BA01376D/06/DE/01.15

71281885 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung Proline Promag P 200 PROFIBUS PA

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 6
1.1	Dokumentfunktion
1.2	Verwendete Symbole 6
	1.2.1 Warnhinweissymbole 6
	1.2.2Elektrische Symbole6
	1.2.3 Werkzeugsymbole 6
	1.2.4 Symbole für Informationstypen 7
1 0	1.2.5 Symbole in Grafiken
1.3	Dokumentation
	1.3.1 Statiuaruuokuinentalion
	tion 8
1.4	Eingetragene Marken
1 , 1	
2	Grundlegende Sicherheitshin-
	weise
2.1	Anforderungen an das Personal
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung 9
2.3	Arbeitssicherheit 10
2.4	Betriebssicherheit 10
2.5	Produktsicherheit 10
2.6	IT-Sicherheit 11
3	Produktbeschreibung 12
3.1	Produktaufbau 12
4	Warenannahme und Produktidenti-
4	Warenannahme und Produktidenti- fizierung 13
4 4.1	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung13
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild14
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild15
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16
4 4.1 4.2 5	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17
4 4.1 4.2 5 5.1	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Lagerbedingungen17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Lagerbedingungen17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen18
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung18
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung18
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Montage1919
 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidentii-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung18Montage196.1.1Montageposition19
 4.1 4.2 5.1 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidentiifizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung196.1.1Montageposition196.1.2Anforderungen aus Umgebung und17
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidentiifizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung18Montagebedingungen196.1.1Montageposition196.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess21
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung196.1.1Montageposition196.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess216.1.3Spezielle Montagehinweise23
 4.1 4.2 5.1 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidentiifizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung196.1.1Montageposition196.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess216.1.3Spezielle Montagehinweise23Messgerät montieren23
 4.1 4.2 5.1 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidentiifizierung13Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18Verpackungsentsorgung196.1.1Montageposition196.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess216.1.3Spezielle Montagehinweise23Messgerät montieren23Messgerät montieren236.2.1Benötigtes Werkzeug23

	6.2.3 6.2.4 6.2.5	Messaufnehmer montieren Messumformergehäuse drehen Anzeigemodul drehen	24 27 28
6.3	Monta	gekontrolle	28
7	Elekt	rischer Anschluss	29
7.1	Anschl	ussbedingungen	29
	7.1.1	Benötigtes Werkzeug	29
	7.1.2	Anforderungen an Anschlusskabel	29
	7.1.3 7.1.4	Riemmenbelegung	34 20
	7.1.4	Schirmung und Erdung	32
	7.1.6	Anforderungen an Speisegerät	34
	7.1.7	Messgerät vorbereiten	34
7.2	Messge	erät anschließen	34
	7.2.1	Messumformer anschließen	34
	7.2.2	Potenzialausgleich sicherstellen	36
7.3	Speziel	le Anschlusshinweise	38
- /	7.3.1	Anschlussbeispiele	38
7.4	Hardwa	areeinstellungen	39
75	7.4.1 Schutz	Geraleauresse einstellen	27 72
7.5	Anschl	usskontrolle	40
7.0	1 1130111		11
8	Bedie	nungsmöglichkeiten	42
8.1	Übersio	cht zu Bedienungsmöglichkeiten	42
8.1 8.2	Übersio Aufbau	cht zu Bedienungsmöglichkeiten 1 und Funktionsweise des Bedienme-	42
8.1 8.2	Übersio Aufbau nüs	cht zu Bedienungsmöglichkeiten 1 und Funktionsweise des Bedienme-	42 43
8.1 8.2	Übersio Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2	cht zu Bedienungsmöglichkeiten 1 und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43
8.1 8.2 8.3	Übersic Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort-	42 43 43 44
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e	42 43 43 44 45
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige	42 43 43 44 45 45
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht	42 43 43 44 45 45 45 46
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht	42 43 43 44 45 45 45 46 48
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht Bedienelemente	42 43 44 45 45 46 48 50
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 0.2.6	cht zu Bedienungsmöglichkeiten und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht Bedienelemente Kontextmenü aufrufen	42 43 43 44 45 45 45 46 48 50 50
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 9.2.7	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht Bedienelemente Kontextmenü aufrufen Navigieren und aus Liste wählen	42 43 43 44 45 45 46 48 50 50 52 52
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht Bedienelemente Kontextmenü aufrufen Navigieren und aus Liste wählen Parameter direkt aufrufen Hilfotext aufrufen	42 43 43 44 45 45 46 48 50 52 52 52 52
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Betriebsanzeige Ravigieransicht Editieransicht Bedienelemente Kontextmenü aufrufen Navigieren und aus Liste wählen Parameter direkt aufrufen Hilfetext aufrufen Parameter ändern	42 43 43 44 45 45 46 48 50 50 52 52 53 54
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 45 46 48 50 52 52 52 53 54
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 45 46 48 50 52 52 52 52 53 54 55
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie auf Bedienmenü via Vor-Ort- e Betriebsanzeige Navigieransicht Editieransicht Bedienelemente Kontextmenü aufrufen Navigieren und aus Liste wählen Parameter direkt aufrufen Hilfetext aufrufen Parameter ändern Anwenderrollen und ihre Zugriffs- rechte Schreibschutz aufheben via Freiga-	42 43 43 44 45 45 46 48 50 50 52 52 53 54 55
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	 42 43 43 44 45 46 48 50 52 52 53 54 55 55
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 45 46 48 50 52 52 53 54 55 55 55
8.1 8.2 8.3	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 46 48 50 52 53 54 55 55 55 55
8.18.28.38.4	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 Zugriff 8.4.1	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 46 48 50 52 52 53 54 55 55 55 55 55
8.18.28.38.4	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 Zugriff 8.4.1 8.4.1 8.4.2	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 46 48 50 52 53 54 55 55 55 56 57 55 56 57
8.18.28.38.4	Übersid Aufbau nüs 8.2.1 8.2.2 Zugriff Anzeig 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.6 8.3.7 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 Zugriff 8.4.1 8.4.2 8.4.3	cht zu Bedienungsmöglichkeiten a und Funktionsweise des Bedienme- Aufbau des Bedienmenüs Bedienphilosophie	42 43 43 44 45 45 46 850 52 53 54 55 55 55 55 55 57 59

9	Systemintegration	60
9.1	Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	60
	9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	60
	9.1.2 Bedientools	60
9.2	Gerätestammdatei (GSD)	60
	9.2.1 Herstellerspezifische GSD	60
	9.2.2 Profil GSD	61
9.3	Zvklische Datenübertragung	61
	9.3.1 Blockmodell	61
	9.3.2 Beschreibung der Module	62
10	Inbetriebnahme	67
101	Installations und Funktionskantralle	67
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	67
10.2	Corëtoodroggo über Softwore einstellen	67
10.5	10.2.1 DDOEIDUS Notwork	67
10 /	Podionanracho oinstellon	67
10.4	Mossgorät konfigurioron	68
10.5	10.5.1 Mossstellonbozoichnung fostlogon	60
	10.5.1 Messstellenbezeichnung resuegen	70
	10.5.2 Systemennetten emstellen	70
	gurioron	71
	10.5 / Analog Inputs konfigurieren	72
	10.5.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	72
	10.5.6 Schleichmenge konfigurieren	74
	10.5.7 Leerrohrüberwachung konfigurie-	11
	ren	76
10.6	Erweiterte Einstellungen	77
2010	10.6.1 Sensorabgleich durchführen	78
	10.6.2 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	
	konfigurieren	78
	10.6.3 Summenzähler konfigurieren	85
	10.6.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen	
	durchführen	87
	10.6.5 Administration konfigurieren	89
10.7	Konfiguration verwalten	90
	10.7.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Konfigurationsdaten verwalten"	91
10.8	Simulation	91
10.9	Einstellungen schützen vor unerlaubtem	
	Zugriff	93
	10.9.1 Schreibschutz via Freigabecode	93
	10.9.2 Schreibschutz via Verriegelungs-	
	schalter	94
11	Betrieb	97
- - 11 1	Statue dan Canätayanniagalung ablasan	07
11.1 11.7	Status der Gerateverriegelung ablesen	97
11.2 11.2		97
11.J	Masswarta ablesan	97
11.4	11 4 1 Prozessgrößen	97 97
	11.4.7 Summenzähler	97 QQ
11 5	Messgerät an Prozesshedingungen annas-	50
11.7	sen	99
11.6	Summenzähler-Reset durchführen	99
11.7	Messwerthistorie anzeigen	100

12	Diagnose und Störungsbehebung 102
12.1	Allgemeine Störungsbehehungen 102
12.1	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige 104
12.2	12.2.1 Diagnosemeldung
	12.2.1 Diagnoscincturing
172	Diagnoscinformation in FieldCare
12.5	12.2.1 Diagnogemäglichkeiten
	12.3.1 Diagnosemoglichkeiten
10 (12.3.2 Benebungsmaßnahmen aufrufen 107
12.4	Diagnoseinformationen anpassen 108
	12.4.1 Messwert- und Gerätestatus anpas-
	12.4.2 Diagnosoverhalten annassen 109
175	Übergicht zu Diagnoscoinformationen 111
12.7	12 E 1 Diagnoso gum Songor 112
	12.5.1 Diagnose zum Elektronik
	12.5.2 Diagnose zur Elektronik 112
	12.5.3 Diagnose zur Konfiguration 117
	12.5.4 Diagnose zum Prozess 121
12.6	Anstehende Diagnoseereignisse 123
12.7	Diagnoseliste 124
12.8	Ereignis-Logbuch 125
	12.8.1 Ereignishistorie 125
	12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 125
	12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis-
	sen
12.9	Messgerät zurücksetzen 126
	12.9.1 Funktionsumfang von Parameter
	"Gerät zurücksetzen"
12.10	Geräteinformationen 127
12.11	Firmware-Historie 129
13	Wartung 130
13.1	Wartungsarbeiten 130
13.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130
13.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130
13.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130
13.1 13.2	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130
13.1 13.2 13.3	Wartungsarbeiten130Wartungsarbeiten13013.1.1Außenreinigung13.1.2Innenreinigung13.1.3Austausch von Dichtungen130Mess- und Prüfmittel130Endress+Hauser Dienstleistungen130
13.1 13.2 13.3	Wartungsarbeiten13013.1.1Außenreinigung13013.1.2Innenreinigung13013.1.3Austausch von Dichtungen130Mess- und Prüfmittel130Endress+Hauser Dienstleistungen130
13.1 13.2 13.3 14	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131
13.1 13.2 13.3 14 14 1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Freatzteile 131
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Fndress+Hauser Dienstleistungen 132
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4	Wartungsarbeiten 130 Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Pückeondung 132
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4	Wartungsarbeiten 130 Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 14.5 1 Mageneine 132
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 14.5.2 Messgerät entsorgen 133
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 14.5.2 Messgerät entsorgen 133 Zubehör 134
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 133 Zubehör 134
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 133 Zubehör 134
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 133 134 Gerätespezifisches Zubehör 134 15.1.1 Zum Messumformer 134
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 133 133 Zubehör 134 15.1.1 Zum Messumformer 134 15.1.2 Zum Messaufnehmer 135
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 15.2	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 14.5.2 Messgerät entsorgen 133 Zubehör 134 15.1.1 Zum Messumformer 134 15.1.2 Zum Messaufnehmer 135 Servicespezifisches Zubehör 135
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 15.2 15.3	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 14.5.2 Messgerät entsorgen 134 15.1.1 Zum Messumformer 134 15.1.2 Zum Messaufnehmer 135 Servicespezifisches Zubehör 135 Systemkomponenten 135
13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 15.2 15.3	Wartungsarbeiten 130 13.1.1 Außenreinigung 130 13.1.2 Innenreinigung 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 13.1.3 Austausch von Dichtungen 130 Mess- und Prüfmittel 130 Endress+Hauser Dienstleistungen 130 Reparatur 131 Allgemeine Hinweise 131 Ersatzteile 131 Endress+Hauser Dienstleistungen 132 Rücksendung 132 Rücksendung 132 14.5.1 Messgerät demontieren 132 132 14.5.2 Messgerät entsorgen 133 134 15.1.1 Zum Messumformer 134 15.1.2 15.1.2 Xum Messaufnehmer 135 Servicespezifisches Zubehör Servicespezifisches Zubehör 135

16.1 Anwendungsbereich 136

eise und Systemaufbau	136
- 	136
	137
ersorgung	140
smerkmale	141
	142
1g	142
	143
tiver Aufbau	145
rkeit	149
e und Zulassungen	151
Ingspakete	152
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	153
Ide Dokumentation	153
zeichnis	155
	reise und Systemaufbau

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
A WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachver- halten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom	\sim	Wechselstrom
~	Gleich- und Wechselstrom	4	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse her- gestellt werden dürfen.	Ą	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungs- system der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z.B. eine Potenzia- lausgleichsleitung oder ein sternför- miges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
0 /	Schlitzschraubendreher
$\bigcirc \not \Subset$	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
\mathbf{X}	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
R	Verweis auf Abbildung
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
_►	Ergebnis eines Handlungsschritts
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

1.2.4 Symbole für Informationstypen

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern	1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten	A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich	×	Sicherer Bereich (nicht explosi- onsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung		

1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Zur detaillierten Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode

1.3.1 Standarddokumentation

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

1.4 Eingetragene Marken

PROFIBUS®

Eingetragene Marke der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Deutschland

Applicator[®], **FieldCare[®]**, **Field XpertTM**, **HistoROM[®]**, **Heartbeat TechnologyTM** Eingetragene oder angemeldete Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen
- Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfähigkeit von 20 $\mu S/cm$ aufweisen.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potentiell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck, sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ► Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

WARNUNG

Bruchgefahr vom Messaufnehmer durch korrosive oder abrasive Messstoffe oder durch Umgebungsbedingungen!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ► Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

Restrisiken

Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten max. 10 K. Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses. Speziell beim Messaufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können.

Mögliche Verbrennungsgefahr durch Messstofftemperaturen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

► Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

► Da eine erhöhte Stromschlaggefahr besteht wird empfohlen Handschuhe zu tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress +Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar:

Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.

3.1 Produktaufbau



Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Kabelverschraubungen
- 5 Messumformergehäuse (inkl. integriertes HistoROM)
- 6 I/O-Elektronikmodul
- 7 Anschlussklemmen (steckbare Federkraftklemmen)
- 8 Anschlussraumdeckel
- 9 Messaufnehmer

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben
- (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.



4.2.1 Messumformer-Typenschild

🖻 2 Beispiel für ein Messumformer-Typenschild

- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- *Bestellcode (Order code)*
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Typ der Kabelverschraubungen
- 8 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 9 Firmware-Version (FW) ab Werk
- 10 CE-Zeichen, C-Tick
- 11 Zusatzinformationen zur Ausführung: Zertifikate, Zulassungen
- 12 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 13 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 14 Schutzart
- 15 Zulassungsinformationen zum Explosionsschutz
- $16 \quad Dokument nummer \ sicherheits relevanter \ Zusatz dokument ation$
- 17 2-D-Matrixcode



4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

Beispiel f ür Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- Seriennummer (Ser. no.)
 Erweiterter Bestellcode (J
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) $\rightarrow \cong 15$
- 6 Nennweite des Messaufnehmers7 Testdruck des Messaufnehmers
- 8 Messstoff-Temperaturbereich
- 9 Werkstoff von Messrohrauskleidung und Elektroden
- 10 Schutzart: z.B. IP, NEMA
- 11 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 12 2-D-Matrixcode
- 13 CE-Zeichen, C-Tick
- 14 Durchflussrichtung
- 15 Herstellungsdatum: Jahr-Monat



Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

Symbol	Bedeutung
Δ	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

4.2.3 Symbole auf Messgerät

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilzund Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.

Lagerungstemperatur → 🗎 143

5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messtelle tansportieren.



Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

WARNUNG

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

A VORSICHT

Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ► Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

A VORSICHT

Gefahr von Beschädigung der Magnetspule

- Beim Transport mit Gabelstaplern den Messaufnehmer nicht am Mantelblech anheben.
- Ansonsten wird das Mantelblech eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.



5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
 - Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird. oder
 - Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Montageposition

Montageort



Den Einbau des Messaufnehmers in eine Steigleitung bevorzugen. Dabei auf einen ausreichenden Abstand zum nächsten Rohrbogen achten: $h \ge 2 \times DN$

Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

Bei Fallleitung

Bei Fallleitungen mit einer Länge $h \ge 5 \text{ m}$ (16,4 ft): Nach dem Messaufnehmer ein Siphon mit einem Belüftungsventil vorsehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden am Messrohr. Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstroms in der Rohrleitung.





- 🛃 4 Einbau in eine Fallleitung
- 1 Belüftungsventil
- 2 Rohrleitungssiphon
- h Länge der Fallleitung

Bei teilgefülltem Rohr

Bei teilgefüllter Rohrleitung mit Gefälle: Dükerähnliche Einbauweise vorsehen.



Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen als auch störende Ablagerungen im Messrohr vermieden werden.

Zusätzlich bietet das Messgerät die Funktion der Leerrohrüberwachung zur Erkennung teilgefüllter Messrohre bei ausgasenden Messstoffen oder schwankendem Prozessdruck.

Vertikal



Optimal bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Leerrohrüberwachung.

Horizontal



1 MSÜ-Elektrode für die Leerrohrüberwachung

2 Messelektroden für die Signalerfassung

3 Bezugselektrode für den Potenzialausgleich

• Die Messelektrodenachse muss waagerecht liegen. Dadurch wird eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen vermieden.

• Die Leerrohrüberwachung funktioniert nur, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist. Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Leerrohrüberwachung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr wirklich anspricht.

Ein- und Auslaufstrecken

Den Messaufnehmer nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken oder Krümmern montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen folgende Ein- und Auslaufstrecken beachten:



Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	-40+60 °C (-40+140 °F)
Vor-Ort-Anzeige	–20+60 °C (–4+140 °F), außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige beeinträchtigt sein.
Messaufnehmer	 Werkstoff Prozessanschluss, Kohlenstoffstahl: -10+60 °C (+14+140 °F) Werkstoff Prozessanschluss, Rostfreier Stahl: -40+60 °C (-40+140 °F)
Messrohrauskleidung	Den zulässigen Temperaturbereich der Messrohrauskleidung nicht über- oder unterschreiten .

Bei Betrieb im Freien:

- Messgerät an einer schattigen Stelle montieren.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.
- Starke Bewitterung vermeiden.

Temperaturtabellen

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.

Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheitshinweise" (XA) zum Gerät

Systemdruck



Um die Gefahr eines Unterdrucks zu vermeiden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung, Messaufnehmer nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen einbauen.

Zusätzlich beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen: Pulsationsdämpfer einsetzen.

- Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung \rightarrow 144
 - Angaben zur Stoßfestigkeit des Messsystems →
 [™]
 [™]
 143
 - Angaben zur Schwingungsfestigkeit des Messsystems →
 [™]
 [™]
 143

Vibrationen

-

Bei sehr starken Vibrationen müssen Rohrleitung und Messaufnehmer abgestützt und fixiert werden.



Angaben zur Schwingungsfestigkeit des Messsystems →
 ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 ¹



☑ 5 Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m (33 ft))

Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit. Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.

P Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit wasserähnlicher Viskosität.

- 1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.
- 2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (nach der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.



6.1.3 Spezielle Montagehinweise

Displayschutz

 Um den bestellbaren Displayschutz problemlos öffnen zu können, Mindestabstand nach oben hin einhalten: 350 mm (13,8 in)

6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messumformer

- Für das Drehen des Messumformergehäuses: Gabelschlüssel 8 mm
- Für das Öffnen der Sicherungskrallen: Innensechskantschlüssel 3 mm

Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse:

- Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereitgestellt werden
- Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Messaufnehmer montieren

WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- Dichtungen korrekt befestigen.
- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Um die Einhaltung der Gerätespezifikation sicherzustellen: Messgerät zwischen die Rohrleitungsflansche zentriert in die Messstrecke einbauen.
- 3. Bei Verwendung von Erdungsscheiben: Beiliegende Einbauanleitung beachten.
- 4. Erforderliche Schrauben-Anziehdrehmomente beachten \rightarrow 🗎 24.
- 5. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



Dichtungen montieren

A VORSICHT

Bildung einer elektrisch leitenden Schicht auf der Messrohr-Innenseite möglich! Kurzschlussgefahr des Messsignals.

▶ Keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie Graphit verwenden.

Bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte beachten:

- Montierte Dichtungen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen lassen.
- Bei Verwendung von DIN-Flanschen: Nur Dichtungen nach DIN EN 1514-1 verwenden.
- Bei Messrohrauskleidung "PFA": Grundsätzlich keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich.
- Bei Messrohrauskleidung "PTFE": Grundsätzlich keine zusätzlichen Dichtungen erforderlich.

Erdungskabel/Erdungsscheiben montieren

Informationen zum Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise für den Einsatz von Erdungskabeln/Erdungsscheiben beachten $\rightarrow \square$ 36.

Schrauben-Anziehdrehmomente

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Max. Schrauben-A	Anziehdrehmoment
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
15	PN 40	4 × M12	11	-
25	PN 40	4 × M12	26	20
32	PN 40	4 × M16	41	35
40	PN 40	4 × M16	52	47
50	PN 40	4 × M16	65	59
65 ¹⁾	PN 16	8 × M16	43	40
65	PN 40	8 × M16	43	40
80	PN 16	8 × M16	53	48
80	PN 40	8 × M16	53	//8
100	DN 16	0 × M16	E7	-40 E 1
100	PN 10	8 × M10	37	70
100	PN 40	8 × M20	78	/0
125	PN 16	8 × M16	/5	67
125	PN 40	8 × M24	111	99
150	PN 16	8 × M20	99	85
150	PN 40	8 × M24	136	120
200	PN 10	8 × M20	141	101
200	PN 16	12 × M20	94	67
200	PN 25	12 × M24	138	105
250	PN 10	12 × M20	110	-
250	PN 16	12 × M24	131	-
250	PN 25	12 × M27	200	-
300	PN 10	12 × M20	125	-
300	PN 16	12 × M24	179	-
300	PN 25	16 × M27	204	-
350	PN 10	16 × M20	188	-
350	PN 16	16 × M24	254	-
350	PN 25	16 × M30	380	-
400	PN 10	16 × M24	260	_
400	PN 16	16 × M27	330	-
400	PN 25	16 × M33	488	_
450	PN 10	20 × M24	235	-
450	PN 16	20 × M27	300	-
450	PN 25	20 × M33	385	_
500	PN 10	20 × M24	265	_
500	PN 16	20 × M30	448	_
500	PN 25	20 × M33	533	_
600	PN 10	20 × M2.7	345	_
600 ¹⁾	PN 16	20 × M33	658	_
600	PN 25	20 × M36	731	_

Schrauben-Anziehdrehmomente für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 40/25

1) Auslegung gemäß EN 1092-1 (nicht nach DIN 2501)

Nenn	weite	Druckstufe	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmo [Nm] ([lbf · ft])	
[mm]	[in]	[psi]	[in]	PTFE	PFA
15	1/2	Class 150	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
15	1/2	Class 300	$4 \times \frac{1}{2}$	6 (4)	- (-)
25	1	Class 150	4 × 1/2	11 (8)	10 (7)
25	1	Class 300	4 × 5/8	14 (10)	12 (9)
40	1 1/2	Class 150	4 × 1/2	24 (18)	21 (15)
40	1 1/2	Class 300	4 × ¾	34 (25)	31 (23)
50	2	Class 150	4 × 5/8	47 (35)	44 (32)
50	2	Class 300	8 × 5/8	23 (17)	22 (16)
80	3	Class 150	4 × 5/8	79 (58)	67 (49)
80	3	Class 300	8 × ¾	47 (35)	42 (31)
100	4	Class 150	8 × 5/8	56 (41)	50 (37)
100	4	Class 300	8 × ¾	67 (49)	59 (44)
150	6	Class 150	8 × ¾	106 (78)	86 (63)
150	6	Class 300	12 × ¾	73 (54)	67 (49)
200	8	Class 150	8 × ¾	143 (105)	109 (80)
250	10	Class 150	12 × 7/8	135 (100)	- (-)
300	12	Class 150	12 × 7/8	178 (131)	- (-)
350	14	Class 150	12 × 1	260 (192)	- (-)
400	16	Class 150	16 × 1	246 (181)	- (-)
450	18	Class 150	16 × 1 1/8	371 (274)	- (-)
500	20	Class 150	20×11/8	341 (252)	- (-)
600	24	Class 150	20 × 1 ¼	477 (352)	- (-)

Schrauben-Anziehdrehmomente für ASME B16.5, Class 150/300

Schrauben-Anziehdrehmomente für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	Druckstufe	Schrauben Max. Schrauben-Anziehdre [Nm]		nziehdrehmoment m]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
25	10K	4 × M16	32	27
25	20K	4 × M16	32	27
32	10K	4 × M16	38	-
32	20K	4 × M16	38	-
40	10K	4 × M16	41	37
40	20K	4 × M16	41	37
50	10K	4 × M16	54	46
50	20K	8 × M16	27	23
65	10K	4 × M16	74	63
65	20K	8 × M16	37	31
80	10K	8 × M16	38	32
80	20K	8 × M20	57	46
100	10K	8 × M16	47	38

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmom [Nm]	
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
100	20K	8 × M20	75	58
125	10K	8 × M20	80	66
125	20K	8 × M22	121	103
150	10K	8 × M20	99	81
150	20K	12 × M22	108	72
200	10K	12 × M20	82	54
200	20K	12 × M22	121	88
250	10K	12 × M22	133	-
250	20K	12 × M24	212	-
300	10K	16 × M22	99	_
300	20K	16 × M24	183	_

Schrauben-Anziehdrehmomente für AS 2129, Table E

Nennweite	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
25	4 × M12	21
50	4 × M16	42

Schrauben-Anziehdrehmomente für AS 4087, PN 16

Nennweite	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
50	4 × M16	42

6.2.4 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern kann das Messumformergehäuse gedreht werden.



A0013713

- 1. Befestigungsschraube lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Position drehen.

3. Befestigungsschraube fest anziehen.

6.2.5 Anzeigemodul drehen

Um die Ablesbar- und Bedienbarkeit zu erleichtern kann das Anzeigemodul gedreht werden.



- 1. Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 3. Optional: Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 4. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 × 45° in jede Richtung.
- 5. Ohne herausgezogenes Anzeigemodul: Anzeigemodul an gewünschter Position einrasten lassen.
- 6. Mit herausgezogenem Anzeigemodul: Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 7. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich	
Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ? • Gemäß Messaufnehmertyp • Gemäß Messstofftemperatur • Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff- Fließrichtung in der Rohrleitung überein ?	
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?	
Sind die Befestigungsschrauben mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezogen?	

7

Elektrischer Anschluss

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle: Innensechskantschlüssel 3 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse
- Zum Kabelentfernen aus Klemmstelle: Schlitzschraubendreher \leq 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

Zulässiger Temperaturbereich

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Mindestanforderung: Kabel-Temperaturbereich \geq Umgebungstemperatur + 20 K

Signalkabel

PROFIBUS PA

Verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel. Empfohlen wird Kabeltyp A $\rightarrow \square$ 30.

👔 Für weitere Hinweise zur Planung und Installation von PROFIBUS PA Netzwerken:

- Betriebsanleitung "PROFIBUS DP/PA: Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme" (BA00034S)
- PNO-Richtlinie 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline"
- IEC 61158-2 (MBP)

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6...12 mm (0,24...0,47 in)
- Steckbare Federkraftklemmen bei Geräteausführung ohne integrierten Überspannungsschutz: Aderguerschnitte 0,5...2,5 mm² (20...14 AWG)
- Schraubklemmen bei Geräteausführung mit integriertem Überspannungsschutz: Aderquerschnitte 0,2...2,5 mm² (24...14 AWG)

Spezifikation Feldbuskabel

PROFIBUS PA

Kabeltyp

In Anlehnung an IEC 61158-2 (MBP) wird Kabeltyp A empfohlen. Kabeltyp A besitzt einen Kabelschirm, der ausreichenden Schutz vor elektromagnetischen Störungen und damit höchste Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung gewährleistet.

Die elektrischen Kenndaten des Feldbuskabels sind nicht festgelegt. Bei der Auslegung des Feldbusses bestimmen diese jedoch wichtige Eigenschaften wie z.B. überbrückbare Entfernungen, Anzahl Teilnehmer, elektromagnetische Verträglichkeit, usw.

Kabeltyp	A
Kabelaufbau	Verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel
Adernquerschnitt	0,8 mm ² (AWG 18)
Schleifenwiderstand (Gleichstrom)	44 Ω/km
Wellenwiderstand bei 31,25 kHz	$100 \Omega \pm 20\%$
Wellendämpfung bei 39,0 kHz	3 dB/km
Kapazitive Unsymmetrie	2 nF/km
Gruppenlaufzeitverzer- rung (7,939 kHz)	1,7 ms/km
Bedeckungsgrad des Schirmes	90 %

Folgende Kabeltypen sind zum Beispiel geeignet:

Nicht-Ex-Bereich:

- Siemens 6XV1 830-5BH10
- Belden 3076F
- Kerpen CEL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Maximale Gesamtkabellänge

Die maximale Netzwerkausdehnung ist von der Zündschutzart und den Kabelspezifikationen abhängig. Die Gesamtkabellänge setzt sich aus der Länge des Hauptkabels und der Länge aller Stichleitungen >1 m (3,28 ft)zusammen.

Maximale Gesamtkabellänge für den Kabeltyp A: 1900 m (6200 ft)

Falls Repeater eingesetzt werden, verdoppelt sich die zulässige maximale Gesamtkabellänge. Zwischen Teilnehmer und Master sind max. drei Repeater erlaubt.

Maximale Stichleitungslänge

Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Verteilerbox und Feldgerät bezeichnet. Bei Nicht-Ex-Anwendungen ist die max. Länge einer Stichleitung von der Anzahl der Stichleitungen >1 m (3,28 ft) abhängig:

Anzahl Stichleitungen	Max. Länge pro Stichleitung
112	120 m (400 ft)
1314	90 m (300 ft)
1518	60 m (200 ft)
1924	30 m (100 ft)
2532	1 m (3 ft)

Anzahl Feldgeräte

Bei Systemen gemäß Fieldbus Intrinsically Safe Concept (FISCO) in Zündschutzarten EEx ia ist die Leitungslänge auf max. 1000 m (3300 ft) begrenzt. Es sind höchstens 32 Teilnehmer pro Segment im Nicht-Ex-Bereich bzw. max. 10 Teilnehmer im Ex-Bereich (EEx ia IIC) möglich. Die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer muss während der Projektierung festgelegt werden.

Busabschluss

Anfang und Ende eines jeden Feldbussegments sind grundsätzlich durch einen Busabschluss zu terminieren. Bei verschiedenen Anschlussboxen (Nicht-Ex) kann der Busabschluss über einen Schalter aktiviert werden. Ist dies nicht der Fall, muss ein separater Busabschluss installiert werden. Beachten Sie zudem Folgendes:

- Bei einem verzweigten Bussegment stellt das Gerät, das am weitesten vom Segmentkoppler entfernt ist, das Busende dar.
- Wird der Feldbus mit einem Repeater verlängert, dann muss auch die Verlängerung an beiden Enden terminiert werden.

7.1.3 Klemmenbelegung

Messumformer

Anschlussvariante PROFIBUS PA, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



Bestellmerkmal "Ausgang"	Klemmennummern			
	Ausgang 1		Ausg	ang 2
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Option G ¹⁾²⁾	PROFIBUS PA		Impuls-/Frequen (pa:	z-/Schaltausgang ssiv)

1) Ausgang 1 muss immer verwendet werden; Ausgang 2 ist optional.

2) PROFIBUS PA mit integriertem Verpolungsschutz.

7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker

PROFIBUS PA

Gerätestecker für Signalübertragung (geräteseitig)

	Pin		Belegung	Codierung	Stecker/Buchse
$2 \rightarrow 3$	1	+	PROFIBUS PA +	А	Stecker
	2		Erdung		
A0019021	3	-	PROFIBUS PA -		
	4		nicht belegt		

7.1.5 Schirmung und Erdung

PROFIBUS PA

Eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Feldbussystems ist nur dann gewährleistet, wenn Systemkomponenten und insbesondere Leitungen abgeschirmt sind und die Abschirmung eine möglichst lückenlose Hülle bildet. Ideal ist ein Schirmabdeckungsgrad von 90%.

- Für eine optimale EMV-Schutzwirkung ist die Schirmung so oft wie möglich mit der Bezugserde zu verbinden.
- Aus Gründen des Explosionsschutzes sollte jedoch auf die Erdung verzichtet werden.

Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, lässt das Feldbussystem grundsätzlich drei verschiedene Varianten der Schirmung zu:

- Beidseitige Schirmung.
- Einseitige Schirmung auf der speisenden Seite mit kapazitivem Abschluss am Feldgerät.
- Einseitige Schirmung auf der speisenden Seite.

Erfahrungen zeigen, dass in den meisten Fällen bei Installationen mit einseitiger Schirmung auf der speisenden Seite (ohne kapazitivem Abschluss am Feldgerät) die besten Ergebnisse hinsichtlich der EMV erzielt werden. Voraussetzung für einen uneingeschränkten Betrieb bei vorhandenen EMV-Störungen sind entsprechende Maßnahmen der Eingangsbeschaltung. Diese Maßnahmen wurden bei diesem Gerät berücksichtigt. Damit ist ein Betrieb bei Störgrößen gemäß NAMUR NE21 sichergestellt.

Bei der Installation sind gegebenenfalls nationale Installationsvorschriften und Richtlinien zu beachten!

Bei großen Potenzialunterschieden zwischen den einzelnen Erdungspunkten wird nur ein Punkt der Schirmung direkt mit der Bezugserde verbunden. In Anlagen ohne Potenzialausgleich sollten Kabelschirme von Feldbussystemen deshalb nur einseitig geerdet werden, beispielsweise am Feldbusspeisegerät oder an Sicherheitsbarrieren.

HINWEIS

In Anlagen ohne Potentialausgleich: Mehrfache Erdung des Kabelschirms verursacht netzfrequente Ausgleichströme!

Beschädigung des Kabelschirms der Busleitung.

 Kabelschirm der Busleitung nur einseitig mit der Ortserde oder dem Schutzleiter erden. Den nicht angeschlossenen Schirm isolieren.



- 1 Automatisierungsgerät (z.B. SPS)
- 2 Segmentkoppler PROFIBUS DP/PA
- 3 Kabelschirm
- 4 T-Verteiler
- 5 Messgerät
- 6 Lokale Erdung
- 7 Busabschluss (Terminator)
- 8 Potentialausgleichsleiter

7.1.6 Anforderungen an Speisegerät

Versorgungsspannung

Messumformer

Es ist eine externe Spannungsversorgung für jeden Ausgang notwendig.

Die folgenden Werte zur Versorgungsspannung gelten für die verfügbaren Ausgänge:

Bestellmerkmal "Ausgang"	Minimale Klemmenspannung	Maximale Klemmenspannung
Option G : PROFIBUS PA, Impuls-/Frequenz-/Schalt- ausgang	≥ DC 9 V	DC 32 V

7.1.7 Messgerät vorbereiten

- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. **HINWEIS!** Mangelnde Gehäusedichtheit! Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich. Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

Wenn Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:

Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen .

3. Wenn Messgerät mit Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Kabelspezifikation beachten .

7.2 Messgerät anschließen

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ► Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ► National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ► Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.

7.2.1 Messumformer anschließen

Der Anschluss des Messumformers ist von folgenden Bestellmerkmalen abhängig:

Anschlussvariante: Anschlussklemmen oder Gerätestecker

Anschluss über Anschlussklemmen



- 1. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- 3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen .
- 6. **WARNUNG!** Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit! Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Anschluss über Gerätestecker



• Gerätestecker einstecken und fest anziehen.

Kabel entfernen



► Um ein Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken und gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen

Anforderungen

AVORSICHT

Zerstörung der Elektrode kann zum Komplettausfall des Geräts führen!

- ▶ Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial
- ► Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Material und Erdung der Rohrleitung

Bei einem Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

Anschlussbeispiel Standardfall

Metallische, geerdete Rohrleitung



🖻 6 Potenzialausgleich über Messrohr

Anschlussbeispiele Sonderfälle

Metallische, ungeerdete Rohrleitung ohne Auskleidung

Diese Anschlussart erfolgt auch:

- Bei nicht betriebsüblichem Potenzialausgleich
- Bei vorhandenen Ausgleichsströmen

Erdungskabel	Kupferdraht, mindestens 6 mm ² (0,0093 in ²)
--------------	---


🖻 7 Potenzialausgleich über Erdungsklemme und Rohrleitungsflansche

- 1. Beide Messaufnehmerflansche über ein Erdungskabel mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbinden und erden.
- Bei DN ≤ 300 (12"): Erdungskabel mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung des Messaufnehmers montieren. Bei DN ≥ 350 (14"): Erdungskabel direkt auf die Transport-Metallhalterung montieren. Schrauben-Anziehdrehmomenten beachten →
 24.
- 3. Anschlussgehäuse von Messumformer oder Messaufnehmer über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpotenzial legen.

Kunststoffrohrleitung oder isolierend ausgekleidete Rohrleitung

Diese Anschlussart erfolgt auch:

- Bei nicht betriebsüblichem Potenzialausgleich
- Bei vorhandenen Ausgleichsströmen

Erdungskabel	Kupferdraht, mindestens 6 mm ² (0,0093 in ²)
--------------	---



8 Potenzialausgleich über Erdungsklemme und Erdungsscheiben

1. Erdungsscheiben über das Erdungskabel mit der Erdungsklemme verbinden.

2. Erdungsscheiben auf Erdpotenzial legen.

Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung

Diese Anschlussart erfolgt nur, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

- Metallischer Rohrleitung ohne Auskleidung oder Rohrleitung mit elektrisch leitender Auskleidung
- Kathodenschutz ist in den Personenschutz integriert

Erdungskabel	Kupferdraht, mindestens 6 mm ² (0,0093 in ²)



Voraussetzung: Messaufnehmer ist elektrisch isoliert in die Rohrleitung eingebaut.

- 1. Die beiden Flansche der Rohrleitung über ein Erdungskabel miteinander verbinden.
- 2. Abschirmung der Signalleitungen über einen Kondensator führen.
- 3. Messgerät potenzialfrei gegenüber Schutzerde an die Energieversorgung anschließen (Trenntransformator).

7.3 Spezielle Anschlusshinweise

7.3.1 Anschlussbeispiele

Impuls-/Frequenzausgang



🖻 9 Anschlussbeispiel für Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS)

2 Spannungsversorgung

3 Messumformer: Eingangswerte beachten $\rightarrow \cong 137$

PROFIBUS-PA



- **⊡** 10 Anschlussbeispiel für PROFIBUS-PA
- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- Segmentkoppler PROFIBUS DP/PA 2
- 3 Kabelschirm
- 4 T-Verteiler
- 5 Messgerät
- 6 Lokale Erdung
- Busabschluss (Terminator) 7 8
- Potentialausgleichsleiter

Hardwareeinstellungen 7.4

7.4.1 Geräteadresse einstellen

PROFIBUS PA

Die Adresse muss bei einem PROFIBUS DP/PA Gerät immer eingestellt werden. Die gültigen Geräteadressen liegen im Bereich 1...126. In einem PROFIBUS DP/PA Netz kann jede Geräteadresse nur einmal vergeben werden. Bei nicht korrekt eingestellter Geräteadresse wird das Gerät vom Master nicht erkannt. Alle Geräte werden ab Werk mit der Geräteadresse 126 und Software-Adressierung ausgeliefert.



🖻 11 Adressschalter im Anschlussklemmenraum Hardware-Adressierung

1. Schalter 8 in Position "OFF" setzen.

2. Adresse mit Schaltern 1 bis 7 gemäß nachfolgender Tabelle einstellen.

Die Änderung der Adresse wird nach 10 Sekunden wirksam. Es erfolgt ein Neustart des Gerätes.

Schalter	1	2	3	4	5	6	7
Wert in Position "ON"	1	2	4	8	16	32	64
Wert in Position "OFF"	0	0	0	0	0	0	0



I2 Beispiel f
ür die Hardware-Adressierung; Schalter 8 ist in Position "OFF"; Schalter 1 bis 7 definieren die Adresse.

Software-Adressierung

1. Schalter 8 auf "ON" setzen.

- ➡ Das Gerät führt automatisch einen Neustart durch und meldet sich mit der aktuellen Adresse (Werkeinstellung: 126).
- 2. Adresse über das Bedienmenü einstellen: Menü **Setup**→Untermenü **Kommunika**tion→Parameter **Geräteadresse**



■ 13 Beispiel f
ür die Software-Adressierung; Schalter 8 ist in Position "ON"; die Adresse wird im Bedienmenü definiert (Menü "Setup"→Untermenü "Kommunikation"→Parameter "Geräteadresse").

7.5 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 2. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.

A0015902

4. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



5. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

7.6 Anschlusskontrolle

┕►

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen ?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack" $\rightarrow~\textcircled{B}$ 40?	
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen ?	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild übe- rein ?	
Ist die Klemmenbelegung korrekt ?	
Ist die Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker korrekt?	
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?	
Ist der Potenzialausgleich korrekt durchgeführt $\rightarrow \square$ 36?	
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	
Ist die Sicherungskralle fest angezogen?	

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul

2 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, SIMATIC PDM)

3 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

📳 Zur Bedienmenü-Übersicht mit Menüs und Parametern



^{🖻 14} Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener, Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü/Parameter		Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung	
Language aufgabenorientiert		Rolle "Bediener", "Instandhalter"	Festlegen der Bediensprache	
Betrieb		 Aufgaben im laufenden Messbetrieb: Konfiguration der Betriebsanzeige Ablesen von Messwerten 	 Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekontrast) Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern 	
Setup		 Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: Konfiguration der Messung Konfiguration der Ein- und Ausgänge 	Wizards zur schnellen Inbetriebnahme: • Einstellen der Ausgänge • Konfiguration der Betriebsanzeige • Festlegen des Ausgangsverhaltens • Leerohrüberwachung • Einstellen der Schleichmengenunterdrückung	
			 Erweitertes Setup Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler Konfiguration der Elektrodenreinigung (optional) Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurück- setzen) 	
Diagnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Diagnoseliste Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Ereignis-Logbuch Enthält bis zu 20 oder 100 (Bestelloption "Extended Histo- ROM") aufgetretene Ereignismeldungen. Geräteinformation Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. Messwerte Enthält alle aktuellen Messwerte. Analog inputs Dient zur Anzeige der Analog Inputs. Messwertspeicher (Bestelloption "Extended HistoROM") Speicherung und Visualisierung von bis zu 1000 Messwerten Heartbeat Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumentation der Verifikationsergebnisse. Simulation Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten. 	
Experte	funktionsorientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kom- munikationsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut: System Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen. Sensor Konfiguration der Messung. Ausgang Konfiguration des Impuls-/Frequenz-/Statusausgangs. Kommunikation Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle. Untermenüs für Funktionsblöcke (z.B. "Analog Inputs") Konfiguration der Funktionsblöcke. Applikation Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Mes- sung hinausgehen (z.B. Summenzähler). Diagnose Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefeh- lern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology. 	

8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

8.3.1 Betriebsanzeige



Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

- Statussignale $\rightarrow \square 104$
 - F: Ausfall
 - **C**: Funktionskontrolle
 - S: Außerhalb der Spezifikation
 - **M**: Wartungsbedarf
- Diagnoseverhalten $\rightarrow \cong 105$
 - 🐼: Alarm
 - 🕂: Warnung
- 🟦: Verriegelung (Das Gerät ist über die Hardware verriegelt)
- 🖘: Kommunkation (Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv)

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:



Messgrößen

Symbol	Bedeutung
Ü	Volumenfluss

ṁ	Massefluss
Σ	Summenzähler Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der drei Summenzähler darge- stellt wird.

Messkanalnummern

Symbol	Bedeutung	
14	Messkanal 14	
Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Messgrößentyps vorhanden sind (z.B. Summenzähler 13).		

Diagnoseverhalten

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft. Zu den Symbolen → 🖺 105

Anzahl und Darstellung der Messwerte sind über **Parameter "Format Anzeige"** konfigurierbar $\rightarrow \cong 72$. Menü "Betrieb" \rightarrow Anzeige \rightarrow Format Anzeige

8.3.2 Navigieransicht



Navigationspfad

Der Navigationspfad - in der Navigieransicht links oben angezeigt - besteht aus folgenden Elementen:



Zu den Menü-Anzeigesymbolen: Abschnitt "Anzeigebereich" → 🗎 47

Statusbereich

Im Statusbereich der Navigieransicht rechts oben erscheint:

- Im Untermenü
 - Der Direktzugriffscode auf den annavigierten Parameter (z.B. 0022-1)
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und StatussignalIm Wizard

Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal

Zu Diagnoseverhalten und Statussignal →
 ⁽¹⁾ 104
 Zur Funktionsweise und Eingabe des Direktzugriffscodes →
 ⁽²⁾ 52

Anzeigebereich

Menüs

Symbol	Bedeutung
AN I	Betrieb Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Betrieb" • Links im Navigationspfad im Menü "Betrieb"
بر	Setup Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Setup" • Links im Navigationspfad im Menü "Setup"
પ્	Diagnose Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Diagnose" • Links im Navigationspfad im Menü "Diagnose"
÷	Experte Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Experte" • Links im Navigationspfad im Menü "Experte"

Untermenüs, Wizards, Parameter

Symbol	Bedeutung
۲	Untermenü
3	Wizard
Ø	Parameter innerhalb eines Wizard Für Parameter in Untermenüs gibt es kein Anzeigesymbol.

Verriegelung

Symbol	Bedeutung
Ô	 Parameter verriegelt Vor einem Parameternamen: Der Parameter ist verriegelt. Durch einen anwenderspezifischen Freigabecode Durch den Hardware-Verriegelungsschalter

Wizard-Bedienung

Symbol	Bedeutung
	Wechselt zum vorherigen Parameter.
\checkmark	Bestätigt den Parameterwert und wechselt zum nächsten Parameter.
E	Öffnet die Editieransicht des Parameters.

8.3.3 Editieransicht



Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahleneditor

Symbol	Bedeutung
0 9	Auswahl der Zahlen von 09
·	Fügt Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
_	Fügt Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
\checkmark	Bestätigt Auswahl.
+	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Texteditor

Symbol	Bedeutung
(Aa1@)	Umschalten • Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben • Für die Eingabe von Zahlen • Für die Eingabe von Sonderzeichen
ABC_ XYZ	Auswahl der Buchstaben von AZ.
abc _ xyz	Auswahl der Buchstaben von az.
···· ···· ~& _	Auswahl der Sonderzeichen.
\checkmark	Bestätigt Auswahl.
ŧ×C↔→	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
X	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Textkorrektur unter ₩C+→

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
Ð	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
F	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
×.	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.

8.3.4 Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Minus-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben.
	<i>Bei Wizard</i> Bestätigt den Parameterwert und geht zum vorherigen Parameter.
	Bei Text- und Zahleneditor Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).
	Plus-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.
	Bei Wizard Bestätigt den Parameterwert und geht zum nächsten Parameter.
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).
	Enter-Taste
	Bei BetriebsanzeigeKurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü.Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü.
	Bei Menü, Untermenü • Kurzer Tastendruck: - Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Startat den Wigard
E	 Statet den Wizard. Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters.
	<i>Bei Wizard</i> Öffnet die Editieransicht des Parameters.
	 Bei Text- und Zahleneditor Kurzer Tastendruck: Öffnet die gewählte Gruppe. Führt die gewählte Aktion aus. Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert.
	Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)
€+€	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene. Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Betriebsanzeige ("Home-Position").
	<i>Bei Wizard</i> Verlässt den Wizard und führt zur nächst höheren Ebene.
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.
<u> </u>	Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)
	Verringert den Kontrast (heller einstellen).
	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten)
	Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).
	Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)
	<i>Bei Betriebsanzeige</i> Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus (nur Anzeigemodul SD02).

8.3.5 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Simulation

Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

1. 2 s auf 🗉 drücken.

🛏 Das Kontextmenü öffnet sich.



2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.

🕒 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

Menü aufrufen via Kontextmenü

- 1. Kontextmenü öffnen.
- 2. Mit 🛨 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.
 - └ Das gewählte Menü öffnet sich.

8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen

Zur Navigation im Bedienmenü dienen verschiedene Bedienelemente. Dabei erscheint der Navigationspfad links in der Kopfzeile. Die einzelnen Menüs sind durch vorangestellte Symbole gekennzeichnet, die auch in der Kopfzeile beim Navigieren angezeigt werden.

P Zur Erläuterung der Navigieransicht mit Symbolen und Bedienelementen → 🗎 46





8.3.7 Parameter direkt aufrufen

Um auf einen Parameter via Vor-Ort-Anzeige direkt zugreifen zu können, ist jedem Parameter eine Paramaternummer zugeordnet. Durch Eingabe dieses Zugriffscodes in Parameter **Direktzugriff** wird der gewünschte Parameter direkt aufgerufen.

Navigationspfad

Menü "Experte" → Direktzugriff

Der Direktzugriffscode besteht aus einer 4-stelligen Nummer und der Kanalnummer, die den Kanal einer Prozessgröße identifiziert: z.B. 0914-1. Dieser erscheint während der Navigieransicht rechts in der Kopfzeile des gewählten Parameters.



1 Direktzugriffscode

Bei der Eingabe des Direktzugriffscodes folgende Punkte beachten:

- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. Beispiel: Eingabe von "914" statt "0914"
- Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 angesprungen. Beispiel: Eingabe von "0914" → Parameter Summenzähler 1
- Wenn auf einen anderen Kanal gesprungen wird: Direktzugriffscode mit der entsprechenden Kanalnummer eingeben.

Beispiel: Eingabe von "0914-2" \rightarrow Parameter **Summenzähler 2**

<table-of-contents> Zu den Direktzugriffscodes der einzelnen Parameter

8.3.8 Hilfetext aufrufen

Zu einigen Parametern existieren Hilfetexte, die der Anwender aus der Navigieransicht heraus aufrufen kann. Diese beschreiben kurz die Funktion des Parameters und unterstützen damit eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.

Hilfetext aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Navigieransicht und der Markierungsbalken steht auf einem Parameter.

1. 2 s auf 🗉 drücken.

🛏 Der Hilfetext zum markierten Parameter öffnet sich.



- Beispiel: Hilfetext f
 ür Parameter "Freigabecode eingeben"
- 2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - └ Der Hilfetext wird geschlossen.

8.3.9 Parameter ändern

E Zur Erläuterung der Editieransicht - bestehend aus Texteditor und Zahleneditor - mit Symbolen → 🗎 48, zur Erläuterung der Bedienelemente → 🖺 50

Beispiel: Die Messstellenbezeichnung im Parameter "Tag description" von 001-FT-101 auf 001-FT-102 ändern



Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird eine Rückmeldung ausgegeben.

Freig.code eing.	
Eingabewert nicht im	
zulässigen Bereich	
Min:0	
Max:9999	

8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekonfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff.

Zugriffsrechte auf Parameter

Anwenderrolle	Lesezugriff		Schreibzugriff	
	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode
Bediener	V	V	V	1)
Instandhalter	~	V	V	V

 Bestimmte Parameter sind trotz des definierten Freigabecodes immer änderbar und damit vom Schreibschutz ausgenommen, da sie die Messung nicht beeinflussen. Siehe Kapitel "Schreibschutz via Freigabecode"

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der "Bediener"-Rolle.

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt Parameter Zugriffsrechte Anzeige. Navigationspfad: Betrieb \rightarrow Zugriffsrechte Anzeige

8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das $\underline{\mathbb{P}}$ -Symbol erscheint, ist er durch einen anwenderspezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar .

Die Sperrung des Schreibzugriffs via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des vom Kunden definierten Freigabecodes über die jeweilige Zugriffsmöglichkeit aufgehoben werden.

1. Nach Drücken von 🗉 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.

2. Freigabecode eingeben.

➡ Das A-Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

8.3.12 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parametern ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Vor-Ort-Bedienung mit mechanischen Drucktasten (Anzeigemodul SD02)

f I

Anzeigemodul SD02: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option C

Die Tastenverriegelung wird auf dieselbe Weise ein- und ausgeschaltet.

Tastenverriegelung einschalten

- ▶ Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.
 Die Tasten □ + ± + E gleichzeitig drücken.
 - ← Auf der Anzeige erscheint die Meldung **Tastensperre ein**: Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

Tastenverriegelung ausschalten

- ► Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.
 - Die Tasten 🖃 + 🛨 + 🗉 gleichzeitig drücken.
 - └→ Auf der Anzeige erscheint die Meldung Tastensperre aus: Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

Vor-Ort-Bedienung mit Touch-Control (Anzeigemodul SD03)

Anzeigemodul SD03: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option E

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.

Tastenverriegelung einschalten

Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:

- Nach jedem Neustart des Geräts.
- Wenn das Gerät länger als eine Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
- 1. Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.
 - Die Taste 🗉 länger als 2 Sekunden drücken.
 - 🕒 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre ein wählen.
 - └ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.
- Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

Tastenverriegelung ausschalten

1. Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Die Taste 🗉 länger als 2 Sekunden drücken.

- 🕒 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre aus wählen.
 - └ Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

Die Struktur des Bedienmenüs in den Bedientools ist dieselbe wie bei der Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.

8.4.1 Bedientool anschließen

Via PROFIBUS PA Netzwerk

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit PROFIBUS PA verfügbar.



🗷 16 Möglichkeiten der Fernbedienung via PROFIBUS PA Netzwerk

- 1 Automatisierungssystem
- 2 Segmentkoppler PROFIBUS DP/PA
- 3 Computer mit PROFIBUS-Netzwerkkarte
- 4 PROFIBUS DP Netzwerk
- 5 PROFIBUS PA Netzwerk
- 6 Messgerät
- 7 T-Verteiler

Via Service-Schnittstelle (CDI)



1 Service-Schnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) des Messgeräts

- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication FXA291"

8.4.2 FieldCare

Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- PROFIBUS PA Protokoll → 16, 57
- Service-Schnittstelle CDI \rightarrow 🗎 57

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S 1

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 60$

Verbindungsaufbau

Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- Gerätebild 2
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung
- Statusbereich mit Statussignal 5
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstelluna
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- Arbeitsbereich 9
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

8.4.3 SIMATIC PDM

Funktionsumfang

Einheitliches herstellerunabhängiges Programm von Siemens zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten via PROFIBUS PA Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 60$

9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild → ^B 13 Parameter Parameter Firmwareversion Menü "Diagnose" → Geräteinformation → Firmwareversion
Freigabedatum Firmware-Version	06.2015	
Hersteller-ID	0x11	Parameter Parameter Hersteller-ID Menü "Diagnose" → Geräteinformation → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x1563	Parameter Parameter Gerätetyp Menü "Diagnose" → Geräteinformation → Gerätetyp
Profil Version	3.02	

P Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät → 🗎 129

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via PROFIBUS Protokoll	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen	
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren) 	
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Download-Area	

9.2 Gerätestammdatei (GSD)

Um Feldgeräte in ein Bussystem einzubinden, benötigt das PROFIBUS System eine Beschreibung der Geräteparameter wie Ausgangsdaten, Eingangsdaten, Datenformat, Datenmenge und unterstützte Übertragungsrate.

Diese Daten sind in der Gerätestammdatei (GSD) enthalten, die während der Inbetriebnahme des Kommunikationssystems dem PROFIBUS Master zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich können auch Gerätebitmaps die als Symbole im Netzwerkbaum erscheinen mit eingebunden werden.

Durch die Profile 3.0 Gerätestammdatei (GSD) ist es möglich, Feldgeräte verschiedener Hersteller auszutauschen ohne eine Neuprojektierung durchzuführen.

Generell sind ab Profile 3.0 zwei verschiedene Ausprägungen der GSD möglich.

- Vor der Projektierung muss entschieden werden, mit welcher GSD die Anlage betrieben werden soll.
 - Über einen Klasse 2 Master sind die Einstellung veränderbar.

9.2.1 Herstellerspezifische GSD

Mit dieser GSD wird die uneingeschränkte Funktionalität des Messgeräts gewährleistet. Gerätespezifische Prozessparameter und Funktionen sind somit verfügbar.

Herstellerspezifische GSD	Identnummer	Dateiname
PROFIBUS PA	0x1564	EH3x1564.gsd

Das die herstellerspezifische GSD verwendet werden soll, wird im Parameter **Ident number selector** über die Auswahl der Option **Hersteller** bestimmt.

Bezugsquelle für die herstellerspezifische GSD:

www.endress.com \rightarrow Download-Area

9.2.2 Profil GSD

Unterscheidet sich in der Anzahl der Analog Input Blöcke (AI) und der Messwerte. Sofern eine Anlage mit einer Profil GSD projektiert ist, kann ein Austausch der Geräte verschiedener Hersteller stattfinden. Zu beachten ist allerdings, dass die zyklischen Prozesswerte in ihrer Reihenfolge übereinstimmen.

Identnummer	Unterstützte Blöcke	Unterstützte Channels
0x9740	1 Analog Input1 Summenzähler	Channel Analog Input: VolumenflussChannel Summenzähler: Volumenfluss
0x9741	 2 Analog Input 1 Summenzähler	 Channel Analog Input 1: Volumenfluss Channel Analog Input 2: Massefluss Channel Summenzähler: Volumenfluss
0x9742	 3 Analog Input 1 Summenzähler	 Channel Analog Input 1: Volumenfluss Channel Analog Input 2: Massefluss Channel Analog Input 3: Normvolumenfluss Channel Summenzähler: Volumenfluss

Welche Profil GSD verwendet werden soll, wird im Parameter **Ident number selector** über die Auswahl der Option **Profile 0x9740**, Option **Profile 0x9741** oder Option **Profile 0x9742** bestimmt.

9.3 Zyklische Datenübertragung

Zyklische Datenübertragung bei Verwendung der Gerätestammdatei (GSD).

9.3.1 Blockmodell

Das Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für den zyklischen Datenaustausch zur Verfügung stellt. Der zyklische Datenaustausch erfolgt mit einem PROFIBUS Master (Klasse 1), z.B. einem Leitsystem etc.

Analog Input Block 12 → 🖹 62 Ausgangswert AI → Transducer Block Summenzähler Block 13 → 🖺 63 Ausgangswert TOTAL → Konfiguration MODETOT ←	Messgerät			
Transducer Summenzähler Block 13 → 🖹 63 Ausgangswert TOTAL → → Block Steuerung SETTOT ← FROFIBUS F				
Transducer BlockSummenzähler Block $13 \rightarrow \textcircled{1}{63}$ Steuerung SETTOT \leftarrow PROFIBUS F				
Block Konfiguration MODETOT	Transducer			
ito inguiation wobilito i	Block	PROFIDUS PA		
Discrete Input Block 12 $\rightarrow \bigoplus 65$ Ausgangswerte DI \rightarrow				
Discrete Output Block $13 \rightarrow \bigoplus 65$ Eingangswerte DO \leftarrow				

Festgelegte Reihenfolge der Module

Das Messgerät arbeitet als modularer PROFIBUS Slave. Im Gegensatz zu einem Kompaktslave ist der Aufbau eines modularen Slaves variabel, er besteht aus mehreren einzelnen Modulen. In der Gerätestammdatei (GSD) sind die einzelnen Module (Ein- und Ausgangsdaten) mit ihren jeweiligen Eigenschaften beschrieben.

Die Module sind den Steckplätzen (Slots) fest zugeordnet, d.h. bei der Konfiguration der Module ist die Reihenfolge und die Anordnung der Module unbedingt einzuhalten.

Steckplatz (Slot)	Modul	Funktionsblock
12	AI	Analog Input Block 12
3	TOTAL oder	Summenzähler Block 1
4	SETTOT_TOTAL oder SETOT_MODETOT_TOTAL	Summenzähler Block 2
5		Summenzähler Block 3
67	DI	Discrete Input Block 12
810	DO	Discrete Output Block 13

Um den Datendurchsatz des PROFIBUS Netzwerkes zu optimieren, wird empfohlen, nur Module zu konfigurieren, die im PROFIBUS Mastersystem verarbeitet werden. Entstehen dadurch Lücken zwischen den konfigurierten Modulen, müssen diese Leerplätze mit dem Modul EMPTY_MODULE belegt werden.

9.3.2 Beschreibung der Module

Die Datenstruktur wird aus Sicht des PROFIBUS Masters beschrieben:

- Eingangsdaten: Werden vom Messgerät an den PROFIBUS Master gesendet.
 - Ausgangsdaten: Werden vom PROFIBUS Master an das Messgerät gesendet.

Modul AI (Analog Input)

Eine Eingangsgröße vom Messgerät zum PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Über das Modul AI wird die ausgewählte Eingangsgröße inkl. Status zyklisch an den PRO-FIBUS Master (Klasse 1) übertragen. In den ersten vier Bytes wird die Eingangsgröße in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zur Eingangsgröße gehörende, genormte Statusinformation.

Es stehen vier Analog Input Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 1...2).

Auswahl: Eingangsgröße

Die Eingangsgröße kann über den Parameter CHANNEL festgelegt werden.

CHANNEL	Eingangsgröße
9	Volumenfluss
11	Massefluss

Werkseinstellung

Funktionsblock	Werkseinstellung
AI 1	Volumenfluss
AI 2	Massefluss

Datenstruktur

Eingangsdaten Analog Input

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messwert: Gleitkommazahl (IEEE 7		54)	Status	

Modul TOTAL

Einen Summenzählerwert vom Messgerät zum PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Über das Modul TOTAL wird ein ausgewählter Summenzählerwert inkl. Status zyklisch an einen PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. In den ersten vier Bytes wird der Summenzählerwert in Form einer Gleitkommazahl nach IEEE 754-Standard dargestellt. Das fünfte Byte enthält eine zum Summenzählerwert gehörende, genormte Statusinformation.

Es stehen drei Summenzähler Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 3...5).

Auswahl: Summenzählerwert

Der Summenzählerwert kann über den Parameter CHANNEL festgelegt werden.

CHANNEL	Eingangsgröße
9	Massefluss
11	Volumenfluss

Werkseinstellung

Funktionsblock	Werkseinstellung: TOTAL
Summenzähler 1, 2 und 3	Volumenfluss

Datenstruktur

Eingangsdaten TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messwert: Gleitkommazahl (IEEE 7		54)	Status	

Modul SETTOT_TOTAL

Die Modulkombination besteht aus den Funktionen SETTOT und TOTAL:

- SETTOT: Summenzähler über PROFIBUS Master steuern.
- TOTAL: Summenzählerwert inkl. Status an PROFIBUS Master übertragen.

Es stehen drei Summenzähler Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 3...5).

Auswahl: Steuerung Summenzähler

Wert SETTOT	Steuerung Summenzähler
0	Aufsummierung
1	Zurücksetzen
2	Voreinstellung Summenzähler übernehmen

Werkseinstellung

Funktionsblock	Werkseinstellung: Wert SETTOT (Bedeutung)
Summenzähler 1, 2 und 3	0 (Aufsummierung)

Datenstruktur

Ausgangsdaten SETTOT

Byte 1	
Steuervariable	1

Eingangsdaten TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messwert: Gleitkommazahl (IEEE 75		54)	Status	

Modul SETTOT_MODETOT_TOTAL

Die Modulkombination besteht aus den Funktionen SETTOT, MODETOT und TOTAL:

- SETTOT: Summenzähler über PROFIBUS Master steuern.
- MODETOT: Summenzähler über PROFIBUS Master konfigurieren.
- TOTAL: Summenzählerwert inkl. Status an PROFIBUS Master übertragen.

Es stehen drei Summenzähler Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 3...5).

Auswahl: Konfiguration Summenzähler

Wert MODETOT	Konfiguration Summenzähler
0	Bilanzierung
1	Verrechnung der positiven Durchflussmenge
2	Verrechnung der negativen Durchflussmenge
3	Aufsummierung anhalten

Werkseinstellung

Funktionsblock	Werkseinstellung: Wert MODETOT (Bedeutung)
Summenzähler 1, 2 und 3	0 (Bilanzierung)

Datenstruktur

Ausgangsdaten SETTOT und MODETOT

Byte 1	Byte 2
Steuervariable 1: SETTOT	Steuervariable 2: MODETOT

Eingangsdaten TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Messwert: Gleitkommazahl (IEEE 754)				Status

Modul DI (Discrete Input)

Diskrete Eingangswerte vom Messgerät zum PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. Diskrete Eingangswerte werden vom Messgerät genutzt, um den Zustand von Gerätefunktionen an den PROFIBUS Master (Klasse 1) zu senden.

Das Modul DI überträgt den diskreten Eingangswert inkl. Status zyklisch an den PROFIBUS Master (Klasse 1). Im ersten Byte wird der diskrete Eingangswert dargestellt. Das zweite Byte enthält eine zum Eingangswert gehörende, genormte Statusinformation.

Es stehen zwei Discrete Input Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 6...7).

Auswahl: Gerätefunktion

Die Gerätefunktion kann über den Parameter CHANNEL festgelegt werden.

CHANNEL	Gerätefunktion	Werkseinstellung: Zustand (Bedeutung)
893	Status Schaltausgang	
894	Leerrohrüberwachung	 O (Garätafunktion nicht aktiv)
895	Schleichmengenunterdrü- ckung	 1 (Gerätefunktion aktiv)
1430	Status Verifikation ¹⁾	

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification

Werkseinstellung

Fun	ktionsblock	Werkseinstellung
	DI 1	Leerrohrüberwachung
	DI 2	Schleichmengenunterdrückung

Datenstruktur

Eingangsdaten Discrete Input

Byte 1	Byte 2
Discrete	Status

Modul DO (Discrete Output)

Diskrete Ausgangswerte vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zum Messgerät übertragen. Diskrete Ausgangswerte werden vom PROFIBUS Master (Klasse 1) genutzt, um Gerätefunktionen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Das Modul DO überträgt den diskreten Ausgangswert inkl. Status zyklisch an das Messgerät. Im ersten Byte wird der diskrete Ausgangswert dargestellt. Das zweiten Byte enthält eine zum Ausgangswert gehörende, genormte Statusinformation.

Es stehen drei Discrete Output Blöcke zur Verfügung (Steckplatz 8...10).

Zugeordnete Gerätefunktionen

Den einzelnen Discrete Output Blöcken ist eine Gerätefunktion fest zugeordnet.

CHANNEL	Funktionsblock	Gerätefunktion	Werte: Steuerung (Bedeutung)
891	DO 1	Messwertunterdrü- ckung	
253	DO 2	Imp/Freq/Schalt- ausgang	 0 (Gerätefunktion deaktivieren) 1 (Gerätefunktion aktivieren)
1429	DO 3	Verifikation star- ten ¹⁾	

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification

Datenstruktur

Ausgangsdaten Discrete Output

Byte 1	Byte 2
Discrete	Status

Modul EMPTY_MODULE

Zur Belegung von Leerplätzen aufgrund nicht genutzter Module innerhalb der Steckplätze (Slots) der Module $\rightarrow \cong 61$.

10 Inbetriebnahme

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- ► Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle" \rightarrow \cong 28
- Checkliste "Anschlusskontrolle" $\rightarrow \cong 41$

10.2 Messgerät einschalten

- ▶ Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle das Messgerät einschalten.
 - └ Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der Aufstartanzeige in die Betriebsanzeige.



Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige nichts erscheint oder eine Diagnosemeldung angezeigt wird: Kapitel "Diagnose und Störungsbehebung" $\rightarrow \cong 102$.

10.3 Geräteadresse über Software einstellen

Im Untermenü "Kommunikation" kann die Geräteadresse eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Kommunikation \rightarrow Geräteadresse

10.3.1 PROFIBUS-Netzwerk

Bei Auslieferung besitzt das Messgerät folgende Werkseinstellung:

Geräteadresse	126

🎦 Bei aktiver Hardware-Adressierung ist die Software-Adressierung gesperrt → 🗎 39

10.4 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



🖻 17 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

10.5 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen geführten Wizards enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

Navigation zum Menü Setup



🖻 18 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Navigation

Menü "Setup"

🖌 Setup			
Messsteller	ıbezeichnung]	→ 🖺 69
► Systeme	inheiten]	→ 🗎 70
► Kommu	nikation]	→ 🗎 71
► Analog i	nputs]	→ 🗎 72
► Anzeige]	→ 🗎 72
► Schleich	mengenunterdrückung]	→ 🗎 74
► Leerroh	rüberwachung]	→ 🗎 76
► Erweiter	tes Setup]	→ 🗎 77

Messstellenbezeichnung festlegen 10.5.1

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter Messstellenbezeichnung eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.



Kopfzeile der Betriebsanzeige mit Messstellenbezeichnung 🖻 19

Messstellenbezeichnung 1



• Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen. • Eingabe der Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \square 58$

Navigation

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promag 200 PA

10.5.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" → Systemeinheiten

► Systemeinheiten	
Volumenflusseinheit	
Volumeneinheit	
Masseflusseinheit	
Masseeinheit	
Dichteeinheit	
Temperatureinheit	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: l/h gal/min (us)
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m ³ • gal (us)
Masseflusseinheit Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße		Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Dichteeinheit	Einheit für Messstoffdichte wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/l • lb/ft ³
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Maximaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert • Mittelwert	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: ● ℃ ● ℉

10.5.3 Kommunikationsschnittstelle konfigurieren

Das Untermenü **Kommunikation** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen der Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Kommunikation

► Kommunikation	
Geräteadresse	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Geräteadresse	Geräteadresse eingeben.	0126	126

10.5.4 Analog Inputs konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Analog inputs

► Analog inputs			
[► Analog input 1	2	
		Channel	
		PV filter time	
		Fail safe type	
		Fail safe value	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Channel	-	Prozessgröße auswählen.	VolumenflussMassefluss	Volumenfluss
PV filter time	-	Zeitraum vorgeben zur Unter- drückung von Signalspitzen. Der Analog input reagiert während der vorgegeben Zeit nicht auf einen sprunghaften Anstieg der Prozessgröße.	Positive Gleitkomma- zahl	0
Fail safe type	-	Fehlerverhalten auswählen.	Fail safe valueFallback valueOff	Off
Fail safe value	In Parameter Fail safe type ist die Option Fail safe value ausgewählt.	Werte vorgeben, der beim Auf- treten eines Fehlers ausgege- ben wird.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0

10.5.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Wizard **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.
Navigation

Menü "Setup" → Anzeige

Verlauf des Wizards



🖻 20 Wizard "Anzeige" im Menü "Setup"

Parameterübersicht	mit	Kurzb	eschre	ibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	 Volumenfluss Massefluss Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 	Volumenfluss

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine

10.5.6 Schleichmenge konfigurieren

Der Wizard **Schleichmengenunterdrückung** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Schleichmengenunterdrückung

Verlauf des Wizards



🗟 21 Wizard "Schleichmengenunterdrückung" im Menü "Setup"

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	AusVolumenflussMassefluss	Volumenfluss
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 75) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 75) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0100,0 %	50 %
Druckstoßunterdrückung	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 75) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Zeitspanne für Signalunterdrü- ckung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung).	0100 s	0 s

10.5.7 Leerrohrüberwachung konfigurieren

Der Wizard **Leerrohrüberwachung** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Leerrohrüberwachung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Leerrohrüberwachung

Verlauf des Wizards



🖻 22 Wizard "Leerrohrüberwachung" im Menü "Setup"

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Anzeige / Eingabe	Werkseinstellung
Leerrohrüberwachung	-	Leerrohrüberwachung ein- und ausschalten.	AusAn	Aus
Neuer Abgleich	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Art des Abgleichs wählen.	AbbrechenLeerrohrabgleichVollrohrabgleich	Abbrechen
Fortschritt	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Zeigt Fortschritt an.	 Ok In Arbeit Nicht in Ordnung	_
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Hysterese in % eingeben, bei deren Unterschreitung die Messrohrfüllung als leer detektiert wird.	199 %	10 %
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Eingabe der Zeitspanne, bis Diagnosemeldung S862 'Rohr leer" bei einem leeren Mess- rohr erscheint.	0100 s	1 s

10.6 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigation zum Untermenü "Erweitertes Setup"



Detaillierte Angaben zu den Parameterbeschreibungen des Anwendungspakets **Heartbeat Verfication**: Sonderdokumentation zum Gerät

Navigation

ſ

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

► Erweitertes Setup	
Freigabecode eingeben	
► Sensorabgleich	→ 🗎 78
► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	→ 🗎 79
► Summenzähler 13	→ 🗎 85
► Anzeige	→ 🗎 87

► Heartbeat Setup	
► Datensicherung Anzeigemodul	→ 🗎 90
► Administration	→ 🗎 89

10.6.1 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einbaurichtung	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	 Durchfluss in Pfeilrichtung Durchfluss gegen Pfeilrichtung 	Durchfluss in Pfeilrichtung

10.6.2 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Der Wizard **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden können.

Impulsausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Verlauf des Wizards für Impulsausgang



🗉 23 Wizard "Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang" im Menü "Setup": Parameter "Betriebsart"Option "Impuls"

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Zuordnung Impulsausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls ausgewählt.	Prozessgröße für Impulsaus- gang wählen.	AusMasseflussVolumenfluss	Aus
Impulswertigkeit	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls und in Para- meter Zuordnung Impulsaus- gang (→	Messwert für Impulsausgabe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Impulsbreite	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls und in Para- meter Zuordnung Impulsaus- gang (→	Zeitdauer des Ausgangsimpul- ses festlegen.	52 000 ms	100 ms
Fehlerverhalten	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls und in Para- meter Zuordnung Impulsaus- gang (→	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	Aktueller WertKeine Impulse	Keine Impulse
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

Frequenzausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Verlauf des Wizards für Frequenzausgang



24 Wizard "Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang" im Untermenü "Erweitertes Setup": Parameter "Betriebsart"Option "Frequenz"

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Zuordnung Frequenzausgang	In Parameter Betriebsart (→ 🗎 79) ist die Option Fre- quenz ausgewählt.	Prozessgröße für Frequenzaus- gang wählen.	AusVolumenflussMassefluss	Aus

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Anfangsfrequenz	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz und in Parameter Zuordnung Fre- quenzausgang (→ 🗎 81) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Anfangsfrequenz eingeben.	01 000 Hz	0 Hz
Endfrequenz	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz und in Parameter Zuordnung Fre- quenzausgang (→ 🗎 81) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Endfrequenz eingeben.	01 000 Hz	1000 Hz
Messwert für Anfangsfrequenz	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz und in Parameter Zuordnung Fre- quenzausgang (→ 🗎 81) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Messwert für Endfrequenz	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz und in Parameter Zuordnung Fre- quenzausgang (→ 🗎 81) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Fehlerverhalten	In Parameter Betriebsart (→ 曽 79) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang (→ 曽 81) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	 Aktueller Wert Definierter Wert 0 Hz 	0 Hz
Fehlerfrequenz	In Parameter Betriebsart ($\rightarrow \boxdot$ 79) ist die Option Fre- quenz und in Parameter Zuordnung Frequenzausgang ($\rightarrow \bowtie$ 81) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

Schaltausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Verlauf des Wizards für Schaltausgang



25 Wizard "Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang" im Untermenü "Erweitertes Setup": Parameter "Betriebsart"Option "Schalter" (Teil 1)



E 26 Wizard "Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang" im Untermenü "Erweitertes Setup": Parameter "Betriebsart"Option "Schalter" (Teil 2)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Funktion Schaltausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.	Funktion für Schaltausgang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Überwachung Durchflussrichtung Status 	Aus
Zuordnung Diagnoseverhalten	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Diag- noseverhalten ausgewählt.	Diagnoseverhalten für Schalt- ausgang wählen.	 Alarm Alarm oder Warnung Warnung 	Alarm
Zuordnung Grenzwert	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Grenz- wert ausgewählt.	Prozessgröße für Grenzwert- funktion wählen.	 Volumenfluss Massefluss Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 	Volumenfluss

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Überwachung Durch- flussrichtung	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Über- wachung Durchflussrichtung ausgewählt.	Prozessgröße für Überwachung ihrer Durchflussrichtung wäh- len.	VolumenflussMassefluss	Volumenfluss
Zuordnung Status	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Status ausgewählt.	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.	 Leerrohrüberwa- chung Schleichmengen- unterdrückung Digitalausgang 2 	Leerrohrüberwa- chung
Einschaltpunkt	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Grenz- wert ausgewählt.	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
Ausschaltpunkt	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Grenz- wert ausgewählt.	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
Einschaltverzögerung	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Grenz- wert ausgewählt.	Verzögerungszeit für das Ein- schalten des Schaltausgangs festlegen.	0,0100,0 s	0,0 s
Ausschaltverzögerung	In Parameter Funktion Schalt- ausgang ist die Option Grenz- wert ausgewählt.	Verzögerungszeit für das Aus- schalten des Schaltausgangs festlegen.	0,0100,0 s	0,0 s
Fehlerverhalten	-	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	Aktueller StatusOffenGeschlossen	Offen
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

10.6.3 Summenzähler konfigurieren

Im **Untermenü "Summenzähler 1...3"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Summenzähler 1...3

► Summenzähler 13	
Zuordnung Prozessgröße	
Einheit Summenzähler	
Betriebsart Summenzähler	
Steuerung Summenzähler 13	
Fehlerverhalten	

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Summenzäh- ler wählen.	VolumenflussMassefluss	Volumenfluss
Einheit Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Einheit für Prozessgröße vom Summenzähler wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m ³ • ft ³
Steuerung Summenzähler 13	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten 	Totalisieren
Betriebsart Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsum- miert wird.	 Nettomenge Menge Förderrich- tung Rückflussmenge Letzter gültiger Wert 	Nettomenge
Fehlerverhalten	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	 Anhalten Aktueller Wert Letzter gültiger Wert 	Aktueller Wert

10.6.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im Untermenü **Anzeige** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Anzeige

► Anzeige		
	Format Anzeige	
	1. Anzeigewert	
	1. Wert 0%-Bargraph	
	1. Wert 100%-Bargraph	
	1. Nachkommastellen	
	2. Anzeigewert	
	2. Nachkommastellen	
	3. Anzeigewert	
	3. Wert 0%-Bargraph	
	3. Wert 100%-Bargraph	
	3. Nachkommastellen	
	4. Anzeigewert	
	4. Nachkommastellen	
	Language	
	Intervall Anzeige	
	Dämpfung Anzeige	
	Kopfzeile	
	Kopfzeilentext	
	Trennzeichen	
	Hintergrundbeleuchtung	

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	 Volumenfluss Massefluss Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 	Volumenfluss
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
1. Nachkommastellen	In Parameter 1. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	x.xx
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine
2. Nachkommastellen	In Parameter 2. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter 3. Anzeigewert wurde eine Auswahl getroffen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
3. Nachkommastellen	In Parameter 3. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	x.xx
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert	Keine
4. Nachkommastellen	In Parameter 4. Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	x.xx

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Language	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* русский язык (Russian)* Svenska Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국 어 (Korean)* షాషా (Arabic)* Bahasa Indonesia* ภาษาไทย (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt)
Intervall Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstel- len, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	110 s	5 s
Dämpfung Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwertschwan- kungen einstellen.	0,0999,9 s	0,0 s
Kopfzeile	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Inhalt für Kopfzeile der Vor- Ort-Anzeige wählen.	 Messstellenbe- zeichnung Freitext 	Messstellenbezeich- nung
Kopfzeilentext	In Parameter Kopfzeile ist die Option Freitext ausgewählt.	Text für Kopfzeile der Vor-Ort- Anzeige eingeben.	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	
Trennzeichen	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Trennzeichen für Dezimaldar- stellung von Zahlenwerten wählen.	. (Punkt), (Komma)	. (Punkt)
Hintergrundbeleuchtung	-	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und aus- schalten. Image: Nur bei Geräteausfüh- rung mit Vor-Ort- Anzeige SD03 (Touch control)	DeaktivierenAktivieren	Deaktivieren

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.6.5 Administration konfigurieren

Das Untermenü Administration enthält administrative Parameter.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Administration

► Administration	
	Freigabecode definieren
	Gerät zurücksetzen

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl	Werkseinstellung
Freigabecode definieren	Schreibzugriff auf Parameter einschränken, um Gerätekonfiguration gegen unbeabsich- tigtes Ändern via Vor-Ort-Anzeige zu schüt- zen.	09999	0
Gerät zurücksetzen	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	 Abbrechen Auf Feldbus-Standardwerte[*] Auf Werkseinstellung Auf Auslieferungszustand Gerät neu starten 	Abbrechen

* Sichtbar in Abhängigkeit von der Kommunikationsvariante

10.7 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen.

Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen, der sich im Untermenü **Datensicherung Anzeigemodul** befindet.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Datensicherung Anzeigemodul

► Datensicherung Anzeigemodul	
Betriebszeit	
Letzte Datensicherung	
Konfigurationsdaten verwalten	
Ergebnis Vergleich	

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige / Auswahl	Werkseinstellung
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	_
Letzte Datensicherung	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	_
Konfigurationsdaten verwalten	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeigemodul wählen.	 Abbrechen Sichern Wiederherstellen Duplizieren Vergleichen Datensicherung löschen 	Abbrechen
Ergebnis Vergleich	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Vergleich der Datensätze im Gerät und im Display (Backup).	 Einstellungen identisch Einstellungen nicht identisch Datensicherung fehlt Datensicherung defekt Ungeprüft Datensatz nicht kompatibel 	Ungeprüft

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

10.7.1 Funktionsumfang von Parameter "Konfigurationsdaten verwalten"

Optionen	Beschreibung
Sichern	Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom Intergrierten HistoROM in das Anzeige- modul des Geräts gesichert. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
Wiederherstellen	Die letzte Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das Integrierte HistoROM des Geräts zurückgespielt. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
Duplizieren	Die Messumformerkonfiguration eines Geräts wird mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen.
Vergleichen	Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des Integrierten HistoROM verglichen.
Datensicherung löschen	Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.



Ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

10.8 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigation Menü "Diagnose" → Simulation

► Simulation	
	Zuordnung Simulation Prozessgröße
	Wert Prozessgröße
	Simulation Stromausgang 12
	Wert Stromausgang 12
	Simulation Frequenzausgang
	Wert Frequenzausgang
	Simulation Impulsausgang
	Wert Impulsausgang
	Simulation Schaltausgang
	Schaltzustand
	Simulation Gerätealarm
	Kategorie Diagnoseereignis
	Simulation Diagnoseereignis

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	AusVolumenflussMassefluss	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße (→ 曾 92) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Abhängig von der ausgewählten Pro- zessgröße	0
Simulation Stromausgang 12	-		AusAn	Aus
Wert Stromausgang 12	In Parameter Simulation Stromausgang 12 ist die Option An ausgewählt.		3,5922,5 mA	3,59 mA
Simulation Frequenzausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Frequenz ausge- wählt.	Simulation des Frequenzaus- gangs ein- und ausschalten.	AusAn	Aus

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Wert Frequenzausgang	In Parameter Simulation Fre- quenzausgang ist die Option An ausgewählt.	Frequenzwert für Simulation eingeben.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Simulation Impulsausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Impuls ausgewählt.	Simulation des Impulsaus- gangs einstellen und ausschal- ten. Bei Option Fester Wert : Parameter Impulsbreite (→ 🖺 80) definiert die Impulsbreite der ausge- gebenen Impulse.	 Aus Fester Wert Abwärtszählender Wert 	Aus
Wert Impulsausgang	In Parameter Simulation Impulsausgang (→ 🗎 93) ist die Option Abwärtszählender Wert ausgewählt.	Anzahl der Impulse für Simu- lation eingeben.	065 535	0
Simulation Schaltausgang	In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.	Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.	AusAn	Aus
Schaltzustand	In Parameter Simulation Schaltausgang ($\rightarrow \textcircled{B}$ 93) ist die Option An ausgewählt.	Zustand des Schaltausgangs für die Simulation wählen.	OffenGeschlossen	Offen
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein- und aus- schalten.	AusAn	Aus
Kategorie Diagnoseereignis	-	Kategorie des Diagnoseereignis auswählen.	SensorElektronikKonfigurationProzess	Prozess
Simulation Diagnoseereignis	-	Diagnoseereignis wählen, um dieses zu simulieren.	 Aus Auswahlliste Diag- noseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie) 	Aus

10.9 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter
- Schreibschutz via Tastenverriegelung \rightarrow 🖺 55

10.9.1 Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des kundenspezifischen Freigabecodes sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte nicht mehr via Vor-Ort-Bedienung änderbar.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren

► Freigabecode definieren			
Freigabecode definier	:en		
Freigabecode bestätig	Jen		

Freigabecode definieren via Vor-Ort-Anzeige

- 1. Zum Parameter Freigabecode eingeben navigieren.
- 2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- 3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe bestätigen.
 - Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige das

 Ge-Symbol.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Betriebsanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.

- Ist der Schreibzugriff via Freigabecode aktiviert, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden →
 55.

Immer änderbare Parameter via Vor-Ort-Anzeige

Ausgenommen vom Schreibschutz via Vor-Ort-Anzeige sind bestimmte Parameter, die die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des definierten Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.



10.9.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Schreibschutz via anwenderspezifischen Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf **Parameter "Kontrast Anzeige"** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Parameter "Kontrast Anzeige"**):

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via PROFIBUS PA Protokoll



- 1. Sicherungskralle lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- 3. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.
 - └ Anzeigemodul steckt am Rand des Elektronikraums.



- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.



Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt . Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das 🗟 -Symbol.

- 5. Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

11 Betrieb

11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter Status Verriegelung

Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter "Zugriffsrechte Anzeige" angezeigt werden $\rightarrow {}$ 55. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt .
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

11.2 Bediensprache anpassen

Angaben $\rightarrow \blacksquare 67$

📭 Zu den Bediensprachen, die das Messgerät unterstützt → 🖺 151

11.3 Anzeige konfigurieren

- Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige $\rightarrow \square 72$
- Erweiterte Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige → 🖺 87

11.4 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü Messwerte können alle Messwerte abgelesen werden.

11.4.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

► Prozessgrößen				
	Volumenfluss			
	Massefluss]		

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Volumenfluss- einheit	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Massefluss	Zeigt aktuell berechneten Massefluss an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Masseflussein- heit	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

11.4.2 Summenzähler

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler 1...3

► Summenzähler 13		
Zuordnung Prozessgröße		
Summenzählerwert 13		
Summenzählerstatus 13		
Summenzählerstatus (Hex) 13		

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Summenzäh- ler wählen.	VolumenflussMassefluss	Volumenfluss
Summenzählerwert 13	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss • Gesamter Massefluss • Kondensat-Massefluss • Energiefluss • Wärmeflussdifferenz	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Summenzähler.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 m ³
Summenzählerstatus 13	-	Zeigt aktuellen Status vom Summenzähler.	GoodUncertainBad	-
Summenzählerstatus (Hex) 13	In Parameter Target mode ist die Option Auto ausgewählt.	Zeigt aktuellen Statuswert (Hex) vom Summenzähler.	00xFF	-

11.5 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü Setup
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü Erweitertes Setup

11.6 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü **Betrieb** erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler: Steuerung Summenzähler

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge 13 gesetzt.
Option Summe Anhalten	Die Summierung wird angehalten.

Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler "

Navigation

Menü "Betrieb" → Betrieb

► Summenzähler-Bedienung			
Steuerung Summenzähler 13			
Vorwahlmenge 13			

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten 	Totalisieren
Vorwahlmenge	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss • Gesamter Massefluss • Kondensat-Massefluss • Energiefluss • Wärmeflussdifferenz	Startwert für Summenzähler vorgeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 m ³
Alle Summenzähler zurücksetzen	-	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	 Abbrechen Zurücksetzen + Starten 	Abbrechen

11.7 Messwerthistorie anzeigen

Im Gerät muss das Anwendungspaket **Extended HistoROM** freigeschaltet sein (Bestelloption), damit das Untermenü **Messwertspeicher** erscheint. Dieses enthält alle Parameter für die Messwerthistorie.

Funktionsumfang

- Speicherung von insgesamt 1000 Messwerten möglich
- 4 Speicherkanäle
- Speicherintervall f
 ür Messwertspeicherung einstellbar
- Anzeige des Messwertverlaufs für jeden Speicherkanal in Form eines Diagramms



■ 27 Diagramm eines Messwertverlaufs

- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Wenn die Länge des Speicherintervalls oder die getroffene Zuordnung der Prozessgrößen zu den Kanälen geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwertspeicher

Untermenü "Messwertspeicher"

► Messwertspeich	er	
	Zuordnung 1. Kanal	
	Zuordnung 2. Kanal	
	Zuordnung 3. Kanal	
	Zuordnung 4. Kanal	
	Speicherintervall	
	Datenspeicher löschen	
	► Anzeige 1. Kanal	
	► Anzeige 2. Kanal	

► Anzeige 3. Kanal

▶ Anzeige 4. Kanal

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung 14. Kanal	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	Prozessgröße zum Speicherka- nal zuordnen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Elektroniktemperatur Aktuelles Differenzpotenzial 	Aus
Speicherintervall	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	Speicherintervall für die Mess- wertspeicherung definieren, das den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher bestimmt.	1,03 600,0 s	10,0 s
Datenspeicher löschen	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	Gesamten Datenspeicher löschen.	AbbrechenDaten löschen	Abbrechen

12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zur Vor-Ort-Anzeige

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen .
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Anschlussklemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlussklemmen sind auf I/O- Elektronikmodul nicht korrekt gesteckt.	Anschlussklemmen kontrollieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	I/O-Elektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 131.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von ⊕ + €. Anzeige dunkler einstellen durch gleichzeitiges Drücken von ⊡ + €.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Kabel des Anzeigemoduls ist nicht richtig eingesteckt.	Stecker korrekt auf Hauptelektro- nikmodul und Anzeigemodul ein- stecken.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeigemodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 131.
Hintergrundbeleuchtung der Vor- Ort-Anzeige rot	Diagnoseereignis mit Diagnosever- halten "Alarm" eingetreten.	Behebungsmaßnahmen durchfüh- ren → 🗎 111
Text auf Vor-Ort-Anzeige erscheint in einer fremden, nicht verständli- chen Sprache.	Fremde Bediensprache ist einge- stellt.	 2 s □ +
Meldung auf Vor-Ort-Anzeige: "Communication Error" "Check Electronics"	Die Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Elektronik ist unterbrochen.	 Kabel und Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul prüfen. Ersatzteil bestellen →

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Signalausgabe außerhalb des gülti- gen Bereichs	Hauptelektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 131.
Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalaus- gabe falsch, jedoch im gültigen Bereich.	Parametrierfehler	Parametrierung prüfen und korri- gieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Hauptel- ektronikmodul in Position OFF bringen .
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Aktuelle Anwenderrolle hat einge- schränkte Zugriffsrechte	 Anwenderrolle prüfen → 55. Korrekten kundenspezifischen Freigabecode eingeben → 55.
Keine Verbindung via Service- Schnittstelle	Falsche Einstellung der USB- Schnittstelle am PC oder Treiber nicht richtig installiert.	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA291: Dokument "Techni- sche Information" TI00405C

12.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

12.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Weitere aufgetretene Diagnoseereignisse sind im Menü **Diagnose** abrufbar:

- Via Parameter $\rightarrow \square 123$
- Via Untermenüs →
 [™]
 [™]
 124

Statussignale

•

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbol	Bedeutung
F 40013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)
A0013957	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Diagnoseverhalten

	Symbol	Bedeutung
Alarm Die Messung v Signalausgäng Eine Diagnose Bei Vor-Ort-A		 Alarm Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf rot.
	<u>A0013962</u>	Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beein- flusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Plus-Taste
A0013970	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.
	Enter-Taste
A0013952	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet das Bedienmenü.



12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen



- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
 5 Betriebszeit des Auftretens
- 5 Betriebszeit des Auftretens6 Behebungsmaßnahmen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

1. ∃ drücken (④-Symbol).

- └ > Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 3. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

- 1. 🗉 drücken.
 - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig ⊡ + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

12.3 Diagnoseinformation in FieldCare

12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.

Xxxxxx//		
<u>Gerätename:</u> X xxx	XXX	Massefluss: 🔁 12.34 kg/h
Messtellenbezeichnung: X xxx	xxx	Volumenfluss: 🔁 12.34 m³/h
Status:	📝 Funktionskontrolle (C)
	2 🔒 😽	
➤ Xxxxxx P□ Diagnose 1: P□ Fehlerbehebungsmaßnahme:	C485 Simu Simulation	nstrument health status
P Zugriffsrechte Bediensoftware:	Instandhalter	Ausfall (F) Eunktionskontrolle (C)
🗄 🗁 Setup		Diagnose 1: C485 Simulation Prozessgröße
Experte		Fehlerbehebungsmaßnahme: Simulation ausschalten (Service
		Außerhalb der Spezifikation (S)
		Wartungsbedarf (M)

- 1 Statusbereich mit Statussignal $\rightarrow \square 104$
- 2 Diagnoseinformation $\rightarrow \square 105$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü Diagnose aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:
 Via Parameter →
 ¹
 123

■ Via Untermenü → 🗎 124

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite
- Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
 Dababum anna für dim Anhaitabanaiah

Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs **Diagnose**.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
 - 🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

12.4 Diagnoseinformationen anpassen

12.4.1 Messwert- und Gerätestatus anpassen

Messwertstatus

Jeder Diagnosenummer ist ab Werk ein bestimmter Messwertstatus zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnosenummern über Parameter **Messw.status. xx** ändern.

Navigationspfad

Menü "Experte" \rightarrow System \rightarrow Diagnoseverhalten \rightarrow Condensed status \rightarrow Zuordnung Verhalten von Messw.status xx



A0019175-D

Quality	Substatus	Status (Hex)	Event category	Event class
GOOD	None	0x80	_	-
GOOD	Maintenance required	0xA4	М	Warnung
GOOD	Maintenance demanded	0xA8	М	Warnung
GOOD	Function check	0xBC	-	-
BAD	Maintenance alarm	0x24	F	Alarm
BAD	Process related, no maintenance	0x28	F	Alarm
BAD	Function check	0x3C	С	Warnung
UNCERTAIN	Maintenance demanded	0x68	М	Warnung
UNCERTAIN	Process related, no maintenance	0x78	S	Warnung

Gerätestatus

Jeder Diagnosenummer ist ab Werk ein bestimmter Gerätestatus zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnosenummern über Parameter **Gerätestat. xx** ändern.

Navigationspfad

Menü "Experte"
 \rightarrow System \rightarrow Diagnoseverhalten
 \rightarrow Condensed status \rightarrow Zuordnung Verhalten von Geräte
stat. xx


Mnemonic	Octet	Bit
Maintenance required	2	5
Maintenance alarm	3	0
Maintenance demanded	3	1
Function check	3	2
Invalid process conditions	3	3

12.4.2 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

Piagnoseverhalten gemäß Spezifikation PROFIBUS Profil 3.02, Condensed Status.

Menü "Experte" \rightarrow System \rightarrow Diagnoseeinstellungen \rightarrow Diagnoseverhalten



Verfügbare Diagnoseverhalten

Die folgenden Diagnoseverhalten können zugeordnet werden:

Diagnoseverhalten	Beschreibung
Alarm	Die Messung wird unterbrochen. Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf rot.
Warnung	Die Messung wird fortgesetzt. Messwertausgabe via PROFIBUS und Summen- zähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbuch	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereig- nis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen und nicht im Wechsel zur Betriebsan- zeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung gene- riert noch eingetragen.

Darstellung des Messwertstatus

Werden die Funktionsblöcke Analog Input, Digital Input und Totalisator für die zyklische Datenübertragung konfiguriert, so wird der Gerätestatus gemäss PROFIBUS Profil Spezifikation 3.02 codiert und zusammen mit dem Messwert über das Coding-Byte (Byte 5) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen. Das Coding-Byte ist in die Segmente Quality, Quality Substatus und Limits (Grenzwerte) unterteilt.



🖻 29 Struktur des Coding-Byte

Der Inhalt des Coding-Byte ist dabei abhängig vom konfigurierten Fehlerverhalten im jeweiligen Funktionsblock. Je nachdem, welches Fehlerverhalten eingestellt wurde, werden über das Coding-Byte Statusinformationen gemäß PROFIBUS Profil Spezifikation 3.02 an den PROFIBUS Master (Klasse 1) übertragen.

Messwert- und Gerätestatus über Diagnoseverhalten bestimmen

Mit der Zuweisung des Diagnoseverhaltens wird auch der Messwert- und Gerätestatus für die Diagnoseinformation verändert. Der Messwert- und Gerätestatus ist abhängig von der Auswahl des Diagnoseverhaltens und in welcher Gruppe sich die Diagnoseinformation befindet. Messwert- und Gerätestatus sind dem jeweiligen Diagnoseverhalten fest zugeordnet und nicht separat veränderbar.

Die Diagnoseinformationen sind wie folgt gruppiert:

- Diagnoseinformationen zum Sensor: Diagnosenummer $000...199 \rightarrow \square 110$
- Diagnoseinformationen zur Elektronik: Diagnosenummer 200...399 $\rightarrow \square$ 110
- Diagnoseinformationen zur Konfiguration: Diagnosenummer 400...599 $\rightarrow \square$ 111
- Diagnoseinformationen zum Prozess: Diagnosenummer $800...999 \rightarrow \square 111$

Abhängig in welcher Gruppe sich die Diagnoseinformation befindet sind folgender Messwert- und Gerätestatus dem jeweiligen Diagnoseverhalten fest zugeordnet:

Diagnosovorhaltan	Messwertstatus (fest zugeordnet)				Coniitadia anasa
(konfigurierbar)	Quality	Quality Substatus	Coding (hex)	Kategorie (NE107)	(fest zugeordnet)
Alarm	BAD	Maintenance alarm	0x240x27	F (Failure)	Maintenance alarm
Warnung	GOOD	Maintenance demanded	0xA80xAB	M (Maintenance)	Maintenance demanded
Nur Logbuch	COOD	ok	0v80 0v8F	_	_
Aus		UK	UXUUUXUE		

Diagnoseinformationen zum Sensor (Diagnose.-Nr.: 000...199)

Diagnoseinformationen zur Elektronik (Diagnose.-Nr.: 200...399)

Diagnosovorhalton	Messwertstatus (fest zugeordnet)				Corëtodiagnoso
(konfigurierbar)	Quality	Quality Substatus	Coding (hex)	Kategorie (NE107)	(fest zugeordnet)
Alarm	BAD	Maintenance	0 v 2 / 0 v 2 7	F	Maintenance
Warnung	BAD	alarm	UX24UX27	(Failure)	alarm

Diagnosoverhalten	Messwertstatus (fest zugeordnet)				Corëtodiagnoso
Diagnoseverhalten (konfigurierbar)	Quality	Quality Substatus	Coding (hex)	Kategorie (NE107)	(fest zugeordnet)
Nur Logbuch	COOD	olr		_	_
Aus	GOOD		UXOUUXOE		

Diagnoseinformationen zur Konfiguration (Diagnose.-Nr.: 400...599)

Dia maganaka kan	Messwertstatus (fest zugeordnet)				Corëtodiagnoso
(konfigurierbar)	Quality	Quality Substatus	Coding (hex)	Kategorie (NE107)	(fest zugeordnet)
Alarm	BAD	Process related	0x280x2B	F (Failure)	Invalid process condition
Warnung	UNCER- TAIN	Process related	0x780x7B	S (Out of specifi- cation)	Invalid process condition
Nur Logbuch	COOD	ok	0v80 0v85	_	_
Aus		UK	UXUUUXUE		

Diagnoseinformationen zum Prozess (Diagnose.-Nr.: 800...999)

Diagnosoverbalten	Messwertstatus (fest zugeordnet)				Corötodiagnoso
(konfigurierbar)	Quality	Quality Substatus	Coding (hex)	Kategorie (NE107)	(fest zugeordnet)
Alarm	BAD	Process related	0x280x2B	F (Failure)	Invalid process condition
Warnung	UNCER- TAIN	Process related	0x780x7B	S (Out of specifi- cation)	Invalid process condition
Nur Logbuch	GOOD	ok	0v80 0v8F	_	_
Aus		UK	UXUUUXUE		

12.5 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen ist das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnose-information anpassen $\rightarrow \square$ 108

12.5.1 Diagnose zum Sensor

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
004	Sensor		1. Sensor tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾		2. Service kontaktieren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
082	Datenspeicher Messgrößenstatus		1. Hauptelektronikmodul tauschen	 Leerrohrüberwachung
-			2. Sensor tauschen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Scholtpusgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
083	Speicherinhalt		1. Neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		 Daten wiederherstellen Sensor tauschen 	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

12.5.2 Diagnose zur Elektronik

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
222	Elektronikdrift		Hauptelektronikmodul tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
242	Software inkompatibel		1. Software prüfen	 Leerrohrüberwachung Schleichmengenunter- drückung
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronik flashen oder tauschen	
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Scholtausgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
252	Module inkompatibel		1. Elektronikmodule prüfen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		1. Elektronikmodule prüfen • Leerrohrüberwachu 2. I/O- oder Hauptelektronikmodul tauschen • Schleichmengenunt drückung Massefluss • Zustand Schaltausge Volumenfluss • Volumenfluss	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
261	Elektronikmodule		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
r ((Messgrößenstatus		2. Elektronikmodule prüfen • Leenonnuberwachlung 3. I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen • Massefluss • Zustand Schaltausgang	
	Quality	Bad	schen	MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
262	Modulverbindung		1. Modulverbindungen prüfen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Elektronikmodule tauschen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Scholtzusgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	F	Kurztext		
270	Hauptelektronik-Fehler		Hauptelektronikmodul tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Status
	Coding (hex)	0x240x27		 Volumenfluss
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
271	1 Hauptelektronik-Fehler		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronikmodul tauschen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
272	72 Hauptelektronik-Fehler		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren • Schleichmengen drückung	
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltausgang Volumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
273	73 Hauptelektronik-Fehler		1. Anzeige-Notbetrieb	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronik tauschen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
275	I/O-Modul-Fehler		I/O-Modul tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltzusgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
276	I/O-Modul-Fehler		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. I/O-Modul tauschen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltzusgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
282	Datenspeicher		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltzusgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
283	Speicherinhalt		1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Scholtausgang
	Quality substatus	Maintenance alarm		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	ŀ	Kurztext		
302	Geräteverifikation aktiv		Geräteverifikation aktiv, bitte warten.	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			MasseflussZustand Schaltausgang
	Quality	Good		 Status Volumenfluss
	Quality substatus	Function check		- volumennuss
	Coding (hex)	0xBC0xBF		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
311	11 Elektronikfehler		1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad	-	 Massefluss Zustand Schaltausgang Volumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	. Kurztext			
311	Elektronikfehler		Wartungsbedarf!	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		 Gerät nicht rücksetzen Service kontaktieren 	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltausgang Volumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	М		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
323	Elektronikdrift		1. Verifikation manuell ausführen	-
-	Messgrößenstatus		2. Elektronik tauschen	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	ŀ	Kurztext		
410	Datenübertragung		1. Verbindung prüfen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Datenübertragung wiederholen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

12.5.3 Diagnose zur Konfiguration

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
411	Up-/Download aktiv		Up-/Download aktiv, bitte warten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Scholtzusgang
	Quality substatus	Function check		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x3C0x3F		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	ŀ	Kurztext		
412	Download verarbeiten		Download aktiv, bitte warten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Initial value		
	Coding (hex)	0x4C0x4F		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
437	Konfiguration inkompatibel		1. Gerät neu starten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren – Schleichmengenunt drückung Massefluss Zustand Schaltausge Volumenfluss	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x240x27		
	Statussignal	F	-	
	Diagnoseverhalten	Alarm		

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	I	Kurztext		
438	Datensatz		1. Datensatzdatei prüfen	Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		 Gerateparametrierung prufen Up- und Download der neuen Konf. 	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain	-	 Massefluss Zustand Scholtausgang
	Quality substatus	Maintenance demanded		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x680x6B		
	Statussignal	М		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
442	Frequenzausgang		1. Prozess prüfen	-
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾		2. Einstellung Frequenzausgang prüfen	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
443	443 Impulsausgang		1. Prozess prüfen	-
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾		2. Einstellung Impulsausgang prüfen	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
453	Messwertunterdrückung		Messwertunterdrückung ausschalten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		Schleichmengenunt drückung	
	Quality	Good	-	 Massefluss Zustand Schaltausgang Volumenfluss
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC0xBF		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
482	FB not Auto/Cas		Block in AUTO Modus setzen	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
484	Simulation Fehlermodus		Simulation ausschalten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Function check		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x3C0x3F		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
485	Simulation Prozessgröße		Simulation ausschalten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Good		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Function check		Volumenfluss
	Coding (hex)	0xBC0xBF		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
492	Simulation Frequenzausgang		Simulation Frequenzausgang ausschalten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		 Schleichmengenunter- drückung 	
	Quality	Good		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Ok		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
493	Simulation Impulsausgang		Simulation Impulsausgang ausschalten	Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Good		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Ok		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
494	Simulation Schaltausgang		Simulation Schaltausgang ausschalten	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Good		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Function check		
	Coding (hex)	0xBC0xBF		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	К	Aurztext		
495	Simulation Diagnoseereignis		Simulation ausschalten	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
497	Simulation Blockausgang		Simulation ausschalten	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Ч	Kurztext		
531	Leerrohrüberwachung		Abgleich Leerrohrüberwachung durchfüh-	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾	1)	ren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		MasseflussZustand SchaltausgangVolumenfluss
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

12.5.4 Diagnose zum Prozess

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
801	Versorgungsspannung zu nied	rig	Spannung erhöhen	Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾		-	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Process related		 Volumenfluss
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
832	Elektroniktemperatur zu hoch		Umgebungstemperatur reduzieren	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾			 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Process related		 Volumenfluss
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
833	Elektroniktemperatur zu niedr	ig	Umgebungstemperatur erhöhen	Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk] ¹⁾		 Schleichmengenunter- drückung 	
	Quality	Uncertain		 Massefluss Zustand Schaltausgang Volumenfluss
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Ч	Kurztext		
842	2 Prozessgrenzwert		Schleichmengenüberwachung aktiv!	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus		1. Einstellungen Schleichmengenunter- drückung prüfen	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Good		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Ok		 Volumenfluss
	Coding (hex)	0x800x83		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
861	Prozessmedium		Prozessbedingungen prüfen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk]	1)		 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Bad		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Process related		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x280x2B		
	Statussignal	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
862	Rohr leer		1. Prozess auf Gas prüfen	Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk]	1)	2. Leerrohrabgleich durchfuhren	 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Process related		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
937	EMV-Störung		Hauptelektronikmodul tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk]	1)		 Schleichmengenunter- drückung
	Quality	Uncertain		 Massefluss Zustand Schaltausgang
	Quality substatus	Process related		Volumenfluss
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
937	EMV-Störung		Hauptelektronikmodul tauschen	 Leerrohrüberwachung
	Messgrößenstatus [ab Werk]	1)		MassetlussZustand Schaltausgang
	Quality	Uncertain		 Volumenfluss
	Quality substatus	Process related		
	Coding (hex)	0x780x7B		
	Statussignal	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Diagnoseverhalten ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

12.6 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige →
 106
 - Via Bedientool "FieldCare" → 🖺 107

Navigation

Menü "Diagnose"

Aufbau des Untermenüs

Diagnose	\rightarrow	Aktuelle Diagnose
		Letzte Diagnose
		Betriebszeit ab Neustart
		Betriebszeit

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Aktuelle Diagnose	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinforma- tion.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
		Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	
Letzte Diagnose	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnose- ereignis zuletzt aufgetretene Diagnose- ereignis mit seiner Diagnoseinformation.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
Betriebszeit ab Neustart	-	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letz- ten Geräteneustart vergangen ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzi- gen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

12.7 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

Menü **Diagnose** → Untermenü **Diagnoseliste**



30 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige $\rightarrow \stackrel{\circ}{\boxplus} 106$
- Via Bedientool "FieldCare" → 🖺 107

12.8 Ereignis-Logbuch

12.8.1 Ereignishistorie



31 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

[Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige → 🖺 106
- Via Bedientool "FieldCare" → 🖺 107

12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.8.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)
I1079	Sensor getauscht
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1092	Messwertspeicher gelöscht
I1110	Schreibschutzschalter geändert
I1137	Elektronik getauscht
I1151	Historie rückgesetzt
I1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1156	Speicherfehler Trendblock
I1157	Speicherfehler Ereignisliste

Informationsereignis	Ereignistext
I1185	Gerät in Anzeige gesichert
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige
I1188	Displaydaten gelöscht
I1189	Gerätesicherung verglichen
I1227	Sensor-Notbetrieb aktiviert
I1228	Sensor-Notbetrieb fehlgeschlagen
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
I1335	Firmware geändert
I1351	Fehler bei Leerrohrüberwachungsabgleich
I1353	Leerrohrüberwachungsabgleich Ok
I1397	Fieldbus: Zugriffsrechte geändert
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1440	Hauptelektronikmodul getauscht
I1442	I/O-Modul getauscht
I1444	Geräteverifikation bestanden
I1445	Geräteverifikation nicht bestanden
I1459	Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul
I1461	Nicht bestanden: Verifikation Sensor
I1512	Download gestartet
I1513	Download beendet
I1514	Upload gestartet
I1515	Upload beendet
I1552	Nicht bestanden:Verifik.Hauptelektronik
I1554	Sicherheitssequenz gestarted
I1555	Sicherheitssequenz bestätigt
I1556	Sicherheitsbetrieb aus

12.9 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** lässt sich die gesamten Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Gerät zurücksetzen

► Administration		
	► Freigabecode definieren	
	Freigabecode definieren	
	Freigabecode bestätigen	
	Gerät zurücksetzen	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Gerät zurücksetzen	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	 Abbrechen Auf Feldbus-Standardwerte[*] Auf Werkseinstellung Auf Auslieferungszustand Gerät neu starten 	Abbrechen

* Sichtbar in Abhängigkeit von der Kommunikationsvariante

12.9.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung	
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.	
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.	
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.	
Historie rückgesetzt	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.	

12.10 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Geräteinformation

► Geräteinformation	
Messstellenbezeichnung	
Seriennummer	_

Firmwareversion	
Gerätename	
Bestellcode	
Erweiterter Bestellcode 1	
Erweiterter Bestellcode 2	
Erweiterter Bestellcode 3	
ENP-Version	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle anzeigen.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /)	Promag 200 PA
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-
Firmwareversion	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	01.01.zz
Gerätename	Zeigt den Namen des Messumformers. Befindet sich auch auf Typenschild vom Messumformer.	Promag 200	-
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen (z.B. /).	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt den 1. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt den 2. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt den 3. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version des elektronischen Typen- schilds (Electronic Name Plate).		2.02.00
PROFIBUS ident number	Zeigt die PROFIBUS Identifikationsnummer.	0FFFF	0x1563
Status PROFIBUS Master Config	Zeigt den Status der PROFIBUS Master Kon- figuration.	AktivNicht aktiv	Nicht aktiv

12.11 Firmware-Historie

Frei- gabe- datum	Firm- ware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware-Änderungen	Dokumentations- typ	Dokumentation
06.2015	01.00.zz	Option 77	Original-Firmware	Betriebsanleitung	BA01376D/06/DE/01.15

P Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Service-Schnittstelle (CDI) möglich.

Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.



1 Die Herstellerinformation ist verfügbar:

• Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com \rightarrow Download

- Folgende Details angeben:
 - Textsuche: Herstellerinformation
 - Suchbereich: Dokumentation

Wartung 13

13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

13.1.2 Innenreinigung

Es ist grundsätzlich keine Innenreinigung vorgesehen.

13.1.3 Austausch von Dichtungen

Dichtungen (insbesondere aseptische Formdichtungen) des Messaufnehmers müssen periodisch ausgetauscht werden.

Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen hängt von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von der Messstoff- und Reinigungstemperatur ab.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) → 🗎 153

13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser -Vertriebszentrale.



Auflistung einiger Mess- und Prüfmitteln: Dokument "Technische Information" zum Gerät, Kapitel "Zubehör"

13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14 Reparatur

14.1 Allgemeine Hinweise

Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W@M*-Datenbank eintragen.

14.2 Ersatzteile

Einige austauschbare Messgerätkomponenten sind auf einem Übersichtsschild im Anschlussraumdeckel aufgeführt.

Das Übersichtsschild zu den Ersatzteilen enthält folgende Angaben:

- Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.
- Die URL zum *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.



🗷 32 Beispiel für "Übersichtsschild Ersatzteile" im Anschlussraumdeckel

1 Messgerätname

2 Messgerät-Seriennummer

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild und dem Übersichtsschild Ersatzteile.
- Lässt sich über Parameter **Seriennummer** im Untermenü **Geräteinformation** auslesen .

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Entsorgung

14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

2. **WARNUNG!** Personengefährdung durch Prozessbedingungen! Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.

Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

14.5.2 Messgerät entsorgen

WARNUNG

Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

15.1 Gerätespezifisches Zubehör

15.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung
Zubehör Abgesetzte Anzeige FHX50	Beschreibung Gehäuse FHX50 zur Aufnahme eines Anzeigemoduls → 150. Gehäuse FHX50 passend für: - Anzeigemodul SD02 (Drucktasten) - Anzeigemodul SD03 (Touch control) Werkstoff Gehäuse: - Kunststoff PBT - Rostfreier Stahl CF-3M (316L, 1.4404) Verbindungskabellänge: bis max. 60 m (196 ft) (bestellbare Kabellängen: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) Das Messgerät ist bestellbar mit dem Gehäuse FHX50 und einem Anzeigemodul. In den separaten Bestellcodes müssen folgende Optionen gewählt werden: Bestellcode Messgerät, Merkmal 030: Option L oder M "Vorbereitet für Anzeige FHX50" Bestellcode Gehäuse FHX50, Merkmal 050 (Ausführung Messgerät): Option A "Vorbereitet für Anzeige FHX50" Bestellcode Gehäuse FHX50, abhängig von dem gewünschten Anzeigemodul im Menterei 020 (Anzeizen Bedienereich)
	 Merkmal 020 (Anzeige, Bedienung): Option C: für ein Anzeigemodul SD02 (Drucktasten) Option E: für ein Anzeigemodul SD03 (Touch control) Das Gehäuse FHX50 ist auch als Nachrüstsatz bestellbar. Das Anzeigemodul des Messgeräts wird im Gehäuse FHX50 eingesetzt. Im Bestellcode des Gehäuses FHX50 müssen folgende Optionen gewählt werden: Merkmal 050 (Ausführung Messgerät): Option B "Nicht vorbereitet für Anzeige FHX50" Merkmal 020 (Anzeige, Bedienung): Option A "Keine, Verwendung vorhandener Anzeige" Für Einzelheiten: Sonderdokumentation SD01007F
Überspannungsschutz für 2-Leiter-Geräte	 Vorzugsweise wird das Überspannungsschutzmodul direkt mit dem Gerät bestellt. Siehe Produktstruktur, Merkmal 610 "Zubehör montiert", Option NA "Überspannungsschutz". Eine getrennte Bestellung ist nur bei Nachrüstung erforderlich. OVP10: Für 1-Kanal-Geräte (Merkmal 020, Option A): OVP20: Für 2-Kanal-Geräte (Merkmal 020, Optionen B, C, E oder G) Für Einzelheiten: Sonderdokumentation SD01090F.
Wetterschutzhaube	Wird dazu verwendet, das Messgerät vor Wettereinflüssen zu schützen: z.B. vor Regenwasser, übermäßiger Erwärmung durch Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte im Winter.Für Einzelheiten: Sonderdokumentation SD00333F
Erdungskabel	Set, besteht aus zwei Erdungskabeln, für den Potenzialausgleich.

15.1.2 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung
Erdungsscheiben	Werden dazu verwendet, den Messstoff in ausgekleideten Messrohren zu erden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Für Einzelheiten: Einbauanleitung EA00070D

15.2 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Messgenauigkeiten oder Prozessanschlüsse. Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen
	Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://wapps.endress.com/applicator Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation.
W@M	Life Cycle Management für Ihre Anlage W@M unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Software-Anwendungen über den gesamten Prozess: Von der Planung und Beschaffung über Installation und Inbe- triebnahme bis hin zum Betrieb der Messgeräte. Zu jedem Messgerät stehen über den gesamten Lebenszyklus alle relevanten Informationen zur Verfügung: z.B. Gerätestatus, Ersatzteile, gerätespezifische Dokumentation. Die Anwendung ist bereits mit den Daten Ihrer Endress+Hauser Geräte gefüllt; auch die Pflege und Updates des Datenbestandes übernimmt Endress+Hauser.
	W@M ist verfügbar:Über das Internet: www.endress.com/lifecyclemanagementAuf CD-ROM für die lokale PC-Installation.
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.
	Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

15.3 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00133R und Betriebs- anleitung BA00247R

16 Technische Daten

16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfähigkeit von 20 $\mu S/cm$ aufweisen.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz.
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.
	Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🖺 12

16.3 Eingang

Messgröße Direkte Messgrößen

Volumenfluss (proportional zur induzierten Spannung)

Berechnete Messgrößen

Massefluss

Messbereich

Typisch v = 0,01...10 m/s (0,03...33 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit

Durchflusskennwerte in SI-Einheiten

Nenn	weite	Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen		
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang (v ~ 2,5 m/s)	Impulswertigkeit (~ 2 Pulse/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm³/min]
15	1/2	4100	25	0,2	0,5
25	1	9300	75	0,5	1
32	-	15500	125	1	2
40	1 ½	25700	200	1,5	3
50	2	351100	300	2,5	5
65	-	602 000	500	5	8
80	3	903 000	750	5	12
100	4	1454700	1200	10	20

Nenn	weite	Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen		
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang (v ~ 2,5 m/s)	Impulswertigkeit (~ 2 Pulse/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm ³ /min]	[dm³]	[dm³/min]
125	-	2207 500	1850	15	30
150	6	20600 m ³ /h	150 m ³ /h	0,03 m ³	2,5 m ³ /h
200	8	351 100 m ³ /h	300 m ³ /h	0,05 m ³	5 m ³ /h

Durchflusskennwerte in US-Einheiten

Nenn	weite	Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen		
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang Impulswertigkeit Schleichm (v ~ 2,5 m/s) (~ 2 Pulse/s) (v ~ 0,04		Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1/2	15	1,027	6	0,1	0,15
1	25	2,580	18	0,2	0,25
1 ½	40	7190	50	0,5	0,75
2	50	10300	75	0,5	1,25
3	80	24800	200	2	2,5
4	100	401250	300	2	4
6	150	902650	600	5	12
8	200	1554850	1200	10	15

Empfohlener Messbereich

Kapitel "Durchflussgrenze" $\rightarrow \square 145$

Messdynamik

Über 1000 : 1

16.4 Ausgang

Ausgangssignal

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Funktion	Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar
Ausführung	Passiv, Open-Collector
Maximale Eingangswerte	 DC 35 V 50 mA
Spannungsabfall	 Bei ≤ 2 mA: 2 V Bei 10 mA: 8 V
Reststrom	≤ 0,05 mA
Impulsausgang	
Impulsbreite	Einstellbar: 52 000 ms
Maximale Impulsrate	100 Impulse/s
Impulswertigkeit	Einstellbar
Zuordenbare Messgrößen	VolumenflussMassefluss

Frequenzausgang			
Ausgangsfrequenz	Einstellbar: 01 000 Hz		
Dämpfung	Einstellbar: 0999 s		
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1		
Zuordenbare Messgrößen	VolumenflussMassefluss		
Schaltausgang			
Schaltverhalten	Binär, leitend oder nicht leitend		
Schaltverzögerung	Einstellbar: 0100 s		
Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt		
Zuordenbare Funktionen	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Volumenfluss Massefluss Überwachung Durchflussrichtung Status Leerrohrüberwachung Schleichmengenunterdrückung 		

PROFIBUS PA

Signalkodierung	Manchester Bus Powered (MBP)
Datenübertragung	31,25 KBit/s, Voltage Mode

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang

Fehlerverhalten	Wählbar:
	 Aktueller Wert
	 Keine Impulse

Frequenzausgang

Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • 0 Hz
	Definierter Wert: 01250 Hz

Schaltausgang

Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen
	• Geschlossen

PROFIBUS PA

Status- und Alarm- meldungen	Diagnose gemäß PROFIBUS PA Profil 3.02
Fehlerstrom FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Vor-Ort-Anzeige

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
Hintergrundbeleuchtung	Zusätzlich bei Geräteausführung mit Vor-Ort-Anzeige SD03: Rote Farbbeleuch- tung signalisiert Gerätefehler.



Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

Bedientool

- Via digitale Kommunikation: PROFIBUS PA
- Via Service-Schnittstelle

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen

Schleichmengenunterdrü- ckung	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.			
Galvanische Trennung	Alle Ausgänge sind voneinander galvanisch getrennt.			
Protokollspezifische Daten	PROFIBUS PA			
	Hersteller-ID	0x11		
	Ident number	0x1563		
	Profil Version	3.02		
	Gerätebeschreibungsdateien (GSD, DTM, DD)	Informationen und Dateien unter: • www.endress.com		

(GSD, DTM, DD)	 www.endress.com www.profibus.org
Ausgangswerte (vom Messgerät zum Automa- tisierungssystem)	Analog Input 12 Massefluss Volumenfluss
	Digital Input 12 • Leerrohrüberwachung • Schleichmengenunterdrückung • Status Schaltausgang • Status Verifikation
	Summenzähler 13 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss

Eingangswerte (vom Automatisierungssystem zum Messgerät)	 Digitaler Output 13 (fest zugeordnet) Digitaler Output 1: Messwertunterdrückung ein-/ausschalten Digitaler Output 2: Schaltausgang ein-/ausschalten Digitaler Output 3: Verifikation starten 		
	Summenzähler 13 • Totalisieren • Zurücksetzen und Anhalten • Vorwahlmenge und Anhalten • Konfiguration Betriebsart: - Nettomenge - Menge Förderrichtung - Rückflussmenge		
Unterstützte Funktionen	 Identification & Maintenance Einfachste Geräteidentifizierung seitens des Leitsystems und des Typen- schildes PROFIBUS Up-/Download Bis zu 10 Mal schnelleres Parameterschreiben und -lesen durch PROFIBUS Up-/ Download Condensed Status Einfachste und selbsterklärende Diagnoseinformationen durch Kategorisie- rung auftretender Diagnosemeldungen 		
Konfiguration der Gerätead- resse	 DIP-Schalter auf dem I/O-Elektronikmodul Vor-Ort-Anzeige via Bedientools (z.B. FieldCare) 		

16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	→ 🗎 32			
Pinbelegung Gerätestecker	→ ¹ 32			
Versorgungsspannung	Messumformer			
	Es ist eine externe Spannungsverse	orgung fü	ir jeden Ausgang notwer	ndig.
	Die folgenden Werte zur Versorgu	ngsspanr	nung gelten für die verfü	gbaren Ausgänge:
	Bestellmerkmal "Ausgang"		Minimale Klemmenspannung	Maximale Klemmenspannung
	Option G : PROFIBUS PA, Impuls-/Frequenz-/Schalt- ausgang		≥ DC 9 V	DC 32 V
Leistungsaufnahme	Messumformer			
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Leistungsaufnahme		aufnahme
	Option G : PROFIBUS PA, Impuls-/ Fre- quenz-/Schaltausgang	BetrieBetrie	 Betrieb mit Ausgang 1: 512 mW Betrieb mit Ausgang 1 und 2: 2 512 mW 	
Stromaufnahme	PROFIBUS PA			
	16 mA			
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen. Konfiguration bleibt im Gerätespeicher (HistoROM) erhalten. Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert. 			

Lientibeller / libelliubb	→ 🖺 34				
Potentialausgleich	→ 🗎 36				
Klemmen	 Bei Geräteausführung ohne integrierten Überspannungsschutz: Steckbare Federkraft- klemmen für Aderquerschnitte 0,52,5 mm² (2014 AWG) Bei Geräteausführung mit integriertem Überspannungsschutz: Schraubklemmen für Aderquerschnitte 0,22,5 mm² (2414 AWG) 				
Kabeleinführungen	 Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 612 mm (0,240,47 in) Gewinde für Kabeleinführung: NPT ½" G ½" 				
Kabelspezifikation	→ 🗎 29				
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mo	ı Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz"			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mo Eingangsspannungsbereich	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz"			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung Ansprechstoßspannung	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V < 800 V			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung Ansprechstoßspannung Kapazität bei 1 MHz	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V < 800 V			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung Ansprechstoßspannung Kapazität bei 1 MHz Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V < 800 V			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung Ansprechstoßspannung Kapazität bei 1 MHz Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Temperaturbereich	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V < 800 V			
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit ingeriertem Bestellmerkmal "Zubehör mod Eingangsspannungsbereich Widerstand pro Kanal Ansprechgleichspannung Ansprechstoßspannung Kapazität bei 1 MHz Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Temperaturbereich 1) Die Spannung verringert sich Einger Geräteausführt klasse eine Einschränku	Überspannungsschutz für diverse Zulassungen bestellbar: ntiert", Option NA "Überspannungsschutz" Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung ¹⁾ 2 · 0,5 Ω max 400700 V < 800 V			

y

Referenzbedingungen	Gemaß DIN EN 29104
	Wasser, typisch 1545 °C (59113 °F); 26 bar (2987 psi)
	Angaben gemäß Kalibrierprotokoll ±5 °C (±41 °F) und ±2 bar (±29 psi)
	 Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen rückge- führt auf ISO 17025
	■ Messstofftemperatur: +28 ± 2 °C (+82 ± 4 °F)
	• Umgebungstemperatur: $+22 \pm 2$ °C ($+72 \pm 4$ °F)
	 Warmlaufzeit: 30 min
	Einbau
	• Einlaufstrecke $> 10 \times DN$
	• Auslaufstrecke > $5 \times DN$
	Massaufachmer und Massumfermer sind geordet
	- Messaumenmer und Messamormer sind geerdet.
	Der Messaufnehmer ist zentriert in die Rohrleitung eingebaut.

Maximale Messabweichung Fehlergrenzen unter Referenzbedingungen

v.M. = vom Messwert

Volumenfluss

±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)



😭 Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs keinen Einfluss.



🛃 33 Maximale Messabweichung in % v.M.

Genauigkeit der Ausgänge

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf.

Impuls-/Frequenzausgang

v.M. = vom Messwert

Genauigkeit

Max. ±100 ppm v.M.

Wiederholbarkeit	v.M. = vom Messwert			
	Volumenfluss max. ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)			
Einfluss Umgebungstempe- ratur	Impuls-/Frequenzausg	Jang		
	v.M. = vom Messwert			
	Temperaturkoeffizient	Max. ±100 ppm v.M.		

16.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen" → 🗎 19

16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe-→ 🗎 21 reich

	Temperaturtabellen				
	Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.				
	Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheits- hinweise" (XA) zum Gerät				
Lagerungstemperatur	Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor- mer und Messaufnehmer.				
	 Um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden: Messgerät während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgeräts ausgeschlossen ist, da ein Pilz- oder Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann. Wenn Schutzkappen oder Schutzscheiben montiert sind: Diese vor der Montage des Messgeräts nie entfernen. 				
Schutzart	Messumformer • Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure • Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure • Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure				
	Messaufnehmer IP66/67, Type 4X enclosure				
	Gerätestecker IP67, nur im verschraubten Zustand				
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31				
Schwingungsfestigkeit	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 60068-2-6				
Mechanische Belastung	 Messumformergehäuse vor mechanischen Einflüssen wie Stößen oder Schlägen schützen. Messumformergehäuse nicht als Steighilfe verwenden. 				
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21)				
	Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.				
	16.9 Prozess				

Messstofftemperaturbe-	■ –20+150 °C (–4+302 °F) bei PFA
reich	■ –40+130 °C (–40+266 °F) bei PTFE



T_A Umgebungstemperatur

T_F Messstofftemperatur

200

8

- 1 Schraffierte Fläche: Raue Umgebung nur bis +130 $^{\circ}$ C (+266 $^{\circ}$ F)
- 2 Graue Fläche: Der Umgebungs- und Messstofftemperaturbereich von –10...–40 °C (–14...–40 °F) gilt nur für rostfreie Flansche

Leitfähigkeit	\geq 20 µS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen					
Druck-Temperatur-Kurven	Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Technische Information					
Unterdruckfestigkeit	"–" = keine Angaben möglich Messrohrauskleidung: PFA					
	Nenn	weite	Grenzwerte für Absolutdruck in [mbar] ([psi]) bei Messstofftemp		Messstofftemperatur:	
	[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100+180 °C (+212+356 °F)	
	25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	40	1 1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	65	-	0 (0)	-	0 (0)	
	80	3	0 (0)	-	0 (0)	
	100	4	0 (0)	-	0 (0)	
	125	-	0 (0)	-	0 (0)	
	150	6	0 (0)	-	0 (0)	

0 (0)

0 (0)

_
	Nenn	weite	Grenzwerte für Absolutdruck in [mbar] ([psi]) bei Messstofftemperatur:					
	[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)		
	15	1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)		
	25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)		
	32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)		
	40	1 1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)		
	50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)		
	65	-	0 (0)	-	40 (0,58)	130 (1,89)		
	80	3	0 (0)	-	40 (0,58)	130 (1,89)		
	100	4	0 (0)	-	135 (1,96)	170 (2,47)		
	125	-	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)		
	150	6	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)		
	200	8	200 (2,90)	-	290 (4,21)	410 (5,95)		
	 v > 2 m/s (6,56 ft/s): Bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. Abwässerschlämme) Eine notwendige Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit erfolgt durch die Reduktion der Messaufnehmer- Nennweite. Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" → 🗎 136 							
Druckverlust	 Bei Einbakein Dru Druckver →	au des Me ckverlust. lustangab	ssaufnehmers in e en bei der Verwer	eine Rohrleitung r ndung von Anpass	nit gleicher Nenn sungsstücken nacl	weite entsteht n DIN EN 545		
Systemdruck	→ 🖹 21							
Vibrationen	→ 🖹 22							
	16.10	Konsti	ruktiver Auf	bau				
Bauform, Maße	Angat Inform	oen zu den nation", Ka	a Abmessungen ur apitel "Konstruktive	nd Einbaulängen (er Aufbau"	les Geräts: Dokum	nent "Technische		
Gewicht	Kompakta	usführun	g					
	InklusiveGewichts	Messumf angaben	former (1,9 kg (4,2 gelten für Standar	2 lbs)) ddruckstufen und	ohne Verpackun	gsmaterial.		

Nennv	veite	EN (DIN), AS ¹⁾		ASME		JIS	
[mm]	[in]	Druckstufe	[kg]	Druckstufe	[kg]	Druckstufe	[kg]
15	1/2	PN 40	5,0	Class 150	5,0	10K	5,0
25	1	PN 40	5,8	Class 150	5,8	10K	5,8
32	1 1/4	PN 40	6,5	Class 150	-	10K	5,8
40	1 1/2	PN 40	7,9	Class 150	7,9	10K	6,8
50	2	PN 40	9,1	Class 150	9,1	10K	7,8
65	2 1/2	PN 16	10,5	Class 150	-	10K	9,6
80	3	PN 16	12,5	Class 150	12,5	10K	11,0
100	4	PN 16	14,5	Class 150	14,5	10K	13,2
125	5	PN 16	20,0	Class 150	-	10K	19,5
150	6	PN 16	24,0	Class 150	24,0	10K	23,0
200	8	PN 10	43,5	Class 150	43,5	10K	40,4

Gewicht in SI-Einheiten

1) Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfügbar.

Gewicht in US-Einheiten

Nennweite		ASME			
[mm]	[in]	Druckstufe	[lbs]		
15	1⁄2	Class 150	11,0		
25	1	Class 150	12,8		
32	1 ¼	Class 150	-		
40	1 1⁄2	Class 150	17,4		
50	2	Class 150	20,1		
65	2 1/2	Class 150	-		
80	3	Class 150	27,6		
100	4	Class 150	32,0		
125	5	Class 150	-		
150	6	Class 150	52,9		
200	8	Class 150	95,9		

Messrohrspezifikation	Nenn	weite	Druckstufe					Innendurchmesser Prozessanschluss			
			EN (DIN)	ASME	AS 212 9	AS 408 7	JIS	PF	Ă	PT	FE
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
	15	1/2	PN 40	Class 150	-	-	20K	-	-	15	0,59
	25	1	PN 40	Class 150	Table E	-	20K	23	0,91	26	1,02
	32	-	PN 40	-	-	Ι	20K	32	1,26	35	1,38
	40	1 1⁄2	PN 40	Class 150	-	-	20K	36	1,42	41	1,61
	50	2	PN 40	Class 150	Table E	PN 16	10K	48	1,89	52	2,05
	65	-	PN 16	-	-	I	10K	63	2,48	67	2,64
	80	3	PN 16	Class 150	-	_	10K	75	2,95	80	3,15

Nenn	weite		Druckstufe					rchmessei	Prozessa	nschluss
		EN (DIN)	ASME	AS 212 9	AS 408 7	JIS	PFA		PT	FE
[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
100	4	PN 16	Class 150	-	-	10K	101	3,98	104	4,09
125	-	PN 16	-	-	-	10K	126	4,96	129	5,08
150	6	PN 16	Class 150	-	-	10K	154	6,06	156	6,14
200	8	PN 10	Class 150	-	-	10K	201	7,91	202	7,95

Werkstoffe

Gehäuse Messumformer

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Fensterwerkstoff: Glas

Kabeleinführungen/-verschraubungen



🕑 34 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Kabeleinführung im Messumformergehäuse mit Innengewinde M20 x 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 x 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet"

Kabeleinführung/-verschraubung	Zündschutzart	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Nicht-ExEx iaEx ic	Kunststoff
	Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	Für Nicht-Ex und Ex (außer für CSA Ex d/XP)	Messing vernickelt
Gewinde NPT ½" über Adapter	Für Nicht-Ex und Ex	

Gerätestecker

Elektrischer Anschluss	Werkstoff
Stecker M12x1	 Buchse: Rostfreier Stahl, 1.4401/316 Kontaktträger: Kunststoff, PUR, schwarz Kontakte: Metall, CuZn, vergoldet Dichtung Einschraubgewinde: NBR

Gehäuse Messaufnehmer

Beschichtetes Aluminium AlSi10Mg

Messrohre

Rostfreier Stahl, 1.4301/304/1.4306/304L; bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung

Messrohrauskleidung

- PFA
- PTFE

Prozessanschlüsse

EN 1092-1 (DIN 2501) Rostfreier Stahl, 1.4571 (F316L); Kohlenstoffstahl, FE410WB/S235JRG2; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) (mit Al/Zn-Schutzlackierung)

ASME B16.5

Rostfreier Stahl, F316L; Kohlenstoffstahl, A105 (mit Al/Zn-Schutzlackierung)

JIS B2220

Rostfreier Stahl, 1.0425 (F316L); Kohlenstoffstahl, S235JRG2/HII (mit Al/Zn-Schutzlackierung)

Elektroden

Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Platin; Tantal; Titan

Dichtungen

nach DIN EN 1514-1

Zubehör

Wetterschutzhaube Rostfreier Stahl 1.4404 (316L)

Erdungsscheiben

Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Titan

Elektrodenbestückung	 Mess-, Bezugs- und Messstoffüberwachungselektroden: Standard: Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Titan Optional: nur Messelektroden aus Platin
Prozessanschlüsse	 EN 1092-1 (DIN 2501); Abmessungen nach DIN 2501, DN 65 PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1 ASME B16.5 JIS B2220 AS 2129 Table E AS 4087 PN 16
	\fbox Zu den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse \rightarrow 🗎 148
Oberflächenrauhigkeit	Elektroden aus rostfreiem Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Pla- tin; Tantal; Titan:

≤ 0,3...0,5 µm (11,8...19,7 µin)

(Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)

Messrohrauskleidung mit PFA: ≤ 0,4 µm (15,7 µin) (Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)

16.11 Bedienbarkeit

Vor-Ort-Bedienung

Via Anzeigemodul



Anzeigeelemente

- 4-zeilige Anzeige
- Bei Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option E: Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot
- Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar
- Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige: -20...+60 °C (-4...+140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beinträchtigt sein.

Bedienelemente

- Bei Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option C:
- Vor-Ort-Bedienung mit 3 Drucktasten: 🕀, 🕞, 🖲
- Bei Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option E: Bedienung von außen via Touch Control; 3 optische Tasten: ⊕, ⊙, ⓒ
- Bedienelemente auch in den verschiedenen Ex-Zonen zugänglich

Zusatzfunktionalität

- Datensicherungsfunktion
 - Die Gerätekonfiguration kann im Anzeigemodul gesichert werden.
- Datenvergleichsfunktion
 Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration kann mit der aktuellen Gerätekonfiguration verglichen werden.
- Datenübertragungsfunktion
 Die Messumformerkonfiguration kann mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes
 Gerät übetragen werden.

Via abgesetztem Anzeige- und Bedienmodul FHX50



35 Bedienmöglichkeiten über FHX50

- 1 Gehäuse des abgesetzten Anzeige- und Bedienmoduls FHX50
- 2 Anzeige- und Bedienmodul SD02, Drucktasten: Deckel muss zur Bedienung geöffnet werden
- 3 Anzeige- und Bedienmodul SD03, optische Tasten: Bedienung durch das Deckelglas möglich

Fernbedienung

Via PROFIBUS PA Netzwerk

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit PROFIBUS PA verfügbar.



36 Möglichkeiten der Fernbedienung via PROFIBUS PA Netzwerk

- 1 Automatisierungssystem
- 2 Segmentkoppler PROFIBUS DP/PA
- 3 Computer mit PROFIBUS-Netzwerkkarte
- 4 PROFIBUS DP Netzwerk
- 5 PROFIBUS PA Netzwerk
- 6 Messgerät
- 7 T-Verteiler

Service-Schnittstelle

Via Service-Schnittstelle (CDI)



- 1 Service-Schnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) des Messgeräts
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication FXA291"

Sprachen

Bedienung in folgenden Landessprachen möglich:

- Via Vor-Ort-Anzeige: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch
- Via Bedientool "FieldCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch

16.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EG-Konformi- tätserklärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige- fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Zertifizierung PROFIBUS	PROFIBUS Schnittstelle
	 Das Messgerät ist von der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e. V.) zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen: Zertifiziert gemäß PROFIBUS PA Profile 3.02 Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)

Externe Normen und Richt- linien	 EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
	■ EN 61010-1
	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
	Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).
	ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01): 2004
	Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - Part 1 General Requirements
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
	Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - Part 1 General Requirements
	• NAMUR NE 21
	Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik • NAMUR NE 32
	Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren
	• NAMUR NE 43
	Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal.
	■ NAMUR NE 53
	Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 105
	Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldge- räte
	NAMUR NE 107
	Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten • NAMUR NE 131
	Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen

16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Diagnosefunktionalitäten	Paket	Beschreibung
	HistoROM erweiterte Funktion	Umfasst Erweiterungen bezüglich Ereignislogbuch und Freischaltung des Mess- wertspeichers.
		Ereignislogbuch: Speichervolumen wird von 20 Meldungseinträgen (Basisausstattung) auf bis zu 100 erweitert.
		 Messwertspeicher (Linienschreiber): Speichervolumen wird für bis zu 1000 Messwerte aktiviert. 250 Messwerte können über jeden der 4 Speicherkanäle ausgegeben werden. Aufzeichnungsintervall ist frei konfigurierbar. Messwertaufzeichnungen werden via Vor-Ort-Anzeige oder FieldCare visualisiert.

Heartbeat Technology

Paket	Beschreibung
Heartbeat Verification	 Heartbeat Verification: Ermöglicht die Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung im eingebauten Zustand und ohne Prozessunterbrechung. Zugriff über Vorortbedienung oder weitere Bedienschnittstellen wie z.B. Field-Care. Dokumentation der Gerätefunktionalität im Rahmen der Herstellerspezifikation, etwa zur wiederkehrenden Geräteprüfung. Lückenlose und rückverfolgbare Dokumentation der Verifikationsergebnisse, inkl. Bericht. Ermöglicht die Verlängerung von Kalibrationsintervallen, gemäss Risikobewertung durch Betreiber.

16.14 Zubehör

Überblick zum bestellbaren Zubehör → 🗎 134

16.15 Ergänzende Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
 Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Standarddokumentation Kurzanleitung

Messgerät	Dokumentationscode
Promag P 200	KA01121D

Geräteparameter

Messgerät	Dokumentationscode		
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA
Promag 200	GP01026D	GP01028D	GP01027D

Technische Information

Messgerät	Dokumentationscode
Promag P 200	TI01062D

Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Safety Instructions

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex d[ia], Ex tb	XA01015D
ATEX/IECEx Ex ia, Ex tb	XA01016D
ATEX/IECEx Ex nA, Ex ic	XA01017D
cCSAus XP (Ex d)	XA01018D

Inhalt	Dokumentationscode
cCSAus IS (Ex i)	XA01019D
NEPSI Ex d	XA01179D
NEPSI Ex i	XA01178D
NEPSI Ex nA, Ex ic	XA01180D
INMETRO Ex d	XA01309D
INMETRO Ex i	XA01310D
INMETRO Ex nA	XA01311D

Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD01056D
Heartbeat Technology	SD01452D

Einbauanleitung

Inhalt	Dokumentationscode
Einbauanleitung für Ersatzteilsets	$\textcircled{U} berblick zum bestellbaren Zubehör \rightarrow B 134$

Stichwortverzeichnis

Α

Anforderungen an Personal
Anschluss
Siene Elektrischer Anschluss
Anschlussbeispiele Potenzialausgielch
Anschlusskabel
Anschlusskontrolle (Checkliste)
Anschlussvorbereitungen
Anschlusswerkzeug
Anwenderrrollen
Anwendungsbereich
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis
Letztes Diagnoseereignis
siehe Vor-Ort-Anzeige
Anzeigebereich
Bei Betriebsanzeige
In Navigieransicht
Anzeigemodul drehen
Anzeigewerte
Zum Status Verriegelung
Applicator
Arbeitssicherheit
Aufbau
Bedienmenü
Messgerät
Ausfallsignal
Ausgangskenngrößen
Ausgangssignal
Auslaufstrecken
Außenreinigung
Austausch
Gerätekomponenten
Austausch von Dichtungen

В

Bedienelemente
Bedienmenü
Aufbau 43
Menüs, Untermenüs
Untermenüs und Anwenderrrollen 44
Bedienphilosophie
Bediensprache einstellen
Bedientasten
siehe Bedienelemente
Bedienungsmöglichkeiten
Behebungsmaßnahmen
Aufrufen
Schließen
Bestellcode (Order code) 14, 15
Bestimmungsgemäße Verwendung
Betrieb
Betriebsanzeige
Betriebssicherheit

С

C-Tick Zeichen
Montagekontrolle
D
Diagnose
Symbole
Aufhau Frläuterung 105 107
FieldCare 106
Vor-Ort-Anzeige
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Übersicht
Diagnoseliste
Diagnosemeldung 104
Diagnosevernalten
Symbolo 105
Diagnoseverhalten annassen 109
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Direktzugriff
Direktzugriffscode
Dokument
Funktion
Verwendete Symbole
Dokumentiunktion
Druckverluct 145
Durchflussgrenze 145
Durchflussrichtung
_
E
Einbaulage (vertikal, horizontal)
Einbaumaise
Limaphinastemperatur 1/2
Eingabemaske 48
Eingang

Eingetragene Marken8Einlaufstrecken20

Fehlgebrauch9Grenzfälle9

Administration89Analog Input72Bediensprache67Erweiterte Anzeigenkonfigurationen87

siehe Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatz Messgerät

Einsatzgebiet

Einstellungen

Gerät zurücksetzen126Gerätekonfiguration verwalten90Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang78, 81Impulsausgang79Kommunikationsschnittstelle71Leerrohrüberwachung (MSÜ)76Messgerät an Prozessbedingungen anpassen99Messstellenbezeichnung69Schaltausgang83Schleichmengenunterdrückung74Sensorabgleich78Simulation91Summenzähler99Systemeinheiten70Vor-Ort-Anzeige72Elektrischer Anschluss
Bedientools
Via PROFIBUS PA Netzwerk56, 150Via Service-Schnittstelle (CDI)57, 151Commubox FXA29157, 151Messgerät29Schutzart40Elektrodenbestückung148Elektromagnetische Verträglichkeit143Elektronikgehäuse drehen143
siehe Messumformergehäuse drehen
Endress+Hauser DienstleistungenReparaturWartung130EntsorgungEreignis-Logbuch filtern125Ereignishistorie125Ereignisliste125Ergänzende Dokumentation153Ersatzteil131Ersatzteile131
Erweiterter Bestellcode
Messaufnehmer15Messumformer14Ex-Zulassung151
F Fallleitung
siehe Diagnosemeldungen
Fernbedienung150FieldCare57Bedienoberfläche58Funktion57Gerätebeschreibungsdatei60Verbindungsaufbau58
Freigabedatum
Version
Firmware-Historie
Freigabecode

Freigabecode definieren
Funktionskontrolle 67 Funktionsumfang 59 SIMATIC PDM 59
G Galvanische Trennung
Gerätedokumentation Zusatzdokumentation 8 Gerätekomponenten 12 Gerätekonfiguration verwalten 90
Gerätename 15 Messaufnehmer 14 Gerätereparatur 131 Geräterevision 60
Gerätestammdatei 60 GSD 60 Gerätestatus anpassen 108 Gerätetypkennung 60 Geräteverriegelung, Status 97 Gerätetypkennung 108
Kompaktausführung

Η

Hardwareschreibschutz	94
Hauptelektronikmodul	12
Hersteller-ID	60
Herstellungsdatum	15
Hilfetext	
Aufrufen	53
Erläuterung	53
Schließen	53
HistoROM	90

Ι

4
7
7
8
б
0
7

К

Schließen
T
L Lagerbedingungen
Leistungsmerkmale
Leitfähigkeit
Lesezugriff
Linienschreiber
М
Maximale Messabweichung
Mechanische Belastung
Menü
Betrieb
Diagnose
Setup
Menüs
Zu spezifischen Einstellungen
Zur Messgerätkonfiguration
Mess- und Prüfmittel 130
Messaumenmer
Monueren 136
Messbereich
Messeinrichtung 136
Messgerät
Aufhau 12
Demontieren 132
Einschalten
Entsorgen
Konfigurieren
Messaufnehmer montieren
Dichtungen montieren
Erdungskabel/Erdungsscheiben montieren 24
Schrauben-Anziehdrehmomente 24
Reparatur
Umbau
Via Kommunikationsprotokoll-Protokoll einbin-
den
Vorbereiten für Montage
Messgerät anschließen 34
Messgerät identifizieren 13
Messgrößen
Berechnete
Gemessene
siehe Prozessgrößen
Messprinzip
Messrohrspezifikation
Messstoffe
Messstofftemperaturbereich 143
Messumformer
Anzeigemodul drehen
Genause drehen
Signaikadel anschließen

Messwerte ablesen97Messwerthistorie anzeigen100Messwertstatus anpassen108Montage19
MontagebedingungenAnpassungsstücke22Ein- und Auslaufstrecken20Einbaulage20Einbaumaße21Fallleitung19Montageort19Systemdruck21Teilgefülltes Rohr19Vibrationen22
Montagekontrolle (Checkliste)
Montagemaße siehe Finbaumaße
Montageort19Montagevorbereitungen23Montagewerkzeug23
Ν
Navigationspfad (Navigieransicht)
Im Untermenü
IM WIZard
-
0 Oberfläckerererekischeit
Obertlachenraunigkeit
Р
Parameter
Andern
Parametereinstellungen
Administration (Untermenü) 89, 126
Analog inputs (Untermenü)
Anzeige (Untermenu)
Betrieb (Untermenü)
Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 90
Diagnose (Menü) 123
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (Wizard) 79
81, 83
Kommunikation (Untermenü)
Leerrohrüberwachung (Wizard)
Prozessgrößen (Untermenü)

Schleichmengenunterdrückung (Wizard) 74 Sensorabgleich (Untermenü)

Summenzähler 1...3 (Untermenü) 85, 98 Systemeinheiten (Untermenü) 70

78

Prozessanschlüsse	48
Prozessbedingungen	
Druckverlust	45
Durchflussgrenze	45
Leitfähigkeit	44
Messstofftemperatur	43
Unterdruckfestigkeit	44
Prüfkontrolle	
Anschluss	41
Erhaltene Ware	13
Montage	28
R	

Re-Kalibrierung	130
Referenzbedingungen	141
Reinigung	
Außenreinigung	130
Innenreinigung	130
Reparatur	131
Hinweise	131
Reparatur eines Geräts	131
Rücksendung	132

S

Schleichmengenunterdrückung	9
Schrauben-Anziehdrehmomente 24	4
Schreibschutz	
Via Freigabecode	3
Via Verriegelungsschalter	4
Schreibschutz aktivieren	3
Schreibschutz deaktivieren	3
Schreibzugriff 5	5
Schutzart	3
Schwingungsfestigkeit	3
Seriennummer	5
Sicherheit	9
SIMATIC PDM	9
Funktion	9
Softwarefreigabe	0
Speisegerät	
Anforderungen	4
Spezielle Anschlusshinweise 38	8
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten 15	1
Statusbereich	
Bei Betriebsanzeige	5
In Navigieransicht	7
Statussignale	4
Störungsbehebungen	
Allgemeine	2
Stoßfestigkeit	3
Stromaufnahme 14	0
Symbole	
Für Diagnosesverhalten	5
Für Kommunikation	5
Für Korrektur	8
Für Menüs	7
Für Messgröße	5
Für Messkanalnummer	5
Für Parameter	7

Für Statussignal Z Für Untermenü Z Für Verriegelung Z Für Wizard Z Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige Z Im Text- und Zahleneditor Z	45 47 45 47 45 48
Messeinrichtung 13 siehe Messgerät Aufbau	36
Systemdruck	21
Systemintogration	51
Systemintegration	50
Т	
Tastenverriegelung	
Ausschalten	55
Finschalten	55
Tachnische Daten Übergicht	רר הר
	20
Teilgefulltes Rohr	19
Temperaturbereich	
Lagerungstemperatur	17
Umgebungstemperatur Anzeige 14	49
Texteditor	48
Tooltipp	
siehe Hilfetext	
Transport Messgerät	17
Typenschild	
Mossaufnohmor	15
Maggumfarman	1/
	14

U

Umgebungsbedingungen
Lagerungstemperatur
Mechanische Belastung
Schwingungsfestigkeit
Stoßfestigkeit
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur
Einfluss
Umgebungstemperaturbereich
Unterdruckfestigkeit
Untermenü
Administration
Analog inputs
Anzeige
Betrieb
Datensicherung Anzeigemodul 90
Ereignisliste
Erweitertes Setup
Geräteinformation
Kommunikation
Messwertspeicher
Prozessgrößen
Sensorabgleich
Simulation
Summenzähler 13
Systemeinheiten
Übersicht

V

Verpackungsentsorgung 18
Verriegelungsschalter
Versionsdaten zum Gerät 60
Versorgungsausfall 140
Versorgungsspannung 34, 140
Vibrationen
Vor-Ort-Anzeige
Editieransicht
Navigieransicht
siehe Betriebsanzeige
siehe Diagnosemeldung
siehe Im Störungsfall

W

W@M130, 131W@M Device Viewer13, 131Warenannahme13Wartungsarbeiten130Austausch von Dichtungen130
Werkstoffe 147
Werkzeug
Elektrischen Anschluss29Für Montage23Transport17
Wiederholbarkeit
WizardAnzeigeFreigabecode definieren93Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang79, 81, 83Leerrohrüberwachung76Schleichmengenunterdrückung74
Z
Zahleneditor
Zertifikate
Zertifizierung PROFIBUS
Zugriffsrechte auf Parameter
Lesezugriff

www.addresses.endress.com

