Beschreibung Geräteparameter Micropilot FMR6x HART

Freistrahlendes Radar











Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Hinweise zum Doku-		
	ment.		. 4
1.1 1.2	Dokume Darstelli 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6	entfunktion ungskonventionen Warnhinweissymbole Elektrische Symbole Werkzeugsymbole Symbole für Informationstypen Symbole in Grafiken Symbole am Gerät	. 4 . 4 . 4 . 4 . 5 . 5
1.3 1.4	Begriffe Eingetra	und Abkürzungen	. 6 . 7
2	Übersi	cht Bedienmenü	. 8
3	Menü	"Experte"	19
3.1	Beschre	ibung der Parameter	20
3.2	Unterm	enü "System"	. 23
212	3.2.1	Aufhau des Untermenüs	23
	3.2.2	Untermenü "Anzeige"	. 24
	3.2.3	Untermenii "Datensicher Anz."	33
	324	Untermenii "Administration"	38
33	Unterm	enü "Sensor"	42
2.2	3 3 1	Aufhau des Untermenüs	42
	222	Reschreibung der Parameter	43
	222	Untermonü "Medium"	4) //Q
	כ.כ.כ י כי כי		. 40 E1
	3.3.4		. 51
	3.3.5	Untermenu "Linearisierung"	64
	3.3.6	Untermenu "Information"	. /4
	3.3.7	Untermenü "Distanz"	77
	3.3.8	Untermenü "Sensordiag."	83
	3.3.9	Untermenü "Sicherh.einst."	. 85
	3.3.10	Untermenü "Ausblendung"	94
	3.3.11	Untermenü "Tankbodenausw."	106
	3.3.12	Untermenü "Echoverfolgung"	107
3.4	Unterm	enü "Ausgang"	110
	3.4.1	Aufbau des Untermenüs	110
	3.4.2	Untermenü "Stromausq. 12"	111
	3.4.3	Untermenü "Schaltausgang"	119
3.5	Unterm	enü "Kommunikation"	126
	3.5.1	Aufbau des Untermenüs	126
	352	Untermenji "Diagnosekonfiguration"	127
	353	Untermenii "Konfiguration"	128
	354	Intermenii "Information"	131
	255	Untermonü "Burst-Konfig 1 3"	125
).J.J) E 6	Untermenü "Augeng"	120
26	J.J.U		1/2
0.0		Aufhau dag Internetic auf dag Marin	143
	5.0.1	Autoau des Untermenus auf der Vor-	1/0
	0 6 6	Urt-Anzeige	143
	3.6.2	Autbau des Untermenüs im Bedien-	
		tool	144
	3.6.3	Beschreibung der Parameter	145
	3.6.4	Untermenü "Diagnoseliste"	147
	3.6.5	Untermenü "Ereignislogbuch"	149

3.6.6	Untermenü "Geräteinfo"	152
3.6.7	Untermenü "Messwertspeich."	156
3.6.8	Untermenü "Min/Max-Werte"	160
3.6.9	Untermenü "Simulation"	164
3.6.10	Untermenü "Gerätetest"	170
3.6.11	Untermenü "Erweit.Diag. 14"	173
3.6.12	Untermenü "Hüllkurvendiag."	191
Liste o	ler Informationsereignisse	193
Liste o	ler Diagnoseereignisse	194

Stichwortverzeichnis 196

4

5

1 Wichtige Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter: Es liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Bedienmenüs.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung	
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.	
WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.	
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.	
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.	

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	
	Gleichstrom	
\sim	Wechselstrom	
\sim	Gleich- und Wechselstrom	
는 - -	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.	
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.	
4	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z.B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.	

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
	Torxschraubendreher
A0013442	
A0011220	Schlitzschraubendreher

Symbol	Bedeutung
	Kreuzschlitzschraubendreher
A0011221	Innensechskantschlüssel
A0011222	Gabelschlüssel

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
A0028662	Bedienung via Vor-Ort-Anzeige
A0028663	Bedienung via Bedientool
A0028665	Schreibgeschützter Parameter

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte

1.2.6 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$	Sicherheitshinweis Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der zugehörigen Betriebsanleitung.
Ē	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel Gibt den Mindestwert für die Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel an.

1.3 Begriffe und Abkürzungen

Begriff/Abkür- zung	Erklärung
BA	Dokumenttyp "Betriebsanleitung"
КА	Dokumenttyp "Kurzanleitung"
TI	Dokumenttyp "Technische Information"
SD	Dokumenttyp "Sonderdokumentation "
ХА	Dokumenttyp "Sicherheitshinweise"
PN	Nenndruck
MWP	MWP (Maximum working pressure/max. Betriebsdruck) Der MWP befindet sich auch auf dem Typenschild.
ToF	Time of Flight - Laufzeitmessverfahren
FieldCare	Skalierbares Software-Tool für Gerätekonfiguration und integrierte Plant-Asset-Manage- ment-Lösungen
DeviceCare	Universelle Konfigurationssoftware für Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus und Ethernet Feldgeräte
DTM	Device Type Manager
DD	Gerätebeschreibung (Device description) für das HART-Kommunikations-Protokoll
DK	Relative Dielektrizitätskonstante $\boldsymbol{\epsilon}_r$
Bedientool	Der verwendete Begriff "Bedientool" wird an Stelle folgender Bediensoftware verwendet: FieldCare / DeviceCare, zur Bedienung über HART Kommunikation und PC
BD	Blockdistanz; innerhalb der BD werden keine Signale ausgewertet.

1.4 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

KALREZ[®], VITON[®]

Eingetragene Marke der Firma DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON®

Eingetragene Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Ladish Co. Inc., Kenosha, USA

2 Übersicht Bedienmenü

- In der folgenden Tabelle werden alle Parameter aufgeführt, die das Menü "Experte" enthalten kann. Die Angabe der Seitenzahl verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.
 - Abhängig von der Geräteausführung, der Bedienschnittstelle und der Parametrierung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Einzelheiten dazu sind bei der Beschreibung der Parameter jeweils unter der Kategorie "Voraussetzung" angegeben.
 - Die Darstellung entspricht im Wesentlichen dem Menü bei Bedienung der Geräts über ein Bedientool (z.B. FieldCare). Bei der Bedienung über die Vor-Ort-Anzeige kann es leichte Abweichungen im Aufbau des Menüs geben. Einzelheiten dazu sind jeweils in der Beschreibung der einzelnen Untermenüs angegeben.

Navigation

🗟 🖴 Experte

∓ Experte		
Status Verrieg. (0004)		→ 曽 20
Zugriff Anzeige (0091)		→ 🗎 20
Zugriff.BedienSW (0005)		→ 🗎 21
Freig.code eing. (0003)		→ 🗎 21
► System		→ 🗎 23
► Anzeige		→ 🖺 24
	Language (0104)	→ 🗎 25
	Format Anzeige (0098)	→ 🗎 25
	14. Anzeigewert (0107)	→ 🗎 27
	14.Nachkommast. (0095)	→ 🗎 27
	Intervall Anz. (0096)	→ 🗎 28
	Dämpfung Anzeige (0094)	→ 🗎 28
	Kopfzeile (0097)	→ 🗎 28
	Kopfzeilentext (0112)	→ 🗎 29
	Trennzeichen (0101)	→ 🗎 29
	Zahlenformat (0099)	→ 🗎 30
	Nachkomma Menü (0573)	→ 🗎 30

		Kontrast Anzeige (0105)]	→ 🗎 30
		Hintergrundbel. (0111)]	→ 🖺 31
		Zugriff Anzeige (0091)		→ 🖺 31
	► Datensicher.An:	2.		→ 🗎 34
		Betriebszeit (0652)]	→ 🗎 35
		Letzte Sicherung (0102)]	→ 🗎 35
		Daten verwalten (0100)]	→ 🗎 35
		Sicherungsstatus (0121)]	→ 🖺 36
		Vergl.ergebnis (0103)		→ 🗎 37
	► Administration			→ 🗎 38
		Freig.code def. (0093)]	→ 🗎 39
		SW-Opt.aktivier. (0029)		→ 🖺 39
		Gerät rücksetzen (0000)		→ 🖺 40
► Sensor]	-	→ 🖺 42
	Längeneinheit (055	51)		→ 🖺 43
	Temperatureinh. (C	1557)		→ 🗎 43
	Tanktyp (12519)			→ 🖺 43
	Behältertyp (12535	5)		→ 🖺 44
	Max.Entleerg.fl. (12	2531)		→ 🖺 44
	Max.Befüllg. fl. (12	532)		→ 🖺 45
	Max.Entleer.fest (1	2533)		→ 🖺 46
	Max Befüllg fest (1	2534)		→ 🖺 46
	► Medium			→ 🖺 48
		Medientyn (12527)]	→ 🖺 49
]	· _ 1/

	Mediengruppe (12528)	<i>→</i>	₿ 49
	Mediumseigensch. (12529)	<i>→</i>	₿ 50
► Füllstand		÷	₿ 52
	Abgleich Leer (2343)	\rightarrow	₿ 53
	Abgleich Voll (2308)	÷	₿ 54
	Tank/Silo Höhe (12403)	\rightarrow	₿ 55
	Füllstandeinheit (0576)	\rightarrow	₿ 56
	Ausgabemodus (2317)	\rightarrow	🗎 57
	Distanz-Offset (2309)	\rightarrow	🗎 57
	Distanz (2231)	÷	₿ 58
	Füllstandbegr. (2314)	÷	🗎 59
	Obere Grenze (2312)	÷	₿ 60
	Untere Grenze (2313)	÷	🖹 61
	Füllstandkorr. (2325)	÷	🖹 61
	Füllstand (2319)	÷	🖹 61
	Füllst.linearis. (2318)	÷	₿ 62
► Linearisierung		\rightarrow	🗎 65
	Linearisier. Art (2339)	\rightarrow	₿ 66
	Einheit n. Lin. (2340)	\rightarrow	₿ 68
	Freitext (2341)	\rightarrow	₿ 68
	Füllst.linearis. (2318)	\rightarrow	₿ 69
	Max. Wert (2315)	\rightarrow	₿ 69
	Durchmesser (2342)	\rightarrow	₿ 69
	Zwischenhöhe (2310)	\rightarrow	₿ 70
	Tabellenmodus (2303)	<i>→</i>	🗎 70

	Tabellen Nummer (2370)	→ 🗎 71
	Füllstand (2383)	→ 🗎 72
	Füllstand (2389)	→ 🗎 72
	Kundenwert (2384)	→ 🗎 72
	Tabelle akt. (2304)	→ 🗎 73
► Informati	ion	→ 🗎 74
	Signalqualität (12477)	→ 🗎 75
	Abs. Echoampl. (12457)	→ 🗎 75
	Rel. Echoampl. (12468)	→ 🗎 75
	Tankboden Ampl. (12467)	→ 🗎 75
	Gefundene Echos (12492)	→ 🗎 76
	Verwend.Berechn. (12488)	→ 🗎 76
	ZF Verstärkung (12540)	→ 🗎 76
	Sensortemp. (12499)	→ 🗎 76
► Distanz		→ 🗎 78
	Distanz (12401)	→ 🗎 79
	Totzeit (12521)	→ 🗎 80
	Integrationszeit (12489)	→ 🗎 80
	Blockdistanz (12424)	→ 🗎 81
► Sensordia	ng.	→ 🗎 83
	Start Selbsttest (12496)	→ 🗎 84
	Ergeb.Selbsttest (12497)	→ 🗎 84
► Sicherh.e	inst.	→ 🖺 89
	Ausg. Echoverl. (2307)	→ 曽 90
	Wert Echoverl. (2316)	→ 曽 90



		Fehlerverhalten (03	64-12)		→ 🗎 114
		Fehlerstrom (0352-	-12)]	→ 🖺 115
		Stromlupe (0358–1	2)]	→ 🖺 115
		4 mA-Wert (0367-	12)]	→ 🗎 116
		20 mA-Wert (0372	-12)		→ 🗎 116
		Messmodus (0351-	12)]	→ 🗎 117
		Anlaufverhalten (03	368-12)]	→ 🖺 117
		Anlaufstrom (0369-	-12)		→ 🖺 118
		Gemess. Strom 12	(0366-12)		→ 🗎 118
		Klemmenspg. 1 (06)	62)		→ 🗎 118
	► Schaltausgang]		→ 🗎 119
		Funkt.Schaltausg (0	481)		→ 🗎 120
		Zuord. Diag.verh (04	482)]	→ 🗎 121
		Zuord. Grenzwert (0	9483)]	→ 🗎 121
		Einschaltpunkt (046	56)]	→ 🗎 121
		Ausschaltpunkt (04	64)]	→ 🗎 123
		Zuordnung Status (C)485)		→ 🗎 123
		Einschaltverz. (0462	7)		→ 🖺 123
		Ausschaltverz. (046	5)		→ 🗎 124
		Fehlerverhalten (04	86)		→ 🗎 124
		Schaltzustand (0462	1)		→ 🗎 125
		Invert. Signal (0470)]	→ 🗎 125
► Kommunikation]			→ 🗎 126
	 Diagnosekonfig. 				→ 🖺 127
			1		



			Min.Updatezeit (20-	42-13)	→ 🗎 (138
			Max.Updatezeit (20	41-13)		138
	► Ausgang					139
		Zuordnung PV (02	34)			140
		Erster Messw(PV)	(0201)			140
		Zuordnung SV (02	35)			140
		Zweit. Messw(SV)	(0226)			141
		Zuordnung TV (02	36)			141
		Dritt. Messw(TV) (0228)			142
		Zuordnung QV (02	37)			142
		Viert. Messw(QV)	(0203)			142
► Diagnose]				143
	Akt. Diagnose (069	1)]			145
	Zeitstempel (0667)]			145
	Letzte Diagnose (06	590)]			145
	Zeitstempel (0672)					146
	Zeit ab Neustart (06	653)			→ 🗎 (146
	Betriebszeit (0652)				→ 🖹 (146
	► Diagnoseliste					147
		Diagnose 15 (069	92)			148
		Zeitstempel 15 (0)683)			148
	► Ereignislogbuch	L			→ 🗎 (149
	► Geräteinfo				→ 🗎 (152
		Messstellenbez. (0	011)		→ 🗎 (153
		Seriennummer (00	09)		\rightarrow	153

	Firmwareversion (0010)	→ 🗎 153
	Gerätename (0013)	→ 🗎 154
	Bestellcode (0008)	→ 🗎 154
	Erw.Bestellcd. 13 (0023-13)	→ 🗎 154
	ENP-Version (0012)	→ 🗎 154
	Konfig.zähler (0233)	→ 🗎 155
► Messwertspeic	h.	→ 🗎 156
	Zuord. 14. Kanal (0851–14)	→ 🗎 157
	Speicherinterval (0856)	→ 🗎 157
	Daten löschen (0855)	→ 🗎 158
► Min/Max-Wer	te	→ 🗎 160
	Max. Füllstand (2357)	→ 🗎 161
	Zeit max. Fst. (2385)	→ 🗎 161
	Min. Füllstand (2358)	→ 🗎 161
	Zeit min. Fst. (2386)	→ 🗎 161
	Max. Entleerg. (2320)	→ 🗎 162
	Max. Bef.geschw. (2360)	→ 🗎 162
	Min/Max rücks (2324)	→ 🗎 162
	Max.Elektr.temp. (12506)	→ 🗎 162
	Zeit max.El.temp (12507)	→ 🗎 163
	Min.Elektr.temp. (12508)	→ 🗎 163
	Zeit min.El.temp (12509)	→ 🗎 163
	Rücks min/max T (12510)	→ 🗎 163
► Simulation		→ 🗎 165
	Zuordn.Prozessgr (2328)	→ 🗎 166

	Wert Prozessgr. (2329)	→ 🗎 166
	Sim. Stromausg 12 (0354-12)	→ 🗎 166
	Wert Stromausg 12 (0355-12)	→ 🗎 167
	Sim.Schaltaus. (0462)	→ 🗎 167
	Schaltzustand (0463)	→ 🗎 168
	Sim. Gerätealarm (0654)	→ 🗎 168
	Sim. Diagnose (0737)	→ 🗎 168
► Gerätetest		→ ➡ 170
	Start Gerätetest (12481)	→ 🗎 171
	Ergeb.Gerätetest (12482)	→ 🗎 171
	Füllstandsignal (12483)	→ 🗎 171
	Fläche Klingelb. (12525)	→ 🗎 171
► Erweit.Diag. 1.	4	→ 🗎 181
	Zuord. Signal 14 (11179-14)	→ 🗎 182
		× 🛱 102
	Verknupf.ED 14 zu (11180–14)) → 🗎 182
	Verkn.logik ED 14 (11181–14)	→ 🗎 183
	Abtastinterv. 14 (11187–14)	→ 🗎 183
	Berechnungsart 14 (11174–14)	→ 🗎 183
	Überwach.art 14 (11175–14)	→ 🗎 184
	Berech.einh. 14 (11188-14)	→ 🗎 185
	Oberer Grenzw. 14 (11182–14)	→ 🗎 186
	Unter. Grenzw. 14 (11184–14)	→ 🗎 186
	Hysterese 14 (11178–14)	→ 🗎 187
	Wert (11172-14)	→ 🗎 187
	Max. Wert 1., 4 (11183–1, 4)	→ 🗎 187



3 Menü "Experte"

Das Menü **Experte** enthält alle Parameter des Geräts. Es ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut.

3.1 Beschreibung der Parameter

Navigation

🛛 🖃 Experte

Direktzugriff		
Navigation	■ Experte → Direktzugriff (0	106)
Beschreibung	Zugriffscode des gewünschten Pa Parameter zuzugreifen.	rameters angeben, um direkt (ohne Navigation) auf den
Eingabe	065535	
Werkseinstellung	0	
 Zusätzliche Information Der Direktzugriffscode besteht aus einer 5-stelligen Nummer und gegebenenfalls Kanalnummer, die einen Eingangs- oder Ausgangskanal identifiziert: z.B. 00353- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. Beispiel: Eingabe von "353" statt "00353" Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 angespr Beispiel: Eingabe von "353": Stromausg. 1 → Strombereich (0353) Um auf einen anderen Kanal zu springen: Direktzugriffscode mit der entspreche Kanalnummer eingeben. Beispiel: Eingabe von "353-2": Stromausg. 2 → Strombereich (0353) Im Zugriffscode der Parameter ist in diesem Dokument unter Navigation jew Klammern hinter dem Parameternamen angegeben. 		as einer 5-stelligen Nummer und gegebenenfalls der gs- oder Ausgangskanal identifiziert: z.B. 00353-2 tzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. t "00353" gegeben wird, wird automatisch Kanal 1 angesprungen. omausg. 1 → Strombereich (0353) a springen: Direktzugriffscode mit der entsprechenden tromausg. 2 → Strombereich (0353) ter ist in diesem Dokument unter <i>Navigation</i> jeweils in meternamen angegeben.
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Status Verrieg.

Navigation	Image: Barbon Status Verrieg. Image: Barbon Status Verrieg.	0004)
Beschreibung	Aktiver Schreibschutz mit höchste	er Priorität.
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Zugriff Anzeige	
Navigation	■ Experte → Zugriff Anzeige (0091)

Voraussetzung Das Gerät hat eine Vor-Ort-Anzeige.

Beschreibung

Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung.

Zusätzliche Information

P Die Zugriffsrechte sind über den Parameter **Freig.code eing.** (→ 🗎 21) änderbar.

Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Verrieg. (→
20) anzeigen.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Zugriff.BedienSW		
Navigation	Experte \rightarrow Zugriff.BedienS	W (0005)
Beschreibung	Zugriffsrechte auf die Parameter	via Bedientool.
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-
	Die Zugriffsrechte sind über Wenn ein zusätzlicher Schre Zugriffsrechte weiter ein. De	den Parameter Freig.code eing. (→ 🗎 21) änderbar. eibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen er Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Ver-

rieg. ($\rightarrow \triangleq$ 20) anzeigen.

Freig.code eing.		
Navigation	Experte \rightarrow Freig.code eing. (0003)	
Beschreibung	Parameterschreibschutz mit Freigabecode aufheben.	
Eingabe	09999	
Zusätzliche Information	 Für die Vor-Ort-Bedienung ist der kundenspezifische Freigabecode einzugeben, der im Parameter Freig.code def. (→ ^(⇒) 39) definiert wurde. Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes behält der Anwender seine aktuellen Zugriffsrechte. Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem ^(¬) Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das ^(¬) Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist. Wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird oder ein Rücksprung aus der Navigierund Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach weiteren 60 s automatisch wieder. Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihr Endress+Hauser Vertriebsstelle. 	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.2 Untermenü "System"

Das Untermenü **System** enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen.

3.2.1 Aufbau des Untermenüs

Navigation	8 2	Experte → System
------------	-----	------------------

► System	
► Anzeige	→ 🗎 24
► Datensicher.Anz.	→ 🗎 34
► Administration	→ 🗎 38

3.2.2 Untermenü "Anzeige"

Im Untermenü **Anzeige** wird die Darstellung von Messwerten auf dem Anzeigemodul parametriert. Bis zu vier Messgrößen können dem Displaymodul als Anzeigewerte zugeordnet werden. Außerdem können verschiedene Eigenschaften der Darstellung, wie zum Beispiel das Zahlenformat, die zugeordneten Texte oder der Displaykontrast eingestellt werden.

Dieses Untermenü ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

Aufbau des Untermenüs

Navigation	Image: Barbon System → Anzeige Image: Barbon System → Anzeige	
► Anzeige		
	Language	→ 🗎 25
	Format Anzeige	→ 🗎 25
	14. Anzeigewert	→ 🗎 27
	14.Nachkommast.	→ 🗎 27
	Intervall Anz.	→ 🗎 28
	Dämpfung Anzeige	→ 🗎 28
	Kopfzeile	→ 🗎 28
	Kopfzeilentext	→ 🗎 29
	Trennzeichen	→ 🗎 29
	Zahlenformat	→ 🖺 30
	Nachkomma Menü	→ 🖺 30
	Kontrast Anzeige	→ 🖺 30
	Hintergrundbel.	→ 🗎 31
	Zugriff Anzeige	→ 🗎 31

Beschreibung der Parameter

Navigation $\square \square$ Experte \rightarrow System \rightarrow Anzeige

Language			
Navigation	Image: Barbon Barbo	ı → Anzeige → Language (0104)	
Beschreibung	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.		
Auswahl	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык(Ru)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vit)* čeština (Czech)* 		
Werkseinstellung	Die in Merkmal 500 der Produktstruktur gewählte Bediensprache. Wenn keine Bediensprache gewählt wurde: English		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Bediener	
Format Anzeige			
Navigation	🗐 😑 Experte → System	h ightarrow Anzeige $ ightarrow$ Format Anzeige (0098)
Beschreibung	Darstellung der Anzeigewerte wählen.		
Auswahl	 1 Wert groß Bargraph+1 Wert 2 Werte Wert groß+2Werte 4 Werte 		
Werkseinstellung	1 Wert groß		

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Zusätzliche Information



I "Format Anzeige" = "1 Wert groß"



Image: Second Second



☑ 3 "Format Anzeige" = "2 Werte"



If a "Format Anzeige" = "Wert groß+2Werte"



Format Anzeige" = "4 Werte"

Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1...4. Anzeigewert →

 ¹ 27 festgelegt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Bediener

14. Anzeigewert			ß	
Navigation	🞯 😑 Experte → System -	Anzeige \rightarrow 1. Anzeigewert (0107)		
Beschreibung	Messwert wähl. für Darste	Messwert wähl. für Darstellung auf Vor-Ort-Anzeige.		
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Abs. Echoampl. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Stromausg. 1 Gemess. Strom Stromausg. 2 * Klemmenspg. Elektroniktemp. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 			
Werkseinstellung	 1. Anzeigewert: Füllstar 2. Anzeigewert: Keine 3. Anzeigewert: Keine 4. Anzeigewert: Keine 	ıd linearisiert		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener		
	Schreibzugriff	Instandhalter		

14.Nachkommast.

Navigation	Image: System → Anzeige → 1.Nachkommast. (0095)		
Beschreibung	Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Gerätes.		
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 		
Werkseinstellung	X.XX		
Zusätzliche Information	Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Â

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

A

Intervall Anz.

Navigation	Image Big		
Beschreibung	Anzeigedauer von Messwerten auf Anzeige einstellen.		
Eingabe	110 s		
Werkseinstellung	5 s		
Zusätzliche Information	Dieser Parameter ist nur relevant, wenn mehr Messwerte festgelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden können.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Bediener	

Dämpfung Anzeige

Navigation	Image: System → Anzeige → Dämpfung Anzeige (0094)	
Beschreibung	Reaktionszeit der Anzeige auf Messwertschwankungen.	
Eingabe	0,0999,9 s	
Werkseinstellung	0,0 s	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter

Kopfzeile		
Navigation	Image: Barbon System → Anzeige → Kopfzeile (0097)	
Beschreibung	Kopfzeileninhalt der Vor-Ort-Anzeige wählen.	
Auswahl	Messstellenbez.Freitext	
Werkseinstellung	Messstellenbez.	

Â

Zusätzliche Information

1	XXXXXXXXX	
		A0029422

Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige 1

Bedeutung der Optionen

- Messstellenbez.
- Wird im Parameter **Messstellenbez.** ($\rightarrow \implies$ 129) definiert.

```
    Freitext
```

Wird im Parameter **Kopfzeilentext** ($\rightarrow \implies 29$) definiert.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Kopfzeilentext

Navigation	Image System → Anzeige → Kopfzeilentext (0112)		
Voraussetzung	Kopfzeile (→ 🖹 28) = Freitext		
Beschreibung	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige eingeben.		
Werkseinstellung			
Zusätzliche Information	Wie viele Zeichen angezeigt werden können, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.		
	Lesezugriff	Bediener	

Schreibzugriff	Instandhalter

Trennzeichen		۵
Navigation	Image: Barbon System → Anzei	ge → Trennzeichen (0101)
Beschreibung	Trennzeichen für Dezimaldarstell	ung von Zahlen.
Auswahl	■ . ■ ,	
Werkseinstellung		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Zahlenformat		
Navigation	Image Bar System → Anzeige → Zahlenformat (0099)	
Beschreibung	Zahlenformat für Messwertdarstellung wählen.	
Auswahl	Dezimalft-in-1/16"	
Werkseinstellung	Dezimal	
Zusätzliche Information	Die Option ft-in-1/16" gilt nur für Längeneinheiten.	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Nachkomma Menü		窗
Navigation	Image: Barbon System → Anze	ige → Nachkomma Menü (0573)
Beschreibung	Anzahl Nachkommastellen für Z	ahlen im Bedienmenü wählen.
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX 	
Werkseinstellung	X.XXX	
 Gilt nur für Zahlen im Bedienmenü (zum Beispiel Abgleich Leer, Abgleich für die Messwertdarstellung. Für die Messwertdarstellung wird die Zahl der mastellen eingestellt in den Parametern 14.Nachkommast. →		aenü (zum Beispiel Abgleich Leer , Abgleich Voll), nicht ür die Messwertdarstellung wird die Zahl der Nachkom- rametern 14.Nachkommast. → 🗎 27. nt die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts.
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Kontrast Anzeige	
Navigation	Image: Boost and the second state of the
Beschreibung	Anzeigekontrast an Umgebungsbedingungen anpassen.
Eingabe	2080 %
Werkseinstellung	Abhängig vom Display

Zusätzliche Information

	_	
		-
		_
		_

Kontrast einstellen via Drucktasten:
Schwächer: Gleichzeitiges Drücken der Tasten 🕞 und 🖲
Stärker: Gleichzeitiges Drücken der Tasten 🕂 und €

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Bediener

Hintergrundbel.			
Navigation	🗐 😑 Experte → System → Anzei	ge → Hintergrundbel. (0111)	
Voraussetzung	Vor-Ort-Anzeige SD03 (mit optis	Vor-Ort-Anzeige SD03 (mit optischen Tasten) vorhanden.	
Beschreibung	Beleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein-/ausschalten.		
Auswahl	DeaktivierenAktivieren		
Werkseinstellung	Deaktivieren		
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Deaktivieren Schaltet die Beleuchtung aus. Aktivieren Schaltet die Beleuchtung ein. 		
	Unabhängig von der Einstellung in diesem Parameter kann die Hintergrundbeleuch- tung bei zu geringer Versorgungsspannung gegebenenfalls automatisch durch das Gerät abgeschaltet werden.		
	Lesezugriff	Bediener	

Zugriff Anzeige

Bediener

Schreibzugriff

Navigation	Image: Experte → System → Anzeige → Zugriff Anzeige (0091)	
Voraussetzung	Das Gerät hat eine Vor-Ort-Anzeige.	
Beschreibung	Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung.	
Zusätzliche Information	Die Zugriffsrechte sind über den Parameter Freig.code eing. (→ 🗎 21) änderbar.	
	Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Ver- rieg. (→ 🗎 20) anzeigen.	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

3.2.3 Untermenü "Datensicher.Anz."

Dieses Untermenü ist nur sichtbar, wenn am Gerät ein Anzeigemodul angeschlossen ist.

Alle Software-Konfigurationen, die man vornimmt, werden zunächst in einem Speichermodul im Gehäuse abgelegt und sind auf diese Weise fest mit dem Gerät verbunden. Außerdem enthält das Anzeigemodul einen Backup-Speicher für die Gerätekonfiguration. Die Übertragung von Konfigurationsdaten zwischen diesen beiden Speichern wird über den Parameter **Daten verwalten** ($\rightarrow \cong$ 35) gesteuert. Er ermöglicht folgende Operationen:

Sichern

Sichert die Konfiguration vom Gerät ins Anzeigemodul.

Wiederherstellen

Mit dieser Option kann eine zuvor im Anzeigemodul gesicherte Konfiguration ins Gerät zurückgeschrieben werden.

Duplizieren

Nachdem eine Konfiguration im Anzeigemodul gesichert wurde, kann man das Modul an ein anderes Gerät des gleichen Typs anschließen und die Konfiguration auf dieses Gerät duplizieren. Dies bietet eine effektive Möglichkeite mehrere Geräte gleich zu konfigurieren.

Vergleichen

Im Vergleichsergebnis wird dann angezeigt, ob sich die Gerätekonfiguration seit der letzten Sicherung im Anzeigemodul geändert hat.

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow S

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Datensicher.Anz.}$

► Datensicher.Anz.	
Betriebszeit) → 🗎 35
Letzte Sicherung	→ 🗎 35
Daten verwalten	→ 🗎 35
Sicherungsstatus) → 🗎 36
Vergl.ergebnis) → 🗎 37

Beschreibung der Parameter

Navigation B Experte \rightarrow System \rightarrow Datensicher.Anz.

Betriebszeit				
Navigation	■ Experte → System → Datensicher.Anz. → Betriebszeit (0652)			
Beschreibung	Zeigt Betriebsdauer des Geräts.			
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9 999 d (≈ 27 Jahre)			
	Lesezugriff		Bediener	
	Schreibzugriff		-	
Letzte Sicherung				
Navigation				
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit der letzten Datensicherung.			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener	
	Schreibzugriff		-	
Daten verwalten				
Navigation	Image: Barbon Barbo	n → Dater	nsicher.Anz. \rightarrow Daten verwalten (0100)	
Beschreibung	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten wählen.			
Auswahl	 Abbrechen Sichern Wiederherstellen Duplizieren Vergleichen Sicherung lösch. 			
Werkseinstellung	Abbrechen			

Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen

Abbrechen

Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.

Sichern

Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM (im Gerät eingebaut) in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.

Wiederherstellen

Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt.

Duplizieren

Die Messumformerkonfiguration des Geräts wird mithilfe seines Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen. Folgende, die jeweilige Messstelle kennzeichnenden Daten werden dabei **nicht** übertragen:

- HART-Datum
- HART-Kurzbeschr.
- HART-Nachricht
- HART-Beschr.
- HART-Adresse
- Messstellenbez.
- Medientyp
- Vergleichen

Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird im Parameter **Vergl.ergebnis** ($\rightarrow \cong$ 37) angezeigt.

Sicherung lösch.

Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.

Während die jeweilige Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Wird eine vorhandene Sicherungskopie mit der Option **Wiederherstellen** auf einem anderen Gerät als dem Originalgerät wiederhergestellt, können unter Umständen einzelne Gerätefunktionen nicht mehr vorhanden sein. Auch durch einen Reset auf Auslieferungszustand kann der ursprüngliche Zustand in einigen Fällen nicht wiederhergestellt werden.

Um die Konfiguration auf ein anderes Gerät zu übertragen, sollte immer die Option **Duplizieren** verwendet werden.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Sicherungsstatus

Experte \rightarrow System \rightarrow Datensicher.Anz. \rightarrow Sicherungsstatus (0121)

Beschreibung

Navigation

Zeigt, welche Aktion zur Datensicherung momentan läuft.

Zusätzliche Information

Lesezugriff	Bediener	
Schreibzugriff	-	
Vergl.ergebnis		
-------------------------	---	---
Navigation	$ \blacksquare \ \ = \ \ Experte \rightarrow System \rightarrow Dater $	usicher.Anz. → Vergl.ergebnis (0103)
Beschreibung	Vergleich der Datensätze im Gerä	t und Anzeigemodul.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Anzeigeoptioner. Identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration Nicht identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration Anzeigemodul überein. Sicherung fehlt Von der Gerätekonfiguration de dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der derätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Daten defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration der dul. Der Vergleich kein Vergleich z pie im Anzeigemodul durchgeft Der Vergleich wird über Date Wenn die Messumformerkon ren von einem anderen Geräguration des HistoROM mit des Sensorspezifische Eigenschan nicht dupliziert. Das Vergleich 	n on im Gerät stimmt mit ihrer Sicherungskopie im Anzeige- on im Gerät stimmt nicht mit ihrer Sicherungskopie im es Geräts existiert keine Sicherungskopie im Anzeigemo- on des Geräts ist mit ihrer Sicherungskopie im Anzeige- ohlerhaft. wischen der Gerätekonfiguration und ihrer Sicherungsko- ührt. n Vergleich möglich. en verwalten (→ 🗎 35) = Vergleichen gestartet. nfiguration mit Daten verwalten (→ 🗎 35) = Duplizie- t dupliziert wurde, dann stimmt die aktuelle Gerätekonfi- derjenigen im Anzeigemodul nur zum Teil überein: ften wie zum Beispiel eine Ausblendungskurve werden ohsergebnis ist in diesem Fall Nicht identisch.
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Untermenü "Administration" 3.2.4

Untermenü Administration enthält alle Parameter zur Verwaltung des Geräts. Der Aufbau hängt von der Bedienoberfläche ab:

Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Naviaation	Experte \rightarrow System \rightarrow Administration
Ivavigation	Experce > bystem > rammistration

► Administration		
► Freig.code def.		→ 🗎 41
[1	Freig.code def.	→ 🗎 41
	Code bestätigen	→ 🖺 41
SW-Opt.aktivier.		→ 🗎 39
Gerät rücksetzen		→ 🗎 40

Aufbau des Untermenüs im Bedientool (z.B. FieldCare)

Navigation	E E	xperte \rightarrow System \rightarrow Administration	1
► Administratio	on		
	Freig.code o	lef.	→ 🗎 39
	SW-Opt.akt	tivier.	→ 🗎 39
	Gerät rücks	etzen	→ 🗎 40

Beschreibung der Parameter

Navigation 🛛

Experte \rightarrow System \rightarrow Administration

Freig.code def.			۵
Navigation		Experte \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Freig.code def. (0093)	
Beschreibung	Code fi	ür Schreibzugriff auf Param	neter definieren.
Eingabe	0999	99	
Werkseinstellung	0		
Zusätzliche Information	I W ni ba	Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder "0" eingegeben, sind die Parameter nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit immer änder bar. Der Anwender ist in der Rolle des Instandhalters angemeldet.	
	De kie sc	Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem B-Symbol mar- kiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das B-Symbol vor einem Parameter, dass ei schreibgeschützt ist.	
	i Sc än be	Schreibgeschützte Parameter sind nach Definition des Freigabecodes nur wieder änderbar, wenn in Parameter Freig.code eing. (→ 21) der Freigabecode eingege- ben wird.	
	i Be	Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebs- stelle.	
	Bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige: Der neue Freigabecode ist erst gültig, nachder er in Parameter Code bestätigen (→ 🗎 41) bestätigt wurde.		Anzeige: Der neue Freigabecode ist erst gültig, nachdem i gen (→ 🗎 41) bestätigt wurde.
	Lesezu	griff	Bediener
	Schreib	bzugriff	Instandhalter

SW-Opt.aktivier.			
Navigation	$ \blacksquare \Box \text{Experte} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Ad} $	ministration \rightarrow SW-Opt.aktivier. (0029)	
Beschreibung	Code zur Freischaltung von So	ftwareoptionen eingeben.	
Eingabe	Positive Ganzzahl		
Werkseinstellung	0		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Gerät rücksetzen		٦
Navigation	□ Experte → System → Adr	ninistration → Gerät rücksetzen (0000)
Beschreibung	Konfiguration auf definierten Zustand zurücksetzen.	
Auswahl	 Abbrechen Auf Werkseinst. Auf Auslief.zust Von Kundeneinst. Auf Transd.Strd Gerät neustarten 	
Werkseinstellung	Abbrechen	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Abbrechen Der Parameter wird ohne Akt Auf Werkseinst. Alle Parameter werden auf di Auf Auslief.zust Alle Parameter werden auf de zustand kann sich von der Wekundenspezifische Parameter Diese Option ist nur sichtbar, Von Kundeneinst. Setzt alle Kundenparameter aunverändert. Auf Transd.Strd Setzt alle Kundenparameter, zurück. Service-Parameter un unverändert. Gerät neustarten Durch den Neustart wird jeder (RAM) befinden, auf seine Wegerätekonfiguration bleibt un 	tion verlassen. ie bestellcodespezifische Werkseinstellung zurückgesetzt. en Auslieferungszustand zurückgesetzt. Der Auslieferungs- erkseinstellung unterscheiden, wenn bei der Bestellung twerte angegeben wurden. wenn eine kundenspezifische Konfiguration bestellt wurde. auf die Werkseinstellung zurück. Service-Parameter bleiben die die Messung beeinflussen, auf die Werkseinstellung de Parameter, die nur die Kommunikation betreffen, bleiben er Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher ferkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die nverändert.
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff Instandhalter	

	Wizard "Freig.code def."			
	Navigation	B I	Experte \rightarrow System \rightarrow Administration \rightarrow Freig.code def.	
Freig.code def.				£
Navigation	ⓐ Experte → S	ystem →	Administration \rightarrow Freig.code def. \rightarrow Freig.code def.	
Beschreibung	→ 🖺 39			
Code bestätigen				£
Navigation	ⓐ Experte → S	ystem →	Administration → Freig.code def. → Code bestätigen	
Beschreibung	Eingegebenen Freigabecode bestätigen.			
Eingabe	09999			
Werkseinstellung	0			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener	
	Schreibzugriff		Instandhalter	

3.3 Untermenü "Sensor"

Das Untermenü **Sensor** enthält alle Parameter, die die Messung betreffen und die Einstellungen des Sensors definieren.

3.3.1 Aufbau des Untermenüs

Navigation

□ Experte → Sensor

► Sensor		
	Längeneinheit	→ 🖹 43
l		, e 1 <u>,</u>
	Temperatureinh.	→ 🖺 43
[Tanktyp	→ 🖺 43
[Behältertyp	→ 🖺 44
[Max.Entleerg.fl.	→ 🖺 44
[Max.Befüllg. fl.	→ 🖺 45
[Max.Entleer.fest	→ 🖺 46
[Max.Befüllg.fest	→ 🖺 46
[► Medium	→ 🖺 48
[▶ Füllstand	→ 🖺 52
[► Linearisierung	→ 🗎 65
[► Information	→ 🗎 74
[▶ Distanz	→ 🗎 78
[► Sensordiag.	→ 🖺 83
[► Sicherh.einst.	→ 🖺 89
[► Ausblendung	→ 🖺 99
	► Tankbodenausw.	→ 🖺 106
[► Echoverfolgung	→ 🗎 108

3.3.2 Beschreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor

Längeneinheit			
Navigation	Image: Barbon Series → Series Series	nsor → Längeneinheit (0551)	
Beschreibung	Wird für den Grunda	abgleich (Leer/Voll) benutzt.	
Auswahl	<i>SI-Einheiten</i> ■ mm	<i>US-Einheiten</i> ■ ft	
	• m	■ in	
Werkseinstellung	m		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	
Temperatureinh. Navigation	■ Experte → Ser	1sor → Temperatureinh. (0557)	<u>.</u>
Temperatureinh. Navigation Beschreibung	©⊒ Experte → Ser Wird zur Anzeige de	nsor → Temperatureinh. (0557) er Elektroniktemperatur benutzt.	
Temperatureinh. Navigation Beschreibung Auswahl	 Image: Experte → Ser Wird zur Anzeige de SI-Einheiten °C K 	nsor → Temperatureinh. (0557) er Elektroniktemperatur benutzt. <i>US-Einheiten</i> • °F • °R	
Temperatureinh. Navigation Beschreibung Auswahl Werkseinstellung	 Image: Experte → Ser Wird zur Anzeige de SI-Einheiten °C K °C 	nsor → Temperatureinh. (0557) er Elektroniktemperatur benutzt. <i>US-Einheiten</i> • °F • °R	
Temperatureinh. Navigation Beschreibung Auswahl Werkseinstellung Zusätzliche Information	 Experte → Ser Wird zur Anzeige de SI-Einheiten °C K °C Lesezugriff 	nsor → Temperatureinh. (0557) er Elektroniktemperatur benutzt. <i>US-Einheiten</i> • °F • °R Bediener	

Tanktyp		ß
Navigation	■ Experte → Sensor → Tanktyp (12519)	
Voraussetzung	Medientyp (→ 🗎 49) = Flüssigkeit	
Beschreibung	Optimiert die Signalfilter für den jeweiligen Tanktyp. Hinweis: 'Werkbanktest' deaktivie alle Filter. Diese Option ist ausschließlich für Tests vorgesehen.	rt

Auswahl

- Offener Kanal
- Kugeltank
- Lagertank
- Beh. standard
- Beh. m. Rührer
- Werkbanktest

Werkseinstellung

Beh. standard

Zusätzliche Information

Werkbanktest deaktiviert alle Filter. Diese Option ist ausschließlich für Tests vorgesehen.

Abhängig von der Antenne sind nicht alle oben genannten Optionen vorhanden oder kann es weitere Optionen geben.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Behältertyp	
Navigation	Image: Barbon Sensor → Behältertyp (12535)
Voraussetzung	Medientyp (→ 🗎 49) = Feststoff
Beschreibung	Optimiert die Signalfilter für den jeweiligen Behältertyp. Hinweis: 'Werkbanktest' deakti- viert alle Filter. Diese Option ist ausschließlich für Tests vorgesehen.
Auswahl	 Puffer schnell Bunker / Halde Brecher / Band Silo Werkbanktest
Werkseinstellung	Silo
Zusätzliche Information	Werkbanktest deaktiviert alle Filter. Diese Option ist ausschließlich für Tests vorge- sehen.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Max.Entleerg.fl.		
Navigation	Image: Barbon Sensor → Max.Entleerg.fl. (12531)	
Voraussetzung	Tanktyp (→ 🗎 43) = Flüssigkeit	
Beschreibung	Maximal zu erwartende Entleergeschwindigkeit wählen.	

Auswahl	 Langsam <1cm/min Mittel <10cm/min Standard <1m/min Schnell < 2m/min Sehr schn. >2m/m Kein Filter/Test 		
Werkseinstellung	Abhängig von Parameter Tankty	p (→ 🗎 43)	
Zusätzliche Information	Durch Angabe der maximalen Befüll- und Entleergeschwindigkeit wird die Signalauswer tung automatisch für den Prozess optimiert.		
	Die Befüll- und Entleergeschwindigkeit können getrennt eingestellt w Befüll- und Entleerprozesse verschieden sein können.		
	Bei Wahl der Option Kein Filter/Test werden alle Filter in der Signalauswertung deaktiviert. Diese Option sollte ausschließlich für Tests verwendet werden.		
	Max.Entleerg.fl. wird durch zess angepasst werden. Falls falls die Feinanpassung an d	Tanktyp voreingestellt, kann aber jederzeit an den Pro- Tanktyp nachträglich verändert wird, muss gegebenen- ieser Stelle nochmals durchgeführt werden.	
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Max.Befüllg. fl.Image: Sensor and Sensor

 Mittel <10cm/min Standard <1m/min Schnell < 2m/min</p> Sehr schn. >2m/m Kein Filter/Test Werkseinstellung Abhängig von Parameter **Tanktyp** ($\rightarrow \triangleq 43$) Zusätzliche Information Durch Angabe der maximalen Befüll- und Entleergeschwindigkeit wird die Signalauswertung automatisch für den Prozess optimiert. Die Befüll- und Entleergeschwindigkeit können getrennt eingestellt werden, da die Befüll- und Entleerprozesse verschieden sein können. Bei Wahl der Option Kein Filter/Test werden alle Filter in der Signalauswertung deaktiviert. Diese Option sollte ausschließlich für Tests verwendet werden. Max.Befüllg. fl. wird durch Tanktyp voreingestellt, kann aber jederzeit an den Pro-FI zess angepasst werden. Falls Tanktyp nachträglich verändert wird, muss gegebenen-

falls die Feinanpassung an dieser Stelle nochmals durchgeführt werden.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Max.Entleer.fest		۵	
Navigation	Image: Barbon Barbon Sensor → Max.	Entleer.fest (12533)	
Voraussetzung	Medientyp (Ə 🖺 49) = Feststo	ff	
Beschreibung	Maximale erwartete Entleergesch	nwindigkeit wählen.	
Auswahl	 Sehr lan.<0,5m/h Langsam < 1m /h Standard < 2m /h Mittel < 4m /h Schnell < 8m /h Sehr schn.>8m/h Kein Filter/Test 		
Werkseinstellung	Kein Filter/Test		
Zusätzliche Information	Durch Angabe der maximalen Befüll- und Entleergeschwindigkeit wird die Signalauswer- tung automatisch für den Prozess optimiert.		
	Die Befüll- und Entleergeschwindigkeit können getrennt eingestellt werden, da die Befüll- und Entleerprozesse verschieden sein können.		
	Bei Wahl der Option Kein Filter/Test werden alle Filter in der Signalauswertung deaktiviert. Diese Option sollte ausschließlich für Tests verwendet werden.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Max.Befüllg.fest		
Navigation	Image: Barbon Amplitude Sensor → Max.Befüllg.fest (12534)	
Voraussetzung	Medientyp (→ 🖺 49) = Feststoff	
Beschreibung	Maximal zu erwartende Befüllgeschwindigkeit wählen.	
Auswahl	 Sehr lan.<0,5m/h Langsam < 1m /h Standard < 2m /h Mittel < 4m /h Schnell < 8m /h Sehr schn.>8m/h Kein Filter/Test 	

Kein Filter/Test

Werkseinstellung

Durch Angabe der maximalen Befüll- und Entleergeschwindigkeit wird die Signalauswertung automatisch für den Prozess optimiert.



Befüll- und Entleerprozesse verschieden sein können.
 Bei Wahl der Option Kein Filter/Test werden alle Filter in der Signalauswertung deaktiviert. Diese Option sollte ausschließlich für Tests verwendet werden.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.3.3 Untermenü "Medium"

Im Untermenü **Medium** werden die für die Messung relevanten Eigenschaften des Mediums angegeben.

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Medium

► Medium			
	Medientyp]	→ 🗎 49
	Mediengruppe]	→ 🖺 49
	Mediumseigensch.		→ 🖺 50

Beschreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Medium

Medientyp		Â
Navigation	Image: Barbon Sensor → Medium → Medientyp (12527)	
Beschreibung	Medientyp angeben.	
Anzeige	FlüssigkeitFeststoff	
Werkseinstellung	FlüssigkeitFlüssigkeitFeststoff	
Zusätzliche Information	Die Einstellung dieses Parameters beeinflusst viele weitere Parameter und hat weit reichende Konsequenzen für die gesamte Signalauswertung. Deshalb sollte die Wei einstellung in der Regel nicht verändert werden.	- rk-

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Service

Mediengruppe		Ê
Navigation	Image: Barbon Sensor → Medium → Mediengruppe (12528)	
Voraussetzung	Medientyp (→ 🗎 49) = Flüssigkeit	
Beschreibung	Mediengruppe wählen.	
Auswahl	 Sonstiges Wässrig (DK>= 4) 	
Werkseinstellung	Sonstiges	
Zusätzliche Information	Mit diesem Parameter wird die Dielektrizitätskonstante (DK) des Mediums grob fes Eine feinere Festlegung der DK erfolgt im Parameter Mediumseigensch. (→ 🗎 50	stgelegt.)).

Durch den Parameter **Mediengruppe** ($\rightarrow \bigoplus 49$) wird der Parameter **Mediumseigensch.** ($\rightarrow \bigoplus 50$) folgendermaßen voreingestellt:

Mediengruppe (→ 🗎 49)	Mediumseigensch. (→ 🗎 50)
Sonstiges	Unbekannt
Wässrig (DK>= 4)	DK 4 7

Der Parameter **Mediumseigensch.** (→ 🗎 50) kann nachträglich geändert werden. Der Parameter **Mediengruppe** (→ 🗎 49) behält dabei aber seinen Wert. Der Wert von **Mediumseigensch.** ist für die Signalauswertung maßgeblich.

Bei kleinen Dielektrizitätskonstanten kann der Messbereich eingeschränkt sein. Siehe dazu die zum jeweiligen Gerät gehörende Technische Information (TI).

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Mediumseigensch.			Â
Navigation	Image: Barbon Barbo	or \rightarrow Medium \rightarrow Mediumseiger	nsch. (12529)
Beschreibung	Dielektrizitätskonstant	e ε _r des Mediums angeben.	
Auswahl	 Unbekannt DK 1,4 1,6 DK 1.6 1.9 DK 1.9 2.5 DK 2.5 4 DK 4 7 DK 7 15 DK > 15 		
Werkseinstellung	Abhängig von den Para	ametern Medientyp (→ 🗎 49) und Mediengruppe (→ 🖺 49) .
Zusätzliche Information	che Information Abhängigkeit von "Medientyp" und "Mediengruppe"		
	Medientyp (→ 🗎 49)	Mediengruppe (→ 🖺 49)	Mediumseigensch. (→ 🗎 50)
	Feststoff		Unbekannt
	Flüssigkeit	Wässrig (DK>= 4)	DK 4 7

Für die Dielektrizitätskonstanten (DK-Werte) vieler wichtiger in der Industrie verwendeten Medien siehe:

Unbekannt

das DK-Handbuch von Endress+Hauser (CP01076F)

Sonstiges

• die "DC Values App" von Endress+Hauser (verfügbar für Android und iOS)

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.3.4 Untermenü "Füllstand"

Im Untermen
ü **Füllstand** ($\Rightarrow \square 52$) wird die Berechnung des Füllstands aus der gemessen
en Distanz parametriert.



- 🖻 6 👘 Berechnung des Füllstands aus der gemessenen Distanz
- 1 Korrektur der gemessenen Distanz
- 2 Füllstandberechnung
- 3 Fülstandbegrenzung
- 4 Korrektur des Füllstands
- 5 Definition des Ausgabewerts (Füllstand A oder Leerraum B)

Aufbau des Untermenüs

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Füllstand}$

► Füllstand	
Abgleich Leer	→ 🗎 53
Abgleich Voll	→ 🖹 54
Tank/Silo Höhe	→ 🗎 55
Füllstandeinheit	→ 🗎 56
Ausgabemodus	→ 🗎 57
Distanz-Offset	→ 🗎 57
Distanz	→ 🗎 58
Füllstandbegr.	→ 🗎 59
Obere Grenze	→ 🗎 60
Untere Grenze	→ 🗎 61
Füllstandkorr.	→ 🗎 61
Füllstand	→ 🗎 61
Füllst.linearis.	→ 🗎 62

Beschreibung der Parameter

Navigation $\blacksquare \boxminus$ Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Füllstand

Abgleich Leer		ß
Navigation	Image: Sensor → Füllstand → Abgleich Leer (2343)	
Beschreibung	Distanz vom Prozessanschluss zum minimalem Füllstand (0%).	
Eingabe	Abhängig von der Antenne	
Werkseinstellung	Abhängig von der Antenne	
Zusätzliche Information	R	

Е

0%





Ŧ

🗟 8 Abgleich Leer (E) bei Messungen in Schüttgütern

Der Messbereichsanfang ist dort, wo der Radarstrahl auf den Tank-/Siloboden trifft. Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen können Füllstände unterhalb dieses Punktes nicht erfasst werden.

A0019486

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Abgleich Voll		Â
Navigation	■ Experte → Sensor → Füllstand → Abgleich Voll (2308)	
Beschreibung	Distanz vom minimalen Füllstand (0%) zum maximalen Füllstand (100%).	
Eingabe	Abhängig von der Antenne	
Werkseinstellung	Abhängig von der Antenne	
Zusätzliche Information		







🖻 10 Abgleich Voll (F) bei Messungen in Schüttgütern

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

A

Tank/Silo Höhe

Navigation	■ Experte → Sensor → Füllstand → Tank/Silo Höhe (12403)	
Beschreibung	Gesamthöhe des Tanks/Silos (gemessen vom Prozessanschluss)	

Eingabe –999,9999...999,9999 m

Werkseinstellung Abgleich Leer ($\rightarrow \bigoplus 53$)

Zusätzliche Information

Sollte der eingestellte Messbereich stark von der Tank-/Silohöhe abweichen, so wird empfohlen, die Tank-/Silohöhe einzugeben. Beispiel: Kontinuierliche Füllstandüberwachung im oberen Drittel eines Tanks/Silos.



🖻 11 Parameter "Tank/Silo Höhe" (→ 🗎 55)' bei Mesung in Flüssigkeiten

- *E* Abgleich Leer ($\rightarrow \square 53$)
- *H* Tank/Silo Höhe ($\rightarrow \square 55$)



🖻 12 Parameter "Tank/Silo Höhe" bei Mesung in Schüttgütern

E Abgleich Leer ($\rightarrow \square 53$)

H Tank/Silo Höhe ($\rightarrow \square 55$)

Bei Tanks oder Silos mit einem konischen Auslauf sollte **Tank/Silo Höhe** nicht angepasst werden, da üblicherweise in solchen Anwendungen **Leerablgeich** nicht viel kleiner als die Tank-/Silohöhe ist.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Füllstandeinheit		۵
Navigation	Image: Barbon Amage: Barbo	
Beschreibung	Füllstandeinheit wählen.	
Auswahl	SI-Einheiten • % • m • mm	US-Einheiten ■ ft ■ in
Werkseinstellung	%	
Zusätzliche Information	on Die Füllstandeinheit kann sich von der in Parameter Längeneinheit (→ 🗎 43) definie Einheit unterscheiden:	
	 Die in Parameter Längeneinheit festgelegte Einheit wird für den Abgleich benutzt (Abgleich Leer (→	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

A Ausgabemodus Navigation 8 8 Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Füllstand \rightarrow Ausgabemodus (2317) Beschreibung Ausgabemodus wählen. Auswahl Leerraum Füllst.linearis. Werkseinstellung Füllst.linearis. **Zusätzliche Information** Bedeutung der Optionen Leerraum Es wird der im Tank oder Silo verbleibende Leerraum angezeigt.

Füllst.linearis.

Es wird der gemessene Füllstand angezeigt (genauer: der linearisierte Füllstand, falls eine Linearisierung aktiviert wurde).



■ 13 Definition des Parameters "Ausgabemodus (\rightarrow 🖺 57)"

- A Füllst.linearis.
- B Leerraum

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Distanz-Offset		
Navigation	Image: Barbon Sensor → Füllstand → Distanz-Offset (2309)	
Beschreibung	Distanz-Offset angeben.	
Eingabe	-200200 m	

Endress+Hauser

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

0 m

Der angegebene Wert wird zur gemessenen Distanz zwischen dem Referenzpuntk der Messung und dem Füllstandecho addiert.

- Positive Werte vergrößern die Distanz und verringern somit den Füllstand.
- Negative Werte verringern die Distanz und vergrößern somit den Füllstand.



■ 14 Wirkung des Parameters 'Distanz-Offset (\rightarrow 🗎 57)'

- ΔD Distanz-Offset
- D0 Gemessene Distanz
- D Korrigierte Distanz (wird zur Füllstandberechnung verwendet)
- R Referenzpunkt
- Die Eingabe dieses Wertes ändert die Distanz am Eingang des Level-Blocks und wirkt sich auf den gemessenen Füllstand aus.
 - An folgenden Stellen im Menü wird die unkorrigierte Distanz angezeigt:
 - Setup → Distanz (1124)
 - Experte → Sensor → Distanz → Distanz (1124)
 - Experte → Sensor → Ausblendung → Distanz (1124)
 - An folgenden Stellen im Menü wird die korrigierte Distanz angezeigt: Experte → Sensor → Füllstand → Distanz (2231)

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Distanz Navigation Beschreibung Zeigt gemessene Distanz D vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch/Einschraubstück)

Zeigt gemessene Distanz D vom Referenzpunkt (Unterkante Flansch/Einschraubstück) zum Füllstand. Der Parameter **Distanz-Offset** (→ 🖺 57) wird dabei berücksichtigt.



🖻 15 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen







Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Füllstandbegr.		
Navigation	Image: Barbon American American American American Barbon American Ameri	
Beschreibung	Art der Füllstandbegrenzung wählen.	
Auswahl	 Aus Untere Grenze Obere Grenze Unt.+ Ob.Grenze 	
Werkseinstellung	Untere Grenze	

Dieser Parameter bestimmt, nach welcher Richtung der Füllstand begrenzt wird. Die Grenzwerte selbst werden in den Parametern **Obere Grenze** ($\rightarrow \textcircled{b}$ 60) und **Untere Grenze (** \rightarrow **🖹 61)** definiert.



🖸 17 Wirkung der Parameter "Füllstandbegr.", "Obere Grenze" und "Untere Grenze"

- "Füllstandbegr." = "Obere Grenze" Α
- "Fällstandbegr." = "Untere Grenze" "Fällstandbegr." = "Unt.+ Ob.Grenze" "Obere Grenze" В
- С
- а
- "Untere Grenze" b
- Füllstand ohne Begrenzung 1 2
- Füllstand nach Begrenzung

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Obere Grenze

Navigation	Image: Barbon Sensor → Füllstand → Obere Grenze (2312)	
Voraussetzung	Füllstandbegr. (→ 🗎 59) = Obere Grenze oder Unt.+ Ob.Grenze	
Beschreibung	Obere Füllstandgrenze angeben.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung 0 %		
Zusätzliche Information	Füllstände, die den hier angegebenen Wert überschreiten, werden ignoriert. Stattdessen verwendet das Gerät dann den hier angegebenen maximalen Füllstand (zur weiteren Ver- arbeitung sowie zur Messwertausgabe).	

A

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Untere Grenze		æ
Navigation	Image: Barbon Sensor → Füllsta	and \rightarrow Untere Grenze (2313)
Voraussetzung	Füllstandbegr. (→ 🗎 59) = Unt	ere Grenze oder Unt.+ Ob.Grenze
Beschreibung	Untere Füllstandgrenze angeben.	
Eingabe	-200000,0200000,0 %	
Werkseinstellung	0,0 %	
Zusätzliche Information	Füllstände, die den hier angegebenen Wert unterschreiten, werden ignoriert. Stattdesser verwendet das Gerät dann den hier angegebenen minimalen Füllstand (zur weiteren Ver arbeitung sowie zur Messwertausgabe).	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Füllstandkorr.		Â		
Navigation	Image: Barbon Barbon → Sensor → Füllst	Image: Barbon American American American Barbon American Ameri		
Beschreibung	Füllstandkorrektur angeben (fal	Füllstandkorrektur angeben (falls erforderlich).		
Eingabe	-200000,0200000,0 %	-200000,0200000,0 %		
Werkseinstellung	0,0 %			
Zusätzliche Information	Der angegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand (vor Linearisierung) addiert.			
	Lesezugriff	Bediener		
	Schreibzugriff	Instandhalter		
	L			

Füllstand	
Navigation	Image: Boost and Sensor → Füllstand → Füllstand (2319)
Beschreibung	Zeigt gemessenen Füllstand L (vor Linearisierung).



🖻 18 Füllstand bei Flüssigkeitsmessungen



🖻 19 Füllstand bei Schüttgutmessungen

P Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter **Füllstandeinheit** (→ 🗎 56).

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Füllst.linearis. Navigation Beschreibung Zeigt linearisierten Füllstand. Zusätzliche Information Pie Einheit ist bestimmt durch den Parameter Einheit n. Lin. → 🖹 68.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-



3.3.5 Untermenü "Linearisierung"



- 1 Wahl von Linearisierungsart und -einheit
- 2 Parametrierung der Linearisierung
- A Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Keine
- *B* Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Linear
- C Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Tabelle
- D Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Pyramidenboden
- *E* Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Konischer Boden
- *F* Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Schrägboden
- G Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Zylindr. liegend
- *H* Linearisier. Art ($\rightarrow \square 66$) = Kugeltank
- *L* Füllstand vor Linearisierung (gemessen in Füllstandeinheit)
- L' Fülstand nach Linearisierung (entspricht Volumen oder Gewicht)
- *M* Max. Wert ($\rightarrow \square 69$)
- d Durchmesser ($\rightarrow \square 69$)
- h Zwischenhöhe ($\rightarrow \square 70$)

Aufbau des Untermenüs

Navigation

Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Linearisierung

► Linearisierung		
Linearisier. Art	÷	₿ 66
Einheit n. Lin.	\rightarrow	₿ 68
Freitext	\rightarrow	₿ 68
Füllst.linearis.	\rightarrow	🗎 69
Max. Wert	\rightarrow	₿ 69
Durchmesser	÷	₿ 69
Zwischenhöhe	÷	🗎 70
Tabellenmodus	→	🗎 70
Tabellen Nummer	→	1 71
Füllstand	→	72
Füllstand	÷	₽ 72
Kundenwert	→	1 72
Tabelle akt.	÷	1 73

Beschreibung der Parameter

Navigation

□ □ Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Linearisierung

Linearisier. Art		æ
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linearisierung → Linearisier. Art (2339)	
Beschreibung	Linearisierungsart wählen.	
Auswahl	 Keine Linear Tabelle Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindr. liegend Kugeltank 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	$\begin{array}{ c c c c c } \hline A & & B \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & &$	



🗷 21 Linearisierungsarten

- Α Keine
- Tabelle В
- Pyramidenboden С
- Konischer Boden D
- Schrägboden Kugeltank E F
- G Zylindr. liegend

Bedeutung der Optionen

Keine

Der Füllstand wird ohne Umrechnung in der Füllstandeinheit ausgegeben.

Linear

Der Ausgabewert (Volumen/Gewicht) ist proportional zum Füllstand L. Das gilt beispielsweise für stehend zylindrische Tanks und Silos. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

– Einheit n. Lin. (→ 🗎 68)

- Max. Wert (→ 🖺 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Tabelle

Der Zusammenhang zwischen dem gemessenen Füllstand L und dem Ausgabewert (Volumen/Gewicht) wird über eine Linearisierungstabelle definiert. Diese besteht aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand - Volumen" bzw. "Füllstand - Gewicht". Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. (→ 🗎 68)
- Tabellenmodus ($\rightarrow \square$ 70)
- Für jeden Tabelenpunkt: Füllstand (→ 🗎 72)
- Für jeden Tabellenpunkt: Kundenwert (→ 🗎 72)
- Tabelle akt. (→ 🗎 73)
- Pyramidenboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit Pyramidenboden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. ($\rightarrow \square 68$)
- Max. Wert (→ 🗎 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- **Zwischenhöhe (→** 🗎 **70)**: Die Höhe der Pyramide
- Konischer Boden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Tank mit konischem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. ($\rightarrow \square 68$)
- Max. Wert (→ 🗎 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Zwischenhöhe (→
 [●] 70): Die Höhe des Konus
- Schrägboden

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Silo mit schrägem Boden. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. ($\rightarrow \square 68$)
- Max. Wert (→ 🗎 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- **Zwischenhöhe (→** 🗎 **70)**: Höhe des Schrägbodens
- Zylindr. liegend

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem zylindrisch liegenden Tank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. (→ 🗎 68)
- Max. Wert (→ 🗎 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser (→ 🗎 69)
- Kugeltank

Der Ausgabewert entspricht dem Volumen oder Gewicht in einem Kugeltank. Folgende Parameter müssen zusätzlich angegeben werden:

- Einheit n. Lin. (→ 🗎 68)
- Max. Wert (→ 🗎 69): Maximales Volumen bzw. Gewicht
- Durchmesser (→ 🗎 69)

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Einheit n. Lin.			â
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linearisierung → Einheit n. Lin. (2340)		
Voraussetzung	Linearisier. Art (→ 🗎 60	6) ≠ Keine	
Beschreibung	Einheit für den linearisier	rten Wert wählen.	
Auswahl	SI-Einheiten STon t kg cm ³ dm ³ m ³ hl l % mm m Kundenspezifische Einhei Free text	US-Einheiten lb UsGal ft³ ft in 	Imperial Einheiten impGal
Werkseinstellung	%		
Zusätzliche Information	Die gewählte Einheit wird aufgrund der gewählten I	l nur zur Anzeige verwend Einheit erfolgt nicht .	let. Eine Umrechnung des Messwertes
	Es ist auch eine Distanz-Distanz-Linearisierung möglich, das heißt eine Linearisierun von der Füllstandeinheit auf eine andere Längeneinheit. Dazu muss der Linearisie- rungsmodus Linear gewählt werden. Um die neue Füllstandeinheit festzulegen, muss man in Parameter Einheit n. Lin. die Option Free text wählen und die Einheit dann in Parameter Freitext (→) 68) eingeben.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Freitext		A state of the
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linear Image: Barbon Sensor → Linear	risierung \rightarrow Freitext (2341)
Voraussetzung	Einheit n. Lin. (→ 🗎 68) = Free	text
Beschreibung	Einheitenkennzeichen eingeben.	
Eingabe	Bis zu 32 alphanumerische Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)	
Werkseinstellung	Free text	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Füllst.linearis.		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Line} $	earisierung → Füllst.linearis. (2318)
Beschreibung	Zeigt linearisierten Füllstand.	
Zusätzliche Information	Die Einheit ist bestimmt durch den Parameter Einheit n. Lin. $\rightarrow \cong$ 68.	
	Lesezugriff	Bediener

Schreibzugriff

Max. Wert			
Navigation	Image: Barbon Sensor → Line Line	arisierung → Max. Wert (2315)	
Voraussetzung	 Linearisier. Art (→) 66) hat einen der folgenden Werte: Linear Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden Zylindr. liegend Kugeltank 		
Beschreibung	Linearisierter Wert zu 100% Füllstand.		
Eingabe	-50000,050000,0 %		
Werkseinstellung	100,0 %		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Durchmesser		A
Navigation	■ Experte → Sensor → Linearisierung → Durchmesser (2342)	
Voraussetzung	Linearisier. Art (→ 🗎 66) hat einen der folgenden Werte: ■ Zylindr. liegend ■ Kugeltank	
Beschreibung	Durchmesser des zylinder- oder kugelförmigen Tanks.	
Eingabe	09999,999 m	
Werkseinstellung	2 m	
Zusätzliche Information	Die Einheit ist definiert in Parameter Längeneinheit (→ 🗎 43).	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Zwischenhöhe		
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linearisierung → Zwischenhöhe (2310)	
Voraussetzung	 Linearisier. Art (→) 66) hat einen der folgenden Werte: Pyramidenboden Konischer Boden Schrägboden 	
Beschreibung	Höhe des pyramid., konischen oder schrägen Bodens.	
Eingabe	0200 m	
Werkseinstellung	0 m	
Zusätzliche Information		0013266

H Zwischenhöhe

Die Einheit ist definiert in Parameter **Längeneinheit** ($\rightarrow \square 43$).

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Tabellenmodus		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Linearisierung → Tabellenmodus (2303)	
Voraussetzung	Linearisier. Art (→ 🗎 66) = Tabelle	
Beschreibung	Eingabemodus für Linearisierungstabelle wählen.	
Auswahl	 Manuell Halbautomatisch Tabelle löschen Tabelle sort. 	

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

Manuell

Manuell

Für jeden Tabellenpunkt werden der Füllstand und der zugehörige linearisierte Wert manuell eingegeben.

Halbautomatisch

Für jeden Tabellenpunkt wird der Füllstand vom Gerät gemessen. Der zugehörige linearisierte Wert wird manuell eingegeben.

- Tabelle löschen
 Die heetele unde Linee
- Die bestehende Linearisierungstabelle wird gelöscht.
- Tabelle sort.

Die Tabellenpunkte werden in ansteigender Reihenfolge sortiert.

Bedingungen an die Linearisierungstabelle

- Die Tabelle kann aus bis zu 32 Wertepaaren "Füllstand Linearisierter Wert" bestehen.
- Die Tabelle muss monoton sein (steigend oder fallend).
- Der erste Tabellenwert muss dem minimalen Füllstand entsprechen.
- Der letzte Tabellenwert muss dem maximalen Füllstand entsprechen.



Vor dem Anlegen einer Linearisierungstabelle zunächst die Werte für Abgleich Leer ($\rightarrow \cong 53$) und Abgleich Voll ($\rightarrow \cong 54$) korrekt wählen.

Wird nachträglich der Voll-/Leerabgleich geändert und sollen dann einzelne Werte in der Linearisierungstabelle geändert werden, muss zur korrekten Ausführung der Linearisierung eine bestehende Tabelle im Gerät zunächst gelöscht und dann neu erstellt werden. Dafür zunächst Tabelle löschen (**Tabellenmodus (→) Tabelle 105 chen**). Anschließend neue Tabelle eingeben.

Zur Eingabe der Tabelle

Über FieldCare

Die Tabellenpunkte können über die Parameter **Tabellen Nummer (** $\rightarrow \square$ **71)**, **Füllstand (** $\rightarrow \square$ **72)** und **Kundenwert (** $\rightarrow \square$ **72)** eingegeben werden. Alternativ lässt sich der grafische Tabelleneditor verwenden: Gerätebedienung \rightarrow Gerätefunktionen \rightarrow Weitere Funktionen \rightarrow Linearisierungstabelle (online/offline)

 Über Vor-Ort-Anzeige Mit Untermenü Tabelle bearb. den grafischen Tabelleneditor aufrufen. Die Tabelle wird dann auf dem Display dargestellt und kann zeilenweise editiert werden.



Die Werkseinstellung für die Füllstandeinheit ist "%". Falls die Linearisierungstabelle in physikalischen Einheiten eingeben werden soll, muss zunächst in Parameter **Füllstandeinheit** ($\rightarrow \cong 56$) eine passende andere Einheit gewählt werden.

Bei einer monoton fallenden Linearisierungstabelle werden die Werte für 20 mA und 4 mA des Stromausgangs vertauscht. Das heißt: 20 mA entspricht dem kleinsten Füllstand, 4 mA dem größten Füllstand. Falls gewünscht, lässt sich der Stromausgang aber in Parameter **Messmodus** (→ 🗎 117) invertieren.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Tabellen Nummer			Â
Navigation	9 8	Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Linearisierung \rightarrow Tabellen Nummer (2370)	

Voraussetzung Linearisier. Art (→ 🗎 66) = Tabelle

Beschreibung	Tabellenpunkt wählen, der im Folgenden eingegeben oder bearbeitet werden soll.		
Eingabe	132		
Werkseinstellung	1		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Füllstand (Manuell)	٦

Navigation	Image: Experte → Sensor → Linearisierung → Füllstand (2383)		
Voraussetzung	 Linearisier. Art (→ ^A 66) = Tabelle Tabellenmodus (→ ^A 70) = Manuell 		
Beschreibung	Füllstand des Tabellenpunkts angeben (Wert vor Linearisierung).		
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	0 %		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Füllstand (Halbautomatisch)			
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linea	risierung → Füllstand (2389)	
Voraussetzung	 Linearisier. Art (→ 66) = Tabelle Tabellenmodus (→ 70) = Halbautomatisch 		
Beschreibung	Zeigt gemessenen Füllstand (vor Linearisierung). Dieser Wert wird in den Tabellenpunkt übernommen.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Kundenwert		Â			
Navigation	Image: Barbon Sensor → Linearisierung → Kundenwert (2384)				
Voraussetzung	Linearisier. Art (> 🗎 66) = Tabelle				
Beschreibung	Linearisierten Wert zum Tabellenpunkt eingeben.				
-------------------------	---	--	--	--	--
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen				
Werkseinstellung	0 %				
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener				
	Schreibzugriff Instandhalter				

Tabelle akt.		6			
Navigation		isierung → Tabelle akt. (2304)			
Voraussetzung	Linearisier. Art (→ 🗎 66) = Tabelle				
Beschreibung	Linearisierungstabelle aktivieren	oder deaktivieren.			
Auswahl	DeaktivierenAktivieren				
Werkseinstellung	Deaktivieren				
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Deaktivieren Es wird keine Linearisierung be Wenn gleichzeitig Linearisier. meldung F435 aus. Aktivieren Der Messwert wird gemäß der einer Beim Editieren der Tabelle wiren zurückgesetzt und muss 	rechnet. Art (→ 圖 66) = Tabelle , dann gibt das Gerät die Fehler- eingegebenen Tabelle linearisiert. rird Parameter Tabelle akt. automatisch auf Deaktivie- danach wieder auf Aktivieren gesetzt werden.			
	Lesezugriff	Bediener			
Lesezugriff Bediener Schreibzugriff Instandhalter					

3.3.6 Untermenü "Information"

Im Untermenü **Information** sind diejenigen Anzeigeparameter zusammengefasst, die Aufschluss über den momentanen Zustand der Messung geben.

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Information

► Information		
	Signalqualität	→ 🗎 75
	Abs. Echoampl.	→ 🖺 75
	Rel. Echoampl.	→ 🗎 75
	Tankboden Ampl.	→ 🗎 75
	Gefundene Echos	→ 🗎 76
	Verwend.Berechn.	→ 🗎 76
	ZF Verstärkung	→ 🗎 76
	Sensortemp.	→ 🗎 76

Beschreibung der Parameter

Navigation $\textcircled{\ } \blacksquare \blacksquare$ Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Information

Signalqualität						
Navigation	Image: Barbon And Sector And					
Beschreibung	Qualität des ausgewerteten Füllstandsignals.					
Abs. Echoampl.						
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow $	Image: Barbon Abs. Echoampl. (12457) Information → Abs. Echoampl. (12457)				
Beschreibung	Absolute Amplitude des Füllstandsignals.					
Zusätzliche Information	usätzliche Information Lesezugriff Bediener					
Schreibzugriff -						
Rel. Echoampl.						
Navigation	\blacksquare Experte → Sensor →	Inform	nation \rightarrow Rel. Echoampl. (12468)			
Beschreibung	Relative Amplitude des Füllstandsignals.					
Zusätzliche Information	In der Hüllkurvendarstellung in FieldCare wird nicht die relative, sondern die absolute Amplitude des Füllstandechos angezeigt.					
	Lesezugriff Bediener					

Tankboden Ampl.							
Navigation	Information Information Information	nation \rightarrow Tankboden Ampl. (12467)					
Beschreibung	Zeigt Amplitude des Tankbodene	chos.					
Zusätzliche Information	Das Tankbodenecho wird nur bei Medien mit kleiner Dielektrizitätskonstanten (DK) aus- gewertet.						
	Lesezugriff	Lesezugriff Bediener					
	Schreibzugriff	-					

Schreibzugriff

Gefundene Echos						
Navigation	Image: Sensor → Information → Gefundene Echos (12492) Image: Sensor → Information → Gefundene Echos (12492)					
Beschreibung	Zeigt, welche Echos gefu	ınden wu	rden.			
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Lesezugriff Bediener				
	Schreibzugriff		-			
Verwend.Berechn.						
Navigation	Image: Barbon Barbo	• → Inform	nation \rightarrow Verwend.Berechn. (12488)			
Beschreibung	Zeigt, welches Signal zu	r Füllstan	dberechnung verwendet wird.			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener			
	Schreibzugriff		-			
ZF Verstärkung						
Navigation	🗟 🖴 Experte → Sensor	• → Inform	nation → ZF Verstärkung (12540)			
Beschreibung	Zeigt die aktuelle Verstä	irkung dei	r Zwischenfrequenz.			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener			
	Schreibzugriff		-			
Sensortemp.						
Navigation	Image: Barbor Experte → Sensor	• → Inform	nation \rightarrow Sensortemp. (12499)			
Beschreibung	Zeigt aktuelle Sensortemperatur.					

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

3.3.7 Untermenü "Distanz"

Das Untermenü **Distanz** enthält alle Parameter, die die Filterung der Rohdistanz D1 steuern. Die resultierende Distanz D0 wird anschließend zur Berechnung des Füllstands verwendet.



🗟 22 Die konfigurierbaren Distanzfilter

- 1 Totzeit
- 2 Integrationszeit (Tiefpassfilter)

Tiefpassfilter

Der Tiefpassfilter dämpft die Distanz mit einer Integrationszeit τ (definiert im Parameter **Integrationszeit**). Nach einem Sprung im Füllstand dauert es etwa 5 x τ , bis der neue Messwert erreicht ist.





- 1 Signal vor Filter
- 2 Signal nach Filter
- τ Integrationszeit

Aufbau des Untermenüs

Navigation	Image: Sensor → Distanz	
▶ Distanz		
	Distanz	→ 🗎 79
	Totzeit	→ 🗎 80
	Integrationszeit	→ 🗎 80
	Blockdistanz	→ 🗎 81

Beschreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Distanz



🖻 24 🛛 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen



25 Distanz bei Schüttgutmessungen

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Totzeit			Â
Navigation	$\blacksquare \square \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Dis}$	tanz → Totzeit (12521)	
Beschreibung	Totzeit in Sekunden		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Instandhalter	
	Schreibzugriff	Service	

Integrationszeit							
Navigation	Image: Barbon Sensor → Distanz → Integrationszeit (12489)						
Beschreibung	Integrationszeit fü	r den Tiefpa	ssfilter				
Eingabe	0,0200000,0 s						
Werkseinstellung Zusätzliche Information	Abhängig von folgenden Parametern: • Medientyp • Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig bzw. Max. Befüllgeschwindigkeit Feststoff • Max. Entleergeschwindigkeit flüssig bzw. Max. Entleergeschwindigkeit Feststoff Werkeinstellung bei "Medientyp" = "Flüssigkeit"						
	Max.Befüllg. fl.			Max.Entl	eerg.fl.		
		Langsam <1cm/min	Mittel <10cm/min	Standard <1m/min	Schnell < 2m/min	Sehr schn. >2m/m	Kein Fil- ter/Test
	Langsam <1cm/min	30 s	15 s	5 s	1 s	0 s	0 s
	Mittel <10cm/min	15 s	15 s	5 s	1 s	0 s	0 s
	Standard <1m/min	5 s	5 s	5 s	1 s	0 s	0 s
	Schnell < 2m/min	1 s	1 s	1 s	1 s	0 s	0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

0 s

Sehr schn. >2m/m

Kein Filter/Test

Max.Befüll	Max.Entleer.fest							
g.rest	Sehr lan.<0,5m/ h	Langsam < 1m /h	Standard < 2m /h	Mittel < 4m /h	Schnell < 8m /h	Sehr schn.>8m/ h	Kein Filter/ Test	
Sehr lan.<0,5m/ h	250 s	200 s	200 s	100 s	50 s	1 s	0 s	
Langsam < 1m /h	200 s	200 s	200 s	100 s	50 s	1 s	0 s	
Standard < 2m /h	200 s	200 s	100 s	100 s	50 s	1 s	0 s	
Mittel < 4m /h	100 s	100 s	100 s	50 s	50 s	1 s	0 s	
Schnell < 8m /h	50 s	50 s	50 s	50 s	20 s	1 s	0 s	
Sehr schn.>8m/ h	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	0 s	
Kein Fil- ter/Test	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	0 s	

Werkeinstellung bei "Medientyp" = "Feststoff"

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Blockdistanz		A
Navigation	□ Experte → Sensor → Distanz → Blockdistanz (12424)	
Beschreibung	Totzone ab Prozessanschluss.	
Eingabe	0200 m	
Werkseinstellung	 Abgleich Leer - Abgleich Voll - 200 mm (8 in) Mindestwert: 150 mm (6 in) 	
Zusätzliche Information	Innerhalb der Blockdistanz (BD) werden keine Echos ausgewertet. Die Blockdistanz l deswegen genutzt werden, um Störechos in der Nähe der Antenne auszublenden.	kann



🖻 26 Blockdistanz (BD) bei Messung in Flüssigkeiten



🖻 27 Blockdistanz (BD) bei Messung in Schüttgütern

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.3.8 Untermenü "Sensordiag."

Das Untermenü **Sensordiag.** dient für die Wiederholungsprüfung, die bei SIL-Anwendungen in bestimmten Intervallen erforderlich ist. Für Einzelheiten siehe das Handbuch zur Funktionalen Sicherheit des jeweiligen Geräts.

Beim Geräteselbsttest wird im Sensormodul ein Testsignal (Testecho) generiert und in den Analogpfad eingespeist. Die Gerätesoftware überprüft, ob dieses Testsignal hinsichtlich Amplitude und Distanz innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Das Ergebnis der Überprüfung wird im Parameter **Ergeb.Selbsttest** angezeigt.

Aufbau des Untermenüs

Navigation	$\blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensordiag}.$	
► Sensordiag.		
	Start Selbsttest	→ 🗎 84
	Ergeb.Selbsttest	→ 🗎 84

Beschreibung der Parameter

Navigation

Start Selbsttest		Â
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor $	rdiag. → Start Selbsttest (12496)
Beschreibung	Die Option Ja startet einen Selbsttest.	
Auswahl	NeinJa	
Werkseinstellung	Nein	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Ergeb.Selbsttest		
Navigation	$\blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensor}$	rdiag. \rightarrow Ergeb.Selbsttest (12497)
Beschreibung	Zeigt das Ergebnis des Selbsttests.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

3.3.9 Untermenü "Sicherh.einst."

Das Untermenü **Sicherh.einst.** enthält alle Parameter, die das Geräteverhalten in kritischen Situationen wie Echoverlust oder Unterschreiten einer anwenderdefinierten Sicherheitsdistanz festlegen.

Verhalten bei Echoverlust

Das Verhalten bei Echoverlust wird im Parameter **Ausg. Echoverl.** ($\rightarrow \square$ 90) definiert. Abhängig von der gewählten Option müssen weiteren Parametern geeignete Werte zugewiesen werden:

Gewählte Option in "Ausg. Echoverl. (→ 🗎 90)"	Erforderliche weitere Parameter
Letzt.gült. Wert	Verzög.Echoverl. (→ 🗎 92)
Rampe Echoverl.	 Rampe Echoverl. (→
Wert Echoverl.	 Wert Echoverl. (→ 90) Verzög.Echoverl. (→ 92)
Alarm	1)

1) Das Alarmverhalten wird definiert im Untermenü "Stromausg." (HART) bzw. "Analog input" (PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)



- 1 Echoverlust
- 2 Verzög.Echoverl. ($\rightarrow \square 92$)
- 3 Der letzte gültige Messwert wird gehalten.



- 1 Echoverlust
- 2 "Verzög.Echoverl. ($\rightarrow \square 92$)"
- 3 Bei positiver Rampe: Der Messwert wird mit konstanter Geschwindigkeit erhöht, bis er den Maximalwert (100%) erreicht hat.
- 4 Bei negativer Rampe: Der Messwert wird mit konstanter Geschwindigkeit verringert, bis er den Minimalwert (0%) erreicht hat.
- 5 Die Rampe wird angegeben in "Prozent der eingestellten Messspanne pro Minute"



■ 30 "Ausg. Echoverl. (\rightarrow 🗎 90)" = "Wert Echoverl."

- 1 Echoverlust
- 2 Verzög.Echoverl. ($\rightarrow \square 92$)
- 3 Wert Echoverl. ($\rightarrow \square 90$)

Sicherheitsdistanz

Um eine Warnung zu erhalten, wenn sich der Füllstand der oberen Blockdistanz nähert, kann man eine Sicherheitsdistanz definieren (Parameter **Sicherheitsdist.** ($\rightarrow \cong$ 92)).



- 31 Definition der Sicherheitsdistanz
- 1 Blockdistanz ($\rightarrow \square 81$)
- 2 Sicherheitsdist. ($\rightarrow \square 92$)

Das Verhalten des Gerätes, wenn der Füllstand in die Sicherheitsdistanz gelangt, wird in folgenden Parametern definiert:

- In Sicherheitsd. ($\rightarrow \square 92$)
- Rücks.Selbsthalt ($\rightarrow \square 93$)





- 1 Sicherheitsdist. ($\rightarrow \square 92$)
- 2 Wert definiert in "Fehlerverhalten ($\rightarrow \square 114$)"



- 33 "In Sicherheitsd." = "Warnung": Bei Unterschreiten der Sicherheitsdistanz misst das Gerät weiter, generiert aber eine Warnung.
- 1 Sicherheitsdist. ($\rightarrow \square 92$)



34 "In Sicherheitsd." = "Selbsthaltung": Bei Unterschreiten der Sicherheitsdistanz generiert das Gerät einen Alarm. Erst nach Rücksetzen des Selbsthalts durch den Anwender wird die Messung forgesetzt.

- 1 Sicherheitsdist. ($\rightarrow \square 92$)
- 2 Wert definiert in "Fehlerverhalten ($\rightarrow \square 114$)"
- 3 Rücks.Selbsthalt ($\rightarrow \square 93$)

Aufbau des Untermenüs

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sicherh.einst.}$

J. Echoverl.] →	₿ 90
t Echoverl.)	₿ 90
pe Echoverl.)	₿ 91
ög.Echoverl.] →	₿ 92
cherheitsd.] →	₿ 92
erheitsdist.]	₿ 92
s.Selbsthalt] →	₿ 93
	g. Echoverl. t Echoverl. pe Echoverl. ög.Echoverl. cherheitsd. erheitsdist.	g. Echoverl. → t Echoverl. → pe Echoverl. → ög.Echoverl. → cherheitsd. → erheitsdist. → ss.Selbsthalt →

Beschreibung der Parameter

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sicherh.einst.}$

Ausg. Echoverl.		6
Navigation	Image: Barbon Sensor → Sicherh.einst. → Ausg. Echoverl. (2307)	
Beschreibung	Ausgangsverhalten bei Echoverl	ust
Auswahl	 Letzt.gült. Wert Rampe Echoverl. Wert Echoverl. Alarm 	
Werkseinstellung	Letzt.gült. Wert	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Letzt.gült. Wert Bei Echoverlust wird der letzte gültige Messwert gehalten. Rampe Echoverl.¹⁾ Bei Echoverlust wird der Ausgang mit einer konstanten Rampe gegen 0% oder 100% geführt. Die Steigung der Rampe wird in Parameter Rampe Echoverl. (→ 91) defi- niert. Wert Echoverl.¹⁾ Bei Echoverlust nimmt der Ausgang den in Parameter Wert Echoverl. (→ 90) defi- nierten Wert an. Alarm Der Ausgang reagiert wie im Alarmfall; siehe Parameter Fehlerverhalten (→ 114) 	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Wert Echoverl.		
Navigation	Image: Barbon Sensor → Sicherh.einst. → Wert Echoverl. (2316)	
Voraussetzung	Ausg. Echoverl. (→ 🗎 90) = Wert Echoverl.	
Beschreibung	Ausgangswert bei Echoverlust	
Eingabe	0200000,0 %	
Werkseinstellung	0,0 %	

¹⁾ Nur vorhanden bei "Linearisier. Art ($\rightarrow \cong 66$)" = "Keine"

æ

Zusätzliche Information

Es gilt die für den Ausgang definierte Einheit:

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Rampe Echoverl.

- **Navigation** \blacksquare Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Sicherh.einst. \rightarrow Rampe Echoverl. (2323)
- Voraussetzung Ausg. Echoverl. (→ 🗎 90) = Rampe Echoverl.
- Beschreibung Rampensteigung bei Echoverlust
- **Eingabe** Gleitkommazahl mit Vorzeichen
- Werkseinstellung 0,0 %/min
- Zusätzliche Information



- A Verzög.Echoverl.
- *B* Rampe Echoverl. ($\rightarrow \square 91$) (positiver Wert)
- C Rampe Echoverl. ($\rightarrow \square 91$) (negativer Wert)
- Die Rampensteigung wird angegeben in Prozent des parametrierten Messbereichs pro Minute (%/min).
- Negative Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 0% geführt.
- Positive Rampensteigung: Der Messwert wird gegen 100% geführt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Verzög.Echoverl.				
Navigation	■ Experte \rightarrow Sense	or → Sicherh	n.einst. → Verzög.Echoverl. (12456)	
Beschreibung	Zeit vom Echoverlust b	bis zur defin	ierten Reaktion des Ausgangs	
Eingabe	099999,9 s			
Werkseinstellung	60,0 s			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener	
	Schreibzugriff		Instandhalter	
In Sicherheitsd.				Ê
Navigation	■ Experte \rightarrow Sense	or → Sicherł	n.einst. → In Sicherheitsd. (12530)	
Beschreibung	Bestimmt das Verhalte	en bei Erreio	chen der Sicherheitsdistanz.	
Auswahl	 Aus Alarm Warnung Selbsthaltung 			
Werkseinstellung	Warnung			
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener	
	Schreibzugriff		Instandhalter	
Sicherheitsdist.				
Navigation	■ Experte \rightarrow Sense	or → Sicherl	n.einst. → Sicherheitsdist. (12517)	
Beschreibung	Sicherheitsdistanz, gemessen vom Referenzpunkt (Unterkante des Flansches oder Ein- schraubstücks)			
Eingabe	-200200 m			

Zusätzliche InformationDie Sicherheitsdistanz kann genutzt werden, um eine Warnung auszugeben, bevor der
Füllstand in die Blockdistanz gelangt. Die Reaktion bei Erreichen der Sicherheitsdistanz
wird in Parameter In Sicherheitsd. definiert.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Werkseinstellung

0 m

Rücks.Selbsthalt			Â
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Siche} $	rh.einst. → Rücks.Selbsthalt (12536)	
Voraussetzung	In Sicherheitsd. (Ə 🗎 92) = Se	lbsthaltung	
Beschreibung	Option Ja setzt einen anstehende	Option Ja setzt einen anstehenden Alarm zurück.	
Auswahl	■ Nein ■ Ja		
Werkseinstellung	Nein		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

3.3.10 Untermenü "Ausblendung"

Die Ausblendung dient zur Unterdrückung von Störsignalen, die zum Beispiel durch Einbauten im Tank oder Silo hervorgerufen werden. Zur Ausblendung wird eine **Ausblendungskurve** verwendet. Diese stellt eine möglichst genaues Bild der **Hüllkurve** bei leerem Behälter dar.

Bei einer **statischen Hüllkurvenauswertung**²⁾ werden alle Echos, die unterhalb der Ausblendungskurve liegen, bei der Signalauswertung ignoriert.



- 1 Ausblendungskurve
- 2 Hüllkurve
- 3 Störechos; werden von der Ausblendungskurve überdeckt
- 4 Füllstandecho; überragt die Ausblendungskurve

Bei einer **dynamischen Hüllkurvenauswertung**²⁾ können auch Echos unterhalb der Ausblendungskurve berücksichtigt werden. Die statische Hüllkurvenauswertung dient in diesem Fall als der Ausgangspunkt, solange noch keine ausreichende Historie vorliegt.

²⁾ Zum Unterschied zwischen statischer und dynamischer Hüllkurvenauswertung siehe das Untermenü "Experte → Sensor → Echoverfolgung".

Aufnahme der Ausblendungskurve

Es gibt verschiedene Arten, die Ausblendungskurve aufzunehmen:

- Werksausblendung
- Überlappung der Ausblendungskurve
- Neuafunahme der Ausblendungskurve

Werksausblendung

Die Werksausblendung ist an die jeweilige Antenne angepasst und deswegen fest im Gerät gespeichert. Sie wird nicht vom Anwender aufgenommen. Sie umfasst das Nahfeld der Antenne (Klingelbereich).



- 1 Hülkurve
- 2 Werksausblendung
- 3 Füllstanddistanz
- 4 Leerdistanz

Auch wenn eine neue Ausblendung aufgenommen wird, bleibt die Werksausblendung im Gerät gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt durch die Wahl der Option **Werksausblendung** im Parameter **Bestätig. Dist.** ($\rightarrow \square$ 102) wieder aufgerufen werden.

Überlappung der Ausblendungskurve

In diesem Fall bleibt eine bestehende Ausblendungskurve (Werksausblendung oder zuvor aufgenommene Ausblendung) zunächst erhalten.

Die Hüllkurve wird während der eingestellten **Überlappungszeit** beobachtet. An jeder Stelle der Hüllkurve wird der jeweils größte aufgetretene Amplitudenwert genommen und für die Ausblendungskurve verwendet. Dies kann je nach Umständen der vorhandene Wert der alten Ausblendungskurve sein oder ein Wert, der während der **Überlappungszeit** erreicht wurde.

Durch die Überlappung können nicht nur statische sondern auch dynamische Störsignale (zum Beispiel von Rührwerken) ausgeblendet werden.

Die Überlappung der Ausblendungskurve wird verwendet, wenn im Parameter **Bestätig. Dist.** die Option **Distanz Ok** oder **Tank leer** gewählt wurde.

Neuaufnahme der Ausblendung

In diesem Fall wird die bestehende Ausblendung gelöscht und eine neue Ausblendungskurve aufgenommen.

Anders als bei der Überlappung wird hier nur die momentane Hüllkurve zur Ausblendung herangezogen. Eine Überlappungszeit gibt es in diesem Fall nicht. Die Neuaufnahme der Hüllkurve ist deswegen schneller als bei Überlappung. Allerdings lassen sich mit ihr nur statische Störsignale ausblenden. Die Neuaufnahme der Ausblendungskurve wird folgendermaßen gestartet:

- **1.** Im Parameter **Bestätig. Dist.** (→ 🗎 102) die Option **Man. Map-Aufnah.** wählen.
- 2. Im Parameter Aufnahme Ausbl. (→ 🗎 104) die Option Aufnahme Ausbl. wählen.

Partielle Ausblendung / partielles Löschen der Ausblendung

Die Überlappung oder Neuaufnahme einer Ausblendungskurve muss sich nicht in jedem Fall auf den gesamten Messbereich beziehen. Bei der Überlappung oder Neuaufnahme der Ausblendungskurve ist auch eine partielle Ausblendung möglich.

- Die Ausblendung beginnt bei -0,25 m (-0,8 ft), das heißt oberhalb des Referenzpunkts
- Das Ende des Ausblendungsbereichs lässt sich im Parameter Ende Ausblendung
 (→
 ^{(→}) 103) einstellen.

Die Aufnahme der Ausblendungskurve wird dann wie oben beschrieben gestartet.

Ebenso ist es möglich, eine Ausblendungskurve partiell zu löschen. Dazu wie folgt vorgehen:

- **1.** Im Parameter **Ende Ausblendung** ($\Rightarrow \triangleq 103$) das Ende des zu löschenden Bereichs angeben.
- **2.** Im Parameter **Aufnahme Ausbl.** (→ 🗎 104) die Option **Teilausbl.lösch.** wählen.

Ausblendung im Tankbodenbereich

Unabhängig vom eingestellten Ausblendungsbereich wird im Bereich des Tankbodens (definiert durch den Parameter **Tank/Silo Höhe** ($\rightarrow \square 55$)) keine Ausblendungskurve aufgenommen. Stattdessen nimmt die Ausblendungskurve dort einen konstanten Wert an. Dieser Wert wird über die Parameter **Ausblendungsende** ($\rightarrow \square 104$) und **Ausbl.ampl. Ende** ($\rightarrow \square 104$) festgelegt.

"Ausblendungsende" = "Letz. Ausbl.wert"

Bei dieser Einstellung wird der letzte Wert der Ausblendungskurve innerhalb des Tankbodenbereichs beibehalten.



- 1 Hüllkurve
- 2 Ausblendung
- 3 Tank/Silo Höhe ($\rightarrow \square 55$)
- 4 Tankbodenbereich

"Ausblendungsende" = "Einstellbar"

Bei dieser Einstellung nimmt die Ausblendungskurve innerhalb des Tankbodenbereichs einen konstanten Wert an, welcher im Parameter **Ausbl.ampl. Ende** ($\rightarrow \implies 104$) festgelegt wird.



- 1 Hüllkurve
- 2 Ausblendung
- 3 Tank/Silo Höhe (→ 🖺 55)
- 4 Tankbodenbereich
- 5 Ausbl.ampl. Ende ($\rightarrow \square 104$)

Struktur des Untermenüs auf der Vorortanzeige

Navigation

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{Sensor} \rightarrow \mathsf{Ausblendung}$

► Ausblendung	
Distanz	→ 🗎 101
Bestätig. Dist.	→ 🗎 102
Aktuelle Ausbl.	→ 🗎 103
Ende Ausblendung	→ 🗎 103
Aufnahme Ausbl.	→ 🗎 104
Ausblendungsende	→ 🗎 104
Ausbl.ampl. Ende	→ 🗎 104
► Ausblendung	→ 🗎 100
Bestätig. Dist.	→ 🗎 102
Ende Ausblendung	→ 🗎 103
Aktuelle Aushi	→ 🗎 103
Aufnahme Aushl	→ 🗎 10/
	→ □ 104
Distanz	→ 🗎 101
Aktuelle Ausbl.	→ 🗎 103

Struktur des Untermenüs im Bedientool

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Ausblendung

► Ausblendung	
Distanz] → 🗎 101
Bestätig. Dist.) → 🗎 102
Aktuelle Ausbl.] → 🗎 103
Ende Ausblendung) → 🗎 103
Aufnahme Ausbl.) → 🗎 104
Ausblendungsende] → 🗎 104
Ausbl.ampl. Ende] → 🗎 104

Beschreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Ausblendung



🖻 35 Distanz bei Flüssigkeitsmessungen



36 Distanz bei Schüttgutmessungen

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Bestätig. Dist.	
Navigation	Image: Barbon Ausblendung → Bestätig. Dist. (12462)
Beschreibung	Angeben, ob gemessene und tatsächliche Distanz übereinstimmen. Anhand der Eingabe legt das Gerät den Ausblendungsbereich fest.
Auswahl	 Man. Map-Aufnah. Distanz Ok Dist. unbekannt Distanz zu klein * Distanz zu groß * Tank leer Werksausblendung
Werkseinstellung	Dist. unbekannt
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Man. Map-Aufnah. Zu wählen, wenn der Ausblendungsbereich manuell über Parameter Ende Ausblendung festgelegt werden soll. Ein Vergleich zwischen angezeigter und tatsächlicher Distanz ist in diesem Fall nicht erforderlich. Distanz Ok Zu wählen, wenn die angezeigte und die tatsächliche Distanz übereinstimmen. Das Gerät führt dann eine Ausblendung durch. Dist. unbekannt Zu wählen, wenn die tatsächliche Distanz unbekannt ist. Es wird keine Ausblendung durchgeführt. Distanz zu klein³⁾ Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz kleiner ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät sucht das nächste Echo und kehrt zu Parameter Bestätig. Dist. zurück. Es wird die neue Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit

Ok die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden.

der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl Distanz

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

³⁾ Nur vorhanden bei "Experte → Sensor → Echoverfolgung → Parameter Auswertemodus " ≠ " Option Keine Historie"

Distanz zu groß³⁾

Zu wählen, wenn die angezeigte Distanz größer ist als die tatsächliche Distanz. Das Gerät korrigiert die Signalauswertung und kehrt zu Parameter **Bestätig. Dist.** zurück. Es wird die neu berechnete Distanz angezeigt. Der Vergleich ist iterativ zu wiederholen, bis die angezeigte mit der tatsächlichen Distanz übereinstimmt. Anschließend kann mit der Auswahl **Distanz Ok** die Aufnahme der Ausblendung gestartet werden.

Tank leer

Zu wählen, wenn der Tank vollständig leer ist. Das Gerät nimmt dann eine Ausblendung über den gesamten Messbereich - definiert durch den Parameter **Tank/Silo Höhe** - auf. In der Werkseinstellung ist **Tank/Silo Höhe** = **Abgleich Leer**.

Es ist zu beachten, dass zum Beispiel bei konischen Ausläufen eine Messung bis maximal an den Punkt möglich ist, an welchem der Radarstrahl auf den Tank-/Siloboden trifft. **Abgleich Leer (\rightarrow \textcircled{B} 53)** und **Tank/Silo Höhe** dürfen bei Nutzung der Option **Tank leer** nicht unterhalb dieses Punktes gelegt werden, da ansonsten das Leersignal ausgeblendet wird.

Werksausblendung

Es wird die fest im Gerät gespeicherte Werksausblendung verwendet.

Auf der Vor-Ort-Anzeige wird als Referenz die gemessene Distanz zusammen mit diesem Parameter angezeigt.

Wird der Einlernvorgang mit Option **Distanz zu klein** oder Option **Distanz zu groß** ohne Bestätigung der Distanz verlassen, dann wird **keine** Ausblendung vorgenommen und der Einlernvorgang wird nach 60 s zurückgesetzt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Aktuelle Ausbl. Navigation Image: Experte → Sensor → Ausblendung → Aktuelle Ausbl. (12487) Beschreibung Aktuelles Ende der Ausblendung. Zusätzliche Information Lesezugriff Bediener Schreibzugriff

Ende Ausblendung		æ
Navigation	Image: Barbon Sensor → Ausblendung → Ende Ausblendung (12459)	
Voraussetzung	Bestätig. Dist. (→ 🖺 102) = Man. Map-Aufnah. oder Distanz zu klein	
Beschreibung	Neues Ende der Ausblendung.	
Eingabe	0,0001999999,9 m	
Werkseinstellung	0,1 m	

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter
Aufnahme Ausbl.		
Navigation	Image: Sensor → Ausblendung → Aufnahme Ausbl. (12448)	
Voraussetzung	Bestätig. Dist. = Man. Map-Aufnah. oder Distanz zu klein	
Auswahl	 Nein Aufnahme Auchl 	
	Aumannie Auspi.Ausbl.überlappen	
	 Werksausblendung 	
	 Teilausbl.lösch. 	
Werkseinstellung	Nein	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Ausblendungsende			
Navigation	$\square \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Ausble$	endung → Ausblendungsende (12461)	
Beschreibung	Verhalten der Ausblendungskurv	Verhalten der Ausblendungskurve im Tankbodenbereich	
Auswahl	EinstellbarLetz. Ausbl.wert		
Werkseinstellung	Einstellbar		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Ausbl.ampl. Ende	
Navigation	■ Experte → Sensor → Ausblendung → Ausbl.ampl. Ende (12478)
Beschreibung	Amplitude der Ausblendungskurve im Tankbodendbereich
Eingabe	-99 999,099 999,0 dB
Werkseinstellung	-90 dB

Zusätzliche Information

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Bediener

3.3.11 Untermenü "Tankbodenausw."

Die Tankbodenauswertung soll verhindern, dass bei leerem Tank ein Echoverlust gemeldet wird.

Wenn innerhalb der eingestellten Tankhöhe (**Tank/Silo Höhe (** $\rightarrow \square 55$)) kein Füllstandecho gefunden wird, sucht die Tankbodenauswertung über diesen Bereich hinaus im eingestellten **Tankbodenbereich**, ob ein Echo vom Tankboden existiert.

Wenn ein Tankbodenecho gefunden wird, wird ein Füllstand von 0% ausgegeben. Wenn weder ein Füllstandecho noch ein Tankbodenecho gefunden wird, dann wird ein Echoverlust gemeldet (Fehlermeldung S941).

• Füllstandechos aus dem Messbereich haben immer Vorrang vof dem Tankbodenecho.

• Auf das Tankbodenecho ist kein Erstechofaktor wirksam.

Aufbau des Untermenüs

Navigation

► Tankbodenausw.	
Tankbodenbereich	 → 🗎 106

Bechreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Tankbodenausw.

Tankbodenbereich			
Navigation	■ Experte → Sensor → Tankbodenausw. → Tankbodenbereich (12463)		
Beschreibung Bereich für die Suche des Tankbodenechos		denechos	
Eingabe	099,999 m		
Werkseinstellung 15 m			
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

3.3.12 Untermenü "Echoverfolgung"

Mit der Echoverfolgung lässt sich der zeitliche Verlauf der Echos in der Hüllkurve bei der Signalauswertung berücksichtigen. Auf diese Weise kann die Zuordnung der Echos zum Füllstandsignal verbessert werden.

Im Parameter **Auswertemodus** ($\rightarrow \triangleq 108$) können folgende Arten der Echoauswertung gewählt werden:

- Keine Historie
- Statische Hüllkurvenauswertung unter Berückichtigung der Ausblendungskurve. **Kurzzeithistorie**
- Echoverfolgung (siehe unten) ohne Berücksichtigung der Ausblendungskurve. **Echo track.**

Echoverfolgung (siehe unten) mit Berücksichtigung der Ausblendungskurve.

Echoverfolgung

Der Verlauf der einzelnen Echos wird verfolgt und jeweils als ein Track gespeichert. Es wird dabei die Echoposition, die Echogeschwindigkeit sowie die relative und absolute Echoamplitude verfolgt. Im Normalfall wird das größte Echo innerhalb des Suchfensters als verfolgtes Echo übernommen und dem Track zugeordnet.



Image: Section 2015 Section

Aufbau des Untermenüs

Navigation	$ \blacksquare \ = \ Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Echoverfolgung $	
► Echoverfolgun	g	
	Auswertemodus	→ 🗎 108
	Historie rückg.	→ 🗎 108

Beschreibung der Parameter

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Echoverfolgung}$

Auswertemodus			
Navigation	Image: Barbon Answer Answ		
Beschreibung Bestimmt die Auswerte		rt für die Echoverfolgung.	
Auswahl	Keine HistorieKurzzeithistorieEcho track.		
Werkseinstellung	Echo track.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Historie rückg.		
Navigation	Image: Barbon Amplitude Sensor → Echoverfolgung → Historie rückg. (12449)	
Beschreibung	Setzt die Historie der Echo- und/oder Tankverfolgung zurück.	
Auswahl	Rücks. durchgef.Echoverf. rücks.Historie rücks.	
Werkseinstellung	Rücks. durchgef.	
Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

• Rücks. durchgef.

Löst keine Aktion aus, sondern dient nur als Anzeigeoption. Wird angezeigt, sobald das Rücksetzen abgeschlossen ist.

Echoverf. rücks.

Die Echoverfolgung wird zurückgesetzt, die Tankhistorie (Tank Trace) bleibt aber erhalten.

Historie rücks.

Die Echo- und die Tankhistorie werden zurückgesetzt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.4 Untermenü "Ausgang"

Untermenü **Ausgang** enthält alle Parameter zur Steuerung der Strom- und Schaltausgänge.

3.4.1 Aufbau des Untermenüs

Navigation	8 8	Experte \rightarrow	Ausgang
-		-	

► Ausgang		
	► Stromausg. 1	→ 🖺 111
	► Stromausg. 2	→ 🖺 111
	► Schaltausgang	→ 🗎 119

3.4.2 Untermenü "Stromausg. 1...2"

Für jeden Stromausgang des Geräts (je nach Ausführung 1 oder 2) gibt es ein eigenes Untermenü **Stromausg.**.

Aufbau des Untermenüs

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 1...2

► Stromausg. 12	
Zuord. Strom	→ 🗎 112
Strombereich	→ 🗎 113
Fester Stromwert	→ 🗎 113
Dämpfung Ausg.	→ 🗎 114
Ausgangsstrom 12	→ 🗎 114
Fehlerverhalten	→ 🗎 114
Fehlerstrom	→ 🗎 115
Stromlupe	→ 🗎 115
4 mA-Wert	→ 🗎 116
20 mA-Wert	→ 🗎 116
Messmodus	→ 🗎 117
Anlaufrenhalten	→ ₽ 117
) E 117
Aniaufstrom	→ 🗎 118
Gemess. Strom 12	→ 🗎 118
Klemmenspg. 1	→ 🗎 118

Navigation

Image: Second strain and the second str

Navigation Image: Experte → Ausgang → Stromausg. 1 → Zuord. Strom 1 (0359) Image:	Zuord. Strom 12			
Bission Experte + Ausgaing + Stromausg. 2 + 2 Luord. Strom 2 (0359-2) Beschreibung Legt fest, welche Prozessgröße der Stromausgang überträgt. Auswahl - Füllst.linearis. Distanz - Elektroniktemp. - Rel. Echoampl. - Fidleb. - Analogausg. ED 1 - Analogausg. ED 2 - Analogausg. ED 2 - Analogausg. ED 4 Werkseinstellung - Stromausgang 1: Füllstand linearisiert - Stromausgang 2 *0: Relative Echoamplitude Zusätzliche Information Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen Prozessgröße 4mA-Wert 20mA-Wert Füllst.linearis. 0 %.10 oder zugehöriger linearisiert 100 %.21 oder zugehöriger linearisiert Vert Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- Abgleich Leer (> 153) (das heißt: 1 - Bistanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- Abgleich Leer (> 153) (das heißt: 1 - Bektroniktemp. -50 °C (-58 F) 100 °C (212 F) - Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB - Fläche Klingelb. 0 100 - Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1 Die 00%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (> 153) definiert.	Navigation	Image: Experte → Aus	gang \rightarrow Stromausg. 1 \rightarrow Zuord. S	trom 1 (0359)
Beschreibung Legt fest, welche Prozessgröße der Stromausgang überträgt. Auswahl - Füllst Linearis. Distanz Elektroniktemp. Rel. Echoampl. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 Werkseinstellung • Stromausgang 1: Füllstand linearisiert • Stromausgang 2 ⁴): Relative Echoamplitude Zusätzliche Information Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen Prozessgröße ¶MA-Wert Füllst.Linearis. 0 %. ¹⁰ oder zugehöriger linearisierter Wert Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- Wert Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- Punkt) Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) Distanz 0 (dB Elektroniktemp. 0 0 dB Piache Klingelb. 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1 Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (+ 🖻 53) definiert. 2 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (+ 🖻 53) definiert. 2 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (+ 🗋 53) definiert. 2 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (+ 🗋 53) definiert. 2 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (+ 🗋 53) definiert.		B Experte → Aus	gang \rightarrow Stromausg. 2 \rightarrow Zuord. S	trom 2 (0359–2)
Auswahl • Füllst, linearis. • Distanz • Elektroniktemp. • Fläche Klingelb. • Analogausg. ED 1 • Analogausg. ED 2 • Analogausg. ED 3 • Analogausg. ED 3 • Analogausg. ED 4 Werkseinstellung • Stromausgang 1: Füllstand linearisiert • Stromausgang 2 ⁻⁴): Relative Echoamplitude Zusätzliche Information Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen Füllst, linearis. 0 %. ¹¹ oder zugehöriger linearisierter Wert © Istanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- Punkt) Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) Iot °C (212 °F) Rel. Echoampl. Rel. Echoampl. 0 dB Fläche Klingelb. 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parameter Abgleich Leer (→ 53) definiert. 1 Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 53) definiert. 1 Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 53) definiert. 1 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (→ 54) definiert. 1 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (→ 54) definiert. 1 Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (→ 54) definiert.	Beschreibung	Legt fest, welche Proz	zessgröße der Stromausgang übe	rträgt.
 Werkseinstellung Stromausgang 1: Füllstand linearisiert Stromausgang 2⁴): Relative Echoamplitude Zusätzliche Information Definition des Strombereichs für die Prozessgrößen ^{hozessgröße} ^{4mA-Wert} ^{20mA-Wert} ^{20mA-Wert} ^{100 % 2}) oder zugehöriger linearisierter Wert ^{100 % 2}) oder zugehöriger linearisierter ^{Wert} ^{100 % 2}) oder zugehöriger linearisierter ^{100 % 2})	Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Elektroniktemp. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 		
Prozessgröße 4mA-Wert 20mA-Wert Füllst.linearis. 0 % ¹⁾ oder zugehöriger linearisierter Wert 100 % ²⁾ oder zugehöriger linearisiert Wert Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- punkt) Abgleich Leer (→ ● 53) (das heißt: Stand bei 0 % Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) 100 °C (212 °F) Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ ● 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (→ ● 54) definiert. I) Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä	Werkseinstellung Zusätzliche Information	 Stromausgang 1: Fit Stromausgang 2⁽⁴⁾: Definition des Stromb 	üllstand linearisiert Relative Echoamplitude vereichs für die Prozessgrößen	
Füllst.linearis. 0 % ¹⁾ oder zugehöriger linearisierter Wert 100 % ²⁾ oder zugehöriger linearisiert Wert Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz- punkt) Abgleich Leer (→ 🖹 53) (das heißt: 1 stand bei 0 % Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) 100 °C (2.12 °F) Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 🖺 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über Parameter Abgleich Voll (→ 🗎 54) definiert. Ei Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä		Prozessgröße	4mA-Wert	20mA-Wert
Distanz 0 (das heißt: Füllstand am Referenz-punkt) Abgleich Leer (→ ● 53) (das heißt: stand bei 0 % Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) 100 °C (212 °F) Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ ● 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über "Parameter Abgleich Voll (→ ● 54) definiert. Image: Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä		Füllst.linearis.	0 % ¹⁾ oder zugehöriger linearisierter Wert	100 % ²⁾ oder zugehöriger linearisierter Wert
Elektroniktemp. -50 °C (-58 °F) 100 °C (212 °F) Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 🖹 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über "Parameter Abgleich Voll (→ 🖺 54) definiert. Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä		Distanz	0 (das heißt: Füllstand am Referenz- punkt)	Abgleich Leer (→ 🗎 53) (das heißt: Füll- stand bei 0 %
Rel. Echoampl. 0 dB 150 dB Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 🖹 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über "Parameter Abgleich Voll (→ 🖺 54) definiert. Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä		Elektroniktemp.	−50 °C (−58 °F)	100 °C (212 °F)
Fläche Klingelb. 0 100 Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 🖹 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über "Parameter Abgleich Voll (→ 🖺 54) definiert. Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä				150 dP
Analogausg. ED 1/2/3/4 abhängig von der Parametrierung der Erweiterten Diagnose 1) Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→ 🖹 53) definiert. 2) Die 100%-Marke ist über "Parameter Abgleich Voll (→ 🖺 54) definiert. Gegebenenfalls müssen der 4mA- und 20mA-Wert an die jeweilige Anwendung angepasst werden (insbesondere bei den Optionen Analogausg. ED 1 - 4 und Flä		Rel. Echoampl.	0 dB	100 00
 Die 0%-Marke ist über Parameter Abgleich Leer (→		Rel. Echoampl. Fläche Klingelb.	0 dB 0	100
Klingelb.).		Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Analogausg. ED 1/2/3/4	0 dB 0 abhängig von der Paramet	100 rierung der Erweiterten Diagnose

- Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow Stromlupe (0358–1...2)
- Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow 4 mA-Wert (0367–1...2)
- Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 1...2 \rightarrow 20 mA-Wert (0372–1...2)

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

⁴⁾ nur für Geräte mit zwei Stromausgängen

Strombereich				Â
Navigation	🗐 🛛 Experte →	• Ausgang → Stromausg. 1.	2 \rightarrow Strombereich (035	3-12)
Beschreibung	Legt fest, welche Messwertbereich 20mA US': Mess Signal übertrage signalisierung ve	er Strombereich zur Messw n: 420 mA '420mA NA swertbereich: 3,9 20,8 m n. Hinweis: Ströme unter 3 erwendet werden.	ertübertragung verwend MUR': Messwertbereich A 'Fester Strom': Messw 3,6 mA oder über 21,95 r	et wird. '420mA': : 3,8 20,5 mA '4 ert wird nur im HART- nA können zur Alarm-
Auswahl	 420 mA 420 mA NAI 420 mA US Fester Stromw 	MUR rert		
Werkseinstellung	420 mA NAM	UR		
Zusätzliche Information	Bedeutung der O	ptionen		
	Option	Strombereich für Prozess-	Unterer Ausfallsignalpegel	Oberer Ausfallsignalpegel

Option	Strombereich für Prozess- größe	Unterer Ausfallsignalpegel	Oberer Ausfallsignalpegel
420 mA	420,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA NAMUR	3,820,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US	3,920,8 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
Fester Stromwert Konstanter Strom, definiert in Parameter Fester Stromwert (→ ■ 113		mwert (→ 🗎 113).	

• Wenn sich der Messwert außerhalb des Messbereichs befindet, wird Diagnosemeldung **Stromausg.** ausgegeben.

In einer HART-Multidrop-Schleife darf nur ein Gerät den analogen Stromwert zur Signalübertragung nutzen. Für all anderen Geräte ist zu setzen:

- Strombereich = Fester Stromwert
- Fester Stromwert (→ 🗎 113) = 4 mA

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Fester Stromwert		Ê
Navigation	■ Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 12 \rightarrow Fester Stromwert (0365–12)	
Voraussetzung	Strombereich ($\rightarrow \square$ 113) = Fester Stromwert	
Beschreibung	Konstanten Wert des Ausgangsstroms festlegen.	
Eingabe	422,5 mA	
Werkseinstellung	4 mA	

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter
Dämpfung Ausg.		Â
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Stro} $	mausg. 12 → Dämpfung Ausg. (0363–12)
Beschreibung	Reaktionszeit des Ausgangssigna	ls auf Messwertfluktuationen.
Eingabe	0.0999.9 s	
J	_ , , ,	
Werkseinstellung	0,0 s	
Zusätzliche Information	Messwertschwankungen wirken s rung aus, deren Zeitkonstante τ d Zeitkonstante folgt der Stromaus stante hingegen folgt er verzöger statt.	sich am Stromausgang mit einer exponentiellen Verzöge- lurch diesen Parameter gegeben ist. Bei einer niedrigen gang dem Messwert schnell, bei einer hohen Zeitkon- t. Bei $\tau = 0$ s (Werkseinstellung) findet keine Dämpfung
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Ausgangsstrom 1...2 Navigation Beschreibung Aktuell berechneter Stromwert des Stromausgangs. Zusätzliche Information Lesezugriff Schreibzugriff

Fehlerverhalten		
Navigation	Image: Barbon Barbon Stromausg. 12 → Fehlerverhalten (0364–12)	
Voraussetzung	Strombereich ($\rightarrow \triangleq 113$) \neq Fester Stromwert	
Beschreibung	Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt. 'Min.': < 3,6m. Max.': > 21,95mA 'Letzter gültiger Wert': Letzter gültiger Wert vor Auftreten des F lers. 'Aktueller Wert': Der Messwert wir ausgegeben; der Fehler wird ignoriert 'Def Wert': Vom Anwender definierter Wert.	A ' ⁷ eh- inierter

Auswahl	 Min. Max. Letzt.gült. Wert Aktueller Wert Definierter Wert
Werkseinstellung	Max.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Min. Der Stromausgang nimmt den unteren Ausfallsignalpegel gemäß Parameter Strombereich (→ B 113) an. Max. Der Stromausgang nimmt den oberen Ausfallsignalpegel gemäß Parameter Strombereich (→ B 113) an. Letzt.gült. Wert Der letzte Stromwert vor dem Auftreten der Störung wird gehalten. Aktueller Wert Der Stromausgang folgt der aktuellen Messung; die Störung wird ignoriert. Definierter Wert Der Stromausgang nimmt den in Parameter Fehlerstrom (→ B 115) definierten Wert an. Mas Störungsverhalten weiterer Ausgänge ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in separaten Parametern festgelegt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Fehlerstrom			
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stro$	mausg. 12 \rightarrow Fehlerstrom (0352–12)	
Voraussetzung	Fehlerverhalten (→ 🗎 114) = D	efinierter Wert	
Beschreibung	.egt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom bei Vorliegen eines Fehlers annimmt.		
Eingabe	3,5922,5 mA		
Werkseinstellung	22,5 mA		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Stromlupe		Â
Navigation	■ Experte → Ausgang → Stromausg. 12 → Stromlupe (0358–12)	
Voraussetzung	Strombereich ($\Rightarrow \square 113$) \neq Fester Stromwert	

Beschreibung	Stromlupe ein- oder ausschalten.	
Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Mit der Stromlupe lässt sich ein Ausschnitt des Messbereichs auf den gesamten Stromaus- gan (4-20mA) spreizen. Der Ausschnitt wird definiert über die Parameter 4 mA-Wert (→ 🗎 116) und 20 mA-Wert (→ 🗎 116).	
	Ohne Stromlupe wird der gesamte (4-20mA) abgebildet.	e Messbereich (0 - 100%) auf den Stromausgang
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

4 mA-Wert			ß
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Stro} $	mausg. 12 → 4 mA-Wert (0367–12)	
Voraussetzung	Stromlupe (→ 🗎 115) = An		
Beschreibung	Wert für 4 mA-Strom eingeben.		
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	0,0 %		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

20 mA-Wert		Ê
Navigation	Image: Barbon Stromausg. 12 → 20 mA-Wert (0372–12)	
Voraussetzung	Stromlupe (→ 🗎 115) = An	
Beschreibung	Wert für 20 mA-Strom eingeben.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0,0 %	
Zusätzliche Information	Wenn 20 mA-Wert kleiner ist als 4 mA-Wert (→ 🗎 116) , dann ist der Stromausgan invertiert, das heißt bei steigender Prozessgröße sinkt der Strom.	g

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Messmodus			
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Stress} $	omausg. 12 \rightarrow Messmodus (0351–12)	
Voraussetzung	Strombereich ($\rightarrow \cong 113$) \neq Fes	ter Stromwert	
Beschreibung	Messmodus für Ausgang wählen		
Auswahl	StandardInvertiert		
Werkseinstellung	Standard		
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Standard Bei steigendem Füllstand steig Invertiert Bei steigendem Füllstand sinkt 	t auch der Ausgangsstrom. der Ausgangsstrom.	
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Anlaufverhalten		Â
Navigation	■ Experte → Ausgang → Stromausg. 1 → Anlaufverhalten (0368–1)	
Voraussetzung	 Strombereich (→ [⊕] 113) ≠ Fester Stromwert Nur für Stromausgang 1 	
Beschreibung	Stromwert für die Anlaufphase wählen.	
Auswahl	Min.Max.Definierter Wert	
Werkseinstellung	Min.	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Min. Der Anlaufstrom entspricht dem unteren Ausfallsignalpegel, der in Parameter Strom reich (→ 🖹 113) festgelegt ist. Max. Der Anlaufstrom entspricht dem oberen Ausfallsignalpegel, der in Parameter Strom reich (→ 🖺 113) festgelegt ist. Definierter Wert Der Wert des Anlaufstroms wird in Parameter Anlaufstrom (→ 🖺 118) definiert. 	nbe- ıbe-

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Anlaufstrom			
Navigation	■ Experte → Ausgang → Stro	mausg. 1 \rightarrow Anlaufstrom (0369–1)	
Voraussetzung	 Anlaufverhalten (→ ^B 117) = Definierter Wert Nur für Stromausgang 1 		
Beschreibung	Stromwert für die Anlaufphase definieren.		
Eingabe	3,5922,5 mA		
Werkseinstellung	3,6 mA		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Gemess. Strom 1		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Stro} $	mausg. 1 \rightarrow Gemess. Strom 1 (0366–1)
Voraussetzung	Nur für Stromausgang 1	
Beschreibung	Aktuell gemessener Stromwert des Stromausgangs.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Klemmenspg. 1		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Stro} $	mausg. 1 → Klemmenspg. 1 (0662)
Beschreibung	Zeigt Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

3.4.3 Untermenü "Schaltausgang"

In Untermenü Schaltausgang wird der Schaltausgang des Geräts parametriert.

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Schaltausgang

► Schaltausgang	
Funkt.Schaltausg) → 🗎 120
Zuord. Diag.verh) → 🗎 121
Zuord. Grenzwert) → 🗎 121
Einschaltpunkt) → 🗎 121
Ausschaltpunkt) → 🗎 123
Zuordnung Status) → 🗎 123
Einschaltverz.) → 🗎 123
Ausschaltverz.) → 🗎 124
Fehlerverhalten) → 🗎 124
Schaltzustand	→ 🗎 125
Invert. Signal	→ 🗎 125

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Schaltausgang}$

Funkt.Schaltausg		٦
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Set $	chaltausgang → Funkt.Schaltausg (0481)
Beschreibung	Legt die Funktion des Schaltausgangs fest. 'Aus' Der Schaltausgang ist immer offen (nicht- leitend) 'An' Der Schaltausgang ist immer geschlossen (leitend). 'Diagnoseverhalten' Der Schaltausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird nur geöffnet, wenn eine Diag- nosemeldung vorliegt. 'Grenzwert' Der Schaltausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird nur bei Grenzwertüberschreitung des Messwerts geöffnet. 'Digitalausgang' Der Schaltausgang wird von einem der Digital Input-Blöcke des Geräts gesteuert.	
Auswahl	 Aus An Diagnoseverh. Grenzwert Digitalausgang 	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	 Aus Bedeutung der Optionen Aus Der Ausgang ist immer offen (nicht leitend). An Der Ausgang ist immer geschlossen (leitend). Diagnoseverh. Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird geöffnet, wenn eine Diagnose- meldung vorliegt. Parameter Zuord. Diag.verh (→ 🗎 121) legt fest, bei welcher Art von Diagnosemeldung der Ausgang geöffnet wird. Grenzwert Der Ausgang ist im Normalzustand geschlossen und wird bei Unterschreiten oder Über- schreiten frei definierbarer Grenzwerte geöffnet. Die Grenzwerte werden definiert über folgende Parameter: Zuord. Grenzwert (→ 🗎 121) Einschaltpunkt (→ 🗎 121) Ausschaltpunkt (→ 🗎 123) Digitalausgang Der Schaltzustand des Ausgangs folgt dem digitalen Ausgangswert eines DI-Blocks. Der DI-Block wird in Parameter Zuordnung Status (→ 🖺 123) festgelegt. Mit den Optionen Aus bzw. An kann eine Simulation des Schaltausgangs durchge- führt werden. 	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff Instandhalter	

Â

Zuord. Diag.verh

Navigation	■ Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Zuord. Diag.verh (0482)	
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (→ 🗎 120) = Diagnoseverh.	
Beschreibung	Definiert, auf welches Diagnoseverhalten der Schaltausgang bei Diagnoseereignissen rea- giert.	
Auswahl	AlarmAlarm o. WarnungWarnung	
Werkseinstellung	Alarm	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Zuord. Grenzwert			
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Set} $	chaltausgang → Zuord. Grenzwert (0483)	
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (→ 🗎 120) = Grenzwert		
Auswahl	 Aus Füllst.linearis. Distanz Klemmenspg. Elektroniktemp. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. 		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Einschaltpunkt		ß
Navigation	Image: Barbon Schaltausgang → Einschaltpunkt (0466)	
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (→ 🗎 120) = Grenzwert	
Beschreibung	Legt den Einschaltpunkt fest. Der Schaltausgang wird geschlossen, wenn die zuge Prozesssgröße diesen Wert überschreitet.	eordnete
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Das Schaltverhalten richtet sich nach der relativen Lage der Parameter **Einschaltpunkt** und **Ausschaltpunkt**:

Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt

0

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert über **Einschaltpunkt** steigt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert unter Ausschaltpunkt sinkt.



- A Einschaltpunkt
- B Ausschaltpunkt
- *C* Ausgang geschlossen (leitend)
- D Ausgang offen (nicht leitend)

Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt

- Der Ausgang wird geschlossen, wenn der Messwert unter Einschaltpunkt sinkt.
- Der Ausgang wird geöffnet, wenn der Messwert über Ausschaltpunkt steigt.



- A Einschaltpunkt
- B Ausschaltpunkt
- C Ausgang geschlossen (leitend)
- D Ausgang offen (nicht leitend)

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Ausschaltpunkt			A
Navigation	Image: Barbon Scheme Sche	altausgang → Ausschaltpunkt (0464)	
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (> 🗎 120) = Grenzwert		
Beschreibung	Legt den Ausschaltpunkt fest. Der Schaltausgang wird geöffnet, wenn die zugeordnete Prozessgröße diesen Wert unterschreitet.		
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	0		
Zusätzliche Information	The switching behavior depends on the relative position of the Einschaltpunkt and A schaltpunkt parameters; description: see the Parameter Einschaltpunkt ($\rightarrow \square 121$).		1S-
	Lesezugriff	Bediener	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Zuordnung Status		ſ	
Navigation	Image: Barbon Schaltausgang → Zuordnung Status (0485)		
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (→ 🗎 120	Funkt.Schaltausg (> 🗎 120) = Digitalausgang	
Auswahl	 Aus Digitalausg.ED 1 Digitalausg.ED 2 Digitalausg.ED 3 Digitalausg.ED 4 		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Die Optionen Digitalausg.ED → ≌ 173. Ein Schaltsignal, o ausgang ausgegeben werden	1/2/3/4 beziehen sich auf die Erweiterte-Diagnose-Blöcke las in diesen Blöcken generiert wird, kann über den Schalt-	
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	
Einschaltverz.		6	
Navigation	Image: Barbon Schaltausgang → Einschaltverz. (0467)		
Voraussetzung	 Funkt.Schaltausg (→		
Beschreibung	Definiert die Zeit, um die das Einschalten des Ausgangs jeweils verzögert wird.		
Endress+Hauser		12	

Eingabe	0,0100,0 s	
Werkseinstellung	0,0 s	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Ausschaltverz.		Ē
Navigation	$\blacksquare \Box \text{Experte} \rightarrow \text{Ausgang} \rightarrow \text{Schapting}$	altausgang → Ausschaltverz. (0465)
Voraussetzung	 Funkt.Schaltausg (→ ¹ 120) = Grenzwert Zuord. Grenzwert (→ ¹ 121) ≠ Aus 	
Beschreibung	Definiert die Zeit, um die das Ausschalten des Ausgangs jeweils verzögert wird.	
Eingabe	0,0100,0 s	
Werkseinstellung	0,0 s	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Fehlerverhalten			Â
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Scha$	altausgang → Fehlerverhalten (0486)	
Voraussetzung	Funkt.Schaltausg (→ 🗎 120) = Grenzwert oder Digitalausgang		
Beschreibung	Definiert, welchen Zustand der Schaltausgang bei Vorliegen eines Fehlers annimmt.		
Auswahl	Aktueller StatusOffenGeschlossen		
Werkseinstellung	Offen		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Schaltzustand			
Navigation	Image: Barbon Schwarz → Ausgang → Schwarz	altausgang \rightarrow Schaltzustand (0461)	
Beschreibung	Momentaner Schaltzustand.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener		
	Schreibzugriff	-	

Invert. Signal		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Sch $	altausgang → Invert. Signal (0470)
Beschreibung	'Nein' Der Schaltausgang verhält verhählt sich entgegengesetzt zu	sich gemäß seiner Parametrierung. 'Ja' Der Schaltausgang . seiner Parametrierung.
Auswahl	■ Nein ■ Ja	
Werkseinstellung	Nein	
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Nein Der Schaltausgang verhält sich Ja Die Zustände Offen und Gesch tiert. 	wie oben beschrieben. lossen sind gegenüber der obigen Beschreibung inver-
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

3.5 Untermenü "Kommunikation"

Untermenü **Kommunikation** enthält alle Parameter zur Steuerung der HART-Schnittstelle.

3.5.1 Aufbau des Untermenüs

Navigation	8 2	Experte \rightarrow	Kommunikation
1		1	

► Kommunikation	
► Diagnosekonfig.	→ 🗎 127
► Konfiguration) → 🗎 128
► Information	→ 🗎 131
► Burst-Konfig. 13	→ 🗎 135
► Ausgang	→ 🗎 139

3.5.2 Untermenü "Diagnosekonfiguration"

In diesem Untermenü kann einzelnen Fehlermeldungen ein Status nach der NAMUR-Empfehlung NE107 zugeordnet werden. Dies betrifft folgende Fehlermeldungen:

- In Sicherheitsd.
- Echo verloren
- ED aufgetreten (für jeden aktiven Erweiterte-Diagnose-Block)

Navigation \square Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Diagnosekonfig.

Konfiguration über Vor-Ort-Anzeige



Untermenü Diagnosekonfig. aufrufen.

2.	
	🗖 //Diagnosekonfig. 65535-1
	Diag. Sicher dist Auß. Spezifik (S)
	Diagn. Echoverl.
	Stat. ED Ereig.1

Gewünschte Fehlermeldung wählen.



Status nach NE107 wählen.

A0030198-DE

Kofiguration über FieldCare

1. Untermenü **Diagnosekonfig.** aufrufen.

	Failure	Function check	Out of specification	Maintenance required	No effect
Diagnostic Event	•	Y	Â	~	
Diagnostics echo lost	۲	0	0	0	0
Diagnostic in safety distance	0	0	۲	0	0
Assign status signal to AD event 1	0	/ •	0	10	0

Im Dialog "Konfigurationsbereich" ("Configuration area") das gewünschte Verhalten der einzelnen Fehlermeldungen markieren und mit "Anwenden" ("Apply")bestätigen.

Diagnostic event simulation	Off	\sim	
	Off		
	003 Broken probe detected		
	046 Build-up detected		
	104 HF cable		
	105 HF cable		
	106 Sensor		
	242 Software incompatible	×	

Im Dialog "Simulation" lassen sich einzelne Fehlermeldungen simulieren, um das korrekte Verhalten zu prüfen.

3.5.3 Untermenü "Konfiguration"

Aufbau des Untermenüs

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Kommunikation} \rightarrow \text{Konfiguration}$

► Konfiguration	
HART-Kurzbeschr.) → 🗎 129
Messstellenbez.) → 🗎 129
HART-Adresse) → 🗎 129
Präambelanzahl) → 🗎 130

Navigation \square Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Konfiguration

HART-Kurzbeschr		(例)
		ية
Navigation		\rightarrow Konfiguration \rightarrow HART-Kurzbeschr. (0220)
Beschreibung	Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle. Maximale Länge: 8 Zeichen Erlaubte Zei- chen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen.	
Eingabe	Max. 8 Zeichen: AZ, 09 und be	estimmte Sonderzeichen (z.B. Satzzeichen, @, %).
Werkseinstellung	SHORTTAG	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Messstellenbez.	
Navigation	■ Experte → Kommunikation → Konfiguration → Messstellenbez. (0215)
Beschreibung	Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.
Werkseinstellung	FMR6x
HART-Adresse	Ê
Navigation	■ Experte → Kommunikation → Konfiguration → HART-Adresse (0219)
Beschreibung	HART-Adresse des Geräts definieren.
Eingabe	063
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	 Nur bei Adresse "0" ist eine Messwertübertragung über den Stromwert möglich. Bei aller anderen Adressen ist der Strom auf 4,0 mA fixiert (Multidrop-Modus). Für ein System gemäß HART 5.0 sind nur Adressen 015 erlaubt. Für ein System ab HART 6.0 sind alle Adressen 063 erlaubt.
	Lesezugriff Bodiopor

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Präambelanzahl			
Navigation	Image: Barbon Barbo	n → Konfiguration → Präambelanzahl (0217)	
Beschreibung	Bestimmt die Präambelanzahl im HART-Telegramm.		
Eingabe	520		
Werkseinstellung	5		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

3.5.4 Untermenü "Information"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Information

Geräterevision]	→ 🗎 132
Geräte-ID]	→ 🗎 132
Gerätetyp]	→ 🗎 132
Hersteller-ID]	→ 🗎 133
HART-Revision]	→ 🗎 133
HART-Beschr.]	→ 🗎 133
HART-Nachricht		→ 🗎 133
Hardwarerevision]	→ 🖺 134
Softwarerevision		→ 🗎 134
HART-Datum		→ 🗎 134
	Geräterevision Geräte-ID Gerätetyp Hersteller-ID HART-Revision HART-Beschr. HART-Nachricht Hardwarerevision Softwarerevision HART-Datum	GeräterevisionGeräte-IDGerätetypHersteller-IDHART-RevisionHART-Beschr.HART-NachrichtHardwarerevisionSoftwarerevisionHART-Datum

Navigation

 \blacksquare □ Experte → Kommunikation → Information

Geräterevision			
Navigation	🗐 🛛 Experte → Kommunikati	on \rightarrow Information \rightarrow Geräterevision (0204)	
Beschreibung	Zur Registrierung bei HART Co	Zur Registrierung bei HART Communic. Foundation.	
Zusätzliche Information	Die Geräterevision wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	

Geräte-ID

Navigation	■ Experte \rightarrow Kommunikation	\rightarrow Information \rightarrow Geräte-ID (0221)
Beschreibung	Zur Geräteidentifizierung in einem HART-Netzwerk.	
Zusätzliche Information	Die Geräte-ID ist neben Gerätetyp und Hersteller-ID ein Teil der eindeutigen Geräteken- nung (Unique ID). Durch die Gerätekennung wird jedes HART-Gerät eindeutig identifiziert.	
	Lesezugriff	Bediener

Schreibzugriff	-

Gerätetyp			
Navigation	Image: Barbon Barbo	$a \rightarrow$ Information \rightarrow Gerätetyp (0209)	
Beschreibung	Zur Registrierung bei HART Com	Zur Registrierung bei HART Communic. Foundation.	
Zusätzliche Information	Der Gerätetyp wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.		
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	

Hersteller-ID			
Navigation	🗐 😑 Experte → Kommu	ikation \rightarrow Information \rightarrow Hersteller-ID (02)	259)
Beschreibung	Zur Registrierung bei HART Communic. Foundation.		
Anzeige	2-stellige Hexadezimalzal	2-stellige Hexadezimalzahl	
Werkseinstellung	0x11 (für Endress+Hauser)		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	
HART-Revision			
HAR1-Kevision			
Navigation	■ Experte → Kommunikation → Information → HART-Revision (0205)		
Beschreibung	Zeigt HART-Revision des Geräts.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	
HART-Beschr.			Â
Navigation	圆 🛛 Experte → Kommu	ikation \rightarrow Information \rightarrow HART-Beschr. ((0212)
Beschreibung	Beschreibung für die Mes	stelle.	
Werkseinstellung	FMR6x		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	
HART-Nachricht			

 Navigation
 Image: Experte → Kommunikation → Information → HART-Nachricht (0216)

 Beschreibung
 HART-Nachricht, die auf Anforderung vom Master über das HART-Protokoll verschickt wird.

 Werkseinstellung
 FMR6x

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter
Hardwarerevision		
Navigation	Image: Barbon State And State An	$a \rightarrow$ Information \rightarrow Hardwarerevision (0206)
5	L	
Beschreibung	Zeigt Hardware-Revision des Geräts.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Softwarerevision		
Navigation	■ Experte \rightarrow Kommunikation	$a \rightarrow$ Information \rightarrow Softwarerevision (0224)
Beschreibung	Zeigt Software-Revision des Geräts.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

HART-Datum		
Navigation	Image: Barbon → Kommunikation → Information → HART-Datum (0202)	
Beschreibung	Datum der letzten Konfigurationsänderung	
Zusätzliche Information	Datumsformat: JJJJ-MM-TT Dieses Format ist bei der Eingabe unbedingt zu beachten. Ansonsten kann es lern bei einzelnen HART-Kommandos kommen.	zu Feh-

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.5.5 Untermenü "Burst-Konfig. 1...3"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \blacksquare Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Burst-Konfig. 1...3

► Burst-Konfig. 13	
Burst-Modus 13) → 🗎 135
Burst-Kommando 13) → 🗎 136
Burst-Variable 07) → 🗎 136
Triggermodus	→ 🗎 137
Triggerwert) → 🗎 138
Min.Updatezeit) → 🗎 138
Max.Updatezeit) → 🗎 138

Beschreibung der Parameter

Navigation \square Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Burst-Konfig. 1...3

Burst-Modus			٦
Navigation	9	Experte → Kommunikation	a → Burst-Konfig. 13 → Burst-Modus 13 (2032–13)
Beschreibung	HART-Burst-Modus für Burst-Nachricht einschalten.		
Auswahl	■ Aus ■ An		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Lesezu	ıgriff	Bediener
	Schrei	bzugriff	Instandhalter

Burst-Kommando				
Navigation		Experte → Kommunikation (2031–13)	a → Burst-Konfig. 13 → Burst-Kommando 13	
Beschreibung	Kom	mando wählen, das zum HAl	RT-Master gesendet wird.	
Auswahl	 Erster Messw(PV) Loop Cur./%Range Dynamic Variable Dev.Vari w.statu Device Varibles Add. Dev. Status 			
Werkseinstellung	Loop	Cur./%Range		
Zusätzliche Information	Lese	zugriff	Bediener	
	Schro	eibzugriff	Instandhalter	

Burst-Variable 03				A
Navigation		Experte → Komm	nmunikation \rightarrow Burst-Konfig. 13 \rightarrow Burst-Variable 0 (2033)	
Voraussetzung	Burs	st-Kommando (\rightarrow	→	
Beschreibung	Kom	ımando 9, 33:Burst-	rst-Variable eine Größe zuordnen.	
Auswahl	 Fü Di Kl. Elo Ah Re Fli Ah Ar Ar Ar Ar Ur Pe Ge Er Zv Dr Vi 	illst.linearis. stanz emmenspg. ektroniktemp. os. Echoampl. el. Echoampl. äche Klingelb. os. EOP-Ampl. nalogausg. ED 1 nalogausg. ED 2 nbenutzt ercent of range emess. Strom 'ster Messw(PV) veit. Messw(SV) ritt. Messw(TV) ert. Messw(QV)		
Werkseinstellung	Unb	enutzt		
Zusätzliche Information	Lese	ezuariff	Bediener	

e Information Lesezugriff		Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Burst-Variable 47			
Navigation	Image: Barbon Barbo	n → Burst-Konfig. 13 → Burst-Variable 4 (2037)	
Voraussetzung	Burst-Kommando (Ə 🗎 136) =	= Dev.Vari w.statu	
Beschreibung	Kommando 33: Burst-Variable e	ine Größe zuordnen.	
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Klemmenspg. Elektroniktemp. Abs. Echoampl. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Abs. EOP-Ampl. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Unbenutzt Percent of range Gemess. Strom Erster Messw(PV) Zweit. Messw(SV) Dritt. Messw(IV) Viert. Messw(QV) 		
Werkseinstellung	Unbenutzt		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	

ätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Triggermodus				Â
Navigation		Experte → Kommunikation	n → Burst-Konfig. 13 → Triggermodus (2044–13)	
Beschreibung	Ereig	nis wählen, das die Burst-Na	achricht auslöst.	
Auswahl	 Kontinuierlich Bereich Überschreitung Unterschreitung Änderung 			
Werkseinstellung	Kont	inuierlich		
Zusätzliche Information	Lesez	zugriff	Bediener	
	Schre	eibzugriff	Instandhalter	

Triggerwert				Â
Navigation	9	Experte → Kommunikation	a → Burst-Konfig. 13 → Triggerwert (2043–13)	
Voraussetzung	Trigg	ermodus (→ 🗎 137) = Ber	reich, Überschreitung oder Unterschreitung	
Beschreibung	Zeitpunkt der Burst-Nachricht bestimmen.			
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen			
Werkseinstellung	2,0E-38			
Zusätzliche Information	Lesez	ugriff	Bediener	
	Schre	ibzugriff	Instandhalter	

Min.Updatezeit		Â
Navigation	■ Experte → Kommunikation	a → Burst-Konfig. 13 → Min.Updatezeit (2042–13)
Beschreibung	Min. Zeitspanne zw. zwei Antwor	rten einer Nachricht.
Eingabe	Positive Ganzzahl	
Werkseinstellung	1000 ms	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Max.Updatezeit

Navigation	9	Experte → Kommunikation	→ Burst-Konfig. 13 → Max.Updatezeit (2041–13)
Voraussetzung	Trigg	ermodus (→ 🗎 137) = Übe	erschreitung, Unterschreitung oder Änderung
Beschreibung	Max. Zeitspanne zw. zwei Antworten einer Nachricht.		
Eingabe	Positive Ganzzahl		
Werkseinstellung	2 000 ms		
Zusätzliche Information	Lesez	nariff	Rediener
	Schrei	ibzuariff	Instandhalter

3.5.6 Untermenü "Ausgang"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Ausgang

► Ausgang	
Zuordnung PV	→ 🗎 140
Erster Messw(PV)	→ 🗎 140
Zuordnung SV	→ 🗎 140
Zweit. Messw(SV)	→ 🗎 141
Zuordnung TV	→ 🗎 141
Dritt. Messw(TV)	→ 🖺 142
Zuordnung OV	 → ≌ 142
Viort Massu(OV)	→ ● 1/2
VIELL IVIESSW(QV)	→ 142

Navigation

 $\textcircled{B} \ensuremath{\square} \ensuremath{\mathbb{S}} \ensurem$

Zuordnung PV		ඕ
Navigation	🗐 😑 Experte → Komm	inikation \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung PV (0234)
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Elektroniktemp. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 	
Werkseinstellung	Füllst.linearis.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Erster Messw(PV)			
Navigation	Image: Barbon State → Kommunikation	a → Ausgang → Erster Messw(PV) (0201)	
Beschreibung	Zeigt ersten HART-Wert (PV).		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	

Zuordnung SV		
Navigation	Image: Barbon Ausgang → Zuordnung SV (0235)	
Beschreibung	Messgröße zum zweiten HART-Wert (SV) zuordnen.	
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Klemmenspg. Elektroniktemp. Abs. Echoampl. Abs. EOP-Ampl. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. 	

	 Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 Unbenutzt 	
Werkseinstellung	Distanz	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter
Zweit. Messw(SV)		

Navigation	\Box Experte → Kommunikation → Ausgang → Zweit. Messw(SV) (0226)		
Beschreibung	Zeigt zweiten HART-Wert (SV).		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	

Zuordnung TV			Ê
Navigation	Image: Barbon Barbo	on → Ausgang → Zuordnung TV (0236)	
Beschreibung	Messgröße zum dritten HART-Wert (TV) zuordnen.		
Auswahl	 Füllst.linearis. Distanz Klemmenspg. Elektroniktemp. Abs. Echoampl. Abs. EOP-Ampl. Rel. Echoampl. Fläche Klingelb. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 Unbenutzt 		
Werkseinstellung	Abs. Echoampl.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Dritt. Messw(TV)			
Navigation		nmunikation \rightarrow Ausgang \rightarrow Dritt. Messw(TV) (0228)	
Beschreibung	Zeigt dritten HART-Wert (TV).		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	
Zuordnung QV			Â
Navigation	Image: Barbon Barbo	nmunikation → Ausgang → Zuordnung QV (0237)	
Beschreibung	Messgröße zum vierten HART-Wert (QV) zuordnen.		
Auswahl	Füllst.linearis.Distanz		

- Klemmenspg.
 - Elektroniktemp.
- Abs. Echoampl.
- Abs. EOP-Ampl.
- Rel. Echoampl.
- Fläche Klingelb.
- Analogausg. ED 1Analogausg. ED 2
- Analogausg. ED 2
 Analogausg. ED 3
- Analogausg. ED 9
 Analogausg. ED 4
- Analogausg. ED 4
 Unbenutzt
- Onbenutz

Werkseinstellung

Rel. Echoampl.

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Viert. Messw(QV)				
Navigation	Image: Barbon Barbo	$n \rightarrow Ausgang \rightarrow Viert. Messw(QV) (0203)$		
Beschreibung	Zeigt vierten HART-Wert (QV).			
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener			
	Schreibzugriff	-		

3.6 Untermenü "Diagnose"

3.6.1 Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Navigation □ □ Experte → Diagnose ► Diagnose Akt. Diagnose → 🗎 145 Letzte Diagnose → 🖺 145 Zeit ab Neustart → 🗎 146 → 🗎 146 Betriebszeit → 🗎 147 ► Diagnoseliste ► Ereignislogbuch → 🖺 149 → 🗎 152 ▶ Geräteinfo → 🗎 156 ► Messwertspeich. ▶ Min/Max-Werte → 🗎 160 ► Simulation → 🖺 165 ► Gerätetest → 🗎 170 ▶ Erweit.Diag. 1...2 → 🗎 181 → 🗎 191 ► Hüllkurvendiag.

3.6.2 Aufbau des Untermenüs im Bedientool

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose

► Diagnose		
	Akt. Diagnose	→ 🗎 145
	Zeitstempel	→ 🖺 145
	Letzte Diagnose	→ 🗎 145
	Zeitstempel	→ 🗎 146
	Zeit ab Neustart	→ 🗎 146
	Betriebszeit	→ 🖺 146
	► Diagnoseliste	→ 🗎 147
	► Ereignislogbuch	→ 🖺 149
	► Geräteinfo	→ 🗎 152
	► Messwertspeich.	→ 🗎 156
	► Min/Max-Werte	→ 🗎 160
	► Simulation	→ 🗎 165
	► Gerätetest	→ 🗎 170
	► Erweit.Diag. 12	→ 🗎 181
	► Hüllkurvendiag.	→ 🗎 191
Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose

Akt. Diagnose		
Navigation	Image: Barbon Barbo	. Diagnose (0691)
Beschreibung	Zeigt aktuell anstehende Diagnos	semeldung.
Zusätzliche Information	Die Anzeige besteht aus: • Symbol für Ereignisverhalten • Code für Diagnoseverhalten • Betriebszeit des Auftretens • Ereignistext	
	Wenn mehrere Meldungen ç Priorität angezeigt.	Jleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten
	Behebungsmaßnahmen zur T Anzeige abrufbar.	Ursache der Meldung sind über das ①-Symbol auf der
	Lesezugriff	Bediener

Zeitstempel			
Navigation	□ Experte → Diagnose → Zei	tstempel (0667)	
Beschreibung	Zeitstempel der aktuellen Diagnosemeldung.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	
Letzte Diagnose			

Navigation $\blacksquare \square$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Letzte Diagnose (0690)

Schreibzugriff

Beschreibung Zeigt letzte vor der aktuellen Meldung aufgetretene Diagnosemeldung.

Zusätzliche Information

Die Anzeige besteht aus:

- Symbol für Ereignisverhalten
- Code für Diagnoseverhalten
- Betriebszeit des Auftretens
- Ereignistext

Es ist möglich, das die angezeigte Diagnosemeldung weiterhin gültig ist. Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ④-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Zeitstempel

Navigation		Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Zeitstempel (0672)	
Beschreibung	Zeitstempel der letzten Diagnosemeldung.		
Zusätzliche Information	Lesezu	ıgriff	Bediener
	Schrei	bzugriff	-

Zeit ab Neustart				
Navigation	Image: Barbon Barbo	it ab Neustart (0653)		
Beschreibung	Zeigt, welche Zeit seit dem letzt	Zeigt, welche Zeit seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.		
usätzliche Information Lesezugriff Bediener				
	Schreibzugriff	-		

Betriebszeit				
Navigation	Image: Barbon Bernstein → Diagnose → Bernstein Bern	triebszeit (0652)		
Beschreibung	Zeigt Betriebsdauer des Geräts.	Zeigt Betriebsdauer des Geräts.		
Zusätzliche Information	Maximale Zeit: 9999 d (≈ 27 Ja	Maximale Zeit: 9 999 d (≈ 27 Jahre)		
	Lesezugriff	Bediener		
	Schreibzugriff	-		

3.6.4 Untermenü "Diagnoseliste"

Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

► Diagnoseliste		
Diagnose 15		→ 🗎 148

Aufbau des Untermenüs im Bedientool

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

► Diagnoseliste			
	Diagnose 15]	→ 🗎 148
	Zeitstempel 15]	→ 🖺 148

Navigation

 $\textcircled{B} \ensuremath{\square} \ensuremath{\square} \ensuremath{\textbf{Experte}} \rightarrow \ensuremath{\textbf{Diagnose}} \rightarrow \ensuremath{\textbf{Diagnose}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{S}}} \ensuremath{\textbf{black}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{S}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{B}}} \ensuremath{\textbf{char}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{Diagnose}}} \ensuremath{\textbf{black}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{S}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{char}}} \ensuremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{S}}} \ensuremath{\textbf{souremath}}}}} \abelet} \ensuremath{\souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath}}}}} \abelet} \ensuremath{\souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{\textbf{souremath{souremath{\textbf{souremath{souremath{souremath{souremath{\text{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath{souremath}}}}}}} \abelet} \abelet}} \abelet} \abelet$

Diagnose 15		
Navigation	🗐 🖴 Experte → Diagnose → Dia	gnoseliste → Diagnose 1 (0692)
Beschreibung	Zeigen aktuell anstehende Diagn tät.	osemeldungen mit der höchsten bis fünfthöchsten Priori-
Zusätzliche Information	Die Anzeige besteht aus: • Symbol für Ereignisverhalten • Code für Diagnoseverhalten • Betriebszeit des Auftretens • Ereignistext	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Zeitstempel 1...5

Navigation	Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Zeitstempel (0683)		
Beschreibung	Zeitstempel der Diagnosemeldung.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	

3.6.5 Untermenü "Ereignislogbuch"

Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Navigation \blacksquare Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Ereignislogbuch

► Ereignislogbuch		
Filteroptionen		→ 🖺 150
► Ereignisliste		

Navigation

Experte → Diagnose → Ereignislogbuch

Filteroptionen		
Navigation	■ Experte → Diagnose → Ereignislogbuch → Filteroptionen (0705)	
Beschreibung	Kategorie der in Ereignisliste gezeigten Meldungen.	
Auswahl	 Alle Ausfall (F) Funkt.kontr. (C) Außerh.Spezif(S) Wartungsbed.(M) Information (I) 	
Werkseinstellung	Alle	
Zusätzliche Information	 Dieser Parameter wird nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige verwendet. Die Kategorien der Ereignisse entsprechen NAMUR NE 107. 	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Untermenü "Ereignisliste"



Untermenü **Ereignisliste** ist nur vorhanden bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige.

Untermenü **Ereignisliste** enthält keine Parameter sondern die Anzeige der Historie an aufgetretenen Ereignismeldungen der im Parameter **Filteroptionen** ($\rightarrow \square$ 150) ausgewählten Kategorie. Maximal werden 100 Ereignismeldungen chronologisch angezeigt.

Folgende Symbole zeigen an, ob ein Ereignis aufgetreten oder beendet ist (Statussymbole):

- ∋: Auftreten des Ereignisses
- 🕞: Ende des Ereignisses

Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über das ④-Symbol auf der Anzeige abrufbar.

3.6.6 Untermenü "Geräteinfo"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Geräteinfo

► Geräteinfo	
Messstellenbez.] → 🗎 153
Seriennummer] → 🗎 153
Firmwareversion	→ 🗎 153
Gerätename) → 🗎 154
Bestellcode) → 🗎 154
Erw.Bestellcd. 13) → 🗎 154
ENP-Version) → 🗎 154
Konfig.zähler) → 🗎 155

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Geräteinfo

Messstellenbez.		
Navigation	Image: Barbon Barbo	äteinfo → Messstellenbez. (0011)
Beschreibung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	
Werkseinstellung	FMR6x	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Seriennummer		
Navigation	Image: Barbon Barbo	räteinfo → Seriennummer (0009)
Beschreibung	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.	
Zusätzliche Information	Susätzliche Information Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer • Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser. • Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: • www.endress.com/deviceviewer Die Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild.	
	Lesezugriff	Bediener

_

Schreibzugriff

Firmwareversion		
Navigation	\blacksquare = Experte → Diagnose → Geräteinfo → Firmwareversion (0010)	
Beschreibung	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	
Anzeige	xx.yy.zz	
Zusätzliche Information	Firmware-Versionen, die sich nur in den letzten beiden Stellen ("zz") unterscheiden, haben keine Unterschiede bezüglich Funktionalitäten und Bedienung.	

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

Gerätename		
NT- 1		"
Ivavigation	\blacksquare Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Gerateinro \rightarrow Geratename (UU13)	
Beschreibung	Zeigt den Namen des Messumformers.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Bestellcode		٦
Navigation	🗑 🖴 Experte → Diagnose → Ger	äteinfo → Bestellcode (0008)
Beschreibung	Zeigt den Gerätebestellcode.	
Zusätzliche Information	Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode, der die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur angibt. Im Gegensatz zu diesem sind aber die Gerätemerkmale am Bestellocde nicht direkt ablesbar.	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Service

Erw.Bestellcd. 13		A
Navigation	Image: Barbon Berger and Berger and Berger and Barbon Berger	
Beschreibung	Zeigen die drei Teile des erweiterten Bestellcodes.	
Zusätzliche Information	Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Proc struktur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig.	lukt-

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Service

ENP-Version	
Navigation	■ Experte → Diagnose → Geräteinfo → ENP-Version (0012)
Beschreibung	Zeigt die Version des elektronischen Typenschilds.
Anzeige	xx.yy.zz

Zusatzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-
Konfig.zähler		
Navigation	Image: Experte → Diagnose → Geräteinfo → Konfig.zähler (0233)	
Beschreibung	Zeigt Konfigurationszähler.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

3.6.7 Untermenü "Messwertspeich."

Aufbau des Untermenüs auf der Vor-Ort-Anzeige

Navigation $\blacksquare \Box$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Messwertspeich.

► Messwertspeich.	
Zuord. 14. Kanal) → 🗎 157
Speicherinterval	→ 🗎 157
Daten löschen) → 🗎 158
► Anz. 14. Kanal]

Aufbau des Untermenüs im Bedientool

Navigation $\blacksquare \Box$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Messwertspeich.

► Messwertspeich.	
Zuord. 14. Kanal) → 🗎 157
Speicherinterval] → 🗎 157
Daten löschen) → 🗎 158

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Messwertspeich.

Zuord. 14. Kanal			
Navigation	🗐 😑 Experte → Diagno	se \rightarrow Messwertspeich. \rightarrow Zuord. 1. Kanal (0851)	
Beschreibung	Speicherkanal eine Proz	essgröße zuordnen.	
Auswahl	 Aus Füllst.linearis. Distanz Stromausg. 1 Gemess. Strom Stromausg. 2[*] Klemmenspg. Elektroniktemp. Analogausg. ED 1 Analogausg. ED 2 Analogausg. ED 3 Analogausg. ED 4 		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Insgesamt können 1000 • Bei Nutzung von 1 Spe • Bei Nutzung von 2 Spe • Bei Nutzung von 3 Spe • Bei Nutzung von 4 Spe	Messwerte gespeichert werden. Das bedeutet: nicherkanal: 1000 Datenpunkte nicherkanälen: 500 Datenpunkte nicherkanälen: 333 Datenpunkte nicherkanälen: 250 Datenpunkte	
	Wenn die maximale Anzahl an Datenpunkten erreicht wurde, werden die ältesten im Spei cher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer die letzten 1000, 500, 333 oder 250 Messwerte im Speicher bleiben (Ringspeicher-Prinzip).		
	Wenn die getroffen gelöscht.	e Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers	
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Navigation	0	Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Messwertspeich. \rightarrow Speicherinterval (0856) Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Messwertspeich. \rightarrow Speicherinterval (0856)
Beschreibung	Speich	nerintervall für Messwertspeicherung def.
Eingabe	1,03	3 600,0 s

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Speicherinterval

Â

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Dieser Parameter bestimmt den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher und somit die maximale speicherbare Prozesszeit T_{log}:

- Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: T_{log} = 1000 \cdot t_{log}
- Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$
- Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$ Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$

Nach Ablauf dieser Zeit werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer eine Zeit von T_{log} im Speicher bleibt (Ringspeicher-Prinzip).

Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwertf speichers gelöscht.

Beispiel

30,0 s

Bei Nutzung von 1 Speicherkanal

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 s = 1000 s \approx 16,5 min$
- $T_{log}^{109} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 10000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Daten löschen				Ê
Navigation		Experte → Diagnose → Mes Experte → Diagnose → Mes	sswertspeich. → Daten löschen (0855) sswertspeich. → Daten löschen (0855)	
Beschreibung	Gesar	Gesamten Datenspeicher löschen.		
Auswahl	AblDat	AbbrechenDaten löschen		
Werkseinstellung	Abbre	echen		
Zusätzliche Information	Lesez	ugriff	Bediener	
	Schre	ibzugriff	Instandhalter	

Untermenü "Anz. 1...4. Kanal"

Untermenü **Anz. 1...4. Kanal** existiert nur bei Bedienung über Vor-Ort-Anzeige. Bei Bedienung über FieldCare kann das Diagramm über die FieldCare-Funktion "Event List / HistoROM" angezeigt werden.

Untermenü **Anz. 1...4. Kanal** ruft eine Anzeige des Messwertverlaufs für den jeweiligen Speicherkanal auf.



- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 125 bis 500 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Durch gleichzeitiges Drücken von 🗉 und 🗆 verlässt man das Diagramm und kehrt zum Bedienmenü zurück.

3.6.8 Untermenü "Min/Max-Werte"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte

► Min/Max-Werte	
Max. Füllstand	→ 🗎 161
Zeit max. Fst.	→ 🗎 161
Min. Füllstand	→ 🗎 161
Zeit min. Fst.	→ 🗎 161
Max. Entleerg.	→ 🗎 162
Max. Bef.geschw.	→ 🗎 162
Min/Max rücks	→ 🗎 162
Max.Elektr.temp.	→ 🗎 162
Zeit max.El.temp	→ 🗎 163
Min.Elektr.temp.	→ 🗎 163
Zeit min.El.temp	→ 🗎 163
Rücks min/max T	 → 🗎 163

Navigation $\textcircled{\ } \blacksquare \blacksquare$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte

Max. Füllstand			
Navigation	Image: Boost and Boos		
Beschreibung	Zeigt maximalen in der Vergangenheit gemessenen Füllstand.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener
	Schreibzugriff		-
Zeit max. Fst.			
Navigation	🗐 😑 Experte → Diag	nose → Min	/Max-Werte → Zeit max. Fst. (2385)
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, zu o	der der maxi	male Füllstand erreicht wurde.
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener
	Schreibzugriff		-
Min. Füllstand			
Navigation	🗐 🖴 Experte → Diag	nose → Min	/Max-Werte → Min. Füllstand (2358)
Beschreibung	Zeigt minimalen in der Vergangenheit gemessenen Füllstand.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff		Bediener
	Schreibzugriff		-
Zeit min. Fst.			
Navigation	🗐 😑 Experte → Diag	nose → Min	/Max-Werte → Zeit min. Fst. (2386)
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, zu d	der der mini	male Füllstand erreicht wurde.

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Max. Entleerg.		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Min} $	u/Max-Werte → Max. Entleerg. (2320)
Beschreibung	Zeigt maximale in der Vergangenheit gemessenen Entleergeschwindigkeit.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Max. Bef.geschw.		
Navigation	🗟 😑 Experte → Diagnose → Min	/Max-Werte → Max. Bef.geschw. (2360)
Beschreibung	Zeigt maximale in der Vergangenheit gemessenen Befüllgeschwindigkeit.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Min/Max rücks			
Navigation	🗐 😑 Experte → Diagnose	e → Min/Max-Werte → Min/Max rücks (2324)	
Beschreibung	Wählen, welche Min-/Ma	x-Werte zurückgesetzt werden sollen.	
Auswahl	 Keine Befüll/Entl.gesw Füllstand Alle zurücksetz. 		
Werkseinstellung	Keine		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Max.Elektr.temp.		
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{Experte} \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Mir} $	n/Max-Werte → Max.Elektr.temp. (12506)
Beschreibung	Zeigt maximale in der Vergangenheit gemessenen Elektroniktemperatur.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Zeit max.El.temp		
Navigation	Image: Barbon Barbo	n/Max-Werte → Zeit max.El.temp (12507)
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, zu der die maximale Elektroniktemperatur erreicht wurde.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Min.Elektr.temp.		
Navigation	■ Experte → Diagnose → Min/Max-Werte → Min.Elektr.temp. (12508)	
Deschielbung	Zeigt ininimale in der Vergangennen gemessenen Elektromktemperatur.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Zeit min.El.temp		
Navigation	Image: Barbon Barbo	n/Max-Werte → Zeit min.El.temp (12509)
Beschreibung	Zeigt Betriebszeit, zu der die minimale Elektroniktemperatur erreicht wurde.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-

Rücks min/max T			Ê
Navigation	🞯 😐 Experte → Diagnose → M	in/Max-Werte → Rücks min/max T (12510)	
Beschreibung	Wählen, welche Min-/Max-We	Wählen, welche Min-/Max-Werte zurückgesetzt werden sollen.	
Anzeige	KeineElektroniktemp.Alle zurücksetz.		
Werkseinstellung	Keine		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Service	

3.6.9 Untermenü "Simulation"

Untermenü **Simulation** dient zur Simulation bestimmter Messwerte oder Situationen. Damit lässt sich die korrekte Parametrierung des Geräts sowie nachgeschalteter Auswerteeinheiten prüfen.

Simulierbare Situationen

Zu simulierende Situation	Zugehörige Parameter
Bestimmter Wert einer Prozessgröße	 Zuordn.Prozessgr (→
Bestimmter Wert des Ausgangsstroms	 Sim. Stromausg (→ ¹ 166) Wert Stromausg (→ ¹ 167)
Bestimter Zustand des Schaltausgangs	 Sim.Schaltaus. (→ ¹ 167) Schaltzustand (→ ¹ 168)
Vorliegen eines Alarms	Sim. Gerätealarm (→ 🗎 168)

Aufbau des Untermenüs

Navigation

Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Simulation

► Simulation	
Zuordn.Prozessgr	→ 🗎 166
Wert Prozessgr.	→ 🗎 166
Sim. Stromausg 12	→ 🗎 166
Wert Stromausg 12	→ 🗎 167
Sim.Schaltaus.	→ 🗎 167
Schaltzustand	→ 🗎 168
Sim. Gerätealarm	→ 🖺 168

Navigation

□ □ Experte → Diagnose → Simulation

Zuordn.Prozessgr		8
Navigation	Image: Barbon Barbo	ulation → Zuordn.Prozessgr (2328)
Auswahl	AusFüllstandFüllst.linearis.	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	 Der Wert der zu simulierenden Größe wird in Parameter Wert Prozessgr. (→ 166) festgelegt. Wenn Zuordn.Prozessgr ≠ Aus, dann ist die Simulation aktiv. Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie <i>Funktionskontrolle (C)</i> angezeigt. 	
	Lesezugriff	Instandhalter
	Schreibzugriff	Instandhalter

Wert Prozessgr.		Â
Navigation	Image: Barbon Barbo	ulation \rightarrow Wert Prozessgr. (2329)
Voraussetzung	Zuordn.Prozessgr (→ 🗎 166) ≠ Aus	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0	
Zusätzliche Information	Die nachgelagerte Messwertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen dem eingegebe- nen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parametrierung des Messgeräts sowie nachgelagerter Steuereinheiten prüfen.	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Sim. Stromausg 12		
Navigation	■ Experte → Diagnose → Simulation → Sim. Stromausg 12 (0354–12)	
Beschreibung	Simulation des Stromausgangs ein- und ausschalten.	

Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Eine aktive Simulation wird durch eine Diagnosemeldung der Kategorie <i>Funktionskontrolle</i> (<i>C</i>) angezeigt.	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Wert Stromausg 12		8
Navigation	Image: Barbon Barbo	ulation \rightarrow Wert Stromausg 12 (0355–12)
Voraussetzung	Sim. Stromausg (→ 🗎 166) = An	
Beschreibung	Legt den simulierten Wert des Ausgangsstroms fest.	
Eingabe	3,5922,5 mA	
Werkseinstellung	3,59 mA	
Zusätzliche Information	Der Stromausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lassen sich die Justie- rung des Stromausgangs sowie die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prü- fen.	
	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Sim.Schaltaus.			Ê
Navigation	Image: Barbon Barb	nulation \rightarrow Sim.Schaltaus. (0462)	
Beschreibung	Simulation des Schaltausgangs e	in- und ausschalten.	
Auswahl	AusAn		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Â

Schaltzustand

Navigation	Experte → Diagnose → Simulation → Schaltzustand (0463)		
Voraussetzung	Sim.Schaltaus. (→ 🗎 167) = An		
Beschreibung	Momentaner Schaltzustand.		
Auswahl	OffenGeschlossen		
Werkseinstellung	Offen		
Zusätzliche Information	Der Schaltausgang folgt dem eingegebenen Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Funktion nachgeschalteter Steuergeräte prüfen.		

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

	٦
Image: Barbon Barbo	mulation → Sim. Gerätealarm (0654)
Gerätealarm ein- und ausschalt	en.
AusAn	
Aus	
n Bei Wahl von Option An generiert das Gerät einen Alarm. Auf diese Weise lässt sich das korrekte Ausgangsverhalten des Geräts im Alarmfall prüfen. Eine aktive Alarmsimulation wird durch die Diagnosemeldung &C484 Sim. Fehlermodus angezeigt.	
Schreibzugriff	Instandhalter
	 Experte → Diagnose → Si Gerätealarm ein- und ausschalt Aus An Aus Bei Wahl von Option An generikorrekte Ausgangsverhalten de Eine aktive Alarmsimulation waangezeigt. Lesezugriff Schreibzugriff

Sim. Diagnose	٨
Navigation	Image: Barbon Simulation → Sim. Diagnose (0737) Image: Barbon Sim. Diagnose (0737)
Beschreibung	Zu simulierendes Diagnoseereignis wählen. Hinweis: Um die Simulation zu beenden: 'Aus' wählen.
Werkseinstellung	Aus

Zusätzliche Information

Bei Bedienung über Display kann man die Auswahlliste nach der Ereigniskategorie filtern (Parameter **Ereign.kategorie**).

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

3.6.10 Untermenü "Gerätetest"

Aufbau des Untermenüs

Navigation \square Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Gerätetest

► Gerätetest	
Start Gerätetest	→ 🗎 171
Ergeb.Gerätetest	→ 🗎 171
Füllstandsignal	→ 🗎 171
Fläche Klingelb.	→ 🗎 171

Navigation $\textcircled{\ }$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Gerätetest

Start Gerätetest		(č	8
Navigation	Image: Barbon Barb	ätetest → Start Gerätetest (12481)	
Beschreibung	Option Ja startet einen Gerätetes	t.	
Auswahl	■ Nein ■ Ja		
Werkseinstellung	Nein		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	-

Ergeb.Gerätetest			
Navigation	🗟 🖴 Experte → Diagno	se → Gerätetest → Ergeb.Gerätetest	(12482)
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	-	
Füllstandsignal Navigation	🗑 🖴 Experte → Diagno	se → Gerätetest → Füllstandsignal (1	.2483)
Beschreibung	Zeigt das Ergebnis des Gerätetests für das Füllstandsignal.		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	

Fläche Klingelb.	
Navigation	Image: Barbon Statest → Fläche Klingelb. (12525) Image: Statest → Fläche Klingelb. (12525)
Beschreibung	Zeigt die Fläche des Klingelbereichs.

Zusätzliche Information

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	-

3.6.11 Untermenü "Erweit.Diag. 1...4"

Funktionsweise

Die Erweiterte Diagnose bietet zusätzliche Möglichkeiten der Prozessüberwachung. Das Gerät enthält vier Erweiterte-Diagnose-Blöcke, die einzeln verwendet oder miteinander verknüpft werden können.

Jedem Erweiterte-Diagnose-Block lässt sich als Eingang eine Messgröße zuordnen. Diese kann (unter Verwendung eines frei definierbaren Zeitintervalls) einer statistischen Berechnung unterworfen werden (zum Beispiel: Maximum, Minimum, Mittelwert, Steigung). Anschließend kann zum Beispiel eine Grenzwertüberwachung programmiert und als Signal auf einen Digitalausgang gegeben werden.

Das Ergebnis kann in einem Leitsystem oder einer SPS angezeigt und ausgewertet werden. Wahlweise kann das Ergebnis aber auch mit einem weiteren Erweiterte-Diagnose-Block verlinkt werden, so dass die Ergebnisse der beiden Blöcke über die logischen Verknüpfungen UND bzw. ODER kombiniert werden können.



38 Verlinkte Erweiterte-Diagnose-Blöcke

- A Erweiterte Diagnose 1
- B Erweiterte Diagnose 2
- AI Analoger Eingang des jeweiligen Blocks
- DI Digitaler Eingang des jeweiligen Blocks
- AO Analoger Ausgang des jeweiligen Blocks
- DO Digitaler Ausgang des jeweiligen Blocks
- 1 Analoge Prozessgröße
- 2 Statistische Berechnung (Maximum, Minimum, Mittelwert, Steigung)
- 3 Grenzwertüberwachung
- 4 Digitaleingang von AD2
- 5 Verlinkung des Digitalausgangs von AD1 mit dem Digitaleingang von AD2

Übersicht über die parametrierbaren Funktionen

Aufgabe	Zugehörige Parameter
Zuordnung einer Prozessgröße zum Analogeingang des Blocks	Zuord. Signal (→ 🗎 182)
Verknüpfung des Digitaleingangs mit dem Digitalausgang eines anderen Blocks	 Verknüpf.ED zu (→ 182) Verkn.logik ED (→ 183)
 Berechnung einer der folgenden Größen über ein frei definierbares Abtastintervall: Maximum Minimum Mittelwert Std.abweichung Diff.Max Min. Steigung 	 Abtastinterv. (→ 🗎 183) Berechnungsart (→ 🗎 183) Berech.einh. (→ 🗎 185)
Schleppzeiger für berechnete Größe	 Max. Wert (→
Grenzwertüberwachung	 Überwach.art (→
Reaktion bei Grenzwertüberschreitung	 Applikation (→ 🗎 188) Stat.ED Ereig. (→ 🗎 189) Ereign.verhal. (→ 🖺 189) Alarmverzög. (→ 🖺 190)

Beispiel 1: Entleer-/Befüllgeschwindigkeit

Für diese Anwendung wird nur ein Erweiterte-Diagnose-Block verwendet. Im Beispiel ist dies **Erweit.Diag. 1**.

Anhand der Füllstandänderungsgeschwindigkeit (das heißt der Entleer- bzw. Befüllgeschwindigkeit) kann der Anwender unmittelbar erkennen, ob und mit welcher Geschwindigkeit sich der Tankinhalt ändert. Die Füllstandänderungsgeschwindigkeit muss beobachtet werden, da leistungsfähige Pumpen einen beträchtlichen Über- oder Unterdruck im Tank erzeugen können. Druckausgleichsventile sind nur bis zu einer bestimmten Füllstandänderungsgeschwindigkeit ohne Einschränkung einsetzbar. Insbesondere gilt dies für fast leere Tanks. Darüberhinaus ist die Füllstandänderungsgeschwindigkeit eine Hilfsgröße, aus der sich wichtige weitere Größen abschätzen lassen, wie zum Beispiel die verbleibende Zeit zur vollständigen Befüllung oder vollständigen Entleerung oder die Zeit bis zum Erreichen eines bestimmten Zielfüllstands.

Grundidee

Die Erweiterte Diagnose wird verwendet, um aus dem gemessenen Füllstand die Befüllbzw. Entleergeschwindigkeit zu berechnen. Das Ergebnis kann über den Strom- oder HART-Ausgang ausgegeben werden.



39 Berechnung der Befüll- bzw. Entleergeschwindigkeit

- 1 Zuordnung des (linearisierten) Füllstands zum Erweiterte-Diagnose-Block
- 2 Berechnung der Befüll-/Entleergeschwindigkeit $\Delta L/\Delta t$ im Abtastintervall a.
- 3 $\Delta L/\Delta t$ kann über Strom- oder HART-Ausgang ausgegeben werden.

Parametrierung der Berechnung

Die Berechnung der Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit wird folgendermaßen parametriert:

1. Zuord. Signal 1 = Füllst.linearis. wählen.

- 2. Verknüpf.ED 1 zu = Keine wählen (= Werkseinstellung)
- 3. **Abtastinterv. 1** passend zur erwarteten Befüll- bzw. Entleergeschwindigkeit definieren.
- 4. **Berechnungsart 1** = **Steigung** wählen.

5. Berech.einh. 1 passend wählen, zum Beispiel: "Füllstandeinheit" / s

Da die Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit nicht auf Grenzwertüberschreitung überwacht werden soll, können folgende Parameter ihre Werkseinstellung behalten:

- Überwach.art 1
- Stat.ED Ereig. (→ 🗎 189)
- Ereign.verhal. (→ 🗎 189)
- Alarmverzög. (→ 🗎 190)

Nach dieser Parametrierung zeigen die Schleppzeiger **Max. Wert 1** und **Min. Wert 1** den maximalen beziehungsweise minimalen erreichten Wert der Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit an. Positive Werte beziehen sich dabei auf Befüllung (steigender Füllstand), negative Werte auf Entleerung (fallender Füllstand). Bei Bedarf können die Schleppzeiger mit Parameter **Min/Max rücks 1** zurückgesetzt werden. Zuordnung der berechneten Änderungsgeschwindigkeit zum Stromausgang

- 1. Zu folgendem Untermenü wechseln: Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Stromausg. 1.
- 2. Zuord. Strom (→ 🗎 112) = Analogausg. ED 1 wählen.
- 3. Stromlupe ($\rightarrow \triangleq 115$) = An wählen.
- 4. Maximal erwartete Entleergeschwindigkeit (negativer Wert) in 4 mA-Wert
 (→
 ^(⇒) 116) eingeben.
- 5. Maximal erwartete Befüllgeschwindigkeit (positiver Wert) in 20 mA-Wert
 (→) 116) eingeben.

Mit dieser Parameterierung wird die Füllstandänderungsgeschwindigkeit über den Stromausgang ausgegeben. Der Zusammenhang zwischen Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit und Ausgangsstrom ist dabei gegeben durch:

ΔL _
- =

Darin ist:

- ΔL/Δt : Füllstand-Änderungsgeschwindigkeit⁵⁾
- W_4 : 4 mA-Wert ($\rightarrow \square$ 116)
- W₂₀ : 20 mA-Wert (→ 🗎 116)
- I: Ausgangsstrom

Einem ruhenden Füllstand ($\Delta L/\Delta t = 0$) entspricht folgender Strom:

$$I_0 = 4 \text{ mA} - \frac{W_4}{W_{20} - W_4} 16 \text{ mA}$$

A002234

A002234

Zuordnung der berechneten Änderungsgeschwindigkeit zum HART-Ausgang

1. Zu folgendem Untermenü wechseln: Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Ausgang

```
2. Zuordnung PV (→ 🖺 140) = Analogausg. ED 1 wählen.
```

Mit dieser Parametrierung zeigt Parameter **Erster Messw(PV)** (→
☐ 140) die berechnete Befüll- bzw. Entleergeschwindigkeit an. Positive Werte entsprechen dabei einer Befüllung, negative einer Entleerung.

Statt PV kann ebenso gut SV, TV oder QV zur Ausgabe der Befüll-/Entleergeschwindigkeit gewählt werden.

⁵⁾ Negative Werte: Entleergeschwindigkeit; Positive Werte: Befüllgeschwindigkeit

Beispiel 2: Schaumerkennung

Bei Geräten mit Heartbeat Monitoring-Funkitonalität kann die Schaumerkennung über den entsprechenden Wizard in FieldCare, DeviceCare, PACTware oder ein DTMbasiertes Leitsystem konfiguriert werden. Alle nachfolgend beschriebenen Einstellungen werden dann automatisch vom Wizard vorgenommen.

Für diese Anwendung werden zwei Erweiterte-Diagnose-Blöcke verwendet. Im Beispiel sind dies **Erweit.Diag. 1** und **Erweit.Diag. 2**.

Voraussetzungen

- Der Prozess läuft bei einem festen Füllstand (im Beispiel: 80 %)
- Wenn es im Prozess zu Schaumbildung kommt, soll der Behälter automatisch von oben mit Wasser berieselt oder ein schaumunterdrückendes Additiv hinzugegeben werden, um den Schaum aufzulösen.

Grundidee

Bei Schaumbildung nimmt die Amplitude des Radarsignals ab. Dies kann die Erweiterte Diagnose zur Schaumerkennung nutzen. Die Schaumerkennung soll aber nur aktiv sein, solange sich der Füllstand im Bereich zwischen 75 % und 85 % befindet.



40 Verringerung der Amplitude des Radarsignals bei Schaumbildung

A Schwelle der Amplitude für Schaumerkennung

Konfiguration der Füllstandüberwachung

Um sicherzustellen, dass sich der Füllstand tatsächlich in der Nähe des vorgegebenen Wertes befindet: Untermenü **Erweit.Diag. 1** folgendermaßen konfigurieren:

- 1. Zu Untermenü **Erweit.Diag.** 1 wechseln.
- 2. Zuord. Signal 1 = Füllst.linearis. wählen.
- 3. Überwach.art 1 = Außerh. Bereich wählen.
- 4. **Oberer Grenzw. 1** = 85 % eingeben.

5. **Unter. Grenzw. 1** = 75 % eingeben.

Überwach.art 1 = Außerh. Bereich überwacht, ob der Füllstand außerhalb des überwachten Bereichs liegt. Solange dies der Fall ist, gibt der Block "0" (INACTIVE) aus. Wenn der Füllstand in den überwachten Bereich gelangt, gibt der Block "1" (ACTIVE) aus.

Konfiguration der Schaumerkennung

Zur Schaumüberwachung Untermenü Erweit.Diag. 2 folgendermaßen konfigurieren:

- 1. Zuord. Signal 2 = Rel. Echoampl. wählen.
- 2. Mit Parameter **Min. Wert 2** die Echoamplitude im Prozess beim vorgegebenen Füllstand (hier: 80 %) eine Weile beobachten und die untere Grenze für die Amplitude bestimmen (im Beispiel: 10 dB).
- 3. Berechnungsart 2 = Mittelwert wählen.
- 4. **Abtastinterv. 2** = "60 s" eingeben.
- 5. Überwach.art 2 = Untere Grenze wählen.
- 6. In Parameter **Unter. Grenzw. 2** die in Schritt 2 bestimmte untere Grenze für die Amplitude eingeben. (im Beispiel: "10 dB").

Mit dieser Parametrierung ergibt sich folgendes Verhalten:

- Wenn die Amplitude größer ist als 10 dB (i.e.: kein Schaum), nimmt der Block intern den Digitalwert "0" (INACTIVE) an.
- Wenn die Amplitude kleiner ist als 10 dB (i.e.: Schaum vorhanden), nimmt der Block intern den Digitalwert "1" (ACTIVE) an.

Konfiguration der Verknüpfungslogik

Die Verknüpfungslogik wird in Untermenü Erweit.Diag. 2 parametriert:

1. Verknüpf.ED 2 zu = Digitalausg.ED 1 wählen.

2. Verkn.logik ED 2 = UND wählen.

Mit dieser Parametrierung nimmt der Ausgang von **Erweiterte Diagnose 2** folgenden Wert an:

- 0 (INACTIVE) wenn mindestens einer der beiden Blöcke den Status "0" (INACTIVE) hat.
- 1 (ACTIVE) wenn beide Blöcke den Status "1" (ACTIVE) haben. Das heißt für das Beispiel:
 - Ist der Füllstand innerhalb des definierten Bereichs und liegt die Signalamplitude unter der Schwelle (d.h.: Schaum vorhanden), dann wird ein Diangosesignal ausgegeben.
 - Ist hingegen der Füllstand außerhalb des definierten Bereichs oder liegt die Signalamplitude über der Schwelle (d.h.: kein Schaum), wird kein Diagnosesignal auf den Schaltausgang ausgegeben.
- Das digitale Ausgangssignal von **Erweit.Diag. 2** kann auf den Schaltausgang des Geräts verlinkt werden:

Experte \rightarrow Ausgang \rightarrow Schaltausgang \rightarrow Zuordnung Status (0485) = Digitalausg.ED 2



Übersicht: Schaumerkennung mit Erweiterter Diagnose



Füllstand L

- Α Amplitude
- Erweiterte Diagnose 1: Überprüfung des Füllstands 1
- 1.1 "Zuord. Signal 1" = "Rel. Echoampl."
- 1.2 "Überwach.art 1" = "Außerh. Bereich"
- 1.3 "Oberer Grenzw. 1" = 85 %
- 1.4 "Unter. Grenzw. 1" = 75 %
- 1.5 Digitalausgang von "Erweiterte Diagnose 1"
- Erweiterte Diagnose 2: Überwachung der Amplitude 2
- 2.1 "Zuord. Signal 2" = "Rel. Echoampl."
- 2.2 "Berechnungsart 2" = "Mittelwert"
- 2.3 "Abtastinterv. 2" = 60 s
- 2.4 "Überwach.art 2" = "Untere Grenze"
- 2.5 "Unter. Grenzw. 2" = 10 dB
- 2.6 "Verknüpf.ED 2 zu" = "Digitalausg.ED 1"
 2.7 "Verkn.logik ED 2" = "UND"
- 2.8 Digitalausgang ED 2
Aufbau des Untermenüs

Navigation

► Erweit.Diag. 14	
Zuord. Signal 14) → 🗎 182
Verknüpf.ED 14 zu) → 🗎 182
Verkn.logik ED 14) → 🗎 183
Abtastinterv. 14) → 🗎 183
Berechnungsart 14) → 🗎 183
Überwach.art 14) → 🗎 184
Berech.einh. 14	→ 🗎 185
Oberer Grenzw. 14	→ 🗎 186
Unter. Grenzw. 14) → 🗎 186
Hysterese 14) → 🗎 187
Wert) → 🗎 187
Max. Wert 14) → 🗎 187
Min. Wert 14) → 🗎 188
Min/Max rücks 14] → 🗎 188
Applikation) → 🗎 188
Stat.ED Ereig. 14) → 🗎 189
Ereign.verhal. 14) → 🗎 189
Alarmverzög. 14) → 🗎 190

Beschreibung der Parameter

Navigation

Schreibzugriff

Image: Barbon Barbo

Zuord. Signal 14			Â
Navigation	🗐 🖴 Experte → Diagnose →	• Erweit.Diag. 14 → Zuord. Signal 14 (11179–14)	
Beschreibung	Dem Erweiterte-Diagnose-Block eine Messgröße zuordnen.		
Auswahl	 Keine Füllstand linearisiert Distanz Ungefilterte Distanz Elektroniktemperatur Relative Echoamplitude Absolute Echoamplitude Grundrauschen Gemessener Strom Klemmenspannung 		
Werkseinstellung	Keine		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	

Instandhalter

Verknüpf.ED 14 zu		â
Navigation	🗐 😑 Experte → Diagnose → Erw	veit.Diag. 14 → Verknüpf.ED 14 zu (11180–14)
Beschreibung	Den Digitaleingang (DI) des Erweiterte-Diagnose-Block mit dem Digitalausgang (DO) des jeweils anderen Erweiterte-Diagnose-Blocks verknüpfen.	
Auswahl	 Keine Digitalausg.ED 1 Digitalausg.ED 2 Digitalausg.ED 3 Digitalausg.ED 4 	
Werkseinstellung	Keine	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Instandhalter
	Schreibzugriff	Instandhalter

Verkn.logik ED 14		Â
Navigation	Image: Barbon Barbo	veit.Diag. 14 \rightarrow Verkn.logik ED 14 (11181–14)
Voraussetzung	Verknüpf.ED zu (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Verknüpfungslogik zwischen den beiden Erweiterte-Diagnose-Blöcken ED1 und ED2 wäh- len.	
Auswahl	UNDODER	
Werkseinstellung	UND	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Abtastinterv. 14			ß
Navigation	Image: Barbon State	Erweit.Diag. 14 → Abtastinterv. 14 (11187–14)	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ F	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Abtastintervall für die Berech	Abtastintervall für die Berechnung angeben.	
Eingabe	13600 s		
Werkseinstellung	10 s		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Berechnungsart 14		
Navigation	Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Berechnungsart 14 (11174-14)	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Wählen, welche abgeleitete Größe aus der zugeordneten Messgröße berechnet wird.	
Auswahl	 Aus Maximum Minimum Mittelwert Std.abweichung Diff.Max Min. Steigung 	



Bei der Berechnung wird das in Parameter **Abtastinterv.** ($\rightarrow \cong 183$) definierte Intervall a zugrunde gelegt.

Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Überwach.art 14		
Navigation	B Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Überwach.art 14 (11175-14)	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Überwachungsart definieren.	

Auswahl

- Aus
- Obere Grenze
- Untere Grenze
- Im Bereich
- Außerh. Bereich

Werkseinstellung



Zusätzliche Information



Grenzwertüberwachung im Erweiterte-Diagnose-Block

- 0 Status Digitalausgang: 0 ("INACTIVE")
- 1 Status Digitalausgang: 1 ("ACTIVE")
- a Oberer Grenzw. (→ 🖺 186)
- b Unter. Grenzw. ($\rightarrow \square 186$)
- c Hysterese ($\rightarrow \square 187$)
- A "Überwach.art " = "Untere Grenze"
- B "Überwach.art " = "Obere Grenze"
- C "Überwach.art " = "Im Bereich"
- D "Überwach.art " = "Außerh. Bereich"



Lesezugriff	Bediener
Schreibzugriff	Instandhalter

Berech.einh. 1...4

Navigation

■ Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 1...4 → Berech.einh. 1...4 (11188–1...4)

Voraussetzung Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine

Beschreibung Einheit für die Berechnung wählen.

A

Auswahl	Abhängig von folgenden Paramte ■ Zuordnung Diagnosesignal (→ ■ Berechnungsart (→ 🗎 183)	rn: ≌ 182)
Werkseinstellung	Abhängig von folgenden Paramte ■ Zuordnung Diagnosesignal (→ ■ Berechnungsart (→ 🗎 183)	rn: ≌ 182)
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Bediener

Oberer Grenzw.	14
----------------	----

Navigation	Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Oberer Grenzw. 14 (11182-14)	
Voraussetzung	Parameter Überwach.art (→ 🗎 184) hat einen der folgenden Werte: • Obere Grenze • Im Bereich • Außerh. Bereich	
Beschreibung	Obere Grenze für die Überwachung definieren.	
Eingabe	 Abhängig von folgenden Paramtern: Zuordnung Diagnosesignal (→ ^B 182) Berechnungsart (→ ^B 183) 	
Werkseinstellung	Abhängig von folgenden Paramtern: ■ Zuordnung Diagnosesignal (→ 🗎 182) ■ Berechnungsart (→ 🗎 183)	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Unter. Grenzw. 14		
Navigation	Image: Barbon Structure And	
Voraussetzung	Parameter Überwach.art (→ 🗎 184) hat einen der folgenden Werte: • Untere Grenze • Im Bereich • Außerh. Bereich	
Beschreibung	Untere Grenze für die Überwachung definieren.	
Eingabe	Abhängig von folgenden Paramtern: ■ Zuordnung Diagnosesignal (→ 🗎 182) ■ Berechnungsart (→ 🗎 183)	

Werkseinstellung

Abhängig von folgenden Paramtern:
Zuordnung Diagnosesignal (→
[●] 182)
Berechnungsart (→ [●] 183)

Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Hysterese 14		۵	3
Navigation	Image: Barbon Barbo	reit.Diag. 14 → Hysterese 14 (11178–14)	
Voraussetzung	Parameter Überwach.art (→ 🗎 184) hat einen der folgenden Werte: • Obere Grenze • Untere Grenze • Im Bereich • Außerh. Bereich		
Beschreibung	Hysterese für die Überwachung wählen.		
Eingabe	Abhängig von folgenden Paramtern: ■ Zuordnung Diagnosesignal (→ 🗎 182) ■ Berechnungsart (→ 🗎 183)		
Werkseinstellung	 Abhängig von folgenden Paramtern: Zuordnung Diagnosesignal (→ ^B 182) Berechnungsart (→ ^B 183) 		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	_

Wert		
Navigation	■ Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Wert (11172–14)	
Beschreibung	Zeigt momentanen Wert der berechneten Messgröße.	
Zusätzliche Information	Lesezugriff Bediener	
	Schreibzugriff	-

Navigation	Image: Barbon Barb
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine

beschreibung	Zeigt maximalen Wert, den die zugeordnete Messgröße bisher erreicht hat (Schleppzei- ger).	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-
Min. Wert 14		
Navigation	Image: Second structure Image: Barbon Min. Wert 14 (11185-14) Image: Second structure Image:	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Zeigt minimalen Wert, den die zugeordnete Messgröße bisher erreicht hat (Schleppzeiger).	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	-
Min/Max rücks 14		ඕ
Navigation	🗟 🖴 Experte → Diagnose →	Erweit.Diag. 14 → Min/Max rücks 14 (11186–14)
Navigation Voraussetzung	Image: Experte → Diagnose → Zuord. Signal (→ Image: 182) ≠	Erweit.Diag. 14 → Min/Max rücks 14 (11186–14) Keine
Navigation Voraussetzung Beschreibung	 Experte → Diagnose → Zuord. Signal (→ ⁽⁺⁾ 182) ≠ Die Schleppzeiger (Max. Wenzen. 	Erweit.Diag. 14 \rightarrow Min/Max rücks 14 (11186–14) Keine rt ($\rightarrow \cong 187$) und/oder Min. Wert ($\rightarrow \cong 188$)) zurückset-
Navigation Voraussetzung Beschreibung Auswahl	 Experte → Diagnose → Zuord. Signal (→ 🖹 182) ≠ Die Schleppzeiger (Max. Werzen. Aus Max. rücksetzen Min. rücksetzen Min. rücksetzen Min/Max rücks 	Erweit.Diag. 14 \rightarrow Min/Max rücks 14 (11186–14) Keine \uparrow ($\rightarrow \square$ 187) und/oder Min. Wert ($\rightarrow \square$ 188)) zurückset-
Navigation Voraussetzung Beschreibung Auswahl Werkseinstellung	 Experte → Diagnose → Zuord. Signal (→ 182) ≠ Die Schleppzeiger (Max. Werzen. Aus Max. rücksetzen Min. rücksetzen Min.rücksetzen Min/Max rücks 	Erweit.Diag. 14 \rightarrow Min/Max rücks 14 (11186–14) Keine rt ($\rightarrow \cong 187$) und/oder Min. Wert ($\rightarrow \cong 188$)) zurückset-
Navigation Voraussetzung Beschreibung Auswahl Werkseinstellung Zusätzliche Information	 Experte → Diagnose → Zuord. Signal (→ 🖹 182) ≠ Die Schleppzeiger (Max. Werzen. Aus Max. rücksetzen Min. rücksetzen Min/Max rücks Aus Aus 	Erweit.Diag. 14 → Min/Max rücks 14 (11186–14) Keine rt (→ 🖹 187) und/oder Min. Wert (→ 🖺 188)) zurückset-

Applikation	
Navigation	■ Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Applikation (11173–14)
Beschreibung	Zeigt an, ob der Erweiterte-Diagnose-Block zur Schaum- oder Ansatzerkennung verwendet wird.

Â

Auswahl	 Std. Anwendung Schaumerkennung Ansatz am Sensor
Werkseinstellung	Std. Anwendung
Zusätzliche Information	 Wenn eine Schaum- oder Ansatzerkennung über die entsprechenden Heartbeat- Wizards in FieldCare, DeviceCare, PACTware oder ein DTM-basiertes Leitsystem parametriert wurde, dann ist dieser Parameter automatisch auf den zugehörigen Wert gesetzt. Wenn eine Schaum- oder Ansatzerkennung über das Bedienmenü parametriert wurde, dann muss dieser Parameter manuell auf den zugehörigen Wert gesetzt werden. Die Einstellung in diesem Parameter bewirkt, dass bei Vorliegen von Schaum oder Ansatz die Diagnosemeldung Schaumb. erk. bzw. Ansatz am Sensor generiert wird

Lesezugriff	Instandhalter
Schreibzugriff	Bediener

Stat.ED Ereig. 1...4

Navigation	■ Experte → Diagnose → Erweit.Diag. 14 → Stat.ED Ereig. 14 (11176–14)	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Dem Ereignis des Erweiterten-Diagnose-Blocks eine Ereigniskategorie gemäß NAMUR NE107 zuordnen.	
Auswahl	 Ausfall (F) Wartungsbed.(M) Funkt.kontr. (C) Auß.Spezifik.(S) Kein Einfluss(N) 	
Werkseinstellung	Wartungsbed.(M)	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Ereign.verhal. 14		Ê
Navigation	Image: Barbon Structure And	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine	
Beschreibung	Dem Ereignis des Erweiterten-Diagnose-Blocks ein Ereignisverhalten zuordnen.	

Auswahl	AusAlarmWarnungNur Logbuch	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener
	Schreibzugriff	Instandhalter

Alarmverzög. 14			Â
Navigation	Image: Barbon Strength St	reit.Diag. 14 → Alarmverzög. 14 (11171–14)	
Voraussetzung	Zuord. Signal (→ 🗎 182) ≠ Keine		
Beschreibung	Alarmverzögerung für den Erweiterte-Diagnose-Block definieren.		
Eingabe	0,03 600,0 s		
Werkseinstellung	10,0 s		
Zusätzliche Information	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

3.6.12 Untermenü "Hüllkurvendiag."

Nach der Konfiguration der Messung empfiehlt es sich, die aktuelle Hüllkurve als Referenzhüllkurve aufzunehmen. Auf sie kann dann später zu Diagnosezwecken zurückgegriffen werden. Zur Aufnahme der Hüllkurve dient der Parameter **Sicher.Ref.kurve**.

Bevor die Referenzhüllkurve im Hüllkurvendiagramm in FieldCare angezeigt werden kann, muss sie vom Gerät nach FieldCare geladen werden. Dazu dient die FieldCare-Funktion "Referenzkurve laden":



Aufbau des Untermenüs

Navigation @ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Hüllkurvendiag.

► Hüllkurvendiag.		
Sicher.Ref.kurve]	→ 🗎 192
Zeit Ref.kurve]	→ 🖺 192

Beschreibung der Parameter

Navigation

Sicher.Ref.kurve			
Navigation	Image: Barbon Barb	Hüllkurvendiag. → Sicher.Ref.kurve (12513)	
Beschreibung	Aktuelle Hüllkurve als Referen	zkurve im Gerät sichern.	
Auswahl	■ Nein ■ Ja		
Werkseinstellung	Nein		
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Nein Kein Aktion Ja Die aktuelle Hüllkurve wird a 	als Referenzkurve im Gerätgesichert.	
	Lesezugriff	Bediener	
	Schreibzugriff	Instandhalter	

Zeit Ref.kurve			
Navigation			
Beschreibung	Zeigt, wann die Referenzhüllkurve aufgenommen wurde.		
Zusätzliche Information	formation Lesezugriff Bediener		
	Schreibzugriff	-	

4 Liste der Informationsereignisse

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)
I1089	Gerätestart
I1090	Konfig. rückg.
I1091	Konfig. geändert
I1092	Integr. HistoROM
I1110	Schreibs. geänd.
I1137	Elektr.getauscht
I1151	Historie rückg.
I1154	Rücks.Spg.MinMax
I1155	El.temp. rückg.
I1156	Speicherf.Trend
I1157	Speicher.Ereig.
I1184	Anz. angeschl.
I1185	Gerät Anz.gesich
I1186	Gerät wiederherg
I1187	Messst. kop. Anz
I1188	Disp.daten gel.
I1189	Gerätesich.vergl
I1256	Anz.Zugriffsänd.
I1264	Sequenz abgebr.
I1335	Firmwareänderung
I1397	Bus Zugriffsänd.
I1398	CDI Zugriffsänd.
I1512	Downl. gestartet
I1513	Downl. beended
I1514	Upload gestartet
I1515	Upload beended
I1554	Sequenz gestart.
I1555	Sequenz bestät.
I1556	Sicher.betr. aus

5 Liste der Diagnoseereignisse

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zum Sensor				
046	Ansatz am Sensor	Sensor reinigen	F	Alarm ¹⁾
102	Sensor Inkompat.	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm
151	SensElektFehler	Sensor Modul ersetzen	F	Alarm
Diagnose zur	Elektronik			
242	Software inkomp.	 SW prüfen Hauptelektr. flashen oder tauschen 	F	Alarm
252	Module inkomp.	I/O- oder Hauptelektr.modul prüfen, ggf. tauschen	F	Alarm
261	Elektronikmodule	1. Neustart 2. Elektr.module prüf., ggf. tauschen	F	Alarm
262	Modulverbindung	 Modulverb. prüfen Elektronikmodule tauschen 	F	Alarm
270	Hauptelektronik	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik	 Gerät neu starten Hauptelektr.modul tauschen 	F	Alarm
272	Hauptelektronik	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
273	Hauptelektronik	 Anzeige-Notbetr. Hauptelektronik tauschen 	F	Alarm
275	I/O defekt	I/O-Modul tauschen	F	Alarm
276	I/O fehlerhaft	1. Gerät neu starten	F	Alarm
276	I/O-Modul	2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
282	Datenspeicher	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
283	Speicherinhalt	 Daten übertr. o. Gerät rücks. Service kontakt. 	F	Alarm
311	Elektr.fehler	Wartungsbed. 1. Nicht rücksetz. 2. Service kontakt.	М	Warning
Diagnose zur	Konfiguration			
410	Datenübertragung	 Verbindung prüfen Datenübertrag. wiederholen 	F	Alarm
411	Up-/Download akt	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
412	Downl.verarb.	Download aktiv, bitte warten	С	Warning
431	Nachabgleich 12	Nachabgleich ausführen	С	Warning
435	Linearisierung	Linearisierungtabelle prüfen	F	Alarm
437	Konfig. inkomp.	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm
438	Datensatz	1. Datensatzdatei prüfen 2. Geräteparamet. prüfen	M	Warning
441	Stromausg. 12	1. Prozess prüfen 2. Einstellung Stromausg. prüfen	S	Warning
484	Sim. Fehlermodus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simul. Messwert	Simulation ausschalten	С	Warning

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
491	Sim. Stromausg 12	Simulation ausschalten	С	Warning
494	Sim.Schaltaus.	Simulation Schaltausgang ausschalten	С	Warning
495	Sim. Diagnose	Simulation ausschalten	С	Warning
585	Sim. Distanz	Simulation ausschalten	С	Warning
586	Aufnahme Ausbl.	Aufnahme Ausblendung bitte warten	С	Warning
Diagnose zum	Prozess			
801	Energie gering	Versorgungsspannung erhöhen	S	Warning
803	Schleifenstrom	1. Verkabelung prüfen 2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
825	Betriebstemp.	1. Umgebungstemp. prüfen 2. Prozesstemp. prüfen	S	Warning
825	Betriebstemp.		F	Alarm
921	Veränd. Referenz	Referenzeinstellung, Prozessdruck, Sen- sor prüfen	S	Warning
941	Echo verloren	DK Wert Einstellung prüfen	S	Warning ¹⁾
942	In Sicherheitsd.	 Füllst/Sicherh.dist. prüfen Selbsth. rücks. 	S	Alarm ¹⁾
943	In Blockdistanz	Reduzierte Genauigkeit Füllstand prüfen	S	Warning
950	ED 14 aufgetreten	Führen Sie Ihre Wartungsmaßnahme aus	М	Warning ¹⁾
952	Schaumb. erk.	Prozessbedingungen prüfen	F	Alarm ¹⁾

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

Stichwortverzeichnis

0...9

1. Anzeigewert (Parameter)
1. Nachkommastellen (Parameter)
4 mA-Wert (Parameter) 116
20 mA-Wert (Parameter) 116
A

Δ

3
4
5
3
9
3
5
6
0
8
7
5
8
4
1
4
4
7
0
0
4
3
4
8

В

Benaltertyp (Parameter)
Berechnungsart 14 (Parameter) 183
Berechnungseinheit 14 (Parameter)
Bestätigung Distanz (Parameter) 102
Bestellcode (Parameter)
Betriebszeit (Parameter) 35, 146
Betriebszeit ab Neustart (Parameter) 146
Blockdistanz (Parameter) 81
Burst-Kommando 13 (Parameter) 136
Burst-Konfiguration 13 (Untermenü) 135
Burst-Modus 13 (Parameter) 135
Burst-Triggermodus (Parameter)
Burst-Triggerwert (Parameter)
Burst-Variable 0 (Parameter)
Burst-Variable 4 (Parameter)

D

Dämpfung Anzeige (Parameter)	28
Dämpfung Ausgang (Parameter) 1	14
Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 34,	35
Datenspeicher löschen (Parameter) 1	58
Diagnose (Untermenü) 143, 144, 14	45
Diagnose 1 (Parameter) 1	48

Diagnosekonfiguration (Untermenü) Diagnoseliste (Untermenü)	127 148
1 Anzeigewert (0107)	27
1 Nachkommastellen (0095)	27
$4 \text{ m}\Delta$ -Wert	. 27
Stromaucaang $1 = 2 (0367 - 1 = 2)$	116
20 m	110
20 IIIA- Well	116
Stronausgang 12 (0572– 12)	110
Abgleich Leer (2545)	
Abgleich Voll (2308)	54
	. /5
Abtastintervall 14 ($1118/-14$)	183
Aktuelle Ausblendung (12487)	103
Aktuelle Diagnose (0691)	145
Aktuelle ZF Verstärkung (12540)	. 76
Alarmverzögerung 14 (11171–14)	190
Anlaufstrom	
Stromausgang 1 (0369–1)	118
Anlaufverhalten	
Stromausgang 1 (0368–1)	117
Applikation	
Erweiterte Diagnose 14 (11173–14)	188
Aufnahme Ausblendung (12448)	104
Ausblendungsamplitude Ende (12478)	104
Ausblendungsende (12461)	104
Ausqabemodus (2317)	. 57
Ausgang bei Echoverlust (2307)	. 90
Ausgangsstrom 12 (0361–12)	114
Ausschaltpunkt (0464)	123
Ausschaltverzögerung (0465)	124
Auswertemodus (12411)	108
Behältertyp (12535)	44
Berechnungsart 14 (11174–14)	183
Berechnungseinheit 14 (11188–14)	185
Bestätigung Distanz (12462)	102
Bestellcode (0008)	154
Betriebszeit (0652) 35.	146
Betriebszeit ab Neustart (0653)	146
Blockdistanz (12424)	81
Burst-Kommando 1 $(2031-1)$	136
Burst-Modus 1 $3(2032-1 3)$	135
Burst-Triagermodus	1))
Burst-Konfiguration 1 3 (2044–1 3)	137
Burst-Triggerwert	177
Burst-Konfiguration $1 = 3 (2043 - 1 = 3)$	138
Burst-Variable 0	170
Burst-Konfiguration 1 3 (2033)	136
Burst-Variable 4	170
Burst-Konfiguration 1 3 (2037)	137
Danst Rollingulation $1 = (2057) \dots \dots \dots$	28
Dämpfung Ausgeng	. 20
Stromausgang 1 - 2 (0363-1 - 2)	114
Detenensicher löschen (0855)	150
Diagnose 1 (0692)	1/10
Diagliuse I (0072)	140 70
	. 20

Distanz (2231) 58 Distanz (12401) 79, 101 Distanz-Offset (2309) 57 Dritter Messwert (TV) (0228) 142 Durchmesser (2342) 69 Einheit nach Linearisierung (2340) 68 Einschaltpunkt (0466) 121 Einschaltverzögerung (0467) 123 Ende Ausblendung (12459) 103 ENP-Version (0012) 154 Ergebnis Gerätetest (12482) 171 Ergebnis Selbsttest (12497) 84 Erster Messwert (PV) (0201) 140 Erweiterter Bestellcode 1 (0023) 154 Fehlerstrom 115
Fehlerverhalten
Stromausgang 12 (0364–12)
Fehlerverhalten (0486) 124
Stromausgang 1 2 ($0365-1$ 2) 113
Filteroptionen (0705)
Firmwareversion (0010)
Fläche Klingelbereich (12525)
Format Anzeige (0098)
Freigabecode definieren (0093)
Freigabecode eingeben (0003)
Freitext (2341)
Fullstand (2319) 61
Fullstand (2383)
Fullstand (2389)
Fullstandhearenzung (2314) 59
Füllstandeinheit (0576) 56
Füllstandkorrektur (2325) 61
Füllstandsignal (12483)
Funktion Schaltausgang (0481)
Gefundene Echos (12492)
Gemessener Strom 1 (0366–1)
Gerät zurücksetzen (0000)
Geräte-ID (0221) 132
Gerätename (0013)
Geräterevision (0204)
Gerätetyp (0209)
Hardwarerevision (0206)
HARI-Adresse (0219) 129
HART-Beschreibung (0212)
HART-Valuin (0202)
HART-Nachricht (02.16) 133
HART-Revision (0205)
Hersteller-ID (0259)
Hintergrundbeleuchtung (0111)
Historie rückgesetzt (12449) 108
Hysterese 14 (11178-14)
In Sicherheitsdistanz (12530) 92
Integrationszeit (12489) 80
Intervall Anzeige (0096)
invertiertes Ausgangssignal (0470)

Klommonsnannung 1	
Stromausgang 1 (0662)	118
Konfigurationsdaten verwalten (0100)	25
Konfigurationszähler (0233)	155
Kontrast Anzeige (0105)	30
Konfzeile (0097)	. 90 28
Konfzeilentext (0112)	. 20
Kundenwert (2384)	72
Längeneinheit (0551)	43
Language (0104)	25
Letzte Datensicherung (0102)	35
Letzte Diagnose (0690)	145
Linearisierungsart (2339)	. 66
Max. Befüllgeschwindigkeit (2360)	162
Max. Befüllgeschwindigkeit Feststoff (12534)	46
Max. Befüllgeschwindigkeit flüssig (12532)	. 45
Max. Elektroniktemperatur (12506)	162
Max. Entleergeschwindigkeit (2320)	162
Max. Entleergeschwindigkeit Feststoff (12533)	46
Max. Entleergeschwindigkeit flüssig (12531)	. 44
Max. Füllstand (2357)	161
Max. Updatezeit	
Burst-Konfiguration 13 (2041–13)	138
Maximaler Wert (2315)	. 69
Maximaler Wert 14 (11183–14)	187
Mediengruppe (12528)	. 49
Medientyp (12527)	. 49
Mediumseigenschaft (12529)	. 50
Messmodus	
Stromausgang 12 (0351–12)	117
Messstellenbezeichnung (0011)	153
Messstellenbezeichnung (0215)	129
Min. Elektroniktemperatur (12508)	163
Min. Füllstand (2358)	161
Min. Updatezeit	
Burst-Konfiguration 13 (2042–13)	138
Min./Max. rücksetzen (2324)	162
Min./Max. rücksetzen 14 (11186–14)	188
Minimaler Wert 14 (11185–14)	188
Nachkommastellen Menü (0573)	. 30
Obere Grenze (2312)	. 60
Oberer Grenzwert 14 (11182–14)	186
Präambelanzahl (0217)	130
Rampe bei Echoverlust (2323)	. 91
Relative Echoamplitude (12468)	. 75
Rücksetzen min./max. Temp. (12510)	163
Rücksetzen Selbsthalt (12536)	. 93
Schaltzustand (0461)	125
Schaltzustand (0463)	168
Sensortemperatur (12499)	. 76
Seriennummer (0009)	153
Sicnerneitsaistanz (12517)	. 92
Sicnerung Referenzkurve (12513)	192
Sicnerungsstatus (U121)	. 36
Signalqualitat (124//)	. /5
Simulation Diagnoseereignis (U/3/)	108
Simulation Geratealarm (U654)	108
Simulation Stramourgan (U462)	10/
Simulation Stromausgang 12 (0354–12)	100

Softwarerevision (0224)	134
Speicherintervall (0856)	157
Start Gerätetest (12481)	171
Starte Selbsttest (12496)	84
Status Verriegelung (0004)	20
Strombereich	
Stromausgang 12 (0353–12)	113
Stromlupe	
Stromausgang 12 (0358–12)	115
SW-Option aktivieren (0029)	. 39
Tabelle aktivieren (2304)	. 73
Tabellen Nummer (2370)	. 71
Tabellenmodus (2303)	. 70
Tank/Silo Höhe (12403)	55
Tankbodenbereich (12463) \dots (12467)	106
Tankbodenecho Amplitude (12467)	/5
Tanktyp (12519)	43
$TemperatureInneit (0557) \dots \dots$	43
$10tZelt (12521) \dots \dots$	80
	۲۵ ۱۵۸
Uper Wachungsalt 14 (111/ $5^{-1}4$)	104 61
Untere Grenzwort 1 $//(1118/-1)$	186
$V_{\text{argleichsergebnis}}(0103)$	27
Verknüpfung FD 1 $(4 \pi i)$ (11180–1 (4)	182
Verknüpfungslogik FD 1 $(11100 \ 14)$ (11100 14)	183
Verwendete Berechnung (12488)	76
Verzögerung Echoverlust (12456)	92
Vierter Messwert (OV) (02.03)	142
Wert	
Erweiterte Diagnose 14 (11172–14)	187
Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316)	187 . 90
WertErweiterte Diagnose 14 (11172–14)Wert bei Echoverlust (2316)Wert Prozessgröße (2329)	187 . 90 166
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316)	187 .90 166 167
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316)	187 . 90 166 167 30
WertErweiterte Diagnose 14 (11172-14)Wert bei Echoverlust (2316)Wert Prozessgröße (2329)Wert Stromausgang 12 (0355-12)Zahlenformat (0099)Zeit max. Elektroniktemperatur (12507)	187 . 90 166 167 30 163
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385)	187 . 90 166 167 30 163 161
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509)	187 . 90 166 167 30 163 161 163
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2385) Zeit min. Füllstand (2386)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2385) Zeit Referenzkurve (12514)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0683)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Z0	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zougriffsrechte Bediensoftware (0005)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung 1. Kanal (0851)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung 1. Kanal (0851) Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit keferenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung 1. Kanal (0851) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182 121
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung 1. Kanal (0851) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482) Zuordnung Grenzwert (0483)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 . 21 157 182 121 121
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482) Zuordnung Prozessgröße (2328)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 157 182 121 121 166
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14) Zuordnung Grenzwert (0483) Zuordnung Prozessgröße (2328) Zuordnung PV (0234)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182 121 121 166 140
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482) Zuordnung Prozessgröße (2328) Zuordnung PV (0234) Zuordnung QV (0237)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182 121 121 166 140 142
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung 1. Kanal (0851) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482) Zuordnung Prozessgröße (2328) Zuordnung PV (0234) Zuordnung QV (0237) Zuordnung Status (0485)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182 121 121 166 140 142 123
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Elektroniktemperatur (12509) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zugriffsrechte Bediensoftware (0005) Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14) Zuordnung Grenzwert (0483) Zuordnung Prozessgröße (2328) Zuordnung PV (0234) Zuordnung QV (0237) Zuordnung Status (0485) Zuordnung Statussignal zu ED Ereignis 14	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 157 182 121 121 121 121 121 121 123
Wert Erweiterte Diagnose 14 (11172–14) Wert bei Echoverlust (2316) Wert Prozessgröße (2329) Wert Stromausgang 12 (0355–12) Zahlenformat (0099) Zeit max. Elektroniktemperatur (12507) Zeit max. Füllstand (2385) Zeit min. Elektroniktemperatur (12507) Zeit min. Füllstand (2386) Zeit Referenzkurve (12514) Zeitstempel (0667) Zeitstempel (0672) Zeitstempel (0683) Zugriffsrechte Anzeige (0091) Zuordnung 1. Kanal (0851) Zuordnung Diagnoseseignal 14 (11179–14) Zuordnung Diagnoseverhalten (0482) Zuordnung Prozessgröße (2328) Zuordnung V (0234) Zuordnung Status (0485) Zuordnung Statussignal zu ED Ereignis 14 (11176–14)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 157 182 121 157 182 121 166 140 142 123 189
WertErweiterte Diagnose 14 (11172–14)Wert bei Echoverlust (2316)Wert Prozessgröße (2329)Wert Stromausgang 12 (0355–12)Zahlenformat (0099)Zeit max. Elektroniktemperatur (12507)Zeit max. Füllstand (2385)Zeit min. Elektroniktemperatur (12509)Zeit min. Füllstand (2386)Zeit min. Füllstand (2386)Zeit keferenzkurve (12514)Zeitstempel (0667)Zeitstempel (0667)Zeitstempel (0672)Zugriffsrechte Anzeige (0091)ZoZugriffsrechte Anzeige (0091)Zuordnung 1. Kanal (0851)Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14)Zuordnung Grenzwert (0483)Zuordnung Prozessgröße (2328)Zuordnung PV (0234)Zuordnung Status (0485)Zuordnung Status (0485)Zuordnung Status (0485)Zuordnung Stromausgang 1Stromausgang 1	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 121 121 166 140 142 123 189 112
WertErweiterte Diagnose 14 (11172–14)Wert bei Echoverlust (2316)Wert Prozessgröße (2329)Wert Stromausgang 12 (0355–12)Zahlenformat (0099)Zeit max. Elektroniktemperatur (12507)Zeit max. Füllstand (2385)Zeit min. Elektroniktemperatur (12509)Zeit min. Füllstand (2386)Zeit keferenzkurve (12514)Zeitstempel (0667)Zeitstempel (0672)Zeitstempel (0683)Zugriffsrechte Anzeige (0091)Zuordnung 1. Kanal (0851)Zuordnung Diagnosesignal 14 (11179–14)Zuordnung Grenzwert (0483)Zuordnung Prozessgröße (2328)Zuordnung V (0237)Zuordnung Statussignal zu ED Ereignis 14(11176–14)Zuordnung Stromausgang 1Stromausgang 1 (0359)Zuordnung Stromausgang 2 (0359–2)	187 . 90 166 167 30 163 161 163 161 192 145 146 148 , 31 . 21 157 182 121 121 166 140 142 123 189 112

Zuordnung TV (0236)
Zuordung Ereignisverhalten 14 (11177–14) . 189
Zweiter Messwert (SV) (0226)
Zwischenhöhe (2310)
Direktzugriff (Parameter) 20
Distanz (Parameter)
Distanz (Untermenü)
Distanz-Offset (Parameter) 57
Dokument
Funktion
Dokumentfunktion
Dritter Messwert (TV) (Parameter) 142
Durchmesser (Parameter) 69

Ε

Echoverfolgung (Untermenü)	108
Eingetragene Marken	7
Einheit nach Linearisierung (Parameter)	68
Einschaltpunkt (Parameter)	121
Einschaltverzögerung (Parameter)	123
Ende Ausblendung (Parameter)	103
ENP-Version (Parameter)	154
Ereignislogbuch (Untermenü)	149, 150
Ergebnis Gerätetest (Parameter)	171
Ergebnis Selbsttest (Parameter)	84
Erster Messwert (PV) (Parameter)	140
Erweiterte Diagnose 12 (Untermenü)	182
Erweiterte Diagnose 14 (Untermenü)	181
Erweiterter Bestellcode 1 (Parameter)	154
Experte (Menü)	8, 20

F

Fehlerstrom (Parameter) 115
Fehlerverhalten (Parameter) 114, 124
Fester Stromwert (Parameter) 113
Filteroptionen (Parameter) 150
Firmwareversion (Parameter)
Fläche Klingelbereich (Parameter)
Format Anzeige (Parameter)
Freigabecode bestätigen (Parameter)
Freigabecode definieren (Parameter)
Freigabecode definieren (Wizard) 41
Freigabecode eingeben (Parameter)
Freitext (Parameter) 68
Füllstand (Parameter) 61, 72
Füllstand (Untermenü) 52, 53
Füllstand linearisiert (Parameter) 62, 69
Füllstandbegrenzung (Parameter) 59
Füllstandeinheit (Parameter) 56
Füllstandkorrektur (Parameter) 61
Füllstandsignal (Parameter) 171
Funktion Schaltausgang (Parameter)

G

76
18
40
132
153

Gerätename (Parameter)	154
Geräterevision (Parameter)	132
Gerätetest (Untermenü) 170,	171
Gerätetyp (Parameter)	132

Η

II-ml	17/
Hardwarerevision (Parameter)	134
HART-Adresse (Parameter)	129
HART-Beschreibung (Parameter)	133
HART-Datum (Parameter)	134
HART-Kurzbeschreibung (Parameter)	129
HART-Nachricht (Parameter)	133
HART-Revision (Parameter)	133
Hersteller-ID (Parameter)	133
Hintergrundbeleuchtung (Parameter)	31
Historie rückgesetzt (Parameter)	108
Hüllkurvendiagnose (Untermenü) 191,	192
Hysterese 14 (Parameter)	187

I

In Sicherheitsdistanz (Parameter)	
Information (Untermenü)	74, 75, 131, 132
Integrationszeit (Parameter)	80
Intervall Anzeige (Parameter)	
Invertiertes Ausgangssignal (Parameter)	

К

Klemmenspannung 1 (Parameter)
Kommunikation (Untermenü) 126
Konfiguration (Untermenü)
Konfigurationsdaten verwalten (Parameter)
Konfigurationszähler (Parameter) 155
Kontrast Anzeige (Parameter) 30
Kopfzeile (Parameter) 28
Kopfzeilentext (Parameter) 29
Kundenwert (Parameter)

L

Längeneinheit (Parameter)	43
Language (Parameter)	25
Letzte Datensicherung (Parameter)	35
Letzte Diagnose (Parameter)	45
Linearisierung (Untermenü) 65,	66
Linearisierungsart (Parameter)	66

М

Mediumseigenschaft (Parameter) 50
Menü
Experte
Messmodus (Parameter)
Messstellenbezeichnung (Parameter) 129, 153
Messwertspeicherung (Untermenü) 156, 157
Min. Elektroniktemperatur (Parameter) 163
Min. Füllstand (Parameter) 161
Min. Updatezeit (Parameter)
Min./Max. rücksetzen (Parameter)
Min./Max. rücksetzen 14 (Parameter)
Min/Max-Werte (Untermenü) 160, 161
Minimaler Wert 14 (Parameter)
Ν

Ν

0

Obere Grenze (Parameter) 6	0
Oberer Grenzwert 14 (Parameter)	6

Ρ

Präambelanzahl	(Parameter)									. 130
----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

R

Rampe bei Echoverlust (Parameter)	91
Relative Echoamplitude (Parameter)	75
Rücksetzen min./max. Temp. (Parameter) 1	63
Rücksetzen Selbsthalt (Parameter)	93

S

Schaltausgang (Untermenü)	119, 120
Schaltzustand (Parameter)	. 125, 168
Sensor (Untermenü)	42,43
Sensordiagnose (Untermenü)	83. 84
Sensortemperatur (Parameter)	76
Seriennummer (Parameter)	153
Sicherheitsdistanz (Parameter)	
Sicherheitseinstellungen (Untermenü)	89.90
Sicherung Referenzkurve (Parameter)	192
Sicherungsstatus (Parameter)	36
Signalgualität (Parameter)	75
Simulation (Untermenü)	165.166
Simulation Diagnoseereignis (Parameter)	168
Simulation Gerätealarm (Parameter)	168
Simulation Schaltausgang (Parameter)	167
Simulation Stromausgang 12 (Parameter)	166
Softwarerevision (Parameter)	134
Speicherintervall (Parameter)	157
Start Gerätetest (Parameter)	171
Starte Selbsttest (Parameter)	84
Status Verriegelung (Parameter)	20
Stromausgang 12 (Untermenü)	. 111, 112
Strombereich (Parameter)	113
Stromlupe (Parameter)	115
SW-Option aktivieren (Parameter)	39
System (Untermenü)	23

Т

Tabellen Nummer (Parameter)71
Tabellenmodus (Parameter)70
Tank/Silo Höhe (Parameter) 55
Tankbodenauswertung (Untermenü) 106
Tankbodenbereich (Parameter) 106
Tankbodenecho Amplitude (Parameter)
Tanktyp (Parameter)
Temperatureinheit (Parameter)
Totzeit (Parameter)
Trennzeichen (Parameter)
U

Überwachungsart 14 (Parameter)
Untere Grenze (Parameter) 61
Unterer Grenzwert 14 (Parameter)
Untermenü
Administration
Anzeige
Ausblendung
Ausgang
Burst-Konfiguration 13
Datensicherung Anzeigemodul
Diagnose
Diagnosekonfiguration
Diagnoseliste
Distanz
Echoverfolgung 108
Ereignislogbuch
Erweiterte Diagnose 12
Erweiterte Diagnose 14
Füllstand
Geräteinformation
Gerätetest
Hüllkurvendiagnose
Information
Kommunikation
Konfiguration
Linearisierung
Medium
Messwertspeicherung 156, 157
Min/Max-Werte
Schaltausgang
Sensor
Sensordiagnose
Sicherheitseinstellungen
Simulation
Stromausgang 12
System
Tankbodenauswertung

V

Vergleichsergebnis (Parameter)	
Verknüpfung ED 14 zu (Parameter) 182	
Verknüpfungslogik ED 14 (Parameter) 183	
Verwendete Berechnung (Parameter) 76	
Verzögerung Echoverlust (Parameter) 92	
Vierter Messwert (QV) (Parameter) 142	

W

Wert (Parameter) 18
Wert bei Echoverlust (Parameter) 90
Wert Prozessgröße (Parameter)
Wert Stromausgang 12 (Parameter) 16
Wizard
Freigabecode definieren

Z

Zahlenformat (Parameter) 30
Zeit max. Elektroniktemperatur (Parameter) 163
Zeit max. Füllstand (Parameter)
Zeit min. Elektroniktemperatur (Parameter) 163
Zeit min. Füllstand (Parameter) 161
Zeit Referenzkurve (Parameter) 192
Zeitstempel (Parameter) 145, 146, 148
Zugriffsrechte Anzeige (Parameter) 20, 31
Zugriffsrechte Bediensoftware (Parameter) 21
Zuordnung 1. Kanal (Parameter)
Zuordnung Diagnosesignal 14 (Parameter) 182
Zuordnung Diagnoseverhalten (Parameter) 121
Zuordnung Grenzwert (Parameter) 121
Zuordnung Prozessgröße (Parameter) 166
Zuordnung PV (Parameter) 140
Zuordnung QV (Parameter) 142
Zuordnung Status (Parameter) 123
Zuordnung Statussignal zu ED Ereignis 14 (Parame-
ter)
Zuordnung Stromausgang 1 (Parameter) 112
Zuordnung Stromausgang 2 (Parameter) 112
Zuordnung SV (Parameter) 140
Zuordnung TV (Parameter) 141
Zuordung Ereignisverhalten 14 (Parameter) 189
Zweiter Messwert (SV) (Parameter) 141
Zwischenhöhe (Parameter) 70



www.addresses.endress.com

