Services

Documentation spéciale Proservo NMS80/81/83

Manuel de sécurité fonctionnelle



Jaugeur asservi pour la mesure de niveau de haute précision sur liquides et solides en vrac avec un signal de sortie 4-20 mA et une sortie tout ou rien



Sommaire

Déclaration de conformité	3
Autres valeurs caracteristiques importantes pour la sécurité	5 . 5
Informations relatives au document Fonction du document Utilisation du document Symboles utilisés Documentation d'appareil complémentaire	6 6 6 6 7
Types d'appareils autorisés 	. 8 9
Fonction de sécurité	9 9 9
de sécurité	10
Utilisation dans des systèmes de protection Comportement de l'appareil pendant le fonctionnement Configuration des paramètres pour les applications de sécurité	12 12 13 19
Cycle de vie Exigences imposées au personnel Montage Mise en service Configuration Maintenance Réparation Modification	26 26 26 26 26 26 27 28
Annexe	29 31 31
	ЪТ

Déclaration de conformité

SIL_0	0152_01.16 Endress+Hauser
Dec Funct Supple	claration of Conformity ional Safety according to IEC 61508:2010 ement 1 / NE130 Form B.1
Endre 862-2	ess+Hauser Yamanashi Co., Ltd. 1 Mitsukunugi, Sakaigawa-cho, Fuefuki-shi Yamanashi 406-0846 Japan
declar	res as manufacturer, that the following level device
	Proservo NMS80/81/83
is suit	able for the use in safety-instrumented systems up to SIL2 according to IEC 61508:2010.
In saf Manu	ety instrumented systems according IEC 61508 and IEC 61511, the instructions of the Safety al have to be followed.
Fueful Endre Vasuy Gener	ki, 21-December-2016 ss+Hauser Yamanashi Co., Ltd.
PC Yaı	manashi 1/2
	8002306

General Device designation and permissible types Level servo, Proservo NMSBx - ***********************************			F	People for Process	Automa	tion
Device designation and permissible types Level servo, Proservo NMS8x - ***********************************	General					
Order code selection $x = 0, 1, 3$ Safety-related output signal d_1 bit $^{d} 420 \text{ mA}$ b_1 relay contactProcess variable/functionLevel measurement, Current in measurementSafety function(s)MIN, MAX, RangeDevice type acts to IEC 61508-2Type AOperating mode \boxtimes Low Demand ModeValid bardware versionAs of manufacturing date after Nov.28, 2016Valid software versionAs of version 01.02.2ZSafety manualSO01920GSafety manualComplete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request act to IEC 61508-2, 3Type of evaluation (check only one box)Evaluation of "Proven-in-use" performance for HW/SW incl, FMEDA and change request act to IEC 61508-2, 3Evaluation through / certificate no.Prosenvo NMSB0/81/83 Assessment report SIL2 (22.12.2.016)Test documentsDevelopment documentsTest poolsSystematic safety integritySingle channel use (HFT = 0)SiL 2 capableHardware safety integritySingle channel use (HFT = 1)SiL 2 capableSafety functionMIN, MAX, RangeSafety functionMIN, MAX, RangeSafety functionMIN, MAX, RangeSafety functionSingle channel use (HFT = 0)Single channel use (HFT = 1)SiL 2 capableSingle channel use (HFT = 1)SiL 2 capable	Device designation and permissible types	Level servo, Proservo	NMS8x - ****	********+LA		
Safety-related output signal *** *420 mA *relay contact Fault current i Fault ** *9 open contact Process variable/function Level measurement, Current in measurement Safety function(s) MIN, MAX, Range Device type act. to IEC 61508-2 Type A Operating mode So tow bernand Mode High Demand Mode Valid bardware version As of manufacturing date after Nov.28,2016 Valid software version As of version 01.0.2ZZ Safety manual SOD19206 Type of evaluation Complete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request act. to IEC 61508-2.3 Evaluation of Proven-in-use performance for HW/SW incl, FMEDA and change request act. to IEC 61508-2.3 (check only one box) Evaluation of Proven-in-use performance for HW/SW incl, FMEDA and change request act. to IEC 61508-2.3 Evaluation through / certificate no. Proservo MMS80/81/83 Assessment report SIL2 (22.12.2016) Test documents Development documents Test post Statematic safety integrity Single channel use (HFT = 0) SiL 2 capable SIL 3 capa Hardware safety integrity Single channel use (HFT = 1) SiL 2 capable SIL 3 capa Multi channel use (HFT = 1) S	Order code selection	x = 0,1,3	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Fault Current S 3.0 IMA ; 221 IMA □ perior Ondatt Process variable/function Level measurement, Current in measurement, Current, Status, Current,	Safety-related output signal ^{6, 67}	ೆ 420 mA		^{b)} relay conta	act	
Trueso bundlet number of the field of	Process variable/function	S 3.0 MA ; 2 21 M	urrent in meas	open conta	act	
arroy hange: Type A Type B Operating mode Image: Type A Type B Valid software version As of manufacturing date after Nov.28,2016 Valid software version As of wersion 01.02.ZZ Safety manual S001920G If the type B Complete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 Evaluation of "Proven-in-use" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 If the type B Evaluation of HW/SW field data to verify, prior use" acc. to IEC 61508-2, 3 If the type B Evaluation of HW/SW field data to verify, prior use" acc. to IEC 61508-2, 3 If the type B Evaluation by FMEDA acc. to IEC 61508-2 for devices w/o software Evaluation through / certificate no. Proservo NMS80/81/83 Assessment reports Data sheets SIL - Integrity Single channel use (HFT = 0) Sill 2 (2.12.2016) Sill 3 capa Hardware safety integrity Single channel use (HFT ≥ 1) Sill 2 scapable Sill 3 capa Safety function MIN, MAX, Ra	Safety function(s)	MIN, MAX, Bange	unent minea	urement		
Operating mode ⊠ Low Demand Mode ⊠ High Demand Mode ☐ Continuous Mod Valid hardware version As of manufacturing date after Nov.28,2016 Safety manual SD019206 Systematic safety manual SD019206 Type of evaluation (check only one box) Complete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 Evaluation of "Provenin-use" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 Evaluation through / certificate no. Proservo NMS80/81/83 Assessment report SiL2 (22.12.2016) Test documents Development documents Test reports Data sheets SIL = Integrity Single channel use (HFT = 0) SIL 2 capable SIL 3 capa Hardware safety integrity Single channel use (HFT ≥ 1) SIL 2 capable SIL 3 capa FMEDA Assessment report SIL 3 capa SIL 3 capa FMEDA Single channel use (HFT = 0) SIL 2 capable SIL 3 capa Safety function MIN, MAX, Range SIL 2 capable SIL 3 capa Ass ^{13,21} 2528 FIT Ass ^{13,31} S2528 FIT Ass ^{13,31} Ass ^{13,31} 2528 FIT Ass ^{13,31} S251 FIT <	Device type acc. to IEC 61508-2	Type A	🛛 Тур	e B		
Valid hardware versionAs of manufacturing date after Nov.28,2016Valid software versionAs of version 01.02.ZZSafety manualSD01920GComplete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3Type of evaluation (check only one box)Complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Evaluation of "Proven-Incuse" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Evaluation of HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Evaluation of HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Evaluation to Proven-Incuse" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Evaluation of HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2, 3Image: complete HW/SW field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2 verify field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2 verify field datto verify prior use" acc. to IEC 61508-2 verify	Operating mode	Low Demand Mod	le 🛛 Hig	h Demand Mode		ontinuous Mod
Valid software version As of version 01.02.ZZ Safety manual SDD12/2/G Support Safety MU/SW revaluation parallel to development incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 Safety Mindon of Phycen-in-use's performance for HW/SW field data to verify, prior use'' acc. to IEC 61511 Support Safety Acc. to IEC 61508-2, 3 Safety Mindon of Phycen-in-use's performance for HW/SW field data to verify, prior use'' acc. to IEC 61508-2 for devices w/ software Safety Safety Sa	Valid hardware version	As of manufacturing	late after Nov.2	28,2016		
Safety manualSOU129266Type of evaluationComplete HW/SW realuation parallel to development ind. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3Image: Complete HW/SW field data to verify.prior use" acc. to IEC 61511Evaluation of "Proven-in-use" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3Image: Complete HW/SW field data to verify.prior use" acc. to IEC 61511Evaluation of HW/SW field data to verify.prior use" acc. to IEC 61511Image: Complete HW/SW field data to verify.prior use" acc. to IEC 61511Evaluation by FMEDA acc. to IEC 61508-2 for devices w/o softwareEvaluation through / certificate no.Prose-vo NMS80/81/83 Assessment report SIL2 (22.12.2016)Test documentsDevelopment documentsTest reportsData sheetsSIL - IntegritySIL 2 capableSIL 2 capableSIL 3 capaHardware safety integritySingle channel use (HFT = 0)SIL 2 capableSIL 3 capaHardware safety integritySIL 2 capableSIL 3 capaSIL 3 capaFMEDASingle channel use (HFT = 0)SIL 2 capableSIL 3 capaFMEDASingle channel use (HFT = 1)SIL 2 capableSIL 3 capafractorinMIN, MAX, RangeSil 3 capaAugu 13/2)2528 FITSil 3 capaAugu 13/2)2528 FITSil 3 capaAugu 13/2)2528 FITSil 3 capaAugu 13/2)Sil 4 capa 1Sil 5 capaSFF (Safe Failure Fraction)98 %Sil 4 capaPFDewg (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture)8.59 · 10 ⁻⁴ PFDwg (T ₁ = 2 years) ²¹ (Valid software version	As of version 01.02.Z	Z			
$ \begin{array}{ c c c } \hline Complete HW/SW evaluation parallel to development ind. FREDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 \\ \hline FVEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 \\ \hline Change request acc. to $	Safety manual	SD01920G				
Evaluation through / certificate no. Proservo NMS80/81/83 Assessment report SIL2 (22.12.2016) Test documents Test reports Data sheets SIL - Integrity Ist reports Data sheets Systematic safety integrity Sill 2 capable SIL 2 capable SIL 3 capable Hardware safety integrity Multi channel use (HFT = 0) SIL 2 capable SIL 3 capable FMEDA MIN, MAX, Range SIL 2 capable SIL 3 capable SIL 3 capable Safety function MIN, MAX, Range SIL 2 capable SIL 3 capable SIL 3 capable Apol ^{13,21} 185 FIT SIL 2 capable SIL 3 capable SIL 3 capable Apol ^{13,21} 185 FIT Sill 3 capable SIL 3 capable SIL 3 capable Apol ^{13,21} 185 FIT Sill 3 capable SIL 3 capable SIL 3 capable SFF (Safe Failure Fraction) 98 % PST SIL 3 capable SIL 3 capable SFF (Safe Failure Fraction) 98 % SS5 + 10 ⁻⁴ SS5 + 10 ⁻⁴ SS5 + 10 ⁻⁴ PFDwg (T ₁ = 2 years) ¹² (single channel architecture) 859 + 10 ⁻⁴ SS5 + 10 ⁻⁴ <th< td=""><td>Type of evaluation (check only <u>one</u> box)</td><td>FINEDA and ch Evaluation of # Change request Evaluation of H IEC 61511 Evaluation by F</td><td>Proven-in-use" acc. to IEC 615 W/SW field dat MEDA acc. to II</td><td>c. to IEC 61508-2, performance for H 108-2, 3 ta to verify "prior u EC 61508-2 for dev</td><td>3 W/SW in se" acc. tr vices w/c</td><td>cl. FMEDA and o o software</td></th<>	Type of evaluation (check only <u>one</u> box)	FINEDA and ch Evaluation of # Change request Evaluation of H IEC 61511 Evaluation by F	Proven-in-use" acc. to IEC 615 W/SW field dat MEDA acc. to II	c. to IEC 61508-2, performance for H 108-2, 3 ta to verify "prior u EC 61508-2 for dev	3 W/SW in se" acc. tr vices w/c	cl. FMEDA and o o software
Test documents Development documents Test reports Data sheets SIL 2 integrity Systematic safety integrity Single channel use (HFT =) Sill 2 capable Sill 3 capa Hardware safety integrity Single channel use (HFT =) Sill 2 capable Sill 3 capa FMEDA Milk ichannel use (HFT =) Sill 2 capable Sill 3 capa Safety function MIN, MAX, Range Sill 2 capable Sill 3 capa Agu ^{13,23} 185 FIT Sill 2 capable Sill 3 capa Agu ^{13,23} 185 FIT Sill 3 capa Sill 3 capa Agu ^{13,23} 2528 FIT Sill 3 capa Sill 3 capa Agu ^{13,23} 2528 FIT Sill 3 capa Sill 3 capa Agu ^{13,23} 2528 FIT Sill 3 capa Sill 3 capa Agu ^{13,23} 8941 FIT Sill 3 capa Sill 3 capa SFF (Safe Failure Fraction) 98 % Sill 3 capa Sill 3 capa PFDawg (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ Sill 3 capa Sill 3 capa PFI 1.85 · 10 ⁷ h ⁻¹	Evaluation through / certificate no.	Proservo NMS80/81	83 Assessmen	t report SIL2 (22.	12.2016)
$\begin{tabular}{ c c c } SIL 2 (apable SIL 2 (apable SIL 3 (apa SIL 3 (apa$	Test documents	Development docume	nts Test rep	orts	Data s	heets
Systematic safety integrity Image channel use (HFT = 0) Image channel use (H	SIL - Integrity					
$\begin{array}{ c c c c } \mbox{Single channel use (HFT = 0)} & $$ SIL 2 capable $$ SIL 3 capa $$ Multi channel use (HFT = 1) $$ SIL 2 capable $$ SIL 3 capa $$ SIL 3 c$	Systematic safety integrity			SIL 2 capa	ible	SIL 3 capa
FMEDA Safety function MIN, MAX, Range $\lambda_{00}^{13/2}$ 185 FIT $\lambda_{00}^{13/2}$ 6205 FIT $\lambda_{00}^{13/2}$ 2528 FIT $\lambda_{00}^{13/2}$ 2528 FIT $\lambda_{00}^{13/2}$ 23 FIT $\lambda_{00}^{13/2}$ 8941 FIT SFF (Safe Failure Fraction) 98 % PFD _{wg} (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{wg} (T ₁ = 2 years) ²¹ (single channel architecture) 1.67 · 10 ³ PFD _{FB} (T ₁ = 2 years) ²¹ (single channel architecture) 28 years Diagnostic test interval ⁵¹ 60 min Fault reaction time ⁶¹ 60 s	Hardware safety integrity	Single channel use (H Multi channel use (H	IFT = 0) FT ≥ 1)	SIL 2 capa	ible ible	SIL 3 capa
Safety function MIN, MAX, Range $\lambda_{00}^{11,2}$ 185 FIT $\lambda_{00}^{11,2}$ 6205 FIT $\lambda_{00}^{11,2}$ 2528 FIT $\lambda_{00}^{11,2}$ 2528 FIT $\lambda_{00}^{11,2}$ 8941 FIT SFF (Safe Failure Fraction) 8% PFD _{eq} (T ₁ = 1 year) ⁻²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{eq} (T ₁ = 2 years) ⁻²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{eq} (T ₁ = 2 years) ⁻²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{eq} (T ₁ = 2 years) ⁻²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFG ¹⁰ 1.67 · 10 ³ PFH 1.85 · 10 ⁷ h ⁻¹ PTC ³¹ depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴⁾ 28 years Diagnostic test interval ⁵¹ 60 min Fault reaction time ⁶¹ 60 s	FMEDA					
$\lambda_{00}^{1,0/1}$ 185 FIT $\lambda_{00}^{11/2}$ 6205 FIT $\lambda_{00}^{11/2}$ 5228 FIT $\lambda_{00}^{11/2}$ 23 FIT $\lambda_{00}^{11/2}$ 8941 FIT SFF (Safe Failure Fraction) 98 % PFD _{eng} (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{eng} (T ₁ = 2 years) ²¹ (single channel architecture) 1.67 · 10 ⁻³ PFL ³¹ depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴¹ 28 years Diagnostic test interval ⁵¹ 60 min Fault reaction time ⁶¹ 60 s	Safety function	MIN, MAX, Range				
$\begin{array}{c c c c c c c } \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	λ _{DU} ^{1/21}	185 FIT				
Agg 22 5 FT Agg 32 5 FT Agg 32 5 FT Agg 32 5 FT Sef 536 ft 23 Sef	App	2528 FIT				
Noo $Noon$ $Noon$ 8941 FIT SFF (Safe Failure Fraction) 98 % PFD _{avg} (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{avg} (T ₁ = 2 years) ²¹ (single channel architecture) 1.67 · 10 ³ PFH 1.85 · 10 ⁷ h ⁻¹ PTC ³⁾ depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴⁾ 28 years Diagnostic test interval ⁵⁾ 60 min Fault reaction time ⁶⁾ 60 s	λ ₅₀ 1),2)	23 FIT				
SPF (Safe Failure Fraction) 98 % PFD _{wm} (T ₁ = 1 year) ²¹ (single channel architecture) 8.59 · 10 ⁴ PFD _{wm} (T ₁ = 2 years) ²¹ (single channel architecture) 1.67 · 10 ³ PFH 1.85 · 10 ⁷ h ⁻¹ PTC ³¹ depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴⁾ 28 years Diagnostic test interval ⁵¹ 60 min Fault reaction time ⁶¹ 60 s	λ _{berl} ^{1),2}	8941 FIT				
$ \begin{array}{c c} \mbox{PFD}_{avg} \left(T_1 = 1 \mbox{ years}^{21} & (single channel architecture) \\ \mbox{PFD}_{avg} \left(T_1 = 2 \mbox{ years}^{21} & (single channel architecture) \\ \mbox{PFH} & 1.67 \cdot 10^{-3} \\ \mbox{PFH} & 1.85 \cdot 10^{-7} \mbox{ h}^{-1} \\ \mbox{PTC}^{31} & depending on the proof test, see safety manual \\ \mbox{MTBF}^{-6} & 28 \mbox{ years} \\ \mbox{Diagnostic test interval}^{51} & 60 \mbox{ min} \\ \mbox{Fault reaction time}^{61} & 60 \mbox{ s} \\ \mbox{Declaration} \end{array} $	SFF (Safe Failure Fraction)	98 %				
$\begin{array}{c c} \mbox{PFD}_{avg} \left(T_1 = 2 \mbox{ years} \right)^{2j} \mbox{ (single channel architecture)} & 1.67 \cdot 10^{-3} \\ \mbox{PFH} & 1.85 \cdot 10^{-7} \mbox{ h}^{-1} \\ \mbox{PTC}^{-3j} & depending on the proof test, see safety manual } \\ \mbox{MTBF}^{-6j} & 28 \mbox{ years} \\ \mbox{Diagnostic test interval}^{5j} & 60 \mbox{ min} \\ \mbox{Fault reaction time}^{6j} & 60 \mbox{ s} \\ \mbox{Declaration} \end{array}$	PFD_{avg} (T ₁ = 1 year) ²⁾ (single channel a	architecture) 8.59 · 10 ⁻⁴				
PFH 1.85 · 10 ⁻⁷ h ⁻¹ PTC ³) depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴) 28 years Diagnostic test interval ⁵) 60 min Fault reaction time ⁶) 60 s	PFD_{avg} (T ₁ = 2 years) ²⁾ (single channel a	architecture) 1.67 · 10 ⁻³				
PTC ³ depending on the proof test, see safety manual MTBF ⁴ 28 years Diagnostic test interval ⁵ 60 min Fault reaction time ⁴ 60 s Declaration	PFH	$1.85 \cdot 10^{-7} h^{-1}$				
MTBF ⁴) 28 years Diagnostic test interval ⁵) 60 min Fault reaction time ⁶) 60 s	PTC 3)	depending on the pro	of test, see safe	ety manual		
Diagnostic test interval ⁵) 60 min Fault reaction time ⁶) 60 s	MTBF ⁴⁾	28 years				
Fault reaction time */ 60 s	Diagnostic test interval 5)	60 min				
Declaration	Fault reaction time 9	60 s				
	Declaration					
Our internal company quality management system ensures information on safety-related systematic faults which become evident in the future ¹ FIT = Failure In Time, number of failures per 10 ^o h Valid for average ambient temperature un to +40°C (+104°F)	Our internal compan become evident in th FIT = Failure In Time, number of failures per 1 Valid for average ambient temperature up to +	ny quality management system ensures he future .0 ⁹ h +40 °C (+104 °F)	information or	n safety-related sys	stematic	faults which

Autres valeurs	Caractéristiques selon IEC 61508	Valeur	
caracteristiques importantes pour la sécurité	Fonction de sécurité	MIN, MAX, gamme	
	SIL	SIL 2 (architecture monovoie 1001) SIL 3 (architecture multivoie, également avec redondance homogène, par ex. 1002, 2003)	
	HFT	0	
	Type d'appareil	В	
	Mode de fonctionnement	Mode demande faible, mode demande élevée	
	SFF	98 %	
	MTTR	8 h	
	Intervalle de temps recommandé pour le test de fonctionnement périodique T_1	3 ans	
	λ_{sd}	23 FIT	
	λ_{su}	2 528 FIT	
	λ_{dd}	6 205 FIT	
	λ_{du}	185 FIT	
	λ_{tot}^{1}	8941 FIT	
	PFD_{avg} pour $T_1 = 1$ an $^{2)}$	8,59 ⁻⁴	
	PFD_{avg} pour $T_1 = 2$ ans $^{2)}$	1,67 ⁻³	
	PFH	1,85 ⁻⁷ h ⁻¹	
	MTBF ¹⁾	28 ans	
	Intervalle de test de diagnostic ³⁾	60 min	
	Temps de réaction sur défaut ⁴⁾	60 s	
	Temps de réaction du système ⁵⁾	En "mode Expert" : Configurable par l'utilisateur	
	 Selon Siemens SN29500. Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques. Valable pour température ambiante jusqu'à +40 °C (+104 °F). En mode de fonctionnement continu, si la température moyenne se situe aux alentours de +60 °C (+140 °F), un facteur de 2,1 devrait être pris en compte. Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois. Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut. Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2 : 274 s 		
Durée de vie utile des composants électriques	Les taux de défaillance établis des composants élec selon IEC 61508-2:2010 section 7.4.9.5, note 3. C	ctriques s'appliquent au sein de la durée de vie utile Conformément à la norme DIN EN 61508-2:2011	

Les taux de défaillance établis des composants électriques s'appliquent au sein de la durée de vie utile selon IEC 61508-2:2010 section 7.4.9.5, note 3. Conformément à la norme DIN EN 61508-2:2011 section 7.4.9.5, note nationale N3, des mesures appropriées prises par le fabricant et l'utilisateur peuvent prolonger la durée de vie utile.

	Informations relatives au document		
Fonction du document	Le document fait partie du manuel de mise en service et sert de référence pour les paramètres et notes spécifiques à l'application.		
	 Informations générales relatives à la sécurité fonctionnelle : SIL Les informations générales concernant SIL sont disponibles : dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com/SIL 		
Utilisation du document	Informations relatives à la structure du document Pour la disposition des paramètres selon le menu Operation , le menu Setup , le menu Diagnostics , avec une brève description, voir le manuel de mise en service de l'appareil		
Symboles utilisés	Symboles d'avertissement		
	Symbole	Signification	
		DANGER ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.	
		AVERTISSEMENT ! VT Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.	
	A TTENTION	ATTENTION ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.	
	AVIS	AVIS ! Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.	

Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
A0011193	Conseil Signale des informations complémentaires.
Ĩ	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma
1., 2., 3	Série d'étapes

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3	Série d'étapes
A, B, C,	Vues

Documentation d'appareil
complémentaire

Documentation	Commentaire
Information technique : • TI01248G/00 (NMS80) • TI01249G/00 (NMS81) • TI01250G/00 (NMS83)	La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Manuel de mise en service • BA01456G/00 (NMS80) • BA01459G/00 (NMS81) • BA01462G/00 (NMS83)	La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Instructions condensées : • KA01200G/00 (NMS80) • KA01203G/00 (NMS81) • KA01206G/00 (NMS83)	 Le document est fourni avec l'appareil. La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Les Conseils de sécurité dépendent de l'option "Agrément" sélectionnée.	Des Conseils de sécurité supplémentaires (XA, ZE) sont fournis avec la version d'appareil certifiée. Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les Conseils de sécurité pertinents.



Ce manuel de sécurité supplémentaire s'applique en plus du manuel de mise en service, de l'Information technique et des Conseils de sécurité ATEX. La documentation d'appareil complémentaire doit être observée pendant l'installation, la mise en service et le fonctionnement. Les exigences spécifiques à la fonction de protection sont décrites dans le présent manuel de sécurité.

Types d'appareils autorisés

Les détails concernant la sécurité fonctionnelle, figurant dans le présent manuel, se réfèrent aux versions d'appareil répertoriées ci-dessous et sont valables à partir de la version de software et de hardware spécifiée. Sauf spécification contraire, toutes les versions suivantes peuvent également être utilisées pour les fonctions de sécurité. Un processus de modification selon IEC 61508 est appliqué pour les changements d'appareil.

Caractéristique de commande	Désignation	Option
010	Agrément	Toutes
020	Type de connecteur	Toutes
030	Alimentation ; affichage	Toutes
040	Sortie primaire	Toutes ¹⁾ E1 420 mA HART Ex d/XP H1 420 mA HART Ex i/IS
050	E/S secondaire analogique	Toutes ¹⁾ A1 Ex d/XP, 1x 420 mA HART, 1x entrée RTD A2 Ex d/XP, 2x 420 mA HART, 2x entrée RTD B1 Ex i/IS, 1x 420 mA HART, 1x entrée RTD B2 Ex i/IS, 2x 420 mA HART, 2x entrée RTD
060	E/S secondaire numérique Ex d/XP	Toutes ¹⁾ A1 2x relais + 2x module, discret A2 4x relais + 4x module, discret A3 6x relais + 6x module, discret B2 Modbus RS485 + 2x relais + 2x module, discret B3 Modbus RS485 + 4x relais + 4x module, discret
070	Boîtier	Toutes, à l'exception de Y
080	Pression de process	Toutes
090	Raccordement électrique	Toutes
110	Gamme de mesure ; fil ; diamètre	Toutes, à l'exception de Y
120	Matériau du displacer ; type	Toutes, à l'exception de Y
130	Joint de process	Toutes
140	Raccord process	Toutes
150	Précision, agrément pour transactions commerciales	Toutes
500	Langues de programmation ; affichage	Toutes
540	Pack d'applications	Toutes
570	Service	Toutes
580	Test ; certificat	Toutes
590	Agrément additionnel	LA ²⁾ SIL
610	Accessoire monté	Toutes
620	Accessoire compris	Toutes

Versions d'appareil valables pour une utilisation de sécurité :

Caractéristique de commande	Désignation	Option
850	Version du firmware	Si aucune version n'est sélectionnée ici, le dernier logiciel compatible SIL est fourni. En guise d'alternative, la version logicielle suivante peut être sélectionnée : 7601.02.zz
895	Repère	Toutes

1) Au moins l'une des versions listées doit être sélectionnée.

2) Une sélection additionnelle d'autres versions est possible.

- Version firmware valide : à partir de 01.02.zz (→ plaque signalétique de l'appareil)
- Version hardware valide (électronique) : à partir de la date de production 23.11.2016 (→ plaque signalétique de l'appareil)

Marquage SIL sur la plaque signalétique

Les appareils certifiés SIL sont marqués avec le symbole suivant sur la plaque signalétique : 💷

Fonction de sécurité

Définition de la fonction de	Les fonctions de sécurité de l'appareil sont les suivantes :			
sécurité	Fonction de sécurité 1 (mesure de niveau) Surveillance du seuil maximum du niveau (sécurité antidébordement) Surveillance du seuil minimum du niveau (protection contre la marche à vide) Surveillance d'une gamme de niveau			
	Les fonctions de sécurité comprennent la mesure du niveau d'un liquide.			
	Fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant) Surveillance de l'entrée courant			
	La fonction de sécurité comprend la mesure du courant d'un appareil connecté.			
Signal de sécurité	Numérique			
	Le signal de sécurité de l'appareil est le contact de relais fermé de la sortie numérique. Toutes les mesures de sécurité se réfèrent exclusivement à ce signal.			
	La valeur de niveau (fonction de sécurité 1 : mesure de niveau) ou le courant de l'entrée analogique (fonction de sécurité 2 : mesure de l'entrée courant) sont convertis correctement en une valeur de sortie numérique. Le contact de relais est fermé dans la gamme de validité et ouvert en dehors de cette gamme.			
	Le signal de sortie de sécurité est transmis à une unité logique aval, par ex. un automate programmable ou un transmetteur de signaux de seuil, où il est surveillé par rapport aux événements suivants : • Dépassement par excès et/ou par défaut d'une limite de niveau spécifique. • Occurrence d'une erreur, par ex. contact ouvert (interruption du câble de liaison signal).			
	En cas de défaut, il faut s'assurer que l'équipement sous contrôle atteint ou conserve un état sûr.			
	Analogique			
	Le signal de sécurité de l'appareil est le signal de la sortie analogique 420 mA. Toutes les mesures de sécurité se réfèrent exclusivement à ce signal.			
	L'appareil peut également communiquer via HART à des fins d'information et contient toutes les fonctions HART avec les informations d'appareil additionnelles.			

Le signal de sortie de sécurité est transmis à une unité logique aval, par ex. un automate programmable ou un transmetteur de signaux de seuil, où il est surveillé par rapport aux événements suivants :

- Dépassement par excès et/ou par défaut d'une limite de niveau spécifique.
- L'occurrence d'un défaut, par ex. courant de défaut (≤3,6 mA, ≥21,0 mA), interruption ou courtcircuit du câble de signal).



En cas de défaut, il faut s'assurer que l'équipement sous contrôle atteint ou conserve un état sûr.

Restrictions concernant l'utilisation dans des applications de sécurité

- Le système de mesure doit être utilisé correctement pour l'application spécifique, en tenant compte des propriétés du produit et des conditions ambiantes. Il convient de suivre scrupuleusement les instructions du manuel de mise en service concernant les situations critiques du process et les conditions de montage. Les limites spécifiques à l'application doivent être observées.
- Informations sur le signal de sécurité, ($\rightarrow \square 9$).
- Les restrictions suivantes s'appliquent à une utilisation de sécurité :
 - Les interférences électromagnétiques puissantes se manifestant sous forme d'impulsions sur la ligne peuvent provoquer des écarts $\geq \pm 2$ % transitoires (< 1 s) du signal de sortie. Pour cette raison, un filtrage avec une constante de temps de ≥ 1 s devrait être appliqué dans l'unité logique aval.
 - La plage d'erreur est spécifique à l'appareil et est définie selon les modes FMEDA (modes de défaillance, effets et analyse de diagnostics) à la livraison. Cela englobe tous les facteurs d'influence décrits dans l'information technique (par ex. non-linéarité, non-reproductibilité, hystérésis, dérive du zéro, dérive de température, perturbations électromagnétiques).
 Selon IEC / EN 61508, les défaillances liées à la sécurité sont classées dans différentes catégories, voir la table suivante. La table montre les implications pour le signal de sécurité de la sortie analogique et pour l'incertitude de mesure.

Défaut lié à la sécurité	Explication	Implications pour le signal de sortie de sécurité	Implications pour l'incertitude de mesure (Position, voir figure → 🗎 11)
Pas de défaut de l'appareil	"Safe" : Pas de défaut	None	1 Est dans la spécification (voir TI, BA)
λ_{SD}	"Safe detected" : défaillance non dangereuse pouvant être détectée	Entraîne la signalisation du mode failsafe par le signal de sortie (voir, → 曽 12)	3 Pas d'implications
λ _{SU}	"Safe undetected" : défaillance non dangereuse ne pouvant pas être détectée	Est dans la plage d'erreur définie	2 Peut être au-delà de la spécification
λ _{DD}	"Dangerous detected" : défaillance dangereuse pouvant être détectée (Diagnostic au sein de l'appareil)	Entraîne la signalisation du mode failsafe par le signal de sortie (voir, → 曽 12)	3 Pas d'implications
λ _{DU}	"Dangerous undetected" : défaillance dangereuse ne pouvant pas être détectée	Peut être en dehors de la plage d'erreur définie	4 Peut être en dehors de la plage d'erreur définie



- Alarme haute ≥ 21 mA Plage d'erreur ±2 % Α
- В

С Alarme basse ≤ 3.6 mA

Défaillances dangereuses non détectées dans ce scénario

Un défaut dangereux non détecté est considéré comme un signal de sortie incorrect qui s'écarte de la valeur réelle de plus de 2 %, mais qui est toujours dans la gamme de 4...20 mA ou le contact de relais reste fermé.

Utilisation dans des systèmes de protection

Numérique

Comportement de l'appareil

pendant le fonctionnement

Comportement de l'appareil à la mise sous tension

Lorsqu'il est mis sous tension, l'appareil passe par une phase de diagnostic durant environ 30 secondes. Le contact de relais est ouvert au cours de cette période. Pendant la phase de diagnostic, aucune communication n'est possible via l'interface de service (CDI) ou via un protocole (HART, V1, Modbus).

Comportement de l'appareil en mode demande fonction de sécurité

L'appareil affiche une valeur de sortie numérique correspondant au seuil devant être surveillé. Le contact de relais est fermé dans la gamme de validité et ouvert en dehors de cette gamme. Cela doit être surveillé et faire l'objet d'un traitement ultérieur dans une unité logique connectée.

Comportement de l'appareil en présence d'alarmes et d'avertissements

Le contact de relais est toujours ouvert en cas d'alarme ou d'avertissement. Cela doit être surveillé et faire l'objet d'un traitement ultérieur dans une unité logique connectée.

Messages d'alarme et d'avertissement

Des informations additionnelles sont fournies par les messages d'alarme et d'avertissement sous forme de codes d'erreur et de messages en texte clair associés.

La table suivante montre la corrélation entre le code d'erreur et la sortie du contact de relais :

Code d'erreur 1)	Contact de relais (type de message)	Remarque
Fxxx	Ouvert	xxx = nombre à trois chiffres
Mxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Сххх	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Sxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Analogique

Comportement de l'appareil à la mise sous tension

Lorsqu'il est mis sous tension, l'appareil passe par une phase de diagnostic durant environ 30 secondes. La sortie courant est réglée au courant de défaut ≤3,6 mA pendant cette période.

Pendant la phase de diagnostic, aucune communication n'est possible via l'interface de service (CDI) ou via un protocole (HART, V1, Modbus).

Comportement de l'appareil en mode demande fonction de sécurité

L'appareil délivre une valeur de courant correspondant au seuil devant être surveillé. Cette valeur doit être surveillée et faire l'objet d'un traitement ultérieur dans une unité logique connectée.

Comportement de l'appareil en présence d'alarmes et d'avertissements

En cas d'alarme, le courant de sortie peut être réglé à une valeur \leq 3,6 mA ou \geq 21,0 mA.

Dans certains cas (par ex. coupure de courant, une rupture de câble et des défauts dans la sortie courant elle-même, où le courant de défaut \geq 21,0 mA ne peut pas être réglé, des courants de sortie \leq 3,6 mA surviennent indépendamment du courant de défaut configuré.

Dans certains autres cas (par ex. court-circuit du câblage), des courants de sortie ≥ 21,0 mA surviennent indépendamment du courant de défaut configuré.

Pour la surveillance d'alarme, l'unité logique en aval doit être capable de reconnaître les courants de défaut du niveau supérieur pour le signal de défaut ($\geq 21,0$ mA) et du niveau inférieur pour le signal de défaut ($\leq 3,6$ mA).

Configuration des paramètres pour les

applications de sécurité

Messages d'alarme et d'avertissement

Des informations additionnelles sont fournies par les messages d'alarme et d'avertissement sous forme de codes d'erreur et de messages en texte clair associés.

La table suivante montre la corrélation entre le code d'erreur et la sortie courant :

Code d'erreur ¹⁾	Sortie courant (type de message)	Remarque
Fxxx	≥ 21,0 mA ou ≤ 3,6 mA	xxx = nombre à trois chiffres
Мххх	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Сххх	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Sxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Exceptions :

Code d'erreur ¹⁾	Sortie courant (type de message)	Remarque
C400	≥ 21,0 mA ou ≤ 3,6 mA	Simulation mode de défaillance

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Il est recommandé d'effectuer une réinitialisation avant de régler les paramètres.

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration

Device reset = To factory defaults

Ceci remet tous les paramètres aux valeurs définies.

Etalonnage du point de mesure - fonction de sécurité 1 (mesure de niveau)

L'étalonnage du point de mesure est décrit dans le manuel de mise en service ($\rightarrow \square 7$).

Indiquer le type de configuration a) ou b) à utiliser. Les deux configurations peuvent être utilisées en parallèle ou en combinaison avec la fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant).

a) Valeur de niveau (source) (1) -> signal de sécurité : sortie analogique (2)

b) Valeur de niveau (source) (1) -> signal de sécurité : sortie numérique (3)

Valeur de niveau (source) (1)

Veiller à ce que l'application soit correctement configurée.

Aller à : Setup

Réglage

- Level source = Level
- Empty et Tank reference height doivent être réglés correctement.
- High stop level et Low stop level doivent être réglés correctement.

Aller à : Setup \rightarrow Gauge command

Réglage Gauge command = Level

Sortie analogique (2)

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O

Réglage

Operating mode = 4..20mA output ou HART slave +4..20mA output

- Analog input source = Tank level
- 0 % value doit être réglé correctement.
- **100 % value** doit être réglé correctement.
- Used for SIL/WHG = Enabled

Sortie numérique (3)

Sélectionner en premier lieu un bloc d'alarme (Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 ou Alarme 4) pour les réglages des seuils.

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm X

Réglage

- Alarm mode = On
- Alarm value source = Tank level (selon la source)
- HH alarm value, H alarm value, L alarm value et LL alarm value doivent être configurés en fonction de l'application de sorte que la gamme de validité se trouve dans les limites HH, H et L, LL.

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Digital A1-2, Digital A3-4, Digital B1-2, Digital B3-4, Digital C1-2, Digital C3-4, Digital D1-2, Digital D3-4).

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xy-z

Réglage

- Operating mode = Output passive
- Digital input source = bloc alarme sélectionné : Alarm 1 any, Alarm 2 any, Alarm 3 any ou Alarm 4 any
- Used for SIL/WHG = Enabled doit être réglé pour pouvoir utiliser cette sortie numérique comme sortie SIL.

Etalonnage du point de mesure - fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant)

L'étalonnage du point de mesure est décrit dans le manuel de mise en service (> 🖺 7).

Indiquer le type de configuration c) ou d) à utiliser. Les deux configurations peuvent être utilisées en parallèle ou en combinaison avec la fonction de sécurité 1 (mesure de niveau).

c) Entrée analogique (source) (1) -> signal de sécurité : sortie analogique (2)

d) Entrée analogique (source) (1) -> signal de sécurité : sortie numérique (3)

Entrée analogique (source) (1)

Veiller à ce que la bonne source soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O

Réglage

- Operating mode = 4..20mA input ou HART master+4..20mA input
- Analog input 0% value doit être réglé correctement.
- Analog input 100% value doit être réglé correctement.

Sortie analogique (2)

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O

Réglage

- Operating mode = 4..20mA output ou HART slave +4..20mA output
- Analog input source = AIO B1-3 value mA ou AIO C1-3 value mA (selon la source)
- 0 % value
- 100 % value
- Used for SIL/WHG = Enabled

Sortie numérique (3)

Sélectionner en premier lieu un bloc d'alarme (Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 ou Alarme 4) pour les réglages des seuils.

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm X

Réglage

- Alarm mode = On
- Alarm value source = AIO B1-3 value mA ou AIO C1-3 value mA (selon la source)
- HH alarm value, H alarm value, L alarm value et LL alarm value doivent être configurés en fonction de l'application de sorte que la gamme de validité se trouve dans les limites HH, H et L, LL.

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Digital A1-2, Digital A3-4, Digital B1-2, Digital B3-4, Digital C1-2, Digital C3-4, Digital D1-2, Digital D3-4).

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xy-z

Réglage

- Operating mode = Output passive
- Digital input source = bloc alarme sélectionné (Alarm 1 any, Alarm 2 any, Alarm 3 any ou Alarm 4 any)
- Used for SIL/WHG = Enabled doit être réglé pour pouvoir utiliser cette sortie numérique comme sortie SIL.

Méthode de configuration

En utilisant les appareils dans des systèmes de sécurité pour la commande de process, la configuration d'appareil doit répondre à deux exigences :

- Concept de confirmation :
- test indépendant, éprouvé, des paramètres de sécurité entrés.

 Concept de verrouillage : verrouillage de l'appareil une fois la configuration terminée (si requis par les normes IEC 61511-1 §11.6.4 et NE79 §3).

Pour activer le mode SIL, l'appareil doit passer par une séquence de commande, pendant laquelle l'appareil peut être commandé au moyen de l'afficheur de l'appareil ou du système d'Asset Management (par ex. FieldCare) pour lequel l'intégration est disponible.

"Mode Expert"

Il est possible ici de régler librement un grand nombre de paramètres relatifs à la sécurité. Ainsi les applications difficiles peuvent également être mises en service. La vérification des réglages doit toutefois se faire en approchant directement le niveau dans la cuve ou en employant une méthode similaire.

Une cuve de liquide peut être utilisée par exemple comme méthode de contrôle en cas de surveillance MAX.

Une description détaillée des étapes de configuration est donnée dans la section suivante.



Verrouillage en "mode Expert"

Pour mettre en service l'appareil, exécuter et documenter les étapes suivantes dans l'ordre indiqué ($\Rightarrow \cong 31$) :

1. Effectuer la configuration, voir aussi $\rightarrow \cong$ 13.

La procédure de configuration et la signification des différents paramètres sont décrites dans le manuel de mise en service ($\rightarrow \square 7$). Respecter les réglages des paramètres dans le tableau suivant ($\rightarrow \square 17$).

2. Démarrer le contrôle de la mise en service et veiller à ce que la distance entre le niveau et la position de référence soit d'au moins 500 mm (19,7 in).

Aller à : Diagnostics \rightarrow Device check \rightarrow Commissioning check

Commissioning check = **Start** (pour plus d'informations, voir manuel de mise en service $\rightarrow \equiv 7$).

Un contrôle de la mise en service est réalisé. L'étalonnage du capteur de l'appareil est vérifié et les éventuelles erreurs d'installation sont détectées.

3. Régler le Proservo sur la commande de jauge "Level".

Aller à : Operation \rightarrow Gauge command

Gauge command = Level

Le Proservo retourne au mode niveau. En fonction de la hauteur de la cuve et de la position précédente du displacer, attendre pendant une période suffisante que le displacer atteigne la surface de niveau.

4 Démarrer la séquence de confirmation SIL.

Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow SIL/WHG confirmation SIL/WHG confirmation = Set write protection et entrer le code de verrouillage correspondant (SIL : 7452). 5. Appuyer sur "Next" pour confirmer Commissioning = Expert mode. L'appareil contrôle les réglages des paramètres conformément au tableau suivant (→ □ 17) et, le cas échéant, force la commutation des paramètres.
 SIL preparation = Finished est affiché lorsque le contrôle est terminé. La séquence de mise en service peut être poursuivie. Appuyer sur "Next" pour confirmer.

6. Exécuter le test de fonctionnement. Pour la surveillance MIN et MAX, au moins une valeur de niveau/entrée courant supérieure (surveillance MAX) ou inférieure (surveillance MIN) au point de commutation doit être approchée.

Pour la surveillance de gamme, 5 valeurs de niveau/d'entrée courant couvrant l'ensemble de la gamme de mesure devraient être approchées. Dans ce cadre, vérifier que le signal de sécurité (sortie courant/contact relais) répond correctement dans chacun des cas.

- 7. Confirmer que le test de fonctionnement a été réussi. Confirm function test = Yes.
- 8. Set write protection = Entrer à nouveau le code de verrouillage (SIL : 7452). Vérifier l'état de verrouillage une fois le verrouillage SIL effectué.
 Aller à : Setup → Advanced setup
 Locking status = SIL locked doit être confirmé en sélectionnant "✓".
- 9. En option, le verrouillage du hardware peut également être activé (via le commutateur DIP marqué "WP" situé sur l'électronique principale).

Autres réglages de paramètres

Les paramètres suivants affectent la fonction de sécurité. Ils peuvent toutefois être configurés librement selon l'application.



Il est recommandé d'inscrire les valeurs configurées !

Paramètre	Nom du paramètre
Setup	Upper density
Setup	Process condition
Setup	High stop level
Setup	Low stop level
Setup	Empty
Magura da l'antrée courant : Satur à Advanced satur à Input/output à Analog I/O	0 % value
	100 % value

Les paramètres suivants affectent la fonction de sécurité et ne sont pas librement configurables en mode Expert. Au lieu de cela, ils sont réglés automatiquement aux valeurs de sécurité mentionnées lors du démarrage de la confirmation SIL :

Paramètre	Présélection
Operation \rightarrow Gauge command \rightarrow Gauge command	Level
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital input mapping \rightarrow Digital input source 1	None
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital input mapping \rightarrow Digital input source 2	None
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xy-z \rightarrow Contact type	Normally closed
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xy-z \rightarrow Output simulation	Disable
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Tank calculation \rightarrow HyTD \rightarrow HyTD mode	No
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Tank calculation \rightarrow CTSh \rightarrow CTSh mode	No
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm X \rightarrow Error value	All alarms
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Application \rightarrow Alarm \rightarrow Alarm X \rightarrow Alarm mode	On
Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Safety settings \rightarrow Output out of range	Alarm
Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Simulation distance on	Off
Diagnostics \rightarrow Simulation \rightarrow Current output 1 simulation	Off
Expert \rightarrow Input/output \rightarrow Digital Xy-z \rightarrow Error on event	Any error
Expert \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O \rightarrow Error on event	Any error
Expert \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O \rightarrow Output out of range	Alarm
Expert \rightarrow Input/output \rightarrow Analog I/O \rightarrow Feedback threshold	1 s

Ces paramètres, qui ne sont pas mentionnés, n'influencent pas la fonction de sécurité et peuvent être configurés à toute valeur significative. La visibilité des paramètres mentionnés dans le menu de configuration dépend en partie du rôle utilisateur, des options logicielles commandées et de la configuration des autres paramètres.

Déverrouillage d'un appareil SIL

Lorsque le verrouillage SIL est actif sur un appareil, l'appareil est protégé contre une utilisation non autorisée au moyen d'un code de verrouillage et, en tant qu'option additionnelle, au moyen d'un interrupteur de protection en écriture du hardware. L'appareil doit être déverrouillé pour pouvoir modifier la configuration à des fins de tests de fonctionnement selon la séquence de test A $\rightarrow \square$ 20, la séquence de test B $\rightarrow \square$ 22 ou la séquence de test C $\rightarrow \square$ 24.

ATTENTION

Le déverrouillage de l'appareil a pour effet de désactiver les fonctions de diagnostic et l'appareil peut ne pas être capable d'exécuter sa fonction de sécurité une fois déverrouillé.

Par conséquent, des mesures indépendantes doivent être prises pour s'assurer de l'absence de danger pendant que l'appareil est déverrouillé.

Pour le déverrouillage, procéder comme suit :

- 1. Contrôler la position de l'interrupteur de protection en écriture du hardware (commutateur DIP marqué "WP" sur l'électronique principale) et régler cet interrupteur sur "OFF".
- 2. Sélectionner la séquence Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
 - └ Le message "Fin de séquence" indique que l'appareil a été déverrouillé avec succès.

Test de fonctionnement périodique	Contrôler la capacité de fonctionnement et la fiabilité des fonctions de sécurité à intervalles appropriés ! L'utilisateur doit déterminer les intervalles de temps.
	Les valeurs et les graphiques du chapitre "Caractéristiques supplémentaires relatives à la sécurité" peuvent être utilisés à cet effet (→ 🖺 5). Le test doit être réalisé de sorte qu'il vérifie le bon fonctionnement du système de protection en interaction avec tous les composants.

Dans une architecture monovoie, la valeur PFD_{avg} devant être utilisée dépend du taux de diagnostic de couverture du test de fonctionnement périodique (PTC = Proof Test Coverage – couverture du test de fonctionnement périodique) et de la durée de vie escomptée (LT = Lifetime – durée de vie), comme spécifié dans la formule suivante :

 $PFD_{avg} = \frac{1}{2} \bullet PTC \bullet \lambda_{DU} \bullet T_{I} + \lambda_{DD} \bullet MTTR + \frac{1}{2} \bullet (1 - PTC) \bullet \lambda_{DU} \bullet LT$

Pour les tests de fonctionnement périodiques décrits ci-dessous sont spécifiées les couvertures du test de fonctionnement périodique respectives, qui peuvent être utilisées pour le calcul. Les taux de couverture du test de fonctionnement dépendent de la séquence de test spécifique.

Une séquence de test pour le test de fonctionnement doit être sélectionnée dans le tableau suivant pour chaque fonction de sécurité utilisée. Si les deux fonctions de sécurité sont utilisées, deux séquences de test doivent être réalisées pour le test de fonctionnement.

Fonction de sécurité 1 (mesure de niveau)		PTC
	Séquence de test A – Approcher le niveau	99%
	Séquence de test B – Simuler le niveau	91%
Fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant)		
	Séquence de test C – Appliquer des courants réels	99%

Vous devez également vérifier que tous les joints de couvercles et entrées de câble sont étanches.

ATTENTION

Pour garantir la sécurité du process.

 Pendant le test de fonctionnement périodique, des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité du process.

Si l'un des critères de test issu des séquences de test suivantes n'est pas satisfait, l'appareil ne doit plus être utilisé en tant qu'élément d'un système de protection. Le but du test de fonctionnement périodique est de détecter les défauts aléatoires de l'appareil (λ_{du}). L'impact de défauts systématiques sur la fonction de sécurité n'est pas couvert par ce test et doit être évalué séparément. Les défauts systématiques peuvent être occasionnés, par exemple, par les propriétés des matériaux du process, les conditions de fonctionnement, la formation de dépôt ou la corrosion.

Séquence de test A (approcher le niveau)

Préparation

- 1. La surveillance des seuils et la surveillance de la gamme peuvent également être réalisées lorsque le mode SIL est actif.
- 2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à ±0,1 mA) à la sortie courant.
- 3. Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1 \Omega$) à la sortie numérique.
- 4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des limites de niveau

- 1. Contrôler la fonction de sécurité : approcher au moins un niveau immédiatement supérieur (surveillance MAX) ou inférieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé.
- 2. Contrôler la fonction de sécurité : lire le courant de sortie (mA)/la valeur ohmique du relais (Ω) , l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 3. Si (en tant qu'option) la fonction du point de mesure doit être vérifiée immédiatement avant le point de détection : contrôle de la fonction avant le point de détection MIN ou MAX : approche d'un niveau immédiatement inférieur (surveillance MAX) ou supérieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé. Lire le courant de sortie/la valeur ohmique du relais, l'enregistrer et évaluer sa précision. Ceci ne contrôle pas la fonction de sécurité de l'appareil.
- 4. Le test a été réussi si les valeurs de courant/valeurs ohmiques du relais déclenchent ou exécutent la fonction requise.

Procédure pour la surveillance de gamme

- 1. Approcher cinq niveaux au sein de la gamme devant être surveillée.
- 2. Pour chaque valeur de niveau, lire le courant de sortie (mA)/la valeur ohmique du relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 3. Le test a été réussi si les valeurs de courant/valeurs ohmiques du relais dans l'étape 2 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.



- **1.** Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
- **2.** Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup
- 3. Régler : Input/output = Digital Xy-z
- 4. Vérifier que **Contact type** = **Normally closed** (réglage par défaut SIL).
- 5. Régler : Output simulation = Simulating inactive.
- **6.** Vérifier que le contact est fermé (résistance < 1Ω) entre les contacts Xy et Xz.

- 7. Régler : **Output simulation** = **Fault 1**.
- 8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- 9. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
- **10.** Vérifier que le contact est fermé (résistance <1 Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- **11.** Régler : **Output simulation = Fault 2**.
- 12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- **13.** Régler : **Output simulation = Simulating active**.
- **14.** Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 $M\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
- **15.** Régler : **Output simulation** = **Disable**.

Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test A

L'appareil a échoué au test de fonctionnement si la valeur de courant/valeur ohmique du relais escomptée à un niveau spécifique dévie de > ±2 %. Pour la suppression des défauts, se reporter au manuel de mise en service (→
7). 99 % des défaillances dangereuses indétectées sont détectées à l'aide de ce test (couverture du test de fonctionnement périodique, PTC = 0,99).

ATTENTION

Une fois la séquence de test A réalisée

► Le mode SIL doit être réactivé ($\rightarrow \square 15$).

Séquence de test B (simuler le niveau)

Préparation

- 1. Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
- 2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à ± 0.1 mA) à la sortie courant.
- Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à ±0,1 Ω) à la sortie numérique.
- 4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des limites de niveau (niveau)

- **1.** Aller à : Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor diag \rightarrow Start self check
- 2. Régler : Self check = Start. Une fois l'autotest terminé, le message suivant s'affiche : Status self check = passed.
 - 🛏 L'autotest a été réussi.
- 3. Aller à : Diagnostics \rightarrow Simulation
- Régler : Simulation distance on = On. Simulation d'un niveau directement inférieur (surveillance MAX) ou directement supérieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé. Pour simuler le niveau, il faut calculer le niveau par rapport à la distance (valeur entrée) (niveau = distance vide).
- 5. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- **6.** Lire l'état du contact de relais (Ω) , l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 7. Simuler un niveau directement supérieur (surveillance MAX) ou directement inférieur (surveillance MIN) au seuil.
- 8. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 9. Lire l'état du contact de relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 10. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état du contact de relais déclenchent la fonction de sécurité dans l'étape 7 uniquement, et non dans l'étape 4.

Procédure pour la surveillance de gamme

- **1**. Aller à : Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor diag \rightarrow Start self check
- 2. Régler : Self check = Start. Une fois l'autotest terminé, le message suivant s'affiche : Status self check = passed.
 - 🕒 L'autotest a été réussi.
- **3.** Simuler cinq niveaux au sein de la gamme devant être surveillée. Voir la procédure pour la surveillance des seuils (niveau), étape 4.
- 4. Pour chaque valeur de niveau, lire le courant de sortie (mA) et l'état de commutation du relais (Ω) , les enregistrer et évaluer leur précision.
- 5. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état de commutation du relais dans l'étape 4 se trouvent dans les limites de précision requises.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.



- **1.** Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
- 2. Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup
- 3. Régler : Input/output = Digital Xy-z
- 4. Vérifier que **Contact type = Normally closed** (réglage par défaut SIL).
- 5. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
- **6.** Vérifier que le contact est fermé (résistance <1 Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- 7. Régler : **Output simulation** = **Fault 1**.
- 8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- 9. Régler : **Output simulation** = **Simulating inactive**.
- **10.** Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
- 11. Régler : **Output simulation = Fault 2**.
- 12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- **13**. Régler : **Output simulation** = **Simulating active**.
- **14.** Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- 15. Régler : **Output simulation** = **Disable**.

Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test B

- - Si le groupe de menus "Expert" est sélectionné, une invite pour l'entrée du code d'accès apparaît sur l'affichage. Si un code d'accès a été défini sous Setup → Advanced setup → Administration → Define access code , ce code doit être entré ici. Si aucun code d'accès n'a été défini, l'invite peut être validée en appuyant sur la touche "E".

ATTENTION

Une fois la séquence de test B réalisée

- Après la procédure de test, la simulation doit être désactivée et l'appareil verrouillé à nouveau : Set write protection = Entrer le code de verrouillage (SIL : 7452). Vérifier l'état de verrouillage : Locking status = SIL locked doit être confirmé en sélectionnant "/".
- ▶ Le mode SIL doit être réactivé ($\rightarrow \square 15$).

Séquence de test C (appliquer des courants réels)

Préparation

- 1. La surveillance des seuils et la surveillance de la gamme peuvent également être réalisées lorsque le mode SIL est actif.
- 2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à ±0,1 mA) à la sortie courant.
- 3. Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1 \Omega$) à la sortie numérique.
- 4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des seuils (courant)

- 1. Entrer un courant directement inférieur (surveillance MAX) ou directement supérieur (surveillance MIN) au seuil de courant devant être surveillé (par ex. par simulation sur un appareil connecté).
- 2. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- **3.** Lire l'état de commutation du relais (Ω) , l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 4. Entrer un courant directement supérieur (surveillance MAX) ou directement inférieur (surveillance MIN) au seuil de courant devant être surveillé.
- 5. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
- **6.** Lire l'état de commutation du relais (Ω) , l'enregistrer et évaluer sa précision.
- 7. Le test a été réussi si le courant et l'état de commutation du relais déclenchent la fonction de sécurité dans les étapes 5 et 6 uniquement, et non dans les étapes 2 et 3.

Procédure pour la surveillance de gamme (courant)

- 1. Entrer cinq valeurs de courant dans la gamme devant être surveillée (par ex. par simulation sur un appareil connecté).
- Pour chaque valeur de courant, lire le courant de sortie (mA) et l'état de commutation du relais (Ω), les enregistrer et évaluer leur précision.
- 3. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état de commutation du relais dans l'étape 2 se trouvent dans les limites de précision requises.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.



- **1.** Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
- 2. Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup \rightarrow Advanced setup
- 3. Régler : Input/output = Digital Xy-z
- 4. Vérifier que **Contact type = Normally closed** (réglage par défaut SIL).
- 5. Régler : Output simulation = Simulating inactive.
- **6.** Vérifier que le contact est fermé (résistance <1 Ω) entre les contacts Xy et Xz.

- 7. Régler : **Output simulation** = **Fault 1**.
- 8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- 9. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
- **10.** Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
- **11.** Régler : **Output simulation = Fault 2**.
- 12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- **13.** Régler : **Output simulation = Simulating active**.
- 14. Vérifier que le contact est ouvert (résistance >1 M Ω) entre les contacts Xy et Xz.
- **15.** Régler : **Output simulation = Disable**.

Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test C

- - Si le groupe de menus "Expert" est sélectionné, une invite pour l'entrée du code d'accès apparaît sur l'affichage. Si un code d'accès a été défini sous Setup → Advanced setup → Administration

Define access code, ce code doit être entré ici. Si aucun code d'accès n'a été défini, l'invite peut être validée en appuyant sur la touche "E".

ATTENTION

Une fois la séquence de test C réalisée

► Le mode SIL doit être réactivé ($\rightarrow \square 15$).

Exigences imposées au	Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic, la réparation et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :	
personner	 Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche 	
	 Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation 	
	 Etre familiarisé avec les réglementations nationales 	
	 Avant le début du travail, avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la de surs sutation, compléte autoins, ciuci pre les cartificate (calue llegalisation) 	
	 Suivre les instructions et respecter les conditions fondamentales 	
	Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :	
	 Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche 	
	 Suivre les instructions du présent manuel 	
Montage	L'installation de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant (> 🗎 7).	
Mise en service	La mise en service de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant ($\rightarrow \square 7$).	
Configuration	La configuration de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant (→ 🗎 7).	
Maintenance	Veuillez vous reporter au manuel de mise en service correspondant pour les informations concernant la maintenance et le réétalonnage, (→ 🗎 7).	
	Des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité du process pendant la configuration, le test de fonctionnement périodique et les opérations de maintenance relatifs à l'appareil.	

Cycle de vie

Réparation

Réparation signifie restauration de l'intégrité fonctionnelle par le remplacement des composants défectueux. Pour cela, il faut utiliser des composants du même type. Nous vous recommandons de documenter la réparation. Il faut, entre autres, consigner le numéro de série de l'appareil, la date de réparation, le type de réparation et le nom de la personne ayant réalisé la réparation.

Les composants suivants peuvent être remplacés par le personnel technique du client si des pièces de rechange d'origine sont utilisées et si les instructions de montage appropriées sont suivies :

Composant	Vérification de l'appareil selon réparation
Module E/S Carte mère Module face avant, étiqueté	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Test de validité ; séquence de test A ou B.
Couvercle, aluminium, hublot en verre Clamp du couvercle Joint torique, boîtier	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Contrôle de la mesure à un niveau arbitraire.
Boîtier électronique, complet	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Test de validité ; séquence de test A ou B.
Filtres de boîtier	Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées.
Carte SD avec support	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Test de validité ; séquence de test A ou B.
Kit d'affichage Support de l'afficheur, bague de fixation	Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées.
Kit de bornes, enfichables Kit de bornes, à visser	Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées.
Unité de détection, jaugeur asservi	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check).
Câble de la carte mère vers l'électronique, jaugeur asservi	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Test de fonctionnement périodique ; séquence de test A ou B
Module capteur, jaugeur asservi	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check).
Support du tambour de mesure	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Lors du démontage du tambour de mesure : L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check).
Roulement, support du tambour de mesure, PTFE	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check).
Fil de mesure et/ou anneau de fil	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check).

Composant	Vérification de l'appareil selon réparation	
Couvercle, boîtier du tambour	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Contrôle de la mesure à un niveau arbitraire. 	
Couvercle, fenêtre d'étalonnage/couvercle hublot plein	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. Contrôle de la mesure à un niveau arbitraire. 	
Displacer	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check). 	
Tambour de mesure	 Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. L'étalonnage doit être effectué à nouveau (voir manuel de mise en service). Répéter la vérification de la mise en service de l'appareil (Diagnostics → Device check). 	

Instructions de montage, voir la zone de téléchargement sous www.fr.endress.com.

Le composant remplacé doit être envoyé à Endress+Hauser pour analyse du défaut si l'appareil a été utilisé dans un système de protection et si une erreur de l'appareil ne peut être exclue. Dans ce cas, il faut systématiquement joindre la "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" et cocher la case "Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité" lors du retour de l'appareil défectueux. Veuillez vous reporter à la section "Retour" du manuel de mise en service $(\rightarrow \square 7)$.

Modification

Les modifications sont des changements effectués sur des appareils conformes SIL déjà livrés ou montés.

- Les modifications d'appareils conformes SIL sont généralement effectuées dans le centre de production Endress+Hauser.
- Les modifications d'appareils conformes SIL effectuées sur site, dans l'usine de l'utilisateur, sont possibles après l'approbation fournie par le centre de production Endress+Hauser. Dans ce cas, les modifications doivent être effectuées et documentées par un technicien de maintenance Endress +Hauser.
- ► Les modifications d'appareils SIL effectuées par l'utilisateur sont interdites.

Annexe

Structure du système de mesure

Composants système

Les appareils du système de mesure sont représentés dans le diagramme suivant (exemple) :



- 1 Proservo NMS80/81/83
- 2 Ligne 4...20 mA
- 3 Sortie tout ou rien
- 4 Bus de terrain (par ex. Modbus, V1)
- 5 Tankvision Tank Scanner NXA820
- 6 Ethernet
- 7 Ordinateur avec Fieldcare
- 8 Unité logique, p. ex. API, transmetteur de signaux de seuil
- 9 Actionneur

Un signal analogique (4-20 mA) proportionnel au niveau est généré dans le transmetteur. Celui-ci est envoyé à une unité logique aval (par ex. API, transmetteur de signaux de seuil, etc.), où il est surveillé afin de déterminer s'il est inférieur ou supérieur à une valeur limite spécifiée.

Le contact de relais est ouvert si le niveau réglé est dépassé par excès ou par défaut, et si des erreurs sont détectées. Pour la surveillance des défauts, l'unité logique doit reconnaître un contact ouvert. La sortie courant suit le niveau. Si des erreurs sont détectées, un courant de défaut est délivré.

Pour la surveillance des défauts, l'unité logique doit reconnaître à la fois les alarmes hautes (\geq 21,0 mA) et les alarmes basses (\leq 3,6 mA).

Description de l'utilisation en tant que système de protection

Le Proservo est un jaugeur asservi de haute précision. Il fonctionne sur le principe du déplacement. Un petit displacer est positionné avec précision dans un liquide à l'aide d'un moteur multiphase. Le displacer est suspendu à un fil de mesure enroulé sur un tambour. L'appareil compte les rotations du tambour afin de déterminer la distance à mesurer.

Configuration de mesure typique



- 1 Plaque de niveau de référence : point de référence de la mesure
- 2 Arrêt bas
- 3 4 mA, 0 %
- 4 Alarme L ou LL
- 5 Alarme H ou HH
- 6 20 mA, 100 %
- 7 Arrêt haut

L'appareil peut être utilisé dans cette configuration au sein de systèmes instrumentés de sécurité pour la surveillance de seuil MIN, de seuil MAX et de gamme.

Ine installation correcte est une condition préalable à un fonctionnement sûr de l'appareil.

Test de fonctionnement périodique

Données spécifiques au système		
Société		
Point de mesure / n° TAG		
Installation		
Type appareil / variante de commande		
Numéro de série de l'appareil		
Nom		
Date		
Code d'accès (si individuel pour chaque appareil)		
Code de verrouillage utilisé	SIL 🗆 7452	
Signature		

Paramètres de mise en service spécifiques aux appareils		
Upper density		
Process condition		
High stop level		
Low stop level		
Empty		
Tank reference height		

Protocole de test de fonctionnement périodique			
Etape de test	Valeur de consigne	Valeur actuelle	
1. Valeur de courant 1			
2. Valeur de courant 2			
3. Valeur de courant 3 (si nécessaire)			
4. Valeur de courant 4 (si nécessaire)			
5. Valeur de courant 5 (si nécessaire)			
Valeur ohmique			

Remarques concernant la
configuration redondante de
plusieurs capteursCette section fournit des informations supplémentaires concernant la mise en œuvre d'architectures
à redondance homogène de capteurs, par ex. 1002 or 2003.Les facteurs d'influence communs & et & indigués dans la table ci-dessous sont des valeurs.

Les facteurs d'influence communs ß et β_D indiqués dans la table ci-dessous sont des valeurs minimales pour le Micropilot. Ils doivent être utilisés lors de la conception du sous-système de capteurs.

Valeur minimale ß avec utilisation à redondance homogène	5%
Valeur minimale ${\rm g}_{\rm D}$ avec utilisation à redondance homogène	2%

L'appareil satisfait aux exigences SIL 3 en redondance homogène.

Tenir compte du point suivant lors de la réalisation du test de validité : En cas de détection d'une erreur dans l'un des appareils utilisés de façon redondante, les autres appareils doivent être contrôlés pour voir s'il y a la même erreur.

Compléments d'informations

1

Des informations générales sur la sécurité fonctionnelle (SIL) sont disponibles sous :

www.fr.endress.com/SIL (en français) ou www.endress.com/SIL (en anglais) et dans la brochure Compétence CP01008Z "Sécurité fonctionnelle – SIL - Les systèmes instrumentés de sécurité dans l'industrie des process".



www.addresses.endress.com

