Betriebsanleitung **Proline Promag H 100 HART**

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät



BA01171D/06/DE/02.14

71249916 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5		
1.1 1.2	Dokumentfunktion5Verwendete Symbole51.2.1Warnhinweissymbole51.2.2Elektrische Symbole51.2.3Werkzeugsymbole61.2.4Symbole für Informationstypen61.2.5Symbole in Grafiken6		
1.3	Dokumentation71.3.1Standarddokumentation71.3.2Geräteabhängige Zusatzdokumenta- tion7		
1.4	Eingetragene Marken		
2	Grundlegende		
	Sicherheitshinweise 8		
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal8Bestimmungsgemäße Verwendung8Arbeitssicherheit9Betriebssicherheit9Produktsicherheit9IT-Sicherheit9		
3	Produktbeschreibung 11		
3.1	Produktaufbau 11 3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikati- onsart HART 11		
4	Warenannahme und Produktidenti-		
	fizierung 12		
4.1 4.2	Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15		
5	Lagerung und Transport 16		
5.1 5.2 5.3	Lagerbedingungen16Produkt transportieren16Verpackungsentsorgung17		
6	Montage 17		
6.1	Montagebedingungen176.1.1Montageposition176.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19		
6.2	Messgerät montieren216.2.1Benötigtes Werkzeug216.2.2Messgerät vorbereiten216.2.3Messaufnehmer montieren226.2.4Anzeigemodul drehen24		

6.3	Montagekontrolle	25
7	Elektrischer Anschluss	26
7.1	Anschlussbedingungen7.1.1Benötigtes Werkzeug7.1.2Anforderungen an Anschlusskabel7.1.3Klemmenbelegung7.1.4Pinbelegung Gerätestecker7.1.5Mossgarät verbargitan	26 26 27 28
7.2	Messgerät vorbereiten Messgerät anschließen 7.2.1 Messumformer anschließen 7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen	28 29 30
7.3	Spezielle Anschlusshinweise	32 32
7.4 7.5	Schutzart sicherstellen	32 33
8	Bedienungsmöglichkeiten	34
8.1 8.2	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedien-	34
	menüs8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs8.2.2 Bedienphilosophie	35 35 36
8.3	Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren	36 36 37 37 38 38 38
8.4	8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen8.4.2Field Xpert SFX350, SFX3708.4.3FieldCare8.4.4AMS Device Manager8.4.5SIMATIC PDM8.4.6Field Communicator 475	 39 40 40 41 41 43 43 44
9	Systemintegration	45
9.1	Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 9.1.2 Bedientools	45 45 45
9.2 9.3	Messgrößen via HART-Protokoll Weitere Einstellungen 9.3.1 Burst Mode Funktionalität gemäß HART 7 Spezifikation	45 46 46
10	Inbetriebnahme	49
10.1 10.2	Installations- und FunktionskontrolleMessgerät konfigurieren10.2.1Messstellenbezeichnung festlegen10.2.2Stromausgang konfigurieren	49 49 49 50

	10.2.3 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	
	konfigurieren	51
	10.2.4 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	55
	10.2.5 HART-Eingang konfigurieren	56
	10.2.6 Ausgangsvernalten konfigurieren	5/
	10.2.7 Schleichneitige Köhliguneren	20
	konfigurieren	60
10.3	Erweiterte Einstellungen	61
	10.3.1 Systemeinheiten einstellen	61
	10.3.2 Sensorabgleich durchführen	62
	10.3.3 Summenzähler konfigurieren	63
	10.3.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen	
	durchführen	64
	10.3.5 Elektrodenreinigung durchführen	66
10.4	Simulation	67
10.5	Einstellungen schutzen vor unerlaubtem	60
	Lugriii	60 60
	10.5.1 Schlebschutz via Verriegelungs-	09
	schalter	69
		0,5
11	Betrieb	71
111	Status der Geräteverriegelung ablesen	71
11.2	Messwerte ablesen	71
	11.2.1 Prozessgrößen	71
	11.2.2 Summenzähler	72
	11.2.3 Ausgangsgrößen	72
11 0	Managenerit an Duagener din gun gen	
11.5	Messgerat an Prozessbedingungen	
11.3	anpassen	73
11.3	anpassen	73 73
11.3 11.4 12	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung	73 73 75
11.3 11.4 12	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen	73 73 75
11.3 11.4 12 12.1 12.2	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden	73 73 75 75 76
11.3 11.4 12 12.1 12.2	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer	73 73 75 75 76 76
 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare	73 73 75 76 76 76 76
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten	73 73 75 75 76 76 76 76 76
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 77 78 78
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 78
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseinformationen anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseinformationen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseinformationen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 81
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseinformationen Anstehende Diagnoseereignisse Diagnoseliste	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 81 82 82
 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseinformationen Anstehende Diagnoseereignisse Diagnoseliste Ereignis-Logbuch	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 81 82 82 82
 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseverhalten anpassen Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste 2.8.1 Ereignis-Logbuch 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 81 82 82 82 82 83
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Ereignis-Logbuch 12.8.1 Ereignishistorie 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 81 82 82 82 83
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.3.3 Biagnoseverhalten anpassen 12.4.4 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.3 Diagnoseinformationen 12.4.4 Diagnoseinformationen 12.4.5 Statussignal anpassen 12.4.6 Statussignal anpassen 12.4.7 Statussignal anpassen 12.4.8 Diagnoseliste 12.8.1 Ereignishistorie 12.8.1 Ereignishistorie 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen Sen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 81 82 82 83 83
 11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebunge Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnoseinformationen Anstehende Diagnoseereignisse Diagnoseliste Ereignis-Logbuch 12.8.1 Ereignishistorie 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen Messgerät zurücksetzen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 81 82 82 82 83 83 83
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.9	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebunge Diagnoseinformation via Leuchtdioden Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformationen anpassen 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Diagnoseliste 12.8.1 Ereignis-Logbuch 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen Messgerät zurücksetzen Geräteinformationen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 81 82 82 82 83 84 83
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Allgemeine Störungsbehebungen Diagnose und Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.4.1 Diagnoseinformationen anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Diagnoseliste Ereignis-Logbuch 12.8.1 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignisses sen Messgerät zurücksetzen Geräteinformationen Firmware-Historie	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 81 82 82 83 83 84 84 84 86
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebunge Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Übersicht zu Diagnosevereignisse Diagnoseliste Diagnoseliste 12.8.1 Ereignis-Logbuch 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen Messgerät zurücksetzen Geräteinformationen Firmware-Historie	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 81 82 82 83 84 83 84 83 84 86 67
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 13	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Allgemeine Störungsbehebungen Diagnose und Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.4.1 Diagnoseinformationen anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Diagnoseliste 2.4.3 Diagnoseliste 2.4.4 Diagnoseliste 2.4.5 Statussignal anpassen 12.4.6 Diagnoseliste 12.8.1 Ereignis-Logbuch 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen Sen Messgerät zurücksetzen Geräteinf	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 81 82 82 83 83 84 84 86 87
11.3 11.4 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 13 13.1	Messgerat an Prozessbedingungen anpassen	73 73 75 76 76 76 76 76 76 76 77 78 78 81 82 83 83 84 83 84 86 87

13.2	13.1.3Austausch von Dichtungen8Mess- und Prüfmittel8		
13.3	Endress+Hauser Dienstleistungen		
14	Reparatur	88	
14.1	Allgemeine Hinweise	. 88	
14.2	Ersatzteile	. 88	
14.3	Endress+Hauser Dienstleistungen		
14.4 14.5	Fortcorgung	. 88 00	
14.)	14.5.1 Messgerät demontieren	88	
	14.5.2 Messgerät entsorgen	. 89	
15	Zubehör	90	
15.1	Gerätespezifisches Zubehör	90	
	15.1.1 Zum Messumformer	90	
	15.1.2 Zum Messaufnehmer	90	
15.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	91	
15.3	Servicespezifisches Zubehör	91	
15.4	Systemkomponenten	. 92	
16	Technische Daten	93	
16.1	Anwendungsbereich	93	
16.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	. 93	
16.3	Eingang	. 93	
16.4	Ausgang	95	
16.5	Energieversorgung	. 97	
10.0 16.7	Leistungsmerkmale	100	
16.8	Ilmaehuna	100	
16.9	Prozess	100	
16.10	Konstruktiver Aufbau	102	
16.11	Bedienbarkeit	105	
16.12	Zertifikate und Zulassungen	107	
16.13	Anwendungspakete	108	
16.14	Zubehör	108	
16.15	Erganzende Dokumentation	109	
17	Anhang	110	
17.1	Übersicht zum Bedienmenü	110	
	17.1.1 Hauptmenü	110	
	17.1.2 Menü "Betrieb"	110	
	17.1.3 Menu "Setup"	111 114	
	17.1.4 Menu Diagnose	110 118	
		U	

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
A WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachver- halten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	
	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.	
\sim	Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.	
~	 Gleich- und Wechselstrom Eine Klemme, an der Wechselspannung oder Gleichspannung anliegt. Eine Klemme, durch die Wechselstrom oder Gleichstrom fließt. 	
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.	
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.	
Å	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z.B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.	

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
$\bigcirc \not \blacksquare$	Innensechskantschlüssel
Ń	Gabelschlüssel

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung	
	Erlaubt Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.	
	Zu bevorzugen Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.	
\mathbf{X}	Verboten Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.	
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.	
ĺÌ	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.	
	Verweis auf Seite Verweist auf die entsprechende Seitenzahl.	
R	Verweis auf Abbildung Verweist auf die entsprechende Abbildungsnummer und Seitenzahl.	
1. , 2. , 3	Handlungsschritte	
4	Ergebnis einer Handlungssequenz	
?	Hilfe im Problemfall	
	Sichtkontrolle	

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
≈➡	Durchflussrichtung
EX	Explosionsgefährdeter Bereich Kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.
X	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Zur detaillierten Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode $(\rightarrow \cong 109)$

1.3.1 Standarddokumentation

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

1.4 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

Microsoft[®]

Eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

Applicator[®], **FieldCare[®]**, **Field XpertTM**, **HistoROM[®]**, **Heartbeat TechnologyTM** Eingetragene oder angemeldete Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potentiell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck, sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ► Wird das Messgerät ausserhalb der atmosphärischen Temperatur eingesetzt, sind die relevanten Randbedingungen gemäss der zugehörigen Gerätedokumentation zwingend zu beachten: Kapitel "Dokumentation" (→
 ^{(□}) 7).

Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

WARNUNG

Bruchgefahr vom Messaufnehmer durch korrosive oder abrasive Messstoffe!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- ► Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ► Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

Restrisiken

Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten max. 10 K. Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses. Speziell beim Messaufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können.

Mögliche Verbrennungsgefahr durch Messstofftemperaturen!

 Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

► Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

• Da eine erhöhte Stromschlaggefahr besteht wird empfohlen Handschuhe zu tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress +Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen. IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikationsart HART



I Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Messaufnehmer
- 2 Messumformergehäuse
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Messumformer-Gehäusedeckel
- 5 Messumformer-Gehäusedeckel (Ausführung für optionale Vor-Ort-Anzeige)
- 6 Vor-Ort-Anzeige (optional)
- 7 Hauptelektronikmodul (mit Halterung für optionale Vor-Ort-Anzeige)

4 Warenannahme und Produktidentifizierung



• Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

und Dokumenten vorhan-

den?

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

4.2.1 Messumformer-Typenschild



- Beispiel für ein Messumformer-Typenschild
- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- *3* Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 8 Schutzart
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Firmware-Version (FW)



4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

- Beispiel für Messaufnehmer-Typenschild
- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) ($\Rightarrow \square 14$)
- 6 Nennweite des Messaufnehmers
- 7 Testdruck des Messaufnehmers
- 8 Messstoff-Temperaturbereich
- 9 Werkstoff von Messrohrauskleidung und Elektroden
- 10 Schutzart: z.B. IP, NEMA
- 11 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 12 2-D-Matrixcode
- 13 CE-Zeichen, C-Tick
- 14 Durchflussrichtung
- 15 Herstellungsdatum: Jahr-Monat

Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symbole auf Messgerät

Symbol	Bedeutung
	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
A0011194	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
A0011199	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilzund Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Lagerungstemperatur ($\rightarrow \square 100$)

5.2 Produkt transportieren

WARNUNG

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen. Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- Messgerät vor dem Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).
- ► Transporthinweise des Aufklebers auf dem Elektronikraumdeckel beachten.



• Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

Hebewerkzeug

H.

- Tragriemen: Ketten vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Bei Holzkisten: Bodenstruktur erlaubt diese mit einem Stapler längs- oder breitseitig zu verladen.
- Messgerät mithilfe der Tragriemen an den Prozessanschlüssen anheben; nicht am Messumformergehäuse.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
- Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird. oder
- Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Montageposition

Montageort



Den Einbau des Messaufnehmers in eine Steigleitung bevorzugen. Dabei auf einen ausreichenden Abstand zum nächsten Rohrbogen achten: $h \ge 2 \times DN$

Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

Bei Fallleitung

Bei Fallleitungen mit einer Länge $h \ge 5 \text{ m}$ (16,4 ft): Nach dem Messaufnehmer ein Siphon mit einem Belüftungsventil vorsehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden am Messrohr. Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstroms in der Rohrleitung.

A0017064

Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung (→ 🖺 101)





- 1 Belüftungsventil
- 2 Rohrleitungssiphon
- h Länge der Fallleitung

Bei teilgefülltem Rohr

Bei teilgefüllter Rohrleitung mit Gefälle: Dükerähnliche Einbauweise vorsehen. Die Messstoffüberwachungsfunktion (MSÜ) bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen.



Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen als auch störende Ablagerungen im Messrohr vermieden werden.

Zusätzlich bietet das Messgerät die Funktion der Messstoffüberwachung zur Erkennung teilgefüllter Messrohre bei ausgasenden Messstoffen oder schwankendem Prozessdruck.

Vertikal



Optimal bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Messstoffüberwachung.

Horizontal



- 1 MSÜ-Elektrode für die Messstoffüberwachung/Leerrohrdetektion
- 2 Messelektroden für die Signalerfassung
 - Die Messelektrodenachse muss waagerecht liegen. Dadurch wird eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen vermieden.
 - Die Messstoffüberwachung funktioniert nur, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist. Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Messstoffüberwachung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr wirklich anspricht.

Ein- und Auslaufstrecken

Den Messaufnehmer nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken oder Krümmern montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen folgende Ein- und Auslaufstrecken beachten:



Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	-40+60 °C (-40+140 °F)
Messaufnehmer	-20+60 °C (-4+140 °F)
Messrohrauskleidung	Den zulässigen Temperaturbereich der Messrohrauskleidung nicht über- oder unterschreiten (→ 🗎 100).

Bei Betrieb im Freien:

- Messgerät an einer schattigen Stelle montieren.
- Direkte Sonneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.
- Starke Bewitterung vermeiden.

Temperaturtabellen

SI-Einheiten

Т _а [°С]	T6 [85 °C]	T5 [100 ℃]	T4 [135 ℃]	T3 [200 ℃]	T2 [300 °C]	T1 [450 ℃]
30	50	95	130	150	150	150
50	-	95	130	150	150	150
60	_	95	110	110	110	110

US-Einheiten

T _a [°F]	T6 [185 °F]	T5 [212 °F]	T4 [275 °F]	T3 [392 °F]	T2 [572 °F]	T1 [842 °F]
86	122	203	266	302	302	302
122	-	203	266	302	302	302
140	-	203	230	230	230	230

Systemdruck



Um die Gefahr eines Unterdrucks zu vermeiden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung, Messaufnehmer nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen einbauen.

Zusätzlich beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen: Pulsationsdämpfer einsetzen.

- Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung ($\rightarrow \square$ 101)
- Angaben zur Stoßfestigkeit des Messsystems (→
 [™] 100)
- Angaben zur Schwingungsfestigkeit des Messsystems (→
 ^{(→}) 100)

Vibrationen

1

Bei sehr starken Vibrationen müssen Rohrleitung und Messaufnehmer abgestützt und fixiert werden.

Angaben zur Stoßfestigkeit des Messsystems (→ 🖺 100)

Angaben zur Schwingungsfestigkeit des Messsystems ($\rightarrow \implies 100$)



 \blacksquare 5 Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m (33 ft))

Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit. Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.



Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit wasserähnlicher Viskosität.



2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (nach der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.



6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse:

- Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereitgestellt werden
- Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Messaufnehmer montieren

WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- > Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- Dichtungen korrekt befestigen.
- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Um die Einhaltung der Gerätespezifikation sicherzustellen: Messgerät zwischen die Rohrleitungsflansche zentriert in die Messstrecke einbauen.
- 3. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



Der Messaufnehmer wird, gemäß den Bestellangaben, mit oder ohne montierte Prozessanschlüsse ausgeliefert. Montierte Prozessanschlüsse sind mit 4 oder 6 Sechskantschrauben am Messaufnehmer festgeschraubt.

Je nach Applikation und Rohrleitungslänge ist der Messaufnehmer gegebenenfalls abzustützen oder zusätzlich zu befestigen. Speziell bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist eine Befestigung des Messwertaufnehmers zwingend notwendig. Ein entsprechendes Wandmontageset kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden (→ 🗎 108).



🖻 6 Dichtungen Prozessanschlüsse

- A Prozessanschlüsse mit O-Ring-Dichtung ($\rightarrow \square 104$)
- B Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung, DN 2...25 (1/12...1")(→ 🖺 105)
- C Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung, DN 40...150 (1 ½...6")(→ 🗎 105)

Einschweißen des Messaufnehmers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)

WARNUNG

Zerstörungsgefahr der Messelektronik!

 Darauf achten, dass die Erdung der Schweißanlage nicht über den Messaufnehmer oder Messumformer erfolgt.

- 2. Schrauben am Prozessanschlussflansch lösen und Messaufnehmer inkl. Dichtung aus der Rohrleitung entfernen.
- 3. Prozessanschluss in die Leitung einschweißen.
- 4. Messaufnehmer wieder in die Rohrleitung montieren. Dabei auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung achten.
- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sichtrotzdem, Messaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
 - Für die Demontage muss die Rohrleitung insgesamt ca. 8 mm (0,31 in) geöffnet werden können.

Reinigung mit Molchen

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und Prozessanschluss zu beachten. Alle Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmers und -umformers finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information".

Dichtungen montieren

Bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte beachten:

- Bei Montage der Prozessanschlüsse darauf achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.
- Bei metallischen Prozessanschlüssen sind die Schrauben fest anzuziehen. Der Prozessanschluss bildet mit dem Messaufnehmer eine metallische Verbindung, so dass ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff sind die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde zu beachten: 7 Nm (5,2 lbf ft). Bei Kunststoff-Flanschen ist zwischen Anschluss und Gegenflansch immer eine Dichtung einzusetzen.

Erdungsringe montieren (DN 2...25 (1/12...1"))

or formationen zum Potenzialausgleich beachten (→ 🗎 30).

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff (z.B. Flansch- oder Klebemuffenanschlüsse) ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer/Messstoff über zusätzliche Erdungsringe sicherzustellen. Ein Fehlen von Erdungsringen kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch elektrochemischen Abbau der Elektroden führen.

- Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungsfunktion an der Schnittstelle Messaufnehmer/ Prozessanschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/Dichtungen deshalb nicht entfernt werden oder diese sind immer zu montieren!

 - Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst.



🖻 7 Einbau von Erdungsringen

- 1 Sechskantschrauben Prozessanschluss
- 2 O-Ring-Dichtungen
- 3 Erdungsring bzw. Kunststoffscheibe (Platzhalter)
- 4 Messaufnehmer
- 4 oder 6 Sechskantschrauben (1) lösen und Prozessanschluss vom Messaufnehmer (4) entfernen.
- 2. Kunststoffscheibe (3) inklusive den beiden O-Ring-Dichtungen (2) vom Prozessanschluss entfernen.
- 3. Erste O-Ring-Dichtung (2) wieder in die Nut des Prozessanschlusses legen.
- 4. Metallischen Erdungsring (3) wie abgebildet in den Prozessanschluss platzieren.
- 5. Zweite O-Ring-Dichtung (2) in die Nut des Erdungsrings einlegen.
- Prozessanschluss wieder auf den Messaufnehmer montieren. Dabei unbedingt die max. Schrauben-Anziehdrehmomente f
 ür geschmierte Gewinde beachten: 7 Nm (5,2 lbf ft)

6.2.4 Anzeigemodul drehen

Um die Ablesbarbarkeit zu erleichtern kann das Anzeigemodul gedreht werden.



Gehäuseausführung Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet

Gehäuseausführungen Kompakt und Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei



6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?			
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich			
Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ? • Gemäß Messaufnehmertyp • Gemäß Messstofftemperatur • Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)			
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff- Fließrichtung in der Rohrleitung überein ?			
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?			
Sind die Befestigungsschrauben mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezogen?			

7 Elektrischer Anschluss

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle (bei Aluminiumgehäuse): Innensechskantschlüssel 3 mm
- Für Befestigungsschraube (bei rostfreiem Stahlgehäuse): Gabelschlüssel 8 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

Zulässiger Temperaturbereich

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Mindestanforderung: Kabel-Temperaturbereich ≥ Umgebungstemperatur + 20 K

Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.

Signalkabel

Stromausgang

Bei 4-20 mA HART: Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø6...12 mm (0,24...0,47 in)
- Federkraftklemmen: Aderquerschnitte 0,5...2,5 mm² (20...14 AWG)

7.1.3 Klemmenbelegung

Messumformer

Anschlussvariante 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Bestellmerkmal "Ausgang", Option B

Je nach Gehäuseausführung können die Messumformer mit Klemmen oder Gerätesteckern bestellt werden.

Destaller orleres	Verfügbare A	nschlussarten	Mögliche Auswahl Bestellmerkmal "Elektrischer Anschluss"			
"Gehäuse"	Ausgänge	Energie- versorgung				
Optionen A, B	Klemmen	Klemmen	 Option A: Verschraubung M20x1 Option B: Gewinde M20x1 Option C: Gewinde G ¹/₂" Option D: Gewinde NPT ¹/₂" 			
Optionen A, B	Gerätestecker	Klemmen	 Option L: Stecker M12x1 + Gewinde NPT ½" Option N: Stecker M12x1 + Verschraubung M20 Option P: Stecker M12x1 + Gewinde G ½" Option U: Stecker M12x1 + Gewinde M20 			
Optionen A, B, C	Gerätestecker	Gerätestecker	Option Q : 2 x Stecker M12x1			
Bestellmerkmal "Gehäuse":						

Option A: Kompakt, beschichtet Alu

Option **B**: Kompakt, beschichter Alu

Option C: Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei, Gerätestecker M12



Klemmenbelegung 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

1 Energieversorgung: DC 24 V

2 Ausgang 1: 4-20 mA HART (aktiv)

3 Ausgang 2: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)

	Klemmennummer							
Bestellmerkmal "Ausgang"	Energieversorgung		Ausgang 1		Ausgang 2			
	2 (L–)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)		
Option B	DC 24 V		4-20 mA H	ART (aktiv)	Impuls-/F Schaltausga	requenz-/ ang (passiv)		
Bestellmerkmal "Ausgang":								

Option **B**: 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker

4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Gerätestecker für Versorgungsspannung (geräteseitig)

2	Pin		Belegung	Codierung	Stecker/Buchse
	1	L+	DC 24 V	А	Stecker
	2				
	3				
5	4	L-	DC 24 V		
4 A0016809	5		Erdung/Schirmung		

Gerätestecker für Signalübertragung (geräteseitig)

2	Pin		Belegung	Codierung	Stecker/Buchse
	1	+	4-20 mA HART (aktiv)	А	Buchse
	2	-	4-20 mA HART (aktiv)		
	3	+	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)		
4 4 A0016810	4	-	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)		
	5		Erdung/Schirmung		

7.1.5 Messgerät vorbereiten

- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. **HINWEIS!** Mangelnde Gehäusedichtheit! Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich. Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

Wenn Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:

Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen (+ 26).

7.2 Messgerät anschließen

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.

7.2.1 Messumformer anschließen

Der Anschluss des Messumformers ist von folgenden Bestellmerkmalen abhängig:

- Gehäuseausführung: Kompakt oder ultrakompakt
- Anschlussvariante: Gerätestecker oder Anschlussklemmen



🖻 9 Gehäuseausführungen und Anschlussvarianten

- A Gehäuseausführung: Kompakt, beschichtet Alu
- B Gehäuseausführung: Kompakt hygienisch, rostfrei
- 1 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Signalübertragung
- 2 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Versorgungsspannung
- C Gehäuseausführung: Ultrakompakt hygienisch, rostfrei, Gerätestecker M12
- 3 Gerätestecker für Signalübertragung
- 4 Gerätestecker für Versorgungsspannung



E 10 Geräteausführungen mit Anschlussbeispielen

- 1 Kabel
- 2 Gerätestecker für Signalübertragung
- 3 Gerätestecker für Versorgungsspannung

Bei Geräteausführung mit Gerätestecker: Nur Schritt 6 beachten.

- 1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen ($\rightarrow \cong 105$).
- 3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker anschließen.
- 6. Je nach Geräteausführung: Kabelverschraubungen fest anziehen oder Gerätestecker einstecken und fest anziehen .
- 7. WARNUNG! Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit! Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen

AVORSICHT

Zerstörung der Elektrode kann zum Komplettausfall des Geräts führen!

- Sicherstellen, dass Messstoff und Messaufnehmer dasselbe elektrische Potenzial haben.
- ► Betriebsinterne Erdungskonzepte beachten.
- Material oder Erdung der Rohrleitung beachten.

Anschlussbeispiel Standardfall

Prozessanschlüsse aus Metall

Der Potenzialausgleich erfolgt in der Regel über die metallischen, messstoffberührenden Prozessanschlüsse, welche direkt auf den Messaufnehmer montiert sind. Damit entfällt in der Regel der Einsatz von weiteren Potenzialausgleichs-Maßnahmen.

Anschlussbeispiele Sonderfälle

Prozessanschlüsse aus Kunststoff

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer und Messstoff über zusätzliche Erdungsringe oder Prozessanschlüsse mit integrierter Erdungselektrode sicherzustellen. Ein Fehlen des Potenzialausgleichs kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch elektrochemischen Abbau von Elektroden führen. Beim Einsatz von Erdungsringen folgende Punkte beachten:

- Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungsfunktion an der Schnittstelle Sensor/Anschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/ Dichtungen deshalb nicht entfernt werden bzw. diese sind immer zu montieren!
- Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden. Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Erdringe kompatibel zum Elektrodenwerkstoff sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Elektroden durch elektrochemische Korrosion zerstört werden!
- Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst.

Potenzialausgleich über zusätzlichen Erdungsring



- 1 Sechskantschrauben Prozessanschluss
- 2 O-Ring-Dichtungen
- 3 Kunststoffscheibe (Platzhalter) bzw. Erdungsring
- 4 Messaufnehmer



Potenzialausgleich über Erdungselektroden am Prozessanschluss

1 Sechskantschrauben Prozessanschluss

- 2 Integrierte Erdungselektroden
- O-Ring-Dichtung 3
- 4 Messaufnehmer

Spezielle Anschlusshinweise 7.3

7.3.1 Anschlussbeispiele

7.4 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 2. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 4. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



5. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

7.5 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?			
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen (→ 🖺 26)?			
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?			
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wasser- sack" (→ 🗎 32)?			
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen (→ 🗎 29)?			
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild überein ($\rightarrow \square 97$)?			
Ist die Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker korrekt?			
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die Power-Leuchtdiode auf dem Elektronikmo- dul des Messumformers grün (→ 🗎 11)?			
Ist der Potenzialausgleich korrekt durchgeführt (→ 🗎 30)?			
Je nach Geräteausführung: Ist die Sicherungskralle oder Befestigungsschraube fest angezogen?			

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



- 1 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 2 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 3 Field Communicator 475
- 4 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

📳 Zur Bedienmenü-Übersicht mit Menüs und Parametern





8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet. Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü		Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung		
Sprache	aufgabenorientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter"	Festlegen der Bediensprache		
Betrieb		Aufgaben im laufenden Messbetrieb:Konfiguration der BetriebsanzeigeAblesen von Messwerten	 Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekontrast) Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern 		
Setup		 Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: Konfiguration der Messung Konfiguration der Ein- und Ausgänge 	 Untermenü "Erweitertes Setup": Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler Konfiguration der Elektrodenreinigung (optional) Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurücksetzen) 		
Diagnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Untermenü "Diagnoseliste" Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Untermenü "Ereignis-Logbuch" Enthält bis zu 20 oder 100 (Bestelloption "Extended Histo- ROM") aufgetretene Ereignismeldungen. Untermenü "Geräteinformation" Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. Untermenü "Messwerte" Enthält alle aktuellen Messwerte. Untermenü "Messwertspeicher" (Bestelloption "Extended HistoROM") Speicherung und Visualisierung von bis zu 1000 Messwerten Untermenü "Heartbeat Technology" Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumentation der Verifikationsergebnisse. Untermenü "Simulation" Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten. 		
Experte	funktionsorientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kom- munikationsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut: Untermenü "System" Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen. Untermenü "Sensor" Konfiguration der Messung. Untermenü "Applikation" Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausgehen (z.B. Summenzähler). Untermenü "Diagnose" Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology. 		

8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser

8.3.1 Funktionsumfang

Aufgrund des integrierten Webservers kann das Gerät über einen Webbrowser bedient und konfiguriert werden. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät gemanagt und die Netzwerkparameter eingestellt werden.
8.3.2 Voraussetzungen

Hardware

Verbindungskabel	Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker
Computer	RJ45-Schnittstelle
Messgerät:	Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An
	Zum Aktivieren des Webservers (→ 🗎 39)

Software des Computers

Einsetzbare Webbrowser	 Microsoft Internet Explorer (mind. 8.x) Mozilla Firefox Google chrome
Empfohlene Betriebssysteme	Windows XPWindows 7
Benutzerrechte für TCP/IP-Ein- stellungen	Benutzerrechte für TCP/IP-Einstellungen erforderlich (z.B. für Anpassungen von IP-Adresse, Subnet mask)
Konfiguration vom Computer	 JavaScript ist aktiviert Wenn JavaScript nicht aktivierbar: http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html in Adresszeile des Webbrowsers eingeben, z.B. http://192.168.1.212/ basic.html. Eine voll funktionsfähige, aber vereinfachte Darstellung der Bedienmenüstruktur im Webbrowser startet.



Bei Installation einer neue Firmware-Version:

Um eine korrekte Darstellung zu ermöglichen, den Zwischenspeicher (Cache) des Webbrowser unter **Internetoptionen** löschen.

8.3.3 Verbindungsaufbau

Internetprotokoll vom Computer konfigurieren

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ethernet-Einstellungen des Geräts ab Werk. IP-Adresse des Geräts: 192.168.1.212 (Werkseinstellung)

IP-Adresse	192.168.1.XXX; für XXX alle Zahlenfolgen außer: 0, 212 und 255 \rightarrow z.B. 192.168.1.213
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.212 oder Zellen leer lassen

- 1. Messgerät einschalten und mit Computer über Kabel verbinden ($\rightarrow \square 41$).
- 2. Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Es sollten alle Anwendungen auf Notebook geschlossen werden resp. die Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benötigen wie z.B. Email, SAP-Applikationen, Internet oder Windows Explorer, d.h. alle offenen Internet Browser schliessen.
- 3. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemäß Tabelle oben konfigurieren.

Webbrowser starten

1. Webbrowser auf dem Computer starten.

2. IP-Adresse des Webservers in der Webbrowser-Adresszeile eingeben: 192.168.1.212

Die Login-Webseite erscheint.

Device t	ag	Endress+Hauser
Webserv.language Ent. access code	English	OK

- 1 Messstellenbezeichnung ($\rightarrow \square 49$)
- 2 Gerätebild

P Wenn keine oder nur eine unvollständige Login-Webseite erscheint (→ 🗎 75)

8.3.4 Einloggen

- 1. Gewünschte Bediensprache für den Webbrowser wählen.
- 2. Freigabecode eingeben.
- 3. Eingaben mit **OK** bestätigen.

Freigabecode0000 (Werkseinstellung); vom Kunden änderbar (→ 69)

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.

8.3.5 Bedienoberfläche



Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:

- Messstellenbezeichnung ($\rightarrow \square 49$)
- Gerätestatus mit Statussignal ($\rightarrow \cong 77$)
- Aktuelle Messwerte ($\rightarrow \stackrel{\circ}{\cong} 71$)

Funktionszeile

Funktionen	Bedeutung
Messwerte	Anzeige der Messwerte vom Gerät
Menü	Zugriff auf die Bedienmenüstruktur vom Gerät, analog zu Bedientool
Gerätestatus	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Priorität
Datenmanage- ment	 Datenaustausch zwischen PC und Messgerät: Konfiguration vom Gerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern) Konfiguration ins Gerät speichern (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen) Export Eventliste (.csv-Datei) Export Parametereinstellungen (.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Mess- stelle erstellen) Export des Verifikationsprotokolls Heartbeat (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspa- ket "Heartbeat Verification" verfügbar)
Netzwerkeinstel- lung	Konfiguration und Überprüfung aller notwendigen Parameter für den Verbindungsaufbau zum Gerät: • Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse) • Geräteinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)
Logout	Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite

Navigationsbereich

Wenn eine Funktion in der Funktionszeile gewählt wird, öffnen sich im Navigationsbereich ihre Untermenüs. Der User kann nun innerhalb der Struktur navigieren.

Arbeitsbereich

Abhängig von der gewählten Funktion und ihren Untermenüs können in diesem Bereich verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

- Einstellung von Parametern
- Ablesen von Messwerten
- Aufrufen von Hilfetexten
- Starten eines Up-/Downloads

8.3.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeräts kann über den Parameter Webserver Funktionalität je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Navigation

Menü "Experte" → Kommunikation → Webserver

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Webserver Funktionalität	Webserver ein- und ausschalten.	AusAn	An

Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser über den Parameter Webserver Funktionalität nur über folgende Bedienungsmöglichkeiten wieder aktiviert werden: Via Bedientool "FieldCare"

8.3.7 Ausloggen



Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung über Funktion **Datenmanagement** durchführen (Konfiguration vom Gerät laden).

- 1. In der Funktionszeile Eintrag **Logout** wählen.
 - 🕒 Startseite mit dem Login erscheint.
- 2. Webbrowser schließen.
- 3. Wenn nicht mehr benötigt: Geänderte Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) zurücksetzen (→ 🗎 37).

8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

8.4.1 Bedientool anschließen

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Ausgang", Option **B**: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



🗷 12 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 6 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 7 Messumformer

Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)



🗉 13 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option B: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

- 1 Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Funktionsumfang

Field Xpert SFX350 und Field Xpert SFX370 sind mobile Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Sie ermöglichen eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im **Nicht-Ex-Bereich** (SFX350, SFX370) und **Ex-Bereich** (SFX370).

Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ($\rightarrow \cong 45$)

8.4.3 FieldCare

Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- HART-Protokoll ($\rightarrow \cong 40$)
- Service-Schnittstelle CDI-RJ45 ($\rightarrow \square 41$)

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

I Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ($\rightarrow \square 45$)

Verbindungsaufbau

Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)

- 1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.
- Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.
 Fenster Neues Gerät hinzufügen öffnet sich.
- 3. Option CDI Communication TCP/IP aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
- 4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication TCP/IP** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
- Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
 Fenster CDI Communication TCP/IP (Configuration) öffnet sich.
- 6. Geräteadresse im Feld **IP-Adresse** eingeben und mit **Enter** bestätigen: 192.168.1.212 (Werkseinstellung); wenn IP-Adresse nicht bekannt .
- 7. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.

☐ Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung ($\rightarrow \square 49$)
- 5 Statusbereich mit Statussignal ($\rightarrow \square$ 77)
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

8.4.4 AMS Device Manager

Funktionsumfang

Programm von Emerson Process Management für das Bedienen und Konfigurieren von Messgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ($\rightarrow \square 45$)

8.4.5 SIMATIC PDM

Funktionsumfang

Einheitliches herstellerunabhängiges Programm von Siemens zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ($\rightarrow \square 45$)

8.4.6 Field Communicator 475

Funktionsumfang

Industrie-Handbediengerät von Emerson Process Management für die Fernparametrierung und Messwertabfrage via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ($\rightarrow \square 45$)

9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild (→ 12) Parameter Firmware-Version Diagnose → Geräteinfo → Firmware-Version
Freigabedatum Firmware-Version	06.2014	
Hersteller-ID	0x11	Parameter Hersteller-ID Diagnose → Geräteinfo → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x3A	Parameter Gerätetyp Diagnose → Geräteinfo → Gerätetyp
HART-Protokoll Revision	7	
Geräterevision	2	 Auf Messumformer-Typenschild (→ ¹ 12) Parameter Geräterevision Diagnose → Geräteinfo → Geräterevision

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via HART-Protokoll	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com→ Download-Area
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com→ Download-Area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden

9.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Folgende Messgrößen (HART-Gerätevariablen) sind den dynamische Variablen werkseitig zugeordnet:

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Erste dynamische Variable (PV)	Volumenfluss
Zweite dynamische Variable (SV)	Summenzähler 1
Dritte dynamische Variable (TV)	Summenzähler 2
Vierte dynamische Variable (QV)	Summenzähler 3

Die Zuordnung der Messgrößen zu den dynamischen Variablen lässt sich via Vor-Ort-Bedienung und Bedientool mithilfe folgender Parameter verändern und frei zuordnen:

- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung PV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung SV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung TV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung QV

Folgende Messgrößen können den dynamischen Variablen zugeordnet werden:

Messgrößen für PV (Erste dynamische Variable)

- Aus
- Volumenfluss
- Massefluss
- Normvolumenfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Korrigierte Leitfähigkeit
- Temperatur
- Elektroniktemperatur

Messgrößen für SV, TV, QV (Zweite, dritte und vierte dynamische Variable)

- Volumenfluss
- Massefluss
- Normvolumenfluss
- Fließgeschwindigkeit
- Korrigierte Leitfähigkeit
- Temperatur
- Elektroniktemperatur
- Summenzähler 1
- Summenzähler 2
- Summenzähler 3

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.

Device Variablen

Die Device Variablen sind fest zugeordnet. Maximal 8 Device Variablen können übertragen werden:

- 0 = Volumenfluss
- 1 = Massefluss
- 2 = Normvolumenfluss
- 3 = Fließgeschwindigkeit
- 4 = Leitfähigkeit
- 5 = Korrigierte Leitfähigkeit
- 6 = Temperatur
- 7 = Elektroniktemperatur
- 8 = Summenzähler 1
- 9 = Summenzähler 2
- 10 = Summenzähler 3

9.3 Weitere Einstellungen

9.3.1 Burst Mode Funktionalität gemäß HART 7 Spezifikation

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfiguration \rightarrow Burst-Konfiguration 1...3

Aufbau des Untermenüs

Burst-Konfiguration 13	\rightarrow	Burst-Modus
		Burst-Kommando
		Burst-Variable 0
		Burst-Variable 7
		Burst-Triggermodus
		Burst-Triggerwert
		Burst min Zeitspanne
		Burst max Zeitspanne

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Burst-Modus #	Aktivierung des HART-Burst-Modus für die Burst-Nachricht X.	AusAn	Aus
	Ein externer Druck- oder Temperatur- sensor muss sich ebenfalls im Burst- Modus befinden.		
Burst-Kommando #	 Auswahl des HART-Kommandos, welches zum HART-Master gesendet wird. Option Kommando 1: Auslesen der primären Variable. Option Kommando 2: Auslesen des Stroms und des Hauptmess- werts in Prozent. Option Kommando 3: Auslesen der dynamischen HART-Varia- blen und des Stroms. Option Kommando 9: Auslesen der dynamischen HART-Varia- blen einschließlich des zugehörigen Sta- tus. Option Kommando 33: Auslesen der dynamischen HART-Varia- blen einschließlich der zugehörigen Ein- heit. Option Kommando 48: 	 Kommando 1 Kommando 2 Kommando 3 Kommando 33 Kommando 48 	Kommando 2
	 Auslesen der dynamischen HART-Valla- blen einschließlich der zugehörigen Ein- heit. Option Kommando 48: Auslesen der kompletten Gerätediagnose. 		

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung	
Burst-Variable 0	Zuordnung der einzelnen HART-Variablen (PV, SV, TV, QV) sowie Zuordnung der im Gerät verfügbaren Prozessgrößen zum HART-Kommando.	 Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Elektroniktemperatur Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Dichte Temperatur HART-Eingang Percent Of Range Gemessener Stromausgang Erster Messwert (PV) Zweiter Messwert (SV) Dritter Messwert (TV) Vierter Messwert (QV) Unbenutzt 	Volumenfluss	
Burst-Variable 1	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 2	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 3	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 4	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 5	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 6	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Variable 7	Siehe Burst-Variable 0.	Siehe Burst-Variable 0.	Unbenutzt	
Burst-Triggermodus	 Auswahl des Ereignisses, welches die Burst-Nachricht X auslöst. Option Kontinuierlich: Die Nachricht wird zeitgesteuert ausge- löst, mindestens im Abstand der vorgege- benen Zeitspanne im Parameter Burst min Zeitspanne. Option Bereich: Die Nachricht wird ausgelöst, wenn sich der festgelegte Messwert um den Wert im Parameter Burst-Triggerwert verändert hat. Option Überschreitung: Die Nachricht wird ausgelöst, wenn der festgelegte Messwert den Wert im Para- meter Burst-Triggerwert überschreitet. Option Unterschreitung: Die Nachricht wird ausgelöst, wenn der festgelegte Messwert den Wert im Para- meter Burst-Triggerwert überschreitet. Option Unterschreitung: Die Nachricht wird ausgelöst, wenn der festgelegte Messwert den Wert im Para- meter Burst-Triggerwert unterschreitet. Option Änderung: Die Nachricht wird ausgelöst wenn sich der Messwert verändert. 	 Kontinuierlich Bereich Überschreitung Unterschreitung Änderung 	Kontinuierlich	
Burst-Triggerwert	Eingabe des Burst-Triggerwertes. Der Burst-Triggerwert bestimmt zusammen mit der im Parameter Burst-Triggermodus ausgewählten Option den Zeitpunkt der Burst-Nachricht X.	Positive Gleitkommazahl	2,0E-38	
Min. Updatezeit	Eingabe der minimalen Zeitspanne, zwi- schen zwei Burst-Kommandos der Burst- Nachricht X.	Positive Ganzzahl	1 000 ms	
Max. Updatezeit	Eingabe der maximalen Zeitspanne, zwi- schen zwei Burst-Kommandos der Burst- Nachricht X.	Positive Ganzzahl	2 000 ms	

10 Inbetriebnahme

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts: Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.

- Checkliste "Montagekontrolle" ($\rightarrow \square 25$)
- Checkliste "Anschlusskontrolle" ($\rightarrow \square 33$)

10.2 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen Untermenüs enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

Aufbau des Menü "Setup"

Setup	\rightarrow	Messstellenbezeichnung	(→ 🖺 49)
		Stromausgang 1	(→ 🖺 50)
		Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	(→ 🖺 51)
		Anzeige	(→ 🖺 55)
		Ausgangsverhalten	(→ 🖺 57)
		Schleichmengenunterdrückung	(→ 🖺 58)
		Leerrohrüberwachung	(→ 🖺 60)
		HART-Eingang	(→ 🖺 56)
		Erweitertes Setup	(→ 🖺 61)

10.2.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.



Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Messstellenbezeichnung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promag

10.2.2 Stromausgang konfigurieren

Das **Untermenü "Stromausgang 2"** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Stromausgang 1...2

Aufbau des Untermenüs

Stromausgang 12	\rightarrow	Zuordnung Stromausgang
		Strombereich
		4 mA-Wert
		20 mA-Wert
		Fehlerverhalten
		Fehlerstrom

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Stromausgang	Prozessgröße für Stromausgang wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 	Volumenfluss
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
Strombereich	Strombereich für Prozesswertausgabe und oberen/unteren Ausfallsignalpegel wählen.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA Fester Stromwert 	420 mA NAMUR
0/4 mA-Wert	Wert für 4 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 l/h
20 mA-Wert	Wert für 20 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0,025 l/h

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	 Min. Max. Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Definierter Wert 	Max.
Fehlerstrom	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm ein- geben.	3,59 ⁻³ 22,5 ⁻³ mA	22,5 mA

10.2.3 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Das Untermenü **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden müssen.

Impulsausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Impulsausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Zuordnung Impulsausgang
		Impulswertigkeit
		Impulsbreite
		Fehlerverhalten
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Zuordnung Impulsausgang	Prozessgröße für Impulsausgang wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Aus
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Masseflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Volumenflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l • gal (us)
Impulswertigkeit	Messwert für Impulsausgabe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
Impulsbreite	Zeitdauer vom Ausgangsimpuls festlegen.	0,052 000 ms	100 ms

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller WertKeine Impulse	Keine Impulse
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

Frequenzausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Frequenzausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Zuordnung Frequenzausgang
		Anfangsfrequenz
		Endfrequenz
		Messwert für Anfangsfrequenz
		Messwert für Endfrequenz
		Fehlerverhalten
		Fehlerfrequenz
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Zuordnung Frequenzausgang	Prozessgröße für Frequenzausgang wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 	Aus
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: l/h gal/min (us)
Anfangsfrequenz	Anfangsfrequenz eingeben.	0,010000,0 Hz	0,0 Hz
Endfrequenz	Endfrequenz eingeben.	0,010000,0 Hz	10 000,0 Hz
Messwert für Anfangsfrequenz	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
Messwert für Endfrequenz	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller WertDefinierter Wert0 Hz	0 Hz
Fehlerfrequenz	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,012 500,0 Hz	0,0 Hz
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

Schaltausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Funktion Schaltausgang
		Zuordnung Diagnoseverhalten
		Zuordnung Grenzwert
		Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung
		Zuordnung Status
		Einschaltpunkt
		Ausschaltpunkt
		Fehlerverhalten
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung	
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	 Impuls Frequenz Schalter	Impuls	
Funktion Schaltausgang	Funktion für Schaltausgang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Überwachung Durchfluss- richtung Status 	Aus	
Zuordnung Diagnoseverhalten	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wäh- len.	AlarmAlarm oder WarnungWarnung	Alarm	
Zuordnung Grenzwert	Prozessgröße für Grenzwertfunktion wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Temperatur Elektroniktemperatur 	Volumenfluss	
Zuordnung Überwachung Durch- flussrichtung	Prozessgröße für Überwachung ihrer Durch- flussrichtung wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Volumenfluss	
Zuordnung Status	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.	 Leerrohrüberwachung Schleichmengenunter- drückung 	Leerrohrüberwachung	
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min	
Volumenflusseinheit	enflusseinheit Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße		Abhängig vom Land: l/h gal/min (us) 	
Einheit Summenzähler	Einheit für Prozessgröße vom Summenzäh- ler wählen.	Einheiten-Auswahlliste	1	
Einschaltpunkt	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 l/h	
Ausschaltpunkt	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 l/h	
Einschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Einschalten vom Schaltausgang festlegen.	0,0100,0 s	0,0 s	
Ausschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Ausschalten vom Schaltausgang festlegen.	0,0100,0 s	0,0 s	

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller StatusOffenGeschlossen	Offen
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	Nein

10.2.4 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Wizard **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Setup" → Anzeige

Verlauf des Wizards



🖻 14 Wizard "Anzeige" im Menü "Setup"

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort- Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	r auf der Vor-Ort- rird. Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Stromausgang 1 Keine	
1. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 l/h
1. Wert 100%-Bargraph 100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.		Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0,025 l/h
2. Anzeigewert Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.		Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	Keine
3. Anzeigewert	vert Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.		Keine
3. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
3. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
4. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	Keine

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

10.2.5 HART-Eingang konfigurieren

Das Untermenü **HART-Eingang** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des HART-Eingangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Eingang \rightarrow Konfiguration

HART-Eingang	\rightarrow	Einlesemodus
		Geräte-ID
		Gerätetyp
		Hersteller-ID
		Burst-Kommando
		Slot-Nummer
		Timeout
		Fehlerverhalten

Fehlerwert

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Einlesemodus	Einlesemodus via Burst- oder Master-Kom- munikation wählen.		Aus
Hersteller-ID	Hersteller-ID vom externen Gerät eingeben.	0255	0
Geräte-ID	Geräte-ID vom externen Gerät eingeben.	Positive Ganzzahl	0
Gerätetyp	Gerätetyp vom externen Gerät eingeben.	0255	0
Burst-Kommando Kommando für das Einlesen von externer Prozessgröße wählen.		Kommando 1Kommando 3Kommando 9Kommando 33	Kommando 1
Slot-Nummer Position von eingelesener Prozessgröße im Burst-Kommando festlegen.		14	1
Timeout Wartefrist auf Prozessgröße vom externen Gerät eingeben. Wenn die Wartefrist überschritten wird, wird die Diagnosemeldung & F410 Datenübertragung ausgegeben.		1120 s	5 s
Fehlerverhalten Verhalten festlegen, wenn Prozessgröße vom externen Gerät ausbleibt.		 Alarm Letzter gültiger Wert Definierter Wert 	Alarm
Fehlerwert	Wert eingeben, den das Gerät bei fehlendem Einganssignal vom externen Gerät verwen- det.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0

10.2.6 Ausgangsverhalten konfigurieren

Das Untermenü Wizard **Ausgangsverhalten** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Ausgangsverhaltens eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Ausgangsverhalten

Aufbau des Untermenüs für Ausgangsverhalten

Ausgangsverhalten	\rightarrow	Zuordnung Stromausgang
		Dämpfung Ausgang
		Messmodus Ausgang
		Zuordnung Frequenzausgang
		Dämpfung Ausgang
		Messmodus Ausgang
		Zuordnung Impulsausgang
		Messmodus Ausgang

Betriebsart Summenzähler

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Parameter Beschreibung		Werkseinstellung
Zuordnung Stromausgang	Prozessgröße für Stromausgang wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 	Volumenfluss
Dämpfung Ausgang 1	Reaktionszeit vom Ausgangssignal auf Messwertschwankungen einstellen.	0999,9 s	1 s
Messmodus Ausgang 1	Messmodus für Ausgang wählen.	FörderrichtungFörder-/RückflussrichtungKompensation Rückfluss	Förderrichtung
Zuordnung Frequenzausgang	Prozessgröße für Frequenzausgang wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 	Aus
Dämpfung Ausgang 1	Reaktionszeit vom Ausgangssignal auf Messwertschwankungen einstellen.	0999,9 s	1 s
Messmodus Ausgang 1 Messmodus für Ausgang wählen.		 Förderrichtung Förder-/Rückflussrichtung Rückflussrichtung Kompensation Rückfluss 	Förderrichtung
Zuordnung Impulsausgang	Prozessgröße für Impulsausgang wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Aus
Messmodus Ausgang 1	Messmodus für Ausgang wählen.	 Förderrichtung Förder-/Rückflussrichtung Rückflussrichtung Kompensation Rückfluss 	Förderrichtung
Betriebsart Summenzähler #	Für Summenzähler festlegen, wie der Durch- fluss aufsummiert wird.	NettomengeMenge FörderrichtungRückflussmenge	Nettomenge

10.2.7 Schleichmenge konfigurieren

Das Untermenü **Schleichmengenunterdrückung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung

Aufbau des Untermenüs

Schleichmengenunterdrückung	\rightarrow	Zuordnung Prozessgröße	
 5 5		5 5	

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. Druckstoßunterdrückung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Volumenfluss
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Bei Flüssigkeiten: Abhängig von Land und Nennweite
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0100,0 %	50 %
Druckstoßunterdrückung	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Zeitspanne für Signalunter- drückung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung).	0100 s	0 s

10.2.8 Leerrohrüberwachung konfigurieren

Das Untermenü **Leerrohrüberwachung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Leerrohrüberwachung

Aufbau des Untermenüs

Untermenü "Leerrohrüberwa- chung"Leerrohrüberwachung	÷	Leerrohrüberwachung
		Neuer Abgleich
		Fortschritt
	Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	
		Ansprechzeit Leerrohrüberwachung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Anzeige / Eingabe	Werkseinstellung
Leerrohrüberwachung	-	Leerrohrüberwachung ein- und ausschalten.	AusAn	Aus
Neuer Abgleich	-	Art des Abgleichs wählen.	 Abbrechen Leerrohrabgleich Vollrohrabgleich 	Abbrechen
Fortschritt	-		OkIn ArbeitNicht in Ordnung	_
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	-	Hysterese in % eingeben, bei deren Unterschreitung die Messrohrfüllung als leer detektiert wird.	0100 %	10 %
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Eingabe der Zeitspanne, bis Diagnosemeldung S862 'Rohr leer" bei einem leeren Mess- rohr erscheint.	0100 s	1 s

10.3 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Übersicht zu Parametern und Untermenüs im Untermenü "Erweitertes Setup"

Erweitertes Setup	\rightarrow	Freigabecode eingeben	
		Freigabecode definieren	(→ 🖺 69)
		Systemeinheiten	(→ 🖺 61)
		Sensorabgleich	(→ 🖺 62)
		Summenzähler 13	(→ 🖺 63)
		Elektrodenreinigung	(→ 🖺 66)

10.3.1 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" → Systemeinheiten

Systemeinheiten	\rightarrow	Volumenflusseinheit
		Volumeneinheit
		Leitfähigkeitseinheit
		Temperatureinheit
		Masseflusseinheit
		Masseeinheit
		Dichteeinheit
		Normvolumenfluss-Einheit
		Normvolumeneinheit

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung	
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • 1/h • gal/min (us)	
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Volumenflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l • gal (us)	
Leitfähigkeitseinheit	Einheit für Leitfähigkeit wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Stromausgang • Frequenzausgang • Schaltausgang • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	µS/cm	
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Referenztemperatur • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)	
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min	
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Masseflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb	
Dichteeinheit	Einheit für Messstoffdichte wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozessgröße • Dichteabgleich (im Menü Experte)	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/l • lb/ft ³	
Normvolumenfluss-Einheit	Einheit für Normvolumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • Nl/h • Sft ³ /h	
Normvolumeneinheit	Einheit für Normvolumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Normvolumenfluss-Einheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • Nl • Sft ³	

10.3.2 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

Aufbau des Untermenüs

Sensorabgleich	\rightarrow	Einbaurichtung
	1	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	 Durchfluss in Pfeilrichtung Durchfluss gegen Pfeilrichtung 	Durchfluss in Pfeilrichtung

10.3.3 Summenzähler konfigurieren

In dem **Untermenü "Summenzähler 1...3"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Summenzähler 1...3

Summenzähler 13	→ Zuordnung Prozessgröße	
		Einheit Summenzähler
Fehlerverhalten		Fehlerverhalten

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	Prozessgröße für Summenzähler wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Volumenfluss
Einheit Summenzähler	Einheit für Prozessgröße vom Summenzäh- ler wählen.	Einheiten-Auswahlliste	1
Betriebsart Summenzähler	Für Summenzähler festlegen, wie der Durch- fluss aufsummiert wird.	NettomengeMenge FörderrichtungRückflussmenge	Nettomenge
Fehlerverhalten	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	AnhaltenAktueller WertLetzter gültiger Wert	Anhalten

10.3.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im **Untermenü "Anzeige"** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Anzeige

Aufbau des Untermenüs

Anzeige	\rightarrow	Format Anzeige
		1. Anzeigewert
		1. Wert 0%-Bargraph
		1. Wert 100%-Bargraph
		1. Nachkommastellen
		2. Anzeigewert
		2. Nachkommastellen
		3. Anzeigewert
		3. Wert 0%-Bargraph
		3. Wert 100%-Bargraph
		3. Nachkommastellen
		4. Anzeigewert
		4. Nachkommastellen
		Display language
		Intervall Anzeige
		Dämpfung Anzeige
		Kopfzeile
		Kopfzeilentext
		Trennzeichen
		Hintergrundbeleuchtung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort- Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	 Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Stromausgang 1 Keine 	Volumenfluss
1. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 l/h
1. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0,025 l/h
1. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	x.xx
2. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	Keine
2. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
3. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
3. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0
3. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	X.XX
4. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	Keine
4. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Display language	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) ፤ الخزيية (Arabic) Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	Englisch (alternativ ist die bestellte Sprache voreinge- stellt)
Intervall Anzeige	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort- Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	110 s	5 s
Dämpfung Anzeige	Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.	0,0999,9 s	0,0 s
Kopfzeile	Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.	MessstellenbezeichnungFreitext	Messstellenbezeichnung
Kopfzeilentext	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige ein- geben.		
Trennzeichen	Trennzeichen für Dezimaldarstellung von Zahlenwerten wählen.	• .	
Hintergrundbeleuchtung	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort- Anzeige ein- und ausschalten.	DeaktivierenAktivieren	Aktivieren

10.3.5 Elektrodenreinigung durchführen

Das Untermenü **Elektrodenreinigung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Elektrodenreinigung eingestellt werden müssen.

Das Untermenü ist nur vorhanden, wenn das Gerät mit Elektrodenreinigung bestellt wurde.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Elektrodenreinigung

Aufbau des Untermenüs

Elektrodenreinigung	\rightarrow	Elektrodenreinigung
		ECC-Reinigungsdauer
		ECC-Erholzeit
		ECC-Reinigungszyklus
		ECC Polarität

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Elektrodenreinigung	Zyklische Elektrodenreinigung aktivieren.	AusAn	Aus
ECC-Reinigungsdauer	Dauer der Elektrodenreinigung in Sekunden eingeben.	0,0130 s	2 s
ECC-Erholzeit	Erholdauer nach der Elektrodenreinigung festlegen, um Störungen der Signalausgänge vorzubeugen. Die aktuellen Ausgabwerte werden derweil eingefroren.	13,0 ⁺³⁸ s	60 s
ECC-Reinigungszyklus	Pausendauer bis zur nächsten Elektrodenrei- nigungen eingeben.	0,5168 h	0,5 h
ECC Polarität	Polarität der Elektrodenreinigung wählen.	PositivNegativ	Positiv

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

10.4 Simulation

Das **Untermenü "Simulation"** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

Simulation	\rightarrow	Zuordnung Simulation Prozessgröße
		Wert Prozessgröße
		Simulation Stromausgang
		Wert Stromausgang
		Simulation Frequenzausgang
		Wert Frequenzausgang
		Simulation Impulsausgang
		Wert Impulsausgang
		Simulation Schaltausgang
		Schaltzustand
		Simulation Gerätealarm
		Simulation Diagnoseereignis

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur 	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße ist eine Prozessgröße gewählt.	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0
Simulation Stromausgang 1	-	Simulation vom Stromausgang ein und ausschalten.	AusAn	Aus
Wert Stromausgang 1	In Parameter Simulation Stromausgang ist Option An gewählt.	Stromwert für Simulation ein- geben.	3,59 ⁻³ 22,5 ⁻³ mA	3,59 mA
Simulation Frequenzausgang 1	-	Simulation vom Frequenzaus- gang ein und ausschalten.	AusAn	Aus
Wert Frequenzausgang 1	In Parameter Simulation Fre- quenzausgang ist Option An gewählt.	Frequenzwert für Simulation eingeben.	0,012 500,0 Hz	0,0 Hz
Simulation Impulsausgang 1	In Parameter Simulation Impulsausgang ist Option Abwärtszählwert gewählt.	Simulation vom Impulsaus- gang ein und aus schalten. Bei Option Fester Wert: Parameter Impulsbreite definiert die Impulsbreite der ausgegebenen Impulse	 Aus Fester Wert Abwärtszählender Wert 	Aus
Wert Impulsausgang 1	In Parameter Simulation Impulsausgang ist Option Abwärtszählwert gewählt.	Anzahl der Impulse für Simu- lation eingeben.	065535	0
Simulation Schaltausgang 1	-	Simulation vom Schaltausgang einund ausschalten.	AusAn	Aus
Schaltzustand 1	In Parameter Simulation Schaltausgang ist Option An gewählt.	Zustand vom Schaltausgang für die Simulation wählen.	OffenGeschlossen	Offen
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein und ausschal- ten.	AusAn	Aus
Simulation Diagnoseereignis	_	Simulation Diagnoseereignis ein- und ausschalten. Für die Simulation stehen die zugehörigen Diagnoseereig- nisse der im Parameter Kate- gorie Diagnoseereignis gewählten Kategorie zur Aus- wahl.	 Aus Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der gewählten Katego- rie) 	Aus

10.5 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode für Webbrowser (→ 🖺 69)
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter (→ 🖺 69)

10.5.1 Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des kundenspezifischen Freigabecodes ist der Zugriff das Messgerät via Webbrowser geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren

Aufbau des Untermenüs

Freigabecode definieren	\rightarrow	Freigabecode definieren
		Freigabecode bestätigen

Freigabecode definieren via Webbrowser

1.	Zum Parameter	Freigabecode	eingeben	navigieren.
		5	5	5

- 2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- 3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe bestätigen.
 - └ Der Webbrowser wechselt zur Login-Webseite.
- Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.
- Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell via Webbrowser angemeldet ist, zeigt Parameter **"Zugriffsrechte Bediensoftware"**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Bediensoftware

10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Mit dem Verriegelungsschalter lässt sich der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü mit Ausnahme der folgenden Parameter sperren:

- Externer Druck
- Externe Temperatur
- Referenzdichte
- Alle Parameter zur Konfiguration der Summenzähler

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar/lesbar, aber nicht mehr änderbar:

- Via Service-Schnittstelle (CDI)
- Via HART-Protokoll



- 1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen (→ 🗎 105).
- 3. Das T-DAT vom Hauptelektronikmodul ziehen.

- 4. Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position ON bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position OFF (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
- 5. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

11 Betrieb

11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Welche Schreibschutzarten gerade aktiv sind, kann mithilfe von Parameter **Status Verrie**gelung festgestellt werden.

Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

F 11.				17	
FUNKTIONSUN	ifang von	Parameter	Status	verriegei	ung"
1 0010100000	gaing ron	1 un un neccer	Diatab	reniegei	unug

Optionen	Beschreibung
Hardware-verriegelt	Der Verriegelungsschalter (DIP-Schalter) für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt ($\Rightarrow \square 69$).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

11.2 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü Messwerte können alle Messwerte abgelesen werden.

Menü "Diagnose" → Messwerte

11.2.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

Aufbau des Untermenüs

Prozessgrößen	\rightarrow	Volumenfluss
		Massefluss
		Leitfähigkeit
		Normvolumenfluss
		Temperatur
		Korrigierte Leitfähigkeit

Aufbau des Untermenüs

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Massefluss	Zeigt aktuell berechneten Massefluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Leitfähigkeit	Zeigt aktuell berechneten Normvolumenfluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Normvolumenfluss	Zeigt aktuell gemessene Temperatur.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Temperatur	Zeigt aktuell berechneten Sattdampfdruck.	Positive Gleitkommazahl
Korrigierte Leitfähigkeit	Zeigt aktuell berechnete Dampfqualität.	Positive Gleitkommazahl

11.2.2 Summenzähler

Das **Untermenü "Summenzähler"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler

Aufbau des Untermenüs

Summenzähler	\rightarrow	Summenzählerwert
		Summenzählerüberlauf

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Summenzählerwert 1	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Summen- zähler.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	01
Summenzählerüberlauf 1	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summenzäh- ler.	-32000,032000,0	0

11.2.3 Ausgangsgrößen

Das **Untermenü "Ausgangswerte"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte

Aufbau des Untermenüs

Ausgangswerte	\rightarrow	Ausgangsstrom 1
		Gemessener Stromausgang 1
		Impulsausgang 1
		Ausgangsfrequenz 1
Schaltzustand 1

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Ausgangsstrom 1	Zeigt aktuell berechneten Stromwert vom Stromausgang.	3,5922,5 mA	3,59 mA
Gemessener Stromausgang 1	Zeigt aktuell gemessenen Stromwert vom Stromausgang.	030 mA	0 mA
Impulsausgang 1	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Impuls- ausgang.	Positive Gleitkommazahl	0 Hz
Ausgangsfrequenz 1	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Fre- quenzausgang.	0,012 500,0 Hz	0,0 Hz
Schaltzustand 1	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltausgang.	OffenGeschlossen	Offen

11.3 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü **Setup**(→ 🖺 49)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü Erweitertes Setup(→ 🗎 61)

11.4 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü Betrieb erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet.
Anhalten	Die Summierung wird angehalten.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahl- menge gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

Navigation

Menü "Betrieb" → Betrieb

Aufbau des Untermenüs

Betrieb	\rightarrow	Steuerung Summenzähler
		Vorwahlmenge
		Alle Summenzähler zurücksetzen

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung	
Steuerung Summenzähler #	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten Zurücksetzen + Starten Vorwahlmenge + Starten 	Totalisieren	
Vorwahlmenge #	Startwert für Summenzähler vorgeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	01	
Alle Summenzähler zurücksetzen	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	AbbrechenZurücksetzen + Starten	Abbrechen	

12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mess- umformers dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen (→ 🗎 29).
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Haupt- elektronikmodul in Position OFF bringen ($\rightarrow \square 69$).
Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen. Maximale Bürde beachten (→ 🗎 95).
Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Commubox • Falsch angeschlossen • Falsch eingestellt • Treiber nicht richtig installiert • USB-Schnittstelle am PC falsch eingestellt	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA195 HART: Dokument "Technische Information" TI00404F
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Falsche Einstellungen der Ethernet- Schnittstelle vom Computer	 Eigenschaften vom Internetpro- tokoll (TCP/IP) prüfen (→
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Webserver deaktiviert	Via Bedientool "FieldCare" prüfen, ob Webserver des Messgeräts akti- viert ist, und gegebenenfalls akti- vieren ($\rightarrow \square$ 39).
Keine oder unvollständige Darstel- lung der Inhalte im Webbrowser	 JavaScript nicht aktiviert JavaScript nicht aktivierbar 	1. JavaScript aktivieren. 2. Als IP-Adresse http:// XXX.XXX.X.XXX/basic.html einge- ben.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Datentransfer aktiv	Warten, bis Datentransfer oder lau- fende Aktion abgeschlossen ist.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Verbindungsabbruch	 Kabelverbindung und Span- nungsversorgung prüfen. Webbrowser refreshen und gegebenenfalls neu starten.
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Verwendete Webserverversion ist nicht optimal.	 Korrekte Webbrowserversion verwenden (→
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Ansichtseinstellungen sind nicht passend.	Schriftgröße/Anzeigeverhältnis vom Webbrowser anpassen.

12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) auf dem Hauptelektronikmodul des Messumformers liefern Informationen zum Gerätestatus.

LED	Farbe	Bedeutung
Power	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig
	Grün	Versorgungsspannung ist ok
Link/Activity	Orange	Link vorhanden, aber keine Aktivität
	Orange blinkend	Aktivität vorhanden
Communication	Weiß blinkend	HART-Kommunikation ist aktiv.

12.3 Diagnoseinformation in FieldCare

12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.

Image: Construction of the second	Image: Second system Image: Second system Image: Second	
 Xxxxx C485 Simulation Fehlerbehebungsmaßnahme: Simulation Grup Betrieb Setup Diagnose Experte 	Instrument health status Ausfall (F) Funktionskontrolle (C) Diagnose 1: Fehlerbehebungsmaßnahme: Simulation ausschalten (Service) Außerhalb der Spezifikation (S) Wartungsbedarf (M)	2

1 Statusbereich mit Statussignal

- 2 Diagnoseinformation ($\rightarrow \stackrel{\sim}{\square}$ 77)
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:

- Via Parameter ($\rightarrow \square 81$)
- Via Untermenü (→ 🖺 82)

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung
A0017271	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
A0017278	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
A0017277	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
A0017276	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite
 - Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
 Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs **Diagnose**.

1. Den gewünschten Parameter aufrufen.

2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.

🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

12.4 Diagnoseinformationen anpassen

12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

Menü "Experte" \rightarrow System \rightarrow Diagnoseinstellungen \rightarrow Diagnoseverhalten

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den defi- nierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert.
Warnung	Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbuch	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

12.4.2 Statussignal anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Statussignal zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Kategorie Diagnoseereignis** ändern.

Menü "Experte" → Kommunikation → Kategorie Diagnoseereignis

Zur Verfügung stehende Statussignale

Konfiguraton nach HART 7 Spezifikation (Condensed Status), gemäß NAMUR NE107.

Symbol	Bedeutung
F 40013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S A0013958	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
M	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
N 40023076	Hat keinen Einfluss auf den Condensed Status.

12.5 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen sind das Statussignal und das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen ($\rightarrow \square 78$)

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]				
Diagnose zum Sensor								
004	Sensor	1. Sensor tauschen 2. Service kontaktieren	S	Alarm				
022	Sensortemperatur	1.Hauptelektronikmodul tauschen 2.Sensor tauschen	F	Alarm				
043	Sensor Kurzschluss	1.Sensor und Kabel prüfen 2.Sensor bzw. Kabel tauschen	S	Warning				
062	Sensorverbindung	1.Sensorverbindungen prüfen 2.Service kontaktieren	F	Alarm				
082	Datenspeicher	1. Modulverbindungen prüfen 2. Sevice kontaktieren	F	Alarm				
083	Speicherinhalt	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm				
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm				
Diagnose zur	Elektronik							
201	Gerätestörung	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm				
222	Elektronikdrift	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm				
242	Software inkompatibel	1. Software prüfen 2. Hauptelektronik flashen oder tau- schen	F	Alarm				
252	Module inkompatibel	1. Elektronikmodule prüfen 2. Elek- tronikmodule tauschen	F	Alarm				
261	Elektronikmodule	1. Gerät neu starten 2. Elektronikmodule prüfen 3. I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen	F	Alarm				
262	Modulverbindung	1. Modulverbindungen prüfen 2. Hauptelektronik tauschen	F	Alarm				
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm				
271	Hauptelektronik-Fehler	1.Gerät neu starten 2.Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm				
272	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm				
273	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	F	Alarm				
281	Elektronikinitialisierung	Firmware-Update aktiv, bitte war- ten!	F	Alarm				
283	Speicherinhalt	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm				
302	Verifikation Gerät aktiv	Geräteverifikation aktiv, bitte war- ten.	С	Warning				
311	Elektronikfehler	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm				
311	Elektronikfehler	1. Gerät nicht rücksetzen 2. Service kontaktieren	М	Warning				
322	Elektronikdrift	1.Verifikation manuell ausführen 2.Elektronik tauschen	S	Warning				

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
375	I/O-Kommunikation fehlgeschlagen	1.Gerät neu starten 2.Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
382	Datenspeicher	1. DAT-Modul einstecken 2. DAT- Modul tauschen	F	Alarm
383	Speicherinhalt	1. Gerät neu starten 2. DAT-Modul prüfen oder tauschen 3. Service kon- taktieren	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
Diagnose zur	Konfiguration	·	•	
410	Datenübertragung	1. Verbindung prüfen 2. Datenübertragung wiederholen	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
431	Nachabgleich 1	Nachabgleich ausführen	С	Warning
437	Konfiguration inkompa- tibel	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm
438	Datensatz	1. Datensatzdatei prüfen 2. Geräteparametrierung prüfen 3. Up- und Download der neuen Konf.	М	Warning
441	Stromausgang 1	1. Prozess prüfen 2. Einstellung Stromausgang prüfen	S	Warning ¹⁾
442	Frequenzausgang	1.Prozess prüfen 2.Einstellung Frequenzausgang prü- fen	S	Warning ¹⁾
443	Impulsausgang	1.Prozess prüfen 2.Einstellung Impulsausgang prüfen	S	Warning ¹⁾
453	Messwertunterdrückung	Messwertunterdrückung ausschal- ten	С	Warning
484	Simulation Fehlermodus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Prozessgröße	Simulation ausschalten	С	Warning
491	Simulation Stromaus- gang 1	Simulation ausschalten	С	Warning
492	Simulation Frequenz- ausgang	Simulation Frequenzausgang aus- schalten	С	Warning
493	Simulation Impulsaus- gang	Simulation Impulsausgang ausschal- ten	С	Warning
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation Schaltausgang ausschal- ten	С	Warning
495	Simulation Diagno- seereignis	Simulation ausschalten	С	Warning
500	Potenzial Elektrode 1 überschritten	1.Prozessbedingungen prüfen 2.Systemdruck erhöhen	F	Alarm
500	Differenzspannung Elek- troden zu hoch	1.Prozessbedingungen prüfen 2.Systemdruck erhöhen	F	Alarm
530	Elektrodenreinigung im Betrieb	1.Prozessbedingungen prüfen 2.Systemdruck erhöhen	С	Warning
531	Leerrohrüberwachung	Abgleich Leerrohrüberwachung durchführen	S	Warning
537	Konfiguration	1. IP-Adressen im Netzwerk prüfen 2. IP-Adresse ändern	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zum	n Prozess			
803	Schleifenstrom	1. Verkabelung prüfen 2. I/O-Modul tauschen	F	Alarm
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
834	Prozesstemperatur zu hoch	Prozesstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾
835	Prozesstemperatur zu niedrig	Prozesstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
842	Prozessgrenzwert	Schleichmengenüberwachung aktiv! 1. Einstellungen Schleichmengen- unterdrückung prüfen	S	Warning
862	Rohr leer	1. Prozess auf Gas prüfen 2. Leerrohrabgleich durchführen	S	Warning
882	Eingangssignal	1. I/O-Konfiguration prüfen 2. Externes Gerät oder Prozessdruck prüfen	F	Alarm
937	EMV Störung	Hauptelektronikmodul tauschen	S	Warning ¹⁾
938	EMV Störung	1.Umgebungsbedingungen bezüg- lich EMV-Einflüsse prüfen 2.Hautpelektronikmodul tauschen	F	Alarm
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

12.6 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:



■ Via Bedientool "FieldCare" (→ 🖺 77)



Navigation

Menü "Diagnose"

Aufbau des Untermenüs

Diagnose	\rightarrow	Aktuelle Diagnose
		Letzte Diagnose

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Aktuelle Diagnose	1 Diagnoseereignis ist aufge- treten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an. Wenn mehrere Meldun- gen gleichzeitig auftre- ten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-
Letzte Diagnose	2 Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnoseereignis zuletzt auf- getretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an.	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-

12.7 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

Menü Diagnose→Untermenü Diagnoseliste

김 Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser
- Via Bedientool "FieldCare" (→ 🗎 77)

12.8 Ereignis-Logbuch

12.8.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen ($\rightarrow \square 78$)
- Informationsereignissen ($\rightarrow \square 83$)

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

Diagnoseereignis

4

- eg: Auftreten des Ereignisses
- 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - ${old }$: Auftreten des Ereignisses

P Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser
- Via Bedientool "FieldCare" (→
 ^{(→}) 77)

Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen ($\rightarrow \cong 83$)

12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.8.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1110	Schreibschutzschalter geändert
I1137	Elektronik getauscht
I1151	Historie rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1157	Speicherfehler Ereignisliste
I1185	Gerät in Anzeige gesichert
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige
I1188	Displaydaten gelöscht
I1189	Gerätesicherung verglichen
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
I1278	I/O-Modul-Reset erkannt
I1335	Firmware geändert
I1351	Fehler bei Leerrohrüberwachungsabgleich
I1353	Leerrohrüberwachungsabgleich Ok
I1361	Webserver-Login falsch
I1397	Fieldbus: Zugriffsrechte geändert
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1444	Verifikation Gerät bestanden
I1445	Verifikation Gerät nicht bestanden
I1457	Nicht bestanden:Verifikat.Messabweichung
I1459	Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul

Informationsereignis	Ereignistext
I1461	Nicht bestanden: Verifikation Sensor
I1462	Nicht bestanden:Verifik. Sensor-Elektr.

12.9 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** lässt sich die gesamten Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration

Funktionsumfo	ana von Para	meter "Gerät 7	urücksetzen"
i unincionisunge	ing von i unu		uruchociocn

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.
Historie rückgesetzt	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.

12.10 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Geräteinformation

Geräteinformation	\rightarrow	Messstellenbezeichnung
		Seriennummer
		Firmware-Version
		Gerätename
		Bestellcode
		Erweiterter Bestellcode 1
		Erweiterter Bestellcode 2
		Erweiterter Bestellcode 3
		ENP-Version
		Geräterevision
		Geräte-ID
		Gerätetyp

Hersteller-ID
IP-Adresse
Subnet mask
Default gateway

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /)	Promag 100
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer vom Messgerät.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	79AFFF16000
Firmware-Version	Zeigt installierte Gerätefirmware- Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	01.01
Gerätename	Zeigt den Namen vom Messumformer.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen.	Promag 100
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt 1. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt 2. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt 3. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version vom elektronischen Typen- schild ("Electronic Name Plate").	Zeichenfolge im Format xx.yy.zz	2.02.00
Geräterevision	Zeigt die Geräterevision (Device Revision), mit der das Gerät bei der HART Communica- tion Foundation registriert ist.	0255	2
Geräte-ID	Zeigt die Geräte-ID (Device ID) zur Identifi- zierung des Geräts in einem HART-Netz- werk.	Positive Ganzzahl	6-stellige Hexadezimalzahl
Gerätetyp	Zeigt den Gerätetyp (Device type), mit dem das Messgerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.	0255	58
Hersteller-ID	Zeigt die Hersteller-ID (Manufacturer ID), unter der das Messgerät bei der HART Com- munication Foundation registriert ist.	0255	17
IP-Adresse	Zeigt die IP-Adresse vom Webserver des Messgeräts.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	192.168.1.212
Subnet mask	Zeigt die Subnet mask.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	255.255.255.0
Default gateway	Zeigt das Default gateway.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	0.0.0.0

Frei- gabe- datum	Firmware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware- Änderungen	Dokumentations- typ	Dokumentation
04.2013	01.00.00	Option 76	Original-Firmware	Betriebsanleitung	BA01171D/06/DE/01.13
06.2014	01.01.zz	Option 70	 Gemäß HART 7 Spezifikation Integration der optionalen Vor-Ort- Anzeige Neue Einheit "Beer Barrel (BBL)" Simulation von Dia- gnoseereignissen Externe Verifika- tion des Strom- und PFS-Ausgangs über Anwendungspaket Heartbeat Fester Wert für Simulation Impulse 	Betriebsanleitung	BA01171D/06/DE/02.14

12.11 Firmware-Historie

- Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Service-Schnittstelle (CDI) möglich .
- Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.
- Die Herstellerinformation ist verfügbar:
 - Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com \rightarrow Download
 - Folgende Details angeben:
 - Produktwurzel: z.B. 5H1B
 - Textsuche: Herstellerinformation
 - Suchbereich: Dokumentation

13 Wartung

13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

13.1.2 Innenreinigung

Es ist grundsätzlich keine Innenreinigung vorgesehen.

13.1.3 Austausch von Dichtungen

Dichtungen (insbesondere aseptische Formdichtungen) des Messaufnehmers müssen periodisch ausgetauscht werden.

Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen hängt von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von der Messstoff- und Reinigungstemperatur ab.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) ($\rightarrow \square 108$)

13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.



Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.



13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14 Reparatur

14.1 Allgemeine Hinweise

Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W@M*-Datenbank eintragen.

14.2 Ersatzteile

🖪 Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Informationen über Service und Ersatzteile sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich.

14.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress +Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

14.5 Entsorgung

14.5.1 Messgerät demontieren

- 1. Gerät ausschalten.
- 2. **WARNUNG!** Personengefährdung durch Prozessbedingungen! Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.

Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

14.5.2 Messgerät entsorgen

WARNUNG

Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

15.1 Gerätespezifisches Zubehör

15.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung		
Adapterset	Adapteranschlüsse für den Einbau von Promag H anstelle eines Promag 30/33 A oder Promag 30/33 H (DN 25).		
	Bestehend aus: • 2 Prozessanschlüsse • Schrauben • Dichtungen		
Dichtungsset	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer.		
Distanzstück Bei einem Austausch eines Messaufnehmers DN 80/100 in einer beste Installation ist ein Distanzstück notwendig, wenn der neue Messaufneh ist.			
Einschweißhilfe	Schweißstutzen als Prozessanschluss: Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohr- leitung.		
Erdungsringe	Werden dazu verwendet, den Messstoff in ausgekleideten Messrohren zu erden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.		
	Für Einzelheiten: Einbauanleitung EA00070D		
Montageset	Bestehend aus: • 2 Prozessanschlüsse • Schrauben • Dichtungen		
Wandmontageset	Wandmontageset für Messgerät (nur DN 225 (1/121"))		

15.1.2 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung	
Adapterset	Adapteranschlüsse für den Einbau von Promag H anstelle eines Promag 30/33 A oder Promag 30/33 H (DN 25).	
	Bestehend aus: • 2 Prozessanschlüsse • Schrauben • Dichtungen	
Dichtungsset	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer.	
Distanzstück	Bei einem Austausch eines Messaufnehmers DN 80/100 in einer bestehenden Installation ist ein Distanzstück notwendig, wenn der neue Messaufnehmer kürzer ist.	
Einschweißhilfe	Schweißstutzen als Prozessanschluss: Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohr- leitung.	
Erdungsringe	Werden dazu verwendet, den Messstoff in ausgekleideten Messrohren zu erden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.	
	Für Einzelheiten: Einbauanleitung EA00070D	

Montageset	Bestehend aus: • 2 Prozessanschlüsse • Schrauben • Dichtungen
Wandmontageset	Wandmontageset für Messgerät (nur DN 225 (1/121"))

15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung			
Commubox FXA195 HART	Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare über die USB-Schnitt- stelle.			
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00404F			
HART Loop Converter HMX50	Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.			
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00429F und Betriebsanleitung BA00371F			
WirelessHART Adapter SWA70	Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Der WirelessHART Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infra- struktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit, ist zu anderen Wireless-Netzwerken parallel betreibbar und verursacht einen geringen Verkabe- lungsaufwand.			
Fieldgate FXA320	Gateway zur Fernabfrage von angeschlossenen 4-20 mA Messgeräten via Webbrowser.			
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00025S und Betriebsanleitung BA00053S			
Fieldgate FXA520	Gateway zur Ferndiagnose und Fernparametrierung von angeschlossenen HART- Messgeräten via Webbrowser.			
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00025S und Betriebsanleitung BA00051S			
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 ist ein mobiler Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Er ermöglicht eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im Nicht-Ex-Bereich .			
	Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S			
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 ist ein mobiler Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Er ermöglicht eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im Nicht-Ex-Bereich und Ex-Bereich .			
	Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S			

15.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Messgenauigkeiten oder Prozessanschlüsse. Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen
	Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanten Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://wapps.endress.com/applicator Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation.

W@M	Life Cycle Management für Ihre Anlage W@M unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Software-Anwendungen über den gesamten Prozess: Von der Planung und Beschaffung über Installation und Inbe- triebnahme bis hin zum Betrieb der Messgeräte. Zu jedem Messgerät stehen über den gesamten Lebenszyklus alle relevanten Informationen zur Verfügung: z.B. Gerätestatus, Ersatzteile, gerätespezifische Dokumentation. Die Anwendung ist bereits mit den Daten Ihrer Endress+Hauser Geräte gefüllt; auch die Pflege und Updates des Datenbestandes übernimmt Endress+Hauser. W@M ist verfügbar: • Über das Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement • Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation.
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren. UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

15.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00133R und Betriebs- anleitung BA00247R

16 Technische Daten

16.1 Anwendungsbereich

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz.			
Messeinrichtung	Eine Geräteausführung ist verfügbar: Kompaktausführung - Messumformer und Messauf- nehmer bilden eine mechanische Einheit.			
	Zum Aufbau des Messgeräts (→ 🗎 11)			
	16.3 Eingang			
Messgröße	Direkte Messgrößen			
	 Volumenfluss (proportional zur induzierten Spannung) Temperatur (DN 15150 (½6")) Elektrische Leitfähigkeit 			

Berechnete Messgrößen

- Massefluss
- Normvolumenfluss
- Korrigierte elektrische Leitfähigkeit

Messbereich

Typisch v = 0,01...10 m/s (0,03...33 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit Elektrische Leitfähigkeit: 5...10000 μ S/cm/cm

Durchflusskennwerte in SI-Einheiten

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen			
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang (v ~ 2,5 m/s)	Impulswertigkeit (~ 2 Pulse/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)	
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm ³]	[dm³/min]	
2	1/12	0,061,8	0,5	0,005	0,01	
4	1/8	0,257	2	0,025	0,05	
8	3/8	130	8	0,1	0,1	
15	1/2	4100	25	0,2	0,5	
25	1	9300	75	0,5	1	
40	1 ½	25700	200	1,5	3	
50	2	351100	300	2,5	5	

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen			
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang (v ~ 2,5 m/s)	Impulswertigkeit (~ 2 Pulse/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)	
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm ³]	[dm³/min]	
65	-	602 000	500	5	8	
80	3	903000	750	5	12	
100	4	1454700	1200	10	20	
125	5	2207 500	1850	15	30	
150	6	20600 m ³ /h	150 m³/h	0,03 m ³	2,5 m³/h	

Durchflusskennwerte in US-Einheiten

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen			
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Endwert Stromausgang (v ~ 2,5 m/s)	Impulswertigkeit (~ 2 Pulse/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)	
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]	
1/12	2	0,0150,5	0,1	0,001	0,002	
1/8	4	0,072	0,5	0,005	0,008	
3/8	8	0,258	2	0,02	0,025	
1/2	15	127	6	0,05	0,1	
1	25	2,580	18	0,2	0,25	
1 1/2	40	7190	50	0,5	0,75	
2	50	10300	75	0,5	1,25	
3	80	24800	200	2	2,5	
4	100	401250	300	2	4	
5	125	601950	450	5	7	
6	150	902 650	600	5	12	

Empfohlener Messbereich

Kapitel "Durchflussgrenze" (→ 🖺 101)

Messdynamik

Über 1000 : 1

Eingangssignal

Eingelesene Messwerte

Um die Messgenauigkeit bestimmter Messgrößen zu erhöhen oder den Normvolumenfluss zu berechnen, kann das Automatisierungssystem kontinuierlich verschiedene Messwerte in das Messgerät schreiben:

- Betriebsdruck zur Steigerung der Messgenauigkeit (Endress+Hauser empfiehlt die Verwendung eines Druckmessgeräts für Absolutdruck, z.B. Cerabar M oder Cerabar S)
- Messstofftemperatur zur Steigerung der Messgenauigkeit (z.B. iTEMP)
- Referenzdichte zur Berechnung des Normvolumenflusses

Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druck- und Temperaturmessgeräte bestellbar: Kapitel "Zubehör" (→ 🗎 92)

Das Einlesen externer Messwerte wird zur Berechnung folgender Messgrößen empfohlen: Normvolumenfluss

HART-Protokoll

Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über das HART-Protokoll. Das Druckmessgerät muss folgende protokollspezifische Funktionen unterstützen:

- HART-Protokoll
- Burst-Modus

16.4 Ausgang

Ausgangssignal

Stromausgang

Stromausgang	4-20 mA HART (aktiv)	
Maximale Ausgangswerte	DC 24 V (bei Leerlauf)22,5 mA	
Bürde	0700 Ω	
Auflösung	0,38 μΑ	
Dämpfung	Einstellbar: 0,07999 s	
Zuordenbare Messgrößen	 Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 	

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Funktion	Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar		
Ausführung	Passiv, Open-Collector		
Maximale Eingangswerte	 DC 30 V 25 mA 		
Spannungsabfall	Bei 25 mA: ≤ DC 2 V		
Impulsausgang			
Impulsbreite	Einstellbar: 0,052 000 ms		
Maximale Impulsrate	10000 Impulse/s		
Impulswertigkeit	Einstellbar		
Zuordenbare Messgrößen	VolumenflussMasseflussNormvolumenfluss		
Frequenzausgang			
Ausgangsfrequenz	Einstellbar: 010 000 Hz		
Dämpfung	Einstellbar: 0999 s		
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1		
Zuordenbare Messgrößen	 Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Temperatur Elektroniktemperatur 		

Schaltausgang		
Schaltverhalten	Binär, leitend oder nicht leitend	
Schaltverzögerung	Einstellbar: 0100 s	
Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt	
Zuordenbare Funktionen	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert: Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Fließgeschwindigkeit Leitfähigkeit Korrigierte Leitfähigkeit Summenzähler 13 Temperatur Elektroniktemperatur Überwachung Durchflussrichtung Status Leerrohrüberwachung Schleichmengenunterdrückung 	

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Stromausgang

4-20 mA

Fehlerverhalten	Wählbar (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43): • Minimaler Wert: 3,6 mA • Maximaler Wert: 22 mA • Definierter Wert: 3,5922,5 mA • Aktueller Wert
	 Letzter gültiger Wert

HART

Gerätediagnose	Gerätezustand auslesbar via HART-Kommando 48
5	

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse		
Frequenzausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Definierter Wert: 012 500 Hz • 0 Hz		
Schaltausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen		

Vor-Ort-Anzeige

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen	
Hintergrundbeleuchtung Rote Farbbeleuchtung signalisiert Gerätefehler.		
	1	



Bedientool

- Via digitale Kommunikation: HART-Protokoll
- Via Service-Schnittstelle

	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebu	ungsmaßnahmen			
	Webbrowser					
	Klartextanzeige	Klartextanzeige Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen				
Schleichmengenunter- drückung	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.					
Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt: Ausgänge Spannungsversorgung					
Protokollspezifische Daten	 HART Zu den Gerätebeschreibungsdateien (→					
Klemmenbelegung	(→ 🗎 27)					
Pinbelegung Gerätestecker	(→ 🗎 28)					
Versorgungsspannung	Messumformer Für Geräteausführung mit allen Kommunikationsarten: DC 2030 V Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV).					
Leistungsaufnahme Messumformer						
		Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Leistungsaufnahme			
	Option B : 4-20mA HAF	RT. Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	3.5 W			

Stromaufnahme	Messumformer			
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromaufnahme	Maximaler Einschaltstrom	
	Option B : 4-20mA HART, Imp/Freq/Schaltausgang	145 mA	18 A (<0,125 ms)	
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen. Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbaren Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten. Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert. 			
Elektrischer Anschluss	(→ 🖺 28)			
Potentialausgleich	(→ 🗎 30)	(→ 🗎 30)		
Klemmen	Messumformer Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,52,5 mm ² (2014 AWG)			
Kabeleinführungen	 Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel Ø612 mm (0,240,47 in) Gewinde für Kabeleinführung: NPT ½" G ½" M20 			
Kabelspezifikation	(→ 🖹 26)			
	16.6 Leistungsr	nerkmale		
Referenzbedingungen	renzbedingungen • Messstofftemperatur: +28±2 °C (+82±4 °F) • Umgebungstemperatur: +22±2 °C (+72±4 °F) • Warmlaufzeit: 30 min			
	Einbau Einlaufstrecke > 10 × DN Auslaufstrecke > 5 × DN Messaufnehmer und Mes Der Messaufnehmer ist z	I ssumformer sind geerdet. entriert in die Rohrleitung einge	ebaut.	
Maximale Messabweichung	<pre>Fehlergrenzen unter Referenzbedingungen v.M. = vom Messwert Volumenfluss • ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s) • Optional: ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)</pre>			
	Bereichs keinen Einflu	ISS.	111010 acs specificienten	



🖻 15 Maximale Messabweichung in % v.M.

Temperatur ±3 °C (±5,4 °F)

Elektrische Leitfähigkeit Max. Messabweichung nicht spezifiziert.

Genauigkeit der Ausgänge

v.M. = vom Messwert; v.E. = vom Endwert

Bei analogen Ausgängen muss die Ausgangsgenauigkeit für die Messabweichung mitbetrachtet werden; bei Feldbus-Ausgängen hingegen nicht (z.B. Modbus RS485, EtherNet/IP).

Stromausgang

Genauigkeit Max. ±0,05	% v.E. oder ±5 μA
------------------------	-------------------

Impuls-/Frequenzausgang

Genauigkeit Max.	±50 ppm v.M.
------------------	--------------

Wiederholbarkeit	v.M. = vom Messwert		
	Volumenfluss max. ±0,1 % v.M. ± 0,5 mm/s (0,02 in/s)		
	Temperatur ±0,5 °C (±0,9 °F)		
	Elektrische Leitfähigkeit Max. ±5 % v.M.		
Ansprechzeit Temperatur- messung	T ₉₀ < 15 s		
Einfluss Umgebungstempe- ratur	v.M. = vom Messwert; v.E. = vom Endwert		
	Stromausgang		
	Temperaturkoeffizient	Max. $\pm 50 \text{ ppm/°C v.E. oder } \pm 1 \mu\text{A/°C}$	

Impuls-/Frequenzausgang

Temperaturkoeffizient	Max. ±50 ppm v.M./100 °C
-----------------------	--------------------------

16.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen" ($\rightarrow \square 17$)

16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe- reich	(→ 🗎 19)
Lagerungstemperatur	Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor- mer und Messaufnehmer.
	 Um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden: Messgerät während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgeräts ausgeschlossen ist, da ein Pilz- oder Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann. Wenn Schutzkappen oder Schutzscheiben montiert sind: Diese vor der Montage des Messgeräts nie entfernen.
Schutzart	 Messumformer und Messaufnehmer Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure Bei Bestellmerkmal "Sensoroptionen", Option CM: Zusätzlich IP69K bestellbar Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31
Schwingungsfestigkeit	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 60068-2-6
Mechanische Belastung	 Messumformergehäuse vor mechanischen Einflüssen wie Stößen oder Schlägen schützen. Messumformergehäuse nicht als Steighilfe verwenden.
Innenreinigung	CIP-ReinigungSIP-Reinigung
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	 Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21) Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A) Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.

16.9 Prozess

Messstofftemperaturbe- -20...+150 °C (-4...+302 °F) reich

r.

		T _A [°F] 140 -	[°C] 60									
		- 100 -	40									
		-	20			$\mathbb{H}^{\mathbb{Q}}$		\mathbb{N}				
		-	0									
		0 -	-20	PF.								
		-40 -	-4040) -20 (20	40 60	80 100	120 14	40 160	180 [°C]	
			-4() ()]	100	200		300	360 [T _F °F]	
	T _A Umgeb T _F Messst 1 Raue U	bungstemperati tofftemperati Jmgebung un	atur ur ıd IP68 nı	r bis +13	0 °C (+2	66 °F)						X0017003
Leitfähigkeit	≥ 5 µS/cm	für Flüssig	jkeiten i	m Allg	emeine	en						
Druck-Temperatur-Kurven	📊 Eine Ü	Jbersicht z	u den D	ruck-Te	mpera	tur-Ku	ven für d	lie Pro	ozessa	nschl	üsse: Teo	chni-
	sche II	nformation	n		<u>r</u>							
Unterdruckfestigkeit	Messrohra	nformation uskleidung	n 7: PFA									
Unterdruckfestigkeit	Messrohra	nformation uskleidung weite	n 7: PFA Gre	nzwerte	für Abso	olutdrucł	tin [mbar]	([psi]) bei M	lessstol	ftempera	tur:
Unterdruckfestigkeit	Messrohra [mm]	nformation uskleidung weite [in]	n 7: PFA Gre +25 (+77	nzwerte 5 °C / 7 °F)	für Abso +80 (+17	olutdrucł) °C 6 °F)	: in [mbar] +100 (+212 ٹ	([psi] C F)) bei M +13 (+26	lessstof 30 °C 56 °F)	ftempera +15 (+30	tur: 50 °C 12 °F)
Unterdruckfestigkeit	Messrohra Messrohra [mm] 2150	nformation uskleidung weite [in] ¹ / ₁₂₆	n <i>7: PFA</i> Gre +25 (+77 0 (nzwerte °C / °F) 0)	für Abso +80 (+17 0 (olutdruck) °C 6 °F) 0)	t in [mbar] +100 ° (+212 ° 0 (0)	([psi] C F)) bei M +13 (+26	lessstof 30 °C 56 °F) (0)	fftempera +15 (+30	tur: 50 °C 92 °F) (0)
Unterdruckfestigkeit Durchflussgrenze	Messrohra Messrohra Imm] 2150 Der Rohrle Messaufne 23 m/s (schen Eige • v < 2 m/s) schen Eige • v < 2 m/s • v > 2 m/s • v > 2 m/s Eine m tion de tion d	nformation uskleidung weite [in] ^{1/} 126 itungsdurd chmers. Did 6,569,84 nschaften s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ notwendige er Messau persicht de	n g: PFA Gre +25 (+77 0 (chmesse e optima des Meess): Bei k s): Bei k s): Bei k s): Bei k e Erhöhn fnehme er Messk	nzwerte (* °F) 0) r und d hle Flief Die Durd ssstoffs leinen elagsbi ung der r- Nenr pereich-	für Abso +80 (+17 0 (ie Durch 3gesch: chfluss abstin Leitfäh Idende Durch weite. Endwe	olutdruck o °C 6 °F) 0) chflussr windigł geschw men: iigkeite: n Mess flussge: erte: Kaj	a in [mbar] +100 ° (+212 ° 0 (0) nenge be ceit liegt indigkeit n stoffen (: schwindi	l ([psi] C F) estimr zwisc c (v) zu z.B. fe gkeit ssbere) bei M +13 (+26 0 men di hen usätzli ettreici erfolg eich" (-	lessstof 30 °C 56 °F) (0) ie Nen ich au: he Mil t durc → 🖺 $($	ftempera +15 (+30 0 nweite o f die phy lch) h die Rec 93)	tur: 10 °C 12 °F) (0) des rsikali- duk-
Unterdruckfestigkeit Durchflussgrenze Druckverlust	Sche In Messrohra Nenn [mm] 2150 Der Rohrle Messaufne 23 m/s (schen Eige v < 2 m/s v > 2 m/s	nformation uskleidung weite [in] ¹ / ₁₂₆ itungsdurg chmers. Dig 6,569,84 nschaften s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ s (6,56 ft/ notwendige er Messau bersicht de uweite DN i eine Rohrle clustangab 1)	n g: PFA Gre +25 (+77 0 (chmesse e optima 4 ft/s). I des Met s): Bei k s): Bei k	nzwerte (* *) (* *) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (für Abso +80 (+17 0 (ie Durch Sgesch: chfluss abstim Leitfäh Idende Durch iweite. Endwe nt kein her Ne vendur.	olutdruck o °C 6 °F) 0) chflussr windigl geschw men: igkeite: n Mess flussges erte: Kaj Druckv mweit ig von A	a in [mbar] +100 ° (+212 ° 0 (0) nenge be ceit liegt indigkeit indigkeit stoffen (: schwindi pitel "Mes erlust, fa e erfolgt.	I ([psi] C F) estimr zwisc c (v) zu z.B. fe gkeit ssbere ills de) bei M +13 (+26 0 men di hen usätzli ettreici erfolg eich" (- r Einb	lessstof 30 °C $56 °F)(0)ie Nenich au:he Milt durc\rightarrow \cong 9vau desnach I$	ftempera +15 (+30 0 nweite o f die phy lch) h die Rec 93) s Messau	tur: 10 °C 12 °F) (0) des rsikali- duk- duk- 1fneh- 45

Vibrationen $(\rightarrow \square 20)$

16.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Gewicht

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Kompaktausführung

- Inklusive Messumformer
- Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite		Gewicht		
[mm]	[in]	[kg]	[lbs]	
2	1/12	2,00	4,41	
4	1/8	2,00	4,41	
8	3/8	2,00	4,41	
15	1/2	1,90	4,19	
25	1	2,80	6,17	
40	1 ½	4,10	9,04	
50	2	4,60	10,1	
65	-	5,40	11,9	
80	3	6,00	13,2	
100	4	7,30	16,1	
125	5	12,7	28,0	
150	6	15,1	33,3	

Messrohrspezifikation	Nenn	weite	Druckstufe ¹⁾	Innendurchmesser Prozessanschluss		
			EN (DIN)	PI	Ā	
	[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[in]	
	2	1/12	PN 16/40	2,25	0,09	
	4	1/8	PN 16/40	4,5	0,18	
	8	3/8	PN 16/40	9,0	0,35	
	15	1/2	PN 16/40	16,0	0,63	
	-	1	PN 16/40	22,6	0,89	
	25	_	PN 16/40	26,0	1,02	
	40	1 1⁄2	PN 16/25/40	35,3	1,39	
	50	2	PN 16/25	48,1	1,89	
	65	-	PN 16/25	59,9	2,36	
	80	3	PN 16/25	72,6	2,86	
	100	4	PN 16/25	97,5	3,84	
	125	5	PN 10/16	120,0	4,72	
	150	6	PN 10/16	146,5	5,77	

1) Abhängig von Prozessanschluss und verwendeten Dichtungen

Werkstoffe

Gehäuse Messumformer

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei": Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei": Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)

Kabeleinführungen/-verschraubungen



🗷 16 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Kabeleinführung im Messumformer-, Wandaufbau- oder Anschlussgehäuse mit Innengewinde M20 x 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 x 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G 1/2" oder NPT 1/2"

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, beschichtet Alu"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

Gerätestecker

Elektrischer Anschluss	Werkstoff
Stecker M12x1	 Buchse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L) Kontaktträger: Polyamid Kontakte: Messing vergoldet

Gehäuse Messaufnehmer

Rostfreier Stahl 1.4301 (304)

Messrohre

Rostfreier Stahl 1.4301 (304)

Messrohrauskleidung

PFA (USP Class VI, FDA 21 CFR 177.1550, 3A)

Prozessanschlüsse

- Rostfreier Stahl 1.4404 (F316L)
- PVDF
- Klebemuffe aus PVC

🎦 Auflistung aller erhältlichen Prozessanschlüsse (> 🗎 104)

Elektroden

- Standard: 1.4435 (316L)
- Optional: Alloy C22, Tantal, Platin (nur bis DN 25 (1"))

Dichtungen

- O-Ring-Dichtung, DN 2...25 (1/12...1"): EPDM, FKM, Kalrez
- Aseptische Formdichtung, DN 2...150 (1/12...6"): EPDM ¹⁾, FKM, Silikon ¹⁾

Zubehör

Erdungsringe

- Standard: 1.4435 (F316L)
- Optional: Alloy C22, Tantal

Wandmontageset

Rostfreier Stahl 1.4301 (304)

Distanzstück

1.4435 (F316L)

Elektrodenbestückung	 2 Messelektroden zur Signalerfassung 1 Messstoffüberwachungselektrode zur Leerrohrdedektion/Temperaturmessung (nur DN 15150 (¹/₂6"))
Prozessanschlüsse	Mit O-Ring-Dichtung: Schweißstutzen (DIN EN ISO 1127, ODT/SMS, ISO 2037) Flansch (EN (DIN), ASME, JIS) Flansch aus PVDF (EN (DIN), ASME, JIS) Außengewinde Innengewinde Schlauchanschluss PVC-Klebemuffe

¹⁾ USP Class VI, FDA 21 CFR 177.2600, 3A

	 Mit aseptischer Formdichtung: Schweißstutzen (DIN 11850, ASME BPE, ISO 2037) Clamp (ISO 2852, ISO 2853, DIN 32676, L14 AM7) Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145) Flansch DIN 11864-2 I den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse (→ 104)
Oberflächenrauhigkeit	Elektroden aus rostfreiem Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Pla- tin; Tantal: ≤ 0,30,5 μm (11,819,7 μin) (Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)
	Messrohrauskleidung mit PFA: ≤ 0,4 µm (15,7 µin) (Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)
	Prozessanschlüsse aus rostfreiem Stahl: ≤ 0,8 μm (31 μin) Optional: ≤ 0,38 μm (15 μin) (Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)
	16.11 Bedienbarkeit
Vor-Ort-Anzeige	 Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option B: 4-Zeilen; via Kommunikation Anzeigeelement 4-zeilige Flüssigkristall-Anzeige mit je 16 Zeichen. Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot. Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar. Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige: -20+60 °C (-4+140 °F). Außerhalb
	des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beinträchtigt sein.
	 Die Vor-Ort-Anzeige wuss nur bei der Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet" von Hand vom Hauptelektronikmodul getrennt werden. Bei den Gehäuseausführungen "Kompakt, hygienisch, rostfrei" und "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei" ist die Vor-Ort-Anzeige im Gehäusedeckel integriert und wird beim Öffnen des Gehäusedeckels vom Hauptelektronikmodul gezogen.
	Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet"
	Die Vor-Ort-Anzeige ist auf das Hauptelektronikmodul gesteckt. Die elektronische Verbin- dung zwischen Vor-Ort-Anzeige und Hauptelektronikmodul erfolgt über ein Verbindungs- kabel.
	Bei einigen Arbeiten am Messgerät (z.B. elektrischer Anschluß) ist es sinnvoll die Vor-Ort- Anzeige vom Hauptelektronikmodul zu trennen:
	1. Seitliche Verriegelungstasten der Vor-Ort-Anzeige zusammendrücken.
	2. Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul ziehen. Dabei auf die Länge des Verbin- dungskabels achten.

Nach Abschluss der Arbeit Vor-Ort-Anzeige wieder aufstecken.

Fernbedienung

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Ausgang", Option **B**: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



I7 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 6 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 7 Messumformer

Service-Schnittstelle

Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)





🗉 18 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option B: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

- 1 Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker

Sprachen	 Bedienung in folgenden Landessprachen möglich: Via Bedientool "FieldCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch Via Webbrowser Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Pol- nisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch,
	Tschechisch 16.12 Zertifikate und Zulassungen
CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EG-Konformi- tätserklärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige- fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Lebensmitteltauglichkeit	 3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert Dichtungen → FDA-konform (außer Kalrez-Dichtungen)
Druckgerätezulassung	 Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.3 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG dargestellt.
Externe Normen und Richt- linien	 EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte IEC/EN 61326 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen). NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik NAMUR NE 32 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal. NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik

NAMUR NE 105

Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte

- NAMUR NE 107
 Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten
- NAMUR NE 131 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen

16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress +Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Reinigung	Paket	Beschreibung
	Elektrodenreinigung (ECC)	Die Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) wurde entwickelt, um eine Lösung für Anwendungen zu haben, bei denen häufig Magnetit-Ablagerungen (Fe_3O_4) auftre- ten (z.B. heißes Wasser). Da Magnetit sehr leitfähig ist, führen diese Ablagerungen zu Messfehlern und schlussendlich zum Signalverlust. Das Anwendungspaket ist so konzipiert, dass es den Aufbau sehr leitfähiger Substanzen und dünner Schichten (typisch für Magnetit) VERMEIDET.

Heartbeat Technology	Paket	Beschreibung
	Heartbeat Verification +Monitoring	 Heartbeat Monitoring: Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Monitoring-Daten für ein extern vorhandenes Condition Monitoring System. Diese ermöglichen: Im Kontext mit weiteren Informationen Rückschlüsse auf die zeitliche Beein- trächtigung der Messleistung durch die Messapplikation zu nehmen. Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen. Überwachung der Produktqualität, z.B. Gaseinschlüsse.
		 Heartbeat Verification: Ermöglicht die Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung im eingebauten Zustand und ohne Prozessunterbrechung. Zugriff über Vorortbedienung oder weitere Bedienschnittstellen wie z.B. Field-Care. Dokumentation der Gerätefunktionalität im Rahmen der Herstellerspezifikation, etwa zur wiederkehrenden Geräteprüfung. Lückenlose und rückverfolgbare Dokumentation der Verifikationsergebnisse, inkl. Bericht. Ermöglicht die Verlängerung von Kalibrationsintervallen, gemäss Risikobewertung durch Betreiber.

16.14 Zubehör

(→ 🖺 90) Überblick zum bestellbaren Zubehör
16.15 Ergänzende Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Standarddokumentation Kurzanleitung

Messgerät	Dokumentationscode
Promag H 100	KA01142D

Technische Information

Messgerät	Dokumentationscode
Promag H 100	TI01101D

Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Safety Instructions

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex nA	XA01090D

Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Heartbeat Technology	SD01149D

Einbauanleitung

Inhalt	Dokumentationscode
Einbauanleitung für Ersatzteilsets	Überblick zum bestellbaren Zubehör (→ 🗎 90)

17 Anhang

17.1 Übersicht zum Bedienmenü

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zur gesamten Bedienmenüstruktur mit ihren Menüs und Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

* = Das Untermenü erscheint nur, wenn dieses zusätzlich bestellt wurde (Dokument "Technische Informationen", Kapitel "Anwendungspakete").

17.1.1 Hauptmenü

Hauptmenü	\rightarrow	Display language	(→ 🖺 66)
		Betrieb	(→ 🖺 110)
		Setup	(→ 🖺 111)
		Diagnose	(→ 🖺 116)
		Experte	(→ 🗎 118)

17.1.2 Menü "Betrieb"



zurücksetzen		Alle Summenzähler zurücksetzen		(→ 🖺 73)
--------------	--	-----------------------------------	--	----------

17.1.3 Menü "Setup"

Setup →			(→ 🖺 49)
Messstellenbezeichnung			(→ 🗎 49)
	Stromausgang 1	\rightarrow	
	Zuordnung Stromaus- gang		(→ 🗎 50)
	Masseflusseinheit		(→ 🖺 50)
	Volumenflusseinheit		(→ 🖺 50)
	Leitfähigkeitseinheit		(→ 🖺 62)
	Dichteeinheit		(→ 🖺 62)
	Strombereich		(→ 🖺 50)
	0/4 mA-Wert		(→ 🖺 50)
	20 mA-Wert		(→ 🖺 50)
	20 mA-Wert		(→ 🖺 50)
	0/4 mA-Wert		(→ 🖺 50)
	Fehlerverhalten		(→ 🖺 51)
	Fehlerstrom		(→ 🗎 51)
	Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang	\rightarrow	(→ 🖺 51)
	Betriebsart		(→ 🖺 51)
	Zuordnung Impulsaus- gang		(→ 🖺 51)
	Zuordnung Frequenzaus- gang		(→ 🗎 52)
	Funktion Schaltausgang		(→ 🖺 54)
	Zuordnung Diagnosever- halten		(→ 🗎 54)
	Zuordnung Grenzwert		(→ 🖺 54)
	Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung		(→ 🖺 54)
	Zuordnung Status		(→ 🖺 54)
	Masseflusseinheit		(→ 🗎 50)

	Masseeinheit	(→ 🖺 51)
	Volumenflusseinheit	(→ 🖺 50)
	Leitfähigkeitseinheit	(→ 🖺 62)
	Volumeneinheit	(→ 🖺 51)
	Dichteeinheit	(→ 🖺 62)
	Einheit Summenzähler	(→ 🖺 54)
	Einheit Summenzähler	(→ 🖺 54)
	Einheit Summenzähler	(→ 🖺 54)
	Impulswertigkeit	(→ 🖺 51)
	Impulsbreite	(→ 🖺 51)
	Fehlerverhalten	(→ 🖺 52)
	Anfangsfrequenz	(→ 🖺 53)
	Endfrequenz	(→ 🖺 53)
	Endfrequenz	(→ 🖺 53)
	Anfangsfrequenz	(→ 🖺 53)
	Messwert für Anfangs- frequenz	(→ 🖺 53)
	Messwert für Endfre- quenz	(→ 🖺 53)
	Messwert für Endfre- quenz	(→ 🖺 53)
	Messwert für Anfangs- frequenz	(→ 🖺 53)
	Fehlerverhalten	(→ 🖺 53)
	Fehlerfrequenz	(→ 🖺 53)
	Einschaltpunkt	(→ 🖺 54)
	Ausschaltpunkt	(→ 🗎 54)
	Ausschaltpunkt	(→ 🖺 54)
	Einschaltpunkt	(→ 🖺 54)
	Einschaltverzögerung	(→ 🖺 54)
	Ausschaltverzögerung	(→ 🖺 54)
	Fehlerverhalten	(→ 🗎 55)
	Invertiertes Ausgangssi- gnal	(→ 🖺 52)
1		

Anzeige	<i>→</i>	(→ 🖺 55)
Format Anzeige		(→ 🖺 56)
1. Anzeigewert		(→ 🖺 56)
1. Wert 0%-Bargraph		(→ 🖺 56)
1. Wert 100%-Bargraph		(→ 🖺 56)
2. Anzeigewert		(→ 🖺 56)
3. Anzeigewert		(→ 🖺 56)
3. Wert 0%-Bargraph		(→ 🗎 56)
3. Wert 100%-Bargraph		(→ 🖺 56)
4. Anzeigewert		(→ 🖺 56)
Ausgangsverhalten	$]$ \rightarrow	(→ 🖺 57)
Zuordnung Stromaus- gang		(→ 🖺 50)
Dämpfung Ausgang 1		(→ 🖺 58)
Messmodus Ausgang 1		(→ 🗎 58)
Zuordnung Frequenzaus- gang		(→ 🖺 52)
Dämpfung Ausgang 1		(→ 🖺 58)
Messmodus Ausgang 1		(→ 🖺 58)
Zuordnung Impulsaus- gang		(→ 🗎 51)
Messmodus Ausgang 1		(→ 🖺 58)
Schleichmengenunter- drückung	$\left \rightarrow \right $	
Zuordnung Prozessgröße		(→ 🖺 59)
Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.		(→ 🖺 59)
Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.		(→ 🗎 59)
Druckstoßunterdrückung		(→ 🖺 59)
Leerrohrüberwachung	\rightarrow	(→ 🖺 60)
Leerrohrüberwachung		(→ 🖺 60)
Neuer Abgleich		(→ 🖺 60)
Fortschritt		(→ 🖺 60)
Schaltpunkt Leerrohr- überwachung		(→ 🖺 60)

Ansprechzeit teilgefüll- tes Rohr		(→ 🗎 60)
HART-Eingang	$]$ \rightarrow	(→ 🖺 56)
Einlesemodus]	(→ 🖺 57)
Geräte-ID]	(→ 🖺 57)
Gerätetyp]	(→ 🖺 57)
Hersteller-ID]	(→ 🗎 57)
Burst-Kommando]	(→ 🗎 57)
Slot-Nummer]	(→ 🗎 57)
Timeout		(→ 🗎 57)
Fehlerverhalten		(→ 🗎 57)
Fehlerwert		(→ 🗎 57)
Erweitertes Setup	$]$ \rightarrow	(→ 🗎 61)
Freigabecode eingeben]	(→ 🖺 69)
	Systemeinheiten →	(→ 🖺 61)
	Volumenflusseinheit	(→ 🖺 50)
	Volumeneinheit	(→ 🖺 51)
	Leitfähigkeitseinheit	(→ 🗎 62)
	Temperatureinheit	(→ 🗎 62)
	Masseflusseinheit	(→ 🗎 50)
	Masseeinheit	(→ 🗎 51)
	Dichteeinheit	(→ 🗎 62)
	Normvolumenfluss-Ein- heit	(→ 🖺 62)
	Normvolumeneinheit	(→ 🗎 62)
	Sensorabgleich \rightarrow	(→ 🖺 62)
	Einbaurichtung	(→ 🖺 63)
	Summenzähler 13 \rightarrow	(→ 🗎 63)
	Zuordnung Prozessgröße	(→ 🖺 63)
	Einheit Summenzähler	(→ 🖺 54)
	Betriebsart Summenzäh- ler	(→ 🖺 63)
	Fehlerverhalten	(→ 🖺 63)

Anzeige	\rightarrow		(→	🗎 64)
Format Anzeige]		$(\rightarrow$	🗎 56)
1. Anzeigewert]		$(\rightarrow$	🗎 56)
1. Wert 0%-Bargraph]		$(\rightarrow$	🗎 56)
1. Wert 100%-Bargraph			$(\rightarrow$	🗎 56)
1. Nachkommastellen]		$(\rightarrow$	🗎 65)
2. Anzeigewert			$(\rightarrow$	🗎 56)
2. Nachkommastellen]		(→	🗎 65)
3. Anzeigewert]		(→	🗎 56)
3. Wert 0%-Bargraph]		$(\rightarrow$	🖺 56)
3. Wert 100%-Bargraph]		$(\rightarrow$	🖺 56)
3. Nachkommastellen]		$(\rightarrow$	🗎 65)
4. Anzeigewert]		$(\rightarrow$	🖺 56)
4. Nachkommastellen]		$(\rightarrow$	🖺 65)
Display language]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Intervall Anzeige]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Dämpfung Anzeige]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Kopfzeile]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Kopfzeilentext]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Trennzeichen]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Hintergrundbeleuchtung]		$(\rightarrow$	🖺 66)
Elektrodenreinigung ¹⁾	$]$ \rightarrow		(→	🗎 66)
Elektrodenreinigung]		(→	🗎 67)
ECC-Reinigungsdauer]		$(\rightarrow$	🗎 67)
ECC-Erholzeit]		$(\rightarrow$	🖺 67)
ECC-Reinigungszyklus]		(→	🗎 67)
ECC Polarität]		(→	🗎 67)
Administration	$ $ \rightarrow			
		Freigabecode definie- ren	→ (→	🗎 69)
		Freigabecode definieren	(→	🗎 69)
		Freigabecode bestätigen	(→	🗎 69)

Gerät zurücksetzen	(→ 🖺 84)

1) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"

Diagnose (→ 🗎 75) \rightarrow Aktuelle Diagnose (→ 🗎 82) (→ 🖺 82) Letzte Diagnose Betriebszeit ab Neustart (→ 🖺 82) Betriebszeit (→ 🖺 0) Diagnoseliste \rightarrow (→ 🖺 82) Diagnose 1...5 (→ 🖺 82) **Ereignis-Logbuch** \rightarrow (→ 🖺 82) Filteroptionen (→ 🖺 83) Geräteinformation \rightarrow (→ 🖺 84) Messstellenbezeichnung (→ 🖺 85) Seriennummer (→ 🖺 85) Firmware-Version (→ 🖺 85) Gerätename (→ 🖺 85) Bestellcode (→ 🖺 85) Erweiterter Bestellcode (→ 🖺 85) 1...3 ENP-Version (→ 🖺 85) (→ 🖺 85) Geräterevision Geräte-ID (→ 🖺 85) Gerätetyp (→ 🖺 85) (→ 🖺 85) Hersteller-ID (→ 🖺 85) IP-Adresse Subnet mask (→ 🖺 85) (→ 🖺 85) Default gateway Messwerte \rightarrow Prozessgrößen \rightarrow (→ 🗎 71) Volumenfluss (→ 🗎 72)

17.1.4 Menü "Diagnose"

	Massefluss		(→ 🖺 72)
	Leitfähigkeit]	(→ 🖺 72)
	Normvolumenfluss]	(→ 🖺 72)
	Temperatur]	(→ 🖺 72)
	Korrigierte Leitfähigkeit]	(→ 🖺 72)
	Summenzähler 13	$]$ \rightarrow	(→ 🖺 72)
	Summenzählerwert 13]	(→ 🖺 72)
	Summenzählerüberlauf 13		(→ 🖺 72)
	Ausgangswerte	J→	(→ 🖺 72)
	Ausgangsstrom 1]	(→ 🖺 73)
	Gemessener Stromaus- gang 1		(→ 🗎 73)
	Impulsausgang 1]	(→ 🖺 73)
	Ausgangsfrequenz 1]	(→ 🖺 73)
	Schaltzustand 1]	(→ 🖺 73)
Heartbeat ¹⁾ \rightarrow			(→ 🗎 109)
			,
	Verifikationsausfüh- rung] →	
	Verifikationsausfüh- rung Jahr] →]	
	Verifikationsausfüh- rung Jahr Monat] →]	. ,
	Verifikationsausfüh- rung Jahr Monat Tag] →]]	. ,
	Verifikationsausfüh- rung Jahr Monat Tag Stunde] →]]	
	Verifikationsausfüh- rungJahrMonatTagStundeAM/PM] →]]]	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinute] →]]]]	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes Gerät	→	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation starten] →]]]]]]]]]]]]]	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation startenFortschritt	<pre></pre>	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation startenFortschrittStatus	<pre></pre>	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation startenFortschrittStatusGesamtergebnis	<pre></pre>	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation startenFortschrittStatusGesamtergebnisVerifikationsergebnisse	→	
	Verifikationsausfüh- rungJahrJahrMonatTagStundeAM/PMMinuteInformationen externes GerätVerifikation startenFortschrittStatusGesamtergebnissVerifikationsergebnisses	<pre> } </pre>	



1) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring", siehe Sonderdokumentation zum Gerät

17.1.5 Menü "Experte"

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zum Menü **Experte** ($\Rightarrow \square 118$) mit seinen Untermenüs und Parametern. In Klammern ist der Direktzugriffscode zum Parameter angegeben. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

Übersicht Menü "Experte"

Experte	\rightarrow	(→ 🖺 36)
Direktzugriff (0106)		
Status Verriegelung (0004)		(→ 🗎 71)
Zugriffsrechte Anzeige (0091)		
Zugriffsrechte Bediensoftware (0005)		(→ 🗎 69)
Freigabecode eingeben (0092)		
	System	(→ 🗎 119)
	Sensor	(→ 🗎 121)
	Ausgang	(→ 🗎 124)
	Kommunikation	(→ 🗎 126)
	Applikation	(→ 🗎 128)
	Diagnose	(→ 🖺 129)

Untermenü "System"

System →			
	Anzeige	\rightarrow	(→ 🖺 64)
	Display language (0104)		(→ 🖺 66)
	Format Anzeige (0098)		(→ 🗎 56)
	1. Anzeigewert (0107)		(→ 🗎 56)
	1. Wert 0%-Bargraph (0123)		(→ 🖺 56)
	1. Wert 100%-Bargraph (0125)		(→ 🖺 56)
	1. Nachkommastellen (0095)		(→ 🖺 65)
	2. Anzeigewert (0108)		(→ 🗎 56)
	2. Nachkommastellen (0117)		(→ 🗎 65)
	3. Anzeigewert (0110)		(→ 🖺 56)
	3. Wert 0%-Bargraph (0124)		(→ 🖺 56)
	3. Wert 100%-Bargraph (0126)		(→ 🖺 56)

4. Anzeigewert (0109)				(→ 🗎	56)
4. Nachkommastellen (0119)				(→ 🖺	165)
Intervall Anzeige (0096)]			(→ 🗎	66)
Dämpfung Anzeige (0094)				(→ 🗎	66)
Kopfzeile (0097)]			(→ 🗎	66)
Kopfzeilentext (0112)]			(→ 🗎	66)
Trennzeichen (0101)				(→ 🗎	66)
Kontrast Anzeige (0105)					
Hintergrundbeleuchtung (0111)				(→ 🖺	66)
Zugriffsrechte Anzeige (0091)					
Diagnoseinstellungen	$]$ \rightarrow			(→ 🗎	175)
Alarmverzögerung (0651)					
	Ι	Diagnoseverhalten	\rightarrow		
	[2 \\ (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 531 (0741)			
	22 X (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 832 (0681)			
	2 X (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 833 (0682)			
	2 X (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834 (0700)			
	2 V (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 835 (0702)			
	2 V (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 862 (0745)			
	2 V (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 937 (0743)			
	2 V (Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 302 (0739)			
Administration	\rightarrow				

		Freigabecode definieren (0093)	(→ 🖺 69)
Gerä (000	t zurücksetzen 10)		(→ 🖹 84)
SW- (002	Option aktivieren 9)		
Soft	ware-Optionsüber- (0015)		

Untermenü "Sensor"

Sensor →					
	Messwerte	$ $ \rightarrow			(→ 🖺 71)
			Prozessgrößen	\rightarrow	(→ 🖺 71)
			Volumenfluss (1847)		(→ 🗎 72)
			Massefluss (1838)		(→ 🖺 72)
			Leitfähigkeit (1850)		(→ 🖺 72)
			Normvolumenfluss (1851)		(→ 🗎 72)
			Temperatur (1853)		(→ 🖺 72)
			Korrigierte Leitfähigkeit (1853)		(→ 🖺 72)
			Summenzähler 13	\rightarrow	(→ 🖺 72)
			Summenzählerwert 13 (0911–13)		(→ 🗎 72)
			Summenzählerüberlauf 13 (0910–13)		(→ 🗎 72)
			Ausgangswerte	÷	(→ 🗎 72)
			Ausgangsstrom 1 (0361)		(→ 🗎 73)
			Gemessener Stromaus- gang 1 (0366)		(→ 🖺 73)
			Impulsausgang 1 (0456)		(→ 🗎 73)
			Ausgangsfrequenz 1 (0471)		(→ 🗎 73)
			Schaltzustand 1 (0461)		(→ 🖺 73)
	Systemeinheiten	$ $ \rightarrow			(→ 🖺 61)
	Volumenflusseinheit (0553)				(→ 🖺 50)
	Volumeneinheit (0563)				(→ 🖺 51)

Leitfähigkeitseinheit (0582)				(→ 🖺 62)
Temperatureinheit (0557)				(→ 🗎 62)
Masseflusseinheit (0554)				(→ 🗎 50)
Masseeinheit (0574)				(→ 🖺 51)
Dichteeinheit (0555)]			(→ 🖺 62)
Normvolumenfluss-Ein- heit (0558)				(→ 🗎 62)
Normvolumeneinheit (0575)				(→ 🗎 62)
Datum/Zeitformat (2812)				
Anwenderspezifische Einheiten	→			
		Anwendertext Volumen (0567)		
		Anwender-Offset Volu- men (0569)		
		Anwenderfaktor Volu- men		
		Anwendertext Masse		
		Anwender-Offset Masse (0562)		
		Anwenderfaktor Masse (0561)		
Prozessparameter	$ $ \rightarrow			(→ 🖺 49)
Filteroptionen (6710)]			
Durchflussdämpfung (6661)				
Messwertunterdrückung (1839)				
Leitfähigkeitsdämpfung (1803)				
Temperaturdämpfung (1886)				
Leitfähigkeitsmessung (6514)				
		Schleichmengenunter- drückung	\rightarrow	

	Zuordnung Prozessgröße (1837)	(→ 🗎 59)
	Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück. (1805)	(→ 曽 59)
	Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück. (1804)	(→ 🗎 59)
	Druckstoßunterdrückung (1806)	(→ 🗎 59)
	Leerrohrüberwachung	\rightarrow
	Leerrohrüberwachung (1860)	(→ 🗎 60)
	Schaltpunkt Leerrohr- überwachung (6562)	(→ 箇 60)
	Ansprechzeit teilgefüll- tes Rohr (1859)	(→ 🗎 60)
	Neuer Abgleich (6560)	(→ 🗎 60)
	Fortschritt (6571)	(→ 昏 60)
	Wert Leerrohrabgleich (6527)	
	Wert Vollrohr (6548)	
	Aktueller Messwert (6559)	
	Elektrodenreinigung 1)	→ (→ \Braceton 66)
	Elektrodenreinigung (6528)	(→ 🗎 67)
	ECC-Reinigungsdauer (6555)	(→ 昏 67)
	ECC-Erholzeit (6556)	(→ 🗎 67)
	ECC-Reinigungszyklus (6557)	(→ 🗎 67)
	ECC Polarität (6631)	(→ 🗎 67)
Externe Kompensation \rightarrow		
Eingelesener Wert (6707)		
Externe Temperatur (6673)		
Eingelesene Dichte (6630)		
Feste Dichte (6623)		



1) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"

Untermenü "Ausgang"



Strombereich (0353)		(→ 🖺 50)
Fester Stromwert (0365)		
0/4 mA-Wert (0367)		(→ 🖺 50)
20 mA-Wert (0372)		(→ 🖺 50)
Messmodus (0351)		
Dämpfung Ausgang (0363)		(→ 🖺 58)
Sprungantwortzeit (0378)		
Fehlerverhalten (0364)		(→ 🖺 51)
Fehlerstrom (0352)		(→ 🖺 51)
Ausgangsstrom 1 (0361)		(→ 🖺 73)
Gemessener Stromaus- gang 1 (0366)		(→ 🖺 73)
Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang 1	\rightarrow	(→ 🖺 51)
Betriebsart (0469)		(→ 🖺 51)
Zuordnung Impulsaus- gang (0460)		(→ 🖺 51)
Impulswertigkeit (0455)		(→ 🖺 51)
Impulsbreite (0452)		(→ 🖺 51)
Messmodus (0351)		
Fehlerverhalten (0480)		(→ 🖺 52)
Impulsausgang 1 (0456)		(→ 🖺 73)
Zuordnung Frequenzaus- gang (0478)		(→ 🖺 52)
Anfangsfrequenz (0453)		(→ 🖺 53)
Endfrequenz (0454)		(→ 🖺 53)
Messwert für Anfangs- frequenz (0476)		(→ 🖺 53)
Messwert für Endfre- quenz (0475)		(→ 🖺 53)
Messmodus (0479)		
Dämpfung Ausgang		
Sprungantwortzeit (0491)		
Fehlerverhalten (0451)		(→ 🖺 53)

Fehlerfrequenz (0474)	(→ 🖺 53)
Ausgangsfrequenz 1 (0471)	(→ 🗎 73)
Funktion Schaltausgang (0481)	(→ 🗎 54)
Zuordnung Diagnosever- halten (0482)	(→ 🖺 54)
Zuordnung Grenzwert (0483)	(→ 🗎 54)
Einschaltpunkt (0466)	(→ 🖺 54)
Ausschaltpunkt (0464)	(→ 🖺 54)
Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung (0484)	(→ 🖺 54)
Zuordnung Status (0485)	(→ 🖺 54)
Einschaltverzögerung (0467)	(→ 🗎 54)
Ausschaltverzögerung (0465)	(→ 🗎 54)
Fehlerverhalten (0486)	(→ 🖺 55)
Schaltzustand 1 (0461)	(→ 🖺 73)
Invertiertes Ausgangssi- gnal (0470)	(→ 🖺 52)

Untermenü "Kommunikation"

Kommunikation →				
HAR	T-Eingang \rightarrow			(→ 🖺 56)
		Konfiguration	ightarrow	
		Einlesemodus (7001)		(→ 🖺 57)
		Geräte-ID (7007)]	(→ 🗎 57)
		Gerätetyp (7008)]	(→ 🗎 57)
		Hersteller-ID (7009)]	(→ 🗎 57)
		Burst-Kommando (7006)		(→ 🖺 57)
		Slot-Nummer (7010)]	(→ 🗎 57)
		Timeout (7005)]	(→ 🗎 57)
		Fehlerverhalten (7011)		(→ 🗎 57)





Untermenü "Applikation"



A 0		
A 14		
B 13		

Untermenü "Diagnose"

Diagnose	$]$ \rightarrow		(→ 🗎 75)
Aktuelle Diagnose (0691)			(→ 🖺 82)
Zeitstempel (0667)]		
Letzte Diagnose (0690)]		(→ 🗎 82)
Zeitstempel (0672)]		
Betriebszeit ab Neustart (0653)]		(→ 🖺 82)
Betriebszeit (0652)]		(→ 🗎 82)
	Diagnoseliste	ightarrow	(→ 🖺 82)
	Diagnose 15		(→ 🖺 82)
	Zeitstempel 15		
	(0683-15)		
	Ereignis-Logbuch	\rightarrow	(→ 🖺 82)
	Filteroptionen (0705)		(→ 🖺 83)
	Geräteinformation	$]$ \rightarrow	(→ 🖺 84)
	Messstellenbezeichnung (0011)		(→ 🗎 85)
	Seriennummer (0009)		(→ 🖺 85)
	Firmware-Version (0010)		(→ 🗎 85)
	Gerätename (0013)		(→ 🖺 85)
	Bestellcode (0008)		(→ 🖺 85)
	Erweiterter Bestellcode 13 (0023–13)		(→ 🗎 85)
	Konfigurationszähler (0233)		
	ENP-Version (0012)		(→ 🗎 85)
	Min/Max-Werte	$\left \rightarrow \right $	

Min/Max-Werte zurück- setzen (6151)		
	Hauptelektronik-Tem- peratur	<i>→</i>
	Minimaler Wert (6547)	
	Maximaler Wert (6545)	
	Temperatur	÷
	Minimaler Wert (6030)	
	Maximaler Wert (6029)	
Heartbeat ¹⁾ \rightarrow	,	(→ 🗎 109)
	Heartbeat Grundein- stellungen	<i>→</i>
	Anlagenbetreiber (2754)	
	Ort (2751)	
	Verifikationsausfüh- rung	<i>→</i>
	Jahr (2846)	
	Monat (2845)	
	Tag (2842)	
	Stunde (2843)	
	AM/PM (2813)	
	Minute (2844)	
	Informationen externes Gerät (12101)	
	Verifikation starten (12127)	
	Fortschritt (2808)	
	Status (12153)	
	Gesamtergebnis (12149)	
	Verifikationsergebnisse	→
	Datum/Zeit (12142)	
	Verifikations-ID (12141)	
	Betriebszeit (12126)	
	Gesamtergebnis (12149)	
	Sensor (12152)	



1) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring", siehe Sonderdokumentation zum Gerät

Stichwortverzeichnis

A	
AMS Device Manager	43
Funktion	43
Anforderungen an Personal	. 8
Anpassungsstücke	21
Anschluss	
siehe Elektrischer Anschluss	
Anschlussbeispiele Potenzialausgleich	30
Anschlusskabel	26
Anschlusskontrolle (Checkliste)	33
Anschlussvorbereitungen	28
Anschlusswerkzeug	26
Ansprechzeit Temperaturmessung	99
Anwenderrrollen	36
Anwendungsbereich	93
Anzeige	
Aktuelles Diagnoseereignis	81
Letztes Diagnoseereignis	81
Anzeigemodul drehen	2.4
Anzeigewerte	
Zum Status Verriegelung	71
Applicator	93
Arbeitssicherheit	. 9
Aufbau	
Bedienmenü	35
Messgerät	11
Ausfallsignal	96
Ausgangskenngrößen	95
Ausgangssignal	95
Auslaufstrecken	19
Außenreinigung	87
Austausch	07
Gerätekomponenten	88
Austausch von Dichtungen	87
	07
В	
Bedienmenü	
Aufbau	35
Menüs. Untermenüs	35
•••	-

Aufbau	35
Menüs, Untermenüs	35
Übersicht Menüs mit Parameter	110
Untermenüs und Anwenderrrollen	36
Bedienphilosophie	36
Bedienungsmöglichkeiten	34
Bestellcode (Order code)	13,14
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Betrieb	71
Betriebssicherheit	9

С

C-Tick Zeichen
Checkliste
Anschlusskontrolle
Montagekontrolle
CIP-Reinigung

D

Diagnoseinformation
Aufbau, Erläuterung
FieldCare
Leuchtdioden
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Übersicht
Diagnoseliste
Diagnoseverhalten anpassen
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Dokument
Funktion
Verwendete Symbole
Dokumentfunktion
Druck-Temperatur-Kurven
Druckgerätezulassung 107
Druckverlust
Durchflussgrenze 101
Durchflussrichtung 18

Ε

ECC	66
Einbaulage (vertikal, horizontal)	18
Einbaumaße	19
Einfluss	
Umgebungstemperatur	99
Eingang	93
Eingetragene Marken	. 7
Einlaufstrecken	19
Einsatz Messgerät	
Fehlgebrauch	. 8
Grenzfälle	8
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung	
Einsatzgebiet	
Restrisiken	. 9
Einstellungen	
Ausgangsverhalten	57
Elektrodenreinigung (ECC)	66
Erweiterte Anzeigenkonfigurationen	64
Gerät zurücksetzen	84
HART-Eingang	56
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	51
Leerrohrüberwachung (MSÜ)	60
Messgerät an Prozessbedingungen anpassen	73
Messstellenbezeichnung	49
Schleichmengenunterdrückung	58
Sensorabgleich	62
Simulation	67
Stromausgang	50
Summenzähler	63
Summenzähler zurücksetzen	73
Summenzähler-Reset	73
Systemeinheiten	61
Vor-Ort-Anzeige	55

Elektrischer Anschluss
Bedientools
Via HART-Protokoll
Via Service-Schnittstelle (CDI-RI45)
Commubox FXA195 40. 106
Field Communicator 40, 106
Handbediengeräte 40 106
Messgerät 26
Schutzart 32
Webserver 41
Flektrodenbestückung 104
Flektromagnetische Verträglichkeit
Endress+Hauser Dienstleistungen
Renaratur 88
Wartung 87
Fintsorgung 88
Encorganic-Logbuch filtern 83
Ereignis-Loyduch Intern
Ereignislisto
Ereignististe
Erganzende Dokumentation
Ersatzteil
Ersatzteile
Erweiterter Bestellcode
Messaufnehmer
Messumformer
Ex-Zulassung 107

F

1	
Fallleitung	17
Fehlermeldungen	
siehe Diagnosemeldungen	
Fernbedienung 1	106
Field Communicator	
Funktion	44
Field Communicator 475	44
Field Xpert	
Funktion	41
Field Xpert SFX350	41
FieldCare	41
Bedienoberfläche	43
Funktion	41
Gerätebeschreibungsdatei	45
Verbindungsaufbau	42
Firmware	
Freigabedatum	45
Version	45
Firmware-Historie	86
Freigabecode definieren	69
Funktionen	
siehe Parameter	
Funktionskontrolle	49
Funktionsumfang	
AMS Device Manager	43
Field Communicator	44
Field Communicator 475	44
Field Xpert	41
SIMATIC PDM	43

G

9	
Galvanische Trennung	,
Gerätebeschreibungsdateien 45	,
Gerätedokumentation	
Zusatzdokumentation	,
Gerätekomponenten	-
Gerätename	
Messaufnehmer	ŧ
Messumformer	,
Gerätereparatur	5
Geräterevision	,
Gerätetypkennung	,
Geräteverriegelung, Status	-
Gewicht	
Transport (Hinweise)	,

Η

11
Hardwareschreibschutz 69
HART-Eingang
Einstellungen
HART-Protokoll
Gerätevariablen
Messgrößen
Hauptelektronikmodul 11
Hersteller-ID
Herstellungsdatum

I

I/O-Elektronikmodul
Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen 61
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument
Innenreinigung
Installationskontrolle 49

К

Kabeleinführung	
Schutzart	2
Kabeleinführungen	
Technische Daten	8
Klemmen	8
Klemmenbelegung	9
Kommunikationsspezifische Daten 4	:5
Konformitätserklärung	9

L

Lagerbedingungen	.6
Lagerungstemperatur	.6
Lagerungstemperaturbereich 10	0
Lebensmitteltauglichkeit)7
Leistungsaufnahme 9)7
Leistungsmerkmale	8
Leitfähigkeit 10)1

М

Maximale Messabweichung	. 98
Mechanische Belastung	100
Menü	

Betrieb 71 Diagnose 81 Setup 49
Menús
Zu spezifischen Einstellungen 61
Zur Messgeratkonfiguration
Mess- und Prüfmittel
Messaufnehmer
Montieren
Messbereich
Messdynamik
Messeinrichtung
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Entsorgen
Konfigurieren
Messaufnehmer montieren
Dichtungen montieren
Erdungsringe montieren 23
Reinigung mit Molchen
Schweißstutzen
Reparatur
Umbau
Via HART-Protokoll einbinden 45
Vorbereiten für elektrischen Anschluss 28
Vorbereiten für Montage
Messgerät anschließen
Messgerät identifizieren 12
Messgrößen
Berechnete
Gemessene
siehe Prozessgrößen
Messprinzip
Messrohrspezifikation
Messstoffe
Messstofftemperaturbereich 100
Messumformer
Anzeigemodul drehen
Signalkabel anschließen
Messwerte ablesen
Montage
Montagebedingungen
Anpassungsstücke
Ein- und Auslaufstrecken
Einbaulage
Einbaumaße
Fallleitung
Montageort
Creatern drugels 20
Systemaruck
Systemaruck 20 Teilgefülltes Rohr 18
Systemaruck20Teilgefülltes Rohr18Vibrationen20
Systemaruck20Teilgefülltes Rohr18Vibrationen20Montagekontrolle (Checkliste)25
Systemaruck 20 Teilgefülltes Rohr 18 Vibrationen 20 Montagekontrolle (Checkliste) 25 Montagemaße 25
Systemaruck 20 Teilgefülltes Rohr 18 Vibrationen 20 Montagekontrolle (Checkliste) 25 Montagemaße siehe Einbaumaße
Systemaruck 20 Teilgefülltes Rohr 18 Vibrationen 20 Montagekontrolle (Checkliste) 25 Montagemaße siehe Einbaumaße Montageort 17
Systemaruck20Teilgefülltes Rohr18Vibrationen20Montagekontrolle (Checkliste)25Montagemaße25siehe Einbaumaße17Montagevorbereitungen21
Systemaruck20Teilgefülltes Rohr18Vibrationen20Montagekontrolle (Checkliste)25Montagemaße25siehe Einbaumaße17Montagevorbereitungen21Montagewerkzeug21

N Normen und Richtlinien	107
O Oberflächenrauhigkeit	. 105
P Parametereinstellungen Anzeige (Untermenü)	64
Ausgangsverte (Untermenü) Betrieb (Untermenü) Burst-Konfiguration 13 (Untermenü)	. 72 . 73 . 46
Elektrodenreinigung (Untermenü)	. 81 . 66 . 84
52, Konfiguration (Untermenü)	53 56 60
Prozessgrößen (Untermenü) Schleichmengenunterdrückung (Wizard) Sensorabgleich (Untermenü) Setup (Menü)	. 71 . 58 . 62 . 49
Simulation (Untermenü)	. 67 . 50 . 72
Summenzahler 13 (Ontermenu)	. 63 . 61 . 39 . 68
Potentialausgleich	. 98 30 9
Prozessanschlusse	. 104 . 101 . 101
Leitfähigkeit	101 100 101
Anschluss	. 33 . 12 . 25
R Re-Kalibrierung	87 . 98

Außenreinigung87Innenreinigung87Reparatur88Hinweise88Reparatur eines Geräts88Rücksendung von Geräten88

Reinigung

S

2
Schleichmengenunterdrückung
Schreibschutz
Via Freigabecode
Via Verriegelungsschalter
Schreibschutz aktivieren
Schreibschutz deaktivieren
Schutzart
Schwingungsfestigkeit
Seriennummer
Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) 106
Sicherheit
SIMATIC PDM
Funktion
SIP-Reinigung
Softwarefreigabe 45
Spezielle Anschlusshinweise
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten 107
Statussignal anpassen
Statussignale
Störungsbehebungen
Allgemeine
Stoßfestigkeit
Stromaufnahme
Systemaufbau
Messeinrichtung
siehe Messgerät Aufbau
Systemdruck
Systemintegration

Т

Technische Daten, Übersicht	93
Teilgefülltes Rohr	18
Temperaturbereich	
Lagerungstemperatur	16
Transport Messgerät	16
Typenschild	
Messaufnehmer	14
Messumformer	13

U

Übersicht
Bedienmenü
Umgebungsbedingungen
Lagerungstemperatur
Mechanische Belastung
Schwingungsfestigkeit
Stoßfestigkeit
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur
Einfluss
Umgebungstemperaturbereich
Unterdruckfestigkeit
Untermenü
Anzeige
Ausgangswerte
Betrieb
Burst-Konfiguration 13
Elektrodenreinigung

Ereignisliste	82
Freigabecode definieren	69
Geräteinformation	84
Konfiguration	56
Prozessgrößen	71
Sensorabgleich	62
Simulation	67
Summenzähler	72
Summenzähler 13	63
Systemeinheiten	61
Übersicht	36
Webserver	39

V

Verpackungsentsorgung	17
Verriegelungsschalter	69
Versionsdaten zum Gerät	45
Versorgungsausfall	98
Versorgungsspannung	97
Vibrationen	20

W

W@M 87,88
W@M Device Viewer 12, 88
Warenannahme
Wartungsarbeiten
Austausch von Dichtungen
Werkstoffe
Werkzeug
Elektrischen Anschluss
Für Montage
Transport
Wiederholbarkeit
Wizard
Anzeige
Ausgangsverhalten
Freigabecode definieren
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 51, 52, 53
Leerrohrüberwachung 60
Schleichmengenunterdrückung
Stromausgang 12

Ζ

Zertifikate	107
Zulassungen	107

www.addresses.endress.com

