# Betriebsanleitung Liquisys M CCM223/253

Messumformer für freies Chlor, Chlordioxid und Gesamtchlor







# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5
1.1 1.2 1.3 1 4	Warnhinweise5Verwendete Symbole5Symbole auf dem Gerät5Elektrische Symbole6
2.	Grundlegende Sicherheitshin-
_	weise 7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Anforderungen an das Personal7Bestimmungsgemäße Verwendung7Arbeitssicherheit7Betriebssicherheit8Produktsicherheit82.5.1Stand der Technik82.5.2IT-Sicherheit8
3	Warenannahme und Produktidenti-
	fizierung 9
3.1 3.2	Warenannahme9Lieferumfang9
3.3	Produktidentifizierung103.3.1Typenschild103.3.2Produkt identifizieren10
3.4	Zertifikate und Zulassungen10 $3.4.1$ <b>CC</b> SA General Purpose10
4	Montage 11
4.1	Montage auf einen Blick114.1.1Messeinrichtung12
4.2	Einbaubedingungen144.2.1Feldgerät14144.2.2Schalttafeleinbaugerät15
4.3	4.2.2       Schattaleleinbaugerat       15         Einbau       16         4.3.1       Feldgerät       16         4.3.2       Schalttafeleinbaugerät       18
4.4	Einbaukontrolle 18
5	Elektrischer Anschluss 19
5.1	Verdrahtung 19
5.2	Elektrischer Anschluss Variante 1 19
5.3	Elektrischer Anschluss Variante 2 21
5.4	Geräteanschluss
5.5 5.6	Messkabel und Sensoranschluss
57	Alarmkontakt 20
5.8	Anschlusskontrolle
6	Bedienungsmöglichkeiten 30
6.1	Bedienung auf einen Blick30

6.2	Anzeige- und Bedienelemente6.2.1Anzeige6.2.2Bedienelemente	30 30 32
6.3	<ul> <li>6.2.3 Funktion der Tasten</li> <li>Vor-Ort-Bedienung</li> <li>6.3.1 Auto- / Handbetrieb</li> <li>6.3.2 Bedienkonzept</li> </ul>	32 35 35 36
7	Inbetriebnahme	38
7.1 7.2 7.3 7.4	Installations- und Funktionskontrolle         Einschalten         Schnelleinstieg         Gerätekonfiguration         7 / 1         Sotup 1 (Chlor/Chlordiovid)	38 38 40 42 42
	<ul><li>7.4.1 Setup 1 (Chlor/Chloraloxia)</li><li>7.4.2 Setup 2 (Temperatur bzw. pH/</li></ul>	42
	Redox)7.4.3Stromeingang7.4.4Stromausgänge7.4.5Alarm7.4.6Check7.4.7Relaiskonfiguration	44 47 51 55 56 60
	7.4.8         Service           7.4.9         E+H Service	77 79
	7.4.10         Schnittstellen           7.4.11         Kommunikation	80 80
7.5	Kalibrierung	81
8	Diagnose und Störungsbehebung	85
<b>8</b> 8.1	<b>Diagnose und Störungsbehebung</b> Fehlersuchanleitung	<b>85</b>
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 8.4	Diagnose und Störungsbehebung Fehlersuchanleitung Systemfehlermeldungen Prozessbedingte Fehler Gerätebedingte Fehler	85 85 89 93
8 8.1 8.2 8.3 8.4 9	Diagnose und StörungsbehebungFehlersuchanleitungSystemfehlermeldungenProzessbedingte FehlerGerätebedingte FehlerWartung	85 85 89 93 <b>95</b>
8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1       Reinigung des Messumformers         9.1.2       Reinigung der pH/mV-Sensoren	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>95</li> </ul>
8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1	Diagnose und StörungsbehebungFehlersuchanleitungSystemfehlermeldungenProzessbedingte FehlerGerätebedingte FehlerWartungWartung der Gesamtmessstelle9.1.1Reinigung des Messumformers9.1.2Reinigung der pH/mV-Sensoren (Ausführung EP)9.1.3Wartung Chlorsensoren	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>96</li> <li>97</li> </ul>
8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1         Reinigung des Messumformers         9.1.2         Reinigung der pH/mV-Sensoren         (Ausführung EP)         9.1.3         Wartung Chlorsensoren         9.1.4         Armatur         9.1.5	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>96</li> <li>97</li> <li>97</li> </ul>
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> </ul>	Diagnose und StörungsbehebungFehlersuchanleitungSystemfehlermeldungenProzessbedingte FehlerGerätebedingte FehlerWartungWartung der Gesamtmessstelle9.1.1Reinigung des Messumformers9.1.2Reinigung der pH/mV-Sensoren (Ausführung EP)9.1.3Wartung Chlorsensoren9.1.4Armatur9.1.5Wartung pH-Verbindungsleitungen und -dosen (Ausführung EP)Test und Simulation	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>96</li> <li>97</li> <li>97</li> <li>98</li> <li>98</li> </ul>
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> </ul>	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1         Reinigung des Messumformers         9.1.2         Reinigung der pH/mV-Sensoren         (Ausführung EP)         9.1.3         Wartung Chlorsensoren         9.1.4         Armatur         9.1.5         Wartung pH-Verbindungsleitungen         und -dosen (Ausführung EP)         Chlorsensoren         9.2.1         Chlorsensoren         9.2.1         Chlorsensoren         9.2.2	<b>85</b> 85 89 93 <b>95</b> 95 95 95 97 97 98 98 98 99
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> </ul>	Diagnose und StörungsbehebungFehlersuchanleitungSystemfehlermeldungenSystemfehlermeldungenProzessbedingte FehlerProzessbedingte FehlerGerätebedingte FehlerWartungGesamtmessstelle9.1.1Reinigung des Messumformers9.1.2Reinigung der pH/mV-Sensoren (Ausführung EP)9.1.3Wartung Chlorsensoren9.1.4Armatur9.1.5Wartung pH-Verbindungsleitungen und -dosen (Ausführung EP)Test und SimulationSimulation9.2.1Chlorsensoren9.2.3pH-/Redoxmessung9.2.4Durchflussüberwachung	<b>85</b> 85 89 93 <b>95</b> 95 95 97 97 98 98 98 99 99 99 99
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> </ul>	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1         Reinigung des Messumformers         9.1.2         Reinigung der pH/mV-Sensoren         (Ausführung EP)         9.1.3         Wartung Chlorsensoren         9.1.4         Armatur         9.1.5         Wartung pH-Verbindungsleitungen         und -dosen (Ausführung EP)         Test und Simulation         9.2.1         Chlorsensoren         9.2.2         Temperaturmessung         9.2.3         pH-/Redoxmessung         9.2.4         Durchflussüberwachung	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>96</li> <li>97</li> <li>97</li> <li>98</li> <li>98</li> <li>99</li> <li>99</li> <li>99</li> <li>90</li> <li>01</li> </ul>
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> </ul>	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1         Reinigung des Messumformers         9.1.2         Reinigung der pH/mV-Sensoren         (Ausführung EP)         9.1.3         Wartung Chlorsensoren         9.1.4         Armatur         9.1.5         Wartung pH-Verbindungsleitungen         und -dosen (Ausführung EP)         Test und Simulation         9.2.1         Chlorsensoren         9.2.2         Temperaturmessung         9.2.3         pH-/Redoxmessung         9.2.4         Durchflussüberwachung         1         Ersatzteile	<ul> <li>85</li> <li>85</li> <li>89</li> <li>93</li> <li>95</li> <li>95</li> <li>96</li> <li>97</li> <li>98</li> <li>98</li> <li>99</li> <li>99</li> <li>99</li> <li>90</li> <li>01</li> </ul>
<ul> <li>8</li> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.2</li> </ul>	Diagnose und Störungsbehebung         Fehlersuchanleitung         Systemfehlermeldungen         Prozessbedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Gerätebedingte Fehler         Wartung         Wartung der Gesamtmessstelle         9.1.1         Reinigung des Messumformers         9.1.2         Reinigung der pH/mV-Sensoren (Ausführung EP)         9.1.3         Wartung Chlorsensoren         9.1.4         Armatur         9.1.5         Wartung pH-Verbindungsleitungen und -dosen (Ausführung EP)         Test und Simulation         9.2.1         Chlorsensoren         9.2.2         Temperaturmessung         9.2.3         pH-/Redoxmessung         9.2.4         Durchflussüberwachung         1         Ersatzteile         1         Demontage Schalttafelgerät	<b>85</b> 85 89 93 <b>95</b> 95 96 97 97 98 98 99 99 99 99 <b>01</b>

10.5	Rücksendung 107
10.6	Entsorgung 108
11	Zubehör 109
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Sensoren109Anschlusszubehör109Montagezubehör110Software- und Hardware- Erweiterungen111Messsystem112Kalibrierzubehör112
12	Technische Daten 113
<b>12</b> 12.1	Technische Daten         113           Eingang         113
<b>12</b> 12.1 12.2	Technische Daten         113           Eingang         113           Ausgang         113
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3	Technische Daten         113           Eingang         113           Ausgang         113           Energieversorgung         116
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	Technische Daten       113         Eingang       113         Ausgang       113         Energieversorgung       116         Leistungsmerkmale       117
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Technische Daten       113         Eingang       113         Ausgang       113         Energieversorgung       116         Leistungsmerkmale       117         Umgebung       117
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	Technische Daten113Eingang113Ausgang113Energieversorgung116Leistungsmerkmale117Umgebung117Konstruktiver Aufbau118
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 <b>13</b>	Technische Daten       113         Eingang       113         Ausgang       113         Energieversorgung       116         Leistungsmerkmale       117         Umgebung       117         Konstruktiver Aufbau       118         Anhang       119

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung	
▲ GEFAHR Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, <b>wird</b> dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.	
▲ WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, <b>kann</b> dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.	
▲ VORSICHT Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mit- telschweren oder leichten Verletzungen führen.	
HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.	

# 1.2 Verwendete Symbole

- 3 Zusatzinformationen, Tipp
- erlaubt oder empfohlen
- 🔀 verboten oder nicht empfohlen

# 1.3 Symbole auf dem Gerät

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf Dokumentation zum Gerät

# 1.4 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	
A0027423	<b>Gleichstrom</b> Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.	
A0027424	<b>Wechselstrom</b> Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.	
A0027425	<b>Gleich- oder Wechselstrom</b> Eine Klemme, an der Gleich- oder Wechselspannung anliegt oder durch die Gleich- oder Wechselstrom fließt.	
A0027426	<b>Erdanschluss</b> Eine Klemme, die aus Benutzersicht schon über ein Erdungssystem geerdet ist.	
A0027427	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse herge- stellt werden dürfen.	
	Schutzklasse II Verstärkte oder doppelte Isolierung	
A0027420	Alarm-Relais	
	Eingang	
A0027429	Ausgang	
(=) A0027430	Gleichspannungsquelle	
e ţ	Temperatursensor	
A0027431		

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

### 2.1 Anforderungen an das Personal

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung d
  ürfen nur durch daf
  ür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.

Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Liquisys M CCM223/253 ist ein Messumformer zur Bestimmung des in Wasser gelösten Gehalts an freiem Chlor, Chlordioxid oder Gesamtchlor.

Der Messumformer ist insbesondere für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Trinkwasser
- Wasseraufbereitung
- Kühlwasser
- Gaswäscher
- Umkehrosmose
- Lebensmittelherstellung
- Schwimm- und Badebeckenwasser

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

## 2.3 Arbeitssicherheit

Als Anwender sind Sie für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften

#### Störsicherheit

- Das Produkt ist gemäß den gültigen europäischen Normen für den Industriebereich auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.
- Die angegebene Störsicherheit gilt nur für ein Produkt, das gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung angeschlossen ist.

# 2.4 Betriebssicherheit

- 1. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit. Stellen Sie sicher, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.
- 2. Nehmen Sie beschädigte Produkte nicht in Betrieb und schützen Sie diese vor versehentlicher Inbetriebnahme. Kennzeichnen Sie das beschädigte Produkt als defekt.
- Können Störungen nicht behoben werden: Setzen Sie die Produkte außer Betrieb und schützen Sie diese vor versehentlicher Inbetriebnahme.

# 2.5 Produktsicherheit

# 2.5.1 Stand der Technik

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschlägigen Vorschriften und europäischen Normen sind berücksichtigt.

# 2.5.2 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

# 3 Warenannahme und Produktidentifizierung

### 3.1 Warenannahme

- 1. Achten Sie auf unbeschädigte Verpackung.
  - └→ Teilen Sie Beschädigungen an der Verpackung Ihrem Lieferanten mit. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung bis zur Klärung auf.
- 2. Achten Sie auf unbeschädigten Inhalt.
  - ← Teilen Sie Beschädigungen am Lieferinhalt Ihrem Lieferanten mit. Bewahren Sie die beschädigte Ware bis zur Klärung auf.
- 3. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.
  - 🕒 Vergleichen Sie mit Lieferpapieren und Ihrer Bestellung.
- 4. Für Lagerung und Transport: Verpacken Sie das Produkt stoßsicher und gegen Feuchtigkeit geschützt.
  - Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung.
     Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden (s. Technische Daten).

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an Ihre Vertriebszentrale.

# 3.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang des Feldgeräts sind enthalten:

- 1 Messumformer
- 1 steckbare Schraubklemme 3-polig
- 1 Kabelverschraubung Pg 7
- 1 Kabelverschraubung Pg 16 reduziert
- 2 Kabelverschraubungen Pg 13,5
- 1 Betriebsanleitung
- bei Ausführungen mit HART-Kommunikation:
   1 Betriebsanleitung Feldnahe Kommunikation mit HART
- bei Ausführungen mit PROFIBUS-Schnittstelle:

1 Betriebsanleitung Feldnahe Kommunikation mit PROFIBUS PA/DP

Im Lieferumfang des Einbaugeräts sind enthalten:

- 1 Messumformer
- 1 Satz steckbare Schraubklemmen
- 2 Spannschrauben
- zusätzlich bei Ausführung EP: 1 BNC-Stecker (lötfrei)
- 1 Betriebsanleitung
- bei Ausführungen mit HART-Kommunikation:
- 1 Betriebsanleitung Feldnahe Kommunikation mit HART
- bei Ausführungen mit PROFIBUS-Schnittstelle:

1 Betriebsanleitung Feldnahe Kommunikation mit PROFIBUS PA/DP

# 3.3 Produktidentifizierung

### 3.3.1 Typenschild

Folgende Informationen zu Ihrem Gerät können Sie dem Typenschild entnehmen:

- Herstelleridentifikation
- Bestellcode
- Erweiterter Bestellcode
- Seriennummer
- Umgebungs- und Prozessbedingungen
- Ein- und Ausgangskenngrößen
- Sicherheits- und Warnhinweise

Yergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit Ihrer Bestellung.

### 3.3.2 Produkt identifizieren

Sie finden Bestellcode und Seriennummer Ihres Produkts:

- auf dem Typenschild
- in den Lieferpapieren.

#### Einzelheiten zur Ausführung des Produkts erfahren

- 1. Gehen Sie im Internet zur Produktseite Ihres Produkts.
- 2. Wählen Sie im Navigationsbereich rechts auf der Seite unter "Geräte-Support" den Link "Prüfen Sie die Merkmale Ihres Geräts".
  - 🛏 Ein Zusatzfenster öffnet sich.
- 3. Geben Sie den Bestellcode vom Typenschild in die Suchmaske ein.
  - Sie erhalten die Einzelheiten zu jedem Merkmal (gewählte Option) des Bestellcodes.

## 3.4 Zertifikate und Zulassungen

### 3.4.1 CE-Zeichen

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen. Damit erfüllt es die gesetzlichen Vorgaben der EG-Richtlinien. Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Produkts durch die Anbringung des **C***E*-Zeichens.

### 3.4.2 CSA General Purpose

Folgende Ausführungen erfüllen die Anforderungen von CSA und ANSI/UL für Kanada und die USA:

- CCM253-\*\*2/3/7\*\*\*
- CCM223-\*\*2/3/7\*\*\*

# 4 Montage

# 4.1 Montage auf einen Blick

Zur vollständigen Installation der Messstelle gehen Sie folgendermaßen vor:

- Installieren Sie den Messumformer (siehe Kapitel "Einbau").
- Falls der Sensor noch nicht in die Messstelle eingebaut ist, bauen Sie ihn ein (siehe Technische Information des Sensors).
- Schließen Sie den Sensor entsprechend der Darstellung im Kapitel "Elektrischer Anschluss" an den Messumformer an.
- Schließen Sie den Messumformer entsprechend der Darstellung im Kapitel "Elektrischer Anschluss" an.
- Nehmen Sie den Messumformer entsprechend der Beschreibung im Kapitel "Inbetriebnahme" in Betrieb.

### 4.1.1 Messeinrichtung

#### Variante 1: Freies Chlor und Chlordioxid

Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:

- Messumformer Liquisys M CCM223 oder CCM253
- Membranbedeckter Sensor CCS140/141 für Cl<sub>2</sub> bzw. CCS240/241 für ClO<sub>2</sub> oder offener Sensor 963 für Cl<sub>2</sub>
- Durchflussarmatur CCA250 (nicht notwendig bei Sensor 963)

Optional:

- pH- oder Redoxelektrode
- Näherungsschalter INS zur Durchflussüberwachung (entfällt bei Sensor 963)
- Verlängerungskabel CMK für Chlormessung
- Verlängerungskabel CYK71 f
  ür pH-/Redoxmessung
- einem Verlängerungskabel MK für Näherungsschalter INS
- Verbindungsdose VBC



I Messeinrichtung zur Messung von freiem Chlor oder Chlordioxid im Durchflussbetrieb (Beispiel)

- 1 Durchflussarmatur CCA250
- 2 Mediumszulauf
- 3 Näherungsschalter INS
- 4 Einbauplatz für pH-/Redox-Sensoren
- 5 Chlorsensor
- 6 Mediumsablauf
- 7 Probenahmehahn
- 8 Messkabel
- 9 Messumformer CCM253

#### Variante 2: Gesamtchlor

Eine komplette Messeinrichtung besteht aus:

- Messumformer Liquisys M CCM223 oder CCM253
- Gesamtchlorsensor CCS120
- Durchflussarmatur CCA250 oder Eintaucharmatur CYA611
- Messkabel CPK9 mit innenliegendem PAL

#### Optional:

- pH- oder Redoxelektrode
- Näherungsschalter INS zur Durchflussüberwachung (nur mit Durchflussarmatur)
- Verlängerungskabel CPK9 mit innenliegendem PAL für Chlormessung
- Verlängerungskabel CYK71 für pH-/Redoxmessung
- einem Verlängerungskabel MK für Näherungsschalter INS
- Verbindungsdose VBC
- Wetterschutzdach CYY101 f
  ür Feldgeh
  äuse



Messeinrichtung zur Messung von Gesamtchlor im Eintauchbetrieb (Beispiel)

- 1 Verbindungsdose
- 2 Messumformer CCM253
- 3 Messkabel
- 4 Eintaucharmatur CYA611
- 5 Chlorsensor CCS120
- 6 Armaturenadapter G1

# 4.2 Einbaubedingungen

### 4.2.1 Feldgerät



🗟 3 Feldgerät, Abmessungen in mm (inch)

In der Stanzung für die Kabeldurchführung (Anschluss der Versorgungsspannung) befindet sich ein Loch zum Druckausgleich bei Luftfrachtversendung. Achten Sie bis zur Kabelmontage darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere eindringt. Nach der Kabelmontage ist das Gehäuse vollständig dicht.



#### Ansicht in das Feldgehäuse

- 1 Herausnehmbare Elektronikbox
- 2 Anschlussklemmen
- 3 Schottwand
- 4 Sicherung

### 4.2.2 Schalttafeleinbaugerät



■ 5 Einbaugerät, Abmessungen in mm (inch)

# 4.3 Einbau

### 4.3.1 Feldgerät

Sie haben mehrere Möglichkeiten, das Feldgehäuse zu befestigen:

- Wandmontage mit Befestigungsschrauben
- Mastmontage an zylindrischen Rohren
- Mastmontage an einem vierkantigen Befestigungsmast

### HINWEIS

#### Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, direktes Sonnenlicht usw.)

Funktionsbeeinträchtigungen bis zum Totalausfall des Messumformers

► Verwenden Sie bei Montage im Freien immer das Wetterschutzdach (Zubehör).

#### Wandmontage des Messumformers



#### 🖻 6 Wandmontage Feldgerät

- 1 Befestigungsbohrungen
- 2 Kunststoffkappen

Für die Wandmontage des Messumformers gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schieben Sie zwei Befestigungsschrauben von vorne durch die entsprechenden Befestigungsbohrungen (1).
- Montieren Sie den Messumformer wie abgebildet an die Wand.
- Decken Sie die Bohrungen mit Kunststoffkappen (2) ab.

#### Mastmontage des Messumformers

Für die Befestigung des Feldgeräts an horizontalen und vertikalen Masten oder Rohren (max. Ø 60 mm (2,36")) benötigen Sie einen Mastmontagesatz. Dieser ist als Zubehör erhältlich (siehe Kapitel "Zubehör").



🕑 7 Feldgerät an horizontalen oder vertikalen Rohren

- 1 Halterungsschrauben
- 2 Befestigungsschrauben
- 3 Halterungsplatte

Für die Mastmontage des Messumformers gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Führen Sie die zwei Halterungsschrauben (1) des Montagesatzes durch die vorgebohrten Öffnungen der Halterungsplatte (3).
- 2. Schrauben Sie die Halterungsplatte mittels der vier Befestigungsschrauben (2) auf den Messumformer.
- 3. Befestigen Sie die Halterung mit dem Feldgerät mittels der Schelle am Mast oder Rohr.

Sie können das Feldgerät auch an der Halterung Flexdip CYH112 in Verbindung mit dem Wetterschutzdach befestigen. Diese sind als Zubehör erhältlich, siehe Kapitel "Zubehör".



🖻 8 Feldgerät an Halterung Flexdip CYH112 mit Wetterschutzdach

#### 4.3.2 Schalttafeleinbaugerät

Die Befestigung des Einbaugerätes erfolgt mit den mitgelieferten Spannschrauben → 🖻 9 Die erforderliche Einbautiefe beträgt ca. 165 mm (6,50").



🛃 9 Abmessungen in mm (inch)

- 1 Montageplatte
- 2 Dichtung
- Spannschrauben 3 \*
- . Notwendige Einbautiefe

#### 4.4 Einbaukontrolle

- Überprüfen Sie nach dem Einbau den Messumformer auf Beschädigungen.
- Prüfen Sie, ob der Messumformer gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt ist (z.B. durch das Wetterschutzdach).

# 5 Elektrischer Anschluss

### **WARNUNG**

#### Gerät unter Spannung

- Unsachgemäßer Anschluss kann zu Verletzungen oder Tod führen
- Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ► Die Elektrofachkraft muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und muss die Anweisungen dieser Anleitung befolgen.
- Stellen Sie vor Beginn der Anschlussarbeiten sicher, dass an keinem Kabel Spannung anliegt.

## 5.1 Verdrahtung

### **WARNUNG**

#### Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag!

 Bei Geräten mit 24 V Versorgungsspannung muss die Versorgung an der Spannungsquelle durch eine doppelte oder verstärkte Isolation von den gefährlichen stromführenden Leitungen getrennt sein.

### HINWEIS

#### Das Gerät hat keinen Netzschalter

- Bauseitig müssen Sie eine abgesicherte Trennvorrichtung in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes vorsehen.
- Die Trennvorrichtung muss ein Schalter oder Leistungsschalter sein und muss von Ihnen als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet werden.

Der elektrische Anschluss des Messumformers ist vom Sensor abhängig:

- Wenn Sie den membranbedeckten Sensor CCS140 / 141 / 240 / 241 oder den offenen Sensor 963 verwenden, folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen im Abschnitt "Elektrischer Anschluss Variante 1".
- Wenn Sie den Gesamtchlorsensor CCS120 verwenden, folgen Sie den Anweisungen und Abbildungen im Abschnitt "Elektrischer Anschluss Variante 2".

## 5.2 Elektrischer Anschluss Variante 1

Der Anschlussplan zeigt die Anschlüsse bei maximalem Ausbau. Der Anschluss der Sensoren mit den verschiedenen Messkabeln ist im Abschnitt "Messkabel und Sensoranschluss" genauer dargestellt.



10 Elektrischer Anschluss des Messumformers (Variante 1)

- A pH- / Redox- Eingang (optional)
- B Sensor CCS140/141/240/241
- C Sensor 963 (alternativ)
- D Signalausgang 1 Chlor / Chlordioxid
- E Signalausgang 2 Temperatur, pH oder Redox
- F Binärer Eingang 1 (Hold / Reinigung)
- G Näherungsschalter INS
- H Binärer Eingang 2
- \* Hilfsspannung Klemme 85/86 verwendbar

- I Hilfsspannungsausgang
- J Alarm (Kontaktlage stromlos)
- *K Relais 1 (Kontaktlage stromlos)*
- *L Relais 2 (Kontaktlage stromlos)*
- M Relais 3 (Kontaktlage stromlos)
- N Relais 4 (Kontaktlage stromlos)
- 0 Stromeingang 4 ... 20 mA
- P Hilfsenergie

Das Gerät hat Schutzklasse II und wird generell ohne Schutzleiteranschluss betrieben. Die Stromkreise "E" und "I" sind gegeneinander nicht galvanisch getrennt.

## 5.3 Elektrischer Anschluss Variante 2

Der Anschlussplan zeigt die Anschlüsse bei maximalem Ausbau. Der Anschluss der Sensoren mit den verschiedenen Messkabeln ist im Abschnitt "Messkabel und Sensoranschluss" genauer dargestellt.



🖻 11 Elektrischer Anschluss des Messumformers (Variante 2)

- A pH- / Redox- Eingang (optional)
- B Sensor CCS120
- C Hilfsspannungsausgang
- D Signalausgang 1 Gesamtchlor
- E Signalausgang 2 Temperatur, pH oder Redox
- F Binärer Eingang 1 (Hold / Reinigung)
- \* Hilfsspannung Klemme 85/86 verwendbar
- J Alarm (Kontaktlage stromlos)
- K Relais 1 (Kontaktlage stromlos)
- L Relais 2 (Kontaktlage stromlos)
- M Relais 3 (Kontaktlage stromlos)
- N Relais 4 (Kontaktlage stromlos)

- G Näherungsschalter INS
- H Binärer Eingang 2

- O Stromeingang 4 ... 20 mA
- P Hilfsenergie

Das Gerät hat Schutzklasse II und wird generell ohne Schutzleiteranschluss betrieben. Die Stromkreise "E" und "C" sind gegeneinander nicht galvanisch getrennt.

### 5.4 Geräteanschluss

#### Geräte-Anschluss Feldgerät

Zum Anschluss des Feldgerätes gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen Sie den Gehäusedeckel, um an den Anschlussklemmenblock im Anschlussraum zu gelangen.
- 2. Brechen Sie die Stanzung einer Kabelverschraubung aus dem Gehäuse, montieren Sie eine Pg- Verschraubung und führen Sie das Kabel durch diese Pg-Verschraubung.
- 3. Schließen Sie das Kabel entsprechend der Klemmenbelegung an.
- 4. Ziehen Sie die Pg-Verschraubung wieder fest.

#### HINWEIS

Bei Nichtbeachten können Fehlmessungen auftreten.

- ► Schützen Sie Kabelenden und Klemmen unbedingt vor Feuchtigkeit.
- ► Mit NC bezeichnete Klemmen dürfen nicht beschaltet werden.
- ► Nicht bezeichnete Klemmen dürfen nicht beschaltet werden.



🖻 12 Anschlussraumaufkleber Feldgerät

Bitte kennzeichnen Sie den Sensorklemmenblock mit dem beiliegenden Aufkleber.

#### Geräte-Anschluss Schalttafeleinbaugerät

Zum Anschluss des Schalttafeleinbaugerätes schließen Sie die Kabel entsprechend der Klemmenbelegung an die Klemmen auf der Geräterückseite an.



🖻 13 Anschlussaufkleber Einbaugerät

### HINWEIS

### Bei Nichtbeachten können Fehlmessungen auftreten.

- ▶ Schützen Sie Kabelenden und Klemmen unbedingt vor Feuchtigkeit.
- ▶ Mit NC bezeichnete Klemmen dürfen nicht beschaltet werden.
- ▶ Nicht bezeichnete Klemmen dürfen nicht beschaltet werden.

Bitte kennzeichnen Sie den Sensorklemmenblock mit dem beiliegenden Aufkleber.

# 5.5 Messkabel und Sensoranschluss

Sensortyp	Kabel	Verlängerung
Chlor- / Chlordioxid-Sensoren CCS140 / 141 / 240 / 241	3 m (9,8 ft) CMK, fest angeschlossen	VBC-Dose + CMK
Chlorsensor 963	-	VBC-Dose + MK
Temperaturfühler für Chlorsensor 963	CPK1	
Gesamtchlorsensor CCS120	CPK9-N*A1B	VBC-Dose + CYK71
pH- oder Redoxsensor ohne Temperaturfühler	CPK1 für Sensoren mit GSA-Steckkopf CPK9 für Sensoren mit ESA-Steckkopf	VBC-Dose + CYK71

### Anschluss der Chlorsensoren CCS140 / 141 / 240 /241

Die Sensoren sind mit einem 3 m (9,8 ft) Festkabel ausgestattet. Schließen Sie die Sensoren nach folgendem Schema an den Messumformer an:

Sensor mit 3 m Festkabel		Messumformer
Belegung	Ader	Klemme
Außenschirm		S
Anode	[A] rot	91
Kathode	[K]	90
NTC-Temperaturfühler	grün	11
NTC-Temperaturfühler	braun	12

### Anschluss des Gesamtchlorsensors CCS120

Schließen Sie den Sensor mit dem Messkabel CPK9-N\*A1B (mit innenliegendem PAL) nach folgendem Anschlussschema an:

Kabel mit TOP68-Steckverbindung		Messumformer	
Pin	Belegung	Ader	Klemme
1	TC-Signal	Koax-innen (weiß)	90
2	AGND	Koax-außen (schwarz)	12
3			
4	+UB (15 V)	grün	85
5	NTC1	gelb*	11
	NTC1	weiß*	11
6	NTC2/AGND	braun	86
S	Schirm	S	S

\* Die weiße und die gelbe Ader sind im TOP68-Stecker verbunden.



14 TOP68 Steckverbindung ; Pin-Anordnung von Stecker und Kupplung (Kontaktansicht)

#### Anschluss des Chlorsensors 963

Der Chlorsensor 963 wird ab Werk ohne Temperaturfühler ausgeliefert. Schließen Sie den Chlorsensor folgendermaßen an den Messumformer an:

- Ohne Temperaturmessung: Schließen Sie den mitgelieferten Ersatzwiderstand 10 k $\Omega$  an die Klemmen 11 und 12 an. Die Messwertanzeige liegt dann konstant bei 25 °C (77 °F).
- Mit Temperaturmessung:

Montieren Sie einen NTC-Temperaturfühler 10 k $\Omega$  / 25 °C (77 °F) (120 mm Einbauausführung TSP 3692) in den Chlorsensor 963. Benutzen Sie das Anschlusskabel CPK1 um den Temperaturfühler an die Klemmen 11 und 12 anzuschließen.

 Chlorsensor: Schließen Sie das rote Kabel an die Klemme 92 (Kathode) und das blaue Kabel an die Klemme 91 (Anode) an.

#### Anschluss des pH- bzw. Redoxsensors

Schließen Sie den pH- bzw. Redoxsensor stets symmetrisch an. Sie verhindern damit eine gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen in die Armatur CCA250 eingebauten Sensoren.

Bei der symmetrischen Anschlussart schließen Sie einen Potenzialausgleichsstift an. Der Stift ist serienmäßig in der Durchflussarmatur CCA250 eingebaut und wird durch eine Potenzialausgleichsleitung zur Klemme PA/PM verbunden.



■ 15 Anschluss eines pH-/Redoxsensors an das Feldgerät mit den Kabeln CPK1 bzw. CPK9

Wenn Sie Glaselektroden mit dem Schalttafeleinbaugerät verwenden, müssen Sie das Messkabel mit einem BNC-Stecker konfektionieren. Ein lötfreier BNC-Stecker liegt dem Gerät bei. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schneiden Sie die Adernendhülsen 2 und 3 des Koaxialkabels ab



 16 Kabel CPK1: Geräteanschluss

Koaxkabel

1

- Innenschirm BK (Ref) 2
- 3 Koax innen (pH / mV) 4
  - Litze BN (PA)
- 2. Schieben Sie die Kabelverschraubung 5 und die Scheibe 6 über das Koaxialkabel.
- Entfernen Sie die Isolierung (13 mm (0,51")) und 3. schrauben Sie den Klemmring 7 auf die Isolierung.

Die Teile 5 bis 7 liegen jeweils für Kabeldurchmesser 3,2 mm und 5 mm dem BNC-Stecker bei

4. Stülpen Sie das Schirmgeflecht 8 des Schirms über den Klemmring und schneiden Sie die Überstände ab.

Zwischen Innenisolation und Schirmgeflecht 8 ist eine 5. Halbleiterschicht 14 (leitende Folie) aufgebracht. Ente fernen Sie diese Halbleiterschicht bis zum Schirmgeflecht.



Entfernen Sie die Innenisolierung (4 mm (0,16")), ste-6. cken Sie Adernendhülse 13 auf den abisolierten Innenleiter und befestigen Sie die Adernendhülse mit einer Crimpzange.



- 13 (0.16)
- Schieben Sie das BNC-Steckergehäuse 9 über das 7. Kabel. Der Innenleiter muss sich auf der Klemmfläche 10 des Steckers befinden.
- Ziehen Sie die Kabelverschraubung 5 fest. 8.
- 9. Legen Sie das Klemmstück 11 ein und schrauben Sie den Steckerdeckel 12 ein. Damit haben Sie eine sichere Verbindung zwischen Innenleiter und Steckerstift.
- 🖸 18 Konfektionierung der pH-Anschlussleitung für die Montage des BNC-Winkelsteckers. Abmessungen in mm (inch)



🖻 19 Montage der pH-Anschlussleitung im BNC-Winkelstecker

A0005746

Sensor	Maximale Kabellänge
Chlor-/Chlordioxid-Sensoren CCS140/141/240/ 241	max. 30 m (98,4 ft) mit dem Kabel CMK
Chlorsensor 963	max. 30 m (98,4 ft) mit dem Kabel MK
Gesamtchlorsensor CCS120	max. 15 m (49,2 ft) mit dem Kabel CYK71
pH-/Redoxmessung	max. 50 m (164 ft) mit dem Kabel CYK71

Zur Verlängerung des Messkabels benutzen Sie die Verbindungsdose VBC und das entsprechende Verlängerungskabel.



☑ 20 Verbindungsdose VBC mit Erdungsmöglichkeit

- Ansicht in Pfeilrichtung Α
- 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm (0,18") В



- 🖸 21 Aufbau des Kabels CMK
- 1 Außenschirm
- 2 Innenschirm, Anode
- 3 Halbleiterschicht
- 4 Innenisolierung
- 5 Innenleiter, Messsignal
- 6 Temperaturfühleranschluss
- 7 2. Isolierung
- 8 Außenisolierung

#### HINWEIS

### Fehlmessung durch Kurzschluss

Sie müssen beim Anschluss der Kabel CMK und CYK71 unbedingt die schwarze Halblei-► terschicht bis zum Innenschirm entfernen.



- 22 Aufbau des Kabels CYK71
- 1 Außenschirm
- 2 Innenschirm, Referenzsignal
- 3 Innenisolierung
- Innenleiter, Messsignal 4
- 5 Halbleiterschicht
- 2. Isolierung 6 7
  - Außenisolierung

# 5.6 Dreipunkt-Schrittregler für Cl<sub>2</sub> / ClO<sub>2</sub> / Gesamtchlor

Schließen Sie die kontinuierlich verstellbaren Motorventile wie folgt an:

- 1. Schließen Sie den Schließkontakt des Motorventils an das Relais 3 an.
- 2. Schließen Sie den Öffnungskontakt des Motorventils an das Relais 4 an.

## 5.7 Alarmkontakt



- 🖻 23 Empfohlene Fail-Safe-Schaltung für den Alarmkontakt
- A Normaler Betriebszustand
- B Alarmzustand

#### Normaler Betriebszustand

Gerät in Betrieb und keine Fehlermeldung vorhanden (Alarm-LED aus):

- Relais angezogen
- Kontakt 42/43 geschlossen

#### Alarmzustand

Fehlermeldung vorhanden (Alarm-LED rot) oder Gerät defekt bzw. spannungslos (Alarm-LED aus):

- Relais abgefallen
- Kontakt 41/42 geschlossen

# 5.8 Anschlusskontrolle

Nachdem Sie die elektrischen Anschlüsse vorgenommen haben, führen Sie folgende Prüfungen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind die Geräte und Kabel äußerlich unbeschädigt?	Sichtkontrolle

Elektrischer Anschluss	Hinweise
Sind die montierten Kabel zugentlastet?	
Sind die angeschlossenen Kabel mit Zugentlastungen versehen?	
Ist die Kabelführung korrekt, ohne Schleifen und Überkreuzungen ausgeführt?	
Sind die Netzleitung und die Signalleitungen korrekt und gemäß Anschlussplan angeschlossen?	
Sind alle Schraubklemmen festgezogen?	
Sind alle Kabeleinführungen angebracht, festgezogen und lecksicher?	

# 6 Bedienungsmöglichkeiten

## 6.1 Bedienung auf einen Blick

Sie haben folgende Möglichkeiten den Messumformer zu steuern:

- Vor Ort über Tastenfeld
- Über die HART-Schnittstelle (optional, bei entsprechender Bestellausführung) per:
  - HART-Handbediengerät
  - PC mit HART-Modem und dem Softwarepaket Fieldcare
- Über PROFIBUS PA/DP (optional, bei entsprechender Bestellausführung) mit PC mit entsprechender Schnittstelle und dem Softwarepaket Fieldcare oder über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).

Zur Bedienung über HART bzw. PROFIBUS PA/DP lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel in der jeweiligen zusätzlichen Betriebsanleitung:

- PROFIBUS PA/DP, feldnahe Kommunikation für Liquisys M CXM223/253, BA00209C/07/DE
- HART, feldnahe Kommunikation f
  ür Liquisys M CXM223/253, BA00208C/07/DE

Im Folgenden finden Sie nur die Bedienung über die Bedientasten.

## 6.2 Anzeige- und Bedienelemente

### 6.2.1 Anzeige

### LED-Anzeigen

00		Anzeige der aktuellen Betriebsart "Auto" (grüne LED) oder "Hand"	
0		(gelbe LED)	
	A0027220		
○1		Anzeige des angesteuerten Relais im "Hand"-Betrieb (rote LED)	
0 2		Anzeige für Relais 3 und 4 erfolgt im LC-Display.	
	A0027222		
O REL 1		Anzeige des Arbeitszustands der Relais 1 und 2	
O REL 2	A0027221	LED grün: Messwert innerhalb der erlaubten Grenze, Relais inaktiv LED rot: Messwert außerhalb der erlaubten Grenze, Relais aktiv	
O ALARM	A0027218	Alarm-Anzeige, z.B. bei dauerhafter Grenzwertüberschreitung, Ausfall des Temperaturfühlers oder Systemfehler (siehe Fehlerliste)	

#### LC-Display



#### 24 LC-Display Messumformer

- 1 Anzeige für Messmodus (Normalbetrieb)
- 2 Anzeige für Kalibriermodus
- 3 Anzeige für Setup-Modus (Konfiguration)
- 4 Anzeige für "Hold"-Modus (Stromausgänge bleiben im zuletzt aktuellen Zustand)
- 5 Anzeige für Empfang einer Meldung bei Geräten mit Kommunikation
- 6 Anzeige des Arbeitszustandes der Relais 3/4: 🔿 inaktiv, 🍥 aktiv
- 7 Anzeige Funktionscodierung
- 8 Im Messmodus: Gemessene Größe im Setup-Modus: Eingestellte Größe
- 9 Im Messmodus: Nebenmesswert im Setup-/Kalibr.-Modus: z. B. Einstellwert
- 10 Anzeige für autom. Temperaturkompensation
- 11 Anzeige für man. Temperaturkompensation
- 12 "Error": Fehleranzeige
- 13 Temperatur-Offset
- 14 Sensorsymbol (siehe Kapitel Kalibrierung)

### 6.2.2 Bedienelemente

Das Display zeigt gleichzeitig den aktuellen Messwert und die Temperatur. Damit haben Sie die wichtigsten Prozessdaten auf einen Blick. Im Konfigurationsmenü helfen Textinformationen beim Einstellen der Geräteparameter.



#### 🖻 25 Bedienelemente

- 1 LC-Display zur Darstellung der Messwerte und Konfigurationsdaten
- 2 Taste zur Relais-Umschaltung im Handbetrieb und Anzeige des aktiven Kontakts
- 3 LED für Alarmfunktion
- 4 Umschalttaste für Auto-/Handbetrieb
- 5 LEDs für Grenzwertgeber-Relais (Schaltzustand)
- 6 Hauptbedientasten zur Kalibrierung und Gerätekonfiguration
- 7 Feld zur Beschriftung durch den Benutzer

### 6.2.3 Funktion der Tasten

		CAL-Taste
	A0027235	Nach dem Drücken auf die CAL-Taste fragt das Gerät zunächst den Zugriffscode für die Kalibrierung ab: • Code 22 für Kalibrierung • Code 0 oder beliebig für Lesen der letzten Kalibrierdaten
		Mit der CAL-Taste übernehmen Sie die Kalibrierdaten bzw. schalten innerhalb des Kalibriermenüs von Feld zu Feld.
E		ENTER-Taste
	A0027236	Nach dem Drücken auf die ENTER-Taste fragt das Gerät zunächst den Zugriffscode für den Setup-Modus ab: • Code 22 für Setup und Konfiguration • Code 0 oder beliebig für Lesen aller Konfigurationsdaten.
		Die ENTER-Taste hat folgende Funktionen: • Aufruf des Setup-Menüs aus dem Messbetrieb heraus • Abspeichern (Bestätigen) eingebener Daten im Setup-Modus • Weiterschalten innerhalb der Funktionsgruppen

	PLUS-Taste und MINUS-Taste
A0027240	<ul> <li>Im Setup-Modus haben die PLUS- und MINUS-Tasten folgende Funktionen:</li> <li>Auswahl von Funktionsgruppen. Zur Auswahl der Funktionsgruppen in der im Kapitel "Systemkon- figuration" angegebenen Reihenfolge drücken Sie die MINUS- Taste.</li> <li>Einstellen von Parametern und Zahlenwerten</li> <li>Bedienung der Relais bei Handbetrieb</li> </ul>
	Im <b>Messbetrieb</b> erhalten Sie durch <b>wiederholtes Drücken der</b> <b>PLUS-Taste</b> der Reihe nach folgende Funktionen: • Temperaturanzeige in °F • Ausblenden der Temperaturanzeige • pH-Messwert oder Redoxpotenzial (nur bei Ausführung EP) • pH-Sensorsignal in mV (nur bei Ausführung EP) • Sensorstrom des Chlor-/Chlordioxid-Sensors in nA • Nullstrom des Sensors CCS120 • Stromeingangssignal in % • Stromeingangssignal in mA • Zurück zur Grundeinstellung
	<ul> <li>Im Messbetrieb erhalten Sie durch wiederholtes Drücken der MINUS-Taste nacheinander folgende Anzeigen:</li> <li>Die aktuellen Fehler werden nacheinander angezeigt (max. 10).</li> <li>Nach Anzeige aller Fehler wird die Standard-Messanzeige ein- geblendet. In der Funktionsgruppe F kann für jeden Fehlercode separat ein Alarm definiert werden.</li> </ul>
O 1 O 2	<b>REL-Taste</b> Im Handbetrieb können Sie mit der REL-Taste zwischen den Relais und dem manuellen Reinigungsstart umschalten. Im Automatikbetrieb können Sie mit der REL-Taste die dem jeweili- gen Relais zugeordneten Einschaltpunkte (bei Grenzwertgeber) bzw. Sollwerte (bei PID-Regler) auslesen. Durch Drücken der PLUS-Taste springen Sie zu den Einstellungen des nächsten Relais. Mit der REL-Taste gelangen Sie wieder in den Anzeigemodus (automatische Rückkehr nach 30 s).
<ul> <li>◆ ○ ○</li> <li>○ ○</li> <li>○ ○</li> <li>△ △</li> <li>△ △</li> <li>△ △</li> <li>△ △</li> <li>△ △</li> </ul>	<b>AUTO-Taste</b> Mit der AUTO-Taste können Sie zwischen Automatikbetrieb und Handbetrieb umschalten.
	<b>Escape-Funktion</b> Bei gleichzeitigem Drücken von PLUS- und MINUS-Taste erfolgt ein Rücksprung in das Hauptmenü, bei Kalibrierung ein Sprung zum Kalibrierende. Bei erneutem Drücken von PLUS- und MINUS-Taste erfolgt ein Rücksprung in den Messmodus.
	•



# 6.3 Vor-Ort-Bedienung

### 6.3.1 Auto- / Handbetrieb

Die übliche Betriebsart des Messumformers ist Auto-Betrieb. In diesem Fall werden die Relais durch den Messumformer angesteuert. Im Handbetrieb können Sie die Relais manuell über die REL-Taste ansteuern oder die Reinigungsfunktion starten.

So stellen Sie die Betriebsarten um:

r			
<b>\$</b>	A0027242	1.	Der Messumformer befindet sich im Automatik-Betrieb. Die obere LED (grün) neben der AUTO-Taste leuchtet.
	A0027243	2.	Drücken Sie die AUTOMATIK-Taste.
+	A0027240	3.	Zum Freigeben des Handbetriebs geben Sie über die PLUS- und MINUS-Tasten Code 22 ein und bestätigen Sie mit der ENTER-Taste. Die untere LED (Handbetrieb) leuchtet.
REL 01	A0027241	4.	Wählen Sie das Relais oder die Funktion aus. Mit der REL-Taste können Sie zwischen den Relais umschal- ten. In der zweiten Zeile des Displays wird das ausgewählte Relais und der Schaltzustand (EIN/AUS) angezeigt. Im Handbetrieb wird der Messwert kontinuierlich angezeigt (z. B. zur Messwertüberwachung bei Dosierfunktionen).
+	A0027240	5.	Schalten Sie das Relais. Das Einschalten erfolgt mit PLUS, das Ausschalten mit MINUS. Das Relais bleibt in seinem Schaltzustand, bis es wieder umge- schaltet wird.
<ul> <li>● ○ ○</li> <li>○ ○</li> <li>○ ○</li> </ul>	A0027234	6.	Zum Rücksprung in den Messbetrieb, d. h. den Auto-Betrieb, drücken Sie die AUTOMATIK-Taste. Alle Relais werden wieder vom Messumformer angesteuert.

- Die Betriebsart bleibt auch nach einem Netzausfall gespeichert, die Relais gehen jedoch in Ruhezustand.
  - Der Handbetrieb hat Vorrang vor allen anderen automatischen Funktionen.
  - Die Hardwareverriegelung ist bei Handbetrieb nicht möglich.
  - Die Hand-Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis sie aktiv zurückgesetzt werden.
  - Bei Handbedienung wird Fehlercode E102 gemeldet.

### 6.3.2 Bedienkonzept

#### Betriebsmodi



🗷 26 Beschreibung der möglichen Betriebsmodi

Bleibt im Setup-Modus ca. 15 min lang ein Tastendruck aus, so erfolgt ein automatischer Rücksprung in den Messmodus. Ein aktivierter Hold (Hold bei Setup) wird dabei zurückgenommen.

### Zugriffscodes

Alle Zugriffscodes des Geräts sind fest eingestellt und können nicht verändert werden. Bei der Abfrage des Zugriffscodes wird zwischen verschiedenen Codes unterschieden.

- Taste CAL + Code 22: Zugang zum Kalibrier- und Offset-Menü
- **Taste ENTER + Code 22**: Zugang zu den Menüs für die Parametrierung, die eine Konfiguration und benutzerspezifische Einstellungen ermöglichen
- Tasten PLUS + ENTER gleichzeitig (min. 3 s): Sperren der Tastatur
- Tasten CAL + MINUS gleichzeitig (min. 3 s): Entsperren der Tastatur
- Taste CAL oder ENTER + Code beliebig: Zugang zum Lesemodus, d. h. alle Einstellungen können gelesen, aber nicht verändert werden.
   Im Lesemodus misst das Gerät weiter. Es geht nicht in den Hold-Zustand über. Der Stromausgang und die Regler bleiben aktiv.
### Menüstruktur

Die Konfigurations- und Kalibrierfunktionen sind in Funktionsgruppen zusammengefasst.

- Im Setup-Modus wählen Sie mit den Tasten PLUS und MINUS eine Funktionsgruppe aus.
- Innerhalb der Funktionsgruppe schalten sie mit der ENTER-Taste von Funktion zu Funktion weiter.
- Innerhalb der Funktion wählen Sie wieder mit den Tasten PLUS und MINUS die gewünschte Option oder Sie editieren mit diesen Tasten die Einstellungen. Anschließend bestätigen Sie mit der ENTER-Taste und schalten weiter.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten PLUS und MINUS (Escape-Funktion), um die Programmierung zu beenden (Rücksprung ins Hauptmenü).
- Um in den Messbetrieb zu schalten, drücken Sie nochmal gleichzeitig die Tasten PLUS und MINUS.
- Wird eine geänderte Einstellung nicht mit ENTER bestätigt, so bleibt die alte Einstellung erhalten.



Eine Übersicht über die Menüstruktur finden Sie im Anhang dieser Betriebsanleitung.

🖻 27 Schema der Menüstruktur

- 1 Funktionen (Parameterauswahl, Zahleneingabe)
- 2 Funktionsgruppen, vor- und zurückblättern mit den PLUS- und MINUS-Tasten
- *3 Weiterschalten von Funktionen mit der ENTER-Taste*

### Hold-Funktion: "Einfrieren" der Ausgänge

Sowohl im Setup-Modus als auch bei der Kalibrierung kann der Stromausgang "eingefroren" werden (Werkseinstellung), d. h. er behält konstant seinen gerade aktuellen Zustand. Im Display erscheint die Anzeige "Hold". Wenn die Reglerstellgröße (steady control 4 ... 20 mA) über Stromausgang 2 ausgegeben wird, wird dieser im Hold auf 0/4 mA gesetzt.

- Einstellungen zu Hold finden Sie in der Funktionsgruppe "Service".
- Bei Hold gehen alle Kontakte in Ruhestellung.
- Ein aktiver Hold hat Vorrang vor allen anderen automatischen Funktionen.
- Bei jedem Hold wird der I-Anteil des Reglers auf "0" gesetzt.
- Eine eventuell aufgelaufene Alarmverzögerung wird auf "O" zurückgesetzt.
- Über den Hold-Eingang kann diese Funktion auch von außen aktiviert werden (siehe Anschlussplan; binärer Eingang 1).
- Der manuelle Hold (Feld S3) bleibt auch nach einem Stromausfall aktiv.

# 7 Inbetriebnahme

# 7.1 Installations- und Funktionskontrolle

# **WARNUNG**

## Falscher Anschluss, falsche Versorgungsspannung

Sicherheitsrisiken für Personal und Fehlfunktionen des Gerätes

- ► Kontrollieren Sie, dass alle Anschlüsse entsprechend Anschlussplan korrekt ausgeführt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

# 7.2 Einschalten

Machen Sie sich vor dem ersten Einschalten mit der Bedienung des Messumformers vertraut. Lesen Sie dazu besonders die Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" und "Bedienungsmöglichkeiten". Nach dem Einschalten durchläuft das Gerät einen Selbsttest und geht anschließend in den Mess-Modus.

Kalibrieren Sie nun den Sensor entsprechend der Anweisungen im Kapitel "Kalibrierung".

Bei der Erstinbetriebnahme ist die Kalibrierung des Sensors unbedingt erforderlich, damit das Messsystem genaue Messdaten liefern kann.

Nehmen Sie dann die erste Konfiguration entsprechend der Anweisungen im Kapitel "Schnelleinstieg" vor. Die benutzerseitig eingestellten Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

Folgende Funktionsgruppen sind im Messumformer vorhanden (die nur beim Plus-Paket verfügbaren Gruppen sind in den Funktionsbeschreibungen entsprechend gekennzeichnet):

### Setup-Modus

- SETUP 1 (A)
- SETUP 2 (B)
- STROMEINGANG (Z)
- STROMAUSGANG (0)
- ALARM (F)
- CHECK (P)
- RELAIS (R)
- SERVICE (S)
- E+H SERVICE (E)
- INTERFACE (I)

# Kalibrier- und Offset-Modus

KALIBRIERUNG (C)

Eine detaillierte Erklärung zu den im Messumformer vorhandenen Funktionsgruppen finden Sie im Kapitel "Gerätekonfiguration".



🖻 28 Hinweise für Benutzer im Display



29 Funktionscodierung

Um Ihnen die Auswahl und das Auffinden von Funktionsgruppen und Funktionen zu erleichtern, wird bei jeder Funktion eine Codierung für das entsprechende Feld angezeigt  $\rightarrow \textcircled{2} 28$ Der Aufbau dieser Codierung ist in  $\rightarrow \textcircled{2} 29$  dargestellt. In der ersten Spalte sind die Funktionsgruppen als Buchstaben (siehe Bezeichnungen der Funktions-

gruppen) dargestellt. Die Funktionen der einzelnen Gruppen werden zeilen- und spaltenweise hochgezählt.

## Werkseinstellungen

Beim ersten Einschalten hat das Gerät bei allen Funktionen die Werkseinstellung. Einen Überblick über die wichtigsten Einstellungen gibt folgende Tabelle.

Alle weiteren Werkseinstellungen können Sie der Beschreibung der einzelnen Funktionsgruppen im Kapitel "Systemkonfiguration" entnehmen (die Werkseinstellung ist **fett** gedruckt).

Funktion	Werkseinstellung
Art der Messung	Gehalt an freiem Chlor/Gesamtchlor in mg/l Temperaturmessung in °C pH-Wert (Ausführung EP)
Sensoreinstellung	CCS140 für freies Chlor
Alarmkontakt	Dauerkontakt
Alarmverzögerung	Einstellung in Minuten
Fehlerstrom für Alarm	22 mA
Check-Funktionen*	Aus. Können nach Bedarf eingeschaltet werden
Grenzwert 1 und 2 für Chlor / Chlordioxid	0,5 mg/l
Grenzwert 1 und 2 für pH*	pH 7,2
Grenzwert 1 und 2 für Redox*	750 mV
Grenzwert 1 und 2 für Temperatur	50 °C
Stromausgänge 1 und 2	4 20 mA
Stromausgang 1: Messwert bei 4 mA Signalstrom	0,00 mg/l
Stromausgang 1: Messwert bei 20 mA Signalstrom	2,00 mg/l
Stromausgang 2: Temperaturwert bei 4 mA Signalstrom*	0 °C
Stromausgang 2: Temperaturwert bei 20 mA Signalstrom*	50 °C

\* bei entsprechender Ausführung

# 7.3 Schnelleinstieg

Nach dem Einschalten müssen Sie einige Einstellungen vornehmen, um die wichtigsten Funktionen des Messumformers zu konfigurieren, die für eine korrekte Messung erforderlich sind. Im Folgenden ist ein Beispiel angegeben.

Eing	abe	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display
1.	Drücken Sie die ENTER-Taste		
2.	Geben Sie den Code 22 ein, um den Zugang zu den Menüs zu öffnen. Drücken Sie die ENTER-Taste.		
3.	Drücken Sie die MINUS-Taste, bis Sie zur Funktions- gruppe "Service" gelangen.		SETUP HOLD
4.	Drücken Sie die ENTER-Taste, um Ihre Einstellungen vornehmen zu können.		5 SERVICE
5.	Wählen Sie in S1 Ihre Sprache aus, z. B. "GER" für Deutsch. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	ENG = Englisch GER = deutsch FRA = franzö- sisch ITA = italienisch NEL = niederlän- disch ESP = spanisch	SETUP HOLD ENG 51 5Pr.ac.he
6.	Drücken Sie gleichzeitig die PLUS- und MINUSTaste, um die Funktionsgruppe "Service" zu verlassen.		
7.	Drücken Sie die MINUS-Taste, bis Sie zur Funktions- gruppe "Setup 1" gelangen.		SETUP HOLD
8.	Drücken Sie die ENTER-Taste, um Ihre Einstellungen für "Setup 1" vornehmen zu können.		A SETUP 1
9.	Wählen Sie in A1 den gewünschten Sensortyp aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	120 = CCS120 <b>140 = CCS140</b> 141 = CCS141 240 = CCS240 241 = CCS241 963	SETUP HOLD 140 A1 500054-DE
10.	Wählen Sie in A2 die gewünschte Maßeinheit aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	<b>mg/l</b> ppm ppb	setup Hold MS/1 A2 Einheit
11.	Wenn Sie den Näherungsschalter INS angeschlossen haben, können Sie in A3 die Durchflussüberwachung des Probenstroms durch die Armatur CCA250 ein- schalten. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	aus INS	SETUP HOLD MILE A3 RESILES COP A0001956-DE
12.	Sie können bei kurzen Durchflussunterschreitungen durch die Eingabe einer Verzögerungszeit in A4 eine Reglerabschaltung unterdrücken. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD G S A4 HUS UPPZ A0001957-DE

Eing	abe	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display
13.	Geben Sie in A5 die Verzögerungszeit für die Regler- einschaltung ein. Bei der Chlor-/Chlordioxid-Regelung ist nach länge- rem Durchflussausfall eine Verzögerung bis zum Erhalt eines repräsentativen Messwertes sinnvoll. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD B A5 Ein Uerz. A0001958-DE
14.	Wählen Sie in A6 den binären Eingang aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste.	Hold = externer Hold Rein = Reini- gungstrigger	SETUP HOLD HOID A6 DIGICAL
15.	Geben Sie in A7 die Messwertdämpfung ein. Die Messwertdämpfung bewirkt eine Mittelwertbil- dung über die eingegebene Anzahl der Einzelmess- werte (bei A7 = 1 erfolgt keine Dämpfung). Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der ENTER-Taste. Die Anzeige kehrt zum Anfangsdisplay der Funktions- gruppe "Setup 1" zurück.	<b>1</b> 1 60	SETUP HOLD 1 A7 Daempfung
16.	Drücken Sie gleichzeitig PLUS und MINUS, um in den Messbetrieb zu schalten.		

# 7.4 Gerätekonfiguration

# 7.4.1 Setup 1 (Chlor/Chlordioxid)

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
A	Funktionsgruppe SETUP 1		<b>SETUP HOLD</b> А <u>ст. ст. т. ст. ст. ст. ст. ст. ст. ст. с</u>	Einstellung der Grundfunk- tionen
A1	Angeschlossenen Sensortyp auswählen	120 = CCS120 <b>140 = CCS140</b> 240 = CCS240 241 = CCS241 963	SETUP HOLD 140 A1 50015017	Eingestellter Sensortyp wird bei Reset des Gerätes in Feld S9 nicht verändert.
A2	Anzeigeneinheit aus- wählen	<b>mg/l</b> ppm ppb	setup Hold M3×1 A2 Einheit	
A3	Durchflussüberwa- chung des Probenst- roms durch Armatur CCA250 auswählen (mit Reglerabschal- tung)	Aus INS	SETUP HOLD HIJS A3 RESILES COP	Darf nur bei angeschlosse- nem Näherungsschalter INS eingeschaltet werden.
A4	Verzögerung für Reg- lerabschaltung durch Probenstrom einge- ben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD	Kurze Durchflussunter- schreitungen können durch diese Verzögerung unter- drückt werden und führen zu keiner Reglerabschal- tung.
A5	Verzögerung für Reg- lereinschaltung durch Probenstrom einge- ben	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold Ö Å5 Ein Verz. A0001958-DE	Im Fall von Chlor-/Chlordi- oxid-Regelung ist nach län- gerem Durchflussausfall eine Verzögerung bis zum Erhalt eines repräsentativen Messwertes sinnvoll.
A6	Binären Eingang 1 auswählen	Hold = exter- ner Hold Rein = Reini- gungstrigger	SETUP HOLD Hold A6 Digital 1	
A7	Messwertdämpfung eingeben	<b>1</b> 1 60	SETUP HOLD 1 A7 Daempfung A0001960-DE	

Überwachung des Durchflusses im Probenstrom

Eine Unterschreitung des Durchflusses von 30 l/h oder gänzlicher Durchflussausfall im Probenstrom durch die Armatur CCA250 bewirkt bei angeschlossenem Näherungsschalter INS einen Alarm. Dieser wird nach Ablauf der Abschalt-Verzögerungszeit (Feld A4) wirksam. Die Wiederherstellung des erforderlichen Durchflusses löscht die Alarmmeldung sofort. Während der Alarmdauer werden vom Gerät automatisch die Chemikaliendosierung und die Chemoclean-Reinigungsfunktion gestoppt. Alle mit PID-Regler oder Reinigungsfunktion belegten Relais gehen in den Ruhezustand, beim Dreipunkt-Schrittregler wird der Schließkontakt geschlossen. Dosierung und Reinigung werden erst nach Ablauf der Einschalt-Verzögerungszeit (Feld A5) wieder aufgenommen.



30 Alarmierung und Dosierabschaltung durch den Probenstrom

A Durchfluss im Probenstrom

B Relaiskontakte der PID-Regler

C Schließkontakt beim Dreipunkt-Schrittregler

D Alarmrelais

- *E* Durchfluss < 30 *l*/h oder Durchflussausfall
- F Durchfluss-Alarm
- G Durchfluss-Wiederherstellung
- 0 aus
- 1 ein
- A4 Feld A4 (Verzögerung Reglerabschaltung)
- A5 Feld A5 (Verzögerung Reglereinschaltung)

# 7.4.2 Setup 2 (Temperatur bzw. pH/Redox)

In dieser Funktionsgruppe ändern Sie die Einstellungen für die Temperatur- und pH/ ${\sf Redox} ext{-}$  Messung.

Sie haben alle Einstellungen dieser Funktionsgruppe schon bei der ersten Inbetriebnahme getroffen. Sie können die gewählten Werte jedoch jederzeit ändern.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
В	Funktions- gruppe SETUP 2		SETUP HOLD B SETUP 2 A0007830-DE	Startdisplay in der Funktions- gruppe SETUP 2
B1	Betriebsart aus- wählen	Aus pH ORPmV	SETUP HOLD	Feld nur bei Ausführung EP vor- handen. ORPmV = Redoxpotenzial in mV (Oxidation-Reduction Potential). Bei Änderung der Betriebsart erfolgt automatisch ein Rückset- zen aller Benutzereinstellungen auf die Grundeinstellungen. <b>Eingestellte Betriebsart wird</b> <b>bei Reset des Gerätes in Feld S9</b> <b>nicht verändert</b> .
B2	pH-Kompensa- tion auswählen	Aus Manu Auto	SETUP HOLD HUS B2 PH-KOMP.	Feld nur bei Ausführungen ES und EP vorhanden. (Betrieb mit CCS140/141)
B3	Wert für manu- elle pH-Kom- pensation eingeben	letzter Kom- pensationswert pH 4,00 9,00	setup Hold <b>7. 20</b> PH Manu. Komp A0001965-DE	Feld nur vorhanden, wenn in Feld B2 »manuell« (Manu) gewählt wurde. Als Nebenparameter wird der gemessene pH-Wert angezeigt.
B4	Prozesstempe- ratur eingeben	<b>aktueller</b> <b>Messwert</b> 0 50 °C	setup Hold D. D. B4 Adoute6-de	Der angezeigte Wert kann edi- tiert werden. Es kann eine Anpassung von maximal ±5 °C vorgenommen werden. Aufgrund hoher Messgenauigkeit ist eine Anpassung in der Regel nicht erforderlich.
B5	Temperaturdif- ferenz (Offset) eingeben	<b>aktueller Off-</b> <b>set</b> -5,0 5,0 °C	SETUP HOLD Ö, Ö <sup>°C</sup> B5 Temp, Öffs. A0007835-DE	Der Offset ist der Unterschied zwischen eingegebenem Istwert und gemessener Temperatur.

# Formen von Chlor

Man unterscheidet zwischen freiem wirksamem Chlor und gebundenem Chlor.

## **Freies Chlor**

Unter freiem Chlor versteht man die Summe aus elementarem Chlor ( $Cl_2$ ), unterchloriger Säure (HOCl) und Hypochlorit-Ionen (OCl<sup>-</sup>). Diese Formen des Chlors sind in der Lage,

unter kurzen Einwirkungszeiten Bakterien abzutöten, Viren zu inaktivieren und organische Stoffe zu oxidieren.

### **Gebundenes Chlor**

Unter gebundenem Chlor versteht man die Formen des Chlors im Wasser, die als chemische Verbindung aus Chlor und Ammoniak (NH<sub>3</sub>) bzw. Ammonium (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) entstehen. Gebundenes Chlor weist noch desinfizierende Eigenschaften auf. Sie sind jedoch deutlich geringer als bei freiem Chlor.

#### Gesamtchlor

Die Summe aus freiem wirksamem und gebundenem Chlor bezeichnet man als Gesamtchlor.

#### Messung von freiem Chlor mit den Sensoren CCS140 und CCS141

Molekulares Chlor ( $Cl_2$ ) liegt bei pH-Werten < 4 vor. Somit bleiben im Bereich pH 4 ... 11 als Komponenten des freien Chlors die unterchlorige Säure (HOCl) und Hypochlorit ( $OCl^-$ ).

Durch die Aufspaltung (Dissoziation) der unterchlorigen Säure mit zunehmendem pH-Wert zu Hypochlorit-Ionen (OCI<sup>-</sup>) und Wasserstoff-Ionen (H<sup>+</sup>) verändern sich die Anteile der einzelnen Komponenten des freien wirksamen Chlors mit dem pH-Wert. Liegt z.B. bei pH 6 der Anteil an unterchloriger Säure bei 97%, so ist er bei pH 9 auf ca. 3% abgefallen.



31 Prinzipielle Darstellung der pH-Kompensation

- *A Messwert mit pH-Kompensation*
- B Messwert ohne pH-Kompensation
- C pH-Kompensation

Bei der amperometrischen Messung mit den Chlorsensoren CCS140 bzw. CCS141 wird selektiv nur der Anteil an unterchloriger Säure gemessen. Dieser wirkt in wässriger Lösung stark desinfizierend. Die Desinfektionswirkung von Hypochlorit ist dagegen nur äußerst gering. Demzufolge ist die Verwendung von Chlor als Desinfektionsmittel bei höheren pH-Werten nur eingeschränkt wirksam. Da Hypochlorit-Ionen nicht durch die Sensormembran wandern können, erfassen die Sensoren diesen Anteil nicht.

#### Messung von Gesamtchlor mit dem Sensor CCS120

Wenn im Medium - vorzugsweise Wasser - neben freiem Chlor noch Ammonium vorkommt, bilden sich rasch Chloramine ( $Cl_nNH_m$ ). Diese Verbindung entsteht in unterschiedlichem Dimerisierungsgrad. Sie wird "gebundenes Chlor" genannt und weist geringe desinfizierende Wirkung bei erhöhtem Depotaufbau auf. Das bedeutet im Vergleich zu freiem Chlor:

- Deutlich langsamere Abtötung von vorhandenen Keimen.
- Desinfizierende Wirkung über wesentlich längeren Zeitraum.
- Desinfizierende Wirkung über wesentlich längere Transportstrecken.

Der amperometrische Sensor CCS120 misst als Gesamtchlor sowohl die Bestandteile des freien Chlors als auch die Chloramine.

Diese Messung reagiert nur sehr wenig auf eine Änderung des pH-Wertes.

#### pH-Kompensation des Chlorsensorsignals bei der Messung von freiem Chlor

(nur bei Ausführungen ES und EP, für Sensoren CCS140/141)

Zur Kalibrierung und Kontrolle der Chlormesseinrichtung ist eine kolorimetrische Vergleichsmessung nach der DPD-Methode durchzuführen. Freies Chlor reagiert mit Diethylp-phenylendiamin unter Bildung eines roten Farbstoffes, wobei die Intensität der Rotfärbung proportional zum Chlorgehalt zunimmt. Bei der DPD-Methode wird das Messwasser stets auf einen pH-Wert von ca. 6,3 gepuffert. Deshalb geht der pH-Wert des Messwassers hier nicht in die DPD-Messung mit ein. Aufgrund der Pufferung werden bei der DPD-Methode alle Anteile des freien wirksamen Chlors erfasst und somit das gesamte freie Chlor bestimmt.

Wird im Feld B2 bzw. B3 die pH-Kompensation eingeschaltet, so wird aus dem Messsignal des Chlorsensors, das der unterchlorigen Säure (HOCl) entspricht, durch Einbeziehung des pH-Wertes im Bereich pH 4 ... 9 die der DPD-Messung entsprechende Summe von unterchloriger Säure und Hypochlorit errechnet. Hierzu ist der Kurvenverlauf im Messumformer gespeichert.

Bei der Messung des freien Chlors mit eingeschalteter pH-Kompensation ist die Kalibrierung stets in der pH-kompensierten Betriebsart vorzunehmen.

Durch Einsatz der pH-Kompensation entspricht der angezeigte und am Geräteausgang anliegende Chlormesswert dem DPD-Messwert auch bei veränderlichen pH-Werten. Erfolgt keine pH-Kompensation, so entspricht der Chlormesswert der DPD-Messung nur bei unverändertem pH-Wert gegenüber der Kalibrierung. Ohne pH-Kompensation muss die Chlormesseinrichtung bei Veränderung des pH-Wertes neu kalibriert werden.

Die pH-Kompensation kann sowohl automatisch mittels angeschlossener pH-Elektrode (Ausführung EP) als auch manuell (Ausführung ES) durch Eingabe des vorliegenden pH-Wertes im Feld B3 erfolgen.

Die Messung von Chlordioxid und Gesamtchlor ist nicht oder nur unwesentlich pH-abhängig und erfordert daher keine pH-Kompensation.

#### Genauigkeit der pH-Kompensation bei der Messung von freiem Chlor

Die Genauigkeit des pH-kompensierten Chlormesswerts ergibt sich aus der Summe mehrerer Einzelabweichungen (Chlor, pH, Temperatur, DPD-Messung etc.).

Ein hoher Anteil an unterchloriger Säure (HOCl) bei der Chlor-Kalibrierung wirkt sich günstig auf die Genauigkeit aus, ein geringer Anteil an unterchloriger Säure dagegen ungünstig.

Die Ungenauigkeit des pH-kompensierten Chlormesswerts steigt je größer die pH- Differenz zwischen Messbetrieb und Chlor-Kalibrierung ist bzw. je ungenauer die zugrunde liegenden Einzelmesswerte sind.

### Kalibrierung von freiem Chlor bei Berücksichtigung des pH-Wertes

Bei der Referenzmessung (DPD-Methode, Photometer) wird durch die Pufferung auf pH 6,2 das gesamte freie Chlor bestimmt. Dagegen wird bei der amperometrischen Messung nur die Komponente HOCl erfasst.

Im Betrieb wirkt die pH-Kompensation bis zum pH-Wert 9. Bei diesem pH-Wert liegt jedoch nahezu kein HOCl mehr vor, der Messstrom ist sehr gering. Die pH-Kompensation

bewirkt nun, dass der gemessene HOCl-Wert auf den tatsächlichen Wert des freien Chlors angehoben wird.

Eine Kalibrierung des gesamten Messsystems ist nur bis zu einem pH-Wert 8 bzw. 8,2 des Mediums sinnvoll möglich.

Sensor	pH-Wert	HOCI-Anteil	unkompensierter Wert	kompensierter Wert
CCS141	8,2	15 %	12 nA	80 nA
CCS140	8	20 %	4 nA	20 nA

Oberhalb dieser pH-Werte wird bei der Kalibrierung der Gesamtfehler der Messeinrichtung unvertretbar groß.

# 7.4.3 Stromeingang

Für die Funktionsgruppe "Stromeingang" benötigen Sie eine Relaiskarte mit Stromeingang, die nicht in der Grundausführung vorhanden ist. Mit dieser Funktionsgruppe können Sie Prozessparameter überwachen und diese zur Störgrößenaufschaltung benutzen. Dazu müssen Sie den Stromausgang einer externen Messgröße (z. B. Durchflussmesser) an den 4...20mA-Eingang des Messumformers anschließen. Hierbei gelten folgende Zuordnungen:

Durchfluss im Hauptstrom	Stromsignal in mA	Stromeingangssignal in %
Messbereichsanfang Durchflussmesser	4	0
Messbereichsende Durchflussmesser	20	100

### Überwachung des Durchflusses im Hauptstrom

Besonders sinnvoll ist diese Anordnung, wenn der Probenstrom durch die Armatur CCA250 vollkommen unabhängig vom Durchfluss im Hauptstrom ist..

Ein Alarmzustand im Hauptstrom (Durchfluss zu gering oder gänzlich ausgefallen) kann somit gemeldet werden und eine Dosierabschaltung auslösen, selbst wenn durch die Installationsweise bedingt der Mediumsstrom aufrecht erhalten bleibt.

Die Funktionsweise entspricht jener bei Überwachung des Durchflusses im Probenstrom (s. SETUP 1).



*32* Alarmierung und Dosierabschaltung durch den Hauptstrom

- A Durchfluss im Hauptstrom
- B Relaiskontakte der PID-Regler
- C Schließkontakt beim Dreipunkt-Schrittregler
- D Alarmrelais
- *E* Durchfluss unter Abschaltgrenzwert Z 4 oder Durchflussausfall
- F Durchfluss-Alarm
- G Durchflusswiederherstellung
- Z2 Verzögerung für Reglerabschaltung, s. Feld Z2
- Z3 Verzögerung für Regleraufschaltung, s. Feld Z3
- 0 aus
- 1 ein

## Störgrößenaufschaltung auf PID-Regler

Bei Regelstrecken mit sehr kurzen Reaktionszeiten können Sie die Regelung optimieren. Zusätzlich zum Sauerstoffgehalt messen Sie den Durchfluss des Mediums. Den Durchflussmesswert (4 ... 20 mA) schalten Sie als Störgröße auf den PID-Regler.



🗉 33 Anordnungsbeispiel zur Störgrößenaufschaltung des Durchflusses im Hauptstrom auf den PID-Regler

- 1 Mediumentnahmestelle
- 2 Statischer Mixer
- 3 Impfstellen
- 4 Durchflussmessgerät

- 5 Durchflussarmatur CCA250
- 6 Liquisys CCM253

Die Störgrößenaufschaltung erfolgt multiplikativ gemäß unten stehender Abbildung (Beispiel mit Werkseinstellung):



🗷 34 Multiplikative Störgrößenaufschaltung

Y Vertärkung K<sub>Stör</sub>

X Stromeingangssignal [%]

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
Z	Funktionsgruppe STROMEINGANG		SETUP HOLD Z STROMEING A0024903-DE	Einstellungen zu den Stromein- gängen
Z1	Durchflussüberwa- chung des Haupt- stroms auswählen (mit Reglerabschal- tung)	Aus Ein	setup hold HUS, Z1 Reginant Stop	Die Durchflussüberwachung darf nur bei angeschlossenem Durchflussmesser im Haupt- strom eingeschaltet werden. Bei Z1=Aus sind die Felder Z2 bis Z5 nicht vorhanden.
Z2	Verzögerung für Reg- lerabschaltung durch Stromeingang einge- ben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD Ö <sup>s</sup> Z2 HUS VEPZ.	Kurze Durchflussunterschrei- tungen können durch Verzöge- rung unterdrückt werden und führen zu keiner Reglerabschal- tung.
Z3	Verzögerung für Reg- lereinschaltung durch Stromeingang einge- ben	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold <sup>5</sup> <u>7</u> <u>7</u> 23 <u>6</u> 23 <u>8</u> 23 <u>8</u> 23 <u>8</u> 23 <u>8</u> 23 <u>8</u> 24934-De	Im Fall einer Regelung ist nach längerem Durchflussausfall eine Verzögerung bis zum Erhalt eines repräsentativen Messwer- tes sinnvoll.
Z4	Abschaltgrenzwert für Stromeingang einge- ben	<b>50 %</b> 0 100 %	SETUP HOLD <b>SETUP HOLD</b> <b>SETUP HOLD</b> 24 <b>Child 2</b> 24 <b>Child 2</b> <b>Child 2</b> <b>Chil</b>	0100% entspricht 420mA am Stromeingang. Beachten Sie die Messwertzuordnung zum Stromausgang des Durchfluss- messers.
Z5	Abschaltrichtung für Stromeingang einge- ben	<b>Unten</b> Oben	setup Hold Unten 25 StopRicht	Bei Unter- bzw. Überschreitung des in Z4 eingegebenen Wertes wird der Regler abgeschaltet.
26	Störgrößenaufschal- tung auf PID-Regler auswählen	<b>Aus</b> lin = linear Basic	SETUP HOLD HUS Z6 PID-St.OBP A0024940-DE	Bei Z6=Aus ist das Feld Z7 nicht vorhanden. Z6=Basic: Störgröße wirkt nur auf Grundlast (ersatzweise mengenproportionale Dosie- rung, wenn übliche PID-Rege- lung nicht möglich, z.B. wegen Sensordefekts).
Z7	Wert für Störgröße- naufschaltung einge- ben, bei dem Verstärkung=1 gilt	<b>50 %</b> 0 100 %	SETUP HOLD 50 % 27 Kstoer=1	Beim eingestellten Wert ist die Reglerstell-größe bei einge- schalteter Störgrößenaufschal- tung gleich groß wie bei ausgeschalteter Störgrößenauf- schaltung.

Kursiv gedruckte Funktionen sind bei der Grundausführung nicht vorhanden.

# 7.4.4 Stromausgänge

Mit der Funktionsgruppe "Stromausgang" konfigurieren Sie die einzelnen Ausgänge. Sie können entweder eine lineare (O3 (1)) oder in Verbindung mit dem Plus-Paket eine benutzerdefinierte Stromausgangskennlinie eingeben (O3 (3)). Ausnahme: Wenn Sie für den Stromausgang 2 einen "stetigen Regler" gewählt haben, können Sie für diesen Stromausgang keine benutzerdefinierte Stromausgangskennlinie eingeben.

Zusätzlich können Sie zur Überprüfung der Stromausgänge einen Stromausgangswert simulieren (O3 (2)).



35 Benutzerdefinierte Stromausgangskennlinie (Beispiel)

Die Stromausgangskennlinie muss streng monoton steigend oder streng monoton fallend sein.

Zwischen zwei Tabellenwertepaaren muss der Abstand pro mA größer sein als:

Sensor/Messparameter	Mindestabstand pro mA
CCS120	0,005 mg/l
CCS140/240	0,01 mg/l
CCS141/241 und 963	0,003 mg/l
pН	рН 0,03
Redox	5 mV
Temperatur	0,25 °C

In der folgenden Tabelle sind die Werte der Beispielskennlinie  $\rightarrow$  🖻 35eingetragen. Der Abstand pro mA errechnet sich aus  $\Delta$  Signal /  $\Delta$  mA.

	Stromausgang 1			Stromausgang 2		
Wertepaar	Cl[mg/l]	Strom [mA]	Abstand pro mA	[]	Strom [mA]	Abstand pro mA
1	0	4				
2	0,5	14	0,05			
3	2	20	0,25			

Tragen Sie zunächst die gewünschte Stromausgangskonfiguration mit Bleistift in die folgende Blankotabelle ein. Errechnen Sie den resultierenden Signalabstand pro mA, um die erforderliche Mindeststeilheit einzuhalten. Geben Sie danach die Werte in das Gerät ein.

	Stromausgang 1		Stromausgang 2			
Wertepaar	[]	Strom [mA]	Abstand pro mA	[]	Strom [mA]	Abstand pro mA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*Kursiv* gedruckte Funktionen sind bei der Grundausführung nicht vorhanden.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
0	Funktions- gruppe STROMAUS- GANG		O AUSGANG A0025026-DE	Konfiguration des Stromaus- gangs (entfällt bei PROFIBUS).
01	Stromausgang auswählen	Ausg 1 Ausg 2	SETUP HOLD HUSSI 01 Wahl HUSS	Für jeden Ausgang kann eine eigene Kennlinie gewählt wer- den.
02	Messgröße für 2. Stromaus- gang wählen	° <b>C</b> Contr	SETUP HOLD "C: 02 "	pH oder ORPmV nur bei Ausfüh- rung EP und je nach Wahl in B1. Nur wenn O2=Contr (Regleraus- gang) gewählt wird, ist in R247oder R257 =curr (Strom- ausgang2) wählbar.
03 (1)	Kennlinientyp eingeben	lin = linear (1) sim = Simulation (2) Tab = Tabelle (3)	<b>ВЕТИР НОLD</b> <b>1 1 11</b> 03 <b>1 3 11</b> 03 <b>1 1 1 1 11</b> 03 <b>1 1 1 11</b> 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Die Kennlinie kann bei Mess- wertausgabe eine positive oder negative Steigung haben. Bei Stellgrößenausgabe (O2=Contr) entspricht steigen- der Strom einer steigenden Stell- größe.
0311	Strombereich auswählen	<b>4 20 mA</b> 0 20 mA	setup Hold 4-20 0311 Bereich	

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
0312	0/4 mA-Wert: zugehörigen Messwert ein- geben	<b>0 ppb</b> 0 20000 ppb <b>0,00 ppm</b> 0 20 ppm <b>0,00 mg/l</b> 0 20 (5) mg/l <b>pH 4,00</b> pH 4 9 <b>0 mV</b> 0 1500 mV <b>0 °C</b> 0 50 °C	SETUP HOLD         Ø. ØØ mg/l         Ø312         Ø/4 m         A0001944-DE	Hier wird der Messwert eingege- ben, bei dem der min. Stromwert (0/4 mA) am Messumformer- Ausgang anliegt (nicht bei Reg- ler). Mindestabstand zwischen dem 0/4 mA - und dem 20 mA - Wert siehe Feld 0313 Dieses Feld ist bei Auswahl von 02 = Contr nicht vorhanden.
0313	20 mA-Wert: zugehörigen Messwert ein- geben	2000 ppb 0 20000 ppb 2,00 ppm 0 20 ppm 2,00 (0,50) mg/l 0 20 (5) mg/l pH 9,00 pH 4 9 1000 mV 0 1500 mV 50 °C 0 50 °C	SETUP HOLD 2.00 mg/1 20 mH лооо1946-DE	Hier wird der Messwert eingege- ben, bei dem der max. Strom- wert (20 mA) am Messumformer-Ausgang anliegt. Der Mindestabstand zwischen dem 0/4 mA- und dem 20 mA- Wert muss betragen: • 140/240: 0,2 mg/l • 141/241/963: 0,05 mg/l • 120: 0,1 mg/l • pH: pH 0,5 • Redox: 100 mV • Temperatur: 5 °C Dieses Feld ist bei Auswahl von 02 = Contr nicht vorhanden.
O3 (2)	Stromausgang simulieren	lin = linear (1) sim = Simula- tion (2) Tab = Tabelle (3)		Die Simulation wird erst durch Auswahl von O3(1) oder O3(3) beendet. Weitere Kennlinien siehe O3 (1), O3 (3).
0321	Simulations- wert eingeben	<b>aktueller Wert</b> 0,00 22,00 mA	setup Hold 10, 2004 51001321 5000000	Die Eingabe eines Stromwertes bewirkt die direkte Ausgabe die- ses Wertes am Stromausgang.
O3 (3)	Stromausgangs- tabelle eingeben	lin = linear (1) sim = Simulation (2) Tab = Tabelle (3)	SETUP HOLD T to be 03 U to be 10 A0025041-DE	Nur bei Ausführungen ES und EP. Es können auch nachträglich Werte hinzugefügt oder geän- dert werden. Die eingegebenen Werte werden automatisch nach aufsteigendem Stromwert sor- tiert. Weitere Kennlinien siehe O3 (1), O3 (2).
0331	Tabellenoption auswählen	<b>lesen</b> edit	SETUP HOLD	

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
0332	Anzahl der Tabellenwerte- paare eingeben	<b>1</b> 1 10	SETUP HOLD           1         0332           НПТ. Е. П. Е. П. Е. П.           А0025043-DE	Hier wird die Anzahl der Paare aus x- und y-Wert (Messwert und Stromwert) eingegeben.
0333	Tabellenwerte- paar auswählen	<b>1</b> 1 Anzahl Tab- Wertepaare fertig	SETUP HOLD 1 0333 U.a.h.1 E1.e.h. A0025044-DE	Die Funktionskette 03330335 wird so oft durchlaufen wie der Wert in 0332 angibt. Als letzter Schritt erscheint "fertg". Nach Bestätigung erfolgt Sprung zu 0336.
0334	x-Wert einge- ben	0 ppb 0 20000 ppb 0,00 ppm 0 20 ppm 0,00 mg/1 0 20 (5) mg/1 pH 4,00 pH 4 9 0 mV 0 1500 mV 0 °C 0 50 °C	SETUP HOLD Ø. ØØ 0334 Messwert A0025046-DE	x-Wert = vom Benutzer festge- legter Messwert.
0335	y-Wert einge- ben	<b>0,00 mA</b> 0,00 20,00 mA	setup Hold Ö., ÖÖ MA 0335 Stromwert. A0025048-DE	y-Wert = vom Benutzer festge- legter zu O334 gehörender Stromwert. Rücksprung zu O333 bis alle Werte eingegeben sind.
0336	Meldung, ob Tabellenstatus ok ist	ja nein	setup Hold j = 0336 St. = t. U.S. OK	Zurück zu O3. Wenn Status= nein, Tabelle kor- rigieren (alle bisherigen Einstel- lungen bleiben erhalten) oder zurück in den Messbetrieb (Tabelle wird gelöscht).

# 7.4.5 Alarm

Mit Hilfe der Funktionsgruppe "Alarm" können Sie verschiedene Alarme definieren und Ausgangskontakte einstellen.

Jeder einzelne Fehler lässt sich separat als wirksam oder unwirksam einstellen (am Kontakt bzw. als Fehlerstrom).

Kursiv gedruckte Funktionen sind bei der Grundausführung nicht vorhanden.

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
F	Funktions- gruppe ALARM		SETUP HOLD           F           Щ, Щ, Щ, Щ           A0025141-DE	Einstellungen zu den Alarmfunktio- nen.
F1	Kontakttyp auswählen	<b>Dauer = Dau- erkontakt</b> Wisch = Wischkontakt	setup HOLD Dauer F1 Kont. Typ	Auswahl gilt nur für den Alarmkon- takt, nicht für den Fehlerstrom.
F2	Zeiteinheit für Alarmverzöge- rung auswäh- len	min s	setup Hold 5 F2 Zeit. Einh. A0025143-DE	
F3	Alarmverzöge- rung eingeben	<b>0 min (s)</b> 0 2000 s (min)		Je nach Auswahl in F2 kann die Alarmverzögerung in s oder min eingegeben wer-den.
F4	Fehlerstrom auswählen	<b>22 mA</b> 2,4 mA	setup Hold ZZMH F4 Fehlerstr	Falls in 0311 "0-20 mA" gewählt wurde, darf "2,4 mA" nicht verwendet werden.
F5	Fehlernummer auswählen	<b>1</b> 1 255	SETUP HOLD 1 F5 F	Hier können Sie alle Fehler auswäh- len, bei denen eine Alarmmeldung erfolgen soll.Die Auswahl erfolgt über die Fehlernummern. Die Bedeutung der einzelnen Fehler- nummern entnehmen Sie bitte der Tabelle im Kapitel "Systemfehler- meldungen". Alle Fehler, die nicht editiert werden, bleiben auf Werks- einstellung.
F6	Alarmkontakt für den ausge- wählten Fehler wirksam stellen	ja nein	setup Hold järf6 Rel.Zuord	Bei Einstellung "nein" werden auch die anderen Einstellungen zum Alarm unwirksam (z. B. Alarmver- zögerung). Die Einstel-lungen selbst bleiben aber erhalten.Diese Einstel- lung gilt <b>nur</b> für den aktuell in F5 ausgewählten Fehler.

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
F7	Fehlerstrom für den ausge- wählten Fehler wirksam stellen	<b>nein</b> ja	setup Hold nein F7 Str.Zuord	Die Auswahl aus F4 wird im Fehler- fall wirksam oder unwirksam. Diese Einstellung gilt <b>nur</b> für den aktuell in F5 ausgewählten Fehler.
F8	Automatischer Start der Reini- gungsfunktion	<b>nein</b> ja	setup Hold nein <sub>F8</sub> Rein, Trig	Dieses Feld ist für bestimmte Fehler nicht vorhanden, siehe Kapitel "Feh- lersuche und Beseitigung".
F9	Rücksprung zum Menü oder nächsten Feh- ler auswählen	Forts = nächste Feh- lernummer ←R	SETUP HOLD           F         0 f* t. 3. F9           H	Bei ←R erfolgt ein Rücksprung zu F, bei Forts zu F5.

# 7.4.6 Check

Die Funktionsgruppe CHECK steht nur bei Geräten mit Plus-Paket zur Verfügung (Ausführung ES und EP).

In der Funktionsgruppe CHECK können Sie verschiedene Überwachungsfunktionen für die Messung auswählen.

In der Werkseinstellung sind alle Überwachungsfunktionen ausgeschaltet. Durch Zuschalten und Einstellen der passenden Funktionen wird das Sensor-Check-System an die vorliegenden Einsatzbedingungen angepasst.

### Alarmschwellenüberwachung

Bei Chlor- oder Chlordioxidmessung ohne Chemikalien-Eintragsregelung führen Sensorfehler zu einem falschen Messwert, sind jedoch ohne Rückwirkung auf das Prozessmedium (Beispiel: überwachende Messung in Wasserwerken). Hierbei führen Sensorfehler in der Regel zu unplausibel hohen oder niedrigen Messwerten. Durch frei wählbare Alarmschwellen werden diese erkannt und gemeldet.

### Reglerüberwachung

Bei der Chlor- oder Chlordioxidmessung mit gleichzeitiger Chemikalien-Eintragsregelung führen Sensorfehler nicht nur zu falschen Messwerten, sondern haben auch direkte Rückwirkung auf den Zustand des Prozessmediums.

Besonders im Fall von geregelter Wasserdesinfektion besteht aufgrund des Regelkreises das Risiko, dass sich bei permanent zu hohem Messwert die Chemikaliendosierung nicht mehr einschaltet. Dadurch entsteht eine erhebliche Gefahr für die Prozessstabilität, ggf. sogar eine ernste gesundheitliche Gefahr für den Menschen. Umgekehrt führt ein permanent zu niedriger Messwert wegen der daraus resultierenden ununterbrochenen Chemikaliendosierung zu erhöhten Betriebskosten wie auch zu Korrosionsgefahr.

Durch frei einstellbare Überwachungszeiten für die maximal zulässige Grenzwert-Überund Unterschreitungsdauer werden diese Fälle erkannt und gemeldet.

### Sensoraktivitätsüberwachung

Auch Rückwirkungen des Prozessmediums auf den Sensor können falsche Messwerte zur Folge haben. Beispielsweise kann eine starke Belagbildung auf der Sensormembran zu einem sehr trägen bis hin zu einem sich nicht mehr ändernden Messsignal führen. Durch ständige Überwachung der Signalaktivität wird diese Passivität erkannt und gemeldet.

## SCS-Überwachungsfunktionen im Überblick

	Funktionsweise	Einstell- möglichkeit	Alarmereignis	Einsatz	
Alarmschwellenüber-	Frei einstellbare untere	aus	-	Anwendungen mit	
wachung (P111 P114) (P121 P124)	Alarmschwelle (AS) 111 P114) 121 P124) - Hereinsteinder untere add Alarmschwelle (AS) - Frei einstellbare obere Alarmschwelle (AS) - nur unte AS - nur obere		untere AS erreicht oder unterschritten	oder <b>ohne</b> Chemi- kalien-Eintragsre- gelung	
			obere AS erreicht oder überschritten		
		untere und obere AS	untere AS erreicht oder unterschritten bzw. obere AS erreicht oder über- schritten		
Reglerüberwachung • Einschaltdauerüberwa-		aus	-	Anwendungen <b>mit</b>	
(CC: Controller Check, P115 P118 P125 P128)	:: Controller Check, 15 P118 25 P128) chung • Ausschaltdauerüber- wachung		eingestellte Maxi- maldauer für per- manentes Ein- oder Ausschalten über- schritten	Chemikalien-Ein- tragsregelung	
Sensoraktivitätsüber-	Überwachung auf Signal-	aus	-		
wacnung (AC: Alternation Check, P115 P118 P125 P128)	veranderung	ein	Änderung innerhalb 1 Stunde kleiner als • ±0,01 mg/l (CCS140/240, Sensor 963) • ±0,005 mg/l (CCS141/241) • pH ±0,01 • ±1 mV	Anwendungen <b>mit</b> oder <b>ohne</b> Chemi- kalien-Eintrags- regelung	

Mit der Funktionsgruppe "Check" kann der Messwert auf zulässige obere und untere Grenzen überwacht und ein Alarm ausgelöst werden.

Kursiv gedruckte Funktionen sind bei der Grundausführung nicht vorhanden.

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
P	Funktionsgruppe CHECK		SETUP HOLD P CHECK A0009045-DE	Einstellungen zur Sensor- und Prozessüberwachung
P1(1)		<b>CI2</b> CIO2	setup Hold C12 P1 Faraneter A0001988-DE	Cl <sub>2</sub> bei A1 = "120", "140", "141", "963" ClO <sub>2</sub> bei A1 = "240", "241"
P111	Alarmschwellenüber- wachung auswählen	Aus Unten Oben Un+ob = unten und oben Un! Ob! Unob!	SETUP HOLD AUS P111 A. Schwell A0001989-DE	Alarmierung wahlweise mit oder ohne Reglerabschaltung möglich. xxxx = ohne Reglerabschal- tung xxxx! = mit Reglerabschaltung
P112	Alarmverzögerung eingeben	<b>0 min (s)</b> 0 2000 min (s)	SETUP HOLD Ø min P112 P12 A0001990-DE	Je nach Auswahl in F2 kann die Alarmverzögerung in s oder min eingegeben werden. Erst nach dieser Verzögerung führt eine Unter- oder Über- schreitung gemäß Feldern P113/P114 zum Alarm.
P113	Untere Alarm- schwelle eingeben	<b>0 ppb</b> 0 20000 ppb <b>0,00 ppm</b> 0 20 ppm <b>0,00 mg/l</b> 0 20 (5) mg/l	setup hold <b>B. BB</b> Mg/1 <b>Unt. Alarm</b> A0001991-DE	Entfällt bei P111 = Aus
P114	Obere Alarmschwelle eingeben	20000 ppb 0 20000 ppb 20,00 ppm 0 20 ppm 20,00 (5,00) mg/l 0 20 (5) mg/l	SETUP HOLD 20.00 pg/1 p114 Db.Alarm A0001992-DE	Entfällt bei P111 = Aus
P115	Prozessüberwachung auswählen	Aus AC CC AC+CC AC! CC! AC+CC!	SETUP HOLD <b>HUS</b> Mg/1 P115 <b>ProzMonit</b> A0001993-DE	AC=Sensoraktivitätsüberwa- chung CC= Reglerüberwachung Alarmierung wahlweise ohne oder mit gleichzeitiger Regler- abschaltung möglich. xxxx = ohne Reglerabschal- tung xxxx! = mit Reglerabschaltung

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein-	Display	Info
		stellungen fett)		
P116	Maximal zulässige Dauer für Alarm- schwellenunterschrei- tung eingeben	<b>60 min</b> 0 2000 min	setup Hold 60 min P116 TMAX Unt.	Nur bei P115 = CC oder AC +CC
P117	Maximal zulässige Dauer für Alarm- schwellenüberschrei- tung eingeben	<b>120 min</b> 0 2000 min	setup Hold 120 min P117 TMAX OD.	Nur bei P115 = CC oder AC +CC
P118	Grenzwert eingeben	500 ppb 0 20000 ppb 0,5 ppm 0 20 ppm 0,5 (0,1) mg/l 0 20 (5) mg/l	SETUP HOLD <b>D D M B M M B M B M B M B M B M M B M M B M M B M M M M M M M M M M</b>	Grenzwert zur Überwachung gemäß Feldern P116 und P117. Bei externer Regelung aus einem Prozessleit- system mit externem Sollwert auf Überein- stimmung der Einstel- lung in Feld P118 achten.
P1(2)		<b>pH</b> ORPmV	setup Hold PH P1 P.3 p.3 met.er.	Nur bei Ausführung EP Je nach ausgewählter Betriebsart in Feld B1 erscheint pH oder ORPmV.
P121	Alarmschwellenüber- wachung auswählen	Aus Unten Oben Un+ob = unten und oben Un! Ob! Unob!	SETUP HOLD HUS P121 H. Schuell A0001998-DE	Alarmierung wahlweise mit oder ohne Reglerabschaltung möglich. xxxx = ohne Reglerabschal- tung xxxx! = mit Reglerabschaltung
P122	Alarmverzögerung eingeben	<b>0 min (s)</b> 0 2000 min (s)	SETUP HOLD D min P122 DI BOMVED Z	Je nach Auswahl in F2 kann die Alarmverzögerung in s oder min eingegeben werden. Erst nach dieser Verzögerung führt eine Unter- oder Über- schreitung gemäß Feldern P123/P124 zum Alarm.
P123	Untere Alarm- schwelle eingeben	<b>pH 4,00</b> pH 4 8,9 <b>0 mV</b> 0 1490 mV	стир ного <b>4. 00</b> рн рн рн рн рн рн рн рн рн рн	Entfällt bei P121 = Aus
P124	Obere Alarmschwelle eingeben	<b>pH 9,00</b> pH 4,1 9 <b>1500 mV</b> 10 1500 mV	SETUP HOLD 9.00 PH 00.01.000 A0002001-DE	Entfällt bei P121 = Aus

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
P125	Prozessüberwachung auswählen	Aus AC CC AC+CC AC! CC! AC+CC!	setup hold <b>AUS</b> P125 <b>ProzMonit</b> . A0002002-DE	AC=Sensoraktivitätsüberwa- chung CC= Reglerüberwachung Alarmierung wahlweise ohne oder mit gleichzeitiger Regler- abschaltung möglich. xxxx = ohne Reglerabschal- tung xxxx! = mit Reglerabschaltung Auswahl CC, AC+CC, CC! und AC+CC! nur, wenn in Feld P1(2) pH gewählt ist.
P126	Maximal zulässige Dauer für Alarm- schwellenunterschrei- tung eingeben	<b>60 min</b> 0 2000 min	setup hold 60 min p126 TMAX Unt.	Nur bei P125 = CC oder AC +CC
P127	Maximal zulässige Dauer für Alarm- schwellenüberschrei- tung eingeben	<b>120 min</b> 0 2000 min	setup Hold 120 min P127 TMAX OD.	Nur bei P125 = CC oder AC +CC
P128	Grenzwert eingeben	<b>рН 7,20</b> рН 4 9	SETUP HOLD 7.20 PH 5011Wert.	Grenzwert zur Überwachung gemäß Feldern P126 und P127. Bei externer Regelung aus einem Prozessleit- system mit externem Sollwert auf Überein- stimmung der Einstel- lung in Feld P128 achten.

# 7.4.7 Relaiskonfiguration

Für die Funktionsgruppe "RELAIS" benötigen Sie eine Relaiskarte, die nicht in der Grundausführung vorhanden ist.

Die folgenden Relaiskontakte können beliebig ausgewählt und konfiguriert werden (max. vier Kontakte, je nach Ausstattung):

- Grenzwertgeber für Chlor-/Chlordioxid-Messwert: R2 (1)
- Grenzwertgeber für pH-/Redox-Messwert: R2 (2)
- Grenzwertgeber für Temperatur: R2 (3)
- PID-Regler für Chlor-Chlordioxid: R2 (4)
- PID-Regler für pH: R2 (5)
- Timer für Reinigungsfunktion: R2 (6)
- Chemoclean-Funktion: R2 (7)
- Dreipunkt-Schrittregler für Chlor/Chlordioxid: R2 (8)

Ein Relais kann jeweils nur mit einer Funktion belegt werden. Ist eine Relaisfunktion bereits eingeschaltet (R211 bis R281), so wird nach Anwahl einer anderen Funktion durch Bestätigung mit ENTER (R2(1) bis R2(8)) die bisherige automatisch ausgeschaltet.

Durch Drücken der REL-Taste kann zu jeder Relaisfunktion der jeweils eingestellte Soll-wert angezeigt werden.

# Grenzwertgeber für Chlor-/Chlordioxid-/ Gesamtchlor-Messwert und Temperatur bzw. pH- oder Redox-Messwert

Der Messumformer hat verschiedene Möglichkeiten einen Relaiskontakt zu belegen. Dem Grenzwertgeber kann ein Ein- und Ausschaltpunkt zugewiesen werden, ebenso eine Anzugs- und Abfallverzögerung. Außerdem kann mit dem Einstellen einer Alarmschwelle zusätzlich eine Fehlermeldung ausgegeben und in Verbindung hiermit eine Reinigungsfunktion gestartet werden.

Diese Funktionen können sowohl für den Hauptmesswert als auch für die Temperaturmessung eingesetzt werden.

Zur Verdeutlichung der Kontaktzustände des Relais können Sie die Schaltzustände aus  $\rightarrow \blacksquare$  36 entnehmen.

 Bei steigenden Messwerten (Maximum-Funktion) wird der Relaiskontakt ab t2 nach Überschreiten des Einschaltpunktes (t1) und Verstreichen der Anzugsverzögerung (t2t1) geschlossen.

Wenn die Alarmschwelle (t3) erreicht wird und die Alarmverzögerung (t4-t3) ebenfalls abgelaufen ist, schaltet der Alarmkontakt (Fehler E067 bis E070).

- Bei rückläufigen Messwerten wird der Alarmkontakt bei Unterschreiten der Alarmschwelle (t5) wieder zurückgesetzt und im weiteren Verlauf ebenfalls der Relaiskontakt (t7) nach Abfallverzögerung (t7-t6).
- Wenn Anzugs- und Abfallverzögerung auf 0 s gesetzt werden, sind die Ein- und Ausschaltpunkte auch Schaltpunkte der Kontakte.

Gleiche Einstellungen können analog zur Maximum-Funktion auch für eine Minimum-Funktion getroffen werden.



36 Darstellung der Alarm- und Grenzwertfunktionen

- A Einschaltpunkt > Ausschaltpunkt: Max.-Funktion
- B Einschaltpunkt < Ausschaltpunkt: Min.-Funktion
- 1 Alarmschwelle
- 2 Einschaltpunkt
- 3 Ausschaltpunkt
- 4 Kontakt EIN
- 5 Alarm EIN
- 6 Alarm AUS
- 7 Kontakt AUS

## P(ID)-Regler

Beim Messumformer haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Reglerfunktionen zu definieren. Ausgehend vom PID-Regler können P-, PI-, PD- und PID-Regler realisiert werden. Für eine optimale Regelung verwenden Sie den für die jeweilige Anwendung passenden Regler.

P-Regler

Wird bei einfacher linearer Regelung mit kleinen Regelabweichungen verwendet. Bei der Ausregelung von starken Veränderungen können Überschwingungen die Folge sein. Außerdem muss mit einer bleibenden Regelabweichung gerechnet werden.

PI-Regler

Wird bei Regelstrecken verwendet, bei denen Überschwingungen vermieden werden müssen und keine bleibende Regelabweichung auftreten darf.

PD-Regler

Wird bei Prozessen verwendet, die schnelle Änderungen erfordern und bei denen Spitzen ausgeregelt werden müssen.

PID-Regler

Wird bei Prozessen verwendet, bei denen ein P-, PI- oder PD-Regler unzureichend regelt.

### Einstellmöglichkeiten des P(ID)-Reglers

Für einen PID-Regler stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- Reglerverstärkung K<sub>p</sub> (P-Einfluss) verändern
- Nachstellzeit T<sub>n</sub> (I-Einfluss) einstellen
- Vorhaltezeit T<sub>v</sub> (D-Einfluss) einstellen

#### Grundlastdosierung (Basic)

Bei der Grundlastdosierung (Feld R241) können Sie eine konstante Dosiermenge einstellen (Feld R2411).

### PID-Regelung plus Grundlastdosierung

Wenn Sie im Feld R241 diese Funktion (PID + Basic) gewählt haben, fällt die vom PIDgeregelte Dosiermenge nicht unter den in Feld R2411 eingegebenen Grundlastwert.



🖻 37 Regelkennlinie PID-Regelung mit Grundlastdosierung

- A PID plus Grundlast
- B Grundlast
- C PID

### Inbetriebnahme

Wenn noch keine Erfahrungen für die Einstellung der Regelparameter vorliegen, stellen Sie die Werte ein, die die größtmögliche Stabilität des Regelkreises ergeben. Zur weiteren Optimierung des Regelkreises gehen Sie folgendermaßen vor:

- Vergrößern Sie die Reglerverstärkung K<sub>p</sub> so lange, bis ein leichtes Überschwingen der Regelgröße auftritt.
- Verkleinern Sie K<sub>p</sub> wieder etwas und verkürzen Sie dann die Nachstellzeit T<sub>n</sub> so, dass die kürzestmögliche Ausregelzeit ohne Überschwingen erreicht wird.
- Um die Ansprechzeit des Reglers zu verkürzen, stellen Sie zusätzlich noch die Vorhaltezeit  $T_{\nu}\,\text{ein.}$

### Kontrolle und Feinoptimierung der eingestellten Parameter mit einem Schreiber



 $\blacksquare$  38 Einstellungsoptimierung  $T_n$  und  $K_p$ 

- A Istwert
- B Zeit
- 1  $T_n zu klein$
- 2  $T_n zu groß$
- 3 K<sub>p</sub> zu groß
- 4 K<sub>p</sub> zu klein
- 5 Optimale Einstellung

### Stellsignalausgänge über Kontakte (R247...R2410 und R257 ... R2510)

Der jeweilige Regelkontakt gibt ein getaktetes Signal aus, dessen Intensität dem Stellwert des Reglers entspricht. Man unterscheidet nach Art des Signaltaktes:

### Impulslängenmodulation

Je größer der berechnete Stellwert ist, desto länger bleibt der betreffende Kontakt angezogen. Die Periodendauer T kann zwischen 0,5 und 99 s eingestellt werden (Feld R248 bzw. R258). Impulslängenmodulierte Ausgänge dienen der Ansteuerung von Magnetventilen.

### Impulsfrequenzmodulation

Je größer der berechnete Stellwert ist, desto höher ist die Schaltfrequenz des betreffenden Kontaktes. Die maximale Schaltfrequenz 1/T kann zwischen 60 und 180 min<sup>-1</sup> eingestellt werden (Feld R249 bzw. R259). Die Einschaltdauer t<sub>ein</sub> ist konstant. Sie hängt von der ein-gestellten maximalen Frequenz ab und beträgt bei 60 min<sup>-1</sup> ca. 0,5 s und bei 180 min<sup>-1</sup> ca. 170 ms. Impulsfrequenzmodulierte Ausgänge dienen der Ansteuerung von direkt angetriebenen Magnetdosierpumpen.



Image: Signal eines impulslängenmodulierten (links) und eines impulsfrequenzmodulierten (rechts) Regelkontakts

Kontakt:1 = Ein, 0 = AusTPeriodendauerZeit (s): $t_1 = t_{ein} t2 = t_{aus}$ T1 T2Beispiele für Schaltfrequenzen ( $1/T_1$  bzw.  $1/T_2$ )Stetigregler

Der Regler kann auch den zweiten analogen Stromausgang (sofern vorhanden) steuern. Dies wird in den Feldern R247 bzw. R257 und O2 konfiguriert.

## Regelkennlinie bei direkter und inverser Regelwirkung

Im Feld R246 und R256 können Sie zwischen zwei Regelkennlinien wählen:

- direkte Regelwirkung = Maximumfunktion
- inverse Regelwirkung = Minimumfunktion



40 Regelkennlinie eines Proportionalreglers mit Regelwirkung direkt und invers

- A direkt = Maximumfunktion
- *B* invers = *Minimumfunktion*
- XW Regelabweichung
- Y Stromausgangssignal = Reglerstellgröße

## Timer für Reinigungsfunktion

Diese Funktion beinhaltet eine einfache Reinigungsmöglichkeit. Sie können ein Zeitintervall festlegen, nach dem eine Reinigung starten soll. Sie können also nur eine gleichmäßige Intervallfolge auswählen.

Weitere Reinigungsfunktionen stehen in Verbindung mit der Chemoclean-Funktion zur Wahl (Geräteausführung mit vier Kontakten erforderlich, siehe Kapitel "Chemoclean-Funktion").



Timer und Chemoclean sind nur alternativ nutzbar. Während eine der beiden Funktionen aktiv ist, kann die andere nicht gestartet werden.



🖻 41 Zusammenhang zwischen Reinigungszeit, Pausenzeit und Hold-Nachwirkzeit

- A Wischer und / oder Sprühreinigungssystem
- B Hold-Funktion
- 0 inaktiv
- 1 aktiv
- t0 Normalbetrieb
- t1 Reinigungsstart
- t2-t1Reinigungszeit
- t3-t2 Clean-Hold-Nachwirkzeit (0 ... 999 s)
- t4-t3Pausenzeit zwischen zwei Reinigungsintervallen(1 ... 7200 min)

### **Chemoclean-Funktion**

Wie bei der Timer-Funktion kann auch mit Chemoclean eine Reinigung gestartet werden. Chemoclean bietet jedoch zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Reinigungs- und Spülintervalle zu definieren und ein Reinigungsmittel zu dosieren.

Es ist also möglich, unregelmäßig mit verschiedenen Wiederholzyklen zu reinigen und Reinigungszeiten mit Nachspülzeiten separat einzustellen.

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Für die Chemoclean-Funktion muss der Messumformer mit einer dafür vorgesehenen Relaiskarte ausgestattet sein (siehe Produktstruktur bzw. Kapitel Zubehör).
- Timer und Chemoclean sind abhängig voneinander. Während eine der beiden Funktionen aktiv ist, kann die andere nicht gestartet werden.
- Für die Chemoclean-Funktion werden die Relais 3 (Wasser) und 4 (Reiniger) verwendet.
- Beim vorzeitigen Abbruch der Reinigung wird immer eine Nachspülzeit durchlaufen.
- Bei der Einstellung "Economy" wird die Reinigung nur mit Wasser durchgeführt.



🖻 42 Ablauf eines Reinigungszyklus

- Α Hold-Funktion
- В
- Ansteuerung Wasserventil Ansteuerung Reinigungsventil С
- 0 Kontakt aus
- Kontakt ein 1
- Normalbetrieb t0
- t1 Reinigungsstart t2-t1Vorspülzeit t3-t2Reinigungszeit t4-t3Nachspülzeit

- t5-t4Hold-Nachwirkzeit

### Dreipunkt-Schrittregler

Mit diesem Reglertyp können Sie Motorventile zur Chlorgas-Dosierung ansteuern.

- Wenn der Regler Relais 3 aktiviert, schließt das Motorventil.
- Wenn der Regler Relais 4 aktiviert, öffnet das Motorventil.



43 Funktion des Dreipunkt-Schrittreglers

- A Messwert liegt im Sollwertfenster
- B Messwert ist kleiner als der Sollwert
- C Messwert ist größer als der Sollwert
- W Sollwert
- X Messwert
- Messwert liegt im Sollwertfenster (A)

Relais 3 und 4 sind nicht aktiviert. Das Motorventil wird nicht verändert.

- Messwert ist kleiner als der Sollwert (B) Die Chlorgas-Dosierung ist zu gering. Relais 4 wird aktiviert (Impulssteuerung). Das Motorventil wird weiter geöffnet und erhöht die Dosierung.
- Messwert ist größer als der Sollwert (C)
   Die Chlorgas-Dosierung ist zu stark. Relais 3 wird aktiviert (Impulssteuerung). Das Motorventil wird weiter geschlossen und verringert die Dosierung.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R	Funktionsgruppe RELAIS		R R RELAIS	Einstellungen zu den Relais- kontakten
R1	Kontakt auswäh- len, der konfigu- riert werden soll	Rel1 Rel2 Rel3 Rel4	SETUP HOLD REIII R1 RI A0009059-DE	Rel3 (Wasser) und Rel4 (Rei- niger) stehen nur bei ent- sprechender Ausführung des Messumformers zur Verfü- gung. Falls als Reinigungsart Che- moclean verwendet wird, ist Rel4 nicht verfügbar.
R2 (1)	Grenzwertgeber für Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub> konfigu- rieren	GW PW= Grenz- wertgeber $Cl_2/ClO_2$ (1) GW °C = Grenz- wertgeber pH (2) GW °C = Grenz- wertgeber T (3) PID-Regler $Cl_2/ClO_2$ (4) PID-Regler pH (5) Timer (6) <i>Rein= Chemoc-</i> <i>lean (7)</i> <i>Dreipunkt-</i> <i>Schrittregler</i>	SETUP HOLD GW PW R2 Wahl Typ A0009060-DE	PW= Prozesswert Bei Auswahl von Rel4 in Feld R1 kann Rein=Chemoclean nicht gewählt werden.Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits einge- schaltete Relaisfunktion aus- geschaltet und deren Einstellungen auf Werksein- stellung zurückgesetzt.
R211	Funktion von R2 (1) aus- oder ein- schalten	<b>Aus</b> Ein	setup Hold alus R211 Funktion	Alle Einstellungen bleiben erhalten.
R212	Einschaltpunkt des Kontakts eingeben	<b>20000 ppb</b> 0 20000 ppb <b>20 ppm</b> 0 20 ppm 20 (5) mg/l 0 20 (5) mg/l	setup Hold 20 mg/1 R212 Ein Funkt	Niemals Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt auf den glei- chen Wert setzen!(Es erscheint nur die Betriebsart, die in A1 ausgewählt wurde.)
R213	Ausschaltpunkt des Kontakts ein- geben	<b>20000 ppb</b> 0 20000 ppb <b>20 ppm</b> 0 20 ppm 20 (5) mg/l 0 20 (5) mg/l	setup Hold 20 mg/1 R213 Hus Punkt	Durch Eingabe des Ausschalt- punktes werden entweder ein Max-Kontakt (Auschaltpunkt < Einschaltpunkt) oder ein Min-Kontakt (Ausschalt- punkt > Einschaltpunkt) gewählt und eine stets erfor- derliche Hysterese realisiert (siehe Abbildung "Darstellung der Alarm- und Grenzwert- funktionen").

Kursiv gedruckte Funktionen sind bei der Grundausführung nicht vorhanden.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R214	Anzugsverzöge- rung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold B S R214 E in Verz.	
R215	Abfallverzögerung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD           В           R215           НИЗ           UBPZ           А0009071-DE	
R216	Alarmschwelle ein- geben (als Absolut- wert)	<b>20000 ppb</b> 0 20000 ppb <b>20 ppm</b> 0 20 ppm 20 (5) mg/l 0 20 (5) mg/l	setup Hold 20 rg/1 R216 R. Schwell A0002038-DE	Mit Über-/Unterschreiten der Alarmschwelle wird am Mes- sumformer ein Alarm mit Fehlermeldung (E067 E070) und Fehlerstrom aus- gelöst (Alarmverzögerung in Feld F3 beachten). Bei Definition als Min-Kon- takt muss die Alarmschwelle < Ausschaltpunkt gesetzt werden.
R217	Status für Grenz- wertgeber anzei- gen	MAX MIN	SETUP HOLD MAX R217 GW Status	Nur Anzeige
R2 (2)	Grenzwertgeber für pH oder Redox mV konfigurieren	<b>GW pH= GW-</b> <b>geber pH</b> GWORP = GW- geber Redox mV	SETUP HOLD GW FH R2 Funktion	Nur bei Ausführung EP. Je nach ausgewählter Betriebsart in Feld B1 wird für pH oder Redox konfigu- riert. Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R221	Funktion von R2 (2) aus- oder ein- schalten	Aus Ein	setup Hold BUS R221 FUNK tion	Vorgenommene Einstellun- gen für den Grenzwertgeber werden durch Ausschalten der Funktion nicht gelöscht.
R222	Einschaltpunkt des Kontakts eingeben	<b>pH 9</b> ph 4 9 <b>1500 mV</b> 0 1500 mV	setup Hold 9.00 PH R222 Ein Punkt	Niemals Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt auf den glei- chen Wert setzen!

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R223	Ausschaltpunkt des Kontakts eingeben	<b>pH 9</b> ph 4 9 <b>1500 mV</b> 0 1500 mV	setup Hold 9.00 PH R223 AUS PUNKt	Durch Eingabe des Ausschalt- punktes werden entweder ein Max-Kontakt (Auschaltpunkt < Einschaltpunkt) oder ein Min-Kontakt (Ausschalt- punkt > Einschaltpunkt) gewählt und eine stets erfor- derliche Hysterese realisiert (siehe Abbildung "Darstellung der Alarm- und Grenzwert- funktionen").
R224	Anzugsverzöge- rung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD	
R225	Abfallverzögerung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD	
R226	Alarmschwelle ein- geben (als Absolut- wert)	<b>pH 9</b> ph 0 9 <b>1500 mV</b> 0 1500 mV	SETUP HOLD 9.007 PH R226 0.55 huell A0005998-DE	Mit Über-/Unterschreiten der Alarmschwelle wird am Mes- sumformer ein Alarm mit Fehlermeldung (E067 E070) und Fehlerstrom aus- gelöst (Alarmverzögerung in Feld F3 beachten). Bei Definition als Min-Kon- takt muss die Alarmschwelle < Ausschaltpunkt gesetzt werden.
R227	Status für Grenz- wertgeber anzeigen	MAX MIN	SETUP HOLD MAX R227 GW Status	Nur Anzeige
R2 (3)	Grenzwertgeber für Temperatur konfi- gurieren	GW °C = Grenz- wertgeber T	setup Hold GW C: R2 Funktion	Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R231	Funktion von R2 (3) aus- oder ein- schalten	Aus Ein	setup Hold alus R231 Funktion	Vorgenommene Einstellun- gen für den Grenzwertgeber werden durch Ausschalten der Funktion nicht gelöscht.
R232	Einschalttempera- tur eingeben	<b>50 °C</b> 0 50 °C	setup Hold 50.0 C R232 Ein Punkt	Niemals Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt auf den glei- chen Wert setzen!

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R233	Ausschalttempera- tur eingeben	<b>50 °C</b> 0 50 °C	SETUP HOLD 50.0 <sup>°C</sup> R233 HUS PUNK t.	Durch Eingabe des Ausschalt- punktes werden entweder ein Max-Kontakt (Auschaltpunkt < Einschaltpunkt) oder ein Min-Kontakt (Ausschalt- punkt > Einschaltpunkt) gewählt und eine stets erfor- derliche Hysterese realisiert (siehe Abbildung "Darstellung der Alarm- und Grenzwert- funktionen").
R234	Anzugsverzöge- rung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold Ø s R234 Ein Verz. A0002050-DE	
R235	Abfallverzögerung eingeben	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD B S R235 R235 RUS UPPZ. A0002051-DE	
R236	Alarmschwelle ein- geben (als Absolut- wert)	<b>50 °C</b> 0 50 °C	setup Hold 50.0 <sup>°C</sup> R236 A.5c.hwe11	Mit Über-/Unterschreiten der Alarmschwelle wird am Mes- sumformer ein Alarm mit Fehlermeldung (E067 E070) und Fehlerstrom aus- gelöst (Alarmverzögerung in Feld F3 beachten). Bei Definition als Min-Kon- takt muss die Alarmschwelle < Ausschaltpunkt gesetzt werden.
R237	Status für Grenz- wertgeber anzei- gen	MAX MIN	SETUP HOLD MAX R237 GW Status A0002053-DE	Nur Anzeige
R2 (4)	P(ID)-Regler für Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub> konfigu- rieren	PIDPW	setup hold PIDPW R2 Funktion	PW = Prozesswert des Haupt- messparameters Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R241	Funktion von R2 (4) aus- oder ein- schalten	Aus Ein Basic PID+B	setup Hold AUS R241 Funktion	Ein = PID-Regelung Basic = Grundlastdosierung PID+B = PID-Regelung + Grundlastdosierung
R242	Sollwert eingeben	<b>500 ppb</b> 0 20000 ppb <b>0,5 ppm</b> 0 20 ppm <b>0,5 (0,1) mg/l</b> 0 20 (5) mg/l	setup Hold <b>B</b> . 50 mg/1 <b>B</b> . 1 Mert. A0002057-DE	Der Sollwert ist der Wert, den die Regelung halten soll. Mit Hilfe der Regelung soll dieser Wert bei einer Abweichung nach oben oder unten wieder hergestellt werden.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R243	Reglerverstärkung K <sub>P</sub> eingeben	<b>1,00</b> 0,01 20,00	SETUP HOLD 1.000 R243 KP	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler".
R244	Nachstellzeit T <sub>n</sub> eingeben (0,0 = kein I- Anteil)	<b>0,0 min</b> 0,0 999,9 min	setup Hold <b>Ö</b> , <b>Ö</b> <sup>min</sup> R244 <b>Zeit Tn</b> A0002059-be	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler". Bei jedem Hold wird der I- Anteil auf Null gesetzt. Hold lässt sich zwar im Feld S2 deaktivieren, aber nicht für Chemoclean und Timer!
R245	Vorhaltezeit T <sub>v</sub> ein- geben (0,0 = kein D- Anteil)	<b>0,0 min</b> 0,0 999,9 min	setup Hold Ö, Ö Min R245 Zeit TV A0002060-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler".
R246	Reglercharakteris- tik auswählen	inv = invers (Voreinstellung für Natriumhy- pochlorit dir = direkt	setup hold inv R246 Richtung	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler". Die Einstellung ist je nach gewünschter Dosierrichtung nötig (Dosierung ober- oder unterhalb vom Sollwert).
R247	Impulslänge oder Impulsfrequenz auswählen	len = Impuls- länge freq = Impulsfre- quenz curr = Stromaus- gang 2	setup Hold Ien R247 Betr.Art. A0002062-DE	Impulslänge z.B. für Magnet- ventil, Impulsfrequenz z.B. für Magnetdosierpumpe, siehe Abschnitt "Stellsignalaus- gänge". curr = Stromausgang 2 ist nur wählbar, wenn in Feld O2= Contr gewählt wurde.
R248	Impulsperiode ein- geben	<b>10,0 s</b> 0,5 999,9 s	SETUP HOLD 10.05 s R248 PUIS Per.	Dieses Feld erscheint nur bei Auswahl Impulslänge in R247. Bei Auswahl Impulsfrequenz wird R248 übersprungen und die Eingabe in R249 fortge- setzt.
R249	Maximale Impuls- frequenz des Stell- gliedes eingeben	<b>120 min<sup>-1</sup></b> 60 180 min <sup>-1</sup>	setup Hold 120 1/min R249 Max. PFre9	Dieses Feld erscheint nur bei Auswahl Impulsfrequenz in R247. Bei Auswahl Impuls- länge wird R249 übersprun- gen und die Eingabe in R2410 fortgesetzt.
R2410	Minimale Ein- schaltzeit t <sub>EIN</sub> ein- geben	<b>0,3 s</b> 0,1 5,0 s	setup Hold Ø. 3 s R2410 Min. PZeit	Diese Feld erscheint nur bei Auswahl Impulslänge in R247.
Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
----------------	---	--	--	---
R2411	Grundlast eingeben	<b>0 %</b> 0 40 %	setup Hold g % R2411 Grundlast.	Mit der Auswahl der Grund- last geben Sie die gewünschte Dosiermenge ein. 100% Grundlast würde ent- sprechen: • dauernd ein bei R247 = len • Fmax bei R247 = freq (Feld R249) • 20 mA bei R247 = curr
R2 (5)	P(ID)-Regler für pH konfigurieren	PIDpH	setup Hold <b>FIDFH</b> <sub>R2</sub> <b>FUNKtiON</b> A0002028-DE	Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R251	Funktion von R2 (5) aus- oder ein- schalten	Aus Ein Basic PID+B	setup hold <b>AUS</b> R251 <b>FUNKtion</b> A0002084-DE	Ein = PID-Regelung Basic = Grundlastdosierung PID+B = PID-Regelung + Grundlastdosierung
R252	Sollwert eingeben	<b>pH 7,20</b> pH 4 9	setup Hold 7.20 PH 252 5011Wept.	Der Sollwert ist der Wert, den die Regelung halten soll. Mit- hilfe der Regelung soll dieser Wert bei einer Abweichung nach oben oder unten wieder hergestellt werden.
R253	Regelverstärkung K <sub>P</sub> eingeben	<b>1,00</b> 0,01 100,00	setup Hold <b>1 ЙЙ</b> R253 К. <b></b> А0002088-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler"
R254	Nachstellzeit T <sub>n</sub> eingeben (0,0 = kein I- Anteil)	<b>0,0 min</b> 0,0 999,9 min	setup Hold <b>Ö. Ö</b> min R254 <b>Zeit. Tn</b> A0002089-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler" Bei jedem Hold wird der I- Anteil auf Null gesetzt. Hold lässt sich zwar im Feld S2 deaktivieren, aber nicht für Chemoclean und Timer!
R255	Vorhaltezeit $T_v$ ein- geben (0,0 = kein D- Anteil)	<b>0,0 min</b> 0,0 999,9 min	setup Hold Ø.Ø min R255 Zeit.Tv	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler"
R256	Regelcharakteristik auswählen	inv = invers <b>dir = direkt</b> (Voreinstellung für Säure)	setup Hold dir R256 Richtung A0002091-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler" Die Einstellung ist je nach gewünschter Dosierrichtung nötig (Dosierung ober- oder unterhalb vom Sollwert).
R257	Impulslänge oder Impulsfrequenz auswählen	len = Impuls- länge freq = Impulsfre- quenz curr = Stromaus- gang 2	setup HOLD Ien R257 Betr. Art. A0002092-DE	Impulslänge z.B. für Magnet- ventil Impulsfrequenz z.B. für Mag- netdosierpumpe curr = Stromausgang 2 ist nur wählbar, wenn in Feld O2 = Contr gewählt ist.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R258	Impulsperiode ein- geben	<b>10,0 s</b> 0,5 999,9 s	setup Hold 10.05 k Puls Per.	Dieses Feld erscheint nur bei Auswahl Impulslänge in R257. Bei Auswahl Impulsfrequenz wird R258 übersprungen und die Eingabe in R259 fortge- setzt.
R259	Maximale Impuls- frequenz des Stell- gliedes eingeben	<b>120 min<sup>-1</sup></b> 60 180 min <sup>-1</sup>	ветир ноцо 120 1/min R259 Мах. РЕпеч лооо2094-ре	Dieses Feld erscheint nur bei Auswahl Impulslänge in R257. Bei Auswahl Impulslänge wird R259 übersprungen und die Eingabe in R2510 fortge- setzt.
R2510	Minimale Ein- schaltzeit t <sub>EIN</sub> ein- geben	<b>0,3 s</b> 0,1 5,0 s	setup Hold Ø. 3 s R2510 Min. PZeit.	Dieses Feld erscheint nur bei Auswahl Impulslänge in R257.
R2511	Grundlast eingeben	<b>0 %</b> 0 40 %	SETUP HOLD Ø % R2511 Grundlast. A0002086-DE	<ul> <li>Dieses Feld erscheint nur bei Ausführung EP.</li> <li>Mit der Auswahl der Grund- last geben Sie die gewünschte Dosiermenge ein.</li> <li>100% Grundlast würde ent- sprechen:</li> <li>dauernd ein bei R257 = len</li> <li>F<sub>max</sub> bei R257 = freq (Feld R259)</li> <li>20mA bei R257 = curr</li> </ul>
R2 (6)	Reinigungsfunk- tion konfigurieren (Timer)	Timer (6)	SETUP HOLD TIMEP R2 FUNK tION	Reinigung erfolgt mit nur einem Reinigungsmittel (in der Regel Wasser). Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R261	Funktion von R2 (6) aus- oder ein- schalten	Aus Ein	setup Hold AUS R261 Funktion	
R262	Spül-/Reinigungs- zeit eingeben	<b>30 s</b> 0 999 s	setup Hold 30 s Rein.Zeit.	Einstellungen für Hold und Relais werden für diese Zeit aktiv.
R263	Pausenzeit einge- ben	<b>360 min</b> 1 7200 min	setup Hold 360 min R263 PauseZeit	Die Pausenzeit ist die Zeit zwischen zwei Reinigungs- zyklen (siehe Kapitel "Timer für Reinigungsfunktion").

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R264	Minimale Pausen- zeit eingeben	<b>120 min</b> 1 3600 min	setup Hold 120 min R264 Min. Pause	Die minimale Pausenzeit ver- hindert bei anstehendem Rei- nigungstrigger eine ständige Reinigung.
R2 (7)	Reinigung mit Che- moclean konfigu- rieren (bei Ausführung mit vier Kontakten, Chemoclean Option und Belegung der Kontakte 3 und 4)	Rein= Chemoc- lean (7)	setup Hold Rein R2 Funktion	Siehe Kap. "Chemoclean- Funktion". Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R271	Funktion von R2 (7) aus- oder ein- schalten	<b>Aus</b> Ein	setup Hold Huis R271 Furktion	
R272	Art des Startimpul- ses auswählen	<pre>int = intern (zeitgesteuert) ext = extern (digitaler Ein- gang 2) i+ext = intern + extern i+stp = intern mit Unterdrü- ckung durch extern</pre>	setup Hold int R272 Rein. Trig	Es ist keine Echtzeituhr vor- handen.Externe Unterdrü- ckung ist für unregelmäßige Zeitintervalle nötig (z.B. Wochenende).
R273	Vorspülzeit einge- ben	<b>20 s</b> 0 999 s	setup Hold 20 s R273 Uprs. Zeit	Die Spülung erfolgt mit Was- ser.
R274	Reinigungszeit ein- geben	<b>10 s</b> 0 999 s	setup Hold 10 s R274 Rein. Zeit.	Die Reinigung erfolgt mit Rei- nigungsmittel und Wasser.
R275	Nachspülzeit einge- ben	<b>20 s</b> 0 999 s	setup Hold 20 s R275 Nach. Zeit	Die Spülung erfolgt mit Was- ser.
R276	Anzahl der Wieder- holzyklen eingeben	<b>0</b> 0 5	setup Hold Ø R276 Wied. Rate	R273 R275 wird wieder- holt.

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R277	Pausenzeit einge- ben	<b>360 min</b> 1 7200 min	SETUP HOLD 360 min R277 PauseZeit.	Die Pausenzeit ist die Zeit zwischen zwei Reinigungs- zyklen (siehe Kapitel "Che- moclean-Funktion").
R278	Minimale Pausen- zeit eingeben	<b>120 min</b> 1 R277	setup Hold 120 Min R278 Min. Pause	Die minimale Pausenzeit ver- hindert bei anstehendem externen Reinigungsstart eine ständige Reinigung.
R279	Anzahl der Reini- gungszyklen ohne Reinigungsmittel eingeben (Spar- funktion)	<b>0</b> 09	setup hold Ø R279 EconomyC1	Nach einer Reinigung mit Reiniger können bis zu 9 Rei- nigungen nur mit Wasser durchgeführt werden, bis dann die nächste Reinigung wieder mit Reiniger stattfin- det.
R2 (8)	Dreipunkt-Schritt- regler für Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub> konfigurieren	3 PSch (8)	setup Hold 3P5ch R2 Funktion	Nur mit Relais 3 und 4 Durch Bestätigung mit ENTER wird eine andere bereits ein- geschaltete Relaisfunktion ausgeschaltet und deren Ein- stellungen auf Werkseinstel- lung zurückgesetzt.
R281	Funktion von R2 (8) aus- oder ein- schalten	Aus Ein	setup Hold AUS R281 Funktion	
R282	Sollwert eingeben	<b>500 ppb</b> 0 20000 ppb <b>0,5 ppm</b> 0 20 ppm <b>0,5 (0,1) mg/l</b> 0 20 (5) mg/l	setup Hold 0.50 mg/l 2011Wert	Der Sollwert ist der Wert, den die Regelung halten soll. Mit- hilfe der Regelung soll dieser Wert bei einer Abweichung nach oben oder unten wieder hergestellt werden.
R283	Regelverstärkung K <sub>p</sub> eingeben	<b>1,00</b> 0,10 100,00	SETUP HOLD <b>1.00</b> R283 KP A0002110-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler"
R284	Nachstellzeit T <sub>n</sub> eingeben	<b>0,0 min</b> 0,0 999,9 min	setup Hold <b>Ö.Ö</b> <sup>min</sup> R284 Zeit Tn A0002111-DE	Siehe Kapitel "P(ID)-Regler"
R285	Minimale Ein- schaltzeit t <sub>EIN</sub> ein- geben	<b>0,3 s</b> 0,1 5,0 s	setup Hold Ø. 3 s Min. PZeit	

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
R286	Motorlaufzeit ein- geben	<b>60 s</b> 10 999 s	setup Hold 60 s R286 MotorZeit	Stellmotorlaufzeit vom Zustand "vollständig geschlos- sen" bis zum Zustand "voll- ständig geöffnet".
R287	Neutrale Zone ein- geben	<b>10 %</b> 0 40 %	setup hold 10 % R287 NeutrZone	

# 7.4.8 Service

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstellun- gen fett)	Display	Info
S	Funktions- gruppe SERVICE		SETUP HOLD 5 55ERVICE	Einstellungen zu den Service- Funktionen.
S1	Sprache aus- wählen	<b>ENG = Englisch</b> GER = deutsch FRA = französisch ITA = italienisch NL = niederlän- disch ESP = spanisch	SETUP HOLD ENG 51 SPrache	Auswahl gilt nur für den Alarmkontakt, nicht für den Fehlerstrom.
S2	Hold konfigurie- ren	S+C = Hold beim Parametrieren u. Kalibrieren Cal = Hold beim Kalibrieren Setup = Hold beim Parametrieren kein = kein Hold	SETUP HOLD S+C: 52 AUT:0 HOLD A0008413-DE	S = Setup C= Kalibrieren
S3	Manueller Hold	aus ein	SETUP HOLD HIJS. 53 Man. HOLD	Die Einstellung bleibt auch bei einem Stromausfall erhal- ten.
S4	Hold-Nachwirk- zeit eingeben	<b>10 s</b> 0 999 s	setup Hold 10 \$ 54 NachwZeit	

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstellun- gen fett)	Display	Info
S5	SW-Upgrade Freigabecode (Plus-Paket) eingeben	<b>0000</b> 0000 9999	SETUP HOLD DODD 55 PlusCode A0008416-DE	Der Code befindet sich auf dem Typenschild. Bei Eingabe eines falschen Codes erfolgt ein Rücksprung zum Messmenü. Die Zahl wird mit der PLUS- oder MINUSTaste editiert und mit ENTER bestätigt. Aktiver Code wird durch "1" im Display angezeigt.
S6	SW-Upgrade Freigabecode Chemoclean eingeben	<b>0000</b> 0000 9999	SETUP HOLD 0000 56 CleanCode	Der Code befindet sich auf dem Typenschild. Bei Eingabe eines falschen Codes erfolgt ein Rücksprung zum Messmenü. Die Zahl wird mit der PLUS- oder MINUSTaste editiert und mit ENTER bestätigt. Aktiver Code wird durch "1" im Display angezeigt.
S7	Bestellnummer wird angezeigt		SETUP HOLD OPCIEP 57 EKOODS	Bei Aufrüstung des Gerätes wird der Bestellcode automa- tisch angepasst.
S8	Seriennummer wird angezeigt		етир ноцо 5ерг Мл <sup>.</sup> 58 12345678 <sup>до008420-де</sup>	
S9	Reset des Gerä- tes auf Grunde- instellungen	<b>nein</b> Sens = Sensordaten Werk = Werksein- stellungen	setup Hold nein 59 5.Default.	Sens = letzte Kalibrierung wird gelöscht und auf Werks- einstellung zurückgesetzt. Werk = Alle Daten (außer A1 u. S1) werden gelöscht und auf Werkseinstellung zurück- gesetzt!
S10	Gerätetest durchführen	<b>nein</b> Anzei = Display- Test	SETUP HOLD ITE IN 510 TES.	

# 7.4.9 E+H Service

Codierung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstellun- gen fett)	Display	Info
Ε	Funktionsgruppe E+H SERVICE			Informationen über die Geräteausfüh- rung
E1	Modul auswählen	Contr = Zentralmo- dul (1) Trans = Transmitter (2) Haupt = Netzteil (3) Rel = Relaismodul (4) Sens = Sensor (5)	setup Hold Contr <sub>E1</sub> Auswah1	
E111 E121 E131 E141 E151	Softwareausführung wird angezeigt		<b>ВЕТИР НОLD</b> ХХ II ХХ Е111 <u>5</u> Ш— () — () — () — () — () — () — () — (	Bei E1 = Contr: Gerätesoftware Bei E1 = Trans, Haupt, Rel: Modul- Firmware Bei E1 = Sens: Sen- sorsoftware
E112 E122 E132 E142 E152	Hardwareausführung wird angezeigt		SETUP HOLD ХХ и ХХ Е112 ⊣Ш−∪ёгъз и А0007861-DE	Info-Anzeige
E113 E123 E133 E143 E153	Seriennummer wird angezeigt		етир ноцо Беррир <sub>Е113</sub> 12345678 <sub>А0007860-ре</sub>	Info-Anzeige
E114 E124 E134 E144 E154	Baugruppenkennung wird angezeigt			Info-Anzeige

Codie- rung	Feld	Einstellbereich (Werkseinstel- lungen fett)	Display	Info
I	Funktionsgruppe INTERFACE		SETUP HOLD I INTERFACE	Einstellungen zur Kommuni- kation (nur bei Geräteaus- führung HART oder PROFIBUS).
I1	Busadresse einge- ben	Adresse HART: <b>0</b> 15 oder PROFIBUS: 0 <b>126</b>	SETUP HOLD           I1           ЙСТ: Ө.З.З.Ө           А0007864-DE	Jede Adresse darf in einem Netzwerk nur einmal verge- ben werden. Wird bei einem HART-Gerät eine Gerätead- resse ≠ 0 gewählt, wird der Stromausgang automatisch auf 4 mA gesetzt und das Gerät stellt sich auf Multi- Drop-Betrieb ein.
12	Anzeige der Messs- tellenbezeichnung		SETUP HOLD T 3 9 I2 @@@@@@@@@ A0007865-DE	

## 7.4.10 Schnittstellen

## 7.4.11 Kommunikation

Bei Geräten mit Kommunikationsschnittstelle ziehen Sie bitte die gesonderte Betriebsanleitung BA00208C/07/DE (HART®) bzw. BA00209C/07/DE (PROFIBUS®) hinzu.

# 7.5 Kalibrierung

Der Zugang zur Funktionsgruppe Kalibrierung erfolgt über die CAL-Taste.

In dieser Funktionsgruppe führen Sie die Kalibrierung des Messumformers durch.

Beachten Sie bei der Kalibrierung der Messart "freies Chlor" unbedingt den pH-Wert und die Temperatur des Mediums. Die Grenzwerte finden Sie in der folgenden Tabelle:

Sensor	pH <sub>min</sub>	pH <sub>max</sub>	T <sub>min</sub>	T <sub>max</sub>
CCS140	4	8	10 °C (50 °F)	45 °C (113 °F)
CCS141	4	8,2	2 °C (36 °F)	45 °C (113 °F)
CCS240	-	-	2 °C (36 °F)	45 °C (113 °F)
CCS241	-	-	2 °C (36 °F)	45 °C (113 °F)
CCS120	5,5	9,5	5 °C (41 °F)	45 °C (113 °F)

Beachten Sie folgende Hinweise:

- Zur Kalibrierung von Chlor und Chlordioxid benötigen Sie ein Photometer, z. B. PF-3 (siehe "Zubehör"). Zur Kalibrierung im Spurenbereich (<0,1 mg/l) ist ein Photometer mit erhöhter Genauigkeit und tieferer Nachweisgrenze erforderlich.
- Wird die Kalibrierung durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten PLUS und MINUS abgebrochen (Rücksprung auf C15, C29 oder C35) oder ist die Kalibrierung fehlerhaft, so werden die ursprünglichen Kalibrierdaten weiterverwendet. Ein Kalibrierfehler wird durch "ERR" und ein Blinken des Sensor-Symbols im Display angezeigt. Kalibrierung wiederholen!
- Bei jeder Kalibrierung schaltet das Gerät automatisch auf Hold (Werkseinstellung).
- Nach Ende der Kalibrierung erfolgt ein Rücksprung in den Mess-Modus. Während der Hold-Nachwirkzeit (Feld S4) erscheint im Display das Hold-Symbol.

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
C(1)	Funktionsgruppe KALIBRIERUNG: Kalibrierung Cl <sub>2</sub> / ClO <sub>2</sub>	<b>C12</b> C1O2	CAL C12 C CALIBRAT	Cl2 bei A1 = 120/140/141/963 ClO2 bei A1 = 240/241
C11	DPD-Kalibrierwert eingeben	Wert der letz- ten Kalibrie- rung	CAL HOLD HO	<ul> <li>Mindestwerte für die Kalibrie- rung:</li> <li>für CCS120/140/240 und Sen- sor 963: 0,05 mg/l</li> <li>für CCS141/241: 0,01 mg/l</li> </ul>
C12	Nullpunkkalibrie- rung?	<b>nein</b> ja	CAL HOLD HEIM C12 HUIII-CHL A0002421-DE	Nur bei A1 = 963 Nullpunktkalibrierung: 1. Ungechlortes Wasser durch die Armatur leiten. 2. 10 min warten. 3. Übernahme bei Auswahl ja und ENTER

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
C13	Steilheit wird angezeigt	100 % minimal 25 % (3 %) maximal 500 %	CAL HOLD 100 % C13 Steilheit. A0002422-DE	<ul> <li>Minimal zulässige Steilheit:</li> <li>für CCS140/141 mit pH-Kompensation und für CCS240/241: 25 %</li> <li>für CCS120/140/141 ohne pH-Kompensation und für Sensor 963: 3 %</li> </ul>
C14	Kalibrierstatus wird angezeigt	<b>o. k.</b> E xxx	CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD	
C15	Kalibrierergebnis speichern	<b>ja</b> nein neu	CAL READY HOLD 	Wenn C14 = E xxx, dann nur nein oder neu. Wenn neu, dann Rück- sprung auf C. Wenn ja/nein, dann Rücksprung auf "Messen".
C(2)	Funktionsgruppe KALIBRIERUNG: Kalibrierung pH	рН	CAL PH C CALIBRAT A0002418-DE	
C21	Kalibrierstatus wird angezeigt	<b>25 °C</b> 0 50 °C	AD002425-DE	Dieses Feld dient nur zur Regist- rierung der Kalibriertemperatur. Eingabe nicht zwingend.
C22	pH-Wert der ers- ten Pufferlösung eingeben	Pufferwert der letzten Kalibrierung pH 3,50 9,50	CAL HOLD PH C22 Puffer 1 A0002427-DE	Drücken Sie die ENTER-Taste, um den aktuellen Messwert anzuzei- gen. Drücken Sie erneut die ENTER- Taste, sobald der Messwert sich dem Pufferwert angeglichen hat.
C23	Kalibrierung erfolgt		CAL HOLD PH C23 Puffer 1 A0002428-DE	Stabilitätskontrolle: Bei einer Stabilität ≤pH ±0,05 für mehr als 10 s wird der Wert über- nommen.
C24	pH-Wert der zweiten Pufferlö- sung eingeben	Pufferwert der letzten Kalibrierung pH 3,50 9,50	CAL HOLD 4.00 PH C24 Puffer 2 A0002429-DE	Puffer 2 muss einen anderen Wert haben als Puffer 1. Plausibi- litätskontrolle findet statt. Drücken Sie die ENTER-Taste und verfahren Sie wie in Feld C22.
C25	Kalibrierung erfolgt		CAL HOLD HOLD HOLD PH C25 PUTTER 2 A0002430-DE	Stabilitätskontrolle: Bei einer Stabilität ≤pH ±0,05 für mehr als 10 s wird der Wert über- nommen.

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich	Display	Info
		(Werksein- stellungen fett)		
C26	Steilheit wird angezeigt	<b>59,16 mV/pH</b> 38,00 65,00 mV/pH	CAL HOLD <b>59.16</b> MU/PH <b>51.011/1011</b>	
C27	Nullpunkt wird angezeigt	<b>pH 7,00</b> pH 5,00 9,00	CAL HOLD PH C27 NULLEUNKt A0002433-DE	
C28	Kalibrierstatus wird angezeigt	o. k. E xxx	CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD C28 C28 C28 C28 C28 C28 C28 C28	
C29	Kalibrierergebnis speichern?	<b>ja</b> nein neu	CAL READY HOLD 	Wenn C28 = E xxx, dann nur nein oder neu. Wenn neu, dann Rück- sprung auf C. Wenn ja/nein, dann Rücksprung auf "Messen".
C(3)	Funktionsgruppe KALIBRIERUNG: Kalibrierung Redox mV	ORPmV	CAL ORPMU C CALIBRAT	
C31	Wert des Redox- Puffers eingeben	Pufferwert der letzten Kalibrierung 0 1500 mV	CAL HOLD 225 <sup>MU</sup> C31 MU-Puffer A0002435-DE	Drücken Sie die ENTER-Taste, um den aktuellen Messwert anzuzei- gen. Drücken Sie erneut die ENTER- Taste, sobald der Messwert sich dem Pufferwert angeglichen hat.
C32	Kalibrierung erfolgt		CAL HOLD 225 MU CHL MU A0002436-DE	Stabilitätskontrolle: Bei einer Stabilität ≤pH ± 1 mV für mehr als 10 s wird der Wert übernommen.
C33	Nullpunkt wird angezeigt	-100 +100 mV	CAL HOLD MU C33 NUIIPUNKt A0002437-DE	
C34	Kalibrierstatus wird angezeigt	o. k. E xxx	CAL READY HOLD CAL READY HOLD CAL READY HOLD HOLD C34 St. 3 t. U.S. A0002438-DE	

Codie- rung	Feld	Einstellbe- reich (Werksein- stellungen fett)	Display	Info
C35	Kalibrierergebnis speichern?	<b>ja</b> nein neu	CAL READY HOLD 	Wenn C34 = E xxx, dann nur nein oder neu. Wenn neu, dann Rück- sprung auf C. Wenn ja/nein, dann Rücksprung auf "Messen".
C(4)	Funktionsgruppe KALIBRIERUNG: Nullpunkt CCS120	Nullpunkt	CAL Zero c CALIBRAT	Nullpunktkalibrierung für CCS120
C12	Nullpunkkalibrie- rung?	<b>nein</b> ja		Nur bei A1 = 120 Nullpunktkalibrierung: 1. Ungechlortes Wasser durch die Armatur leiten. 2. 10 min warten. 3. Übernahme bei Auswahl ja und ENTER
C14	Kalibrierstatus wird angezeigt	<b>o. k.</b> E xxx	CAL READY HOLD	
C15	Kalibrierergebnis speichern?	<b>ja</b> nein neu	CAL READY HOLD 	Wenn C14 = E xxx, dann nur nein oder neu. Wenn neu, dann Rück- sprung auf C. Wenn ja/nein, dann Rücksprung auf "Messen".

# 8 Diagnose und Störungsbehebung

# 8.1 Fehlersuchanleitung

Der Messumformer überwacht seine Funktionen ständig selbst. Falls ein vom Gerät erkannter Fehler auftritt, wird dieser im Display angezeigt. Die Fehlernummer steht unterhalb der Einheitenanzeige des Hauptmesswertes. Falls mehrere Fehler auftreten, können Sie diese über die MINUS-Taste abrufen.

Entnehmen Sie der Tabelle "Systemfehlermeldungen" die möglichen Fehlernummern und Maßnahmen zur Abhilfe.

Im Falle einer Betriebsstörung ohne entsprechende Fehlermeldung des Messumformers nutzen Sie die Tabelle "Prozessbedingte Fehler" oder die Tabelle "Gerätebedingte Fehler", um den Fehler zu lokalisieren und zu beseitigen. Diese Tabellen geben Ihnen zusätzlich Hinweise auf eventuell benötigte Ersatzteile.

# 8.2 Systemfehlermeldungen

Die Fehlermeldungen können Sie mit der MINUS-Taste anzeigen lassen und auswählen.

Feh- ler-Nr.	Anzeige	Tests / Abhilfemaßnah- men	Alarm- kontakt	Fehler- strom	Autom. Reini- gungs- start	PROFI- BUS Status
			Werk	Werk	Werk	PV 1)
			Eigen	Eigen	Eigen	Temp
E001	EEPROM-Speicherfeh-	<ul> <li>Gerät aus- und wieder</li> </ul>	ja	nein	Х	OC
	ler	<ul> <li>Hardwarekompatible</li> </ul>			Х	OC
E002	Gerät nicht abgegli-	Gerätesoftware laden. Messparameterspezifi-	ja	nein	Х	OC
	chen, Abgleichdaten nicht gültig, keine Anwenderdaten vor- handen oder Anwen- derdaten nicht gültig (EEPROM-Fehler), Gerätesoftware passt nicht zur Hardware (Zentralmodul)	<ul> <li>Kresspäranteerspezin sche Gerätesoftware laden.</li> <li>Falls immer noch feh- lerhaft, Messgerät zur Reparatur an Ihre zuständige Vertriebs- zentrale schicken oder Gerät austauschen.</li> </ul>			X	OC
E003	Download-Fehler	Ungültige Konfiguration.	ja	nein	Х	OC
		Download wiedernolen.			Х	0C
E004	Geräte-Softwarever-	Hardwarekompatible	ja	nein	Х	0C
	Hardwareversion der Baugruppe	Gerätesoftware laden. Gerätesoftware laden.			Х	OC
E007	Transmitter gestört,		ja	nein	Х	0C
	Geratesoftware passt nicht zur Messumfor- mer-Ausführung				X	OC
E010	Temperatursensor feh-	Temperatursensor und	ja	nein	nein	80
	schlossen oder kurzgeschlossen (Mes- sung wird mit 25 °C fortgesetzt)	Anschlusse uberprüfen; ggf. Messgerät und Mess- kabel mit Temperatur- Simulator überprüfen.				OC
E032	Steilheitsbereich pH	Kalibrierung wiederholen	nein	nein	Х	80
	ten	ern; ggf. Sensor tauschen			Х	80

Feh- ler-Nr.	Anzeige	Tests / Abhilfemaßnah- men	Alarm- kontakt	Fehler- strom	Autom. Reini- gungs- start	PROFI- BUS Status
			Werk	Werk	Werk	PV <sup>1)</sup>
			Eigen	Eigen	Eigen	Тетр
E033	pH-Wert-Nullpunkt zu	sowie Gerät und Messka- bel mit Simulator prüfen	nein	nein	Х	80
	niedrig oder zu hoch				Х	80
E034	Offset-Bereich Redox		nein	nein	Х	80
	ten				Х	80
E035	Nullpunkt-Signal des	<ul> <li>Sensor warten (gemäß</li> </ul>	nein	nein	Х	80
	des zulässigen Bereichs	<ul><li>Anschlüsse prüfen.</li><li>Aktivkohlefilter prüfen.</li></ul>			Х	80
E038	Sensorsignal Cl bei	<ul> <li>Sensor warten (gemäß</li> <li>Sensor Anleitung)</li> </ul>	nein	nein	Х	80
	außerhalb des zulässi- gen Bereichs	<ul> <li>Anschlüsse prüfen.</li> <li>DPD-Messgerät prüfen.</li> <li>Keine organischen Chlorungsmittel ver- wenden.</li> </ul>			Х	80
E041	Abbruch Berechnung	Kalibrierung wiederholen	nein	nein	Х	80
	Kalibrierparameter	und Pufferlösung erheu- ern; ggf Sensor tauschen sowie Gerät und Messka- bel prüfen.			Х	80
E042	Abstand Pufferwert zu	Für Steilheitskalibrierung	nein	nein	Х	80
	gering (Einpunkt- Kalibrierung)	ente Purferiosung verwen- den, die mindestens einen Abstand $\Delta pH = 2$ zum Elektrodennullpunkt auf- weist.			X	80
E043	Abstand Kalibrierwert	Pufferlösungen verwen-	nein	nein	Х	80
	gering (Zweipunkt- Kalibrierung)	= 2 auseinander liegen.			X	80
E044	Stabilitätskriterium bei	Kalibrierung wiederholen	nein	nein	Х	80
	erfüllt	ern; ggf. Sensor tauschen			Х	80
E045	Kalibrierung abgebro-	sowie Gerät und Messka- bel mit Simulator prüfen.	nein	nein	Х	80
	chen				Х	80
E055	Messbereich Cl/ClO <sub>2</sub>	Messung und Anschlüsse	ja	nein	nein	44
		Messkabel mit Simulator				80
E056	Messbereich pH/mV	prüfen.	ja	nein	nein	44
						80
E057	Messbereich Cl/ClO <sub>2</sub> überschritten		ja	nein	nein	44
5050						80
E058	überschritten		ја	nein	nein	44
EOEO	Maggharaigh Tamagar		ia	noin	noin	80
E029	tur unterschritten		Ja	пеш	nem	0U 4.4
E061	Mossboroigh Tompore		12	noin	noin	80
EUUI	tur überschritten		Ja		116111	44

Feh- ler-Nr.	Anzeige	Tests / Abhilfemaßnah- men	Alarm- kontakt	Fehler- strom	Autom. Reini- gungs- start	PROFI- BUS Status
			Werk	Werk	Werk	PV 1)
			Eigen	Eigen	Eigen	Тетр
E063	Stromausgangsbereich	Messwert und Stromzu-	ja	nein	nein	80
	1 unterschritten	ordnung pruten				80
E064	Stromausgangsbereich		ja	nein	nein	80
						80
E065	Stromausgangsbereich		ja	nein	nein	80
						80
E066	Stromausgangsbereich 2. überschritten		ja	nein	nein	80
						80
E067	Alarmschwelle Grenz- wertgeber 1 über-	Konfiguration prüfen	ja	nein	nein	80
	schritten					80
E068	Alarmschwelle Grenz-		ja	nein	nein	80
	schritten					80
E069	Alarmschwelle Grenz-		ja	nein	nein	80
	wertgeber 3 über- schritten					80
E070	Alarmschwelle Grenz-		ja	nein	nein	80
	wertgeber 4 über- schritten					80
E080	Bereich Stromausgang	Bereich im Menü "Strom-	ja	nein	Х	80
		ausgange vergroßern.			Х	80
E081	Bereich Stromausgang		ja	nein	Х	80
					Х	80
E085	Falsche Einstellung	Wenn im Feld 0311 der Stromboroich "0, 20 m/"	ja	nein	nein	80
		gewählt wurde, darf der Fehlerstrom nicht auf "2,4 mA" eingestellt werden.				80
E100	Stromsimulation aktiv		ja	nein	Х	80
					Х	80
E101	Servicefunktion aktiv	Servicefunktion ausschal-	nein	nein	Х	80
		wieder einschalten.			Х	80
E102	Handbetrieb aktiv		nein	nein	Х	80
					Х	80
E106	Download aktiv	Ende Download abwarten.	nein	nein	Х	80
					Х	80
E116	Download Fehler	Download wiederholen.	ja	nein	Х	OC
					Х	0C
E152	Messsignal Cl/ClO <sub>2</sub>	<ul> <li>Sensor und Anschluss</li> <li>pr üfen werten auf</li> </ul>	nein	nein	nein	44
	uage oder eingerroren	erneuern.				44
E153	Messsignal pH/mV	<ul> <li>Medium überprüfen, ob wirklich veränderlich</li> </ul>	nein	nein	nein	44
träge oder eingefroren wirklich veranderlich oder nicht.				44		

Feh- ler-Nr.	Anzeige	Tests / Abhilfemaßnah- men	Alarm- kontakt	Fehler- strom	Autom. Reini- gungs- start	PROFI- BUS Status
			Werk	Werk	Werk	PV <sup>1)</sup>
			Eigen	Eigen	Eigen	Temp
E154	Cl/ClO <sub>2</sub> unterschreitet	<ul> <li>Gegebenenfalls manu-</li> </ul>	ja	nein	nein	Х
	länger als eingestellte Alarmzeit	<ul><li>elle Vergleichsmessung durchführen.</li><li>Sensor warten (gemäß</li></ul>				Х
E155	Cl/ClO <sub>2</sub> überschreitet	<ul><li>Messeinrichtung neu</li></ul>	ja	nein	nein	Х
	länger als eingestellte Alarmzeit	kalibrieren. • Durchfluss prüfen. • Chemikalienvorrat prü-				Х
E156	Cl/ClO <sub>2</sub> unterschreitet	fen.	ja	nein	nein	Х
	Alarmschwelle länger als zulässige Maximal- dauer	- Dosierorgane pruten.				Х
E157	Cl/ClO <sub>2</sub> überschreitet		ja	nein	nein	Х
	Alarmschwelle langer als zulässige Maximal- dauer					Х
E158	pH/mV unterschreitet		ja	nein	nein	Х
	untere Alarmschwelle länger als eingestellte Alarmzeit					Х
E159	pH/mV überschreitet		ja	nein	nein	Х
	obere Alarmschwelle länger als eingestellte Alarmzeit					Х
E160	pH/mV unterschreitet		ja	nein	nein	Х
	als zulässige Maximal- dauer					Х
E161	pH/mV überschreitet		ja	nein	nein	Х
	Alarmschwelle langer als zulässige Maximal- dauer					Х
E162	Dosierstopp	Einstellungen in den	ja	nein	nein	Х
		STROMEINGANG und CHECK prüfen.				Х
E163	Unkompensierter	pH-Wert prüfen und nach	ja	nein	nein	Х
	chiorwert zu ungenau, da pHWert > 9	einstellen. Bei pH-Werten > 9 ist die Desinfektions- wirkung infrage gestellt, da das Chlor als wenig wirksames OCI <sup>-</sup> vorliegt.				X
E170	Durchfluss durch	Durchfluss wiederherstel-	ja	nein	nein	Х
	Armatur zu gering oder null	prüfen.				Х
E171	Durchfluss im Haupt-	Durchfluss wiederherstel-	ja	nein	nein	Х
	null	1011.				Х
E172	Abschaltgrenzwert für	Prozessgrößen beim send-	ja	nein	nein	Х
	Stromeingang über- schritten	enden Messgerät über- prüfen. Gegebenenfalls Bereichszuordnung				Х
E173	Stromeingang < 4 mA	ändern.	ja	nein	nein	Х
						X

Feh- ler-Nr.	Anzeige Tests / Abhilfemaßnah- Nr. men	Alarm- kontakt	Fehler- strom	Autom. Reini- gungs- start	PROFI- BUS Status	
			Werk	Werk	Werk	PV 1)
			Eigen	Eigen	Eigen	Temp
E174 Str mA	Stromeingang > 20 mA		ja	nein	nein	Х
						X

1) PV = Prozessvariable, Hauptmesswert

# 8.3 Prozessbedingte Fehler

Nutzen Sie folgende Tabelle, um eventuell auftretende Fehler lokalisieren und beheben zu können.

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Hilfsmittel, Ersatzteile
Keine Gerätefunk- tion	Gerätesicherung defekt	Sicherung ersetzen	Feinsicherung, M 250 V / 3,15 A
	Keine Spannungsversor- gung	Spannungsversorgung herstel- len	Prüfung mit Spannungs- messgerät
Display blinkt	Automatische Reglerab- schaltung wegen Alarm	Ursache gemäß Fehlercode Exxx feststellen und beseitigen.	
	Stromausgangs-Simulation	Simulation beenden	
<b>Chlormessung</b> : Steilheit zu gering	lormessung: eilheit zu gering Sensor war in chlorfreiem Wasser oder an Luft. Kurze Konditionierung über (nicht in!) Chlorbleichlauge, Anpasszeit im Wasser abwarten vor Kalibrierung.		Chlorbleichlauge / Chlors- tammlösung
Keine Überein- stimmung mit der DPD-Kontrollmes- sung	Messung erfolgt ohne pH- Kompensation, während DPD-Messung immer auf pH 6,3 gepuffert wird.	Chlorwert pH-kompensiert mes- sen	CCM223/253 mit Option ES (manuelle Kompensa- tion) oder EP (automati- sche Kompensation) wählen.
DPD-Messwert wesentlich zu hoch	Organische Chlorungsmittel (evtl. auch nur zeitweise oder für Stoßchlorung ein- gesetzt). In diesem Fall kei- nerlei Korrelation zwischen tatsächlichem freien Chlor, DPD-Messung und ampero- metrischer Messung. DPD- Wert bis Faktor 5 zu hoch.	Freies (gasförmiges) Chlor oder Chlor aus anorganischen Chlor- verbindungen benutzen.	Bei vorheriger Verwen- dung organischer Chlo- rungsmittel muss die gesamte Anlage entleert und sorgfältig gereinigt werden!
Chlorwert zu hoch	Membran defekt	Membrankappe austauschen	Wechselpatronen CCY 14- WP
	Polarisation nicht beendet	Polarisationszeit abwarten	Geduld
	Fremde Oxidationsmittel	Medium analysieren	Ausführliche Prozess- kenntnisse
	Nebenschluss im Chlorsen- sor	Sensor ersetzen	Ersatzsensor
Chlorwert zu nied- rig	Messkammer nicht geschlossen	Neu befüllen und sorgfältig zuschrauben	Elektrolyt
	Luftblase außen vor Memb- ran	Luftblase entfernen, evtl. Ein- bausituation verbessern	
	Luftblase innerhalb der Membran	Neu befüllen und blasenfrei zuschrauben	Elektrolyt

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Hilfsmittel, Ersatzteile
Chlorwert falsch/ nicht kalibrierbar; Nullstrom zu groß	Falsche Polarisationsspan- nung	Polarisationsspannung messen, ggf. Modul MKC1 tauschen.	DVM (+)an S oder 90, DVM (-)an 91 CCS140/141: -20 mV CCS240/241: +120 mV
	Falscher Sensortyp gewählt	Sensorwahl prüfen	
pH/mV-Messung:	Bezugssystem vergiftet	Test mit neuem Sensor	pH/mV-Sensor
Messketten-Null- punkt nicht ein- stellbar	Diaphragma verstopft	Diaphragma reinigen/abschlei- fen (nicht bei TEFLON®-Dia- phragma)	HCl 3%, Schlüsselfeile (nur in eine Richtung fei- len); neuer Sensor
	Messleitung unterbrochen	pH-Eingang kurzschließen und mit PA verbinden -> Anzeige pH 7	
	Asymmetriespannung des Sensors zu groß	Diaphragma reinigen oder mit anderem Sensor testen	HCl 3%, Schlüsselfeile (nur in eine Richtung fei- len); neuer Sensor
	Potenzialausgleich Liquisys -> Medium falsch	CCM223/253 immer symmet- risch mit PA anschließen.	Anschlusspläne
Keine oder	Sensor verschmutzt	Sensor reinigen	Reinigungsmittel
schleichende Anzeigenände-	Sensor gealtert	Sensor ersetzen	Neuer Sensor
rung	Sensor defekt (RefAblei- tung)	Sensor ersetzen	Neuer Sensor
Messketten-Steil- heit nicht einstell- bar/	Verbindung nicht hochoh- mig (Feuchtigkeit, Schmutz)	Kabel, Steckverbinder und Ver- bindungsdosen prüfen	pH-Simulator, Isolations- tester
Steilheit zu gering	Geräteeingang defekt	pH-Messung direkt am Gerät	pH-Simulator
5	Sensor gealtert	Sensor ersetzen	pH-Sensor
Messketten-Steil- heit nicht einstell-	Haarriss in der Glasmemb- ran	Sensor ersetzen	pH-Sensor
bar/ Keine Steilheit	Verbindung nicht hochoh- mig	Kabel, Steckverbinder und Ver- bindungsdosen prüfen	pH-Simulator, Isolations- tester
Feststehender, fal- scher Messwert	Sensor taucht nicht ein oder Schutzkappe nicht entfernt	Einbausituation prüfen, Schutz- kappe entfernen	
	Luftpolster in Armatur	Armatur und Einbaulage prüfen	
	Erdschluss am oder im Gerät	Testmessung in isoliertem Gefäß, evtl. mit Pufferlösung	Plastikgefäß, Pufferlösun- gen
	Haarriss in der Glasmemb- ran	Sensor ersetzen	pH-Sensor
	Gerät in unerlaubtem Betriebszustand (keine Reaktion auf Tastendruck)	Netzspannung für ca. 10 s unterbrechen	Evtl. EMV-Problem, im Wiederholungsfall Erdung und Leitungsfüh- rung prüfen.
Temperaturwert falsch	Fühleranschluss falsch	Anschlüsse anhand Anschluss- plan prüfen. Dreileiter- Anschluss immer erforderlich	Anschlussplan Kap. "Elektrischer Anschluss"
	Fühler oder Messkabel defekt	Fühler und Kabel prüfen	Ohmmeter
pH-Messwert im Prozess falsch	Durchfluss zu hoch	Durchfluss verringern oder in einem Bypass messen.	
	Potenzial im Medium	Evtl. mit/am PA-Stift erden (Verbindung PA/PM mit PE)	Problem tritt vor allem in Kunststoffleitungen auf.
	Sensor verschmutzt oder belegt	Sensor reinigen	Für stark verschmutzte Medien: Sprühreinigung verwenden

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Hilfsmittel, Ersatzteile
Messwertschwan- kungen	Störungen auf Messkabel	Kabelschirm anschließen laut Anschlussplan	Siehe Kapitel "Elektrischer Anschluss"
	Störungen auf Signalaus- gangsleitung	Leitungsverlegung prüfen, evtl. Leitung getrennt verlegen	Leitungen Signalausgang und Messeingang räum- lich trennen
	Störpotenzial im Medium	Störquelle beseitigen oder Medium möglichst nahe Sensor erden	
	Fehlender Potenzialaus- gleich bei symmetrischem Eingang	PA-Stift in Armatur mit Geräte- klemme PA/PM verbinden	
Regler oder Timer nicht aktivierbar	Kein Relaismodul vorhan- den	Modul LSR1-2 oder LSR1-4 ein- bauen	
Regler/Grenzkon-	Regler ausgeschaltet	Regler aktivieren	Siehe Felder R2xx
takt arbeitet nicht	Regler in Betriebsart "Hand aus"	Betriebsart "Auto" oder "Hand ein" wählen	Tastatur, Taste REL
	Anzugsverzögerung zu lang eingestellt	Anzugsverzögerungszeit abschalten oder verkürzen	Siehe Felder R2xx
	"Hold"-Funktion aktiv	"Auto-Hold" bei Kalibrierung, "Hold"-Eingang aktiviert; "Hold" über Tastatur aktiv	Siehe Felder S2 bis S4
Regler/Grenzkon- takt arbeitet stän-	Regler in Betriebsart "Hand ein"	Betriebsart "Auto" oder "Hand aus" wählen	Tastatur, Tasten REL und AUTO
dig	Abfallverzögerung zu lang eingestellt	Abfallverzögerungszeit verkür- zen	Siehe Felder R2xx
	Regelkreis unterbrochen	Messwert, Stromausgangswert, Stellglieder, Chemikalienvorrat prüfen	
Kein Stromaus- gangssignal	Leitung unterbrochen oder kurzgeschlossen	Leitung abklemmen und direkt am Gerät messen	mA-Meter 0–20 mA
	Ausgang defekt	Siehe Abschnitt "Gerätebedingte Fehler"	
Fixes Stromaus-	Stromsimulation aktiv	Simulation ausschalten	Siehe Feld O3
gangssignal	Prozessorsystem in uner- laubtem Betriebszustand	Netzspannung für ca. 10 s unterbrechen	Evtl. EMV-Problem, im Wiederholungsfall Erdung und Leitungsfüh- rung prüfen.
Falsches Strom- ausgangssignal	Falsche Stromzuordnung	Stromzuordnung prüfen: 0–20 mA oder 4–20 mA?	Feld O311
	Gesamtbürde in der Strom- schleife zu hoch (> 500 Ω)	Ausgang abklemmen und direkt am Gerät messen	mA-Meter für 0–20 mA DC
	EMV (Störungseinkopplun- gen)	Beide Ausgangsleitungen abklemmen und direkt am Gerät messen	Geschirmte Leitungen verwenden, Schirme beid- seitig erden, ggf. Leitung in anderem Kabelkanal verlegen
Stromausgangsta- belle wird nicht akzeptiert	Werte-Abstand zu gering	Sinnvolle Abstände wählen	
Kein Ausgangssig- nal für Tempera- tur oder pH/mV	Gerät besitzt keinen zwei- ten Stromausgang	Ausführung anhand Typen- schild prüfen, ggf. Modul LSCH- x1 tauschen	Modul LSCH-x2, siehe Kap. "Ersatzteile"
	Gerät mit PROFIBUS-PA	PA-Gerät hat keinen Stromaus- gang!	

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Hilfsmittel, Ersatzteile
Chemoclean- Funktion nicht verfügbar	Kein Relaismodul (LSR1-x) eingebaut oder nur LSR1-2 vorhanden	Modul LSR1-4 einbauen. Che- moclean- Freischaltung erfolgt per Freigabecode, der bei Che- moclean-Nachrüstung vom Her- steller mitgeliefert wird.	Modul LSR1-4, siehe Kapitel "Ersatzteile"
Keine Funktionen aus Plus-Paket verfügbar	Plus-Paket nicht freige- schaltet (Freischaltung erfolgt mit einer Code- Zahl, die von der Serien- nummer abhängt und nach Bestellung eines Plus- Pakets von E+H mitgeteilt wird)	<ul> <li>Bei Nachrüstung Plus-Paket: Code- Zahl wird von E+H mit- geteilt → eingeben.</li> <li>Nach Tausch eines defekten Moduls LSCH/LSCP: erst Geräte-Seriennummer (s. Typenschild) von Hand einge- ben, dann vorhandene Code- Zahl eingeben.</li> </ul>	Ausführliche Beschrei- bung siehe Kap. "Aus- tausch Zentralmodul".
Keine HARTKom- munikation	Kein HART-Zentralmodul	Anhand Typenschild prüfen: HART = -xxx5xx und -xxx6xx	Umrüsten auf LSCH-H1 / -H2
	Keine oder falsche DD (Gerätebeschreibung)	Weitere Informationen siehe BA00208C/07/DE, "HART Feld-	
	HART-Interface fehlt	nahe Kommunikation mit Liqui- sys CxM223/253"	
	Bürde zu klein (muss > 230 Ω sein)		
	HART-Empfänger (z. B. FXA 191) nicht über Bürde, sondern über Versorgung angeschlossen		
	Falsche Geräteadresse (Adr. = 0 bei Einzelbetrieb, Adr. > 0 bei Multidrop-Betrieb)		
	Leitungskapazität zu hoch		
	Störungen auf der Leitung		
	Mehrere Geräte auf die- selbe Adresse eingestellt	Adressen korrekt zuordnen	Keine Kommunikation möglich bei mehreren Geräten mit gleicher Adresse
Keine PROFIBUS- Kommunikation	Kein PA-/DP-Zentralmodul	Anhand Typenschild prüfen: PA = -xxx3xx /DP = xxx4xx	Umrüsten auf LSCP- Modul, siehe Kapitel "Ersatzteile"
	Falsche Gerätesoftware- Version (ohne PROFIBUS)	Weitere Informationen siehe BA00209C/07/DE "PROFIBUS	Hinweise zur Projektie- rung von PROFIBUS fin-
	Bei Commuwin (CW) II: CW II-Version und Geräte- software- Version inkompa- tibel	tion für Liquisys CxM223/253".	den Sie in der Technischen Information TIO0260F, ausführliche Informationen zu Instru- mentierung und Zubehör
	Keine oder falsche DD/DLL		in der Betriebsanleitung
	Baudrate für Segmentkopp- ler im DPV-1-Server falsch eingestellt		DAUUTAQL
	Busteilnehmer (Master) falsch adressiert oder Adresse doppelt belegt		
	Busteilnehmer (Slaves) falsch adressiert		
	Busleitung nicht terminiert		

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Hilfsmittel, Ersatzteile
	Leitungsprobleme (zu lang, Querschnitt zu gering, nicht geschirmt, Schirm nicht geerdet, Adern nicht ver- drillt)		
	Bus-Spannung zu gering (Bus-Spannung typ. 24 V DC bei Nicht-Ex)	Die Spannung am PA-/DP- Anschluss des Gerätes muss mindestens 9 V betragen	

# 8.4 Gerätebedingte Fehler

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Diagnose und gibt ggf. Hinweise auf die benötigten Ersatzteile.

Eine Diagnose wird - je nach Schwierigkeitsgrad und vorhandenen Messmitteln - durchgeführt von:

- Fachpersonal des Anwenders
- Elektro-Fachpersonal des Anwenders
- Anlagenersteller / -betreiber
- Endress+Hauser-Service

Informationen über die genauen Ersatzteilbezeichnungen und den Einbau dieser Teile finden Sie im Kapitel "Ersatzteile".

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Durchführung, Hilfsmittel, Ersatzteile
Gerät nicht bedienbar, Anzei- gewert 9999	Bedienung verriegelt	CAL- und MINUS-Taste gleich- zeitig drücken.	Siehe Kapitel "Funktion der Tasten"
Anzeige dunkel, keine Leuchtdiode	Keine Netzspannung	Prüfen, ob Netzspannung vor- handen	Elektrofachkraft / z. B. Multi- meter
aktiv	Versorgungsspannung falsch / zu niedrig	Tatsächliche Netzspannung und Typenschildangabe ver- gleichen	Anwender (Angaben EVU oder Multimeter)
	Anschluss fehlerhaft	<ul><li>Klemme nicht angezogen</li><li>Isolation eingeklemmt</li><li>Falsche Klemmen verwendet</li></ul>	Elektrofachkraft
	Gerätesicherung defekt	Netzspannung und die Typen- schildangabe vergleichen und Sicherung ersetzen	Elektrofachkraft / passende Sicherung; s. Explosionszeich- nung im Kap. "Ersatzteile"
	Netzteil defekt	Netzteil ersetzen, unbedingt Variante beachten	Diagnose durch Endress+Hau- ser Service vor Ort, Testmodul erforderlich
	Zentralmodul defekt	Zentralmodul ersetzen, unbe- dingt Variante beachten	Diagnose durch Endress+Hau- ser Service vor Ort, Testmodul erforderlich
	Feldgerät: Flachbandka- bel lose oder defekt	Flachbandkabel prüfen, ggf. erneuern	Siehe Kapitel "Ersatzteile"
Anzeige dunkel, Leuchtdiode aktiv	Zentralmodul defekt (Modul: LSCH/ LSCP)	Zentralmodul ersetzen, unbe- dingt Variante beachten	Diagnose durch Endress+Hau- ser Service vor Ort, Testmodul erforderlich
Display zeigt an, aber • keine Verände- rung der Anzeige und / oder • Gerät nicht bedienbar	Gerät oder Modul im Gerät nicht korrekt montiert	Schalttafeleinbaugerät: Ein- schub neu einbauen. Feldgerät: Displaymodul neu montieren.	Durchführung mit Hilfe der Montagezeichnungen im Kap. "Ersatzteile"

Fehler	Mögliche Ursache	Tests/Abhilfemaßnahmen	Durchführung, Hilfsmittel, Ersatzteile	
	Betriebssystem in uner- laubtem Zustand	Netzspannung für ca. 10 s unterbrechen	Evtl. EMV-Problem: im Wie- derholfall Installation prüfen oder durch Endress+ Hauser Service prüfen lassen.	
Gerät wird heiß	Spannung falsch / zu hoch	Netzspannung und Typen- schildangabe vergleichen	Anwender, Elektrofachkraft	
	Netzteil defekt	Netzteil ersetzen.	Diagnose nur durch Endress +Hauser Service	
Messwert Cl/ClO <sub>2</sub> und/ oder Mess- wert Temperatur falsch	Messumformer-Modul defekt (Modul: MKIC), bitte zuerst Tests und Maßnahmen lt. Kapitel "Prozessbedingte Fehler" vornehmen	<ul> <li>Test der Messeingänge:</li> <li>Chloreingang offen = Anzeige 0,00 mg/l</li> <li>Widerstand 10 kΩ an Klemmen 11 + 12 = Anzeige 25 °C</li> </ul>	Wenn Test negativ: Modul erneuern (Ausführung beach- ten). Durchführung mit Hilfe der Explosionszeichnungen im Kap. "Ersatzteile".	
Stromausgang, Stromwert falsch	Abgleich nicht korrekt	Prüfen mit eingebauter Strom- simulation mA-Meter direkt	Wenn Simulationswert falsch:	
	Bürde zu groß	am Stromausgang anschließen.	Modul LSCH erforderlich.	
	schluss in Stromschleife		Stromschleife prüfen auf	
	Falsche Betriebsart	Prüfen, ob 0–20 mA oder 4–20 mA gewählt ist.	Burde und Nebenschlusse.	
Kein Stromaus- gangssignal	Stromausgangstufe defekt (nur bei Modul LSCH; LSCP hat keinen Stromausgang)	Prüfen mit eingebauter Strom- simulation, mA-Meter direkt am Stromausgang anschließen	Wenn Test negativ: Zentralmodul erneuern (Aus- führung beachten)	
Keine Funktion der Zusatzrelais	Feldgerät: Flachbandka- bel lose oder defekt	Sitz des Flachbandkabels prü- fen, ggf. Kabel erneuern.	Siehe Kapitel "Ersatzteile"	
Nur 2 Zusatzrelais ansprechbar	Relaismodul LSR1-2 mit 2 Relais eingebaut	Umrüsten auf LSR1-4 mit 4 Relais	Anwender oder Endress+Hau- ser-Service	
Zusatzfunktionen (Plus-Paket) feh- len	Kein oder falscher Frei- gabecode verwendet	Bei Nachrüstung: Prüfen, ob bei Bestellung des Plus-Pakets die richtige Seriennummer ver- wendet wurde.	Abwicklung über Endress +Hauser-Vertrieb	
	Falsche Geräte-Serien- nummer im LSCH-/ LSCP-Modul gespeichert	Prüfen, ob Serienummer auf dem Typenschild mit SNR im LSCH/ LSCP übereinstimmt (Feld S 8).	Für das Plus-Paket ist die Seri- ennummer des Geräts maßge- bend.	
Zusatzfunktionen (Plus- Paket und/ oder Chemoclean) fehlen nach Modultausch LSCH-/ LSCP- Modul	Ersatzmodule LSCH bzw. LSCP haben ab Werk die Geräte-Seriennummer 0000 eingetragen. Frei- gaben Plus-Paket oder Chemoclean sind ab Werk nicht vorhanden.	Bei LSCH / LSCP mit SNR 0000 kann einmal in den Feldern E115 bis E117 eine Geräte- Seriennummer eingegeben werden. Anschließend ggf. Freigabeco- des für Plus-Paket und/oder Chemoclean eingeben.	Ausführliche Beschreibung s. Kap. "Austausch Zentralmo- dul".	
Keine Schnittstel- lenfunktion HART oder PROFIBUS PA/DP	Falsches Zentralmodul	HART: LSCH-H1 oder -H2 - Modul, PROFIBUS-PA: LSCP-PA - Modul, PROFIBUS-DP: LSCP-DP - Modul, s. Feld E112.	Zentralmodul tauschen; Anwender oder Endress+Hau- ser-Service.	
	Falsche Software	SW-Version s. Feld E111.		
	Busproblem	Einige Geräte entfernen und erneut testen.	Endress+Hauser-Service hin- zuziehen	

# 9 Wartung

#### **WARNUNG**

#### Prozessdruck und -temperatur, Kontamination, Elektrische Spannung

Schwere Verletzungen bis Verletzungen mit Todesfolge möglich

- ► Falls bei der Wartung der Sensor ausgebaut werden muss, vermeiden Sie Gefahren durch Druck, Temperatur und Kontamination.
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei bevor Sie es öffnen.
- Schaltkontakte können von getrennten Stromkreisen versorgt sein. Schalten Sie auch diese Stromkreise spannungsfrei, bevor Sie an den Anschlussklemmen arbeiten.

Treffen Sie rechtzeitig alle erforderlichen Maßnahmen, um die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der gesamten Messstelle sicherzustellen.

Die Wartung der Messstelle umfasst:

- Kalibrierung
- Reinigung von Controller, Armatur und Sensor
- Kontrolle von Kabeln und Anschlüssen.

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Gerät mögliche Rückwirkungen auf die Prozesssteuerung bzw. den Prozess selbst.

#### HINWEIS

#### Elektrostatische Entladungen (ESD)

Beschädigung elektronischer Bauteile

- Vermeiden Sie ESD durch persönliche Schutzmaßnahmen wie vorheriges Entladen an PE oder permanente Erdung mit Armgelenkband.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Originalersatzteile. Mit Originalteilen sind Funktion, Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch nach Instandsetzung gewährleistet.

# 9.1 Wartung der Gesamtmessstelle

#### 9.1.1 Reinigung des Messumformers

Reinigen Sie die Gehäusefront nur mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Die Front ist nach DIN 42 115 beständig gegen:

- Ethanol (kurzzeitig)
- verdünnte Säuren (max. 2%ige HCl)
- verdünnte Laugen (max. 3%ige NaOH)
- Haushaltreiniger auf Seifenbasis

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Gerät mögliche Rückwirkungen auf die Prozesssteuerung bzw. den Prozess selbst.

#### HINWEIS

#### Nicht zulässige Reinigungsmittel)

Beschädigung der Gehäuse-Oberfläche oder der Gehäusedichtung

- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung nie konzentrierte Mineralsäuren oder Laugen.
  - Verwenden Sie nie organische Reiniger wie Benzylalkohol, Methanol, Methylenchlorid, Xylol oder konzentrierte Glycerol-Reiniger.
- ▶ Benutzen Sie niemals Hochdruckdampf zum Reinigen.

## 9.1.2 Reinigung der pH/mV-Sensoren (Ausführung EP)

#### **A**VORSICHT

#### Nicht abgeschaltete Reinigung während Kalibrierung oder Wartungstätigkeiten

Verletzungsgefahr durch Medium oder Reiniger

- Schalten Sie eine angeschlossene Reinigung aus, bevor Sie einen Sensor aus dem Medium nehmen.
- Schützen Sie sich durch Schutzkleidung, -brille und -handschuhe oder andere geeignete Maßnahmen, wenn Sie die Reinigungsfunktion prüfen wollen und deshalb die Reinigung nicht ausschalten.

#### **A**VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch Reinigungsmittel

 Schützen Sie bei Verwendung der nachfolgenden Reinigungsmittel unbedingt Hände, Augen und Kleidung.

Verschmutzungen an den pH-Glaselektroden reinigen Sie bitte wie folgt:

- Ölige und fettige Beläge: Reinigen mit heißem Wasser oder temperiertem Detergens (Fettlöser, z. B. Alkohol, Aceton, evtl. Spülmittel).
- Kalk- und Metallhydroxid-Beläge: Beläge mit verdünnter Salzsäure (3 %) lösen, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
- Sulfidhaltige Beläge (aus REA oder Kläranlagen): Mischung aus Salzsäure (3 %) und Thioharnstoff (handelsüblich) verwenden, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
- Eiweißhaltige Beläge (z. B. Lebensmittelindustrie): Mischung aus Salzsäure (0,5 %) und Pepsin (handelsüblich) verwenden, anschließend sorgfältig mit viel klarem Wasser spülen.
- Fasern, suspendierte Stoffe:
- Druckwasser, evtl. mit Netzmitteln
- Leichte biologische Beläge: Druckwasser

#### **Redox-Elektroden:**

Reinigen Sie die Metallstifte- oder flächen vorsichtig mechanisch.

Der Redox-Sensor kann nach der mechanischen Reinigung mehrere Stunden Konditionierungszeit benötigen. Überprüfen Sie deshalb die Kalibrierung nach einem Tag.

#### **ISFET-Sensoren**

- Verwenden Sie für die Reinigung von ISFET-Sensoren kein Aceton, da sonst das Material beschädigt werden kann.
- Nach der Reinigung mit Druckluft benötigen ISFET-Sensoren ca. 5 ... 8 Minuten bis der Regelkreis erneut aufgebaut wurde und der Messwert sich auf den realen Wert eingestellt hat.

**Verblockte Diaphragmen** können Sie unter Umständen mechanisch reinigen (gilt nicht für ISFET-Sensoren, Teflondiaphragma und Ringspalt-Elektroden):

- Verwenden Sie eine kleine Schlüsselfeile.
- Feilen Sie ausschließlich in eine Richtung.

#### Luftblasen in der Elektrode:

- Luftblasen können auf falsche Montage hindeuten, prüfen Sie deshalb die Einbaulage.
- Erlaubt ist der Bereich von 15° bis 165° zur Waagerechten (Ausnahme ISFET-Sensoren).
- Nicht erlaubt ist ein waagerechter Einbau oder Einbau mit dem Steckkopf nach unten.



44 Erlaubter Einbauwinkel von Glaselektroden

#### Reduzierung des Referenzsystems

Die innere Ableitung des Referenzsystems (Ag/AgCl) einer Kombi-Elektrode oder einer separaten Referenzelektrode ist normalerweise leicht bräunlich und matt. Ein silberfarbenes Referenzsystem ist reduziert und damit defekt. Ursache ist ein Stromfluss durch das Referenzelement.

Mögliche Ursachen:

- Falsche Betriebsart des Messgeräts (PA-Stift angeschlossen, aber trotzdem unsymmetrische Betriebsart ("ohne PA") gewählt. Siehe dazu Funktionsbeschreibung, "Auswahl Anschlussart".
- Nebenschluss im Messkabel (z. B. durch Feuchtigkeit) zwischen Referenzleitung und geerdetem Schirm oder PA-Leitung.
- Defekt im Messgerät (Nebenschluss Referenzeingang oder gesamter Eingangsverstärker nach PE).

#### 9.1.3 Wartung Chlorsensoren

Für die Wartung und Fehlerbeseitigung an Ihrem Sensor lesen Sie bitte unbedingt die entsprechende Betriebsanleitung:

CCS120	BA00388C/07/DE
CCS140/141	BA00058C/07/DE
CCS240/241	BA00114C/07/DE
963	BA00039C/07/DE

Dort finden Sie ausführlich dargestellt:

- Aufbau und Funktion des Sensors
- Montage und Einbau
- Elektrischer Anschluss
- Inbetriebnahme und Kalibrierung
- Berechnungsbeispiele und Tabellen für die Messwertüberprüfung
- Wartung, Regeneration, Reinigung
- Fehlersuchtabelle
- Zubehör und Ersatzteile
- Technische Daten und Bestellinformationen

#### 9.1.4 Armatur

Für die Wartung und Fehlerbeseitigung an der Armatur ziehen Sie die entsprechende Armaturen- Betriebsanleitung zu Rate. Dort finden Sie die Beschreibungen für Montage, Demontage, Sensortausch, Dichtungstausch, Beständigkeit sowie Hinweise auf Ersatzteile und Zubehör.

# 9.1.5 Wartung pH-Verbindungsleitungen und -dosen (Ausführung EP)

Kontrollieren Sie Kabel und Anschlüsse auf Feuchtigkeit. Feuchtigkeit äußert sich wie eine zu kleine Sensorsteilheit. Falls keine Anzeige mehr möglich oder die Anzeige auf pH 7 fixiert ist, überprüfen Sie bitte folgende Komponenten:

- Sensorkopf
- Sensorstecker
- Verbindungsdose, falls vorhanden
- Verlängerungskabel

#### HINWEIS

#### Fehlmessungen durch Feuchtigkeit im Messkabel

▶ Bei Feuchtigkeit im Messkabel muss das Kabel unbedingt erneuert werden!

Ein Nebenschluss im Kabel von > 20 M $\Omega$  ist mit normalen Multimetern nicht mehr zu messen, jedoch schädlich für die pH-Messung. Schließen Sie einen pH-Simulator anstatt des Sensors an. Der Wert der am Messumformer angezeigt wird muss mit dem am Simulator eingestellten Wert übereinstimmen. Der Wert darf maximal an der zweiten Nachkommastelle abweichen.

Steht Ihnen kein pH-Simulator zur Verfügung, können Sie das Kabel mit einem handelsüblichen Isolationsmessgerät testen. Beachten Sie dabei Folgendes:

- Trennen Sie das pH-Messkabel unbedingt von Sensor und Gerät!
- Bei Verwendung einer Verbindungsdose sollten Sie das zu- und abgehende Messkabel getrennt prüfen.
- Prüfen Sie das Kabel mit 1000 V DC (mind. mit 500 V DC) Prüfspannung.
- Bei intaktem Kabel ist der Isolationswiderstand > 100 GΩ.
- Bei defektem (feuchtem) Kabel erfolgt ein Überschlag. Das Kabel muss unbedingt ersetzt werden.

Sie können Sensorkopf und Verbindungsdose mit DI-Wasser reinigen (entsalzen) und mit einem Heißlufttrockner trocknen.

# 9.2 Test und Simulation

#### 9.2.1 Chlorsensoren

Chlorsensoren arbeiten nach dem amperometrischen Prinzip und liefern sehr kleine Gleichströme als Messsignal.

Die Simulation eines Chlorsensors ist mit einer DC-Stromquelle möglich. Aufgrund der kleinen Ströme ist die Simulation allerdings empfindlich. Benutzen Sie abgeschirmte Leitungen und erden sie den Simulator. Typische Steilheitswerte finden Sie in nachstehender Tabelle:

Sensor	Typischer Steilheitswert
CCS120	ca. 115 nA je mg Cl/l
CCS140	ca. 25 nA je mg Cl/l
CCS141	ca. 80 nA je mg Cl/l
CCS240	ca. 100 nA je mg ClO <sub>2</sub> /l
CCS241	ca. 350 nA je mg ClO <sub>2</sub> /l
963	ca. 20 μA je mg Cl/l

## 9.2.2 Temperaturmessung

Beim Messumformer wird der NTC-Fühler des Chlorsensors zur Temperaturmessung verwendet.

Aufgrund des verhältnismäßig hohen Fühlerwiderstands ist ein Zweileiteranschluss ausreichend.

Die Simulation ist mit einer normalen Widerstandsdekade möglich. Die nachfolgende Tabelle zeigt einige Simulationswerte:

Temperatur	NTC-Simulationswert
0 °C (32 °F)	29,490 kΩ
10 ° C (50 °F)	18,787 kΩ
20 °C (68 °F)	12,268 kΩ
25 °C (77 °F)	10,000 kΩ
30 °C (86 °F)	8,197 kΩ
40 °C (104 °F)	5,594 kΩ

## 9.2.3 pH-/Redoxmessung

Die Simulation erfolgt mit einem pH-/mV-Simulator oder einer mV-Spannungsquelle.

Bei CCM223/253 muss pH bzw. mV immer symmetrisch gemessen werden. Deshalb ist bei jeder Simulation ein Potenzialausgleich mit dem Simulator erforderlich. Verbinden Sie das Referenzsignal des Simulators (normal Schirm der pH-Koaxialmessleitung) mit der PA/PM-Klemme des Messumformers.

#### Schnelltest Nullpunkt

- Beim Schalttafeleinbaugerät verbinden Sie BNC-Innenleiter mit BNC-Gehäuse und mit PA-Klemme.
- Beim Feldgerät verbinden Sie pH-Klemme, Ref-Klemme und PA-Klemme.
- Die Anzeige muss bei pH ca. 7 betragen, bei Redox ca. 0 mV.

#### Test mit DC-Spannungsquelle

pH-Wert	Simulation
2	295 mV
4	177 mV
7	0 mV
9	-118 mV
12	-295 mV

#### 9.2.4 Durchflussüberwachung

Der Durchfluss wird mit einem induktiven Näherungsschalter (INS) in der Armatur CCA250 überwacht. Dieser Schalter wird von dem Hilfsspannungsausgang des Messumformers mit 15 V versorgt.

#### Funktion des INS

Durchfluss INS		INS Ausgang
ja	bedämpft	niederohmig
nein	unbedämpft	hochohmig

#### Test bzw. Notbetrieb

Wenn man Klemme 93 mit Klemme 85 sowie Klemme 94 mit Klemme 86 verbindet, dann simuliert dies einen durchgeschalteten Näherungsschalter und damit einen korrekten Durchfluss.

Betreiben Sie die Messeinrichtung nicht auf Dauer in diesem Zustand, sondern setzen Sie die Durchflussüberwachung möglichst schnell instand!

# 10 Reparatur

## 10.1 Ersatzteile

Ersatzteile bestellen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Vertriebszentrale. Verwenden Sie hierzu die im Kapitel "Ersatzteil-Kits" aufgeführten Bestellnummern.

Zur Sicherheit sollten Sie auf der Ersatzteilbestellung immer folgende ergänzende Angaben machen:

- Geräte-Bestellcode (order code)
- Seriennummer (serial no.)
- Software-Version, wenn möglich

Bestellcode und Seriennummer können Sie dem Typenschild entnehmen.

Die Software-Version finden Sie in der Gerätesoftware, vorausgesetzt, das Prozessorsystem des Gerätes arbeitet noch.

Detaillierte Angaben zu den Ersatzteilkits gibt Ihnen das "Spare Part Finding Tool" im Internet:

www.endress.com/spareparts\_consumables

# 10.2 Demontage Schalttafelgerät

Beachten Sie die Auswirkungen auf den Prozess, wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen!

Die Positionsnummern entnehmen Sie der Explosionszeichnung.

- 1. Ziehen Sie den Klemmenblock (Pos. 150 ... 180) auf der Geräterückseite ab, um das Gerät spannungsfrei zu machen.
- 2. Drücken Sie die Arretierungen des Abschlussrahmens (Pos. 340) nach innen und ziehen Sie den Rahmen nach hinten ab.
- 3. Lösen Sie die Spezialschraube (Pos. 400) durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn.
- 4. Entnehmen Sie den kompletten Elektronik-Block aus dem Gehäuse. Die Module sind nur mechanisch zusammengesteckt und können leicht getrennt werden:
- 5. Ziehen Sie das Prozessor-/Displaymodul einfach nach vorn ab.
- 6. Ziehen Sie die Laschen der Rückplatte (Pos. 320) leicht nach außen.
- 7. Jetzt können Sie die seitlichen Module abnehmen.
- 8. Bauen Sie den Cl-Transmitter (Pos. 110/120) folgendermaßen aus:
- 9. Zwicken Sie mit einem feinen Seitenschneider die Köpfe der Kunststoff-Distanzhalter ab.
- 10. Ziehen Sie dann das Modul nach oben ab.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ziehen Sie die Spezialschraube ohne Werkzeug handfest an.



Die Explosionszeichnung enthält die Komponenten und Ersatzteile des Schalttafelgeräts. Aus dem folgenden Abschnitt können Sie anhand der Positionsnummer die Ersatzteile und die entsprechende Bestellnummer entnehmen.

Position	Kit-Bezeichnung	Name	Funktion/Inhalt	Bestellnr.
10	Netzteil (Hauptmodul)	LSGA	100/115/230 V AC	51500317
15	Steckbrücke		Teil des Netzteils Pos. 10	
20	Netzteil (Hauptmodul)	LSGD	24 V AC + DC	51500318
30	Relaismodul	LSR1-2	2 Relais	51500320
35	Relaismodul	LSR2-2i	2 Relais + Stromeingang 4 20 mA	51504304
35	Kit Cxm2x3 Relaismodul PROFIBUS DP	LSR2-DP	Relaismodul + 2 Relais Stromein. + Anschlussklemmen DP ab Hardwareversion 2.10	71134732
40	Relaismodul	LSR1-4	4 Relais	51500321
45	Relaismodul	LSR2-4i	4 Relais + Stromeingang 4 20 mA	51504305
50	Zentralmodul	LSCH-S1	1 Stromausgang	51502467
50	Kit CCM2x3 Zentralmodul PROFIBUS DP	LSCP	Zentralmodul PROFIBUS DP Relaismodul + 2 Relais Stromein. + Anschlussklemmen DP ab Hardwareversion: 2.10	71134731
60	Zentralmodul	LSCH-S2	2 Stromausgänge	51502468
70	Zentralmodul	LSCH-H1	1 Stromausgang + HART	51502497
80	Zentralmodul	LSCH-H2	2 Stromausgänge + HART	51502496
90	Zentralmodul	LSCP-PA	PROFIBUS PA/kein Stromausgang	51502495
100	Zentralmodul	LSCP-DP	PROFIBUS DP/kein Stromausgang	51502498
110	Cl-Transmitter	MKC1	Eingang Cl und Temperatur	51502466
120	Cl/pH-Transmitter	MKC1	Eingang Cl, pH/mV, Temperatur	51502465
130, 400	Gehäusebaugruppe		Gehäuse mit Frontfolie, Taststößeln, Dichtung, Spezialschraube, Spannknag- gen, Anschluss- und Typenschilder	51501075
150	Klemmleisten-Set kom- plett Standard + HART		Klemmleisten-Set, Ein- / Ausgänge, Versorgung, Alarmrelais	51502463
160	Klemmleisten-Set kom- plett PROFIBUS-PA		Klemmleisten-Set, Ein- / Ausgänge, Versorgung, Alarmrelais	51502464
170	Klemmleisten-Set kom- plett PROFIBUS-DP		Klemmleisten-Set, Ein- / Ausgänge, Versorgung, Alarmrelais	51502490
180	Klemmleiste		Klemmleiste für Relaismodule	51501078
200	pH-Eingangsbuchse		Buchse mit Schirmblech	51501070
210	BNC-Stecker		BNC easy lötfrei, gewinkelt	50074961
310, 320, 340, 400	Mechanikteile Gehäuse		Rückplatte, Seitenwand, Abschlussrah- men, Spezialschraube	51501076
340	Abschlussrahmen PROFIBUS-DP		Rahmen hinten für PROFIBUS DP, mit D- Submin-Steckverbinder	51502513
A	Sicherung		Teil des Netztzeils Pos. 10	
В	Netzspannungsauswahl		Position der Steckbrücke auf Netzteil Pos. 10 je nach Netzspannung	
С	Arretierungen des Abschlussrahmens		Teil des Abschlussrahmens	

# 10.3 Demontage Feldgerät

Beachten Sie die Auswirkungen auf den Prozess, wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen!

Die Positionsnummern entnehmen Sie der Explosionszeichnung.

Sie benötigen zur Demontage folgende Werkzeuge:

- Standardsatz Schraubendreher
- Torx-Schraubendreher Größe TX 20

Zur Demontage gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Öffnen und entfernen Sie den Deckel des Anschlussraumes (Pos. 420).
- 2. Ziehen Sie die Netzklemme (Pos. 270)) ab, um das Gerät spannungsfrei zu machen.
- 3. Öffnen Sie den Displaydeckel (Pos. 410) und lösen Sie die Flachbandkabel (Pos. 250) auf der Seite des Zentralmoduls (Pos. 50 ... 100) .
- 4. Zum Ausbau des Zentralmoduls (Pos. 50) lösen Sie die Schraube im Displaydeckel (Pos. 450 b).
- 5. Zum Ausbau der Elektronikbox (Pos. 230) gehen Sie folgendermaßen vor:
- 6. Lösen Sie die Schrauben im Gehäuseunterteil (Pos. 450 a) mit zwei Umdrehungen.
- 7. Schieben Sie dann die gesamte Box nach hinten, entnehmen Sie sie nach oben und achten Sie darauf, dass die Modulverriegelungen nicht aufgehen.
- 8. Lösen Sie die Flachbandkabel (Pos. 250).
- 9. Biegen Sie die Modulverriegelungen nach außen und entnehmen Sie die Module.
- 10. Zum Ausbau der Dockingbaugruppe (Pos. 240) entfernen Sie die Schrauben im Gehäuseunterteil (Pos. 450 c) und entnehmen Sie die gesamte Baugruppe nach oben.
- 11. Zum Ausbau des Cl-Transmitters (Pos. 110/120) bei Geräten mit pH/mV-Eingang biegen Sie das Abschirmblech hoch.
- 12. Ziehen Sie die gesteckte Litze (pH-Eingang, Litze kommt von der BNC-Buchse) ab und zwicken Sie mit einem feinen Seitenschneider die Köpfe der Kunststoff-Distanzhülsen ab.
- 13. Ziehen Sie dann das Modul nach oben ab.

Zur Montage schieben Sie die Module sorgfältig in die Führungsschienen der Elektronikbox und lassen sie in die seitlichen Nasen der Box einrasten.

Falschmontage ist nicht möglich. Falsch in die Elektronik-Box eingeschobene Module lassen sich nicht in Betrieb nehmen, da sich die Flachbandkabel in diesem Fall nicht einstecken lassen.

Achten Sie auf unversehrte Deckeldichtungen, um die Schutzart IP 65 sicherzustellen.



Die Explosionszeichnung enthält die Komponenten und Ersatzteile des Feldgeräts. Aus dem folgenden Abschnitt können Sie anhand der Positionsnummer die Ersatzteile und die entsprechende Bestellnummer entnehmen.

Position	Kit-Bezeichnung	Name	Funktion/Inhalt	Bestellnr.
10	Netzteil (Hauptmodul)	LSGA	100/115/230 V AC	51500317
15	Steckbrücke		Teil des Netzteils Pos. 10	
20	Netzteil (Hauptmodul)	LSGD	24 V AC + DC	51500318
30	Relaismodul	LSR1-2	2 Relais	51500320
35	Relaismodul	LSR2-2i	2 Relais + Stromeingang 4 20 mA	51504304
35	Kit Cxm2x3 Relaismodul PROFIBUS DP	LSR2-DP	Relaismodul + 2 Relais Stromein. + Anschlussklemmen DP ab Hardwareversion 2.10	71134732
40	Relaismodul	LSR1-4	4 Relais	51500321
45	Relaismodul	LSR2-4i	4 Relais + Stromeingang 4 20 mA	51504305
50	Zentralmodul	LSCH-S1	1 Stromausgang	51502467
50	Kit CCM2x3 Zentralmodul PROFIBUS DP	LSCP	Zentralmodul PROFIBUS DP Relaismodul + 2 Relais Stromein. + Anschlussklemmen DP ab Hardwareversion: 2.10	71134731
60	Zentralmodul	LSCH-S2	2 Stromausgänge	51502468
70	Zentralmodul	LSCH-H1	1 Stromausgang + HART	51502497
80	Zentralmodul	LSCH-H2	2 Stromausgänge + HART	51502496
90	Zentralmodul	LSCP-PA	PROFIBUS PA/kein Stromausgang	51502495
100	Zentralmodul	LSCP-DP	PROFIBUS DP/kein Stromausgang	51502498
110	Cl-Transmitter	MKC1	Eingang Cl und Temperatur	51502466
120	Cl/pH-Transmitter	MKC1	Eingang Cl, pH/mV, Temperatur	51502465
230, 240	Gehäuse-Innenausstattung		Dockingbaugruppe, Elektronikbox leer, Kleinteile	51501073
250	Flachbandleitungen		2 Flachbandleitungen	51501074
270	Klemmleiste		Klemmleiste für Netzanschluss	51501079
280	pH-Klemme		pH-Klemme mit Schirmblech	51501071
370, 410, 420, 430, 460	Gehäusedeckel		Displaydeckel, Anschlussraumdeckel, Frontfolie, Scharniere, Deckelschrau- ben, Kleinteile	51501068
400, 480	Gehäuseunterteil		Unterteil, Verschraubungen	51501072
310, 320, 340, 400	Mechanikteile Gehäuse		Rückplatte, Seitenwand, Abschlussrah- men, Spezialschraube	51501076
А	Elektronikbox mit Relaismo- dul LSR1-x (unten) und Netzteil LSGA/LSGD (oben)			
В	Sicherung auch bei einge- bauter Elektronikbox zugänglich			
С	Sicherung		Teil des Netzteils Pos. 10	
D	Netzspannungsauswahl		Position der Steckbrücke auf Netzteil Pos. 10 je nach Netzspannung	

# 10.4 Austausch Zentralmodul

Generell sind nach Ersatz eines Zentralmoduls alle veränderlichen Daten auf Werkseinstellung.

Falls möglich, notieren Sie die kundenseitigen Einstellungen des Gerätes wie z. B.:

- Kalibrierdaten
- Stromzuordnung Hauptparameter und Temperatur
- Relais-Funktionswahl
- Grenzwert-/Reglereinstellungen
- Reinigungseinstellungen
- Überwachungsfunktionen
- Schnittstellenparameter

Wird ein Zentralmodul ausgetauscht, so gehen Sie bitte nach folgendem Ablauf vor:

- 1. Demontieren Sie das Gerät wie im Kapitel "Demontage Schalttafelgerät" bzw. "Demontage Feldgerät" beschrieben.
- 2. Überprüfen Sie anhand der Teilenummer auf dem Zentralmodul, ob das neue Modul dieselbe Teilenummer wie das bisherige Modul besitzt.
- 3. Setzen Sie das Gerät mit dem neuen Modul wieder zusammen.
- 4. Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb und prüfen Sie die grundsätzliche Funktion (z. B. Anzeige Messwert und Temperatur, Bedienbarkeit über Tastatur).
- 5. Lesen Sie die Seriennummer ("ser-no.") vom Typenschild des Gerätes ab (z. B. 6A345605G00) und geben Sie diese Nummer in den Feldern E115 (1. Ziffer = Jahr, einstellig (im Beispiel: 6)), E116 (2. Ziffer: Monat, einstellig (im Beispiel: A)), E117 (Ziffern 3 .. 6: lfd. Nummer, vierstellig (im Beispiel: 3456)) ein.
  - └ In Feld E118 wird die komplette Nummer zur Kontrolle nochmals angezeigt.
- Die Eingabe der Seriennummer ist nur bei einem fabrikneuen Modul mit Seriennummer 0000 und nur einmal möglich! Überzeugen Sie sich deshalb von der Richtigkeit der Eingabe, bevor Sie diese mit ENTER bestätigen!

Bei Falscheingabe erfolgt keine Freigabe der Zusatzfunktionen. Eine falsche Seriennummer kann nur noch im Werk korrigiert werden!

- 1. Bestätigen Sie die Seriennummer mit ENTER oder brechen Sie die Eingabe ab, um die Nummer erneut einzugeben.
- 2. Falls vorhanden, geben Sie im Menü "Service" die Freigabecodes für Plus-Paket und/ oder Chemoclean ein.
- 3. Prüfen Sie die Freigabe des Plus-Pakets (z. B. durch Aufruf der Funktionsgruppe CHECK / Code P) bzw. der Chemoclean-Funktion.
- 4. Stellen Sie die kundenseitigen Einstellungen des Gerätes wieder her.

# 10.5 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Produkt zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung sicherzustellen: Informieren Sie sich auf der Internetseite www.endress.com/support/return-material über die Vorgehensweise und Rahmenbedingungen.

# 10.6 Entsorgung

In dem Produkt sind elektronische Bauteile verwendet. Deshalb müssen Sie das Produkt als Elektronikschrott entsorgen.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften.
# 11 Zubehör

### 11.1 Sensoren

### CCS120

- Amperometrischer Sensor für Gesamtchlor
- Messbereich 0,1 ... 10 mg/l
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs120

Technische Information TI00388C

### CCS140

- Membranbedeckter amperometrischer Sensor für freies Chlor
- Messbereich 0,05 ... 20 mg/l
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs140

Technische Information TI00058C

#### CCS141

- Membranbedeckter amperometrischer Spurensensor für freies Chlor
- Messbereich 0,01 ... 5 mg/l
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs141

Technische Information TI00058C

### CCS240

- Membranbedeckter amperometrischer Sensor für Chlordioxid
- Messbereich 0,05 ... 20 mg/l
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs240

Technische Information TI00114C

#### CCS241

- Membranbedeckter amperometrischer Spurensensor für Chlordioxid
- Messbereich 0,01 ... 5 mg/l
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/ccs241

Technische Information TI00114C

## 11.2 Anschlusszubehör

#### Messkabel CYK71

- Unkonfektioniertes Kabel zum Anschluss von analogen Sensoren und zur Verlängerung von Sensorkabeln
- Meterware, Bestellnummern:
  - Nicht-Ex-Ausführung, schwarz: 50085333
  - Ex-Ausführung, blau: 50085673

#### CPK1

Für pH-/Redox-Elektroden mit GSA-Steckkopf

Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsbüro oder über www.endress.com.

#### СРК9

- Konfektioniertes Messkabel zum Anschluss analoger Sensoren mit TOP68-Steckkopf
- Auswahl nach Produktstruktur

Für weitere Informationen und Bestellung wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro.

### Verlängerungskabel MK

- Zweiadrige Signalleitung mit zusätzlicher Abschirmung und PVC-Isolation
- Vorzugsweise zur Übertragung von Ausgangssignalen von Messumformern bzw. Eingangssignalen von Reglern und für Temperaturmessung
- Bestellnummer: 50000662

### Installationsdose VBC

- zur Kabelverlängerung (für Chlormesseinrichtungen)
- Maße (B x T x H): 125 x 80 x 54 mm (4,92 x 3,15 x 2,13 ")
- 10 Reihenklemmen
- Kabeleingänge: 7 x Pg 7, 2 x Pg 11
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart: IP 65 (i NEMA 4x)
- Best.-Nr. 50005181

### VBM

- Verbindungsdose zur Kabelverlängerung
- 10 Reihenklemmen
- Kabeleingänge: 2 x Pg 13,5 bzw. 2 x NPT ½"
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart: IP 65
- Bestellnummern
  - Kabeleingänge Pg 13,5 : 50003987
  - Kabeleingänge NPT ½": 51500177

## 11.3 Montagezubehör

### CYY101

- Wetterschutzdach für Feldgeräte
- Für den Betrieb im Freien unbedingt erforderlich
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Best.-Nr. CYY101-A



■ 47 Abmessungen in mm (inch)

#### Flexdip CYH112

- Modulares Halterungssystem f
  ür Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
- Für Wasser- und Abwasserarmaturen Flexdip CYA112
- Beliebig variierbare Befestigung: Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer
- Edelstahlausführung
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cyh112

Technische Information TI00430C

### Mastmontagesatz

- Zur Befestigung des Feldgehäuses an horizontalen und vertikalen Masten und Rohren
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Best.-Nr. 50086842



48 Abmessungen in mm (inch)

## 11.4 Software- und Hardware- Erweiterungen

Die Bestellung der Erweiterungen sind nur mit Angabe der Seriennummer des jeweiligen Gerätes möglich.

- Plus-Paket
- Best.-Nr. 51502242
- Chemoclean-Funktion (Vier-Relais-Karte erforderlich) Best.-Nr. 51502871
- Zwei-Relais-Karte Best.-Nr. 51500320
- Vier-Relais-Karte Best.-Nr. 51500321
- Zwei-Relais-Karte mit Stromeingang Best.-Nr. 51504304
- Vier-Relais-Karte mit Stromeingang Best.-Nr. 51504305
- pH-Paket f
  ür Ausf
  ührung EK Best.-Nr. 51502460
- pH-Paket f
  ür Ausf
  ührung ES Best.-Nr. 51503526

# 11.5 Messsystem

Kompakt-Messstation CCE10/CCE11

- Anschlussfertig montierte Tafel zur Aufnahme von einem bzw. drei Messumformern, mit Durchflussarmatur CCA250-A1
- Produktkonfigurator auf der Produktseite: www.endress.com/cce10 oder www.endress.com/cce11

Technische Information TI00440C

# 11.6 Kalibrierzubehör

### Photometer PF-3

- Kompaktes Handphotometer zur Bestimmung des verfügbaren freien Chlors
- Farbcodierte Reagenzienflaschen mit klarer Dosierungsanleitung
- Best.- Nr.: 71257946

# 12 Technische Daten

# 12.1 Eingang

Messgrößen	Gesamtchlor Freies Chlor Chlordioxid Temperatur pH-Wert oder Redoxpotenzial (op	otional)	
Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub> -Signaleingang	CCS120/140/141/240/241:	0 5000 nA	
	Sensor 963:	-100 500 μA	
Temperaturmessung	Temperatursensor bei CCS120/140/141/240/241:	NTC, 10 kΩ bei 25 °C (77 °F)	
	Anzeigebereich:	0 50 °C (32 122 °F)	
pH- und Redoxmessung	Messbereich pH:	рН 3,5 9,5	
	Messbereich Redox:	0 1500 mV	
	Nullpunktanpassung:	±100 mV	
	Steilheitsanpassung:	38 65 mV/pH	
Binäre Eingänge	Spannung	10 50 V	
	Stromaufnahme	max. 10 mA	
Stromeingang	4 20 mA, galvanisch getrennt		
	Bürde: 260 $\Omega$ bei 20 mA (Spannungsabfall 5,2 V)		

# 12.2 Ausgang

### Ausgangssignal

HART	
Signalkodierung	Frequency Shift Keying (FSK) + 0,5 mA über Stromausgangssignal
Datenübertragungsrate	1200 Baud
Galvanische Trennung	ja

PROFIBUS PA	
Signalkodierung	Manchester Bus Powered (MBP)
Datenübertragungsrate	31,25 kBit/s, Spannungsmodus
Galvanische Trennung	ja (IO-Module)

	PROFIBUS DP		
	Signalkodierung RS	485	
	Datenübertragungsrate 9,	6 kBd, 19,2 kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd, 1,5 MBd	
	Galvanische Trennung ja	(IO-Module)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ausfallsignal	2,4 oder 22 mA im Fehlerfall		
Bürde	max. 500 Ω		
Übertragungsbereich	Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub>		
	CCS120	0 10 mg/l	
	CCS140/240	0 20 mg/l	
	CCS141/241 und 963	0 5 mg/l	
	Temperatur	0 50 °C (32 120 °F)	
	pН	4 9	
	Redox	0 1500 mV	
Signalauflösung	max. 700 Digits/mA		
Trennspannung	max. 350 V <sub>eff</sub> / 500 V DC		
Hilfsspannungsausgang	Ausgangsspannung	15 V ± 0,6 V	
	Ausgangsstrom	max. 10 mA	
Kontaktausgänge	Schaltstrom bei ohmscher Last (cos	$\varphi = 1$ ) max. 2 A	
	Schaltstrom bei induktiver Last (cos	$\phi = 0,4)$ max. 2 A	
	Schaltspannung	max. 250 V AC, 30 V DC	
	Schaltleistung bei ohmscher Last (co	$ps \phi = 1$ ) max. 500 VA AC, 60 W DC	
	Schaltleistung bei induktiver Last (cos $\phi$ = 0,4) max. 500 VA AC, 60 W DC		
Grenzwertgeber	Anzugs-/Abfallverzögerung	0 2000 s	
Regler	Funktion (einstellbar)	Impulslängen-/Impulsfrequenz-Regler, Stetigregler Dreipunkt-Schrittregler für Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub>	
	Reglerverhalten	P, PI, PD, PID, Grundlastdosierung	
	Reglerverstärkung K <sub>p</sub>	0,01 20,00	
	Nachstellzeit T <sub>n</sub>	0,0 999,9 min	
	Vorhaltezeit $T_v$	0,0 999,9 min	
	Periodendauer bei Impulslängen-Re	gler 0,5 999,9 s	
	Frequenz bei Impulsfrequenz-Reglei	60 180 min <sup>-1</sup>	
	Grundlast	0 40 % der max. Stellgröße	
	Motorlaufzeit für Dreipunkt-Schritti	regler 10 999 s	
	Neutrale Zone für Dreipunkt-Schritt	regler 0 40 %	

Alarm	Funktion (umschaltbar)	Dauerkontakt / Wischkontakt
	Alarmschwellen-Einstellbereich	Cl <sub>2</sub> /ClO <sub>2</sub> /pH/Redox/Temperatur: gesamter Bereich
		Dereien
	Alarmverzögerung	0 2000 s
	Überwachungszeit Grenzwertunterschreitung	0 2000 min
	Überwachungszeit Grenzwertüberschreitung	0 2000 min

Protokollspezifische Daten	HART		
	Hersteller-ID	11 <sub>h</sub>	
	Gerätetyp	0094 <sub>h</sub>	
	Messumformerspezifische Revision	0001 <sub>h</sub>	
	HART-Version	5.0	
	Gerätebeschreibungsdateien (DD)	www.endress.com/hart	
	Bürde HART (Kommunikationswiderstand)	250 Ω	
	Gerätevariablen	keine (nur dynamische Variablen PV und SV)	
	Unterstützte Merkmale	-	

PROFIBUS PA	
Hersteller-ID	11 <sub>h</sub>
Gerätetyp	1518 <sub>h</sub>
Geräterevision	0001 <sub>h</sub>
Profileversion	2.0
Gerätestammdateien (GSD)	www.endress.com/profibus
GSD-Version	
Ausgangsgrößen	Hauptmesswert, Temperatur
Eingangsgrößen	Anzeigewert des PLS
Unterstützte Merkmale	Gerätesperre: Das Gerät kann über Hard- oder Software gesperrt werden.

PROFIBUS DP	
Hersteller-ID	11 <sub>h</sub>
Gerätetyp	151E <sub>h</sub>
Profileversion	2.0
Gerätestammdateien (GSD)	www.endress.com/profibus
GSD-Version	
Ausgangsgrößen	Hauptmesswert, Temperatur
Eingangsgrößen	Anzeigewert des PLS
Unterstützte Merkmale	Gerätesperre: Das Gerät kann über Hard- oder Software gesperrt werden.

# 12.3 Energieversorgung

Versorgungsspannung	je nach Bestellversion: • 100/115/230 V AC +10/-15 %, 48 62 H • 24 V AC/DC +20/-15 %	Z	
Versorgung über Feldbus	HART		
	Versorgungsspannung	nicht anwendbar, aktive Stromausgänge	
	Verpolungsschutz	nicht anwendbar, aktive Stromausgänge	
	PROFIBUS PA		
	Versorgungsspannung	9 V 32 V, max. 35 V	
	Verpolungsempfindlichkeit	nein	
	FISCO/FNICO konform nach IEC 60079-27	nein	
	PROFIBUS DP		
	Versorgungsspannung	9 V 32 V, max. 35 V	
	Verpolungsempfindlichkeit	nicht anwendbar	
	FISCO/FNICO konform nach IEC 60079-27	nein	
Leistungsaufnahme	max. 7,5 VA		
Netzsicherung	Feinsicherung, mittelträge 250 V/3,15 A		
Trennvorrichtung	<ul> <li>HINWEIS</li> <li>Das Gerät hat keinen Netzschalter</li> <li>Bauseitig müssen Sie eine abgesicherte Trennvorrichtung in der Nähe des Gerätes vorsehen.</li> <li>Die Trennvorrichtung muss ein Schalter oder Leistungsschalter sein und muss von Ihnen als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet werden.</li> <li>Die Versorgung der 24 V-Ausführungen muss an der Spannungsquelle durch eine doppelte oder verstärkte Isolation von den gefährlichen stromführenden Leitungen getrennt sein.</li> </ul>		
Kabelspezifikation	Kabellänge (CCS140/141/240/241) Kabellänge (Chlorsensor 963) Kabellänge (CCS120) Kabellänge (pH-/Redox)	max. 30 m (98 ft) mit dem Kabel CMK max. 30 m (98 ft) mit dem Kabel CMK max. 15 m (49 ft) mit dem Kabel CPK9 max. 50 m (160 ft) mit dem Kabel CYK71	
Überspannungsschutz	nach EN 61000-4-5		

Referenzbedingungen	Referenztemperatur:	25 °C (77 °F)	
Messwertauflösung	CCS120/140/240 und 963 CCS141/241	0,01 mg/l 0,001 mg/l	
	pH-Wert	0.01 pH	
	Redoxpotenzial	1 mV	
	Temperatur	0,1 °C	
Messabweichung	Anzeige(pH, T = const.)		
5	CCS140/141/240/241 CCS120 und 963	max. 0,5 % vom Messwert ± 4 Digits max 1 % vom Messwert ±4 Digits 0,03 pH 3 mV	
	Temperatur	±0,3 K	
	Signalausgang		
	CCS140/141/240/241/ CCS120/963 pH	max. 0,75 % vom Messbereichsumfang	
	Redoxpotenzial	max. 1,25 % vom Stromausgangsbereich max. 1,25 % vom Stromausgangsbereich	
	Temperatur	max. 1,25 % vom Messbereichsumfang	
	Ressabweichungen gemäß DIN IEC 746 Teil 1, bei Nennbetriebsbedingungen		
Wiederholbarkeit	max. 0,2 % vom Messbereich		
	12.5 Umgebung		
Umgebungstemperatur	-10 +55 °C (+10 +130 °F)		
Lagerungstemperatur	–25 +65 °C (-10 +150 °F)		
Elektromagnetische Ver- träglichkeit	Störaussendung und Störfestigkeit gem. EN 61326-1:2006, EN 61326-2-3:2006		
Schutzart	Feldgerät	IP 65 / Dichtigkeit gemäß NEMA 4X	
	Schalttafelgerät	IP 54 (Front), IP 30 (Gehäuse)	
Elektrische Sicherheit	nach EN/IEC 61010-1:2010, Überspannungskategorie II für Installationen bis 2000 m (6500 ft) über NN		
CSA	Gerätevarianten mit Zulassung für CSA General Purpose sind für die Verwendung in Innenräumen zertifiziert.		

# 12.4 Leistungsmerkmale

Relative Feuchte	10 95%, nicht kondensierend	
Verschmutzungsgrad	Das Produkt ist für Verschmutzungsgrad 2 geeignet.	
	12.6 Konstruktive	r Aufbau
Abmessungen	Schalttafelgerät	L x B x T: 96 x 96 x 145 mm (3,78" x 3,78" x 5,71") Einbautiefe: ca. 165 mm (6,50 ")
	Feldgerät	L x B x T: 247 x 170 x 115 mm (9,72" x 6,69" x 4,53")
Gewicht	Schalttafelgerät	max. 0,7 kg (1,54 lbs.)
	Feldgerät	max. 2,3 kg (5,07 lbs.)
Werkstoffe	Gehäuse Schalttafelgerät	Polycarbonat
	Feldgehäuse	ABS PC FR
	Frontfolie	Polyester, UV-beständig
Anschlussklemmen	Leitungsquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup> (14 AWG)

# 13 Anhang



Eingabe der Messwertdämpfung 1 (keine Dämpfung) 1 60 A7	
Aufschaltung	
Verstärkung = 1 bei         50%       0 100%         Z7         x-Wert-Eing. (Messwert)       y-Wert-Eingabe (Strom)         Tabellenstatus o.k.	
0,00;         0 20 (5) mg/l         4,00 mA         0 20,00 mA         ja; nein           0°C;         0 50 °C         4,00 mA         0 20,00 mA         ja; nein	
Fehlerstrom f. den eben eingestellten Fehler wirksam stellen nein; jaAutomatischer Start der Reinigungsfunktion nein; jaAusw. »nächster Fehler« oder zurück zum Menü Forts = nächster Fehler <r< th="">F7F8F9</r<>	











40002639-DE



Endress+Hauser



A0002641-DE

Eingabe SW-Upgrade Restellnummer wird angezeigt	Seriennummer wird angezeigt	Reset des Gerätes	Gerätetest durchführen	
0 0 9999 S6 S7	S8	nein; Sens; Werk	nein; Anzeige	

# Stichwortverzeichnis

# **A**

Alarm
Alarmkontakt
Anschlusskontrolle
Anzeige
Ausgang
Austausch Zentralmodul
Auto-Betrieb
_
В
Bedienelemente
Bedienkonzept
Bedienung
Bestimmungsgemäße Verwendung 7
Betriebsmodi

С																	
Check																	56

# D

Demontage	
Feldgerät	4
Schalttafelgerät	1
Diagnose	5
Dreipunkt-Schrittregler	7

## Ε

E+H Service
Einbau 16
Einbaubedingungen
Einbaukontrolle 18
Eingang 113
Einschalten
Elektrischer Anschluss
Variante 1
Variante 2
Energieversorgung 116
Entsorgung
Ersatzteile

### F

Fehlersuchanleitung	85
Funktion der Tasten	32

### G

Gerätebedingte Fehler	93 42
H Handbetrieb	35 37
<b>I</b> Inbetriebnahme	38
<b>K</b> Kalibrierung	81

Kommunikation80Konstruktiver118
L Leistungsmerkmale
Μ
Mastmontage 16
Menüstruktur
Messeinrichtung
Montage

## P

P(ID)-Regler	62
Produktidentifizierung	. 9
Prozessbedingte Fehler	89

# Q

<b>z</b> .																		
Quick Setup .	· • •	• •	 •	 •	•	•	• •		•	 •		 •	•		••	•	40	)

## R

Reinigung	
Messumformer	95
Sensoren	96
Relaiskonfiguration	60
Reparatur	101
Rücksendung	107

### S

Schnelleinstieg       40         Schnittstellen       80         SCS-Überwachungsfunktionen       57         Sensoranschluss       24         Service       77         Setup 1       42         Setup 2       44         Sicherheitshinweise       7         Störgrößenaufschaltung       48         Störungsbehebung       85         Stromausgänge       51         Stromeingang       47         Symbole       5         Systemfehlermeldungen       85

### Т

1
Tastenfunktionen    32
Technische Daten
Test
Chlorsensoren
Durchflussüberwachung
pH-/Redoxmessung
Temperaturmessung 99
Test und Simulation98
Typenschild

## U

Umgebung	17
V	
Verbindungsdosen	98
Verbindungsleitungen	98
Verdrahtung	19
Verwendung	. 7
Vor-Ort-Bedienung	35

## W

Wandmontage
Warenannahme
Warnhinweise
Wartung
Armatur
Sensor
Wartung der Gesamtmessstelle 95

## Ζ

Zentralmodul Austausch	107
Zertifikate	. 10
Zubehör	109
Zugriffscodes	. 36
Zulassungen	. 10



www.addresses.endress.com

