Kortfattad bruksanvisning Proline Promag D 400

Elektromagnetisk flödesmätare



Dessa instruktioner är en kortversion av användarinstruktionerna och ersätter inte de Användarinstruktioner som finns för enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i Användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- På medföljande CD-ROM (medföljer inte alla enhetsversioner).
- - Internet: www.endress.com/deviceviewer
 - Smartphone/pekplatta: Endress+Hauser Operations app

Beskrivning av arbetsgången ($\rightarrow \implies 10$)



Innehållsförteckning

1 1.1	Dokumentinformation	3
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Grundläggande säkerhetsanvisningar	• 5 • 5 • 6 • 6 • 7 • 7
3 3.1	Produktbeskrivning	. 8 . 8
4 4.1 4.2	Godkännande av leverans och produktidentifikation Godkännande av leverans Produktidentifiering	9 9 10
5 5.1 5.2	Förvaring och transport Förvaringsförhållanden Transport av produkten	11 11 12
6 6.1 6.2 6.3	Montage Installationsförhållanden Montera mätenheten . Kontroll efter installation	13 13 18 26
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Elanslutning. Anslutningsförhållanden Ansluta mätenheten Hårdvaruinställningar Säkerställa skyddsgraden Kontroll efter anslutning	26 33 39 42 42
8 8.1 8.2 8.3 8.4	Användargränssnitt	43 44 49 53
9	Systemintegration	53
10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11	Driftsättning Funktionskontroll Slå på mätenheten Konfigurera enhetsadressen via mjukvara Ställa in menyspråk Konfigurera mätenheten Definiera taggnamn Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	53 53 53 54 55 56 56 59

1 Dokumentinformation

1.1 Symboler som används

1.1.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse		
A FARA	FARA! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.		
VARNING VARNING! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks det leda till allvarlig eller dödlig olycka.			
FÖRSIKTIGHET	FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medelallvarlig olycka.		
OBS!	OBS! Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.		

1.1.2 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse		
	Likström En plint för inkoppling av likström eller som likström flödar genom.		
\sim	Växelström En plint för inkoppling av växelström eller som växelström flödar genom.		
\sim	 Likström och växelström En plint för inkoppling av växelström eller likström. En plint som växelström eller likström flödar genom. 		
<u>+</u>	Jordanslutning En plint som, vad gäller operatören, är jordad genom ett jordningssystem.		
Skyddsjordsanslutning En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas.			
4	Ekvipotentialanslutning En anslutning som måste anslutas till anläggningens jordningssystem: detta kan vara en potentialutjämningsledning eller ett stjärnjordsystem, beroende på landets eller företagets rutiner.		

1.1.3 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse
0	Torxmejsel
•	Kryssmejsel
Ŕ	Skruvnyckel

1.1.4 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse		
	Tillåtet Anger procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.		
	Föredragen Anger procedurer, processer eller åtgärder som är föredragna.		
X	Förbjuden Anger procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.		
i	Tips Anger tilläggsinformation.		
Ĩ	Referens till dokumentation Anger motsvarande enhetsdokumentation.		
	Sidreferens Anger motsvarande sidnummer.		
	Bildreferens Anger motsvarande bildnummer och sidnummer.		
1. , 2. , 3	Serie med steg		
4	Resultat av en serie åtgärder		
	Okulär besiktning		

1.1.5 Symboler i grafik

Symbol	Betydelse
1, 2, 3,	Artikelnummer
1. , 2. , 3	Serie med steg
A, B, C,	Vyer
А-А, В-В, С-С,	Avsnitt

Symbol	Betydelse
≈→	Flödesriktning
EX	Farligt område Anger ett farligt område.
X	Säkert område (ofarligt område) Anger det icke-riskklassade området.

2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för uppgiften:

- Utbildade, kvalificerade specialister måste vara kvalificerade för den här specifika funktionen och uppgiften
- Är auktoriserade av anläggningens ägare/operatör
- ► Är bekanta med lokala/nationella förordningar
- Innan arbetet påbörjas måste specialisterna ha läst och förstått anvisningarna i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen, liksom i certifikat (beroende på tillämpning)
- ▶ Följa anvisningar och grundläggande villkor

2.2 Avsedd användning

Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på 5 $\mu S/cm.$

Beroende på beställd version kan mätenheten också mäta potentiellt explosiva, eldfarliga, giftiga och oxiderande media.

Mätenheter avsedda för användning i riskområden, hygienapplikationer eller i applikationer där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på typskylten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- Använd endast mätenheten helt enligt uppgifterna på typskylten och de allmänna villkoren i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen.
- Kontrollera på typskylten om den beställda enheten får användas på avsett sätt i det farliga området (t.ex. explosionsskydd, säkerhet för tryckbehållare).
- Använd endast mätenheten för medium som de vätskeberörda delarna är resistenta mot.
- Om mätenheten inte används vid atmosfärisk temperatur är det absolut nödvändigt att följa de relevanta grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen: avsnittet "Enhetsdokumentation" (→
 ^(⇒) 10).

Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

AVARNING

Risk att sensorn skadas av korrosiva eller frätande vätskor!

- ▶ Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- ▶ Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- ▶ Observera angivet högsta processtryck.

Verifiering av gränsfall:

► För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

Kvarvarande risker

Husets utvändiga yttemperatur kan öka med som mest 10 K på grund av de invändiga elektronikkomponenternas strömförbrukning. Heta processvätskor som passerar igenom mätenheten ökar husets yttemperatur ytterligare. Särskilt sensorns yta kan uppnå temperaturer som är nära fluidtemperaturen.

Risk för brännskador på grund av vätsketemperaturer!

▶ Skydda mot kontakt vid förhöjd vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

2.3 Arbetssäkerhet

För arbete på och med enheten:

• Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

► Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

Vid arbete på enheten med våta händer:

▶ det rekommenderas att bära handskar på grund av den förhöjda risken för elstöt.

2.4 Driftsäkerhet

Risk för skada.

- ▶ Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

Miljökrav

Om ett hus tillverkat i plast ständigt utsätts för vissa ång- och luftblandningar kan det leda till skador på huset.

- Om du är osäker, kontakta ditt närmaste Endress+Hauser-försäljningskontor för mer information.
- ► Vid användning i ett område med ett visst godkännande, observera informationen på typskylten.

2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EG-direktiv som står på den enhetsspecifika EG-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen.

2.6 IT-säkerhet

Garantin gäller endast om enheten installeras enligt beskrivningen i Användarinstruktioner. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av enhetens inställningar.

Den driftansvarige är själv ansvarig för att vidta IT-säkerhetsåtgärder som är i linje med den driftansvariges säkerhetsstandarder och som utformats för ytterligare skydd av enheten och dataöverföringen.

3 Produktbeskrivning

3.1 Produktkonstruktion





- 1 Displaymodul
- 2 Elektronikmodul för smart sensor
- 3 HistoROM DAT (plugin-minne)
- 4 Huvudelektronikmodul
- 5 Plintar (skruvplintar, vissa finns även som snabbkopplingsplintar)
- 6 Transmitterhus, kompakt version
- 7 Kabelförskruvningar
- 8 Sensor, kompakt version

4 Godkännande av leverans och produktidentifikation

4.1 Godkännande av leverans



- Kontakta ditt Endress+Hauser-säljkontor om något av kraven ovan inte uppfylls.

4.2 Produktidentifiering

Följande alternativ finns för att identifiera mätenheten:

- Specifikationer på typskylten
- Beställningskod som beskriver enhetens funktioner på följesedeln
- Ange serienumret från typskylten på W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): All information om mätenheten visas.
- Skriv in serienumret som står på typskyltarna i *Endress+Hausers Operations app* eller skanna 2D-koden (QR-koden) på typskylten med *Endress+Hausers driftapp* så visas all information om mätenheten.



🖻 2 Exempel på en typskylt

- 1 Orderkod
- 2 Serienummer
- 3 Utökad orderkod
- 4 2-D matriskod (QR-kod)

För mer information om betydelsen av uppgifterna på märkskylten se enhetens användarinstruktioner ($\rightarrow \square 10$).

4.2.1 Enhetsdokumentation

Alla enheter levereras med Användarinstruktioner, kortversion. Denna kortversion ersätter inte de Användarinstruktioner som finns för enheten!

Detaljerad information om enheten hittar du i Användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- På medföljande CD-ROM (medföljer inte alla enhetsversioner).
- Dokumentation för samtliga enhetsversioner hittar du på:
 - Internet: www.endress.com/deviceviewer
 - Smartphone/pekplatta: Endress+Hauser Operations app

Den information du behöver för att få fram dokumentationen hittar du på enhetens märkskylt ($\rightarrow \blacksquare 2$, 🖺 10).

Du kan också ladda ner teknisk dokumentations från Download Area på Endress+Hauser webbplats: www.endress.com→ Download. Tänk dock på att den här dokumentationen gäller för en helt instrumentfamilj och inte för en specifik enhet.

W@M Device Viewer

- 1. Starta W@M Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer
- 2. Skriv in enhetens serienummer (Ser. no.): se märkskylten (→ 🖻 2, 🖺 10).
 - └ Nu visas all dokumentation som rör enheten.

Endress+Hauser Operations app

Endress+Hauser Operations App finns för Android (Google play) och iOS (App Store).

Via serienumret:

- 1. Sätt igång Endress+Hauser Operations app.
- 2. Skriv in enhetens serienummer (Ser. no.): se märkskylten (→ 🖻 2, 🖺 10).
 - 🛏 Nu visas all dokumentation som rör enheten.

Via 2D-matriskoden (QR-koden):

- 1. Sätt igång Endress+Hauser Operations app.
- 2. Skanna 2D-koden (QR-koden) på ($\rightarrow \blacksquare 2$, $\blacksquare 10$).
 - └ Nu visas all dokumentation som rör enheten.

5 Förvaring och transport

5.1 Förvaringsförhållanden

Observera följande om förvaring:

- Förvara i originalförpackningen.
- Avlägsna inte de skyddskåpor eller skyddshättor som sitter på processanslutningarna.
- Skydda från direkt solljus.
- Välj en förvaringsplats där fukt inte kan samlas i mätenheten.
- Förvara på en torr och dammfri plats.
- Förvara inte utomhus.
- Förvaringstemperatur(→
 [™]
 [™]
 13)

5.2 Transport av produkten

AVARNING

Mätenhetens tyngdpunkt är högre än fästpunkterna för lyftselarna.

Risk för skada om mätenheten glider.

- ▶ Säkra mätenheten så att den inte roterar eller glider.
- Observera den vikt som är angiven på förpackningen (etikett).
- ► Observera transportanvisningarna på etiketten på elektronikutrymmets kåpa.



- Transportera mätenheten till mätpunkten i sin originalförpackning.
- Avlägsna inte de skyddskåpor eller skyddshättor som sitter på processanslutningarna. De förhindrar mekaniska skador på tätningsytor eller föroreningar i mätröret.



п

6 Montage

6.1 Installationsförhållanden

6.1.1 Monteringsposition

Monteringsplats



$h \ge 2 \times DN$

Installation i nedåtgående rör

Montera ett vattensäcksrör med en avluftningsventil nedströms från sensorn i nedåtgående rör med längd h ≥ 5 m (16,4 ft). Denna åtgärd förhindrar lågt tryck och risken att mätröret skadas. Åtgärden förhindrar även att systemet förlorar flöde.



- Montering i nedåtgående rör
- 1 Avluftningsventil
- 2 Vattensäcksrör
- h Längd för nedåtgående rör

Montering i delvis fyllda rör

Ett delvis fyllt rör med en lutning kräver en dräneringstypkonfiguration. Funktionen tomrörsdetektering (EPD) ger ytterligare skydd genom att upptäcka tomma eller delvis fyllda rör.



Montage

Pilens riktning på sensorns typskylt hjälper dig att installera sensorn i flödesriktningen.

En optimal monteringsriktning hjälper till att förhindra att gas, luft och fällningar samlas i mätröret.

Vertikalt



Optimalt för självtömmande rörsystem.

Horisontellt



1 Mätelektroder för signaldetektering

Mätelektrodsplanet måste vara horisontellt. Det förhindrar kortvarig isolering av de två mätelektroderna som orsakas av luftbubblor.

Inlopp och utlopp



För enhetens dimensioner och installationslängder, se dokumentet "Technical Information", avsnittet "Mechanical construction"

Krav på miljö och process 6.1.2

Intervall för omgivningstemperatur



För mer information om omgivningstemperaturområde se enhetens användarinstruktioner ($\rightarrow \stackrel{\sim}{\boxtimes} 10$)

Vid användning utomhus:

- Montera mätenheten på en skuggig plats.
- Undvik direkt solljus, särskilt vild varmt klimat.
- Undvik exponering för väderpåverkan.
- Skydda displayen mot stötar.
- Skydda displayen från nötning från sand i ökenområden.

🗿 Ett displayskydd kan beställas från Endress+Hauser: avdelningen "Tillbehör"

Systemtryck



Montera även pulsdämpare om kolvpumpar, membranpumpar eller peristaltiska pumpar används.

Vibrationer

Det rekommenderas att montera sensorn och mätomvandlaren separat.



• Mått för att undvika vibrationer (L > 10 m (33 ft))

Adaptrar



6.1.3 Särskilda monteringsinstruktioner

Displayskydd

 För att säkerställa att tillvalet displayskydd går att öppna utan problem ska följande minimiavstånd upptill beaktas: 350 mm (13,8 in)

6.2 Montera mätenheten

6.2.1 Verktyg som behövs

För transmitter

- Momentnyckel
- För väggmontering:
- Skruvnyckel för sexkantsskruv max. M5 För montering på rör:
 - For montering pa ror
 - Skruvnyckel AF 8
 - Kryssmejsel PH 2
- För att vrid på transmitterhuset (kompakt version):
 - Kryssmejsel PH 2
 - Torxmejsel TX 20
 - Skruvnyckel AF 7

För sensor

För flänsar och andra processanslutningar:

- Skruvar, muttrar, tätningar osv. ingår inte i leveransomfattningen och måste införskaffas av kunden.
- Lämpliga monteringsverktyg

6.2.2 Förbereda mätenhet

- 1. Avlägsna allt kvarvarande förpackningsmaterial.
- 2. Avlägsna alla skyddskåpor eller skyddshattar som kan finnas på sensorn.
- 3. Ta bort etiketten på elektronikutrymmets kåpa.

6.2.3 Montering av sensorn

Monteringssats

Sensorn monteras mellan rörflänsarna med en monteringssats. Enheten centreras med hjälp av urtag på sensorn. Det finns även centreringshylsor beroende på flänsstandard eller delningsdiametern.



En monteringssats – bestående av monteringsbultar, tätningar, muttrar och brickor – kan beställas separat (se avdelningen "Tillbehör").



☑ 5 Montering av sensorn

- 1 Mutter
- 2 Bricka
- 3 Monteringsbultar
- 4 Centreringshylsa
- 5 Tätning

Placering av monteringsbultarna och centreringshylsorna

Enheten centreras med hjälp av urtag på sensorn. Monteringsbultarnas placering och centreringshylsornas användning beror på nominell diameter, flänsstandard och delningsdiameter.

Nominell diameter		Processanslutning			
[mm]	[in]5	EN 1092-1 (DIN 2501)	ASME B16.5	JIS B2220	
2540	11 ½		A0010824		
50	2		A0010825	A0010825	

Nominell diameter		Processanslutning			
[mm]	[in]5	EN 1092-1 (DIN 2501)	ASME B16.5	JIS B2220	
65	2 1/2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	_	A0012171	
80	3		A0010827	A0010826	
100	4			A0012169	

- 2 = EN (DIN) fläns: 4 hål \rightarrow med centreringshylsor
- 3 = EN (DIN) fläns: 8 hål → utan centreringshylsor

Montering av tätningarna

FÖRSIKTIGHET

Ett elektriskt ledande skikt kan bildas på insidan av mätröret!

Risk för kortslutning av mätsignalen.

► Använd inte elektriskt ledande tätningsmedel som t.ex. grafit.

Följ dessa instruktioner när tätningarna monteras:

- Kontrollera att tätningarna inte sticker ut i rörets tvärsnitt.
- För DIN-flänsar: använd endast tätningar enligt DIN EN 1514-1.
- Använd tätningar med hårdhetsklass 70° Shore.

Montering av jordningskabeln/jordningsblecken

Beakta informationen om potentialutjämning och de detaljerade monteringsinstruktionerna för jordningskablar/jordningsbleck ($\rightarrow \square 37$).

Åtdragningsmoment för skruvar



För mer information om åtdragningsmoment för skruvar se avsnittet "Montera sensorn" i enhetens användarinstruktioner

6.2.4 Montera separerad version av mätomvandlare

FÖRSIKTIGHET

Omgivningstemperaturen är för hög!

Risk för att elektroniken överhettas och huset deformeras.

- ▶ Överskrid inte maximalt tillåten omgivningstemperatur ($\rightarrow \triangleq 15$).
- Vid utomhusdrift: undvik direkt solljus och exponering för värderpåverkan, särskilt i varma klimat.

A FÖRSIKTIGHET

Onormal påfrestning kan skada huset!

Undvik onormal mekanisk påfrestning.

Väggmontering



Efter montering

AVARNING

Fästskruvarna på hus av plast har dragits åt med för högt åtdragningsmoment!

Det finns risk för att transmittern, som är tillverkad i plast, skadas.

▶ Dra åt fästskruvarna med åtdragningsmoment: 2 Nm (1,5 lbf ft)



🖻 7 Måttenhet mm (in)

6.2.5 Vrida transmitterhuset







A0021830



A0021831



Montering av transmitterhuset

A VARNING

Låsskruvarna har dragits åt med ett för högt åtdragningsmoment!

Skador på transmittern.

► Vid monteringen ska fästskruvarna dras åt med följande åtdragningsmoment:

Steg	Fästskruv	Åtdragningsmoment för hus av:	
(se bilden)		Aluminium	Plast
1	Husets kåpa	2,5 Nm (1,8 lbf ft)	1 Nm (0,7 lbf ft)
5	Elektronikmodul för smart sensor	0,6 Nm (0,4 lbf ft)	

Steg	Fästskruv	Åtdragningsmoment för hus av:		
(se bilden)		Aluminium	Plast	
7	Huvudelektronikmodul	1,5 Nm (1,1 lbf ft)		
10	Transmitterhus	5,5 Nm (4,1 lbf ft)		

OBS

Felaktig anslutning av kontakten för den smarta sensorns elektronikmodul! Utgående mätsignal saknas.

• Anslut kontakten för den smarta sensorns elektronikmodul enligt kodningen.

OBS

Felaktig dragning av anslutningskablarna mellan sensorn och transmittern i transmitterhuset!

Detta kan störa mätsignalen.

- > Dra anslutningskablarna direkt på samma höjd som kontakterna.
- Återmontera mätenheten i omvänd ordning mot isärtagningen.

6.2.6 Vrida displaymodulen



Montering av transmitterhuset

AVARNING

Låsskruvarna har dragits åt med ett för högt åtdragningsmoment!

Skador på transmittern.

► Vid monteringen ska fästskruvarna dras åt med följande åtdragningsmoment:

Steg	Fästskruv	Åtdragningsmoment för hus gjort av:	
(se bliden)		Aluminium	Plast
1	Husets kåpa	2,5 Nm (1,8 lbf ft)	1 Nm (0,7 lbf ft)

• Återmontera mätenheten i omvänd ordning mot isärtagningen.

6.3 Kontroll efter installation

Är enheten oskadd (visuell inspektion)?				
Följer mätenheten specifikationerna för mätpunkterna?				
 Till exempel: Processtemperatur Processtryck (se avsnittet "Pressure-temperature ratings" i dokumentet "Technical Information" på medföljande CD-ROM) Omgivningstemperatur Mätintervall 				
Är sensorn monterad i rätt riktning ? • Efter sensortyp • Efter medietemperatur • Efter medieegenskaper (avgasning, med indragna solider)				
Pekar pilen på sensorns typskylt i fluidens flödesriktning i ledningarna ?				
Är mätpunkternas identifiering och etikettering korrekt (visuell inspektion)?				
Är enheten tillräckligt skyddad från nederbörd och direkt solljus?				
Har fästskruvarna dragits åt med korrekt åtdragningsmoment?				

7 Elanslutning

Mätenheten har inte någon intern strömbrytare. Av det skälet måste mätenheten förses med en omkopplare eller strömbrytare så att strömförsöjningen enkelt kan brytas.

7.1 Anslutningsförhållanden

7.1.1 Verktyg som behövs

- Momentnyckel
- För kabelingångar: använd motsvarande verktyg
- För husets kåpa: torxskruvmejsel eller spårskruvmejsel
- Kabelskalare
- Om flätad kabel används: krimpningsverktyg för ändskor

7.1.2 Krav för anslutningskabel

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måst uppfylla följande krav.

Elsäkerhet

Enligt tillämpliga nationella/lokala förordningar.

Tillåtet temperaturområde

- -40 °C (-40 °F) till +80 °C (+176 °F)
- Minimikrav: temperaturområde för kabel ≥ omgivande temperatur + 20 K

Strömförsörjningskabel

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Signalkabel

Strömutgång

- För 0–20 mA och 4–20 mA: standardinstallationskabel är tillräckligt.
- För 4–20 mA HART: Skärmad kabel rekommenderas. Observera anläggningens jordningsbestämmelser.

Puls-/frekvens-/kontaktutgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Statusingång Standardinstallationskabel är tillräckligt.

PROFIBUS DP

I standarden IEC 61158 anges två kabeltyper (A och B) för bussledningen som kan användas för alla överföringshastigheter. Kabeltyp A rekommenderas.

Kabeltyp	A		
Karakteristisk impedans	35165 Ω vid en mätfrekvens på 320 MHz		
Kabelkapacitans	<30 pF/m		
Ledararea	>0,34 mm ² (22 AWG)		
Kabeltyp	Tvinnad parkabel		
Slingresistans	<110 Ω/km		
Signaldämpning	Max. 9 dB över hela kabelareans längd		
Skärmning	Kopparflätad skärmning eller flätad skärmning med folieskärm. När du jordar kabelskärmen är det viktigt att du följer jordningsprincipen för anläggningen.		

EtherNet/IP

Bilagan till standarden ANSI/TIA/EIA-568-B.2 anger CAT 5 som den minsta kategorin för en kabel som används till EtherNet/IP. CAT 5e och CAT 6 rekommenderas.

För mer information om att planera och installera EtherNet/IP-nätverk, se "Media Planning and Installation Manual. EtherNet/IP" utgiven av branschorganisationen ODVA.

Anslutningskabel för separerad version

Elektrodkabel

Standardkabel	3 ×0,38 mm² (20 AWG) med vanlig, flätad kopparskärm ($\phi \sim 7$ mm (0,28")) och individuellt skärmade kärnor
Ledarresistans	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Kapacitans: kärna/skärm	<420 pF/m (128 pF/ft)
Drifttemperatur	-20+80 °C (-68+176 °F)

Spolströmkabel

Standardkabel	2 ×0,75 mm² (18 AWG) med vanlig, flätad kopparskärm ($\phi \sim 7$ mm (0,28")) och individuellt skärmade kärnor
Ledarresistans	<37 Ω/km (0,011 Ω/ft)
Kapacitans: kärna/kärna, jordad skärm	≤120 pF/m (37 pF/ft)
Drifttemperatur	-20+80 °C (-68+176 °F)
Provspänning för kabelisolering	≤ 1 433 V växelspänning RMS 50/60 Hz eller ≥ 2 026 V likspänning

Drift i zoner med stora elektriska störningar

Jordning sker med hjälp av den därför avsedda jordanslutningen inuti anslutningshuset. De avskalade och vridna delarna av kabelskärmen till jordanslutningen måste så korta som möjligt.

Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:
 - För standardkabel: M20 × 1,5 med kabel ϕ 6...12 mm (0,24...0,47 in)
 - För förstärkt kabel: M20 × 1,5 med kabel ϕ 9,5...16 mm (0,37...0,63 in)
- Fjäderplintar (plugin) för kabelarea 0,5...2,5 mm² (20...14 AWG)

7.1.3 Plintadressering

Transmitter

Matningsspänning

Orderkod för "Strömförsörjning"	Plintnummer		
	1 (L+/L)	2 (L-/N)	
Alternativ L	AC 100	240 V	
(stromenhet med brett område)	AC/D	C 24 V	

Signalöverföring 0 - 20 mA/4 - 20 mA HART med extra utgångar och ingångar

Orderkod för		Plintnummer						
"Utgång" och "Ingång"	Utgång 1		Utgång 2		Utgång 3		Ingång	
	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Alternativ H	 4 - 20 mA HART (aktiv) 0 - 20 mA (aktiv) 		Puls-/frekvensutgång (passiv)		Kontaktutgång (passiv)		-	
Alternativ I	 4 - 20 mA HART (aktiv) 0 - 20 mA (aktiv) 		mA HART Puls-/frekvens-/ aktiv) kontaktutgång 20 mA (passiv) aktiv)		Puls-/fro kontak (pas	ekvens-/ tutgång ssiv)	Status	ingång

PROFIBUS DP-signalöverföring

Orderkod för "Utgång" och "Ingång"	Plintnummer		
	Utgång 1		
	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD-N)	
Alternativ L	В	А	
Orderkod för "Utgång": Alternativ L: PROFIBUS DP, för användning i icke-riskklassat område och zon 2/div. 2			

EtherNet/IP-signalöverföring

Orderkod för "Utgång"	Anslutning via
Alternativ N	EtherNet/IP-kontakt

Separerad version



- Image: Plintadressering hos separerad version
- A Väggmonterat mätomvandlarhus
- B Sensoranslutningshus
- 1 Elektrodkabel
- 2 Spolströmkabel
- n.c. Ej ansluten, isolerade kabelskärmar

Plintnummer och kabelfärger: 6/5 = brun; 7/8 = vit; 4 = grön

7.1.4 Stiftadressering, enhetens kontakt

PROFIBUS DP

För användning i icke-riskklassat område och zon 2/Div. 2.

Enhetskontakt för signalöverföring (enhetssidan)

2	Stift		Adressering	Kodning	Kontakt/ inkopplingsplat s
	1			В	Uttag
$1 \rightarrow 0 \qquad \bigcirc \qquad \bigcirc \qquad 3$	2	А	PROFIBUS DP		
	3				
5-	4	В	PROFIBUS DP		
	5		Jordning/skärmning		
A0016811					

EtherNet/IP

Enhetskontakt för signalöverföring (enhetssidan)

2	Stift		Adressering	Kodning	Kontakt/ inkopplingsplat s
205	1	+	Тх	D	Uttag
$1 \rightarrow 0 \rightarrow 3$	2	+	Rx		
	3	-	Тх		
	4	-	Rx		
4					
A0016812					

7.1.5 Förbereda mätenhet

- 1. Avlägsna dummypluggen om sådan finns.
- 2. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar: Observera kabelspecifikationerna ($\rightarrow \square 27$).

7.1.6 Förbereda anslutningskabeln för den separerade versionen

När du avslutar anslutningskabeln, observera följande:

- När det gäller elektrodkablar, se till att kabelhylsorna inte kommer i kontakt med kärnavskärmningen på sensorsidan. Min. avstånd = 1 mm (undantag: grön "GND-kabel")
- När det gäller spolströmkablar, isolera en av kärnorna i tre-kärntråden i nivå med kärnförstärkningen. Du behöver bara två kärnor till anslutningen.
- Förse tunntrådskärnorna med kabelhylsor.

Transmitter



Sensor



- 2 =Vita kabelhylsor, $\phi 0.5 \text{ mm} (0.02 \text{ in})$
- * = Skala endast förstärkta kablar

7.2 Ansluta mätenheten

Risk för elstötar! Komponenterna innehåller farlig spänning!

- ▶ Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- > Observera tillämpliga nationella/lokala installationskoder och förordningar.
- ▶ Följ lokala regler om arbetssäkerhet.
- ► Observera anläggningens jordningsbestämmelser.
- ▶ Montera eller koppla aldrig in en mätenhet som är ansluten till matningsspänningen.
- ► Anslut skyddsjorden till mätenheten innan matningsspänningen kopplas till.

AVARNING

Husets kapslingsklass kanske inte kan säkerställas på grund av otillräcklig tätning.

Skruva in skruven utan smörjmedel. Kåpans gängor är belagda med ett torrt smörjmedel.

Åtdragningsmoment för plasthus

Huskåpans låsskruv	1,3 Nm
Kabelingång	4,55 Nm
Jordanslutning	2,5 Nm

7.2.1 Ansluta transmittern

Anslutning av matningsspänning, 0 - 20 mA/4 - 20 mA HART och extra utgångar/ ingångar



För HART-kommunikation: Vid anslutning av kabelskärmning till jord, notera anläggningens jordning.

Ansluta matningsspänningen och PROFIBUS DP



Ansluta matningsspänningen och EtherNet/IP



7.2.2 Ansluta den separerade versionen

AVARNING

Risk för att elektroniska komponenter skadas!

- Jorda den separerade versionen och anslut sensorn och mätomvandlaren till samma potentialutjämning.
- ► Anslut sensorn endast till en mätomvandlare med samma serienummer.
- ► Jorda sensorns anslutningshus via den externa skruvplinten.

Följande förfarande (med angiven ordningsföljd) rekommenderas för den separerade versionen:

- 1. Montera mätomvandlaren och sensorn.
- 2. Anslut anslutningskabeln.
- 3. Anslut mätomvandlaren.



🖻 11 Transmitter: huvudelektronikmodul med plintar



🗷 12 Sensor: anslutningsmodul

7.2.3 Säkerställa potentialutjämning

FÖRSIKTIGHET

Elektrodskador kan leda till fel i hela enheten!

- ► Se till att fluiden och sensorn har samma elektriska potential.
- ▶ Observera företagets interna jordningslösning.
- Observera rörmaterialet och jordningen.

Anslutningsexempel, normala förhållanden

Metall, jordat rör

Den här anslutningsmetoden gäller även:

- för plaströr
- för rör med invändig isolering



Anslutningsexempel i särskilda situationer

Ofodrat och ojordat metallrör

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---



För separerade enheter hänvisar jordanslutningen i exemplet alltid till sensorn och **inte** till transmittern.

Rör med katodskyddsenhet

Den här anslutningsmetoden används endast om följande båda villkor är uppfyllda:

- Metallrör utan foder eller rör med elektriskt ledande foder
- Katodskydd ingår i den personliga skyddsutrustningen

```
Jordningskabel
```



A0017518

Förutsättning: sensorn monteras i röret på ett sådant sätt att elektrisk isolering åstadkoms.

- 1. Förbind de båda rörflänsarna med varandra via en jordningskabel.
- 2. Led signalledningarnas skärm genom en kondensator.
- 3. Anslut mätenheten till strömkällan på ett sådant sätt att den är flytande i förhållande till skyddsjord (isolationstransformator).
- För separerade enheter hänvisar jordanslutningen i exemplet alltid till sensorn och **inte** till transmittern.

7.3 Hårdvaruinställningar

7.3.1 Ställa in enhetsadress

EtherNet/IP

Mätenhetens IP-adress kan konfigureras för nätverket via DIP-omkopplare.

Adresseringsdata

IP-adress och konfigurationsalternativ			
1:a oktetten (8-bitars byte)	2:a oktetten	3:e oktetten	4:e oktetten
192.	168.	1.	XXX
	\downarrow		\downarrow
Kan endast konfigureras via mjukvaruadressering		Kan konfigureras via mjukvaru- och hårdvaruadressering	

IP-adressområde	1254 (4:e oktetten)
IP-adress, sändning	255
Adresseringsläge, exempel	Mjukvaruadressering: alla DIP-omkopplare för hårdvaruadressering är inställda på FRÅN.
IP-adress, exempel	DHCP-server aktiv



För enhetsadressering via mjukvara (> 🖺 53)

Ställa in adressen



- Ställ in önskad IP-adress med hjälp av motsvarande DIP-omkopplare på I/Oelektronikmodulen.
 - └ Hårdvaruadressering med den konfigurerade IP-adressen aktiveras efter 10 s.

PROFIBUS DP

Adressen måste alltid konfigureras för en PROFIBUS DP/PA-enhet. Det giltiga adressområdet ligger mellan 1 och 126. I ett PROFIBUS DP/PA-nätverk kan varje adress bara tilldelas en gång. Om en adress inte konfigureras korrekt känner inte mastern igen enheten. Alla mätenheter levereras från fabrik med enhetsadressen 126 och med mjukvaruadressering som adresseringsmetod.

Ställa in adressen



I3 Adressering med DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen

-
- 1. Inaktivera mjukvaruadressering (OFF) via den övre DIP-omkopplaren 4 (SW).
- 2. Ställ in önskad enhetsadress via motsvarande DIP-omkopplare.
 - ← Exempel (→ 🖻 13, 🖺 41): 1 + 16 + 32 = enhetsadress 49

Enheten begär omstart efter 10 s. Efter omstart aktiveras hårdvaruadresseringen med den konfigurerade IP-adressen.

7.3.2 Aktivera avslutningsmotståndet

PROFIBUS DP

För att undvika felaktig kommunikationsöverföring på grund av impedansfelanpassning, avsluta PROFIBUS DP-kabeln korrekt vid början och slutet av bussegmentet.

- Om enheten används med överföringshastighet 1,5 MBaud och lägre: För den sista mätomvandlaren på bussen, avsluta via DIP-omkopplare 2 (bussavslutning) och DIP-omkopplare 1 och 3 (busspolarisering). Inställning: ON – ON – ON (→ 14, 42).
- För överföringshastigheter > 1,5 MBaud: På grund av kapacitanslasten från användaren och ledningsreflektionerna måste man säkerställa att en extern bussavslutare används.



Det rekommenderas att använda en extern bussavslutare eftersom hela segmentet kan sluta fungera om en enhet som har intern avslutning är defekt.



I4 Avslutning med DIP-omkopplare på I/O-elektronikmodulen (för överföringshastigheter < 1,5 MBaud)

7.4 Säkerställa skyddsgraden

7.4.1 Kapslingsklass IP66/67, förslutning av typen 4X

Mätenheten uppfyller alla krav för kapslingsklass IP66/67, förslutning av typ 4X.

För att garantera kapslingsklass IP 66/67, förslutning av typ 4X, ska följande steg utföras efter elanslutning:

- 1. Kontrollera att hustätningarna är rena och att de har monterats korrekt. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
- 2. Dra åt alla husets skruvar och skruvkåpor.
- 3. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
- 4. För att säkerställa att ingen fukt kommer in vid kabelingången bör du dra kabeln i en slinga före kabelingången ("vattenlås").



5. Sätt dummypluggar i kabelingångar som inte används.

7.5 Kontroll efter anslutning

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	
Uppfyller kablarna specifikationerna (→ 🗎 27)?	

Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	
Är alla kabelförskruvningar installerade, hårt åtdragna och läcktäta? Kabelväg med "vattenlås" (→ 🗎 42) ?	
Gäller endast separerad version: är sensorns ansluten till rätt transmitter?	
Kontrollera serienumret på sensorns och transmitterns typskylt.	
Motsvarar matningsspänningen specifikationerna på mätomvandlarens märkskylt ?	
Är plintadresseringen korrekt ?	
Om matningsspänning finns, visas värdena på displaymodulen?	
Är potentialutjämningen korrekt utförd (→ 🗎 37)?	
Sitter alla huskåpor på plats och är skruvarna åtdragna med rätt åtdragningsmoment?	

8 Användargränssnitt

8.1 Menyns struktur och funktion

8.1.1 Menyns struktur



I5 Schematisk framställning av menystrukturen

8.1.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller. Varje användarroll motsvarar typiska uppgifter under enhetens livscykel.



För mer information om enhetens användningsprinciper se enhetens användarinstruktioner ($\rightarrow \square$ 10).

8.2 Använda menyn med den lokala displayen



- 1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)
- 1.1 Enhetstagg
- 1.2 Displayområde för uppmätta värden (4 rader)
- 1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnoshändelse
- 1.4 Statusfält
- 1.5 Mätvärde
- 1.6 Måttenhet för mätvärde
- 1.7 Tangenter
- 2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)
- 2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1
- 2.2 Mätvärde 1 med måttenhet
- 2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer
- 2.4 Mätvärde 2
- 2.5 Måttenhet för mätvärde 2
- 2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer
- 3 Navigeringsvy: vallista för parameter
- 3.1 Navigeringssökväg och statusfält
- 3.2 Displayområde för navigering: \checkmark betecknar aktuellt parametervärde
- 4 Redigeringsvy: texteditor med indatamask
- 5 Redigeringsvy: siffereditor med indatamask

8.2.1 Driftdisplay

Statusfält

Statussignaler			
F	С	S	М
Funktionsfel	Funktionskontroll	Utanför specifikationen	Underhåll krävs
Diagnostiskt beteende		Lås	Kommunikation
8	\triangle	Ô	ŧ
Larm	Varning	Enheten är låst	Fjärranvändning är aktiverad

Displayområde

Uppmätta variabler

Symbol	Betydelse	
Ú	Volymflöde	
'n	Massaflöde	
	Räknare	
Σ	Mätkanalnumret anger vilken av de tre räknarna som visas.	
	Utgång	
Ģ	Mätkanalnumret anger vilken av de tre utgångarna som visas.	
Ð	Statusingång	
Symboler för mätkana	alnummer	
14	Mätkanal 1 till 4	
Mätkanalnumret visas endast om mer än en kanal finns för samma typ av mätvariabel (t.ex. Summa 1 till 3).		
Symboler för diagnosförlopp		
Diagnosförloppet avser en diagnos som är relevant för den mätvariabel som visas. Mer information om symbolerna finns i avsnittet "Statusfält" (→ 🗎 45)		

8.2.2 Navigeringsvy

Statusfält

Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringsvyn:

- I undermenyn
 - Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1)
 - Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal
- I guiden

Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal

Displayområde

Ikoner för menyer			
49	ų	ਪੁ	÷.
Drift	Setup	Diagnostik	Expert
Ikoner för undermenyer, guider, parametrar Låssymboler			Låssymboler
▶	⊳.	Ø.	Ô
Undermeny	Guide	Parametrar i en guide	Låst parameter

8.2.3 Redigeringsvy

Indatamask



8.2.4 Tangenter

Tangent	Betydelse
	Minustangent
\bigcirc	<i>I en meny, undermeny</i> Flyttar markören uppåt i en vallista.
	<i>Med en guide</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter.
	Med en editor för text och siffror I indatamasken flyttas markören åt vänster (bakåt).
	Plustangent
	<i>I en meny, undermeny</i> Flyttar markören nedåt i en vallista.
	<i>Med en guide</i> Bekräftar parametervärdet och går till nästa parameter.
	<i>Med en editor för text och siffror</i> Flyttar markören åt höger (framåt) på en inmatningsskärm.
	Enter-tangent
	För driftdisplayEn kort tryckning öppnar menyn.Om du håller den nedtryckt 2 s öppnas snabbmenyn.
Ē	 I en meny, undermeny Kort tangenttryckning: Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern. Startar guiden. Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen. Tangenttryckning 2 s för parameter: Öppnar funktionens eller parameterns hjälptext, i förekommande fall.
	<i>Med en guide</i> Öppnar parameterns redigeringsläge.
	Med en editor för text och siffror • Kort tangenttryckning: - Öppnar markerad grupp. - Utför markerad åtgärd. • Tangenttryckning 2 s bekräftar det redigerade parametervärdet.
	Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)
()+⊕	 I en meny, undermeny Kort tangenttryckning: Avslutar aktuell menynivå och tar dig till nästa högre nivå. Stänger parameterns hjälptext, om den är öppen. Tangenttryckning 2 s går tillbaka till driftdisplayen ("hemposition").
	<i>Med en guide</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.
	<i>Med en editor för text och siffror</i> Stänger text- eller siffereditorn utan att tillämpa några ändringar.
(_)+(E)	Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)
	Minskar kontrasten (ljusare inställning).

Tangent	Betydelse
+++E	Plus/Enter-tangentkombination (håll ner båda tangenterna samtidigt) Ökar kontrasten (mörkare inställning).
-+++E	Minus/Plus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt) <i>För driftdisplay</i> Aktiverar eller inaktiverar tangentlåset (endast SD02-displaymodulen).

8.2.5 Hämta hjälptext

För vissa parametrar finns hjälptext som användaren kan hämta från navigeringsvyn. De beskriver parametern kortfattat och stödjer på så sätt en snabb och pålitlig driftsättning.

Hämta och stänga hjälptexten

Användaren är i navigeringsvy och markören är på en parameter.

- 1. Håll 🗉 intryckt 2 s.
 - 🛏 Hjälptexten för den valda parametern öppnas.
- 2. Tryck på ⊡ + 🛨 samtidigt.

8.2.6 Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet

De två användarrollerna "Operatör" och "Underhåll" har olika skrivbehörighet till parametrarna om kunden definierar en användarspecifik åtkomstkod. Detta skyddar enhetens konfiguration via den lokala displayen från obehörig åtkomst (→ 🗎 56).

Åtkomstbehörighet till parametrar

Användarroll	Läsbehörighet		Skrivbel	nörighet
	Utan åtkomstkod (från fabriken)	Med åtkomstkod	Utan åtkomstkod (från fabriken)	Med åtkomstkod
Operatör	V	V	V	1)
Underhåll	V	V	V	V

 Trots den definierade åtkomstkoden kan vissa parametrar alltid ändras och är därför undantagna från skrivskyddet, eftersom de inte påverkar mätningen (t.ex. "Format display").



För mer information om de parametrar som alltid kan ändras se enhetens användarinstruktioner ($\rightarrow \cong 10$).

Om felaktig åtkomstkod anges får användaren behörigheten "Operatör".



Den användarroll som användaren är inloggad som anges med parametern **Access status display**. Navigeringssökväg: Operation \rightarrow Access status display

8.2.7 Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod

Om symbolen \bigcirc visas på den lokala displayen framför en parameter, är parameter skrivskyddad med en användarspecifik åtkomst och dess värde kan inte ändras just nu på den lokala displayen ($\rightarrow \textcircled{}{}$ 56).

Låsningen av lokal skrivåtkomst kan avaktiveras genom att ange den kundspecifika åtkomstkoden på respektive åtkomstsätt.

- 1. När du trycker på 🗉 visas inmatningsfönstret för åtkomstkod.
- 2. Ange åtkomstkoden.
 - └ Symbolen ⊕ framför parametrarna försvinner och alla parametrar som tidigare var skrivskyddade kan ändras.

8.2.8 Aktivera och avaktivera tangentlåset

Med tangentlåset kan du förhindra åtkomst till hela menyn vid lokal användning. Det går då inte längre att navigera i menyn eller ändra värdena på enskilda parametrar. Användaren kan endast avläsa uppmätta värden på driftdisplayen.

Lokal drift utan pekskärm

Tangentlåset aktiveras och inaktiveras via snabbmenyn.

Aktivera tangentlåset

Tangentlåset aktiveras automatiskt:

- Varje gång enheten startas om.
- Om enheten inte har manövrerats efter en minut i mätvärdesdisplayen.
- 1. Enheten är i mätvärdesdisplayen.

Tryck på tangenten 🗉 i över 2 sekunder.

- ← En snabbmeny visas.
- 2. I snabbmenyn väljer man alternativet Tangentlås på.
 - ← Tangentlåset är aktiverat.

Inaktivera tangentlåset

- 1. Tangentlåset är aktiverat.
 - Tryck på tangenten 🗉 i över 2 sekunder.
 - ← En snabbmeny visas.
- 2. I snabbmenyn väljer man alternativet Tangentlås från.
 - 🛏 Tangentlåset är inaktiverat.

8.3 Åtkomst i menyn via webbläsaren

8.3.1 Funktionsområde

Tack vare den integrerade webbservern kan enheten manövreras och konfigureras via webbläsaren. Menystrukturen är densamma som på den lokala displayen.

8.3.2 Förutsättningar

Hårdvara

Anslutningskabel	Ethernet-kabel av standardtyp med RJ45-kontakt	
Dator	RJ45-gränssnitt	
Mätenhet:	Webbservern måste vara aktiverad. Originalinställning: TILL	
IP-adress	 Om enhetens IP-adress inte är känd: IP-adressen kan avläsas via lokal drift: Meny "Diagnos" → Enh.informat. → IP-adress Kommunikation med webbservern kan upprättas via standard-IP-adressen 192.168.1.212. DHCP-funktionen aktiveras från fabrik dvs. enheten förväntar sig att nätverket tilldelar den en IP-adress. Denna funktion kan inaktiveras och enheten kan ställas in på standard-IP-adressen 192.168.1.212: sätt den övre DIP-omkopplaren 2 från OFF → ON. 	
	ON OFF Default Ethernet network settings 2	
	 När DIP-omkopplaren har aktiverats måste enheten startas om innan enheten använder standard-IP-adressen. Om standard-IP-adressen (övre DIP-omkopplare 2 = ON) används finns det inte anslutning till EtherNet/IP-nätverket. 	

Datorns mjukvara

Webbläsare	Microsoft Internet Explorer (min. 8.x)Mozilla FirefoxGoogle chrome
Rekommenderade operativsystem	Windows XPWindows 7
Användarbehörighet för TCP/IP- inställningar	Användarbehörighet som krävs för TCP/IP-inställningar (t.ex. för ändringar av IP-adressen, delnätmask)
Datorkonfiguration	 JavaScript är aktiverat Om JavaScript inte kan aktiveras, skriv in http://192.168.1.212/basic.html i webbläsarens adressfält. En fullt fungerande men förenklad version av menystrukturen startas i webbläsaren.

8.3.3 Upprätta anslutning

Konfigurera datorns internetprotokoll

IP-adress	192.168.1.XXX; XXX kan vara alla numeriska värden förutom: 0, 212 och 255 → t.ex. 192.168.1.213
Delnätmask	255.255.255.0
Standard-gateway	192.168.1.212 eller lämna cellerna tomma

- 1. Sätt på mätenheten och anslut den till datorn via kabeln .
- 2. Om ett andra nätverkskort inte används: alla applikationer på datorn måste avslutas, eller alla applikationer som kräver internet eller nätverk som e-post, SAP-applikationer, internet eller Windows Explorer, dvs. alla öppna internetwebbläsare.
- 3. Konfigurera egenskaperna för internetprotokollet (TCP/IP) enligt vad som anges i tabellen ovan.

Starta webbläsaren

- 1. Skriv in webbserverns IP-adress i webbläsarens adressfält: 192.168.1.212
- Om du vet vilken mätenhetens IP-adress är, skriv in den i webbläsarens adressfält. Om den är okänd läser man av Ip-adressen via lokal drift (Meny "Diagnos" → Enh.informat. → IP-adress) eller ställer in den övre DIP-omkopplaren 2 till ON, startar om enheten och anger standard-IP-adressen 192.168.1.212 (→) 50).

Inloggningssidan visas.



- 1 Enhetstagg ($\rightarrow \square 56$)
- 2 Bild på enheten

8.3.4 Inloggning

Kod

0000 (originalinställning), kan ändras av kunden (→ 🖺 56)

8.3.5 Användargränssnitt



Rubrik

Följande information visas i displayhuvudet:

- Enhetens tagg ($\rightarrow \square 56$)
- Enhetsstatus med statussignal
- Aktuellt mätvärde

Funktionsrad

Funktioner	Betydelse
Mätvärden	Enhetens mätvärden visas
Meny	Åtkomsten till enhetens menystruktur är densamma som för den lokala displayen och styrningsverktyget
Enhetsstatus	Visar väntande diagnosmeddelanden i prioritetsordning
Datahantering	 Datautbyte mellan dator och mätenhet: Läs in konfigurationen från enheten (XML-format, säkerhetskopiera konfigurationen) Spara konfigurationen på enheten (XML-format, återställ konfigurationen) Exportera händelselistan (.csv-fil) Exportera parameterinställningar (.csv-fil, skapa dokumentation om mätpunktens konfiguration) Exportera Heartbeat verification-logg (PDF-fil, finns endast vid applikationspaketet "Heartbeat Verification") Läs in enhetens drivrutin för systemintegration från enheten

Funktioner	Betydelse
	Konfiguration och kontroll av alla parametrar som krävs för att upprätta anslutningen till
Nätverkskonfiguratio	enheten:
n	 Nätverksinställningar (t.ex. IP-adress, MAC-adress)
	 Enhetsinformation (t.ex. serienummer och firmwareversion)
Utloggning	Avsluta inmatningen och öppna inloggningssidan

Åtkomst i menyn via konfigureringsverktyg 8.4

För mer information om åtkomst till menyn via styrningsverktyget, se enhetens användarinstruktioner (→ 🗎 10).

9 Systemintegration

👔 För information om systemintegration se enhetens användarinstruktioner (> 🗎 10).

10 Driftsättning

101 Funktionskontroll

Innan enheten tas i drift måste kontrollerna efter installation och efter anslutning ha utförts.

- Checklista för kontroll efter installation ($\rightarrow \square 26$)
- Checklista för kontroll efter anslutning ($\rightarrow \triangleq 42$)

10.2Slå på mätenheten

Slå på mätenheten efter genomförd funktionskontroll.

Efter lyckad start växlar den lokala displayen automatiskt från startdisplayen till driftdisplayen.



Om ingenting visas på den lokala displayen, eller om ett diagnosmeddelande visas, se enhetens användarinstruktioner ($\rightarrow \square 10$)

10.3 Konfigurera enhetsadressen via mjukvara

I undermeny "Kommunikation" kan enhetsadressen ställas in.

Navigation

Meny "Setup" \rightarrow Kommunikation \rightarrow Enhetens adress

Ethernet-nätverk och webbserver 10.3.1

Vid leverans är följande originalinställningar gjorda i mätenheten:

IP-adress	192.168.1.212
Delnätmask	255.255.2
Standard-gateway	192.168.1.212

 Om hårdvaruadresseringen är aktiv är mjukvaruadresseringen avaktiverad.
 Om en omkopplare är gjord för hårdvaruadressering behålls adressen som konfigurerats via mjukvaruadressering för de första 9 platserna (de första tre objekten).

i

Om enhetens IP-adress är okänd kan den enhetsadress som för tillfället konfigureras läsas ut: Enhetens bruksanvisning

10.3.2 **PROFIBUS-nätverk**

Vid leverans har mätenheten följande originalinställning:

Enhetsadress	126
--------------	-----

Om hårdvaruadresseringen är aktiv är mjukvaruadresseringen låst (→ 🖺 39) •

10.4 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk



🖻 16 Exempel taget från den lokala displayen

10.5 Konfigurera mätenheten

Med menyn **Setup** och dess guider kan du snabbt ta mätenheten i drift. Guiderna leder användaren systematiskt genom alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. parametrar för mätning eller utgångar.



De guider som finns tillgängliga markeras med * och beror på vilken typ av enhet som beställs

Guide	Betydelse
Statusingång*	Konfigurera statusindata
Strömutgång	Konfigurera utgång 1
Puls-/frekvens-/kontaktutgång 1	Konfigurera den valda utgångstypen
Puls-/frekvens-/kontaktutgång 2	Konfigurera den valda utgångstypen
Display	Konfigurera mätvärdesdisplayen
Driftsförhållanden	Definiera driftsförhållanden
Lågflödesundertryckning	Konfigurera gränsvärde för lågflödesundertryckning
Tomrörsdetektering	Konfigurera tomrörsdetektering

10.6 Definiera taggnamn

För att snabbt identifiera mätpunkten i systemet kan du ändra originalinställningen genom att ange en unik beteckning med parameter **Enhetes tag**.

Navigation

Meny "Setup" → Enhetes tag

Parameteröversikt med kort beskrivning

Parameter	Beskrivning	Inmatning	Originalinställning
Enhetes tag	Ange tag för mätpunkten.	Högst 32 tecken, som bokstäver, siffror eller specialtecken (t.ex. @, %, /).	Promag

10.7 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst

Följande möjligheter finns att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:

- Skrivskydd med hjälp av åtkomstkod för lokal display och webbläsare (→
 [™] 56)
- Skrivskydd med hjälp av skrivskydd
somkopplare (+ $\ \ \textcircled{}$ 57)
- Skrivskydd med hjälp av tangentlås ($\rightarrow \cong 49$)

10.7.1 Skrivskydd med hjälp av åtkomstkod

Den kundspecifika åtkomstkoden innebär:

- att parametrarna för konfigurering av mätenheten är skrivskyddade vid lokal användning och värdena kan inte längre ändras.
- att enheten är skyddad från åtkomst via webbläsare och detsamma gäller för parametrarna för konfigurering av mätenheten.

Navigation

Meny "Setup" \rightarrow Avancerad inst. \rightarrow Administration \rightarrow Definiera kod

Undermenyns struktur

Definiera kod	\rightarrow	Definiera kod
		Bekräfta lösenord

Definiera åtkomstkoden via den lokala displayen

- 1. Navigera till parameter **Ange kod**.
- 2. Definiera en numerisk åtkomstkod med högst fyra siffror.
- 3. Skriv in åtkomstkoden igen för att bekräfta den.
 - └ Symbolen 🛱 visas framför alla skrivskyddade parametrar.

Om ingen tangent trycks ner under 10 minuter i navigerings- eller redigeringsvyn, låser enheten automatiskt de skrivskyddade parametrarna igen. Om användaren går tillbaka från navigerings- eller redigeringsvyn till driftdisplayen låser enheten automatiskt de skrivskyddade parametrarna efter 60 s.



- Den användarroll som användaren är inloggad som via den lokala displayen anges med parameter Åtkomststatus visas. Navigeringssökväg: Meny "Drift" → Åtkomstst. visas.

Definiera åtkomstkod via webbläsaren

- 1. Navigera till parameter **Ange kod**.
- 2. Definiera en numerisk åtkomstkod med högst fyra siffror.
- 3. Skriv in åtkomstkoden igen för att bekräfta den.
 - 🛏 Webbläsaren visar inloggningssidan.



När användaren har varit inaktiv i 10 minuter återvänder webbläsaren automatiskt till inloggningssidan.

Den användarroll som användaren är inloggad som via webbläsaren anges med parametern **Åtkomststatus verktyg**. Navigeringssökväg: Drift → Åtkomstst. verkt.

10.7.2 Skrivskydd med hjälp av skrivskyddsomkopplare

Till skillnad från skrivskydd med hjälp av användarspecifika åtkomstkoder, gör brytaren det möjligt att låsa skrivning i hela menyn - förutom **parameter "Kontrast display"**.

Parametervärdena är nu inlästa och kan inte längre ändras (förutom **parameter "Kontrast** display"):

- Via lokal display
- Via servicegränssnitt (CDI-RJ45)
- Via HART-protokollet

För enhetsversion med HART-kommunikationstyp



A0017260

För enhetsversion med PROFIBUS DP-kommunikationstyp



För enheter med EtherNet/IP-kommunikation



- 1. Lossa de 4 låsskruvarna på huskåpan och öppna den.
- 2. Om du sätter huvudelektronikmodulens skrivskyddsomkopplare (WP) i läge TILL aktiveras hårdvaruskrivskyddet.
 - Alternativet Hårdvara låst visas i parametern Låsningsstatus. Dessutom visas på den lokala displayen symbolen 🗄 framför parametrarna i driftdisplayen och i navigeringsvyn.
- VARNING! Låsskruvarna har dragits åt med ett för högt åtdragningsmoment! Det finns 3. risk för att transmittern, som är tillverkad i plast, skadas. Dra åt låsskruvarna med åtdragningsmoment ($\rightarrow \square 23$).

Återmontera i omvänd ordning mot isärtagningen.

11 Diagnosinformation

Fel som det mätenhetens självövervakande system upptäcker visas som ett diagnosmeddelande som växlar med visningen av driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.



🖻 17 Meddelande om åtgärder

- 1 Diagnosinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnos med diagnoskod
- 5 Drifttid vid händelsen
- 6 Åtgärder

I diagnosmeddelandet.

- 1. Tryck på
 ⊕ (symbolen ④).
 - └ Undermenyn **Diagnostiklista** öppnas.
- 2. Välj önskad diagnoshändelse med \pm eller \Box och tryck \mathbb{E} .
 - └ Meddelandet om åtgärd för vald diagnoshändelse öppnas.
- 3. Tryck på ⊡ + 🛨 samtidigt.
 - ← Meddelandet om åtgärd stängs.

www.addresses.endress.com

