BA 020D/06/de/06.98 Nr. 50077297 CV 4.2

gültig ab Software-Version 02.00.XX

compart DXF 351 Durchfluß-Rechner

Betriebsanleitung









Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie in jedem Fall die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise!

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Compart DXF 351 ist ein Durchfluß-Rechner, der Meßsignale von Durchflußmeßgeräten mit denen von Druck-, Temperatur- und Dichtesensoren verknüpft.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Umbauten und Änderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden.
- Der Durchfluß-Rechner Compart DXF 351 ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften nach EN 60950 "Safety of information technology equipment, including electrical business equipment".
 Wenn das Gerät unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können jedoch Gefahren von ihm ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Piktogrammen gekennzeichnet sind:



Hinweis!

'Hinweis' deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.



Achtung!

'Achtung' deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb führen können.



Warnung!

'Warnung' deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungspersonal

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes d
 ürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal mu
 ß diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind zu befolgen.
- Sorgen Sie dafür, daß das Meßsystem gemäß den elektrischen Anschlußplänen korrekt angeschlossen ist. Beim Öffnen des Gehäuses ist der Berührungsschutz aufgehoben (Stromschlaggefahr). Das Gehäuse darf nur von ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.

Reparaturen

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei, bevor Sie den Durchfluß-Rechner zur Reparatur an Endress+Hauser einsenden.

Technischer Fortschritt

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer E+H-Vertriebsstelle Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

Sie	cherheitshinweise	2
1.	Systembeschreibung	5
2.	Montage und Installation	7
3.	Elektrischer Anschluß	9
	 3.1 Klemmenbelegung 3.2 Anschluß externer Meßgeräte (Nicht-Ex-Bereich) 2.2 Drugker Schpittatelle 	9 10
4.	Bedienübersicht	12
	4.1 Anzeige- und Bedienelemente	14
	"Quick Setup"	15 18
5.	Gerätefunktionen	19
	FunktionsgruppeMESSGROESSENFunktionsgruppeSUMMENZAEHLERFunktionsgruppeSYSTEMPARAMETERFunktionsgruppeANZEIGEFunktionsgruppeSYSTEM-EINHEITENFunktionsgruppeDURCHFLUSSMESSERFunktionsgruppeDURCHFLUSSMESSERFunktionsgruppeIMPULSAUSGANGFunktionsgruppeSTROMAUSGANGFunktionsgruppeRELAISFunktionsgruppeSERVICE & ANALYSE	20 22 23 27 29 34 38 45 47 50 52 57 60
6.	Fehlersuche/ Störungsbeseitigung	61
	6.1 Fehlersuchanleitung6.2 Fehlermeldungen, Fehlerbehebung	61 62
7.	Durchflußgleichungen / Applikationen	67
8.	Technische Daten	81
	8.1 Technische Daten: Durchfluß-Rechner8.2 Abmessungen	81 82
Pr	ogrammierung auf einen Blick	84
	Bedienmatrix	85 86
St	ichwortverzeichnis	91

1. Systembeschreibung

Funktion und Einsatzbereiche

Der Durchfluß-Rechner Compart DXF 351 verknüpft Meßsignale von Durchflußmeßgeräten mit denen von Druck-, Temperatur- und Dichtesensoren. Mit Hilfe verschiedener Durchflußgleichungen ist der Durchfluß-Rechner in der Lage, zahlreiche für die industrielle Meß- und Regeltechnik wichtige Größen zu berechnen:

- Masse-, Volumen-, Normvolumendurchfluß
- Wärmefluß
- Wärmedifferenzen (Energiebilanzierungen)
- Heizwert

Alle für Dampf und Wasser erforderlichen Angaben, wie Sattdampfkurve, Dichte- und Wärmekapazitätstabellen sind im Durchfluß-Rechner fest abgespeichert. Für weitere Meßstoffe, wie Luft, Erdgas und verschiedene Brennstoffe, sind Vorgabewerte gespeichert, die vom Benutzer auf die jeweiligen Prozeßbedingungen angepaßt werden können. Dadurch entfällt ein umständliches Suchen in Nachschlagewerken. Die gemessenen und berechneten Größen können in wählbaren Einheiten angezeigt, über verschiedene Ausgänge ausgegeben sowie in regelmäßigen Abständen oder auf Tastendruck ausgedruckt werden (siehe Tabelle auf Seite 67).



Abb. 1: Einsatzmöglichkeiten des Durchfluß-Rechners

Bedienung

Das Kurzprogrammier-Menü «Quick Setup» sowie drei Funktionstasten erlauben eine schnelle Erst-Inbetriebnahme des Rechners, insbesondere für Standardapplikationen. Für spezielle Anwendungen bietet der Durchfluß-Rechner eine Vielzahl weiterer Gerätefunktionen, die der Anwender über entsprechende Bedientasten individuell einstellen und auf seine Prozeßbedingungen anpassen kann (s. Seite 13ff.). Diese Funktionen sind in einer E+H-Bedienmatrix übersichtlich angeordnet (s. Seite 85).

Anzeige

Der Durchfluß-Rechner ist mit einer zweizeiligen, beleuchteten Anzeige ausgestattet. Auf dieser erscheinen aktuelle Prozeßdaten, Fehlermeldungen sowie Dialogtexte für die Programmierung. Für die Anzeigetexte sind verschiedene Sprachen verfügbar: deutsch – englisch – französisch.

Ein- und Ausgänge

Der Durchfluß-Rechner besitzt Eingänge für Durchflußmeßgeräte sowie für Druck-, Temperatur- oder Dichtemeßumformer. Der Durchflußeingang verarbeitet neben linearen Signalen auch quadratische Signale von Differenzdruckmeßgeräten (mit oder ohne Radizierung). Das Durchflußsignal kann auch über eine interne 16-Punkt-Linearisierung verarbeitet werden. Gemessene oder gerechnete Größen stehen an den Ausgängen als Strom- oder Impulssignal zur Verfügung. Zusätzlich besitzt der Durchfluß-Rechner zwei konfigurierbare Relaisausgänge, mit denen Grenzwerte und Alarmzustände gemeldet oder niederfrequente Impulse an Summenzähler bzw. Prozeßleitsysteme ausgegeben werden können.

Alle Ein- und Ausgänge sind über die E+H-Bedienmatrix konfigurierbar:

- Art der Eingangssignale
- Zuordnen von Ausgabegrößen
- Art der Impulsausgangssignale
- Skalierung von Anfangs- und Endwert

Die serielle Schnittstelle (RS 232) erlaubt den Anschluß eines Druckers für die Protokollierung von Prozeßdaten oder für das Ausdrucken der Durchfluß-Rechner-Konfiguration in der jeweiligen Sprache.



Abb. 2: Anschlußmöglichkeiten: Ein- und Ausgänge

2. Montage und Installation

Für Compart DXF 351 existieren zwei Montagevarianten:

- Schalttafeleinbau (s. Abb. 3)
- Wandmontage (s. Abb. 4)

Achtung!

Beachten Sie bitte folgende Einbauhinweise, um einen einwandfreien Meßbetrieb sicherzustellen:

- Der Einbauort muß frei von Vibrationen sein.
- Beachten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen (0...+50 °C) während des Meßbetriebs. Montieren Sie das Gerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung kann durch eine Wetterschutzhaube vermieden werden.
- Installieren Sie das Gerät nur in trockener und sauberer Umgebung.
- Schutzart f
 ür Anzeigefrontplatte (Schalttafelgeh
 äuse): F
 ür die Einhaltung der Schutzart IP 65/NEMA 4X sind zus
 ätzlich die im Montageset enthaltene Abdichtungsleiste und Dichtung zu montieren. Die Abdichtungsleiste mu
 ß mit Silikon eingeklebt werden (s. Abb. unten).



Abb. 3: Schalttafel-Einbau







Abb. 4: Wandmontage Abmessungen und Mindestabstände

3. Elektrischer Anschluß

3.1 Klemmenbelegung



Abb. 5: Belegung der Anschlußklemmen (weitere Angaben: s. Seite 81, insb. zu den Belastungsgrenzen der Ausgänge)

Eingang > Durchfluß	
Durchfluß-Meßgerät mit PFM-Ausgang Dosimag 1+ Prowirl 70/77 1+ Swingwirl 1+ 1 + Dosimag 2- PFM 2- DV 631 4- 2 -	Schaltschwelle PFM = 12 mA Hinweis! Prowirl muss auf PFM- Ausgang eingestellt werden (\rightarrow F \cup 2 0: ON, PF).
Durchfluß-Meßgerät mit Open-Collector-Ausgang	Spannungsimpuls: >10 mV, >100 mV, >2.5 V, $U_{max} = 50 V DC$, $I_{max} = 25 mA$ $f_{max} = 20 kHz$ Hinweis! "Promag" als Durchfluß- Meßgerät einstellen und Eingangssignal Digital 2.5 V wählen.
Durchfluß-Meßgerät mit passivem Stromausgang (4 20 mA) Swingwirl 1+ DMV 6336 4- 420 mA 2- 3	R in = 100 Ω
Durchfluß-Meßgerät mit aktivem Stromausgang (0/420 mA) Deltabar $1+$ Promag 30 $26+$ Swingwirl $13+$ FXN 671 $d12+$ $3+$ DMV 6331 $12-$ FXN 671 $d12+$ $4 -$	U _{max} = 24 V DC
Anschluß von 2 Differenzärück-Melsumformern	H = Differenzdruck-Umformer, oberer Meßbereich L = Differenzdruck-Umformer, unterer Meßbereich passive: R in = 100 Ω active: Umax = 24 V DC
Kompensationseingang 1 🔸 Tempe	ratur
Temperatursignal am Eingang 1 (aktiv/passiv) 5 6 7 7 7 8 PT 100 3-Leiter * Stromeingang Aktives Signal Stromeingang passives Signal	U _{max} = 24 V DC R in = 100 Ω * 2-Leiter-Anschluß des PT100 ist möglich, erzeugt aber eine verringerte Meßgenauigkeit.

3.2 Anschluß externer Meßgeräte (Nicht-Ex-Bereich)



3.3 Drucker-Schnittstelle

Über die serielle RS 232-Schnittstelle können Sie den Durchfluß-Rechner an einen Drucker anschließen.

	Compart DXF 351 Drucker	
Kantold	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
1 DCD 2 TXD 3 RXD 5 GND Achtung • Nicht • Die RS des D	 Eingang: Handshake Drucker/PC → Durchfluß-Rechner Ausgang: Serielle Daten Durchfluß-Rechner → Drucker/PC Eingang: Serielle Daten Drucker/PC → Durchfluß-Rechner Masse: (intern mit Klemme 4 des Durchflußrechners verbunden) ng! t benötigte Kontakte müssen freigelassen werden. RS 232-Schnittstelle hat eine gemeinsame Masse mit den Eingängen Durchfluß-Rechners (s. Seite 9) 	



Abb. 6: Verdrahtung RS 232-Schnittstelle

4. Bedienübersicht

Wichtige Hinweise zur Bedienung

- Der Durchfluß-Rechner bietet eine Vielzahl von Funktionen und Berechnungsmöglichkeiten. Bitte lesen Sie unbedingt die nachfolgend aufgeführten Abschnitte zur Bedienung und beachten Sie ebenso alle Hinweise für die Programmierung (s. Seite 19).
- Beginnen Sie die Programmierung mit dem Kurzprogrammier-Menü "Quick Setup". Damit können Sie den Durchfluß-Rechner für eine erste Inbetriebnahme schnell und ohne großen Zeitaufwand konfigurieren.
- Weitere Funktionen können über die E+H-Bedienmatrix parametriert werden, z.B. Skalierung von Ausgängen, usw.

Achtung!

Beachten Sie, daß der 'Quick Setup' alle Parameter in anderen Funktionen der E+H-Bedienmatrix auf feste Vorgabewerte setzt. Bereits programmierte Werte werden dabei überschrieben oder gelöscht!



4. Bedienübersicht

	Anzeige- und Bedienelemente	Seite 14
F	"QUICK SETUP" Erste Schritte zur Programmierung	Seite 15
	Vollständige Parametrierung mit der "E+H-Bedienmatrix"	Seite 18
	Beschreibung der Gerätefunktionen	Seite 19
	Auswahlmöglichkeiten auf einen Blick	Seite 86



Durchflußgleichungen / Applikationen Seite 67

4.1 Anzeige- und Bedienelemente



Abb. 7: Anzeige- und Bedienelemente

4.2 Erste Schritte zur Programmierung – "Quick Setup"

Der Durchfluß-Rechner Compart DXF 351 kann mit Hilfe der drei Funktionstasten F1, F2, F3 einfach und mit geringem Zeitaufwand programmiert werden. Dies ist v.a. für <i>einfache</i> Standardapplikationen wichtig, bei denen nur wenige Funktionen zu konfigurieren sind. Komplexere Anwendungen erfordern das Programmieren weiterer Funktionen, die Sie anschließend über die E+H-Bedienmatrix anwählen können (s. Seite 18, 85). Achtung! Alle Konfigurierungsdaten werden bei jedem Starten der Quick-Setup-Funktion überschrieben oder gelöscht. Sie sollten daher die Funktionstasten F1–F3 am Ende des «Quick Setup» neu zuordnen.				
 F1-Taste Werkeinstellung: "SPRACHE" F1 F2 F3 F2 F3 F1 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F3 F2 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F3 F2 F3 F2 F3 F2 F3 F4 F2 F3 F5 F4 F2 F4 F5 F4 F4 F4 F5 F4 F4 F4 F5 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 <	 F2-Taste Werkeinstellung: "EINHEITEN" * Wählen Sie das gewünschte Einheiten-System aus, mit welchem der Flowcomputer arbeiten soll: ENGLISH METRISCH (Alle Einheiten werden dadurch auf entsprechende Vorgaben gesetzt) E Eingabe abspeichern, automatische Rückkehr zur HOME-Position * Diese Funktion ist nur mit der Funktions- taste F2 aufrufbar, nicht aber über die E+H-Bedienmatrix. 	 F3-Taste Werkeinstellung: "QUICK SETUP" FI F2 F3 Auf der Anzeige erscheint die Abfrage: QUICK SETUP? NEIN STOPPT BERECHNUNGEN * Warnmeldung * Während des 'Quick Setup' werden alle aktuellen Berechnungen unterbrochen. Die Ausgänge gehen in den stromlosen Zustand und die Relais nehmen ihre Ausgangsstellung ein (entspricht Ausfall der Hilfsenergie). Wählen Sie 'QUICK SETUP? JA' E Eingabe bestätigen. Danach erscheint die erste Funktion: "DURCHFLUSSGLEICHUNG" Durchflußgleichung auswählen, z.B. 'DAMPF MASSE'. E Eingabe abspeichern. Je nach gewählter Durchflußgleichung erscheinen nun auf der Anzeige unter- schiedliche Funktionen. Y Zahlenwerte oder Einstellungen eingeben. E Eingabe abspeichern (automatische Rückkehr zur HOME-Position nach der letzten Funktion). 		











Endress+Hauser

-

Kurzpi	rogrammier-Menü "Quick Setup"	
EINGANGSSIGNAL (Temperatur)	In dieser Funktion bestimmen Sie die Art des vom Temperatursensor kommenden Meßsignals. Diese Funktion erscheint nur, wenn entsprechend Durchflußgleichung und Meßstoff <i>ein</i> Temperatureingang benötigt wird.	
	+ 4-20 TEMPERATUR - 0-20 TEMPERATUR - FESTE TEMPERATUR * - PT100 TEMPERATUR * Erläuterungen: s. Seite 46	
ANFANGSWERT (Temperatur)	In dieser Funktion ordnen Sie dem 0/4-mA-Ruhestrom einen gewünschten Temperatur-Anfangswert zu. Diese Funktion erscheint nur bei folgender Konfiguration: Funktion "EINGANGSSIGNAL" → Einstellung '4–20 TEMPERATUR' oder '0–20 TEMPERATUR'.	
	Festkommazahl (kleinster einstellbarer Wert entsprechend 20 K)	
ENDWERT (Temperatur)	In dieser Funktion ordnen Sie dem 20-mA-Strom einen gewünschten Temperatur-Endwert zu. Diese Funktion erscheint nur, falls in der Funktion "EINGANGSSIGNAL" die Einstellung '4–20 TEMPERATUR' oder '0–20 TEMPERATUR' gewählt wurde.	
	Festkommazahl (kleinster einstellbarer Wert entsprechend 20 K)	
EINGANGSSIGNAL (Druck)	In dieser Funktion bestimmen Sie die Art des vom Drucksensor kommenden Meßsignals.	
	 + 4-20 RELATIVDRUCK - 0-20 RELATIVDRUCK - FESTER DRUCK * - 4-20 ABSOLUTDRUCK - 0-20 ABSOLUTDRUCK (* Erläuterungen: s. Seite 46) 	
ENDWERT (Druck)	In dieser Funktion ordnen Sie dem 20-mA-Strom einen gewünschten Druck-Endwert zu. Diese Funktion erscheint nicht, wenn in der Funktion "EINGANGSSIGNAL" die Einstellung 'EINGANG 2 UNBENUTZT' oder 'MANUELLER DRUCK' gewählt wurde.	
	Hinweis! Der "Quick Setup" setzt den Druck-Anfangswert automatisch auf den Wert 0,000.	
	Festkommazahl: 0+10000; inkl. Druckeinheit	
F1 FUNKTION	Auf der Anzeigefrontplatte befinden sich drei Funktionstasten F1, F2 und F3, die wahlweise mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden	
F2 FUNKTION	können. Häufig benutzte Funktionen sind dadurch ohne Programmier- aufwand sofort abrufbar.	
F3 FUNKTION	 Hinweis! Die hier zugeordneten Funktionen sind nicht durch Code-Eingabe geschützt. Durch das Starten der Quick-Setup-Funktion werden alle bisher konfigurierten Daten überschrieben oder gelöscht. Belegen Sie deshalb nach dem Quick-Setup die auf "Quick-Setup" konfigurierte Funktionstaste mit einer anderen Funktion (Auswahlmöglichkeiten → s. Seite 25) 	

Hinweis!

Hinweis!

4.3 Programmieren mit der E+H-Bedienmatrix

Der Durchfluß-Rechner Compart DXF 351 stellt zahlreiche Gerätefunktionen zur Auswahl, die der Anwender – zusätzlich zum 'Quick Setup' – individuell einstellen und auf seine spezifischen Prozeßbedingungen anpassen kann.

Über eine geführte Bedienung können verschiedenste Funktionen der E+H-Bedienmatrix angewählt und verändert werden.



Abb. 8: Anwählen von Funktionen innerhalb der E+H-Bedienmatrix

5. Gerätefunktionen

In diesem Kapitel finden Sie ausführliche Beschreibungen und Angaben zu den einzelnen Gerätefunktionen des Durchfluß-Rechners. Werkeinstellungen sind in *fett-kursiver* Schrift dargestellt.

		MESSGROESSEN	\rightarrow	Seite 20
		SUMMENZAEHLER	\rightarrow	Seite 22
		SYSTEMPARAMETER	\rightarrow	Seite 23
		ANZEIGE	\rightarrow	Seite 27
		SYSTEM-EINHEITEN	\rightarrow	Seite 29
		MESSTOFF	\rightarrow	Seite 34
Funktionsgruppen	{	DURCHFLUSSMESSER	\rightarrow	Seite 38
		KOMPENSATIONSEINGANG	\rightarrow	Seite 45
		IMPULSAUSGANG	\rightarrow	Seite 47
		STROMAUSGANG	\rightarrow	Seite 50
		RELAIS	\rightarrow	Seite 52
		KOMMUNIKATION	\rightarrow	Seite 57
	l	SERVICE & ANALYSE	\rightarrow	Seite 60

Achtung! Wichtige Hinweise für die Programmierung

- Die Wahl der Durchflußgleichung beeinflußt fast alle Funktionen des Durchfluß-Rechners! Wählen Sie deshalb unbedingt zuerst die gewünschte Durchflußgleichung aus, bevor Sie weitere Parameter einstellen. Benutzen Sie dafür das Kurzprogrammiermenü 'Quick Setup'. Lesen Sie dazu unbedingt die betreffenden Ausführungen und Hinweise auf Seite 23.
- Viele Funktionen und Auswahlmöglichkeiten erscheinen erst dann auf der Anzeige, wenn Sie andere Funktionen entsprechend konfiguriert haben:

Beispiel 1:

Die Funktion "DURCHFLUSSGLEICHUNG" ist auf 'FLUESS. NORMVOLUMEN' eingestellt. In der Funktionsgruppe "MESSGROESSEN" werden deshalb nur folgende Funktionen angezeigt: NORMVOLUMENFLUSS, VOLUMENDURCHFLUSS, TEMPERATUR, PROZESSDRUCK, DATUM & ZEIT.

Beispiel 2:

Die Funktion "RELAIS BETRIEBSART" ist auf 'RELAIS IMPULSAUSGANG' eingestellt. Demzufolge erscheinen die Funktionen "SCHALTPUNKT", "HYSTERESE" und "ALARM RESET" nicht mehr auf der Anzeige.

• Während der Programmierung bestimmter Parameter und Funktionen ist ein sinnvoller Meßbetrieb vorübergehend nicht möglich. Nach den folgenden Sicherheitsabfragen wechselt der Durchfluß-Rechner in den sog. 'Standby'-Modus:

"STOPPT BERECHNUNGEN NEIN" \rightarrow Auswahl 'JA' mit E bestätigen \rightarrow Danach erscheint die Meldung "DURCHFLUSSBERECHNUNG ANGEHALTEN"

Alle Durchflußberechnungen werden nun angehalten, die Stromausgänge gehen auf 0 mA, der Impulsausgang hält an und beide Relais fallen ab (entspricht einem Ausfall der Hilfsenergie). Nachfolgend können Parameter geändert und Zahlenwerte eingegeben werden. Nach einer Rückkehr in die HOME-Position ist dieser Zustand aufgehoben und das Gerät mißt normal weiter.

Es erscheint die Meldung "DURCHFLUSSBERECHNUNG FORTGESETZT".









Funktionsgruppe MESSGROESSEN			
TEMPERATUR- DIFFERENZ	Anzeige der Temperaturdifferenz zwischen Temperatur 2 und Temperatur 1.		
	Hinweis! Diese Funktion wird nur bei Wärmedifferenz-Durchflußgleichungen angezeigt.		
PROZESS DRUCK	Anzeige des für die Berechnung benutzten Prozeßdrucks.		
	 Hinweis! Im Normalfall wird derjenige Wert angezeigt, der vom betreffenden Drucksensor als Meßsignal am Analogeingang 2 des Rechners zur Verfügung steht. Bei Sattdampf wird der aus der Sattdampfkurve berechnete Druck angezeigt, falls die Messung <i>nur</i> mit Hilfe eines Temperatursensors erfolgt. Falls der Durchfluß-Rechner fest einprogrammierte Druckwerte ver- wendet, so wird in dieser Funktion eben dieser Vorgabewert angezeigt (s. Funktion "VORGABEWERT", Seite 46). 		
DIFFERENZDRUCK	Anzeige des von einem Differenzdruckmeßgerät aktuell gemessenen Wirkdruckes. z.B. mit dem E+H-Gerät 'Deltabar S'.		
	SI-Druckeinheiten \rightarrow Maßeinheit immer [mbar] US-Druckeinheiten \rightarrow Maßeinheit immer [inch H ₂ O]		
DICHTE	Anzeige der Meßstoffdichte. Die Meßstoffdichte wird entweder mit Hilfe eines Dichtesensors direkt gemessen oder mit Hilfe abgespeicherter Stoffwerte aus gemessenem Prozeßdruck und/oder Temperatur ermittelt.		
SPEZ. ENTHALPIE	Anzeige der spezifischen Enthalpie von Dampf. Der angezeigte Wert wird mit Hilfe der aktuell gemessenen Prozeßvariablen – Druck und Temperatur – aus Dampftabellen ermittelt. Hinweis! Diese Funktion wird nur bei Dampfwärme-Durchflußgleichungen angezeigt.		
DATUM & ZEIT	 Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit. Im Durchfluß-Rechner Compart DXF 351 befindet sich eine eingebaute 'Echtzeit-Uhr', die Sie in den Funktionen "DATUM EINGABE" und "ZEIT EINGABE" entsprechend einstellen können (s. Seite 24). Hinweis! Nach kurzzeitigen Unterbrechungen der Versorgungsspannung läuft die Uhr normal weiter. Nach mehrtägigen Unterbrechungen der Versorgungsspannung oder bei der Erst-Inbetriebnahme des Gerätes müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden. 		
VISKOSITAET	Anzeige der Viskosität des Meßstoffs in Centistokes. Die Viskosität wird mit Hilfe abgespeicherter Stoffwerte und Gleichungen sowie der aktuellen Prozeßtemperatur berechnet. Hinweis! Diese Funktion wird nur bei Differenzdruck-Meßgeräten mit 16-Punkt- Linearisierung verwendet. Der Wert dient zur Berechnung der Reynoldszahl.		
REYNOLDSZAHL	Anzeige der errechneten Reynoldszahl bei aktuellen Prozeßbedingungen. Hinweis! Diese Funktion wird nur bei Differenzdruck-Meßgeräten mit 16-Punkt- Linearisierung angezeigt.		















SUMMENZAEHLER

Funktionsgruppe

Hinweis!

- Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24), sind nachfolgend unterschiedliche Summenzähler verfügbar.
 Die Summenzählerstände bleiben auch bei einem Ausfall der Hilfsenergie dauerhaft im EEPROM des Durchfluß-Rechners gespeichert.



RESET SUMME	Mit dieser Funktion können Sie alle rücksetzbaren Summenzähler gleichzeitig auf den Wert 'Null' zurückstellen.		
	Hinweis! Gesamtsummen können nicht zurückgesetzt werden.		
	+) NEIN - JA		
WAERME SUMME	Anzeige der aufsummierten Energiemenge (Wärmemenge, Heizwert) seit dem letzten 'Reset' des Summenzählers.		
WAERME GES. SUMME	Anzeige der <i>gesamten</i> , seit der Inbetriebnahme aufsummierten Energiemenge (Wärmemenge, Heizwert). Dieser Summenzähler kann <i>nicht</i> zurückgesetzt werden.		
MASSE SUMME	Anzeige des aufsummierten Massedurchflusses seit dem letzten 'Reset' des Summenzählers.		
MASSE GES. SUMME	Anzeige des <i>gesamten</i> , seit der Inbetriebnahme aufsummierten Massedurchflusses. Dieser Summenzähler kann <i>nicht</i> zurückgesetzt werden.		
NORMVOLUMEN SUMME	Anzeige des aufsummierten Normvolumendurchflusses seit dem letzten 'Reset' des Summenzählers.		
NORMVOL. GES. SUMME	Anzeige des <i>gesamten</i> , seit der Inbetriebnahme aufsummierten Normvolumendurchflusses. Dieser Summenzähler kann <i>nicht</i> zurückgesetzt werden.		
VOLUMEN SUMME	Anzeige des aufsummierten (unkorrigierten) Volumendurchflusses unter Betriebsbedingungen seit dem letzten 'Reset' des Summenzählers.		
	Hinweis! Diese Funktion ist immer zugänglich, unabhängig von der gewählten Durchflußgleichung (s. Funktion "DURCHFLUSSGLEICH.", Seite 24).		
VOL. GES. SUMME	Anzeige des <i>gesamten</i> , seit der Inbetriebnahme aufsummierten (unkorrigierten) Volumendurchflusses unter Betriebsbedingungen. Dieser Summenzähler kann <i>nicht</i> zurückgesetzt werden.		



Achtung!

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER			
QUICK SETUP	 Mit Hilfe der "QUICK-SETUP-Funktion" können für die Erst-Inbetriebnahme des Durchfluß-Rechners die wichtigsten Parameter und Gerätefunktionen mit geringem Zeitaufwand eingestellt und konfiguriert werden. Durch das Aufstarten dieser Funktion erscheinen auf der Anzeige nacheinander verschiedene Parameter, die der Benutzer ändern oder neu eingeben kann. Werkseitig ist die F3-Funktionstaste so belegt, daß Sie die "Quick-Setup"-Funktion direkt starten können. Achtung! Ein "QUICK-SETUP" setzt automatisch alle Parameter außer "SPRACHE" und "EINHEITEN-SYSTEM" auf die Werkeinstellung zurück. Um einen unbeabsichtigten Verlust von Konfigurierungsdaten zu vermeiden, empfehlen wir nach Beendigung des Quick Setups, die werkseitig konfigurierte F3-Taste mit einer anderen Funktion zu belegen. Ausführliche Beschreibung des Quick-Setup-Menüs → s. Seite 15 		
	 CUICK SETUP? NEIN STOPPT BERECHNUNGEN* QUICK SETUP? JA STOPPT BERECHNUNGEN* Aunn'JA' – INITALIS. SPEICHER** BITTE WARTEN Machenander erscheinen verschiedene Funktionen. Mit 🕂 Einstellung auswählen oder Zahlenwerte eingeben und nit Ei speichern. * Warnmeldung "STOPPT BERECHNUNGEN" Warnmeldung "STOPPT BERECHNUNGEN" Warnmeldung "STOPPT BERECHNUNGEN" * Narmeldung "Stopert Berechnungen in den stromlosen Zustand und die Relais nehmen ihre Ausgangsstellung ein (entspricht Austall der Hilfsenergie). * Alle Werte werden auf die Werkeinstellung zurückgesetzt. 		

		Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER
	DURCHFLUSS- GLEICHUNG	Über die Durchflußgleichung bestimmen Sie die <i>Grundfunktionalität</i> des Durchfluß-Rechners Compart DXF 351 für <i>Ihre</i> Anwendung!
Hinweis!		Hinweis! Je nach gewählter Gleichung sind unterschiedliche Funktionen der E+H-Bedienmatrix verfügbar (s. Seite 85). Die Durchflußgleichung bestimmt auch die hardwaremäßigen Zuordnungsmöglichkeiten der verschieden Durchflußrechner-Eingänge; z.T. werden diese damit ein- geschränkt oder sogar festgelegt.
C Achtung!		 Achtung! Wählen Sie als ersten Schritt der Programmierung die Durchfluß- gleichung aus. Benutzen Sie dafür die Funktion "QUICK SETUP", die sinnvolle Vorgabewerte in andere Funktionen der E+H-Bedienmatrix einsetzt. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Durchflußgleichungen bzw. Applikationen finden Sie auf Seite 67ff.
		 DAMPF MASSE - DAMPF WAERME - DAMPF NETTO WAERME - DAMPF WAERMEDIFF GAS NORMVOLUMEN - GAS MASSE - GAS HEIZWERT - FLUESS. NORMVOLUMEN - FLUESSIGKEIT MASSE - FLUESSIG. HEIZWERT - FLUESSIGKEIT WAERME - FLUESS. WAERMEDIFF.
	EINGABE DATUM	Eingabe des aktuellen Datums: <i>Tag – Monat – Jahr.</i> Eine im Durchfluß-Rechner integrierte Uhr führt das Datum ständig nach.
Hinweis!		Hinweis! Nach längeren Unterbrechungen der Versorgungsspannung (mindestens 2 Tage) oder bei der Erst-Inbetriebnahme des Gerätes müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.
		 Auf der Anzeige blinken unterschiedliche Positionen für Monat, Tag und Jahr, die nacheinander eingegeben bzw. geändert werden können. Eingaben mit E bestätigen.
	EINGABE UHRZEIT	Eingabe der aktuellen Uhrzeit: Stunden – Minuten
Hinweis!		Hinweis! Nach längeren Unterbrechungen der Versorgungsspannung (mindestens 2 Tage) oder bei der Erst-Inbetriebnahme des Gerätes müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.
		 Auf der Anzeige blinken nacheinander Positionen für Stunden und Minuten, die eingegeben bzw. geändert werden können. Eingaben mit E bestätigen.

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER				
F1 FUNKTION	Auf der Frontplatte befinden sich drei Funktionstasten F1, F2 und F3 (s. Seite 14), die wahlweise mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden können. Häufig benutzte Funktionen sind dadurch <i>ohne</i> Programmieraufwand sofort abrufbar.			
F2 FUNKTION	Hinweis! Die Funktionstasten sind <i>nicht</i> o geschützt (s. dazu Funktion "Co	Hinweis! Die Funktionstasten sind <i>nicht</i> durch eine entsprechende Codezahl geschützt (s. dazu Funktion "CODE EINGABE", Seite 26). Jede Funktion,		
F3 FUNKTION	welche einer Funktionstaste zugeordnet wurde, ist danach frei über diese Tasten zugänglich.			
	+			
	SPRACHE *	Bediensprache festlegen (s. Seite 28) * nur mit F1-Taste verfügbar		
	SYSTEM MASSEINHEITEN **	Einheiten-System festlegen ** nur mit F2-Taste verfügbar		
	QUICK SETUP ***	Kurzprogrammier-Menü starten (s. Seite 15), *** nur mit F3-Taste verfügbar		
	DURCHFLUSS + SUMME	Anzeige von Durchfluß/Summenzähler		
	SUMME + GESAMTSUMME	Anzeige von Summen- bzw. Gesamt- summenzähler		
	RESET SUMME	Summenzähler auf 'Null' zurücksetzten		
	DRUCKEN	Druckvorgang starten (s. Seite 60)		
	BESTAET. + RESET ALARM	Alarmmeldung bestätigen (s. Seite 56)		
	SCHALTPUNKT RELAIS 1 SCHALTPUNKT RELAIS 2	Schaltpunkt Rel. 1 festlegen (s. Seite 53) Schaltpunkt Rel. 2 festlegen (s. Seite 53)		
	TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + DRUCK TEMP. 1 + TEMP. 2 DELTA TEMP + VOL.FLUSS DIFF.DRUCK + VOL.FLUSS ENTHALPIE + DICHTE VISKOSITAET + REYNOLDS	Anzeige der betreffenden Prozeßvariablen		
KUNDENCODE	In dieser Funktion können Sie eine persönliche Codezahl auswählen, r der die Programmierung freigegeben wird.			
	 Hinweis! Das Ändern der Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar und der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen. Mit der Codezahl '0' ist die Programmierung immer freigegeben. Die Funktionstasten F1, F2, F3 sind immer frei zugänglich. 			
 Higgal and de Zagni and de Personniche Codezal Personen ausgeschlossen. Mit der Codezahl '0' ist die Programmierung imme Die Funktionstasten F1, F2, F3 sind immer frei zug: max. 4stellige Zahl: 09999 Werkeinstellung: 351 		ogrammierung immer freigegeben. 3 sind immer frei zugänglich. 9999		



	SYSTEMPARAMETER
CODE-EINGABE	 Die Daten des Durchfluß-Rechners sind gegen unbeabsichtigtes Ände geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in dieser Funktion is die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen könner geändert werden. Werden in einer beliebigen Funktion die ¹/₂ - Tasten betätigt, so wird automatisch diese Funktion aufgerufen und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (nur bei gesperrter Programmierung): Codezahl 351 eingeben (Werkeinstellung) oder falls vom Benutzer geändert: Persönliche Codezahl eingeben (s. "KUNDENCODE", Seite 25) Hinweis! Programmierung sperren: Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung automatisch wieder gesperrt, falls Sie danach die Drucktasten während 60 Sekunden nicht mehr betät Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in diese Funktion eine beliebige Zahl (ungleich der Codezahl eingeben. Falls die persönliche Codezahl nicht mehr bekannt ist, kann Ihnen d Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen. Die Funktionstasten F13 sind immer frei zugänglich, ohne Eingabe einer Codezahl.
MESSTELLEN- BEZEICHNG.	In dieser Funktion können Sie eine frei wählbare Bezeichnung für Ihre Meßstelle eingeben (max. 10 Zeichen).
	 Alphanumerisches Zeichen für jede der zehn Positionen: 1, 2,9; A, B,Z; _, <, =, > ?, usw. Auf der Anzeige blinken nacheinander alle veränderbaren Positionen, die Sie verändern oder neu eingeben können. Eingabe mit E bestätigen; danach automatischer Sprung zur nächsten Position (insg. 10). Leerstellen gelten ebenfalls als Zeichen, die mit E bestätigt werden müssen.
SERIENNUMMER SENSOR	In dieser Funktion können Sie die Seriennummer oder die Meßstellen- bezeichnung des zugehörigen Durchflußmeßaufnehmers eingeben (max.10 Zeichen).
	 Alphanumerische Zeichen für jede der zehn Positionen: 1, 2,9; A, B,Z; _, <, =, > ?, usw. Auf der Anzeige blinken nacheinander alle veränderbaren Positionen, die Sie verändern oder neu eingeben können. Eingabe mit E bestätigen; danach automatischer Sprung zur nächsten Position (insg. 10). Leerstellen gelten ebenfalls als Zeichen, die mit E bestätigt werden müssen.



Eunktionsgruppo		
ANZEIGE		
ANZEIGELISTE	Auswählen derjenigen Meßgröße, die während des normalen Meßbetriebs auf der Anzeige in der 'HOME-Position' erscheinen soll. Angezeigt werden immer <i>zwei</i> Meßgrößen gleichzeitig (\rightarrow s. nachfolgende Auflistung). Falls mehrere Meßgrößenpaare ausgewählt werden, so erscheinen diese auf der Anzeige nacheinander für jeweils ca. 3 Sekunden.	
	+ AENDERN? NEIN - AENDERN? JA	
	'JA' → Nacheinander erscheinen diejenigen Meßgrößen, die angezeigt werden können:	
	E + -	
	Option speichern Anzeigen? → nächste Option	
DAEMPEUNG	DATUM + UHRZEIT? NEIN (JA) MASSE + SUMME? NEIN (JA) VOLUMEN + SUMME? NEIN (JA) TEMP. 1 + DRUCK? NEIN (JA) TEMP. 1 + DICHTE? NEIN (JA) WAERME + SUMME? NEIN (JA) DICHTE + SP.ENTH? NEIN (JA) NORMVOL. + SUMME? NEIN (JA) TEMP. 1 + TEMP. 2? NEIN (JA) DELTA T + VOLUMEN? NEIN (JA) VISK. + REYNOLDS? NEIN (JA) 'JA' + \mathbf{E} → Beide Meßgrößen erscheinen auf der Anzeige. 'NEIN' + \mathbf{E} → Die Meßgrößen erscheinen nicht auf der Anzeige. Nach der letzten Auswahlmöglichkeit erfolgt automatisch ein Sprung zur nächsten Funktion.	
ANZEIGE	Empfindlichkeit der Anzeige auf stark schwankende Meßgrößen verringern (hohe Konstante) oder erhöhen (niedrige Konstante). Dadurch wird erreicht, daß auch bei schnell wechselnden Prozeßbedingungen ein Ablesen von Meßwerten noch möglich ist (Ablesen eines 'Durchschnittwerts').	
	+ max. 2stellige Zani: 099 Werkeinstellung: 1	

		Funktionsgruppe ANZEIGE
	KONTRAST LCD	Den Anzeige-Kontrast können Sie gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen, z.B. der Umgebungstemperatur, optimal anpassen und einstellen.
C Achtung!		Achtung! Beachten Sie die für den Durchfluß-Rechner zulässige Umgebungs- temperatur von 0+50 °C. Bei Temperaturen unter 0 °C ist die Sicht- barkeit der LCD-Anzeige nicht mehr gewährleistet.
		 Uber die veränderbare Balkenanzeige ist eine Kontraständerung sofort sichtbar.
	DEZIMALPUNKT	Festlegen der Anzahl Nachkommastellen bei Zahlenwerten.
Hinweis!		 Hinweis! Die hier eingegebene Anzahl Nachkommastellen gilt für angezeigte Meßgrößen und Summenzähler. Die Anzahl Nachkommastellen wird automatisch reduziert, wenn bei sehr großen Zahlenwerten der Platz auf der Anzeige nicht mehr ausreicht. In der E+H-Bedienmatrix können nur Festkommazahlen eingegeben werden, deren Nachkommastellen durch die hier getroffene Auswahl nicht beeinflußbar sind.
		+ 0 - 1 - 2 - 3 (Nachkommastellen)
	SPRACHE	In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte Sprache aus, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf dem Display angezeigt werden.
		+ ENGLISH – DEUTSCH – FRANCAIS

Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
Definitionen wichtiger Syste	em-Einheiten:
bbl 1 barrel: Definition \rightarrow s. Funktion "DEFINITION bbl", Seite 32 gal 1 US-Gallon, entspricht 3,7854 Liter igal Imperial Gallons, entspricht 4,5609 Liter I 1 Liter hl 1 Hektoliter = 100 Liter dm ³ 1 dm ³ = 1 Liter ft ³ 1 ft ³ = 28,37 Liter m ³ 1 m ³ = 1000 Liter acf Actual cubic feet (entspricht 'ft ³ ' unter Betriebsbedingungen) scf Standard cubic feet (entspricht 'ft ³ ' unter Normbedingungen) Nm ³ Normkubikmeter (entspricht m ³ unter Normbedingungen) NI Normliter (entspricht Liter unter Normbedingungen) NI Normliter (entspricht 2000 lbs (= 907,2 kg) tons (long) 1 long ton, entspricht 2000 Btu tonh 1 tonh, entspricht 1200 Btu	
ZEITBASIS	In dieser Funktion wählen Sie <i>eine</i> Zeiteinheit als Bezugsbasis für alle gemessenen bzw. abgeleiteten, zeitbezogenen Prozeßvariablen und Funktionen aus, wie: • Durchflußstrom (Volumen/Zeit; Masse/Zeit), • Wärmefluß (Energiemenge/Zeit) usw. • (nor Sekunde) – /m (pro Minute) – /h (pro Stunde) – /t (pro Tag)
EINHEIT WAERMEFLUSS	 Auswählen der gewünschten Einheit für den Energiedurchfluß (Wärmemenge, Heizwert). Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: Strom-Endwert Relaisschaltpunkte H kBtu/Zeiteinheit – kW – <i>MJ/Zeiteinheit</i> – kcal/Zeiteinheit – MW – tons – GJ/Zeiteinheit – Mcal/Zeiteinheit – Gcal/Zeiteinheit – MBtu/Zeiteinheit – GBtu/Zeiteinheit
EINHEIT WAERMESUMME	Auswählen der gewünschten Wärmemengen-Einheit (Wärmedurchfluß, Heizwert) für den entsprechenden Summenzähler. Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: • Impulswertigkeit (kCal → kCal/p) • Relaisschaltpunkte • kBtu – kWh – <i>MJ</i> – kcal – MWh – tonh – GJ – Mcal – • Gcal – MBtu – GBtu

Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
EINHEIT MASSEFLUSS	Auswählen der gewünschten Einheit für den Massedurchfluß (Masse/Zeiteinheit).
	Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: • Strom-Endwert • Relaisschaltpunkte
	 Ibs/Zeiteinheit – kg/Zeiteinheit – g/Zeiteinheit – t/Zeiteinheit – tons(US)/Zeiteinheit – tons(long)/Zeiteinheit
EINHEIT	Auswählen der gewünschten Masse-Einheit für den Summenzähler.
MASSESUMME	 Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: Impulswertigkeit (kg → kg/p) Relaisschaltpunkte
	+ lbs - kg - g - t - tons (US) - tons (long)
EINH. NORMVOLUMENFL.	Auswählen der gewünschten Einheit für den Normvolumenfluß (Normvolumen/Zeiteinheit).
	Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: • Strom-Endwert • Relaisschaltpunkte
	Normvolumen = unter Betriebsbedingungen gemessenes Volumen, umgerechnet auf die Volumenmenge unter Referenzbedingungen (s. auch S. 72, 75 Durchflußgleichungen «GAS NORMVOLUMEN» bez. «FLUESS. NORMVOLUMEN».)
	Referenzbedingungen \rightarrow s. Funktion "NORMBEDINGUNGEN", Seite 46
	Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24) ist nur ein Teil der nachfolgend aufgeführten Einheiten verfügbar:
	 bbl/Zeiteinheit – gal/Zeiteinheit – l/Zeiteinheit – hl/Zeiteinheit – dm³/Zeiteinheit* – ft³/Zeiteinheit – m³/Zeiteinheit – scf/Zeiteinheit – Nm³/Zeiteinheit** – Nl/Zeiteinheit – igal/Zeiteinheit Werkeinstellung: *bei Flüssigkeiten, ** bei Gas
	Definitionen zu den aufgeführten Einheiten \rightarrow s. Seite 29 Die hier aufgeführten Einheiten gelten für Volumina unter Norm- bedingungen. Die Einheitenbezeichnungen scf, Nm ³ oder NI weisen zusätzlich darauf hin.

Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
EINH. NORMVOL. SUMME	 Auswählen der gewünschten Einheit für den entsprechenden Summenzähler. Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: Impulswertigkeit (bbl → bbl/p) Relaisschaltpunkte Normvolumen = unter Betriebsbedingungen gemessenes Volumen, umgerechnet auf die Volumenmenge unter Referenzbedingungen. (s. auch Seite 72, 75 → Durchflußgleichungen "GAS NORMVOLUMEN" bzw. "FLUESS. NORMVOLUMEN"). Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24) ist nur ein Teil der nachfolgend aufgeführten Einheiten verfügbar: t) bbl - gal - I - hl - dm^{3*} - ft³ - m^{3**} - scf - Nm³ - NI - igal Werkeinstellung: * bei Flüssigkeiten, ** bei Gas Definitionen zu den oben aufgeführten Einheiten → s. Seite 29 Die hier aufgeführten Einheiten gelten für Volumina unter Normbedingungen. Die Einheitenbezeichnungen scf, Nm³ oder NI weisen zusätzlich darauf hin.
EINHEIT VOLUMENFLUSS	 Auswählen der gewünschten Einheit für den Volumendurchfluß. Die hier ausgewählte Einheit gilt auch für: Strom-Endwert Relaisschaltpunkte Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24) ist nur ein Teil der nachfolgend aufgeführten Einheiten verfügbar: bbl/Zeiteinheit – gal/Zeiteinheit – I/Zeiteinheit – h//Zeiteinheit – dm³/Zeiteinheit – fi³/Zeiteinheit – m³/Zeiteinheit × – aci/Zeiteinheit – igal/Zeiteinheit – m³/Zeiteinheit × = aci/Zeiteinheit – igal/Zeiteinheit gas Definitionen zu den oben aufgeführten Einheiten → s. Seite 29 Alle oben aufgeführten Einheiten beziehen sich auf das aktuell gemessene Volumen unter Betriebsbedingungen.

	Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN
EINHEIT VOLUMENSUMME	Auswählen der gewünschten Einheit für das unkorrigierte Durchfluß- volumen sowie für den entsprechenden Summenzähler.
	 Die hier gewählte Einheit gilt auch für alle entsprechend konfigurierten Ausgänge und Funktionen: Impulswertigkeit (bbl → bbl/p) Relaisschaltpunkte
	Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24) ist nur ein Teil der nachfolgend aufgeführten Einheiten verfügbar:
	 bbl - gal - I - hI - dm³* - ft³ - m³** - acf - igal Werkeinstellung: * bei Flüssigkeiten, ** bei Gas
	Definitionen zu den oben aufgeführten Einheiten \rightarrow s. Seite 29 Alle oben aufgeführten Einheiten beziehen sich auf das aktuell gemessene Volumen unter Betriebsbedingungen.
DEFINITION bbl	In den USA und in Grossbritannien wird das Verhältnis zwischen den Maßeinheiten Barrel (bbl) und Gallonen (gal), je nach Medium sowie auch branchenabhängig, unterschiedlich definiert. In dieser Funktion wählen Sie dazu folgende Definitionen aus: • US- oder Imperial-Gallonen • Verhältnis: Gallonen/Barrel
	US: 31.0 gal/bblfür Bier (Brauerei)US: 31.5 gal/bblfür Flüssigkeiten (im Normalfall verwendet)US: 42.0 gal/bblfür Öl (Petrochemie)US: 55.0 gal/bblfür Tankbefüllungen
	Imp: 36.0 gal/bbl für Bier und ähnliche Flüssigkeiten Imp: 42.0 gal/bbl für Öl (Petrochemie)
EINHEIT TEMPERATUR	Auswählen der gewünschten Einheit für die Mediumstemperatur. Die hier ausgewählte Einheit gilt für alle temperaturbezogenen Anzeigewerte und ebenso für alle entsprechend konfigurierten Funktionen: • Strom-Anfangswert, Strom-Endwert • Relaisschaltpunkte • Bezugstemperatur für Normdichte-Berechnung • Spezifische Wärmekapazität
	 *C (CELSIUS) – K (KELVIN) – °F (FAHRENHEIT) – [•]R (RANKINE)

Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
EINHEIT DRUCK	Auswählen der gewünschten Einheit für den Prozeßdruck. Die hier ausgewählte Einheit gilt für alle druckbezogenen Anzeigewerte; ebenso für alle entsprechend konfigurierten Funktionen: • Strom-Anfangswert, Strom-Endwert • Relaisschaltpunkte
	 bara – kPaa – kc2a – psia – barg – psig – kPag – kc2g Definitionen: bara bar
EINHEIT DICHTE	Auswählen der gewünschten Einheit für die Meßstoffdichte. Die hier ausgewählte Einheit gilt für alle dichtebezogenen Anzeigewerte; ebenso für alle entsprechend konfigurierten Funktionen, z.B. • Strom-Anfangswert, Strom-Endwert • Relaisschaltpunkte • kg/m ³ - kg/dm ³ - #/gal - #/ft ³ • (# = lbs = 0,4536 kg)
EINH. SPEZ. ENTHALPIE	Auswahl der Einheit für die spezifische Enthalpie von Dampf (Dampf- Wärme-Anwendungen). Btu/# * – kWh/kg – MJ/kg ** – kcal/kg (# = lbs = 0,4536 kg) Werkeinstellungen: * falls englisches Einheiten-System ** falls metrisches Einheiten-System
LAENGENEINHEIT	Auswählen der gewünschten Einheit für den Innendurchmesser des Meßrohres.

Funktionsgruppe MESSTOFF	
MESSTOFF	Auswählen des gewünschten Meßstoffes. Drei Fälle sind zu dabei zu unterscheiden:
	 Dampf / Wasser Alle f ür Dampf und Wasser erforderlichen Angaben, wie Sattdampfkurve Dichte und W ärmekapazit sind im Durchflu Rechner in Tabellen fest abgespeichert.
	 2. Angezeigte Meßstoffe (s. unten) Für weitere Meßstoffe, wie Luft, Erdgas und verschiedene Brennstoffe (siehe unten), sind im Durchfluß-Rechner Vorgabewerte gespeichert, die vom Benutzer direkt übernommen werden können. Falls Sie diese Vorgabewerte auf Ihre Prozeßbedingungen anpassen wollen, gehen Sie wie folgt vor: Meßstoff auswählen → E drücken → Funktion "MESSTOFF" erneut anwählen → Meßstoff 'BELIEBIG' wählen → E drücken. Sie können nun in den nachfolgenden Funktionen die Vorgabewerte der Meßstoffeigenschaften nachträglich ändern bzw. anpassen. Sie können so auch die Vorgabewerte kontrollieren.
	3. Beliebige Meßstoffe Falls Sie in dieser Funktion die Einstellung 'BELIEBIG' wählen, können Sie in den nachfolgenden Funktionen die Eigenschaften eines beliebige Meßstoffes selbst definieren.
	 BELIEBIG - WASSER - SATTDAMPF - UEBERHITZTER DAMPF - LUFT - ERDGAS - AMMONIAK - KOHLENDIOXID - PROPAN - SAUERSTOFF - ARGON - METHAN - STICKSTOFF - DIESELOEL - LEICHTES HEIZOEL - KEROSIN - ERDGAS(NX-19)
	Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der gewählten Durchflußgleichur
	 Hinweis! Eine ausführliche Beschreibung aller Applikationen bzw. Durchfluß- gleichungen finden Sie auf Seite 67ff. Für die Auswahl ERDGAS(NX-19) müssen die Prozeßbedingungen und die Gaszusammensetzung innerhalb der folgenden Spezifikatione liegen: Temperatur -40+116 °C Druck <345 bar Mol % CO2 015% Mol % Stickstoff 015%
REFERENZ DICHTE	Eingabe der Dichte bei Referenztemperatur und Referenzdruck für eine Flüssigkeit (s. auch Funktion "NORMBEDINGUNGEN"; Seite 46).
	 Gleitkommazahl: 0,000110000,0 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> vom Meßstoff



 $\langle \bullet \rangle$

Hinweis!

	Funktionsgruppe MESSTOFF
THERM. EXPANSIONSKOEF	Eingabe des thermischen Expansionskoeffizienten für eine <i>Flüssigkeit</i> . Dieser Koeffizient wird für die Temperaturkompensation des Volumens bei verschiedenen Durchflußgleichungen benötigt, z.B. für 'FLUESSIGKEIT MASSE' oder 'FLUESS. NORMVOLUMEN' (s. Seite 67ff).
	 Gleitkommazahl: 0,000100000 (e–6) Werkeinstellung: <i>abhängig</i> vom Meßstoff [e–6/Temperatureinheit]
	Den thermischen Expansionskoeffizienten berechnen Sie wie folgt:
	$\alpha = \frac{1 - \sqrt{\frac{\rho(T_1)}{\rho(T_0)}}}{T_1 - T_0} \cdot 10^6$
	$ \begin{array}{lll} \alpha & \mbox{thermischer Expansionskoeffizient} \\ T_0, T_1 & \mbox{Bezugstemperaturen in den unter SYSTEMEINHEITEN} \\ & \mbox{gewählten Temperatureinheiten.} \\ \rho\left(T_0, T_1\right) & \mbox{Dichte der Flüssigkeit bei Bezugstemperatur } T_0 \mbox{ bzw. } T_1. \end{array} $
	Eine optimale Genauigkeit erreichen Sie, wenn die Bezugs- temperaturen wie folgt gewählt werden: T ₀ : ca. 10% oberhalb der unteren Prozeßtemperatur T ₁ : ca. 10% unterhalb der oberen Prozeßtemperatur (Die Prozentangaben beziehen sich auf die Temperatur- spanne zwischen oberer und unterer Prozeßtemperatur)
	10 ⁶ Im Durchfluß-Rechner wird der eingegebene Wert mit dem Faktor 10 ⁻⁶ multipliziert, damit die in der Regel sehr kleinen Zahlenwerte besser dargestellt werden. Auf der Anzeige erscheint deshalb "e–6/Temperatureinheit".
HEIZWERT	Eingabe des spezifischen Heizwertes für einen Brennstoff (Gase oder Flüssigkeiten).
	Hinweis! Falls anstelle des Heizwertes der Brennwert benötigt wird, gilt: Brennwert = Heizwert + Kondensationswärme Wasserdampf (Abgas)
	 Gleitkommazahl: 0,00000 100000 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> vom Meßstoff
SPEZIFISCHE WAERME	Eingabe der spezifischen Wärmekapazität für einen Meßstoff. Dieser Wert ist für die Berechnung der Wärmedifferenz von Flüssigkeiten notwendig (s. Seite 78: Durchflußgleichung "FLUESS. WAERMEDIFF.").
	 Gleitkommazahl: 0,00000 10,0000 Gleitkommazahl: 0,00000 10,0000 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> vom Meßstoff (Einheit z.B. [MJ/ t ·°C])

	MESSTOFF
BETRIEBS Z-FAKTOR	 Eingabe eines Z-Faktors für Gas <i>unter Betriebsbedingungen</i>. Der Z-Faktor gibt an, wie stark sich ein 'Reales' Gas vom 'Idealen Gas' unterscheidet, welches das 'Allgemeine Gasgesetz' exakt erfüllt (P x V/ T = konstant; Z = 1). Der Z-Faktor nähert sich dem Wert '1', je weiter das reale Gas von seinem Verflüssigungspunkt entfernt ist. Hinweis! Der Z-Faktor wird bei allen Gas-Durchflußgleichungen verwendet. Geben Sie den Z-Faktor des Gases für die mittleren zu erwartenden Druck- und Temperaturwerte ein. Festkommazahl: 0,100010,0000 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> vom Meßstoff
REFERENZ Z-FAKTOR	 Eingabe eines Z-Faktors für Gas unter Normbedingungen. Der Z-Faktor ist ein Maß dafür, wie stark sich ein 'Reales' Gas vom 'Idealen Gas' unterscheidet, welches das 'Allgemeine Gasgesetz' exakt erfüllt (P x V/ T = konstant; Z = 1). Der Z-Faktor nähert sich dem Wert '1' je weiter das reale Gas von seinem Verflüssigungspunkt entfernt ist. Hinweis! Der Z-Faktor wird bei allen Gas-Durchflußgleichungen verwendet. Als Normbedingung gelten die in der Funktion "NORMBEDINGUNGE (s. Seite 46) definierten Werte. Festkommazahl: 0,100010,0000 Werkeinstellung: 1.0000
ISENTROPEN EXPONENT	In dieser Funktion kann der Isentropen-Exponent des verwendeten Meßstoffs eingegeben oder geändert werden. Mit dem Isentropen- Exponenten kann bei der Durchflußmessung mit Differenzdruckmeß- geräten das Verhalten des gemessenen Meßstoffs im Bereich der Blenc beschrieben werden. Der Isentropen-Exponent ist eine von den Betriebsbedingungen abhängige Meßstoffeigenschaft. + Festkommazahl: 0,100010,0000 Werkeinstellung: 1,4000




(

Funktionsgruppe MESSTOFF	
MOL % STICKSTOFF	Eingabe von MOL % Stickstoff in der erwarteten Erdgasmischung. Diese Angabe wird für die NX-19-Berechnung benötigt.
	 Festkommazahl: 00,00015,000 Werkeinstellung: 00,000
MOL % CO2	Eingabe von MOL % CO ₂ in der erwarteten Erdgasmischung. Diese Angabe wird für die NX-19-Berechnung benötigt.
	 Fixkommazahl: 00,00015,000 Werkeinstellung: 00,000
VISKOSITAETSKOEFF. A	Für Meßstoff BELIEBIG wird diese Information für die Berechnung der Reynoldszahl und der Viskosität benötigt. Diese Koeffizienten können von zwei bekannten Temperatur. Viskositätengaren abgeleitet werden
VISKOSITAETSKOEFF. B	Diese Information findet sich in den Tabellen für die spezifischen Meßstoffe.
	 Hinweis! Verwenden Sie immer Centipoise (cp) als Einheit für die Viskosität. Metrisches Einheitensystem → "Kelvin" als Einheit für T1, T2 wählen Englisches Einheitensystem → "Rankine" als Einheit für T1, T2 wählen
	Die Viskositätskoeffizienten A und B können dann mit Hilfe der folgenden Gleichung berechnet werden:
	Für Flüssigkeiten:
	$B = \frac{(T_1 + 273.15) \cdot (T_2 + 273.15) \cdot \ln [\eta_1 / \eta_2]}{(T_2 + 273.15) - (T_1 + 273.15)}$
	$A = \frac{\eta_1}{\exp \left[\frac{B}{T_1 + 273.15} \right]}$
	Für Gase:
	$B = \frac{\ln [\eta_2 / \eta_1]}{\ln [(T_2 + 273.15) / (T_1 + 273.15)]}$
	$A = \frac{\eta_1}{(T_1 + 273.15)^B}$
	$ \begin{array}{ll} T_1 & \text{Temperatur von Paar 1 (Kelvin oder Rankine, siehe Hinweis)} \\ T_2 & \text{Temperatur von Paar 2 (Kelvin oder Rankine, siehe Hinweis)} \\ \eta_1 & \text{Viskosität von Paar 1 (centipoise)} \\ \eta_2 & \text{Viskosität von Paar 2 (centipoise)} \end{array} $
	 Festkommazahl: 000,000100,000 Werkeinstellung: <i>1,000</i>



Funktionsgruppe DURCHFLUSSMESSER		
DURCHFLUSS- MESSER	STAUDRUCK RADIZIERT Staudrucksonde mit linearisierter Ken und Analogausgang (Umformer radiz	inlinie ziert)
(Fortsetzung)	STAUDRUCK 16PT * Staudrucksonde mit quadratischer Ke und Analogausgang (nicht radiziert) zusätzlich 16-Punkt-Linearisierungsta	ennlinie abelle
	STAUDR. 16PKT RADIZ.* Staudrucksonde mit linearisierter Ker und Analogausgang (Umformer radiz zusätzlich 16-Punkt-Linearisierungsta	nlinie ziert) abelle
	* Die Auswahl "16PKT" erfordert zusätzlich eine Linearisierungs tabelle (s. Funktion "LINEARISIERUNG", Seite 43).	3-
EINGANGSSIGNAL	In dieser Funktion bestimmen Sie die Art des vom Durchflußmeßger gelieferten Meßsignals, welches dem Durchfluß-Rechner als Eingan größe zur Verfügung steht.	ät gs-
	 PFM PFM → Impulsausgangssignal von E+H-Wirbelzählern (Stromimpulse, Triggerschwelle ca. 10 mA) 	
	DIGITAL, 10 mV DIGITAL, 100 mV DIGITAL, 2.5 V Spannungsimpulse, Triggerschwelle 10 Spannungsimpulse, Triggerschwelle 2,5	mV 0 mV 5 V
	4–20 mA 2 MESSBER.) analoges Stromsignal für Differenze 0–20 mA 2 MESSBER.) meßumformer mit 2 Meßbereichen	druck-
	4–20 mA 0–20 mA) analoges Stromsignal	
	0–5 V 1–5 V 0–10 V	
ENDWERT	In dieser Funktion ordnen Sie dem analogen Eingangssignal einen gewünschten Endwert zu. Der hier eingegebene Wert muß identisch dem im Durchflußmeßumformer einprogrammierten Wert sein.	ו mit
	 Hinweis! Bei Durchflußmeßgeräten mit analogem/linearem Ausgang benutz Durchfluß-Rechner die eingestellte Systemeinheit für Volumendurg Wirkdruck-Durchflußmeßgeräte → Die Einheit für den Differenzdru ist abhängig von der gewählten Systemeinheit: Englische Druckeinheiten: [inch H₂O] Metrische Druckeinheiten: [mbar] Bei Differenzdruckmessungen mit 2 Meßbereichen muß hier der Endwert des unteren Meßbereiches eingegeben werden. 	t der chfluß. ick
	 Gleitkommazahl: 0,000+999999 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der gewählten Einheit und Durchflußgleichung 	
ENDWERT- OBERER MESSB	Bei Differenzdruckmessungen mit 2 Meßbereichen muß hier der Endwert des oberen Meßbereiches eingegeben werden. Dieser Wer muß identisch mit dem im Meßumformer programmierten Wert sein.	rt
	 Gleitkommazahl: 0,000+999999 Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der gewählten Einheit und Durchflußgleichung 	

	DURCHFLUSSMESSER
SCHLEICHM. UNTERDR.	Eingabe des gewünschten Schaltpunkts für die Schleichmengen- Unterdrückung. Die Schleichmengen-Unterdrückung verhindert, daß Durchfluß im untersten Meßbereich erfaßt wird (z.B. eine schwankende Flüssigkeitssäule bei Stillstand).
	 Gleitkommazahl: 0,000999999 Werkeinstellung: 0,000 [Einheit]
DICHTE BEI AUSLEGUNG	Eingabe der Dichte bei Auslegung für ein beliebiges Differenzdruckmeßgerät (Auswahl von «Standard Wirkdruckgleichung»).
	 Gleitkommazahl: 0,000110000 Werkeinstellung: <i>1,0000</i> [Einheit]
K-FAKTOR	Der K-Faktor ist definiert als Anzahl Impulse pro Liter Durchfluß. Bei der Verwendung eines Prowirls mit PFM-Ausgang ist als K-Faktor der auf dem Meßaufnehmer angegebene Wert einzugeben. Bei der Benutzung eines Open-Collector-Ausganges muß – unabhängig von der Art des Durchflußmeßgeräts – der Kehrwert der Impulswertigkeit eingegeben werden.
	Hinweis! Der Durchfluß-Rechner verwendet als Einheit für den K-Faktor immer [Impulse/Liter]. Bei Geräten mit davon abweichender Einheit ist eine Umrechnung notwendig.
	 Gleitkommazahl: 0,001999999 Werkeinstellung: <i>1,000</i> [P/dm³]
INNEN DURCHMESSER	Eingabe des Innendurchmessers der Rohrleitung. Hinweis! Dieser Wert wird benötigt, um die Reynoldszahl zu berechnen, wenn eine 16-Punkt-Linearisierung gewählt wurde.
	 Gleitkommazahl: 0,00011000,00 Werkeinstellung: <i>1,000</i> [Einheit].
EINGABE BETA	Eingabe des Öffnungsverhältnisses (d/D) des benutzten Differenzdruckmeßgerätes. Dieser Wert wird vom Hersteller des Differenzdruckmeßgerätes angegeben.
	 Hinweis! Der Wert 'Beta' wird nur beim Einsatz von Differenzdruckmeßgeräten für die Messung von Gas oder Dampf benötigt. 'Beta' wird auch für die Berechnung des Expansionsfaktors benötigt. Beta ist nicht erforderlich für "Standard Wirkdruckgleichung".
	 Festkommazahl: 0,00001,0000 Werkeinstellung: 0,0001





(🛛

Funktionsgruppe DURCHFLUSSMESSER		
AUFNEHM. EXPANS. KOEFF	Je nach Mediumstemperatur dehnt sich das Meßaufnehmerrohr des Durchflußmeßgeräts unterschiedlich stark aus. Dadurch wird die Kalibrierung des Meßaufnehmers beeinflußt. In dieser Funktion geben Sie einen entsprechenden Korrekturfaktor ein, der vom Hersteller des Durchflußmeßgeräts anzugeben ist. Dieser Faktor umschreibt die Meßsignaländerung pro Grad Abweichung von der Kalibriertemperatur. Diese Kalibriertemperatur ist im Durchfluß-Rechner fest auf den Wert 21 °C eingestellt.	
	In gewissenen Fällen wird vom Hersteller des Durchflußmeßgeräts der Temperatureinfluß auf die Kalibrierung als Graphik oder als Formel dar- gestellt. Berechnen Sie dann den Korrekturfaktor nach der folgenden Formel:	
	$K_{ME} = \frac{1 - \frac{Q(T)}{Q(T_{cal})}}{T - T_{cal}} \cdot 10^{6}$	
	KMEExpansionskoeffizient (Durchflußmeßaufnehmer)Q (T)Effektiver Volumendurchfluß bei Temperatur T bzw. T _{cal} TProzeßtemperatur (mittlerer Wert)T _{cal} Kalibriertemperatur (im Durchfluß-Rechner fest auf 21 °C eingestellt)	
	 Hinweis! Achten Sie darauf, daß diese Korrektur entweder im Durchflußmeßgerät oder im Durchfluß-Rechner eingestellt wird. Die Eingabe des Wertes '0,000' schaltet diese Funktion aus. Die Temperaturen T und Tcal sollten in den unter «Systemeinheiten» gewählten Einheiten eingegeben werden. 	
	 Festkommazahl: 0,000999,900 (e-6/Temperatureinheit) Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der gewählten Temperatureinheit und dem Meßgerät. 	
DP-FAKTOR (Wirkdruckfaktor)	Dieser Faktor beschreibt den Zusammenhang zwischen Durchfluß und gemessenem Differenzdruck. Der Volumendurchfluß berechnet sich, abhängig von der Durchflußgleichung, nach einer der folgenden Formeln. Zusätzlich werden Masse-, Wärme- oder Normvolumendurchfluss mit einer der Formeln auf Seite 67 bis 79 berechnet.	
	Dampf-Volumendurchfluß/ Q = $\frac{K_{DP} \cdot \epsilon_1}{(1 - K_{ME} \cdot (T - T_{cal}))} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta \rho}{\rho}}$ Gas-Volumendurchfluß:	
	Flüssigkeit Volumendurchfluß: Q = $\frac{K_{DP}}{(1 - K_{ME} \cdot (T - T_{cal}))} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho}}$	
	QVolumendurchflußKDPDP-Faktorε1Gas-ExpansionskoeffizientTBetriebstemperaturT_{cal}Kalibriertemperatur 294 K (21 °C bzw. 70 °F)ΔpDifferenzdruckpDichteKMEDurchflußmesser-Expansionskoeffizient	
	Der DP-Faktor K _{DP} kann als Zahlenwert eingegeben oder vom Durchfluß- Rechner mit Hilfe der Unterfunktion "BERECHNE FAKTOR" für Sie berechnet werden. Die dazu benötigten Angaben können aus dem Auslegungsblatt eines Berechnungsprogramms für Differenzdruck- meßgeräte ausgelesen werden.	
	(Fortsetzung nächste Seite)	

Ø

Funktionsgruppe DURCHFLUSSMESSER	
DP-FAKTOR (Fortsetzung)	Hinweis! Die folgenden Angaben müssen <i>vor</i> der Berechnung des DP-Faktors in den entsprechenden Matrix-Positionen eingegeben werden:
	 Durchflußgleichung Meßstoffeigenschaften Beta (Öffnungsverhältnis: d/D)* Durchflußmesser Expans.koeff. Normbedingungen Temperatur ** Normbedingungen Druck ** S. Gruppe "SYSTEM PARAMETER s. Gruppe "MESSSTOFF" Gruppe "DURCHFLUSSMESSE Gruppe "DURCHFLUSSMESSE Gruppe "ANDERER EINGANG" (Auswahl Eingang → 1) Gruppe "ANDERER EINGAN (Auswahl Eingang → 2)
	 * nur für Blende oder Düse ** nur für Durchflußgleichungen "GAS"
	 FAKTOR AENDERN? NEIN FAKTOR AENDERN? JA Falls 'JA' → Weitere Abfrage:
	+BERECHNE FAKTOR? NEIN-BERECHNE FAKTOR? JA
	Falls 'NEIN' \rightarrow DP-FAKTOR eingeben Falls 'JA' \rightarrow Die nachfolgend aufgeführten Parameter werden nacheinander abgefragt:
	 EINGABE DIFF. DRUCK EINGABE DURCHFLUSS EINGABE DICHTE EINGABE TEMPERATUR EINGAB. EINGANGSDRUCK EINGABE ISENTR. EXP
	Der Durchfluß-Rechner berechnet zuerst den Gas-Expansions- koeffizienten $\epsilon_{\rm 1}$ nach folgenden Formeln:
	Blenden:
	$\epsilon_1 = 1 - (0.41 + 0.35 \beta^4) \cdot \frac{\Delta p}{\kappa \cdot p_1}$
	Düsen und Venturi:
	$\epsilon_{1} = \sqrt{\frac{(1 - \beta^{4}) \cdot \frac{\kappa}{\kappa - 1} \cdot R^{2/\kappa} \cdot (1 - R^{(\kappa - 1)/\kappa})}{[(1 - (\beta^{4} - R^{2/\kappa})) \cdot (1 - R)]}}, \text{ wobei } R = 1 - \frac{\Delta p}{p_{1}}$
	Staudrucksonden:
	$\epsilon_{1} = 1,0$
	 ε₁ Gas-Expansionskoeffizient β BETA (Öffnungsverhältnis des Differenzdruckmeßgerätes) Δp Differenzdruck κ Isentropen-Exponent p₁ Eingangsdruck (statischer Druck, gemessen vor dem Meßgerät)
	(Fortsetzung nächste Seitr

0

	Funktionsgruppe DURCHFLUSSMESSER
DP-FAKTOR (Fortsetzung)	Der DP-Faktor K _{DP} wird vom Durchfluß-Rechner, abhängig von der Durchflußgleichung, nach einer der drei folgenden Formeln berechnet: Dampf: $K_{DP} = \frac{M \cdot (1 - K_{ME} \cdot (T - T_{cal}))}{2}$
	$\epsilon_{1} \cdot \sqrt{2} \cdot \Delta p \cdot \rho$ Flüssigkeit: K _{DP} = $\frac{Q \cdot (1 - K_{ME} \cdot (T - T_{cal}))}{\sqrt{2 \cdot \Delta p}}$
	$Gas: K_{DP} = \frac{Q_{ref} \cdot \rho_{ref} \cdot (1 - K_{ME} \cdot (T - T_{cal}))}{\epsilon_1 \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}}$
	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
	Hinweis! Für höhere Genauigkeiten können Sie in einer Linearisierungstabelle bis zu 16 Wertepaare 'Reynoldszahl / DP-Faktor' eingeben (s. Funktion "LINEARISIERUNG", Seite 43). Jeden einzelnen DP-Faktor können Sie dann mit Hilfe der obigen Formeln ausrechnen. Für jede Berechnung ist ein Auslegungs-Datenblatt notwendig. Tragen Sie die Ergebnisse in die Linearisierungstabelle ein.
TIEFPASS-FILTER	Eingabe der maximal möglichen Frequenz eines Durchflußmeßgeräts mit PFM- oder digitalem Ausgang (s. Funktion "EINGANGSSIGNAL", Seite 39). Aufgrund des hier eingegebenen Wertes wählt der Durchfluß-Rechner eine passende Grenzfrequenz des Tiefpaß-Filters aus, um eventuell auftretende hochfrequente Störsignale zu unterdrücken.
	 max. 5stellige Zahl: 1040000 [Hz] Werkeinstellung 40000 Hz
LINEARISIERUNG	Bei Durchflußmeßgeräten kann der Zusammenhang zwischen Durchfluß und Ausgangssignal vom idealen Verlauf – linear resp. quadratisch – abweichen. Der Durchfluß-Rechner ist in der Lage, diese Abweichung durch eine zusätzliche Linearisierung zu kompensieren. Das Erscheinungsbild der hierzu verwendeten Linearisierungstabelle ist abhängig vom ausgewählten Durchflußmeßgerät (siehe nachfolgende Ausführungen):
	Lineare Durchflußmeßgeräte mit Impulsausgang Die Linearisierungstabelle erlaubt die Eingabe von bis zu 16 Werte- paaren (Frequenz/K-Faktor). Für jedes Wertepaar wird die Frequenz [Hz] und der dazugehörige K-Faktor [Puls/dm ³] abgefragt.
	Lineare Durchflußmeßgeräte mit Analogausgang Die Linearisierungstabelle erlaubt die Eingabe von bis zu 16 Wertepaaren (Strom/Durchfluß). Für jedes Wertpaar wird das Stromsignal und der dazugehörige Durchfluß [Einheit] abgefragt.
	(Fortsetzung nächste Seite)

	DURCHFLUSSMESSER
LINEARISIERUNG (Fortsetzung)	Lineare/quadratische Differenzdruckmeßgeräte mit Analogausgan Die Linearisierungstabelle erlaubt die Eingabe von bis zu 16 Wertepaa (Reynoldszahl/Wirkdruckfaktor). Für jedes Wertepaar wird die Reynold zahl und der dazugehörende DP-Faktor abgefragt.
	Applikations-Tip: Stellen Sie für die 16-Punkt-Linearisierungstabelle (Reynoldszahl / DP-Faktor) "BLENDE / DUESE / STAUDRUCKSONDE" ohne 16-Punkt- Linearisierung ein. Wählen Sie dann die Funktion "DP-FAKTOR" aus ur berechnen Sie den DP-Faktor für alle Tabellenpunkte (max. 16 mal). Sie können den DP-Faktor auch von Hand berechnen, indem Sie die a Seite 43 beschriebenen Formeln verwenden. Die dafür benötigten Informationen finden Sie auf dem Auslegungsblatt des Herstellers für den berechneten Prozeß. Konfigurieren Sie danach das Durchflußmeßgerät entsprechend auf "Blende, Düse oder Staudrucksonde mit 16-Punkt-Linearisierung". Geben Sie schließlich die berechneten Punkte in die Linearisierungs- tabelle ein.
	+TABELLE AENDERN?NEIN-TABELLE AENDERN?JA
	$'JA' \rightarrow$ Für bis zu 16 verschiedene Eingangswerte können Korrekturfaktoren eingegeben werden:
	<i>Beispiel (für lineare Durchfußmeßgeräte mit Analogausgang)</i> Eingabe Stromsignal: DURCHFL. mA 5,00 PUNKT 0
	Eingabe zugehöriger Durchfluß: STROM m ³ /h 0,25 PUNKT 0
	Hinweis! Falls Sie für den ersten Wert eines Wertepaares die Zahl '0' eingeben, werden alle bis dahin eingegebenen Wertepaare übernommen und die Abfrage beendet.
DURCHFLUSSMESS. SEITE	Auswahl des Einbauortes für Durchflußmeßgeräte in "WAERME DIFFERENZ"-Applikationen.
	+ HEISS - KALT
ANZEIGE EING. SIGNAL	Anzeige des aktuellen Eingangssignals. Abhängig vom Eingangssigna zeigt diese Position einen Frequenz-, Strom- oder Spannungswert an.
ANZEIGE OBERER MESSB.	Anzeige des aktuellen Eingangssignal des oberen Meßbereichs bei Differenzdruckmeßgeräten mit zwei Meßbereichen.



Funktionsgruppe KOMPENSATIONSEINGANG	
AUSWAHL EINGANG	Der Durchfluß-Rechner bietet, zusätzlich zum Durchflußeingang, zwei weitere Eingänge für Temperatur-, Dichte- und/oder Druckmeßsignale an. In dieser Funktion wählen Sie denjenigen Eingang aus, der in den nachfolgenden Funktionen konfiguriert werden soll.
	 1 (Eingang 1: Temperatur) 2 (Eingang 2: Druck, Temperatur 2, Dichte)
EINGANGSSIGNAL	In dieser Funktion bestimmen Sie die Art des vom Temperatur-, Dichte- bzw. Drucksensor kommenden Meßsignals, welches dem Durchfluß- Rechner als Eingangsgröße zur Verfügung stehen soll.
	Hinweis! Wird bei der Messung von Sattdampf nur ein Drucksensor eingesetzt, so ist die Einstellung "EINGANG 1 UNBENUTZT" auszuwählen; wird nur ein Temperatursensor eingesetzt, so ist "EINGANG 2 UNBENUTZT" auszuwählen.
	Eingang 1 (Temperatur):
	 EINGANG 1 UNBENUTZT – PT100 TEMPERATUR – 4–20 TEMPERATUR – 0–20 TEMPERATUR – FESTE TEMPERATUR *
	Eingang 2 (Prozeßdruck, Temperatur 2, Dichte):
	 EINGANG 2 UNBENUTZT – 4–20 RELATIVDRUCK – 0-20 RELATIVDRUCK – FESTER DRUCK * – 4–20 ABSOLUTDRUCK – 0–20 ABSOLUTDRUCK – PT100 TEMPERATUR 2 – 4–20 TEMPERATUR 2 – 0–20 TEMPERATUR 2 – FESTE TEMP. 2 * – 4–20 DICHTE – 0–20 DICHTE – FESTE DICHTE *
	* Wählen Sie diese Einstellung, falls für die betreffende Prozeß- variable ein fest definierter Vorgabewert notwendig ist (siehe Funktion "VORGABEWERT", Seite 46).
	Werkeinstellung: abhängig von Durchflußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2)
ANFANGSWERT	In dieser Funktion ordnen Sie dem 0- bzw. 4-mA-Eingangsstrom des betreffenden Meßsignals einen gewünschten Anfangswert zu. Der hier eingegebene Wert muß identisch mit dem im Druck-, Temperatur- oder Dichtemeßumformer einprogrammierten Wert sein.
	 Festkommazahl: -9999,99+9999,99 [Einheit] Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von Durchflußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2).
ENDWERT	In dieser Funktion ordnen Sie dem 20-mA-Eingangsstrom des betreffenden Meßsignals einen gewünschten Endwert zu. Der hier eingegebene Wert muß identisch mit dem im Druck-, Temperatur- oder Dichtemeßumformer einprogrammierten Wert sein.
	 Festkommazahl: -9999,99+9999,99 [Einheit] Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von Durchflußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2).

Funktionsgruppe KOMPENSATIONSEINGANG	
VORGABEWERT	Für die in der Funktion "EINGANGSSIGNAL" zugeordnete Meßgröße (Druck, Temperatur oder Dichte) können Sie hier einen festen Vorgabe- wert definieren.Der Durchfluß-Rechner benötigt diesen Wert in folgenden Fällen:Im Fehlerfall, z.B. bei defektem Sensor, arbeitet der Durchfluß- Rechner mit dem hier eingegebenen Vorgabewert weiter und zeigt
NORMBEDINGUNGEN	 Festlegen eines Normwertes für die dem Eingang zugeordnete Meßgröße (Druck, Temperatur). Festkommazahl: -9999,99+9999,99 [Einheit] Werkeinstellungen: Druck → 1,013 bara Temperatur → abhängig vom Einheiten-System und Meßstoff: Metrisch: - Gas → 0 °C - Flüssigkeiten → 20 °C Englisch: - Gas/Flüssigkeiten → 70°F (21 °C)
ATMOSPHAERISCH. DRUCK	 Eingabe des aktuellen barometrischen Atmosphärendrucks. Beim Einsatz von Relativdruck-Meßgeräten kann damit der zum Berechnen des Absolutdrucks verwendete Wert den Umgebungsbedingungen (topographische Höhenlage) angepaßt werden. Gleitkommazahl: 0,000010000,0 Werkeinstellung: 1,013 bara
MINIMALE TEMP. DIFF.	Eingabe der minimalen Temperaturdifferenz (ΔT), unterhalb derer angenommen wird, daß der Energiefluß Null ist und die Energie nicht aufsummiert wird. Festkommazahl: 0,099,9 Werkeinstellung: 0,0 [Temperatureinheit]
ANZEIGE EING. SIGNAL	Anzeige des aktuellen Eingangssignals. Abhängig vom Eingangssignal zeigt diese Position einen Spannungs- oder Widerstandswert an.

Funktionsgruppe IMPULSAUSGANG	
ZUORD. IMPULSAUSGANG	In dieser Funktion ordnen Sie dem Impulsgang eine gewünschte Meßgröße bzw. berechnete Größe zu.
	 WAERME SUMME – MASSE SUMME – NORMVOLUMEN SUMME – BETR. VOLUMEN SUMME
	Werkeinstellung/Auswahlmöglichkeiten: abhängig von der gewählten Durchflußgleichung



Funktionsgruppe IMPULSAUSGANG	
IMPULSWERTIGKEIT	In dieser Funktion bestimmen Sie, für welche frei wählbare Durchfluß- menge ein Ausgangsimpuls geliefert wird. Durch externe Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflußmenge seit Meßbeginn erfassen.
	Hinweis! Vergewissern Sie sich, daß der max. Durchfluß (Endwert) und die hier gewählte Impulswertigkeit aufeinander abgestimmt sind. Die max. mögliche Ausgangsfrequenz beträgt 50 Hz. Die passende Impulswertigkeit kann folgendermaßen bestimmt werden:
	Impulswertigkeit > Geschätzter max. Durchfluß (Endwert) gewünschte max. Ausgangsfrequenz
	 Gleitkommazahl: 0,0011000,0 Werkeinstellung: <i>1.000</i> [Einheit/Puls]
IMPULSBREITE	In dieser Funktion können Sie die zum externen Summenzähler passende Impulsbreite einstellen. Die Impulsbreite begrenzt die max. mögliche Ausgangsfrequenz des Impulsausgangs. Die max. zulässige Impulsbreite, bei vorgegebener max. Ausgangsfrequenz, läßt sich wie folgt berechnen:
	Impulsbreite < 1 2 · max. Ausgangsfrequenz [Hz]
	 Gleitkommazahl: 0,0110,00 s (Sekunden) Werkeinstellung: 0,01 s
FREQUENZ SIMULATION	Mit dieser Funktion können Sie vordefinierte Frequenzsignale simulieren, beispielsweise um nachgeschaltete Geräte zu überprüfen. Die simulierten Signale sind immer symmetrisch (Puls-/Pausenverhältnis = 1:1).
	 Hinweis! Der gewählte Simulationsbetrieb beeinflußt nur den Frequenzausgang. Das Meßgerät bleibt voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchfluß- anzeige usw. werden korrekt weitergeführt. Sobald Sie diese Funktion verlassen, wird der Simulationsbetrieb beendet.
	AUS – 0.0 Hz – 0.1 Hz – 1.0 Hz – 10 Hz – 50 Hz



Funktionsgruppe STROMAUSGANG	
AUSWAHL AUSGANG	Auswählen desjenigen Stromausgangs, der konfiguriert werden soll. Es stehen <i>zwei</i> Stromausgänge zur Verfügung.
	 + 1 (Stromausgang 1) - 2 (Stromausgang 2)
ZUORDNUNG STROMAUSG.	In dieser Funktion können Sie dem Stromausgang eine gewünschte Meßgröße bzw. berechnete Größe zuordnen.
	 WAERMEDURCHFLUSS - MASSEDURCHFLUSS - NORMVOLUMENFLUSS - VOLUMENDURCHFLUSS - TEMPERATUR1 - TEMPERATUR 2 - TEMPERATURDIFFERENZ - DRUCK - DICHTE
	Werkeinstellung/Auswahlmöglichkeiten: abhängig von der Durchflußgleichung
STROMBEREICH	Festlegen des 0/4-mA-Ruhestroms. Der Strom für den skalierten Endwert beträgt immer 20 mA.
	+ 0−20 mA − 4−20 mA − NICHT BENUTZT
ANFANGSWERT	In dieser Funktion ordnen Sie dem 0/4-mA-Ruhestrom einen gewünschten Anfangswert zu und zwar für die dem Stromausgang zugeordnete Meßgröße.
	 Gleitkommazahl: -9999999+999999 Werkeinstellung: 0,000 [Einheit]
ENDWERT	In dieser Funktion ordnen Sie dem Strom von 20 mA einen gewünschten Endwert zu und zwar für die dem Stromausgang zugeordnete Meßgröße.
	 Gleitkommazahl: -9999999+999999 Werkeinstellung: 50000 [Einheit]

(

Funktionsgruppe STROMAUSGANG		
ZEITKONSTANTE	Durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmen Sie, ob das Stromaus- gangssignal auf stark schwankende Meßgrößen, z.B. den Durchfluß, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante). Die Zeitkonstante beeinflußt das Verhalten der Anzeige nicht. + max. 2stellige Zahl: 099 - Werkeinstellung: <i>1</i>	
SOLLWERT STROMAUSG.	Anzeige des aktuellen, rechnerisch ermittelten Sollwertes des Ausgangsstroms. Anzeige: Momentanter Sollwert in [mA]	
STROM SIMULATION	In dieser Funktion können Sie verschiedene Ausgangsströme simulieren, beispielsweise um nachgeschaltete Geräte oder den internen Strom- signalabgleich zu überprüfen. Hinweist • Der gewählte Simulationsbetrieb beeinflußt nur den Stromausgang. Das Meßgerät bleibt voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchfluß- anzeige usw. werden korrekt weitergeführt. • Sobald Sie diese Funktion verlassen, wird der Simulationsbetrieb beendet. • US – 0 mA – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 25 mA	

Funktionsgruppe RELAIS		
AUSWAHL RELAIS	Auswählen desjenigen Relaisausgangs, der konfiguriert werden soll. Es stehen <i>zwei</i> Relaisausgänge zur Verfügung.	
	+ 1 (Relais 1) - 2 (Relais 2)	
RELAIS FUNKTION	Je nach Bedarf können beiden Relais (1 und 2) verschiedene Funktionen zugeordnet werden:	
	Grenzwertfunktionen Über- oder Unterschreiten eines vordefinierten Grenzwertes (s. Seite 53, 55). Zur Auswahl stehen sowohl gemessene und gerechnetet Größen als auch Summenwerte.	
	Störungsausgang Beim Auftreten von Gerätefehlern, Stromausfall usw. fällt das Relais ab.	
	• Naßdampf-Alarm Bei der druck- und temperaturkompensierten Messung von Dampf- strömen wird der aktuelle Dampfzustand permanent mit der im Rechner abgespeicherten Sattdampfkurve verglichen. Sobald die Überhitzung des Dampfes, d.h. der Abstand zur Sattdampfkurve, weniger als 2 °C beträgt, fällt das Relais ab und die Meldung "NASSDAMPF ALARM" erscheint auf der Anzeige.	
	• Impulsausgangsfunktion Die Relais können auch als Impulsausgang definiert werden (s. Funktion "RELAIS BETRIEBSART", Seite 53) und zwar für alle unten aufgeführten Summenwerte "SUMME".	
	Je nach gewählter Durchflußgleichung (s. Seite 24) und angeschlosse- nen Meßumformern sind nachfolgend <i>unterschiedliche</i> Auswahlmöglich- keiten verfügbar:	
	 WAERME SUMME – MASSE SUMME – NORMVOLUMEN SUMME – VOLUMEN SUMME – WAERMEDURCHFLUSS – MASSEDURCHFLUSS – NORMVOLUMENFLUSS – VOLUMENDURCHFLUSS – TEMPERATUR 1 – TEMPERATUR 2 – TEMPERATUR DIFF. – DRUCK – DICHTE – NASSDAMPF ALARM – STOERUNG – VISKOSITAET – REYNOLDSZAHL 	
	Werkeinstellung: abhängig von der Durchflußgleichung	

Achtung!

Funktionsgruppe		
RELAIS		
RELAIS BETRIEBSART	In dieser Funktion bestimmen Sie die Art und Weise – wann und wie – die Relais 'ein'- bzw. 'ausschalten'. Damit definieren Sie gleichzeitig die Alarmbedingungen und das Zeitverhalten des Alarmzustands (s. Seite 55).	
	Achtung! Beachten Sie unbedingt Seite 55 zum Relais-Schaltverhalten bei Grenzwert, Störung oder Naßdampf-Alarm!	
	MAX. SICHERHEIT MIN. SICHERHEIT MIN. SICHERHEIT MAX. SICH. MIT QUITT. MIN. SICH. MIT QUITT. RELAIS IMPULSAUSGANG	
	 Anmerkungen zur Auswahl: Für die Relaiskonfigurationen "STOERUNG" bzw. "NASSDAMPF ALARM" (s. Seite 52) existiert kein Unterschied zwischen den Betriebsarten "MAX" und "MIN": → MAX. SICHERHEIT = MIN. SICHERHEIT → MAX. SICH. MIT QUITT. = MIN. SICH. MIT QUITT. 	
	 Mit der Auswahl "RELAIS IMPULSAUSGANG" wird das Relais als zusätzlicher Impulsausgang definiert: Impulswertigkeit einstellen → siehe Seite 54 Impulsbreite einstellen → siehe Seite 54 	
GRENZWERT	Nachdem Sie ein Relais für 'Alarmmeldung' (Grenzwert) konfiguriert haben, können Sie in dieser Funktion den erforderlichen Schaltpunkt dazu festlegen. Erreicht die betreffende Meßgröße diesen vordefinierten Wert, so fällt das Relais ab und auf der Anzeige erscheint eine Alarm- meldung (s. Seite 55). Mit der Funktion → "HYSTERESE" (s. Seite 54) können Sie ein ständiges Schalten in der Nähe des Schaltpunkts verhindern.	
	 Hinweis! Wählen Sie zuerst die gewünschte Maßeinheit aus (s. Seite 29), bevor Sie in dieser Funktion den Schaltpunkt eingeben. Durch die Art der Verdrahtung sind wahlweise Schließer- oder Öffner- kontakte verfügbar (s. Seite 9). 	
	 Gleitkommazahl –9999999+999999 Werkeinstellung: 50000 [Einheit] bei Prozeßvariablen 	

Funktionsgruppe RELAIS			
IMPULSWERTIGKEIT	In dieser Funktion bestimmen Sie, für welche frei wählbare Durchfluß- menge ein Ausgangsimpuls geliefert wird, falls Sie das Relais auf 'RELAIS IMPULSAUSGANG' konfiguriert haben.		
	Hinweis! Vergewissern Sie sich, daß die max. Durchflußrate und die hier gewählte Impulswertigkeit aufeinander abgestimmt sind. Die max. mögliche Ausgangsfrequenz beträgt 5 Hz. Die passende Impulswertigkeit kann folgendermaßen bestimmt werden:		
	Impulswertigkeit > Geschätzte max. Durchflußrate (Endwert) Gewünschte max. Ausgangsfrequenz		
	 Gleitkommazahl: 0,001+999999 Werkeinstellung: <i>1000</i> [Einheit] mit Pulsausgang 		
IMPULSBREITE	Eingabe der Impulsbreite. Zwei Fälle sind zu unterscheiden:		
	 Eingabe der Impulsbreite. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: Fall A: Relais → Einstellung 'STOERUNG' oder Grenzwert Über die Wahl der Impulsbreite wird die Relaisreaktion während des Alarmzustands bestimmt: Impulsbreite = 0,0 s (Normalfall) Das entsprechende Relais-Schaltverhalten ist auf Seite 55 beschrieben. Impulsbreite = 0,19,9 s Das Relais bleibt während der eingestellten Zeit (0,19,9 s) abgefallen, unabhängig davon, wie lange die Ursache für den Alarm vorliegt. Diese Einstellung wird nur in speziellen Fällen angewendet, beispiels- weise bei direkter Ansteuerung eines Signalhorns. Fall B: Relais → Einstellung 'RELAIS IMPULSAUSGANG' Einstellen der zum externen Summenzähler passenden Impulsbreite. Mit der folgenden Formel kann die hier eingegebene Impulsbreite auf die aktuelle Durchflußmenge und die Impulswertigkeit (s. oben) abgestimmt werden: Impulsbreite < <u>1</u> 2stellige Festkommazahl: 0,19,9 s ('RELAIS IMPULSAUSGANG') bzw. 0,09,9 s (alle anderen Relaiskonfigurationen) 		
HYSTERESE	Die Eingabe einer Hysterese bewirkt, daß 'Ein'- und 'Ausschaltpunkt'		
III STERESE	unterschiedlich groß sind und dadurch ein ständiges unerwünschtes Schalten in der Nähe des Grenzwerts verhindert wird (s. Seite 53).		
	Hinweis! Das Vorzeichen des Hysteresewerts wird durch die Einstellung in der Funktion "RELAIS BETRIEBSART" festgelegt: 'MAX. SICHERHEIT' \rightarrow negative Hysterese 'MIN. SICHERHEIT' \rightarrow positive Hysterese		
	 Gleitkommazahl: 0,000999999 Werkeinstellung: 0,000 [Einheit] 		







6

Funktionsgruppe RELAIS		
RELAIS SIMULATION	Mit dieser Position kann zu Testzwecken ein Relais-Status simuliert werden.	
	 NEIN – Relais EIN – Relais AUS 	
ALARM RESET	In dieser Funktion können Sie durch Eingabe von 'ALARM RESET? JA' den Alarmzustand für das betreffende Relais beenden, falls Sie aus Sicherheitsgründen in der Funktion "RELAIS BETRIEBSART" die Einstellung ', BESTAET.' gewählt haben. Dies gewährleistet, daß die Alarmmeldung bewusst wahrgenommen wird und hier bestätigt werden <i>muß</i> .	
	 Hinweis! Falls Sie diese Funktion häufig benutzen, ist es sinnvoll, eine der drei Funktionstasten F1-F3 auf "BESTAET. + RESET ALARM" zu konfigurier (s. Seite 25). Der Alarmzustand kann nur dann dauerhaft beendet werden, wenn die Ursache für den Alarm behoben ist. 	
	+ ALARM RESET? NEIN - ALARM RESET? JA	

Funktionsgruppe KOMMUNIKATION		
RS 232 MODUS	Der Durchflußrechner kann über die serielle RS 232-Schnittstelle wahlweise an einen Personal Computer oder an einen Drucker angeschlossen werden.	
	COMPUTER - DRUCKER	
ADRESSE	Eingabe der Gerätenummer für die eindeutige Kennzeichnung des betreffenden Durchfluß-Rechners, falls mehrere Durchfluß-Rechner an eine gemeinsame Schnittstelle angeschlossen sind. Jeder Durchfluß- Rechner benötigt in diesem Fall eine eigene Gerätenummer.	
	 max. 2stellige Zahl: 099 1 	
BAUD RATE	In dieser Funktion geben Sie die 'Baud rate' ein, mit der die serielle Kommunikation zwischen Durchfluß-Rechner und Personal Computer bzw. Drucker erfolgt.	
	9600 - 2400 - 1200 - 300	
PARITAET	In dieser Funktion können Sie die Paritätsprüfung ein- und ausschalten. Die hier gewählte Einstellung muß mit derjenigen des Druckers bzw. Personal Computers übereinstimmen.	
	+ KEINE – UNGERADE – GERADE	

Funktionsgruppe KOMMUNIKATION		
HANDSHAKE	In dieser Funktion können Sie die Datenflußsteuerung bestimmen. Die erforderliche Einstellung richtete sich nach dem angeschlossenen Personal Computer oder Drucker. + KEINE – HARDWARE	
DRUCKER LISTE	Auswählen derjenigen Meßgrößen bzw. Parameter, welche über die RS232-Schnittstelle ausgedruckt werden sollen.	
	Auswahl (Vorgehen): + AENDERN? NEIN - AENDERN? JA Falls 'JA' → Nacheinander er gedruckt werden können. Je (s. Seite 24) sind nachfolgeno verfügbar:	rscheinen diejenigen Meßgrößen, die nach gewählter Durchflußgleichung d <i>unterschiedliche</i> Auswahlmöglichkeiten
	E	+
	Option speichern → nächste Option DRUCK VORSPANN? MESSSTELLE? MESSSTOFF? ZEIT? DATUM? DRUCK NUMMER? WAERMEDURCHFLUSS? WAERME GES.SUMME? WAERME GES.SUMME? MASSE DURCHFLUSS? MASSE SUMME? MASSE GES.SUMME? NORMVOLUMENFLUSS? NORMVOLUMENSUMME? NORMVOLUMENSUMME? VOLUMENDURCHFLUSS? VOLUMEN GES.SUMME? VOLUMEN GES.SUMME? VOLUMEN GES.SUMME? VOLUMEN GES.SUMME? VOLUMEN GES.SUMME? TEMPERATUR 1? TEMPERATUR 2? TEMPERATUR 2? TE	Drucken? NEIN (JA) NEIN (JA) N

Funktionsgruppe KOMMUNIKATION		
DRUCK AUSLOESUNG	Das Drucken von Meßgrößen und Parametern über die serielle RS 232- Schnittstelle kann entweder in regelmäßigen Abständen (INTERVALL) oder täglich zu einer festen Tageszeit (UHRZEIT) erfolgen.	
	Hinweis! Das Ausdrucken von Meßwerten und Parametern über die Funktions- tasten F13 ist jederzeit möglich, unabhängig davon, welche Einstellung Sie hier wählen.	
	+ KEINE – UHRZEIT – INTERVALL	
DRUCK INTERVALL	Festlegen eines Zeitintervalls, nach welchem Meßgrößen und Parameter periodisch ausgedruckt werden sollen. Die Einstellung '00:00' deaktiviert diese Funktion.	
	 Nacheinander blinken die Anzeigepositionen f ür Stunden und Minuten (= Intervalldauer). Werte eingeben und mit E abspeichern. 	
	Werkeinstellung: 00:00	
DRUCK ZEIT	Festlegen des Zeitpunkts, zu dem Meßgrößen und Parameter täglich ausgedruckt werden sollen.	
	 Nacheinander blinken die Anzeigepositionen für Stunden und Minuten. Uhrzeit eingeben und mit E abspeichern. 	
	Werkeinstellung: 00:00	

Funktionsgruppe SERVICE & ANALYSE		
AENDERUNGSSTAND	In dieser Funktion werden Änderungen wichtiger Kalibrations- und Konfigurationsdaten erfasst und angezeigt ("elektronisches Siegel"). Die beiden Zähleranzeigen sind nicht rücksetzbar, so daß unberechtigte Änderungen erkannt werden können.	
	Anzeigebeispiel: CAL 185 CFG 969	
FEHLERLISTE	Anzeige aufgetretener Systemfehlermeldungen. <i>Anzeigebeispiel:</i> STROMALISEAL	
SOFTWARE-VERSION	Anzeige der aktuell eingesetzten Software-Version. <i>Anzeigebeispiel:</i> z.B. 02.00.00	
KONFIG. LISTE DRUCKEN	Mit dieser Funktion können die aktuell eingestellten Parameter (Einrichtung) auf dem angeschlossenen Drucker ausgedruckt werden.	
	+ NEIN – JA	
SELBST- UEBERWACHUNG	Mit dieser Funktion können Sie die Selbst-Testfunktion des Durchfluß- Rechners starten.	
	+ START? NEIN - START? JA	

6. Fehlersuche und Störungsbeseitigung

6.1 Fehlersuchanleitung

Alle Geräte durchlaufen während der Produktion mehrere Stufen der Qualitätskontrolle. Um Ihnen eine erste Hilfe zur Störungsermittlung zu geben, nachfolgend eine Übersicht der möglichen Fehlerursachen.



6.2 Fehlermeldungen, Fehlerbehebung

Fehlermeldungen, die während des Meßbetriebs auftreten, werden auf dem Display (HOME-Position) alternierend zu den Meßgrößen angezeigt.

Systemfehlermeldungen Compart DXF 351		
Anzeige	Ursache	Behebung
KOMMUNIKATIONS- FEHLER	 Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Durchluß- rechner und angeschlos- senem PC/Drucker Falsche Verwendung des angeschlossenen PC resp. Druckers 	 Verdrahtung überprüfen (s. Seite 9) In Funktionsgruppe "KOMMUNIKATION" Einstellungen überprüfen Einstellungen am Drucker/PC überprüfen
KALIBRIERFEHLER	Fehlerhafte Programmie- rung oder Verlust von Kalibrierdaten.	Programmierung wiederholen. Achten Sie dabei auf sinnvolle und plausible Einstellungen. E+H-Service kontaktieren, falls der Fehler nicht behoben werden kann.
DRUCKERPUFFER VOLL	 Druckerpuffer des an- geschlossenen Druckers ist voll (Datenverlust zwischen Durchfluß- Rechner und Drucker möglich) 	 Verbindung zum Drucker kontrollieren Papiervorrat des Druckers überprüfen
SUMMENZAEHLER FEHLER	Inhalt der Summenzähler fehlerhaft	Summenzähler zurücksetzen. E+H-Service kontaktieren, falls der Fehler nicht behoben werden kann.

Prozeßfehlermeldungen Compart DXF 351		
Anzeige	Ursache	Behebung
ALARM: NASSDAMPF	Der aus Temperatur und Druck berechnete Dampf- zustand liegt in der Nähe der Sattdampfkurve.	Applikation überprüfen. Stellen Sie sicher, daß alle angeschlos- senen Meßgeräte und Sensoren einwandfrei arbeiten. Ändern Sie die Relaisfunktion, falls Sie den "NASSDAMPF- ALARM" nicht benötigen (s. Seite 52).
AUSSERHALB DAMPFTAB.	Temperatur- und/oder Druckeingangssignale <i>außerhalb</i> des im Rechner abgespeicherten Dampf- tabellenwertebereichs.	Applikation und Einstellungen überprüfen. Stellen Sie sicher, daß alle angeschlossenen Meßgeräte und Sensoren einwandfrei arbeiten.
DURCHFL. EING. UEBERST	 Stromeingangssignal des Durchflußeingangs oberhalb 21,5 mA: Falsch eingestellter Endwert beim Durchfluß- gerät Funktionsfehler im Meß- gerät oder fehlerhafte Verdrahtung 	 Überprüfen Sie ob der pro- grammierte Endwert des angeschlossenen Durch- flußmeßgeräts mit den Prozeß- bedingungen übereinstimmt (s. Seite 39). Eventuell Applikation über- prüfen Verdrahtung überprüfen
STROMEING. 1 UEBERST.	 Stromeingangssignal des Kompensationseingangs 1 oberhalb 21,5 mA: Falsch eingestellter Endwert beim Meßgerät Funktionsfehler im Meß- gerät oder fehlerhafte Verdrahtung 	 Überprüfen Sie ob der pro- grammierte Endwert des angeschlossenen Meßgeräts mit den Prozeßbedingungen übereinstimmt (s. Seite 45) Eventuell Applikation über- prüfen Verdrahtung überprüfen
STROMEING. 2 UEBERST.	 Stromeingangssignal des Kompensationseingangs 2 oberhalb 21,5 mA: Falsch eingestellter Endwert beim Meßgerät Funktionsfehler beim Meßgerät oder fehlerhafte Verdrahtung 	 Überprüfen Sie ob der pro- grammierte Endwert des angeschlossenen Meßgeräts mit den Prozeßbedingungen übereinstimmt (s. Seite 45). Eventuell Applikation über- prüfen Verdrahtung überprüfen
DURCHFL. EING. UNTERBR.	 Eingangsstrom am Durchflußeingang kleiner 3,6 mA: Fehlerhafte Verdrahtung Durchflußmeßgerät nicht auf '4–20 mA' eingestellt. Funktionsfehler beim Durchflußmeßgerät 	 Verdrahtung überprüfen Parametrierung des Durch- flußmeßgeräts überprüfen Funktion des Durchflußmeß- geräts überprüfen

Prozeßfehlermeldungen Compart DXF 351 (Fortsetzung)		
Anzeige	Ursache	Behebung
STROMEING. 1 UNTERBR.	 Eingangsstrom am Strom- eingang 1 kleiner 3,6 mA: Fehlerhafte Verdrahtung Meßgerät nicht auf '4–20 mA' eingestellt. Funktionsfehler beim Meßgerät 	 Verdrahtung überprüfen Parametrierung des Meßgeräts überprüfen Funktion des Meßgeräts überprüfen
STROMEING. 2 UNTERBR.	 Eingangsstrom am Strom- eingang 2 kleiner 3,6 mA: Fehlerhafte Verdrahtung Meßgerät nicht auf '4-20 mA' eingestellt. Funktionsfehler beim Meßgerät 	 Verdrahtung überprüfen Parametrierung des Meßgeräts überprüfen Funktion des Meßgeräts überprüfen
PT100 1 UNTERBROCHEN	Eingangsstrom am PT100- Eingang 1 zu niedrig: • Fehlerhafte Verdrahtung • PT100-Sensor defekt	 Verdrahtung überprüfen Funktion des PT100-Senors überprüfen
PT100 1 KURZSCHLUSS	Widerstand am PT100- Eingang 1 zu gering: • Fehlerhafte Verdrahtung • PT100-Sensor defekt	 Verdrahtung überprüfen Funktion des PT100-Sensors überprüfen
PT100 2 UNTERBROCHEN	Eingangsstrom am PT100- Eingang 2 zu niedrig: • Fehlerhafte Verdrahtung • PT100-Sensor defekt	 Verdrahtung überprüfen Funktion des PT100-Senors überprüfen
PT100 2 KURZSCHLUSS	Widerstand am PT100- Eingang 2 zu gering: • Fehlerhafte Verdrahtung • PT100-Sensor defekt	 Verdrahtung überprüfen Funktion des PT100-Sensors überprüfen
PULSAUSGANG UEBERST.	 Berechnete Pulsfrequenz zu groß: Impulswertigkeit zu niedrig Impulsbreite zu groß Zugeordnete Meßgröße zu groß 	 Impulswertigkeit neu einstellen. Impulsbreite neu einstellen Prozeßbedingungen über- prüfen

Prozeßfehlermeldungen Compart DXF 351 (Fortsetzung)								
Anzeige	Ursache	Behebung						
STROMAUSG. 1 UEBERST.	 Berechneter Strom für Stromausgang 1größer als 21,5 mA: Endwert zu niedrig Zugeordnete Meßgröße zu groß 	 Endwert neu einstellen Prozeßbedingungen über- prüfen 						
STROMAUSG. 2 UEBERST.	 Berechneter Strom für Stromausgang 2 größer als 21,5 mA: Endwert zu niedrig Zugeordnete Meßgröße zu groß 	 Endwert neu einstellen Prozeßbedingungen über- prüfen 						
RELAIS 1 ALARM	Grenzwert überschritten oder unterschritten (siehe auch Seite 53, 55)	 Die Alarmmeldung muß in der Funktion "ALARM RESET " bestätigt werden, <i>falls</i> die Funktion "REL. BETRIEBSART" auf ', QUITT.' eingestellt wurde (s. Seite 56). Applikation gegebenfalls üb annuüfen 						
		 Grenzwert gegebenfalls anpassen 						
RELAIS 2 ALARM	Grenzwert überschritten oder unterschritten (siehe auch Seite 53, 55)	 Die Alarmmeldung muß in der Funktion "ALARM RESET " bestätigt werden, <i>falls</i> die Funktion "REL. BETRIEBSART" auf ', QUITT.' eingestellt wurde (s. Seite 56). Applikation gegebenfalls überprüfen Grenzwert gegebenfalls anpassen 						

Selbstüberwachungsmeldungen Compart DXF 351								
Anzeige	Ursache	Behebung						
A/D FEHLER	Fehler im Analog-/ Digitalwandler aufgetreten	Benachrichtigen Sie Ihre E+H-Serviceorganisation						
PROGRAMM FEHLER	Fehler im Programm- EPROM aufgetreten	Benachrichtigen Sie Ihre E+H-Serviceorganisation						
SETUP DATEN VERLUST	Im EEPROM gespeicherte Daten wurden zerstört oder überschrieben.	 Gewünschte Einstellungen und Zahlenwerte nochmals eingeben. E+H-Service kontaktieren, falls diese Fehlermeldung nochmals erscheint. 						
UHRZEIT VERLOREN	Die korrekte Uhrzeit wird nicht mehr angezeigt, z.B. nach einem längeren Versorgungsunterbruch	Datum und Uhrzeit neu eingeben (s. Seite 24)						
ANZEIGE FEHLER	Fehler im Anzeigemodul aufgetreten.	Benachrichtigen Sie Ihre E+H-Serviceorganisation						
RAM-SPEICHER FEHLER	Ein Teil oder alle im RAM gespeicherten Daten sind zerstört.	Gerät aus- und wieder einschalten. Bei mehrmaligem Auftreten E+H-Service kontaktieren.						

7. Durchflußgleichungen / Applikationen

- Über die Durchflußgleichung bestimmen Sie die **Grundfunktionalität** des Durchfluß-Rechners Compart DXF 351. Jede Durchflußgleichung benötigt bestimmte Meßgrößen, wie Druck, Temperatur oder Dichte, um daraus weitere Parameter berechnen und/oder anzeigen zu können (siehe Tabelle unten).
- Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie zu jeder Durchflußgleichung eine ausführliche Beschreibung sowie Hinweise über deren Einsatzbereiche. Die Abbildungen zeigen Anwendungsbeispiele mit Wirbelzählern.
- Beim Einsatz von Wirkdruck-Durchflußmeßgeräten muß die Druckabnahme vor dem Durchflußmeßgerät eingebaut werden. Genauere Einbauhinweise finden Sie in den Dokumentationen zu den jeweiligen Meßgeräten.

Meßgrößen Berechnete Größen Durchflußgleichung	WAERMEDURCHFLUSS	MASSEDURCHFLUSS	NORMVOLUMENFLUSS	VOLUMENDURCHFLUSS	TEMPERATUR	TEMPERATUR 2	TEMPERATURDIFFERENZ	PROZESS DRUCK	DIFFERENZDRUCK	DICHTE	SPEZ. ENTHALPIE	DATUM & ZEIT	VISKOSITAET *	REYNOLDSZAHL *
DAMPF MASSE														
DAMPF WAERME														
DAMPF NETTO WAERME														
DAMPF WAERMEDIFF.														
GAS NORMVOLUMEN														
GAS MASSE														
GAS HEIZWERT														
FLUESS. NORMVOLUMEN														
FLUESSIGKEIT MASSE														
FLUESSIG. HEIZWERT														
FLUESSIGKEIT WAERME														
FLUESS. WAERMEDIFF.														

Meßgröße verfügbar

Meßgröße verfügbar bei Blenden-Durchflußmessung

* nur mit 16-Punkt-Linearisation

DAMPF MASSE

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Dampfleitung.

Berechnete Größen

- Berechnung der Dichte und des Massestroms mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Dampftabellen.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.
- Bei Sattdampf erfolgt entweder eine Druck- oder eine Temperaturmessung; die jeweils andere Größe wird anhand der Sattdampfkurve berechnet.

Eingangsgrößen

Überhitzter Dampf: Durchfluß, Temperatur und Druck Sattdampf: Durchfluß, Temperatur oder Druck

Ausgabegrößen

- Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte
- Summenzähler für Masse und Betriebsvolumen
- Ist ein Relais für "NASSDAMPF ALARM" konfiguriert (s. Seite 52) und nähert sich überhitzter Dampf der Sättigungskurve, so schaltet das betreffende Relais und auf der Anzeige erscheint eine Alarmmeldung (s. Seite 55).

Einsatzbereiche

Berechnung des Massestroms in einer Dampfleitung am Ausgang eines Dampferzeugers oder bei einzelnen Verbrauchern.



ba020y40

DAMPF WÄRMEMENGE

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Dampfleitung.

Berechnete Größen

- Berechnung von Dichte und Massestrom sowie der Dampf-Wärmemenge mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Dampftabellen. Die Wärmemenge entspricht der Enthalpie des Dampfes unter Betriebsbedingungen, bezogen auf die Enthalpie von Wasser bei T = 0 ℃.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.
- Bei Sattdampf erfolgt entweder eine Druck- oder eine Temperaturmessung; die jeweils andere Größe wird anhand der Sattdampfkurve berechnet.

Eingangsgrößen

Überhitzter Dampf:Durchfluß, Temperatur und DruckSattdampf:Durchfluß, Temperatur oder Druck

Ausgabegrößen

- Wärmedurchfluß, Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte, Spezifische Enthalpie
- Summenzähler für Wärmemenge, Masse, Betriebsvolumen
- Ist ein Relais f
 ür "NASSDAMPF ALARM" konfiguriert (s. Seite 52) und n
 ähert sich
 überhitzter Dampf der S
 ättigungskurve, so schaltet das betreffende Relais und auf der Anzeige erscheint eine Alarmmeldung (s. Abbildung Seite 55).

Einsatzbereiche

Berechnung des Massestroms und der darin enthaltenen Wärmeenergie am Ausgang eines Dampferzeugers oder bei einzelnen Verbrauchern.



DAMPF NETTO WÄRMEMENGE

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Dampfleitung mit nachgeschaltetem Wärmetauscher.

Berechnete Größen

- Berechnung von Dichte und Massestrom sowie der Netto-Wärmemenge mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Dampftabellen. Die Netto-Wärmemenge entspricht der Differenz zwischen der Wärmemenge des Dampfes und der Wärmemenge des Kondensats. Dabei wird vereinfachend angenommen, daß das Kondensat (Wasser) eine Sattdampftemperatur besitzt, welche dem Druck vor dem Wärmetauscher entspricht.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.
- Bei Sattdampf erfolgt entweder eine Druck- oder eine Temperaturmessung; die jeweils andere Größe wird anhand der Sattdampfkurve berechnet.

Eingangsgrößen

Überhitzter Dampf:Durchfluß, Temperatur und DruckSattdampf:Durchfluß, Temperatur oder Druck

Ausgabegrößen

- Wärmedurchfluß, Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte, Spezifische Enthalpie
- Summenzähler für Wärmemenge, Masse und Betriebsvolumen
- Ist ein Relais f
 ür "NASSDAMPF ALARM" konfiguriert (s. Seite 52) und n
 ähert sich
 überhitzter Dampf
 der S
 ättigungskurve, so schaltet das betreffende Relais und auf der Anzeige erscheint eine Alarmmeldung (s. Abbildung Seite 55).

Einsatzbereiche

Berechnung des Massestroms und der Wärmeenergie, die daraus von einem Wärmetauscher entnommen werden kann, unter Berücksichtigung der im Kondensat noch enthaltenen Wärmeenergie. Dabei wird vereinfachend angenommen, daß das Kondensat (Wasser) eine Sattdampftemperatur besitzt, welche dem Druck vor dem Wärmetauscher entspricht.



DAMPF WÄRMEDIFFERENZ

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom und Druck des Sattdampfs in der Vorlaufleitung sowie Messung der Kondensattemperatur in der Rücklaufleitung eines Wärmetauschers.

Berechnete Größen

- Berechnung von Dichte und Massestrom sowie der Wärmedifferenz zwischen Sattdampf (Vorlauf) und Kondensat (Rücklauf) mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Tabellen der Stoffeigenschaften von Dampf und Wasser.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.
- Die Sattdampftemperatur im Vorlauf wird aus dem dort gemessenen Druck berechnet. Daraus berechnet der Durchfluß-Rechner weitere Größen wie Dichte, Masse sowie die im Dampf enthaltene Wärmeenergie.

Eingangsgrößen

Vorlauf: Durchfluß und Druck (Sattdampf) *Rücklauf:* Temperatur (Kondensat)

Ausgabegrößen

- Wärmedurchfluß, Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte, Spezifische Enthalpie
- Summenzähler für Wärmemenge, Masse und Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung des Sattdampf-Massestroms und der darin enthaltenen Wärmeenergie, die an einen Wärmetauscher abgegeben wird. Die Durchflußgleichung berücksichtigt dabei die im Kondensat noch enthaltene Wärmeenergie.



ba020y42

GAS NORMVOLUMEN

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Gasleitung.

Berechnete Größen

- Berechnung des Gas-Normvolumenstroms mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Gaseigenschaften (s. Funktion "MESSSTOFF", Seite 34). Mit der Funktion "NORMBEDINGUNGEN" (s. Seite 46) können Sie Druck- und Temperaturwerte für den Normzustand individuell definieren.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druck kompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

Durchfluß, Temperatur und Druck

Ausgabegrößen

- Normvolumendurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck
- Summenzähler für Normvolumen, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung des Normvolumenstroms beliebiger Gase wie Druckluft, gasförmige Brennstoffe, CO₂, usw.





ba020y48
GAS MASSE

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Gasleitung.

Berechnete Größen

- Berechnung der Dichte und des Massedurchflusses mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Gaseigenschaften (s. Funktion "MESSSTOFF", Seite 34).
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

Durchfluß, Temperatur und Druck

Ausgabegrößen

- Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte
- Summenzähler f
 ür Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung des Massestroms beliebiger Gase wie Druckluft, gasförmige Brennstoffe, CO₂, usw.



- Referenzdichte (s. Seite 34) ρ_{ref}
- Q Betriebsvolumen
- pref Referenzdruck (s. Seite 46)
- Betriebsdruck р
- Referenztemperatur (s. Seite 46) Tref
- Т Betriebstemperatur
- Zref Referenz-Z-Faktor (s. Seite 36)
- Ζ Betriebs-Z-Faktor (s. Seite 36)

Hinweis!

Bei der Auswahl von Erdgas (NX-19) wird das Verhältnis $\frac{Z_{ref}}{Z}$ mit der NX-19-Zustandsgleichung berechnet.



ba020y48

GAS HEIZWERT

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom, Temperatur und Druck in einer Gasleitung.

Berechnete Größen

- Berechnung von Dichte, Massedurchfluß und Heizwert des brennbaren Gases mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Gaseigenschaften (s. Funktion "MESSSTOFF", Seite 34).
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperatur- und Druckkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

Durchfluß, Temperatur und Druck

Ausgabegrößen

- Energiedurchfluß (Heizwert), Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte
- Summenzähler für Energiemenge (Heizwert), Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung der in gasförmigen Brennstoffen enthaltenen Verbrennungsenergie.





ba020y48

FLÜSSIGKEIT NORMVOLUMEN

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom und Temperatur in einer Flüssigkeitsleitung. Gleichzeitig kann ein Druckmeßumformer angeschlossen werden, um den Druck anzuzeigen oder zu überwachen. Die Druckmessung beeinflußt die Berechnung nicht.

Berechnete Größen

- Berechnung des Normvolumendurchflusses mit Hilfe des im Durchfluß-Rechner abgespeicherten thermischen Expansionskoeffizienten (s. Funktionsgruppe "MESSSTOFF", S. 34). Mit der Funktion "NORMBEDINGUNGEN" (s. Seite 46) können Sie die Temperatur für den Normzustand individuell definieren.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperaturkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

- Durchfluß und Temperatur oder
- Durchfluß und Dichte (die Temperatur wird auch für die Berechnung der Aufnehmer-Ausdehnung verwendet).

Ausgabegrößen

- Normvolumendurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck
- Summenzähler für Normvolumen, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung des temperaturkompensierten Volumendurchflusses beliebiger Flüssigkeiten, wenn deren thermischer Expansionskoffizient im gesamten Temperaturbereich hinreichend konstant ist.



FLÜSSIGKEIT MASSE

Meßgröße

Messung von Betriebsvolumenstrom und Temperatur in einer Flüssigkeitsleitung. Gleichzeitig kann ein Druckmeßumformer angeschlossen werden, um den Druck anzuzeigen und zu überwachen. Die Druckmessung beeinflußt die Berechnung nicht.

Berechnete Größen

- Berechnung der Dichte und des Massedurchflusses mit Hilfe der Referenzdichte und des thermischen Expansionskoeffizienten der Flüssigkeit (s. Funktionsgruppe "MESSSTOFF", S. 34).
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperaturkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

- Durchfluß und Temperatur oder
- Durchfluß und Dichte (die Temperatur wird auch für die Berechnung der Aufnehmer-Ausdehnung verwendet).

Ausgabegrößen

- Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte
- Summenzähler für Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung des Massedurchflusses beliebiger Flüssigkeiten, wenn deren thermischer Expansionskoffizient im gesamten Temperaturbereich hinreichend konstant ist.



FLÜSSIGKEIT HEIZWERT

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumenstrom und Temperatur in einer Flüssigkeitsleitung. Gleichzeitig kann ein Druckmeßumformer angeschlossen werden, um den Druck anzuzeigen oder zu überwachen. Die Druckmessung beeinflußt die Berechnung nicht.

Berechnete Größen

- Berechnung der Dichte, des Massedurchflusses und des Heizwerts mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Flüssigkeitseigenschaften (s. Funktionsgruppe "MESSSTOFF", S. 34).
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperaturkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Eingangsgrößen

- Durchfluß und Temperatur oder
- Durchfluß und Dichte (die Temperatur wird auch für die Berechnung der Aufnehmer-Ausdehnung verwendet).

Ausgabegrößen

- Energiedurchfluß (Heizwert), Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte
- Summenzähler für Energiemenge (Heizwert), Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung der Energiemenge flüssiger Brennstoffe.





Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumen und Temperatur eines flüssigen Wärmeüberträgers in der Vorlaufleitung und der Temperatur in der Rücklaufleitung eines Wärmetauschers.

Berechnete Größen

• Berechnung der Dichte, des Massedurchflusses und des Wärmedifferenz mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherter Stoffwerte des flüssigen Wärmeüberträgers.

• Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperaturkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Hinweis!

Eine genaue Messung von Durchfluß und Temperaturdifferenz ist unabdingbar. Der Einsatz von gepaarten Temperatursensoren ist zu empfehlen. Der Temperatursensor 1 ist möglichst nahe beim Durchflußmeßgerät zu installieren.

Eingangsgrößen

- Durchfluß und Temperatur 1
- Temperatur 2

Ausgabegrößen

- Wärmedifferenz, Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur 1, Temperatur 2, Temperaturdifferenz, Dichte
- Summenzähler für Wärmemenge, Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Berechnung der Energiemenge, die von beliebigen Wärmeträgerflüssigkeiten in einem Wärmetauscher übertragen wird.



 $H = Q \cdot \rho (T_1) \cdot [h (T_2) - h (T_1)]$

Beispiel: Kühl-Anwendung mit kalter Flüssigkeit im Vorlauf



Hinweis! *

Wasser:

Falls die Funktion "DURCHFLUSSMESSER SEITE" (s. Seite 44) auf "HEISS" eingestellt wird, so lautet der letzte Term der Gleichung "T₁ - T₂" anstatt "T₂ - T₁".

H Wärmemenge

Andere Wärmeträger:

- c Spezifische Wärmekapazität bei Referenzbedingungen (s. Funktion Seite 35)
- Q Betriebsvolumen
- α Thermischer Expansionskoeffizient (s. Funktion Seite 35)
- T₁ Betriebstemperatur (Eingang 1 des Durchfluß-Rechners)
- T₂ Betriebstemperatur (Eingang 2 des Durchfluß-Rechners)
- T_{ref} Referenztemperatur (s. Funktion Seite 46)

 $H = c \cdot Q \cdot (1 - \alpha \cdot (T_1 - T_{ref}))^2 \cdot \rho_{ref} \cdot (T_2 - T_1)^*$

- pref Referenzdichte (s. Funktion Seite 34)
- ho (T₁) Dichte von Wasser bei Temperatur T₁ h (T₁) Spezifische Enthalpie von Wasser bei Temperatur T₁
- h (T_2) Spezifische Enthalpie von Wasser bei Temperatur T_2

ba020y45

FLÜSSIGKEIT WÄRMEMENGE

Meßgrößen

Messung von Betriebsvolumen und Temperatur von Wasser. Gleichzeitig kann ein Druckmeßumformer angeschlossen werden, um den Druck anzuzeigen und zu überwachen. Die Druckmessung beeinflußt die Berechnung nicht.

Berechnete Größen

- Berechnung der Dichte, des Massedurchflusses und des Wärmeflusses in einer Wasserleitung mit Hilfe der im Durchfluß-Rechner abgespeicherten Eigenschaften von Wasser.
- Bei einer Differenzdruckmessung wird auch das Betriebsvolumen mit Temperaturkompensation aus dem Differenzdruck berechnet.

Hinweis!

Eine genaue Messung von Durchfluß und Temperatur ist unabdingbar.

Eingangsgrößen

Durchfluß und Temperatur

Ausgabegrößen

Wärmedurchfluß, Massedurchfluß, Betriebsvolumendurchfluß, Temperatur, Druck, Dichte Summenzähler für Wärmemenge, Masse, Betriebsvolumen

Einsatzbereiche

Genaue Berechnung der Energiemenge in einem Wasserstrom. Ein typischer Anwendungsfall ist die genaue Ermittlung der Restwärme im Rücklauf eines Wärmetauschers.



 $H = Q \cdot \rho(T) \cdot h(T)$

- H Wärmemenge
- Q Betriebsvolumen
- T Betriebstemperatur
- $\rho\left(T\right)$ Dichte von Wasser bei Betriebstemperatur T
- h (T) Spezifische Enthalpie von Wasser bei Betriebstemperatur T



020y44

8. Technische Daten

8.1 Technische Daten (Durchfluß-Rechner)

Anzeige Gehäusewerkstoff Störfestigkeit Schutzart Umgebungstemperatur Lagertemperatur Hilfsenergie Leistungsaufnahme	Zweizeilige, beleuchtete LCD-Anzeige 20 Zeichen je Zeile Kunststoff EMV-geprüft nach IEC 1000-4 Schalttafelgehäuse: IP 20 (EN 60529), Front: IP 65/NEMA 4X Wandmontagegehäuse: IP 65 (EN 60529); NEMA 4X 0+50 $^{\circ}$ C -40+85 $^{\circ}$ C 85 260 V AC (50/60 Hz) oder 20 55 V AC (50/60 Hz), 16 62 V DC AC: <10 VA DC: <10 W
Durchflußeingänge Analogeingang	0/420 mA, 010 V, 05 V, 15 V Auflösung: 18 Bit Automatische Fehlererkennung: Signal außerhalb des Bereiches, Stromschleife unterbrochen U_{max} : 50 V DC, R_{in} : >25 k Ω (Spannungseingang), U_{max} : 24 V DC, R_{in} : 100 Ω (Stromeingang)
Impulseingang	 Stromimpulse (Prowirl PFM): Schaltschwelle 12 mA Spannungsimpulse: Schaltschwelle 10 mV, 100 mV, 2,5 V U_{max}: 50 V DC, I_{max}: 25 mA f_{max}: 20 kHz
Kompensationseingänge (Temp Stromeingang	peratur, Druck oder Dichte) 0/420 mA Automatische Fehlererkennung: Signal außerhalb des
Pt100-Eingang	Bereiches, Stromschleife unterbrochen 3-Leiter-Anschluß Temperatur-Auflösung: 0,01 °C Interne Linearisierung Automatische Fehlererkennung: Kurzschluß, Stromschleife unterbrochen
Ausgänge	
Kelaisausgange	2 Relais fur Durchflub-Alarm, Temperatur-Alarm, Druck-Alarm oder Impulsausgang (f _{max} : 5 Hz) Kontaktdaten: 240 V, 1 A Galvanisch getrennt
Analogausgänge	2 Ausgänge: 0/420 mA, Auflösung: 16 Bit Fehler: 0,05% v.E. (bei 20 °C) Bürde: max. 1 kΩ Galvanisch getrennt
Impulsausgang	 wählbar als Open Collector oder für Spannungsimpulse: Open Collector. Spannung <30 V DC, Strom <25 mA, U_{CE} <0,4 V Spannungsimpulse: Spannung 24 V, Strom <15 mA, int. Widerstand: 100 Ω f_{max}: 50 Hz Galvanisch getrennt
Druckerausgang	Serielle RS 232-Schnittstelle neunpolige DSUB-Miniatur-Buchse

8.2 Abmessungen



Abb. 9: Abmessungen für Schalttafeleinbau und Wandmontage

Programmierung auf einen Blick





Kurzprogrammiermenü "Quick Setup"

Mit Hilfe des Kurzprogrammiermenüs "QUICK-SETUP" können für eine Erst-Inbetriebnahme des Durchfluß-Rechners die wichtigsten Parameter und Gerätefunktionen mit geringem Zeitaufwand konfiguriert werden. Lesen Sie dazu unbedingt die Ausführungen auf den Seiten 15 und 23!

MESS- GROESSEN	SUMMEN- ZAEHLER	SYSTEM- ARAMETER	ANZEIGE	SYSTEM- EINHEITEN	MESSTOFF	URCHFLUSS- MESSER	KOMPEN-	SATIONS- EINGANG	IMPULS- AUSGANG	MORTS.	AUSGANG		RELAIS	KOMMUNI- KATION	SERVICE & ANALYSE
MA DURC (Anzr			ANZEI		MES						₹₹ 1		₹	HS23	VEND
ERME- CHFLUSS eigefeld)	T SUMME	K SETUP	GELISTE	IBASIS	STOFF	SSER	-	SWAHL VGANG 2	D. IMPULS- SGANG		2 SGANG		ELAIS 2 ELAIS	2 MODUS	TAND
MASSE- DURCHFLUSS (Anzeigefeld)	WAERME SUMME (Anzeigefeld)	DURCHFLUSS- GLEICHUNG	DAEMPFUNG ANZEIGE	EINHEIT	REFERENZ DICHTE	EINGANGS- SIGNAL	EINGANGS- SIGNAL	EINGANGS- SIGNAL	IMPULS TYP	ZUORDNUNG STROMAUSG.	ZUORDNUNG STROMAUSG.	ELAISFUNKTION	IELAISFUNKTION	ADRESSE	FEHLERLISTE
NORMVOLUMET FLUSS (Anzeigefeld)	WAERME GES. SUMME (Anzeigefeld)	EINGABE DATUN	KONTRAST LCD	EINHEIT WAERMESUMME	THERM. EXPANSIONS- KOEF	ENDWERT	ANFANGSWERI	ANFANGSWER	IMPULS. WERTIGKEIT	STROMBEREICH	STROMBEREICH	BETRIEBSART	I BETRIEBSART	BAUD RATE	SOFTWARE- VERSION
 VOLUMENDURCi FLUSS (Anzeigefeld) 	MASSE SUMME (Anzeigefeld)	A EINGABE UHRZE	DEZIMALPUNK	EINHEIT	HEIZWERT	ENDWERT OBERER MESSE	ENDWERT	TENDWERT	IMPULSBREITE	H ANFANGSWER	H ANFANGSWER	GRENZWERT	GRENZWERT	PARITAET	KONFIG. LISTE DRUCKEN
H- TEMPERATUR (Anzeigefeld)	: MASSE GES SUMME (Anzeigefeld)	IT FUNKTION	r Sprache	EINHEIT MASSESUMME	SPEZIFISCHE WAERME	SCHLEICHM. UNTERDR.	VORGABEWERI	VORGABEWER	FREQUENZ	TENDWERT	TENDWERT	IMPULS- WERTIGKEIT	IMPULS- WERTIGKEIT	HANDSHAKE	UEBERWACHUN
TEMPERATUR 2 (Anzeigefeld)	NORMVOLUME SUMME (Anzeigefeld)	FUNKTION		EINH. NORM- VOLUMENFL.	BETRIEBS Z-FAKTOR	DICHTE BEI AUSLEGUNG	BEDINGUNGEN	T BEDINGUNGEN		ZEITKONSTANT	ZEITKONSTANT	IMPULSBREITE	IMPULSBREITE	DRUCKER LISTI	0
TEMPERATUR- DIFFERENZ (Anzeigefeld)	N NORMVOL. GES. SUMME (Anzeigefeld)	F3 FUNKTION		EINH. NORMVOL. SUMME	REFERENZ Z-FAKTOR	K-FAKTOR	MINIMALE TEMP DIFF.	ATMOSPHAE- I RISCH. DRUCK		E SOLLWERT STROMAUSGAN((Anzeigefeld)	E SOLLWERT STROMAUSGANC (Anzeigewert)	HYSTERESE	HVSTERESE	AUSLOESUNG	
PROZESS DRUCK (Anzeigefeld)	VOLUMEN SUMME (Anzeigefeld)	KUNDENCODE		VOLUMENFLUSS	ISENTROPEN EXPONENT	INNEN- DURCHMESSER	ANZEIGE EING. SIGNAL	ANZEIGE EING. SIGNAL		STROM	SIMULATION	RELAIS	RELAIS SIMULATION	DRUCK INTERVALL	
DIFFERENZ- DRUCK (Anzeigefeld)	E VOL. GES. SUMME (Anzeigefeld)	CODE-EINGABE		VOLUMENSUMME	STICKSTOFF	EINGABE BETA] []			[]	ALARM RESET	ALARM RESET	DRUCK ZEIT	
DICHTE (Anzeigefeld)		MESSTELLEN- BEZEICHNG.		DEFINITION bbl	MOL % CO2	AUFNEHM. EXPANS KOEFF								с ,	
SPEZ. ENTHALPIE (Anzeigefeld)		SERIENNUMMER		EINHEIT TEMPERATUR	VISKOSITAETS- KOEFF. A	WIRKDRUCK- FAKTOR									
DATUM & ZEIT (Anzeigefeld)				EINHEIT DRUCK	VISKOSITAETS- KOEFF. B	TIEFPASS-FILTER					Diese Funk bei entspre in anderen		Hinweis! Bitte trager die von Ihn	Einstellung nebenstehe	
VISKOSITAET (Anzeigefeld)				EINHEIT DICHTE		LINEARISIERUNG					tion ersche schender Ko Funktionen		ר Sie nach c ופח ausgewä	len und ∠an ende Matrix	
REYNOLDSZAHL (Anzeigefeld)				SPEZ. ENTHALPIE		DURCHFLUSS- MESS. SEITE					int nur onfiguration		der Inbetriebr ählten/veränc	lenwerte in d ein.	
				LAENGEN- EINHEIT		ANZEIGE EING. SIGNA	ANZEIGE OBER						lerten	٥	

MESSGROESSEN	
WAERMEDURCH- FLUSS (S. 20)	Anzeige
MASSEDURCH- FLUSS (S. 20)	Anzeige
NORMVOLUMEN- FLUSS (S. 20)	Anzeige
VOLUMENDURCH- FLUSS (S. 20)	Anzeige
TEMPERATUR 1 (S. 20)	Anzeige
TEMPERATUR 2 (S. 20)	Anzeige
TEMPERATUR- DIFFERENZ (S. 21)	Anzeige
PROZESS DRUCK (S. 21)	Anzeige
DIFFERENZDRUCK (S. 21)	Anzeige
DICHTE (S. 21)	Anzeige
SPEZ. ENTHALPIE (S. 21)	Anzeige
DATUM & ZEIT (S. 21)	Anzeige
VISKOSITAET (S. 21)	Anzeige
REYNOLDSZAHL (S. 21)	Anzeige
SUMMENZAEHLER	
RESET SUMME (S. 22)	Summenzähler auf 'Null' zurücksetzen NEIN – JA
WAERME SUMME (S. 22)	Anzeige
WAERME GES. SUMME (S. 22)	Anzeige (nicht rücksetzbar)
MASSE SUMME (S. 22)	Anzeige
MASSE GES. SUMME (S. 22)	Anzeige (nicht rücksetzbar)
NORMVOLUMEN SUMME (S. 22)	Anzeige
NORMVOL. GES. SUMME (S. 22)	Anzeige (nicht rücksetzbar)
VOLUMEN SUMME (S. 22)	Anzeige
VOL. GES. SUMME (S. 22)	Anzeige (nicht rücksetzbar)
SYSTEM PARAMETE	R
QUICK SETUP (S. 23)	QUICK SETUP? NEIN QUICK SETUP? JA
	$\label{eq:constraint} \begin{array}{l} {}^{!}JA^{\prime} \rightarrow Alle \mbox{ Werkewerden auf die Werkeinstellung zurückgesetzt. Nacheinander erscheinen verschiedene Funktionen. \\ Mit \begin{array}{c} ^{!}_{!} \\ \hline \end{array} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
DURCHFLUSS- GLEICHUNG (S. 24)	DAMPF MASSE DAMPF WAERME DAMPF NETTO WAERME DAMPF WAERMEDIFF. GAS NORMVOLUMEN GAS MASSE GAS HEIZWERT FLUESS. NORMVOLUMEN FLUESSIGKEIT MASSE FLUESSIG. HEIZWERT FLUESSIGKEIT WAERME FLUESS. WAERMEDIFF.
EINGABE DATUM (S. 24)	Nacheinander blinken die Anzeige- positionen für Monat, Tag und Jahr: Werte eingeben; mit E abspeichern.

SYSTEM PARAMETER (Fortsetzung)						
	Nacheinander blinken die Anzeige-					
(S. 24)	positionen für Stunden und Minuten: Werte eingeben, mit 🗉 abspeichern.					
F1 FUNKTION (S. 25)	SPRACHE DURCHFLUSS + SUMME SUMME + GESAMTSUMME RESET SUMME DRUCKEN BESTÄT. + RESET ALARM SCHALTPUNKT RELAIS 1 SCHALTPUNKT RELAIS 2 TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + TEMP. 2 DELTA TEMP + VOL.FLUSS DIFF.DRUCK + VOL.FLUSS ENTHALPIE + DICHTE VISKOSITAET + REYNOLDS					
F2 FUNKTION (S. 25)	SYSTEM MASSEINHEITEN DURCHFLUSS + SUMME SUMME + GESAMTSUMME RESET SUMME DRUCKEN BESTÄT. + RESET ALARM SCHALTPUNKT RELAIS 1 SCHALTPUNKT RELAIS 2 TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + DRUCK TEMP. 1 + TEMP. 2 DELTA TEMP + VOL.FLUSS DIFF.DRUCK + VOL.FLUSS ENTHALPIE + DICHTE VISKOSITAET + REYNOLDS					
F3 FUNKTION (S. 25)	QUICK SETUP DURCHFLUSS + SUMME SUMME + GESAMTSUMME RESET SUMME DRUCKEN BESTÄT. + RESET ALARM SCHALTPUNKT RELAIS 1 SCHALTPUNKT RELAIS 2 TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + DICHTE TEMP. 1 + TEMP. 2 DELTA TEMP + VOL.FLUSS DIFF.DRUCK + VOL.FLUSS ENTHALPIE + DICHTE VISKOSITAET + REYNOLDS					
KUNDENCODE (S. 25)	max. 4stellige Zahl: 09999 351					
CODE-EINGABE (S. 26)	max. 4stellige Zahl: 09999 0					
MESSTELLEN- BEZEICHNG. (S. 26)	Alphanumerische Zeichen für jede der 10 verfügbaren Positionen: 1, 2,9; A, B,; _, <, =, ?, >, usw.					
SERIENNUMMER SENSOR (S. 26)	Alphanumerische Zeichen für jede der 10 verfügbaren Positionen: 1, 2,9; A, B,; _, <, =, ?, >, usw.)					
ANZEIGE						
ANZEIGELISTE (S. 27)	AENDERN? NEIN AENDERN? JA					
	Falls 'JA' → Nacheinander erscheinen diejenigen Meßgrößen, die angezeigt werden können:					
	E +					
	Option speichern → nächste Option:					
	DATUM+UHRZEIT? NEIN (JA) MASSE+SUMME? NEIN (JA) VOLUMEN+SUMME? NEIN (JA) TEMP.1+DRUCK? NEIN (JA) TEMP.1+DICHTE? NEIN (JA) WAERME+SUMME? NEIN (JA) DICHTE+SP.ENTH? NEIN (JA) NORMVOL.+SUMME? NEIN (JA) TEMP.1+TEMP.2? NEIN (JA) DELTA T+VOLUMEN? NEIN (JA) VISK.+REYNOLDS? NEIN (JA)					
DAEMPFUNG ANZEIGE (S. 27)	max. 2stellige Zahl: 099 1					

ANZEIGE (Fortsetzu	ng)
KONTRAST LCD (S. 28)	Über die veränderbare Balkenanzeige ist eine Kontraständerung sofort sichtbar.
DEZIMALPUNKT (S. 28)	0 - 1 - 2 - 3 (Dezimalstellen)
SPRACHE (S. 28)	ENGLISH – DEUTSCH – FRANCAIS
SYSTEM-EINHEITEN	
ZEITBASIS (S. 29)	s (pro Sekunde) – m (pro Minute) – h (pro Stunde) – t (pro Tag)
EINHEIT WAERME- FLUSS (S. 29)	kBtu/Zeiteinheit – kW – MJ/Zeiteinheit – kcal/Zeiteinheit – MW – tons – GJ/Zeiteinheit – Mcal/Zeiteinheit – Gcal/Zeiteinheit !!!!
EINHEIT WAERME- SUMME (S. 29)	kBtu - kWh - MJ - kcal!!!!
EINHEIT MASSEFLUSS (S. 30)	lbs/Zeiteinheit – kg/Zeiteinheit – g/Zeiteinheit – t/Zeiteinheit – tons(US)/Zeiteinheit – tons(long)/Zeiteinheit
EINHEIT MASSESUMME (S. 30)	lbs - <i>kg</i> - g - t - tons (US) - tons (long)
EINH. NORM- VOLUMENFL. (S. 30)	bbl/Zeiteinheit – gal/Zeiteinheit – I/Zeiteinheit – hl/Zeiteinheit – dm ³ /Zeiteinheit * – ft ³ /Zeiteinheit – m ³ /Zeiteinheit – scf/Zeiteinheit – Mm ³ /Zeiteinheit – NI/Zeiteinheit – igal/Zeiteinheit (* bei Flüssigkeiten, ** bei Gas)
EINH. NORMVOL. SUMME (S. 31)	bbl - gal - I - hl - dm³ * - ft ³ - m³ ** - scf - Nm ³ - Nl - igal (* bei Flüssigkeiten, ** bei Gas)
EINHEIT VOLUMEN- FLUSS (S. 31)	bbl/Zeiteinheit – gal/Zeiteinheit – I/Zeiteinheit – hl/Zeiteinheit – dm ³ /Zeiteinheit * – ft ³ /Zeiteinheit – m ³ /Zeiteinheit ** – acf/Zeiteinheit – igal/Zeiteinheit (* bei Flüssigkeiten, ** bei Gas)
EINHEIT VOLUMEN- SUMME (S. 32)	bbl - gal - I - hl - dm³ * - ft ³ - m³ ** - acf - igal (* bei Flüssigkeiten; ** bei Gas)
DEFINITION bbl (S. 32)	US: 31.0 gal/bbl – US: 31.5 gal/bbl – US: 42.0 gal/bbl – US: 55.0 gal/bbl – Imp: 36.0 gal/bbl – Imp: 42.0 gal/bbl
EINHEIT TEMPERATUR (S. 32)	°C (CELSIUS) - K (KELVIN) - °F (FAHRENHEIT) - °R (RANKINE)
EINHEIT DRUCK (S. 33)	bara - kPaa - kc2a - psia - barg - psig - kPag - kc2g
EINHEIT DICHTE (S. 33)	kg/m³ - kg/dm³ - #/gal - #/ft³
LAENGENEINHEIT (S. 33)	<i>mm</i> * - <i>in</i> ** (Einheitensystem: *metrisch, **english)
EINH. SPEZ. ENTHALPIE (S. 33)	Btu/# * - kWh/kg - MJ/kg ** - kcal/kg (Einheiten-System: * english; ** metrisch)
MESSTOFF	
MESSTOFF (S. 34)	BELIEBIG – WASSER – SATTDAMPF UEBERHITZTER DAMPF – LUFT – ERDGAS – AMMONIAK – KOHLENDIOXID – PROPAN – SAUERSTOFF – ARGON – METHAN – STICKSTOFF – DIESELOEL – LEICHTES HEIZOEL – KEROSIN – ERDGAS (NX-19) * Werkeinstellung: abhängig von der Durchflußgleichung
REFERENZ DICHTE (S. 34)	Gleitkommazahl: 0,000110000,0 Werkeinstellung: abhängig vom Meßstoff
THERM. EXPANSIONSKOEF (S. 36)	Gleitkommazahl: 0,000100000 (e–6) Werkeinstellung: abhängig vom Meßstoff

MESSTOFF (Fortsetzung)					
HEIZWERT (S. 35)	Gleitkommazahl: 40.00000100000 Werkeinstellung: abhängig vom Meßstoff				
SPEZIFISCHE WAERME (S. 35)	Gleitkommazahl: 40.0000010,0000 Werkeinstellung: abhängig vom Meßstoff				
BETRIEBS Z-FAKTOR (S. 36)	Festkommazahl: 0,100010,0000 Werkeinstellung: abhängig vom Meßstoff				
REFERENZ Z-FAKTOR (S. 36)	Festkommazahl: 0,100010,0000 Werkeinstellung: 1.0000				
ISENTROPEN EXPONENT (S. 36)	Festkommazahl: 0,100010,0000 <i>1,4000</i>				
MOL % STICKSTOFF (S. 37)	Festkommazahl: 00,00015,000 Werkeinstellung: 00,000				
MOL % CO ₂ (S. 37)	Festkommazahl: 00,00015,000 Werkeinstellung: 00,000				
VISKOSITAETSKOEF F. A (S. 37)	Festkommazahl: 000,000100,000 Werkeinstellung: 1,000				
VISKOSITAETSKOEF F. B (S. 37)	Festkommazahl: 000,000100,000 Werkeinstellung: 1,000				
DURCHFLUSSMESS	ER				
DURCHFLUSS- MESSER (S. 38)	PROWIRL - PROMAG - LINEAR - 16PKT LINEARISIERUNG - STANDARD WIRKDRUCKGL - STAND. WIRKDR. RADIZ - BLENDE - BLENDE RADIZIERT - BLENDE 16PT LIN BLENDE 16PT RADIZIERT - DUESE - DUESE RADIZIERT - DUESE - DUESE RADIZIERT - DUESE 16PKT LIN DUESE 16PKT RADIZ STAUDRUCK SONDE - STAUDRUCK RADIZIERT - STAUDRUCK 16PT - STAUDRUCK 16PKT RADIZIERT				
EINGANGSSIGNAL (S. 39)	PFM - DIGITAL, 10 mV - DIGITAL, 100 mV - DIGITAL, 2.5 V - 4-20 mA MESSBER. - - 0-20 mA MESSBER. - - 4-20 mA - 0-20 mA - - 0-5 V dc - 1-5 V dc -				
ENDWERT (S. 39)	Gleitkommazahl: 0,000999999 Werkeinstellung: abhängig von Einheit und Durchflußgleichung				
ENDWERT OBERER MESSBEREICH (S. 39)	Gleitkommazahl: 0,000999999 Werkeinstellung: abhängig von Einheit und Durchflußgleichung				
SCHLEICHM. UNTERDR. (S. 40)	Gleitkommazahl: 0,000999999 0,000 [Einheit]				
DICHTE BEI AUSLEGUNG (S. 40)	Gleitkommazahl: 0,000110000 <i>1,000</i> [Einheit]				
K-FAKTOR (S. 40)	Gleitkommazahl: 0,001999999 1,000 [P/dm ³]				
INNEN- DURCHMESSER (S. 40)	Gleitkommazahl: 0,00011000,00 <i>1,00</i> [Einheit]				
EINGABE BETA (S. 40)	Festkommazahl: 0,00001,0000 <i>0,0001</i>				
AUFNEHM. EXPANS. KOEFF. (S. 41)	Festkommazahl: 0,000999,900 (e-6/°X) Werkeinstellung: abhängig von der gewählten Temperatureinheit und dem Meßgerät				

DURCHFLUSSMESSER (Fortsetzung)					
DP-FAKTOR (S. 41–43)	FAKTOR AENDERN? NEIN FAKTOR AENDERN? JA				
	Falls 'JA' → Weitere Abfrage: BERECHNE FAKTOR? NEIN BERECHNE FAKTOR? JA				
	Falls 'NEIN' \rightarrow DP-FAKTOR eingeben				
	Falls 'JA' → Anzeige verschiedener Parameterwerte, die nacheinander eingegeben oder verändert werden können:				
	EINGABE DIFF. DRUCK EINGABE DURCHFLUSS EINGABE DICHTE EINGABE TEMPERATUR EINGAB. EINGANGSDRUCK EINGABE ISENTR. EXP				
TIEFPASS-FILTER (S. 43)	max. 5stellige Zahl: 1040000 [Hz] 40000 Hz				
LINEARISIERUNG (S. 43, 44)	TABELLE AENDERN? JA TABELLE AENDERN? NEIN				
	$'JA' \rightarrow$ Für bis zu 16 verschiedene Eingangswerte können Korrekturfaktoren eingegeben werden, z.B.:				
	<i>Eingabe Stromsignal:</i> RATE mA 5,00 PUNKT 0				
	Eingabe zugehöriger Durchfluß: STROM m ³ /h 0,25 PUNKT 0				
DURCHFLUSSMESS SEITE (S. 44)	HEISS – KALT				
ANZEIGE EING. SIGNAL (S. 44)	Anzeige des Anzeigesignals				
ANZEIGE OBERER MESSB. (S. 44)	Anzeige des aktuellen Eingangssignals des oberen Meßbereichs bei Differenz- druckmeßgeräten mit zwei Meß- bereichen.				
KOMPENSATIONSEI	NGANG				
AUSWAHL EINGANG (S. 45)	1 – 2 <i>Eingang 1: Temperatur</i> Eingang 2: Druck, Temperatur 2, Dichte				
EINGANGSSIGNAL	Eingang 1 (Temperatur):				
(S. 45)	EINGANG 1 UNBENUTZT PT 100 TEMPERATUR 4-20 TEMPERATUR 0-20 TEMPERATUR				
	FESTE TEMPERATUR				
	Eingang 2 (Druck; Temperatur 2, Dichte): EINGANG 2 UNBENUTZT 4-20 RELATIVDRUCK				
	0-20 RELATIVDRUCK FESTER DRUCK 4-20 ABSOLUTDRUCK 0-20 ABSOLUTDRUCK				
	PT 100 TEMPERATUR 2 4-20 TEMPERATUR 2 0-20 TEMPERATUR 2 FESTE TEMP. 2 4-20 DICHTE				
	0-20 DICHTE FESTE DICHTE				
	Werkeinstellung: abhängig von Durchflußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2)				
ANFANGSWERT (S. 45)	Festkommazahl: -9999,99+9999,99 [Einheit]				
	Werkeinstellung: abhängig von Durch- flußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2)				

KOMPENSATIONSEINGANG (Fortsetzung)					
ENDWERT (S. 45)	Festkommazahl: -9999.99+9999.99 [Einheit] Werkeinstellung: abhängig von Durch- flußgleichung und gewähltem Eingang (1 oder 2)				
VORGABEWERT (S. 46)	Festkommazahl: –9999,99+9999,99 [Einheit] Temperatur → <i>21</i> °C Druck → <i>1,013 bara</i> Dichte → <i>998,9 kg/m</i> ³				
NORM- BEDINGUNGEN (S. 46)	Festkommazahl: -9999,99+9999,99 [Einheit] Druck \rightarrow 1.013 bara Temperatur \rightarrow abhängig vom gewählten Einheiten-System: <i>Metrisch</i> : - Gas $\rightarrow 0 ^{\circ}{\rm C}$ - Flüssigkeit $\rightarrow 20 ^{\circ}{\rm C}$ <i>Englisch</i> : - Gas / Flüssigkeit $\rightarrow 70 ^{\circ}{\rm F}$ (21 $^{\circ}{\rm C}$)				
ATMOSPHAERISCH. DRUCK (S. 46)	Gleitkommazahl: 0,000010000,0; 1,013 bara				
MINIMALE TEMP. DIFF. (S. 46)	Festkommazahl: 0,099,0 Werkeinstellung: 0,0 [Temperatureinheit				
ANZEIGE EING. SIGNAL (S. 46)	Anzeige des aktuellen Eingangssignals.				
IMPULSAUSGANG					
ZUORD. IMPULSAUSGANG (S. 47)	WAERME SUMME MASSE SUMME NORMVOLUMEN SUMME BETR. VOLUMEN SUMME Werkeinstellung: abhängig von der gewählten Durchflußgleichung				
IMPULSTYP (S. 48)	PASSIV-NEGATIV PASSIV-POSITIV AKTIV-NEGATIV				
IMPULSWERTIGKEIT	Gleitkommazahl: 0,0011000,00 1.000 [Einheit/Puls]				
IMPULSBREITE (S. 49)	Gleitkommazahl: 0,0110,00 S <i>0,01 s</i>				
FREQUENZ SIMULATION (S. 49)	AUS – 0.0 Hz – 0.1 Hz – 1.0 Hz – 10 Hz – 50 Hz				
STROMAUSGANG					
AUSWAHL AUSGANG (S. 50)	1 - 2				
ZUORDNUNG STROMAUSG. (S. 50)	WAERMEDURCHFLUSS – MASSEDURCHFLUSS – NORMVOLUMENFLUSS – VOLUMENDURCHFLUSS – TEMPERATUR 1 – TEMPERATUR 2 – TEMPERATURDIFFERENZ – DRUCK – DICHTE Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der Durchflußgleichung				
STROMBEREICH (S. 50)	0-20 mA - 4-20 mA - NICHT BENUTZT				
ANFANGSWERT (S. 50)	Gleitkommazahl: -999999+999999 0,000 [Einheit]				
ENDWERT (S. 50)	Gleitkommazahl: -999999+999999 50000 [Einheit]				
ZEITKONSTANTE (S. 51)	max. 2stellige Zahl: 099 1				
AKT. STROM- AUSGANG (S. 51)	Anzeige: Momentaner Sollwert in [mA]				
STROM SIMULATION (S. 51)	AUS - 0 mA - 2 mA - 4 mA - 12 mA - 20 mA - 25 mA				

RELAIS	
AUSWAHL RELAIS (S. 52)	1 (Relais 1) - 2 (Relais 2)
RELAIS FUNKTION (S. 52)	WAERME SUMME – MASSE SUMME – NORMVOLUMEN SUMME – VOLUMEN SUMME – WAERMEDURCHFLUSS – MASSEDURCHFLUSS – NORMVOLUMENFLUSS – VOLUMENDURCHFLUSS – TEMPERATUR 1 – TEMPERATUR 2 – TEMPERATUR DIFF. – DRUCK – DICHTE – NASSDAMPF ALARM – STOERUNG – VISKOSITAET – REYNOLDSZAHL Werkeinstellung: abhängig von der Durchflußgleichung
RELAIS BETRIEBSART (S. 53)	MAX. SICHERHEIT MIN. SICHERHEIT MAX. SICH. MIT QUITT. MIN. SICH. MIT QUITT. RELAIS IMPULSAUSGANG
GRENZWERT (S. 53)	Gleitkommazahl: -999999+999999 50000 [Einheit] bei Prozeßvariablen
IMPULSWERTIGKEIT (S. 54)	Bei 'RELAIS IMPULSAUSGANG': Gleitkommazahl: 0,001+100'000'000 1000 [Einheit]
IMPULSBREITE (S. 54)	Festkommazahl: 0,19,9 s (RELAIS IMPULSAUSGANG) 0,09,9 s (alle anderen Konfigurationen) Werkeinstelllung: 0,0 s 0,1 s bei 'RELAIS IMPULSAUSGANG'
HYSTERESE (S. 54)	Gleitkommazahl: 0,000999999 0,000 [Einheit]
RELAIS SIMULATION (S. 56)	NEIN – Relais EIN – Relais AUS
ALARM RESET (S. 56)	RESET? NEIN RESET? JA
KOMMUNIKATION	
RS 232 MODUS (S. 57)	COMPUTER – DRUCKER
ADRESSE (S. 57)	max. 2stellige Zahl: 099 1
BAUD RATE (S. 57)	9600 - 2400 - 1200 - 300
PARITAET (S. 57)	KEINE – UNGERADE – GERADE
ΠΑΝΟΟΓΙΑΚΕ (S. 58)	REINE - HARUVVAHE

KOMMUNIKATION (F	Fortsetzung)
DRUCKER LISTE (S. 58)	AENDERN? NEIN AENDERN? JA
	Falls 'JA' → Nacheinander erscheinen diejenigen Meßgrößen, die gedruckt werden können:
	E •
	Option speichern Drucken → nächste Option
	DRUCK VORSPANN? NEIN (JA) MESSTELLE? NEIN (JA) MESSTOFF? NEIN (JA) ZEIT? NEIN (JA) DATUM? NEIN (JA) DRUCK NUMMER? NEIN (JA) DRUCK NUMMER? NEIN (JA) WAERMEDURCHFLUSS? NEIN (JA) WAERME GES.SUMME? NEIN (JA) MASSE DURCHFLUSS? NEIN (JA) MASSE SUMME? NEIN (JA) MASSE SUMME? NEIN (JA) NORMVOLUMENFLUSS? NEIN (JA) NORMVOLUMENSUMME? NEIN (JA) NORMVOLUMENSUMME? NEIN (JA) VOLUMENDURCHFLUSS? NEIN (JA) VOLUMEN SUMME? NEIN (JA) VOLUMEN RES.SUMME? NEIN (JA) VOLUMEN SUMME? NEIN (JA) TEMPERATUR 1? NEIN (JA) TEMPERATUR 2? NEIN (JA) PROZESSDRUCK? NEIN (JA) PROZESSDRUCK? NEIN (JA) PROZESSDRUCK? NEIN (JA) SPEZ. ENTHALPIE? NEIN (JA) PROZESZALI? NEIN (JA) PREYNO
DRUCK AUSLOESUNG (S. 59)	Keine – Uhrzeit – Intervall
DRUCK INTERVALL (S. 59)	Nacheinander blinken die Anzeige- positionen für Stunden und Minuten (= Intervalldauer). Werte eingeben und mit (E) abspeichern. 00:00
DRUCK ZEIT (S. 59)	Nacheinander blinken die Anzeige- positionen für Stunden und Minuten. Uhrzeit eingeben; mit E abspeichern. 00:00
SERVICE & ANALYS	L E
AENDERUNGS- STAND (S. 60)	Anzeige von Änderungen der wichtigen Kalibrations- und Konfigurationsdaten ("elektronisches Siegel") Beispiel: CAL 185 CFG 969
FEHLERLISTE (S. 60)	Anzeige aufgetretener Systemfehler- meldungen
SOFTWARE- VERSION (S. 60)	Anzeige der aktuellen Software-Version: z.B. 02.00.00
KONFIG. LISTE DRUCKEN (S. 60)	NEIN – JA 'JA' → Ausdrucken der aktuell eingestellten Parameter auf dem angeschlossenen Drucker.
SELBST- UEBERWACHUNG (S. 60)	START? NEIN START? JA 'JA' → Starten der eingebauten Selbst-Testfunktion

Stichwortverzeichnis

Α

Abmessungen		82
Adresse		57
Alarm Reset (Relais)		56
Alarmverhalten (Relais)	53,	55
Anderungsstand		60
Anfangswert (Stromausgang)	•	50
Antangswert (Temperatur, Druck, Dichte)	•	45
Anzeige (Dämpfung)		27
Anzeige (Meßgrößen, Prozeßvariablen)	20,	86
	·	27
Anzeigeelemente (Display)	·	14
	·	28
Anzeigenste (anzuzeigende Webgrobert)	·	21
Applikationen (siene Durchlubgielchungen)	·	00
	·	40
	·	0 Q1
	·	96
Auswahlmoglichkeiten (Frogrammerung)	·	00
В		
	•	32
	•	57
	•	14
Bedienmatrix (E+H-Programmiermatrix)	·	85
	·	28
	·	13
Bestimmungsgemaße verwendung	·	2
	·	30
	·	2
C		
0		
Code-Eingabe	•	26
Codezahl (personliche) auswählen	·	25
Codezahl eingeben	·	25
م		
D		
Datum / Zeit (Anzeige)		21
Datum eingeben		24
Dezimalpunkt (Anzeige)		28
Dichteeingang		45
Dichteeingang (elektrischer Anschluß)		11
Display		14
DP-Faktor (Wirkdruckfaktor)		41
Druck auslösen (Uhrzeit, Intervall)		59
Druckeingang	•	45
Druckeingang (elektrischer Anschluß)	•	11
Drucker Liste (auszudruckende Meßgrößen)	•	58
Drucker-Schnittstelle (RS 232)	·	12
Durchtlubeingang (elektrischer Anschluß)	•	10
	·	24
		68
Durchilubmebgerat auswahlen	38,	39

Е

E+H-Bedienmatrix	85
Ein-/Ausgänge	9
Eingang zuordnen (Temperatur, Druck, Dichte)	45
Eingänge	6
Eingänge (Technische Daten)	81
Eingangssignal (Anzeige)	46
Eingangssignal (Durchfluß)	39
Eingangssignal (Temperatur, Druck, Dichte)	45
Einheiten	29
Einheiten (Übersicht)	87
Einsatzbereiche	5
Elektrischer Anschluß (Ein-/Ausgänge)	9
Elektrischer Anschluß (Meßgeräte)	10
Elektrischer Anschluß (RS 232)	12
Endwert (Durchfluß)	39
Endwert (Stromausgang)	50
Endwert (Temperatur, Druck, Dichte)	45
Endwert - Oberer Meßbereich	39
Frdgas (NX-19)	34
Expansionskoeffizient (Elüssigkeit)	35
Expansionskooffizient (Maßaufnohmer)	<u>⊿1</u>
	+1
F	
Fehlerliste (Anzeige)	60

Fehlerliste (Anzeige)		60
Fehlermeldungen und Fehlerbehebung		62
Fehlersuche		61
Funktionen, Funktionsgruppen (Beschreibung)		19
Funktionen, Funktionsgruppen (Überblick)		86
Funktionsgruppe ANZEIGE		27
Funktionsgruppe DURCHFLUSSMESSER		38
Funktionsgruppe IMPULSAUSGANG		47
Funktionsgruppe KOMMUNIKATION		57
Funktionsgruppe KOMPENSATIONSEINGANG		45
Funktionsgruppe MESSGROESSEN		20
Funktionsgruppe MESSTOFF		34
Funktionsgruppe RELAIS		52
Funktionsgruppe SERVICE & ANALYSE		60
Funktionsgruppe STROMAUSGANG		50
Funktionsgruppe SUMMENZAEHLER		22
Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN		29
Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER		23
Funktionstasten (F1, F2, F3)	14	, 25

G

Gallonen (gal)					32
Gerätefunktionen (Beschreibung)	١.				19
Gerätefunktionen (Überblick) .					86
Grenzwert (Relais)					53

Н

Handshak	e													58
Heizwert														35
Hysterese	(F	Rel	ais	s-S	ch	alt	pu	nk	t)				•	54

Ι

Impulsausgang (Meßgröße zuordnen)			47
Impulsbreite (Impulsausgang)			49
Impulsbreite (Relais)			54
Impulstyp festlegen			48
Impulswertigkeit (Impulsausgang)			49
Impulswertigkeit (Relais)			54
Isentropen-Exponent			36

K

K-Faktor	•	•	•	40 9
Kohlendioxid (Mol %)				37
Kompensationseingang				45
Konfigurationsliste drucken				60
Kundencode				25
Kurzprogrammier-Menü (Quick Setup)			15,	23
Konfigurationsliste drucken			15,	60 25 23

L

Längeneinheit													33
Linearisierung	(D	urc	chf	luß	ßme	eß	ge	rät)			43,	44

М

Matrix (E+H-Bedienmatrix)	85
Meßstellenbezeichnung	26
Meßstoff auswählen	34
Mol % CO2	37
Mol % Stickstoff	37
Montage und Installation	7

Ν

Normbedingungen (Temperatu	r, Druck) .					46
----------------------------	-------------	--	--	--	--	----

0

Öffnungsverhältnis (Beta) bei Blenden .					40
---	--	--	--	--	----

Р

Parität			57
Programmieren (E+H-Bedienmatrix)			18
Programmieren (Quick Setup)			15
Programmierung (allg. Hinweise)			19
Programmierung (Auswahlmöglichkeiten)			86
Programmierung auf einen Blick			84
Prozeßfehlermeldungen			63
Prozeßvariablen (Anzeige)			20

Q

Quick Setup														15, 23
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

R

Referenz-Dichte										34
Referenz-Z-Faktor										36
Relais (Alarmverhalten)										55
Relais (Betriebsart) .										53
Relais (Simulation) .										56
Relais 1/2 auswählen .										52
Relais-Schaltpunkt										53
Relaisfunktionen										52
Reparaturen										. 2
Reynolszahl, berechnet	te ((Ar	IZE	eig	e)					21
Rohrleitung, Innendurcl	٦m	ies	se	r						40
RS 232-Schnittstelle (el	ekt	tris	ch	er	Ar	ISC	hlu	JB)		12
RS 232-Schnittstelle (P	С, I	Drı	JCł	ker	.)					57

S

Schaltpunkt (Relais) .									53
Schalttafeleinbau									 7
Schleichmengen-Unterd	Irüc	ckι	ung	J					40
Schnittstelle RS 232 .									12
Selbstüberwachung star	rter	۱							60
Seriennummer Meßaufne	əhr	ne	r						26
Sicherheitshinweise .									 2
Simulation (Impuls-/Fred	lue	nza	au	sg	an	g)			49
Simulation (Relais) .									56
Simulation (Strom)									51
Software-Version									60
Spezifische Wärme									35
Stickstoff (Mol %)									37
Störungsbeseitigung.									61
Stromausgang (Meßgröf	3e z	zuo	orc	dne	en)				50
Stromausgang 1/2 ausw	ähl	en	1						50
Strombereich									50
Summenzähler auf Null :	zur	üc	ks	etz	zer	I			22
System-Einheiten									29
System-Einheiten (Überl	olic	k)							87
Systembeschreibung		Ś							 5
Systemfehlermeldungen	ι.								62
,									

Т

Technische Daten			81
Temperaturdifferenz, minimale			46
Temperatureingang			45
Temperatureingang (elektrischer Anschluß)		10,	11
Tiefpass-Filter (Störsignal unterdrücken) .			43
Totalisator (Summenzähler)			22
U			
Uhrzeit eingeben			24

v

Vorgabewert (Temperatur, D	ruc	ck,	Di	ch	te)			46
Vortex-Durchflußmeßgeräte					•			38

W

Wandmontage				8 86 41
Z				
Z-Faktor (Betriebsbedingungen)				36
Z-Faktor (Referenzbedingungen)				36
Zeit / Datum (Anzeige)				21
Zeitbasis (Zeiteinheit)				29
Zeitkonstante (Stromausgang) .				51

Europe

Austria

Belorgsintez Minsk Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583

Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

□ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien

Belgium / Luxembourg © Endress+Hauser N.V. Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia

Tel. (02) 664869, Fax (02) 9631389 Croatia

Endress+Hauser GmbH+Co Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

Cvprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

Czech Republic □ Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

Denmark □ Endress+Hauser A/S Søborg Søborg Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia ELVI-Aqua Tartu

Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582 Finland

Endress+Hauser Ov Helsink Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

France Endress+Hauser S.A Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain Endress+Hauser Ltd.
 Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 4319800, Fax (01) 4319817

Iceland BII ehf Reykjavik Tel. (05) 619616, Fax (05) 619617

Ireland Flomeaco Company Ltd Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy □ Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 921921, Fax (02) 92107153

Latvia Rino TK Riga Tel. (07) 315087, Fax (07) 315084

Lithuania UAB "Agava Kaunas Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

http://www.endress.com

Netherland Endress+Hauser B.V. Naarden

Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Norway □ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. (032) 859850, Fax (032) 859851

Poland □ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. (022) 7201090, Fax (022) 7201085

Portugal Tecnisis, Lda

Cacém Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299

Romania Romconseng S.R.L. Buchares Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501

Russia

Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871 Slovakia

Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112 Slovenia

Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 5192217, Fax (061) 5192298

Spain □ Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 4803366, Fax (93) 4733839

Sweden © Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55511600, Fax (08) 55511655

Switzerland □ Endress+Hauser Metso AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Istanbul Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775 Ukraine

Photonika GmbH Kiev Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908

Yugoslavia Rep. Meris d.o.o Beograd Tel. (11) 4441966, Fax (11) 4441966

Africa

Egypt Anasia Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008

Morocco Oussama S.A Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

South Africa □ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton

Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977 Tunisia Controle, Maintenance et Regulation

Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

America

Argentina Endress+Hauser Argentina S.A.
 Buenos Aires Tel. (01) 145227970, Fax (01) 145227909

Bolivia Tritec S.R.L

Cochabamba Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

Brazil Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067

Canada D Endress+Hauser Ltd Burlington, Ontario Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 3213009, Fax (02) 3213025

Colombia Colsein Ltda. Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542

Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833

Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

Mexico

□ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459 Paraguay Incoel S.R.L

Asuncion Tel. (021) 213989, Fax (021) 226583

Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151

USA Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Venezuela Controval C.A. Caracas Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554

Asia

China Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303

□ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

Hong Kong □ Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25283120, Fax 28654171

India Endress+Hauser (India) Pvt Ltd.
 Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Japan □ Sakura Endress Co. Ltd. Tokyo Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275

Malaysia □ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

Pakistan Speedy Automation

Karach Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Papua-Neuguinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. 3251188, Fax 3259556

Philippines □ Endress+Hauser Philippines Inc. Metro Manila Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944

Singapore Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 5668222, Fax 5666848

South Korea Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27183938, Fax (02) 27134190

Thailand Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran PATSA Co. Tehran Tel. (021) 8754748, Fax (021) 8747761

Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 6710014, Fax (02) 6725929

Lebanon Network Engineering Jbeil Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. LLC. Ruwi Tel. 602009, Fax 607066

United Arab Emirates Descon Trading EST. Dubai Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 230664, Fax (04) 212338

Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Limited Milperra Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667

New Zealand EMC Industrial Group Limited Auckland Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115

All other countries

Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International D-Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345



