BA 215C/07/en/02.02 51502551 Koskee ohjelmaversiota 3.0 alkaen

StamoSens CNM 750 / CNS 70 Nitraatin onlinemittausjärjestelmä

Käyttöohjekirja





















Quality made by Endress+Hause



SISÄLTÖ

1	Turvallisuusohjeet3
	1.1 Käyttötarkoitus31.2 Asennus, käyttöönotto ja käyttö31.3 Käyttöturvallisuus31.4 Palauttaminen41.5 Turvallisuusmääräykset ja symbolit4
2	Tunnistaminen5
	2.1 Laitteen kuvaus52.1.1 Lähettimen CNM 750 tunnistelaatta52.1.2 Anturin CNS 70 tunnistelaatta52.1.3 Tuotekoodi52.2 Toimituksen sisältö62.3 Sertifikaatit ja hyväksynnät6
3	Asennus7
	3.1 Pika-asennusohje
4	Kytkentä10
	4.1 Liittimet 10 4.2 Tulot ja lähdöt 10 4.2.1 Ohjaustulo (+24 V) 10 4.2.2 Signaalilähdöt (relelähdöt) 11 4.2.3 Analoginen lähtö (I-1) 11 4.3 Puhdistusyksikkö 11 4.4 Sarjaliitäntä 12 4.5 Kytkennän jälkeinen tarkastus 13
5	Käyttö14
	5.1 Näyttö ja käyttöpaneeli
6	Käyttöönotto
	6.1 Toiminnan tarkastus226.2 Virran kytkeminen22

7. Huolto 20	6
7.1 Huoltoaikataulu	6
7.2 Puhdistusaine	7
7.3 Kalibrointi	7
7.4 Kaapeleiden ja liitosten tarkistaminen	7
8 Ongelmanratkaisu 28	8
8.1 Virheilmoitukset	8
8.2 Laitteen sulakkeiden vaihtaminen	9
8.3 Laitteen hävittäminen 29	9
9 Lisävarusteet	0
10 Tekniset tiedot	4
10 1 Lähetin CNM 750 34	4
10.1.1 Svöttö	4
10.1.2 Lähtö	4
10.1.3 Syöttöjännite	4
10.1.4 Suorituskykytiedot	4
10.1.5 Ympäristö	5
10.1.6 Mekaaninen rakenne	5
10.2 Anturi CNS 70 3:	5
10.2.1 Syöttö	5
10.2.2 Suorituskykytiedot	5
10.2.3 Prosessiolosuhteet	5
10.2.4 Mekaaninen rakenne	6
10.3 Puhdistusyksikkö (valinnainen)	6
10.3.1 Syöttöjännite	6
10.3.2 Mekaaninen rakenne	6
11 Liite	7
11.1 Valikkokartta	7
11.2 Antureiden tehdasasetukset	9
11.3 Tilauksen mukaisen puhdistusyksikön ohjaus	
	1
Hakemisto	3

1 Turvallisuusohjeet

1.1 Käyttötarkoitus

Anturi StamoSens CNS 70 ja lähetin StamoSens CNM 750 muodostavat yhdessä nitraattipitoisuuden jatkuvatoimisen mittauslaitteiston. Laitteisto on tarkoitettu jäteveden käsittelylaitosten nitraatinpoistoprosessin ja laitokselta lähtevän veden nitraattipitoisuuden valvontaan.

Laitteen käyttäminen muuhun kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen vaarantaa laitetta käyttävien henkilöiden turvallisuuden ja on kiellettyä.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen vääränlaisesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.

1.2 Asennus, käyttöönotto ja käyttö

Huomaa seuraavat seikat:

- Laitteen asennus, kytkentä sähköverkkoon, käyttöönotto ja huolto ovat erikoistehtäviä, joiden tekijöiden on oltava tehtäviinsä koulutettuja ja ammattitaitoisia. Laitoksen omistajan on hyväksyttävä töiden suorittajat.
- Teknisen henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ja ymmärrettävä ne ennen työskentelyn aloittamista. Kaikkia ohjekirjassa annettuja ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
- Tarkista kaikki liitokset ennen järjestelmän käyttöönottoa. Varmista, että kaapelit ja letkut eivät ole vaurioituneet.
- Jos laitteessa tai järjestelmässä on vika, älä käytä sitä. Merkitse vialliset laitteet viallisiksi.
- Järjestelmän viat saa korjata vain tehtäväänsä erikoistunut ammattilainen.
- Jos vikoja ei voi korjata, on laitteen käyttö estettävä.
- Muut kuin tässä käyttöohjekirjassa kuvatut viat saa korjata vain Endress+Hauserin huolto-organisaatio.

1.3 Käyttöturvallisuus

Laitteen toiminta on kokeiltu sen lähtiessä tehtaalta. Tehtaalta lähtiessään laite on ollut toimintakunnossa. Laite täyttää asianmukaiset eurooppalaiset standardit ja määräykset. Käyttäjänä olet vastuussa siitä, että käyttöohjekirjan määräyksiä sekä paikallisia määräyksiä ja standardeja noudatetaan.

Häiriösuojaus

Laite on koestettu sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien eurooppalaisten direktiivien mukaisesti. Laite on suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä käyttäen seuraavia keinoja:

- kaapelisuojaus
- häiriösuodattimet
- häiriönpoistokondensaattorit

Suojaukset toimivat oikein vain, jos laite on kytketty ja asennettu tämän käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

1.4 Palauttaminen

Jos laite vaatii korjausta, toimita se *puhdistettuna* Endress+Hauserille. Käytä alkuperäistä pakkausta, mikäli mahdollista.

Täytä aina lomake "Saastumisilmoitus" (löydät lomakkeen tämän käyttöohjekirjan toiseksi viimeiseltä sivulta) huolellisesti ja liitä se palautettavan laitteen mukaan.

1.5 Turvallisuusmääräykset ja symbolit

Yleiseen turvallisuuteen liittyvät symbolit

Varoitus:

"Varoitus" liittyy toimenpiteeseen tai työvaiheeseen, joka väärin suoritettuna saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai henkilövahinkoja. Noudata ohjeita tarkasti ja työskentele varovasti.

Huomautus:

"Huomautus" liittyy toimenpiteeseen tai työvaiheeseen, joka väärin suoritettuna saattaa johtaa laitteen vääränlaiseen toimintaan tai laitteen vaurioitumiseen. Noudata ohjeita tarkasti.

Ohje: "Ohje" antaa tärkeitä ohjeita ja neuvoja.

Sähköturvallisuuteen liittyvät symbolit



Tasavirta

Liitin, jossa on tasajännite tai jonka kautta kulkee tasavirta.



Vaihtovirta

Liitin, jossa on vaihtojännite tai jonka kautta kulkee vaihtovirta.



Maadoitusliitin

Liitin, joka on aina maadoitettu maadoitusjärjestelmän kautta.



Suojamaadoitusliitin

Liitin, joka on maadoitettava ennen muiden kytkentöjen tekemistä.

2 Tunnistaminen

2.1 Laitteen kuvaus

2.1.1 Lähettimen CNM 750 tunnistelaatta

ENDRESS+HAUSER STAMOSENS	CE
order code / Best.Nr.:	CNM 750-7A1A
serial no. / SerNr.:	410065C3NI1
output 1 / Ausgang 1:	0/4-20mA, RS 232
output 2 / Ausgang 2:	-
mains / Netz:	80-250V AC, 50/60Hz, 15VA
prot. class / Schutzart:	IP 54
ambient temp. / Umgebungstemp.	: –10°C+55°C

Kuva 1. Esimerkki lähettimen CNM 750 tunnistelaatasta

2.1.2 Anturin CNS 70 tunnistelaatta



Kuva 1. Esimerkki anturin CNS 70 tunnistelaatasta

2.1.3 Tuotekoodi

Lähetin StamoSens CNM 750

	Syč	Syöttöjännite				
	7	80	80 250 V AC			
	8	24	VΑ	C/DC		
	9	Eri	ikois	malli tilauksen mukaan		
		Tie	edon	siirto / virtalähtö		
		Α	RS	232 ja 0/4 20 mA		
		Υ	Eri	koismalli tilauksen mukaan		
			M٤	Malli		
			1	Yksikanavainen malli		
			9	Erikoismalli tilauksen mukaan		
			Lisävarusteet			
				A Laatusertifikaatti		
				Y Erikoismalli tilauksen mukaan		
CNM 750				täydellinen tuotekoodi		

Nitraattianturi StamoSens CNS 70

	Sov	Sovellus					
	Α	Pu	Puhdasvesisovellus				
	В	Ak	ktiivilietesovellus, puhdistusyksikkö 230 V				
	С	Ak	tiivil	ietesovellus, puhdistusyksikkö 115 V			
	Y	Eri	kois	nalli tilauksen mukaan			
		Mi	ittau	salue			
		4	Mit	tausalue 0,2 30 mg/l NO3-N			
		5	Mit	tausalue 0,2 60 mg/l NO3-N			
		9	Eril	coismalli tilauksen mukaan			
			Ka	apelin pituus			
			В	Kaapeli 7 m			
			D	Kaapeli 15 m			
			Y	Y Erikoismalli tilauksen mukaan			
				Malli			
			1 Ilman kokoonpanoa				
				2 2 metrin upotusputki ja heilurirunko, etäisyys seinästä 250 mm			
			3 Merivedenkestävä anturi				
			9 Erikoismalli tilauksen mukaan				
			Lisävarusteet				
				A Laatusertifikaatti			
				Y Erikoismalli tilauksen mukaan			
CNS 70			tävdellinen tuotekoodi				

2.2 Toimituksen sisältö

Toimitukseen kuuluu:

- 1 StamoSens CNM 750 -lähetin (laitteen tyyppi ja versio tunnistelaatan mukaiset → lisätietoja luvusta 2.1.1).
- 1 StamoSens CNS 70 -anturi (laitteen tyyppi ja versio tunnistelaatan mukaiset → lisätietoja luvusta 2.1.2).
- 1 laatusertifikaatti
- 1 käyttöohje 215C/07/en.

2.3 Sertifikaatit ja hyväksynnät

Yhdenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote täyttää harmonisoitujen eurooppalaisten standardien vaatimukset. Endress+Hauser on merkinnyt laitteen CE-merkinnällä.

Laatusertifikaatti

Tällä sertifikaatilla Endress+Hauser vakuuttaa, että laitteesi täyttää valmistajan tiukat laatuvaatimukset ja -määräykset.

3 Asennus

3.1 Pika-asennusohje



Kuva 3. StamoSens CNM 750 / CNS 70 -mittausjärjestelmä

- 1. Lähetin CNM 750
- 2. Sääsuojakansi
- 3. Kompressorin kotelo (vain puhdistusyksikön yhteydessä)
- 4. Pystysuora tolppa
- 5. Jännitteensyöttö
- 6. Signaalilähdöt
- 7. Upotusputki
- 8. Heilurirunko
- 9. Anturi CNS 70
- 10. Puhdistusyksikkö

3.2 Laitteen vastaanottaminen, kuljetus ja varastointi

- Tarkasta, että laitteen pakkauksessa ei ole vaurioita! Jos pakkauksessa on vaurioita, ilmoita vaurioista laitteen toimittajalle. Säilytä pakkausmateriaali, kunnes asia on selvinnyt.
- Varmista, että pakkauksen sisältö ei ole vaurioitunut! Jos sisällössä on vaurioita, ilmoita vaurioista laitteen toimittajalle. Säilytä vaurioituneet osat, kunnes asia on selvinnyt.
- Tarkasta koko lähetys ja varmista, että kaikki lähetysluettelon ja tilauksesi mukaiset osat ja komponentit kuuluvat lähetykseen.
- Tuotteen kuljetuksessa ja varastoinnissa käytettävän pakkausmateriaalin on suojattava laitetta iskuilta ja kosteudelta. Alkuperäinen pakkaus suojaa laitetta parhaiten. Noudata varastointi- ja kuljetusolosuhteista annettuja ohjeita. Katso lisätietoja osasta "Tekniset tiedot" luvusta 10.
- Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä laiteen toimittajaan tai Endress+Hauseriin. Löydät yhteystiedot tämän ohjekirjan takasivulta.

3.3 Asennusolosuhteet

3.2.1 Mitat



Kuva 4. Lähettimen CNM 750 mitat

- 1. Näkymä edestä
- 2. Näkymä sivulta
- 3. Näkymä ylhäältä kansi avattuna
- 4. Näkymä takaa



Kuva 5. Anturin CNS 70 mitat ja näkymä mittauskohdasta ylhäältä. Nuoli kuvaa virtaussuuntaa.

3.4 Asennusohjeet

Ohje:

- Valitse mittauskohta, josta otettu näyte edustaa hyvin koko mitattavaa prosessivaihetta. Älä asenna anturia kohtaan, jossa mitattavan aineen virtaus on turbulenttista tai hyvin nopeaa.
- Suosittelemme, että anturiin asennetaan sääsuojakansi (katso lisätietoja osasta "Lisävarusteet" luvusta 9).
- Asenna anturi mekaanisesti asennusputkeen. Anturin kaapeli ei kestä anturin painoa eikä anturia saa jättää kaapelin varaan.
- Suosittelemme asennusta, joka suojaa anturia tärinöiltä ja värähtelyiltä.
- Asenna anturi paikkaan, jossa se on helposti käsiteltävissä. Näin anturin käsittely ei aiheuta vaaraa henkilökunnalle käyttöönoton ja huolto- tai puhdistustöiden aikana.
- Reititä kaapelit niin, ettei niihin kohdistu mekaanista rasitusta tai häiriöitä muista kaapeleista.
- Asenna mittauskanavat virtauksen suuntaisiksi, jotta anturi puhdistuu myös virtauksen vaikutuksesta.
- Aktiivilietesovelluksiin tarkoitetuissa antureissa on puhdistusyksikkö, joka pitää anturin puhtaana ja estää sen tukkeentumisen paineilman avulla. Puhdistusyksikkö on saatavana lisävarusteena myös muihin sovelluksiin.
- Asenna puhdistusyksikön ilman ulosvirtaus valoraon kapealle puolelle.

3.5 Asennuksen jälkeinen tarkastus

- Varmista, että kaikki liitokset on tehty oikein ja että vuotoja ei esiinny.
- Varmista, ettei anturiin kohdistu rasitusta tai tärinöitä.
- Varmista, ettei kaapeleihin kohdistu mekaanista rasitusta ja häiriöitä muista kaapeleista.

4 Kytkentä

4.1 Liittimet



Kuva 7. Lähettimen CNM 750 liittimet, syöttöjännite 24 VAC/VDC

RS232

Eingang

S Ohie:

0/4-20 mA

CNM 750 -lähetintä ei ole saatavana kaksikanavaisena ("Duo-Version").

Varoitus:

Varmista, että syöttöjännite on sama kuin on merkitty laitteen tunnistelaattaan. •

Reinigung Störung

Hold

GW 1

GW 2

- Laitteen läheisyyteen on asennettava selvästi merkitty syöttöjännitteen kytkin.
- Suojaa lähetin ylivirralta 1 A:n sulakkeella.
- Kytke lähettimen syöttöjännite päälle vain, jos anturi on kytketty lähettimeen.
- Anturin liitännän saa irrottaa vain, kun lähettimen virta ei ole päällä.

4.2 Tulot ja lähdöt

4.2.1 Ohjaustulo (+24 V)

Lähtö	Liittimet	Toiminto
24 V DC	24 / 25	Pitotoiminto, eli mittaus keskeytetään ja näytössä on
"INPUT"		viimeinen mitattu arvo

Ohie:

Ohjaa 24 V DC "INPUT" : ia Ua:lla (+24 V, liitin 26). Kytke tämän jälkeen liitin 27 (0 V) ja liitin 24 (0 V).

Lähtö	Liittimet	Toiminto
Hälytys 1	7/8/9	Kytkeytyy, kun raja-arvo 1 ylitetään tai alitetaan.
Hälytys 2	4 / 5 / 6	Kytkeytyy, kun raja-arvo 2 ylitetään tai alitetaan.
Pito	10 / 11 / 12	Mittaus keskeytetty, viimeinen mittausarvo säilyy.
Vika	13 / 14 / 15	Virheilmoitus voidaan lukea näytön avulla.
Puhdistus	16 / 17 / 18	Puhdistusta ohjaava lähtö.

4.2.2 Signaalilähdöt (relelähdöt)

4.2.3 Analoginen lähtö (I-1)

Lähtö	Liittimet	Toiminto
Anturi 1	31 / 32 / 33	
0/4 mA		Mittausalueen alku
20 mA		Mittausalueen loppu

4.3 Puhdistusyksikkö

Puhdistusyksikkö kytketään verkkojännitteeseen. Lähetin CNM 750 kytketään puhdistusyksikköön seuraavan taulukon mukaisesti:

Liitin CNM 750:ssa	Liitin puhdistusyksikössä	Toiminto
3 (suojamaadoitus)	PE	Kotelon maadoitus
1 (L)	L1	Vaihejohdin
2 (N)	Ν	Nollajohdin
16	1	Sulake
18	2	



Varoitus:

Kytke laite irti syöttöjännitteestä ennen laiteen avaamista. Syöttöjännitteen liittimissä on jännite vaikka laitteen virta on kytketty pois.



Kuva 8. Puhdistusyksikön kytkentä

4.4 Sarjaliitäntä

Ohje:

Ohje: Sarjaliitäntä on tarkoitettu käytettäväksi vain huollon yhteydessä.

CNM 7	50 -lähettimen I	RS 232-0	PC:n COM 1/2		
Liitin	SUB-D	Toiminto	Toiminto	SUB-D	SUB-D
	9-nastainen			9-nastainen	25-nastainen
23	3	TxD	RxD	2	3
22	2	RxD	TxD	3	2
21	8	CTS	RTS	7	4
			CTS	8	5
20	5	GND	GND	5	7

Tee PC:n asetukset seuraavasti:

Tiedonsiirtoprotokolla: 9600 bps, N (ei pariteettia), 8 databittiä, 1 stop-bitti. Lähdön muoto: ASCII. PC käynnistää tiedonsiirron lähettämällä laitteelle merkin "81" (hex 51, "Q" = Question).

4.5 Kytkennän jälkeinen tarkastus

Tee kytkennän jälkeen seuraavat tarkastukset:

Laitteen tila ja asetukset	Huomiot
Onko laite ja sen kaapelit ulkoisesti ehjät?	Silmämääräinen tarkastus
Sähköiset kytkennät	Huomiot
Onko syöttöjännite sama kuin laitteen tunnistelaattaan on	80 250 V AC
merkitty?	24 V AC/DC
Ovatko kaapelit oikeantyyppisiä?	Käytä anturin kytkennässä
	alkuperäisiä E+H-kaapeleita.
	Katso lisätietoja luvusta 9.
Onko kaapeleiden vedonpoisto tehty oikein?	
Onko erityyppiset kaapelit viety erillään?	Reititä syöttökaapelit ja
	signaalikaapelit omiin
	kaapelikouruihinsa koko
	kaapeleiden matkalta.
Onko kaapelit reititetty oikein?	
Onko jännitteensyöttö ja signaalijohtimet kytketty	
oikein?	
Onko kaikki ruuviliittimet kiristetty kunnolla?	
Onko kaikki läpiviennit kiristetty ja asennettu oikein?	
Onko anturin liitin kiristetty?	
Onko laite suojattu sulakkeella?	Katso lisätietoja sulakkeesta
	luvusta 10.
Onko syöttöjännitteen kytkin laitteen läheisyydessä?	

5 Käyttö

5.1 Näyttö ja käyttöpaneeli

5.1.1 Näyttö



Kuva 9. Lähettimen CNM 750 käyttöpaneeli

- 1. LED-näyttö (mitattu arvo)
- 2. Nestekidenäyttö (laitteen tila)
- 3. Käyttöpainikkeet
- 4. LED-merkkivalot
- 5. Virtakytkin

5.1.2 Painikkeet

Käyttöpainikkeilla ja LEDeillä on seuraavat toiminnot:

Painike		Toiminto	LEDin toiminta
	м	- Mittauksen päävalikko	Raja-arvo 1 ylitetty
	CE	- Paluu alivalikoissa	Raja-arvo 2 ylitetty
	4	- Paluu päävalikossa	Mittausalue ylitetty
		- Arvon kasvattaminen alivalikossa	
		- Puhdistuksen aloittaminen huoltovalikossa	
		- Eteenpäin päävalikossa	Mittausalue alitettu
	$\mathbf{\Box}$	- Arvon pienentäminen alivalikossa	
		- Puhdistuksen lopettaminen huoltovalikossa	
		- Kohdan valinta	Virheilmoitus
	<u> </u>	- Eteenpäin alivalikossa	
		- Arvon hyväksyminen	
		- Näytön vaihtaminen mittaustilan aikana	
	ĸ	- Korjauskertoimien muuttaminen	Puhdistus käynnissä
	<u> </u>	- Yhden mittauksen aloittaminen huoltovalikossa	_

5.2 Paikalliskäyttö

5.2.1 Päävalikko

Pääset päävalikkoon painamalla painiketta M, kunnes näytöllä näkyy teksti "MEASUREMENT".

Seuraavassa taulukossa on esitelty päävalikon kohdat ja annettu niistä tietoja.

Kohta	Näyttö	Tietoa
MEASUREMENT (Mittaus)	MEASUREMENT	- Anturisignaalin, lähtövirran ja anturitaajuuden näyttö.
		- Raja-arvojen asettaminen.
PARAMETER ENTRY (Parametrit)		 Virnermonusten naytto. Mittausalueen, raja-arvojen ja puhdistuksen asetukset.
CALIBRATION POINTS (Kalibrointipisteet)	CALIBRATION PTS	- Kalibrointipisteiden määrän asettaminen.
NITRATE INPUT (Nitraatin syöttö)		- Konsentraatioarvojen määrittäminen kalibrointipisteille.
FREQUENCY (Taajuus)	FREQUENCY	- Taajuuksien määrittäminen kalibroinnin mittauspisteille.
CONFIGURATION (Asetukset)	CONFIGURATION	 Anturityypin, mittausyksikön, korjauskertoimen, lähdön, raja- arvojen, virheilmoitusten sekä päiväyksen ja ajan oletusarvojen määrittäminen.
LANGUAGE (Kieli)	LANGUAGE	- Valikoiden kielen valinta.
DIAGNOSTICS (Diagnostiikka)	DIAGNOSTICS	- Virheilmoitusten näyttö.
SERVICE (Huolto)	SERVICE	 Mittauksen käynnistäminen käsin huoltoa ja testausta varten.
DATA MEMORY (Datamuisti)	Data Memory	- Viimeiset 340 mittausarvoa mittausaikoineen. Vain huoltokäyttöön.

5.2.2 MEASUREMENT (Mittaus)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset	Tietoa
		(tummennettuna)	
MEASUREMENT	MEASUREMENT		Anturisignaalin, lähtövirran ja anturitaajuuden näyttö. Raja-arvojen asettaminen. Virheilmoitusten näyttö.
Measured value (Mitattu arvo)	Measured value 18.0 mg/1-N	mg/l mg/l-N 1/m SAK* mg/l DOC* mg/l TOC* mg/l BSB* mg/l CSB*	Näyttää mittausyksikön riippuen CONFIGURATION (Asetukset) -valikossa valitusta anturityypistä. Tähdellä (*) merkityt yksiköt ovat käytettävissä vain anturilla CSS 70. Voit vaihtaa näyttöön mitatun arvon, analogisen lähdön tilan ja mittaustaajuuden painikkeella E.
Analog output (Analoginen lähtö)	Analog output 4.00 mA	4.00 mA 20.0 mA	Näyttää parhaillaan mitatun arvon.
Measuring frequency (Mittaustaajuus)	Frequency 5 Hz	0 5965 Hz	Näyttää mittaustaajuuden riippuen CONFIGURATION (Asetukset) -valikossa valitusta anturityypistä.
LED display (LED- näyttö)		Kun laitteeseen kytko näyttöihin nämä teks Virhetilanne voi tapa	etään virta, ilmestyvät tit. htua myös normaalin käytön
LC display (Nestekidenäyttö)	Meas.value	aikana. Voit lukea vi DIAGNOSTICS (Dia lisätietoja luvusta 5.2	rheilmoitukset valikosta agnostiikka). Katso .9.

5.2.3 PARAMETER (Parametrit)

Ohje:

Osa valikossa CONFIGURATION (Asetukset) tehtävistä asetuksista vaikuttaa valikon PARAMETER ENTRY (Parametrit) kohtien oletusarvoihin. Määritä käyttöönoton yhteydessä asetukset ensin valikkoon CONFIGURATION (Asetukset). Katso lisätietoja luvusta 6.2.

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
PARAMETER ENTRY (Parametrit)	PARAMETER ENTRY		Mittausalueen, raja-arvojen ja puhdistuksen asetukset.
Measuring range start (Mittausalueen alku)	Range start 0.20 mg/1	0.00 60.0 mg/l-N 0.20 mg/l-N	Konsentraatioalue, jolla analoginen lähtö muuttuu lineaarisesti konsentraation muuttuessa. Näytöt näyttävät mittausarvot, jotka
Measuring range end (Mittausalueen loppu)	Range end 30.0 mg/1-N	0.00 60.0 mg/l-N 30.0 mg/l-N	ovat yli puolet mittausalueen alkuarvosta ja alle kaksi kertaa mittausalueen loppuarvo. Raja-arvot määritetään mittausalueelle. Mittausalueen oletusarvot riippuvat valikkoon CONFIGURATION (Asetukset) valitusta anturin tyypistä.
Alarm value A (Raja-arvo A)	Alarm A setpoint 12.0 mg/l-N	0.00 60.0 mg/l-N 12.0 mg/l-N	Raja-arvoreleiden kytkeytymiskonsentraatiot. Raja-arvojen oletusarvot riippuvat
Alarm value B (Raja-arvo B)	Alarm B setpoint 25.0 mg/1-N	0.00 60.0 mg/l-N 25.0 mg/l-N	(Asetukset) valitusta anturin tyypistä.
Signal filter (Signaalisuodin)	Signal filter 10	0 100 10	Signaalisuodin on arvo, joka määrää miten monta mittausta anturi ottaa ennen mittausten keskiarvon näyttämistä näytössä ja lähdössä.
1 st measurement (Ensimmäinen mittaus)	1. Measurement 01.01.99 00:00	01.01.00 - 31.12.99 00:00 - 23.59 01.01.99 00:00h	Ensimmäisen mittauksen ajankohta. Muutoksen jälkeen laite ei odota koko mittausväliä. Jos haluat mittauksen tapahtuvan heti, aseta aika menneisyyteen (aikaisintaan 01.01.96).
Measuring interval (Mittausväli)	Meas.interval 0 min	0 120 min 0 min	Kahden mittauksen välinen aika. Jos mittausväli on nolla, laite aloittaa uuden mittauksen edellisen valmistuttua.
Cleansing interval (Puhdistusväli)	Clean.interval 1 min	0 720 min 1 min	Puhdistusvälin oletusarvo riippuu valikkoon CONFIGURATION (Asetukset) valitusta anturin tyypistä. Jos puhdistusväliksi asetetaan yksi minuutti, puhdistetaan anturi jokaisen mittauksen jälkeen. Jos puhdistusväli on nolla, ei puhdistusta suoriteta lainkaan.
Cleansing period (Puhdistuksen kesto)	Cleansing period 15 s	1 600 s 15 s	Puhdistuksen keston oletusarvo riippuu valikkoon CONFIGURATION (Asetukset) valitusta anturin tyypistä

5.2.4 CALIBRATION POINTS (Kalibrointipisteet)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
CALIBRATION POINTS (Kalibrointipisteet)	CALIBRATION PTS		Kalibrointipisteiden määrän asettaminen.
Code number (Koodinumero)	No. of points 1	0 99 0	Pääset alivalikkoon koodilla "99". Jos annat väärän koodin, joudut takaisin päävalikkoon MEASUREMENT (Mittaus).
Number of measuring points (Mittauspisteiden määrä)	No. of points 1	1 7 1	Kalibrointipisteiden määrä, jonka perusteella kalibrointikäyrä muodostetaan. Laite on esikalibroitu ennen toimitusta.

5.2.5 NITRATE INPUT (Nitraatin syöttö)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
NITRATE INPUT (Nitraatin syöttö)	NITRATE INPUT		Konsentraatioarvojen määrittäminen kalibrointipisteille.
Code number (Koodinumero)	No. of points 1	0 99 0	Pääset alivalikkoon koodilla "99". Jos annat väärän koodin, joudut takaisin päävalikkoon MEASUREMENT (Mittaus).
Enter the measuring point (Syötä mittauspiste)	1. Value 5.00 mg/1-N	1 7 1	Konsentraation määrittäminen kalibroinnissa saadulle mittaustaajuudelle.

5.2.6 FREQUENCY (Taajuus)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
FREQUENCY (Taajuus)	FREQUENCY		Taajuuksien määrittäminen kalibroinnin mittauspisteille.
Code number (Koodinumero)	No. of points 1	0 99 0	Pääset alivalikkoon koodilla "99". Jos annat väärän koodin, joudut takaisin päävalikkoon MEASUREMENT (Mittaus).
FREQUENCY (Taajuus)	1. Value [Hz] 5312	0 5965 Hz 5312	Mittaustaajuuden syöttö kalibroinnissa tietylle mittauspisteelle. Mittaustaajuuden oletusarvo riippuu valikkoon CONFIGURATION (Asetukset) valitusta anturin tyypistä.

5.2.7 CONFIGURATION (Asetukset)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
CONFIGURATION (Asetukset)	CONFIGURATION	(tuninennettuna)	Anturityypin, mittausyksikön, korjauskertoimen, lähdön, raja- arvojen, virheilmoitusten sekä päiväyksen ja ajan oletusarvojen määrittäminen.
Code number (Koodinumero)	No. of points 1	0 99 0	Pääset alivalikkoon koodilla "99". Jos annat väärän koodin, joudut takaisin päävalikkoon MEASUREMENT (Mittaus).
Sensor type (Anturityyppi)	Type of sensor N0x BS 0-30	NOx AS 0-30 NOx CW 0-60 SAK 0-50* SAK 0-700* NOx AS 20-50* NOx AS 0-25* NOx CW 20-50* NOx CW 0-25*	Valitse oikea CNS 70 -anturin tyyppi. Laite varmistaa anturivalinnan vertaamalla sitä kytkettyyn anturiin. AS = aktiivilietesovellus CW = puhdasvesisovellus Tähdellä (*) merkityt yksiköt ovat käytettävissä vain anturilla CSS 70.
Unit of measure (Mittausyksikkö)	Unit of measure mg⁄1-N	mg/l (= NO ₃) mg/l-N (= NO ₃ -N) 1/m SAK* mg/l DOC* mg/l TOC* mg/l BSB* mg/l CSB*	Mittausyksikön valinta. Tähdellä (*) merkityt yksiköt ovat käytettävissä vain anturilla CSS 70.
Default setup (Tehdasasetukset)	Default setup y:î+√n:E	yes (kyllä) no (ei)	Voit ladata anturin oletusasetukset valitsemalla tämän toiminnon. Näin anturi on valmis käyttöön välittömästi. Katso lisätietoja luvusta 11.2. Ohje: Tekemäsi asetukset nollataan, kun lataat tehdasasetukset.
Correction factor (Korjauskerroin)	Correct.factor +0%	-25 +25 % 0 %	Kalibrointikäyrän lineaarinen korjauskerroin käytettäväksi silloin, kun jäteveden koostumus ei muutu paljon. Asetetaan automaattisesti nollaan, kun omat asetukset korvataan tehdasasetuksilla.
Mean value (Keskiarvo)	n mean value 10	1-20 10	Mittausten määrä, joka otetaan ennen mittausten keskiarvon näyttämistä. Toiminnolla voidaan tasoittaa käyrän muutoksia.
Analog output (Analoginen lähtö)	Analog output 4-20 mA	0-20 mA 4-20 mA	Mittaustulosten esittämiseen käytetyn virta-alueen valinta.

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
Alarm value A (Raja-arvo A)	Alarm A normally open	NC current (virta) NO current (virta)	Releen asetus NO- tai NC-kärjeksi. Tämän asetuksen muuttaminen vaikuttaa vain, kun CNM 750
Alarm value B (Raja-arvo B)	Alarm B normally open	NC current (virta) NO current (virta)	sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
Diagnostic alarm (Diagnostiikkahälytys)	Diagnostic alarm normally open	NC current (virta) NO current (virta)	
Date / time (Päiväys / aika)	act.Date/Time 10.02.02 11:32	01.01.00-31.12.99 00:00-23:59 todellinen aika	Päiväyksen ja ajan asetukset.

5.2.8 LANGUAGE (Kieli)

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
LANGUAGE (Kieli)	LANGUAGE		Valikoiden kielen valinta.
Language (Kieli)	English selected	Deutsch English Francais Svenska Suomi Nederlands Italiano Espanol Polski	Muita kieliä saatavana tilauksesta.

5.2.9 DIAGNOSTICS (Diagnostiikka)

Kohta	Näyttö	Säätöalue	Tietoa
		Oletusasetukset	
		(tummennettuna)	
LED-näyttö		Nämä näytöt ilmestyvät	virhetilanteessa tai vian sattuessa.
		Siirry tällöin valikkoon	DIAGNOSTICS (Diagnostiikka) ja
		näet virheilmoitukset.	
Nestekidenäyttö	Meas.value	Ohje:	
		Signaalilähtö si	irtyy vikatilaan, kun vika on kestänyt
		yhtäjaksoisesti	kymmenen sekunnin ajan.
		Vian aikana vir	talähdössä näkyy viimeinen mitattu
		arvo. Raja-arvo	hälytysten tila ei muutu.
DIAGNOSTICS (Diagnostiikka)	DIAGNOSTICS		Virheilmoitusten näyttö

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
Virheilmoitukset	No sensor signal		Katso lisätietoja virheilmoituksista luvusta 8.1.

5.2.10 SERVICE (Huolto)

Kohta	Näyttö	Säätöalue	Tietoa
		Oletusasetukset (tummennettuna)	
SERVICE (Huolto)	SERVICE	(**************************************	Manuaalinen mittaus huolto- ja koestustarpeita varten.
Single measurement (Yksittäinen mittaus)	K: Single shot		Paina K ottaaksesi yhden mittauksen. Mitattu taajuus näkyy nestekidenäytössä. Taajuus näkyy vain näytössä, sitä ei voida tallentaa muistiin. Voit kytkeä puhdistuksen päälle ja pois nuolipainikkeilla.

5.2.11 DATA MEMORY (Datamuisti)

Ohje: Datamuistia voidaan lukea vain huoltotarkoituksessa.

Kohta	Näyttö	Säätöalue Oletusasetukset (tummennettuna)	Tietoa
DATA MEMORY (Datamuisti)	DATA MEMORY		Viimeiset 340 mittausarvoa mittausaikoineen.
Mittausarvo Mittaushetki	0.00 mg/1-N 10.02.02 11:34		Dataa voidaan vain lukea.
Serial output (Sarjaliitäntä)	Serial output yes:K no:E	yes (kyllä) no (ei)	Voit lähettää datat sarjaliitännän kautta PC:lle ASCII-muodossa painamalla painiketta K. Katso lisätietoja luvusta 4.4.
Clear data (Tyhjennä muisti)	Clear data y:î+↓ n:E	yes (kyllä) no (ei)	Toiminto poistaa kaikki muistissa olevat datat. Voit selata mittauksia nuolipainikkeilla.
	empty	Näytöllä näkyy "empty	", kun muisti on tyhjä.

6 Käyttöönotto

6.1 Toiminnan tarkastus



Varoitus:

Varmista ennen käyttöönottoa, että laitteiston käynnistäminen on turvallista. Valvo järjestelmän osien toimintaa käyttöönoton aikana.



Huomautus:

Varmista ennen käyttöönottoa, että kaikki liitännät ja kytkennät on tehty oikein. Varmista myös, että olet suorittanut luvun 4.5 mukaiset tarkistukset.

6.2 Virran kytkeminen

Ohje:

- Tutustu lähettimen toimintaan ennen virran kytkemistä. Tutustu erityisesti lukuihin 1 (Turvallisuusohjeet) ja 5 (Käyttö).
- Anturin CNS 70 on annettava olla mitattavassa aineessa vähintään tunnin ajan ennen käyttöönottoa, jotta se ehtii sopeutua mittauspisteen lämpötilaan.
- Lähetin CNM 750 on esikalibroitu tehtaalla ja se aloittaa mittauksen heti kun virta kytketään. Koska sovellukset vaihtelevat, on laite syytä kalibroida käyttökohteeseensa ennen käyttöönottoa.

Noudata seuraavia ohjeita suorittaessasi laitteen käyttöönottoa:

Painike	Näyttö
Kytke laitteen virta päälle.	
Paina painiketta M.	MEASUREMENT
Paina alasnuolta viisi kertaa. Vahvista painamalla E.	CONFIGURATION
Syötä koodi "99" alasnuolipainikkeella. Vahvista painamalla E.	Code No . 99
Valitse anturi nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Type of sensor NOx BS 0-30
Valitse mittausyksikkö nuolipainikkeilla. (mg/l-N = NO ₃ -N, mg/l = NO ₃) Vahvista painamalla E.	Unit of measure mg⁄1-N

Painike	Näyttö
Paina molempia nuolipainikkeita samaan aikaan nollataksesi anturin asetukset. Asetukset on nollattava käyttöönoton yhteydessä, jotta kalibrointi toimii oikein. Katso lisätietoja tehdasasetuksista luvusta 11.2.	Default setup y:î+↓n:E
Vahvista toiminto Correction factor 0% (Korjauskerroin 0 %) painamalla E.	Correct.factor +0%
Valitse keskiarvoon käytettävien mittaustulosten määrä nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	n mean value 10
Valitse virtalähdön tila nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Analog output 4-20 mA
Valitse raja-arvon A tila nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Alarm A normally open
Valitse raja-arvon B tila nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Alarm B normally open
Valitse diagnostiikkahälytyksen tila nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Diagnostic alarm normally open
Valitse päiväys ja aika nuolipainikkeilla ja painikkeella E. Vahvista painamalla E.	act.Date/Time 10.02.02 11:32
Paina painiketta M. Laite on nyt valmis käyttöön.	MEASUREMENT

Mittausjärjestelmän yhden pisteen kalibrointi suoritetaan seuraavasti:

D ' 'I	NT			
Painike				
Anna anturin olla mitattavassa aineessa vahinta	ian tunnin ajan.			
Ota näyte anturin vierestä ja määritä sen nitraattipitoisuus laboratoriossa.				
Paina painiketta M.	MEASUREMENT			
Paina mittauksen aikana painiketta E kolme	(Frequency			
kertaa, jotta laite nayttaa mittaukseen	4936 47			
liittyvan taajuuden. Merkitse taajuus muistiin.	4030 HZ			
Paina painiketta M.	MEDSUREMENT			
	HENOOKEHEN			
Paina alasnuolta kaksi kertaa.				
Vahvista painamalla E.	CHLIDKHIION FIS			
Syötä koodi "99" alasnuolipainikkeella.	Code No.			
Vahvista painamalla E.	CODE NO.			
	99			
Aseta mittauspisteiden määräksi "1"				
alasnuolipainikkeella.	No. of points			
Vahvista painamalla E.				
Paina painiketta M.				
	MERSUREMENT			
Paina alasnuolta kolme kertaa.				
Vahvista painamalla E.	NITRHIE INPUT			
Syötä koodi "99" alasnuolipainikkeella.				
Vahvista painamalla E.	Lode No.			
	L 99 J			
Aseta ensimmäisen mittausarvon (1. Value)				
arvoksi laboratoriosta saamasi	1. Value			
nitraattikonsentraatio.	[13.6 mg/1-N]			
Paina painiketta M.				
1	MERSUREMENT			
Paina alasnuolta neljä kertaa.				
Vahvista painamalla E.	FREQUENCY			
·	l l J			

Painike	Näyttö	
Syötä koodi "99" alasnuolipainikkeella. Vahvista painamalla E.	Code No . 99	
Syötä aiemmin muistiin merkitsemäsi taajuusarvo nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla E.	Frequency 4836 Hz	
Paina painiketta M.	MEASUREMENT	
Yhden pisteen kalibrointi on nyt suoritettu. Jos haluat tehdä monipistekalibroinnin, suorita edellä kuvatut vaiheet uudelleen.		

7. Huolto

StamoSens CNM 750 / CNS 70 -mittausjärjestelmässä ei ole kuluvia osia ja se tarvitsee hyvin vähän huoltoa. Laitteen täydellisen toiminnan takaamiseksi seuraavat huoltotoimenpiteet on kuitenkin tehtävä:

- Anturin puhdistaminen
- Kalibrointi
- Kaapeleiden ja liitäntöjen tarkistus



Varoitus:

• Varo syövyttäviä aineita. Suojaa silmäsi, kätesi ja kehosi käsitellessäsi syövyttäviä puhdistusaineita.

Ů

Huomautus:

Varmista, ettei anturin ja mittausjärjestelmän huolto aiheuta häiriöitä prosessin säätöön tai itse prosessiin.

Ohje:

- Älä vahingoita anturin mittausikkunoita esimerkiksi puhdistamalla niitä terävillä esineillä.
- S
- Vain Endress+Hauserin henkilökunta saa avata anturin. Muutoin anturin takuu mitätöityy.
- Älä yritä tehdä itse muita kuin seuraavissa luvuissa kuvattuja huoltotoimenpiteitä. Muut huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain Endress+Hauserin huoltohenkilöstö.

7.1 Huoltoaikataulu

Suorita huoltotoimenpiteet seuraavan taulukon mukaisin huoltovälein:

Huoltoväli	Toimenpide	Tiedot	
Viikoittain	- Anturin (mittausaukon) puhdistaminen.	- Aseta paperipyyhe mittausaukkoon. Kaada pyyhkeeseen puhdistusainetta. Anna aineen vaikuttaa kymmenestä minuutista puoleen tuntiin ja poista pyyhe. Katso lisätietoja puhdistusaineesta luvusta 7.2.	
Kuukausittain	 Anturin (mittausaukon) ja optisen ikkunan puhdistaminen. Kalibrointi. 	 Puhdista optinen ikkuna sopivalla puhdistusaineella. Tarkista kalibrointi ja kalibroi uudelleen tarvittaessa. 	
Vuosittain	- Toiminnan tarkistus.	 Tarkista akkuvarmennuksen toiminta (kestoikä noin 5 vuotta). Tarkista kaapelit ja liitokset. Katso lisätietoja luvusta 7.4. Ohje: Vuosittainen tarkistus on osa huoltosopimusta. 	

7.2 Puhdistusaine

Puhdistusaineen valinta riippuu likaantumisen aiheuttajasta. Yleisimmät likaantumisen aiheuttajat ja niille sopivat puhdistusaineet on lueteltu seuraavassa taulukossa:

Likaantumisen tyyppi	Puhdistusaine	
Suuret hiukkaset	Pyyhe	
Rasvat ja öljyt	Tensidejä sisältävät (emäksiset) puhdistusaineet tai	
	vesiliukoiset orgaaniset liuottimet (esim. alkoholi)	
Kalkkisaostumat,	3 5 % HCl	
metallihydroksidit, raskaat	Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan	
biologiset saostumat	aikaan)	
Sulfidisaostumat	Suolahapon (3 %) ja thiocarbamiden seos (yleensä	
	kaupallinen)	
	Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan	
	aikaan)	
Proteiinisaostumat	Suolahapon (0,1-moolinen) ja pepsiinin seos (yleensä	
	kaupallinen)	
	Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan	
	aikaan)	
Kevyet biologiset saostumat	Paineistettu vesi	
	Ultrasuodatusaine (ei koskaan hapon kanssa samaan	
	aikaan)	

7.3 Kalibrointi

Anturin kalibrointi on tarkistettava kuukausittain. Anturin optinen ikkuna on puhdistettava ennen kalibrointia. Kalibrointi voidaan suorittaa yksi- tai monipistekalibrointina. Katso lisätietoja luvusta 6.2.

7.4 Kaapeleiden ja liitosten tarkistaminen

Tarkista kaapelit ja liitokset seuraavan tarkistusluettelon mukaisesti:

- Tarkista, että anturi on ehjä. Tarkista erityisesti anturin ulkokuoren kunto.
- Jos käytät jakorasiaa, on rasian oltava sisältä puhdas ja kuiva. Kosteudenkerääjät on vaihdettava tarpeen mukaan.
- Kiristä jakorasian liittimet.
- Kiristä laitteen liittimet. Varmista myös, että liittimet ovat puhtaat, kuivat ja että niissä ei ole ruostetta. Jos liittimissä on kosteutta, tarkista kotelon tiivisteiden kunto.
- Kaapeleiden suojavaipat on kytkettävä ehdottomasti kytkentäkaavioiden mukaisesti. Väärin kytketyt tai kytkemättä jätetyt suojavaipat saattavat heikentää laitteen häiriösuojausta.

8 Ongelmanratkaisu

Tässä luvussa on kuvattu sekä ongelmat, jotka voidaan korjata laitteen käytön aikana että viat, jotka vaativat laitteen komponenttien vaihtamista.

8.1 Virheilmoitukset

Tässä luvussa kuvataan tapahtuneiden virheiden syitä ja annetaan korjausehdotuksia.

Varoitus:

Hengenvaara.

- Kytke laite irti syöttöjännitteestä ennen kotelon avaamista. Varmista, ettei kukaan pysty kytkemään syöttöjännitettä päälle huoltotöiden aikana.
- Jos huolto vaatii työskentelemistä syöttöjännite päällä, on työn tekijän oltava tehtäväänsä koulutettu ja toisen henkilön on oltava paikalla varmistamassa turvallisuus.
- Muut piirit saattavat syöttää jännitteen releiden kärjille. Katkaise myös näiden piirien jännite ennen työskentelyn aloittamista.



Huomautus:

Staattinen sähkö (ESD) saattaa vaurioittaa laitteen komponentteja.

• Elektroniset komponentit saattavat vaurioitua staattisen sähkön vaikutuksesta. Tällaiset vauriot on ehkäistävä maadoittamalla työn tekijä suojamaahan ennen työskentelyn aloittamista tai maadoittamalla hänet pysyvästi soveltuvalla rannelenkillä.

Erittäin vaarallisia työskentelytiloja ovat tilat, joissa on muovimatto ja joiden ilmankosteus on alhainen. Muovipitoiset asut lisäävät staattisen sähkönpurkauksen riskiä.

• Käytä turvallisuutesi vuoksi vain alkuperäisiä varaosia. Toiminta, tarkkuus ja luotettavuus huollon tai korjauksen jälkeen voidaan taata vain alkuperäisiä varaosia käytettäessä.

Virheilmoitus	Virhetaajuus	Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Incorrect sensor type		Laitteeseen kytketyn anturin tyyppi ei	Vaihda anturi tai korjaa
(Anturin tyyppi on		vastaa valikkoon CONFIGURATION	anturin tyyppi oikeaksi
väärä)		(Asetukset) valittua anturityyppiä.	valikkoon
			CONFIGURATION
			(Asetukset).
No sensor signal (Ei	0 Hz	Lähetin ei saa anturisignaalia,	Tarkista kytkennät.
anturisignaalia)		esimerkiksi rikkoontuneen anturikaapelin	Ota yhteyttä E+H:n
		takia.	huoltoon.
Light intensity	205 Hz	Anturi ei ole mitattavassa aineessa tai	Tarkista asennuspaikka ja
(Valon intensiteetti)		anturin tyyppi on väärä (aktiivilieteanturi	sovellus.
		puhdasvesisovelluksessa).	Tarkista anturin tyyppi.
Sensor soiled	305 Hz	Anturin mittausikkuna on likainen.	Puhdista anturi.
(Anturi on likainen)			
Organic loads	405 Hz	Orgaaninen ristiherkkyys (kiinteitä	Puhdista anturi, tarkista
(Orgaaninen		hiukkasia tai vedessä on valoa imeviä	sovellus.
kuormitus)		orgaanisia aineita) aiheuttaa	
		mittausvirhettä.	
Concentration too	505 Hz	Mittausalueen yläraja on ylitetty.	Tarkista mittausalue ja
high (Konsentraatio			anturin tyyppi.
on liian korkea)			

Lähettimen CNM 750 virheilmoitukset

8.2 Laitteen sulakkeiden vaihtaminen



Varoitus:

Katkaise laitteen jännitteensyöttö ennen sulakkeiden vaihtamista.

Käytä vain seuraavanlaisia sulakkeita:

- Syöttöjännite 80 ... 250 VAC: lasiputkisulake 5 x 20 mm, hidas, 500 mA
- Syöttöjännite 24 V AC/DC: lasiputkisulake 5 x 20 mm, hidas, 2 A

Muunlaisten sulakkeiden käyttö on kielletty.

8.3 Laitteen hävittäminen

Lähetin CNM 750 ja anturi CNS 70 on hävitettävä elektroniikkajätteen mukana. Noudata paikallisia määräyksiä hävittäessäsi laitteita.

9 Lisävarusteet

StamoSens CNM 750 / CNS 70 -mittausjärjestelmään voidaan tilata erikseen seuraavia osia ja komponentteja:

Sääsuojakansi CYY 101

Sääsuojakansi CYY 101 tarvitaan, kun lähetin asennetaan ulos. Mitat (p x l x s): 320 x 300 x 270 mm. Tilausnumero 50061258.

Asennusputki CYY 102

Asennusputkella asennetaan sääsuojakansi vaaka- tai pystysuoriin putkiin, joiden halkaisija on korkeintaan 60 mm. Mitat (p x l x k): 150 x 150 x 1500 mm. Tilausnumero 50062121.



Kuva 10. Sääsuojakansi CYY 101

Kuva 11. Asennusputki CYY 102

Jatkokaapeli

10 metrin jatkokaapeli liittimellä ja pistokkeella. Tilausnumero 51502953.

Tulppa

7-nastainen tulppa, IP67 Tilausnumero 51502954.

Liitin

Tilausnumero 51502955.

Ohjauslinja

50m: 6 x 0.34. Tilausnumero 51503015.

Anturin liitinkotelo

Anturin liitinkotelo kaapelin jatkamiseksi anturin ja lähettimen välillä. Mitat (p x l x s): 110 x 75 x 55 mm, suojausluokka IP 65. Tilausnumero 51502956.



Kuva 12. Anturin liitinkotelo



Kuva 13. Pistokkeen ja anturin liitinkotelon nastajärjestys

Puhdistusyksikkö

Puhdistusyksikkö 230 V. Tilausnumero 51504764. Puhdistusyksikkö 115 V. Tilausnumero 51504765.



Kuva 14. Anturin CNS 70 puhdistusyksikkö

Kompressorin liitin

Tilausnumero 51505419

Upotusputki

Upotusputki, 2 m. Tilausnumero 51502959. Upotusputki, 3 m. Tilausnumero 51502960. Upotusputki, pituus tilauksen mukaan. Tilausnumero 50066036.

Heilurirunko

Heilurirunko, etäisyys seinästä 250 mm. Tilausnumero 51502962. Heilurirunko, erikoismalli. Tilausnumero 50066036.

Seinäkiinnike

Tilausnumero 51508576.



Kuva 15. Upotusputki





Kuva 17. Seinäkiinnike

Virtausastia

Virtausastia kuolleen tilavuuden kompensoinnilla. Materiaali: ruostumaton teräs SS 316Ti (AISI 316Ti) / PVDF Tilausnumero 51509332.

Virtausastia ilman kuolleen tilavuuden kompensointia. Materiaali: ruostumaton teräs SS 316Ti (AISI 316Ti) / PVDF Tilausnumero 51509333.



Kuva 18. Virtausastia kuolleen tilavuuden kompensoinnilla

A = letkuliitäntä, sisään, sisähalkaisija 1,6 m

B = letkuliitäntä, ulos, sisähalkaisija 1,6 m

C = jakotappi kuolleen tilavuuden kompensoimiseksi



Kuva 19. Virtausastia kuolleen tilavuuden kompensoinnilla A = letkuliitäntä, sisään, sisähalkaisija 1,6 m B = letkuliitäntä, ulos, sisähalkaisija 1,6 m

10 Tekniset tiedot

10.1 Lähetin CNM 750

10.1.1 Syöttö

Mitattu suure	Nitraatti, nitriilityppi
Mittausyksikkö	mg/l; mg/l-N
Mittausalue	0,0 270 mg/l NO ₃ ; 0,0 60 mg/l NO ₃ -N
Mittaustaajuus	0 5965 Hz

10.1.2 Lähtö

Lähtösignaali	0 20 mA, galvaanisesti erotettu	
	4 20 mA, galvaanisesti erotettu	
Kuorma	max. 500 Ω	
Relelähdöt	2 raja-arvokärkeä, vikatieto, pitotoiminto, anturin puhdistus	
Relekärkien kesto	230 VAC / 3A; 30 VDC / 1 A	
Dataliitäntä	RS 232	

10.1.3 Syöttöjännite

Syöttöjännite	80 250 V AC ± 10%, 50/60 Hz	
	24 V AC / DC	
Tehontarve	noin 15 VA	
Virrankulutus	80 250 VAC:	max. 0,2 A
	24 V AC / DC:	max. 0,7 A
Sulakkeet	80 250 VAC:	lasiputkisulake 5 x 20 mm, hidas, 500 mA
	24 V AC / DC:	lasiputkisulake 5 x 20 mm, hidas, 2 A

10.1.4 Suorituskykytiedot

Tarkkuus	± 2 % mittausalueen suurimmasta arvosta
Toistettavuus	0,5 %
Mittausväli	0 120 min
Puhdistusväli	0 70 min

10.1.5 Ympäristö

Käyttölämpötila -10 + 55 °C

10.1.6 Mekaaninen rakenne

Mitat (p x l x k)	185 x 241 x 114,5 mm
Massa	noin 1,6 kg
Suojausluokka	IP 54

10.2 Anturi CNS 70

10.2.1 Syöttö

Mitattu suure	Nitraatti, nitriilityppi		
Mittausyksikkö	mg/l; mg/l-N		
Mittausalue	Puhdasvesisovellus	0 270 mg/l; 0 60 mg/l-N	
	Aktiivilietesovellus	0 130 mg/l; 0 30 mg/l-N	
Aallonpituus	Mittausvalo	Nitraatin absorptiomaksimi	
	Referenssivalo	Kiinteiden hiukkasten ja orgaanisten aineiden	
		aiheuttamien virheiden kompensointi.	

10.2.2 Suorituskykytiedot

Tarkkuus	± 2 % mittausalueen suurimmasta arvosta		
Toistettavuus	0,5 %		
Mittausväli	0 120 min		
Puhdistusväli	0 70 min		

10.2.3 Prosessiolosuhteet

Mitattavan aineen	+ 2 + 40 °C
lämpötila	
Mitattavan aineen	max. 1 baari
paine	
Kiintoainepitoisuus	≤8 g/l

10.2.4 Mekaaninen rakenne

Mitat (p x halk.)	359 x Ø127 mm		
Massa	noin 5 kg		
Suojausluokka	IP 68		
Optinen mittaustapa	UV-lamppu, monisäteinen valo		
	Valovastaanotin mittaus- ja referenssivalolle		
Materiaalit	Anturin pää	Ruostumaton teräs SS 316tI (AISI 316Ti)	
		Kvartsilasi-ikkuna	
	Anturin kotelo	Polyoxymetyleeni POM (asetaalihartsi), musta	
Prosessiliitäntä	Anturin pää	G 1 ½	
Kaapelin pituus	7 m; 15 m pistoketta kohti		
	Enintään 200 m		

10.3 Puhdistusyksikkö (valinnainen)

10.3.1 Syöttöjännite

Syöttöjännite	230 VAC ± 10%, 50 Hz 115 VAC ± 10%, 60 Hz
Tehontarve	max. 100 VA

10.3.2 Mekaaninen rakenne

Mitat (p x l x s)	310 x 215 x 160 mm
Massa	Noin 4 kg
Suojausluokka	IP 54
Letkuliitäntä	Sisähalkaisija 6 mm
Materiaalit	Ruostumaton teräs SS 316Ti (AISI 316Ti)
Käyttöpaine	1 bar

11 Liite

11.1 Valikkokartta



Liite

Liite





Nederlands Italiano	Espanol	Polski
---------------------	---------	--------

11.2 Antureiden tehdasasetukset

\sim	

Ohje: Omat asetuksesi katoavat, kun lataat tehdasasetukset.

Puhdasvesianturit

Parametri	Tehdasasetukset riippuvat valitusta anturityypistä			
	NOx CW 0-25	NOx CW 20-50	NOx CW 0-60	
CONFIGURATION (Asetukset)				
Unit of measure (Mittausyksikkö)	mg/l-N	mg/l-N	mg/l-N	
Correction factor (Korjauskerroin)	0%	0%	0%	
Mean value (Keskiarvo)	5	5	10	
Analog output (Analoginen lähtö)	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	
Alarm value A (Raja-arvo A)	NO current	NO current	NO current	
Alarm value B (Raja-arvo B)	NO current	NO current	NO current	
Diagnostic alarm (Diagnostiikkahälytys)	NO current	NO current	NO current	
PARAMETER ENTRY (Parametrit)				
Measuring range start (Mittausalueen alku)	0.00 mg/l-N	20.0 mg/l-N	0.00 mg/l-N	
Measuring range end (Mittausalueen loppu)	25.0 mg/l-N	50.0 mg/l-N	60.0 mg/l-N	
Alarm value A (Raja-arvo A)	12.0 mg/l-N	35.0 mg/l-N	12.0 mg/l-N	
Alarm value B (Raja-arvo B)	25.0 mg/l-N	50.0 mg/l-N	25.0 mg/l-N	
Signal filter (Signaalisuodin)	10	10	10	
1 st measurement (Ensimmäinen mittaus)	01.01.99 0:00h	01.01.99 0:00h	01.01.99 0:00h	
Measuring interval (Mittausväli)	0 min	0 min	0 min	
Cleansing interval (Puhdistusväli)	0 min	0 min	0 min	
Cleansing period (Puhdistuksen kesto)	10 s	10 s	10 s	
CALIBRATION				
POINTS				
(Kalibrointipisteet)				
Number of measuring				
määrä)				
(Nitraatin svöttö)				
1 st measuring point	5.00 mg/l-N	25.0 mg/l-N	10.0 mg/l-N	
(Ensimmäinen	2.00 mg/1 1		10.0 110/111	
mittauspiste)				
FREQUENCY				
(Taajuus)				
1 st measuring point	5040 Hz	5160 Hz	4873 Hz	
(Ensimmäinen				

mittauspiste)			
Aktiivilieteanturit			
Parametri	Tehdasasetukset riinnuva	t valitusta anturityvnistä	
	NOv AS 0-25	NOx AS 0-30	NOx AS 20-50
CONFIGURATION	1104 115 0-25		110A 115 20-50
(Asetukset)			
Unit of measure	mg/l-N	mg/l-N	mg/l-N
(Mittausyksikkö)	1119/111	111 <u>9</u> /1 1 1	ing/1 it
Correction factor	0%	0%	0%
(Korjauskerroin)			
Mean value (Keskiarvo)	10	10	10
Analog output	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA
(Analoginen lähtö)			
Alarm value A	NO current	NO current	NO current
(Raja-arvo A)			
Alarm value B	NO current	NO current	NO current
(Raja-arvo B)			
Diagnostic alarm	NO current	NO current	NO current
(Diagnostiikkahälytys)			
PARAMETER ENTRY			
(Parametrit)			
Measuring range start	0.00 mg/l-N	0.20 mg/l-N	20.0 mg/l-N
(Mittausalueen alku)	25.0 (1.)	20.0 /1.21	50.0 /1) 1
(Mittausalueen loppu)	25.0 mg/I-N	30.0 mg/I-N	50.0 mg/1-N
(Mittausaiueen loppu)	12.0 m = /1 N	12.0 mg/1 N	25.0 mg/1 N
(Raja-arvo A)	12.0 mg/1-in	12.0 mg/1-iN	55.0 mg/1-in
Alarm value B	25.0 mg/l	25.0 mg/l	50.0 mg/l-N
(Raja-arvo B)	23.0 mg/1-in	23.0 mg/1-in	50.0 mg/1-1
Signal filter	10	10	10
(Signaalisuodin)	10	10	10
1 st measurement	01 01 99 0.00h	01 01 99 0.00h	01 01 99 0·00h
(Ensimmäinen mittaus)			
Measuring interval	0 min	0 min	0 min
(Mittausväli)			
Cleansing interval	1 min	1 min	1 min
(Puhdistusväli)			
Cleansing period	15 s	15 s	15 s
(Puhdistuksen kesto)			
CALIBRATION			
POINTS (Valibusintinisteet)			
(Kalibrointipisteet)	1	1	1
number of measuring	1	1	1
määrä)			
NITRATE INPUT			
(Nitraatin svöttö)			
1 st measuring point	5.00 mg/l-N	5.00 mg/l-N	25.0 mg/l-N
(Ensimmäinen	5.00 mg/1 iv	5.00 mg/1 iv	25.0 mg/1 1
mittauspiste)			
FREQUENCY			
(Taajuus)			
1 st measuring point	5040 Hz	5312 Hz	5160 Hz
(Ensimmäinen			
mittauspiste)			



11.3 Tilauksen mukaisen puhdistusyksikön ohjaus Malli 1

Kuva 20. Tilauksen mukaisen puhdistusyksikön ohjaus

Malli 2



Kuva 21. Tilauksen mukaisen puhdistusyksikön ohjaus

Hakemisto

A

Analoginen lähtö Anturin liitinkotelo Asennuksen jälkeinen tarkistus Asennuksen tarkistaminen Asennus Asennusohjeet Asennusolosuhteet	10 30 13 22 3, 7 9 8
Asennusputki CYY 102	30
C CALIBRATION POINTS	
(Kalibrointinisteet)	18
CONFIGURATION (Asetukset)	19
	17
D	
DATA MEMORY (Datamuisti)	21
DIAGNOSTICS (Diagnostiikka)	20
F	
FREQUENCY (Taajuus)	18
H	20
Heilurirunko	32
Huolto	26
Huoltoaikataulu	26
Hairionsieto	4
Havittaminen	29
J	
Jatkokaapeli	30
-	
K	
Kaapeleiden ja Illosten tarkistamine	24.27
Kallolollul Vomproggarin liitin	24,27
Kompressorin ilitin	31 0
Kuljettaminen	8 10
Kytkentakaavio	10
Kaynnistaminen	22
Kayuo	3,14
Kayttoelementit	14
Kayuolui vallisuus Väyttäänette	2 2 2
Kayuoonouo	3,22
L	
Laatusertifikaatti	6

6

5

LANGUAGE (Kieli) Liittimet	20 10 20
Likaantuminan	30 27
Lisävarusteet	30
Lähetyksen hyväksyminen	8
Lähtö	34
Luito	51
Μ	
MEASUREMENT (Mittaus)	16
Mekaaninen rakenne	35-36
Mitat	8
N	10
NITRATE INPUT (Nıtraatın syöttö)	18
Näyttö	14
Näytön elementit	14
0	
Ohiouslinio	20
Olijausilija Olikaa käyttä	30 2
Ongelmennetheigu	2 20
Ongermaniatkaisu	28
Р	
Paikalliskäyttö	15
Painikkeet	14
Palauttaminen	4
PARAMETER ENTRY (Parametrit)	17
Pistoke	30
Prosessiolosuhteet	35
Puhdistusaine	27
Puhdistusyksikkö	31, 36
Päävalikko	15
R	
Relekärjet	11
c.	
8 Socialiitäntä	10
Saijaintaita	12
Settifikaatit ja hyväksympät	52
SERVICE (Huolto)	0 22
Signaalilähdöt	11
Sulake	29
Sulakkeiden vaihto	29
Suorituskykytiedot	34-35
Svöttö	34-35
Svöttöjännite	34.36
Sähköinen kytkentä	10
Sääsuojakansi CYY 101	

Laiteen tunnistaminen

Т

Tehdasasetukset	39
Aktiivilieteanturit	40
Puhdasvesianturit	39
Tekniset tiedot	34
Lähtö	34
Mekaaninen rakenne	35-36
Prosessiolosuhteet	35
Suorituskykytiedot	34-35
Syöttö	34-35
Syöttöjännite	34, 36
Ympäristöolosuhteet	35
Tiedonsiirtoliitäntä	12
Toiminnan tarkistus	22
Toimituksen sisältö	6
Tunnistaminen	5
Tunnistelaatta	5
Tuotteen rakenne	5
Turvallisuuskuvakkeet	4
Turvallisuusohjeet	3
Turvallisuussymbolit	4
U	
Upotusputki	32
V	
Valikkokartta	37
Valikot	16-21
Varastointi	8
Virheilmoitukset	28
Virtausastia	33
V	

1	
Yhdenmukaisuusvakuutus	6
Ympäristöolosuhteet	35

Saastumisilmoitus

Hyvä asiakkaamme,

Työturvallisuusmääräykset edellyttävät, että meidän on saatava Teiltä tämä lomake täytettynä ennen kuin voimme käsitellä tilauksenne. Liittäkää tämä lomake aina laitteen mukaan. Liittäkää myös mahdolliset muut turvallisuutta ja käsittelyä koskevat ohjeet laitteen mukaan.

Laitteen tai anturin tyyppi:	Sarjanumero:		
Mitattu aine / konsentraatio:	Lämpötila:	Paine:	
Laitteen puhdistustapa:	Johtavuus:	Viskositeetti:	

Laitteen kanssa kosketuksissa olleeseen aineeseen liittyvät varoitukset:



radioaktiivinen räjähtävä syövyttävä

myrkyl- to linen v

terveydelle vaarallinen

biologisesti

vaarallinen

syttyvä turva

turvallinen

Merkitkää, mitkä yllä olevista varoitusmerkeistä kuvaavat ainetta, jonka kanssa laite on ollut kosketuksissa.

Palautuksen syy:

Yrityksen tiedot:

Yritys:	
Osoite:	
Yhteyshenkilö:	
Osasto:	
Puhelinnumero:	
Fax / sähköposti:	
Tilausnumero:	

Vakuutan, että laite on puhdistettu yleisen teollisuudessa käytetyn hyvän tavan mukaisesti ja se täyttää kaikki määräykset. Laitteen käsittely ei aiheuta vaaraa käsittelyyn osallistuville henkilöille.

Päiväys

Lisätietoja huolloista ja korjauksista saat osoitteesta www.services.endress.com

Leima ja sitova allekirjoitus

