

Temperature display

RIT 261



(de) Sicherheitshinweise
für elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche.



(en) Safety instructions
for electrical apparatus certified
for use in explosion-hazardous areas.



(fr) Conseils de sécurité
pour matériels électriques
destinés aux zones explosives.



(it) Se il presente manuale non risulta comprensibile
potete ordinarcene una copia tradotta nella Vostra lingua.



(es) Si no entiende este manual,
puede pedir un ejemplar en su idioma.



(nl) Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen,
kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding
bij ons bestellen.



(fi) Jos et ymmärrät täitä käskirjaa, voit tilata meiltä
käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.



(sv) Om du inte förstår denna manual, kan en översatt
kopia på ditt eget språk beställas från oss.



(da) Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat
kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.



(pt) Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directa-
mente uma cópia na sua língua.

(el) Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του
εγχειρίδιου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την
εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser

The Power of Know How



9-012/03

EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de Conformité

Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Obere Wank 1, 87484 Nesselwang

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 declares in sole responsibility that the product
 déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Temperaturanzeiger
temperature display
afficheur de température



RIT 261-E



mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien übereinstimmt:
 conforms with the regulations of the following European Directives:
 est conforme aux presicomformément aux prescriptions de:



89/336/EWG
94/9/EG



Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
 Applied harmonised standards or normative documents
 Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| EN 61326 | (1997) | EN 50014 | (1997) |
| EN 61326/A1 | (1998) | EN 50021 | (2000) |
| EN 61326/A2 | (2001) | | |



Erste Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2003
First marking of CE qualification:
Première application de la marque CE:



Nesselwang, 15.10.2003

Wilfried Meissner
 Geschäftsführer
 Managing director
 Le Directeur

Endress + Hauser

The Power of Know How



Betriebsanleitung
XA 040R/09/
51007206

II 3G

Zugehörige Dokumentation
Betriebsanleitung:
KA125R/09/
Technische Information:
TI 091R/09/

Temperaturanzeiger

RIT 261

de

Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

Kennzeichnung nach Richtlinie 94/9/EG:

CE 

II

3

G

- Gerätekategorie II _____
- Gerätekategorie 3 _____
- Für explosionsfähige Gemische aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln _____



Einsatzbereiche:



| | |
|-----------------|--|
| Gerätekategorie | Explosionsfähige Gas-Luft-Gemische (G) |
| Kategorie 1 | Zone 0, 1 oder 2 |
| Kategorie 2 | Zone 1 oder 2 |
| Kategorie 3 | Zone 2 |



Kennzeichnung der Schutzart:


EEx

nA

IIC

T6


- Explosionsgeschütztes elektrisches Betriebsmittel nach Europanorm _____
- Zündschutzart _____
- Betriebsmittelgruppe _____
- Temperaturklasse _____



Endress + Hauser

The Power of Know How





Sicherheitshinweise RIT 261

1. Installieren Sie gemäß Herstellerangaben und den für Sie gültigen Normen und Regeln (z.B. IEC 60079-14).
2. Das Gerät ist am Potenzialausgleichsleiter anzuschließen.
3. Das Gerät ist in einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht unter Spannung zu öffnen (Es ist darauf zu achten, dass der Gehäuseschutzgrad von IP 66 während des Betriebs eingehalten wird).
4. Die maximalen Eingangswerte an den Klemmen 1 und 2 dürfen von der Messumformerspeisung nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweise TMT 182

(Diese Angaben sind nur zu beachten, wenn als Option der Temperaturtransmitter TMT 182 eingebaut ist, erkennbar am Bestellcode auf dem Typenschild: RIT 261-EXXBXXXX.)

5. Die Parametrierung ist mit einem zugelassenen Handheld z.B. DXR275 ist nur im nicht explosionsgefährdeten Bereich zulässig.

Sicherheitshinweise TMT 181

(Diese Angaben sind nur zu beachten, wenn als Option der Temperaturtransmitter TMT 181 eingebaut ist, erkennbar am Bestellcode auf dem Typenschild: RIT 261-EXXAXXXX.)

6. Die Konfiguration des Messumformers ist nur im nicht explosionsgefährdeten Bereich gestattet.
7. Die zur Konfiguration eingesetzten Betriebsmittel dürfen eine Spannung vom Um = 30V nicht überschreiten, dies ist z.B. durch batteriebetriebene Laptops zu erreichen. Bei Konfiguration mittels herkömmlichen PC mit Netzanschluss Um = 253V muss ein geprüfter Adapter mit Barriere verwendet werden z.B. TMT 181A.

Elektrische Anschlusswerte:

| RIT 261 | II 3G EEx nA IIC T6 |
|--|---|
| Anschlussklemmen Klemmen (1, 2) | I = 4 bis 20 mA (Schleifenspeisung) |
| Maximale Eingangswerte Klemmen (1, 2) | U < 30 V I < 200 mA (Kurzschlussstrom) |

Optionaler Sensorstromkreis:

| | | |
|---|-----------------|--|
| Temperaturtransmitter TMT 181 (Klemmen 3 bis 6) Ausgang | I = 4 bis 20 mA | |
| Temperaturtransmitter TMT 182 (Klemmen 3 bis 6) Ausgang | I = 4 bis 20 mA | |
| Temperaturbereich | T6 T5 | Ta = -20 °C ... +50 °C Ta = -20 °C ... +60 °C |

Operating instructions
XA 040R/09/
51007206

II 3G

Associated Documentation

Operating instructions:
KA 125R/09/
Technical information:
TI 091R/09/



Temperature display

RIT 261

en

Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas

Designation according to Directive 94/9/EG: **C E Ex II 3 G**

- Equipment Group II
- Equipment Category 3
- For explosive mixtures of air and combustible gases, vapours or mists

Areas of application:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Equipment Category | Explosive gas-air mixtures (G) |
| Category 1 | Zone 0, 1 or 2 |
| Category 2 | Zone 1 or 2 |
| Category 3 | Zone 2 |

Designation of explosion protection:

EEx nA IIC T6


- Electrical apparatus with explosion protection to European standard
- Type of protection
- Apparatus group
- Temperature class



Endress + Hauser

The Power of Know How





Safety notes RIT 261

1. Install the unit according to the manufacturers recommendations and local national norms and regulations (e. g. IEC 60079-14).
2. The unit must be connected to the potential equaliser.
3. In an explosive atmosphere, do not open the device when voltage is supplied (ensure that the IP 66 housing protection is maintained during operation).
4. The maximum input values at terminals 1 and 2 may not be exceeded by the transmitter power supply.

Safety notes TMT 182

(This point is only valid if the option, temperature transmitter TMT 182 fitted, has been selected, this can be recognised in the order code on the unit legend plate: RIT 261-EXXBXXXX.)

5. Configuration is permitted with an approved handheld unit, e.g. DXR275, in the non-hazardous area only.

Safety notes TMT 181

(These points are only valid if the option, temperature transmitter TMT 181 fitted, has been selected, this can be recognised in the order code on the unit legend plate: RIT 261-EXXAXXXX.)

6. Setting up the head transmitter is only allowed to be done in a non-hazardous area.
7. Instrumentation used for setting up must not exceed a voltage of $U_m = 30 \text{ V}$, this can, for example, be achieved by using battery powered laptops. Setting up with a mains powered PC $U_m = 253 \text{ V}$ can only be done when using an approved adapter with barrier, e. g. TMT 181A.

Electrical connection value

| RIT 261 | II 3G EEx nA IIC T6 |
|--|--|
| Connection terminals Terminals (1, 2) | I = 4 to 20 mA (loop circuit current) |
| Max. input values Terminals (1, 2) | U < 30 V I < 200 mA (short circuit current) |

Optional sensor circuit

| | |
|--|--|
| Temperature transmitter TMT 181 (Terminals 3 ... 6) Output | I = 4 to 20 mA |
| Temperature transmitter TMT 182 (Terminals 3 ... 6) Output | I = 4 to 20 mA |
| Temperature range | T6 T5 |
| | Ta = -20 °C ... +50 °C Ta = -20 °C ... +60 °C |

Mise en service
XA 040R/09/
51007206

II 3G

Documentation
Additif à
KA 125R/09/
TI 091R/09/

Afficheur de température RIT 261

fr

Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles

Marquage selon directive 94/9/CE :

CE Ex II 3 G

– Groupe d'appareils II _____

– Catégorie d'appareils 3 _____

– Pour mélanges explosifs d'air et de gaz,
vapeurs et brouillards inflammables _____



Domaines d'application :

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Catégorie d'appareils | Mélanges explosifs Gaz - Air (G) |
| Catégorie 1 | Zone 0, 1 ou 2 |
| Catégorie 2 | Zone 1 ou 2 |
| Catégorie 3 | Zone 2 |

Marquage du mode de protection :

EEx nA IIC T6

– Matériel électrique protégé contre les
explosions selon norme européenne _____

– Mode de protection _____

– Groupe d'appareils _____


– Classe de température _____



Endress + Hauser

The Power of Know How





Conseils de sécurité RIT 261

1. Installer d'après les instructions du fabricant et les normes et règles en vigueur (par exemple: IEC 60079-14).
2. L'appareil doit être relié à la ligne d'équipotentialité.
3. En atmosphère explosive l'appareil ne doit pas être ouvert sous tension (il faut veiller à ce que le degré de protection du boîtier IP 66 soit préservé au cours du fonctionnement).
4. Les valeurs d'entrée maximales aux bornes 1 et 2 ne doivent pas être dépassées par l'alimentation du transmetteur.

Conseils de sécurité TMT 182

(Ces indications ne sont à prendre en compte que si le transmetteur TMT 182 est monté en option - indiqué dans la référence de commande sur la plaque signalétique : RIT 261-EXXBXXXX.)

5. Paramétrage avec un terminal portable agréé, par ex. DXR 275, permis en zone non explosive uniquement.

Conseils de sécurité TMT 181

(Ces indications ne sont à prendre en compte que si le transmetteur TMT 181 est monté en option - indiqué dans la référence de commande sur la plaque signalétique : RIT 261-EXXAXXXX.)

6. Configuration du transmetteur de température TMT 181 permise en zone non explosive uniquement.
7. Le matériel électrique associé pour la configuration ne doit pas excéder une tension de $U_m = 30$ V. Ceci peut être obtenu, par exemple, en utilisant un ordinateur portable alimenté par la batterie. Si le TMT181 est configuré par PC avec raccordement au réseau $U_m = 253$ V, il faut utiliser un adaptateur approuvé avec barrière, par exemple TMT 181A.

Valeur de raccordement électrique

| RIT 261 | II 3G EEx nA IIC T6 |
|--|---|
| Bornes de raccordement bornes (1, 2) | I = 4 à 20 mA (alimentation de boucle) |
| Valeurs d'entrée maximales bornes (1, 2) | U < 30 V I < 200 mA (courant de court-circuit) |

Circuit capteur en option

| | | |
|---|---------------|--|
| Transmetteur de température TMT 181 (bornes 3 ... 6) Sortie | I = 4 à 20 mA | |
| Transmetteur de température TMT 182 (bornes 3 ... 6) Sortie | I = 4 à 20 mA | |
| Gamme de température | T6 T5 | Ta = -20 °C ... +50 °C Ta = -20 °C ... +60 °C |

Europe

Austria

Endress+Hauser Ges.m.b.H.

Wien

Tel. ++43 (1) 88056-0, Fax (1) 88056-35

Belarus

Belorgsintez

Minsk

Tel. ++375 (172) 263166, Fax (172) 263111

Belgium / Luxembourg

Endress+Hauser S.A./N.V.

Brussels

Tel. ++32 (2) 2480600, Fax (2) 2480553

Bulgaria

INTERTECH-AUTOMATION

Sofia

Tel. ++359 (2) 664869, Fax (2) 9631389

Croatia

Endress+Hauser GmbH+Co.

Zagreb

Tel. ++385 (1) 6637785, Fax (1) 6637823

Cyprus

I+G Electrical Services Co. Ltd.

Nicosia

Tel. ++357 (2) 484788, Fax (2) 484690

Czech Republic

Endress+Hauser GmbH+Co.

Praha

Tel. ++420 (26) 6784200, Fax (26) 6784179

Denmark

Endress+Hauser A/S

Søborg

Tel. ++45 (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia

Elvi-Aqua

Tartu

Tel. ++372 (7) 422726, Fax (7) 422727

Finland

Endress+Hauser Oy

Espoo

Tel. ++358 (9) 8596155, Fax (9) 8596055

France

Endress+Hauser

Hunigue

Tel. ++33 (3) 89696768, Fax (3) 89694802

Germany

Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co.

Weil am Rhein

Tel. ++49 (7621) 97501, Fax (7621) 975555

Great Britain

Endress+Hauser Ltd.

Manchester

Tel. ++44 (161) 2865000, Fax (161) 9981841

Greece

I & G Building Services Automation S.A.

Athens

Tel. ++30 (1) 9241500, Fax (1) 9221714

Hungary

Mile Ipari-Elektro

Budapest

Tel. ++36 (1) 2615535, Fax (1) 2615535

Iceland

Vatnshreinsun HF

Reykjavik

Tel. ++354 (5) 619616, Fax (5) 619617

Ireland

Floomeaco Company Ltd.

Kildare

Tel. ++35 (45) 868615, Fax (45) 868182

Italy

Endress+Hauser Italia S.p.A.

Cernusco s/N Milano

Tel. ++39 (02) 92106421, Fax (02) 92107153

Latvia

Raita Ltd.

Riga

Tel. ++371 (7) 312897, Fax (7) 312894

Lithuania

Agava Ltd.

Kaunas

Tel. ++370 (7) 202410, Fax (7) 207414

Netherlands

Endress+Hauser B.V.

Naarden

Tel. ++31 (35) 6958611, Fax (35) 6958825

Norway

Endress+Hauser A/S

Tranby

Tel. ++47 (32) 859850, Fax (32) 859851

Poland

Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

Warszawa

Tel. ++48 (22) 7201090, Fax (22) 7201085

Portugal

Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais

Linda-a-Velha

Tel. ++351 (1) 4172637, Fax (1) 4185278

Romania

Romconseng SRL

Bucharest

Tel. ++40 (1) 4101634, Fax (1) 4101634

Russia

Endress+Hauser Moscow Office

Moscow

Tel. ++709 (5) 1587571, Fax (5) 1589864

Slovak Republic

Transcom Technik s.r.o.

Bratislava

Tel. ++421 (74) 4888684, Fax (74) 4887112

Slovenia

Endress+Hauser D.O.O.

Ljubljana

Tel. ++386 (61) 1592217, Fax (61) 1592298

Spain

Endress+Hauser S.A.

Barcelona

Tel. ++34 (93) 4803366, Fax (93) 4733839

Sweden

Endress+Hauser AB

Sollentuna

Tel. ++46 (8) 55511600, Fax (8) 55511600

Switzerland

Endress+Hauser Metso AG

Reinach/BL 1

Tel. ++41 (61) 7157575, Fax (61) 7111650

Turkey

Intek Endüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemleri

Istanbul

Tel. ++90 (212) 2751355, Fax (212) 2662775

Ukraine

Industria Ukraina

Kiev

Tel. ++380 (44) 26881, Fax (44) 26908

Yugoslavia

Meris d.o.o.

Beograd

Tel. ++381 (11) 4446164, Fax (11) 4441966

Africa

Egypt

Anasisa

Heliopolis/Cairo

Tel. ++20 (2) 417900, Fax (2) 417900

Morocco

Oussama S.A.

Casablanca

Tel. ++212 (2) 241338, Fax (2) 402657

Nigeria

J F Technical Invest. Nig. Ltd.

Lagos

Tel. ++234 (1) 62234546, Fax (1) 62234548

South Africa

Endress+Hauser Pty. Ltd.

Sandton

Tel. ++27 (11) 4441386, Fax (11) 4441977

Tunisia

Controle, Maintenance et Regulation

Tunis

Tel. ++216 (1) 793077, Fax (1) 788595

America

Argentina

Endress+Hauser Argentina S.A.

Buenos Aires

Tel. ++54 (1) 145227970, Fax (1) 145227909

Bolivia

Tritec S.R.L.

BOL - Cochabamba

Tel. ++591 (42) 56993, Fax (42) 50981

Brazil

Samson Endress+Hauser Ltda.

Sao Paulo

Tel. ++55 (11) 50313455, Fax (11) 50313067

Canada

Endress+Hauser Ltd.

Burlington, Ontario

Tel. ++1 (905) 6819292, Fax (905) 6819444

Chile

Endress+Hauser Chile Ltd.

Las Condes - Santiago

Tel. ++56 (2) 321 3009, Fax (2) 321 3025

Colombia

Colsein Ltd.

Bogota D.C.

Tel. ++57 (1) 2367659, Fax (1) 6107868

Costa Rica

EURO-TEC S.A.

San Jose

Tel. ++506 (2) 961542, Fax (2) 961542

Ecuador

Insetec Cia. Ltda.

Quito

Tel. ++593 (2) 269148, Fax (2) 461833

Guatemala

ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A.

Ciudad de Guatemala, C.A.

Tel. ++502 (3) 345985, Fax (2) 327431

Mexico

Endress+Hauser I.I.

Mexico City

Tel. ++52 (5) 568965, Fax (5) 568418

Paraguay

Incoel S.R.L.

Asuncion

Tel. ++595 (21) 213989, Fax (21) 226583

Uruguay

Circular S.A.

Montevideo

Tel. ++598 (2) 925785, Fax (2) 929151

USA

Endress+Hauser Inc.

Greenwood, Indiana

Tel. ++1 (317) 5357138, Fax (317) 5358489

Venezuela

H. Z. Instrumentos C.A.

Caracas

Tel. ++58 (2) 9440966, Fax (2) 9444554

Asia

China

Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd.

Shanghai

Tel. ++86 (21) 54902300, Fax (21) 54902303

Morocco

Endress+Hauser Beijing Office

Beijing

Tel. ++86 (10) 68344058, Fax (10) 68344068

India

Endress+Hauser (India) Pvt Ltd.

Mumbai

Tel. ++91 (22) 8521458, Fax (22) 8521927

Indonesia

PT Gramma Bazita

Jakarta

Tel. ++62 (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Japan

Sakura Endress Co., Ltd.

Tokyo

Tel. ++81 (422) 540611, Fax (422) 550275

Malaysia

Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd.

Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tel. ++60 (3) 7334848, Fax (3) 7338800

Pakistan

Speedy Automation

Karachi

Tel. ++92 (21) 7722953, Fax (21) 7736884

Papua New Guinea

SBS Electrical Pty Limited

Port Moresby

Tel. ++675 (3) 251188, Fax (3) 259556

Philippines

Brenton Industries Inc.

Makati Metro Manila

Tel. ++63 (2) 6388041, Fax (2) 6388042

Singapore

Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd.

Singapore

Tel. ++65 (5) 668222, Fax (2) 666848</p