BA 036D/06/de/03.98 Nr. 50085727 CV 5.0

gültig ab Software-Version: V 3.00.XX (Promass 63) V 1.00.XX (Procom DZL 363)

# *procom DZL 363* Meßumformer für das Promass 63-Meßsystem

Betriebsanleitung







### Kurzanleitung

Mit Hilfe der folgenden Anleitung können Sie den Meßumformer "Procom DZL 363" schnell und einfach in Betrieb nehmen.

#### Achtung!

Achtung

Angaben zu Montage und Anschluß der Meßaufnehmer Promass A, I, M und F finden Sie in der Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63".



Fortsetzung: rechte Spalte

# Inhaltsverzeichnis

1	Sic	herheitshinweise	•	•	5
	1.1 1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung Kennzeichnung von Gefahren			5
	1.3 1.4	und Hinweisen			5 5
	15	Bedienungspersonal		•	6
	1.6	Technischer Fortschritt			6
2	Sys	stembeschreibung			7
	2.1 2.2	Anwendungsbereiche Procom DZL 363-Meßsystem			7 7
3	Мо	ntage Meßumformergehäuse			9
	3.1	Allgemeine Hinweise			9
	3.2 3.3	Montage Schalttafel-Einbaugehäuse			9 10
	3.4	Montage Feldgehäuse			11
4	Ele	ektrischer Anschluß	•		13
4	<b>Ele</b>	Allgemeine Hinweise	•		<b>13</b>
4	<b>Ele</b> 4.1 4.2 4.3	Allgemeine Hinweise	•		<b>13</b> 13 13 17
4	<b>Ele</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	Allgemeine Hinweise	•	•	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> </ol>
4	<b>Ele</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Allgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAnschluß des MeßumformersGalvanische TrennungAnschluß E+H-Rackbusund Rackbus RS 485Anschluß HART-Bediengerät	•	• • •	<ul> <li><b>13</b></li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> </ul>
4	<b>Ele</b> 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5	Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485          Anschluß HART-Bediengerät          und Commubox FXA 191	• • • • •	• • • •	<ul> <li><b>13</b></li> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> </ul>
4	<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> </ul>	Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485	• • • • •		<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> </ol>
4	<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> </ul>	Allgemeine Hinweise          Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485          Anschluß HART-Bediengerät          Inbetriebnahme		· · · · ·	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> </ol>
4	<ul> <li>Ele</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>Bee</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> </ul>	Aktrischer Anschluß          Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485          Anschluß HART-Bediengerät          Inbetriebnahme	• • •	· · · · · · · ·	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>24</li> </ol>
4	<ul> <li>Ele</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>Bee</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> </ul>	Allgemeine Hinweise          Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus	• • • •		<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>24</li> <li>26</li> </ol>
5	Ele 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Beo 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Aktrischer Anschluß          Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485	• · · · ·		<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>24</li> <li>26</li> <li>30</li> <li>31</li> </ol>
5	<ul> <li>Ele</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>Bee</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>5.4</li> <li>5.5</li> <li>5.6</li> </ul>	Aktrischer Anschluß          Allgemeine Hinweise          Anschluß des Meßumformers          Galvanische Trennung          Anschluß E+H-Rackbus          und Rackbus RS 485          Anschluß HART-Bediengerät	• • • • • •		<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>23</li> <li>24</li> <li>26</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>42</li> </ol>
5	<ul> <li>Ele</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>4.4</li> <li>4.5</li> <li>4.6</li> <li>Bee</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>5.4</li> <li>5.5</li> <li>5.6</li> </ul>	Aktrischer Anschluß          Allgemeine Hinweise	• atr		<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>24</li> <li>26</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>42</li> </ol>

7	Fel bes	nlersuche und Störungs- seitigung	97
	7.1 7.2	Verhalten der Meßeinrichtung bei Störung oder Alarm	97
	7.2	beseitigung	98
	7.3	Störungs- und Alarmmeldungen	99
	7.4	Ausbau der 19"-Rackkassette	103
	7.5	Austauschen des DAI-Bausteins	103
	7.6	Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen	104
	7.7 7.8	Austausch der Gerätesicherungen	105
	7.0	Rackbusmodus konfigurieren	106
8	Ab	messungen	107
9	Тес	chnische Daten	109
10	Sti	chwortverzeichnis	115

## Registrierte Warenzeichen

HART <sup>®</sup> Registriertes Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

RACKBUS<sup>®</sup> Registriertes Warenzeichen der Firma Mestra AG, Schweiz

## 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Meßumformer "Procom DZL 363" darf, zusammen mit den Meßaufnehmern des Promass 63-Meßsystems, nur für die Massedurchflußmessung von Flüssigkeiten und Gasen verwendet werden. Dieses Meßsystem erfaßt auch Mediumsdichte und Mediumstemperatur. Dadurch lassen sich weitere Meßgrößen wie Volumendurchfluß, Feststoffanteil oder auch Dichtewerte (Brix, Baumé, usw.) berechnen.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.
- Meßsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein *fester Bestandteil* dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlußwerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden!

Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Prüfstelle ein entsprechendes Piktogramm abgebildet.

## 1.2 Kennzeichnung von Gefahren und Hinweisen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräteentwicklung erfolgte gemäß Europanorm EN 61010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte". Wenn das Meßgerät unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können jedoch Gefahren von ihm ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Piktogrammen gekennzeichnet sind:

### Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.

### Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Beachten Sie die Anleitung genau.

### Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

## 1.3 Betriebssicherheit

- Der Meßumformer Procom DZL 363 erfüllt die allgemeinen Störfestigkeitsanforderungen (EMV) gemäß Europanorm EN 50081 Teil 1 und 2 / EN 50082 Teil 1 und 2 sowie die NAMUR-Empfehlungen.
- Eine umfangreiche Selbstüberwachung des Meßsystems sorgt für größte Betriebssicherheit. Auftretende Systemfehler oder ein Ausfall der Hilfsenergie können über den Relaisausgang 1 (auf "STÖRUNG" konfiguriert) sofort gemeldet werden. Mit der Diagnosefunktion können Fehler systematisch abgefragt und deren Ursache ermittelt werden.
- Bei einem Ausfall der Hilfsenergie bleiben alle Daten und Parameter des Meßsystems sicher im EEPROM gespeichert (ohne Stützbatterie).
- Alle Ein-/Ausgänge sind galvanisch von Hilfsenergie und Meßaufnehmer getrennt.









## 1.4 Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungspersonal

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung unbedingt gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen unbedingt befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich Öffnen und Reparieren von elektrischen Geräten.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, daß das Meßsystem gemäß den elektrischen Anschlußplänen korrekt angeschlossen ist. Erden Sie den Meßumformer.



### Stromschlaggefahr!

Beim Öffnen der Gehäuse ist der Berührungsschutz aufgehoben.

## 1.5 Reparaturen

Falls Sie den Meßumformer Procom DZL 363 zur Reparatur an Endress+Hauser einsenden, so legen Sie bitte in jedem Fall eine Notiz bei mit folgenden Angaben:

- Fehlerbeschreibung
- Applikationsbeschreibung
- Beschreibung der Einsatzfunktion von Procom DZL 363 in der Anlage

## **1.6 Technischer Fortschritt**

Endress+Hauser behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft.

# 2 Systembeschreibung

## 2.1 Anwendungsbereiche

Procom DZL 363 ist ein multifunktionaler Meßumformer, der die Anwendungsmöglichkeiten des bewährten Promass 63-Meßsystems ergänzt und erweitert:

- Der Procom-Meßumformer kann bis 1200 Meter entfernt vom Meßaufnehmer montiert werden, geeignet für den Einsatz in Schaltwarten mittlerer und großer Industrieanlagen.
- Mehrere Ein- und Ausgänge stehen für die komplexe Prozeßsteuerung und -automation zur Verfügung (2 Hilfseingänge; je 3 Strom-, Impuls-/Frequenz- und Relaisausgänge; Rackbus- und HART-Kommunikationsschnittstellen).

## 2.2 Procom DZL 363-Meßsystem

Als Erweiterung des modular aufgebauten Promass 63-Meßsystems kann der multifunktionale Meßumformer "Procom DZL 363" an alle Promass-Meßaufnehmer angeschlossen werden.

Die Meßeinrichtung besteht somit aus:

- Meßverstärker Promass 63 (Blind-Ausführung mit "DZL 363"-Schnittstelle),
- Meßaufnehmer Promass A, I, M oder F,
- Meßumformer Procom DZL 363.

Je nach Bestellangaben wird die Procom-Meßelektronik zudem in zwei unterschiedlichen Ausführungen geliefert:

- *DoS-Ausführung (Data over Supply):* Datenübertragung und Versorgung auf der gemeinsamen Zweidrahtleitung zwischen Meßumformer und Promass 63.
- Dx-Ausführung: Promass 63 mit separater Hilfsenergie vor Ort.

### Achtung!

Das Meßsystem ist mit verschiedenen Ex-Zulassungen erhältlich. Über die momentan verfügbaren Zulassungen gibt Ihnen Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertretung gerne Auskunft. Alle Ex-relevanten Informationen und Daten finden Sie in separaten Zusatzdokumentationen, die Sie ebenfalls bei Endress+Hauser anfordern können.



Abb. 1 Procom DZL 363-Meßsystem (weitere technische Daten: s. Seite 109)

Achtung

# 3 Montage Meßumformergehäuse

Warnung!

- Die in diesem Kapitel aufgeführten Hinweise sind konsequent zu beachten, um einen sicheren und zuverlässigen Meßbetrieb zu gewährleisten.
- Bei Geräten mit Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Zulassung) können sich Einbauvorschriften und technische Daten von den nachfolgend aufgeführten Angaben unterscheiden. Beachten Sie deshalb unbedingt die separate Ex-Zusatzdokumentation bezüglich Installationsvorschriften und Anschlußwerte.

Procom DZL 363 ist in drei verschiedenen Gehäuse- bzw. Montagevarianten erhältlich: – Rackkassette (IP 20)

- Gehäuse für Schalttafeleinbau (IP 20; Fronttür: IP 54)
- Feldgehäuse für Wand- oder Mastmontage (IP 65)

## 3.1 Allgemeine Hinweise

- Die zulässigen Umgebungstemperaturen während des Meßbetriebs sind unbedingt einzuhalten (s. Seite 111).
- Bei der Montage im Freien ist zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung eine Wetterschutzhaube vorzusehen, insbesondere in wärmeren Klimaregionen mit hohen Umgebungstemperaturen.

## 3.2 Montage 19"-Rackkassette

Die Rackkassette kann in alle üblichen 19"-Baugruppenträger eingesteckt werden (genormter Steckverbinder Bauform F nach DIN 41 612). Die Kassette wird anschließend mit den vier frontseitig angebrachten Schrauben befestigt.

## Hinweis!

- Beachten Sie die allgemeinen Hinweise unter Kap. 3.1.
- Installieren Sie die Rackkassette nur in trockener und sauberer Umgebung.
- Abmessungen: s. Seite 107





## 3.3 Montage Schalttafel-Einbaugehäuse

- Bereiten Sie die Einbauöffnung in Ihrer Schalttafel vor (138<sup>+1</sup> mm x 138<sup>+1</sup> mm). Hinter den Messerleisten ist genügend Platz für die Verdrahtung vorzusehen Einbautiefe = 199 mm (ohne Raum für Verdrahtung).
- 2. Schieben Sie das Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt.
- 3. Gehäuse waagrecht halten und die Befestigungsspangen in die dafür vorgesehenen Gehäuse-Aussparungen einführen.
- 4. Ziehen Sie die Spannschrauben der beiden Befestigungsspangen solange an, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.



### Hinweis!

- Installieren Sie das Schalttafel-Einbaugehäuse nur in trockener und sauberer Umgebung.
- Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 9.
- Abmessungen: s. Seite 107



Abb. 2 Einbau des Schalttafelgehäuses

## 3.4 Montage Feldgehäuse

Das Feldgehäuse erlaubt eine Wand- oder Mastmontage. Für die Mastmontage ist ein spezielles Montageset lieferbar.

Hinweise!

- Beachten Sie die allgemeinen Hinweise auf Seite 9.
- Abmessungen: s. Seite 107
- Schutzart IP 65 (EN 60529):

Das Feldgehäuse erfüllt alle IP 65-Anforderungen. Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Service-Fall die Schutzart IP 65 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben müssen fest angezogen sein.
- Die f
  ür den Anschlu
  ß verwendeten Kabel m
  üssen den spezifizierten Au
  ßendurchmesser aufweisen.
- Kabeleinführungen fest anziehen.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch Blindstopfen abzudichten.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.

#### Wandmontage

- Beide Befestigungsschrauben (a) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (b) stecken. Befestigungsschrauben: Ø 6 mm; Schraubenkopf: Ø 10 mm
- 2. Feldgehäuse wie in der Abbildung dargestellt montieren.



Abb. 3 Wandmontage (Feldgehäuse)





#### Mastmontage

Die Mastmontage des Feldgehäuses erfolgt mit Hilfe eines speziellen Montagesets (Bestell-Nr. 50061357).

Achtung! Wird als Mast eine heiße Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, daß die für das Feldgehäuse zulässige Umgebungstemperatur nicht überschritten wird.





## 4 Elektrischer Anschluß

## 4.1 Allgemeine Hinweise

Achtung!

- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Anschluß Feldgehäuse: Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen.Potentialausgleich zwischen Meßaufnehmer und Meßumformer sicherstellen
- (s. Anschlußplan Seite 14 ff.).
  Beachten Sie bitte die auf Seite 11 aufgeführten Hinweise zur Einhaltung der Schutzart IP 65 für das Feldgehäuse.

## 4.2 Anschluß des Meßumformers

Warnung!

- Stromschlaggefahr!
  - Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßgerät öffnen.
  - Bei der DoS-Ausführung liegt auf der Verbindungsleitung zwischen Meßumformer/Meßaufnehmer eine Versorgungsspannung von 60 V DC (galvanisch vom Netz getrennt).
- Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluß verbinden, bevor die Hilfsenergie angelegt wird.
- Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, daß die angelegte Hilfsenergie innerhalb des auf dem Typenschild angegebenen Bereichs liegt. Ferner sind die national gültigen Installationsvorschriften zu beachten.
- Bei Rackkassette und Schalttafelgehäuse dürfen unbelegte Klemmen aus Sicherheitsgründen nicht anderweitig verwendet werden!
- Beachten Sie für den Anschluß von Meßgeräten mit Ex-Zulassung die entsprechenden Angaben und Anschlußbilder in der separaten Ex-Dokumentation zu dieser Betriebsanleitung .



Abb. 5 Elektrischer Anschluß:

#### DoS-Ausführung

Promass 63 wird durch Procom DZL 363 mit Hilfsenergie versorgt.

#### Dx-Ausführung

Promass 63 muß mit separater Hilfsenergie versorgt werden.









#### Abb. 6 Messerleisten

	d	b	z	Netzteilplatin	e
2	I		∎ ÷	d2 = A-Daten (Dx+) z2 = Erdanschluß	Anschluß Promass 63
4			÷	d4 = B-Daten (Dx–) z4 = Erdanschluß	(nur Dx-Ausiunrung)
6					
8				DoS +	Anschluß Promass 63
10				DoS –	(nur DoS-Ausführung)
12	÷	÷	÷	3 Erdanschlußklemmen	Erdanschlüsse
14					
16			÷	1 Erdanschlußklemme	Erdanschluß
18	÷	Ŧ	÷	3 Erdanschlußklemmen	Erdanschlüsse
20					
22					
24					
26					
28					
30	L1		L-	L1 für AC L– für DC	Hilfsenergie
32	N L1+			N für AC L+ für DC z32 = Erdanschluß	



#### Achtung!

Mindestens zwei der Erdanschlußklemmen z2, z4, z16, z32 müssen mit der Schutzerde verbunden sein. Die Klemmen d12, b12, z12, d18 und z18 sind weitere Erdanschlüsse, die Sie benutzen können, um die elektromagnetische Verträglichkeit zusätzlich zu verbessern.

	d	b	z	CPU-Platine	
2			I.	b2 = B-Daten z2 = A-Daten	Rackbus RS 485 (Schalttafelgehäuse)
4				b4 = Masseanschluß z4 = Rackbusdaten	E+H-Rackbus (Rack)
6					
8					
10	<u> </u>	÷	÷	3 Erdanschlußklemmen	Erdanschlüsse
12					
14					
16				d16/b16 = HART-Interface 1 z16 = MUS+	HART-Master-Schnitt-
18				d18/b18 = HART-Interface 2 z18 = MUS-	stellen (in Vorb.)
20	] <b>I</b> ±	Ļ	÷	3 Erdanschlußklemmen	Erdanschlüsse
22					
24					Eutomor Toototur
26					anschluß (in Vorb.)
28					
30					Data-Logger-Schnitt-
32		I.	1		stelle (in Vorb.)

	d	b	z	I/O-Platine	
2	1	ł	:	<ul> <li>(+) Ausgang: d2 = 1 b2 = 2 z2 = 3</li> <li>(-) Masse, alle miteinander verbunden</li> </ul>	Impuls-/Frequenz- ausgänge 1, 2, 3
6	-	÷	Π	(+) Stromeingang: $d6 = 1$ $b6 = 2$	Stromeingänge 1, 2 (in Vorbereitung)
10	i	Ì		(+) Hilfseingang: $d10 = 1$ $b10 = 2$ (-) Masseanschluß: $d12 = 1$ $b12 = 2$	Hilfseingänge 1, 2
14	i	Ì		D Prüfklemmen für Strommessung (+) Stromausgang: $d16 = 1$ , $b16 = 2$ , $z16 = 3$	Stromausgänge
18	∎		■	(-) Masseanschluß: d18 = 1; b18 = 2; z18 = 3	Erdanaablüaaa
22				d22 = Arbeitskontakt z22 = Ruhekontakt	Relaisausgang 1
24 26				d26 = Arbeitskontakt z26 = Ruhekontakt	Relaisausgang 2
28 30				b28 = gemeinsamer Anschluß d30 = Arbeitskontakt z30 = Ruhekontakt	Belaisausaana 3
32				b32 = gemeinsamer Anschluß	Relaisausyang 3

## Anschlußplan (Feldgehäuse)

1	2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	rdschiene (am Gehäuse)
		236/330
2 3 Erdschiene	L- TUR DC L1 für AC N für AC L+ für DC Erdanschluß für Schutzleiter und Kabelschirm	Hilfsenergie
20 21	A-Daten B-Daten	Rackbus RS 485
22 23		Data Logger (in Vorb.)
30 32 34 31, 33, 35	<ul> <li>(+) Impuls- / Frequenzausgang 1 (aktiv oder passiv)</li> <li>(+) Impuls- / Frequenzausgang 2 (aktiv oder passiv)</li> <li>(+) Impuls- / Frequenzausgang 3 (aktiv oder passiv)</li> <li>(-) gemeinsamer Masseanschluß für alle Ausgänge</li> </ul>	Impuls-/ Frequenzausgänge 1, 2, 3
40 41 42 43	<ul> <li>(+) Stromeingang 1</li> <li>(-) Masseanschluß Stromeingang 1</li> <li>(+) Stromeingang 2</li> <li>(-) Masseanschluß Stromeingang 2</li> </ul>	Stromeingänge 1, 2 (in Vorb.)
50 51 52 53	<ul> <li>(+) Hilfseingang 1</li> <li>(-) Masseanschluß Hilfseingang 1</li> <li>(+) Hilfseingang 2</li> <li>(-) Masseanschluß Hilfseingang 2</li> </ul>	Hilfseingänge 1, 2
60 61 63 64 66 67 62 65 68	<ul> <li>(+) Stromausgang 1</li> <li>(-) Masseanschluß Stromausgang 1</li> <li>(+) Stromausgang 2</li> <li>(-) Masseanschluß Stromausgang 2</li> <li>(+) Stromausgang 3</li> <li>(-) Masseanschluß Stromausgang 3</li> <li>Prüfklemme Stromausgang 1</li> <li>Prüfklemme Stromausgang 2</li> <li>Prüfklemme Stromausgang 3</li> </ul>	Stromausgänge 1, 2, 3
70 71 72	<ul><li>(a) Arbeitskontakt</li><li>(u) gemeinsamer Anschluß Relais 1</li><li>(r) Ruhekontakt</li></ul>	Relaisausgang 1
73 74 75	<ul><li>(a) Arbeitskontakt</li><li>(u) gemeinsamer Anschluß Relais 2</li><li>(r) Ruhekontakt</li></ul>	Relaisausgang 2
76 77 78	<ul><li>(a) Arbeitskontakt</li><li>(u) gemeinsamer Anschluß Relais 3</li><li>(r) Ruhekontakt</li></ul>	Relaisausgang 3
80 81	Dx-Ausführung: A-Daten (Dx+) DoS-Ausführung: DoS+ Dx-Ausführung: B-Daten (Dx-) DoS-Ausführung: DoS-	Verbindung zu Promass 63

Abb. 7 Belegung der Anschlußklemmen (Feldgehäuse)

## 4.3 Galvanische Trennung

Signalgruppe	Platine	Klen	nmen	Bemerkungen		
Netzanschluß	Netzteil	d30, z30, d32	1, 2, 3			
Schutzerde	Netzteil	z2, z4, z16, z32	Gehäuse			
Sensoranschluß (Meßaufnehmer)	Netzteil	d2, d4, d8, d10	80, 81	DoS, Dx		
PC-Anschluß (DB9) Tastatureingang	Frontplatte CPU	d24, b24, z24 d26, b26, z26 d28, b28, z28	D-SUB-9	gemeinsame Masse		
Rackbus	CPU	b2, z2, b4, z4	20, 21			
Data-Logger	CPU	d30, d32 b32, z32	22, 23			
Impulsausgang 1, 2, 3	Ι/Ο	d2, b2, z2 d4, b4, z4	3035	gemeinsame Masse		
Stromeingang 1, 2	I/O	d6, b6, d8, b8	4043	gemeinsame Masse		
Hilfseingang 1	1/0	d10, d12	50, 51			
Hilfseingang 2	I/O	b10, b12	52, 53			
Stromausgang 1, 2, 3	1/0	d14, b14, z14 d16, b16, z16 d18, b18, z18	6068	gemeinsame Masse		
Relais 1	1/0	d22, z22, b24	70, 71, 72			
Relais 2	1/0	d26, z26, b28	73, 74, 75			
Relais 3	1/0	d30, z30, b32	76, 77, 78			

galvanische Trennung der einzelnen Stromkreise

#### Galvanische Trennung

Netzanschluß:	1000 V AC gegen Erde, Relais, Ein-/Ausgänge und Sensor
Relais:	1000 V AC gegen Erde, Netz, Ein-/Ausgänge und Sensor
Sensoranschluß:	1500 V AC gegen Erde, Netz, Relais und Ein-/Ausgänge
Ein-/Ausgänge:	500 V AC gegen Erde

Die Ein- und Ausgänge sind zu folgenden Gruppen mit jeweils gemeinsamer Masse zusammengefaßt und gruppenweise gegeneinander galvanisch getrennt (500 V DC):

- Stromausgang 1, 2, 3
  Stromeingang 1, 2
  Frequenzausgang 1, 2, 3

• RS 232-Schnittstelle (Frontbuchse auf Anzeigefrontplatte) und Tastaturanschluß

## 4.4 Anschluß E+H-Rackbus und Rackbus RS 485

Procom DZL 363 kann über den E+H-Rackbus oder den Rackbus RS 485 mit anderen E+H-Meßgeräten vernetzt und mit Hilfe entsprechender Gateways an übergeordnete Prozeßleitsysteme – MODBUS; PROFIBUS, usw. – angebunden werden (s. Abb. 8). Maximal 64 Adressen sind an ein ZA672-Gateway anschließbar, einschließlich der an den FXA 675 angeschlossenen Adressen.

### • E+H-Rackbus (19"-Rackkassette)

- Für den Einsatz in der Schaltwarte bis 15 Meter Ausdehnung.
- Maximal 64 Adressen können in diesen Bus integriert werden.

## • Rackbus RS 485 (Schalttafel-, Feldgehäuse)

- Für den Einsatz im Feld bis max. 1200 Meter Ausdehnung.
- Maximal 25 Meßgeräte können in einer Linie mit Rackbus RS 485 integriert werden.

Mit der Commubox FXA 192 ist der direkte Anschluß an einen PC möglich (s. Abb. 9). Bis zu 25 Procom-Meßumformer können angeschlossen werden, die tatsächliche Anzahl ist jedoch von der Netzwerk-Topologie und den Einsatzbedingungen abhängig.



### Achtung!

Auch wenn nur ein einziges Gerät (mit Rackbus RS 485) im Ex-Bereich installiert ist, dürfen grundsätzlich nicht mehr als zehn Geräte (mit Rackbus RS 485) am Bus angeschlossen werden.

### Hinweis!

Für die Neuinstallation eines Rackbus-Netzes sind in jedem Fall die Bedienungsanleitungen der verwendeten Geräte und der benutzten Software zu beachten, v.a.

- BA 134 F/00/d "Rackbus RS 485 Topologie, Komponenten, Software"
- BA 124 F/00/de "Commuwin II-Bedienprogramm"



Abb. 8 Anschlußvarianten mit E+H-Rackbus / Rackbus RS 485



# Verdrahtung E+H-Rackbus und Rackbus RS 485

### Warnung!

Beachten Sie für den Anschluß von Meßgeräten mit Ex-Zulassung die entsprechenden Angaben und Anschlußbilder in der separaten Ex-Dokumentation zu dieser Betriebsanleitung.

- 1. Jeder ausgelieferte Procom DZL 363-Meßumformer ist für den E+H-Rackbusoder den Rackbus RS 485-Betrieb konfiguriert, je nach Gehäusetyp:
  - Rackkassette  $\rightarrow$  E+H-Rackbus
  - Schalttafel-Einbaugehäuse, Feldgehäuse → Rackbus RS 485

Falls erforderlich kann diese Gerätekonfiguration über eine Steckbrücke auf der CPU-Platine geändert werden (s. Seite 106).

2. Verdrahtung vornehmen gemäß Abb. 10.

Der Busanschluß kann über diverse Schnittstellenkarten, Adapter oder über die Baugruppe FXA 675 erfolgen (s. Abb. 8, 9).

### E+H-Rackbus (für 19"-Rackkassette):

- Klemme z4/CPU-Platine  $\rightarrow$  Rackbusdaten, verbinden mit d2 des Gateways
- Klemme b4/CPU-Platine  $\rightarrow$  Rackbusmasse, verbinden mit d4 des Gateways

Rackbus RS 485 (für Schalttafel- und Feldgehäuse):

- Klemme z2/CPU-Platine  $\rightarrow$  A-Daten (Klemme 20 bei Feldgehäuse)
- Klemme b2/CPU-Platine  $\rightarrow$  B-Daten (Klemme 21 bei Feldgehäuse)

Kabelspezifikationen Rackbus RS 485:

- Anschlußkabel: zweiadrig, verdrillt, geschirmt
- Leiterquerschnitt/Kabeldurchmesser: ≥0,20 mm<sup>2</sup> (24 AWG) Kabellänge: max. 1200 m (3900 ft)

(Fortsetzung nächste Seite)



Abb. 9

PC-Direktanschluß an Rackbus RS 485 über Commubox FXA 192





- 3. Erden Sie die Busabschirmung an den Klemmen d10, b10, z10 (CPU-Platine) bzw. an der Erdklemmenleiste des Feldgehäuses.
- Falls erforderlich, Abschlußwiderstände einstellen → s. Seite 106. Normalerweise können die dafür vorgesehenen Wahlschalter auf der CPU-Platine in der Werkeinstellung belassen werden (alle Schalter = OFF).
- 5. Nach der Bus-Installation sind folgende Funktionen der Bedienmatrix entsprechend einzustellen:

"PROTOKOLL" (s. Seite 85)	→ Kommunikationsprotokoll "RACKBUS" auswählen
	(Werkeinstellung = AUS)
"BUS-ADRESSE" (s. Seite 85)	ightarrow Bus-Adresse für betreffenden Meßumformer
	einstellen (064).

## 4.5 Anschluß HART-Bediengerät und Commubox FXA 191

Mögliche Anschlußvarianten:

- Direkter Anschluß über die Anschlußklemmen d16/d18 bzw. 60/61 (Feldgehäuse)
- Anschluß an die 4...20-mA-Signalleitung des Stromausgangs 1

### Hinweis!

- In beiden Fällen muß der Meßkreis einen Widerstand von mindestens 250  $\boldsymbol{\Omega}$  aufweisen.
- Stellen Sie den Schalter der Commubox auf 'HART'!
- Stellen Sie die Funktion "STROMBEREICH" auf '4–20 mA' (s. Seite 50) und die Funktion "PROTOKOLL" auf 'HART' (s. Seite 85).
- Beachten Sie für den Anschluß auch die von der HARTCommunication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht".



Abb. 11 Elektrischer Anschluß HART-Handbediengerät und Commubox FXA 191



## 4.6 Inbetriebnahme

Vor dem ersten Einschalten der Meßeinrichtung sollten Sie nochmals folgende Kontrollen durchführen:

• Montage

Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Promass 63-Meßaufnehmers mit der tatsächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?

• Elektrischer Anschluß

Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und die Klemmenbelegung. Vergewissern Sie sich, daß die ortsübliche Versorgungsspannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Falls diese Kontrollen positiv ausfallen, schalten Sie nun die Versorgungsspannung ein. Das Gerät durchläuft nun interne Selbsttest-Routinen und ist anschließend betriebsbereit. Während diesem Vorgang erscheinen auf der Anzeige des Meßgeräts nacheinander die folgenden Meldungen:

Р	R	ο	с	ο	м		D	z	L	3	6	3	
v	1		0	0		0	0						

Anzeige der aktuellen Software-Version

s	:	Α	U	F	s	т	Α	R	т	Е	N		
		L	ä	U	F	т							

Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Meßbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen gleichzeitig vier (frei wählbare) Meßgrößen.

	5	9		8	7	0		k	g	1	m	i	n	
	1		2	5	5	8		k	g	1	I			
			2	5		6		۰	С					
			1	7	8	3	0		5		k	g		

Beispiel (Werkeinstellung):

Zeile 1  $\rightarrow$  Massedurchfluß

- Zeile 2  $\rightarrow$  Dichte
- Zeile 3  $\rightarrow$  Temperatur Zeile 4  $\rightarrow$  Summenzähler 1



### Hinweis!

- Erfolgt das Aufstarten des Gerätes unter gleichzeitigem Betätigen der 🗄 -Tasten, so erscheinen die Anzeigetexte in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.
- Falls das Aufstarten nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, erscheint auf der Anzeige eine entsprechende Meldung (s. Seite 99).

## 5 Bedienübersicht

## 5.1 Anzeige- und Bedienelemente



Abb. 12 Anzeige- und Bedienelemente (19"-Rackkassette)



## 5.2 Erste Schritte zur Programmierung – "Quick Setup"

Abb. 13 Das Kurzprogrammiermenü im Überblick – "Quick-Setup"

Funktionstasten (Werkeinstellung)  $F1 \rightarrow QUICK SETUP$   $F2 \rightarrow nicht belegt$  $F3 \rightarrow nicht belegt$ 

- Auswählen von Einstellungen
   Eingabe von Zahlenwerten Auswahl SETUP
- E Abspeichern von Eingaben oder Zahlenwerten (→ nächste Funktion)

## Kurzprogrammiermenü "OUICK-SETUP": Vorgehen, Auswahlmöglichkeiten

Über die Funktionstaste F1 (Werkeinstellung) läßt sich das Kurzprogrammiermenü "QUICK SETUP" aufrufen, mit dem Sie die wichtigsten Funktionen von Procom DZL 363 schnell und einfach programmieren können.

Die Funktionstastenbelegung läßt sich aber jederzeit ändern (s. Seite 27). Das QUICK SETUP-Menü kann auch über die E+H-Bedienmatrix aufgerufen werden ( $\rightarrow$  SERVICE & ANALYSE  $\rightarrow$  SERVICEDATEN  $\rightarrow$  Funktion QUICK SETUP)

#### Vorgehensweise (Abb. 13)

- Funktionstaste F1 betätigen → Kurzprogrammiermenü "QUICK SETUP" wird gestartet.
- 2. <sup>(+)</sup> Tasten → Parameter auswählen / Zahlenwerte eingeben / Setup Auswahl
- E Taste → Abspeichern eingegebener Parameter oder Zahlenwerte (danach automatische Anzeige der nächsten Funktion).

Komplexere Anwendungen erfordern das Programmieren weiterer Funktionen, die Sie anschließend über die E+H-Bedienmatrix anwählen und verändern können (s. Seite 26).

STARTFUNKTIONEN	+ Auswahl / Zahleneingabe
QUICK SETUP	START – ABBRECHEN
SPRACHE	ENGLISH – DEUTSCH – FRANCAIS – ESPANOL – ITALIANO – NEDERLANDS – DANSK – NORSK – SVENSKA – SUOMI BAHASA INDONESI – JAPANESE (japanische Zeichen) – ABBRECHEN
SYSTEM-EINHEITEN	EINHT. SI-SYSTEM – EINHT. US-SYSTEM – ABBRECHEN
GRUND- EINSTELLUNGEN	JA – NEIN <i>Grundeinstellungen:</i> • Stromausgang 1 → MASSE;2 → DICHTE; 3 → TEMPERATUR • Impuls-/Frequenzausgang 1 → MASSE; 2 → AUS;3 → AUS • Relais 1 → STÖRUNG

DOSIEREN	+ Auswahl / Zahleneingabe
DOSIERGRÖSSE	AUS – MASSE – VOLUMEN – NORMVOLUMEN – ZIELMEDIUM – TRÄGERMEDIUM – ABBRECHEN
DOSIERMENGE	Zahleneingabe (z.B. 5,010 kg)
KORREKTURMENGE	Zahleneingabe (z.B. –0,102 kg)
ANZEIGE	DOSIERMENGE – ABBRECHEN
ANZEIGE	BATCH AUFWÄRTS – BATCH ABWÄRTS ABBRECHEN
ANZEIGE	DOSIERZÄHLER – ABBRECHEN

MASSEFLUSS	+ Auswahl / Zahleneingabe
EINHT. MASSEFLUSS	g/min – g/h – kg/s – kg/min – kg/h t/min – t/h – t/d – Ib/s – Ib/min – Ib/hr – ton/min – ton/hr – ton/day – ABBRECHEN
EINHEIT MASSE	g – kg – t – Ib – ton – ABBRECHEN
ANZEIGE	MASSEFLUSS – ABBRECHEN
ANZEIGE	SUMMENZÄHLER 1 – ABBRECHEN

#### ➔ weiter mit "STROMAUSGANG"

DICHTE	+ Auswahl / Zahleneingabe
EINHEIT DICHTE	g/cm <sup>3</sup> – kg/dm <sup>3</sup> – kg/m <sup>3</sup> – SD_4 °C – SD_15 °C – SD_20 °C – g/cc – lb/cf – Ib/USgal bzw. lb/gal – lb/bbl – SG_59 °F – SG_60 °F – SG_68 °F – SG_4 °C – SG_15 °C – SG_20 °C – ABBRECHEN
ANZEIGE	DICHTE – ABBRECHEN

#### ➔ weiter mit "STROMAUSGANG"

TEMPERATUR	+ Auswahl / Zahleneingabe		
EINHT. TEMPERATUR	°C (CELCIUS) – °K (KELVIN) – °F (FAHRENHEIT) – °R (RANKINE) – ABBRECHEN		
ANZEIGE	TEMPERATUR – ABBRECHEN		
→ weiter mit "STROMAUSG	ANG"		
STROMAUSGANG	KEIN – STROMAUSGANG 1 –2 –3 – ABBRECHEN		
ANFANGSWERT	Zahleneingabe: z.B. 0,000 kg/h; 105,60; 8682 kg/m <sup>3</sup>		
ENDWERT 1	Zahleneingabe: z.B. 566,00 kg/h; 125,00 °C; 8932 kg/m <sup>3</sup>		
STROMBEREICH	0-20 mA (25 mA) – 4-20 mA (25 mA) – 420 (25) mA HART – 420 mA HART – 0-20 mA – 4-20 mA – ABRRECHEN		
IMPULSAUSGANG (nur mit Massefluß)	KEIN – IMP./FREQ. AUSG. 1 –2 –3 – ABBRECHEN		
IMPULSWERTIGKEIT (nur mit Massefluß)	Zahleneingabe: z.B. 0,200 kg/p		
FREQUENZAUSGANG	KEIN – IMP./FREQ. AUSG. 1 –2 –3 – ABBRECHEN		
ENDFREQUENZ	Zahleneingabe: 210'000 Hz		
ANFANGSWERT	Zahleneingabe: z.B. 0,000 kg/h; 0,9000 kg/m <sup>3</sup> , 105,90 °C;		
ENDWERT	Zahleneingabe: z.B. 566,00 kg/h; 0,9950 kg/m <sup>3</sup> ; 120,00 °C		



## 5.3 Programmieren mit der E+H-Bedienmatrix

- Bedienmatrix  $\rightarrow$  Seite 28
- Programmierbeispiel  $\rightarrow$  Seite 30
- Funktionsbeschreibung  $\rightarrow$  Seite 43



Abb. 14 Anwählen von Funktionen in der E+H-Bedienmatrix

## Allgemeine Hinweise zur Programmierung

Procom DZL 363 bietet zahlreiche Gerätefunktionen, die der Anwender – zusätzlich zum "Quick Setup" – individuell einstellen und auf seine Prozeßbedingungen anpassen kann. Über eine geführte Bedienung können die verschiedenen Funktionen der E+H-Bedienmatrix (s. Abb. 14) angewählt und verändert werden.

Beachten Sie bitte folgende für die Programmierung wichtigen Punkte:

- Bei Ausfall der Hilfsenergie bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert (ohne Stützbatterie).
- Nicht benötigte Funktionen, z.B. Strom- oder Impuls-/Frequenzausgang, können auf "AUS" eingestellt werden. Dies hat zur Folge, daß davon abhängige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- Falls Sie während der Programmierung eine mit 🔁 gewählte Einstellung rückgängig machen wollen, wählen Sie den Auswahlparameter "ABBRECHEN" oder betätigen Sie eine Funktionstaste.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit <sup>↑</sup> Dateneingabe "SICHER [ JA ]" wählen und nochmals mit <sup>E</sup> bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. die Funktion, z.B. der Nullpunktabgleich, wird gestartet.
- Es ist möglich, daß die von Procom berechneten Nachkommastellen nicht alle angezeigt werden können, abhängig von gewählter Maßeinheit und Anzahl gewählter Nachkommastellen (s. Funktion "FORMAT DURCHFL."). Bei der Dateneingabe erscheint dann auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen Meßwert und Maßeinheit (z.B. 1.2→kg/h).

#### Funktionstasten F1, F2, F3

- Diese drei Tasten können Sie mit einer frei wählbaren Funktion belegen. Häufig benutzte Funktionen, beispielsweise für Dosier- und Abfüllprozesse, sind dadurch sofort abrufbar. *Vorgehensweise:* 
  - 1. Gewünschte Funktion in der Bedienmatrix anwählen
  - 2. Gewünschte Funktionstaste länger als 2...3 Sekunden gedrückt halten bis auf der Anzeige "EINGABE GESPEICHERT" erscheint (die alte Tastenbelegung wird dadurch gelöscht).
- Durch Betätigen einer Funktionstaste, können Sie zudem die Bedienmatrix schrittweise über die verschiedenen Programmierebenen verlassen (Funktion → Funktionsgruppe → Funktionsblock → HOME-Position).

#### Programmierung freigeben (Code-Eingabe)

Die Programmierung ist grundsätzlich gesperrt. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht möglich. Erst nach Eingabe eines Codes (Werkeinstellung = 363) können Zahlenwerte eingegeben bzw. Parameter verändert werden. Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (s. Seite 89).

Eine Ausnahme bildet die Funktionsgruppe "DOSIEREN". In ihr ist nur die Funktion "DOSIERGRÖSSE" durch den Code geschützt. Alle anderen Funktionen dieser Funktionsgruppe sind immer ohne Codeeingabe veränderbar.

#### Achtung!

- Ist die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente betätigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
- Beim Kundencode = 0 ist die Programmierung immer freigegeben!
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben sollten, kann Ihnen die Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.

#### Programmierung sperren

- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung
- nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen.
  Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem in der Funktion CODE-EINGABE eine beliebige Zahl (außer Kundencode) eingegeben wird.



#### Procom DZL 363

## E+H-Bedienmatrix

Funktionsblöcke	Funktionsgruppen		Gerätefunktionen			
ANZEIGEWERTE	MESSGRÖSSEN	S. 44	MASSEFLUSS	VOLUMENFLUSS	NORMVOLUMENFLUSS	ZIELMEDIUM FLUSS
	SUMMENZÄHLER	S. 45	SUMME 1	SUMME 1 ÜBERLAUF	SUMME 2	SUMME 2 ÜBERLAUF
	EIN / AUSGANGSWERT	S. 46	STROMAUSGANG 1	STROMAUSGANG 2	STROMAUSGANG 3	IMP./FREQ. AUSG. 1
	ESCAPE					
STROMAUSGÄNGE	STROMAUSGANG 1	S. 47	ZUORDNG. AUSGANG	ANFANGSWERT	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT.
	STROMAUSGANG 2	S. 47	ZUORDNG. AUSGANG	ANFANGSWERT	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT.
	STROMAUSGANG 3	S. 47	ZUORDNG. AUSGANG	ANFANGSWERT	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT.
	ESCAPE					
AUSGÄNGE	IMP. / FREQ. AUSG. 1	S. 52	ZUORDNG. AUSGANG	BETRIEBSART	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
	IMP. / FREQ. AUSG. 2	S. 52	ZUORDNG. AUSGANG	BETRIEBSART	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
	IMP. / FREQ. AUSG. 3	S. 52	ZUORDNG. AUSGANG	BETRIEBSART	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
	RELAIS	S. 58	ZUORDNG. RELAIS 1	EINSCHALTPT. REL 1	AUSSCHALTPT. REL 1	ZUORDNG. RELAIS 2
	ESCAPE					
EINGÄNGE	HILFSEINGÄNGE	S. 62	ZUORDNG. EINGANG 1	STARTPULSBREITE 1	ZUORDNG. EINGANG 2	STARTPULSBREITE 2
	ESCAPE					
ZÄHLERFUNKTIONEN	SUMMENZÄHLER	S. 64	ZUORDNG. SUMME 1	ZUORDNG. SUMME 2	ZUORDNG. SUMME 3	ZUORDNG. SUMME 4
	TIMER	S. 65	ZUORDNUNG TIMER	MESSZEIT	VORWAHLZEIT	START/STOP TIMER
	DOSIEREN EINSTLG	S. 68	DOSIERGRÖSSE	AUSW. DOSIERMENGE	DOSIERMENGE	VORABSCH. MENGE
	DOSIEREN	S. 70	AUSW. DOSIERMENGE	DOSIEREN	DOSIERZÄHLER	RESET DOS. ZÄHLER
	ESCAPE					
BERECHNETE FUNKTIONEN	VOLUMENFUNKTIONEN	S. 73	VOLUMENMESSUNG	NORMVOL. BERECHNG	BEZUGSTEMPERATUR	AUSDEHNUNGSKOEF.
	DICHTEFUNKTIONEN	S. 75	BERECHN. DICHTE	BEZUGSTEMPERATUR	AUSDEHNUNGSKOEF.	TRÄGER DICHTE
	ESCAPE					
BEDIENOBERFLÄCHE	DURCHFLUSSEINH.	S. 80	EINHT. MASSEFLUSS	EINHEIT MASSE	EINHT. VOL. FLUSS	EINH. NORMVOL. FL.
	HILFSEINHEITEN	S. 82	EINHEIT DICHTE	EINHT. NORMDICHTE	EINHT. TEMPERATUR	EINHT. NENNWEITE
	ANZEIGE EINSTLG	S. 83	ZUORDNG. ZEILE 1	ZUORDNG. ZEILE 2	ZUORDNG. ZEILE 3	ZUORDNG. ZEILE 4
	ESCAPE					
PARAMETER	KOMMUNIK. PARAM.	S. 85	PROTOKOLL	BUS-ADRESSE	MESSTELLENBEZNG.	
	PROZESSPARAMETER	S. 86	SCHLEICHMENGE	SELBSTAUSMESSEN	MESSBETRIEB	DURCHFL. RICHTUNG
	SYSTEMPARAMETER	S. 89	CODE-EINGABE	KUNDENCODE	AUSW. NULLPUNKT	NULLPUNKT ABGL.
	SYSTEM-INFO	S. 92	AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	AUFGETRETENE SYSTEMZUSTÄNDE	SERIENNUMMER DZL	SW-VERSION DZL
	ESCAPE					
SERVICE & ANALYSE	SERVICE DATEN	S. 94	LÖSCH. FEHLERLIST	K-FAKTOR	SYSTEM RESET	QUICK SETUP
	KALIBRIERDATEN	S. 95	DICHTE KOEFF. CO	DICHTE KOEFF. C1	DICHTE KOEFF. C2	DICHTE KOEFF. C3
	ESCAPE					



Hinweis! Bestimmte Funktionen und Auswahlparameter sind nur dann verfügbar, falls andere Funktionen entsprechend konfiguriert sind.

## E+H-Bedienmatrix

TRÄGERMED. FLUSS	DICHTE	BERECHN. DICHTE	TEMPERATUR	
SUMME 3	SUMME 3 ÜBERLAUF	SUMME 4	SUMME 4 üBERLAUF	BATCH AUFWÄRTS BATCH ABWÄRTS
IMP./FREQ. AUSG. 2	IMP./FREQ. AUSG. 3			

ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION STROM
ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION STROM
ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION STROM

ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION FREQ.
ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION FREQ.
ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION FREQ.
EINSCHALTPT. REL 2	AUSSCHALTPT. REL 2	ZUORDNG. RELAIS 3	EINSCHALTPT. REL 3	AUSSCHALTPT. REL 3	

RESET SUMME			
ABGELAUF. ZEIT	VERBLEIB. ZEIT		
ABFüLLKORR. MODUS	KORREKTURMENGE	DOSIERZEIT MAX.	ANZEIGE ABFÜLLEN

FIXE NORMDICHTE				
AUSD. KOEF. TRäGER	ZIELMED. DICHTE	AUSD. KOEF. ZIELM.	DICHTEABGL. WERT	DICHTEABGLEICH
			-	
EINHEIT VOLUMEN	EINHEIT NORMVOLUMEN	GALLONEN / BARREL		
EINHEIT VOLUMEN	EINHEIT NORMVOLUMEN	GALLONEN / BARREL	]	

MSÜ ANSPRECHWERT	STÖRAUSTASTUNG	DICHTEFILTER	DRUCKSTOSSUNTERD	
NULLPUNKT	MESSWERTUNTERDR.			-
SERIENNR. PROMASS	SW-VERS. PROMASS	NENNWEITE	MIN. TEMPERATUR	MAX. TEMPERATUR

DICHTE KOEFF. C4	DICHTE KOEFF. C5	TEMP. KOEFF. Km	TEMP. KOEFF. Kt	KAL. KOEFF. Kd1	KAL. KOEFF. Kd2

## 5.4 Programmierbeispiel

Sie möchten den Stromausgang 2 auf 0–20 mA einstellen (Werkeinstellung 4–20 mA). Gehen Sie wie in Abb. 15 dargestellt vor:



Abb. 15 Programmierbeispiel mit der E+H-Bedienmatrix

## 5.5 Bedienung mit Rackbus RS 485

Für die Programmierung über die Rackbus-Schnittstelle sind alle Gerätefunktionen von Procom DZL 363 übersichtlich in einer Matrix angeordnet.

Mit Hilfe der Funktion "AUSWAHL" (V3H0) sind wahlweise unterschiedliche Teile der Gesamtmatrix abrufbar, die verschiedene Funktionsgruppen und Funktionen beinhalten.



Abb. 16 Bedienmatrix Rackbus RS 485

	Bedienmatrix Rackbus RS 485						
		НО	H1	H2	НЗ		
V0	PROZESSVARIABLEN	MASSEFLUSS	VOLUMENFLUSS	N. VOLUMENFLUSS	ZIELMEDIUM FLUSS		
V1	SUMMENZAEHLER	SUMME 1	SUMME 1 UEBERLAUF	SUMME 2	SUMME 2 UEBERLAUF		
V2	EIN/AUSGANGSWERTE	STROMAUSGANG 1	STROMAUSGANG 2	STROMAUSGANG 3	IMP. / FREQ. AUSG. 1		
V3	AUSWAHL	AUSWAHL 0: ANZEIGEWERTE 1: ANALOGAUSGÅNGE 2: DIGITALAUSGANG 3: EINGAENGE 4: ZAEHLERFUNKT. 5: BERECHNETE FKT. 6: GERAETE EINST. 7: GERAETE PARAM. 8: SERVICE - DIAG 9: ABBRECHEN					
V4	-						
V5	-						
V6	-						
V7	-						
V8	PROZESSPARAMETER	SCHLEICHMENGE	GERAETE MODUS 0: UNIDIREKTIONAL 1: BIDIREKTIONAL 2: ABBRECHEN	DURCHFLUSS RICHTG 0: VORWAERTS 1: RUECKWAERTS 2: ABBRECHEN	STOERAUSTASTUNG 0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK 4: ABBRECHEN		
V9	SYSTEM PARAMETER	DIAGNOSE CODE		EINGABE: CODE	NULLPKT. ABGLEICH 0: ABBRECHEN 1: AUSFUEHREN		
Α	INBETRIEBNAHME	MESSTELLE					

## Rackbus-Teilmatrix "ANALOGAUSGANG"

V3	AUSWAHL	AUSWAHL ANALOGAUSGANG			
V4	STROMAUSGANG 1	ZUORD. STROMAUSGANG	WERT FUER 0/4 mA	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT.
		0: AUS 7: BERECH. DICHTE 1: MASSEFLUSS 8: TEMPERATUR 2: VOLUMENFLUSS 9: NOT USED 3: N. VOL. FLUSS 10: NOT USED 4: ZIELMEDIUMFL. 11: NOT USED 5: TRAEGERMED.FL 12: ABBRECHEN 6: DICHTE			0: MESSBEREICH 1 1: MESSBEREICH 2 2: AUTOMATISCH 3: HILFSEING. 4: ABBRECHEN
V5	STROMAUSGANG 2	ZUORD. STROMAUSGANG (Auswahl: siehe oben)	WERT FUER 0/4 mA	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT. (Auswahl: s. oben)
V6	STROMAUSGANG 3	ZUORD. STROMAUSGANG (Auswahl: siehe oben)	WERT FUER 0/4 mA	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT. (Auswahl: s. oben)
V7	-				

H4	Н5	H6	Н7	H8	Н9
TRAEGERMED. FLUSS	DICHTE	BERECHN. DICHTE	TEMPERATUR		
SUMME 3	SUMME 3 UEBERLAUF	SUMME 4	SUMME 4 UEBERLAUF	AKT. BATCHWERT	
IMP. / FREQ. AUSG. 2	IMP. / FREQ. AUSG. 3				
DICHTEFILTER 0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK 4: ABBRECHEN	MSUE ANSPRECHWERT	SELBSTUEBERW. 0: NOT USED 1: ZYKLISCH 2: SMART 3: ABBRECHEN			
MESSWERTUNTERDR.	SW-VERSION COM	SW-VERSION	NENNWEITE	SERIENNR. SENSOR	
0: AUS 1: EIN 2: NOT USED					

ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH	FEHLERVERHALTEN	SIMULATION STROM
	0: MESSBEREICH 1 1: MESSBEREICH 2		0: 020 mA 1: 420 mA 2: 020 mA NAMUR 3: 420 mA NAMUR 4: ABBRECHEN	0: MINIMUM 1: MAXIMUM 2: LETZTER MESSW. 3: AKT. MESSW. 4: ABBRECHEN	0: AUS 5: 12 mA 1: 0 mA 6: 20 mA 2: 2 mA 7: 22 mA 3: 4 mA 8: 25 mA 4: 10 mA 9: ABBRECHEN
ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH (Auswahl: siehe oben)	FEHLERVERHALTEN (Auswahl: siehe oben)	SIMULATION STROM (Auswahl: siehe oben)
ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT	ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH (Auswahl: siehe oben)	FEHLERVERHALTEN (Auswahl: siehe oben)	SIMULATION STROM (Auswahl: siehe oben)

## Rackbus-Teilmatrizen "DIGITALAUSGANG" und "EINGAENGE"

		НО	H1	H2	Н3
V3	AUSWAHL	AUSWAHL DIGITALAUSGANG			
V4	IMP. / FREQ. AUSG. 1	ZUORDN. PULS / FREQ 0: AUS 6: DICHTE 1: MASSE 7: BERECH. DICHTE 2: VOLUMEN 8: TEMPERATUR 3: NORM-VOLUMEN 9–11: NOT USED 4: ZIELMEDIUMFL. 5: TRAEGERMED.FL.	BETRIEBSART 0: IMPULS 1: FREQUENZ 2: ABBRECHEN	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
V5	IMP. / FREQ. AUSG. 2	ZUORDN. PULS / FREQ (Auswahl: siehe oben)	BETRIEBSART (Auswahl: s. oben)	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
V6	IMP. / FREQ. AUSG. 3	ZUORDN. PULS / FREQ (Auswahl: siehe oben)	<b>BETRIEBSART</b> (Auswahl: s. oben)	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE
V7	RELAIS	REL. 1 ZUORDNUNG           0: AUS           1: EIN           2: TEST           3: FEHLER           4: MSUE           5: FEHLER + MSUE           6: ENDWERTUMSCH. 1           7: ENDWERTUMSCH. 2           8: ENDWERTUMSCH. 3           9: DOSIEREN           10: VORABSCHALTG.           11: ZEITMESSUNG           12: DURCHFL, RICHT.           13: MASSEFLUSS           14: VOLUMENFLUSS           15: N. VOL. FLUSS           16: ZIELMEDIUMFL.           17: TRAEGERMED. FL.           18: DICHTE           19: BERECH. DICHTE           20: TEMPERATUR           21: NOT USED           22: NOT USED           23: ABBRECHEN	EINSCHALTPKT. RE 1	AUSSCHALTPKT. RE 1	REL. 2 ZUORDNUNG 0: AUS 1: EIN 2: TEST 3: NOT USED 4: MSUE 5: NOT USED 6: ENDWERTUMSCH. 1 7: ENDWERTUMSCH. 2 8: ENDWERTUMSCH. 3 9: DOSIEREN 10: VORABSCHALIG. 11: ZEITMESSUNG 12: DURCHFL. RICHT. 13: MASSEFLUSS 14: VOLUMENFLUSS 15: N. VOL. FLUSS 16: ZIELMEDIUMFL. 17: TRAEGERMED. FL. 18: DICHTE 19: BERECH. DICHTE 20: TEMPERATUR 21: NOT USED 22: NOT USED 23: ABBRECHEN

V3	AUSWAHL	AUSWAHL EINGAENGE			
V4	HILFSEINGAENGE	KONFIG. EINGANG 1	STARTPULSBREITE	KONFIG. EINGANG 2	STARTPULSBREITE
		0: AUS 1: RES. SUMME ALLE 2: RESET SUMME 1 3: RESET SUMME 2 4: RESET SUMME 3 5: RESET SUMME 4 6: RES. SUMME 1 & 2 7: RES. SUMME 3 & 4 8: STRT / STP TIMER 9: AUSW. ABFUELLMG 10: STRT / STP ABFUL 11: AUSW. NULLPNKT 12: NULLPNKT. ABGL. 13: ENDWERTUMSCH. 1 14: ENDWERTUMSCH. 2 15: ENDWERTUMSCH. 3 16: MESSW. UNTERDR. 17: ABBRECHEN		0: AUS 1: RES. SUMME ALLE 2: RESET SUMME 1 3: RESET SUMME 2 4: RESET SUMME 3 5: RESET SUMME 4 6: RES. SUMME 1 & 2 7: RES. SUMME 1 & 2 7: RES. SUMME 3 & 4 8: STRT / STP TIMER 9: AUSW. ABFUELLMG 10: STRT / STP ABFUL 11: AUSW. NULLPNKT 12: NULLPNKT. ABGL. 13: ENDWERTUMSCH. 1 14: ENDWERTUMSCH. 2 15: ENDWERTUMSCH. 3 16: MESSW. UNTERDR. 17: ABBRECHEN	
V5	-				
V6	-				
V7	-				

H4	Н5	H6	H7	H8	Н9
ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL O: ARBEITSKONTAKT 1: RUHEKONTAKT 2: AKTIV POS. 3: AKTIV NEG. 4: ABBRECHEN	FEHLERVERHALTEN 0: RUHEPEGEL 1: LETZTER MESSW. 2: AKT. MESSW. 3: ABBRECHEN	SIMULATION           0: AUS           1: 0 Hz           2: 2 Hz           3: 10 Hz           4: 1 KHz           5: 10 kHz           6: ABBRECHEN
ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL (Auswahl: s. oben)	FEHLERVERHALTEN (Auswahl: s. oben)	SIMULATION (Auswahl: s. oben)
ENDFREQUENZ	ANFANGSWERT	ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL (Auswahl: s. oben)	FEHLERVERHALTEN (Auswahl: s. oben)	SIMULATION (Auswahl: s. oben)
EINSCHALTPKT. RE 2	AUSSCHALTPKT. RE 2	REL. 3 ZUORDNUNG 0: AUS 1: EIN 2: TEST 3: NOT USED 4: MSUE 5: NOT USED 6: ENDWERTUMSCH. 1 7: ENDWERTUMSCH. 2 8: ENDWERTUMSCH. 3 9: DOSIEREN 10: VORABSCHALTG. 11: ZEITMESSUNG 12: DURCHFL. RICHT. 13: MASSEFLUSS 14: VOLUMENFLUSS 15: N. VOL. FLUSS 16: ZIELMEDIUMFL. 17: TRAEGERMED. FL. 18: DICHTE 19: BERECH. DICHTE 20: TEMPERATUR 21: NOT USED 22: NOT USED 23: ABBRECHEN	EINSCHALTPKT. RE 3	AUSSCHALTPKT. RE 3	

## Rackbus-Teilmatrizen "ZAEHLERFUNKT." und "BERECHNETE FKT."

		НО	H1	H2	Н3
V3	AUSWAHL	AUSWAHL ZAEHLERFUNKT.			
V4	SUMMENZAEHLER	ZUORDN. SUMME 1	ZUORDN. SUMME 2	ZUORDN. SUMME 3	ZUORDN. SUMME 4
		0: AUS 1: MASSE 2: MASSE (+) 3: MASSE (-) 4: VOLUMEN 5: NORM-VOLUMEN 6: VOLUMEN (+) 7: VOLUMEN (-) 8: NORM-VOL. (+) 9: NORM-VOL. (-) 10: ZIELMEDIUM 11: ZIELMEDIUM (+) 12: ZIELMEDIUM (+) 13: TRAEGERMEDIUM 14: TRAEGERMEDIUM 15: TRAEGERMED (+) 15: TRAEGERMED. (-) 16: NOT USED 17: ABBRECHEN	Auswahl: s. ZUORDN. SUMME 1	Auswahl: s. ZUORDN. SUMME 1	Auswahl: s. ZUORDN. SUMME 1
V5	TIMER EINSTELLEN	ZUORDG. ZEITMESS.		MESSZEIT	VORWAHLZEIT
		0: AUS 5: SUMME 4 1: SUMME 1 6: SUMME 3 & 4 2: SUMME 2 7: SUMME ALLE 3: SUMME 1 & 2 8: ABBRECHEN 4: SUMME 3			
V6	EINSTLG. ABFUELL	BATCH MODUS	ANW. DOSIERMENGE	DOSIERMENGE	MENGE VORAB.
		0: AUS 1: MASSE 2: VOLUMEN 3: NORM-VOLUMEN 4: ZIELMEDIUM 5: TRAEGERMEDIUM 6: ABBRECHEN	0: ABFUELLMENGE 1 1: ABFUELLMENGE 2 2: ABFUELLMENGE 3 3: ABFUELLMENGE 4 4: ABBRECHEN		
V7	ABFUELLEN STEUERN	ANW. DOSIERMENGE	DOSIEREN	DOSIERZAEHLER	RESET BATCH ZAEHL
		0: ABFUELLMENGE 1 1: ABFUELLMENGE 2 2: ABFUELLMENGE 3 3: ABFUELLMENGE 4 4: ABBRECHEN	0: ABBRECHEN 1: AUSFUEHREN 2: STOP		0: ABBRECHEN 1: JA

V3	AUSWAHL	AUSWAHL BERECHNETE FKT.			
V4	VOLUMENFUNKTIONEN	VOLUMENMESSUNG 0: AUS 1: VOLUMENFLUSS 2: N.VOLUMENFLUSS 3: VOLUMEN & N.VOL. 4: ABBRECHEN	NORMVOL. BERECHNG 0: BER. N.DICHTE 1: FIXE N.DICHTE 2: ABBRECHEN.	NORM.TEMPERATUR	
V5	DICHTEFUNKTIONEN	BERECHN. DICHTE           0: AUS           1: %-MASSE           2: %-VOLUMEN           3: NORM-DICHTE           4: BRIX           5: BAUME (>1 kg/dm3)           6: BAUME (>1 kg/dm3)           7: API           8: %-BLACK LIQUOR           9: %-ALCOHOL           10: ABBRECHEN	NORM. TEMPERATUR		NORM. AUSDEHNUNG
V6	-				
V7	-				
H4	H5	H6	H7	H8	H9
--	-----------------	----------------	----	-----------------	---
RESET SUMME					
0: ABBRECHEN 1: RES. SUMME ALLE 2: RESET SUMME 1 3: RESET SUMME 2 4: RESET SUMME 3 5: RESET SUMME 4 6: RES. SUMME 1 & 2 7: RES. SUMME 3 & 4					
START / STOP ZEITM.	ABGELAUF. ZEIT	VERBLEIB. ZEIT			
0: ABBRECHEN 1: AUSFUEHREN 2: WIEDERHOLEND 3: STOP					
MITTELUNG NACHL.	KORREKTUR-MENGE			DOSIERZEIT MAX.	BATCHANZEIGE
0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK 4: ABBRECHEN					0: BATCH AUFWAERTS 1: BATCH ABWAERTS 2: ABBRECHEN

NORM. AUSDEHNUNG	FIXE NORMDICHTE				
DICHTE PHASE 1	AUSDEHN. PHASE 1	DICHTE PHASE 2	AUSDEHN. PHASE 2	DICHTEABGL.WERT	DICHTEABGLEICH 0: FLUESSIGKEIT 1 1: FLUESSIGKEIT 2 2: DICHTEABGLEICH 3: ABBRECHEN

## Rackbus-Teilmatrizen "GERAETE EINST."

		НО	H1	H2	Н3
V3	AUSWAHL	AUSWAHL GERAETE EINST.			
V4	SYST. EINH. FLUSS	EINHT. MASSEFLUSS 0: not used 1: g/min	EINHEIT MASSE 0: g 1: kg	EINHT. VOL.FLUSS 0: cm3/min 1: cm3/h	EINH. N.DURCHFL. 0: NI/s 1: NI/min
		2: g/h 3: kg/s 4: kg/min 5: kg/h 6: t/min 7: t/h 8: t/d 9: lb/s 10: lb/min 11: lb/h 12: ton/min 13: ton/h 14: ton/day 15: ABBRECHEN	2: t 3: lb. 4: ton 5: ABBRECHEN	2: dm3/s 3: dm3/min 4: dm3/h 5: l/s 6: l/min 7: l/h 8: hl/min 9: hl/h 10: NOT USED 11: m3/min 12: m3/h 13: cc/min 14: cc/h 15: gal/h 17: gal/day 18: gpm 19: gph 20: gpd 20: gpd 20: gpd 21: mgd 22: bbl/min 23: bbl/h 24: bbl/d 25: ABBRECHEN	2: NI/h 3: NI/d 4: Nm3/s 5: Nm3/min 6: Nm3/d 8: scm/s 9: scm/min 10: scm/h 11: scm/day 12: scf/s 13: scf/min 14: scf/h 15: scf/day 16: ABBRECHEN
V5	HILFSEINHEITEN	EINHEIT DICHTE	EINHEIT N.DICHTE	TEMP. EINHEIT	
		0: g/cm3 1: kg/dm3 2: kg/l 3: kg/m3 4: SD_4C 5: SD_15C 6: SD_20C 7: g/cc 8: lb/cf 9: lb/USgal 10: lb/gal 11: lb/bbl 12: SG_59F 13: SG_60F 14: SG_68F 15: SG_4C 16: SG_15C 17: SG_20C 18: ABBRECHEN	0: kg/Nm3 1: kg/Nl 2: g/scc 3: kg/scm 4: lb/scf 5: ABBRECHEN	0: C 1: K 2: F 3: R 4: ABBRECHEN	
V6	ANZEIGE EINSTLG	ANZEIGE ZEILE 1 0: NOT USED 1: MASSEFLUSS 2: VOLUMENFLUSS 3: N.VOLUMENFLUSS 4: ZIELMEDIUMFL. 5: TRAEGERMED.FL. 6: DICHTE 7: BERECH. DICHTE 8: TEMPERATUR 9: NOT USED 10: NOT USED 11: SUMME 1 UEBERL 13: SUMME 1 UEBERL 13: SUMME 2 UEBERL 14: SUMME 2 UEBERL 15: SUMME 3 UEBERL 17: SUMME 4 18: SUMME 4 UEBERL 19: DOSIERMENGE 20: BATCH AUFWAERTS 21: BATCH AUFWAERTS 21: BATCH AUFWAERTS 22: DOSIERZAEHLER 23: VERBEIB.ZEIT 24: ABGELAUF.ZEIT 25: ABBRECHEN	ANZEIGE ZEILE 2 0: AUS 1: MASSEFLUSS 2: VOLUMENFLUSS 3: N.VOLUMENFLUSS 4: ZIELMEDIUMFL. 5: TRAEGERMED. FL. 6: DICHTE 7: BERECH. DICHTE 8: TEMPERATUR 9: NOT USED 10: NOT USED 11: SUMME 1 12: SUMME 1 13: SUMME 1 14: SUMME 1 15: SUMME 2 14: SUMME 2 14: SUMME 2 14: SUMME 3 16: SUMME 3 16: SUMME 3 16: SUMME 3 16: SUMME 4 17: SUMME 4 18: SUMME 4 19: DOSIERMENGE 20: BATCH AUFWAERTS 21: BATCH ABWAERTS 22: DOSIERZAEHLER 23: VERBLEIB. ZEIT 24: ABGELAUF. ZEIT 25: ABBRECHEN	ANZEIGE ZEILE 3 Auswahl: s. ANZEIGE ZEILE 2	ANZEIGE ZEILE 4 Auswahl: s. ANZEIGE ZEILE 2
V7	-				

H4	H5	H6	H7	H8	H9
EINHEIT VOLUMEN	EINH. N. VOLUMEN	GALLONEN / BARREL			
0: cm3 1: dm3 2: I (Liter) 3: hI 4: m3 5: cc 6: gal 7: bbI 8: ABBRECHEN	0: Nm3 1: Nl 2: scm 3: scf 4: ABBRECHEN	0: 31 gal 1: 31.5 gal 2: 42 gal 3: 55 gal 4: 36 ImpGal 5: 42 ImpGal 6: ABBRECHEN			
	EINH. NENNWEITE				
	0: mm 1: inch 2: ABBRECHEN				
DURCHFLUSS FORMAT 0: xxxxx. 1: xxxx.x 2: xxx.xx 3: xx.xxx 4: x.xxxx 5: ABBRECHEN	DAEMPFUNG ANZEIGE	KONTRAST LCD	SPRACHE 0: ENGLISH 1: DEUTSCH 2: FRANCAIS 3: ESPANOL 4: ITALIANO 5: NEDERLANDS 6: DANSK 7: NORSK 8: SVENSK 9: SUOMI 10: BAHASA 11: JAPANESE 12: ABBRECHEN	TEST-ANZEIGE 0: ABBRECHEN 1: AUSFUEHREN	

### Rackbus-Teilmatrizen "GERAETE PARAM." und "SERVICE-DIAG"

		НО	H1	H2	Н3
V3	AUSWAHL	AUSWAHL GERAETE PARAM.			
V4	KOMMUNIK. PARAM.		SCHNITTSTELLE RS 485		RACKBUS ADRESSE
V5	PROZESSPARAMETER	SCHLEICHMENGE	SELBSTUEBERW. 0: NOT USED 1: ZYKLISCH 2: SMART 3: ABBRECHEN	GERAETE MODUS 0: UNIDIREKTIONAL 1: BIDIREKTIONAL 2: ABBRECHEN	DURCHFLUSSRICHTG 0: VORWAERTS 1: RUECKWAERTS 2: ABBRECHEN
V6	SYSTEMPARAMETER			AUSW. NULLPUNKT 0: NULLPUNKT 1 1: NULLPUNKT 2 2: ABBRECHEN	NULLPKT. ABGLEICH 0: ABBRECHEN 1: AUSFUEHREN
V7	SYSTEM-INFO.	DIAGNOSE CODE		SERIENNUMMER	SW-VERSION COM

V3	AUSWAHL	AUSWAHL SERVICE - DIAG			
V4	SERVICE DATEN	LOESCH. FEHLERLIST			KALIBR. FAKTOR
		0: JA 1: NOT USED 2: ABBRECHEN			
V5	KALIBRIERDATEN	DICHTE KOEFF. CO	DICHTE KOEFF. C1	DICHTE KOEFF. C2	DICHTE KOEFF. C3
V6	-				
V7	-				

H4	Н5	H6	Н7	Н8	Н9
MSUE ANSPRECHWERT	STOERAUSTASTUNG 0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK 4: ABBRECHEN	DICHTEFILTER 0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK 4: ABBRECHEN	DRUCKSTOSSUNTERDR		
NULLPUNKT	MESSWERTUNTERDR. 0: AUS 1: EIN 2: NOT USED				
SERIENNR. SENSOR	SW-VERSION		MIN. TEMPERATUR	MAX. TEMPERATUR	

DICHTE KOEFF. C4	DICHTE KOEFF. C5	TEMP. KOEF. KM	TEMP. KOEF. KT	KAL. KOER. KD1	KAL. KOER. KD2

## 5.6 Bedienung mit HART-Protokoll

Dem Benutzer stehen dazu zwei Möglichkeiten offen:

- Eingeschränkte Bedienung über das universelle Handbediengerät "HART Communicator DXR 275".
- Bedienung über den Personal Computer unter Verwendung einer speziellen Software, z.B. Commuwin II, sowie des HART-Modems "Commubox FXA 191".

#### Bedienung mit Hilfe des "HART-Communicator DXR 275"

Das Anwählen der Procom-Gerätefunktionen erfolgt beim "HART-Communicator" über verschiedene Menüebenen.

Mit dem HART-Communicator ist nur der universelle HART-Kommandosatz verfügbar. Die Programmiermöglichkeiten sind auf Funktionen beschränkt, die diese universellen Kommandos anbieten. Die dem Stromausgang 1 zugeordeten Meßgrößen beispielsweise können abgefragt und verändert werden.

#### Hinweise!



- Das HART-Protokoll erfordert eine Einstellung des Stromausgangs 1 auf 4–20 mA. (s. Seite 50).
- Weitergehende Informationen zum HART-Handbediengerät finden Sie in der Betriebsanleitung zum "HART-Communicator DXR 275", die sich in der Transporttasche zum Gerät befindet.

Beachten Sie auch die von der HART Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht".

#### Bedienung mit Hilfe des "Commuwin II"-Bedienprogramms

Commuwin II ist ein universelles Programm für die Fernbedienung von Feld- und Schaltwartengeräten. Der Einsatz des Commuwin II-Bedienprogramms ist unabhängig vom Gerätetyp und der Kommunikationsart (HART, PROFIBUS, Rackbus RS 485, usw.) möglich.

Commuwin II bietet folgende Funktionen:

- Parametrieren von Gerätefunktionen
- Visualisieren von Meßwerten
- Datensicherung von Geräteparametern
- Gerätediagnose
- Meßstellendokumentation

Commuwin II kann auch mit anderen Softwarepaketen zur Prozeßvisualisierung kombiniert werden.

#### Hinweis!

Weitere Informationen zu Commuwin II finden Sie in folgenden E+H-Dokumentationen:

- System Information: SI018F/00/de "Commuwin II"
- Betriebsanleitung: BA124F/00/de "Commuwin II"-Bedienprogramm



# 6 Gerätefunktionen

In diesem Kapitel finden Sie ausführliche Beschreibungen und Angaben zu den einzelnen Gerätefunktionen von Procom DZL 363.

Werkeinstellungen sind in *fett-kursiver* Schrift dargestellt. Bei Geräten mit kundenspezifischer Parametrierung können die betreffenden Werte/Einstellungen von den hier aufgeführten Werkeinstellungen abweichen.

Funktionsblock	Funktionsgruppe	Seite
ANZEIGEWERTE	MESSGRÖSSEN SUMMENZÄHLER EIN / AUSGANGSWERT	
STROMAUSGÄNGE	STROMAUSGANG 1 STROMAUSGANG 2 STROMAUSGANG 3	
AUSGÄNGE	IMP. / FREQ. AUSG. 1 IMP. / FREQ. AUSG. 2 IMP. / FREQ. AUSG. 3 RELAIS	
EINGÄNGE	HILFSEINGÄNGE	62
ZÄHLERFUNKTIONEN	SUMMENZÄHLER TIMER DOSIEREN EINSTLG DOSIEREN	
BERECHNETE FUNKT	VOLUMENFUNKTIONEN DICHTEFUNKTIONEN	
BEDIENOBERFLÄCHE	DURCHFLUSSEINH HILFSEINHEITEN ANZEIGE EINSTLG	
PARAMETER	KOMM. PARAM. PROZESSPARAMETER SYSTEMPARAMETER SYSTEM-INFO	
SERVICE & ANALYSE	SERVICE DATEN KALIBRIERDATEN	

ANZEIGEWERTE	Funktionsgruppe MESSGRÖSSEN
<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Die Maßeinheiten al "SYSTEM-EINHEITE</li> <li>Die Anzahl der max DURCHFL." bestimm</li> <li>Fließt der Meßstoff i mit einem negativer s. Seite 86).</li> </ul>	ller hier dargestellten Meßgrößen können in der Funktionsgruppe EN" eingestellt werden. angezeigten Nachkommastellen können Sie in der Funktion "FORMAT men (s. Seite 83). n der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflußwert auf der Anzeige n Vorzeichen (unabhängig von der Einstellung in der Funktion MESSBETRIEB,
MASSEFLUSS	Anzeige des aktuell gemessenen Massedurchflusses: 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B. 462,87 kg/h; -731,63 lb/min; usw.
VOLUMENFLUSS	Anzeige des aktuell gemessenen Volumendurchflusses. Der Volumendurchfluß wird aus gemessenem Massedurchfluß und gemessener Meßstoffdichte ermittelt: 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.
NORMVOLUMEN- FLUSS	Anzeige des aktuell gemessenen Normvolumendurchflusses. Der Normvolumendurchfluß wird aus gemessenem Massedurchfluß und errechneter (oder fest eingestellter) Normdichte ermittelt: 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B. 1,3549 Nm <sup>3</sup> /h; 7,9846 scm/day; usw.
	<ul> <li>FIXE NORMDICHTE bzw. BERECHN. N'DICHTE</li> <li>Anzeige, ob der für die Berechnung des Normvolumendurchflusses verwendete Normdichtewert fest eingegeben oder aus den Prozeßdaten ermittelt wird (s. Seite 74).</li> </ul>
ZIELMEDIUM FLUSS	Anzeige des aktuell ermittelten Zielmediumdurchflusses als Masse- oder Volumenstrom: 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B. 0,1305 m <sup>3</sup> /h; 1,4359 t/h; usw. <i>Zielmedium</i> = mitbeförderter Stoff in einem feststoffbeladenen Medium (z.B. Kalkpulver)
TRÄGERMED. FLUSS	Anzeige des aktuell ermittelten Trägermediumdurchflusses als Masse- oder Volumenstrom: 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B. 0,8305 m <sup>3</sup> /h; 16,435 t/h; usw. <i>Trägermedium</i> = Transportflüssigkeit eines feststoffbeladenen Mediums (z.B. Wasser)
DICHTE	Anzeige der aktuell gemessenen Meßstoffdichte oder der spezifischen Dichte: 5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit (entspr. 0,100006,0000 kg/dm <sup>3</sup> ), z.B. 1,2345 kg/dm <sup>3</sup> ; 993,5 kg/m <sup>3</sup> ; 1,0015 SG_20 °C; usw.
BERECHN. DICHTE	Anzeige des mit Hilfe einer Dichtefunktion berechneten Wertes (s. Seite 75ff.): 5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit z.B. 76,409 °Brix; 39,170 %v; 1391,7 kg/Nm <sup>3</sup> Anzeige der vom Meßsystem aktuell benutzten Dichtefunktion, z.B. °BRIX, %-VOLUME, usw.

ANZEIGEWERTE	Funktionsgruppe MESSGRÖSSEN
TEMPERATUR	Anzeige der aktuell gemessenen Meßstofftemperatur. max. 4stellige Festkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen z.B23,4 °C; 160,0 °F; 295,4 K; usw.
	Funktionsgruppe SUMMENZÄHLER
SUMME 1 SUMME 2 SUMME 3 SUMME 4	<ul> <li>Anzeige der aufsummierten Durchflußmenge seit Meßbeginn bzw. seit dem letzten Summenzähler-Reset. Je nach Durchflußrichtung ist der angezeigte Wert positiv oder negativ: max. 7stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit z.B. 1,546704 t; -4925,631 kg</li> <li>Hinweise!</li> <li>Hat der Zahlenwert, nach Überschreiten von 9'999'999, mehr Stellen als angezeigt werden können so erscheint vor dem Wert das Symbol "&gt;" (pos. Zahlen) bzw. "-" (neg. Zahlen). Die Anzahl Summenzähler-Überläufe werden in der Funktion "SUMME ÜBERLAUF" angezeigt.</li> <li>Ist die Funktion "MESSBETRIEB" auf "UNIDIREKTIONAL" eingestellt (s. Seite 86), so gilt folgendes:</li> <li><i>Funktion Durchflußrichtung → VORWÄRTS (s. Seite 87)</i>: Summenzähler berücksichtigt nur Durchfluß in <b>positiver</b> Fließrichtung.</li> <li><i>Funktion Durchflußrichtung → RÜCKWÄRTS (s. Seite 87)</i>: Summenzähler berücksichtigt nur Durchfluß in <b>negativer</b> Fließrichtung.</li> <li>Im Störungsfall ist der Summenzähler mit dem Fehlerverhalten des Impuls-/Frequenzausgangs 1 gekoppelt (s. Seite 57).</li> </ul>
SUMME 1 SUMME 2 SUMME 3 SUMME 4 ÜBERLAUF	Anzeige von Summenzähler-Überläufen. Aufsummierte Durchflußmengen werden auf der Anzeige durch eine max. 7stellige Gleitkommazahl dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9'999'999) sind in dieser Funktion als sog. Überläufe ablesbar. Die effektive Gesamtmenge ergibt sich somit aus der Summe von "SUMME ÜBERLAUF" und dem in der Funktion "SUMME 1, 2, 3, 4" angezeigten Wert. <i>Beispiel:</i> Anzeige bei 2 Überläufen: <b>2 e7 kg</b> = 2 · 10 <sup>7</sup> kg = 20'000'000 kg Angezeigter Wert in Funktion "SUMME 1" = 196'845,7 kg Effektive Gesamtmenge = 20'196'845,7 kg <b>VUORDNG.SUMME</b> Anzeige, welche Meßgröße dem betreffenden Summenzähler zugeordnet ist.
BATCH AUFWÄRTS BATCH ABWÄRTS	Kontinuierliche Anzeige (aufsteigend oder absteigend) eines laufenden Dosiervorganges. Die Einstellung BATCH AUFWÄRTS" oder "BATCH ABWÄRTS" legen Sie in der Funktion "ANZEIGE ABFÜLLEN" (s. Seite 70) fest.

Funktionsgruppe EIN / AUSGANGSWERT
In dieser Funktion wird der aktuelle, rechnerisch ermittelte Sollwert des Ausgangsstroms angezeigt (0,0025,00 mA). Der tatsächliche Wert kann durch äußere Einflüsse wie Temperatur u.U. geringfügig variieren.
Anzeige des aktuellen Meßwerts für die dem Stromausgang - zugeordnete Meßgröße
In dieser Funktion wird der aktuelle, rechnerisch ermittelte Sollwert der Ausgangsfrequenz angezeigt (0,0012500 Hz)
Anzeige des aktuellen Meßwerts für die dem Frequenzausgang zugeordnete Meßgröße.

STROM- AUSGÄNGE	Funktionsgruppe STROMAUSGANG 1 – 2 – 3
ZUORDNG. AUSGANG	In dieser Funktion können Sie dem Stromausgang 1, 2 oder 3 eine gewünschte Meßgröße zuordnen.
	<ul> <li>AUS - MASSEFLUSS * - VOLUMENFLUSS - NORMVOLUMENFLUSS - ZIELMEDIUM FLUSS - TRägermed. FLUSS - DICHTE ** - BERECHN. DICHTE - TEMPERATUR *** - ABBRECHEN</li> </ul>
	Werkeinstellungen: * Stromausgang 1, ** Stromausgang 2, *** Stromausgang 3
	Hilfeanzeige (nur bei Durchfluß-Meßgrößen):
	<ul> <li>Anzeige, ob das Meßgerät in eine oder beide Durchflußrichtungen</li> <li>mißt (s. Funktion "MESSBETRIEB", Seite 86).</li> </ul>

Ø

Hinweis!

Achtung!

STROM- AUSGÄNGE	Funktionsgruppe STROMAUSGANG 1 – 2 – 3			
ANFANGSWERT	In diesen beiden Funktionen legen Sie für die den Ausgängen zugeordnete Meßgröße folgende Werte fest:			
ENDWERT 1	<ul> <li>0/4 mA-Ruhestrom → Anfangswert der Meßgröße</li> <li>20 mA → Endwert der Meßgröße</li> </ul>			
	Diese Werte gelten für beide Durchflußrichtungen (bidirektional).			
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Die Fließrichtung kann über die konfigurierbaren Relaisausgänge ausgegeben werden (s. Seiten 59, 61).</li> <li>Der Anfangswert kann größer oder kleiner als der Endwert sein: Anfangswert (min. Einstellwert) → Q = 0,0 kg/h; ρ = 0,0 kg/dm<sup>3</sup>; T = -273,15 °C Endwert (max. Einstellwert) → Q = 180,0 t/h; ρ = 5,999 kg/dm<sup>3</sup>; T = 300,00 °C</li> </ul>			
	<ul> <li>Die Spanne zwischen Anfangs-/Endwert sollte einen minimalen Betrag nicht unterschreiten, da sonst kleinste Meßwertänderungen große Sprünge des Ausgangssignals verursachen: Q (dichteabhängig) → min. 0,5 m/s; ρ → min. 0,1 kg/dm<sup>3</sup>; T → min. 10 K</li> </ul>			
	Achtung! Für Anlagen mit Kolbenpumpen muß der Endwert an die tatsächlichen Durchfluß-Spitzenwerte angepaßt werden und nicht an den mittleren Durchfluß.			
	I [mA]			
	25			
	20.5 NAMUR			
	20 C			
	L200800rd			
	4 B			
	Anfangswert Meßspanne Endwert			
	A Anfangswert 020 mA B Anfangswert 420 mA C Endwert 0/420 mA			
	<ul> <li>★ 5stellige Gleitkommazahl (z.B. 0,000 kg/h; 245,92 kg/m<sup>3</sup>; 105,60 °C)</li> </ul>			
	Werkeinstellungen: Anfangswert: <b>0,0000 kg/h</b> bzw. <b>0,0000 kg/l</b> bzw. <b>-50,000 °C</b> Endwert: Massefluß → <b>abhängig</b> von der Nennweite Dichte → <b>2,0000 kg/l</b> Temperatur → <b>200,00 °C</b>			

STROM- AUSGÄNGE	Funktionsgruppe STROMAUSGANG 1 – 2 – 3						
ENDWERT- UMSCHALT.	Für bestimmte Anwendungen ist die Skalierung eines zweiten Endwertes hilfreich oder notwendig, insbesondere bei Durchflußmeßgrößen. In dieser Funktion wählen Sie einen der beiden Endwerte aus, mit welchem das Meßsystem arbeiten soll. Mit der Einstellung "AUTOMATISCH" ist das Meßsystem in der Lage, zwischen zwei Endwerten selbstständig umzuschalte						
	<ul> <li>Anwendungen:</li> <li>Häufige Messung von zwei verschiedenen Meßstoffen bei stark u lichen Fließgeschwindigkeiten. Für jeden dieser beiden Meßstoffe Anwender einen Endwert, den er in dieser Funktion wahlweise al</li> <li>Bessere Auflösung von Meßsignalen bei sehr kleinen Fließgeschw Mit der Einstellung "AUTOMATISCH" schaltet der Procom-Meßun selbstständig zwischen zwei Endwerten um, je nach Fließgeschw</li> </ul>	vendungen: läufige Messung von zwei verschiedenen Meßstoffen bei stark unterschied- chen Fließgeschwindigkeiten. Für jeden dieser beiden Meßstoffe definiert der nwender einen Endwert, den er in dieser Funktion wahlweise aktivieren kann. essere Auflösung von Meßsignalen bei sehr kleinen Fließgeschwindigkeiten. lit der Einstellung "AUTOMATISCH" schaltet der Procom-Meßumformer elbstständig zwischen zwei Endwerten um, je nach Fließgeschwindigkeit.					
	Hinweis! Der aktuelle Endwert kann über ein entsprechend konfiguriertes Relais ausgegeben werden (s. folgende Abb. sowie Seite 60, 61).						
	Beispiel (020 mA; Endwert 1 < Endwert 2)						
	1 [mA] 25 20 16	Endwert 1 					
	Relais	<ul> <li>Meßgröße (Betrag)</li> </ul>					
	Endwert 2>1 Endwert 2 aktiv  Endwert 1>2 Endwert 1 aktiv Endwert 1>2 Endwert 1 aktiv	 ba036y69					
	ENDWERT 1     Das Meßsystem arbeitet nur mit Endw     ENDWERT 2     Das Meßsystem arbeitet nur mit Endw	vert 1 vert 2					
	AUTOMATISCH Das Meßsystem arbeitet mit Endwert Automatisches Umschalten zwischen	1 oder 2; Endwert 1–2					
	HILFSEINGANG 1 * Endwert auswählen über Hilfseingang HILFSEINGANG 2 * Endwert auswählen über Hilfseingang	1 12					
	* Auswahl nur verfügbar, falls der betr Hilfseingang auf "ENDWERTUMSCH eingestellt ist (s. Seite 62) ABBRECHEN	reffende IALT 1, 2, 3"					
	Anzeige, welche Meßgröße dem Stromausgang zugeordne	t ist.					









STROM- AUSGÄNGE	Funktionsgruppe STROMAUSGANG 1 – 2 – 3						
FEHLER- VERHALTEN	Bei einer Gerätestörung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, daß der Stromausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt, den Sie in dieser Funktion bestimmen können.						
	Hinweis! Die hier gewählte Einstellung beeinflußt nur den betreffenden Stromausgang. Andere Ausgänge sowie die Anzeige (z.B. Summenzähleranzeige) bleiben davon unberührt.						
	+       MIN. STROMWERT       Stromsignal wird bei Störung auf 0 mA (0 bzw. 2 mA (420 mA) gesetzt.						
	MAX. STROMWERT Stromsignal wird bei 0/420 mA (25 mA) gesetzt.	Störung auf 25 mA bei bzw. auf 22 mA bei 420 mA					
	LETZTER WERT Letzter gültiger Meßv	wert wird beibehalten					
	AKTUELLER WERT Normale Meßwertaus	sgabe trotz Störung					
	ABBRECHEN						
	Anzeige, welche Meßgröße dem Stromaus	gang zugeordnet ist.					
SIMULATION STROM	<ul> <li>Anzeige, welche Meßgröße dem Stromausgang zugeordnet ist.</li> <li>Simulation des Ausgangsstromes entsprechend 0 %, 50 % oder 100 % des eingestellten Strombereichs. Zusätzlich können auch Fehlerfälle simuliert werden.</li> <li><i>Anwendungsbeispiele:</i> <ul> <li>Überprüfen von nachgeschalteten Geräten</li> <li>Überprüfen des internen Stromsignalabgleichs</li> </ul> </li> <li>Hinweise!         <ul> <li>Nachdem Sie die Simulation aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige (HOME-Position) die Meldung "S: STROMAUSGANG SIMULATION AKTIV".</li> <li>Der gewählte Simulationsbetrieb beeinflußt nur den Stromausgang. Das Meßgerät bleibt während der Similuationsbetriebs voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchflußanzeige usw. werden korrekt weitergeführt.</li> <li>Die Meßwertunterdrückung (s. Seite 91) unterbricht eine laufende Simulation und setzt den Ausgangsstrom auf 0 mA oder 4 mA.</li> <li>Bei 0-20 (25 mA): <i>AUS</i> – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 25 mA – Bei 4–20 (25 mA): <i>AUS</i> – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 25 mA – ABBRECHEN</li> <li>Stromausgang nach NAMUR Bei 0-20 mA: <i>AUS</i> – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 22 mA – ABBRECHEN</li> </ul> </li> </ul>						





AUSGÄNGE	Funktionsgruppe IMP. / FREQ. AUSG. 1 – 2 – 3				
ZUORDNG. AUSGANG	Mit dieser Funktion können Sie dem Impuls-/Frequenzausgang eine gewünschte Meßgröße zuordnen.				
	<ul> <li>AUS * – MASSE ** – VOLUMEN – NORMVOLUMEN</li> <li>ZIELMEDIUM FLUSS – TRÄGERMED. FLUSS – DICHTE <sup>1)</sup> – BERECHN. DICHTE <sup>1)</sup> – TEMPERATUR <sup>1)</sup> – ABBRECHEN</li> </ul>				
	Werkeinstellungen: * Imp./Freq.ausgang 2, 3 ** Imp./Freq.ausgang 1				
	1) nur bei Betriebsart "FREQUENZ" wählbar				
	Anzeige, ob das Meßgerät in eine oder beide Durchflußrichtungen mißt (s. Funktion "MESSBETRIEB", Seite 86).				
BETRIEBSART	In dieser Funktion konfigurieren Sie den Ausgang als Impuls- oder Frequenz- ausgang. Je nach Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unterschiedliche Funktionen verfügbar.				
	+ IMPULS <sup>1)</sup> - FREQUENZ - ABBRECHEN				
	<sup>1)</sup> nicht wählbar, falls Ausgang für "Dichte", "Temperatur" oder "Berechn. "Dichte" konfiguriert wurde.				
	Anzeige, welche Durchfluß-Meßgröße dem Impuls-/Frequenzausgang zugeordnet ist.				
IMPULS- WERTIGKEIT	Eingabe der Durchflußmenge, für die ein Ausgangsimpuls geliefert wird. Mit einem externen Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und so die Gesamtdurchflußmenge seit Meßbeginn erfassen.				
	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "IMPULS" gewählt wurde.				
	<ul> <li>5stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit (z.B. 240,00 kg/p)</li> <li>Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von der Nennweite</li> </ul>				
	Anzeige, welche Durchfluß-Meßgröße dem Impulsausgang zugeordnet ist.				



AUSGÄNGE	Funktionsgruppe IMP. / FREQ. AUSG. 1 – 2 – 3				
IMPULSBREITE	be der maximalen Impulsbreite, beispielsweise für externe Summen- erke mit max. möglicher Eingangsfrequenz. Die Impulsbreite wird auf den stellten Wert limitiert.				
	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "IMPULS" gewählt wurde.				
	<ul> <li>Sstellige Festkommazahl (0,052,00 s)</li> <li>Werkeinstellung: 0,25 s</li> </ul>				
	<ul> <li>Anzeige: T/2 &lt; IMPULS ==&gt; IMPULS/PAUSE = 1:1</li> <li>Ist die aus gewählter Impulswertigkeit und aktuellem Durchfluß resultierende Frequenz zu groß (T/2 kleiner als gewählte Impulsbreite B), so werden die ausgegebenen Impulse automatisch auf die halbe Periode reduziert. Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt dann 1:1 (s. Abbildung).</li> </ul>				
	T/2 > B $T/2 > B$				
	T/2 ≤ B				
	B = Impulsbreite (die Darstellung gilt für positive Impulse)				
	Beispiel:				
	Impulsbreite B = 1 Sekunde • Bei T = 3 s $\rightarrow$ Impulsbreite = 1 s; Impulspause = 2 s • Bei T = 1 s $\rightarrow$ Impulsbreite = 0,5 s; Impulspause = 0,5 s				



AUSGÄNGE	Funktionsgruppe IMP. / FREQ. AUSG. 1 – 2 – 3				
ANFANGSWERT	In diesen beiden Funktionen legen Sie für die dem Ausgang zugeordnete Meßgröße folgende Werte fest:				
ENDWERT	• Endfrequenz $\rightarrow$ Endwert der Meßgröße				
	Durch Anfangs- und Endwert wird die gewünschte Meßspanne definiert.				
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "FREQUENZ" gewählt wurde (s. Seite 52).</li> <li>Der Anfangswert kann nicht größer als der Endwert eingestellt werden.</li> <li>Der Endwert kann nicht kleiner als der Anfangswert eingestellt werden.</li> <li>Die Spanne zwischen Anfangs-/Endwert sollte einen minimalen Betrag nicht unterschreiten (Q → min. 0,5 m/s; p → min. 0,1 kg/dm<sup>3</sup>; T → min. 10K).</li> </ul>				
	Endfrequenz [%]				
	125				
	100				
	Anfangswert (1) Endwert (2)				
	Anfangswert				
	<ul> <li>5stellige Gleitkommazahl (z.B. 0,0000 kg/h; 245,92 kg/m<sup>3</sup>; 105,60 °C)</li> <li>Werkeinstellung: Massedurchfluß: <i>0,0000 kg/h</i> Dichte: <i>0,0000 kg/l</i> Temperatur: -50,000 °C</li> </ul>				
	Endwert				
	<ul> <li>5stellige Gleitkommazahl, je nach Meßgröße</li> <li>(z.B. 566,00 kg/h; 0,9956 kg/m<sup>3</sup>; 105,60 °C)</li> <li>Werkeinstellung: Massefluß: <i>abhängig</i> von der Nennweite Dichte: <i>2,0000 kg/l</i></li> <li>Temperatur: <i>200,00 °C</i></li> </ul>				
	Anzeige, welche Meßgröße dem Frequenzausgang • - zugeordnet ist.				

AUSGÄNGE	Funktionsgruppe IMP. / FREQ. AUSG. 1 – 2 – 3				
AUSGANGS- SIGNAL	Mit dieser Funktion können Sie den Impuls-/Frequenzausgang konfigurieren, beispielsweise für ein externes Summenzählwerk. AKTIV: Die geräteinterne Hilfsenergie wird benutzt (+24 V). PASSIV: Externe Hilfsenergie notwendig. POSITIV: Ruhepegel bei 0 V (active-high). NEGATIV: Ruhepegel bei 24 V (active-low) bzw. externe Hilfsenergie.				
	AKTIV + + Push- Push- Pull Ausgang + Hilfsenergie	ba036y25			
	Empfohlene Einstellung für: – hohe Ausgangsfrequenzen und – Dauerströme bis 25 mA (I <sub>max</sub> = 250 mA während 20 ms)				
	PASSIV Open Collector	ba036y26			
	Empfohlene Einstellung für: – niedrige Ausgangsfrequenzen oder – hohe Dauerströme bis max. 250 mA Achtung! Der Ausgang mit dieser Beschaltung ist nicht kurzschlußfest.				
	NEGATIVE Impulse	a036y27			
		q			
	PASSIV-POSITIV     PASSIV-NEGATIV     AKTIV-POSITIV     AKTIV-NEGATIV     ABBRECHEN				
	Anzeige: PASSIV=OPEN-COLL oder AKTIV =PUSH-PULL (Erläuterung siehe obige Abbildungen)				



AUSGÄNGE	Funktionsgruppe IMP. / FREQ. AUSG. 1 – 2 – 3				
FEHLER- VERHALTEN	<ul> <li>Bei einer Gerätestörung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, daß der Impuls/- Frequenzausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt, den Sie in dieser Funktion bestimmen können.</li> <li>Hinweise!</li> <li>Die hier gewählte Einstellung beeinflußt nur den Impuls-/Frequenzausgang und den Summenzähler.</li> <li>Bei unidirektionalem Meßbetrieb und Durchflüssen in negativer Fließrichtung kann vom Meßsystem kein Fehlerverhalten ausgewertet werden.</li> <li>Das Fehlerverhalten der Summenzähler ist ausschließlich von dem hier eingestellten Fehlerverhalten für den <i>Impuls-/Frequenzausgangs 1</i> abhängig!</li> </ul>				
	+RUHEPEGELBei Störung wird das Signal auf den Ruhepegel von 0 Hz gesetzt.				
	LETZTER WERT Letzter gültiger Meßwert wird beibehalten.				
	AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung ABBRECHEN				
	Anzeige, welche Durchfluß-Meßgröße dem Impuls-/Frequenzausgang zugeordnet ist.				
SIMULATION FREQ.	<ul> <li>Mit dieser Funktion können Sie Frequenzsignale simulieren, beispielsweise um nachgeschaltete Geräte zu überprüfen. Die simulierten Signale sind immer symmetrisch (Puls-/Pausenverhältnis = 1:1). Nachdem Sie die Simulation aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige (HOME-Position) die Meldung "S: FREQ. AUSGANG SIMULATION AKTIV".</li> <li>Hinweise!</li> <li>Das Meßgerät bleibt auch während der Simulation voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchflußanzeige usw. werden korrekt weitergeführt.</li> <li>Bei aktiver Meßwertunterdrückung (s. Seite 91) wird eine laufende Simulation unterbrochen und das Ausgangssignal auf den Ruhepegel gesetzt.</li> <li> <i>AUS</i> – 0 Hz – 2 Hz – 10 Hz – 1 kHz – 10 kHz – ABBRECHEN </li> </ul>				

AUSGÄNGE	Funktionsgruppe RELAIS				
ZUORDNG.	Relaisf	unktion auswählen bzw. zuordnen.			
RELAIS 1 RELAIS 2 RELAIS 3	Achtun Beac Aus zu kr (s. S Bei ( mög "STC	tung! eachten Sie unbedingt Seite 60 und 61 zum Relais-Schaltverhalten. us Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Relais 1 als Störungsausgang u konfigurieren und das Fehlerverhalten der Ausgänge zu definieren s. Seite 51 und 57). ei Gasen ist eine Meßstoffüberwachung (= MSÜ; Leerrohrdetektion) nicht nöglich. Vermeiden Sie in solchen Fällen die Einstellung "MSÜ" bzw. STÖRUNG & MSÜ".			
	+	AUS	Relais ausgeschaltet		
		EIN	Relais eingeschaltet, aber ohne Funktions- belegung, z.B. für Prüfzwecke		
		TEST	Relais schaltet im Sekundenintervall EIN–AUS (Prüffunktion)		
		STÖRUNG *	Melden von Störungen → Auflistung Systemfehler: s. Seite 99		
		MSÜ	Meßstoffüberwachung $\rightarrow$ Unterschreiten eines definierten Dichte-Ansprechwerts (z.B. bei leeren Meßrohren; s. Seite 87)		
		STÖRUNG & MSÜ *	Melden von Störungen (Systemfehler) oder Meßstoffüberwachung hat angesprochen		
		ENDWERTUMSCHALT. 1 ENDWERTUMSCHALT. 2 ENDWERTUMSCHALT. 3	Melden des aktiven Endwertes (1/2) von Stromausgang 1, 2 bzw. 3		
		DOSIERKONTAKT	Melden der erreichten Abfüllmenge (Dosiermenge)		
		DOSIERVORKONTAKT	Melden der erreichten Vorabschaltmenge		
		ZEITMESSUNG	Melden, daß Zeitmessung mit Summenzähler aktiv ist (s. Seite 65).		
		DURCHFL. RICHTUNG	Melden der Durchflußrichtung (vorwärts und rückwärts). Bei unidirektionalem Meßbetrieb schaltet Relais 1 auch in negativer Durchflußrichtung.		
		GRENZW. MASSEFL. ** GRENZW. VOL. FLUSS GRZW. NORMVOL. FL. GRENZW. ZIELFLUSS GRENZW. TRÄGERFL. GRENZW. DICHTE GRZW. BER. DICHTE GRENZW. TEMPERAT.	Meldung, falls vorgegebener Grenzwert über- oder unterschritten wird.		
		ABBRECHEN			
	¥ +-	<ul> <li>* nur mit Relais 1 wählb</li> <li>** Werkeinstellung Relais</li> </ul>	ar (Werkeinstellung Relais 1) s 2 und 3		
		<i>Bei Auswahl "MSÜ" bzw.</i> Anzeige des MSÜ-Anspre	<i>"STÖRUNG &amp; MSÜ"</i> echwertes (s. Seite 87)		
		<i>Bei Auswahl "GRZW.BER</i> Anzeige der momentan e	.DICHTE" ingestellten Dichtefunktion (s. Seite 75)		



AUSGÄNGE	Funktionsgruppe RELAIS				
EINSCHALTPT. REL 1 REL 2 REL 3	Falls Sie das Relais für "GRENZWERT" oder "DURCHFL. RICHTUNG" konfiguriert haben, so können Sie in diesen Funktionen die dazu erforderlichen Schaltpunkte festlegen. Erreicht die betreffende Meßgröße diese vordefinierten Werte, so schaltet das Relais wie in den nachfolgenden Abbildungen darge- stellt.				
REL 3 AUSSCHALTPT. REL 1 REL 2 REL 3	stellt. Hinweis! Der Wert für den Einschaltpunkt kann größer oder kleiner sein als derjenige für den Ausschaltpunkt. <b>Relais</b> → <b>DURCHFL. RICHTUNG</b> Der in der Funktion "EINSCHALTPT. REL" eingegebene Wert definiert gleich- zeitig den Einschaltpunkt für die positive <i>und</i> negative Durchflußrichtung. Liegt der Schaltpunkt beispielsweise bei 1 kg/s, so fällt das Relais erst bei –1 kg/s ab und zieht bei +1 kg/s wieder an. Falls eine direkte Umschaltung erwünscht ist (keine Hysterese), Schaltpunkt auf den Wert "0" stellen. Wird die Schleichmengenunterdrückung (s. Seite 86) benutzt, empfiehlt es sich, den Betrag der Hysterese auf einen Wert größer oder gleich der Schleichmenge einzustellen. <b>V</b> <b>Relais</b> → <b>GRENZWERT (Masse- u. Volumenfluß, Dichte, Temperatur, usw. )</b> Das Relais schaltet, sobald die aktuelle Meßgröße einen bestimmten Schalt-				
	Anwendungen: Überwachen von Durchfluß, Meßstoffdichte, Meßstofftemperatur und damit auch der Produktequalität. Überwachen von verfahrenstechnischen Randbedingungen (Prozeßkontrolle). EIN ≤ AUSSCHALTPUNKT (Max Sicherbeit) EIN > AUSSCHALTPUNKT				
	Meß- größe AUS EIN AUS EIN AUS EIN AUS T Relais abgefallen (spannungslos)				
	<ul> <li>Dichte-/Durchfluß-Meßgrößen: 5stellige Gleit- oder Festkommazahl, inkl.</li> <li>Einheit (z.B. 0,0037 t/min; 900,00 kg/m<sup>3</sup>; usw.) Temperatur: max. 4stellige Festkommazahl, inkl. Einheit sowie Vorzeichen (z.B22,50 °C) Dichtefunktion: 5stellige Gleitkommazahl (z.B. 76,409 °Brix, usw.)</li> </ul>				
	Anzeige, welche Funktion dem betreffenden Relais zugeordnet ist.				

Zuordnung Relais 1 – 2 – 3	Relaiskontakte			
	Angezogen		Abgefallen	
	au u Klemmenbelegung (a = Arbeitsl Rackkassette / Schalttafel-Einbau Relais 1: a = d22, u = b24, r = z2	r kontakt, u = gemeinsa gehäuse: Feldg 2 Relais	a amer Anschluß, r = R <i>rehäuse:</i> s 1: a = 70, u = 71, r	r u u uhekontakt) r = 72
	Relais 2: a = d26, u = b28, r = z2 Relais 3: a = d30, u = b32, r = z3	6 Relais	s 2: a = 73, u = 74, r s 3: a = 76, u = 77, r	= 75 = 78
<b>STÖRUNG</b> (nur mit Relais 1)	System in Ordnung			Störung: Systemfehler, Versorgungsausfall, usw.
<b>STÖRUNG &amp; MSÜ</b> (nur mit Relais 1)	System in Ordnung und			Störung (Systemfehler) oder
	Meßrohr gefüllt	$\bigcirc$		Dichte-Ansprechwert unterschritten, z.B. bei leerem Meßrohr
<b>MSÜ</b> (Meßstoffüberwachung)	Meßrohr gefüllt	$\bigcirc$		Dichte-Ansprechwert unterschritten, z.B. bei leerem Meßrohr
ENDWERTUMSCHALT. 1 ENDWERTUMSCHALT. 2 ENDWERTUMSCHALT. 3	Endwert 1 < Endwert 2 Endwert 1 Endwert 1 aktiv Endwert 1 aktiv	1 > Endwert 2 E	Endwert 1 < Endwert 2	Endwert 1 > Endwert 2

Abb. 17

Relaisfunktionen und Schaltverhalten

Zuordnung Relais 1 – 2 – 3	Relaisk	ontakte
	Angezogen	Abgefallen
DOSIERVORKONTAKT	Dosiervorgang läuft, Vorabschaltmenge nicht erreicht.	Dosiervorgang läuft, Vorabschaltmenge ist erreicht.
DOSIERKONTAKT	Dosiervorgang läuft, Dosiermenge aber noch <i>nicht</i> erreicht.	Dosiermenge erreicht, Dosiervorgang ist beendet.
<b>ZEITMESSUNG</b> (Summenzähler)	Meßzeit aktiv	Meßzeit beendet bzw. nicht aktiv
DURCHFL. RICHTUNG	vorwärts	rückwärts
GRENZW. MASSEFL. GRENZW. VOL. FLUSS GRZW. NORMVOL. FL. GRENZW. ZIELFLUSS GRENZW. TRÄGERFL. GRENZW. DICHTE GRZW. BER. DICHTE GRENZW. TEMPERAT.	Grenzwert <i>nicht</i> über- oder unterschritten	Grenzwert über- oder unterschritten

EINGÄNGE	Funktionsgruppe HILFSEINGÄNGE
ZUORDNG. EINGANG 1 EINGANG 2	<ul> <li>Funktion für den Hilfseingang auswählen und zuordnen. Die Hilfseingangsfunktionen werden durch Anlegen einer externen Spannung aktiviert (s. Tabelle auf Seite 63).</li> <li>AUS – RESET SUMME ALLE – RESET SUMME 1 – RESET SUMME 2 – RESET SUMME 3 – RESET SUMME 4 – RESET SUMMEN 1&amp;2 – RESET SUMMEN 3&amp;4 – START/STOP TIMER – DOSIEREN EINSTLG – DOSIEREN – AUSW. NULLPUNKT – NULLPUNKTABGL. – ENDWERTUMSCHALT 1<sup>1)</sup> – ENDWERTUMSCHALT 2<sup>1)</sup> – ENDWERTUMSCHALT 3<sup>1)</sup> – MESSWERTUNTERDR. – ABBRECHEN</li> <li><sup>1)</sup> nur verfügbar, wenn der betreffende Stromausgang freigegeben und die Funktion "ENDWERTUMSCHALT" auf "HILFSEINGANG"</li> </ul>
STARTPULS- BREITE 1, 2	konfiguriert ist. Solange der Hilfseingang auf "ENDWERTUMSCHALT." eingestellt ist, können weder der Stromausgang ausgeschaltet, noch dessen Endwertumschaltung verändert werden. Bestimmte Funktionen der Hilfseingänge werden nur über einen Spannungs- impuls gestartet (s. Seite 63). In dieser Funktion geben sie die Impulsbreite ein, die der Eingangsimpuls mindestens erreichen muß, damit die betreffende
	Funktion ausgelöst wird.   max. 3stellige Zahl, inkl. Einheit (20100 ms) Werkeinstellung: 20 ms

## Zuordnungen Hilfseingang 1 / 2

## Impulsförmige Ansteuerung

Zuordnung Hilfseingang	Impuls am Hilfseingang	Ausgelöste Funktion
RESET SUMME ALLE RESET SUMME 1 RESET SUMME 2 RESET SUMME 3 RESET SUMME 4 RESET SUMME 1 & 2 RESET SUMME 3 & 4	<ul> <li>Impuls 330 V DC, mind. f ür die Dauer der eingestellten Startimpulsbreite</li> </ul>	→ Summenzähler wird/werden zurückgesetzt
START/STOP TIMER (für Summenzähler)	<ul> <li>Impuls 330 V DC, mind. f ür die Dauer der eingestellten Startimpulsbreite</li> </ul>	→ Meßzeit für Summenzähler beginnt
	• Erneuter Impuls 330 V DC	→ Meßzeit wird abgebrochen.
DOSIEREN	<ul> <li>Impuls 330 V DC, mind. f ür die Dauer der eingestellten Startimpulsbreite</li> </ul>	→ Dosier- bzw. Abfüllvorgang wird gestartet
	• Erneuter Impuls 330 V DC	→ Dosier- bzw. Abfüllvorgang wird unter- brochen
NULLPUNKT ABGL.	<ul> <li>Impuls 330 V DC, mind. f ür die Dauer der eingestellten Startimpulsbreite</li> </ul>	→ Nullpunktabgleich wird gestartet

## Stetige Ansteuerung

Zuordnung Hilfseingang	Spannung am Hilfseingang	Ausgelöste Funktion
ENDWERTUMSCHALT 1 * ENDWERTUMSCHALT 2 * ENDWERTUMSCHALT 3 * * für Stromausgang 1, 2 od. 3	<ul><li>Keine Spannung</li><li>Spannung von 330 V DC</li></ul>	<ul> <li>→ Stromausgang arbeitet mit ENDWERT 1</li> <li>→ Stromausgang arbeitet mit ENDWERT 2</li> </ul>
MESSWERTUNTERDR.	<ul><li>Keine Spannung</li><li>Spannung von 330 V DC</li></ul>	<ul> <li>→ Meßgerät arbeitet normal</li> <li>→ Alle Ausgangssignale werden auf "Null" gesetzt ( Nulldurchfluß)</li> </ul>
AUSW. NULLPUNKT	<ul><li>Keine Spannung</li><li>Spannung von 330 V DC</li></ul>	<ul> <li>→ Meßsystem arbeitet mit NULLPUNKT 1</li> <li>→ Meßsystem arbeitet mit NULLPUNKT 2</li> </ul>
DOSIEREN EINSTLG	<ul><li>Keine Spannung</li><li>Spannung von 330 V DC</li></ul>	<ul> <li>→ Meßsystem arbeitet mit eingestellter Abfüllmenge (s. Seite 68)</li> <li>→ Meßsystem arbeitet mit Abfüllmenge 1</li> </ul>

ZÄHLER- FUNKTIONEN	Funktionsgruppe SUMMENZÄHLER
ZUORDNG. SUMME 1 SUMME 2 SUMME 3 SUMME 4	<ul> <li>Mit diesen Funktionen können Sie den verschiedenen Summenzählern eine gewünschte Meßgröße zuordnen.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die Summenzähler werden auf den Wert Null zurückgesetzt, falls Sie die Zuordnung hier ändern.</li> <li>Beachten Sie, daß mit den Summenzählern auch die Bestimmung der Gesamtumsatzmenge über eine bestimmte Meßzeit möglich ist (s. Funktionsgruppe "TIMER", Seite 65).</li> </ul>
	<ul> <li>AUS ** - MASSE * - MASSE (+) - MASSE (-) - VOLUMEN - NORMVOLUMEN - VOLUMEN (+) - VOLUMEN (-) - NORMVOLUMEN (+) - NORMVOLUMEN (-) - ZIELMEDIUM - ZIELMEDIUM (+) - ZIELMEDIUM (-) - TRÄGERMEDIUM - TRÄGERMEDIUM (+) - TRÄGERMEDIUM (-) - ABBRECHEN</li> <li>(+/-): Der Summenzähler berücksichtigt nur Durchfluß in positiver (+) bzw. negativer (-) Fließrichtung.</li> <li>Werkeinstellungen: * Summenzähler 1, ** Summenzähler 2-4</li> </ul>
	Anzeige, ob das Meßgerät in eine oder beide Durchflußrichtungen + - mißt (siehe Funktion "MESSBETRIEB", Seite 86).
RESET SUMME	<ul> <li>Summenzähler auf den Wert "Null" zurücksetzen (= Reset).</li> <li>Hinweise!</li> <li>Sowohl Summenzähler, als auch die dazugehörigen Überlaufe werden auf den Wert Null zurückgesetzt.</li> <li>Der Summenzähler-Reset kann auch über den Hilfseingang durchgeführt werden (s. Seite 62).</li> <li> <b>ABBRECHEN</b> – RESET SUMME ALLE – RESET SUMME 1 – RESET SUMME 2 – RESET SUMME 3 – RESET SUMME 4 – RESET SUMME 1 &amp; 2 – RESET SUMME 3 &amp; 4 </li> </ul>





	ZÄHLER- FUNKTIONEN	FunktionsgruppeTIMER
Hinweis!	START/STOP TIMER	<ul> <li>Starten und stoppen der Zeitmessung für Summenzähler.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die Zeitmessung kann auch über den Hilfseingang gestartet werden (s. Seite 63).</li> <li>START – WIEDERHOLEND<sup>1)</sup> – STOP – ABBRECHEN</li> <li><sup>1)</sup> Nach Ablauf der Meßzeit wird sofort ein neuer Meßzyklus, bestehend aus Vorwahlzeit und Meßzeit, gestartet. Nach Ablauf der Vorwahlzeit werden zugeordnete Summenzähler jeweils auf Null zurückgesetzt.</li> </ul>
Winweis!	ABGELAUF. ZEIT	<ul> <li>Anzeige der bereits abgelaufenen Meßzeit (z.B. 05 : 30 : 45).</li> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in "ZUORDNUNG TIMER" mindestens ein Summenzähler aktiviert wurde.</li> <li>Solange die eingestellte Vorwahlzeit aktiviert ist, wird die Zeit bis zum Start der Meßzeit als negativer Wert angezeigt.</li> </ul>
Hinweis!	VERBLEIB. ZEIT	Anzeige der noch verbleibenden Meßzeit (z.B. 01 : 22 : 43). Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in "ZUORDNUNG TIMER" mindestens ein Summenzähler aktiviert wurde.
		● Anzeige der eingestellten Meßzeit



ZÄHLER- FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DOSIEREN EINSTLG.
DOSIERGRÖSSE	Dosiergröße auswählen und aktivieren.
	+       AUS – MASSE – VOLUMEN – NORMVOLUMEN – ZIELMEDIUM –         TRÄGERMEDIUM – ABBRECHEN
AUSW. DOSIERMENGE	Auswählen unterschiedlich <i>vor</i> definierter "Abfüllmengen" und der dazu- gehörigen 'Datensätze' wie Dosiergröße, Dosiermenge, usw. Damit kann die Meßstelle für vier verschiedene Abfüllvorgänge, z.B. für unterschiedliche Meßstoffe oder wechselnde Prozeßbedingungen, individuell programmiert werden.
	<ul> <li>Vorgehensweise / Abfüllmengen definieren:</li> <li>1. Wählen Sie eine Abfüllmenge aus (1, 2, 3 oder 4).</li> <li>2. Geben Sie nun in den Funktionen für Dosiergröße, Dosiermenge, Vorabschaltmenge, Korrekturmenge und Dosierzeit die jeweils erforderlichen Zahlenwerte ein.</li> <li>3. Der "Datensatz" für die betreffende Abfüllmenge ist damit festgelegt und kann nun bei Bedarf jederzeit und ohne weiteren Programmieraufwand aufgerufen werden.</li> </ul>
	Hinweis! Die Abfüllmenge kann wahlweise auch über die Hilfseingänge ausgewählt werden (s. Seite 62).
	DOSIERMENGE 1 – DOSIERMENGE 2 – DOSIERMENGE 3 – DOSIERMENGE 4 – ABBRECHEN
DOSIERMENGE	Eingabe derjenigen Dosiermenge, bei der das betreffende Relais schalten soll (Dosierkontakt: s. Seite 61, 67).
	<ul> <li>4stellige Gleitkommazahl, z. B. 5,010 kg; 0,120 m<sup>3</sup>; 0,110 Nm<sup>3</sup></li> <li>Werkeinstellung: <i>1,000 kg</i></li> </ul>
VORABSCH. MENGE	Eingabe der Vorabschaltmenge. Bei <i>zweistufigen Dosiervorgängen</i> schaltet das Relais, sobald die bereits abgefüllte Menge diesen Wert erreicht hat (Dosiervorkontakt: s. Seite 61, 67).
	<ul> <li>4stellige Gleitkommazahl (z. B. 2,000 kg; 1,234 m<sup>3</sup>; 1,234 Nm<sup>3</sup>)</li> <li>Werkeinstellung: 0,000 [Einheit]</li> </ul>

ZÄHLER- FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DOSIEREN EINSTLG.	
ABFÜLLKORR. MODUS	Mit dieser Funktion ist es möglich, prozeßbedingte <b>variable</b> Fehlmengen zu erfassen, zu mitteln und rechnerisch auszugleichen. Dies gewährleistet auch bei kleinsten Abfüllmengen eine hohe Dosiergenauigkeit.	
	Nach jedem Abfüllvorgang wird vom Meßsystem die Nachlaufmenge neu erfaßt. Durch die Auswahl "SCHWACH – MITTEL – STARK" bestimmen Sie die Anzahl erfaßter Nachlaufmengen, aus denen ein gleitender Mittelwert für die Nachlaufkorrektur berechnet wird. Damit legen Sie fest, wie empfindlich das Meßsystem auf sich verändernde Nachlaufmengen reagiert:	
	<ul> <li>SCHWACH → langsame Reaktion des Meßsystems. Korrekturmodus arbeitet mit großer Anzahl erfaßter Nachlaufmengen.</li> <li>STARK → schnelle Reaktion des Meßsystems. Korrekturmodus arbeitet mit geringer Anzahl erfaßter Nachlaufmengen.</li> </ul>	
	Hinweis! Falls Sie die Funktionen "DOSIERGRÖSSE" oder "DOSIERMENGE" ändern, so ermittelt und berechnet der Meßumformer entsprechende Fehlmengen erneut.	
	+ AUS – SCHWACH – MITTEL – STARK	
	Anzeige der vom Meßumformer ermittelten Fehlmenge.	
KORREKTUR- MENGE	<ul> <li>Eingabe einer positiven oder negativen Korrekturmenge.</li> <li>Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte, <i>konstante</i> Fehlmenge aus Diese kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die Schließze eines Ventils verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbedie ner ermittelt. Die Korrekturmenge wirkt nur auf die Dosiermenge.</li> <li>Überfüllung → negative Korrekturmenge erforderlich</li> <li>Unterfüllung → positive Korrekturmenge erforderlich.</li> </ul>	
	Hinweis! Verringern Sie ggf. die Vorabschaltmenge, falls keine genügend große negative Korrekturmenge eingestellt werden kann.	
	<ul> <li>4stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen (z.B 0,102 kg; 0,002 m<sup>3</sup>)</li> <li>Werkeinstellung: 0,000 [Einheit]</li> </ul>	
	Beispiel: Dosiermenge = 100 kg; Vorabschaltmenge = 90 kg → maximale positive Korrekturmenge = +100 kg → maximale negative Korrekturmenge = -10 kg	
DOSIERZEIT MAX.	Eingabe einer maximalen Abfülldauer, nach welcher das betreffende Relais (Dosierkontakt) abfallen soll, beispielsweise aus Sicherheitsgründen bei einem Anlagendefekt.	
	<ul> <li>max. 5stellige Zahl (030000 s)</li> <li>Werkeinstellung: <i>0 s (= ausgeschaltet)</i></li> </ul>	
	Anzeige der aktuellen Dosiergröße	

0

ZÄHLER- FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DOSIEREN EINSTLG.	
ANZEIGE ABFÜLLEN	Festlegen des Anzeigemodus für Dosiervorgänge (aufsteigend oder absteigend).	
	+ ABBRECHEN	
	BATCH AUFWÄRTS Anzeige beginnt beim Wert "0" $(\rightarrow bis Dosiermenge erreicht ist)$	
	BATCH ABWÄRTS Anzeige beginnt bei der abzufüllenden Dosiermenge (→ bis Wert "0" erreicht ist)	
	Funktionsgruppe DOSIEREN	
AUSWAHL DOSIERMENGE	Auswählen einer vordefinierten "Abfüllmenge" und der dazugehörigen 'Datensätze' wie Dosiergröße, Dosiermenge, usw., die für einen Dosiervorga benutzt werden sollen.	
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Diese Funktion ist identisch mit derjenigen in der Funktionsgruppe "EINSTELLUNGEN DOSIEREN" (s. Seite 68). Dort finden Sie eine ausführlichere Funktionsbeschreibung.</li> <li>Die Abfüllmenge kann wahlweise auch über die Hilfseingänge ausgewählt werden (s. Seite 63).</li> </ul>	
	DOSIERMENGE 1 – DOSIERMENGE 2 – DOSIERMENGE 3 –     DOSIERMENGE 4 – ABBRECHEN	
DOSIEREN	Mit dieser Funktion kann ein Dosiervorgang manuell gestartet oder ein laufe der Dosiervorgang gestoppt werden. Der Dosiervorgang kann jederzeit gestoppt werden. Starten und Stoppen wirkt nur auf die betreffenden Relais	
	Image: START - STOP - ABBRECHEN         Image: STOP - STOP - ABBRECHEN         Image: STOP - STOP - ABBRECHEN	
	Anzeige der aktuellen Dosiergröße	
DOSIERZÄHLER	Anzeige der Anzahl durchgeführter Dosiervorgänge.	
	max. 7stellige Zahl (09999999) Werkeinstellung: <b>0</b>	
	Anzeige der akuellen Dosiergröße	
RESET DOS. ZÄHLER	Dosierzähler auf den Wert "Null" zurücksetzen.	
	+ ABBRECHEN – JA	
	Anzeige der Anzahl erfolgter Dosiervorgänge	

BERECHNETE FUNKTIONE<u>N</u>

#### Funktionsgruppen VOLUMENFUNKTIONEN / DICHTEFUNKTIONEN

#### Einleitende Bemerkungen

Procom DZL 363 erfaßt gleichzeitig 3 Meßgrößen: Massedurchfluß – Meßstoffdichte – Meßstofftemperatur

Damit können weitere Größen, beispielsweise der **Volumendurchfluß**, berechnet werden. Es eröffnen sich aber zahlreiche weitere Auswertemöglichkeiten, insbesondere für spezielle **Dichte-Berechnungen** in verschiedenen Anwendungsbereichen:

Berechnen temperaturkompensierter Dichtewerte (Normdichte)

- Berechnen prozentualer Anteile von Ziel- und Trägermedium in Meßstoffgemischen
- Umrechnen der gemessenen Meßstoffdichte in spezielle Dichte-Einheiten (°Brix, °Baumé, °API, usw.)

#### Dichteberechnungen mit Procom DZL 363

#### NORMDICHTE / NORMVOLUMEN

Viele Dichte-Berechnungen werden mathematisch von der Normdichte bzw. Normvolumen abgeleitet. Die Normdichte bzw. das Normvolumen werden folgendermaßen berechnet:

Normdichte  $\rho_N = \rho \cdot (1 + \alpha \Delta t)$ ; wobei  $\Delta t = t - t_N$  Normvolumen  $V_N = \frac{m}{\rho_N}$ 

 $\rho_N$  = Normdichte, V<sub>N</sub> = Normvolumen

- m = aktuell gemessener Massefluß
- $\rho$  = aktuell gemessene Meßstoffdichte
- t = aktuell gemessene Meßstofftemperatur
- t<sub>N</sub> = Normtemperatur, bei der die Normdichte berechnet werden soll (z.B. 15 °C)
- $\alpha$  = Volumen-Ausdehnungskoeffizient des betreffenden Meßstoffes. Einheit = [1/K]; K = Kelvin

**°API** (= American Petroleum Institute)

Speziell in Nordamerika verwendete Dichteeinheit für flüssige Mineralölprodukte.

#### °BAUME

Diese Dichteeinheit bzw. -skala wird vor allem bei sauren Lösungen, z.B. Eisenchlorid-Lösungen, verwendet. In der Praxis kommen zwei Baumé-Skalen zur Anwendung:

- BAUME > 1 kg/l: bei Lösungen, die schwerer als Wasser sind.
- BAUME < 1 kg/l: bei Lösungen, die leichter als Wasser sind.

#### °BRIX

In der Lebensmittelindustrie verwendete Dichteeinheit, die den Saccharose-Gehalt in einer wässerigen Lösung angibt, z.B. für die Messung zuckerhaltiger Lösungen wie Fruchtsäfte, usw. Die auf Seite 114 aufgeführte ICUMSA-Tabelle für Brixgrade ist die Grundlage für entsprechende Berechnungen.

#### %-MASS und %-VOLUME

Mit diesen Funktionen ist es möglich, den prozentualen Masse- oder Volumenanteil von Zieloder Trägermedium in Meßstoffgemischen zu berechnen. Die Grundformeln (ohne Temperaturkompensation) lauten:

Masse [%] = 
$$\frac{D2 \cdot (\rho - D1)}{\rho \cdot (D2 - D1)} \cdot 100\%$$
 Volumen [%] =  $\frac{(\rho - D1)}{(D2 - D1)} \cdot 100\%$ 

D1 = Dichte des Trägermediums  $\rightarrow$  Transportflüssigkeit, z.B. Wasser

D2 = Dichte des Zielmediums → mitbeförderter Stoff, z.B. Kalkpulver oder zweiter flüssiger Meßstoff

 $\rho$  = gemessene Gesamtdichte

#### %-BLACK LIQUOR

In der Papierindustrie verwendete Konzentrationsangabe von Schwarzlauge in Masse-%. Berechnungsformel wie bei %-MASS.

#### %-ALCOHOL

Dichtemessung für die Konzentrationsangabe von Alkohol-Lösungen in Volumen-%. Berechnungsformel wie bei %-VOLUME.

Hinweis!

Die Dichteberechnungen setzen ein lineares Verhalten des Meßstoffgemischs voraus, das in der Praxis nicht immer gegeben ist.



(Fortsetzung nächste Seite)

die gewünschte Volumen- bzw. Dichte n die für die Berechnung notwendigen	funktion aus Parameter ein.
Parametrierung	
direkte Messung durch Procom DZL	. 363
<ul> <li>● BERECHN. DICHTE → Sei</li> <li>● BEZUGSTEMPERATUR → Sei</li> <li>AUSDEHNUNGSKOEF. → Sei</li> </ul>	te 75 Dichtefunktion auswählen te 73 Normtemperatur eingeben te 73 Koeffizient eingeben
• VOLUMENMESSUNG $\rightarrow$ Sei	te 73 Funktion auswählen
<ul> <li>O VOLUMENMESSUNG → Sei</li> <li>NORMVOL. BERECHNG → Sei</li> </ul>	te 73 Funktion auswählen te 73 Berechnungsart festlegen: a) mit fester Normdichte b) mit berechneter Normdichte
a) Feste Normdichte: FIXE NORMDICHTE → Sei	te 74 Dichtewert eingeben
b) Berechnete Normdichte: BEZUGSTEMPERATUR → Sei AUSDEHNUNGSKOEF. → Sei	te 73 Normtemperaturwert eingeben te 73 Koeffizient eingeben
<ul> <li>● BERECHN. DICHTE → Sei</li> <li>● BEZUGSTEMPERATUR → Sei AUSDEHNUNGSKOEF. → Sei</li> </ul>	te 75 Dichtefunktion auswählen te 75 Normtemperatur eingeben te 75 Koeffizient eingeben
<ul> <li>● BERECHN. DICHTE → Sei</li> <li>● BEZUGSTEMPERATUR → Sei AUSDEHNUNGSKOEF. → Sei</li> </ul>	te 75 Dichtefunktion auswählen te 75 Normtemperatur eingeben te 75 Koeffizient eingeben
<ul> <li>● BERECHN. DICHTE → Sei</li> <li>● AUSDEHNUNGSKOEF. → Sei</li> </ul>	te 75 Dichtefunktion auswählen te 75 Koeffizient eingeben; Berechnung über ICUMSA- Tabelle (s. Seite 114)
<ul> <li>● BERECHN. DICHTE → Sei</li> <li>● BEZUGSTEMPERATUR → Sei</li> <li>ZIELMED. DICHTE → Sei</li> <li>AUSD. KOEF. ZIELM. → Sei</li> <li>TRÄGER DICHTE → Sei</li> <li>AUSD. KOEF. TRÄGER → Sei</li> </ul>	te 75 Dichtefunktion auswählen te 75 Normtemperaturwert eingeben te 76 Zielmediumsdichte eingeben te 76 Koeffizient eingeben te 76 Trägermediumsdichte eingeben te 76 Koeffizient eingeben
	die gewünschte Volumen- bzw. Dichte         n die für die Berechnung notwendigen         Parametrierung         direkte Messung durch Procom DZL         ① BERECHN. DICHTE       → Sei         ② BEZUGSTEMPERATUR       → Sei         ④ VOLUMENMESSUNG       → Sei         ③ VOLUMENMESSUNG       → Sei         ③ VOLUMENMESSUNG       → Sei         ④ VOLUMENMESSUNG       → Sei         ④ VOLUMENMESSUNG       → Sei         ④ NORMVOL. BERECHNG       → Sei         ④ NORMVOL. BERECHNG       → Sei         ● NORMVOL. BERECHNG       → Sei         ● BEZUGSTEMPERATUR       → Sei         AUSDEHNUNGSKOEF.       → Sei         ● BERECHN. DICHTE       → Sei         ● BERECHN. DICHTE       → Sei         ● BERECHN. DICHTE       → Sei         ● BEZUGSTEMPERATUR       → Sei         ● BEZUGSTEMPERATUR       → Sei         ● BERECHN. DICHTE       → Sei         ● BEZUGSTEMPERATUR       → Sei         ● BEZUGSTEMPERATUR       → Sei <td< td=""></td<>

## Feld-Dichteabgleich

Procom DZL 363 bietet die Möglichkeit eines Feld-Dichteabgleichs, den Sie mit der Funktion "DICHTEABGLEICH" durchführen können  $\rightarrow$  s. Seite 77 ff. Mit Hilfe dieses Abgleiches wird für die Berechnung von Dichtefunktionen eine optimale Meßgenauigkeit erreicht. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß der Anwender seine Meßstoffdichte (Soll-Dichtewert) sehr genau kennt.



Achtung!

Ein Feld-Dichteabgleich verändert die werkseitig eingestellten Dichtekalibrierwerte.
Funktionsgruppe VOLUMENFUNKTIONEN	
Volumen- und Normvolumenmessung stehen Ihnen in anderen Funktionen nur dann zur Verfügung, wenn Sie hier die entsprechende Einstellung aktivieren.	
<ul> <li>AUS – VOLUMENFLUSS – NORMVOLUMENFLUSS –</li> <li>VOLUMEN &amp; NORMVOL. – ABBRECHEN</li> </ul>	
In dieser Funktion legen Sie fest, mit welcher Normdichte die Berechnung des Normvolumendurchflusses erfolgen soll.	
Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "VOLUMENMESSUNG" die Einstellung "NORMVOLUMENFLUSS" oder "VOLUMEN & NORMVOL." gewählt wurde.	
●       BERCHN. N'DICHTE       Die Normdichte wird aus gemessenen Prozeßdaten ermittelt.         FIXE NORMDICHTE       Die Normdichte wird als fester (bekannter) Wert eingegeben → s. Seite 74         ABBRECHEN       Berchen	
Anzeige des momentan berechneten Normvolumen-Durchflusses.	
Eingabe der Bezugstemperatur für die Berechnung von Normvolumendurchfluß und Normvolumen. Achtung! Diese Funktion ist identisch mit der Bezugstemperatur in der Funktionsgruppe "DICHTEFUNKTIONEN" (s. Seite 75). Falls Sie den Temperaturwert hier ändern, so wirkt sich dies <i>automatisch</i> auch auf die dortige Funktion aus.	
<ul> <li>5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen</li> <li>z.B. 25,000 °C; -10,500 °C; 60,000 °F</li> <li>Werkeinstellung: 15,000 °C</li> </ul>	
Anzeige der momentan gültigen Maßeinheit für die Meßstofftemperatur (s. Funktion "EINHT. TEMPERATUR", Seite 82)	
<ul> <li>Für die Berechnung des Normvolumens wird ein meßstoffspezifischer Ausdehnungskoeffizient benötigt, den Sie in dieser Funktion eingeben können.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion erscheint nur, falls in der Funktion "NORMVOL.BERECHNG" die Einstellung "BERECHN. N'DICHTE" gewählt wurde.</li> <li>Achtung!</li> <li>Diese Funktion ist identisch mit dem Ausdehnungskoeffizient in der Funktions- gruppe "DICHTEFUNKTIONEN" (s. Seite 75). Falls Sie den Ausdehnungs- koeffizient hier ändern, so wirkt sich dies <i>automatisch</i> auch auf die dortige Funktion aus.</li> <li> ★ 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit (z.B. 0,4400 e-3 1/K = 0,44 · 10<sup>-3</sup> 1/K = 0,00044 1/K) Werkeinstellung: 0,5000 e-3 1/K</li></ul>	









Hinweis

BERECHNETE FUNKTIONEN	Funktionsgruppe VOLUMENFUNKTIONEN
FIXE NORMDICHTE	In dieser Funktion können Sie einen festen Wert für die Normdichte eingeben, mit dem der Normvolumenfluß bzw. das Normvolumen berechnet wird.
	Hinweis! Diese Funktion erscheint nur, wenn in der Funktion "NORMVOL. BERECHNG" die Einstellung "FIXE NORMDICHTE" gewählt wurde (s. Seite 73).
	<ul> <li>5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit (z.B. 1,0000 kg/sl; 1000,0 kg/Nm<sup>3</sup>)</li> <li>Werkeinstellung: 1000,0 kg/Nm<sup>3</sup></li> </ul>
	Anzeige der momentan gültigen Maßeinheit für die Normdichte (s. Funktion "EINHT. NORMDICHTE", Seite 82)

Achtung!

 $( \bullet )$ 

Hinweis!

Achtung!

BERECHNETE FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DICHTEFUNKTIONEN
BERECHN. DICHTE	Auswählen der gewünschten Dichtefunktion.
	★US         %-MASS       [%m]         %-VOLUME       [%v]         NORMDICHTE       []         °BRIX       [°Brix]         °BAUME>1kg/dm³       [°Baumé]         °BAUME<1kg/dm³       [°Baumé]         °API       [°API]         %-BLACK LIQUOR       [%BI.Liq]         %-ALCOHOL       [%alc]         ABBRECHEN       [] → auf dem Display angezeigte "Maßeinheit"         ▲Anzeige des aktuellen Wertes, der mit Hilfe der oben ausgewählten Dichtefunktion und den erfaßten Meßgrößen berechnet wird.
BEZUGS- TEMPERATUR	<ul> <li>Eingabe der Bezugstemperatur für die Berechnung der Dichtefunktionen °BAUME&gt;1kg/l, °BAUME&lt;1kg/l, °API, %-MASS, %-VOLUME, %-BLACK LIQUOR, %-ALCOHOL und NORMDICHTE.</li> <li>Achtung! Diese Funktion ist identisch mit der Bezugstemperatur in der Funktionsgruppe "VOLUMENFUNKTIONEN" (s. Seite 73). Falls Sie den Temperaturwert hier ändern, so wirkt sich dies <i>automatisch</i> auch auf die dortige Funktion aus.</li> <li></li></ul>
AUSDEHNUNGS KOEF.	Für die Berechnung temperaturkompensierter Dichtefunktionen wird ein meßstoffspezifischer Ausdehnungskoeffizient benötigt, den Sie in dieser Funktion eingeben können. Hinweis! Diese Funktion erscheint nur, falls Sie folgende Funktionen entsprechend konfiguriert haben: • BERECHN. DICHTE → °API, °BAUME, °BRIX oder NORMDICHTE • NORMVOL.BERECHNG → BERECHN. N'DICHTE Achtung! Diese Funktion ist identisch mit dem Ausdehnungskoeffizient in der Funktions- gruppe "VOLUMENFUNKTIONEN" (s. Seite 73). Falls Sie den Ausdehnungs- koeffizient hier ändern, so wirkt sich dies <i>automatisch</i> auch auf die dortige Funktion aus. • Sstellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit z.B. 0,4400 e-3 1/K = 0,44 \cdot 10 <sup>-3</sup> 1/K = 0,00044 1/K Werkeinstellung: <b>0,5000 e-3 1/K</b>

BERECHNETE FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DICHTEFUNKTIONEN
TRÄGER DICHTE	Eingabe der Trägermediumsdichte. Dieser Wert wird für die Berechnung des Zielmediumanteils in einem Meßstoffgemisch benötigt. Berechnungsformel $\rightarrow$ s. Seite 71.
	<i>Trägermedium</i> = Transportflüssigkeit, z.B. Wasser <i>Zielmedium</i> = mitbeförderter Stoff, z.B. Kalkpulver
	<ul> <li>5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit (z.B.1,0000 kg/dm<sup>3</sup>; 1,0016 SG)</li> <li>Werkeinstellung: <i>1,0000 kg/l</i></li> </ul>
	Anzeige der momentan gültigen Dichte-Einheit (s. Funktion "EINHT. DICHTE", Seite 82)
AUSD. KOEF. TRÄGER	Eingabe des Ausdehnungskoeffizienten für das Trägermedium. Dieser Wert wird für die temperaturkompensierte Berechnung des Zielmediumanteils in einem Meßstoffgemisch benötigt.
	<i>Trägermedium</i> = Transportflüssigkeit, z.B. Wasser <i>Zielmedium</i> = mitbeförderter Stoff, z.B. Kalkpulver
	<b>•</b> 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen u. Einheit z.B. 0,5000 e-3 $1/K = 0,5 \cdot 10^{-3} 1/K = 0,0005 1/K$ Werkeinstellung: <b>0,0000 e-3 1/K</b>
ZIELMED. DICHTE	Eingabe der Zielmediumsdichte. Dieser Wert wird für die Berechnung des Zielmediumanteils in einem Meßstoffgemisch benötigt. Berechnungsformel → s. Seite 71.
	<i>Trägermedium</i> = Transportflüssigkeit, z.B. Wasser <i>Zielmedium</i> = mitbeförderter Stoff, z.B. Kalkpulver
	<ul> <li>5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit (z.B.1,0000 kg/dm<sup>3</sup>; 1,0016 SG)</li> <li>Werkeinstellung: <i>2,0000 kg/l</i></li> </ul>
	Anzeige der momentan gültigen Dichteeinheit + (s. Funktion EINHT. DICHTE, Seite 82)
AUSD. KOEF. ZIELM.	Eingabe des Ausdehnungskoeffizienten für das Zielmedium. Dieser Wert wird für die temperaturkompensierte Berechnung des Zielmediumanteils in einem Meßstoffgemisch benötigt.
	<i>Trägermedium</i> = Transportflüssigkei, z.B. Wasser <i>Zielmedium</i> = mitbeförderter Stoff, z.B. Kalkpulver
	<b>•</b> 5stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen u. Einheit z.B. 0,5000 e-3 $1/K = 0,5 \cdot 10^{-3} 1/K = 0,0005 1/K$ Werkeinstellung: <b>0,0000 e-3 1/K</b>

Hinweis!

Achtung!

BERECHNETE FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DICHTEFUNKTIONEN
DICHTEABGL. WERT	<ul> <li>Eingabe des Soll-Dichtewertes für den Meßstoff, für den Sie einen Feld- Dichteabgleich durchführen wollen (Soll-Dichtewert = tatsächliche, z.B. durch Laboruntersuchungen ermittelte Meßstoffdichte).</li> <li>Durchführung und Ablauf des Feld-Dichteabgleichs sind ausführlich in der nachfolgenden Funktion "DICHTEABGLEICH" beschrieben.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Bei einem 2-Punkte-Dichteabgleich ist für <i>jeden</i> der beiden Meßstoffe ein Soll-Dichtewert in dieser Funktion einzugeben. Diese beiden Dichtewerte müssen sich um den Betrag von mind. 0,2 kg/dm<sup>3</sup> unterscheiden.</li> <li>Der hier vorgegebene Soll-Dichtewert darf vom aktuell gemessenen Meßstoffdichtewert um max. ±10% abweichen.</li> <li></li></ul>
DICHTE-ABGLEICH	<ul> <li>Mit dieser Funktion können Sie einen Dichteabgleich vor Ort durchführen. Die Dichteabgleichwerte werden dabei neu berechnet und anschließend im Meßsystem abgespeichert. Durch diesen Abgleich wird für die Berechnung dichteabhängiger Werte eine optimale Meßgenauigkeit erreicht. Zwei Arten des Abgleichs sind möglich:</li> <li><b>1-Punkt-Dichteabgleich</b> (Abgleich mit <i>einem</i> Meßstoff) Diese Art des Dichteabgleichs ist unter folgenden Voraussetzungen erforderlich:</li> <li>Der Meßaufnehmer mißt nicht genau den Dichtewert, den der Anwender aufgrund von Laboruntersuchungen erwartet.</li> <li>Die Meßstoffeigenschaften liegen außerhalb der werkseitig verwendeten Meßpunkte bzw. Referenzbedingungen, mit denen das Meßgerät kalibriert wurde.</li> <li>Die Anlage dient ausschließlich der Messung <i>eines</i> Meßstoffes, dessen Dichte unter konstanten Bedingungen sehr genau erfaßt werden soll. Beispiel: Brix-Dichtemessung bei Apfelsaft.</li> <li><b>2-Punkte-Dichteabgleich</b> (Abgleich mit <i>zwei</i> Meßstoffen) Dieser Abgleich sollte nur dann durchgeführt werden, wenn die Meßrohre mechanisch verändert wurden, z.B. durch:</li> <li>Ablagerungen</li> <li>Abrasion</li> <li>Korrosion</li> <li>In solchen Fällen stimmt die davon beeinflußte Resonanzfrequenz der Meßrohre mit den werkseitig ermittelten Abgleichwerten nicht mehr überein. Der 2-Punkte- Dichteabgleich berücksichtigt diese mechanisch bedingten Veränderungen und berechnet neue, darauf abgestimmte Kalibrierdaten.</li> <li>Achtung!</li> <li>ABBRECHEN – AUSMESSEN FLUID 1 – AUSMESSEN FLUID 2 – DICHTEABGLEICH</li> </ul>
	(Fortsetzung nächste Seite)

	BERECHNETE FUNKTIONEN	Funktionsgruppe DICHTEFUNKTIONEN
	DICHTE-	Durchführen des Dichteabgleichs (s. Seite 79, Abb. 18)
Achtung!	ABGLEICH	<ul> <li>Achtung!</li> <li>Ein Dichteabgleich vor Ort setzt grundsätzlich voraus, daß der Anwender seine Meßstoffdichte (= Soll-Dichtewert) sehr genau kennt, beispielsweise durch exakte Laboruntersuchungen.</li> <li>Der hier vorgegebene Soll-Dichtewert darf vom aktuell gemessenen Meßstoffdichtewert um max. ±10% abweichen.</li> <li>Fehler bei der Eingabe des Soll-Dichtewertes wirken sich auf <i>alle</i> berechneten Dichte- und Volumenfunktionen aus.</li> <li>Der Dichteabgleich verändert die werkseitig oder vom Servicetechniker eingestellten Dichtekalibrierwerte.</li> </ul>
		1-Punkt-Dichteabgleich
		<ol> <li>Meßaufnehmer mit Meßstoff füllen. Achten Sie darauf, daß die Meßrohre vollständig gefüllt sind und der Meßstoff frei von Gaseinschlüssen ist.</li> <li>Warten Sie solange, bis die Temperatur zwischen eingefülltem Meßstoff und Meßrohr ausgeglichen ist (Zeitspanne → temperatur- und meßstoffabhängig).</li> <li>Geben Sie den Soll-Dichtewert Ihres Meßstoffes in der Funktion "DICHTE- ABGL.WERT" mit <sup>+</sup> ein (s. Seite 77) und speichern Sie diesen Wert mit E.</li> <li>Wählen Sie nun in der Funktion "DICHTEABGLEICH" mit <sup>+</sup> die Einstellung "AUSMESSEN FLUID 1" und drücken Sie E. Danach erscheint auf der Anzeige für ca. 10 Sekunden die Meldung "AUSMESSEN FLUID 1 LÄUFT". Während dieser Zeitspanne mißt Procom DZL 363 eine neue dichtespezifische Resonanzfrequenz von Meßrohr und Meßstoff.</li> </ol>
Hinweis!		Hinweis! Wiederholen Sie die Punkte 3. und 4., falls eine Fehlermeldung erscheint. Überprüfen Sie gegebenfalls die Anlagen- und Prozeßbedingungen.
		5. Wählen Sie nun die Einstellung "DICHTEABGLEICH" aus 🗄 und drücken Sie E. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage: Mit 🗄 "SICHER? [JA]" wählen und mit E bestätigen. Die Dichteabgleichswerte werden jetzt definitiv neu berechnet und im Procom-Meßumformer abgespeichert.
		2-Punkte-Dichteabgleich
Hinweis!		Hinweis! Diese Art des Dichteabgleichs ist nur möglich, falls sich die beiden Soll- Dichtewerte um mind. 0,2 kg/l unterscheiden; ansonsten erscheint die Meldung "DICHTEABGLEICH FEHLER" auf der Anzeige.
Winweis!		<ol> <li>Meßaufnehmer mit Meßstoff füllen. Achten Sie darauf, daß die Meßrohre vollständig gefüllt sind und der Meßstoff frei von Gaseinschlüssen ist.</li> <li>Warten Sie solange, bis die Temperatur zwischen eingefülltem Meßstoff und Meßrohr ausgeglichen ist (Zeitspanne → temperatur- und meßstoffabhängig).</li> <li>Geben Sie den Soll-Dichtewert Ihres Meßstoffes in der Funktion "DICHTE- ABGL.WERT" mit <sup>⊕</sup> ein (s. Seite 77) und speichern Sie diesen Wert mit E.</li> <li>Wählen Sie nun in der Funktion "DICHTEABGLEICH" mit <sup>⊕</sup> die Einstellung "AUSMESSEN FLUID 1" und drücken Sie E. Danach erscheint auf der Anzeige für ca. 10 Sekunden die Meldung "AUSMESSEN FLUID 1 LÄUFT". Während dieser Zeitspanne mißt Procom DZL 363 eine neue dichtespezifische Resonanzfrequenz von Meßrohr und Meßstoff.</li> <li>Hinweis! Wiederholen Sie die Punkte 3. und 4., falls eine Fehlermeldung erscheint. Überprüfen Sie gegebenfalls die Anlagen- und Prozeßbedingungen.</li> </ol>
		<ol> <li>5. Wiederholen Sie die Punkte 1. bis 4. für einen zweiten Meßstoff. Wählen Sie für das Ausmessen des zweiten Meßstoffes die Einstellung "AUSMESSEN FLUID 2".</li> <li>6. Wählen Sie nun die Einstellung DICHTEABGLEICH aus <sup>1</sup>/<sub>2</sub> und drücken Sie E. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage: Mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> "SICHER? [JA]" wählen und mit E bestätigen. Die Dichteabgleichwerte werden jetzt definitiv neu berechnet und im Procom-Meßumformer abgespeichert.</li> </ol>



Abb. 18 Ablaufschema des Dichteabgleichs (1-Punkt- und 2-Punkte-Dichteabgleich)

BEDIEN- OBERFLÄCHE	Funktionsgruppe DURCHFLUSSEINH.
EINHT. MASSEFLUSS	Auswählen der gewünschten Maßeinheit für den Massedurchfluß (Masse/Zeit). Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für: • Strom-Anfangswert und Endwert(e) • Frequenz-Endwert • Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Massefluß; Durchflußrichtung) • Schleichmenge • Ziel- und Trägermediumsfluß • g/min – g/h – kg/s – kg/min – kg/h – t/min – t/h – t/d – Ib/s Ib/min – Ib/hr – ton/min – ton/hr – ton/day – ABBRECHEN
	immer der Gesamtdurchfluß; auch bei Meßstoffgemischen.
EINHEIT MASSE	Auswählen der gewünschten Maßeinheit für die Masse. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für: Impulswertigkeit (z.B. kg/p) Summenzähler Dosiermenge, Vorabschaltmenge, Korrekturmenge
	+ g - <b>kg</b> - t - Ib - ton - ABBRECHEN
EINHT. VOL. FLUSS	<ul> <li>Auswählen der gewünschten Maßeinheit für den Volumendurchfluß (Volumen/ Zeit). Der Volumendurchfluß wird aus der gemessenen Meßstoffdichte und dem Massedurchfluß ermittelt. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</li> <li>Strom-Anfangswert und Endwert(e)</li> <li>Frequenz-Endwert</li> <li>Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Volumendurchfluß)</li> <li>Ziel- und Trägermediumsfluß</li> </ul>
	<ul> <li>cm<sup>3</sup>/min - cm<sup>3</sup>/h - dm<sup>3</sup>/s - dm<sup>3</sup>/min - dm<sup>3</sup>/h - l/s - l/min</li> <li>l/h - hl/min - hl/h - m<sup>3</sup>/min - m<sup>3</sup>/h - cc/min - cc/hr - gal/min gal/hr - gal/day - gpm - gph - gpd - mgd - bbl/min - bbl/hr bbl/day - ABBRECHEN</li> </ul>
	Anzeige des momentanen Volumendurchflusses. Angezeigt wird immer der Gesamtdurchfluß; auch bei Meßstoffgemischen.
EINH. NORMVOL. FL.	Auswählen der gewünschten Maßeinheit für den Normvolumendurchfluß aus (Normvolumen/Zeit). Der Normvolumendurchfluß wird aus der Normdichte und dem Massedurchfluß ermittelt. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für: • Strom-Anfangswert und Endwert(e) • Frequenz-Endwert • Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Normvolumendurchfluß)
	<ul> <li>NI/s - NI/min - NI/h - NI/d - Nm<sup>3</sup>/s - Nm<sup>3</sup>/min - Nm<sup>3</sup>/h - Nm<sup>3</sup>/d - scm/s - scm/min - scm/hr - scm/day - scf/s - scf/min - scf/hr - scf/day - ABBRECHEN</li> </ul>
	Anzeige des momentanen Normvolumendurchflusses.

Hinweis!

BEDIEN- OBERFLÄCHE	Funktionsgruppe DURCHFLUSSEINH.	
EINHEIT VOLUMEN	<ul> <li>Auswählen der gewünschten Maßeinheit für das Volumen. Das Durchflußvolumen wird aus der gemessenen Meßstoffdichte und dem Massedurchfluß ermittelt. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</li> <li>Impulswertigkeit (z.B. m<sup>3</sup> → m<sup>3</sup>/Impuls)</li> <li>Summenzähler</li> <li>Dosiermenge, Vorabschaltmenge, Korrekturmenge</li> <li>cm<sup>3</sup> - dm<sup>3</sup> - I - hI - m<sup>3</sup> - cc - gal - bbI - ABBRECHEN</li> </ul>	
EINHEIT NORMVOLUMEN	<ul> <li>Auswählen der gewünschten Maßeinheit für das Normvolumen. Das Normvolumen wird aus der Normdichte (s. Seite 71) und dem Massedurchfluß ermittelt. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</li> <li>Impulswertigkeit (z.B. Nm<sup>3</sup> → Nm<sup>3</sup>/Impuls)</li> <li>Dosiermenge, Vorabschaltmenge, Korrekturmenge</li> <li>Mm<sup>3</sup> - NI - scm - scf - ABBRECHEN</li> </ul>	
GALLONEN / BARREL	<ul> <li>Mm<sup>3</sup> - NI - scm - scf - ABBRECHEN</li> <li>In den USA und in Großbritannien wird das Verhältnis zwischen den Maßeinheiten Barrel (bbl) und Gallonen (gal), je nach Meßstoff und Branche, unterschiedlich definiert. In dieser Funktion wählen Sie dazu folgende Definitionen aus:         <ul> <li>US- oder Imperial-Gallonen</li> <li>Verhältnis: Gallonen/Barrel</li> </ul> </li> <li>Hinweis!         <ul> <li>Die hier gewählte Definition bestimmt auch die Einheiten in anderen Funktionen, wie z.B. in "EINHEIT VOLUMEN, EINHT. VOL. FLUSS, EINHEIT DICHTE".</li> </ul> </li> <li>Falls Sie eine neue Definition auswählen, ändern sich die Zahlenwerte auf der Anzeige entsprechend!</li> <li>US: 31,0 gal/bbl → für Flüssigkeiten (Normalfall) US: 42,0 gal/bbl → für Flüssigkeiten (Normalfall) US: 42,0 gal/bbl → für Mineralöl (Petrochemie) US: 55,0 gal/bbl → für Mineralöl (Petrochemie) US: 55,0 gal/bbl → für Bier und ähnliche Flüssigkeiten Imp: 42,0 gal/bbl → für Mineralöl (Petrochemie) ABBRECHEN</li> <li>US: 1 gal = 3,7851 (Liter) Imp: 1 gal = 4,5461 (Liter)</li> </ul>	

BEDIEN- OBERFLÄCHE	Funktionsgruppe HILFSEINHEITEN
EINHEIT DICHTE	Auswählen der gewünschten Maßeinheit für die Meßstoffdichte. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für: • Strom-Anfangswert und Endwert(e) • Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Dichte) • Dichte-Ansprechwert für Meßstoffüberwachung • Dichteabgleichwert
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
	* siehe Funktion "GALLONEN/BARREL", Seite 81
	SD = Spezifische Dichte, SG = Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen der Meßstoffdichte und Wasser (bei Wassertemperaturen = 4, 15, 20 °C bzw. 59, 60, 68 °F)
	Anzeige der momentanen Meßstoffdichte oder der spezifischen Dichte.
EINHT. NORMDICHTE	<ul> <li>Auswählen der gewünschten Maßeinheit für die Normdichte des Meßstoffes.</li> <li>Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</li> <li>Strom-Anfangswert und Endwert(e)</li> <li>Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Normdichte)</li> <li>Fixe Normdichte (Messung Normvolumenfluß)</li> </ul>
	• <b>kg/Nm<sup>3</sup></b> – kg/NI – g/scc – kg/scm – Ib/scf – ABBRECHEN
	Anzeige des aktuellen Normdichtewerts
EINHT. TEMPERATUR	<ul> <li>Auswählen der gewünschten Maßeinheit für die Meßstofftemperatur. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</li> <li>Strom-Anfangswert und Endwert(e)</li> <li>Relais-Schaltpunkte (Grenzwert Temperatur)</li> <li>Bezugstemperatur (für Dichtefunktionen)</li> <li>Min./max.Temperaturen (Meßaufnehmerkoeffizienten)</li> </ul>
	<ul> <li>*C (CELSIUS) – K (KELVIN) – *F (FAHRENHEIT) – *R (RANKINE)</li> <li>ABBRECHEN</li> </ul>
	Anzeige der momentanen Meßstofftemperatur
EINHT. NENNWEITE	Auswählen der gewünschten Maßeinheit für die Nennweite des Meßaufnehmers.
	+ mm – inch – ABBRECHEN
	Anzeige der aktuell gültigen Meßaufnehmer-Nennweite

BEDIEN- OBERFLÄCHE	Funktionsgruppe ANZEIGE EINSTLG.
ZUORDNG. ZEILE 1 ZEILE 2 ZEILE 3 ZEILE 4	<ul> <li>Auswählen derjenigen Meßgrößen, die während des normalen Meßbetriebs auf den verschiedenen Anzeigezeilen (1–4) erscheinen sollen.</li> <li>AUS – MASSEFLUSS – VOLUMENFLUSS – NORMVOLUMENFLUSS – ZIELMEDIUM FLUSS – TRÄGERMED. FLUSS – DICHTE – BERECHN. DICHTE – TEMPERATUR – SUMME 1 – SUMME 1 ÜBERLAUF – SUMME 2 – SUMME 2 ÜBERLAUF – SUMME 3 – SUMME 3 ÜBERLAUF – SUMME 4 – SUMME 4 ÜBERLAUF – DOSIERMENGE – BATCH AUFWÄRTS – BATCH ABWÄRTS – DOSIERZÄHLER – VERBLEIB. ZEIT – ABGELAUF. ZEIT – ABBRECHEN</li> <li>Werkeinstellungen: Zeile 1 → MASSEFLUSS Zeile 2 → DICHTE Zeile 3 → TEMPERATUR Zeile 4 → SUMME 1</li> </ul>
FORMAT DURCHFL.	Auswählen der Anzahl Nachkommastellen sämtlicher Meßwerte und Parameter von Durchflußgrößen. Hinweis! Die von Procom DZL 363 berechneten Nachkommastellen werden, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer vollständig angezeigt. Die hier ausgewählte Anzahl von Nachkommastellen beeinflußt jedoch <i>nur</i> die Anzeige, nicht aber die systeminterne Rechengenauigkeit! Falls das Meßsystem intern mit mehr Nachkommastellen rechnet als angezeigt werden, so erscheint bei der Dateneingabe auf der Anzeige zwischen Zahlenwert und Maßeinheit ein Pfeilsymbol (z.B. 1.2→kg/h).
DÄMPFUNG ANZEIGE	<ul> <li>Einstellen der Zeitkonstanten für die Dämpfung der Anzeige. Durch die Wahl einer Zeitkonstante bestimmen Sie, ob die Anzeige auf stark schwankende Durchflußgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeit- konstante) oder gedämpft wird (große Zeitkonstante).</li> <li>Hinweise! <ul> <li>Bei der Einstellung Null Sekunden ist die Dämpfung ausgeschaltet.</li> <li>Die Zeitkonstante beeinflußt das Verhalten des Stromausganges nicht.</li> </ul> </li> <li>max. 2stellige Zahl: 099 Sekunden Werkeinstellung: <i>1 s</i></li> </ul>
KONTRAST LCD	<ul> <li>Mit dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast optimal an die vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen, z.B. der Umgebungstemperatur, anpassen.</li> <li>Achtung!</li> <li>Bei tiefen Temperaturen ist die Lesbarkeit der LCD-Anzeige nicht mehr gewährleistet. Der Anzeigekontrast wird maximal, wenn Sie das Meßgerät unter gleichzeitigem Drücken der ➡ Tasten aufstarten.</li> <li>Uber die veränderbare Balkenanzeige ist die Kontraständerung sofort sichtbar.</li> </ul>





PARAMETER	Funktionsgruppe KOMMUNIK. PARAM.
PROTOKOLL	Für die Kommunikation über eine serielle Schnittstelle sind verschiedene Datenübertragungsprotokolle verfügbar, die Sie in dieser Funktion aktivieren oder ausschalten können.
	Hinweis! Das HART-Protokoll kann nur eingeschaltet werden, falls der Stromausgang auf "4–20 mA" eingestellt ist.
	+ AUS – <b>HART</b> – RACKBUS – ABBRECHEN
BUS-ADRESSE	Auswählen der Bus-Adresse, über die ein Datenaustausch via HART-Protokoll bzw. RS 485 erfolgt.
	Hinweis! Der Stromausgang wird auf 4 mA gesetzt, falls die Adresse nicht auf den Wert "0" eingestellt wird.
	<ul> <li>+ 2stellige Zahl (HART: 015; RS 485: 063)</li> <li>▶ Werkeinstellung: <i>0</i></li> </ul>
MESSTELLEN- BEZNG.	Anzeige der aktuellen Meßstellenbezeichnung (Name, max. 8stellig). Diese kann nur über die serielle Schnittstelle eingegeben werden. Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion "PROTOKOLL" auf "HART" oder "RACKBUS" eingestellt ist.





PARAMETER	Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER
SCHLEICHMENGE	Eingabe der gewünschten Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung. Die Schleichmengenunterdrückung verhindert, daß Durchfluß im untersten Meßbereich erfaßt wird, z.B. durch eine schwankende Flüssigkeitssäule bei Stillstand. Wenn die Schleichmengenunterdrückung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das Vorzeichen des Durchflußwertes hervorgehoben.
	Q (Masse/Zeit) Hysterese = -50% der Schleichmenge 1 = Einschaltpunkt 2 = Ausschaltpunkt
	2 2 3 50% 50%
	Unterdrückung Unterdrückung aktiv aktiv
	<ul> <li>5stellige Gleitkommazahl (z.B. 25,000 kg/min)</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> </ul>
	HYSTERESE = 50% Die Schleichmengenunterdrückung arbeitet mit einer negativen Hysterese von 50% (siehe obige Abbildung).
SELBST- AUSMESSEN	<ul> <li>Durch Einschalten der Auswahl "SMART" können Sie eine bessere Reproduzierbarkeit bei kurzzeitigen Abfüllprozessen sicherstellen (Abfülldauer &lt;10 s).</li> <li>Hinweis!</li> <li>Bei Abfüllzeiten &gt;10 s und kontinuierlichem Meßbetrieb ist die Auswahl "ZYKLISCH" zu wählen.</li> <li>Abfüllzeiten unter 5 s Dauer werden nicht empfohlen, da bei Störeinflüssen auf die Verbindungsleitung Meßumformer/Meßaufnehmer die Dosiergenauigkeit abnehmen kann.</li> </ul>
	+ ZYKLISCH - SMART - ABBRECHEN
MESSBETRIEB	<ul> <li>Festlegen der meßrelevanten Durchflußrichtung für die Signalausgabe (Stromausgang, Impuls-/Frequenzausgang, Summenzähler, Anzeige):</li> <li>Unidirektional: Signalausgabe nur in positiver Durchflußrichtung (vorwärts). Durchflüsse in negativer Richtung (rückwärts) werden nicht berücksichtigt oder aufsummiert.</li> </ul>
	<ul> <li>Bidirektional: Signalausgabe in beiden Durchflußrichtungen.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die Anzeige für Durchflußgrößen arbeitet immer in beiden Durchflußrichtungen, unabhängig von der in dieser Funktion gewählten Einstellung.</li> </ul>
	• UNIDIREKTIONAL - BIDIREKTIONAL - ABBRECHEN





Achtung!

Hinweis!

PARAMETER	Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER			
DURCHFL. RICHTUNG	In speziellen Fällen ist es möglich, daß die auf dem Meßaufnehmer-Typenschild aufgedruckte Pfeilrichtung nicht mit der tatsächlichen Durchflußrichtung in der Rohrleitung übereinstimmt. In dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, das Vorzeichen der Durchflußmeß- größe entsprechend zu ändern.			
	+ <b>VORWÄRTS</b> – RÜCKWÄRTS – ABBRECHEN			
MSÜ ANSPRECHWERT	MSÜ = Meßstoffüberwachung / Leerrohrdetektion: Bei leeren Meßrohren unterschreitet die gemessene "Meßstoffdichte" einen bestimmten Wert (Ansprechwert), den Sie in dieser Funktion festlegen können.			
	<ul> <li>Achtung!</li> <li>Bei Gasen ist eine Meßstoffüberwachung nicht möglich.</li> <li>Wählen Sie den MSÜ-Ansprechwert entsprechend niedrig, damit der Differenzbetrag zur effektiven Meßstoffdichte genügend groß ist. Sie gewährleisten dadurch, daß nur wirklich leere Meßrohre erfaßt werden und keine teilgefüllten Meßrohre.</li> </ul>			
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Beim Erreichen oder Unterschreiten des vorgegebenen Ansprechwerts erscheint auf der Anzeige die Fehlermeldung "A: LEERES MESSROHR". Der Durchfluß wird dann auf den Wert "0,0000" und die Dichte auf den MSÜ-Ansprechwert gesetzt.</li> <li>Das Ein- und Ausschalten der Meßstoffüberwachung arbeitet mit einer Zeitkonstante von 1 Sekunde.</li> </ul>			
	<ul> <li>5stellige Festkommazahl, inkl. Einheit (entspr. 0,00005,9999 kg/l)</li> <li>Werkeinstellung: 0,0000 (= ausgeschaltet)</li> </ul>			
STÖR- AUSTASTUNG	Mit Hilfe der Störaustastung (= Softwarefilter) können Sie die Empfindlichkeit des Durchflußmeßsignals gegenüber pulsierenden Durchflüssen und Stör- spitzen, z.B. durch feststoffbeladene Meßstoffe oder bei Meßstoffen mit Gas- einschlüssen, verringern.			
	+ AUS – SCHWACH – MITTEL – STARK – ABBRECHEN			
DICHTEFILTER	Mit Hilfe des Dichtefilters können Sie die Empfindlichkeit des <i>Dichtemeßsignals</i> gegenüber Schwankungen der Meßstoffdichte, z.B. durch feststoffbeladene Meßstoffe oder bei Meßstoffen mit Gaseinschlüssen, verringern.			
	+) AUS – SCHWACH – <b>MITTEL</b> – STARK – ABBRECHEN			

PARAMETER	Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER		
DRUCKSTOSS- UNTERD	Beim Schließen eines Ventils können kurzzeititg starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, die vom Meßsystem registriert werden. Die dabei aufsummierten Impulse führen, insbesondere bei Abfüllvorgängen, zu falschen Ergebnissen. Aus diesem Grund ist Procom DZL 363 mit einer <i>Druckstoßunterdrückung</i> (= zeitliche Signalunterdrückung) ausgestattet, die solche Fehler eliminieren kann. In dieser Funktion bestimmen Sie die Zeitspanne der aktiven Druckstoß- unterdrückung:		
	<ul> <li>Einschaltpunkt</li> <li>Die Druckstoßunterdrückung wird aktiviert, nachdem die Durchflußgeschwindigkeit 50% der eingestellten Schleichmenge (s. Seite 86) unterschritten hat.</li> <li>Während der Druckstoßunterdrückung gilt folgendes:</li> <li>Stromausgang → auf 0 mA oder 4 mA gesetzt.</li> <li>Impuls-/Frequenzausgang → liegt auf dem Ruhepegel</li> <li>Anzeige Durchfluß = 0</li> <li>Anzeige Totalisator(en) → Totalisator(en) bleiben auf dem zuletzt gültigen Wert stehen.</li> <li>Temperatur- und Dichtewerte werden weiterhin angezeigt.</li> </ul>		
Hinweis! Diese Funktion erscheint nur, falls die Schleichmenge nicht "0" ist!			
	Massedurchfluß		
	50 % Schleich- menge inaktiv Druckstoßunterdrückung z.B. 200 ms		
	<ul> <li>max. 4stellige Zahl, inkl. Einheit (010 s)</li> <li>Werkeinstellung: <i>0 ms (= ausgeschaltet)</i></li> <li>Achtung!</li> <li>Wählen Sie bei Dosieranwendungen die Zeitspanne für die Druckstoß- unterdrückung grundsätzlich kleiner als die minimal zu erwartende Dosierpause. Sie verhindern dadurch eine unerwünschte Meßwert- unterdrückung in der Startphase eines Abfüllvorgangs.</li> </ul>		



Hinweis!

PARAMETER	Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER		
CODE-EINGABE	Eingabe der Codezahl zur Freigabe der Programmierung via Vor-Ort-Bedienung. Sämtliche Daten des Procom DZL 363-Meßsystems sind dadurch gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt.		
	<ul> <li>Falls Sie die <sup>•</sup> Bedienelemente betätigen und die Bedienmatrix noch gesperrt ist, erscheint auf der Anzeige automatisch diese Funktion mit der Aufforderung zur Code-Eingabe:</li> <li>→ Codezahl 363 eingeben (Werkeinstellung) oder</li> <li>→ persönlichen Code eingeben</li> </ul>		
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente während 60 Sekunden nicht mehr betätigen.</li> <li>Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige, nicht dem aktuellen Code entsprechende Zahl eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.</li> </ul>		
	<ul> <li>max. 4stellige Zahl (09999)</li> <li>Werkeinstellung: <i>0</i></li> </ul>		
KUNDENCODE	<ul> <li>Eingabe einer persönlichen Codezahl, mit der die Programmierung freigegeben werden kann.</li> <li>Hinweise!</li> <li>Mit der Codezahl 0 ist die Programmierung immer freigegeben.</li> <li>Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen.</li> <li>Das Ändern der Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich.</li> <li>max. 4stellige Zahl (09999)</li> <li>Werkeinstellung: 363</li> </ul>		
AUSW. NULLPUNKT	<ul> <li>Auswählen zwischen zwei verschiedenen, zuvor abgeglichenen Nullpunkteinstellungen.</li> <li>In dieser Funktion legen Sie zudem fest, für welchen Nullpunkt (1 oder 2) ein neuer Nullpunktabgleich erfolgen soll.</li> <li>Hinweis!</li> <li>Der Nullpunktabgleich ist auf Seite 90ff. ausführlich beschrieben.</li> <li>Beide Nullpunkte können wahlweise auch über den Hilfseingang aktiviert werden (s. Seite 62). Die Auswahl über den Hilfseingang hat dann Priorität vor der Eingabe in dieser Funktion.</li> </ul>		
	• NULLPUNKT 1 – NULLPUNKT 2 – ABBRECHEN		
	Anzeige des aktuellen, vom Meßsystem benutzten Nullpunktwerts.		







Hinweis

PARAMETER	Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER
NULLPUNKT ABGL.	Mit dieser Funktion können Sie den Nullpunktabgleich automatisch starten. Der dabei vom Meßsystem neu ermittelte Nullpunktwert wird in die Funktion "NULLPUNKT" übernommen. In der Funktion "AUSW. NULLPUNKT" (s. Seite 89) legen Sie fest, welchen der beiden Nullpunkte Sie abgleichen wollen – falls Sie zwei Nullpunkteinstellungen verwenden.
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Während des Nullpunktabgleichs ist die Programmierung gesperrt. Auf der Anzeige erscheint die Meldung "S: NULLABGLEICH LÄUFT".</li> <li>Falls der Nullpunktabgleich nicht möglich ist (z.B. falls Fließgeschwindigkeit v &gt; 0,1 m/s) oder abgebrochen wurde, erscheint auf der Anzeige die Alarmmeldung "A: NULLABGLEICH NICHT MÖGLICH".</li> <li>Der Nullpunktabgleich kann auch über den Hilfseingang gestartet werden (s. Seite 62).</li> </ul>
	+ ABBRECHEN - START
	Anzeige des aktuell vom Meßsystem benutzten Nullpunktwertes.
	Anmerkungen zum Nullpunktabgleich Alle Promass-Meßaufnehmer werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Der dabei ermittelte Nullpunkt ist auf dem Meßaufnehmer-Typenschild aufgedruckt. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen (s. Seite 110) Ein Nullpunktabgleich ist deshalb grundsätzlich <b>nicht</b> erforderlich!
	<ul> <li>Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:</li> <li>bei höchsten Ansprüchen an die Meßgenauigkeit</li> <li>bei extremen Prozeß- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozeßtemperaturen</li> </ul>
	<ul> <li>Voraussetzungen</li> <li>Meßstoffe ohne Gas- oder Feststoffanteile</li> <li>Der Nullpunktabgleich findet bei vollständig gefüllten Meßrohren und Null- durchfluß statt. Dazu können z.B. Absperrventile vor bzw. hinter dem Meßauf nehmer vorgesehen werden, oder bereits vorhandene Ventile und Schieber benutzt werden:</li> </ul>
	Normaler Meßbetrieb <ul> <li>Ventile A und B offen</li> </ul>
	Nullpunktabgleich <b>mit</b> Pumpendruck • Ventil A offen • Ventil B geschlossen
	Nullpunktabgleich ohne Pumpendruck • Ventil A geschlossen • Ventil B offen
	Achtung! Bei sehr schwierigen Meßstoffen, z.B. feststoff- beladen oder ausgasend, ist es möglich, daß trotz mehrmaligem Nullpunktabgleich kein stabiler Nullpunkt erreicht werden kann. Setzen Sie sich bitte in solchen Fällen mit Ihrer E+H-Servicestelle in Verbindung.
	(Fortsetzung nächste Seite



PARAMETER	Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER
	Durchführen des Nullpunktabgleichs
(Fortsetzung)	<ol> <li>Anlage so lange laufen lassen, bis normale Betriebsbedingungen herrschen.</li> <li>Durchfluß stoppen (v = 0 m/s).</li> <li>Absperrventile kontrollieren (kein Leck). Kontrollieren Sie auch den erforderlichen Betriebsdruck.</li> <li>Führen Sie nun den Nullpunktabgleich mit Hilfe der Vor-Ort-Bedienung durch (Programmierbeispiel: s. Seite 30).</li> </ol>
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Während des Nullpunktabgleichs erscheint während 3060 Sekunden die Statusmeldung "S: NULLABGLEICH LÄUFT".</li> <li>Falls die Fließgeschwindigkeit &gt;0,1 m/s beträgt, erscheint auf der Anzeige die Fehlermeldung "S: NULLABGLEICH NICHT MÖGLICH".</li> <li>Nach beendetem Nullpunktabgleich können Sie mit der Diagnosefunktion ( 🐑 gleichzeitig betätigen) den neuen Nullpunktwert sofort abfragen. Der Wert wird zudem in die Funktion "NULLPUNKT" überschrieben.</li> </ul>
NULLPUNKT	In dieser Funktion können Sie die aktuelle vom Meßaufnehmer verwendete Nullpunktkorrektur abfragen oder manuell ändern, falls erforderlich.
	<ul> <li>max. 5stellige Zahl (-10000+10000)</li> <li>Werkeinstellung: <i>abhängig</i> von Meßaufnehmer-Nennweite u. Kalibrierung</li> <li><i>Beispiel:</i></li> <li>Korrekturfaktor 100 = 1 % von Q<sub>ref</sub> bei v = 1 m/s (ρ = 1 kg/l)</li> <li>Korrekturfaktor 100 = 0,5 % von Q<sub>ref</sub> bei v = 2 m/s (ρ = 1 kg/l)</li> </ul>
	Anzeige des aktiven Nullpunkts
MESSWERT- UNTERDR.	<ul> <li>Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Signale von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang auf den Ruhepegel zurücksetzen, z.B. für das Unterbrechen des Meßbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Während dieser Zeitspanne gilt folgendes:</li> <li>Stromausgänge → auf 0 mA oder 4 mA gesetzt</li> <li>Imp./Frequenzausgänge → liegen auf dem Ruhepegel</li> <li>Anzeige Durchfluß → 0</li> <li>Anzeige Totalisatoren → bleiben auf dem zuletzt gültigen Wert stehen.</li> <li>Anzeige Temperatur- und Dichtewerte → werden weiterhin angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen. Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.</li> <li>Nachdem Sie die Meßwertunterdrückung aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige (HOME-Position) die Meldung "S: MESSWERTUNTERDRÜCKUNG AKTIV".</li> <li>Die Relais sind während der Meßwertunterdrückung unter Spannung, d.h. angezogen (außer bei der Zuordnung "AUS, DOSIERVORKONTAKT, DOSIERKONTAKT").</li> <li>Auftretende Fehlermeldungen, wie Störung oder Alarm, können dann nur noch mittels Diagnosefunktion oder in der Funktion "AKTUELLER SYSTEMZUSTAND" abgefragt werden, wirken aber nicht auf die Ausgänge.</li> <li>Die Meßwertunterdrückung kann auch über den Hilfseingang aktiviert werden (s. Seite 62).</li> </ul>
	+ <b>AUS</b> – EIN
	ALLE SIGNALE AUF NULL GESETZT (Erläuterung siehe oben)



PARAMETER	Funktionsgruppe SYSTEM-INFO		
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	In dieser Funktion können Sie aktuelle Fehler- und Statusmeldungen, die während des Meßbetriebs auftreten, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit abfragen. Fehler- und Statusmeldungen werden in der HOME-Position wechselweise zu den aktuellen Meßgrößen auf dem Display angezeigt.		
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Durch Betätigen der Diagnosetasten : in der HOME-Position erfolgt automatisch eine Verzweigung in diese Funktion.</li> <li>Eine vollständige Auflistung aller System-, Prozeßfehler- und Statusmeldungen finden Sie auf Seite 99 ff.</li> </ul>		
	<ul> <li>Abfrage weiterer aktueller Fehler- oder Statusmeldungen:</li> <li>"+" → Meldungen mit höherer Anzeigepriorität</li> <li>"-" → Meldungen mit geringerer Anzeigepriorität</li> <li>Am Schluß der Auflistung erscheint die Meldung "ENDE DER LISTE".</li> </ul>		
	Durch nochmaliges Betätigen der Diagnosefunktion können Sie bei Systemfehlern zusätzliche Fehlerumschreibungen abfragen. In solchen Fällen ist auf der Anzeige ein Diagnose-Symbol (Stethoskop 94) sichtba		
AUFGETRETENE SYSTEM- ZUSTÄNDE	In dieser Funktion können Sie die letzten seit Meßbeginn aufgetretenen System- Prozeßfehler- und Statusmeldungen chronologisch abfragen (Fehlerhistorie mit max.15 Einträgen).		
	<ul> <li>Hinweise!</li> <li>Eine vollständige Auflistung aller Fehler- und Alarmmeldungen finden Sie auf Seite 99 ff.</li> <li>Falls seit der letzten Inbetriebnahme des Meßgeräts keine Fehler- und Statusmeldungen erfolgt sind, erscheint auf der Anzeige die Meldung "S: KEIN EINTRAG VORHANDEN".</li> <li>Bei mehr als 15 Einträgen wird der älteste Eintrag überschrieben.</li> <li>Die Auflistung ist nur flüchtig gespeichert und geht bei einem Ausfall der Hilfsenergie verloren.</li> </ul>		
	<ul> <li>Abfrage weiterer System-/Prozeßfehler und Statusmeldungen: "+" Auflistung wird mit der chronologisch ältesten, zweitältesten usw. Meldung fortgesetzt</li> <li>"-" Auflistung wird mit der chronologisch jüngsten, zweitjüngsten usw. Meldung fortgesetzt.</li> <li>Am Schluß der Auflistung erscheint die Meldung "ENDE DER LISTE".</li> </ul>		
	Durch Betätigen der Diagnosefunktion können Sie bei Systemfehlern zusätzliche Fehlerumschreibungen abfragen.		
SERIENNUMMER DZL	Anzeige der Seriennummer von Meßumformer "Procom DZL 363": 6stellige Zahl (100000999999)		



PARAMETER	Funktionsgruppe SYSTEM-INFO		
SW-VERSION DZL	Anzeige der im Procom DZL 363 aktuell installierten Software. Die Ziffern der betreffenden Software-Version haben folgende Bedeutung: V 1 . 00. 00 Ziffer ändert, falls in der neuen Software gering- fügige Anpassungen vorgenommen werden. Auch bei Software-Sonderversionen. Ziffer ändert, falls die neue Software zusätzliche Funktionen enthält. Ziffer ändert, falls grundsätzliche Anpassungen der Software vorgenommen werden müssen, z.B. bedingt durch technische Änderungen am Meß- gerät.		
SERIENNR. PROMASS	Anzeige der Seriennummer des Promass-Meßaufnehmers: 6stellige Zahl (100000999999)		
SW-VERS. PROMASS	Anzeige der aktuell auf der Promass-Meßverstärkerplatine installierte Software. Die Ziffern der betreffenden Software-Version haben folgende Bedeutung: V 3 . 00. 00 M Promass-Meßaufnehmertyp Ziffer ändert, falls in der neuen Software gering- fügige Anpassungen vorgenommen werden. Auch bei Software-Sonderversionen. Ziffer ändert, falls die neue Software zusätzliche Funktionen enthält. Ziffer ändert, falls grundsätzliche Anpassungen der Software vorgenommen werden müssen, z.B. bedingt durch technische Änderungen am Meß- gerät.		
NENNWEITE	Anzeige der aktuellen Nennweite des Promass-Meßaufnehmers: z.B. 25 mm, 2 inch, usw.		
MIN. TEMPERATUR	Anzeige der tiefsten vom angeschlossenen Promass-Meßaufnehmer je gemessenen Meßstofftemperatur (z.B. –165,7 °C)		
MAX. TEMPERATUR	Anzeige der höchsten vom angeschlossenen Promass-Meßaufnehmer je gemessenen Meßstofftemperatur (z.B. +178,3 °C)		

SERVICE & ANALYSE	Funktionsgruppe SERVICEDATEN
LÖSCH. FEHLERLIST	Löschen aller (Fehler-) Einträge aus der Funktion "AUFGETRETENE SYSTEM- ZUSTÄNDE".
	+ ABBRECHEN - JA
K-FAKTOR	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors des Promass-Meßaufnehmers. Der werkseitig ermittelte K-Faktor ist auf dem Meßaufnehmer-Typenschild aufgedruckt.
	max. 5stellige Festkommazahl (0,10005,9999) Werkeinstellung: <b>abhängig</b> von Nennweite und Kalibrierung
	Achtung! Der Kalibrierfaktor darf nur in speziellen Fällen verändert werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, sich vorher mit der betreffenden E+H-Servicestelle in Verbindung zu setzen.
SYSTEM RESET	Mit dieser Funktion können Sie das Meßsystem neu aufstarten, ohne die Hilfsenergie aus- und wiedereinschalten zu müssen.
	Hinweis! Durch das Aufstarten werden alle Fehlereinträge in der Funktion "AUFGETRETENE SYSTEMZUSTäNDE" gelöscht.
	+ ABBRECHEN – NEUSTART
QUICK SETUP	Starten des "Quick Setup"-Menüs. Eine ausführliche Beschreibung dieses Kurzprogrammier-Menüs finden Sie auf Seite 24.
	+ ABBRECHEN - START





SERVICE & ANALYSE	Funktionsgruppe KALIBRIERDATEN
DICHTE KOEFF. C0 DICHTE KOEFF. C1 DICHTE KOEFF. C2	Anzeige der vom Meßsystem <b>momentan</b> verwendeten Kalibrier- und Meßaufnehmerdaten.
DICHTE KOEFF. C3 DICHTE KOEFF. C4 DICHTE KOEFF. C5	Änderungen der in diesen Funktionen angezeigten Kalibrierwerte können nur durch E+H-Servicetechniker vorgenommen werden, ebenso die Wieder- herstellung der ursprünglich im Werk eingestellten Originalkalibrierwerte.
TEMP. KOEFF. Km TEMP. KOEFF. Kt	
KAL. KOEFF. Kd1 KAL. KOEFF. Kd2	

# 7 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

### 7.1 Verhalten der Meßeinrichtung bei Störung oder Alarm

Fehlermeldungen, die während des Meßbetriebes auftreten, werden in der HOME-Position alternierend zu den Meßwerten angezeigt. Procom DZL 363 unterscheidet zwei Fehlerarten:

Fehlerart	Fehlerverhalten des Meßgeräts
<b>Störung (Systemfehler)</b> Fehler aufgrund eines Geräteausfalls	<ul> <li>Fehlermeldung erscheint auf der Anzeige → s. Seite 99</li> <li>Relais 1 spannungslos (bei "STÖRUNG") → s. Seite 60</li> <li>Signalausgänge reagieren gemäß dem eingestellten Fehlerverhalten → s. Seite 51 und 57</li> </ul>
<b>Alarm (Prozeßfehler)</b> Fehler aufgrund von Prozeßeinflüssen	<ul> <li>Alarmmeldung erscheint auf der Anzeige         → s. Seite 101</li> <li>Relais-Schaltverhalten je nach Konfiguration         → s. Seite 60 und 61</li> </ul>

#### Achtung!

Beachten Sie bei aktiver **Meßwertunterdrückung** oder bei aktiver **Simulation** bitte folgende Punkte:

#### Meßwertunterdrückung (MWU)

- Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen. Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.
- Nachdem Sie die MWU aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige die Meldung "S: MESSWERTUNTERDRÜCKUNG AKTIV".
- Alle Relais sind während der MWU unter Spannung, d.h. angezogen. Auftretende Fehlermeldungen (Störung, Alarm) können dann nur noch mittels Diagnosefunktion oder in der Funktion "AKTUELLER SYSTEMZUSTAND" abgefragt werden, wirken aber nicht auf die Ausgänge.

#### Simulation

- Diese Funktion hat zweithöchste Priorität, ebenso die betreffende Statusmeldung. Auftretende Fehlermeldungen können während dieser Zeit nur mit Hilfe der Diagnosefunktion abgefragt und angezeigt werden.
- Normale Ausgabe von Systemfehlern, falls Relais 1 als Störungsausgang konfiguriert wurde.

Normale Funktion der restlichen Relais (gemäß Konfiguration).



#### 7.2 Fehlersuchanleitung und Störungsbeseitigung

Alle Geräte durchlaufen während der Produktion mehrere Stufen der Qualitätskontrolle. Sollten dennoch bei der Inbetriebnahme oder während dem Betrieb Fehlerbzw. Störungsmeldungen auftreten, so beachten Sie bitte die nachfolgende Übersicht möglicher Fehlerursachen.



## 7.3 Störungs- und Alarmmeldungen

Störungsmeldungen F:(Systemfehler)	Ursache Abfrage mittels +-	Behebung
F: SYSTEMFEHLER VERSTÄRKER	<ul> <li> <sup>Y</sup> <sup>I</sup>: UNTERSPANNUNG DETEKTIERT     </li> <li>Der Me         <sup>B</sup> <sup>B</sup> <sup>V</sup> <sup>C</sup> <sup></sup></li></ul>	Durch E+H-Service
	<ul> <li>Y : DAT FEHLER</li> <li>Fehler beim Zugriff auf Daten im DAT (Abgleichwerte des Meßauf- nehmers).</li> </ul>	Durch E+H-Service
	<ul> <li>Y : EEPROM FEHLER</li> <li>Fehler beim Zugriff auf EEPROM- Daten (Abgleichwerte des Meßver- stärkers).</li> </ul>	Durch E+H-Service
	Yehler          Fehler beim Zugriff auf den Arbeitsspeicher (RAM) des Prozessors.	Durch E+H-Service
	<ul> <li>Y<sup>4</sup>: TEMP. MESSKREIS FEHLER</li> <li>Temperaturmeßschaltung des Meßverstärkers ist defekt.</li> </ul>	Durch E+H-Service
	<ul> <li>Y : ASIC FEHLER</li> <li>Das ASIC auf dem Me ßverst ärker ist defekt.</li> </ul>	Durch E+H-Service
	Ϋ́•: TEMP. SENSOR MESSROHRE Der Temperatursensor der Meßrohre ist defekt.	Durch E+H-Service
	Ya:TEMP. SENSOR TRÄGERROHRDer Temperatursensor des Trägerrohres ist defekt.	Durch E+H-Service
F: MESSROHRE SCHWINGEN NICHT		<ul> <li>Applikation überprüfen: Gas-/Feststoffanteil, System- druck, usw.</li> <li>Durch E+H-Service</li> </ul>

Störungsmeldungen F: (Systemfehler)	Ursache Abfrage mittels +-	Behebung
F: ELEKTRODYN. SENSOR	Image: KEINE DIAGNOSE         Die Sensorspule des Meßaufnehmers ist defekt.	Durch E+H-Service
F: SYSTEMFEHLER NETZTEIL	<b>Vr : UNTERSPANNUNG</b> <b>DETEKTIERT</b> Das Netzteil liefert eine zu geringe Versorgungsspannung.	Durch E+H-Service
F: KEIN DATEN- EMPFANG	Yr : KEINE DIAGNOSE Datentransfer zwischen Meßver- stärker (Promass-Meßaufnehmer) und Procom DZL 363 ist nicht möglich.	<ul> <li>Meßsystem neu starten: Hilfsenergie aus- und wieder einschalten; bei Dx-Ausführung auch beim Meßaufnehmer</li> <li>Dx-Ausführung: - Versorgung von Promass 63 überprüfen.</li> <li>Polarität der Verbindungs- leitung überprüfen.</li> <li>DoS-Ausführung: - Spannung überprüfen (60 V DC)</li> <li>gegebenfalls Sicherung DoS ersetzen (s. Seite 105).</li> <li>Verbindungsleitung zwischen Promass 63 / Procom DZL 363 überprüfen.</li> <li>Fehlerbehebung ansonsten durch E+H-Service</li> </ul>
F: WERTE NICHT ÜBERNOMMEN	<ul> <li>Y : KEINE DIAGNOSE</li> <li>Ein intern abgelegter Wert kann vom Procom DZL 363 nicht gelesen werden.</li> </ul>	Meßsystem eventuell neu starten (Hilfsenergie aus- und wieder einschalten) Ansonsten durch E+H-Service
F: SYSTEMFEHLER COM-MODUL	Yet: EEPROM FEHLER             Fehler beim Zugriff auf EEPROM- Daten (Prozeß- und Abgleichdaten des Procom DZL 363).             Yet: RAM FEHLER             Fehler beim Zugriff auf den Arbeitsspeicher (RAM).             Yet: ROM FEHLER             Fehler beim Zugriff auf den Arbeitsspeicher (RAM).	Durch E+H-Service Durch E+H-Service Durch E+H-Service

Störungsmeldungen F:(Systemfehler)	Ursache Abfrage mittels +-	Behebung
F: SYSTEMFEHLER COM-MODUL (Fortsetzung)		Durch E+H-Service
	Y: SPANNUNGS- REFERENZ     Spannungsreferenz des Procom DZL 363 ist außerhalb der Toleranz, d.h. richtige Funktion des Stromausgangs ist nicht gewähr- leistet.	Durch E+H-Service
	<ul> <li> <sup>Y</sup> <sup>I</sup> : EEPROM HW DATA ERROR     </li> <li>         Ein Teil der EEPROM-Daten des Procom DZL 363 ist zerstört oder wurde überschrieben.     </li> <li>         Es werden die Default-Werte aus dem ROM geladen. Mit diesen Werten kann das Meßsystem behelfsmäßig weiterarbeiten.     </li> </ul>	Durch E+H-Service
	Y         *: EEPROM PARA. DATA ERR             Ein Teil der EEPROM-Daten des Procom DZL 363 ist zerstört oder wurde überschrieben.             Es werden die Default-Werte aus dem ROM geladen. Mit diesen Werten kann das Meßsystem behelfsmäßig weiterarbeiten.	Durch E+H-Service
	Y: EEPROM TOT. DATA ERROREin Teil der EEPROM-Daten des Procom DZL 363 (Summenzähler- Block) ist zerstört oder wurde überschrieben.Es wird der Default-Wert "0" in den Summenzähler geladen.	Durch E+H-Service
Alarmmeldungen A: (Prozeßfehler)	Ursache	Behebung
A: DAT ENTHÄLT DEFAULT DATEN	Leerer DAT auf Meßverstärker des Promass-Meßaufnehmers. Das Gerät arbeitet mit den Defaultwerten (Werkeinstellungen).	Durch E+H-Service
		(Fortsetzung nächste Seite)

Alarmmeldungen A: (Prozeßfehler)	Ursache	Behebung
A: ERREGERSTROM AM ANSCHLAG	Der max. Erregerstrom für die Erregerspule ist erreicht, da sich gewisse Mediumseigenschaften im Grenzbereich befinden (z.B. Gas- oder Feststoffanteile). Das Gerät arbeitet trotz erhöhtem Meßfehler weiter.	Falls der Erregerstrom nicht mehr ausreicht, sind die Applikationsbedingungen zu ändern.
A: MEDIUM INHOMOGEN	Das Meßmedium ist inhomogen (Gas/Feststoffanteile). Der zur Erregung der Meßrohre benötigte Strom schwankt deshalb stark.	Applikation überprüfen
A: LEERES MESSROHR	Applikationsprobleme: – Luft im Meßrohr oder – Dichte zu klein	Applikation überprüfen. Stellen Sie sicher, daß das Meßrohr immer vollständig mit Meßstoff gefüllt ist (s. Seite 87, Meßstoff- überwachung).
A: DURCHFLUSS ZU GROSS	Mediumsgeschwindigkeit im Meßrohr >12,5 m/s. Meßbereich der Meßumformerelektronik überschritten.	Durchfluß verringern.
A: STROMAUSGANG 1 AM ANSCHLAG	Der aktuelle Meßwert liegt außer- halb des durch den skalierten Anfangs- und Endwert vorgegebenen Bereichs.	Skalierte Anfangs- und End- werte ändern (s. Seite 48, 50) oder Meßgrößenwert verringern.
A: STROMAUSGANG 2 AM ANSCHLAG		
A: STROMAUSGANG 3 AM ANSCHLAG		
A: FREQ. AUSGANG 1 AM ANSCHLAG	Der aktuelle Meßwert liegt außer- halb des durch den skalierten Anfangs- und Endwert vorgegebenen Bereichs.	Skalierte Anfangs- und End- werte ändern (s. Seite 55) oder Meßgrößenwert verringern.
A: FREQ. AUSGANG 2 AM ANSCHLAG		
A: FREQ. AUSGANG 3 AM ANSCHLAG		
A: NULLABGLEICH NICHT MÖGLICH	Der statische Nullpunktabgleich ist nicht möglich oder wurde abgebrochen.	Kontrollieren, ob Durchflußge- schwindigkeit = 0 m/s ist (s. Seite 90)
A: DOSIERZEIT ÜBERSCHRITTEN	Die maximale Zeit für einen Abfüll- vorgang wurde überschritten.	Ursache für die Zeitüberschrei- tung suchen. Anlagenfehler möglich, z.B. defektes oder verstopftes Ventil.

### 7.4 Ausbau der 19"-Rackkassette

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie die Rackkassette aus dem 19"-Baugruppenträger oder aus Feld- bzw. Schalttafelgehäuse herausziehen.
- Bei Ex-Geräten sind die Vorschriften gemäß der separaten Ex-Dokumentation einzuhalten.
- 1. Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben auf der Frontseite der 19"-Rackkassette.
- 2. Ziehen Sie die 19"-Rackkassette aus der Halterung.
- 3. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

### 7.5 Austauschen des DAT-Bausteins

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie die Rackkassette ausbauen!
- Bei Geräten mit Ex-Zulassung sind die Vorschriften gemäß der separaten Ex-Dokumentation einzuhalten.
- 1. Hilfsenergie ausschalten.
- 2. Rackkassette ausbauen (s. Kap. 7.4).
- 3. Blau gefärbten DAT-Baustein von der CPU-Platine direkt abziehen, austauschen und wieder einstecken (s. Abb. 19):
  - Notwendig nach Austausch des Procom-Meßumformers  $\rightarrow$  alten DAT in neuen Meßumformer einsetzen.
  - Notwendig beim Austausch eines defekten DATs  $\rightarrow\,$  neuen DAT in Meßumformer einsetzen.
- 4. Rackkassette wieder einbauen.
- 5. Hilfsenergie einschalten.







### 7.6 Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

#### Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie die Rackkassette ausbauen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche.
- Bei Ex-Geräten sind die jeweiligen Vorschriften gemäß der separaten Ex-Dokumentation zu beachten.
- 1. Hilfsenergie ausschalten.
- 2. Rackkassette ausbauen (s. Seite 103).
- 3. Lösen Sie die vier Schrauben (**a**) des Befestigungsrahmens auf der Rückseite der Kassette.
- 4. Lösen Sie die zwei Fixierschrauben (b) der I/O-Platine.
- 5. Ziehen Sie den Befestigungsrahmen, inkl. CPU-Platine, aus der Rackkassette heraus.

#### Achtung!

Die CPU-Platine ist stets als erste Platine auszubauen und als letzte wieder einzubauen.

- 6. Für den Ausbau der Netzteilplatine sind die zwei seitlich angebrachten Schrauben (c) zu lösen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge







### 7.7 Austausch der Gerätesicherungen

Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie die Rackkassette ausbauen.
- Bei Geräten mit Ex-Zulassung sind die Vorschriften gemäß der separaten Ex-Dokumentation einzuhalten.
- 1. Hilfsenergie ausschalten.
- 2. Rackkassette ausbauen (s. Seite 103).
- Die auszutauschenden Gerätesicherungen befinden sich auf der Netzteilplatine (s. Abb. 21). Bauen Sie dazu die Netzteilplatine, wie auf Seite 104 beschrieben, aus. Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:

Netzsicherung (liegend)

- 2 A träge/250 V; 5 x 20 mm (20...55 V AC / 20...62 V DC)
- 1 A träge/250 V; 5 x 20 mm (85...253 V AC)

Sicherung für DoS-Ausführung (stehend) – 0,5 A träge/250 V; 5 x 20 mm (85...253 V AC)

- 4. Netzplatine wieder in die Rackkassette montieren.
- 5. Rackkassette wieder einbauen.
- 5. Hilfsenergie einschalten.







### 7.8 Abschlußwiderstände / Rackbusmodus konfigurieren

#### Warnung!



- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie die Rackkassette ausbauen.
- Bei Geräten mit Ex-Zulassung sind die Vorschriften gemäß der separaten Ex-Dokumentation einzuhalten.
- 1. Hilfsenergie ausschalten.
- 2. Rackkassette ausbauen (s. Seite 103), danach CPU-Platine ausbauen (s. Seite 104).
- 3. Abschlußwiderstände bzw. Rackbusmodus gemäß Abbildung 22 einstellen.
- 4. CPU-Platine wieder in die Rackkassette montieren.
- 5. Rackkassette wieder einbauen.
- 5. Hilfsenergie einschalten.



Abb. 22 Rackbuskonfiguration und Abschlußwiderstände (CPU-Platine)

# 8 Abmessungen



Abb. 23 Abmessungen 19"-Rackkassette Schalttafel-Einbaugehäuse




## 9 Technische Daten

Anwendungsbereiche					
Bezeichnung	Multifunktionaler Meßumformer "Procom DZL 363"				
Gerätefunktion	Meßumformer zur Auswertung und Anzeige der von den Promass 63- Meßaufnehmern gelieferten Daten.				
	Arbeitsweise und Systemaufbau				
Meßprinzip	Meßumformer für die Massedurchflußmessung nach dem Coriolisprinzip → s. Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63"				
Meßsystem	<ul> <li>Die komplette Meßeinrichtung (s. Seite 7) besteht aus:</li> <li>Meßumformer Procom DZL 363,</li> <li>Meßverstärker Promass 63 (Blind-Ausführung mit "DZL 363"-Schnittstelle),</li> <li>Meßaufnehmer Promass A, I, M und F.</li> <li>Zwei Ausführungen sind lieferbar:</li> <li>DoS-Ausführung (Data over Supply) → Datenaustausch und Hilfsenergie für Promass 63 über die gemeinsame Zweidrahtverbindung</li> <li>Dx-Ausführung (Data exchange) → Zweidrahtverbindung nur für den Datenaustausch. Promass 63 mit separater Hilfsenergie vor Ort.</li> </ul>				
	Eingangsgrößen				
Meßgrößen	Digitaler Datenaustausch mit Promass 63-Meßaufnehmern: • Massedurchfluß • Meßstoffdichte • Meßstofftemperatur				
Meßbereich	abhängig vom verwendeten Meßaufnehmer → s. Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63"				
Meßdynamik	Abhängig von den Meßaufnehmern → s. Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63"				
Hilfseingänge	Zwei Hilfseingänge: U = 330 V DC, R <sub>i</sub> = 1,8 kΩ impulsförmige oder stetige Ansteuerung Konfigurierbar für (s. Seite 63): Summenzähler zurücksetzen, Start/Stop Timer, Start/Stop Dosiervorgang, Nullpunktabgleich, Endwertumschaltung, Meßwertunterdrückung, Nullpunktauswahl, Abfüllmenge auswählen				
Stromeingänge (in Vorbereitung)	0/420 mA, U <sub>max</sub> = 24 V DC				

Ausgangsgrößen					
Ausgangssignal	<ul> <li>Relaisausgang 1 max. 250 V AC / 1 A oder max. 30 V DC / 0,1 A Arbeits- oder Ruhekontakt verfügbar</li> </ul>				
	Konfigurierbar für: Störungsmeldung, Leerrohrdetektion, Endwertumschaltung, Dosierkontakt, Dosiervorkontakt, Zeitmessung mit Summenzählern, Durchflußrichtung, Grenzwert (s. Seite 60, 61)				
	<ul> <li>Relaisausgang 2 und 3 max. 250 V AC / 1 A oder max. 30 V DC / 0,1 A; Arbeits- oder Ruhekontakt verfügbar Konfigurierbar wie Relais 1, jedoch nicht für "Störung"</li> </ul>				
	<ul> <li>Stromausgang 1, 2 und 3</li> <li>0/420 mA einstellbar (auch gem. NAMUR-Empfehlungen), R<sub>L</sub> &lt;700 Ω, verschiedenen Meßgrößen frei zuordenbar (s. Seite 47), Zeitkonstante frei wählbar (0,01100,00 s), Endwert skalierbar, Temperaturkoeffizient typ. 0,005% v.E./°C</li> <li>Stromausgang 1: mit HART-Protokoll</li> </ul>				
	<ul> <li>Impuls-/Frequenzausgang 1, 2 und 3 aktiv/passiv wählbar, einer Meßgröße frei zuordenbar (s. Seite 52) aktiv: 24 V DC, 25 mA (250 mA während 20 ms), R<sub>L</sub> &gt; 100 Ω, passiv: 30 V DC, 250 mA</li> </ul>				
	<ul> <li>Frequenzausgang: f<sub>End</sub> wählbar bis 10 kHz, Impuls-/Pausenverhältnis 1:1, Impulsbreite max. 2 s</li> <li>Impulsausgang: Impulswertigkeit wählbar, Impulspolarität wählbar, Impulsbreite einstellbar (50 ms2 s). Ab einer Frequenz von <sup>1</sup>/(2 x Pulsbreite) wird das Impuls-/Pausen- verhältnis 1:1</li> </ul>				
Ausfallsignal	<ul> <li>Solange eine Störung anliegt gilt folgendes:</li> <li>Stromausgang → Fehlerverhalten programmierbar</li> <li>Impuls-/Frequenzausgang → Fehlerverhalten programmierbar</li> <li>Relais 1 → abgefallen, falls für "STÖRUNG" konfiguriert</li> </ul>				
Bürde	$R_L < 700 \ \Omega$ (Stromausgang)				
Schleichmengen- unterdrückung	Schaltpunkte für Schleichmenge wählbar (s. Seite 86). Hysterese: –50 %				
	Meßgenauigkeit (Prozeßdaten)				
Referenzbedingungen (Promass-Meßaufnehmer)	<ul> <li>Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO/DIS 11631:</li> <li>2030 °C; 24 bar</li> <li>Kalibrieranlagen rückgeführt auf nationale Normale</li> <li>Nullpunkt unter Betriebsbedingungen abgeglichen</li> <li>Felddichteabgleich durchgeführt (oder Sonderdichtekalibrierung)</li> </ul>				
Meßabweichung	Abhängig von den Promass-Meßaufnehmern. Weitere Angaben $\rightarrow$ siehe Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63"				
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die in der Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63" angegebenen Werte beziehen sich jeweils auf den Impuls-/ Frequenzausgang.</li> <li>Die Meßabweichung beim Stromausgang beträgt zusätzlich typ. ±5 μA.</li> </ul>				
Wiederholbarkeit	Abhängig von den Promass-Meßaufnehmern. Weitere Angaben → siehe Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63"				

	Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen	
Einbauhinweise	Einbau in beliebiger Lage möglich: weitere Hinweise $\rightarrow$ s. Seite 9 ff.
Verbindungskabellänge	max. 1200 Meter zwischen Meßaufnehmer/Meßumformer abgeschirmtes Kabel, Schleifenwiderstand max. 44 $\Omega$
Umgebungsbedingunger	1
Umgebungstemperatur	–25+40 °C (alle Gehäusetypen)
	Bei der Montage im Freien ist zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung eine Wetterschutzhaube vorzusehen, insbesondere in wärmeren Klima- regionen mit hohen Umgebungstemperaturen.
Lagerungstemperatur	-40+80 °C
Schutzart (EN 60529)	Rackkassette: IP 20 Schalttafelgehäuse: IP 54 (Fronttür), IP 20 (Gehäusetubus) Feldgehäuse: IP 65 / NEMA 4X
Stoßfestigkeit	gemäß IEC 68-2-31
Schwingungsfestigkeit	bis 1 g, 10150 Hz gemäß IEC 68-2-6
Elektromagnetische Verträglichkeit	Nach EN 50081 Teil 1 und 2 / EN 50082 Teil 1 und 2 sowie dem Industriestandard NAMUR
	Konstruktiver Aufbau
Bauform, Maße (L x B x H)	Rackkassette (19" / 21 TE):         192 x 106,7 x 128,4 mm           Schalttafel-Einbaugehäuse:         236 x 144 x 144 mm           Feldgehäuse:         250 x 170 x 240 mm
	Abmessungszeichnungen $\rightarrow$ s. Seite 107
Gewichte	Rackkassette:0,9 kgSchalttafel-Einbaugehäuse:1,7 kg (ohne Rackkassette)Feldgehäuse:5,0 kg (ohne Rackkassette)
Werkstoffe	<ul> <li>Rackkassette:</li> <li>Frontplatte aus Aluminium mit aufgeklebter Kunststoff-Folie</li> <li>Kassettengehäuse aus Aluminium und verzinktem Stahl</li> </ul>
	Schalttafel-Einbaugehäuse • Fronttür aus Aluminium lackiert, mit Sichtglas • Tubus aus rostfreiem Stahl
	<ul><li>Feldgehäuse</li><li>Gehäusegrundkörper aus Aluminium lackiert</li><li>Sichtglas aus Polycarbonat-Kunststoff</li></ul>

Konstruktiver Aufbau (Fortsetzung)					
Elektrischer Anschluß	<ul> <li>Anschlußpläne: s. Kap. 4</li> <li>Federleisten und Kabeleinführungen (Ein-/Ausgänge):</li> </ul>				
	Feldgehäuse: PG 13,5 (515 mm) oder Gewinde für Kabeleinführungen NPT $^{1}$ /2", M20 x 1,5 (815 mm), G $^{1}$ /2"				
	Rackkassette/Schalttafel-Einbaugehäuse: Messerleisten Bauform F (Steckverbinder) nach DIN 41612				
	<ul> <li>Galvanische Trennung: Alle Stromkreise f ür Eing änge, Ausg änge, Hilfsenergie und Me ßaufnehmer sind untereinander galvanisch getrennt (s. Seite 17).</li> </ul>				
	Anzeige- und Bedienoberfläche				
Bedienkonzept	<ul> <li>Vor-Ort-Bedienung:</li> <li>3 Bedientasten zur menügeführten Programmierung aller Geräte- funktionen innerhalb der E+H-Bedienmatrix (s. Seite 26)</li> <li>3 konfigurierbare Funktionstasten für den schnellen Zugriff auf häufig benutzte Funktionen.</li> <li>Diagnose- und Hilfefunktion (:)</li> </ul>				
Anzeige	Flüssigkristall-Anzeige, beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen				
Kommunikation	<ul> <li>E+H-Rackbus- und Rackbus RS 485-Schnittstelle (Rackbusprotokoll)</li> <li>HART-Protokoll via Stromausgang 1</li> </ul>				
	Hilfsenergie				
Versorgungsspannung Frequenz	Meßumformer: 85253 V AC (4565 Hz) 2055 V AC, 2062 V DC Meßaufnehmer:				
	<ul> <li>DOS-Ausfulrfung: Versorgung durch den Meßumformer Procom DZL 363 über die Zweidrahtverbindung, 4555 V DC, galvanisch getrennt</li> <li>Dx-Ausführung: Meßaufnehmer mit separater Versorgung (Anschlußwerte: s. Betriebsanleitung BA 014D/06/de "Promass 63")</li> </ul>				
Leistungsaufnahme	<i>DoS-Ausführung:</i> AC: <30 VA (inkl. Meßaufnehmer) DC: <30 W (inkl. Meßaufnehmer)				
	<i>Dx-Ausführung:</i> AC: <25 VA DC: <25 W				
Versorgungsausfall	Überbrückung von min. 1 Netzperiode (22 ms).				
	<ul> <li>EEPROM sichert Daten des Meßsystems bei Ausfall der Hilfsenergie (ohne Stützbatterie).</li> <li>DAT = auswechselbarer Datenspeicher-Baustein sichert sämtliche Kenndaten des Meßumformers.</li> </ul>				

	Zertifikate und Zulassungen	
Ex-Zulassungen	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführung CSA) erhalten Sie bei Ihrer E+H-Vertriebss Alle für den Explosionsschutz relevanten I Dokumentationen, die Sie bei Bedarf eber	gen (z.B. CENELEC, SEV, FM, stelle Auskunft. Daten finden Sie in separaten nfalls anfordern können.
CE-Zeichen	Der Meßumformer Procom DZL 363 erfüllt der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestä Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeich	die gesetzlichen Anforderungen atigt die erfolgreiche Prüfung des nens.
	Bestellinformationen	
Zubehör	<ul> <li>Steckplatzausrüstung (Bestell-Nr. 500 4</li> <li>Steckplatzausrüstung Ex (Bestell-Nr. 50</li> <li>Befestigungssatz für Mastmontage (Bestell-Nr. 50)</li> </ul>	8140) 0 48144) stell-Nr. 500 61357)
Ergänzende Dokumentationen	System Information Procom DZL 363 Technische Information Procom DZL 363 Ex-Dokumentation Procom DZL 363	SI 023D/06/de TI 041D/06/de EX D/06/ (diverse Dok. Nr.)
	System Information Promass Technische Information Promass 63 Betriebsanleitung Promass 63	SI 014D/06/de TI 030D/06/de BA 014D/06/de
	Externe Normen und Richtlinie	n
EN 50081 Teil 1 und 2 (St EN 50082 Teil 1 und 2 (St NAMUR Normenarbeits	aminungen in clottinoone web-, oleden, ne örabstrahlung) örfestigkeit) gemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in	der Chemischen Industrie

		Dichte wa	issriger Sa	accharose	-Lösunger	n in kg/m <sup>3</sup>		
°Brix	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
0	999,70	998,20	995,64	992,21	988,03	983,19	977,76	971,78
5	1019,56	1017,79	1015,03	1011,44	1007,14	1002,20	996,70	989,65
10	1040,15	1038,10	1035,13	1031,38	1026,96	1021,93	1016,34	1010,23
15	1061,48	1059,15	1055,97	1052,08	1047,51	1042,39	1036,72	1030,55
20	1083,58	1080,97	1077,58	1073,50	1068,83	1063,60	1057,85	1051,63
25	1106,47	1103,59	1099,98	1095,74	1090,94	1085,61	1079,78	1073,50
30	1130,19	1127,03	1123,20	1118,80	1113,86	1108,44	1102,54	1096,21
35	1154,76	1151,33	1147,58	1142,71	1137,65	1132,13	1126,16	1119,79
40	1180,22	1176,51	1172,25	1167,52	1162,33	1156,71	1150,68	1144,27
45	1206,58	1202,61	1198,15	1193,25	1187,94	1182,23	1176,14	1169,70
50	1233,87	1229,64	1224,98	1219,93	1214,50	1208,70	1202,56	1196,11
55	1262,11	1257,64	1252,79	1247,59	1242,05	1236,18	1229,98	1223,53
60	1291,31	1286,61	1281,59	1276,25	1270,61	1264,67	1258,45	1251,88
65	1321,46	1316,56	1311,38	1305,93	1300,21	1294,21	1287,96	1281,52
70	1352,55	1347,49	1342,18	1336,63	1330,84	1324,80	1318,55	1312,13
75	1384,58	1379,38	1373,88	1368,36	1362,52	1356,46	1350,21	1343,83
80	1417,50	1412,20	1406,70	1401,10	1395,20	1389,20	1383,00	1376,60
85	1451,30	1445,90	1440,80	1434,80	1429,00	1422,90	1416,80	1410,50

#### Brixgrade (Dichteberechnung)

Tabelle der verwendeten Dichtewerte für die °Brix-Berechnung

#### Quelle:

A. & L. Emmerich,

Technical University of Brunswick; offiziell empfohlen durch ICUMSA, 20th Session 1990

# Stichwortverzeichnis

### Α

Abfüllkorrekturmodus				69
Abmessungen				107
Abschlußwiderstand (Rackbus)		20	),	106
Alarm (Prozeßfehler)				97
Alarmmeldungen				101
Anfangswert (Impuls-/Frequenzausgang) .				55
Anfangswert (Stromausgang)				48
Anschluß (elektrisch)				13
Anschluß Commubox FXA 191				21
Anschluß HART				21
Anschluß Rackbus				18
Anschlußklemmen (Feldgehäuse)				16
Anschlußklemmen (Rack-, Schalttafelgehäuse	e)			14
Anwendungsbereiche				7
Anzeige				23
Anzeige konfigurieren				83
Anzeige Nachkommastellen				83
Anzeige-Testfunktion				84
Anzeigedämpfung				83
Anzeigekontrast				83
Anzeigesprache				84
API-Dichteberechnung				71
Ausdehnungskoeffizient Normdichte				75
Ausdehnungskoeffizient Normvolumen				73
Ausdehnungskoeffizient Trägermedium				76
Ausdehnungskoeffizient Zielmedium				76
Ausfallsignal				110
Ausgangsgrößen				110
Ausgangssignal		56	3,	110
Ausschaltpunkt (Relais)				59

### Β

Barrel				81
Baumé-Dichteberechnung				71
Bedienelemente (Anzeige)				23
Bedienkonzept (E+H-Matrix)				26
Bedienmatrix			26,	28
Bestimmungsgemäße Verwendung .				5
Betriebsart (Impuls-/Frequenzausgang)				52
Betriebssicherheit				5
Bezugstemperatur (Normdichte)				75
Bezugstemperatur (Normvolumen) .				73
Bidirektionale Messung				86
Brix-Dichteberechnung				71
Brixgrade (ICUMSA)			1	14
Bus-Adresse				85

## С

Code-Eingabe			89
Commuwin II (elektrischer Anschluß)			21
Commuwin II (Bedienung)			42

### D

DAT-Baustein austauschen	103
Datenspeicher DAT	112
Diagnosefunktion	92
Dichteabgleich (1- und 2-Punkte-Abgleich)	77
Dichteabgleich durchführen	78
Dichteabgleichwert	77
Dichteberechnungen in % (Masse, Volumen)	71
Dichtefilter	87
Dichtefunktionen (Beschreibung)	71
Dichtefunktionen auswählen	72
Dichtefunktionen programmieren	72
Display (s. Anzeige)	23
Dokumentationen (ergänzende)	113
Dosieren (Einleitung)	67
Dosieren (Reproduzierbarkeit)	86
Dosiergröße	68
Dosierkontakt (Relais)	67, 67
Dosiermenge	68
Dosiermenge auswählen	68
Dosiervorgang starten/stoppen	67
Dosiervorkontakt (Relais)	67, 67
Dosierzähler	70
Dosierzähler zurücksetzen	70
Dosierzeit	69
Druckstoßunterdrückung	88
Durchflußrichtung	61, 87
$\mathbf{C}$	-

### Е

Eingangsgrößen	109
Einheiten (SI/US)	80
Einschaltpunkt (Relais)	59
Elektrischer Anschluß	13
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	111
Elektronikplatinen austauschen	104
Endfrequenz	54
Endwert (Impuls-/Frequenzausgang)	55
Endwert (Stromausgang)	18, 50
Endwertumschaltung	49
Ex-Geräteausführungen (Dokumentation)	. 5
Ex-Zulassungen	113

#### $\mathbf{F}$

-							
Fehlergrenzen (Meßabweichung)							110
Fehlerliste löschen							94
Fehlermeldungen							99
Fehlersuchanleitung							98
Fehlerverhalten (Impuls-/Frequen	za	usg	gar	ng	)		57
Fehlerverhalten (Stromausgang)							51
Fehlerverhalten des Meßgeräts.							97
Funktionen (Beschreibung)							43
Funktionen, Funktionsgruppen .							26
Funktionsgruppe ANZEIGE EINS	TL	G.					83
Funktionsgruppe DICHTEFUNKT	10	NE	Ν				75
Funktionsgruppe DOSIEREN .							70
Funktionsgruppe DOSIEREN EIN	IST	TLC:	à				68

FunktionsgruppeDURCHFLUSSEINH.80FunktionsgruppeEIN-/AUSGANGSWERT46FunktionsgruppeHILFSEINGANG 1, 262FunktionsgruppeHILFSEINHEITEN82FunktionsgruppeIMP./FREQ. AUSG. 1, 2, 352FunktionsgruppeKALIBRIERDATEN95FunktionsgruppeKOMMUNIK. PARAM.85FunktionsgruppePROZESSPARAMETER44FunktionsgruppeSERVICEDATEN94FunktionsgruppeSTROMAUSGANG 1, 2, 347FunktionsgruppeSTROMAUSGANG 1, 2, 347FunktionsgruppeSYSTEM-INFO92FunktionsgruppeTIMER65FunktionsgruppeVOLUMENFUNKTIONEN73	
G	
Gallonen81Galvanische Trennung17Gerätefunktionen (Beschreibung)43	
Gewicht	
HART (elektrischer Anschluß)	
IImpuls-/Frequenzausgang (Meßgrößen zuordnen)52Impuls-/Frequenzausgang konfigurieren52Impulsbreite53Impulswertigkeit52Inbetriebnahme22Inbetriebnahme (Kurzanleitung)2	
KKabelspezifikationen (Rackbus)111Kabelspezifikationen (Rackbus)19Kalibrierdaten95Kalibrierfaktor94Kommunikation112Korrekturmenge (konstant, anlagenbedingt)69Korrekturmenge (variabel, prozeßbedingt)69Kundencode (persönliche Codezahl)89Kurzprogrammiermenü Quick Setup24	
<b>L</b> Lagerungstemperatur	
<b>M</b> Masseinheiten (SI/US)	

Meßabweichung       11         Meßbereich       10         Meßbetrieb (uni-/bidirektional)       10         Meßdynamik       10         Meßgenauigkeit       10         Meßgrößen       11         Meßstoffüberwachung (MSÜ)       10         Meßsystem Procom DZL 363       10         Meßwertunterdrückung       11         Meßwertunterdrückung       11         Montage Feldgehäuse       11         Montage Schalttafel-Einbaugehäuse       11	10 )9 36 )9 10 )9 37 7 11 9 10
N         NAMUR       71,7         Normdichte       71,7         Normvolumenberechnung       7         Nullpunkt auswählen       8         Nullpunktabgleich durchführen       9         Nullpunktkorrektur       9	5 74 73 39 90 91
P         Programmierbeispiel	30 27 26 26 24 35
<b>Q</b> Quick Setup	24
R         Rackbus (elektrischer Anschluß)       1         Rackbus-Adresse       31, 3         Rackbus-Bedienmatrix       31, 3         Rackbusmodus einstellen       10         Rackkassette ausbauen       10         Relais (Ein-/Ausschaltpunkt)       5         Relais konfigurieren       6         Relais-Schaltverhalten       6         Relaiskontakte (Ruhe-, Arbeitskontakt)       6         Reparaturen       6	18 35 32 36 33 59 58 50 60 6
S         Schaltpunkte (Relais)         Schleichmengenunterdrückung         Schutzart IP 65 (Feldgehäuse)         Schutzarten         Schutzarten         Schwingungsfestigkeit         Sicherheitshinweise         Sicherungen austauschen         Simulation (Impuls-/Frequenzausgang)         Software-Version         Sprache (Anzeigetext)         Startpulsbreite (Hilfseingänge)	59 36 11 11 55 57 51 33 34

Störungsausgang (Relais 1) Störungsbeseitigung Störungsmeldungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	18,	60 98 99 11 48 50 50 45 64 65 64 45 99 92
<b>T</b> Technische Daten Trägermedium Trägermedium (Dichte)	•	•	•	•		1	09 71 76
<b>U</b> Umgebungstemperatur Unidirektionale Messung		•					11 86
V Versorgungsausfall	g)	•		•		1 	12 71 72 73 68
W Wandmontage (Feldgehäuse) Werkstoffe Wetterschutzhaube Wiederholbarkeit (Meßgenauigkeit)	•	•		•	•	1 1	11 11 11 10
<b>Z</b> Zeitkonstante	•	•		•	•	•	50 71 76

Austria

 Endress+Hauser Ges.m.b.H. Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus Delorgsintez Minsk Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583

Belgium / Luxembourg © Endress+Hauser N.V. Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia

Tel. (02) 664869, Fax (02) 9631389 Croatia Endress+Hauser GmbH+Co.

Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

Cyprus +G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

**Czech Republic** □ Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

Denmark □ Endress+Hauser A/S Søborg Søborg Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia ELVI-Aqua

Tartu Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582

Finland Endress+Hauser Ov Helsinki Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+( Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555 ss+Hauser Messtechnik GmbH+Co.

Great Britain Endress+Hauser Ltd.
 Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 4319800, Fax (01) 4319817

Iceland BII ehf Reykjavik Tel. (05) 619616, Fax (05) 619617

Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy □ Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 921921, Fax (02) 92107153

Latvia Rino TK Riga Tel. (07) 315087, Fax (07) 315084

Lithuania UAB "Agava' Kaunas Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

http://www.endress.com

Netherland Endress+Hauser B.V. Naardon

Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825 Norway □ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. (032) 859850, Fax (032) 859851

Poland

□ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. (022) 7201090, Fax (022) 7201085

Portugal Tecnisis, Lda Cacém Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299

Romania Romconseng S.R.L. Bucharest

Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501 Russia

□ Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871 Slovakia

Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112

Slovenia □ Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 5192217, Fax (061) 5192298

Spain □ Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 4803366, Fax (93) 4733839

Sweden □ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55511600, Fax (08) 55511655

Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemlerils-Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

Ukraine Photonika GmbH Kiev Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908

Yugoslavia Rep. Meris d.o.o Beograd Tel. (11) 4441966, Fax (11) 4441966

#### Africa

Egypt Anasia Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008

Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

South Africa Endress+Hauser Pty. Ltd.
 Sandton Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977

Tunisia Controle, Maintenance et Regulation Tunis

Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

#### America

 Endress+Hauser Argentina S.A.
 Buenos Aires Tel. (01) 145227970, Fax (01) 145227909

### Bolivia Tritec S.R.L

Cochabamba Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

Brazil Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067

Canada Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Burlington, Ontario Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444

□ Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Santiago Tel. (02) 3213009, Fax (02) 3213025

Colombia Colsein Ltda. Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542

Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833

Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

Mexico □ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459

Paraguay Incoel S.R.L

Asuncion Tel. (021) 213989, Fax (021) 226583 Uruguay Circular S.A.

Montevideo Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151 USA □ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Venezuela Controval C.A. Caracas Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554

#### Asia

China □ Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303

□ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

Hong Kong Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25283120, Fax 28654171

India □ Endress+Hauser (India) Pvt Ltd. Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089

Japan Sakura Endress Co. Ltd.
 Tokyo Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275

Malaysia Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800

#### Pakistan Speedy Automation

Karach Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Papua-Neuguinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. 3251188, Fax 3259556

Philippines □ Endress+Hauser Philippines Inc. Metro Manila Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944

Singapore Indress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 5668222, Fax 5666848

South Korea Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27183938, Fax (02) 27134190

Thailand Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran PATSA Co. Tehran Tel. (021) 8754748, Fax (021) 8747761

Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 6710014, Fax (02) 6725929

Lebanon Network Engineering Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. LLC. Ruwi Tel. 602009, Fax 607066

United Arab Emirates Descon Trading EST Dubai Tel. (04) 2653651. Fax (04) 2653264

Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Tel. (04) 230664, Fax (04) 212338

#### Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Limited Milperra Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667

New Zealand EMC Industrial Group Limited Auckland Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115

#### All other countries

Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International D-Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

