BA 142F/00/de/04.98 016562-0000 Gültig ab Software 1.x

# *prolevel* FMC 661 Füllstandmeßtechnik

Betriebsanleitung







# Standardabgleich



chneller Standardabgleich für den Fachmann		
Funktion	Matrix	Vorgang
1 Reset Meßumformer	V9H5	<ul> <li>671 eingeben: »+« und »-«, ⇒ wählt Ziffernstelle an, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen,</li> <li>entfällt, falls entsprechend Abs. 4.1 in Betrieb genommen</li> </ul>
2 Leerabgleich*	V0H1	<ul> <li>Behälter 040 % füllen (Sonde bedeckt),</li> <li>Füllstand in %, m, ft usw. eingeben,</li> <li>»E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> </ul>
3 Vollabgleich*	V0H2	<ul> <li>Behälter 60100 % füllen (Sonde bedeckt), Füllstand in %, m, ft usw. eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> </ul>
<b>4</b> 0/4 mA-Signal	V0H3 V0H5 V0H6	<ul> <li>Eingabe 0 für 020 mA-, 1 für 420 mA-Signal, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> <li>Füllstand für 0/4 mA-Signal eingeben (falls nicht 0), »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> <li>Füllstand für 20 mA-Signal eingeben (falls nicht 100), »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> </ul>
5 Relais 1a und 1b	V1H0 V1H1	<ul> <li>Füllstand für Schaltpunkt eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> <li>Min/MaxSicherheit eingeben: 0 = min. 1 = max., »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> </ul>
6 Relais 2a und 2b	V1H5 V1H6 V1H9	<ul> <li>Füllstand für Schaltpunkt eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen.</li> <li>Min/MaxSicherheit eingeben: 0 = min. 1 = max., »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen,</li> <li>Eingabe 1 = Relais 2 auf Kanal 1 zugeordnet,</li> </ul>
	<ul> <li><b>Funktion</b> <ol> <li>Reset Meßumformer</li> <li>Leerabgleich*</li> <li>Vollabgleich*</li> <li>Vollabgleich*</li> </ol> </li> <li>5 Relais 1a und 1b</li> <li>6 Relais 2a und 2b</li> </ul>	Funktion       Matrix         Funktion       Matrix         1       Reset Meßumformer       V9H5         2       Leerabgleich*       V0H1         3       Vollabgleich*       V0H2         4       0/4 mA-Signal       V0H3         V0H6       V0H6         5       Relais 1a und 1b       V1H0         V1H1       V1H1         6       Relais 2a und 2b       V1H5         V1H9       V1H9

\* Kann in umgekehrter Reihenfolge erfolgen

# Inhaltsverzeichnis

	Star	ndardabgleich im Umschl	lag
	Sich	erheitshinweise	. 3
1	Einl	eitung	. 5
	1.1 1.2	Anwendung	6 7
	1.3 1.4 1.5	Funktionsbeschreibung	0 9 10
2	Inst	allation	12
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Sonden und Aufnehmer	13 14 15 16
	2.0	(Option)	18
3	Bed	ienung	19
	3.1 3.2 3.3	Bedienmatrix Tastatur und Anzeige Handbediengerät Commulog VU 260 Z	19 20 21
	0.4	(Option)	22
4	Füll	standmessung	23
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Inbetriebnahme	23 24 30 32 34
	4.0		34

5	Füll	standmessung mit Grenzschalter 39	5
	5.1	Füllstandmessung mit automatischer         Abgleichkorrektur       36	6
	5.2	Externer Grenzschalter	Э
6	Diag	gnose und Störungsbeseitigung 40	)
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Störungserkennung       44         Fehleranalyse       42         Simulation       43         Austausch der Meßumformer bzw. Sensoren       44         Reparatur       43	) 2 3 4 5
7	Anh	ang	6
	7.1	Abgleich und Linearisierung in Volumeneinheiten 46	6
	Stic	hwortverzeichnis 48	3
	Bed	ienmatrix im Rückumschlag	J

# Sicherheitshinweise

Das Prolevel FMC 661 ist ein Feldgerät, das nur zur kontinuierlichen Füllstandmessung verwendet werden darf. Es ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften. Das Gerät muß von qualifiziertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden.

Bei Einsatz des Meßsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen einzuhalten. Die meßtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Meßstellen sind einzuhalten.

Für Schäden aus unsachgemäßer Installation, Bedienung oder unsachgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Prüfungsbehörde zugelassen sind oder dieser Bedienungsanleitung entsprechen, können die Erlaubnis zum Betrieb des Gerätes aufheben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nachstehende Tabelle zeigt verfügbare Sensoren/Sonden mit ihren Einsatzbereichen. Zertifikate

Zertifikat	Meßumformer	Hinweise
Konformitätsbescheini- gung PTB Nr. Ex-96.D.2074	Prolevel FMC 661	[EEx ia] IIC, außerhalb des Ex-Bereichs montieren
CSA LR 53988-81	FMC 661	Class I, II, III Div. I Groups A-G
FM J.I. 0Z2A7.AX	FMC 661	Class I, II, III Div. I Groups A-G
Konformitätsbescheini- gung PTB Nr. Ex-93.C.2171 X ZF 104F/00/d	Kapazitive Sonden Multicap DC 11, DC 16, DC 21, DC 26 mit	EEx ia IIC T4T6 für Anschluß an Kanal 1 oder 2 des Prolevel FMC 661
für Inland ZE 103F/00/d, e, f für Ausland		nicht für den Geltungsbereich der ElexV
PTB Nr. Ex-93.C.2062 X ZE 097F/00/d	Elektronikeinsatz EC 37 Z oder EC 47 Z	
Konformitätsbescheini- gung PTB Nr. Ex-96.D.2017 X	DB 5053 mit FEB 17 oder FEB 17 P	EEx ia IIC T4T6
KEMA Nr. Ex-92.C.8494 ZE 076F/00/d, e, f für Ausland	Liquiphant FDL 30, 31, 35, 36	EEx ia IIC T6 für Anschluß an Kanal 2 des Prolevel FMC 661
Baumusterprüfbeschei- nigung BVS 93.Y.8004 B	Kapazitive Sonden 11450 S; 21265 S mit Elektronikeinsatz EC 17 Z	Staub-Ex, Zone 10 (Germany) für Anschluß an Kanal 2 des Prolevel FMC 661
German Lloyd Nr. 97517 HH	Prolevel FMC 661 Kapazitive-Sonden Elektronikeinsatz EC 37 oder EC 47 Elektronikeinsatz EC 17 Z	Füllstandmessung auf Kanal 1 (EC 37 Z oder EC 47 Z) Grenzstanddetektion auf Kanal 2 (EC 17 Z) Geeignet für unbeschränkten Einsatz innerhalb der Regeln
German Lloyd Nr. 99350-97HH	DB 50, 50 L, 52, 53 mit FEB 17 oder FEB 17 B	

#### Sicherheitsrelevante Hinweise

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

#### Hinweis!

- Hinweis
- Hinweis deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die
- wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.



#### Achtung!

- Achtung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die
   wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden -
- zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.



#### Warnung!

Warnung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die

 wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.

# 1 Einleitung

Der Meßumformer Prolevel FMC 661 ist ein Feldgerät für die Füllstandmessung, das mit hydrostatischen Druckaufnehmern bzw. kapazitiven Sonden betrieben wird. Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen.

Die Standardanwendung »kontinuierliche Füllstandmessung« dient als Basis der Beschreibung. Alternative Betriebsarten, wie in Abschnitt 1.1 aufgelistet, sind in Kapitel 5 beschrieben. Die Anleitung wird wie folgt gegliedert:

<ul> <li>Kapitel 1:</li> </ul>	Einleitung;
	beinhaltet allgemeine Informationen zur Anwendung, zum Meßprinzip
	zur Funktionalität und technische Daten.
Kapitel 2:	Installation;
	beinhaltet die Hardwarekonfiguration, Installationsbeschreibung,
	Verdrahtung.
Kapitel 3:	Bedienelemente;
	beschreibt die Gerätebedienung über die Tasten an der Frontplatte,
	mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z und über
	die Schnittstelle Rackbus RS 485.
<ul> <li>Kapitel 4:</li> </ul>	Abgleich und Bedienung;
	beschreibt die Inbetriebnahme des Prolevel FMC 661 für die
	Standardanwendung einschließlich Linearisierung, Analogausgänge,
	Relais und Verriegelung der Parametermatrix.
<ul> <li>Kapitel 5:</li> </ul>	Füllstandmessung mit Grenzschalter;
	beschreibt die automatische Abgleichskorrektur sowie andere
	Betriebsarten des Prolevel FMC 661.
<ul> <li>Kapitel 6:</li> </ul>	Diagnose und Störungsbeseitigung;
	beinhaltet eine Beschreibung des Störungserkennungssystems, Stör-
	meldungen und Warnungen, Störungssuchtabelle, Simulation sowie
	Hinweise zur Konfiguration bei Ersetzen des Meßumformers,
	elektronischen Einsatzes oder der Sonde.
<ul> <li>Anhang:</li> </ul>	beinhaltet ein Flußdiagramm für den Abgleich und die Linearisierung
	in Volumeneinheiten.
<ul> <li>Stichwortve</li> </ul>	erzeichnis;
	listet Schlüsselworte für das schnelle Auffinden von Informationen.

Eine Kurzanleitung für den Standardabgleich - kontinuierliche Füllstandmessung - befindet sich in der 1. Umschlagsseite. Es wird jedoch empfohlen, eine Inbetriebnahme nach Abschnitt 4.1 zuerst durchzuführen — so ist ein späterer Austausch der Sonden ohne Neuabgleich möglich.

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung geben folgende Dokumente Informationen zur Einstellung des Prolevel FMC 661. Ergänzende Dokumentation

- BA 028 F Handbediengerät Commulog VU 260 Z
- BA 134 F Rackbus RS 485

Die Installation von Sonden, Elektronikeinsätzen und Zubehör wird in der begleitenden Dokumentation beschrieben - Hinweise dazu befinden sich im Text. Werden Sonden in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, müssen die Hinweise entsprechend dem Gerätezertifikat unbedingt eingehalten werden.







Das Prolevel FMC 661 wird für die kontinuierliche Füllstandmessung mit einer kapazitiven oder einer hydrostatischen Sonde eingesetzt. Ein zweiter Kanal erlaubt eine Grenzstanddetektion mit kapazitiver- bzw. Vibrationssonde. Nachfolgende Anwendungen werden beschrieben:

- Füllstand- bzw. Volumenmessung von Schüttgütern und Flüssigkeiten ... Kapitel 4
- Grenzstanddetektion ... Kapitel 5
- Füllstandmessung mit automatischer Abgleichkorrektur ... Kapitel 5.

Der Meßumformer Prolevel besitzt einen eigensicheren Sensorstromkreis EEx ia IIC für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Zertifikate sind in den »Sicherheitshinweisen« aufgelistet.



Abb. 1.2: Links: Prolevel FMC 661 mit Grenzschalter Liquiphant Max. Sicherheitsschaltung Min. Sicherheitsschaltung

Rechts: Prolevel FMC 661 mit gleichzeitiger Füllstandmessung und Grenzstanddetektion ① kapazitive Sonde ② hydrostatischer Druckaufnehmer ③ Grenzschalter

Die gleiche Meßeinrichtung wird für die automatische Abgleichkorrektur verwendet

#### 1.2 Meßsystem



Abb. 1.3:

Das Prolevel FMC 661 kann als Einzelmeßgerät oder als Teil eines Meßsystems eingesetzt werden. Ein RS-485-Adapter bzw. eine

PC-Einsteckkarte erlaubt die direkte Anbindung an einen Personal-Computer; eine Karte FXA 675 und das Gateway ZA 67x die Anbindung an ein übergeordnetes System mit Modbus-, Profibus- oder FIP-Protokoll

Ein Meßsystem für die Füllstandmessung besteht aus:

- Meßumformer Prolevel FMC 661,
- Kapazitiver Sonde oder hydrostatischem Druckaufnehmer Deltapilot S mit entsprechendem Elektronikeinsatz, siehe Kapitel 2
- Einer kapazitiven Sonde oder einer Vibrationssonde die ggf. für die Grenzstanddetektion bzw. automatische Abgleichskorrektur benutzt wird.

Das Prolevel FMC 661 kann als selbständige Einzelmeßstelle standardmäßig mit 0/4...20 mA-Ausgängen eingesetzt werden. Zwei Sätze von je zwei Relais mit frei einstellbaren Schaltpunkten können zur Steuerung verwendet werden, z. B. für Pumpen und Ventile. Alternativ lassen sich Prolevel-Meßumformer schnell über Rackbus RS 485 (Option) in Prozeßleitsysteme einbinden, entweder direkt über Personal-Computer oder im Fall von Modbus-, Profibus- oder FIP-Netzwerken über die Gateways ZA 672, ZA 673 bzw. ZA 674.

Das Prolevel FMC 661 steht in zwei Versionen zur Verfügung:

- mit Anzeige und Bedienelementen
- ohne Anzeige und Bedienelemente in diesem Fall erfolgt die Bedienung über das Handbediengerät VU 260 Z bzw. die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Die Bedienung aller Meßumformer ist identisch. Weitere Informationen zur Bedienung sind Kapitel 3 zu entnehmen.

#### Versionen

#### 1.3 Meßprinzip

Das Prolevel FMC 661 mißt den Füllstand auf der Basis des kapazitiven bzw. hydrostatischen Meßprinzips. In beiden Fällen wird der Meßwert im Elektronikeinsatz umgewandelt und als Frequenzsignal zum Prolevel übertragen.

#### **Kapazitive Messung**

Sonde und Behälter bilden die zwei Platten eines Kondensators. Die Kapazität errechnet sich nach der Formel:

$$C_{tot} = C_1 + \frac{2\Pi\epsilon_0\epsilon_r L}{l_n \frac{D}{d}} pF$$
(1)

wobei

- Ctot = gesamte Kapazität
- C1= Kapazität der Durchführung
- $\epsilon_0$  = Dielektrizitätskonstante Luft (8,85)
- εr= rel. Dielektrizitätskonstante des Produkts
- D= Behälterdurchmesser
- d= Sondendurchmesser
- L= Eintauchtiefe der Sonde im Produkt (m)



Abb. 1.4: Kapazitives Meßprinzip

#### Elektrisch leitende Produkte

Ist das Produkt elektrisch leitfähig, wird die Kapazität durch die Eigenschaften der Sonde und der Isolation bestimmt. Gleichung (1) gilt, wobei die Variable D jetzt den Durchmesser der Sonde mit Isolierung darstellt. In diesem Fall liegt die Änderung der Kapazität bei 300 pF/m.

Die Messung ist von der Dielektrizitätskonstante des Füllgutes unabhängig.



Abb. 1.5: Messung in leitfähigem Produkt

#### Hydrostatische Messung

Bei einem drucklosen Behälter wird der Füllstand vom hydrostatischen Druck der Wassersäule über dem Sensor abgeleitet. Der Druck errechnet sich nach der Formel:

p1	=	ρxgxh	(2)
wob	ei		
p1	=	hydrostatische	r Druck
ρ	=	Dichte der Flüs	ssigkeit
a	=	Beschleuniaur	na durch

Schwerkraft h = Höhe der Flüssigkeitssäule

Bei konstanter Dichte ist der Füllstand pro-

portional dem hydrostatischen Druck.



Abb. 1.6: Hydrostatisches Meßprinzip

#### 1.4 Funktionsbeschreibung



Abb. 1.7: Signalbearbeitung im Prolevel FMC 661 für Einkanalbetrieb (Füllstandmessung und/oder Grenzstanddetektion)

Abb. 1.7 ist ein Blockschaltbild des Prolevel FMC 661. Die von der Sonde gemessene Kapazität, bzw. der vom Sensor gemessene Druck, wird von einem Elektronikeinsatz in ein Frequenzsignal (PFM) umgesetzt. Das Prolevel dient über eine Zweidrahtleitung als Stromversorgung und empfängt gleichzeitig das dem Grundstrom überlagerte füllstandsproportionale Frequenzsignal (PFM = Puls-Frequenz-Modulation). Aus dem PFM-Signal werden folgende Funktionen abgeleitet:

Betriebsart in V8H0	Funktion
0	Kontinuierliche Füllstandmessung und Grenzstanddetektion in Kanal 1 und 2
1	Füllstandmessung nur in Kanal 1
2	Grenzstanddetektion nur in Kanal 2
5	Korrigierter Füllstand — die Füllstandmessung in Kanal 1 wird bei bedecktem bzw. freigewordenem Grenzschalter in Kanal 2 korrigiert
6	Simulation von Füllstand, Volumen oder Strom in Kanal 1
7	Simulation der Grenzstanddetektion in Kanal 2

Tabelle 1.1: Betriebsarten Prolevel FMC 661

Signalverarbeitung

Nach einem Leer- und Vollabgleich erfolgt eine kontinuierliche Füllstandmessung in den Einheiten des Abgleichs. In der Betriebsart 5 ist daraufhin der Meßwert in Kanal 1 korrigiert. Das Behältervolumen kann bei bekannter Behälterkennlinie aus dem Füllstandmeßwert berechnet werden. Die Behälterkennlinie beschreibt den funktionalen Zusammenhang zwischen der Füllhöhe h und dem Behältervolumen V.

Die analogen Ausgangssignale sind normierte Ströme 0/4...20 mA proportional zum Füllstand bzw. Volumen. Jeder beliebige Teil des Meßbereiches kann eingestellt werden, um ein skaliertes Ausgangssignal bereitzustellen. Zwei Sätze von zwei Relais, zuordenbar zum Kanal 1 oder 2, dienen zur Überwachung von Füllstandgrenzwerten, um Pumpen an- und auszuschalten.

Alle Meßwerte können über die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option) gelesen werden, ebenso kann die Bedienung über diese Schnittstelle erfolgen.

Erkennt die Sicherheitsschaltung eine Störung, fällt das Störmelderelais ab, die rote LED **Sicherheitsschaltung** an der Frontplatte leuchtet. Die Strom- und Spannungsausgänge nehmen den gewählten Zustand, -10 % oder +110 % oder »Meßwert halten« an.

#### 1.5 Technische Daten

#### Allgemeine Angaben

Hersteller	Endress+Hauser GmbH+Co.
Gerätefunktion	Meßumformer zur Füllstandmessung mit kapazitiver oder hydrostatischer Sonde sowie Grenzstanddetektion mit kapazitiver Sonde und Vibrationssonde
Eingangssignal	füllstandproportionales PFM-Signal
Schnittstelle	0/4 bis 20 mA, Rackbus RS 485 (optional)
Referenzbedingungen	gemäß DIN IEC 770 (TU = 25 °C) oder wie angegeben
Sonstiges	CE-Zeichen

#### Eingangskenngrößen

Signaleingang, Kanal 1	
Signal	PFM-Signal (Puls-Frequenz-Modulation) von der Sonde oder vom Sensor
Zündschutzart	PTB [EEx ia] IIC, FM, CSA eigensichere galvanische Trennung zwischen Sensorstromkreis und restlicher Elektronik
Sonde oder Sensor	kapazitive Sonde mit Elektronikeinsatz EC 37 Z oder EC 47 Z hydrostatischer Druckaufnehmer Deltapilot S mit FEB 17/FEB 17 P

Schalteingang, Kanal 2	
Signal	PFM-Signal (Puls-Frequenz-Modulation) von der Sonde
Grenzschalter	kapazitive Sonde mit Elektronikeinsatz EC 17 Z Multicap-Sonde mit Elektronikeinsatz EC 16 Z oder EC 17 Z Liquiphant FDL 30 / FDL 31 / FDL 35 / FDL 36 Soliphant DM 90 Z / DM 91 Z / DM 92 Z

#### Ausgangskenngrößen

Analogausgang	
Ausgang	0 20 mA, umschaltbar auf 4 20 mA Signalunterlauf: < -2 mA Signalüberlauf: > +22 mA
bei Störung	wählbar +110 %, -10 % oder Wert halten
Strombegrenzung	23 mA
Temperaturkoeffizient	0,3 %/10 K vom Meßendwert
Anwärmzeit	1 s
Integrationszeit	0 bis 100 s
maximale Bürde	600 Ω
Bürdeneinfluß	vernachlässigbar
RFI (E = 10 V/m)	1 %

Relais		
Ausführung	5 Relais mit potentialfreiem Umschaltkontakt	
Funktion	2 Paare von 2 Grenzwertrelais mit einstellbarem Schaltpunkt und Hysterese, für Betrieb in Min oder Max Sicherheitsschaltung 1 Störmelderelais (fällt bei Störung ab)	
Schaltleistung	6 A, 250 VAC ; 750 VA bei $\cos\phi$ = 0,7, 1500 VA bei $\cos\phi$ = 1 6 A, 250 VDC; 200 W	

Anzeige und Bedienele	Ausgangskenngrößen	
Anzeige (LCD)4 1/2-stellige Meßwertanzeige, optional beleuchtet; Segmentanzeige des Stroms in 10 %-Schritten, Anzeigeelemente für Störung, Signalüber bzwunterlauf, Kommunikation		(Forts.)
Leuchtdioden	<ol> <li>gelbe LED für jedes Grenzwertrelais (leuchtet = Relais angezogen)</li> <li>rote Leuchtdiode für das Störmelderelais (leuchtet = Relais abgefallen), (blinkt bei Warnung)</li> <li>grüne Leuchtdiode zeigt die Spannungsversorgung an</li> </ol>	
Bedienelemente	6 Tasten für Parametereingabe, Option ohne Tastatur verfügbar	
Schnittstelle		
Referenzbedingungen	gemäß DIN IEC 770 (T <sub>U</sub> = 25 °C) oder wie angegeben	

Kommunikationsschnittstellen				
Commulog VU 260 Z	2 Buchsen im Anschlußraum			
Rackbus RS 485	optionale Schnittstelle für direkten Anschluß an einen PC über Adapter oder Schnittstellenkarte bzw. am Rackbus über Schnittsttellenkarte FXA 675 Rackbusadress über 6poligen DIP-Schalter in Anschlußraum Busterminierung über 4poligen DIP-Schalter in Anschlußraum			

Hilfsenergie

Wechselspannung	230 V / 115 V / 110 V (85253 V), 50/60 Hz oder	
Gleichspannung	24 V / 48 V (2055V), 50/60 Hz oder 24 V (1660V),	
	Restwelligkeit max. 2 V <sub>pp</sub> innerhalb der Toleranz	
Leistungsaufnahme	max. 7 W	
Sichere galvanische Trennung	zwischen Hilfsenergie und Stromausgang, CPU, Rackbus RS 485, Einschaltstrom 880 mA, Relais und restlicher Elektronik	

#### Umgebungsbedingungen

Mechanische Angaben

Betriebstemperatur Grenztemperatur Lagertemperatur	0 °C60 °C -20 °C60 °C -40 °C80 °C
Klimaklasse	nach DIN 40 040 Tab. 10 "R": Gerät im Freien oder in Außenräumen. Relative Luftfeuchte 95 % im Jahresmittel, Betauung zulässig
Schutzart	IP 66 bei geschlossenem Gehäuse und Kabelverschraubung IP 66 IP 40 bei offenem Gehäuse, IP 20 bei offenem Anschlußraum
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit nach EN 50082-2 Industriebereich Störaussendung nach EN 50081-2, Industriebereich Industriestandard NAMUR (RFI-Festigkeit = 10 V/m)
Vibrationsbeständigkeit	nach DIN 40 040 Tab. 6 "W": 2 g (10 bis 55 Hz), 15 g (für 11 ms)
Explosionsschutz	[EEx ia] IIC, siehe auch "Sicherheitshinweise"

Gehäuse	vorgesehen für Montage an einer Wand oder an einem Rohr
Abmessungen (I x b x h)	292 mm x 176 mm x 253 mm, siehe Abb. 2.3
Gewicht	2,6 kg
Werkstoffe	Gehäusekörper ABS/PC, RAL 5012 (blau) Klarsichtdeckel PC (Polycarbonat) blaue Frontplatte mit weißem Beschriftungsfeld

Elektrischer Anschluß

# 2 Installation

Dieses Kapitel befaßt sich mit:

- Sonden und Sensoren für das Prolevel FMC 661
- Montage des Prolevel FMC 661
- Anschluß des Prolevel FMC 661
- Anschluß des Sensors
- Hardware-Einstellung für die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Abb. 2.1 zeigt den Aufbau des Kapitels an.

#### Fachpersonal

Es wird davon ausgegangen, daß für die Installation und den elektrischen Anschluß der Systemkomponenten entsprechendes Fachpersonal zur Verfügung steht. Dies gilt besonders für den Anschluß von Sensoren im explosionsgefährdeten Bereich. Bitte folgendes beachten:

#### Warnung!



- Der Meßumformer Prolevel FMC 661 muß außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
- Bei der Installation eines Sensors in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Hinweise des Zertifikats und die nationalen Vorschriften unbedingt beachtet werden.





#### 2.1 Sonden und Aufnehmer

Tabelle 2.1 listet Sonden auf, die hauptsächlich mit dem Prolevel FMC 661 benutzt werden können. Zusätzlich zu den Aufgelisteten kann jede Sonde benutzt werden, die mit dem Elektronikeinsatz EC 17 Z, EC 37 Z oder EC 47 C angeschlossen werden kann. Hinweise zur Sondenmontage sind den entsprechenden Technischen Informationen (TI) zu entnehmen.

	Kan	al 1		Kanal 2		
Meßprinzip	Sonde	TI Nr.	Elektronik- einsatz	Sonde	TI Nr.	Elektronik- einsatz
Kapazitiv	DC 11 DC 16 DC 21 DC 26 11 322 Z D 1 11 500 Z 21 211 D 1 Multicap TE, TA, E, Z TI 239, 240, 2	TI 169F TI 096F TI 208F TI 209F 1.81.03 TI 161F 0.73.18 A 42, 243	EC 37 Z EC 47 Z	DC 11 DC 16 DC 21 DC 26 11 450 (Z/St) 11 961 (Z) 21 262 (Z/St) 21 265 (Z/St) Multicap TE, TA	TI 169F TI 096F TI 208F TI 209F TI 197F D 04.77.04 TI 227F TI 195F A, E, A	EC 17 Z EC 16 Z FEC 22
Hydrostatischer Druck	Deltapilot S DB 50, 50 L, 51, 52,	TI 257 53	FEB 17, FEB 17 P	Nicht geeignet		
Vibration	Nicht geeignet			Liquiphant DL 17 Z 0 FDL 30/31/35/3 Soliphant DM 90 Z92 Z	13154-0008 6 TI 185F 2 TI 124F BA042	EL 17 Z EM 17 Z

Tabelle 2.1: Sondenauswahl für das Prolevel FMC 661

#### Deltapilot S - Aufnehmer und Elektronikeinsätze EC 37 Z/47 Z werden mit den Sondenkonstanten Nullfrequenz »f0« und Empfindlichkeit »Df« bzw. »S« ausgeliefert. Für Deltapilot S siehe Tabelle 2.2 und bei Elektronikeinsätzen sind sie auf das Anschlußschild gedruckt, siehe Abb. 2.2. Geben Sie diese Konstanten vor dem Abgleich des Prolevel in den Feldern V3H5 und V3H6 ein, vgl. Abs. 4.1. Soll der Aufnehmer bzw. der Elektronikeinsatz ausgetauscht werden, entfällt so die Notwendigkeit eines Neuabgleichs.



Zellen-	Elektronikeinsatz FEB 17/FEB 17 P								
typ	Bereich		<b>f</b> <sub>0</sub>	$\Delta \mathbf{f}$	Bereich		<b>f</b> <sub>0</sub>	$\Delta \mathbf{f}$	
0.1 bar	ΒA	0100 mbar	200	10	DA	-100100 mbar	200	5	
0.4 bar	BB	0400 mbar	200	2,5	DB	-400400 mbar	200	1,25	
1.2 bar	BC	01200 mbar	200	0,833	DC	-9001200 mbar	200	0,476	
4.0 bar	BD	04000 mbar	200	0,25	DD	-9004000 mbar	200	0,204	

Tabelle 2.2: Meßbereiche und Sondenkonstanten des Deltapilot S DB 5x

Sondenkonstante

# Abb 2.3: Abmessungen in mm des Prolevel FMC 661-Gehäuses 1" = 25.4 mm

#### 2.2 Montage des Prolevel FMC 661

Standort

Montage

Wählen Sie einen möglichst geschützten und schattigen Standort für den Meßumformer Prolevel:

• Nenngebrauchstemperatur: 0 °C...+60 °C

Übersteigt die Umgebungstemperatur +60 °C, entweder eine Wetterschutzhaube benutzen oder eine Kühlungsmöglichkeit vorsehen. Bei Umgebungstemperatur kleiner als -20 °C Gerät isolieren.

Der Prolevel FMC 661, mit Schutzgehäuse IP 66, ist zur Wand- oder Mastmontage in Feld und Warte ausgelegt. Abb. 2.3 gibt alle Hinweise zur Wandmontage.

Die Mastmontage sowie Montage der Wetterschutzhaube zum Schutzgehäuse IP 66 ist in Abb. 2.4 dargestellt. Das Montagematerial (Schrauben oder Muttern) für die Mastbefestigung und die Wetterschutzhaube liegt bei.

- Rohrbefestigung Werkstoff: Stahl, verzinkt (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0000; für 1"-Rohr: 919566-1000); korrosionsbeständiger Stahl 1.4301 (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0001; für 1"-Rohr: 919566-1001). Gewicht: 1 kg
- Wetterschutzhaube: Werkstoff: Aluminium, blau lackiert; Bestell-Nr. 919567-000 Werkstoff: Stahl 1.4301, blau lackiert; Bestell-Nr. 919567-001



Abb. 2.4: Mastenmontage mit Wetterschutzhaube

#### 2.3 Anschluß des Prolevel FMC 661



Abb. 2.5: Klemmenbelegung für Prolevel FMC 661

#### Warnung!

- Beim Anschluß des Meßumformers muß die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden!
- Bei der Installation eines Sensors in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Hinweise des Zertifikats und die nationalen Vorschriften unbedingt beachtet werden.

Die Klemmenleiste für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm<sup>2</sup> befindet sich in dem separaten Anschlußraum. Alle Klemmen sind deutlich gekennzeichnet. Abb. 2.5 zeigt das Anschlußschema des Prolevel FMC 661 (Klemme 3: nur interner Schutzleiteranschluß):

- Hellblauen Kunststoffdeckel öffnen
- Vorgeprägte Kabeleinführung ausbrechen
  - Unterseite: 5 x PG 16, 4 x PG 13,5; Rückseite 4 x PG 16.

Die Angaben zur Versorgungsspannung stehen auf dem Namenschild an der rechten **Versorgung** Seite des Gehäuses, siehe auch Abschnitt 1.5, "Technische Daten".

- Stimmen die Angaben mit Ihrer Versorgungsspannung nicht überein, schließen Sie das Gerät nicht an - Zerstörungsgefahr!
- Schutzleiter an dem metallenen (extern geerdeten) Klemmenblock anschließen. - Gewährleistet Berührungsschutz und sichere Trennung nach DIN/VDE 0160.
- Stromausgang, Relaisausgänge, Netzanschluß und Sensoreingang sind galvanisch getrennt und erfüllen bei angeschlossenem Schutzleiter die sichere Trennung bis 250 Veff nach DIN/VDE 0160.

Nur **ein** Gerät mit nicht-potentialfreiem Eingang kann direkt an den Stromausgang **Analogausgänge** angeschlossen werden.

• Die Anzahl der potentialfreien Geräte ist unter Berücksichtigung der min. Bürde von 600  $\Omega$  unbegrenzt.

Max. Kontaktbelastbarkeit des Relais siehe Technische Daten, Abschnitt 1.5. Relais

- Relais 1a und 1b sind normalerweise Kanal 1 zugeordnet
- Relais 2a und 2b sind normalerweise Kanal 2 zugeordnet.

Die Zuordnung kann über Software geändert werden siehe Abschnitt 4.4.



15

#### 2.4 Anschluß des Sensors

Für den Anschluß Sonde-Meßumformer verwenden Sie ein zweiadriges Installationskabel mit Sondenkabel max. 25  $\Omega$  pro Ader. Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen der angegebenen EMV-Normen.

Füllstandsonden und Das Prolevel FMC 661 kann mit verschiedenen Sonden und Sensoren betrieben werden; -sensoren, Kanal 1 jede mit einem anderen Elektronikeinsatz. Für Füllstandmessung auf Kanal 1:

> • EC 37 Z oder EC 47 Z für kapazitive oder Multicap-Sonden FEB 17 oder FEB 17 P für hydrostatischen Druckaufnehmer Deltapilot S

Grenzschalter, Kanal 2:

Der Grenzschalter kann entweder eine Vibrationssonde — Liquiphant (Flüssigkeiten) oder Soliphant (Schüttgüter) — oder eine kapazitive Sonde mit Elektronikeinsatz sein:

- EC 16 Z/EC 17 Z für Multicap-Sonden
  - EC 17 Z für andere kapazitive Sonden
- EL 17 Z für Liquiphant
- EM 17 Z für Soliphant



EC 37 Z and EC 47 Z EC 37 Z und EC 47 Z Die Elektronikeinsätze EC 37 / EC 47 Z werden mit kapazitiven Sonden zur kontinuierlichen Füllstandmessung verwendet. Sie besitzen zwei Meßbereiche, die durch Einsetzen einer Brücke zwischen den Klemmen 4 und 5 angewählt werden können, siehe Abb. 2.6. Hinweise zur Auswahl des Einsatzes sind der Publikation D 07.80.06/e zu entnehmen. • Notieren Sie die auf dem Einsatz aufgedruckte Nullfrequenz fo\_\_\_\_\_ und Empfindlichkeit S\_\_\_\_\_. EC 17 Z Der Elektronikeinsatz EC 17 Z wird mit kapazitiven Sonden zur Grenzstanddetektion auf Kanal 2 eingesetzt. Abb. 2.6 zeigt den Anschluß. Installationshinweise sind der Publikation D 11.84.04/1a zu entnehmen.

#### EC 16 Z Der Einsatz EC 16 Z wird mit Multicap-Sonden mit aktiver Ansatzkompensation verwendet. Anschluß wie in der mitgelieferten Technischen Information TI 170F beschrieben.



- Der Einsatz FEB 17/FEB 17 P wird mit Deltapilot S - Sonden zur Füllstandmessung in drucklosen Behältern im Kanal 1 verwendet. Die Sondenkonstanten sind in Tabelle 2.2 aufgelistet.
  - Notieren Sie Nullfrequenz  $f_0$  und Empfindlichkeit  $\Delta f$  des Sensors (siehe Tabelle Seite 13).

Abb. 2.7: Anschlußdiagramm für Elektronikeinsätze FEB 17/FEB 17 P für Deltapilot S

Der Einsatz EL 17 Z wird mit Liquiphant zur **EL 17 Z und EM 17 Z** Grenzstanddetektion auf Kanal 2 verwendet; mit Soliphant wird der EM 17 Z verwendet.

mit Soliphant wird der EM 17 Z verwendet. Installationshinweise sind den Publikationen BA 039 F (013154-0009) und

BA 042 F (014897-0002) zu entnehmen.



Abb. 2.8: Anschlußdiagramm

Anschlußdiagramm für Elektronikeinsätze EL 17 Z/EM 17 Z Liquiphant/Soliphant



#### 2.5 Kommunikationsschnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Abb. 2.9: Rackbus RS-485-Topologien mit Einstellung für Bus-Terminierungswiderstand

Kleinbild: Vorschlag für Busverdrahtung

#### Busverdrahtung

Üblicherweise können bis zu 25 Meßumformer am Rackbus RS 485 angeschlossen werden. Hinweise für die Verdrahtung und Erdung des Busses sind Betriebsanleitung BA 134F zu entnehmen, die mit der Option Rackbus RS 485 mitgeliefert wird. Das Prolevel kann wie in Abb. 2.9 angeschlossen werden.



Busadresse und -terminierung

#### Hinweis!

- Klemme 61 ist intern mit der PE-Klemmenleiste verbunden
- Die Busschirmung muß geerdet und durchgehend verdrahtet werden siehe BA 134F für Erdungshinweise.

Abb. 2.10 zeigt die Einstellelemente für die Fernbedienung des Prolevel FMC 661. Jeder Meßumformer erhält eine individuelle Busadresse:

- Strom ausschalten, Schrauben lösen und Frontplatte herunterklappen
- Adresse am Schalter SW1 einstellen (Beispiel: 2 + 8 = 10)
- Frontplatte schließen, Schrauben anziehen.

Beim letzten Meßumformer am Bus (am weitesten vom PC entfernt):

Terminierungswiderstand am Schalter SW2 einschalten: OFF; ON; ON; OFF

• Frontplatte schließen, Schrauben anziehen.



Abb. 2.10: DIP-Schalter für Busadresse und -terminierung

# 3 Bedienung

Dieses Kapitel behandelt die Bedienung des Prolevel FMC 661. Es ist wie folgt unterteilt:

- Bedienmatrix
- Tastatur und Anzeige
- Handbediengerät Commulog VU 260 Z
- Rackbus RS 485

#### 3.1 Bedienmatrix

Alle Geräteparameter werden über eine Bedienmatrix eingestellt. Abb. 3.1 und 3.2 zeigen die Bedienung:

• Jedes Feld in der Matrix ist über eine vertikale (V) und eine horizontale (H) Position anwählbar. Diese Positionen können über die Frontplatte des Prolevel FMC 661, das Handbediengerät Commulog VU 260 Z oder den Rackbus RS 485 und Personal-Computer eingegeben werden.

Die Bedienmatrix finden Sie im Rückumschlag dieser Bedienungsanleitung. Im Deckel des Feldgehäuses steckt ebenfalls eine gefaltete Bedienmatrix.



Abb. 3.1: Prolevel FMC 661 Bedienmatrix mit Funktionen der Tasten V und H. Die vollständige Matrix besteht aus 10 x 10 Feldern, wobei nicht alle Felder belegt sind



Abb. 3.2:

Commulog VU 260 Z Handbediengerät. Anzeige mit Tastenfunktionen. Meßstellenbezeichnung (Tag-Nr.) wird in der Ebene VA eingegeben, die nur über Commulog oder Rackbus RS 485 bedienbar ist





Abb. 3.1 zeigt die LCD-Anzeige und die Matrix des Prolevel FMC 661, Abb 3.3 die Frontplatte. Tabelle 3.1 beschreibt die Tastenfunktionen.

- Nach Verriegelung der Matrix (Kapitel 4.6) können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.
- Zahlenwerte, die nicht blinken, sind reine Anzeigewerte oder verriegelte Felder.

Prolevel FMC 661 Parametereingabe und -anzeige

Tasten	Funktion
Anwahl der Matrix	
V	Anwahl der vertikalen Position, V drücken
Η	Anwahl der horizontalen Position, H drücken
<b>V</b> + <b>H</b>	Durch gleichzeitiges Drücken von V und H springt das Display auf V0H0
Eingabe der Parameter	
>	<ul> <li>Die Anzeige springt zur nächsten Ziffernstelle der Digitalanzeige. Der Zahlenwert der Ziffer kann dann geändert werden.</li> <li>Die angewählte Ziffernstelle blinkt</li> </ul>
+ + >	Der <i>Dezimalpunkt</i> wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten     »→« und »+« um eine Position nach rechts verschoben
+	• Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um +1.
-	<ul> <li>Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um -1</li> <li>Das Vorzeichen kann durch mehrmaliges Drücken von »-« verändert werden, wobei der Cursor ganz links stehen muß.</li> </ul>
Ε	<ul> <li>Mit dieser Taste bestätigen und speichern Sie ihre Eingabe.</li> <li>Wird ein anderes Matrixfeld gewählt, ohne Drücken der »E« Taste, gilt der alte Wert des Matrixfeldes.</li> </ul>

Tabelle 3.1:

#### 3.3 Handbediengerät Commulog VU 260 Z



#### Warnung!

• Die Spannungsversorgung- und Relaisklemmen in dem Anschlußraum sind mit Spannung behaftet!

Das Prolevel FMC 661 kann mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z parametriert werden, siehe Abb. 3.2 und 3.4. Bedienungsanleitung BA 028 F beschreibt die Handhabung des Commulogs. Tabelle 3.2 beschreibt die Tastenfunktionen.

Tasten	Funktion			
Anwahl der Matrixpositio	n			
$\leftarrow \land \rightarrow \lor$	Anwahl Matrixposition			
	<ul> <li>»Escape key«, Anwahl Matrixposition V0H0</li> </ul>			
	<ul> <li>Zeigt Fehlermeldung an (blinkendes Diagnosezeichen)</li> <li>»Escape« drücken, um Meldung zu löschen</li> </ul>			
Eingabe der Parameter				
Ε	<ul><li>Startet Parametereingabemodus</li><li>Beendet Parametereingabemodus und speichert die Eingaben</li></ul>			
$\leftarrow$	Anwahl der zu ändernden Stelle: die angewählte Stelle blinkt			
	<ul> <li>Parametereingabe bei alphanumerischen Eingaben bewirkt:</li> <li>Die Taste îl von "-" ausgehend: 0,1,,9,/,+, Leerzeichen, Z,Y,X,W,</li> <li>Die Taste ↓ von "-" ausgehend: A,B,,Y,Z, Leerzeichen,+,/,.,9,8,</li> </ul>			
← + ↑ → + ↑	<ul> <li>Verschieben der Kommastelle:</li> <li>← und ît zusammen, nach links</li> <li>→ und ît zusammen, nach rechts</li> </ul>			
	Beendet Parametereingabemodus ohne Übernahme der Eingaben Commulog bleibt beim gewählten Matrixfeld			



Tabelle 3.2: Prolevel FMC 661 Parametereingabe und -anzeige über Commulog VU 260 Z



#### 3.4 Kommunikationsschnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Meßumformer Prolevel FMC 661 mit Schnittstelle Rackbus RS 485 können von einem Personal-Computer über ein Bedienprogramm parametriert werden:

- Fieldmanager 485 ab Version 5.0 und Commugraph 485, falls der Anschluß über RS-485/RS-232C-Adapter oder PC-Karte RS-485 erfolgt.
- Commuwin, Commutec-Bedienprogramm, falls der Anschluß über FXA 675 und Gateway erfolgt.

Die Bedienung entspricht der Version mit Tastatur. Weitere Details können der dort mitgelieferten Betriebsanleitung BA 134F (Rackbus RS 485) entnommen werden.



#### Hinweis!

Hinweis!

• Das Prolevel FMC 661 erscheint mit der Kennung "FMC 671 Z" in allen Programmen!

# 4 Füllstandmessung

In diesem Kapitel werden die Prolevel-Funktionen für die Füllstandmessung (Betriebsart 1 in V8H0, Werkseinstellung) behandelt; die Hauptabschnitte beschreiben:

- Inbetriebnahme
- Füllstandabgleich
- für stehende zylindrische Tanks
- für liegende zylindrische Tanks
- für Tanks mit konischem Auslauf
- Trockenabgleich für hydrostatische Sensoren
- Analogausgang
- Relais
- Meßwertanzeige
- Verriegelung der Parameter.

Mit Ausnahme des Trockenabgleichs ist die Parametrierung unabhängig davon, ob ein Druckaufnehmer oder eine kapazitive Sonde am Prolevel angeschlossen wird.



Abb. 4.1: Vorgang: Abgleich und Bedienung für Füllstandmessung

#### 4.1 Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme sollte eine Rückstellung auf die werkseitig voreingestellten Werte vorgenommen werden, siehe Tabelle im Umschlag. Danach werden die Sondenkonstanten f<sub>0</sub> und S ( $\Delta$ f) — bei 25 °C gemessen — eingegeben, um eine Auswechslung der Sonde ohne Neuabgleich zu ermöglichen, siehe Abschnitt 6.4.

<b>Schritt</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	<b>Bedeutung</b>
1	V9H5	z. B. 671	Wert zwischen 670679 eingeben
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V3H5	z. B. 475,3	Nullfrequenz fo des Elektronkeinsatzes mit Sonde eingeben
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V3H6	z. B. 6,805	Empfindlichkeit des Elektronikeinsatzes mit Sonde eingeben
6	-	»E«	Eingabe bestätigen

#### 4.2 Füllstandabgleich

Dieser Abschnitt beschreibt in drei Beispielen den Füllstandabgleich: Dazu muß der Behälter befüllt werden. Zwei Parameter werden abgeglichen:

- »Leer«-Füllstand  $\rightarrow$  Abgleich in V0H1
- »Voll«-Füllstand  $\rightarrow$  Abgleich in V0H2.

Das vierte Beispiel beschreibt den Trockenabgleich für hydrostatische Druckaufnehmer. Für liegende zylindrische Tanks und Tanks mit konischem Auslauf kann zusätzlich für Volumen- oder Gewichtsmessung abgeglichen werden, indem der entsprechende Linearisierungsvorgang durchgeführt wird.



#### Hinweis!

 Prolevel ist nicht an spezifische Füllstandeinheiten gebunden; während des Abgleichs werden lediglich die eingegebenen Werte den Meßfrequenzen für "Voll" und "Leer" zugeordnet.

#### 1) Standardabgleich für stehende Zylinder

Nach dem Abgleich



<b>#</b> 1 2	<b>Matrix</b> V0H1 -	<b>Eingabe</b> E »E≪	<b>Bemerkungen</b> Tank leer, aktueller Füllstand in %, m, hl… Eingabe bestätigen
3	V0H2	F	Tank voll, aktueller Füllstand in %, m, hl…
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V0H0	Füllstand	Meßwert in angewählten Einheiten



#### Hinweis!

- Der Abgleich kann in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.
- Für Schüttgüter (kapazitive Sonde) wird lediglich die Eintauchtiefe der Sonde gemessen. Schüttkegel oder Auslauftrichter sind durch entsprechende Eingaben zu berücksichtigen.
- Dichtekorrektur auf Seite 29.

Wird der Füllstand in % abgeglichen:

- Füllstand in % wird in V0H0 angezeigt
- Das 0/4...20 mA-Signal entspricht
- 0...100 %-FüllstandRelais 1a und 1b schalten in Max.-
- Sicherheitsschaltung bei 90 %.
- Nächster Schritt... Wird der Füllstand in Längen-, Volumenoder Gewichteinheiten abgeglichen, so müssen der Analogausgang und die Relais entsprechend eingestellt werden, siehe Seite 30...33.



Abb. 4.2: Parameter für Standardabgleich



Parameter für den Abgleich und die Linearisierung in einem liegenden Zylinder

<b>#</b> 1 2	Matrix V0H1 -	<b>Eingabe</b> E »E«	Bemerkungen Tank leer, aktueller Füllstand in %, m, ft Eingabe bestätigen	
3	V0H2	F	Tank voll, aktueller	
4	-	»Е«	Eingabe bestätigen	

Nach dem Abgleich kann der Füllstand (%, m oder ft) in V0H0 abgelesen werden.

Für eine Volumenmessung wird die gespeicherte Linearisierungstabelle für liegende Zylinder aktiviert. Zwei Parameter müssen eingegeben werden:

- Tankdurchmesser D
- Tankvolumen V.

<b>#</b> 5	<b>Matrix</b> V2H7	Eingabe D	Bemerkungen Tankdurchmesser,		
6	-	»E«	Eingabe bestätigen		
7	V2H8	<b>V</b> *	Tankvolumen,		
8	-	»E«	Eingabe bestätigen		
9	V2H0	1	Linearisierung		
10	-	»E«	Eingabe bestätigen		
* Bei V =100 wird Volumen in % gemessen					

Die Linearisierung beginnt am Tankboden. Entspricht der Nullpunkt des Abgleichs nicht dem Tankboden, so muß der negative Unterschied OFF (in den Einheiten des Abgleichs) als Korrektur eingegeben werden.

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1	V3H4	-OFF	Offset in m oder ft
2	-	»E«	Eingabe bestätigen

• Volumen kann in V0H0 abgelesen werden

- Füllstand in V0H9
- Dichtekorrektur auf Seite 29.

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen, Seite 30...33.

#### Hinweis!

 Für Linearisierung Volumen → Füllstand, siehe Anhang, Seite 46.

#### 2) Abgleich für liegende Zylinder



Füllstand %: E % und F % auf Tankboden und -decke beziehen! Dann ist D = 100 %

#### Linearisierung, liegende Zylinder

#### Nullpunktverschiebung

Nach der Linearisierung

Nächster Schritt...



#### Kapitel 4: Füllstandmessung

3) Abgle konise	ich für Tanks mit chem Auslauf	# 1 2 3 4	Matrix V0H1 - V0H2 -	Eingabe E »E« F »E«	Bemerkungen Tank leer, aktueller Füllstand in %, m, ft Eingabe bestätigen Tank voll, aktueller Füllstand in %, m, ft Eingabe bestätigen
a) Manue	elle	Nacl m oc Volu nach sche Sie I	h dem A der ft) in ' men- oc n a) mar er Eingab orauche	bgleich ka V0H0 abg der Gewic nueller od be einer Lin n eine Lin	unn der Füllstand (%, elesen werden. Eine htsmessung erfolgt er b) halbautomati- nearisierungstabelle.
Linear	isierung	<ul> <li>Fül</li> <li>Vol</li> <li>scł</li> </ul>	. 30 Wer Ilstand H lumen V hen Einh	tepaare F I in %, m c oder Gew eiten.	i/v oder H/G oder ft vicht G in techni-
		<b>#</b> 5 6	<b>Matrix</b> V2H1 -	<b>Eingabe</b> 0 »E«	<b>Bemerkungen</b> Manuelle Eingabe Eingabe bestätigen
		7 8	V2H2 -	1 »E«	Tabellen-Nr. Eingabe bestätigen
		9 10	V2H3 -	V/G <sub>130</sub> »E«	Volumen/Gewicht* Eingabe bestätigen
		11 12	V2H4 -	H <sub>130</sub> »E«	Füllstand, m, ft* Eingabe bestätigen
		13	V2H5	»Е«	Nächstes Wertepaar* — springt auf V2H3
		*We	eiter mit	# 913 fü	r alle Wertepaare
		13 14	V2H0 -	3 »E«	"Manuell" aktivieren Eingabe bestätigen



#### **Hinweis!**

- Erstes Paar ~ 0 % Füllstand, in %, m, ft. Letztes Paar ~ 100 % Füllstand, in %, m, ft.
- Bei Fehler E602 oder E604 Tabelle korrigieren. Linearisierung erneut in V2H0 aktivieren
- Für Linearisierung Volume → Füllstand, siehe Anhang auf Seite 46.





V0H1

Parameter für den Abgleich und die Linearisierung in einem Tank mit konischem Auslauf

#### Nach der Linearisierung

Nächster Schritt...

- Volumen kann in V0H0 abgelesen werden: • Füllstand in V0H9
- Dichtekorrektur auf Seite 29.
- Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen (Seite 30...33).



Abb. 4.5:

Parameter für den Abgleich und die halbautomatische Linearisierung in einem Tank mit konischem Auslauf Nach dem Füllstandabgleich (Seite 26) b) Linearisierung, folgt die halbautomatische Linearisierung: halbautomatisch

- Bekanntes Volumen V oder Gewicht G in V2H3 eingeben
- Füllstand wird in V2H4 angezeigt

<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	<b>Bemerkungen</b>			
5	V2H1	1	Halbautomatisch			
6	-	»E«	Eingabe bestätigen			
7	V2H2	1	Tabellen-Nr.			
8	-	»E«	Eingabe bestätigen			
9	V2H3	V/G <sub>130</sub>	Volumen/Gewicht*			
10	-	»E«	Eingabe bestätigen			
11	V2H4	»E«	Füllstand H <sub>130</sub> bestätigen*			
12	V2H5	»Е«	Nächstes Wertepaar springt auf V2H3			
*We	*Weiter mit # 9… 12 für alle Wertepaare					
13	V2H0	3	"Manuell" aktivieren			
14	-	»E«	Eingabe bestätigen			

#### **Hinweis!**

- Bei Fehler E602 oder E604 Tabelle korrigieren. Linearisierung erneut in V2H0 aktivieren.
- Volumen kann in V0H0 abgelesen werden
- Füllstand in V0H9
- Dichtekorrektur auf Seite 29.

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen (Seite 30...33).



#### Nach der Linearisierung

Nächster Schritt...

Wertepaar löschen

Löschen der

Linearisierung



Um ein Wertepaar zu löschen:

- Tabellennummer in V2H2 eingeben
- 9999 in V2H3 oder V2H4 eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Linearisierung zu löschen:

- Geben Sie "0" in V2H0 ein: Die Linearisierung wird ausgeschaltet, ohne daß die Tabelle gelöscht wird

   Aktivieren: Geben Sie 1 bzw. 3 ein.
- Geben Sie "4" in V2H0 ein: Die manuelle bzw. halbautomatische Linearisierungstabelle wird gelöscht
  - Die Linearisierung f
    ür liegende zylindrische Tanks wird nicht gel
    öscht

Abb. 4.6: Ausschaltung einer Linearisierung

4) » Trockenabgleich «	Für einen Trockenabgleich mit hydrostatischen Druckaufnehmern benötigen Sie folgen- de Daten:					
pgh	<ul> <li>den »Leer«-Füllstand, bei dem die Messung anfangen soll</li> <li>die maximale Füllhöhe und</li> <li>die Dichte der Flüssigkeit</li> <li>den berechneten Nullpunkt (Offset) und die Empfindlichkeit der Anzeige.</li> </ul>					
Achtung!	<ul> <li>Achtung!</li> <li>Die Sondenkonstanten sind gemäß Abschnitt 4.1 vorher einzugeben.</li> <li>Überwachen Sie den Tank bei der ersten Befüllung — sind Ihre Berechnungen fehlerhaft, so wird ein falscher Füllstand angezeigt!</li> </ul>					
Beispiel: Anzeige in % Anzeige p <sub>Leer</sub> = 0	Der Aufnehmerdruck (in mbar) für den Füllstand »Leer« und die Meßspanne (»Voll«- »Leer«) muß berechnet werden: $p_{mbar} = 10 \times \rho (kg/dm^3) \times g (m/s^2) \times \Delta h (m)$ Für 0,45 m Wasser: Anzeige = 0 %, für 10,45 m Wasser: Anzeige = 100 % Meßspanne 100 % = 10 m • pLeer = 10 × 1,0 × 9,807 × 0,45 = 44,13 mbar pSpanne= 10 × 1,0 × 9,807 × 10,00 = 980,7 mbar • Offset = pLeer = <b>44,13 mbar</b> Empfindlichkeit = pSpanne/Spanne = 980,7/100 <b>9,807 mbar/%</b>					
Sensorabgleich (trocken)	#MatrixEingabeBemerkungen Füllstand » Voll« (100%)2-» E«Eingabe bestätigen3V3H1z. B. 44,13Offset in mbar Eingabe bestätigen4-» E«Eingabe bestätigen5V3H2z. B. 9,807Empfindlichkeit mbar/%6-» E«Eingabe bestätigen5V0H0**.**Meßwert %					
Nächster Schritt	Analogausgang und Relais in % einstellen (Seite 3033).					

Abb. 4.8: Parameter für Trockenabgleich, Anzeige in %

#### 28

Der Aufnehmerdruck (in mbar) für den Füllstand »Leer« und die Meßspanne (»Voll« - Beispiel: Anzeige in hl »Leer«) muß berechnet werden: Anzeige p<sub>Leer</sub> ≠ 0

 $p_{mbar} = 10 \times \rho (kg/dm^3) \times g (m/s^2) \times \Delta h (m)$ 

Für 0,0 m Wasser: Anzeige = 50 hl, für 10,0 m Wasser: Anzeige = 2000 hl Meßspanne (50...2000 = 1950) = 10 m

p0 = pLeer = 10 x 1,0 x 9,807 x 0,0 = 0,0 mbar
 p1950 = pSpanne = 10 x 1,0 x 9,807 x 10,00 = 980,7 mbar
 Offset = pLeer = 0,0 mbar
 Empfindlichkeit = pSpanne/Spanne = 980,7/1950 = 0,5029 mbar/hl



Einheiten (hl)

Analogausgang und Relais in technischen Einheiten, z. B. hl, einstellen, siehe Seite **Nächster Schritt...** 30...33.

Wird nach dem Abgleich das Produkt gewechselt, so kann die Messung durch Eingabe I eines Dichtefaktors in V8H7 korrigiert werden:

Dichtekorrektur für hydrostatische Druckaufnehmer

Faktor = <u>aktueller Faktor x neue Dichte</u> alte Dichte

Der Meßwert wird vor der Anzeige durch den Faktor geteilt.

#### Hinweis!

• Eine Füllstandmessung mit automatischer Dichtekorrektur ist auch möglich, siehe Kapitel 5, »Füllstandmessung mit Abgleichkorrektur«



#### 4.3 Analogausgänge

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung der Analogausgänge. Folgende Parameter können eingegeben bzw. umgestellt werden:

- Analogsignalbereich
- Integrationszeit
- Wert für 0/4 mA und 20 mA
- Ausgang bei Störung

Analogsignalbereich

Zwei Einstellungen sind möglich:

- 0 = 0...20 mA (Werkseinstellung)
- 1 = 4...20 mA

Je nach Einstellung in VOH5 und VOH6, kann es bei normalem Betrieb je nach Füllstand vorkommen, daß der Analogausgang ein Signal kleiner als 4 mA oder größer als 20 mA erzeugt.

V0H3	Bereich	Strombereich	
0	020 mA	-222 mA	
1	420 mA	-222 mA	



#### **Beispiel:** 4...20 mA

# Matrix Eingabe Bedeutung 4...20 mA 1 V0H3 1 2 »Е« Eingabe bestätigen

Abb. 4.10: Auswahl des Analogsignalbereichs, V0H3

#### Integrationszeit

Integrationszeit

**Beispiel:** 

Dieser Parameter stellt die Dämpfung des Sensor-Analogausgangs ein. Bei einer sprunghaften Änderung des Füllstands werden 63 % des neuen Werts in der eingestellten Zeit (0...100 s) erreicht.

#	Matrix	Entry	Remarks
1	V0H4	20	Integrationszeit 20 s
2	-	»Е«	Eingabe bestätigen

Die digitalen Anzeigewerte in VOH0, VOH8 und V0H9 werden ebenfalls von der Dämpfung beeinflußt!





Abb. 4.12:

V0H7

22

20

A B

4

0 -2

Abb. 4.13:

Ausgang bei Störung, V0H7

Werte für 0/4 mA und



Werte für 4 mA und 20 mA, V0H5 und V0H6

Störung

1 = +110 %

2 = Wert halten

t ---

BA142\_39

Die Werte für 0/4 mA (V0H5) und 20 mA (V0H6) bestimmen die Füllstände, bei denen der Analogsignalbereich beginnt und endet. Werkseinstellungen sind 0 % und 100 %.

<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	V0H5	20	4 mA-Wert, 20 %
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V0H6	80	20 mA-Wert, 80 %
4	-	»E«	Eingabe bestätigen

# 20 mA

Beispiel: 4 mA = 20 %, 20 mA = 80 %

#### In Abgleich-/Linearisierungseinheiten

Hinweis!

einstellenIst V0H3 = 0, so ist V0H5 = 0 mA-Wert

Der Analogausgang kann so eingestellt werden, daß er bei Störungen einen bestimmten Wert einnimmt. Abhängig von der Einstellung in V1H3/V1H8 folgen die Relais dem Analogausgang. Die Eingabe erfolgt in V0H7:

- 0 = -10 % des Signalbereiches
- 1 = +110 % des Signalbereiches (Werkseinstellung)
- 2 = letzter Wert wird festgehalten

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1	V0H7	0	-10 % bei Störung
2	-	»Е«	Eingabe bestätigen



#### Ausgang bei Störung

Beispiel: Ausgang -10 % bei Störung

Die Tabelle listet die Strom- und Spannungswerte bei Störung auf.

0 = -10% (V0H3 = 0)

	Strom bei Störung: V0H7 =					
V0H3 =	0: (-10 %)	1: (+110 %)	2: halten			
0: 020 mA	kleiner als -2 mA	größer als 22,0 mA	letzter Wert			
1: 420 mA	kleiner als -2 mA	größer als 22,0 mA	letzter Wert			

#### Achtung!

 Mit V0H7 = 2 werden vorhandene Störungserkennungssysteme auf der 0/4...20 mA-Signalleitung außer Betrieb gesetzt. Obwohl das Signalerkennungssystem des Meßumformers funktionsfähig bleibt (d.h. das Störmelderelais fällt ab und die zugehörige LED leuchtet), geben scheinbar alle Analoggeräte auf der Signalleitung richtige Meßwerte weiter.



#### 4.4 Relais





#### **Betriebsart**

Das Prolevel FMC 661 besitzt fünf Relais mit potentialfreien Umschaltkontakten. Relais 1a, 1b, 2a und 2b sind Grenzwertrelais, Relais 3 ist ein Störmelderelais, das bei einer Störung abfällt. Relais 1a und 1b werden zusammen eingestellt, ebenso Relais 2a und 2b. Fünf Parameter werden benötigt, um die Grenzwertrelais einzustellen. Tabelle 4.1 gibt den Überblick:

Tabelle 4.1: Parameter für die Einstellung der Grenzwertrelais	Parameter	Matrixposition für Relais		Eingabe/Funktion
		1a, 1b	2a, 2b	
	Schaltpunkt	V1H0	V1H5	Relais-Schaltpunkt in Einheiten des Abgleichs/der Linearisierung
	Sicherheits- schaltung	V1H1	V1H6	<ol> <li>0: MinSicherheitsschaltung — das Relais fällt ab, wenn der Füllstand den Schaltpunkt unterschreitet, siehe Abb. 4.15.</li> <li>1: MaxSicherheitsschaltung — das Relais fällt ab, wenn der Füllstand den Schaltpunkt überschreitet, siehe Abb 4.16.</li> </ol>
	Hysterese	V1H2	V1H7	Bereich, an dessen Ende das Relais wieder anzieht
	Relais bei Störung	V1H3	V1H8	0: abgefallen 1: wie Analogausgang: siehe Tabelle 4.2.
	Relais-Zuordnung	V1H4	V1H9	1: Kanal 1 2: Kanal 2

#### Relais bei Störung

Erkennt das Silometer eine Störung, so verhalten sich die Grenzwertrelais entsprechend den Eingaben in V1H3/V1H8 (0 = abgefallen, 1 = wie Tabelle 4.2). Sind die Relais dem Grenzschalter zugeordnet, Kapitel 5, fallen sie immer bei Störung ab.

Tabelle 4.2: Relaisverhalten bei Störung

Tabelle 4.

Einstellung in V0H7	MinSicherheitsschaltung	MaxSicherheitsschaltung
0 = -10 % (kleiner als -2 mA)	Relais fällt ab	Relais zieht an
1 = +110 % (größer als +22 mA)	Relais zieht an	Relais fällt ab



#### Abb. 4.15: Grenzwertrelais: Beispiel für Min.-Sicherheitsschaltung



Grenzwertrelais: Beispiel für Max.-Sicherheitsschaltung

#### **Hinweis!**

• Schaltpunkt und Hysterese sind immer in den Einheiten des Abgleiches bzw. der Linearisierung einzugeben

#

1

2

3

4 -

5

6

7

8

9

10 -

\_

V1H6

V1H7

V1H8

V1H9

- Eine kleine Hysterese beugt Fehlschaltungen bei Turbulenzen vor
- Eine große Hysterese erlaubt eine Zweipunkt-Schaltung mit einem Relais
- Sind beide Relaispaare Kanal 1 zugeordnet, kann die Hysterese so eingestellt wer-
- den, daß das eine Relaispaar einschaltet, wenn das andere ausschaltet.

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1 2	V1H0 -	z. B. 10 »E«	Schaltpunkt Eingabe bestätigen
3	V1H1	0	MinSicherheits-
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V1H2	z. B. 40	Hysterese — Balaia zieht an hai 50
6	-	»E«	Eingabe bestätigen
7 8	V1H3 -	0 »E«	Fällt ab bei Störung Eingabe bestätigen
9 10	V1H4 -	1 »E«	Zuordung Kanal 1 Eingabe bestätigen

Matrix Eingabe Bemerkungen

Schaltpunkt

schaltung

Hysterese ----

Folgt Ausgang

Eingabe bestätigen

Eingabe bestätigen

Relay zieht an bei 50

Eingabe bestätigen

Eingabe bestätigen

Zuordnung Kanal 1

Eingabe bestätigen

Max.-Sicherheits-

V1H5 z. B. 90

1

»Е«

»Е«

»Е«

»Е«

1

1 »E«

z. B. 40

#### Beispiel: Min.-Sicherheitsschaltung, Relais 1a, 1b: Schaltpunkt 10 %, Hysterese 40 % Relais fällt bei Störung ab

#### Beispiel: Max.-Sicherheitsschaltung, Relais 2a, 2b Schaltpunkt 90 % Hysterese 40 % Relais folgt Analogausgang Zuordnung Kanal 1



Tabelle 4.3: Matrixpositionen der Meßwertanzeige

#### 4.5 Meßwertanzeige

Der Hauptmeßwert wird in V0H0 angezeigt. Zusätzlich enthalten einige Matrixfelder Systeminformationen, z. B. zur Fehleranalyse. Tabelle 4.3 faßt diese angezeigten Werte zusammen.

Kanal 1	Meßwert	Anmerkung
VOHO	Füllhöhe oder Volumen	Anzeige in %, m, ft, hl, m <sup>3</sup> , ft <sup>3</sup> , t usw. abhängig davon, ob eine Linearisierungsfunktion aktiviert wurde. Die Eingaben der 4 mA- und 20 mA-Werte in V0H5 /V0H6 steuern das Balkendiagramm im Display.
V0H8	Aktuelle Meßfrequenz Kanal 1	Frequenz, die von der Sonde gemessen wird. Kann bei Fehlersuche benutzt werden (muß sich mit Füllstand verändern)
V0H9	Meßwert vor Linearisierung	Zeigt Füllstand in Einheiten vor Linearisierung
V8H7	Korrekturfaktor für Abgleich	Bei Betriebsart 5 wird der Korrekturfaktor für den Abgleich angezeigt. Kann bei Deltapilot S als Eingabefeld für Dichtefaktor dienen.
V8H8	Aktuelle Meßfrequenz Kanal 2	Bei den Betriebsarten 0, 2, und 5 wird die Meßfrequenz von Kanal 2 angezeigt.
V9H0	Aktueller Fehlercode	Leuchtet die rote LED, kann der aktuelle Fehlercode abgelesen werden
V9H1	Letzter Fehlercode	Der letzte Fehlercode kann abgelesen und gelöscht werden
V9H3	Software-Version mit Gerätecode	Die ersten zwei Zahlen geben den Gerätecode, die letzten die Software Version an; 33 = Version 3.3
V9H4	Rackbus-Adresse	Zeigt eingestellte Rackbus-Adresse an.

#### 4.6 Parameterverriegelung

Nach Eingabe aller Parameter kann die Bedienmatrix für weitere Eingaben in V8H9 verriegelt werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1	V8H9	z. B. 888	Eingabe 000 - 669 bzw. 680 - 999 (Verriegelung)
2	-	»E«	Eingabe bestätigen

Nach der Verriegelung werden alle Matrixfelder angezeigt, können jedoch nicht verändert werden.

• Durch Eingabe des Entriegelungs\_Codes (670 - 679) kann die Verriegelung aufgehoben werden.

Parameter notieren!Das Gerät ist jetzt konfiguriert. Notieren bitte Sie Ihre Parameter in die dafür vorgesehene<br/>Tabelle am Ende der Betriebsanleitung. Muß das Prolevel zur späteren Zeit ausgetauscht<br/>werden, können die Parameter einfach wieder eingetippt werden - Sie sparen dann einen<br/>Neuabgleich für die Füllstandsonden.

### 5 Füllstandmessung mit Grenzschalter

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Prolevel FMC 661 für Anwendungen, die einen externen Grenzschalter benötigen:

- Kontinuierliche Füllstandmessung mit automatischer Abgleichkorrektur
- Kontinuierliche Füllstandmessung (Kanal 1) mit unabhängiger Grenzstanddetektion (Kanal 2)
- Grenzstanddetektion (nur Kanal 2)

Die Einstellung des Analogausgangs, der Relais, der Meßwertanzeige sowie Parameterverriegelung sind im Kapitel 4 beschrieben.

Abb. 5.1 zeigt den Bedienungsablauf.



Abb. 5.1: Überblick: Füllstandmessung mit Abgleichkorrektur sowie andere Anwendungen mit externem Grenzschalter



#### 5.1 Füllstandmessung mit automatischer Abgleichkorrektur

Abb. 5.2: Füllstandmessung mit Abgleichkorrektur: für Dielektrizitätskonstante bei kapazitiven Sonden, für Dichte bei hydrostatischem Druckaufnehmer Bei kapazitiven Sonden kann auch ein kapazitiver Grenzschalter verwendet werden (gilt nur für Multicap).

Bei einer Füllstandmessung mit Abgleichkorrektur überwacht der externe Grenzschalter (Liquiphant) auf Kanal 2 die Gültigkeit des Abgleichs am Kanal 1. Besteht eine Diskrepanz, z. B. durch ε–Änderungen bei Betrieb mit kapazitiven Sonden, Dichteänderungen bei Betrieb mit Druckaufnehmern, wird der Abgleich korrigiert.

Der Abgleich am Kanal 1 wird bei jedem Bedecken bzw. Freiwerden des Grenzschalters korrigiert. Eine Plausibilitätsprüfung verhindert, daß

- bei bedeckter Grenzstandsonde eine Füllhöhe angezeigt wird, die unterhalb der Einbauhöhe dieser Sonde liegt
- bei unbedeckter Grenzstandsonde eine Füllhöhe angezeigt wird, die oberhalb der Einbauhöhe dieser Sonde liegt.

Einbauhinweise

Die Einbauhöhe der Grenzstandsonde so wählen, daß:

- sie häufig bedeckt und frei wird
- sie so nah wie möglich an der 100 %-Füllstandhöhe ist (bessere Meßgenauigkeit)
  - empfohlen wird eine Höhe zwischen 70 und 90 %.

#### Hinweis!



- Wird ein Deltapilot S eingesetzt, kann nur ein Liquiphant als Grenzschalter benutzt werden.
- Mit dieser Meßanordnung können wechselnde Produkteigenschaften während des Befüllvorgangs nicht korrigiert werden: Mediumseigenschaften müssen innerhalb einer Charge konstant bleiben.
- Es muß sichergestellt sein, daß der Grenzschalter über den gesamten Dichtebereich einwandfrei schaltet.
- Zur sicheren Vermeidung von Überfüllungen ggf. eine separate Überfüllsicherung einbauen.
- Diese Betriebsart wird für Schüttgüter nicht empfohlen.

Standardabgleich

Der Standardabgleich kann für alle Sonden und Sensoren benutzt werden:

- Die Schaltverzögerung (0...30 s) bestimmt die Verzögerung zwischen Bedekken (bzw. Freiwerden) und Schalten des Liquiphants.
- Die Einbauhöhe des Grenzschalters ist die Distanz oberhalb des 0 %-Füllstands, in den gleichen Einheiten (%, m, ft, hl, gal, Tonnen etc.) wie beim nachfolgenden Abgleich

Der **Vollabgleich erfolgt automatisch** nach Befüllen und Erreichen des Schaltpunkts der Grenzstandsonde. **Erst dann** sind Meßwert, Analogausgänge und Relais korrekt eingestellt.



#### Abb. 5.3: Parameter für Standardabgleich, Füllstandmessung mit Abgleichkorrektur

Ggf. Nullpunktverschiebung Seite 25

- Analogausgang und Relais, Seite
  - 30...33,

- Relais 2a/2b zum Kanal 1 zuordnen.

#### Einstellung kapazitiver Grenzschalter und Füllstandsensor

#### »Leer«-Abgleich



#### Nächster Schritt...

Abgleich mit teilbefülltem Behälter	Wird (Dicł jewe	der fol nte = 1 g ils der D	lgende At g/cm <sup>3</sup> ) du Dichte des	ogleich bei der hyc rchgeführt, so entsp Füllguts.	drostatischen Füllstandmessung mit Wasser pricht der in V8H7 angezeigte Korrekturfaktor
		• Wird in V8 der e	l ein ander 3H7 neu al ersten Bef	res Produkt benutzt, ogeglichen. Dies ge üllung des Tanks mi	wird das System durch Eingabe der Dichte währleistet z.B. korrekte Messung während t dem neuen Produkt.
Sensorabgleich Grenzschalter Liquiphant und Füllstandsensor	<b>#</b> 1	<b>Matrix</b> V9H5 V3H5/V	<b>Eingabe</b> 3H6	<b>Bemerkungen</b> Reset, Eingabe Sondenkonstante, Seite 23	V0H1, V8H7
	2 3	V8H0 -	5 »E«	Abgleichkorrektur Eingabe bestätigen	
	4 5	V8H2 -	z. B. 2 s »E«	Schaltverzögerung Eingabe bestätigen	2. B. 75 %
	6 7	V8H3 -	z. B. 75 % »E«	Einbauhöhe Eingabe bestätigen	hauhöhe Meßber
	8 9	V8H4 -	0 »E«	Sensor = Liquiphant Eingabe bestätigen	»Leer« z. B. 10 %
					0%
Füllstandabgleich (in %)	<b>#</b> 14	<b>Matrix</b> V8H7	<b>Eingabe</b> 1	<b>Bemerkungen</b> Bei »leerem« Behälter Korrektur-	
	15	-	»E«	faktor = 1 setzen Eingabe bestätigen	V0H2, V8H7
	16 17	V0H1 -	z. B. 10 % »E«	»Leer«-Füllstand Eingabe bestätigen	»Voll« z. B. 90 %
	18	V8H7	1	Bei »vollem« Behälter Korrektur-	
	19	-	»E«	taktor = 1 setzen Eingabe bestätigen	ie. G
	20 21	V0H2 -	z. B. 90 % »E«	»Voll«-Füllstand Eingabe bestätigen	Meßbe
Ś	<b>Hinv</b> ● Für	<b>/eis!</b> max. N	1eßgenaui	gkeit muß der Un-	
Hinweis!	ters abo	schied z aleich so	wischen o o groß wie	dem Leer- und Voll- möglich sein.	BA142_46
	• Wir las	d Betrie sen, miß	bsart 5 vc It das Prol	rübergehend ver- evel mit einer Emp-	Abb. 5.4: Parameter für Abgleich mit teilgefülltem Tank

findlichkeit von V3H2 multipliziert mit V8H3 weiter. Die Anzeige bleibt nur dann korrekt, wenn keine Produktänderung stattfindet.

Nächster Schritt...

- Ggf. Linearisierung, Seite 25...27
- Analogausgang und Relais, Seite 30...33 - Relais 2a/2b dem Kanal 1 zuordnen.



#### 5.2 Externer Grenzschalter



Abb. 5.5: Füllstandmessung und Grenzstanddetektion auf separaten Kanälen

Betriebsart 0 (V8H0 = 0) ermöglicht gleichzeitig eine kontinuierliche Füllstandmessung
auf Kanal 1 und eine unabhängige Grenzstanddetektion auf Kanal 2:

<b>Matrix</b> /9H5/V3H5/V3H6	Bemerkungen Werkseinstellung, Eingabe Sondenkonstante (Seite 23)
/8H0	Anwahl und Bestätigung Betriebsart 0 (=0)
/0H1V0H7	Füllstandabgleich, Analogausgang, Kapitel 4.
/8H2V8H6	Abgleich kapazitiver Grenzschalter Seite 37, Liquiphant S. 38.
/1H0V1H4, V1H6	Relais einstellen, für Grenzschalter nur Sicherheitsschaltung
	Matrix 19H5/V3H5/V3H6 18H0 10H1V0H7 18H2V8H6 11H0V1H4, V1H6

Füllstandmessung mit Grenzstanddetektion

#### Grenzstanddetektion

Betriebsart 2 dient zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten oder Schüttgütern auf Kanal 2. Die Einstellung erfolgt gemäß "Sensorabgleich", kapazitiver Grenzschalter Seite 37, Liquiphant Seite 38. Bei vertikal montiertem, kapazitivem Grenzschalter gibt es eine zusätzliche Schaltverzögerung, siehe Tabelle 5.1:

- Relaiseinstellung, nur Sicherheitschaltung
- Wenn V1H4 = 2 (Kanal 2), Parameter in V1H5/V1H7 in V1H0/V1H2 übernehmen.

Produkt	Dielektrizitäts-	Leitfähigkeit	Sch	Schaltpunkt		
	konstante εr		mit Masserohr	ohne Masserohr		
Lösemittel, Öl, Treibstoff	kleiner als 3	gering	ca. 150 mm	ca. 500 mm		
trockene Schüttgüter	kleiner als 3	gering		ca. 350 mm (Seilsonde)		
feuchte Schüttgüter	größer als 3	mittel		ca. 150 mm (Seilsonde)		

Tabelle 5.1:

Schaltpunktverschiebung in Abhängigkeit vom Produkt bei Sonden, die von oben eingebaut sind für Werkseinstellung 1 Hz = 5 pF

## 6 Diagnose und Störungsbeseitigung

Das Prolevel FMC 661 stellt verschiedene Funktionen zur Inbetriebnahme und Funktionsprüfung zur Verfügung. In diesem Kapitel werden folgende Punkte beschrieben:

- Fehlererkennungssystem
- Fehlermeldungs- und Fehleranalyse-Tabelle
- Simulation
- Hinweise zum Ersetzen von Meßumformern und Sensoren
- Reparaturen



#### 6.1 Störungserkennung

#### Störungen

Erkennt das Prolevel FMC 661 eine Störung, bei der die weitere Messung nicht möglich ist:

- leuchtet dauernd die rote Störmelde-LED, das Störmelderelais fällt ab und die Messung wird abgebrochen
- nehmen die Grenzwertrelais den im Feld V1H3/V1H8 gewählten Zustand an
- ist aus Matrixposition V9H0 der aktuelle Fehlercode für die Fehlerdiagnose ersichtlich.

Bei mehreren Fehlern wird der Code mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere Codes können mit den Tasten »+« oder »-« aufgerufen werden, wenn das Feld V9H0 angewählt ist. Wird der Fehler behoben, erlischt der Code in V9H0:

- Der letzte Fehler ist aus Matrixposition V9H1 ersichtlich
- Mit der »E«Taste kann die Anzeige in V9H1 gelöscht werden.

Fällt die Stromversorgung aus, fallen alle Relais ab.

Warnungen

Erkennt das Prolevel FMC 661 eine Warnung, bei der eine weitere Messung möglich ist:

- blinkt die rote Störmelde-LED, das Prolevel mißt jedoch weiter —
- je nach Fehler könnte der Meßwert falsch sein
- bleibt das Störmelderelais angezogen
- ist der Fehlercode in V9H0 ersichtlich.

Was die Fehlermeldungen bzw. Warnungen bedeuten, ist in Tabelle 6.1 nach Prioritäten aufgelistet.

	1		
Code	Туре	Ursache und Beseitigung	
E 101-106	Störung	Elektronischer Gerätefehler, - Beseitigung durch Endress+Hauser Service	
E 107	Störung	Batteriefehler - Sofort Eingabeparameter sichern! - Danach umgehender Batteriewechsel durch unterwiesenes Personal	
E 201-202	Störung	Fehler in der Sonde in Kanal 1 (f < 35 Hz; f > 3000 Hz) - Sonde und zugehörigen Elektronikeinsatz überprüfen	
E 301-302	Störung	Fehler in der Sonde in Kanal 2 (f < 35 Hz; f > 3000 Hz) - Sonde und zugehörigen Elektronikeinsatz überprüfen	
E 400	Störung	Fehler in der Sonde in Kanal 1 + 2 - Sonde, dazugehörigen Elektronikeinsatz und Zweidrahtleitung überprüfen	
E 401	Störung	Fehler in der Sonde oder Zweidrahtleitung von Kanal 1 - Sonde, dazugehörigen Elektronikeinsatz und Zweidrahtleitung überprüfen - Falsche Betriebsart	
E 402	Störung	<ul> <li>Fehler in der Sonde oder Zweidrahtleitung von Kanal 2</li> <li>Sonde, dazugehörigen Elektronikeinsatz und Zweidrahtleitung überprüfen</li> <li>Falsche Betriebsart</li> </ul>	
E 600	Warnung	Interner Prüfkode der PFM-Übertragung - Bei kurzzeitigem Auftreten ohne Bedeutung	
E 601	Warnung	Interner Prüfkode der PFM-Übertragung - Bei kurzzeitigem Auftreten ohne Bedeutung	
E 602	Warnung	Nicht monoton steigende Behälterkennlinie (Volumen steigt nicht mit Füllstand an) - Behälterkennlinie überprüfen und korrigieren	
E 604	Warnung	Weniger als 2 Stützpunkte der Behälterkennlinie - Mindestens 2 Stützpunkte eingeben	
E 606	Warnung	<ul> <li>Angewählte werkseitig programmierte Behälterkennlinie ist nicht vorhanden (V2H6 = 0)</li> <li>Andere Linearisierungsfunktion wählen. Diagnosecode kann durch Drücken der Taste "E" in Feld V2H0 beseitigt werden</li> </ul>	
E 608	Warnung	Wert in V0H5 größer als in V0H6 - Eingabe überprüfen	
E 610	Warnung	Abgleichfehler, Kanal 1 (»Leer-«Abgleich > »Voll-« Abgleich) - Abgleich wiederholen	
E 613	Warnung	Gerät im Simulationsbetrieb, Kanal 1 - Nach Ende des Simulationsbetriebes Gerät in gewünschte Betriebsart zurückschalten	
E 614	Warnung	Gerät im Simulationsbetrieb, Kanal 2 - Nach Ende des Simulationsbetriebes Gerät in gewünschte Betriebsart zurückschalten	

#### 6.2 Fehleranalyse

Fehleranalyse-Tabelle

Tabelle 6.2, die Fehleranalyse, listet die häufigsten Fehler auf.

Tabelle 6.2: Tabelle zur Fehlerdiagnose bei	Sensor/ Kanal	Störung	Ursache und Beseitigung
Storungen onne remeranzeige	Kapazitiv Kanal 1	Meßwert falsch	<ul> <li>Abgleich nicht korrekt? Meßwert vor Linearisierung, V0H9, überprüfen.</li> <li>Falsch? Voll- und Leerabgleich V0H1/V0H2 überprüfen</li> <li>Abgleich korrekt? Linearisierung überprüfen</li> <li>Betriebsart überprüfen, V8H0</li> <li>Produktänderung</li> <li>Neuabgleich erforderlich</li> <li>Sonde beschädigt, verbogen oder auf die Seite des Behälters gedrückt</li> <li>überprüfen und evt. Fehler beseitigen</li> <li>Schwitzwasser im Sondenkopf.</li> </ul>
	Deltapilot S Kanal 1	Meßwert falsch	<ul> <li>Abgleich nicht korrekt? Meßwert vor Linearisierung, V0H9, überprüfen.</li> <li>Falsch? Voll- und Leerabgleich V0H1/V0H2 überprüfen</li> <li>Abgleich korrekt? Linearisierung überprüfen</li> <li>Betriebsart überprüfen,V8H0</li> <li>Dichteänderung des Produkts</li> <li>Neuabgleich</li> <li>für Betriebsart 0, 1 und 5 neuen Dichtefaktor in V8H7 eingeben</li> <li>Sensor beschädigt</li> <li>Überprüfen und evt. Fehler beseitigen</li> <li>Kapazitiver Grenzschalter auf Kanal 2: Nur mit Liquiphant möglich.</li> </ul>
	Kapazitiv oder Deltapilot S Kanal 1	Relais sprechen nicht korrekt an	<ul> <li>Falsche Einstellung, z. B. Konfiguration in falschen Einheiten</li> <li>Relaiseinstellung überprüfen</li> <li>Relaiszuordnung überprüfen, V1H4, V1H9</li> <li>Simulation einschalten, Abschnitt 6.3, schalten die Relais, dann Verdrahtung überprüfen</li> </ul>
	Kapazitiv Kanal 2	Schaltet falsch	<ul> <li>Abgleich nicht korrekt?</li> <li>V1H7 ≥ V8H6?</li> <li>Produktänderung, Ansatzbildung</li> <li>Ansatzbildung</li> <li>Elektronikeinsatz für Ansatzbildung verdrahten, Abschnitt 2.4, Neuabgleich</li> <li>Falsch eingestellt</li> <li>Sensortyp, Sicherheitsschaltung und Schaltverzögerung überprüfen</li> <li>Sonde beschädigt, verbogen oder auf die Seite des Behälters gedrückt</li> </ul>
	Liquiphant Soliphant Kanal 2	Schaltet falsch	<ul> <li>Ansatzbildung</li> <li>Regelmäßige Wartung</li> <li>Falsch eingestellt</li> <li>Sensortyp, Sicherheitsschaltung,</li> <li>Schaltverzögerung überprüfen</li> <li>Sonde beschädigt oder verbogen</li> </ul>

#### 6.3 Simulation

Mit der Simulation können das Prolevel sowie externe Nachfolgegeräte geprüft werden:

- Geben Sie 6 in V8H0 ein, um die Simulation der Füllstandmessung zu aktivieren
- Geben Sie 7 in V8H0 ein, um die Simulation des Grenzschalters zu aktivieren
- Geben Sie 0 in V8H0 ein, um die Simulation zu beenden und zur Messung zurückzukehren.

Die rote Störmelde-LED blinkt während der Simulation (Warnung E613 oder E614). Die folgenden Simulationen sind möglich:

Matrix	Eingabe	Simulierte Variable
V9H6 (V8H0 = 7)	0 = Schalter frei 100 = Schalter bedeckt	externer Grenzschalter für Liquiphant Werte umgekehrt
V9H7 (V8H0 = 6)	Füllstand	Füllstand, Strom, Volumen
V9H8 (V8H0 = 6)	Volumen	Volumen, Strom
V9H9 (V8H0 = 6)	Strom	Strom

Die Füllstandsimulation benutzt den letzten Meßwert als Einstellung in V9H7.





<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	Bemerkungen
1	V8H0	6	Simulation anwählen
2	-	»E≪	Eingabe bestätigen
3	V9H7	z. B. 80 %	Füllstand eingeben
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V9H8	** **	Volumen für Füllstand
6	V9H9	** **	Strom für Füllstand
7	V8H0	z. B. 1	Betriebsart
8	-	»E«	Eingabe bestätigen

<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	Bemerkungen
1	V8H0	6	Simulation anwählen
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V9H8	z. B. 500	Volumen = 500 hl
4	V9H9	** **	Strom für Volumen
5	V8H0	z. B. 1	Betriebsart
6	-	»E«	Eingabe bestätigen

<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	V8H0	7	Simulation anwählen
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V9H6	100	Schalter bedeckt
4	V8H0	z. B. 0	Betriebsart
5	-	»E«	Eingabe bestätigen

#### **Beispiel: Simulation von Volumen** und Strom durch Eingabe des Füllstands in V9H7

#### **Beispiel:** Simulation des Stroms durch Eingabe des Volumens in V9H8

#### **Beispiel:** Simulation eines bedeckten externen Grenzschalters

	6.4 <i>A</i>	Austausc	h der Me	ßumformer bzw. Sensoren		
Meßumformer Prolevel FMC 661	Soll das Prolevel FMC 661 ausgetauscht werden, ist kein neuer Abgleich nötig. Sie müssen lediglich Ihre notierten Parameter des alten Meßumformers in den neuen Meßumformer eintippen. Bei Geräten mit Schnittstelle Rackbus RS 485 können die Parameter von einem Personal-Computer umgeladen werden.					
	<ul> <li>Vorgänge, bei denen eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist, müssen ent- sprechend eingetippt werden.</li> <li>Eine Linearisierung muß immer manuell in V2H0 aktiviert werden.</li> </ul>					
Kapazitive Sonden mit EC 37 Z/EC 47 Z	Vorausgesetzt, daß die Sondenkonstanten während des Abgleichs eingegeben worden sind, ist ein Neuabgleich nach Austausch des Elektronikeinsatzes nicht mehr nötig (Füllstandmessung). Nach dem Umtausch müssen:					
	• [ • [	Nullfrequenz Empfindlichl	z (Offset) f <sub>0</sub> keit S	und		
	für den werden. Abb. 2.2	gewählten zeigt die Po	Bereich (W osition der	/erkseinstellung = II) in V3H5 und V3H6 eingegeben nformation am Einsatz.		
	• \ f • \ r	Wird ein and ühren. Wurden die notwendig.	derer Bereic Sondenkor	h verwendet, ist ein Neuabgleich unbedingt durchzu- stanten nicht eingegeben, ist auch ein Neuabgleich		
Vorgehensweise	<b>Schritt</b> 1 2	<b>Matrix</b> V3H5 -	<b>Eingabe</b> z. B. 57,2 »E«	<b>Bedeutung</b> Nullfrequenz eingeben Eingabe bestätigen		
	3 4	V3H6 -	z. B. 0,652 »E«	Empfindlichkeit eingeben Eingabe bestätigen		
EC 17 Z- Elektronikeinsatz	Wird ein nötig.	e kapazitive	e Sonde als	Grenzstandschalter eingesetzt, so ist ein Neuabgleich		
Deltapilot S	Wenn ei wurden, sofort na	n »Trocken- ist beim Aus Ich Eingabe	-«Abgleich stausch der der neuen	durchgeführt bzw. die Sondenkonstanten eingegeben Sonde kein Neuabgleich notwendig. Die Messung kann Sondenkonstanten fortgesetzt werden.		
	• \	Nurden keir	ne Konstant	en eingegeben, muß ein Neuabgleich erfolgen.		
	Die Deltapilot-Sondenkonstanten befinden sich auf Tabelle 2.2, Seite 13.					
	• f  & k • 2	o ist die Nul — die Nullfre gelesen wer baulage ber ∆f ist die Em	Ilfrequenz ( equenz kar den. Diese ücksichtigt pfindlichke	Sensor-Offset) n bei druckloser, eingebauter Sonde auch von V0H8 r Wert gibt eine größere Genauigkeit, weil er die Ein- it		
Liquiphant	Nach Austausch der Vibrationssonden ist kein Neuabgleich notwendig.					

#### 6.5 Reparatur

Überprüfen Sie die Sonden bei jeder Inspektion der Behälter. Eventuell die Sonden von Ansatzbildung befreien. Bei der Reinigung die Sonden immer mit Sorgfalt behandeln.

Falls Sie eine Sonde oder ein Prolevel FMC 661 zur Reparatur an Endress+Hauser einschicken müssen, legen Sie bitte einen Zettel bei mit folgenden Informationen:

- Eine exakte Beschreibung der Anwendung
- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produktes
- Eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers

#### Achtung!

• Bitte folgende Maßnahmen ergreifen, bevor Sie eine Sonde zur Reparatur einschicken:

- Entfernen Sie alle anhaftenden Füllgutreste
- Dies ist besonders wichtig, wenn das Füllgut gesundheitsgefährdend ist, z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv usw..
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdendes Füllgut vollständig zu entfernen, weil es z. B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.



V (V2H8)

#### Anhang 7

#### 7.1 Abgleich und Linearisierung in Volumeneinheiten

Benutzen Sie folgende Vorgänge falls Sie in Volumeneinheiten abgleichen und gleichzeitig eine Linearisierung möchten.

#### Abgleich für liegende Zylinder

Die Reihenfolge für die Eingabe der Parameter muß unbedingt eingehalten werden. Zwei Parameter müssen eingegeben werden:

- Tankdurchmesser D
- Tankvolumen V.

# 1 2	<b>Matrix</b> V9H5 -	<b>Eingabe</b> 670 »E«	<b>Bemerkungen</b> Werkseinstellung Eingabe bestätigen
3 4	V3H5 -	fo »E≪	Nullfrequenz Eingabe bestätigen
5 6	V3H6 -	∆f »E«	Empfindlichkeit Eingabe bestätigen
7 8	V3H0 -	1 »E«	Volumeneinheiten Eingabe bestätigen
9	V2H7	D	Tankdurchmesser,
10	-	»E«	Eingabe bestätigen
11	V2H8	v	Tankvolumen*,
12	-	»E«	Eingabe bestätigen
13	V2H0	1	Linearisierung
14	-	»E«	Eingabe bestätigen
15	V0H1	E	Tank leer, aktuelles
16	-	»E«	Eingabe bestätigen
17	V0H2	F	Tank voll, aktuelles
18	-	»E«	Eingabe bestätigen



D (V2H7)



#### **Hinweis!**

%Volumen

Nach der Linearisierung

• Volumen kann in VOHO abgelesen werden • Füllstand in V0H9

Abb. 7.1: Parameter für Abgleich und Linearisierung in einem horizontal liegendem Zylinder

Nächster Schritt...

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen, Seite 30...33.

BA142\_50



#### Abb. 7.2:

Parameter für Abgleich und Linearisierung in einem Tank mit konischem Auslauf Sie brauchen eine monoton steigende Linearisierungstabelle, max. 30 Wertepaare H/V oder H/G

- Füllstand H in %, m oder ft
- Volumen V oder Gewicht G in technischen Einheiten.

<b>#</b>	<b>Matrix</b>	<b>Eingabe</b>	<b>Bemerkungen</b>
1	V9H5	670	Werkseinstellung
2	-	»E≪	Eingabe bestätigen
3	V3H5	fo	Nullfrequenz
4	-	»E≪	Eingabe bestätigen
5	V3H6	∆f	Empfindlichkeit
6	-	»E«	Eingabe bestätigen
7	V3H0	1	Volumeneinheiten
8	-	»E«	Eingabe bestätigen
9	V2H1	0	Manuelle Eingabe
10	-	»E«	Eingabe bestätigen
11	V2H2	1	Tabelle-Nr.
12	-	»E«	Eingabe bestätigen
13	V2H3	V/G <sub>130</sub>	Volumen/Gewicht*
14	-	»E«	Eingabe bestätigen
15	V2H4	H <sub>130</sub>	Füllstand m oder ft*
16	-	»E«	Eingabe bestätigen
17	V2H5	»Е«	Nächstes Wertepaar* — springt auf V2H3
*We	eiter mit	# 1319	für alle Wertepaare
18	V2H0	3	"manuell" aktivieren
19	-	»Е«	Eingabe bestätigen
20	V0H1	E	Tank leer, aktuelles Volumen in hl, gal
21	-	»E«	Eingabe bestätigen
22	V0H2	F	Tank voll, aktuelles Volumen in hl, gal
23	-	»E«	Eingabe bestätigen

#### **Hinweis!**

- Erstes Paar ~ 0 % Füllstand, in %, m, ft. Letztes Paar ~ 100 % Füllstand, in %, m, ft.
- Bei Fehler E602 oder E604 Tabelle korrigieren. Linearisierung erneut in V2H0 aktivieren
- Volumen/Gewicht kann in V0H0
   abgelesen werden
- Füllstand in V0H9



#### Nach der Linearisierung

Analogausgang und Relais in Volumenein- Nächster Schritt... heiten einstellen, Seite 30...33.

# Stichwortverzeichnis

A		L	
Abgleich		Linearisierung	46 - 47
»trocken« für hydrostatische Sensoren	28	halbautomatische	27
Fullstandmessung mit auto. Abgleichkorrektur	37,38	liegende Zylinder	20
stehende Zyllinder	20,40	Tanks mit konischem Auslauf	21
Allgemeine Angaben	17	Tariks thit konischent Auslauf	47
Analogausgang	13		
4 mA- und 20 mA-Werte	31	M	
Ausgang bei Störung	31	Max. Sicherheitsschaltung	33
Integrationszeit	30	Mechanische Angaben	18
Signalbereich	30	Meßwertanzeige	7
Anwendung	6	Min-Sicherheitsschaltung	33
Ausgangskenngroßen	17 - 18	Montage	12
Austausch der Gerate	44		
В		R	
Bedienmatrix Um:	schlag, 19	Rackbus RS 485	16, 22
Bedienung	19 - 22	Relais	13, 32
Busversorgung	16	Betriebsart	32
		Grenzwertrelais	40
ſ		Min Sicherheitsschaltung	3∠ 33
Commulaa VI I 260 7	19 21	Relais bei Störung	
	10, 21	Schaltpunkt	32
D.		Sicherheitsschaltung	32
V Deltereilet Drucker frechrecht		Störmelderelais	40
Deitapilot-Druckaumenmer	44	MaxSicherheitsschaltung	33
Diagnose und Storungsbesettigung	40 - 43 29	Reparatur	45
	20	Rohrbetestigung	12
E		c	
Eingangskenngrößen	17	Sicharbaitshinwaisa	3 1
Elektrischer Anschluß		Simulation	3, 4 43
Prolevel	13	Sonden	11
Rackbus RS-485	16	Sondenkonstante	11, 23
Sensoren	14	Standardabgleich	37
Elektronikeinsatz Externer Gronzechalter	14	Standort	12
	39	Störung	31 - 32, 40
F		т	
Fehleranalvse	42		00
Fehlermeldungen	41	Tastatur und Anzeige	20
Füllstandmessung	23 - 34	Terminierungswiderstand	16
Füllstandmessung mit automatischer		lonninerangewideretaria	
Abgleichkorrektur	35 - 39		
Fullstandmessung mit separater Grenzstanddetektio	on 39		10
		Umgebungsbedingungen	18
G		Ongebungstemperatur	12
Grenzstanddetektion	39		
Н		Vibrations-Sonden	44
Handbediengerät Commulog VU 260 Z	h< 19, 21		
Hilfsenergie	11, 15	W	
		Warnungen	4, 40
		Wetterschutzhaube	12
Inbetriebnahme	23	Werkseinstellung	23
Installation	10 - 19		
		Z	
		Zertifikate	3