BA 143F/00/de/06.03 016563-0000 Gültig für Software 1.x

prolevel FMC 662 Kapazitive Füllstandmeßtechnik

Betriebsanleitung







Standardabgleich



Schneller	Schneller Standardabgleich durch den Fachmann				
	Funktion	Matrix		Vorgang	
	1 Reset Meßumformer	V9H5		 671 eingeben: »+« und »-«, ⇒ wählt Ziffernstelle an, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen, - entfällt, falls entsprechend Abs. 4.1 in Betrieb genommen Betriebsart eingeben: 0 = Kanal 1 + 2, 1 = Kanal 1, 2 = Kanal 2 »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen 	
	2 Leerabgleich*	V0H1	V4H1	 Behälter 040 % füllen (Sonde bedeckt), Füllstand in %, m, ft usw. eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. 	
	3 Vollabgleich*	V0H2	V4H2	 Behälter 60100 % füllen (Sonde bedeckt), Füllstand in %, m, ft usw. eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. 	
	4 0/4 mA-Signal	V0H3 V0H5	V4H3	 Eingabe 0 für 020 mA-, 1 für 420 mA-Signal, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. Füllstand für 0/4 mA-Signal eingeben (falls nicht 0) 	
		V0H6	V4H6	 »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. Füllstand für 20 mA-Signal eingeben (falls nicht 100), »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. 	
L	5 Kanal 1 Relais 1a und 1b	V1H0	V5H0	 Füllstand für Schaltpunkt eingeben, »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. 	
	Kanal 2 Relais 2a und 2b	V1H1	V5H1	 Min/MaxSicherheit eingeben: 0 = min. 1 = max., »E« drücken, um Eingabe zu bestätigen. 	

* Kann in umgekehrter Reihenfolge erfolgen

Inhaltsverzeichnis

	Star	ndardabgleich Umschl	lag
	Sich	erheitshinweise	. 3
1	Einl	eitung	. 5
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	AnwendungMeßsystemMeßprinzipFunktionsbeschreibungTechnische Daten	6 7 8 9 10
2	Inst	allation	12
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Sonden	13 14 15 16 17
3	Bed	ienung	19
	3.1 3.2 3.3 3.4	Bedienmatrix Tastatur und Anzeige Handbediengerät Commulog VU 260 Z Kommunikationsschnittstelle Rackbus RS 485 (Option)	19 20 21 22
4	Füll	standmessung	22
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	InbetriebnahmeFüllstandabgleichAnalogausgängeRelaisMeßwertanzeigeParameterverriegelung	23 24 28 30 32 32

5	Weit 5.1 5.2	cere Betriebsarten	33 34 35
6	Diag	mose und Störungsbeseitigung	37
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Störungserkennung	37 39 40 41 41
7	Anha	ang	42
	7.1	Abgleich und Linearisierung in Volumeneinheiten	42
	Stich	wortverzeichnis	44
	Bedi	enmatrix	46

Sicherheitshinweise

Das Prolevel FMC 662 ist ein Feldgerät, das für die kontinuierliche Füllstandmessung vorgesehen ist. Es ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften. Das Gerät muß von qualifiziertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei Einsatz des Meßsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen einzuhalten. Der Meßumformer Prolevel FMC 662 muß außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Die meßtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Meßstellen sind einzuhalten.

Für Schäden aus unsachgemäßer Installation, Bedienung oder unsachgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Prüfungsbehörde zugelassen sind oder dieser Bedienungsanleitung entsprechen, können die Erlaubnis zum Betrieb des Gerätes aufheben.

Zertifikat	Meßumformer	Hinweise
PTB 99 ATEX 2090	Prolevel FMC 661/662, FMB 662	C C C C C II (1) GD, [EEx ia] IIC, außerhalb des Ex-Bereichs montieren
CSA LR 53988-81	FMC 662	Class I, II, III Div. I Groups A-G
FM J.I. 0Z2A7.AX	FMC 662	Class I, II, III Div. I Groups A-G
PTB 98 ATEX 2215 X	DC 12 TE, DC TE ., DC E ., DC Kapazitive- Sonden 11500 Z(M), 11961 (Z), 21561 (Z) mit Elektronikeinsatz EC 16/17/27/37/47 Z, FEC 12, HTC 16/17/27 Z, HTC 10 E, HMC 37/47 Z	C € ∰ II 1/2 G, II 2 G, EEx ia IIC/IIB T6
PTB 98 ATEX 2215 X	DC 12 TE, DC TE ., DC E ., DC Kapazitive- Sonden 11500 Z(M), 11961 Z, 21561 Z	C€ €

mit Elektronikeinsatz EC 17/37/47 Z, FEC 12

Nachstehende Tabelle zeigt verfügbare Sensoren/Sonden mit ihren Einsatzbereichen. Zertifikate

Sicherheitsrelevante Hinweise

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

Hinweis!

- Hinweis deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die
- wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden -
- einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.



Hinweis!

Achtung!

 Achtung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden zu Verletzungen von Personen

oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.



Warnung!

• Warnung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.

1 Einleitung

Der Meßumformer Prolevel FMC 662 ist ein Feldgerät für die Füllstandmessung, das mit kapazitiven Sonden betrieben wird. Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen.

Die Standardanwendung »kontinuierliche Füllstandmessung« dient als Basis der Beschreibung. Alternative Betriebsarten, wie in Abschnitt 1.1 aufgelistet, sind in Kapitel 5 beschrieben. Die Anleitung wird wie folgt gegliedert:

- Kapitel 1: Einleitung; beinhaltet allgemeine Informationen zur Anwendung, zum Meßprinzip zur Funktionalität und technische Daten. • Kapitel 2: Installation; beinhaltet die Hardwarekonfiguration, Installationsbeschreibung, Verdrahtung. Bedienelemente: • Kapitel 3: beschreibt die Gerätebedienung über die Tasten an der Frontplatte, mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z und über die Schnittstelle Rackbus RS 485. • Kapitel 4: Abaleich und Bedienung; beschreibt die Inbetriebnahme des Prolevel FMC 662 für die Standardanwendung einschließlich Linearisierung, Analogausgänge, Relais und Verriegelung der Parametermatrix. • Kapitel 5: Weitere Betriebsarten: beschreibt die Füllstanddifferenzmessung sowie Füllstandmessung mit Referenzsonde. • Kapitel 6: Diagnose und Störungsbeseitigung; beinhaltet eine Beschreibung des Störungserkennungssystems, Störmeldungen und Warnungen, Störungssuchtabelle, Simulation sowie Hinweise zur Konfiguration bei Ersetzen des Meßumformers,
- Anhang: elektronischen Einsatzes oder der Sonde.
 Anhang: beinhaltet ein Flußdiagramm für den Abgleich und die Linearisierung in Volumeneinheiten.
- Stichwortverzeichnis;

listet Schlüsselworte für das schnelle Auffinden von Informationen.

Eine Kurzanleitung für den Standardabgleich - kontinuierliche Füllstandmessung - be-	Standardabgleich
findet sich in der 1. Umschlagsseite. Es wird jedoch empfohlen, eine Inbetriebnahme	
nach Abschnitt 4.1 zuerst durchzuführen — so ist ein späterer Austausch der Sonden	
ohne Neuabgleich möglich.	

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung geben folgende Dokumente Informationen zur Einstellung des Prolevel FMC 662. **Ergänzende Dokumentation**

- BA 028F Handbediengerät Commulog VU 260 Z
- BA 134F Rackbus RS 485

Die Installation von Sonden, Elektronikeinsätzen und Zubehör wird in der begleitenden Dokumentation beschrieben - Hinweise dazu befinden sich im Text. Werden Sonden in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, müssen die Hinweise entsprechend dem Gerätezertifikat unbedingt eingehalten werden.



1.1 Anwendung

Abb. 1.1: Füllstandmessung mit Prolevel FMC 662 ① Schüttgüter ② Flüssigkeiten

Das Prolevel FMC 662 wird für die kontinuierliche Füllstandmessung auf 1 oder 2 Kanäle mit je einer kapazitiven Sonde eingesetzt. Nachfolgende Anwendungen werden beschrieben:

- Füllstand- bzw. Volumenmessung von Schüttgütern und Flüssigkeiten ... Kapitel 4
- Füllstanddifferenzmessung ... Kapitel 5
- Füllstandmessung mit Referenzsonde ... Kapitel 5.

Der Meßumformer Prolevel hat einen eigensicheren Sensorstromkreis EEx ia IIC für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



Abb. 1.2: Links: Füllstanddifferenzmessung zur Rechensteuerung mittels Prolevel FMC 662

> Rechts: Prolevel FMC 662 kontinuierliche Füllstandmessung mit Referenzsonde ① Meßsonde ② Referenzsonde

1.2 Meßsystem



Abb. 1.3:

Das Prolevel FMC 662 kann als Einzelmeßgerät oder als Teil eines Meßsystems eingesetzt werden. Ein RS-485-Adapter bzw. eine

Ein RS-485-Adapter Dzw. eine PC-Einsteckkarte erlaubt die direkte Anbindung an einen Personal-Computer; eine Karte FXA 675 und das Gateway ZA 67x die Anbindung an ein übergeordnetes System mit Modbus-, Profibus- oder FIP-Protokoll

Ein Meßsystem für die Füllstandmessung besteht aus:

- Meßumformer Prolevel FMC 662,
- Kapazitiver Sonde für Füllstandmessung
- Elektronikeinsatz EC 37 Z oder EC 47 Z.

Das Prolevel FMC 662 kann als selbständige Einzelmeßstelle standardmäßig mit 0/4...20 mA-Ausgängen eingesetzt werden. Zwei Sätze von je zwei Relais mit frei einstellbaren Schaltpunkten können zur Steuerung verwendet werden, z. B. für Pumpen und Ventile. Alternativ lassen sich Prolevel-Meßumformer einfach über Rackbus RS 485 (Option) in Prozeßleitsysteme einbinden, entweder direkt über Personal-Computer oder im Fall von Modbus-, Profibus- oder FIP-Netzwerken über die Gateways ZA 672, ZA 673 bzw. ZA 674.

Das Prolevel FMC 662 steht in zwei Versionen zur Verfügung:

- mit Anzeige und Bedienelementen
- ohne Anzeige und Bedienelemente in diesem Fall erfolgt die Bedienung über das Handbediengerät VU 260 Z bzw. die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Die Bedienung aller Meßumformer ist identisch. Weitere Informationen zur Bedienung sind Kapitel 3 zu entnehmen.

Versionen

1.3 Meßprinzip

Das Prolevel FMC 662 mißt den Füllstand auf der Basis des kapazitiven Meßprinzips. Der Meßwert wird im Elektronikeinsatz umgewandelt und als Frequenzsignal zum Prolevel übertragen.

Kapazitive Messung

Sonde und Behälter bilden die zwei Platten eines Kondensators. Die Kapazität errechnet sich nach der Formel:

$$C_{tot} = C_1 + \frac{2\Pi\epsilon_0\epsilon_r L}{I_n \frac{D}{d}} pF$$
(1)

wobei

- Ctot = gesamte Kapazität
- C₁= Kapazität der Durchführung
- $\begin{array}{lll} \epsilon_{0} = & \mbox{Dielektrizitätskonstante Luft (8,85)} \\ \epsilon_{r} = & \mbox{rel. Dielektrizitätskonstante des} \end{array}$
- Produkts D= Behälterdurchmesser
- d= Sondendurchmesser
- L= Eintauchtiefe der Sonde im Produkt (m)



Abb. 1.4: Kapazitives Meßprinzip

Elektrisch leitende Produkte

Ist das Produkt elektrisch leitfähig, wird die Kapazität durch die Eigenschaften der Sonde und der Isolation bestimmt. Gleichung (1) gilt, wobei die Variable D jetzt den Durchmesser der Sonde mit Isolierung darstellt. In diesem Fall liegt die Änderung der Kapazität bei 300 pF/m.

Die Messung ist von der Dielektrizitätskonstante des Füllgutes unabhängig.



Abb. 1.5: Messung in leitfähigem Produkt

1.4 Funktionsbeschreibung



Abb. 1.6 ist ein Blockschaltbild des Prolevel FMC 662. Die von der Sonde gemessene Kapazität wird von einem Elektronikeinsatz in ein Frequenzsignal (PFM) umgesetzt. Das Prolevel dient über eine Zweidrahtleitung als Stromversorgung und empfängt gleichzeitig das dem Grundstrom überlagerte füllstandsproportionale Frequenzsignal (PFM = Puls-Frequenz-Modulation). Aus dem PFM-Signal werden folgende Funktionen abgeleitet:

Betriebsart in V8H0	Funktion
0	Kontinuierliche Füllstandmessung auf Kanal 1 und 2
1	Kontinuierliche Füllstandmessung nur auf Kanal 1
2	Kontinuierliche Füllstandmessung nur auf Kanal 2
3	Füllstanddifferenzmessuung
5	Füllstandmessung mit Referenzsonde
6	Simulation von Frequenz, Füllstand, Volumen oder Strom in Kanal 1
7	Simulation von Frequenz, Füllstand, Volumen oder Strom in Kanal 2

Tabelle 1.1: Betriebsarten Prolevel FMC 662

Signalverarbeitung

Einheiten des Abgleichs. In der Betriebsart 3 und 5 wird daraufhin der Meßwert in Kanal 1 über den Meßwert in Kanal 2 korrigiert. Das Behältervolumen kann bei bekannter Behälterkennlinie aus dem Füllstandmeßwert berechnet werden. Die Behälterkennlinie beschreibt den funktionalen Zusammenhang zwischen der Füllhöhe h und dem Behältervolumen V. Die analogen Ausgangssignale sind normierte Ströme 0/4...20 mA proportional zum

Nach einem Leer- und Vollabgleich erfolgt eine kontinuierliche Füllstandmessung in den

Füllstand bzw. Volumen. Jeder beliebige Teil des Meßbereiches kann eingestellt werden, um ein skaliertes Ausgangssignal bereitzustellen. Zwei Sätze von zwei Relais, normalerweise Kanal 1 oder 2 zugeordnet, dienen zur Überwachung von Füllstandgrenzwerten, um Pumpen an- und auszuschalten.

Alle Meßwerte können über die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option) gelesen werden, ebenso kann die Bedienung über diese Schnittstelle erfolgen.

Erkennt die Sicherheitsschaltung eine Störung, fällt das Störmelderelais ab, die rote LED **Sicherheitsschaltung** an der Frontplatte leuchtet. Die Strom- und Spannungsausgänge nehmen den gewählten Zustand, -10 % oder +110 % oder »Meßwert halten« an.

1.5 Technische Daten

Allgemeine Angaben

Hersteller	Endress+Hauser GmbH+Co.
Gerätefunktion	Meßumformer zur Füllstandmessung mit kapazitiver Sonde
Eingangssignal	füllstandproportionales PFM-Signal
Schnittstelle	0/4 bis 20 mA, Rackbus RS 485 (optional)
Referenzbedingungen	gemäß DIN IEC 770 (T $_{\rm U}$ = 25 °C) oder wie angegeben
Sonstiges	CE-Zeichen

Eingangskenngrößen

Signaleingang, Kanal 1 und	2
Signal	PFM-Signal (Puls-Frequenz-Modulation) von der Sonde
Zündschutzart	ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC, FM, CSA eigensichere galvanische Trennung zwischen Sensorstromkreis und restlicher Elektronik
Sonde oder Sensor	kapazitive Sonde mit Elektronikeinsatz EC 37 Z oder EC 47 Z

Ausgangskenngrößen

Analogausgang	
Ausgang	0 20 mA, umschaltbar auf 4 20 mA Signalunterlauf: < -2 mA Signalüberlauf: > +22 mA
bei Störung	wählbar +110 %, -10 % oder Wert halten
Strombegrenzung	23 mA
Temperaturkoeffizient	0,3 %/10 K vom Meßendwert
Anwärmzeit	1 s
Integrationszeit	0 bis 100 s
maximale Bürde	600 Ω
Bürdeneinfluß	vernachlässigbar

Relais	
Ausführung	5 Relais mit potentialfreiem Umschaltkontakt
Funktion	2 Paare von 2 Grenzwertrelais mit einstellbarem Schaltpunkt und Hysterese, für Betrieb in Min oder Max Sicherheitsschaltung 1 Störmelderelais (fällt bei Störung ab)
Schaltleistung	6 A, 250 VAC ; 750 VA bei $\cos\phi$ = 0,7, 1500 VA bei $\cos\phi$ = 1 6 A, 250 VDC; 200 W

Anzeige und Bedienelement	e
Anzeige (LCD)	4stellige Meßwertanzeige, optional beleuchtet; Segmentanzeige des Stroms in 10 %-Schritten, Anzeigeelemente für Störung, Signalüber bzwunterlauf und Kommunikation
Leuchtdiode	 gelbe LED für jedes Grenzwertrelais (leuchtet = Relais angezogen) rote Leuchtdiode für das Störmelderelais leuchtet = Relais abgefallen, blinkt bei Warnung grüne Leuchtdiode zeigt die Spannungsversorgung an
Bedienelemente	6 Tasten für Parametereingabe, Option ohne Tastatur verfügbar

Kommunikationsschnittstellen		
Commulog VU 260 Z	2 Buchsen im Anschlußraum	(
Rackbus RS 485	optionale Schnittstelle für direkten Anschluß an einen PC über Adapter oder Schnittstellenkarte bzw. am Rackbus über Schnittsttellenkarte FXA 675 Rackbusadresse über 6poligen DIP-Schalter in Anschlußraum Busterminierung über 4poligen DIP-Schalter in Anschlußraum	

Wechselspannung Gleichspannung	230 V / 115 V / 110 V (85253 V), 50/60 Hz oder 24 V / 48 V (2055V), 50/60 Hz oder 24 V (1660V), Bestwelligkeit max, 2 Ven inperhalb der Toleranz	Hilfsenergie
Leistungsaufnahme	max. 7 W	
Sichere galvanische Trennung	zwischen Hilfsenergie und Stromausgang, CPU, Rackbus RS 485, Relais und restlicher Elektronik	

Betriebstemperatur Grenztemperatur Lagertemperatur	0 °C60 °C -20 °C60 °C -40 °C80 °C] U
Klimaklasse	nach DIN 40 040 Tab. 10 "R": Gerät im Freien oder in Außenräumen. Relative Luftfeuchte 95 % im Jahresmittel, Betauung zulässig	
Schutzart	IP 66 bei geschlossenem Gehäuse und Kabelverschraubung IP 66IP 40 bei offenem Gehäuse,IP 20 bei offenem Anschlußraum	
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung nach EN 61326; Betriebsmittes der Klasse A Störfestigkeit nach EN 61326; Anhang A (Industriebereich)	
Vibrationsbeständigkeit	nach DIN 40 040 Tab. 6 "W": 2 g (10 bis 55 Hz), 15 g (für 11 ms)	
Explosionsschutz	[EEx ia] IIC, siehe auch "Sicherheitshinweise"	

Gehäuse	vorgesehen für Montage an einer Wand oder an einem Rohr	Mechanische Angaben
Abmessungen (I x b x h)	292 mm x 176 mm x 253 mm, siehe Abb. 2.3	
Gewicht	2,6 kg	
Werkstoffe	Gehäusekörper ABS/PC, RAL 5012 (blau) Klarsichtdeckel PC (Polycarbonat) blaue Frontplatte mit weißem Beschriftungsfeld	

Elektrischer Anschluß	
Kabeleinführungen	ausbrechbare Kabeleinführungen: Rückwand und Boden für je- weils 5 Kabelverschraubungen Pg 16, zusätzlich 4 Kabelver- schraubungen Pg 13,5 am Boden
Anschluß	Klemmenanschluß für Kabeldurchmesser 0,5 bis 2,5 mm ²
Kabel	zweiadrig, maximal 25 Ω pro Ader, ungeschirmt für beide Kanäle, siehe auch Seite 16

Ausgangskenngrößen Forts.)

mgebungsbedingungen

2 Installation

Dieses Kapitel befaßt sich mit:

- Sonden und Sensoren für das Prolevel FMC 662
- Montage des Prolevel FMC 662
- Anschluß des Prolevel FMC 662
- Anschluß des Sensors
- Hardware-Einstellung für die Schnittstelle Rackbus RS 485 (Option)

Abb. 2.1 zeigt den Aufbau des Kapitels an.

Fachpersonal

Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen.

Dies gilt besonders für den Anschluß von Sensoren im explosionsgefährdeten Bereich. Bitte folgendes beachten:

Warnung!

- Der Meßumformer Prolevel FMC 662 muß außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
- Bei der Installation eines Sensors in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Hinweise des Zertifikats und die nationalen Vorschriften unbedingt beachtet werden.



Narnung



2.1 Sonden

Tabelle 2.1 listet Sonden auf, die hauptsächlich mit dem Prolevel FMC 662 benutzt werden können. Zusätzlich zu den Aufgelisteten kann jede Sonde benutzt werden, die mit dem Elektronikeinsatz EC 37 Z oder EC 47 C angeschlossen werden kann. Hinweise zur Sondenmontage sind den entsprechenden Technischen Informationen (TI) zu entnehmen.

Meßprinzip	Kanal 1 oder Kanal 2				
	Sonde	Technische Information	Elektronik- einsatz		
Kapazitiv	DC 11	TI 169F	EC 37 Z		
E 09.83.02	DC 16	TI 096F	EC 47 Z		
	DC 21	TI 208F			
	DC 26	TI 209F			
	11 322 Z	E 11.81.03			
	11 500 Z	TI 161F			
	21 21 1	E 10.73.18			
	Multicap TE	TI 239			
	Multicap TA	TI 240			
	Multicap E	TI 242			
	Multicap A	TI 243			

Tabelle 2.1: Sondenauswahl für das Prolevel FMC 662

Elektronikeinsätze EC 37 Z/47 Z werden mit den Sondenkonstanten Nullfrequenz » f_{0} « und Empfindlichkeit »S« ausgeliefert. Bei Elektronikeinsätzen sind sie auf das Anschlußschild gedruckt, siehe Abb. 2.2.

Geben Sie diese Konstanten vor dem Abgleich des Prolevel in den Feldern V3H5 und V3H6 für Kanal 1 sowie V7H5 und V7H6 für Kanal 2 ein, vgl. Abs. 4.1. Soll der Aufnehmer bzw. der Elektronikeinsatz ausgetauscht werden, entfällt so die Notwendigkeit eines Neuabgleichs.



Sondenkonstante



2.2 Montage des Prolevel FMC 662

Standort

Montage

Wählen Sie einen möglichst geschützten und schattigen Standort für den Meßumformer Prolevel:

• Nenngebrauchstemperatur: 0 °C...+60 °C

Übersteigt die Umgebungstemperatur +60 °C, entweder eine Wetterschutzhaube benutzen oder eine Kühlungsmöglichkeit vorsehen. Bei Umgebungstemperatur kleiner als -20 °C Gerät isolieren.

Der Prolevel FMC 662, mit Schutzgehäuse IP 66, ist zur Wand- oder Mastmontage in Feld und Warte ausgelegt. Abb. 2.3 gibt alle Hinweise zur Wandmontage.

Die Mastmontage sowie Montage der Wetterschutzhaube zum Schutzgehäuse IP 66 ist in Abb. 2.4 dargestellt. Das Montagematerial (Schrauben oder Muttern) für die Mastbefestigung und die Wetterschutzhaube liegt bei.

- Rohrbefestigung Werkstoff: Stahl, verzinkt (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0000; für 1"-Rohr: 919566-1000); korrosionsbeständiger Stahl 1.4301 (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0001; für 1"-Rohr: 919566-1001). Gewicht: 1 kg
- Wetterschutzhaube: Werkstoff: Aluminium, blau lackiert; Bestell-Nr. 919567-000 Werkstoff: Stahl 1.4301, blau lackiert; Bestell-Nr. 919567-001



Abb. 2.4: Mastenmontage mit Wetterschutzhaube

Warnung!

2.3 Anschluß des Prolevel FMC 662



Abb. 2.5: Klemmenbelegung für Prolevel FMC 662

Warnund

Die Klemmenleiste für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² befindet sich in dem separaten Klemmenleiste Anschlußraum. Alle Klemmen sind deutlich gekennzeichnet. Abb. 2.5 zeigt das Anschlußschema des Prolevel FMC 662 (Klemme 3: nur interner Schutzleiteranschluß):

• Beim Anschluß des Meßumformers muß die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden! • Bei der Installation eines Sensors in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Hinweise des Zertifikats und die nationalen Vorschriften unbedingt beachtet werden.

- Hellblauen Kunststoffdeckel öffnen
- Vorgeprägte Kabeleinführung ausbrechen
- Unterseite: 5 x PG 16, 4 x PG 13,5; Rückseite 4 x PG 16.

Die Angaben zur Versorgungsspannung stehen auf dem Namenschild an der rechten Versorgung Seite des Gehäuses, siehe auch Abschnitt 1.5, "Technische Daten".

- Stimmen die Angaben mit Ihrer Versorgungsspannung nicht überein, schließen Sie das Gerät nicht an - Zerstörungsgefahr!
- Schutzleiter an dem extern zu erdenen, metallenen Klemmenblock anschließen.
- Gewährleistet Berührungsschutz und sichere Trennung nach DIN/VDE 0160.
- Stromausgang, Relaisausgänge, Netzanschluß und Sensoreingang sind galvanisch getrennt und erfüllen bei angeschlossenem Schutzleiter die sichere Trennung bis 250 Veff nach DIN/VDE 0160.

Nur ein Gerät mit nicht-potentialfreiem Eingang kann direkt an den Stromausgang Analogausgänge angeschlossen werden.

• Die Anzahl der potentialfreien Geräte ist unter Berücksichtigung der min. Bürde von 600 Ω unbegrenzt.

Max. Kontaktbelastbarkeit des Relais siehe Technische Daten, Abschnitt 1.5.

- Relais 1a und 1b sind normalerweise Kanal 1 zugeordnet
- Relais 2a und 2b sind normalerweise Kanal 2 zugeordnet.

Die Zuordnung kann über Software geändert werden siehe Abschnitt 4.4.



Relais



Sondenkabel

Für den Anschluß Sonde-Meßumformer verwenden Sie ein zweiadriges Installationskabel mit max. 25 Ω pro Ader. Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen der angebenen EMV-Normen.

Füllstandsonden Kanal 1 + 2 Das Prolevel FMC 662 kann mit verschiedenen Sonden betrieben werden; jede mit einem Elektronikeinsatz.

• EC 37 Z oder EC 47 Z



EC 37 Z und EC 47 Z Die Elektronikeinsätze EC 37 / EC 47 Z werden mit kapazitiven Sonden zur kontinuierlichen Füllstandmessung verwendet. Sie besitzen zwei Meßbereiche, die durch Einsetzen einer Brücke zwischen den Klemmen 4 und 5 angewählt werden können, siehe Abb. 2.6.

Hinweise zur Auswahl des Einsatzes sind der Publikation D 07.80.06/e zu entnehmen.
Notieren Sie die auf dem Einsatz aufgedruckte Nullfrequenz fo_____ und

Empfindlichkeit S_____ für Kanal 1
Notieren Sie die auf dem Einsatz aufgedruckte Nullfrequenz fo_____ und Empfindlichkeit S_____ für Kanal 2.

2.5 Kommunikationsschnittstelle Rackbus RS 485 (Option)



Abb. 2.7: Rackbus RS-485-Topologien mit Einstellung für Bus-Terminierungswiderstand

Einklinker: Vorschlag für Busverdrahtung

Üblicherweise können bis zu 25 Meßumformer am Rackbus RS 485 angeschlossen werden. Hinweise für die Verdrahtung und Erdung des Busses sind Betriebsanleitung BA 134F zu entnehmen, die mit der Option Rackbus RS 485 mitgeliefert wird. Das Prolevel kann wie in Abb. 2.7 angeschlossen werden.

Hinweis!

- Klemme 61 ist intern mit der PE-Klemmenleiste verbunden
- Die Busschirmung muß geerdet und durchgehend verdrahtet werden siehe BA 134F für Erdungshinweise.



Abb. 2.8: DIP-Schalter für Busadresse und -terminierung

Abb. 2.8 zeigt die Konfigurierungselemente für die Fernbedienung des Prolevel FMC 662. Jeder Meßumformer erhält eine individuelle Busadresse:

- Strom ausschalten, Schrauben lösen und Frontplatte herunterklappen
- Adresse am Schalter SW1 einstellen (Beispiel: 2 + 8 = 10)
- Frontplatte schließen, Schrauben anziehen.

Beim letzten Meßumformer am Bus (am weitesten vom PC entfernt):

- Terminierungswiderstand am Schalter SW2 einschalten: OFF; ON; ON; OFF
- Frontplatte schließen, Schrauben anziehen.

Busverdrahtung



Busadresse und -terminierung

3 Bedienung

Dieses Kapitel behandelt die Bedienung des Prolevel FMC 662. Es ist wie folgt unterteilt:

- Bedienmatrix
- Tastatur und Anzeige
- Handbediengerät Commulog VU 260 Z
- Rackbus RS 485

3.1 Bedienmatrix

Alle Geräteparameter werden über eine Bedienmatrix eingestellt. Abb. 3.1 und 3.2 zeigen die Bedienung:

• Jedes Feld in der Matrix ist über eine vertikale (V) und eine horizontale (H) Position anwählbar. Diese Positionen können über die Frontplatte des Prolevel FMC 662, das Handbediengerät Commulog VU 260 Z oder den Rackbus RS 485 und Personal-Computer eingegeben werden.

Die Bedienmatrix finden Sie im Rückumschlag dieser Bedienungsanleitung. Im Deckel des Feldgehäuses steckt ebenfalls eine gefaltete Bedienmatrix.



Endress+Hauser

3.2 Tastatur und Anzeige



Abb. 3.1 zeigt das LCD-Anzeige und die Matrix des Prolevel FMC 662, Abb 3.3 die Frontplatte. Tabelle 3.1 beschreibt die Tastenfunktionen.

- Nach Verriegelung der Matrix (Kapitel 4.6) können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.
- Zahlenwerte, die nicht blinken, sind reine Anzeigewerte oder verriegelte Felder.

Tasten	Funktion
Anwahl der Matrix	
V	Anwahl der vertikalen Position, V drücken
Η	Anwahl der horizontalen Position, H drücken
V + H	 Durch gleichzeitiges Drücken von V und H springt das Display auf V0H0
Eingabe der Parameter	
→	 Die Anzeige springt zur nächsten Ziffernstelle der Digitalanzeige. Der Zahlenwert der Ziffer kann dann geändert werden. Die angewählte Ziffernstelle blinkt
+ + ->	 Der <i>Dezimalpunkt</i> wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »→« und »+« um eine Position nach rechts verschoben
+	Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um +1.
-	 Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um -1 Das Vorzeichen kann durch mehrmaliges Drücken von »-« verändert werden, wobei der Cursor muß ganz links stehen muß.
Ε	 Mit dieser Taste bestätigen und speichern Sie ihre Eingabe. Wird ein anderes Matrixfeld gewählt, ohne Drücken der »E« Taste, gilt der alte Wert des Matrixfeldes.

Tabelle 3.1: Prolevel FMC 662 Parametereingabe und -anzeige

3.3 Commulog VU 260 Z

Abb. 3.4: Konfiguration mit Handbediengerät Commulog VU 260 Z

Das Prolevel FMC 662 erscheint als Gerät FMC 672 Z





Warnung!

• Die Spannungsversorgung- und Relaisklemmen in dem Anschlußraum sind mit Spannung behaftet!

Das Prolevel FMC 662 kann mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z parametriert werden, siehe Abb. 3.2 und 3.4. Bedienungsanleitung BA 028 F beschreibt die Handhabung des Commulogs. Tabelle 3.2 beschreibt die Tastenfunktionen.

Tabelle 3.2: Prolevel FMC 662 Parametereingabe und -anzeige über Commulog VU 260 Z

Tasten	Funktion
Anwahl der Matrixpositio	n
$\leftarrow \land \rightarrow \lor$	Anwahl Matrixposition
	 »Escape key«, Anwahl Matrixposition V0H0
(m)	 Zeigt Fehlermeldung an (blinkendes Diagnosezeichen)
۹. Fr	- »Escape« drücken, um Meldung zu löschen
Eingabe der Parameter	
	Startet Parametereingabemodus
	Beendet Parametereingabemodus und speichert die Eingaben
\leftarrow	Anwahl der zu ändernden Stelle: die angewählte Stelle blinkt
	Parametereingabe bei alphanumerischen Eingaben bewirkt:
	- Die Taste 1 von "-" ausgehend:
	0,1,,9,.,/,+, Leerzeichen, Z,Y,X,W,
	- Die Taste ↓ von "-" ausgehend:
	A,B,,Y,Z, Leerzeichen,+,/,.,9,8,
	Verschieben der Kommastelle:
	- ⇐ und 1t zusammen, nach links
	$- \Rightarrow$ und $\hat{\mathbb{I}}$ zusammen, nach rechts
→	
	Beendet Parametereingabemodus ohne Übernahme der Eingaben Commulog bleibt beim gewählten Matrixfeld

Endress+Hauser

3.4 Rackbus RS 485 (Option)



Abb. 3.5: Parametereingabe beim Konfigurierungsprogramm

Meßumformer Prolevel FMC 662 mit Schnittstelle Rackbus RS 485 können von einem Personal-Computer über ein Bedienprogramm parametriert werden:

- Fieldmanager 485 ab Version 5.0 und Commugraph 485, falls der Anschluß über RS-485/RS-232C-Adapter oder PC-Karte RS 485 erfolgt.
- Commuwin, Commutec-Bedienprogramm, falls der Anschluß über FXA 675 und Gateway erfolgt.

Die Bedienung entspricht der Version mit Tastatur. Weitere Details können der dort mitgelieferten Betriebsanleitung BA 134F (Rackbus RS 485) entnommen werden.

Hinweis!

• Das Prolevel FMC 662 erscheint als "FMC 672 Z" in allen Programmen!



Hinweis!

4 Füllstandmessung

In diesem Kapitel werden die Prolevel-Funktionen für die Füllstandmessung (Betriebsart 0 -Werkseinstellung - 1 oder 2 in V8H0) behandelt; die Hauptabschnitte beschreiben:

- Inbetriebnahme
- Füllstandabgleich
- für stehende zylindrische Tanks
- für liegende zylindrische Tanks für Tanks mit konischem Auslauf
- Analogausgang
- Relais
- Meßwertanzeige
- Verriegelung der Parameter.

Abb. 4.1 zeigt den Ablauf der Parametrierung.

Hinweis!

- Hinweis!
- Die meisten Beispiele in diesem Kapitel beziehen sich auf Kanal 1, Matrixpositionen V0H0...V3H9
- Kanal 2 kann in der gleichen Weise über die Matrixpositionen V4H0...V7H9 eingestellt werden.

— Steht im Vorgang V0H1, entspricht dies V4H1 im Kanal 2, d.h., um die entsprechende Position in Kanal 2 zu erhalten, addieren Sie 4 zur V-Position von Kanal 1.



4.1 Inbetriebnahme

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme sollte eine Rückstellung auf die werkseitig voreingestellten Werte vorgenommen werden, siehe Tabelle im Umschlag. Danach werden die Sondenkonstanten f₀ und S der elektronischen Einsätze EC 37 Z/EC 47 Z eingegeben, um eine Auswechslung der Sonde ohne Neuabgleich zu ermöglichen, siehe Abschnitt 6.4.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H5	z. B. 671	Wert zwischen 670679 eingeben
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V3H5	z. B. 475,3	Nullfrequenz fo des Elektronikeinsatzes mit Sonde eingeben
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V3H6	z. B. 6,805	Empfindlichkeit des Elektronikeinsatzes mit Sonde eingeben
6	-	»E«	Eingabe bestätigen
7	V7H5	z. B. 458,3	Nullfrequenz fo des Elektronikeinsatzes mit Sonde eingeben
8	-	»E«	Eingabe bestätigen
9	V7H6	z. B. 6,477	Empfindlichkeit des Elektronikeinsatzes mit Sonde eingeben
6	-	»E«	Eingabe bestätigen

Drei Betriebsarten für Füllstandmessung werden in diesem Kapitel beschrieben:

- Betriebsart 0: Füllstandmessung auf 2 Kanälen
- Betriebsart 1: Füllstandmessung nur auf Kanal 1
- Betriebsart 2: Füllstandmessung nur auf Kanal 2.

Nach Rücksetzung auf die Werkseinstellung wird Betriebsart 0 automatisch angewählt. Sollten Sie eine Füllstandmessung nur auf einem Kanal durchführen wollen, müssen Sie die Betriebsart 1 oder 2 in V8H0 eingeben — Betriebsarten 3 und 5 sind in Kapitel 5 beschrieben.

	Lingaloo	Dedediting
'8H0	z. B. 1	Füllstandmessung auf Kanal 1
	»E«	Eingabe bestätigen
1	8H0	8H0 z. B. 1 »E«

Hinweis!

• Wird die Werkseinstellung übernommen, jedoch nur eine Sonde angeschlossen, erscheint in diesem Fall die Fehlermeldung E401 oder E402 — Sie müssen jetzt die entsprechende Betriebsart in V8H0 einstellen.

Abgleich und ggf. Linearisierung:

- für stehende zylindrische Tanks auf Seite 24
- für liegende zylindrische Tanks auf Seite 25
- für Tanks mit konischem Auslauf auf Seite 26.



Hinweis

Betriebsart

Nächster Schritt...

4.2 Füllstandabgleich

Matrix Eingabe Bemerkungen

Dieser Abschnitt beschreibt in drei Beispielen den Füllstandabgleich: Dazu muß der Behälter befüllt werden. Zwei Parameter werden abgeglichen:

- »Leer«-Füllstand → Abgleich in V0H1 bzw. V4H1
- »Voll«-Füllstand \rightarrow Abgleich in V0H2 bzw. V4H2.

Tank leer, aktueller

Für liegende zylindrische Tanks und Tanks mit konischem Auslauf kann zusätzlich für Volumen- oder Gewichtsmessung abgeglichen werden, indem der entsprechende Linearisierungsvorgang durchgeführt wird.

Hinweis!

1

V0H1

Е

• Prolevel ist nicht an spezifische Füllstandeinheiten gebunden; während des Abgleichs werden lediglich die eingegebenen Werte den Meßfrequenzen für "Voll" und "Leer" zugeordnet.

V0H1/V4H1

1) Standardabgleich für stehende Zylinder



		2	-	»E«	Füllstand in %, m, hl Fingabe bestätigen			
		3	V0H2	F	Tank voll, aktueller			
				_	Füllstand in %, m, hl			
	Kanal 2	4	-	»⊢«	Eingabe bestatigen			
	V4H1 ↓ ↓ V4H2 ↓ V4H0	5	V0H0	Füllstand	Meßwert in angewählten Einheiten			
	Hinweis!	Hinv • De Re • Füi lec ge tric ga	veis! r Abglei ihenfolg r Schütt liglich d messen chter sin ben zu l	ich kann ir le erfolger güter (kap le Eintaucl . Schüttke d durch er oerücksich	n umgekehrter n. azitive Sonde) wird htiefe der Sonde gel oder Auslauf- ntsprechende Ein- ntigen.	VOH20//	Sonde bedeckt	»Leer«- Füllstand E (040%)
		•				V0112/V-		
Nach dem Abgl	leich	Wird	der Fül	Istand in %	6 abgeglichen:			»)/oll <i>#</i>
Nächster Schri	tt	 Fülzei Da 0 Re Sic Re Sic Wird oder müs 	Ilstand i gt s 0/42 .100 %- lais 1a u cherheits lais 2a u cherheits l der Fü Gewic sen de	n % wird ir 20 mA-Sig Füllstand und 1b sch sschaltung und 2b sch sschaltung ullstand in chteinheite er Analog	n V0H0/V4H0 ange- nal entspricht nalten in Max bei 90 %. nalten in Max bei 90 %. Längen-, Volumen- n abgeglichen, so ausgang und die			[»] voii«- Füllstand F (60 100 %)
		den.	us ents , siehe	sprechend Seite 28	a eingestellt wer- .31.			BA143_24
						Abb. 4.2: Parameter für	Standardabgleich	



Abb. 4.3:

Parameter für den Abgleich und die Linearisierung in einem liegenden Zylinder

				-
#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen	
1	V0H1	E	Tank leer, aktueller Füllstand in %, m, ft	
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	
3	V0H2	F	Tank voll, aktueller Füllstand in %, m, ft	ľ
4	-	»E«	Eingabe bestätigen	T T

Nach dem Abgleich kann der Füllstand in V0H0/V4H0 abgelesen werden.

Für eine Volumenmessung wird die gespeicherte Linearisierungstabelle für liegende Zylinder aktiviert. Zwei Parameter müssen eingegeben werden:

- Tankdurchmesser **D**
- Tankvolumen **V**.

# 5	Matrix V2H7 -	Eingabe D »E«	Bemerkungen Tankdurchmesser, %, m oder ft Eingabe bestätigen	
7	V2H8	V *	Tankvolumen, hl. gal	
8	-	»E«	Eingabe bestätigen	
9	V2H0	1	Linearisierung aktivieren	ſ
10	-	»E«	Eingabe bestätigen	
* Be	ei V =100) wird Volu	men in % gemessen	

Die Linearisierung beginnt am Tankboden. Entspricht der Nullpunkt des Abgleichs nicht dem Tankboden, so muß der negative Unterschied OFF (in den Einheiten des Abgleichs) als Korrektur eingegeben werden.

- #MatrixEingabeBemerkungen1V3H4-OFFOffset in m oder ft2->E «Eingabe bestätigen
- Volumen kann in V0H0/V4H0 abgelesen werden
- Füllstand in V0H9/V4H9

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen (Seite 28...31).

Hinweis!

• Für Linearisierung Volumen \rightarrow Füllstand, siehe Anhang (Seite 42).

2) Abgleich für liegende Zylinder

Kanal 2: V4H1, V4H2

Füllstand %: E % und F % auf Tankboden und -decke beziehen! Dann ist D = 100 %

Linearisierung, liegende Zylinder



Nullpunktverschiebung

Kanal 2 V7H4

Nach der Linearisierung

Nächster Schritt...



Kapitel 4: Füllstandmessung



26



matische Linearisierung in einem Tank mit konischem Auslauf



Eingabe bestätigen

Hinweis!

• Bei Fehler E602...E604 Tabelle korrigieren. Linearisierung erneut in V2H0/V6H0 aktivieren.

14 -

»Е«

Um ein Wertepaar zu löschen:

• Volumen kann in V0H0/V4H0 abgelesen werden

• Füllstand in V0H9/V4H9

V2H0/V6H0 = 0

Vn

V2H0/V6H0 = 1, 3

... Vn

V2H0/V6H0 = 4

H1 V1

H2 V2 НЗ V3

Hn

H1 V1 V2

H3 V3

Hn

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen (Seite 28...31).



Nach der Linearisierung

Nächster Schritt...

Wertepaar löschen

Löschen der

Linearisierung



BA143_28

• Geben Sie "0" in V2H0/V6H0 ein: Die Linearisierung wird ausgeschaltet, ohne daß die Tabelle gelöscht wird - Aktivieren: Geben Sie 1 bzw. 3 ein.

- Geben Sie 4 in V2H0/V6H0 ein: Die manuelle bzw. halbautomatische Linearisierungstabelle wird gelöscht
 - Die Linearisierung für liegende zylindrische Tanks wird nicht gelöscht





4.3 Analogausgänge

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellung der Analogausgänge. Folgende Parameter können eingegeben bzw. umgestellt werden:

- Analogsignalbereich
- Integrationszeit
- Wert für 0/4 mA und 20 mA
- Ausgang bei Störung

Analogsignalbereich

Zwei Einstellungen sind möglich:

- 0 = 0...20 mA (Werkseinstellung)
- 1 = 4...20 mA

Je nach Einstellung in V0H5 und V0H6 für Kanal 1 bzw. V4H5 und V4H6 für Kanal 2, kann es bei normalem Betrieb je nach Füllstand vorkommen, daß der Analogausgang ein Signal kleiner als 0/4 mA oder größer als 20 mA erzeugt.

V0H3	Bereich	Strombereich		
0	020 mA	ca2+22 mA		
1	420 mA	ca2+22 mA		



Beispiel:

4...20 mA



#	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V0H3	1	420 mA
2	-	»E«	Eingabe bestätigen



Integrationszeit

Integrationszeit

Beispiel:

Dieser Parameter stellt die Dämpfung des Sensor-Analogausgangs ein. Bei einer sprunghaften Änderung des Füllstands werden 63 % des neuen Werts in der eingestellten Zeit (0...100 s) erreicht.

		#	Matrix	Entry	
	1	1	V0H4	20	
Kanal 2 V4H4		2	-	»E«	

latrix	Entry	Remarks
′0H4	20	Integrationszeit 20 s
	»Е«	Eingabe bestätigen

Die digitalen Anzeigewerte in V0H0, V0H8 und V0H9 (bzw. V4H0, V4H8 und V4H9) werden ebenfalls von der Dämpfung beeinflußt!





Werte für 0/4 mA und

20 mA

Beispiel:

4 mA = 20 %,

20 mA = 80 %

Kanal 2

V4H5 ↓

V4H6

Hinweis

Die Werte für 0/4 mA (V0H5/V4H5) und 20 mA

(V0H6/V4H6) bestimmen die Füllstände, bei de-

nen der Analogsignalbereich beginnt und en-

det. Werkseinstellungen sind 0 % und 100 %.

Matrix Eingabe Bemerkungen

• In Abgleich-/Linearisierungseinheiten

• Ist V0H3/V4H3 = 0, so ist V0H5/V4H5 =

Der Analogausgang kann so eingestellt

werden, daß er bei Störungen einen be-

stimmten Wert einnimmt. Abhängig von

der Einstellung in V1H3/V5H3 folgen die

Relais dem Analogausgang. Die Eingabe

• 0 = -10 % des Signalbereiches

 1 = +110 % des Signalbereiches (Werkseinstellung)

• 2 = letzter Wert wird festgehalten

Matrix Eingabe Bemerkungen

-10 % bei Störung

Eingabe bestätigen

4 mA-Wert, 20 %

Eingabe bestätigen

20 mA-Wert, 80 %

Eingabe bestätigen

#

1

2

3

4

Hinweis!

einstellen

0 mA-Wert

erfolgt in V0H7/V4H7:

V0H5

V0H6

20

80

»Е«

»E«



Abb. 4.9:

Werte für 4 mA und 20 mA, V0H5/V4H5 und V0H6/V4H6



Ausgang bei Störung, V0H7/V4H7

Die Tabelle listet die Stromwerte bei Störung auf.

V0H3 =	Strom bei Störung: V0H7/V4H7 =				
	0: (-10 %)	1: (+110 %)	2: halten		
0: 020 mA	kleiner als -2 mA	größer als 22,0 mA	letzter Wert		
1: 420 mA	kleiner als -2 mA	größer als 22,0 mA	letzter Wert		

#

1

2

V0H7

_

0

»Е«

Achtung!

 Mit V0H7/V4H7 = 2 werden vorhandene Störungserkennungssysteme auf der 0/4...20 mA-Signalleitung außer Betrieb gesetzt. Obwohl das Signalerkennungssystem des Meßumformers funktionsfähig bleibt (d.h. das Störmelderelais fällt ab und die zugehörige LED leuchtet), geben scheinbar alle Analoggeräte auf der Signalleitung richtige Meßwerte weiter.

Bei Anwahl der Betriebsarten 0, 3 und 5 wird Feld V8H2 freigegeben. Die Angaben in **Matrixposition V8H2** diesem Feld dürfen jedoch **nicht** geändert werden!



Ausgang bei Störung

Beispiel: Ausgang -10 % bei Störung

> Kanal 2 V4H7

4.4 Relais

Abb. 4.11: Relais-LEDs als Funktion des Relaisstatus: Grenzwertrelais: leuchtet, angezogen aus, abgefallen Störmelderelais (Werkseinstellung): leuchtet, abgefallen aus, angezogen



Betriebsart

Das Prolevel FMC 662 besitzt fünf Relais mit potentialfreien Umschaltkontakten. Relais 1a, 1b, 2a und 2b sind Grenzwertrelais, Relais 3 ist ein Störmelderelais, das bei einer Störung abfällt. Relais 1a und 1b werden zusammen eingestellt, ebenso Relais 2a und 2b. Fünf Parameter werden benötigt, um die Grenzwertrelais einzustellen. Tabelle 4.1 gibt den Überblick:

Tabelle 4.1: Parameter für die Einstellung der Grenzwertrelais	Parameter	Matrixposition für Relais		Eingabe/Funktion	
<u>e</u> ren <u>z</u> neni elale		1a, 1b	2a, 2b		
	Schaltpunkt	V1H0	V5H0	Relais-Schaltpunkt in Einheiten des Abgleichs/der Linearisierung	
	Sicherheits- schaltung	V1H1	V5H1	 0: MinSicherheitsschaltung — das Relais fällt ab, wenn der Füllstand den Schaltpunkt unterschreitet, siehe Abb. 4.12. 1: MaxSicherheitsschaltung — das Relais fällt ab, wenn der Füllstand den Schaltpunkt überschreitet, siehe Abb 4.13. 	
	Hysterese	V1H2	V5H2	Bereich, an dessen Ende das Relais wieder anzieht	
	Relais bei Störung	V1H3	V5H3	0: abgefallen 1: wie Analogausgang: siehe Tabelle 4.2.	
	Relais-Zuordnung	V1H4	V5H4	1:Kanal 1 2:Kanal 2	

Relais bei Störung

Tabelle 4.2: Relaisverhalten bei Störung

Tabelle 4.

Einstellung in V0H7/V4H7	MinSicherheitsschaltung	MaxSicherheitsschaltung
0 = -10 % (kleiner als -2 mA)	Relais fällt ab	Relais zieht an
1 = +110 % (größer als +22 mA)	Relais zieht an	Relais fällt ab
2 = Wert halten	Keine Änderung	Keine Änderung

Das Verhalten der Relais bei Störung ist von der Eingabe in V1H3 bzw. V5H3 abhängig.

Tabelle 4.2 zeigt das Verhalten, falls die Relais den Analogausgängen folgen.



#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1 2	V1H0 -	z. B. 10 »E«	Schaltpunkt Eingabe bestätigen
3	V1H1	0	MinSicherheits-
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V1H2	z. B. 40	Hysterese — Relais zieht an hei 50
6	-	»E«	Eingabe bestätigen
7 8	V1H3 -	0 »E«	Fällt ab bei Störung Eingabe bestätigen
9 10	V1H4 -	1 »E«	Zuordung Kanal 1 Eingabe bestätigen

Beispiel: Min.-Sicherheitsschaltung, Relais 1a, 1b: Schaltpunkt 10 %, Hysterese 40 % Relais fällt bei Störung ab

Abb. 4.12:

Grenzwertrelais: Beispiel für Min.-Sicherheitsschaltung



en
en
50
en
en
1 en

Beispiel: Max.-Sicherheitsschaltung, Relais 2a, 2b Schaltpunkt 90 % Hysterese 40 % Relais folgt Analogausgang Zuordnung Kanal 1

Grenzwertrelais: Beispiel für Max.-Sicherheitsschaltung

Hinweis!

- Schaltpunkt und Hysterese sind immer in den Einheiten des Abgleiches bzw. der Linearisierung einzugeben
- Eine kleine Hysterese beugt Fehlschaltungen bei Turbulenzen vor
- Eine große Hysterese erlaubt eine Zweipunkt-Schaltung mit einem Relais
- Sind beide Relaispaare Kanal 1 bzw. 2 zugeordnet, kann die Hysterese so eingestellt werden, daß das eine Relaispaar einschaltet, wenn das andere ausschaltet.



4.5 Meßwertanzeige

Der Hauptmeßwert wird in V0H0/V4H0 angezeigt. Zusätzlich enthalten einige Matrixfelder Systeminformationen, z. B. zur Fehleranalyse. Tabelle 4.3 faßt diese angezeigten Werte zusammen.

Tabelle 4.3: Matrixpositionen der	Kanal		Meßwert	Anmerkung	
Meßwertanzeige	1	2			
	V0H0	V4H0	Füllhöhe oder	Anzeige in %, m, ft, hl, m ³ , ft ³ , t usw. abhängig	
			Volumen	davon, ob eine Linearisierungsfunktion aktiviert	
				in V0H5/V4H5 und V0H6/V4H6 steuern das	
				Balkendiagramm in der Anzeige.	
	V0H8	V4H8	Aktuelle	Frequenz, die von der Sonde gemessen wird.	
			Meßfrequenz	Kann bei Fehlersuche benutzt werden (muß sich	
				mit Füllstand verändern)	
	V0H9	V4H9	Meßwert vor Linearisierung	Zeigt Füllstand in Einheiten vor Linearisierung	
	V8H7		Korrekturfaktor für	Bei Betriebsart 5 wird der Korrekturfaktor für den	
			Referenzmessung	Abgleich angezeigt	
	V9H0		Aktueller	Leuchtet die rote LED, kann der aktuelle	
			Fehlercode	Fehlercode abgelesen werden	
	V9H1		Letzter Fehlercode	Der letzte Fehlercode kann abgelesen und	
				gelöscht werden	
	V9H3		Software-Version	Die ersten zwei Zahlen geben den Gerätecode, die	
			mit Gerätecode	letzten die Software Version an; 33 = Version 3.3	
	V9H4		Rackbus-Adresse	Zeigt eingestellte Rackbus-Adresse an	

4.6 Parameterverriegelung

Nach Eingabe aller Parameter kann die Bedienmatrix für weitere Eingaben in V8H9 verriegelt werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1 2	V8H9	z. B. 888 »F <i>«</i>	Eingabe 000 - 669 bzw. 680 - 999 (Verriegelung) Eingabe bestätigen
2	-	″L [«]	

Nach der Verriegelung werden alle Matrixfelder angezeigt, können jedoch nicht verändert werden.

• Durch Eingabe des Entriegelungs-Codes (670 - 679) kann die Verriegelung aufgehoben werden.

Parameter notieren!Das Gerät ist jetzt konfiguriert. Notieren bitte Sie Ihre Parameter in die dafür vorgesehene
Tabelle am Ende der Betriebsanleitung. Muß das Prolevel zur späteren Zeit ausgetauscht
werden, können die Parameter einfach wieder eingetippt werden - Sie sparen dann einen
Neuabgleich für die Füllstandsonden.

5 Weitere Betriebsarten

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Prolevel FMC 662 für:

- Differenzmessung
- Kontinuierliche Füllstandmessung mit einer Referenzsonde

Die Einstellung des Analogausganges, der Relais, der Meßwertanzeige sowie die Parameterverriegelung sind in Kapitel 4 beschrieben.

Abb. 5.1. zeigt den Bedienungsablauf.







5.1 Differenzmessung

Differenzmessungen werden in Betriebsart 3 durchgeführt, siehe Abb. 5.2. Der Abgleich ist wie folgt.

Abgleich

# 1	Matrix Eingabe V9H5/V3H5/V3H6 V7H5/V7H6		Bemerkungen Inbetriebnahme siehe Abschnitt 4.1	
2 3	V8H0 -	3 »E«	Differenzmessung Eingabe bestätigen	
4 5	V0H1 -	E ₁ »E«	min. Füllhöhe, Sonde 1 Eingabe bestätigen	
6 7	V0H2 -	F 1 »E≪	max. Füllhöhe, Sonde 1 Eingabe bestätigen	
8 9	V4H1 -	E₂ »E«	min. Füllhöhe, Sonde 2 Eingabe bestätigen	
10 11	V4H2 -	F₂ »E«	max. Füllhöhe, Sonde 2 Eingabe bestätigen	





Hinweis!

Hinweis!

Abb. 5.3:

Parameter für den Abgleich von Sonden 1 und 2

- Schritte 4...11 können in beliebiger Reihenfolge erfolgen
- Gleiche Einheiten für beide Sonden

Nach dem Abgleich

Nächster Schritt...

V0H0 = Füllstand Sonde 1, V4H0 Füllstanddifferenz h₂ - h₁.

Ggf. Linearisierung (z. B. Durchflußmessung in offenen Gerinnen) auf Kanal 1 (Seite 26). Analogausgänge und Relais in Einheiten des Abgleiches bzw. der Linearisierung einstellen (Seite 28...31)

- Ausgang 1 mißt den Füllstand h1
- Ausgang 2 mißt die Höhendifferenz h2 h1

Abb. 5.4: Blockdiagramm der Messung mit Frequenz 1 Füllhöhe 1 Volumen Referenzsonde Kapazität Füllhöhe Volumen Analog -12 Strom vd H1 Spannung v Frequen Kapazita Füllhöhe Digita Elektronik-einsatz Elektronik-Messbereich Anfang Messbereich Ende Offset[Hz] Empf.[Hz/pF] V2 V1 Offset[pF] Empf.[pF/cm] Frequenz 2 Korrekturwert Kapazität Analoc Füllhöhe H2⊦----√ Strom Spannung H1 Digita Frequenz Kapazitä Elektronik-einsatz Elektronik-Messbereich Anfang Messbereich Ende einsat Offset[Hz] Empf.[Hz/pF] V2 V1 Offset[pF] Empf.[pF/cm] BA143D39

5.2 Füllstandmessung mit Referenzsonde

Betriebsart 5, siehe Abb. 5.4, verwendet eine Referezsonde auf Kanal 2, um den Einfluß **Betriebsart 5** wechselnder Medien oder sich ändernder elektrischer Produkteigenschaften auf die kontinuierliche Füllstandmessung von Flüssigkeiten in Kanal 1 zu kompensieren. Abb. 5.5 zeigt zwei mögliche Meßeinrichtungen.

Um eine gute Meßgenauigkeit zu erzielen, müssen folgende Bedingungen eingehalten **Meßbedingungen** werden:

• Homogenität des Produkts bis zur die Füllhöhe (z. B. gewährleistet durch ein Rührwerk)

Füllstand- und Referenzsonden werden eingebaut wie in Abb. 5.5 abgebildet. Der aktive Teil der Referenzsonde soll während der Messung vollständig (100 %) mit Flüssigkeit bedeckt sein (siehe auch Abschalthöhe). Jede Signaländerung, die diese Sonde an das Prolevel meldet, beruht deshalb nicht auf einer Füllstandänderung, sondern wird durch wechselnde elektrische Produkteigenschaften hervorgerufen. Für die Sonden gelten deshalb folgende Bedingungen:

- Sondenmaterial, Stabdurchmesser, Sondentyp und Stärke der Isolierung der beiden Sonden müssen identisch sein.
- Beide Sonden müssen mit einem perforiertem Masserohr oder Massegitter versehen sein, wobei die Länge jeweils exakt der Länge des isolierten Teiles der Sonde entspricht.
- Bei vertikalem Einbau muß der abgeschirmte Teil der Referenzsonde die gleiche Länge (oder ein wenig länger) wie die Füllstandsonde aufweisen.
- Bei beiden Sonden muß jeweils der gleiche Typ von Elektronikeinsatz und der gleiche Meßbereich verwendet werden.

Sinkt der Füllstand soweit, daß die Referenzsonde nicht mehr vollständig mit Meßmedium Abschalthöhe bedeckt ist, so ergeben sich falsche Kompensationswerte. Deshalb schaltet sich die Kompensationsfunktion unterhalb einer bestimmten Füllhöhe, der sogenannten Abschalthöhe, automatisch ab (V8H3). Es wird mit dem zuletzt gemessenen Kompensationswert weitergemessen.



Abgleich

Der Abgleich wird vor Ort mit leerem und vollem Tank durchgeführt. Als Abschalthöhe wird ca. 3% der Meßsondenlänge eingegeben. Dies verhindert eine frühzeitige Ausschaltung der Kompensation bei eventueller Turbulenz.

Vorgang

# 1	Matrix V9H5/V3H5/ V7H5/V7H6	Eingabe V3H6	Bemerkungen Inbetriebnahme siehe Abschnitt 4.1
2	V8H0	5	Betriebsart 5, »Referenzmessung«
3	-	»E«	Eingabe bestätigen
4	V4H2	100	Mit leerem Tank 100 eingeben (Korrekturfaktor wird auf 1gesetzt)
5	-	»E«	Eingabe bestätigen
6	V4H1	0.0	Mit leerem Tank hier 0,0 eintragen
7	-	»E«	Eingabe bestätigen
8	V0H1	z. B. 0,0	Füllstand»leer« eingeben
9	-	»E«	Eingabe bestätigen
10	V4H2	100	Mit vollem Tank (60100 %) 100 eingeben
11	-	»E«	Eingabe bestätigen
9	V0H2	z. B. 5 m	Momentane Füllhöhe eingeben
10	-	»E«	Eingabe bestätigen
11	V8H3	z. B. 0,15 m	Abschalthöhe eingeben (ca. 3 % der Füllstandsondenlänge)
12	-	»E«	Eingabe bestätigen

Nach dem Abgleich

V0H0 = kompensierter Füllstand, V4H0 = Kompensationsfaktor

Nächster Schritt...

Ggf. Linearisierung (z. B. Durchflußmessung in offenen Gerinnen) auf Kanal 1 (S. 26). Analogausgänge und Relais in Einheiten des Abgleiches bzw. der Linearisierung einstellen (S. 28...31).

- Relais 2 ist Ausgang 2 zugeordnet — Zuordnung Ausgang 1: V5H4 = 1

⁻ Ausgang 2 ist dem Kompensationsfaktor V4H0 zugeordnet — Zuordnung Kanal 1: V8H2 = 1

6 Diagnose und Störungsbeseitigung

Das Prolevel FMC 662 stellt verschiedene Funktionen zur Inbetriebnahme und Funktionsprüfung zur Verfügung. In diesem Kapitel werden folgende Punkte beschrieben:

- Fehlererkennungssystem
- Fehlermeldungs- und Fehleranalyse-Tabelle
- Simulation
- Hinweise zum Ersetzen von Meßumformern und Sensoren
- Reparaturen



Abb. 6.1: Fehlersuche und -analyse für Prolevel FMC 662

6.1 Störungserkennung

Erkennt das Prolevel FMC 662 eine Störung, bei der die weitere Messung nicht möglich ist: Störungen

- leuchtet dauernd die rote Störmelde-LED, das Störmelderelais fällt ab und die Messung wird abgebrochen
- nehmen die Grenzwertrelais den im Feld V1H3/V1H8 gewählten Zustand an
- ist aus Matrixposition V9H0 der aktuelle Fehlercode für die Fehlerdiagnose ersichtlich.

Bei mehreren Fehlern wird der Code mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere Codes können mit den Tasten »+« oder »-« aufgerufen werden, wenn das Feld V9H0 angewählt ist. Wird der Fehler behoben, erlischt der Code in V9H0:

- Der letzte Fehler ist aus Matrixposition V9H1 ersichtlich
- Mit der »E«Taste kann die Anzeige in V9H1 gelöscht werden.

Fällt die Stromversorgung aus, fallen alle Relais ab.

Erkennt das Prolevel FMC 662 eine Warnung, bei der eine weitere Messung möglich ist: Warnungen

- blinkt die rote Störmelde-LED, das Prolevel mißt jedoch weiter je nach Fehler könnte der Meßwert falsch sein
- bleibt das Störmelderelais angezogen
- ist der Fehlercode in V9H0 ersichtlich.

Was die Fehlermeldungen bzw. Warnungen bedeuten, ist in Tabelle 6.1 nach Prioritäten aufgelistet.

Tabelle 6.1:	k
Fehlermeldungen	r
Prolevel FMC 662	

Kanal 1	Kanal 2	Туре	Ursache und Beseitigung
E 101-106* S		Störung	Elektronischer Gerätefehler, - Beseitigung durch Endress+Hauser Service
E 107		Störung	 Batteriefehler (Messung läuft weiter) Sofort Eingabeparameter sichern! Danach umgehender Batteriewechsel durch unterwiesenes Personal
E 201/ 202	E 301/ 302	Störung	Fehler in der Sonde von Kanal 1/2 (f < 35 Hz; f > 3000 Hz) - Sonde und zugehörigen Elektronikeinsatz überprüfen
E 400		Störung	 Fehler in der Sonde von Kanal 1 + 2 Sonde, dazugehörigen Elektronikeinsatz und Zweidraht- leitung überprüfen Falsche Betriebsart gewählt (nur eine Sonde), Betriebsart V8H0
E 401	E 402	Störung	 Fehler in der Sonde oder Zweidrahtleitung von Kanal 1/2 Sonde, dazugehörigen Elektronikeinsatz und Zweidraht- leitung überprüfen Falsche Betriebsart
E 403 Betriebsa	art 3	Störung	Differenz der Meßgrößen beider Kanäle zu groß - Max. zulässige Differenz in V8H1 überprüfen
E 600	E 601	Warnung	Interner Prüfkode der PFM-Übertragung - Bei kurzzeitigem Auftreten ohne Bedeutung
E 602	E 603	Warnung	Nicht monoton steigende Behälterkennlinie (Volumen steigt nicht mit Füllstand an) - Behälterkennlinie überprüfen und korrigieren
E 604	E 605	Warnung	Weniger als 2 Stützpunkte der Behälterkennlinie - Mindestens 2 Stützpunkte eingeben
E 606	E 607	Warnung	 Angewählte werkseitig programmierte Behälterkennlinie ist nicht vorhanden (V2H6 = 0) Andere Linearisierungsfunktion wählen. Diagnosecode kann beseitigt werden durch Drücken der Taste "E" in Feld V2H0
E 608	E 609	Warnung	Wert in V0H5 größer als in V0H6 - Eingabe überprüfen
E 610	E 611	Warnung	Abgleichfehler, Kanal 1 (»Leer-«Abgleich > »Voll-« Abgleich) - Abgleich wiederholen
E 613	E 614	Warnung	Gerät im Simulationsbetrieb, Kanal 1/2 - Nach Ende des Simulationsbetriebes Gerät in gewünschte Betriebsart zurückschalten

6.2 Fehleranalyse

Tabelle 6.2, die Fehleranalyse, listet die häufigsten Fehler auf.

Fehleranalyse-Tabelle

Tabelle 6.2: Tabelle zur Fehlerdiagnose bei Störungen ohne Fehleranzeige

Störung	Ursache und Beseitigung
Meßwert falsch	 Abgleich nicht korrekt? Meßwert vor Linearisierung, V0H9, überprüfen. Falsch? Voll- und Leerabgleich V0H1/V0H2 überprüfen Abgleich korrekt? Linearisierung überprüfen Betriebsart überprüfen, V8H0 Produktänderung Neuabgleich erforderlich Ansatzbildung wenn nur EC 37 Z eingesetzt ist: Wechseln auf EC 47 Z Sonde beschädigt, verbogen oder auf die Seite des Behälters gedrückt überprüfen und evt. Fehler beseitigen Schwitzwasser im Sondengehäuse
Meßwert falsch (Betriebsart 5, Referenzmessung)	 Inhomogenes Produkt Ansatzbildung bzw. Kristallisation auf beiden Sonden Sonden gebogen oder beschädigt Abgleich nicht korrekt neu abgleichen Füllstand- und Referenzsonde nicht identisch – siehe Abs. 8.2 Stabdurchmesser, Masserohr bzw. Gitter, Isolierung überprüfen
0/420 mA Ausgang fehlerhaft	 Einstellungen überprüfen Zuordnung korrekt, V8H2? Anfangs- und Endwerte, V0H5/V0H6, V4H5/V4H6? Störmelderelais abgefallen, Fehlercode Verdrahtung oder Bürde nicht in Ordnung, siehe »Installation«
Relais schalten nicht korrekt	 Falsche Einstellung, z. B. Einstellung in falschen Einheiten Relaiseinstellung überprüfen Relaiszuordnung überprüfen, V1H4, V5H4 Simulation einschalten, Abschnitt 9.2, schalten die Relais, dann Verdrahtung überprüfen
Störmelde-LED blinkt	 Bei zweikanaligem Betrieb, eine Sonde fehlt auf Betriebsart 1 oder 2 schalten Siehe auch Warnungen Tabelle 9.1

6.3 Simulation

Mit der Simulation können das Prolevel sowie externe Nachfolgegeräte geprüft werden:

- Geben Sie 6 in V8H0 ein, um die Simulation des Kanal 1 zu aktivieren
- Geben Sie 7 in V8H0 ein, um die Simulation des Kanal 2 zu aktivieren
- Geben Sie 0 in V8H0 ein, um die Simulation zu beenden und zur Messung zurückzukehren.

Die rote Störmelde-LED blinkt während der Simulation (Warnung E613 oder E614). Die folgenden Simulationen sind möglich:

Matrix	Eingabe	Simulierte Variable
V9H6	Frequenz (Hz)	Frequenz, Füllstand, Volumen, Strom
V9H7	Füllstand	Füllstand, Volumen, Strom
V9H8	Volumen	Volumen, Strom
V9H9	Strom (-2+22 mA)	Strom

Die Füllstandsimulation benutzt den letzten Meßwert als Defaultwert in V9H7.

Beispiel: Simulation von Volumen und Strom auf Kanal 1 durch Eingabe des Füllstands in V9H7 Г

Beispiel: Simulation des Stroms auf Kanal 2 durch Eingabe des Volumens in V9H8

Beispiel: Simulation eines Stroms auf Kanal 1 durch Eingabe eines Stroms in V9H9

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen	
1	V8H0	6	Simulation Kanal 1	
2	-	»E≪	Eingabe bestätigen	
3	V9H7	z. B. 80 %	6 Füllstand eingeben	
4	-	»E«	Eingabe bestätigen	
5	V9H8	** **	Volumen für Füllstand	
6	V9H9	** **	Strom für Füllstand	
7	V8H0	z. B. 1	Betriebsart	
8	-	»E«	Eingabe bestätigen	

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1	V8H0	2	Simulation Kanal 2
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V9H8	z. B. 500	Volumen = 500 hl
4	V9H9	** **	Strom für Volumen
5	V8H0	z. B. 2	Betriebsart
6	-	»E«	Eingabe bestätigen

#	Matrix	Eingabe	Bemerkungen
1	V8H0	6	Simulation Kanal 1
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V9H9	16	16 mA
4	V8H0	z. B. 0	Betriebsart
5	-	»E«	Eingabe bestätigen





6.4 Austausch der Meßumformer bzw. Sensoren

Soll das Prolevel FMC 662 ausgetauscht werden, ist kein neuer Abgleich nötig. Sie müssen lediglich Ihre notierten Parameter des alten Meßumformers in den neuen Meßumformer eintippen. Bei Geräten mit Schnittstelle Rackbus RS 485 können die Parameter von einem Personal-Computer umgeladen werden.

- Vorgänge, bei denen eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist, müssen entsprechend eingetippt werden.
- Eine Linearisierung muß immer manuell in V2H0 aktiviert werden.

Vorausgesetzt, daß die Sondenkonstanten während des Abgleichs eingegeben worden sind, ist ein Neuabgleich nach Austausch des Elektronikeinsatzes nicht mehr nötig (Füllstandmessung). Nach dem Umtausch müssen:

- Nullfrequenz (Offset) fo und
- Empfindlichkeit S

für den gewählten Bereich (Werkseinstellung = II) in V3H5 und V3H6 eingegeben werden.

Abb. 2.2 zeigt die Position der Information am Einsatz.

- Wird ein anderer Bereich verwendet, ist ein Neuabgleich unbedingt durchzuführen.
- Wurden die Sondenkonstanten nicht eingegeben, ist auch ein Neuabgleich notwendig.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H5	z. B. 57,2	Nullfrequenz eingeben
2	-		»E« Eingabe bestätigen
3 4	V3H6 -	z. B. 0,652	Empfindlichkeit eingeben »E« Eingabe bestätigen

Vorgehensweise



6.5 Reparatur

Überprüfen Sie die Sonden bei jeder Inspektion der Behälter. Eventuell die Sonden von Ansatzbildung befreien. Bei der Reinigung die Sonden immer mit Sorgfalt behandeln.

Falls Sie eine Sonde oder ein Prolevel FMC 662 zur Reparatur an Endress+Hauser einschicken müssen, legen Sie bitte einen Zettel bei mit folgenden Informationen:

- Eine exakte Beschreibung der Anwendung
- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produktes
- Eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers

Achtung!

• Bitte folgende Maßnahmen ergreifen, bevor Sie eine Sonde zur Reparatur einschicken:

- Entfernen Sie alle anhaftenden Füllgutreste
- Dies ist besonders wichtig, wenn das Füllgut gesundheitsgefährend ist, z. B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv usw..
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdendes Füllgut vollständig zu entfernen, weil es z. B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.



Kapazitive Sonden

mit EC 37 Z/EC 47 Z

7 Anhang

7.1 Abgleich und Linearisierung in Volumeneinheiten

Benutzen Sie folgende Vorgänge, falls Sie in Volumeneinheiten abgleichen und gleichzeitig eine Linearisierung möchten.

Abgleich für liegende Zylinder

Die Reihenfolge für die Eingabe der Parameter muß unbedingt eingehalten werden. Zwei Parameter müssen eingegeben werden:

- Tankdurchmesser **D**
- Tankvolumen V.

# 1 2	Matrix V9H5 -	Eingabe 670 »E«	Bemerkungen Werkseinstellung Eingabe bestätigen
3 4	V3H5 -	fo »E≪	Nullfrequenz Eingabe bestätigen
5 6	V3H6 -	∆f »E«	Empfindlichkeit Eingabe bestätigen
7 8	V3H0 -	1 »E«	Volumeneinheiten Eingabe bestätigen
9	V2H7	D	Tankdurchmesser,
10	-	»E«	Eingabe bestätigen
11	V2H8	v	Tankvolumen*,
12	-	»E«	Eingabe bestätigen
13	V2H0	1	Linearisierung
14	-	»E«	Eingabe bestätigen
15	V0H1	E	Tank leer, aktuelles
16	-	»E«	Eingabe bestätigen
17	V0H2	F	Tank voll, aktuelles
18	-	»E«	Eingabe bestätigen

Kanal 2 V7H5 11 V7H6 V7H0 JΓ V6H7][V6H8 11 V6H0 ∜ V4H1 ∥ V4H2



Hinweis!

D bestimmt die Füllstandseinheiten in V0H9
Bei V =100 erfolgt die Eingabe in %Vo-

lumen

Nach der Linearisierung

Volumen kann in V0H0 abgelesen werdenFüllstand in V0H9

heiten einstellen, Seite 28...31.

Analogausgang und Relais in Volumenein-





Parameter für Abgleich und Linearisierung in einem horizontal liegendem Zylinder

Nächster Schritt...

Endress+Hauser



Abb. 7.2:

Parameter für Abgleich und Linearisierung in einem Tank mit konischem Auslauf

Abgleich für Tanks mit Sie brauchen eine monoton steigende Linearisierungstabelle, max. 30 Wertepaare konischem Auslauf H/V oder H/G

- Füllstand H in %, m oder ft
- Volumen V oder Gewicht G in technischen Einheiten.

# 1 2	Matrix V9H5 -	Eingabe 670 »E«	Bemerkungen Werkseinstellung Eingabe bestätigen	
3 4	V3H5 -	fo »E«	Nullfrequenz Eingabe bestätigen	
5 6	V3H6 -	∆f »E«	Empfindlichkeit Eingabe bestätigen	
7 8	V3H0 -	1 »E«	Volumeneinheiten Eingabe bestätigen	
9 10	V2H1 -	0 »E«	Manuelle Eingabe Eingabe bestätigen	
11 12	V2H2 -	1 »E«	Tabelle-Nr. Eingabe bestätigen	
13 14	V2H3 -	V/G ₁₃₀ »E«	Volumen/Gewicht* Eingabe bestätigen	Kanal 2 V7H5
15 16	V2H4 -	H ₁₃₀ »E«	Füllstand m oder ft* Eingabe bestätigen	↓ V7H6 ↓
17	V2H5	»Е«	Nächstes Wertepaar* — springt auf V2H3	V7H0 ↓ V6H1 ↓
*We	iter mit	# 1319 f	ür alle Wertepaare	V6H2
18	V2H0	3	"manuell" aktivieren	Ų
19	-	»E«	Eingabe bestätigen	V6H3 ↓ V6H4
20	V0H1	E	Tank leer, aktuelles	↓ V6H5
21	-	»Е«	Eingabe bestätigen	V6H0
22	V0H2	F	Tank voll, aktuelles Volumen in hl. gal.	↓ V4H1
23	-	»E«	Eingabe bestätigen	v4H2

Hinweis!

- Erstes Paar ~ 0 % Füllstand, in %, m, ft. Letztes Paar ~ 100 % Füllstand, in %, m, ft.
- Bei Fehler E602 oder E604 Tabelle korrigieren. Linearisierung erneut in V2H0 aktivieren
- Volumen/Gewicht kann in V0H0 abgelesen werden



Nach der Linearisierung

• Füllstand in V0H9

Analogausgang und Relais in Volumeneinheiten einstellen (Seite 28...31).

Nächster Schritt...

Stichwortverzeichnis

Α

Α		М	
Abgleich		Max. Sicherheitsschaltung	31
Differenzmessung	34	Meßsystem	7
Fullstandmessung mit Referenzsonde	35	Meßwertanzeige	32
llegende Zylinder	25, 42	MinSicherneitsschaltung	31
Stehende Zylinder Füllstand	24	Montage	14
Allagmaina Angaban	∠4 11		
	15	Р	
4 mA- und 20 mA-Werte	29	Parameterverriegelung	32
Ausgang bei Störung	29		
Integrationszeit	28	P	
Signalbereich	28	Rackbus BS 185	17 21
Anwendung	6	Relais	17,21
Ausgangskenngrößen	11	Betriebsart	.30
Austausch der Geräte	41	Grenzwertrelais	37
		Hystereses	30
Р		MinSicherheitsschaltung	31
Dedianmetrix	10	Relais bei Störung	30
Bedienmatrix	10 01	Schaltpunkt	30
Betriebeerten	10-21	Störmelderelais	37
Pupyorporgupg	9,23	Zuordnung	30
Busversorgung	17	MaxSicherheitsschaltung	31
		Reparatur	41
С		Rohrbefestigung	14
Commulog VU 260 Z	18, 20		
		S	
D		Sicherheitshinweise	3 - 4
Diagnose und Störungsbeseitigung	37 - 41	Simulation	40
		Sonden	13
F		Sondenkonstante	13, 23
E Elektrischer Anschluß		Standort	14
Prolovol	15	Störung	29 - 30, 37
Rackbus RS 185	17		
Sansoran	16	т	
Elektronikeinsatz	16	Tastatur und Anzeige	19
	10	Technische Daten	10
		Terminierungswiderstand	17
F			
Fehleranalyse	39		
Fehlermeldungen	38	U	
Füllstandmessung	22 - 32	Umgebungstemperatur	14
Н		W	
Hilfsenergie	11	Warnungen	4, 37
		Werkseinstellung	22
1		Wetterschutzhaube	14
Inbetriebnahme	23		
Installation	12 - 17	Z	
		Zertifikate	3
T			
L inearisierung	42 - 43		
halbautomatische	<u>12</u>		
liegende Zylinder	25		
Löschen eines Wertepaares	20		
	<i>L</i> 1		

Bedienmatrix

Bedienmatrix und Werkseinstellungs-Matrix

In dieser Matrix können die eingegebenen Werte eingetragen werden.

	HO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VO										
V1										
V2										
V3										
V4										
V5										
V6										
V7										
V8										
V9										

Anzeigefeld

Diese Matrix bietet einen Überblick der Werkseinstellung (Default-Werte).

	HO	H1	H2	НЗ	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VO		0.0	100.0	0	1	0.0	100.0	1		
V1	90.0	1	2.0	0	1					
V2	0	0	1	0.0	0.0	1		100	100	
V3	0	0.0	10.0		0.0	0.0	1.0		1	
V4		0.0	100.0	0	1	0.0	100.0	1		
V5	90.0	1	2.0	0	2					
V6	0	0	1	0.0	0.0	1		100	100	
V7	0	0.0	10.0		0.0	0.0	1.0		1	
V8	0	9990	2							670
V9				63		0				

Anzeigefeld

Parameter Matrix

	HO	H1	H2	НЗ	H4	H5	H6	H7	H8	Н9
V0 Abgleich Kanal 1	Anzeige aktueller Meßwert	Leer- abgleich	Voll- abgleich	Ausgangs- strom 0 = 020 mA 1 = 420 mA	Integrations- zeit (s)	Wert für 0/4 mA	Wert für 20 mA	A ₁ bei Störung 0 = -10 % 1 = +110 % 2 = hold	aktuelle Meß- frequenz Kanal 1	Meßwert (vor Linearisierung)
V1 Grenzwert Kanal 1	Relais 1 Schalt- punkt	Relais 1 0 = Min 1 = Max Sicherheit	Relais 1 Hysterese	Relais 1 bei Alarm 0 = fällt ab 1 = wie V0/V4H7	Relais 1 wählen 1 = Kanal 1 2 = Kanal 2					
V2 Lineari- sierung Kanal 1	Linearisierung 0=linear 1=zyl. liegend 3=manuell 4=3 löschen	Füllstand 0=manuell 1=automat.	Tab. Nr. (130)	Eingabe Volumen	Eingabe Füllstand	Nächste Tab. Nr.		Durchmesser für Behälter zyl. liegend	Volumen für Behälter zyl. liegend	
V3 Erweiterter Abgleich Kanal 1	Abgleich 0=Füllstand 1=Volumen	Offset	Empfind- lichkeit		Nullpunkt- Verschie- bung	Offset (Elektronik- einsatz) fo	Empfindlich- keit S (Elektronik- einsatz)		D/A- Abgleich 0 mA	D/A- Abgleich 20 mA
V4 Abgleich Kanal 2	Anzeige aktueller Meßwert	Leer- abgleich	Voll- abgleich	Ausgangs- strom 0 = 020 mA 1 = 420 mA	Integrations. -zeit (s)	Wert für 0/4 mA	Wert für 20 mA	A ₁ bei Störung 0 = 10 % 1 = 110 % 2 = hold	aktuelle Meß- frequenz	Meßwert (vor Linearisierung)
V5 Grenzwert Kanal 2	Relais 2 Schalt- punkt	Relais 2 0 = Min 1 = Max Sicherheit	Relais 2 Hysterese	Relais 2 bei Alarm 0 = fällt ab 1 = wie V4/V0H7	Relais 2 wählen 1 = Kanal 1 2 = Kanal 2					
V6 Lineari- sierung Kanal 2	Linearisierung 0=linear 1=zyl. liegend 3=manuell 4=3 löschen	Füllstand 0=manuell 1=automat.	Tab. Nr. (130)	Eingabe Volumen	Eingabe Füllstand	Nächste Tab. Nr.		Durchmesser für Behälter zyl. liegend	Volumen für Behälter zyl. liegend	
V7 Erweiterter Abgleich Kanal 2	Abgleich 0=Füllstand 1=Volumen	Offset	Empfind- lichkeit		Nullpunkt- Verschie- bung	Offset (Elektronik- einsatz) fo	Empfindlich- keit S (Elektronik- einsatz)		D/A- Abgleich 0 mA	D/A- Abgleich 20 mA
V8 Be- triebsart	0= Zweikanal 1=nur Kanal1 2=nur Kanal 2 3=Differenz 5= Referenz 6/7=Sim.Kan.1/2	Max.Diff. bei Zweikanal- Betrieb		Abschalt- höhe für Mode 5				Korrektur- faktor für Referenz- betrieb		Eingabe Verriegelung < 670 oder > 679
V9 Service und Simulation	Anzeige aktueller Diagnose- Code	Anzeige letzter Diagnose- Code		Geräte- und Software- version	Rackbus- Adresse	Reset auf Werkseinst. 670679	Simulation Frequenz	Simulation Füllstand	Simulation Volumen	Simulation Strom
VA VU 260 Z ZA 67	Tag Nr. Kanal 1	Tag Nr. Kanal 2	Einheiten Meßwerte, Kanal 1, vor Linearisierung	Einheiten Meßwerte, Kanal 1, nach Linearisierung	Einheiten Meßwerte, Kanal 2, vor Linearisierung	Einheiten Meßwerte, Kanal 2, nach Linearisierung	Anzeige Meßwerte, Kanal 1, vor Linearisierung	Anzeige Meßwerte , Kanal1, nach Linearisierung	Anzeige Meßwerte, Kanal 2, vor Linearisierung	Anzeige Meßwerte , Kanal 2, nach Linearisierung

Anzeigefeld

Europe

Austria D Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus Belorgsintez Minsk Tel. (01 72) 508473, Fax (01 72) 508583

Belgium / Luxemburg D Endress+Hauser N.V. Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. (02) 66 48 69, Fax (02) 9 63 13 89

Croatia □ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd.

Nicosia Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6 78 42 00, Fax (026) 6 78 41 79

Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33

Estonia ELVI-Aqua

Tartu Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582 Finland

□ Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

France ☐ Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain ☐ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (01 61) 2865000, Fax (01 61) 9981841

Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 4319800, Fax (01) 4319817

Iceland BIL ehf Reykjavik Tel. (05) 61 96 16, Fax (05) 61 96 17

Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy □ Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 92192-1, Fax (02) 92192-362

Latvia Rino TK Riga Tel. (07) 31 5087, Fax (07) 31 5084

Lithuania UAB "Agava" Kaunas Tel. (07) 2024 10, Fax (07) 2074 14
 Netherlands

 □ Endress+Hauser B.V.

 Naarden

 Tel. (035) 695 8611, Fax (035) 695 88 25

 Norway

 □ Endress+Hauser A/S

 Tranby

 Tel. (032) 85 98 50, Fax (032) 85 98 51

 Poland

 Fordress+Hauser Polska Sp. z o o

Warszawy T201090, Fax (022) 7201085

Portugal Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299 Romania Romconseng S.R.L.

Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501 Russia Endress+Hauser Moscow Office

Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871

Slovakia Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 44 88 86 84, Fax (7) 44 88 71 12

Slovenia Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (01) 51922 17, Fax (01) 51922 98

Spain □ Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden ☐ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55 51 1600, Fax (08) 55 51 1655

Switzerland Endress+Hauser Metso AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575, Fax (061) 711 1650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Istanbul Tel. (0212) 275 1355, Fax (0212) 266 2775

Ukraine Photonika GmbH Kiev

Tel. (44) 268 81, Fax (44) 269 08 Yugoslavia Rep. Meris d.o.o. Beograd Tel. (11) 444 1966, Fax (11) 444 1966

Africa

Egypt Anasia

Añaŝia Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4 17 90 07, Fax (02) 4 17 90 08 **Morocco** Oussama S.A. Casablanca Tel. (02) 24 1338, Fax (02) 40 26 57

South Africa Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton

Tunisia Controle, Maintenance et Regulation

Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

America

Argentina □ Endress+Hauser Argentina S.A. Buenos Aires Tel. (01) 1 45 22 79 70, Fax (01) 1 45 22 79 09 **Bolivia** Tritec S.R.L. Cochabamba Tel. (042) 5 69 93, Fax (042) 5 09 81

Brazil ☐ Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. (011) 5031 3455, Fax (011) 5031 3067

Canada □ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. (905) 681 92 92, Fax (905) 681 9444

Chile □ Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 321-3009, Fax (02) 321-3025

Colombia Colsein Ltda. Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. (02) 96 1542, Fax (02) 96 1542

Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 26 91 48, Fax (02) 46 18 33

Iel. (02) 26 91 48, Fax (02) 46 18 33 Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31

Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31 Mexico □ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 568 24 05, Fax (5) 568 74 59

Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. (021) 21 39 89, Fax (021) 22 65 83

Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 92 57 85, Fax (02) 92 91 51

USA □ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Venezuela Controval C.A. Caracas Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554

Asia

China Ch

Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303 □ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

Hong Kong Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25 28 31 20, Fax 2865 41 71

India □ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Mumbai Tel. (022) 852 1458, Fax (022) 852 1927

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7 97 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089 Japan

Sakura Endress Co. Ltd.
 Tokyo
 Tel. (0422) 5406 13, Fax (0422) 550275

Malaysia □ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800 Pakistan Speedy Automation Karachi Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Philippines
 □ Endress+Hauser Philippines Inc.
 = Metro Manila
 Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944

Singapore ☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 566 8222, Fax 5 66 68 48

South Korea □ Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand □ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Iran PATSA Co. Tehran Tel. (021) 8754748, Fax(021) 8747761 _____

Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 0619

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4 64 32 46, Fax (06) 4 64 57 07

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 671 00 14, Fax (02) 672 59 29

Lebanon Network Engineering Jbeil Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. L.L.C. Ruwi Tel. 60 20 09. Fax 60 70 66

United Arab Emirates Descon Trading EST. Dubai Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 23 06 64, Fax (04) 21 23 38

Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Limited Milperra Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667

New Zealand EMC Industrial Group Limited Auckland Tel. (09) 4 15 51 10, Fax (09) 4 15 51 15

All other countries

Endress+Hauser

The Power of Know How

 Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975-345

http://www.endress.com

□ Members of the Endress+Hauser group 02.02/PT



