BA 125C.00/14/f/09.95 Version logiciel à partir de 1.00

mycom CLM 121 / 151 - ID Transmetteur / régulateur de conductivité/température

Instrumentation Analyse

Instructions de montage et de mise en service





Sommaire

1. 1.1 1.2 1.3	Généralités Déballage Utilisation Structure de commande	2 2 2 3
2.	Ensemble de mesure	4
3. 3.1 3.2 3.3	Montage Dimensions de l'appareil Types de montage Accessoires de montage	5 6 8
4. 4.1 4.2 4.3 4.4	Raccordement électrique. Consignes de sécurité Certificat du fabricant Raccordement du Mycom CLM 121/151 Schéma de raccordement.	9 9 10 11
5. 5.1 5.2 5.3 5.4	Mise en service	12 12 12 12 13
6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9	Fonctionnement Généralités relatives au fonctionnement. Niveaux de la matrice Matrice de programmation Entrée facteur d'adaptation du capteur Etalonnage. Réglage ATC Mesure de concentration Description des fonctions de commande. Régulateurs	14 15 18 24 25 27 31 34 48
7. 7.1 7.2 7.3 7.4	Traitement des défauts . Catégories de défauts . Affichage des erreurs et commandes . Liste des erreurs . Maintenance .	51 51 52 55
8. 8.1 8.2	Caractéristiques techniques Données électriques Données mécaniques	56 56 57
9. 9.1 9.2	Annexe Accessoires Solutions d'étalonnage KCl	58 58 59

1. Généralités

Le présent manuel décrit les transmetteurs de conductivité Mycom CLM 121 ou CLM 151 combinés à la cellule de conductivité CLS 51 dans leur exécution la plus complète.



Remarque :

Il existe un manuel de mise en service séparé pour l'interface sérielle. • Mycom Interface sérielle (BA 078C)

1.1 Déballage

- A la réception, inspecter le colis afin de détecter une éventuelle détérioration due au transport. En cas de dommage, informer la poste ou le transporteur. Tout matériel endommagé doit être conservé jusqu'à la résolution du litige !
- S'assurer que le contenu n'a pas été endommagé !

En cas de dommage, informer la poste ou le transporteur ainsi que le fabricant.

 Vérifier que le colisage est complet et correspond aux documents et à votre commande

L'ensemble MYCOM CLM 121 livré comprend :

- 2 éléments de fixation du boîtier
- 1 connecteur Submin D (seulement pour les appareils avec interface digitale)
- Instructions de montage et de mise en service
- carte(s) d'identification de l'appareil

L'ensemble MYCOM CLM 151 livré comprend :

- 1 set de fixation du boitier
- 1 plaque signalétique
- Instructions de montage et de mise en service
- Carte(s) d'identification de l'appareil

En cas de doute, veuillez vous adresser à votre agence régionale Endress + Hauser (voir adresses en fin de document).

1.2 Utilisation

Les Mycom CLM 121/151 sont des transmetteurs de mesure et de régulation de la conductivité utilisant la technique du microprocesseur.

Leur technique moderne leur permet de s'adapter facilement à toutes les applications en mesure de conductivité.

Les domaines d'application typiques sont :

- pharmacie
- agro-alimentaire
- surveillance d'installation NEP
- surveillance de production
- triage

ENDRESS + HA	USER	CE
Order-code: Serial no./Seriennr:	CLM151-1ID01 12345678 ID	
Input/Eingang:	min: 0-2000 µS/ max: 0-1000 mS/ Temp:Pt100 -35	cm cm 150°C
Output/Ausgang:	1: Lf 0/420 r 2: °C 0/420 r	nA nA
Mains/Netz: Prot.class/Schutzart	230V 50/60Hz max : IP65	. 12VA
	LM151	-NP.TIF



Fig. 1.1 : Plaques signalétiques

à gauche : Mycom CLM 151

à droite : Mycom CLM 121

1.3 Structure de commande

Mycom CLM 121 / 151

Types

- Boitier pour montage en armoire électrique, 96x96 mm, protection IP 54 (face avant) Boitier de protection IP 65, 247 x 167 x 111 mm (H x L x P)
- 121 151

Evá.

	 Exécutions 1 Avec contact défaut 2 Avec contact défaut et 1 contact de seuil 3 Avec contact défaut et 2 contacts de seuil 9 Exécution spéciale sur demande 					
	 Variante d'appareil CD Mesure de la conductivité spécifique, pour le raccordement à des cellules de mesure à 2 électrodes MM Mesure de la résistivité spécifique, pour le raccordement à des cellules de mesure avec constante 0,01 cm⁻¹; gamme de mesure 01 μS/cm ou 020 MΩ x cm au choix ID Mesure de la conductivité spécifique, pour le raccordement à des cellules de mesure inductives CLS 51; gammes de mesure librement programmables YY Exécution spéciale sur demande 					
	Alimentation 0 230 V, 50 / 60 Hz 1 110 V, 50 / 60 Hz 2 200 V, 50 / 60 Hz 3 24 V, 50 / 60 Hz 4 48 V, 50 / 60 Hz 5 100 V, 50 / 60 Hz 6 127 V, 50 / 60 Hz 7 240 V, 50 / 60 Hz 8 24 V DC					
	 Sortie de l'appareil 0 0/420 mA pour conductivité 1 2 sorties 0/420 mA pour conductivité et température 3 0/420 mA pour conductivité + interface supplémentaire RS 232 C 4 0/420 mA pour conductivité + interface supplémentaire RS 485 6 0/420 mA pour conductivité + interface supplémentaire RS 485 Rackbus 9 Exécution spéciale sur demande 					
CLM	← Référence complète					



Remarque :

Le présent manuel ne décrit que la variante ID.

2. Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure comprend

- la cellule de conductivité CLS 51
- le câble de mesure de la conductivité correspondant type OMK
- au choix
 - le transmetteur de conductivité Mycom CLM 121 pour montage en armoire électrique
 - le transmetteur de conductivité Mycom CLM 151 en boitier de terrain



Fig. 2.1 : Exemple d'un système de mesure complet avec

- Tranmetteur de conductivité Mycom CLM 151 A : tension d'alimentation
 - (par ex. 230 V AC/50 Hz) B : câble de raccordement cellule de conductivité CLS 51
 - C : sortie valeur de conductivité évent. valeur de température en plus (0/4...20 mA ou interface digitale RS 232C ou RS 485)
- ② Cellule de conductivité inductive CLS 51
- ③ Câble de mesure de conductivité OMK

3. Montage

3.1 Dimensions de l'appareil







Fig. 3.2 : (à gauche) Dimensions du Mycom CLM 151

 Languettes de fixation pour montage mural

 Vis diam. 6 mm

Fig. 3.3 : (à droite) Face arrière du boitier de protection avec languettes de fixation montées

Remarque :

Les languettes de fixation et vis font partie de l'ensemble livré

З.

Fig. 3.4 : Plaque de fond du boitier de protection avec dimensions de montage et vis pour montage en découpe de tableau

Us de fermeture pour PE 13,5
 Ecrou tendeur



3.2 Types de montage

3.2.1 Montage en armoire du Mycom CLM 121

La découpe de montage selon DIN 43700 est de $92^{+0.5} \times 92^{+0.5}$ mm. La fixation de l'appareil se fait à l'aide des éléments faisant partie de l'ensemble livré.

3.2.2 Montage en armoire du Mycom CLM 151

La fixation de l'appareil est réalisée avec les éléments figurant dans l'ensemble livré (voir fig. 3.4). Un joint plat est nécessaire pour assurer l'étanchéité de la découpe d'armoire (voir chap. 9.1).

Découpe d'armoire nécessaire : $161^{+0.5} \times 241^{+0.5} mm (L \times H)$



Vis de fermeture pour PE 13,5
 Languettes de fixation



3.2.3 Montage mural

Monter les languettes de fixation selon fig. 3.3 sur la face arrière de l'appareil.

Dimensions de fixation du boitier de protection voir fig. 3.2

3.2.4 Montage sur mât

Le montage du boitier de protection Mycom CLM 151 sur mâts verticaux ou horizontaux d'un diamètre max. de 70 mm se fait à l'aide des éléments du set de fixation. Les éléments de fixation du boitier sont à monter selon fig. 3.6 et 3.7 en face arrière de l'appareil.

Accessoires livrables pour Mycom CLM 151, voir chapitre 9.1.





Fig. 3.7 : Montage du boitier de protection sur tube vertical

à gauche : face inférieure à droite : face arrière

Tube vertical

② Tiges filetées M6 x 92

③ Ecrou de fixation M6
④ Plaque de fixation

CYH101-1.EPS

3.3 Accessoires de montage

3.3.1 Auvent de protection climatique CYY 101

3

2

4

320

H-101-6.EPS

¢

(1)

248

2

φ

(4)

2

Fig. 3.8 : (à gauche) Dimensions et positions de montage de l'auvent de protection climatique CYY 101

- Montage sur colonne montante avec 2 vis M8
- Montage sur un tube vertical ou horizontal avec deux fixations
- ③ Montage du transmetteur Mycom CLM 151
- Montage mural du transmetteur Mycom CLM 151

Fig. 3.9 : (à droite) Auvent de protection climatique CYY 101 monté sur une colonne montante avec Mycom CLM 151



L'auvent de protection CYY 101 est nécessaire pour le montage du Mycom CLM 151 à l'extérieur.

- Monter l'auvent de protection sur l'appareil de mesure
- Monter l'auvent avec l'appareil de mesure en place
 - soit sur une colonne montante
 - soit sur un mât rond
- soit sur un mur

270

Position des perçages, voir fig. 3.8.

L'auvent de protection climatique CYY 101 peut être monté directement sur la colonne de montage du support de sonde CYH 101 à l'aide de deux vis filetées M8 (voir fig. 3.8, position de montage ①).

Pour le montage sur un tube vertical ou horizontal, (diamètre max. 70 mm), il faut prévoir en plus un jeu de fixation pour montage sur mât (voir chap. 9.1 ou fig. 3.10).



Attention !

L'auvent de protection doit être monté en cas de rayonnement solaire direct.



Remarque :

Le couvercle du boitier doit être vissé régulièrement après avoir effecué le raccordement du câble. Les vis doivent être serrées en croix afin d'assurer une bonne étanchéité. Les PE doivent être serrés jusqu'en butée.

Fig. 3.10 : Jeu de fixation pour montage sur mât de l'auvent de protection climatique CYY 101, si le support de sonde CYH 101 n'est pas utilisé.

4. Raccordement électrique



4.1

Danger !

• L'appareil doit être raccordé à la terre avant toute opération.

Consignes de sécurité

- Si les défauts ne peuvent pas être supprimés, mettre l'appareil hors service et le protéger contre toute mise en service intempestive.
- Les réparations ne doivent être confiées qu'au fabricant ou à un Service d'Assistance Technique Endress + Hauser.



Attention !

• Les instructions et recommandations de la présente mise en service devront être suivies avec exactitude.

Les travaux de maintenance ne pouvant être effectués que sous tension doivent être confiés à des spécialistes.

 Cet appareil est protégé contre les influences des interférences comme par ex. les impulsions haute fréquence et électrostatiques, conformément à EN 50081-2, 03.94 et prEN 50082-2, 11.94. Ceci n'est cependant valable que si l'appareil est mis à la terre avec un câble blindé. Le fil de terre du blindage doit être aussi court que possible. Pas de prolongation soudée du blindage !

Lors du montage du boitier de protection (CLM 151), mettre le mât à la terre afin d'augmenter la protection contre les parasites. La pose du câble dans le mat augmente également cette résistance.



Remarque :

- Cet appareil a été construit et testé selon la norme EN 61010-1 et a quitté nos établissements dans un état technique irréprochable.
- Certains défauts peuvent être supprimés à l'aide de la liste décrite dans le chapitre 7.3 sans qu'il soit nécessaire pour cela d'ouvrir l'appareil.

Les interventions et modifications à l'intérieur de l'appareil sont prohibées et annulent la garantie.

 Après montage et raccordement de l'appareil et des capteurs, il convient de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de mesure.

4.2 Certificat du fabricant

Par la présente il est certifié que les transmetteurs				
Mycom C	LM 121 / 151 - ID			
sont antiparasités selon les directives du BMPT Amtsblatt 243/199, complément 46/1992 et EN 55011.91 = DIN VDE 0875, partie 11, k 07.92 et EN 50081-1.				
	Endress+Hauser Conducta			

Fig. 4.1 : Mycom CLM 121 - face arrière avec raccordements électriques

- Bornier avec câble de capteur et de signal
- Borne de raccordement pour sortie 2 ou prise Submin D (en cas d'interface digitale)
- 3 Câble de mesure OMK
 4 Descionante de mesure of the second second
- Bornier pour raccordement au réseau et contacts
 Collier de décharge de
- traction pour OMK et simultanément mise à la terre du blindage externe du câble de mesure

Remarque :

le collier de décharge de traction est directement reliée à la terre



4.3 Raccordement du Mycom CLM 121/151

Le raccordement électrique des capteurs et des câbles de signal se fait :

- pour le Mycom CLM 121 en face arrière de l'appareil (fig. 4.1)
- pour le Mycom CLM 151 dans la boite à bornes séparée (fig. 4.2)
 - Retirer les bouchons situés dans la partie inférieure du boîtier et les remplacer par des PE.
 - Introduire les câbles de raccordement dans les PE, voir fig. 4.2.
 - Effectuer le raccordement selon le schéma, voir fig. 4.3. Séparer les câbles de signal des câbles d'alimentation.
- Serrer les PE.
- Monter le couvercle de la boîte à bornes séparée et serrer les vis.

(+ \oplus ENDRESS+HAUSEF MYCOM CLM 151 \mathbf{H} 95 H V € ♠ HOLD $\overline{\Psi}$ E (+) $\left(+\right)$ രരരരം 0000 600 $(\bigcirc$ രരർ M151X08.EPS O (C 1 2 3

Bornes pour Mycom CLM 121 / 151						
Section de raccordement :	4,0 mm ²					
Raccordements au choix :	 x fil 2,5 mm² x fil 4,0 mm² x tresse 1,5mm² confectionnée x tresse 2,5 mm² confectionnée 					
Repérage raccordement :	selon DIN 45140					

Fig. 4.2. : Mycom CLM 151raccordements dans la boîte à bornes séparée

- Entrée :sonde de conductivité
 Sortie : température ou
- interface
- ③ Tension d'alimentation

4.4 Schéma de raccordement







Remarque :

- Le schéma de raccordement est valable pour la version d'appareil la plus complète. * (seulement pour CLM 151)
- (sediement pour cell 191)
- ¹⁾ Version d'appareil uniquement au choix avec sortie signal de température (bornes de raccordement 33 et 34), ou interface sérielle digitale (voir selon référencement paragraphe 1.3).

- Fig. 4.3 : Raccordement électrique Mycom CLM 121/151
- 2) Etat du contact représenté : sans courant et défaut.

Tous les contacts sont protégés contre les parasites par varistances. Les charges externes connectées doivent le cas échéant être antiparasitées.

³⁾ 24 V DC: sans terre ou pôle négatif mis à la terre.

5. Mise en service

5.1 Mise sous tension



Attention :

Avant la mise sous tension, vérifier que les valeurs de tension correspondent à celles spécifiées sur la plaque signalétique (voir fig. 1.1).

Le Mycom doit être relié à la préamplification CLS 51 sans quoi il n'y a pas de synchronisation !



Remarque :

- La cellule de conductivité doit se trouver dans le produit à mesurer.
- Après la mise sous tension, tous les segments LCD de l'affichage sont actifs et les DEL allumées en rouge (pendant 2 sec.). Puis l'appareil passe à la mesure.
 Les niveaux de commande et de mise en service sont verrouillés.

5.2 Coupure de courant

- Les microcoupures ne dépassant pas 20 millisecondes n'interrompent pas le fonctionnement de l'appareil.
- Les coupures dont la durée dépasse 20 millisecondes interrompent le fonctionnement, les paramètres entrés étant néanmoins maintenus
- Après rétablissement de la tension, l'appareil revient au mode mesure comme décrit au chapitre 5.1

5.3 Réglages minimum

La matrice de programmation (voir section 6.3) reprend toutes les valeurs pouvant être entrées.

Une description précise des fonctions des différentes cases matricielles est donnée à la section 6.6, où sont également présentés tous les réglages usine.

Les réglages minimum ci-dessous sont nécessaires lors de la mise en service du point de mesure :

Zone	Fonctionnement				
Déverrouillage du niveau de mise en service (voir chap. 6.2)					
Ροι	ur mesure et étalonnage				
V1 / H7	Entrée adaptation sonde (voir chap. 6.4)				
V4 / H0	Sélection du mode de fonction (voir chap. 5.4)				
	Mode de fonction 0				
V1 / H5	Sélectionner gamme de mesure (voir chap. 5.4)				
	Mode de fonction 1				
V4/ H1	Choix de la gamme de conductivité L (voir chap. 6.7)				
V4/ H2	Choix de la gamme de conductivité H (voir chap. 6.7)				
	Mode de fonction 2				
V4/ H1	Choix de la gamme de concentration L (voir chap. 6.7)				
V4/ H2	Choix de la gamme de concentration H (voir chap. 6.7)				
Pour fonction seuil ou régulation et alarme					
Succession des réglages voir chap. 6.9					

5.4 Mode de fonction et réglage gamme de mesure

5.4.1 Mode de fonction 0

Mesure de conductivité

L'entrée du numéro de gamme de mesure permet de sélectionner les gammes figurant dans le tableau

N° gamme	Gamme de mesure		
0	02000 μS/cm		
1	0 20,00 mS / cm		
2	0 200,0 mS/cm		
3	01000 mS/cm		
4	0 1000 mS / cm		

En gamme de mesure 4 il y a une commutation automatique entre les gammes de mesure 0 à 3. Le format d'affichage est également automatiquement adapté.

5.4.2 Mode de fonction 1

Mesure de conductivité avec commutation à distance

Le Mycom peut, en mode de fonction 1 "Commutation de gamme de conductivité", mémoriser les données de quatre gammes de mesure au total :

- libre attribution de la gamme de mesure (0/4...20 mA)
- consignes et valeurs d'hystérésis indépendantes pour les deux contacts de seuils
- coefficients de température individuels
- tolérance d'alarme

La commutation se fait entre deux gammes de conductivité présélectionnées, via l'entrée commutation à distance externe. Lors de la commutation automatique de la gamme de mesure, il peut se produire une temporisation de 6 s. env. et la sortie courant reste toujours affectée à la gamme de transmission de 0 à 1000 mS/cm. En mode de fonction 0 l'entrée Hold externe est active.

Hold						
Entrée (B. 81/82)	Flèche d'état affichage	Sortie courant	Contacts de seuil			
Ouverte		active	actifs			
fermée	HOLD	gelée	position repos			

Commutation à distance						
Entrée comm. à dist. (B. 81/82)	Gamme	Flèche d'état affichage	Attribution gamme mesure			
Ouverte	Н	"HIGH"	V4 / H2			
fermée	L	_	V4 / H1			

Les gammes de conductivité suivantes peuvent être attribuées individuellement aux gammes LOW ou HIGH :

N° gamme mesure	Gamme mesure
0	0 2000 µS / cm
1	0 20,00 mS / cm
2	0 200,0 mS/cm
3	0 1000 mS / cm

5.4.3 Mode de fonction 2

Mesure de concentration avec commutation de gamme

Pour le mode de fonction "mesure de concentration", l'appareil dispose des données de 4 produits. Les données de 4 autres produits peuvent être entrées, mémorisées et activées comme gamme de mesure de conductivité. Voir aussi section 6.7.

6. Fonctionnement



6.1 Généralités relatives au fonctionnement

Fig. 6.1 : Mycom CLM 121/151 Vue frontale avec éléments d'affichage et de fonction

> L'appareil est piloté à l'aide d'une matrice, c'est à dire qu'à chaque type de fonction de l'appareil est attribuée une case de la matrice 10x10 (V0H0 à V9H9).

La sélection des différentes fonctions se fait à l'aide des touches V (vertical) et H (horizontal). Les cases matricielles - même celles qui sont vides - sont sélectionnées en continu. Les fonctions des cases matricielles sont réparties en 3 niveaux, selon leurs significations :

- Niveau 0 : affichage (conductivité, température) code d'accès : aucun
- Niveau 1 : fonctionnement (étalonnage, hold) code d'accès : 1111
- Niveau 2 : mise en service (attribution courant de sortie, amortissement, fonction régulation) code d'accès : 2222

Sans entrée préalable d'un code, seul le contenu des différentes cases matricielles pourra être affiché.

Les cases matricielles pour lesquelles la fonction d'appareil n'a pas été activée, indiquent :



L'accès aux niveaux 1 et 2 est verrouillé à l'aide d'un code de sécurité. Si le niveau 2 est déverrouillé, les fonctions du niveau 1 et du niveau 0 deviennent également accessibles pour l'utilisateur.

Touches pour l'entrée de valeurs et de fonctions : réglage de valeurs





sélection de la position décimale, c'est à dire passage à la plus grande ou à la seconde décimale



validation de valeurs



nouvelle interrogation pour modification d'entrée



après chaque interruption du fonctionnement l'appareil revient automatiquement au mode de fonction "affichage" (case matricielle V0H0).

6.2 Matrice de programmation





V

Touche V : sélection des lignes, cases matricielles V0 à V9

Avec chaque activation de touche, l'affichage V est augmenté d'une valeur de ligne



Touche H : sélection des colonnes, cases matricielles H0 à H9

Avec chaque activation de touche, l'affichage H est augmenté d'une valeur de colonne Affichage avec cases matricielles verrouillées



Affichage avec cases matricielles pouvant être modifiées : position modifiable de l'affichage décimal clignote

Entrée de valeurs et de fonctions par activation d'une touche



Incrémenter



Décrémenter



 Choix de la décimale c.à.d. passage à la première, deuxième décimale

Début de l'éditionNouvelle interrogation après E

E

Validation Contrôle : la valeur est mémorisée en cas d'affichage permanent

6.2.1 Déverrouillage des niveaux

- Activation de la touche E (Enter) dans la case matricielle V0H0 (affichage valeur mesurée) Affichage passe au contenu de la case matricielle V8H9
- Dans la case V8H9 est affiché le code d'accès
- Déverrouiller le niveau 1 "fonction" avec le code 1111
- Déverrouiller le niveau 2 "mise en service" et le niveau 1 "fonction" avec le code 2222
- Validation avec la touche E
- Retour à la case matricielle V0H0 (affichage de la valeur mesurée) par activation simultanée des touches V et H

Exemple pour le déverrouillage du niveau 1





Pas 2 : Avec la touche " \uparrow_+ " régler la valeur 1.



Pas 1:

Etat d'origine :

Appareil en mode mesure.

Affichage case matricielle : V0 / H0

Activer la touche "E" La case matricielle V8 / H9 "déverrouiller/ verrouiller" est sélectionnée. Décimale 4 clignote dans l'affichage.



Pas 3 : Avec la touche $,, \rightarrow$ " avancer sur la décimale 1. Décimale 1 clignote.



Pas 4 :

Avec la touche " \uparrow_+ " ou " \downarrow^- " régler la valeur **1**.

Pas 5 et 6 :

Comme pas 3 et 4. Avec la touche ", \rightarrow " passer sur la décimale 2 et régler la valeur **1**.



Pas 7 et 8 :

Comme pas 3 et 4.

Avec la touche ", \rightarrow " passer sur la décimale 3 et régler la valeur **1**.

La valeur **1111** doit être affichée. Dans le cas contraire, il convient de répéter les pas 2 à 8.

Pas 9 :

Activer la touche " E ". Le code d'accès **1111** pour le niveau de fonction est maintenant introduit. Toutes les cases matricielles du niveau de fonction sont maintenant déverrouillées, c'est à dire que l'utilisateur peut procéder à des modifications ou des entrées.



Pas 10 :

Activer simultanément les touches V et H. L'appareil est maintenant en mode mesure, case matricielle V0H0.

Déverrouillage du niveau 2

Procéder comme décrit aux pas 1 à 10, puis entrer le code **2222**.

Verrouillage des niveaux 1 et 2

Procéder comme décrit aux pas 1 à 10, mais entrée ou modification de toutes les valeurs **sauf** 1111 et 2222.



- Lors de la première mise en service ou après une coupure de courant, on obtient toujours l'affichage du code de verrouillage 0000.
- La sélection directe avec la touche "E" n'est possible que pour la case matricielle V8H9.
 Toutes les autres cases matricielles sont sélectionnées par activation des touches "V" et "H".
- Le retour à la case matricielle
 V0H0 par activation simultanée des touches "V" et "H" est possible à partir de n'importe quelle position.

6	6.3.1 Mode de fonction 0 : mesure de conductivité (Description des fonctions de commande voir chapitre 6.6)						
Niveau 0 1111 Niveau 1 2222 Niveau 2							
	VH	0	1	2	3		
Fonctions de base I	0	Mesure	Affichage de température	HOLD ON/OFF	Commutation 0 20 mA / 4 20 mA		
		0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	–35 à +150 ℃	0 = OFF 1 = ON	0 = 0 à 20 mA 1 = 4 à 20 mA		
Fonctions de base II	1	Etalonnage à 25°C (constante de cellule)	Entrée coefficient de température	Détermination coefficient de température	Commutation type de compensation de temp.		
		≥ 0,4 x Gamme de mesure	0 à 10,0 % / °C		0 = linéaire avec α (25 °C) 1 = linéaire α (V1 / H4 °C) 2 = compensation NaCl		
Configuration seuil/ contact pour régulateur 1	2	Entrée consigne	Commutation Auto/Manu	Manuel ON/OFF	Temporisation à l'attraction		
		0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s		
Configuration seuil/ contact pour régulateur 2	3	Entrée consigne	Commutation Auto/Manu	Manuel ON/OFF	Temporisation à l'attraction		
		0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s		
Mode de fonction	4	Mode de fonction					
		0 = cond. avec hold externe 1 = cond. avec comm. à distance 2 = concentration					
Paramètres spécifiques au produit pour contact de seuil 1 et 2	5						
Paramètres sépcifiques au pro- duit tableau % et α	6						
Alarme	7	Seuil d'alarme	Temporisation de l'alarme	Commutation contact permanent/fugitif	Attribution de l'alarme		
		1 à 600 μS / cm 1 à 300 mS / cm	0 à 6000 s	0 = contact permanent 1 = contact fugitif	0 = les 2 contacts de seuil 1 = contact 1 2 = contact 2 3 = pas de contact de seuil		
Configuration	8	Parité	Commutation vitesse de transmission				
		0 = aucune 1 = impaire 2 = paire	0 = 4800 Bd 1 = 9600 Bd				
Service et simulation	9	Code diagnostic		Affichage configuration d'appareil	Version software		
		E—- à E255		0000 à 9999	0.00 à 99.99		

6.3 Matrice de programmation

4	5	6	7	8	9
Vitesse d'amortis- sement mA / s	Conductivité pour 0 / 4 mA	Conductivité pour 20 mA	Température pour 0 / 4 mA	Température pour 20 mA	Commutation caractéristique linéaire/bilinéaire
0,2 à 20,0 mA / s	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	–35 à +125 ℃	−10 à +150 °C	0 = linéaire 1 = bilinéaire
Température de référence	Commutation gamme de mesure	Affichage gamme de mesure absolue	Entrée adaptation sonde (chap. 6.4)		Etalonnage mesure de température
–35 à +150 ℃	0 à 4	2000 μS / cm à 1000 mS / cm	0,600 à 1,400		-3,0 °C+3,6 °C
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail	Hystérésis		
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail	max. 10% de la gamme de mesure		
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail	Hystérésis		
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail	max. 10% de la gamme de mesure		
					(Dé)verrouiller
					0000 à 9999
Adresse d'appareil	Préréglage des valeurs (par défaut)			Simulation ON/OFF	Simulation courant de sortie
1 à 32				0 = simulation OFF 1 = simulation ON	0,00 à 20,00 mA

		Niveau 0 1	111 Niveau 1 2	222 Niveau 2	
	VH	0	1	2	3
Fonctions de base I	0	Mesure	Affichage de température	Hold ON/OFF	Commutation 0 20 mA / 4 20 mA
		0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	–35 à +150 °C	0 = OFF 1 = ON	0 = 0 à 20 mA 1 = 4 à 20 mA
Fonctions de base II	1	Etalonnage à 25 °C (constante de cellule)			Commutation type de compensation de temp.
		\geq 0,4 x Gamme de mesure			0 = linéaire avec α (25 °C) 1 = linéaire α (V1 / H4 °C) 2 = compensation NaCl
Configuration seuil/contact pour régulateur 1	2	voir V5H1	Commutation Auto/Manu	Manuel ON/OFF	Temporisation à l'attraction
			0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s
Configuration seuil/contact pour régulateur 2	3	voir V5H3	Commutation Auto/Manu	Manuel ON/OFF	Temporisation à l'attraction
			0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s
Mode de fonction	4	Mode de fonction	Choix de la gamme de conductivité L	Choix de la gamme de conductivité H	
		0 = cond. avec hold 1 = cond. avec comm. à dist. 2 = concentration	0 = 0 à 2000 μS/cm 1 = 0 à 20 mS/cm 2 = 0 à 200 mS/cm 3 = 0 à 1000 mS/cm	0 = 0 à 2000 μS/cm 1 = 0 à 20 mS/cm 2 = 0 à 200 mS/cm 3 = 0 à 1000 mS/cm	
Paramètres spécifiques au produit pour contact de seuil 1 et 2	5	Sélection gamme de mesure	Consigne 1	Hystérésis 1	Consigne 2
		0 à 3	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	max. 10 % de la gamme de mesure	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm
	6				
Alarme	7		Temporisation de l'alarme	Commutation contact permanent/fugitif	Attribution de l'alarme
			0 à 6000 s	0 = contact permanent 1 = contact fugitif	0 = les 2 contacts de seuil 1 = contact 1 2 = contact 2 3 = pas de contact de seuil
Configuration	8	Parité	Commutation vitesse de transmission		
		0 = aucune 1 = impaire 2 = paire	0 = 4800 Bd 1 = 9600 Bd		
Service et simulation	9	Code diagnostic		Affichage configuration d'appareil	Version software
		E—- à E255		0000 à 9999	0.00 à 99.99

6.3.2 Mode de fonction 1 : mesure de conductivité avec commutation à distance (Description des fonctions de commande voir chapitre 6.6)

4	5	6	7	8	9
Vitesse d'amortis- sement mA / s			Température pour 0 / 4 mA	Conductivité à 20 mA	
0,2 à 20,0 mA / s			–35 à +125 ℃	–10 à +150 ℃	
Température de ré- férence		Affichage gamme de mesure absolue	Entrée adaptation sonde chap. 6.4		Etalonnage mesure de température
–35 à +150 ℃		2000 μS / cm à 1000 mS / cm	0,600 à 1,400		-3,0°C+3,6°C
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail			
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail			
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail			
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail			
Hystérésis 2	Seuil alarme	Conductivité pour 0 / 4 mA	Température pour 20 mA	Entrée coefficient de température	
max. 10 % de la gamme de mesure	max. 30 % de la gamme de mesure	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0 à 10,0 % / °C	
					(Dé)verrouiller
					0000 à 9999
Adresse d'appareil	Préréglage des valeurs (par défaut)			Simulation ON/OFF	Simulation courant de sortie
1 à 32				0 = simulation OFF 1 = simulation ON	0,00 à 20,00 mA

6.3.3 Mode de fonction 2 : mesure de concentration

(Description des fonctions de commande voir chapitre 6.6)

Niveau 0	1111	Ν
Niveau U		11

Niveau 1 **2222** Niveau 2

	VH	0	1	2	3
Fonctions de base I	0	Mesure	Affichage de température	HOLD ON / OFF	Commutation 0 20 mA / 4 20 mA
		0 à 99,99 %	-35 à +150 °C	0 = OFF 1 = ON	0 = 0 à 20 mA 1 = 4 à 20 mA
Fonctions de base II	1	Etalonnage à 25°C (constante de cellule)			
		≥ 0,4 x Gamme de mesure			
Configuration seuil/contact pour régulateur 1	2	voir V5H1	Commutation Auto/Manu	Manuel ON / OFF	Temporisation à l'attraction
			0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s
Configuration seuil/contact pour régulateur 2	3	voir V5H3	Commutation Auto/Manu	Manuel ON / OFF	Temporisation à l'attraction
	_		0 = manuel 1 = automatique	Valeur mesurée	0 à 6000 s
Mode de fonction	4	Mode de fonction	Choix gamme de concentration L	Choix gamme de concentration H	
		0 = cond. avec hold externe 1 = cond. avec comm. à dist. 2 = concentration	1 = NaOH, 2 = HNO ₃ 3 = H ₂ SO ₄ , 4 = H ₃ PO ₄ 5 à 8 librement réglables	1 = NaOH, 2 = HNO ₃ 3 = H ₂ SO ₄ , 4 = H ₃ PO ₄ 5 à 8 librement réglables	
Paramètres spécifiques au pro- duit pour contact de seuil 1 et 2	5	Sélect. gamme de concentration/ produit	Consigne 1 (%)	Hystérésis 1 (%)	Consigne 2 (%)
		$\begin{array}{l} 1 = \text{NaOH}, \ 2 = \text{HNO}_3 \\ 3 = \text{H}_2\text{SO}_4, \ 4 = \text{H}_3\text{PO}_4 \\ 5 \ a \ 8 \ \text{librement réglables} \end{array}$	0 à valeur fin d'éch. en %	0 à valeur fin d'éch. en %	0 à fin d'éch. en %
Paramètres sépcifiques au pro- duit tableau % et α	6	Sélection plage de conductivité	% tableau : nombre de points de référence	% tableau : sélection d'un point de référence	% tableau : valeur de conductivité
		$\begin{array}{l} 0 = 2000 \ \mu S \ / \ cm \\ 1 = 20,00 \ mS \ / \ cm \\ 2 = 200,0 \ mS \ / \ cm \\ 3 = 1000 \ mS \ / \ cm \end{array}$	2 à 10	1 à 10	0 à fin d'échelle en conductivité
Alarme	7		Temporisation de l'alarme	Commutation contact permanent/fugitif	Attribution de l'alarme
			0 à 6000 s	0 = contact permanent 1 = contact fugitif	0 = les 2 contacts de seuil 1 = contact 1 2 = contact 2 3 = pas de contact de seuil
Configuration	8	Parité	Commutation vitesse de transmission		
		0 = aucune 1 = impaire 2 = paire	0 = 4800 Bd 1 = 9600 Bd		
Service et simulation	9	Code diagnostic		Affichage configuration d'appareil	Version software
		E—- à E255		0000 à 9999	0.00 à 99.99

4	5	6	7	8	9
Vitesse d'amortis- sement mA / s			Température pour 0 / 4 mA	Température pour 20 mA	
0,2 à 20,0 mA / s			–35 à +125 ℃	–10 à +150 ℃	
Température de ré- férence		Affichage gamme de mesure absolue	Entrée adaptation sonde chap. 6.4		Etalonnage mesure de température
–35 à +150 °C		2000 μS / cm à 1000 mS / cm	0,600 à 1,400		-3,0°C+3,6°C
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail			
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail			
Temporisation à la retombée	Commutation MIN / MAX	Commutation contact repos/travail			
0 à 6000 s	0 = MIN 1 = MAX	0 = contact repos 1 = contact travail			
Hystérésis 2 (%)	Seuil alarme (%)	% pour 0 / 4 mA	% pour 20 mA		
0 à fin d'éch. en %	0 à fin d'éch. en %	0 à fin d'éch. en %	0 à fin d'éch. en %		
% tableau : valeur de concentra- tion	Tableau α : sélection d'un point de référence	Tableau α : valeur de température	Tableau α : coefficient de température α		
0 à 99,99 %	1 à 3	–35 à +150 ℃	0 à 10,0 % / °C		
					(Dé)verrouiller
					0000 à 9999
Adresse d'appareil	Préréglage des valeurs (par défaut)			Simulation ON/OFF	Simulation courant de sortie
1 à 32				0 = simulation OFF 1 = simulation ON	0,00 à 20,00 mA

6.4 Entrée facteur d'adaptation du capteur

Case matricielle V1H7, niveau 2

En raison de sections de tube différentes et de la géométrie des variantes de la cellule CLS 51, il peut se produire, selon l'exécution de la cellule, des écarts de mesure de l'ordre du %. Cet écart de mesure peut être corrigé en case matricielle V1H7 par l'entrée du facteur d'adaptation du capteur.

Les facteurs d'adaptation des sections de tube pour les différentes variantes de raccordement de la cellule CLS 51 sont repris dans le tableau ci-dessous.

Exécution	MV 1	CS 1	GE 1	VA 1	AP 1
Diamètre Tube	Raccord laitier DN 50, DIN 11851	Raccord clamp 2"	Raccord fileté G 1 1/2"	Raccord Varivent	Raccord APV
DN 40	_	_	_	0,990	0,990
DN 65	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
DN 80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
DN 100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
DN 125	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
DN 162	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000



Remarque :

Les exécutions de cellule MV1, CS 1 et GE1 ne peuvent être montées que dans des diamètres de tube à partir de DN 65.

6.5 Etalonnage

6.5.1 Etalonnage mesure de conductivité

Case matricielle V1H0, niveau 0 (commande)

Généralités

La cellule de mesure peut être étalonnée pour les mesures de valeurs aboslues. Mais cet étalonnage n'est pas obligatoire.

Pour l'étalonnage il faut une solution de mesure avec valeur de conductivité connue. Un tableau pour solutions d'étalonnage KCl se trouve au chap. 9.2 La conductivité de la solution d'étalonnage doit représenter au moins 40% de la valeur de fin d'échelle et ne doit pas dépasser la triple valeur de fin d'échelle, par ex. :

Gamme de mesure : 2000 μS / cmSolutiond'étalonnage KCI :Conductivité :1409 μS / cm pour 25 °C

Procédure :

- Tempérer la solution d'étalonnage à 25°C
- Plonger la cellule dans la solution d'étalonnage
- Procéder comme indiqué dans le tableau ci-dessous

Fonction	Case matricielle	Valeur d'affichage	Affichage de l'appareil	Remarque		
Plonger la cellule de mesure dans la solution d'étalonnage						
Activation de la fonction d'étalonnage	V1 / H0 →	Valeur de conductivité (non compensée en température)		Fonction HOLD est activée		
Début fonction d'étalonnage	\rightarrow	Valeur de conductivité solution d'étalonnage non corrigée		Tenir compte de la temp. de la solution d'étalonnage, attendre jusqu'à ce que la mesure soit stable		
Entrer la valeur de la solution d'étalonnage au moyen du clavier	$\rightarrow,\uparrow_{+},\downarrow^{-}$	Valeur de conductivité de la solution d'étalonnage corrigée		Entrer la valeur de conductivité correcte pour la solution d'étalonnage		
Valider la valeur d'étalonnage ou inter- rompre la fonction d'étalonnage	E V/H			Valeur d'étalon- nage est validée ou message erreur ¹⁾		

Légende :

flèche d'état invisible

flèche d'état visible

Erreur d'étalonnage

- La gamme de tolérances admissible pour les valeurs réglées par défaut est de ± 20 %.
- On obtient les messages erreurs 80 à 82 lorsque les valeurs sont dépassées de part et d'autre (voir chap. 7.3 : liste d'erreurs)
- Les entrées 80 à 82 dans la liste d'erreurs sont maintenues même en cas de coupure de courant
- En cas d'étalonnage incorrect la constante de cellule est amenée à sa valeur min. ou max. selon l'écart
- Les valeurs sont maintenues jusqu'à ce que l'étalonnage soit correct
- Lors de l'interruption de la fonction d'étalonnage avec la touche VH sans activation de la touche E, les valeurs initiales sont maintenues

6.5.2 Etalonnage de température

Case matricielle V1H9; niveau 1 (commande)

Généralités

Pour une mesure précise de température il est possible d'étalonner la sonde de température indépendamment de la mesure de conductivité.

Pour l'étalonnage il faut une sonde de température de précision afin de réaliser des mesures comparatives.

Procédure

- Plonger la celulle de mesure avec la sonde de température de précision dans la solution de mesure
- Procéder ensuite comme indiqué dans le tableau ci-dessous

La température de la solution de mesure doit se situer dans la gamme de température spécifiée de -35 °C...+150 °C.

En fait l'étalonnage consiste en un décalage de la caractéristique Pt 100 de la valeur de l'offset édité.

La valeur peut être étalonnée dans la gamme de -3,0 °C...+3,0 °C par rapport à la valeur de température actuelle.

Fonction	Case matricielle	Valeur d'affichage	Affichage de l'appareil	Remarque		
Cellule de mesure et sonde de température de précision sont plongées dans la solution de mesure						
Activation de la fonction d'étalonnage	V1 / H9	Valeur de température actuelle		Attendre que l'affichage de la mesure soit stable		
Début fonction d'étalonnage	\rightarrow , \uparrow_+ , \downarrow^-			Entrer la valeur de température correcte de la sonde de température de précision		
Valider la valeur d'étalonnage ou interrompre la fonction d'étalonnage	E V/H			La valeur de température corrigée par l'offset est affichée; offset validé		

Légendes :



flèche d'état visible

6.6 Réglage ATC

Le coefficient de température indique la modification de la conductivité par degré de modification de température. Il dépend autant de la composition chimique de la solution que de sa concentration (voir fig. 6.2).



Fig. 6.2 : Coefficient de température en fonction de la concentration pour plusieurs solutions électrolytiques, pour une température de référence $T_{réf} = 25^{\circ}C$

Les solutions salines ont un coefficient de température non linéaire. La caractéristique NaCl est mémorisée dans le Mycom. Elle correspond à DIN IEC 746 pour les faibles concentrations.



Fig. 6.3 : Coefficent de température en fonction de la température pour les solutions NaCl Ci-dessous une représentation de la gamme de travail de l'appareil, à l'intérieur de laquelle a lieu une compensation de température sur l'ensemble de la gamme de mesure.



Fig. 6.4 : Courbes limites pour le coefficient de température, T.réf. = 25°C

Exemple :

Un coefficient de température de 3% / °C est réglé. La compensation automatique de tempéra-

ture est active pour des valeurs jusqu'à 90 °C.



Remarque :

Lors d'un dépassement de la gamme de compensation possible , l'affichage reste sur la valeur maximale.

On obtient le message erreur 27, c'est à dire "valeur de conductivité de départ trop élevée".

6.6.1 Entrée et détermination du coefficient de température

N° Fonction		Case matricielle	Remarque
1	1 Type compensation de température		Explication voir section 6.6
2	Température de référence	V1 / H4	Pas pour compensation NaCl



Entrée du coefficent de température (case matricielle V1H1)

- Lors d'une compensation de température linéaire rapportée à 25°C ou d'une valeur de température de référence librement réglable, la valeur du coefficient de température est indiquée en case matricielle V1H1.
- Lorsque le coefficient de température n'est pas connu, il est possible de le déterminer au moyen d'essais. Pour ce faire sélectionner la case matricielle V1H2. L'appareil détermine alors automatiquement le coefficient de température.
- En compensation NaCl, l'entrée d'un coefficient de température n'est pas possible.

La compensation est non linéaire conformément au tracé thermique des valeurs de conductivité des solutions Na CI (valeur selon DIN IEC 746, partie 3). La température de référence est de 25 °C (voir aussi fig. 6.3).



Fig. 6.5 : Détermination du coefficient de température α

- T_{réf} : température de référence (standard = 25 °C) valeur de conductivité **κ**0:
- pour T_{réf} κ_{1,2}: valeur de conductivité non
- compensée pour T1, T2

$$\alpha = \frac{(\frac{\kappa_2}{\kappa_1} - 1) \cdot 100}{(\frac{\tau}{\kappa_1} - 1)}$$

Détermination du coefficient de température $\boldsymbol{\alpha}$ par la mesure

(voir fig. 6.5)

(seulement en mode de fonction 0)

- La solution est mesurée à deux températures T1 et T2.
- La température T1 devrait être aussi proche que possible de la température de référence.
- La température T2 sera choisie de préférence dans la gamme de la température de service max. de la solution de mesure (différence entre T2 et T1 : au moins 30 °C). La procédure de détermination du coefficient de température est expliquée dans le tableau ci-dessous.

Fonction	Commande/ case matricielle	Valeur affichée	Affichage de l'appareil	Remarque
Sélection case matricielle	V1 / H2	Conductivité pour température T ₁		
Affichage de température	\rightarrow	Température T ₁		La touche → agit comme touche d'inversion entre l'affichage de conductivité et de température
Mémoriser la paire de valeurs conductivité χ_1 et température T ₁	E	Valeur de conductivité pour température T ₁		Ne mémoriser les valeurs que lorsque les valeurs de con- ductivité et de température sont stables
Chauffer la solution de mesure	\rightarrow \rightarrow	Température T ₂ (T ₂ au moins 30 °C au- dessus de T ₁)		La touche → agit comme touche d'inversion entre la conductivité et la température
Mémoriser la paire de valeurs conductivité χ_2 et température T ₂	E			Ne mémoriser les valeurs que lorsque les valeurs de con- ductivité et de température sont stables; répéter en cas de message erreur. La tempéra- ture T ₁ est reprise comme température de référence si V1H3 = 1
Affichage du coeffi- cient de tempéra- ture calculé par l'appareil	V1/H1			



Remarque :

*) On obtient des messages erreurs lorsque :

- la différence de température $T_2 - T_1 \leq 30 \text{ °C}$ (erreur 85, voir liste au chap. 7.3) – valeur de conductivité $\kappa_1 = 0$ (erreur 86)

– le coefficient de ter u chap. 7.3) trop grand ou trop

 le coefficient de température calculé est trop grand ou trop petit (erreurs 87, 88)

6.7 Mesure de concentration

Pour le mode "Mesure de concentration", les données de quatre produits sont mémorisées dans l'appareil.

De plus, il est possible d'entrer des données individuellement pour quatre autres produits, dans la mesure où elles se situent dans les gammes admissibles. Elles pourront alors être utilisées comme gammes de mesure de concentration.

La commutation entre deux gammes de mesure présélectionnées se fait via l'entrée commutation de gamme externe située entre les bornes 81 et 82 du Mycom.

Commutation à distance					
Entrée comm. à Gamme distance		Aff. flèche d'état	Attribution gamme mes.		
Ouverte	н	"HIGH"	V4 / H2		
Fermée	L	_	V4 / H1		

Produit N°	Produit	Gamme concentr.	Gamme mes.	Programmation
1	NaOH	0 15,0 %	0 2000 µS / cm	_
2	HNO3	0 20,0 %	0 20,00 mS / cm	_
3	H ₂ SO ₄	020,0 %	0 200,0 mS/cm	_
4	H ₃ PO ₄	0 12,0 %	01000 mS/cm	_
5	libre	0 99,99 %	Gammes 0/1/2/3	via interface
6	libre	0 99,99 %	Gammes 0/1/2/3	via interface
7	libre	0 99,99 %	Gammes 0/1/2/3	via clavier
8	libre	0 99,99 %	Gammes 0/1/2/3	via clavier

Valeurs de gammes de mesure :

Gamme 0 :	0à 0à	2000	µS/cm mS/cm	
Gamme 2 :	0à	200,0	mS/cm	
Gamme 3 :	0à	1000	mS/cm	

6.7.1 Entrée de valeurs de concentration

(mode de fonction 2)

En mode "Mesure de concentration", l'appareil peut mémoriser en permanence les données de 8 produits différents :

• Gamme de conductivité

2000 µS / cm
20,00 mS / cm
200,0 mS / cm
1000 mS / cm

- Tableau de concentration en fonction de la conductivité
- Tableau des valeurs α en fonction de la température
- Valeurs de consigne et d'hystérésis indépendantes pour les deux contacts de seuil
- Seuil alarme
- Valeurs de concentration pour les limites inférieure et supérieure du courant de sortie

Les tableaux de concentration et de valeurs α pour les produits 1 à 4 sont fixes. Ils ne peuvent ni être lus ni modifiés via la matrice de programmation ou l'interface RS. Les tableaux de concentration et de valeurs α pour les produits 5 et 6 ne sont disponibles que par le biais de l'interface RS.

Les tableaux de concentration et de valeurs α pour les produits 7 et 8 sont disponibles aussi bien via la matrice de programmation que l'interface RS.

Dans la case matricielle V5H0 (sélection numéro de produit) on règle le numéro de produit auquel se rapportent les cases matricielles V5H1 à V5H7 ainsi que V6H0 à V6H7. Lors de l'entrée de paramètres de produit par le biais de l'interface RS, il faut toujours remplir en premier la case matricielle V5H0 afin de pouvoir attribuer toutes les autres données au bon produit.

Les données entrées par l'intermédiaire de l'interface RS sont seulement visibles dans la matrice après un test de plausibilité.

Ordre	Fonction	Case matricielle	Remarque	
1	Attribution du produit aux gammes L et H	V4 / H1 V4 / H2	Aux gammes L et H on attribue le numéro du produit souhaité. Si la commutation à distance n'est pas utilisée, il suffit d'attribuer un numéro de produit dans la gamme L	
2	Sélection du numéro de produit	V5 / H0	Gammes de sélection : 1 4 : fixe 5 8 : librement réglable 5 et 6 seulement avec interface RS	
3	Sélection de la gamme de conductivité	V6 / H0	Gammes de sélection : 0 2000 μS / cm 0 20 mS / cm 0 200 mS / cm 0 1000 mS / cm	
4	Entrée du nombre de paires de valeurs (valeurs de référence du tableau) pour la concentration	V6 / H1	Deux paires de valeurs au moins sont nécessaires, au max. 10 paires sont possibles	
5	Sélection du numéro de la paire de valeurs (N° de référence) et entrée des valeurs de concentration/ conductivité	V6 / H2 V6 / H3 V6 / H4	%-tableau : numéro valeur de référence %-tableau : conductivité %-tableau : valeur de concentration	



6.7.2 Contrôle de plausibilité des valeurs de concentration

Lors de l'entrée de paires de valeurs pour la concentration et la conductivité et des coefficients de température correspondants, l'appareil procède à un contrôle automatique de plausibilité des valeurs.

Celle-ci est effectuée après chaque entrée ou modification de valeurs, lorsque ultérieurement la touche V ou les touches V et H simultanément ont été activées.

Lors du contrôle de plausibilité, l'appareil vérifie

- si les valeurs de conductivité sont croissantes ou décroissantes
- si l'écart des valeurs de conductivité représente au moins ¹/₂₀₀^{ème} de la gamme de mesure
- si la plage de mesure représente au moins ¹/5^{ème} de la gamme de mesure
- si les valeurs de température sont croissantes et présentent un écart min. de 10 °C

6.7.3 Compensation de température en mesure de concentration

(mode de fonction 2)

En mesure de concentration, les valeurs ATC pour les produits NaOH, HNO₃, H₂SO₄ et H₃PO₄ sont déjà réglées.

Le schéma ci-dessous représente les limites de mesure des produits en fonction de leur température.



respondantes.

Lors de l'attribution individuelle de valeurs de concentration à des valeurs de conductivité, il faut, comme décrit au chap. 6.6.3, également entrer le coefficient de température.

En cas d'erreur on obtient les messages er-

reurs 93 à 96 (voir liste au chap. 7.3) et l'affi-

Si toutes les valeurs entrées sont valables, le

Mycom fait passer les valeurs dans les cases

V5H1 à V5H7 sur les valeurs par défaut cor-

chage passe à la case V6H0.

Remarque:



La température de référence en mesure de concentration est toujours 25 °C



Fig. 6.6 : Courbes limites pour la mesure de concentration dans la gamme de température de travail

Pos. V / H	Description fonction	Ré para	glage mètres
		usine	utilisateur
0/0	Mesure Affichage de la valeur de conductivité ou de concentration compensée en température. 0 à 2000 μS 0 à 1000 mS 0 à 99,99 % Remarque : touche → commutation %/mS (mode de fonction 2)		
	Lors de l'activation de la touche E on accède directement à la case V8H9 (déverrouillage/verrouillage)		
0/1	Affichage de température Affichage de la température en °C –35 +150 °C		
0/2	HOLD OFF/ON Activation de la fonction HOLD : 0 = OFF 1 = ON	0	
	Lorsque 1 est entré, les deux sorties courant sont gelées sur leur valeur instantanée. En mode automatique, tous les contacts passent en position repos. Un éventuel temps d'alarme est mis à zéro.		
0/3	Commutation 0 20 mA / 4 20 mA Commutation des deux sorties courant $0 = 0 \dots 20$ mA $1 = 4 \dots 20$ mA	1	
	La commutation agit de la même manière sur les deux sorties courant.		
0/4	Vitesse d'amortissement mA/s Réglage de la vitesse d'amortissement de la sortie courant pour la valeur mesurée 0,220,0 mA/s	20,0	
	Le réglage n'agit pas sur la sortie température		
En	modes de fonction 1 ou 2 ou lorsque une caractéristique bilinéaire e /0H9, les cases matricielles V0H5 et V0H6 ne sont pas réglables (v	est réglée oir sectior	en case 1 5.4)
0/5	Conductivité pour 0 / 4 mA Entrée de la valeur de conductivité pour 0 ou 4 mA en valeurs absolues 0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	0	
	Lorsqu'une différence minimale de 20% de la gamme de mesure n'est pas atteinte entre les seuils inférieur et supérieur de courant, on obtient l'erreur 31.		
0/6	Conductivité pour 20 mA Entrée de la valeur de conductivité pour 20 mA en valeurs absolues 0 à 2000 μS / cm 0 à 1000 mS / cm	F.E.	
	Lorsqu'une différence minimale de 20% de la gamme de mesure n'est pas atteinte entre les seuils inférieur et supérieur de courant, on obtient l'erreur 31.		

6.8 Description des fonctions de commande

Remarque :

F.E. = fin d'échelle

Pos. V / H	Des	cription fonction	Ré para	glage mètres
			usine	utilisateur
Les v	aleurs d'entrée pour la sorti avec sortie températu	e température sont seulement possibles re installée (voir section 1.3; référence d	avec des 'appareil)	appareils
0/7	Température pour 0 / 4 m/ Entrée de la température po –35 à +125 °C	A our 0 ou 4 mA de la 2ème sortie courant	0	
	La différence min. avec la v Si cette diff. n'est pas attein	aleur pour 20 mA est de 25 °C. te, on obtient le message erreur 34.		
0/8	Température pour 20 mA Entrée de la valeur de temp courant -10 à +150 °C	érature pour 20 mA de la 2ème sortie	100	
	La différence minimale avec Si cette diff. n'est pas attein	c la valeur pour 0/4 mA est de 25 °C. te, on obtient le message erreur 34.		
0/9	Commutation caractérist Commutation de la caracte 0 = linéaire 1 = bilinéaire	ique linéaire/bilinéaire éristique pour la 1ère sortie courant	0	
	Si on entre 1, on attribue u sortie courant	ne caractéristique bilinéaire à la 1ère		
	Gamme de mesure	Sortie courant par ex.		
	0 10 % 10 110 %	0 50 % 0 10 mA 50 100 % 10 20 mA		
	En modes de fonction 1 ou attribuée de manière fixe à réglage.	u 2 une caractéristique linéaire est a la courbe. Pas de possibilité de		
1/0	Etalonnage à 25 °C Voir description séparée Etalonnage (section 6.	5)		
	En modes de fonctio	on 1 ou 2 les cases V1H1 et V1H2 sont ir	nactives	
1/1	Entrée ou affichage du c Entrée du coefficient de te pas de 0,1 ou affichage du pour V1H2 0 à 10,0 % / °C	oefficient de température mpérature pour la compensation en a coefficient de température déterminé	2,1	
	L'affichage est – – – –, si e compensation NaCl.	en case V1H3 on est passé à la		
	Remarque : En cas de commutation de température passe à 2,1%	e gamme de mesure, le coefficient de /°C		
1/2	Détermination du coeffic La valeur du coefficient de en V1H1 (entrée coefficier Il dépend du type de com	ient de température voir 6.6.1 e température déterminée est affichée lt de température). pensation de température réglé :		
	linéaire à 25 °C : la	a température de référence T _{réf} est pujours 25 °C		
	linéaire pour T _{réf} : la e c	a température de réf. mesurée T ₁ est prise comme nouvelle température le référence T _{réf}		
	Compensation NaCl : a	affichage – – – –.		

Pos. V/H	Description fonction	Régi param	age ètres
• • • • •		usine	utilisateur
	En mode de fonction 2 la case V1H3 est inactive		
1/3	 Commutation type de compensation de température Gammes de valeurs 0 à 2 0 = compensation de température linéaire, température de référence = 25 °C 1 = compensation de température linéaire, température de référence au choix (entrer la température en V1H4) 2 = compensation de température non linéaire, courbe NaCl 	2	
	Pour la compensation NaCI on lit une valeur fixe de 25 °C en V1H4		
1 / 4	Température de référence Entrée de la température de référence pour la détermination de la conductivité électrique en pas de 0,1 °C. –35 à +150 °C En case V1H3 il faut entrer la valeur 1	25,0	
	En modes de fonction 1 ou 2 la case V1H5 est inacti	ve	
	(voir cases V4H1, V4H2 et V5H0)		
1/5	Commutation gamme de mesure 0 à 4 Sélection de la gamme de mesure de conductivité entre 0 et 4		
	N° GM Gamme de mesure (GM) 0 0 2000 μS / cm 1 0 20,00 mS / cm 2 0 200,0 mS / cm 3 0 1000 mS / cm 4 0 1000 mS / cm	0	
	Remarque : - la gamme 4 sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée 0-1-2-3		
	La case n'est pas accessible en modes de fonction 1 et 2. Durant le réglage de la gamme de mesure la fonction HOLD est active. Les consignes, hystérésis, seuils courant et tolérances alarme sont ramenés à leurs valeurs par défaut. Cette case n'est pas accessible via interface.		
1/6	Affichage gamme de mesure absolue Affichage de la valeur max de conductivité pour la gamme de mesure réglée. 2000 μS / cm à 1000 mS / cm		
1/7	Entrée facteur d'adaptation du capteur Entrée du facteur de correction pour le type de montage 0,600 à 1,400	1,000	
	La valeur entrée corrige les modifications de la valeur mesurée engendrées par le montage du capteur. Valeurs entrées voir section 6.4		
1/9	Etalonnage mesure de température voir section 6.5.2 Affichage de la valeur de température dans la gamme -35,0 à +150,0 °C	0,0	
	La valeur de température peut être corrigée de max. ± 3 °C		

Pos.	Description fonction	Régi param	age ètres	
• • • •		usine	utilisateur	
	Les indications entre parenthèses sont aussi valables pour la	a consigne 2		
2 / 0 (3 / 0)	Entrée valeur de consigne (régulateur 1/2) Entrée de la consigne pour régulateur 1 ou 2 en valeur absolue 0 à 2000 μ S / cm 0 à 1000 mS / cm	5 % de F.E. Régul. 1		
	Gamme des valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée. Si une nouvelle gamme de mesure est réglée, c'est la valeur par défaut qui est reprise.	95 % de F.E. Régul. 2		
	Remarque : – en mode de fonction 1 ou 2, cette case est remplacée par V5H1 (V5H3)			Remarque : F.E. = fin d'échelle
2 / 1 (3 / 1)	Commutation AUTO / MAN (Régulateur 1/ Régulateur 2) 0 = manuel 1 = automatique	1		
	En mode de fonction MAN la DEL pour mode manuel s'allume en rouge (voir chap. 6.7). En case V2H2 on peut actionner les contacts manuellement Lors du passage de MAN à AUTO, les contacts retombent.			
2 / 2 (3 / 2)	 MAN ON/OFF (Régulateur 1/Régulateur 2) Si en case V2H1 on a choisi MAN, il est possible, dans cette case, d'activer le contact 1 ou 2 avec la touche ↑+ ou de désactiver le contact 1 ou 2 avec la touche ↓⁻ 			
	La valeur mesurée actuelle est affichée			
2/3 (3/3)	Temporisation à l'attraction (Régulateur 1/Régulateur 2) Entrée de la temporisation à l'attraction pour contact 1 ou 2 en secondes 0 à 6000 s	0		
2 / 4 (3 / 4)	Temporisation à la retombée (Régulateur 1/Régulateur 2) Entrée de la temporisation à la retombée pour contact 1 ou 2 en secondes 0 à 6000 s	0		
2 / 5 (3 / 5)	Commutation MIN/MAX (Régulateur/Régulateur 2) Détermination de la fonction du contact 1 ou 2 0 = MIN 1 = MAX	Régul. 1 0 = MIN		
	Réglage MIN signifie : le contact est actif tant que la consigne n'est pas atteinte Réglage MAX signifie : le contact est actif tant que la consigne est dépassée	Régul. 2 1 = MAX		
2 / 6 (3 / 6)	Commutation contact repos/contact travail (Régulateur 1/Régulateur 2) Détermination de l'utilisation du contact 1 ou 2 comme contact repos ou travail 0 = contact repos 1 = contact travail	1		

	Pos. V/H	Description fonction	Régla param	age ètres
	-		usine	utilisateur
	2 / 7 (3 / 7)	Hystérésis (Régulateur 1/Régulateur 2) Détermination de l'hystérésis pour régulateur 1 ou 2 en valeurs absolues. L'hystérésis est de 10% max. de la gamme de mesure réglée, l'affichage se fait en valeurs de conductivité (mS / cm ou μ S / cm).	1 % de F.E.	
		Gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée. Si une nouvelle gamme est réglée, ce sont les valeurs par défaut qui sont reprises.		
Remarque : F.E. = fin d'échelle		Remarque : – en mode de fonction 1 ou 2 cette case est remplacée par V5H2 (V5H4)		
	4/0	 Mode de fonction Entrée du mode de fonction Mode de fonction : 0 = mesure de conductivité sans commutation à distance entre deux gammes de mesure 1 = mesure de conductivité, commutation à distance entre deux gammes de mesure définies 2 = mesure de concentration, avec commutation à distance entre deux gammes de concentration définies 	0	
		Remarque : - en mode de fonction 1 ou 2 les cases matricielles suivantes ne sont pas accessibles : V0 / H5, V0 / H6, V0 / H9 ; V1 / H1 bis V1 / H3, V1 / H5; V2 / H0, V2 / H7; V3 / H0, V3 / H7; V7 / H0. Par contre les cases matricielles suivantes sont accessibles : V4 / H1, V4 / H2; V5 / H0 bis V5 / H7 (V5 / H 8); V6 / H0 bis V6 / H7		

Pos. V/H	Description fonction	Régi param	age lètres
		usine	utilisateur
	L'accès aux cases matricielles V4H1, V4H2 et V5H0 à est seulement possible lorsque le mode de fonction 1 ou 2 a	V5H7 a été choisi.	
4 / 1	Choix de la gamme de conductivité/concentration L Choix d'une gamme de conductivité ou de concentration. La gamme choisie pour la commutation à distance est désignée sous gamme LOW (gamme basse)		
	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	0	
	Mode de fonction 2 :gamme de valeurs = concentrations de produit 1 à 81 =concentration NaOH :0 à 15 % max.2 =concentration HNO3 :0 à 20 % max.3 =concentration H2SO4 :0 à 20 % max.4 =concentration H3PO4 :0 à 12 % max.5 8 =librement programmables0 à 99,99 %	1	
4/2	Choix de la gamme de conductivité/concentration H Choix d'une gamme de conductivité ou de concentration. La gamme choisie pour la commutation à distance est désignée sous gamme HIGH (gamme haute)	0 Mode de fonction 1	
	Gamme de valeurs Modes de fonction 1 et 2 voir ci-dessus, V4H1	1 Mode de fonction 2	
5/0	Sélection numéro gamme de mesure/produit Sélection du numéro gamme de mesure/produit pour la configuration des cases matricielles V5H1 à V5H7 (V5H8) et V6H0 à V6H7		
	Mode de fonction 1 : N° GM Gamme de mesure (GM) 0 0 2000 μS / cm 1 0 20,00 mS / cm 2 0 200,0 mS / cm 3 0 1000 mS / cm	0	
	Mode de fonction 2 : N° produit 1 = NaOH $2 = HNO_3$ $3 = H_2SO_4$ $4 = H_3PO_4$ $5 \dots 8 = librement programmables$	1	

Pos. V / H	Description fonction	Régi param	age lètres
• /		usine	utilisateur
	L'accès aux cases matricielles V4H1, V4H2 et V5H0 à est seulement possible lorsque le mode de fonction 1 ou 2 a	V5H7 a été choisi.	
5 / 1	Consigne 1 Entrée de la consigne pour le contact de seuil 1		
	Mode de fonction 1 (entrée en valeurs absolues) : Gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée en V5H0	5 % de F.E.	
	 Mode de fonction 2 (entrée en %) : N° produit 14 : gamme en % correspond à la gamme de concentration sélectionnée 58 : 0valeur de fin d'échelle en % de la gamme de concentration 	1: 0,75 % 2: 1,00 % 3: 1,00 % 4: 0,60 % 58: 5,00 %	
5/2	Hystérésis 1 Entrée de l'hystérésis pour le contact de seuil 1		
	Mode de fonction 1 (entrée en valeurs absolues) : Max. 10% de la gamme de mesure	1 % de F.E.	
	 Mode de fonction 2 (entrée en %) : N° produit 14 : gamme en % correspond à la gamme de concentration sélectionnée 58 : 0valeur de fin d'échelle en % de la gamme de concentration 	1: 0,15 % 2: 0,20 % 3: 0,20 % 4: 0,12 % 58: 1,00 %	
5/3	Consigne 2 Entrée de la consigne pour le contact de seuil 2		
	Mode de fonction 1 (entrée en valeurs absolues) : Gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée en V5H0	95 % de F.E.	
	 Mode de fonction 2 (entrée en %) : N° produit 14 : gamme en % correspond à la gamme de concentration sélectionnée 58 : 0valeur de fin d'échelle en % de la gamme de concentration 	1: 14,25 % 2: 19,00 3: 19,00 4: 11,40 58: 95,00	
5/4	Hystérésis 2 Entrée de l'hystérésis pour le contact de seuil 2		
	Mode de fonction 1 (entrée en valeurs absolues) : Max. 10% de la gamme de mesure	1 % de F.E.	
	Mode de fonction 2 (entrée en %) : N° produit 18 : gamme en % correspond à la gamme de concentration sélectionnée	1: 0,15 % 2: 0,20 % 3: 0,20 % 4: 0,12 % 58: 1,00 %	

Remarque :

F.E. = fin d'échelle

Pos.	Description fonction	Régi param	age lètres
• /		usine	utilisateur
5/5	Seuil alarme Détermination du seuil en valeurs de concentration en %, à partir duquel il existe une situation d'alarme		
	Mode de fonction 1 : gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée en V5H0	5 % de F.E.	
	Mode de fonction 2 : N° produit 18 : gamme en % correspond à la gamme de concentration sélectionnée	1: 0,75 % 2: 1,00 % 3: 1,00 % 4: 0,60 % 58: 5,00 %	
5/6	Conductivité /% pour 0 / 4 mA		
	Mode de fonction 1 : Entrée de la valeur de conductivité pour 0 ou 4 mA Gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée en V5H0.	0	
	Mode de fonction 2 : Entrée de la valeur de concentration en % pour 0/4 mA	0	
	Lorsqu'une différence minimale de 20% de la gamme de conductivité n'est pas atteinte entre les valeurs inférieure et supérieure de courant, on obtient le message alarme 98.		
5/7	Conductivité/% pour 20 mA		
	Mode de fonction 1 : Entrée de la valeur de conductivité pour 20 mA Gamme de valeurs et format d'affichage correspondent à la gamme de mesure sélectionnée en V5H0.	F.E.	
	Mode de fonction 2 : Entrée de la valeur de concentration en % pour 20 mA	1: 15,00 %	
	Lorsqu'une différence minimale de 20% de la gamme de conductivité n'est pas atteinte entre les valeurs inférieure et supérieure de courant, on obtient le message alarme 98.	3: 20,00 % 4: 12,00 % 58: 99,99 %	
	Seulement pour mode de fonction 1		
5/8	Entrée coefficient de température Entrée du coefficient de température pour la compensation en pas de 0,1%/ °C 0 à 10,0 % / °C		
	L'affichage est ––––, si l'on est passé sur compensation NaCl en case V1H3.	2.1	
	Remarque : il faut entrer un coefficient de température séparé pour chaque gamme de mesure		

Remarque :

F.E. = fin d'échelle

Pos.	Description fonction	Régi param	age lètres
V/11		usine	utilisateur
	L'accès aux cases matricielles V6H0 à V6H7 est seule possible lorsque le mode de fonction 2 a été chois	ment si.	
6/0	$\begin{array}{l} \textbf{Sélection étendue gamme de mesure} \\ \textbf{Sélection de la gamme de mesure de conductivité qui sera} \\ \textbf{utilisée pour l'enregistrement d'une gamme de concentration} \\ \textbf{de produit.} \\ \textbf{Gamme de conductivité :} \\ \textbf{Gamme 0 = 2000 } \mu S / cm \\ \textbf{Gamme 1 = 20,00 mS / cm} \\ \textbf{Gamme 2 = 200,0 mS / cm} \\ \textbf{Gamme 3 = 1000 mS / cm} \end{array}$	1000	
	Les gammes de mesure peuvent être sélectionnées avec les touches \uparrow_+ et \downarrow^- et confirmées avec la touche E. Le format de l'entrée des valeurs de conductivité de référence et des seuils d'édition en case V6H3 sont conformes au choix de gamme.		
	 Remarque : pour la gamme de concentration sélectionnée 1 à 6, l'affichage est pour les gammes de concentration 5 et 6 cette case n'est accessible que via l'interface par le biais de l'interface, ce sont les numéros de gamme attribués 0, 1, 2 et 3 qui sont utilisés en remplacement du texte en clair 		
6/1	Tableau en % : nombre de points de référenceDétermination du nombre de paires conductivité/ concentration en %, servant de points de référence pour le calcul en %.Nombre de points de référence : 2 à 10	10	
	Lors du traitement de la valeur mesurée, une extrapolation linéaire a lieu entre les deux points de référence les plus proches. Le nombre entré indique le seuil supérieur pour le choix d'un numéro de valeur de référence en V6H2		
	 Remarque : pour les numéros de produit 1 à 6 l'affichage est pour les numéros de produit 5 et 6 cette case n'est accessible que via l'interface 		
6/2	Tableau en % : sélection du numéro d'un point de réf.On sélectionne dans le tableau des points de référence le point qui va être traité et pour lequel on va entrer la paire de valeurs conductivité/concentration en %. Celui-ci peut être sélectionné entre 1 et le nombre max. de points de référence défini en V6H1		
	Lors de la sélection de cette case (entre V5H2 et V6H1) l'affi- chage clignotant indique le numéro de point de référence =1. On peut néanmoins commuter sur une autre valeur. En activant la touche E on valide le numéro de point de référence. Le Mycom passe alors automatiquement en case V6H3. Lecture ou entrée de la valeur de conductivité correspondante.		
	 Remarque : pour les numéros de produit 1 à 6 l'affichage est pour les numéros de produit 5 et 6 cette case n'est accesible que via l'interface 		

Pos. V / H		Descrip	Rég paran	lage nètres		
			usine	utilisateur		
6/3	Tableau en Lire ou ent de référence La vale gamme La flèche c En activant	n % : valeur de ca rer la valeur de co ce sélectionné en ur de conductivité des de conductivité des unités corresp t la touche E on va				
	et on pass L'évolution points de r sante et pr ¹ / ₂₀₀ ème d conductivit de la gam	e à la case V6H4 des valeurs de co éférence doit être ésenter un écart r le la gamme de co té doit représenter me de mesure déf	onductivité succes monotone croissa ninimum entre cha onductivité. La gar r au moins ¹ / ₅ ème inie via la concent	asives des ante ou décrois- acune d'elles de nme de de l'ensemble ration.		
	N°	Gamme conductivité	Entrée étendue conductivité	Ecart min.		
	GM 0	2000 µS/cm	400 2000 μS/cm	10 μS/cm		
	GM 1	20,00 mS/cm	4,0020,00 mS/cm	0,10 mS/cm		
	GM 2	200,0 mS/cm	40,0200,0 mS/cm	1,0 mS/cm		
	GM 3	1000 mS/cm	200 1000 mS/cm	5 mS/cm		
	Remarque – pour le: – pour le: accesit	e : s numéros de pro- s numéros de pro- ole que via l'interfa	duit 1 à 6 l'afficha duit 5 et 6 cette ca ace	ge est – – – – . ase n'est		
6 / 4	Tableau en Lire ou ent point de ré 0 à 99,9	n % : valeur de co rer la valeur de co férence sélectionr 99 %	oncentration oncentration corres né en case V6H2.	spondant au		
	En activant automatiqu Lorsque le reste sur la touche H c températur					
	Remarque – pour les – pour les accesit	s numéros de pro- s numéros de pro- s numéros de pro- ple que via l'interfa	ge est – – – – . ase n'est			
6/5	Tableau α En sélectio référence α traiter. Points de r 1 à 3					
	Lors de la numéro de néanmoins	sélection entre V6 point de référenc commuter sur un	H4 et V5H5, l'affic e = 1 clignote. Or e autre valeur.	hage du peut		
	Remarque – pour les – pour les accesit	s numéros de pro- s numéros de pro- s numéros de pro- ble que via l'interfa	duit 1 à 6 l'affichag duit 5 et 6 cette ca ace	ge est – – – – . ase n'est		

Pos.	Description fonction	Régi param	age lètres
V/H	Description foreiton	usine	utilisateur
6/6	Tableau α : valeur de températureLire ou entrer la valeur de température correspondant au pointde référence sélectionné en case V6H5.Gamme de valeurs :-35,0 à +150,0 °C		
	En activant la touche E on valide cette valeur de température et on passe à la case V6H7. L'évolution des valeurs de température successives des points de référence doit être monotone croissante ou décroissante et présenter un écart minimum de 10 °C entre chacune d'elles. Avec les trois paires (température et α) on définit deux segments de droites situés entre -35 °C et +150 °C, et utilisés comme une extrapolation dans le calcul de α . Si la température actuelle est cependant inférieure à la plus petite ou supérieure à la plus grande des valeurs de température du tableau, on obtient le message erreur 97 : "température en dehors de la gamme de définition α ".		
	 Remarque : pour les numéros de produit 1 à 6 l'affichage est pour les numéros de produit 5 et 6 cette case n'est accesible que via l'interface 		
6/7	Tableau α : coefficient de température α Lire ou entrer le coefficient de température α correspondant au point de référence sélectionné en case V6H5. Gamme de valeurs : 0 à 10,0 % / °C		
	 En activant la touche E on valide le coefficient de température. si le point de référence a un numéro < 3, le passsage à V6H5 s'effectue automatiquement La valeur est alors automatiquement incrémentée de 1. si le numéro du point de référence = 3, l'affichage reste sur la dernière valeur α affichée. 		
	 Remarque : pour les numéros de produit 1 à 6 l'affichage est pour les numéros de produit 5 et 6 cette case n'est accesible que via l'interface 		
	Cette case est seulement accessible via l'interface	e	
6/9	Déclencher un contrôle de plausibilité L'entrée de 1 lance le contrôle de plausibilité avec ensuite un retour au mode mesure. Message en interrogation : 0 : pas d'action 1 : contrôle en cours 2 : contrôle terminé, plausibilité OK 10 : plausibilité incorrecte		

Pos.	Description fonction	Rég param	lage nètres	
V/H		usine	utilisateur	
	Seulement en mode de fonction 0			
7/0	Seuil alarmeDétermination du seuil en mS/cm ou μS/cm, dont le dépassement d'une valeur limite provoque une signalisation alarme.Gamme 0 :1 à 600 μS / cm Gamme 1 :Gamme 1 :0,01 à 6,00 mS / cm Gamme 2 :Gamme 3 :1 à 300 mS / cm Gamme 4 :	5 % de F.E.		
	Remarque : – Lors de la commutation de gamme, le seuil alarme est ramené à sa valeur par défaut			Remarque : F.E. = fin d'éch
7 / 1	Temporisation de l'alarme Détermination de la temporisation de l'alarme en secondes, après laquelle est émis un message alarme (par DEL et par contact, voir 6.1) (voir V7H0) 0 à 6000 s	0		
	 Si la situation alarme est supprimée avant la fin de la temporisation, le compteur est remis à zéro. Lors de l'activation de la fonction Hold, le compteur est également remis à zéro. 			
7/2	Commutation contact permanent/fugitif Commutation contact permanent/fugitif pour le relais alarme 0 = contact permanent 1 = contact fugitif	0		
	Si le contact est fugitif, la fermeture est de 1 s.			-
7/3	Attribution de l'alarme Détermination de l'attribution de l'alarme aux seuils 1 et 2 0 = les deux contacts de seuil déclenchent l'alarme 1 = le seuil 1 déclenche l'alarme 2 = le seuil 2 déclenche l'alarme 3 = aucun contact de seuil ne déclenche l'alarme	0		
8/0	Parité Détermination du bit de parité de l'interface RS 0 = aucune 1 = impaire 2 = paire	2		
8 / 1	Commutation Baudrate Pour la RS 232 on peut commuter la vitesse de transmission entre 4800 et 9600 Baud 0 = 4800 Bd 1 = 9600 Bd	1		
	Pour la RS 485 la vitesse de transmission est réglée de manière fixe sur 9600 Baud. Dans ce cas on aura l'affichage 1.			

Pos.	Description fonction	Réglage paramètres		
• / 11		usine	utilisateur	
8/9	 Verrouillage/déverrouillage Entrée du code d'accès. 00009999 Niveau 0 (affichage) : code inutile car uniquement zone de lecture. Niveau 1 (niveau de commande) : accessible avec le code 1111. Niveau 2 (mise en service) : accessible avec le code 2222. 	0000		
	 Remarque : Lors de la mise sous tension de l'appareil le code d'accès est 0000. La case V8H9 peut être directement sélectionnée depuis la case V0H0 avec la touche ENTER. Si le niveau 2 a été déverrouillé, toutes les fonctions du niveau 1 deviennent accessibles à l'utilisateur Le verrouillage n'agit que sur le clavier, il n'agit pas sur l'interface ! Après une interruption de courant l'accès est toujours verrouillé. 			
9/0	 Code diagnostic Affichage du code diagnostic actuel selon chapitre 7 E à E255 C'est l'erreur ayant la priorité la plus élevée (voir 7.1), c'est à dire le numéro le plus bas, qui est affichée. D'autres erreurs (voir 7.3) peuvent être interrogées avec les touches ↑₊ / ↓⁻. Les erreurs sont automatiquement effacées à la fin de la situation erreur. 			
9/1	Nombre d'autoresets 0 255 Seulement pour les besoins du SAT Endress + Hauser			
9/2	Affichage de la configuration d'appareil X X X Image: Second Structure 0 = pas de carte d'options disponible 1 = 2 ^{ème} sortie courant supplémentaire 3 = interface sérielle supplémentaire RS-232-C 4 = interface sérielle supplémentaire RS-485 6 = interface sérielle supplémentaire RS 485 avec protocole Rackbus 1 = avec contact alarme 2 = avec contact alarme 2 = avec contact alarme et 1 régulateur 3 = avec contact alarme et 2 régulateurs 0 = pas de paramètres spécifiques 0 = non occupé			

Pos. V/H	Description fonction	Régi param	age lètres
		usine	utilisateur
9/3	Version soft Affichage de la version du soft de l'appareil selon norme Conducta 0,00 à 99,99		
9 / 4	Adresse de l'appareil Détermination de l'adresse de l'appareil lors du raccordement de l'interface RS 1 à 32 : RS 232-C 1 à 32 : RS 485	1	
9/5	Valeurs par défaut L'activation de la touche ENTER permet de revenir aux valeurs par défaut pour chaque case :		
	 lors de la sélection de la case, il apparait le texte "SET DEFAULT" après activation de ENTER l'affichage clignote après validation des valeurs par défaut, "End" apparait dans l'affichage 		
	 Remarque : Tous les réglages effectués par l'utilisateur sont ainsi écrasés. Les cases matricielles V4H1 et V4H2; V5H0 à V5H7; V6H0 à V6H7 ainsi que V8H9 (déverrouiller/verrouiller) ne subissent aucune influence. Cette fonction ne peut pas être effectuée via interface. 		
9/8	Simulation ON/OFF Cette case permet de mettre ON/OFF la simulation du courant de sortie 0 = simulation OFF 1 = simulation ON	0	
	Avec la valeur 1, le courant réglé en V9H9 devient actif aux deux sorties courant		
9/9	Simulation courant de sortie Entrée d'une valeur de courant indépendante de la mesure, qui devient active aux deux sorties si on a sélectionné "Simulation ON" en V9H8. 0,00 à 20,00 mA	10,00	
	La nouvelle valeur devient active après avoir appuyé sur ENTER.		
	Remarque : Si en case V9H8 la simulation est réglée sur 1, c'est la valeur réglée en mA en V9H9 qui est indiquée. La sortie signal ne réagit plus aux modifications de conductivité.		

6.9 Régulateurs

6.9.1 Fonction



Fig. 6.7 : Caractéristique de régulation du régulateur P

	Ordro dos róglagos	Ca matri	ise cielle
	Jiure des reglages	V / H (Régul. 1)	V / H (Régul. 2)
	Définition du régu	lateur	
1.	Consigne (mode de fonction 0)	2/0	3/0
	Consigne (%) (mode de fonction 1 ou 2)	5/1	5/3
2.	Temp. à l'attraction	2/3	3/3
	ou Temp. à la retombée	2/4	3/4
3.	Fonction de commutation MIN / MAX	2/5	3/5
4.	Contact de relais Fonction courant repos ou courant travail	2/6	3/6
5.	Hystérésis (mode de fonction 0)	2/7	3/7
	Hystérésis (%) (mode de fonction 1 ou 2)	5/2	5 / 4

6.9.2 Fonction des DEL



- DEL rouge/verte pour état de commutation du relais de contact de seuil : – verte = position repos = OFF
- rouge = position travail = ON
- DEL rouge pour mode manuel
 mode automatique : DEL éteinte
 mode manuel = DEL allumée

BD6LI121.CHP

6.9.3 Etats de commutation

Les états de commutation sont représentés pour la fonction des contacts de l'appareil. La valeur de mesure et d'affichage se situe entre env. 0% (< consigne MIN) et env. 100% (> consigne MAX).

D'après la fonction de commutation (MIN/MAX) et du mode de travail du contact de sortie (courant repos/travail) on obtiendra une position de contact différente.



Fig. 6.8 : Diagramme pour mode automatique du Mycom CLM 121/151 avec fonction contact de seuil

				Co	ontacts o	le seuil		
Fonction V2 / H5 V3 / H5	Principe V2 / H6 V3 / H6	DEL	Con- tact	DEL	Con- tact	DEL	Con- tact	Contact en cas de coupure de courant
Consigne MIN	Courant de repos	rouge	OFF	vert	ON	vert	ON	OFF
	Courant de travail	rouge	ON	vert	OFF	vert	OFF	OFF
Consigne MAX	Courant de repos	vert	ON	vert	ON	rouge	OFF	OFF
	Courant de travail	vert	OFF	vert	OFF	rouge	ON	OFF

Contact = OFF 47 57

Contacts 1 : Contacts 2 :

Contact = ON

47

57



48





49



Fig. 6.9 : Positions des contacts avec raccordement des bornes correspondantes (voir fig. 4.4)

Fig. 6.10 : Position du contact alarme avec occupation des bornes correspondantes

(selon fig. 4.4)

c	Ordre des réglages	Case matricielle V / H
1.	Seuil alarme (mode de fonction 0)	7 / 0
	Seuil alarme (mode de fonction 1 ou 2)	5/5
2.	Temporisation alarme	7 / 1
3.	Contact permanent ou fugitif	7/2
4.	Attribution de l'alarme	7/3

6.9.4 Fonction alarme/défaut



Remarque :

La consigne (%) et le seuil alarme (%) se rapportent à la mesure de concentration.



Dans le cas d'une situation d'alarme/ de défaut (DEL alarme clignote), le contact alarme devient actif et il apparait un numéro d'erreur dans l'affichage (voir chapitre 7.3)



50

mycom CLM 121 / 151 - ID

BD7LI151.CHP

7. Traitement des défauts

7.1 Catégories de défauts

Les défauts ont été répartis en trois catégories :

Catégorie	Priorité	N° défaut
Pas de défaut		
Défaut système	1 = première priorité	1 2
Pannes	2 = priorité moyenne	10 26
Avertisse- ments	3 = pas prioritaire	31 122

Défaut système

Il s'agit de situations qui compromettent le fonctionnement de la chaine de mesure (par ex. mémoire de paramètres EEPROM n'est plus lisible)

Si des défauts systèmes se produisent sur l'appareil, prière de le retourner au SAT Endress + Hauser le plus proche ou de contacter ce dernier pour convenir du passage d'un technicien.

Pannes

Il s'agit de situations dans lesquelles :

- a) le paramètres de process à mesurer ou à réguler dépasse des limites définies
 ou
- ou
- b) l'affichage et/ou la sortie courant se situent en dehors de la plage de précision définie
- ou
- c) on mesure des signaux erronés aux sorties courant du transmetteur

Ces pannes sont supprimées lorsque la situation redevient normale.

Avertissements

Il s'agit de situations dans lesquelles il faut :

- a) corriger une manipulation erronée
- ou
- b) procéder à une maintenance

Ces avertissements sont effacés à la fin de la situation.



Attention :

L'ignorance d'un avertissement peut engendrer un des défauts.

7.2 Affichage des erreurs et commandes

Chacune des erreurs décrites ci-dessous est reprise dans une liste en fonction de sa priorité. Une position est attribuée à chaque numéro d'erreur. Une erreur se produisant à plusieurs reprises est signalée une seule fois.

Ces erreurs activent la DEL alarme, qui clignote toutes les secondes. Les erreurs systèmes et les pannes activent en outre un contact alarme/défaut (réglable comme contact fugitif ou permanent).

Lors de la sélection de la case V9H0 on obtient dans l'affichage le numéro de la plus petite erreur dans le format "E001 à E255". La liste peut être parcourue au moyen des curseurs



et



de décrémentation

d'incrémentation

Ces messages erreurs sont supprimés de la liste à la fin de la situation d'erreur. Si la liste est vide, on obtient "E---"

N°	Signification	Case matric. V / H	Mesure à prendre pour la maintenance/la recherche d'erreurs
	Défauts	systèm	e
1	Echange de données avec le calculateur ne fonctionne pas		Envoyer l'appareil pour réparations au SAT E+H ou contacter ce dernier
2	Erreur de configuration interne		Envoyer l'appareil pour réparations au SAT E+H ou contacter ce dernier
3	Liaison avec le capteur interrompue		Vérifier les liaisons et raccordements; le cas échéant mettre le Mycom successivement hors tension et sous tension.
4	Dysfonctionnement du capteur		Vérifier les liaisons et raccordements et le cas échéant
5	Rupture Pt 100 dans le capteur		Envoyer l'appareil pour réparations au SAT E+H ou contacter ce dernier
	Pa	nnes	
10	Seuil ou consigne dépassée pendant un temps supérieur à la temporisation réglée	7 / 1	Temporisation écoulée, vérifier organe de réglage, fonction de régulateur et paramètres de régulation
12	La valeur de conductivité mesurée se situe en dessous de la gamme de valeurs sélectionnée pour la détermination de la concentration	0/0	Avec la touche → vérifier la valeur de conductivité absolue
13	Gamme de conductivité dépassée	0/0	Vérifier la mesure de conductivité, la régulation et les raccordements; vérifier le cas échéant l'appareil de mesure et le câble avec un simulateur.
19	Gamme de température n'est pas atteinte	0/1	Vérifier la mesure de température, la régulation et les raccordements; vérifier le cas échéant l'appareil de mesure et le câble avec un simulateur de température.
20	Gamme de température dépassée	0/1	Vérifier la mesure de température, la régulation et les raccordements; vérifier le cas échéant l'appareil de mesure et le câble avec un simulateur de température.
22	Valeur minimale admissible gamme de courant 0/4 mA n'est pas atteinte (sortie 1)	0/5	Vérifier et évent. modifier l'attribution de la gamme de mesure 0/4 mA;
23	Valeur maximale admissible gamme de courant 20 mA dépassée (sortie 1)	0/6	Vérifier et évent. modifier l'attribution de la gamme de mesure 20 mA;
25	Valeur minimale admissible gamme de courant 0/4 mA n'est pas atteinte (sortie 2)	0/7	Vérifier et évent. modifier l'attribution de la gamme de mesure 0/4 mA;
26	Valeur maximale ammissible gamme de courant 20 mA dépassée (sortie 2)	0/8	Vérifier et évent. modifier l'attribution de la gamme de mesure 20 mA;
27	Valeur de conductivité entrée trop faible	1/6 1/7	Vérifier le choix - gamme de mesure Vérifier les valeurs de températures et ATC (voir 6.6, fig. 6.4)

7.3 Liste des erreurs

Liste des erreurs (suite)

N°	Signification	Case matric. V / H	Mesure à prendre pour la maintenance/la recherche d'erreurs
	Avertiss	ements	
30	Courant de sortie de simulation activé	9/8	Désactiver la simulation pour le mode mesure
31	Gamme paramétrée pour sortie 1 trop petite	0/5 0/6	Augmenter la différence (min. 20% de la gamme de mesure)
34	Gamme de température pour sortie courant 2 trop petite	0/7 0/8	Augmenter la différence (au moins 25 °C)
80	Gamme d'étalonnage dépassée	1/0	Répéter l'étalonnage, vérifier la solution d'étalonnage; vérifier le câble de mesure quant à un éventuel court-circuit
81	Gamme d'étalonnage non atteinte	1/0	Répéter l'étalonnage; vérifier le capteur avec une résistance de si- mulation, voir chap. 7.4.2; vérifier le câble de mesure quant à une rupture
82	Conductivité mesurée lors de l'étalonnage trop petite	1/0	Vérifier la solution de référence
83	Gamme de compensation de la température dépassée	1/1	Vérifier la température et le type de compensation de température
84	Gamme ATC dépassée	1/1	Vérifier la plausibilité des valeurs entrées et de la température mesurée
85	Interruption : coefficient de température - différence de température trop faible	1/2	Différence de température minimale doit être supérieure à 30 °C
86	Interruption : coefficient de température - conductivité mesurée égale zéro	1/2	Conductivité initiale pour la détermination du coefficient de température doit être supérieure à 0
87	Interruption : coefficient de tempéra- ture - valeur admissible pour le coefficient de température non atteinte	1/2	Répéter la détermination du coefficient de température, la gamme α étant probablement trop faible
88	Interruption : coefficient de tempéra- ture - gamme admissible pour le coefficient de température dépassée	1/2	Répéter pour des valeurs de tempé- rature différentes; tenir compte de la courbe limite pour la gamme ATC
89	Résistance de ligne trop grande pour la gamme de mesure sélectionnée	1/8	Passer à une valeur de fin d'échelle plus faible ou utiliser un câble de section plus importante

N°	Signification	Case matric. V / H	Mesure à prendre pour la maintenance/la recherche d'erreurs				
Avertissements (suite)							
92	Tableau de concentration défini non valable	4 / 1 4 / 2	Entrer un nouveau tableau de concentration				
93	Evolution des valeurs de conductivité non monotone croissante ou décroissante	6/2 à 6/4	Vérifier les valeurs de conductivité				
94	Ecart des valeurs de conductivité trop faible	6/2 à 6/4	Ecart entre les valeurs de conductivité doit être de ¹ / ₂₀₀ ^{ème} de la gamme de mesure				
95	Etendue des valeurs de conductivité trop faible	6/2 à 6/4	Etendue doit représenter ¹ /5 ^{ème} de la gamme de mesure				
96	Ecart des valeurs de température trop faible ou non monotone croissante	6/6 6/7	Ecart des valeurs de température doit être de 10°C au moins				
97	Température en dehors de la gamme de définition α	6/6 6/7	Vérifier que la valeur de température est bien comprise entre -35 et +150 °C				
98	Gamme de valeurs de la 1 ^{ère} sortie courant trop faible pour le produit choisi	5/6 5/7	Vérifier l'attribution de la sortie courant				

7.4 Maintenance

7.4.1 Conseils de maintenance relatifs aux cellules de conductivité

Si les cellules de mesure sont employées en NEP pour la séparation de milieux, le risque d'encrassement des électrodes est très faible étant donné qu'une formation de dépôt n'est pas possible avec l'alternance acide/base.

7.4.2 Conseils relatifs au contrôle du matériel

Pour les besoins de la simulation, on crée une boucle au travers du perçage central du capteur. A cette boucle on raccorde une résistance de simulation, en tant que résistance simple ou à l'aide d'une décade. La boucle conductrice doit être courte (max. 400 mm) et avoir une section importante (2,5 mm²); de même il faudra éviter les résistances de passage dues à de mauvaises liaisons électriques. La boucle conductrice ne doit pas être bougée ni torsadée; elle doit être posée sur une surface plane

La relation entre conductivité et résistance de simulation peut être lue dans le tableau cidessous.

Pour les valeurs intermédiaires, la résistance de simulation se calcule d'après la formule suivante :

$$R = \frac{1}{Conductivit\acute{e}} \cdot k$$

 $\begin{array}{l} \mbox{Conductivité en S/cm donne R en } \Omega \\ \mbox{Conductivité en mS/cm donne R en } k\Omega \\ \mbox{Conductivité en } \mu \mbox{S/cm donne R en } M\Omega \\ \mbox{k (constante de cellule)} = 6 \end{array}$

Affichage/gamme de mesure	Résistance de simulation
120 μS / cm	50 kΩ
240 µS / cm	25 kΩ
600 µS / cm	10 kΩ
1200 µS / cm	5 kΩ
2400 μS / cm	2,5 k Ω
6 mS / cm	1 kΩ
12 mS / cm	500 Ω
24 mS / cm	250 Ω
60 mS / cm	100 Ω
120 mS / cm	50 Ω
240 mS / cm	25 Ω
600 mS / cm	10 Ω
1200 mS / cm	5 Ω



Remarque :

La valeur affichée ne correspond à la valeur de simulation que lorsque

- la température est de 25 °C ou la case V1H0 est sélectionnée pour l'affichage
- une résistance de précision a été utilisée pour la simulation, tolérance admissible 0,1%
- les résistances de passage et points de soudure sont à l'intérieur des tolérances

8. Caractéristiques techniques

8.1. Données électriques

Mesure de conductivité	
Gammes de mesure 0200	00 uS/cm / 20 mS/cm / 200 mS/cm / 1000 mS/cm
Ecart de mesure affichage pour ATC = 0 (selor	±0,5 % de F.E.
Commutation à distance de la gamme de mesu	ire librement réglable, entre deux gammes
Compensation de temperature automatique	lineaire ou Naci
Gammes de concentration (fixes)	0 max. 15 % NaOH
	0 … max. 20 % HNO ₃ 0 … max. 20 % H ₂ SO ₄
	0 max. 12 % H ₃ PO ₄
Compensation de température	automatique, en fonction du produit
Gammes de concentration (librement programme	nable) 0 99,99 %
Commutation de gamme à distance li	brement réglable entre deux gammes de mesure
Mesure de température	
Gamme de mesure	−35 … +150 °C
Ecart de mesure, affichage (selon DIN IEC 746) ±0,5 % de F.E.
Gamme de courant signal de sortie (option)	0 / 4 20 mA
Charge	max. 400 Ω
Gamme de transmission de température	réglable de \triangle 25 \triangle 185 °C
Thermorésistance	Pt 100 classe B selon DIN IEC 751
Caractéristiques techniques générales	
Affichage de la mesure et traitement du sign	nal
Affichage de la mesure	LCD 7 segments, 4 digits, hauteur 10 mm
Affichage d'état	LED, rouge ou rouge/verte
Ecart de mesure/sortie courant (DIN IEC 746)	± 0,5 % de F.E.
Signal de sortie conductivité gamme de couran	t 0 / 4 20 mA
Charge	max. 600 Ω
Signal de sortie gamme de transmission	
- linéaire 2010	00 % de la gamme (réglable en valeurs absolues) 50% gamme de courant (0 / 4 10 / 12 mÅ)
10 110 % de la gamme -	0 50 % gamme de courant (0 / 4 10 / 12 mA)
Fonctions seuil, régulateur et alarme	
Contact de seuil/régulateur 2 points	max. 2 contacts de seuils
Comportement	commutateur de seuil
Type de fonction	MIN ou MAX (direct ou inverse)
Réglages de consigne	2 x 0 100 % de F.E. (en valeurs absolues)
Hystérésis de consigne	1 10 % de F.E. (en valeurs absolues)
Temporisation	a l'attraction/à la retombée
 durée de la temporisation 	0 6000 s
Seuil d'alarme	0,5 30 % de F.E. (en valeurs absolues)
 durée de la temporisation 	0 6000 s
Données électriques et raccordements	
Tension d'alimentation AC	24, 48, 100, 110, 127, 200, 220, 230, 240 V DC
fréquence	48 62 Hz
Tension continue DC	24 V DC
Consommation	12 VA
Sorties contacts CLM 121 : 2 contacts inv	
	erseurs, 1 contact de fermeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs
Tension de coupure	erseurs, 1 contact de termeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs max. 250 V AC
Tension de coupure	erseurs, 1 contact de termeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs max. 250 V AC max. 3 A
Tension de coupure courant de coupure puissance de coupure	erseurs, 1 contact de termeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs max. 250 V AC max. 3 A max. 500 VA
Tension de coupure courant de coupure puissance de coupure Sorties signal	erseurs, 1 contact de termeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs max. 250 V AC max. 3 A max. 500 VA 1 ou 2 x 0 / 4 20 mA. séparation galvanique
Tension de coupure courant de coupure puissance de coupure Sorties signal tension de rupture	erseurs, 1 contact de termeture libre de potentiel, CLM 151 : 3 contacts inverseurs max. 250 V AC max. 3 A max. 500 VA 1 ou 2 x 0 / 4 20 mA, séparation galvanique 650 Vcc

au choix RS 232C ou RS 485/E+H Rackbus borniers débrochables

 4 mm^2

Interface digitale (variante) Bornes de raccordement CLM 121 (au dos) - Section de raccordement max.

Données électriques (suite)

Interface sérielle CLM 121 (au dos)	prise 9 broches Submin-D			
Antiparasitage (EN 50081-1 [1/92])	classe B			
Résistance aux parasites (prEN 50082-2 [8/92])				
en cas de burst (IEC 801-4) 2 kV	0,2 % de F.E.			
en cas de décharge électrostatique (IEC 801-2) 10 kV	0,3 % de F.E.			
en présence d'un champ électromagnétique (IEC 801-3) 8 V/m	0,5 % de F.E.			
Température ambiante et humidité CLM 121				
Gamme de service nominale	0 50 °C			
Gamme d'utilisation limite	−20 … +60 °C			
Stockage et transport	−25 … +85 °C			
Humidité relative	10 90 %			
Température ambiante et humidité CLM 151				
Gamme de service nominale	0 +55 °C			
Gamme d'utilisation limite	−20 … +60 °C			
Stockage et transport	−25 … +85 °C			
Humidité relative	10 90 %			

Données mécaniques 8.2

96 x 96 x 176,5 mm (H x L x P)
1,1 kg
IP 54
Polycarbonate
Polyester
247 x 167 x 111 mm (H x L x P)
3,5 kg
IP 65
GD-ALSI (part Mg > 0,05 %)
vernis PU bi-composants
polyester, résistant aux UV

9. Annexe

9.1 Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être commandés séparément pour le Mycom CLM 121/151

- Auvent de protection solaire CYY 101 Auvent de protection pour montage sur le Mycom CLM 151 Dimensions : 320 x 300 x 300 mm (L x I x P) Matériau : acier inox
- Set de fixation sur mât Set pour le montage du Mycom CLM 151 sur des mâts horizontaux ou verticaux (max. Ø 70 mm) Matériau : acier galvanisé
- Colonne VM 3
 Pour la fixation du Mycom CLM 151 sur mât
 Matériau : acier, galvanisé à chaud
- Joint plat

Assure l'étanchéité de la découpe d'armoire du Mycom CLM 151

 Câble de mesure de conductivité OMK Câble de mesure en qualité à faible bruit avec 7 fils (0,05 mm² chacun) et blindage externe, gaine PVC

Documentation complémentaire

- □ Interface Mycom BA 078C
- □ Suspension pendulaire universelle CYH 101 TI 092C

Solutions d'étalonnage KCl 9.2



Avertissement :

- Pour la production des solutions d'étalonnage, il faut utiliser de l'eau déminéralisée, qui possède une conductivité négligeable Celle-ci sera de préférence $< 2 \mu$ S/cm à 25 °C.
- Le chlorure de potassium doit avoir séché à 105 °C au moins pendant 2 heures avant la réalisation de la solution.

Solution d'étalon- nage	Concentration approx. mole x I ⁻¹	Technique de production	Conductivité en μS / cm ou mS / cm à 25 °C
А	0,1	Dissoudre 7,45 g de KCI dans l'eau et diluer à 1000 ml	12,9 mS/cm
	0,05	Diluer 500 ml de la solution A à 1000 ml	6,7 mS/cm
	0,02	Diluer 200 ml de la solution A à 1000 ml	2,77 mS / cm
В	0,01	Diluer 100 ml de la solution A à 1000 ml	1,41 mS / cm
	0,005	Diluer 500 ml de la solution B à 1000 ml	720 μS/cm



Remarque :

- Les solutions d'étalonnage KCI ainsi que les valeurs reprises dans le tableau correspondent à DIN ISO 7888
- Directement avant la confection de la solution C il faut débarsser l'eau du dioxyde de carbone par adjonction d'azote pur ou par extraction à la cuisson. Lors de la manipulation de cette solution, il convient de limiter les contacts avec l'air.

Sous réserve de toute modification