



BA 009D/06/de/04.99
Nr. 50063717
CV 5.0

gültig ab Software-Version
V 3.01.XX (Meßverstärker)
V 2.04.XX (Kommunikation)

promag 33 **Magnetisch-induktives Durchfluß-Meßsystem**

Betriebsanleitung




Endress + Hauser

Unser Maßstab ist die Praxis



Kurzanleitung

Mit Hilfe der folgenden Anleitung können Sie Ihr Meßgerät schnell und einfach in Betrieb nehmen:



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5	7	Störungsbehebung, Reparatur und Wartung	85
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5	7.1	Verhalten der Meßeinrichtung bei Störung oder Alarm	85
1.2	Kennzeichnung von Gefahren und Hinweisen	5	7.2	Störungssuche und Behebung	87
1.3	Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungspersonal	6	7.3	Störungs-, Alarm- und Statusmeldungen	90
1.4	Reparaturen, Gefahrenstoffe	6	7.4	Austausch der Wechselmeßelektrode	94
1.5	Technischer Fortschritt	6	7.5	Austausch der Meßumformerelektronik	96
2	Geräte-Identifikation	7	7.6	Austausch der Gerätesicherung	97
3	Montage und Installation	9	7.7	Reparaturen	97
3.1	Transporthinweise (DN ≥ 350/14")	9	7.8	Ersatzteile	97
3.2	Einbauort	10	7.9	Wartung	97
3.3	Einbaulage	12	8	Abmessungen	99
3.4	Nennweite und Durchflußmenge	13	8.1	Abmessungen Promag 33 A	99
3.5	Anpassungsstücke	14	8.2	Abmessungen Promag 33 H	102
3.6	Montage Promag A (Meßaufnehmer)	15	8.3	Abmessungen Promag 33 F (DN 15...300)	104
3.7	Montage Promag H (Meßaufnehmer)	16	8.4	Abmessungen Promag 33 F (DN 350...2000)	105
3.8	Montage Promag F (Meßaufnehmer)	17	9	Technische Daten	107
3.9	Drehen von Meßumformergehäuse und Vor-Ort-Anzeige	19	10	Funktionen auf einen Blick	117
3.10	Montage des Meßumformers (Getrennt-Ausführung)	20	11	Stichwortverzeichnis	121
4	Elektrischer Anschluß	21			
4.1	Schutzart	21			
4.2	Anschluß des Meßumformers	22			
4.3	Anschluß Verbindungskabel für Getrennt-Ausführung	25			
4.4	Kabelspezifikationen	27			
4.5	Potentialausgleich	28			
4.6	Anschluß E+H-Rackbus und Rackbus RS 485	30			
4.7	Anschluß HART-Handbediengerät	33			
4.8	Anschluß Commubox FXA 191 (Commuwin II-Programm)	33			
4.9	Inbetriebnahme	34			
5	Anzeige und Bedienung	35			
5.1	Anzeige- und Bedienelemente	35			
5.2	Bedienung (Bedienmatrix)	36			
5.3	Bedienbeispiel	39			
5.4	Bedienung mittels HART-Protokoll	40			
5.5	Bedienung mittels Rackbus RS 485	42			
6	Beschreibung der Funktionen	47			

Registrierte Warenzeichen

KALREZ[®], VITON[®] und TEFLON[®]




Registrierte Warenzeichen der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP[®], HASTELLOY[®]

Registriertes Warenzeichen der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Meßgerät Promag 33 darf nur für die Durchflußmessung von leitfähigen Flüssigkeiten verwendet werden. Die meisten Flüssigkeiten können ab einer Mindestleitfähigkeit von $\geq 5 \mu\text{S}/\text{cm}$ gemessen werden, z.B.
 - Säuren, Laugen, Pasten, Breie, Pulpe,
 - Trinkwasser, Abwasser, Klärschlamm,
 - Milch, Bier, Wein, Mineralwasser, Joghurt, Melasse, usw.Zur Messung von demineralisiertem Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von $\geq 20 \mu\text{S}/\text{cm}$ erforderlich.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.
- Meßsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein *fester Bestandteil* dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlußwerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden!
Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Prüfstelle ein entsprechendes Piktogramm abgebildet ( Europa,  USA,  Kanada).

1.2 Kennzeichnung von Gefahren und Hinweisen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebsicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte".

Wenn sie unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Piktogrammen gekennzeichnet sind:

Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können.

Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.



Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.

Beachten Sie die Anleitung genau.



Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.



1.3 Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienungspersonal

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung unbedingt gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen unbedingt befolgen.
- Bei speziellen Meßstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich, die Materialbeständigkeit meßstoffberührender Teile abzuklären.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Promag-Meßgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, daß das Meßsystem gemäß den elektrischen Anschlußplänen korrekt angeschlossen ist. Erden Sie das Meßsystem.
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich Öffnen und Reparieren von elektrischen Geräten.



Stromschlaggefahr!

Beim Entfernen der Gehäusedeckel ist der Berührungsschutz aufgehoben.

1.4 Reparaturen, Gefahrenstoffe

Folgende Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor Sie das Durchflußmeßgerät Promag 33 zur Reparatur an Endress+Hauser einsenden:

- Legen Sie dem Gerät in jedem Fall eine Notiz bei, mit der Beschreibung des Fehlers, der Anwendung sowie der chemisch-physikalischen Eigenschaften des Meßstoffes.
- Entfernen Sie alle anhaftenden Meßstoffreste. Beachten Sie dabei besonders Dichtungsnuten und Ritzen, in denen Meßstoffreste haften können. Dies ist besonders wichtig, wenn der Meßstoff gesundheitsgefährdend ist, z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Stoffe vollständig zu entfernen, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes für eine eventuelle Entsorgung oder für Personenschäden (Verätzungen usw.) entstehen, werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.


1.5 Technischer Fortschritt

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer E+H-Vertriebsstelle Auskunft.


2 Geräte-Identifikation

Nachfolgend finden Sie einen Überblick des gesamten Promag 33-Meßsystems.
Die auf den betreffenden Typenschildern aufgedruckten technischen Daten enthalten folgende Angaben:


Meßumformer Promag 33




Kompakt-Ausführung
(Beispiel mit Promag H)




Getrennt-Ausführung



Promag A




Promag H



Promag F

Meßaufnehmer
(s. nächste Seite)



Bestell-Code / Seriennummer
Definition Code: siehe Angaben der Auftragsbestätigung

Leistungsaufnahme
15 VA / W

Schutzart (IP 67)

Hilfsenergie / Frequenz
85...260 V AC (50...60 Hz)

Zusatzangaben
– EPD/MSÜ: mit Meßstoffüberwachung
– ECC: mit Elektrodenreinigung
– 5P-CAL: mit 5-Punkt-Kalibrierung

Ausgänge
I-OUT (HART): mit Stromausgang (HART)
FREQ-OUT: mit Impuls-/Freq.ausgang

Sonderprodukte
Zusatzinformationen, Spezifikationen

ba009y03

Abb. 1
Meßumformer Promag 33
Typenschildangaben (Beispiel)


Endress+Hauser

7

Meßaufnehmer Promag A, H, F

Promag F (350...2000)

(DN 15...300)



Bestell-Code / Seriennummer
Definition Code: siehe Angaben der Auftragsbestätigung

Kalibrierfaktor / Nullpunkt
0.5328 / -5

Nennweite (DN 400)
Nenndruck (DIN PN 10 bar)

Werkstoffe
– Auskleidung: Hartgummi (HG)
– Meßelektroden: rostfreier Stahl 1.4435

Schutzart (IP 67)
Max. Meßstofftemperatur (120 °C)

Zusatzangaben
– EPD/MSÜ: mit Meßstoffüberwachungselektrode
– R/B: mit Referenz- / Bezugselektrode
– FS: Getrennt-Ausführung (s. Seite 20)

Sonderprodukte
Zusatzangaben, Spezifikationen

Promag A (DN 2...25)

Promag H (DN 25...100)





Abb. 2
Meßaufnehmer Promag A, H, F
Typenschildangaben (Beispiele)

ba009y04

3 Montage und Installation

Warnung!

- Die in diesem Kapitel aufgeführten Hinweise sind konsequent zu beachten, um einen sicheren Meßbetrieb zu gewährleisten.
- Bei Geräten mit Ex-Zulassung können sich die Einbauvorschriften sowie die technischen Daten von den hier aufgeführten Daten unterscheiden. In diesem Fall sind die in der speziellen Ex-Zusatzdokumentation aufgeführten Angaben zu beachten. In jedem Fall gelten die im Ex-Zertifikat aufgeführten Werte.



3.1 Transporthinweise (DN ≥ 350/14")

Für den Transport zur Meßstelle ist die Rohrauskleidung auf den Flanschen durch Schutzscheiben gegen Beschädigung abgedeckt. Diese Scheiben sind für den Einbau zu entfernen. Die Geräte sind in dem mitgelieferten Behälter zu transportieren.

Transport zur Meßstelle

- Die Meßaufnehmer dürfen nicht am Anschlußgehäuse angehoben werden!
- Verwenden Sie für das Anheben und das Einsetzen des Meßaufnehmers in die Rohrleitung ausschließlich die am Flansch angebrachten Hebeösen (ab DN 350 bzw. 14")!

Achtung!

Der Meßaufnehmer darf nicht mit einem Gabelstapler am Mantelblech angehoben werden!

Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.




Abb. 3
Transportvorschriften für
große Nennweiten (DN ≥ 350)

Fundamente, Abstützungen

Der Meßaufnehmer ist auf ein ausreichend tragfähiges Fundament zu stellen.

Achtung!

Stützen Sie den Meßaufnehmer nicht am Mantelblech ab!

Das Blech wird sonst eingedrückt und die im Innern liegenden Magnetspulen beschädigt.




Abb. 4
Korrektes Abstützen großer
Nennweiten (DN ≥ 350)

3.2 Einbauort




Abb. 5
Einbauort

Eine richtige Messung ist nur bei gefüllter Rohrleitung möglich. Deshalb sind folgende Einbauorte zu vermeiden:

- Installation am höchsten Punkt (Gefahr von Luftansammlungen!).
- Installation unmittelbar vor freiem Rohrauslauf in einer Falleitung.

Der alternative Installationsvorschlag ermöglicht dennoch eine korrekte Messung.



Hinweis!




Abb. 6
Einbau bei unvollständig
gefüllter Rohrleitung

Unvollständig gefüllte Rohrleitung

Bei Rohrleitungen mit Gefälle ist eine dükerähnliche Einbauweise vorzusehen. Die Meßstoffüberwachung (s. Seite 73) bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen.

Hinweis!

Gefahr von Feststoffansammlungen! Montieren Sie den Meßaufnehmer nicht an der tiefsten Stelle des Dükers. Empfehlenswert ist der Einbau einer Reinigungsklappe.




Abb. 7
Installation bei Falleitungen

Falleitung

Durch den nebenstehenden Installationsvorschlag entsteht auch bei einer Falleitung > 5 m Länge kein Unterdruck (Siphon, Belüftungsventil nach dem Meßaufnehmer).

Einbau von Pumpen

Meßaufnehmer nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen einbauen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdrucks vermieden und somit mögliche Schäden an der Meßrohrauskleidung. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Meßrohrauskleidung finden Sie auf Seite 115.

Beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen sind Pulsationsdämpfer einzusetzen.




Abb. 8
Einbauort (bei Pumpen)


Vibrationen

Bei sehr starken Vibrationen ist die Rohrleitung vor und nach dem Meßaufnehmer zu fixieren. Angaben über die Stoß- und Schwingungsfestigkeit finden Sie auf Seite 110.

Achtung!

Bei zu starken Vibrationen ist eine getrennte Montage von Meßaufnehmer und Meßumformer notwendig (s. Seiten 20, 109).

Bei freien Rohrleitungen mit über 10 m Länge empfehlen wir eine mechanische Abstützung des Meßaufnehmers.



Achtung!

Abb. 9
Maßnahmen zur Vermeidung von Vibrationen

3.3 Einbaulage




Abb. 10
Einbaulage (horizontal, vertikal)

Vertikale Einbaulage:

Empfohlene Einbaulage mit Strömungsrichtung nach oben. Bei stehendem Meßstoff sinken mitgeführte Feststoffe nach unten und Fettanteile steigen aus dem Bereich der Meßelektroden. Optimale Einbaulage in leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Meßstoffüberwachung (s. Seite 73).

Horizontale Einbaulage:

Die Elektrodenachse muß waagrecht liegen. Eine kurzzeitige Isolierung der Elektroden infolge mitgeführter Luftblasen wird dadurch vermieden.

Elektrodenachse:

Die Lage der Elektrodenachse gegenüber dem Meßumformergehäuse ist für alle Meßaufnehmer (Promag A, H und F) identisch.




Abb. 11
Ein- und Auslaufstrecken

Ein- und Auslaufstrecken

Der Meßaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen, wie Ventile, T-Stücke, Krümmer usw., zu montieren.

Einlaufstrecke: $\geq 5 \times DN$

Auslaufstrecke: $\geq 2 \times DN$

Zur Einhaltung der Meßgenauigkeitsspezifikation sind die Ein- und Auslaufstrecken unbedingt zu beachten.

3.4 Nennweite und Durchflußmenge

Der Rohrlitungsdurchmesser bestimmt in der Regel die Meßaufnehmer-Nennweite. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2...3 m/s. Die Durchflußgeschwindigkeit (v) ist zudem auch auf die physikalischen Eigenschaften des Meßstoffes abzustimmen:

- $v < 2$ m/s → bei abrasiven Meßstoffen wie Töpferkitt, Kalkmilch, Erzschlamm
- $v > 2$ m/s → bei belagsbildenden Meßstoffen wie Abwässerschlämme u.a.

Eine notwendige Erhöhung der Durchflußgeschwindigkeit erfolgt durch die Reduktion der Meßaufnehmer-Nennweite (s. folgendes Kapitel).

DN		Endwerte in [m³/h]		
[mm]	[inch]	Minimaler Endwert bei $v = 0,3$ m/s	Werkeinstellung bei $v \sim 2,5$ m/s	Maximaler Endwert bei $v = 10$ m/s
2	1/12"	0,0034	0,0283	0,1131
4	5/32"	0,0136	0,1131	0,4524
8	5/16"	0,0543	0,4524	1,810
15	1/2"	0,1908	1,590	6,362
25	1"	0,5301	4,418	17,67
32	1 1/4"	0,8685	7,238	28,95
40	1 1/2"	1,357	11,31	45,24
50	2"	2,121	17,67	70,69
65	2 1/2"	3,584	29,87	119,5
80	3"	5,429	45,24	181,0
100	4"	8,482	70,69	282,7
125	5"	13,25	110,5	441,8
150	6"	19,09	159,0	636,2
200	8"	33,93	282,7	1130
250	10"	53,01	441,8	1767
300	12"	76,34	636,2	2545
350	14"	103,9	865,9	3464
400	16"	135,7	1131	4524
450	18"	171,8	1431	5726
500	20"	212,1	1767	7069
600	24"	305,4	2545	10179
700	28"	415,6	3464	13854
750	30"	477,1	3976	15904
800	32"	542,9	4524	18096
900	36"	687,1	5726	22902
1000	40"	848,2	7069	28274
1050	42"	935,2	7793	31172
1200	48"	1222	10179	40715
1350	54"	1546	12882	51530
1400	56"	1663	13854	55418
1500	60"	1909	15904	63617
1600	64"	2172	18096	72382
1700	66"	2451	20428	81713
1800	72"	2748	22902	91609
2000	78"	3393	28274	113097


3.5 Anpassungsstücke

Der Meßaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke (Konfusoren und Diffusoren) nach DIN 28545 auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden.

Die dadurch resultierende Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit erhöht bei sehr langsam fließendem Meßstoff die Meßgenauigkeit.



Hinweis!



Das nebenstehende Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren:

Vorgehensweise:

1. Durchmesser Verhältnis d/D ermitteln.
2. Druckverlust in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit und dem d/D -Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.

Hinweis!

Das Nomogramm gilt für Flüssigkeiten mit Viskositäten ähnlich Wasser.

Abb. 12
Druckverlust durch
Anpassungsstücke

3.6 Montage Promag A (Meßaufnehmer)

Für den Meßaufnehmer Promag A existieren verschiedene Prozeßanschlüsse. Die Montage dieser Anschlüsse (Einlegeteile) erfolgt auf zwei Arten:

A. Montage via Überwurfmutter auf den 1"-Gewindestutzen (Montageset)

- Innengewinde
- Außengewinde
- PVC-Klebarmutten
- Schlauchanschluß
- Schweißstutzen

B. Aufgeschraubte Prozeßanschlüsse (anstelle des Gewindestutzens)

Die Montage dieser Prozeßanschlüsse wird im Normalfall bereits im Werk vorgenommen.

- Flanschanschlüsse
- Tri-Clamp




Abb. 13
Prozeßanschlüsse
Promag A

Dichtungen / Schrauben-Anziehdrehmomente (Montageset)

Beim Aufschrauben der Einlegeteile wird der O-Ring oder die Flachdichtung vollständig in die Dichtungsnut des Gewindestutzens eingepreßt. Die Überwurfmutter erfährt einen festen Anschlag.

Einbaulängen, Abmessungen → s. Seiten 99 ff.

3.7 Montage Promag H (Meßaufnehmer)

Der Meßaufnehmer Promag H wird mit montierten Prozeßanschlüssen ab Werk ausgeliefert. Die verschiedenen Prozeßanschlüsse sind mit 4 oder 6 Schrauben am Meßaufnehmer festgeschraubt.




Abb. 14
Prozeßanschlüsse Promag H

Dichtungen /
Schrauben-Anziehdrehmomente

Beim Montieren der Prozeßanschlüsse ist darauf zu achten, daß die Dichtung schmutzfrei und richtig zentriert ist. Die Schrauben werden fest angezogen. Der Prozeßanschluß bildet mit dem Meßaufnehmer eine metallische Verbindung, so daß ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.

Die Dichtungen müssen periodisch ausgetauscht werden!

Nennweite		Max. Schrauben- Anziehdrehmoment [Nm]
DIN [mm]	ANSI [inch]	
25	1"	10
40	1 1/2"	10
50	2"	25
65	2 1/2"	25
80	3"	88
100	4"	88

Einbaulängen und Abmessungen → s. Seiten 102 ff.

Einschweißen des Meßaufnehmers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)

Wird der Meßaufnehmer direkt in die Rohrleitung eingeschweißt, empfehlen wir folgendes Vorgehen:



Achtung!
Zerstörungsgefahr der Elektronik! Achten Sie darauf, daß die Erdung der Schweißanlage nicht über Promag 33 H (Meßaufnehmer oder Meßumformer) erfolgt.

1. Meßaufnehmer Promag H mit einigen Schweißpunkten in der Rohrleitung befestigen. Alternativ kann auch die von E+H zu beziehende Einschweißhilfe verwendet werden.
2. Schrauben am Prozeßanschlußflansch lösen. Danach Meßaufnehmer inkl. Flachdichtung aus der Rohrleitung entfernen.
3. Prozeßanschluß in die Leitung einschweißen.
4. Meßaufnehmer wieder in die Rohrleitung montieren.
Achten Sie auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung.



- Hinweis!
- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sich trotzdem, Meßaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
 - Für die Demontage muß die Rohrleitung ca. 4 mm geöffnet werden.

3.8 Montage Promag F (Meßaufnehmer)

Der Meßaufnehmer wird zwischen die Flansche der Rohrleitung montiert (Abb. 15). Da die Meßrohrauskleidung über die Meßaufnehmerflansche gezogen ist, übernimmt sie gleichzeitig die Dichtungsfunktion.

Achtung!

Das Teflon (PTFE)-ausgekleidete Meßrohr des Promag F ist zum Schutz der über die Flansche gebördelten Auskleidung mit Schutzscheiben versehen. Diese dürfen erst *unmittelbar vor* der Montage des Meßaufnehmers entfernt werden. Achten Sie darauf, daß die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird. Im Lager müssen die Schutzscheiben montiert bleiben.



Achtung!




Abb. 15
Montage Promag 33 F

Dichtungen

- Falls die Meßrohrauskleidung aus Weichgummi oder Teflon (PTFE) besteht, kann auf die Flanshdichtung verzichtet werden.
- Bei Weichgummi-Auskleidung ist der Gegenflansch mit elektrisch nichtleitendem Dichtungsfett dünn einzustreichen.
- Verwenden Sie nur Dichtungen nach DIN 2690.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsquerschnitt hineinragen.

Achtung!

Kurzschlußgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Meßrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Meßsignal kurzschließen.



Achtung!

Schrauben-Anziehdrehmomente → siehe folgende Seite

Einbaulängen und Abmessungen → siehe Seiten 104, 105

Schrauben-Anziehdrehmomente (Promag F)

Die aufgeführten Anziehdrehmomente gelten für geschmierte Gewinde. Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche. Dies ist insbesondere bei Weichgummi-Auskleidung zu beachten.

Hinweis!

Die angegebenen Anziehdrehmomente gelten nur für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.



Hinweis!

Nennweite		Druckstufen				Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [Nm]		
[mm]	[inch]	DIN [bar]	ANSI [lbs]	AWWA	JIS		Hartgummi	Weichgummi (EPDM)	PTFE (Teflon)
15	1/2"	PN 40	Class 150	–	20K	4 x M 12	–	–	15
25	1"				20K	4 x M 12	25	5	33
32	–				20K	4 x M 12	40	8	53
40	1 1/2"				20K	4 x M 16	50	11	67
50	2"				10K	4 x M 16	64	15	84
65	–	PN 16	Class 150	–	10K	4 x M 16	87	22	114
80	3"				10K	8 x M 16	53	14	70
100	4"				10K	8 x M 16	65	22	85
125	–				10K	8 x M 16	80	30	103
150	6"				10K	8 x M 20	110	48	140
200	8"	PN 10	Class 150	–	10K	8 x M 20	108	53	137
250	10"				10K	12 x M 20	104	29	139
300	12"				10K	12 x M 20	119	39	159
350	14"	PN 10/16	Class 150	–		16 x M 20	141/193	39/79	188/258
400	16"					16 x M 24	191/245	59/111	255/326
–	18"					20 x M 24	170/251	58/111	227/335
500	20"					20 x M 24	197/347	70/152	262/463
600	24"					20 x M 27	261/529	107/236	348/706
700	28"	PN 10/16	–	Class D		24 x M 27	312/355	122/235	–
800	30"					24 x M 30	417/471	173/330	–
900	32"					28 x M 30	399/451	183/349	–
1000	36"					28 x M 33	513/644	245/470	–
1200	48"	PN 6	–	Class D		32 x M 36	720	328	–
–	54"					36 x M 39	840	432	–
1400	–					36 x M 39	840	432	–
–	60"					40 x M 45	1217	592	–
1600	–					40 x M 45	1217	592	–
–	66"					44 x M 45	1238	667	–
1800	72"					44 x M 45	1238	667	–
–	78"					48 x M 45	1347	749	–
–	–					48 x M 45	1347	749	–
2000	–					48 x M 45	1347	749	–

3.9 Drehen von Meßumformergehäuse und Vor-Ort-Anzeige

Meßumformergehäuse und Anzeigefeld sind in 90°-Schritten drehbar. Dadurch kann das Gerät an unterschiedlichste Einbaulagen in der Rohrleitung angepaßt werden, d.h. ein komfortables Ablesen und Bedienen ist immer gewährleistet!

Warnung!

Bei den Geräten mit EEx d/de bzw. FM/CSA Cl. I Div. I Zulassung, ist die Drehmechanik anders als hier beschrieben. Die Vorgehensweise hierfür ist in der Ex-spezifischen Dokumentation beschrieben.



Drehen des Meßumformergehäuses

1. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben des Bajonettverschlusses (ca. zwei Umdrehungen)
2. Bajonettverschluß des Meßumformers bis zu den Schraubenschlitzen drehen.
3. Meßumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.

Achtung!
Verbindungskabel zwischen Meßumformer und Meßaufnehmer nicht verletzen!

4. Meßumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen.
5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluß wieder einrasten.
6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.

ba009y22



Abb. 16
Drehen des Meßumformer-
gehäuses

Drehen der Vor-Ort-Anzeige

Warnung!
Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Gerät öffnen.

1. Lösen Sie die Innensechskant-Zylinderschraube der Sicherungskralle (3-mm-Inbusschlüssel).
2. Elektronikraumdeckel vom Meßumformergehäuse abschrauben.
3. Beide Kreuzschlitzschrauben der Anzeigefrontplatte lösen.
4. Anzeige in die gewünschte Lage drehen.
5. Kreuzschlitzschrauben wieder anziehen.
6. Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Meßumformergehäuse schrauben.
7. Ziehen Sie die Innensechskant-Zylinderschraube der Sicherungskralle fest an.

ba009y23



Abb. 17
Drehen der Vor-Ort-Anzeige

3.10 Montage des Meßumformers (Getrennt-Ausführung)

Die getrennte Montage des Meßumformers vom Meßaufnehmer ist notwendig bei:

- schlechter Zugänglichkeit,
- Platzmangel,
- extremen Meßstoff- / Umgebungstemperaturen (Temperaturbereiche: s. Seite 110),
- starker Vibration ($> 2 \text{ g}/2 \text{ h}$ pro Tag; 10...100 Hz).




Abb. 18
Wand- und Pfostenmontage des Meßumformers




Abb. 19
Kabellänge in Abhängigkeit der Meßstoffleitfähigkeit bei der Getrennt-Ausführung

Wand- und Pfostenmontage

Bei der Getrennt-Ausführung wird der Meßumformer standardmäßig mit einer Wandhalterung ausgeliefert. Für die Pfostenmontage ist ein spezielles Montage-set lieferbar: Bestell-Nr. 50076905.

Verbindungskabel

Getrennt-Ausführungen werden in zwei verschiedenen Versionen ausgeliefert:

FS-Ausführung:

- Die zulässige Kabellänge L_{\max} wird ab einer Entfernung > 10 Meter grundsätzlich von der Meßstoffleitfähigkeit bestimmt (s. Abb. 19).
- Die max. mögliche Kabellänge ist bei Geräten mit einer Meßstoffüberwachung (MSÜ) auf 10 Meter beschränkt. Die MSÜ ist nur bei der FS-Ausführung verfügbar.
- Wir empfehlen, FS-Kabel nur für Distanzen kleiner 20 Meter einzusetzen.

FL-Ausführung:

- Alle Meßstoffe mit einer Mindestleitfähigkeit von $\geq 5 \mu\text{S}/\text{cm}$ (demineralisiertes Wasser $\geq 20 \mu\text{S}/\text{cm}$) können gemessen werden und zwar *unabhängig* von der Entfernung zwischen Meßumformer und Meßaufnehmer (s. Abb. 19).
- Die Meßstoffüberwachung (MSÜ) ist bei dieser Ausführung *nicht* verfügbar.

Beachten Sie zudem folgendes, um korrekte Meßresultate zu erhalten:

- Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen. Bei kleiner Meßstoffleitfähigkeit verursachen Kabelbewegungen größere Kapazitätsänderungen und damit eine Verfälschung der Meßsignale.
- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Potentialausgleich zwischen Meßaufnehmer und Meßumformer sicherstellen.

4 Elektrischer Anschluß

Warnung!

- Beachten Sie für den Anschluß von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlußbilder in den Ex-spezifischen Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Ihre E+H-Vertretung gerne zur Verfügung.
- Beim Einsatz von Getrennt-Ausführungen dürfen nur Meßaufnehmer und Meßumformer mit derselben Fabrikationsnummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluß der Geräte nicht beachtet, können Meßfehler auftreten.



4.1 Schutzart

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß IP 67. Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Service-Fall die Schutzart IP 67 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubendeckel müssen fest angezogen sein.
- Die für den Anschluß verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser aufweisen (s. Seite 27).
- Kabeleinführung fest anziehen (s. Abb. 20).
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen. Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen (s. Abb. 20).
Bauen Sie das Meßgerät zudem immer so ein, daß die Kabeleinführungen nach unten orientiert sind und nicht nach oben.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.




Abb. 20
Montagehinweise für Kabeleinführungen

Achtung!

Die Schrauben der Promag-Meßaufnehmergehäuse dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.



Hinweis!

Die Meßaufnehmer Promag A und F sind optional auch in der Schutzart IP 68 erhältlich (dauernd unter Wasser bis 3 m Tiefe). Der Meßumformer (IP 67) wird in diesem Fall getrennt vom Meßaufnehmer montiert!




4.2 Anschluß des Meßumformers

Warnung!



- Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßgerät öffnen. Gerät nicht unter Netzspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zudem zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluß verbinden, bevor die Hilfsenergie angelegt wird.
- Typenschildangaben mit ortsüblicher Versorgungsspannung und Frequenz vergleichen. Ferner sind die national gültigen Installationsvorschriften zu beachten.



1. Innensechskant-Zylinderschraube der Sicherungskralle lösen (3-mm-Inbusschlüssel).
2. Anschlußklemmenraumdeckel vom Meßumformergehäuse abschrauben.
3. Hilfsenergie- und Signalkabel durch die betreffenden Kabeleinführungen führen.
4. Verdrahtung gemäß elektrischem Anschlußplan vornehmen:
→ siehe Abb. 22, 23 oder
→ Anschlußbild (Schraubdeckel)
 - Versorgungsspannung wird an der Klemme 1 (L1 bzw. L+), Klemme 2 (N bzw. L-) und der Erdanschlußklemme (3) angeschlossen.
 - Feindrähtige Leitung: max. 4 mm²; mit einer Aderendhülse versehen.
 - Einadrige Leitung: max. 6 mm².
5. Anschlußklemmenraumdeckel wieder fest auf das Meßumformergehäuse schrauben.
6. Zylinderschraube der Sicherungskralle wieder gut anziehen.


Abb. 21
Anschluß des Meßumformers




Hinweis!

Der elektrische Anschluß für Geräte mit einer "Ex i"-Kommunikationsplatine ist in der separaten Ex-Dokumentation beschrieben.

Anschlußplan Meßumformer ("HART")



Ausführung mit "HART"-Kommunikationsplatine




Die Ein- und Ausgänge sind zur Hilfsenergie und untereinander galvanisch getrennt.


ba009/35

Abb. 22
Anschluß
Promag 33-Meßumformer
(HART-Ausführung)

Anschlußplan Meßumformer ("RS 485")



Ausführung mit "RS 485"-Kommunikationsplatine



* Es ist jeweils nur eine Variante möglich, je nach gewählter Einstellung in der Funktion "SYSTEM KONFIG." (s. Seite 71).

Die Ein- und Ausgänge sind zur Hilfsenergie und untereinander sind galvanisch getrennt.

Abb. 23
Anschluß
Promag 33-Meßumformer
(RS 485-Ausführung)

ba009y32

4.3 Anschluß Verbindungskabel für Getrennt-Ausführung

Warnung!

Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßgerät öffnen.



Warnung!

1. Sicherungskralle lösen und Deckel vom *Meßumformergehäuse* entfernen.
2. Deckel vom *Meßaufnehmer-Anschlußgehäuse* entfernen:
 - Promag A, H: Lösen Sie dazu die vier Kreuzschlitzschrauben
 - Promag F: Lösen Sie die Sicherungskralle und schrauben Sie den Deckel ab.
3. Führen Sie das Signal- und Spulenkabel durch die entsprechenden Kabeleinführungen der Anschlußgehäuse.


Achtung!

Zerstörungsgefahr der Spulensteuerung! Spulenkabel deshalb nur anschließen oder lösen, nachdem die Hilfsenergie für das Meßgerät ausgeschaltet wurde.



Achtung!

4. Verdrahtung zwischen Meßaufnehmer / Meßumformer gemäß den elektrischen Anschlußplänen (s. Abb. 25) vornehmen.
5. Anschlußgehäusedeckel wieder gut festschrauben. Bei Promag F ist zusätzlich die Innensechskant-Zylinderschraube der Sicherungskralle anzuziehen.




ba009/31

Abb. 24
Anschluß Verbindungskabel
Meßumformer / Meßaufnehmer

Anschlußpläne Getrennt-Ausführung (FS/FL)

Getrennt-Ausführung “FS”



Getrennt-Ausführung “FL”




Abb. 25
Anschlußpläne der Getrennt-
Ausführung “FS” und “FL”

4.4 Kabelspezifikationen

Getrennt-Ausführung "FS"

Spulenkabel: 2 x 0,75 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm *

Leiterwiderstand:	≤ 37 Ω/km
Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet:	≤ 120 pF/m
Dauerbetriebstemperatur der Kabel:	-20...+70 °C

Signalkabel: 3 x 0,38 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm* und einzeln abgeschirmten Adern.
 Bei Meßstoffüberwachung (MSÜ): 4 x 0,38 mm² PVC-Kabel

Leiterwiderstand:	≤ 50 Ω/km
Kapazität Ader/Schirm:	≤ 420 pF/m
Dauerbetriebstemperatur der Kabel:	-20...+70 °C

* geflochtener Kupferschirm: Ø ~ 7 mm

Getrennt-Ausführung "FL"

Spulenkabel: 2 x 0,75 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm *

Leiterwiderstand:	≤ 37 Ω/km
Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet:	≤ 120 pF/m
Dauerbetriebstemperatur der Kabel:	-20...+70 °C

Signalkabel: 5 x 0,5 mm² PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm *

Leiterwiderstand:	≤ 37 Ω/km
Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet:	≤ 120 pF/m
Dauerbetriebstemperatur der Kabel:	-20...+70 °C

* geflochtener Kupferschirm
 (Spulenkabel Ø ~ 7 mm; Signalkabel Ø ~ 9 mm)

Einsatz in elektrisch stark gestörter Umgebung

Die Promag 33-Meßeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010 und die Störfestigkeitsanforderungen (EMV) gemäß EN 50081 Teil 1 und 2 / EN 50082 Teil 1 und 2 bei entsprechendem Einbau gemäß den NAMUR-Empfehlungen.

Achtung!

- Zur Einhaltung der Konformitätserklärung müssen bei der Getrennt-Ausführung die Signal- und Spulenkabel geschirmt und beidseitig geerdet werden. Die Erdung erfolgt über die dafür vorgesehenen Erdklemmen im Innern der Anschlußgehäuse. Achten Sie darauf, daß die abisolierten und verdrehten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.
- Wird der Meßaufnehmer Promag H mit einer Meßstofftemperatur von +150 °C betrieben, müssen die Kabel bis zu einer Umgebungstemperatur von +80 °C hitzebeständig sein.



Achtung!

4.5 Potentialausgleich




Abb. 26
Lage der verschiedenen Elektroden im Meßrohr (Promag 33 F)

Meßaufnehmer und Meßstoff müssen auf demselben elektrischen Potential liegen, damit die Messung genau wird und keine galvanischen Korrosionsschäden an den Elektroden entstehen. Im Normalfall sichert die im Meßaufnehmer eingebaute Bezugselektrode oder die metallische Rohrleitung den erforderlichen Potentialausgleich.

Bezugselektroden:

- Promag A: immer mit Bezugselektrode
- Promag F: optional, je nach Werkstoff
- Promag H: keine Bezugselektrode, da immer eine metallische Verbindung zum Meßstoff besteht.

Ist die Bezugselektrode korrekt geerdet und fließt der Meßstoff durch metallische, nicht ausgekleidete und geerdete Rohrleitungen, so genügt es, die Erdklemme des Promag 33-Meßumformergehäuses an den Potentialausgleich anzuschließen, um Korrosionsschäden zu vermeiden. Bei der Getrennt-Ausführung erfolgt dieser Anschluß über die Erdklemme des Meßumformer-Anschlußgehäuses.



Achtung!

Zerstörungsgefahr des Meßgerätes! Falls eine einwandfreie Erdung des Meßstoffes nicht gewährleistet werden kann, sind in jedem Fall Erdscheiben einzusetzen.

Nachfolgend wird der Potentialausgleich für einige Spezialfälle beschrieben:

Ausgekleidete Rohrleitungen mit Kathodenschutz




Abb. 27
Potentialausgleich bei ausgekleideten Rohrleitungen mit Kathodenschutz

Wenn der Meßstoff aus betrieblichen Gründen nicht geerdet werden kann, muß das Meßgerät potentialfrei eingebaut werden (Abb. 27). Achten Sie bei der Installation darauf, daß die Teilstücke der Rohrleitung elektrisch miteinander verbunden sind (Kupferdraht, 6 mm²).

Beachten Sie zudem die nationalen Vorschriften für die potentialfreie Installation (z.B. VDE 0100).

Vergewissern Sie sich, daß durch das verwendete Montagematerial keine leitende Verbindung zum Meßgerät entsteht und das Montagematerial dem verwendeten Schrauben-Anziehdrehmoment bei der Montage standhält.

Kunststoff- oder ausgekleidete Rohrleitung

Bei diesen nichtleitenden Rohrmaterialien ist die Verwendung von Erdscheiben *zwingend* erforderlich und zwar immer dann, wenn Ausgleichsströme durch den Meßstoff fließen und dadurch die Bezugselektrode innerhalb kurzer Zeit durch elektrochemische Korrosion zerstört werden kann.

Solche Bedingungen finden Sie insbesondere bei:

- Rohrleitungen mit elektrisch isolierenden Auskleidungsmaterialien und
- Rohrleitungen aus Fiberglas oder PVC, durch die hochkonzentrierte Säuren und Laugen fließen.




Abb. 28
Potentialausgleich bei Kunststoff- oder ausgekleideten Rohrleitungen

Achtung!

Gefahr elektrochemischer Korrosionsschäden!

- Achten Sie auf die Korrosionsbeständigkeit der Erdscheiben.
- Beachten Sie die elektrochemische Spannungsreihe, falls Erdscheiben und Meßelektroden aus unterschiedlichen Materialien bestehen!



Ausgleichsströme in metallischer, ungeerdeter Rohrleitung / Erdung in elektrisch stark gestörter Umgebung

Der Meßstoff darf geerdet werden.

Um die elektromagnetische Verträglichkeit des Promag 33 voll auszuschöpfen, empfiehlt es sich, zwei Flansch-zu-Flansch-Verbindungen vorzusehen und diese gemeinsam mit dem Meßumformergehäuse auf Erdpotential zu legen.




Abb. 29
Potentialausgleich bei:
– Ausgleichsströmen,
– elektrisch stark gestörter Umgebung

4.6 Anschluß E+H-Rackbus und Rackbus RS 485

Promag 33 kann über den E+H-Rackbus und den Rackbus RS 485 mit anderen E+H-Meßgeräten vernetzt und mit Hilfe entsprechender Gateways an übergeordnete Prozeßleitsysteme, via MODBUS, PROFIBUS, ControlNet usw., angebunden werden (s. Abb. 30). Maximal 64 Adressen sind an ein ZA 672-Gateway anschließbar, einschließlich der an den FXA 675 angeschlossenen 50 Adressen.

- **E+H-Rackbus (19"-Rackkassette)**

- für den Einsatz in der Schaltwarte bis 15 Meter Ausdehnung.
- Maximal 64 Adressen können über ZA 672 in diesen Bus integriert werden.

- **Rackbus RS 485 (Feldgehäuse)**

- Für den Einsatz im Feld mit max. 1200 Meter Ausdehnung.
- Maximal 25 Meßgeräte können über das FXA 675 (2-Kanal) mit dem Rackbus RS 485 verbunden werden.

Mit der Commubox FXA 192 ist der direkte Anschluß an einen PC möglich (s. Abb. 31). Bis zu 25 Promag-Meßumformer können angeschlossen werden. Die tatsächliche Anzahl ist jedoch von der Netzwerk-Topologie und den Einsatzbedingungen abhängig.



Achtung!

Achtung!

Auch wenn nur ein einziges Gerät (mit Rackbus RS 485) im Ex-Bereich installiert ist, dürfen grundsätzlich nicht mehr als zehn Geräte (mit Rackbus RS 485) am Bus angeschlossen werden.



Hinweis!

Hinweis!

Für die Neuinstallation eines Rackbus-Netzes sind in jedem Fall die Bedienungsanleitungen der verwendeten Geräte und der benutzten Software zu beachten:

- BA 134 F/00/d "Rackbus RS 485 – Topologie, Komponenten, Software"
- BA 124 F/00/de "Commuwin II-Bedienprogramm"




Abb. 30
Anschlußvarianten mit
E+H-Rackbus / Rackbus RS 485




Abb. 31
PC-Direktanschluß an
Rackbus RS 485 über
Commubox FXA 192

Verdrahtung von E+H-Rackbus und Rackbus RS 485

Warnung!

Beachten Sie für jeden Anschluß von Meßgeräten mit Ex-Zulassung die entsprechenden Angaben und Anschlußbilder in der separaten Ex-Dokumentation zu dieser Betriebsanleitung.



1. Verdrahtungen vornehmen gemäß Abb. 33.
Der Busanschluß erfolgt über die Baugruppe FXA 675 oder die Commubox FXA 192 (siehe Abb. 30, 31), welche galvanisch getrennt sind.

Kabelspezifikationen Rackbus RS 485:
 - Anschlußkabel: zweiadrig, verdreht, geschirmt
 - Leiterquerschnitt / Kabeldurchmesser: $\geq 0,20 \text{ mm}^2$ (24 AWG)
Kabellänge: max. 1200 m (3900 ft)
2. Falls erforderlich, Abschlußwiderstände einstellen (siehe Abb. 32).
Normalerweise können die dafür vorgesehenen Wahlschalter auf der Kommunikationsplatine in der Werkeinstellung belassen werden (alle Schalter = OFF).
3. Nach der Bus-Installation sind folgende Funktionen der Bedienmatrix entsprechend einzustellen (s. Seite 69):
 - PROTOKOLL → Protokoll "RACKBUS RS 485" auswählen (Werkeinstellung = AUS)
 - BUS-ADRESSE → Bus-Adresse für betreffenden Meßumformer einstellen (0...63)


Rackbus RS 485-Anschluß von Promag 33




Warnung!

Warnung!

- Stromschlaggefahr. Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßumformergehäuse öffnen.
- Beim Einsatz von Meßgeräten mit Ex-Zulassung sind unbedingt die entsprechenden Hinweise und Installationsvorschriften in der Ex-Zusatzdokumentation zu beachten.



1. Innensechskant-Zylinderschraube der Sicherungskralle lösen (3-mm-Inbusschlüssel).
2. Anschlußklemmenraumdeckel abschrauben
3. Verdrahtung vornehmen:
 - Klemme 20 → Data A
 - Klemme 21 → Data B
 - Klemme 28 → Busabschirmung erden
4. Anschlußklemmenraumdeckel wieder fest auf das Meßumformergehäuse schrauben.
5. Zylinderschraube der Sicherungskralle wieder gut anziehen.



Erdklemme
Busabschirmung

ba009y78

Hinweis!

Wird der Bus beidseitig geerdet, so muß ein Potentialausgleich erfolgen!



Hinweis!

Abb. 33
Elektrischer Anschluß
an Rackbus RS 485

Abschlußwiderstände einstellen



Warnung!


Warnung!

Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor der Elektronikraumdeckel vom Meßumformer abgeschraubt wird, um die Abschlußwiderstände einzustellen.

Die Wahlschalter befinden sich auf der Kommunikationsplatine RS 485 (s. Abb. unten). Normalerweise können die Terminierungsschalter in der Werkeinstellung belassen werden (alle Schalter → OFF).

- Beim letzten Meßumformer am Bus (am weitesten vom PC entfernt) ist der Abschlußwiderstand über die Wahlschalter folgendermaßen einzustellen: OFF – ON – ON – OFF
- Soll eine Busvorspannung geliefert werden, Wahlschalter auf ON – ON – ON – ON stellen.

Wahlschalter (Werkeinstellung)



ba009y79

Abb. 32
Abschlußwiderstände einstellen

4.7 Anschluß HART-Handbediengerät

Folgende Anschlußvarianten stehen dem Benutzer offen:

- Direkter Anschluß an den Promag-Meßumformer via Anschlußklemmen 26 / 27
- Anschluß über die 4...20-mA-Analogsignalleitung des Stromausgangs

Hinweis!

Der Meßkreis muß einen Widerstand von mindestens $250\ \Omega$ aufweisen.



Hinweis!




Abb. 34
Elektrischer Anschluß
HART-Bediengerät

4.8 Anschluß Commubox FXA 191 (Commuwin II-Programm)

Folgende Anschlußvarianten stehen dem Benutzer offen:

- Direkter Anschluß an den Promag-Meßumformer via Anschlußklemmen 26 / 27
- Anschluß über die 4...20-mA-Analogsignalleitung des Stromausgangs

Hinweis!

- Der Meßkreis muß einen Widerstand von mindestens $250\ \Omega$ aufweisen.
- Stellen Sie den DIP-Schalter der Commubox auf 'HART'!
- Stellen Sie die Funktion "STROMBEREICH" auf '4-20 mA' (s. Seite 51) und die Funktion "PROTOKOLL" auf 'HART' (s. Seite 69).
- Beachten Sie für den Anschluß auch die von der HART Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht".



Hinweis!




Abb. 35
Elektrischer Anschluß
Commubox FXA 191

4.9 Inbetriebnahme

Vor dem ersten Einschalten der Meßeinrichtung sollten Sie nochmals folgende Kontrollen durchführen:

- Überprüfen Sie die elektrischen Anschlüsse und Klemmenbelegungen.
- Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz.
- Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Meßaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Durchflußrichtung in der Rohrleitung überein?

Falls diese Kontrollen positiv ausfallen, schalten Sie nun die Versorgungsspannung ein. Das Gerät ist betriebsbereit. Nach dem Einschalten durchläuft die Meßeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Anzeige des Meßgerätes die folgende Sequenz von Meldungen:

Anzeige der Kommunikations-Software

Promag 33
V2.04.00 HART oder **(RS 485)**

Aufstart-Meldung

S: AUFSTARTEN
LäUFT

Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Meßbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige werden Durchfluß- und Totalisatorwert angezeigt ("HOME-Position"):

290.82 m³/h
2.1080 m³



Hinweis!

Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, wird je nach Fehlerursache eine entsprechende Meldung angezeigt. Eine Auflistung der möglichen Fehlermeldungen finden Sie auf Seite 90 ff.


5 Anzeige und Bedienung

5.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Anzeige von Promag 33 können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Meßstelle ablesen oder über die E+H-Bedienmatrix parametrieren.

Flüssigkristall-Anzeige

- Beleuchtet, zweizeilig, max. 16 Zeichen pro Zeile
- Auf der Anzeige erscheinen Dialogtexte und Zahlenwerte, sowie Fehler-, Alarm- und Statusmeldungen
- HOME-Position (Anzeige während des normalen Betriebs):
Obere Zeile → frei wählbare Meßgröße (Werkeinstellung "DURCHFLUSS")
Untere Zeile → frei wählbare Meßgröße (Werkeinstellung "SUMME VOLUMEN")



3 optische Bedienelemente für "Touch-Control"




oben: Infrarot-Sendediode
unten: Infrarot-Empfangsdiode

+ / – Tasten

- Funktionsgruppen auswählen
- Zahlenwerte eingeben (bei dauernder Tastenbetätigung erfolgen Zahlenänderungen auf der Anzeige mit zunehmender Geschwindigkeit)
- Parameter auswählen

 Diagnose- und Hilfefunktion (+/- gleichzeitig betätigen)



Enter-Taste

-  HOME-Position → Einstieg in die Bedienmatrix
-  Bedienmatrix verlassen → zurück zur HOME-Position (E-Bedienelement mehr als 3 Sekunden betätigen)
-  Funktionen anwählen
Abspeichern von Zahlenwerten oder Einstellungen

ba014y34

Abb. 36
Anzeige- und Bedienelemente

5.2 Bedienung (Bedienmatrix)


- ① Einstieg in die Bedienmatrix
- ② Funktionsgruppe auswählen (>GRUPPENWAHL<)
- ③ Funktion auswählen (danach Parameter oder Zahlenwerte mit  eingeben und mit  abspeichern)

Übersicht aller Funktionen / Parameter → s. Seite 117

Programmierbeispiel → s. Seite 39

Funktionsbeschreibung → s. Seite 47 ff.

- ④ Bedienmatrix verlassen → Rücksprung zur HOME-Position
(aus jeder beliebigen Matrix-Position)



Hinweis!

Hinweise!


- Falls die Bedienelemente während 60 Sekunden nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung in die HOME-Position (nur bei gesperrter Programmierung).
- Wird in der HOME-Position die Diagnosefunktion  betätigt, so erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position, falls die Bedienelemente während 60 Sekunden nicht betätigt werden; unabhängig von freier oder gesperrter Programmierung.

Abb. 37
Anwählen von Funktionen in der
E+H-Bedienmatrix

ba009y33

*)

SYSTEM-EINHEITEN

STROMAUSGANG

IMP / FREQ. AUSGANG

RELAIS

DOSIEREN

ANZEIGE

KOMMUNIKATION

PROZESSPARAMETER

SYSTEMPARAMETER

AUFNEHMER-DATEN

EINHEIT DURCHF.	EINHEIT VOLUMEN	GALLONEN / BARREL	EINH. NENNWEITE
S. 47	S. 47	S. 48	S. 48
ENDWERT 1	ENDWERT-UMSCH.	ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT
S. 49	S. 50	S. 51	S. 51
BETRIEBSART	IMPULS-WERTIGKEIT	ENDFREQUENZ	ENDWERT
S. 53	S. 53	S. 54	S. 55
FUNKTION RELAIS 1	AUSSCHALTPKT. RE 1	FUNKTION RELAIS 2	EINSCHALTPKT. RE 2
S. 58	S. 59	S. 62	S. 62
DOSIERGRÖSSE	DOSIERMENGE	KORREKTUR-MENGE	DOSIERZEIT MAX.
S. 64	S. 64	S. 65	S. 65
SUMME VOLUMEN	SUMME ÜBERLAUF	RESET SUMME	DURCHFLUSS
S. 66	S. 66	S. 67	S. 67
PROTOKOLL	BUS-ADRESSE	HILFSEINGANG	STARTPULS-BREITE
S. 69	S. 69	S. 69	S. 71
SCHLEICHMENGE	STÖR-AUSTASTUNG	MSÜ	ANSPRECHWERT MSÜ
S. 72	S. 72	S. 73	S. 74
MESSWERT-UNTERDR.	KUNDENCODE	CODE-EINGABE	SELBST-AUSMESSEN
S. 77	S. 77	S. 78	S. 78
K-FAKTOR POSITIV	K-FAKTOR NEGATIV	NULLPUNKT	NENNWEITE
S. 81	S. 81	S. 81	S. 81
MESSWERT-UNTERDR.	KUNDENCODE	CODE-EINGABE	SELBST-AUSMESSEN
S. 77	S. 77	S. 78	S. 78
AUFGETRETENE SYSTEMZUSTÄNDE	AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	DURCHF. RICHTUNG	FUNKTION ECC
S. 79	S. 79	S. 75	S. 75
SW-VERSION	SW-VERSION COM	ERHOLZEIT ECC	VERSTÄRKER-MODUS
S. 80	S. 80	S. 76	S. 76
ABTAstrate	MAX. ABTAstrate	SERIENNUMMER	POLARITÄT ECC
S. 82	S. 82	S. 82	S. 83
MSÜ-ELEKTRODE			

Diese Funktion erscheint nur dann auf der Anzeige, falls andere Funktionen entsprechend konfiguriert wurden.



Seitenquerverweis zu detaillierter Funktionsbeschreibung

Hinweise zur Programmierung

Das Promag 33-Meßsystem bietet zahlreiche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozeßbedingungen anpassen kann.

Die einzelnen Funktionen sind mehreren Funktionsgruppen zugeordnet (s. Abb. 37). Das Anwählen dieser Funktionen innerhalb der E+H-Bedienmatrix erfolgt wie auf Seite 36 beschrieben. Zahlenwerte oder Werkeinstellungen, die geändert werden können, erscheinen blinkend auf der LCD-Anzeige.

Beachten Sie bitte folgende für die Parametrierung wichtigen Punkte:


- Bei Ausfall der Hilfsenergie bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert (ohne Stützbatterie).
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden (→ "AUS"). Dies hat zur Folge, daß dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit  "SICHER [JA]" wählen und nochmals mit  bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.

Programmierung freigeben (Code-Eingabe)

Die Programmierung ist grundsätzlich gesperrt. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht möglich. Erst nach Eingabe eines Codes (Werkeinstellung = 33) können Zahlenwerte oder Parameter eingegeben bzw. verändert werden.

Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (s. Seite 77). Eine Ausnahme bildet die Funktionsgruppe "DOSIEREN"; in ihr ist nur die Funktion "DOSIERGRÖSSE" durch den Code geschützt. Alle anderen Funktionen dieser Gruppe sind immer ohne Code-Eingabe veränderbar.

Achtung!

- Ist die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die  Bedienelemente betätigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
 - Wird als Kundencode "0" eingegeben, so ist die Programmierung *immer* freigegeben!
 - Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.
 - Ein Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Aufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Meßeinrichtung und vor allem auch die Meßgenauigkeit. Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der E+H-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt.
- Setzen Sie sich bitte bei Fragen zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.



Achtung!

Programmierung sperren

- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen.
- Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem in der Funktion "CODE-EINGABE" eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingegeben wird.

5.3 Bedienbeispiel

Sie möchten die Zeitkonstante des Stromausgangs von "1.0 s" (Werkeinstellung) auf "20 s" einstellen. Gehen Sie wie folgt vor:




Abb. 38
Bedienbeispiel
(E+H-Bedienmatrix)

5.4 Bedienung mittels HART-Protokoll

Außer über die Vor-Ort-Bedienung kann Promag 33 auch mittels HART-Protokoll parametrisiert und Meßwerte abgefragt werden. Dem Benutzer stehen dazu zwei Möglichkeiten offen:

- Bedienung über das universelle Handbediengerät "HART Communicator DXR 275".
- Bedienung über den Personal Computer unter Verwendung einer speziellen Software, z.B. Commuwin II, sowie des HART-Modems "Commubox FXA 191".

Bedienung mit Hilfe des "HART-Communicator DXR 275"

Das Anwählen der Promag 33-Gerätfunktionen erfolgt beim "HART-Communicator" über verschiedene Menüebenen sowie mit Hilfe einer speziellen E+H-Bedienmatrix (s. Abb. 39, 40).

Hinweise!

- Das HART-Protokoll erfordert eine 4...20-mA-Einstellung des Stromausgangs (s. Seite 51). Die Einstellung 0...20 mA ist nur dann wählbar, wenn in der Funktion "PROTOKOLL" (s. Seite 69) die Einstellung "HART" ausgeschaltet ist.
- Mit dem HART-Handbediengerät sind grundsätzlich alle Funktionen zugänglich, d.h. die Programmierung ist nicht gesperrt. Sie können die HART-Bedienmatrix jedoch sperren, indem Sie in der Funktion "ACCESS CODE" den Wert -1 eingeben. Ein Verändern von Daten ist dann nicht mehr möglich. Dieser Zustand bleibt auch nach einem Ausfall der Hilfsenergie erhalten. Durch Eingabe der persönlichen Codezahl kann die Programmiermatrix wieder freigegeben werden.
- Weitergehende Informationen zum HART-Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche zum Gerät befindet.



Hinweis!

Vorgehensweise

1. Handbediengerät einschalten:
 - a. Meßgerät noch nicht angeschlossen → HART-Hauptmenü erscheint → Weiter mit "Online"
 - b. Meßgerät ist bereits angeschlossen → Menüebene "Online" erscheint
2. Menüebene "Online":
 - Anzeige aktueller Meßdaten wie Durchfluß, Totalisatorstand, usw.
 - Über "Gruppenauswahl" wählen Sie innerhalb der HART-Bedienmatrix (s. Seite 41) die gewünschte Funktionsgruppe aus (z.B. Stromausgang) und danach die gewünschte Funktion, z.B. "Dämpfung PV".
3. Zahlenwert eingeben bzw. Einstellung ändern.
4. Über der Funktionstaste F2 erscheint "SEND". Durch Drücken der F2-Taste werden alle mit dem Handbediengerät eingegebenen Werte und Einstellungen auf das Promag-Meßsystem übertragen.
5. Mit der HOME-Funktionstaste F3 zurück zur Menüebene "Online". Jetzt können Sie die aktuellen Werte ablesen, die das Promag-Meßgerät mit den neuen Einstellungen mißt.




Abb. 39
Bedienung des HART-
Handbediengeräts

ba009d05




Abb. 40
HART-Bedienmatrix
Promag 33

Bedienung mit Hilfe des “Commuwin II”-Bedienprogramms

Commuwin II ist ein universelles Programm für die Fernbedienung von Feld- und Schaltwärtengeräten. Der Einsatz des Commuwin II-Bedienprogramms ist unabhängig vom Gerätetyp und der Kommunikationsart (HART, PROFIBUS, Rackbus RS 485, usw.) möglich.

Commuwin II bietet folgende Funktionen:

- Parametrieren von Gerätefunktionen
- Visualisieren von Meßwerten
- Datensicherung von Geräteparametern
- Gerätediagnose
- Meßstellendokumentation

Commuwin II kann auch mit anderen Softwarepaketen zur Prozeßvisualisierung kombiniert werden.



Hinweis!

Hinweis!

Weitere Informationen zu Commuwin II finden Sie in folgenden E+H-Dokumentationen:

- System Information: SI 018F/00/de “Commuwin II”
- Betriebsanleitung: BA 124F/00/de “Commuwin II”-Bedienprogramm

5.5 Bedienung mittels Rackbus RS 485

Für die Programmierung über die Rackbus-Schnittstelle sind alle Promag-Gerätefunktionen übersichtlich in einer E+H-Bedienmatrix angeordnet → s. Seiten 44 ff.




Rackbus RS 485 – Bedienmatrix Promag 33					
		H0	H1	H2	H3
V0	MESSWERT	DURCHFLUSS	SUMME VOLUMEN	EINHEIT DURCHFL. 0: dm ³ /s 12: gal/h 1: dm ³ /min 13: gal/day 2: dm ³ /h 14: gpm 3: m ³ /s 15: gph 4: m ³ /min 16: gpd 5: m ³ /h 17: mgd 6: l/s 18: bbl/min 7: l/min 19: bbl/h 8: l/h 20: bbl/d 9: hl/min 21: ft ³ /s 10: hl/h 22: cc/min 11: gal/min	EINHEIT VOLUMEN 0: dm ³ 1: m ³ 2: l 3: hl 4: gal 5: bbl 6: Kgal 7: ft ³
V1	STROMAUSGANG	ENDWERT 1	ENDWERTUMSCHALT 0: AUS 1: EIN	ENDWERT 2	AKTIVER ENDWERT 0: MESSBEREICH 1 1: MESSBEREICH 2
V2	IMP / FREQ. AUSGANG	BETRIEBSART 0: FREQUENZ 1: IMPULS	IMPULSWERTIGKEIT	IMPULSBREITE	ENDFREQUENZ
V3	RELAIS	FUNKTION RELAIS 1 0: FEHLER 1: MSUe 2: FEHLER + MSUe 3: MBU 4: VORABSCHALTG. 5: DURCHFL. RICHT. 6: GRENZWERT K1	EINSCHALTPKT. RE 1	AUSSCHALTPKT. RE 1	FUNKTION RELAIS 2 0: – 1: MSUe 2: – 3: MBU 4: DOSIERUNG 5: DURCHFL. RICHT. 6: GRENZWERT K2
V4	DOSIEREN	BATCH MODUS 0: AUS 1: VOLUMEN	DOSIERMENGE	MENGE VORAB.	KORREKTURMENGE
V5	MESSWERTANZEIGE	SUMME UEBERLAUF	RESET SUMME 0: NEIN 1: JA	ANZEIGE ZEILE 1 0: – 1: DURCHFLUSS 2: SUMMENZAEHLER 3: – 4: DOSIERMENGE 5: BATCH AUFWAERT 6: BATCH ABWAERTS 7: DOSIERZAEHLER	ANZEIGE ZEILE 2 0: AUS 1: DURCHFLUSS 2: SUMMENZAEHLER 3: SUMME 1 UEBERL. 4: DOSIERMENGE 5: BATCH AUFWAERT 6: BATCH ABWAERTS 7: DOSIERZAEHLER
V6	KOMMUNIKATION	SCHNITTSTELLE RS 485	RACKBUS ADRESSE		
V7	SYSTEMPARAMETER	MESSWERTUNTERDR. 0: AUS 1: EIN		EINGABE: CODE	SELBSTUEBERW. 0: AUS 1: EIN
V8	PROZESSPARAMETER	SCHLEICHMENGE	STOERAUSTASTUNG 0: AUS 1: SCHWACH 2: MITTEL 3: STARK	MSUE 0: AUS 1: EIN 2: LEER 3: VOLL	ANSPRECHZEIT MSUE 0: 1 s 1: 2 s 2: 5 s 3: 10 s 4: 30 s 5: 1 min
V9	AUFNEHMER-DATEN	K-FAKTOR POSITIV	K-FAKTOR NEGATIV	NULLPUNKT	NENNWEITE
V10	INBETRIEBNAHME	MESSSTELLE KANAL 1			

H4	H5	H6	H7	H8	H9
GALLONEN / BARREL 0: 31 gal 1: 31.5 gal 2: 42 gal 3: 55 gal 4: 36 ImpGal 5: 42 ImpGal	EINH. NENNWEITE 0: mm 1: inch				
ZEITKONSTANTE	STROMBEREICH 0: 0...20 mA 1: 4...20 mA 2: 0...20 mA NAMUR 3: 4...20 mA NAMUR	FEHLERVERHALTEN 0: MINIMUM 1: MAXIMUM 2: LETZTER MESSW. 3: AKT. MESSW.	SIMULATION STROM 0: AUS 1: 0 mA 2: 2 mA 3: 4 mA 4: 10 mA 5: 12 mA 6: 20 mA 7: 22 mA 8: 25 mA	SOLLWERT STROM	
ENDWERT	AUSGANGSSIGNAL 0: ARBEITSKONTAKT 1: RUHEKONTAKT 2: AKTIV POS. 3: AKTIV NEG.	FEHLERVERHALTEN 0: RUHEPEGEL 1: LETZTER MESSW. 2: AKT. MESSW.	SIMULATION FREQ. 0: AUS 1: 0 Hz 2: 2 Hz 3: 10 Hz 4: 1 kHz 5: 10 kHz	SOLLWERT FREQ.	
EINSCHALTPKT. RE 2	AUSSCHALTPKT. RE 2				
DOSIEREN 0: ABBRECHEN 1: AUSFÜHREN 2: ABBRECHEN	DOSIERZEIT MAX.	DOSIERZAEHLER	RESET BATCH ZAEHLER 0: NEIN 1: JA		
DAEMPUNG ANZEIGE	SIGNIFIKANTE STL. 0: – 1: 5 2: 4 3: 3	KONTRAST LCD	SPRACHE 0: ENGLISH 1: DEUTSCH 2: FRANCAIS 3: ESPANOL 4: ITALIANO 5: NEDERLANDS 6: DANSK 7: NORSK 8: SVENSK 9: SUOMI 10: BAHASA 11: JAPANESE		
SYSTEM KONFIG. 0: RS 485 / 4–20 mA 1: RS 485 / FREQ.					
DIAGNOSE CODE		SW-VERSION	SW-VERSION COM		
GERAETE MODUS 0: UNIDIREKTIONAL 1: BIDIREKTIONAL	DURCHFLUSS RICHTG 0: VORWAERTS 1: RUECKWAERTS	FUNKTION ECC 0: AUS 1: EIN	ERHOLZEIT ECC	GAIN RANGE 0: AUTOMATISCH 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4	VERZOEGERUNG
MAX. ABTASTRATE	ABTASTRATE	SERIENNUMMER	MSUE ELEKTRODE 0: NEIN 1: JA	POLARITAET ECC 0: POSITIV 1: NEGATIV	

6 Beschreibung der Funktionen


In diesem Kapitel finden Sie ausführliche Beschreibungen und Angaben zu den einzelnen Gerätefunktionen von Promag 33. Werkeinstellungen sind in **fett-kursiver** Schrift dargestellt. Bei Geräten mit kundenspezifischer Parametrierung können die betreffenden Werte/Einstellungen von den hier aufgeführten Werkeinstellungen abweichen.

Funktionsgruppe	SYSTEM-EINHEITEN	→	Seite 47
Funktionsgruppe	STROMAUSGANG	→	Seite 49
Funktionsgruppe	IMP/FREQ.AUSGANG	→	Seite 53
Funktionsgruppe	RELAIS	→	Seite 58
Funktionsgruppe	DOSIEREN	→	Seite 63
Funktionsgruppe	ANZEIGE	→	Seite 66
Funktionsgruppe	KOMMUNIKATION	→	Seite 69
Funktionsgruppe	PROZESSPARAMETER	→	Seite 72
Funktionsgruppe	SYSTEMPARAMETER	→	Seite 77
Funktionsgruppe	AUFNEHMER-DATEN	→	Seite 81

Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
EINHEIT DURCHFL.	<p>Auswahl der gewünschten Maßeinheit für den Durchfluß (Volumen/Zeit). Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schleichmenge • Relais-Schaltpunkte • Endwerte (Strom- und Frequenzausgang) <p> $\text{dm}^3/\text{s} - \text{dm}^3/\text{min} - \text{dm}^3/\text{h} -$ $\text{m}^3/\text{s} - \text{m}^3/\text{min} - \textbf{m}^3/\text{h} -$ $\text{l/s} - \text{l/min} - \text{l/h} -$ $\text{hl/min} - \text{hl/h} -$ $\text{gal/min} - \text{gal/hr} - \text{gal/day} -$ $\text{gpm} - \text{gph} - \text{gpd} - \text{mgd} -$ $\text{bbl/min} - \text{bbl/hr} - \text{bbl/day} -$ $\text{cfs (cubic feet per second)} -$ cc/min</p> <p> Der aktuelle Durchflußwert erscheint auf der Anzeige.</p>
EINHEIT VOLUMEN	<p>Auswahl der gewünschten Maßeinheit für das Durchflußvolumen. Die hier gewählte Einheit bestimmt gleichzeitig auch diejenige für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulswertigkeit (z.B. $\text{m}^3 \rightarrow \text{m}^3/\text{p}$) • Summenzähler • Dosiermenge, Vorabschaltmenge, Korrekturmenge <p> $\text{dm}^3 - \textbf{m}^3 - \text{l} - \text{hl} - \text{gal} - \text{bbl} - 10^3 \text{gal} - \text{ft}^3$</p>



Funktionsgruppe SYSTEM-EINHEITEN	
GALLONEN / BARREL	<p>In den USA und in Großbritannien wird das Verhältnis zwischen den Maßeinheiten Barrel (bbl) und Gallonen (gal) je nach Meßstoff und Branche unterschiedlich definiert. In dieser Funktion wählen Sie dazu folgende Definitionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• US- oder Imperial-Gallonen• Verhältnis: Gallonen/Barrel <p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in den Funktionen "EINHEIT DURCHFL." oder "EINHEIT VOLUMEN" eine Einheit mit Barrel oder Gallonen gewählt wurde (s. Seite 47).</p> <div><div><div>+</div><div>-</div></div><div>US: 31.0 gal/bbl → für Bier</div><div>US: 31.5 gal/bbl → für Flüssigkeiten (Normalfall)</div><div>US: 42.0 gal/bbl → für Petrochemie</div><div>US: 55.0 gal/bbl → für Tankbefüllung</div><div>Imp: 36.0 gal/bbl → für Bier und ähnliche Flüssigkeiten</div><div>Imp: 42.0 gal/bbl → für Petrochemie</div></div>
EINH. NENNWEITE	<p>Auswahl der gewünschten Maßeinheit für die Meßaufnehmer-Nennweite. Die hier gewählte Einstellung gilt auch für die Anzeige in der Funktion "NENNWEITE" (s. Seite 81).</p> <div><div><div>+</div><div>-</div></div><div>mm – inch</div></div> <div><div><div>+</div><div>-</div></div><div><div>⚙</div>Anzeige der aktuell gültigen Meßaufnehmer-Nennweite</div></div>

Funktionsgruppe STROMAUSGANG	
Diese Funktionsgruppe wird ausgeblendet, falls in der Funktion "SYSTEM KONFIG." für das Kommunikationsmodul RS 485 die Einstellung "RS 485 / FREQUENZ" oder "HILFSEING./FREQ." gewählt wird (s. Seite 71).	
ENDWERT 1	<p>Eingabe des gewünschten Endwertes für den Durchfluß (bei 20 mA). Die max. mögliche Übersteuerung des skalierten Endwertes ist abhängig von der Einstellung in der Funktion "STROMBEREICH" (s. Seite 51).</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none">Die Endwertskalierung gilt im bidirektionalen Meßbetrieb für beide Durchflußrichtungen, bei unidirektionalem Meßbetrieb hingegen nur für positive Fließrichtung (vorwärts).Endwertumschaltung und Durchflußrichtung können über die beiden Relais ausgegeben werden (s. Seite 60, 61). <div><p>* Min. Endwert bei v = 0,3 m/s * Max. Endwert bei v = 10 m/s</p><p>ba009y40</p></div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 520.00 dm³/min) Werkeinstellung: abhängig von der Nennweite</div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>EINHEIT ==> EINHEIT DURCHFL. Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT DURCHFL."</div></div>



Funktionsgruppe
STROMAUSGANG

ENDWERT-
UMSCHALT.


Für bestimmte Anwendungen ist die Skalierung eines zweiten Endwertes hilfreich oder notwendig, beispielsweise für eine bessere Auflösung von Meßsignalen bei sehr kleinen Fließgeschwindigkeiten. Durch die Aktivierung der Endwertumschaltung wird während des Meßbetriebes zwischen Endwert 1 und 2 automatisch umgeschaltet (s. Abb.). Endwert 1 und 2 sind frei wählbar.







- Hinweis!
- Bei entsprechender Konfiguration wird der aktuelle Endwert über die beiden Relais ausgegeben bzw. angezeigt (s. folgende Abb. sowie Seite 61). In diesem Fall gilt folgendes:
 - Endwert 1 aktiv → Relais 1 / 2 angezogen (unter Spannung)
 - Endwert 2 aktiv → Relais 1 / 2 abgefallen (spannungslos)
 - Falls die Promag 33-Meßelektronik mit einem Kommunikationsmodul "RS 485" ausgestattet ist, kann die Umschaltung zwischen Endwert 1/2 auch über den Hilfeingang erfolgen (s. Seite 69).

 **AUS** – EIN

Beispiel (0...20 mA; Endwert 1 < Endwert 2)



ba009y37

Funktionsgruppe STROMAUSGANG	
ENDWERT 2	<p>Funktionsbeschreibung → siehe Funktion "ENDWERT 1" (Seite 49)</p> <p>Hinweise! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion "ENDWERTUMSCHALT." eingeschaltet wurde (s. Seite 50).</p>
AKTIVER ENDWERT	<p>Anzeige des aktuell verwendeten Endwertes (falls Endwertumschaltung aktiviert ist):</p> <p>ENDWERT 1 – ENDWERT 2</p>
ZEITKONSTANTE	<p>Durch die Wahl der Zeitkonstante bestimmen Sie, ob das Stromausgangssignal auf stark schwankenden Durchfluß besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).</p> <p>Hinweis! Die Zeitkonstante beeinflusst das Verhalten der Vor-Ort-Anzeige nicht.</p> <p> max. 3-stellige Gleitkommazahl: 0.01...100 s Werkeinstellung: 1.0 s</p>
STROMBEREICH	<p>In dieser Funktion legen Sie den Strombereich fest. Der Strom für den skalierten Endwert (100%) beträgt immer 20 mA. Es kann zwischen dem Stromausgang entsprechend den NAMUR-Empfehlungen (max. 20,5 mA) oder dem Stromausgang mit maximal 25 mA gewählt werden.</p> <p>Hinweis! Der Strombereich "0–20 mA" ist nur wählbar, wenn das HART-Protokoll ausgeschaltet ist (s. Seite 69).</p> <p> 0–20 mA (25 mA) → maximal 25 mA  4–20 mA (25 mA) → maximal 25 mA 0–20 mA → maximal 20,5 mA (NAMUR) 4–20 mA → maximal 20,5 mA (NAMUR)</p>
FEHLER-VERHALTEN	<p>Bei einer Gerätestörung ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, daß der Stromausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt. In dieser Funktion können Sie diesen Zustand definieren. Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Stromausgang. Andere Ausgänge oder die Anzeige (z.B. Summenzähler) bleiben davon unberührt.</p> <p> MIN. STROMWERT Stromsignal wird bei Störung (oder Leerrohr) auf folgende Werte gesetzt: bei 0–20 mA → 0 mA bei 4–20 mA → 2 mA</p> <p>MAX. STROMWERT Stromsignal wird bei Störung (oder Leerrohr) auf folgende Werte gesetzt: bei 0/4–20 mA (25 mA) → 25 mA bei 0/4–20 mA → 22 mA</p> <p>LETZTER WERT Letzter gültiger Meßwert wird festgehalten</p> <p>AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung</p>



Hinweis!











Hinweis!



Hinweis!



Funktionsgruppe STROMAUSGANG	
SIMULATION STROM	<p>In dieser Funktion können Sie einen Ausgangsstrom entsprechend 0%, 50% oder 100% des eingestellten Strombereichs simulieren. Zusätzlich können auch die Fehlerfälle 2 mA (bei 4–20 mA) und 25 mA (maximal möglicher Wert) bzw. 22 mA für NAMUR simuliert werden.</p> <p>Nachdem Sie die Simulation aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige die Meldung "S: STROMAUSGANG SIMULATION AKTIV".</p> <p><i>Anwendungsbeispiele:</i> Überprüfen von nachgeschalteten Geräten oder überprüfen des internen Stromsignalabgleichs.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none">• Eine Simulation ist nicht möglich, falls Sie die Meßwertunterdrückung aktiviert haben (s. Seite 77).• Der gewählte Simulationsbetrieb beeinflusst nur den Stromausgang. Das Meßgerät bleibt voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchflußanzeige usw., werden korrekt weitergeführt.• Die Meßwertunterdrückung unterdrückt eine laufende Simulation und setzt den Ausgangsstrom auf 0 mA oder 4 mA. <p> Bei 0–20 mA: AUS – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 22 mA (NAMUR)</p> <p>Bei 0–20 mA (25 mA): AUS – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 25 mA</p> <p>Bei 4–20 mA: AUS – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 22 mA (NAMUR)</p> <p>Bei 4–20 mA (25 mA): AUS – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 25 mA</p>
SOLLWERT STROM	<p>In dieser Funktion wird der aktuelle, rechnerisch ermittelte Sollwert des Ausgangsstroms angezeigt (0.00...25.0 mA). Der effektive Strom kann durch äußere Einflüsse wie Temperatur u.U. geringfügig variieren.</p> <p> Anzeige des aktuellen Durchflußwertes</p>

Funktionsgruppe IMP/FREQ. AUSGANG	
<p>Diese Funktionsgruppe wird ausgeblendet, falls die Funktion "SYSTEM KONFIG." für das "RS 485"-Kommunikationsmodul auf "..... / STROM" eingestellt ist (s. Seite 71).</p>	
BETRIEBSART	<p>Auswahl der Betriebsart als Impuls- oder Frequenz Ausgang. Je nach Auswahl sind in dieser Funktionsgruppe unterschiedliche Funktionen verfügbar.</p> <p> IMPULS – FREQUENZ</p>
IMPULS-WERTIGKEIT	<p>In dieser Funktion bestimmen Sie, für welche frei wählbare Durchflußmenge ein Ausgangsimpuls geliefert wird. Durch einen externen Summenzähler lassen sich diese Impulse aufsummieren und somit die gesamte Durchflußmenge seit Meßbeginn erfassen.</p> <p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "IMPULS" gewählt wurde.</p> <p> 5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 75.000 dm³/p) Werkeinstellung: abhängig von der Nennweite</p> <p> EINHEIT ==> EINHEIT VOLUMEN Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT VOLUMEN"</p>
IMPULSBREITE	<p>In dieser Funktion können Sie die maximale Impulsbreite einstellen, z.B. für externe Summenzählwerke mit max. möglicher Eingangsfrequenz. Die Impulsbreite wird auf den eingestellten Wert limitiert.</p> <p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "IMPULS" gewählt wurde.</p> <p> 3-stellige Festkommazahl: 0.05...2.00 s Werkeinstellung: 2.00 s</p> <p> $T/2 < \text{IMPULS} \Rightarrow \text{PULS/PAUSE} = 1:1$ Ist die aus gewählter Impulswertigkeit und aktuellem Durchfluß resultierende Frequenz zu groß ($T/2 < \text{gewählte Impulsbreite } B$), so werden die ausgegebenen Impulse automatisch auf die halbe Periode reduziert. Das Impuls-/Pausenverhältnis beträgt dann 1:1.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>B = Impulsbreite Die obige Darstellung gilt für positive Impulse.</p>



Hinweis!




Hinweis!














Funktionsgruppe IMP/FREQ. AUSGANG	
ENDFREQUENZ	<p>Auswahl der Endfrequenz (2...10000 Hz) für den maximal meßbaren Durchfluß. Den zugehörigen Endwert legen Sie in der Funktion "ENDWERT" fest (s. Seite 55).</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none">• Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "FREQUENZ" gewählt wurde (s. Seite 53).• Eine Aussteuerung ist bis 163% der gewählten Endfrequenz möglich.• Bei unidirektionalem Betrieb wird für negativen Durchfluß kein Signal ausgegeben. <p> max. 5-stellige Zahl: 2...10000 Hz Werkeinstellung: 10000 Hz</p> <p> $T/2 < 2s \implies \text{PULS/PAUSE} = 1:1$ In der Betriebsart FREQUENZ ist das Ausgangssignal symmetrisch (Impuls-/Pausenverhältnis = 1:1). Bei kleinen Frequenzen wird die Impulsdauer auf max. 2 Sekunden begrenzt, d.h. das Impuls-/Pausenverhältnis ist nicht mehr symmetrisch (siehe Abbildung).</p> <div><div><p>$T/2 \leq 2s$</p></div><div><p>$T/2 > 2s$</p></div></div> <p>Die obige Darstellung gilt für positive Impulse.</p>

ba009y56

Funktionsgruppe IMP/FREQ. AUSGANG	
ENDWERT	<div><p>Eingabe des gewünschten Endwertes für den Durchfluß. Die Endwertskalierung gilt im bidirektionalen Meßbetrieb für beide Durchfluß- richtungen, bei unidirektionalem Meßbetrieb (s. Seite 75) hingegen nur für positive Fließrichtung (vorwärts).</p><p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion "BETRIEBSART" die Einstellung "FREQUENZ" gewählt wurde (s. Seite 53).</p></div> <div><p>5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 6400.0 dm³/min)</p><p>EINHEIT ==> EINHEIT DURCHFL. Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT DURCHL."</p></div>



Funktionsgruppe IMP / FREQ. AUSGANG	
AUSGANGS-SIGNAL	<div>Mit dieser Funktion können Sie den Impuls-/Frequenzausgang konfigurieren, beispielsweise für ein externes Summenzählwerk.</div> <div>AKTIV → Die geräteinterne Hilfsenergie wird benutzt (+24 V)</div> <div>PASSIV → Eine externe Hilfsenergie ist notwendig</div> <div><div>AKTIV</div><div></div><div>Empfohlen für: – hohe Ausgangsfrequenzen – Dauerströme bis 25 mA ($I_{max} = 250\text{ mA}$ während 20 ms)</div><div><div>AKTIV-POSITIV Impulse</div></div><div><div>AKTIV-NEGATIV Impulse</div></div></div> <div><div>PASSIV</div><div></div><div>Empfohlen für: – niedrige Ausgangsfrequenzen – Dauerströme bis 25 mA ($I_{max} = 250\text{ mA}$ während 20 ms)</div><div><div>PASSIV-NEGATIV Impulse</div><div>Transistor</div></div><div><div>PASSIV-POSITIV Impulse</div></div><div><div> PASSIV – POSITIV PASSIV – NEGATIV AKTIV – POSITIV AKTIV – NEGATIV</div><div> PASSIV = OPEN-COLL bzw. AKTIV = PUSH-PULL (Erläuterung siehe obige Abbildungen)</div></div></div>

Funktionsgruppe IMP / FREQ. AUSGANG	
FEHLER- VERHALTEN	<p>Im Störfall ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoll, daß der Impuls-/Frequenz Ausgang einen zuvor definierten Zustand einnimmt, den Sie in dieser Funktion definieren können.</p> <p>Hinweise! Die hier gewählte Einstellung beeinflusst nur den Impuls-/Frequenz Ausgang und den Summenzähler. Andere Ausgänge oder Anzeigen (z.B. Stromausgang) bleiben davon unberührt.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; text-align: center;">  </div> <div> <p>RUHEPEGEL Bei Störung (oder Leerrohr) wird das Signal auf den Ruhepegel von 0 Hz gesetzt. Der Summenzähler bleibt stehen.</p> <p>LETZTER WERT Letzter gültiger Meßwert wird festgehalten. Der Summenzähler läuft mit diesem Wert weiter.</p> <p>AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung, auch beim Summenzähler.</p> </div> </div>
SIMULATION FREQ.	<p>Mit dieser Funktion können Sie vordefinierte Frequenzsignale simulieren, beispielsweise um nachgeschaltete Geräte zu überprüfen. Die simulierten Signale sind immer symmetrisch (Puls-/Pausenverhältnis = 1:1). Nachdem Sie die Simulation aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige (HOME-Position) die Meldung "S: FREQ. AUSGANG SIMULATION AKTIV".</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Meßgerät ist auch während der Simulation voll meßfähig, d.h. Summenzähler, Durchflußanzeige usw. werden korrekt weitergeführt. • Eine Meßwertunterdrückung (s. Seite 69) unterdrückt eine laufende Simulation und setzt das Ausgangssignal auf den Ruhepegel. • Eine Simulation ist nicht möglich, falls Sie die Meßwertunterdrückung aktiviert haben (s. Seite 77). <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; text-align: center;">  </div> <p>AUS – 0 Hz (Ruhepegel) – 2 Hz – 10 Hz – 1 kHz – 10 kHz</p> </div>
SOLLWERT FREQ.	<p>In dieser Funktion wird der aktuelle, rechnerisch ermittelte Sollwert der Ausgangsfrequenz angezeigt (0.00...16383 Hz).</p> <p>Hinweis! In der Betriebsart "IMPULS" erscheint diese Anzeige bei sehr kleinen Frequenzwerten nicht.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; text-align: center;">  </div> <p>Anzeige des aktuellen Durchflußwertes</p> </div>





Hinweis!

Funktionsgruppe
RELAIS

FUNKTION
RELAIS 1

Auswahl der Relaisfunktion. Die Einstellung "STÖRUNG" kann nur Relais 1 zugeordnet werden (nicht aber Relais 2!).

Hinweise!

- Beachten Sie unbedingt Seite 60 und 61 zum Schaltverhalten von Relais 1.
- Wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen, Relaisausgang 1 als Störungsausgang zu konfigurieren und das Fehlerverhalten der Ausgänge zu definieren (s. Seite 51 und 57).
- Standardmäßig ist beim Relais 1 der Schließkontakt herausgeführt; über eine Steckbrücke auf der Kommunikationsplatine ist wahlweise auch der Öffnerkontakt verfügbar (s. Abbildung unten).



STÖRUNG

Melden von Störungen
(Auflistung aller Systemfehler → s. Seite 90)

MSü *

Melden eines leeren oder teilgefüllten Meßrohres (= Meßstoffüberwachung)

STÖRUNG & MSü *

Melden von Störungen, oder Meßstoffüberwachung hat angesprochen

ENDWERTUMSCHALT. *

Melden des aktiven Endwertes (1 od. 2)

DOSIERVORKONTAKT *

Melden der erreichten Vorabschaltmenge

DURCHFL. RICHTUNG

Melden der Durchflußrichtung (vorwärts und rückwärts). Bei unidirektionalem Meßbetrieb schaltet Relais 1 auch bei negativer Durchflußrichtung.

GRENZWERT 1

Meldung, falls vorgegebener Durchfluß-Grenzwert über-/unterschritten wird oder


Melden einer Meßbereichsüberschreitung ($v \geq 12,5 \text{ m/s}$).

* Dieser Parameter erscheint nur dann auf der Anzeige, falls die betreffende Funktion bereits aktiviert wurde.


Relaiskontakte einstellen (Relais 1 / 2)

Werkeinstellung Relais 1 → Schließer

Werkeinstellung Relais 2 → Öffner



Steckbrücke (S)



Öffner herausgeführt	Schließer herausgeführt

ba009y61...82

Warnung!
Stromschlaggefahr! Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßgerät öffnen.

ba009y68



Warnung!

Funktionsgruppe RELAIS

EINSCHALTPKT.
RE 1

Falls Sie Relais 1 für "GRENZWERT 1" oder "DURCHFL. RICHTUNG" konfiguriert haben, so können Sie in diesen Funktionen die dazu erforderlichen Schaltpunkte festlegen.


**AUSSCHALTPKT.
RE 1**

Relais 1 → DURCHFL. RICHTUNG

Der in dieser Funktion eingegebene Wert definiert gleichzeitig den Einschalt-
punkt für die positive *und* negative Durchflußrichtung.


Die Durchflußrichtungserkennung arbeitet mit einer durch den Einschaltpunkt festgelegten Hysterese. Ist der eingegebene Schalterpunkt beispielsweise $1 \text{ dm}^3/\text{min}$, so fällt das Relais erst bei $-1 \text{ dm}^3/\text{min}$ ab und zieht bei $+1 \text{ dm}^3/\text{min}$ wieder an.

Falls eine direkte Umschaltung erwünscht ist (keine Hysterese), Schalterpunkt auf den Wert = 0 stellen. Wird die Schleimengenunterdrückung benutzt, empfiehlt es sich, die Hysterese auf einen Wert größer oder gleich der Schleimenge einzustellen.



Relais 1 → GRENZWERT 1

Relais 1 schaltet um, sobald der aktuelle Durchflußwert einen bestimmten Schalt­punkt überschritten bzw. unterschritten hat (s. Abbildung).



Hinweis!

Falls Sie die Grenzwertfunktion für das Erkennen einer Meßbereichsüberschreitung ($v \geq 12,5 \text{ m/s}$) verwenden wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt auf den max. möglichen Wert einstellen.
- Bedienelement (+) so lange betätigen, bis auf der Anzeige die Meldung "EINGABEGRENZE ERREICHT" erscheint. Das Relais ist spannungslos, sobald der max. zulässige Meßbereich ($\geq 12,5 \text{ m/s}$) überschritten wird.





























Hinweis!



5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 1.0000 dm³/min)



EINHEIT ==> EINHEIT DURCHFL.
Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT DURCHFL."

Funktion Relais 1	Zustand	Relais	Relaiskontakt	
			Öffner *	Schließer *
STÖRUNG	System in Ordnung 	angezogen		
	Störung (Systemfehler) 	abgefallen		
STÖRUNG & MSÜ	System in Ordnung und Meßrohr gefüllt  	angezogen		
	Störung (Systemfehler) oder Meßrohr nicht vollständig gefüllt  	abgefallen		
DOSIER- VORKONTAKT	Dosiervorgang läuft, aber Vorabschaltmenge noch <i>nicht</i> erreicht. 	angezogen		
	Dosiervorgang läuft und Vorabschaltmenge <i>ist erreicht</i> oder Dosieren läuft nicht. 	abgefallen		
Relais 2				
DOSIERKONTAKT	Dosiervorgang läuft; Dosiermenge aber noch <i>nicht</i> erreicht. 	angezogen		
	Dosiermenge <i>erreicht</i> (Dosiervorgang ist gestoppt) 	abgefallen		

y80-01...23

Abb. 41
Relaisfunktionen und Schaltverhalten






























Gemeinsame Funktionen Relais 1 und 2	Zustand	Relais	Relaiskontakt	
			Öffner *	Schließer *
ENDWERT-UMSCHALT.	Endwert 1 < Endwert 2  Endw. 1 aktiv	angezogen		
	Endwert 1 > Endwert 2  Endw. 1 aktiv (größerer Bereich)  Endw. 2 aktiv (größerer Bereich)  Endw. 2 aktiv	abgefallen		
MSÜ	Meßrohr gefüllt 	angezogen		
	Meßrohr teilgefüllt 	abgefallen		
DURCHFL. RICHTUNG	vorwärts 	angezogen		
	rückwärts 	abgefallen		
GRENZWERT	Grenzwert <i>nicht</i> über- oder unterschritten 	angezogen		
	Grenzwert über- oder unterschritten 	abgefallen		
Ausfall der Hilfsenergie		abgefallen		
<p>* Über eine Steckbrücke auf der Kommunikationsplatine können wahlweise der Öffner oder Schließer herausgeführt werden (s. Seite 58):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkeinstellung Relais 1 → Schließer herausgeführt • Werkeinstellung Relais 2 → Öffner herausgeführt 				

Abb. 42
Relaisfunktionen und Schaltverhalten




Funktionsgruppe RELAIS	
FUNKTION RELAIS 2	<p>Auswahl der Relaisfunktion (Relais 2).</p> <p>Achtung!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie unbedingt Seite 60 und 61 zum Schaltverhalten von Relais 2. • Standardmäßig ist beim Relais 2 der Öffnerkontakt herausgeführt. Über eine Steckbrücke auf der Kommunikationsplatine ist wahlweise auch der Schließerkontakt verfügbar (s. Seite 58). <p> MSÜ * Meßstoffüberwachung (Melden eines leeren oder teilgefüllten Meßrohres)</p> <p>ENDWERTUMSCHALT. * Melden des aktiven Endwertes (1 od. 2)</p> <p>DOSIERKONTAKT * Melden der erreichten Dosier-Endmenge</p> <p>DURCHFL. RICHTUNG Melden der Durchflußrichtung (vorwärts und rückwärts). Bei unidirektionalem Meßbetrieb schaltet Relais 2 auch in negativer Durchflußrichtung.</p> <p>GRENZWERT 1 Meldung, falls vorgegebener Durchfluß-Grenzwert über-/unterschritten wird oder</p> <p> Melden einer Meßbereichsüberschreitung ($v \geq 12,5$ m/s).</p> <p>* Dieser Parameter erscheint nur dann auf der Anzeige, falls die betreffende Funktion bereits aktiviert wurde.</p>
EINSCHALTPKT. RE 2	<p>Funktionsbeschreibung → siehe Funktion "EINSCHALTPKT. RE 1" bzw. "AUSSCHALTPKT. RE 1" (s. Seite 59)</p>
AUSSCHALTPKT. RE 2	

Funktionsgruppe DOSIEREN


Einleitende Bemerkungen

Die Funktionsgruppe "DOSIEREN" ermöglicht mit Hilfe eines Vorwahlzählers, einfache Dosiervorgänge zu steuern. Der Meßumformer Promag 33 verfügt über zwei Relais, die zur Steuerung von ein- oder zweistufigen Dosiervorgängen benutzt werden können:

Einstufiger Dosiervorgang



Zweistufiger Dosiervorgang (mit Vorabschaltkontakt – Relais 1)



ba009y72

Durch Eingabe einer Korrekturmenge können zudem anlagenbedingte, **konstante** Fehlmengen (z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe, Schließzeit eines Ventils, usw.) ausgeglichen werden.

Hinweis!

- Für Kurzzeit-Dosierungen (Abfülldauer < 20 s) → siehe Funktion "SELBSTAUSMESSEN", Seite 78.
- Tritt während des Abfüllvorganges ein Systemfehler auf oder wird ein teilgefülltes Meßrohr erkannt (MSÜ-Funktion), so wird der Abfüllvorgang sofort abgebrochen.



Hinweis!

Starten/Stoppen eines Dosiervorganges

Der Dosiervorgang kann auf vier verschiedene Arten gestartet und gestoppt werden:

- über die HART-Schnittstelle oder Rackbus RS 485,
- über den Hilfeingang (nur mit Kommunikationsplatine RS 485),
- über die Funktion "DOSIEREN",
- aus der Home-Position. Das Starten des Dosiervorganges aus der HOME-Position ist immer dann möglich, wenn in die Funktion "DOSIERGRÖSSE" auf "VOLUMEN" konfiguriert ist.

 START – STOP – ABBRECHEN
( bestätigt die obige Auswahl)






Hinweis!

Falls eine Dosiergröße aktiviert wurde (s. Seite 64), erscheint die Funktionsgruppe "DOSIEREN" beim Einstieg in die Bedienmatrix als erste auf der Anzeige. Innerhalb der Gruppe rückt dann die Funktion "DOSIERMENGE" an die erste Stelle. Für den Anwender wird dadurch die Benützung der Bedienmatrix wesentlich vereinfacht. Alle Dosierfunktionen sind zudem ohne Code-Eingabe veränderbar.







Hinweis!








Funktionsgruppe DOSIEREN	
DOSIERGRÖSSE	<p>Mit dieser Funktion kann die Dosierfunktion aktiviert oder ausgeschaltet werden.</p> <p>Hinweis! Falls diese Funktion aktiviert wird, erscheint die Funktionsgruppe "DOSIEREN" beim Einstieg in die Bedienmatrix als erste auf der Anzeige. Innerhalb dieser Gruppe rückt dann die Funktion "DOSIERGRÖSSE" an die letzte Stelle.</p> <p> AUS – VOLUMEN</p>
DOSIERMENGE	<p>Eingabe der gewünschten Dosier- bzw. Abfüllmenge.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relais 2 kann als Dosierkontakt konfiguriert werden (s. Seite 62). • Falls eine Dosiergröße aktiviert ist, rückt die Funktion "DOSIERMENGE" an die erste Stelle der Funktionsgruppe "DOSIEREN". <p> 5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 240.00 l) Maßeinheit → s. Funktion "EINHEIT VOLUMEN" Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit]</p> <p> Anzeige, welche Funktion Relais 2 zugeordnet ist.</p>
VORABSCHALT- MENGE	<p>Mit dieser Funktion wird für einen zweistufigen Dosiervorgang festgelegt, bei welcher abgefüllten Menge die Vorabschaltung erfolgen soll.</p> <p>Hinweis! Relais 1 kann als Dosier-Vorkontakt konfiguriert werden (s. Seite 58)</p> <p> 5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 200.00 l) Maßeinheit → s. Funktion "EINHEIT VOLUMEN" Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit]</p> <p> Anzeige, welche Funktion Relais 1 zugeordnet ist.</p>

Funktionsgruppe DOSIEREN	
KORREKTUR- MENGE	<p>In dieser Funktion wird eine positive oder negative Korrekturmenge festgelegt. Die Korrekturmenge gleicht eine anlagenbedingte, konstante Fehlmenge aus. Diese kann z.B. durch das Nachlaufen einer Pumpe oder durch die Schließzeit eines Ventils verursacht werden. Die Korrekturmenge wird vom Anlagenbediener ermittelt. Die Korrekturmenge wirkt nur auf die Dosiermenge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überfüllung → negative Korrekturmenge erforderlich • Unterfüllung → positive Korrekturmenge erforderlich. <p><i>Beispiel:</i> Dosiermenge = 100 l; Vorabschaltmenge = 90 l → max. positive Korrekturmenge = +100 l → max. negative Korrekturmenge = -10 l</p> <p>Hinweis! Falls keine genügend große negative Korrekturmenge eingestellt werden kann, muß ggf. die Vorabschaltmenge verringert werden.</p> <p> 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Vorzeichen (z.B. -10.000 l) Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit]</p> <p> EINHEIT ==> EINHEIT VOLUMEN Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT VOLUMEN"</p>
DOSIEREN	<p>Mit dieser Funktion kann ein Dosiervorgang manuell gestartet oder ein laufender Dosiervorgang gestoppt werden. Der Dosiervorgang kann jederzeit gestoppt werden.</p> <p>Das Starten oder Stoppen eines Dosiervorganges hat einen direkten Einfluß auf Relais 1 und 2, sofern diese als "DOSIERVORKONTAKT" bzw. "DOSIER-KONTAKT" konfiguriert wurden.</p> <p> START – STOP – ABBRECHEN ( aktiviert START oder STOP)</p>
DOSIERZEIT MAX.	<p>Eingabe einer maximalen Abfülldauer, nach welcher Relais 2 (Dosierkontakt) abfallen soll, beispielsweise aus Sicherheitsgründen bei einem Anlagendefekt.</p> <p> max. 5-stellige Zahl: 0...30000 s Werkeinstellung: 0 s (= ausgeschaltet)</p>
DOSIERZÄHLER	<p>Anzeige der Anzahl durchgeführter Dosiervorgänge.</p> <p>Max. 7-stellige Zahl: 0...9999999 Werkeinstellung: 0</p>
RESET DOS. ZÄHLER	<p>Mit dieser Funktion kann der Dosierzähler zurückgesetzt werden.</p> <p> NEIN – JA</p> <p> Anzeige der Anzahl erfolgter Dosiervorgänge</p>






Funktionsgruppe ANZEIGE	
 Hinweis!	<p>SUMME VOLUMEN</p> <p>Anzeige der seit Meßbeginn aufsummierten Durchflußmenge. Je nach Durchflußrichtung ist dieser Wert positiv oder negativ.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat der Zahlenwert mehr Stellen als angezeigt werden können, z.B. bei Überläufen, so erscheint vor dem angezeigten Wert das Symbol ">". • Ist die Funktion "MESSMODUS" auf "UNIDIREKTIONAL" eingestellt (s. Seite 75), so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluß in positiver Fließrichtung. • Im Störfall ist der Summenzähler mit dem Fehlerverhalten des Impuls-/Frequenzausgangs gekoppelt (s. Seite 57). Bei Meßgeräten mit einem RS 485-Kommunikationsmodul ist dies nur der Fall, falls die Funktion "SYSTEM KONFIG." auf "HILFSEING./FREQ." oder "RS485/FREQUENZ" eingestellt ist (s. Seite 71). Bei der Einstellung "...../STROM" bleibt der Summenzähler im Störfall immer stehen. <p>Anzeige: max. 7-stellige Zahl Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit]</p> <p> EINHEIT ==> EINHEIT VOLUMEN Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT VOLUMEN"</p>
 Hinweis!	<p>SUMME ÜBERLAUF</p> <p>Aufsummierte Durchflußmengen werden durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl auf der Anzeige dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9'999'999) können Sie in dieser Funktion als sog. Überläufe ablesen. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe von Überläufen und dem in der HOME-Position bzw. in der Funktion "SUMME VOLUMEN" angezeigten Wert.</p> <p><i>Beispiel:</i> Anzeige bei 2 Überläufen: 2 e7 dm³ (= 20'000'000 dm³) Der angezeigte aktuelle Totalisatorstand sei 196845.7 dm³ Effektive Gesamtmenge seit Meßbeginn = 20196845.7 dm³</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion erscheint nur, falls Überläufe vorhanden sind. • Der Totalisatorwert kann bei bidirektionalem Meßbetrieb ein negatives oder positives Vorzeichen aufweisen. <p> Anzeige des aktuellen Totalisatorwertes (HOME-Position).</p>

Funktionsgruppe ANZEIGE	
RESET SUMME	<p>In dieser Funktion können Sie den Totalisator auf den Wert "Null" zurücksetzen.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch einen "Reset" werden sowohl Summenzähler, als auch die betreffenden Überläufe auf den Wert "Null" zurückgesetzt. • Falls die Promag 33-Meßelektronik mit einem Kommunikationsmodul "RS 485" ausgestattet ist, kann der Totalisator auch über den Hilfseingang zurückgesetzt werden (s. Seite 69). <p>  NEIN – JA </p> <p>  Anzeige des aktuellen Totalisatorwertes (HOME-Position). </p>
DURCHFLUSS	<p>Anzeige des momentanen Durchflußwertes. Diese Anzeige ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Anzeigezeilen 1 und 2 bereits anderen Meßgrößen, z.B. der Dosierfunktionen, zugeordnet sind.</p> <p>Anzeige: max. 5-stellige Zahl: -99999...+99999</p> <p>  EINHEIT ==> EINHEIT DURCHFL. Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINHEIT DURCHFL." </p>
ZUORDNG. ZEILE 1	<p>Mit dieser Funktion bestimmen Sie diejenige Meßgröße, welche während des normalen Meßbetriebs (HOME-Position) auf der oberen Displayzeile angezeigt werden soll.</p> <p>  DURCHFLUSS – SUMME VOLUMEN – DOSIERMENGE * – BATCH AUFWÄRTS * – BATCH ABWÄRTS * – DOSIERZÄHLER * </p> <p>* Diese Parameter erscheinen nur, falls in der Funktion "DOSIERGRÖSSE" (Seite 64) die Einstellung "VOLUMEN" gewählt wurde.</p>
ZUORDNG. ZEILE 2	<p>Mit dieser Funktion bestimmen Sie diejenige Meßgröße, welche während des normalen Meßbetriebs (HOME-Position) auf der unteren Displayzeile angezeigt werden soll.</p> <p>  AUS – DURCHFLUSS – SUMME VOLUMEN – SUMME ÜBERLAUF – DOSIERMENGE * – BATCH AUFWÄRTS * – BATCH ABWÄRTS * – DOSIERZÄHLER * </p> <p>* Diese Parameter erscheinen nur, falls in der Funktion "DOSIERGRÖSSE" (Seite 64) die Einstellung "VOLUMEN" gewählt wurde.</p>





Funktionsgruppe ANZEIGE	
DÄMPFUNG ANZEIGE	<p>Durch die Wahl einer Zeitkonstante bestimmen Sie, ob die Anzeige auf stark schwankenden Durchfluß besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei der Einstellung "0" Sekunden ist die Dämpfung ausgeschaltet. Die Zeitkonstante beeinflusst das Verhalten des Stromausganges nicht. <p> max. 2-stellige Zahl: 0...99 s Werkeinstellung: 1 s</p>
FORMAT ANZEIGE	<p>Mit dieser Funktion bestimmen Sie die Anzahl signifikanter Stellen, mit denen der aktuelle Durchfluß auf der Anzeige erscheinen soll. Dies dient insbesondere, zusammen mit der Einstellung in der Funktion "DÄMPFUNG ANZEIGE", zur Beruhigung der Anzeige bei stark schwankendem Durchfluß.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> Nichtsignifikante Stellen <i>vor</i> dem Komma werden mit "0" angezeigt. Nichtsignifikante Stellen <i>nach</i> dem Komma werden nicht angezeigt. Die letzte angezeigte Stelle ist gerundet. Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! <p> x.xxxx (5 signifikante Stellen) x.xxx (4 signifikante Stellen) x.xx (3 signifikante Stellen)</p>
KONTRAST LCD	<p>Den Anzeige-Kontrast können Sie gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen (z.B. Umgebungstemperatur) optimal anpassen und einstellen.</p> <p>Achtung!</p> <p>Bei Minus-Temperaturen (< 0 °C) ist die Lesbarkeit der Flüssigkristall-Anzeige nicht mehr gewährleistet. Der Anzeigekontrast wird maximal, wenn Sie das Meßgerät unter gleichzeitigem Betätigen der Tasten aufstarten.</p> <p> Über die veränderbare Balkenanzeige ist eine Kontraständerung sofort sichtbar.</p>
SPRACHE	<p>In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte Sprache aus, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf dem Display angezeigt werden.</p> <p>Hinweis!</p> <p>Erfolgt das Aufstarten unter gleichzeitigem Betätigen der Tasten, so erscheinen die Anzeigetexte in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.</p> <p> ENGLISH – DEUTSCH – FRANCAIS – ESPANOL – ITALIANO – NEDERLANDS – DANSK – NORSK – SVENSKA – SUOMI – BAHASA INDONESIA – JAPANESE (japanische Schriftzeichen)</p>

Funktionsgruppe KOMMUNIKATON	
<p>In dieser Funktionsgruppe können Sie die von Promag 33 angebotenen Schnittstellen entsprechend konfigurieren und/oder aktivieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Promag 33-Meßelektronik ist gemäß den Bestellangaben entweder mit einem Kommunikationsmodul "HART" oder "RS 485" ausgestattet. Weitere Hinweise zum HART-Protokoll finden Sie auf → Seite 33, 40 Weitere Hinweise zum Rackbus RS 485 finden Sie auf → Seite 30, 42 	
PROTOKOLL	<p>Für die Kommunikation über eine serielle Schnittstelle sind verschiedene Datenübertragungsprotokolle verfügbar, die Sie in dieser Funktion aktivieren oder ausschalten können.</p> <p>Hinweis! Bei Meßgeräten ohne Anzeige (Blind-Version) ist das Protokoll immer eingeschaltet.</p> <p>  <i>Mit Kommunikationsmodul "HART"</i> AUS – HART </p> <p> <i>Mit Kommunikationsmodul "RS 485"</i> AUS – RACKBUS RS 485 </p>
BUS-ADRESSE	<p>In dieser Funktion können Sie die Bus-Adresse festlegen, über die ein Datenaustausch via HART-Protokoll bzw. RS 485 erfolgt.</p> <p>Hinweis! Für HART gilt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Der 4...20 mA-Analogausgang ist nur mit der Adresse "0" aktiv (→ 'point-to-point network'). Bei einer Adresse ungleich "0" wird der Stromausgang auf 4 mA gesetzt. (→ 'multidrop network') <p>  2-stellige Zahl: 0...15 (HART), 0...63 (RS 485) </p>
HILFSEINGANG	<p>In dieser Funktion können Sie dem Hilfeingang unterschiedliche Funktionen zuordnen. Dies ist allerdings nur unter folgenden Voraussetzungen möglich (ansonsten wird diese Funktion ausgeblendet):</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Meßgerät ist mit einem Kommunikationsmodul "RS 485" ausgestattet. Die Funktion "SYSTEM KONFIG." ist auf "HILFSEING./....." eingestellt (s. Seite 71). <p>Die Funktionen des Hilfeingangs werden durch Anlegen einer externen Spannung gestartet bzw. aktiviert. Zwei Varianten sind zu unterscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulsförmige Ansteuerung (Startpulsbreite eingeben → s. Seite 71): Pegelförmige Ansteuerung <p>Hinweis! Beachten Sie bitte die Tabelle auf Seite 70. Sie finden dort eine zusammenfassende Übersicht aller Funktionen des Hilfeingangs.</p> <p>  <i>Pulsförmige Ansteuerung</i> RESET SUMME DOSIEREN * </p> <p> <i>Pegelförmige Ansteuerung</i> ENDWERTUMSCHALT. * MESSWERTUNTERDR. </p> <p>* Dieser Parameter erscheint nur dann auf der Anzeige, falls die betreffende Funktion bereits aktiviert wurde.</p>



Hinweis!



Hinweis!



Hinweis!

Funktionen Hilfseingang

Impulsförmige Ansteuerung

Zuordnung	Impuls am Hilfseingang	Funktion	Bemerkungen
RESET SUMME	<ul style="list-style-type: none"> Kein Impuls Impuls zwischen 3...30 V DC, mindestens für die Dauer der eingestellten Startpulsbreite 	Keine Funktion Totalisator, inkl. Überläufe, werden zurückgesetzt.	–
DOSIEREN	<ul style="list-style-type: none"> Kein Impuls Impuls zwischen 3...30 V DC, mindestens für die Dauer der eingestellten Startpulsbreite Erneuter Impuls während des Abfüllvorgangs (mind. für die Dauer der eingestellten Startpulsbreite). 	Keine Funktion Dosiervorgang wird gestartet Dosiervorgang wird abgebrochen.	"DOSIEREN" kann nur dann dem Hilfseingang zugeordnet werden, falls Sie die Funktion "DOSIERGRÖSSE" auf "VOLUMEN" eingestellt haben (s. Seite 64). Durch Ausschalten der Dosierfunktion, wird dem Hilfseingang automatisch "MESSWERT-UNTERDR." zugeordnet.

Stetige Ansteuerung

Zuordnung	Spannung am Hilfseingang	Funktion	Bemerkungen
ENDWERTUMSCHALT.	<ul style="list-style-type: none"> Keine Spannung Spannung von 3...30 V DC 	Stromausgang arbeitet mit ENDWERT 1 Stromausgang arbeitet mit ENDWERT 2	Dieser Parameter steht nur zur Verfügung, wenn der Stromausgang freigegeben und die Endwertumschaltung aktiviert ist. Wird der Stromausgang ausgeschaltet oder die Endwertumschaltung deaktiviert, wird dem Hilfseingang automatisch die Funktion Meßwertunterdrückung zugeordnet.
MESSWERTUNTERDR.	<ul style="list-style-type: none"> Keine Spannung Spannung von 3...30 V DC 	Meßgerät arbeitet normal Alle Ausgangssignale werden auf "0" gesetzt (entspricht Nulldurchfluß)	Bei aktiver Meßwertunterdrückung ist eine Simulation von Strom- oder Frequenzsignalen nicht möglich.

Funktionsgruppe KOMMUNIKATION	
STARTPULS- BREITE	<p>Bestimmte Funktionen des Hilfeingangs werden nur über einen Spannungsimpuls gestartet (s. Seite 70). In dieser Funktion geben sie die Impulsbreite ein, die der Eingangsimpuls mindestens erreichen muß, damit die betreffende Funktion ausgelöst wird. Damit wird verhindert, daß bei einer kurzzeitigen Spannungsspitze (Störimpuls) die Funktion ungewollt ausgelöst wird.</p> <p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Promag-Meßelektronik mit einem Kommunikationsmodul "RS 485" ausgestattet ist und der Hilfeingang freigegeben sowie entsprechend konfiguriert wurde.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <div style="text-align: center;">+</div> <div style="text-align: center;">-</div> </div> <div> max. 3-stellige Zahl: 20...100 ms Werkeinstellung: 20 ms </div> </div>
SYSTEM KONFIG.	<p>In dieser Funktion wird die aktuelle Konfiguration des Kommunikationsmoduls "RS 485" angezeigt.</p> <p>Hinweis!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion ist nur dann verfügbar, falls die Meßumformerelektronik mit einem RS 485-Kommunikationsmodul ausgestattet ist. • Diese Funktion läßt sich nur nach der Eingabe eines speziellen Service-Codes umkonfigurieren. Setzen Sie sich mit Ihrer E+H-Serviceorganisation in Verbindung, falls Probleme mit der aktuellen Konfiguration auftreten. <p>Anzeige: RS 485 / STROM ^{1) 2)} RS 485 / FREQUENZ ^{2) 3)} HILFSEING. / STROM ^{1) 4)} HILFSEING. / FREQ. ^{3) 4)}</p> <ol style="list-style-type: none"> ¹⁾ Die Funktionsgruppe "IMP/FREQ. AUSGANG" wird ausgeblendet. ²⁾ Die Matrixfelder für den Hilfeingang werden ausgeblendet. ³⁾ Die Funktionsgruppe "STROMAUSGANG" wird ausgeblendet. ⁴⁾ Die Matrixfelder für RS 485 werden ausgeblendet.



Hinweis!



Hinweis!



Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER	
SHLEICH- MENGE	<p>Eingabe des gewünschten Schaltpunktes für die Schleichmenge. Die Schleichmengenunterdrückung verhindert, daß Durchfluß im untersten Meßbereich erfaßt wird, z.B. durch eine schwankende Flüssigkeitssäule bei Stillstand.</p> <p>Hinweis!</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei aktiver Schleichmengenunterdrückung, erscheint auf der Anzeige das Vorzeichen des Durchflußwertes hervorgehoben.• Die max. mögliche Schleichmenge ist abhängig von der Nennweite des Meßaufnehmers; sie entspricht einem Durchfluß bei $v = 1 \text{ m/s}$. <p>Q [Vol/Zeit]</p> <p>1 Einschaltpunkt der Unterdrückung 2 Ausschaltpunkt der Unterdrückung</p> <p>Schleichmenge 100% 50% Zeit</p> <p>Unterdrückung aktiv</p> <p>ba009y38</p> <p> 5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 15.000 dm³/min) Maßeinheit → s. Funktion "EINHEIT DURCHFL." Werkeinstellung: abhängig von der Nennweite</p> <p> HYSTERESE = 50% Die Schleichmengenunterdrückung arbeitet mit einer Hysterese von 50% (siehe Abbildung).</p>
STÖR- AUSTASTUNG	<p>Mit Hilfe der Störaustastung (= Softwarefilter) können Sie die Empfindlichkeit des Durchflußmeßsignals gegenüber transienten Durchflüssen und Störspitzen verringern; z.B. bei feststoffbeladenen Meßstoffen oder bei Medien mit Gaseinschlüssen.</p> <p> AUS – SCHWACH – MITTEL – STARK</p>

Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER

MSÜ

Mit dieser Funktion (MSÜ = Meßstoffüberwachung, Leerrohrdetektion) können Sie grundsätzlich zwei Vorgänge auslösen:

- Durchführen des Leerrohr- und Vollrohrabgleichs (**vor** dem Einschalten der Meßstoffüberwachung!).
- Ein- oder Ausschalten der Meßstoffüberwachung

Hinweis!

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Meßaufnehmer mit einer zusätzlichen MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- Für die Getrennt-Ausführung "FL" ist die MSÜ-Funktion nicht verfügbar.
- Bei der Getrennt-Ausführung "FS" darf die Verbindungskabellänge maximal 10 Meter betragen. Nur dann ist eine einwandfreie Funktion der MSÜ gewährleistet!
- Die MSÜ-Funktion ist bei ausgelieferten Geräten ausgeschaltet und muß bei Bedarf bewußt eingeschaltet werden.
- Ein leeres oder teilgefülltes Rohr wirkt sich auf die Ausgänge genauso aus, wie eine Störung. Eine "MSÜ-Alarmmeldung" kann über Relais 1 oder 2 ausgegeben werden, falls diese entsprechend konfiguriert sind.



AUS

EIN


LEERROHRABGLEICH

VOLLROHRABGLEICH

MSÜ ausgeschaltet

MSÜ eingeschaltet

Leerrohrabgleich starten (mit  bestätigen)


Vollrohrabgleich starten (mit  bestätigen)



Hinweis!

Anmerkungen zur Meßstoffüberwachung (MSÜ)

Nur ein vollständig gefülltes Meßrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der MSÜ kann dieser Zustand permanent überwacht werden. Die MSÜ basiert auf einer Impedanzmessung zwischen Referenz- und MSÜ-Elektrode (siehe Abbildung).












Verhalten während Teilrohrfüllung




Falls die MSÜ eingeschaltet ist und aufgrund eines teilgefüllten oder leeren Meßrohres anspricht, so erscheint auf der Anzeige die Alarmmeldung "TEILFÜLLUNG MESSROHR". Die Ausgänge verhalten sich in solchen Fällen wie auf Seite 85 beschrieben.

Bei Teilfüllung und *nicht* eingeschalteter MSÜ kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein:

- Schwankende Durchflußanzeige
- Nulldurchfluß
- Überhöhte Durchflußwerte

(Fortsetzung nächste Seite)

Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER	
MSÜ (Fortsetzung)	<p>Vorgehensweise für den Leerrohr- / Vollrohrabgleich</p> <p>Hinweis! Bei vorhandener MSÜ-Elektrode wird Promag 33 bereits werkseitig mit Trinkwasser (500 µS/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rohrleitung leeren. Für den nun folgenden Leerrohrabgleich sollte die Meßrohrwandung noch mit Meßstoff benetzt sein. 2. Leerrohrabgleich starten: <ul style="list-style-type: none"> – Einstellung "LEERROHRABGLEICH" auswählen und mit  bestätigen. – Sicherheitsabfrage "ROHR LEER? [NEIN]" mit  auf [JA] stellen und mit  bestätigen. Der Leerrohrabgleich wird nun gestartet. Während des Abgleichs erscheint die Meldung "MSÜ-ABGLEICH LÄUFT". 3. Rohrleitung mit Meßstoff füllen. 4. Vollrohrabgleich bei stillstehendem Meßstoff starten: <ul style="list-style-type: none"> – Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" auswählen und mit  bestätigen. – Sicherheitsabfrage "ROHR VOLL? [NEIN]" mit  auf [JA] stellen und mit  bestätigen. Der Vollrohrabgleich wird nun gestartet. Während des Abgleichs erscheint die Meldung "MSÜ-ABGLEICH LÄUFT". 5. Schalten Sie nach erfolgtem Abgleich die Meßstoffüberwachung ein → Einstellung "EIN" wählen (blinkend) und mit  bestätigen. <p>Hinweis! Die MSÜ-Funktion darf nur nach einem erfolgreichen Leer- bzw. Vollrohrabgleich eingeschaltet werden. Bei einem fehlerhaftem Abgleich können folgende Alarmmeldungen auf der Anzeige erscheinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – MSÜ-ABGLEICHWERTE FEHLEN: Die MSÜ ist eingeschaltet, aber der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich ist nicht durchgeführt worden. – MSÜ-ABGLEICH VOLL = LEER: Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. – MSÜ-ABGLEICH VOLL <=> LEER: Der Abgleich wurde nicht bei leerem bzw. vollem Meßrohr durchgeführt. – MSÜ-ABGLEICH NICHT MÖGLICH: Ein MSÜ-Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Meßstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen. <p>In solchen Fällen muß der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!</p>
ANSPRECHZEIT MSÜ	<p>Die Reaktionszeit der Meßstoffüberwachung kann der Benutzer seinen Prozeßbedingungen entsprechend auswählen. Eine Alarmmeldung erfolgt erst nach Ablauf dieser Ansprechzeit. Kurzzeitig auftretende Luftblasen im Meßrohr werden dadurch vom Meßgerät nicht als Teilfüllung interpretiert.</p> <p>Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Meßstoffüberwachung eingeschaltet ist (MSÜ → EIN).</p> <p>  1 s – 2 s – 5 s – 10 s – 30 s – 60 s  </p>

Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER	
MESSMODUS	<p>In dieser Funktion legen Sie die meßrelevante Durchflußrichtung für die Signalausgabe fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Unidirektional:</i> Signalausgabe nur in positiver Durchflußrichtung (vorwärts). Durchflüsse in negativer Richtung (rückwärts) werden vom Promag-Meßsystem nicht berücksichtigt oder aufsummiert. • <i>Bidirektional:</i> Signalausgabe in beiden Durchflußrichtungen (vorwärts und rückwärts). <p>Hinweis! Die Durchflußanzeige erfolgt immer für beide Durchflußrichtungen, also unabhängig von der hier gewählten Einstellung.</p> <p>  UNIDIREKTIONAL – <i>BIDIREKTIONAL</i> </p>
DURCHFL. RICHTUNG	<p>In speziellen Fällen ist es möglich, daß die auf dem Meßaufnehmer-Typenschild aufgedruckte Pfeilrichtung nicht mit der tatsächlichen Fließrichtung des Meßstoffs übereinstimmt (Beispiel: Aufnehmer muß in "umgekehrter" Einbaulage betrieben werden). In dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, das Vorzeichen der Durchflußmeßgröße entsprechend zu ändern.</p> <p>  VORWÄRTS * – RÜCKWÄRTS ** – ABBRECHEN </p> <p> * Positive Durchflußrichtung gemäß Pfeilrichtung auf Typenschild ** Positive Durchflußrichtung entgegen Pfeilrichtung auf Typenschild </p>
FUNKTION ECC	<p>Ein- und Ausschalten der Elektrodenreinigung (ECC).</p> <p>Hinweis!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion ist nur verfügbar, falls Promag 33 mit einer Elektrodenreinigungsfunktion (optional) ausgerüstet ist. • Für die Getrennt-Ausführungen "FL" ist die ECC-Funktion nicht verfügbar. <p>  EIN ECC eingeschaltet AUS ECC ausgeschaltet </p> <p>Anmerkungen zur ECC: Leitfähige Ablagerungen auf den Elektroden und an der Meßrohrwandung (z.B. Magnetit) können Meßfehler verursachen. Die Elektrodenreinigungsschaltung (ECC) wurde entwickelt, um diese leitfähigen Ablagerungen im Bereich der Elektroden zu verhindern. Die Reinigungsphasen erfolgen im Zyklus von 30 Minuten für ca. 3 Sekunden in Abhängigkeit der Abtastfrequenz. Bei allen zur Verfügung stehenden Elektrodenmaterialien außer Tantal arbeitet die ECC in der beschriebenen Funktionsweise. Wird Tantal als Elektrodenmaterial verwendet, schützt die ECC die Elektrodenoberfläche ausschließlich vor Oxidation.</p> <p>Achtung! Wird die ECC bei Anwendungen mit leitfähigen Ablagerungen für längere Zeit ausgeschaltet, so bildet sich ein Belag im Meßrohr, der zu Meßfehlern führen kann. Ist der Belag bereits in einer größeren Konzentration vorhanden, kann er unter Umständen nicht mehr durch Einschalten der ECC beseitigt werden. In solchen Fällen muß das Meßrohr gereinigt und der Belag entfernt werden.</p>










Achtung!



Achtung!

Funktionsgruppe PROZESSPARAMETER	
ERHOLZEIT ECC	<p>Nach erfolgter Elektrodenreinigung ist es möglich, daß sich die Signalausgänge für kurze Zeit unruhig verhalten oder schwanken. Der Grund dafür sind elektrochemische Störspannungen, die durch das Aufladen des Meßstoffes während der Reinigungsphase entstehen. Mit dieser Funktion kann in solchen Fällen die erforderliche Erholzeit verlängert werden.</p> <p>Achtung! Während der eingestellten Erholzeit (max. 255 s) wird der letzte, vor der Reinigung erfaßte Meßwert ausgegeben. Durchflußänderungen, z.B. Stillstand, werden deshalb vom Meßsystem während dieser Zeitspanne nicht registriert.</p> <p>  max. 3-stellige Zahl: 1...255 s Werkeinstellung: 5 s </p>
VERSTÄRKER-MODUS	<p>Auswahl des Verstärkermodus, z.B. bei stark schwankendem Durchfluß.</p> <p>Der Promag-Meßverstärker verfügt über eine automatische Verstärkerstufenregelung. Diese sorgt dafür, daß der Verstärker in Abhängigkeit der Meßstoffgeschwindigkeit immer mit der optimalen Verstärkung arbeitet. Auf diese Weise wird die hohe Genauigkeit über den Dynamikbereich von 1000:1 erreicht. Bei Anwendungen mit schnellem und stark schwankendem Durchfluß kann die Messung jedoch beeinträchtigt und die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden. In solchen Anwendungen ist es unter Umständen besser, den Verstärker auf eine vorgegebene Verstärkerstufe fest einzustellen.</p> <p>Achtung! Achten Sie bei der Einstellung "MODE 3" und "MODE 4" darauf, daß die tatsächliche Fließgeschwindigkeit die vorgegebenen Geschwindigkeitsbereiche nicht überschreiten. Ein Überschreiten wird vom Meßsystem nicht als Fehler gemeldet und kann zu Fehlmessungen führen.</p> <p>  NORMAL automatische Verstärkerstufenregelung MODE 1 für Geschwindigkeitsbereich 0...>12 m/s MODE 2 für Geschwindigkeitsbereich 0...12 m/s MODE 3 für Geschwindigkeitsbereich 0...4 m/s MODE 4 für Geschwindigkeitsbereich 0...1 m/s </p>
VERZÖGERUNG	<p>Im Meßverstärker kann die Verzögerung der automatischen Verstärkungsumschaltung (s. Funktion "VERSTÄRKERMODUS" → NORMAL) variiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei einer Übersteuerung wird unabhängig vom eingestellten Wert die Verstärkung sofort reduziert. • Bei massiver Untersteuerung werden "n" Meßergebnisse (Samples) abgewartet, bis die Verstärkung wieder erhöht wird. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn zeitweise schnelle Durchflußspitzen auftreten, z.B. wegen Kolbenpumpen. <p>Die hier eingegebene Zahl entspricht dabei der Anzahl Meßergebnisse (Samples) die abgewartet werden, bevor eine mögliche Umschaltung der Verstärkerstufe erfolgt.</p> <p>  max. 4-stellige Zahl: 10...1000 </p>

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER	
MESSWERT- UNTERDR.	<p>Mit der Meßwertunterdrückung können Sie die Signale von Strom-, Impuls- und Frequenz Ausgang bewußt auf den Ruhepegel zurücksetzen, z.B. für das Unterbrechen des Meßbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Nachdem Sie die Meßwertunterdrückung aktiviert haben, erscheint auf der Anzeige (HOME-Position) die Meldung "S: MESSWERTUNTERDRÜCKUNG AKTIV".</p> <p>Während dieser Zeitspanne gilt folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromausgang → auf 0 mA oder 4 mA gesetzt • Imp./Frequenz Ausgang → liegt auf dem Ruhepegel • Anzeige Durchfluß = 0 • Anzeige Totalisator → bleibt auf dem zuletzt gültigen Wert stehen. <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen. Simulationen werden beispielsweise unterdrückt. • Beide Relais sind während der Meßwertunterdrückung unter Spannung, d.h. angezogen. Auftretende Fehlermeldungen, wie Störung oder Alarm, können dann nur noch mittels Diagnosefunktion (🔧) oder in der Funktion "AKTUELLER SYSTEMZUSTAND" abgefragt werden, wirken aber nicht auf die Ausgänge. • Falls die Promag 33-Elektronik mit einem Kommunikationsmodul "RS 485" ausgestattet ist, kann die Meßwertunterdrückung auch über den Hilfeingang aktiviert werden (s. Seite 69). <p> AUS – EIN</p>
KUNDENCODE	<p>Eingabe einer persönlichen Codezahl, mit der die Programmierung freigegeben werden kann.</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben. • Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen. Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. <p> max. 4-stellige Zahl (0...9999) Werkeinstellung: 33</p>



Hinweis!








Hinweis!








Hinweis!



Hinweis!

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER	
CODE-EINGABE	<p>Sämtliche Daten des Promag 33-Meßsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl wird die Programmier-ebene freigegeben und Funktionsparameter können geändert werden. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente  betätigt, so verzweigt das Meßsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint, bei gesperrter Programmierung, die Aufforderung zur Code-Eingabe:</p> <p>→ Codezahl 33 eingeben (Werkeinstellung) oder → Persönlichen Code eingeben (s. Funktion KUNDENCODE, Seite 77)</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none">• Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmier-ebene nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen.• Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben.• Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.• Bestimmte Funktionen sind nur nach Eingabe eines speziellen Service-Codes veränderbar. Dieser Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Wenden Sie sich bei Unklarheiten an Ihre E+H-Servicestelle. <div><div></div><div>max. 4-stellige Zahl: 0...9999 Werkeinstellung: 0</div></div>
SELBST-AUSMESSEN	<p>Ein-/Ausschalten der periodischen Selbstausmessung des Meßverstärkers.</p> <p>Der Meßverstärker verfügt über eine automatische Temperaturkompensation. Eine eventuell auftretende Temperaturdrift im Bereich des Verstärkerpfades kann durch ein periodisches Ausmessen mit einer internen Referenzspannung kompensiert werden.</p> <p>Hinweis!</p> <p>Diese Funktion ist nicht verfügbar, falls die Funktion "DOSIERGRÖSSE" (s. Seite 64) auf "VOLUMEN" eingestellt ist. In diesem Fall erfolgt keine periodische Selbstausmessung.</p> <div><div></div><div>AUS – EIN</div></div>

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER	
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	<p>In dieser Funktion können Sie aktuelle Fehler- und Statusmeldungen, die während des Meßbetriebs auftreten, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit abfragen.</p> <p>Fehler- und Statusmeldungen werden in der HOME-Position wechselweise zu den aktuellen Meßgrößen auf dem Display angezeigt. Durch Betätigen der Diagnosetasten  in der HOME-Position, erfolgt automatisch eine Verzweigung in diese Funktion. Bei fehlerfreiem Meßbetrieb erscheint auf der Anzeige die Meldung "S: SYSTEM IN ORDNUNG".</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Funktion kann auch über die Funktionsgruppe "SYSTEMPARAMETER" direkt angewählt werden. • Eine vollständige Auflistung aller Fehler- und Statusmeldungen finden Sie auf Seite 90 ff. <p> Abfrage aktueller Fehler- oder Statusmeldungen: "+" → Meldungen mit höherer Anzeigepriorität "-" → Meldungen mit geringerer Anzeigepriorität</p> <p> Durch nochmaliges Betätigen der Diagnosefunktion können Sie bei Systemfehlern zusätzliche Fehlerumschreibungen abfragen. In solchen Fällen ist auf der Anzeige ein Diagnose-Symbol (Stethoskop ) sichtbar.</p>
AUFGETRETENE SYSTEM-ZUSTÄNDE	<p>In dieser Funktion können Sie die letzten seit Meßbeginn aufgetretenen Fehler- und Statusmeldungen chronologisch abfragen (Fehlerhistorie mit max. 10 Einträgen).</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine vollständige Auflistung aller Fehler- und Statusmeldungen finden Sie auf Seite 90 ff. • Falls seit der letzten Inbetriebnahme des Meßgeräts keine Fehler- und Statusmeldungen erfolgt sind, erscheint auf der Anzeige die Meldung "S: KEIN EINTRAG VORHANDEN". • Bei mehr als 10 Einträgen wird der älteste Eintrag überschrieben. • Die Auflistung ist nur flüchtig gespeichert und geht bei einem Ausfall der Hilfsenergie verloren. <p> Abfrage weiterer Fehler- und Statusmeldungen: "+" Auflistung wird mit der chronologisch ältesten, zweitältesten ... usw. Meldung fortgesetzt "-" Auflistung wird mit der chronologisch jüngsten, zweitjüngsten ...usw. Meldung fortgesetzt.</p>




Hinweis!



Hinweis!

Funktionsgruppe SYSTEMPARAMETER	
SW-VERSION	<p>Anzeige der aktuell auf der Meßverstärkerplatine installierten Software. Die Ziffern der betreffenden Software-Version haben folgende Bedeutung:</p> <div><div>PRO 33 V 3. 01 . 00</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><p>Ziffer ändert, falls in der neuen Software geringfügige Anpassungen vorgenommen werden. Auch bei Software-Sonderversionen.</p><p>Ziffer ändert, falls die neue Software zusätzliche Funktionen enthält.</p><p>Ziffer ändert, falls grundsätzliche Anpassungen der Software vorgenommen werden müssen, z.B. bedingt durch technische Änderungen am Meßgerät.</p></div></div>
SW-VERSION COM	<p>Anzeige der aktuell auf der Kommunikationsplatine installierten Software. Die Ziffern der betreffenden Software-Version haben folgende Bedeutung:</p> <div><div>V 2 . 04. 00</div><div>HART RS 485</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><p>Kommunikations-Schnittstelle</p><p>Ziffer ändert, falls in der neuen Software geringfügige Anpassungen vorgenommen werden. Auch bei Software-Sonderversionen.</p><p>Ziffer ändert, falls die neue Software zusätzliche Funktionen enthält.</p><p>Ziffer ändert, falls grundsätzliche Anpassungen der Software vorgenommen werden müssen, z.B. bedingt durch technische Änderungen am Meßgerät.</p></div></div>

Funktionsgruppe AUFNEHMER-DATEN	
<p>Meßaufnehmerdaten wie Nennweite, Kalibrierfaktor, Nullpunkt usw., werden werkseitig eingestellt. Sämtliche Kenngrößen des Meßaufnehmers sind im DAT-Speicherbaustein abgelegt.</p> <p>Achtung! Diese Kenndaten dürfen im Normalfall nicht verändert werden, da sonst zahlreiche Funktionen der gesamten Meßeinrichtung davon beeinflusst werden, insbesondere auch die Genauigkeit des Meßsystems. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb nur nach Eingabe eines speziellen Service-Codes verändert werden, nicht aber mit der persönlichen Codezahl.</p> <p>Kontaktieren Sie bitte Ihre E+H-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.</p>	
K-FAKTOR POSITIV	<p>Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors (positive Durchflußrichtung) für den Meßaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt:</p> <p> 5-stellige Festkommazahl (0.5000...2.0000) Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung</p> <p>Achtung! Der Kalibrierfaktor darf im Normalfall nicht verändert werden. Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle.</p>
K-FAKTOR NEGATIV	<p>Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors (negative Durchflußrichtung) für den Meßaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt:</p> <p> 5-stellige Festkommazahl: 0.5000...2.0000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung</p> <p>Achtung! Der Kalibrierfaktor darf im Normalfall nicht verändert werden. Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle.</p>
NULLPUNKT	<p>Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwertes für den Meßaufnehmer. Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt:</p> <p> max. 4-stellige Zahl (-1000...+1000) Werkeinstellung: abhängig von Nennweite u. Kalibrierung</p> <p>Achtung! Der Zahlenwert für die Nullpunktkorrektur darf im Normalfall nicht verändert werden. Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle.</p>
NENNWEITE	<p>Anzeige der aktuellen Meßaufnehmer-Nennweite. Die Nennweite ist durch die Meßaufnehmergröße vorgegeben und wird werkseitig eingestellt:</p> <p> Wert von 2...2000 mm bzw. 1 /12... 78" Werkeinstellung: abhängig von der Meßaufnehmergröße</p> <p>Achtung! Die Nennweitenangabe darf generell nicht verändert werden! Zahlreiche Funktionen hängen unmittelbar von der Nennweite ab wie z.B. Endwertskalierung, wählbare Maßeinheiten, Schaltpunkte, Schleichmenge usw. Durch das Ändern der Nennweite werden sämtliche davon abhängigen Parameter auf einen neuen plausiblen Wert gesetzt!</p> <p> EINHEIT ==> EINH. NENNWEITE Auswahl der Maßeinheit → siehe Funktion "EINH. NENNWEITE"</p>



Achtung!



Achtung!



Achtung!



Achtung!



Achtung!







Achtung!



Hinweis!



Hinweis!

Funktionsgruppe AUFNEHMER-DATEN	
MAX. ABTAstrate	<p>Anzeige der maximal zulässigen Abtaste (= SAPS). Die max. zulässige Abtaste wird werkseitig eingestellt und ist abhängig vom betreffenden Meßaufnehmer.</p> <p> max. 3-stellige Fixkommazahl: 1.0...60.0/s (pro Sekunde) Werkeinstellung: abhängig vom Meßaufnehmer</p> <p>Achtung! Die max. Abtaste darf im Normalfall nicht verändert werden. Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle.</p>
ABTAstrate	<p>Anzeige der Abtaste (= SAPS). Die Abtaste wird werkseitig eingestellt. Für die Meßaufnehmer gelten folgende Standardeinstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Promag A, F → 16.7 pro Sekunde Promag H → 25.0 pro Sekunde <p> Max. 3-stellige Festkommazahl: Obere Grenze = abhängig von Nennweite (max. 60.0/s) Untere Grenze = 1.0/s</p> <p>Hinweise!</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Abtaste wird meistens auf die MAX. ABTAstrate gesetzt. Eine Änderung ist nur in speziellen Fällen notwendig. Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle. Das Promag 33-Meßsystem arbeitet bei Wechselspannung netzsynchron. Die eingegebene Abtaste wird deshalb auf den nächstmöglichen Wert gesetzt bzw. abgerundet.
SERIENNUMMER	<p>Anzeige der Meßaufnehmer-Seriennummer. Die Seriennummer wird normalerweise werkseitig eingegeben.</p> <p> max. 6-stellige Zahl: 1...999999</p>
MSÜ-ELEKTRODE	<p>Diese Funktion zeigt an, ob der Meßaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist oder nicht. Diese Angabe wird gemäß dem Meßaufnehmer bereits werkseitig eingestellt.</p> <p>Hinweis! Die Meßstoffüberwachung kann nur bei vorhandener MSÜ-Elektrode aktiviert werden.</p> <p> JA – NEIN</p> <p>Werkeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei standardmäßig vorhandener MSÜ-Elektrode → JA Keine MSÜ-Elektrode vorhanden → NEIN

Funktionsgruppe AUFNEHMER-DATEN	
POLARITÄT ECC	<p>Anzeige der aktuellen Strompolarität für die Elektrodenreinigung (ECC). Die Elektrodenreinigung wird, je nach Elektrodenwerkstoff, mit einem positiven oder negativen Strom ausgeführt. Promag wählt anhand der im DAT abgelegten Elektrodenwerkstoffdaten automatisch die entsprechende Polarität.</p> <p>Hinweis!</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei der FL-Version ist die ECC nicht verfügbar.• Erläuterungen zur Elektrodenreinigungsschaltung → s. Seite 75 <p>Achtung!</p> <p>Bei Bedarf kann mit dieser Funktion die Polarität geändert werden (z.B. nach Verlust eines DAT). Der dazu notwendige Service-Code ist Ihrer E+H-Serviceorganisation bekannt. Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an diese Servicestelle.</p> <p>Wird ein falscher Strom auf die Elektroden gegeben, führt dies zur Zerstörung des Elektrodenwerkstoffes.</p> <div><div><div>+</div><div>-</div></div><div><div>POSITIV</div><div>NEGATIV</div></div><div><div>bei Elektroden aus 1.4435, Hastelloy-C oder Platin</div><div>bei Elektroden aus Tantal</div></div></div>



Hinweis!



Achtung!

7 Störungsbehebung, Reparatur und Wartung

7.1 Verhalten der Meßeinrichtung bei Störung oder Alarm

Das Promag 33-Meßsystem unterscheidet zwei Fehlerarten.

- Systemfehler (Störung): Geräteausfall, Ausfall der Hilfsenergie
- Prozeßfehler (Alarm): Teilrohrfüllung (MSÜ), Meßbereich überschritten (overflow)

Fehler, die während des normalen Meßbetriebs auftreten, werden abwechselnd zu den aktuellen Meßwerten angezeigt (s. Seite 90). Das Fehlerverhalten der Ausgänge ist in der folgenden Tabelle beschrieben.

Meßwertunterdrückung <i>nicht</i> aktiviert			
	Stromausgang	Impuls-/Freq. ausgang	Relaisausgang 1 / 2
Keine System-/Prozeß- fehler anliegend	Messung OK	Messung OK	Schaltverhalten → s. Seite 60, 61
System- oder Prozeßfehler anliegend	Fehlerverhalten wählbar (s. Seite 51): MIN. STROMWERT 0–20 mA → 0 mA 4–20 mA → 2 mA MAX. STROMWERT 0/4–20 mA (25 mA) → 25 mA 0/4–20 mA → 22 mA LETZTER STROMWERT Letzter gültiger Meßwert wird festgehalten AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung	Fehlerverhalten wählbar (s. Seite 57): RUHEPEGEL Signal → 0 Hz Totalisator bleibt stehen. LETZTER WERT Letzter gültiger Meßwert wird festgehalten. Totalisator läuft mit diesem Wert weiter. AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung, auch beim Totalisator	Schaltverhalten → s. Seite 60, 61

Meßwertunterdrückung <i>aktiviert</i>			
	Stromausgang	Impuls-/Freq. ausgang	Relaisausgang 1 / 2
Keine System- und Prozeßfehler anliegend	Bei 0–20 mA → 0 mA Bei 4–20 mA → 4 mA	Signal liegt auf dem "RUHEPEGEL": → keine Signalausgabe (0 Hz)	Relais 1/2 sind angezogen.
Nur Systemfehler anliegend			
Nur Prozeßfehler anliegend			
System- und Prozeßfehler anliegend			



Achtung!

Meßwertunterdrückung und Simulation

Achtung!

Beachten Sie bei aktiver Meßwert-Unterdrückung oder bei aktiver Simulation bitte folgende Punkte:

Meßwertunterdrückung:

- Diese Funktion hat höchste Priorität! Die betreffende Statusmeldung "S: MESSWERT-UNTERDRÜCKUNG AKTIV" wird in der HOME-Position ebenfalls prioritär angezeigt. Auftretende Fehlermeldungen können während dieser Zeit nur mit Hilfe der Diagnosefunktion abgefragt und angezeigt werden.
- Die Meßwert-Unterdrückung setzt alle Signalausgänge auf Null (entspricht Null-durchfluß).
- Beide Relais sind unter Spannung, d.h. angezogen.

Simulation:

- Diese Funktion hat zweithöchste Priorität, ebenso die betreffende Statusmeldung. Auftretende Fehlermeldungen können während dieser Zeit nur mit Hilfe der Diagnosefunktion abgefragt und angezeigt werden.
- Normale Ausgabe von Systemfehlern über den Störungsausgang (Relais 1).
- Normale Funktion auch von Relais 1/2 gemäß gewählter Konfiguration (s. Seite 60 und 61).



7.2 Störungssuche und Behebung

Alle Geräte durchlaufen während der Produktion mehrere Stufen der Qualitätskontrolle. Die letzte dieser Kontrollen ist die Naßkalibrierung, die auf einer nach dem neuesten Stand der Technik konzipierten Kalibrieranlage durchgeführt wird. Die nachfolgende Übersicht dient der Ermittlung möglicher Störungsursachen während des Meßbetriebs.

Warnung!

Bei Ex-Geräten ist diese Fehlerdiagnose nicht durchführbar, weil dazu das Gerät geöffnet werden muß und dadurch die Zündschutzart aufgehoben wird.



Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen (Schritte 1 → 2 → ...)
<p>↓</p> <p>Erscheint auf der Anzeige eine Störungs-, Alarm- oder Statusmeldung?</p>	<p>↓</p> <p>Zu jeder Meldung können entsprechende Behebungsmaßnahmen vorgenommen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Störungsmeldungen F: → s. Seite 90 – Alarmmeldungen A: → s. Seite 92 – Statusmeldungen S: → s. Seite 93 <p>Bei Störungsmeldungen ist es über die Diagnosefunktion () möglich, weitere Ursachen abzufragen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Keine Anzeige und – Keine Ausgangssignale 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1, 2 2 Gerätesicherung überprüfen → s. Seite 23, 24 85...260 V AC: 1 A träge 20...55 V AC und 16...62 V DC: 2,5 A träge 3 Meßelektronik austauschen → s. Seite 96
<p>Die Anzeige ist dunkel, die Ausgänge funktionieren jedoch.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie den Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls → s. Seite 96 (Nr. 3b) 2 Anzeigemodul austauschen → s. Seite 96 3 Meßelektronik austauschen → s. Seite 96
<p>Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, d.h. nicht verständlichen Sprache.</p>	<p>Hilfsenergie ausschalten. Danach unter gleichzeitigem Betätigen der  Tasten, Meßgerät wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.</p>
<p>Keine Signalausgabe am Strom- bzw. Impulsausgang trotz Meßwertanzeige.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie den Flachbandkabelstecker zum Anschlußklemmenraum → s. Seite 96 (Nr. 8) 2 Meßelektronik austauschen → s. Seite 96
<p>Zeigt das Meßgerät negative Durchflußwerte an, obwohl der Meßstoff in der Rohrleitung vorwärts fließt?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Getrennt-Ausführung → Hilfsenergie ausschalten, Verdrahtung kontrollieren (s. Seite 26) und ggf. Anschlüsse der Klemmen 41 und 42 vertauschen. 2 Funktion "DURCHFL. RICHT." entsprechend ändern → s. Seite 75
<p>Ist die Meßwertanzeige unruhig trotz kontinuierlichem Durchfluß?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie Erdung u. Potentialausgleich → s. Seite 28 2 Prüfen Sie, ob Gasblasen im Meßstoff sind. 3 Erhöhen Sie die Zeitkonstante für den Stromausgang → s. Seite 51 4 Erhöhen Sie die Dämpfung der Durchflußanzeige → s. Seite 68 <p style="text-align: right;"><i>Fortsetzung nächste Seite</i></p>

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen (Schritte 1 → 2 → ...)
<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Die Meßwertanzeige ist pulsierend oder schwankend, z.B. wegen Kolben-, Schlauch-, Membranpumpen oder Pumpen mit ähnlicher Fördercharakteristik.</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nehmen Sie in der Bedienmatrix folgende Einstellungen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Funktion DÄMPFUNG ANZEIGE > 10 Sekunden Seite 68 2 Funktion ZEITKONSTANTE > 5 Sekunden Seite 51 3 Funktion SCHLEICHMENGE = 0 Seite 72 4 Funktion STÖRAUSTASTUNG = AUS Seite 72 5 Funktion MESSMODUS = BIDIREKTIONAL Seite 75 6 Funktion VERSTÄRKERMODUS = MODE 2 Seite 76 <p>Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, muß zwischen Pumpe und Promag ein Pulsationsdämpfer eingebaut werden.</p>
<p>Es treten Differenzen zwischen dem internen Totalisator von Promag und dem externen Zählwerk auf.</p>	<p>Dieses Fehlerbild tritt insbesondere bei Rückflüssen in der Rohrleitung auf, da der Impulsausgang solche Durchflüsse nicht "subtrahieren" kann. Folgende Lösungen bieten sich an:</p> <p>Lösung 1: Negative Durchflüsse werden nicht berücksichtigt, d.h. die Anzeige von Promag bzw. dem externen Zählwerk zeigen identische Werte → Funktion "MESSMODUS" auf "UNIDIREKTIONAL" stellen (s. Seite 75).</p> <p>Lösung 2: Durchflüsse in beiden Fließrichtungen sollen berücksichtigt werden. Dazu ist ein externes Zählwerk oder eine andere Auswerteeinheit notwendig, die entsprechende Impulse (vorwärts/rückwärts) addieren bzw. subtrahieren kann.</p> <p>Gehen Sie wie folgt vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fkt. MESSMODUS → BIDIREKTIONAL Seite 75 2 Fkt. FUNKTION REL. 2 → DURCHFL. RICHT. Seite 62 3 Impulsausgang (Klemmen 20/21 bei HART; 26/27 bei RS 485) an den Zähl Eingang des externen Zählers anschließen. 4 Relais 2 (Klemme 24/25) an den Eingang zur Durchflußrichtung des externen Zählers anschließen. 5 <i>Negative Fließrichtung</i> → Der externe Zähler ist so einzustellen, daß dieser bei Rückfluß (Relais 2 ist dann abgefallen) die betreffenden Impulse subtrahiert. 6 <i>Positive Fließrichtung</i> → Der externe Zähler ist so einzustellen, daß dieser bei Vorwärtsfluß (Relais 2 ist dann angezogen) die betreffenden Impulse addiert.
<p>Wird trotz Stillstand des Meßstoffes und gefülltem Meßrohr ein geringer Durchfluß angezeigt?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie Erdung u. Potentialausgleich → s. Seite 28 2 Prüfen Sie, ob Gasblasen im Meßstoff sind. 3 Funktion SCHLEICHMENGE aktivieren, d.h. Wert für Schaltpunkt eingeben bzw. erhöhen → s. Seite 72
<p>Wird trotz leerem Meßrohr ein Meßwert angezeigt?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Führen Sie einen Leer- bzw. Vollrohrabgleich durch und schalten Sie danach die Meßstoffüberwachung ein → s. Seite 73 ff. 2 Überprüfen Sie folgende Klemmenverbindungen: <ul style="list-style-type: none"> • Elektronik: MSÜ-Kabel → s. Seite 96 (Nr. 5c) • Getrennt-Ausführung: MSÜ-Kabel → s. Seite 26 (Klemmen 36 und 37) 3 Füllen Sie das Meßrohr.
<p>Der Stromausgang läßt sich nicht auf "0–20 mA" stellen.</p>	<p>In der Funktionsgruppe KOMMUNIKATION ist die Funktion "PROTOKOLL" auf "AUS" einzustellen → s. Seite 69</p> <p style="text-align: right;"><i>Fortsetzung nächste Seite</i></p>

Fehlerbild

Das Stromausgangssignal beträgt ständig 4 mA, unabhängig vom Durchflußsignal.

Die Störung kann nicht behoben werden oder es liegt ein anderes Fehlerbild vor.

Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihre zuständige E+H-Serviceorganisation.

Behebungsmaßnahmen (Schritte 1 → 2 → ...)

In der Funktionsgruppe KOMMUNIKATION ist die Funktion "BUS-ADRESSE" auf "0" einzustellen → s. Seite 69

Es bieten sich Ihnen folgende Problemlösungen:

E+H-Servicetechniker anfordern

Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben:

- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bestell-Code auf dem Typenschild → s. Seite 7, 8


Reparatur

Beachten Sie die auf Seite 97 "Reparatur" aufgelisteten Maßnahmen, bevor Sie das Meßgerät zur Reparatur einsenden. Legen Sie dem Lieferschein in jedem Fall eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Austausch Meßumformerelektronik






Wenn Sie ein neues Elektronik-Einschubmodul bestellen, benötigen wir den vollständigen Bestellcode, den Sie aus der Geräte-Bestellstruktur entnehmen können:

Bestellstruktur (Promag 33)



Die letzten vier Stellen entsprechen dem Bestellcode auf dem Meßumformer-Typenschild → s. Seite 7

7.3 Störungs-, Alarm- und Statusmeldungen

Störungsmeldung	Code	Ursache (Abfrage mittels )	Behebung
	0	Kein Systemfehler vorhanden	–
F: SYSTEMFEHLER NETZTEIL	4	 : UNTERSpannung DETEKTIERT Das Netzteil liefert eine zu geringe Versorgungsspannung.	1. Versorgungsspannung nachmessen. 2. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96)
	5	 : SPULENStrom- REGELUNG Spulenstrom außerhalb der Toleranz.	1. Getrennt-Ausführung: Hilfsenergie ausschalten, bevor das Spulenstromkabel (Klemmen 41/42) angeschlossen oder gelöst wird. 2. Getrennt-Ausführung: Hilfsenergie ausschalten und Verdrahtung der Klemmen 41/42 überprüfen (s. Seite 26) 3. Hilfsenergie ausschalten und Spulenstromkabelstecker überprüfen (s. Seite 96, Nr. 7) 4. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96)
F: SYSTEMFEHLER VERSTÄRKER	6	 : DAT FEHLER Fehler beim Zugriff auf Daten im DAT (Abgleichwerte des Meßaufnehmers).	1. Überprüfen, ob DAT auf die Meßverstärkerplatine gesteckt ist (s. Seite 96, Nr. 5b). 2. Überprüfen, ob nach einem Austausch der Meßelektronik ein Meßverstärker mit einer älteren Software eingesetzt wurde. Die erste Ziffer der Software-Version (s. Seite 80) muß identisch oder höher sein. 3. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96) 4. DAT unter Angabe der Seriennummer und des Bestellcodes anfordern (s. Seite 7, 8) und austauschen (s. Seite 96).
	7	 : EEPROM FEHLER Fehler beim Zugriff auf EEPROM-Daten (Abgleichwerte des Meßverstärkers).	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96)
	8	 : ROM / RAM FEHLER Fehler beim Zugriff auf den Programmspeicher (ROM) oder Arbeitsspeicher (RAM) des Prozessors.	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96)
	9	 : GAIN FEHLER VERSTÄRKER Gain-Fehler auf dem Meßverstärker	1. Erdung und Potentialausgleich überprüfen (s. Seite 28) 2. Meßgerät aus- und wieder einschalten. 3. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96)

Störungsmeldung	Code	Ursache (Abfrage mittels )	Behebung
F: SYSTEMFEHLER VERSTÄRKER	10	Y¹: KEIN DATENEMPfang Fehlerhafte interne Datenübertragung zwischen dem Kommunikationsmodul und dem Meßverstärker.	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
F: WERT NICHT ÜBERNOMMEN	17	Der eingegebene Wert wurde vom Meßverstärker nicht korrekt übernommen.	1. Parameter noch einmal neu eingeben. 2. Hilfsenergie aus- und wieder einschalten. 3. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
F: SYSTEMFEHLER COM-MODUL	11	Y¹: MODUL NICHT KOMPATIBEL Kommunikationsmodul und Meßverstärker sind nicht miteinander kompatibel.	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
	12	Y¹: EEPROM FEHLER Fehler beim Zugriff auf EEPROM-Daten (= Prozeß- und Abgleichdaten des Kommunikationsmoduls).	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
	13	Y¹: RAM FEHLER Fehler beim Zugriff auf den Arbeitsspeicher (RAM).	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
	14	Y¹: ROM FEHLER Fehler beim Zugriff auf den Programmspeicher (ROM).	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
	15	Y¹: UNTERSpannung DETEKTIERT DC/DC-Wandler auf dem Kommunikationsmodul liefert zu geringe Versorgungsspannung.	1. Versorgungsspannung nachmessen. 2. Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).
	16	Y¹: SPANNUNGS-REFERENZ Spannungsreferenz des Kommunikationsmoduls ist außerhalb der Toleranz, d.h. eine korrekte Funktion des Stromausgangs ist nicht gewährleistet.	Meßelektronik austauschen (s. Seite 89, 96).

Alarmmeldung	Code	Ursache	Behebung
A: MSÜ-ABGLEICH WERTE FEHLEN	18	Die Meßstoffüberwachung ist eingeschaltet, ein Abgleich ist jedoch noch nicht erfolgt.	MSÜ-Abgleich gemäß Seite 74 durchführen.
A: MSÜ-ABGLEICH NICHT MÖGLICH	19	Die Meßstoffüberwachung ist eingeschaltet. Ein Abgleich ist jedoch nicht möglich, da die Meßstoffleitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist.	Die MSÜ-Funktion ist bei solchen Meßstoffen nicht anwendbar.
A: MSÜ-ABGLEICH VOLL = LEER	20	Die Meßstoffüberwachung ist eingeschaltet, es erscheint jedoch eine Alarmmeldung, weil die Abgleichwerte für Voll- bzw. Leerrohr identisch sind.	MSÜ-Abgleich gemäß Seite 74 durchführen.
A: MSÜ-ABGLEICH VOLL <=> LEER	21	Die Meßstoffüberwachung ist eingeschaltet, es erscheint jedoch eine Alarmmeldung, weil der MSÜ-Abgleich nicht bei vollem bzw. leerem Meßrohr durchgeführt wurde.	MSÜ-Abgleich gemäß Seite 74 durchführen.
A: TEILFÜLLUNG MESSROHR	22	Das Meßrohr ist nicht vollständig gefüllt oder sogar leer.	Prozeßbedingungen der Anlage überprüfen.
A: DURCHFLUSS ZU GROSS	23	Die Fließgeschwindigkeit im Meßrohr liegt über 12,5 m/s. Der Meßbereich der Meßumformerelektronik ist überschritten.	Durchfluß verringern.
A: STROMAUSGANG AM ANSCHLAG	24	Der aktuelle Durchfluß liegt oberhalb des eingestellten Endwertes ($I_{\max} = 25 \text{ mA}$ bzw. 20,5 mA nach NAMUR).	1. Größere Endwerte eingeben (s. Seite 49, 51) oder 2. Durchfluß verringern.
A: FREQ. AUSGANG AM ANSCHLAG	25	Der aktuelle Durchfluß liegt oberhalb des eingestellten Endwertes (f_{\max} : ca. 163% der Endfrequenz).	1. Größeren Endwert eingeben (s. Seite 55) oder 2. Durchfluß verringern.
A: DOSIERZEIT ÜBERSCHRITTEN	26	Die maximal zulässige Zeit für einen Abfüllvorgang wurde überschritten.	1. Ermitteln Sie die Ursache der Zeitüberschreitung, z.B. einen Anlagendefekt (defekte oder verstopfte Ventile, usw.). 2. Max. Dosierzeit gegebenenfalls erhöhen oder ausschalten (s. Seite 65).

Statusmeldung	Code	Ursache	Behebung
S: MESSWERTUNTERDRÜCKUNG AKTIV	1	Meßwertunterdrückung aktiv. Diese Meldung hat bei Promag 33 höchste Priorität.	–
S: STROMAUSGANG SIMULATION AKTIV	2	Strom-Simulation aktiv	–
S: FREQ. AUSGANG SIMULATION AKTIV	3	Frequenz-Simulation aktiv	–
S: MSÜ-ABGLEICH LÄUFT	27	MSÜ-Abgleich läuft (Voll- oder Leerrohrabgleich)	–
S: DOSIERVORGANG LÄUFT	28	Dosiertvorgang läuft (bis vorgewählte Dosiermenge abgefüllt ist).	–

7.4 Austausch der Wechselmeßelektrode

Der Meßumformer Promag F (DN 350...2000) ist optional mit Wechselmeßelektroden lieferbar. Diese Konstruktion ermöglicht es, die Meßelektroden unter Prozeßbedingungen auszutauschen oder zu reinigen.




Abb. 43
Austauschvorrichtung für die
Wechselmeßelektroden

Ausbau der Elektrode

1. Innensechskant-Zylinderschraube (a) lösen und Verschlußdeckel entfernen.
2. Das auf dem Drehgriff (b) befestigte Elektrodenkabel (c) abschrauben.
3. Rändelmutter (d) von Hand lösen. Diese Rändelmutter dient als Kontermutter.
4. Elektrode (e) mittels Drehgriff (b) herausschrauben. Diese kann nun bis zu einem definierten Anschlag aus dem Haltezylinder (g) gezogen werden.

Warnung!

Verletzungsgefahr! Unter Prozeßbedingungen (Druck in der Rohrleitung) kann die Elektrode bis zum Anschlag zurückschnellen. Während des LöSENS Gegendruck ausüben.



5. Absperrhahn (f) schließen, nachdem Sie die Elektrode bis zum Anschlag herausgezogen haben.

Warnung!

Absperrhahn danach nicht mehr öffnen, damit kein Meßstoff austreten kann.



6. Jetzt können Sie die gesamte Elektrode mit dem Haltezylinder (g) abschrauben.
7. Entfernen Sie den Drehgriff (b) von der Elektrode (e), indem Sie den Verriegelungsbolzen (h) herausdrücken. Achten Sie darauf, daß Sie die Spiralfeder (k) nicht verlieren.
8. Tauschen Sie nun die alte Elektrode gegen die neue Elektrode aus. Die Ersatzelektroden können als Set bei Endress+Hauser bestellt werden.

Einbau der Elektrode

1. Neue Elektrode (e) von unten in den Haltezylinder (g) einführen. Achten Sie darauf, daß die Dichtungen an der Elektrodenspitze sauber sind.
2. Drehgriff (b) auf die Elektrode stecken und mit Verriegelungsbolzen (h) befestigen.

Achtung!

Achten Sie darauf, daß die Spiralfeder (k) eingesetzt ist. Nur so ist ein einwandfreier elektrischer Kontakt gewährleistet und damit korrekte Meßsignale.



3. Ziehen Sie die Elektrode soweit zurück, daß die Elektrodenspitze nicht mehr aus dem Haltezylinder (g) herausragt.
4. Haltezylinder auf das Kugelhahngehäuse (i) schrauben und von Hand fest anziehen. Die Dichtung (j) am Haltezylinder muß eingesetzt und sauber sein.

Hinweis!

Achten Sie darauf, daß die auf Haltezylinder (g) und Absperrhahn (f) angebrachten Gummischläuche dieselbe Farbe (rot oder blau) aufweisen.



5. Absperrhahn (f) öffnen und Elektrode mittels Drehgriff (b) in den Haltezylinder bis zum Anschlag schrauben.
6. Schrauben Sie nun die Rändelmutter (d) auf den Haltezylinder. Dadurch wird die Elektrode sicher fixiert.
7. Elektrodenkabel (c) mittels Innensechskant-Zylinderschraube wieder auf den Drehgriff (b) befestigen.

Achtung!

Achten Sie darauf, daß die Zylinderschraube des Elektrodenkabels fest angezogen ist. Nur so ist ein einwandfreier elektrischer Kontakt gewährleistet und damit korrekte Meßsignale.



8. Verschlußdeckel wieder montieren und Zylinderschraube (a) anziehen.

7.5 Austausch der Meßumformerelektronik



Warnung!

- Stromschlaggefahr. Hilfsenergie ausschalten, bevor Sie das Meßumformergehäuse öffnen.
 - Bei Ex-Geräten muß vor dem Öffnen des Gerätes eine Abkühlzeit von mindestens 10 Minuten eingehalten werden.
 - Die ortsübliche Hilfsenergie und Frequenz müssen mit den technischen Daten der betreffenden Netzteilplatten übereinstimmen.
 - Achten Sie vor dem Austausch der Platinen darauf, daß deren Kennzeichnung übereinstimmen (Hilfsenergie, Version Meßverstärker und Software).
1. Innensechskantschraube der Sicherungskralle lösen (3-mm-Inbusschlüssel).
 2. Elektronikraumdeckel vom Meßumformergehäuse abschrauben.
 3. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige wie folgt:
 - a. Befestigungsschrauben des Anzeigemoduls lösen.
 - b. Flachbandkabel des Anzeigemoduls von der Kommunikationsplatine abziehen.
 4. Zweipolige Steckverbindung des Versorgungskabels durch gleichzeitiges Drücken der Verriegelung von der Netzteilplatine abziehen.
 5. Elektrodensignalkabel von der Meßverstärkerplatine abziehen:
 - a. Kabelplatine abziehen.
 - b. Blauen DAT-Baustein abziehen.
 - c. Beide MSÜ-Kabel von den Schraubklemmen lösen.

6. Lösen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben des Platinenträgerblechs. Trägerblech vorsichtig um ca. 4...5 cm aus dem Meßumformergehäuse ziehen.
7. Spulenstromkabelstecker von der Netzteilplatine abziehen.
8. Stecker des Flachbandkabels (Verbindung zum Anschlußklemmenraum) von der Kommunikationsplatine abziehen.
9. Die gesamte Meßumformerelektronik kann jetzt vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen werden.
10. Tauschen Sie nun die Meßumformerelektronik gegen eine neue aus.
11. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch des DAT-Bausteins (s. 5b):

- Vorgehensweise beim Austauschen der Meßumformerelektronik → alten DAT auf neue Meßverstärkerplatine stecken.
- Vorgehensweise beim Austausch eines defekten DAT → neuen DAT auf alte Meßverstärkerplatine stecken.

DAT = auswechselbarer Datenspeicher, in dem Meßaufnehmer-Kenndaten abgespeichert sind (s. Seite 113).




Abb. 44
Austausch der Meßumformerelektronik

A Netzteilplatine
B Meßverstärkerplatine
C Kommunikationsplatine

7.6 Austausch der Gerätesicherung

Warnung!

Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Hilfsenergie aus, bevor Sie den Anschlußklemmenraumdeckel vom Meßumformer abschrauben.



Die Gerätesicherung befindet sich im Anschlußklemmenraum → s. Seite 23, 24

Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:

- Hilfsenergie 20...55 V AC / 16...62 V DC → 2,5 A träge / 250 V; 5,2 × 20 mm
- Hilfsenergie 85...260 V AC → 1 A träge / 250 V; 5,2 × 20 mm

7.7 Reparaturen

Ergreifen Sie folgende Maßnahmen, bevor Sie das Durchflußmeßgerät Promag 33 zur Reparatur an Endress+Hauser einsenden:

- Legen Sie dem Gerät in jedem Fall eine Notiz mit folgenden Informationen bei:
 - Kurze Fehlerbeschreibung
 - Beschreibung der Anwendung
 - Chemisch-physikalische Meßstoffeigenschaften
- Entfernen Sie alle anhaftenden Meßstoffreste. Beachten Sie dabei besonders Dichtungsritzen und Ritzen, in denen Meßstoffreste haften können. Dies ist besonders wichtig, wenn der Meßstoff gesundheitsgefährdend ist, z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv, usw.

Warnung!

Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Stoffe vollständig zu entfernen, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe. Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes für eine eventuelle Entsorgung oder für Personenschäden (Verätzungen usw.) entstehen, werden dem Betreiber des Gerätes in Rechnung gestellt.



7.8 Ersatzteile

Das Elektronik-Einschubmodul von Promag 33 kann als Ersatzteil separat bestellt werden:

- Austausch → s. Seite 96
- Bestell-Code → s. Seite 89

7.9 Wartung

Für das Meßsystem Promag 33 sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

8 Abmessungen

8.1 Abmessungen Promag 33 A

Hinweis!

Abmessungen und Gewichte der Ex-Versionen können von den hier angegebenen Daten abweichen. Entsprechende Angaben finden Sie in den Ex-spezifischen Zusatzdokumentationen.





Abb. 45
Abmessungen Promag 33 A

* Blind-Ausführung

Gewicht:


Kompakt-Ausführung	5 kg (ohne Prozeßanschlüsse)
Promag 33-Meßumformer	3 kg (5 kg bei Wandmontage)
Promag A-Meßaufnehmer	2 kg

Prozeßanschlüsse Meßaufnehmer Promag A


InnengewindeGewindenorm:
ISO 228/DIN 2999

y43-01...08


DN	L	L1	Gewinde
2...15	20	18	1/2"
2...15	20	18	1/2" NPT
25	45	22	1"
25	45	22	1" NPT

AußengewindeGewindenorm:
ISO 228/DIN 2999

DN	L	L1	di	Gewinde
2...15	35	13,2	16,1	1/2"
2...15	42	20,0	16,1	1/2" NPT
25	50	16,8	22,0	1"
25	60	25,0	22,0	1" NPT


PVC-Klebemuffe

DN	L	D	Rohranschluß
2...15	19	20,0	20 · 2
2...15	20	21,5	1/2"
25	66	25,0	25 · 2
25	69	32,0	32 · 2,5
25	69	33,5	1"


Schlauchanschluß

DN	L	D	di	LW
2...15	30	14,5	8,9	13
2...15	30	17,5	12,6	16
2...15	30	21,0	16,1	19


LW = Innendurchmesser Schlauch

**Schweißstutzen
DN 2...15**

DN	L	D	s	Rohranschluß
2...15	20	21,3	2,6	1/2"
2...15	20	21,3	2,6	18 · 1

**Schweißstutzen
DN 25**

DN	L	D	di	Rohranschluß
25	30	33,7	26,0	1"
25	30	33,7	26,0	28 · 1
25	20	25,4	22,1	25,4 · 1,6 / 1"

Tri-ClampRostfreier Stahl
1.4404/316L

DN	L	D	di	Rohranschluß
2...8	24	25,0	9,5	1/2"
15	24	25,0	16,0	3/4"
2...8	24	50,4	22,1	1"
15	24	50,4	22,1	1"
25	24	50,4	22,1	1"


Alle Maßangaben in [mm]

Flanschanschluß

Rostfreier Stahl 1.4404/316L
mit Anschlußmaßen nach
DIN 2501/ANSI B16.5/JIS B2210

DN 2...15:
mit DN 15 oder 1/2"-Flanschen

DN 25:
mit DN 25 oder 1"-Flanschen



Flansch nach DIN 2501, PN 40

DN	L	D	di	LK
2...8	51,8	95	17,3	65
15	51,8	95	17,3	65
25	51,8	115	28,5	85

Flansch nach ANSI B16.5

DN	Class 150			di	Class 300		
	L	D	LK		L	D	LK
2...8	61,6	88,9	60,5	15,8	61,6	95,2	66,5
15	61,6	88,9	60,5	15,8	61,6	95,2	66,5
25	67,4	108,0	79,2	26,6	73,8	123,9	88,9

Flansch nach JIS B2210

DN	L	D	di	LK
2...8	62,5	95	15	70
15	62,5	95	16	70
25	62,5	115	25	90


Einbaulänge gemäß DVGW (200 mm)

Flanschanschluß

PVDF mit Anschlußmaßen nach
DIN 2501/ANSI B16.5/JIS B2210

DN 2...15:
mit DN 15 oder 1/2"-Flanschen

DN 25:
mit DN 25 oder 1"-Flanschen



Flansch nach DIN 2501/ANSI B16.5/JIS B2210
PN 16/Class 150/10K


DN	L	L1	D	d	di	DIN LK	ANSI LK	JIS LK
2...8	52,7	6	95	34	16,2	65	60,5	70
15	52,7	6	95	34	16,2	65	60,5	70
25	52,7	7	115	50	27,2	85	79,2	90

Einbaulänge gemäß DVGW (200 mm)

Einbaulängen:
2 x L + 143 mm
2 x L + 95 mm (für Flansch und
Tri-Clamp-Ausführung)

Alle Maßangaben in [mm]

Wandbefestigung Promag A




A = 105 mm
B = 105 mm
C = 115 mm

ba009/59

Abb. 46
Abmessungen
Wandbefestigungsblech
Promag A

8.2 Abmessungen Promag 33 H




DN		DI ¹⁾	PN DIN [bar]	L	A	B	B1	C	K	H	M	Gew. ²⁾
[mm]	[inch]											
25 DIN	–	26,0	16	140	318	254,0	158,5	64,0	128	222,5	M 6x4	6,0
25	1"	22,6	16	140	318	254,0	158,5	64,0	128	222,5	M 6x4	6,0
40	1 1/2"	35,3	16	140	318	254,0	158,5	64,0	128	222,5	M 6x4	6,5
50	2"	48,1	16	140	343	266,5	171,0	76,5	153	247,5	M 8x4	9,0
65	2 1/2"	59,9	16	140	343	266,5	171,0	76,5	153	247,5	M 8x4	9,0
80	3"	72,6	16	200	393	291,5	196,0	101,5	203	297,5	M 12x4	19,0
100	4"	97,5	16	200	393	291,5	196,0	101,5	203	297,5	M 12x4	18,5

¹⁾ Innendurchmesser Meßrohr ²⁾ Gewicht für Kompakt-Ausführung

Gewicht:
Kompakt-Ausführung ²⁾ siehe obige Tabelle
Promag 33-Meßumformer 3 kg (5 kg bei Wandmontage)
Meßaufnehmer-Anschlußgehäuse ca. 1 kg

Prozeßanschlüsse Meßaufnehmer Promag H


Schweißstutzen



y46-01...06


DN	D	G	di ¹⁾	L	L1	LK
25	75	27	22,6	42	19	56,0
25 DIN	79	31	26,0	42	19	60,0
40	92	40	35,3	42	19	71,0
40 DIN	92	43	38,0	42	19	71,0
50	105	55	48,1	42	19	83,5
50 DIN	105	55	50,0	42	19	83,5
65	121	66	59,9	42	21	100,0
65 DIN	121	72	66,0	42	21	100,0
80	147	79	72,6	42	24	121,0
80 DIN	147	87	81,0	42	24	121,0
100	168	104	97,5	42	24	141,5
100 DIN	168	106	100,0	42	24	141,5

DIN 11851




DN	di ¹⁾	G	D	L	LK
25	26	52 x 1/6"	79	68	60,0
40	38	65 x 1/6"	92	72	71,0
50	50	78 x 1/6"	105	74	83,5
65	66	95 x 1/6"	121	78	100,0
80	81	110 x 1/4"	147	83	121,0
100	100	130 x 1/4"	168	92	141,5

Tri-Clamp




DN	ANSI	di ¹⁾	G	D	L	LK
25	1"	22,1	50,4	75	68,6	56,0
40	1 1/2"	34,8	50,4	92	68,6	71,0
50	2"	47,5	63,9	105	68,6	83,5
65	—	60,2	77,4	121	68,6	100,0
80	3"	72,9	90,9	147	68,6	121,0
100	4"	97,4	118,9	168	68,6	141,5

SMS 1145




DN	di ¹⁾	G	D	L	LK
25	22,5	40 x 1/6"	75	60	56,0
40	35,5	60 x 1/6"	92	63	71,0
50	48,5	70 x 1/6"	105	65	83,5
65	60,5	85 x 1/6"	121	70	100,0
80	72,0	98 x 1/6"	147	75	121,0
100	97,6	132 x 1/6"	168	70	141,5

ISO 2852



DN	di ¹⁾	G	D	L	LK
25	22,6	50,5	75	68,5	56,0
40	35,6	50,5	92	68,5	71,0
50	48,6	64,0	105	68,5	83,5
65	60,3	77,5	121	68,5	100,0
80	72,9	91,0	147	68,5	121,0
100	97,6	119,0	168	68,5	141,5

ISO 2853




DN	di ¹⁾	G	D	L	LK
25	22,6	37,1	75	61,5	56,0
40	35,6	50,6	92	61,5	71,0
50	48,6	64,1	105	61,5	83,5
65	60,3	77,6	121	61,5	100,0
80	72,9	91,1	147	61,5	121,0
100	97,6	118,1	168	61,5	141,5

Einbaulängen:
 DN 25... 65 = 2 x L + 136 mm
 DN 80...100 = 2 x L + 196 mm

¹⁾ Bei der Reinigung mit Molchen ist unbedingt der Innendurchmesser (di, DI) zu beachten!

8.3 Abmessungen Promag 33 F (DN 15...300)




DN		PN			L ¹⁾	A	B	C	K	E	F		H	B1	Gew. ²⁾
[mm]	[inch]	DIN	ANSI Class	JIS	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	DIN [mm]	ANSI [mm]	[mm]	[mm]	[kg]
15	1/2"	40	150	20K	200	340,5	256,5	84	120	94	14	11,2	286	202	6,5
25	1"	40	150	20K	200	340,5	256,5	84	120	94	16	14,2	286	202	7,3
32	–	40	–	20K	200	340,5	256,5	84	120	94	18	–	286	202	8,0
40	1 1/2"	40	150	20K	200	340,5	256,5	84	120	94	18	17,5	286	202	9,4
50	2"	40	150	10K	200	340,5	256,5	84	120	94	20	19,1	286	202	10,6
65	–	16	–	10K	200	390,5	281,5	109	180	94	18	–	336	227	12,0
80	3"	16	150	10K	200	390,5	281,5	109	180	94	20	23,9	336	227	14,0
100	4"	16	150	10K	250	390,5	281,5	109	180	94	22	23,9	336	227	16,0
125	–	16	–	10K	250	471,5	321,5	150	260	140	24	–	417	267	21,5
150	6"	16	150	10K	300	471,5	321,5	150	260	140	24	25,4	417	267	25,5
200	8"	10	150	10K	350	526,5	346,5	180	324	156	26	28,4	472	292	35,3
250	10"	10	150	10K	450	576,5	371,5	205	400	156	28	30,2	522	317	48,5
300	12"	10	150	10K	500	626,5	396,5	230	460	166	28	31,8	572	342	57,5

1) Die Einbaulänge ist immer gleich, unabhängig von der gewählten Druckstufe.
2) Gewichtsangaben für Kompakt-Ausführung

Gewicht:
Kompakt-Ausführung ²⁾ siehe obige Tabelle
Promag 33-Meßumformer 3 kg (5 kg bei Wandmontage)
Meßaufnehmer-Anschlußgehäuse ca. 1 kg

8.4 Abmessungen Promag 33 F (DN 350...2000)



DN		PN			L ¹⁾	A	B	C	K	E	F			H	B1	Gew. ²⁾
[mm]	[inch]	DIN [bar]	ANSI [Class]	AWWA [Class]							DIN [mm]	ANSI [mm]	AWWA [mm]			
350	14"	10	150	—	550	738	456,0	282,0	564	276	26	34,9	—	683,5	401,5	110
400	16"	10	150	—	600	790	482,0	308,0	616	276	26	36,5	—	735,5	427,5	130
450	18"	—	150	—	650	840	507,0	333,0	666	292	—	39,7	—	785,5	452,5	240
500	20"	10	150	—	650	891	532,5	358,5	717	292	28	42,9	—	836,5	478,0	170
600	24"	10	150	—	780	995	584,5	410,5	821	402	28	47,6	—	940,5	530,0	230
700	28"	10	—	D	910	1198	686,0	512,0	1024	589	30	—	33,3	1143,5	631,5	350
750	30"	—	—	D	975	1198	686,0	512,0	1024	626	—	—	34,9	1143,5	631,5	450
800	32"	10	—	D	1040	1241	707,5	533,5	1067	647	32	—	38,1	1186,5	653,0	450
900	36"	10	—	D	1170	1394	784,0	610,0	1220	785	34	—	41,3	1339,5	729,5	600
1000	40"	10	—	D	1300	1546	860,0	686,0	1372	862	34	—	41,3	1491,5	805,5	720
1050	42"	—	—	D	1365	1598	886,0	712,0	1424	912	—	—	44,5	1543,5	831,5	1050
1200	48"	6	—	D	1560	1796	985,0	811,0	1622	992	28	—	44,5	1741,5	930,5	1200
1350	54"	—	—	D	1755	1998	1086,0	912,0	1824	1252	—	—	54,0	1943,5	1031,5	2150
1400	—	6	—	—	1820	2148	1161,0	987,0	1974	1252	32	—	—	2093,5	1106,5	1800
1500	60"	—	—	D	1950	2196	1185,0	1011,0	2022	1392	—	—	57,2	2141,5	1130,5	2600
1600	—	6	—	—	2080	2286	1230,0	1056,0	2112	1482	34	—	—	2231,5	1175,5	2500
1650	66"	—	—	D	2145	2360	1267,0	1093,0	2186	1482	—	—	63,5	2305,5	1212,5	3700
1800	72"	6	—	D	2340	2550	1362,0	1188,0	2376	1632	36	—	66,7	2495,5	1307,5	3300
2000	78"	6	—	D	2600	2650	1412,0	1238,0	2476	1732	38	—	69,9	2595,5	1357,5	4100

¹⁾ Flanschblattstärke inklusive Dichtleiste. Die Einbaulänge ist immer gleich, unabhängig von der gewählten Druckstufe.

²⁾ Gewichtsangaben für Kompakt-Ausführung
Gewichtsangaben Meßumformer: s. Seite 104

9 Technische Daten

Anwendungsbereiche	
Bezeichnung	Durchfluß-Meßsystem "Promag 33"
Gerätefunktion	Durchflußmengenmessung von Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen. Anwendungen in der Meß- / Steuer- und Regeltechnik zur Kontrolle von Prozessen, Abfüll- und Dosiervorgängen (> 10 s), usw.
Arbeitsweise und Systemaufbau	
Meßprinzip	Magnetisch-induktive Durchflußmessung nach dem Faraday'schen Gesetz (Spannungserzeugung durch bewegte Ladungsträger in einem Magnetfeld).
Meßsystem	<p>Gerätefamilie Promag 33 bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meßumformer: Promag 33 (mit Kommunikationsmodul "HART" oder "RS 485") • Meßaufnehmer: Promag A (DN 2, 4, 8, 15, 25) Promag H (DN 25, 40, 50, 65, 80, 100) Promag F (DN 15...2000) <p>Zwei Versionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Ausführung • Getrennt-Ausführung (FS- oder FL-Ausführung)
Eingangsgrößen	
Meßgröße	Durchflußgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung. Erfassung über zwei Elektroden im Meßrohr)
Meßbereich	<p>Meßbereich Elektronik innerhalb $v = 0...12,5$ m/s</p> <p>Der Endwert für den Stromausgang kann innerhalb folgender Grenzen ausgewählt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Min. Endwert bei $v = 0,3$ m/s – Max. Endwert bei $v = 10$ m/s
Meßdynamik	<p>Über 1000 : 1</p> <p>Bei pulsierenden Strömungsverhältnissen wird, auch oberhalb des eingestellten Endwerts, der Meßverstärker bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 12,5 m/s nicht übersteuert. Die Durchflußmessung erfolgt bei Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,01...>10 m/s mit der spezifizierten Meßgenauigkeit.</p>
Hilfseingang	<p>Der Hilfseingang ist nur mit der Kommunikationsplatine "RS 485" verfügbar!</p> <p>$U = 3...30$ V DC, $R_i = 1,8$ kΩ, galvanisch getrennt</p> <p>Konfigurierbar für: Meßwertunterdrückung, Totalisator zurücksetzen, Dosiervorgang starten, Endwertumschaltung</p>

Ausgangsgrößen	
<i>Ausgangssignal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stromausgang: aktiv, 0/4...20 mA, galvanisch getrennt, $R_L < 700 \Omega$ (bei HART: $\geq 250 \Omega$) Zeitkonstante wählbar (0,01...100 s), Endwert einstellbar Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.M./°C; Auflösung: 10 μA • Impuls- / Frequenzausgang: aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt aktiv: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA während 20 ms), $R_L > 100 \Omega$ passiv: Open Collector, 30 V DC, 250 mA Frequenzausgang: Endfrequenz 2...10000 Hz, Puls-/Pausenverhältnis 1:1, Pulsbreite max. 2 s Impulsausgang: Pulswertigkeit und Polarisierung wählbar, Pulsbreite einstellbar (0,05...2 s), ab einer Frequenz von 1 / (2 x Pulsbreite) wird das Puls-/Pausenverhältnis 1:1 • Störungsausgang (Relais 1): Öffner- oder Schließerkontakt verfügbar (Werkeinstellung: Schließer) max. 60 V AC / 30 V DC; max. 0,5 A AC / 0,1 A DC, galvanisch getrennt. Konfigurierbar für Störungsmeldung, Meßstoffüberwachung (MSÜ), Störung+MSÜ, Endwertumschaltung, Dosiervorkontakt, Durchfluß- richtung, Grenzwert 1, Meßbereichsüberschreitung ($v > 12,5$ m/s) • Statusausgang (Relais 2): Öffner- oder Schließerkontakt verfügbar (Werkeinstellung: Öffner) max. 60 V AC / 30 V DC; max. 0,5 A AC / 0,1 A DC, galvanisch getrennt. Konfigurierbar für Meßstoffüberwachung (MSÜ), Endwertumschaltung, Dosierkontakt, Durchflußrichtung, Grenzwert 2, Meßbereichsüber- schreitung ($v > 12,5$ m/s)
<i>Ausfallsignal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stromausgang → Fehlerverhalten wählbar (s. Seite 51) • Impuls- / Frequenzausgang → Fehlerverhalten wählbar (s. Seite 57) • Relaisausgang 1 → spannungslos bei "Störung" od. Hilfsenergieausfall • Relaisausgang 2 → spannungslos bei Hilfsenergieausfall <p>Fehlerverhalten der Ausgänge (Detailbeschreibung) → s. Seite 85</p>
<i>Bürde</i>	$R_L < 700 \Omega$ (Stromausgang)
<i>Schleichmengen- unterdrückung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Schaltpunkte für die Schleichmenge wählbar (s. Seite 72). • Max. Schleichmenge abhängig von der Nennweite bei $v = 1$ m/s • Hysterese: 50% der eingestellten Schleichmenge
Meßgenauigkeit	
<i>Referenzbedingungen</i>	<p>Gemäß DIN 19200 und VDI/VDE 2641:</p> <p>Meßstofftemperatur +28 °C ± 2 K Umgebungstemperatur +22 °C ± 2 K Warmlaufzeit 30 Minuten</p> <p>Einbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einlaufstrecke > 10 x DN – Auslaufstrecke > 5 x DN – Meßaufnehmer und Meßumformer sind geerdet. – Der Meßaufnehmer ist zentriert in die Rohrleitung eingebaut.

Meßgenauigkeit (Fortsetzung)	
Meßabweichung	<p>Impulsausgang: $\pm 0,5\% \text{ v.M.} \pm 0,01\% \text{ v.E.}$ (Endwert = 10 m/s) Stromausgang: zusätzlich typisch $\pm 5 \mu\text{A}$</p> <p>v.M. = vom Meßwert, v.E. = vom max. Endwert</p> <div style="text-align: center;"> <p>Meßfehler [% v.M.]</p> <p>0,5 % 0,2 % (Option)</p> <p>Durchflußgeschwindigkeit [m/s]</p> </div> <p>Option: Promag 33 A und F: $\pm 0,2\% \text{ v.M.} \pm 0,005\% \text{ von } Q_k$ Q_k = gewünschte Referenz-Durchflußmenge für die Kalibrierung ($v = 2 \dots 10 \text{ m/s}$). Q_k bitte bei Bestellung angeben.</p> <p>Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs keinen Einfluß.</p>
Wiederholbarkeit	<p>$\pm 0,1\% \text{ v.M.} \pm 0,005\% \text{ v.E.}$ v.M. = vom Meßwert, v.E. = vom max. Endwert</p>
Einsatzbedingungen	
Einbaubedingungen	
Einbauhinweise	<p>Einbaulage beliebig (senkrecht, waagrecht) Einschränkungen und weitere Einbauhinweise → s. Seite 10 ff.</p>
Ein- und Auslaufstrecken	<p>Einlaufstrecke $\geq 5 \times \text{DN}$ Auslaufstrecke $\geq 2 \times \text{DN}$</p>
Verbindungskabellänge der Getrennt-Ausführung	<p>FS-Ausführung: 0... 10 m → min. Leitfähigkeit $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ (Flüssigkeiten im allg.) 0... 10 m → min. Leitfähigkeit $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ (demineralisiertes Wasser) 10...200 m → min. Leitfähigkeit = $f(L_{\text{max}})$</p> <p>FL-Ausführung: 0...200 m → min. Leitfähigkeit $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ (Flüssigkeiten im allg.) 0...200 m → min. Leitfähigkeit $\geq 20 \mu\text{S/cm}$ (demineralisiertes Wasser)</p> <p>Gerät mit Meßstoffüberwachung (MSÜ): max. Kabellänge = 10 m</p> <div style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Leitfähigkeit [$\mu\text{S/cm}$]</p> <p>200 100 5</p> <p>10 100 200 [m]</p> <p>Kabellänge L_{max}</p> <p>Zulässiger Bereich</p> <p>FL FS</p> </div> </div>

Einsatzbedingungen (Fortsetzung)				
Meßstoffbedingungen				
Nenndruck (Meßstoffdruck)	Promag A	PN 16 PN 40	für Tri-Clamp, PVC-Anschlüsse für restliche Anschlüsse	
	Promag H	PN 16		
	Promag F	DIN	PN 6 PN 10 PN 16 PN 40	(DN 1200...2000) (DN 200...1000) (DN 65...150) (DN 15...50)
			PN 10 PN 16/25 PN 40	(DN 1200...2000, optional) (DN 200...1000, optional) (DN 65...150, optional)
		ANSI	Class 150 (1/2...24") Class 300 (1/2...6", optional)	
		AWWA	Class D (28...48")	
		JIS	10K (DN 50...300) 20K (DN 15...40) 20K (DN 50...300, optional)	
	Werkstoffbelastungskurven (Druck-Temperatur-Diagramme) für die Prozeßanschlüsse finden Sie in folgender Dokumentation: Technische Information "Promag 33" TI 027D/06/de			
	Leitfähigkeit	Mindestleitfähigkeit: ≥ 5 µS/cm → für Flüssigkeiten im allgemeinen ≥ 20 µS/cm → für demineralisiertes Wasser Bei der Getrennt-Ausführung (FS) ist die notwendige Leitfähigkeit zudem von der Kabellänge abhängig → s. Seite 109 "Verbindungskabellänge"		
Druckverlust	<ul style="list-style-type: none">• Kein Druckverlust, falls der Einbau in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite erfolgt.• Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstücken (Konfusoren, Diffusoren) → s. Seite 14• Unterdruckfestigkeit der Meßbrohrauskleidung → s. Seite 115			
Konstruktiver Aufbau				
Bauform / Maße	Abmessungen → s. Seiten 99–105 Innendurchmesser Meßrohr → s. Seite 114			
Gewicht	Siehe Seiten 99–105			
Werkstoffe	<p>Gehäuse Meßumformer: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguß</p> <p>Gehäuse Meßaufnehmer: Promag A 1.4435 inkl. Gewindestutzen Promag H 1.4301 Promag F DN 15...300: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguß DN 350...2000: Lackierter Stahl</p>			
(Fortsetzung nächste Seite)				

Konstruktiver Aufbau (Fortsetzung)	
Werkstoffe (Fortsetzung)	<p><i>Flanschwerkstoff:</i></p> <p>Promag A DIN → Rostfreier Stahl 1.4404, PVDF ANSI → 316L, PVDF JIS → 316L, PVDF Gewindestutzen: 1.4435, PVC</p> <p>Promag H 1.4404 / 316L</p> <p>Promag F DIN → Rostfreier Stahl 1.4571, St. 37-2 ANSI → A 105, 316L AWWA → A 105, A 36 JIS → S20C, SUS 316L</p> <p><i>Elektrodenwerkstoff:</i></p> <p>Promag A 1.4435; Platin/Rhodium 80/20; Titan; Hastelloy C-22; Tantal</p> <p>Promag H 1.4435</p> <p>Promag F 1.4435; Platin/Rhodium 80/20; Hastelloy C-22; Tantal</p> <p><i>Dichtungswerkstoff:</i></p> <p>Promag A Viton, Kalrez (optional), Silikon (aseptische Ausführung)</p> <p>Promag H EPDM, Silikon</p> <p>Promag F ohne Dichtungen (Meßrohrhauksleidung = 'Dichtung')</p>
Elektrodenbestückung	<p>Promag A Meß-, Bezugs- und Meßstoffüberwachungselektrode Standardmäßig bei: 1.4435, Hastelloy C-22, Tantal Option bei: Platin/Rhodium</p> <p>Promag H Meß- und Meßstoffüberwachungselektrode</p> <p>Promag F Meß-, Bezugs- und Meßstoffüberwachungselektrode Standardmäßig bei: 1.4435, Hastelloy C-22, Tantal</p>
Prozeßanschlüsse	<p><i>Promag A:</i> Außen- und Innengewinde, PVC-Klebemuffen, Schlauchanschluß, Schweißstutzen, Schweißstutzen aseptisch für Rohrleitungen nach DIN 11850, Tri-Clamp, Flanschanschlüsse (DIN, ANSI, JIS)</p> <p><i>Promag H:</i> Schweißstutzen für OD-Tube, SMS, JIS, ISO und DIN 11850-Rohre, DIN 11851-Verschraubung, SMS-Verschraubung, ISO 2853-Verschraubung, Tri-Clamp, ISO 2852-Anschluß</p> <p><i>Promag F:</i> Flanschanschluß (DIN, ANSI, JIS)</p>
Elektrischer Anschluß	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlußpläne: s. Seite 23 ff. • Kabelspezifikationen: s. Seite 27 • Galvanische Trennung: Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge, Hilfsenergie und Meßaufnehmer sind untereinander galvanisch getrennt.
Kabeleinführungen	<p><i>Hilfsenergie- und Signalkabel (Ausgänge):</i> Kabeleinführung PG 13,5 (5...15 mm) oder Gewinde für Kabeleinführungen $\frac{1}{2}$" NPT, M20 x 1,5 (8...15 mm), G $\frac{1}{2}$"</p> <p><i>Spulenkabel- und Signalkabel-Verbindung (Getrennt-Ausführung)</i> Promag A: Kabeleinführung PG 11 (5...12 mm) oder Gewinde für Kabeleinführungen $\frac{1}{2}$" NPT, M20 x 1,5 (8...15 mm), G $\frac{1}{2}$"</p> <p>Promag H: Kabeleinführung PG 13,5 (5...15 mm) oder Gewinde für Kabeleinführungen $\frac{1}{2}$" NPT M20 x 1,5 (8...15 mm), G $\frac{1}{2}$"</p> <p>Promag F: Kabeleinführung PG 13,5 (5...15 mm) oder Gewinde für Kabeleinführungen $\frac{1}{2}$" NPT, M20 x 1,5 (8...15 mm), G $\frac{1}{2}$"</p>

Anzeige- und Bedienoberfläche	
<i>Bedienkonzept</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (E, –, +) • E+H-Bedienmatrix für alle Gerätefunktionen • Bedienung via HART-Protokoll oder RS 485-Schnittstelle
<i>Anzeige</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkristall-Anzeige, beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen • Anzeigedämpfung einstellbar: 0...99 s
<i>Kommunikation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SMART-Protokoll (HART-Protokoll via Stromausgang) • PROFIBUS-PA / PROFIBUS-DP • Rackbus RS 485-Schnittstelle (Rackbusprotokoll)
Hilfsenergie	
<i>Hilfsenergie / Frequenz</i>	85...260 V AC, 45...65 Hz 20... 55 V AC, 45...65 Hz 16... 62 V DC
<i>Leistungsaufnahme</i>	AC: <15 VA (inkl. Meßaufnehmer) DC: <15 W (inkl. Meßaufnehmer) Einschaltstrom (Promag 33 X / 24 V DC): – max. 13,5 A (< 100 µs) – max. 6 A (< 5 ms)
<i>Versorgungsausfall</i>	Überbrückung von min. 1 Netzperiode (22 ms) <ul style="list-style-type: none"> • EEPROM sichert Meßsystemdaten bei Ausfall der Hilfsenergie (ohne Stützbatterie) • DAT = auswechselbarer Datenspeicher-Baustein, in dem folgende Kenndaten des Meßaufnehmers abgespeichert sind: Nennweite, SAPS (Momentanwerte), Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt, Status MSÜ (ja/nein), MSÜ-Abgleichwerte.
Zertifikate und Zulassungen	
<i>Ex-Zulassung</i>	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX/CENELEC, FM, CSA) erhalten Sie bei Ihrer E+H-Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf ebenfalls anfordern können.
<i>Lebensmitteltauglichkeit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meßaufnehmer Promag A: 3A-Zulassung • Meßaufnehmer Promag H (Lebensmittelausführung): 3A-Zulassung und EHEDG-geprüft
<i>CE-Zeichen</i>	Das Meßsystem Promag 33 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens
Bestellinformationen	
<i>Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pfostenmontageset für Meßumformer (Getrennt-Ausführung): Bestell-Nr. 50076905 • Wandbefestigungsblech für Meßaufnehmer Promag A: Bestell-Nr. 50064550 • Ersatzteile: s. Seite 97
<i>Ergänzende Dokumentation</i>	System Information Promag (SI 010D/06/de) Technische Information Promag 33 (TI 027D/06/de) Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX/CENELEC, FM, CSA
Externe Normen und Richtlinien	
EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
EN 61010	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
EN 50081	Teil 1 und 2 (Störabstrahlung)
EN 50082	Teil 1 und 2 (Störfestigkeit)
NAMUR	Normenarbeitsgemeinschaft für Meß- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie

Innendurchmesser Meßrohr

Meßauf- nehmer	DN		PN			AWWA	Innendurchmesser		
			DIN	ANSI	JIS		PFA	PTFE (Teflon)	Hartgummi Weichgummi (EPDM)
	[mm]	[inch]	[bar]	[lbs]					
Promag A	2	1/12"	40	-	-	-	2,2	-	-
	4	5/32"		-	-	-	4,6	-	-
	8	5/16"		-	-	-	8,6	-	-
	15	1/2"		-	-	-	16,1	-	-
	25	1"		-	-	-	22,0	-	-
Promag H	25 DIN	-	16	-	-	-	*	-	-
	25	1"		-	-	-	*	-	-
	40	1 1/2"		-	-	-	*	-	-
	50	2"		-	-	-	*	-	-
	65	2 1/2"		-	-	-	*	-	-
	80	3"		-	-	-	*	-	-
	100	4"		-	-	-	*	-	-
	* Detailangaben: s. Seite 103								
Promag F	15	1/2"	40	Class 150	20K		-	15	-
	25	1"	40	Class 150	20K		-	26	-
	32	-	40	Class 150	20K		-	35	-
	40	1 1/2"	40	Class 150	20K		-	41	-
	50	2"	40	Class 150	10K		-	52	-
	65	-	16	Class 150	10K		-	68	65
	80	3"	16	Class 150	10K		-	80	78
	100	4"	16	Class 150	10K		-	105	100
	125	-	16	Class 150	10K		-	130	126
	150	6"	16	Class 150	10K		-	156	154
	200	8"	10	Class 150	10K		-	207	205
	250	10"	10	Class 150	10K		-	259	259
	300	12"	10	Class 150	10K		-	309	310
	350	14"	10	Class 150			-	337	341
	400	16"	10	Class 150			-	387	391
	-	18"	-	Class 150			-	-	436
	500	20"	10	Class 150			-	487	491
	600	24"	10	Class 150			-	593	593
	700	28"	10			Class D	-	-	692
	-	30"	-			Class D	-	-	741
	800	32"	10			Class D	-	-	794
	900	36"	10			Class D	-	-	893
	1000	40"	10			Class D	-	-	995
	-	42"	-			Class D	-	-	1042
	1200	48"	6			Class D	-	-	1195
	-	54"	-			Class D	-	-	1338
	1400	-	6			-	-	-	1401
	-	60"	-			Class D	-	-	1491
	1600	-	6			-	-	-	1599
	-	66"	-			Class D	-	-	1637
	1800	72"	6			Class D	-	-	1781
	-	78"	-			Class D	-	-	1981
	2000	-	6			-	-	-	1995

Unterdruckfestigkeit der Auskleidung (Standard-Ausführungen)

Meßauf- nehmer	DN		Meßrohr- auskleidung	Grenzwerte für Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Meßstofftemperaturen					
	[mm]	[inch]		25 °C	80 °C	100 °C	120 °C	130 °C	150 °C
Promag A	2...25	1/12...1"	PFA	0	0	0	0		
Promag H	25...100	1...4"	PFA	0	0	0	0	0	0
Promag F	65...2000 25...2000	3...78" 1...78"	Hartgummi Weichgummi (EPDM)	0 0	0 0	0	0		
	15...50 65...80 100 125...150 200 250 300 350 400	1/2...2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16"	PTFE (Teflon)	0 0 0 135 200 330 400 470 540	0 * * * * * * * *	0 40 135 240 290 400 500 600 670	* * * * * * * *	100 130 170 385 410 530 630 730 800	
	450...600	18...24"		Kein Unterdruck zulässig!					

* Es kann kein Wert angegeben werden.


10 Funktionen auf einen Blick

SYSTEM-EINHEITEN	
EINHEIT DURCHFL. (S. 47)	$\text{dm}^3/\text{s} - \text{dm}^3/\text{min} - \text{dm}^3/\text{h} - \text{m}^3/\text{s} - \text{m}^3/\text{min} - \text{m}^3/\text{h} - \text{l/s} - \text{l/min} - \text{l/h} - \text{hl/min} - \text{hl/h} - \text{gal/min} - \text{gal/hr} - \text{gal/day} - \text{gpm} - \text{gph} - \text{gpd} - \text{mgd} - \text{bbl/min} - \text{bbl/hr} - \text{bbl/day} - \text{cfs (cubic feet per second)} - \text{cc/min}$ Gewählte Einstellung:
EINHEIT VOLUMEN (S. 47)	$\text{dm}^3 - \text{m}^3 - \text{l} - \text{hl} - \text{gal} - \text{bbl} - 10^3 \text{ gal} - \text{ft}^3$ Gewählte Einstellung:
GALLONEN / BARREL (S. 48)	US: 31.0 gal/bbl US: 31.5 gal/bbl US: 42.0 gal/bbl US: 55.0 gal/bbl Imp: 36.0 gal/bbl Imp: 42.0 gal/bbl Gewählte Einstellung:
EINH. NENNWEITE (S. 48)	mm – inch Gewählte Einstellung:
STROMAUSGANG	
ENDWERT 1 (S. 49)	5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 250.00 m ³ /h) Werkeinstellung: nennweitenabhängig Gewählte Einstellung:
ENDWERT UMSCHALT. (S. 50)	AUS (Endwert 1 aktiv) EIN (Endwert 1 oder 2 aktiv) Gewählte Einstellung:
ENDWERT 2 (S. 51)	5-stellige Gleitkommazahl (z.B. 3600.00 m ³ /h) Werkeinstellung: nennweitenabhängig Gewählte Einstellung:
AKTIVER ENDWERT (S. 51)	Anzeige: ENDWERT 1 – ENDWERT 2
ZEITKONSTANTE (S. 51)	Gleitkommazahl: 0.01...100 s Werkeinstellung: 1.0 s Gewählte Einstellung:
STROMBEREICH (S. 51)	0–20 mA 4–20 mA 0–20 mA (25 mA) 4–20 mA (25 mA) Gewählte Einstellung:

STROMAUSGANG (Fortsetzung)	
FEHLER-VERHALTEN (S. 51)	MIN. STROMWERT Signal wird auf folgenden Wert gesetzt: → 0 mA (bei 0–20 mA) → 2 mA (bei 4–20 mA) MAX. STROMWERT Signal wird auf folgenden Wert gesetzt: → 22 mA (bei 4–20 mA) → 25 mA (bei 0/4–20 mA [25 mA]) LETZTER WERT Letzter gültiger Meßwert wird festgehalten. AKTUELLER WERT Normale Meßwertausgabe trotz Störung. Gewählte Einstellung:
SIMULATION STROM (S. 52)	Bei Einstellung "0–20 mA": AUS – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 22 mA Bei Einstellung "0–20 mA (25 mA)": AUS – 0 mA – 10 mA – 20 mA – 25 mA Bei Einstellung "4–20 mA": AUS – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 22 mA Bei Einstellung "4–20 mA (25 mA)": AUS – 2 mA – 4 mA – 12 mA – 20 mA – 25 mA Gewählte Einstellung:
SOLLWERT STROM (S. 52)	Anzeigewert: 0.00...25.00 mA
IMP. / FREQ. AUSGANG	
BETRIEBSART (S. 53)	IMPULS – FREQUENZ Gewählte Einstellung:
IMPULS-WERTIGKEIT (S. 53)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 240.00 m ³ /p Werkeinstellung: nennweitenabhängig Gewählte Einstellung:
IMPULSBREITE (S. 53)	3-stellige Festkommazahl: 0.05...2.00 s Werkeinstellung: 2.00 s Gewählte Einstellung:
ENDFREQUENZ (S. 54)	max. 5-stellige Zahl: 2...10000 Hz Werkeinstellung: 10000 Hz Gewählte Einstellung:
ENDWERT (S. 55)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 7.2500 m ³ /h Gewählte Einstellung:

IMP. / FREQ. AUSGANG (Fortsetzung)	
AUSGANGS-SIGNAL (S. 56)	PASSIV-POSITIV (open collector / active-high) PASSIV-NEGATIV (open collector / active-low) AKTIV-POSITIV (push-pull / active-high) AKTIV-NEGATIV (push-pull / active-low) Gewählte Einstellung:
FEHLER-VERHALTEN (S. 57)	RUHEPEGEL (entspricht Nulldurchfluß) LETZTER WERT (letzter gültiger Meßwert wird festgehalten) AKTUELLER WERT (normale Meßwertausgabe trotz Störung) Gewählte Einstellung:
SIMULATION FREQ. (S. 57)	AUS – 0 Hz (Nulldurchfluß) – 2 Hz – 10 Hz – 1 kHz – 10 kHz Gewählte Einstellung:
SOLLWERT FREQ. (S. 57)	Anzeigewert: 0.00...16383 Hz
RELAIS	
FUNKTION RELAIS 1 (S. 58)	STÖRUNG MSÜ STÖRUNG & MSÜ ENDWERTUMSCHALT. DOSIERVORKONTAKT DURCHFL. RICHTUNG GRENZWERT 1 Gewählte Einstellung:
EINSCHALTPKT. RE 1 (S. 59)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 1.0000 dm ³ /min Gewählte Einstellung:
AUSSCHALTPKT. RE 1 (S. 59)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 10.000 dm ³ /min Gewählte Einstellung:
FUNKTION RELAIS 2 (S. 62)	MSÜ ENDWERTUMSCHALT. DOSIERKONTAKT DURCHFL. RICHTUNG GRENZWERT 2 Gewählte Einstellung:

RELAIS (Fortsetzung)	
EINSCHALTPKT. RE 2 (S. 62)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 10.000 dm ³ /min Gewählte Einstellung:
AUSSCHALTPKT. RE 2 (S. 62)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 10.000 dm ³ /min Gewählte Einstellung:
DOSIEREN	
DOSIERGRÖSSE (S. 64)	AUS – VOLUMEN Gewählte Einstellung:
DOSIERMENGE (S. 64)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 240.00 l Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit] Gewählte Einstellung:
VORABSCHALT-MENGE (S. 64)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 200.00 l Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit] Gewählte Einstellung:
KORREKTUR-MENGE (S. 65)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. -10.00 l Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit] Gewählte Einstellung:
DOSIEREN (S. 65)	START – STOP – ABBRECHEN ( aktiviert START oder STOP)
DOSIERZEIT MAX. (S. 65)	max. 5-stellige Zahl: 0...30000 s Werkeinstellung: 0 s Gewählte Einstellung:
DOSIERZÄHLER (S. 65)	Anzeige: max. 7-stellige Zahl: 0...9999999 Werkeinstellung: 0
RESET DOS. ZÄHLER (S. 65)	NEIN – JA
ANZEIGE	
SUMME VOLUMEN (S. 66)	Anzeige: max. 7-stellige Gleitkommazahl 0,0000...9999999 [Einheit] Werkeinstellung: 0.0000 [Einheit]
SUMME ÜBERLAUF (S. 66)	Anzeige: Ganzzahl mit Zehnerpotenz z.B. 74 e7 dm ³ = 74'000'000 dm ³ Werkeinstellung: 0
RESET SUMME (S. 67)	NEIN – JA
DURCHFLUSS (S. 67)	Anzeige: max. 5-stellige Zahl, -99999...+99999

ANZEIGE (Fortsetzung)		KOMMUNIKATION (Fortsetzung)	
ZUORDNG. ZEILE 1 (S. 67)	DURCHFLUSS – SUMME VOLUMEN DOSIERMENGE – BATCH AUFWÄRTS – BATCH ABWÄRTS – DOSIERZÄHLER Gewählte Einstellung:	STARTPULS- BREITE (S. 71)	max. 3-stellige Zahl: 20...100 ms Werkeinstellung: 20 ms Gewählte Einstellung:
ZUORDNG. ZEILE 2 (S. 67)	AUS DURCHFLUSS SUMME VOLUMEN SUMME ÜBERLAUF DOSIERMENGE BATCH AUFWÄRTS BATCH ABWÄRTS DOSIERZÄHLER Gewählte Einstellung:	SYSTEM KONFIG. (S. 71)	Anzeige (nur mit Kommunikationsmodul "RS 485"): RS 485 / STROM RS 485 / FREQUENZ HILFSEING. / STROM HILFSEING. / FREQ.
PROZESSPARAMETER			
DÄMPFUNG ANZEIGE (S. 68)	max. 2-stellige Zahl: 0...99 s Werkeinstellung: 1 s Gewählte Einstellung:	SCHLEICHMENGE (S. 72)	5-stellige Gleitkommazahl: z.B. 15.000 dm ³ /min Werkeinstellung: abhängig von Nennweite Gewählte Einstellung:
FORMAT ANZEIGE (S. 68)	x.xxxx 5 signifikante Stellen x.xxx 4 signifikante Stellen x.xx 3 signifikante Stellen Gewählte Einstellung:	STÖR- AUSTASTUNG (S. 72)	AUS – SCHWACH – MITTEL – STARK Gewählte Einstellung:
KONTRAST LCD (S. 68)	 Über die veränderbare Balkenanzeige ist eine Kontraständerung sofort sichtbar.	MSÜ (S. 73)	Zwei Funktionen: – Meßstoffüberwachung ein-/ausschalten – Leerrohr- oder Vollrohrabgleich starten AUS – EIN – LEERROHRABGLEICH – VOLLROHRABGLEICH Gewählte Einstellung:
SPRACHE (S. 68)	ENGLISH – DEUTSCH – FRANCAIS – ESPANOL – ITALIANO – NEDERLANDS – DANSK – NORSK – SVENSKA – SUOMI – BAHASA INDONESIA – JAPANESE (japanische Schriftzeichen) Gewählte Einstellung:	ANSPRECHZEIT MSÜ (S. 74)	1 s – 2 s – 5 s – 10 s – 30 s – 60 s Gewählte Einstellung:
		MESSMODUS (S. 75)	UNIDIREKTIONAL – BIDIREKTIONAL Gewählte Einstellung:
KOMMUNIKATION			
PROTOKOLL (S. 69)	Mit Kommunikationsmodul "HART": AUS – HART Mit Kommunikationsmodul "RS 485": AUS – RACKBUS RS 485 Kommunikationsmodul: Gewählte Einstellung:	DURCHFL. RICHTUNG (S. 75)	VORWÄRTS ¹⁾ – RÜCKWÄRTS ²⁾ ¹⁾ Pos. Fließrichtung gemäß Pfeilrichtung auf Typenschild ²⁾ Pos. Fließrichtung entgegen Pfeil- richtung auf Typenschild Gewählte Einstellung:
BUS-ADRESSE (S. 69)	max. 2-stellige Zahl: 0...15 (HART); 0...63 (RS 485) Werkeinstellung: 0 Gewählte Einstellung:	FUNKTION ECC (S. 75)	EIN – AUS Gewählte Einstellung:
HILFSEINGANG (S. 69)	<i>Pulsförmige Ansteuerung:</i> RESET SUMME DOSIEREN <i>Pegelförmige Ansteuerung:</i> ENDWERTUMSCHALTUNG MESSWERTUNTERDR Gewählte Einstellung:	ERHOLZEIT ECC (S. 76)	max. 3-stellige Zahl: 1...255 s Werkeinstellung: 5 s Gewählte Einstellung:
		VERSTÄRKER- MODUS (S. 76)	NORMAL (autom. Regelung) MODE 1 (v = 0...>12 m/s) MODE 2 (v = 0...12 m/s) MODE 3 (v = 0... 4 m/s) MODE 4 (v = 0... 1 m/s)
		VERZÖGERUNG (S. 76)	max. 4-stellige Zahl: 10...1000 Werkeinstellung: 10 Gewählte Einstellung:

SYSTEMPARAMETER	
MESSWERT- UNTERDR. (S. 77)	AUS – EIN
KUNDENCODE (S. 77)	max. 4-stellige Zahl: 0...9999 Werkeinstellung: 33 Gewählte Einstellung:
CODE-EINGABE (S. 78)	max. 4-stellige Zahl: 0...9999 Werkeinstellung: 0
SELBST- AUSMESSEN (S. 78)	AUS – EIN Gewählte Einstellung:
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND (S. 79)	Anzeige (gemäß Priorität): F: ... = Störungsmeldungen (Systemfehler) A: ... = Alarmmeldungen (Prozeßfehler) S: ... = Statusmeldungen S: SYSTEM IN ORDNUNG
AUFGETRETENE SYSTEM- ZUSTÄNDE (S. 79)	Anzeige (chronologisch, max. 10 Einträge): F: ... = Störungsmeldungen (Systemfehler) A: ... = Alarmmeldungen (Prozeßfehler) S: ... = Statusmeldungen S: KEIN EINTRAG VORHANDEN
SW-VERSION (S. 80)	Anzeige: z.B. PRO 33 V3.01.00
SW-VERSION COM (S. 80)	Anzeige: z.B. V3.02.00 HART; V3.02.00 RS 485
AUFNEHMER-DATEN	
Diese Kenndaten dürfen im Normalfall nicht verändert werden, da sonst zahlreiche Funktionen der gesamten Meßeinrichtung davon beeinflusst werden, insbesondere auch die Genauigkeit des Meßsystems. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb nur nach der Eingabe eines speziellen Service-Codes verändert werden, nicht aber mit der persönlichen Codezahl. Kontaktieren Sie bitte Ihre E+H-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben.	
K-FAKTOR POSITIV (S. 81)	max. 5-stellige Festkommazahl: 0.5000...2.0000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung Einstellung:
K-FAKTOR NEGATIV (S. 81)	max. 5-stellige Festkommazahl: 0.5000...2.0000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung Einstellung:

AUFNEHMER-DATEN (Fortsetzung)	
NULLPUNKT (S. 81)	max. 4-stellige Zahl: -1000...+1000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung Einstellung:
NENNWEITE (S. 81)	Wert zwischen 2...2000 mm bzw. 1/12...78 inch Werkeinstellung: abhängig vom Meßaufnehmer Einstellung:
MAX. ABTAstrate (S. 82)	max. 3-stellige Festkommazahl: 1.0...60.0 / s (pro Sekunde) Werkeinstellung: abhängig vom Meßaufnehmer Einstellung:
ABTAstrate (S. 82)	max. 3-stellige Festkommazahl: 1.0...60.0 / s (Obere Grenze gemäß MAX. ABTAstrate) Werkeinstellung: abhängig vom Meßaufnehmer Einstellung:
SERIENNUMMER (S. 82)	max. 6-stellige Seriennummer: 1...999999 Einstellung:
MSÜ-ELEKTRODE (S. 82)	JA * – NEIN * Bei standardmäßig vorhandener MSÜ-Elektrode Einstellung:
POLARITÄT ECC (S. 83)	POSITIV – NEGATIV Werkeinstellung / Elektrodenwerkstoff: Positiv → 1.4435, Hastelloy-C, Platin Negativ → Tantal Einstellung:

Stichwortverzeichnis

A

Ablagerungen (Meßrohr, Elektroden)	
Siehe Elektrodenreinigung	
Abmessungen	
Innendurchmesser Meßrohr	114
Promag 33 A	99
Promag 33 F (DN 15...300)	104
Promag 33 F (DN 350...2000)	105
Promag 33 H	102
Prozeßanschlüsse Promag A	100
Prozeßanschlüsse Promag H	103
Abschlußwiderstand (Rackbus)	32
Abtastrate (SAPS)	82
Alarm (Prozeßfehler)	85
Alarmmeldungen	92
Anpassungsstücke	14
Anschluß (elektrischer)	
Siehe Elektrischer Anschluß	
Anzeige	
Anzeige- und Bedienelemente	35
Bedienung (E+H-Bedienmatrix)	36
Dämpfung	68
Drehen der Anzeige (4 x 90°)	19
Kontrast einstellen	68
Meßgrößen zuordnen	67
Nachkommastellen	68
Sprache Anzeigetexte	68
Ausfallsignal	
Siehe Störungsverhalten	
Ausgangsgrößen	108
Ausgangssignale	108
Auslaufstrecken	12
Austausch	
DAT-Baustein	96
Meßumformerelektronik	96
Sicherung	97
Wechselmeßelektrode	94

B

Barrel (Einheit)	48
Bedien- und Anzeigeelemente	35
Bedienbeispiel	39
Bedienmatrix	
HART	41
Promag 33	37
Rackbus RS 485	44
Bediensprache	68
Bedienung (E+H-Bedienmatrix)	35
Bestell-Code	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Bezugselektrode	28
Bidirektionale Messung	75
Bürde (Stromausgang)	108
Bus-Adresse	69

C

CE-Zeichen	113
CIP-Reinigung	110
Code-Eingabe	78
Commuwin II	
Bedienprogramm	42
Elektrischer Anschluß Commubox FXA 191	33

D

Dämpfung	
Anzeige	68
Stromausgang (Zeitkonstante)	51
DAT-Datenspeicher	96, 113
Diagnosefunktion	79
Dichtungen (Meßaufnehmer)	
Promag A	15
Promag F	17
Promag H	16
Temperaturbereiche	110
Werkstoffe	112
Display	
Siehe Anzeige	
Dokumentationen, ergänzende	113
Dosierfunktionen	
Allgemeine Bemerkungen	63
Dosiergröße	64
Dosiermenge	64
Dosiervorgang starten	63, 65
Dosierzähler	65
Dosierzähler zurücksetzen	65
Dosierzeit, maximale	65
Korrekturmenge	65
Dosierkontakt (Relais 2)	60
Dosiervorkontakt (Relais 1)	60
Druckverlust	
Allgemeine Angaben	111
Anpassungsstücke (Konfusoren, Diffusoren)	14
Unterdruckfestigkeit (Auskleidung)	115
Durchflußmenge / Nennweite	13
Durchflußrichtung ändern (vor-/rückwärts)	75
Durchflußrichtung melden (Relaisfunktion)	59, 61

E

ECC (Elektrodenreinigung)	75
Siehe Elektrodenreinigung	
Einbau in die Rohrleitung	
Abstützungen	9
Anpassungsstücke	14
Düker (unvollständig gefüllte Rohrleitung)	10
Ein- und Auslaufstrecken	12
Einbau von Pumpen	11
Einbaulage	12
Einbauort	10
Falleitung	10
Vibrationen	11
Einbaulängen	
Siehe Abmessungen	

Eingangsgrößen	107
Einheiten auswählen	
Durchfluß	47
Gallonen / Barrel	48
Nennweite	48
Volumen / Totalisator	47
Einlaufstrecken	12
Einsatzbedingungen	109
Elektrischer Anschluß	
Commubox FXA 191	33
Getrennt-Ausführung (Verbindungskabel)	25
HART-Handbediengerät	33
Kabelspezifikationen	27
Meßumformer	22
Potentialausgleich	28
Rackbus	30
Schutzart	21
Elektroden	
Bezugselektrode	28
Elektrodenbestückung	112
Elektrodenreinigung	75
Meßelektroden auswechseln	94
Meßelektrodenachse	12
MSÜ-Elektrode	73, 82
Elektrodenreinigung (ECC)	
Allgemeine Bemerkungen	75
Ein-/Ausschalten	75
Erholzeit einstellen	76
Strompolarität ändern	83
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	27, 29
Elektronik austauschen	96
Erdscheiben	28, 29
Erdung, Erdklemme	28
Ersatzteile	97
Ex-Geräteausführungen (Dokumentation)	5
Ex-Zulassungen	113

F

Falleitung	10
Fehlergrenzen	
Siehe Meßgenauigkeit	
Fehlermeldungen (Störung, Alarm)	90
Fehlersuchanleitung	87
Fehlerverhalten der Meßeinrichtung	85
Frequenzausgang	
Siehe Impuls-/Frequenzausgang	
Funktionen auf einen Blick	117
Funktionen, Funktionsgruppen	36
Funktionsbeschreibungen	47

G

Gallonen (Einheit)	48
Galvanische Trennung	112
Gateways (Rackbus)	30
Gefahrenstoffe	6
Gerätefunktionen	47

Getrennt-Ausführung	
FL-Ausführung	20
FS-Ausführung	20
Gewicht	111
Grenzwert Durchfluß (Relaisfunktion)	59, 61

H

HART	
Bedienmatrix	41
Commuwin II-Bedienprogramm	42
Elektrischer Anschluß	33
Handbediengerät	40
Hilfseingang	
Allgemeine technische Daten	107
Elektrischer Anschluß	24
Funktionen	69
Hilfsenergie	113
HOME-Position	35

I

Impuls-/Frequenzausgang	
Allgemeine technische Daten	108
Ausgangssignal	56
Betriebsart	53
Elektrischer Anschluß	23, 24
Endfrequenz	54
Endwert	55
Fehlerverhalten	57
Impulsbreite	53
Impulswertigkeit	53
Simulation	57
Sollwert	57
Inbetriebnahme	34
Installation	
Siehe Montage oder Einbau	

K

Kabeleinführungen	21, 112
Kabellänge (Getrennt-Ausführung)	109
Kabelspezifikationen	27
Kalibrierfaktor (K-Faktor)	
Negativer K-Faktor	81
Positiver K-Faktor	81
Typenschild (Werkeinstellung)	8
Kathodenschutz	28
Kommunikationsplatine	96
Korrekturmenge (Dosieren)	65
Kundencode (persönliche Codezahl)	77

L

Lagerungstemperatur	110
Lebensmitteltauglichkeit	113
Leerrohrabgleich	
Siehe Meßstoffüberwachung	
Leerrohrdetektion	
Siehe Meßstoffüberwachung	
Leistungsaufnahme	113
Leitfähigkeit Meßstoff, minimale	111

M

Maßeinheiten	
Siehe Einheiten	
Meßaufnehmer (Einbau)	
Siehe Montage Meßaufnehmer	
Meßbereich	107
Meßdynamik	107
Meßelektroden	
Lage der Elektrodenachse	12
Wechselmeßelektroden	94
Meßgenauigkeit	
Meßabweichung	109
Referenzbedingungen	108
Wiederholbarkeit	109
Meßgröße	107
Meßmodus (uni-/bidirektional)	75
Meßprinzip	107
Meßrohr	
Auskleidung	110
Innendurchmesser	114
Meßstoffdruck	111
Meßstoffleitfähigkeit	111
Meßstofftemperatur	110
Meßstoffüberwachung (MSÜ)	
Allgemeine Bemerkungen	73
Ansprechzeit	74
Leerrohr-/Vollrohrabgleich durchführen	74
MSÜ-Elektrode	73, 82
Meßsystem Promag 33	7
Meßumformer	
Drehen des Gehäuses (4 x 90°)	19
Elektrischer Anschluß	22
Meßumformerelektronik austauschen	96
Verbindungskabellänge (Getrennt-Ausführung)	20
Wand- und Pfostenmontage	20
Meßverstärker	
Selbstauss messen	78
Verstärkerstufenregelung	76
Verzögerung	76
Meßverstärkerplatine	96
Meßwertunterdrückung	77
Montage Meßaufnehmer	
Siehe auch Einbau in die Rohrleitung	
Fundamente, Abstützungen (DN 350)	9
Promag 33 A	15
Promag 33 F	17
Promag 33 H	16
Promag 33 H mit Schweißstutzen	16
Montage Meßumformer (Getrennt-Ausführung)	
Verbindungskabellänge	20
Wand- und Pfostenmontage	20
MSÜ	
Siehe Meßstoffüberwachung	

N

Nennndruck	
Siehe Meßstoffdruck	
Nennweite / Durchflußmenge	13

Nennweite ändern	81
Netzteilplatine	96
Nullpunktkorrektur	81

P

Pfostenmontage (Meßumformer)	20
Potentialausgleich	28
Protokoll (HART, RS 485)	69
Prozeßanschlüsse	
Promag A	15
Promag H	16
Prozeßfehler/Alarm (Leerrohr, Meßbereich)	85
Pumpen (Einbau)	11

R

Rackbus	
Allgemeine Bemerkungen	30
Bedienmatrix	44
E+H-Rackbus	30
Elektrischer Anschluß	30
Gateways	30
Relais 1/2	
Elektrischer Anschluß	23, 24
Funktionen	58, 62
Relaiskontakte einstellen (Schließer/Öffner)	58
Schaltpunkte (Grenzwert, Durchflußrichtung)	59, 62
Schaltverhalten	60, 61
Reparaturen	6, 97

S

SAPS (Abtastrate)	82
Schleichmengenunterdrückung	72
Schrauben-Anziehdrehmomente	
Siehe Montage	
Schutzart	21, 110
Schweißarbeiten	
Erdung	6
Schweißstutzen (Promag H)	16
Schwingungsfestigkeit	110
Selbstauss messen (Meßverstärker)	78
Seriennummer	7, 8
Sicherheitshinweise	5
Sicherung (Gerätesicherung)	23, 24, 97
Simulation	
Frequenzsignal	57
Stromsignal	52
SIP-Reinigung	110
Software-Version	80
Sprache (Anzeigetexte)	68
Startpulsbreite (Hilfseingang)	71
Statusausgang	
Siehe Relais 2	
Statusmeldungen	93
Störaustastung	72
Störungsausgang	
Siehe Relais 1	
Störungsbeseitigung	87
Störungsmeldungen	90
Störungsverhalten (Meßgerät, Ausgänge)	85
Stoßfestigkeit	110

Stromausgang		Werkstoffe	111, 112
Allgemeine technische Daten	108	Wetterschutzhaube	110
Elektrischer Anschluß	23, 24	Wiederholbarkeit (Meßgenauigkeit)	109
Endwert 1	49		
Endwert 2	51		
Endwertumschaltung	50		
Fehlerverhalten	51		
Simulation	52		
Sollwert Strom	52		
Strombereich (0/4...20 mA)	51		
Zeitkonstante	51		
Summenzähler			
Siehe Totalisator			
System-Einheiten			
Siehe Einheiten			
Systemfehler			
Siehe Störung			
Systemkonfiguration (Elektronik)	71		
Systemzustand			
Aktuelle Fehlerabfrage	79		
Auflistung Fehlerhistorie	79		
T			
Technische Daten	107		
Temperaturbereiche			
Lagerungstemperatur	110		
Meßstofftemperatur	110		
Umgebungstemperatur	110		
Totalisator			
Einheiten	47		
Überläufe	66		
Zurücksetzen	67		
Transporthinweise (ab DN 350)	9		
Typenschilder			
Meßaufnehmer Promag A, H, F	8		
Meßumformer Promag 33	7		
U			
Umgebungstemperatur	110		
Unidirektionale Messung	75		
Unterdruckfestigkeit (Meßrohrauskleidung)	115		
V			
Verbindungskabellänge (Getrennt-Ausführung)	20, 109		
Versorgungsspannung	113		
Vibrationen	11, 110		
Vollrohrabgleich			
Siehe Meßstoffüberwachung			
Vor-Ort-Anzeige			
Siehe Anzeige			
Vorabschaltmenge (Dosieren)	64		
W			
Wandbefestigung (Meßaufnehmer Promag A)	101		
Wandmontage (Meßumformer)	20		
Wartung	97		
Wechselmeßelektrode	94		
Werkstoffbelastungskurven	111		

Europe	
Austria ❑ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35	Netherland ❑ Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825
Belarus ❑ Belorgsintez Minsk Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583	Norway ❑ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. (032) 859850, Fax (032) 859851
Belgium / Luxembourg ❑ Endress+Hauser N.V. Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553	Poland ❑ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. (022) 7201090, Fax (022) 7201085
Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. (02) 664869, Fax (02) 9631389	Portugal Technisis, Lda Cacém Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299
Croatia ❑ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823	Romania Romconseng S.R.L. Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501
Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690	Russia ❑ Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871
Czech Republic ❑ Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179	Slovakia Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112
Denmark ❑ Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133	Slovenia ❑ Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 5192217, Fax (061) 5192298
Estonia ELVI-Aqua Tartu Tel. (7) 441638, Fax (7) 441582	Spain ❑ Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 4803366, Fax (93) 4733839
Finland ❑ Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161	Sweden ❑ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55511600, Fax (08) 55511655
France ❑ Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802	Switzerland ❑ Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650
Germany ❑ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555	Turkey Intek Endüstriyel Ölçü ve Kontrol Sistemlerİlİ- tanbul Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775
Great Britain ❑ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841	Ukraine Photonika GmbH Kiev Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908
Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714	Yugoslavia Rep. Meris d.o.o. Beograd Tel. (11) 4441966, Fax (11) 4441966
Africa	
Egypt Anasia Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008	
Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657	
South Africa ❑ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977	
Tunisia Contrôle, Maintenance et Regulation Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595	
America	
Argentina ❑ Endress+Hauser Argentina S.A. Buenos Aires Tel. (01) 145227970, Fax (01) 145227909	Bolivia Tritec S.R.L. Cochabamba Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981
Brazil ❑ Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067	Canada ❑ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. (905) 6819292, Fax (905) 6819444
Chile ❑ Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 3213009, Fax (02) 3213025	Colombia Colsein Ltda. Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186
Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542	Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833
Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431	Mexico ❑ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459
Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. (021) 213989, Fax (021) 226583	Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 925785, Fax (02) 929151
USA ❑ Endress+Hauser Inc. Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498	Venezuela Controlva C.A. Caracas Tel. (02) 9440966, Fax (02) 9444554
Asia	
China ❑ Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303	❑ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068
Hong Kong ❑ Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25283120, Fax 28654171	
India ❑ Endress+Hauser (India) Pvt Ltd. Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927	
Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7975083, Fax (21) 7975089	
Japan ❑ Sakura Endress Co. Ltd. Tokyo Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275	
Malaysia ❑ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7334848, Fax (03) 7338800	
Pakistan Speedy Automation Karachi Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884	Papua-Neuguinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. 3251188, Fax 3259556
Philippines ❑ Endress+Hauser Philippines Inc. Metro Manila Tel. (2) 3723601-05, Fax (2) 4121944	Singapore ❑ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 5668222, Fax 5666848
South Korea ❑ Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838	Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27183938, Fax (02) 27134190
Thailand ❑ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810	Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227
Iran PATSA Co. Tehran Tel. (021) 8754748, Fax (021) 8747761	Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619
Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707	Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 6710014, Fax (02) 6725929
Lebanon Network Engineering Jbeil Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038	Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. LLC. Ruwi Tel. 602009, Fax 607066
United Arab Emirates Descon Trading EST. Dubai Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264	Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 230664, Fax (04) 212338
Australia + New Zealand	
Australia ALSTOM Australia Limited Milperra Tel. (02) 97747444, Fax (02) 97744667	New Zealand EMC Industrial Group Limited Auckland Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115
All other countries	
❑ Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International D-Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345	