Prosonic FMU 860...862 Ultraschallmeßtechnik

Betriebsanleitung







Inhaltsverzeichnis

	Soft	ware-Historie	4
	Sich	nerheitshinweise	5
	Sich	nerheitsrelevante Hinweise	6
1	Ein 1.1 1.2 1.3	leitung . </th <th>7 . 8 . 9 11</th>	7 . 8 . 9 11
2	Inst	allation	13
	2.1 2.2 2.3	Montage des Prosonic FMU	13 17 23
3	Bed	ienelemente	28
	3.1 3.2 3.3	Prosonic-Bedienmatrix	28 29
	3.5	Communicator DXR 275	31 32
4	Füll	lstand, Differenz, Mittelwert	34
	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Grundeinstellungen	34 37 40 42 46 48
5	Dur	chflußmessung	49
	5.1 5.2 5.3 5.4	Grundeinstellungen	49 51 57
		Rückstau V8H0: 9)	58
6	Ana	llogausgang	59
7	Rela	ais	63
	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Relaisfunktion »Grenzwert«.Relaisfunktion »Störrelais«.Relaisfunktion »Tendenz«.Relaisfunktion »Zählimpulse«.Relaisfunktion »Zeitimpulse«.Relaisfunktion »Rückstau«.	65 71 72 73 76 76

8	Eing	gaben zur Meßstelle	77
	8.1 8.2	Auffrischen von Meßstelleninformationen Verriegelung der Matrix	. 77 . 77
9	Diag	ynose und Störungsbeseitigung	79
	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Zwei Fehlerarten: Störung und WarnungFehleranalyseUnterdrückung von StörsignalenSimulationAustausch des Prosonic FMUsoder eines SensorsReparatur	. 79 . 81 . 84 . 86 . 87 . 87
10	Übe	rsicht über alle Einstellmöglichkeiten	89
11	PRO	FIBUS-DP-Schnittstelle	97
	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Übersicht	. 97 . 98 101 103 104 107
	Anh	ang A: Offene Gerinne und Meßwehre	111
	Anh	ang B: Füllstandanwendung V0H3	122
	Bed	ienmatrix	125
	Mat	rix Prosonic FMU 860	126
	Mat	rix Prosonic FMU 861	127
	Mat	rix Prosonic FMU 862	128
	Stic	hwortverzeichnis	129

Diese Betriebsanleitung gilt für Softwareversion 2.3/2.4 des Prosonic-Meßumformers. Version 2.4 wird nur für PROFIBUS-DP-Geräte verwendet.

Software-Historie

SW / BA	Geräte- und SW-Nummer	Device- Revision	DD- Revision	Änderungen	Bemerkungen		
1.0 / 04.93	5910	1	1		Kein Up-/Download zwischen SW 1.x und SW 2.x möglich	Kein Up-/Download	Kein Up-/Download
1.1 / 08.93 12.93	5911			keine Änderung in Dokumentation			
2.0 / 09.95	5920	2	1	erweiterte Funktionalität			
2.1 / 09.95	5921					keine Änderung in Dokumentation	
2.2 / 05.99	5922				erweiterte Funktionalität		
2.3/ 12.99	5923			erweiterte Funktionalität			
2.4/ 12.01	PROFIBUS-DP eingeführt. Für Geräte ohne PROFIBUS-DP-Schnittstelle wird weiterhin Version 2.3 verwendet.						

Sicherheitshinweise

Das Prosonic FMU 860...862 ist ein Ultraschallmeßumformer, der je nach Version zu folgenden Meßaufgaben eingesetzt werden kann. Verwendung

- Durchfluß in offenen Gerinnen und Meßwehren
- Wasserpegel
- Steuerung von Rechen und Pumpen
- Messung der Füllhöhe in Silos und Tanks
- Ermittlung von Volumen oder Masse des Inhalts von Silos und Tanks

Die Auswertegeräte Prosonic FMU 860, 861, 862 sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigen die einschlägigen Vorschrifte und EG-Richtlinien. Wenn sie jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können von Ihnen applikationsbedingte Gefahren ausgehen , z.B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Deshalb dürfen Montage, elektrischer Anschluß, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen. Veränderungen und Reparaturen am Gerät dürfen nur vorgenommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung ausdrücklich zuläßt.

Bei Einsatz des Meßsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen einzuhalten.

Montage Inbetriebnahme Bedienung

Explosionsgefährdeter Bereich

Sicherheitsrelevante Hinweise

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet ist.

Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung
Hinweis!	Hinweis! Hinweis deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.
C Achtung!	Achtung! Achtung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.
Warnung!	Warnung Warnung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt - zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.

Zündschutzart

Symbol	Bedeutung
(Ex)	Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät im explosionsgeschützten Bereich eingesetzt werden.
<u>Ex</u>	 Explosionsgefährdeter Bereich Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Betriebsanleitung den explosionsgefährdeten Bereich. Geräte, die sich im explosionsgefährdeten Bereich befinden oder Leitungen für solche Geräte müssen eine entsprechende Zündschutzart haben.
Ex	 Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung den nicht explosionsgefährdeten Bereich. Geräte im nicht explosionsgefährdeten Bereich müssen auch zertifiziert sein, wenn Anschlußleitungen in den explosionsgefährdeten Bereich führen.

Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt
\sim	Wechselstrom Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt
	Erdanschluß Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers schon über ein Erdungssystem geerdet ist
	Schutzleiteranschluß Eine Klemme, die geerdet werden muß, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen
\bigtriangledown	Äquipotentialanschluß Ein Anschluß, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muß: dies kann z.B. eine Potentialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis

1 Einleitung

Die Anwender, die mit der Bedienung des Prosonic FMU vertraut sind, können die Kurz-Bedienungsanleitung von Kapitel 10 oder die separate Kurzanleitung Füllstandmessung KA 017F benutzen. Neuen Anwendern empfehlen wir, die Teile der Betriebsanleitung gründlich zu lesen, die ihre Anwendung betreffen.

Der Prosonic FMU ist ein intelligenter Ultraschall-Meßumformer zur Sensorenfamilie **Betriebsanleitung** Prosonic FDU... Die Anleitung ist wie folgt gegliedert:

• Kapital 1:	Finloitung
• Rapiler 1:	Einellung;
	beinnallet allgemeine mormalionen zur Anwendung.
• Kapiter 2:	Installation;
	beinnaitet die Montage, den elektrischen Anschluß
	und die technischen Daten.
 Kapitel 3: 	Anzeige- und Bedienelemente;
	beschreibt die Anzeige und Bedienelemente des Prosonic,
	sowie die Gerätebedienung mit dem HART-Handbediengerät
	DXR 275 oder mit dem Bedienprogramm Commuwin II bzw. ToF-Tool.
 Kapitel 4: 	Abgleich für Füllstand-/Pegelmessung,
	Differenz- und Mittelwertmessung, Abstandmessung;
	beschreibt sowohl die Grundeinstellungen, um schnell einen
	Meßwert anzuzeigen, als auch erweitere Funktionen, z.B. die
	Linearisierung für Volumenmessung.
 Kapitel 5: 	Durchflußmessung;
	beschreibt sowohl die Grundeinstellung für eine Durchflußmessung
	mit offenen Gerinnen, als auch die Eingabe einer Q/h-Kurve zur
	Durchflußmessung.
 Kapitel 6: 	Analogausgang;
	beschreibt die Einstellung des 0/420 mA-Signalausgangs,
	einschließlich des Störungsverhaltens des Stromausgangs.
 Kapitel 7: 	Relais und externe Zähler;
	nennt alle Relaisfunktionen und ihre Einstellungen,
	und das Schaltverhalten zusammen mit einem externen
	Grenzschalter.
 Kapitel 8: 	Eingaben zur Meßstelle;
	Verriegelung und Entriegelung der Matrix, Eingabe von
	Meßstelleninformationen, auch mit dem HART-Handbediengerät
	DXR 275 (Meßstellenbezeichnung, Benutzertext).
 Kapitel 9: 	Diagnose und Störungsbeseitigung;
	beinhaltet eine Beschreibung des Störungsverhaltens,
	der Fehlermeldungen, eine Störungssuchtabelle,
	Störsignalunterdrückung, Simulation, sowie Hinweise
	zum Austauschen des Meßumformers und des Sensors.
Kapitel 10:	Kurz-Bedienungsanleitung für jede Betriebsart.
Kapitel 11:	PROFIBUS-DP-Schnittstelle;
	beschreibt die Integration des Prosonic FMU in ein
	PROFIBUS-DP-Netzwerk sowie den zyklischen und azyklischen
	Datenaustausch über diese Schnittstelle.

- Anhang A: Tabellen der gespeicherten Q/h-Kurven zur Durchflußmessung.
- Anhang B: Um die Inbetriebnahme zu verkürzen, kann bei der Füllstandmessung ein sogenannter Anwendungsparameter gewählt werden, der die Ultraschall-Meßlinie automatisch an eine von fünf verschiedenen Füllstandanwendungen anpaßt. In Anhang B sind die fünf Füllstandanwendungen beschrieben.

Anhang

Ergänzende Dokumentation Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung geben folgende Dokumente Informationen zu Prosonic FMU:

- TI 189F für die Installation des Ultraschallsensors Prosonic FDU 8...
- BA 139F zur Konfiguration des Prosonic mit dem HART-Communicator DXR 275
- BA 134F zum Anschluß an den Rackbus RS-485
- KA 017F für die schnelle Einstellung der wichtigsten Funktionen zur Füllstandmessung
- BA 198F PROFIBUS-DP/-PA: Leitfaden zur Projektierung und Inbetriebnahme.
- XA 255F-A Sicherheitshinweise (für die ATEX II 3 D-Ausführung)

1.1 Merkmale

Den Prosonic-Meßumformer gibt es in folgenden Varianten...

- für Feld oder Warte
- einkanalig oder zweikanalig, mit drei oder fünf Relais, auch mit Mengenzähler
- optional mit serieller Schnittstelle für Fernbedienung (HART-Protokoll).
- optional mit RS-485-Schnittstelle oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle
- Das analoge Ausgangssignal ist ein normierter Strom von 4...20 mA, umschaltbar auf 0...20 mA.

Einfache Bedienung und einfache Inbetriebnahme wird erreicht durch:

- übersichtliche Anordnung aller Einstellwerte in Matrixform
- verschiedene Funktionen zur Linearisierung oder Mengenerfassung, alle verbreiteten Q/h-Kennlinien abrufbar
- Signalmustererkennung mit Fuzzy-Logic-Elementen und der einstellbare Anwendungsparameter verkürzen die Inbetriebnahme und bewirken eine dauerhafte und störungsfreie Ultraschallmessung.



Abb. 1.1 Praxisbeispiele für Prosonic

Varianten des

Meßumformers

1.2 Meßeinrichtung

Die Meßeinrichtung besteht aus: einem Prosonic-Meßumformer mit einem Prosonic-Sensor (Ausführliche Information siehe TI 189F/00/de). Eine Variante mit zwei Kanälen dient der Differenzmessung oder faßt zwei Meßstellen zusammen. Mit einem zertifizierten Sensor wird die Meßeinrichtung für explosionsgefährdete Bereiche eingesetzt. Für besondere Anwendungen können weitere Meßgeräte an den Prosonic-Meßumformer angeschlossen werden:

- separater Temperaturfühler, z.B. wenn der Ultraschallsensor beheizt ist
- separater Grenzschalter, z.B. zu Detektion des Füllstandes in der Nähe der Blockdistanz

Prosonic FMU 860 zur Pegelmessung oder zur kontinuierlichen Füllstand- und Volumenmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern in Tanks und Silos.

Prosonic FMU 861 zur Durchflußmessung in Meßrinnen und -wehren, oder zur Füllstandmessung.

Prosonic FMU 862 Variante mit zwei Kanälen,

- zur Durchfluß- oder Füllstandmessung im ersten und zur Füllstandmessung im zweiten Kanal oder
- zur Differenz- oder Mittelwertmessung.



Tab. 1.2 Am Typenschild steht ein Code, der die Gerätevariante und die Ausstattung angibt. Die Codierung können Sie mit dieser Tabelle entschlüsseln.	Prosonic Meßumformer FMU 86 0 Zur Füllstandmessung mit Ultraschall 1 Zur Durchflußmessung mit Ultraschall 2 Zweikanäle zur Durchfluß- und/oder Füllstandmessung Zertifikate R R Standard (nicht zertifiziert) E ATEX II 3 D IP66 T 70 °C U CSA General Purpose
	Gehäuse für Elektronik 1 IP-66-Schutzgehäuse, Kunststoff, für Feldmontage mit Bedienung 2 Kunststoffgehäuse IP 40 bei separater Bedienung 7 Montageplate IP 10 für Schaltschrankmontage bei separater Bedienung 8 Bauformen für Bedienung / Display / Mengenzähler A Tastatur im Schutzgehäuse/mit Display/ohne Mengenzähler, nicht als FMU 861 B Tastatur im Schutzgehäuse/mit beleuchtetem Display/ohne Mengenzähler, nicht als FMU 861 F Tastatur im Schutzgehäuse/mit beleuchtetem Display/ohne Mengenzähler, nicht als FMU 860 D Separate Tastatur für Schalttafel/mit bisplay/ohne Zähler/ohne RS 485 Separate Tastatur für Sugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 C Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 S Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne RS 485 S Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 Separate Tastatur für Baugruppenträger/mit Display/ohne Zähler, ohne RS 485 Mechselspannung 10253 V 50/60 Hz Spreinung/Anzeige über Kommunikation Relais 1

Zubehör

Wetterschutzhaube für Schutzgehäuse. Werkstoff: Aluminium (Bestell-Nr. 919567-0000) blau lackiert; korrosionsbeständiger Stahl 1.4301 (Bestell-Nr. 919567-0001). Gewicht: ca. 1 kg. Befestigungsschrauben liegen bei.
Mastbefestigung. Werkstoff: Stahl, verzinkt (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0000;

für 1"-Rohr: 919566-1000); korrosionsbeständiger Stahl 1.4301 (Bestell-Nr. für 2"-Rohr: 919566-0001; für 1"-Rohr: 919566-1001). Gewicht: ca. 1 kg. Befestigungsschrauben und Muttern liegen bei.

• HART-Communicator DXR 275. Handbediengerät bei eingebauter serieller Schnittstelle für HART-Protokoll (siehe Bedienungsanleitung BA 139F/00/de).

- Überspannungsschutz und Speisegerät für Sensorheizung von max. 2 Sensoren im IP-66-Schutzgehäuse. Speisegerät (24 V DC) für die Sensorheizung mit eingebautem Überspannungsschutz für Netzspannung.
 Versorgungsspannung 230 V (+15 %/–20 %). Abmessungen: IP-66-Schutzgehäuse Bestell-Nr.: 215095-0000
- Überspannungsschutz für Netzspannung im IP-66-Schutzgehäuse. Abmessungen: IP-66-Schutzgehäuse. Bestell-Nr.:215095-0001
- Speisegerät (24 V DC) für die Sensorheizung von max. 2 Sensoren im IP-66-Schutzgehäuse. Versorgungsspannung 230 V (+15 %/–20 %). Abmessungen: IP-66-Schutzgehäuse. Bestell-Nr.: 215095-0002

1.3 Meßprinzip

Ein oberhalb des Füllgutes angeordneter Ultraschallgeber (Sensor) wird elektrisch **Ultraschallmessung** angeregt und sendet einen gerichteten Ultraschallimpuls durch die Luft auf das Füllgut. Dieser Impuls wird von der Füllgutoberfläche reflektiert. Der in Richtung Sensor reflektierte Echoanteil wird vom gleichen Sensor, der nun als Richtmikrofon arbeitet, wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt.

Die Zeit zwischen Senden und Empfangen des Impulses – die *Laufzeit* – ist direkt proportional zum Abstand Sensor–Füllstand. Die Distanz D ergibt sich aus der Schallgeschwindigkeit c und der Laufzeit t durch die Formel:

$$D = c \cdot \frac{t}{2}$$

Bei einer Schallgeschwindigkeit (in Luft unter Normalbedingungen) c = 340 m/s entspricht eine Laufzeit von 10 ms einem zurückgelegtem Weg von 3,4 m und damit einer Distanz von 1,7 m.



Abb. 1.3 Ultraschallmeßprinzip

Die Messung ist unabhängig von

- Produkteigenschaften wie spezifisches Gewicht, Leitfähigkeit, Viskosität, Dielektrizitätskonstante.
- Temperaturschwankungen im Tank oder im Becken (Der Prosonic FMU gleicht Temperaturschwankungen aus, denn der Sensor liefert ebenfalls eine Temperaturinformation.)

Meßbereich und Blockdistanz

Der maximale Meßbereich des Meßsystems ist vom Sensor abhängig und reicht von 5 m in Flüssigkeiten bis 70 m in Schüttgütern (siehe auch Technische Daten S. 26...27). Bedingt durch das Ausschwingungsverhalten des Sensors gibt es einen Bereich unmittelbar unterhalb des Sensors, in welchem keine Impulse empfangen werden können. Diese sogenannte *Blockdistanz BD* bestimmt den minimalen Abstand zwischen Sensormembran und maximalem Füllstand im Silo. Sie ist vom Sensortyp abhängig. Das Bereichsende wird durch die Abschwächung der Schallimpulse durch die Luft sowie durch die Rückstreueigenschaften der Füllgutoberfläche bestimmt.



Hinweis!

Hinweis!

Bitte beachten Sie bei der Montage: Ein Unterschreiten der Blockdistanz kann zur Fehlfunktion des Gerätes führen.

2 Installation

Dieses Kapitel befaßt sich mit

- der Montage des Prosonic FMU im Feld und in der Warte
- den elektrischen Anschlüssen
- dem Anschluß des HART-Handbediengeräts DXR 275
- den technischen Daten.

Warnung!

- Die Standard Version und die CSA General Purpose-Version des Messumformers Prosonic FMU müssen außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Die ATEX II 3 D-Version kann im explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 installiert werden.
- Bei der Installation eines Ultraschallsensors in explosionsgefährdeten Bereichen müssen die Hinweise des Zertifikats und die nationalen Errichterbestimmungen unbedingt beachtet werden.

Achtung!

• Für die Montage der separaten Bedieneinheiten oder der Montageplatte gilt: Elektrostatische Entladung kann zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder zu Schäden an elektronischen Bauteilen führen. Vor der Handhabung der Karte ist ein geerdeter Gegenstand zu berühren.

Hinweis!

Die prinzipielle Voraussetzung für eine einwandfreie Ultraschallmessung ist die korrekte Installation des Ultraschallsensors. Hinweise zur Installation sind der Technischen Information TI 189F/00/de zu entnehmen.

2.1 Montage des Prosonic FMU

Es gibt drei Montagevarianten für die Bedieneinheit des Prosonic FMUs:

- Bedieneinheit im Schutzgehäuse (IP 66) integriert
- zur Wand- oder Mastmontage in Feld und Warte.
- eine separate Bedieneinheit für Schalttafeleinbau, wenn die Platine der Meßumfomer-Elektronik separat montiert wird.
- eine separate Bedieneinheit für den Einbau in einen Baugruppenträger, wenn die Platine der Meßumfomer-Elektronik separat montiert wird.

Die separate Meßumformer-Elektronik befindet sich

- in einem IP-40-Kunststoffgehäuse oder
- auf einer IP-10-Montageplatte für Schaltschrankmontage.

Hinweise!

- Das Schutzgehäuse an einer schattigen Stelle montieren. Wenn starke Sonneneinstrahlung am Montageort zu erwarten ist, empfiehlt es sich eine Wetterschutzhaube zu montieren (als Zubehör erhältlich).
- Überspannungsschutz.

Um den Meßumformer vor allem im Freien vor Überspannungen zu schützen, empfehlen wir den Überspannungsschutz im IP-66-Schutzgehäuse.





Achtuna



Montage des IP-66-Schutzgehäuses und des IP-40-Kunststoffgehäuses

Abb. 2.1 Montageabmessungen und -abstände des IP-66-Schutzgehäuses. Gilt auch für IP-40-Kunststoffgehäuse mit separater Bedieneinheit (für den Stecker oberhalb des IP-40-Kunststoffgehäuses 10 cm Platz vorsehen) Die folgenden Abbildungen geben alle Hinweise zur Montage. Die Montage der Wetterschutzhaube zum IP-66-Schutzgehäuse ist ebenfalls dargestellt. Das Montagematerial (Schrauben oder Muttern) für die Mastbefestigung und die Wetterschutzhaube liegt bei. (Hinweis: Die separate Meßumformer-Elektronik im IP-40-Kunststoffgehäuse wird über ein Standard-Mehraderkabel (im Lieferumfang enthalten) mit der Bedieneinheit verbunden.)





Abb. 2.2 Kabeleinführung von der Unterseite oder Rückseite möglich. Montageschrauben: max ø 4,5 mm, Schraubenkopf max ø 9,5



Abb. 2.3 Montage Wetterschutzhaube und Mastbefestigung des IP-66-Schutzgehäuses

@___0 79,6 92 0 \square (Å) 230 200 255 170 11 10 32 10,5 12<u>,7</u> 10 24,5 BA100D88

Montage der IP-10-Montageplatte

Abb. 2.4

Montageabmessungen der IP-10-Montageplatte für Schaltschrankmontage (für den Stecker oberhalb der Montageplatte 10 cm Platz vorsehen)

Montage in Schalttafel

Abb. 2.5 Montageabmessungen der Bedieneinheit für Schalttafeleinbau. Die Platine der Meßumformer-Elektronik wird separat montiert.





Die Befestigungsklammern werden gegenüberliegend auf die Fixierpunkte aufgesteckt, bei dicker Schalttafel können die hinteren Fixierpunkte benützt werden.



max.105

Montage in Baugruppenträger





2.2 Elektrischer Anschluß

Warnung!

- Schalten Sie vor dem Anschließen die Spannungsversorgung aus.
- Soll der Ultraschallsensor in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, sind die gültigen Richtlinien zu beachten.

Separate Bedieneinheit

Mit dem beiliegenden Anschlußkabel mit neunpoligen Steckern auf beiden Seiten (für neunpolige D-Sub-Verbindungen) wird die separate Bedieneinheit mit der Meßumformer-Elektronik verbunden.

Drücken Sie den Stecker des Anschlußkabels in die Buchse der Meßumformer-Elektronik und schrauben Sie den Stecker mit einem kleinen flachen Schraubendreher fest. Die andere Seite des Anschlußkabels verbinden Sie in gleicher Weise mit der separaten Bedieneinheit. Die in der Schalttafel oder im Baugruppenträger eingebaute Bedieneinheit erden!



Elektrischer Anschluß einer separaten Bedieneinheit ...



Klemmenleiste

Die Klemmenleiste für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² befindet sich in dem separaten Anschlußraum und wird nach Öffnen des hellgrauen Kunststoffdeckels zugänglich. Zur Kabeleinführung in den separaten Anschlußraum werden vorgeprägte Stellen ausgebrochen (Unterseite vorgesehen für 5 x Pg 16, 4 x Pg 13,5; Rückseite 5 x Pg 16). Alle Klemmen sind deutlich gekennzeichnet. Abb. 2.8 zeigt das Anschlußschema des Prosonic FMU (Klemme 3: nur interner Schutzleiteranschluß).



- **Galvanische Trennung** Stromausgang, Relaisausgänge, RS-485-Schnittstelle, Netzanschluß und Sensoreingang sind galvanisch getrennt und erfüllen bei angeschlossenem Schutzleiter die sichere Trennung bis 250 V_{eff} nach DIN/VDE 0160. Bei FMU 862 sind die beiden Stromausgänge untereinander galvanisch verbunden, ebenso die beiden Sensoreingänge. (In Abbildung 2.8 sind die galvanisch getrennten Bereiche durch breite Raster voneinander getrennt).
- NetzschalterBei Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz ist ein Netzschalter für das Gerät
leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvor-
richtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN 61010).

Abb. 2.8 Anschlußbelegung der Klemmenleiste Die galvanisch getrennten Bereiche sind durch breite Rasterlinien getrennt Um den Berührungsschutz und die sichere Trennung nach DIN/VDE 0160 zu gewährleisten ist der Anschluß des Schutzleiters an dem dafür vorgesehenen metallenen Klemmenblock notwendig.



- Nur maximal ein Gerät mit nicht-potentialfreiem Eingang kann direkt an den Stromausgang angeschlossen werden.
- Die Anzahl der potentialfreien Geräte ist unter Berücksichtigung der min. bzw. max. Bürde unbegrenzt, siehe Technische Daten in diesem Kapitel.
- Max. Kontaktbelastbarkeit des Relais siehe Technische Daten.

Alle Prosonic-Meßumformer haben einen zusätzlichen Grenzsignaleingang. Auch das Überschreiten der Füllhöhe in die Blockdistanz des Sensors wird rechtzeitig signalisiert, von der Anzeige, dem Signalausgang und den Relais.

Achtung!

Der maximale Kurzschlußstrom beträgt 20 mA, Speisespannung 24 V.



Relaisausgänge

Analog- und

Separater Schalteingang



Abb. 2.9 rechts: Alle Meßumformer besitzen einen separaten Grenzsignaleingang

links:

Separater Schalteingang, z.B. für Liquiphant oder Soliphant oder für passiven externen Grenzschalter

Externer Temperaturfühler

An den Prosonic-Meßumformer kann ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Dies ist erforderlich, wenn der Sensor beheizt ist (nur bei FDU 80 oder FDU 81 wahlweise) oder wenn die Temperatur nicht im Sensor gemessen werden soll.

Sensoranschluß

Schalten Sie vor dem Anschließen eines Sensors die Spannungsversorgung des Meßumformers aus. Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung für das Gerät mit der am Typenschild angegebenen übereinstimmt.

Die Sensoren werden mit einem fest angeschlossenen Kabel geliefert (bis 30 m lieferbar; Leitungquerschnitt 0,75 mm²). Sie können folgendermaßen angeschlossen werden:

- direkt im FMU-Anschlußraum;
- die Anschlußklemmen sind für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm² vorgesehen. • über einen Klemmenkasten;
 - Bei Leitungslängen bis 300 m Klemmenkasten verwenden
 - Wenn der Klemmenkasten in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden soll, sind die nationalen Errichterbestimmungen zu berücksichtigen.

Für die Verbindung von Sensor und Elektronik muß eine zweiadrige, abgeschirmte Leitung verwendet werden (Abschirmung: Metallgeflecht max. 6 Ω)

- Kabelspezifikation (pro Ader): max. 6 Ω, max. 60 nF Gesamtkapazität
- Achtung die Abschirmung dient als Rückleiter. Abschirmung nicht erden und ohne elektrische Unterbrechung zum Auswertegerät führen
- FDU 83, 84, 85, 86: Leitung für Potentialausgleich nicht innerhalb der Abschirmung mitführen
- Werden mehrere Sensorleitungen parallel verlegt, müssen die entsprechenden Geräte Prosonic FMU synchronisiert werden. (Siehe auch »Synchronisieranschluß« Seite 22.)



Endress+Hauser

Abb. 2.10 Elektrischer Anschluß der



BK

RD

YE

BN

BU

- verlängerungskabel:
- FDU 80, 80F, 81, 81F, 82.
- FDU 83, 84, 85;
- FDU 86:

Sensorkabel kürzen

Das Sensorkabel kann nachträglich gekürzt werden. Beachten Sie bitte:

- Wird die Isolation entfernt, dürfen die Adern nicht beschädigt werden.
- Das Kabel ist mit Metallgeflecht abgeschirmt. Die Abschirmung dient als Rückleiter und entspricht der schwarzen Ader beim ungekürzten Kabel. Lösen Sie das Metallge flecht, verdrillen Sie es fest miteinander und schließen Sie es an die Klemme 80 (Kanal 1) oder Klemme 90 (Kanal 2) an (Abb. 2.12). Wird im Kabel ein Schutzleiter mitgeführt Adernfarbe YE-GN), darf er mit der Abschirmung nicht elektrisch verbunden werden.
- Der Anschluß der Sensoren erfolgt, wie in Abb. 2.11 dargestellt.



Abb. 2.11 Sensorkabel kürzen Lösen Sie die Abschirmung und verdrillen Sie das Metallgeflecht zu der dritten (schwarzen) Ader.

Beim FMU 862 ist es möglich, mit nur einem Sensor gleichzeitig den Beckenfüllstand und die Abschlagmenge zu messen. Dazu muss man den Sensor über dem Becken positionieren und parallel an beide Kanäle des FMU 862 anschließen. Am einfachsten realisiert man das durch Überbrücken der Anschlussklemmen 81 und 91 sowie 82 und 92 gemäß untenstehendem Bild. Dann kann man beispielsweise Kanal 1 zur Durchflussmessung und Kanal 2 zur Füllstandmessung parametrieren.

Gleichzeitige Füllstandund Durchflussmessung mit einem Sensor



Die Sensoren FDU 80 und FDU 81 sind wahlweise mit einer Heizung ausgestattet. Für beheizte Sensoren gilt: Die Anschlußklemme für die Heizung liegt dem Sensor bei. Sie wird im Anschlußraum des Meßumformers aufgeschraubt; die Montagebohrung liegt unterhalb der Anschlußklemmen 63 und 64 (siehe Abb. 2.13).

 Technische Daten eines externen Speisegerätes f
ür die Heizung. Gleichspannung 24 V ±10 %, Restwelligkeit kleiner U_{ss} ≤100 mV. Pro beheiztem Sensor 250 mA, 8 W.



Ultraschallsensoren mit Heizung

Abb. 2.12 Anschluß von Prosonic-Sensoren mit Heizung (siehe auch 2.11 »Elektrischer Anschluß der Prosonic-Sensoren«)

Synchronisieranschluß

Bei der Verdrahtung von mehreren Prosonic-Geräten, deren Sensorkabel parallel verlegt sind, müssen die Synchronisationsanschlüsse (Klemmen 63 und 64) verdrahtet werden. Es können bis zu zwanzig Geräte synchronisiert werden. Bei mehr als zwanzig Geräten werden Gruppen von wieder maximal zwanzig Geräten gebildet. Für Geräte innerhalb einer Gruppe können die Sensorleitungen parallel verlaufen. Die Sensorleitungen der einzelnen Synchronisierungsgruppen müssen getrennt verlegt werden. Es kann handelsübliches abgeschirmtes Kabel verwendet werden.





Anschluß des HART-Handbediengeräts

Ein Prosonic-Meßumformer kann mit einem Handbediengerät HART-Communicator DXR 275 parametriert und über den Betriebszustand abgefragt werden, wenn er über eine HART Schnittstelle verfügt. In diesem Fall erweitert ein Steckmodul die Funktion des ersten Stromausgangs zu einer Schnittstelle mit einer seriellen Datenübertragung auf der 0/4...20 mA-Signalleitung. Anschlußgeräte am Stromausgang bleiben von diesem Digitalsignal völlig unbeeinflußt. Das Steckmodul ist nachrüstbar.

Das Handbediengerät wird entweder vor Ort am Stromausgang 1 (Klemme 4 und 5) oder in der Warte am Kommunikationswiderstand angeschlossen (siehe Abb. 2.15).

- R_{max} 600 Ω.
- zweiadriges abgeschirmtes Kabel verwenden, maximale Kapazität 60 nF.





2.3 Technische Daten

Hersteller	Endress+Hauser	Allgemeine Angaben
Gerätefunktion	Meßumformer zur Füllstand- oder Durchflußmessung zum Anschluß von ein oder zwei Ultraschallsensoren	
Schnittstelle	0/420 mA mit HART-Kommunikation, optional RS 485 oder PROFIBUS-DP	
Sonstiges	CE-Zeichen	

Signaleingang Kanal 1 und I	Kanal 2	Eingangskenngrößen
Anschließbare Sensoren	ein Prosonic FDU 8 (Nennmeßbereiche von 570 m). Bei FMU 862: zwei Prosonic FDU 8 (auch verschiedene).	
Separater Schalteingang	externer passiver Grenzschalter (Öffner oder Schließer) oder PNP-Schalter, z.B. Liquiphant oder Soliphant (24 V, maximaler Kurzschlußstrom 20 mA)	
Eingang für separaten Temperaturfühler FMT 131 (der Sensor ist als Zubehör erhältlich)	 Einsatzbereich: Bei beheiztem Sensor, oder wenn die Temperatur nicht im Sensor gemessen werden soll. Funktion: Temperaturkompensation der Schallaufzeit (z.B. in offenen Gerinnen), NTC-Ausführung 	

 420 mA, ui (Stromsigna bei FMU 862 gleichzeitig mit Steckmo 4-mA-Schweit 	mschaltbar auf 020 mA l invertierbar) 2: gleiche Werte für zweite umschaltbar mit Kanal 1 a dul auch serielle Schnittst elle koppelbar	n Kanal uf 020 mA elle (HART)	
			1
	Signalunterlauf	Signalüberlauf	
4…20 mA	3,84 mA	2020,5 mA	
0…20 mA	–0,5…0 mA	2020,5 mA	
–10 % 110 % hold	020 mA –2 mA 22 mA letzter Meßwert	420 mA 2,4 mA 21,6 mA letzter Meßwert	
24 mA			
0,2 % für maxi	imale Meßspanne bei glat	ter Oberfläche	
0300 sec.			
600 Ω Kommunikatio	nswiderstand: 250 Ω		
vernachlässig	bar		
	420 mA 020 mA -10 % 110 % hold 24 mA 0,2 % für max 0300 sec. 600 Ω Kommunikatic vernachlässig	420 mA 3,84 mA 020 mA -0,50 mA 020 mA -0,50 mA -10 % -2 mA 110 % 22 mA hold letzter Meßwert 24 mA 0,2 % für maximale Meßspanne bei glat 0300 sec. 600 Ω Kommunikationswiderstand: 250 Ω vernachlässigbar	420 mA 3,84 mA 2020,5 mA 020 mA -0,50 mA 2020,5 mA 020 mA -2.0 mA 2020 mA -10 % -2 mA 2,4 mA 110 % 22 mA 21,6 mA hold letzter Meßwert letzter Meßwert 24 mA 0,2 % für maximale Meßspanne bei glatter Oberfläche 0300 sec. 600 Ω Kommunikationswiderstand: 250 Ω vernachlässigbar

Relais	
Ausführung	 wahlweise drei (Relais Nr. 1, 2, 5) oder fünf unabhängige Relais mit je einem potentialfreiem Umschaltkontakt bei RS-485 oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle immer nur drei Relais (Relais Nr. 3, 4, 5)
Funktion	 Grenzwert Störrelais Tendenz Zählimpulse (nur bei FMU 861 und FMU 862) (max. Zählfrequenz 2 Hz, Impulsbreite 200 msec) Zeitimpulse (nur bei FMU 861 und FMU 862) Rückstau (nur bei FMU 862)
Schaltleistung	4 A, 250 V, 1000 VA bei $\cos \varphi = 0.7$; 35 V _{DC} und 100 W

Ausgangskenngrößen (Forts.)	Anzeige- und Bedienelemente				
	Anzeige (LCD)	 4 ¹/₂-stellige Meßwertanzeige, optional beleuchtet mit Segmentanzeige des Stroms in 10% Schritten, Anzeigeelementen (Störung, Signalüber- bzw. unterlauf, Kommunikation) 			
	Leuchtdioden	 je eine gelbe Leuchtdiode zur Signalisierung des Schaltzustandes der Relais (leuchten = Relais angezogen) eine gelbe Leuchtdiode für ein Relais zur Störungsmeldung (leuchten = störungsfreier Betrieb) eine grüne Leuchtdiode zeigt störungsfreien Betrieb an (leuchten = störungsfreier Betrieb, blinken = Warnung) 			
	Mengenzähler	Ausführung: Sechsstellig, nicht rückstellbar (nur bei FMU 861 Standard, FMU 862 wahlweise)			
	Softwaremengenzähler	FMU 861 Standard; FMU 862 wahlweise			
	Kommunikationsschnittstelle	en			
	Hart-Communicator DXR 275	 Anschluß direkt am Stromausgang 1 des Meßumformers oder beliebig in die Signalleitung Kommunikationswiderstand: 250 Ω 			
	Rackbus RS 485	optionale Schnittstelle für direkten Anschluß an einen PC über Adapter oder Schnittstellenkarte bzw. am Rackbus über Schnittstellenkarte FXA 675, Rackbusadresse über 8poligen DIP–Schalter im Gerät, Busterminierung über 4poligen DIP–Schalter im Anschlußraum			
	PROFIBUS-DP	optionale Schnittstelle für direkten Anschluß an einen PC über PROFICARD (PCMCIA-Karte) oder PROFIBOARD (PCI Board). Rackbusadresse über 8-poligen DIP-Schalter im Gerät Busterminierung über 4-poligen DIP-Schalter im Anschlussraum. Unterstützte Baudrates: 19,2 kBaud, 45,45 kBaud, 93,75 kBaud 187,5 kBaud, 500 kBaud, 1,5 MBaud			
	Synchronisieranschluß	Parallelverbindung für zwanzig Geräte, wenn mehrere Sensor- leitungen über längere Strecken beieinander verlegt werden			
	Schnittstelle Endress+Hauser Service	für Schnelldiagnose			
Hilfsenergie	Wechselspannung	180253 V (50/60 Hz); 90132 V (50/60 Hz); 3855 V (50/60 Hz); 1928 V (50/60 Hz) maximal 15 VA, maximal 65 mA bai 220 V c			
	Gleichspannung	20 30 V (Bestwellickeit innerhalb des Bereiches)			
	Leistungsaufnahme	maximal 12 W (typisch 8 W), maximal 500 mA bei 24 V _{DC}			
	Sichere galvanische Trennung	zwischen Stromausgang, Relaisausgängen, RS-485-Schnittstelle, Netzanschluß und Sensoreingang			
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	–20+60 °C			
	Lagertemperatur	-40+80 °C			
	Klimaklasse	nach DIN 40 040 Typ R Relative Luftfeuchte 95 % im Jahresmittel, Betauung zulässig			
	Schutzart	 nach DIN 40 050 Schutzgehäuse IP 66: bei geschlossenem Gehäuse und Kabeleinführung gleicher Schutzart IP 40: bei offenem Gehäuse IP 10: bei offenem Anschlußraum Kunststoffgehäuse mit Kabeleinführung gleicher Schutzart: IP 40 Montageplatte für Schaltschrankmontage: IP 10 Separate Bedieneinheit für Schalttafel: IP 40 Separate Bedieneinheit für Baugruppenträger: IP 10 			

Elektromagnetische Verträglichkeit	Bei Versorgung mit Wechselspannung: Störaussendung nach EN 61326; Betriebsmittel der Klasse B; Störfestigkeit nach EN 61326 ; Anhang A (Industriebereich) Bei Versorgung mit Gleichspannung: Störaussendung nach EN 61326 ; Betriebsmittel der Klasse A; Störfestigkeit nach EN 61326; Anhang A (Industriebereich) für PROFIBUS-DP-Geräte: Störaussendung nach EN 61326; Betriebsmittel der Klasse A; Störfestigkeit nach EN 61326
Explosionsschutz	Standard; CSA General Purpose

Gehäuse	
IP-66-Schutzgehäuse	 mit eingebauter Elektronik und Bedieneinheit Werkstoff: Gehäusekörper PT/ABS, Klarsichtdeckel PC (Polykarbonat), blaue Frontplatte mit Beschriftungsfeld Gewicht: 2,6 kg
IP-40-Kunststoffgehäuse	– Gewicht: 1 kg
IP-10-Montageplatte	– Gewicht: 0,8 kg
IP-40 Separate Bedieneinheit (Tastatur und Display)	 Ausführung zum Einbau in Schalttafel oder Baugruppenträger, Anschlußkabel an Meßumformer-Elektronik (3 m) Meßumformer beigelegt Gewicht: 0,3 kg
Elektrischer Anschluß	
Kabeleinführungen	ausbrechbare Kabeleinführungen: Rückwand und Boden für 4 bzw. 5 Kabelverschraubungen Pg 16, zusätzlich 4 Kabelverschraubungen Pg 13,5 (M20x1,5) am Boden
Anschluß	Klemmenanschluß für Kabeldurchmesser 0,5 bis 2,5 mm ²
Sensorkabel	handelsübliches zweiadriges abgeschirmtes Kabel Maximalwerte: max. 6 Ω , max. 60 nF

	FDU 80	FDU 80 F	FDU 81	FDU 81 F	FDU 82	FDU 83	FDU 84	FDU 85	FDU 86	FMU	FMT 131
ATEX II 1/2 D						х	Х	х	Х		
ATEX II 2 G	Х	Х	Х	Х	Х				Х		Х
ATEX II 3 D	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
ATEX II 3 G	Х	Х	Х	Х	Х						
FM Class I; Div. 1; Groups AD	Х	Х	Х	Х	Х						Х
FM Class I; Div.2 Groups AD									Х		
FM Class II; Div. 1; Groups E, F, G						Х	Х	Х	Х		
CSA General Purpose	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
CSA Class I; Div. 1; Groups AD	Х	Х	Х	Х	Х						
CSA Class II; Div. 1; Groups E, F, G						Х	Х	Х	Х		
TIIS Ex is II T6	Х		Х		Х						
TIIS Staub Ex DP12						Х		Х	Х		
GL, DNV, LR, ABS, BV, RINA	Х		Х		Х	Х	Х	Х		Х	

Zertifikate

- Meßumformer FMU
- Sensoren FDU

Mechanische Angaben

– Temperaturfühler FMT

Technische Daten der Sensoren FDU 80 bis 86

	FDU 80F ⁹⁾	FDU 81 F ⁹⁾	FDU 80	FDU 81	FDU 82
Abmessungen		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00			
maximale Meßbereiche Flüssigkeiten	5 m	10 m	5 m	10 m	20 m
Schüttgüter		_		5 m	10 m
Blockdistanz	0,3 m	0,5 m	0,3 m	0,5 m	0,8 m
Werkstoffe Gehäuse/Gewinde/ Membran	ETFE	ETFE	PP-GF	PP-GF	PP-GF
Dichtung			EPDM	EPDM	EPDM
Gewicht	0,5 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,6 kg	1,2 kg
Betriebstemperatur	-4095 °C ¹⁰⁾	-40…95 ℃ ¹⁰⁾	–20 ℃…+60 ℃	−20 °C…+80 °C ¹⁾	–20 °C…+80 °C
Grenzbereiche	-40…95 ℃ ⁸⁾	-40…95 ℃ ⁸⁾	-40 °C+60 C ⁸⁾	−40 °C…+80 °C ⁸⁾	−40 °C…+80 °C ⁸⁾
Umgebungstemperatur	_40…95 ℃	_40…95 ℃	–40 °C…+60 °C	-40 °C…+80 °C	-40 °C…+80 °C
Maximaler Betriebs- druck p _{absolut}	4 bar ⁷⁾	4 bar ⁷⁾	2 bar ⁷⁾	2 bar ⁷⁾	2 bar ⁷⁾
Relative Feuchte	100 %	100 %	100%	100%	100%
Heizung möglich	—	—	Х	Х	—

FDU 83

Ø 189 [|] (Ø 196<u>)</u>

Maße in Klammern für StaubEx ³⁾

156)

39

1) bei FDU 81 mit
Heizung: Betriebstemperatur
–20 °C…+60 °C

- 2) IP 68 getestet bei 1 m Tauchtiefe, 24 h
- Ein Mantel aus 1.4301 um das PPA-Gehäuse erlaubt den Einsatz in Zone 10
- 4)0,5 mm korrosionsbest. Stahl 1.4571 mit füllgutseitiger Auflage aus 4 mm geschlossenporigem PE
- 5) 1 mm Aluminium mit füllgutseitiger Auflage aus 5 mm geschlossenporigem PE
- 7) Einsatz bei höheren Drücken nach Rücksprache mit Endress+Hauser möglich
- 8) Einsatz bei höheren Temperaturen nach Rücksprache mit Endress+Hauser möglich
- 9) mit 3A Bescheinigung erhältlich
- 10) Bei frontbündiger Montage möglich:
 CIP Reinigung bei 95 ℃
 Sterilisation 30 min. bei 135 ℃
- 11) Mit PTFE-beschichteter Aluminiummembran

	Blockdistanz	1,0 m	
tiger en- nach	Werkstoffe Gehäuse Gewinde Membran Membrandichtung	PPA ³⁾ 1.4301 oder Aluminium 1.4571 EPDM	1.4301 c 1.4
user	Gewicht	3,1 kg	
uron nach	Betriebstemperatur	–20 °C…+80 °C	-20 °
user	Grenzbereiche	−40 °C…+80 °C ⁸⁾	-40 °
	Umgebungstemperatur	−40 °C…+80 °C	-40
ch	Maximaler Bertriebsdruck Pabsolut	1,5 bar ⁷⁾	1
möglich:	Relative Feuchte	100 %	100 % 95 %
	Schutzart ²⁾	IP 68	
	<u></u>		

Abmessungen

Flüssigkeiten

Schüttgüter

maximale Meßbereiche

25 m	_	—
15 m	25 m	45 m
1,0 m	0,8 m	0,8 m
PPA ³⁾ 1.4301 oder Aluminium 1.4571 EPDM	PPA ³⁾ 1.4301 oder Aluminium 1.4571/PE ⁴⁾ EPDM	UP UP AL/PE ⁵⁾ EPDM
3,1 kg	4,7 kg	5,0 kg
–20 °C…+80 °C	–20 °C…+80 °C	–20 °C…+80 °C
−40 °C…+80 °C ⁸⁾	−40 °C…+80 °C ⁸⁾	-40 °C+80 °C ⁸⁾
–40 °C…+80 °C	-40 °C…+80 °C	-40 °C…+80 °C
1,5 bar ⁷⁾	1,5 bar ⁷⁾	1,5 bar ⁷⁾
100 %	100 % (bei 60 ℃) 95 % (bei 80 ℃)	100 % (bei 60 ℃) 95 % (bei 80 ℃)
IP 68	IP 68	IP 68

FDU 84

Ø 239 (Ø 244)

Maße in Klammern für StaubEx ³⁾

136 (153)

FDU 85

Ø 244

55

Тур	FDU 86		
Abmessungen	B610		
maximale Meßbereiche Flüssigkeiten	_		
Schüttgüter	70 m		
Blockdistanz	1,6 m		
Arbeitsfrequenz bei 23 ℃	11 kHz		
Werkstoffe Gehäuse Gewinde Membran Membrandichtung	UP VA/UP AI/PTFE ¹¹⁾ Silikon		
Gewicht	5 kg		
Betriebstemperatur	-40 °C+150 °C ⁸⁾		
Grenzbereiche	-40 °C+80 °C ¹²⁾ -40 °C+140 °C ¹³⁾		
Maximaler Betriebsdruck pabsolut	3 bar ⁷⁾		
Relative Feuchte	100 %		
Schutzart ²⁾	IP 68		
Montage	G1A oder 1 NPT		
Integrierter Temperaturfühler	Х		

12) Einschränkung gilt mit Zertifikaten

FDU 86 - F... - K... - L...

13) Einschränkung gilt mit Zertifikaten

FDU 86 - E...

- J... - P... - Q... - Q... - S... - T...

3 Bedienelemente

Dieses Kapitel behandelt die Bedienung des Prosonic FMU. Es ist wie folgt unterteilt:

- Prosonic-Bedienmatrix
- Anzeige- und Bedienelemente Prosonic FMU
- Anzeige- und Bedienelemente HART-Handbediengerät DXR 275

3.1 Prosonic-Bedienmatrix

Alle Parameter von den Analogausgängen bis zu den Relaisschaltpunkten werden mit einer Bedienmatrix eingestellt. Abb. 3.1 zeigt einen Ausschnitt des Displays und seine Anbindung an die Bedienmatrix des Prosonic FMU:

• Jedes Feld in der Matrix ist über eine vertikale (V) und eine horizontale (H) Position anwählbar, welche über die Tasten am Prosonic oder mit einem Handbediengerät eingegeben werden.

Die Bedienmatrix finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung. Im Deckel des Feldgehäuses steckt ebenfalls eine gefaltete Bedienmatrix.



Die wichtigsten Matrixfelder zur Meßwertanzeige zeigt Tabelle 3.1. (Kanal 2 ist nur bei FMU 862 vorhanden).

Anzeigefelder	Kanal 1	Kanal 2
Meßwert	V0H0	V4H0
Distanz	V0H8	V4H8
Füllhöhe	V0H9	V4H9

Tab. 3.1 Die wichtigsten Matrixfelder zur Meßwertanzeige

3.2 **Anzeige- und Bedienelemente Prosonic FMU**

Neben der 4¹/₂-stelligen Anzeige für den Wert des Parameters und seine Matrixposition V (vertikal) und H (horizontal) hat das Display folgende weiteren Anzeigeelemente.

- Eine Segmentanzeige zeigt das Stromsignal in 10-%-Schritten an.
- Wenn die gesamte Segmentanzeige leuchtet und das rechte Dreieck daneben erscheint, ist das Stromsignal größer als 20 mA (Signalüberlauf). Ist die gesamte Segmentanzeige erloschen, und erscheint das linke Dreieck, ist der Strom abhängig vom gewählten Strombereich - kleiner 4 mA bzw. 0 mA (Signalunterlauf).
- Leuchtet das Symbol zur Fehlermeldung, liegt eine Störung vor; blinkt das Symbol signalisiert das Prosonic FMU eine Warnung und versucht weiterzumessen. Detaillierte Informationen zum Fehlerverhalten beschreibt Kapitel 9.
- Leuchtet das Symbol zur Kommunikation wird der Prosonic gerade über das HART-Handbediengerät DXR 275 bedient.



Hinweis!

- Wenn ein Zahlenwert mit einer 4 ¹/₂-stelligen Anzeige nicht dargestellt werden kann, erscheint »E---«.
- Nach Verriegelung der Matrix (Kap. 8.2) können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden.
- Zahlenwerte, die bei der Bedienung nicht blinken, sind Anzeigewerte oder verriegelte Felder und können nicht verändert werden.

Abb. 3.3 zeigt die Frontplatte mit allen Bedien- und Anzeigeelementen. Tabelle 3.2 beschreibt die Tastenfunktionen.

• Jedem Relais ist eine gelbe Leuchtdiode zugeordnet, die leuchtet, wenn das Relais angezogen ist.

Jedem Relais kann die Funktion »Störung« zugeordnet werden (siehe Kapitel 9).

- Eine grüne Leuchtdiode leuchtet bei betriebsbereitem Meßumformer und blinkt bei einer Warnung (siehe Kapitel 9).
- Sechsstelliger Mengenzähler (nicht rückstellbar): FMU 860 hat keinen Mengenzähler, FMU 861 hat immer einen Mengenzähler, FMU 862 ist wahlweise mit Mengenzähler ausgestattet.

Symbole des Displays



Hinweis

Leuchtdioden und Mengenzähler







Tasten	Funktion
Anwahl der Matrix	
V	Anwahl der vertikalen Position, V drücken
Η	Anwahl der horizontalen Position, H drücken
V + H	Durch gleichzeitiges Drücken von V und H springt das Display auf V0H0.
Eingabe der Parameter	
→	 Die Anzeige springt zur nächsten Ziffernstelle der Digitalanzeige. Der Zahlenwert der Ziffer kann dann geändert werden. Die angewählte Ziffernstelle blinkt.
+ + ->	 Der Dezimalpunkt wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten »→«und »+«um eine Position nach rechts verschoben.
+	 »+«verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um +1.
-	 »-«verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um -1. Das Vorzeichen kann durch mehrmaliges Drücken von »-« verändert werden. Der Curser muß ganz links stehen.
Ε	 Mit »E«bestätigen und speichern Sie ihre Eingabe. Wird ein anderes Matrixfeld gewählt, ohne Drücken der »E«Taste, gilt der alte Wert des Matrixfeldes.

Sonderfunktion für FMU 862

Das Zweikanalgerät Prosonic FMU 862 kann die Meßwerte für beide Kanäle abwechselnd im Zweisekundentakt anzeigen. Die Identifikation des Kanals zur Anzeige ist einfach:

V0H0 wird angezeigt mit dem Meßwert für Kanal 1. V4H0 wird angezeigt mit dem Meßwert für Kanal 2.

Schritt 1	Matrix VOHO	Eingabe »E«	Bedeutung Abwechselnd wird der Meßwert für Kanal 1 (V0H0) und Kanal 2 (V4H0) angezeigt und zwar solange bis wieder »E« gedrückt wird.
--------------	-----------------------	-----------------------	---

3.3 Bedienung über Universal HART Communicator DXR 275



Bei der Bedienung über HART-Protokoll wird eine von der Matrix abgeleitete Menübedienung genutzt (siehe auch Bedienungsanleitung zur HART-Bedienung, BA 139F)



- Das Menü »Group Select«ruft die Matrix auf.
- Die Zeilen stellen die Menü-Überschriften dar.
- Die Parameter werden über Unter-Menüs eingestellt.

Der Anschluß des Handbediengerätes wird im Kapitel 2.2 Elektrischer Anschluß S. 22 beschrieben.

3.4 Bedienung mit Commuwin II

Bei der Bedienung über das Anzeige- und Bedienprogramm Commuwin II (möglich ab Version 1.5) wird der Prosonic Meßumformer entweder

- über eine Bedienmatrix oder
- den graphischen Bedienmodus

eingestellt und bedient. Dabei muß der entsprechende Server (z.B. HART, DPV1 oder ZA 672) aktiviert werden. Eine Beschreibung des Bedienprogramms Commuwin II ist der

Betriebsanleitung BA 124 F zu entnehmen.

Bedienmatrix

In diesem Bedienmodus im Menü Geräteparameter kann auf die erweiterten Funktionen des Prosonic FMU zugegriffen werden.

- Jede Reihe ist einer Funktionsgruppe zugeordnet.
- Jedes Feld stellt einen Parameter dar.

Position		W.	ert		Finheit					
V-rosition Weit Einmeit										
MESSWERT V	OLUMEN		e <u>x</u> pai	ndieren	<u>T</u> abell	в				
	HO		H2	НЗ	H4	H5	H6	H7	H8	H9
0 GRUNDABGLEICH KAN, 1	102.0000 9 MESSWERT	10.000 m ABGLEICH I	9.000 m ABGLEICH ^s	FLUESSIGK	FDU 81 SENSORTY	0.0000 % WERT FLIER	100.0000 % WERT FLIER	5 S INTEGRATIC	0.890 m GEMESSENI	9.110 m MESSWERT
V <u>1</u> RELAIS	RELAIS 1 AUSWAHL	GRENZWER	60.0000 % EINSCHALT	40.0000 % AUSSCHAL	AUS ALTERN, PL				1 min ZEITIMPULS	1 s SCHALTVEI
V2 LINEARISIERUNG KAN.1	LINEAR LINEARISIEF	0.000 m IST-FUELLH		0.000 m EINGABE FL	0.0000 % EINGABE VI	1 ZEILEN-NR.	9.000 m DURCHMES	100.0000 % VMAX/QMA		
3 ECHOPARAMETER KAN. 1	0.000 m STOERECH	92 dB ECHO DAEN	19 dB S/N VERHA	HINVVEIS VVENN ECH(HALTEN AUSG.BEI S	3 HUELLKURV	20 FAC SCHRI'	EIN FAC ANSTIE	4 RACKBUS /	
4 GRUNDABGLEICH KAN. 2	-10.0000 % MESSWERT	10.000 m ABGLEICH I	9.000 m ABGLEICH ^v	FLUESSIGK ANWENDUN	FDU 80 SENSORTY	0.0000 % WERT FUER	100.0000 % WERT FUER	5 s INTEGRATIC	10.900 m GEMESSENI	-0.900 m MESSWERT
V <u>5</u> LINEARISIERUNG KAN.2	LINEAR LINEARISIEF	0.000 m IST-FUELLH		0.000 m Eingabe fl	0.0000 % EINGABE VI	1 ZEILEN-NR.	9.000 m DURCHMES	100.0000 .9 ∀MAX		
6 ECHOPARAMETER KAN. 2	0.000 m STOERECH	0 dB ECHO DAEN	0 dB S/N VERHA	HINWEIS WENN ECH(MIN (-10%) AUSG.BEI S	3 HUELLKURV	20 FAC SCHRI	EIN FAC ANSTIE		
V <u>7</u> SERVICE	0 SERVICE	21 Grd. C SERVICE 0	27 Grd. C SERVICE 0	80 Grd. C SERVICE 0	HINWEIS SERVICE 0	92_dB SERVICE 0	120 dB SERVICE 0	110 dB SERVICE 0	96 dB SERVICE 0	STOERUNG SERVICE 0
/8 BETR.PARAM.+ZAEHLER	FUELLST. K BETRIEBSA	420mA STROMAUS	AUS STROMAUS	METER LAENGENEI			ohne Grenzwer	OHNE EXT. TEMP.F		
V9 SERVICE / SIMULATION	502 DIAGNOSE	261 LETZT, DIAG	641 VORLETZT.	6120 GERAETE+S	0 RESET ZAE	0 WERKSWEF	519 VERRIEGEL			
VA KOMMUNIKATION	LIC 0815	LIC 4711		%		%				

Die Einstellparameter werden in den entsprechenden Feldern eingetragen.

In diesem Bedienmodus werden die Parameter für bestimmte Konfigurationsvorgänge **Graphische Bedienung** in den entsprechenden Bildvorlagen eingetragen.

Commuwin II - ZA672-COM - LIC 0815 / LIC 4711	
Datenträger <u>G</u> erät Dien <u>s</u> te <u>B</u> edienung <u>O</u> ptionen <u>Z</u> urück <u>H</u> ilfe	
🔚 Grafikanzeige - Statusbild 📃 🗌 🗙	
Endress+Hauser FMU 862	
GERAETE+SOFTW.NR.	
6120	
The second s	
MESSTELLE KANAL 1 MESSTELLE KANAL 2	
LIC 0815 LIC 4711	
MESSWERT VOLUMEN MESSWERT VOLUMEN	
Gerätedaten 🔀	
F1 Hilfe, F10 Menü	Spezialist ONLINE
😭 Start 🚯 System S 💆 Neues 🔯 Lotus Dr 🐺 Microsof 🔍 Support 😋 D:\WIN 🕅 Co	mm 🕅 ZA672 🌐 🍠 🎲 🖓 13:32

4 Füllstand, Differenz, Mittelwert

In diesem Kapitel werden die Grundeinstellungen behandelt, die notwendig sind, damit der Prosonic FMU mit dem Ultraschallsensor zusammen arbeiten kann und Sie schnell einen Meßwert angezeigt bekommen:

- bei der Füllstandmessung oder
- bei der Differenz- und Mittelwertmessung

Die Einstellung erfolgt in drei Schritten

- Grundeinstellungen
- Grundabgleich und
- Linearisierung, die nur bei speziellen Anwendungen erforderlich ist.



Hinweis!

Solange die Grundeinstellungen nicht abgeschlossen sind, gibt der Prosonic FMU eine Warnungsmeldung.

Bei FMU 862 empfehlen wir nach den Grundeinstellungen zunächst Kanal 1 abzugleichen und zu linearisieren, anschließend Kanal 2. Die Matrixpositionen für Kanal 2 stehen rechts bei den Schritt-für-Schritt-Eingaben.

Die Einstellung der Analogausgänge und der Relais wird in Kapitel 6 und 7 beschrieben. Nach Eingabe aller Parameter kann die Matrix verriegelt werden (siehe Kapitel 8).

Nach der Verriegelung können alle Eingaben angezeigt, jedoch nicht verändert werden.

Einstellungen notieren! Bei der Eingabe der Parameter können die eingegebenen Werte in der Tabelle auf Seite 111 notiert werden.

4.1 Grundeinstellungen

Im einzelnen sind die folgenden Eingaben für die Grundeinstellung des Prosonic FMUs erforderlich:

- Reset des Prosonic FMU.
 Bei Erstinbetriebnahme oder z.B. nach Austausch des Sensors oder Meßumformers (nur bei der ersten Inbetriebnahme) bzw. nach Wechsel zwischen den Betriebsarten "Füllstandmessung" und "Durchflussmessung"
- Einstellung der Längeneinheit
- Einstellen der Betriebsart
- Eingabe des Sensortyps oder der beiden Sensortypen
- Eingaben zu externen Meßgeräten (externer Grenzwertschalter, externer Temperaturfühler)

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme sollte eine Rückstellung auf die werkseitig voreingestellten Werte, sogenannte Werkseinstellung, vorgenommen werden. Durch Eingabe von 333 (bei Bedienung über PROFIBUS-DP: 1) im Matrixfeld V9H5 wird eine Rückstellung auf die Werkseinstellung vorgenommen.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H5	333	Den Wert 333 eingeben (über PROFIBUS-DP: 1)
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Hinweis!

Nach einem Reset des Meßumformers:

• gilt die gleiche Längeneinheit wie vor dem Reset

• bleibt eine Linearisierungskennlinie, die vom Benutzer eingegeben wurde, gespeichert; der Meßumformer wählt die Betriebsart »Linear«.

Für die Anzeige- und Eingabewerte gelten entweder Meter (Werkseinstellung) oder feet	Längeneinheiten
als Maßeinheit. Die Umstellung der Längeneinheit erfolgt im Matrixfeld V8H3.	

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V8H3	z.B. 1	1 = Fuß; 0 = Meter (Werkseinstellung)
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Achtung!

- Die Längeneinheit ist nach einem Reset des Prosonic die gleiche wie vor dem Reset.
- Die Längeneinheit darf nur unmittelbar nach einem Reset des Meßumformers geändert werden.
- Nach dem Festlegen der Längeneinheit darf die Einstellung nur noch verändert werden, wenn alle anderen Parameter auch geändert werden.

Geben Sie nun eine Nummer in V8H0 ein für die Betriebsart:

- 0 = Füllstandmessung auf Kanal 1
- 1 = Füllstandmessung auf Kanal 1 und Kanal 2
- 3 = Füllstandmessung auf Kanal 2 (und Durchfluß auf Kanal 1)
- 4 = Füllstandmessung auf Kanal 1 und Differenzmessung (Füllstand Kanal 1 – Füllstand Kanal 2) auf Kanal 2
- 5 = Mittelwertmessung (1/2*(Füllstand Kanal 1 + Füllstand Kanal 2))
- 10 = Füllstandmessung auf Kanal 2 und Differenzmessung (Füllstand Kanal 1 – Füllstand Kanal 2) auf Kanal 1

Hinweis!

- Die Betriebsarten 2, 3 und 9 für die Durchflußmessung beschreibt Kapitel 5.
- Bei den Betriebsarten 3 und 9 sollte zuerst der Kanal für Durchflußmessung eingestellt werden.
- Die Betriebsarten 7 und 8, Simulation Kanal 1 und Kanal 2, beschreibt Kapitel 9.

1 V8H0 z B 0 Betriebsart 0 Füllstandmessung auf Kana	
2 - »E« Bestätigt Eingabe	1





Achtung!

Einstellen der Betriebsart



35

Reset des

Meßumformers

Sensortyp(en) angeben Nun geben Sie den Sensortyp ein. Beim zweikanaligen Gerät müssen beide Sensortypen eingegeben werden. Unmittelbar nach Eingabe des Sensortyps kann das Ultraschallecho nicht ausgewertet werden. Bis die optimale Sendefrequenz wieder erreicht ist (ca. 5 min.), wird der letzte Meßwert gehalten.

 80
 =
 FDU 80
 80

 80F
 =
 FDU 80
 F

 81
 =
 FDU 81
 F

 81F
 =
 FDU 81
 F

 82
 =
 FDU 82
 83

 83
 =
 FDU 83

 84
 =
 FDU 84

 85
 =
 FDU 85

 86
 =
 FDU 86

Schritt 1	Matrix V0H4	Eingabe z.B. 82	Bedeutung Sensor FDU 82 ist am Kanal 1 angeschlossen
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
Bei FML	J 862 gleici	h den Sens	sor für Kanal 2 eingeben
3	V4H4	z.B. 82	Sensor FDU 82 ist am Kanal 2 angeschlossen
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
Bei FML 3 4	J 862 gleici V4H4 -	h den Sens z.B. 82 »E«	sor für Kanal 2 eingeben Sensor FDU 82 ist am Kanal 2 angeschlossen Bestätigt Eingabe

Eingaben zu externen Meßgeräten

Wenn ein externer Grenzwertschalter oder ein externer Temperaturfühler oder beides an den Prosonic FMU angeschlossen sind, ist eine Aktivierung der externen Messungen erforderlich (siehe Kapitel 6 »Analogausgang« und Kapitel 7, »Relais«).

Grenzwertschalter

Schritt 1	Matrix V8H6	Eingabe z.B. 2 »F«	Bedeutung Grenzwertschalter ist angeschlossen und soll bei Maximum im Kanal 1 schalten Bestätigt Fingabe
2	-	»⊢«	Bestatigt Eingabe

Externer Temperaturfühler

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V8H7	z.B. 1	externer Temperaturfühler ist angeschlossen und
2	-	»E«	liefert ein Temperatursignal für Kanal 1 Bestätigt Eingabe
4.2 Grundabgleich: Leer-/Vollabgleich



Abb. 4.1 Erforderliche Parameter für den Leer-/Vollabgleich. In Klammern stehen die Matrixpositionen für Kanal 2

Für den Leer-/Vollabgleich ist die Eingabe zweier Parameter erforderlich:

- Distanz von Sensormembran bis zum gewünschten 0%-Punkt,
- Distanz vom 0%-Punkt bis zum gewünschten 100%-Punkt.

Der Abgleich kann in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.

Schritt	Matrix V0H1	Eingabe z.B. 13	Bedeutung Abstand zwischen Sensormembran und »0%-Punkt«. Wird ein Wert eingegeben, der größer als der Meßbereich des Sensors ist, nimmt der Meßumformer die Werkseinstellung	Kanal 2 V4H1
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
3	V0H2	z.B. 12	Abstand zwischen dem »0%-Punkt«und »100%-Punkt«. Der »100%-Punkt« darf nicht innerhalb der Blockdistanz des Sensors liegen	V4H2
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
5	VOHO		Der Meßwert wird als % des Meßbereichs angezeigt.	V4H0

Diese Eingaben bewirken, daß:

- der Meßumformer im Matrixfeld V0H0 den Meßwert als Prozentangabe des Meßbereichs anzeigt (für Kanal 2 in V4H0). Soll der Meßwert nicht in Prozent sondern in einer anderen beliebigen Einheit angezeigt werden, sind zusätzliche Eingaben notwendig (siehe »Füllstandmessung mit beliebiger Einheit« Seite 38).
- Die Distanz zwischen Sensormembran und Füllgut ist im Matrixfeld V0H8 (für Kanal 2 in V4H8) und vom 0%-Punkt bis zur Füllgutoberfläche in m oder ft in V0H9 (für Kanal 2 in V4H9) ersichtlich.
- Das 0/4...20mA-Signal bezieht sich auf 0 .. 100%.
- Bei extrem ungünstigen Einbausituationen kann es erforderlich sein, Störsignale auszublenden (siehe Kapitel 9).

Nach Leer-/Vollabgleich

Füllstandanwendungen

Abrufbare und für verschiedene Anwendungen voreingestellte Betriebswerte verkürzen die Inbetriebnahme. Durch die Anwahl von nur einem Parameter wird die Meßlinie automatisch an eine von fünf typischen Anwendungen angepaßt. Die Füllstandanwendungen können in den Matrixpositionen V0H3 angewählt werden:

- 0 = Flüssigkeit
- 1 = Flüssigkeit, Anwendung mit schneller Füllstandsänderung
- 2 = feine Feststoffe
- 3 = grobe Feststoffe
- 4 = Bandbelegung (Feststoffe mit schneller Füllstandänderung)

Die Wirkung der verschiedenen Anwendungen auf die Ultraschallmessung sind im Anhang B beschrieben.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V0H3	z.B. 1	Füllstandanwendung »schnelle Flüssigkeit«	V4H3
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	

Ist-Füllhöhe V2H1

Wenn die Meßaufgabe hohe Genauigkeit verlangt, verbessert die Eingabe einer »Ist-Füllhöhe« die Meßgenauigkeit. Die exakte Ist-Füllhöhe wird z.B. mit einem Peilstab gemessen und anschließend in V2H1 eingegeben.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V2H1	z.B. 2,46	Ist-Füllhöhe beträgt 2,46 m	V5H1
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe	

Anzeige der Füllhöhe in Meter oder feet

Füllstandmesssung mit beliebiger Einheit Die folgenden Eingaben sind nur dann erforderlich, wenn anschließend keine Linearisierung erfolgt.

Im Matrixfeld V0H9 kann die Füllhöhe in Meter (oder feet, je nach Längeneinheit der

Grundeinstellung) zur Anzeige gebracht werden (für Kanal 2: V4H9).

Soll der Meßwert in V0H0 nicht in Prozent sondern in einer anderen Einheit angezeigt werden, wird der gewünschte Endwert der Anzeige in V2H7 eingegeben. Mit dieser Eingabe kann z.B. auch der Inhalt bzw. das Volumen eines zylindrisch stehenden Tanks gemessen werden. Im folgenden wird bei den Eingabeschritten der Begriff Volumen verwendet. Ersetzen Sie ihn bitte durch den Zahlenwert Ihrer Maßeinheit.

Schritt	Matrix V2H7	Eingabe z.B. 750	Bedeutung Volumen (z.B. 750 hl) eingeben bei 100%	Kanal 2 V5H7
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
3	V2H0	0	Linearisierung »Linear« aktivieren	V5H0
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe	



Hinweis!

Ein Reset setzt die Anzeige nicht automatisch zurück auf Prozent!

Soll die Anzeige wieder in Prozent erfolgen, muß in V2H7 » 100 « für 0...100% eingegeben werden.

Der Meßwert von Kanal 1 zeigt V0H0 (für Kanal 2 V4H0). Zusätzlich enthalten einige Meßwertanzeige Matrixfelder Systeminformationen, z.B. für Fehleranalyse usw. Tabelle 4.1 faßt diese Anzeige- und Meßwerte zusammen.

Matrix	Meßwert	Anmerkung	Tab. 4.1
V0H0 V4H0	Füllhöhe oder Volumen	Anzeige in %, hl, m ³ , ft ³ , t usw. abhängig davon, ob eine Linearisierung aktiviert wurde. V0H0 für Kanal 1, V4H0 für Kanal 2	Meiswertanzeige
V0H8 V4H8	Distanz: Sensor-Produktoberfläche	Die Distanz zwischen Sensor und Produktoberfläche in m oder ft V0H8 für Kanal 1, V4H8 für Kanal 2	
V0H9 V4H9	Füllhöhe	Anzeige der Füllhöhe in m oder ft V0H9 für Kanal 1, V4H9 für Kanal 2	
V3H1 V6H1	Echodämpfung dB	Die Echodämpfung zwischen Emission und Empfang vom Sensor V3H1 für Kanal 1, V6H1 für Kanal 2	
V3H2 V6H2	Signal-Rauschverhältnis	Signal-Rauschverhältnis: Die Differenz zwischen einem Nutzsignal (Echo) und einem Störsignal (Rauschen). Je höher das Signal-Rausch-Verhältnis ist, desto besser kann ein Echo ausgewertet werden (10 dB oder größer ist ein guter Wert). V3H2 für Kanal 1, V6H2 für Kanal 2	
V8H8	Interner Zähler high	Die ersten vier Stellen des achtstelligen Software-Zählers werden angezeigt	
V8H9	Interner Zähler low	Die letzten vier Stellen des achtstelligen Software-Zählers werden angezeigt	
V9H0	Aktueller Fehlercode	Der aktuelle Fehlercode kann abgelesen werden	
V9H1	Letzter Fehlercode	Der letzte Fehlercode kann abgelesen und gelöscht werden	
V9H2	Vorletzter Fehlercode	Der vorletzte Fehlercode kann abgelesen und gelöscht werden	
V9H3	Gerätecode und Software-Version	Die ersten (zwei) Zahlen geben den Gerätecode, die letzten die Softwareversion an	

Endress+Hauser

4.3 Linearisierung

In Tanks und Behältern, in denen das Volumen nicht direkt proportional zum Füllstand ist, wird erst durch eine Linearisierung aus der Füllstandsmessung eine Volumenmessung.

Die Parameter der Linearisierung werden in der Matrixzeile V2 für Kanal 1 und in der Matrixzeile V5 für Kanal 2 eingegeben.

Die Linearisierungstypen, zylindrisch liegender Tank und Tank mit konischem Auslauf werden in Kapitel 4.3 und 4.4 beschrieben.

Folgende Linearisierungstypen können in V2H0 gewählt werden:

- 0 = linear (Werkseinstellung)
- 1 = zylindrisch liegend
- 3 = manuelle Eingabe
- 4 = halbautomatische Eingabe
- 5 = löschen

Nach der Linearisierung

Nach der Linearisierung

- In V0H0 kann das Füllvolumen im Tank oder im Silo abgelesen werden (V4H0 für Kanal 2).
- In V0H9 kann die Füllhöhe abgelesen werden
- (V4H9 für Kanal 2).
- Die Relaisschaltpunkte müssen entsprechend den Volumeneinheiten gesetzt werden.
- Analogausgänge: Stromausgang entsprechend abgleichen.

Es gibt zwei wichtige Regeln bei der Linearisierung:

• Linearisierungsnullpunkt:

Die Eingaben zur Füllhöhe bei der Linearisierung und die Eingabe der Füllhöhe beim Leerabgleich müssen sich beide auf den gleichen Nullpunkt beziehen.

• Maßeinheiten:

Bei allen Füllhöheneingaben müssen die Zahlenwerte immer auf die gleiche Längeneinheit bezogen sein, die in V8H3 festgelegt wurde. Auch bei allen Volumeneingaben müssen die eingegebenen Zahlenwerte immer auf die gleiche Maßeinheit bezogen sein z. B. alle Werteeingaben zum Volumen in I oder hI oder in einer anderen Einheit.



Achtung!

- Für manuelle Eingaben zuerst alte Linearisation löschen (V2H0=5), bevor Sie neue Stützpunkte eingeben
- Bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Linearisierungsgrenze gilt: die Kennlinie wird maximal 10% mit den beiden ersten (bzw. den letzten beiden) Stützpunkten nach unten (nach oben) extrapoliert.

Г

Die Einstellung »linear« im Matrixfeld Linearisierung V2H0 wird verwendet, wenn die Linearisierung zur Füllstandmessung in % Füllhöhe ausgeschaltet werden soll. Die Linearisierungstabelle ist immer noch gespeichert, aber nicht mehr aktiv.

Linearisierung ausschalten »Linear«

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H0	0	Wähle Linearisierung »Linear«
2	-	»Е«	Bestätigt Eingabe

In dieser Betriebsart greift der Prosonic FMU zur Berechnung des Füllvolumens aus der Füllhöhe auf eine Linearisierungstabelle zu, die für alle zylindrisch liegenden Behälter gilt. Deshalb sind nach dem Leer-/Vollabgleich nur zwei Eingaben erforderlich, damit das Füllvolumen in V0H0 angezeigt wird: der Tankdurchmesser und das Tankvolumen.

Zylindrisch liegender Behälter



Abb. 4.2 Erforderliche Parameter des ersten Kanals für die Berechnung und Linearisierung des FMU bei zylindrisch liegendem Behälter

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V2H6	z.B. 10	Tankdurchmesser eingeben	V5H6
2	-	»Е«	Bestätigt Eingabe	
3	V2H7	z.B. 200	Tankvolumen eingeben	V5H7
	-		Wird 100 eingegeben, erfolgt die Anzeige des	
			Meßwerts in Volumenprozent.	
4	-	»Е«	Bestätigt Eingabe	
5	V2H0	1	Aktiviert Linearisierung V5H0	
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe	

4.4 Linearisierung für beliebige Behälterformen

Die Linearisierungsarten »manuell« und »halbautomatisch« werden bei der Volumenmessung von Behältern eingestellt, die keine zylindrisch liegende Form haben. Ein verbreitetes Beispiel einer solchen Behälterform ist ein Behälter mit konischem Auslauf. Zur Volumenmessung in einem solchen Behälter benützt der Prosonic FMU eine Tabelle, in der das Volumen für mehrere Füllhöhen gespeichert ist. Diese Tabelle kann per Hand eingegeben werden.



Die Wertepaare der Tabelle (Volumen/Füllhöhe) sind auf zwei Wegen zu finden und einzugeben:

- bei bekanntem Füllstand-/Volumen-Verhältnis Linearisierungsart »manuell« : Eingabe aller Wertepaare z.B. nach einer vorhandenen Tabelle (Füllhöhe/Volumen) oder Kurve des Tankherstellers.
- bei unkanntem Füllstand-/Volumen-Verhältnis: Auslitern des Tanks. Linearisierungsart »Halbautomatisch«.

Folgendes Vorgehen muß mehrmals wiederholt werden: Der Behälter wird befüllt und das Volumen wird gemessen (z.B. mit Hilfe eines Durchflußzählers). Der Meßwert für das Volumen wird in V2H4 eingegeben, die aktuelle Füllhöhe des Behälters wird automatisch eingetragen. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt, wobei am besten die verschiedenen *Volumenwerte* möglichst gleichmäßig über den gesamten Bereich von leerem bis vollem Behälter verteilt sein sollten.

Abb. 4.3 Parameter, die zur Linearisierung erforderlich sind und ihre Matrixfelder für Kanal 1 Hinweis!

• Vernünftigerweise sollten mindestens **drei** Stützpunkte eingegeben werden. Dann gilt:

Beim ersten Wertepaar sollte das kleinste zu messende Volumen und die dazugehörige Füllhöhe eingegeben werden.

Beim letzten Wertepaar sollte das größte zu messende Volumen und die dazugehörige Füllhöhe eingegeben werden.

- Je mehr Wertepaare Sie eingeben, umso genauer wird die Linearisierung. Maximal 32 Wertepaare können Sie eingeben.
- Nach Aktivieren der Linearisierung werden die Stützpunkte nach ansteigender Füllhöhe sortiert und einem Plausibilitätstest unterzogen.
- Nach Eingabe der Stützpunktnummer kann das zugeordnete Wertepaar, Füllhöhe und Volumen, angezeigt werden.



Hinweis!

Manuelle Linearisierung Eingabe der Kennlinie bei bekannter Linearisierungstabelle mit Tabellenwerten

Nr. V2H5	Füllhöhe V2H3	Volumen V2H4	Nr. V2H5	Füllhöhe V2H3	Volumen V2H4
1			17		
2			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

0 - 1	Matulas	F ire web a	Dedeuture	Kanal O
Schritt	Watrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V2H0	5	Löscht die aktive Linearisierungskennlinie	V5H0
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
3	V2H3	z.B. 0	Füllhöhe eingeben	V5H3
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
5	V2H4	00.00	Volumen eingeben	V5H4
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
7	V2H5	2	Zweite Stützpunktnummer wird angezeigt	V5H5
8	-	»E«	Bestätigt Eingabe. Das FMU springt	
			zu V2H3 (bzw. V5H3), (die nächste Stütz-	
			punktnummer wurde automatisch gewählt)	
Folgen	de Einaabe	en für alle S	tützpunkte wiederholen	
- 0 -	0		Die Schritte 3 bis 8 sind zu wiederholen, bis t	für alle
			Stützpunkte die Füllhöhe und das Volumen e	ingegeben
			sind	9-9
9	V2H0	3	Wähle »Manuell«	V5H0
10	-	»F«	Aktiviert die eingegebene Linearisierungs-	

Manuelle Linearisierung mit automatischer Füllstandregistrierung

Schritt	Matrix V2H0	Eingabe	Bedeutung Löscht die aktive Linearisierungskennlinie	Kanal 2 V5H0
2 3	- V2H0	»E« 4	Bestätigt Eingabe Aktiviert halbautomatische Eingabe einer Kennlinie	V5H0
4 5 6	- V2H4	»E« 00.00 »E«	Bestätigt Eingabe Volumen eingeben Bestätigt Eingabe. Die Füllhöhe wird	V5H4
7 8	V2H5 -	2 »E«	Zweite Stützpunktnummer wird angezeigt Bestätigt Anzeige. Das FMU springt in V2H4 (bzw. V5H4)	V5H5
Folgend	de Eingaben	für alle Stütz	punkte wiederholen Die Schritte 5 bis 8 sind zu wiederholen, bis für a punkte die Füllböhe und das Volumen eingegeb	alle Stütz- en sind
9 10	V2H0 -	3 »E«	Wähle »Manuell« Aktiviert die eingegebene Linearisierungskennlinie	V5H0

Manuelle Linearisierung mit automatischer Füllstandregistrierung (halbautomatische Linearisierung)

Wird bei der Eingabe ein Fehler gemacht, so kann der falsche Wert überschrieben werden, indem die Tabellennummer in V2H5 und die neuen Werte in V2H3 oder V2H4 eingegeben werden (für FMU 862 gilt für Kanal 2: Tabellennummer in V5H5 und die neuen Werte in V5H3 oder V5H4 eingegeben).

• Nach Aktivieren der Linearisierung werden die Stützpunkte sortiert und einem Plausibilitätstest unterzogen

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V2H5	132	Tabellennummer eingeben, die korrigiert	V5H5
			werden soll	
2	-	»Е«	Eingabe bestätigen	
3	V2H3/	z.B. 10	Richtiges Volumen oder richtigen	V5H/3
	V2H4		Füllstand eingeben	V5H4
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe	
Schritte	1 bis 4 wied	erholen bis a	alle Korrekturen ausgeführt sind	
5	V2H0	3	Wähle »Manuell«	V5H0
6	-	»E«	Aktiviert Linearisierungskennlinie	

Fehlerbehebung bei manueller und halbautomatischer Linearisierung Löschen einer Kennlinie

Alle Werte der Linearisierungstabelle können in einem Schritt gelöscht werden: im Matrixfeld V2H0 zur Wahl der Linearisierung muß die Einstellung »Löschen«gewählt und bestätigt werden.

Schritt 1 2	Matrix V2H0	Eingabe »5« »E«	Bedeutung Wähle Kennlinie löschen Kennlinie ist gelöscht	Kanal 2 V5H0
3 4	V2H0 -	z.B. 1 »E«	Füllst. zylindrisch liegend als neue Betriebsart wählen Bestätigt Eingabe	V5H0



Hinweis!

Hinweis

Wird eine andere Linearisierungsart gewählt, bleibt die manuell oder halbautomatisch eingegebene Kennlinie im Prosonic FMU gespeichert, ohne genützt zu werden. Wird später die Linearisierung »Manuell« wieder gewählt zeigt der Prosonic FMU die gleichen Meßeigenschaften wie vorher.

4.5 Füllstanddifferenzmessung bei einer Rechensteuerung

FMU 862 Μ FDU FDU BD ВD 100% 100% V0H1 Oberwasser V4H1 V0H2 Unterwasser V4H2 h₁ h₂

0%

Kanal 1

Abb. 4.4 zeigt ein typisches Beispiel einer Füllstanddifferenzmessung zur Rechensteuerung in einem Klärwerk. Zwei Prosonic-Sensoren messen die Füllstände h₁ und h₂. Die Differenz des Wasserstandes (h₁ – h₂) wird je nach Betriebsart in Kanal 1 oder 2 des Prosonic FMU 862 angezeigt. Sie ist ein Prozentwert des eingestellten Meßbereichs des jeweiligen Kanals.

Der andere Ausgang stellt eine kontinuierliche Anzeige des Pegels (Messung des Oberwassers oder Unterwassers) zur Verfügung.

Abb. 4.4 Füllstanddifferenzmessung bei einer Rechensteuerung Der Füllstand kann je nach Betriebsart auf Kanal 1 oder 2 angezeigt werden.

V8H0	Kanal 1	Kanal 2
4	h ₁	h1 – h2
10	h1 – h2	h2
	Anzeige V0H0 in %	Anzeige V4H0 in %

0%

Kanal 2

Leer-/Vollabgleich

Leer-/Vollabgleich

Kanal 2

Kanal 1

Zu den Grundeinstellungen sind folgende Eingaben erforderlich (siehe hierzu Grundeinstellungen 4.1):

- Reset des Meßumformers
- Einstellung der Längeneinheit
- Betriebsart »Differenz«
- Eingabe der Sensortypen

Schritt 1	Matrix V0H1	Eingabe z.B. 1,3	Bedeutung Abstand zwischen Sensormembran und »0%-Punkt«. Wird ein Wert eingegeben, der größer ist als der Meßbereich des Sensors, nimmt der Meßumformer den Wert der Werkseinstellung
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	VUH2	z.B. 1,0	Abstand zwischen dem »0%-Punkt«und »100%-Punkt«. Der »100%-Punkt« darf nicht innerhalb der Bleckdietanz des Sensers liegen
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Schritt 1	Matrix V4H1	Eingabe z.B. 1,3	Bedeutung Abstand zwischen Sensormembran und »0%-Punkt«. Wird ein Wert eingegeben, der größer ist als der Meßbereich des Sensors, nimmt der Meßumformer den Wert der Werkseinstellung
2 3	- V4H2	»E« z.B. 1,0	Bestätigt Eingabe Abstand zwischen dem »0%-Punkt«und »100%-Punkt«. Der »100%-Punkt« darf nicht
4	-	»E«	innerhalb der Blockdistanz des Sensors liegen Bestätigt Eingabe

Wenn Sie in V4H2 den Meßbereich von Kanal 2 (maximalen Unterwasserspiegel) in m eingeben, dann ist die Differenzanzeige in V4H0 in cm. Beispiel:

Meßbereich von Kanal 2 = 1 m, damit ist 1% Differenz 1 cm Meßbereich von Kanal 2 = 4 m, damit ist 1% Differenz 4 cm

				Einstellung des Relais
Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	
1	V1H0	z.B. 1	Relais 1 wird ausgewählt	
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	
3	V1H1	1	»Grenzwert Kanal 2« ist die Relaisfunktion für das	
			gewählte Relais	
4	-	»E«	Eingabe bestätigen	
5	V1H2	z.B. 30	Einschaltpunkt für gewähltes Relais	
6	-	»E«	Eingabe bestätigen	
7	V1H3	z.B. 28	Ausschaltpunkt für gewähltes Relais	
8	-	»E«	Eingabe bestätigen	

Bei diesem Beispiel mit der Einstellung V1H2 = 30 schaltet das Relais bei 30 % Wasserstanddifferenz zwischen Ober- und Unterwasser bezogen auf den Meßbereich von Kanal 2.

V0H0 zeigt Oberwasser h1 in %

V4H0 zeigt Pegeldifferenz zwischen Ober- und Unterwasser in % bezogen auf den Meßbereich des Kanals 2.

Weitere Informationen zur Einstellung des Analogausgangs siehe Kapitel 6, zur Einstellung der Relais siehe Kapitel 7.

4.6 Füllstandmessung mit Mittelwertbildung

Ein typisches Beispiel für Mittelwertbildung ist die Füllstandmessung in einem großen Silo. Zwei Prosonic-Sensoren messen an auseinanderliegenden Stellen den Schüttgutkegel. Der Mittelwert aus den Füllständen h1 und h2 beschreibt den Siloinhalt deutlich besser als jede Einzelmessung. Der Mittelwert wird in Kanal 2 des Prosonic FMU 862 angezeigt, d.h. Kanal 1 stellt eine kontinuierliche Anzeige des Füllstands h1 zur Verfügung.

Folgende Eingaben sind hier erforderlich:

- Reset des Meßumformers, Betriebsart »Mittelwert«, Sensortypen eingeben, siehe Grundeinstellungen 4.1
- Leer-/Vollabgleich für jeden Kanal, siehe Grundabgleich 4.2
- Ist eine Linearisierung des gemittelten Wertes gewünscht, muß die Linearisierung im Kanal 2 erfolgen.

Stromausgang	Stromausgang
Kanal 1	Kanal 2
h ₁	$\frac{h_1 + h_2}{2}$

Für weitere Einstellungen entweder den Analogausgang (siehe Kapitel 6) oder Relais (siehe Kapitel 7) einstellen.

5 Durchflußmessung

In diesem Kapitel werden die Grundeinstellungen zur Durchflußmessung behandelt, die notwendig sind, damit der Prosonic FMU mit dem Ultraschallsensor zusammen arbeiten kann und Sie schnell einen Meßwert angezeigt bekommen. Die Einstellung erfolgt in drei Schritten

- Grundeinstellungen
 - Grundabgleich und
 - Einstellung der Mengenzähler

Hinweis!

Solange die Grundeinstellungen nicht abgeschlossen sind, gibt der Prosonic FMU eine Warnungsmeldung.

Bei FMU 862 empfehlen wir nach den Grundeinstellungen zunächst Kanal 1 abzugleichen und zu linearisieren, anschließend Kanal 2 (für Kanal 2 siehe Kapitel 4.2). Die Einstellung der Analogausgänge und der Relais wird in Kapitel 6 und 7 beschrieben.

Nach Eingabe aller Parameter kann die Matrix verriegelt werden (siehe Kapitel 8). Nach der Verriegelung können alle Eingaben angezeigt, jedoch nicht verändert werden.

Bei der Eingabe der Parameter können die eingegebenen Werte in der Tabelle auf Seite 111 notiert werden.

5.1 Grundeinstellungen

Im einzelnen sind die folgenden Eingaben für die Grundeinstellung des Prosonic FMUs erforderlich:

- Reset des Prosonic FMU, auch bei Wechsel zwischen den Betriebsarten "Füllstandmessung" und "Durchflussmessung"
- Einstellung der Längeneinheit
- Einstellen der Betriebsart
- Eingabe des Sensortyps oder bei FMU 862 Eingabe der beiden Sensortypen
- Eingaben zu externen Meßgeräte (externer Grenzwertschalter, externer Temperaturfühler)

Bei der erstmaligen Inbetriebnahme sollte eine Rückstellung auf die werkseitig voreingestellten Werte, sogenannte Werkseinstellung, vorgenommen werden. Durch Eingabe von 333 (bei Bedienung über PROFIBUS-DP: 1) im Matrixfeld V9H5 wird eine Rückstellung auf die Werkseinstellung vorgenommen.

1 V9H5 333 Den Wert 333 eingeben (über PROFIBUS-DP: 1) 2 - »E« Bestätigt Eingabe	EingabeBedeutung333Den Wert 333 eingeben (über PROFIBUS-DP: 1»E«Bestätigt Eingabe)
---	---	---

Hinweis!

Γ

Nach einem Reset des Meßumformers:

- gilt die gleiche Längeneinheit wie vor dem Reset
- bleibt eine Linearisierungskennlinie, die vom Benutzer eingegeben wurde, gespeichert, der Meßumformer wählt die Betriebsart »Linear«.



Einstellungen notieren!

Meßumformers

Reset des



Hinweis!





Achtung!

- Die Längeneinheit ist nach einem Reset des Prosonic die gleiche wie vor dem Reset.
- Die Längeneinheit darf nur unmittelbar nach einem Reset des Meßumformers geändert werden.
- Nach dem Festlegen der Längeneinheit darf die Einstellung nur noch verändert werden, wenn alle anderen Parameter auch geändert werden.

Einstellen der **Betriebsart**

Geben Sie nun eine Nummer in V8H0 ein für die Betriebsart:

- 2 = Durchflußmessung auf Kanal 1
- 3 = Durchflußmessung auf Kanal 1 (Füllstandmessung auf Kanal 2)
- 9 = Durchflußmessung mit Rückstauerfassung



Hinweis!

Die Betriebsarten 7 und 8, Simulation Kanal 1 und Kanal 2, beschreibt Kapitel 9. Alle anderen Betriebsarten beschreibt Kapitel 4.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V8H0	z.B. 2	Betriebsart 2, Durchflußmessung
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Sensortyp(en) angeben Nun geben Sie den Sensortyp ein. Bei zweikanaligen Geräten müssen beide Sensortypen eingegeben werden.

80 80F 81 81F 82 83 84 85 86		FDU FDU FDU FDU FDU FDU FDU	80 80 F 81 81 F 82 83 84 85 85	
86	=	FDU	86	

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V0H4	z.B. 80	Sensor FDU 80 ist am Kanal 1 angeschlossen
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
Bei FML	J 862 gleic.	h den Sens	sor für Kanal 2 eingeben
3	V4H4	z.B. 80	Sensor FDU 80 ist am Kanal 2 angeschlossen
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Wenn ein externer Temperaturfühler an den Prosonic FMU angeschlossen wird, ist eine Aktivierung der externen Messungen erforderlich (siehe auch Kapitel 6, »Analogausgang« und Kapitel 7, »Relais«). Externer Temperaturfühler

Schritt 1	Matrix V8H7	Eingabe z.B. 1	Bedeutung Externer Temperaturfühler ist angeschlossen und liefert ein Temperatursignal für Kanal 1
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

5.2 Grundabgleich



Abb. 5.1 Einstelllungen zum Grundabgleich für Durchflußmessung. Beispiel Khafagi-Venturi-Rinne.

Für den Grundabgleich sind drei Eingaben erforderlich:

- Distanz von Sensormembran bis zum gewünschen 0%-Punkt.
- Wenn die Meßaufgabe hohe Genauigkeit verlangt, kann durch die Eingabe einer »Ist-Füllhöhe« die Genauigkeit gesteigert werden.
- Eingaben zur Q/h-Kurve entweder durch Eingabe des Codes einer gespeicherten Kennlinie oder durch Eingabe einer Kennlinie nach den Herstellerangaben zum Gerinne. Bei geringen Aufstauhöhen kann manuell eine Kennlinie mit maximal 32 Punkten eingegeben werden.

Diese Eingaben bewirken, daß:

- Der Meßumformer im Matrixfeld V0H0 den Durchfluß anzeigt.
- Die Distanz zwischen Sensormembran und Wasserpegel in m oder ft im Matrixfeld V0H8 und der Wasserpegel selbst in V0H9 ersichtlich ist.

Abgleich »Leer«

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V0H1	z.B. 1,8	Abstand zwischen Sensormembran und »0%-Punkt«
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Ist-Füllhöhe V2H1

Wenn die Meßaufgabe hohe Genauigkeit verlangt, kann mit Eingabe einer »Ist-Füllhöhe« das Meßergebnis verbessert werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H1	z.B. 1,463	lst-Füllhöhe beträgt 1,463 m
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
1			

Aufrufen einer Q/h-Kurve

Erst die Umrechnung des Prosonic FMU wandelt die Pegelmessung in einem Gerinne um zu einer Durchflußmessung. Diese Umrechnung benötigt eine sogenannte Q/h-Kurve.

- Diese Kennlinie ist für das Gerinne gespeichert und braucht nur durch Angabe einer Kennliniennummer aktiviert zu werden. Alle verfügbaren Gerinnekennlinien finden Sie in Anhang A.
- Ist die Kennlinie Ihres Gerinnes nicht aufgeführt, kann die Kennlinie anhand einer Tabelle des Gerinneherstellers eingeben werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
	V2H2	z.B. 2	Nummer der Q/h-Kurve eingeben
2	-	»E«	Bestatigt Eingabe
	V2H0	2	Linearisierungsart Q/h-Kennlinie aktivieren
4	-	»Е«	Bestätigt Eingabe
5	VOH0		Durchfluß wird angezeigt

Die Eingabe eines Kennliniencodes legt den maximalen Durchfluß Q_{max} fest. Wird das Gerinne nur im unteren Teil genutzt, können Sie Ihren tatsächlichen maximalen Durchfluß in V2H7 eingeben. Alle weiteren Eingaben (z.B. zum Stromausgang) beziehen sich dann auf den in V2H7 eingegebenen Wert.

Schritt	Matrix V2H7	Eingabe z.B. 900	Bedeutung Der tatsächliche maximale Durchfluß beträgt 900 m ³ /h
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe



Hinweis!

Nach der Eingabe des Kennliniencodes (in V2H2) empfehlen wir, den Stromausgang abzugleichen: z.B. kann der Wert für Q_{max} in V0H6 eingegeben werden, wenn bei diesem Durchfluß der Signalstrom 20 mA betragen soll (Werkseinstellung in V0H6: 100 m³/h). Die voreingestellten Q/h-Kurven haben immer m³/h als Durchflußeinheit (siehe Anhang A). Wenn Sie die Durchflußeinheit nachträglich ändern, müssen der Analogausgang (siehe Kapitel 6) und die Relais mit der Funktion »Grenzwert« neu eingestellt werden (siehe Kapitel 7).

Schritt 1	Matrix V2H2	Eingabe z.B. 1	Bedeutung Wählen Sie den Code mit dem H _{max} des eingebauten Wehrs.
2	-	»Е«	Bestätigt Eingabe
3	V2H9	z.B. 2	Geben Sie die Wehrbreite in [m] ein
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
5	V2H0	2	Geben Sie 2 ein für Q/h-Kennlinie
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe und aktiviert Kennlinie

Hinweis!

Wird ein Wehr verändert, werden automatisch der maximale Durchfluß Q_{max} der Q/h-Kurve und die darauf bezogenen Eingaben (z.B. der maximale Zählerfaktor) aktualisiert. Haben Sie Ihren tatsächlichen maximalen Durchfluß in V2H7 eingegeben, müssen Sie diesen Wert der neuen Wehrbreite anpassen.

Eingabe einer Q/h-Kurve

Für Gerinne und Wehre, deren Q/h-Kennlinie nicht über einen Code aufgerufen werden kann, dient die Linearisierungsart »Manuell«. Die Kennlinie wird in bis zu 32 Stützpunkten eingegeben, und zwar als Wertepaar (Pegelhöhe/Durchfluß) für jeden Stützpunkt.

Die Wertepaare dieser Tabelle können nach einer vorhandenen Tabelle oder Kurve des Gerinneherstellers eingegeben werden.

Es gibt zwei wichtige Regeln für die Eingaben:

- Linearisierungsnullpunkt:
 - Die Eingaben zur Pegelhöhe bei der Linearisierung und die Eingabe zum Leerabgleich müssen sich auf den gleichen Nullpunkt beziehen.
- Maßeinheiten:

Bei allen Pegeleingaben müssen die Zahlenwerte immer auf die gleiche Längeneinheit bezogen sein, die in V8H3 festgelegt wurde.

Auch bei allen Durchflußangaben müssen die eingegebenen Zahlenwerte immer auf die gleiche Maßeinheit bezogen sein, die in V8H4 festgelegt wurde.

Code in V8H4	0	1	2	3	4	5	6
Einheiten	l/s	l/min	l/h	m ³ /s	m ³ /min	m ³ /h	igps
Code in V8H4	7	8	9	10	11	18	19
Einheiten	igpm	igph	ugps	ugpm	ugph	mgal/d	ft ³ /s

Tab. 5.1 Durchflußeinheiten und ihre Codes in V8H4

Hinweis!

Wenn Sie die Durchflußeinheit nachträglich ändern, müssen der Analogausgang (siehe Kapitel 6) und die Relais mit der Funktion »Grenzwert« neu eingestellt werden (siehe Kapitel 7). Wird die Durchflußeinheit zu klein gewählt, arbeitet der Prosonic automatisch mit der zuletzt eingegebenen Durchflußeinheit weiter, bei der die Messung möglich war.

Durchflußeinheit



Hinweis!

Sonderbreiten für Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt und Überfallwehre mit Trapezquerschnitt (Cipoletti-Wehre). (V2H2=0,1,2 oder 3)



Hinweis!

Eingabe der Kennlinie

- Als erster Schritt soll immer eine alte Linearisierung gelöscht werden (V2H0=5), bevor Sie neue Stützpunkte eingeben.
- Nach Aktivieren der Linearisierung werden die Stützpunkte nach ansteigendem Pegelstand sortiert und einem Plausibilitätstest unterzogen.
- Nach Eingabe der Stützpunktnummer kann das zugeordnete Wertepaar, Pegelstand und Durchfluß, angezeigt werden.
- Je mehr Wertepaare sie eingeben, desto genauer wird die Linearisierung. Maximal 32 Wertepaare können Sie eingeben.

Nr. V2H5	Pegelstand V2H3	Durchfluß V2H4	Nr. V2H5	Pegelstand V2H3	Durchfluß V2H4
1			17		
2			18		
3			19		
4			20		
5			21		
6			22		
7			23		
8			24		
9			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
0	VZHU	о Г	
2	-	»E«	
3	V8H4	2	Wahle Durchflußeinheit, z.B. I/h
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
5	V2H3	00.00	Pegelstand zur Stützpunktnummer eingeben
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe
7	V2H4	00.00	Durchfluß zur Stützpunktnummer eingeben
8	-	»Е«	Bestätigt Eingabe
9	V2H5	2	Zweite Stützpunktnummer wird angezeigt
			automatisch gewählt
10	-	»Е«	Bestätigt Eingabe
Folaend	le Eingabe	n für alle Si	tützpunkte wiederholen
0	0		, Die Schritte 5 bis 10 sind zu wiederholen, bis für alle
			Stützpunkte der Durchfluß und der Pegelstand eingegeben
			sind
11	V2H0	3	Wähle "Manuell»
10	V 21 10		Aktiviert die eingegebene Lineerinierungekennlinie
12	-	»⊑«	
13	VUHU	-	Durchtlub wird angezeigt

Wird bei der Eingabe ein Fehler gemacht, so kann der falsche Wert überschrieben werden, indem die Tabellennummer in V2H5 und die neuen Werte in V2H3 oder V2H4 eingegeben werden

Fehlerverbesserung bei manueller Linearisierung

Schritt 1 2 3	Matrix V2H5 - V2H3/	Eingabe 132 »E«	Bedeutung Tabellennummer eingeben, die korrigiert werden soll Bestätigt Eingabe
4	V2H4	z.B. 10	Richtigen Pegelstand oder richtigen Durchfluß eingeben
	-	»E«	Bestätigt Eingabe
Alle Kor	rekturen ausi	führen nach	den Schritten 1 bis 4
5	V2H0	3	Wähle »Manuell«
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Soll ein Kennlinienpunkt mit einem Wertepaar gelöscht werden, unter seiner Tabellennummer (in V2H5) in V2H4 den Wert 19999 eingeben

Schritt 1	Matrix V2H5	Eingabe 132	Bedeutung Tabellennummer eingeben, die gelöscht werden soll Bostätigt Eingabo	Kanal 2 V5H5
2 3 4 Schritt 1	V2H4 bis 4 wiede	»E« 19999 »E« rholen bis al	Wert eingeben Bestätigt Eingabe und löscht den Kennlinienpunkt le Kennlinienpunkte gelöscht sind	V5H4
5 6	V2H0 -	3 »E«	Wähle »Manuell« Aktiviert Linearisierungskennlini	V5H0 e

Alle Werte der Linearisierungstabelle können in einem Schritt gelöscht werden: im Matrixfeld V2H0 zur Wahl der Linearisierung muß die Einstellung »Löschen«gewählt und bestätigt werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H0	5	Wähle Linearisierung »Löschen«
2	-	»E«	Kennlinie ist gelöscht
3	V2H0	0	Neue Linearisierungsart wählen, z.B. »Linear«
4	-	»F«	Bestätigt Eingabe

Hinweis!

Wird eine andere Betriebsart gewählt, bleibt die per Hand eingegebene Kennlinie im Prosonic FMU gespeichert, ohne genützt zu werden. Wird später die Betriebsart »Manuell« wieder gewählt und die Kennlinie aktiviert, zeigt der Prosonic FMU die gleichen Meßeigenschaften wie vorher.



Hinweis!

Löschen einzelner Kennlinienpunkte

Meßwertanzeige

Der Meßwert von Kanal 1 zeigt V0H0 (für Kanal 2 V4H0). Zusätzlich enthalten einige Matrixfelder Systeminformationen, z.B. für Fehleranalyse usw. Tabelle 5.2 faßt diese Anzeige- und Meßwerte zusammen.

Tab. 5.2
Meßwertanzeige
Die Werte in Klammern gelten für
Kanal 2

Matrix	Meßwert	Anmerkung
V0H0 (V4H0)	Durchfluß (Füllhöhe oder Volumen)	Anzeige in Einheiten von V8H4 oder Kundeneinheit V0H0 für Kanal 1, (V4H0 Füllstandmessung für Kanal 2)
V0H8 (V4H8)	Distanz: Sensor – Produktoberfläche	Die Distanz zwischen Sensor und Produktoberfläche in m oder ft V0H4 für Kanal 1, V4H4 für Kanal 2
V0H9 (V4H9)	Füllhöhe	Anzeige der Füllhöhe in m oder ft V0H9 für Kanal 1, V4H9 für Kanal 2
V3H1 (V6H1)	Echodämpfung dB	Die Echodämpfung zwischen Emission und Empfang vom Sensor V3H1 für Kanal 1, V6H1 für Kanal 2
V3H2 (V6H2)	Signal-Rauschverhältnis	Signal-Rauschverhältnis: Die Differenz zwischen einem Nutzsignal (Echo) und einem Störsignal (Rauschen). Je höher das Signal-Rauschverhältnis ist, desto besser kann ein Echo ausgewertet werden (10 dB oder größer ist ein guter Wert). V3H2 für Kanal 1, V6H2 für Kanal 2
V8H8	Interner Zähler high	Die ersten vier Stellen des achtstelligen Software-Zählers werden angezeigt
V8H9	Interner Zähler low	Die letzten vier Stellen des achtstelligen Software-Zählers werden angezeigt
V9H0	Aktueller Fehlercode	Der aktuelle Fehlercode kann abgelesen werden
V9H1	Letzter Fehlercode	Der letzte Fehlercode kann abgelesen und gelöscht werden
V9H2	Vorletzter Fehlercode	Der vorletzte Fehlercode kann abgelesen und gelöscht werden
V9H3	Softwareversion mit Gerätecode	Die ersten (zwei) Zahlen geben den Gerätecode, die letzten die Softwareversion an

5.3 Einstellung der Mengenzähler

Der Prosonic FMU verfügt über einen Softwarezähler und einen wahlweise eingebauten Mengenzähler zur Mengenerfassung. Die Zähler schalten in Abhängigkeit

- vom durchgeflossenen Volumen,
- von der Zähleinheit (V8H5) und
- von den Zählerfaktoren.

Der Softwarezähler und der wahlweise eingebaute Mengenzähler werden beeinflußt von der einstellbaren Schleichmenge in V2H8. Nur der Softwarezähler ist rückstellbar. Die ersten vier Stellen des achtstelligen Softwarezählers zeigen V8H8, die letzten vier Stellen V8H9.

Externe Mengenzähler können über die Relais angesteuert werden (siehe Kapitel 7).

Hinweis!

Beim Anschluß externer Mengenzähler beachten Sie bitte:

Die maximale Zählfrequenz des Prosonic FMU 86_ beträgt 2 Hz, die Impulsbreite 200 msec. Um die vollständige Erfassung aller Zählimpulse zu gewährleisten muß die Zählfrequenz des externen Mengenzählers zu diesen Werten passen.

Es gilt:

Gesamtvolumen = Gesamtzahl der Zählimpulse x Zählerfaktor x Zähleinheit

Die eingestellte Zähleinheit (V8H5) gilt für alle Zähler.

Tabelle 5.3 nennt alle Zähleinheiten mit ihrer Codenummer im Feld V8H5

ZähleinheitCode in V8H5I0hI1m³2i gal5us gal6bls7

1 V8H5 2 Als Zähleinheit wurde m ³ gewählt	Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
	1	V8H5	2	Als Zähleinheit wurde m ³ gewählt
2 - »E« Bestätigt Eingabe	2	-	»Е«	Bestätigt Eingabe

Für den Softwarezähler gilt Zählerfaktor Z2 in V1H6.

Für den wahlweise eingebauten Mengenzähler gilt Zählerfaktor Z1 in V1H5. Die Zählerfaktoren können in den Matrixfeldern V1H5 und V1H6 als beliebige Zahl eingegeben werden. Wird ein maximaler Wert von 19999 überschritten (z.B. nach Auswahl einer neuen Q/h-Kennlinie), oder ist die Zählimpulsrate bei maximalem Durchfluß größer 2 Zählimpulse pro Sekunde paßt der Prosonic die Zählerfaktoren automatisch an. Sie erhalten die Warnungsmeldung E 620, und können die korrigierten Zählerfaktoren in V1H5 und V1H6 bestätigen. Ist die Korrektur mit der gewählten Zähleinheit nicht möglich, erscheint die Warnungsmeldung E 621. Geben Sie nun in V8H5 eine andere Zähleinheit ein.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V1H5	10	»Zählerfaktor Z1« für den eingebauten Mengenzähler wird
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

Zählerfaktoren

Endress+Hauser



Zählformel

Zähleinheit

Tab. 5.3 Zähleinheiten und ihre Codes

Zurücksetzen des Softwarezählers

Der Softwarezähler kann zurückgesetzt werden auf 0 durch Eingabe von 712 in V9H4.

Schritt	Matrix V9H4	Eingabe	Bedeutung Code für Rücksetzen des Softwarezählers
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	V8H8	-	0000 zeigen die 4 höchsten Stellen des Softwarezählers
4	V8H9	-	0000 zeigen die 4 niedrigsten Stellen des Softwarezählers

Schleichmenge V2H8

Die Eingabe einer Schleichmenge in V2H8 soll verhindern, daß kleinste störende Durchflußströme erfaßt werden. Die Eingabe erfolgt in Prozent, bezogen auf den maximalen Durchflusses (Q_{max} des Gerinnes nach Tabellenwert in Anhang A oder der größte Wert des Durchflusses einer Linearisierungskennlinie). Wurde in V2H7 der tatsächliche maximale Durchfluß des Gerinnes eingegeben, bezieht sich die Eingabe der Schleichmenge auf diesen Wert. Bei der Volumenzählung wird nur der Durchfluß berücksichtigt, der diesen Prozentwert übersteigt. Die Einstellung gilt für alle Zähler gemeinsam.

SchrittMatrixEingabeBedeutung1V2H8z.B. 4Eine Schleichmenge von 4% des maximalen
Durchflusses wird bei der Mengenzählung ausgeschlossen.
Erst ein Durchfluß über 4% des maximalen Durchflusses
wird für die Mengenzählung erfaßt.2-»E«Bestätigt Eingabe

5.4 Durchflußmessung mit Rückstauerfassung (nur nach Wahl der Betriebsart Rückstau V8H0: 9)

In Gerinnen und Meßwehren können prozeßbedingte Ablaufstörungen und daraus resultierender Rückstau erfaßt und reguliert werden. Maß für einen Rückstau ist das Verhältnis h₂ (Unterwasser) zu h₁ (Oberwasser), das in V5H8 (in %) eingegeben werden kann.

- In einem Venturi-Gerinne wird der Durchfluß optimal gemessen, wenn das Verhältnis h₂ (Unterwasser) zu h₁ (Oberwasser) den Faktor 0,8 =80 % nicht übersteigt.
- Bei Werten h₂/h₁ größer 0,8 (und Q größer 0,1 Q_{max}) läuft die Durchflußmenge kontinuierlich gegen Null. Zusätzlich kann ein Alarmrelais gewählt werden, das bei überschreiten des kritischen Verhältnisses schaltet.

Hinweis zur Einstellung des Stromausgangs bei Störungen!



Die Werte – 10 % für Kanal 1 (V3H4) oder 110 % für Kanal 2 (V6H4) – dürfen für den Stromausgang bei Störungen *nicht* gewählt werden. Andernfalls wird das kritische Verhältnis h₂/h₁ bei jeder Störung überschritten und der Durchfluß gegen Null gesteuert.

 Bei Durchfluß bis 0,8 Q_{max} wird ohne Korrektur gemessen. Ein Alarm wird nur ausgelöst, wenn das Verhältnis h₂/h₁ größer ist als der Wert in V5H8.

Wurde in V2H7 der tatsächliche maximale Durchfluß eingegeben, beziehen sich alle Angaben zum Durchfluß auf diesen Wert.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V5H8	z.B. 85	Der Rückstaualarm wird bei 85 % (h2/h1=0,85) ausgelöst.
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	V1H0	1	Relais 1 wird als Alarmrelais ausgewählt
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
5	V1H1	9	»Rückstau« ist die Relaisfunktion für Relais 1
6	-	»Е«	Bestätigt Eingabe

bei 2 Kanälen

Meßwert von

von Sensor 2

Kanal 2

Differenz

Mittelwert

Meßwert von

von Sensor 1

von Sensor 1

Kanal 1

Differenz

6 Analogausgang

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung des Analogausgangs. Der Prosonic FMU 860 und 861 besitzt einen Stromausgang 4 ... 20 mA, der umschaltbar ist auf 0...20 mA. Bei dem Zweikanalgerät FMU 862 gilt die Umschaltung von 4 ... 20 mA auf 0...20 mA für beide Stromausgänge.

Stromausgang für Kanal 1 wird von dem Meßwert Kanal 1 im Feld V0H0 gesteuert bzw. Stromausgang für Kanal 2 von V4H0.

Abbildung 6.1 und Tabelle 6.1 fassen die Parameter für die Bedienung der Analogausgänge zusammen.

Kanal 1	Kanal 2	Bedeutung	Defaultwert
V8H1	wie Kanal 1	0 = 020 mA 1 = 420 mA	0
V0H5	V4H5	0/4 mA-Wert (in den Einheiten des Abgleichs o. der Linearisierung)	0.0
V0H6	V4H6	20 mA-Wert (in den Einheiten des Abgleichs o. der Linearisierung)	100.0
V0H7	V4H7	Integrationszeit in Sekunden	5
V3H4	V6H4	Ausgang bei Störung 0 = -10% 1 = +110% 2 = hold	1
V8H6	V8H6	Verhalten mit Grenzwertschalter 0 = Ohne Schließer 1 = Minimum Kanal 1 2 = Maximum Kanal 1 3 = Minimum Kanal 2 4 = Maximum Kanal 2 5 = Minimum Kanal 1 und 2 6 =Maximum Kanal 1 und 2 Öffner analog Schließer 712	0





Abb. 6.1 Bedienparameter für Analogausgänge (0...20 mA). In Klammern stehen die Matrixpositionen für Kanal 2.

Stromausgang

Das Gerät bietet zwei Möglichkeiten:

• 0 = 0...20 mA

• 1 = 4...20 mA (Default)

Die Eingaben erfolgen in V8H1. Das Umschalten des Stromausganges auf 4...20 mA gilt bei FMU 862 auch für Meßkanal 2.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V8H1	1	Wähle 4 20-mA-Bereich
2	-	»Е«	Eingabe bestätigen

4-mA-Schwelle

Wurde in V8H2 das 4...20-mA-Signal gewählt und ist bei Leerabgleich (= 4 mA) ein bestimmter Füllstand vorhanden, kann es vorkommen, daß Signale von **unter** 4 mA bei normalem Betrieb erzeugt werden.

Können die Geräte, die mit der Signalleitung verbunden sind, Signale kleiner 4 mA nicht verarbeiten, dann ist es möglich eine 4-mA-Schwelle in V8H2 festzulegen, unter welche der Analogausgang nicht fallen kann.

- 0 = aus (Default)
- 1 = an



Achtung!

- Eine 4-mA-Schwelle wird bei einer Störung dann aufgehoben, wenn als Störungsverhalten »–10% des Meßbereichs« in V3H4 für Kanal 1 oder in V6H4 für Kanal 2 gewählt wurde (siehe unter »Ausgang bei Störung«).
- Auch wenn für den Analogausgang 0...20 mA eingestellt ist, wird die 4-mA-Schwelle nicht unterschritten während dem störungsfreien Meßbetrieb.

Schritt	Matrix V8H2	Eingabe z B 1	Bedeutung kleinstes Signal bei normalem Betrieb = 4 mA
	VOLIE	2.0.1	auch wenn der Füllstand unter den Anfangsmeßbereich des Analogsignales fällt.
2	-	»E«	Eingabe bestätigen.

Einstellung des Analogausgangs Die Einstellungen zum Analogausgang ordnen

- einem Me
 ßanfangswert (f
 ür F
 üllstand oder Durchflu
 ß oder Differenz usw. je nach Betriebsart) den Anfangswert des Stromausgangs zu (0 mA oder 4 mA) und
- einem Meßendwert 20 mA zu.

Wird ein Meßanfangswert eingegeben, der größer ist als der Meßendwert, hat der Stromausgang eine monoton fallende Kennlinie: Bei ansteigendem Meßwert vermindert sich der Signalstrom. Hierbei ist zu beachten, daß sich der Stromausgang bei Störung nach der folgenden Tabelle verhält.

420 m/	ł	020 mA	
V3H4:0 V6H4:0	21,6 mA bei Störung	V3H4:0 V6H4:0	22 mA bei Störung
V3H4:1 V6H4:1	2,4 mA bei Störung	V3H4:1 V6H4:1	–2 mA bei Störung

Hinweis!

Prosonic FMU 860...862

Meßbereichsspreizung: Der Beginn und das Ende des Bereichs können beliebig festgelegt werden, d.h. das 0/4...20-mA-Signal kann auch Teilbereichen des gesamten Meßbereichs zugeordnet werden.

Schritt	Matrix V0H5	Eingabe z.B. 200 l	Bedeutung bei 200 I Behälterinhalt beträgt der	Kanal 2
2		"F <i>"</i>	Signalstrom 0/4 mA (Anfangswert)	V4H5
3	VOH6	″L≪ z.B. 2000 I	bei 2000 l Behälterinhalt beträgt	
4		F	der Signalstrom 20 mA (Endwert)	V4H6
4	-	»E«	Eingabe bestatigen.	

Für Signalüberlauf oder Signalunterlauf gilt:

	Signalunterlauf	Signalüberlauf
420 mA	3,84 mA	2020,5 mA
020 mA	–0,50 mA	2020,5 mA

Der Stromausgang kann so eingestellt werden, daß er bei Störungen einen bestimmten Ausgang bei Störung Wert einnimmt. Die Relais folgen dem Analogausgang. Die Eingabe erfolgt im Feld V3H4 für Kanal 1 und V6H4 für Kanal 2:

	• 0 =	–10% des Meßbereiches	(Default)
--	-------	-----------------------	-----------

- +110% des Meßbereiches • 1 =
- letzter Wert wird festgehalten • 2 =

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal2
1	V3H4	z.B. 1	Bei Störung geht die Anzeige und der Stromausgang auf + 110% des Meßbereiches	V6H4
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	

420 mA	020 mA	
V3H4 (V6H4):02,4 mA bei StörungV3H4 (V6H4):121,6 mA bei Störung	V3H4 (V6H4):0 V3H4 (V6H4):1	–2 mA bei Störung 22,0 mA bei Störung

Achtung!

Mit Einstellung »2« in V3H4 (V6H4) werden vorhandene Störungserkennungssysteme auf den 0/4...20-mA-Signalleitungen außer Betrieb gesetzt. Obwohl das Störungserkennungssystem des Meßumformers funktionsfähig bleibt (d.h. das Störrelais fällt ab und die zugehörige gelbe LED erlischt), geben scheinbar alle Analoggeräte auf der Signalleitung richtige Meßwerte weiter.



Hinweis!

Stromsignal invertieren

Integrationszeit

Die Integrationszeit bewirkt eine Dämpfung der Analogausgänge und der Meßwertanzeige am Display des Prosonic FMUs. Bei einer Füllstandmessung kann z.B. bei unruhiger Flüssigkeitsoberfläche durch die Integrationszeit eine ruhige Anzeige erreicht werden.

• 0 s ohne Dämpfung • 1...300 s = mit Dämpfung (Die eingestellte Integrationszeit ist die Einstellzeit für 63% des Meßendwertes).

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Kanal 2
1	V0H7	z.B. 20	Integrationszeit = 20 s	V4H7
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	

Externer Grenzwertschalter

Die Einstellung des externen Grenzwertschalters wirkt auf die Analogausgänge und alle Relais. Der Grenzschalter wird z.B. abhängig von seiner Einbauhöhe, als Minimum-Grenzschalter oder Maximum-Grenzschalter festgelegt. Bei Prosonic FMU 862 kann nach den Kanälen unterschieden werden.

Tabelle 6.2 gibt einen Überblick über das Verhalten der Analogausgänge in Abhängigkeit der Einstellungen des Grenzwertschalters.

Tab. 6.2 Analogausgang mit externem Granzschalter	Einstellung V8H6	Bedeutung	Grenzwertschalter schaltet Füllhöhe auf »Voll« oder »Leer« (V0H9)		
arenzsenaner	0	Ohne	ohne Wirkung		
	Schließer				
	1	Min. Kanal 1	»Leer« für Kanal 1		
	2	Max. Kanal 1	»Voll« für Kanal 1		
	3	Min. Kanal 2	»Leer« für Kanal 2		
	4	Max. Kanal 2	»Voll« für Kanal 2		
	5	Min. Kanal 1 und 2	»Leer« für Kanal 1 und 2		
	6	Max. Kanal 1 und 2	»Voll« für Kanal 1 und 2		
	Öffner				
	7	Min. Kanal 1	»Leer« für Kanal 1		
	8	Max. Kanal 1	»Voll« für Kanal 1		
	9	Min. Kanal 2	»Leer« für Kanal 2		
	10	Max. Kanal 2	»Voll« für Kanal 2		
	11	Min. Kanal 1 und 2	»Leer« für Kanal 1 und 2		
	12	Max. Kanal 1 und 2	»Voll« für Kanal 1 und 2		

Hinweis!

• Eine Warnungsmeldung beeinflußt nicht das Schaltverhalten des Grenzwertschalters. Es gilt Tabelle 6.2.

Hinweis!

Prosonic FMU 860...862

7 Relais

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Relais, sowie typische Anwendungen. Der Prosonic FMU 86... hat wahlweise drei oder fünf Relais mit potentialfreiem Umschaltkontakt. Alle Relais sind voneinander unabhängig. Einem Relais können verschiedene Funktionen zugeordnet werden. Das Relais schaltet in Abhängigkeit der Funktion und einem wahlweise angeschlossenen, externen Grenzschalter (siehe nächste Seite).

Hinweis!

Jedem Relais ist eine gelbe Leuchtdiode zugeordnet, die den Relaiszustand anzeigt:

- Die Leuchtdiode zum Relais leuchtet, wenn das Relais angezogen ist.
- Die Leuchtdiode für ein Relais zur Störungsmeldung leuchtet bei störungsfreiem Betrieb.
- Die Leuchtdiode für ein Relais mit der Funktion »Zählimpulse« blinkt bei jedem Zählimpuls kurz auf (maximale Impulsrate des Relais 2 Hz).
- Die Meßumformer-Varianten verfügen über folgende Relaisfunktion:

Relaisfunktion	FMU 860	FMU 861	FMU 862
Grenzwert	Х	Х	Х
Störrelais	Х	Х	Х
Tendenz	Х	Х	Х
Zählimpulse		Х	Х
Zeitimpulse		Х	Х
Rückstau			Х

- Die verfügbaren Relaisfunktionen können den Relais beliebig zugeordnet werden.
- Jedem Relais ist eine Nummer zugeordnet, die vor der Eingabe einer Relaisfunktion gewählt werden muß.
- Wenn nur drei Relais eingebaut sind, sind die Relaisausgänge 1, 2 und 5 belegt.
- Bei Prosonic FMU mit RS-485 oder PROFIBUS-DP-Schnittstelle sind die Relaisausgänge 3, 4 und 5 belegt.
- Das fünfte Relais hat als voreingestellte Relaisfunktion »Störrelais«. Die zugeordnete Leuchtdiode leuchtet bei störungsfreiem Betrieb. Dem Relais kann jede andere Relaisfunktion zugeordnet werden.
- Werden alle Relais zur Pumpensteuerung eingesetzt, so können Störungen über das 0/4...20 mA Signal registriert werden als –10 % oder +110 % Signal. Der Einbau eines separaten Überlauf- bzw. Trockenlaufschutzes wird in diesem Fall empfohlen.

Die Einstellung eines Relais beginnt immer mit folgendem Ablauf:

- Auswahl eines Relais durch Eingabe einer Nummer in V1H0 und Auswahl mit »E« bestätigen.
- Auswahl einer Relaisfunktion durch Eingabe einer Nummer in V1H1 und Auswahl mit »E« bestätigen

(für FMU 862 gilt: Eine Relaisfunktion, die nur Kanal 1 oder Kanal 2 betrifft, hat für jeden Kanal eine eigene Nummer).

Hinweis!

 Wird eine Linearisierung nachträglich in einer anderen Kundeneinheit eingegeben, so müssen auch alle Relaiseinstellungen geändert werden, und zwar für alle Relais mit Relaisfunktion »Grenzwert«.



Eingabeschritte



Hinweis

63

Relaisfunktionen

Hinweis!

Hinweise zu Relaisbezeichnungen:

Relais »angezogen«	Relais »abgefallen«
Das Relais befindet sich im Arbeitszustand bzw. im Zustand »angezogen«, wenn der Arbeitskontakt geschlossen ist. Die Leuchtdiode zum Relais leuchtet auf der Frontplatte des Prosonic FMUs.	Das Relais befindet sich im Ruhezustand bzw. im Zustand »abgefallen«, wenn der Ruhekontakt geschlossen ist.
Bei einem Arbeitskontakt a (Schließer) ist der Strompfad u-a im Ruhezustand geöffnet und im betätigten Zustand geschlossen.	Bei einem Ruhekontakt r (Öffner) ist der Strompfad u-r im Ruhezustand geschlossen und im betätigten Zustand offen.

Externer Grenzwertschalter

Die Einstellung des externen Grenzwertschalters wirkt auf alle Relais. Der Grenzschalter wird z.B. abhängig von seiner Einbauhöhe, als Minimum-Grenzschalter oder Maximum-Grenzschalter festgelegt. Wenn der Grenzschalter schaltet, so verhalten sich die Relais entsprechend dem Verhalten des Analogausgangs, wenn **keine Störung** vorliegt. (Einstellung »Min« entspricht 0%-Signal, Einstellung »Max« entspricht 100%-Signal, siehe Kapitel 6). Bei Prosonic FMU 862 kann der Grenzschalter verschiedenen Kanälen zugeordnet werden. Tabelle 7.8 gibt einen Überblick über das Schaltverhalten in Abhängigkeit der Einstellungen des Grenzwertschalters.

Einstellung V8H6	Bedeutung	Grenzwertrelais: Einschaltpunkt größer Ausschaltpunkt	Grenzwertrelais: Einschaltpunkt kleiner Ausschaltpunkt	
0	Ohne	ohne Wirkung auf Relais	ohne Wirkung auf Relais	
Schließer				
1	Min. Kanal 1	Relais für Kanal 1 fällt ab	Relais für Kanal 1 zieht an	
2	Max. Kanal 1	Relais für Kanal 1 zieht an	Relais für Kanal 1 fällt ab	
3	Min. Kanal 2	Relais für Kanal 2 fällt ab	Relais für Kanal 2 zieht an	
4	Max. Kanal 2	Relais für Kanal 2 zieht an	Relais für Kanal 2 fällt ab	
5	Min. Kanal 1 und 2	Relais für Kanal 1 und 2 fällt ab	Relais für Kanal 1 und 2 zieht an	
6	Max. Kanal 1 und 2	Relais für Kanal 1 und 2 zieht an	Relais für Kanal 1 und 2 fällt ab	
Öffner analog Schließer 712				

Achtung!



Eine Störungsmeldung beeinflußt – wenn möglich – *nicht* das Schaltverhalten des Grenzwertschalters. Schaltet der Grenzwertschalter während einer Störung, richten sich die Relais nach dem Grenzwertschalter, der Analogausgang richtet sich nach den Einstellungen in V3H4 (bzw. V6H4), Verhalten bei Störung.

Tab. 7.1 Schaltverhalten der Grenzwertrelais in Abhängigkeit des Schaltens des externen Grenzschalter

7.1 Relaisfunktion »Grenzwert«

Die Relaisfunktion »Grenzwert« dient der Überwachung oder der Steuerung eines Grenzstands. Das Schalten des Relais erfolgt in Abhängigkeit des Meßwerts in V0H0 und wird bestimmt vom Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt des Relais, die z.B. als Zahlenwert für % Füllhöhe eingeben werden. (V0H0 gilt für Kanal 1; für FMU 862 schalten die Relais für Kanal 2 in Abhängigkeit des Meßwerts in V4H0). Tabelle 7.2 zeigt die Funktionen.

Je nach Anwendung ist es wichtig, daß der Einschaltpunkt größer ist als der Ausschaltpunkt oder umgekehrt. Insbesondere für den Fall einer Störung ist darauf zu achten, daß das einstellbare Störungsverhalten des Prosonic FMUs zur Steuerungsaufgabe paßt (siehe unten »Verhalten bei Störung«)

Durch zwei Zusatzeinstellungen kann das Schaltverhalten des Relais verändert werden: Alternierende Pumpensteuerung (in V1H4: aus, ein) und Schaltverzögerung (in V1H9: Zeit in Sekunden)

Matrix	Bedeutung
V1H0	Auswahl Relais
V1H1	Relaisfunktion »Grenzwert für Kanal 1«: 0; »Grenzwert für Kanal 2« : 1
V1H2	Einschaltpunkt (in Kundeneinheit)
V1H3	Ausschaltpunkt (in Kundeneinheit)
V1H4	Alternierende Pumpensteuerung (Ein, Aus)
V1H9	Schaltverzögerung (in Sekunden)

Einschaltpunkt, Ausschaltpunkt

Einschaltpunkt größer Ausschaltpunkt

Für das Schaltverhalten eines Relais gibt es zwei Varianten:

Das Relais zieht an beim Überschreiten des Einschaltpunkts und auf der Frontplatte leuchtet die gelbe Leuchtdiode zum Relais.

Das Relais zieht an beim Unterschreiten des Einschaltpunkts und auf der Frontplatte leuchtet die gelbe Leuchtdiode zum Relais.

Einschaltpunkt kleiner Ausschaltpunkt

abelle 7.2
Relaiseinstellungen für
Grenzwert«

Abb. 7.1 Funktion der Relais als Grenzschalter

Einschaltpunkt größer

Einschaltpunkt kleiner

Ausschaltpunkt

Ausschaltpunkt

Einschaltpunkt
 Ausschaltpunkt

	-	-			
Füllstand	Relaisstatus	LED	Füllstand	Relaisstatus	LED
Unterschreiten von Aus	abgefallen	aus	Unterschreiten von Ein	angezogen	gelbe LED an
	r u a 11 12 13			r u a 11 12 13	
Überschreiten	angezogen	gelbe LED an	Überschreiten	abgefallen	aus
Von Ein	r u a 11 12 13		Von Aus	r u a 11 12 13	

Beispiel: Einschaltpunkt größer Auschaltpunkt

1. Relais und Funktion wählen

Zunächst muß ein Relais und die zugehörige Funktion gewählt werden. Dies geschieht durch die Eingabe der Relaisnummer in V1H0 und der Nummer für die Relaisfunktion »Grenzwert« in V1H1.

Schritt 1 2 3	Matrix V1H0 - V1H1	Eingabe z.B. 1 »E« 0	Bedeutung Relais 1 wird ausgewählt Eingabe bestätigen »Grenzwert für Kanal 1« ist die Relaisfunktion für das gewählte Relais
4	-	»E«	Eingabe bestätigen

2. Schaltpunkte eingeben

Der Einschaltpunkt wird in V1H2, der Ausschaltpunkt in V1H3 eingegeben, und zwar in der gleichen Einheit, die für den Meßwert in V0H0 gilt (V4H0 für Kanal 2 bei FMU 862). Im Beispiel ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt.

Schritt 1 2	Matrix V1H2 -	Eingabe z.B. 200 »E«	Bedeutung Einschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts) Eingabe bestätigen
3	V1H3	z.B. 150	Ausschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts)
4	-	»E«	Eingabe bestätigen

Relais bei Störung

Erkennt der Prosonic FMU eine Störung, so verhalten sich die Grenzwertrelais entsprechend der Eingabe für das Störungsverhalten des Analogausgangs in V3H4 (für FMU 862 gilt: für Kanal 1 in V3H4; für Kanal 2 in V6H4).

Tabelle 7.3 gibt einen Überblick über das Schaltverhalten in Abhängigkeit der Relaiseinstellungen. Die Eingaben zum Störungsverhalten sind in Kapitel 6 beschrieben.

Tabelle 7.3	
Reaktion der Gre	enzwertrelais bei
Störung.	

Einstellung Kanal 1 V3H4 (Kanal 2 V6H4)	Einschaltpunkt größer Ausschaltpunkt	Einschaltpunkt kleiner Ausschaltpunkt
0 = -10%	Relais fällt ab	Relais zieht an
1 = +110%	Relais zieht an	Relais fällt ab
2 = hold (letzter Meßwert)	Keine Änderung	Keine Änderung

Anwendungsbeispiele

Die Größe des Schaltbereichs, d.h. die Differenz zwischen Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt, wird in Abhängigkeit von der Steuerungsaufgabe festgelegt:

- Ein Relais arbeitet als Grenzschalter, wenn der Betrag des Schaltbereichs klein ist oder
- ein Relais arbeitet im Zweipunktbetrieb, wenn der Betrag des Schaltbereichs groß ist (Abb. 7.2).

Soll das Relais als Grenzschalter arbeiten, ist der Betrag des Schaltbereichs klein, d.h. Beispiel: der Einschaltpunkt und der Ausschaltpunkt liegen dicht beieinander. Die Differenz Grenzschalter zwischen Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt sollte mindestens 1% betragen. Ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt gilt: Das Relais zieht an bei Überschreiten des Einschaltpunktes. Als Ausschaltpunkt wird eine Füllhöhe dicht unter dem Einschaltpunkt eingeben. Bei Erreichen dieser Füllhöhe fällt das Relais sofort wieder ab.

Schritt 1 2 3 4 5 6 7	Matrix V1H0 - V1H1 - V1H2 - V1H3	Eingabe z.B. 2 »E« 0 »E« z.B. 1 »E« z.B. 0,95	Bedeutung Relais 2 wird ausgewählt Eingabe bestätigen »Grenzwert Kanal 1« ist die Relaisfunktion für das gewählte Relais Eingabe bestätigen Einschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts, z.B. 1 m) Eingabe bestätigen Ausschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts, z.B. 0.05 m)
7	V1H3	z.B. 0,95	Ausschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts, z.B. 0,95 m)
8	-	»Е«	Eingabe bestätigen

Zweipunktbetrieb mit einem Relais

Soll ein bestimmter Füllstandbereich eingehalten werden, so ist dies durch Eingabe eines entsprechenden Abstands zwischen dem Ein- und Ausschaltpunkt möglich.

Beispiel: Befüllpumpe und Überlaufschutz Der Einschaltpunkt ist kleiner als der Ausschaltpunkt: Die Befüllpumpe arbeitet und der Füllstand steigt bis der Ausschaltpunkt erreicht ist und die Pumpe ausschaltet. Das Relais zieht erst wieder an, wenn der Füllstand den Wert des Einschaltpunkts unterschreitet.

Schritt 1 2 3 4 5 6 7 8	Matrix V1H0 - V1H1 - V1H2 - V1H2	Eingabe z.B. 2 »E« 0 »E« z.B. 700 »E« z.B. 900	Bedeutung Relais 2 wird ausgewählt Eingabe bestätigen »Grenzwert Kanal 1« ist die Relaisfunktion für das gewählte Relais Eingabe bestätigen Einschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts, z.B. 700 hl) Eingabe bestätigen Ausschaltpunkt für gewähltes Relais (in der Einheit des Meßwerts, z.B. 900 hl)
8	-	»E«	Eingabe bestätigen





Alternierende Pumpensteuerung

Werden mehrere Grenzwertrelais zur Pumpensteuerung eingesetzt, ist es häufig sinnvoll, eine gleichmäßige Auslastung der Pumpen zu erreichen. Hier hilft die Zusatzfunktion "Alternierende Pumpensteuerung" (V1H4), die für einen Kanal eingestellt werden kann: Wenn zwei Relais die Zusatzfunktion "Alternierende Pumpensteuerung" besitzen, schaltet bei folgendem, sich wiederholenden Füllstandverlauf beim ersten Zyklus Relais 1 ein und aus, beim nächsten Zyklus Relais 2 ein und aus: der Füllstand steigt soweit, daß der erste Einschaltpunkt überschritten wird und sinkt anschließend, bis der erste Ausschaltpunkt wieder unterschritten wird.

Ein Relais mit Zusatzfunktion "Alternierende Pumpensteuerung" schaltet auch in Abhängigkeit des Einschaltpunkts eines anderen alternierenden Relais.

Das gleiche gilt für die Ausschaltpunkte. Sinkt der Füllstand, schalten die Pumpen in der Reihenfolge, in der sie eingeschaltet wurden, wieder aus.

Zur Steuerung des Wasserpegels sollen 3 Relais in Folge geschaltet werden.

Steigt der Wasserstand, schalten die Entleerpumpen nacheinander ein, bis schließlich beim maximalen Füllstand alle Pumpen in Betrieb sind. Sinkt der Füllstand, schalten die Pumpen in der Reihenfolge, in der sie eingeschaltet wurden, wieder aus. Die Relais haben folgende Schaltpunkte

Relais	Einschaltpunkt	Ausschaltpunkt
1	40	10
2	60	40
5	90	60

Abb. 7.4 zeigt das Schaltverhalten der Relais



Beispiel: Alternierende Pumpensteuerung

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1 2 3 4 5	V1H0 V1H1 V1H2 V1H3 V1H4	1 »E« 0 »E« 40 »E« 10 »E« 1 »E«	Relais 1 wurde gewählt Relaisfunktion für Relais 1 ist Grenzwert im Kanal 1 Einschaltpunkt 1 ist z.B. 40% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Ausschaltpunkt 1 ist z.B. 10% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Relais 1 wurde mit Zusatzfunktion »Alternierende Pumpensteuerung« versehen
6 7 8 9 10	V1H0 V1H1 V1H2 V1H3 V1H4	2 »E« 0 »E« 60 »E« 40 »E« 1 »E«	Relais 2 wurde gewählt Relaisfunktion für Relais 2 ist Grenzwert im Kanal 1 Einschaltpunkt 1 ist z.B. 60% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Ausschaltpunkt 1 ist z.B. 40% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Relais 2 wurde mit Zusatzfunktion »Alternierende Pumpensteuerung« versehen
11 12 13 14 15	V1H0 V1H1 V1H2 V1H3 V1H4	3 »E« 0 »E« 90 »E« 60 »E« 1 »E«	Relais 3 wurde gewählt Relaisfunktion für Relais 3 ist Grenzwert im Kanal 1 Einschaltpunkt 1 ist z.B. 90% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Ausschaltpunkt 1 ist z.B. 60% (wenn »%« Kundeneinheit ist) Relais 3 wurde mit Zusatzfunktion »Alternierende Pumpensteuerung« versehen
16	V1H9	10 »E«	Schaltverzögerung von 10 Sekunden für alle Relais.



Hinweis!

Hinweis!

- Die »alternierende Pumpensteuerung« kann natürlich nur wirksam werden, wenn zwei oder mehr Grenzstandrelais im selben Kanal diese Funktion besitzen.
- Die Bereiche mit den Ein- und Ausschaltpunkten können sich überlappen, also Bereich 1 Einschaltpunkt 80% Ausschaltpunkt 30%, Bereich 2 Einschaltpunkt 60% Ausschaltpunkt 20%.
- In dem Fall, daß 2 Pumpen im gleichen Bereich abwechselnd betrieben werden sollen, stimmen ihre Ein- und Ausschaltpunkte überein. Das gewünschte Schaltverhalten kann erreicht werden, indem dem zweiten Relais Schaltpunkte zugewiesen werden, die nie erreicht werden können. Beispiel: Im Schaltbereich zwischen 60% und 40% sollen zwei Pumpen

abwechselnd betrieben werden, d.h. wenn Pumpe 1 läuft ruht Pumpe 2 und umgekehrt. Die Relais sind wie folgt zu programmieren:

Relais 1 Einschaltpunkt 60%, Ausschaltpunkt 40%;

Relais 2 Einschaltpunkt z.B. 160%, Ausschaltpunkt z.B. 120 %

- Werden alle Relais zur Pumpensteuerung eingesetzt, so können Störungen über das 0/4...20-mA-Signal registriert werden als –10% oder +110%-Signal. Der Einbau eines separaten Überlauf- bzw. Trockenlaufschutzes wird in diesem Fall empfohlen.
- Bei der »alternierenden Pumpensteuerung« kann in V1H9 eine Schaltverzögerung von 0...100 s eingestellt werden (default = 1s).

Um beim gleichzeitigen Schalten von zwei oder mehrere Anschlußgeräten (wie z.B. **Schaltverzögerung** Pumpen), einer zu großen Belastung der Stromversorgung vorzubeugen, kann eine Schaltverzögerung eingestellt werden. Die Schaltverzögerung gilt für alle Relais mit Funktion »alternierende Pumpensteuerung« (bei FMU 862 für Kanal 1 *und* Kanal 2).

Funktion

Wenn zwei Relais beim gleichen Füllstand anziehen müßten, schaltet das Relais mit der niedrigsten Nummer sofort, das Relais mit der höheren Nummer schaltet verzögert, und zwar um die in V1H9 eingegebene Zeit (Default =1s).

Wenn sogar ein drittes Relais beim gleichen Füllstand anziehen müßte, schaltet das Relais mit der höchsten Nummer verzögert, und zwar nach der doppelten, in V1H9 eingegebenen Zeit.

Schritt	Matrix V1H9	Eingabe z.B. 10	Bedeutung 10 s beträgt der minimale Zeitabstand zwischen dem Schalten von zwei Relais
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe

7.2 Relaisfunktion »Störrelais«

Die Relaisfunktion »Störrelais« dient der Signalisierung von Störungen z.B. mit Hilfe von externen Warnlampen, Signalhupen oder anderen Anschlußgeräten.

Das Schalten des Relais erfolgt in Abhängigkeit vom Fehlerverhalten des Prosonic FMUs. Das Fehlerverhalten bei fehlendem Echo kann separat eingestellt werden. Eine ausführliche Beschreibung des Verhaltens finden Sie in Kapitel 9:

Zusatzeinstellungen zum Schaltverhalten des Relais sind nicht erforderlich.

- Die Leuchtdiode für ein Relais zur Störungsmeldung leuchtet bei störungsfreiem Betrieb. Das Relais ist angezogen im störungsfreien Betrieb.
- Das fünfte Relais hat als voreingestellte Relaisfunktion »Störrelais«. Die zugeordnete Leuchtdiode leuchtet bei störungsfreiem Betrieb. Dem fünften Relais kann jede andere Relaisfunktion zugeordnet werden.
- Zur externen Störungsanzeige müssen Warnlampen oder Signalhupen usw. an den Ruhekontakt des Störrelais angeschlossen werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V1H0	z.B. 2	Relais 2 wird ausgewählt
2	-	»E«	Eingabe bestätigen
3	V1H1	8	Störrelais ist die Relaisfunktion für das gewählte Relais
4	-	»E«	Eingabe bestätigen

7.3 Relaisfunktion »Tendenz«

Die Relaisfunktion »Tendenz« dient der Überwachung oder der Steuerung der zeitlichen Änderung des Durchflusses oder des Füllstands. Die Tendenz beträgt +1%, wenn sich der Meßwert in V0H0 während einer Minute um 1% des maximalen Durchflusses oder des maximalen Füllstands erhöht hat; die Tendenz beträgt –1%, wenn der Meßwert in V0H0 während einer Minute um 1% des maximalen Durchflusses oder des maximalen Füllstands gefallen ist. Der maximale Durchfluß wurde festgelegt durch die gewählte oder eingegebene Q/h-Kennlinie oder wurde in V2H7 eingegeben; der maximale Füllstand ist der Linearisierungsendwert oder 100%-Füllstand. Das Schalten des Relais erfolgt in Abhängigkeit des Einschaltpunkts und des Ausschaltpunkts der Tendenz.

Einschaltpunkt größerDas Relais zieht an beim Überschreiten der Tendenz des Einschaltpunktes und fällt ab
beim Unterschreiten der Tendenz des Ausschaltpunktes.

Einschaltpunkt kleiner Ausschaltpunkt Das Relais zieht an beim Unterschreiten der Tendenz des Einschaltpunktes und fällt ab beim Überschreiten der Tendenz des Ausschaltpunktes.

	Schritt 1 2 3 4 5 6 7 8	Matrix V1H0 - V1H1 - V1H2 - V1H3 -	Eingabe z.B. 2 »E« 2 »E« z.B. 2 »E« z.B. 0,5 »E«	Bedeutung Relais 2 wird ausgewählt Bestätigt Eingabe »Tendenz Kanal 1« ist die Funktion für das gewählte Relais Bestätigt Eingabe Einschaltpunkt bei 2% Anstieg/min des Meßwerts eingeben Bestätigt Eingabe Ausschaltpunkt bei 0,5% Anstieg/min eingeben Bestätigt Eingabe
--	--------------------------------	--	--	--

Tendenzrelais bei Störung

Erkennt der Prosonic FMU eine Störung, so behalten die Relais mit der Funktion »Tendenz« ihren Schaltzustand bei.
7.4 Relaisfunktion »Zählimpulse«

Bei der Relaisfunktion »Zählimpulse« schaltet das Relais in Abhängigkeit

- vom durchgeflossenen Volumen,
- von der Zähleinheit (V8H5) und
- welche der drei Relaisfunktion »Zählimpulse 1«, »Zählimpulse 2« oder »Zählimpulse 3« gewählt wird (jedem dieser Relaisfunktionen ist ein eigener Zählerfaktor in V1H5 oder V1H6 oder V1H7 fest zugeordnet).

Die Zählimpulse dienen z.B. zur Ansteuerung von externen Zählern oder zur mengenabhängigen Steuerung von Probenehmern.

Hinweis!

Beim Anschluß externer Mengenzähler beachten Sie bitte:

Die maximale Zählfrequenz des Prosonic FMU 86_ beträgt 2 Hz, die Impulsbreite 200 msec. Um die vollständige Erfassung aller Zählimpulse zu gewährleisten muß die Zählfrequenz des externen Mengenzählers zu diesen Werten passen.

Drei Zusatzeinstellungen beeinflussen die Volumenerfassung:

- Schleichmenge in V2H8,
- Einschaltpunkt in V1H2 und Ausschaltpunkt in V1H3 für die Zählimpulse.

Hinweis!

Bei Störung werden die Zählimpulse unterbrochen.

Der Meßumformer mißt die Pegelhöhe und errechnet mit Hilfe der Q/h-Kurve des Gerinnes den exakten Durchfluß bzw. das aktuell durchgeflossene Volumen pro Zeiteinheit. Übersteigt der maximale Durchfluß Q_{max} der Gerinnekennlinie den tatsächlichen Durchflußwert, können Sie in V2H7 Ihren Wert eingeben. Alle weiteren Angaben zu Q_{max} beziehen sich dann auf diesen Wert. Für kurze Zeitabstände kann das durchgeflossene Volumen bestimmt werden, indem der aktuelle Durchfluß mit dem Zeitabstand multipliziert wird. Das Gesamtvolumen über eine längere Zeit errechnet der Prosonic FMU durch das Summieren der Teilvolumina während dieser Zeit (mathematisch formuliert: es wird die zeitliche Integration des Durchflusses berechnet).

Ein Relais zieht kurz an und gibt einen Zählimpuls, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Zählimpuls

- Die Summe der durchgeflossenen Teilvolumina entspricht der Größenordnung der gewählten Zähleinheit.
- Der Zählerfaktor ist so gewählt, daß die Zählimpulsrate bei maximalem Durchfluß langsamer als 2 Zählimpulse pro Sekunde ist.

Es gilt:

Gesamtvolumen = Gesamtzahl der Zählimpulse x Zählerfaktor x Zähleinheit

Die eingestellte Zähleinheit (V8H5) gilt für alle Zählerfaktoren. Tabelle 7.4 nennt alle Zähleinheiten mit ihrer Codenummer im Feld V8H5

Zähleinheit	Code in V8H5
I	0
hl	1
m ³	2
i gal	5
us gal	6
bls	7

Tab. 7.4 Zähleinheiten und ihre Codenummern



Hinweis!

Hinweis!

Volumenmessung

Zähleinheit

Zählerfaktoren

Tab. 7.5 Auswahl der Zählerfaktoren Die Zählimpulsrate eines Relais hängt von dem zugeordneten Zählerfaktor ab. Drei verschiedene Zählerfaktoren stehen zur Auswahl:

Zählerfaktor 1	Steht in V1H5 und gilt für Relaisfunktion »Zählimpulse 1«	Wenn im Prosonic FMU ein Mengenzähler fest eingebaut ist, gilt Zählerfaktor 1 immer auch für diesen Mengenzähler.
Zählerfaktor 2	Steht in V1H6 und gilt für Relaisfunktion »Zählimpulse 2«	Mit diesem Zählerfaktor zählt immer auch der Software-Zähler im Prosonic FMU
Zählerfaktor 3	Steht in V1H7 und gilt für Relaisfunktion »Zählimpulse 3«	Der Zählerfaktor gilt ausschließlich für externe Mengenzähler

In den Matrixfeldern V1H5, V1H6 und V1H7 kann entsprechend der Zählaufgabe ein beliebiger Zählerfaktor eingeben werden. Wird ein maximaler Wert von 19999 überschritten (z.B. nach Eingabe einer neuen Q/h-Kennlinie), oder ist die Zählimpulsrate bei maximalem Durchfluß größer als zwei Zählimpulse pro Sekunde, paßt der Prosonic FMU 86_ die Zählerfaktoren automatisch an. Sie erhalten die Warnungsmeldung E 620 und können die errechneten Zählerfaktoren in V1H5, V1H6 und V1H7 bestätigen. Ist die Korrektur mit der gewählten Zähleinheit nicht möglich, erscheint die Warnungsmeldung E 621. Geben Sie nun in V8H5 eine andere Zähleinheit ein.

	Schritt	Matrix	Fingabo	Bedeutung
	7ähleint	neit wählen	Lingabe	Bedeutung
	1	V8H5	2	Als Zähleinheit wurde m ³ gewählt
	2	-	»E«	Eingabe bestätigen»
	– Relais a	uswählen u	ind eine de	er Relaisfunktionen »Zählimpulse«auswählen»
	3	V1H0	1	Relais 1 wird ausgewählt
	4	-	»Е«	Eingabe bestätigen
	5	V1H1	5	Zählimpulse 2 ist die Relaisfunktion für Relais 1
			(in V1H6 >	»Zählerfaktor 2«)
	6	-	»E«	Eingabe bestätigen
	7	V1H0	2	Relais 2 wird ausgewählt
	8	-	»Е«	Eingabe bestätigen»
	9	V1H1	4	Zählimpulse 1 ist die Relaisfunktion für Relais 2
			(in V1H5 >	»Zählerfaktor 1«)
	10	-	»Е«	Eingabe bestätigen
	11	V1H5	1000	»Zählerfaktor 1«wird ausgewählt und 1000
				(für 1000 m³)eingegeben
	12	-	»Е«	Eingabe bestätigen
I				

Die Eingabe einer Schleichmenge V2H8 soll verhindern, daß kleinste störende Durchflußströme erfasst werden. Die Eingabe erfolgt in Prozent, bezogen auf den maximalen Durchfluß. Wurde in V2H7 der tatsächliche maximale Durchfluß des Gerinnes festgelegt, bezieht sich die Eingabe der Schleichmenge auf diesen Wert.

Ein Durchfluß wird erst bei der Volumenzählung berücksichtigt, wenn er den Prozentwert der Schleichmenge übersteigt. Die Einstellung gilt für alle Zähler.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H8	z.B. 4	Eine Schleichmenge von 4% des maximalen
			Durchflusses wird bei der Mengenzählung ausgeschlossen.
			Erst ein Durchfluß über 4% des maximalen Durchflusses
			wird für die Mengenzählung erfaßt
2	-	»E«	Eingabe bestätigen

Für gewisse Meßaufgaben soll nicht jeder Durchfluß erfaßt werden. Die Durchflußmengen sollen stattdessen abhängig vom jeweiligen Durchfluß summiert werden, z.B. zur Sturmwassermessung. Die Volumenzählung ist nur aktiv, solange der Durchfluß größer als der Ein- und kleiner als der Ausschaltpunkt ist. Die Volumenzählung kann auch nach überschreiten des Ausschaltpunktes aufrecht erhalten werden, wenn als Ausschaltpunkt 111 % gewählt wird. Das Volumen des Gesamtdurchflusses während dieser Zeiten wird ermittelt.

Hinweis!

- Die Eingabe der Ein- und Ausschaltpunkte erfolgt immer in Prozent bezogen auf den maximalen Durchfluss
- Der Einschaltpunkt muß immer kleiner sein als der Ausschaltpunkt.

Beispiel Sturmwassermessung mit einer Meßrinne:

Einstellung für Relais 1 gelten Zählimpulse 1 mit Einschaltpunkt V1H2: 30% und Ausschaltpunkt V1H3: 80% (100% ist immer die Voreinstellung in V1H3).

Beträgt der Durchfluß z.B. 20% oder 90% des maximalen Durchflusses, gibt das Relais keine Zählimpulse ab.

Beträgt der Durchfluß z.B. 40% des maximalen Durchflusses, wird die *gesamte Durchflußmenge gezählt* und das Relais gibt entsprechend Zählimpulse ab.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V1H0	1	Relais 1 wird ausgewählt
2	-	»E«	Eingabe bestätigen»
3	V1H1	4	Zählimpulse 1
4	-	»E«	Eingabe bestätigen
5	V1H2	30	Einschaltpunkt wird 30% der maximalen
			Durchflußmenge gewählt
6	-	»E«	Eingabe bestätigen
7	V1H3	80	Ausschaltpunkt wird 80% der maximalen
			Durchflußmenge gewählt
8	-	»E«	Eingabe bestätigen

Einschaltpunkt V1H1 und Ausschaltpunkt V1H2



Hinweis!

[•] Der max. wählbare Ausschaltpunkt ist 110 %. Überschreitet der Durchfluß diesen Wert wird nicht weitergezählt. Geben Sie als Ausschaltpunkt 111 % ein, wird auch nach überschreiten des Ausschaltpunktes mit max. Frequenz weitergemessen.

7.5 Relaisfunktion »Zeitimpulse«

Die Relaisfunktion »Zeitimpuls« dient der zeitabhängigen Steuerung z.B. eines Probenehmers oder der zeitabhängigen Reinigung eines Rechens.

Das Schalten des Relais erfolgt nach Ablauf der in V1H8 eingestellten Zeit in Minuten. Die kürzeste Zeit beträgt 1 min, die längste Zeit 1500 min.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit des Zeitimpulses zieht das Relais kurz an, die Leuchtdiode auf der Frontplatte des Prosonic FMUs blinkt auf. Ein extern angeschlossenes Relais kann damit angesteuert werden, um einen Probenehmer oder einen Rechenmotor zu steuern.

Bei einer Störung werden - wenn möglich - die Zeitimpulse weiter erzeugt.



Achtung!

Achtuna!

Schritt	Matrix V1H0	Eingabe z.B. 4	Bedeutung Relais 4 wird ausgewählt
2	-	»Е«	Eingabe bestätigen
3	V1H1	7	Zeitimpuls ist die Relaisfunktion für das gewählte Relais
4	-	»Е«	Eingabe bestätigen
5	V1H8	60	alle 60 Minuten zieht das ausgewählte Relais kurz an
6	-	»E«	Eingabe bestätigen

7.6 Relaisfunktion »Rückstau«

Die Relaisfunktion »Rückstau« dient der Signalisierung von Ablaufstörungen und Rückstau in Gerinnen und Meßwehren z. B. mit Hilfe von externen Warnlampen, Signalhupen oder anderen Anschlußgeräten. Das Schalten des Geräts erfolgt in Abhängigkeit des Verhältnisses h₂ (Höhe nach dem Wehr) zu h₁ (Höhe vor dem Wehr), das in V5H8 eingegeben wird. Bei überschreiten des Verhältnisses schaltet das Relais.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V1H0	1	Relais wird als Alarmrelais ausgewählt
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	V1H1	9	»Rückstau« ist die Relaisfunktion für Relais 1
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe

8 Eingaben zur Meßstelle

Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Eingaben, die die Meßstelle betreffen.

- Auffrischen von Meßstelleninformationen, dies sind »Letzter Fehler« und »Vorletzter Fehler«
- Verriegelung der Matrix

8.1 Auffrischen von Meßstelleninformationen

Das Prosonic FMU speichert permanent verschiedene Informationen zur Meßstelle und aktualisiert sie bei einer Änderung des Betriebszustandes:

• »Letzter Diagnosecode« zeigt z. B., ob seit der letzten Kontrolle der Meßstelle die zulässige Temperatur am Sensor überschritten wurde (siehe auch Kapitel 9.2)

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Meß
1	V9H1	»E«	löscht letzten und vorletzten Fehlercode, 0 wird anschließend angezeigt	

Aufrischen der Meßstelleninformationen

8.2 Verriegelung der Matrix

Nach Eingabe aller Parameter kann die Matrix verriegelt werden und ist damit vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt. Nach der Verriegelung können alle Eingaben angezeigt, jedoch nicht verändert werden.

				Verriegelung der Matrix
Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	
1	V9H6	z.B. 888	Eingabe einer Zahl zum Verriegeln. Zahl blinkt.	
2	-	»E«	Eingabe bestätigen. Zahl bleibt stehen. Matrix ist verriegelt.	

Durch Eingabe der Zahl 519 kann die Verriegelung aufgehoben werden (bei Bedienung über PROFIBUS-DP: 2457).

Aufheben der Verriegelung

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H6	519 (2457)	Eingabe der Codezahl für Öffnen. Zahl blinkt.
2	-	»E«	Eingabe bestätigen. Zahl bleibt stehen. Matrix ist offen für Eingaben.

9 Diagnose und Störungsbeseitigung

Dieses Kapitel beschreibt:

- Zwei Fehlerarten: Störung und Warnung
- Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung
- Unterdrückung von Störsignalen bei ungünstigen Einbausituationen
- Simulationsfunktionen zum Testen von Anschlußgeräten
- Hinweise zum Austausch des Meßumformers oder des Sensors
- Hinweise zur Reparatur

9.1 Zwei Fehlerarten: Störung und Warnung

Der Meßumformer überprüft permanent die Funktionsfähigkeit der Meßlinie. Erkennt er dabei einen Fehler, wird darauf aufmerksam gemacht

- mit blinkenden Leuchtdioden auf der Frontplatte
- mit Symbolen auf dem Display
- mit Fehlercodes in Matrixfeld V9H0 und
- mit den programmierten Analogausgängen und
- mit verschiedenen Anschlußgeräten an den programmierten Relais.

Als Gerätestatus wird bei einem schwerwiegenden Fehler eine *Störung*, sonst eine *Warnung* (z.B. bei einfachem Bedienfehler) gemeldet.

Bei einer Störung wird nicht weitergemessen. Bei einer Warnung wird grundsätzlich versucht weiterzumessen, Meßfehler können nicht ausgeschlossen werden.

Störung

Störung

Erkennt der Prosonic FMU eine *Störung*, d.h. eine Funktionsstörung bei der keine Messung mehr möglich ist, treten folgende Reaktionen auf:

- Alle gelben Leuchtdioden blinken.
- Das Relais mit der Relaisfunktion »Störungsmeldung« fällt ab.
- Das Symbol zur Statusmeldung 🕒 erscheint auf dem Display (siehe Kapitel 7).
- Das Analogsignal nimmt den vorgewählten Störungswert an (entweder –10% oder +110% der Stromspanne oder der zuletzt gemessene Wert (hold) wird gehalten, siehe Kapitel 6).
- Die Relais mit Relaisfunktion »Grenzwert« reagieren entsprechend der Größe des Analogsignals (siehe Kapitel 7).

Wenn weitere Relaisfunktionen vorhanden sind gilt:

- Die Relais mit Relaisfunktion »Tendenz« behalten ihren Schaltzustand bei (siehe Kapitel 7).
- Relais mit Relaisfunktion »Zählimpulse« fallen ab. Solange die Störung bestehen bleibt, werden keine Zählimpulse abgegeben.
- Relais mit Relaisfunktion »Zeitimpuls« bleiben unbeeinflußt und schalten – wenn die Störung es zuläßt – nach Ablauf der eingestellten Zeit für den Zeitimpuls.
- Als Information zur Ursache der Störung wird in der Matrixposition V9H0 ein Fehlercode angezeigt. In Tabelle 9.1 sind die Bedeutungen der Fehlercodes aufgelistet.

Warnung	Warnung Erkennt der Prosonic FMU einen einfachen Bedienfehler oder einen Fehler, bei dem das Weitermessen der Meßlinie zugelassen werden kann, löst dies eine Warnung aus. Solange die Warnung besteht, kann das Meßsignal mit deutlichen Meßfehlern behaftet sein, und es treten folgende Reaktionen auf:
	 Die grüne Leuchtdiode blinkt. Das Relais mit der Relaisfunktion »Störungsmeldung« bleibt angezogen, auch alle anderen Relais bleiben unbeeinflußt. Das Symbol zur Statusmeldung blinkt auf dem Display. Das Ausgangssignal kann – z.B. im Zusammenhang mit Fehleingaben – mit erheblichen Meßfehlern behaftet sein. Als Information zur Ursache der Warnung wird in der Matrixposition V9H0 ein Fehlercode angezeigt. In Tabelle 9.1 sind die Bedeutungen der Fehlercodes aufgelistet.
Wählbare Warnung wenn Echo fehlt	Sonderfall: Fehlerbehandlung, wenn Echo fehlt
	Für zwei spezielle Meßsituationen – wenn das <i>Signal-Rauschverhältnis</i> zu klein oder die <i>Echodämpfung</i> zu groß ist – kann das Verhalten des Störmelderelais gesteuert werden.

Das Umschalten der Fehlerbehandlung eines fehlendes Echos erfolgt über die Zahl im Matrixfeld V3H3 (bei einem zweiten Kanal im Matrixfeld V6H3).

- 0 = »Warnung« (Default-Wert), der letzte Meßwert wird gehalten.
- 1 = »Störung«.

Fehlendes Echo soll wie eine Störung behandelt werden

Schritt	Matrix V3H3	Eingabe 1	Bedeutung Wenn Echo fehlt, soll Prosonic FMU alle Beaktionen einer Störung ausführen	Kanal 2 V6H3
2	-	»E«	Eingabe bestätigen	

9.2 Fehleranalyse

Für die Fehleranalyse ist es wichtig zu wissen,

- welcher Fehler gerade besteht
- ob mehrere Fehler vorhanden sind
- ob ein Fehler kurz auftrat und nicht mehr besteht (z.B. kurzzeitiges Auftreten einer zu hohen oder zu tiefen Temperatur am Sensor) und auch
- welcher Fehler zuletzt behoben wurde.

Denn:

- Es gibt Fehler, die direkt beseitigt und solche, die nur durch Endress+Hauser Service beseitigt werden können.
- Ein Fehler kann gleichzeitig mehrere Ursachen haben
- Beim Versuch einen Fehler zu beseitigen kann ein neuer, zusätzlicher Fehler auftreten.

Der Prosonic FMU gibt Ihnen folgende Informationen zur Fehleranalyse.

• Als Information zur Ursache des Fehlers wird der *»wichtigste« Fehler* in V9H0 angezeigt.

Einem Fehler wurde werkseitig eine Priorität zugeordnet, d.h. wenn ein Fehler niedriger Priorität ansteht und noch ein Fehler höherer Priorität dazukommt, wird dieser wichtigere Fehler angezeigt in V9H0 (siehe Tabelle 9.1). Drücken der »+«-Taste zeigt weitere Fehler an, soweit solche vorhanden sind.

- Der *letzte behobene* Fehler wird in *V9H1* angezeigt. Drücken der »E«-Taste löscht diese Anzeige (»vorletzter behobener Fehler« wird ebenfalls gelöscht, Anwendung siehe unten).
- Der *vorletzte behobene* Fehler wird in *V9H2* angezeigt. Drücken der »E«-Taste löscht diese Anzeige (»letzter behobener Fehler« wird ebenfalls gelöscht).

Beispiel »letzter Fehler« V9H1 anwenden

Waren der Meßumformer oder der Sensor seit der letzten Kontrolle immer uneingeschränkt meßbereit? Zum Beispiel: war die Sensortemperatur immer im zulässigen Bereich? In V9H1 erscheint der Fehlercode E661, wenn die zulässige Sensortemperatur überschritten wurde. Wenn der Prosonic FMU vorschriftsmäßig in Betrieb genommen wurde (Gerätereset bei der Erstinbetriebnahme, und die Anzeige in V9H1 wurde gelöscht, siehe Kapitel 8) und immer meßbereit war, darf im Feld »vorletzter Fehler« kein Fehlercode stehen.

Wenn in V9H1 kein Fehler angezeigt wird, waren Ultraschallsensor und Auswertegerät seit dem letzten Zurücksetzen immer meßbereit.

Fehlermeldungen Prosonic FMU

Fehlermeldungen

Die Ursachen für eine Störung oder Warnung nennt Tabelle 9.1, sowie deren Beseitigung.

Tabelle 9.1
Fehlercodes und ihre
Bedeutung.
In der Reihenfolge der
Prioritäten.

Fehler- code in V9H0	Тур	Beschreibung. Beseitigung
E 102	Warnung	Initialisierung des RS-485-Uniface läuft, Dauer ca. 20 sec. Bleibt Fehler länger bestehen kann Initialisierung nicht gestartet werden.
E 106	Störung	Download wird aktiviert. Bitte warten, bis Aktivierung abgeschlossen ist!
E 111 E 112 E 113 E 114 E 115	Störung	Elektronischer Gerätefehler. Beseitigung durch Endress+Hauser Service.
E 116	Störung	Fehlerhaftes Download über Rackbus. RS-485-Anschluß überprüfen oder Beseitigung durch Reset 333 in V9H5. Bleibt Fehler bestehen Download erneut starten.
E 121 E 122	Störung	Falsche Abgleichwerte für Stromausgang. Beseitigung durch Endress+Hauser Service. E 121 für Kanal 1, E 122 für Kanal 2.
E 613 E 614	Warnung	Gerät befindet sich in der Betriebsart Simulation. Nach Umschalten in eine andere Betriebsart wird die Warnung beendet. E 613 für Kanal 1, E 614 für Kanal 2.
E 501 E 502	Warnung	Es muß ein Sensortyp gewählt werden, um die Warnung zu beenden. E 501 für Kanal 1 in Matrixfeld V0H4 den Sensortyp eingeben, E 502 für Kanal 2 in Matrixfeld V4H4 den Sensortyp eingeben.
E 601 E 602	Warnung	Linearisierung fehlerhaft: Nicht monoton steigende Kennlinie Ihre Eingabewerte bewirken, daß wenigstens einmal die Füllhöhe vergrößert, aber das Volumen nicht vergrößert sondern verkleinert wurde, oder die Kennlinie hat nur einen Stützpunkt. Kennlinie korrigieren, E 601 für Kanal 1, E 602 für Kanal 2.
E 603	Warnung	Fehler in kundenspezifischer Q/h-Kennlinie Beseitigung durch Endress+Hauer Service
E 231 E 232	Störung	Kurzschluß interner Temperaturfühler. Sensoranschluß im Prosonic FMU überprüfen. Wenn Störung auftritt bei fehlerfreiem Anschluß, Beseitigung durch Endress+Hauser Service E 231 für Kanal 1, E 232 für Kanal 2.
E 250	Störung	Kurzschluß im externen Temperaturfühler. Beseitigung durch Endress+Hauser Service.
E 260 E 261 E 262	Störung	Unterbrechung Temperaturfühler. Sensoranschluß im Prosonic FMU überprüfen. Wenn Störung auftritt bei fehlerfreiem Anschluß, Beseitigung durch Endress+Hauser Service. E 260 für externen Temperaturfühler, E 261 für Kanal 1, E 262 für Kanal 2).
E 641 E 642	Warnung oder Störung	Ultraschallecho kann nicht ausgewertet werden, letzter Meßwert wird gehalten (hold). Bleibt Fehler länger bestehen, Sensoranschluß überprüfen (siehe S.20), bei fehlerfreiem Anschluß, Beseitigung durch Endress+Hauser Service. E 641 für Kanal 1, E 642 für Kanal 2.

E 643	Warnung	Differenz zwischen Kanal 1 und Kanal 2 zu groß oder negativ
E 661 E 662	Warnung	Temperatur am Sensor zu hoch. Überprüfe Meßstelle (Temperaturkompensation rechnet mit 80 °C). E 661 für Kanal 1, E 662 für Kanal 2.
E 620	Warnung	Zählerfaktor war zu klein und wurde automatisch korrigiert. Bitte bestätigen Sie die automatische Anpassung: gehen Sie in die Matrixfelder der Zählerfaktoren V1H5, V1H6, V1H7 und »E« drücken (siehe Kapitel 7).
E 621	Warnung	Zählerfaktor ist zu klein, kann aber in der gewählten Zähleinheit nicht korrigiert werden. Geben Sie in V8H5 eine andere Zähleinheit ein.

Tabelle 9.2 gibt Hinweise zur Fehlerdiagnose bei meßbereitem Meßumformer.

Fehlerdiagnose

Tabelle 9.2 Tabelle zur Behebung von Fehlern bei meßbereitem Meßumformer.

Fehler	Ursache und Beseitigung
Gemessener Wert ist falsch	 Die in V0H8 angezeigte Entfernung zwischen Sensorflansch und Produktoberfläche überprüfen wird die Entfernung korrekt angezeigt, den Leer- und Vollabgleich in V0H1 und V0H2 überprüfen falls Linearisierung vorgenommen wurde, die Linearisierungsparameter überprüfen. Analog für Kanal 2 in V4H8, V4H1, V4H2
Bei leerem Füllstand wird "voll"	Störechos: Der Sensor mißt z.B. eine Kante des
bei steigendem Füllstand bleibt die Anzeige konstant	Den Sensor neu ausrichten. Festzielausblendung vornehmen (siehe Kapitel 9.3).
Bei vollem Behälter wird ein zu geringer Füllstand angezeigt; Meßwert schwankt bei unveränderter Produktoberfläche	 Mehrfachechos. überprüfen, ob Blockdistanz eingehalten ist oder Sensor neu ausrichten oder eine andere Füllstandanwendung wählen in V0H3 Analog für Kanal 2 in V4H3
Bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes bleibt die Anzeige stehen	Störechos – den Sensor neu ausrichten – Festzielausblendung vgl. Kapitel 9.3
Sporadischer Meßfehler bei turbulenter Flüssigkeitsoberfläche, z.B. bei Rührwerken	 Kein Echo oder zeitweises Auftreten eines falschen Echos Faktor für Hüllkurvenstatistik vergrößern, vgl. Kapitel 9.3 Integrationszeit für analoges Signal vergrößern, vgl. Kapitel 6.1
Relais schaltet nicht korrekt	 Unkorrekte Eingaben z.B. in falschen Einheiten Eingaben f ür Relaisschaltung überpr üfen Einstellungen durch Simulation des F üllstands simulieren, vgl. Kapitel 9.4

9.3 Unterdrückung von Störsignalen

Es gibt zwei Arten von Störsignalen.

- Feste Einbauten stehen zu weit in dem Detektionsbereich des Ultraschallsensors und reflektieren das Ultraschallecho. Hier hilft die *Festzielausblendung* bei jeder Betriebsart.
- Es gibt deutliche, periodisch auftretende Störechos, z.B. von Rührflügeln. Hier hilft die *Hüllkurvenstatistik*.

Festzielausblendung bei Störechos von Einbauten



Mit der Festzielausblendung können Störechos, die z.B. von Einbauten im Behälter ausgehen, ausgeblendet werden. Bedingung hierfür ist allerdings, daß auf jeder Füllhöhe das Füllstandecho größer ist als das Störecho: Das ist dann der Fall, wenn die Einbauten möglichst am Rand des Detektionsbereichs des Ultraschallsensors liegen. Die Festzielausblendung wird

- bei der Füllstandmessung nach der Wahl der Füllstandanwendung
- bei der Durchflußmessung nach der Wahl der Betriebsart vorgenommen.

Schritt 1	Matrix V0H0	Eingabe -	Bedeutung Der Füllstand sollte so gering wie möglich sein.	Kanal 2 V4H0
2	-	-	Ermitteln Sie die Distanz vom Sensorflansch bis zum Füllgut.	
3	V3H0 -	z.B. 14 »E«	Warten Sie, bis die Anzeige sich stabilisiert. Geben Sie die ermittelte Distanz ein. Das FMU erfaßt alle Signale, die aus einer kürzeren Distar kommen als das Füllgutecho und blendet diese Signale aus. Automatische Ausblendung ist eingeschaltet.	V6H0 nz

Festzielausblendung einschalten

Abb.9.1

2

Festzielausblendung ① Ultraschallimpulse und Signaldämpfung

Schwelle für

③ Störecho

Schwelle S Nutzecho von der Füllgutoberfläche

Festzielausblendung

④ Echoausblendung durch zeitweises Ansteigen der Die Festzielausblendung wird durch Eingabe einer 0 in V3H0 für Kanal 1, durch Eingabe einer 0 in V6H0 für Kanal 2 ausgeschaltet ausschalten



Hüllkurvenstatistik bei Störechos von Rührwerksflügeln oder Befüllströmen

Abb. 9.2 Durch sorgfältige Planung der Sensorposition können Störechos vermieden werden

Alle Echosignale, die der Sensor empfängt, werden im Meßumformer zwischengespeichert. Dieses Verfahren ermöglicht eine statistische Mittelung, welche Amplitude und Laufzeit aller Empfangssignale berücksichtigt. Sporadisch auftretende Störungen, z.B. von Rührwerksflügeln oder von Befüllströmen, können durch geeignete Wahl eines Filterfaktors unterdrückt werden.

Dieser Filterfaktor ist zwischen 1 und 100 frei wählbar. Muß das Gerät sehr schnellen Füllstandsänderungen folgen, so ist ein niedriger Filterfaktor einzugeben. Bei langsamen Füllstandsänderungen kann ein höherer Filterfaktor gewählt werden, mit dem Ergebnis einer hohen Störsicherheit.

- 1 = keine statistische Bewertung
- 5 = geringe Filterung, Füllgeschwindigkeit max. 20 cm/s (Default)
- 10 = mittlere Filterung, Füllgeschwindigkeit max. 10 cm/s
- 20 = hohe Filterung, Füllgeschwindigkeit max. 1 cm/s

Schritt 1	Matrix V3H5	Eingabe z.B. 5	Bedeutung Als Filterfaktor wird 5 gewählt. Die Füllgeschwindigkeit darf 20 cm/s	K Vi	anal 2 3H5
2		»E«	nicht überschreiten. Eingabe bestätigen.		

9.4 Simulation

Mit der Simulation eines Ausgangsstromes können externe Anschlußgeräte, wie z.B. Anzeigen, Schreiber oder Regler oder Zähler etc. eingestellt und auf ihre richtige Funktion überprüft werden. Der Wert, der z.B. im Matrixfeld V9H9 eingegeben wird, wird an den Analogausgängen als resultierender Strompegel ausgegeben.

Ferner können Füllstand- oder Volumenwerte simuliert werden, um die Linearisierung zu testen.

Solange in V8H0 Betriebsart 7 (Simulation im Kanal 1) oder Betriebsart 8 (Simulation im Kanal 2) eingestellt ist, blinkt die grüne Leuchtdiode.

Simulation aktivieren, Ausgangsstrom simulieren

3V9H9z.B. 16Ein Strom von 16 mA wird simuliert.4-»E«Eingabe bestätigen	Schritt 1 2 - 3 4 -	Matrix V8H0 V9H9	Eingabe 7 »E« z.B. 16 »E«	Bedeutung Betriebsart Simulation in Kanal 1 wird gewählt. Eingabe bestätigen Ein Strom von 16 mA wird simuliert. Eingabe bestätigen
--	--	-------------------------------	--	--

Simulation eines Füllstands oder eines Volumens

Schritt 1 2 - 3 4 -	Matrix V8H0 V9H7	Eingabe 7 »E« z.B. 2 »E«	Bedeutung Betriebsart Simulation in Kanal 1 wird gewählt. Eingabe bestätigen. Eine Füllhöhe von 2 m wird simuliert. Eingabe bestätigen. Abhängig von der Kalibrierung und Linearisierung werden die Ausgänge mit dem »2 m Füllhöhe« entsprechenden Strom versorgt. Die Relais mit der Funktion »Grenzstand« verhalten sich entsprechend den Einstellungen.
5 6 -	V9H8	z.B. 100 »E«	Ein Volumen von 100 I, 100 t oder 100% wird simuliert. Eingabe bestätigen. Abhängig von der Kalibrierung werden die Ausgänge mit dem »100 I, 100 t oder 100% « entsprechenden Strom versorgt. Die Relais mit der Funktion »Grenzstand « verhalten sich entsprechend den Einstellungen.

Simulation deaktivieren

Die Simulation wird beendet, indem eine andere Betriebsart gewählt wird.

Schritt 1 1 2	Matrix V8H0 -	Eingabe z.B. 0 »E«	Bedeutung Ursprüngliche Betriebsart eingeben, z.B. Füllstand Eingabe bestätigen
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

9.5 Austausch des Prosonic FMUs oder eines Sensors

Wird der Prosonic FMU ausgetauscht, können Sie ihre notierten Parameter wieder **Meßumformer** eingeben und weiter messen, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen.

• Mußte beim Abgleich eine bestimmte Reihenfolge der Parameter eingehalten werden, z.B. bei der Linearisierung, so muß diese bei der Eingabe berücksichtigt werden.

Wird ein Sensor ausgetauscht, so ist es empfehlenswert, die korrekte Funktion des Prosonic zu überprüfen, inbesondere für den Fall, daß eine Festzielausblendung vorgenommen wurde.

Beachten Sie Kapitel 9.2, »Fehlermeldungen Prosonic FMU«.

9.6 Reparatur

Falls Sie einen Ultraschallsensor oder ein Prosonic FMU zur Reparatur an Endress+Hauser einschicken müssen, legen Sie bitte einen Zettel mit folgenden Informationen bei:

- eine exakte Beschreibung der Anwendung
- eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers
- die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produktes

Bitte folgende Maßnahmen ergreifen, bevor Sie einen Sensor zur Reparatur einschicken:

- Entfernen Sie alle anhaftenden Mediumsreste.
- Dies ist besonders wichtig, wenn das Medium gesundheitsgefährend ist, z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv usw.
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Stoffe vollständig zu entfernen, weil es z.B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.



Diese Seite ist für Ihre Notizen!

10 Übersicht über alle Einstellmöglichkeiten

Grundeingaben für Erstinbetriebnahme	Seite
Grundeinstellungen	89
Eingaben zur gewählten Betriebsart	
Füllstandmessung	90
Durchflußmessung mit vorprogrammierter Q/h-Kennlinie	92
Durchflußmessung bei einer Kundentabelle als Q/h-Kennlinie	93
Differenzmessung oder Mittelwertmessung nur mit FMU 862	95

Hinweise zur Darstellung: Notwendige Eingaben sind in dieser Schriftgröße geschrieben. *Eingaben für besondere Anwendungen sind in dieser Schriftgröße geschrieben.*



Betriebsart Simulation und Störungsanalyse beschreibt Kapitel 9.

Anzeigefelder	Kanal 1	Kanal 2
Meßwert	V0H0	V4H0
Distanz	V0H8	V4H8
Füllhöhe	V0H9	V4H9

Achtung:

Speziell für FMU 862: Wenn Sie in Matrixposition V0H0 die Enter-Taste drücken, erscheinen abwechselnd die Meßwerte von Kanal 1 (V0H0) und Kanal 2 (V4H0). Drücken einer anderen Taste schaltet diese Wechselanzeige wieder aus.



Grundeinstellungen

Bei Erstinbetriebnahme oder z.B. nach Austausch des Sensors oder des Meßumformers

Kanal 1		Kanal 2	
V9H5	Grundreset		
V8H0	Wähle Betriebsart		
V0H4	Wähle Sensortyp		
>	<i>Nur bei FMU 862</i> Jetzt Sensortyp für Meßkanal 2 wählen	V4H4	
V8H6	<i>Weitere Meßgeräte vorhanden?</i> Eingabe Grenzwertschalter		
V8H7	Eingabe Externer		
	Temperaturfühler		

Grundeinstellungen sind ausgeführt.

	Füllstandmessung			
	für Betriebsarten (V8H0):	0 : Füllstand Kanal 1 1 : Füllstand Kanal 1 und Kanal 2 3 : Füllstand Kanal 2		
		Kanal 1		nur FMU 862 Kanal 2 nach Kanal 1 abgleichen
% Füllhöhe zeigt V0H0 bzw. V4H0 für Kanal 2.	Bei ungünstigen Einbausituationen Störsignale ausblenden (siehe Kapitel 9)	V0H1 V0H2 V0H3	Abgleich »leer« Abgleich »voll« Füllstandanwendung	V4H1 V4H2 V4H3
		Linearisieru • wenn in ein • wenn Meß	ung: (Beispiele siehe nächste Seite) ner Volumeneinheit gemessen v wertanzeige in Kundeneinheit e	verden soll rfolgen soll.
Analogausgang ist eingestellt.	Dem Füllstand ist 0/420 mA zugeordnet	V8H1 V8H2 V0H5 V0H6 V0H7	Stomausgang 0/420 mA 4-mA-Schwelle Wert für 0/4 mA Wert für 20 mA Integrationszeit	- - V4H5 V4H6 <i>v4H7</i>
		V3H4 V3H3	Ausgang bei Störung: Wähle Sicherheit Wenn Echo fehlt	V6H4 V6H3
Relaisfunktion sind eingestellt für maximal fünf Relais.	Relais 5 ist werkseitig eingestellt als Relais zur Störungsmeldung	V1H0 V1H1 (0) V1H2 V1H3	Relais für Grenzwert Wähle Relais Wähle »Grenzwert« Einschaltpunkt für Relais Ausschaltpunkt für Relais	V1H0 V1H1 (1) V1H2 V1H3
		V1H0 V1H1 (2) V1H2 V1H3	Relais zur Tendenzmeldung Wähle Relais Wähle »Tendenz« Einschaltpunkt für Relais Ausschaltpunkt für Relais	V1H0 V1H1 (3) V1H2 V1H3
		V1H0 V1H1 (8)	Relais für Störung Wähle Relais Wähle »Störung :8«	V1H0 V1H1 (8)
		V1H0 V1H1 (0) V1H2 V1H3 <i>V1H4</i>	Pumpensteuerung Wähle Relais Wähle »Grenzwert :0« Einschaltpunkt für Relais Ausschaltpunkt für Relais Alternierende Pumpensteuerung einschalten	V1H0 V1H1 (1) V1H2 V1H3 _{V1H4}
		V1H9	Für alle Relais zur Pumpensteuerung: den minimalen Zeitabstand zwischen dem Schalten von zwei Relais eingeben.	V1H9
		Nur be	i FMU 862: Kanal 2 jetzt abgle	ichen
Meßstelleninformationen sind eingegeben. Matrix ist verriegelt.		<i>v9H1</i> <i>V9H6</i>	Letzten und vorletzten Fehlercode zurücksetzen Verriegelung (bel. dreistellige Zahl)	-

<u></u>	-		
	Kanal 1		Kanal 2
Meßwert in	V2H7	Eingabe Volumen bei 100%	V5H7
Kundeneinheit.	V2H0	Aktivieren mit (Linear: 0)	V5H0
Linearisierung für			
stehenden Zylinder.			
Meßwert in Kundeneinheit zeigt			
VUHU DZW. V4HU TUF Kanal 2.			
	Kanal 1		Kanal 2
Linearisierung für	V2H6	Eingabe	V5H6
liegenden Zylinder.		Behälterdurchmesser	
– Meßwert in Kundeneinheit zeigt	V2H7	Eingabe Behältervolumen	V5H7
V0H0 bzw. V4H0 für Kanal 2.	V2H0	Linearisierung (Zyl-I:1)	V5H0
	Kanal 1		Kanal 2
Linearisierung für		Wiederhole folgende	
beliebige Behälter-		Eingaben	
form nach Tabellen-	V2H3	Eingabe Füllhöhe	V5H3
werten des Behälters	V2H4	Lingabe Volumen	V5H4
Meßwert in Kundeneinheit zeigt VOH0 bzw. VAH0 für Kanal 2	V2H5	nächste Zeilennummer	V5H5
vono bzw. v +no lui Nallai z.		pestatigen	
	V2H0	Aktiviere mit (Manuell :3)	V5H0
	Kanal 1		Kanal 2
Linearisierung für	V2H0	Linearisierung	V5H0
beliebige Behälter-		(Halbautomatisch :4)	
form durch Auslitern.		Wiederhole folgende	
Meßwert in Kundeneinheit zeigt		Eingaben	
VUHU bzw. V4H0 für Kanal 2.	V2H3	Füllhöhe wird angezeigt	V5H3
	V2H4	Eingabe Volumen	V5H4
	V2H5	nächste Zeilennummer bestätigen	V5H5
	V2H0	Aktivieren mit Linearisie-	V5H0
	0	rungsart (Manuell : 3)	

V5H0 Linearisierung ausschalten.

Kanal 2

Meßwert in % Füllhöhe zeigt VOH0 bzw. V4H0 für Kanal 2.

Meßwert in % Füllhöhe zeigt

V0H0 bzw. V4H0 für Kanal 2.

Kanal 1		Kanal 2	
V2H0	Linearisierung löschen (löschen :5). Anschließend wird "Linearisierung linear" angezeigt.	V5H0	

Linearisierung linear

(linear :1)

Hinweise zur Darstellung:

Notwendige Eingaben sind in dieser Schriftgröße geschrieben. Eingaben für besondere Anwendungen sind in dieser Schriftgröße geschrieben.

Kanal 1

V2H0

Hinweis!

Alle Tabellenwerte der

Linearisierung löschen.

Durchflußmessung mit vorprogrammierter Q/h-Kurve

für Betriebsarten (V8H0):	2 : Durchfluß Kanal 1 3 : Durchfluß Kanal 1 9: Rückstau

		Kanal 1	
	Bei ungünstigen Einbausituationen	V0H1	Abgleich »leer«
Durchfluß zeigt V0H0.	Störsignale ausblenden (siehe Kapitel 9).	V2H1	lst-Füllhöhen-Korrektur
		V2H2	Wähle Q/h-Kennliniennummer
		V2H0	Aktivieren mit (Q/h-Kennlinie :2)
		V2H7	Maximalen Durchfluß korrigieren
		V8H4	Durchflußeinheit m ³ /h ändern
Mengenzähler sind		V8H5	Wähle Zähleinheit
eingestellt und zählen.			Zählerfaktor ändern:
		V1H5	für eingebauten Mengenzähler
		V1H7	für externen Zähler
		V2H8	Schleichmengenunterdrückung wirkt auf alle Zähler
			nur wenn externe Zähler vorhanden Wiederhole für jeden Zähler:
		V1H0	Wähle Relais des Zählers
		V1H1 V1H2	Einschaltpunkt für Zählimpulse (von % Durchflußmenge)
		Relaisf siehe S	unktionen für Durchflußmessung:
Analogausgang ist eingestellt.	Dem Durchfluß ist 0/420 mA zugeordnet.	V8H1 V8H2 V0H5 V0H6	Stomausgang 0/420 mA 4-mA-Schwelle Wert für 0/4 mA Wert für 20 mA
		VOH7	Integrationszeit
		V3H4 V3H3	Ausgang bei Störung: Wähle Sicherheit Wenn Echo fehlt
		Kanal 2 je	Nur bei FMU 862: tzt abgleichen siehe Füllstandmessung, Kanal 2
Meßstelleninformationen sind eingegeben. Matrix ist verriegelt.		V9H1 V9H6	Letzten und vorletzten Fehlercode zurücksetzen Verriegelung (bel. dreistellige Zahl)



Hinweise zur Darstellung:

Notwendige Eingaben sind in dieser Schriftgröße geschrieben.

Eingaben für besondere Anwendungen sind in dieser Schriftgröße geschrieben.

für Betriebsarten (V8H0):	2 : Durchfluß Kanal 1
	3 : Durchfluß Kanal 1
	9 : Rückstau

	Kanal 1]
Bei ungünstigen Einbausituationen	V0H1	Abgleich »leer«	Durchfluß zeigt VOHO
(siehe Kapitel 9).	V2H1	lst-Füllhöhen-Korrektur	Durchnus zeigt vono.
	V8H4	Wähle Durchflußeinheit	
		Wiederhole folgende Eingaben	
	V2H3	Eingabe Füllhöhe	
	V2H4	Eingabe Durchfluß	
	V2H5	nächste Zeilennummer bestätigen	
	V2H0	Aktivieren mit (Manuell :3)	
	V8H5	Wähle Zähleinheit	Mengenzähler sind
		Zählerfaktor ändern:	eingestellt und zählen.
	V1H5	für eingebauten Mengenzähler	
	V1H6 V1H7	für Softwarezähler für externen Zähler	
	V2H8	Schleichmengenunterdrückung wirkt auf alle Zähler	
		nur wenn externe zahler vornanden Wiederhole für ieden Zähler:	
	V1H0	Wähle Relais des Zählers	
	V1H1	Wähle als Relaisfunktion einen der drei Zählimpulse	
	V1H2 V1H3	Einschaltpunkt für Zählimpulse (von % Durchflußmenge) Ausschaltpunkt für Zählimpulse (bis % Durchflußmenge)	
	VIIIO	Ausschaltpunkt für Zahlimpuse (bis % Durchliubmenge)]
	Relais siehe S	funktionen für Durchflußmessung: Seite 94	Relaisfunktionen für weitere Relais
Dem Durchfluß ist	V8H1	Stomausgang 0/420 mA	
0/420 mA zugeordnet.	V8H2	4-mA-Schwelle	Analogausgang ist
o, mile mile zagooranot.		Mort für 20 m	eingestellt.
	VOHO VOH7	Integrationszeit	
		Ausgang bei Störung:	
	V3H4	Wähle Sicherheit	
	V3H3	Wenn Ecno tenit	
	Nur I	bei FMU 862: Meßkanal 2 jetzt abgleichen	
		Siene Fulistanumessung Kanal Z	
	V9H1 V9H6	Letzten und vorletzten Fehlercode zurücksetzen Verriegelung (bel. dreistellige Zahl)	Meßstelleninformationen sind eing

ind eingegeben. Matrix ist verriegelt.

Endress+Hauser



93

nossung	Kanal 1	Kanal	2
Relais 5 ist werksseitig		Relais für Grenzwert	
eingestellt als Relais zur	V1H0	Wähle Relais	
Störungsmeldung	V1H1	Wähle »Grenzwert«	
	V1H2	Einschaltpunkt für Relais	
	V1H3	Ausschaltpunkt für Relais	
		Relais zur Tendenzmeldung	
	V1H0	Wähle Relais	
	V1H1 (2)	Wähle »Tendenz«	
	V1H2	Einschaltpunkt für Relais	
	V1H3	Ausschaltpunkt für Relais	
		Relais für Störung	
	V1H0	Wähle Relais	
	V1H1	Wähle »Störung :8«	
		Relais für Rückstau	
	V5H8	Gib den %-Wert der	
		Füllhöhe ein, ab der	
		Rückstau erfasst werden	
		soll	
	V1H0	Wähle Relais	
	V1H1	Wähle »Rückstau«	



Hinweise zur Darstellung: Notwendige Eingaben sind in dieser Schriftgröße geschrieben. *Eingaben für besondere Anwendungen sind in dieser Schriftgröße geschrieben.*

Differenzmessung o	der Mittelv	wertmessung nur mit FI	MU 862	
für Betriebsarten: 4 : Diff auf 5 : Mit auf 9 : Diff auf	erenzmessur Kanal 2 telwert ([Me f Kanal 1 ferenzmessur Kanal 1	ng: (Meßwert Sensor 1 - Meßw ßwert Sensor 1 + Meßwert Sen ng: (Meßwert Sensor 1 - Meßw	vert Sensor 2) nsor 2] /2) vert Sensor 2)	
au				
	Kanal 1		Kanal 2	
Bei ungünstigen Einbausituationen Störsignale ausblenden (Kapitel 9).	V0H1 V0H2	Abgleich »leer« Abgleich »voll«	V4H1 V4H2	
	V0H3	Füllstandanwendung	V4H3	
	Linearisie ● wenn in ● wenn Me	erung: (Beispiele siehe nächste Seite einer Volumeneinheit gemesser eßwertanzeige in Kundeneinheit) n werden soll erfolgen soll.	
Der Differenz ist	V8H1	Stomausgang 0/420 mA	-	Analogausgang ist
0/420 mA zugeordnet.	V8H2	4-mA-Schwelle	-	eingestellt.
	VOH5	Wert für 0/4 mA	V4H5	
	V0H6	Wert für 20 mA	V4H6	
	VOH7	Integrationszeit	V4H7	
		Ausgang bei Störung:		
	V3H4	Wähle Sicherheit	V6H4	
	V3H3	Wenn Echo fehlt	V6H3	
Relais 5 ist werkseitig		Relais als Zeitimpulsgeber		Relaisfunktionen sind
eingestellt als Relais	V1H0	Wähle Relais	V1H0	oingestellt für maximal
zur Störungsmeldung.	V1H1 (7)	Wähle »Zeitimpuls«	V1H1 (7)	fünf Rolais
ç ç	V1H8	Zeitimpuls eingeben	V1H8	
		Relais zur Tendenzmeldun	q	
	V1H0	Wähle Relais	V1H0	
	V1H1 (2)	Wähle »Tendenz«	V1H1 (3)	
	V1H2	Einschaltpunkt für Relais	V1H2	
	V1H3	Ausschaltpunkt für Relais	V1H3	
		Relais für Grenzwert		
	V1H0	Wähle Relais	V1H0	
	V1H1 (0)	Wähle »Grenzwert«	V1H1 (1)	
	V1H2	Einschaltpunkt für Relais	V1H2	
	V1H3	Ausschaltpunkt für Relais	V1H3	
		Relais für Störung		
	V1H0 (8)	Wähle Relais	V1H0 (8)	
	V1H1	Wähle »Störung :8«	V1H1	
		Meßkanal 2 jetzt abgleichen		
	V9H1	Letzten und vorletzten Fehlercode	-	
	V9H6	zurücksetzen Verriegelung (bel. dreistellige Zahl)	-	meßstelleninformationen sind eingegeben. Matrix ist verriegelt.

Hinweise zur Darstellung: Notwendige Eingaben sind in dieser Schriftgröße geschrieben. Eingaben für besondere Anwendungen sind in dieser Schriftgröße geschrieben.



inearisierung:			
	Kanal 1		Kanal 2
Differenz bzw. Mittelwert in Kundeneinheit. Linearisierung für stehenden Zylinder Differenz bzw. Mittelwert in Kundeneinheit zeigt VOHO für Kanal 1. Meßwert in Kundeneinheit zeigt V4HO für Kanal 2.	V2H7 V2H0	Eingabe Volumen bei 100% Aktivieren mit (Linear: 0)	V5H7 V5H0
	Kanal 1		Kanal 2
Linearisierung für liegenden Zylinder	V2H6	Eingabe Behälterdurchmesser	V5H6
Differenz bzw. Mittelwert in Kundeneinheit zeigt V0H0 für Kanal 1. Meßwert in Kundeneinheit zeigt V4H0 für Kanal 2.	V2H7 V2H0	Eingabe Behältervolumen Linearisierung (Zyl-I :1)	V5H7 V5H0
	Kanal 1		Kanal 2
Linearisierung für beliebige Behälter- form nach Tabellen- werten des Behälters Differenz bzw. Mittelwert in Kundeneinheit zeigt VOHO für Kanal 1. Meßwert in Kundeneinheit zeigt V4HO für Kanal 2.	V2H3 V2H4 V2H5 V2H0	Wiederhole folgende Eingaben Eingabe Füllhöhe Eingabe Volumen nächste Zeilennummer bestätigen Aktivieren mit (Manuell :3)	V5H3 V5H4 V5H5 V5H0
Linearisierung für beliebige Behälter- form durch Auslitern Differenz bzw. Mittelwert in	Kanal 1 V2H0	Linearisierung (Halbautomatisch :4) Wiederhole folgende Eingaben	Kanal 2 V5H0
Kundeneinheit zeigt VOHO für Kanal 1	V2H3	Füllhöhe wird angezeigt	V5H3
Meßwert in Kundeneinheit zeigt V4H0 für Kanal 2.	V2H4 V2H5	Eingabe Volumen nächste Zeilennummer bestätigen	V5H4 V5H5
	V2H0	Aktivieren mit Linearisierungsart (Manuell: 3)	V5H0
	Kanal 4		Konsta
fferenz bzw. % Mittelwert zeigt). illhöhe zeigt V4H0 für Kapal 2	V2H0	Linearisierung linear (linear :1)	V5H0

Linearisierung ausschalten.

Alle Tabellenwerte der Linearisierung löschen.

% Differenz bzw. % Mittelwert zeigt VOHO. % Füllhöhe zeigt V4H0 für Kanal 2.

Kanal 1		Kanal 2	
V2H0	Linearisierung löschen	V5H0	
	(löschen :5). Anschließend		
	wird »Linearisierung linear«		
	angezeigt.		

11 PROFIBUS-DP-Schnittstelle

11.1 Allgemeine Hinweise zu einem PROFIBUS-DP-Netzwerk

11.1.1 Übersicht



Anwendung

PROFIBUS-DP wird primär in der Fabrikautomatisierung eingesetzt. Bei PROFIBUS-PA-Anlagen für die Prozeßautomatisierung dient ein PROFIBUS-DP-System der schnellen Übertragung von Daten in der Steuerungsebene. Es wird hier die Erweiterung von PROFIBUS-DP, DPV1, benutzt. Parallel zum zyklischen Datenaustausch mit der SPS, erlaubt diese die Parametrierung der Feldgeräte über azyklische Dienste. Die wichtigsten technischen Daten für die Version DPV1 sind in Tabelle 2.1 aufgelistet.

Norm	EN 50170, Teil 1 - 3, Version DPV1
Unterstützung	PROFIBUS-Nutzer-Organisation (PNO)
Physikalische Schicht	RS-485 und/oder Lichtwellenleiter (LWL)
Max. Länge	max. 1200 m bzw. mehrere Kilometer (LWL)
Teilnehmer	Max. 126, davon max. 32 als Master
Übertragungsrate	bis zu 12 MBit/s (für FMU 860 862: max. 1,5 MBit/s)
Buszugriffsmethode	Token-Passing mit Master-Slave

Tab. 2.1 Technische Daten PROFIBUS-DP

Teilnehmer

Je nach Anwendung können die Teilnehmer eines PROFIBUS-DP-Systems Frequenzumrichter, Remote I/Os, Aktoren, Sensoren, Links, Gateways usw. sowie die SPS oder das Leitsystem sein.

11.1.2 Topologie

PROFIBUS-DP basiert auf der Linientopologie. Für den unteren Geschwindigkeitsbereich ist auch eine Baumstruktur zulässig.

Kabel

Zwei Varianten der Busleitung sind in der EN 50 170 spezifiziert. Für alle Übertragungsraten bis 12 Mbit/s kann Kabeltyp A verwendet werden. Die Spezifikation ist Tabelle 2.2 zu entnehmen:

Wellenwiderstand	135 Ω bis 165 Ω bei einer Meßfrequenz von 3 MHz bis 20 MHz
Kabelkapazität	< 30pF pro Meter
Aderquerschnitt	>0.34 mm ² , entspricht AWG 22
Kabeltyp	paarweise verdrillt, 1x2, 2x2 oder 1x4 Leiter
Schleifenwiderstand	110 Ω pro km
Signaldämpfung	max. 9 dB über die ganze Länge des Leitungsabschnitts
Abschirmung	Kupfer-Geflechtschirm oder Geflechtschirm und Folienschirm

Tab. 2.2 Spezifikation von Kabeltyp A der PROFIBUS-DP-Norm

Aufbau

Beim Aufbau des Busses sind folgende Punkte zu beachten:

• Die höchstzulässige Leitungslänge ist von der Übertragungsrate abhängig. Für PROFIBUS-RS485-Kabel Typ A (siehe Tabelle 2.2) beträgt sie:

Übertragungsrate (kBit/s)	19,2 - 93,75	187,5	500	1500
Leitungslänge (m)	1200	1000	400	200

Die maximal mögliche Übertragungsrate ist durch das langsamste Gerät am Bus begrenzt. Die maximale Rate des Prosonic FMU ist 1,5 Mbit/s. Das FMU erkennt, welche Rate am Bus vorliegt und passt sich automatisch an.

- Es sind höchstens 32 Teilnehmer pro Segment erlaubt.
- Jedes Segment ist auf beiden Enden mit einem Abschlußwiderstand terminiert (Ohmsche Last 220 Ω).
- Die Buslänge bzw. Anzahl der Teilnehmer kann durch den Einbau eines Repeaters erhöht werden.
- Es sind höchstens drei Repeater zwischen zwei Teilnehmern erlaubt.
- Die Gesamtanzahl der Teilnehmer im System ist auf 126 (2x Anzahl der Repeater) beschränkt.

Stichleitungen

Als Stichleitung wird die Leitung zwischen Anschlußbox und Feldgerät bezeichnet. Als Faustregel gilt:

- Die Gesamtlänge (Summe) der Stichleitungen bei Übertragungsraten bis zu 1500 kBits/s darf 6,6 m nicht überschreiten.
- Bei Übertragungsraten größer als 1500 kBit/s sollten keine Stichleitungen verwendet werden.

Beispiele

Abb. 2.2 und 2.3 zeigen Beispiele für eine Linien- bzw. eine Baumstruktur.

In Abb. 2.2. ist zu sehen, daß bei einem voll ausgebauten PROFIBUS-DP-System drei Repeater benötigt werden. Die max. Buslänge entspricht 4 x dem obengenannten Tabellellenwert. Durch den Einsatz von drei Repeatern verringert sich die max. Anzahl von Teilnehmern auf 120. In Abb. 2.3. ist zu sehen, wie durch Einsatz von mehreren Repeatern eine Baumstruktur aufgebaut wird. Die Anzahl der Teilnehmer pro Segment verringert sich um 1 pro Repeater, die Gesamtanzahl der Teilnehmer ist auf max. 126 - (2x Anzahl der Repeater) beschränkt.





Abb. 2.3 PROFIBUS-DP-System mit Baumstruktur T = Abschlußwiderstand R = Repeater 1...n = max. Anzahl der Feldgeräte an einem Segment

Optisches Netz

Muß sich das PROFIBUS-DP-System über weite Strecken ausdehnen oder Anlagen mit starken elektromagnetischen Störquellen durchqueren, dann empfiehlt sich ein optisches bzw. gemischtes Netz. Hier können auch hohe Übertragungsraten erzielt werden, vorausgesetzt daß alle Teilnehmer diese Raten unterstützen. Abb. 2.4 zeigt die Möglichkeiten eines solchen Aufbaus, wobei technische Details der PROFIBUS-Norm entnommen werden müssen.



Abb. 2.4 Beispiel für ein gemischtes LWL/RS-485-Netz T = Abschlußwiderstand 1...n = Feldgeräte (Slaves)

11.2 Adressierung, Busterminierung

Adressierung

Wahl der Geräteadresse

- Jedem PROFIBUS-DP-Gerät muss eine Adresse zugewiesen werden. Nur bei korrekt eingestellter Adresse wird das Messgerät vom Leitsystem erkannt.
- In einem PROFIBUS-DP-Netz darf jede Adresse nur einmal vergeben werden.
- Gültige Geräteadressen liegen im Bereich von 0 bis 126.

Einstellen der Geräteadresse

- 1. Öffnen der Schutzklappe
- 2. Öffnen der Bedienplatte durch Lösen der vier Kreuzschlitzschrauben
- 3. Herausklappen der Bedienplatte
- 4. Einstellen der Busadresse gemäß der nachfolgenden Tabelle
- 5. Zuklappen und Festschrauben der Bedienplatte
- 6. Schließen der Schutzklappe



Die Adresse wird durch die DIP-Schalter 1 bis 7 nach folgender Tabelle festgelegt:

Schalter Nr.	1	2	3	4	5	6	7
Wert in Position "CLOSED"	0	0	0	0	0	0	0
Wert in Position "OPEN"	1	2	4	8	16	32	64



Hinweis!

- Die neu eingestellte Adresse wird beim Neustart (power on) gültig.
- DIP-Schalter 8 ist beim Prosonic ohne Funktion.

Busterminierung

- Beim letzten Meßumformer am Bus Terminierungswiderstand am Schalter SW2 einschalten: OFF, ON, ON, OFF.
- Falls dieses Gerät außerdem die Busvorspannung bereitstellen soll, muss diese zusätzlich eingeschaltet werden: ON, ON, ON, ON.
- Bei allen anderen Messumformern muss der Terminierungswiderstand ausgeschaltet bleiben: OFF, OFF, OFF.



11.3 Gerätestammdateien (GSD)

Die Gerätestammdatei (*.gsd) enthält eine Beschreibung der Eigenschaften eines PRO-FIBUS-Geräts, z.B. welche Datenübertragungsgeschwindigkeit das Gerät unterstützt oder welche digitalen Informationen in welchem Format die SPS vom Gerät bekommen kann.

Zusätzlich braucht man zur Projektierung eines PROFIBUS-DP-Netzwerkes Bitmapdateien, mit denen die jeweilige Messtelle in der Projektierungssoftware bildlich dargestellt werden kann.

Jedes Gerät erhält von der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) eine ID-Nummer. Aus dieser leitet sich der Name der Gerätestammdatei (GSD) und der zugehörigen Dateien ab. Der Prosonic hat die ID-Nummer 0x152E (hex) = 5422 (dec).

Bezugsquellen

- Internet: www.endress.com
- CD-ROM mit allen GSD-Dateien zu E+H-Geräten; Bestell-Nr.: 50097200
- GSD library der PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO): www.profibus.com

Verzeichnisstruktur

Die Dateien sind in folgender Verzeichnisstruktur abgelegt:



- Die GSD-Datei im Verzeichnis "Extended" wird z.B. für die Projektierungssoftware STEP7 der Siemens S7-300/400 SPS-Familie verwendet.
- Die GSD-Datei im Verzeichnis "Standard" wird für SPS verwendet, die kein "Identifier Format" sondern nur ein "Identifier Byte" unterstützen, z.B. PLC5 von Allen-Bradley.
- Für die Projektierungssoftware COM ET200 mit Siemens S5 werden statt einer GSD-Datei die Typdatei "EH_152Ex.200" und statt der BMP-Dateien die DIB-Dateien verwendet.

Allgemeine Datenbankdatei

Alternativ zu der spezifischen GSD stellt die PNO eine allgemeine Datenbankdatei mit der Bezeichnung PA139701.gsd für Geräte mit zwei Analog-Input-Blöcken zur Verfügung. Diese Datei unterstützt die Übertragung der beiden Hauptmesswerte. Die Übertragung des Zählers wird nicht unterstützt.

Bei Verwendung der allgemeinen Datenbankdatei muss im Physical Block des Geräts im Matrixfeld V0H4 (Ident Number) die Option "Profile" ausgewählt werden.

11.4 Zyklischer Datenaustausch

Blockmodell des Prosonic M FMU 860/861/862 Das Blockmodell zeigt, wie die Messwerte im Prosonic verarbeitet werden, und welche Daten kontinuierlich (d.h. im zyklischen Datenverkehr) an die SPS ausgegeben werden.



Module für das zyklische Datentelegramm

Für das zyklische Datentelegramm stellt der Prosonic folgende Module zur Verfügung:

1. Analog Input

Je nach Konfiguration (s.u.) ist dies Hauptmesswert 1 (V0H0) oder Hauptmesswert 2 (V4H0), jeweils skaliert durch den zugehörigen Analog Input Block.

2. Counter

Dieser Durchflusszähler setzt sich aus den Matrixfeldern V8H8 (Zähler high) und V8H9 (Zähler low) zusammen.

3. Empty

Dieses Leermodul müssen Sie bei der Konfiguration verwenden, wenn der zweite Hauptmesswert nicht im Datentelegramm auftauchen soll (s.u.).

Konfiguration des zyklischen Datentelegramms Mithilfe der Konfigurationssoftware zu Ihrer SPS können Sie aus diesen Modulen das zyklische Datentelegramm auf folgende Arten zusammensetzen:

1. Hauptmesswert 1

Wählen Sie einmal das Modul **Analog Input**, wenn Sie nur den Hauptmesswert 1 übertragen wollen.

- Hauptmesswert 1 und Durchflusszähler
 Wählen Sie die Module in der Reihenfolge Analog Input, Empty, Counter, um Hauptmesswert 1 und den Durchflusszähler zu übertragen.
- Hauptmesswert 1 und Hauptmesswert 2 Wählen Sie zweimal das Modul Analog Input, um beide Hauptmesswerte zu übertragen.
- 4. Hauptmesswert 1, Hauptmesswert 2 und Durchflusszähler Wählen Sie die Module in der Reihenfolge Analog Input, Analog Input, Counter, um beide Hauptmesswerte und den Durchflusszähler zu übertragen.

Wie die Konfiguration praktisch durchzuführen ist, hängt von der jeweils verwendeten Konfigurationssoftware ab.

Datenformat

Hauptmesswert 1/2

Bytes	Bedeutung	Format
1, 2, 3, 4	Messwert	32 bit Fließkommazahl (IEEE-757, s.u.)
5	Status	s.u. "Statuscodes"

Durchflusszähler

Bytes	Bedeutung	Format
1, 2, 3, 4	Zählerwert	LONG INTEGER (s.u.)
5	Status (Der Durchflusszähler hat immer den gleichen Status wie Hauptmesswert 1)	s.u. "Statuscodes"

IEEE-754 Fließkommazahl

Die Messwerte wird als IEEE-754-Fließkommazahl wie folgt übertragen:

Messwert = $(-1)^{VZ} \times 2^{(E-127)} \times (1+F)$

	Byte 1										Byt	e 2			
Bit 7	Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0						Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VZ	VZ 2 ⁷ 2 ⁶ 2 ⁵ 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹						2 ¹	2 ⁰	2 ⁰ 2 ⁻¹ 2 ⁻² 2 ⁻³ 2 ⁻⁴ 2 ⁻⁵ 2 ⁻⁶ 2						
				Expon	ent (E)						Ma	antisse	(F)		

			Byt	e 3				Byte 4							
Bit 7	Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0						Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2-8	2 ⁻⁸ 2 ⁻⁹ 2 ⁻¹⁰ 2 ⁻¹¹ 2 ⁻¹² 2 ⁻¹³ 2 ⁻¹⁴ 2 ⁻¹⁵							2 ⁻¹⁶	2 ⁻¹⁷	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2-20	2 ⁻²¹	2-22	2-23
	Mant							sse (F)							

Beispiel

40 F0 00 00 (hex) = 0**100 0000 1**111 0000 0000 0000 0000 (bin)

$$= (-1)^{0} \times 2^{(129 - 127)} \times (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$$

$$= 1 \times 2^{-1} \times (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$$

LONG INTEGER

Der Duchflusszähler wird als LONG INTEGER wie folgt übertragen:

	Byte 1									Byt	e 2			
Bit 7	Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0					Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
2 ³¹	2 ³¹ 2 ³⁰ 2 ²⁹ 2 ²⁸ 2 ²⁷ 2 ²⁶ 2 ²⁵ 2 ²⁴					224	2 ²³	222	2 ²¹	220	2 ¹⁹	218	2 ¹⁷	2 ¹⁶

	Byte 3									Byt	e 4				
Bit 7	Bit 7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0						Bit 0	Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 B					Bit 0		
2 ¹⁵	2 ¹⁵ 2 ¹⁴ 2 ¹³ 2 ¹² 2 ¹¹ 2 ¹⁰ 2 ⁹ 2 ⁸							2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰

Statuscodes

Die Statuscodes umfassen 1 Byte und haben folgende Bedeutung:

Status- Code	Gerätezustand	Bedeutung
0C Hex	BAD	nicht spezifisch
1F Hex	BAD	außer Betrieb (target mode)
40 Hex	UNCERTAIN	nicht spezifisch (Simulation)
47 Hex	UNCERTAIN	letzter gültiger Wert (Fail-safe-Mode aktiv)
4B Hex	UNCERTAIN	Ersatzmenge (Fail-Safe-Mode aktiv)
4F Hex	UNCERTAIN	Initialwert (Fail-Safe-Mode aktiv)
5C Hex	UNCERTAIN	Konfigurationsfehler (Grenzen nicht richtig gesetzt)
80 Hex	GOOD	ОК
84 Hex	GOOD	Aktiver Blockalarm (Static Revision wurde erhöht)
89 Hex	GOOD	LOW_LIM (Alarm aktiv)
8A Hex	GOOD	HI_LIM (Alarm aktiv)
8D Hex	GOOD	LOW_LOW_LIM (Alarm aktiv)
8E Hex	GOOD	HI_HI_LIM (Alarm aktiv)

11.5 Azyklischer Datenaustausch

Mit dem azyklischen Datenaustausch kann auf die Geräteparameter im Physical Block, in den Transducer- und Analog-Input-Blöcken sowie auf das Gerätemangement mit einem PROFIBUS-DP-Master der Klasse 2 (z.B. Commuwin II) zugegriffen werden.

Slot/Index-Tabellen

Die Geräteparameter sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt. Auf die Parameter können Sie über die Slot- und Index-Nummer zugreifen. Die einzelnen Blöcke beinhalten jeweils Standardparameter, Blockparameter und herstellerspezifische Parameter. Die Transducerblöcke des Prosonic sind E+H-spezifisch.

Physical Block

Parameter	E+H Matrix	Slot	Index	Size	Туре	Read	Write	Storage
	(CW II)			[bytes]				Class
Standardparameter								
Physikal Block block objekt		0	16	20	DS32*	х		С
PB Static revision		0	17	2	unsigned16	х		Ν
PB Device tag		0	18	32	Octet String(32)	х	х	S
PB Strategy		0	19	2	unsigned16	х	х	S
PB Alert key		0	20	1	unsigned8	х	х	S
PB Target mode		0	21	1	unsigned8	х	х	S
PB Mode block		0	22	3	DS37*	х		D
PB Alarm summary		0	23	8	DS42*	х		D
Blockparameter								С
PB Software revision		0	24	16	Visible String(16)	х		С
PB Hardware revision		0	25	16	Visible String(16)	х		С
PB Device manufacturer identity		0	26	2	unsigned16	х		С
PB Device identity		0	27	16	Visible String(16)	х		С
PB Device serial number		0	28	16	Visible String(16)	х		С
PB Diagnosis		0	29	4	Octet String(4)	х		D
PB Diagnosis extention		0	30	6	Octet String(6)	х		D
PB Diagnosis mask		0	31	4	Octet String(4)	х		С
PB Diagnosis extention mask		0	32	6	Octet String(6)	х		С
PB Security locking	V9H6	0	34	2	unsigned16	х	х	Ν
PB General reset	V9H5	0	35	2	unsigned16	х	х	S
PB Device message		0	37	32	Octet String(32)	х	х	S
PB Ident Number selector		0	40	1	unsigned8	х	х	S
PB Diagnostic code	V9H0	0	54	2	unsigned16	х		D
PB Last diagnostic code	V9H1	0	55	2	unsigned16	х	х	D
PB Device and software number	V9H3	0	60	2	unsigned16	х		С
PB Last but one diagnostic code	V9H2	0	61	2	unsigned16	х	х	D
PB View 1		0	70	13	OSTRING	х		D

Transducer Block TBAux

Der Transducerbloch TBAux beinhaltet diejenigen Geräteparameter, die keinem Kanal zuzuordnen sind.

Parameter	E+H Matrix (CW II)	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage Class
Standardparameter				.,	1			
Transducer block Aux block objekt		0	120	20	DS32*	х		С
TBAux Static revision		0	121	2	unsigned16	х		Ν
TBAux Device tag		0	122	32	Octet String(32)	х	х	S
TBAux Strategy		0	123	2	unsigned16	х	х	S
TBAux Alert key		0	124	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Target mode		0	125	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Mode block		0	126	3	DS37*	х		D
TBAux Alarm summary		0	127	8	DS42*	х		D

Parameter	E+H Matrix (CW II)	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage Class
E+H-Parameter								
TBAux Relay selection	V1H0	0	128	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Relay funktion	V1H1	0	129	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Switch-on point	V1H2	0	130	4	floating point	х	х	S
TBAux Switch-off point	V1H3	0	131	4	floating point	х	х	S
TBAux Alternating pump control	V1H4	0	132	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Count factor C1	V1H5	0	133	4	floating point	х	х	S
TBAux Count factor C2	V1H6	0	134	4	floating point	х	х	S
TBAux Count factor C3	V1H7	0	135	4	floating point	х	х	S
TBAux Internal time	V1H8	0	136	2	unsigned16	х	х	S
TBAux Switch delay	V1H9	0	137	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Operating mode	V8H0	0	138	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Select current	V8H1	0	139	1	unsigned8	х	х	S
TBAux 4 mA threshold	V8H2	0	140	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Select distance unit	V8H3	0	141	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Flow unit	V8H4	0	142	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Counter unit	V8H5	0	143	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Limit switch	V8H6	0	144	1	unsigned8	х	х	S
TBAux External temperatur sensor	V8H7	0	145	1	unsigned8	х	х	S
TBAux Internal counter high	V8H8	0	146	2	unsigned16	х		S
TBAux Internal counter low	V8H9	0	147	2	unsigned16	х		S
TBAux Reset counter	V9H4	0	148	2	unsigned16	х	х	D
TBAux Simulation level	V9H7	0	149	4	floating point	х	х	S
TBAux Simulation volume	V9H8	0	150	4	floating point	х	х	S
TBAux Simulation current	V9H9	0	151	4	floating point	х	х	S
TBAux View1		0	152	13	OSTRING	х		D

Gerätemanagement

Parameter	E+H Matrix	Slot	Index	Size	Туре	Read	Write	Storage
	(CW II)			[bytes]				Class
Directory objekt header		1	0	12	OSTRING	х		С
Composite list directory entries		1	1	24	OSTRING	х		С

Analog Input Block AI1

Der Analog Input Block Al1 enthält den Messwert des ersten Kanals und ist mit dem Transducerblock TB1 verbunden. Er enthält folgende Parameter:

Parameter	E+H Matrix (CW II)	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage Class
Standardparameter								
Analog input block 1 block objekt		1	16	20	DS32*	х		С
AI1 Static revision		1	17	2	unsigned16	х		Ν
AI1 Device tag		1	18	32	Octet String(32)	х	х	S
AI1 Strategy		1	19	2	unsigned16	х	х	S
AI1 Alert key		1	20	1	unsigned8	х	х	S
AI1 Target Mode		1	21	1	unsigned8	х	х	S
AI1 Mode block		1	22	3	DS37*	х		D
AI1 Alarm summary		1	23	8	DS42*	х		D
Blockparameter								
AI1 OUT		1	26	5	DS33*	х		D
AI1 PV_SCALE		1	27	8	floating point(2)	х	х	S
AI1 OUT_SCALE		1	28	11	DS36*	х	х	S
AI1 LIN_TYPE		1	29	1	unsigned8	х	х	S
AI1 CHANNEL		1	30	2	unsigned16	х	х	S
AI1 PV_FTIME		1	32	4	floating point	х	х	S
AI1 ALARM_HYSTERESIS		1	35	4	floating point	х	х	S
AI1 HI_HI_LIMIT		1	37	4	floating point	х	х	S
AI1 HI_LIMIT		1	39	4	floating point	х	х	S
AI1 LO_LIMIT		1	41	4	floating point	х	х	S
AI1 LO_LO_LIMIT		1	42	4	floating point	х	х	S
AI1 HI_HI_ALM		1	46	16	DS39*	х		D
AI1 HI_ALM		1	47	16	DS39*	х		D
AI1 LO_ALM		1	48	16	DS39*	х		D
AI1 LO_LO_ALM		1	49	16	DS39*	х		D
AI1 SIMULATE		1	50	6	DS50*	х	х	S
AI1 OUT_UNIT_TEXT		1	51	16	Octet String(16)	х	х	S
Al1 View1		1	61	13	OSTRING	х		D
Transducerblock TB1

Der Transducerblock TB1 beinhaltet diejenigen Geräteparameter, die dem Kanal 1 zugeordnet werden können.

Parameter	E+H Matrix (CW II)	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage Class
Standardparameter								
Transducer block 1 block object		1	120	20	DS32*	х		С
TB1 Static revision		1	121	2	unsigned16	х		Ν
TB1 Device tag		1	122	32	Octet String(32)	х	х	S
TB1 Strategy		1	123	2	unsigned16	х	х	S
TB1 Alert key		1	124	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Target mode		1	125	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Mode block		1	126	3	DS37*	х		D
TB1 Alarm summary		1	127	8	DS42*	х		D
E+H-Parameter								
TB1 Measured value Channel 1	V0H0	1	128	4	floating point	х		D
TB1 Empty calibration Channel 1	V0H1	1	129	4	floating point	х	х	S
TB1 Full calibration Channel 1	V0H2	1	130	4	floating point	х	х	S
TB1 Application Channel 1	V0H3	1	131	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Type of sensor Channel 1	V0H4	1	132	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Value for 0/4mA Channel 1	V0H5	1	133	4	floating point	х	х	S
TB1 Value for 20mA Channel 1	V0H6	1	134	4	floating point	х	х	S
TB1 Output damping Channel 1	V0H7	1	135	4	floating point	х	х	S
TB1 Measured distance Channel 1	V0H8	1	136	4	floating point	х		D
TB1 Measured level Channel 1	V0H9	1	137	4	floating point	х		D
TB1 Linearization Channel 1	V2H0	1	138	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Actual level Channel 1	V2H1	1	139	4	floating point	х	х	S
TB1 Q/h curve Channel 1	V2H2	1	140	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Input level Channel 1	V2H3	1	141	4	floating point	х	х	D
TB1 Input volume Channel 1	V2H4	1	142	4	floating point	х	х	D
TB1 Line number Channel 1	V2H5	1	143	1	unsigned8	х	х	D
TB1 Diameter of vessel Channel 1	V2H6	1	144	4	floating point	х	х	S
TB1 Vmax / Qmax Channel 1	V2H7	1	145	4	floating point	х	х	S
TB1 Low flow cut off Channel 1	V2H8	1	146	4	floating point	х	х	S
TB1 Crest length Channel 1	V2H9	1	147	4	floating point	х	х	S
TB1 Range for auto. suppression Channel 1	V3H0	1	148	4	floating point	х	х	S
TB1 Echo attenuation Channel 1	V3H1	1	149	2	integer16	х		S
TB1 Signal / noise ratio Channel 1	V3H2	1	150	1	unsigned8	х		S
TB1 If no echo Channel 1	V3H3	1	151	1	unsigned8	х	х	D
TB1 Safety alarm Channel 1	V3H4	1	152	1	unsigned8	х	х	D
TB1 Envelope curve statistics Channel 1	V3H5	1	153	1	unsigned8	х	х	S
TB1 FAC threshold Channel 1	V3H6	1	154	1	unsigned8	х	х	S
TB1 FAC rise Channel 1	V3H7	1	155	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Device tag Channel 1	VAH0	1	156	16	Octet String(16)	х	х	S
TB1 Unit Channel 1	VAH3	1	157	1	unsigned8	х	х	S
TB1 Text Channel 1	VAH7	1	158	1	unsigned8	х	х	S
TB1 View1		1	159	13	OSTRING	х		D

Analog Input Block Al2

Der Analog Input Block AI2 enthält den Messwert des zweiten Kanals und ist mit dem Transducerblock TB2 verbunden. Er enthält folgende Parameter:

Parameter	E+H Matrix (CW II)	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage Class
Standardparameter		1						
Analog input block 2 block objekt		2	16		DS32*	х		С
AI2 Static revision		2	17	2	unsigned16	х		Ν
Al2 Device tag		2	18	32	Octet String(32)	х	х	S
AI2 Strategy		2	19	2	unsigned16	х	х	S
Al2 Alert key		2	20	1	unsigned8	х	х	S
Al2 Target Mode		2	21	1	unsigned8	х	х	S
Al2 Mode block		2	22	3	DS37*	х		D
AI2 Alarm summary		2	23	8	DS42*	х		D

Parameter	E+H Matrix	Slot	Index	Size	Туре	Read	Write	Storage
Blockparameter				[bytes]				Class
AI2 OUT		2	26	5	DS33*	x		D
AI2 PV_SCALE		2	27	8	floating point(2)	х	х	S
AI2 OUT_SCALE		2	28	11	DS36*	х	х	S
AI2 LIN_TYPE		2	29	1	unsigned8	х	х	S
AI2 CHANNEL		2	30	2	unsigned16	х	х	S
AI2 PV_FTIME		2	32	4	floating point	х	х	S
AI2 ALARM_HYSTERESIS		2	35	4	floating point	х	х	S
AI2 HI_HI_LIMIT		2	37	4	floating point	х	х	S
AI2 HI_LIMIT		2	39	4	floating point	х	х	S
AI2 LO_LIMIT		2	41	4	floating point	х	х	S
AI2 LO_LO_LIMIT		2	43	4	floating point	х	х	S
AI2 HI_HI_ALM		2	46	16	DS39*	х		D
AI2 HI_ALM		2	47	16	DS39*	х		D
AI2 LO_ALM		2	48	16	DS39*	х		D
AI2 LO_LO_ALM		2	49	16	DS39*	х		D
AI2 SIMULATE		2	50	6	DS50*	х	х	S
AI2 OUT_UNIT_TEXT		2	51	16	Octet String(16)	х	х	S
Al2 View1		2	61	13	OSTRING	х		D

Transducerblock TB2

Der Transducerblock TB2 beinhaltet diejenigen Geräteparameter, die dem Kanal 2 zugeordnet werden können.

Parameter	E+H Matrix	Slot	Index	Size [bytes]	Туре	Read	Write	Storage
Standardparameter	(011.)			[2]100]				0.000
Transducer block 2 block object		2	120	20	DS32*	х		С
TB2 Static revision		2	121	2	unsigned16	х		N
TB2 Device tag		2	122	32	Octet String(32)	х	х	S
TB2 Strategy		2	123	2	unsigned16	x	х	S
TB2 Alert key		2	124	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Target mode		2	125	1	unsigned8	x	х	S
TB2 Mode block		2	126	3	DS37*	х		D
TB2 Alarm summary		2	127	8	DS42*	х		D
E+H-Parameter								
TB2 Measured value Channel 2	V4H0	2	128	4	floating point	х		D
TB2 Empty calibration Channel 2	V4H1	2	129	4	floating point	х	х	S
TB2 Full calibration Channel 2	V4H2	2	130	4	floating point	х	х	S
TB2 Application Channel 2	V4H3	2	131	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Type of sensor Channel 2	V4H4	2	132	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Value for 0/4mA Channel 2	V4H5	2	133	4	floating point	х	х	S
TB2 Value for 20mA Channel 2	V4H6	2	134	4	floating point	х	х	S
TB2 Output damping Channel 2	V4H7	2	135	4	floating point	х	х	S
TB2 Measured distance Channel 2	V4H8	2	136	4	floating point	х		D
TB2 Measured level Channel 2	V4H9	2	137	4	floating point	х		D
TB2 Linearization Channel 2	V5H0	2	138	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Actual level Channel 2	V5H1	2	139	4	floating point	х	х	S
TB2 Input level Channel 2	V5H3	2	140	4	floating point	х	х	D
TB2 Input volume Channel 2	V5H4	2	141	4	floating point	х	х	D
TB2 Line number Channel 2	V5H5	2	142	1	unsigned8	х	х	D
TB2 Diameter of vessel Channel 2	V5H6	2	143	4	floating point	х	х	S
TB2 Vmax / Qmax Channel 2	V5H7	2	144	4	floating point	х	х	S
TB2 Limit back water alarm Channel 2	V5H8	2	145	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Range for auto. suppression Channel 2	V6H0	2	146	4	floating point	x	х	S
TB2 Echo attenuation Channel 2	V6H1	2	147	2	integer16	х		D
TB2 Signal / noise ratio Channel 2	V6H2	2	148	1	unsigned8	×		D
TB2 If no echo Channel 2	V6H3	2	149	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Safety alarm Channel 2	V6H4	2	150	1	unsigned8	x	х	S
TB2 Envelope curve statistics Channel 2	V6H5	2	151	1	unsigned8	х	х	S
TB2 FAC threshold Channel 2	V6H6	2	152	1	unsigned8	x	x	S
TB2 FAC rise Channel 2	V6H7	2	153	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Device tag Channel 2	VAH1	2	154	16	Octet String(16)	x	x	S
TB2 Unit Channel 2	VAH5	2	155	1	unsigned8	х	х	S
TB2 Text Channel 2	VAH9	2	156	1	unsigned8	х	х	S
TB2 View1		2	157	13	OSTRING	х		D

Anhang A:	Offene	Gerinne	und	Meßwehre
-----------	--------	---------	-----	----------

- A.1 Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt
- A.2 Überfallwehre mit Trapezquerschnitt Cipoletti-Wehre
- A.3 Khafagi-Venturi-Rinnen
- A.4 Parshall-Rinnen
- A.5 Venturi-Meßrinnen nach British Standard
- A.6 Palmer-Bowlus-Rinnen
- A.7 Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt
- A.8 Überfallwehre mit V-Querschnitt Dreieckswehre

Hinweis: Die Codes 100 bis 104 sind für kundenspezifische Gerinne reserviert.



A.1 Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt

Tab. A.1 Vorprogrammierte Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt

Anpassen einer Q/h-Kurve auf die richtige Wehrbreite

Die Q/h-Kurven können auf eine andere Wehrbreite B angepaßt werden. Für Wehrbreiten größer 8,5 m für Code 0 (oder größer 1,65 m für Code 1) eine größere Einheit als m³/h wählen, wie z.B. m³/sec. (Der größte darstellbare Wert der Anzeige ist 19999).

500

1500

1000

1000

0

1

Schritt 1	Matrix V2H2	Eingabe z.B. 1	Bedeutung Wählen Sie den Code mit dem H _{max} des eingebauten Wehrs.
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	V2H9	z.B. 2	Geben Sie die Wehrbreite in [m] ein
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
5	V2H0	2	Geben Sie 2 ein für Q/h-Kennlinie
6	-	»E«	Bestätigt Eingabe und aktiviert Kennlinie



Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100 zu$. Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert

Hinweis!

und verursacht einen Signalüberlauf. Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.

2418

12567

A.2 Überfallwehre mit Trapezquerschnitt

(Cipoletti-Wehre)



Code in V2H2	B (mm)	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
2	1000	300	1049
3	1000	1500	11733

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H2	z.B. 2	Wählen Sie den Code mit dem H _{max} des
			eingebauten Wehrs.
2	-	»E«	Bestätigt Eingabe
3	V2H9	z.B. 2	Geben Sie die Wehrbreite in [m] ein
4	-	»E«	Bestätigt Eingabe
5	V2H0	2	Geben Sie 2 ein für Q/h-Kennlinie
6	-	»Е«	Bestätigt Eingabe und aktiviert Kennlinie

Die Q/h-Kurven können auf eine andere Wehrbreite B angepaßt werden. Für Wehrbreiten größer 18,2 m für Code 2 (oder größer 1,63 m für Code 3) eine größere Einheit als m³/h wählen, wie z.B. m³/sec. (Der größte darstellbare Wert der Anzeige ist 19999).

Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.

Tab. A.2 Vorprogrammierte Überfallwehre mit Trapezquerschnitt

Anpassen einer Q/h-Kurve auf die richtige Wehrbreite





A.3 Khafagi-Venturi-Rinnen

		Khafagi-Ve	enturi-Rinne		
Code	Тур	b₀ (mm)	b _e (mm)	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
10	QV 302	120	48	220	40,09
11	QV 303	300	120	250	104,3
12	QV 304	400	160	350	231,5
13	QV 305	500	200	380	323,0
14	QV 306	600	240	400	414,0
15	QV 308	800	320	600	1024
16	QV 310	1000	400	800	1982
17	QV 313	1300	520	950	3308
18	QV 316	1600	640	1250	6181

	Erhöhte	Seitenwände fü	ir Khafagi-Vent	uri-Rinne	
Code	Тур	b _o (mm)	b _e (mm)	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
80	QV 302	120	48	330	81,90
81	QV 303	300	120	360	187,9
82	QV 304	400	160	460	359,9
83	QV 305	500	200	580	637,7
84	QV 306	600	240	580	748,6
85	QV 308	800	320	850	1790
86	QV 310	1000	400	1200	3812
87	QV 313	1300	520	1350	5807
88	QV 316	1600	640	1800	11110



Hinweis!

Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.

Tab. A.3 Vorprogrammierte Khafagi-Venturi-Rinnen

A.4 Parshall-Rinnen



Code in V2H2	W	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
22	3 "	480	204,2
23	6 "	480	430,5
24	9 "	630	950,5
25	1,0 ft	780	1704
26	1,5 ft	780	2595
27	2,0 ft	780	3498
28	3,0 ft	780	5328
29	4,0 ft	780	7185
30	5,0 ft	780	9058
31	6,0 ft	780	10951
32	8,0 ft	780	14767

Tab. A.4 Vorprogrammierte Parshall-Rinnen

Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.





A.5 Venturi-Meßrinnen nach British Standard

Tab. A.5
Vorprogrammierte
Venturi-Messrinnen nach Britisch
Standard

b max	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
4 "	150	36,25
7 "	190	90,44
12 "	340	371,1
18 "	480	925,7
30 "	840	3603
	bmax 4 " 7 " 12 " 18 " 30 "	bmax Hmax (mm) 4 " 150 7 " 190 12 " 340 18 " 480 30 " 840



Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100 zu$. Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert

und verursacht einen Signalüberlauf. Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.



A.6 Palmer-Bowlus-Rinnen

Code	D	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
50	6 "	120	38,08
51	8 "	150	68,86
52	10 "	210	150,2
53	12 "	240	215,8
54	15 "	300	377,6
55	18 "	330	504,0
56	21 "	420	875,6
57	24 "	450	1077
58	27 "	540	1639
59	30 "	600	2133

Tab. A.6 Vorprogrammierte Palmer-Bowlus-Rinnen

Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.



Hinweis!



A.7 Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt

Tab. A.7 Vorprogrammierte Überfallwehre mit Rechteckquerschnitt





Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.

A.8 Überfallwehre mit V-Querschnitt

(Dreieckswehre)



	Überfa	Ilwehr mit V-Quers	schnitt				
Code in V2H2Typ α H_{max} (mm) Q_{max} (m ³ /h)							
70	V-Wehr	90°	600	1385			
71	V-Wehr	60°	600	799,8			
72	V-Wehr	45°	600	574,1			
73	V-Wehr	30°	600	371,2			

	Überfallwehr nach	n British Standard	mit V-Querschnitt	
Code in V2H2	Тур	α	H _{max} (mm)	Q _{max} (m ³ /h)
75	V-Wehr	90°	390	473,2
76	V-Wehr	¹ / ₂ 90°	390	237,3
77	V-Wehr	¹ / ₄ 90°	390	120,1

Die Werkseinstellung für den Stromausgang ordnet dem Strom 20 mA einen maximalen Durchfluß $Q_{max} = 100$ zu.

Nach Eingabe eines Kennliniencodes übersteigt der maximale Durchfluß diesen Wert und verursacht einen Signalüberlauf.

Wenn Sie den Stromausgang nutzen wollen, geben Sie in V0H6 den Durchflußwert ein, bei dem der Signalstrom 20 mA betragen soll.

Tab. A.8 Vorprogrammierte Überfallwehre mit V-Querschnitt



A.9 Berechnungsformel für die offene Gerinnemessung

Mit der nachfolgenden Formel und und den Angaben der Tabelle können Sie ihr Gerinne mit einer höheren Genauigkeit selbst berechnen:

$$Q = C (h^{\alpha} + \gamma h^{\beta})$$

Dabei sind:

 $Q = Durchflußmenge in m^3/h$

- C = Konstante
- h = Aufstauhöhe in mm

 $\alpha = Faktor$

 β = Faktor

 $\gamma = Faktor$

Wehr, Rinne	Тур	Qmax. (m ³ /h)	α	β	γ	С
Khafagi-Venturi	QV 302	40,09	1.500	2.500	0.0013140	0.0095299
	QV 303	104,3	1.500	2.500	0.0004301	0.0238249
Erhöhte Seitenwände	QV 304	231,5	1.500	2.500	0.0003225	0.0317665
bedeuten gieiches α , p	QV 305	323,0	1.500	2.500	0.0002580	0.0397081
Die Änderung wirkt sich	QV 306	414,0	1.500	2.500	0.0002150	0.0476497
nur auf H _{max} aus.	QV 308	1024	1.500	2.500	0.0001613	0.0635329
	QV 310	1982	1.500	2.500	0.0001290	0.0794162
	QV 313	3308	1.500	2.500	0.0000992	0.1032410
	QV 316	6181	1.500	2.500	0.0000806	0.1270659
Parshall-Rinne	1"	15,23	1.550	1.000	0.0000000	0.0048651
	2"	30,46	1.550	1.000	0.0000000	0.0097302
	3"	203,8	1.547	1.000	0.0000000	0.0144964
	6"	430,5	1.580	1.000	0.0000000	0.0249795
	9"	950,5	1.530	1.000	0.0000000	0.0495407
	1 ft	1704	1.522	1.000	0.0000000	0.0675749
	1.5 ft	2595	1.538	1.000	0.0000000	0.0924837
	2 ft	3498	1.550	1.000	0.0000000	0.1151107
	3 ft	5328	1.566	1.000	0.0000000	0.1575984
	4 ft	7185	1.578	1.000	0.0000000	0.1962034
	5 ft	9058	1.587	1.000	0.0000000	0.2329573
	6 ft	10951	1.595	1.000	0.0000000	0.2670383
	8 ft	14767	1.607	1.000	0.0000000	0.3324357
Venturi-Rinne nach						
British Standard	4"	36,25	1.500	1.000	0.0000000	0.019732
	7"	90,44	1.500	1.000	0.0000000	0.034532
	12"	371,2	1.500	1.000	0.0000000	0.059201
	18"	925,7	1.500	1.000	0.0000000	0.088021
	30"	3603	1.500	1.000	0.0000000	0.148003
Palmer-Bowlus-Rinne	6"	38.08	0.200	2 000	0.0083313	0 3106790
Tamer Downs Rinne	8"	68.86	0.200	2.000	0.0047711	0.6255716
	10"	150.2	0.200	2.000	0.0034924	0.9571182
	12"	215.8	0.200	2.000	0.0022844	1 6034450
	15"	377.6	0.200	2 000	0.0015814	2 5957210
	18"	504.0	0.200	2 000	0.0012679	3 5431970
	21"	875.6	0.200	2 000	0.0008765	5 5433280
	24"	1077	0.200	2 000	0.0006771	7 6652450
	27"	1639	0.200	2.000	0.0005672	9 7043720
	30"	2133	0.200	2.000	0.0004475	12.9501200

0.0000590

0.1430720

Wehr, Rinne	Тур	Qmax. (m ³ /h)	α	β	γ	С
Überfallwehr mit		, ,				
Rechteckquerschnitt	5	54.40	4.500			
(mit Einschnürung)	В 200	51,18	1.500	1	0.0000000	0.038931336
	B 300	108,4	1.500	1	0.0000000	0.059018248
	B 400	289,5	1.500	1	0.0000000	0.077862671
	B 500	434,6	1.500	1	0.0000000	0.097949584
	B 600	613,3	1.500	1	0.0000000	0.118036497
	B 800	1493	1.500	1	0.0000000	0.156346588
	B 1000	2861	1.500	1	0.000000	0.194656679
	B 1500	6061	1.500	1	0.000000	0.3106200
	B 2000	13352	1.500	1	0.0000000	0.4141600
Uberfallwehr mit						
(ohne Einschnürung)	B 1000	2418	1.500	1.000	0.000000	0.21632686
Die Anpassung einer Q/h-	(H _{max.} 500)	2110			0.0000000	0121002000
Kurve auf die richtige	B 1000	12567	1.500	1.000	0.0000000	0.21632686
Wehrbreite erfolgt durch	(H _{max.} 1500)					
einen V2H9						
enisprechenden Paktor.						
Üborfallwohr mit						
Trapezquerschnitt						
(Cipolletti-Wehr)	B 1000					
Die Anpassung einer Q/h-	(H _{max.} 300)	1049	1.500	1.000	0.0000000	0.2067454
Kurve auf die richtige	B 1000					
vienroreite erfolgt durch	(H _{max.} 1500)	11733	1.500	1.000	0.0000000	0.2067454
entsprechenden Faktor.						
'						
Überfallwehr mit						0.0001571
V-Querschnitt						
(Dreieckswehr)	90°	1385	2.500	1.000	0.000000	
	60°	799,8	2.500	1.000	0.0000000	0.0000907
	45°	574,1	2.500	1.000	0.0000000	0.0000651
	30°	371,2	2.500	1.000	0.0000000	0.0000421
	22,5°	276,0	2.500	1.000	0.0000000	0.0000313
Überfallwehr mit						
V-Querschnitt	000	470.0	0.014	0.050	0.100.1000	0.0001000
(nach British-Standard))	90*	4/3,2	2.314	2.650	0.1904230	0.0001980
	45°	237,3	2.340	2.610	0.2659230	0.0000880

22,5°

120.1

2.314

2.649

Anhang B: Füllstandanwendung V0H3

Für eine automatische und optimale Anpassung der Ultraschall-Meßlinie an verschiedene Einsatzbedingungen sowohl in Schüttgütern als auch in Feststoffen stehen fünf verschiedene Varianten von Füllstandanwendungen zur Verfügung. Die Füllstandanwendung wird in V0H3 gewählt (V4H3 für Kanal 2)

- 0 = Flüssigkeit
- 1 = Flüssigkeit, Anwendung mit schneller Füllstandsänderung
- 2 = feine Feststoffe
- 3 = grobe Feststoffe
- 4 = Feststoffe, Anwendung mit schneller Füllstandsänderung

Betriebsart 0 = Flüssigkeit Mit der Füllstandanwendung Nummer 0 ist die Signalauswertung für »Flüssigkeiten« in Lagertanks optimiert. Insbesondere bei Flüssigkeitstanks mit Domdeckel entstehen aufgrund des Fokkusierungseffekts Doppelreflektionen, die stärker sein können als das eigentliche Füllstandsecho von der Flüßigkeitsoberfläche. Das Füllstandsecho wird immer richtig ausgewertet, auch wenn das Doppelecho stärker ist.

Füllstandanwendung »Flüssigkeiten« eignet sich auch für Füllstandmessung in schlammigen oder zähflüssigen Medien.



Abb. 1: Betriebsart 0 hilft bei Doppelreflektionen Füllstandanwendung mit Nummer 1 ist für Flüssigkeitsbehälter (evt. Rührflügel außerhalb des Detektionsbereichs) mit sehr schnellen Füllstandsänderungen geeignet, z.B. kleinvolumige Prozesstanks, Pufferbehälter.

Betriebsart 1 = Flüssigkeit (schnelle Füllstandänderung)



Füllstandanwendung Nummer 2, siehe Abb. 3, eignet sich für feinkörnige, trockene und fließfähige Schüttgüter wie z.B. Zement, PVC-Pulver und Granulate mit glattem Oberflächenprofil, die zu Staub- oder Ansatzbildung neigen. Bei Störgeräuschen, die z.B. aufgrund der Befüllung entstehen, verhält sich die Signalauswertung dynamisch.







Betriebsart 3 = grobe Feststoffe

grobkörniges Schüttgut

Abb. 4: Betriebsart 3, Füllstandanwendung Nummer 3, siehe Abb. 4, findet ihre Anwendung bei grobkörnigen Schüttgütern wie z.B. Kohle oder Stein. Bei hohem Geräuschpegel aufgrund von herabfallendem Befüllgut verhält sich die Messung dynamisch.



Betriebsart 4 = Feststoffe (schnelle Füllstandänderung)

Abb. 5: Betriebsart 4, schnell wechselnde Füllstände auf Förderbändern Füllstandanwendung Nummer 4, siehe Abb. 5, eignet sich zur Messung von Förderbändern.



Bedienmatrix In dieser Matrix können Sie Ihre Werte eintragen

	HO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VO										
V1										
V2										
V3										
V4										
V5										
V6										
V7										
V8										
V9										

Anzeigefeld

Tabelle für die Einstellungen der Relais:

V1H0	V1H1	V1H2	V1H3	V1H4
	Relaisfunktion	Einschaltpunkt	Ausschaltpunkt	Alternierende Pumpensteuerung
Relais 1				
Relais 2				
Relais 3				
Relais 4				
Relais 5				

		» /0ll «	Matrix	FMU 860	Text fett = Defaultwert [Text in Klammern] = Defaultwert	Anzeige
H9	z Füllhöhe Matar/Feat	Schaltverzögerung [1] Sekunden			Service	Simulation Strom
H8	Gemessene Distan. Mater/Faat			Rackbus Adresse (nur bei RS 485)	Service	I Simulation Volumen Kundeneinheit
H7	Integrationszeit [5] Sakundan		 Endwert Linearisierung (nur bei V2H0: 0) Volumen Behälter (nur bei V2H0: 1) [100] Kundeneinheit 	FAC-Anstieg aus ein	Service Externer D Temperaturfühler Ohne 2 Aktiviert 3 7	Simulation Füllstand Meter/Feet
H6	Wert für 20 mA [100] Kundeneinheit		Durchmesser Behälter (nur bei V2H0: 1) [9] Meter/Fæet	FAC-Schrittweite 1100 [20]	Service Grenzwertschalter Ohne Schließer Maximum Öffner Minimum Maximum	Verriegelung 519 (für DP: 2457)
H5	Wert für 0/4 mA [0] Kurdeneinheit	0 -	Zeilennummer [1]	Hüllkurvenstatistik	Service	General Reset 333 (für DP: 1)
H4	0 FDU 80 F FDU 80 F FDU 80 F FDU 80 F F FDU 80 F F FDU 80 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Alternierende Pumpensteuerung aus ein	Eingabe Volumen [0] Kundeneinheit	Bei Störung: 0 -10 % 1 + 110 % Hold %	Service	
H3	Füllstandanwendun Fülssigkeit : Schnelle Flüssigkeit Feine Feststoffe : Grobe Feststoffe : Banchalanund	Ausschaltpunkt [40] – bei Grenzwert: Kundeneinheit – bei Tendenz: %-Änderuno/min	Eingabe Füllhöhe [0] Meter/Feet	Wenn Echo fehit Warnung Störung	Service Långeneinheit Meter Feet	Geräte- und Softwareversion
H2	Abgleich » Voll« [9] Mater/Feet	Einschaltpunkt Einschaltpunkt (60) - bei Grenzwert: - bei Tendenz: %-Änderunamin		S/N-Verhältnis Dezibel	Service 4-mA-Schwelle aus ein	Vorletzter Fehlercode E = clear
H	Abgleich »Leer« [10] Mata/Faat	Relaistunktion 1 Grenzwert 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5	Ist-Füllhöhe 1 3 3 4 Meter/Feet	g Echodämpfung Dezibel	Service Stromausgânge 0 020 mA : 20 mA ::	e Letzter Fehlercode E = clear
ЮН	Meßwert Kundaneinheit	Auswahl Relais Relais 1 Relais 2 Relais 3 Relais 4 Relais 5	Linearisierung Linear Zylindrisch Iliegend Manuell Halbautomatisch	Festzielausblendun; [0] Meter/Feet	Service Betriebsart Füllstand : Simulation :	Aktueller Fehlercode
	V0 Grundabgleich Meßkanal 1	V1 Relais	/2 Linearisierung Meßkanal 1	V3 Echoparameter Meßkanal 1 /4 /5 /6	V7 Service V8 Betriebs- parameter	V9 Service und Simulation

		-	-			-		-	-		(
	НО	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	D.
V0 Grundabgleic. Meßkanal 1	h Meßwert Kundeneinheit	Abgleich »Leer« [10] Meter/Feet	Abgleich »Voll" [9] <i>Meter/Feet</i>	Füllstandanwendung Flüssigkeit :0 Schnelle Flüssigkeit :1 Feine Feststoffe :2 Grobe Feststoffe :2 Bandbelegung :4	Sensortyp FDU 80 F : 80 FDU 80 F : 80 . : FDU 86 : 86	Wert für 0/4 mA = [0] Kundeneinheit	Wert für 20 mA [100] Kundeneinheit	Integrationszeit [5] Sekunden	Gemessene Distanz Meter/Feet	Fülhöhe Meter/Feet	
V1 Relais	Auswahl Relais Relais 1 Relais 2 Relais 4 Relais 5 Relais 5	Relaisfunktion 1 Grenzwert 2 Tendenz 3 Zählimpulse 1 2 Zählimpulse 2 2 Eitimpulse 2 2 Eitimpulse 3 3 Cärrelais 5 Zörrelais	Einschaltpunkt Einschaltpunkt [60] [60] 5 - bei Grenzwert: 5 - Kundeneinheit 7 - bei Tendenz: 9 - & Annax 2 - Max 2 - Max	Ausschaltpunkt [40] - bei Grenzwert: Kundeneinheit - bei Tandenz: %-Änderung/min - bei Zählimpulsen: % Q _{max}	Alternierende Pumpensteuerung aus : ein :	Zählerfaktor Z1 019999 0 [0]	Zählerfaktor Z2 019999 [0]	Zählerfaktor Z3 019999 [0]	Zeitimpuls [1] <i>Minuten</i>	Schaltverzögerung [1] Sekunden	» Aolii « » Leer «
V2 Linearisierun; Meßkanal 1	g Linearisierung Linear Zylindr. liegend Feste Q/h-Kurve Manuell Halbautomatisch Löschen	Ist-Fülhöhe 1 1 2 [0] 3 2 Meter/Feet	Q/h-Kennlinie [1]	Eingabe Füllhöhe [0] Meter/Feet	Eingabe Volumen [0] <i>Kundeneinhei</i> t	Zeilennummer [1]	Durchmesser Behälter (nur bei V2H0 : 1) [9] <i>Meter/Feet</i>	 Endwert Lineariserung (nur bei V2H0: 0) Volumen Behälter (nur bei V2H0: 1) Max. Durchfluß [100] Kundeneinheit 	Schleichmenge [0] % der maximalen Durchflußmenge	Wehrbreite Meter/Feet	Matrix
V3 Echoparamete Meßkanal 1	er Festzielausblendu [0] Meter/Feet	ng Echodämpfung Dezibel	S/N-Verhältnis Dezibel	Wenn Echo fehlt Warnung : 0 Störung : 1	Bei Störung -10% :: Hold ::	Hüllkurvenstatistik 1 [3] 2	FAC-Schrittweite 1100 [20]	FAC-Anstieg :0	Rackbus Adresse (nur bei RS 485)		k FM
V4 V5 V6											U 861
V7 Service	Service	Service	Service	Service	Service	Service	Service	Service	Service	Service	
V8 Betriebs- parameter und Zähler	Betriebsart Füllstand Durchfluß Simulation	Stromausgänge 020 mA : (20 mA : :	4-mA-Schwelle :0 aus :1	Längeneinheit : 0 Meter : 1 Feet : 1	Durchflußeinheit //min //h m ³ /s m ³ / n igps ::	Zähleinheit 1 hi 1 hi 2 2 m ³ 2 m ³ 4 usgal 6 bis 6 bis 7 ft ³ 7 ft ³ 9 10 ch ³ 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Grenzwertschalter Ohne Schließer Minimum Maximum Maximum	Externer 0 Temperaturfühler 0 Ohne 1 Aktiviert 3	Interner Zähler High	Low Low	Text fett = Defau Text in Klammen Defaultwert Anzeige
V9 Service und Simulation	Aktueller Fehlerco	de Letzter Fehlercode E = clear	Vorletzter Fehlercode E = clear	Geräte- und Softwareversion	Reset Softwarezähler 712	General Reset 333 (für DP: 1)	Verriegelung 519 (für DP: 2457)	Simulation Füllstand Meter/Feet	Simulation Volumen Kundeneinheit	Simulation Strom mA	Eingabe

efaultwert imern] =

		4
		»lloV«
		»Feer«
	%(
~	100	%0

Matrix FMU 862

xt fett = Defaultwert :xt in Klammern] = faultwert	
Text	

Text fett = Def [Text in Klamm Defaultwert	Anzeige

Eingabe

H9	anz Füllhöhe	Ļ	Meter/Feet	Schaltverzögerung	[1]			Sekunden		Wehrbreite	Wehrbreite	Wehrbreite	Wehrbreite	Wehrbreite Meter/Feet	Wehrbreite B Meter/Feet e	Wehrbreite <i>Meter/Feet</i>	Wehrbreite <i>B</i> Meter/Feet e	Meter/Feet	Wehrbreite	Wehrbreite	Wehrbreite B Meter/Feet anz Fülhöhe Meter/Feet	Wehnbreite	Wehnbreite Meter/Feet anz Füllhöhe Meter/Feet stau Service	Wehnbreite Meter/Feet anz Füllhöhe anz Füllhöhe Meter/Feet stau Service Igh Interner Zähler	Meter/Feet B Meter/Feet anz Füllhöhe anz Füllhöhe Anter/Feet Interner Zähler	Meter/Feet anz Füllhöhe anz Füllhöhe anz Füllhöhe anz Service igh Interner Zähler Low Simulation Strom
H8	Gemessene Diste	Ļ	Meter/Feet	Zeitimpuls	[1]			Minuten	Schleichmenge		5		% max. Durchfluf:	Rackbus Adresse	1 (riur bei ho 400)		Gemessene Dista Mater/Feat		Grenzwert Rücks			0	: 1 Service	: 0 : 1 Service Interner Zähler Hi	Service Interner Zähler Hi	Service Interner Zähler Hij : : 1 : : 2 : : 3 : : 1 : : 2 : : 2 : : 1 : : : 2 : : 3 : : : 1 : : : 2 : : 3 : : 3 : : : 2 : : : 2 : : 3 : : 3 : : : 2 : : : 2 : : : 2 : : : 2 : : 3 : : : :
H7	Integrationszeit	[2]	Sekunden	Zählerfaktor Z3 0…19999	[0]			t t	– Endwert Linearisierung	(nur bei V2H0: C	(nur bei V2H0 :1	- Max. Durchfluß [100]	Kundeneinheit	FAC-Anstieg	ein		Integrationszeit [5] Sakundan	Cevaineir	Volumen Behälter (siehe V2H7)		FAC-Anstieg	FAC-Anstieg aus ein	FAC-Anstieg aus ein Service	FAC-Anstieg aus ein Service Externer	FAC-Anstieg aus ein Service Externer Chmeraturfühler Ohne Ohne 2 Kanal 2 2 Kanal 2 2 Kanal 2 2 Kanal 2 2 Kanal 2 5 5 5 6	FAC-Anstieg aus ein Service Externer Thomperaturfühler Ohne Ohne Chanal 1 2 2 Kanal 1+2 2 Kanal 1+2 3 Kanal 1+2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
H6	Wert für 20 mA	[100]	Kundeneinheit	Zählerfaktor Z2 0…19999	[0]				Durchmesser Behälter	(nur bei V2H0 : 1)	[6]		Meter/Feet	FAC-Schrittweite	[20]		Wert für 20 mA [100] Kundeneinheit	Management	Durchmesser Behälter [9] (siehe V2H6)		FAC-Schrittweite	FAC-Schrittweite 1100 [20]	FAC-Schrittweite 1100 [20] Service	FAC-Schrittweite 1100 [20] Service Granzwertschalter	FAC-Schrittweite 1100 [20] Service Service Grenzwertschalter 1100 Ohne 0.0hne Min. Kanal 1 5. Max. Kanal 1 5. Max. Kanal 1 5. Max. Kanal 1 5. Max. Kanal 1 6. Min. Kanal 2 7. Max. Kanal 1 6. Min. Kanal 2 7. Max. Kanal 1 712 9. Min. Kanal 1 712 9. Min. Kanal 1 1. 2 1. 2	FAC-Schrittweite 1100 [20] Service Grenzwertschalter Grenzwertschalter 1 Schließer 1 Schließer 7 Max. Kanal 2 7 Max. Kanal 2 7 Max. Kanal 1 5 Max. Kanal 2 7 Max. Kanal 1 5 Max. Kanal 2 7 Max. Kanal 3 7 Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max.
H5	Wert für 0/4 mA	[0]	Kundeneinheit	Zählerfaktor Z1 0…19999)	[0]			7	Zeilennummer		[1]			Hüllkurvenstatistik	[3]		Wert für 0/4 mA [0] Krindeneinheit	Managination	Zeilennummer [1]		Hüllkurvenstatistik	Hüllkurvenstatistik [3]	Hüllkurvenstatistik	Hüllkurvenstatistik [3] Service	Hüllkurvenstatistik Hüllkurvenstatistik Zähleinheit h h i t t s bis s i nch ³ f t s f nch ³ f f f f i nch ³ f f f f f f f f f f f f f f f f f f f	Hüllkurvenstatistik Bervice E m ³ F heinheit H h B usgal F us
H4	19 Sensortyp 0 FDU 80 E : 80 FDU 80 F : 80F		4 FDU 86 : 86	Alternierende Pumpensteuerung	ein				Eingabe Volumen		[0]		Kundeneinheit	Bei Störung:	1 + 110 %		1g Sensortyp (siehe V0H4)		Eingabe Volumen [0] <i>Kundene<u>i</u>nheit</i>		Bei Störung:	Bei Störung: 0 –10 % : 1 1 +110 % : 1 Hold : 1	Bei Störung: 0 -10 % 1 +110 % Hold Service	Bei Störung: 0 -10 % : 1 1+110 % : 1 Hold : 2 Service	Bei Störung: 1 + 110 % : 1 1 + 110 % : 1 : 1 1 + 110 % : 1 : 1 1 Hold : 1 : 1 2 Service : 1 : 1 0 I/s : 1 : 1 1 //h : 1 : 1 1 //h : 1 : 2 m ³ /s : 2 : 2 m ³ /min : 2 : 2 ipgs : 2 : 2 : 1 : 1 : 2 m ³ /min : 2 : 2 ipgs : 2 : 2	Bei Störung: -10 % : 1 1 +110 % : 1 : 1 Hold : 1 : 1 Service : 1 : 1 I/min : 1 : 1 I/min : 2 : 1 m ³ /min : 2 : 2 ipgm : 4 : 4 Service : 3 : 4 I/min : 1 : 1 ipgm : 2 : 4 Stork : 5 : 5 m ³ /min : 4 : 4 Softwarezähler : 7 : 7
H3	Füllstandanwendun Flüssigkeit : Schnelle	Flüssigkeit Feine Feststoffe Grobe Feststoffe	Bandbelegung :	Ausschaltpunkt	[40]	– Grenzwert: Kundeneinheit	– Tendenz: %-Änderung/min – bei Zählimpuls:	% Q _{max}	Eingabe Fullhohe		[0]		Meter/Feet	Wenn Echo fehlt	Störung		Füllstandanwendun (siehe VOH3)		Eingabe Füllhöhe [0] <i>Meter/Feet</i>		Wenn Echo fehlt	Wenn Echo fehlt Warnung Störung	Wenn Echo fehlt Warnung Störung Service	Wenn Echo fehlt Warnung Störung Service Längeneinheit	Wenn Echo fehlt Warnung Störung Service Långeneinheit Feet ::::	Wenn Echo fehlt Warnung Störung Störung Längeneinheit I Feet Feet Störwareversion
H2	Abgleich »Voll«	6	Meter/Feet	Einschaltpunkt 0	[[60]	4 – Grenzwert: 5 Kundeneinheit	6 – Tendenz: 7 %-Änderung/min 3 – bei Zählimpuls:	9 % Q _{max}	Q/h-Kennlinie					S/N-Verhältnis		Dezibel	Abgleich »Voll« [9] Meter/Feet				S/N-Verhältnis	S/N-Verhältnis Dezibel	S/N-Verhältnis Dezibel Service	S/N-Verhältnis Dezibel Service 4-mA-Schwelle	S/N-Verhältnis Dezibe/ Service 4-mA-Schwelle aus : 1 ein	S/N-Verhältnis Dezibel Service A-mA-Schwelle aus i ein :
H	Abgleich »Leer«	[10]	Meter/Feet	Relaisfunktion Grenzwert K1 : (Grenzwert K2 · · ·	Tendenz K1	Zählimpuls 1 : 4 Zählimpuls 2 : 5	Zählimpuls 3 : (Zeitimpuls 5: 2 Störrelais : 5	Rückstau ::	Ist-Fullhone		[0]		Meter/Feet	Echodämpfung		Dezibel	Abgleich »Leer« [10] Matar/Faat		Ist-Füllhöhe [0] <i>Meter/Feet</i>		Echodämpfung	Echodämpfung Dezibel	Echodämpfung <i>Dezibel</i> Service	Echodämpfung Dezibel Service Stronausgänge	Echodämpfung Dezibel Stervice 020 mA 120 mA 120 mA	Echodämpfung <i>Dezibel</i> Stervice StornA 420 mA : : Letzter Fehlercode E = clear
Ю	Meßwert		Kundeneinheit	Auswahl Relais Relais 1 : 1 Relais 2 · 2	Relais 3 : 3 Balais 4 · 4	Relais 5 : 5			Linearisierung : 0	Zylindrisch	Feste Q/h-Kurve :2	Manuell : 3 Halbautomatisch : 4	Löschen : 5	r Festzielausblendung	[0]	Meter/Feet	Meßwert Kundeneinheit		Linearisierung (siehe V2H0)		r Festzielausblendung	r Festzielausblendung [0] <i>Meter/Feet</i>	r Festzielausblendung [0] <i>Meter/Feet</i> Service	r Festzielausblendung [0] <i>Meter/Feet</i> Service Betriebsart	r Festzielausblendung (0) Meter/Feet Service Betriebsart Fülstand K1, K2: 1 Durchfluß K1, K2: 1 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2 Fülstand K2, 3 Differenz K2, 5 Mutation K2 5 Abstandmessung 5 Abstandmessung 5 Simulation K2 8 Buttenert K1, 5 Differenz K1, 5 Differenz K2, 5 Differenz K1, 5 DI	r Festzielausblendung Meter/Feet Service Betriebsart Service Betriebsart Fülstand K1, K2: 1 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Durchfluß K1, K2: 3 Füllstand K2, Statu Durchfluß K1, K2: 3 Füllstand K2, Statu Mittelvert K1, Statulation K1 Statulati
	/0 Grundabgleich Meßkanal 1			/1 Relais					/2 Linearisierung Meßkanal 1					/3 Echoparameter	Meiskanal I		/4 Grundabgleich Meßkanal 2		/5 Linearisierung Meßkanal 2		/6 Echoparameter	/6 Echoparameter Meßkanal 2	/6 Echoparameter Meßkanal 2 /7 Service	 /6 Echoparameter Meßkanal 2 /7 Service /8 Betriebs- 	 /6 Echoparameter Meßkanal 2 /7 Service /8 Betriebs- parameter und Zähler 	/6 Echoparameter Meßkanal 2 /8 Betriebs- /8 Betriebs- und Zähler und Zähler /9 Service und Simulation

Stichwortverzeichnis

!		Μ	
4-mA-Schwelle	60	Mengenzähler	29, 57
		Meßeinrichtung	9
Α		Meßprinzip	11
Alternierende Pumpensteuerung	69	Meßstelleninformationen	77
Analogausgang	60	Meßwertanzeige	39, 56
Anzeige- und Bedienelemente	29	Montage	5, 13
Ausgang bei Störung	61		
		Q	
В		Q/h-Kurve	53
Baugruppenträger	16		
Bedienmatrix	28, 125	R	
Bedienung	5	Relaisfunktionen	63
Beliebige Behälterformen	42	Reparatur	87
Betriebsart	35, 50	Reset	35, 49
Blockdistanz	12	Rückstauerfassung	58
С		S	
Commuwin II	32	Schalttafel	16
		Schaltverzögerung	71
D		Schleichmenge	75
Display	29	Schutzleiter	19
Durchflußeinheit	53	Sensoranschluß	20
		Sensorkabel kürzen	21
E		Sensortyp	36, 50
– Elektrische Symbole	6	Separate Bedieneinheit	17
Elektrischer Anschluß	17	Separater Schalteingang	19
Externer Grenzwertschalter	62 64	Sicherheitshinweise	6
Externer Temperaturfühler	19 36 51	Simulation	86
	10, 00, 01	Software-Historie	4
F		Softwarezähler	58
• Fehleranalyse	81	Störsignale	84
Fehlerdiagnose	83	Störung	79
Fehlermeldungen	81 - 82	Stromausgang	60
Festzielausblendung	84	Stromsignal invertieren	61
resiziciauspichuung	70	Synchronisieranschluß	22
G			
Galvanische Trennung	18	т	
Grenzwertschalter	36	Technische Daten	23
Grundabaleich	37		
Grundabgielen	57	U	
ц		Universal HART Communicator DXR 275	4, 31
n Handhadiangaröt	22		, -
	22	V	
	21	Verriegelung	77
Hulikul verislalislik	00	· ·····goialig	
1		W	
I Inhatriahnahma	r	Warnung	79
	C C	Warnung	10
Integrationszen	0Z 15	7	
IP-10-INIONIAGEPIAILE	10	Zähleinheit	57
IP-40-Kunsisiongenause	14	Zählerfaktoren	57 74
n -oo-ochulzyenause let Füllhöho	ו4 20 בס	Zählformel	57
	30, 32	Zubehör	10
K		Zündschutzart	6
n Kapplinia		Zylindrisch liegender Behälter	 ⊿1
Neniniinie Klammanlaiata	46, 54 - 55		-+1
NETHTEHESLE	١۵		
1			
L Secondin heiter			
	35, 50		
	29		
Linearisierung	40		

Europe

Austria Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Vien Tel. (01) 880 56-0, Fax (01) 880 56-35

Belarus Belorgsintez Minsk Tel. (0172) 508473, Fax (0172) 508583

Belgium / Luxemburg Endress+Hauser N.V Br Brussels Tel. (02) 248 06 00, Fax (02) 248 05 53

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. (02) 66 48 69, Fax (02) 9 63 13 89

Croatia Croatia □ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd Nicosia

Tel. (02) 484788, Fax (02) 484690

Czech Republic Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

Denmark □ Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia ELVI-Aqua

Tartu Tel. (7) 44 16 38, Fax (7) 44 15 82 Finland

Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. (0204) 83160, Fax (0204) 83161

France Endress+Hauser S.A Huningue Tel. (389) 696768, Fax (389) 694802

Germany □ Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain □ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00, Fax (01) 922 17 14

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 4319800, Fax (01) 4319817

Iceland BIL ehf Reykjavik Tel. (05) 61 96 16, Fax (05) 61 96 17

Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 92192-1, Fax (02) 92192-362

Latvia Rino TK Riga Tel. (07) 315087, Fax (07) 315084

Lithuania UAB "Agava' Kaunas Tel. (07) 202410, Fax (07) 207414

□ Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825 Norway Endress+Hauser A/S Tranby Tel. (032) 85 98 50, Fax (032) 85 98 51 Poland Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Tel. (022) 7 20 10 90, Fax (022) 7 20 10 85 Portugal Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. (21) 4267290, Fax (21) 4267299 Romania Romconseng S.R.L. Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501

Netherlands

Russia Endress+Hauser Moscow Office Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 1589871

Slovakia Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 44888684, Fax (7) 44887112

Slovenia Endress+Hauser D.O.O Tel. (01) 5192217, Fax (01) 5192298

Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66, Fax (93) 473 38 39

Endress+Hauser AB Sweden Tel. (08) 5551 1600, Fax (08) 5551 1655

Switzerland Endress+Hauser Metso AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 1650

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri

Istanbul Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775 Ukraine Photonika GmbH

Kiev Tel. (44) 26881, Fax (44) 26908 Yugoslavia Rep.

Meris d.o.o. Beograd Tel. (11) 4 44 19 66, Fax (11) 4 44 19 66

Africa

Egypt Anasia Heliopol

Heliopolis/Cairo Tel. (02) 417 90 07, Fax (02) 417 90 08 Morocco Oussama S.A Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

South Africa Endress+Hauser Pty. Ltd.

Sandton Tel. (011) 2628000 Fax (011) 2628062 Tunisia Controle, Maintenance et Regulation

Tunis Tel. (01) 79 30 77, Fax (01) 78 85 95

America

Argentina Endress+Hauser Argentina S.A. Buenos Aires Tel. (01) 1 45 22 79 70, Fax (01) 1 45 22 79 09 Bolivia Tritec S.R.L. Cochabamba Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981

Brazil Samson Endress+Hauser Ltda. Sao Paulo Tel. (011) 5031 3455, Fax (011) 5031 3067

Canada Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. (905) 681 92 92, Fax (905) 681 94 44

Chile Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 321-3009, Fax (02) 321-3025

Colombia Colsein Ltda. Bogota D.C. Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 41 86

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. (02) 961542, Fax (02) 961542

Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 269148, Fax (02) 461833

Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

Mexico Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico City Tel. (5) 5682405, Fax (5) 5687459

Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. (021) 21 39 89, Fax (021) 22 65 83

Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 92 57 85, Fax (02) 92 91 51 USA

Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Venezuela Controval C.A. Caracas Tel. (02) 9 44 09 66, Fax (02) 9 44 45 54

Asia

China Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd.

Shanghai Tel. (021) 54902300, Fax (021) 54902303 □ Endress+Hauser Beijing Office Beijing Tel. (010) 68344058, Fax (010) 68344068

Hong Kong Endress+Hauser HK Ltd. Hong Kong Tel. 25 28 31 20, Fax 28 65 41 71

India □ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

Indonesia PT Grama Bazita

Jakana Tel. (21) 7 97 50 83, Fax (21) 7 97 50 89 Japan

Sakura Endress Co. Ltd. Tokyo Tel. (0422) 540613, Fax (0422) 550275

Malaysia Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7 33 48 48, Fax (03) 7 33 88 00 Pakistan Speedy Automation Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines Philippines Inc. Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines Inc.
 Hordenser Philippines
 Hordenser Philippines
 Horde

Singapore □ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 5 66 82 22, Fax 5 66 68 48

South Korea Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9 96 78 11-20, Fax (2) 9 96 78 10

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran PATSA Co Tehran Tel. (021) 8754748, Fax(021) 8747761

Israel Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 835 70 90, Fax (09) 835 0619

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 4643246, Fax (06) 4645707

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies Jeddah Tel. (02) 6 71 00 14, Fax (02) 6 72 59 29

Lebanon Network Engineering Jbeil Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. L.L.C. Ruwi Tel. 60 20 09. Fax 60 70 66

United Arab Emirates Descon Trading EST. Duba Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 23 06 64, Fax (04) 21 23 38

Australia + New Zealand

Australia ALSTOM Australia Limited Milperra Milperra Tel. (02) 97 74 74 44, Fax (02) 97 74 46 67

New Zealand EMC Industrial Group Limited Auckland Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115

All other countries

Endress+Hauser

The Power of Know How

□ Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975-345

http://www.endress.com

Members of the Endress+Hauser group 02 03/PT

BA100F/00/de/07.05 016038-0010 CCS/CV4.2

