

Bedienungsanleitung RMS621 Energiemanager







Kurzübersicht

Für die schnelle und einfache Inbetriebnahme:

Sicherheitshinweise	Seite 8
Ų	
Montage	Seite 11
Ų	
Verdrahtung	Seite 13
Ų	
Anzeige- und Bedienelemente	Seite 23
Ų	
Inbetriebnahme	Seite 28
Schnelleinstieg über den Navigator in die Gerätekonfiguration für den stan- dardmäßigen Betrieb. Gerätekonfiguration – Erklärung und Anwendung aller einstellbaren Geräte- funktionen mit den zugehörigen Wertebereichen und Einstellungen. Anwendungsbeispiel – Konfiguration des Gerätes.	



Kurzanleitung

Achtung!

Die Informationen sind ein Leitfaden zur einfachen Inbetriebnahme des Geräts, d. h. die notwendigsten Einstellungen sind hier aufgezeigt, spezielle Funktionen (z. B. Tabellen, Korrekturen, etc.) sind nicht enthalten.

Einstellung einer Messung - Programmierbeispiele

Beispiel 1: Dampfwärme (bzw. Dampfmasse)

Sensoren: DPO10 (Blende), Cerabar T, TR 10

- 1. Gerät an Spannungsquelle anschließen (Klemme L/L+, 230 V)
- 2. Beliebige Taste drücken \rightarrow Setup (alle Parameter)
- Geräteeinstellungen Datum-Uhrzeit (Datum und Uhrzeit einstellen) → Systemeinheit: Sys Einheit (Metrisch, Amerikanisch, Beliebig) einstellen
- Eingänge → Sonderdurchflüsse (Diff. Druck 1) Messstelle: Differenzdruck

Diff.-Geber: Blende Eckentnahme

Signalart: 4 bis 20 mA

Klemme: A10 auswählen und DP-Transmitter an Klemme A10(-)/82(+) anschließen (da passives Signal)

Kennlinie: linear (auch am DP-Transmitter lineare Kennlinie einstellen) Start- und Endwert einstellen (in mbar!)

Rohrdaten: Rohrinnendurchmesser und Durchmesserverhältnis (ß) lt. Datenblatt des Herstellers eingeben.

 △ Achtung!
 Falls Rohrdaten unbekannt, Durchfluss-geb: Betriebsvolumen auswählen, Kennlinie: linear (am DP-Transmitter radizierte Kennlinie) und
 Start- und Endwert einstellen (m³/h)

5. Druckeingänge (Druck 1)

Signalart: z. B. 4 bis 20 mA Klemme: A110 auswählen und Cerabar T an Klemme: A110(-)/A83(+) anschließen (passives Signal)

Typ: Absolut(-druckmessung) oder Relativ(-druckmessung) wählen Start- und Endwert des Drucktransmitters einstellen \rightarrow

6. **Temperatureingänge** (Temp. 1.1) Signalart: Pt100

> Sensortyp: 3- oder 4-Leiter Anschlussklemme E1-6 wählen und Pt100 anschließen \rightarrow \square \rightarrow \square .



Pos. 1: 4-Leiter-Eingang

Pos. 2: 3-Leiter-Eingang

Pos. 3: 3-Leiter-Eingang. z. B. optionale

Erweiterungskarte Temp. (Slot B I)



7. Anwendungen

Anwendung 1: Dampfwärme Dampfart: überhitzter Dampf Durchfluss 1, Druck 1 und Temp. 1.1 der Dampfmessung zuordnen.

8. Anzeige

```
Gruppe 1
Anzeigmaske: 3 Werte
Wert 1 (...4): Massefluss, Massesumme, Wärmesumme → 
Gruppe 2: nach obigem Schema z. B. Durchfluss 1, Druck 1, Temp 1.1, Wärmefluss 1 aus-
wählen.
```

9. Setup verlassen

Durch mehrmaliges Drücken von ESC 🔄 und Bestätigung mit 🗉 das Setup verlassen.

Display

Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangen Sie ins Hauptmenü und können die gewünschte Gruppe mit Anzeigewerten auswählen: Anzeige -> Gruppen -> Gruppe 1. Alle Gruppen können auch im automatischen Wechsel angezeigt werden: Setup -> Anzeige -> alternierende Anzeige (mit Pfeil unter Gruppe 6 scrollen).

Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt ein Farbumschlag des Displays (blau/rot). Eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Beispiel 2: Wasser Wärmedifferenz

Sensoren: 2 x TST90, Promag 50

- 1. Gerät an Spannungsquelle anschließen (Klemme L/L+, 230 V)
- 2. Beliebige Taste drücken \rightarrow Setup (alle Parameter)

3. Geräteeinstellungen

Datum-Uhrzeit (Datum und Uhrzeit einstellen) \rightarrow Systemeinheit: Sys Einheit (Metrisch, Amerikanisch, Beliebig) einstellen

- Durchflusseingänge (Durchfluss 1) Durchfluss-geb.: Betriebsvolumen Signalart: 4 bis 20 mA Klemme: A10 auswählen und Prowirl an A10(+)/11(-) anschließen (da aktives Signal) Start- und Endwert einstellen
- 5. **Temperatureingänge** (Temp. 1.1 und Temp. 1.2)

Signalart: Pt100 Sensortyp: 3- oder 4-Leiter Anschlussklemme E1-6 wählen und TST90 (Temp. 1.1) anschließen → Anschlussklemme E3-8 wählen und TST90 (Temp. 1.2) anschließen → →



Pos. 1: 4-Leiter-Eingang Pos. 2: 3-Leiter-Eingang Pos. 3: 3-Leiter-Eingang. z. B. optionale Erweiterungskarte Temp. (Slot B I)

Abb. 2: Anschluss Temperatursensor, z. B. am Eingang 1 (Slot E I)

6. Anwendungen

Anwendung 1: Wasser Wärmedifferenz Betriebsart: Heizen "Durchfluss 1" wählen Einbauort: kalt (d.h. Rücklauf) Temperatursensoren 1.1 und 1.2 für Warm- und Kaltseite zuordnen.

7. Anzeige

Gruppe 1 Anzeigmaske: 3 Werte Wert 1 (...4): Durchfluss 1, Wärmefluss 1, Wärmesumme 1→ ⊡ Gruppe 2: nach obigem Schema z. B. Temp. 1.1, Temp. 1.2, Massefluss 1, Massesumme 1 auswählen.

8. Setup verlassen

Durch mehrmaliges Drücken von ESC 🔄 und Bestätigung mit 🗉 das Setup verlassen.

Display

Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangen Sie ins Hauptmenü und können die gewünschte Gruppe mit Anzeigewerten auswählen: Anzeige -> Gruppen -> Gruppe 1 (...). Alle Gruppen können auch im automatischen Wechsel angezeigt werden: Setup -> Anzeige -> alternierende Anzeige (mit Pfeil unter Gruppe 6 scrollen).

Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt ein Farbumschlag des Displays (blau/rot). Eine ausführliche Anleitung zur Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung.

Beispiel 3

Ein weiteres Beispiel für eine Dampfmassenberechnung mit einem Prowirl 77 finden Sie im Abschnitt 6.4.1 der Betriebsanleitung.

Basiseinstellungen der Anwendungen

Die Angaben sind nur ein Leitfaden zur einfachen Inbetriebnahme des Gerätes, d.h. nur die notwendigsten Einstellungen sind hier aufgezeigt. Spezielle Funktionen (z. B. Tabellen, Korrekturen, etc.) sind nicht enthalten.

Wasseranwendungen

Eingangsgrößen: Durchfluss, Temperatur1, (Temperatur2)

Durchfluss Impuls/PFM (z. B. Vortex)	Analog (z. B. Vortex)	Differenzdruck (z. B. Blende)		
Durchflusseingang	Durchflusseingang	Sonderdurchflüsse		
Durch.geb: Betriebsvolumen	Durch.geb: Betriebsvolumen	Diff-Druck/Blende/Wasser		
Klemmenanschluss – Durchflussgeber mit aktiven Signal: z.B. Klemme A10 wählen und Geber an Anschlussklemme A10(+)/11(-) anschließen. – Durchflussgeber mit passivem Signal: z.B. Klemme A10 wählen und Geber an Klemme A10(-)/82(+) anschließen. Klemme 82 ist 24 V Sensorvers				
k-Faktor	Start/Endwert (m ³ /h)	Start/Endwert (mbar)		
Temperatur				
Signalart wählen und Sensor(en) anschließen (siehe Be	eispiel). Für Wärmedifferenzmessungen sind 2 Tempera	atursensoren notwendig.		
Anwendung				
Anwendung(1); Stoffe: Wasser/Dampf				
Fl. Anwendung: z. B. Wasser- Wärmedifferenz	Fl. Anwendung: z. B. Wasser- Wärmedifferenz			
Betriebsart: (z. B. Heizen)				
Sensoren zur Messung von Durchfluss und Temperatur zuordnen				
Einbauort, T warm/kalt zuordnen				

Bei Anwendung Wasser-Wärmemenge wird nur Temperaturmessung benötigt. Für die Betriebsart bidirektional ist evtl. eine zusätzliche Klemme für das Richtungssignal erforderlich.

Dampfanwendungen

Eingangsgrößen: Durchfluss, Druck, Temperatur1, (Temperatur2)

Durchfluss Impuls/PFM (z. B. Vortex)	Analog (z. B. Vortex)	Differenzdruck (z. B. Blende)		
Durchflusseingang	Durchflusseingang	Sonderdurchflüsse		
Durch.geb: Betriebsvolumen	Durch.geb: Betriebsvolumen	Diff-Druck/Blende/Dampf		
Klemmenanschluss – Durchflussgeber mit aktiven Signal: z.B. Klemme A10 wählen und Geber an Anschlussklemme A10(+)/11(-) anschließen. – Durchflussgeber mit passivem Signal: z.B. Klemme A10 wählen und Geber an Klemme A10(-)/82(+) anschließen. Klemme 82 ist 24 V Sensorversorgung.				
k-Faktor	Start/Endwert (m ³ /h)	Start/Endwert (mbar))		
Druck				
Signalart und Anschlussklemme auswählen und Senso	r anschließen (siehe Beispiel).			
Typ: Relativ- oder Absolutdruck? Start- und Endwert e	eingeben.			
Temperatur				
Signalart wählen und Sensor(en) anschließen (siehe Be	eispiel). Für Dampfdifferenzmessungen sind 2 Tempera	tursensoren notwendig.		
Anwendung				
Anwendung(1); Stoffe: Wasser/Dampf				
Anwendung: z. B. Dampfmasse/-wärme				
Dampfart: z. B. überhitzt				
Sensoren zur Messung von Durchfluss, Druck und Temperatur zuordnen				

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung8Montage, Inbetriebnahme und Bedienung8Betriebssicherheit8Rücksendung8Sicherheitszeichen und -symbole9
2	Identifizierung 10
2.1 2.2 2.3	Gerätebezeichnung10Lieferumfang10Zertifikate und Zulassungen10
3	Montage
3.1 3.2 3.3	Einbaubedingungen11Einbau11Einbaukontrolle12
4	Verdrahtung 13
4.1 4.2 4.3	Verdrahtung auf einen Blick13Anschluss der Messeinheit14Anschlusskontrolle22
5	Bedienung 23
5.1 5.2 5.3 5.4	Anzeige- und Bedienelemente23Vor-Ort-Bedienung24Darstellung von Fehlermeldungen26Kommunikation27
6	Inbetriebnahme 28
6.1 6.2 6.3 6.4	Installationskontrolle28Messgerät einschalten28Gerätekonfiguration29Benutzerspezifische Anwendungen51
7	Wartung 53
8	Zubehör 53
9	Störungsbehebung 54
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Fehlersuchanleitung54Systemfehlermeldungen54Prozessfehlermeldungen55Ersatzteile57Rücksendung59Entsorgung59
10	Technische Daten
11	Anhang 67

Inde	х	 			. 72
11.2	Konfiguration Durchflussmessung	 	•••	• • •	. 67

1 Sicherheitshinweise

Ein sicherer und gefahrloser Betrieb des Durchfluss- und Energiemanager ist nur sichergestellt, wenn diese Betriebsanleitung gelesen und die Sicherheitshinweise darin beachtet werden.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Energiemanager ist ein Gerät zur Erfassung von Energie- und Stoffströmen in Wasser und Dampfanwendungen, welches sowohl in Heiz- als auch in Kühlsystemen eingesetzt werden kann. An das Gerät können eine Vielzahl verschiedener Arten von Durchflussgebern, Temperatursensoren und Drucksensoren angeschlossen werden. Der Energiemanager nimmt die Strom-/PFM-/ Impuls- oder Temperatursignale der Sensoren (Geber) auf und berechnet aus diesen Größen Fluidund Energieströme, insbesondere

- Volumen- und Massestrom
- Wärmefluss bzw. -energie
- Wärmeenergiedifferenzen

nach dem internationalen Berechnungsstandard IAPWS-IF 97.

- Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Umbauten und Änderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden.
- Das Gerät ist f
 ür den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden.

1.2 Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

Dieses Gerät ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften und EU-Richtlinien. Wenn das Gerät jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können von ihm applikationsbedingte Gefahren ausgehen. Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben sowie die Anweisungen darin unbedingt befolgen. Die Angaben der elektrischen Anschlusspläne (siehe Kap. 4 'Verdrahtung') sind genau zu beachten.

1.3 Betriebssicherheit

Technischer Fortschritt

Der Hersteller behält sich vor, technische Details ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen der Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Vertriebsstelle Auskunft.

1.4 Rücksendung

Für eine Rücksendung, z. B. im Reparaturfall, ist das Gerät geschützt zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation Ihres Lieferanten durchgeführt werden.



Hinweis!

Bitte legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei.

1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind mit folgenden Sicherheitszeichen und –symbolen gekennzeichnet:

Achtung!

Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.



ſĴ

Warnung!

Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zur Verletzung von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.



Hinweis!

Dieses Symbol deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

2 Identifizierung

2.1 Gerätebezeichnung

2.1.1 Typenschild

Vergleichen Sie das Typenschild am Gerät mit der folgenden Abbildung:



Abb. 3: Typenschild des Energiemanagers (beispielhaft)

- 1 Bestellcode und Seriennummer des Gerätes
- 2 Schutzart und zulässige Umgebungstemperatur
- 3 Energieversorgung
- 4 Temperatursensoreingang mit Angaben der Messbereiche
- 5 Zulassung mit Genauigkeitsangaben
- 6 Verfügbare Ein-/Ausgänge

2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Energiemanagers besteht aus:

- Energiemanager für Hutschienenmontage
- Betriebsanleitung
- Datenträger CD-ROM mit PC-Konfigurationssoftware und Schnittstellenkabel RS232 (optional)
- Abgesetztes Display f
 ür Schalttafelmontage (optional)
- Erweiterungskarten (optional)

Hinweis!

Beachten Sie im Kap. 8 'Zubehör' die Zubehörteile des Gerätes.

2.3 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen, Konformitätserklärung

Der Energiemanager ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät berücksichtigt die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61 010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer, Regel- und Laborgeräte".

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EU-Richtlinien. Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

Das Gerät wurde entsprechend den Anforderungen der Richtlinien OIML R75 (Wärmezähler) und EN-1434 (Durchflussmessung) entwickelt.

3 Montage

3.1 Einbaubedingungen

Die zulässige Umgebungstemperatur (siehe Kap. "Technische Daten") ist bei Einbau und Betrieb einzuhalten. Das Gerät ist vor Wärmeeinwirkung zu schützen.

3.1.1 Einbaumaße

Beachten Sie die Einbaulänge des Gerätes von 135 mm (entspricht 8TE). Weitere Abmessungen finden Sie in Kap. 10 "Technische Daten".

3.1.2 Einbauort

Hutschienenmontage nach IEC 60715 im Schaltschrank. Der Einbauort muss frei von Vibration sein.

3.1.3 Einbaulage

Keine Einschränkungen.

3.2 Einbau

Entfernen Sie zuerst die Steckklemmen von den Steckplätzen des Gerätes. Schnappen Sie nun das Gehäuse auf die Hutschiene, indem Sie das Gerät erst auf die Hutschiene einhängen und anschließend durch leichtes Drücken nach unten einrasten lassen (s. Abb. 4, Pos. 1 und 2).



Abb. 4: Gerätemontage auf Hutschiene

3.2.1 Einbau von Erweiterungskarten

Sie können das Gerät mit unterschiedlichen Erweiterungskarten bestücken. Es stehen hierzu maximal drei Steckplätze im Gerät zur Verfügung. Die Steckplätze für die Erweiterungskarten sind am Gerät mit B, C und D (\rightarrow Abb. 5) bezeichnet.

- 1. Stellen Sie sicher, dass beim Ein- oder Ausbau einer Erweiterungskarte das Gerät von der Hilfsenergie getrennt ist.
- Entfernen Sie die Blindabdeckung aus dem betreffenden Steckplatz (B, C oder D) des Grundgerätes, indem Sie die Rastnasen auf der Unterseite des Energiemanagers zusammendrücken (s. Abb. 5, Pos. 2), gleichzeitig die Rastnase auf der Gehäuserückseite (z. B. mit einem Schraubendreher) nach innen drücken (s. Abb. 5, Pos. 1) und die Blindabdeckung nach oben aus dem Grundgerät herausziehen.
- 3. Stecken Sie die Erweiterungskarte von oben in das Grundgerät ein. Erst wenn die Rastnasen auf der Unter- und der Rückseite des Gerätes einrasten (s. Abb. 5, Pos. 1 und 2), ist die Erweiterungskarte korrekt eingebaut. Achten Sie darauf, dass die Eingangsklemmen der Erweiterungskarte oben sind und die Anschlussklemmen analog zum Grundgerät nach vorne zeigen.
- 4. Die neue Erweiterungskarte wird vom Gerät automatisch erkannt, nachdem das Gerät korrekt verdrahtet und wieder in Betrieb genommen worden ist (siehe Kap. 'Inbetriebnahme').



Hinweis!

Wenn Sie eine Erweiterungskarte ausbauen und nicht durch eine andere ersetzen, müssen Sie den leeren Steckplatz mit einer Blindabdeckung verschließen.



Abb. 5: Einbau einer Erweiterungskarte (beispielhaft)

Pos. 2: Rastnasen auf der Geräteunterseite

Pos. A - E: Bezeichnung der Slot-Belegung

3.3 Einbaukontrolle

Überprüfen Sie bei Verwendung von Erweiterungskarten den korrekten Sitz der Karten in den Steckplätzen des Gerätes.



Hinweis!

Bei Verwendung des Gerätes als Wärmezähler sind für die Montage die Einbauvorschriften EN 1434 Teil 6 zu beachten. Dies schließt auch die Installation der Durchfluss- und Temperatursensoren ein.

Pos. 1: Rastnase auf der Geräterückseite

4 Verdrahtung

4.1 Verdrahtung auf einen Blick



Abb. 6: Slot-Belegung (Grundgerät)

Klemmenbelegung

Klemme (PosNr.)	Klemmenbelegung	Slot	Eingang
10	+ 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang 1	A oben vorn (A I)	Strom/PFM/Impuls-Eingang 1
11	Signalmasse für 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang		
81	Masse Sensorversorgung 1		
82	24 V Sensorversorgung 1		
110	+ 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang 2	A oben hinten (A II)	Strom/PFM/Impuls-Eingang 2
11	Signalmasse für 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang		
81	Masse Sensorversorgung 2		
83	24 V Sensorversorgung 2		
1	+ RTD Versorgung 1	E oben vorn (E I)	RTD-Eingang 1
2	- RTD Versorgung 1		
5	+ RTD Sensor 1		
6	- RTD Sensor 1		
3	+ RTD Versorgung 2	E oben hinten (E II)	RTD-Eingang 2
4	- RTD Versorgung 2		
7	+ RTD Sensor 2		
8	- RTD Sensor 2		
Klemme (PosNr.)	Klemmenbelegung	Slot	Ausgang - Schnittstelle
101	+ RxTx 1	E unten vorn (E III)	RS485
102	- RxTx 1		
103	+ RxTx 2		RS485 (optional)
104	- RxTx 2		

131	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1	E unten hinten (E IV)	Strom/Impuls-Ausgang 1
132	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1		
133	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2		Strom/Impuls-Ausgang 2
134	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2		
52	Relais Common (COM)	A unten vorn (A III)	Relais 1
53	Relais normally open (NO)		
91	Masse Sensorversorgung		zusätzliche Sensorversorgung
92	+ 24 V Sensorversorgung		
L/L+	L für AC L+ für DC	A unten hinten (A IV) Hilfsenergie	
N/L-	N für AC L- für DC		



ſ

Hinweis!

Die Strom/PFM/Impuls-Eingänge oder RTD-Eingänge im gleichen Slot sind galvanisch nicht getrennt. Zwischen den o.g. Eingängen und Ausgängen in unterschiedlichen Slots besteht eine Trennspannung von 500 V. Gleichnamige Klemmen sind intern gebrückt (Klemmen 11 und 81).

4.2 Anschluss der Messeinheit

Achtung!

Gerät nicht unter Netzspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.

Anschlussübersicht oben (Eingänge)		Anschlussüber	sicht unten (A	usgänge, Schi	nittstellen)	
Druck Cerabar S 1+ 2- (passiv)					7	Impuls- und Strom- ausgänge (aktiv)
A B C D	E	A	B Erweite	C erungskarten -	D optional	E
Erweiterungskarten - optional						
						104 103 102 101 O 0 0 0
26+ 27- Durchfluss 50/53 (aktiv)	Temp sensor					z. B.: PROFIBUS

4.2.1 Anschluss Hilfsenergie

Achtung!

- Vergleichen Sie vor der Verdrahtung des Gerätes die Übereinstimmung der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild.
 - Bei Ausführung 90 bis 250 V AC (Netzanschluss) muss in der Zuleitung in der Nähe des Gerätes (leicht erreichbar) ein als Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Überstrom-schutzorgan (Nennstrom ≤ 10 A) angebracht sein.



Abb. 7: Anschluss Hilfsenergie

4.2.2 Anschluss externer Sensoren



Hinweis!

An das Gerät können aktive und passive Sensoren mit Analog-, PFM-, oder Impulssignal und RTD Sensoren angeschlossen werden.

Die Anschlussklemmen sind, abhängig vom Signaltyp des jeweiligen Sensors, frei wählbar, wodurch der Energiemanager sehr flexibel verwendet werden kann. Das heißt, die Klemmen sind nicht an den Sensortyp, z.B. Durchflusssensor-Klemme 11, Drucksensor-Klemme 12 etc. gebunden. Wird das Gerät als Wärmezähler gemäß EN 1434 eingesetzt ist, gelten die dort genannten Anschlussvorschriften.

Aktive Sensoren

Anschlussweise für einen aktiven Sensor (d.h. externe Stromversorgung).



Abb. 8: Anschluss eines aktiven Sensors, z.B. am Eingang 1 (Slot A I).

Pos. 1: Impulssignal

Pos. 2: PFM-Signal

Pos. 3: 2-Leiter-Transmitter (4 bis 20 mA)

Pos. 4: Anschluss eines aktiven Sensors, z. B. optionale Erweiterungskarte Universal in Slot B (Slot B I, \rightarrow Abb. 13)

Passive Sensoren

Anschlussweise für Sensoren, die über die im Gerät integrierte Sensorversorgung gespeist werden.



Abb. 9: Anschluss eines passiven Sensors, z.B. am Eingang 1 (Slot A I).

Pos. 1: Impulssignal

Pos. 2: PFM-Signal

Pos. 3: 2-Leiter-Transmitter (4-20 mA)

Pos. 4: Anschluss eines passiven Sensors, z. B. optionale Erweiterungskarte Universal in Slot B (Slot B I, \rightarrow Abb. 13)

Temperatursensoren

Anschluss für Pt100, Pt500 und Pt1000

Hinweis!

Die Klemmen 1 und 5 (3 und 7) müssen bei Anschluss von Dreileitersensoren gebrückt werden (siehe Abb. 10).



Abb. 10: Anschluss Temperatursensor, z.B. am Eingang 1 (Slot E I)

Pos. 1: 4-Leiter-Eingang Pos. 2: 3-Leiter-Eingang Pos. 3: 3-Leiter-Eingang, z. B. optionale Erweiterungskarte Temperatur in Slot B (Slot B I, \rightarrow Abb. 13)

E+H spezifische Geräte



Durchflusssensor mit Open-Collector-Ausgang Winnweis! Wählen Sie einen entsprechenden Vorwiderstand R, so dass $I_{max.} = 20$ mA nicht überschritten wird.	Swingwirl 14+ Promag 24 R Øld Ø
Durchflusssensor mit passivem Stromausgang (4 bis 20 mA)	$\begin{array}{c c} Slot AI & (Slot BI) \\ \hline \bigcirc 82 \\ \hline \hline \hline 0 \\ 82 \\ \hline \hline 0 \\ 11 \\ \hline \end{array} \\ \hline \hline 0 \\ 11 \\ \hline \end{array} \\ \hline \hline 0 \\ 11 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} Slot AI & (Slot BI) \\ \hline \hline 0 \\ 181 \\ \hline 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \hline \hline 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} Slot AI & (Slot BI) \\ \hline \hline 0 \\ 181 \\ \hline 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} Slot AI & (Slot BI) \\ \hline 0 \\ 181 \\ \hline 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 111 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array} \\ \end{array}$
Durchflusssensor mit aktivem Stromausgang (0/4 bis 20 mA)	Slot Al (Slot Bl) Ø82 Ø182 Ø81 Ø18 Ø0/33 Ø17 Ø0/33 27- Ø1/3 Ø17 Ø11
Durchflusssensor mit aktivem Stromausgang und passivem Frequenzausgang (Messung birektionaler Durchfluss) ♥ Hinweis! Wählen Sie einen entsprechenden Vorwiderstand R, so dass Imax. = 20 mA nicht überschritten wird. ● Pos. A: Richtungssignal ● Pos. B: Durchfluss	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Temperatursensor über Temperaturkopftransmitter (4 bis 20 mA)	Slot AI (Slot BI)



4.2.3 Anschluss Ausgänge

Das Gerät verfügt über zwei galvanisch getrennte Ausgänge, die sich als Analogausgang oder aktivem Impulsausgang konfigurieren lassen. Ferner steht ein Ausgang zum Anschluss eines Relais und eine Messumformerspeisung zur Verfügung. Bei eingebauten Erweiterungskarten erhöht sich dementsprechend die Anzahl der Ausgänge (s. Kap. 4.2.4).



Abb. 11: Anschluss Ausgänge

Pos. 1: Impuls- und Stromausgänge (aktiv) Pos. 2: Passiver Impulsausgang (Open Collector) Pos. 3: Ausgang Relais (Schliesser), z.B. Slot A III (Slot BIII, CIII, DIII auf optionaler Erweiterungskarte)

Pos. 4: Ausgang Messumformerspeisung (MUS)

Anschluss Schnittstellen

Anschluss RS232

Die RS232 wird mittels des Schnittstellenkabels und der Klinkenbuchse auf der Gehäusefront kontaktiert.

- Anschluss RS485
- *Optional: Zusätzliche RS485 Schnittstelle* Steckklemmen 103/104, Die Schnittstelle ist nur so lange aktiv, wie die RS232-Schnittstelle nicht genutzt wird.
- Anschluss PROFIBUS

Optionale Anbindung Energiemanager an PROFIBUS DP über die serielle RS485-Schnittstelle mit externem Modul HMS AnyBus Communicator for Profibus (s. Kap. 8 'Zubehör').



Abb. 12: Anschluss Schnittstellen

4.2.4 Anschluss Erweiterungskarten



Abb. 13: Erweiterungskarte mit Klemmen

Klemmenbelegung Erweiterungskarte Universal

Klemme (PosNr.)	Klemmenbelegung	Slot	Ein- und Ausgang		
182	24 V Sensorversorgung 1	B, C, D oben vorn (B I, C	Strom/PFM/Impuls-Eingang 1		
181	Masse Sensorversorgung 1	- I, D I)			
112	+ 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang 1				
111	Signalmasse für 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang				
183	24 V Sensorversorgung 2	B, C, D oben hinten (B II,	Strom/PFM/Impuls-Eingang 2		
181	Masse Sensorversorgung 2	- C II, D II)			
113	+ 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang 2				
111	Signalmasse für 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls-Eingang				
142	Relais 1 Common (COM)	B, C, D unten vorn (B III,	Relais1 Relais 2		
143	Relais 1 normally open (NO)	— C III, D III)			
152	Relais 2 Common (COM)				
153	Relais 2 normally open (NO)				
131	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1	B, C, D unten mitte (B IV,	Strom/Impuls-Ausgang 1 aktiv		
132	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1	C IV, D IV)			
133	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2		Strom/Impuls-Ausgang 2 aktiv		
134	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2				
135	+ Impulsausgang 3 (Open collector)	B, C, D unten hinten (B	passiver Impulsausgang		
136	- Impulsausgang 3	- V, C V, D V)			
137	+ Impulsausgang 4 (Open collector)		passiver Impulsausgang		
138	- Impulsausgang 4				

Klemme (PosNr.)	Klemmenbelegung	Slot	Ein- und Ausgang	
117	+ RTD Versorgung 1	B, C, D oben vorn (B I, C	RTD-Eingang 1	
116	+ RTD Sensor 1	I, D I)		
115	- RTD Sensor 1			
114	- RTD Versorgung 1			
121	+ RTD Versorgung 2	B, C, D oben hinten (B II,	RTD-Eingang 2	
120	+ RTD Sensor 2	C II, D II)		
119	- RTD Sensor 2			
118	- RTD Versorgung 2			
142	Relais 1 Common (COM)	B, C, D unten vorn (B III,	Relais1 Relais 2	
143	Relais 1 normally open (NO)	C III, D III)		
152	Relais 2 Common (COM)			
153	Relais 2 normally open (NO)			
131	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1	B, C, D unten mitte (B IV,	Strom/Impuls-Ausgang 1 aktiv	
132	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 1	CIV, DIV)		
133	+ 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2		Strom/Impuls-Ausgang 2 aktiv	
134	- 0/4 bis 20 mA/Impuls-Ausgang 2			
135	+ Impulsausgang 3 (Open collector)	B, C, D unten hinten (B	passiver Impulsausgang	
136	- Impulsausgang 3	V, C V, D V)		
137	+ Impulsausgang 4 (Open collector)]	passiver Impulsausgang	
138	- Impulsausgang 4]		

Klemmenbelegung Erweiterungskarte Temperatur



Hinweis!

Die Strom/PFM/Impuls-Eingänge oder RTD-Eingänge im gleichen Slot sind galvanisch nicht getrennt. Zwischen den o.g. Eingängen und Ausgängen in unterschiedlichen Slots besteht eine Trennspannung von 500 V. Gleichnamige Klemmen sind intern gebrückt. (Klemmen 111 und 181)

4.2.5 Anschluss abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit

Funktionsbeschreibung

Die abgesetzte Anzeige stellt eine innovative Ergänzung zu den leistungsfähigen Hutschienengeräten RMX 621 dar. Für den Anwender bietet sich die Möglichkeit, das Rechenwerk installationstechnisch optimal einzubauen, sowie die Anzeige- und Bedieneinheit bedienerfreundlich an gut zugänglicher Stelle zu montieren. Die Anzeige kann sowohl an einem Hutschienengerät ohne, als auch an einem Hutschienengerät mit eingebauter Anzeige-/ Bedieneinheit angeschlossen werden. Zur Verbindung der abgesetzten Anzeige mit dem Grundgerät ist ein 4-poliges Kabel beigelegt, weitere Komponenten sind nicht erforderlich.



Hinweis!

An ein Hutschienengerät kann jeweils nur eine Anzeige-/Bedieneinheit angebaut werden und umgekehrt (Punkt-zu-Punkt).

Montage/Abmessungen

Einbauhinweise:

- Der Einbauort muss frei von Vibrationen sein.
- Die zulässige Umgebungstemperatur während des Messbetriebs beträgt -20 bis +60°C.
- Gerät vor Wärmeeinwirkung schützen.

Vorgehensweise beim Schalttafeleinbau:

- 1. Sorgen Sie für einen Schalttafelausschnitt von 138+1,0 x 68+0,7 mm (nach DIN 43700), die Einbautiefe beträgt 45 mm.
- 2. Schieben Sie das Gerät mit Dichtring von vorne durch den Schalttafelausschnitt.
- 3. Halten Sie das Gerät waagrecht und schieben Sie den Befestigungsrahmen über die Gehäuserückseite mit gleichmäßigen Druck gegen die Schalttafel bis die Haltespangen einrasten. Kontrollieren Sie den symmetrischen Sitz des Befestigungsrahmens.



Abb. 14: Schalttafeleinbau

Verdrahtung



Abb. 15: Klemmenplan abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit

Die abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit wird mit dem beigelegten Kabel direkt an das Grundgerät angeschlossen.

4.3 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Gerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Gerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	90 bis 250 V AC (50/60 Hz) 20 bis 36 V DC 20 bis 28 V AC (50/60 Hz)
Sind alle Klemmen in ihrem richtigen Steckplatz fest eingerastet? Stimmt die Codierung auf den einzelnen Klemmen?	-
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Sind Hilfsenergie- und Signalkabel korrekt angeschlossen?	siehe Anschlussschema am Gehäuse
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-

5 Bedienung

5.1 Anzeige- und Bedienelemente



Hinweis!

Das Gerät bietet je nach Anwendungszweck und Ausbaustufe eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten und Softwarefunktionen.

Als Hilfe bei der Programmierung des Geräts steht für nahezu alle Bedienpositionen ein Hilfetext zur Verfügung, welcher nach Drücken der Taste "?" eingeblendet wird. (Die Hilfetexte sind in jedem Menü abrufbar).

Bitte beachten Sie, dass die im nachfolgenden beschriebenen Einstellmöglichkeiten an einem Grundgerät (ohne Erweiterungskarten) beschrieben werden.



Abb. 16: Anzeige- und Bedienelemente

Pos. 1: Betriebsanzeige: LED grün, leuchtet bei anliegender Versorgungsspannung.

Pos. 2: Störmeldeanzeige: LED rot, Betriebszustände nach NAMUR NE 44

Pos. 3: Anschluss serielle Schnittstelle : Klinkenbuchse für PC-Verbindung zur Geräteparametrierung und Messwertauslesung mit der PC-Software

Pos. 4: Display 132 x 64 Dot-Matrix-Anzeige mit Dialogtexten für die Paramentrierung sowie Darstellung der Messwerte, Grenzwerte und Störmeldungen. Die Hinterleuchtung wechselt im Fehlerfall von blau auf rot. Die Größe der dargestellten Zeichen ist abhängig von der Anzahl der darzustellenden Messwerte (siehe Kap. 6.4.3 'Einstellung Anzeige').

Pos. 5: Eingabetasten; Acht Soft-Key-Tasten, die je nach Menüposition mit unterschiedlichen Funktionen belegt sind. Die aktuelle Funktionalität der Tasten wird im Display angezeigt. Es sind nur jeweils die Tasten mit Funktionen belegt bzw. nutzbar, die im jeweiligen Bedienmenü benötigt werden.



5.1.1 Anzeigedarstellung

Abb. 17: Anzeigedarstellung des Energiemanagers

Pos.: 1: Messwertanzeige

Pos.: 2: Anzeige Konfigurations-Menüposition

– A: Tastensymbolreihen

– B: Aktuelles Konfigurationsmenü

- C: Zur Auswahl aktiviertes Konfigurationsmenü (schwarz hervorgehoben).

5.1.2 Tastensymbole

Tastensymbol	Funktion
Е	Wechsel in Untermenüs und Auswahl von Bedienpositionen. Editieren und Bestätigen von eingestellten Werten.
۵	Verlassen der aktuellen Editiermaske oder der momentan aktiven Menüposition ohne Spei- cherung etwaiger Änderungen.
\uparrow	Bewegt den Cursor um eine Zeile oder Zeichen nach oben.
\downarrow	Bewegt den Cursor um eine Zeile oder Zeichen nach unten.
\rightarrow	Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach rechts.
<i>←</i>	Bewegt den Cursor um ein Zeichen nach links.
?	Wenn zu einer Bedienposition ein Hilfetext vorhanden ist, wird dies durch das Fragezei- chen angezeigt. Durch Betätigen dieser Funktionstaste wird der Hilfetext aufgerufen.
AB	Wechselt in den Editiermodus der Palmtastatur
ij/iJ	Tastenfeld für Groß- bzw. Kleinschreibung (nur bei Palm)
1/2	Tastenfeld für numerische Eingabe (nur bei Palm)

5.2 Vor-Ort-Bedienung

5.2.1 Eingabe von Text

Zur Eingabe von Text in den Bedienpositionen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung (siehe: Setup \rightarrow Grundeinstellungen \rightarrow Texteingabe):

a) Standard: Einzelne Zeichen (Buchstaben, Zahlen, etc.) im Textfeld werden definiert, indem mit den auf/ab Pfeilen die gesamte Zeichenreihe durchscrollt, bis das gewünschte Zeichen erscheint. b) Palmtastatur: Zur Texteingabe wird ein visuelles Tastenfeld eingeblendet. Die Zeichen auf dieser Tastatur werden mit Pfeiltasten ausgewählt. (siehe "Setup \rightarrow Grundeinstellungen")

Verwendung der Palmtastatur



Abb. 18: Bsp.: Editieren einer Bezeichnung mit Palmtastatur

- 1. Mit Pfeiltasten Cursor rechts vor das Zeichen bewegen, vor dem ein Zeichen eingefügt werden soll. Falls der gesamte Text gelöscht und neu geschrieben werden soll, Cursor ganz nach rechts verschieben. (s. Abb. 18, Bild 1)
- 2. Tastenfeld AB drücken, um in den Editiermodus zu gelangen
- Mit ij/IJ und ½ Taste Tastenfeld mit Groß-/Kleinbuchstaben oder Zahlen wählen. (s. Abb. 18, Bild 2)
- 4. Mit Pfeiltasten gewünschte Taste auswählen und mit dem Haken bestätigen. Falls Sie Text löschen wollen, Taste ganz rechts oben wählen. (s. Abb. 18, Bild 2)
- 5. Weitere Zeichen auf diese Weise editieren, bis gewünschter Text eingeben ist.
- 6. Esc-Taste drücken, um von Editiermodus in den Anzeigemodus zu wechseln und Änderung mit Haken Taste übernehmen. (s. Abb. 18, Bild1)

Hinweise

- Im Editiermodus (s. Abb. 18, Bild 2) lässt sich der Cursor nicht bewegen! Wechseln Sie mit der Esc-Taste ins vorhergehende Fenster (s. Abb. 18, Bild 1) um den Cursor auf das Zeichen zu ziehen, welches geändert werden soll. Dann wieder AB Taste betätigen.
- Besondere Tastenfunktionen: Taste in: Wechseln in den Überschreibmodus Taste (rechts oben): Zeichen löschen

5.2.2 Parametrierung sperren

Die gesamte Parametrierung kann durch einen vierstelligen Code gegen unbeabsichtigten Zugriff gesperrt werden. Dieser Code wird im Untermenü: **Grundeinstellungen** \rightarrow **Code** vergeben. Alle Parameter bleiben weiterhin sichtbar. Wenn der Wert eines Parameters verändert werden soll, erfolgt zuerst die Abfrage des Benutzercodes.

Neben dem Benutzercode gibt es den Grenzwertcode. Nach der Eingabe dieses Codes werden nur die Grenzwerte zur Änderung frei gegeben.



Abb. 19: Einstellung Benutzercode

5.2.3 Bedienbeispiel

Eine ausführliche Beschreibung der Vor-Ort-Bedienung am Beispiel einer Anwendung finden Sie im Kap. 6.4 'Benutzerspezifische Anwendungen'.

5.3 Darstellung von Fehlermeldungen

Das Gerät unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

- *Systemfehler:* Diese Gruppe umfasst alle Gerätefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler, usw. Systemfehler werden immer durch **Störmeldungen** signalisiert.
- Prozessfehler: Diese Gruppe umfasst alle Applikationsfehler, z.B. "Bereichsüberschreitung", einschließlich Grenzwertalarmen, usw.

Für Prozessfehler kann eingestellt werden, wie das Gerät im Fehlerfall reagiert, d.h. ob eine **Störmeldung** oder eine **Hinweismeldung** angezeigt wird.

Alle Prozessfehler sind **ab Werk als Hinweismeldung** mit Farbumschlag im Display voreingestellt.

Störmeldungen

Eine Störung wird durch Farbumschlag des Displays von blau auf rot und ein **Ausrufezeichen (!)** am oberen Displayrand signalisiert. Der Fehler wird im Klartext eingeblendet. Durch Betätigen einer beliebigen Taste bestätigen Sie die Störung. Über das Navigatormenü gelangen Sie in die Fehlerliste und ins Hauptmenü, um den Fehler ggf. zu beheben. Beim Auftreten einer Störmeldung werden alle Messungen und die Zähler gestoppt. Die Eingangsignale verhalten sich entsprechend ihrem eingestellten Fehlerverhalten (siehe Kap. 6.3.3 'Hauptmenü – Setup'. Erst wenn alle Störungen behoben sind, nimmt das Gerät den normalen Messbetrieb auf.

Hinweismeldungen



Ein Hinweis wird durch ein **Ausrufezeichen (!)** im Display signalisiert, optional auch durch Farbumschlag und Anzeige einer Alarmmeldung im Display. Das Ausrufezeichen steht am oberen Displayrand. Darüber hinaus werden einige Fehler durch ein Symbol neben den entsprechenden Messerten signalisiert. Hinweise haben keinen Einfluss auf den Messbetrieb und die Zähler, sondern signalisieren nur das Eintreten von einem bestimmten Ereignis (z. B. Bereichsüberschreitung).

Symbole erscheinen am oberen Displayrand neben dem Anzeigeparameter, der vom auftretenden Fehler betroffen ist.		
	Signalüber- (x > 20,5 mA) bzw. unterschreitung (x < 3,8 mA)	
0	Fehler: Störung oder Hinweis liegt vor; → Fehlerliste	
\$	Phasenübergang: Dampf kondensiert, Wasser siedet	

Einstellung des Fehlertyps für Prozessfehler

Prozessfehler sind per Werkseinstellung als Hinweismeldung definiert. Sie können das Alarmverhalten von Prozessfehlern ändern, d. h. dass Prozessfehler durch eine Störmeldung angezeigt werden.

1. Setup \rightarrow Grundeinstellungen \rightarrow Alarmverhalten \rightarrow Beliebig einstellen

2. Im Gerätemenü für Eingänge (Q, P, T), Anwendungen und Ausgänge können dann individuelle Alarmverhalten für die jeweiligen Eingänge und Anwendungen definiert werden.

Folgende Prozessfehler sind einstellbar:

- Eingänge:
 - Leitungsbruch, Sensor-Signalbereichsverletzung
- Anwendungen: Nassdampfalarm, Phasenübergang

Ereignisspeicher

Setup \rightarrow Diagnose \rightarrow Ereignisspeicher

Im Ereignisspeicher werden in zeitlicher Reihenfolge die letzten 100 Ereignisse, d.h. Störmeldungen, Hinweise, Grenzwerte, Netzausfall, etc. mit Eintrittszeit und Zählerstand protokolliert.

Fehlerliste

Die Fehlerliste bietet Hilfe beim schnellen Auffinden aktueller Gerätefehler. In der Fehlerliste werden in zeitlicher Reihenfolge bis zu 10 Alarmmeldungen aufgelistet. Im Gegensatz zum Ereignisspeicher werden nur die aktuell anstehenden Fehler angezeigt, d. h. behobene Fehler verschwinden aus der Liste.

Fehlerkonzept auf einen Blick



Abb. 20: Vorgehensweise bei Auftreten eines System- oder Prozessfehlers

5.4 Kommunikation

Bei allen Geräten bzw. Geräteversionen können die Parameter über die standardmäßige Schnittstelle mit Hilfe der PC-Bediensoftware und einem Schnittstellenkabel (siehe Kap. 8, 'Zubehör') eingestellt, verändert und ausgelesen werden. Dies ist vor allem dann empfehlenswert, wenn umfangreiche Einstellungen vorzunehmen sind (z. B. bei Erstinbetriebnahme).

Optional besteht die Möglichkeit, alle Prozesse- und Anzeigewerte über die RS485 Schnittstelle mit einem externen PROFIBUS-Modul (HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS-DP) auszulesen (siehe Kap. 'Zubehör').



Hinweis!

Detaillierte Informationen zur Parametrierung des Gerätes über die PC-Bediensoftware finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung, die sich mit auf dem Datenträger befindet.

6 Inbetriebnahme

6.1 Installationskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen:

- Siehe Kap. 3.3 'Einbaukontrolle'
- Checkliste Kap. 4.3 'Anschlusskontrolle'

6.2 Messgerät einschalten

6.2.1 Grundgerät

Nach Anlegen der Betriebsspannung leuchtet die grüne LED (= Gerät in Betrieb), wenn keine Störung vorliegt.

- Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint die Aufforderung "Bitte Gerät über Setup einstellen" im Display. Programmieren Sie Ihr Gerät gemäß der Beschreibung → Kap. 6.3.
- Bei der Inbetriebnahme eines bereits konfigurierten oder voreingestellten Geräts werden die Messungen sofort gemäß den Einstellungen begonnen. Im Display erscheinen die Werte der aktuell eingestellten Anzeigegruppe. Durch Betätigen einer beliebigen Taste gelangt man in den Navigator (Schnelleinstieg) und von dort weiter ins Hauptmenü (s. Kap. 6.3).

6.2.2 Erweiterungskarten

Nach Anlegen der Betriebsspannung erkennt das Gerät die eingebauten und verdrahteten Erweiterungskarten automatisch. Sie können nun der Aufforderung, die neuen Anschlüsse zu konfigurieren, folgen oder die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

6.2.3 Abgesetzte Anzeige- und Bedieneinheit

Die abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit ist werkseitig vorkonfiguriert – Geräteadresse 01, Baudrate 56,7k, RS485-Master. Nachdem die Versorgungsspannung anliegt und nach einer kurzen Initialisierungszeit nimmt der Anzeiger selbstständig die Kommunikation zum angeschlossenen Grundgerät auf. Vergewissern Sie sich, dass die Geräteadresse des Grundgerätes und der abgesetzten Anzeige übereinstimmen.



Abb. 21: Start Setup-Menue

Ins Setup-Menü der Anzeige-/Bedieneinheit gelangt man durch gleichzeitiges Drücken der linken und rechten oberen Taste über einen Zeitraum von 5 Sekunden. Hier lassen sich die Baudrate und Geräteadresse für die Kommunikation, sowie der Kontrast/Blickwinkel der Anzeige einstellen. Mit ESC verlassen Sie das Setup-Menü der Anzeige-/Bedieneinheit und gelangen ins Anzeigefenster und ins Hauptmenü zur Konfiguration des Energiemanagers.



Hinweis!

Das Setup-Menü zur Konfiguration der Grundeinstellung der Anzeige-/Bedieneinheit steht ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung.

Fehlermeldungen

Nach dem Einschalten oder der Parametrierung des Gerätes erscheint in der abgesetzten Anzeige / Bedieneinheit kurzzeitig die Meldung **"Communication problem"**, bis eine stabile Verbindung hergestellt ist.

Falls diese Fehlermeldung im laufenden Betrieb angezeigt wird, kontrollieren Sie bitte die Verdrahtung zum Energiemanager und stellen Sie sicher, dass die Baudrate und die Geräteadresse mit dem Energiemanager übereinstimmen.

6.3 Gerätekonfiguration

Dieses Kapitel beschreibt alle einstellbaren Parameter des Gerätes mit den zugehörigen Wertebereichen und Werkseinstellungen (Defaultwerte).

Bitte beachten Sie, dass die zur Auswahl stehenden Parameter, wie z. B. Anzahl der Klemmen, von der Ausbaustufe des Gerätes (s. Kap. 6.2.2 Erweiterungskarten) abhängig sind.

Funktionsmatrix



Abb. 22: Funktionsmatrix (Auszug) für die Vor-Ort-Parametrierung des Energiemanagers. Eine ausführliche Funktionsmatrix ist im Anhang zu finden.

6.3.1 Navigator (Schnelleinstieg)



Abb. 23: Schnelleinstieg in die Konfiguration über das Navigatormenü des Energiemanagers.

Im Betriebszustand des Energiemanagers (Messwertanzeige im Display) öffnet sich durch Drücken einer beliebigen Taste das Bedienfenster **"Navigator":** Das Navigatormenü bietet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und Parameter. Durch Betätigen einer der jeweiligen Taste gelangen Sie direkt in folgende Positionen:

Funktion (Menüposi- tion)	Beschreibung
Gruppe	Auswahl einzelner Gruppen mit Anzeigewerten.
🗘 Anzeige	Anzeige der Gruppen im Wechsel (alternierend), Einstellung im Setupmenü "Anzeige".
Fehlerliste	Schnelles Auffinden aktueller Gerätefehler.
Zählerstände	Ablesen und ggf. Rücksetzen aller Summenzähler.
Menü	Hauptmenü zur Konfiguration des Geräts.

Der Inhalt der Gruppen mit Anzeigewerten kann nur im Menü **Setup** \rightarrow **Anzeige** definiert werden. Eine Gruppe umfasst maximal acht Prozessgrößen, die in einem Fenster im Display dargestellt werden. Bei der Inbetriebnahme des Geräts werden beim Auswählen einer Applikation automatisch 2 Gruppen mit den wichtigsten Anzeigeparametern erzeugt. Automatisch erzeugte Gruppen sind zusätzlich durch einen Klammerwert (A1..3) gekennzeichnet, der auf die Anwendung verweist, z. B. Gruppe 1 (A1) heißt Gruppe1 mit Anzeigwerten für Anwendung 1.

Die Einstellung der Anzeigefunktionalitäten, z. B. Kontrast, alternierende Anzeige, spezielle Gruppen mit Anzeigwerten, etc. erfolgt ebenfalls im Menü Setup \rightarrow Anzeige.



Hinweis!

Bei Erstinbetriebnahme erscheint die Aufforderung **"Bitte Gerät über Setup einstellen"**. Durch Bestätigen der Meldung gelangen Sie ins Navigatormenü. Wählen Sie hier **'Menü'** aus, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Ein bereits eingestelltes Gerät befindet sich standardmäßig im Anzeigemodus. Sobald eine der acht Bedientasten gedrückt wird, wechselt das Gerät in das Navigatormenü. Von dort gelangen Sie über die Auswahl **'Menü'** ins Hauptmenü.



Hinweis!

Beim Weiterschalten in das Hauptmenü erscheint der Hinweis: **"Wenn Sie die Anwendungsart verändern, werden die entsprechenden Zähler zurückgesetzt"**. Durch Bestätigen der Meldung gelangen Sie ins Hauptmenü.

6.3.2 Hauptmenü - Diagnose

Das Diagnosemenü dient zur Analyse der Gerätefunktionalität, wie z. B. dem Auffinden von Gerätefehlfunktionen.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Klemmeninfo	A10	Auflistung aller Anschlussklemmen des Geräts und der ange- schlossenen Sensoren. Anzeige der anliegenden Signalwerte (in mA, Hz, Ohm) durch Drücken der Taste i .
Ereignisspeicher		Protokoll aller Ereignisse, z. B. Fehlermeldungen, Parame- teränderungen, etc. in zeitlicher Reihenfolge. (Ringpuffer mit ca. 100 Werten, nicht löschbar!)
Programm-Info		Anzeige der Gerätedaten wie Programm, Name, Softwarever- sion, Datum und Uhrzeit.

6.3.3 Hauptmenü - Setup

Das Setup-Menü dient zur Konfiguration des Energiemanagers. In den folgenden Unterkapiteln und Tabellen sind alle Konfigurationsparameter des Energiemanagers aufgelistet und beschrieben.

Vorgehen bei der Einstellung des Energiemanagers

- 1. Systemeinheiten auswählen (Geräteeinstellungen).
- 2. Eingänge (Durchfluss, Druck, Temperatur) konfigurieren, d. h. den Sensoren Anschlussklemmen zuordnen und Eingangssignale skalieren, ggf. Vorgabewerte für Druck- und Temperatur einstellen.
- 3. Anwendung (z. B. Dampfmasse/Wärme) auswählen.
- 4. Anwendung parametrieren, d. h. die konfigurierten Eingänge (Sensoren) zuordnen.
- 5. Ausgänge (Analog, Impuls oder Relais/Grenzwerte) konfigurieren.
- 6. Anzeigeeinstellungen überprüfen (Werte werden automatisch voreingestellt).
- 7. Optionale Geräteeinstellungen (z. B. Kommunikationseinstellungen) vornehmen.

Überprüfen Sie nach Änderungen von Einstellparametern deren mögliche Auswirkungen auf andere Parameter und Ihre gesamte Messeinrichtung.

$Setup \rightarrow Grundeinstellungen$



Hinweis!

Werkseinstellungen sind in fetter Schrift dargestellt.

In diesem Untermenü werden die Basisdaten des Gerätes definiert.

Funktion (Menüposition)	Parametereinstellung	Beschreibung
Datum-Uhrzeit		
Datum	TT.MM.JJ MM.TT.JJ	Einstellung des aktuellen Datums (Landesspezifisch).
Uhrzeit	SS:MM	Aktuelle Uhrzeit für die Echtzeituhr des Gerätes.
Sommer-/Normalzeitumstell	ung	
 Umschaltung 	aus - manuell - auto.	Art der Zeitumschaltung.
 Region 	Europa - USA	Anzeige des Umstellungsdatums Normalzeit (NZ) auf Sommer- zeit (SZ) und umgekehrt. Diese Funktion ist abhängig von der ausgewählten Region.
■ NZ→SZ SZ→NZ – Datum	 31.03 (Europa) 07.04 (USA) 27.10 (Europa 27.10 (USA) 	Berücksichtigung der Umschaltung der Sommer-/Normalzeit in Europa und USA zu unterschiedlichen Terminen. Nur wähl- bar, wenn Sommer-/Normalzeitumstellung nicht auf 'aus' gesetzt ist.
– Uhrzeit	• 02:00	Zeitpunkt der Umschaltung. Nur wählbar, wenn Sommer-/ Normalzeitumstellung nicht auf 'aus' gesetzt ist.
Sys Einheit		
Sys Einheit	Metrisch Amerikanisch Beliebig	Einstellung des Einheitensystems. "Beliebig" heißt, in den ein- zelnen Bedienpositionen erscheint eine Auswahlliste mit unterschiedlichen Einheitsystemen, incl. Zeitbasis und Format.
Code		
Benutzer-Grenzwert-	0000 - 9999 0000 - 9999	Die Bedienung des Gerätes wird nur nach Eingabe des vorher definierten Codes freigegeben. Nur Freigabe der Konfiguration der Grenzwerte. Alle anderen Parameter bleiben gesperrt.

Achtung!

Funktion (Menüposition)	Parametereinstellung	Beschreibung
Alarmverhalten		
Fehlerkategorie	Werkseinstellung - Beliebig	Alarmverhalten bei Auftreten von Prozessfehlern. Per Werks- einstellung werden alle Prozessfehler durch eine Warnmel- dung signalisiert. Durch Auswahl von "Beliebig" erscheinen zusätzliche Bedienpositionen in den Eingängen und der Anwendung, um den einzelnen Prozessfehlern eine andere Fehlerkategorie (Störmeldung) zuzuordnen (siehe Kap. 5.3 'Darstellung von Fehlermeldungen').
Texteingabe		
	Standard	Auswahl der Texteingabeart:
	Palm	 Standard: Pro Parameterposition wird Zeichenreihe auf- oder abstei- gend durchlaufen bis gewünschtes Zeichen erscheint. Palm: Aus visuellem Tastenfeld kann mit Pfeiltasten das gesuchte Zeichen ausgewählt werden.
Allg. Info		
Gerätebez.		Zuweisung eines Gerätenamens (max. 12 Zeichen lang).
TAG-Nummer		Zuweisung einer TAG-Nummer, wie z. B. in Schaltplänen (max. 12 Zeichen lang).
Progname		Name, der zusammen mit sämtlichen Einstellungen in der PC- Bediensoftware abgespeichert wird.
SW-Version		Softwareversion Ihres Gerätes.
SW-Option		Information, welche Erweiterungskarten installiert sind.
CPU-No.:		Die CPU-Nummer des Geräts dient als Identifizierungsmerk- mal, sie wird mit allen Parametern abgespeichert.
Seriennr.:		Seriennummer des Gerätes.
Laufzeit 1. Gerät 2. LCD		 Information, wie lange das Gerät in Betrieb ist (durch Service-Code geschützt.) Information Betriebszeit des Gerätedisplays (durch Service-Code geschützt.)

Setup \rightarrow Eingänge

Hinweis!

Je nach Ausbaustufe stehen im Energiemanager 4 bis 10 Strom-, PFM-, Impuls, und RTD Eingänge zur Aufnahme von Durchfluss-, Temperatur- und Drucksignalen zur Verfügung.

Durchflusseingänge

Der Energiemanager verarbeitet alle gängigen Durchflussmessverfahren (Volumen, Masse, Differenzdruck). Sie können bis zu drei Durchflussgeber gleichzeitig anschließen. Es besteht auch die Möglichkeit, nur einen Durchflussgeber in verschiedenen Anwendungen zu verwenden, s. Menüposition 'Klemme').

Sonderdurchflüsse

Position für hochgenaue Durchflussmengen nach dem Differenzdruckverfahren mit Kompensationsberechnung gem. ISO 5167 sowie Splitting Range – Funktion zur Messbereichserweiterung z. B. bei Blendenmessung (bis zu drei DP-Transmitter) und Möglichkeit zur Mittelwertbildung aus mehreren DPT's.

Druckeingänge

Es können maximal drei Drucksensoren angeschlossen werden. Es kann auch ein Sensor für zwei oder alle drei Anwendungen verwendet werden, siehe hierzu Position 'Klemmen' in der zugehörigen Tabelle.

Temperatureingänge

Anschluss von zwei bis maximal sechs Temperatursensoren (RTD). Hier kann ein Sensor in mehreren Anwendungen verwendet werden, siehe hierzu Position 'Klemme' in der zugehörigen Tabelle.

Durchflusseingänge

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Durchflusseingänge	Durchfluss 1, 2, 3	Konfiguration einzelner Durchflussgeber.
Bezeichnung		Bezeichnung des Durchflussgebers (max. 12 Zeichen).
DurchflGeb	Betriebsvolumen Masse	Einstellung des Messprinzips Ihres Durchflussgebers bzw. ob das Durchflusssignal proportional zu Volumen, (z.B. Vortex, MID, Turbine) oder Masse (z.B. Coriolis) ist. (Details siehe Kap. 11.2 'Konfiguration Durchflussmessung')
Signalart	bitte wählen 4-20 mA 0-20 mA PFM Impuls Vorgabe	Auswahl der Signalart des Durchflussgebers.
Klemme	Keine A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	Bestimmt die Klemme, an welche der jeweilige Durchflusssge- ber angeschlossen ist. Es besteht die Möglichkeit, einen Geber (Durchflusssignal) für mehrere Anwendungen zu verwenden. Wählen Sie hierzu in der betreffenden Anwendung die Klemme aus, an der sich der Geber befindet (Mehrfachnen- nung möglich).
Kennlinie	Linear Radiziert	Auswahl der Kennlinie des verwendeten Durchflussgebers.
Einheit	<pre>l/; hl/; dm³/; m³/; bbl/; gal/; igal/; ft³/; acf/ kg. t. lb. ton (US)</pre>	Durchflusseinheit im Format: <i>gewählte Einheit</i> mal X Hinweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt. Nur bei Durchflussgeber/Masse wählbar

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Zeitbasis	/s;/min; /h ;/d	Zeitbasis für die Durchflusseinheit im Format: <i>X pro gewählter Zeiteinheit.</i>
gal/bbl	31,5 (US), 42,0 (US), 55,0 (US), 36,0 (Imp), 42,0 (Imp), benutzerdef. 31,0	Definition der Maßeinheit Barrel (bbl), angegeben in Gallonen pro Barrel. US: US-Gallonen Imp: Imperial-Gallonen benutzerdef.: Freie Einstellung des Umrechnungsfaktors.
Format	9; 9,9 ; 9,99; 9,999	Anzahl der Nachkommastellen Hinweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt.
Eing. Impuls	Impulswert k-Faktor	Auswahl der Bezugsgröße für die Impulswertigkeit. Impulswert (Einheit/Impuls) k-Faktor (Impulse/Einheit)
Impulswertigkeit	0,001 bis 99999	Einstellung, welchem Volumendurchfluss (in dm ³ bzw. Liter) ein Impuls des Durchflussgebers entspricht.
Einheit K-Faktor	Impulse/dm ³ Impulse/ft ³	
K-Faktor	0,001 bis 9999,9	Eingabe der Impulswertigkeit des Vortex-Sensors. Sie finden diesen Wert auf Ihrem Druchflusssensor. Hinweis! Nur für die Signalart PFM wählbar. Bei Vortex-Sensoren mit Impulssignal wird der Kehrwert des K-Faktors (in Impuls/dm ³) als Impulswertigkeit eingegeben.
Startwert	0,0000 bis 999999	Anfangwert für den Volumendurchfluss (Differenzdrucks) bei 0 bzw. 4 mA. Hinweis!
Endwert	0,0000 bis 999999	Endwert für den Volumendurchfluss (Differenzdrucks) bei 20 mA. Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Schleichmenge	0,0 bis 99,9 % 4,0 %	Unterhalb des eingestellten Wertes wird der Durchfluss nicht mehr erfasst bzw 0 gesetzt. Die Schleichmenge ist abhängig von der Art des Durchflussgebers in % vom Endwert des Durchflussmessbereichs oder als fester Durchflusswert (z. B. in m^3/h) einstellbar.
Korrektur	Ja Nein	Möglichkeiten zur Korrektur der Durchflussmessung durch Offset, Signaldämpfung, Schleichmenge, Ausdehnungskoeffizi- ent des Sensors und Korrekturtabelle zur Kennlinienbeschrei- ung.
Signaldämpfung	0 bis 99 s	Zeitkonstante eines Tiefpasses 1. Ordnung für das Eingangssig- nal. Diese Funktion dient zur Verminderung von Anzeige- schwankungen bei stark schwankenden Signalen.
		Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Offset	-9999,99 bis 9999,99	Verschiebung des Nullpunkts der Sensorkennlinie. Diese Funk- tion dient dem Abgleich oder zum Justieren der Sensoren.
		Hinweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Korrektur	Ja Nein	Möglichkeit zur Korrektur der Durchflussmessung. Bei Aus- wahl von "JA" kann die Kennlinie des Sensors in der sogenann- ten Korrekturtabelle definiert werden und es besteht die Mög- lichkeit, den Temperatureinfluss auf den Durchflussgeber zu kompensieren (siehe "therm. Ausdehnungskoeff.")
th. Ausdehnungskoeff.	0 bis 9,9999e-XX	Korrekturfaktor zur Kompensation des Temperatureinfluss auf den Durchflussgeber. Dieser Faktor ist z.B. bei Wirbeldurch- flussmessern oftmals auf dem Typenschild angegeben. Falls kein Wert für den Ausdehnungskoeffizient bekannt ist oder dieser bereits vom Gerät selbst kompensiert wurde, stellen Sie hier bitte 0 ein. Default: 4,88e-05 Hinweis!
Tabelle	Verwenden Nicht verw.	Falls die Durchflusskennlinie ihres Gebers vom idealen Verlauf (linear bzw. radiziert) abweicht, kann dies durch die Eingabe einer Korrekturtabelle kompensiert werden. Details siehe 'Korrekturtabellen' im Kap. 11.2.1.
Zeilenanzahl	01 - 15	Anzahl der Stützstellen in der Tabelle.
Korr.Tab. Analog (Impuls)	Stützstelle (Verwendet/ nicht verw.) Strom/Durchfluss Fre- quenz/k-Faktor	Falls die Durchflusskennlinie ihres Gebers vom idealen Verlauf (linear bzw. radiziert) abweicht, kann dies durch die Eingabe einer Korrekturtabelle kompensiert werden. Die Parameter der Tabelle sind vom ausgewählten Durchflussgeber abhängig.
		 Analogsignal, Lineare Kennlinie Bis zu 15 Wertepaare (Strom/Durchfluss)
		 Impulssignal, lineare Kennlinie Bis zu 15 Wertepaare (Frequenz/k-Faktor bzw. Frequenz/ Impulswertigkeit).
		Details siehe 'Korrekturtabellen' im Kap. 11.2.1.
Summen	Einheit Format Summe Signal Reset Klemme	Möglichkeit zum Einstellen oder Rücksetzen der Summenzäh- ler für den Volumendurchfluss. Signal Reset, d.h. Rücksetzen des Zählers durch ein Eingangssignal (z. B. Fernauslesung der Zähler mit anschließendem Rücksetzen). (Klemme für dieses Eingangssignal nur bei Auswahl von "Sig- nal Reset = Ja" aktiv)
Alarmverhalten	-	
Bereichsverletzung Leitungsbruch	Alarmtyp Farbumschl. Fehlertext	Legen Sie individuell für diesen Eingang fest, welche Alarme bei Auftreten von Fehlern: Bereichsverletzung (nach NAMUR43) oder Leitungsbruch, angezeigt werden sollen. [®] Hinweis! Nur aktiv, wenn in Setup → Grundeinstellungen im Menü-
		punkt 'Alarmverhalten' Beliebig ausgewählt wurde.
Alarmtyp	Störung Hinweis	Störmeldung, Zählerstopp, Farbumschlag (rot) und Meldung im Klartext.
Farbumschlag	Ja Nein	Wählen Sie aus, ob der Alarm durch einen Farbumschlag von Blau auf Rot signalisiert wird.
Fehlertext	anzeigen+quittieren nicht anzeigen	Wählen Sie aus, ob im Fehlerfall eine Alarmmeldung zur Beschreibung des Fehlers eingeblendet werden soll, welche durch Tastendruck ausgeblendet (quittiert) wird. Hinweis! Nur aktiv, wenn als Alarmtyp 'Hinweis' ausgewählt wurde.

Sonderdurchflüsse

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Sonderdurchflüsse	Differenzdruck 1, 2, 3 MW Durchfluss	Konfiguration einzelner oder mehrerer Differenzdruckgeber (DP-Transmitter). Hinweis! Nur verwenden, wenn ihr DP-Transmitter ein druckskaliertes Signal (mbar, inH ₂ 0 etc.) ausgibt.
Bezeichnung		Bezeichnung des Durchflussgebers (max. 12 Zeichen).
Messstelle	bitte wählen Differenzgeber Splitting Range	Auswahl, ob zur Differenzdruckmessung ein DP-Transmitter oder mehrere DPT's zur Messbereichserweiterung (Splitting Range) eingesetzt werden. (Details siehe 'Splitting Range' im Kap. 11.2.1)
Differenzdruckgeber	T	
Differenzdruckgeber	Staudruck Blende Eckentnahme Blende D2 Blende Flanschentn. ISA 1932 Düse Landradiusdüse Venturidüse Venturirohr (Guß) Venturirohr (bearb.) Venturirohr (Stahl) V-Cone	Bauart des Differenzdruckgebers Die Angaben in Klammern bezeichnen den Typ des Venturi- rohrs.
Messstoff	Wasser Dampf	Auswahl, für welches Medium die Durchflussmessung erfolgt.
Signalart	bitte wählen 4-20 mA 0-20 mA PFM Impuls Vorgabe	siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Klemme	Keine A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Kennlinie	Linear Radiziert	Kennlinie des verwendeten DP-Transmitters. Minweis! Bitte Hinweise im Kap. 11.2.1 beachten!
Zeitbasis	/s;/min; /h ;/d	siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Einheit	1/; h1/; dm ³ /; m ³ / ; bb1/; ga1/; iga1/; ft ³ /; acf/ kg. t. lb. ton (IIS)	siehe Setup 'Durchflusseingänge' Hinweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt. Nur bei Durchflussgeber/Masse wählbar
gal/bbl	31,5 (US), 42,0 (US), 55,0 (US), 36,0 (Imp), 42,0 (Imp), benutzerdef. 31,0	siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Format	9; 9,9 ; 9,99; 9,999	siehe Setup 'Durchflusseingänge' Hinweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt.
Eh. Bereiche	mbar in/H ₂ 0	Einheit des Differenzdrucks
Start Ber.	mbar in/H ₂ 0	Anfangswert für den Differenzdrucks bei 0 bzw. 4 mA.
Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
------------------------------	--	--
End Ber.	mbar in/H ₂ 0	Endwert für den Differenzdruck bei 20 mA.
Faktor		K-Faktor zur Beschreibung des Widerstandsbeiwerts von E+H Staudrucksonden (siehe Datenblatt).
Korrektur	Ja Nein	Möglichkeiten zur Korrektur der Durchflussmessung durch Offset, Signaldämpfung, Schleichmenge, Ausdehnungskoeffizi- ent des Messgerätes (z.B. Blende) und Korrekturtabelle zur Kennlinienbeschreiung.
Schleichmenge	0,0 bis 99,9 % 4,0 %	Unterhalb des eingestellten Wertes wird der Durchfluss nicht mehr erfasst bzw 0 gesetzt. Die Schleichmenge ist abhängig von der Art des Durchflussgebers in % vom Endwert des Durchflussmessbereichs oder als fester Durchflusswert (z. B. in m^3/h) einstellbar.
Signaldämpfung	0 bis 99 s	Zeitkonstante eines Tiefpasses 1. Ordnung für das Eingangssig- nal. Diese Funktion dient zur Verminderung von Anzeige- schwankungen bei stark schwankenden Signalen.
		Hinweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Offset	-9999,99 bis 9999,99	Verschiebung des Nullpunkts der Sensorkennlinie. Diese Funk- tion dient dem Abgleich oder zum Justieren der Sensoren.
		Hinweis! Wur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Tabelle	Verwenden Nicht verw.	Falls die Durchflusskennlinie ihres Gebers vom idealen Verlauf (linear bzw. radiziert) abweicht, kann dies durch die Eingabe einer Korrekturtabelle kompensiert werden. Details siehe Setup 'Durchflusseingänge'.
Rohrdaten	Rohrinnendurchmesser Durchmesserverhältnis	Eingabe des Innendurchmessers der Rohrleitung. Eingabe des Durchmesserverhältnisses (d/D = ß) des Diffe- renzdruckgebers, Angaben im Datenblatt des DP-Transmitters. ♥ Hinweis! Bei Staudruckmessungen muss der K-Faktor zur Beschreibung
		des Widerstandbeiwerts der Sonde angegeben werden (Details siehe Kap. 11.2.1).
Koeffizient	Festwert Tabelle	Durchflusskoeffizienz c zur Berechnung des Durchflusses.
Koeff. (c)	0,0001 bis 99999	Eingabe des Durchflusskoeffizienten c.
Anz. Koeff.	01 - 15	Anzahl der Stützstellen in der Tabelle.
KoeffTabelle	Stützstelle (verwendet/nicht verw.) Reynoldszahl / Koeffizient	Tabelle zur Beschreibung des Durchflusskoeffizienten in Abhängigkeit von der Reynoldszahl. Details zum V-Cone Berechnungsverfahren siehe Kap. 11.2.1
Summen	Einheit Format Aktuell Gesamt Signal Reset Klemme	siehe Setup 'Durchflusseingänge'.
Splitting range		
Splitting range		Splitting Range bzw. automatische Messbereichsumschaltung für Differenzdurckmessgeräte. Details siehe 'Splitting Range' im Kap. 11.2.1.
Kl. Bereich 1	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	Klemme zum Anschluss des Differenzdrucktransmitter mit dem kleinsten Messbereich
Kl. Bereich 2	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	Klemme zum Anschluss des Differenzdrucktransmitter mit dem zweitgrößten Messbereich

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Kl. Bereich 3	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	Klemme zum Anschluss des Differenzdrucktransmitter mit dem größten Messbereich
Start Bereich 1 (2, 3)	0,0000 bis 999999	Anfangswert für den Differenzdruck bei 0 bzw. 4 mA, definiert für den Drucktransmitter im Bereich 1 (2, 3)
		Nur aktiv nach Zuweisung einer Klemme.
Ende Bereich 1 (2, 3)	0,0000 bis 999999	Endwert für den Differenzdruck bei 20 mA, definiert für den Drucktransmitter im Bereich 1 (2, 3)
		🕲 Hinweis! Nur aktiv nach Zuweisung einer Klemme.
Korrektur	Ja Nein	Möglichkeiten zur Korrektur der Durchflussmessung durch Offset, Signaldämpfung, Schleichmenge, Ausdehnungskoeffizi- ent des Sensors und Korrekturtabelle zur Kennlinienbeschrei- ung. siehe Setup 'Differenzdruckgeber'
Rohrdaten	Maßeinheit (mm/inch) Rohrinnendurchmesser Durchmesserverhältnis K-Faktor	siehe Setup 'Differenzdruckgeber'.
Summen	Einheit Format Aktuell Gesamt Signal Reset Klemme	siehe Setup 'Durchflusseingänge'.
Alarmverhalten	I	siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Mw Durchfluss		
Bezeichnung	Mw. Durchfl.	Bezeichnung der Mittelwertbildung aus mehreren Durchfluss- signalen (max. 12 Zeichen).
Mw Durchfluss	unbenutzt 2 Sensoren 3 Sensoren	Mittelwertbildung aus mehreren Durchflusssignalen (Details siehe 'Mittelwertbildung' im Kap. 11.2.1).
Summen	Einheit Format Aktuell Gesamt Signal Reset Klemme	siehe Setup 'Durchflusseingänge'.

Druckeingänge

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Druck 1-3	Bezeichnung des Drucksensors, z. B. 'Druck Zulauf' (max. 12 Zeichen).
Signalart	bitte wählen 4-20 mA 0-20 mA Vorgabe	Auswahl der Signalart des Drucksensors. Bei Einstellung 'Vor- gabe' arbeitet das Gerät mit einem festen Vorgabedruck.
Klemme	Keine A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113	Bestimmt die Klemme für den Anschluss des Drucksensors. Es besteht die Möglichkeit, ein Sensorsignalfür mehrere Anwen- dungen zu verwenden. Wählen Sie hierzu in der betreffenden Anwendung die Klemme aus, an der sich der Sensor befindet. (Mehrfachnennung möglich)

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Einheit	bar ; kPa; kg/cm ² ; psi; bar (g); kPa (g); psi (g)	Physikalische Einheit des gemessenen Drucks.
		 (a) = erscheint in der Anzeige, wenn als Einheittyp 'absolut' gewählt wurde. Bezeichnet den Absolutdruck. (g) = gauge, erscheint in der Anzeige, wenn als Einheittyp 'relativ' gewählt wurde. Bezeichnet den Relativdruck.
		(a) oder (g) erscheint automatisch im Display, in Abhängigkeit vom ausgewählten Einheit-Typ.
		Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt.
Einheit-Typ	absolut relativ	Gibt an, ob es sich beim gemessenen Druck um Absolut- oder Relativdruck (Überdruck) handelt. Bei Relativdruckmessung muss nachfolgend der atmosphärische Druck eingegeben wer- den.
Format	9; 9,9 ; 9,99; 9,999	Anzahl der Nachkommastellen
		🐑 Hinweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt.
Startwert	0,0000 bis 999999	Anfangwert für den Druck bei 0 bzw. 4 mA.
		Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Endwert	0,0000 bis 999999	Endwert für den Druck bei 20 mA.
		Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Signaldämpfung	0 bis 99 s	Zeitkonstante eines Tiefpasses 1. Ordnung für das Eingangssig- nal. Diese Funktion dient zur Verminderung von Anzeige- schwankungen bei stark schwankenden Signalen.
		W Hinweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Offset	-9999,99 bis 9999,99	Verschiebung des Nullpunkts der Sensorkennlinie. Diese Funk- tion dient dem Abgleich oder zum Justieren der Sensoren.
		Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Atmosphärischer Druck	0,0000 bis 10000,0 1,013	Einstellung des am Installationsort des Gerätes herrschenden Umgebungsdruck in bar.
		Hinweis! Position ist nur aktiv, wenn als Einheits-Typ 'relativ' gewählt ist.
Vorgabe	-19999 bis 19999	Einstellung des vordefinierten Drucks mit dem bei Ausfall des Sensorsignals und bei Einstellung der Signalart 'Vorgabe' gear- beitet wird.
Alarmverhalten		siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Mittelwert	unbenutzt 2 Sensoren 3 Sensoren	Mittelwertbildung aus mehreren Drucksignalen (Details siehe 'Mittelwertbildung' im Kap. 11.2.1).

Temperatureingänge

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Temperatur 1-6	Bezeichnung des Temperatursensors, z. B. 'Temp Vorlauf' (max. 12 Zeichen).
Signalart	bite wählen 4-20 mA 0-20 mA Pt100 Pt500 Pt1000 Vorgabe	Auswahl der Signalart des Temperatursensors. Bei Einstellung 'Vorgabe' arbeitet das Gerät mit einer festen Vorgabetempera- tur.
Sensor	3-Leiter 4-Leiter	Einstellung des Sensoranschlusses in 3- oder 4-Leitertechnik. Hinweis! Nur für Signalart Pt100/Pt500/Pt1000 wählbar.
Klemme	Keine A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D- 112; D-113; B-117; B- 121; C-117; C-121; D- 117; D-121; E-1-6; E-3-8	Bestimmt die Klemme für den Anschluss des Temperatursen- sors. Es besteht die Möglichkeit, ein Sensorsignal für mehrere Anwendungen zu verwenden. Wählen Sie hierzu in der betref- fenden Anwendung die Klemmen aus, an der sich der Sensor befindet (Mehrfachnennung möglich). Hinweis! Die Klemmenbezeichnung X-1X (z. B. A-11) beschreibt einen Stromeingang, die Bezeichnung X-2X (z. B. E-21) einen reinen Temperatureingang. Die Art des Eingangs ist von den Erweite- rungskarten abhängig.
Einheit	° C; K; °F	Physikalische Einheit der gemessenen Temperatur. Minweis! Nur sichtbar, wenn System-Einheit "Beliebig" ausgewählt.
Format	9; 9,9 ; 9,99; 9,999	Anzahl der Nachkommastellen.
Signaldämpfung	0 bis 99 s 0 s	Zeitkonstante eines Tiefpasses 1. Ordnung für das Eingangssig- nal. Diese Funktion dient zur Verminderung von Anzeige- schwankungen bei stark schwankenden Signalen. Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Startwert	-9999,99 bis 999999	Anfangwert für die Temperatur bei 0 bzw. 4 mA. Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Endwert	-9999,99 bis 999999	Endwert für die Temperatur bei 20 mA.
Offset	-9999,99 bis 9999,99 0,0	Verschiebung des Nullpunkts der Sensorkennlinie. Diese Funk- tion dient dem Abgleich oder zum Justieren der Sensoren. Minweis! Nur für die Signalart 0/4 bis 20 mA wählbar.
Vorgabe	-9999,99 bis 9999,99 20 °C oder 70 °F	Einstellung der Temperatur, mit der bei Ausfall des Sensorsig- nals und bei Einstellung der Signalart 'Vorgabe' gearbeitet wird.
Alarmverhalten		siehe Setup 'Durchflusseingänge'
Mittelwert Temp.	unbenutzt 2 Sensoren 3 bis 6 Sensoren	Mittelwertbildung aus mehreren Temperatursignalen (Details siehe 'Mittelwertbildung' im Kap. 11.2.1)

Setup \rightarrow Anwendung

Energiemanager Anwendungen:

- Dampf:
- Masse Wärmemenge Nettowärmemenge Wärmedifferenz
- Wasser:
 - Wärmemenge Wärmedifferenz

Es können bis zu drei unterschiedliche Anwendungen parallel (gleichzeitig) berechnet werden. Die Konfiguration einer Anwendung ist ohne Einschränkung der bisher vorhandenen Anwendungen im Betriebszustand möglich. Beachten Sie bitte, dass nach dem erfolgreichen Parametrieren einer neuen Anwendung bzw. dem erfolgten Ändern von Einstellungen einer bereits bestehenden Anwendung die Daten erst nach der abschließenden Freigabe des Anwenders (Abfrage vor Verlassen des Setup) übernommen werden.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Anwendung 1-3	Bezeichnung der konfigurierten Anwendung, z. B. 'Kesselhaus 1'.
Anwendung	bitte wählen Dampfmasse/Wärme Dampfnetto D-Wärme-Diff Wasser-Wärmemenge Wasser-Wärme-Diff	Auswahl der gewünschten Anwendung (abhängig vom Mess- stofftyp). Soll eine im Betrieb befindliche Anwendung ausge- schaltet werden, wählen Sie hier 'unbenutzt'.
Durchfluss	bitte wählen Durchfluss 1–3	Ordnen Sie Ihrer Anwendung einen Durchflusssensor zu. Es stehen hier nur diejenigen Sensoren zur Auswahl, die im Vor- feld (siehe 'Setup: Einstellung Durchfluss') konfiguriert wur- den.
Druck	bitte wählen Druck 1-3	Zuordnung des Drucksensors. Es stehen hier nur diejenigen Sensoren zur Auswahl, die im Vorfeld (siehe 'Setup: Einstel- lung Druck') konfiguriert wurden.
Temperatur	bitte wählen Temperatur 1–6	Zuordnung des Temperatursensors. Es stehen hier nur diejeni- gen Sensoren zur Auswahl, die im Vorfeld (siehe 'Setup: Ein- stellung Temperatur') konfiguriert wurden.
Dampfart	überh. Dampf Sattdampf	Einstellung der Dampfart. Hinweis! Nur bei Dampfanwendungen.
Eingangsgrößen	Q + T Q + P	Eingangsgrößen bei Sattdampfanw. Q + T: Druchfluss und Temperatur Q + P: Durchfluss und Druck Zur Messung von Sattdampf sind nur zwei Eingangsgrößen erforderlich, die fehlende Größe wird vom Rechner durch die hinterlegte Sattdampfkurve ermittelt (nur bei Dampfart 'Satt- dampf'). Zur Messung von überhitztem Dampf sind die Eingangsgrößen Durchfluss, Druck und Temperatur erforderlich. Minweis! Nur bei Sattdampfanwendungen.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Betriebsart	heizen kühlen bidirektional	Einstellung, ob Ihre Anwendung Energie aufnimmt (kühlen) oder abgibt (heizen). Bidirektionaler Betrieb, beschreibt einen Wärmekreislauf, der zum Heizen und Kühlen verwendet wird.
		Hinweis! Nur für die Anwendung Wasser-Wärmedifferenz oder Flüssig- keitswärmediff. wählbar.
	heizen	Einstellung, ob Dampf für Heizzwecke eingesetzt wird oder ob aus Wasser Dampf erzeugt wird.
	Dampferzeug	Nur für die Anwendung Dampf-Wärme-Wärmedifferenz wählbar.
Durchflussrichtung	Konstant Wechselnd	Angabe über die Durchflussrichtung im Wärmekreislauf bei bidirektionalem Betrieb.
		🐑 Hinweis! Nur bei Betriebsart Bidirektional.
Klemme Richtungssig.	Klemme	Klemme zum Anschluss des Richtungssignalausgangs des Durchflussgebers.
		Whinweis! Nur bei Betriebsart Bidirektional, Durchflussrichtung wech- selnd.
Durchfluss	bitte wählen Durchfluss 1-3	Ordnen Sie Ihrer Anwendung einen Durchflusssensor zu. Es stehen hier nur diejenigen Sensoren zur Auswahl, die im Vor- feld (siehe 'Setup: Einstellung Durchfluss') konfiguriert wur- den.
Einbauort Durchfluss	warm kalt	Einstellung, an welchem 'thermischen' Einbauort sich der Druchflusssensor in ihrer Anwendung befindet (nur bei Was- ser-/Wärmedifferenz bzw. Flüssigkeitswärmediff. aktiv). Bei Dampf-/Wärmedifferenz ist der Einbauort wie folgt vorge- geben: Heizen: Warm (d.h. Dampfdurchfluss) Dampferzeugung: Kalt (d.h. Wasserdurchfluss)
		Bei bidirektionaler Betriebsart nehmen Sie die Einstellungen analog zum Heizbetriebmodus vor.
mittl. Druck	10,0 bar	Angabe des mittleren Prozessdruck (absolut) im Wärmekreis- lauf. Minweis! Nur bei Wasseranwendungen.
Temperatur kalt	bitte wählen Temperatur 1–6	Zuordnung des Sensors, der in Ihrer Anwendung die niedrigere Temperatur erfasst. Es stehen hier nur diejenigen Sensoren zur Auswahl, die im Vorfeld (siehe 'Setup: Einstellung Tempera- tur') konfiguriert wurden.
		🐑 Hinweis! Nur bei Wärmedifferenzanwendungen.
Temperatur warm	unbenutzt Temperatur 1–6	Zuordnung des Sensors, der in Ihrer Anwendung die höhere Temperatur erfasst. Es stehen hier nur diejenigen Sensoren zur Auswahl, die im Vorfeld (siehe 'Setup: Einstellung Tempera- tur') konfiguriert wurden.
		🔊 Hinweis! Nur bei Wärmedifferenzanwendungen.
Minimale Temp. Diff.	0,0 bis 99,9	Einstellung der minimalen Temperaturdifferenz. Unterschrei- tet die gemessene Temperaturdifferenz den eingestellten Wert, wird die Wärmemenge nicht mehr berechnet.
		Minweis! Nur bei Wasserwärmedifferenzanwendungen.

Einheiten

Einstellung der Einheiten für die Summenzähler und Prozessgrößen.



Hinweis!

Die Einheiten werden automatisch in Abhängigkeit der ausgewählten Systemeinheit (Setup: **Grundeinstellungen** \rightarrow **Systemeinheiten**) voreingestellt.

Eine Definition wichtiger System-Einheiten finden Sie im Kap. 11 dieser Betriebsanleitung.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Zeitbasis	/s;/min; /h ;/d	Zeitbasis für die Durchflusseinheit im Format: X <i>pro gewählter Zeiteinheit.</i>
Wärmefluss	kW, MW, kcal/Zeit, Mcal/Zeit, Gcal/Zeit, kJ/ h , MJ/Zeit, GJ/Zeit, KBtu/Zeit, Mbtu/Zeit, Gbtu/Zeit, ton (refrigera- tion)	Definiert die Wärmemenge pro zuvor eingestellter Zeiteinheit bzw. die thermische Leistung.
Wärmesumme	kW * Zeit, MW * Zeit, kcal, Gcal, GJ, KBtu, Mbtu, Gbtu, ton * Zeit MJ , kJ	Einheit für die aufsummierte Wärmemenge bzw. thermischen Energie.
Massefluss	g/Zeit, t/Zeit, lb/Zeit, ton(US)/Zeit, ton(long)/ Zeit kg/Zeit	Einheit des Massedurchflusses pro zuvor definierter Zeitein- heit.
Massesumme	g, t, lb, ton(US), ton(long) kg	Einheit der berechneten Massesumme.
Dichte	kg/dm ³ , Ib/gal ³ , Ib/ft ³ kg/m ³	Einheit der Dichte.
Temperaturdifferenz	К, °F ° С	Einheit der Temperaturdifferenz.
Enthalpie	kWh/kg, kcal/kg, Btu/ Ibs, kJ/kg MJ/kg	Einheit der spezifischen Enthalpie (Maß für den Wärmeinhalt des Mediums.)
Format	9 9,9 9,99 9,999	Anzahl der Nachkommastellen, mit denen die o.g. Werte im Display dargestellt werden.
gal/bbl	31,5 (US), 42,0 (US), 55,0 (US), 36,0 (Imp), 42,0 (Imp), benutzerdef. 31,0	Definition der Maßeinheit Barrel (bbl), angegeben in Gallonen pro Barrel. US: US-Gallonen Imp: Imperial-Gallonen benutzerdef.: Freie Einstellung des Umrechnungsfaktors.

Summen (Zähler)

Für jede Anwendung stehen jeweils zwei rücksetzbare und zwei nicht rücksetzbare Summenzähler (Gesamtsummenzähler) für Masse und Wärmemenge zur Verfügung. Der Gesamtsummenzähler ist in der Auswahlliste der Anzeigeelemente mit " Σ " gekennzeichnet. (Menüposition: Setup (alle Parameter) \rightarrow Anzeige \rightarrow Gruppe 1... \rightarrow Wert 1... \rightarrow Σ Wärmesumme

Überläufe der jeweiligen Summen werden im Ereignisspeicher (Menüposition: **Anzeige/Ereignis-speicher**) erfasst. Zur Vermeidung des Überlaufs können die Zähler auch als Exponentialwert dargestellt werden (Setup: **Anzeige** \rightarrow **Zählerdarstellung**).

Die Summenzähler werden im Untermenü Setup (alle Parameter) \rightarrow Anwendung \rightarrow Anwendung ... \rightarrow Summen eingestellt. Das Rücksetzen der Zähler auf Null ist auch per Signal möglich (z. B. nach Fernablesung der Zähler über PROFIBUS).



Hinweis!

Im Setup "Navigator \rightarrow Zählerstände" sind alle Zähler aufgeführt und können ausgelesen und ggf. einzeln oder gemeinsam auf Null rückgesetzt werden.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Wärme Wärme (-) *	0 bis 99999999,9	Wärmesummenzähler der gewählten Anwendung. Einstell- und rücksetzbar.
Masse Masse (-) *	0 bis 99999999,9	Massesummenzähler der gewählten Anwendung. Einstell- und rücksetzbar.
Durchfluss-	0 bis 99999999,9	Durchflusssummenzähler (Volumendurchfluss) der gewählten Anwendung. Einstell- und rücksetzbar.
Signal Reset	Ja – Nein	Auswahl, den Summenzähler per Eingangssignal rückzusetzen.
Klemme	A10, A110,	Eingangsklemme für den Signal Reset.

* Bei bidirektionaler Betriebsart (Wasser-Wärmedifferenz) gibt es zwei zusätzliche Summenzähler plus zwei Gesamtsummenzähler. Die zusätzlichen Zähler sind mit (-) gekennzeichnet. Beispiel: Der Ladevorgang eines Boilers wird vom Zähler 'Wärme', der Entladevorgang vom Zähler '-Wärme' erfasst.



Alarmverhalten

Hinweis!

Menüpunkt nur aktiv, wenn in "Setup \rightarrow Grundeinstellungen" im Menüpunkt 'Alarmverhalten' Beliebig ausgewählt wurde.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Nassdampf Phasenübergang		Hinweis! Nur aktiv, wenn im Menüpunkt Stoffe 'Wasser/Dampf' ausge- wählt wurde.
		Nassdampf: Gefahr, dass Dampf teilweise kondensiert! Alarm wird 2 °C oberhalb der Sattdampftemperatur (=Kondensattempera- tur) ausgelöst. Phasenübergang: Kondensattemperatur (=Sattdampftemperatur) erreicht, d. h. Aggregatzustand nicht mehr definierbar. Es liegt Nassdampf vor!
Alarmtyp	Störung Hinweis	Störung: Zählerstopp, Farbumschlag (rot) und Meldung im Klartext. Hinweis: Zähler unbeeinflusst, Farbumschlag und Einblendung der Meldung einstellbar.
Farbumschlag	Ja Nein	Wählen Sie aus, ob der Alarm durch einen Farbumschlag von Blau auf Rot signalisiert wird. Minweis!
		Nur aktiv, wenn als Alarmtyp 'Hinweis' ausgewählt wurde.
Fehlertext	anzeigen+quittieren nicht anzeigen	Wählen Sie aus, ob im Fehlerfall eine Alarmmeldung zur Beschreibung des Fehlers eingeblendet werden soll, welche durch Tastendruck ausgeblendet (quittiert) wird.
		Minweis! Nur aktiv, wenn als Alarmtyp 'Hinweis' ausgewählt wurde.

$Setup \rightarrow Anzeige$

Die Anzeige des Gerätes ist frei konfigurierbar. Bis zu sechs Gruppen, mit jeweils 1 bis 8 frei definierbaren Prozesswerten können einzeln oder im automatischen Wechsel angezeigt werden. Für jede Anwendung werden automatisch die wichtigsten Werte in zwei Fenstern (Gruppen) im Display dargestellt, dies gilt nicht, wenn die Anzeigegruppen bereits definiert sind. Die Darstellungsgröße der Prozesswerte ist abhängig von der Anzahl an Werten in einer Gruppe.

Gru	ippe 1 🛛 🕁
Anwendung 1 Massefluss Anwendung 1	463,5 kg/h
Wärmefluss Durchfluss 1	401,35 kW
	41,625 m³/h

Bei Darstellung von ein bis drei Werten in einer Gruppe werden alle Werte mit Name der Anwendung und Bezeichnung (z.B. Wärmesumme) und zugehöriger physikalischer Einheit dargestellt.

Ab vier Werten werden nur noch die Werte und die physikalische Einheit angezeigt.



Hinweis!

Im Setup **"Anzeige"** wird die Anzeigefunktionalität konfiguriert. Im "**Navigator"** wählen Sie dann aus, welche Gruppe(n) mit Prozesswerten im Display dargestellt wird (werden).

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Gruppe 1 bis 6 Bezeichnung		Zur besseren Übersicht kann den Gruppen ein Name gegeben werden, z. B. 'Übersicht Zulauf' (max. 12 Zeichen).
Anzeigemaske	1 Wert bis 8 Werte bitte wählen	Stellen Sie hier die Anzahl an Prozesswerten ein, die in einem Fenster (als Gruppe) nebeneinander im Display dargestellt wer- den sollen. Die Größe der Darstellung ist abhängig von der Anzahl an gewählten Werten. Je mehr Werte in einer Gruppe, umso kleiner deren Darstellung im Display.
Werttyp	Eingänge, Prozesswerte, Zähler, Gesamtzähler, Sonstiges	Die Anzeigewerte sind aus 4 Rubriken (Typen) auswählbar.
Wert 1 bis 8	bitte wählen	Auswahl, welche Prozesswerte angezeigt werden sollen.
Alternierende Anzeige		Abwechselnde Anzeige einzelner Gruppen im Display.
Umschaltzeit	0 bis 99 0	Sekunden bis zur Einblendung der nächsten Gruppe.
Gruppe X	Ja Nein	Auswahl der Gruppen, die alternierend (im Wechsel) darge- stellt werden sollen. Die alternierende Anzeige wird im "Navigator" / " \bigcirc Anzeige" aktiviert (siehe 6.3.1).
Darstellung		
OIML-Darstellung	Ja Nein	Auswahl, ob die Zählerstände nach OIML-Standard angezeigt werden sollen.
Anz. Summen	Zählermodus Exponentiell	Darstellung der Summen Zählermodus: Summen werden mit max. 10 Stellen bis zu Überlauf angezeigt. Exponentiell: Bei großen Werten wird auf Exponential-Darstel- lung umgeschaltet.
Kontrast	2 bis 63 46	Einstellung des Displaykontrastes. Diese Einstellung wird sofort wirksam. Die Speicherung des Kontrastwertes erfolgt erst nach Verlassen des Setups.

$Setup \rightarrow Ausgänge$

Analogausgänge

Beachten Sie, dass diese Ausgänge sowohl als Analog- als auch als Impulsausgänge verwendet werden können, die gewünschte Signalart ist per Einstellung wählbar. Je nach Ausbaustufe (Erweiterungskarten) stehen 2 bis 8 Ausgänge zur Verfügung.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Analogaus. 1 bis 8	Zur besseren Übersicht kann dem jeweiligen Analogausgang eine Bezeichnung gegeben werden (max. 12 Zeichen).
Klemme	B-131, B-133 C-131, C-133 D-131, D-133 E-131, E-133 Keine	Bestimmt die Klemme, an der das Analogsignal ausgegeben werden soll.
Signalquelle	Dichte 1 Enthalpie 1 Durchfluss 1 Massefluss 1 Druck 1 Temperatur 1 Wärmefluss 1 bitte wählen	Einstellung, welche berechnete bzw. gemessene Größe am Analogausgang ausgegeben werden soll. Die Anzahl der Signal- quellen ist von der Zahl der parametrierten Anwendungen und Eingängen abhängig.
Stromber.	4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA	Festlegung der Betriebsart des analogen Ausganges.
Startwert	-999999 bis 999999 0,0	Kleinster Ausgabewert des Analogausgangs.
Endwert	-999999 bis 999999 100	Größter Ausgabewert des Analogausgangs.
Zeitkons. (Signaldämpfung)	0 bis 99 s 0 s	Zeitkonstante eines Tiefpasses 1. Ordnung für das Eingangssig- nal. Dies dient zur Verhinderung von starken Schwankungen des Ausgangssignals (nur für die Signalart 0/4 und 20 mA wählbar).
Störfallverhalten	Minimum Maximum Wert Letzt. Messw.	Definiert das Verhalten des Ausgangs im Störfall, wenn z.B. ein Sensor der Messung ausfällt.
Wert	-9999999 bis 999999 0,0	Fester Wert, der im Störfall am Analogausgang ausgegeben werden soll.
		Minweis! Nur für die Einstellung Störfallverhalten; Wert wählbar.
Simulation	0 - 3,6 - 4 - 10 - 12 - 20 - 21 aus	Die Funktion des Stromausganges wird simuliert. Die Simula- tion ist aktiv, wenn die Einstellung ungleich 'aus' ist. Die Simulation endet, sobald diese Position verlassen wird.

Impulsausgänge

Die Impulsausgangsfunktion kann mittels aktivem, passivem Ausgang oder Relais eingestellt werden. Je nach Ausbaustufe stehen 2 bis 8 Impulsausgänge zur Verfügung.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Impuls 1 bis 8	Zur besseren Übersicht kann dem jeweiligen Impulsausgang eine Bezeichnung vergeben werden (max. 12 Zeichen).
Signalart	aktiv passiv Relais bitte wählen	Zuordnung des Impulsausganges. aktiv: Es werden aktive Spannungsimpulse ausgegeben. Die Speisung erfolgt vom Gerät aus. passiv: In dieser Betriebsart stehen passive Open Collectors zur Verfügung. Die Speisung muss extern erfolgen. Relais: Die Impulse werden auf einem Relais ausgegeben. (Die Frequenz beträgt max. 5Hz) Minweis! "passiv" nur bei Verwendung von Erweiterungskarten aus- wählbar.
Klemme	B-131, B-133, C-131, C- 133, D-131, D-133, E- 131, E-133 B-135, B-137, C-135, C- 137, D-135, D-137 A-52, B-142, B-152, C-142, C-152, D-142, D- 152 Keine	Bestimmt die Klemme, an der Impulse ausgegeben werden sol- len.
Signalquelle	Wärmesu. 1, Wärmesu. 2, D.fl.summe 1, D.fl.summe 2, etc. bitte wählen	Einstellung, welche Größe am Impulsausgang ausgegeben wer- den soll.
Impuls		

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Тур	negativ positiv	 Ermöglicht die Ausgabe der Impulse in positiver oder negativer Richtung (z. B. für externe elektronische Summenzähler): AKTIV: Die geräteinterne Hilfsenergie wird benutzt (+24 V) PASSIV: Externe Hilfsenergie notwendig POSITIV: Ruhepegel bei 0 V ("active-high") NEGATIV: Ruhepegel bei 24 V ("active-low") bzw. externe Hilfsenergie
		Interne Hilfsenergie 24 V DC Für Dauerströme bis 15 mA
		PASSIV Open Collector Für Dauerströme bis 25 mA
		POSITIVE Impulse $U[V]$
		PASSIV-NEGATIV PASSIV-POSITIV AKTIV-NEGATIV AKTIV-POSITIV
Einheit	g, kg, t bei Signalquelle Massesumme kWh, MWh, MJ bei Sig- nalquelle Wärmesumme dm³ bei Signalquelle Durchfluss	Einheit des Ausgangsimpulses.
Wertigkeit	0,001 bis 10000,0 1,0	Einstellung, welchem Wert ein Impuls entspricht (Einheit/ Impuls). Hinweis! Die max. mögliche Ausgangsfrequenz beträgt 50 Hz. Die pas- sende Impulswertigkeit kann folgendermaßen bestimmt wer- den: Impulswertigkeit > Geschätzter max. Durchfluss (Endwert) gewünschte max. Ausgangsfrequenz
Breite fix	Ja Nein	Die Impulsbreite begrenzt die max. mögliche Ausgangsfre- quenz des Impulsausgangs. Ja = Impulsbreite fix, d.h. immer 100 ms. Nein = Impulsbreite frei einstellbar.
Impulsbreite	0,01 bis 10,00 s	Einstellung der zum externen Summenzähler passende Impulsbreite. Die maximale zulässige Impulsbreite lässt sich wie folgt ermitteln:
		Impulsbreite < 1 2 x max. Ausgangsfrequenz [Hz]

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Simulation	0,0 Hz - 0,1 Hz - 1,0 Hz - 5,0 Hz - 10 Hz - 50 Hz - 100 Hz - 200 Hz - 500 Hz - 1000 Hz - 2000 Hz aus	Die Funktion des Impulsausganges wird mit dieser Einstellung simuliert. Die Simulation ist aktiv, wenn die Einstellung ungleich "aus" ist. Wird diese Position verlassen, endet die Simulation.

Relais/Grenzwerte

Im Gerät stehen für Grenzwertfunktionen Relais oder passive digitale Ausgänge (open collector) zur Verfügung. Je nach Ausbaustufe sind 1 bis 13 Grenzwerte einstellbar.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Bezeichnung	Grenzwert 1 bis 13	Zur besseren Übersicht kann für die jeweiligen Grenzwerte eine Bezeichnung vergeben werden (max. 12 Zeichen).
ausgeben a.	Anzeige Relais Digital bitte wählen	Zuordnung, wo der Grenzwert ausgegeben wird (passiver Digi- talausgang nur bei Erweiterungskarte vorhanden).
Klemme	A-52, B-142, B-152, C-142, C-152, D-142, D- 152 B-135, B-137, C-135, C- 137, D-135, D-137 Keine	Bestimmt die Klemme des gewählten Grenzwertes. Relais: Klemmen X-14X, X-15X Digital: Klemmen X-13X
Betriebsart	Max+Alarm, Grad.+Alarm, Alarm, Min, Max, Gradient, Nass- dampf, Gerätefehler Min+Alarm	 Definition des Ereignisses, das den Grenzwert aktivieren soll. Min+Alarm Minimumsicherheit, Ereignismeldung bei Unterschreitung des Grenzwertes mit gleichzeitiger Überwachung der Sig- nalquelle nach NAMUR NE43. Max+Alarm Maximumsicherheit, Ereignismeldung bei Überschreitung des Grenzwertes mit gleichzeitiger Überwachung der Sig- nalquelle nach NAMUR NE43. Grad.+Alarm Gradientenauswertung, Ereignismeldung bei Überschrei- tung der vorgegebenen Signaländerung pro Zeiteinheit der Signalquelle mit gleichzeitiger Überwachung der Signal- quelle nach NAMUR NE43. Alarm Überwachung der Signalquelle nach NAMUR NE43, keine Grenzwertfunktion. Min Ereignismeldung bei Unterschreitung des Grenzwertes ohne Berücksichtigung von NAMUR NE43. Gradientenauswertung, Ereignismeldung bei Überschrei- tung der vorgegebenen Signaländerung pro Zeiteinheit der Signalquelle ohne Berücksichtigung von NAMUR NE43. Gradient Gradientenauswertung, Ereignismeldung bei Überschrei- tung der vorgegebenen Signaländerung pro Zeiteinheit der Signalquelle ohne Berücksichtigung von NAMUR NE43. Gradient Gradientenauswertung, Ereignismeldung bei Überschrei- tung der vorgegebenen Signaländerung pro Zeiteinheit der Signalquelle ohne Berücksichtigung von NAMUR NE43. Nassdampf Relais (Ausgang) schaltet bei Nassdampfalarm (2 °C ober- halb Sattdampftemperatur). Gerätefehler Relais (Ausgang) schaltet bei Vorliegen einer Gerätestörung (Störungsmeldung).

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Signalquelle	Durchfluss 1, Wärmefl. 1, Massesum. 1, Durchfluss 2, etc. bitte wählen	Signalquellen für den gewählten Grenzwert. Minweis! Die Anzahl der Signalquellen ist abhängig von der Zahl der parametrierten Anwendungen und Eingängen.
Schaltpunkt	-99999 bis 99999 0,0	Kleinster Ausgabewert des Analogausgangs.
Hysterese	-99999 bis 99999 0,0	Angabe der Rückschaltschwelle des Grenzwertes, um ein Prel- len des Grenzwertes zu unterdrücken.
Verzögzeit	0 bis 99 s 0 s	Zeitspanne der Grenzwertverletzung, bevor diese angezeigt wird. Unterdrückung von Spitzen im Sensorsignal.
Gradient -∆x	-19999 bis 99999 0,0	Zahlenwert der Signaländerung für die Grandientenauswer- tung (Steigungsfunktion).
Gradient -∆t	0 bis 100 s 0 s	Zeitintervall für die Signaländerung der Grandientenauswer- tung.
Gradient -Rücks. we.	-19999 bis 99999 0	Rückschaltschwelle für die Gradientenauswertung.
Meldetext -GW ein		Sie können für das Überschreiten des Grenzwertes einen Mel- detext verfassen. Dieser erscheint je nach Einstellung im Ereig- nisbuffer und im Display (siehe hierzu 'Meldetext-GW Mld.')
Meldetext -GW aus		Sie können für das Unterschreiten des Grenzwertes einen Mel- detext verfassen. Dieser erscheint je nach Einstellung im Ereig- nisbuffer und im Display (siehe hierzu 'Meldetext-GW Mld.')
Meldetext -GW Mld.	anz.+quitt. nicht anz.	Definition der Grenzwertmeldungsart. nicht anz.: Die Grenzwertverletzung bzw. das Unterschreiten eines verletzten Grenzwertes wird im Ereignisbuffer aufge- zeichnet. anz.+quitt.: Neben dem Eintrag in den Ereignisspeicher erfolgt die Anzeige am Display. Erst nach Quittierung mittels Taste wird die Meldung ausgeblendet.

$Setup \rightarrow Kommunikation$

Standardmäßig stehen eine RS232-Schnittstelle frontseitig und eine RS485-Schnittstelle an den Klemmen 101/102 zur Auswahl. Ferner können alle Prozesswerte über PROFIBUS DP-Protokoll ausgelesen werden.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Geräteadr.	0 bis 99 00	Geräteadresse für die Kommunikation mittels Schnittstelle.
RS232		
Baudrate	9600, 19200, 38400 57600	Baudrate für die RS232-Schnittstelle
RS485		
Baudrate	9600, 19200, 38400 57600	Baudrate für die RS485-Schnittstelle
PROFIBUS-DP		
Anzahl	0 bis 48 0	Anzahl der Werte, die über das PROFIBUS-DP Protokoll aus- gelesen werden sollen (max. 49 Werte).
Adr. 04	z. B. Dichte x	Zuordnung der auszulesenden Werte zu den Adressen.
Adr. 59 bis Adr. 235239	z. B. Tempdiff. x	49 Werte können über eine Adresse ausgelesen werden. Adressen in Bytes (04, 235239) in numerischer Rei- henfolge.



Hinweis!

Eine detaillierte Beschreibung zur Einbindung des Geräts in ein PROFIBUS-System finden Sie in der Betriebsanleitung zum Zubehörteil (siehe Kap. 8 'Zubehör'):

PROFIBUS Interface Modul HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS

$\textbf{Setup} \rightarrow \textbf{Service}$

Servicemenü. Setup (alle Parameter) → Service.

Funktion (Menüposi- tion)	Parametereinstellung	Beschreibung
Preset		Rücksetzen des Gerätes in den Auslieferungszustand mit den Werks-Defaulteinstellungen (durch Service–Code geschützt).
		Hinweis! Alle von Ihnen eingestellten Konfigurationen werden dabei zurückgesetzt.
Gesamtsummen	Summen Anwend. 1 Summen Anwend. 2 Summen Anwend. 3	Anzeige der Gesamtsummenzähler (kumuliert). Minweis! Info für Service: nicht editier- und nicht rücksetzbar!

6.4 Benutzerspezifische Anwendungen

6.4.1 Anwendungsbeispiel Dampfmasse

Die Menge an überhitztem Dampf im Zuleitungsrohr einer Anlage (Nennlast 20 t/h, ca. 25 bar) soll ermittelt werden. Die Anlage darf nicht mit weniger als 15 t/h Dampf beschickt werden, was durch ein Relais (mit Alarmmeldung) im Energiemanager abgesichert werden soll.

Im Display des Energiemanagers soll abwechselnd eine Anzeigemaske mit Massedurchfluss, Druck und Temperatur und eine Maske mit dem aufsummierten Massefluss angezeigt werden. Zur Messung werden folgende Sensoren eingesetzt.

- Volumendurchfluss: Vortex-Sensor Prowirl 77
 - Typenschildangaben: K-Faktor: 8,9; Signalart: PFM, Alpha-Faktor: 4,88x10⁻⁵
- Druck: Drucksensor Cerabar (4 bis 20 mA, 0,005 bis 40 bar)
- Temperatur: Temperaturfühler TR10 Pt100



Setup durch mehrmaliges Drücken von ESC \square und Bestätigung \checkmark der Änderungen verlassen. Display

Nach Drücken einer beliebigen Taste können Sie eine Gruppe mit Anzeigewerten auswählen oder alle Gruppen im automatischen Wechsel anzeigen lassen (\rightarrow Abb. 24). Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt ein Farbumschlag des Displays (blau/rot). Die dazugehörige Fehlerbehebung finden Sie in Kap. 5.3 'Darstellung von Fehlermeldungen'.





7 Wartung

Für das Gerät sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

8 Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Code
RS232 Schnittstellenkabel 3,5 mm Klinke, mit PC-Software ReadWin $^{\odot}$ 2000, zum Verbinden mit PC	RMS621A-VK
Abgesetztes Display für Schalttafeleinbau 144 x 72 mm	RMS621A-AA
Gehäuse Feld	52010132
Profibus-DP Slave Modul	RMS621A-P1

9 Störungsbehebung

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit den nachfolgenden Checklisten, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.

9.2 Systemfehlermeldungen

Anzeige im Display	Ursache	Behebung
Zählerdatenfehler	 Störung der Datenerfassung im Zählwerk Daten im Zählwerk fehlerhaft 	 Zähler Rücksetzen (→ Kap. 6.3.3 Hauptmenü - Setup) E+H-Service benachrichtigen, falls Fehler nicht behoben werden kann.
Kalibrierdatenfehler Slot "xx"	Werkseitig eingestellte Kalibrierdaten fehlerhaft bzw. nicht lesbar.	Karte entfernen und erneut einstecken (\rightarrow Kap. 3.2.1 Einbau von Erweiterungskarten). E+H Service kontaktieren, falls Fehlermeldung nochmals erscheint.
Karte nicht erkannt Slot "xx"	 Einsteckkarte defekt Einsteckkarte nicht ordnungsgemäß eingesteckt 	Karte entfernen und erneut einstecken (→ Kap. 3.2.1 Einbau von Erweiterungskarten). E+H Ser- vice kontaktieren, falls Fehlermeldung nochmals erscheint.
Geräte-Softwarefehler: Fehler bei Auslesen der akt. Lese-Position Fehler bei Auslesen der akt. Schreib-Position Fehler bei Auslesen des akt. ältesten Wertes adr "Adresse" DRV_INVALID_FUNCTION DRV_INVALID_CHANNEL DRV_INVALID_PARAMETER 12C-Busfehler Prüfsummenfehler Druck außerhalb Dampfbereich! Keine Berechnung möglich! Temp. außerhalb Dampfbereich! max. Sattdampf-Temperatur überschritten!	Fehler im Programm	Benachrichtigen Sie Ihre E+H Serviceorganisation.
S-Dat Modul Fehler (div. Meldungen)	Fehler beim Ein- bzw. Auslesen von Daten aus dem S-Dat Modul	S-Dat Modul abziehen und nochmals einstecken. Evtl. E+H Serviceorganisation benachrichtigen.
"Communication problem"	Keine Kommunikation zwischen der abgesetzen Anzeige-/Bedieneinheit und dem Grundgerät	Verkabelung überprüfen; Baudrate und Gerätea- dresse im Grundgerät und in der abgesetzen Anzeige-/Bedieneinheit müssen gleich eingestellt werden.

9.3 Prozessfehlermeldungen

Anzeige im Display	Ursache	Behebung
Konfig-Fehler: Druck Analog-Temperatur PTx-Temperatur Analog-Flow! PFM-Impuls-Flow! Applikationen! Grenzwerte! Analogausgänge! Impulsausgänge! Druck-Mittelwert Temperatur-Mittelwert Durchfluss-Mittelwert Durchfluss-Differenz-Druck Durchfluss-Splitting Range Durchfluss-DP: keine Berechnung	 Fehlerhafte bzw. unvollständige Programmie- rung oder Verlust von Kalibrierdaten Widersprüchliche Zuordnung der Klemmen Fehler in der Berechnung Aufgrund von fehlerhafter Konfiguration erfolgt keine Berechnung 	 Überprüfen Sie, ob alle notwendigen Positionen mit plausiblen Werten definiert wurden. (→ Kap. 6.3.3 Hauptmenü - Setup) Überprüfen Sie, ob Eingänge widersprüchlich zugeordnet wurden (z.B. Durchfluss 1 zwei verschiedenen Temperaturen zugeordnet). (→ Kap. 6.3.3 Hauptmenü - Setup)
Nassdampfalarm	Der aus Temperatur und Druck berechnete Dampfzustand liegt in der Nähe (2 °C) der Sattdampfkurve	 Überprüfen Sie Applikation, Messgeräte und angeschlossene Sensoren. Ändern Sie die Grenzwertfunktion, falls Sie den "NASSDAMPFALARM" nicht benötigen. (→ Einstellungen Grenzwerte, Kap. 6.3.3)
Temp. außerhalb Dampfbereich!	Gemessene Temperatur außerhalb des zulässigen Dampfwertebereichs. (0 bis 800 °C)	Einstellungen und angeschlossene Sensoren über- prüfen. (→ Einstellungen Eingänge, Kap. 6.3.3)
Druck außerhalb Dampfbereich!	Gemessener Druck außerhalb des zulässigen Dampfwertebereichs. (0 bis 1000 bar)	Einstellungen und angeschlossene Sensoren über- prüfen. (→ Einstellungen Eingänge, Kap. 6.3.3)
max. Sattdampf-Temp überschritten!	Gemessene oder errechnete Temperatur außerhalb des Sattdampfbereichs (T>350 °C)	 Einstellungen und angeschlossene Sensoren überprüfen. Dampfart "überhitzt" einstellen und Messung mit drei Eingangsgrößen (Q, P, T) durchführen. (→ Einstellungen Anwendungen, Kap. 6.3.3)
Dampf: Kondensattemperatur	Phasenübergang! Gemessene oder errechnete Temperatur ent- spricht Kondensattemperatur des Sattdampf.	 Applikation, Messgeräte und angeschlossene Sensoren überprüfen. Maßnahmen zur Prozesssteuerung: Temperatur erhöhen, Druck verringern. Möglicherweise ungenaue Temperatur- bzw. Druckmessung; Rein rechnerisch Ermittlung eines Phasenüberganges von Dampf zu Wasser, der tatsächlich nicht stattfindet; Ungenauigkei- ten durch Einstellung eines Offsets für Temperatur (ca. 1–3 °C) kompensieren.
Wasser: Siedetemperatur	Gemessene Temperatur entspricht der Siedetem- peratur des Wassers (Wasser verdampft!)	 Applikation, Messgeräte und angeschlossene Sensoren überprüfen. Maßnahmen zur Prozesssteuerung: Temperatur verringern, Druck erhöhen.
Signalbereichsverletzung "Kanalname" "Signal- name"	Stromausgangssignal unterhalb 3,6 mA oder oberhalb 21 mA.	 Überprüfen Sie, ob der Stromausgang richtig skaliert ist. Ändern Sie Anfangs- und/oder Endwert der Skalierung ab.

Anzeige im Display	Ursache	Behebung		
Leitungsbruch: "Kanalname" "Signalname)	 Eingangsstrom am Stromeingang kleiner 3,6 mA (bei Einstellung 4 bis 20 mA) oder größer 21 mA. Fehlerhafte Verdrahtung Sensor nicht auf Bereich 4–20 mA eingestellt. Funktionsfehler beim Sensor Falsch eingestellter Endwert beim Durchfluss- geber 	 Parametrierung des Sensors überprüfen. Funktion des Sensors überprüfen. Endwert des angeschlossenen Durchflussmess- geräts überprüfen. Verdrahtung überprüfen. 		
Bereichsverletzung	 3,6 mA < x < 3,8 mA (bei Einstellung 4 bis 20 mA) oder 20,5 mA < x < 21 mA Fehlerhafte Verdrahtung Sensor nicht auf Bereich 4–20 mA eingestellt. Funktionsfehler beim Sensor Falsch eingestellter Endwert beim Durchfluss-geber 	 Parametrierung des Sensors überprüfen. Funktion des Sensors überprüfen. Messbereich/Skalierung des angeschlossenen Durchflussmessgeräts überprüfen. Verdrahtung überprüfen. 		
Leitungsbruch: "Kanalname" "Signalname"	Zu hoher Wiederstand am PT100 Eingang, z.B. durch Kurzschluss oder Kabelbruch Fehlerhafte Verdrahtung PT100-Sensor defekt	 Verdrahtung überprüfen. Funktion des PT100-Sensorsüberprüfen. 		
Min. Temp.–Diff. unterschritten	Bereichsüberschreitung der eingestellten Diffe- renztemperatur	Aktuelle Temperaturwerte und eingestellte mini- male Temperaturdifferenz überprüfen.		
 Grenzwertverletzung Grenzwertverletzung 'Nummer' behoben (blau) "Grenzwertbezeichnung" < "Schwellwert" "Einheit" "Grenzwertbezeichnung" > "Schwellwert" "Einheit" "Grenzwertbezeichnung" > "Gradient" "Einheit" "Grenzwertbezeichnung" < "Gradient" "Einheit" "user defined Message" 	Grenzwert überschritten oder unterschritten (→ Einstellung Grenzwerte, Kap. 6.3.3)	 Alarmmeldung bestätigen, falls die Funktion "Grenzwert/Meldetext/Anzeigen und Quittie- ren" eingestellt wurde (→ Einstellung Grenzwerte, Kap. 6.3.3). Applikation gegebenenfalls überprüfen. Grenzwert ggf. anpassen. 		
Min. TempDiff. unterschritten (rot)Min. TempDiff. ok (blau)	Bereichsüberschreitung der eingestellten Diffe- renztemperatur.	Aktuelle Temperaturwerte und eingestellte mini- male Temperaturdifferenz überprüfen.		
WW-Diff.: Fehler: neg. Temp.Diff.	Die Temperatur, die dem Temperatursensor auf der Kaltseite zugewiesen wurde, ist größer als die Temperatur auf der Warmseite.	Prüfen Sie, ob die Temperatursensoren korrekt verkabelt sind.Prozesstemperaturen anpassen.		
WW-Diff.: Durchflussrichtungsfehler	Bei bidirektionalem Betrieb Wasser-Wärme-Diffe- renz; Wenn Dfl.Richtung = wechselnd parametriert und die Durchflussrichtung nicht zu den Temperatur- werten passen.	 Durchflussrichtungssignal an der Richtungs- klemme ändern. Kontrolle der Verkabelung der Temperatursen- soren. 		
 Impulsbreite zwischen 0,04 und 1000 ms! Impulsbreite zwischen 100 und 1000 ms! 	Aktiver/passiver Impulsausgang: Eingestellte Impulsbreite nicht innerhalb gültigem Bereich.	Ändern Sie die Impulsbreite auf den angegebenen Wertebereich.		
Anzahl zwischen 1 und 15!	Anzahl der Stützstellen fehlerhaft.	Wertekorrektur auf einen Wert aus diesem Werte- bereich.		
Impulspuffer Überlauf	Zu viele Impulse aufgelaufen, so dass Impulszähler überlaufen wird: Impulse gehen verloren.	Impulsfaktor erhöhen		
Sonstige Meldungen/Ereignisse (erscheinen nur im Ereignisspeicher)				
 Schleichmenge: Unterschreitung! 	Eingestellte Schleichmenge der Durchflussmes- sung unterschritten, d. h. Durchfluss wird mit Null bewertet.	Gegebenenfalls Schleichmenge verringern. (siehe Kap. 6.3.3)		

Anzeige im Display	Ursache	Behebung	
 Minimale TempDifferenz 	Eingestellte minimale Temperaturdifferenz unter- schritten, d. h. Temperaturdifferenz wird mit Null bewertet.	Gegebenenfalls Schleichmenge verringern. (siehe Kap. 6.3.3)	

9.4 Ersatzteile



Abb. 25: Ersatzteile des Energiemanagers

PosNr.	Bestellnummer	Ersatzteil	
1	RMS621X-HA	Frontabdeckung Version ohne Display	
1	RMS621X-HB	Frontabdeckung Version mit Display	
2	RMS621X-HC	Gehäuse komplett ohne Front inkl. drei Blindeinschüben und drei Leiterkartenträgern	
3	RMS621X-BA	Busplatine	
4	RMS621X-NA RMS621X-NB	Netzteil 90 bis 250 V AC Netzteil 20 bis 36 V DC / 20 bis 28 V AC	
5	RMS621X-DA RMS621X-DB RMS621X-DC RMS621X-DD	Display Frontplatine für Version ohne Display Display +Frontabdeckung Display +Frontabdeckung, neutral	

PosNr.	Bestellnummer	Ersatzteil
6	RMS621A-TA	Erweiterungskarte Temperatur (Pt100/Pt500/Pt1000) komplett inkl. Klem- men und Befestigungsrahmen
7	RMS621A-UA	Erweiterungskarte Universal (PFM/Impuls/Analog/MUS) komplett inkl. Klemmen und Befestigungsrahmen
8	51000780	Netzklemme
9	51004062	Relaisklemme/MUS
10	51004063	Analogklemme 1 (PFM/Impuls/Analog/MUS)
11	51004064	Analogklemme 2 (PFM/Impuls/Analog/MUS)
12	51004067	Temperaturklemme 1 (Pt100/Pt500/Pt1000)
13	51004068	Temperaturklemme 2 (Pt100/Pt500/Pt1000)
14	51004065	Klemme RS485
15	51004066	Ausgangsklemme (Analog/Impuls)
16	51004912	Relaisklemme (Erweiterungskarte)
17	51004066	Erweiterungskarte: Klemme Ausgang (4 bis 20 mA/Impuls)
18	51004911	Erweiterungskarte: Klemme Ausgang Open-Collector
19	51004907	Erweiterungskarte: Klemme Eingang 1 (Pt100/Pt500/Pt1000)
20	51004908	Erweiterungskarte: Klemme Eingang 2 (Pt100/Pt500/Pt1000)
21	51004910	Erweiterungskarte: Klemme Eingang 1 (4 bis 20 mA/PFM/Impuls/MUS)
22	51004909	Erweiterungskarte: Klemme Eingang 2 (4 bis 20 mA/PFM/Impuls/MUS)
23	RMS621C-	CPU für Energiemanager (Konfiguration siehe unten)
o. Pos.nr.	RMA421X-HC	Fixierschieber

Steuerung/CP	Steuerung/CPU				
	Bediensprache				
	Α	Deutso	Deutsch		
	В	Engliso	h		
	F	Franzö	sisch		
	Ι	Italien	Italienisch		
	Κ	Tschee	Tschechisch		
		Komn	Kommunikation		
		A St	A Standard (RS232 und RS485)		
		B 2.	B 2. RS485 für Kommunikation mit Schalttafelanzeige		
		A	Ausführung		
		Α	A Standard		
RMS621C-		Α	\leftarrow Order-Code		

9.5 Rücksendung

Für eine Rücksendung, z. B. im Reparaturfall, ist das Gerät geschützt zu verpacken. Optimalen Schutz bietet die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation Ihres Lieferanten durchgeführt werden. Eine Übersicht über das Servicenetz finden Sie auf der Adressseite dieser Betriebsanleitung.

Hinweis!

Bitte legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei.

9.6 Entsorgung

Das Gerät enhält elektronische Bauteile und muss deshalb, im Falle der Entsorgung, als Elektronikschrott entsorgt werden. Beachten Sie bitte dabei auch die örtlichen Vorschriften.

RMS621

10 Technische Daten

10.0.1 Eingangskenngrößen

Messgröße Strom, PFM, Impuls, Temperatur

Eingangssignale Durchfluss, Differenzdruck, Druck, Temperatur, Dichte

Messbereich

Messgröße	Eingangskenngröße	n		
Strom	 0/4 bis 20 mA +10 max. Eingangsstrof Eingangswiderstam Genauigkeit 0,1% Temperaturdrift 0,1 Signaldämpfung Tie Auflösung 13 Bit Fehlererkennung 3 	 0/4 bis 20 mA +10% Überbereich max. Eingangsstrom 150 mA Eingangswiderstand < 10 Ω Genauigkeit 0,1% vom Endwert Temperaturdrift 0,04% / K Umgebungstemperatur Signaldämpfung Tiefpass 1. Ordnung, Filterkonstante 0 bis 99 s einstellbar Auflösung 13 Bit Fehlererkennung 3,6 mA- oder 21 mA-Grenze nach NAMUR NE43 		
PFM	 Frequenzbereich 0. Signalpegel 2 bis 7 Messverfahren: Per Genauigkeit 0,01% Temperaturdrift 0, 	 Frequenzbereich 0,01 Hz bis 12,5 kHz (18 kHz Ausführung eigensicher) Signalpegel 2 bis 7 mA low; 13 bis 19 mA high Messverfahren: Periodendauer-/Frequenzmessung Genauigkeit 0,01% vom Messwert Temperaturdrift 0,1% / 10 K Umgebungstemperatur 		
Impuls	 Frequenzbereich 0. Signalpegel 2 bis 7 24 V Spannungsper 	 Frequenzbereich 0,01 Hz bis 12,5 kHz (18 kHz Ausführung eigensicher) Signalpegel 2 bis 7 mA low; 13 bis 19 mA high mit ca. 1,3 kΩ Vorwiderstand an max. 24 V Spannungspegel 		
Temperatur	Widerstandsthermom	eter (RTD) nach ITS 90:		
	Bezeichnung	Messbereich	Genauigkeit (4-Leiter- Anschluss)	
	Pt100	-200 bis 800 °C	0,03% vom Endwert	
	Pt500	-200 bis 250 °C	0,1% vom Endwert	
	Pt1000 -200 bis 250 °C 0,08% vom Endwert			
	 Anschlussart: 3- od Messstrom 500 μA Auflösung 16 Bit Temperaturdrift 0,0 	ler 4-Leiter Technik 01%/ 10 K Umgebungstemperat	ur	

Anzahl:

2 x 0/4 bis 20 mA/PFM/Impuls (im Grundgerät)
 2 x Pt100/500/1000 (im Grundgerät)

maximale Anzahl:

• 10 (abhängig von der Anzahl und Art der Erweiterungskarten)

Galvanische Trennung

Die Eingänge sind zwischen den einzelnen Erweiterungskarten und dem Grundgerät galvanisch getrennt (siehe auch'Galvanische Trennung' bei Ausgangskenngrößen.

10.0.2	Ausgangskenngrößen
--------	--------------------

Ausgangssignal

Strom, Impuls, Messumformerspeisung und Schaltausgang

Galvanische Trennung

Anschluss mit Klemmenbe- zeichnung	Ver- sor- gung (L/N)	Eingang 1/2 0/4 bis 20 mA/PFM/ Impuls (10/11) oder (110/11)	Eingang 1/ 2 MUS (82/81) oder (83/81)	Tempera- tureingang 1/2 (1/5/ 6/2) oder (3/7/8/4)	Ausgang 1/2 0 bis 20 mA/ Impuls (132/131) oder (134/133)	Schnitt- stelle RS232/485 Gehäuse- front oder (102/101)	MUS extern (92/ 91)
Versorgung		2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV
Eingang 1/2 0/4-20 mA/PFM/ Impuls	2,3 kV			500 V	500 V	500 V	500 V
Eingang 1/2 MUS	2,3 kV			500 V	500 V	500 V	500 V
Temperaturein- gang 1/2	2,3 kV	500 V	500 V		500 V	500 V	500 V
Ausgang 1/2 0–20 mA/Impuls	2,3 kV	500 V	500 V	500 V		500 V	500 V
Schnittstelle RS232/RS485	2,3 kV	500 V	500 V	500 V	500 V		500 V
MUS extern	2,3 kV	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	



Hinweis!

Grundgerät:

Bei der angegebenen Isolationsspannung handelt es sich um die AC Prüfspannung U $_{\rm eff.}$, welche zwischen den Anschlüssen angelegt wird.

Bemessungsgrundlage: EN 61010-1, Schutzklasse II, Überspannungskategorie II

Ausgangsgröße Strom - Impuls Strom

- 0/4 bis 20 mA +10% Überbereich, invertierbar
- max. Ausgangsstrom 22 mA (Kurzschlussstrom)
- Bürde max. 750 Ω bei 20 mA
- Genauigkeit 0,1% vom Endwert
- Temperaturdrift: 0,1% / 10 K Umgebungstemperatur
- \blacksquare Output Ripple < 10 mV an 500 Ω für Frequenzen < 50 kHz
- Auflösung 13 Bit
- Fehlersignale 3,6 mA- oder 21 mA-Grenze nach NAMUR NE43 einstellbar

Impuls

Grundgerät:

- Frequenzbereich bis 12,5 kHz (18 kHz Ausführung eigensicher)
- Spannungspegel 0 bis 1 V low, 24 V high ±15%
- Bürde min. 1 kΩ
- Impulsbreite 0,04 bis 1000 ms

Erweiterungskarten (Digital passiv, Open collector):

- Frequenzbereich bis 12,5 kHz (18 kHz Ausführung eigensicher)
- I _{max.} = 200 mA
- U _{max.} = 24 V ± 15%
- U _{low/max.} = 1,3 V bei 200 mA
- Impulsbreite 0,04 bis 1000 ms

Schaltausgang

Anzahl
Anzahl: ■ 2 x 0/4 bis 20 mA/Impuls (im Grundgerät)
max. Anzahl: 8 x 0/4 bis 20 mA/Impuls (abhängig von der Anzahl der Erweiterungskarten) 6 x Digital passiv (abhängig von der Anzahl der Erweiterungskarten)
Signalquellen
Alle vorhandenen Multifunktionseingänge (Strom-, PFM- bzw. Impulseingänge) sowie Ergebnisse können den Ausgängen frei zugeordnet werden.
Funktion
Grenzwertrelais schaltet bei den Betriebsarten: Min-, Maximumsicherheit, Gradient, Alarm, Satt- dampfalarm, Frequenz/Impuls, Gerätefehler
Schaltverhalten
Binär, schaltet bei Erreichen des Grenzwertes (potenzialfreier Schließer)
Schaltvermögen
max. 250 V AC, 3 A / 30 V DC, 3 A
Hinweis! Bei den Relais der Erweiterungskarten ist eine Mischung von Niederspannung und Kleinspannung nicht zulässig.
Schaltfrequenz
max. 5 Hz
Schaltschwelle
frei programmierbar (Nassdampfalarm ist werkseitig auf 2 °C voreingestellt)
Hysterese
0 bis 99%
Signalquelle
Alle vorhandenen Eingänge sowie berechnete Größen können den Schaltausgängen frei zugeordnet werden.
Anzahl
1 (im Grundgerät) max. Anzahl: 7 (abhängig von Anzahl und Art der Erweiterungskarten)
Anzahl Schaltzustände
100.000
Berechnungszyklus
500 ms

Messumformerspeisung und externe Versorgung	 Messumformerspeisung (MUS), Anschlussklemmen 81/82 bzw. 81/83 (optional Erweiterungskarten Universal 181/182 bzw. 181/183): max. Ausgangsspannung 24 V DC ± 15% Impedanz < 345 Ω max. Ausgangsstrom 22 mA (bei U_{aus} > 16 V) Technische Daten Energiemanager: HART[®] -Kommunikation wird nicht beeinträchtigt Anzahl: 2 (im Grundgerät) max. Anzahl: 8 (abhängig von Anzahl und Art der Erweiterungskarten) zusätzliche Versorgung (z. B. externes Display), Anschlussklemmen 91/92: Versorgungsspannung 24 V DC ± 5% Strom max. 80 mA, kurzschlussfest Anzahl 1 Quellenwiderstand < 10 Ω 			
	10.0.3 Hilfsenergie			
Versorgungsspannung	 Niederspannungsnetzteil: 90 bis 250 V AC 50/60 Hz Kleinspannungsnetzteil: 20 bis 36 V DC bzw. 20 bis 28 V AC 50/60 Hz 			
Leistungsaufnahme	8 bis 26 VA (in Abhängigkeit der Ausbaustufe)			
Anschlussdaten Schnittstellen	 RS232 Anschluss: Klinkenbuchse 3,5 mm frontseitig Übertragungsprotokoll: ReadWin[®] 2000 Übertragungsrate: max. 57.600 Baud RS485 Anschluss: Steckklemmen 101/102 (im Grundgerät) Übertragungsprotokoll: (seriell: ReadWin[®] 2000; parallel: offener Standard) Übertragungsrate: max. 57.600 Baud 			

Optional: Zusätzliche RS485 Schnittstelle

- Anschluss: Steckklemmen 103/104
- Übertragungsprotokoll und Übertragungsrate wie Standard-Schnittstelle RS485

10.0.4 Messgenauigkeit

Referenzbedingungen	 Spannungsversorgung 230 V AC ± 10%; 50 Hz ± 0,5 Hz Warmlaufzeit > 30 min
	 Umgebungstemperatur 25 °C ± 5 °C Luftfeuchtigkeit 39% ± 10% r. F.

D 1 1					
Rechenwerk	Medium	Größe	Bereich		
	Wasser	Temperatur Messbereich	0 bis 374 °C		
		maximaler Temperatur Differenzbereich ΔT	0 bis 374 K		
		Fehlergrenze für ΔT	3 bis 20 K < 1,0% vom Messwert 20 bis 250 K < 0,3% vom Messwert		
		Genauigkeitsklasse Rechenwerk	Klasse 4 (nach EN 1434-1 / OIML R75)		
		Mess- und Berechnungsintervall	500 ms		

Medium	Größe	Bereich
	Temperatur Messbereich	0 bis 800 °C
Dampf	Druck Messbereich	0 bis 1000 bar
	Mess- und Berechnungsintervall	500 ms

10.0.5 Einbaubedingungen

Einbauhinweise

Im Schaltschrank auf Hutschiene EN 50 022-35

Einbaulage

Einbauort

keine Einschränkungen

10.0.6 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-30 bis 70 °C
Klimaklasse	nach IEC 60 654-1 Class B2 / EN 1434 Klasse 'C'
Elektr. Sicherheit	nach EN 61010-1: Umgebung < 2000 m Höhe über N.N.
Schutzart	 Grundgerät: IP 20 Abgesetzte Bedien-Anzeige-Einheit: IP 65
Elektromagnetische Verträg- lichkeit	StöraussendungEN 61326 Klasse AStörfestigkeit- Netzunterbrechung: 20 ms, keine Beeinflussung- Einschaltstrombegrenzung: $I_{max}/I_n \le 50\%$ (T50% ≤ 50 ms)- Elektromagnetische Felder: 10 V/m nach IEC 61000-4-3- Leitungsgeführte HF: 0,15 bis 80 MHz, 10 V nach EN 61000-4-3- Elektrostatische Entladung: 6 kV Kontakt, indirekt nach EN 61000-4-2- Burst (Versorgung): 2 kV nach IEC 61000-4-4- Burst (Signal): 1 kV/2 kV nach IEC 61000-4-4- Surge (Versorgung AC): 1 kV/2 kV nach IEC 61000-4-5- Surge (Signal): 500 V/1 kV nach IEC 61000-4-5



10.0.7 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße



Gewicht	 Grundgerät: 500 g (im Vollausbau mit Erweiterungskarten) abgesetzte Bedieneinheit: 300 g
Werkstoffe	Gehäuse: Kunststoff PC, UL 94V0
Anschlussklemmen	Codierte, steckbare Schraubklemmen; Klemmbereich 1,5 mm ² massiv, 1,0 mm ² flexibel mit Ader- endhülse (gilt für alle Anschlüsse).

10.0.8 Anzeige und Bedienoberfläche

Anzeigeelemente	 Display (optional): 132 x 64 DOT-Matrix LCD mit blauer Hinterleuchtung Farbumschlag auf rot im Fehlerfall (einstellbar) LED-Statusanzeige: Betrieb: 1 x grün (2 mm) Störmeldung: 1 x rot (2 mm) Bedien-Anzeige-Einheit (optional oder als Zubehör): An den Energiemanager kann zusätzlich eine Bedien-Anzeige-Einheit im Schalttafeleinbauge- häuse (Maße B = 144 x H = 72 x T = 43 mm) angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt mit- tels, im Zubehörset enthaltenem, Anschlusskabel (l = 3 m) an der integrierten RS485-Schnitt- stelle. Ein Parallelbetrieb der Bedien-Anzeige-Einheit mit dem geräteinternen Display ist möglich.
	Image: Constrained and the second

Abb. 27: Bedien-Anzeige-Einheit für Schalttafeleinbau (optional oder als Zubehör erhältlich); Abmessungen in mm

52

Bedienelemente	Acht frontseitige Soft-Key-Tasten im Dialog mit dem Display (Funktion der Tasten wird im Display angezeigt).
Fernbedienung	RS232 Schnittstelle (frontseitige Klinkenbuchse 3,5 mm): Konfiguration über PC mit PC- Bediensoftware ReadWin [®] 2000. RS485 Schnittstelle
Echtzeituhr	Abweichung: 30 min pro JahrGangreserve: 14 Tage
Mathematische Funktionen	Durchfluss, Differenzdruckberechnung: EN ISO 5167 Kontinuierliche Berechnung von Masse, Dichte, Enthalpie, Wärmemenge mittels hinterlegten Algo- rithmen und Tabellen. Wasser / Dampf Berechnung nach IAWPS-IF97.
	10.0.9 Zertifikate und Zulassungen
CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestä- tigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.
Ex-Zulassung	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, usw.) erhalten Sie bei Ihrer E+H- Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Ex- Dokumentationen, die Sie bei Bedarf ebenfalls anfordern können.
Externe Normen und Richtli- nien	 EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) EN 61010: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte EN 61326 (IEC 1326): Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen) NAMUR NE21, NE43 Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie IAWPS-IF 97 International gültiger und anerkannter Berechnungsstandard (seit 1997) für Dampf und Wasser. Herausgegeben von der International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS). OIML R75 Internationale Bau- und Prüfvorschrift für Wasserwärmemengenzähler von der Organisation Internationale de Métrologie Légale. EN 1434 1, 2, 5 und 6 EN ISO 5167 Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeräten

Produktgruppe 'Energiemanager' (PG 006R/09/de)
 Technische Information 'System-Komponenten für Hutschienengeräte' (TI 367F/00/de)
 Technische Information 'Wirbeldurchfluss Messsystem PROline Prowirl 72' (TI 062D/06/de)
 Technische Information 'Wärmemengenrechner RMS 621' (TI 092R/09/de)

11 Anhang

11.1 Definition wichtiger System-Einheiten

Volumen		
bbl	1 barrel, Definition siehe 'Setup \rightarrow Anwendung'	
gal	1 US-Gallon, entspricht 3,7854 Liter	
igal	Imperial Gallon, entspricht 4,5609 Liter	
1	1 Liter = 1 dm ³	
hl	1 Hektoliter = 100 Liter	
m ³	entspricht 1000 Litern	
ft ³	entspricht 28,37 Litern	
Normvolumen		
Nm ³	Normkubikmeter (m ³ bei Normbedingungen)	
Scf	Standard cubic feet (ft ³ bei Normbedingungen)	
Temperatur		
	Umrechnung:	
	 0 ° C = 273,15 K ° C = (°F - 32)/1,8 	
Druck		
	Umrechnung: 1 bar = 100 kPa = 100000 Pa = 0,001 mbar = 14,504 psi	
Masse		
ton (US)	1 US ton, entspricht 2000 lbs (= 907,2 kg)	
ton (long)	1 long ton, entspricht 2240 lbs (= 1016 kg)	
Leistung (Wärmefluss)		
ton	1 ton (refrigeration) entspricht 200 Btu/m	
Btu/s	1 Btu/s entspricht 1,055 kW	
Energie (Wärmemenge)		
tonh	1 tonh, entspricht 1200 Btu	
Btu	1 Btu entspricht 1,055 kJ	
kWh	1 kWh entspricht 3600 kJ entspricht 3412,14 Btu	

11.2 Konfiguration Durchflussmessung

Der Energiemanager verarbeitet Ausgangssignale aus einer Vielzahl gängiger Durchflussgeber.

- Betriebsvolumen: Durchflussgeber, welcher ein Signal proportional zum Betriebsvolumen ausgibt (z. B. Vortex, MID, Turbine).
- Masse:
- Durchflussgeber, welcher ein Signal proportional zur Masse ausgibt (z.B. Coriolis)
- Differenzdruck: Durchflussgeber (DPT), welcher ein Signal proportional zum Differenzdruck ausgibt.

11.2.1 Durchflussberechnung nach dem Differenzdruckverfahren

Der RMx621 bietet 2 Möglichkeiten zur Differenzdruckmessung:

- Traditionelles Differenzdruckverfahren
- Verbessertes Differenzdruckverfahren

Traditionelles Differenzdruckverfahren	Verbessertes Differenzdruckverfahren
Nur im Auslegezustand (Druck, Temperatur, Durchfluss) genau	In jedem Betriebspunkt genau durch voll kompensierte Durchflussberechnung
Signal des DP-Transmitters ist radiziert, d.h. skaliert auf Betriebsvolumen oder Masse	Kennlinie des DP-Transmitter Signals ist linear, d.h. skaliert auf Differenzdruck

Traditionelles Differenzdruckverfahren:

Alle Koeffizienten der Durchflussberechnungsgleichung werden einmalig im Auslegezustand berechnet und zu einer Konstante zusammengefasst.

$$Qm = \underbrace{c \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \beta^4} \cdot \varepsilon \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4}}}_{Qm} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \varphi}$$

$$Qm = \underbrace{k \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p}}_{k \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p}}$$

Verbessertes Differenzdruckverfahren:

Im Gegensatz zum traditionellen Verfahren werden die Koeffizienten der Durchflussgleichung (Durchflusskoeffizient, Vorgeschwindigkeitsfaktor, Expansionszahl, Dichte, etc.) gemäß ISO 5167 ständig neu berechnet. Dies hat den Vorteil, dass der Durchfluss auch bei schwankenden Prozessbedingungen, weit jenseits des Auslegezustands (Temperatur und Druck im Auslegungspunkt) exakt ermittelt wird und somit eine höhere Genauigkeit bei der Durchflussmessung gewährleistet ist.

Hierfür benötigt das Gerät lediglich folgende Daten:

- Rohrinnendurchmesser
- Durchmesserverhältnis ß (bei Staudrucksonden K-Faktor)

$$Qm = f \cdot c \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \beta^4}} \cdot \varepsilon \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

f = Korrekturfaktor (Berichtigung der Messung, z.B. zur Berücksichtigung der Rohrrauhigkeit)

Temperature influss auf Rohrinnendurchmesser und Durchmesserverhältnis $\boldsymbol{\beta}$

Beachten Sie bitte: Die Rohrdaten sind oft auf Fertigungstemperatur (ca. 20 °C) oder Prozesstemperatur bezogen. Die Umrechnung der Daten auf Betriebstemperatur erfolgt automatisch. Hierfür muss lediglich der Ausdehnungskoeffizient des Rohrmaterials eingegeben werden.

 $(Differenzdruck1 \rightarrow Korrektur: ja \rightarrow Ausdehnungskoeffizient: ...)$

Bei geringen Abweichungen (± 50 °C) von der Kalibrierungstemperatur kann auf die Temperatur-kompensation verzichtet werden.

Staudrucksonden

Bei Verwendung von Staudrucksonden ist anstelle des Durchmesserverhältnisses die Eingabe eines Korrekturfaktors erforderlich. Dieser Faktor (Widerstandandsbeiwert) wird vom Hersteller der Sonde angegeben, bei "Deltatop" von E+H in Form des K-Faktors.

Die Eingabe dieses Korrekturfaktors ist zwingend erforderlich! (siehe nachfolgendes Beispiel).

Der Durchfluss errechnet sich wie folgt:

Anhang

$$Qm = f \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

f = Korrekturfaktor (k-Faktor oder Wert aus Korrekturtabelle)

d = Rohrinnendurchmesser

 $\Delta P = Differenzdruck$

 ρ = Dichte im Betriebszustand

Beispiel:

Durchflussmessung in einer Dampfleitung mit einer Deltatop Staudrucksonde

- Rohrinnendurchmesser: 350 mm
- k-Faktor (Korrekturfaktor f
 ür den Widerstandsbeiwert der Sonde): 0,634
- Arbeitsbereich $\Delta P: 0 51, 0 \text{ mbar} (0: 0-15000 \text{ m}^3/\text{h})$

Hinweise zur Konfiguration:

Durchfluss → Durchfluss 1; Differenzdruck → Staudruck; Signalart → 4...20 mA; → Start/Endwert (mbar); Rohrdaten → Innendurchmesser 350 mm; → Faktor 0,634.

Durchflussmessung mit V-Cone Geber

Bei Verwendung von V-Cone Durchflussgebern sind folgende Daten erforderlich:

- Rohrinnendurchmesser
- Durchmesserverhältnis β
- Durchflusskoeffizient c

Der Durchflusskoeffizient kann als Festwert oder in Form einer Tabelle in Abhängigkeit von der Reynoldszahl eingegeben werden. Diesbezügliche Daten entnehmen Sie dem Datenblatt des Herstellers. Der Durchfluss errechnet sich aus den Eingangssignalen Differenzdruck, Temperatur und statischem Druck gem. ISO 5167 (siehe verbessertes Verfahren). Der Temperatureinfluss auf den V-Cone (Fa-Wert) wird bei Eingabe des thermischen Ausdehnungskoeffizienten des V-Cone automatisch berechnet (siehe oben, "Temperatureinfluss auf Rohrinnendurchmesser und Durchmesserverhältnis β ").

Stehen keine ausreichenden Daten zur Verfügung, skalieren Sie den DP-Transmitter auf Volumen und verwenden den Durchflusseingang im Energiemanager.

Allgemeine Hinweise zur Differenzdruckmessung

Sind alle Daten der Differenzdruckmessstelle (Rohrinnendruchmesser, ß bzw. k-Faktor) vorhanden, ist es empfehlenswert das verbesserte Verfahren (voll kompensierte Durchflussberechnung) zu nutzen.

Wenn die erforderlichen Daten nicht verfügbar sind, wird das Ausgangssignal des Differenzdrucktransmitters skaliert auf Volumen oder Masse ausgegeben (siehe nachfolgende Tabelle). Beachten Sie jedoch, das ein auf Masse skaliertes Signal nicht mehr kompensiert werden kann, deshalb den DP-Transmitter möglichst auf Betriebsvolumen skalieren (Masse : Dichte im Auslegezustand = Betriebsvolumen). Der Massefluss wird dann im Gerät aufgrund der Dichte im Betriebszustand in Abhängigkeit von Temperatur und Druck berechnet. Hierbei handelt es sich um eine teilkompensierte Durchflussberechnung, da bei der Messung des Betriebsvolumens die radizierte Dichte im Auslegezustand enthalten ist.

Wie muss das Gerät und der Sensor eingestellt werden?

	Sensor	Gerät
1. traditionelles Vervahren	keine Daten über Rohrdurchmesser und Durchmesserverhältnis ß (k-Faktor bei Staudrucksonde) vorhanden.	
a) (Default)	Kennlinie radiziert z.B. 01000 m ³ (t)	Durchflusseingang (Betriebsvolumen oder Masse) Kennlinie linear, z.B. 01000 m ³ (t)
b)	Kennlinie linear z.B. 02500 mbar	Durchflusseingang (Betriebsvolumen oder Masse) Kennlinie radizieren, z.B. 01000 m ³ (t)
2. verbessertes Verfahren	Rohrdurchmesser und Durchmesserverhältnis ß (k-Faktor bei Staudrucksonde) bekannt.	
a) (Default)	Kennlinie linear z.B. 02500 mbar	Sonderdurchfluss (DP) z.B. Blende Kennlinie linear, z.B. 02500 mbar
b)	Kennlinie radiziert z.B. 01000 m^3 (t)	Sonderdurchfluss (DP) z.B. Blende Kennlinie quadrieren 02500 mbar

Genauigkeit einer Dampf-Durchflussmessung mit einer Blende Beispiel:

- Blende Eckentnahme DP0 50: Rohrinnendurchmesser 200 mm; ß = 0,7
- Arbeitsbereich Durchfluss: 14,5 bis 6785 m³/h (0 bis 813,0 mbar)
- Auslegepunkt: 10 bar; 200 °C; 4,85 kg/m³; 4000 m³/h
- Prozesstemperatur: 190 °C
- Prozessdruck (wahrer Wert): 11 bar
- Differenzdruck: 270 mbar
- a. Messung nach dem traditionellen Differenzdruckverfahren: Betriebsvolumen: 4000 m³/h Massefluss: 19,41 t/h (Dichte: 4,85 kg/m³)
- b. Verbessertes bzw. voll kompensiertes Differenzdruckverfahren (realer Durchfluss): Betriebsvolumen: 3750 m³/h Massefluss 20,75 t/h (Dichte: 5,53 kg/m³)

Der Messfehler bei der traditionellen Durchflussmessung beträgt ca. 6,5%.

Splitting Range (Messbereichserweiterung)

Der Messbereich eines Differenzdrucktransmitters liegt im Bereich von 1:3 bis 1:7. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, den Messbereich der Durchflussmessung durch Einsatz von bis zu drei Differenzdrucktransmittern pro Durchflussmessstelle auf 1:20 und mehr zu erweitern.

Hinweise zur Konfiguration:

- 1. Durchfluss/splitting Range 1 (2, 3) auswählen
- 2. Signalart definieren und Differenzdruckgeber auswählen (gültig für alle Differenzdrucktransmitter!)
- 3. Anschlussklemmen für die Transmitter auswählen und entsprechende Messbereiche definieren.

Bereich 1: Transmitter mit dem kleinsten Messbereich Bereich 2: Transmitter mit dem nächstgrößeren Messbereich, usw.

- 4. Kennlinie, Einheiten, Format, Summen, Rohrdaten etc. festlegen (gültig für alle Transmitter)
- Hinweis!

Für den Splitting Range Betrieb müssen Differenzdrucktransmitter verwendet werden, die bei Überschreitung des Messbereichs Ströme > 20 mA (< 4,0 mA) ausgeben. Die Umschaltung zwischen den Messbereichen erfolgt automatisch (Hysterese im Umschaltpunkt).



Abb. 28: Splitting Range Betrieb

Mittelwertbildung

Die Mittelwertbildung bietet die Möglichkeit, eine Eingangsgröße mittels mehrerer Sensoren an verschiedenen Stellen zu messen und daraus den Mittelwert zu bilden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn mehrere Messpunkte in einer Anlage notwendig sind, um die Messgröße hinreichend genau zu ermitteln. Beispiel: Einsatz mehrerer Staudrucksonden zur Durchflussmessung in Leitungen mit unzureichenden Einlaufstrecken oder großem Querschnitt.

Die Mittelwertbildung steht für die Eingangsgrößen Druck, Temperatur und Sonderdurchfluss (Differenzdruck) zur Verfügung.

Korrekturtabellen

Durchflussgeber liefern ein Ausgangssignal proportional zum Durchfluss. Der Zusammenhang zwischen Ausgangssignal und Durchfluss lässt sich durch die sogenannte Kennlinie beschreiben. Nicht immer lässt sich der Durchfluss im gesamten Messbereich eines Gebers durch eine Kennlinie genau bestimmen , d. h. der Durchflussgeber weist eine Abweichung vom idealen Verlauf der Kennlinie ab. Durch die Korrekturtabelle lässt sich diese Abweichung kompensieren.

Je nach Art des Durchflussgebers erfolgt die Korrektur auf unterschiedliche Weise:

- Analogsignal (Betriebsvolumen, Masse)
- Tabelle mit bis zu 15 Wertepaaren Strom/Durchfluss
- Impulssignal (Betriebsvolumen, Masse) Tabelle mit bis zu 15 Wertepaaren (Frequenz/k-Faktor bzw. Frequenz/Impulswertigkeit, abhängig von der Signalart
- Differenzdruck unradiziert/radiziert

Tabelle mit bis zu 10 Wertepaaren (Durchfluss/Faktor f)



Die Stützstellen werden vom Gerät automatisch sortiert, d. h. Sie können die Stützstellen in beliebiger Reihenfolge definieren.

Achten Sie darauf, dass der Betriebszustand innerhalb der Grenzen der Tabelle liegt, da Werte außerhalb des Tabellenbereichs durch Extrapolieren ermittelt werden. Dies kann zu größeren Ungenauigkeiten führen.

Index

A

abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit	20
Aktive Sensoren	15
Alarmverhalten	44
Anschluss Ausgänge	18
Anschluss E+H spezifischer Geräte	16
Anschluss externer Sensoren	15
Anschluss Hilfsenergie	15
Anwendungsbeispiel Dampfmasse	51
Anzeigedarstellung	24
Anzeigewerte	52

B

Barrel	34,	43
Bedienbeispiel		26

С

Checkliste für Fehlersuche	54
	51

D

Dampf	
Dampfmasse	41
Dampfwärme	41
Sattdampf	41
überhitzter Dampf	41
Display 28,	52
Drucksensoren	33
Durchflussgeber	71

E

F

FehlerkonzeptHinweismeldung.Störmeldung.Fehlerkonzept auf einen Blick.Fehlerliste27,Fehlermeldungen.	26 26 27 30 29
G GrundgerätH	28
Hauptmenü – Diagnose	30 31

K

11		
Kennlinie	33, 36,	71
Klemmenbelegung		13
Klemmenbelegung Erweiterungkarte Temperatur .		20
Klemmenbelegung Erweiterungskarte Universal		19
Korrekturtabelle	35, 37,	71
	, ,	

Μ

Mittelwertbildung	38–40, 71
Montage abgesetzte Anzeige-/Bedieneinheit	21

P

Parametrierung sperren. 25 Passive Sensoren. 16 Prozessfehler (Definition) 26 **R**

S

•
Schnittstellen
Setup – Anwendung
Setup – Anzeige 45
Setup – Ausgänge
Setup – Druckeingänge
Setup – Geräteeinstellungen 31
Setup – Grenzwerte 49
Setup – Impulsausgänge 47
Setup – Kommunikation
Setup – Service
Setup – Temperatureingänge
Setup Eingänge 33
Sonderdurchflüsse 36
Splitting Range Betrieb 70
Staudrucksonde 68–69
Summenzähler
Systemfehler (Definition) 26
Т
Tastensymbole
Temperatursensoren

V

•	
Vorgabetemperatur	 40

Typenschild 10
Konfigurationsbogen

Kunde	
Bestellcode	
Gerätenr.	
Bearbeiter	

Enwoiterungskarten			
LIWEILEIU	пузканен		
Typ Steckplatz (Slot)			
Universal			
Tempatur			

Anwendung	Messstoff	Anwendungsart

Durchfluss	Siganalart	Startwert	Endwert	Impwertigkeit	Einheit

Druck	Signalart	Startwert	Endwert	Einheit

Temperatur	Signalart	Startwert	Endwert	Einheit

Ausgänge	Signalquelle	Signalart	Startwert	Endwert	Impwertigkeit	Einheit

Klemmenanschlussplan siehe nächste Seite

Klemmenplan



Übersicht Funktionsmatrix

Grundeinstellungen	Datum-Uhrzeit	System Einheit	Code	Alarmverhalten	Texteingabe	Allg. Info>
	Datum	Sys Einheit	Benutzer-	Fehler Kategorie	Texteingabe	Gerätebez.
	Uhrzeit		Grenzwert-			Tag-Nummer
	Sommer- /Normalzeit					Prog.– Name
	, itoimuzeit]				SW – Version
						SW- Optionen
						CPU- No.

Anzeige	Gruppe
	Gruppe16
	Bezeichnung
	Anzeigemaske
	Werttyp
	Wert

Eingänge	

Dunahflura	
oingänge	
emgange	_
Bezeichnung	
Durch.geber	-
Signalart	-
Klemme	
Zeitbasis	-
Einheiten	
Impulsewertig– keit/ K–Faktor	
Startwert	
Endwert	-
Schleichm.	-
Korrektur	
Signaldämpf	1
Offset	-
Korrektur-tabelle	
Summen	Summen Extern Reset Signal
Alarmverhalten	

	7		
Sonderdurch-flüsse		Druckeingänge	Temperatur- eingänge
Diff. Druck	Mittelwert	Signalart	Signalart
Bezeichnung	Bezeichnung	Klemme	Klemme
Diff druck/ Splitting Range	Anzahl	Einheit	Einheit
Geberart	Summen	Relativ/Absolut	3-leiter/4-leiter
Signalart	Summen Extern		
Klemme	-	Startwert	Startwert
Zeitbasis	-	Endwert	Endwert
Einheiten	-	Signaldämpf	Signaldämpf
Startwert	-	Offset	Offset
(1, 2,3)	_	Vorgabe	Vorgabe
Endwert (1, 2, 3)		Mittelwert	Mittelwert
Schleichm.		Bezeichnung	Bezeichnung
Korrektur	-	Anzahl	Anzahl
Signaldämpf		Alarmverhalten	Alarmverhalten
Offset	-		
Korrektur-tabelle			
Summen	Summen Extern Reset Signal		
Alarmverhalten			

Ausgänge	Analog
	Bezeichnung
	Klemme
	Signalquelle
	Stromber.
	Startwert
	Endwert
	Signaldämpf
	Störfall
	Simulation

Kommunikation	RS485(1)
	Baudrate

Service PRESET

Anwendungen Anwendung

i in wendung	
Bezeichnung	
Stoffe (Wasser/Dampf)	_
Anwendung	
Dampfart	
Durchfluss	
Einbauort	
Druck	
Temperatur (1 & 2)	
Einheiten	
Summen	Summen Extern Reset Signal
Alarmverhalten	

Blöcke in grau sind Setuppunkte mit Untermenüs. Einige Positionen werden, abhängig von der Parameterauswahl, ausgeblendet.

Alterniernde Anzeige

Umschaltzeit

Gruppe1...6 ja/nein

Darstellung

OIML

Anz. Summen-

Kontrast

Hauptgerät

Impuls

Bezeichnung

Signalart

Klemme

Signalquelle

Impulse

Тур

Impulswertigkeit

Breite

Simulation

Relai	s/Grenzwer	te
Ausg	eben am	
Klen	ime	
Betri	ebsart	
Signa	alquelle	
Scha	ltpunkt	
Hyst	erese	
Verz	ög. Zeit.	
Grad	ient	
Melo	letext	

RS 232/RS 485(2)

Baudrate

Profibus

Anzahl (0...48)

Addr 0...4... Addr .235...239.

Gesamtsummen

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation

BA182R/09/de/08.05 51009169 FM+SGML6.0 ProMoDo