

Návod k obsluze RMS621

Energy Manager

(přepočítávací jednotka množství tepla v páře a vodě)





BA182R/32/cs/01.05/06.05 Verze software: 3.0

Stručný přehled

Pro rychlé a snadné uvedení do provozu:

Bezpečnostní pokyny	strana 8
Ų	
Instalace	strana 11
Ų	
Elektrické zapojení	strana 13
\downarrow	
Zobrazovací a obslužné prvky	strana 23
Ų	
Uvedení do provozu	strana 28
Rychlé spuštění pomocí průvodce nastavení přístroje pro standardní provoz. Konfigurace přístroje – vysvětlení a použití všech nastavitelných funkcí přístroje v rámci příslušných rozsahů hodnot a nastavení. Příklad aplikace – konfigurace přístroje.	



Stručný návod k obsluze



Pozor!

Informace uvedené v tomto stručném návodu k obsluze vám mají usnadnit uvedení přístroje do provozu, tj. je zde uvedeno nastavení nejdůležitějších parametrů, ale nejsou zde uvedeny speciální funkce (např. tabulky, korekce atd.).

Konfigurace měření - příklad nastavení

Příklad 1: Teplo v páře (nebo hmotnost páry)

Snímače: DPO10 (clona), Cerabar T, TR 10

- Připojte napájení přístroje (svorka L/L+, 230 V) 1.
- 2. Stiskněte libovolné tlačítko → Nastavení (všechny parametry)
- 3. Základní nastavení
 - Datum / čas (nastavte datum a čas) \rightarrow [Σ] Jednotky měření: zvolte technické jednotky (metrické, US nebo uživatelské)
- 4. Vstupy pro průtok (Průtok 1)

Vstupy: Speciální průtok (tlaková diference) Měřicí místo: převodník dP Měřicí element: clona s rohovými odběry Druh signálu: 4...20 mA Svorka: Zvolte A10 a převodník tlakové diference připojte ke svorkám: A10(-)/82(+) (protože jde o pasivní signál) Charakteristika: lineární (tuto nastavte rovněž na převodníku tlakové diference DP) Nastavte začátek a konec rozsahu (v mbar!) Data potrubí: zadejte vnitřní průměr trubky a poměr průměrů (ß), které najdete v technickém listu výrobce.

🗘 Pozor! Jestliže nejsou známy údaje potrubí, pak pro snímač průtoku zvolte "objemový" (Vstupy -Vstupy pro průtok - Průtok 1 - Snímač průtoku: objemový). Charakteristika: lineární (na převodníku DP nastavte charakteristiku "odmocnit") Nastavte počáteční a koncovou hodnotu rozsahu (m³/h)

5. Vstupy pro tlak (Tlak 1)

Druh signálu: např. 4...20 mA Svorka: Zvolte A110 a připojte Cerabar T ke svorkám: A110(-)/A83(+) (pasivní signál) Typ: zvolte absolutní tlak nebo relativní tlak (přetlak) Nastavte počáteční a koncovou hodnotu rozsahu převodníku tlaku \rightarrow | \mathbb{N} |

6. Vstupy pro teplotu (Teplota 1.1) Druh signálu: Pt100 Typ snímače: 3- nebo 4-vodič

Zvolte svorku E-1-6 a připojte Pt100 \rightarrow [[\rightarrow [[\rightarrow] [[] [\rightarrow] [[] [



Pol. 1: 4-vodič. vstup Pol. 2: 3-vodič. vstup Pol. 3: 3-vodič. vstup, např. doplňkový rozšiřující modul teploty (Slot B I)



7. Aplikace

Aplikace 1: hmota páry / teplo Typ páry: přehřátá pára Měření páry přiřad te průtok 1, tlak 1 a teplotu 1.1.

8. Zobrazení

Skupiny: Skupina 1
Šablona zobrazení: 3 hodnoty
Hodnota 1 (...3): Průtok hmoty 1, Suma hmoty 1, Suma tepla 1 → Skupina 2: pro shora uvedený systém zvolte např. Průtok 1, Tlak 1, Teplotu 1.1, Průtok tepla1.

9. Ukončení nastavení

Ukončete nastavení několikanásobným stisknutím ESC 🔟 a potvrď te stisknutím 🗉.

Zobrazení

Stisknutím libovolného tlačítka se můžete dostat do hlavního menu a zvolit požadovanou skupinu včetně zvolených hodnot: Nastavení \rightarrow Zobrazení \rightarrow Skupiny \rightarrow Skupina 1. To vše lze zobrazit rovněž v režimu střídavého zobrazení skupin: Nastavení \rightarrow Zobrazení \rightarrow Střídavé zobrazení. V případě výskytu poruchy toto zobrazení automaticky změní barvu (modrá/červená). Podrobnosti k vyhledání a odstranění poruch najdete v příslušné kapitole tohoto návodu.

Příklad 2: Rozdíl tepla ve vodě

Snímače: 2 x TST90, Promag 50

- 1. Připojte napájení přístroje (svorka L/L+, 230 V)
- 2. Stiskněte libovolné tlačítko \rightarrow Menu \rightarrow Nastavení (všechny parametry)
- 3. Základní nastavení

Datum / čas (nastavte datum a čas) \rightarrow Jednotky měření: zvolte technické jednotky (metrické, US nebo uživatelské)

4. Vstupy pro průtok (Průtok 1)

Snímač průtoku: objemový Typ signálu: 4...20 mA Svorka: zvolte A10 a Promag připojte ke svorkám: A10(+)/11(-) (aktivní signál) Nastavte počáteční a koncovou hodnotu rozsahu

5. Vstupy pro teplotu (Teplota 1.1 a Teplota 1.2)

Druh signálu: Pt100 Typ snímače: 3- nebo 4-vodič Svorka: zvolte E-1-6 a připojte TST90 (Teplota 1.1) \rightarrow Svorka: zvolte E-3-8 a připojte TST90 (Teplota 1.2) \rightarrow S



Pol. 1: 4-vodič. vstup Pol. 2: 3-vodič. vstup Pol. 3: 3-vodič. vstup, např. doplňkový rozšiřující modul teploty (Slot B I)

```
Obr. 2: Připojení snímače teploty, např. ke vstupu 1 (Slot E I)
```

6. Aplikace

Aplikace 1: rozdíl tepla ve vodě Provozní režim: topení Průtok: Průtok 1 Umístění: studený (zpáteční větev) Teplé a studené větvi přiřad'te snímače teploty 1.1 a 1.2.

7. Zobrazení

Skupiny: Skupina 1 Šablona zobrazení: 3 hodnoty Hodnota 1 (...3): Průtok 1, Průtok tepla 1 a Suma hmoty 1 → Skupina 2: pro shora uvedený systém zvolte např. Teplotu 1.1, Teplotu 1.2, Průtok hmoty 1, Sumu hmoty 1.

8. Ukončení nastavení Ukončete nastavení několikanásobným stisknutím ESC 🕥 a potvrď te stisknutím 🗉.

Zobrazení

Stisknutím libovolného tlačítka se můžete dostat do hlavního menu a zvolit požadovanou skupinu včetně zvolených hodnot: Nastavení \rightarrow Zobrazení \rightarrow Skupiny \rightarrow Skupina 1. To vše lze zobrazit rovněž v režimu střídavého zobrazení: Nastavení \rightarrow Zobrazení \rightarrow Střídavé zobrazení.

V případě výskytu poruchy toto zobrazení automaticky změní barvu (modrá/červená). Podrobnosti k vyhledání a odstranění poruch najdete v příslušné kapitole tohoto návodu.

Příklad měření hmotnosti páry pomocí vírového průtokoměru Prowirl 77 najdete v příloze tohoto návodu.

Příklad 3

Upozornění!

S

Další příklad výpočtu hmotnosti páry pomocí vírového průtokoměru Prowirl 77 najdete v kapitole 6.4.1 tohoto návodu.

Základní nastavení aplikace

Uvedené hodnoty vám mají pouze usnadnit uvedení přístroje do provozu, to znamená, že je zde uvedeno pouze nastavení nejdůležitějších parametrů. Speciální funkce (např. tabulky, korekce atd.) zde nejsou uvedeny.

Aplikace měření tepla ve vodě

Vstupní veličiny: Průtok, Teplota 1, (Teplota 2)

Průtok Impulsní/PFM (např. ProWirl)	Analogový (např. Promag)	Tlaková diference (např. clona)		
Vstup pro průtok	Vstup pro průtok	Speciální průtokoměry		
Průtokoměr: objemový průtok	Průtokoměr: objemový průtok	Tlaková diference/clona/voda		
Svorky: – Průtokoměr s aktivním signálem připojte např. ke svorkám A10(+)/11(-). – Pro průtokoměr s pasivním signálem zvolte např. svorku A10 a připojte ke svorkám A10(-)/82(+). Svorka 82 je napájení 24 V pro snímač.				
K-faktor	Počáteční/koncová hodnota (m ³ /h)	Počáteční/koncová hodnota (mbar)		
Teplota				
Zvolte druh signálu a připojte snímač (snímače) (viz příklad). Měření rozdílu tepla vyžaduje 2 snímače teploty.				
Aplikace				
Aplikace: médium: voda/pára				
Aplikace v kapalinách: např. rozdíl tepla ve vodě				
Provozní režim: např. topení (to znamená přítok – teplá větev, zpátečka – studená větev)				
Přiřad 'te snímače pro měření průtoku a teploty				
Stanovte umístění snímačů teploty na teplé / studené větvi				

Pro množství tepla ve vodě je požadována pouze jedna teplota. V případě změny směru průtoku (obousměrný provozní režim) je požadován signál směru průtoku na příslušné svorce.

Aplikace měření tepla v páře

Vstupní veličiny: Průtok, Tlak, Teplota 1, (Teplota 2)

Průtok Impulsní/PFM (např. Vortex)	rtex) Analogový (např. Vortex) Tlaková diference (např. clona			
Vstup pro průtok	Vstup pro průtok	Speciální průtokoměry		
Průtokoměr: objemový průtok	Průtokoměr: objemový průtok	Tlaková diference/clona/pára		
 Připojení svorek – Převodník průtoku s aktivním signálem: zvolte např. svorku A10 a průtokoměr připojte ke svorce A10(+)/11(-). – Převodník průtoku s pasivním signálem: zvolte např. svorku A10 a průtokoměr připojte ke svorce A10(-)/82(+). Svorka 82 je napájení 24 V pro snímač. 				
K-faktor	Počáteční/koncová hodnota: (m ³ /h)	Počáteční/koncová hodnota:(mbar)		
Tlak				
Zvolte druh signálu a svorku a připojte snímač (viz pří	klad).			
Typ: absolutní tlak nebo přetlak?	Typ: absolutní tlak nebo přetlak?			
Teplota	Teplota			
Zvolte druh signálu a připojte snímač (snímače) (viz pi	Zvolte druh signálu a připojte snímač (snímače) (viz příklad). Měření rozdílu tepla v páře vyžaduje 2 snímače teploty.			
Aplikace				
Aplikace (1); médium: voda/pára				
Aplikace: např. hmotnost páry/teplo				
Typ páry: např. přehřátá pára				
Přiřad 'te snímače pro měření průtoku, tlaku a teploty				

1	Bezpečnostní pokyny	8
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Určený způsob použití Instalace, uvedení do provozu a obsluha Bezpečnost provozu Zaslání přístroje výrobci Poznámky k bezpečnostním konvencím a symbolům	. 8 . 8 . 8 . 8 1 9
2	Identifikace	10
2.1 2.2 2.3	Označení přístroje Rozsah dodávky Certifikáty a schválení	10 10 10
3	Instalace	11
3.1 3.2 3.3	Montážní podmínky Montážní pokyny Kontrola montáže	11 11 12
4	Elektrické zapojení	13
4.1 4.2 4.3	Pokyny k rychlému zapojení	13 14 22
5	Obsluha	23
5.1 5.2 5.3 5.4	Zobrazovací a obslužné prvky	23 24 26 27
6	Uvedení do provozu	28
6.1 6.2 6.3 6.4	Kontrola funkce Zapnutí měřicího přístroje Konfigurace přístroje Specifické aplikace podle potřeb uživatele	28 28 29 51
7	Údržba	53
8	Příslušenství	53
9	Odstraňování problémů	54
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Pokyny k odstraňování problémů Systémová chybová hlášení. Procesní chybová hlášení . Náhradní díly . Zaslání přístroje výrobci . Likvidace přístroje .	54 55 57 59 59
10	Technické údaje	60
11	Příloha	67
11.1	Definice důležitých technických jednotek	67

11.Z		57 10
Kejst	r1K	Z

1 Bezpečnostní pokyny

Bezpečný provoz jednotky Energy Manager je možné zaručit pouze v případě, že si přečtete a budete dodržovat všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

1.1 Určený způsob použití

Energy Manager je jednotka pro monitorování průtoku a energie ve vodě a páře. Je možno ji použít jak u topných, tak i chladicích systémů. Je možno k ní připojit širokou škálu různých snímačů průtoku, teploty a tlaku. Energy Manager dokáže zpracovat proudové / PFM / impulsní nebo teplotní signály z jednotlivých snímačů a z nich počítá:

- objemový a hmotnostní průtok,
- průtok tepla nebo energii,
- rozdíl tepla,

a to pomocí mezinárodního výpočtového standardu IAPWS-IF 97.

- Tato jednotka je klasifikována jako doplněk a nesmí se používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Výrobce nemůže převzít zodpovědnost za žádné poškození způsobené nevhodným použitím jednotky. Není povoleno provádět žádné úpravy ani rekonstrukci této jednotky.
- Energy Manager byl zkonstruován pro použití v průmyslovém prostředí a smí se používat pouze za dodržení náležitých montážních podmínek.

1.2 Instalace, uvedení do provozu a obsluha

Jednotka je vyrobena za použití nejmodernější technologie, která zaručuje bezpečnost a vyhovuje příslušným směrnicím EU. V případě nesprávné instalace nebo použití by mohla být nebezpečná. Mechanickou a elektrickou instalaci, uvedení do provozu a údržbu jednotky smí provádět pouze způsobilý a kvalifikovaný personál. Tento personál si musí přečíst a porozumět pokynům uvedeným v tomto návodu k obsluze a musí je důsledně dodržovat. Vždy se ujistěte, že jednotka je správně zapojena podle schémat elektrického zapojení (viz kap. 4 "Elektrické zapojení"). V případě demontáže krytů jednotky není dodržena ochrana proti nebezpečnému dotyku (nebezpečí úrazu elektrickým proudem). Skříňku jednotky smí otevřít pouze kvalifikovaný personál.

1.3 Bezpečnost provozu

Další technický vývoj

Výrobce si vyhrazuje právo na vylepšování a modernizaci technických detailů. Podrobnosti týkající se vylepšení nebo doplňků tohoto návodu získáte u místního obchodního zastoupení Endress+Hauser.

1.4 Zaslání přístroje výrobci

V případě zaslání přístroje výrobci, např. z důvodu opravy, přístroj musí být v ochranném obalu. Nejlepší ochranu poskytuje původní obal. Opravy smí provádět pouze servisní organizace vašeho dodavatele.

🕲 Upozornění!

Pokud posíláte přístroj výrobci z důvodu opravy, přiložte, prosím, poznámky s popisem závady a způsobu použití.

1.5 Poznámky k bezpečnostním konvencím a symbolům

Poznámky k bezpečnosti jsou v tomto návodu zvýrazněny pomocí následujících bezpečnostních symbolů:

Pozor!

Tento symbol upozorňuje na činnosti nebo postupy, které při nesprávném provádění mohou vést k nesprávné činnosti nebo poškození přístroje.

Výstraha!

Tento symbol upozorňuje na činnosti nebo postupy, které při nesprávném provádění mohou vést ke zranění osob, ohrožení bezpečnosti nebo poškození přístroje.

Ś

Upozornění!

Tento symbol upozorňuje na činnosti nebo postupy, které by při nesprávném provádění mohly nepřímo ovlivnit provoz přístroje nebo způsobit jeho neočekávanou reakci.

2 Identifikace

2.1 Označení přístroje

2.1.1 Přístrojový štítek

Přístrojový štítek porovnejte s následujícím obrázkem:



Obr. 3: Přístrojový štítek jednotky Energy Manager (příklad)

- l Objednací kód a výrobní číslo jednotky
- 2 Stupeň krytí a přípustná okolní teplota
- 3 Napájení
- 4 Vstup pro snímač teploty a jeho měřicí rozsah
- 5 Schválení s údaji o přesnosti
- 6 Vstupy a výstupy

2.2 Rozsah dodávky

Kompletní dodávka jednotky Energy Manager zahrnuje:

- Energy Manager pro montáž na lištu
- Tento návod k obsluze
- CD-ROM s konfiguračním software pro PC a kabel pro komunikační linku RS 232 (volitelný doplněk)
- Oddělený displej pro montáž do panelu (volitelný doplněk)
- Rozšiřující moduly (volitelný doplněk)

🕲 Upozornění!

Věnujte, prosím, pozornost seznamu příslušenství přístroje v kapitole 8 "Příslušenství".

2.3 Certifikáty a schválení

Označení CE, prohlášení o shodě

Energy Manager byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, ověřen a z našeho závodu expedován v perfektním stavu, splňujícím bezpečnostní požadavky. Přístroj splňuje příslušné normy a směrnice EN 61010 "Bezpečnostní požadavky pro elektrické měřicí, řídicí a laboratorní přístroje". Přístroj popsaný v tomto návodu k obsluze splňuje požadavky dané směrnicemi EU. Výrobce potvrzuje úspěšný průběh testu přístroje označením CE.

Přístroj byl vyvinut v souladu se směrnicemi OIML R75 (měřič tepla) a EN-1434 (průtokoměr).

3 Instalace

3.1 Montážní podmínky

Přípustný rozsah okolní teploty (viz kapitola "Technické údaje") nesmí být při instalaci nebo během provozu překročen. Přístroj musí být chráněn před teplotními vlivy.

3.1.1 Rozměry

Všimněte si montážní šířky přístroje 135 mm (odpovídá šířce 8 modulů). Další rozměry najdete v kapitole 10 "Technické údaje".

3.1.2 Montážní místo

Montáž uvnitř panelu na lištu podle EN 50 022-35. Montážní místo musí být bez vibrací.

3.1.3 Orientace přístroje

Bez omezení.

3.2 Montážní pokyny

Nejprve vyjměte zásuvné svorkovnice z konektorů přístroje. Skříňku upevněte na lištu tak, že přístroj nejprve zavěsíte na horní okraj lišty a pak ji mírně přitlačíte směrem dolů, až zaklapne (viz obr. 4, pozice 1 a 2).



Obr. 4: Montáž přístroje na lištu

3.2.1 Montáž rozšiřujících modulů

Jednotku Energy Manager můžete vybavit různými rozšiřujícími moduly. K tomuto účelu jsou k dispozici maximálně tři pozice (sloty). Tyto pozice pro rozšiřující moduly jsou na jednotce označeny jako B, C a D (viz obr. 5).

- 1. Při montáži nebo demontáži rozšiřujících modulů do jednotky nebo z ní se vždy ujistěte, že jednotka není připojena k napájení.
- 2. Ze zvolené pozice pro rozšiřující moduly vyjměte záslepku. Dosáhnete toho stisknutím úchytek ve spodní části jednotky navzájem k sobě (viz obr. 5, položka 2), současně zatlačte jazýček na zadní části jednotky (např. pomocí šroubováku) (viz obr. 5, položka 1). Nyní můžete záslepku z jednotky vytlačit směrem vzhůru.
- Rozšiřující modul se vkládá do jednotky shora. Je správně upevněn, když úchytky na spodní a zadní straně jednotky zaskočí do své polohy (viz obr. 5, položky 1 a 2). Ujistěte se, že vstupní svorky rozšiřujícího modulu jsou nahoře a připojovací svorky směřují dopředu, jako u základní jednotky.
- 4. Nový rozšiřující modul je jednotkou automaticky rozpoznán, jakmile připojíte napájení a jednotku uvedete do provozu (viz kapitola "Uvedení do provozu").

🕲 Upozornění!

Jestliže stávající rozšiřující modul vyjmete a nenahradíte jiným, vzniklou mezeru musíte vyplnit záslepkou.



Obr. 3: Montáž rozšiřujícího modulu (příklad)

Položka 1: Úchytka na zadní části jednotky Položka 2: Úchytky na spodní straně jednotky Pozice A-E: Identifikace přidělené pozice pro rozšiřující modul

3.3 Kontrola montáže

Jestliže používáte rozšiřující moduly, ujistěte se, že jsou správně usazeny v příslušných pozicích jednotky.

🕲 Upozornění!

Jestliže jednotku používáte jako přepočítávač tepla, dodržujte montážní pokyny EN 1434 Část 6. Týkají se montáže snímačů průtoku a teploty.

4 Elektrické zapojení

4.1 Pokyny k rychlému zapojení



Obr. 6: Umístění pozic (slotů) pro rozšiřující moduly jednotky Energy Manager (základní jednotka)

Umístění svorek

Svorka (č.)	Označení svorky	Pozice (slot)	Vstup
10	+ 0/4 až 20 mA/PFM/impulsní vstup 1	A nahoře vpředu (A I)	Proudový/PFM/impulsní vstup 1
11	Signálová zem pro 0/4 až 20 mA/PFM/impulsní vstup		
81	Zem, napájení snímače 1		
82	24 V, napájení snímače 1		
110	+ 0/4 až 20 mA/PFM/impulsní vstup 2	A nahoře vzadu (A II)	Proudový/PFM/impulsní vstup 2
11	Signálová zem pro 0/4 až 20 mA/PFM/impulsní vstup		
81	Zem, napájení snímače 2		
83	24 V, napájení snímače 2		
1	+ RTD napájení 1	E nahoře vpředu (E I)	Odporový (RTD) vstup 1
2	- RTD napájení 1		
5	+ RTD snímač 1		
6	- RTD snímač 1		
3	+ RTD napájení 2	E nahoře vzadu (E II)	Odporový (RTD) vstup 2
4	- RTD napájení 2		
7	+ RTD snímač 2		
8	- RTD snímač 2		
Svorka (č.)	Označení svorky	Pozice (slot)	Výstup - rozhraní
101	+ RxTx 1	E dole vpředu (E III)	RS485
102	- RxTx 1		
103	+ RxTx 2		RS485 (doplněk)
104	- RxTx 2		

131	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1	E dole vzadu (E IV)	Proudový/impulsní výstup 1
132	– 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1		
133	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		Proudový/impulsní výstup 2
134	- 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		
52	Relé, společný vodič (COM)	A dole vpředu (A III)	Relé 1
53	Relé, spínací kontakt (NO)		
91	Zem, napájení snímače		Napájení přídavného snímače
92	+ 24 V, napájení snímače		
L/L+	L pro střídavé napájení (AC) L+ pro stejnosměrné napájení (DC)	A dole vzadu (A IV) Napájení	
N/L-	N pro střídavé napájení (AC) L- pro stejnosměrné napájení (DC)		

🕲 Upozornění!

Proudové / PFM / impulsní vstupy nebo odporové vstupy (RTD) v téže pozici pro rozšiřující moduly nejsou galvanicky odděleny. Mezi výše zmíněnými vstupy a výstupy různých pozic pro rozšiřující moduly je izolační napětí 500 V. Svorky se stejnou poslední číslicí jsou uvnitř propojeny. (Svorky 11 a 81)

4.2 Připojení měřicí jednotky

Pozor!

Přístroj neinstalujte ani nezapojujte pod napětím. Pokud to nedodržíte, může dojít ke zničení elektronických komponent.



4.2.1 Připojení napájení

Pozor!

- Před připojením napájení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá údajům na štítku přístroje.
- V případě napájení 90 až 253 V AC (napájení ze sítě) musí být do přívodu napájení poblíž přístroje (v dosahu) zapojen hlavní vypínač a jistič (jmenovitý proud ≤ 10 A).



Obr. 7: Připojení napájení

4.2.2 Připojení externích snímačů

Upozornění!

6

K přístroji je možné připojit aktivní i pasivní snímače s analogovými, PFM nebo impulsními signály a odporové snímače (RTD).

Při dodržení typu signálu snímače je volba svorek libovolná, což znamená, že Energy Manager je velmi flexibilní. To znamená, že svorky nejsou vázány na žádný konkrétní typ snímače, např. svorka 11 pro snímač průtoku, svorka 12 pro snímač tlaku atd. Jestliže je jednotka použita jako přepočítávač tepla podle EN 1434, pak platí pokyny pro zapojení, uvedené v této normě.

Aktivní snímače

Způsob připojení aktivního snímače (tj. externí napájení).



Obr. 8: Připojení aktivního snímače, např. ke vstupu 1 (pozice A I)

Položka 1: impulsní signál

Položka 2: signál PFM (pulsně frekvenční modulace)

Položka 3: 2-vodičový převodník (4-20 mA)

Položka 4: připojení aktivního snímače, např. volitelného univerzálního rozšiřujícího modulu (pozice B I, viz obr. 13)

Pasivní snímače

Způsob připojení snímačů, které jsou napájeny napájecím zdrojem pro snímače, vestavěným v přístroji.



Obr. 9: Připojení pasivního snímače, např. ke vstupu 1 (pozice A I)

Položka 1: impulsní signál

Položka 2: signál PFM (pulsně frekvenční modulace)

Položka 3: 2-vodičový převodník (4-20 mA)

Položka 4: připojení pasivního snímače, např. volitelného univerzálního rozšiřujícího modulu (pozice B I, viz obr. 13)

Snímače teploty

Připojení Pt100, Pt500 a Pt1000

🕲 Upozornění!

Pro připojení 3-vodičových snímačů musí být propojeny svorky 1 a 5 (příp. 3 a 7).



Obr. 10: Připojení snímače teploty, např. ke vstupu 1 (pozice E I)

Položka 1: 4-vodičový vstup Položka 2: 3-vodičový vstup

Položka 3: 3-vodičový vstup, např. volitelného rozšiřujícího modulu vstupů pro teplotu (pozice B I, viz obr. 13)

Specifické přístrojové vybavení E+H



RMS621

Snímač průtoku s výstupem s otevřeným kolektorem [™] Upozornění! Zvolte vhodný předřadný odpor R, aby nebyl překročen proud I _{max} = 20 mA.	Swingwirl 14+ Promag 24 R Slot AI (Slot BI) DMV 6331 11- 25 R 081 010 010 010 011 011 011
Snímač průtoku s pasivním proudovým výstupem (4 až 20 mA)	Slot AI (Slot BI) Deltabar 1+ 2- 011 011
Snímač průtoku s aktivním proudovým výstupem (0/4 až 20 mA)	Slot Al (Slot Bl) \[082 \] \[0181 \] \[0181 \] \[010 \] \[010 \] \[011 \] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[\] \[
 Snímač průtoku s aktivním proudovým výstupem a pasivním frekvenčním výstupem (měření průtoku v obou směrech) Upozornění! Zvolte vhodný předřadný odpor R, aby nebyl překročen proud I_{max} = 20 mA. Položka A: signál směru průtoku Položka B: průtok 	Slot Al+II (Slot Bl+II) R B 110 $11330/33$ 25 81 $18150/53$ 27 B 111 111
Snímač teploty při použití převodníku teploty pro montáž do hlavice (4 až 20 mA)	Slot Al (Slot Bl) (Slot Bl) (Sl



4.2.3 Připojení výstupů

Přístroj má dva galvanicky oddělené výstupy, které mohou být nastaveny jako analogový výstup nebo aktivní impulsní výstup. Kromě toho je k dispozici jeden výstup pro připojení relé a napájení převodníku. Počet výstupů se zvyšuje instalací rozšiřujících modulů (viz odstavec 4.2.4).



Obr. 11: Připojení výstupů

Položka 1: impulsní a proudový výstup (aktivní)

Položka 2: pasivní impulsní výstup (otevřený kolektor)

Položka 3: výstup pro relé (spínací kontakt - NO), např. pozice A III (u rozšiřujících modulů pozice BIII, CIII, DIII) Položka 4: výstup pro napájení převodníku (napájecí zdroj)

Připojení rozhraní (interface)

Připojení RS232

Rozhraní RS232 se připojuje pomocí interface kabelu a konektorové zásuvky na čelním panelu přístroje.

- Připojení RS485
- Doplněk: přídavné rozhraní RS485

Svorky 103/104; toto rozhraní je aktivní pouze pokud není použité rozhraní RS232.

Připojení PROFIBUS

Volitelné připojení jednotky Energy Manager ke komunikační lince PROFIBUS DP pomocí sériového rozhraní RS485 s externím modulem HMS "AnyBus Communicator for Profibus" (univerzální komunikátor pro Profibus) (viz kapitola 8 "Příslušenství").



Obr. 12: Připojení rozhraní

4.2.4 Připojení rozšiřujících modulů



Obr. 13: Rozšiřující moduly se svorkovnicemi

Svorka (č.)	Označení svorky	Pozice (slot)	Vstup a výstup
182	24 V, napájení snímače 1	B, C, D nahoře vpředu	Proudový/PFM/impulsní vstup 1
181	Zem, napájení snímače 1	(B I, C I, D I)	
112	+ 0/4 - 20 mA/PFM/impulsní vstup 1		
111	Signálová zem pro 0/4 - 20 mA/PFM/impulsní vstup		
183	24 V, napájení snímače 2	B, C, D nahoře vzadu	Proudový/PFM/impulsní vstup 2
181	Zem, napájení snímače 2	(B II, C II, D II)	
113	+ 0/4 - 20 mA/PFM/impulsní vstup 2		
111	Signálová zem pro 0/4 - 20 mA/PFM/impulsní vstup		
142	Relé 1, společný vodič (COM)	B, C, D dole vpředu	Relé 1
143	Relé 1, spínací kontakt (NO)	(B III, C III, D III)	
152	Relé 2, společný vodič (COM)		Relé 2
153	Relé 2, spínací kontakt (NO)		
131	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1	B, C, D dole uprostřed	Proudový/impulsní výstup 1 aktivní
132	- 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1	(B IV, C IV, D IV)	
133	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		Proudový/impulsní výstup 2 aktivní
134	- 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		
135	+ impulsní výstup 3 (otevřený kolektor)	B, C, D dole vzadu	Pasivní impulsní výstup
136	- impulsní výstup 3	(B V, C V, D V)	
137	+ impulsní výstup 4 (otevřený kolektor)		Pasivní impulsní výstup
138	- impulsní výstup 4		

Umístění svorek rozšiřujícího modulu univerzálních vstupů

Svorka (č.)	Označení svorky	Pozice (slot)	Vstup a výstup
117	+ RTD napájení 1	B, C, D nahoře vpředu (B I, C I, D I)	Odporový (RTD) vstup 1
116	+ RTD snímač 1		
115	- RTD snímač 1		
114	- RTD napájení 1		

Svorka (č.)	Označení svorky	Pozice (slot)	Vstup a výstup
121	+ RTD napájení 2	B, C, D nahoře vzadu	Odporový (RTD) vstup 2
120	+ RTD snímač 2	(B II, C II, D II)	
119	- RTD snímač 2		
118	- RTD napájení 2		
142	Relé 1, společný vodič (COM)	B, C, D dole vpředu	Relé 1
143	Relé 1, spínací kontakt (NO)	(B III, C III, D III)	
152	Relé 2, společný vodič (COM)		Relé 2
153	Relé 2, spínací kontakt (NO)		
131	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1	B, C, D dole uprostřed	Proudový/impulsní výstup 1 aktivní
132	- 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 1	(BIV, CIV, DIV)	
133	+ 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		Proudový/impulsní výstup 2 aktivní
134	- 0/4 až 20 mA/impulsní výstup 2		
135	+ impulsní výstup 3 (otevřený kolektor)	B, C, D dole vzadu	Pasivní impulsní výstup
136	- impulsní výstup 3	(B V, C V, D V)	
137	+ impulsní výstup 4 (otevřený kolektor)		Pasivní impulsní výstup
138	- impulsní výstup 4		

Upozornění!

Proudové / PFM / impulsní vstupy nebo odporové vstupy (RTD) v téže pozici pro rozšiřující moduly nejsou galvanicky odděleny. Mezi výše zmíněnými vstupy a výstupy různých pozic pro rozšiřující moduly je izolační napětí 500 V. Svorky se stejnou poslední číslicí jsou uvnitř propojeny. (Svorky 111 a 181)

4.2.5 Zapojení odděleného zobrazovacího/obslužného modulu

Popis funkce

Oddělený displej je inovační přídavný modul výkonné jednotky RMX621, určené pro montáž na lištu. Pro uživatele to znamená, že matematická jednotka může být instalována na vhodném místě, zatímco zobrazovací a obslužný modul může být umístěn na uživateli snadno dostupném místě. Displej je možné připojit jak k jednotce, která již má zabudovaný zobrazovací/obslužný modul, tak i k jednotce bez tohoto modulu. K připojení odděleného displeje je dodán čtyřžilový kabel; nejsou potřebné žádné další součásti.

🕲 Upozornění!

K jednotce pro montáž na lištu je možné připojit pouze jeden oddělený zobrazovací/obslužný modul, a obráceně (jedna ku jedné).

Montáž a rozměry

Montážní pokyny:

- Montážní místo musí být bez vibrací.
- Přípustná okolní teplota během provozu je -20 až +60°C.
- Přístroj chraňte před vnějšími zdroji tepla.

Postup montáže přístroje do panelu:

- 1. V čelním panelu zhotovte výřez o rozměrech 138+1,0 x 68+0,7 mm (podle DIN 43700), montážní hloubka je 45 mm.
- 2. Přístroj s těsněním vložte zepředu do výřezu panelu.
- 3. Přístroj přidržujte v rovině s panelem a rovnoměrným tlakem navlečte upevňovací rámeček ze zadní strany skříňky přístroje, až dosedne k panelu. Zkontrolujte, zda je upevňovací rámeček umístěn symetricky.



Obr. 14: Montáž do panelu

Elektrické zapojení



Obr. 15: Umístění svorek odděleného zobrazovacího / obslužného modulu

Oddělený zobrazovací/obslužný modul se připojuje přímo k základní jednotce pomocí dodaného kabelu.

4.3 Kontrola zapojení

Po dokončení elektrické instalace přístroje provedíte následující kontroly:

Stav a specifikace jednotky	Poznámky
Nejsou přístroj nebo kabely poškozeny (vizuální prohlídka)?	-
Elektrické zapojení	Poznámky
Souhlasí napájecí napětí s údaji na štítku?	90 až 250 V AC (50/60 Hz) 20 až 36 V DC 20 až 28 V AC (50/60 Hz)
Jsou všechny svorkovnice řádně zasunuty do správné pozice? Má každá svorkovnice správné kódování?	-
Jsou kabely instalovány bez mechanického namáhání?	-
Jsou napájecí a signálové kabely správně připojeny?	Viz schéma zapojení na skříňce jednotky
Jsou všechny svorky dobře utaženy?	-

5 Obsluha

5.1 Zobrazovací a obslužné prvky

Upozornění!

6

Podle aplikace a verze jednotka Energy Manager nabízí řadu možných nastavení parametrů a software funkcí.

Pro téměř každý krok obsluhy je k dispozici text nápovědy, který je pomocníkem při nastavování parametrů přístroje. Nápověda se aktivuje tlačítkem "?". (Text nápovědy lze vyvolat v každé položce menu.) Uvědomte si, prosím, že dále popsané možnosti nastavení parametrů platí pro základní jednotku (bez rozšiřujících modulů).



Obr. 16: Zobrazovací a obslužné prvky

Položka 1: signalizace provozu: zelená LED, svítí při zapnutém napájení.

Položka 2: signalizace poruchy: červená LED, provozní stav podle NAMUR NE 44.

Položka 3: připojení sériového rozhraní: zásuvka pro připojení PC k přístroji pro nastavení jeho parametrů a odečet měřených hodnot pomocí software PC.

Položka 4: displej s rastrem 132 x 64 s dialogovým textem pro nastavení parametrů a zobrazení měřených hodnot, limitních hodnot a hlášení poruch. V případě výskytu poruchy se podbarvení displeje změní z modrého na červené. Velikost znaků závisí na počtu zobrazených měřených hodnot (viz odstavec 6.3.3 "Nastavení zobrazení" na straně 45).

Položka 5: tlačítka pro zadání parametrů: 8 programových tlačítek, jejichž funkce se mění podle aktuální položky menu. Aktuální funkce tlačítek jsou indikovány na displeji. Vždy jsou zobrazena pouze tlačítka, která jsou pro příslušnou položku menu potřebná a jejichž funkce je v daném případě použitelná.

5.1.1 Displej



Obr. 17: Zobrazení na displeji jednotky Energy Manager

Položka 1: zobrazení měřených hodnot

Položka 2: zobrazení položek menu pro nastavení parametrů

A: symboly tlačítek

B: aktuální menu

- C: zvolená položka menu (zvýrazněna černě).

5.1.2 Symboly tlačítek

Symbol tlačítka	Funkce
Е	Přechod do submenu a volba položek menu. Editace a potvrzení nastavených hodnot.
	Ukončí editaci aktivní šablony zobrazení nebo aktuální položky menu bez uložení provedených změn.
1	Posouvá kurzor o jeden řádek nebo znak směrem nahoru.
\downarrow	Posouvá kurzor o jeden řádek nebo znak směrem dolů.
\rightarrow	Posouvá kurzor o jeden znak vpravo.
~	Posouvá kurzor o jeden znak vlevo.
?	Pokud je pro aktivní položku menu k dispozici text nápovědy, je to indikováno symbolem otazníku. Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte funkci nápovědy.
AB	Přechod do režimu editace pomocí klávesnice (viz obr. 18).
ij/IJ	Políčko tlačítka pro horní/dolní znaky (pouze v režimu editace pomocí klávesnice).
1/2	Políčko tlačítka pro zadání číslic (pouze v režimu editace pomocí klávesnice).

5.2 Místní ovládání

5.2.1 Zadání textu

Pro zadání textu v položce obslužného menu jsou dvě možnosti (viz: Nastavení \rightarrow Základní nastavení \rightarrow Zadání textu):

a) Standardní: jednotlivé znaky (písmena, číslice atd.) v textovém poli se volí procházením (krokováním) úplnou sadou znaků pomocí tlačítek se šipkou směrem nahoru nebo dolů, až se objeví požadovaný znak.

b) Pomocí klávesnice: Na displeji se zobrazí klávesnice, která slouží pro zadání textu. Jednotlivé znaky se volí pomocí tlačítek se šipkami (viz "Nastavení \rightarrow Základní nastavení", strana 31).

Použití klávesnice



Obr. 18: Editace označení měřené veličiny pomocí klávesnice (příklad)

- Pomocí tlačítek pro posuv kurzoru umístěte kurzor před znak, kde chcete vložit další znak. Jestliže má být smazán a přepsán celý text, umístěte kurzor úplně doprava (viz obr. 18, snímek 1).
- 2. Stisknutím tlačítka "AB" (třetí v levém sloupci) přejděte do režimu editace.
- Pomocí tlačítek ij/IJ a ½ (třetí a čtvrté v levém sloupci) zvolte horní/dolní znaky nebo číslice (viz obr. 18, snímek 2).
- Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadovaný znak a potvrď te tlačítkem se symbolem ✓. Jestliže má být text smazán, zvolte horní pravý znak klávesnice (←) (viz obr. 18, snímek 2).
- 5. Stejným způsobem postupně změňte další znaky celého textu.
- K přepnutí z režimu editace do režimu zobrazení stiskněte tlačítko 'Esc' (vpravo nahoře) a potvrd'te provedené změny tlačítkem se symbolem ✓ (viz obr. 18, snímek 1).

Poznámky

- V režimu editace nelze posouvat kurzor v textu (viz obr. 18, snímek 2)! Pomocí tlačítka 'Esc' přejděte do předchozího okna (viz obr. 18, snímek 1), v němž můžete kurzor posunout na znak, který má být změněn. Pak opět stiskněte tlačítko "AB".
- Funkce zvláštních tlačítek:
 - tlačítko "in": přechod mezi režimy vložení/přepis znaku (políčko "in" tmavé/světlé)
 - horní pravý znak klávesnice (\leftarrow): smazání znaku

5.2.2 Uzamčení nastavení

Výsledné nastavení parametrů může být uzamčeno před neoprávněným zásahem pomocí čtyřmístného číselného kódu. Tento kód se zadává v submenu: **Základní nastavení** \rightarrow **Kód**. Po uzamčení je dále možné prohlížet všechny parametry. Má-li být změněna hodnota některého parametru, přístroj nejprve vyžaduje zadání kódu uživatele.

Kromě kódu uživatele existuje ještě kód pro nastavení limitů pro alarm. Po jeho zadání je možné měnit pouze tyto limity pro alarm.



Obr. 19: Nastavení kódu uživatele

5.2.3 Příklad obsluhy

Podrobný popis obsluhy přístroje na místě najdete v příkladu použití přístroje v kapitole 6.4 "Specifické aplikace podle potřeb uživatele" na straně 51.

5.3 Zobrazení chybových hlášení

Přístroj rozlišuje dva typy chyb:

- *Systémové chyby:* tato skupina zahrnuje všechny chyby přístroje, např. chyby komunikace, chyby hardware atd. Systémové chyby jsou vždy hlášeny pomocí hlášení poruchy.
- Procesní chyby: tato skupina zahrnuje všechny chyby aplikace, např. "překročení rozsahu", včetně limitních hodnot pro alarm atd.

U procesních chyb můžete nastavit, jak bude přístroj reagovat v případě chyby, tj. zda bude zobrazeno **hlášení poruchy** nebo **upozornění**.

Všechny procesní chyby jsou zpočátku výrobcem nastaveny jako upozornění se změnou barvy.

Hlášení poruchy

Porucha je na displeji signalizována změnou modrého podbarvení na červené a **znakem vykřičník** (!) v záhlaví displeje. Chyba je zobrazena jako obyčejný text. Poruchu je třeba potvrdit stisknutím libovolného tlačítka. Je-li třeba, pomocí výchozího menu se dostanete do seznamu chyb a do Hlavního menu, abyste odstranili chybu. Když se objeví hlášení poruchy, veškerá měření a čítače se zastaví. Vstupní signály se chovají podle nastaveného režimu chování při poruše (viz odst. 6.3.3 "Hlavní menu – Nastavení"). Přístroj pokračuje v normálním provozu až po odstranění poruchy.

Upozornění



Upozornění je na displeji signalizováno **znakem vykřičník (!).** Může být rovněž signalizováno (volitelně) změnou podbarvení a zobrazením alarmu na displeji. Znak vykřičníku se zobrazí v záhlaví displeje. Navíc, některé chyby jsou signalizovány symbolem vedle příslušné měřené hodnoty. Upozornění nemají žádný vliv na provoz přístroje a čítačů, ale pouze signalizují určitou událost (např. překročení rozsahu).

Tyto symboly se objevují v záhlaví displeje vedle zobrazeného parametru, který je ovlivněn chybou, k níž došlo.

nΨ	Překročení signálu (x > 20,5 mA) nebo podkročení signálu (x < 3,8 mA)
	Chyba: nevyřízená porucha nebo upozornění; \rightarrow seznam chyb
ф	Změna skupenství: kondenzující pára, vařící voda

Nastavení typu procesní chyby

Procesní chyby jsou výrobcem definovány jako upozornění. Jejich typ můžete změnit tak, že budou indikovány hlášením poruchy.

- 1. Proved te Nastavení \rightarrow Základní nastavení \rightarrow Chování při poruše \rightarrow Libovolné
- Jednotlivé odezvy vstupů a aplikací pak můžete definovat v menu přístroje pro vstupy (Q, P, T), aplikace a výstupy.

Nastavení typu můžete provést pro následující procesní chyby:

- Vstupy:
- Přerušený obvod, překročení rozsahu signálu snímače
- Aplikace:

Výstraha při mokré páře, změna skupenství

Paměť událostí

Hlavní menu \rightarrow Diagnostika \rightarrow Paměť událostí

V paměti událostí je chronologicky zaznamenáno posledních 100 událostí, tj. hlášení poruchy, upozornění, limitních hodnot, výpadků napájení atd. s údajem času jejich výskytu a stavem čítače.

Seznam chyb

Seznam chyb usnadňuje rychlou lokalizaci aktuálních chyb přístroje. V seznamu chyb je chronologicky zaznamenáno až deset alarmů. Na rozdíl od paměti událostí jsou zobrazeny pouze dosud nevyřízené chyby, tj. napravené chyby jsou ze seznamu vymazány.

Stručný přehled koncepce chyb



Obr. 20: Postup při výskytu systémové nebo procesní chyby

5.4 Komunikace

U všech přístrojů a jejich verzí je možné nastavit, měnit a zobrazit parametry prostřednictvím standardního rozhraní pomocí obslužného programu pro PC a propojovacího kabelu (viz kapitola 8 "Příslušenství"). Toto se doporučuje zvláště v případě rozsáhlého nastavování (např. při uvádění do provozu).

Existuje další možnost načtení všech procesních a zobrazovaných hodnot prostřednictvím rozhraní RS485 s externím modulem PROFIBUS (HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS-DP) (viz kapitola "Příslušenství").

Upozornění!

Podrobné informace o způsobu nastavení přístroje pomocí obslužného software pro PC najdete v návodu k obsluze k tomuto software, který je obsažen i na datovém médiu.

6 Uvedení do provozu

6.1 Kontrola funkce

Před uváděním přístroje do provozu se ujistěte, že byly provedeny všechny kontroly instalace:

- Viz odstavec 3.3 "Kontrola montáže"
- Seznam kontrolních bodů viz odstavec 4.3 "Kontrola zapojení"

6.2 Zapnutí měřicího přístroje

6.2.1 Základní jednotka

Pokud není žádná porucha, po zapnutí napájení se rozsvítí zelená signálka LED (= provoz přístroje).

- V případě výchozího uvádění přístroje do provozu se na displeji objeví pokyn "Prosím, proved te nastavení přístroje". Nastavte přístroj podle popisu uvedeného v odstavci 6.3.
- Jestliže uvádíte do provozu přístroj, který již byl nastaven, tento ihned začne měřit s již nastavenou konfigurací. Displej zobrazuje hodnoty nastavené skupiny pro zobrazení. Stisknutím libovolného tlačítka se dostanete do výchozího menu (rychlý start) a odtud zpět do hlavního menu (viz odstavec 6.3).

6.2.2 Rozšiřující moduly

Po zapnutí napájení přístroj automaticky zjistí instalované a připojené rozšiřující moduly. Nastavení pro tuto novou konfiguraci podle pokynů můžete provést nyní nebo i později.

6.2.3 Oddělený zobrazovací a obslužný modul

Oddělený zobrazovací/obslužný modul je předem konfigurován výrobcem – adresa přístroje 01, přenosová rychlost 56,7 kBaud, RS485 master. Zobrazovací modul automaticky zahájí komunikaci s připojenou základní jednotkou po zapnutí napájení, po krátké době inicializace. Ujistěte se, že adresa základní jednotky je shodná s adresou odděleného zobrazovacího modulu.



Obr. 21: Zahájení menu Nastavení zobrazovacího/obslužného modulu

Do menu Nastavení zobrazovacího/obslužného modulu se dostanete současným stisknutím horního levého a pravého tlačítka po dobu 5 sekund. Zde můžete konfigurovat přenosovou rychlost, adresu přístroje, kontrast a zorný úhel displeje. Stisknutím ESC () se vrátíte do menu Nastavení zobrazovacího/obslužného modulu a do Hlavního menu nastavení jednotky Energy Manager.

🕲 Upozornění!

Menu Nastavení (Setup) pro konfiguraci základního nastavení zobrazovacího/obslužného modulu je k dispozici pouze v angličtině.

Chybová hlášení

Po zapnutí nebo konfiguraci přístroje se na odděleném zobrazovacím/obslužném modulu krátce objeví hlášení **"Communication problem"** (problém komunikace), dokud není navázáno trvalé spojení.

Jestliže se toto hlášení zobrazí během provozu, zkontrolujte připojení modulu k jednotce Energy Manager a ujistěte se, že rychlost přenosu a adresa modulu souhlasí s nastavením jednotky Energy Manager.

6.3 Konfigurace přístroje

Tento odstavec popisuje všechny nastavitelné parametry přístroje včetně příslušných rozsahů hodnot a továrního nastavení (výchozích hodnot).

Všimněte si, prosím, že nastavitelné parametry, např. počet svorek, závisí na verzi přístroje (viz odstavec 6.2.2 Rozšiřující moduly).

Matice funkcí



Obr. 22: Matice funkcí (výňatek) pro konfiguraci jednotky Energy Manager na místě. Kompletní matici funkcí najdete v příloze.

6.3.1 Výchozí menu (rychlý start)



Obr. 23: Rychlý start pro konfiguraci jednotky Energy Manager pomocí výchozího menu.

V provozním režimu jednotky Energy Manager (je zobrazena měřená hodnota) se stisknutím libovolného tlačítka otevře výchozí menu: toto menu umožňuje rychlý přístup k důležitým informacím a parametrům. Stisknutím jednoho z dostupných tlačítek se dostanete přímo do následujících položek:

Funkce (položka menu)	Popis
Skupina	Pro volbu skupin se zobrazenými hodnotami.
¢ Zobrazení	Pro střídavé zobrazení skupin, nastavení v menu "Zobrazení".
Seznam chyb	Pro rychlou lokalizaci aktuálních chyb přístroje.
Stav čítače	Pro odečtení údajů a případné vynulování všech sumátorů.
Menu	Hlavní menu pro konfiguraci přístroje.

Obsah skupin se zobrazenými hodnotami je možné definovat v menu **Nastavení** \rightarrow **Zobrazení**. Skupina může obsahovat maximálně osm procesních veličin, které jsou zobrazeny v okně na displeji. Při uvádění přístroje do provozu, jakmile zvolíte aplikaci, automaticky se vytvoří 2 skupiny s nejdůležitějšími zobrazovanými parametry. Automaticky vytvořené skupiny jsou označeny rovněž hodnotou v závorkách (A1..3), která odpovídá dané aplikaci, např. Skupina 1 (A1) znamená Skupina 1 se zobrazovanými hodnotami pro Aplikaci 1.

Nastavení funkcí displeje, např. kontrast, střídavé zobrazení, speciální skupiny se zobrazenými hodnotami atd., se provádí rovněž v menu Nastavení \rightarrow Zobrazení.

🕲 Upozornění!

Při uvádění přístroje do provozu se zobrazí výzva **"Prosím, proved'te nastavení přístroje"**. Potvrzením tohoto hlášení se dostanete do výchozího menu. Zde zvolte **'Menu'** a dostanete se do **'Hlavního menu'**.

Přístroj, který již byl konfigurován, se standardně nachází v režimu zobrazení. Přejde do výchozího menu, jakmile stisknete jedno z osmi obslužných tlačítek. Odsud se dostanete do hlavního menu, když zvolíte **'Menu'**.

🕲 Upozornění!

Jestliže pokračujete v hlavním menu volbou 'Nastavení (všechno)', zobrazí se hlášení "Pokud změníte typ aplikace, budou vynulována příslušná počítadla.". Potvrzením tohoto hlášení se dostanete do Hlavního menu.

6.3.2 Hlavní menu - Diagnostika

Menu Diagnostika se používá pro analýzu funkčnosti přístroje, například lokalizaci poruch přístroje.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Info o svorkách	A10	Zobrazí seznam všech svorek přístroje a připojených snímačů. Hodnoty připojeného signálu (v mA, Hz, Ohm) zobrazíte stisknutím tlačítka i (vpravo dole).
Pamět´ událostí		Záznam všech událostí, např. chybových hlášení, změn parametrů atd. v chronologickém pořadí. (Kruhový buffer s přibližně 100 hodnotami, nelze vymazat!)
Info o programu		Zobrazí údaje o přístroji, například program, název, verze software, datum a čas.

6.3.3 Hlavní menu - Nastavení

Menu Nastavení slouží ke konfiguraci jednotky Energy Manager. Všechny konfigurační parametry jednotky Energy Manager jsou souhrnně uvedeny a popsány v následujících odstavcích a tabulkách.

Postup konfigurace jednotky Energy Manager

- 1. Zvolte systémové jednotky (nastavení parametrů přístroje).
- 2. Konfigurujte vstupy (průtok, tlak, teplota), tj. přiřad te svorky snímačům a stanovte stupnici pro vstupní signály, je-li třeba, nastavte standardní hodnoty pro tlak a teplotu.
- 3. Zvolte aplikaci (např. hmotnost/teplo páry).
- 4. Konfigurujte aplikaci, tj. přiřad te nastavené vstupy (snímače).
- 5. Konfigurujte výstupy (analogový, impulsní nebo reléový/limitní hodnota).
- 6. Zkontrolujte nastavení zobrazení (hodnoty budou přednastaveny automaticky).
- 7. Nastavte parametry doplňkových zařízení (např. nastavení komunikace).

Pozor!

٩

Jestliže změníte konfigurační parametry, zkontrolujte, zda to nemá vliv na ostatní parametry a celý měřicí systém.

$Nastaveni \rightarrow Základni \ nastaveni$

Upozornění!

Tovární nastavení je označeno tučným písmem.

V tomto submenu se definují základní údaje přístroje.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Datum / čas		1
Datum	DD.MM.RR	Slouží ke konfiguraci aktuálního data (podle dané země).
	MM.DD.RR	Upozornění! Důležité pro přechod letní/zimní čas.
Čas	HH:MM	Nastavení aktuálního času pro časovou základnu přístroje.
Přechod letní / normální čas		
 Změna 	Vypnuto - Ručně - Automat.	Způsob změny času.
 Oblast 	Evropa - USA	Zobrazí přechod z normálního času (NC) na letní čas (LC) a opačně. Tato funkce závisí na zvolené oblasti.
• NC \rightarrow LC LC \rightarrow NC - Datum	 31.03. (Evropa) 07.04. (USA) 27.10. (Evropa) 27.10. (USA) 	Bere v úvahu přechod letní / normální čas v Evropě a USA v jinou dobu. Tato volba je možná pouze v případě, že přechod letní / normální čas není nastaven na 'Vypnuto'.
– Čas	■ 02:00	Čas přechodu. Tato volba je možná pouze v případě, že přechod letní / normální čas není nastaven na 'Vypnuto'.
Jednotky měření		
Jednotky měření	SI (metrické) US (americké) Uživatelské	Nastaví systém jednotek. "Uživatelské" znamená, že v jednotli- vých krocích obsluhy si uživatel může zvolit z nabídky libovolné jednotky, včetně časové základny a formátu.
Kód		
UživatelskýPro limity	0000 - 9999 0000 - 9999	Obsluha přístroje je možná pouze po předchozím zadání tohoto kódu. Tímto kódem je povolena pouze změna limitů pro alarm. Všechny ostatní parametry zůstávají uzamčeny.
	1	1

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Chování při poruše		
Porucha – kategorie	Nastavení z výroby Uživatelské	Výstraha v případě výskytu procesní chyby. Pokud ponecháte nastavení z výroby, všechny procesní chyby budou hlášeny jako výstraha. Pokud zvolíte "Uživatelské", pak v nastavení Vstupy se objeví další položka "Chování při poruše" s možností přiřazení různých katerogií poruchy (hlášení poruchy) jednotlivým procesním chybám (viz odstavec 5.3 "Zobrazení chybových hlášení").
Zadání textu		
	Standardní Klávesnice	 Zvolte způsob zadání textu: Standardní: Požadovaný znak zvolíte krokováním sadou znaků pomocí tlačítek s šipkou nahoru a dolů, až se objeví požadovaný znak. Klávesnice: Požadovaný znak zvolíte ze zobrazené klávesnice pomocí tlačítek se šipkami (viz obr. 18 na straně 25).
Všeobecné informace		L
Označení		Zadání názvu přístroje (délka max. 12 znaků).
Měřicí místo		Zadání názvu měřicího místa, například podle schéma zapojení (délka max. 12 znaků).
Jméno programu		Tento název je uložen v obslužném software pro PC spolu s kompletním nastavením.
Verze SW		Verze software vašeho přístroje.
Varianty SW		Informace o instalovaných rozšiřujících modulech.
CPU Nr.:		Číslo CPU (procesoru) přístroje. Je uloženo spolu se všemi parametry.
Výrobní č.:		Výrobní číslo přístroje.
Doba chodu 1. Přístroj 2. LCD		 Informace o provozní době přístroje (chráněno servisním kódem). Informace o provozní době displeje přístroje (chráněno servisním kódem).

$Nastaveni \rightarrow Vstupy$

Upozornění!

S

V závislosti na verzi jednotky Energy Manager je k dispozici 4 až 10 proudových, PFM, impulsních a odporových (RTD) vstupů pro signály průtoku, teploty a tlaku.

Vstupy pro průtok

Energy Manager zvládne všechny běžné metody měření průtoku (objemový, hmotnostní, tlaková diference DP). Můžete připojit současně až tři převodníky průtoku. Rovněž máte možnost použít jediný převodník průtoku v různých aplikacích, viz položka menu "Svorka".

Speciální průtok

Velmi přesné měření průtoku na principu tlakové diference s kompenzací podle ISO 5167, rovněž s funkcí děleného rozsahu pro rozšíření měřicího rozsahu, např. pro měření pomocí clony (až tři převodníky DP), anebo s možností výpočtu průměrné hodnoty z několika převodníků DP.

Vstupy pro tlak

Je možné připojit maximálně tři snímače tlaku. Rovněž můžete použít jediný snímač pro všechny tři aplikace, viz položka menu "Svorka" v příslušné tabulce.

Vstupy pro teplotu

Pro připojení dvou až max. šesti odporových snímačů teploty (RTD). Jeden snímač je zde možné použít ve více aplikacích, viz položka menu "Svorka" v příslušné tabulce.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Vstupy pro průtok	Průtok 1, 2, 3	Konfigurace jednotlivých převodníků průtoku.
Označení		Název převodníku průtoku (max. 12 znaků).
Snímač průtoku	Objemový Hmotnostní	Nastavení principu měření vašeho převodníku průtoku, tj. zda je signál průtoku úměrný objemu (např. vírový, elektromagne- tický, turbínkový průtokoměr) nebo hmotnosti (např. Coriolis). (Podrobnosti viz odstavec 11.2 Konfigurace měření průtoku.)
Druh signálu	- vyberte 4-20 mA 0-20 mA PFM Impulsní Základní	Zvolte druh signálu převodníku průtoku.
Svorka	Žádná A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Definuje svorku, k níž je připojen příslušný převodník průtoku. Jeden převodník (signál průtoku) je možné použít pro několik aplikací. Za tím účelem v příslušné aplikaci zvolte svorku, k níž je převodník připojen (je možná vícenásobná volba).
Charakteristika	Lineární Odmocnit	Zvolte charakteristiku použitého převodníku průtoku.
Jednotky	<pre>l/; hl/; dm³/; m³/; bbl/; gal/; igal/; ft³/ kg, t, lb, ton (US)</pre>	Jednotky průtoku ve formátu: <i>zvolené jednotky X</i> Upozornění! Zobrazí se pouze v případě, že jste v Základním nastavení zvolili Jednotky měření "Uživatelské". Možno zvolit pouze pro Snímač průtoku – Hmotnostní.
Časová osa	/s;/min; /hod ; /den	Časová osa pro jednotky průtoku ve formátu: <i>X za zvolenou jednotku času.</i>

Vstupy pro průtok

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
gal/bbl	31.5 (US), 42.0 (US), 55.0 (US), 36.0 (Imp), 42.0 (Imp), Uživatelské 31.0	Definice technické jednotky Barrel (bbl), uvedená v galonech na barrel. US: US galony Imp: Britské galony Uživatelské: volně nastavitelný převodní koeficient.
Formát	9; 9.9 ; 9.99; 9.999	Počet míst za desetinnou tečkou
		Upozornění! Zobrazí se pouze pro volbu "Uživatelské" jednotky měření.
Vstupní imp.	Hodnota imp. K-faktor	Zvolte referenční veličinu pro hodnotu impulsu. Hodnota imp. (počet jednotek/impuls) K-faktor (počet impulsů/jednotku)
Hodnota imp.	0.001 až 99999	Zde se nastaví, jaké hodnotě objemového průtoku (v dm ³ nebo litrech) odpovídá jeden impuls převodníku průtoku.
		Upozornění! K dispozici pouze pro impulsní signál.
Jednotky K-faktor	impulsy/dm ³ impulsy/ft ³	
K-faktor	0.001 až 9999.9	Zadejte hodnotu impulsu vírového snímače. Tato hodnota je uvedena na průtokoměru.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál PFM (pulsně-frekvenční modulace). Pro vírové snímače s impulsním signálem se jako hodnota impulsu zadá převrácená hodnota K-faktoru (impulsy/dm ³).
Poč. hodnota	0.0000 až 999999	Počáteční hodnota pro objemový průtok (tlaková diference) při proudu 0 nebo 4 mA.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Konc. hodnota	0.0000 až 999999	Koncová hodnota pro objemový průtok (tlaková diference) při proudu 20 mA.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Potlačení průtoku	0.0 až 99.9% 4.0 %	Pod touto nastavenou hodnotou je ukončen záznam průtoku nebo je nastaven na 0. Podle typu použitého převodníku průtoku se tato hodnota pro potlačení měření nastavuje jako procentuální hodnota plného měřicího rozsahu průtoku nebo jako pevná hodnota průtoku (např. v m ³ /h).
Oprava	Ano Ne	Možnost korekce měřené hodnoty průtoku pomocí odchylky, tlumení signálu, potlačení průtoku, expanzního koeficientu snímače a korekční tabulky, popisující charakteristiku křivky.
Tlumení signálu	0 až 99 s	Časová konstanta filtru s dolní propustí 1. řádu pro vstupní signál. Tato funkce slouží k potlačení kolísání zobrazeného údaje v případě velkého kolísání vstupního signálu.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Odchylka	-9999.99 až 9999.99	Posouvá nulový bod charakteristiky snímače. Tato funkce slouží k seřízení snímače.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Oprava	Ano Ne	Možnost korekce měřené hodnoty průtoku. Jestliže zvolíte "Ano", charakteristika použitého snímače může být definována korekční tabulkou a je zde rovněž možnost kompenzace vlivu teploty na převodník průtoku (viz "Expanzní koeficient").

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Expan. koef.	0 až 9.9999e-XX	Korekční faktor (součinitel tepelné roztažnosti) pro kompen- zaci vlivu teploty na převodník průtoku. Tento faktor je často uveden na štítku například vírového průtokoměru. Jestliže tato hodnota součinitele tepelné roztažnosti není známa nebo jestliže tuto kompenzaci provádí již daný přístroj, pak zde zadejte "0". Výchozí nastavení: 4.88e-05 Upozornění! Koeficient se uplatní pouze v případě, že je aktivní Oprava.
Tabulka	Použít Nepoužito	Pokud se charakteristika vašeho převodníku průtoku liší od ideální (lineární nebo kvadratické), může být kompenzová- na zadáním hodnot korekční tabulky. Podrobnosti viz "Korekční tabulky" v odstavci 11.2.1 (str. 71).
Počet řádků	01 - 15	Počet bodů tabulky.
Korekční tab. analog / Korekční tab. impuls	Body (použito/odstranit) Analog: proud/průtok Impuls: frekvence/K-fak- tor	Pokud se charakteristika vašeho převodníku průtoku liší od ideální (lineární nebo kvadratické), může být kompenzová- na zadáním hodnot korekční tabulky. Parametry v tabulce závisí na zvoleném převodníku průtoku.
		 Analogovy signal, linearni charakteristika Až 15 párů hodnot (proud/průtok)
		 Impulsní signál, lineární charakteristika Až 15 párů hodnot (frekvence/k-faktor nebo frekvence/ hodnota impulsu).
		Podrobnosti viz "Korekční tabulky" v odstavci 11.2.1 (str. 71).
Množství	Jednotky Formát Celkem Nul. signál Svorka	Možnost nastavení nebo nulování sumátorů objemového průtoku. Nul. signál, tj. nulování sumátoru vstupním signálem (např. dálkový odečet hodnoty sumátoru s následným nulováním). (Svorka pro tento vstupní signál je aktivní pouze v případě, že "Nul. signál = Ano".)
Chování při poruše		
Mimo měřicí rozsah Přerušený obvod	Typ hlášení Změna barvy Text hlášení	Pro tento vstup zadejte individuálně, která hlášení mají být zobrazena v případě výskytu poruchy: "Mimo měřicí rozsah" (podle NAMUR43) nebo "Přerušený obvod". [®] Upozornění! Aktivní pouze v případě, že v položce menu "Chování při poruše" (Nastavení → Základní nastavení) byla zvolena "Porucha-kategorie = Uživatelská".
Typ hlášení	Porucha Upozornění	Hlášení poruchy, zastavení sumátoru, změna barvy (červená) a textové hlášení.
Změna barvy	Ano Ne	Zvolte, zda má být výstraha signalizována změnou podbarvení displeje z modré na červenou. Upozornění! Aktivní pouze v případě, že byl zvolen typ hlášení "Upozornění".
Text hlášení	Zobrazení+potvrzení Bez zobrazení	Zvolte, zda se při výskytu poruchy má objevit výstražné hlášení. Toto hlášení vymažete (potvrdíte) stisknutím libovolného tlačítka. Upozornění! Aktivní pouze v případě, že byl zvolen typ hlášení "Upozornění".

Speciální průtok

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Speciální průtok	Tlak. diference 1, 2, 3 Prům. průtok	Nastavení jednoho nebo několika převodníků tlakové diference (převodník dP).
		🕲 Upozornění!
		Použijte pouze v případě, že na výstupu vašeho převodníku dP je signál odpovídající tlak. diferenci (mbar, in/ H_20 atd.)
Označení		Název převodníku průtoku (max. 12 znaků).
Měřicí místo	- vyberte Převodník dP Dělený rozsah	Zvolte, zda je pro rozšíření měřicího rozsahu (dělený rozsah) použitý jeden nebo více převodníků dP. (Podrobnosti o "Děleném rozsahu" viz odstavec 11.2.1 str. 70).
Převodník dP		
Měřicí element	Náporová sonda Clona s roh. odběry Clona D2 Clona s přírub. odb. Dýza ISA-1932 Dýza s dlouh. rad. Venturiho dýza Ventur. trub. (litá) Ventur. trub. (oprac.) Ventur. trub. (ocel) V-cone	Typ převodníku tlakové diference. Údaje v závorkách se týkají typu Venturiho trubice.
Měř. médium	Voda Vodní pára	Zvolte médium, jehož průtok má být měřen.
Druh signálu	- vyberte 4-20 mA 0-20 mA	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Svorka	Žádná A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Charakteristika	Lineární Odmocněný	Charakteristika použitého převodníku dP. Upozornění! Čtěte, prosím, informace v oddílu 11.2.1!
Časová osa	/s;/min; /hod ; /den	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Jednotky	l/; hl/; dm ³ /; m ³ / ; bbl/; gal/; igal/; ft ³ /	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok". Upozornění! Zobrazí se pouze v případě, že jste v Základním nastavení zvolili Jednotky měření "Uživatelské".
	kg, t, lb, ton (US)	Možno zvolit pouze pro Snímač průtoku - hmotnostní.
gal/bbl	31.5 (US), 42.0 (US), 55.0 (US), 36.0 (Imp), 42.0 (Imp), Uživatelské 31.0	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Formát	9; 9.9 ; 9.99; 9.999	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
		Upozornění! Zobrazí se pouze pro volbu "Uživatelské" jednotky měření.
Jednotky rozsahu	mbar in/H ₂ 0	Jednotky tlakové diference
Zač. rozsahu	mbar in/H ₂ 0	Počáteční hodnota pro tlakovou diferenci při proudu 0 nebo 4 mA.
Konec rozsahu	mbar in/H ₂ 0	Koncová hodnota pro tlakovou diferenci při proudu 20 mA.
Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
-----------------------	---	---
Faktor		K-faktor pro vyjádření koeficientu odporu náporových sond E+H (viz technické údaje).
Oprava	Ano Ne	Možnost korekce údaje měřené hodnoty průtoku pomocí odchylky, tlumení signálu, potlačení průtoku, expanzního koeficientu přístroje (např. clona) a korekční tabulky, popisující charakteristiku křivky.
Potlačení průtoku	0.0 až 99.9% 4.0 %	Pod touto nastavenou hodnotou je ukončen záznam průtoku nebo je nastaven na 0. Podle typu použitého převodníku průtoku se tato hodnota pro potlačení měření nastavuje jako procentuální hodnota plného měřicího rozsahu průtoku nebo jako pevná hodnota průtoku (např. v m ³ /h).
Tlumení signálu	0 až 99 s	Časová konstanta filtru s dolní propustí 1. řádu pro vstupní signál. Tato funkce slouží k potlačení kolísání zobrazeného údaje v případě velkého kolísání vstupního signálu.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Odchylka	-9999.99 až 9999.99	Posouvá nulový bod charakteristiky snímače. Tato funkce slouží k seřízení snímače.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Tabulka	Použít Nepoužito	Pokud se charakteristika vašeho převodníku průtoku liší od ideální (lineární nebo kvadratické), může být kompenzová- na zadáním hodnot korekční tabulky. Podrobnosti viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Data potrubí	Jednotky (mm/inch) Vnitřní D Poměr d/D	Zadejte vnitřní průměr trubky. Zadejte poměr průměrů (d/D = ß) převodníku tlakové diference, viz technické údaje převodníku dP. [™] Upozornění! V případě měření dynamických tlaků musí být znám K-faktor pro vyjádření koeficientu odporu sondy (podrobnosti viz odstavec 11.2.1, strana 68).
Koeficient	Pevná hodnota Tabulka	Koeficient c pro výpočet průtoku.
Koef. (c)	0.0001 až 99999	Zadejte koeficient průtoku c.
Počet řádků	01 - 15	Počet bodů tabulky.
Korekční tab.	Body (použito/odstranit) Hodnota Faktor	Tabulka pro vyjádření koeficientu průtoku v závislosti na Reynoldsově čísle. Podrobnosti k výpočtu dle metody V-cone viz odstavec 11.2.1
Množství	Jednotky Formát Aktuální Celkem Nul. signál Svorka	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Dělený rozsah	1	
Dělený rozsah		Dělený rozsah nebo automatické přepínání měřicího rozsahu pro měřicí přístroje tlakové diference. Volba: Vstupy – Speciální průtok – Tlaková diference – Měřicí místo – Převodník dP/Dělený rozsah Podrobnosti o "Děleném rozsahu" viz odstavec 11.2.1 str. 70.
Svorka rozsahu 1	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Svorka pro připojení převodníku tlakové diference s nejmenším měřicím rozsahem

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Svorka rozsahu 2	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Svorka pro připojení převodníku tlakové diference s větším měřicím rozsahem
Svorka rozsahu 3	A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Svorka pro připojení převodníku tlakové diference s největším měřicím rozsahem
Poč. rozsahu 1 (2, 3)	0.0000 až 999999	Počáteční hodnota pro tlakovou diferenci při proudu 0/4 mA, definovaná pro převodník tlak. diference v rozsahu 1 (2, 3)
		Aktivní až po přiřazení svorky.
Konec rozsahu 1 (2, 3)	0.0000 až 999999	Koncová hodnota pro tlakovou diferenci při proudu 20 mA, definovaná pro převodník tlak. diference v rozsahu 1 (2, 3)
		Upozornění! Aktivní až po přiřazení svorky.
Oprava	Ano Ne	Možnost korekce údaje měřené hodnoty průtoku pomocí odchylky, tlumení signálu, potlačení průtoku, expanzního koeficientu snímače a korekční tabulky, popisující charakteristiku křivky. Viz Nastavení "Převodník dP".
Data potrubí	Jednotky (mm/inch) Vnitřní průměr Poměr d/D	Viz Nastavení "Převodník dP".
Množství	Jednotky Formát Aktuální Celkem Nul. signál Svorka	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Chování při poruše		Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Prům. průtok		
Označení	Prům. průtok	Název pro výpočet průměrné hodnoty z několika signálů průtoku (max. 12 znaků).
Počet	Nepoužito 2 snímače 3 snímače	Průměrná hodnota počítaná z několika signálů průtoku. (Podrobnosti k "Výpočtu průměrné hodnoty" viz odstavec 11.2.1.)
Množství	Jednotky Formát Aktuální Celkem Nul. signál Svorka	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".

Vstupy pro tlak

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Označení	Tlak 1-3	Název snímače tlaku, např. "Vstupní tlak" (max. 12 znaků).
Druh signálu	- vyberte 4-20 mA 0-20 mA Základní	Volba signálu snímače tlaku. Jestliže zvolíte "Základní" (výchozí), přístroj bude pracovat s konstantní výchozí hodnotou tlaku.
Svorka	Žádná A-10; A-110; B-112; B-113; C-112; C-113; D-112; D-113	Definuje svorku pro připojení snímače tlaku. Signál jednoho snímače lze použít pro více aplikací. Za tím účelem v příslušné aplikaci zvolte svorku, k níž je snímač připojen (je možná vícenásobná volba).

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Jednotky	bar ; kPa; kg/cm ² ; psi	Fyzikální jednotky měřeného tlaku.
		 (a) = objeví se na displeji, jestliže jste zvolili Typ "absolutní". Odpovídá absolutnímu tlaku. (g) = objeví se na displeji, jestliže jste zvolili Typ "přetlak".
		 (a) nebo (g) se na displeji objeví automaticky podle zvoleného typu tlaku. Poznámka: V tomto kroku nabídky jednotek se (a) ani (g) nezobrazí. Objeví až za hodnotou měřeného tlaku při zobrazení skupiny. Upozornění! Zohrazí ce pouze v případě že iste v Zíkladním postavení
		zvolili Jednotky měření "Uživatelské".
Тур	Absolutní Přetlak	Označuje, zda je měřený tlak absolutní tlak nebo relativní tlak (přetlak). V případě přetlaku musí být následně zadán atmosférický tlak.
Formát	9; 9.9 ; 9.99; 9.999	Počet míst za desetinnou tečkou.
		Upozornění! Zobrazí se pouze v případě, že jste v Základním nastavení zvolili Jednotky měření "Uživatelské".
Poč. hodnota	0.0000 až 999999	Počáteční hodnota pro tlak při proudu 0 nebo 4 mA.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Konc. hodnota	0.0000 až 999999	Koncová hodnota pro tlak při proudu 20 mA.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Tlumení signálu	0 až 99 s	Časová konstanta filtru s dolní propustí 1. řádu pro vstupní signál. Tato funkce slouží k potlačení kolísání zobrazeného údaje v případě velkého kolísání vstupního signálu.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Odchylka	-9999.99 až 9999.99	Posouvá nulový bod charakteristiky snímače. Tato funkce slouží k seřízení snímače.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA.
Atmosf. tlak	0.0000 až 10000.0	Zadání okolního tlaku (v bar) v místě instalace přístroje.
	1.013	Upozornění! Tato volba je aktivní pouze v případě, že byl zvolen typ tlaku "Přetlak".
Základní	-19999 až 19999	Zde se předem nastaví hodnota tlaku, s níž bude jednotka počítat jako s "výchozí hodnotou" v případě poruchy signálu snímače tlaku.
Chování při poruše	1	Viz Nastavení "Vstupy pro průtok".
Prům. tlak	Nepoužito 2 snímače 3 snímače	Průměrná hodnota počítaná z několika signálů tlaku. (Podrobnosti k "Výpočtu průměrné hodnoty" viz odstavec 11.2.1.)

Funkce (položka menu) Nastavení parametru Popis Označení **Teplota 1-6** (1.1, 1.2, Název snímače teploty, např. "Teplota 1" (max. 12 znaků). 2.1, 2.2, 3.1, 3.2Druh signálu - vyberte Volba signálu snímače teploty. Jestliže zvolíte "Základní" 4-20 mA (výchozí), přístroj bude pracovat s konstantní výchozí 0-20 mA hodnotou teploty. Pt100 Pt500 Pt1000 Základní Typ snímače 3 vodič Zde se nastaví způsob připojení snímače (3 nebo 4 vodiči). 4 vodič 6 Upozornění! Možnost volby pouze pro signály Pt100/Pt500/Pt1000. Svorka Žádná Definuje svorku pro připojení snímače teploty. Signál jednoho A-10; A-110; B-112; snímače lze použít pro více aplikací. Za tím účelem v příslušné B-113; C-112; C-113; aplikaci zvolte svorku, k níž je snímač připojen (je možná vícenásobná volba). D-112; D-113; B-117; B-121; C-117; C-121; 6 D-117; D-121; E-1-6; Upozornění! E-3-8 Identifikátor svorky X-1X (např. A-11) označuje proudový vstup, identifikátor X-X-X (např. E-1-6, E-3-8) označuje vstup pro odporový teploměr. Typ vstupu závisí na rozšiřujícím modulu. °C; K; °F Jednotky Fyzikální jednotky měřené teploty. 6 Upozornění! Zobrazí se pouze v případě, že jste v Základním nastavení zvolili Jednotky měření "Uživatelské". Formát 9; **9.9**; 9.99; 9.999 Počet míst za desetinnou tečkou. S Upozornění! Zobrazí se pouze v případě, že jste v Základním nastavení zvolili Jednotky měření "Uživatelské". Tlumení signálu 0 až 99 s Časová konstanta filtru s dolní propustí 1. řádu pro vstupní signál. Tato funkce slouží k potlačení kolísání zobrazeného 0 s údaje v případě velkého kolísání vstupního signálu. S Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA. Poč. hodnota -9999.99 až 999999 Počáteční hodnota pro teplotu při proudu 0 nebo 4 mA. ٩ Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA. Konc. hodnota -9999.99 až 999999 Koncová hodnota pro teplotu při proudu 20 mA. ٩ Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA. Posouvá nulový bod charakteristiky snímače. Tato funkce Odchylka -9999.99 až 9999.99 0.0 slouží k seřízení snímače. ٩ Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro signál 0/4 až 20 mA. Základní -9999.99 až 9999.99 Zde se předem nastaví hodnota teploty, s níž bude jednotka 20 °C nebo 70 °F počítat jako s "výchozí hodnotou" v případě poruchy signálu snímače teploty. Chování při poruše Viz Nastavení "Vstupy pro průtok". Prům. teplota Nepoužito Průměrná hodnota počítaná z několika signálů teploty. 2 snímače (Podrobnosti k "Výpočtu průměrné hodnoty" viz odstavec 3 až 6 snímačů 11.2.1.)

Vstupy pro teplotu

Nastavení \rightarrow Aplikace

Aplikace jednotky Energy Manager:

- Pára:
- Hmotnost množství tepla netto množství tepla rozdíl tepla
- Voda:
 - Množství tepla rozdíl tepla

Energy Manager dokáže počítat současně až tři různé aplikace. Nastavení parametrů aplikace je možné provádět v průběhu aplikace. Uvědomte si, prosím, že po úspěšném nastavení nové aplikace nebo po změně hodnot v již existující aplikaci jsou nová data brána v úvahu až poté, kdy uživatel potvrdí jejich platnost (viz dotaz před ukončením nastavení).

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Označení	Aplikace 1-3	Název aplikace, např. "Výměníková stanice 1".
Aplikace	 vyberte Hmota páry/teplo Pára netto Rozdíl tepla v páře Teplo ve vodě Rozdíl tepla ve vodě 	Zvolte požadovanou aplikaci (podle typu média). Jestliže chcete ukončit běžící aplikaci, zvolte položku "Vyberte".
Průtok	- vyberte Průtok 1-3	Přiřad'te snímač průtoku pro vaši aplikaci. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy – Vstupy pro průtok").
Tlak	- vyberte Tlak 1-3	Přiřad'te snímač tlaku. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy - Vstupy pro tlak").
Teplota	- vyberte Teplota 1-6 (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)	Přiřad'te snímač teploty. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy – Vstupy pro teplotu"). Upozornění! Ne pro aplikace rozdílu tepla.
Typ páry	Přehřátá pára Sytá pára	Nastavte typ páry. [©] Upozornění! Pouze pro aplikace s párou.
Vstupní veličiny	Q + T Q + P	Zadejte parametry pro aplikace s nasycenou párou. Q + T: průtok a teplota Q + P: průtok a tlak Pro měření nasycené páry jsou potřebné pouze dvě vstupní veličiny. Třetí veličina je dána výpočtem z charakteristiky nasycené páry (pouze pro typ páry "Sytá pára"). Všechny tři vstupní veličiny průtok, tlak a teplota jsou potřebné pro měření přehřáté páry. © Upozornění! Pouze pro aplikace s nasycenou párou.
Režim	Topení Chlazení Obousměrně Topení Výroba páry	Zadejte, zda vaše aplikace energii přijímá (chlazení) nebo vydává (topení). Obousměrný provoz popisuje tepelný okruh, který slouží pro topení a také pro chlazení. Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro aplikace "Rozdíl tepla ve vodě" nebo "Rozdíl tepla v kapalině". Zadejte, zda je pára použita pro topení nebo zda je vyráběna z vody.
		Upozornění! Toto lze zvolit pouze pro aplikaci "Rozdíl tepla v páře".

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Směr průtoku	Konstantní Proměnný	Informace o charakteru směru průtoku v obousměrném tepelném okruhu.
		🔊 Upozornění!
		Pouze pro režim "Obousměrně".
Svorka směr	Svorka	Svorka pro připojení signálu směru průtoku z výstupu převodníku průtoku.
		Upozornění! Pouze pro režim směru průtoku "Obousměrně - Proměnný".
Průtok	- vyberte Průtok 1-3	Přiřad'te snímač průtoku pro vaši aplikaci. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy – Vstupy pro průtok").
Umístění	Horký Studený	Zadejte větev "tepelné" instalace, v níž se nachází snímač průtoku (aktivní pouze pro rozdíl tepla ve vodě nebo v kapalině). Umístění pro rozdíl tepla v páře se zadává následovně: Topení: horký (tj. průtok páry) Výroba páry: studený (tj. průtok vody) Upozornění! V případě obousměrného provozu proved te nastavení jako pro režim topení.
Průměrný tlak	10.0 bar	Zadejte průměrný provozní tlak (absolutní) v tepelném okruhu.
Teplota studený	- vyberte Teplota 1-6 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)	Přiřad'te snímač, který ve vaší aplikaci měří nižší teplotu. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy - Vstupy pro teplotu"). ^(S) Upozornění! Pouze pro aplikace rozdílu tepla.
Teplota horký	- vyberte Teplota 1-6 (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)	Přiřad'te snímač, který ve vaší aplikaci měří vyšší teplotu. Zde můžete volit pouze snímače, které jste dříve konfigurovali (viz "Nastavení: Vstupy – Vstupy pro teplotu"). Upozornění! Pouze pro aplikace rozdílu tepla.
Min. rozdíl T	0.0 až 99.9	Nastavte minimální rozdíl teplot. Jestliže měřený rozdíl teplot je menší než tato hodnota, jednotka přestane počítat množství tepla. ^(S) Upozornění! Pouze pro aplikace rozdílu tepla ve vodě.

Jednotky

Zadání jednotek pro sumátory a procesní veličiny.

🕲 Upozornění!

Tyto jednotky jsou nastaveny automaticky podle zvolených systémových jednotek (Nastavení: Základní nastavení \rightarrow Jednotky měření).

Důležité systémové jednotky jsou uvedeny v kapitole 11 tohoto návodu.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Časová osa	/s;/min; /hod ; /den	Časová osa pro jednotky průtoku ve formátu: X <i>za zvolenou jednotku času</i> .
Průtok tepla	kW, MW, kcal/čas, Mcal/čas, Gcal/čas, kJ/hod , MJ/čas, GJ/čas, therm/čas, dekatherm/ čas, KBtu/čas, Mbtu/čas, Gbtu/čas, ton (chlazení)	Definuje množství tepla za dříve nastavenou jednotku času nebo tepelný výkon.
Suma tepla	kW * čas, MW * čas, kcal, Mcal, Gcal, kJ, MJ, GJ, therm, dekatherm, kBtu, Mbtu, Gbtu, ton * čas MJ	Jednotky pro množství tepla nebo tepelnou energii.
Průtok hmoty	g/čas, t/čas, lb/čas, ton(US)/čas, ton(long)/ čas kg/čas	Jednotky průtoku hmoty za dříve nastavenou jednotku času (hmotnostní průtok).
Suma hmoty	g, t, lb, ton(US), ton(long) kg	Jednotky počítané sumy hmoty.
Hustota	kg/dm ³ , lb/gal, lb/ft ³ kg/m ³	Jednotky hustoty.
Rozdíl teplot	К, °F ° С	Jednotky pro měření rozdílu teplot.
Entalpie	kWh/kg, kJ/kg, kcal/kg, Btu/lbs MJ/kg	Jednotky specifické entalpie (měření obsahu tepla v médiu).
Formát	9 9.9 9.99 9.999	Počet míst za desetinnou tečkou pro zobrazení výše uvedených hodnot na displeji.
gal/bbl	31.5 (US), 42.0 (US), 55.0 (US), 36.0 (Imp), 42.0 (Imp), Uživatelské 31.0	Definice technické jednotky Barrel (bbl), uvedená v galonech na barrel. US: US galony Imp: Britské galony UŽivatelské: volně nastavitelný převodní koeficient.

Množství (sumátory)

Dva sumátory s možností nulování a dva sumátory bez možnosti nulování (souhrnný čítač) jsou k dispozici pro hmotnost, teplo nebo korigovaný objemový průtok. Souhrnný čítač je v seznamu zobrazených položek označen symbolem " Σ ". (Menu: Nastavení (všechno) \rightarrow Zobrazení \rightarrow Skupina 1... \rightarrow Hodnota 1... \rightarrow Souhrnný čítač $\rightarrow \Sigma$ Suma tepla ...). Přetečení hodnoty sumátoru jsou zaznamenána v paměti událostí (položka menu: Diagnostika \rightarrow Pamět´ událostí). Sumátory mohou být zobrazení sumací \rightarrow Režim čítačů/Exponent). Sumátory se konfigurují v submenu Nastavení (všechno) \rightarrow Aplikace \rightarrow Aplikace ... \rightarrow Množství. Sumátory lze nulovat rovněž signálem (např. po dálkovém odečtu přes PROFIBUS).

Ś

Upozornění!

Ve výchozím nastavení **Výchozí nastavení** \rightarrow **Stavy čítačů** jsou uvedeny všechny sumátory, je možné odečíst jejich stav a v případě potřeby je samostatně nebo hromadně vynulovat.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Teplo Teplo (-) *	0 až 9999999999	Čítač pro sumu tepla zvolené aplikace. Lze jej nastavit a nulovat.
Hmotnost Hmotnost (-) *	0 až 999999999.9	Čítač pro sumu hmoty zvolené aplikace. Lze jej nastavit a nulovat.
Chyb. S tepla	0 až 99999999.9	Čítač chybového množství tepla (načítá po přechodu do oblasti mokré páry). Lze jej nastavit a nulovat.
Chyb. S hmoty	0 až 99999999999	Čítač chybového množství hmoty (načítá po přechodu do oblasti mokré páry). Lze jej nastavit a nulovat.
Nul. signál	Ano / Ne	Zvolte, zda má být sumátor nulován vstupním signálem.
Svorka	A10, A110,	Vstupní svorka pro nulovací signál.

* Pro obousměrný režim (rozdíl tepla ve vodě při topení i chlazení) jsou k dispozici další dva přídavné sumátory a dva souhrnné čítače. Tyto přídavné sumátory jsou označeny symbolem (-). Příklad: Dodávka tepla do bojleru je načítána sumátorem "Teplo" a odběr tepla z bojleru sumátorem "Teplo (-)".

Chování při poruše

🕲 Upozornění!

Tato položka je aktivní pouze v případě, že v "Nastavení \rightarrow Základní nastavení" byla v položce menu "Chování při poruše" nastavena možnost "Uživatelské".

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Mokrá pára Změna skupenství		Upozornění! Aktivní pouze v případě, že v položce menu Látky bylo zvoleno "voda / pára".
		Mokrá pára: Riziko částečné kondenzace páry! Jestliže se teplota dostane do pásma 2°C nad teplotou nasycené páry (= teplota kondenzace), je spuštěna výstraha. Změna skupenství: Je dosažena teplota kondenzace (= teplota nasycené páry), tj. nemůže být nadále definován stav agregace. Pára je mokrá!
Typ hlášení	Porucha Upozornění	Porucha: zastavení sumátoru, změna barvy (červená) a textové hlášení. Upozornění: sumátor dále pracuje, lze zvolit změnu barvy a zobrazení hlášení.
Změna barvy	Ano Ne	Zde se nastaví, zda má být výstraha signalizována změnou barvy z modré na červenou.
		Upozornění! Aktivní pouze v případě, že byl zvolen Typ hlášení "Upozornění".
Text hlášení	Zobrazení+potvrzení Bez zobrazení	Zde se nastaví, zda se má v případě výskytu poruchy objevit výstražné hlášení, které popisuje poruchu. Toto hlášení se zruší (potvrdí) stisknutím libovolného tlačítka.
		Upozornění! Aktivní pouze v případě, že byl zvolen Typ hlášení "Upozornění".

$Nastaveni \rightarrow Zobrazeni$

Zobrazovací jednotku lze volně konfigurovat. Je možné nastavit zobrazení až šesti skupin, z nichž každá obsahuje 1 až 8 volně nastavitelných provozních veličin. Skupiny lze zobrazovat jednotlivě (postupně) nebo v režimu automatického střídavého zobrazení. Pro každou aplikaci jsou nejdůležitější hodnoty automaticky zobrazeny na displeji ve dvou oknech (skupinách): toto neplatí, jestliže zobrazené skupiny již byly definovány. Způsob zobrazení provozních hodnot závisí na počtu hodnot ve skupině.

Skupina A1 1	5
Aplikace1 Prutok h. : 5346,3 kg/hd Aplikace1	bd
Prutok tepla 825,3 k Aplikace1	i M
Suma tepla 0,3 MWho	bd

Jestliže jsou ve skupině zobrazeny jedna až tři hodnoty, pak u každé hodnoty je zobrazen název aplikace a označení (např. suma tepla) s příslušnými fyzikálními jednotkami. Pro čtyři a více hodnot ve skupině jsou zobrazeny pouze hodnoty a jejich fyzikální jednotky.

🕲 Upozornění!

V nastavení **"Zobrazení"** se volí funkce zobrazení. Ve výchozím menu pak zvolíte, která skupina nebo skupiny se objeví na displeji.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Skupina 1 až 6 Označení		Pro lepší přehled může být skupina pojmenována (max. 12 znaků).
Šablona zobrazení	1 hodnota až 8 hodnot - vyberte	Zde zadejte počet provozních hodnot, které mají být spolu zobrazeny v okně (jako skupina). Způsob zobrazení závisí na počtu zvolených hodnot. Čím víc hodnot je ve skupině, tím menší velikost zobrazení.
Hodnota typ	Vstupy, provozní hodnota, sumátor, souhrnný čítač, různé	Je možné volit ze 4 kategorií (typů) zobrazených hodnot.
Hodnota 1 až 8	- vyberte	Zvolte, které provozní hodnoty mají být zobrazeny.
Střídavé zobrazení		Střídání zobrazení jednotlivých skupin.
Čas střídání	0 až 99 0	Interval střídání zobrazení (sekundy).
Skupina X	Ano Ne	Zvolte skupiny, které mají být střídavě zobrazovány. Střídavé zobrazení se aktivuje ve výchozím menu / "¢ displej" (viz 6.3.1, strana 29, obrázek 23).
Zobrazení		
OIML	Ano Ne	Zvolte, zda údaje čítačů mají být zobrazeny podle normy OIML.
Zobrazení sumací	Režim čítačů Exponent	Zobrazení sumy Režim čítačů: sumy jsou zobrazeny jako max. 10-místná čísla (počet přetečení je v paměti událostí). Exponent: pro větší hodnoty se používá exponenciální zobrazení.
Kontrast	2 až 63 46	Pro nastavení kontrastu displeje. Toto nastavení má okamžitý účinek. Po ukončení nastavení je hodnota kontrastu uložena.

$Nastaveni \rightarrow V \acute{y} stupy$

Analogové výstupy

Berte v úvahu, prosím, že tyto výstupy lze použít jako analogové nebo impulsní výstupy; požadovaný typ signálu lze zvolit. Podle provedení přístroje (rozšiřující moduly) je k dispozici 2 až 8 výstupů.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Označení	Anal. výst. 1 až 8	Pro lepší přehled může být příslušný analogový výstup pojmenován (max. 12 znaků).
Svorka	B-131, B-133 C-131, C-133 D-131, D-133 E-131, E-133 Žádná	Definuje výstupní svorku pro analogový signál.
Zdroj signálu	Entalpie 1 Hustota 1 Průtok 1 Průtok hmoty 1 Tlak 1 Teplota 1 Průtok tepla 1 - vyberte	Zde se nastaví, která počítaná nebo měřená veličina bude na analogovém výstupu. Počet možných zdrojů signálu závisí na počtu nastavených aplikací a vstupů.
Proud. rozsah	4 až 20 mA, 0 až 20 mA	Určuje provozní režim analogového výstupu.
Poč. hodnota	-999999 až 999999 0.0	Nejmenší výstupní hodnota analogového výstupu.
Konc. hodnota	-999999 až 999999 100	Největší výstupní hodnota analogového výstupu.
Čas. konst. (tlumení signálu)	0 až 99 s 0 s	Časová konstanta filtru s dolní propustí 1. řádu pro vstupní signál. Slouží k potlačení velkého kolísání výstupního signálu (lze zvolit pouze pro typ signálu 0/4 až 20 mA).
Porucha – reakce výstupu	Minimum Maximum Hodnota Poslední hodnota	Definuje chování výstupu v případě poruchy, např. při výpadku signálu snímače.
Hodnota	-999999 až 999999 0.0	Pevná hodnota, která se má objevit na analogovém výstupu v případě poruchy. Upozornění! Platí pouze při nastavení "Porucha – reakce výstupu"; hodnotu lze nastavit.
Simulace	0 - 3.6 - 4 - 10 - 12 - 20 - 21 Vypnuto	Simulace funkce proudového výstupu. Simulace je aktivní, pokud není nastaveno "vypnuto". Simulace končí, jakmile opustíte tuto položku menu.

Impulsní výstupy

Funkci impulsního výstupu lze nastavit na aktivní výstup, pasivní výstup nebo relé. Podle provedení přístroje je k dispozici 2 až 8 impulsních výstupů.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Označení	Impuls 1 až 8	Pro lepší přehled může být příslušný impulsní výstup pojmenován (max. 12 znaků).
Druh signálu	Aktivní Pasivní Relé - vyberte	Přiřazení impulsního výstupu. Aktivní: Na výstupu jsou aktivní napěťové impulsy. Výstup je napájený tímto přístrojem. Pasivní: V tomto provozním režimu je k dispozici pasivní otevřený kolektor. Je třeba externí napájení. Relé: Impulsy jsou posílány na relé. (Frekvence max. 5Hz.) Upozornění! "Pasivní" lze zvolit pouze v případě použití rozšiřujících modulů.
Svorka	B-131, B-133, C-131, C-133, D-131, D-133, E-131, E-133 B-135, B-137, C-135, C-137, D-135, D-137 A-52, B-142, B-152, C-142, C-152, D-142, D-152 Žádná	Definuje výstupní svorku pro impulsní signál.
Zdroj signálu	Suma tepla 1, Suma tepla 2, Suma průtok páry 1, Suma průtok páry 2, atd. - vyberte	Zde se nastaví, která veličina bude na impulsním výstupu.
Impulsní		

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis	
Тур	Negativní Pozitivní	 Umožňuje výstup pozitivních nebo negativních impulsů (např. pro externí elektronické čítače): AKTIVNÍ: napájení z tohoto přístroje (+24 V) PASIVNÍ: nutné externí napájení POZITIVNÍ: klidová úroveň 0 V (aktivní úroveň "High") NEGATIVNÍ: klidová úroveň 24 V (aktivní úroveň "Low") nebo externí napájení 	
		AKTIVNÍ Vnitřní napájení 24 V DC Pro stejnosměrný proud do 15 mA	
		PASI/WI Otevřený kolektor Pro stejnosměrný proud do 25 mA	
Jednotky	 g, kg, t pro zdroj signálu suma hmoty kWh, MWh, MJ pro zdroj signálu suma tepla dm³ pro zdroj signálu průtok 	Jednotky výstupních impulsů. [®] Upozornění! Jednotky impulsů závisí na zvoleném zdroji signálu.	
Hodnota	0.001 až 10000.0 1.0	Nastavení hodnoty impulsu (jednotky/impuls). Upozornění! Maximální možná výstupní frekvence je 50 Hz. Vhodnou hodnotu impulsu lze stanovit následovně: Uddate impulsu prutok (konc. hodnota)	
Šířka	Uživatelské Dynam. max. 100 ms	Šířka impulsů omezuje max. možnou výstupní frekvence Šířka impulsů omezuje max. možnou výstupní frekvenci impulsního výstupu. Standardní = pevná šířka impulsů, tj. vždy 100 ms. Uživatelské = šířku impulsů lze libovolně nastavit.	
- hodnota	0.01 až 10.00 s	Nastavení šířky impulsů, která vyhovuje externímu sumátoru. Maximální přípustnou šířku impulsů lze vypočítat následovně: Šířka impulsu < 1 2 x max. výstupní frekvence [Hz]	

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Simulace	1.0 Hz - 5.0 Hz - 10 Hz - 50 Hz - 100 Hz - 200 Hz - 500 Hz - 1000 Hz - 2000 Hz Vypnuto	Tímto nastavením je simulována funkce impulsního výstupu. Simulace je aktivní, pokud není nastaveno "vypnuto". Simulace končí, jakmile opustíte tuto položku menu.

Relé/spínací bod

Pro funkci limitní hodnoty jsou k dispozici reléové nebo pasivní digitální výstupy (otevřený kolektor). Podle provedení přístroje je k dispozici 1 až 13 limitních hodnot (spínacích bodů).

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Označení	Limita 1 až 13	Pro lepší přehled může být příslušný spínací bod pojmenován (max. 12 znaků).
Výstup na	Zobrazení Relé Digitální - vyberte	Přiřazení, kam má být poslána výstraha při překročení limitní hodnoty (pasivní digitální výstup je k dispozici pouze při použití rozšiřujících modulů).
Svorka	A-52, B-142, B-152, C-142, C-152, D-142, D-152 B-135, B-137, C-135, C-137, D-135, D-137 Žádná	Definuje výstupní svorku pro zvolený spínací bod. Relé: svorky X-14X, X-15X Digitální výstup: svorky X-13X
Režim	Max+Alarm, Grad.+Alarm, Alarm, Min, Max, Gradient, Alarm mokrá pára, Porucha přístroje Min+Alarm	 Definice události, která má aktivovat spínací bod. Min+Alarm Bezpečnostní režim pro minimum, hlášení události při podkročení spínacího bodu při simultánním monitorování zdroje signálu podle NAMUR NE43. Max+Alarm Bezpečnostní režim pro maximum, hlášení události při překročení spínacího bodu při simultánním monitorování zdroje signálu podle NAMUR NE43. Grad.+Alarm Analýza gradientu, hlášení události při překročení předem definované změny signálu za čas, při simultánním monitorování zdroje signálu podle NAMUR NE43. Alarm Monitorování zdroje signálu podle NAMUR NE43, bez funkce limitní hodnoty. Min Hlášení události při podkročení limitní hodnoty, bez ohledu na NAMUR NE43. Gradient Analýza gradientu, hlášení události při překročení předem definované změny signálu za čas, bez ohledu na NAMUR NE43. Gradient Analýza gradientu, hlášení události při překročení předem definované změny signálu za čas, bez ohledu na NAMUR NE43. Gradient Analýza gradientu, hlášení události při překročení předem definované změny signálu za čas, bez ohledu na NAMUR NE43. Fradient Analýza gradientu, hlášení události při překročení předem definované změny signálu za čas, bez ohledu na NAMUR NE43. Parucha přístroje Relé (výstup) spíná v případě alarmu mokré páry (2 °C nad teplotou nasycené páry). Porucha přístroje Relé (výstup) spíná v případě poruchy přístroje (hlášení poruchy).
Zdroj signálu	Průtok 1, Průtok tepla 1, Suma hmoty 1, Průtok 2 atd. - vyberte	Zdroj signálu pro zvolený spínací bod. Dpozornění! Počet možných zdrojů signálu závisí na počtu nastavených aplikací a vstupů.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Bod sepnutí	-99999 až 99999 0.0	Nejmenší výstupní hodnota analogového výstupu.
Hystereze	-99999 až 99999 0.0	Zadejte prahovou hodnotu návratu spínacího bodu, aby bylo potlačeno kmitání spínání okolo limitní hodnoty.
Zpoždění	0 až 99 s 0 s	Časový interval, po který musí trvat překročení limitní hodnoty, než je zobrazena výstraha. Potlačuje špičky signálu snímače.
Gradient -delta x	-19999 až 99999 0.0	Hodnota změny signálu pro analýzu gradientu (funkce odchylky).
Gradient -delta t	0 až 100 s 0 s	Časový interval změny signálu pro analýzu gradientu.
Gradient -limit nul.	-19999 až 99999 0	Prahová hodnota návratu pro analýzu gradientu.
Limit zap.		Text hlášení pro překročení limitní hodnoty (spínacího bodu). Podle nastavení se toto hlášení objeví v paměti událostí a na displeji (viz "Limit hláš.").
Limit vyp.		Text hlášení pro podkročení limitní hodnoty (spínacího bodu). Podle nastavení se toto hlášení objeví v paměti událostí a na displeji (viz "Limit hláš.").
Limit hláš.	Zobr.+potvrd´ Nezobrazeno	Definice způsobu hlášení dosažení limitní hodnoty. Nezobrazeno: Překročení nebo podkročení limitní hodnoty je zaznamenáno v paměti událostí. Zobr.+potvrd': Zaznamenáno v paměti událostí a zobrazeno na displeji. Hlášení zmizí po potvrzení libovolným tlačítkem.

$Nastaven i \rightarrow Komunikace$

Standardně lze zvolit rozhraní RS232 na čelní straně přístroje a RS485 na svorkách 101/102. Navíc lze odečítat všechny provozní hodnoty pomocí protokolu PROFIBUS DP.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Adresa přístroje	0 až 99 00	Adresa přístroje pro komunikaci přes rozhraní.
RS232/RS485 (2)		
Baudrate	9600, 19200, 38400 57600	Přenosová rychlost rozhraní RS232
RS485 (1)		
Baudrate	9600, 19200, 38400 57600	Přenosová rychlost rozhraní RS485
Profibus DP		
Počet	0 až 48 0	Počet hodnot, které mají být odečítány pomocí protokolu PROFIBUS-DP (max. 49 hodnot).
Adr 04	např. Hustota x	Přiřazuje hodnoty, které mají být načítány do daných adres.
Adr 59 až Adr 235239	např. Rozdíl teplot x	Pomocí adres lze načítat 49 hodnot. Adresy v bytech (04, 235239) v číselném pořadí.

٩

Upozornění!

Podrobný popis začlenění přístroje do systému PROFIBUS najdete v návodu k obsluze PROFIBUS, viz Kapitola 8 "Příslušenství" návodu:

PROFIBUS Interface Modul HMS "AnyBus Communicator for PROFIBUS".

$Nastaveni \rightarrow Servis$

Servisní menu. Nastavení (všechno) \rightarrow Servis.

Funkce (položka menu)	Nastavení parametru	Popis
Preset		Nastaví zařízení na výchozí stav s továrním nastavením (chráněno servisním kódem). Upozornění! Tímto budou všechny vámi změněné parametry vráceny na výchozí hodnoty.
Celková množství	Sumace v aplikaci 1 Sumace v aplikaci 2 Sumace v aplikaci 3	Zobrazení kumulativního sumátoru [©] Upozornění! Informace pro servis: údaj nelze změnit ani nulovat!

6.4 Specifické aplikace podle potřeb uživatele

6.4.1 Příklad aplikace: Hmotnost páry

Monitorování přehřáté páry v přívodním potrubí závodu (jmenovitý průtok 20 t/h, tlak cca 25 bar). Toto množství páry je potřebné pro provoz závodu. Průtok páry nesmí klesnout pod 15 t/h. Průtok má být monitorován pomocí spínacího bodu jednotky Energy Manager a výstraha hlášena pomocí relé.

Jednotka Energy Manager má střídavě zobrazovat jednu šablonu (obrazovku) obsahující hmotnostní průtok, tlak a teplotu a další šablonu se sumou hmotnostního průtoku.

Pro měření jsou použity tyto snímače:

- Objemový průtok: vírový průtokoměr Prowirl 77
 - Štítkové údaje: K-faktor: 8,9; typ signálu: PFM, alfa-faktor: 4,88x10⁻⁵
- Tlak: snímač tlaku Cerabar (4 až 20 mA, 0,005 až 40 bar)
- Teplota: snímač teploty TR10 Pt100



Ukončete nastavení několikaná
sobným stisknutím tlačítka ESC ($\$) a potvrzením změn tlačítkem se symbolem
 \checkmark .

Zobrazení

Stisknete-li kterékoliv tlačítko, můžete zvolit některou skupinu se zobrazenými hodnotami nebo zobrazit všechny skupiny s automatickým střídáním zobrazení (viz obr. 24 na další straně). Jestliže se objeví chyba, zobrazení změní barvu (modrá/červená). Odstranění chyb viz odstavec 5.3 "Zobrazení chybových hlášení".



Obr. 24: Automatické střídání zobrazení skupin

7 Údržba

Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

8 Příslušenství

Označení	Objednací kód
Kabel sériového rozhraní RS232 s konektorovou zástrčkou 3,5 mm pro připojení k PC, software pro PC ReadWin [®] 2000	RMS621A-VK
Oddělený displej pro montáž do panelu 144 x 72 mm	RMS621A-AA
Skříňka přístroje	52010132
Modul Profibus DP slave	RMS621A-P1
Rámeček pro upevnění do panelu	RMA421X-HC

9 Odstraňování problémů

9.1 Pokyny k odstraňování problémů

Jestliže se po uvedení přístroje do provozu nebo během jeho provozu objeví porucha, odstraňování problémů vždy začněte pomocí následujícího seznamu kontrolních bodů. Systém otázek vás přivede k příčině chyby a navrhne příslušné nápravné opatření.

9.2 Systémová chybová hlášení

Zobrazení	Příčina	Odstranění
Chyba dat počítadla	 Údaj počítadla se nezvyšuje Nesprávný údaj počítadla 	 Vynulujte počítadlo (→ odstavec 6.3.3 Hlavní menu - Nastavení) Jestliže poruchu nelze odstranit, kontaktujte servis E+H.
Chyba dat kalibrace, pozice "xx"	Chyba kalibračních údajů, nastavených v závodě, nebo údaje nelze načíst.	Vyjměte a znovu zasuňte modul (→ odstavec 3.2.1 Instalace rozšiřujících modulů). Pokud se chybové hlášení opakuje, kontaktujte servis E+H.
Nerozpoznaná karta, pozice "xx"	 Vadný zásuvný modul Zásuvný modul není správně vložen 	Vyjměte a znovu zasuňte modul (→ odstavec 3.2.1 Instalace rozšiřujících modulů). Pokud se chybové hlášení opakuje, kontaktujte servis E+H.
 Chyba software přístroje: Chyba čtení na aktuální adrese pro čtení Chyba čtení na aktuální adrese pro zápis Chyba čtení nejstarších uložených hodnot adr "Adresa" DRV_INVALID_FUNCTION (neplatná funkce) DRV_INVALID_CHANNEL (neplatný kanál) DRV_INVALID_PARAMETER (neplatný par.) Chyba l2C sběrnice Chyba kontrolního součtu Tlak mimo tabulku páry! Žádný výpočet! Teplota mimo tabulku páry! 	Chyba programu	Kontaktujte servis E+H.
"Communication problem" (problém komunikace)	Není komunikace mezi oddělenou zobrazovací/ obslužnou jednotkou a základní jednotkou.	Zkontrolujte zapojení; na základní jednotce a oddělené zobrazovací/obslužné jednotce musí být nastavena stejná přenosová rychlost a adresa přístroje.

9.3 Procesní chybová hlášení

Zobrazení	Příčina	Odstranění
Chyba konfigurace: Tlak! Teploměr s analogovým výstupem! Odporový teploměr! Průtokoměr s analogovým výstupem! Průtokoměr s PFM / impulsním výstupem! Aplikace! Limity! Analogové výstupy! Impulsní výstupy! Průměrovaná hodnota tlaku Průměrovaná hodnota teploty Průměrovaná hodnota průtoku Průtok – tlaková diference (DP) Průtok – dělený rozsah Průtok – tlaková diference: žádný výpočet	 Nesprávné nebo neúplné nastavení parametrů nebo ztráta kalibračních dat Kontroverzní přiřazení svorek Chyba při výpočtu Kvůli nesprávné konfiguraci neprobíhá výpočet 	 Zkontrolujte, zda pro všechny nezbytné položky byly zadány možné hodnoty. (→ odstavec 6.3.3 Hlavní menu - Nastavení) Zkontrolujte, zda nedošlo ke kontroverznímu přiřazení svorek (např. průtok 1 přiřazen dvěma různým teplotám). (→ odstavec 6.3.3 Hlavní menu - Nastavení)
Alarm mokrá pára	Stav páry počítaný z teploty a tlaku je blízko (2 °C / 3,6 °F) charakteristiky nasycené páry	 Zkontrolujte aplikaci, přístroje a připojené snímače. Jestliže nepotřebujete hlášení "WET STEAM ALARM" (Alarm mokrá pára), změňte funkci limitní hodnoty. (→ Nastavení spínacího bodu, odstavec 6.3.3, strana 49)
Teplota mimo tabulku páry!	Měřená teplota mimo přípustný rozsah pro páru. (0 až 800 °C /32 až 1472 °F)	Zkontrolujte nastavení a připojené snímače. (→ Nastavení vstupů, odstavec 6.3.3, strana 33)
Tlak mimo tabulku páry!	Měřený tlak mimo přípustný rozsah pro páru. (0 až 1000 bar)	Zkontrolujte nastavení a připojené snímače. (→ Nastavení vstupů, odstavec 6.3.3, strana 33)
Překročena max. teplota syté páry!	Měřená nebo počítaná teplota mimo rozsah pro nasycenou páru (T>350 °C / 662 °F).	 Zkontrolujte nastavení a připojené snímače. Nastavte "přehřátá" pára a realizujte měřicí úlohu se třemi veličinami (O, P, T). (→ Nastavení aplikace, odstavec 6.3.3, str. 41)
Pára: teplota kondenzátu	Změna skupenství! Měřená nebo počítaná teplota odpovídá kondenzační teplotě nasycené páry.	 Zkontrolujte aplikaci, přístroje a připojené snímače. Opatření pro řízení procesu: zvyšte teplotu, snižte tlak. Možné nepřesné měření teploty nebo tlaku; výpočet změny skupenství páry na vodu, které ve skutečnosti nenastalo. Nepřesnost kompenzujte nastavením posunutí teploty (cca 1 - 3 °C), viz strana 40.
Voda: teplota varu	Měřená teplota odpovídá bodu varu vody (voda se odpařuje!)	 Zkontrolujte aplikaci, přístroje a připojené snímače. Opatření pro řízení procesu: snižte teplotu, zvyšte tlak.
Signál mimo rozsah: "název kanálu" "název signálu"	Výstupní proudový signál pod 3,6 mA nebo nad 21 mA.	 Zkontrolujte, zda má proudový výstup správně zadané měřítko stupnice rozsahu. Změňte počáteční anebo koncovou hodnotu měřítka stupnice rozsahu.

Zobrazení	Příčina	Odstranění
Přerušení přívodu: "název kanálu" "název signálu"	 Proud na proudovém vstupu menší než 3,6 mA (při nastavení 4 až 20 mA) nebo větší než 21 mA. Nesprávné zapojení Snímač není nastaven na rozsah 4–20 mA Vadný snímač Nesprávně nastavená koncová hodnota převodníku průtoku 	 Zkontrolujte konfiguraci snímače. Zkontrolujte funkci snímače. Zkontrolujte koncovou hodnotu připojeného průtokoměru. Zkontrolujte zapojení.
Signál mimo rozsah	 3,6 mA < x < 3,8 mA (při nastavení 4 až 20 mA) nebo 20,5 mA < x < 21 mA Nesprávné zapojení Snímač není nastaven na rozsah 4–20 mA Vadný snímač Nesprávně nastavená koncová hodnota převodníku průtoku 	 Zkontrolujte konfiguraci snímače. Zkontrolujte funkci snímače. Zkontrolujte měřicí rozsah/měřítko stupnice rozsahu připojeného průtokoměru. Zkontrolujte zapojení.
Přerušení přívodu: "název kanálu" "název signálu"	Příliš velká impedance na vstupu PT100, např. kvůli zkratu nebo přerušení kabelu Nesprávné zapojení Vadný snímač PT100	Zkontrolujte zapojení.Zkontrolujte funkci snímače PT100.
Min. rozdíl teplot mimo rozsah	Překročena mez nastaveného rozdílu teplot	Zkontrolujte aktuální hodnoty teploty a nastavte minimální rozdíl teplot.
 Překročení limitní hodnoty Překročení limitu "číslo" ok (modré zbarvení) "Označení limitní hodnoty" < "prahová hodnota" "jednotky" "Označení limitní hodnoty" > "prahová hodnota" "jednotky" "Označení limitní hodnoty" > "gradient" "jednotky" "Označení limitní hodnoty" < "gradient" "jednotky" "Uznačení limitní hodnoty" < "gradient" 	Limitní hodnota překročena nebo podkročena (→ Nastavení limitní hodnoty, odstavec 6.3.3, strana 49)	 Jestliže byla nastavena funkce "Spínací bod - Limit hláš Zobr.+potvrd", potvrd'te chybové hlášení" (→ Nastavení limitní hodnoty, odstavec 6.3.3, strana 49). Je-li třeba, zkontrolujte aplikaci. Je-li třeba, nastavte spínací bod.
 Min. rozdíl teplot mimo rozsah (červené) Min. rozdíl teplot OK (modré zbarvení) 	Překročen rozsah nastaveného rozdílu teplot.	Zkontrolujte aktuální hodnoty teploty a nastavte minimální rozdíl teplot.
Rozdíl tepla ve vodě: Chyba: záporný rozdíl teplot	Teplota přiřazená snímači teploty na studené větvi je vyšší než teplota na teplé větvi.	 Zkontrolujte, zda jsou snímače teploty správně připojeny. Nastavte hodnoty provozní teploty.
Rozdíl tepla ve vodě: chyba směru proudění	V případě obousměrného provozního režimu a měření rozdílu tepla ve vodě; jestliže směr průtoku je nastaven jako "Proměnný", ale neodpovídá hodnotám teploty.	 Změňte signál směru proudění na příslušné svorce. Zkontrolujte připojení snímačů teploty.
 Šířka impulsů musí být mezi 0,04 a 1000 ms! Šířka impulsů musí být mezi 100 a 1000 ms! 	Aktivní/pasivní impulsní výstup: nastavená šířka impulsů není v povoleném rozsahu.	Změňte šířku impulsů na hodnotu v daném rozsahu.
Zadaná hodnota musí být mezi 1 a 15!	Nesprávný počet bodů.	Opravte na hodnotu v daném rozsahu.
Přetečení vyrovnávací paměti impulsů	Příliš mnoho impulsů, přetečení čítače impulsů: ztráta impulsů.	Zvyšte hodnotu impulsu.
Další hlášení/události (objeví se pouze v paměti u		
 Potlačení malých průtoků! 	Dosažen stav potlačení měření při malém průtoku, tj. hodnota průtoku nahrazena nulou.	Pokud je nutné, snižte hodnotu pro potlačení měření při malém průtoku. (viz odstavec 6.3.3, strana 34)

Zobrazení	Příčina	Odstranění
 Min. rozdíl teplot 	Nastavený minimální rozdíl teplot překročen dolů, tj. hodnota rozdílu teplot nahrazena nulou.	Pokud je nutné, snižte hodnotu minimálního rozdílu teplot. (viz odstavec 6.3.3, strana 42, Min. rozdíl T)

9.4 Náhradní díly



Obr. 25: Náhradní díly jednotky Energy Manager

Položka č.	Objednací kód	Náhradní díl
1	RMS621X-HA	Čelní panel, provedení bez displeje
1	RMS621X-HB	Čelní panel, provedení s displejem
2	RMS621X-HC	Kompletní skříňka bez čelního panelu, včetně tří záslepek a tří zásuvných pozic pro rozšiřující moduly
3	RMS621X-BA	Sběrnice pro moduly
4	RMS621X-NA RMS621X-NB	Napájecí zdroj 90 až 250 V AC Napájecí zdroj 20 až 36 V DC / 20 až 28 V AC
5	RMS621X-DA RMS621X-DB RMS621X-DC RMS621X-DD	Displej Čelní deska plošných spojů pro provedení bez displeje Displej + čelní panel Displej + čelní panel, bez označení výrobce
6	RMS621A-TA	Kompletní rozšiřující modul pro teplotu (Pt100/Pt500/Pt1000) včetně svorkovnic a upevňovacího rámečku

Položka č.	Objednací kód	Náhradní díl	
7	RMS621A-UA	Kompletní univerzální rozšiřující modul (PFM/impulsní/analogový/napájení převodníku) včetně svorkovnic a upevňovacího rámečku	
8	51000780	Svorkovnice pro napájení ze sítě	
9	51004062	Svorkovnice pro relé/napájení převodníku	
10	51004063	Svorkovnice pro analogový vstup 1 (PFM/impulsní/analogový/napájení převodníku)	
11	51004064	Svorkovnice pro analogový vstup 2 (PFM/impulsní/analogový/napájení převodníku)	
12	51004067	Svorkovnice vstupu pro teplotu 1 (Pt100/Pt500/Pt1000)	
13	51004068	Svorkovnice vstupu pro teplotu 2 (Pt100/Pt500/Pt1000)	
14	51004065	Svorkovnice rozhraní RS485	
15	51004066	Svorkovnice pro výstup (analogový/impulsní)	
16	51004912	Svorkovnice pro relé (rozšiřující modul)	
17	51004066	Rozšiřující modul: svorkovnice pro výstup (4 až 20 mA/impulsní)	
18	51004911	Rozšiřující modul: svorkovnice pro výstup s otevřeným kolektorem	
19	51004907	Rozšiřující modul: svorkovnice pro vstup 1 (Pt100/Pt500/Pt1000)	
20	51004908	Rozšiřující modul: svorkovnice pro vstup 2 (Pt100/Pt500/Pt1000)	
21	51004910	Rozšiřující modul: svorkovnice pro vstup 1 (4 až 20 mA/PFM/impulsní/ napájení převodníku)	
22	51004909	Rozšiřující modul: svorkovnice pro vstup 2 (4 až 20 mA/PFM/impulsní/ napájení převodníku)	
23	RMS621C-	Řídicí jednotka CPU pro Energy Manager (konfigurace viz níže)	

Řídicí jednotka	Řídicí jednotka/CPU						
	Ко	muni	kační jazyk				
	Α	něm	émčina				
	В	angli	ngličtina				
	F	franc	ancouzština				
	Ι	italšt	alština				
	К	češti	eština				
		Kom	Komunikace				
		AS	A Standard (RS232 a RS485)				
		B	B Druhý RS485 pro komunikaci s odděleným displejem				
		1	Model				
			A Standard				
RMS621C-			$A \leftarrow Objednací kód$				

9.5 Zaslání přístroje výrobci

V případě zaslání jednotky výrobci, např. z důvodu opravy, tato musí být zabalena v ochranném obalu. Nejlepší ochranu poskytuje původní obal. Opravy smí provádět pouze servis dodavatele. Adresu servisu E+H najdete na zadní straně tohoto návodu.

🕲 Upozornění!

V případě zaslání jednotky výrobci z důvodu opravy přiložte, prosím, popis závady a způsobu použití.

9.6 Likvidace přístroje

Jednotka obsahuje elektronické součásti a proto musí být zlikvidována jako elektronický odpad. Při likvidaci dodržujte, prosím, předpisy vaší země.

10 Technické údaje

10.0.1 Vstup

Měřená veličina

Proud, PFM, impulsy, teplota

Vstupní signál Průtok, tlaková diference, tlak, teplota, hustota

Měřicí rozsah

Měřená veličina	Vstup			
Proud	 0/4 až 20 mA +10% překročení Max. vstupní proud 150 mA Vstupní impedance < 10 Ω Přesnost 0,1% z rozsahu Teplotní drift 0,04% / K okolní teploty Tlumení signálu filtrem s dolní propustí 1. řádu, nastavitelná čas. konstanta 0 až 99 s Rozlišení 13 bit Mez rozpoznání poruchy 3,6 mA nebo 21 mA podle NAMUR NE43 			
PFM (pulsně frekvenční modulace)	 Frekvenční rozsah 0,01 Hz až 12,5 kHz (18 kHz pro jiskrově bezpečné provedení) Signálové úrovně 2 až 7 mA "Low" (log. 0); 13 až 19 mA "High" (log. 1) Měřicí metoda: měření délky periody/frekvence Přesnost 0,01% měřené hodnoty Teplotní drift 0,1% / 10 K okolní teploty 			
Impulsy	 Frekvenční rozsah 0,01 Hz až 12,5 kHz (18 kHz pro jiskrově bezpečné provedení) Signálové úrovně 2 až 7 mA "Low" (log. 0); 13 až 19 mA "High" (log. 1) s předřadným odporem přibližně 1,3 kΩ při napět´ové úrovni max. 24 V 			
Teplota	Odporový teploměr (RTD) podle ITS 90:			
	Označení	Měřicí rozsah	Přesnost (4-vodičové připojení)	
	Pt100	-200 až 800 °C (-328 až 1472 °F)	0.03% z rozsahu	
	Pt500	-200 až 250 °C (-328 až 482 °F)	0.1% z rozsahu	
	Pt1000	0.08% z rozsahu		
	 Typ připojení: 3-vc Měřicí proud 500 p Rozlišení 16 bit Teplotní drift 0,01¹ 	dičové nebo 4-vodičové μΑ % / 10 K (18 °F) okolní teploty		

Počet vstupů

Počet:

2 x 0/4 až 20 mA/PFM/impulsní (v základní jednotce)
 2 x Pt100/500/1000 (v základní jednotce)

Maximální počet:

■ 10 (podle počtu a typu rozšiřujících modulů)

Galvanické oddělení

Vstupy jsou galvanicky odděleny mezi jednotlivými rozšiřujícími moduly a základní jednotkou (viz též "Galvanické oddělení" v odstavci Výstup na další straně).

10.0.2	Výstup
101012	· Jocup

Výstupní signál

Proudový výstup, impulsní výstup, napájení převodníku po smyčce (TPS) a spínací výstup

Galvanické oddělení

Základní jednotka:

	*)	TPS =	napájení	převodníku	po sm	včce
--	----	-------	----------	------------	-------	------

Připojení pomocí svorky	Napá- jení (L/N)	Vstup 1/2 0/4 až 20 mA/ PFM/impulsní (10/11) nebo (110/11)	Vstup 1/2 TPS* (82/81) nebo (83/81)	Vstup pro tepl. 1/2 (1/5/6/2) nebo (3/7/8/4)	Výstup 1/2 0 až 20 mA/ impulsní (132/131) nebo (134/133)	Rozhraní RS232/485 na čelním panelu nebo (102/101)	TPS*, doplň- kové (92/ 91)
Napájení		2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV	2,3 kV
Vstup 1/2 0/4 až 20 mA/ PFM/impulsní	2,3 kV			500 V	500 V	500 V	500 V
Vstup 1/2 TPS*	2,3 kV			500 V	500 V	500 V	500 V
Vstup pro teplotu 1/2	2,3 kV	500 V	500 V		500 V	500 V	500 V
Výstup 1/2 0 až 20 mA/ impulsní	2,3 kV	500 V	500 V	500 V		500 V	500 V
Rozhraní RS232/ RS485	2,3 kV	500 V	500 V	500 V	500 V		500 V
TPS*, doplňkové	2,3 kV	500 V	500 V	500 V	500 V	500 V	

Upozornění! Uvedené izolační napětí je střídavé zkušební napětí U_{ef}, které se připojí mezi přívody. Vyhodnocení podle: EN 61010-1, ochrana třídy II, přepět´ová kategorie II

Proudový – impulsní výstup

Proudový

- 0/4 až 20 mA +10% překročení, možnost inverze
- Max. proud smyčky 22 mA (zkratový proud)
- Zátěž max. 750 Ω při 20 mA
- Přesnost 0,1% z rozsahu
- Teplotní drift (kolísání nuly): 0,1% / 10 K okolní teploty
- Zvlnění výstupního napětí < 10 mV při 500 Ω pro frekvence < 50 kHz
- Rozlišení 13 bit
- Signál poruchy limit 3,6 mA nebo 21 mA, volitelný v souladu s NAMUR NE43

Impulsní

Základní jednotka:

- Frekvenční rozsah do 12,5 kHz (18 kHz u provedení s jiskrovou bezpečností)
- Napět´ové úrovně: "Low" (log. 0) 0 až 1 V, "High" (log. 1) 24 V ±15%
- Zátěž min. 1 kΩ
- Šířka impulsu 0,04 až 1000 ms

Rozšiřující moduly (digitální pasivní, s otevřeným kolektorem):

- Frekvenční rozsah do 12,5 kHz (18 kHz u provedení s jiskrovou bezpečností)
- I_{max} = 200 mA
- $U_{max} = 24 \text{ V} \pm 15\%$
- U_{low/max} = 1,3 V při 200 mA
- Šířka impulsu 0,04 až 1000 ms

		Počet výstupů
		Počet:
		 2 x 0/4 až 20 mA/impulsní (u základní jednotky)
		Max. počet: • 8×0.4 až 20 m 4 (impulso) (závisí na požtu rozšižujících modulů)
		 6 x 0/4 az zo mA/ impulsin (závisí na počtu rozšířujících modulů) 6 x digitální pasivní (závisí na počtu rozšířujících modulů)
		Zdroje signálu
		Všechny multifunkční vstupy, které jsou k dispozici (proudové, PFM nebo impulsní vstupy), a počítané veličiny lze libovolně přiřadit výstupům.
Spínací výstup		Funkce
		Limitní relé spíná v těchto provozních režimech: bezpečnostní režim pro minimum, bezpečnostní režim pro maximum, gradient, výstraha, výstraha při nasycení páry, frekvenční/impulzní, porucha jednotky
		Chování spínače
		Binární, spíná při dosažení úrovně pro výstrahu (beznapěťový spínací kontakt)
		Zatížitelnost kontaktů relé
		Max. 250 V AC, 3 A / 30 V DC, 3 A
	Ø	Upozornění! Pokud použijete relé rozšiřujících modulů, není dovolena kombinace nízkého napětí a malého napětí.
		Frekvence spínání
		Max. 5 Hz
		Práh spínání
		Nastavitelný (výstraha při mokré páře je výrobcem nastavena na 2 °C)
		Hystereze
		0 až 99%
		Zdroj signálu
		Všechny dostupné vstupy a počítané veličiny mohou být volně přiřazovány spínacím výstupům.
		Počet spinacích výstupů
		1 (u základní jednotky) Max. počet: 7 (závisí na počtu a typu rozšiřujících modulů)
		Počet sepnutí
		100 000
		Vzorkovací perioda
		500 ms

Napájení převodníku po smyčce a doplňkové napájení	 Napájení převodníku po smyčce, svorky 81/82 nebo 81/83 (u doplňkových univerzálních rozšiřujících modulů 181/182 nebo 181/183): Max. výstupní napětí 24 V DC ± 15% Impedance < 345 Ω Max. proud smyčky 22 mA (při U_{výst} > 16 V) Technické údaje jednotky Energy Manager: Komunikace HART[®] není omezena Počet: 2 (u základní jednotky) Max. počet: 8 (závisí na počtu a typu rozšiřujících modulů) Doplňkové napájení (např. oddělené zobrazovací jednotky), svorky 91/92: Napájecí napětí 24 V DC ±5% Proud max. 80 mA, zkratuvzdorný Počet: 1 Vnitřní odpor zdroje < 10 Ω 10.0.3 Napájení
Napájecí napětí	 Napájecí zdroj pro nízké napětí: 90 až 250 V AC 50/60 Hz Napájecí zdroj pro malé napětí: 20 až 36 V DC nebo 20 až 28 V AC 50/60 Hz
Spotřeba	8 až 26 VA (podle provedení)
Datové rozhraní	<i>RS232</i>
	– Připojení: konektorová zásuvka 3,5 mm, na čelním panelu – Komunikační protokol: ReadWin [®] 2000 – Přenosová rychlost: max. 57 600 Baud
	RS485
	– Připojení: zásuvná svorkovnice 101/102 (u základní jednotky) – Komunikační protokol: (sériový: ReadWin [®] 2000; paralelní: otevřený standardní) – Přenosová rychlost: max. 57 600 Baud

Volitelně: přídavné rozhraní RS485

- Připojení: zásuvná svorkovnice 103/104
- Komunikační protokol a přenosová rychlost jako u standardního rozhraní RS485

10.0.4 Provozní charakteristiky

Referenční provozní podmínky	 Napájení 230 V AC ± 10%; 50 Hz ± 0,5 Hz Zahřívací doba > 30 min Rozsah okolní teploty 25 °C ± 5 °C (77 °F ± 9 °F) Vlhkost vzduchu 39% ± 10% relativní

Aritmetická jednotka	Médium	Veličina	Rozsah
		Měřicí rozsah teploty	-200 až 374 °C (-328 až 705,2 °F)
		Maximální rozsah rozdílu teplot ΔT	0 až 374 K (0 až 673,2 °F)
	Voda	Limit pro výstrahu při rozdílu teplot ΔT	3 až 20 K (5,4 až 36 °F) < 1,0% měřené hodnoty 20 až 250 K (36 až 482 °F) < 0,3% měřené hodnoty
		Třída přesnosti aritmetické jednotky	Třída 4 (podle EN 1434-1 / OIML R75)
		Interval měření a výpočtu	500 ms

Médium	Veličina	Rozsah
	Měřicí rozsah teploty	0 až 800 °C (32 až 1472 °F)
Pára	Měřicí rozsah tlaku	0 až 1000 bar
	Interval měření a výpočtu	500 ms

10.0.5 Montážní podmínky

	Montážní	podmínky
--	----------	----------

Montážní místo V rozvaděči na lištu EN 50 022-35

Orientace

Bez omezení

10.0.6 Pracovní prostředí

Rozsah okolní teploty	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)	
Skladovací teplota	-30 až 70 °C (-22 až 158 °F)	
Třída klimatu	Podle IEC 60 654-1 Class B2 / EN 1434 Class 'C'	
Elektrická bezpečnost	Podle EN 61010–1: nadmořská výška < 2000 m	
Krytí	 Základní jednotka: IP 20 Oddělená obslužná/zobrazovací jednotka: IP 65 	
Elektromagnetická kompatibilita	Elektromagnetické vyzařování	
	EN 61326 Class A	
	Odolnost vůči rušení	
	 Výpadek napájení: 20 ms, bez vlivu Omezení proudu při zapnutí: I_{max}/I_n ≤ 50% (T50% ≤ 50 ms) Elektromagnetická pole: 10 V/m podle IEC 61000-4-3 Vedená VF: 0,15 až 80 MHz, 10 V podle EN 61000-4-3 Elektrostatický výboj: 6 kV kontakt, nepřímý podle EN 61000-4-2 Rychlé elektrické přechodové jevy (napájení): 2 kV podle IEC 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodové jevy (signál): 1 kV/2 kV podle IEC 61000-4-4 	

- Rázové impulsy (napájení AC): 1 kV/2 kV podle IEC 61000-4-5
- Rázové impulsy (napájení DC): 1 kV/2 kV podle IEC 61000-4-5
- Rázové impulsy (signál): 500 V/1 kV podle IEC 61000-4-5



10.0.7 Mechanická konstrukce





Obslužné prvky	Osm programových tlačítek na čelním panelu, jejichž aktuální funkce je znázorněna na displeji.	
Dálkové ovládání	Rozhraní RS232 (konektorová zásuvka 3,5 mm na čelním panelu): konfigurace pomocí počítače PO s obslužným software ReadWin [®] 2000. Rozhraní RS485	
Časová základna	 Odchylka: 30 minut za rok Záložní napájení: 14 dní 	
Matematické funkce	Výpočet průtoku z tlakové diference: EN ISO 5167 Průběžný výpočet hmotnosti, standardního objemu, hustoty, entalpie, množství tepla pomocí uložených algoritmů a tabulek. Výpočet pro vodu nebo páru podle IAWPS-IF97	
	10.0.9 Certifikáty a schválení	
Označení CE	Měřicí systém splňuje požadavky směrnic EU. Endress+Hauser potvrzuje úspěšné provedení zkoušek přístroje označením CE.	
Certifikace Ex	Informace o aktuálně dostupných provedeních do prostředí s nebezpečím výbuchu "Ex" (ATEX, FM, CSA atd.) získáte na vyžádání u obchodního zastoupení E+H. Veškeré údaje o ochraně proti výbuchu jsou uvedeny v samostatné dokumentaci, která je k dispozici na vyžádání.	
Další normy a směrnice	 EN 60529: Stupeň krytí skříňky (kód IP) EN 61010: Bezpečnostní ustanovení pro elektrické měřicí, řídicí, regulační a laboratorní přístroje EN 61326 (IEC 1326): Elektromagnetická kompatibilita (požadavky EMC) NAMUR NE21, NE43 Asociace pro normy pro řídicí a regulační přístroje v chemickém průmyslu IAWPS-IF 97 Mezinárodní platná a uznaná norma pro výpočty pro páru a vodu (z roku 1997). Vydaná mezinárodní asociací pro vlastnosti vody a páry - "International Association for the Properties of Water and Steam" (IAPWS). OIML R75 Mezinárodní konstrukční a zkušební předpis pro přepočítávací jednotky tepla ve vodě, vydaný mezinárodní organizací "Organisation Internationale de Métrologie Légale". EN 1434 1, 2, 5 a 6 EN ISO 5167 Měření průtoku kapalin pomocí škrticích členů 	

10.0.10 Dokumentace

Skupina výrobků "Přepočítávací jednotka Energy Manager" (PG 006R)
 Technická informace "Průtok a přepočítávací jednotka RMS 621" (TI 092R)
 Technická informace "Vírový průtokoměr PROline Prowirl 72" (TI 062D)

11 Příloha

11.1 Definice důležitých technických jednotek

Objem		
bbl	1 barrel, definice viz "Nastavení \rightarrow Aplikace"	
gal	1 US gallon, odpovídá 3,7854 litru	
igal	Imperial gallon, odpovídá 4,5609 litru	
1	1 litr = 1 dm ³	
hl	1 hektolitr = 100 litrů	
m ³	odpovídá 1000 litrům	
ft ³	odpovídá 28,37 litrům	
Normální objem		
Nm ³	Normální metr krychlový (m ³ za standardních podmínek)	
Scf	Standard cubic feet (ft ³ za standardních podmínek)	
Teplota		
	Převod:	
	 0 °C = 273,15 K °C = (°F - 32)/1,8 	
Tlak		
	Převod: 1 bar = 100 kPa = 100000 Pa = 0,001 mbar = 14,504 psi	
Hmotnost	·	
ton (US)	1 US ton, odpovídá 2000 lbs (= 907,2 kg)	
ton (long)	1 long ton, odpovídá 2240 lbs (= 1016 kg)	
Výkon (tepelný tok)		
ton	1 ton (chlazení) odpovídá 200 Btu/m	
Btu/s	1 Btu/s odpovídá 1,055 kW	
Energie (množství tepla)		
tonh	1 tonh, odpovídá 1200 Btu	
Btu	1 Btu odpovídá 1,055 kJ	
kWh	1 kWh odpovídá 3600 kJ, což odpovídá 3412,14 Btu	

11.2 Konfigurace měření průtoku

Přepočítávací jednotka Energy Manager zpracovává výstupní signály široké řady běžných průtokoměrů.

- Objemový průtok
 Převodník průtoku, jehož signál je úměrný objemu (např. vírový, elektromagnetický, turbínkový průtokoměr).
- Hmotnostní průtok
 Převodník průtoku, jehož signál je úměrný hmotnosti (např. Coriolis).
- Tlaková diference: Převodník průtoku, jehož signál je úměrný tlakové diferenci (DP).

11.2.1 Výpočet průtoku na principu tlakové diference

Přístroj RMx621 má dva způsoby měření tlakové diference:

- Tradiční metoda tlakové diference
- Zlepšená metoda tlakové diference

Tradiční metoda tlakové diference	Zlepšená metoda tlakové diference
Přesná pouze při parametrech, pro něž je navržena (tlak, teplota, průtok)	Díky úplné kompenzaci výpočtu průtoku přesná v každém pracovním bodě
Signál převodníku DP je odmocněný, tj. odpovídá objemovému nebo hmotnostnímu průtoku	Charakteristika převodníku DP je lineární, tj. odpovídá tlakové diferenci

Tradiční metoda tlakové diference:

Všechny koeficienty rovnice pro výpočet průtoku jsou zahrnuty do parametru konstrukce a tvoří konstantu.



Zlepšená metoda tlakové diference:

Na rozdíl od tradiční metody, koeficienty rovnice pro výpočet průtoku (koeficient průtoku, akcelerační faktor, součinitel teplotní roztažnosti, hustota atd.) jsou neustále přepočítávány podle ISO 5167. Výhodou je, že průtok je stanoven přesně i za měnících se provozních podmínek, odlišných od jmenovitých (teplota a tlak v daných rozsazích), čímž je zajištěna větší přesnost měření průtoku.

Za tímto účelem vyhodnocovací jednotka potřebuje následující vstupní údaje:

- vnitřní průměr
- poměr průměrů ß (pro náporové sondy K-faktor)

$$Qm = f \cdot c \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \beta^4}} \cdot \varepsilon \cdot d^2 \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

f = korekční faktor (korekce měřené hodnoty, např. zahrnuje vliv povrchu trubky)

Viv teploty na vnitřní průměr a poměr průměrů β

Věnujte, prosím, pozornost: údaje trubky se často vztahují k výrobní teplotě (cca 20 °C) nebo procesní teplotě. Tyto údaje jsou automaticky převedeny na provozní teplotu. K tomu je třeba zadat pouze součinitel teplotní roztažnosti materiálu trubky (v menu: Expanzní koeficient). (Tlaková diference $1 \rightarrow \text{Oprava: ano} \rightarrow \text{Expanzní koeficient: ...}$

V případě malé odchylky (± 50 °C) od kalibrační teploty je možné teplotní kompenzaci zanedbat.

Náporové sondy (Pitotovy trubice)

V případě použití náporových sond se namísto poměru průměrů zadává korekční faktor. Tento faktor (součinitel odporu) je stanoven výrobcem sondy, pro náporovou sondu "Deltatop" ve formě K-faktoru výrobcem E+H.

Tento korekční faktor je bezpodmínečně nutné zadat! (Viz následující příklad).

Průtok se vypočítá následovně:

$$Qm = f \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot \Delta p \cdot \rho}$$

f = korekční faktor (K-faktor nebo hodnota z korekční tabulky)

d = vnitřní průměr

 $\Delta p = tlaková diference$

 ρ = hustota za provozních podmínek

Příklad:

Měření průtoku v parním potrubí pomocí náporové sondy Deltatop

- Vnitřní průměr: 350 mm
- K-faktor (korekční faktor pro vyjádření odporu sondy): 0,634
- Pracovní rozsah Δp: 0 51, 0 mbar (Q: 0 15 000 m³/h)

Poznámky ke konfiguraci:

Průtok → Průtok 1; Tlak. diference → náporová sonda; Druh signálu → 4...20 mA; → Začátek rozsahu/konec rozsahu (mbar); Data potrubí → vnitřní D 350 mm; → Faktor 0,634.

Měření průtoku pomocí převodníku V-cone

V případě použití převodníků V-cone jsou potřebné následující údaje:

- Vnitřní průměr
- Poměr průměrů β
- Koeficient průtoku c

Koeficient průtoku lze zadat jako pevnou hodnotu nebo formou tabulky v závislosti na Reynoldsově čísle. Tyto údaje vyhledejte, prosím, v dokumentaci výrobce. Průtok se počítá ze vstupních signálů tlakové diference, teploty a statického tlaku podle ISO 5167 (viz Zlepšená metoda). Vliv teploty na V-cone (hodnota Fa) se počítá automaticky v okamžiku zadání koeficientu tepelné roztažnosti V-cone (viz shora uvedený "Vliv teploty na vnitřní průměr a poměr průměrů β"). Pokud údaje, které jsou k dispozici, nejsou dostačující, převodníku DP přiřad te odpovídající objemový průtok a ke zpracování signálu použijte vstup pro průtok přístroje RMS621.

Obecné poznámky k měření tlakové diference

Jestliže jsou k dispozici všechny údaje měřicího místa tlakové diference (vnitřní průměr trubky, poměr průměrů ß nebo k-faktor), doporučujeme použít zlepšenou metodu (plně kompenzovaný výpočet průtoku).

Jestliže požadované údaje nejsou k dispozici, výstupní signál převodníku tlakové diference odpovídá objemovému nebo hmotnostnímu průtoku (viz následující tabulka). Berte v úvahu, prosím, že signál odpovídající hmotnostnímu průtoku již nelze kompenzovat. Proto převodníku DP přiřaď te pokud možno objemový průtok (hmotnostní průtok: hustota za jmenovitých podmínek = objemový průtok). Jednotka Energy Manager pak počítá hmotnostní průtok na základě hustoty za provozních podmínek, v závislosti na teplotě a tlaku. Toto je částečně kompenzovaný výpočet průtoku, poněvadž v případě, že měříme objemový průtok, ve výpočtu se uplatní odmocnina hustoty za jmenovitých podmínek.

Jak se má konfigurovat RMS621 a snímač?

	Typ snímače	Jednotka
1. Tradiční metoda	Nejsou k dispozici údaje o průměru trubky a poměru průměrů ß (u náporové sondy k-faktor).	
a) (výchozí)	Charakteristika odmocněná, např. 01000 m ³ (t)	Vstup pro průtok (objemový nebo hmotnostní průtok) Lineární charakteristika, např. 01000 m ³ (t)
b)	Lineární charakteristika, např. 02500 mbar	Vstup pro průtok (objemový nebo hmotnostní průtok) Charakteristiku odmocnit, např. 01000 m ³ (t)
2. Zlepšená metoda	Průměr trubky a poměr průměrů ß (u náporové sondy k-faktor) jsou známé.	
a) (výchozí)	Lineární charakteristika, např. 02500 mbar	Speciální průtok (DP), např. clona Lineární charakteristika, např. 02500 mbar
b)	Charakteristika odmocněná, např. 01000 m ³ (t)	Speciální průtok (DP), např. clona Charakteristiku umocnit 02500 mbar

Přesnost měření průtoku vzduchu pomocí clony, podle metody měření *Příklad:*

- Clona s rohovým odběrem DPO 50: vnitřní průměr 200 mm; ß = 0,7
- Provozní rozsah průtoku:
- 14,5 až 6785 m³/h (0 až 813,0 mbar)
- Jmenovité parametry:Procesní teplota:
- 10 bar; 200 °C; 4,85 kg/m³; 4000 m³/h 190 °C
- Procesní tlak (skutečná hodnota): 11 bar
- Tlaková diference: 270 mbar
- Výsledek v případě, že měření je založeno na tradiční metodě tlakové diference:
 Objemový průtok: 4000 m³/h Hmotnostní průtok: 19,41 t/h (hustota: 4,85 kg/m³)
- b. Výsledek při použití zlepšené, plně kompenzované metody tlakové diference (skutečný průtok):

Objemový průtok: 3750 m³/h Hmotnostní průtok: 20,75 Nm³/h (hustota: 5,53 kg/m³)

Chyba měření v případě tradiční metody měření průtoku je cca 6,5%.

Dělený rozsah (rozšíření měřicího rozsahu)

Měřicí rozsah převodníku tlakové diference je mezi 1:3 a 1:7. Tato funkce vám poskytuje možnost rozšíření měřicího rozsahu průtokoměru na 1:20 a víc použitím až tří převodníků tlakové diference pro jedno měřicí místo průtoku.

Poznámky ke konfiguraci:

- 1. Zvolte: Speciální průtok Tlaková diference Měřicí místo Dělený rozsah 1 (2, 3).
- 2. Definujte signál a zvolte převodník tlakové diference (platí pro všechny převodníky tlakové diference!).
- Zvolte svorky pro převodníky a definujte měřicí rozsahy. Rozsah 1: převodník s nejmenším měřicím rozsahem Rozsah 2: převodník s větším měřicím rozsahem atd.
- 4. Specifikujte charakteristiku, jednotky, formát, množství, údaje trubky atd. (platí pro všechny převodníky).

🕲 Upozornění!

V režimu děleného rozsahu je nutné použít převodníky tlakové diference, které při překročení měřicího rozsahu poskytují výstupní proud > 20 mA (< 4,0 mA). Systém přepíná měřicí rozsahy automaticky (hystereze v přepínacím bodě).



Obr. 28: Režim děleného rozsahu

Výpočet průměrné hodnoty

Výpočet průměrné hodnoty vám umožní měření vstupní veličiny pomocí několika snímačů v různých místech s následným výpočtem jejich průměrné hodnoty. Tato funkce je užitečná v případě, kdy je v systému požadováno několik měřicích bodů pro stanovení měřené veličiny s dostatečnou přesností. Příklad: použití několika náporových sond pro měření průtoku v potrubí s nedostatečnou délkou uklidňovacího úseku nebo s velkým průřezem.

Výpočet průměrné hodnoty je možný pro vstupní tlak, teplotu a speciální průtok (tlakovou diferenci).

Korekční tabulky

Převodníky průtoku poskytují výstupní signál úměrný průtoku. Vztah mezi výstupním signálem a průtokem lze vyjádřit charakteristikou (grafem křivky). Průtok nelze vždy stanovit přesně v celém měřicím rozsahu převodníku křivkou, tj. převodník průtoku vykazuje odchylku od ideální křivky. Tuto odchylku lze kompenzovat pomocí korekční tabulky.

Tato korekce se liší podle typu převodníku průtoku:

- Analogový signál (objemový, hmotnostní)
- Tabulka s až 15 páry hodnot proud/průtok
- Impulsní signál (objemový, hmotnostní) Tabulka s až 15 páry hodnot (frekvence/k-faktor nebo frekvence/hodnota impulsu, podle typu signálu)
- Tlaková diference neodmocněná/odmocněná
 Takvilka a ož 10 pím bodnot (průtok (falton f
 - Tabulka s až 10 páry hodnot (průtok/faktor f)
- Upozornění!

6

Body korekční tabulky jsou jednotkou automaticky setříděny, tj. můžete je zadat v libovolném pořadí.

Ujistěte se, že provozní podmínky jsou v rozsahu tabulky, protože hodnoty ležící mimo rozsah tabulky jsou stanoveny extrapolací. To by mohlo vést k větší nepřesnosti.

Rejstřík

A Aktivní snímače
B Barrel (bbl) 34, 43
D Dělený rozsah (rozšíření měřicího rozsahu)
E Elektrické zapojení Kontrola zapojení (seznam kontrolních bodů) 22
H Hlavní menu – Diagnostika
Ch Charakteristika
J Jednotky 43
K Koncepce chybových hlášení Hlášení poruchy
M Montáž odděleného zobrazovacího/obslužného modulu. 21 Montáž rozšiřujících modulů
Náporové sondy (Pitotovy trubice)
O Oddělený zobrazovací/obslužný modul 20 Opravy

Orientace přístroje 11

Р
Paměť událostí
Pára
Hmotnost páry 41
Množství tepla v páře 41
Nasycená pára 41
Přehřátá pára
Pasivni snimace
$\begin{array}{c} \text{PIOCeSIII CHYDY (UCHINICC)} \\ \text{Dravedník průsteku} \\ 33 34 52 71 \end{array}$
Příklad anlikace
Hmotnost nárv 51
Příklad obsluhv
Připojení externích snímačů 15
Připojení napájení
Připojení rozhraní (interface)18
Připojení specifického přístrojového vybavení E+H $\ldots 16$
Připojení výstupů
Přístrojový štítek10
P
Rozměrv 11
Rozšiřující moduly 28
S
Seznam chyb 27, 30
Seznamy kontrolních bodů k odstraňování problémů 54
Snímače teploty 16
Snimače tlaku
Specialni prutokomery
Sumátory /2
Symboly tlačítek 24
Systémové chyby (definice)
Т
Teplotní snímače 16
Tlakové snímače 33
П
Imístění svorek 13
Umístění svorek rozšiřujícího modulu univerz, vstupů
Umístění svorek rozšiřujícího modulu vstupů pro teplotu19
Uzamčení nastavení
V
Výchozí (základní) hodnota teploty
vypocet prumerne nodnoty 38–40, /1
Z
Zadání textu
Základní jednotka
Zobrazení hodnot
Tabulka nastavení

Zákazník	
Objednací kód	
Jednotka č.	
Obsluha	

Rozšiřující modul					
Тур	Pozice				
Univerzální					
Teplota					

Aplikace	Měření	Typ aplikace

Průtok	Typ signálu	Poč. hodn.	Konc. hodn.	Hodnota impulsu	Tech. jednotky

Tlak	Typ signálu	Poč. hodn.	Konc. hodn.	Tech. jednotky	

Teplota	Typ signálu	Poč. hodn.	Konc. hodn.	Tech. jednotky

Výstupy	Zdroj signálu	Typ signálu	Poč. hodn.	Konc. hodn.	Hodnota impulsu	Tech. jedn.

Připojení svorek viz další strana

Připojení svorek



Přehled ma	atice funkcí									
Základní nastavení	Datum / čas Datum Čas Letní/normální čas	Jednotky měření Jednotky měření	Kód - uživatelský - pro limity	Chování při poruše Porucha – kategorie	Zadání textu Zadání textu	Všeobecné informace Označení Měřící místo Jméno prog. Verze SW Varianty SW CPU Nr.	Zobrazení	Skupiny Skupina 1 až 6 Označení Šablona zobrazení Hodnota typ Hodnota 1 až 8	Střídavé zobrazení Čas střídání Skupina X	Zobrazení OIMI. Zobr. sumací
Vstupy	Vstupy pro průtok Označení Snímač průtoku Druh signálu Svorka Charakter. Jednotky Hodnota impulsu/ K-faktor Poč. hodnota Konc. hodnota Konc. hodnota Potl. průtok Oprava Tlumení sig. Odchylka Korekční tabulka	Nul. signál	Speciální průtok Tlak. dífer. Označení Převodník dP/ dělený rozsah Měř. element Druh signálu Časová osa Jednotky Zač. rozsahu Konec rozsahu Potl. průtok Oprava Tlumení sig. Odchylka Korekční tabulka Množství Chaváť (aži	Prům. průtok Označení Počet Množství Externí sumátory	Vstupy pro tlak Druh signálu Svorka Jednotky Pfetlak/absolutní Poč. hodnota Konc. hodnota Tlumení sig. Odchylka Základní Prům. tlak Označení Počet Chování při poruše	Vstupy pro teplotu Druh signálu Svorka Jednotky 3-vodič/4-vodič Poč. hodnota Konc. hodnota Tlumení sig. Odchylka Základní Prům. teplota Označení Počet Chování při poruše	Výstupy	Analogové výstupy Označení Svorka Zdroj signálu Proud. rozsah Poč. hodnota Konc. hodnota Tlumení sig. Chování při poruše Simulace	Impulsní výstupy Označení Druh signálu Svorka Zdroj signálu Impulsní - typ - jednotky - šífka Simulace	Relé/ limitní hodnota Výstup na: (relé/zobrazení) Švorka Režim Zdroj signálu Bod sepnutí Hystereze Zpoždění Gradient Limit hlášení
	poruše		poruše							

Aplikace	



Šedým podkladem označené bloky funkcí obsahují menu nižší úrovně. Podle volby menu některé položky menu nejsou k dispozici a příslušné pozice matice funkcí nejsou zobrazeny.



Kontrast

Nastav. LCD

Česká republika

Endress+Hauser Czech s.r.o. Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4

Tel.: +420 241 080 450 Fax: +420 241 080 460 info@cz.endress.com www.endress.cz www.e-direct.cz



People for Process Automation

BA182R/32/cs/01.05/06.05 FM+SGLM6.0 ProMoDo