

# Beschreibung der Gerätefunktionen Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250

Füllstand-Radar













# Grundabgleich



# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Benutzung	5
1.1	Eine Funktionsbeschreibung über	5
1.2	Eine Funktionsbeschreibung über die grafische	5
1.3	Eine Funktionsbeschreibung über den Index des Funktionsmenüs finden	5
1.4	Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs	6
1.5	Anzeige- und Bedienelemente	7
1.6	Inbetriebnahme	10
2	Funktionsmenü Micropilot M 1	1
3	Funktionsgruppe	
	"Grundabgleich" (00) 1	4
3.1	Funktion "Messwert" (000)	14
3.2	Funktion "Mediumtyp" (001)	14
3.3	Funktion "Tankgeometrie" (002),	
2.4	nur Flüssigkeiten	15
3.4	FUNKTION "Medium Eigensch." (003),	16
3.5	Funktion "Messbedingungen" (004),	10
	nur Flüssigkeiten	17
3.6	Funktion "Behälter / Silo" (00A),	
27	nur Schüttgüter	18
5.7	nur Schüttgüter	18
3.8	Funktion "Messbedingungen" (00C),	10
	nur Schüttgüter	19
3.9	Funktion "Abgleich leer" (005)	20
3.10	Funktion "Abgleich voll" (006)	21
3.11	FUNKTION "KONTOURCHMESSER" (007),	າງ
3 12	Anzeige (008)	22
3.13	Funktion "Distanz prüfen" (051)	23
3.14	Funktion "Bereich Ausblend" (052)	24
3.15	Funktion "Starte Ausblend." (053)	24
3.16	Anzeige (008) 2	25
4	Funktionsgruppe	
	"Sicherheitseinst." (01) 2	26
<i>A</i> 1	Funktion "Auso b Alarm" (010)	26
4.2	Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)	28
4.3	Funktion "Ausg.Echoverlust" (012)	28
4.4	Funktion "Rampe %MB/min" (013)	29
4.5	Funktion "Verzögerung" (014)	30
4.6	Funktion "Sicherheitsabst." (015)	30
4.7	Funktion "im Sicherh.abst." (016)	30
4.8	Funktion "Reset Selbsthalt" (017)	32
4.9		2د

5	Funktionsgruppe "Linearisierung" (04)
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Funktion "Füllst./Restvol." (040)33Funktion "Linearisierung" (041)34Funktion "Kundeneinheit" (042)38Funktion "Tabellen Nummer" (043)39Funktion "Eingabe Füllst." (044)39Funktion "Eingabe Volumen" (045)40Funktion "Endwert Messber." (046)40Funktion "Zyldurchmesser" (047)40
6	Funktionsgruppe
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11	Funktion "Auswahl" (050)       41         Funktion "Distanz prüfen" (051)       41         Funktion "Bereich Ausblend" (052)       42         Funktion "Starte Ausblend." (053)       43         Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)       43         Funktion "Ausblendung" (055)       44         Funktion "Echoqualität" (056)       44         Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)       45         Funktion "Integrationszeit" (058)       45         Funktion "Blockdistanz" (059)       46
_	
7	Funktionsgruppe "Ausgang" (06), - "Profibus Param." (06),
7	Funktionsgruppe "Ausgang" (06), - "Profibus Param." (06), nur PROFIBUS PA
<b>7</b> 7.1 7.2	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),- "Profibus Param." (06),nur PROFIBUS PA
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),- "Profibus Param." (06),nur PROFIBUS PA
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         funktion "Itent Number" (061),         nur PROFIBUS PA         48         Funktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Muktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Muktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Muktion "Präambelanzahl" (061),         nur HART         48         Funktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA         48         Funktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART         49
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         nur PROFIBUS PA         Muktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         Muktion "Präambelanzahl" (061),         nur HART         Muktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART         49         Funktion "Setze Einh. Out" (062),         nur PROFIBUS PA
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         - "Unktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Präambelanzahl" (061),         nur HART         - "ROFIBUS PA         - "Unktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART         - "Unktion "Setze Einh. Out" (062),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Stromausg. Modus" (063),         nur HART         - 50
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "ROFIBUS PA         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         - "Profibus PA         - "Rofibus PA         - "Your HART         - "Profibus PA         - ""Profibus PA
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         - "Unktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "PROFIBUS PA         - "Unktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Präambelanzahl" (061),         nur HART         - "Unktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART         - "Unktion "Setze Einh. Out" (062),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Stromausg. Modus" (063),         nur HART       50         Funktion "Out Wert" (063),         nur PROFIBUS PA         - S0         Funktion "Stromausg. Modus" (063),         nur HART         - 50         Funktion "Geter Strom" (064),         nur HART
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         47         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         47         Funktion "Geräteadresse" (060),         nur PROFIBUS PA         47         Funktion "Präambelanzahl" (061),         nur HART         48         Funktion "Ident Number" (061),         nur PROFIBUS PA         48         Funktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART       49         Funktion "Setze Einh. Out" (062),         nur PROFIBUS PA       49         Funktion "Stromausg. Modus" (063),         nur HART       50         Funktion "Out Wert" (063),         nur PROFIBUS PA       50         Funktion "fester Strom" (064),         nur HART       51         Funktion "Out Status" (064),         nur PROFIBUS PA       51
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         - ""Profibus PA         - "Profibus P
<b>7</b> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12	Funktionsgruppe "Ausgang" (06),         - "Profibus Param." (06),         nur PROFIBUS PA         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "Profibus PA         47         Funktion "Kommun.Adresse" (060),         nur HART         - "ProFibUS PA         - "Unktion "Grenze Messwert" (062),         nur HART         - "ProFibUS PA         - "ProFibUS PA         - "ProFibUS PA         - "Unktion "Stromausg. Modus" (063),         nur HART         - "Ont Wert" (063),         nur PROFIBUS PA         - "Unktion "Geter Strom" (064),         nur HART       51         Funktion "Out Status" (064),         nur PROFIBUS PA       51         Funktion "Simulationswert" (066)       53

7.14	Funktion "2. zykl. Wert" (067),
7.15	Funktion "4mA Wert" (068),
7 16	nur HART
7.10	nur PROFIBUS PA
7.17	Funktion "20mA Wert" (069), nur HART 56
7.18	Funktion "eingelesen. Wert" (069),
	nur PROFIBUS PA 56
8	Funktionsgruppe
	"Hüllkurve" (0E) 57
8.1	Funktion "Darstellungsart" (OE1) 57
8.2 8.3	Funktion "Kurve lesen" (0E2)
0.0	
9	Funktionsgruppe
	"Anzeige" (09) 60
9.1	Funktion "Sprache" (092) 60
9.2	Funktion "Zur Startseite" (093) 60
9.3	Funktion "Anzeigeiormat" (094) 01 Funktion "Nachkommost " (095) 61
9.4 0.5	Fullktion "Transungszeichen" (006)
9.5	Funktion "Anzeigetest" ( $(097)$ 62
/.0	
10	Funktionsgruppe
	"Diagnose" (0A) 63
10.1	Funktion "aktueller Fehler" $(0 \land 0)$ 64

10.1		04
10.2	Funktion "letzter Fehler" (0A1)	64
10.3	Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)	64
10.4	Funktion "Rücksetzen" (0A3)	65

Micropilot M

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	Funktion "Freigabecode" (0A4)6Funktion "gemessene Dist." (0A5)6Funktion "gemess. Füllst." (0A6)6Funktion "Fensterung" (0A7)6Funktion "Anwendungsparam." (0A8)6	6 7 8 9
11	Funktionsgruppe	
	"System Parameter" (0C)	0
11.1 11.2	Funktion "Messstelle" (0C0)	0
113	nur PROFIBUS PA	0
11.4	Funktion "Seriennummer" (0C4)	1
11.5	Funktion "Längeneinheit" (0C5)	1
11.6 11.7	Funktion "Download Mode" (0C8)       7         Funktion "Antenn.verläng" (0C9)       7	2
12	Funktionsgruppe "Service" (0D) 73	3
12.1	Softwarehistorie	3
13	Hüllkurve	4
14	Störungsbehebung	8
14.1	Fehlersuchanleitung 7	9
14.2	Systemfehlermeldungen	0
14.3 14.4	Anwendungsfehler in Schüttgütern	Ζ Δ
14.5	Ausrichtung des Micropilot	6

# 1 Hinweise zur Benutzung

Um in die Beschreibung der von Ihnen gewünschten Funktion des Gerätes oder der einzugebenden Parameter zu gelangen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

# 1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Funktionen geordnet nach Funktionsguppen (z.B. "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", ...) aufgelistet. Über einen Seitenverweis/Link gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 3.

## 1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung der Funktionsmenüs finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Ebene, den Funktionsgruppen, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion.

In der Tabelle (siehe Seite 11) sind alle zur Verfügung stehenden Funktionsgruppen und Funktionen des Geräts dargestellt. Wählen Sie den für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktionsgruppe bzw. eine Funktion. Über einen Seitenverweis/Link gelangen Sie auf die genaue Beschreibung der Funktionsgruppe bzw. Funktion.

# 1.3 Eine Funktionsbeschreibung über den Index des Funktionsmenüs finden

Zur leichteren Orientierung innerhalb des Funktionsmenüs wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt. Über den Index des Funktionsmenüs (siehe Seite 91), in dem die Kennzeichnungen aller Funktionen alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie über einen Seitenverweis/Link zu der jeweiligen Funktion.



#### Hinweis!

Die Default-Werte der jeweiligen Parameter sind durch Fettdruck gekennzeichnet.

## 1.4 Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs

Das Bedienmenü besteht aus zwei Ebenen:

- Funktionsgruppen (00, 01, 03, ..., 0C, 0D): In den Funktionsgruppen erfolgt eine grobe Einteilung der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen sind z.B.: "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", "Ausgang", "Anzeige", etc.
- Funktionen (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9): Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben und Parameter ausgewählt und abgespeichert werden. Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00) sind z.B.: "Tankgeometrie" (002),

"Medium Eigensch." (003), "Messbedingungen" (004), "Abgleich leer" (005), etc.

Soll also z.B. die Anwendung des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)
- 2. Auswahl der Funktion "**Tankgeometrie**" **(002)** (in der die Auswahl der vorhandenen Tankgeometrie erfolgt).

### 1.4.1 Kennzeichnung der Funktionen

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmenüs (siehe Seite 11 ff.) wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.



Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe:

- Grundabgleich 00
- Sicherheitseinst. 01
- Linearisierung 04
- •••

Die dritte Ziffer numeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe:

Grundabgleich	00	$\rightarrow$	Tankgeometrie	002
			Medium Eigensch.	003
			Messbedingungen	004

Im folgenden wird die Position immer in Klammern (z.B. **"Tankgeometrie" (002)**) hinter der beschriebenen Funktion angegeben.



# 1.5 Anzeige- und Bedienelemente



### 1.5.1 Anzeigedarstellung

### Flüssigkristallanzeige (LCD-Anzeige):

Vierzeilig mit je 20 Zeichen. Anzeigekontrast über Tastenkombination einstellbar.



#### Abb. 2: Anzeigedarstellung

### 1.5.2 Anzeigesymbole

Folgende Tabelle beschreibt die in der Flüssigkristalanzeige dargestellten Symbole:

Symbol	Bedeutung
Ч	<b>ALARM_SYMBOL</b> Dieses Alarm Symbol wird angezeigt, wenn sich das Gerät in einem Alarmzustand befindet. Wenn das Symbol blinkt handelt es sich um eine Warnung.
5	<b>LOCK_SYMBOL</b> Dieses Verriegelungs Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät verriegelt ist, d.h. wenn keine Eingabe möglich ist.
٦	<b>COM_SYMBOL</b> Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt wenn eine Datenübertragung über z.B. HART, PFOFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus stattfindet.
*	SIMULATION_SWITCH_ENABLE Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt, wenn die Simulation in FF mit dem DIP Schalter aktiviert ist.

Tab. 1-1Bedeutung der Symbole

### 1.5.3 Tastenbelegung

Die Bedienelemente befinden sich innerhalb des Gehäuses und können nach Öffnen des Gehäusedeckels bedient werden.

### Funktion der Tasten

Taste(n)	Bedeutung
+ oder +	Navigation in der Auswahlliste nach oben Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
− <sub>oder</sub> ↓	Navigation in der Auswahlliste nach unten Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
_ + oder ►	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach links
E	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts, Bestätigung
+ und E oder und E	Kontrasteinstellung der Flüssigkristallanzeige
+ und - und E	Hardware-Verriegelung / Entriegelung Nach einer Hardware-Verriegelung ist eine Bedienung über Display und Kommunikation nicht möglich! Die Entriegelung kann nur über das Display erfolgen. Es muss dabei ein Freigabecode eingegeben werden.

Tab. 1-2Funktion der Tasten

### 1.5.4 Bedienung mit VU 331



# 1.6 Inbetriebnahme

### 1.6.1 Messgerät einschalten

Wird das Gerät erstmals eingeschaltet, erscheint folgendes auf dem Display:



# 2 Funktionsmenü Micropilot M

### Grundabgleich in Flüssigkeiten

Funktionsgrup	ре		Funktion			Beschreibung
Grundabgleich	00	$\Rightarrow$	Messwert	000	$\rightarrow$	Seite 14
(siehe Seite 14)			Mediumtyp → Flüssigkeit	001	$\rightarrow$	Seite 14
$\downarrow$		-	Tankgeometrie	002	$\rightarrow$	Seite 15
			Medium Eigensch.	003	$\rightarrow$	Seite 16
			Messbedingungen	004	$\rightarrow$	Seite 17
			Abgleich leer	005	$\rightarrow$	Seite 20
			Abgleich voll	006	$\rightarrow$	Seite 21
			Rohrdurchmesser	007	$\rightarrow$	Seite 22
			Distanz prüfen	051	$\rightarrow$	Seite 23
			Bereich Ausblend	052	$\rightarrow$	Seite 24
			Starte Ausblend.	053	$\rightarrow$	Seite 24

### Grundabgleich in Schüttgütern

рре		Funktion			Beschreibung
00	$\Rightarrow$	Messwert	000	$\rightarrow$	Seite 14
		Mediumtyp → Schüttgut	001	$\rightarrow$	Seite 14
	_	Behälter / Silo	00A	$\rightarrow$	Seite 18
		Medium Eigensch.	00B	$\rightarrow$	Seite 18
		Messbedingungen	00C	$\rightarrow$	Seite 19
		Abgleich leer	005	$\rightarrow$	Seite 20
		Abgleich voll	006	$\rightarrow$	Seite 21
		Distanz prüfen	051	$\rightarrow$	Seite 23
		Bereich Ausblend	052	$\rightarrow$	Seite 24
		Starte Ausblend.	053	$\rightarrow$	Seite 24
	00	<u>ppe</u> 00 ⇒	ppe     Funktion       00     ⇒     Messwert       Mediumtyp → Schüttgut     Behälter / Silo       Medium Eigensch.     Messbedingungen       Abgleich leer     Abgleich leer       Abgleich voll     Distanz prüfen       Bereich Ausblend     Starte Ausblend.	ppe     Funktion       00     ⇒     Messwert     000       Mediumtyp → Schüttgut     001       Behälter / Silo     00A       Medium Eigensch.     00B       Messbedingungen     00C       Abgleich leer     005       Abgleich voll     006       Distanz prüfen     051       Bereich Ausblend     052       Starte Ausblend.     053	ppeFunktion00 $\Rightarrow$ Messwert000 $\rightarrow$ Mediumtyp $\rightarrow$ Schüttgut001 $\rightarrow$ Behälter / Silo00A $\rightarrow$ Medium Eigensch.00B $\rightarrow$ Messbedingungen00C $\rightarrow$ Abgleich leer005 $\rightarrow$ Abgleich voll006 $\rightarrow$ Distanz prüfen051 $\rightarrow$ Bereich Ausblend052 $\rightarrow$ Starte Ausblend.053 $\rightarrow$

### Weitere Funktionen

Funktionsgruppe			Funktion			Beschreibung
Sicherheitseinst.	01	$\Rightarrow$	Ausg. b. Alarm	010	$\rightarrow$	Seite 26
(siehe Seite 26)			Ausg. b. Alarm (nur HART)	011	$\rightarrow$	Seite 28
$\Downarrow$		-	Ausg.Echoverlust	012	$\rightarrow$	Seite 28
			Rampe %MB/min	013	$\rightarrow$	Seite 29
			Verzögerung	014	$\rightarrow$	Seite 30
			Sicherheitsabst.	015	$\rightarrow$	Seite 30
			im Sicherh.abst.	016	$\rightarrow$	Seite 30
			Reset Selbsthalt	017	$\rightarrow$	Seite 32
			Überfüllsicher.	018	$\rightarrow$	Seite 32
		-				
Linearisierung	04	$\Rightarrow$	Füllst./Restvol.	040	$\rightarrow$	Seite 33
(siehe Seite 33)			Linearisierung	041	$\rightarrow$	Seite 34
$\Downarrow$		_	Kundeneinheit	042	$\rightarrow$	Seite 38
			Tabellen Nummer	043	$\rightarrow$	Seite 39
			Eingabe Füllst.	044	$\rightarrow$	Seite 39
			Eingabe Volumen	045	$\rightarrow$	Seite 40
			Endwert Messber.	046	$\rightarrow$	Seite 40
			Zyldurchmesser	047	$\rightarrow$	Seite 40

			Weitere Funktionen		
Funktionsgrup	ope		Funktion		Beschreibung
erweit. Abgleich	05	$\Rightarrow$	Auswahl	050	$\rightarrow$ Seite 41
(siehe Seite 41)			Distanz prüfen	051	$\rightarrow$ Seite 41
↓		-4	Bereich Ausblend	052	$\rightarrow$ Seite 42
			Starte Ausblend.	053	$\rightarrow$ Seite 43
			akt. Ausbl.dist.	054	$\rightarrow$ Seite 43
			Ausblendung	055	$\rightarrow$ Seite 43
			Echoqualität	056	$\rightarrow$ Seite 44
			Füllhöhenkorrekt	057	$\rightarrow$ Seite 45
			Antenn.verläng	0C9	$\rightarrow$ Seite 45
			Integrationszeit	058	$\rightarrow$ Seite 45
			Blockdistanz	059	$\rightarrow$ Seite 46
		٦			ı
Ausgang	06	$\Rightarrow$	Kommun.Adresse (nur HART)	060	$\rightarrow$ Seite 47
Profibus Param.	06		Geräteadresse (nur PROFIBUS PA)	060	$\rightarrow$ Seite 47
nur PROFIBUS PA			Präambelanzahl (nur HART)	061	$\rightarrow$ Seite 48
(siehe Seite 47)			Ident Number (nur PROFIBUS PA)	061	$\rightarrow$ Seite 48
$\downarrow$			Grenze Messwert (nur HART)	062	$\rightarrow$ Seite 49
			Setze Einh. Out (nur PROFIBUS PA)	062	$\rightarrow$ Seite 49
			Stromausg.Modus (nur HART)	063	$\rightarrow$ Seite 50
			Out Wert (nur PROFIBUS PA)	063	$\rightarrow$ Seite 50
			fester Strom (nur HART)	064	$\rightarrow$ Seite 51
			Out Status (nur PROFIBUS PA)	064	$\rightarrow$ Seite 51
			Simulation	065	$\rightarrow$ Seite 52
			Simulationswert	066	$\rightarrow$ Seite 52
			Ausgangsstrom (nur HART)	067	$\rightarrow$ Seite 52
			2. zykl. Wert (nur PROFIBUS PA)	067	$\rightarrow$ Seite 54
			4mA-Wert (nur HART)	068	$\rightarrow$ Seite 55
			Zuordnung Anzei. (nur PROFIBUS PA)	068	$\rightarrow$ Seite 55
			20mA-Wert (nur HART)	069	$\rightarrow$ Seite 56
			eingelesen. Wert (nur PROFIBUS PA)	069	$\rightarrow$ Seite 56
II::	0E	٦.	Devetallumment	051	Soite E7
(sicho Soito 57)	UL	$\rightarrow$		0E1	$\rightarrow$ Selle 57
		]	Hüllkurvendarstellung	0E2	$\rightarrow$ Seite 58
Ŷ			Tulkurvendarstending	0L5	
Anzeige	09	$\Rightarrow$	Sprache	092	$\rightarrow$ Seite 60
(siehe Seite 60)			Zur Startseite	093	→ Seite 60
↓		-	Anzeigeformat	094	→ Seite 61
			Nachkommast.	095	→ Seite 61
			Trennungszeichen	096	→ Seite 61
			Anzeigetest	097	$\rightarrow$ Seite 62

Funktionsgrup	pe		Funktion			Beschreibung
Diagnose	0A	⇒	aktueller Fehler	0A0	$\rightarrow$	Seite 64
(siehe Seite 63)			letzter Fehler	0A1	$\rightarrow$	Seite 64
$\downarrow$		1	Lösche let.Fehl.	0A2	$\rightarrow$	Seite 64
			Rücksetzen	0A3	$\rightarrow$	Seite 65
			Freigabecode	0A4	$\rightarrow$	Seite 66
			gemessene Dist.	0A5	$\rightarrow$	Seite 67
			gemess. Füllst.	0A6	$\rightarrow$	Seite 68
			Fensterung	0A7	$\rightarrow$	Seite 68
			Anwendungsparam.	0A8	$\rightarrow$	Seite 69
		_				
System Parameter	0C	$\Rightarrow$	Messstelle	0C0	$\rightarrow$	Seite 70
(siehe Seite 70)			device tag (nur FOUNDATION Fieldbus)	0C0	$\rightarrow$	Seite 70
$\Downarrow$		_	Profile Version (nur PROFIBUS PA)	0C1	$\rightarrow$	Seite 70
			Protokoll+SW-Nr.	0C2	$\rightarrow$	Seite 70
			Seriennummer	0C4	$\rightarrow$	Seite 71
			device id (nur FOUNDATION Fieldbus)	0C4	$\rightarrow$	Seite 71
			Längeneinheit	0C5	$\rightarrow$	Seite 71
			Download Mode	0C8	$\rightarrow$	Seite 72
			Antenn.verläng	0C9	$\rightarrow$	Seite 45
		_				
Service	D00	$\Rightarrow$	Service Ebene	D00		Seite 73

### Weitere Funktionen

# 3 Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)



# 3.1 Funktion "Messwert" (000)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Messwert in der gewählten Einheit (siehe Funktion "Kundeneinheit" (042)) angezeigt. Die Zahl der Nachkommastellen kann in der Funktion "Nachkommast." (095) eingestellt werden.

## 3.2 Funktion "Mediumtyp" (001)



Mit dieser Funktion wählen Sie den Mediumtyp aus.

- Auswahl:
- Flüssigkeit
- Schüttgut

### Mit der Auswahl "Flüssigkeit" können nur folgende Funktionen eingestellt werden:

- Tankgeometrie 002
- Medium Eigensch.
   003
- Messbedingungen
   004
- Abgleich leer 005
- Abgleich voll 006
- Rohrdurchmesser 007
- Distanz prüfen
   051
- Bereich Ausblend 052
- Starte Ausblend. 053
- ...

### Mit der Auswahl "Schüttgut" können nur folgende Funktionen eingestellt werden:

- Behälter / Silo 00A
- Medium Eigensch. 00B
- Messbedingungen
   00C
- Abgleich leer 005
- Abgleich voll 006
- Distanz prüfen
   051
- Bereich Ausblend
   052
- Starte Ausblend. 053
- ...



Mit dieser Funktion wählen Sie die Tankgeometrie aus.

### Auswahl:

- Klöpperdeckel
- zyl.liegend
- Bypass
- Schwallrohr
- Flachdeckel
- Kugeltank



# 3.4 Funktion "Medium Eigensch." (003), nur Flüssigkeiten



Mit dieser Funktion wählen Sie die Dielektrizitätskonstante aus.

### Auswahl:

- unbekannt
- DK: < 1.9
- DK: 1.9 ... 4
- DK: 4 ... 10
- DK: > 10

Mediengruppe	DK (Er)	Beispiel	
A	1,4 1,9	nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Flüssiggas <sup>1)</sup>	
В	1,9 4 nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol,		
С	4 10 z.B. konzentrierte Säure, organische Lösungsmittel, Ester, Analin, Alkor Aceton,		
D	> 10	) leitenden Flüssigkeiten, wässrige Lösungen, verdünnte Säuren und Lauge	

1) Ammoniak NH3 wie Medium der Gruppe A behandeln, d.h. immer FMR230 im Schwallrohr einsetzen.

# 3.5 Funktion "Messbedingungen" (004), nur Flüssigkeiten



Mit dieser Funktion wählen Sie die Messbedingungen aus.

### Auswahl:

- Standard
- Oberfl. ruhig
- Oberfl.unruhig
- zus. Rührwerk
- schnelle Änder
- Test:Filt. aus

Standard	Oberfl. ruhig	Oberfl.unruhig	
Für alle Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.	Lagertanks mit Tauchrohr- oder Bodenbefüllung	Lager- / Puffertanks mit unruhiger Oberfläche durch freie Befüllung oder Mischdüsen	
Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.	Die Mittelungs-Filter und Integrationszeit werden auf grosse Werte gesetzt. -> ruhiger Messwert -> genaue Messung -> langsamere Reaktionszeit	Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden betont. -> beruhigter Messwert -> mittelschnelle Reaktionszeit	

zus. Rührwerk	schnelle Änder	Test:Filt. aus
bewegte Oberflächen (evtl. mit Trombenbildung) durch Rührwerke	schnelle Füllstandänderung, besonders in kleinen Tanks	Für Service- / Diagnosezwecke können alle Filter ausgeschaltet werden.
Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden auf grosse Werte gesetzt. ->beruhigter Messwert ->mittelschnelle Reaktionszeit ->Minimierung von Effekten durch Rührwerksblätter	Die Mittelungs-Filter werden auf kleine Werte gesetzt. Die Integrationszeit wird auf 0 gesetzt. -> schnelle Reaktionszeit -> evtl. unruhiger Messwert	Alle Filter aus.

# 3.6 Funktion "Behälter / Silo" (00A), nur Schüttgüter



Mit dieser Funktion wählen Sie die Behälterform aus.

### Auswahl:

- unbekannt
- Metallsilo
- Betonsilo
- Bunker
- Dome
- offene Halde
- Bandbelegung

# 3.7 Funktion "Medium Eigensch." (00B), nur Schüttgüter



Mit dieser Funktion wählen Sie die Dielektrizitätskonstante aus.

### Auswahl:

- unbekannt
- DK: 1.6 ... 1.9
- DK: 1.9 ... 2.5
- DK: 2.5 ... 4
- DK: 4 ... 7
- DK: > 7

Mediengruppe	DK (Er)	Beispiel
A	1,6 1,9	– Kunststoffgranulat – Weißkalk, Spezialzement – Zucker
В	1,9 2,5	– Portlandzement, Gips
С	2,5 4	– Getreide, Samen – gemahlene Steine – Sand
D	4 7	– naturfeuchte (gemahlene) Steine, Erze – Salz
E	> 7	– Metallpulver – Ruß – Kohlenstaub

Für sehr lockere oder aufgelockerte Schüttgüter gilt die jeweils niedrigere Gruppe.



# 3.8 Funktion "Messbedingungen" (00C), nur Schüttgüter

Mit dieser Funktion wählen Sie die Messbedingungen aus.

### Auswahl:

- Standard
- schnelle Änder.
- langsame Änder.
- Test: alle Filter aus

# 3.9 Funktion "Abgleich leer" (005)





Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom Flansch (Referenzpunkt der Messung) bis zum minimalen Füllstand (=Nullpunkt) ein.





### Achtung!

Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen sollte der Nullpunkt nicht tiefer als der Punkt gelegt werden, an dem der Radarstrahl den Behälterboden trifft.

# 3.10 Funktion "Abgleich voll" (006)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom minimalen Füllstand bis zum maximalen Füllstand (= Spanne) ein.



Eine Messung ist prinzipiell bis zur Antennenspitze möglich, jedoch sollte wegen Korrosion und Ansatzbildung das Messbereichsende nicht näher als 50 mm an der Antennenspitze liegen (FMR244: 150 mm, FMR245: 200 mm).

### Hinweis!

Wurde in der Funktion "Tankgeometrie" (002) **Bypass** oder **Schwallrohr** ausgewählt, so wird im folgenden Schritt nach dem Rohrdurchmesser gefragt.

## 3.11 Funktion "Rohrdurchmesser" (007), nur Flüssigkeiten



Mit dieser Funktion geben Sie den Rohrdurchmesser für Schwallrohr oder Bypass ein.



Mikrowellen breiten sich in Rohren langsamer aus als im freien Raum. Dieser Effekt hängt vom Rohr-Innendurchmesser ab und wird vom Micropilot automatisch berücksichtigt. Eine Eingabe des Rohrdurchmessers ist nur bei Anwendungen im Bypass oder Schwallrohr erforderlich.

## 3.12 Anzeige (008)



Es wird die gemessene **Distanz** vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete **Füllstand** angezeigt. Überprüfen Sie ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig -> weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch -> "Abgleich leer" (005) überprüfen
- Distanz falsch Füllstand falsch –> weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).

# 3.13 Funktion "Distanz prüfen" (051)



Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



#### Distanz = ok

- eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "**Bereich Ausblend**" **(052)** vorgeschlagen Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

#### Dist. zu klein

- es wird derzeit ein Störecho ausgewertet
- eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

#### Dist. zu gross

- dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen

#### Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

#### manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "**Bereich Ausblend**" (052).

 $\left( \begin{array}{c} \\ \end{array} \right)$ 

### Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Behälter nicht E sondern E-0,5m eingeben.

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "**Bereich Ausblend**" **(052)** ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.

## 3.14 Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer der Referenzpunkt der Messung (siehe Seite 2 ff.). Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden.

Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert 0 m.

## 3.15 Funktion "Starte Ausblend." (053)



### <u>Starte Ausblend. 053</u> Zaus an

Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in **"Bereich Ausblend" (052)** eingegeben Abstand durchgeführt.

#### Auswahl:

- aus:es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an:die Ausblendung wird gestartet

Während die Ausblendung durchgeführt wird, zeigt das Display die Meldung "Ausblendung läuft" an.



### Achtung!

Es wird keine Ausblendung durchgeführt solange das Gerät im Alarmzustand ist.

## 3.16 Anzeige (008)



Es wird noch einmal die gemessene Distanz vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete Füllstand angezeigt. Überprüfen Sie ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig *->* Grundabgleich beendet
- Distanz falsch Füllstand falsch -> es muss eine weitere Störechoausblendung durchgeführt werden "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch -> "Abgleich leer" (005) überprüfen



### Hinweis!

Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurve (Funktionsgruppe "**Anzeige**" **(09)**).

# 4 Funktionsgruppe "Sicherheitseinst." (01)



# 4.1 Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Reaktion des Gerätes auf einen Alarmzustand aus.

### Auswahl:

- MIN (<= 3.6mA)
- MAX (22mA)
- Halten
- anwenderspez.

MIN (<= 3.6mA)



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:

- HART:
- MIN-Alarm 3.6 mA MIN-Alarm -99999
- PROFIBUS PA: MIN-Alarm -99999
   FOUNDATION Fieldbus: MIN-Alarm -99999

### MAX (22mA)



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:

- HART: MAX-Alarm 22 mA
- PROFIBUS PA:
- MAX-Alarm +99999 • FOUNDATION Fieldbus: MAX-Alarm +99999

#### Halten



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der letzte Messwert gehalten.

### anwenderspez.



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang auf den im "Ausg. b. Alarm" (011) konfigurierten Wert gesetzt (x mA).



### Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART Geräten möglich!

# 4.2 Funktion "Ausg. b. Alarm" (011), nur HART



Ausgangsstrom bei Alarm in mA. Diese Funktion ist aktiv, wenn Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) "anwenderspez." ausgewählt haben.

### Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

# 4.3 Funktion "Ausg.Echoverlust" (012)



Mit dieser Funktion stellen Sie das Verhalten des Ausgangs bei Echoverlust ein.

### Auswahl:

- Alarm
- Halten
- Rampe %/min

### Alarm



Bei Echoverlust wird nach einer in "**Verzögerung**" **(014)** einstellbaren Zeit das Gerät in den Alarmzustand gebracht. Die Reaktion des Ausgangs hängt von der Konfigurierung in "**Ausg. b. Alarm**" **(010)** ab.

#### Halten



Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "**Verzögerung**" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gehalten.

### Rampe %/min



Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "**Verzögerung**" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gemäss der in "**Ramp %MB/min**" (013) definierten Steigung in Richtung 0% oder 100% geändert.





Steigung der Rampe, die im Fall eines Echoverlustes den Ausgangswert bestimmt. Dieser Wert wird benutzt, wenn in "Ausg.Echoverlust" (012) – "Rampe %/min" gewählt wird. Die Steigung wird in % des Messbereichs pro Minute angegeben.

# 4.5 Funktion "Verzögerung" (014)



Mit dieser Funktion geben Sie die Verzögerungszeit (Default = 30 s) an, nach der bei Echoverlust eine Warnung generiert oder das Gerät in Alarmzustand versetzt wird.

# 4.6 Funktion "Sicherheitsabst." (015)

Vor die "**Blockdistanz**" **(059)** (siehe Seite 46) wird eine konfigurierbare Sicherheitszone gelegt. Diese Zone dient der Warnung, daß bei weiter steigendem Füllstand die Messung bald ungültig wird, da z.B. der Bereich der Antenne berührt wird.





Hier kann die Größe des Sicherheitsabstandes eingegeben werden. Defaultwert 0.1 m.

# 4.7 Funktion "im Sicherh.abst." (016)



Mit dieser Funktion kann die Reaktion auf ein Eintreten des Füllstands in den Sicherheitsabstand festgelegt werden.

### Auswahl:

- Alarm
- Warnung
- Selbsthaltung

#### Alarm



Gerät geht in den definierten Alarmzustand ("**Ausg. b. Alarm**" **(011)**). Es wird die Alarmmeldung **E651** – "**Sicherheitsabstand erreicht – Überfüllgefahr**" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder, wird die Alarmmeldung gelöscht und das Gerät misst wieder.

### Warnung



Gerät gibt eine Warnung **E651** - "**Sicherheitsabstand erreicht - Überfüllgefahr**" aus, misst aber weiter. Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand verschwindet die Warnung wieder.

#### Selbsthaltung



Gerät geht in den definierten Alarmzustand ("**Ausg. b. Alarm**" (011)). Es wird die Alarmmeldung **E651** – "**Sicherheitsabstand erreicht** – **Überfüllgefahr**" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand, wird die Messung erst nach einem Reset der Selbsthaltung (Funktion: "**Reset Selbsthalt**" **(017)**) fortgesetzt.

# 4.8 Funktion "Reset Selbsthalt" (017)



Mit dieser Funktion wird der Alarm im Fall: "Selbsthaltung" quittiert.

### Auswahl:

- ∎ nein
- ∎ ja

### nein

Es folgt keine Quittierung des Alarms.

### ja

Ouittierung folgt.

# 4.9 Funktion "Überfüllsicher." (018)



Bei Auswahl von "**WHG**" werden verschiedene für WHG Überfüllsicherungen/SIL relevanten Parameter voreingestellt und das Gerät gegen weitere Bedienung verriegelt. Eine Entriegelung erfolgt durch Auswahl von "**Standard**", es bleiben dabei die WHG Parametereinstellungen erhalten. Um die WHG-spezifischen Parameter zurückzusetzen wird empfohlen, ein Geräte-Reset durchzuführen (s. Seite 65).

# (^)

### Achtung!

Der FMR250 ist nicht für den Einsatz in Applikationen geeignet, die eine Zulassung nach WHG/SIL erfordern!



Rücksprun9 zur Gruppenauswahl
$\downarrow$
Gruppenauswahl 017 ZSichenheitseinst.
erweit. Abgleich

Nach 3 s erscheint

# 5 Funktionsgruppe "Linearisierung" (04)



# 5.1 Funktion "Füllst./Restvol." (040)



### Auswahl:

- Füllst. TE
- Füllst m/ft/in
- Restvol. TE
- Restvo.m/ft/in

### Füllst. TE

Füllstand in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Messwertes ist möglich. Als Defaultwert der "**Linearisierung**" **(041)** ist linear 0...100% eingestellt.

### Füllst m/ft/in

Füllstand in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

#### Restvol. TE

Restvolumen in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Wertes ist möglich. Als Defaultwert der "**Linearisierung**" **(041)** ist linear 0...100% eingestellt.

### Restvo.m/ft/in

Restvolumen in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).



### Hinweis!

Bezugspunkt für das Restvolumen ist der "Abgleich voll" (=Spanne).



# 5.2 Funktion "Linearisierung" (041)

Eine Linearisierung legt das Verhältnis von Füllstand zum Behältervolumen bzw. Produktgewicht fest und erlaubt eine Messung in technischen Einheiten, wie z.B. Meter, Hektoliter, usw. Danach wird der Messwert in (000) in der gewählten Einheit angezeigt.



Auswahl des Linearisierungs-Modus.

### Auswahl:

- linear
- zyl.liegend
- manuell
- halbautomat.
- Tabelle ein
- Lösche Tabelle

### linear

Der Behälter ist linear, z.B. zylindrisch stehender Behälter. Durch Eingabe von einem Max. Volumen/Gewicht kann in technischen Einheiten gemessen werden.

Die "**Kundeneinheit**" (042) kann gewählt werden. Der dem Abgleich voll entsprechende Volumenwert wird in "**Endwert Messber.**" (046) definiert. Dieser Wert entspricht einem Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).



#### zyl.liegend

Bei zylindrisch liegendem Behälter erfolgt eine Berechnung des Volumens, der Masse, ... automatisch durch Vorgabe des "**Zyl.-durchmesser**" (047), der "**Kundeneinheit**" (042) und des "**Endwert Messber.**" (046). Der "**Endwert Messber.**" (046) entspricht dann einem Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).



### manuell

Ist innerhalb des eingestellten Messbereichs der Füllstand nicht dem Volumen bzw. Gewicht proportional, kann eine Linearisierungtabelle eingegeben werden, um in technischen Einheiten zu messen. Die Voraussetzungen sind wie folgt:

- Die max. 32 Wertepaare für die Punkte der Linearisierungskurve sind bekannt.
- Die Füllstandwerte müssen in steigender Reihenfolge eingegeben werden. Die Kurve ist monoton steigend.
- Die Füllhöhe für den ersten und letzten Punkt der Linearisierungskurve sollten dem Leer- und Vollabgleich entsprechen.
- Die Linearisierung erfolgt in der Einheit des Grundabgleichs ("Längeneinheit" (0C5)).



Jeder Punkt (2) in der Tabelle wird durch ein Wertepaar: Füllstand (3) und z.B. Volumen (4) beschrieben.

Das letzte Wertepaar bestimmt den Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).



Der 100% Wert (=20 mA bei HART) wird durch den letzten Punkt in der Tabelle bestimmt.

### Hinweis!

Vor der Bestätigung von 0,00 m als Füllstand oder 0,00% als Volumen muß der Editiermodus mit → oder - aktiviert werden.

Im ToF Tool kann die Linearisierungstabelle auch mit Hilfe eines Tabelleneditors eingegeben bzw. graphisch visualisiert werden.

Zusätzlich lassen sich Linearisierungskurven für beliebige Behälterformen berechnen.
### halbautomat.

Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve wird der Behälter schrittweise gefüllt. Die Füllhöhe erfaßt der Micropilot automatisch, das zugehörige Volumen/Gewicht wird eingegeben.

Die Vorgehensweise ist analog zur manuellen Eingabe einer Tabelle, wobei der Füllstands-Wert zu jedem Tabellenpunkt vom Gerät vorgegeben wird.



#### Hinweis!

Wird der Behälter entleert, muß folgendes beachtet werden:

- Die Anzahl der Punkte muß vorher bekannt sein.
- Die erste Tabellen-Nr. = (32 Anzahl der Punkte).
- Die Eingabe in "Tab Nr." (043) erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (letzte Eingabe =1).

### Tabelle ein

Eine eingegebene Linearisierungstabelle tritt erst in Kraft, wenn sie zusätzlich aktiviert wird.

### Lösche Tabelle

Vor Eingabe einer Linearisierungstabelle muß immer eine eventuell vorhandene Tabelle gelöscht werden. Dabei springt der Linearisierungsmodus automatisch auf linear.

#### Hinweis!

Eine Linearisierungstabelle kann durch Wahl von "linear" bzw. "zyl. liegend" (oder Funktion "Füllst./Restvol." (040) = "Füllst. m/ft/in", "Restvol.m/ft/in") deaktiviert werden. Sie wird dabei nicht gelöscht und kann jederzeit durch die Wahl "Tabelle ein" wieder aktiviert werden.

## 5.3 Funktion "Kundeneinheit" (042)



Mit dieser Funktion können Sie die Kundeneinheit auswählen.

### Auswahl:

- **•** %
- **1**
- ∎ hl
- m3
- dm3 ■ cm3
- cm3 ■ ft3
- usgal
- i gal
- kg
- ∎ t
- ∎ lb
- ton
- ∎ m
- ∎ ft
- ∎ mm
- inch

### Abhängigkeit

Die Einheiten werden in folgenden Parametern geändert:

- Messwert (000)
- Eingabe Volumen (045)
- Endwert Messber. (046)
- Simulationswert (066)



## 5.4 Funktion "Tabellen Nummer" (043)

Position des Wertepaars in der Linearisierungstabelle.

### Abhängigkeit

Aktualisiert "Eingabe Füllst." (044), "Eingabe Volumen" (045).

## 5.5 Funktion "Eingabe Füllst." (044)



Mit dieser Funktion geben Sie den Füllstand für jeden Punkt der Linearisierungskurve an. Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve erfaßt der Micropilot automatisch die Füllhöhe.

### Eingabe:

Füllstand in "Längeneinheit" (0C5).



## 5.6 Funktion "Eingabe Volumen" (045)

Mit dieser Funktion geben Sie das Volumen für jeden Punkt der Linearisierungskurve an.

### Eingabe:

Volumen in "Kundeneinheit" (042).

## 5.7 Funktion "Endwert Messber." (046)



Mit diese Funktion geben Sie den Endwert des Messbereiches an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) – "linear" oder "zyl.liegend" gewählt haben.

## 5.8 Funktion "Zyl.-durchmesser" (047)



Mit dieser Funktion geben Sie den Behälterdurchmesser an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) – "zyl.liegend" gewählt haben.

# Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05)



6

## 6.1 Funktion "Auswahl" (050)



Auswahl der Funktionen des erweiterten Abgleichs.

### Auswahl:

- Allgemein (z.B. "Füllhöhenkorrektur", "Integrationszeit", "Antennenverlängerung", ...)
- Ausblendung
- erweit. Ausbl.

## 6.2 Funktion "Distanz prüfen" (051)



Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

### Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



### Distanz = ok

• eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt

• der auszublendende Bereich wird in der Funktion "**Bereich Ausblend**" **(052)** vorgeschlagen Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

#### Dist. zu klein

- es wird derzeit ein Störecho ausgewertet
- eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

#### Dist. zu gross

- dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen

#### Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

#### manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "**Bereich Ausblend**" (052).

#### Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Behälter nicht E sondern E-0,5m eingeben.

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "**Bereich Ausblend**" **(052)** ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.

## 6.3 Funktion "Bereich Ausblend" (052)





In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer der Referenzpunkt der Messung (siehe Seite 2 ff.). Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden.

Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert 0 m.

## 6.4 Funktion "Starte Ausblend." (053)



Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "**Bereich Ausblend**" **(052)** eingegeben Abstand durchgeführt.

### Auswahl:

- aus:es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an:die Ausblendung wird gestartet

Während die Ausblendung durchgeführt wird, zeigt das Display die Meldung "Ausblendung läuft" an.

Achtung!

Es wird keine Ausblendung durchgeführt solange das Gerät im Alarmzustand ist.

## 6.5 Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)



Zeigt die Distanz an, bis zu der eine Störechoausblendung durchgeführt wurde. Ein Wert von 0 zeigt an, daß bisher keine Störechoausblendung erfolgt ist.

054



## 6.6 Funktion "Ausblendung" (055)



Diese Funktion zeigt den Auswertemodus mit Hilfe der Störechoausblendung an.

### Auswahl:

- inaktiv
- aktiv
- löschen

### inaktiv

Es ist noch keine Ausblendung aufgenommen oder die Ausblendung ist ausgeschlatet. Auswertung erfolgt nur mit Hilfe der FAC (siehe Seite 77).

### aktiv

Die Auswertung erfolgt mit Hilfe der Störechoausblendung (siehe Seite 76).

### löschen

Löscht die komplette Ausblendung.

## 6.7 Funktion "Echoqualität" (056)





Die Echoqualität ist ein Maß für die Zuverlässigkeit der Messung. Sie beschreibt die Menge an reflektierter Energie und hängt vor allem von folgenden Randbedingungen ab:

- DK des Mediums
- Oberflächenbeschaffenheit (Wellen, Schaum, ...)
- Distanz Sensor Füllgut

Bei niedrigen Werten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, daß das Echo durch eine Änderung der Messbedingungen verloren geht, z.B. unruhige Oberfläche, Schaum, große Messdistanz.

### Achtung!

(h)

Durch Ausrichtung des Micropilot kann die Echoqualität verbessert werden (siehe Seite 86).

## 6.8 Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)



Mit dieser Funktion kann der gemessene Füllstand um einen konstanten Wert korrigiert werden. Der eingegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand addiert.

## 6.9 Funktion "Antenn.verläng" (0C9)



An<u>tenn.verl</u>äng 0C9 **St**sisis</u> m Länge FAR10 nur für FMR230



Achtung! Nicht relevant für FMR250!

Mit dieser Funktion kann die Länge der Antennenverlängerung FAR10 eingegeben werden (nur beim FMR230).

Der Einfluss der langsameren Ausbreitungsgeschwindigkeit der Mikrowellen in der FAR10 auf den Füllstand wird damit automatisch korrigiert.

## 6.10 Funktion "Integrationszeit" (058)



Beeinflußt die Zeit, die der Ausgang benötigt, um auf einen plötzlichen Sprung im Füllstand zu reagieren (63% des Beharrungszustands). Ein hoher Wert dämpft z.B. die Einflüsse von schnellen Änderungen auf den Messwert.

### Eingabe:

0...255 s

Der Defaultwert hängt von den gewählten Anwendungsparametern **"Tankgeometrie" (002)**, **"Medium Eigensch." (003)** und **"Messbedingungen" (004)** ab.

## 6.11 Funktion "Blockdistanz" (059)





Bei starken Reflexionen nahe der Antenne oder bei nahegelegenen Einbauten, Schweißnähten oder Streben kann ein Fenster unter der Antennenspitze ausgeblendet werden.

- Die Blockdistanz wird von der Unterkannte des Prozessanschlusses gemessen. Standardmäßig erstreckt sich die Ausblendung bis zur Antennenspitze (s. Abb. Seite 30)
- Beim FMR244 und FMR245 beträgt die Blockdistanz standardmässig 20 cm.
- Innerhalb der Blockdistanz werden alle Echos ausgeblendet.
- Da auch u.U. das Füllstandecho ausgeblendet werden könnte (und es keine Garantie gibt, daß kein anderes verwertbares Echo vorhanden ist), wird eine 10 cm lange Sicherheitszone vor die Ausblendung gelegt (siehe Funktion "Sicherheitsabstand" (015) auf Seite 30).
- Der Kunde kann das Verhalten des Micropilot f
  ür den Fall einstellen, daß das Produkt sich innerhalb dieser Zone (im Sicherheitsabstand) befindet (siehe Seite 30).



Nach 3 s erscheint

# Funktionsgruppe "Ausgang" (06), - "Profibus Param." (06), nur PROFIBUS PA



7

Anzeige bei HART und FOUNDATION Fieldbus Geräten

Anzeige bei PROFIBUS PA Geräten

## 7.1 Funktion "Kommun.Adresse" (060), nur HART



Mit dieser Funktion geben Sie eine Kommunikationsadresse für das Gerät vor.

- Standard: 0
- Multidrop: 1-15

Im Multidropbetrieb ist der Ausgangsstrom standardmässig 4 mA, kann aber in der Funktion "**fester Strom**" (064) geändert werden.



Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

## 7.2 Funktion "Geräteadresse" (060), nur PROFIBUS PA



In diesem Feld wird die PA Bus Adresse angezeigt. Die Eistellung der Adresse erfolgt entweder direkt am Gerät über DIP Schalter (siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp) oder über ein spezielles SetSlaveAdress Kommando über den Bus z.B. vom ToF Tool.

### Achtung!

## 7.3 Funktion "Präambelanzahl" (061), nur HART





Mit dieser Funktion geben Sie die Anzahl der Präambeln für HART-Protokoll an. Eine Erhöhung des Werts ist evtl. bei "schlechten" Leitungen mit Kommunikationsproblemen ratsam.

(h)

Achtung! Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

## 7.4 Funktion "Ident Number" (061), nur PROFIBUS PA



⇒ <mark>Ident Number 061</mark> Profile

manufacturer

Profile

### manufacturer

Einstellung herstellerspezifisch auf 1522 hex (PNO registriert).

### Profile

Einstellung wie in PA Profile 3.0 definiert: 9700 hex - Gerät mit einem AI Block.



### Achtung!

## 7.5 Funktion "Grenze Messwert" (062), nur HART



Mit dieser Funktion kann die Ausgabe negativer Füllstandwerte unterdrück werden.

#### Auswahl:

- aus minimaler Ausgang -10% (3,8 mA bei HART)
- an minimaler Ausgang 0% (4 mA bei HART)



പ്

Achtung! Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

## 7.6 Funktion "Setze Einh. Out" (062), nur PROFIBUS PA



bestätigen

Nach Bestätigen dieser Funktion wird die Einheit des Messwertes in den AI Block übernommen (PV scale -> Out scale).

Nach dem Ändern der Einheit muß diese Funktion in jedem Fall ausgeführt werden.

#### Achtung!

## 7.7 Funktion "Stromausg. Modus" (063), nur HART



Mit dieser Funktion legen Sie bei HART-Geräten den Modus des Stromausgangs fest.

#### Auswahl:

- Standard
- Stromlupe
- fester Strom

### Standard

Mit dieser Auswahl wird der gesamte Messbereich (0...100%) auf das gesamte Stromintervall (4...20 mA) abgebildet.

#### Stromlupe

Mit dieser Auswahl wird nur ein Teil des Messbereiches auf das gesamte Stromintervall (4...20 mA) abgebildet. Dieser Bereich wird durch die Funktion "**4mA Wert**" (068) und "**20mA Wert**" (069) festgelegt.

#### fester Strom

Bei dieser Auswahl wird ein fester Strom ausgegeben. Der tatsächliche Messwert wird nur über das HART-Signal übertragen. Der Wert des Ausgangsstroms wird durch die Funktion "**fester Strom**" **(064)** festgelegt.

### Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART Geräten möglich!



## 7.8 Funktion "Out Wert" (063), nur PROFIBUS PA



Hier wird der Ausgang des AI Blocks angezeigt.



### Achtung!

## 7.9 Funktion "fester Strom" (064), nur HART



Mit diese Funktion geben Sie den Wert für den festen Strom an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie die Funktion "**Stromausg. Modus**" **(063)** die Option "**fester Strom**" gewählt haben.

### Eingabe:

3,8...20,5 mA

Û

### Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

# 7.10 Funktion "Out Status" (064), nur PROFIBUS PA



Zeigt den aktuellen Status des Ausgangs an (Wert siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp).

### Achtung!

## 7.11 Funktion "Simulation" (065)





Mit der Simulationsfunktion kann ggf. die Linearisierung, das Ausgangssignal und der Stromausgang getestet werden. Es bestehen folgende Simulationsmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Sim. aus
- Sim. Füllstand
- Sim. Volumen
- Sim. Strom (nur bei HART Geräten)



### Sim. aus

Die Simulation ist ausgeschaltet.

#### Sim. Füllstand

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für den Füllstand vogegeben werden. Die Funktionen:

- Messwert (000)
- gemess.Füllst. (0A6)
- Ausgangsstrom" (067) Nur bei HART Geräten!

folgen den eingegebenen Werten.

### Sim. Volumen

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für das Volumen vogegeben werden. Die Funktionen:

Messwert (000)

• Ausgangsstrom" (067) - Nur bei HART Geräten! folgen den eingegebenen Werten.

#### Sim. Strom (nur bei HART Geräten)

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für den Strom vogegeben werden. Die Funktion:

• Ausgangsstrom" (067) - Nur bei HART Geräten! folgt den eingegebenen Werten.

## 7.12 Funktion "Simulationswert" (066)

Nach Auswahl der Option "**Sim. Füllstand**" in der Funktion "**Simulation**" **(065)** erscheint folgendes auf der Anzeige:



es kann der Füllstand eingegeben werden.

Nach Auswahl der Option "**Sim. Volumen**" in der Funktion "**Simulation**" **(065)** erscheint folgendes auf der Anzeige:



es kann das Volumen eingegeben werden

Nach Auswahl der Option "Sim. Strom" in der Funktion "Simulation" (065) erscheint folgendes auf der Anzeige:



es kann der Ausgangsstrom eingegeben werden (nur bei HART Geräten).

## 7.13 Funktion "Ausgangsstrom" (067), nur HART





Anzeige des aktuellen Ausgangstroms in mA.

Û

Achtung! Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

## 7.14 Funktion "2. zykl. Wert" (067), nur PROFIBUS PA



Auswahl des zweiten zyklischen Wertes.

Höhe/Distanz

Bei Micropilot wird als zweiter zyklischer Wert immer die Distanz übertragen.

Ů

## 7.15 Funktion "4mA Wert" (068), nur HART



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 4 mA betragen soll. Die Eingabe ist möglich, wenn Sie in der Funktion **"Stromausgang Modus" (063)** die Option **"Stromlupe"** gewählt haben.

## 7.16 Funktion "Zuordnung Anzei." (068), nur PROFIBUS PA



Auswahl des in "Messwert" (000) angezeigten Wertes.

### Auswahl:

Hauptmesswert

■ eingeles. Wert

#### Hauptmesswert

In der Funktion "Messwert" (000) wird der konfigurierte Messwert angezeigt.

#### eingeles. Wert

In der Funktion "Messwert" (000) wird der in "eigelesen. Wert" (069) stehende Wert angezeigt.



Achtung!

## 7.17 Funktion "20mA Wert" (069), nur HART



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 20 mA betragen soll. Die Eingabe ist möglich, wenn Sie in der Funktion **"Stromausgang Modus" (063)** die Option **"Stromlupe"** gewählt haben.

## 7.18 Funktion "eingelesen. Wert" (069), nur PROFIBUS PA



⇒ <sup>eingelesen. Wert 069</sup> \$ NOT AVAILABLE

Dieses Feld kann von aussen z.B. einer SPS beschrieben werden. Der Wert wird dann bei Wahl der Funktion "**Zuordnung Anzei.**" (068) = "eigelesen. Wert" als Hauptmesswert im Display angezeigt.



Achtung!

#### Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E) 8



Achtung!

Diese Funktion kann nur auf dem Display ausgeführt werden!

#### Funktion "Darstellungsart" (0E1) 8.1



Hier kann ausgewählt werden welche Informationen auf dem Display angezeigt werden:

Hüllkurve

- Hüllkurve + FAC (zu FAC siehe Seite 77)
- Hüllkurve + Ausbl. (d.h. die Störechoausblendung wird mit angezeigt)

0

#### Funktion "Kurve lesen" (0E2) 8.2

Diese Funktion bestimmt ob die Hüllkurve als

- einzelne Kurve
  - oder
- zyklisch

(urve

gelesen wird.



zyklisch

eddeeddee



### Hinweis!

Ist die zyklische Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.



### Hinweis!

Bei sehr schwachem Füllstandecho bzw. starken Störechos kann eine Ausrichtung des Micropilot zu einer Optimierung der Messung (Vergrössern des Nutzechos/Verkleinern des Störechos) beitragen (siehe »Ausrichtung des Micropilot« auf Seite 86).

## 8.3 Funktion "Hüllkurvendarstellung" (0E3)

Der Hüllkurvendarstellung in dieser Funktion können Sie folgende Informationen entnehmen:



#### Navigation in der Hüllkurvendarstellung

Mit Hilfe der Navigation kann die Hüllkurve horizontal und vertikal skaliert, sowie nach rechts oder links verschoben werden. Der jeweils aktive Navigationsmodus wird durch ein Symbol in der linken oberen Displayecke angezeigt.



### Horizontal-Zoom-Modus

Drücken Sie + oder -, um in die Hüllkurvennavigation zu gelangen. Sie befinden sich dann im Horizontal-Zoom-Modus. Es wird ↓ → oder ▶ → angezeigt.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- vergrößert den horizontalen Maßstab.
- verkleinert den horizontalen Maßstab.



### Move-Modus

Drücken Sie anschließend E, um in den Move-Modus zu gelangen. Es wird 🕨 🕨 oder 📲

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- <u>+</u> verschiebt die Kurve nach rechts.
- 🖃 verschiebt die Kurve nach links.



#### Vertical-Zoom-Modus

Drücken Sie noch einmal , um in den Vertical-Zoom-Modus zu gelangen. Es wird ‡1 angezigt. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- + vergrößert den vertikalen Maßstab.
- 🗆 verkleinert den vertikalen Maßstab.

Das Display-Symbol zeigt den jeweils aktuellen Vergrößerungszustand an ( $\mathbf{D}$  bis  $\mathbf{D}$ ).



#### Beenden der Navigation

- Durch wiederholtes drücken von wechseln Sie zyklisch zwischen den verschiedenen Modi der Hüllkurven-Navigation.
- Durch gleichzeitiges Drücken von + und verlassen Sie die Navigation. Die eingestellten Vergrößerungen und Verschiebungen bleiben erhalten. Erst wenn Sie die Funktion "Kurve lesen" (0E2) erneut aktivieren, verwendet der Micropilot wieder die Standard-Darstellung.



Nach 3 s erscheint

# 9 Funktionsgruppe "Anzeige" (09)



## 9.1 Funktion "Sprache" (092)



Auswahl der Sprache auf dem Display.

### Auswahl:

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands
- \_\_\_\_\_\_ (Katakana, Japanisch)

### Hinweis!

Bei der Nutzung von Parametriertools auf Betriebssystemen ohne japanische Sprachunterstützung kann nur "????." dargestellt werden.

### Abhängigkeit

Alle Texte werden geändert.



#### Achtung!

Diese Funktion wird in Commuwin II nicht angezeigt!

## 9.2 Funktion "Zur Startseite" (093)





Falls während der angegebenen Zeit keine Eingabe über das Display gemacht wird, erfolgt der Rücksprung in die Messwertdarstellung. 9999 s bedeutet, daß kein Rücksprung erfolgt.

Eingabe:

3...9999 s

### Achtung!

Diese Funktion wird in Commuwin II nicht angezeigt!

## 9.3 Funktion "Anzeigeformat" (094)



Auswahl des Anzeigeformats auf dem Display.

#### Auswahl:

- dezimal
- ft-in-1/16"

### dezimal

Der Messwert wird in dezimaler Darstellung (z.B. 10,70%) auf dem Display angezeigt.

### ft-in-1/16"

Der Messwert wird in der Darstellung (z.B. 5'05–14/16") auf dem Display angezeigt. Diese Wahl ist nur für "**Längeneinheit**" (**OC5**) – "**ft**" und "**in**" möglich!

#### Achtung!

Diese Funktion wird in Commuwin II nicht angezeigt!

## 9.4 Funktion "Nachkommast." (095)



- X
- X.X
- л.л .....
- x.xx
- X.XXX

## 9.5 Funktion "Trennungszeichen" (096)



### Auswahl:

•

Die Dezimalstelle wird durch einen Punkt getrennt.

Die Dezimalstelle wird durch ein Komma getrennt.

## 9.6 Funktion "Anzeigetest" (097)



Alle Pixel des Displays werden angesteuert. Wenn das gesamte Display dunkel ist, ist es in Ordnung.



Achtung!

Diese Funktion kann nur auf dem Display ausgeführt werden!



# 10 Funktionsgruppe "Diagnose" (0A)



In der Funktionsgruppe "**Diagnose**" könne Sie sich Fehlermeldungen anzeigen und bestätigen lassen.

### Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler an, so wird immer der-jenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet zwischen folgenden Fehlerarten:

- A (Alarm):
- Gerät geht in def. Zustand (z.B. MAX) Wird durch ein dauerhaftes Symbol 4 angezeigt.
- (Beschreibung der Codes siehe Tabelle 14.2 auf Seite 80)
- W (Warnung):

Gerät misst weiter, Fehlermeldung wird angezeigt. Wird durch ein blinkendes Symbol **4** angezeigt. (Beschreibung der Codes siehe Tabelle 14.2 auf Seite 80)

■ E (Alarm / Warnung):

Konfigurierbar (z.B. Echoverlust, Füllstand im Sicherheitsabstand) Wird durch ein dauerhaftes/blinkendes Symbol **4** angezeigt. (Beschreibung der Codes siehe Tabelle 14.2 auf Seite 80)

### Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen werden vierzeilig in Klartext auf dem Display angezeigt. Zusätzlich wird auch ein eindeutiger Fehlercode ausgegeben. Eine Beschreibung der Fehlercodes findet sich auf Seite 80.

- In der Funktiongruppe "Diagnose" (OA) kann der aktuelle und der letzte anstehende Fehler angezeigt werden.
- Bei mehreren aktuell anstehenden Fehlern kann mit → oder ⊃ zwischen den Fehlermeldungen geblättert werden.
- Der letzte anstehende Fehler kann in der Funktiongruppe "Diagnose" (OA) Funktion "Lösche let. Fehler" (OA2) gelöscht werden.

## 10.1 Funktion "aktueller Fehler" (0A0)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Fehler angezeigt. Bei mehreren aktuell anstehenden Fehlern kann mit + oder - zwischen den Fehlermeldungen geblättert werden.

## 10.2 Funktion "letzter Fehler" (0A1)



Mit dieser Funktion wird der letzte anstehende Fehler angezeigt.

## 10.3 Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)





### Auswahl:

- beibehalten
- löschen

## 10.4 Funktion "Rücksetzen" (0A3)

Achtung!

Bei einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es kann dadurch zu einer Beeinträchtigung der Messung kommen. Im Allgemeinen ist nach einem Reset ein erneuter Grundabgleich notwendig.

Ein Reset ist nur dann notwendig:

- wenn das Gerät nicht mehr funktioniert
- wenn das Gerät von einer Messstelle zu anderen umgebaut wird
- wenn das Gerät ausgebaut/gelagert/eingebaut wird



### Eingabe ("Rücksetzen" (0A3)):

333 = Kunden-Parameter (HART)

■ 33333 = Kunden-Parameter (PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus)

### 333 = Reset Kunden-Parameter für HART

### 33333 = Reset Kunden-Parameter für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann wenn ein Gerät mit unbekannter 'Historie' in einer Anwendung eingesetzt werden soll:

- Der Micropilot wird auf Defaultwerte zurückgesetzt.
- Eine kundenseitige Störechoausblendung wird nicht gelöscht.
- Eine Linearisierung wird auf "linear" umgeschaltet, die Tabellenwerte bleiben jedoch erhalten. Die Tabelle kann in der Funktionsgruppe "Linearisierung" (04) wieder aktiviert werden.

Liste der Funktionen, die bei einer Rücksetzung betroffen sind:

- Tankgeometrie (002) nur Flüssigkeiten
- Behälter / Silo (00A) nur Schüttgüter
- Abgleich leer (005)
- Abgleich voll (006)
- Rohrdurchmesser (007) nur Flüssigkeiten
- Ausg. b. Alarm (010)
- Ausg. b. Alarm (011)
- Ausg.Echoverlust (012)
- Rampe %MB/min (013)
- Verzögerung (014)
- Sicherheitsabst. (015)
- im Sicherh.abst. (016)
- Füllst./Restvol. (040)
- Linearisierung (041)
- Kundeneinheit (042)

- Zyl.-durchmesser (047)
- Bereich Ausblend (052)
- akt. Ausbl.dist. (054)
- Füllhöhenkorrekt (057)
- Grenze Messwert (062)
- Stromausg.Modus (063)
- fester Strom (064)
- Simulation (065)
- Simulationswert (066)
- 4mA Wert (068)
- 20mA Wert (069)
- Anzeigeformat (094)
- Längeneinheit (0C5)
- Download Mode (0C8)

Ein Reset der Störechoausblendung ist in der Funktionsgruppe "**Erweit. Abgleich**" **(05)** Funktion "**Ausblendung**" **(055)** möglich.

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann wenn ein Gerät mit unbekannter 'Historie' in einer Anwendung eingesetzt werden soll oder wenn eine fehlerhafte Ausblendung aufgenommen wurde:

• Die Störechoausblendung wird gelöscht. Ein erneutes Aufnehmen der Ausblendung ist erforderlich.

## 10.5 Funktion "Freigabecode" (0A4)



Mit dieser Funktion kann Parametrierung gesperrt oder fregegeben werden.

ØA4

### 10.5.1 Parametrierung sperren

Der Micropilot kann auf zwei Arten gegen unbeabsichtigtes Ändern von Gerätedaten, Zahlenwerten oder Werkseinstellungen gesichert werden:

### "Freigabecode" (0A4):

In der Funktionsgruppe "**Diagnose**" (0A) muss in "**Freigabecode**" (0A4) ein Wert < > 100 für HART (z.B. 99) oder < > 2457 für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus (z.B. 2456) eingetragen werden. Die Verriegelung wird im Display mit dem <u>.</u> Symbol angezeigt und kann sowohl vom Display als auch über Kommunikation wieder freigegeben werden.

### Hardware-Verriegelung:

Durch gleichzeitiges Drücken der  $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$  und  $\stackrel{\bullet}{\sqsubseteq}$  Tasten wird das Gerät verriegelt. Die Verriegelung wird im Display mit dem  $\stackrel{\bullet}{\blacksquare}$  Symbol angezeigt und kann **nur** über das Display durch erneutes gleichzeitiges Drücken der  $\stackrel{\bullet}{\longrightarrow}$  und  $\stackrel{\bullet}{\frown}$  und  $\stackrel{\bullet}{\sqsubseteq}$  Tasten entriegelt werden. Eine Entriegelung über Kommunikation ist hier **nicht** möglich.

Auch bei verriegeltem Gerät können alle Parameter angezeigt werden.



+ und – und E gleichzeitig drücken

Auf der LCD-Anzeige erscheint das LOCK\_SYMBOL.

### 10.5.2 Parametrierung freigeben

Beim Versuch in einem verriegelten Gerät Parameter zu ändern wird der Benutzer automatisch aufgefordert das Gerät zu entriegeln:

#### "Freigabecode" (0A4):

Durch Eingabe des Freigabecodes (am Display oder über Kommunikation)

100 = für HART Geräte2457 = für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus Geräte

wird der Micropilot zur Bedienung freigegeben.

#### Hardware-Verriegelung:

Nach gleichzeitigem Drücken der 🛨 und 🖃 und 🗉 Tasten wird der Benutzer aufgefordert den Freigabecode

**100** = für HART Geräte **2457** = für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus Geräte

einzugeben.



Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der E+H-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.

## 10.6 Funktion "gemessene Dist." (0A5)



Anzeige der gemessenen Distanz in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

## 10.7 Funktion "gemess. Füllst." (0A6)



9emess. Füllst. 0A6 2.539 m

Anzeige des gemessenen Füllstands in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).



## 10.8 Funktion "Fensterung" (0A7)



Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der Fensterung und zum Rücksetzen eines Fensters. Bei eingeschalteter Fensterung wird um das aktuelle Füllstandecho ein Fenster gelegt (typische Breite: 1 – 2,5 m; abhängig von den Anwendungsparametern) innerhalb dessen nach Echos gesucht wird. Bei steigendem oder fallendem Füllstand bewegt sich das Fenster mit dem Füllstandecho. Echos außerhalb dieses Fensters werden bei der Auswertung zunächst ignoriert.

### Auswahl:

- ∎ aus
- ∎ an
- rücksetzen

Bei Wahl dieser Option wird das aktuelle Fenster gelöscht, im gesamten Messbereich nach dem Füllstandecho gesucht, und ein neues Fenster um das aktuelle Nutzecho gelegt.

## 10.9 Funktion "Anwendungsparam." (0A8)



Zeigt an ob eine der von Anwendungsparametern "Tankgeometrie" (002),

"Medium Eigensch." (003) und "Messbedingungen" (004) abhängigen Einstellungen geändert wurde oder nicht.

Wird z.B. die "Integrationszeit" (058) verändert, so zeigt die Funktion "Anwendungsparam." – "geändert" an.

#### Anzeige:

- nicht geändert
- geändert



Nach 3 s erscheint

# 11 Funktionsgruppe "System Parameter" (0C)



## 11.1 Funktion "Messstelle" (0C0)



Mit dieser Funktion können Sie Messstellenbezeichnung definieren.

### Eingabe:

- 16 alphanummerische Zeichen für HART Geräte (8 über HART Universal Kommando)
- 32 alphanummerische Zeichen für PROFIBUS PA Geräte

## 11.2 Funktion "device tag" (0C0), nur FOUNDATION Fieldbus

Diese Funktion zeigt die Messstellenbezeichnung an.

## 11.3 Funktion "Profile Version" (0C1), nur PROFIBUS PA



>	Profi	.le	Version 3.0	ØC1
---	-------	-----	----------------	-----

Mit dieser Funktion wird die PA Profile Version angezeigt (Profile 3.0).



### Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA Geräten möglich!

## 11.4 Funktion "Protokoll+SW-Nr." (0C2)





Diese Funktion zeigt die Version von Protokoll, Hardware und Software an: Vxx.yy.zz.prot.

### Anzeige:

xx: HW-Version yy: SW-Version zz: SW-Revision prot: Protokoll Type (z.B. HART)

## 11.5 Funktion "Seriennummer" (0C4)



Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Geräts an.

## 11.6 Funktion "device id" (0C4), nur FOUNDATION Fieldbus

Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Geräts an.

## 11.7 Funktion "Längeneinheit" (0C5)



Mit dieser Funktion können Sie die Basis-Längeneinheit auswählen.

#### Auswahl:

- m
- ∎ ft
- ∎ mm
- inch

#### Abhängigkeit

m, mm: "Anzeigeformat" (094) kann nur "dezimal" sein.

Geändert werden die Einheiten für folgende Parameter:

- Abgleich leer (005)
- Abgleich voll (006)
- Rohrdurchmesser (007) nur Flüssigkeiten
- Sicherheitsabst. (015)
- Eingabe Füllst. (044)
- Zyl.-durchmesser (047)
- Bereich Ausblend (052)
- Ausblendung (055)
- Füllhöhenkorrekt (057)
- Simulationswert (066)
- gemessene Dist. (0A5)
- gemess. Füllst. (0A6)

## 11.8 Funktion "Download Mode" (0C8)



Download Mode 0C8 «nur Parameter Param+Ausblen. Ausblendun9

Mit diesem Parameter wird bestimmt welche Werte bei einem Download der Konfigurierung vom ToF Tool bzw. Commuwinn II ins Gerät geschrieben werden.

### Auswahl:

- nur Parameter
- Param.+Ausblen.
- Ausblendung

### Hinweis!

Im ToF Tool muß dieser Parameter nicht explizit beschrieben werden. Im Download-Dialog können die verschiedenen Möglichkeiten selektiert werden.

## 11.9 Funktion "Antenn.verläng" (0C9)



### An<u>tenn.ver</u>läng 0C9 Länge FAR10 – nur für FMR230

Achtung! Nicht relevant für FMR250!

Mit dieser Funktion kann die Länge der Antennenverlängerung FAR10 eingegeben werden (nur beim FMR230).

Der Einfluss der langsameren Ausbreitungsgeschwindigkeit der Mikrowellen in der FAR10 auf den Füllstand wird damit automatisch korrigiert.



Nach 3 s erscheint
# 12 Funktionsgruppe "Service" (0D)

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsgruppe "Service" sowie eine Detailübersicht des Funktionsmenüs finden Sie im Service Manual: SM 07F für Micropilot M.

## 12.1 Softwarehistorie

## Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245

Datum	Software-Version	Software-Änderungen	Dokumentation
12.2000	01.01.00	Original-Software. Bedienbar über: – ToF Tool ab Version 1.5 – Commuwin II (ab Version 2.05-3) – HART-Communicator DXR275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD 1.	BA221F/00/de/01.01 52006322
05.2002 03.2003	01.02.00 01.02.02	<ul> <li>Funktionsgruppe: Hüllkurvendarstellung</li> <li>Katakana (Japanisch)</li> <li>Stromlupe (nur HART)</li> <li>editierbare Störechoausblendung</li> <li>Länge der Antennenverlängerung FAR10 kann direkt eingegeben werden</li> </ul>	BA221F/00/de/03.03 52006322
		<ul> <li>Bedienbar über:</li> <li>ToF Tool ab Version 3.1</li> <li>Commuwin II (ab Version 2.08-1 Update C)</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.</li> </ul>	
01.2005	01.02.04	Funktion "Echoverlust" verbessert	
03.2006	01.04.00	<ul> <li>Funktion: Fensterung</li> <li>Bedienbar über: <ul> <li>ToF Tool ab Version 4.2</li> <li>FieldCare ab Version 2.02.00</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.</li> </ul> </li> </ul>	BA221F/00/de/12.05 52006322
10.2006	01.05.00	Unterstützung für zusätzliche HF-Module integriert. • Funktion: Mediumtyp	BA291F/00/de/08.06 71030726

### Micropilot M FMR250

Datum	Software-Version	Software-Änderungen	Dokumentation
09.2004	01.01.00	Original-Software. Bedienbar über: – ToF Tool ab Version 2.0 – HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.	BA291F/00/de/08.04
11.2005	01.04.00	<ul> <li>Funktion: Fensterung</li> <li>Kommunikation: PROFIBUS PA</li> <li>Bedienbar über:         <ul> <li>ToF Tool ab Version 4.2</li> <li>FieldCare ab Version 2.02.00</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.</li> </ul> </li> </ul>	BA291F/00/de/01.06
10.2006	01.05.00	Unterstützung für zusätzliche HF-Module integriert. • Kommunikation: FOUNDATION Fieldbus	BA291F/00/de/08.06 71030726

# 13 Hüllkurve

## 13.0.1 Das Hüllkurvenfenster im ToF Tool

## Signalanalyse durch Hüllkurven



Zur Hüllkurvendarstellung auf dem lokalen Display siehe Seite 57 ff.

## 13.0.2 Störechoausblendung

#### Erzeugung einer Hüllkurve

Die elektromagnetische Welle mit einer Frequenz von ca. 6 GHz benötigt für eine zurückgelegte Strecke, je nach Messdistanz, zwischen 1 ns und 270 ns. Durch ein Samplingverfahren wird das reflektierte Signal gedehnt, so dass das Signal im Bereich

von ca. 0,3 ms bis 20 ms abgebildet wird. Für 6 GHz beträgt der Sampling-Faktor 81920 und für 26 GHz ist der Faktor 163 840.

Das Signal hat dann eine Trägerfrequenz von etwa 70 kHz, bzw. 140 kHz bei 26 GHz.

Die so entstandene Hüllkurve wird demoduliert, logarithmiert, verstärkt und anschließend von einem Mikroprozessor digitalisiert und ausgewertet.

Eine Hüllkurve enthält in zeitlicher Reihenfolge den Sendeimpuls, das elektrische Ausschwingen und ein oder mehrere Echos.

Abhängig von der größtmöglichen Messdistanz ergibt sich eine max. Messzeit. Danach beginnt der nächste Zyklus wieder mit dem Sendeimpuls.

Die Hüllkurve kann über das geräteeigene Display angeschaut werden. Hierzu ist die Funktion 09C im Bedienmenü anzuwählen. Die Darstellung läßt sich in den Funktionen 09A und 09B parametrieren. Außerdem können zur Darstellung und

Auswertung einer Hüllkurve ein Laptop oder PC und die E+H-Software "ToF Tool" sowie ein entsprechendes Interface eingesetzt werden (siehe BA224F – Bedienung ToF Tool).



Abb. 4: Beispiel eines Behälters mit stilisierter Hüllkurve

#### Die Störechoausblendung

Im allgemeinen ist es notwendig, im Behälter entstehende Störechos auszublenden. Das vollzieht der Anwender zweckmäßig bei leerem Behälter; es sind dann alle evtl. Störreflexionen durch zusätzliche Einbauten erfasst und gespeichert.

Nur signifikante Echos liegen dann über dieser Störechoausblendung und kommen zur Auswertung. Auch bei einem nicht leeren Behälter kann diese Ausblendung bis zum Füllstand oder bis zu einer vorzugebenden Distanz erfolgen. Jedoch kann mit Absinken des Füllstandes unter die definierte Distanz ein zusätzlich auftretendes Störecho die Messung beeinträchtigen.



## Die FAC (Floating Average Curve)

Die FAC ist ähnlich der Störechoausblendung. Der Unterschied ist, dass sie sich automatisch an sich ändernde Störechos im Behälter anpasst, z.B. durch Ansatzbildung und Turbulenzen. Die FAC erfasst nur kleine Störechos, alle Signale unterhalb dieser Kurve werden ignoriert. Das Echosignal mit dem größten FAC-Abstand kommt zur Auswertung. Die FAC wird nicht nur einmal aufgenommen, sondern sie wird aus jeder Hüllkurve neu berechnet. Damit erfolgt eine dauernde Anpassung an die Behälterverhältnisse.



# 14 Störungsbehebung

Wenn Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgt haben, wurde der Micropilot damit erfolgreich in Betrieb gesetzt. Ist dies nicht der Fall, bietet der Micropilot Möglichkeiten, Fehler zu analysieren und zu korrigieren.

Eine strukturierte Vorgehensweise zur Fehlersuche finden Sie in der jeweiligen Geräte-Betriebsanleitung oder Seite 79 ff.

## 14.1 Fehlersuchanleitung



# 14.2 Systemfehlermeldungen

Code	Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
A102	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E2PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
W103	Initialisierung – bitte warten	E2PROM Speicherung noch nicht abgeschlossen	einige Sekunden warten, Falls weiterhin Fehler angezeigt wird, Elektronik tauschen
A106	Download läuft – bitte warten	Download läuft	warten, Meldung verschwindet nach dem Ladevorgang
A110	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E2PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A111	Elektronik defekt	RAM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A113	Elektronik defekt	ROM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A114	Elektronik defekt	E2PROM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A115	Elektronik defekt	Allgemeiner Hardware Fehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A116	Downloadfehler Download wiederholen	Prüfsumme der eingelesenen Daten ist nicht korrekt	Download neu starten
A121	Elektronik defekt	kein Werksabgleich vorhanden E2PROM gelöscht	Service kontaktieren
W153	Initialisierung – bitte warten	Initialisierung der Elektronik	einige Sekunden warten, falls weiterhin Fehler angezeigt wird, Spannung Aus – Ein schalten
A155	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A160	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E2PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A164	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A171	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A231	Sensor 1 defekt Prüfe Verbindung	HF Modul oder Elektronik defekt	HF Modul oder Elektronik tauschen
W511	kein Werksabgl. vorhanden K1	Werksabgleich gelöscht	Werksabgleich durchführen
A512	Aufnahme Ausblendung – warten	Aufnahme aktiv	Alarm verschwindet nach wenigen Sekunden
W601	Linearisierung K1 Kurve nicht monoton	Linerarisierung ist nicht monoton steigend	Tabelle korrigieren
W611	Linearisierungspkt. Anzahl <2 (K1)	Anzahl der eingegebenen Linear- isierungskoordinaten ist < 2	Tabelle korrekt eingeben
W621	Simulation K1 eingeschaltet	Simulationsmodus ist eingeschaltet	Simulationsmodus ausschalten

Code	Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
E641	kein auswertbares Echo K1 Abgleich prüfen	Echoverlust aufgrund von Anwendungsbedingungen oder Ansatzbildung Antenne defekt	Grundabgleich überprüfen Ausrichtung optimieren Antenne reinigen ( siehe BA – Störungsbeseitigung )
E651	Sicherheitsabst. erreicht Überfüllgefahr	Füllstand im Sicherheitsabstand	Fehler verschwindet wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand verläßt. Eventuell Reset Selbshaltung durchführen
A671	Linearisation Ch1 nicht vollständig, unbrauchbar	Linerarisierungstabelle ist im Editiermodus	Linearisierungstabelle einschalten
W681	Strom Ch1 ausserhalb des Messbereichs	Strom ist außerhalb des gültigen Bereiches 3,8 mA 21,5 mA	Grundabgleich durchführen Linearisierung überprüfen

#### Fehler Ausgang mögliche Ursache Beseitigung 1. Es steht eine je nach Konfigurierung siehe Tabelle siehe Tabelle Fehlermeldungen Warnung oder Fehlermeldungen (s. Seite 80) ein Alarm an. (s. Seite 80) Messwert (00) gemessene Distanz ja $\rightarrow$ Abgleich Leer $\left(005\right)$ und 1. 早 ist falsch (008) in Ordnung? Abgleich Voll (006) prüfen. 100% F m/ft 2. Linearisierung prüfen: D m/ft (008) → Füllst./Restvol. (040) $\rightarrow$ Endwert Messber. (046) $\rightarrow$ Zyl.- durchmesser (047) erwartet $\rightarrow$ Tabelle prüfen eingetreten nein ↓ m/f 0% t → Messung in Bypass 1. Ist in Tankgeometrie (002) ia $\rightarrow$ oder Schwallrohr? Bypass oder Schwallrohr ausgewählt? 2. Ist der Rohrdurchmesser (007) korrekt? nein ↓ Es wird evtl. ein $ja \rightarrow$ 1. Störechoausblendung durchführen Störecho $\rightarrow$ Grundabgleich ausgewertet. Störechos von Störechoausblendung keine 1. Messwertänderu Einbauten, Stutzen durchführen ng beim $\rightarrow$ Grundabgleich oder Ansatz an der 100% Befüllen/Entleer Antenne en Û 2. ggf. Antenne reinigen eingetreten ggf. bessere Einbauposition 3. wählen erwartet 4. ggf. bei gleichzeitig auftretenden sehr breiten Störechos die Funktion 0% t Fensterung (0A7) auf "aus" setzen

## 14.3 Anwendungsfehler in Flüssigkeiten



#### Fehler Ausgang mögliche Ursache Beseitigung Es steht eine je nach Konfigurierung siehe Tabelle 1. siehe Tabelle Fehlermeldungen Warnung oder Fehlermeldungen (s. Seite 80) ein Alarm an. (s. Seite 80) Messwert (000) gemessene Distanz ja ightarrowAbgleich Leer $\left(005\right)$ und 1. ist falsch (008) in Ordnung? Abgleich Voll (006) prüfen. F m/ft 100% D m/ft (008) 2. Linearisierung prüfen: → Füllst./Restvol. (040) $\rightarrow$ Endwert Messber. (046) erwartet $\rightarrow$ Tabelle prüfen nein ↓ eingetreten E m/ft Es wird evtl. ein Störechoausblendung ja $\rightarrow$ 1. 0% t → Störecho durchführen ausgewertet. → Grundabgleich keine Messwert-Störechos von 1. Störechoausblendung änderung beim Einbauten, Stutzen durchführen $\rightarrow$ Grundabgleich Befüllen/Entleer oder Ansatz an der 100% Antenne en ĥ 2. ggf. Antenne mit Ausrichtvorrichtung besser auf eingetreten Schüttgutoberfläche ausrichten (Vermeiden des Störechos) (s. Seite 87) erwartet 3. ggf. Antenne reinigen (Spülluft) 0% $t \rightarrow$ 4. ggf. bessere Einbauposition wählen 5. ggf. bei gleichzeitig auftretenden sehr breiten Störechos die Funktion Fensterung (0A7) auf "aus" setzen

## 14.4 Anwendungsfehler in Schüttgütern





## 14.5 Ausrichtung des Micropilot

#### Ausrichtvorrichtung - optional

Mit Hilfe des Ausrichtvorrichtung kann eine Neigung der Antennenachse von bis zu 15° in alle Richtungen eingestellt werden. Die Ausrichtvorrichtung dient dazu den Radarstrahtl optimal auf das Schüttgut auszurichten.



Ein Ausrichtungspunkt befindet sich auf dem Flansch bzw. Einschraubstück des Micropilot. Bei der Installation soll dieser wie folgt ausgerichtet werden (s. Seite 86):

- Bei Behältern: zur Behälterwand
- Bei Schwallrohren: zu den Schlitzen
- Bei Bypassrohren: senkrecht zu den Behälterverbindungen

Nach Inbetriebnahme des Micropilot kann anhand der Echoqualität festgestellt werden, ob ein ausreichendes Meßsignal vorhanden ist. Gegebenenfalls kann die Qualität nachträglich optimiert werden. Umgekehrt kann sie beim Vorhandensein eines Störechos dazu benutzt werden, dieses durch optimale Ausrichtung zu minimieren. Der Vorteil hier ist, daß die nachfolgende Echoausblendung eine etwas niedrigere Schwelle benutzt, was eine Erhöhung der Meßsignalstärke bewirkt.

Gehen Sie wie folgt vor:



#### Warnung!

Verletzungsgefahr bei nachträglicher Ausrichtung! Bevor Sie den Prozessanschluss abschrauben bzw. lockern, überzeugen Sie sich, daß der Behälter nicht unter Druck steht und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.

- 1. Es ist optimal den Behälter soweit zu entleeren, daß der Boden gerade noch bedeckt ist. Eine Ausrichtung kann aber auch bei leerem Behälter durchgeführt werden.
- 2. Die Optimierung wird am besten mit Hilfe der Hüllkurvendarstellung im Display oder ToF Tool durchgeführt.
- 3. Flansch abschrauben bzw. Einschraubstück um eine halbe Umdrehung lockern.
- 4. Flansch um ein Loch drehen bzw. Einschraubstück um eine Achtelumdrehung einschrauben.Echoqualität notieren.
- 5. Weiterdrehen bis 360° erfaßt sind.

- 6. Optimale Ausrichtung:
  - a) Behälter teilbefüllt, kein Störecho vorhanden:



### b) Behälter teilbefüllt, Störecho vorhanden:



c) Behälter leer, kein Störecho:



d) Behälter leer, Störecho vorhanden:



- 7. Flansch bzw. Einschraubstück in dieser Position befestigen. Ggf. Dichtung erneuern.
- 8. Störechoausblendung durchführen, siehe Seite 22 ff..

# Index Funktionsmenü

$00 = Grundabgleich \dots 14$
01 = Sicherheitseinst
04 = Linearisierung
05 = erweit. Abgleich 41
06 = Ausgang
09 = Anzeige 60
0A = Diagnose
OC = System Parameter
OE = Hüllkurve
Funktion
000 = Messwert
000 = Messwert
000 = Messwert       14         001 = Mediumtyp       14         002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten)       15
000 = Messwert       14         001 = Mediumtyp.       14         002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten).       15         003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten).       16
000 = Messwert14001 = Mediumtyp14002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten)15003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten)16004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten)17
000 = Messwert14001 = Mediumtyp14002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten)15003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten)16004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten)17005 = Abgleich leer20
000 = Messwert       14         001 = Mediumtyp.       14         002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten).       15         003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten).       16         004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten).       17         005 = Abgleich leer.       20         006 = Abgleich voll.       21
000 = Messwert14001 = Mediumtyp.14002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten).15003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten).16004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten).17005 = Abgleich leer.20006 = Abgleich voll.21007 = Rohrdurchmesser (nur Flüssigkeiten).22
000 = Messwert       14         001 = Mediumtyp.       14         002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten).       15         003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten).       16         004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten)       17         005 = Abgleich leer.       20         006 = Abgleich voll.       21         007 = Rohrdurchmesser (nur Flüssigkeiten).       22         008 = Anzeige       25

Funktion
000 = Messwert
001 = Mediumtyp 14
002 = Tankgeometrie (nur Flüssigkeiten) 15
003 = Medium Eigensch. (nur Flüssigkeiten) 16
004 = Messbedingungen (nur Flüssigkeiten) 17
005 = Abgleich leer
006 = Abgleich voll
007 = Rohrdurchmesser (nur Flüssigkeiten)
008 = Anzeige
00A = Behälter / Silo (nur Schüttgüter) 18
00B = Medium Eigensch. (nur Schüttgüter) 18
00C = Messbedingungen (nur Schüttgüter) 19
010 = Ausg. b. Alarm
011 = Ausg. b. Alarm (nur HART) 28
012 = Ausg.Echoverlust 28
013 = Rampe %MB/min
014 = Verzögerung
015 = Sicherheitsabst
016 = im Sicherh.abst
017 = Reset Selbsthalt
018 = Überfüllsicher
040 = Füllst./Restvol
$041 = \text{Linearisierung} \dots 34$
042 = Kundeneinheit
043 = Tabellen Nummer
044 = Eingabe Füllst 39
045 = Eingabe Volumen 40
046 = Endwert Messber
047 = Zyl-durchmesser 40
050 = Auswahl
051 = Distanz prüfen 41
052 = Bereich Ausblend 42
053 = Starte Ausblend
054 = akt. Ausbl.dist
055 = Ausblendung
056 = Echoqualität 44
057 = Füllhöhenkorrekt 45

058 = Integrationszeit	45
059 = Blockdistanz	46
060 = Kommun.Adresse (nur HART)	47
060 = Geräteadresse (nur PROFIBUS PA)	47
061 = Präambelanzahl (nur HART)	48
$061 = \text{Ident Number (nur PROFIBUS PA)} \dots$	48
062 = Grenze Messwert (nur HART)	49
062 = Setze Einh. Out (nur PROFIBUS PA)	49
063 = Stromausg. Modus (nur HART)	50
063 = Out Wert (nur PROFIBUS PA)	50
064 = fester Strom (nur HARI)	
004 = Out Status (nur PROFIBUS PA)	
005 = Simulation	
067 August sestions (num LLA DT)	
067 - 2	
007 = 2.2 yki. Wert (IIUF PROFIBUS PA)	
$008 = 4IIIA \text{ Wert (IIUF HART)} \dots 008 = 4IIIA \text{ Wert (IIUF HART)} \dots 008 = 7 \text{ substantial states}$	
000 = 2000  Mont (num HADT)	
009 = 2011A Wert (IIUT HART)	50
009 = elligelesell. Welt (IIII r KOFIDUS rA)	
092 = Splaches	00
093 = 2 ul Staltselle	00
094 = All2elgelol111al	61
095 - Nachkolimiast.	
$090 = 110111011gs2e1c11011 \dots $	62
0.00 - attueller Fehler	02
$0\Delta 1 = \text{letzter Fehler}$	04 6/
$0A2 - I \ddot{o}sche let Fehl$	
0A3 - Riicksetzen	
0Ad – Freigabecode	66
$0A5 = \sigma emessene Dist$	
0A6 = gemess Füllst	68
0A7 = Fenstering	68
0A8 = Anwendungsparam.	
0C0 = Messstelle	
0C0 = device tag (nur FOUNDATION Fieldbus)	
OC1 = Profile Version (nur PROFIBUS PA)	
0C2 = Protokoll+SW-Nr.	
0C4 = Seriennummer	
$0C4 = device id (nur FOUNDATION Fieldbus) \dots$	
0C5 = Längeneinheit	
0C8 = Download Mode	72
0C9 = Antenn.verläng	
0E1 = Darstellungsart	57
0E2 = Kurve lesen	57
0E3 = Hüllkurvendarstellung	58
D00 = Service Ebene	73

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation



BA291F/00/de/08.06 71030726 CCS/FM+SGML 6.0/ProMoDo