



Mesure de niveau radar HART/4...20 mA



BA208F/14/fr/06.06 71034291 Valable à partir de la version de soft : V 01.02.00 (amplificateur) V 01.02.00 (communication)



°.-

Solutions

People for Process Automation

Aperçu

Pour une mise en service simple et rapide :

Conseils de sécurité	→ Page 6 et
	suiv.
Explication des symboles utilisés	
Vous trouverez des instructions spéciales dans les différents chapitres aux	
positions indiquées par les symboles Danger ! $\mathbb A$, Attention ! $\mathbb d$ et	
Remarque 🗞.	

•	
Montage	\rightarrow Page 12 et
	suiv.
Etapes de montage de l'appareil et conditions de montage (par ex. dimensions).	

Câblage	\rightarrow Page 26 et suiv.
L'appareil est virtuellement entièrement câblé à la livraison.	

· ·	
Eléments d'affichage et de configuration	\rightarrow Page 34 et
	suiv.
Aperçu de la position des éléments d'affichage et de configuration de l'appareil.	

Mise en service via l'afficheur VU331	→ Page 46 et suiv.
Instructions de mise en service de l'appareil et de contrôle des fonctions.	

•	
ogiciel	d'exploitat

Mise en service via le logiciel d'exploitation ToF Tool	\rightarrow Page 64 et suiv.
Instructions de mise en service de l'appareil et de contrôle des fonctions.	
Informations supplémentaires pour la configuration via ToF Tool dans le	
manuel de mise en service BA217F.	

\checkmark	
Recherche et suppression des défauts	\rightarrow Page 73 et
	suiv.
En cas de dysfonctionnement, utilisez la liste de contrôle pour en trouver la	
cause.	
Mesures à prendre pour remédier à certains défauts.	

▼	
Index	\rightarrow Page 98 et
	suiv.
Termes et mots-clés importants. Utilisez l'index pour trouver rapidement les	
informations que vous cherchez.	

2







Remarque !

Ce manuel de mise en service décrit l'installation et la première mise en service du Micropilot S. Il reprend toutes les fonctions utiles pour une mesure standard.

Le Micropilot S dispose toutefois de nombreuses autres fonctions pour optimiser les points de mesure et convertir les valeurs mesurées, qui ne sont pas décrites dans le présent manuel.

Vous trouverez un aperçu de toutes les fonctions de l'appareil page 90.

Toutes les fonctions de l'appareil sont décrites de façon détaillée dans le manuel de mise en service BA217F "Description des fonctions de l'appareil pour Micropilot S", qui se trouve sur le CD-ROM livré avec l'appareil.

Vous trouverez également les manuels de mise en service sur notre site web : www.endress.com

Sommaire

1	Conseils de sécurité 6
1.1 1.2 1.3 1.4	Utilisation conforme6Installation, mise en route et utilisation6Sécurité de fonctionnement6Conseils et symboles de sécurité7
2	Identification
2.1 2.2 2.3 2.4	Désignation de l'appareil8Contenu de la livraison11Certificats et agréments11Marques déposées11
3	Montage 12
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Montage rapide12Réception des marchandises, transport, stockage13Conditions de montage14Conseils de montage18Contrôle de montage25
4	Câblage 26
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Câblage en bref26Raccordement de l'unité de mesure28Raccordement recommandé31Protection31Contrôle du raccordement31
5	Configuration 32
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Configuration en bref32Eléments d'affichage et de configuration34Configuration sur site37Affichage et validation des messages d'erreur40Communication HART41
6	Mise en service 43
 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 	Contrôle de l'installation et du fonctionnement43Mettre l'appareil de mesure sous tension43Etalonnage de base44Etalonnage de base avec VU33146Etalonnage du montage avec VU33154Etalonnage de base avec ToF Tool64Etalonnage de montage avec ToF Tool68
7	Maintenance 70
8	Accessoires 71
9	Suppression des défauts 73
9.1 9.2	Analyse des défauts73Messages d'erreur système74

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Pièces de rechange80Retour de matériel84Mise au rebut84Historique du software84Adresses d'Endress+Hauser84
10	Caractéristiques techniques85
10.1	Caractéristiques techniques supplémentaires 85
11	Annexe
11.1 11.2 11.3	Menu de configuration HART (afficheur), ToF Tool
Index	

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

Le Micropilot S FMR532 est un transmetteur de niveau radar compact destiné à la mesure continue et sans contact dans les liquides, pâtes et boues dans des tubes de mesure. La fréquence de travail d'environ 6 GHz se situe dans une bande de fréquence agréée par l'industrie. Sa puissance d'impulsion maximale de 1mW (puissance moyenne 1 μ W) permet une installation sûre dans des cuves métalliques ou non, sans risque ni pour les hommes, ni pour les animaux.

1.2 Installation, mise en route et utilisation

Le Micropilot S a été conçu pour fonctionner de manière sûre conformément aux normes européennes de technique et de sécurité. Mal installé ou employé sur des applications pour lesquelles il n'a pas été prévu, il pourrait être source de danger (par ex. un débordement de produit dû à une mauvaise installation ou une configuration incorrecte). C'est pourquoi l'appareil doit être installé, raccordé, configuré et réparé par du personnel spécialisé et qualifié. Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées. Les modifications et réparations effectuées sont admissibles uniquement si cela est expressément mentionné dans le présent manuel.

1.3 Sécurité de fonctionnement

Zones explosibles

Si l'appareil doit être installé en zone explosible, il convient de tenir compte des normes nationales en vigueur. L'appareil est livré avec une documentation Ex séparée faisant partie intégrante de la présente documentation. Les consignes de montage, les charges de connexion et les conseils de sécurité doivent être respectés.

- Assurez-vous que votre personnel est suffisamment formé.
- Les consignes de mesure et de sécurité doivent être respectées aux points de mesure.

Agrément FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Les conditions suivantes doivent être remplies : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et (2) accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un dysfonctionnement.

Attention !

Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

1.4 Conseils et symboles de sécurité

Afin de mettre en valeur des conseils de sécurité ou des procédures alternatives, nous avons défini les pictogrammes suivants :

Conseils de sécurité	
Â	Avertissement ! "Avertissement" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers graves pour l'utilisateur, constituant un risque pour sa sécurité ou pouvant entraîner une destruction irrémédiable de l'appareil.
Ċ	Attention ! "Attention" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers pour l'utilisateur ou de dysfonctionnement de l'appareil.
Ø	Remarque ! "Remarque" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, exercent une influence indirecte sur le fonctionnement ou sont susceptibles de déclencher une réaction imprévisible de l'appareil.
Mode de prote	ection
Æx>	Appareils électriques agréés Ex Si ce symbole figure sur la plaque signalétique de l'appareil, ce dernier pourra être utilisé en zone explosible.
EX	Zone explosible Ce symbole caractérise la zone explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils qui se trouvent en zone explosible (ou les câbles) doivent posséder un agrément Ex.
×	Zone sûre (zone non explosible) Ce symbole caractérise la zone non explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils qui se trouvent en zone sûre doivent également être certifiés si des câbles de liaison mènent en zone explosible.
Symboles élec	triques
	Courant continu Une borne à laquelle est appliquée une tension continue ou qui est traversée par un courant continu.
~	Courant alternatif Une borne à laquelle est appliquée une tension alternative (sinusoïdale) ou qui est traversée par un courant continu.
	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est déjà reliée à la terre.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordement.
V	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation. Il peut s'agir d'une ligne d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en étoile, selon la réglementation nationale ou propre à l'entreprise.
(1>85°C()	Résistance thermique des câbles de raccordement Indique que les câbles de raccordement doivent résister à une température d'au moins 85 °C.

2 Identification

2.1 Désignation de l'appareil

2.1.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte les caractéristiques techniques suivantes :



Fig. 1: Informations sur la plaque signalétique du Micropilot S FMR532 (exemple)



Fig. 2: Informations sur la plaque signalétique de type NMi pour les transactions commerciales du Micropilot S *FMR532 (exemple)*



Fig. 3: Informations sur la plaque signalétique de type PTB pour les transactions commerciales du Micropilot S FMR532 (exemple)

2.1.2 Structure de commande

Cet aperçu n'indique pas les options qui s'excluent mutuellement.

A Zone non explosible 6, 5 kg 1 ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T0, respecter les Consells de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! 6, 5 kg 6 ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T0, WHG, respecter les Consells de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! 6 7 G ATEX II 3 G EEx na IIC T0, WHG, respecter les Consells de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! 6 8 FM IS CLI Div.1 Gr. A-D 10 CSA 10 CSA IS CLI Div.1 Gr. A-D 10 11 TIIS Ex ia IIC T0 Poids addition 1 TIIS Ex ia IIC T0 Poids addition 1 TIIS Ex ia IIC T0 Poids addition 1 200mm/6", HNBR, antenne planar 1,1 kg 1 200mm/8", FKM, antenne planar 2,1 kg 1 200mm/12", HBNR, antenne planar 2,1 kg 1 200mm/12", HBNR, antenne planar 2,5 kg 1 Version spéciale Poids addition - Brides EN - 10,6 kg - CVV DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DN2527 C) 10,6 kg 10 DN200	
1 ATEX II 1/2 G EEx ia IIC 70, respecter les Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! 6 ATEX II 1/2 G EEx ia IIC 70, WHO, respecter les Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! C ATEX II 3 G EEx nA II 70 S FM IS CLI Div.1 Gr. A-D U CSA IS CLI Div.1 Gr. A-D K TIIS Ex ia IIC 76 Y Version spéciale Poids addition A 150mm/6", FKM, antenne planar Poids addition V 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg V 200mm/8", FKM, antenne planar 2,1 kg V 200mm/12", FKM, antenne planar 2,1 kg V 200mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg V Version spéciale Poids addition - Fride EN - ID N150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CI DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg 2,6 kg C3 DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg 2,6 kg C3 DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2	
6 ATEX II 1/2 G EEx ia II CT6, WHG, respecter les Conselis de sécurité (XA) (charges électrostatiques) ! G ATEX II 3 G EEx nA II T6 S FM IS CLI Div.1 Gr. A-D U CSA IS CLI Div.1 Gr. A-D K TIIS Ex ia IIC T6 Y Version spéciale Poids addition 20 Antenne : Poids addition A 150mm/6", FKM, antenne planar I,1 kg U 200mm/8", FKM, antenne planar I,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar I,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Brides EN - Poids addition - Brides EN - IO,6 kg CU DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CU DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C4 DN150 PN10 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,5 kg C3	
G ATEX II 3 G EEx nA II T6 S FM IS CLI Div.1 Gr. A-D U CSA IS CLI Div.1 Gr. A-D K TIIS Ex ia IIC T3 L TIIS Ex ia IIC T6 Y Version spéciale Poids addition A 150mm/6*, FKM, antenne planar Poids addition U 200mm/6*, HNBR, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10*, FKM, antenne planar 2,1 kg V 200mm/6*, HNBR, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12*, HSNR, antenne planar 2,1 kg X 300mm/12*, FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - - Brides EN - G CW DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CI DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg 25,6 kg CZ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg 26,6 kg CZ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg 26,6 kg CZ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg <th></th>	
SFMIS CLI Div.1 Gr. A-DUCSAIS CLI Div.1 Gr. A-DKTIISEx is IIC T3LTIISEx is all C T6YVersion spécialePoids additiona150mm/6", FKM, antenne planarIU200mm/8", FKM, antenne planarI, 1 kgZ200mm/8", HNBR, antenne planarI, 1 kgU200mm/8", HNBR, antenne planarI, 1 kgE250mm/10", FKM, antenne planarI, 1 kgV200mm/12", HBNR, antenne planar2,1 kgW300mm/12", HBNR, antenne planar2,5 kgYVersion spécialePoids addition30Raccordement processPoids addition- Brides ENFides EN -CWJDN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)10,6 kgCJDN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)22,7 kgCJDN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)22,7 kgCGJDN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)22,7 kgCGJDN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)22,7 kgCGJDN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)22,6 kg-Brides ANSIFides ANSIMY6" 500bis RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.511,3 kgAWJ6" 300bis RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.520,9 kgA318" 150bis RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.534,3 kgA7112" 150bis RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.534,3 kg <t< th=""><th></th></t<>	
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
K ITIIS IIS IIS 	
$ \begin{array}{ c c c c c } L & TIIS & Ex ia IIC T6 \\ Y & Version spéciale \\ \hline $	
Y Version spéciale Poids addition 20 Antenne : Poids addition A 150mm/6", FKM, antenne planar Poids addition U 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg V 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg V 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg F 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", FKM, antenne planar 2,1 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Bride EN - - CWJ DN150 PN10/16 BI, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CI DN150 PN25 BI, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 BI, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg CJ DN200 PN16 BI, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg GJ DN200 PN16 BI, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg AVJ 6" 1501bs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 1501bs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 <td< th=""><th></th></td<>	
20 Antenne : Poids addition A 150mm/6", FKM, antenne planar Poids addition B 150mm/6", HNBR, antenne planar 1,1 kg U 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg V 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBR, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Brides EN - Edides EN - CVJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CJJ DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg CJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg CJ DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg CJ DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg CJ DN300 PN16 B1, 316L bride ANSI B16.5 20,9 kg AJ 6" 1500bs RF sch.40,	
A 150mm/6", FKM, antenne planar B 150mm/6", HNBR, antenne planar U 200mm/8", FKM, antenne planar V 200mm/8", FKM, antenne planar V 200mm/8", FKM, antenne planar F 250mm/10", HNBR, antenne planar X 300mm/12", HBNR, antenne planar X 300mm/12", FKM, antenne planar X 300mp/12", FKM, antenne planar Z 5 GI DN150 PN105 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) <th>ionel</th>	ionel
B 150mm/6", HNBR, antenne planar 1,1 kg U 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg V 200mm/8", HNBR, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,1 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition Brides EN - Brids EN CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CIJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 2,5 kg CGI DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 2,5 kg B DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 2,6 kg CSJ DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 2,6 kg B O" 1500bs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg Brides ANSI - - Brides ANSI - -VJ 6" 1500bs	
U 200mm/8", FKM, antenne planar 1,1 kg V 200mm/8", HNBR, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,1 kg X 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition	
V 200mm/8', HN8R, antenne planar 1,1 kg E 250mm/10", FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,1 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale 2,5 kg 30 Raccordement process Poids addition - Brides EN - CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CIJ DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3] 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg ASJ	
E 250mm/10°, FKM, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,5 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Brides EN - Poids addition CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN255 P1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride ANSI B16.5 11,3 kg B - Brides ANSI - - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg	
F 250mm/10', HNBR, antenne planar 2,1 kg W 300mm/12", HBNR, antenne planar 2,5 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Brides EN - - 10,6 kg CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CIJ DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg - Brides ANSI - - - - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg ASJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride AN	
W 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg X 300mm/12", FKM, antenne planar 2,5 kg Y Version spéciale Poids addition - Brides EN 10,6 kg CIJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg CIJ DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride ANSI B16.5 11,3 kg - Brides ANSI - - - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride	
X 300 Southin 12, PKW, antenne plana 2,3 kg 30 Raccordement process Poids addition - Brides EN - CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJ 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg B - Brides JIS - - Brides JIS - 43,2 kg - Brides JIS -<	
30 Raccordement process Poids addition - Brides EN - CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg - Brides JIS - - Brides JIS - K	
- Brides EN CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 26,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg - Brides JIS - - Brides JIS - - <	ionel
CWJ DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 10,6 kg C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg — Brides ANSI — 4VJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AJJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AJJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 12" 150lbs RF, s16/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — - Brides JIS — - Brides JIS — KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
C1J DN150 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 14,7 kg CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg — Brides ANSI — 4VJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AJJ 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — - Brides JIS — 43,2 kg — Brides JIS — KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
CXJ DN200 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 16,5 kg CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg — Brides ANSI — - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 24,3 kg AJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJ 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — - KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
CZJ DN200 PN25 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 22,7 kg C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AJJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AJJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — Frides JIS — 43,2 kg — WVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
C6J DN250 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 25,6 kg C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg AJJ 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg - Brides JIS - KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
C8J DN300 PN16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C) 36,1 kg - Brides ANSI - AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg Brides JIS - Frides JIS - 500 kg KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
- Brides ANSI AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg Brides JIS - - Brides JIS - KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
AVJ 6" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 11,3 kg AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg Brides JIS – Frides JIS – 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
AWJ 6" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 20,9 kg A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg Brides JIS – Frides JIS – 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
A3J 8" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 19,6 kg AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
AXJ 8" 300lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 34,3 kg A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
A5J 10" 150lbs RF sch.40, 316/316L bride ANSI B16.5 28,8 kg A7J 12" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5 43,2 kg — Brides JIS — 43,2 kg KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
A/J 12" ISUIDS RF, 310/ 310L bride ANSI BI0.5 43,2 kg — Brides JIS — 43,2 kg KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 14.7 kg	
KVJ 10K 150 RF, 316L bride JIS B2238 KWJ 20K 1500 PE, 316L bride JIS B2238	
With 20K 150 A DE 21 AL bride IE B2239 14.7 kg	
KDJ 10K 200A RF 316L bride IIS 82238	
KXI 20K 200A RF, 316L bride IIS B2238 21.2 kg	
K5J 10K 250A RF, 316L bride JIS B2238 22,5 kg	
- Divers -	
XXJ Avec moyeu à bride, 316L	
XVU Bride UNI 6"/DN150/150, 304 3,5 kg	
max 14.5lbs/PN1/1K, compatible avec	
6" 150lbs / DN150 PN16 / 10K 150	
X3U Bride UNI 8"/DN200/200, 304 5,2 kg	
max 14.5lbs/PN1/1K, compatible avec	
8" 150lbs / DN200 PN16 / 10K 200	
X5U Bride UNI 10"/DN250/250, 304 7,5 kg	
max 14.5lbs/PN1/1K, compatible avec	
10° 10005 / DN250 PN10 / 10K 250	
10,8 Kg	
12" 150lbs / DN300 PN16 / 10% 300	
Y Version spéciale	
40 Sortie : configuration :	
A 4-20mA HART ; afficheur 4 lignes VU331. affichage de la courbe enveloppe sur site	
Y Version spéciale	
FMR532- Référence partielle (1)	

50	Bo	Boîtier :					
	С	T12 alı	12 alu, revêtu IP65 NEMA4X, avec compartiment de raccordement séparé				
	Y	Versior	ersion spéciale				
60		Entré	Intrée de câble :				
		2 Pre	esse-étoupe M20				
		3 Ra	ccord fileté G1/2				
		4 Ra	ccord fileté NPT1/2				
		Y Ve	rsion spéciale				
70		Ag	grément Poids et Mesures :				
		А	Agrément type NMi + PTB (<1mm)				
		F	NMi witnessed initial verificat. (<1mm) type approval				
		G	PTB witnessed initial verificat. (<1mm) type approval				
		R	R Non sélectionné ; version Inventory control (3mm)				
		Y	Y Version spéciale				
80			Option supplémentaire :				
			A Version de base				
			S Certificat marine GL/ABS				
			Y Version spéciale				
	1						
FMR532-			Référence de commande complète				

2.2 Contenu de la livraison

Attention !

Tenez impérativement compte des conseils du chapitre "Réception des marchandises, transport, stockage" page 13 concernant l'emballage, le transport et le stockage des appareils de mesure !

Le livraison comprend :

- l'appareil monté
- 2 CD-ROM ToF Tool FieldTool[®] Package
- CD 1 : logiciel ToF Tool FieldTool[®]
 Logiciel comprenant les Device Descriptions (pilotes de périphérique) pour tous les appareils
 Endress+Hauser pouvant être configurés à l'aide de ToF Tool
- CD 2 : documentation ToF Tool FieldTool®
- Documentations pour tous les appareils Endress+Hauser configurables via ToF Tool
- Accessoires (voir page 71).

Documentation jointe :

- Mise en service condensée (configuration de base/recherche des défauts) : jointe dans l'appareil
- Manuel de mise en service (le présent manuel)
- Certificats : pas compris dans le manuel de mise en service.



Remarque !

Le manuel de mise en service BA217F – "Description des fonctions de l'appareil" se trouve sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

2.3 Certificats et agréments

Sigle CE, déclaration de conformité

L'appareil a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Il est conforme aux normes et directives en vigueur, listées dans la déclaration de conformité CE, et satisfait ainsi aux exigences légales des directives CE. Par l'apposition du sigle CE, le constructeur certifie que l'appareil a passé les contrôles avec succès.

2.4 Marques déposées

KALREZ[®], VITON[®], TEFLON[®]

Marque déposée par la société E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®

Marque déposée par la société Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

HART®

Marque déposée par la société HART Communication Foundation, Austin, USA

ToF[®]

Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Allemagne

PulseMaster®

Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Allemagne PhaseMaster®

Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Allemagne

3 Montage

3.1 Montage rapide



3.2 Réception des marchandises, transport, stockage

3.2.1 Réception des marchandises

Vérifiez si l'emballage ou le contenu sont endommagés. Vérifiez que la totalité de la marchandise a été livrée et comparez le contenu de la livraison avec votre commande.

3.2.2 Transport

Attention !

Respectez les conseils de sécurité et les conditions de transport pour les appareils de plus de 18 kg.

3.2.3 Stockage

Pour le stockage et le transport, l'appareil doit être protégé des chocs. L'emballage original constitue une protection optimale.

La température de stockage admissible est de -40 °C...+80 °C.

3.3 Conditions de montage

3.3.1 Dimensions



Type d'antenne (ØD)	DN150 / 6"	DN200 / 8"	DN250 / 10"	DN300 / 12"
D [mm (inch)]	pas de cornet	190	240	290
L [mm (inch)]	93	337	490	517



Remarque !

La longueur inactive de 60 mm évite que les condensats n'influencent la performance de l'antenne. Il existe des versions spéciales plus longues.

3.3.2 Conseils de montage

Conditions de mesure

- La gamme de mesure commence là où le faisceau entre en contact avec le fond de la cuve.
 En dessous de ce point, les niveaux ne peuvent pas être déterminés, notamment pour les fonds bombés ou les trémies coniques.
- Pour la sécurité anti-débordement, il est possible de définir en plus de la distance de blocage (DB) une distance de sécurité (DS).
- Selon les propriété de la mousse, les micro-ondes peuvent être absorbées par celle-ci ou réfléchies par sa surface. Les mesures sont possibles sous des conditions définies.
- La distance **B** définit la plus petite gamme de mesure recommandée.
- Le diamètre et la hauteur de la cuve doivent être dimensionnés de sorte que toute réflexion du signal radar sur les deux côtés de la cuve puisse être évitée (voir "Accessoires" page 71).
- Dans le cas de produits à constante diélectrique faible (classes de produit A et B), le fond de la cuve peut être visible à travers le produit lorsque le niveau est faible (hauteur faible C). Il faut s'attendre à une précision réduite dans cette gamme. Si cela n'est pas acceptable, nous nous recommandons de fixer le point zéro à une distance C (voir Fig.) au-dessus du fond de la cuve pour ces applications.
- Lors de l'utilisation d'une antenne planar ou parabolique, et notamment dans le cas de produits ayant une faible constante diélectrique (voir page 16), le niveau max. doit se situer à plus de 1 m (40") de la bride (voir DB dans la figure suivante).
- La distance de sécurité (DS) est réglée à 0,1 m (4") par défaut et génère une alarme.



L00-FMR53xxx-17-00-00-fr-00

	Référence : (cf. sc	bride / DB héma)	Référe	nce : extrémité de (cf. schéma)	e l'antenne
	Distance de blocage	Distance de sécurité	Conditions supplémentaires recommandées		
	DB [m] / ft	DS [m / ft]	A [mm / inch]	B [m / ft]	C [mm / inch]
FMR530	1 / 3,28	0,5 / 1,6	1000 / 40	0,5 / 1,64	150300/612

Comportement en cas de dépassement de la gamme de mesure maximale

Le comportement en cas de dépassement de la gamme de mesure maximale peut être configuré librement : un courant de défaut de 22 mA ainsi que l'émission d'un avertissement numérique (E681) sont préréglés par défaut.

Gamme de mesure

La gamme de mesure utile dépend de la taille de l'antenne, des caractéristiques de réflexion du produit, de la position de montage et des éventuels échos parasites.

Les tableaux ci-dessous définissent la classe de produit, ainsi que la gamme de mesure possible en fonction de l'application et de la classe de produit. Si la constante diélectrique n'est pas connue, il est recommandé d'utiliser la classe B pour une mesure fiable.

Classe de produit	CD (Er)	Exemples
А	1.4 1.9	Liquides non conducteurs, par ex. GPL) Pour plus d'informations, contactez Endress+Hauser.
В	1.9 4	Liquides non conducteurs, par ex. benzène, pétrole, toluène, produits blancs, produits noirs, pétrole brut, bitume/asphalte,
С	4 10	Par ex. acides concentrés, solvants organiques, esters, aniline, alcool, acétone,
D	> 10	Liquides conducteurs, par ex. solutions aqueuses, acides et bases dilués

Gamme de mesure en fonction de la classe de produit pour Micropilot S FMR532 :



Distance de blocage

La distance de blocage (= DB) est la distance minimale entre le point de référence de la mesure (bride de montage) et la surface du produit lorsque le niveau est au maximum.



Distance de blocage (DB)	Montage en émission libre (cuve de stockage)
à partir de la bride	1 m/40"



Remarque !

On ne pourra pas garantir de mesure fiable à l'intérieur de la distance de blocage.

3.4.1 Outils de montage

Outre l'outil pour le montage des brides, l'outil suivant est nécessaire :

• une clé pour vis six pans 4 mm pour tourner le boîtier.

3.4.2 Montage en émission libre sur une cuve

Position de montage optimale

Montage standard

- Respecter les instructions de montage page 15.
- Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement.
- L'axe de l'antenne planar doit être perpendiculaire au plan de la bride.
- Il est possible d'effectuer des mesures à travers une vanne à boule ouverte.



Recommandations pour le tube de mesure

- Construction métallique et d'une seule pièce (pas de revêtement en émail, ni matière synthétique).
- Diamètre constant.
- Soudure plate et le long de l'axe des trous.
- Décalage des trous 180° (pas 90°).
- Trous ébavurés de diamètre max. 1/10 du diamètre du tube. La longueur et le nombre n'ont aucune influence sur la mesure.



Danger !

- Choisir la plus grande extension d'antenne possible. Pour des tailles intermédiaires (par ex. 180 mm), choisir la taille directement supérieure et l'ajuster mécaniquement en sciant au diamètre voulu. Fente maximale entre l'antenne/cornet et l'intérieur du tube de mesure : 5 mm (3/16").
- L'extension d'antennne du FMR532 est montée avec une pression définie. Il est expressément recommandé de **ne pas démonter cette antenne**.
- Les dimensions du piquage pour mesure manuelle doivent être adaptées aux dimensions de l'antenne cornet utilisée, voir page 19.

Tubes de mesure avec extension

- Dans le cas d'un FMR532, il est possible d'utiliser une extension avec élargissement progressif de DN150 à DN200 / DN200 à DN250 / DN250 à DN300. Il est conseillé de respecter une longueur minimale de 0,5 m entre l'extrémité supérieure du tube et l'extension (voir tableau page 19). L'idéal est d'utiliser un piquage de niveau.
- Il est possible de passer à un élargissement plus grand (par ex. DN150 à DN300) avec une longueur de l'extrémité supérieure correspondante (voir tableau page 19).
- Evitez les extensions à angle droit.





3.4.3 Rotation du boîtier

Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement. Pour tourner le boîtier dans la position souhaitée :

- Desserrer les vis de fixation (1)
- Tourner le boîtier (2) dans la direction voulue
- Resserver les vis de fixation (1)



3.4.4 Montage avec bride UNI Endress+Hauser

Consignes de montage

Les brides UNI Endress+Hauser ont été conçues pour un fonctionnement sans pression ou une pression absolue max. de 1 bar. Le nombre des vis de bride nécessaires est en partie réduit. Les perçages des vis ont été agrandis pour s'adapter aux dimensions, c'est pourquoi la bride doit être correctement centrée sur la contre-bride avant de serrer les vis.



Version	Compatible avec	D [mm]	K [mm]	N° plaque signalétique
1000	DN150 PN16, ANSI 6" 150lbs, JIS 10K 150	280	240	942455-3001
2000	DN200 PN16, ANSI 8" 150lbs, JIS 10K 200	340	294,5	942455-3002
3000	DN250 PN16, ANSI 10" 150lbs, JIS 10K 250	405	358	942455-3003
4000	DN300 PN16, ANSI 12" 150lbs, JIS 10K 300	482	410 (pour DIN), 431,8 (pour ANSI), 400 (pour JIS), 404,5 (pour DIN + JIS)	942455-3004

Préparation pour le montage de la bride UNI Endress+Hauser





3.4.5 Montage avec piquage de niveau sur tube de mesure

Consignes de montage

Il est recommandé d'utiliser un piquage pour les travaux de contrôle, de nettoyage et de prélèvement d'échantillons, ainsi que pour les mesures de niveau manuelles (décamètre). La tête du capteur du FMR532 (antenne planar !) peut être facilement vérifiée dans la zone de l'ouverture. Des mesures de niveau (sans démontage de l'appareil) au moyen d'un décamètre à ruban sont possibles. Le bord inférieur de l'ouverture de la porte constitue le bord de référence pour la mesure de niveau. La construction n'est adaptée que pour un fonctionnement sans pression.



Remarque !

Le piquage de mesure ne fait pas partie du programme de livraison standard d'Endress+Hauser. Pour plus d'informations, contactez Endress+Hauser.



Bride	DN150	DN200	DN250/300	Bride	ANSI 6"	ANSI 8"	ANSI 10"
PN [bar] 1))	16	16	16	PN [lbs] 1)	150	150	150
A [mm]	110	140	170	A [mm]	110	140	170
L [mm}		300	450	L [mm}		300	450

1) Uniquement des dimensions adaptées au standard. Conçu uniquement pour un fonctionnement sans pression, par conséquent l'épaisseur de la bride peut être réduite (par ex. 8 mm).

3.4.6 Montage avec un dispositif de pivotement

Consignes de montage

Le dispositif de pivotement sert à faire pivoter le Micropilot S de la position de mesure vers le côté, par ex. pour nettoyer l'antenne ou effectuer des relevés manuels. Il ne fait pas partie du programme de livraison standard Endress+Hauser, offres spéciales sous réf. MVTFM0422.



3.5 Contrôle de montage

Après le montage de l'appareil de mesure, effectuer les contrôles suivants :

- L'appareil est-il endommagé (contrôle visuel) ?
- L'appareil est-il adapté aux spécifications du point de mesure (température et pression de process, température ambiante, gamme de mesure, etc.) ?
- Le repère de la bride est-il correctement orienté ? (voir page 12)
- Les vis de la bride sont-elles vissées au couple spécifié ?
- Le numéro du point de mesure et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?
- L'appareil est-il suffisamment protégé contre les précipitations et l'exposition directe au soleil (voir page 71) ?

4.1 Câblage en bref

Lors de la mise à la terre de blindages conducteurs, il faut tenir compte des directives EN 60079-14 et EN 1127-1. Recommandation pour une mise à la terre sûre des blindages conducteurs :

Câblage





4.2 Raccordement de l'unité de mesure

Compartiment de raccordement

Le boîtier est doté d'un compartiment de raccordement séparé.



Charge HART

Charge minimum pour communication HART : 250 Ω

Entrées de câble

 $\begin{array}{l} \mbox{Presse-étoupe}: M20x1,5 \mbox{ ou PE13,5}\\ \mbox{Entrée de câble}: G \mbox{$\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$ NPT \end{array}$

Tension d'alimentation

Tension continue : 16...36 VDC

Communication		Tension aux bornes	minimum	maximum
Alimontation	Standard	U (20 mA) =	16 V	36 V
Ex		U (20 mA) =	16 V	30 V
Signal	Ev	U (4 mA) =	11.5 V	30 V
Signal	ĽX	U (20 mA) =	11.5 V	30 V

Consommation

Max. 330 mW à 16 V, max. 500 mW à 24 V, max. 600 mW à 30 V.

Consommation courant

Max. 21 mA (courant de démarrage 50 mA).

Parasurtenseur

- Le transmetteur de niveau Micropilot S est équipé d'un parafoudre interne (600 Vrms) conformément à DIN EN 60079-14 ou CEI 60060-1 (test courant de choc 8/20 µs, Î = 10 kA, 10 impulsions). De plus, l'appareil est protégé par une isolation galvanique de 500 Vrms entre l'alimentation et la sortie courant (HART). Le boîtier métallique du Micropilot S doit être raccordé avec la paroi de la cuve ou le blindage directement au moyen d'un fil conducteur, pour garantir une compensation de potentiel sûre.
- Installation avec un parafoudre supplémentaire HAW262Z/HAW56xZ (voir XA081F-A,
 - "Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles").
 - Le parafoudre externe et le transmetteur de niveau Micropilot S doivent être reliés à la compensation de potentiel locale.
 - La compensation de potentiel doit être assurée à l'intérieur et à l'extérieur de la zone explosible.
 - La longueur de câble entre parafoudre et transmetteur de niveau Micropilot S ne doit pas dépasser 1 m.
 - Le câble doit être protégé, par ex. dans une gaine métallique.

Alimentation

En version autonome, alimentation recommandée via deux RN221N Endress+Hauser.

Précision millimétrique

Pour les mesures avec précision millimétrique, la valeur mesurée doit absolument être transmise via protocole HART, afin de garantir la résolution nécessaire.

4.2.1 Raccordement au Tank Side Monitor NRF590

Voir page 27.



4.2.2 Raccordement HART avec deux RN221 N Endress+Hauser

4.2.3 Raccordement HART avec d'autres alimentations





Attention !

Si la résistance de communication HART n'est pas intégrée dans l'alimentation, il faut insérer une résistance de communication de 250 Ω dans la paire torsadée blindée.

4.3 Raccordement recommandé

4.3.1 Compensation de potentiel

Raccordez la terre externe du système à la borne de terre du transmetteur.

4.3.2 Câblage d'un câble blindé

Attention !

M

Pour les applications Ex, le blindage ne doit être relié à la terre que du côté capteur. Vous trouverez d'autres conseils de sécurité dans la documentation séparée pour les applications en zones explosibles.

4.4 Protection

• avec boîtier ouvert : IP 68, NEMA 6P (également IP de l'afficheur) : IP20, NEMA 1)

■ Antenne : IP 68 (NEMA 6P)

4.5 Contrôle du raccordement

- Après le câblage de l'appareil de mesure, effectuer les contrôles suivants :
- La connexion des bornes est-elle correcte (voir page 26 et suivantes) ?
- Le presse-étoupe est-il étanche ?
- Le couvercle du boîtier est-il correctement vissé ?
- En cas d'énergie auxiliaire :

L'appareil est-il prêt à fonctionner ? L'afficheur LCD est-il allumé ?

5 Configuration

5.1 Configuration en bref



5.1.1 Structure générale du menu de configuration

Le menu de configuration se compose de :

- Groupes de fonctions (00, 01, 03, ..., 0C, 0D) : Les groupes de fonctions correspondent au premier niveau de répartition des différentes possibilités de configuration de l'appareil. Les groupes de fonctions disponibles sont par ex. : "Etalonnage base", "Réglages sécurité", "Sortie", "Affichage", etc.
- Fonctions (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9) : Chaque groupe de fonctions est composé d'une ou plusieurs fonctions. La configuration effective (ou paramétrage) se fait au niveau des fonctions. Les valeurs numériques peuvent y être saisies, et les paramètres sélectionnés et sauvegardés. Les fonctions du groupe "Etalonnage base" (00) sont par ex. : "Forme réservoir" (002), "Caract. produit" (003), "Conditions process" (004), "Etalonnage vide" (005), etc.

Si l'utilisation de l'appareil devait changer, il faudrait suivre la procédure suivante :

- 1. Sélectionner le groupe de fonctions "Etalonnage base" (00).
- 2. Sélectionner la fonction **"Forme réservoir" (002)** (dans laquelle il faut ensuite sélectionner la forme réservoir appropriée).

5.1.2 Identification des fonctions

Pour faciliter le déplacement au sein des menus (voir page 90 et suivantes), une position est affectée à chaque fonction sur l'affichage.



Les deux premiers chiffres désignent le groupe de fonctions :

- Etalonnage de base 00
- Réglage sécurité
 01
- Linéarisation 04
- Encarisation

Le troisième chiffre désigne le numéro de chaque fonction au sein du groupe de fonctions :

Etalonnage de base	00	\rightarrow	Forme réservoir	002
-			Caract. produit	003
			Conditions process	004

Par la suite, la position sera toujours indiquée entre parenthèses (par ex. "Forme réservoir" (002)) derrière la fonction écrite.



5.2 Eléments d'affichage et de configuration



Remarque !

Il est possible d'accéder à l'afficheur en ouvrant le couvercle du compartiment de raccordement, même en zone Ex.

5.2.1 Affichage

Afficheur à cristaux liquides (LCD)

4 lignes de 20 digits. Contraste réglable avec les touches.



5.2.2 Symboles affichés

Le tableau suivant décrit les symboles utilisés dans l'affichage à cristaux liquides :

Symboles	Signification
ų	ALARM_SYMBOL Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est en alarme. Lorsqu'il clignote, il s'agit d'un avertissement.
5	LOCK_SYMBOL Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est verrouillé, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible de saisir des données.
\$	COM_SYMBOL Ce symbole apparaît lorsqu'il y a transfert de données via par ex. HART.
#	Défaut transaction commerciale Si l'appareil n'est pas verrouillé ou ne peut pas garantir la transaction commerciale, le symbole "Défaut transaction commerciale" s'affiche.

Diodes électroluminescentes (DEL) :

Deux DEL - une rouge et une verte - se trouvent à côté de l'afficheur LCD.

DEL (DEL)	Signification
DEL rouge permanente	Alarme
DEL rouge clignote	Avertissement
DEL rouge éteinte	Pas d'alarme
DEL verte permanente	Configuration
DEL verte clignote	Communication avec appareil externe

5.2.3 Affectation des touches

L'afficheur se trouve dans le boîtier et est accessible en ouvrant le capot du boîtier.

Fonction des touches

Touche(s)	Signification
+ ou 1	Déplacement vers le haut dans la liste de sélection Edition des valeurs numériques dans une fonction
— ou 🖡	Déplacement vers le bas dans la liste de sélection Edition des valeurs numériques dans une fonction
+ ou ∑	Déplacement vers la gauche dans un groupe de fonctions
E ou E	Déplacement vers la droite dans un groupe de fonctions
+ et E ou - et E	Réglage du contraste de l'afficheur LCD
+ et - et E	Verrouillage/déverrouillage hardware Si l'appareil est verrouillé, il n'est pas possible de le configurer via l'affichage ou la communication ! Le déverrouillage ne peut se faire que via l'affichage en entrant un code de déverrouillage.

Interrupteur de verrouillage

L'accès à l'électronique et la configuration de l'appareil peuvent être verrouillés au moyen d'un interrupteur.

Pour l'utilisation lors de transactions commerciales, l'interrupteur de verrouillage peut être plombé.

Fiabilité du logiciel

Le logiciel des radars Micropilot S remplit les exigences OIML R85, notamment :

- vérification cyclique de la cohérence des données
- mémoire non volatile
- sauvegarde des données par segmentation

Les radars Micropilot S contrôlent en permanence le respect de la précision de mesure nécessaire aux transactions commerciales selon OIML R85. Si cette précision ne peut pas être respectée, une alarme séparée envoie un message sur l'affichage local et via la communication numérique (voir page 35).
5.3 Configuration sur site

5.3.1 Verrouillage de la configuration

Il existe deux manières de protéger le Micropilot contre une modification accidentelle des données appareil, des valeurs numériques ou des réglages par défaut :

"Code opération " (0A4) :

Dans le groupe de fonctions "**Diagnostic**" **(0A)**, il faut indiquer une valeur **<> 100** (par ex. 99) dans "**Code opération**" **(0A4)**. Le verrouillage est signalé sur l'affichage par le symbole <u>.</u>. Le déverrouillage peut se faire à partir de l'afficheur ou par communication.

Verrouillage hardware :

Pour verrouiller l'appareil, appuyer simultanément sur les touches \div , - et ε . Le verrouillage est signalé sur l'affichage par le symbole \bot . Le déverrouillage ne peut se faire **qu**'à partir de l'afficheur en appuyant à nouveau simultanément sur les touches \div , - et ε . Le déverrouillage via la communication n'est **pas** possible ici. Tous les paramètres peuvent être affichés, même si l'appareil est verrouillé.



5.3.2 Déverrouillage de la configuration

En essayant de modifier les paramètres d'un appareil verrouillé, l'utilisateur est automatiquement invité à déverrouiller l'appareil :

"Code opération " (0A4) :

En entrant le code opération (à partir de l'afficheur ou via communication)

100 = pour les appareils HART

le Micropilot est déverrouillé et peut être configuré.

Déverrouillage hardware :

En appuyant simultanément sur les touches +, - et E , l'utilisateur est invité à entrer le code de déverrouillage

100 = pour les appareils HART



La modification de certains paramètres, par ex. les caractéristiques du capteur, a un effet sur de nombreuses fonctions du dispositif de mesure et surtout sur la précision de mesure. Ces paramètres ne doivent pas être modifiés en temps normal et sont donc protégés par un code spécial connu uniquement par Endress+Hauser. Pour toute question, veuillez-vous adresser en priorité à Endress+Hauser.

5.3.3 Réglages usine (remise à zéro)

Attention !

Une remise à zéro rétablit les réglages usine de l'appareil, ce qui peut avoir une influence néfaste sur la mesure. En règle générale, il est nécessaire d'effectuer un nouvel étalonnage de base après une remise à zéro.

La remise à zéro n'est nécessaire que :

- si l'appareil ne fonctionne plus
- si l'appareil est déplacé d'un point de mesure à un autre
- si l'appareil est démonté, stocké et remonté



Saisie ("remise à zéro" (0A3)) :

- 333 = retour aux paramètres usine
- 555 = historique

333 = retour aux paramètres usine

Il est recommandé d'effectuer cette remise à zéro lorsqu'un appareil avec un 'historique' inconnu doit être utilisé dans une application :

- Le Micropilot est réinitialisé aux valeurs par défaut.
- La suppression des échos parasites client n'est pas effacée.
- La linéarisation passe sur "linéaire", mais les valeurs du tableau sont conservées. Le tableau peut à nouveau être activé dans le groupe de fonctions "Linéarisation" (04).

Liste des fonctions concernées par la remise à zéro :

- Forme réservoir (002)
- Etalonnage vide (005)
- Etalonnage plein (006)
- Diamètre tube (007)
- Sortie si alarme (010)
- Sortie si alarme (011)
- Sortie perte écho (012)
- Rampe %GM/min (013)
- Temporisation (014)
- Distance sécurité (015)
- Dans dist. sécurité (016)
- Tank Gauging (030)
- Autocorrection (031)
- Niveau/vol. résiduel (040)

- Linéarisation (041)
- Unité utilisateur (042)
- Diamètre cuve (047)
- Plage de suppression (052)
- Dist. suppr. actuelle (054)
- Offset (057)
- Limite valeur mesurée (062)
- Courant fixe (063)
- Courant fixe (064)
- Simulation (065)
- Valeur simulation (066)
- Format affichage (094)
- Unité longueur (0C5)
- Mode download (0C8)

Il est possible de remettre à zéro la suppression des échos paramsites dans le groupe de fonctions "Etalonnage étendu"" (005), fonction "Suppression" (55).

555 = réinitialisation historique

Après le montage et l'alignement de l'appareil, il faut effectuer une réinitialisation de l'historique.

5.4 Affichage et validation des messages d'erreur

Types d'erreur

Les erreurs apparaissant au cours de la mise en route ou de la mesure sont immédiatement affichées. S'il y a plusieurs erreurs système ou process, c'est celle avec la priorité la plus élevée qui est affichée.

Les types d'erreur sont les suivants :

- A (Alarme) : Appareil en état de défaut (par ex. MIN, MAX, HOLD) Signalé par un symbole permanent . (Description des codes, voir page 74 et suivantes)
 - (Description des codes, voir page 74 et suivantes)
- W (Avertissement) :

L'appareil continue à mesurer, un message d'erreur s'affiche. Signalé par un symbole clignotant $\mathbf{L}_{\mathbf{I}}$.

- (Description des codes, voir page 74 et suivantes)
- E (Alarme / Avertissement) :
- Configurable (par ex. perte de l'écho, niveau dans la distance de sécurité) Signalé par un symbole permanent / clignotant **L**. (Description des codes, voir page 74 et suivantes)



5.4.1 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent en texte clair sur 4 lignes avec un code erreur unique. Les codes erreur sont décrits page 74 et suiv..

- Dans le groupe de fonctions "**Diagnostic**" **(OA)**, l'erreur actuelle et l'erreur précédente peuvent être affichées.
- S'il y a plusieurs erreurs simultanées, les touches + ou permettent de se déplacer d'un message d'erreur à l'autre.
- L'erreur précédente peut être effacée dans le groupe de fonctions "Diagnostic" (0A), fonction "Effacer dernier défaut" (0A2).

5.5 Communication HART

Outre la configuration sur site, vous pouvez également paramétrer l'appareil de mesure et interroger les valeurs mesurées via le protocole HART. Il existe trois possibilités pour la configuration :

- Configuration par le terminal portable universel HART Communicator DXR375.
- Configuration par un PC utilisant un logiciel d'exploitation (par ex. ToF Tool ou Commuwin II) (raccordement, voir page 30).
- Configuration via le Tank Side Monitor NRF590.



Remarque !

Le Micropilot S peut également être configuré sur site avec les touches. Si le fonctionnement est verrouillé par touches, l'entrée de paramètres via la communication n'est pas possible.

5.5.1 Configuration avec le terminal portable Field Communicator DXR375

Le terminal portable DXR375 permet d'effectuer la configuration de toutes les fonctions de l'appareil sous forme de menus.





Remarque !

Vous trouverez des informations détaillées sur le terminal portable HART dans le manuel de mise en service correspondant qui se trouve dans la pochette de transport de l'appareil.

5.5.2 Configuration avec ToF Tool

ToF Tool est logiciel d'exploitation graphique pour les appareils Endress+Hauser. Il permet la mise en service, la sauvegarde des données, l'analyse des signaux et la documentation des appareils. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Win95, Win98, WinNT4.0, Win2000 et Windows XP.

Les fonctions de ToF Tool sont les suivantes :

- Configuration en ligne des capteurs
- Analyse des signaux grâce aux courbes enveloppes
- Chargement et sauvegarde des données (upload/download)
- Création d'une documentation du point de mesure



Remarque !

Vous trouverez plus d'informations sur ToF Tool sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

Micropilot S FMR 533					_D×	🔄 Micropilot	5 - Microsoft Internet Exp
B-basic setup 	Device: Type: custody mode	Micropilot S FMR 53× inactive	measured value output current measured dist.	36.596 m 10.64 mA 3.404 m		Datei Bearb	eten Ansicht Pavorten »
empty calibr. [40.000 m] full calibr. [40.000 m] history reset [no]	State:				-	This function constant.	n is used to select the dielectric
sarety semings mounting calibr. Inearisation		2	tank shape	flat ceiling	-	Selection:	80W/8
B output - display			medium property	unknown 💌	-	• 419 • <19	4
diagnostics system parameters service			process cond.	Islandard _		• 41 • > 10	0
	5555		0			Product class	DK Examples
			1			•	1,4 non-conducting liquids, s.g. 1,9 liquefied gas ^[]
						в	 non-combacting liquids, e.g. banzene, cil, toharne, a.g. concentrated units
		8				c	4 10 organic solvents, esters, anilize, alcohol, acetoze,
			Į			D	 10 conducting liquids, e.g. aqueou solutions, dilute acids and alkalis
		Le to				1) Treat Annu abrays use a st	ionia NH3 as a medium of group A, i- illing well.
	Disale Datus Dian D					Functi	on "process
	Basic aetup atep 27					This functio	n is used to select the process
• <u>•</u>	-					1	
Device		Address	Bus	State			
BP Micropilot S FMR 533		1	Service				
10 Devices							
						and the second s	(here (
94 Endress+Hauser GmbH+Co. KG					<u></u>	01112011	[SUPI]

Mise en service par menus





Possibilités de raccordement :

- HART avec Commubox FXA191/195
- Interface Service avec adaptateur FXA193 (RS232C) ou FXA291 et adaptateur ToF FXA291 (USB)

5.5.3 Configuration avec FieldCare

FieldCare est l'outil d'asset management d'Endress+Hauser, basé sur FDT. Il permet de configurer tous les appareils de terrain intelligents dans votre installation et vous aide à les gérer. A l'aide des informations d'état, il permet également de contrôler efficacement leur santé.

- Supporte Ethernet, HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus etc.
- Supporte tous les appareils Endress+Hauser
- Supporte les actionneurs, systèmes E/S et capteurs de fabricants tiers supportant le standard FDT
- Assure la fonctionnalité complète de tous les appareils avec DTM
- Offre un fonctionnement profil général pour tous les appareils de bus de terrain de fabricants tiers qui n'ont pas de DTM fournisseur

6 Mise en service

6.1 Contrôle de l'installation et du fonctionnement

Assurez-vous que les contrôles de montage et de raccodement ont été effectués avant de mettre votre point de mesure en service :

- Liste de vérification "Contrôle de montage" (voir page 25).
- Liste de vérification "Contrôle de raccordement" (voir page 31).

6.2 Mettre l'appareil de mesure sous tension

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, l'affichage est le suivant :





6.3 Etalonnage de base

Pour une mise en service réussie d'une mesure au mm près, il est important d'effectuer une **réinitialisation de l'historique** lors de la **première mise en service** après le montage mécanique et **après** l'étalonnage de base de l'appareil (voir page 53). L'**étalonnage de montage** n'est effectué qu'après une réinitialisation de l'historique. Entrez la mesure **offset** comme premier point dans le tableau pour l'étalonnage de montage. Lorsqu'une valeur est mesurée plus tard, entrez-la dans le tableau en utilisant le mode semi-automatique. De cette façon, vous pouvez facilement réaliser une correction linéaire de la mesure.

Lors du paramétrage de la fonction dans "**Etalonnage base**" (00), tenez compte des remarques suivantes :

- Sélectionnez les fonctions selon la procédure décrite page 32.
- Certaines fonctions ne peuvent être configurées qu'en fonction du paramétrage de l'appareil. Par exemple, le diamètre du tube de mesure ne peut être saisi que si la fonction "Tube de mesure" a été sélectionnée auparavant dans le groupe "Forme réservoir" (002).
- Pour certaines fonctions (par ex. lancer une suppression des échos parasites (052)), une question de sécurité (Lancer mapping (053)) s'affiche après la validation de la plage de suppression.
 Appuyez sur + ou pour sélectionner "OUI" et sur E pour valider. La fonction est maintenant exécutée.
- Si pendant un certain temps (à régler) (→ Groupe de fonctions "Affichage (09)"), aucune donnée n'est saisie, un retour automatique à la valeur mesurée s'effectue.



Remarque !

- Pendant la saisie des données, l'appareil continue de mesurer, autrement dit la valeur mesurée est disponible sur la sortie signal.
- Si la représentation de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.
- En cas de coupure de courant, toutes les valeurs réglées et paramétrées sont sauvegardées dans l'EEPROM.

Attention !

Vous trouverez une description détaillée de toutes les fonctions ainsi qu'un aperçu du menu de configuration dans le manuel séparé – **"Description des fonctions de l'appareil – BA217F"**, partie intégrante des documents livrés.



Remarque !

Les valeurs par défaut des paramètres sont en gras.

6.4 Etalonnage de base avec VU331

Fonction "Valeur mesurée" (000)



Cette fonction permet l'affichage de la valeur mesurée actuelle dans l'unité choisie (voir la fonction **"Unité utilisateur" (042)**). Le nombre de décimales est configuré dans la fonction **"Décimales" (095)**. La longueur du bargraph correspond au pourcentage de la valeur mesurée actuelle par rapport à la gamme de mesure.

6.4.1 Groupe de fonctions "Etalonnage base" (00)



Fonction "Forme réservoir" (002)



Cette fonction permet de sélectionner la forme de la cuve.



Remarque !

Dans le cas du FMR532, **"Tube de mesure**" doit être sélectionné dans la fonction **"Forme réservoir**" (002).

002

Sélection :

- toit bombé
- cyl. horizontal
- bypass
- tube de mesure (réglage usine pour le FMR532)
- toit plat (toit typique des cuves de stockage : une légère pente de quelques degrés est négligeable.)
- sphérique



Fonction "Caract. produit" (003)



Cette fonction permet de sélectionner le coefficient diélectrique.

Sélection :

- inconnu
- CD : < 1,9
- CD : 1.9 ... 4
- CD:4...10
- CD : > 10

Classe de produit CD (Er)		Exemples			
Α	1.4 1.9	Liquides non conducteurs, par ex. GPL) Pour plus d'informations, contactez Endress+Hauser.			
В	1.9 4	Liquides non conducteurs, par ex. benzène, pétrole, toluène, produits blancs, produits noirs, pétrole brut, bitume/asphalte,			
C 4 10 Par ex. acides conc		Par ex. acides concentrés, solvants organiques, esters, aniline, alcool, acétone,			
D > 10 Liquides		Liquides conducteurs, par ex. solutions aqueuses, acides et bases dilués			

Fonction "Cond. process" (004)



Cette fonction permet de sélectionner les conditions de mesure.

Sélection :

- standard
- surface calme
- surface agitée
- agitateur
- variation rapide
- test : pas filtre

Standard	Surface calme			
Pour toutes les applications qui ne correspondent à aucun des groupes suivants.	Cuves de stockage remplies avec un tube plongeur ou par le fond			
Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs moyennes.	Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs élevées. → valeur mesurée stable → mesure précise → temps de réaction plus long			



Remarque !

L'évaluation de phase du Micropilot S (voir page 54) n'est activée que si la condition de mesure **"standard**" ou **"surface calme**" a été sélectionnée. Il est fortement conseillé, dans le cas de surfaces agitées ou de remplissage rapide, d'activer les paramètres correspondants.

Fonction "Etalonnage vide" (005)



Cette fonction permet d'entrer la distance entre la bride (point de référence de la mesure) et le niveau minimal (=point zéro).



L00-FMR2xxxx-14-00-06-fr-00



Attention !

Dans le cas de fonds bombés ou de trémies coniques, le point zéro ne doit pas être plus bas que le point auquel le faisceau radar entre en contact avec le fond de la cuve.

Fonction "Etalonnage plein" (006)



Cette fonction permet d'entrer la distance entre le niveau minimal et le niveau maximal (=niveau max.).



En principe, il est possible d'effectuer des mesures jusqu'à l'antenne, cependant pour cause de corrosion et de formation de dépôts, il est conseillé d'avoir le niveau max. à au moins 50 mm de l'antenne.



Remarque !

Si **bypass** ou **tube de mesure** a été sélectionné dans la fonction **"forme réservoir" (002)**, il faut ensuite entrer le diamètre du tube.

Fonction "Diamètre tube" (007)



Cette fonction permet d'entrer le diamètre du tube ou du bypass.



L00-FMR532xx-14-00-00-xx-00

Les micro-ondes se propagent plus lentement dans les tubes qu'à l'air libre. Cet effet dépend du diamètre intérieur du tube et est automatiquement pris en compte par le Micropilot. Il n'est nécessaire d'entrer le diamètre du tube que pour des applications en bypass ou tube de mesure. Dans le cas du montage d'un FMR532 sur un tube de mesure avec élargissement de tube, il faut entrer le diamètre **intérieur** de la partie inférieure du tube (d2 sur la fig.). C'est la partie du tube de mesure où se font les mesures.

Fonction "Distance/valeur mesurée" (008)



La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont affichés. Vérifiez si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte niveau exact -> continuer avec la fonction suivante → "Vérifier distance" (051)
- Distance exacte niveau faux -> vérifier → "Etalonnage vide"(005)
- Distance fausse niveau faux -> continuer avec la fonction suivante → "Vérifier distance" (051)

Fonction "Vérifier distance" (051)



Cette fonction permet d'activer la suppression des échos parasites. Il faut comparer la distance mesurée avec la distance effective de la surface du produit. Les différentes possibilités sont :

Sélection :

- distance = ok
- distance trop petite
- distance trop grande
- distance inconnue
- manuel



Distance = ok

- une suppression est effectuée jusqu'à l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction "**Plage suppression**" (052).



Remarque !

Dans ce cas, il est judicieux d'effectuer une suppression.

Distance trop petite

- un écho parasite est évalué
- une suppression est effectuée à la suite de l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction "Plage suppression" (052).

Distance trop grande

- Cette erreur ne peut pas être supprimée par une suppression des échos parasites.
- Vérifier les paramètres de l'application (002), (003), (004) et "Etalonnage vide" (005)

Distance inconnue

La suppression ne peut pas être effectuée si la distance effective n'est pas connue.

Manuel

Il est également possible d'effectuer une suppression en saisissant manuellement la zone à supprimer dans la fonction "**Plage suppression**" **(052)**.

Attention !

La zone de suppression doit s'arrêter à 0,5 m de l'écho de niveau effectif. Si la cuve est vide, saisir la valeur de "Etalonnage vide" (005) – 0,5m au lieu de la valeur de "Etalonnage vide". Une suppression déjà existante est écrasée jusqu'à la distance déterminée dans "**Plage suppression**" **(052)**, au-delà de cette distance, elle est conservée.

Fonction "Plage de suppression" (052)



Cette fonction permet d'afficher la zone de suppression. Le point de référence étant toujours le point de référence de la mesure (voir page 44 et suivantes). Cette valeur peut être configurée par l'utilisateur.

Pour une suppression manuelle, la valeur proposée par défaut est 0 m.

Fonction "Lancer mapping" (053)



Cette fonction permet de lancer la suppression des échos parasites jusqu'à la distance entrée dans "Plage suppression" (052).

Sélection :

- inactif \rightarrow pas de suppression
- actif → la suppression est lancée

Pendant le processus de suppression, le message "**record mapping**"" (enregistrement suppression) s'affiche.



Une suppression n'est enregistrée que si l'appareil n'est pas en état d'alarme.

Affichage "Distance/valeur mesurée" (008)



La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont affichés. Vérifiez si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte niveau exact -> continuer avec la fonction suivante → "Vérifier distance" (051)
- Distance exacte niveau faux -> vérifier → "Etalonnage vide"(005)
- Distance exacte niveau exact -> continuer avec la fonction suivante → "Vérifier distance" (051)

Fonction "Reset historique" (009)



Cette fonction permet de réaliser une réinitialisation de l'historique de l'appareil, autrement dit le tableau de correspondance entre le niveau et les valeurs d'index est effacé. Un nouveau tableau de correspondance sera rempli et sauvegardé après une réinitialisation de l'historique, cf. page 54.

Attention !

Il faut effectuée une remise à zéro de l'historique après :

- la première installation ou
- un changement de l'étalonnage de base ou
- un changement de l'emplacement de montage.

Dans ce cas, effectuez également une réinitialisation du tableau de relevés dans la fonction "Mode relevés" (033).



S'affiche après 3 s

6.5 Etalonnage du montage avec VU331

6.5.1 Groupe de fonction "Etal. montage" (03)



Fonction "tank gauging" (030)



Cette fonction permet soit d'entrer un tableau de relevés soit d'effectuer une auto-correction.

031

Fonction "auto correction" (031)



Lors de la mesure de niveau à l'aide de radars, des réflexions dites "multiples" peuvent affecter le signal de niveau et donc générer de graves erreurs de mesure. Les "réflexions multiples" comprennent également des faisceaux radar reçus par le radar, qui n'ont pas été réfléchis directement par la surface du produit. Elles peuvent atteindre l'antenne via la paroi du bassin et la surface du produit. Ce phénomèn est particulièrement visible avec des appareils montés près des parois, dès que le faisceau radar conique entre en contact avec la paroi de la cuve. Le Micropilot S peut détecter et corriger automatiquement les erreurs de mesure dues à cette propagation "multivoie", car il utilise deux groupes d'informations indépendants pour évaluer les signaux de réflexion :

- D'abord, il évalue l'amplitude de l'énergie réfléchie à l'aide de la technique dite de la courbe enveloppe.
- Ensuite, il évalue la **phase** de l'énergie réfléchie.

Pour un signal de sortie constant, il est important d'affecter les valeurs de phase aux valeurs de niveau correspondantes. L'affectation se fait au moyen d'un tableau de correspondance (tableau de correction d'index) que le Micropilot S acquiert après l'installation pour l'application spécifique (période d'apprentissage). Par conséquent, après avoir monté l'appareil, et **après** avoir effectué l'étalonnage de base, il faut réaliser une **réinitialisation de l'historique** (entrez **"oui"** dans la fonction **"Reset historique" (009)** dans le groupe de fonctions **"Etalonnage base" (00)**). Il est recommandé de ne pas déconnecter le radar pendant les phases de remplissage et de vidange lors de la phase d'apprentissage. La déconnexion lors de changements de niveau négligeables n'engendre aucune erreur.

Attention !

Pendant la période d'apprentissage, un remplissage ou une vidange rapide ou des surfaces agitées peuvent provoquer l'activation et la désactivation de l'évaluation de phase. Les erreurs de mesure résultantes disparaîtront dès que le niveau retournera dans des zones mesurées précédemment par le Micropilot S avec l'évaluation de phase activée. Si les erreurs de mesure observées sont corrigées par un tableau de relevés, le Micropilot S tiendra compte de ces corrections et ajustera automatiquement le tableau de correction des index. **NE PAS** corriger les réglages dans l'étalonnage de base ou l'étalonnage étendu.

Remarque !

Dès l'installation terminée, le Micropilot S mesure immédiatement avec la précision millimétrique spécifiée. Jusqu'à ce que la gamme de niveau soit entièrement recouverte par le produit (paramétrage du tableau de correction), la vitesse de remplissage maximale admissible est de 100 mm de changement de niveau / min. Après, la vitesse de remplissage n'est plus limitée.

Fonction "Corr. diam. tube" (032) (uniquement pour FMR532)



Pour la mesure de niveau dans les tubes de mesure, les radars requièrent une indication très précise du diamètre intérieur du tube. Il n'est pas possible de garantir une mesure au mm près en cas de déviation du diamètre intérieur réel de plus de \pm 0,1mm par rapport à la valeur entrée dans le groupe de fonctions "**Etalonnage base**" (00). Les erreurs résultantes sont linéaires et peuvent être corrigées à l'aide d'un tableau de relevés contenant au moins deux entrées. Le Micropilot S dispose également d'une correction automatique du diamètre intérieur du tube qui permet d'ajuster le diamètre intérieur entré (dans le groupe de fonctions "**Etalonnage base**" (00) aux valeurs réelles. Toutefois, cela suppose que la valeur entrée dans le groupe de fonctions "**Etalonnage base**" (00) corresponde le plus précisément possible au diamètre intérieur réel du tube. La valeur utilisateur entrée dans le groupe de fonctions "**Etalonnage base**" (00) peut être corrigée à l'aide de cette valeur. Pour ce faire, activez la fonction "**Corr. diam. tube**" (032) après un changement de niveau d'au moins 5 m depuis la mise en service. Le diamètre de tube, déterminé automatiquement par l'appareil, sera ensuite transmis à la fonction "**Diamètre tube**" (007).



Remarque !

Il n'est nécessaire d'effectuer un "**Reset historique**" (009) et d'effacer le tableau de delevés après activation de la fonction "**Corr. diam. tube**" (009) que si la fonction "**Diamètre tube**" (032) a changé de valeur. Dans le cas contraire, le changement de niveau de 5 m n'a pas encore été dépassé. La fonction "**Corr. diam. tube**" (032) doit être à nouveau désactivée et la procédure répétée ultérieurement.

Affichage "Mode transact." (0A9)



	Mode transact. Kinactif	ØAƏ
>	actif ros.	
	actif neg.	

Cette fonction permet d'indiquer le mode d'étalonnage de l'appareil. Le mode d'étalonnage (actif) peut être réglé au moyen du dispositif de verrouillage hardware sur l'électronique (voir page 34).

Sélection :

- inactif
- actif pos.
- actif neg.

Actif pos.

Le mode transaction (appareil plombé et précision millimétrique) est activé et maintenu.

Actif neg.

Le mode transaction (appareil plombé et précision millimétrique) est activé mais pas maintenu, par exemple parce que le rapport signal/bruit est inférieur à 5 dB (voir fonction "**Qualité écho**" **(056)** dans le groupe de fonctions "**Etalonnage étendu**" **(05)**).

Attention !

(¹)

Une fois toutes les valeurs entrées et le montage et l'alignement effectués, entrer le code de remise à zéro "**555**" dans la fonction "**Reset**" **(0A3)** pour réinitialiser l'historique de l'appareil ou régler le reset de l'historique sur "**oui**" pour remettre à zéro l'historique de l'appareil pour l'autocorrection.

Tableau de relevés

Ce tableau permet de corriger les mesures de niveau du Micropilot S au moyen de relevés manuels effectués indépendamment. Le tableau de relevés est utilisé notamment pour ajuster la mesure de niveau aux conditions spécifiques de l'application comme offet mécanique et à la construction de la cuve/du tube de mesure. Conformément aux réglementations nationales en vigueur, les inspecteurs effectueront un à trois relevés du niveau pendant l'étalonnage et contrôleront les mesures. Un seul couple de valeurs doit être entré dans le tableau de relevés pour corriger l'**offset** de mesure. Si un second couple de valeurs est entré dans le tableau de relevés, le Micropilot S accepte les valeurs mesurées corrigées de la même manière pour les deux couples de valeurs. Toutes les autres valeurs mesurées sont déterminées par extrapolation linéaire. Si vous entrez plus de deux couples de valeurs, le système effectue une interpolation linéaire entre les couples de valeurs adjacents. En dehors de ces couples de valeurs, l'extrapolation est également linéaire.



Il existe deux alternatives pour collecter et entrer des données dans le tableau de relevés. Pour éviter de mélanger des valeurs mesurées corrigées par l'offset ou la linéarisation du tableau de relevés avec des valeurs mesurées non corrigées, il est recommandé d'utiliser le mode semi-automatique du tableau de relevés pour entrer les nouveaux couples de données. Dans ce cas, la première valeur relevée doit être entrée immédiatement après l'étalonnage de base. D'autres points de linéarisation doivent être entrés uniquement après un changement de niveau d'au moins 2 m (cf. figure du haut, préférence) et une déviation entre la "valeur mesurée non corrigée" et la valeur relevée manuellement d'au moins 4 mm. S'il n'est pas possible de suivre cette procédure, **AUCUN** couple de valeurs ne doit être entré dans le tableau de relevés après l'étalonnage de base. Les valeurs mesurées et les valeurs relevées manuellement doivent être collectées sur l'ensemble de la gamme de mesure et être évaluées par rapport à leur linéarité. Ce n'est qu'alors que les couples de valeurs caractéristiques doivent être entrés dans le tableau de relevés par l'intermédiaire du "mode manuel" (voir figure du haut, côté droit). Si une autre linéarisation est nécessaire, d'autres relevés peuvent être entrés en utilisant uniquement le **"mode semi-automatique"**.



Remarque !

- L'offset NE doit PAS être déterminé et entré à proximité de l'antenne (voir définition de la distance de sécurité) ou immédiatement dans la zone du fond de la cuve, car, dans ces zones, des interférences du signal radar peuvent se produire.
- Le tableau de relevés peut être imprimé à l'aide de ToF Tool. Avant cela, il faut reconnecter ToF Tool à l'appareil pour actualiser les valeurs dans ToF Tool.
- Entrez les valeurs dans le tableau de relevés en mode semi-automatique. Il est conseillé de laisser "Auto correction" (031) activée pendant que vous effectuez les entrées.

Attention !

Après avoir entré un ou plusieurs points dans le tableau de relevés, assurez-vous qu'il est activé et dans le mode "**tableau activé**".

Fonction "Etat tab. relevés" (037)



Cette fonction permet d'indiquer l'état du tableau de relevés.

- Affichage:
- tableau activé
- tableau désactivé

Tableau activé

indique si le tableau de relevés est activé.

Tableau désactivé

indique si le tableau de relevés est désactivé.

Fonction "Mode tab. relevés" (033)



Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le tableau de relevés.

Sélection :

- manuel
- semi-automatique
- tableau activé
- tableau désactivé
- effacer tableau
- afficher

Manuel

Le "mode manuel" du tableau de relevés permet d'entrer des données collectées après plusieurs relevés à différents niveaux. Le paramètre "manuel" dans la fonction "**Tableau relevés**" **(033)** peut être utilisée pour entrer des couples de données, qui ont été enregistrées à différents niveaux, dans le tableau de relevés. Vous pouvez entrer la valeur mesurée et la valeur relevée.

Valeur mesurée non corrigée :

C'est la valeur mesurée fournie par l'appareil, **NON** corrigée par le tableau de relevés. Le choix de la valeur mesurée, du niveau et de la hauteur de remplissage restante dépend de la configuration de l'appareil.

- Valeur relevée :

C'est le niveau ou la distance jusqu'à la bride relevé manuellement. Cette valeur doit être utilisée pour corriger la valeur mesurée.



Remarque !

Plus la distance est grande entre les différents niveaux pendant les relevés, plus la linéarisation du tableau de relevés sera précise.

Semi-automatique

Permet de lire les couples de valeurs dans le tableau de relevés. Vous pouvez uniquement entrer la valeur relevée. Lorsqu'il y a de nouveaux couples de valeurs, le niveau ou la distance actuel non corrigé est accepté comme valeur mesurée.

Tableau activé

Le tableau de relevés est activé.

Tableau désactivé

Le tableau de relevés est désactivé.

Effacer tableau

L'ensemble du tableau de relevés est effacé. Le tableau est désactivé. Le nombre d'entrées libres est fixé au maximum (= **32**).

Afficher

Permet **uniquement** de lire les couples de valeurs dans le tableau de relevés. Cette option peut être sélectionnée même s'il n'y a pas de tableau de relevés disponible. Dans ce cas, le nombre d'entrées libres est fixé au maximum (= **32**).

Fonction

"Tableau relevés" (034)



Cette fonction permet d'éditer la valeur mesurée. Le nombre après l'entrée "**Restant**" indique le nombre d'entrées libres restantes. Le nombre maximum de couples de valeurs est 32 ; après chaque entrée, le nombre restant est décrémenté.



Remarque !

La valeur mesurée non corrigée est affichée dans la fonction **"Tableau relevés"** (**034**). Elle diffère considérablement des valeurs mesurées lorsqu'un tableau de relevés est activé.

Fonction "Tableau relevés" (035)



Cette fonction permet d'éditer la valeur relevée.

Fonction

"Manip. tab. relevés" (036)



Cette fonction permet d'entrer la valeur relevée (niveau ou distance) utilisée pour corriger les valeurs mesurées.

Sélection :

- nouveau point
- éditer point
- enregistrer point
- effacer point
- retour
- point suivant
- point précédent

Procédure générale :

Pour entrer un nouveau point dans le tableau de relevés, utilisez "**nouveau point**" pour entrer la valeur (couples),

"enregistrer point" pour classer la nouvelle valeur (couples),

enregistrer point pour classer la nouvelle valeur (couples),

"**retour**" pour passer en mode tableau de relevés et "**tableau activé**" pour activé le tableau de relevés.

Nouveau point

Permet d'entrer un nouveau point. Le niveau actuel ou la distance est proposé pour la valeur mesurée et la valeur relevée. Le nouveau couple de valeurs peut être modifié sans sélectionner le paramètre "**éditer point**". Ce paramètre peut être sélectionné même si le tableau est plein. Dans ce cas, le nombre d'entrées libres est fixé au minimum (= **0**).

Editer point

Permet de modifier le couple de valeurs affiché. Seule la valeur relevée peut être modifiée en mode entrée semi-automatique.

Attention !

Pour accepter le couple de valeurs dans le tableau, utilisez "enregistrer point".

Enregistrer point

Permet de classer le couple de valeurs affiché dans le tableau.



Remarque !

- Les critères suivants sont nécessaires pour le classement :
- Les valeurs mesurées ne doivent pas être égales mais avoir des valeurs relevées différentes.
- Une valeur mesurée présente dans le tableau est reconnue comme égale lorsqu'elle est proche de moins de 1 mm de la valeur à classer.
- Une fois le classement terminé, le réglage reste sur "Editer point" et le nombre d'entrées libres est décrémenté.



Attention !

Si la valeur ne peut pas être classée, le réglage reste sur l'option précédente. Aucun avertissement ou message d'erreur n'est généré. Toutefois, le nombre d'entrées restantes n'est pas décrémenté.

Effacer point

Permet d'effacer du tableau le point affiché. Une fois ce point effacé, c'est le point précédent qui s'affiche. Si le tableau ne comporte qu'un seul point avant l'effacement, alors la valeur mesurée actuellement est affichée comme couple de valeurs.

Retour

Permet de retourner à la fonction "Mode tab. relevés" (033).

Point suivant

Permet de faire défiler le tableau vers le bas. Cette option peut être sélectionnée même si le tableau est vide. Toutefois, la valeur affichée ne change pas.

Point précédent

Permet de faire défiler le tableau vers le haut. Cette option peut être sélectionnée même si le tableau est vide. Toutefois, la valeur affichée ne change pas.



Attention !

Après avoir entré un ou plusieurs points dans le tableau de relevés, assurez-vous qu'il est activé et dans le mode "tableau activé".

6.5.2 Courbe enveloppe avec VU331

Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe (groupe de fonctions "Affichage" (09)).

Fonction "Réglage de lecture" (09A)



C'est ici que sont sélectionnées les informations à afficher :

- Courbe enveloppe
- courbe enveloppe + FAC (pour FAC voir BA217F)
- Courbe enveloppe+suppres. (la suppression est également affichée)



Fonction "Lire courbe" (09B)

Cette fonction définit si la courbe enveloppe doit être lue comme :

- courbe unique
- ou
- cyclique





Remarque !

Si la représentation de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.

Fonction "Courbe enveloppe" (09C)

Cette fonction permet d'afficher la courbe enveloppe. Elle permet d'obtenir les informations suivantes :



6.6 Etalonnage de base avec ToF Tool

- Pour effectuer l'étalonnage de base avec le logiciel d'exploitation ToF Tool :
- Lancer le logiciel d'exploitation ToF Tool sur le PC et effectuer le raccordement
- Sélectionner le groupe de fonctions "Etalonnage de base" dans la liste de navigation

La représentation suivante s'affiche à l'écran :

Configuration de base - pas 1/5 :

- protocole et n° software
- la désignation du point de mesure (n° repère) peut être saisi.

ToF Tool - Micropilot S FMR 533						_ 🗆 ×
File Eait view Device Options Pa	rameter window Help					M # 7 7
Tee Micropilot 5 FMR 533					_ 🗆 ×	🖉 Micropilot 5 - Microsoft Internet Explo 💶 🗙
📃 🖻 basic setup	Device:	Micropilot S	measured value	2.678 m	^	Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten E 🎽 🧗
measured value [2.	Type:	FMR 53×	measured dist.	3.322 m		🕒 Zurlick + 🕗 + 💌 😰 🏠 🍟 🕀
medium property [u	custody mode	inactive				Google - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
empty calibr. [6.000	State:				+	Function "protocol+sw- no." (0C2)
i≕ history reset [no] ⊡ ⊞ safety settings			protocol+sw-no.	V01.02.00 HART		This function shows the protocol and the hardware and software version: Vxx.yy.zz.prot.
Houning Calib. Houning		23	tag no.			Display: xc.hw-version yy: sw-version zz.sw-revision prot: protocoll type (e.g. HART)
tion system parameters tion service		R 531	FMR 533			Funktion "software no." (OC3) This function displays the version number of the weight and measure approved put of the Software.
	FMR 530	FMR 532				Function "serial no." (OC4) This function displays the instrument serial number.
						Function "distance unit" (0C5)
	Basic Setup Step 1	/4	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		You can select the basic distance unit with this
Device		Address 1	Bus Service	State		
Devices Tags						
© 2004 Endress+Hauser GmbH+Co. KG						Cancel NUM /



Remarque !

- Valider chaque paramètre modifié avec la touche ENTREE !
- Le bouton "Suivant" permet de passer à l'écran suivant :

Configuration de base - pas 2/5:

- Saisie des paramètres de l'application :
- Forme réservoir (description voir page 46)
- Caractéristiques produit (description voir page 47)
- Conditions de mes. (description voir page 48)



Configuration de base - pas 3/5 :

Si vous sélectionnez "Toit bombé" dans la fonction "Forme réservoir", la vue suivante s'affiche :

- Etalonnage vide (description, voir page 49)
- Etalonnage plein (description voir page 50)



Si vous sélectionnez "**Cyl. horizontal**" ou "**Sphérique**" dans la fonction "**Forme réservoir**", la vue suivante s'affiche :

- Etalonnage vide (description, voir page 49)
- Etalonnage plein (description voir page 50)



Si vous sélectionnez "**Tube de mesure**" ou "**Bypass**" dans la fonction "**Forme réservoir**", la vue suivante s'affiche :

- Etalonnage vide (description, voir page 49)
- Etalonnage plein (description voir page 50)
- Diamètre du tube (description voir page 50)





Remarque !

Vous pouvez également définir le diamètre du tube.

Si vous sélectionnez "Toit plat" dans la fonction "Forme réservoir", la vue suivante s'affiche :

- Etalonnage vide (description, voir page 49)
- Etalonnage plein (description voir page 50)



Configuration de base - pas 4/5 :

- la suppression des échos parasites démarre lors de cette étape
- la distance mesurée et la valeur actuelle sont toujours affichées dans l'en-tête
- description voir page 51



Configuration de base - pas 5/5 :

Après la première installation de l'appareil, il faut initialiser le tableau de correction des index. Pour réinitialiser l'historique, sélectionner "**oui**".

6.6.1 Courbe enveloppe avec ToF Tool

Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe.





Remarque !

En cas d'échos de niveau très faibles ou d'achos parasites forts, l'alignement du Micropilot peut contribuer à l'optimisation de la mesure (amplification de l'écho utile / affaiblissement de l'écho parasite) (voir "Orientation du Micropilot" page 78).

6.6.2 Applications spécifiques à l'utilisateur (configuration)

Pour le réglage des paramètres des applications spécifiques à l'utilisateur, voir documentation séparée BA217F "Description des fonctions de l'appareil pour Micropilot S" se trouvant sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

6.7 Etalonnage de montage avec ToF Tool

Pour effectuer l'étalonnage de base avec le logiciel d'exploitation ToF Tool :

- Lancer le logiciel d'exploitation ToF Tool sur le PC et effectuer le raccordement
- Sélectionner le groupe de fonctions "Etalonnage montage" dans la liste de navigation.

La représentation suivante s'affiche à l'écran :

Etalonnage de montage - pas 1/2 :

- autocorrection (description voir page 54)
- corr. diam. tube (description voir page 55)





Remarque !

Valider chaque paramètre modifié avec la touche **ENTREE** ! Le bouton "**Suivant**" permet de passer à l'écran suivant :

Etalonnage de montage - pas 2/2:

- mode tableau relevés (description voir page 58)
- meas. v. (description voir page 59)
- valeur relevée (description voir page 60)
- manip. tableau relevés (description voir page 60)
- état tableau relevés (description voir page 58)
- entrées tableau libres (description voir page 59)



7 Maintenance

Il n'est en principe pas nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance particuliers sur le Micropilot S.

Nettoyage extérieur

Il faut veiller à ce que le produit de lavage utilisé pour le nettoyage extérieur n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

Remplacement des joints

Les joints du capteur doivent être remplacés régulièrement, notamment s'il s'agit de joints profilés (version aseptique). La durée entre deux remplacements dépend de la fréquence de nettoyage et de la température du produit de nettoyage.

Réparations

Le concept de réparation Endress+Hauser tient compte du fait que les appareils de mesure sont construits de façon modulaire et que les réparations peuvent être effectuées par le client. Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de remplacement correspondantes. Les différents kits de pièces de rechange pour Micropilot S sont indiqués avec leur référence de commande page 80 et suiv.. Pour plus de renseignements sur le SAV et les pièces de rechange, veuillez vous adresser au SAV Endress+Hauser.

Réparations des appareils avec agrément Ex

Lors de réparations d'appareils certifiés Ex, il faut tenir compte de ce qui suit :

- Seul du personnel spécialisé ou le SAV Endress+Hauser est autorisé à effectuer des réparations sur les appareils certifiés Ex.
- Il faut obligatoirement respecter les normes et directives nationales en vigueur, ainsi ques les Conseils de sécurité (XA) et les certificats.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange Endress+Hauser d'origine.
- Lors de la commande de pièces de rechange, il faut respecter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces semblables.
- Les réparations doivent être effectuées en tenant compte des instructions. Après une réparation, il faut exécuter l'essai individuel prescrit pour l'appareil.
- Seul le SAV Endress+Hauser est autorisé à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.
- Chaque réparation ou transformation doit être documentée.

Remplacement

Après le remplacement d'un Micropilot complet ou du module électronique, les paramètres peuvent à nouveau être chargés sur l'appareil grâce à l'interface de communication (download). Il est néanmoins impératif que les données aient été préalablement sauvegardées (upload) sur le PC à l'aide de ToF Tool / Commuwin II.

Les mesures peuvent reprendre sans nouvel étalonnage.

- Si nécessaire, activer la linéarisation (voir BA217F sur le CD-ROM livré avec l'appareil).
- Nouvelle suppression des échos parasites (voir Etalonnage de base)

Après le remplacement de l'antenne ou de l'électronique, il est nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage. Voir instructions de réparation.

8 Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires pour le Micropilot S. Ils peuvent être commandés séparément auprès d'Endress+Hauser.

Capot de protection contre les intempéries

Il existe un capot de protection contre les intempéries en acier fin (réf. : 543199-0001). L'ensemble comprend le capot de protection et un collier de serrage.



Commubox FXA191 HART

Pour une communication à sécurité intrinsèque avec ToF Tool/FieldCare via l'interface RS232C. Pour plus de détails, voir TI237F/00/en.

Commubox FXA195 HART

Pour une communication à sécurité intrinsèque avec ToF Tool/FieldCare via l'interface USB. Pour plus de détails, voir TI404F.

Commubox FXA291

La Commubox FXA291 connecte les appareils de terrain Endress+Hauser avec interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) au port USB d'un PC ou d'un portable. Pour plus de détails, voir TI405C.



Remarque !

Pour les appareils Endress+Hauser suivants, il faut utiliser l'"adaptateur ToF FXA291" disponible comme accessoire :

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70
- Gammapilot M FMG60
- Levelflex M FMP4x
- Micropilot FMR130/FMR131
- Micropilot M FMR2xx
- Micropilot S FMR53x, FMR540
- Prosonic FMU860/861/862
- Prosonic M FMU4x
- Tank Side Monitor NRF590 (avec câble adaptateur supplémentaire)

Adaptateur ToF FXA291

L'adaptateur ToF FXA291 conencte la Commubox FXA291 via le port USB d'un PC ou d'un portable aux appareils Endress+Hauser suivants :

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70
- Gammapilot M FMG60
- Levelflex M FMP4x
- Micropilot FMR130/FMR131
- Micropilot M FMR2xx
- Micropilot S FMR53x, FMR540
- Prosonic FMU860/861/862
- Prosonic M FMU4x
- Tank Side Monitor NRF590 (avec câble adaptateur supplémentaire)

Pour plus de détails, voir KA271F/00/a2.
9 Suppression des défauts

9.1 Analyse des défauts



9.2 Messages d'erreur système

Code	Description	Cause possible	Remède
A102	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
W103	Initialisation – patienter	Sauvegarde EEPROM pas terminée	Patienter quelques secondes Si l'erreur persiste, changer l'électronique
A106	Download en marche – patienter	Download en marche	Patienter, le message disparaît après le chargement
A110	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A111	Défaut électronique	RAM défectueuse	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A113	Défaut électronique	RAM défectueuse	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A114	Défaut électronique	EEPROM défectueuse	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A115	Défaut électronique	Défaut général hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A116	Erreur download Recommencer le download	Total de contrôle des données mémorisées incorrect	Recommencer le download
A121	Défaut électronique	Pas d'étalonnage usine EEPROM défectueuse	Contacter le SAV Endress+Hauser
W153	Initialisation – patienter	Initialisation de l'électronique	Patienter quelques secondes Si l'erreur persiste, éteindre et rallumer l'appareil
A155	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A160	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A164	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A171	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique
A231	Défaut capteur Vérification du raccordement	Défaut module HF ou électronique	Remplacer l'électronique
A270	Vérifier position du commutateur	Commutateur pour transaction commerciale défectueux	Vérifier la position du commutateur de transactions commerciales Remplacer l'électronique
#	Précision millimétrique pas garantie	Incohérence entre l'évaluation de phase et d'amplitude Microfacteur incohérent Correction des index incohérentes	Vérifier l'étalonnage de base Vérifier l'étalonnage de montage Vérifier la qualité de l'écho Reset de l'historique > 10 dB

Code	Description	Cause possible	Remède
A272	Défaut électronique Amplificateur	Amplification incohérente	Remplacer l'électronique
W275	Défaut électronique Réglage usine	Dérive de l'offset du convertisseur A/N	Remplacer l'électronique
W511	Pas d'étalonnage usine	Etalonnage usine effacé	Effectuer un étalonnage usine
A512	Enregistrement suppression – patienter	Enregistrement actif	L'alarme s'arrête après quelques secondes
W601	Linéarisation courbe pas monotone	Linéarisation pas monotone croissante	Corriger le tableau
W611	Nombre de points de linéarisation < 1	Nombre de coordonnées de linéarisation < 2	Corriger le tableau
W621	Simulation activée	Mode simulation activé	Arrêter le mode simulation
E641	Vérifier l'étalonnage	Perte de l'écho à cause des conditions d'application ou de la formation de dépôts sur l'antenne Antenne défectueuse	Vérifier le montage Optimiser l'alignement Nettoyer l'antenne (cf. BA)
E651	- risque de débordement	Niveau dans la distance de sécurité	Le défaut disparaît lorsque le niveau quitte la distance de sécurité
A671	Linéarisation incomplète, inutilisable	Tableau de linéarisation dans le mode édition	Activer le tableau de linéarisation
W681	Courant en dehors de la gamme	Le courant est en dehors de la gamme valable (3,8 mA 21,5 mA)	Effectuer un étalonnage Vérifier la linéarisation

9.3 Défauts d'application





9.4 Orientation du Micropilot

Un repère pour l'alignement se trouve sur la bride ou le raccord du Micropilot. Lors de l'installation, il doit être placé comme suit (voir page 18) :

Après la mise en service du Micropilot, la "**qualité écho**" **(056)** permet de déterminer si le signal de mesure est suffisant. Si nécessaire, la qualité peut être optimisée ultérieurement. Inversement, elle peut être utilisée pour minimiser un écho parasite en optimisant l'alignement. L'avantage est, dans ce cas, que la suppression d'échos se fera avec une amplitude moindre, ce qui entraîne une augmentation de l'intensité du signal de mesure. Procéder de la façon suivante :



Danger !

Risque de blessure lors du réalignement du Micropilot ! Avant de dévisser ou desserrer le raccord process, assurez-vous que la cuve n'est pas sous pression et qu'elle ne contient pas de substances dangereuses.

- 1. L'idéal est de vider la cuve de telle façon que le fond soit encore recouvert. L'alignement peut également se faire lorsque la cuve est vide.
- 2. L'optimisation est effectuée à l'aide de l'affichage de la courbe enveloppe sur l'afficheur ou ToF Tool.
- 3. Dévisser la bride ou desserrer le raccord d'un demi tour.
- 4. Tourner la brided'un trou ou visser le raccord d'un huitième de tour. Noter la qualité de l'écho.
- 5. Continuer à tourner jusqu'à 360°.
- 6. Alignement optimal :



Fig. 4: Cuve en partie pleine, pas d'écho parasite



Fig. 5: Cuve en partie pleine, présence dun 'écho parasite



Fig. 6: Cuve vide, pas d'écho parasite



Fig. 7: Cuve vide, présence d'un écho parasite

- 7. Fixer la bride ou le raccord dans cette position. Si nécessaire, remplacer le joint.
- 8. Effectuer une suppression des échos parasites, voir page 51.



9.5 Pièces de rechange

Remarque !

Les pièces de rechange peuvent être commandées directement auprès d'Endress+Hauser en précisant le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique du transmetteur (voir page 8). Chaque pièce de rechange possède également sa référence de commande. Vous trouverez les instructions de montage sur la fiche jointe.

Attention !

Si le sceau d'étalonnage est brisé, il convient d'informer le Bureau de vérification des Poids et Mesures dans les 24 heures.

Pièces de rechange pour Micropilot S FMR532, boîtier T12 avec compartiment de raccordement séparé



10 Boîtier

52005682 Boîtier T12 Alu, revêtu, G1/2
52005683 Boîtier T12 Alu, revêtu, NPT1/2
52005684 Boîtier T12 Alu, revêtu, M20

11 Capot pour le compartiment de raccordement

52005643 Capot T12

12 Plaques signalétique pour les agréments de transactions commerciales

52008958 Plaque signalétique Micropilot S, étalonnable NMi 52008959 Plaque signalétique Micropilot S, étalonnable PTB

20 Couvercle

52005936 Couvercle F12/T12 aluminium, hublot, joint

25 Couvercle pour le compartiment de raccordement

518710-0020 Couvercle T3/T12, aluminium, revêtu, joint

30 Electronique

52009431 Electronique Ex HART + module HF

35 Bornier / alimentation

52005586 Bornier 5 pôles

40 Display

52005585 Afficheur VU331

Divers

52005627 Plaque signalétique pour modification FMR53* Nous sommes tenus de vous informer qu'après une réparation sur des appareils certifiés Ex (remplacement de modules), il faut rétablir leur état d'origine et effectuer un nouveau test de routine par une personne autorisée.



Pièces de rechange pour Micropilot S FMR532 avec antenne planar

50 Antenne

Sur demande

55 Brides

Sur demande

65 Jeu de joints

52005628 Jeu de joints

Modification de la plaque signalétique

Pour la commande de pièces faisant partie de la structure de la commande (voir page 8), il convient de vérifier si la désignation de l'appareil figurant sur la plaque signalétique est toujours valable, par ex. pour :

- I'ensemble antenne,
- le module électronique,

Si la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique a changé, il faut alors commander une plaque modifiée et reporter les informations du nouvel appareil sur la plaque.

La nouvelle plaque doit être fixée au boîtier du Micropilot S. Voir instructions fournies avec la plaque signalétique.

Boîtier T12

Pour obtenir la plaque signalétique correcte, il convient de spécifier la structure de commande complète lors de la commande d'une pièce de rechange, par ex.

FMR532-A4VCW2AA2A

Le client doit s'assurer que la plaque signalétique est correctement remplie.



- Il n'est pas possible de transformer un appareil standard en un appareil pour zone Ex en changeant certaines pièces.
- Lors de réparations d'appareils certifiés, tenir compte des directives en vigueur.
- En ce qui concerne les appareils avec agrément FM, il est interdit d'y apporter de quelconques modifications à moins qu'elles n'aient été expressément autorisées dans le manuel de mise en service. Un non-respest de ces instruction entraîne le retrait au client du droit d'utiliser l'appareil.

9.6 Retour de matériel

Avant de retourner un transmetteur de niveau à Endress+Hauser, pour réparation ou étalonnage, les mesures suivantes doivent être prises :

- Eliminez tous les dépôts de produit en veillant plus particulièrement aux rainures du joint et aux fentes dans lesquelles le produit peut former des dépôts. Ceci est très important lorsqu'il s'agit d'un produit dangereux pour la santé, par ex. inflammable, toxique, corrosif, cancérigène, etc.
- Toujours joindre la "Déclaration de décontamination" dûment complétée (un exemplaire de cette déclaration se trouve à la fin du présent manuel). faute de quoi Endress+Hauser ne pourra vérifier ou réparer l'appareil retourné.
- Si nécessaire, joignez les directives spéciales pour la manipulation, par ex. une fiche de données de sécurité selon EN 91/155/EEC.

Indiquer :

- les propriétés chimiques et physiques du produit mesuré
- une description précise de l'application pour laquelle il a été utilisé
- une description brève de l'erreur qui s'est produite (indiquer le code erreur si possible)
- la durée de fonctionnement de l'appareil.

9.7 Mise au rebut

Lors de la mise au rebut, il faut séparer les différents composants de l'appareil selon leurs matériaux.

9.8 Historique du software

Version software / date	Révisions	Modifications documentation
V 01.00.00 / 12.2000	Software d'origine Configurable via :	
	 ToF Tool à partir de la version 1.5 Commuwin II (à partir de la version 2.05.03) HART-Communicator DXR375 avec rév. 1, DD 1. 	
V 01.02.00 / 03.2002	 Mise en service simplifiée Reset de l'historique dans l'étalonnage de base Groupe de fonctions : affichage courbe enveloppe Katakana (japonais) 	Description des fonctions de l'appareil
	Configurable via :	
	 ToF Tool (V 3.0) Commuwin II (à partir de la version 2.05.03) HART-Communicator DXR375 avec rév. 1, DD 1. 	
V 01.02.02 / 06.2005	 Fonction "Perte écho" améliorée Configurable via : Fieldcare ToF Tool (à partir de V 3.0) HART-Communicator DXR375 avec rév. 1, DD 1. 	

9.9 Adresses d'Endress+Hauser

Vous trouverez les adresses d'Endress+Hauser sur notre site web : www.endress.com/worldwide. En cas de questions, n'hésitez pas à contacter votre agence Endress+Hauser.

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques techniques supplémentaires

10.1.1 Domaine d'application

Le Micropilot S est un transmetteur pour la mesure de niveau de haute précision. La mesure réalisée dans les cuves de stockage peut être utilisée dans les transactions commerciales. Il satisfait aux exigences correspondantes selon OIML R85 et API 3.1B.

10.1.2 Entrée

Grandeur de mesure La grandeur de mesure est la distance entre un point de référence (bride de montage) et une surface réfléchissante (par ex. la surface du produit). La valeur mesurée ainsi que tous les paramètres sont affichés soit dans les unités métriques SI, soit dans les unités anglo-saxonnes (inch, ft, ...). Le niveau est calculé en fonction de l'étalonnage vide. Pour compenser les effets non linéaires comme le mouvement du toit de la cuve ou un diamètre de tube de mesure variable, une table de correction peut être ajoutée. Gamme de mesure voir page 16. 10.1.3 Sortie Signal de sortie 4...20 mA avec protocole HART (par ex. pour raccordement multidrop au Tank Side Monitor NRF 590) : cette version peut être configurée via le logiciel ToF Tool. L'appareil supporte aussi bien le mode point par point que le mode multidrop. Pour les mesures avec précision millimétrique, la valeur mesurée doit être transmise via le protocole HART pour garantir la précision requise. Signal de défaut Les informations de défaut sont accessibles par les interfaces suivantes : • Afficheur local : - symbole erreur (voir page 35) affichage texte clair – DEL : DEL rouge allumée en permanence = alarme, DEL rouge clignote = avertissement Sortie courant Interface numérique Séparation galvanique 500 V entre l'alimentation et la terre. 500 V entre l'alimentation et le signal.

Le FMR532 à antenne planar est exclusivement adapté aux applications en tube de mesure pour des gammes de mesure jusqu'à 38 m (124 ft).

Ondulation résiduelle HART	47125 Hz : Uss = 200 mV (à 500 Ω)
Bruit HART max.	500 Hz10 kHz : Ueff = 2.2 mV (à 500 Ω)
Raccordement électrique	Boîtier T12 avec compartiment de raccordement séparé.
Charge HART	Charge minimum pour communication HART : 250 Ω
Entrées de câble	Presse-étoupe : M20x1,5 ou PE13,5 Entrée de câble : G ½ ou ½ NPT
Tension d'alimentation	voir page 28.
Consommation	Max. 330 mW à 16 V, max. 500 mW à 24 V, max. 600 mW à 30 V.
Consommation courant	Max. 21 mA (courant de démarrage 50 mA).
Alimentation	En version autonome, alimentation recommandée via deux RN221N Endress+Hauser.
	10.1.5 Précision de mesure
Remarque !	Performances pour les appareils pouvant être étalonnés conformément à OIML R85.
Condition de référence	 Selon OIML R85 : Température = -25 °C +55 °C (-13+131 °F) Pression atmosphérique Humidité relative (air) = 65 % ±15% Caractéristiques du produit : par ex. produit avec bon pouvoir réflecteur et surface calme. Diamètre de la cuve : le faisceau n'entre en contact avec la paroi que d'un côté. Pas de réflexions parasites importantes dans le faisceau d'émission.
Ecart de mesure max.	Précision absolue : > ±1 mm
	Remarque ! Le Micropilot S pour montage en émission libre a une précision typique de ±0,5 mm (2 valeurs sigma). Selon les directives de jaugeage nationales, les erreurs admissibles APRES montage de l'appareil sur la cuve sont de ±3 mm (OIML), ±4 mm (API),
Justification de la précision pour les versions agréées pour transactions commerciales	La précision de chaque Micropilot S est justifiée par un certificat d'étalonnage sur lequel sont consignées les erreurs absolue et relative de 10 points équidistants pendant le test final. Un interféromètre laser (Jenaer Messtechnik ZLM 500) avec une précision absolue de 0,1 mm est utilisée comme référence pour les mesures en émission libre avec FMR530, 531 et 533. Pour les mesures dans des tubes de mesure avec le FMR532, on utilise une bande de mesure étalonnée selon NMI / PTB avec une précision absolue de 0,25 mm. Chaque Micropilot S est livré accompagné d'une homologation de type PTB et NMi. D'autres vérifications initiales en usine pour des transactions commerciales sont possibles sur demande pour tous les appareils Micropilot S.
Vitesse de remplissage maximum	Pendant le premier passage dans la gamme de niveau : 100 mm/min, puis illimité.

10.1.4 Alimentation

Non-répétabilité	0.3 mm (1/64")
Hystérésis	0.3 mm (1/64")
Résolution	 numérique : 0.1 mm analogique : 0,03 % de la gamme de mesure
Temps de réponse	Typiquement 15 sec
Dérive à long terme	La dérive à long terme se situe dans l'écart de mesure spécifié.
Influence de la température ambiante	Dans la précision spécifiée selon OIML R85.
Fiabilité du logiciel	Le logiciel des radars Micropilot S remplit les exigences OIML R85, notamment : • vérification cyclique de la cohérence des données • mémoire non volatile • sauvegarde des données par segmentation
	Les radars Micropilot S contrôlent en permanence le respect de la précision de mesure nécessaire aux transactions commerciales selon OIML R85. Si cette précision ne peut pas être respectée, une alarme séparée envoie un message sur l'affichage local et via la communication numérique (voir page 35).
Versions Inventory Control	Toutes les versions d'appareil peuvent être fournies comme "versions Inventory Control" avec une précision réduite de ± 3mm (sous les conditions de référence). Ces versions sont fournies SANS certificat d'étalonnage et SANS homologation pour transactions commerciales. Les versions "Inventory Control" peuvent être sélectionnées en choisissant l'option "R" dans la section "Agréments pour transactions commerciales" de la structure de commande page 9.
Temps de réaction	Le temps de réaction dépend de la configuration (min. 1 s). C'est le temps nécessaire à l'appareil pour afficher la nouvelle valeur en cas de changements de niveau rapides.
	10.1.6 Conditions d'utilisation : Conditions ambiantes
Température ambiante	Température ambiante du transmetteur : Standard : -40 °C +80 °C (-40 °F +176°F) Transactions commerciales : -25 °C +55 °C (-30 °F+140 °F)
	A T_u <-20 °C et T_u >+60 °C, il se peut que la fonctionnalité de l'afficheur LCD soit réduite. Prévoir un capot de protection contre les intempéries si l'appareil est monté à l'extérieur avec exposition au soleil.
Température de stockage	-40 °C +80 °C (-40 °F +176°F)
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)
Protection	 Boîtier : IP 65, NEMA 4X (boîtier ouvert et afficheur LCD retiré : IP20, NEMA 1) Antenne : IP 68 (NEMA 6P)

Résistance aux oscillations	DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-	-2-64 : 202000 Hz, 1 (m/s ²) ² /Hz	
Nettoyage de l'antenne	En fonction de l'application, des impuretés se déposent au niveau de l'antenne, qui peuvent éventuellement réduire l'émission et la réception des ondes radar. The degree of contamination leading to an error depends on the medium and the reflectivity, mainly determined by the dielectric constant &r. If the medium tends to cause contamination and deposits, cleaning on a regular basis is recommended. Il faut absolument veiller à ne pas endommager l'antenne lors d'un nettoyage au jet d'eau ou d'un nettoyage mécanique, et contrôler la compatibilité chimique en cas d'utilisation d'un produit de nettoyage ! La température maximale admissible à la bride ne doit pas être dépassée.		
Compatibilité électromagnétique (CEM)	 Emissivité selon EN 61326, équipement électrique de classe B. Immunité selon EN 61326, annexe A (domaine industriel) et recommandation NAMUR NE 21 (CEM) Utiliser un câble blindé pour le raccordement du capteur. 		
	10.1.7 Conditions d'u	utilisation : Process	
Gamme de température de process	-40 °C+200 °C		
Limites de pression de process	040 bar (option 64 bar)		
Parties en contact avec le produit	FMR532		
	Type d'antenne / joint	Parties en contact avec le produit	
	Planar, étanche au gaz	inox 316L / HNBR (Hydrated Nitrit Butadien Rubber, resistant à $\rm NH_3)$ ou FKM / laminé de fibre de verre PTFE	
	Adaptateur cornet pour augmenter le diamètre	1.4435	
	Cantenne planar ne résiste pas à la van	peur surchauffée et au NH3 !	
Constante diélectrique	 dans un tube de mesure : Er à l'extérieur : Er ≥ 1,9 	≥ 1,4	
	10.1.8 Construction 1	nécanique	
Construction, dimensions	voir page 14		
Poids	Env. 6 kg + poids des brides		
Matériaux	voir page 9		
Raccordement process	voir page 9 Tous les raccords process sont munis d'une entrée étanche aux gaz afin d'éviter toute fuite à l'intérieur du boîtier.		

Marquage CE	Le système de mesure est conforme aux directives CE. Par l'apposition du sigle CE, Endress+Hauser certifie que l'appareil a passé avec succès les contrôles.
Agréments RF	R&TTE 1999/5/CE, FCC CRF 47, partie 15
Agrément pour transactions commerciales	Tous les aspects de OIML R85 sont remplis.
Sécurité anti-débordement	WHG, voir ZE243F/00/de.
Normes et directives externes	Lors de la conception et du développement du Micropilot S, les normes et directives externes suivantes ont été respectées :
	EN 60529 Protection antidéflagrante du boîtier (code IP)
	EN 61010 Consignes de sécurité pour appareils électriques de mesure, commande, régulation et laboratoire.
	EN 61326 Emissivité (classe B), immunité (annexe A – domaine industriel)
	NAMUR Association pour les normes de mesure et de régulation dans l'industrie chimique
	API (American Petroleum Institute) En particulier "Manual of Petroleum Measurement Standards".
	OIML R85 (Organisation Internationale de Métrologie Légale)
	EN 60529 Protection antidéflagrante du boîtier (code IP)
Agrément Ex	XA081F-A Conseils de sécurité pour Micropilot S FMR530, FMR531, FMR532, FMR533 (T12 / EEx ia IIC T6T1) PTB 00 ATEX 2067 X, Equipment marking: (II 1/2 G)
Agrément marine	GL (Germanischer Lloyd)
	10.1.10 Documentation complémentaire
Documentation complémentaire	 Information technique (TI344F) Manuel de mise en service "Description des fonctions de l'appareil" (BA217F)

10.1.9 Certificats et agréments

- Manuel de linse en service Description des id
 Certificat "German WHG" (ZE243F/00/de)

11 Annexe





Remarque ! Les valeurs par défaut de chaque paramètre sont indiquées en gras.



11.2 Description des fonctions

Remarque !

Vous trouverez une description détaillée des groupes de fonctions, des fonctions et des paramètres dans la documentation BA217F "Description des fonctions de l'appareil pour Micropilot S" se trouvant sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

11.3 Fonctionnement et construction du système

11.3.1 Fonctionnement (principe de mesure)

Le Micropilot est un capteur utilisant le principe de la mesure du temps de parcours d'une onde électromagnétique. Il mesure la distance entre le point de référence (raccord process de l'appareil de mesure) et la surface du produit. Ces impulsions radar sont envoyées par une antenne, réfléchies sur la surface du produit et à nouveau détectées par l'antenne du radar.



Entrée

Les impulsions radar réfléchies sont captées par l'antenne et transmises à l'électronique. Un microprocesseur évalue alors les signaux et identifie l'écho de niveau engendré par la réflexion des ondes radar sur la surface du produit. La localisation univoque des signaux est le fruit de longues années d'expérience de la mesure du temps de parcours des ondes, qui a permis le développement de l'algorithme PulseMaster®.

La précision millimétrique des radars Micropilot S est atteinte grâce aux algorithmes brevetés du logiciel PhaseMaster®.

La distance D (bride/produit) est proportionnelle au temps de parcours t de l'impulsion :

 $\mathsf{D} = \mathsf{c} \cdot \mathsf{t}/2,$

c étant la vitesse de la lumière.

La distance "vide" E étant connue par le système, il est aisé de calculer le niveau L :

L = E - D

Voir la figure ci-dessus pour le point de référence pour "E".

Le Micropilot est doté de fonctions de suppression d'échos pouvant être activées par l'utilisateur. Cette suppression permet de s'affranchir d'éventuels échos parasites (parois, soudures) qui pourraient perturber la mesure.

Sortie

L'étalonnage du Micropilot consiste à entrer la distance "vide" E (=zéro), la distance "plein" F (=niveau max.) et un paramètre d'application qui ajuste automatiquement l'appareil aux conditions de process. Les points "E" et "F" correspondent rspectivement à 4mA et 20mA pour les versions avec sortie courant, et à 0 % et 100 % pour les versions avec sortie numérique et pour l'affichage. Une fonction de linéarisation avec max. 32 points, basée sur un tableau saisi manuellement ou de manière semi-automatique, peut être activée sur site ou à distance. Elle permet d'afficher par exemple une valeur de mesure dans son unité technique, ou de fournir une sortie analogique proportionnelle au volume pour les cuves sphériques, cylindriques ou à fond conique.

11.3.2 Système de mesure

Point de mesure individuel

Le Micropilot S peut aussi bien être utilisé dans un tube de mesure qu'en émission libre sur une cuve. Les différents types d'appareils sont utilisés pour les applications suivantes :

- Le Micropilot S FMR532 avec antenne planar est idéal pour une utilisation dans des tubes de mesure ≥ 150 mm.
- Dans les tubes de mesure avec un diamètre < 150 mm, le Micropilot S FMR532 peut être utilisé avec un raccord réducteur adéquat. Pour plus d'informations, contactez Endress+Hauser.
- Le Micropilot S FMR533 avec antenne parabolique est idéal pour des mesures en émission libre. Le Micropilot S FMR530 avec antenne cornet peut être utilisé comme alternative pour des piquages de faible diamètre. Il est essentiel de respecter la distance minimum avec la paroi de la cuve.
- Le Micropilot S FMR531 avec antenne tige (PTFE) peut être utilisé pour des mesures dans des produits extrêmement corrosifs (par ex. soufre).
- Les appareils sont équipés d'une sortie 4...20 mA passive avec protocole HART.
- Une transmission fiable d'une mesure avec précision millimétrique n'est assurée que par le protocole HART.

Sortie 4...20 mA avec protocole HART

L'ensemble de mesure complet comprend :



Configuration sur site :

- avec l'afficheur VU331,
- avec un PC, FXA193 (RS232C) ou FXA291, l'adaptateur ToF FXA291 (USB) et le logiciel d'exploitation "ToF Tool – FieldTool Package" resp. "FieldCare".
 ToF Tool est un logiciel d'exploitation graphique pour instruments de mesure Endress+Hauser, fonctionnant selon le principe du temps de parcours (radar, ultrasons, micro-ondes filoguidées).
 Il sert à la mise en service, l'enregistrement des données, la suppression des défauts et la création d'une documentation du point de mesure.

Configuration à distance:

- avec le terminal portable HART DXR375,
- avec un PC, Commubox FXA195 etle logiciel d'exploitation "ToF Tool FieldTool Package" resp.
 "FieldCare".
- avec un PC, TSM (Tank Side Monitor) et le logiciel d'exploitation FuelsManager.

Intégration dans un système d'Asset Management

L'interface HART permet une intégration dans l'AMS® (Asset Management System) de Fisher-Rosemount.

11.3.3 Transactions commerciales

Le Micropilot S est agréé pour les transactions commerciales. Comme variable de transaction commerciale, on peut sélectionner soit le niveau soit le volume mort.

La variable sélectionnée, avec d'autres variables mesurées telles que la température et la pression (moyennes), est la base du calcul de la quantité de produit dans une cuve.

Cela permet de nombreuses possibilités d'application de transactions commerciales :

- Calcul de la quantité de pétrole
- Calcul de la quantité d'alcools

11.3.4 Homologation pour transactions commerciales, réception par le Bureau de vérification des Poids et Mesures, obligation de vérification périodique

Les *homologations de type pour transaction commerciale* délivrées par le PTB et NMi, dont une copie est jointe à chaque appareil, prouvent l'aptitude fondamentale des différents types pour les transactions commerciales.

En plus de cela, la *précision* de chaque appareil est documentée au moyen d'un certificat d'étalonnage établi en usine après que l'appareil a été testé sur un banc d'étalonnage de référence.

Sur demande, une *vérification initiale* séparée des appareils peut être effectuée en présence d'un inspecteur du Bureau de vérification des Poids et Mesures, qui délivre un *certificat de test provisoire* pour chaque appareil. Lors de la vérification initiale, l'appareil est testé pour s'assurer que l'*erreur limite d'étalonnage* est respectée. Cette erreur limite est de +-2mm pour les radars en Allemagne.

En règle générale, cela prouve que les appareils sont *agréés Poids et Mesures*. Ces appareils ne doivent toutefois pas être utilisés directement pour les transactions commerciales.

L'appareil de mesure ne reçoit l'agrément qu'après *réception après installation* par le Bureau de vérification des Poids et Mesures. Pour cela, la mesure de niveau de l'appareil est comparée aux relevés manuels du niveau effectués par un inspecteur des Poids et Mesures (également "vérification initiale"). En règle générale, un niveau stable est relevé manuellement trois fois de suite, puis comparé à la valeur affichée par le radar de niveau. Conformément aux réglementations nationales en vigueur, l'erreur limite de transaction, calculée comme la moyenne arithmétique des écarts absolus des trois mesures, ne doit pas dépasser le double de l'erreur limite d'étalonnage (cf., par exemple, "Eichordnung" (Allemagne) ou "API 3.1B" (Etats-Unis), dans lesquels les procédures nécessaires sont également définies).

Conformément aux réglementations nationales, ce test est répété avec différents niveaux. Il est autorisé de compenser certaines non-linéarités à l'aide de tableaux de linéarisation. Pour cela, le radar Micropilot S propose un tableau de relevés spécial, voir \rightarrow Chap. 6.5. Une fois la mesure approuvée par un inspecteur, il scelle le radar à la position de marquage et ainsi fixe également l'état de programmation de l'appareil.

L'exploitant d'un transmetteur de niveau agréé est dans l'obligation de faire effectuer une *vérification périodique* par le Bureau de vérification des Poids et Mesures, conformément aux réglementations nationales en vigueur.

11.3.5 Particularités du mode "transactions commerciales"

Le Micropilot S est mis en mode transactions commerciales après la démarrage en utilisant un commutateur de verrouillage pour transactions commerciales (voir page 34). La position de ce commutateur est sécurisée et scellée au moyen d'une broche de plombage.

Les radars Micropilot S contrôlent en permanence le respect de la précision de mesure nécessaire aux transactions commerciales selon OIML R85. Si, par exemple, la précision ne peut pas être maintenue, à cause de mouvements de surface rapides, cela est indiqué par une alarme séparée sur l'afficheur déporté (symbole "#") et par communication numérique.

11.3.6 Terminologie

Vous trouverez les définitions et procédures dans les documents suivants :

- Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 3 Tank Gauging, Section 1.B - Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging, American Petroleum Institute, second edition, 2001
- OIML R 85, Organisation Internationale de Métrologie Légale, International Recommendation R 85, edition 1998 (E)

11.3.7 Intégration dans un système de tank gauging (gestion de stock de produits finis)

Le Tank Side Monitor NRF590 d'Endress+Hauser dispose de fonctions de communication intégrées pour des sites comprenant plusieurs cuves équipées d'un ou plusieurs capteurs, par ex. radars, capteurs de température, sondes capacitives pour la détection de présence d'eau et/ou capteurs de pression. Le Tank Side Monitor peut gérer de multiples protocoles. La possibilité de raccorder en option des capteurs 4...20 mA, des entrées/sorties numériques et des sorties analogiques simplifie l'intégration totale de tous les capteurs sur la cuve. L'utilisation du concept éprouvé du bus HART à sécurité intrinsèque (HART multidrop) pour tous les capteurs de la cuve permet des coûts de câblage extrêmement réduits tout en garantissant une sécurité, une fiabilité et une disponibilité des données maximales.



11.3.8 Brevets

Ce produit est protégé par au moins l'un des brevets listés ci-dessous. D'autres brevets sont en cours.

- US 5,659,321

- US 6,047,598
- US 5,880,698
- US 5,926,152
- US 5,969,666
- US 5,948,979
- US 6,054,946
- US 6,087,978
- US 6,014,100

Index

Α

11	
Accessoires	71
Affectation des touches.	36
Affichage	34
Agrément RF	89
Alarme	40
Alignement	68
Analyse des défauts	73
Avertissement	40

B

-	
Boîtier T12	27
Bypass	50

\mathbf{c}

6
Câblage
Capot de protection contre les intempéries 71
Caract. produit
Caractéristiques techniques 85
Certificats Ex 89
Classe de produit 16
Code opération
Commubox 30, 71
Compensation de potentiel 31
Cond. process 48, 65
Conditions de mesure 15
Configuration
Conseils de montage 15
Conseils et symboles de sécurité 7
Consommation 28
Consommation courant 28
Constante diélectrique 16, 47
Courbe enveloppe 62, 68

D

Déclaration de conformité	11
Déclaration de décontamination	84
Défauts d'application	76
DEL rouge	35
DEL verte	35
Déverrouillage hardware	38
Diamètre du tube 50	, 66
Dimensions	14
Distance	, 51
Distance de sécurité	44
DXR375	30

Ε

78
44, 46, 64
44, 50, 65-67
44, 49, 65–67

F

Fonctionnement (principe de mesure) 9 Fonctions 3 Forme réservoir 46, 6 FXA191 3 FXA193 3	2 3 5 0 0
G Groupes de fonctions 3	3
H HART	1
I Interface Service FXA291 71–7	'2

Μ

Maintenance	70
Menu de configuration	90
Menus de configuration 32-	33
Messages d'erreur.	40
Messages d'erreur système	74
Mise au rebut	84
Mise en service	43
Montage	12
Montage en émission libre sur une cuve	18

Interrupteur de verrouillage 36

Ν

Nettoyage extérieur	70
Niveau	44

0

Optimisation	78
Orientation	78

Ρ

Plaque signalétique	. 8
Précision de mesure	86
Protection	31

Q

Qualité de l'écho	78–79
	10 19

R

A la		
Raccordement	 	30
Remise à zéro	 	39
Remplacement	 	70
Réparations	 	70
Réparations des appareils avec agrément Ex	 	70
Repère	 	65
Retour de matériel	 	84
RN221N	 	30
Rotation du boîtier	 12,	20

S

0
Sécurité de fonctionnement
Structure de commande
Suppression des défauts
T Tableau de relevés. 57 Tension d'alimentation 28 ToF Tool. 30, 64, 68, 90
U Utilisation conforme 6
V
Verrouillage hardware



People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination



Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility. Prière d'indiquer le numéro de retour communiqué par E+H (RA#) sur tous les documents de livraison et de le marquer à l'extérieur sur l'emballage. Un non respect de cette directive entraîne un refus de votre envoi.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Conformément aux directives légales et pour la sécurité de nos employés et de nos équipements, nous avons besoin de la présente "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment signée pour traiter votre commande. Par conséquent veuillez impérativement la coller sur l'emballage.

Type of instrument / sensor

Type d'appareil/de capteur

Serial number Numéro de série

Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité

Process data/*Données process*

Temperature / Température____ [°F] ____ [°C] Pressure / Pression _____ [psi] _____ [Pa] Conductivity / Conductivité _____ [µS/cm] Viscosity / Viscosité _____ [cp] [mm²/s]

Medium and warnings

Avertissements pour le produit utilisé

								·
	Medium /concentration Produit/concentration	Identification CAS No.	flammable <i>inflammable</i>	toxic <i>toxique</i>	corrosive <i>corrosif</i>	harmful/ irritant dangereux pour la santé/ irritant	other * <i>autres *</i>	harmless <i>inoffensif</i>
Process medium Produit dans le process Medium for process cleaning Produit de								
nettoyage								
Returned part cleaned with <i>Pièce retournée</i> <i>nettoyée avec</i>								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

* explosif, oxydant, dangereux pour l'environnement, risques biologiques, radioactif

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions. Cochez la ou les case(s) appropriée(s). Veuillez joindre la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, les instructions spéciales de manupilation.

Description of failure / Description du défaut

Company data / Informations sur la société

Company / Société

Phone number of contact person $/N^{\circ}$ téléphone du contact :

Address / Adresse

Fax / E-Mail

Your order No. / Votre N° de cde

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Par la présente nous certifions qu'à notre connaissance les indications faites dans cette déclaration sont véridiques et complètes.

Nous certifions par ailleurs qu'à notre connaissance les appareils retournés ont été soigneusement nettoyés et qu'ils ne contiennent pas de résidus en quantité dangereuse."

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation

