BA089D/14/fr/01.03 71034271

Valable à partir de version de soft : V 1.05.XX (ampli) V 2.02.XX (communication)

PROline prosonic flow 93 C PROFIBUS-DP/-PA Débitmètre ultrasonique

Manuel de mise en service























Mise en service condensée

La présente mise en service condensée vous permet de mettre votre appareil de mesure en service rapidement et simplement :

Conseils de sécurité	Page 7
Lisez attentivement les conseils de sécurité.	





Mise sous tension de l'appareil de mesure	Page 67
Description de la séquence de démarrage visible sur l'affichage local après mise sous tension du transmetteur.	

Eléments d'affichage et de configuration	Page 42
Un aperçu des différents éléments d'affichage et de configuration vous permet de démarrer votre appareil rapidement.	

v

Mise en service via Quick Setup "Mise en service" / Mise en service via interface PROFIBUS	page 68, 70
 Appareils de mesure avec affichage local : Par le biais d'un menu "Quick Setup" spécial, la mise en service de votre appareil de mesure peut être effectuée rapidement et simplement. Ce qui per- met de configurer d'importantes fonctions de base comme la langue d'affichage, les grandeurs de mesure, les unités de mesure etc directement via l'affichage local : Les étalonnages ou configurations suivants doivent, le cas échéant, être effec- tués séparément : Etalonnage du zéro Adresse bus Désignation du point de mesure Configuration des totalisateurs 	
Appareils de mesure sans affichage local : Pour les appareils de mesure sans affichage local il n'existe pas de Quick Setup "Mise en service". Pour de tels appareils, la mise en service est décrite à la page 70.	

Configuration de base (paramètres d'appareil, fonctions d'automatisation)	Page 70 et suiv.
Par le biais de logiciels de configuration de différents fabricants on réalise la configuration de paramètres spécifiques à l'appareil et la détermination des fonctions d'automatisation pour l'interface PROFIBUS.	

▼

Intégration système	Page 73 et suiv.
Echange de données cyclique, exemple de configuration	
▼	

Mise en service spécifique à l'application	Page 92 et suiv.
Fonctions d'appareil, étalonnage du zéro	
▼	·

Paramétrage spécifique au client	
Les mesures complexes exigent la configuration de fonctions complémentaires, que l'utilisateur peut sélectionner par le biais de la matrice, régler et adapter aux conditions de son process. Pour ce faire il dispose de deux possibilités : – Paramétrage via le logiciel de configuration (par ex. Commuwin II, FieldTool) – Paramétrage via l'affichage local (en option) Une description détaillée de toutes les fonctions et une vue détaillée de la matrice figurent dans le manuel "Description des fonctions" , qui fait partie intégrante de la présente mise en service !	
▼	

Recherche de défauts / Suppression de défauts	Page 101 et suiv.
Commencez la recherche de défauts dans tous les cas avec la liste de contrôle à la page 101 si des défauts surviennent après la mise en service ou en cours de mesure. Différentes questions vous mènent à la cause de l'erreur et aux mesures de suppressions adéquates.	

Endress+Hauser

Sommaire

1	Conseils de sécurité 7
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Utilisation conforme7Montage, mise en service et utilisation7Sécurité de fonctionnement7Retour de matériel8Conseils et symboles de sécurité8
2	Identification9
2.1	Désignation de l'appareil
2.2 2.3	Marque CE, déclaration de conformité 11 Marques déposées 11
3	Montage 13
3.1	Réception de marchandises, transport, stockage
3.2	3.1.2Transport133.1.3Stockage13Conditions d'implantation143.2.1Dimensions de montage143.2.2Point de montage143.2.3Implantation153.2.4Longueurs droites d'entrée et de
	sortie163.2.5Vibrations163.2.6Fondations, supports173.2.7Adaptateurs173.2.8Diamètre nominal et débit183.2.9Longueur des câbles de liaison19
3.3	Montage203.3.1Montage tube de mesure Prosonic Flow C20
3.4	3.3.2Montage boitier mural
4	Câblage 27
4.1	Spécifications de câble PROFIBUS 27 4.1.1 Spécifications de câble PROFIBUS-DP
	4.1.2 Spécifications de câble PROFIBUS-PA
4.2	Raccordement des câbles de capteur 32 4.2.1 Raccordement des capteurs Prosonic Flow W
4.3	4.2.2Spécifications de câble33Raccordement de l'unité de mesure344.3.1Raccordement transmetteur34

	4.3.2 Occupation des bornes	
	de raccordement	35 36
4.4 4.5 4.6	Compensation de potentiel 3 Protection 3 Contrôle du raccordement 4	37 38 40
5	Commande 4	1
5.1 5.2	Avantages en bref 4 Commande via l'affichage local 4 5.2.1 Interface utilisateur 4 5.2.2 Instructions condensées relatives à la matrice de programmation 4	12 12 12
5.3	5.2.3 Messages erreurs 4 Communication PROFIBUS-DP/PA 4 5.3.1 Technologie PROFIBUS-DP/-PA 4 5.3.2 Architecture de système 4 PROFIBUS-DP 4	17 18 18
	5.3.3 Architecture de système PROFIBUS-PA5.3.4 Echange de données acyclique5.3.4 Echange de données acyclique	50 52
5.4	Commande via logiciels de configuration PROFIBUS5 5.4.1 Logiciel de configuration FieldTool5	53 53
5.5	Réglages Hardware 6 5.5.1 Réglage de la protection en écriture 5.5.2 Réglage de l'adresse d'appareil	64 64 65
6	Mise en service 6	7
6.1	Contrôle de l'installation 6 6.1.1 Quick Setup "Mise en service" 6 6.1.2 Configuration interface BUS 6	67 68 69
6.2	Mise en service via le logiciel de configuration	70 70 72
6.3	Intégration système	'3 '6 35
6.4	Mise en service spécifique à l'application9 6.4.1 Etalonnage du zéro9)2)2
6.5	Mémoire de données (DAT, F-Chip)9	95
7	Maintenance 9	7
8	Accessoires 9	9
		_

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Conseils pour la recherche de défauts 101 Messages erreurs système et process 103 Erreur process sans message 113 Pièces de rechange 114 Montage/démontage de platines
0.0	d'électronique
9.6	Montage/démontage des capteurs de débit W "Insertion" 117
9.7 9.8	Remplacement du fusible118Historique des logiciels119
10	Caractéristiques techniques 121
10.1	Caractéristiques techniques en bref 121 10.1.1 Domaine d'application 121 10.1.2 Principe de fonctionnement et
	construction du système 121
	10.1.3 Grandeurs d'entrée
	10.1.5 Energie auxiliaire
	10.1.6 Précision de mesure 123
	10.1.7 Conditions d'utilisation 124
	10.1.8 Construction
	10.1.10Certificats et agréments
	10.1.11Informations à la commande 127
	10.1.12Accessoires 128
	10.1.13Documentation complémentaire 128
10.2	Dimensions boîtier mural
10.5	capteurs W 130
Inde	ex

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel ne doit être utilisé que pour la mesure du débit de liquides dans des conduites fermées, par ex. :

- Acides, bases, huiles
- Gaz liquéfiés
- Eau ultra-pure de faible conductivité, eau, eaux usées

Le système mesure le débit volumique et la vitesse du son du produit. Ceci permet, par exemple, de distinguer différents produits ou de surveiller leur qualité.

La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

1.2 Montage, mise en service et utilisation

Tenir compte des points suivants :

- Montage, raccordement électrique, mise en service et maintenance de l'appareil ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé formé, autorisé par l'utilisateur de l'installation. Le personnel spécialisé doit avoir lu et compris le présent manuel et en suivre les indications.
- L'appareil ne doit être utilisé que par un personnel autorisé et formé par l'utilisateur de l'installation. Il faut absolument tenir compte des indications du présent manuel de mise en service.
- Dans le cas de produits spéciaux, y compris les produits de nettoyage, Endress+Hauser vous apporte son aide pour déterminer la résistance des pièces en contact. L'utilisateur est responsable du choix des matériaux en contact avec le produit quant à leur résistance à la corrosion durant le process. Le fabricant ne donne aucune garantie !
- Lors de travaux de soudure effectués sur la conduite, l'appareil à souder ne doit pas être mis à la terre par le biais du débitmètre Prosonic Flow.
- L'installateur doit veiller à raccorder correctement le système de mesure, conformément aux schémas électriques. Le transmetteur doit être mis à la terre, sauf dans le cas d'une énergie auxiliaire à séparation galvanique !
- Tenir compte des réglementations nationales en matière d'ouverture et de réparation d'appareils électriques.

1.3 Sécurité de fonctionnement

Tenir compte des points suivants :

- L'installation de mesure remplit les exigences de sécurité selon EN 61010 et les exigences CEM selon EN 61326/A1 et recommandation NAMUR NE 21.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence E+H vous renseignera sur l'actualité et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

1.4 Retour de matériel

Avant de retourner un débitmètre à Endress+Hauser pour réparation ou étalonnage, les mesures suivantes doivent être prises :

- Joindre à l'appareil dans tous les cas un formulaire "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment rempli. Seulement ceci permettra à Endress+Hauser de transporter, vérifier ou réparer un appareil renvoyé.
- Joindre au renvoi des directives de manipulation si ceci est nécessaire, par ex. une fiche de sécurité selon EN 91/155/CE.
- Supprimer tous les résidus de produit. Veiller notamment aux joints et interstices où le produit aura pu se loger. Ceci est particulièrement important si le produit est dange-reux c'est à dire inflammable, toxique, acide, cancérigène etc.

Remarque !

Une copie de la "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" se trouve à la fin de la présente documentation.



Danger !

- Nous vous prions de vous abstenir de tout renvoi s'il ne vous a pas été possible de supprimer avec certitude tout résidu de produit qui aurait pu pénétrer dans des fentes ou diffuser dans la matière synthétique.
- Les frais engendrés par un nettoyage insuffisant, pour une éventuelle mise au rebut ou dans le cas de dommages corporels (brûlures dues aux acides) seront facturés aux propriétaires de l'appareil.

1.5 Conseils et symboles de sécurité

Les appareils ont été construits et testés d'après les derniers progrès techniques et ont quitté nos établissements dans un état parfait. Ils ont été développés selon la norme européenne EN 61010 "Directives de sécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire". Cependant, s'ils ne sont pas utilisés de manière conforme, ils peuvent être source de dangers.

De ce fait, veuillez observer les remarques sur les éventuels dangers mis en évidence par les pictogrammes suivants :



Danger !

Ce symbole signale les actions ou les procédures risquant d'entraîner de sérieux dommages corporels ou la destruction de l'appareil si elles n'ont pas été menées correctement. Tenir compte très exactement des directives et procéder avec prudence.



۵

Attention !

Ce symbole signale les actions ou les procédures risquant d'entraîner des dysfonctionnements ou la destruction de l'appareil si elles n'ont pas été menées correctement. Bien suivre les instructions du manuel.

Remarque !

Ce symbole signale les actions ou procédures susceptibles de perturber indirectement le fonctionnement des appareils ou de générer des réactions imprévues si elles n'ont pas été menées correctement.

2 Identification

2.1 Désignation de l'appareil

Le débitmètre "Prosonic Flow 93 C Inline" comprend les éléments suivants :

- Transmetteur Prosonic Flow 93
- Tube de mesure Prosonic Flow C Inline
- Capteurs Prosonic Flow W

2.1.1 Plaque signalétique transmetteur



fig. 1: Indications sur la plaque signalétique du transmetteur "Prosonic Flow 93" (exemple)

- 1 Référence / Numéro de série : La signification des différents lettres et chiffres est indiquée dans la confirmation de commande.
- 2 Alimentation / Fréquence : 16...62 V DC / 20...55 V AC / 50...60 Hz Consommation : 15 VA/W
- 3 Entrées/sorties disponibles : PROFIBUS-DP/-PA
- 4 Emplacement pour des infos supplémentaires dans le cas de produit spéciaux
- 5 Température ambiante admissible
- 6 Protection



2.1.2 Plaque signalétique tube de mesure

fig. 2: Indications de la plaque signalétique pour tube de mesure "Prosonic Flow C Inline" (exemple)

- 1 Référence / Numéro de série : La signification des différents lettres et chiffres est indiquée dans la confirmation de commande.
- 2 Facteur K du tube de mesure
- 3 Gamme diamètres nominaux : DN 300...2000; Gamme de pression nominale : PN 6...16
- 4 Matériau de revêtement du tube de mesure
- 5 Gamme température du produit max. : –10 °C ... +60 °C
- 6 Emplacement pour des infos supplémentaires dans le cas de produit spéciaux
- 7 Température ambiante admissible
- 8 Indications relatives à la protection antidéflagrante : des indications détaillées se trouvent dans le Control Drawing Ex spécifique. En cas de questions, veuillez-vous adresser à votre agence E+H.

2.1.3 Plaques signalétiques capteurs W



fig. 3: Indications de plaque signalétique pour capteur "Prosonic Flow W" (exemple)

- 1 Référence / Numéro de série : La signification des différents lettres et chiffres est indiquée dans la confirmation de commande.
- 2 Type capteur
- 3 Avertissement : pour atteindre la protection IP 68 (NEMA 6P) les liaisons aux capteurs doivent être vissées de manière étanche.
- 4 Pression nominale maximale : 16 bar (232 psi)
- 5 Gamme de température ambiante : -40 °C...+80 °C
- 6 Gamme de température du produit : -40 °C...+80 °C
- 7 Remarque indiquant que le support et le manchon de capteur sont vissés ensemble par un filetage à gauche.
- 8 Protection : IP 68 (NEMA 6P)

2.1.4 Adhésif pour la désignation de la voie du capteur sur le tube de mesure



fig. 4: Adhésif pour la désignation de la voie du capteur côté tube de mesure (exemple)

- 1 Désignation de voie CH 1...CH 4
- 2 Indication du sens d'écoulement ; en amont (up-stream), en aval (down stream)
- 3 Remarque indiquant que le taraudage du manchon de capteur est muni d'un filetage à gauche pour des raisons de sécurité.

2.2 Marque CE, déclaration de conformité

Les appareils ont été construits et testés d'après les derniers progrès techniques et ont quitté nos établissements dans un état parfait. Les appareils satisfont aux normes et directives en vigueur selon EN 61010 "Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire" et aux exigences CEM selon EN 61326/A1.

Le système de mesure décrit dans le présent manuel remplit de ce fait les exigences légales des directives CE. Endress+Hauser confirme la réussite des tests par l'appareil par l'apposition du sigle CE.

2.3 Marques déposées

T-DAT[™], F-Chip[™], FieldTool[™], FieldCheck[™], Applicator[™] marques déposées de la société Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH

3 Montage

3.1 Réception de marchandises, transport, stockage

3.1.1 Réception de marchandises

Tenir compte des points suivants :

- Vérifier si l'emballage ou son contenu est endommagé.
- Vérifier si la livraison est complète et la comparer aux indications figurant dans la commande.

3.1.2 Transport

Pour le transport au point de mesure, il convient d'utiliser l'emballage d'origine.



Attention !

Les appareils à bride ne doivent pas être soulevés au niveau du manchon de capteur pour le transport. Pour transporter le capteur, le soulever et le placer sur la conduite, utiliser exclusivement les supports métalliques fixés sur la bride.

3.1.3 Stockage

Tenir compte des points suivants :

- Pour le stockage (et le transport) il convient de bien emballer l'appareil de mesure. L'emballage d'origine offre une protection optimale.
- La température de stockage correspond à la gamme de température ambiante (page 124) du transmetteur et des capteurs ainsi que des câbles capteurs correspondants.
- Pendant le stockage, l'appareil ne doit pas être exposé à l'ensoleillement direct afin d'éviter qu'il atteigne des températures non admissibles.

3.2 Conditions d'implantation

3.2.1 Dimensions de montage

Les dimensions et longueurs d'implantation du tube de mesure et du transmetteur figurent à la page 129 et suivantes

3.2.2 Point de montage

Une mesure correcte est seulement possible avec un tube de mesure rempli. **Eviter** de ce fait les points d'implantation suivants sur la conduite :

- Pas d'installation au plus haut point de la conduite : accumulation d'air !
- Pas d'installation avant une sortie de conduite dans un écoulement gravitaire.



fig. 5: Point de montage

Conduites partiellement remplies

Dans le cas de conduites partiellement remplies avec pente il faut prévoir une implantation du type siphon.

Ŋ

Attention !

Risque d'accumulation de particules solides ! Ne pas monter le capteur au point le plus bas du siphon. Il est recommandé de monter un clapet de nettoyage.



fig. 6: Montage en cas de conduite partiellement remplie

Ecoulements gravitaires

La proposition d'installation suivante permet cependant un montage dans une conduite verticale. Les restrictions ou la mise en place d'une vanne de section inférieure au diamètre nominal évitent le fonctionnement à vide du capteur pendant la mesure.



fig. 7: Montage dans un écoulement gravitaire

1 = réservoir de stockage, 2 = capteurs, 3 = diaphragme, restriction, 4 = vanne, 5 = réservoir de dosage

3.2.3 Implantation

Implantation verticale

Implantation recommandée avec sens d'écoulement montant (vue A). Les particules solides se déposent au fond. Le produit étant au repos, les gaz sortent de la zone du capteur. Les tubes de mesure peuvent en outre être entièrement vidangés et protégés contre les dépôts.

Implantation horizontale

Dans le domaine d'implantation recommandé (c, max. 120°) avec un montage horizontal (vue B), les accumulations de gaz et d'air sur la paroi supérieure de la conduite ainsi que les dépôts sur le fond ont une influence moindre sur la mesure.



fig. 8: Implantation (A = vertical, B = horizontal, c = zone d'implantation max. 120°C)

Le capteur doit, dans la mesure du possible, être monté en amont d'éléments comme les vannes, T, coudes etc. Si plusieurs corps perturbateurs sont montés, il faut toujours tenir compte de la longueur droite d'entrée ou de sortie la plus longue. Tenir compte des longueurs droites d'entrée et de sortie afin de respecter les spécifications relatives à la précision de mesure.



fig. 9: Longueurs droites d'entrée et de sortie

1 = vanne; 2 = pompe; 3 = deux coudes dans différents sens

3.2.5 Vibrations

Dans le cas de vibrations importantes il convient de supporter et fixer tant la conduite que le capteur.

Des indications relatives à la résistance aux chocs et aux vibrations figurent à la \rightarrow page 124.



fig. 10: Mesures permettant d'éviter les vibrations d'appareil

3 Montage

3.2.6 Fondations, supports

Pour tous les diamètres, il faut placer le capteur sur une fondation stable.



fig. 11: Support correct des grands diamètres nominaux

3.2.7 Adaptateurs

A l'aide d'adaptateurs appropriés selon (E) DIN EN 545 (adaptateurs double bride) il est possible de monter le capteur sur une conduite d'un diamètre plus important. L'augmentation de la vitesse d'écoulement ainsi obtenue permet d'améliorer la précision de mesure dans le cas de fluides se déplaçant lentement.

Le nomogramme ci-contre permet de calculer la perte de charge provoquée par les convergents et divergents :

Remarque !

S

Le nomogramme est uniquement valable pour des fluides à la viscosité identique à celle de l'eau.

- 1. Déterminer le rapport de diamètres d/D.
- 2. Lire la perte de charge en fonction de la vitesse d'écoulement (après la restriction) et du rapport d/D dans le nomogramme.



fig. 12: Perte de charge due aux adaptateurs

3.2.8 Diamètre nominal et débit

Le diamètre de conduite et la quantité écoulée déterminent le diamètre nominal du capteur. La vitesse d'écoulement optimale se situe entre 2...3 m/s. La vitesse d'écoulement (v) doit en outre être adaptée aux propriétés physiques du produit.

- v < 2 m/s : dans le cas de produits abrasifs comme la terre glaise, le lait de chaux, les boues de minerai etc.
- v > 2 m/s : dans le cas de produits colmatants comme les boues d'épuration etc.

Remarque !

Une augmentation nécessaire de la vitesse d'écoulement est obtenue par la réduction du diamètre nominal du capteur (v. page 17).

	1			1	
Diametre nominal		Débit recomm	andé	Régi	age usine
[mm]	[inch]	Fin d'échelle mir (v ~ 0,3 ou 10	n./max. m/s)	Déb (v ~	it de fuite 0,04 m/s)
300	12"	802700	m³/h	10	m³/h
350	14"	1003300	m³/h	15	m ³ /h
400	16"	1304400	m³/h	20	m ³ /h
450	18"	1605600	m³/h	20	m ³ /h
500	20"	2006900	m ³ /h	30	m ³ /h
600	24"	3009900	m³/h	40	m ³ /h
700	28"	41013600	m³/h	55	m ³ /h
_	30"	47015900	m³/h	65	m ³ /h
800	32"	54017900	m³/h	75	m ³ /h
900	36"	68022500	m ³ /h	90	m ³ /h
1000	40"	85025000	m³/h	115	m ³ /h
-	42"	95027000	m ³ /h	125	m ³ /h
1200	48"	125030000	m ³ /h	160	m ³ /h
-	54"	155032000	m ³ /h	205	m ³ /h
1400	-	165035000	m ³ /h	220	m ³ /h
-	60"	195037000	m ³ /h	255	m ³ /h
1600	-	220040000	m ³ /h	285	m ³ /h
-	66"	250040000	m ³ /h	305	m ³ /h
1800	72"	280045000	m ³ /h	360	m ³ /h
2000	78"	340050000	m³/h	450	m ³ /h

Diamètre	e nominal	Débit recomma	andé	Réglage usine	
[inch]	[mm]	Fin d'échelle min (v ~ 0,3 ou 10 r	./max. m/s)	Débit (v ~ 0	de fuite ,04 m/s)
12"	300	35011900	gal/min	45	gal/min
14"	350	44014500	gal/min	65	gal/min
16"	400	57019400	gal/min	90	gal/min
18"	450	70024700	gal/min	90	gal/min
20"	500	88030400	gal/min	130	gal/min
24"	600	132043600	gal/min	175	gal/min
28"	700	180059900	gal/min	240	gal/min
30"	-	207070000	gal/min	275	gal/min
32"	800	238078800	gal/min	325	gal/min
36"	900	299099000	gal/min	400	gal/min
40"	1000	3740110000	gal/min	500	gal/min
42"	-	4180118900	gal/min	550	gal/min
48"	1200	5500132100	gal/min	700	gal/min
54"	-	9,8203	Mgal/d	1,3	Mgal/d
-	1400	10,5222	Mgal/d	1,4	Mgal/d
60"	-	12,4235	Mgal/d	1,6	Mgal/d
_	1600	13,9254	Mgal/d	1,8	Mgal/d
66"	-	14,6254	Mgal/d	1,9	Mgal/d
72"	1800	17,7285	Mgal/d	2,3	Mgal/d
78"	2000	21,6317	Mgal/d	2,9	Mgal/d

Longueur des câbles de liaison 3.2.9

Les câbles blindés sont proposés dans les longueurs suivantes : 5 m, 10 m, 15 m et 30 m

()

Attention !

Ne pas poser les câbles à proximité de machines ou contacteurs électriques.

3.3 Montage

3.3.1 Montage tube de mesure Prosonic Flow C

Remarque !

Les vis, écrous, joints etc ne sont pas compris dans la livraison et doivent être fournis par l'utilisateur.

Le capteur est monté entre les brides de la conduite.

Attention !

Tenir absolument compte des couples de serrage des vis à cette page et à la page suivante.



fig. 13: Montage tube de mesure Prosonic Flow C

Joints

Lors du montage des joints tenir compte des points suivants :

- Utiliser seulement des joints (Iterit) selon DIN 2690 pour les brides DIN.
- Les joints mis en place ne doivent pas entrer dans la section de la conduite.

Couples de serrage de vis

Tenir compte des points suivants :

- Les couples de serrage indiqués ne sont valables que pour des filets graissés.
- Les vis sont à serrer régulièrement en croix.
- Des vis trop serrées déforment les surfaces d'étanchéité ou endommagent le joint.
- Les couples de serrage indiqués sont valables pour des conduites non soumises à des forces de traction.

Prosonic Flow C Diamètre nominal	DIN Palier de pression	Vis	Couple de serrage max.
[mm]	[bar]		[Nm]
300	PN 10	12 x M 20	94
300	PN 16	12 x M 24	134
350	PN 10	16 x M 20	112
350	PN 16	16 x M 24	152
400	PN 10	16 x M 24	151
400	PN 16	16 x M 27	193
450	PN 10	20 x M 24	153
450	PN 16	20 x M 27	198
500	PN 10	20 x M 24	155
500	PN 16	20 x M 30	275
600	PN 10	20 x M 27	206
600	PN 16	20 x M 33	415
700	PN 10	24 x M 27	246
700	PN 16	24 x M 33	278
800	PN 10	24 x M 30	331
800	PN 16	24 x M 36	369
900	PN 10	28 × M 30	316
900	PN 16	28 x M 36	353
1000	PN 10	28 × M 33	402
1000	PN 16	28 x M 39	502
1200	PN 6	32 × M 30	319
1200	PN 10	32 x M 36	564
1200	PN 16	32 x M 45	701
1400	PN 6	36 × M 33	430
1400	PN 10	36 x M 39	654
1400	PN 16	36 x M 45	729
1600	PN 6	40 x M 33	440
1600	PN 10	40 x M 45	946
1600	PN 16	40 x M 52	1007
1800	PN 6	44 x M 36	547
1800	PN 10	44 x M 45	961
1800	PN 16	44 x M 52	1108
2000	PN 6	48 x M 39	629
2000	PN 10	48 x M 45	1047
2000	PN 16	48 x M 56	1324

Prosonic Flow C Diamètre nominal		AWWA Palier de pression	Vis	Couple de serrage max.
[mm]	[inch]			[Nm]
700	28"	Class D	28 x 1 1/4"	247
-	30"	Class D	28 x 1 1/4	287
800	32"	Class D	28 x 1 1/2"	394
900	36"	Class D	32 x 1 1/2"	419
1000	40"	Class D	36 x 1 1/2"	420
-	42"	Class D	36 x 1 1/2"	528
1200	48"	Class D	44 x 1 1/2"	552
-	54"	Class D	44 x 1 3/4"	730
-	60"	Class D	52 x 1 3/4"	758
-	66"	Class D	52 x 1 3/4"	946
1800	72"	Class D	60 × 1 3/4"	975
-	78"	Class D	64 x 2"	853

Prosonic Flow C Diamètre nominal		ANSI Palier de pression	Vis	Couple de serrage max.
[mm]	[inch]	[lbs]		[Nm]
300	12"	Class 150	12 x 7/8"	133
350	14"	Class 150	12 x 1"	135
400	16"	Class 150	16 x 1"	128
-	18"	Class 150	16 x 1 1/8"	204
500	20"	Class 150	20 x 1 1/8"	183
600	24"	Class 150	20 x 1 1/4"	268

3.3.2 Montage boitier mural

Le boîtier mural peut être monté de différentes manières :

- Montage mural direct
- Montage en armoire électrique (avec set de montage séparé, accessoires → page 99)
- Montage sur tube (avec set de montage séparé, accessoires \rightarrow page 99)



Attention !

- Veiller, pour le point d'implantation, à ce que la gamme de température ambiante (-20...+60 °C) ne soit pas dépassée. Monter l'appareil à un endroit ombragé. Eviter un rayonnement solaire direct.
- Le boîtier de montage mural doit être implanté de telle sorte que les entrées de câble soient orientées vers le bas.

Montage mural direct

- 1. Préparer les perçages selon fig. 14.
- 2. Dévisser le couvercle de la boite à bornes (a).
- Faire passer les deux vis de fixation (b) à travers les perçages de boîtier prévus (c).
 Vis de fixation (M6) : max. Ø 6,5 mm
 - Tête de vis : max. Ø 10,5 mm
- 4. Monter le boîtier du transmetteur sur le mur comme représenté.
- 5. Visser à nouveau le couvercle de la boite à bornes (a) sur le boîtier.



fig. 14: Montage mural direct

Montage en armoire électrique

- 1. Préparer l'ouverture de l'armoire électrique (fig. 15).
- 2. Insérer l'appareil par l'avant à travers la découpe.
- 3. Visser les supports sur le boîtier mural.
- 4. Visser les tiges filetées dans les supports et les serrer jusqu'à ce que le boîtier soit bien positionné sur la paroi de l'armoire. Serrer les contre-écrous. Un autre support n'est pas nécessaire.



fig. 15: Montage en armoire électrique (boîtier mural)

Montage sur tube

Le montage est réalisé selon les indications à la fig. 16.



Attention !

Si une conduite chaude est utilisée pour le montage, il faudra veiller à ce que la température du boîtier ne dépasse pas la valeur max. admise de +60°C.



fig. 16: Montage sur tube (boîtier mural)

3.4 Contrôle de l'implantation

Après le montage de l'appareil de mesure sur la conduite, procéder aux contrôles suivants :

Etat et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil est-il endommagé (contrôle visuel) ?	-
L'appareil de mesure répond-il aux spécifications du point de mesure comme la température et la pression de process, la température ambiante, la gamme de mesure etc ?	v. page 121 et suivantes.
Montage	Remarques
Le numéro et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	-
Lors du montage du tube de mesure, les vis ont-elles été serrées avec le couple de serrage indiqué ?	v. page 20 et suivantes.
Environnement/Conditions du process	Remarques
Les sections droites d'entrée et de sortie ont-elles été respectées ?	v. page 16
L'appareil de mesure est-il protégé contre les intempéries et le rayon- nement solaire direct ?	-
Le tube de mesure est-il suffisamment protégé contre les vibrations (fixation, support) ?	v. page 16, 17

4 Câblage



Danger !

Tenir compte, lors du raccordement d'appareils certifiés Ex, des directives et schémas de raccordement dans les documentations Ex spécifiques, complémentaires au présent manuel. En cas de questions, veuillez-vous adresser à votre agence E+H.

4.1 Spécifications de câble PROFIBUS

4.1.1 Spécifications de câble PROFIBUS-DP

Deux variantes de câbles de bus sont spécifiées dans EN 50 170. Pour tous les taux de transmission jusqu'à 12 Mbit/s on peut utiliser le type de câble A. Les paramètres du câble sont repris dans le tableau :

Type de câble A	
Résistance d'onde	135 165 Ω pour une fréquence de mesure de 320 MHz
Capacité de câble	<30 pF/m
Section de fil	>0,34 mm ² , correspond à AWG 22
Type de câble	torsadé par paire, 1 x 2, 2 x 2 ou 1 x 4 fils
Résistance de boucle	110 Ω /km
Amortissement du signal	max. 9 dB sur toute la longueur de la section de câble
Blindage	Blindage tressé en cuivre ou blindage tressé et blindage à membrane
Blindage	Blindage tressé en cuivre ou blindage tressé et blindage à membrane

Lors de la construction du bus il convient de tenir compte des points suivants :

• La longueur de câble maximale (longueur du segment) d'un système PROFIBUS-DP dépend du taux de transmission. Pour un câble PROFIBUS-RS 485 type A elle est de :

Taux de transmission [kBit/s]	9,693,75	187,5	500	1500	30012000
Longueur de ligne [m]	1200	1000	400	200	100

- Au maximum 32 participants sont permis par segment.
- Chaque segment est muni aux deux extrémités d'une résistance de terminaison.
- La longueur de bus ou le nombre de participants peuvent être augmentés par le montage d'un répéteur.
- Le premier et le dernier segment peuvent comprendre max. 31 appareils. Les segments entre les répéteurs peuvent comprendre au max. 30 stations.
- Les distances maximales pouvant être atteintes entre deux stations se calculent comme suit : (NBRE_REP + 1) x longueur du segment NBRE_REP = nombre maximal de répéteurs pouvant être branchés en série, en fonction du répéteur correspondant.

Exemple :

Selon les indications du fabricant il est possible de brancher 9 répéteurs en série lors de l'utilisation d'un câble standard.

La distance maximale entre deux stations de bus lors d'une vitesse de transmission de 1,5 MBit/s se calcule comme suit : $(9 + 1) \times 200 \text{ m} = 2000 \text{ m}$

Dérivations (PROFIBUS -DP)

Tenir compte des points suivants :

- Longueur des dérivations < 6,6 m (pour max.1,5 MBit/s)
- Pour des vitesses de transmission >1,5 MBit/s il ne faut pas utiliser de dérivations. La dérivation est le câble entre le connecteur de raccordement et le driver de bus dans l'appareil de terrain. Des expériences avec les installations ont montré qu'il faut être très prudent lors d'un projet de dérivation. Aussi ne peut on pas partir du fait que la somme de toutes les dérivations pour 1,5 MBit/s donne 6,6 m. L'implantation des appareils de terrain exerce une grande influence. Il est de ce fait recommandé de ne pas utiliser de dérivation lors de vitesses de transmission >1,5 MBit/s.
- S'il n'est cependant pas possible de s'en passer, celles-ci ne doivent pas posséder de terminaison de bus.

Blindage et mise à la terre (PROFIBUS-DP/-PA)

Lors de la définition du concept de blindage et de mise à la terre d'un système de bus de terrain, il faut tenir compte de trois aspects primordiaux :

- Compatibilité électromagnétique (CEM)
- Protection antidéflagrante
- Sécurité des personnes

Afin d'assurer une compatibilité électronique optimale aux systèmes, il est important que les composants et avant tout les câbles qui les relient soient blindés et qu'un blindage sans faille soit assuré.

Idéalement, les blindages de câble sont reliés aux boitiers souvent métalliques des appareils de terrain raccordés. Etant donné que ceux-ci sont en règle générale reliés avec le fil de terre, le blindage du câble de bus est ainsi mis à la terre de façon multiple. Cette manière de procéder, optimale en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité des personnes, peut être appliquée sans restrictions aux installation avec compensation de potentiel optimale.

Pour les installations sans compensation de potentiel il est possible d'avoir des courants de compensation à fréquence de réseau (50 Hz) entre deux points de mise à la terre, qui dans les cas les moins favorables, notamment lors d'un dépassement du courant de blindage admissible, peuvent détruire le câble.

Afin de supprimer les courants de compensation basse fréquence, il est ainsi recommandé, pour les installations sans compensation de potentiel, de relier le blindage de câble seulement d'un côté directement à la terre locale (par ex. fil de terre) et de relier tous les autres points de la mise à la terre de manière capacitive.

Régler les résistances de terminaison

Etant donné qu'une impédance mal adaptée peut engendrer des réflexions sur la liaison et de ce fait une communication défectueuse, il est important de terminer correctement le câble.



Danger !

Risque d'électrocution ! Pièces accessibles, sous tension. Veuillez-vous assurer que l'alimentation est coupée avant de déposer le couvercle du compartiment de l'électronique.

Le connecteur de terminaison se trouve sur la platine E/S (v. fig. 17).

- 1. Dévisser les vis et ouvrir le couvercle du boîtier (1).
- 2. Dévisser les vis du module d'électronique (2). Pousser d'abord le module d'électronique vers le haut puis le tirer au maximum du boîtier pour montage mural.
- 3. Retirer le connecteur de câble nappe (3) du module d'affichage.
- 4. Desserrer les vis du couvercle du compartiment de l'électronique (4) et enlever le couvercle.
- 5. Démontage de la platine E/S :
 - Démontage de platines : Introduire une pointe fine dans l'ouverture (5) prévue à cette fin et extraire la platine de son support.

- 6. Avec un objet pointu régler la position du micro-commutateur sur la platine E/S.
- 7. Le montage se fait dans l'ordre inverse.



fig. 17: Régler les résistances de terminaison (PROFIBUS-DP)

- A = Réglage usine
- B = Réglage au dernier transmetteur

Tenir en outre compte des points suivants :

- Pour des taux de Baud jusqu'à 1,5 MBaud on règle pour le dernier transmetteur du bus la terminaison par le biais du commutateur SW 1 : ON – ON – ON – ON.
- Si l'appareil est utilisé avec 1,5 MBaud, on aura aux bornes de raccordement 24 (GND) et 25 (+5 V) la tension d'alimentation pour une terminaison externe (v. page 35)
- Si l'appareil doit fonctionner avec un taux de Baud >1,5 MBaud, il faut en raison de la charge capacitive du participant et de la réflexion ainsi engendrée sur la ligne, veiller à utiliser une terminaison externe par ex. avec une combinaison de connecteurs 9 broches Sub D avec inductances longitudinales intégrées.



Remarque !

Généralement il est recommandé d'utiliser une terminaison externe étant donné que lors du défaut d'un appareil avec terminaison interne l'ensemble du segment peut être mis en panne.

4.1.2 Spécifications de câble PROFIBUS-PA

Type de câble

Pour le raccordement de l'appareil de mesure au bus de terrain des câbles deux fils sont prescrits. Selon CEI 61158-2 (MBP) il est possible d'utiliser quatre types de câbles (A, B, C, D) pour le bus de terrain, seuls les types A et B étant blindés.

- Les types de câble A et B sont à préférer pour les nouvelles installations. Seuls ces types de câble possèdent un blindage qui offre une protection suffisante contre les parasites électromagnétiques et de ce fait une fiabilité maximale pour la transmission de données. Avec les câbles multipaires (type B) il est possible d'utiliser plusieurs bus de terrain (même type de protection). D'autres circuits ne sont pas admissibles dans un même câble.
- Les expériences faites dans la pratique montrent que les types de câbles C et D ne doivent pas être utilisés en raison de l'absence de blindage, étant donné que la protection contre les parasites ne satisfait souvent pas aux exigences formulées dans la norme.

Les données électriques nominales du câble de bus de terrain ne sont pas fixes ; lors de la conception du bus de terrain elles déterminent cependant des propriétés importantes comme la distance, le nombre de participants, la compatibilité électromagnétique etc.

	Type de câble A	Type de câbe B
Construction du câble	paire torsadée, blindée	paires isolées ou plusieurs paires torsadées, blindage commun
Section de fil	0,8 mm ² (AWG 18)	0,32 mm ² (AWG 22)
Résistance de boucle (courant continu)	44 Ω/km	112 Ω/km
Résistance d'onde à 31,25 kHz	100 Ω ± 20%	100 Ω ± 30%
Amortissement d'onde à 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Asymétrie capacitive	2 nF/km	2 nF/km
Distorsion temps de parcours groupe (7,939 kHz)	1,7 μs/km	*
Degré de recouvrement du blin- dage	90%	*
Longueur max. du câble (y com- pris dérivations >1 m)	1900 m	1200 m
* non spécifié		

Dans la suite sont listés des câbles de bus de terrain appropriés de différents fabricants • Siemens : 6XV1 830-5BH10

- Belden : 3076F
- Kerpen : CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

Longueur de câble maximale

L'extension maximale du réseau dépend du mode de protection et des spécifications de câble. La longueur totale du câble est obtenue à partir de la longueur du câble principal et de la longueur de toutes les dérivations (>1 m). Tenir compte des points suivants :

• La longueur de câble totale max. admissible dépend du type de câble utilisé :

Туре А	1900 m
Туре В	1200 m

• Si des répéteurs sont utilisés, la longueur de câble max. admissible est doublée ! Entre chaque participant et le maître on peut mettre en place au max. quatre répéteurs.

Longueur maximale des dérivations

On désigne par dérivation un câble posé entre la boite de jonction et l'appareil de terrain. Pour les applications Non Ex, la longueur max. d'une dérivation dépend du nombre de dérivations (>1 m) :

Nombre de dérivations	112	1314	1518	1924	2532
Longueur max. par dérivation	120 m	90 m	60 m	30 m	1 m

Nombre d'appareils de terrain

Pour les systèmes selon FISCO en mode de protection EEx ia la longueur de câble est limitée à max. 1000 m.

Sont possibles au max. 32 participants par segment en zone non Ex et max. 10 participants en zone Ex (EEx ia IIC). Le nombre effectif de participants doit être déterminé au moment de l'établissement du projet.

Terminaison de bus

Les deux extrémités d'un segment de bus doivent en principe être munies d'une terminaison. Pour différentes boites de raccordement (non Ex) il est possible d'activer la terminaison de bus via un commutateur. Si cela n'est pas le cas il convient d'installer une terminaison de bus séparée. Noter en outre :

- Dans le cas d'un segment de bus ramifié, l'appareil de mesure le plus éloigné du coupleur de segments constitue la fin du bus.
- Si le bus de terrain est prolongé par un répéteur, il faut que la prolongation soit également munie d'une terminaison aux deux extrémités.

Blindage et mise à la terre

voir spécifications de câble PROFIBUS-DP \rightarrow page 28

Informations complémentaires

Des informations générales et d'autres conseils relatifs au câblage figurent dans le manuel BA 198F "Communication de terrain PROFIBUS-DP/-PA" :

4.2 Raccordement des câbles de capteur

4.2.1 Raccordement des capteurs Prosonic Flow W



Danger !

- Risque d'électrocution ! Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir. Ne pas installer ni câbler l'appareil sous tension. Un non respect de ces consignes peut entraîner la destruction de certains composants de l'électronique.
- Risque d'électrocution ! Relier le fil de terre avec la prise de terre du boîtier avant de mettre sous tension.



fig. 18: Raccordement du système de mesure



fig. 19: Raccordement des câbles de liaison capteur

Légendes des graphiques et procédure à la page suivante.

Légende :

- a Vue A
- b Détail B
- 1 Couvercle compartiment de raccordement
- 2 Connecteur de câble capteur voie 1 en amont (up stream)
- 3 Connecteur de câble capteur voie 1 en aval (down stream)
- 4 Connecteur de câble capteur voie 2 en amont (up stream)
- 5 Connecteur de câble capteur voie 2 en aval (down stream)
- 6 Couvercle du presse-étoupe
- 7 Joint en caoutchouc
- 8 Support de presse-étoupe
- 9 Douilles de fixation
- 10 Bornes de terre
- 11 Connecteur de câble capteur

Procédure :

- 1. Transmetteur : Dévisser les vis et déposer le couvercle (position 1, fig. 18) du compartiment de raccordement.
- 2. Enlever le couvercle aveugle pour les entrées de câble pour la voie 1 (CH1) ou la voie 2 (CH 2).
- Démonter l'entrée de câble spéciale, livrée avec les capteurs. Faire passer les deux câbles de liaison capteur par le couvercle (6) de l'entrée de câble dans le compartiment de raccordement.
- Placer côte à côte les douilles de fixation (9) des deux câbles capteur (Détail B). Enfoncer les bornes de terre (10) et les visser. Ceci permet de garantir une parfaite mise à la terre.
- Ecarter le joint caoutchouc (7) le long des perçages latéraux avec un outil adéquat, par ex. un gros tournevis, de manière à pouvoir coincer les deux câbles capteur. Pousser le joint caoutchouc dans le support de l'entrée de câble (8). Fermer de manière étanche l'entrée de câble (6).
- 6. Insérer le connecteur de câble capteur comme représenté dans la configuration en exemple fig. 18.
- 7. Transmetteur : Visser le couvercle (1) sur le compartiment de raccordement.

4.2.2 Spécifications de câble

Câble capteur :

- Il convient d'utiliser les câbles préconfectionnés par E+H en usine et livrés avec chaque paire de capteurs.
- Les câbles sont disponibles en 5 m, 10 m, 15 m et 30 m de longueur.
- Le PTFE et le PVC sont disponibles comme matériaux de câble.

Utilisation en environnement fortement parasité :

L'installation de mesure remplit les exigences de sécurité selon EN 61010 et les exigences CEM selon EN 61326/A1 (CEI 1326) "Emissivité selon exigences pour classe A" ainsi que la recommandation NAMUR NE 21.

Attention !

La mise à la terre se fait par le biais des bornes de terre prévues à cet effet à l'intérieur du boîtier de raccordement.

4.3 Raccordement de l'unité de mesure

4.3.1 Raccordement transmetteur



Danger !

- Risque d'électrocution ! Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir. Ne pas installer ni câbler l'appareil sous tension. Un non respect de ces consignes peut entraîner la destruction de certains composants de l'électronique.
- Risque d'électrocution ! Relier le fil de terre à la borne de terre du boîtier avant de mettre sous tension (pas nécessaire en cas d'alimentation isolée galvaniquement).
- Comparer les indications de la plaque signalétique avec la tension d'alimentation et la fréquence locales. De plus il faut tenir compte des directives d'installation nationales en vigueur.

Procédure (fig. 20) :

- 1. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement (f).
- 2. Faire passer le câble d'alimentation (a) et le câble PROFIBUS (b) à travers les entrées correspondantes.

Remarque !

En option Prosonic Flow 93 est également disponible avec connecteur de bus terrain déjà monté. D'autres informations figurent à la page 36.

 Procéder au câblage : Schéma de raccordement (boîtier mural) → page 35



- Risque d'endommagement du câble PROFIBUS !

Dans les installations sans compensation de potentiel supplémentaire, il est possible, si le blindage du câble est mis à la terre en plusieurs endroits, que l'on soit en présence de courants de compensation à fréquence de réseau, qui endommagent le câble ou le blindage.

Dans ce cas ne mettre le blindage du câble à la terre uniquement sur un côté, c'est à dire il ne doit pas être relié à la borne de terre du boîtier. Le blindage non raccordé doit être isolé !

 Il n'est pas recommandé de relier le PROFIBUS par le biais de raccords de câble traditionnels. Si vous souhaitez remplacer ultérieurement ne serait ce qu'un seul appareil, il faudra pour cela interrompre la communication de bus.

Remarque !

- Les bornes pour le raccordement PROFIBUS-PA (26/27) disposent d'une protection contre les inversions de polarité. Celle-ci assure qu'une transmission correcte du signal aura lieu par le bus de terrain même en cas de liaison inversée.
- Section de câble : max. 2,5 mm²
- Le concept de mise à la terre de l'installation doit être pris en compte.
- 4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement (f) à nouveau sur le boîtier du transmetteur.



fig. 20: Raccordement du transmetteur (boîtier pour montage mural), section de câble : max. 2,5 mm²

- a Câble pour l'alimentation 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Borne **N° 1** : L1 pour AC, L+ pour DC Borne **N° 2** : N pour AC, L− pour DC
- b Câble PROFIBUS-DP/-PA : Borne N° 26 : DP(B) / PA+ Borne N° 27 : DP(A) / PA –
 DP(A) = RxD/TxD-N, DP(B) = RxD/TxD-P
- c Borne pour fil de terre
- d Borne de terre pour blindage de câble de signal
- e Connecteur de service pour le raccordement de l'interface FXA 193 (FieldCheck, FieldTool)
- f Couvercle du compartiment de raccordement
- g Câble pour terminaison externe :

Borne N° 24 : DGND Borne N° 25 : +5V

4.3.2 Occupation des bornes de raccordement

Variante de commande	Bornes N° (entrées/sorties)
	26: DP(B) / PA+ 27: DP(A) / PA-
93***-********* H	PROFIBUS-PA (non Ex)
93***-******** J	PROFIBUS-DP
Valeurs de raccordement PROFIBUS-DP/-PA	
PROFIBUS-PA : Tension d'alimentation : 932 V DC Consommation de courant : 11 mA	

4.3.3 Connecteur de bus de terrain

Remarque !

Ces connecteurs ne peuvent être utilisés que pour les appareils PROFIBUS-PA.

La technique de raccordement du PROFIBUS-PA permet de raccorder des appareils de mesure par le biais de raccords mécaniques uniformisés comme les T, répartiteurs etc au bus de terrain. Cette technique de raccordement avec des répartiteurs et connecteurs embrochables préconfectionnés possède des avantages notables par rapport à un câblage conventionnel :

- Les appareils de terrain peuvent être supprimés, remplacés ou ajoutés à n'importe quel moment au cours du fonctionnement normal. La communication n'est pas interrompue.
- L'installation et la maintenance sont sensiblement simplifiés.
- Les infrastructures de câblage existantes sont utilisables et extensibles immédiatement, par ex. lors de la construction de nouvelles distributions en étoile à l'aide de modules à 4 ou 8 voies.

De ce fait, Prosonic Flow 93 est livrable au départ usine en option avec un connecteur d'appareil pour bus de terrain déjà monté. Des connecteurs d'appareil pour bus de terrain pour un montage ultérieur peuvent être commandés chez E+H comme pièces de rechange. (v. page 99).



fig. 21: Connecteur d'appareil pour le raccordement à PROFIBUS-PA

A = Boitier pour montage mural

- *B* = *Capot de protection pour connecteur d'appareil*
- C = Connecteur de bus de terrain
- D = Adaptateur PE 13,5 / M 20,5
- E = Connecteur au boitier (mâle)
- F = Prise (femelle)

Occupation des broches/Codes couleurs :

- 1 = fil brun : PA+ (borne 26)
- 2 = non raccordé
- 3 = fil bleu : PA (borne 27)
- $4 = fil noir : Terre (Conseil pour le raccordement \rightarrow page 35)$
- 5 = contact du milieu non occupé
- 6 = rainure de positionnement
- 7 = nez de positionnement
| Section de raccordement | 0,75 mm ² |
|----------------------------------|--|
| Filetage de raccordement | PE 13,5 |
| Protection | IP 67 selon DIN 40 050 CEI 529 |
| Surface de contact | CuZnAu |
| Matériau boîtier | Cu Zn, surface Ni |
| Inflammabilité | V - 2 selon UL - 94 |
| Température de service | -40+85 °C |
| Température ambiante | -40+150 °C |
| Courant nominal par contact | 3 A |
| Tension nominale | 125150 V DC selon VDE Standard 01 10/ISO Groupe 10 |
| Résistance aux courants de fuite | KC 600 |
| Résistance de passage | ≤8 m Ω selon CEI 512 partie 2 |
| Résistance d'isolation | ≤10 ¹² Ω selon CEI 512 partie 2 |

Caractéristiques techniques (connecteur d'appareil bus de terrain) :

4.4 Compensation de potentiel

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.



Remarque !

Pour les appareils en zone Ex, respecter les consignes figurant dans les documentations Ex spécifiques.

4.5 Protection

Transmetteur (boîtier mural)

Les transmetteurs répondent à toutes les exigences selon la protection IP 67. Afin d'assurer la protection IP 67 après le montage sur site ou après une intervention, les points suivants doivent être impérativement pris en compte :

- Les joints du boîtier doivent être placés propres et non endommagés dans la gorge. Le cas échéant il convient de sécher les joints, de les nettoyer ou de les remplacer.
- Toutes les vis du boîtier ou du couvercle à visser doivent être serrées fortement.
- Les câbles utilisés pour le raccordement doivent répondre aux spécifications en matière de diamètre extérieur (v. page 122).
- Bien serrer l'entrée de câble (fig. 22).
- Les entrées de câble non utilisées doivent être occultées.
- La douille de protection utilisée ne doit pas être enlevée de l'entrée de câble.



fig. 22: Conseils de montage pour entrées de câble au boîtier du transmetteur

Capteurs de débit Prosonic Flow W

Les capteurs de débit W répondent à toutes les exigences selon la protection IP 68. Afin d'assurer la protection IP 68 après le montage sur site ou après une intervention, les points suivants doivent être impérativement pris en compte :

- Seuls les câbles livrés par E+H et les connecteurs correspondants doivent être utilisés.
- Les joints des connecteurs de capteur (1) doivent être placés propres, secs et non endommagés dans la gorge. Les remplacer le cas échéant.
- Insérer les connecteurs de manière à ce qu'ils ne puissent pas se coincer, puis les serrer jusqu'en butée.



fig. 23: Conseils de montage relatifs à la protection IP 68 pour les connecteurs de capteur

- Joint du connecteur de capteur; approprié pour le mode de protection IP 68
- 2 Joint du support de capteur ; empêche le fluide de sortir du tube de mesure

4.6 Contrôle du raccordement

Après le raccordement électrique de l'appareil, procéder aux contrôles suivants :

Etat et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil de mesure ou le câble est-il endommagé (contrôle visuel)?	_
Raccordement électrique	Remarques
La tension d'alimentation correspond-elle aux indications portées sur la plaque signalétique ?	85260 V AC (4565 Hz) 2055 V AC (4565 Hz) 1662 V DC
Les câbles utilisés correspondent-ils aux spécifications nécessaires ?	PROFIBUS-DP \rightarrow page 27 PROFIBUS-PA \rightarrow page 30 Câble de capteur \rightarrow page 33, 122
Les câbles montés sont-ils soumis à une traction ?	-
Les différents types de câbles sont-ils correctement séparés ? Sans boucles ni croisements ?	-
Les câbles d'alimentation et de capteur sont-ils correctement raccor- dés ?	Voir schéma de raccordement dans le couvercle du comparti- ment de raccordement
Toutes les bornes à visser sont-elles bien serrées ?	_
Toutes les mesures concernant la mise à la terre et la compensation de potentiel ont-elles été correctement prises ?	v. page 37 et suivantes.
Toutes les entrées de câble sont-elles montées, serrées et étanches ?	v. page 38
Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et bien serrés ?	_
Raccordement électrique PROFIBUS-DP/-PA	Remarques
Tous les composants de raccordement (T, boites de raccordement, connecteurs etc) sont-ils correctement reliés ensemble ?	_
Chaque segment de bus a-t-il été muni des deux côtés d'une termi- naison de bus ?	_
La longueur max. du câble de bus a-t-elle été respectée selon spéci- fications PROFIBUS ?	PROFIBUS-DP \rightarrow page 27 et suivantes PROFIBUS-PA \rightarrow page 31
La longueur max. du câble de dérivation a-t-elle été respectée selon spécifications PROFIBUS ?	PROFIBUS-DP \rightarrow page 28 PROFIBUS-PA \rightarrow page 31
Le câble de bus est-il correctement blindé et mis à la terre ?	v. page 28

5 Commande

5.1 Avantages en bref

Pour la configuration et la mise en service de l'appareil de mesure l'exploitant dispose de plusieurs possibilités :

1. Affichage local (option) $\,\rightarrow\,$ page 42

Avec l'aide de l'affichage local il est possible de lire d'importantes grandeurs nominales directement au point de mesure, de configurer des paramètres spécifiques sur site et de procéder à la mise en service.

2. Programmes de configuration $\,\rightarrow\,$ page 53

La configuration de paramètres de profil ainsi que des paramètres spécifiques à l'appareil se fait en première ligne par le biais de l'interface PROFIBUS-DP/-PA. L'utilisateur dispose pour ce faire de logiciels de configuration et de commande spécifiques, proposés par différents fabricants.

3. Ponts /Microcommutateurs pour réglages de hardware \rightarrow page 64

Par le biais d'un pont ou d'un microcommutateur sur la platine E/S il est possible de procéder aux réglages de hardware suivants pour PROFIBUS-DP/-PA :

- Réglage de l'adresse bus de l'appareil
- Mise on/off de la protection en écriture



fig. 24: Possibiltés de commande avec Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA

- 1 Logiciels de configuration/commande pour une utilisation via PROFIBUS-DP/-PA
- 2 Pont/Microcommutateur pour réglage de hardware (protection en écriture, adresse d'appareil)
- 3 Affichage local pour la commande de l'appareil sur site (option)

5.2 Commande via l'affichage local

5.2.1 Interface utilisateur

Avec l'affichage vous pouvez lire d'importantes grandeurs nominales directement au point de mesure ou configurer votre appareil par le biais du "Quick Setup" ou de la matrice de programmation.

La zone d'affichage comprend au total quatre lignes sur lesquelles sont affichées les valeurs mesurées et/ou les grandeurs d'état (sens d'écoulement, bargraph etc). L'utilisateur a la possibilité de modifier l'affectation des lignes de l'affichage à certaines grandeurs et de les adapter en fonction de ses besoins (\rightarrow voir Manuel "Description des fonctions").



fig. 25: Eléments de commande et d'affichage

Affichage à cristaux liquides (1)

L'affichage à cristaux liquides rétroéclairé à 4 lignes indique les valeurs mesurées, les textes de dialogue, ainsi que les messages de défaut ou d'avertissement. Par position HOME (mode d'exploitation) on désigne l'affichage en cours de mesure nomale.

Eléments de commande optiques pour "Touch Control" (2)

Touches Plus/Moins (3)

- Position HOME → Interrogation directe d'états de compteur et valeurs réelles des entrées/sorties
- Entrer les valeurs chiffrées, sélectionner les paramètres
- Sélection de différents blocs, groupes ou groupes de fonctions à l'intérieur de la matrice de programmation.

En activant simultanément les touches +/- , on déclenche les fonctions suivantes :

- Sortie progressive de la matrice de programmation ightarrow position HOME
- Activer les touches +/- pendant plus de 3 secondes ightarrow retour direct à la position HOME
- Interruption d'une entrée de données

Touche Enter (4)

- Position HOME →Accès à la matrice de programmation
- Mémorisation des valeurs entrées ou réglages modifiés

Représentation de l'affichage (mode de fonction)

La zone d'affichage comprend au total trois lignes sur lesquelles sont affichées les valeurs mesurées et/ou les grandeurs d'état (sens d'écoulement, bargraph etc) L'utilisateur a la possibilité de modifier l'affectation des lignes de l'affichage à certaines grandeurs et de les adapter en fonction de ses besoins (\rightarrow voir Manuel "Description des fonctions").

Mode multiplexage :

A chaque ligne peuvent être attribuées au max. deux grandeurs d'affichage différentes. Celles-ci apparaissent dans l'affichage alternativement toutes les 10 secondes.

Messages erreurs

L'affichage et la représentation d'erreurs système/process sont détaillés à la page 44.



fig. 26: Exemple d'affichage pour le mode mesure (position HOME)

- 1 Ligne principale : représentation des valeurs mesurées principales, par ex. débit volumique en [l/s].
- 2 Ligne additionnelle : représentation de grandeurs de mesure ou d'état supplémentaires, par ex. état du compteur n°3 en [m³].
- 3 Ligne d'information : représentation d'autres informations relatives aux grandeurs de mesure ou d'état comme bargraph de la valeur de fin d'échelle du débit volumique.
- 4 Zone d'affichage "Symboles d'info" : dans cette zone d'affichage apparaissent, sous la forme de symboles, des informations supplémentaires concernant les valeurs mesurées affichées. Une vue complète de tous les symboles et de leur signification figure à la page 44.
- 5 Zone d'affichage "Valeur de mesure" : dans cette zone d'affichage apparaissent les valeurs mesurées actuelles.
- 6 Zone d'affichage "Unité de mesure" : dans cette zone d'affichage apparaissent les unités de mesure et de temps des valeurs mesurées actuelles.



Remarque !

A partir de la position HOME vous pouvez accéder au menu d'information suivant par l'activation des touches +/- :

- états des compteurs (y compris dépassements)
- valeurs ou états réels des entrées/sorties disponibles
- Désignation du point de mesure de l'appareil (librement définissable)

Touche $\pm - \rightarrow$ Interrogation de différentes valeurs dans une liste Touches Esc ($\pm - \rightarrow$ Retour à la position HOME

Symboles d'affichage

Les symboles représentés dans la zone d'affichage gauche facilitent à l'utilisateur sur site la lecture et la reconnaissance de grandeurs de mesure, d'états et de messages erreurs.

Symbole d'affi- chage	Signification
S	Erreur système
Р	Erreur process
4	Message défaut (avec effet sur les sorties)
!	Message d'avertissement (sans effet sur les sorties)
Autres symboles d'	affichage
a	
b	
e	f
g	
	LO-SOCHARCOLARSCOLARS
a Symbole pour de b Etat Analog Outi c Etat Analog Outi d Etat Analog Outi e Etat Analog Outi f Etat du totalisate g Etat Analog Outi h Etat Totalisateur i Etat Totalisateur j Etat Totalisateur	ébit volumique but 1 (Display value, valeur d'affichage) avec état OK = bon but 1 (Display value, valeur d'affichage) avec état UNC = incertain but 1 (Display value, valeur d'affichage) avec état BAD = mauvais but 18 avec état OK = bon but 18 avec état OK = bon but 18 avec état UNC = incertain 13 avec état UNC = incertain but 18 avec état BAD = mauvais 13 avec état BAD = mauvais

5.2.2 Instructions condensées relatives à la matrice de programmation



Remarque !

- Tenir absolument compte des remarques générales à la page 46.
- Description de fonctions $\rightarrow\,$ Manuel "Description des fonctions"
- 1. Position HOME $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow Accès à la matrice de programmation$
- 2. Sélectionner le bloc (par ex. AFFICHAGE)
- 3. Sélectionner le groupe (par ex. COMMANDE)
- 4. Sélectionner le groupe de fonctions (par ex. REGLAGES DE BASE)
- 5. Sélectionner la fonction (par ex. LANGUE)

Entrer les valeurs chiffrées, sélectionner les paramètres $\textcircled{} = \rightarrow$ Sélection/entrée de : code de déverrouillage, paramètres, valeurs chiffrées

 $E \rightarrow M$ émorisation des entrées

- 6. Quitter la matrice de programmation :
 - Activer la touche Esc ($\exists \bullet$) pendant plus de 3 secondes \rightarrow Position HOME
 - Activer la touche Esc (□□) à plusieurs reprises→ Retour progressif à la position HOME



fig. 27: Sélection et configuration des fonctions (matrice de programmation)

Généralités

Le menu Quick Setup (v. page 68) est suffisant pour une mise en service avec les réglages standard nécessaires.Les mesures plus complexes exigent par contre des fonctions supplémentaires, que l'utilisateur peut régler et ajuster individuellement à ses conditions de process. La matrice de programmation comprend de ce fait une multitude d'autres fonctions, regroupées dans différents menus (blocs, groupes, groupes de fonctions) par souci de clarté.

Lors de la configuration des différentes fonctions, tenir compte des conseils suivants :

- La sélection de fonctions se fait comme décrit à la page 45. Chaque case de la matrice de programmation est représentée dans l'affichage par un chiffre ou une lettre correspondant.
- Certaines fonctions peuvent être désactivées (ARRET). Ceci a pour conséquence que les fonctions correspondantes dans d'autres groupes de fonctions ne soient plus affichées.
- Dans certaines fonctions on obtient une question de sécurité après l'entrée des données. Avec + sélectionner "SUR [OUI]" et valider une fois encore avec E Le réglage est maintenant définitivement mémorisé ou une fonction peut être lancée.
- Si les touches de commande ne sont pas activées pendant 5 minutes, on aura un retour automatique à la position HOME.

Remarque !

S

- Au cours de l'entrée de données, le transmetteur continue de mesurer, c'est à dire les valeurs mesurées actuelles sont normalement éditées par le biais des sorties signal.
- En cas de panne de courant toutes les valeurs réglées et paramétrées restent mémorisées dans une EEPROM.

Attention !

Une description détaillée de toutes les fonctions ainsi qu'une vue précise de la matrice de programmation figurent dans le manuel **"Description des fonctions"**, qui fait partie de la présente mise en service !

Libérer le mode de programmation

La matrice de programmation peut être verrouillée. Une modification intempestive des fonctions d'appareil, des valeurs chiffrées ou des réglages usine n'est de ce fait pas possible. C'est seulement après entrée d'un code chiffré (réglage usine = 93) que les réglages peuvent à nouveau être modifiés.

L'utilisation d'un code chiffré personnel, librement programmable exclut l'accès aux données par des personnes non autorisées (\rightarrow voir manuel "Description des fonctions").

Lors de l'entrée de code tenir compte des points suivants :

- Si la programmation est verrouillée et si les éléments de commande + sont activés dans une quelconque fonction, on obtient dans l'affichage la demande d'entrée d'un code.
- Si un "0" est entré comme code utilisateur, la programmation est toujours déverrouillée !
- Si vous avez oublié votre code personnel, adressez-vous au service après-vente E+H qui peut le retrouver.

Attention !

La modification de certains paramètres, notamment de toutes les données nominales du capteur, exerce une influence sur de nombreuses fonctions de l'ensemble de l'installation, et notamment sur la précision de mesure. De tels paramètres ne doivent normalement pas être modifiés et sont de ce fait protégés par un code service uniquement connu par le service après-vente E+H. En cas de questions, veuillez contacter Endress+Hauser.

Verrouillage du mode de programmation

Après un retour à la position HOME, le mode de programmation est automatiquement verrouillé si aucun des éléments de commande n'est activé après 60 secondes. La programmation peut également être verrouillée en entrant dans la fonction "ENTREE CODE" un nombre quelconque (à l'exception du code utilisateur).

5.2.3 Messages erreurs

Type d'erreur

Les erreurs apparaissant en cours de mise en service ou de fonctionnement sont aussitôt affichées. S'il y a plusieurs erreurs système ou process, c'est celle avec la priorité la plus élevée qui est affichée ! Le système de mesure distingue en principe deux types d'erreurs :

- *Erreurs système :* Ce groupe comprend tous les défauts d'appareil comme par ex. les erreurs de communication, les défauts de hardware etc.
- *Erreur process* : Ce groupe comprend toutes les erreurs d'application comme par ex. produit non homogène etc.



fig. 28: Affichage de messages erreurs (exemple)

- 1 Type d'erreur : P = erreur process, S = erreur système
- 2 Type de message erreur : 4 = message alarme, ! = message avertissement (définition : v. page 47)
- 3 Désignation défaut : par ex. GAMME SON K1 = vitesse son voie 1 en dehors de gamme de mesure
- 4 Numéro d'erreur : par ex. # 492
- 5 Durée de la dernière erreur apparue (en heures, minutes, secondes)

Types de messages d'erreur

Aux erreurs système et process sont attribués par l'appareil de mesure deux types de messages erreur (message alarme ou avertissement), ce qui permet de les distinguer \rightarrow page 103 et suivantes

Les erreurs système critiques comme les défauts de modules d'électronique, sont toujours reconnues par l'appareil de mesure et affichées comme "message d'alarme".

Message avertissement

- L'erreur correspondante n'a aucun effet sur la mesure actuelle.
- Affichage \rightarrow Point d'exclamation (!), type d'erreur (S : err. syst., P : err. proc.)
- PROFIBUS → Les messages d'avertissement sont transmis par un état "UNCERTAIN" de la grandeur de process correspondante à des blocs de fonctions en aval ou des systèmes d'exploitation en amont.

Message alarme ()

- L'erreur correspondante interrompt ou stoppe la mesure en cours.
- Affichage \rightarrow Symbole de l'éclair ($\frac{1}{2}$), type d'erreur (S : err. syst., P : err. proc.)
- PROFIBUS → Les messages d'alarme sont transmis par un état "BAD" de la grandeur de process correspondante à des blocs de fonctions en aval ou des systèmes d'exploitation en amont.

5.3 Communication PROFIBUS-DP/PA

5.3.1 Technologie PROFIBUS-DP/-PA

PROFIBUS (Process Field Bus) est un système de bus standardisé selon norme européenne EN 50170, Volume 2 utilisé depuis plusieurs années avec succès dans l'automatisation des fabrications et process (chimie et procédés).

PROFIBUS est un système bus Multi-Master haute performance, approprié pour les installations de taille moyenne ou importante.

PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP est un système bus MAITRE/ESCLAVE. La fonction maître est assurée par un système d'automatisation (maître classe 1) ou par un ou plusieurs PC (maître classe 2). Le système d'automatisation a accès à toutes les stations de bus qui lui sont attribuées par le biais de télégrammes de données cycliques. Par le biais du PC (maître classe 2) il est possible d'échanger des données avec tous les participants raccordés par le biais de l'échange de données acyclique.

Selon la norme il est possible de raccorder jusqu'à 126 stations à un PROFIBUS-DP. Le PROFIBUS-DP peut travailler avec des taux de transmission de 9,6 kBit/s...12 MBit/s et atteindre, avec un taux de transmission de 1.5 MBit/s une extension de réseau de max. 2000 m avec liaison en cuivre et 21.730 m avec Optical Link Module.

PROFIBUS-PA

PROFIBUS-PA complète PROFIBUS-DP avec une technique de transmission optimisée pour les appareils de terrain tout en conservant les fonctions de communication de PROFIBUS-DP. Avec la technique de transmission sélectionnée il est possible de raccorder les appareils de terrain, également en zone explosible, sur de grandes distances au système d'automatisation et de les alimenter par le biais de PROFIBUS-PA. PROFIBUS-PA est l'extension de communication de PROFIBUS-DP.

PROFIBUS-PA = PROFIBUS-DP + technique de transmission optimisée pour appareils de terrain



5.3.2 Architecture de système PROFIBUS-DP

1 = système d'automatisation, 2 = logiciel Commuwin II,

3 = PROFIBUS-DP RS 485 (max. 12 MBaud)

fig. 29: Architecture système PROFIBUS-DP

Généralités

Prosonic Flow 93 peut être équipé d'une interface PROFIBUS-DP (périphérique décentralisé) selon norme bus de terrain PROFIBUS-DP (EN 50170 Volume 2) qui fonctionne avec la technique de transmission RS485.

Ceci permet au Prosonic Flow 93 d'échanger avec le système d'automatisation des données qui satisfont à cette norme. L'intégration dans un système de commande doit se faire selon la spécification pour PROFIBUS-PA Profile 3.0.

Vitesse de transmission des données

La vitesse maximale de transmission des données PROFIBUS-DP du Prosonic Flow 93 est de 12 MBaud.



Remarque !

- L'appareil est en mesure de reconnaître automatiquement la vitesse de transmission des données. Il est recommandé, avant de charger une nouvelle vitesse de transmission des données, de remettre l'appareil à zéro :
 - par le biais de la fonction : SUPERVISION \rightarrow SYSTEME \rightarrow FONCTIONNEMENT \rightarrow RAZ SYSTEME
- en mettant la tension d'alimentation de l'appareil on et off
- Des informations sur la terminaison de bus (résistances de terminaison) figurent à la page 28.

Partenaires de communication

Dans un système de commande, le Prosonic Flow 93 agit comme esclave et peut ainsi, selon le type d'application, échanger des données avec un ou plusieurs maîtres. Peut être maître un SNCC, un API ou un PC avec carte embrochable de communication PROFIBUS-DP.



Remarque !

Des indications complémentaires sur le bus de terrain PROFIBUS-DP figurent dans le manuel de mise en service BA 198F "Communication de terrain PROFIBUS-DP/-PA"

Blocs de fonctions

Pour la description des blocs de fonctions d'un appareil et la détermination d'un accès uniformisé aux données, PROFIBUS utilise des blocs de fonctions prédéfinis. Les blocs de fonctions dans les appareils bus de terrain donnent des informations sur les tâches assurées par un appareil dans le cadre d'une stratégie d'automatisation globale. Les blocs suivants peuvent être implémentés dans des appareils de terrain selon les profils 3.0 :

- Physical Block :
- Il comprend toutes les caractéristiques spécifiques à l'appareil.
- Transducer Block (bloc de transmission) :

Un ou plusieurs blocs Transducer contiennent tous les paramètres techniques et spécifiques à l'appareil. Dans les blocs Transducer sont représentés les principes de mesure (par ex. débit et température) selon spécifications PROFIBUS.3.0
Function Block (bloc de fonctions) :

Un ou plusieurs blocs de fonctions contiennent les fonctions d'automatisation de l'appareil. On distingue divers blocs de foctions, par ex. bloc Analog Input (entrée analogique), Analog Output (sortie analogique), Totalizer (totalisateur) etc. Chacun de ces blocs de fonctions est utilisé pour des applications différentes.



5.3.3 Architecture de système PROFIBUS-PA

fig. 30: Architecture de système PROFIBUS-PA

1 = système d'automatisation, 2 = logiciel d'exploitation Commuwin II, 3 = coupleur de segments,

4 = PROFIBUS-DP RS 485 (max. 12 MBit/s), 5 = PROFIBUS-PA CEI 61158-2 (MBP) (max. 31.25 bit/s)

Généralités

Prosonic Flow 93 peut être équipé d'une interface PROFIBUS-PA selon norme PROFI-BUS-DP (EN 50170 Volume 2).

Ceci permet au Prosonic Flow 93 d'échanger avec le système d'automatisation des données qui satisfait à cette norme. L'intégration dans un système de commande doit se faire selon la spécification pour PROFIBUS-PA Profile 3.0.

Le choix de la technique de transmission standardisée selon CEI 61158-2 (MBP)(International Electrotechnical Commission) garantit une installation sur le terrain sûre avec PROFIBUS-PA.

Partenaires de communication

Dans un système de commande, le Prosonic Flow 93 agit comme esclave et peut ainsi, selon le type d'application, échanger des données avec un ou plusieurs maîtres. Peut être maître un SNCC, un API ou un PC avec carte embrochable de communication PROFIBUS-DP.

Remarque !

Lors de l'établissement du projet, noter que la consommation du Prosonic Flow 93 est de 11 mA.

Attention !

Afin d'éviter les effets de défauts d'appareil graves (par ex. court-circuit) sur le segment PROFIBUS-PA, l'interface CEI 61158-2 (MBP) est munie d'un fusible. Après réaction du fusible, l'appareil est séparé du bus. Dans un tel cas il convient de remplacer le module E/S (v. page 118).

Indications relatives au projet

Des indications complémentaires sur le bus de terrain PROFIBUS-PA figurent dans le manuel de mise en service BA 198F "Communication de terrain PROFIBUS-DP/-PA"

Blocs de fonctions

Pour la description des blocs de fonctions d'un appareil et la détermination d'un accès uniformisé aux données, PROFIBUS utilise des blocs de fonctions prédéfinis. Les blocs de fonctions dans les appareils bus de terrain donnent des informations sur les tâches assurées par un appareil dans le cadre d'une stratégie d'automatisation globale.

Les blocs suivants peuvent être implémentés dans des appareils de terrain selon les profils 3.0 :

- Physical Block :
- Il comprend toutes les caractéristiques spécifiques à l'appareil.
- Transducer Block (bloc de transmission) : Un ou plusieurs blocs Transducer contiennent tous les paramètres techniques et spécifiques à l'appareil. Dans les blocs Transducer sont représentés les principes de
- mesure (par ex. débit et température) selon spécifications PROFIBUS.
 Function Block (bloc de fonctions) : Un ou plusieurs blocs de fonctions contiennent les fonctions d'automatisation de l'appareil. On distingue divers blocs de fonctions, par ex. bloc Analog Input (entrée analogique), Analog Output (sortie analogique), Totalizer (totalisateur) etc. Chacun de ces blocs de fonctions est utilisé pour des applications différentes.

D'autres explications figurent dans le manuel séparé "Description des fonctions".

5.3.4 Echange de données acyclique

L'échange de données acyclique sert à la transmission de paramètres au cours de la mise en service et de la maintenance ou à l'affichage d'autres grandeurs de mesure non contenues dans l'échange de données cyclique.

En général on distingue entre des liaisons maître classe 1 et classe 2. Selon l'équipement de l'appareil de terrain il est possible d'instaurer plusieurs liaisons classe 2 simultanément.

- Théoriquement 49 liaisons classe 2 max. peuvent être établies vers un même appareil de terrain.
- Pour le Prosonic Flow 93 deux maitres classe 2 sont admis. Cela signifie que deux maîtres classe 2 peuvent accéder simultanément au Prosonic Flow 93. Néanmoins il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas simultanément un accès en écriture aux mêmes données, ce qui risquerait de compromettre l'intégrité de ces dernières.
- Lors de la lecture de paramètres par un maître classe 2 un télégramme est envoyé à l'appareil de terrain, comprenant l'indication de l'adresse de l'appareil de terrain, du slot/index et de la longueur prévue du jeu de données. L'appareil de terrain répond par le jeu de données demandé, dans la mesure où il existe et possède la longueur requise (Byte).
- Lors de l'écriture de paramètres par un maître classe 2, outre l'adresse de l'appareil de terrain sont transmis le Slot et Index, l'indication de longueur (Byte) et le jeu de données. A la fin, l'appareil de terrain acquitte cet ordre d'écriture.

Avec un maître classe 2 on peut accéder aux blocs représentés dans le schéma. Les paramètres pouvant être pilotés par le logiciel d'exploitation Endress+Hauser (Commuwin II) sont représentés à la page 54 et suivantes sous forme de matrice.



fig. 31: Modèle de bloc de fonctions pour Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA

5.4 Commande via logiciels de configuration PROFIBUS

Pour la configuration l'utilisateur dispose de logiciels de configuration et de commande spécifiques, proposés par différents fabricants. Il est ainsi possible de configurer tant les paramètres PROFIBUS-DP/-PA que tous les paramètres spécifiques à l'appareil. Par le biais de blocs de fonctions prédéfinis un accès uniformisé à toutes les données de réseau et d'appareil sont possibles.



Remarque !

A la page 70 est représentée en détail la procédure de première mise en service de l'interface PROFIBUS, de même que la configuration de paramètres spécifiques à l'appareil.

5.4.1 Logiciel de configuration FieldTool

FieldTool est un logiciel de service et de configuration utilisable universellement, spécialement mis au point pour les appareils de mesure PROline. Le raccordement se fait par le biais de l'interface service (connecteur service).

FieldTool offre à l'utilisateur les possibilités suivantes :

- Paramétrage de fonctions d'appareil
- Visualisation de valeurs mesurées (y compris "Datalogging")
- Sauvegarde de paramètres d'appareil
- Diagnostic d'appareil étendu
- Documentation du point de mesure



Remarque !

D'autres informations relatives à FieldTool figurent dans la documentation E+H suivante :

• Information série : SI 031D "FieldTool"

5.4.2 Logiciel d'exploitation Commuwin II

Commuwin II est un logiciel pour la configuration à distance d'appareils de terrain ou montés en salle de contrôle. L'utilisation du logiciel Commuwin II est indépendante du type d'appareil et de communication (HART ou PROFIBUS).

Remarque !

D'autres informations relatives à FieldTool figurent dans la documentation E+H suivante :

- Information série : BA 018F "Commuwin II Programme d'exploitation pour appareils intelligents"
- Manuel de mise en service : BA 124F "Commuwin II Programme d'exploitation pour appareils intelligents"
- Un description précise des types de données se trouve dans les listes Slot/Index du manuel séparé "Description des fonctions".

Pour la programmation via Commuwin II toutes les fonctions de Prosonic Flow 93 sont représentées dans une matrice. Avec l'aide de la fonction "SELECTION MATRICE" (VAH5) différentes parties de la matrice peuvent être interrogées



fig. 32: Interface avec logiciel Commuwin II

Matrice voie 1 (matrice partielle)

	Р	ħ	£	Ŗ	H4	HS	9	H7	H	6H
VO VALEURS MESU- REES					DEBIT VOL.MOY. (affi- chage)			VIT.MOYEN. SON (affichage)	VIT.ECOUL.MOY. (affichage)	
V1 CHOIX UNITES	UNITE DEBIT VOL. (sélection)	UNITE VITESSE (sélection)			UNITE VISCOSITE (sélection)	UNITE TEMP. (sélection)	UNITE LONGUEUR (sélection)			
V2 AFFICHAGE	ENTREE CODE (entrée)	CODE UTILISATEUR (entrée)	ACCES ETAT FONCT. (affichage)							
V3 PARAM. PROCESS	AFFEC.DEBI.FUITE (sélection)	VAL. ON DEBI. FUIT (entrée)	VAL. OFF DEBI. FUI. (entrée)	SUPPR.EFFET.PULS. (entrée)						
V4 INLINE CONFIG.	TUBE STANDARD (affichage)	DIAMETRE NOMINAL (affichage)	DIAM. CONDUITE (affichage)	EP. PAROI (affichage)		FACTEUR K (affichage)	ZERO (affichage)	C0 (Affichage)		
V5 REGLAGE / TUBE	AJUSTEMENT ZERO (sélection)									
V6 PROFIBUS-DP/PA	PROTEG. EN ECRIT. (affichage)	SELECTION GSD (sélection)	SET UNIT TO BUS (entrée)	BLOCK SELECTION (sélection)	OUT VALUE (affichage)	OUT STATUS (affichage)	AFFICHER VALEUR (affichage)	DISP.VAL.STATUS (affichage)		
V7 PROFIBUS INFO	ADRESSE BUS (affichage)	VERSION PROFILE (affichage)	BAUDRATE (affichage)	IDENT. APPAREIL (affichage)	VERIFIER CONFIG. (affichage)					
V8 PARAM. SYSTEME	MESURE (sélection)	SENS INSTAL. CAPT. (sélection)	AMORT.DEBIT (entrée)	BLOCAGE MESURE. (entrée)						
V9 DONNEES FLUIDE	LIQUIDE (sélection)	TEMPERATURE (entrée)	VITESSE SON (entrée)	VISCOSITE (entrée)	VIT.SON.NEG. (entrée)	VIT.SON.POS. (entrée)				
VA REPERE	NOM REPERE (entrée)					SELECTION MATRICE (sélection)	NOM APPAREIL (affichage)			

	ዮ	Ŧ	단	또	H4	£	£	H7	H8	6H
V0 VALEURS MESU- REES					DEBIT VOL.MOY. (affi- chage)			VIT.MOYEN. SON (affichage)	VIT.ECOUL.MOY. (affichage)	
V1 CHOIX UNITES	UNITE DEBIT VOL. (sélection)	UNITE VITESSE (sélection)			UNITE VISCOSITE (sélection)	UNITE TEMP. (sélection)	UNITE LONGUEUR (sélection)			
V2 AFFICHAGE	ENTREE CODE (entrée)	CODE UTILISATEUR (entrée)	ACCES ETAT FONCT. (affichage)							
V3 PARAM. PROCESS	AFFEC.DEBI.FUITE (sélection)	VAL. ON DEBI. FUIT (entrée)	VAL. OFF DEBI. FUI. (entrée)	SUPPR.EFFET.PULS. (entrée)						
V4 INLINE CONFIG.	TUBE STANDARD (affichage)	DIAMÈTRE NOMINAL (affichage)	DIAM. CONDUITE (affichage)	EP. PAROI (Affichage)		FACTEUR K (affichage)	ZERO (affichage)	C0 (Affichage)		
V5 REGLAGE / TUBE	AJUSTEMENT ZERO (sélection)									
V6 PROFIBUS-DP/PA	PROTEG. EN ECRIT. (affichage)	SELECTION GSD (sélection)	SET UNIT TO BUS (entrée)	BLOCK SELECTION (sélection)	OUT VALUE (affichage)	OUT STATUS (affichage)	AFFICHER VALEUR (affichage)	DISP.VAL.STATUS (affichage)		
V7 PROFIBUS INFO	ADRESSE BUS (affichage)	VERSION PROFILE (affichage)	BAUDRATE (affichage)	IDENT. APPAREIL (affichage)	VERIFIER CONFIG. (affichage)					
V8 PARAM. SYSTEME	MESURE (sélection)	SENS INSTAL. CAPT. (sélection)	AMORT.DEBIT (entrée)	BLOCAGE MESURE. (entrée)						
V9 DONNEES FLUIDE	LIQUIDE (sélection)	TEMPERATURE (entrée)	VITESSE SON (entrée)	VISCOSITE (entrée)	VIT.SON.NEG. (entrée)	VIT.SON.POS. (entrée)				
VA REPERE	NOM REPERE (entrée)					MATRIX SELECTION (sélection)	NOM APPAREIL (affichage)			

Matrice voie 2 (matrice partielle)

	Ю	Ŧ	H2	Ĥ	H4	H5	H7	88	6H
٥٨									
4									
V2 AFFICHAGE	ENTREE CODE (entrée)	CODE UTILISATEUR (entrée)	ACCES ETAT FONCT. (affichage)						
V3 PARAM. CAPT. CH1	TRANSMISSIONS- MESSUNG (sélection)	TYPE CAPTEUR (sélection)	CONFIG. CAPTEUR (sélection)	LONGUEUR CABLE (sélection)					
V4 DONNEES ETAL.CH1	FACTEUR K (entrée)	ZERO (entrée)		FACTEUR CORRECT. (entrée)					
٧5									
V6 PARAM. CAPT. CH2	TRANSMISSIONS- MESSUNG (sélection)	TYPE CAPTEUR (sélection)	CONFIG. CAPTEUR (sélection)	LONGUEUR CABLE (sélection)					
V7 DONNEES ETAL. CH2	FACTEUR P (entrée)	ZERO (entrée)		FACTEUR CORRECT. (entrée)					
8									
67									
KA REPERE	NOM REPERE (entrée)					SELECTION MATRICE (sélec- tion) (affichage)			

Focntions d'affichage (matrice partielle)

	오	Ŧ	쟢	H3	H4	H5	Яĥ	H7	H8	61
٥٨										
۲۱										
V2 AFFICHAGE	ENTREE CODE (entrée)	CODE UTILISATEUR (entrée)	ACCES ETAT FONCT. (affichage)							
V3 FONCTION AFFI- CHAGE	LANGUE (sélection)	AMORTISS. AFFICH. (entrée)	CONTRASTE LCD (affichage)	XLINE CALC.M.VAL (sélection)						
V4 LIGNE PRINCIPALE	AFFECT. LIGNE 1 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)							
V5 MULTIPLEX	AFFECT. LIGNE 1 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)							
V6 LIGNE ADDITIONN.	AFFECT. LIGNE 2 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)	MODE AFFICHAGE (sélection)						
V7 MULTIPLEX	AFFECT. LIGNE 2 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)	MODE AFFICHAGE (sélection)						
V8 LIGNE INFO	AFFECT. LIGNE 3 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)	MODE AFFICHAGE (sélection)						
V9 MULTIPLEX	AFFECT. LIGNE 3 (sélection)	VALEUR 100% (entrée)	FORMAT (sélection)	MODE AFFICHAGE (sélection)						
VA REPERE	NOM REPERE (entrée)					MATRIX SELECTION (sélection)	NOM APPAREIL (affichage)			

	오	Ŧ	되	H3	H4	H5	9H	H7	H8	f
V0 DIAGNOS- TIC/ALARME	CONDI. SYS. ACTU. (affichage)	CONDI. SYS. PREC. (affichage)	RAZ SYSTEME (sélection)	TEMPORISAT. ALARM (entrée)	REPAR. DEFAUT (sélection)					
5										
V2 AFFICHAGE	ENTREE CODE (entrée)	CODE UTILISATEUR (entrée)	ACCES ETAT FONCT. (affichage)							
43										
V4 SIMULATION	SIM. GRAND. MES. (sélection)	SIM. VALEUR MESU. (entrée)	SIM. MODE DEFAUT (sélection)							
V5 SIMULATION CH2	SIM. GRAND. MES. (sélection)	SIM. VALEUR MESU. (entrée)								
V6 CAPTEUR/ F-CHIP	NUMERO DE SERIE (Affichage)									
V7 VERSTAERKER INFO			REVI. SOFT AMPLI (affichage)			REVI. SOFT T-DAT (affichage)				
V8 A/E MODUL INFO	TYPE E/S (affichage)		RE	.V. SOFT E/S (affi- chage)						
67										
VA REPERE	NOM REPERE (entrée)				-	MATRIX SELECTION (sélection)	NOM APPAREIL (affichage)			

Diagnostic/Alarme/Simulation/Version Info/voies 1+2 (matrice partielle)

Physical Block (commande via profil)

	ਮ	£	ħ	H3	H4	НS	Яĥ	2H	8	f
V0 DEVICE DATA	DEVICE ID (affichage)	SERIAL NUMBER (affichage)	SOFTW VERSION (affichage)	HARDW VERSION (affichage)	MANUFACTURER ID (affichage)					
V1 DESCRIPTION	DESCRIPTOR (entrée)	INSTALLATION DATE (affichage)	MESSAGE (entrée)	DEVICE CERTIFICAT (affichage)						
V2 SOFTWRE RESET	SOFTWARE RESET (entrée)									
V3 SECURITY LOC- KING	WRITE LOCKING (entrée)	HW WRITE PROTEC (sélection)	LOCAL OPERATION (entrée)							
V4 DEVICE DATA	IDENT NUMBER (sélection)									
V5 DIAGNOSIS MASK	MASK (affichage)	MASK 1 (affichage)	MASK 2 (affichage)	DIAG MASK EXTENS (affichage)						
V6 DIAGNOSIS	DIAGNOSIS (affichage)	DIAGNOSIS 1 (affichage)	DIAGNOSIS 2 (affichage)	DIAGNOSIS EXTENS (affichage)						
77										
V8 BLOCK MODE	TARGET MODE (entrée)	ACTUAL (affichage)	NORMAL (affichage)	PERMITTED (affichage)						
V9 ALARM CONFIG	CURRENT (Affichage)	DISABLE (affichage)				ST REVISION (affichage)				
VA BLOCK PARAME- TER	TAG (entrée)	STRATEGY (entrée)	ALERT KEY (affichage)	PROFILE VERSION (affichage)						

	ዮ	£	육	£	¥	H5	Яf	H7	84	ମ୍ ମ
V0 VOLUME FLOW	VOLUME FLOW (affichage)	STATUS (affichage)	UNIT (sélection)	LOWER RANGE VAL. (entrée)	UPPER RANGE VAL. (Eingabe)					
4										
V2										
V3										
V4 ULTRASONIC	SOUND VELOCITY (affichage)	STATUS (affichage)	UNIT (sélection)	LOWER RANGE VAL. (entrée)	UPPER RANGE VAL. (entrée)					
V5										
97										
V7 SYSTEM- PARAMETER	MEASURING MODE (sélection)	FLOW DIRECTION (sélection)	LOW FLOW CUTOFF (entrée)	ZERO POINT (entrée)	ZERO POINT ADJUST (entrée)	UNIT (sélection)	CALIB. FACTOR (entrée)	NOMINAL SIZE (entrée)	UNIT (entrée)	
V8 BLOCK MODE	TARGET MODE (entrée)	ACTUAL (affichage)	NORMAL (affichage)	PERMITTED (affichage)				UNIT MODE (sélection)		
V9 ALARM CONFIG	CURRENT (Affichage)	DISABLE (affichage)			0	3T REVISION (affichage)				
VA BLOCK_PARA- METER	TAG (entrée)	STRATEGY (entrée)	ALERT KEY (affichage)	PROFILE VERSION (affichage)						

Transducer Block Flow / voies 1+2 (commande via Profil)

HO H1 OUT VALUE OUT STATUS (affichana) (affichana)	H1 OUT STATUS (affichade)		H2 OUT STATUS (affichane)	H3 OUT SUB STATUS (affichane)	0UT LIMIT (affichane)	R	H6 FAILSAFE ACTION (sélection)	H7 FAILSAFE VALUE (Antréa)	8	£
PV SCALE MIN PV SCALE MAX (entrée) (entrée)	PV SCALE MAX (entrée)		TYPE OF LIN (sélection)	OUT SCALE MIN (entrée)	OUT SCALE MAX (entrée)	OUT UNIT (entrée)	USER UNIT (entrée)	DEC POINT OUT (entrée)	T. EFFECT. MONT. (entrée)	
ALARM HYSTERESIS (entrée)										
HI HI LIM VALUE ALA (entrée) (affichage) (a	VALUE ALA (affichage) (a	ALA (a	RM STATE ffichage)	SWITCH ON POINT (entrée)	SWITCH OFF POINT (entrée)					
HI LIM VALUE ALARI (entrée) (affichage) (affi	VALUE ALARI (affichage) (affi	ALARI (affi	M STATE chage)	SWITCH ON POINT (entrée)	SWITCH OFF POINT (entrée)					
LO LIM VALUE ALARM (entrée) (affichage) (affich	VALUE ALARM (affichage) (affict	ALARM (affich	STATE nage)	SWITCH ON POINT (entrée)	SWITCH OFF POINT (entrée)					
LO LO LIM VALUE ALARM (entree) (affichage) (affich	VALUE ALARM (affichage) (affich	ALARM (affich	STATE age)	SWITCH ON POINT (entrée)	SWITCH OFF POINT (entrée)					
SIMULATION VALUE SIMULATION STAT. SIMULATIC (selection) (selection)	SIMULATION STAT. SIMULATIC (sélection) (sélec	SIMULATIC (sélec	DN MODE tion)							
TARGET MODE ACTUAL NOR (entree) (affichage) (affich	ACTUAL NOR (affichage) (affich	NOR ⁿ (affich	MAL age)	PERMITTED (affichage)		CHANNEL (sélection)		UNIT MODE (sélection)		
CURRENT DISABLE (Affichage) (affichage)	DISABLE (affichage)					ST REVISION (affichage)				
TAG STRATEGY ALER (entrée) (entrée) (affici	STRATEGY ALER (entrée) (affict	ALER ⁷ (affich	r KEY lage)	PROFILE VERSION (affichage)	BATCH ID (entrée)	BATCH RUP (entrée)	BATCH PHASE (entrée)	BATCH OPERATION (sélection)		

Analog Input Block (commande via profil)

PROline Prosonic Flow 93 C PROFIBUS-DP/-PA

Totalizer Block (commande via profil)

	Я	£	Ŧ	Ĥ	H4	HS	9H	H7	Н8	۴
V0 TOTALIZER	TOTAL VALUE (affichage)	TOTAL STATUS (affichage)	TOTAL STATUS (affichage)	TOTAL SUB STATUS (affichage)	TOTAL LIMIT (affichage)		FAILSAFE MODE (entrée)			
V1 CONFIGURATION	TOTAL UNIT (affichage)	SET TOTALIZER (sélection)	PRESET TOTALIZER (entrée)	TOTALIZER MODE (sélection)						
V2 ALARM LIMITS	ALARM HYSTERESIS (entrée)									
V3 HI HI ALARM	HI HI LIM (entrée)	VALUE (affichage)	ALARM STATE (affichage)	SWITCH-ON POINT (entrée)	SWITCH-OFF POINT (entrée)					
V4 HI ALARM	HI LIM (entrée)	VALUE (affichage)	ALARM STATE (affichage)	SWITCH-ON POINT (entrée)	SWITCH-OFF POINT (entrée)					
V5 LO ALARM	LO LIM (entrée)	VALUE (affichage)	ALARM STATE (affichage)	SWITCH-ON POINT (entrée)	SWITCH-OFF POINT (entrée)					
V6 LOLO ALARM	LO LO LIM (entrée)	VALUE (affichage)	ALARM STATE (affichage)	SWITCH-ON POINT (entrée)	SWITCH-OFF POINT (entrée)					
5										
V8 BLOCK MODE	TARGET MODE (entrée)	ACTUAL (affichage)	NORMAL (affichage)	PERMITTED (affichage)		CHANNEL (entrée)		UNIT MODE (sélection)		
V9 ALARM CONFIG	CURRENT (Affichage)	DISABLE (affichage)				ST REVISION (affichage)				
VA BLOCK PARAMETER	TAG (entrée)	STRATEGY (entrée)	ALERT KEY (affichage)	PROFILE VERSION (affichage)	BATCH ID (entrée)	BATCH RUP (entrée)	BATCH PHASE (entrée)	BATCH OPERATION (sélection)		

5.5 Réglages Hardware

5.5.1 Réglage de la protection en écriture

La protection en écriture hardware peut être activée ou désactivée à l'aide d'un pont sur la platine E/S.



Danger !

Risque d'électrocution ! Pièces accessibles, sous tension.Veuillez-vous assurer que l'alimentation est débranchée avant d'enlever le couvercle du compartiment de l'électronique.

- 1. Couper l'alimentation.
- 2. Déposer la platine E/S \rightarrow page 115 et suivantes
- 3. Configurer la protection en écriture hardware à l'aide de ponts (fig. 33).
- 4. Le montage de la platine E/S se fait dans l'ordre inverse.



fig. 33: Réglages hardware (platine E/S)

- 1 Pont pour protection en écriture hardware :
- 1.1 libéré (réglage usine) = accès aux paramètres d'appareils via PROFIBUS possible
- 1.2 verrouillé= accès aux paramètres d'appareils via PROFIBUS impossible
- 2 Pont sans fonction

DEL (diode sur la face arrière de la platine) :

- allumé en permanence ightarrow prêt à fonctionner
- éteinte → pas prêt à fonctionner
- clignote \rightarrow présence d'une erreur critique (pas de liaison à l'ampli)

5.5.2 Réglage de l'adresse d'appareil

Tenir compte des points suivants :

- L'adresse doit toujours être réglée sur un appareil PROFIBUS-DP/-PA.
 Les adresses appareil doivent être comprises entre 0 et 125. Dans un réseau PROFI-BUS-DP/-PA chaque adresse ne peut être attribuée qu'une seule fois. L'appareil ne sera pas reconnu par le maitre que si l'adresse a été incorrectement réglée.
 L'adresse 126 est utilisable pour la première mise en service et pour les besoins du service.
- Tous les appareils ont au départ usine par défaut l'adresse software 126.

Adressage via l'affichage local \rightarrow page 69

Adressage via micro-commutateur



Danger !

Risque d'électrocution ! Pièces accessibles, sous tension.Veuillez-vous assurer que l'alimentation est débranchée avant d'enlever le couvercle du compartiment de l'électronique.

- 1. Dévisser les vis et ouvrir le couvercle du boîtier (a).
- 2. Dévisser les vis du module d'électronique (b). Pousser d'abord le module d'électronique vers le haut puis le tirer au maximum du boîtier pour montage mural.
- 3. Retirer le connecteur de câble nappe (c) du module d'affichage.
- 4. Desserrer les vis du couvercle du compartiment de l'électronique (d) et enlever le couvercle.
- Démontage de la platine E/S (e) : Introduire une pointe fine dans l'ouverture prévue à cette fin et extraire la platine de son support.
- 6. Avec un objet pointu régler la position du micro-commutateur sur la platine E/S.
- 7. Le montage se fait dans l'ordre inverse.



fig. 34: Adressage à l'aide de micro-commutateurs sur la platine E/S.

 $A = Micro-commutateurs N^{\circ}1-7$ pour la détermination de l'adresse du bus (représentation : 1 + 16 + 32 = 49) B = Micro-commutateur N^{\circ} 8 pour le mode d'adressage (nature de l'adressage) :

OFF = adressage du soft via commande locale

ON = adressage du soft via micro-commutateur N° 1–7

6 Mise en service

6.1 Contrôle de l'installation

S'assurer que tous les contrôles ont été effectués avant de mettre le point de mesure en service :

- Checkliste "Contrôle de l'implantation" \rightarrow page 25
- Checkliste "Contrôle de raccordement" \rightarrow page 40



Remarque !

- Les données techniques de l'interface PROFIBUS selon CEI 61158-2 (MBP) doivent être respectées.
- Une vérification de la tension de bus de 9...32 V ainsi que de la consommation de 11 mA à l'appareil de mesure peut être effectuée à l'aide d'un multimètre normal.
- A l'aide de la diode sur la platine E/S (v. page 64) il est possible en zone Ex de procéder à un contrôle de fonctionnement simple de la communication bus de terrain.

Mise sous tension de l'appareil

Si vous avez effectué les contrôles de l'installation, vous pouvez mettre l'appareil sous tension. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner !

Après la mise sous tension, l'ensemble de mesure subit quelques fonctions de test internes. Pendant cette procédure, l'affichage local indique la séquence de messages suivante :



Après un départ réussi, on passe à la mesure normale. Dans l'affichage apparaissent différentes grandeurs de mesure et/ou d'état (position HOME).

Remarque !

Si le démarrage n'a pas réussi, on obtient un message défaut correspondant, en fonction de l'origine dudit défaut.



6.1.1 Quick Setup "Mise en service"

Si l'appareil de mesure est muni d'un affichage local il est possible de configurer rapidement et simplement par le biais du Quick Setup "Mise en service" tous les paramètres d'appareil importants pour une mesure standard (fig. 35).

Pour les appareils de mesure sans affichage local les différents paramètres et fonctions peuvent être configurés par le biais du logiciel, par ex. Commuwin II (v. page 55).



fig. 35: Quick Setup "Mise en service" (seulement via affichage local)

6.1.2 Configuration interface BUS



Remarque !

Pour modifier des fonctions d'appareil, des valeurs chifféres ou des réglages usine, il convient d'entrer un code chiffré (réglage usine : 93) \rightarrow page 46.

Les pas suivants doivent être effectués successivement :

- Vérifier la protection en écriture hardware : FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → REGLAGES (610) → WRITE PROTECT (Protection en écriture, 6102)
- 2. Entrer la désignation du point de mesure : FONCT. DE BASE (G) \rightarrow PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) \rightarrow REGLAGES (610) \rightarrow NOM REPERE (6100)
- Attribuer une adresse bus si cela n'a pas déjà été effectué par le biais des microcommutateurs (v. page 65):
 FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → REGLAGES (610) → ADRESSE BUS (6101)
- 4. Sélection de l'unité système :
 - Par le biais du groupe des unités système : VALEURS MESUREES (A) → CHOIX UNITES (ACA) → REGLAGES (040) → UNITE DEBIT VOL. (0402) → UNITE VOLUME (0403)
 - Après activation de la fonction SET UNIT TO BUS l'unité système réglée devient active dans le système d'automatisation : FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → FONCTIONNEMENT (614) → SET UNIT TO BUS (6141)

Remarque !

- Les unités de mesure pour les totalisateurs doivent être configurées séparément, comme décrit au point 5.
- Les valeurs mesurées sont transmises au système d'automatisation dans les unités système décrites à la page 76 et suivantes via l'échange de données cyclique. Si l'unité système d'une valeur mesurée est modifiée par le biais de l'affichage local, ceci n'a d'abord aucun effet sur la sortie de Analog Input Block, ni de ce fait sur la valeur mesurée transmise au système d'automatisation.
 Seulement après activation de la fonction "SET UNIT TO BUS" dans le bloc FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → FONCTIONNEMENT (614) → SET UNIT TO BUS (6141) l'unité système modifiée de la valeur mesurée est transmise au système d'automatisation.
- Configuration des totalisateurs 1-3 : Prosonic Flow 93 dispose de 3 totalisateurs. Ils sont affectés de manière fixe à la grandeur de process fixe DEBIT VOL.MOY. La description suivante sert d'exemple pour le totalisateur 1.
 - Entrée de l'unité souhaitée pour le totalisateur :
 - FONCT. DE BASE (G) \rightarrow PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) \rightarrow TOTALISATEURS (613) \rightarrow UNITE.TOTALISAT. (6134)
 - Configurer l'état du totalisateur par ex. pour la totalisation : FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → TOTALISATEURS (613) → REGLER TOTALISA. (6135)
 - Réglage du mode totalisateur, par ex. pour l'établissement de bilans :
 FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → TOTALISATEURS (613) → MODE TOTALISAT. (6137)
- Sélection du fichier GSD : FONCT. DE BASE (G) → PROFIBUS-DP/-PA (GBA/GCA) → FONCTIONNEMENT (614) → SELECT GSD (6140)

6.2 Mise en service via le logiciel de configuration

6.2.1 Mise en service, configuration de l'interface BUS

La commande via Commuwin II est décrite dans la documentation E+H BA 124F. Les pas 1-5 peuvent être effectués dans le même ordre que décrit au chap. 6.1.2 "Mise en service avec l'affichage local".

Les paramètres de configuration se trouvent dans la matrice Commuwin II, dans la matrice spécifique fabricant ou dans les différents blocs profil :

- dans le Physical Block \rightarrow page 60
- Dans la matrice de programmation spécifiques fabricant (lignes V6 et V7) → page 55, 56
- dans l'Analog Input Block \rightarrow page 62
- dans le Totalizer Block (ligne V1) \rightarrow page 63
- 1. Paramétrage du "Physical Block":
 - Ouvrir le Physical Block.
 - Pour Prosonic Flow 93 la protection en écriture software et hardware est désactivée afin de pouvoir avoir accès aux paramètres d'écriture. Vérifier cet état par le biais des paramètres WRITE LOCKING (V3H0, protection en écriture software) et HW WRITE PROTECT. (V3H1, protection en écriture hardware).
 - Entrer la désignation du point de mesure.
- 2. Paramétrage des paramètres d'appareil spécifiques au fabricant du "Transducer Block" PROSONIC 93 PBUS :
 - Ouvrir le Transducer Block spécifique "PROSONIC 93 PBUS"
 - Entrer la désignation du bloc souhaité (désignation du point de mesure).
 - Réglage usine : pas de désignation du bloc (désignation du point de mesure)
 - Configurer les paramètres spécifiques pour la mesure de débit.

Remarque !

Afin de configurer d'autres paramètres spécifiques au fabricant il est possible de sélectionner d'autres matrices dans la case matricielle VAH5.

Noter que les modifications des paramètres d'appareil deviennent seulement actives après entrée d'un code de libération valable. Le code de libération peut être entré dans la case matricielle V2H0 (réglage usine : 93).

3. Paramétrage du bloc de fonctions "Analog Input":

Prosonic Flow 93 dispose de huit blocs de fonctions Analog Input (entrée analogique), auxquels on peut attribuer au choix différentes grandeurs de process (voir tableau). Ils sont sélectionnés par le biais de la liste des connexions. La description suivante sert d'exemple pour le bloc de fonctions Analog Input 1.

- Entrer la désignation du bloc souhaité pour bloc de fonctions Analog Input 1 (réglage usine : ANALOG INPUT 1 BLOCK).
- Ouvrir le bloc de fonctions Analog Input.
- Par le biais du paramètre CHANNEL (V8H5) on sélectionne les grandeurs de process utilisées comme grandeurs d'entrée pour l'algorithme de bloc de fonctions (fonctions de mise à l'échelle et de surveillance de seuil).

Les réglages suivants sont possibles :

CHANNEL = 567 (débit volumique moyen)
CHANNEL = 570 (vitesse du son moyenne)
CHANNEL = 571 (vitesse d'écoulement moyenne)

- Dans le bloc de fonctions Analog Input on peut mettre à l'échelle la valeur d'entrée ou la gamme d'entrée selon les exigences du système d'automatisation (v. page 72)
- Si nécessaire régler les seuils.
- Paramétrage du "Totalizer Block" (bloc totalisateur) : Prosonic Flow 93 dispose de trois blocs de fonctions Totalizer attribués de manière fixe à la grandeur de process DEBIT VOL.MOY. → CHANNEL = 567

🔊 Remarque !

Les totalisateurs peuvent seulement être affectés à la grandeur de process "Débit volumique moyen" \rightarrow CHANNEL = 567 !

La sélection d'un bloc de fonctions Totalizer se fait par le biais du bloc profil "TOTAL" dans la liste de liaison.

- Entrer la désignation souhaitée pour bloc de fonctions Totalizer (réglage usine : TOTALIZER BLOCK).
- Entrer les unités souhaitées pour le totalisateur (TOTAL. UNIT, V1H0).
- Configurer l'état du totalisateur (REGLER TOTALISA., V1H1), par ex. pour la totalisation.
- Configurer le mode totalisateur (TOTALIZER MODE, V1H3), par ex. pour l'établissement d'un bilan.
- 5. Configuration du transfert de données cyclique :

Toutes les données importantes sont décrites au chapitre "Intégration système" (v. page 73) . Pour une configuration pas à pas il est recommandé d'utiliser la "Documentation de couplage" disponible auprès d'Endress+Hauser Process Solutions pour différents systèmes d'automatisation et automates programmables industriels.

Les données nécessaires pour la mise en service et la conception du réseau peuvent être obtenues comme décrit à la page 73.

6.2.2 Changement d'échelle pour la valeur d'entrée

Dans le bloc de fonctions Analog Input on peut mettre à l'échelle la valeur ou la gamme d'entrée selon les exigences de l'automatisation.

Exemple :

- L'unité système dans le bloc Transducer est m³/h.
- La gamme de mesure du système/de l'application est de 0...30 m³/h.
- La gamme de sortie vers le système d'automatisation doit être de 0...100%.
- L'échelle de la valeur mesurée du bloc Transducer (valeur d'entrée) est modifiée linéairement par le biais de l'échelle d'entrée PV_SCALE sur la gamme de sortie souhaitée OUT_SCALE.

Groupe de paramètres PV_SCALE (voir manuel "Description des fonctions") PV_SCALE_MIN (V1H0) $\rightarrow 0$ PV_SCALE_MAX (V1H1) $\rightarrow 30$

Groupe de paramètres OUT_SCALE (voir manuel "Description des fonctions")

OUT_SCALE_MIN (V1H3)	$\rightarrow 0$
OUT_SCALE_MAX (V1H4)	$\rightarrow 100$
OUT_UNIT (V1H5)	\rightarrow [%]

Il en résulte que pour une valeur d'entrée de 15 m³/h une valeur de 55% est émise par le biais du paramètre OUT.



fig. 36: Mise à l'échelle de la valeur d'entrée pour le bloc de fonctions Analog Input

Remarque !

OUT_UNIT n'a pas d'effet sur l'échelle. Il convient cependant de la régler dans un souci de clarté.
6.3 Intégration système

Après la mise en service via l'affichage local ou le maître classe 2 (Commuwin II), l'appareil est prêt pour l'intégration système. Pour intégrer les appareils de terrain au système bus, le système PROFIBUS-DP nécessite une description des paramètres d'appareil comme les données de sortie, les données d'entrée, la quantité et la vitesse de transmission supportée.

Ces données sont comprises dans un fichier mère (fichier GSD) mis à la disposition du maître PROFIBUS-DP lors de la mise en service du système de communication.

Peuvent également être intégrés les bitmaps d'appareil qui apparaissent sous forme de symboles dans l'arborescence du réseau.

Par le biais du fichier mère Profil 3.0 (GSD) il est possible de remplacer les appareils de terrain de différents fabricants sans procéder à une nouvelle définition du projet.

Généralement avec les Profile 3.0 on pourra avoir trois différentes extensions des GSD (réglage usine : GSD spécifique au fabricant) :

GSD spécifique au fabricant : Avec ce GSD est garantie une pleine fonctionnalité de l'appareil de terrain. Les paramètres de process et les fonctions spécifiques à l'appareil sont ainsi disponibles.

Profil GSD : Se distingue par le nombre d'Analog Input Blocks (AI) et par les principes de mesure. Dans la mesure où une installation est projetée avec les Profil GSD, il est possible de procéder à un échange d'appareils de différents fabricants. Il faut cependant veiller à ce que les valeurs de process cycliques se succèdent dans le bon ordre.

Exemple :

Prosonic Flow 93 supporte les profils GSD PA039741.gsd (RS 485) ou PA139741.gsd (CEI 61158-2). Ces GSD contiennent trois blocs AI et un bloc Totalizer. Les blocs AI sont affectés aux grandeurs mesurées suivantes :

Al 1 = débit volumique moyen, Al 2 = vitesse du son moyenne.

Profil GSD (Multivariable) avec numéro Ident 9760_{Hex}: Dans ce GSD tous les blocs de fonctions comme AI, DO, DI.... sont compris. Ces GSD ne sont pas supportés par Prosonic Flow 93



Remarque !

- Avant l'établissement du projet il convient de décider avec quel GSD l'installation est exploitée.
- Il est possible de modifier le réglage par le biais d'une logiciel de configuration (maître classe 2). Réglage via l'affichage local → page 69 et suivantes

Nom de l'appareil	Numéro ID spécifique au fabricant	N° ID Profile 3.0 .	GSD spécifique au fabricant
Prosonic Flow 93 PA PROFIBUS-PA	1530 (Hex)	9741 (Hex)	EH3_1530.gsd EH3X1530.gsd
(CEI 61 158-2 (MBP))	Profile 3.0 GSD	Fichier type	Bitmaps
	PA139741.gsd	EH_1530.200	EH_1530_d.bmp/.dib EH_1530_n.bmp/.dib EH_1530_s.bmp/.dib
	Numéro ID spécifique au fabricant	N° ID Profile 3.0 .	GSD spécifique au fabricant
Prosonic Flow 93 DP PROFIBUS-DP	1531 (Hex)	9741 (Hex)	EH3_1531.gsd EH3X1531.gsd
(85 485)	Profile 3.0 GSD	Fichier type	Bitmaps
	PA039741.gsd	EH_1531.200	EH_1531_d.bmp/.dib EH_1531_n.bmp/.dib EH_1531_s.bmp/.dib

Prosonic Flow 93 supporte les fichiers GSD suivants :

Chaque appareil obtient de l'organisation des utilisateurs de Profibus (PNO) un numéro d'identification (N° ID). Le nom du fichier mère (GSD) découle de ce numéro. Pour Endress+Hauser ce N° ID commence avec le repérage fabricant 15xx. Afin d'obtenir une meilleure attribution et clarté par rapport au GSD correspondant, les noms des GSD (sauf fichier type) chez Endress+Hauser se nomment comme suit :

EH3_15xx	EH = Endress + Hauser 3 = Profile 3.0 _ = marquage standard 15xx = N° ID
EH3x15xx	$\begin{array}{l} EH = Endress + Hauser \\ 3 = Profile \ 3.0 \\ x = marquage \ \acute{etendu} \\ 15xx = N^\circ \ ID \end{array}$

Les fichiers GSD de tous les appareils Endress+Hauser peuvent être demandés comme suit :

- Internet (Endress+Hauser) → http://www.endress.com (Products → Process Solutions → PROFIBUS → GSD files)
- Internet (PNO) \rightarrow http://www.profibus.com (GSD libary)
- Sur CD ROM d'Endress+Hauser: Référence 56003894

Structure du contenu des fichiers GSD d'Endress+Hauser

Pour les appareils de terrain Endress+Hauser avec interface PROFBUS toutes les données nécessaires à l'établissement d'un projet sont contenues dans un fichier. Ce fichier génèrera après la décompression une structure décrite comme suit :

- Le repérage Revision #xx donne la version d'appareil correspondante. Dans le répertoire "BMP" et "DIB" on trouve des Bitmaps spécifiques à l'appareil qui peuvent être employés en fonction du logiciel servant à établir le projet.
- Dans le classeur "GSD" on trouve les fichiers GSD dans les sous-répertoires "Extended" et "Standard". Des informations sur l'implémentation des appareils de terrain et sur les éventuels liens dans le logiciel de l'appareil se trouvent dans "Info". Lire ces informations avant de définir le projet. Les fichiers avec l'extension *.200 se trouvent dans le classeur "TypDat".

Formats Standard et Extended

Il existe des fichiers GSD dont les modules peuvent être transmis par un repérage étendu (par ex. 0x42, 0x84, 0x08, 0x05). Ces fichiers GSD se trouvent dans le classeur "Extended".

Par ailleurs, les fichiers GSD avec un repérage standard (par ex. 0x94) se trouvent dans le classeur "Standard".

Lors de l'intégration d'appareils de terrain il convient d'utiliser toujours en premier les fichiers GSD avec un marquage Extended. Si l'intégration devait cependant échouer, il convient d'utiliser les GSD standard. Cette distinction résulte d'une implémentation spécifique dans les systèmes maîtres.

Contenu du fichier de téléchargement d'Internet et du CD-ROM :

- Tous les fichiers GSD Endress+Hauser
- Les fichiers type Endress+Hauser
- Les fichiers Bitmap Endress+Hauser
- Des informations précieuses sur les appareils

Utilisation des fichiers GSD/type

Les fichiers GSD doivent être intégrés dans le système d'automatisation. Les fichiers peuvent, en fonction du logiciel utilisé, être soit copiés dans le répertoire correspondant, soit par une fonction d'importation au sein du logiciel d'établissement de projet être copiés dans la base de données.

Exemple 1:

Pour le logiciel Siemens STEP 7 der Siemens SPS S7-300 / 400 le sous-répertoire est ... siemens \ step7 \ s7data \ gsd.

Aux fichiers GSD sont également associés des fichiers Bitmap. Avec l'aide de ces fichiers Bitmap les points de mesure sont représentés graphiquement. Les fichiers Bitmap doivent être chargés dans le répertoire ...\ siemens \ step7 \ s7data \ nsbmp.

Exemple 2:

Si vous possédez un API Siemens S5, le réseau PROFIBUS-DP étant conçu avec le logiciel COM ET 200, il vous faut les fichiers types (fichiers x.200).

Dans le cas d'un autre logiciel de projet, renseignez-vous auprès du fabricant de votre API pour obtenir le répertoire correct.

Compatibilité d'appareils avec versions profil 2.0 et 3.0

Dans une même installation il est possible de relier des appareils avec Profil 2.0 et 3.0 avec des GSD différents à un maître DP étant donné que les données cycliques pour le système d'automatisation des deux versions de profil sont compatibles.



Remarque !

Généralement il est possible de remplacer des appareils avec version Profil 2.0 par une version 3.0 du même type sans effectuer un nouveau projet.

Ceci n'est pas valable pour le remplacement d'un débitmètre E+H avec Profil 2.0 par un débitmètre Profil 3.0. La nouvelle génération d'appareil (Profil 3.0) se distingue par la fonctionnalité et le nom des appareils Profil 2.0.

De ce fait il existe pour les appareils (Profil 3.0) un nouveau numéro d'identité ; ainsi le remplacement d'appareil n'est possible qu'après définition d'un nouveau projet pour le système d'automatisation.

6.3.1 Echange de données cyclique

Structure d'un télégramme de données cyclique

Pour PROFIBUS-DP/-PA, la transmission cyclique des valeurs analogiques vers le système d'automatisation se fait par des blocs de données de 5 octets. La valeur mesurée est représentée dans les 4 premiers bytes sous forme de nombres à virgule flottante selon standard IEEE 754 (voir nombre à virgule flottante IEEE). Le 5ème octet contient une information d'état correspondant à la valeur mesurée, implémentée selon spécification Profil 3.0 (v. page 73). L'état est affiché, le cas échéant, sous forme de symbole. (v. page 44).

Remarque !

<u>ک</u>

Un description précise des types de données se trouve dans les listes Slot/Index du manuel séparé "Description des fonctions".

Nombre à virgule flottante IEEE

Conversion d'une valeur hexadécimale en nombre à virgule flottante IEEE pour l'enregistrement de la mesure.

Les valeurs mesurées sont représentées au format IEEE-754 suivant et transmises au maître classe 1 :

	Byte n	Byte		yte n+1		Byte n+2	
Bit 7	Bit 6 Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 0	Bit 7	Bit 0	Bit 7
							Bit 0
VZ	2 ⁷ 2 ⁶ 2 ⁵ 2 ⁴ 2 ³ 2 ² 2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹ 2 ⁻² 2 ⁻²	³ 2 ⁻⁴ 2 ⁻⁵ 2 ⁻⁶ 2 ⁻⁷	2 ⁻⁸ 2 ⁻⁹ 2	2 ⁻¹⁰ 2 ⁻¹¹ 2 ⁻¹² 2 ⁻¹³ 2 ⁻¹⁴ 2 ⁻¹⁵	2 ⁻¹⁶ 2 ⁻²³
	Exposant		N	lantisse		Mantisse	Mantisse

Formule = $(-1)^{VZ} * 2^{(Exposant - 127)} * (1 + Mantisse)$

Modèle bloc

Les grandeurs de process et blocs de commande transmis par le Prosonic Flow 93 au cours de l'échange de données cyclique sont :

Grandeurs de process	Affectation aux blocs Al
 Débit volumique moyen Vitesse du son moyenne Vitesse d'écoulement moyenne 	Grandeurs de process pouvant être affectées au choix aux blocs de fonctions Analog Input.
 Totalisateurs 1–3 y compris commandes Display value (valeur affichée) Commande pour fonctions spécifiques au fabricant 	Ne peuvent pas être affectées aux blocs de fonctions Analog Input Al 1Al 8.



Remarque !

- Prosonic Flow 93 dispose de huit blocs de fonctions Analog Input (entrée analogique), auxquels on peut attribuer au choix différentes grandeurs de process (voir tableau).
- Les totalisateurs 1–3 peuvent être configurés dans différentes combinaisons avec les commandes des totalisateurs.

Il est possible de ne configurer que les totalisateurs 1–3 ou d'intégrer en outre un ou deux octets de sortie pour mettre par ex. le totalisteur 1 à zéro ou arrêter la totalisation. Description détaillée de la configuration voir page 80.

Le modèle bloc représenté fig. 37 indique les données d'entrée et de sortie mises à la disposition par le Prosonic Flow 93 pour un échange de données cyclique.



fig. 37: Modèle bloc Prosonic Flow 93 PROFIBUS-DP/-PA Profil 3.0

Données d'entrée

Les données d'entrée sont :

- Débit volumique moyen
- Vitesse du son moyenne
- Vitesse de son moyenne
- Totalisateurs 1–3

Avec ces grandeurs de process on peut transmettre la valeur mesurée actuelle vers le système d'automatisation.

Transfert de données de Prosonic Flow 93 vers le système d'automatisation

L'affectation des grandeurs de process aux blocs de fonctions Analog Input peut être librement configurée, les blocs de fonctions Totalizer étant eux structurés de manière fixe quant à leur ordre. Si l'on a effectué l'adressage automatiquement par le biais du logiciel de configuration, les valeurs chiffrées des octets d'entrée et de sortie peuvent différer des valeurs figurant dans le tableau ci-après.



Remarque !

- La configuration dans le tableau suivant correspond à la configuration en usine qui peut être adaptée aux conditions du process.
- Par le biais d'un logiciel de configuration (maitre classe 2) il est possible d'affecter aux blocs de fonctions Analog Input des grandeurs de process correspondantes, dans la matrice "ANALOG INPUT 1...8" via le paramètre "Channel" V8H5.
- Les totalisateurs sont affectés de manière fixe à la grandeur de process "Débit volumique moyen" (CHANNEL = 567) et ne peuvent être modifiés. Réglage usine : débit volumique en m³.

Octet d'entrée	tet Paramètre de process Type d'accès Remarque/Format de données		Réglage usine unité	
0, 1, 2, 3	Débit volumique moyen (Channel : 567)	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	m ³ /h
4	Etat débit volumique moyen	lecture	Code état → page 91	-
5, 6, 7, 8	Vitesse du son moyenne (Channel: 570)	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	m/s
9	Etat vitesse du son moyenne	lecture	Code état → page 91	_
10, 11, 12, 13	Vitesse du son moyenne (Channel : 571)	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	m/s
14	Etat vitesse du son moyenne	lecture	Code état → page 91	_
15, 16, 17, 18	Débit volumique moyen (Channel : 567)nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76		m ³ /h	
19	Etat débit volumique moyen lecture Code état → page 91		-	
20, 21, 22, 23 Vitesse du son moyenne (Channel: 570)		lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	m/s
24	Etat vitesse du son moyenne lecture Code état → page 91		Code état → page 91	_
25, 26, 27, 28	Vitesse du son moyenne (Channel : 571)	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation \rightarrow page 76	m/s
29	Etat vitesse du son moyenne	lecture	Code état → page 91	_
30, 31, 32, 33	Débit volumique moyen (Channel : 567)	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation \rightarrow page 76	m ³ /h
34	Etat débit volumique lecture Code état → page 91		Code état → page 91	_
35, 36, 37, 38	5, 36, 37, 38Vitesse du son moyenne (Channel: 570)lecturenombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76		m/s	
39	Etat vitesse du son moyenne	lecture	Code état → page 91	_
40, 41, 42, 43	Totalisateur 1 Grandeur de mesure → Débit volumique moyen	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation \rightarrow page 76	m ³
44	Etat totalisateur 1	lecture	Code état → page 91	
45, 46, 47, 48	Totalisateur 2 Grandeur de mesure → Débit volumique moyen	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation \rightarrow page 76	m ³
49	Etat totalisateur 2	lecture	Code état → page 91	-

Octet d'entrée	Paramètre de process	Paramètre de process Type Remarque/Format de données d'accès		Réglage usine unité
50, 51, 52, 53	Totalisateur 3 Grandeur de mesure → Débit volumique moyen	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	m ³
54	Etat totalisateur 3	lecture	Code état → page 91	_

Commandes pour les totalisateurs 1-3 (données de sortie)

Avec ces fonctions il est possible de commander le totalisateur 1-3 à partir du système d'automatisation.

Les commandes suivantes sont possibles : totalisation, remise à zéro, activation d'une valeur préréglée, bilan, enregistrement seulement débit positif, enregistrement seulement débit négatif et arrêt de la totalisation.

Transfert de données du système d'automatisation vers le Prosonic Flow 93 (Commandes totalisateur)

Octet de sortie	Paramètres de process	Type d'accès	Remarque/Variable de commande	Réglage usine unité
0 2 4	SET_TOT 1 SET_TOT 2 SET_TOT 3	écriture écriture écriture	Avec ces paramètres il est possible d'entrer les variables de commande sui- vantes pour les totalisateurs 1-3.	_
			Variable de commande pour SET_TOT: 0: totalisation 1: remise à zéro du totalisateur 2: préréglage totalisateur	
1 3 5	MODE_TOT 1 MODE_TOT 2 MODE_TOT 3	écriture écriture écriture	Variable de commande pour MODE_TOT: 0: bilan 1: seulement enregistrement débit positif 2: seulement enregistrement débit négatif 3: arrêt de la totalisation	_



Remarque !

- A chaque passage du byte de sortie d'un modèle de bit quelconque sur un autre modèle de bit il est possible d'effectuer "une" commande par le biais de l'échange de données cyclique.
- Le préréglage d'une valeur de totalisateur prédéfinie est seulement possible par le biais de la commande locale ou du maître classe 2 !

Exemple pour SET_TOT et MODE_TOT:

Si la variable de commande SET_TOT est réglée sur "1" (1 = remise à zéro du totalisateur), la valeur du totalisateur est alors réglée sur "0". La valeur du totalisateur est maintenant totalisée à partir de "0".

Si le totalisateur doit conserver la valeur "0", il faut d'abord que la variable de commande MODE_TOT soit réglée sur "3" (3 = STOP de la totalisation). Ceci a pour conséquence que le totalisateur ne continue pas de totaliser. Puis, avec l'aide de la variable de commande on peut régler SET_TOT sur "1" (1 = remise à zéro du totalisateur).

Données de Display value (valeur d'affichage)

La Display value (valeur d'affichage) permet de transmettre directement au Prosonic Flow 93 une valeur mesurée calculée dans le système d'automatisation. Cette valeur mesurée est une pure valeur d'affichage, qui peut être attribuée à la ligne principale, à la ligne additionnelle et à la ligne d'information de l'affichage local. La Display value (valeur d'affichage) comprend 4 octets de valeur mesurée et 1 octet d'état. L'état est représenté symboliquement comme bon, incertain ou mauvais (v. page 44 et suivantes.).

Transfert de données du système d'automatisation vers le Prosonic Flow 93 (valeurs d'affichage)

Octet de sortie	Paramètre de process	Type d'accès	Remarque/Format de données	Réglage usine unité
6, 7, 8, 9	, 7, 8, 9 Display value écriture		nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE-754) Représentation → page 76	ao
10	Etat Display value	écriture	-	_

Remarque !

L'état peut être entré librement ; il est interprété en fonction des codes état selon spécification de profil 3.0.

Exemple :

Dans un système d'automatisation on peut calculer la concentration en

% f_(température, densité). L'état de la densité et de la température est transmis avec les deux valeurs mesurées cycliques et peut ainsi être affiché directement avec la concentration calculée.

Commandes (données de sortie) spécifiques au fabricant

Le Prosonic Flow 93 est en mesure de traiter des commandes (données de sortie) au cours de l'échange de données cyclique. Ceci peut par ex. être l'activation de la suppression de la valeur mesurée.

Le tableau suivant indique les commandes possibles (données de sortie) pouvant être transmises à Prosonic Flow 93.

Transfert de données du système d'automatisation vers le Prosonic Flow 93 (commande)

Octet de sortie	Paramè- tres de process	Type d'accès	Remarque/Variable de commande	Réglage usine unité
11	Com- mande	écriture	Ce paramètre est spécifique au fabricant et peut traiter les variables de commande suivan- tes :	_
			Variable pour la commande :	
			$0 \rightarrow 1$: Réservé	
			$0 \rightarrow 2$: Blocage de la mesure K I On $0 \rightarrow 3$: Blocage de la mesure K1 Off	
			$0 \rightarrow 4$: Etalonnage du zéro K1	
			$0 \rightarrow 5$: Réservé	
			$0 \rightarrow 6$: Réservé	
			$0 \rightarrow 7$: Réservé	
			$0 \rightarrow 9$: Mesure K1 (unidirectionnelle) $0 \rightarrow 9$: Mesure K1 (bidirectionnelle)	
			$0 \rightarrow 10-15$: Réservé	
			$0 \rightarrow 16$: Suppression de la mesure K2 On $0 \rightarrow 17$: Suppression de la mesure K2 Off $0 \rightarrow 18$: Etalonnage du zéro K2	
			$0 \rightarrow 19-21$: Réservé $0 \rightarrow 22$: Mesure K2 (unidirectionnelle) $0 \rightarrow 22$: Mesure K2 (bidirectionnelle)	



Remarque !

A chaque passage du byte de sortie de "0" sur un autre modèle de bit il est possible d'effectuer une commande par le biais de l'échange de données cyclique. Le passage d'un modèle de bit quelconque à "0" n'a aucun effet.

Exemple de commande du blocage de la mesure pour l'ensemble du système de mesure

L'exemple suivant est censé représenter l'activation du blocage de la mesure pour l'ensemble du système (K1+K2).

Activation du blocage de la mesure

- 1. En partant de la valeur de départ de 0 on active le blocage de la mesure pour la voie 1 grâce à un changement d'état de l'octet de sortie qui passe de $0 \rightarrow 2$.
- 2. Pour pouvoir activer le blocage de la mesure pour la voie 2, il faut d'abord effectuer un changement d'état de l'octet de sortie de $2 \rightarrow 0$.
- Puis on peut activer le blocage de la mesure pour la voie 2 en réalisant un changement d'état de l'octet de sortie de 0 → 16. Le blocage de la mesure est maintenant actif pour l'ensemble du système de mesure.

Réglages usine des grandeurs de mesure cycliques

Les grandeurs de mesure suivantes sont configurées en usine pour Prosonic Flow 93 :

- Débit volumique moyen \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 1 (Al 1)
 - →Totalisateur 1 (avec commande SET_TOT et MODE_TOT)
- \rightarrow Totalisateur 2 (avec commande SET_TOT et MODE_TOT)
- →Totalisateur 3 (avec commande SET_TOT et MODE_TOT)
- Vitesse du son moyenne \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 2 (Al 2)
- Vitesse d'écoulement moyenne \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 3 (AI 3)
- Débit volumique moyen \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 4 (Al 4)
- Vitesse du son moyenne \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 5 (Al 5)
- Vitesse d'écoulement moyenne \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 6 (Al 6)
- Débit volumique moyen → Bloc de fonctions Analog Input 7 (AI 7)
- Vitesse du son moyenne \rightarrow Bloc de fonctions Analog Input 8 (AI 8)
- Valeur affichée (DISPLAY_VALUE)
- Commande (CONTROL_BLOCK), spécifique au fabricant

Si toutes les grandeurs de mesure ne sont pas nécessaires, il est possible à l'aide du module de remplacement "EMPTY_MODULE" (0x00), contenu dans le fichier GSD, de désactiver certaines grandeurs de mesure en utilisant le logiciel de projet du maître classe 1. Exemples pour la configuration \rightarrow page 84 et suivantes

Remarque !

Activer seulement les blocs de données traités dans le système d'automatisation. Ceci améliore le débit de données d'un réseau PROFIBUS-DP/-PA. Pour reconnaitre si le Prosonic Flow 93 communique avec le système d'automatisation, le symbole de la lèche correspondant (direction) est affiché.

Attention !

- Lors de la sélection de la grandeur de mesure dans le système d'automatisation il faut absolument respecter l'ordre – Al 1...Al 8, Totalizer 1–3, Display value et Control !
- Ensuite il faut remettre l'appareil à zéro. Ceci peut être effectué de deux manières :

 Affichage local : HOME → Bloc J (SUPERVISION) → Groupe JAA (SYSTEME)
 → Groupe de fonctions 804 (FONCTIONNEMENT) → Fonction 8046 (RAZ SYSTEME)
 - Commuwin II : Transducer Block spécifique au fabricant (PROSONIC 93 PBUS)
 → Matrice partielle "Version Info" → Fonction "RAZ SYSTEME" (V0H2)
 - Mettre la tension d'alimentation on et off

Unités système

Les valeurs mesurées sont transmises au système d'automatisation dans les mises à l'échelle (unités système) décrites dans le tableau à la page 79 via l'échange de données cyclique.

Si l'unité système d'une valeur mesurée est modifiée par le biais de l'affichage local, ceci n'a d'abord aucun effet sur la sortie du bloc AI (Analog Input Block), ni de ce fait sur la valeur mesurée transmise au système d'automatisation.

Seulement après activation de la fonction "SET UNIT TO BUS" dans le bloc G (FONCT. DE BASE) \rightarrow Groupe GBA (PROFIBUS-DP/-PA) \rightarrow Groupe de fonctions 614

(FONCTIONNEMENT) * Fonction (SET UNIT TO BUS) la mise à l'échelle (unité système) modifiée de la valeur mesurée est transmise au système d'automatisation.

Ceci peut également être activé avec un maître classe 2 (par ex. Commuwin II). Transducer Block spécifique au fabricant (PROSONIC 93 PBUS) \rightarrow Matrice partielle "Matrice K1/K2" \rightarrow Fonction "SET UNIT TO BUS" (V6H2)

Exemples de configuration

Le projet d'un système PROFIBUS-DP est généralement réalisé comme suit :

- 1. Les appareils de terrain à configurer (Prosonic Flow 93) sont intégrés dans le réseau PROFIBUS-DP au moyen du fichier GSD dans le logiciel de configuration du système d'automatisation. Les grandeurs de mesure nécessaires peuvent être configurées "offline" avec le logiciel de projet.
- Le logiciel d'exploitation du système d'automatisation doit maintenant être programmé. Dans le logiciel d'exploitation on pilote d'une part les données d'entrée et de sortie et d'autre part on détermine l'endroit où trouver les grandeurs de mesure afin de pouvoir les traiter.

Le cas échéant il faudra utiliser, pour un système d'automatisation qui ne supporte pas le format virgule flottante IEEE-754, un module supplémentaire de conversion de la valeur mesurée.

Selon le type de gestion des données dans le système d'automatisation (format Little-Endian ou Big-Endian), il peut également être nécessaire de procéder à un changement de l'ordre des bytes (Byte-Swapping).

- 3. A la fin du projet ce dernier est transmis sous forme de fichier binaire au système d'automatisation.
- 4. Le système peut maintenant être démarré. Le système d'automatisation établit une liaison vers les appareils à projeter. Maintenant il est possible de régler les paramètres d'appareil ayant trait au process via un maître classe 2, par ex. à l'aide de Commuwin II (v. page 70).

6.3.2 Exemples de configuration avec Simatic S7 HW-Konfig

```
Exemple 1:
```

Configuration complète avec le fichier GSD spécifique au fabricant

		PROFIBUS(1): DP-Mast	ersystem (1)	_		-	Profil:	Standard	
1 2 <u>x</u> 2	UR PS 307 5A S CPU 315-2 DP DP-Master					- 	IPC NC Regler Schaltg Sensor SIMAD	jerate en YN	
(10) PI	ROSONIC FLOW 93 DP	[1	1	1		SIMAT SIMOD SIMOB	ic Rive	
eckplatz	Baugruppe / DP-Kennung	Bestelnummer	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar		SIMOV	ERT	
	66	Al	256260				SIPOS		
	66		261260		-		Weitere	FELDGERÄTE	
	66	μ ΔΙ	271 275				Alg	gemein	
	66	<u>a</u>	276 280	71			1/0		
	66	Al	281 285				Ga Ga	teway	
	66	A	286290				P SP	S	
2	66	Al	291295				PA PA		
	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	296300	256257			P 👜	PHUMAG 50 PA	
)	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	301305	258259			1	PRUMAG 33 PA	
6	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	306310	260261			[별	DDOMASS OU FA	
2	130	DISPLAY_VALUE		262266				PROMASS 83 PA	
1	8DA	CONTROL_BLOCK		0				PROSONIC FLOW 90 PA	
implac implac implac implac implac	cement 1-3 : Al-déb Al-vite: cement 4-6 : Al-dét Al-vite: cement 7-8 : Al-déb cement 9 : totalisa cement 10 : totalisa cement 11 : totalisa	it volumique moyo see d'écoulement bit volumique moyo see d'écoulement it volumique moyo teur 1 + comman teur 2 + comman ateur 3 + comman	en, Al-vi moyenr ren, Al-v moyenr en, Al-vi de (SET de (SET de (SET	tesse du ne itesse d ne tesse du TOT, M TOT, M	u son moyenne, u son moyenne, u son moyenne DDETOT) DDETOT) DDETOT)			PROSONIC FLUW 35 PP Prosonic FLUW 35 PP Uviveralmodul EMPTY_MODULE Al TOTAL SETTOT_MODETOT_ DISPLAY_VALUE CONTROL_BLOCK	TOT#

Pour cette configuration tous les blocs de données supportés par Prosonic Flow 93 sont activés. La signification de SETTOT et MODETOT est expliquée à la page 80. Description des données de configuration voir tableau page suivante.

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-xx-001

Données de	configuration	ı					
Longueur octet (Entrée)	Longueur octet (Sortie)	Blocs de données	Etat	Type d'accès	GSD Désignation de bloc	GSD Marquage bloc étendu	GSD Marquage bloc standard
04	-	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
59	-	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
1014	-	Vitesse d'écoulement moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
1519	-	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
2024	-	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
2529	-	Vitesse d'écoulement moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
3034	-	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
3539	-	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94
4044	0 + 1	Totalisateur 1 + état + commande	actif	lecture + écriture	SETTOT_ MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
4549	2 + 3	Totalisateur 2 + état + commande	actif	lecture + écriture	SETTOT_ MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
5054	4 + 5	Totalisateur 3 + état + commande	actif	lecture + écriture	SETTOT_ MODETOT_ TOTAL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85
-	610	Valeur d'affichage	actif	écriture	DISPLAY_VALUE	0x82, 0x84, 0x08, 0x05	0xA4
_	11	Commande	actif	écriture	CONTROL_BLOCK	0x20	0x20

Exemple 2:

Si toutes les grandeurs de mesure (blocs AI) sont nécessaires dans le système d'automatisation, elles peuvent être désactivées en utilisant le fichier GSD spécifique fabricant à l'aide d'un module de remplacement (EMPTY_MODULE) :

HW Konfig	- [SIMATIC 300(1) (Konfigural Iearbeiten Einfügen Zielsystem	i on) Prosonic-Flow Test] Ansicht Extras Fenster Hilf	e				X X
0 🖻 🔓	5 🐴 🕹 🖻 🗈 🔬	🟜 🗆 🚯 🔡 🕺					
Ð)(0) UR	PROFIBUS(1): DP-Mas	tersystem (1)	_		<u> </u>	Profit Standard
1 2 x 3	PS 307 5A CPU 315-2 DP DPMaster					<u>•</u>	SIMATIC SIMORIVE SIMOREG SIMOVERT SIPOS Wetere FLDGERÄTE
(10) P	ROSONIC FLOW 93 DP						Allgemein
Stackolata	D. Raussinne (DRKenning	Pestalman	EAdresse	AAdresse	Kommentar	(Gateway SPS
1	66		256 260	0.000.000	Kommarikar		PA PA
2	66	Al	261265				🖻 🚡 PROMAG 50 PA
3	66	AI	266270				🖻 🚡 PROMAG 53 PA
4	0	EMPTY_MODULE					E-g PROMASS 80 PA
5	0	EMPTY_MODULE					🖻 💼 PROMASS 83 DP
6	0	EMPTY_MODULE					PROMASS 83 PA
7	0	EMPTY_MODULE					
8	0	EMPTY_MODULE					
9	193	SETTOT_MODETOT_TOTAL	271275	256257			I Universitiedul
10	0	EMPTY_MODULE		-			
11	0	EMPTY_MODULE					
12	130	DISPLAY_VALUE		258262			
13 Emplac Emplac Emplac Emplac Emplac Emplac	2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007		IDIAL SETIOT_TOTAL SETIOT_TOTAL SETIOT_MOBENT_TOTAL CONTROL_BLOCK IE Flow, vol/ng 2A, 110T (PbyL 1) Kompatile Pollus DP Sloves OFBUSPA 4TIC 200 4TIC PC Based Control 300/400 4TIC PC Staton				

Avec cette configuration les grandeurs de process Débit volumique Moyen, Vitesse du son moyenne et Vitesse d'écoulement moyenne ainsi que Totalisateur 1 sont transmises avec commande, valeur d'affichage et commande spécifique utilisateur. Description des données de configuration voir tableau page suivante.

F06-93CPBxxxx-20-xx-xx-xx-002

Données de	Données de configuration pour l'exemple 2								
Longueur octet (Entrée)	Longueur octet (Sortie)	Blocs de données	Etat	Type d'accès	Désignation bloc GSD	GSD Marquage bloc étendu	GSD Marquage bloc standard		
04	_	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94		
59	-	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94		
1014	-	Vitesse d'écoule- ment moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94		
-	-	Module de rem- placement	inactif	_	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
_	-	Module de rem- placement	inactif	_	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
_	-	Module de rem- placement	inactif	_	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
-	-	Module de rem- placement	inactif	_	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
_	_	Module de rem- placement	inactif	-	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
04	01	Totalisateur 1 + état	actif	lecture	SETTOT_MODETOT_TOT AL	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85		
_	-	Module de rem- placement	inactif	-	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
-	-	Module de rem- placement	inactif	_	EMTPY_ MODULE	0x00	0x00		
-	26	Valeur d'affichage	actif	écriture	DISPLAY_VALUE	0x82, 0x84, 0x08, 0x05	0xA4		
-	7	Commande	actif	écriture	CONTROL_BLOCK	0x20	0x20		

Exemple 3:

Configuration des grandeurs de mesure sans module de remplacement (EMPTY_MODULE) au moyen du fichier GSD spécifique fabricant.

HW Konfig - [SIMATIE 300(1) (Konfigura	tion) - Prosonic-Flow Test]						×
Ch Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem	Ansicht Extras Fenster Hil	fe					١×
20) UR	PROFIBUS(1): DP-Mas	tersystem (1)	-		-	Erofil: Standard	
1 PS 30/ 54 ▲ 2 CPU 315-2 DP → 3/2 DP-Mester ▼	1 PS 307 54 2 CPU 315-2 DP x2 DPMostor						
4					•	SIPOS	
	Contaction and a contact					Weitere FELDGERATE	
(10) PROSONIC FLOW 93 DP						izo 120	
Steckplatz Baugruppe / DP-Kennung	Bestelhummer	E-Adresse	A-Adresse	Kommentar		Gateway	
1 66	4	256260		1		PA	
2 66	Al	261265				H - FROMAG 50 PA	
3 Analog Input 3						E FROMAG 53 PA	
4 Analog Input 4						E FROMASS 80 PA	
5 Analog Input 5						😥 🚡 PROMASS 83 DP	
5 Analog Input 5						😥 🚡 PROMASS 83 PA	
Analog Imput 7		-				😟 🚡 PROSONIC FLOW 90 PA	
9 Totalog input o						🖻 🚡 PROSONIC FLOW 93 PA	
10 Totalizer 7 Block		3	-			E 💣 PROSONIC FLOW 93 DP	
11 Totalizer 3 Block	1	3	-			- 📗 Universalmodul	
12 Displan Value		-		-		EMPTY_MODULE	
13 Control Block		-					
Emplacement 1: AI-D Emplacement 2: AI-\	I TOTAL SETTOT_MODETOT_TOTAL OSTATOT_MODETOT_TOTAL OSTATAY_VALUE CONTROL_BLOCK Korockibe Profbus-DP-Slaves FIBUS-PA ATIC 200 ATIC 200 ATIC 200 ATIC PC Based Control 300/400 ATIC PC Staten	L • •					
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.							Änd

Avec cette configuration on transmet le débit volumique moyen et la vitesse du son moyenne.

Remarque !

Si aucune autre grandeur de mesure n'est nécessaire, les modules de remplacement peuvent être supprimés.

Ceci est seulement valable si aucune commande (spécifique fabricant) n'est utilisée .

Données de configuration								
Longueur octet (Entrée)	Longueur octet (Sortie)	Blocs de données	Etat	Type d'accès	Désignation bloc GSD	GSD Marquage bloc étendu	GSD Marquage bloc standard	
04	_	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94	
59	-	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	0x42, 0x84, 0x08, 0x05	0x94	

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-xx-003

Exemple 4:

Configuration au moyen des fichiers profil GSD PA039741.gsd (RS 485) ou PA139741.gsd (CEI 61158-2 (MBP)).



Avec cette configuration on transmet le débit volumique moyen, la vitesse du son moyenne et le totalisateur 1 + commande.

Données de configuration							
Longueur octet (Entrée)	Longueur octet (Sortie)	Blocs de données	Etat	Type d'accès	GSD Désigantion du bloc	GSD Marquage bloc étendu	GSD Marquage bloc standard
04	_	Débit volumique moyen + état	actif	lecture	AI	-	0x94
59	_	Vitesse du son moyenne + état	actif	lecture	AI	-	0x94
1014	01	Totalisateur 1 + état + commande	actif	lecture + écri- ture	SETTOT_ MODETOT_ TOTAL	_	0xC1, 0x81, 0x84, 0x85



Remarque !

Les marquages de bloc des deux fichiers profil GSD PA039741.gsd (RS 485) et PA139741.gsd (CEI 61158-2 (MBP)) ne diffèrent pas.

La différence se situe au niveau des vitesses de transmission supportées et du Min_Slave_Intervall.

F06-93PBxxxx-20-xx-xx-xx-004

Codes état

Dans le tableau suivant sont regroupés les codes état supportés par les blocs AI (Analog Input), TOT (totalisateur 1...3) et Display value.

Le codage de l'état correspond aux profils PROFIBUS 3.0 "PROFIBUS-PA Profile for Process Control Devices - General Requirements" V 3.0:

Code d'état	Signification	Etat appareil	Limites
0x1C 0x1D 0x1E 0x1F	Hors service	mauvais	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x10 0x11 0x12	Erreur capteur Lim. capteur dépassée par défaut Lim. capteur dépassée par excès	mauvais	NO_LIMIT LOW_LIM HIG_LIM
0x0C 0x0D 0x0E 0x0F	Erreur appareil	mauvais	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x18	Pas de communication	mauvais	NO_LIMIT
0x08 0x09 0x0A 0x0B	Bloc de fonctions non disponible	mauvais	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x40 0x41 0x42 0x43	Etat instable	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x44 0x45 0x46 0x47	Dernière valeur utilisable	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x48 0x49 0x4A 0x4B	Val. de rempl. de l'état failsafe	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x4C 0x4D 0x4E 0x4F	Valeur non mémorisées après une remise à zéro de l'appareil ou des paramètres	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x50 0x51 0x52 0x53	Mesure du capteur imprécise	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x60 0x61 0x62 0x63	Valeur entrée manuellement	incertain	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x80 0x81 0x82 0x83	Système de mesure OK	bon	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x84 0x85 0x86 0x87	Modification de paramètres	bon	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x8C 0x8D 0x8E 0x8F	Alarme critique : seuils alarme dépassés	bon	OK LOW_LIM HIG_LIM const
0x88 0x89 0x8A 0x8B	Danger : limite d'alarme dépassée	bon	OK LOW_LIM HIG_LIM const

6.4 Mise en service spécifique à l'application

6.4.1 Etalonnage du zéro

Un étalonnage du zéro n'est en principe pas nécessaire !

Un étalonnage du zéro est recommandé uniquement dans certains cas particuliers : • lorsqu'une précision extrême est exigée et dans le cas de très faibles débits

• dans des conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures du process très élevées ou viscosité du produit très importante.

Conditions pour l'étalonnage du zéro

Tenir compte des points suivants avant de procéder à l'étalonnage :

- L'étalonnage ne pourra se faire que sur des produits sans bulles de gaz ou particules solides.
- L'étalonnage est réalisé sur des tubes de mesure entièrement remplis et avec un débit nul (v = 0 m/s). Pour ce faire on peut prévoir des vannes de fermeture en amont ou en aval du capteur ou utiliser des vannes ou clapets existants (fig. 38).
 - Mode mesure normal \rightarrow Vannes 1 et 2 ouvertes
 - Etalonnage du zéro avec pression de pompe → Vanne 1 ouverte / Vanne 2 fermée
 - Etalonnage du zéro sans pression de pompe → Vanne 1 fermée / Vanne 2 ouverte

Attention !

- Dans le cas de produits très délicats (par ex. avec particules solides ou ayant tendance à dégazer) il est possible qu'un point zéro stable ne puisse être obtenu malgré plusieurs étalonnages. Dans de tels cas veuillez contacter votre agence E+H.
- Le zéro actuellement valable peut être lu via la fonction "ZERO" (voir manuel "Description des fonctions").
 - Interface PROFIBUS / Logiciel de configuration : spéc. fabricant Transducer Block (PROSONIC 93 PBUS) → Matrice "Données capteur" → ZERO K1 (V4H1) / K2 (V7H1)
 - Affichage local : HOME → \blacksquare → \boxdot → FONCT. DE BASE → \blacksquare → \oiint → PARAM. CAP-TEUR → \blacksquare → \boxdot → DONNEES ETALONN. → \blacksquare → ZERO



fig. 38: Etalonnage du zéro et vannes de fermeture

- 1 Vanne de fermeture en amont du Prosonic Flow C
- 2 Vanne de fermeture en aval du Prosonic Flow C
- a Câble de capteur voie 1
- b Câble de capteur voie 2

Réalisation de l'étalonnage du zéro (avec affichage local 🕑)

- 1. Laisser fonctionner l'installation jusqu'à l'obtention de conditions de service normales.
- 2. Arrêter le débit (v = 0 m/s).
- 3. Vérifier les vannes de fermeture quant à d'éventuelles fuites.
- 4. Vérifier la pression de service nécessaire.
- 5. Avec l'aide de l'affichage local, sélectionner la fonction "AJUSTEMENT ZERO" dans la matrice de programmation :

HOME $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \rightarrow \mathbb{H}$ FONCT. DE BASE FONCT. DE BASE $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \rightarrow \mathbb{H}$ PARA. PROCESS CH1/CH2 PARA. PROCESS $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow \rightarrow \mathbb{H}$ ETALONNAGE ETALONNAGE $\rightarrow \mathbb{E} \rightarrow AJUSTEMENT ZERO$

- 6. Entrer le code, si après activation de 🖅 une demande d'entrée de code est affichée (seulement avec matrice de programmation verrouillée).
- Avec → sélectionner maintenant le réglage START et valider avec E.
 Acquitter la question de sécurité avec OUI et valider une fois encore avec E. L'étalonnage du zéro démarre maintenant.
 - Durant l'étalonnage l'affichage indique le message "AJUSTEMENT ZERO EN COURS" pendant 30 à 60 secondes.
 - Si la vitesse du produit dépasse 0,1 m/s, l'affichage indique le message erreur suivant : AJUSTEMENT ZERO IMPOSSIBLE
 - A la fin de l'étalonnage du zéro, l'affichage indique à nouveau la fonction AJUS-TEMENT ZERO.

- 8. Retour à la position HOME :
 - Activer la touche Esc () pendant plus de trois secondes.
 - Activer brièvement les touches Esc () à plusieurs reprises.

Réalisation de l'étalonnage du zéro (avec logiciel de configuration 써)

- 1. Laisser fonctionner l'installation jusqu'à l'obtention de conditions de service normales.
- 2. Arrêter le débit (v = 0 m/s).
- 3. Vérifier les vannes de fermeture quant à d'éventuelles fuites.
- 4. Vérifier la pression de service nécessaire.
- 5. Ouvrir le logiciel de configuration puis le Physical Block.
- Vérifier que la protection en écriture du software et du hardware est désactivée : – Software → WRITE LOCKING (V3H0), désactivé = 2457, activé = 0
 - Hardware → HW WRITE PROTEC (V3H1), désactivé = 0, activé = 1

Désactiver la protection en écriture si nécessaire : \rightarrow page 64

- 7. Ouvrir le Transducer Block spécifique (PROSONIC 93 PBUS)
- 8. Libérer le niveau de programmation :
 - Entrer le code de libération dans le paramètre "ENTREE CODE (V2H0)" (réglage usine = 93).
 - Dans le paramètre "ACCES ETAT FONCT (V2H2)" on doit avoir l'affichage "UTILI-SATEUR".
- 9. Démarrer l'étalonnage du zéro :
 - Dans la fonction "AJUSTEMENT ZERO (V5H0)" sélectionner le réglage "EXECU-TER".
 - Démarrer l'étalonnage en envoyant ce réglage à l'appareil de terrain. Si la vitesse d'écoulement du produit dépasse 0,1 m/s, on a dans la Version Info / Fonction "CONDI.SYS.ACTU. (V0H0)" le message erreur "Erreur d'étalonnage du zéro".
- 10. Fermer le logiciel de configuration

6.5 Mémoire de données (DAT, F-Chip)

T-DAT (DAT transmetteur)

Le T-DAT est une mémoire de données interchangeable dans laquelle sont stockés tous les paramètres et réglages du transmetteur.

La sauvegarde de données de configuration spécifiques de l'EEPROM dans le T-DAT et inversement doit être réalisée par l'utilisateur . Des indications détaillées figurent dans le manuel "Description des fonctions" (Fonction "GESTION T-DAT", N° 1009).

F-Chip (chip de fonction)

Le F-Chip est un module piloté par microprocesseur, qui comprend en outre des logiciels permettant d'étendre la fonctionnalité et de ce fait aussi les possibilités d'utilisation du transmetteur.

Le F-Chip peut être commandé comme accessoire dans le cas d'un équipement ultérieur (v. page 99) et peut être facilement embroché sur la carte E/S (v. page 114). Après le lancement, le transmetteur a automatiquement accès à ces logiciels.



Attention !

Pour une affectation claire, le F-Chip est marqué avec le numéro de série du transmetteur après embrochage sur la platine E/S, c'est à dire il **ne peut plus** être utilisé ultérieurement pour un autre appareil de mesure.

7 Maintenance

Pour le débitmètre Prosonic Flow 93 des travaux de maintenance particuliers ne sont pas nécessaires en principe.

Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

8

Accessoires

Il existe différents accessoires pour le transmetteur et le capteur qui peuvent être commandés séparément auprès d'Endress+Hauser. Des informations à la commande et indications détaillées quant à la référence de commande correspondantes vous seront fournies par votre agence E+H.

Accessoire	Description	Référence
Transmetteur Boîtier pour montage mural Prosonic Flow 93	Transmetteur pour le remplacement ou le stockage. Les spécifications suivantes peuvent être indiquées par le biais de la référence de commande : – Agréments – Mode de protection/exécution – Entrée de câble – Affichage/Energie auxiliaire/Commande – Logiciel – Sorties/entrées	93XXX – XXXXX *******
Set de montage pour trans- metteur	Set de montage pour boîtier mural. Conçu pour : - Montage mural - Montage sur tube - Montage en armoire électrique Set de montage pour boîtier de terrain alu : Approprié pour montage sur conduite (3/4"3")	DK9WM – A DK9WM – B
Capteur de débit W	– -20+80 °C; IP 68	DK9WF – L
Set de câbles capteur pour Prosonic Flow W	 Câble capteur 5 m, PVC,20+70 °C Câble capteur 10 m, PVC,20+70 °C Câble capteur 15 m, PVC,20+70 °C Câble capteur 30 m, PVC,20+70 °C 	DK9SC – A DK9SC – B DK9SC – C DK9SC – D
Adaptateur flexible pour câble de capteur Prosonic Flow W	 Adaptateur flexible, entrée de câble capteur M20x1,5 incluse Adaptateur flexible, entrée de câble capteur ½" NPT incluse Adaptateur flexible, entrée de câble capteur G½" incluse 	DK9CA – 1 DK9CA – 2 DK9CA – 3
Applicator ™	Software pour la sélection et la configuration de débitmètres. Applicator™ est disponible via Internet et sur CD- ROM pour une installation sur PC. D'autres informations vous seront fournies par votre agence E+H.	DKA80 – *
FieldTool ™	Logiciel de configuration et de service pour l'utili- sation des débitmètres sur site. Liaison via l'inter- face de service E+H : – Mise en service, analyse prédictive – Configuration d'appareils de mesure – Fonctions de service – Visualisation de données de process – Recherche de défauts – Commande de l'appareil de test et de simula- tion "FieldCheck™" D'autres informations vous seront fournies par votre agence E+H.	DXS10 - ****

Accessoire	Description	Référence
FieldCheck ™	Appareil de test et de simulation pour le contrôle de débitmètres sur site. En combinaison avec le logiciel "FieldTool™" il est possible d'enregistrer des données de test dans une banque de données, de les imprimer et de les utiliser pour les besoins d'une certification par les instances compétentes. D'autres informations vous seront fournies par votre agence E+H.	DXC10 – **

9 Suppression de défauts

9.1 Conseils pour la recherche de défauts

Commencer la recherche de défauts toujours à l'aide de la liste de contrôle ci-après si des défauts se présentent après la mise en route ou pendant la mesure. Par le biais des différentes interrogations vous accédez à la cause du défaut et aux différentes mesures de suppression.

Attention !

Il est possible qu'un débitmètre ne puisse être remis en état qu'au moyen d'une réparation. Tenir absolument compte des mesures expliquées à la page 8 avant de renvoyer un appareil à Endress+Hauser. Joindre à l'appareil dans tous le cas un formulaire de "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment rempli, Une copie se trouve à la fin du présent manuel !

Vérifier l'affichage	
Aucun affichage et pas de signaux de sortie disponi- bles.	 Vérifier la tension d'alimentation → Bornes 1, 2 (page 35) Vérifier le fusible d'appareil → page 118 85260 V AC: 0,8 A à fusion lente/ 250 V 2055 V AC / 1662 V DC : 2 A à fusion lente/ 250 V; Electronique de mesure défectueuse → Commander la pièce de rechange → page 114
Aucun affichage, mais signaux de sortie disponi- bles.	 Vérifier que le câble nappe du module d'affichage est correctement embroché sur la platine ampli → page 116 Module d'affichage défectueux → Commander la pièce de rechange → page 114 Electronique de mesure défectueuse → Commander la pièce de rechange → page 114
Les textes sont affichés dans une langue étrangère, incompréhensible.	Couper l'alimentation. Puis mettre à nouveau l'appareil sous tension en activant simultanément les touches +/ Le texte d'affichage apparaît maintenant en anglais, et le contraste est maximal.



Messages erreurs dans l'affichage

Les erreurs apparues en cours de mise en service ou de fonctionnement sont immédiatement affichées. Les messages erreurs sont signalés par deux symboles différents, avec la signification suivante :

- Type d'erreur: **S** = erreur système, P = erreur process
- Type de message erreur : $\frac{1}{2}$ = message d'erreur, ! = message d'avertissement
- GAMME VIT. SON = désignation de l'erreur (par ex. vitesse du son en dehors de la gamme de mesure)
- 03:00:05 = durée de l'erreur apparue (en heures, minutes, secondes)
- #491 = numéro de l'erreur

Attention !

- Tenir compte des explications à la page 47 et suivantes
- Les simulations ainsi que la suppression de la mesure sont interprétées par le système de mesure comme des erreurs système, mais affichées uniquement comme messages d'avertissement.

Numéro d'erreur : N°. 001 – 399 N° 501 – 699	Erreur système (défaut d'appareil) → page 103 et suivantes
Numéro d'erreur : N° 400 – 499 N° 700 – 799	Erreur process (défaut d'application) \rightarrow page 103 et suivantes

Liaison défectueuse au système d'exploitation						
Aucune liaison ne peut être é Vérifier les points suivants :	tablie entre le système d'exploitation et l'appareil de mesure.					
Tension d'alimentation transmetteur	Vérifier la tension d'alimentation \rightarrow Bornes 1/2, (page 35)					
Fusible d'appareil	Vérifier le fusible d'appareil → page 118 85260 V AC: 0,8 A à fusion lente/ 250 V 2055 V AC / 1662 V DC : 2 A à fusion lente/ 250 V					
Raccordement bus de ter- rain	PROFIBUS-DP : Vérifier le câble de données : borne 26 = B, borne 27 = A (page 35)					
	PROFIBUS-PA : Vérifier le câble de données : borne 26 = PA+, borne 27 = PA- (page 35)					
Connecteur d'appareil bus de terrain (seulement pour PROFIBUS-PA, option)	 Vérifier l'occupation du connecteur/le câblage → page 36 Vérifier le connecteur d'appareil/la prise du câble bus de terrain. L'écrou-chapeau est-il correctement serré ? 					
Tension bus de terrain (seu- lement pour PROFIBUS-PA)	Vérifier si aux bornes 26/27 on mesure une tension bus min. de 9 V DC. Gamme admissible : 932 V DC					
Structure de réseau	Vérifier la longueur de bus admissible et le nombre de dérivations PROFIBUS-DP \rightarrow page 27 et suivantes PROFIBUS-PA \rightarrow page 30 et suivantes					
Courant de base	A-t-on un courant de base min de 11 mA?					
Adresse bus	Vérifier l'adresse bus : exclure toute double occupation					
Résistances de terminaison	Le réseau PROFIBUS est-il correctement terminé ? En principe chaque segment de bus doit être muni aux deux extrémités (début et fin) d'une résistance de terminaison de bus. Dans le cas con- traire, la communication risque d'être perturbée.					
Consommation courant Courant d'alimentation admissible (seulement pour PROFIBUS-PA)	Vérifier la consommation du segment de bus : La consommation du segment de bus concerné (= somme des courants de base de tous les participants de bus) ne doit pas dépasser le courant d'alimentation admissible pour l'alimentation de bus.					

Messages erreurs systèmes ou process

Les erreurs système ou process qui surviennent au cours de la mise en service ou du fonctionnement peuvent également être affichées par le biais du logiciel d'exploitation Commuwin II lors de l'exploitation de l'appareil \rightarrow page 103 et suivantes

▼

▼

Autres types d'erreurs (sans message) Il existe d'autres types d'erreurs. Diagnostic et mesures de suppression → page 113

9.2 Messages erreurs système et process

Généralités

Aux erreurs système et process apparues sont attribués par l'appareil de mesure deux types de messages erreur, ce qui permet de les distinguer :

Type "Message alarme" :

- La mesure est immédiatement interrompue ou stoppée à l'apparition de ce message !
- Représentation sur PROFIBUS → Les messages d'alarme sont transmis par un état "BAD" de la grandeur de process correspondante à des blocs de fonctions en aval ou des systèmes d'exploitation en amont.
- Les messages alarme peuvent être affichés dans le système d'automatisation via le message diagnostic spécifique au fabricant.
- Affichage local \rightarrow II apparaît un symbole de l'éclair clignotant \rightarrow (\ddagger)

Type "Message avertissement" :

- La mesure continue normalement malgré ce message !
- Représentation sur PROFIBUS * Les messages d'avertissement sont transmis par un état "UNCERTAIN" de la grandeur de process correspondante à des blocs de fonctions en aval ou des systèmes d'exploitation en amont.
- Les messages alarme peuvent être affichés dans le système d'automatisation via le message diagnostic spécifique au fabricant.
- Affichage local \rightarrow II apparaît un point d'exclamation clignotant \rightarrow (!)

Les erreurs système importantes comme par ex. les défauts de modules d'électronique, sont toujours classées par l'appareil de mesure et affichées comme "message défaut". Les simulations comme la suppression de la mesure sont reconnues par le système de mesure comme "message d'avertissement".

Messages d'erreur dans le logiciel de configuration (maître cl. 2) \rightarrow voir tableau La reconnaissance et la signalisation d'erreurs système/process se fait pour le Prosonic Flow 93 dans le bloc Transducer et le bloc Analog Input. Le tableau suivant comprend une liste des messages d'état des blocs Analog Input (PROFIBUS-Profile 3.0) ainsi qu'une description des messages d'état possibles dans l'affichage (valeur Q = valeur qualité).

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
ROM / RAM failure	S ERR. CRITIQUE \$ # 001	1	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	Origine du défaut : Erreur système. Erreur ROM-/RAM. Erreur lors de l'accès à la mémoire programme (ROM) ou à la mémoire de travail (RAM) du processeur. Suppression : Remplacer la platine de l'ampli. Pièces de rechange → page 114
Amplifier EEPROM failure	S AMP HW-EEPROM	11	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	Origine du défaut : erreur système Ampli avec EEPROM défectueuse Suppression : Remplacer la platine de l'ampli. Piè- ces de rechange → page 114

Messages erreur dans l'affichage local \rightarrow voir tableau

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Amplifier EEPROM data inconsistent	S AMP SW-EEPROM	12	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système. Erreur lors de l'accès aux données de l'EEPROM de l'ampli Suppression : Effectuer un "départ à chaud" (= démarrage du système de mesure sans interruption du réseau). PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Version Info (V0H2) Affichage local : → SUPERVISION * SYSTEME * FONCTIONNEMENT * RAZ SYS- TEME (*REINITAL. SYST.)
T-DAT failure	S TRANSM. HW-DAT	41	device failure	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système 1. T-DAT est défectueux 2. Le T-DAT n'est pas embroché sur la platine ampli (manque). Suppression : 1. Remplacer T-DAT. Pièces de rechange → page 114. Vérifier avec le n° de la pièce de rechange, que le DAT de remplacement est compatible avec l'électronique de mesure en place. 2. Embrocher T-DAT sur la platine ampli → page 116,
T-DAT data inconsistent	S TRANSM. SW-DAT # 042	42	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système. Erreur lors de l'accès aux valeurs d'étalonnage mémorisées dans le T-DAT. Suppression : Vérifier que le T-DAT est correctement embroché sur la platine de l'ampli → page 116 Remplacer le T-DAT si défectueux. Pièces de rechange → page 114 Vérifier à l'aide du numéro de la pièce de rechange, que le DAT de remplacement est compatible avec l'électronique de mesure en place. Remplacer le cas échéant les platines de l'électronique de mesure. Pièces de rechange → page 114

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Compatibility Amp I/O Mod.	S COMPATIBIL. A/C	51	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : La platine E/S et la platine de l'ampli ne sont pas compatibles. Suppression : N'utiliser que des modules ou plati- nes compatibles ! Vérifier la compatibilité des modu- les employés. Contrôle à l'aide : du numéro de la pièce de rechange du code de révision du matériel
F-CHIP failure	S HW F-CHIP 9 # 061	61	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : F-Chip transmetteur 1. F-Chip est défectueux. 2. F-Chip n'est pas embroché sur la carte E/S ou manque. Suppression : 1. Remplacer F-Chip. Accessoires → page 114. 2. Embrocher F-Chip sur la carte E/S → page 116,
Interuption between sensor and transmitter CH1	S CAPT. AVAL CH1 9 #082	82	sensor failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x13 constant	 Origine du défaut : Erreur système. Liaison entre capteur voie 1/2 et transmetteur interrompue Suppression : Vérifier le câble de liaison entre le capteur et le transmetteur Vérifier que le connecteur de capteur est enfoncé jusqu'en butée. Le capteur est peut être défectueux. Mauvais capteur raccordé Modifier la détermination du type de capteur : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Données capteur (V3H1) Affichage local : FONCT. DE BASE → DONNEES CAPT. → PARAM. CAPTEUR → TYPE CAPTEUR

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Interuption between sensor and transmitter CH2	S CAPT. AVAL CH2 9 # 083	83	sensor failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x13 constant	 Origine du défaut : Erreur système. Liaison entre capteur voie 1/2 et transmetteur interrompue Suppression : Vérifier le câble de liaison entre le capteur et le transmetteur Vérifier que le connecteur de capteur est enfoncé jusqu'en butée. Le capteur est peut être défectueux. Mauvais capteur raccordé Modifier la détermination du type de capteur : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Données capteur (V3H1) Affichage local : FONCT. DE BASE → DONNEES CAPT. → PARAM. CAPTEUR → TYPE CAPTEUR
Interuption between sensor and transmitter CH1	S CAPT. AMONT CH1 9 #085	85	sensor failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x13 constant	 Origine du défaut : Erreur système. Liaison entre capteur et transmetteur interrompue Suppression : Vérifier le câble de liaison entre le capteur et le transmetteur Vérifier que le connecteur de capteur est enfoncé jusqu'en butée. Le capteur est peut être défectueux. Mauvais capteur raccordé Modifier la détermination du type de capteur : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Données capteur (V3H1) Affichage local : FONCT. DE BASE → DONNEES CAPT. → PARAM. CAPTEUR → TYPE CAPTEUR

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Interuption between sensor and transmitter CH2	S CAPT. AMONT CH2 # 086	86	sensor failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x13 constant	 Origine du défaut : Erreur système. Liaison entre capteur voie 1/2 et transmetteur interrompue Suppression : Vérifier le câble de liaison entre le capteur et le transmetteur Vérifier que le connecteur de capteur est enfoncé jusqu'en butée. Le capteur est peut être défectueux. Mauvais capteur raccordé Modifier la détermination du type de capteur : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Données capteur (V3H1) Affichage local : FONCT. DE BASE → DONNEES CAPT. → PARAM. CAPTEUR → TYPE CAPTEUR
TOT could not be restarted	S VERIF. TOTAL.	111	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système. Erreur du total de contrôle (checksum) sur le totalisa- teur Suppression : Relancer l'appareil de mesure Remplacer la platine de l'ampli le cas échéant. Pièces de rechange → page 114
SW. Compatibility AMP-I/O Modul	S COMPATIBIL. A/C	121	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	Origine du défaut : Erreur système. La carte E/S et la platine ampli ne sont compatibles que de façon restreinte (c'est à dire fonctionnalités restreintes) en raison de versions de logiciel différentes. Suppression : Remplacer le composant avec la version soft inférieure. Pièces de rechange → page 114

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Save to T-DAT failed	S CHARGER T-DAT 4 # 205	205	device failure (défaut d'appareil)	BAD 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système. Sauvegarde des données sur le T-DAT a échoué ou erreur lors de l'accès aux valeurs mémorisées sur le T-DAT[™]. Suppression : 1. Vérifier que le T-DAT est correctement embroché sur la platine de l'ampli → page 116 2. Remplacer le T-DAT si défectueux. Pièces de rechange → page 114 Vérifier à l'aide du numéro de la pièce de rechange, que le DAT de remplacement est compatible avec l'électronique de mesure en place. 3. Remplacer le cas échéant les platines de l'électronique de mesure. Pièces de rechange → page 114
Restore from T-DAT failed	S MEMORISER T-DAT	206	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur système. Sauvegarde des données sur le T-DAT a échoué ou erreur lors de l'accès aux valeurs mémorisées sur le T-DAT™. Suppression : Vérifier que le T-DAT est correctement embroché sur la platine de l'ampli → page 116 Remplacer le T-DAT si défectueux. Pièces de rechange → page 114 Vérifier à l'aide du numéro de la pièce de rechange, que le DAT de remplacement est compatible avec l'électronique de mesure en place. Remplacer le cas échéant les platines de l'électronique de mesure. Pièces de rechange → page 114
Communication failure	S KOMMUNIKAT. E/A \$ # 261	261	no communication (pas de communica- tion)	BAD (mau- vais) 0x18 no limits	Origine du défaut : Erreur système. Erreur de communi- cation. Pas de réception de don- nées entre l'ampli et la platine E/S ou transmission de données interne défectueuse. Suppression : Vérifier que les platines d'électroni- que sont correctement embrochées sur le support → page 116,
Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
---	--------------------------------	-------	---	---	---
Attenuation of accous- tic measurement sec- tion to high	S SIGN. FAIBL. CH1 5/ # 392	392	device failure (défaut d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F	<i>Origine du défaut :</i> Erreur système. Amortissement de la section de mesure acoustique
	S SIGN. FAIBL. CH2 9 # 393	2 393	constant	 trop grand Suppression : Vérifier si la pâte de couplage doit être renouvelée. Le produit possède probablement un trop grand amortissement. Le tube possède probablement un trop grand amortissement. Vérifier la distance des capteurs (dimensions). Réduire, si possible, le nombre de traverses. 	
Pipe data ? CH1	P DONNEES COND. CH1 9 # 469	469	device failure (erreur d'appareil)	BAD (mau- vais) 0x0F	<i>Origine du défaut :</i> Le diamètre intérieur est négatif.
Pipe data ? CH 2	P DONNEES COND. CH2 9 # 470	470		constant	Suppression : Vérifier dans le groupe de fonctions "DONNEES COND." les valeurs des fonctions "DIAM. EXTERIEUR" et "EP. PAROI" ou "EP. REVET.".
Sound velocity in CH1 outside the range	P GAMME SON CH1 \$ # 492	492	non specific (état instable)	BAD (mau- vais) 0x03	<i>Origine du défaut :</i> Erreur process. La vitesse du son voie 1 ou voie 2 est en dehors de la
Sound velocity in CH2 outside the range	P GAMME SON CH2 # 493	493		constant	 voie 1 ou voie 2 est en denois de la gamme de recherche du transmetteur. Suppression : Vérifier les dimensions d'implantation. Vérifier, si possible, la vitesse du son du liquide ou consulter les documentations spécialisées Si la vitesse de son actuelle est en dehors de la plage de recherche définie, les paramètres correspondants doivent être modifiés dans le groupe de fonctions DONNEES FLUIDE. Des explications détaillées figurent dans le manuel "Description des fonctions Prosonic Flow 93" (BA 077D) dans la fonction VIT. SON LIQ. (6542) (affichage local) ou sous Commuwin II → Matrice → Paramètre VIT. SON LIQ. (V9H2)

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Interference CH 1	P INTERFER. CH1 ! # 495	495	non specific (état incertain)	UNCERTAIN (incertain) 0x43 constant	Origine du défaut : L'onde transmise dans le tube peut se superposer au signal utile. En présence de ce message erreur
	! # 495	490			 nous recommandons de modifier la configuration du capteur. Attention ! Si l'appareil de mesure affiche un débit nul ou faible, il faut absolument modifier la configuration du capteur. Suppression : Changer dans la fonction CON-FIG. CAPTEUR le nombre de traverses de 2 ou 4 à 1 ou 3 et modifier le montage des capteurs en conséquence.
Positive zero return active CH1	S POS. 0-RET. CH1 ! # 602	602	sensor conversion not accurate (valeur mesurée du capteur est imprécise)	UNCERTAIN (incertain) 0x53 constant	 Origine du défaut : Erreur système Blocage mesure voie 1 est actif Suppression : Désactiver le blocage de la mesure PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique au fabricant Matrice d'appareil CH1 →(V8H3) Affichage local : FONCTIONS DE BASE → PARAM. SYSTEME → CONFIGURATION → BLOCAGE MESURE (→ OFF)
Positive zero return active CH2	S POS. 0-RET. CH2 ! # 603	603	sensor conversion not accurate (valeur mesurée du capteur est imprécise)	UNCERTAIN (incertain) 0x53 constant	 Origine du défaut : Erreur système Blocage mesure voie 2 est actif Suppression : Désactiver le blocage de la mesure PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique au fabricant Matrice d'appareil CH2 →(V8H3) Affichage local : FONCTIONS DE BASE → PARAM. SYSTEME → CONFIGURATION → BLOCAGE MESURE (→ OFF)

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Positive zero return active CH1&2	S POS. 0-RT. CH1&2 ! # 604	604	sensor conversion not accurate (valeur mesurée du capteur est imprécise)	UNCERTAIN (incertain) 0x53 constant	Origine du défaut : Erreur système Blocage mesure voies 1+2 actif Suppression : Désactiver le blocage de la mesure • PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique au fabricant Matrice d'appareil CH1+CH2 \rightarrow (V8H3) • Affichage local : FONCTIONS DE BASE \rightarrow PARAM. SYSTEME \rightarrow CONFIGURATION \rightarrow BLOCAGE MESURE (\rightarrow OFF)
Simulation failsafe active	S SIM. MODE DEFAUT ! # 691	691	substitute set (valeur de remplace- ment de l'état Failsafe)	UNCERTAIN (incertain) 0x480x4B low/high constant	Origine du défaut : Erreur système Simulation du mode défaut est active Suppression : Désactiver la simulation • PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant \rightarrow Version Info (V4H2) • Affichage local : SUPERVISION \rightarrow SYSTEME \rightarrow FONCTIONNEMENT \rightarrow SIM. MODE DEFAUT (\rightarrow OFF)
Simulation of measuring CH1 active	S SIM. MESURE CH1 ! # 694	694	simulated value (valeur entrée manuel- lement)	UNCERTAIN (incertain) 0x600x63 low/high constant	Origine du défaut : Erreur système Simulation du débit volumique voie 1 active Suppression : Désactiver la simulation • PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Version Info (V4H0) • Affichage local : SUPERVISION → SYSTEME → FONCTIONNEMENT → SIM. GRAND. MESURE (→ OFF)
Simulation of measuring CH2 active	S SIM. MESURE CH2 ! # 695	695	simulated value (valeur entrée manuel- lement)	UNCERTAIN (incertain) 0x600x63 low/high constant	 Origine du défaut : Erreur système Simulation du débit volumique voie 2 active Suppression : Désactiver la simulation PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Info service (V5H0) Affichage local : SUPERVISION → SYSTEME → FONCTIONNEMENT → SIM. GRAND. MESURE (→ OFF)

Message erreur Message diagnostic (système d'exploita- tion)	Message d'état (affichage)	N°	Etat sortie bloc Ana- log Input / bloc Totali- sateur	Valeur mesurée Q/ Sous-état/ Seuil alarme	Origine du défaut/Suppression
Zeropoint adjustment is not possible	P DEF. AJU. 0 CH1 1 # 743	743	non specific (état instable)	UNCERTAIN (incertain) 0x40 no limits	 Origine du défaut : L'étalonnage du zéro voie 1 est impossible ou a été interrompu. Suppression : Veuillez-vous assurer que l'étalon- nage du zéro a bien lieu avec un "débit nul" (v = 0 m/s) → page 92.
Zeropoint adjustment is not possible	P DEF. AJU. 0 CH2 7 # 744	744	non specific (état instable)	UNCERTAIN (incertain) 0x40 no limits	Origine du défaut : L'étalonnage du zéro voie 2 est impossible ou a été interrompu. Suppression : Veuillez-vous assurer que l'étalon- nage du zéro a bien lieu avec un "débit nul" (v = 0 m/s) → page 92.
No communication to amplifier			device failure (défaut d'appareil)	BAD (mauvais) 0x0F constant	 Origine du défaut : Erreur de communication. Pas de communication avec l'ampli. Suppression : Couper et rétablir l'alimentation. Vérifier que les platines d'électronique sont correctement embrochées sur le support → page 116,

9.3 Erreur process sans message

Type d'erreur	Mesures de suppression				
Remarque : Pour la suppression des défau tres. Les paramètres mention	Remarque : Pour la suppression des défauts il convient de modifier ou d'adapter des réglages dans certains paramè- tres. Les paramètres mentionnés dans la suite sont détaillés dans le manuel "Description des fonctions".				
Affichage de valeurs de débit négatives, bien que le produit dans la conduite s'écoule en sens positif.	 Vérifier le câblage du câble capteur → page 32 Inverser évent. les connexions des bornes "up" et "down". Modifier le signe de la grandeur de mesure de débit : PROFIBUS : Transducer Block spécifique au fabricant → Matrice CH1/CH2 (V8H1) Affichage local : HOME → FONCT. DE BASE → PARAM. SYSTEME → REGLAGES → SENS INSTAL. CAPT. 				
Affichage de la mesure ins- table malgré un débit con- tinu.	 Vérifier si le produit contient des bulles de gaz. Augmenter les valeurs suivantes : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant → Matrice CH1/CH2 → AMORT.DEBIT (V8H2), bloc de fonctions Analog Input → T.EFFECT.MONT.B (V1H8) Affichage local : HOME →FONCT. DE BASE → PARAM. SYSTEME → REGLAGES → ALORT. DEBIT Augmenter la valeur pour l'amortissement de l'affichage : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique au fabricant → Fonctions d'affichage → AMORTISS.AFFICH. (V3H1) Affichage local : HOME → INTERFACE UTILI. → CONTROLE → CONFIG. DE BASE → AMORTISS.AFFICH. 				
Un débit faible est-il affiché malgré un produit au repos et un tube de mesure rempli ?	 Vérifier si le produit contient des bulles de gaz. Entrer une valeur pour le débit de fuite ou augmenter cette valeur : PROFIBUS (Commuwin II) : Transducer Block spécifique fabricant Matrice CH1/CH2 → VAL. ON DEBI. FUIT. (V3H1) Affichage local : FONCT. DE BASE → PARAM. PROCESS → CON- FIGURATION → VAL. ON DEBI. FUIT. 				
Le défaut ne peut être sup- primé ou l'on est en pré- sence d'un autre type d'erreur. Dans de tels cas veuillez- vous adresser à votre agence E+H.	 Les solutions suivantes sont possibles : Contacter un technicien du SAV E+H Si tel est votre choix, il faudra nous fournir les indications suivantes : Brève description du défaut Indications plaque signalétique (page 9 et suivantes): Indications de la plaque signalétique : référence de commande et numéro de série Retour d'appareils à E+H Tenir absolument compte des mesures décrites à la page 8 avant de renvoyer un appareil en réparation ou pour étalonnage à Endress+Hauser. Joindre au débitmètre dans tous les cas une "déclaration de décontamination" dûment remplie. Une copie du formulaire se trouve à la fin du présent manuel. Remplacement de l'électronique du transmetteur. Composants de l'électronique de mesure défectueux → Commander la pièce de rechange →page 114 				

9.4 Pièces de rechange

Au chap. 9.1 vous trouverez un guide détaillé de recherche de défauts. De plus, l'appareil de mesure délivre en permanence un auto-diagnostic et l'affichage des erreurs apparues.

Il est possible que la suppression des défauts nécessite le remplacement de pièces défectueuses par des pièces de rechange contrôlées. La figure suivante donne une vue d'ensemble des pièces de rechange livrables.



Remarque !

Les pièces de rechange peuvent être commandées directement auprès de votre agence E+H, après indication du numéro de série gravé sur la plaque signalétique du transmetteur (v. page 9).

Les pièces de rechange sont livrées en kit et comprennent les éléments suivants :

- Pièce de rechange
- Pièce supplémentaire, petit matériel (vis etc)
- Instruction de montage
- Emballage



fig. 39: Pièces de rechange pour transmetteur Prosonic Flow 93 (boîtier mural)

- 1 Platine alimentation (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)
- 2 Platine d'ampli
- 3 Platine E/S (type PROFIBUS-DP/-PA)
- 4 T-DAT (mémoire de données transmetteur)
- 5 F-Chip (chip de fonction pour logiciel optionnel)
- 6 Module d'affichage
- 7 Connecteur d'appareil bus de terrain comprenant un capot de protection, un connecteur, un adaptateur PE 13,5/M20,5 (seulement pour PROFIBUS-PA, Réf. 50098037)

9.5 Montage/démontage de platines d'électronique

- Risque d'électrocution ! Pièces accessibles, sous tension. Veuillez-vous assurer que l'alimentation est débranchée avant d'enlever le couvercle du compartiment de l'électronique.
- Risque d'endommagement de composants électroniques (protection ESD) ! Le chargement statique peut endommager des composants électroniques ou compromettre leur bon fonctionnement. Utiliser de ce fait un poste de travail ayant une surface mise à la terre.
- Si, dans les étapes de travail suivantes, il n'est pas possible de garantir que la résistance diélectrique de l'appareil reste conservée, il convient de procéder à un contrôle approprié conformément aux indications du fabricant.

Procédure (fig. 40) :

- 1. Dévisser les vis et ouvrir le couvercle du boîtier (1).
- 2. Dévisser les vis du module d'électronique (2). Pousser d'abord le module d'électronique vers le haut puis le tirer au maximum du boîtier pour montage mural.
- Retirer ensuite les connecteurs de câble suivants de la platine d'ampli (7) :
 Connecteur du câble de capteur (7.1)
 - Connecteur du câble nappe (3) du module d'affichage
- 4. Desserrer les vis du couvercle du compartiment de l'électronique (4) et enlever le couvercle.
- Démontage de platines (6, 7, 8,) : Démontage de platines : Introduire une pointe fine dans l'ouverture (5) prévue à cette fin et extraire la platine de son support.
- 6. Le montage se fait dans l'ordre inverse.



N'utiliser que des pièces d'origine d'Endress+Hauser



fig. 40: Boîtier pour montage mural : Montage/démontage des platines d'électronique

- 1 Couvercle du boîtier
- 2 Module électronique
- 3 Câble nappe (module d'affichage)
- 4 Vis couvercle du compartiment de l'électronique
- 5 Ouverture de secours pour le montage/démontage de platines
- 6 Platine d'alimentation
- 7 Platine d'ampli
- 7.1 Câble signal capteur
- 7.2 T-DAT (mémoire de données transmetteur)
- 8 Platine E/S (type PROFIBUS-DP/-PA)
- 8.1 F-Chip (chip de fonction pour logiciel optionnel)

9.6 Montage/démontage des capteurs de débit W "Insertion"

La partie active du capteur de débit W peut être remplacée sans interruption du process.

- 1. Dévisser le connecteur du capteur (1) du col du capteur (2) et le retirer.
- 2. Dévisser le col du capteur (2) du support du capteur (5). Noter qu'il faut compter avec une certaine résistance lors de cette procédure.

Remarque !

Lors de ces travaux de démontage et du montage ultérieur, le support de capteur (5) doit être fixé avec un tournevis (clé 36) ! Le support de capteur (5) et le manchon du capteur (6) sont reliés à l'aide d'un filet à gauche pour des raisons de sécurité.

- 3. Retirer le col du capteur.
- 4. Retirer l'élément sensible (4) hors du support (5) et remplacer par un nouveau.
- 5. Contrôler si le joint torique (3) est intact, le cas échéant remplacer par un nouveau.
- 6. Montage dans l'ordre inverse.



Danger !

Risque d'accident ! En cours de fonctionnement, ne **pas** visser le support de capteur (5) hors du manchon (6) du tube de mesure Prosonic Flow C sous peine d'avoir une fuite de produit !



fig. 41: Capteur de débit W : Platines d'électronique montage/démontage

- 1 Connecteur de capteur
- 2 Gorge de capteur
- 3 Joint torique
- 4 Elément sensible
- 5 Support de capteur
- 6 Manchon capteur tube de mesure Prosonic Flow C

$\hat{}$

9.7 Remplacement du fusible



Risque d'électrocution ! Pièces accessibles, sous tension. Veuillez-vous assurer que l'alimentation est coupée avant de déposer le couvercle du compartiment de l'électronique.

Le fusible se trouve sur la platine alimentation (fig. 42). Remplacer le fusible comme suit :

- 1. Couper l'alimentation.
- 2. Démonter la platine d'alimentation \rightarrow page 115
- 3. Enlever le capuchon (1) et remplacer le fusible (2). Utiliser exclusivement les types de fusible suivants :
 - Alimentation 20...55 V AC / 16...62 V DC \rightarrow 2,0 A à fusion lente/ 250 V; 5,2 x 20 mm
 - Alimentation 85...260 V AC \rightarrow 0,8 A à fusion lente/ 250 V; 5,2 x 20 mm
 - Appareils $Ex \rightarrow voir$ documentation Ex correspondante
- 4. Le montage se fait dans l'ordre inverse.

```
Attention !
```

N'utiliser que des pièces d'origine d'Endress+Hauser



fig. 42: Remplacement du fusible sur la platine alimentation

1 Capuchon de protection

2 Fusible d'appareil

9.8 Historique des logiciels

Version logiciel / date	Révision	Modifications documentation
Ampli		
V 1.05.00 / 12.2002	Logiciel d'origine. Utilisable via : - FieldTool™ via interface de service FXA 193 (à parti de version FieldTool 1.03.05)	
Platine E/S, module d	e communication (entrées/sorties)	
V 2.02.00 / 12.2002	 Logiciel d'origine Profibus verson profil 3.0 Blocs de fonctions 8 blocs Analog Input 3 totalisateurs Grandeur de mesure : Débit volumique moyen Vitesse du son moyenne Vitesse du son moyenne Utilisable via : Commuwin II (à partir de version 2.07- 4 up-date E) 	_

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques techniques en bref

10.1.1 Domaine d'application

• Mesure du débit de liquides en conduites fermées.

• Applications dans la mesure et la régulation, pour le contrôle de process.

10.1.2 Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure	Prosonic Flow fonctionne d'après le principe de la différence de temps de transit.			
Ensemble de mesure	L'ensemble de mesure comprend le transmetteur et les capteurs.			
	<i>Transmetteur :</i> • Prosonic Flow 93			
	 Tube de mesure Prosonic Flow C avec capteurs Prosonic Flow W : Prosonic Flow C (pour applications sur l'eau et les eaux usées) pour diamètres nominaux DN 3002000 			
	10.1.3 Grandeurs d'entrée			
Grandeur de mesure	Vitesse d'écoulement (différence du temps de transit proportionnelle à la vitesse d'écoulement)			
Gamme de mesure	v = 010 m/s (typ.) avec la précision de mesure spécifiée pour Prosonic Flow C			
Dynamique de mesure	Supérieure à 150 : 1			
	10.1.4 Grandeurs de sortie PROFIBUS			
Signal de sortie	Interface PROFIBUS-PA PROFIBUS-DP/-PA selon EN 50170 Volume 2, CEI 61158-2 (MBP), Profil Version 3.0, séparation galvanique			
Signal de panne	Interface PROFIBUS-DP/-PA : Messages état et alarme selon PROFIBUS-PA Profil Version 3.0			
Consommation courant	11 mA			
Tension d'alimentation admissible	932 V, sans sécurité intrinsèque			
FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA			
Vitesse de transmission des données	PROFIBUS-PA : Vitesse de transmission supportée = 31,25 kBaud PROFIBUS-DP : Vitesse de transmission supportée = 9,6 kBaud12 MBaud			
Codage du signal	PROFIBUS-PA : Manchester II PROFIBUS-DP : Code NRZ			

Raccordement électrique	v. page 25 et suivantes.
Compensation de poten- tiel	 Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire. Pour les appareils en zone Ex, respecter les consignes figurant dans les documenta- tions Ex spécifiques.
Entrées de câble	Câble d'alimentation et de signal (entrée/sortie): • Entrée de câble M20 x 1,5 ou • Entrée pour câble de Ø 612 mm • Adapteur de filetage 1/2" NPT • Adaptateur de filetage G 1/2"
	Câble de liaison capteur (v. fig. 19 à la page 32): Une entrée de câble spéciale permet d'amener simultanément les deux câbles capteur (par voie) dans le compartiment de raccordement. • Entrée de câble M20 x 1,5 pour 2 x Ø 4 mm • Adapteur de filetage 1/2" NPT • Adaptateur de filetage G 1/2"
Spécifications de câble	Câble de capteur \rightarrow page 33 PROFIBUS-DP \rightarrow page 27 PROFIBUS-PA \rightarrow page 30
Tension d'alimentation	Transmetteur : • 85260 V AC, 4565 Hz • 2055 V AC, 4565 Hz • 1662 V DC
	Capteurs de mesure : alimentés par le transmetteur
Consommation	AC: <18 VA (capteurs inclus) DC: <10 W (capteurs inclus)
	Courant de marche : • max. 13,5 A (< 50 ms) pour 24 V DC • max. 3 A (< 5 ms) à 260 V AC
Coupure de l'alimentation	 Pontage de min. 1 période EEPROM sauvegarde les données du système de mesure en cas de coupure de l'alimentation T-DAT™ sauvegarde les valeurs de paramétrage/de réglage du transmetteur. Le cas échéant il est possible de charger les données du T-DAT dans l'EEPROM (fonction de sécurité manuelle).

10.1.5 Energie auxiliaire

Conditions de référence	 Température du produit : +28 °C ± 2 K Température ambiante : +22 °C ± 2 K Temps de chauffage : 30 minutes 				
	Montage : • Section droite d'entrée >10 x DN • Section droite de sortie >5 x DN • Le capteur et le transmetteur sont mis à la terre.				
Ecart de mesure max.	x. Pour des vitesses d'écoulement > 0,3 m/s et un nombre de Reynolds > 100 précision du système est de :				
	Standard : Le système est livré avec un certificat d'étalonnage. Ce certificat garantit u de 1,5% de m. dans une gamme de vitesse d'écoulement de 0,310 m/s	une précision 3.			
	Option : Le système est fourni en option avec un certificat d'étalonnage. Ceci gar précision de 0,5% de m. + 0,02 F.E. dans une gamme de vitesse d'écoul 0,310 m/s.	antit une ement de			
	%				
	4.0				
	3.5				
	3.0				
	2.5				
	2.0				
	1.5 a				
	1.0				
	0.5	000-××			
		-05-xx-xx-			
	0.0 2 4 6 8 10 12	14			
	m/s	F06-5			
	fig. 43: Erreur de mesure max. (étalonnage dynamique) en % de la valeur mesurée				

10.1.6 Précision de mesure

a = Diamètre de conduite > DN 300

Reproductibilité

max. \pm 0,3 % pour des vitesses d'écoulement > 0,3 m/s

10.1.7 Conditions d'utilisation

Conditions d'implantation

Conditions d'implantation	Implantation quelconque (verticale, horizontale) Restrictions et autres conseils de montage \rightarrow page 14 et suivantes
Longueurs droites d'entrée et de sortie	Exécution → page 16
Longueur des câbles de liaison	Les câbles blindés sont proposés dans les longueurs suivantes : 5 m, 10 m, 15 m et 30 m
	Ne pas poser les câbles à proximité de machines ou contacteurs électriques.
	Conditions environnantes
Température ambiante	 Transmetteur Prosonic Flow 93 : -20+60 °C (en option : -40+60°C)
	Remarque ! Avec des températures ambiantes inférieures à –20 °C, la lisibilité de l'affichage peut être compromise.
	Capteurs de débit Prosonic Flow W :
	 Tube de mesure Prosonic Flow C : 10, ±60 °C
	 Câble de capteur PVC : -20+70 °C
	 Dans le cas de conduites chauffées ou contenant des produits froids il est possible d'isoler entièrement le tube de mesure avec les capteurs montés. Monter l'appareil à un endroit ombragé. Eviter un rayonnement solaire direct, notam- ment dans les zones climatiques chaudes.
Température de stockage	La température de stockage correspond à la température ambiante du transmetteur et des capteurs correspondants, ainsi que du câble associé (v. en haut).
Protection	Transmetteur Prosonic Flow 93 : IP 67 (NEMA 4X)
	Capteurs de débit Prosonic Flow W : IP 68 (NEMA 6P)
Résistance aux chocs et aux vibrations	conformément à CEI 68-2-6
Compatibilité électroma- gnétique (CEM)	EN 61326/A1 (CEI 1326) : "Emissivité conforme aux exigences de la classe A" Compatibilité électromagnétique (exigences CEM)

	Conditions de process
Gamme de température du produit	 Capteurs de débit Prosonic Flow W : -40+80 °C Tube de mesure Prosonic Flow C : -10+60 °C (revêtement époxy)
Gamme de pression du produit (pression nominale)	 Une mesure sans problème nécessite une pression statique du produit plus élevée que la pression de vapeur. Pression nominale maximale pour les capteurs W : PN 16 (PSI 232)
Perte de charge	Il n'y a pas de perte de charge due au montage de Prosonic Flow C.
	L'utilisation d'adaptateurs en amont ou en aval de Prosonic Flow C engendre des pertes de charge. Les valeurs correspondantes figurent sur le nomogramme à la page 17.

10.1.8 Construction

Dimensions

v. page 129 et suivantes.

Poids

Indications de poids Prosonic Flow 93 C en kg Diamètre nominal Tube de mesure y compris capteurs Boîtier mural DIN DIN DIN ANSI AWWA [mm] [inch] PN 6 PN 10 PN 16 Class 150 Class D 77,2 300 12" _ 41,8 59,6 _ 6,0 350 14" 54,7 70,1 111,2 6,0 _ _ 400 16" 66,4 90,3 139,6 6,0 _ _ _ 18" _ _ _ 162,7 _ 6,0 500 20" 145,9 197,8 6,0 96,8 _ _ 287,9 600 24" 120,4 196,6 6,0 _ _ 700 28" 183,6 251,3 _ 229,9 6,0 _ 30" _ _ _ 265,1 6,0 _ 800 32" 245,0 327,0 323,9 6,0 _ _ 900 36" 313,7 456,3 455,6 6,0 _ _ 1000 40" _ 379,0 587,3 _ 552,6 6,0 42" 626,1 6,0 _ _ _ _ _ 1200 48" 434,6 678,6 941,7 894,7 6,0 _ 54" 1280,2 6,0 907,6 1400 _ 569,2 1267,6 _ _ 6,0 _ 60" _ _ _ 1584,5 6,0 _ 1600 818,7 1381,4 2012,0 6,0 _ _ _ 6,0 _ 66" _ _ _ _ 2268,0 1800 72" 993,5 2608,2 2707,0 6,0 1726,7 _ 2000 78" 1508,2 2393,6 3601,3 3073,9 6,0 _ (les indications de poids sont valables pour des paliers de pression standard et sans matériel d'emballage)

Matériaux

Boîtier transmetteur 93 (boîtier pour montage mural) : Fonte d'alu moulée avec revêtement pulvérisé

Désignation normalisée des matériaux (tube de mesure et capteurs de mesure W) :

	DIN 17660	UNS
Tube de mesure Prosonic Flow C	ST 37.2 (acier carbone)	
Câble de capteur standard – connecteur de câble (laiton nickelé) – gaine de câble	2.0401 PVC	C38500 PVC
	DIN 17440	AISI
Boitier capteur W	1.4404	316L
Pièces à souder pour capteurs W	1.4404	316L

Eléments d'affichage	 Affichage cristaux liquides : retroéclairé, quatre lignes de 16 caractères Affichage configurable individuellement pour la représentation de diverses grandeurs de mesure et d'état. 3 totalisateurs
Eléments de commande	 Configuration sur site à l'aide de trois touches optiques (-, +, E) Menus d'utilisation spécifiques ("Quick Setup") pour une mise en route rapide
Commande à distance	Commande via protocole HART
	10.1.10 Certificats et agréments
Agrément Ex	 Le boîtier du transmetteur (boîtier pour montage mural) est conçu pour l'utilisation en Class I Div. 2 (Ex Zone 2 selon FM, CSA). Tenir compte du Control Drawing séparé.
Marquage CE	Le système de mesure remplit les exigences légales des directives CE. Endress+Hauser confirme la réussite des tests par l'appareil par l'apposition de la mar- que CE.
Certification PROFIBUS- PA	 Le débitmètre Prosonic Flow 93 a passé avec succès toutes les procédures de test et a été certifié et enregistré par la PNO (Organisation des utilisateurs de PROFIBUS). L'appareil de mesure remplit de ce fait toutes les exigences des spécifications mentionnées dans la suite : Certifié selon PROFIBUS-PA, Version profil 3.0 Numéro de certifiaction de l'appareil : sur demande L'appareil de mesure peut également être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).
Normes et directives externes	 EN 60529 Protection par le boîtier (code IP) EN 61010 Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire EN 61326/A1 (CEI 1326) "Emissivité conforme aux exigences de la classe A" Compatibilité électromagnétique (exigences CEM) NAMUR NE 21 Compatibilité électromagnétique de composants en technique de process et de laboratoire NAMUR NE 43 Uniformisation du niveau de signal pour l'information de panne provenant de transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique. 10.1.11 Informations à la commande

10.1.9 Niveau de commande et d'affichage

Des indications détaillées quant à la référence de commande vous seront fournies par votre agence E+H.

10.1.12 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour le transmetteur et le capteur, qui peuvent être commandés séparément auprès d'Endress+Hauser v. page 99. Des indications détaillées quant à la référence de commande vous seront fournies par votre agence E+H.

10.1.13 Documentation complémentaire

□ Information série Prosonic Flow 90/93 P (SI 034D)

- □ Information technique Prosonic Flow 93 P (TI 056D)
- □ Information technique Prosonic Flow 90/93 W/U/C (TI 057D)
- Manuel de description des fonctions Prosonic Flow 93 C PROFIBUS-DP/PA (BA 090D)
- Manuels de mise en service Prosonic Flow 93 C Inline FOUNDATION Fieldbus (BA 091D et BA 092D)
- Manuels de mise en service Prosonic Flow 93 (BA 070D et BA 071D)
- Manuels de mise en service Prosonic Flow 93 PROFIBUS-PA (BA 076D et BA 077D)
- Manuels de mise en service Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus (BA 078D et BA 079D)
- Documentation Ex complémentaire (Control-Drawing) pour FM, CSA

Vous pouvez commander la documentation auprès de votre service après-vente E+H ou la télécharger sur Internet sous *http://www.endress.com*.



10.2 Dimensions boîtier mural

fig. 44: Dimensions boîtier mural (montage en armoire et sur tube \rightarrow page 24)



10.3 Dimensions tube de mesure avec capteurs W

fig. 45: Dimensions tube de mesure avec capteurs intégrés

	D	N		Α	В	С	L	К
DIN PN 6 [mm]	DIN PN 10 [mm]	DIN PN 16 [mm]	ANSI/ AWWA [inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
-	300	-	-	520	317,5	165,1	500	445
_	-	300	-	517	313,9	163,2	500	460
_	-	-	12"	517	313,9	163,2	500	482,6
_	350	-	-	548	350	182	550	505
-	-	350	-	546	348	181	550	520
-	-	-	14"	544	346	179,9	550	533,4
-	400	-	-	590	400	208	600	565
-	-	400	-	589	398	207	600	580
-	-	-	16"	587	396	205,9	600	596,9
-	-	-	18"	629	445	231,4	650	635
-	500	-	-	676	500	260	650	670
-	-	500	-	674	498	259	650	715
-	-	-	20"	672	496	257,9	650	699
-	600	-	-	763	602	313	780	780
-	-	600	-	760	598	311	780	840
-	-	-	24"	756	594	308,9	780	813
-	700	-	-	848	701	364,5	910	895
-	-	700	-	842	695	361,4	910	910
-	-	-	28"	846	699	363,5	910	927,1
-	-	-	30"	889	750	390	975	984,25
_	800	-	-	935	803	417,6	1040	1015
-		800	-	930	797	414,4	1040	1025

	D	N		Α	В	С	L	К
DIN PN 6 [mm]	DIN PN 10 [mm]	DIN PN 16 [mm]	ANSI/ AWWA [inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
_	_	_	32"	933	801	416,5	1040	1060,45
-	900	-	-	1019	902	469	1170	1115
_	_	900	_	1012	894	464,9	1170	1125
_	_	-	36"	1016	898	467	1170	1168,4
-	1000	-	-	1106	1004	522,1	1300	1230
-	-	1000	-	1100	996	517,9	1300	1255
-	-	-	40"	1103	1000	520	1300	1289,05
_	_	_	42"	1147	1051	546,5	1365	1346,2
1200	-	-	-	1282	1210	629,2	1560	1405
_	1200	-	-	1277	1204	626,1	1560	1455
-	-	1200	-	1270	1196	621,9	1560	1485
-	-	-	48"	1274	1200	624	1560	1511,3
-	-	-	54"	1399	1347	700,4	1755	1682,75
1400	-	-	-	1453	1410	733,2	1820	1630
-	1400	-	-	1448	1404	730,1	1820	1675
-	-	1400	-	1441	1396	725,9	1820	1685
-	-	-	60"	1530	1500	780	1950	1854,2
1600	-	-	-	1622	1608	836,2	2080	1830
_	1600	-	-	1615	1600	832	2080	1915
-	_	1600	_	1607	1590	826,8	2080	1930
_	-	-	66"	1655	1646	855,9	2145	2032
1800	-	-	-	1793	1808	940,2	2340	2045
_	1800	_	_	1786	1800	936	2340	2115
_	-	1800	-	1776	1788	929,8	2340	2130
_	-	-	72"	1778	1790	930,8	2340	2197,1
2000	_	-	-	1961	2004	1042,1	2600	2265
_	2000	-	-	1954	1996	1037,9	2600	2325
-	-	2000	-	1943	1984	1031,7	2600	2345
-	_	-	78"	1949	1990	1034,8	2600	2362,2
La longu	eur d'impl	antation (L	.) est toujo	urs la même,	indépendamr	nent du PN ch	noisi.	

Index

Α

A	
Accessoires)
Adressage	`
Réglage via micro-commutateurs	2 5
Affichage	,
Eléments de commande et d'affichage 42	2
Représentation de l'affichage 43	3
Agrément Ex 127	7
Alimentation (tension) 122	2
Applicator™ (logiciel d'exploitation))
Architecture du systeme	2
	כ ר
	J
В	
Boîtier mural	
Montage 23	3
Montage en armoire électrique 24	1
Montage sur tube 24	1
C	
Câblage	
voir raccordement électrique	
Caractéristiques techniques en bref 121	1
Codage du signal 121	1
Code état (blocs AI, Totalizer, Display value) 91	1
Commande	~
	2
Avantages en bret	ן ר
FieldTool (logiciel de configuration de service) 53	ב רב
Logiciel d'exploitation Communitient, de service) - 54	1
Matrice de programmation	5
Commande à distance 127	7
Compatibilité électromagnétique (CEM) 33, 124	1
Compensation de potentiel 37	7
Conditions d'implantation	
Conduites partiellement remplies, siphons 14	1
Dimensions de montage 12	+
Implantation (verticale horizontale)	5
Point de montage	1
Sections d'entrée et de sortie 16	5
Vibrations 16	5
Conditions d'utilisation 124	1
Conditions de stockage 13	3
Conditions environnantes 124	1
Connecteur bus de terrain	Ś
Consoil do montago	2
IP 68 30	R
Conseils de sécurité	7
Consommation	2

Construction

voir dimensions	
Contrôle de l'implantation (Check-list)	. 25
Contrôle de l'installation	. 67
Couples de serrage de vis	. 20
Coupure de l'alimentation	122

D

Déclaration de conformité (marque CE)
décontamination (pour retours de matériel)
Définir la protection en écriture (Hardware) 64
Désignation de l'appareil9
Dimensions
Boîtier mural 129
Tube de mesure avec capteurs W
Documentation Ex complémentaire7
Documentation complémentaire 128
Domaine d'application
Données d'entrée (blocs de fonctions AI)
Dynamique de mesure 121

Е

Echange de données acyclique
Cyclique
Ensemble de mesure
Entrée de code (matrice de programmation) 46
Entrées de câble
Indications techniques 122
Protection
Erreur process
Définition
Erreur process sans affichage de message 113
Messages erreurs process
Erreur système
Définition
Messages erreurs système
Etalonnage du zéro
Exemples de configuration (intégration système)84
Exemples de configuration (Simatic S7 HW-Konfig) 85

F

5
1
0
9
5
5
8

G

Gamme de mesure	121
Gamme de pression du produit	125
Gammes de température	
Température ambiante	124

Température de stockage124Température du produit125Grandeur de mesure121Grandeurs d'entrée121Grandeurs de mesure cycliques, réglages usine83Grandeurs de sortie121GSD (fichier d'appareil)73GSD spécifique au fabricant73
T
Informations à la commande
J Joints
L Logiciel Affichage ampli
Μ
Maintenance97Marques déposées11Matériaux126Matériae de programmation
Commuwin II 55 Configuration sur site 45 Mémoire de données (T-DAT, F-Chip) 95 Messages d'arraur 95
Définitions
Erreur système/process 103
Mise en service 92 Etalonnage du zéro 92 Interface PROFIBUS (avec affichage local) 69 Interface PROFIBUS (avec Commuwin II) 70 Quick Setup "Mise en service" 68 Modèle bloc 76
Boîtier mural 23
Montage en armoire électrique
Montage sur tube
N
Nettovage extérieur
Nombre à virgule flottante IEEE

Р
Perte de charge
Adaptateurs (convergents, divergents) 17
Indications générales
Pleces de rechange 114 Plaque signalétique
Transmetteur 9
Tube de mesure 10
Tubes de mesure W 10
Platines d'électronique (montage/démontage) 115
Position HOME (affichage mode de mesure) 42
Conditions de référence 123
Ecart de mesure
Reproductibilité
Pression nominale
voir gamme de pression du produit
Principe de mesure 121
Rlindage mise à la terre 28
Informations générales
Réglage de l'adresse d'appareil
Spécifications de câble 27
Prosonic Flow C
Couples de serrage de vis
Protection
Conseils de montage, exigences (IP 67, IP 68). 38
Protection ensemble de mesure 124
0
Q Quick Satur
Mise en service 68
R
Raccordement électrique
Câble de liaison capteur
Longueur des câbles de liaison
Occupation des bornes de raccordement du
transmetteur
Protection
Spécifications de câble (câble capteur) 33
Spécifications de câble PROFIBUS
Reception des marchandises
Référence
accessoires
capteur 10
transmetteur 9
Réglages hardware
Adressage d'appareil
d'appareil)
Régler les résistances de terminaison
Remplacement
Fusible d'appareil 118
Platines d'électronique (montage/démontage) 115

Réparation	8
Reproductibilité (précision de mesure) 1	23
Résistance aux chocs 1	24
Résistance aux vibrations 1	24
Retour de matériel	8

S

Sécurité de fonctionnement
Signal de panne 121
Signal de sortie 121
Spécifications de câble
Câble de capteur (câble de liaison) 33
PROFIBUS-DP 27
PROFIBUS-PA
Symboles de sécurité 8

Т

T-DAT (DAT transmetteur)95Température ambiante124Tension d'alimentation admissible121Totalisateur, commandes80Transmetteur
Longueur du câble de liaison (câble de capteur).19Montage boîtier mural23Raccordement électrique34Transport système de mesure13Types d'erreurs (erreur système et process)47
U Utilisation conforme
V Vitesse de transmission des données 121



People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination



Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility. *Prière d'indiquer le numéro de retour communiqué par E+H (RA#) sur tous les documents de livraison et de le marquer à l'extérieur sur l'emballage. Un non respect de cette directive entraîne un refus de votre envoi.*

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Conformément aux directives légales et pour la sécurité de nos employés et de nos équipements, nous avons besoin de la présente "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment signée pour traiter votre commande. Par conséquent veuillez impérativement la coller sur l'emballage.

Type of instrument / sensor

Type d'appareil/de capteur

Serial number Numéro de série

Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité

Process data/Données process

Temperature / *Température*____[°F] ____[°C] Conductivity / *Conductivité* _____ [μS/cm] Pressure / Pression _____ [psi] _____ Viscosity / Viscosité _____ [cp]

[Pa]

 $[mm^2/s]$

Medium and warnings

Avertissements pour le produit utilisé

F			67		<u>iá</u>			
	Medium /concentration Produit/concentration	Identification CAS No.	flammable <i>inflammable</i>	toxic <i>toxique</i>	corrosive <i>corrosif</i>	harmful/ irritant dangereux pour la santé/ irritant	other * <i>autres</i> *	harmless <i>inoffensif</i>
Process medium Produit dans le process								
Medium for process cleaning Produit de nettoyage								
Returned part cleaned with <i>Pièce retournée</i> <i>nettoyée avec</i>								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

* explosif, oxydant, dangereux pour l'environnement, risques biologiques, radioactif

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions. Cochez la ou les case(s) appropriée(s). Veuillez joindre la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, les instructions spéciales de manupilation.

Description of failure / Description du défaut

Company data / Informations sur la société

 Company / Société _____
 Phone number of contact person / N° téléphone du contact :

 Address / Adresse
 Fax / E-Mail ______

 Your order No. / Votre N° de cde ______

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Par la présente nous certifions qu'à notre connaissance les indications faites dans cette déclaration sont véridiques et complètes.

Nous certifions par ailleurs qu'à notre connaissance les appareils retournés ont été soigneusement nettoyés et qu'ils ne contiennent pas de résidus en quantité dangereuse."

http://www.endress.com

□ Members of the Endress+Hauser group 09.02

BA089D/14/fr/01.03 71034271 FM+SGML 6.0

