

Manuel de mise en service Topcal S CPC310

Automatisation des mesures de pH/redox Communication de terrain via le protocole HART<sup>®</sup>





BA409C/14/fr/11.06 71037388 à partir de la version de software : 2.60

# Aperçu



	Α
→ 🖹 11	Conditions de montage : types de montage, distance de montage maximale, montage de la sonde
	$\checkmark$
	В
→ 🖹 14	Dimensions et montage
	▼
	C
→ <b>1</b> 9	Raccordement électrique de composants nécessaires et optionnels du système
	$\checkmark$
	D
→ <b>1</b> 41	Raccordement pneumatique du système
	$\checkmark$
	Ε
$\rightarrow$ $\boxed{2}$ 52	Utilisation
$\rightarrow \equiv 57$ $\rightarrow \equiv 106$	Mise en service
$\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 116	Etalonnage
	▼
	F
→ <b>1</b> 36	Suppression des défauts
→ 🖹 146	Pièces de rechange

## Sommaire

1	Conseils de sécurité 5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Utilisation conforme5Montage, mise en service et utilisation5Sécurité de fonctionnement5Retour de matériel6Symboles de sécurité6
2	Identification 7
2.1	Désignation de l'appareil72.1.1Plaque signalétique72.1.2Contenu de la livraison72.1.3Structure de commande8
2.2	Certificats et agréments 9
3	Montage 10
3.1 3.2 3.3	Ensemble de mesure10Réception des marchandises, transport, stockage11Conditions de montage113.3.1Types de montage113.3.2Distances de montage123.3.3Montage de la sonde123.3.4Dimensions13
3.4	Montage       14         3.4.1       Fixation du bloc de rinçage sur la sonde 14         3.4.2       Conseils de montage 14         3.4.3       Montage mural 15         3.4.4       Montage sur mât et montage en façade         d'armoire électrique       16
3.5	Contrôle de montage
4	Raccordement électrique 19
4.1	Raccordement électrique    19      4.1.1    Aperçu    19      4.1.2    Etiquette du compartiment de raccordement de l'unité de    10
	commande CPG310 21 4.1.3 Etiquette du compartiment de raccordement pour Mycom S CPM153 22
	4.1.4 Alimentation électrique et communication entre le transmetteur et l'unité de commande
	4.1.5 Sondes de niveau pour les solutions tampon et les solutions de nettoyage 24
	<ul> <li>4.1.6 Capteurs analogiques</li></ul>
	4.1.8Sorties courant324.1.9Relais du Mycom354.1.10Entrées (API à CPG310 ) et sorties
4.2	(CPG310 à API) externes364.1.11 Entrées externes (API à Mycom)374.1.12 Fins de course inductifs38Contrôle de raccordement40

5	Racco	ordement au produit	.41
5.1	Condui	ites d'air comprimé et vannes	
	supplér	mentaires	41
5.2	Condui	ite d'eau et chambre de rinçage	42
5.3	Faiscea	ux multiflexibles	43
	5.3.1	Raccordement des faisceaux	
		multiflexibles	44
5.4	Sondes		45
	5.4.1	Cleanfit CPA471/472/475	45
	5.4.2	Cleanfit CPA473/474	. 47
5.5	Pompe	s	. 49
	5.5.1	Commande d'air comprimé	. 49
	5.5.2	Solutions de nettovage et	••••
	0.0.2	solutions tampon	50
	553		51
56	Contrô	le de raccordement	51
5.0	Contro		
6	Confi	guration	. 52
6.1	Elémer	nts d'affichage et de configuration	52
	6.1.1	Affichage	52
	6.1.2	Fonction des touches	52
	6.1.3	Commutateur service	. 53
	614	Affichage de la valeur mesurée	54
	615	Autorisation d'accès à la configuration	54
	616	Types d'éditeur de menu	55
6.2	Configu	uration via FieldCare	56
7	Mise	en service	. 57
7.1	Particu	larités de la mise en service des capteurs	
70	Dortiou	lques	5/
1.2	Farticu		57
7 2	Capteur	15 ISFEI	57
7.3	Mice or	de de l'histaliation et du fonctionnement .	J/
7.4 7.5	Iviise su		JO
1.5		Configuration du programme Clean	JO
76	7.3.1 Canfier	Configuration du programme Clean	01
/.0			03
	7.0.1	CONFIGURATION I – Parametre mesure	2.03
	7.0.2	CONFIGURATION 1 – Amenage	04
	/.0.3	CONFIGURATION I – Codes d'acces .	04
	7.6.4	CONFIGURATION 1 – Sorties courant .	05
	7.6.5	CONFIGURATION I – Relais	67
	7.6.6	CONFIGURATION 1 – Température	68
	7.6.7	CONFIGURATION 1 – Alarme	71
	7.6.8	CONFIGURATION 1 – Hold	72
	7.6.9	CONFIGURATION 1 – Etalonnage	73
	7.6.10	CONFIGURATION 1 – Fonction de	70
	7611	Valluation 2 Detalager	19
	/.0.11	Configuration 2 - Datalogger	
	( 6 1 )		X()
	7.0.12	CONTROLEATION C = 0.000000000000000000000000000000000	
	7.6.12	CONFIGURATION 2 – Mode Sco	
	7.6.12	CONFIGURATION 2 – Mode SCS CONFIGURATION 2 – Configuration de la régulation	82

	7.6.15	CONFIGURATION 2 – Ajustement
		rapide de la régulation
	7.6.16	CONFIGURATION 2 – Topcal S
	7.6.17	CONFIGURATION 2 – Chemoclean 100
	7.6.18	Mode manuel 104
7.7	Comma	andes HART 106
	7.7.1	Commandes universelles
		(Universal Commands) 106
	7.7.2	Commandes générales
		(Common Practice Commands) 107
	7.7.3	Commandes spécifiques
		(Device Specific Commands) 108
7.8	Diagnos	stic
7.9	Etalonn	lage
	7.9.1	Etalonnage pH 117
	7.9.2	
8	Maint	tenance 123
8.1	Mainte	nance de l'ensemble du point de mesure 123
	8.1.1	Nettoyage du transmetteur
	8.1.2	Nettoyage des capteurs 124
	8.1.3	Maintenance des capteurs numériques 125
	8.1.4	Alimentation en KCl liquide 125
	8.1.5	Etalonnage manuel 125
	8.1.6	Sonde 126
	8.1.7	Câbles, raccords et lignes d'alimentation . 126
	8.1.8	Unité de commande 127
•	•	120
9	Acces	ssoires
<b>9</b> 9.1	Acces Capteu	rs 128
9.1 9.2	Access Capteux Accesso	rs
9.1 9.2 9.3	Access Capteux Accesso Accesso	rs
9.1 9.2 9.3 9.4	Accesso Accesso Sondes	rs       128         pires de raccordement       128         pires de montage       129         130
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Accesso Accesso Accesso Sondes Configu	rs       128         pires de raccordement       128         pires de montage       129
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	Accesso Accesso Sondes Configu Commu	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129130130uration hors ligne131unication131
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Accesso Accesso Sondes Configu Commu Boîtier	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	Accesso Accesso Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         130       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Access Access Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129130130uration hors ligne131unication131CYC310132Structure de commande133u de commande pour CPC310134
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 <b>10</b>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea Suppr	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 <b>10</b> 10.1	Access Capteur Accesso Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> </ul>	Access Capteu: Accesso Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         130       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136         es d'erreur système       137
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> </ul>	Access Capteu: Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         130       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs	ssoires       128         rs       128         pires de raccordement       128         pires de montage       129         pires de montage       129         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141         relatives à l'appareil       144
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteu: Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141         relatives à l'appareil       144         rtement des sorties en cas de défaut       145
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         es défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141         relatives à l'appareil       144         rtement des sorties en cas de défaut       145         Comportement des sorties courant       145
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppt</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         es défauts       136         es défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141         relatives à l'appareil       144         rtement des sorties en cas de défaut       145         Comportement des sorties courant       145         Comportement des contacts en cas       145
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteu: Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2	ssoires       128         rs       128         bires de raccordement       128         bires de montage       129         bires de montage       129         bires de montage       130         uration hors ligne       131         unication       131         CYC310       132         Structure de commande       133         u de commande pour CPC310       134         ression des défauts       136         e des défauts       136         es d'erreur système       137         relatives au process       141         relatives à l'appareil       144         rtement des sorties en cas de défaut       145         Comportement des sorties courant       145         Comportement des contacts en cas       145
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 <b>10</b> 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2	ssoires128rs128pires de raccordement128pires de montage129
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 <b>10</b> 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Access Capteu: Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129bires de montage129130130uration hors ligne131unication131CYC310132Structure de commande133u de commande pour CPC310134ression des défauts136e des défauts136es d'erreur système137relatives au process141relatives à l'appareil144rtement des sorties en cas de défaut145Comportement des contacts en cas145Comportement des contacts en cas145Comportement des contacts en cas145de défaut145Comportement des contacts en cas145de défaut145Comportement des contacts en cas145Comportement des contacts en cas145de coupure de courant146
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 <b>10</b> 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129130130uration hors ligne131unication131CYC310132Structure de commande133u de commande pour CPC310134ression des défauts136es d'erreur système137relatives au process141relatives à l'appareil144rtement des sorties en cas de défaut145Comportement des contacts en cas145Comportement des contacts en cas146Comportement de la sonde146
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppt</b> Analyse Messag Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteu: Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 Pièces o 10.6.1	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 Pièces o 10.6.1	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 Pièces o 10.6.1 10.6.2 10.6.3	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129
<ul> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>9.6</li> <li>9.7</li> <li>9.8</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> <li>10.4</li> <li>10.5</li> </ul>	Access Capteur Access Sondes Configu Commu Boîtier 9.7.1 Pannea <b>Suppi</b> Analyse Messag Erreurs Erreurs Compo 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 Pièces o 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.6.4	ssoires128rs128bires de raccordement128bires de montage129

programme externe          Tables des solutions tampon	• • • •	170
Exemple de raccordement du déclencheur de		170
Matrice de programmation	••	157
Annexe	.1	57
Construction mécanique	••	156
Conditions de proces	••	156
Conditions environnantes	••	156
Performances	••	155
Alimentation	•••	155
Grandeurs de sortie		154
Grandeurs d'entrée		154
Caractéristiques techniques	. 1	54
Mise au rebut	••	153
Retour de matériel	••	153
Remplacement du fusible de l'appareil		152
hydraulique 10.6.8 Bloc de rincage	••	150 151
de niveau 10.6.7 Unité de commande pneumatique et	•••	149
10.6.6 Liste des pièces de rechange des bidons avec pompe à membrane et sonde		
10.6.5 Vue du bidon avec pompe à membrane capteur de niveau	et ••	149
	<ul> <li>10.6.5 Vue du bidon avec pompe à membrane capteur de niveau</li></ul>	<ul> <li>10.6.5 Vue du bidon avec pompe à membrane et capteur de niveau</li></ul>

## 1 Conseils de sécurité

### 1.1 Utilisation conforme

Topcal S CPC310 est un système de mesure, de nettoyage et d'étalonnage entièrement automatique pour la mesure de pH et de redox.

Le système complet comprend aussi les câbles d'alimentation et les tuyaux.

Topcal S CPC310 peut être configuré via le terminal portable DXR375 ou le logiciel FieldCare sur PC au moyen d'un modem HART<sup>®</sup>, par ex. Commubox FXA191.

Il est conçu notamment pour l'utilisation dans les domaines suivants :

- Industrie chimique
- Industrie pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Traitement et surveillance de l'eau
- Traitement des eaux usées
- Stations d'épuration
- Industrie du papier et de la pâte à papier

Topcal S CPC310 est adapté à l'utilisation dans des atmosphères explosibles.

Toute utilisation différente de celle décrite ici met en péril la sécurité des personnes et de l'ensemble du système de mesure et n'est donc pas permise.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

### 1.2 Montage, mise en service et utilisation

Les consignes suivantes doivent être respectées :

- Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à effectuer le montage, la mise en service, la configuration et la maintenance du système de mesure.
- Le personnel spécialisé doit avoir reçu l'habilitation de l'exploitant pour les tâches en question.
- Le raccordement électrique ne peut être réalisé que par des électrotechniciens.
- Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées.
- Avant de mettre l'ensemble de mesure en service, vérifiez que tous les raccordements ont été correctement effectués. Assurez-vous que les câbles électriques et les tuyaux ne sont pas endommagés.
- Ne mettez pas un appareil endommagé en service et protégez-le de toute mise en service accidentelle. Marquez l'appareil endommagé comme défectueux.
- Les dysfonctionnements du point de mesure ne doivent être supprimés que par un personnel autorisé et spécialement formé.
- S'il n'est pas possible de supprimer les défauts, mettez l'appareil hors service et protégez-le de toute mise en service accidentelle.
- Les réparations, qui ne sont pas décrites dans ce manuel, ne doivent être réalisées que par le fabricant ou le SAV.

### 1.3 Sécurité de fonctionnement

Le système a été construit et contrôlé dans les règles de l'art et a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les directives et normes européennes en vigueur sont respectées.

En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Instructions de montage
- Normes et directives locales.

#### Immunité

La compatibilité électromagnétique de l'appareil a été testée conformément aux normes européennes valables pour le domaine industriel.

La sécurité de fonctionnement indiquée n'est valable que pour un appareil raccordé conformément aux directives de ce manuel de mise en service.

### 1.4 Retour de matériel

En cas de réparation, veuillez *nettoyer* l'appareil avant de le retourner à votre fournisseur. Utilisez l'emballage d'origine pour retourner l'appareil.

### 1.5 Symboles de sécurité

#### Avertissements

Danger ! Ce symbole signale les dangers qui sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels graves.

Attention !

Ce symbole signale les éventuels dysfonctionnements dus à une utilisation non conforme, susceptibles de provoquer des dommages matériels.

Remarque ! Ce symbole signale les informations importantes.

Ce symbole signale les informations importante

#### Symboles électriques

#### Courant continu

---

 $\square$ 

SV

-(•

•

 $\equiv$ 

βЯ

Une borne à laquelle est appliquée une tension continue ou qui est traversée par un courant continu.

#### Courant alternatif

Une borne à laquelle est appliquée une tension alternative (sinusoïdale) ou qui est traversée par un courant alternatif.

#### Courant continu ou alternatif

Une borne à laquelle est appliquée une tension continue ou alternative ou qui est traversée par un courant continu ou alternatif.

#### Prise de terre

Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est déjà reliée à la terre.

#### Raccordement du fil de terre

Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

#### Relais alarme

Entrée

Sortie

Source de tension continue

Capteur de température

20003030

## 2 Identification

### 2.1 Désignation de l'appareil

### 2.1.1 Plaque signalétique

Le transmetteur et l'unité de commande ont chacun leur propre plaque signalétique.

Made in Germany	y, D-70839 Gerlingen pH / Redox	End	ndress+Hauser 🖽		
Order code Serial no.	CPM153-A2C10A010 55000505G08				
Meas. range: Temperature: Channels:	-2 +16 pH  -1500 mV + -50 +150 °C 1	1500 mV	IP65		
Output 1: Output 2: Mains:	4 20 mA 0/4 20 mA 100-230 VAC 50/60 Hz	10 VA	-10 < Ta < +55 °C		
CE			⚠➔ӏӏ		

Fig. 1 : Plaque signalétique CPM153 (exemple)

Made in Germa	ny, D-70839 Gerlingen		Endress+Hauser 🖽			
Order code Serial no.	CPG310 3C000505G09					
				IP		
Mains:	230 VAC	50/60 Hz	12 VA	0 < Ta < +55 °C		
				⚠≁ії		

*Fig. 2 : Plaque signalétique CPG310 (exemple)* 

### 2.1.2 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- 1 transmetteur Mycom S CPM153
- 1 unité de commande CPG310
- 1 bloc de rinçage avec colliers de fixation pour sonde
- 4 faisceaux multiflexibles
- 2 solutions tampon techniques pH 4,00 et 7,00
- 3 pompes à double membrane pour le transport des solutions de nettoyage et des solutions tampon avec bidons
- 1 câble de communication/d'alimentation CPG310 / Mycom S CPM153
- 3 sondes de niveau, complètes avec câble CPG310 pour raccordement aux bidons
- 1 réducteur de pression avec manomètre
- 1 filtre à eau
- 1 carte d'identification de l'appareil
- 1 manuel de mise en service en français
- le cas échéant, des accessoires

En cas de question, adressez-vous à votre fournisseur.

### 2.1.3 Structure de commande

	Agrément										
	А	Equipe	Equipement de base : zone non Ex								
	G	Avec c	Avec certificat ATEX, ATEX II (1) 2G EEx, em ib[ia] IIC T4								
	0	Avec agrément FM Cl. I, Div. 2, avec circuits entrée et sortie NI, capteur IS Cl. I, Div. 1									
	P	Avec a	Avec agreement FM GL I NI, DIV. 2 Avec homelogentian CSA CL I. Div. 2 contaur IS CL 1. Div. 1								
	3	Avec n	omoioga	uon CSA	A GI. I, L	лv. <i>2</i> , са	ipteur 15	CI. I, D	NV. 1		
		Maté	riaux :	bloc d	e rinça	ge, joi	nt torio	que, ra	ccord		
		00	PVDF, Viton, G ¼ extérieur								
			PVDF, VIION, INF1 ¼" exterieur								
		02	3 PVDF Kalrez NPT 1/4" extérieur								
		10	I v Dr. Raitez, $1NFI$ /4 exterieur Inox 1 4404 (AISI 3161) Viton G <sup>1/4</sup> extérieur								
		11	Inox 1.	4404 (A	ISI 316I	.), Viton	, NPT ¼	" extérie	eur		
		12	Inox 1.	4404 (A	ISI 316I	.), Kalre	z, G ¼ e	xtérieur			
		13	Inox 1.	4404 (A	ISI 316I	.), Kalre	z, NPT ½	4" extéri	eur		
			Entré	e capte	eur My	com S					
			1	1 circu	it de me	sure pou	ir électro	odes en v	verre, pH	l/redox	et température
			2	l circu	it de me	sure pou	ir électro	odes en v	riguos N	oteurs IS	FEI, pH/redox et température
			3	1 circu	ii ue me	sure pou	ii capteu	us nume	iiques N	iemosen	s, pri/ redox et temperature
				Sortie	mesu	re Myo	com S				
				A	2 sortie	es courai	nt 0/4	. 20 mA	, passive	s (Ex et :	non Ex)
				D C	∠ SOLUE	s courai	IL U/4	.20  mA	, actives	(IIUII EX m∆ nac	) sives
				D	HART	avec 2 si avec 2 si	orties co	$\frac{11}{11}$	4 20	mA, pas mA, acti	Ves
				E	PROFIL	BUS PA	sans sort	ies coura	ant		
					Alime	ntatio	n				
					0	230 V	AC				
					1	110	115 V A	AC			
					8	24 V A	.C / DC				
						Langu	ies				
						A	Anglais	s / allem	and		
						В	Anglais	3 / frança	a1S		
						D	Anglais	s / espag	nol		
						E	Anglais	s / hollar	ndais		
							Entré	e de cá	àble		
							0	Presse-	étoupe l	M20 x 1	,5
							1	Adapta	teur pou	ır presse	-étoupe NPT ½"
							3	Presse-	étoupe l	M20 x 1	,5, connecteur M12 PROFIBUS PA
							4	Presse-	étoupe l	NPT ½",	connecteur M12 PROFIBUS PA
								Long	ieur di	ı racco	ord multiple
								0	5 m	00 sh 1	fore électrique
									5 m av	ec chaul	lage electrique
								3	10 m a	vec cha	uffage électrique
		1							Equir	omon	
									0 D	Version	de base
									1	Prépar	ation pour boîtier CYC310
										Confi	guration
										A	Réglages usine
										В	Modèle IQ/OQ allemand
										С	Modèle IQ/OQ anglais
										D	FAT standard allemand
										E	FAT standard anglais
CPC310-											Référence de commande complète

### 2.2 Certificats et agréments

#### Déclaration de conformité

L'appareil satisfait aux exigences légales des normes européennes harmonisées. Le fabricant certifie que les normes ont été respectées en apposant le sigle  $C \in$ .

## 3 Montage

### 3.1 Ensemble de mesure

Un ensemble de mesure complet comprend :

- un transmetteur Mycom S CPM153
- une unité de commande CPG310
- une sonde rétractable, par ex. CPA475 ; avec ou sans broche de compensation de potentiel (PAL)
- un capteur pH/redox : par ex. CPS71 (verre pH), CPS471 (ISFET) ou CPS71D (Memosens)
- un câble de mesure : CPK9 (pH), CPK12 (ISFET) ou CYK10 (Memosens)
- un terminal portable HART<sup>®</sup> DXR375
- un modem ĤART<sup>®</sup> Commubox FXA191
- un PC avec le logiciel FieldCare (voir accessoires) et Mycom DTM
- un enregistreur

En option :

Fieldgate FXA320 à la place du modem HART®



Fig. 3 : Exemple d'un ensemble de mesure

- 1 Sonde rétractable CPA475
- 2 Capteur pH/redox
- 3 Mycom CPM153
- 4 Topcal S CPC310

- 5 PC avec FieldCare
- 6 Modem HART<sup>®</sup> Commubox FXA191
- 7 Terminal portable HART® DXR375
- 8 Enregistreur

### 3.2 Réception des marchandises, transport, stockage

- Assurez-vous que l'emballage est intact ! Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur. Conservez l'emballage endommagé jusqu'à résolution du litige.
- Assurez-vous que le contenu n'a pas été endommagé !
   Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur.
   Conservez la marchandise endommagée jusqu'à résolution du litige.
- A l'aide de la liste de colisage et de votre bon de commande, vérifiez que la totalité de la marchandise commandée a été livrée.
- Pour le stockage et le transport, l'appareil doit être protégé des chocs et de l'humidité.
   L'emballage d'origine constitue la meilleure des protections. Il faut également respecter les conditions ambiantes autorisées (voir Caractéristiques techniques).
- En cas de question, adressez-vous à votre fournisseur.

### 3.3 Conditions de montage

### 3.3.1 Types de montage

Les types de montage ci-dessous peuvent être utilisés pour les composants :

Appareil	Montage mural	Montage sur mât/ conduite	Montage en façade d'armoire électrique
Unité de commande CPG310	Kit de montage compris dans la livraison.	pas approprié	pas approprié
Mycom S CPM153, protégé	Requis : 2 vis Ø 6 mm (0,24") 2 chevilles Ø 8 mm (0,31")	Kit de montage compris dans la livraison.	Kit de montage compris dans la livraison.
Mycom S CPM153, en plein air	Pour une installation en exté- rieur, utiliser un capot de pro- tection climatique CYY102-A (voir Accessoires)	Capot de protection clima- tique CYY102-A et 2x fixa- tions pour montage sur mât (voir Accessoires)	pas usité

#### 3.3.2 Distances de montage

La figure ci-dessous montre les distances maximales entre les composants système.



Fig. 4 : Distances maximales pour les composants système du Topcal S CPC310

\* Si vous utilisez les faisceaux multiflexibles standards fournis

\*\* Selon la version de faisceau multiflexible commandée

### 3.3.3 Montage de la sonde



Fig. 5 : Positions de montage admissibles en fonction du capteur utilisé

#### 3.3.4 Dimensions



Fig. 6 : Dimensions du Mycom S



*Fig. 7 : Dimensions de l'unité de commande CPG310* 

### 3.4 Montage



### 3.4.1 Fixation du bloc de rinçage sur la sonde

Fig. 8 : Montage du bloc de rinçage sur la sonde (exemple CPA473)

Pour le montage du bloc de rinçage, procédez de la façon suivante :

- 1. Fixez les colliers de fixation avec le bloc de rinçage (3 et 4) sur le cylindre de la sonde.
- 2. Fixez l'autre moitié des colliers de fixation (2) de l'autre côté du cylindre de la sonde.
- 3. Reliez-les avec les vis fournies (1).

#### 3.4.2 Conseils de montage

- Le transmetteur Mycom S est normalement monté comme un appareil de terrain. Il peut toutefois se monter en façade d'armoire électrique.
- Mycom S est conçu pour le montage mural avec vis de fixation et pour le montage sur mât ou tubes cylindriques.
- Installez toujours le transmetteur à l'horizontale de sorte que les entrées de câble soient toujours dirigées vers le bas.

#### 3.4.3 Montage mural

Attention !

- Assurez-vous que la température ambiante n'excède pas la température admissible maximale de -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F). Evitez l'exposition directe au soleil.
- Montez le boîtier mural de sorte que les entrées de câble soient toujours dirigées vers le bas.

#### Unité de commande



*Fig.* 9: Dimensions pour le montage mural avec kit de montage mural (contenu dans la livraison)

Pour le montage mural, procédez de la façon suivante :

- Veillez à ce que la hauteur d'aspiration maximale pour les solutions tampon et les solutions de nettoyage soit de 2,5 m (8,2 ft.) si vous utilisez les faisceaux multiflexibles standard fournis. Percez des trous selon la figure ci-dessus.
- 2. Vissez les éléments du kit de montage mural fourni à l'arrière de l'appareil.
- 3. Fixez le boîtier à la paroi.

#### Transmetteur



*Fig. 10 :* Dimensions pour le montage mural, vis de fixation : Ø 6 mm (0,24"), cheville : Ø 8 mm (0,31")

1 Trous de fixation

2 Capuchon en matière synthétique

Pour le montage mural, procédez de la façon suivante :

- 1. Percez des trous selon la Fig. 10.
- 2. Insérez les deux vis de fixation à l'avant dans les trous de fixation correspondants (pos. 1).
- 3. Montez le boîtier du transmetteur sur la paroi comme indiqué.
- 4. Couvrez les perçages avec les capuchons en plastique (pos. 2).

#### 3.4.4 Montage sur mât et montage en façade d'armoire électrique



Remarque !

Pour fixer le transmetteur sur une conduite ou un mât horizontal ou vertical (max. Ø 70 mm (2,76")) et pour le monter en façade d'armoire, il vous faut un kit de montage.



Fig. 11 : Kit de montage

#### Montage en façade d'armoire électrique

Pour monter le transmetteur en façade d'armoire électrique, procédez de la façon suivante :



Fig. 12 : Montage en façade d'armoire électrique

- Préparez la découpe de montage nécessaire de 161 x 241 mm (6,34" x 9,49"). 1. La profondeur de montage est de 134 mm (5,28").
- 2. Dévissez la partie supérieure du boîtier (pos. 1).
- 3. Fixez les plaques de support (pos. 3) au moyen des vis de fixation (pos. 5) selon la Fig. 12 sur la partie inférieure du transmetteur.
- 4. Fixez le transmetteur au moyen des vis (pos. 4) sur la façade de l'armoire électrique (pos. 2).
- 5. Placez le joint plat (voir chapitre "Accessoires") sur la partie inférieure du boîtier.
- Revissez la partie supérieure du boîtier. 6.

#### Montage sur mât

Pour monter le transmetteur sur un mât, procédez de la façon suivante :





A Montage vertical

- B Montage horizontal
- 1. Vissez les quatre vis de fixation (pos. 1) dans les trous filetés sur le transmetteur.
- 2. Bloquez chacune des vis avec un écrou (pos. 2).
- 3. Installez le transmetteur dans la position souhaitée sur le mât ou la conduite.
- 4. Poussez les plaques de fixation (pos. 4) sur les vis de fixation selon la Fig. 13.
- 5. Bloquez chaque vis avec un écrou (pos. 3) et serrez-les de sorte que le transmetteur soit fermement fixé au mât ou à la conduite.



Vous pouvez également fixer l'appareil de terrain sur une colonne universelle à section rectangulaire avec un auvent de protection. Vous les trouverez comme accessoires, voir chapitre "Accessoires".

Fig. 14 : Montage de l'appareil de terrain avec une colonne universelle et un auvent de protection

Pour le montage du capot de protection climatique, procédez de la façon suivante :

- 1. Vissez l'auvent de protection avec 2 vis (perçages 1) sur la colonne de montage (perçages 2).
- 2. Fixez l'appareil de terrain sur l'auvent de protection. Utilisez pour cela les perçages (3).

### 3.5 Contrôle de montage

- Après le montage, vérifiez que le transmetteur et l'unité de commande ne sont pas endommagés.
- Vérifiez que le transmetteur et l'unité de commande sont protégés contre les précipitations et l'exposition directe au soleil.

## 4 Raccordement électrique



### Danger !

- Le raccordement électrique ne peut être réalisé que par des électrotechniciens.
- Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées.
- Avant de commencer le raccordement, assurez-vous qu'il n'y a aucune tension sur aucun câble.

### 4.1 Raccordement électrique

### 4.1.1 Aperçu

Les variantes de raccordement suivantes sont possibles :

- Raccordement direct au transmetteur de mesure via la sortie courant 1 (bornes de raccordement 31 /32)
- Raccordement via le circuit 4 ... 20 mA



Remarque !

- Raccordez les fils de signal non utilisés des câbles d'entrée et de sortie au rail PE interne du transmetteur.
- L'entrée courant/résistance ne doit être raccordée qu'au moyen d'un câble blindé, le blindage devant être raccordé au rail PE du transmetteur.
- Assurez-vous que la mise à la terre dans le couvercle du compartiment de raccordement est raccordé au rail PE dans le boîtier au moyen d'un câble PE.
- Le circuit de mesure doit avoir au minimum une charge de 250  $\Omega$  à la sortie courant 1.
- La sortie courant 1 est réglée sur "4 ... 20 mA".
- Sans alimentation externe, la communication via la sortie courant 1 n'est possible que si la position du cavalier est "active".



Fig. 15 : Raccordement en zone non Ex



# 4.1.2 Etiquette du compartiment de raccordement de l'unité de commande CPG310

Fig. 16 : Etiquette du compartiment de raccordement pour CPG310, 100 /110/ 230 VAC



Fig. 17: Etiquette du compartiment de raccordement pour CPG310, 24 V AC/DC



4.1.3 Etiquette du compartiment de raccordement pour Mycom S CPM153

*Fig. 18 : Etiquette du compartiment de raccordement pour Mycom S CPM153* 

DRN Drain

- SRC Source
- REF Référence
- \* seule la variante -..1.. est concernée

4.1.4 Alimentation électrique et communication entre le transmetteur et l'unité de commande



Fig. 19: Raccordement de l'alimentation du Mycom S

#### Alimentation du Mycom S :

- 1. Passez le câble d'alimentation dans le presse-étoupe de droite dans le boîtier du Mycom.
- 2. Raccordez le fil jaune-vert à la borne PE.
- 3. Raccordez les deux autres fils aux bornes "L" et "N".



Fig. 20 : Raccordement de l'alimentation de l'unité de commande et de la communication

#### Alimentation de l'unité de commande

- 1. Passez le câble d'alimentation dans un presse-étoupe approprié du boîtier de l'unité de commande.
- 2. Raccordez le fil jaune-vert à la borne PE.
- 3. Raccordez les deux autres fils aux bornes "L+" et "N" (bornier du bas à gauche).

#### Pour raccorder le câble de communication entre le Mycom et l'unité de commande

- 1. Passez l'extrémité du câble de communication avec le fil de blindage noir dans un presse-étoupe approprié du Mycom.
- 2. Passez l'autre extrémité du câble de communication par un presse-étoupe de l'unité de commande.
- 3. Raccordez les fils de la façon suivante :

Fil	Borne Mycom	Raccordement de l'unité de commande
jaune (YE)	borne B	borne B
vert (GN)	borne A	borne A
blanc (WH)	borne L-	borne L-
brun (BN)	borne L+	borne L+
noir (BK)	rail PE	n.c.

# 4.1.5 Sondes de niveau pour les solutions tampon et les solutions de nettoyage



Fig. 21: Raccordement des sondes de niveau pour les solutions tampon et les solutions de nettoyage

- A Solution de nettoyage
- B Solution tampon 1
- C Solution tampon 2

1. Passez les câbles des sondes de niveau pour les solutions tampon et les solutions de nettoyage par un presse-étoupe triple derrière le faisceau multiflexible (voir Fig. 22).



Fig. 22 : Traversée du câble de la sonde de niveau

1 Presse-étoupe triple

2. Raccordez les fils de la façon suivante. La polarité n'a aucune importance ici :

Fil	Raccordement de l'unité de commande
Sonde de niveau tampon 1	bornes P1 et P2
Sonde de niveau tampon 2	bornes P3 et P4
Sonde de niveau solution de nettoyage	bornes P5 et P6

#### 4.1.6 Capteurs analogiques

#### Câble de mesure

Pour raccorder les capteurs de pH et de redox au transmetteur, il faut un câble de mesure spécial blindé. Vous pouvez utiliser les câbles préconfectionnés multiconducteurs suivants :

Type de capteur	Câble	Extension
Electrode sans sonde de température	CPK1	Boîte VBA / VBM + câble CYK71
Electrode avec sonde de température Pt 100 et tête embrochable TOP68	СРК9	Boîte VBA / VBM + câble CYK71
Capteur ISFET avec sonde de température Pt 100 / Pt 1000 et tête embrochable TOP68	CPK12	Boîte VBA / VBM + câble CYK12
Electrode simple pH avec une électrode de référence séparée et une sonde de température séparée	CPK2	Boîte VBA / VBM + câble PMK



#### Remarque !

Pour plus d'informations sur les câbles et les boîtes de jonction, voir le chapitre "Accessoires".

#### Préparation des câbles

Attention !

Risque d'erreurs de mesure.

Les connecteurs, les bornes et les câbles doivent impérativement être protégés contre l'humidité.



*Fig. 23 : Raccordement du blindage externe au presse-étoupe métallique* 

- 1. Poussez le presse-étoupe et la bague de serrage sur le câble.
- 2. Retirez l'isolation interne.
- 3. Séparez le blindage externe du câble et retournez-le sur la bague de serrage.
- 4. Passez le câble du capteur dans le presse-étoupe de l'appareil et vissez le presse-étoupe. Le contact du blindage se fait automatiquement.

#### Electrodes pH/redox en verre

Raccordez les fils dans l'appareil de la façon suivante :

Raccordement avec PAL (symétrique)





*Fig. 24 : Raccordement d'une électrode pH en verre avec PAL* 



*d.n.c* ne pas raccorder (do not connect)



#### Remarque !

- Dans le cas d'un câble CPK1, il n'y a pas de fils jaune (YE), blanc (WH) et vert (GN).
- Le blindage externe du câble est mis à la terre via le presse-étoupe métallique.
- Pour plus d'informations sur la mesure du pH avec PAL et sans PAL, référez-vous au CD-ROM "Additional information" fourni.

#### Capteurs ISFET

Raccordez les fils dans l'appareil de la façon suivante :

Raccordement avec PAL (symétrique)





Fig. 26 : Raccordement des capteurs ISFET avec PAL

*Fig. 27 : Raccordement des capteurs ISFET sans PAL d.n.c ne pas raccorder (do not connect)* 



#### Remarque !

- Le blindage externe du câble est mis à la terre via le presse-étoupe métallique.
- Pour plus d'informations sur la mesure du pH avec ou sans PAL, référez-vous au CD-ROM "Additional information" fourni.

#### Changer l'entrée pH d'électrode en verre en capteur ISFET

La version verre / ISFET (CPC310-xx2xxxxxx) du Topcal S est réglée par défaut pour la mesure avec des électrodes en verre.

Pour adapter le raccordement, procédez de la façon suivante :

- 1. Ouvrez la partie inférieure de l'appareil.
- 2. Si une électrode en verre est raccordée, déconnectez les fils du câble de capteur.
- 3. Retirez la borne "pH" sur le couvercle (voir fig. 28) de l'appareil et remplacez-la par la borne "DRN/SRC" fournie.



Fig. 28 : Borne pH sur le couvercle du boîtier

- 4. Ouvrez la partie supérieure de l'appareil.
- 5. Sur le côté droit du couvercle du boîtier, retirez le câble rouge de l'entrée pH des deux côtés (voir fig. 29).
- 6. Embrochez le cavalier fourni comme indiqué Fig. 30.
- 7. Raccordez le câble de capteur conformément à l'affectation ISFET.
- 8. Changez le réglage "type d'électrode" dans le menu Quick Setup en "ISFET".



Remarque ! Pour passer des capteurs ISFET aux électrodes en verre, procédez de la même manière.



*Fig. 29 : Module d'entrée pH sur le couvercle du boîtier avec câble (rouge) pour le raccordement des électrodes en verre* 



*Fig. 30 : Module d'entrée pH sur le couvercle du boîtier avec cavalier pour le raccordement des capteurs ISFET* 

### 4.1.7 Capteurs numériques avec technologie Memosens

#### Câble de mesure

Pour raccorder des capteurs numériques, utilisez le câble de données Memosens CYK10 :

Type de capteur	Câble	Extension
Capteurs numériques avec sonde de température	CYK10	Boîte de jonction RM + câble CYK81

#### Préparation des câbles



*Fig. 31 : Raccordement du blindage externe au presse-étoupe métallique* 

- 1. Poussez le presse-étoupe et la bague de serrage sur le câble.
- 2. Retirez l'isolation interne.
- 3. Séparez le blindage externe du câble et retournez-le sur la bague de serrage.
- 4. Passez le câble du capteur dans le presse-étoupe de l'appareil et vissez le presse-étoupe. Le contact du blindage se fait automatiquement.

#### Raccordement des capteurs numériques

Raccordez les fils dans l'appareil de la façon suivante :



Fig. 32 : Raccordement des capteurs numériques avec technologie Memosens



#### Remarque !

Le blindage externe du câble est mis à la terre via le presse-étoupe métallique.

#### 4.1.8 Sorties courant

#### Terminal portable HART<sup>®</sup> DXR375

Le terminal portable HART<sup>®</sup> est raccordé à la sortie courant 1 du transmetteur. Pour le raccordement, référez-vous également à la documentation de la HART® Communication Foundation.



Sortie courant active 1 : raccordement électrique du terminal portable HART® DXR375 Fig. 33 :

- Sortie courant 1 1
- 2 Enregistreur
- 3 Terminal portable HART® DXR375
- Blindage 4

5

Autres transmetteurs, API avec entrée passive



Fig. 34 : Sortie courant passive 1 : raccordement électrique du terminal portable HART® DXR375 Terminal portable HART® DXR375 4

- Sortie courant 1 1
- 2 Alimentation 24 V DC
- 3 Enregistreur

- 5 6
- Blindage Autres transmetteurs, API avec entrée passive



#### Remarque !

FieldCare et le terminal portable HART<sup>®</sup> DXR375 ne peuvent fonctionner simultanément que si

- un appareil est désigné comme primary master et l'autre comme secondary master
- aucun des masters ne communique en permanence.

#### PC avec logiciel d'exploitation

Pour le raccordement d'un PC avec le logiciel FieldCare, il faut un modem HART<sup>®</sup> Commubox FXA191. La Commubox est raccordée à la sortie courant 1 du transmetteur.

Pour le raccordement, référez-vous également à la documentation de la HART® Communication Foundation.



Sortie courant active 1 : raccordement électrique de la Commubox FXA191 Fig. 35 :

- 1 Sortie courant 1
- Enregistreur
- 2 3 Modem HART® Commubox FXA191
- PC avec le logiciel FieldCare 4 5 Blindage
- 6
  - Autres transmetteurs, API avec entrée passive



Fig. 36 : Sortie courant passive 1 : raccordement électrique de la Commubox FXA191

- Sortie courant 1
   Alimentation 24 V DC
- 2 Alimentation 3 Enregistreur
- 4 Modem HART Commubox FXA191
- Codage des sorties courant

Dans le cas des versions CPM153-AxA/Bxx (2 sorties courant) et CPM153-AxC/Dxx (2 sorties courant avec HART), vous pouvez utiliser les sorties courant comme sorties actives ou passives. Les cavaliers sur le module régulateur M3CH permettent le recodage.

5

6

7

PC avec le logiciel FieldCare

Autres transmetteurs, API avec entrée passive

Blindage

Pour les appareils non Ex, ces modules peuvent être recodés en sorties actives.

-مار

#### Attention !

Les sorties courant passives doivent être alimentées par une tension externe.





*Fig. 37 : Codage des sorties courant (vue intérieure de la face supérieure du boîtier)* 

- Fig. 38 : Codage des sorties courant
- A Codage pour la sortie passive
- *B* Codage pour la sortie active

### 4.1.9 Relais du Mycom

Le Mycom S CPM153 dispose d'un contact d'alarme et de cinq contacts supplémentaires. Ces contacts supplémentaires permettent de contrôler le régulateur, le contact de seuil, l'alimentation en eau et en solution de nettoyage pour Chemoclean. Pour configurer ces contacts supplémentaires, sélectionnez "Configuration 1 > relais".



*Fig. 39 : Raccordement des relais* 

Raccordez les relais de la façon suivante :

Fonction contact	Borne Mycom S
Alarme	bornes 41 et 42
Relais 1	bornes 47 et 48
Relais 2	bornes 57 et 58
Relais 3	bornes 51 et 52
Relais 4	bornes 54 et 55
Relais 5	bornes 44 et 45

Pour affecter les fonctions aux relais, respectez les indications suivantes :

- L'affectation des fonctions aux relais en question est en principe librement configurable. Toutefois, si vous utilisez l'affectation NAMUR, les fonctions pour le relais d'alarme et les deux premiers relais sont fixées (voir affectation NAMUR ci-dessous).
- Le type de relais actif ouvert ou fermé peut être commuté par logiciel.
- Vous pouvez affecter jusqu'à trois relais au régulateur.

#### Affectation NAMUR

Si vous utilisez des contacts NAMUR (conformément aux recommandations du groupement d'intérêts de l'industrie pharmaceutique et chimique), les contacts sont réglés sur les relais de la façon suivante :

Relais	Affectation NAMUR ON	Borne
ALARME	Défaut	41 42
RELAIS 1	Maintenance nécessaire	47
RELAIS 2	Contrôle de fonctionnement	57

#### Affectation du contrôle de fonctionnement

Le contrôle de fonctionnement selon NAMUR est actif lorsque :

- le capteur est étalonné.
- la sonde est en position maintenance.
- le Mycom est configuré.
- un programme de nettoyage et d'étalonnage Topcal est en cours.
- un programme Chemoclean est en cours.
- une erreur se produit et déclenche le contrôle de fonctionnement (affectation voir chapitre "Erreurs système").

### 4.1.10 Entrées (API à CPG310 ) et sorties (CPG310 à API) externes



*Fig. 40 : Raccordement des entrées et sorties externes, par ex. commande externe et confirmation de la position de la sonde* 

- A Sorties externes
- B Entrées externes

#### Entrées externes

1. Si vous commandez la position de la sonde via un API externe, raccordez la commande de la façon suivante :

Commande	Raccordement de l'unité de commande
position "mesure"	bornes 91 et 92
position "maintenance"	bornes 93 et 94

 Si vous voulez commander les programmes de nettoyage et d'étalonnage du Topcal S via un API externe, raccordez les contacts binaires de l'unité de commande : Pour le codage des programmes d'étalonnage et de nettoyage, référez-vous au chapitre "Configuration 2 – Topcal S".

Contact	Raccordement de l'unité de commande
contact 0	bornes 81 et 82
contact 1	bornes 83 et 84
contact 2	bornes 85 et 86

3. Si vous voulez interrompre un programme via un API externe, raccordez la commande d'arrêt automatique aux bornes "87" et "88".

Le programme en cours est interrompu et aucun autre programme ne démarre tant qu'un signal est appliqué aux bornes 87/88.

Le programme "Intervalle" est interrompu immédiatement.
#### Sorties externes

1. Si vous souhaitez confirmer la position de la sonde à un API externe, raccordez les sorties de l'unité de commande de la façon suivante :

Confirmation de position	Raccordement de l'unité de commande
Confirmation de position "Sonde en position mesure"	bornes 61 et 62
Confirmation de position "Sonde en position maintenance"	bornes 65 et 66

## 4.1.11 Entrées externes (API à Mycom)



Fig. 41 : Raccordement des entrées externes

- 1. Si vous voulez activer la fonction hold pour le Mycom via un API externe, raccordez l'entrée aux bornes 81 et 82 de l'appareil (alimentation nécessaire).
- 2. Si vous voulez commander les programmes Chemoclean via un API externe, raccordez les entrées de la façon suivante :

Programme Chemoclean	Borne Mycom
Programme "Clean"	bornes 93 et 94
Programme "User"	bornes 89 et 90

## 4.1.12 Fins de course inductifs

Par défaut, le système est fourni avec fins de course pneumatiques pour la confirmation de position de la sonde. Si vous utilisez des fins de course inductifs, raccordez-les selon les instructions cidessous.



#### Fins de course inductifs des sondes Cleanfit CPA471, CPA472, CPA475

Fig. 42: Raccordement des fins de course inductifs des sondes CPA471, CPA472, CPA475

- A Confirmation de position "maintenance"
- B Confirmation de position "mesure"
- 1. Si vous utilisez une sonde CPA471, CPA472 ou CPA475 avec fins de course inductifs pour la confirmation de position de la sonde, retirez les fils des bornes 11 ... 14.
- 2. Raccordez les fins de course du haut (A) pour la confirmation de position "maintenance" :

Fil	Raccordement de l'unité de commande	
brun (BN)	borne 13 (+)	
bleu (BU)	borne 14 (-)	

3. Raccordez les fins de course du bas (B) pour la confirmation de position "mesure" :

Fil	Raccordement de l'unité de commande	
brun (BN)	borne 11 (+)	
bleu (BU)	borne 12 (-)	



Fins de course inductifs des sondes CPA473, CPA474

Fig. 43 : Raccordement des fins de course inductifs des sondes CPA473, CPA474

- A Confirmation de position "maintenance"
- *B* Confirmation de position "mesure"
- 1. Si vous utilisez une sonde CPA473 ou CPA474 avec fins de course inductifs pour la confirmation de position de la sonde, retirez les fils des bornes 11 ... 14.
- 2. Raccordez les fins de course à côté de la vanne d'arrêt (A) pour la confirmation de position "maintenance" :

Fil	Raccordement de l'unité de commande	
brun (BN)	borne 13 (+)	
bleu (BU)	borne 14 (-)	

3. Raccordez les fins de course en face de la vanne d'arrêt (B) pour la confirmation de position "mesure" :

Fil	Raccordement de l'unité de commande	
brun (BN)	borne 11 (+)	
bleu (BU)	borne 12 (-)	

# 4.2 Contrôle de raccordement

Après le raccordement électrique, effectuez les contrôles suivants :

Etats et spécifications de l'appareil	Remarques
L'extérieur du transmetteur et des câbles est-il endommagé ?	Contrôle visuel

Raccordement électrique	Remarques	
La tension d'alimentation de l'appareil correspond-elle à celle indiquée sur la plaque signalétique ?	100 230 V longue portée 24 V AC / DC	
Les câbles utilisés sont-ils conformes aux spécifications requises ?	Utiliser un câble Endress+Hauser d'origine pour le raccordement du capteur, voir chapitre "Accessoires".	
Les câbles installés sont-ils soumis à une traction ?		
Le passage de câble est-il complètement isolé ?	Séparer les câbles d'alimentation et de signal sur toute la longueur pour éviter toute interférence. L'idéal, ce sont des chemins de câble séparés.	
Chemin de câble sans boucle ni croisement ?		
Les câbles de signal sont-ils correctement raccordés selon le schéma de raccordement ?		
Les bornes à vis sont-elles correctement vissées ?		
Toutes les entrées de câble sont-elles montées, correctement fixées et étanches ? Chemin de câble avec "poche d'eau" ?	"Poche d'eau" : boucles de câble vers le bas pour que l'eau puisse s'écouler.	
Les rails de distribution PE sont-ils mis à la terre (si disponible) ?	La mise à la terre vous incombe	
Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et correctement fixés ?	Vérifier si les joints sont endommagés.	

# 5 Raccordement au produit

# 5.1 Conduites d'air comprimé et vannes supplémentaires



Fig. 44 : Raccordement de l'alimentation en air comprimé et commande des vannes supplémentaires

- 1 Air comprimé
- 2 Réducteur de pression
- *3 Vanne supplémentaire 1*
- 4 Vanne supplémentaire 2

#### Alimentation en air comprimé



Lors du raccordement, les consignes suivantes doivent être respectées :

- La conduite d'air comprimé doit être fournie par l'utilisateur.
- Respectez le sens d'installation du réducteur de pression. Le sens d'écoulement est indiqué par des flèches en haut du bloc rectangulaire de la vanne.
- La pression d'air optimale est de 5 bar (73 psi).
- L'air doit être filtré (50 μm), exempt de graisse et de condensat. Le diamètre de la conduite doit être d'au moins 10 mm (0,39").

Raccordez la sortie du réducteur de pression au raccord A.

#### Vannes supplémentaires

Raccordez les vannes supplémentaires de la façon suivante :

Numéro de la vanne	Fonction	
V1	Commande de la vanne supplémentaire 1 pour l'eau interceptrice, etc.	
V2	Commande de la vanne supplémentaire 2 pour l'eau interceptrice, etc.	

Les vannes supplémentaires peuvent être utilisées par ex. pour l'"eau interceptrice". Pour affecter des vannes, sélectionnez "Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal". Pour activer l'eau interceptrice, sélectionnez "Configuration 2 > Topcal > Activer Topcal".

#### *Qu'est-ce que l'eau interceptrice ?*

Dans des process avec des produits fibreux ou adhésifs, des sondes avec vanne d'arrêt sont utilisées pour éviter le blocage par le produit, par ex. Cleanfit P CPA473 ou CPA474. Pour que la chambre de rinçage reste exempte de produit, la vanne d'eau interceptrice s'ouvre automatiquement avant que la sonde ne sorte du process. La contre-pression engendrée par l'eau interceptrice dans la chambre de rinçage empêche le produit de pénétrer, à condition que la pression de l'eau interceptrice avant et après l'actionnement de la sonde se règle individuellement.

# 5.2 Conduite d'eau et chambre de rinçage



*Fig. 45 : Raccordement du bloc de rinçage à la chambre de rinçage et à l'arrivée d'eau* 

1 Eau de rinçage

- 2 Raccordement de la chambre de rinçage au bloc de rinçage
- *3 Raccordement de la chambre de rinçage à la sonde*
- 4 Filtre à eau
- 5 Arrivée d'eau

#### Raccordement de la chambre de rinçage

Raccordez le chambre de rinçage au bloc de rinçage (2) au moyen du raccord de rinçage de la sonde (3).

#### Raccordement de l'arrivée d'eau de rinçage

- Attention !
  - Lors du raccordement, les consignes suivantes doivent être respectées :
    - Le tuyau d'eau de rinçage doit être fourni par l'utilisateur.
    - Le diamètre du tuyau de raccordement au filtre à eau et à la chambre de rinçage du bloc de rinçage doit être de DI 12 mm (0,47").
    - La pression hydraulique doit être de 3 à 6 bar (43,5 à 87 psi).

Pour raccorder l'eau, procédez de la façon suivante :

- 1. Rincez soigneusement la conduite.
- Raccordez l'arrivée d'eau de rinçage (1) au filtre à eau fourni (4). Il filtre les particules jusqu'à 100 μm.
- 3. Raccordez la sortie du filtre à eau à l'arrivée d'eau du bloc de rinçage (5).

# 5.3 Faisceaux multiflexibles

La livraison comprend quatre faisceaux multiflexibles. Référez-vous au tableau suivant pour raccorder correctement les tuyaux.

Тиуаи	Fonction
	Air comprimé pour Actionnement de la sonde Confirmation de position
M1 Diamètre PE 29 ; longueur : 5 (16 ft) ou 10 m (33 ft)	<ul> <li>Commande de la vanne 2/2 voies pour l'eau de rinçage</li> <li>Air de purge</li> </ul>
	Air comprimé pour la commande Pompe à membrane pour solution de nettovage
M2 Diamètre PE 21 ; longueur : 2,5 m (8,2 ft)	<ul> <li>Pompe à membrane pour tampon 1</li> <li>Pompe à membrane pour tampon 2</li> </ul>
	Transport de Solution de nettoyage Tampon 1
<b>M3</b> Diamètre PE 21 ; longueur : 5 (16 ft) ou 10 m (33 ft)	Tampon 2
	Purge de  Pompe à membrane pour solution de  pattorage
M4 Diamètre PE 21 ; longueur : 1,5 m (4,9 ft)	<ul> <li>Pompe à membrane pour tampon 1</li> <li>Pompe à membrane pour tampon 2</li> </ul>



## 5.3.1 Raccordement des faisceaux multiflexibles



# Attention !

ſĴ

Assurez-vous de raccorder les faisceaux multiflexibles sans contrainte et sans boucle. Raccordez les faisceaux multiflexibles de la façon suivante :

Numéro du tuyau	Raccord boîtier Topcal	Raccord sonde	Raccord bidons
M1	Connecteur à baïonnette PE 29 (3)	Connecteur à baïonnette PE 29 (2)	
M2	Connecteur à baïonnette PE 21 (4)		Collier du haut (5)
M3		Connecteur à baïonnette PE 21 (1)	Collier du bas (6)
M4			Collier unique (7)

# 5.4 Sondes

## 5.4.1 Cleanfit CPA471/472/475

Avec fins de course pneumatiques



Fig. 47 : Raccordement de la commande d'air comprimé CPA471, CPA472, CPA475 avec fins de course pneumatiques



Fig. 48 : Fin de course pneumatique

1 Entrée

2 Sortie

#### Raccordement de la commande pneumatique de la sonde

Raccordez les raccords pour l'actionnement de la sonde et la confirmation de position de la façon suivante :

Numéro du tuyau	Fonction	Raccord sonde
5	Confirmation de position "mesure"	Fin de course du bas - sortie (=2)
2	Actionnement en position "mesure"	Fin de course du bas - entrée (=1) et raccord G¼ du haut (via pièce en T)
6	Confirmation de position "maintenance"	Fin de course du haut - sortie (=2)
3	Actionnement en position "maintenance"	Fin de course du haut - entrée (=1) et raccord G¼ du bas (via pièce en T)

#### Avec fins de course inductifs



Fig. 49 : Raccordement de la commande d'air comprimé CPA471, CPA472, CPA475 avec fins de course inductifs

#### Raccordement de la commande pneumatique de la sonde

Raccordez les raccords pour l'actionnement de la sonde de la façon suivante :

Numéro du tuyau	Fonction	Raccord sonde
2	Actionnement en position "mesure"	Raccord G¼ du haut
3	Actionnement en position "maintenance"	Raccord G¼ du bas

## 5.4.2 Cleanfit CPA473/474

#### Avec fins de course pneumatiques



Fig. 50 : Raccordement de l'air comprimé pour la commande des sondes CPA473, CPA474

A la livraison, les flexibles sont déjà raccordés. Il ne vous reste plus qu'à raccorder l'air comprimé pour le fonctionnement pneumatique de la vanne d'arrêt et les sorties pour la confirmation pneumatique du faisceau multiflexible M1 au bornier pneumatique.

Numéro du tuyau	Fonction	Bloc de raccordement pneumatique	
5	Confirmation de position "mesure"	N° raccord 5	
2	Actionnement en position "mesure"	N° raccord 2	
6	Confirmation de position "maintenance"	N° raccord 6	
3	Actionnement en position "maintenance"	N° raccord 3	



#### Remarque !

Si vous utilisez une sécurité anti-retour pneumatique :

- Coupez la conduite d'air comprimé du bloc de raccordement pneumatique entrée 6 au fin de course correspondant de la commande avec vanne d'arrêt (B).
- Raccordez les deux extrémités dans la pièce en Y fournie.
- Raccordez le troisième raccord de la pièce en Y avec le raccord d'air comprimé de la sécurité anti-retour (A).

#### Avec fins de course inductifs



*Fig. 51 : Raccordement de la commande d'air comprimé CPA473, CPA474 avec fins de course inductifs* 

#### Commande pneumatique de la sonde

A la livraison, les flexibles sont déjà raccordés. Il ne vous reste plus qu'à raccorder l'air comprimé pour la commande pneumatique de la vanne d'arrêt :

Numéro du tuyau	Fonction	Bloc de raccordement pneumatique
2	Actionnement en position "mesure"	N° raccord 2
3	Actionnement en position "maintenance"	N° raccord 3



Remarque !

Si vous utilisez une sécurité anti-retour pneumatique :

- Raccordez le fin de course pneumatique (B) (marqué "2" =sortie) de la vanne d'arrêt à l'entrée ó du bloc de raccordement pneumatique.
- Raccordez la **sortie 6** du bloc de raccordement pneumatique au raccord d'air comprimé de la sécurité anti-retour (A).

#### Pompes 5.5



#### 5.5.1 Commande d'air comprimé

Fig. 52 : Commande d'air comprimé des pompes à membrane

Α

Solution de nettoyage Solution tampon 1 В

С Solution tampon 2

Pour la commande d'air comprimé des pompes à membrane, raccordez les tuyaux individuels de la façon suivante :

Faisceau multiflexible	Numéro du tuyau	Raccordement de la pompe à membrane
M2	1	Raccord d'air comprimé pour la solution de nettoyage
M2	2	Raccord d'air comprimé pour la solution tampon 1
M2	3	Raccord d'air comprimé pour la solution tampon 2



## 5.5.2 Solutions de nettoyage et solutions tampon

Fig. 53 : Raccordement au produit des pompes à membrane

A Solution de nettoyage

B Solution tampon 1

C Solution tampon 2

Pour le transport des solutions tampon et des solutions de nettoyage, raccordez les tuyaux individuels de la façon suivante :

Faisceau multiflexible	Numéro du tuyau	Raccordement de la pompe à membrane
M3	А	Raccord de produit pour la solution de nettoyage
M3	В	Raccord de produit pour la solution tampon 1
М3	С	Raccord de produit pour la solution tampon 2

## 5.5.3 Purge



Fig. 54 : Purge des pompes à membrane

A Solution de nettoyage

B Solution tampon 1

C Solution tampon 2

Pour la purge des pompes à membrane, raccordez les tuyaux individuels du faisceau multiflexible M4 aux raccords de purge des trois pompes à membrane. Il n'y a pas d'ordre spécifique à respecter.

# 5.6 Contrôle de raccordement

Etats et spécifications de l'appareil	Remarques	
Tous les tuyaux sont-ils correctement montés et étanches ?	Contrôle visuel	
Les faisceaux multiflexibles sont-ils protégés ?	Le cas échéant, utiliser un tube de protection.	

#### Configuration 6

#### 6.1 Eléments d'affichage et de configuration

#### 6.1.1 Affichage



Fig. 55 : Eléments de commande

- 1 Menu actuel
- 2 Paramètre actuel
- 3 Barre de navigation : flèches pour faire défiler ; 🗉 pour continuer à naviguer ; Info pour annuler
- MEAS CAL 4 *Touche "MEAS" (mode mesure)*
- 5 Touche d'étalonnage
- 6 MG Touche du menu diagnostic
- 7 Touche "PARAM" (mode configuration)
- 8 Affichage HOLD, si HOLD actif 9
- Valeur principale actuelle
- 10 Affichage "Défaut", "Avertissement", si les contacts NAMUR répondent
- 11 Champ d'écriture 12 Flèches pour la sélection et l'entrée
- 13 E Touche Enter
- 14 Symbole affichage pour la communication active via l'interface HART

#### 6.1.2 Fonction des touches

	"PARAM" permet d'accéder au menu de configuration de l'appareil.
PARAM	Remarque ! "PARAM" permet de retourner au "champ retour" précédent à n'importe quel endroit dans le menu. Ils sont marqués en gras dans le menu de configuration représenté en annexe.
DIAG	"DIAG" permet d'accéder au menu de diagnostic de l'appareil.

MEAS	<ul> <li>"MEAS" permet d'accéder au mode "Mesure" pour afficher les valeurs mesurées. Utiliser les flèches pour se déplacer dans les différents menus de mesure.</li> <li>Remarque !</li> <li>"MEAS" permet de quitter les menus "PARAM", "DIAG" ou "CAL" sans que la configuration / l'étalonnage ne soient terminés.</li> </ul>
CAL	"CAL" permet d'accéder au menu d'étalonnage des capteurs.
E	"Enter" permet de progresser dans le menu ou de valider une sélection. La DEL est allumée en vert : tout est ok, rouge : une erreur s'est produite.
	<ul> <li>Les flèches permettent de se déplacer dans les options des menus et de sélectionner (le cas échéant)</li> <li>Incrémenter / décrémentrer les nombres avec "+" / "-". Passer au chiffre suivant avec la "flèche droite" (type d'éditeur 1) ou</li> <li>"Activer" avec la "flèche droite" et parcourir les sélections avec "+" / "-" (type d'éditeur 2) (voir les types d'éditeur au chapitre "Types d'éditeur de menu"</li> </ul>

## 6.1.3 Commutateur service

Le commutateur service se trouve sur la face avant de l'unité de commande. Il y a deux positions de commutation :

Maintenance / off : (position horizontale) • Le capteur pénètre dans la chambre de rinçage. • Le "hold" est actif pour les sorties.
Mesure / on : (position verticale) En quittant la position de maintenance, un message demande si un programme doit être lancé ou si le capteur doit être remis dans le process sans nettoyage. Seuls les programmes déjà édités sont proposés.



#### Remarque !

Le commutateur service a toujours priorité (fonction arrêt d'urgence). Ce qui signifie que tout programme en cours est interrompu dès que le commutateur service est actionné.

### 6.1.4 Affichage de la valeur mesurée

Il existe différents menus en mode mesure. Pour vous déplacer d'un menu à un autre, utilisez les flèches. Pour passer de la valeur mesurée actuelle au datalogger, utilisez la touche ENTER E.

Mesure рн <b>7.54</b> Choisir [1]	↓ ↑	Mesure 2.00 pH1 12.00 Choisir [1]	↓ ↑	Mesure pH 7.54 ATC Temperature 25.0 °C Choisir (11)	<b>↓</b>
La valeur mesurée actuelle s'affiche		Si le datalogger a été activé, la courbe de la valeur mesurée actuelle s'affiche (mode enregistrement). Si les deux dataloggers ont été activés, utiliser la flèche pour afficher la seconde courbe de la valeur mesurée.		Ce menu affiche la valeur mesurée, le type de compensation de température et la température correspondante.	
Mesure         pH 7.00       0 mV         Sortie 1       10.00 mA         Sortie 2       0.00 mA         Rel.A 1 2 3 4 5       0         ■       0       0         Choisir[1]       ±0004914±	<b>↓</b>	Mesure pH 7.54 0 mV Auto Clean Ext. off off off Clean en cours Eau 10s Sonde Maintenance Choisir [11]	↓ ↑		
Ce menu affiche les valeurs de courant et de tension et l'état de contact des relais. Relais actif = (avec fonction)		Ce menu affiche la valeur mesurée, l'état du mode automatique, du nettoyage, de la commande externe et d'un programme de nettoyage en cours.			

## 6.1.5 Autorisation d'accès à la configuration

#### Codes d'accès

Pour protéger le transmetteur de toute modification accidentelle ou indésirable de la configuration et des données d'étalonnage, il est possible de définir un code d'accès à 4 chiffres. Tant qu'aucun code n'a été défini, toutes les fonctions sont librement accessibles.

Les niveaux d'accès suivants sont possibles.

Niveau affichage (accessible sans code)
 Le menu complet peut être visualisé librement. Il n'est pas possible de modifier la configuration.
 L'étalonnage n'est pas possible. A ce niveau, seuls les paramètres du régulateur pour de nouveaux process peuvent être modifiés dans l'option "DIAG".

- Niveau maintenance (peut être protégé par le code maintenance) Ce code permet d'accéder au menu d'étalonnage. Il permet également d'activer la fonction de compensation en température et de visualiser les fonctions de test et les données internes. Réglage usine : Code = 0000, c'est-à-dire les niveaux ne sont pas protégés. Si vous avez perdu ou oublié le code maintenance qui vous a été donné, contactez le SAV Endress+Hauser qui vous donnera un code maintenance universel.
   Niveau spécialiste (peut être protégé par le code spécialiste)
- Niveau spécialiste (peut être protégé par le code spécialiste)
  Tous les menus sont accessibles et peuvent être modifiés.
  Réglage usine : Code = 0000, c'est-à-dire les niveaux ne sont pas protégés.
  Si vous avez perdu ou oublié le code spécialiste qui vous a été donné, contactez le SAV
  Endress+Hauser qui vous donnera un code spécialiste universel.

Pour activer les codes (= verrouillage des fonctions), voir l'option de menu "-> Configuration 1 > Code accès". Entrez ici les codes souhaités. Si le code est activé, vous ne pouvez éditer que les zones protégées avec les droits indiqués ci-dessus.



- Remarque !
- Notez les codes que vous avez choisis et le code universel et conservez-les dans un endroit sûr.
- Si vous remettez les codes à "0000", tous les niveaux sont à nouveau accessibles et peuvent être modifiés. Les codes ne peuvent être réinitialisés que dans le menu "spécialiste".

#### Verrouillage de la configuration via le clavier

Verrouillage de la configuration



Appuyer simultanément sur les touches  $\square$  et  $\square$  interdit la configuration sur site de l'appareil.

Lors d'une interrogation de code, on obtient le 9999. Les réglages dans le menu "PARAM" sont en lecture seule.

Déverrouillage de la configuration



Pour déverrouiller la configuration, appuyez simultanément sur les touches 📼 et 📟.

## 6.1.6 Types d'éditeur de menu

Lors du paramétrage de l'appareil, il existe deux modes différents de sélection des fonctions, dépendant du type de réglage.

Type d'éditeur E1



Type d'éditeur E2

рН7.00	Hold
Param	Date + heure
Jour semaine	Lu
Jour	30
Mois	04
Annee	01
Heure	12:00
Choisir $(\downarrow \uparrow  ightarrow)$	Suiv.(E)

a0004155-fr

Pour les fonctions sélectionnables directement sur l'afficheur. "Edit" est affiché dans la ligne d'édition.

- Utiliser les flèches pour faire une sélection
- Validez la sélection avec 🗉 (=Enter).

Pour les réglages qui doivent être définis de façon plus précise, par ex. jour, heure. "Select" est affiché dans la ligne d'édition.

- Activez l'option sélectionnée avec la flèche droite →. "Mo" clignote !
- Parcourir la sélection (par ex. les jours de la semaine) à l'aide des flèches + et +.
- Validez la sélection avec 🗉 (=Enter).
- Si la sélection et la confimation ont été effectuées avec E (l'affichage ne clignote pas), on peut quitter l'option de menu en appuyant sur E.

# 6.2 Configuration via FieldCare

FieldCare est l'outil Endress+Hauser d'asset management basé sur FDT. Il permet de configurer tous les appareils de terrain intelligents de votre installation et vous aide dans leur gestion. En utilisant les informations sur l'état, il permet également de surveiller les appareils de façon simple et efficace.

- Supporte Ethernet, PROFIBUS et HART
- Supporte un grand nombre d'appareils Endress+Hauser
- Supporte tous les appareils de fabrication extérieure, supportant le standard FDT, par ex. entraînements, systèmes E/S, capteurs
- Assure la fonctionnalité de tous les appareils avec DTM
- Offre une configuration profil générale pour les appareils bus de terrain de fabrication extérieure sans DTM fournisseur

#### Remarque !

Vous trouverez une description de l'installation dans le manuel de mise en service "FieldCare – Guide simplifié" BA027S/04/a4.



# 7 Mise en service

# 7.1 Particularités de la mise en service des capteurs numériques

Les capteurs de pH avec technologie Memosens gardent les données d'étalonnage en mémoire, c'est pourquoi leur mise en service diffèrent de celle des électrodes standards. Procédez de la façon suivante :

- 1. Installez le transmetteur et la sonde.
- 2. Raccordez le transmetteur et le câble du capteur.
- 3. Paramétrez le transmetteur pour vos exigences spécifiques (voir chapitre "Configuration système").
- 4. Raccordez le capteur avec technologie Memosens préétalonné en usine et immergez-le dans le produit ou la solution tampon.
- 5. Les données d'étalonnage enregistrées spécifiques au capteur sont automatiquement transmises au transmetteur.
- 6. La valeur mesurée s'affiche. Normalement, vous pouvez accepter cette valeur sans étalonner le capteur. L'étalonnage n'est nécessaire que dans les cas suivants :

   si une précision extrême est requise
  - si le capteur est stocké pendant plus de 3 mois
- 7. Vérifiez la transmission de la valeur mesurée vers le système numérique de contrôle commande ou l'unité d'exploitation.

# 7.2 Particularités de la mise en service des capteurs ISFET

#### Comportement à la mise sous tension

Lorsque l'ensemble de mesure est mis sous tension, un circuit de régulation est créé. Pendant ce temps (env. 5...8 minutes), la valeur mesurée est ajustée sur la valeur réelle. Ce réglage a lieu après chaque interruption du film liquide entre le semi-conducteur sensible au pH et l'élément de référence (par ex. en cas d'un stockage sec ou un nettoyage intensif à l'air comprimé). Le temps de réglage dépend de la durée de l'interruption.

#### Sensibilité à la lumière

Comme tous les éléments semi-conducteurs, la puce ISFET est sensible à la lumière (fluctuations de la valeur mesurée). La valeur mesurée n'est affectée qu'en cas d'exposition directe à la lumière. C'est pourquoi il faut éviter d'exposer l'appareil au soleil pendant l'étalonnage. La lumière ambiante normale n'a aucun effet sur la mesure.

# **7.3** Danger !

# 7.3 Contrôle de l'installation et du fonctionnement



### Assurez-vous qu'il n'y a aucun danger pour le point de mesure. Des pompes ou des vannes incontrôlées peuvent endommager les appareils.

- Vérifiez que tous les raccordements ont été effectués correctement.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique !

# 7.4 Mise sous tension

Avant de mettre l'appareil sous tension pour la première fois, il faut être familiarisé avec le fonctionnement de l'appareil. Voir les chapitres "Conseils de sécurité" et "Configuration".

#### Nous vous recommandons de procéder à la mise en service de la façon suivante :

1. Raccordez le Mycom S CPM153 à l'alimentation.



- 2. Mettez le commutateur service sur "OFF" ou en position maintenance
- 3. Attendez l'initialisation du CPM153 et de l'unité de commande. Fonctionnement de la "DEL Alive" verte :
  - Fréquence d'env. 2 impulsions par seconde : communication active.
  - Fréquence d'env. 1 impulsion par seconde : communication établie.
  - DEL allumée en permanence : pas de communication.

Si la DEL ne s'allume pas, vérifiez l'alimentation à la borne L+/L– (valeur de consigne 12...15 V DC).

- 4. Uniquement première mise en service : Lancez le "Quick Setup" (voir chapitre "Quick Setup").
- 5. Mettez le commutateur service en position mesure u ou sur "On".
- 6. Réglage des paramètres : sélectionnez une fonction pour les vannes supplémentaires (en option).
- 7. Lancez le programme de test rapide "User 3" et vérifiez que l'ensemble du système n'a pas de fuites.

Lancement du programme :

"PARAM > Spécialiste > Mode manuel > Topcal > Messages d'état (Enter) > Lancer programme > User 3".

8. Configurez entièrement le système via le menu.

#### Première mise en service

A la première mise en service, l'appareil démarre automatiquement avec le menu "Quick Setup". Les principaux réglages de l'appareil sont demandés ici. Une fois ce menu fermé, l'appareil est prêt à fonctionner et à mesurer dans sa configuration standard.



#### Remarque !

- Le menu "Quick Setup" doit avoir été exécuté entièrement pour que l'appareil soit opérationnel. Si le Quick Setup a été interrompu, il sera relancé à la prochaine mise en route jusqu'à ce que toutes les options aient été configurées.
- Pour pouvoir effectuer la configuration, il faut entrer le code spécialiste (par défaut 0000).

# 7.5 Quick setup

Le "quick setup" permet de configurer les fonctions principales du transmetteur. Il est lancé automatiquement lors de la première mise en service et peut être appelé à tout moment à partir de la structure de menus.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

PARAM > Spécialiste > Code spécialiste : 0000 > Quick Setup

Fonction	Options	Info
Langue pH7.00 Hold Param Langage English GB Francais F	Options • English • Langue commandée <b>Réglages usine</b> English	Remarque ! La "langue commandée" est la langue que vous avez sélectionnée pour votre appareil dans la structure de commande ("Langue"). Lorsque vous sélectionnez l'autre langue, tous les autres réglages sont maintenus.
Choisir( $\psi$ ) Suiv.(E)		

Fonction	Options	Info
Contraste pH 7.00 Hold Param Contraste Choisir (+-) Suiv.(E)		Réglage du contraste si nécessaire Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'affichage avec les flèches
Date pH 7.00 Hold Param Date + heure Jour semaine Lu Jour 300 Mois 04 Annee 01 Heure 12:00 Choisir(↓↑→) Suiv.(E)	Jour semaine Jour Mois Année Heure	Entrez la date et l'heure complètes. Ces données sont utilisées pour les logbooks et les programmes de nettoyage.
Mode de fonctionnement PH 7.00 Hold Param Mesure PH Redox / ORP : mV Redox / ORP : % Choisir(↓) Suiv.(E)	Options pH Redox/ORP : mV Redox/ORP : % <b>Réglages usine</b> pH	<ul> <li>Remarque !</li> <li>En cas de changement de mode de fonction- nement, tous les réglages utilisateur sont automatiquement réinitialisés ! Si vous voulez sauvegarder vos réglages, utilisez un module DAT.</li> <li>Le mode de fonctionnement Redox % n'est pas disponible pour les capteurs redox avec technologie Memosens en version de software ≤ 2.01.00.</li> </ul>
Type d'électrode V1 pH 7.00 Hold Param Type E1.pH 1 E1.verre 7.0 E1.verre 4.6 Antimoine IsFET Choisir(↓) Suiv.(E)	Options • El. verre 7.0 • El. verre 4.6 • Antimoine • ISFET <b>Réglages usine</b> Verre 7.0	<ul> <li>Entrez le capteur utilisé (uniquement pH).</li> <li>Remarque !</li> <li>Le choix du type d'électrode n'est pas disponible pour les capteurs numériques.</li> <li>En cas de changement d'une électrode en verre ou en antimoine à un capteur ISFET, le capteur de température sélectionné par défaut est Pt 1000. Inversement, le capteur sélectionné est Pt 100.</li> <li>La version verre / ISFET du Mycom S est réglée par défaut pour la mesure avec des électrodes en verre.</li> </ul>
Type de raccordement PH 7.00 Hold Param Raccord. capt avec masse liquide sans masse liquide Choisir(¥) Suiv.(E)	Options • avec masse liquide (symétrique) • sans masse liquide (asymétrique) <b>Réglages usine</b> symétrique	<ul> <li>Indiquez si vous mesurez symétriquement (=avec PAL) ou asymétriquement (=sans PAL).</li> <li>Remarque !</li> <li>La sélection du mode de raccordement n'est pas disponible pour les capteurs numériques avec technologie Memosens. La transmission numérique des données ne requiert pas de raccordement à valeur ohmique élevée symétrique.</li> <li>Pour plus d'informations sur la mesure symétrique ou asymétrique, référez-vous au CD-ROM.</li> </ul>
Unité de température PH 7.00 Hold Param Temperature °C °F Choisir ( $\psi$ ) Suiv.(E)	Options • °C • °F <b>Réglages usine</b> °C	

Fonction	Options	Info
Compensation en température, circuit 1 PH 7.00 Param Comp.temp.1 ATC V1 MTC MTC + Temp. Choisir (V) Suiv. (E)	Options ATC voie 1 MTC MTC+Temp <b>Réglages usine</b> ATC V1	Disponible uniquement dans le cas de la mesure de pH ATC : compensation en température automa- tique au moyen d'une sonde de température MTC : compensation en température par entrée manuelle MTC+Temp : compensation en température avec température entrée manuellement. Toute- fois, la température affichée est la température mesurée à l'aide de la sonde de température.
Température MTC, circuit 1 pH 7.00 Hold Param Temp. MTC 1 025.0 -20.0150.0°C Choisir (\/^-) Suiv.(E)	-20,0 150,0 °C <b>Réglages usine</b> 25,0 °C	Disponible uniquement avec pH et sélection MTC ou MTC+Temp dans le champ précédent.
Mesure de température mV -114 Hold Param Mesure temp 1 off on Choisir ( $\psi$ ) Suiv . (E)	Options <ul> <li>off</li> <li>on</li> </ul> Réglages usine on	Disponible uniquement pour la mesure de redox
Fonctions des relais pH 7.00 Hold Param Fonct.relais Namur off Relais 1 libre Relais 2 libre Relais 3 libre ↓Relais 4 libre Choisir[J1→] Suiv JE]	Activation et entrée NAMUR - on - off Relais 1-5 - libre - Régulation - Seuil - CCW - CCC <b>Réglages usine</b> NAMUR : off Relais 1-5 : libre	Vous pouvez définir ici la fonction de cinq relais. Si la fonction NAMUR est activée, les relais 1 et 2 sont assignés et ne sont plus disponibles pour une autre fonction (voir chapitre "Affectation NAMUR"). <b>Régulation :</b> contact de relais pour la sortie régulation <b>Seuil :</b> fonction contact de seuil <b>CCW :</b> Chemoclean Water. Alimentation en eau pour la fonction Chemoclean. <b>CCC :</b> Chemoclean Cleaner (solution de net- toyage). Alimentation en solution de nettoyage pour la fonction Chemoclean. (CCC et CCW forment ensemble la fonction "Chemoclean" ; Infos sur Chemoclean dans le chapitre "CONFIGURATION 2 - Chemoclean".)
Sortie courant 1, grandeur de sortie pH 7.00 Hold Param Sortie 1 Voie 1 pH/redox Voie 1 temperature Choisir [4] Suiv.[E]	Options • Voie 1 pH/redox • Voie 1 température <b>Réglages usine</b> Voie 1 pH/redox	Sélectionnez la valeur mesurée à délivrer à la sortie courant 1.
Sortie courant 2, grandeur de sortie pH 7.00 Hold Param Sortie 2 Voie 1 pH/redox Voie 1 temp. Regulateur Choisir (V) Suiv.(E)	Options • Voie 1 pH/redox • Voie 1 température • Régulateur <b>Réglages usine</b> Voie 1 température	Sélectionnez la valeur mesurée à délivrer à la sortie courant 2. <b>Régulateur :</b> grandeur réglante du régulateur sur la sortie courant (voir aussi Configuration de la régulation).

Fonction	Options	Info
Numéro de repère pH 7.00 Hold Param nº repere 09, Az Choisir (↓↑→) Suiv.(E)	0 9 ; A Z	Entrez le numéro appareil défini par l'utilisateur (numéro de repère à 32 digits). Sauvegardé dans le module DAT disponible en option.
Quitter Quick Setup PH 7.00 Hold Param Quick setup fin redémarrage	Options • Fin • Redémarrage <b>Réglages usine</b> Fin	Indiquez si vous voulez sauvegarder les réglages et quitter le Quick Setup ou parcourir à nouveau le menu pour faire des corrections.

## 7.5.1 Configuration du programme Clean

L'exemple ci-dessous vous montre comment configurer le programme de nettoyage Clean pour votre Topcal. Vous trouverez une description de toutes les fonctions de nettoyage et des programmes de nettoyage et d'étalonnage au chapitre "Configuration 2 – Topcal S".

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

Spécialiste > Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal

Affichage	Entrée
pH 7.00 Hold Param Etat Automatique off Nettoyage off Commande ext. off Suiv. [E]	L'état actuel des fonctions de nettoyage est affiché. Appuyez sur E pour continuer.
pH 7.00 Hold Param Nom :V1 <u>Vanne 1</u> 09;AZ Edit (↓→) Suiv.[E]	Appuyez sur <sup>E</sup> pour continuer.
pH 7.00 Hold Param Menu conf. Automatique Nettoyage Prog.urgence Editeur prog. Editeur prog.	Sélectionnez "Editer prog." et validez avec E.
pH 7.00 Hold Param Editeur prog. Clean Clean C Clean S Clean CS User 1 Edit (	Sélectionnez "Clean" et validez avec E.
pH 7.00 Hold Param Clean Inserer prog. Creer Configuration Duree prog. Renommer Edit [.] Suiv.[E]	Sélectionnez "configuration" pour paramétrer les étapes du programme. Validez avec E.

Affichage	Entrée
pH 7.00 Hold Param Clean 01 Sonde service 02 Eau 60s 03 Prod. nettoy. 3s 04 Attendre 120s 05 Eau 60s Choisir (↓) Edit [E]	Sélectionnez à l'aide des flèches l'étape du programme à éditer, par ex. Eau. Appuyez sur <sup>E</sup> pour éditer l'étape du programme.
pH 7.00 Hold Param Duree Eau 0040s 09999s Choisir (↓→) Suiv.[E]	Utilisez les flèches pour régler le temps d'aspiration pour l'eau. Appuyez sur <sup>E</sup> pour retourner à la liste des étapes du programme.
pH 7.00 Hold Param Clean 01 Sonde service 02 Eau 60s 03 Prod. nettoy. 3s 04 Attendre 120s 05 Eau 60s Choisir (J Edit [E]	Si nécessaire, éditez les autres étapes du programme. La durée totale du programme est calculée automatiquement. Une fois la configuration terminée, appuyez sur pour retourner au mode mesure.
pH 7.00 Hold Param Mode manuel Hold Topcal Edit (↓) Suiv. [E]	Pour lancer le programme, appuyez sur et sélectionnez "Mode manuel > Topcal". Validez avec E.
pH 7.00 Hold Param Etat Automatique off Nettoyage off Commande ext. off Suiv. (E)	L'état actuel des fonctions de nettoyage est affiché. Appuyez sur E pour continuer.
pH 7.00 Hold Param Topcal Activer sonde Dem. prog. Arret prog. Edit (↓) Suiv. (E)	Sélectionnez "Démarrage programme". Validez avec E.
pH 7.00 Hold Param Selection pas de prog. Clean Clean C Clean S Clean CS Edit (↓) Suiv. [E]	Sélectionnez "Clean". Validez avec E. Le programme est lancé.

# 7.6 Configuration de l'appareil

## 7.6.1 CONFIGURATION 1 – Paramètre mesuré

Dans ce menu, vous pouvez modifier les réglages d'acquisition de la valeur mesurée, comme par ex. le mode de fonctionnement, le principe de mesure, le type d'électrode.

Excepté l'amortissement de la valeur mesurée, tous les réglages de ce menu ont déjà été réalisés lors de la première mise en service dans le Quick Setup. Vous pouvez modifier les valeurs sélectionnées dans ce menu.

Pour accéder au menu de paramétrage, vous devez entrer votre code spécialiste. Pour accéder au menu, sélectionnez : "And > Spécialiste > Configuration 1 > Paramètre mesuré".

Fonction	Options	Info
Mode de fonctionnement FH 7.00 Hold Param Mesure PH Redox / ORP : mY Redox / ORP : % Choisir(↓) Suiv.(E)	Options pH Redox/ORP : mV Redox/ORP : % <b>Réglages usine</b> pH	<ul> <li>Remarque !</li> <li>En cas de changement de mode de fonction- nement, tous les réglages utilisateur sont automatiquement réinitialisés ! Si vous voulez sauvegarder vos réglages, utilisez un module DAT.</li> <li>Le mode de fonctionnement Redox % n'est pas disponible pour les capteurs redox avec technologie Memosens en version de software ≤ 2.01.00.</li> </ul>
Type d'électrode V1	Options • El. verre 7.0 • El. verre 4.6 • Antimoine • ISFET <b>Réglages usine</b> Verre 7.0	<ul> <li>Entrez le capteur utilisé (uniquement pH).</li> <li>Remarque !</li> <li>Le choix du type d'électrode n'est pas disponible pour les capteurs numériques.</li> <li>En cas de changement d'une électrode en verre ou en antimoine à un capteur ISFET, le capteur de température sélectionné par défaut est Pt 1000. Inversement, le capteur sélectionné est Pt 100.</li> <li>La version verre / ISFET du Topcal S est réglée par défaut pour la mesure avec des électrodes en verre.</li> </ul>
Type de raccordement	Options • avec masse liquide (symétrique) • sans masse liquide (asymétrique) <b>Réglages usine</b> symétrique	<ul> <li>Indiquez si vous mesurez symétriquement (=avec PAL) ou asymétriquement (=sans PAL).</li> <li>Remarque !</li> <li>La sélection du mode de raccordement n'est pas disponible pour les capteurs numériques avec technologie Memosens. La transmission numérique des données ne requiert pas de raccordement à valeur ohmique élevée symétrique.</li> <li>Pour plus d'informations sur la mesure symétrique ou asymétrique, référez-vous au CD-ROM.</li> </ul>
Amortissement valeur mesurée	Activation et entrée • pH/redox 00 30 s • Température 00 30 s Réglages usine 00 s	La valeur moyenne de toutes les mesures effec- tuées sur le temps réglé est affichée. OOs = pas d'amortissement

## 7.6.2 CONFIGURATION 1 – Affichage

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

"PARAM > Spécialiste > Configuration 1 > Affichage"

Fonction	Options	Info
Langue pH 7.00 Hold Param Langage English GB Francais F Choisir( $\psi$ ) Suiv.(E)	Options • English • Langue commandée <b>Réglages usine</b> English	Remarque ! La "langue commandée" est la langue que vous avez sélectionnée pour votre appareil dans la structure de commande ("Langue"). Lorsque vous sélectionnez l'autre langue, tous les autres réglages sont maintenus.
Contraste pH 7.00 Hold Param Contraste Choisir (+-) Suiv.(E)		Réglage du contraste si nécessaire Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'affichage avec les flèches 🕇 et 🕂.
Date	Jour semaine Jour Mois Année Heure	Entrez la date et l'heure complètes. Ces données sont utilisées pour les logbooks et les programmes de nettoyage.
Décimales	Options • pH 00.00 • pH 00.0 <b>Réglages usine</b> pH 00.00	Disponible uniquement pour le mode pH : Indiquez si les valeurs mesurées doivent être affichées avec un ou deux chiffres après la virgule.
Unité de température	Options • °C • °F <b>Réglages usine</b> °C	
Numéro de repère	0 9 ; A Z	Entrez le numéro appareil défini par l'utilisateur (numéro de repère à 32 digits). Sauvegardé dans le module DAT disponible en option.

# 7.6.3 CONFIGURATION 1 – Codes d'accès

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

"PARAM > Spécialiste > Configuration 1 > Code accès"

Fonction	Options	Info
Code service	0000 9997	Entrez le code service. Ce code permet d'accé-
PH 7.00 Hold Param Code Service	Réglages usine 0000	Compensation en température. 0000 = pas de verrouillage.
0000		
09997 Choisir (↓) Suiv.(E)		
Code spécialiste	0000 9997	Entrez le code spécialiste. Ce code permet
	<b>Réglages usine</b> 0000	d'accéder à toutes les options du menu. 0000 = pas de verrouillage.



Remarque !

Risque d'usage abusif

Veillez à ce que les codes que vous entrez et le code universel soient protégés contre un usage abusif par des personnes non autorisées. Notez les codes et conservez-les dans un endroit sûr (voir aussi le chapitre "Droits d'accès – configuration").

## 7.6.4 CONFIGURATION 1 – Sorties courant

Le transmetteur de mesure est équipé de deux sorties courant.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

PARAM > Spécialiste > Configuration 1 > Sortie courant

Fonction	Options	Info
Sortie courant	Options Sortie courant 1 Sortie courant 2	Sélectionnez la sortie courant à configurer.
Sortie courant 1 (ou 2)		
Grandeur de sortie pH 7.00 Hold Param Sortie 1 Voie 1 pH/redox Voie 1 temperature	Options Voie 1 pH/redox Voie 1 température Régulateur (uniquement sur sortie courant 2)	Sélectionnez la valeur mesurée à délivrer à la sortie courant . <b>Régulateur :</b> grandeur réglante du régulateur sur la sortie courant (voir aussi Configuration de la régulation).
Choisir[↓] Suiv.[E]	<b>Réglages usine</b> Sortie courant 1 : pH /redox V1 Sortie courant 2 : température V1	Remarque ! Risque de perte de données ! Si vous changez l'affectation pour la sortie courant de "Régula- teur" à une autre fonction après avoir configuré le régulateur, l'ensemble des réglages du régula- teur est réinitialisé.
Remarque	!! Attention !! La configuration est modifiée.	Remarque sur l'afficheur, si configuration des sorties courant modifiée. Appuyez sur valider la modification. Pour interrompre la modification, appuyez sur
Gamme de courant	Options • 0 20 mA • 4 20 mA <b>Réglages usine</b>	Sélectionnez la gamme de courant pour les sorties courant.
	4 20 mA	
Remarque	<pre>!! Attention !! Sortie courant 020mA et courant de défaut = 2,4 mA est critique.</pre>	Le courant de défaut se trouve dans la gamme du courant mesuré, si "020 mA" est sélec- tionné pour la gamme de courant et "Min" est sélectionné pour l'alarme dans le champ "Sélec- tion du courant de défaut" (voir Configuration 1 - Alarme).
		<ul> <li>Combinaisons recommandées :</li> <li>Gamme de courant 020mA et courant de défaut Max (22mA)</li> <li>Gamme de courant 420mA et courant de défaut Min (2,4mA)</li> </ul>
Courbe caractéristique	Options • Linéaire • Table <b>Réglages usine</b> Linéaire	Linéaire : La courbe caractéristique est linéaire de la valeur inférieure à la valeur supérieure. Table : Si vous ne voulez pas que la courbe caractéristique soit linéaire, vous pouvez entrer une séquence spécifique de max. 10 paires de valeurs dans une table. Une adaptation exacte au comportement non linéaire du produit permet d'atteindre une meilleure précision.

Fonction	Options	Info
Linéaire		
Seuils de la valeur de mesure	Activation et entrée • 0/4 mA -02.00 16.00 pH -50 150 °C -0500 0500 mV • 20 mA -02.00 16.00 pH -50 150 °C -0500 mV 0500 mV <b>Réglages usine</b> 0/4 mA : 02.00 pH / 000.0 °C / -0500 mV 20 mA : 12.00 pH / 100.0 °C / 0500 mV	Entrez les seuils supérieur et inférieur pour la valeur mesurée. L'écart minimal entre le seuil supérieur et le seuil inférieur est de 2 unités de pH (par ex. : 0/4 mA : pH 7 et 20 mA : pH 9)
Remarque	Courbe caractéristique linéaire active.	La courbe caractéristique linéaire est active après validation par E. Annuler en appuyant sur .
Table		
Nombre de points	01 10	Entrez le nombre de points (couples de valeurs) pour votre tableau.
Paires de valeurs	Activation et entrée • pH /redox / température -02.00 16.00 pH -0500 0500 mV -50 150 °C • mA	Entrez les couples de valeurs nécessares. Le nombre de couples de valeurs correspond à la valeur entrée dans le champ précédent. Exemple de couples de valeurs avec quatre points de référence :
	0.00 20.00 mA	mA 20 16 8 4 2 6 8 12 pH 2004223
Confirmer	Options OK Supprimer les éléments <b>Réglages usine</b> OK	Les paires de valeurs sont-elles OK ou souhai- tez-vous supprimer des éléments ? <b>Effacer :</b> dans l'affichage qui suit, sélectionnez les lignes à effacer, effacez-les avec $\rightarrow$ et confirmez avec $E$ .
Remarque état tableau	Table valable	Etat de la table. Si non valide, retour au champ précédent.
Activer	Table active	La table est active après validation par E. Annuler en appuyant sur

# 7.6.5 CONFIGURATION 1 – Relais

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :  $\fbox{Max}{Pour} > Spécialiste > Configuration 1 > Contacts$ 

Fonction	Options	Info
Fonction Fonctions des relais pH 7.00 Hold Param Fonct.relais Namur off Relais 1 libre Relais 2 libre Relais 3 libre JRelais 4 libre Choisir[J1→] Suiv JE]	Activation et entrée NAMUR - on - off Relais 1-5 - libre - Régulation - Seuil - CCW - CCC Réglages usine NAMUR : off Relais 1-5 : libre	<ul> <li>Info</li> <li>Vous pouvez définir ici la fonction de cinq relais. Si la fonction NAMUR est activée, les relais 1 et 2 sont assignés et ne sont plus disponibles pour une autre fonction (voir chapitre "Affectation NAMUR").</li> <li>Régulation : contact de relais pour la sortie régulation</li> <li>Les contacts de seuil/du régulateur sont configurés dans le menu """ &gt; Configuration 2 &gt; Configuration 2 &gt; Configuration de la régulation".</li> <li>Seuil : fonction contact de seuil</li> <li>Les contacts de seuil sont configurés dans le menu """ &gt; Configuration 2 &gt; Configuration de la régulation".</li> <li>Ceuil : fonction contact de seuil</li> <li>Les contacts de seuil sont configurés dans le menu """ &gt; Configuration 2 &gt; Configuration de la régulation".</li> <li>CCW : Chemoclean Water. Alimentation en eau pour la fonction Chemoclean.</li> <li>CCC : Chemoclean Cleaner (solution de nettoyage). Alimentation en solution de nettoyage pour la fonction Chemoclean.</li> <li>(CCC et CCW forment ensemble la fonction "Chemoclean"; Infos sur Chemoclean dans le chapitre "CONFIGURATION 2 - Chemoclean".)</li> <li>Remarque !</li> <li>Risque de perte de données ! Si vous changez l'affectation des relais après avoir configuré le régulateur et si vous diminuez le nombre de relais affectés au régulateur, l'ensemble des réglages du régulateur est réinitialisé.</li> <li>Si vous changez l'affectation des relais pour les régulateurs, il faut utiliser le menu Configuration de la régulation pour réaffecter toutes les fonctions sélectionnées à un relais. Exemple : Les relais 4 et 5 sont affectés au régulateur et vous changez l'affectation aux relais 5 et 6 (le nombre de relais reste 2) (pas de perte de données tant que le nombre de relais red dinéme cambre de relais rest aut que le nombre de relais readimente dinémente de relais rest 2) (pas de perte de données tant que le nombre de relais rest au régulateur et vous changez l'affectation aux relais 5 et 6 (le nombre de relais reste 2) (pas de perte de données tant que le nombre de relai</li></ul>
		<ul> <li>Vous ne pouvez activer les fonctions NAMUR et Chemoclean que si les relais 1 et 2 requis sont libres.</li> </ul>

Fonction	Options	Info
Contacts Namur	Options • Relais actif ouvert • Relais actif fermé <b>Réglages usine</b> Relais actif fermé	<ul> <li>Disponible uniquement si NAMUR est activé : Affectation des contacts NAMUR comme relais actif ouvert (contact ouvert quand relais actif) ou relais actif fermé (contact fermé quand relais actif).</li> <li>Si la fonction NAMUR est activée, les contacts alarme, relais 1 et relais 2 ont les fonctions sui- vantes :</li> <li>"Défaut" = contact alarme (bornes 41/42) : les alarmes de défaut sont activées lorsque l'ensemble de mesure ne fonctionne plus cor- rectement ou si les paramètres de process ont atteint une valeur critique.</li> <li>"Maintenance nécessaire" = relais 1 (bornes 47/48) : les messages d'avertissement sont activés lorsque l'ensemble de mesure fonc- tionne encore correctement, mais qu'il néces- site de la maintenance ou lorsqu'un paramètre de process a atteint une valeur qui nécessite une intervention. "Contrôle de fonctionnement" = relais 2 (bornes 57/58) : ce contact est activé lors de l'étalonnage, de la maintenance, de la configuration et du cycle automatique de nettoyage/étalonnage.</li> </ul>
Contacts du régulateur	Options <ul> <li>Relais actif ouvert</li> <li>Relais actif fermé</li> </ul> Réglages usine Relais actif fermé	Disponible uniquement si le régulateur a été sélectionné comme fonction du relais : Sélectionnez l'affectation des contacts du régula- teur comme "relais actif ouvert" ou "relais actif fermé".
Contacts de seuil	Options • Relais actif ouvert • Relais actif fermé <b>Réglages usine</b> Relais actif fermé	Disponible uniquement si le contact de seuil a été sélectionné comme fonction du relais : Sélectionnez l'affectation des contacts de seuil comme "relais actif ouvert" ou "relais actif fermé".
Type de contact : contact alarme	Options <ul> <li>Contact permanent</li> <li>Contact fugitif</li> </ul> Réglages usine Contact permanent	Uniquement si fonction NAMUR = off : <b>Contact permanent :</b> contact actif tant que le défaut est présent. <b>Contact fugitif :</b> contact actif pendant 1 seconde lorsqu'un signal d'alarme se produit.
Remarque Chemoclean	Chemoclean est toujours un relais actif fermé.	Disponible uniquement si la fonction Chemo- clean complète (CCC et CCW) a été sélection- née dans le premier champ de la configuration des contacts : Avec la fonction Chemoclean, les vannes de l'injecteur CYR10 sont actionnées au moyen d'un relais actif fermé.

## 7.6.6 CONFIGURATION 1 – Température

Le pH requiert une compensation de température pour deux raisons :

- Effet de la température sur l'électrode : La pente de l'électrode dépend de la température. Il faut donc compenser cet effet en cas de variations de température (compensation de température, voir ci-dessus).
- Effet de le température sur le produit : Le pH du produit dépend également de la température. En cas de mesures de haute précision, le pH en fonction de la température peut être entré sous forme de tableau (compensation de température du produit, voir ci-dessus).

#### Compensation en température

- ATC : compensation de température automatique : la température du produit est mesurée à l'aide d'un capteur de température. La température est utilisée, via l'entrée de température du Mycom S CPM153, pour ajuster la pente de l'électrode à la température du produit.
- MTC : compensation de température manuelle : recommandée pour les process qui se déroulent à température constante. Entrer manuellement la valeur de température utilisée pour ajuster la pente de l'électrode à la température du produit.
- MTC+Temp. : la valeur de pH est corrigée avec la température entrée manuellement. La température qui s'affiche est celle mesurée par le capteur de température.

#### Compensation en température du produit

Pour la compensation de température du produit, des tables pour trois produits différents peuvent être créées dans le CPM153. Avant le début du process, la table la plus appropriée peut être sélectionnée pour le produit actif.

Procédure :

- Prélever un échantillon du process. Le pH doit être le plus proche possible de la valeur de consigne du process.
- Chauffer l'échantillon en laboratoire au moins jusqu'à la température de process.
- Pendant le refroidissement, enregistrer la paire de valeurs pour le pH et la température pour les températures auxquelles seront effectuées les mesures (par ex. température de process et température ambiante dans le laboratoire).
- Entrer les paires de valeurs enregistrées dans la table (champ "Entrer paire de valeurs"). Choisir comme température de référence (champ "Entrer température de référence") la température à laquelle la valeur de consigne du process est définie (par ex. température ambiante dans le laboratoire).

#### Menu compensation en température

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 1 > Température"

Fonction	Options	Info
Mesure de température mV -1 14 Hold Param Mesure temp 1 off on Choisir (4) Suiv. (E)	Options • off • on <b>Réglages usine</b> on	Disponible uniquement dans le cas de la mesure de redox
Sélection compensation de température pH 7.00 Hold Param Choix Temperature Compensation prod. Edit[] Suiv.[E]	<ul> <li>Options</li> <li>Température</li> <li>Compensation du milieu en température (uniquement pour pH) :</li> <li>Réglages usine Température</li> </ul>	Disponible uniquement dans le cas de la mesure de pH Sélectionnez la compensation en température nécessaire. <b>Température :</b> compensation en température automatique (ATC) ou manuelle (MTC) <b>Compensation du milieu en température :</b> compensation de la température du produit au moyen de tableaux définis par l'utilisateur (voir ci-dessous)

Fonction	Options	Info
Température		
Compensation en température	Options ATC voie 1 MTC MTC+Temp <b>Réglages usine</b> ATC V1	Disponible uniquement dans le cas de la mesure de pH <b>ATC</b> : compensation en température automa- tique au moyen d'une sonde de température <b>MTC</b> : compensation en température par entrée manuelle <b>MTC+Temp</b> : compensation en température avec température entrée manuellement. Toute- fois, la température affichée est la température mesurée à l'aide de la sonde de température.
Température MTC	-20,0 150,0 °C <b>Réglages usine</b> 25,0 °C	Disponible uniquement avec pH et sélection MTC ou MTC+Temp dans le champ précédent.
Sonde de température	Options • Pt100 • Pt1000 • NTC 30k <b>Réglages usine</b> Pt100	Sélectionnez la sonde de température adaptée à votre capteur
Valeur effective température	-5,00 +5,00 °C <b>Réglages usine</b> 0,00 °C	Vous pouvez modifier/adapter la valeur actuelle mesurée par la sonde de température. La différence de température est mémorisée en interne comme valeur offset.
Valeur d'offset	-5,0 +5,0 °C	La valeur offset obtenue à partir du champ précédent peut être éditée ou réinitialisée ici.
Compensation du milieu en tem	pérature	
Sélection compensation du milieu en température	Options Choisir une table Créer une table Température de référence <b>Réglages usine</b> Choisir une table	<ul> <li>Choisir une table : sélectionner une table disponible.</li> <li>Créer une table : créer une table spécifique selon vos exigences.</li> <li>Température de référence : entrer une température à laquelle les valeurs mesurées se réfèrent.</li> </ul>
Choisir une table		
Produit	Options Milieu 1 Milieu 2 Milieu 3 off <b>Réglages usine</b> off	Sélectionnez un milieu. <b>Off :</b> pas de compensation de produit
Créer une table		
Milieu pour la courbe de compensation	Options Milieu 1 Milieu 2 Milieu 3 <b>Réglages usine</b> Milieu 1	Sélectionnez un milieu. Vous pouvez entrer des courbes de compensation sous forme de tableau pour trois milieux différents.
Nombre de points	02 10 <b>Réglages usine</b> 02	Entrez le nombre de points (couples de valeurs) pour le tableau.

Fonction	Options	Info
Paires de valeurs	Activation et entrée • °C -20 150 °C • pH -2,00 16,00 pH	Entrez la température et les valeurs de pH/redox correspondantes de votre produit (nombre de couples de valeurs nécessaires = nombre de points entrés dans le champ précédent).
Confirmer	Options • OK • Supprimer des éléments	Les paires de valeurs sont-elles OK ou souhai- tez-vous supprimer des points ? Effacer : dans l'affichage qui suit, sélectionnez les lignes à effacer, effacez-les avec + et confirmez avec E.
Remarque état tableau	Table valable	La table est active après validation par E. Annuler en appuyant sur .
Température de référence		
Température de référence	-20 150 °C <b>Réglages usine</b> 25 °C	Entrez la température à laquelle le produit doit être compensé en température. Entrer ici la température à laquelle la valeur de consigne du pH du process est définie (par ex. température ambiante dans le laboratoire).

## 7.6.7 CONFIGURATION 1 – Alarme

Le transmetteur surveille en continu les fonctions principales. Si une erreur survient, un message d'erreur qui peut déclencher l'une des actions suivantes est réglé :

- Le contact alarme est activé.
- Les sorties courant 1 et 2 génèrent le courant de défaut réglé (2,4 ou 22 mA). Exception : si la fonction "Régulateur" n'a pas été configurée pour la sortie courant 2 (voir le chapitre "CONFIGU-RATION 1 Sortie courant"), elle ne génère aucun courant de défaut.
- Le nettoyage Chemoclean est lancé.

Dans la liste des messages d'erreur au chapitre "Suppression des défauts", vous pouvez voir comment les numéros d'erreur sont affectés en fonction des réglages usine. Dans le menu "ALARME", vous avez toutefois la possibilité de générer les messages d'erreur individuellement sur le relais alarme, la sortie courant ou comme un déclencheur du nettoyage.

#### Menu Alarme

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 1 > Alarme"

Fonction	Options	Info
Courant de défaut pH 7.00 Hold Param Courant defaut Min [2.4 mA] Max [22 mA] off Edit[] Suiv.[E]	Options Min (2,4 mA) Max (22mA) off <b>Réglages usine</b> Max (22 mA)	Régler le courant de défaut pour lequel un message d'erreur est actif.
Remarque	!! Attention !! Sortie courant 020mA et courant de défaut = 2,4 mA est critique.	Si "0 20 mA" a été sélectionné pour la gamme de mesure et "Min" sélectionné dans le champ précédent, le courant de défaut se trouve dans la gamme du courant mesuré.
		<ul> <li>Combinaisons recommandées :</li> <li>Gamme de courant 020mA et courant de défaut Max (22mA)</li> <li>Gamme de courant 420mA et courant de défaut Min (2,4mA)</li> </ul>
Temporisation d'alarme	0 2000 s <b>Réglages usine</b> 0 s	Entrez la temporisation entre l'apparition de l'erreur et le déclenchement de l'alarme.

Fonction	Options	Info
Affectation défaut/contact	Activation et entrée R (relais d'alarme) - on - off I (courant de défaut) - on - off CC (Chemoclean) - on - off	La fonction déclenchée par l'erreur peut être affectée individuellement pour chaque erreur : <b>R</b> : affectation du relais d'alarme. Une erreur activée déclenche une alarme. I : Cette erreur déclenche un courant de défaut. <b>CC</b> : Chemoclean. Cette erreur déclenche un nettoyage.
Alarme durée de dosage	Activation et entrée • Fonction - on - off • Entrée temps 2 9999 s <b>Réglages usine</b> Fonction : off Entrée temps : 2 s	Activez ou désactivez l'alarme si le temps de dosage est dépassé. <b>Entrée temps :</b> entrez le temps de dosage maximal autorisé. Après expiration de cette durée, une alarme est émise.

## 7.6.8 CONFIGURATION 1 – Hold

Les sorties courant peuvent être "gelées" pour chaque menu, ce qui signifie que la valeur générée est celle que vous avez définie dans ce menu. Lorsque hold est activé, "Hold" apparaît sur l'afficheur. Il est également possible d'activer cette fonction de l'extérieur par le biais de l'entrée hold (voir chapitre "Raccordement des entrées externes"). Le hold local est prioritaire par rapport au hold externe.



#### Remarque !

- Lorsque Topcal S est activé comme source du hold, le hold est actif dès que la sonde est en position maintenance.
- Lorsqu'un hold est actif, aucun nouveau programme automatique ne démarre. Les programmes peuvent être lancés de l'extérieur ou sur site si nécessaire.
- Vous pouvez désactiver Topcal S comme source de hold (PARAM > Configuration 1 > Hold > CPC off).
- Lorsque la sortie courant 2 est configurée pour le régulateur, elle est soumise au hold du régulateur (voir dernier champ du tableau).

#### Menu Hold

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 1 > Hold"

Fonction	Options	Info
Fonction Activer hold pH 7.00 Hold Param Auto Hold Cal On Diag On Param On CPC On Choisir[l↑→] Suiv.[E]	Options         Activation et sélection         • CAL         - on         - off         • DIAG         - on         - off         • PARAM         - on         - off         • CPC         - on	Info Indiquez les menus pour lesquels le hold auto- matique doit être activé. CAL : Etalonnage DIAG : Service/diagnostic PARAM : Menu paramétrage CPC on : Si la sonde se trouve en position maintenance, le hold est actif.
	<ul> <li>off</li> <li>Réglages usine</li> <li>on</li> </ul>	
Fonction	Options	Info
---------------------------	---	--
Courant du hold	Options • dernière valeur • valeur fixe • Min (0/4 mA) • Max (22mA) <b>Réglages usine</b> dernière valeur	Indiquez quelle valeur de courant doit être délivrée lors d'un hold. <b>dernière valeur :</b> La valeur actuelle est "gelée". <b>valeur fixe :</b> La valeur réglée dans le champ suivant est générée pour le hold. <b>Min / Max:</b> Le courant minimal et maximal est généré.
Courant fixe	0 100 % <b>Réglages usine</b> 0 %	Disponible uniquement lorsque "fixe" a été sélectionné dans le champ précédent : Entrez le courant du hold. Réglable entre 0 % = 0/4 mA et 100 % = 20 mA
Temps de maintien du hold	0 999 s <b>Réglages usine</b> 010 s	Après avoir quitté les menus CAL, PARAM, DIAG, le hold reste actif pendant le temps de maintien indiqué. Pendant le temps de main- tien, l'affichage Hold clignote.
Hold régulateur	Options Geler la grandeur réglante ? • on • off <b>Réglages usine</b> off	Indiquez si la grandeur réglante (dosage) doit être gelée pendant un hold. <b>Oui</b> : Pendant un hold actif, la dernière grandeur réglante est délivrée. <b>Non</b> : Pendant un hold, il n'y a pas de dosage. Les relais PWM ou PFM restent à l'état retombé. Un actionneur est commandé jusqu'à ce qu'il soit fermé. Remarque ! Si la grandeur réglante est générée par un actionneur avec confirmation de position, l'actionneur reste actif. Il réagit également en hold en cas de changement soudain de position.

## 7.6.9 CONFIGURATION 1 – Etalonnage

### Mode de fonctionnement pH

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : "  $^{\text{[maxw]}}$  > Spécialiste > Configuration 1 > Etalonnage"

Fonction	Options	Info
Etalonnage	Options Options Mode étalonnage Tampon spécifique Paramètres d'étalonnage Temporisation Mode d'étalonnage Topcal S <b>Réglages usine</b> Offset	Sélectionnez les préréglages pour l'étalonnage. Offset : entrée d'une valeur fixe qui sert à décaler la valeur de pH. Mode étalonnage : préréglages pour la fonction de la touche CAL. Tampon spécifique : éditer des tables pour tampon spécifique. Paramètres d'étalonnage : réglages généraux pour l'étalonnage Temporisation : timer pour l'étalonnage Mode d'étalonnage Topcal : effectuer des préréglages pour le mode d'étalonnage Topcal S.
Offset		
Entrer offset	Activation et entrée • Val. proc. : -2.00 16.00 pH • Offset : -2.00 2.00 pH <b>Réglages usine</b> Offset : 0.00 pH	<ul> <li>Val. proc. : La valeur mesurée actuelle (valeur primaire) avec offset est affichée et peut être éditée.</li> <li>Offset : La différence de pH entre la valeur mesurée et la valeur indiquée est affichée et peut être éditée.</li> <li>Si vous passez en mode mesure alors qu'un offset est actif, "OFFSET" apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur.</li> </ul>

Fonction	Options	Info
Mode étalonnage		
Paramètres d'étalonnage	Options <ul> <li>Entrée de données capteur</li> <li>Tampon manuel</li> <li>Tampon fixe</li> <li>Reconnaiss. tampon auto</li> </ul> Réglages usine <ul> <li>Tampon fixe</li> </ul>	Déterminez le type d'étalonnage entrepris lorsque la touche "CAL" est actionnée. Entrée de données capteur : entrée du point zéro et de la pente du capteur. Entrée manuelle des valeurs tampon : entrer la valeur du tampon lors de l'étalonnage. Utilisation de tampons fixes : si les valeurs tampon utilisées sont toujours les mêmes, vous pouvez sélectionner cette fonction. Reconnaissance tampon auto : le transmet- teur Mycom S reconnaît automatiquement les valeurs tampon utilisées.
Type de tampon	Options DIN 19267 E+H NBS / DIN 19266 Merck+Riedel Tampon spécifique <b>Réglages usine</b> E+H	Disponible uniquement pour "Tampon fixe" et "Autoreconnaissance de la solution tampon" : Sélectionnez le type de tampon pour l'étalon- nage sur site. <b>Tampon spécifique</b> = on utilise les tables défi- nies dans l'option "Table de tampon spécifique". Remarque ! Les tables pour les solutions tampon proposées se trouvent en annexe.
Tampon 1	Options Tampon 2,0 Tampon 4,01 Tampon 6,98 Tampon 9,18 Tampon 10,90 (sélection selon le type de tampon) <b>Réglages usine</b> Tampon 6,98	Disponible uniquement pour tampon fixe : Sélectionnez la valeur pH pour le tampon 1 de l'étalonnage en 2 points.
Tampon 2	Options Tampon 2,0 Tampon 4,01 Tampon 9,18 Tampon 10,90 (sélection selon le type de tampon) <b>Réglages usine</b> Tampon 4,01	Disponible uniquement pour tampon fixe : Sélectionnez la valeur pH pour le tampon 2 de l'étalonnage en 2 points.
Tampon spécifique		I
Nombre de tampons	2 3 <b>Réglages usine</b> 2	Entrez le nombre de tampons souhaité. Il est possible de mémoriser dans une table au mini- mum 2 et au maximum 3 tampons propres à l'utilisateur. Remarque ! Pour chaque tampon, il faut parcourir indivi- duellement les quatre champs suivants.
Sélectionner le tampon	1 3 <b>Réglages usine</b> 1	Sélectionnez l'une des tables de solutions tampon à éditer.
Nombre de points	2 10 <b>Réglages usine</b> 10	Entrez le nombre souhaité de points (couples de valeurs) pour le tableau de solutions tampon. Paire de valeurs : pH et température
Paires de valeurs	Activation et entrée • °C -20 150 °C • pH -2,00 16,00 pH	Entrez la température et les valeurs de pH correspondantes de votre produit (nombre de couples de valeurs nécessaires = nombre de points entrés dans le champ précédent).

Fonction	Options	Info
Confirmer	Options • OK • Supprimer des éléments	Les paires de valeurs sont-elles OK ou souhai- tez-vous supprimer des points ? <b>Effacer :</b> dans l'affichage qui suit, sélectionnez les lignes à effacer, effacez-les avec $\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$ et confirmez avec $\stackrel{E}{\longrightarrow}$ .
Remarque	Table valable	La table est active après validation par E. Annuler en appuyant sur .
Paramètres d'étalonnage		
Compensation en température	Options • ATC • MTC	Sélectionnez la compensation en température pour l'étalonnage. Remarque ! Cette configuration est active pendant l'étalon- nage. En mode mesure, ce sont les réglages effectués dans le menu "Température" qui s'appliquent.
Pente	5,00 57,00 mV / pH <b>Réglages usine :</b> 25,00 mV/pH	Si la pente indiquée n'est pas atteinte, une alarme (erreur n°032) peut être déclenchée (activation, voir chap. "Configuration 1 – Alarme"). Ex. : La pente de l'électrode est de 59 mV/pH à 25°C. Entrez ici une pente de 55 mV/pH. Ainsi une alarme est déclenchée lorsque la pente mesurée est < 55 pH. Remarque ! Le seuil supérieur de la pente est fixe. En cas de dépassement d'une pente de 65 mV/pH, une alarme est déclenchée.
Point zéro	0,05 2,00 pH <b>Réglages usine</b> 1,30 pH	Si le point zéro dévie du point zéro de référence de la valeur entrée ici, une alarme (erreur 033) peut être déclenchée (activation, voir chapitre "CONFIGURATION 1 – Alarme"). Ex. : Le point zéro de l'électrode est 7.00 pH (pour une électrode avec tampon interne de pH 7). Entrez une différence de point zéro de 0,05 pH. Ainsi une alarme est déclenchée lors- que le point zéro mesuré est < 6,95 pH ou > 7,05 pH.
SCC (Sensor Condition Check / système de contrôle de l'état du capteur)	Options on off <b>Réglages usine</b> off	Cette fonction permet de contrôler l'état ou le degré de vieillissement de l'électrode. Messages d'état possibles : "Electrode OK", "Usure faible" ou "Remplacer électrode". L'état de l'électrode est mis à jour après chaque étalonnage. Lorsque le message "Remplacer l'électrode" apparaît, un message d'erreur peut s'afficher (E040, E041). Remarque ! Cette fonction n'est disponible que pour les électrodes en verre. Si vous combinez une élec- trode en verre et un capteur ISFET, vous pou- vez utiliser la fonction SCC sans restriction. Elle ne surveille toutefois que l'électrode en verre.

Fonction	Options	Info
Compensation du point d'intersection des isothermes	Activation et entrée • Fonction – on – off • Uis 0.00 16.00 pH Réglages usine Fonction : off Uis : 0.00 pH	C'est ici que vous pouvez activer la compensa- tion des isothermes et entrer leur point d'inter- section (Uis). Fonction off : pour électrodes E+H. Fonction on : uniquement si le point d'inter- section des isothermes ≠ point zéro de l'élec- trode. Plus la différence entre le point d'inter- section des isothermes et le point zéro est grande, plus l'erreur de mesure est grande en cas de variations de température. Uis : entrer le point auquel les isothermes de l'électrode se coupent.
Critères de stabilité	Activation et entrée • Limite 01 10 mV • Durée 03 70 s <b>Réglages usine</b> Seuil : 02 mV Durée : 20 s	Au cours de l'étalonnage, la valeur mV ne peut varier au maximum sur la période donnée ("durée") que de la valeur choisie ("limite") pour que l'étalonnage soit considéré comme stable. La précision et le temps nécessaire peuvent être ajustés indépendamment du process.
Temporisation		
Temporisation	Activation et entrée • Temporisation - on - off • Avertissement 0001 9999 h Réglages usine Temporisation : off Info erreur : 0001 h	Si aucun étalonnage n'est effectué pendant le temps réglé, un message d'erreur apparaît (E115). <b>Temporisation on :</b> activer le timer <b>Info erreur :</b> entrer le temps au cours duquel l'étalonnage suivant doit être effectué. <b>Temps restant :</b> affichage du temps restant jusqu'à ce qu'un message d'erreur s'affiche (compte à rebours).
Mode d'étalonnage Topcal S		
Paramètres d'étalonnage	Options Tampon fixe Reconnaiss. tampon auto <b>Réglages usine</b> Tampon fixe	Déterminez le type d'étalonnage pour l'étalon- nage automatique. Utilisation de tampons fixes : si les valeurs tampon utilisées sont toujours les mêmes, vous pouvez sélectionner cette fonction. Reconnaissance tampon auto : le transmet- teur Mycom S reconnaît automatiquement les valeurs tampon utilisées. Remarque ! La reconnaissance automatique du tampon ne fonctionne que si des électrodes en verre sont raccordées aux deux circuits de mesure. Si vous utilisez un capteur ISFET, il faut étalonner avec une autre fonction d'étalonnage.
Type de tampon	Options DIN 19267 E+H NBS / DIN 19266 Merck+Riedel Tampon spécifique <b>Réglages usine</b> E+H	Choisir un type de tampon avec des valeurs de pH fixées. <b>Tampon spécifique</b> = on utilise les tables défi- nies dans l'option "Table de tampon spécifique". Remarque ! Les tables pour les solutions tampon proposées se trouvent en annexe.

Fonction	Options	Info
Tampon 1	Options Tampon 2,0 Tampon 4,01 Tampon 6,98 Tampon 9,18 Tampon 10,90 (sélection selon le type de	Sélectionnez la valeur pH pour le tampon 1 de l'étalonnage en 2 points.
	tampon)	
	<b>Réglages usine</b> Tampon 6,98	
Tampon 2	Options Tampon 2,0 Tampon 4,01 Tampon 9,18 Tampon 10,90	Sélectionnez la valeur pH pour le tampon 2 de l'étalonnage en 2 points.
	(sélection selon le type de tampon)	
	<b>Réglages usine</b> Tampon 4,01	

#### Mode de fonctionnement redox

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : "[max] > Spécialiste > Configuration 1 > Etalonnage"

Fonction	Options	Info
Etalonnage	Options • Offset • Mode étalonnage • Paramètres d'étalonnage • Temporisation • Mode d'étalonnage Topcal S <b>Réglages usine</b> Offset	Sélectionnez les préréglages pour l'étalonnage. Offset : entrée d'une valeur fixe qui sert à décaler la valeur mV. Mode étalonnage : préréglages pour la fonc- tion de la touche CAL. Paramètres d'étalonnage : réglages généraux pour l'étalonnage Temporisation : timer pour l'étalonnage Mode d'étalonnage Topcal : effectuer des préréglages pour le mode d'étalonnage Topcal S.
Offset		
Entrer offset	Activation et entrée Val. proc. : 0000 1500 mV Offset : 0000 1500 mV <b>Réglages usine</b> Offset : 0000 mV	<ul> <li>Val. proc. : La valeur mesurée actuelle (valeur primaire) avec offset est affichée et peut être éditée.</li> <li>Offset : La différence de mV entre la valeur mesurée et la valeur indiquée est affichée et peut être éditée.</li> <li>Si vous passez en mode mesure alors qu'un offset est actif, "OFFSET" apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur.</li> </ul>
Mode étalonnage		
Paramètres d'étalonnage	<ul> <li>Options</li> <li>Entrée des données abs.</li> <li>Etalonnage abs.</li> <li>Entrée des données rel. (uniquement mode redox %)</li> <li>Etalonnage rel. (uniquement mode redox %)</li> <li>Réglages usine Entrée des données abs.</li> </ul>	Déterminez le type d'étalonnage entrepris lorsque la touche "CAL" est actionnée. Entrée des données abs. : entrer l'offset de l'électrode en mV. Etalonnage abs. : utilisation d'un tampon redox Entrée des données rel. : entrer deux points d'étalonnage %, à chacun desquels est attribuée une valeur mV. Etalonnage rel. : utiliser deux solutions du process, l'une étant celle "non traitée" et l'autre celle obtenue après le traitement.

Fonction	Options	Info
Paramètres d'étalonnage		
Point zéro	1 1500 mV <b>Réglages usine</b> Fonction : off Maintenance : 10.50 pH Défaut : 11.00 pH	Si le point zéro dévie du point zéro de référence de la valeur entrée ici, une alarme (erreur 033) peut être déclenchée (activation, voir chapitre "CONFIGURATION 1 – Alarme").
SCC (Sensor Condition Check / système de contrôle de l'état du capteur)	Options • on • off <b>Réglages usine</b> off	Cette fonction permet de contrôler l'état ou le degré de vieillissement de l'électrode. Messages d'état possibles : "Electrode OK", "Usure faible" ou "Remplacer électrode". L'état de l'électrode est mis à jour après chaque étalonnage. Lorsque le message "Remplacer l'électrode" apparaît, un message d'erreur peut s'afficher (E040, E041). Remarque ! Cette fonction n'est disponible que pour les électrodes en verre. Si vous combinez une élec- trode en verre et un capteur ISFET, vous pou- vez utiliser la fonction SCC sans restriction. Elle ne surveille toutefois que l'électrode en verre.
Critères de stabilité	Activation et entrée • Limite 01 10 mV • Durée 03 70 s <b>Réglages usine</b> Seuil : 02 mV Durée : 10 s	Au cours de l'étalonnage, la valeur mV ne peut varier au maximum sur la période donnée ("durée") que de la valeur choisie ("limite") pour que l'étalonnage soit considéré comme stable. La précision et le temps nécessaire peuvent être ajustés indépendamment du process.
Temporisation		
Temporisation	Activation et entrée • Temporisation - on - off • Avertissement 0001 9999 h Réglages usine Temporisation : off Info erreur : 0001 h	Si aucun étalonnage n'est effectué pendant le temps réglé, un message d'erreur apparaît (E115). <b>Temporisation on :</b> activer le timer <b>Info erreur :</b> entrer le temps au cours duquel l'étalonnage suivant doit être effectué. <b>Temps restant :</b> affichage du temps restant jusqu'à ce qu'un message d'erreur s'affiche (compte à rebours).
Mode d'étalonnage Topcal S		
Solution d'étalonnage	-1500 1500 mV <b>Réglages usine</b> 450 mV	Indiquez la solution d'étalonnage pour l'étalonnage automatique du Topcal.

### 7.6.10 CONFIGURATION 1 – Fonction de validation Topcal

Si vous utilisez une électrode pH, la fonction de validation permet de vérifier s'il y a un décalage entre la valeur de consigne et la valeur réelle de votre mesure et si, le cas échéant, un étalonnage est nécessaire. Différents tampons (P1, P2) sont pompés dans la chambre de rinçage de la sonde rétractable. Le pH mesuré dans la chambre de rinçage est comparé au pH indiqué pour le tampon. La déviation mesurée est mémorisée dans le logbook de validation.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :

" > Spécialiste > Configuration 1 > Fonct. valid. Topcal"

Fonction	Options	Info
Alarme de validation pH 7.00 Hold Param Alarme valid. Fonction : off Maintenance : 0.50 pH Choisir [↓↑→] Suiv.[E]	Activation et sélection • Fonction - on - off • Maintenance 0.00 5.00 pH <b>Réglages usine</b> Fonction : off Maintenance : 0.50 pH	La fonction est activée ou désactivée. L'écart admissible entre la valeur de la solution tampon et la mesure est programmé. Au-delà de cette valeur, une alarme est déclenchée.
Programme de validation	Activation et sélection Modèle Val. P1 Val. P2 Val. P1/P2 Val+Cal Objectif Prog. utilisateur 1 Prog. utilisateur 2 Prog. utilisateur 3 pas de progr.	Sélectionnez un modèle pour la validation. Sélectionnez un programme utilisateur comme objectif. Le programme utilisateur sélectionné est écrasé par le programme de validation.

### 7.6.11 Configuration 2 - Datalogger

L'enregistreur de données (datalogger) enregistre deux paramètres au choix avec date et heure. Vous pouvez l'interroger à partir des menus de mesure : Utilisez les flèches pour vous déplacer dans les menus jusqu'à ce que vous arriviez au mode enregistrement de l'enregistreur de données. Pour passer en mode défilement, appuyez sur "Enter". Vous pouvez consulter ici les valeurs sauvegardées avec date et heure.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 2 > Datalogger"

Fonction	Options	Info
Datalogger pH 7.00 Hold Param Datalog Echantillonnage Datalog 1 Datalog 2 Affichage datalog 1 Affichage datalog 2 Edit[↓] Suiv.[E]	Options • Echantillonnage • Datalogger 1 • Datalogger 2 • Affichage Datalog 1 • Affichage Datalog 2 <b>Réglages usine</b> Echantillonnage	<ul> <li>L'enregistreur de données permet d'enregistrer :</li> <li>un paramètre avec 500 points de mesure séquentiels ou</li> <li>deux paramètres avec chacun 500 points de mesure séquentiels.</li> </ul>
Echantillonnage		
Entrer la fréquence d'échantillonnage	2 36000 s <b>Réglages usine</b> 00005 s	Entrer l'intervalle de temps après lequel l'enre- gistreur de données doit enregistrer la valeur mesurée suivante.

Fonction	Options	Info
Datalogger (enregistreurs de données)		
Datalogger 1 (ou 2)	Activation et entrée Valeur mesurée – pH/redox – Temp Fonction – on – off	Sélectionnez la valeur mesurée à enregistrer et activez ensuite la fonction avec "on".
	<b>Réglages usine</b> Valeur mesurée : pH / redox Fonction : off	
Gamme d'enregistrement	Activation et entrée Min -2.00 16.00 pH -1500 1500 mV -50 150 °C Max -2.00 16 pH -1500 1500 mV -50 150 °C <b>Réglages usine</b> Min : 2.00 pH Max. 12.00 pH	Déterminez la gamme d'enregistrement. Les valeurs en dehors de la gamme définie ici ne seront pas enregistrées.
Affichage Datalog		-
рН 7.54 Para Datalogger 7.54 рн 12:15:35 09.04.	1 04	Aperçu des données enregistrées Vous pouvez consulter les données précédem- ment sauvegardées avec date et heure.

## 7.6.12 CONFIGURATION 2 – Mode SCS

#### Surveillance des électrodes SCS

Le mode SCS (Sensor Check System) contrôle que les électrodes de pH et de référence ne donnent pas des mesures erronées ou qu'elles ne sont pas défaillantes.

Le SCS détecte les causes d'erreurs de mesure suivantes :

- Bris de verre de l'électrode
- Petits courts-circuits dans le circuit de mesure de pH, également par ex. ponts d'humidité ou de colmatage sur les bornes
- Colmatage ou blocage de l'électrode de référence
- Courant de fuite dans le cas d'un capteur ISFET

Les trois méthodes de surveillance suivantes sont utilisées :

- Surveillance de la haute impédance de l'électrode pH (alarme en cas de dépassement par défaut d'une impédance minimale, env. 500 k $\Omega$ ).
  - Cette fonction n'est pas disponible pour le type d'électrode antimoine et ISFET.
- Surveillance de l'impédance de l'électrode de référence (alarme en cas de dépassement par excès de la valeur limite réglée).

Cette fonction n'est disponible que pour la mesure symétrique à haute impédance.

• Surveillance du courant de perte dans le cas des capteurs ISFET (pré-alarme E168 avec  $I_{FUITE} > 200$  nA, erreur E008 avec  $I_{FUITE} > 400$  nA).



Fig. 56 : Alarme SCS



Attention ! Ne pas retirer d'électrodes standards du process sans le hold ! Etant donné que le SCS est mesuré par rapport à la PAL, une alarme se déclenche à cause du contact manquant entre le conducteur interne et la PAL. Dans le cas des capteurs numériques, le SCS n'est pas mesuré par rapport à la PAL.

#### Alarme PCS (Process Check System)

Cette fonction permet de contrôler les déviations du signal de mesure. Une alarme (E152) est déclenchée si la variation du signal de mesure est inférieure à 0,5% (de la fin d'échelle de la gamme de mesure sélectionnée) dans le temps indiqué. Les causes peuvent être, par exemple, l'encrassement ou la rupture de câble.



Fig. 57 : Alarme PCS (Live Check)

Signal de mesure constant = l'alarme est déclenchée une fois le temps d'alarme PCS écoulé Α



#### Remarque !

- Pour surveiller la référence, l'électrode doit être raccordée symétriquement (avec PAL).
- Une alarme PCS active est automatiquement effacée lorsque le signal du capteur change.
- A cause de son composant semi-conducteur, le capteur ISFET est sensible à la lumière et réagit par des variations de la valeur mesurée. C'est pourquoi il faut éviter d'exposer l'appareil au soleil pendant l'étalonnage et le fonctionnement. La lumière ambiante normale n'a aucun effet sur la mesure.

#### Menu Check

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 2 > Check"

Fonction	Options	Info
SCS (Sensor Check System / système de contrôle de capteur) pH 7.00 Hold Param Mode SCS SCS V1 : off SCS v1 : off SCS ref. V1 : off Choisir[↓↑→] Suiv.[E]	Activation et entrée SCS - on - off SCS réf. - off - léger - moyen - lourd - très lourd <b>Réglages usine</b> SCS V1 : off SCS Réf. V1 : off	Sélectionnez le mode Check. SCS : détection du bris de verre SCS réf. : détection de blocage
PCS (Process Check System / système de contrôle de process)	Activation et entrée • PCS - off - 1h - 2h - 4h <b>Réglages usine</b> off	Si le signal de mesure ne change pas pendant la durée entrée de ±0,02 pH / ±5 mV / ±0,25 %, une alarme avec message d'erreur E152 est déclenchée. Remarque ! Un signal d'alarme PCS actif est automatique- ment effacé lorsque le signal du capteur change.

## 7.6.13 CONFIGURATION 2 – Configuration de la régulation

# 

Remarque ! Les chapitres suivants décrivent la configuration du régulateur du transmetteur. Vous trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement général des régulateurs dans le CD-ROM D+ fourni.

### Configuration du transmetteur

Configurez les relais du transmetteur dans l'ordre suivant :

- 1. Type sortie réglante
- 2. Entrée capteur
- 3. Caractéristique régulation

Dans les réglages utilisateur (voir ci-dessus), vous passez directement dans un menu actif et pouvez vérifier les réglages effectués et le cas échéant les modifier.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 2 > Config. régulation"

Fonction	Options	Info
Process pH 7.00 Hold Param Type process batch 1 plage base batch 1 plage acide batch 2 plages en ligne 1 plage base en ligne 1 plage acid Edit [14] Suiv.[E]	Options <ul> <li>batch 1 plage base</li> <li>batch 1 plage acide</li> <li>batch 2 plages</li> <li>en ligne 1 plage base</li> <li>en ligne 1 plage acide</li> <li>en ligne 2 plages</li> </ul> <b>Réglages usine</b> batch 1 plage base	Sélectionnez le type de process qui décrit votre process. <b>1 plage (unilatéral) :</b> régulation sur acide ou base. <b>2 plages (bilatéral) :</b> régulation sur acide et base. Cette fonction n'est disponible que si vous avez défini deux régulateurs (dans le menu "Relais" et/ou via la sortie courant 2).

<b>P</b>		T. C
Fonction	Options	Info
Hardware externe	Options <ul> <li>Type sortie réglante</li> <li>Caractéristique régulation</li> </ul> Réglages usine Caractéristique régulation	Pour que l'appareil fonctionne correctement, il faut que ces sous-menus soient totalement configurés. <b>Type sortie réglante :</b> permet de sélectionner et de configurer le type de sortie utilisée par le régulateur pour générer sa grandeur réglante. <b>Caractéristique régulation :</b> permet d'entrer les paramètres du régulateur (zone neutre, consigne). Cette option permet également d'accéder à l'"afficange actif de la valeur mesurée".
Type sortie réglante pour le type	de process "1 plage" (unilatéra	l)
Mode de commande	<ul> <li>Options</li> <li>Longueur d'impulsion</li> <li>Fréquence d'impulsion</li> <li>Sortie courant (uniquement si "Régulateur continu" a été sélectionné pour la sortie courant 2)</li> </ul>	Sélectionnez le mode de commande pour votre process. Remarque ! Vous trouverez plus de détails sur les modes de commande sur le CD-ROM D+ fourni.
Actionnour	Activation at antrés	Sálastionnaz los ráglagos nour l'astionnour
Acuomieu	<ul> <li>Relais:</li> <li>n. c., Rel. x</li> <li>Période 001,0 999,9 s</li> <li>IE min 000,4 100,0 s</li> <li><b>Réglages usine</b> Relais : n.c. Période : 010,0 s</li> <li>IE : 000,4 s</li> </ul>	Relais : sélection du relais ; les relais dispo- nibles sont ceux affectés au régulateur dans "Configuration 1 - Relais". Période : durée de période T en seconde IE min : durée de fonctionnement minimale ; des impulsions plus courtes ne sont pas trans- mises au relais, ce qui protège l'actionneur.
Fréquence d'impulsion		
Actionneur	Activation et entrée • Relais : n. c., Rel. x • Fréquence max. 060 120 min <sup>-1</sup> <b>Réglages usine</b> Relais : n.c. Fréquence max. : 120 min <sup>-1</sup>	Sélectionnez les réglages pour l'actionneur. <b>Relais :</b> sélection du relais ; les relais dispo- nibles sont ceux affectés au régulateur dans "Configuration 1 - Relais". <b>Fréquence d'impulsion max. :</b> entrée de la fréquence d'impulsion maximale ; les impulsions de fréquence supérieure ne sont pas transmises au relais.
Sortie courant		
Gamme de courant	Options • 0 20 mA • 4 20 mA <b>Réglages usine</b> 4 20 mA	Sélectionnez la gamme de courant à délivrer à la sortie courant.
Valeur du courant	Options • 20 mA • 0/4 mA <b>Réglages usine</b> 0/4 mA	Affectez la valeur du courant qui correspond à un ajout de produit de dosage de 100%.
Type sortie réglante pour le type	de process "2 plages" (bilatéral	)
Commande (uniquement si la régu- lateur continu a été sélectionné dans sortie courant 2)	Options 1 sortie 2 sorties <b>Réglages usine</b> 2 sorties	<ol> <li>sortie : pour la régulation utilisant la sortie courant dans la méthode "Split range". Il faut une logique de commande qui puisse comman- der 2 vannes/pompes sur une entrée courant.</li> <li>sorties : si les vannes sont commandées par les relais.</li> </ol>

Fonction	Options	Info
1 sortie		
Gamme de courant	Options • 0 20 mA • 4 20 mA <b>Réglages usine</b> 4 20 mA	Sélectionnez la gamme de courant à délivrer à la sortie courant 2. La position neutre (= valeur du courant générée par le régulateur lorsqu'il ne dose pas) se trouve au milieu de la gamme sélectionnée. Pour 0 20 mA, la position neutre est à 10 mA, pour 4 20 mA à 12 mA.
Valeur du courant	Options • 20 mA • 0/4 mA <b>Réglages usine</b> 0/4 mA	Affectez la valeur du courant qui correspond à un dosage d'acide de 100%. Remarque ! A partir de la valeur de courant pour le dosage de 100 % d'acide, vous pouvez utiliser les gammes de courant pour le dosage acide/base (voir Fig. 58) pour la méthode "split range".
		Course       [%]         100       50         50       5         4       8         12       16       20         4       8       12       16         16       20       mA         a0004343-de       a0004343-de         Fig. 58 :       Régulation bilatérale via une sortie courant
2 sorties		
Mode de commande	Activation et entrée Acide - Longueur d'impulsion - Fréquence d'impulsion Base - Longueur d'impulsion - Fréquence d'impulsion <b>Réglages usine</b> Acide : durée d'impulsion Base : durée d'impulsion	Sélectionnez le mode de commande pour votre process. Commande e le Marque ! Vous trouverez plus de détails sur les modes de commande sur le CD-ROM D+ fourni.
Pour le dosage de l'acide/base dans chaque cas : Actionneur (uniquement pour durée d'impulsion)	Activation et entrée • Relais : n. c., Rel. x • Période 001,0 999,9 s • IE min 000,4 100,0 s <b>Réglages usine</b> Relais : n.c. Période : 010,0 s IE : 000,4 s	Sélectionnez les réglages pour l'actionneur. <b>Relais :</b> sélection du relais ; les relais dispo- nibles sont ceux affectés au régulateur dans "Configuration 1 – Relais". <b>Période :</b> durée de période T en seconde <b>IE min :</b> durée de fonctionnement minimale ; des impulsions plus courtes ne sont pas trans- mises au relais, ce qui protège l'actionneur.
Pour le dosage de l'acide/base dans chaque cas : Actionneur (uniquement pour fréquence d'impulsion)	<ul> <li>Activation et entrée</li> <li>Relais : <ul> <li>n. c., Rel. x</li> </ul> </li> <li>Fréquence max. <ul> <li>060 120 min<sup>-1</sup></li> </ul> </li> <li>Réglages usine <ul> <li>Relais : n.c.</li> <li>Fréquence max. : 120 min<sup>-1</sup></li> </ul> </li> </ul>	Sélectionnez les réglages pour l'actionneur. <b>Relais :</b> sélection du relais ; les relais dispo- nibles sont ceux affectés au régulateur dans "Configuration 1 – Relais". <b>Fréquence d'impulsion max. :</b> entrée de la fréquence d'impulsion maximale ; les impulsions de fréquence supérieure ne sont pas transmises au relais.
Caractéristique régulation		
Type de caractéristique	Options • Linéaire • Segmentée	Sélectionnez le type de caractéristique. linéaire : correspond à un gain constant de la régulation. segmentée : correspond à un gain de la régula- tion dépendant de la gamme.

Fonction	Options	Info
Courbe linéaire		I
Valeurs caractéristiques	<ul> <li>Activation et entrée</li> <li>Début zone neutre <ul> <li>-2.00 7.00 pH</li> </ul> </li> <li>Fin zone neutre <ul> <li>7.00 16.00 pH</li> </ul> </li> <li>Valeur de consigne <ul> <li>-2.00 16.00 pH (dépend du début et de la fin de la zone neutre)</li> </ul> </li> <li>K<sub>R</sub> 1 <ul> <li>00,00 99,99</li> </ul> </li> <li>K<sub>R</sub> 2 <ul> <li>00,00 99,99</li> </ul> </li> </ul>	Sélectionnez les valeurs caractéristiques du gain de la régulation constant. <b>Consigne</b> : valeur devant être réglée. <b>Début zone neutre</b> : début de la zone neutre <b>Fin zone neutre</b> : fin de la zone neutre $K_R 1$ (uniquement pour le dosage des bases) : gain pour le dosage des bases $K_R 2$ (uniquement pour le dosage des acides) : gain pour le dosage des acides
	<b>Réglages usine :</b> Début zone neutre : 6.50 pH Fin zone neutre : 7.50 pH Consigne : 7.00 pH $K_R$ 1 : 01,00 $K_R$ 2 : 01,00	
Caractère du process	Options Process rapide Process standard Process lent Réglages spécifiques <b>Réglages usine</b> Process rapide	Sélectionnez le caractère du process. Si vous ne disposez d'aucune expérience en matière de réglage de paramètres de régulation, les préréglages process rapide/standard/lent peuvent vous servir d'aide pour l'adaptation de la régulation. Sélectionnez un préréglage et vérifiez à l'aide de la "simulation du régulateur" (voir ci-dessous), si ces réglages peuvent s'appliquer à votre process. Entrez toutes les valeurs caractéristiques avec les réglages spécifiques.
Valeurs caractéristiques pour réglages utilisateur (unique- ment pour le caractère de process "Réglages spécifiques")	Activation et entrée • K <sub>R</sub> 1 00,00 99,99 • K <sub>R</sub> 2 00,00 99,99 • Tn 1 000,0 999,9 • Tn 2 000,0 999,9 • Tv 1 000,0 999,9 • Tv 2 000,0 999,9 • <b>Réglages usine</b> K <sub>R</sub> 1 : 01,00 K <sub>R</sub> 2 : 01,00 Tn 1 : 000,0 Tv 1 : 000,0 Tv 1 : 000,0 Tv 2 : 000,0	Entrez les valeurs caractéristiques des réglages utilisateur. (Index 1 uniquement pour le dosage des bases, index 2 uniquement pour le dosage des acides) $K_R 1$ : gain pour le dosage des bases $K_R 2$ : gain pour le dosage des acides Tn : temps d'action intégrale Tv : temps d'action dérivée
Simulation régulateur	Options • on • off <b>Réglages usine</b> off	Vous pouvez démarrer ou interrompre ici un cycle de paramétrage. Si la simulation du régula- teur est activée, le hold est supprimé. <b>Simulation on :</b> Les caractéristiques entrées dans le champ précédent sont utilisées dans le champ suivant pour la simulation du comporte- ment du régulateur. <b>off :</b> Appuyer sur E pour quitter la simulation.

Fonction	Options	Info
Simulation on	Activation et entrée Fonction – auto – manuelle Consigne –2.00 16 pH Réel Y –100 100 % (uniquement pour la fonction = manuel)	<ul> <li>Fonction : Définir ici si une grandeur réglante calculée par le régulateur ("auto") ou une grandeur réglante entrée par l'utilisateur ("manuel") doit être générée.</li> <li>Consigne : affiche la valeur de consigne actuelle. Si nécessaire, la valeur de consigne peut être modifiée. Les autres points (début/fin de zone neutre, points d'optimisation, points de régulation) changent en conséquence.</li> <li>Réel : affiche la valeur réelle actuelle.</li> <li>y : avec la fonction "auto" : affiche la grandeur réglante déterminée par le régulateur. Avec la fonction "manuel" : vous pouvez entrer une grandeur réglante ici.</li> <li>Des valeurs &lt; 0 % signifient un dosage d'acide, des valeurs &gt; 0 % un dosage de base.</li> </ul>
Courbe segmentée		
Valeurs caractéristiques	<ul> <li>Activation et entrée</li> <li>Début zone neutre <ul> <li>-2.00 7.00 pH</li> </ul> </li> <li>Fin zone neutre</li> <li>7.00 16.00 pH</li> <li>Valeur de consigne <ul> <li>-2.00 16.00 pH (dépend du début et de la fin de la zone neutre)</li> </ul> </li> <li>Pt. opt. X1 <ul> <li>2.00 7.00 pH (dépend du début de la zone neutre)</li> </ul> </li> <li>Pt. opt. X1 <ul> <li>2.00 7.00 pH (dépend du début de la zone neutre)</li> </ul> </li> <li>Pt. opt. Y1 <ul> <li>00,00 99,99</li> </ul> </li> <li>Pt. opt. X2 <ul> <li>7.00 16.00 pH (dépend de la fin de la zone neutre)</li> </ul> </li> <li>Pt. opt. Y2 <ul> <li>00,00 99,99</li> <li>Pt régul. 1</li> <li>2.00 7.00 pH (dépend du pt opt. X1)</li> <li>Pt régul. 2</li> <li>7.00 16.00 pH (dépend du pt opt. X2)</li> </ul> </li> </ul>	Entrez les valeurs caractéristiques du gain de régulation dépendant de la gamme. <b>Consigne :</b> valeur devant être réglée. <b>Début zone neutre :</b> début de la zone neutre <b>Fin zone neutre :</b> fin de la zone neutre <b>Points d'optimisation 1 et 2 :</b> entrée avec les coordonnées x et y <b>Point de régulation 1 :</b> pour valeurs mesurées < point de régulation 1, le dosage est de 100% de base. <b>Point de régulation 2 :</b> pour les valeurs mesu- rées > point de régulation 2, le dosage est de 100% d'acide.
	<b>Réglages usine :</b> Début zone neutre : 6.50 pH Fin zone neutre : 7.50 pH Consigne : 7.00 pH Pt. opt. X1 : 05.00 pH Pt. opt. Y1 : 0,20 Pt. opt. X2 : 09.00 pH Pt. opt. Y2 : -0,20 Pt régul. 1 : 02.00 pH Pt régul. 2 : 12.00 pH	

Fonction	Options	Info
Paramètre	Activation et entrée • Tn 1 000,0 999,9 • Tn 2 000,0 999,9 • Tv 1 000,0 999,9 • Tv 2 000,0 999,9 <b>Réglages usine</b>	Entrez les paramètres pour la courbe segmentée. (Index 1 uniquement pour le dosage des bases, index 2 uniquement pour le dosage des acides) <b>Tn :</b> temps d'action intégrale <b>Tv :</b> temps d'action dérivée
	Tn 1 : 000,0 Tn 2 : 000,0 Tv 1 : 000,0 Tv 2 : 000,0	
Simulation régulateur	Options • on • off <b>Réglages usine</b> off	Vous pouvez démarrer ou interrompre ici un cycle de paramétrage. Si la simulation du régula- teur est activée, le hold est supprimé. <b>Simulation on :</b> Les caractéristiques entrées dans le champ précédent sont utilisées dans le champ suivant pour la simulation du comporte- ment du régulateur. <b>off :</b> Appuyer sur E pour quitter la simulation.
Simulation on	Activation et entrée Fonction – auto – manuelle Consigne –2.00 16 pH Réel Y –100 100 % (uniquement pour la fonction = manuel)	<ul> <li>Fonction : Définir ici si une grandeur réglante calculée par le régulateur ("auto") ou une grandeur réglante entrée par l'utilisateur ("manuel") doit être générée.</li> <li>Consigne : affiche la valeur de consigne actuelle. Si nécessaire, la valeur de consigne peut être modifiée. Les autres points (début/fin de zone neutre, points d'optimisation, points de régulation) changent en conséquence.</li> <li>Réel : affiche la valeur réelle actuelle.</li> <li>y : avec la fonction "auto" : affiche la grandeur réglante déterminée par le régulateur. Avec la fonction "manuel" : vous pouvez entrer une grandeur réglante ici.</li> <li>Des valeurs &lt; 0 % signifient un dosage d'acide, des valeurs &gt; 0 % un dosage de base.</li> </ul>

Pour adapter le mieux possible les paramètres du régulateur au process, nous vous conseillons de procéder de la façon suivante :

- 1. Réglez les paramètres de régulation (champ "Valeurs caractéristiques pour réglages utilisateur" dans le cas d'une courne linéaire ou "Paramètre" dans le cas d'une courbe segmentée).
- 2. Créez un écart par rapport à la valeur de consigne sur le process. Champ "Simulation régulateur" : mettez la fonction sur "manuel" et entrez une grandeur réglante y. A l'aide de la valeur réelle, vous pouvez observer comment l'écart se crée sur le process.
- 3. Commutez la fonction sur "auto". Vous pouvez observer comment le régulateur ramène la valeur réelle à la valeur de consigne.
- 4. Pour régler d'autres paramètres, appuyez sur "Enter" pour revenir au champ "Valeur caractéristique pour les réglages utilisateur". Pendant ce temps, le régulateur continue de fonctionner en arrière-plan.
- 5. Appuyez sur la touche "Enter" pour retourner au champ "Sélection simulation régulateur". Il est alors possible de poursuivre ou de quitter la simulation.



#### Remarque !

Ouittez la simulation du régulateur dans le champ "Sélection simulation régulateur" avec "Simulation off", sinon elle continue de fonctionner en arrière-plan.

## 7.6.14 CONFIGURATION 2 – Contact de seuil

Le transmetteur offre différentes possibilités quant à l'occupation d'un contact relais. On peut attribuer au contact de seuil un point d'enclenchement et un point de déclenchement, de même qu'une temporisation à l'attraction ou à la retombée. En outre, un message d'erreur peut être généré si un seuil d'alarme est réglé et ainsi lancer une fonction de nettoyage. Ces fonctions peuvent être utilisées à la fois pour la valeur mesurée principale et pour la mesure de

Ces fonctions peuvent être utilisées à la fois pour la valeur mésurée principale et pour la mésure de la température.

Pour comprendre les états du relais, référez-vous aux états de commutation de la Fig. 59.

- Dans le cas de valeurs mesurées croissantes (fonction maximum), le contact de relais se ferme après t<sub>2</sub> lorsque le point d'enclenchement (t<sub>1</sub>) est dépassé et lorsque la temporisation à l'attraction (t<sub>2</sub> - t<sub>1</sub>) est écoulée.
  - Si le seuil d'alarme  $(t_3)$  est atteint et la temporisation d'alarme  $(t_4 t_3)$  est également écoulée, le contact d'alarme commute.
- Dans le cas de valeurs mesurées décroissantes, le contact d'alarme est réinitialisé si le seuil d'alarme  $(t_5)$  n'est pas atteint, de même que le contact de relais  $(t_7)$  plus tard après la temporisation à la retombée  $(t_7 t_6)$ .
- Lorsque les temporisations à l'attraction et à la retombée sont mises à Os, les points d'enclenchement et de déclenchement sont également les points de commutation des contacts.

Des réglages analogues à ceux de la fonction maximum peuvent être réalisés pour la fonction minimum.



Fig. 59 : Représentation des fonctions d'alarme et de seuil

*A Point d'enclenchement > point de déclenchement : fonction max.* 

*B Point d'enclenchement < point de déclenchement : fonction min.* 

- 1 Seuil d'alarme
- 2 Point d'enclenchement
- 3 Point de déclenchement
- 4 Contact ON
- 5 Alarme ON
- 6 Alarme OFF
- 7 Contact OFF

#### Menu Contact de seuil

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : " $\ensuremath{\mbox{\tiny Decuse}}\xspace > Spécialiste > Configuration 2 > Contact de seuil"$ 

Fonction	Options	Info
Contact de seuil pH 7.00 Hol. Param Choix Contact de seuil 1 Contact de seuil 2 Contact de seuil 3 Contact de seuil 4 Contact de seuil 5 Edit[↓] Suiv.[E	Options Contact de seuil 1 Contact de seuil 2 Contact de seuil 3 Contact de seuil 4 Contact de seuil 5	Sélectionnez le contact de seuil à configurer. Il y a cinq contacts de seuil disponibles.
Contact de seuil 1 5	Activation et entrée Fonction - on - off Affectation - Voie 1 pH/redox - Voie 1 température Valeur ON -2.00 16.00 pH -1500 150 mV -3000 3000 % -50 1500 mV -3000 3000 pH -1500 1500 mV -3000 3000 % -50 150 °C	Configurez le contact de seuil. Fonction : activer la fonction comme contact de seuil Affectation : sélectionner la valeur mesurée pour laquelle le seuil doit être valable. Valeur ON : entrer la valeur à laquelle la fonction de seuil est activée (point d'enclenche- ment). Valeur OFF : entrer la valeur à laquelle la fonction de seuil est désactivée (point de déclenchement).
	Fonction : off Affectation : pH/redox Valeur ON : 16.00 pH Valeur OFF : 16.00 pH	
Configurer le contact de seuil	Activation et entrée Tempo. ON 0 2000 s Tempo. OFF 0 2000 s Seuil d'alarme -2.00 16.00 pH -1500 1500 mV -3000 3000 % -50 150 °C	Configurez les temporisations et les seuils d'alarme pour les contacts de seuil. <b>Tempo. ON :</b> entrée de la temporisation à l'enclenchement <b>Tempo. OFF :</b> entrée de la temporisation au déclenchement <b>Seuil d'alarme :</b> entrée de la valeur à laquelle le contact d'alarme commute.
	<b>Réglages usine</b> Tempo. ON : 0 s Tempo. OFF : 0 s Seuil d'alarme : 16.00 pH	

## 7.6.15 CONFIGURATION 2 - Ajustement rapide de la régulation

Ce menu permet d'effectuer un ajustement rapide de la régulation.

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """ > Spécialiste > Configuration 2 > Ajust. rapide"

Fonction	Options	Info
Ajustement rapide de la régulation pH 7.00 Hold Param Ajust. rapide Fonction off consigne 7.00 pH effectif 6.58 pH Choisir[→] Suiv. [E]	Activation et entrée • Valeur de consigne -1.64 15.64 pH	Entrez la valeur de consigne pour la fonction de régulation.

## 7.6.16 CONFIGURATION 2 – Topcal S

Les processus de nettoyage et d'étalonnage et la commande de nettoyage/étalonnage sont définis dans ce menu :

#### Configuration des programmes

Topcal S propose les programmes de nettoyage et d'étalonnage suivants :

- Clean : programme prédéfini pour le nettoyage du capteur
- Clean S : programme prédéfini pour le nettoyage et la stérilisation du capteur
- Clean C : programme prédéfini pour le nettoyage et l'étalonnage du capteur
- Clean CS : programme prédéfini pour le nettoyage, l'étalonnage et la stérilisation du capteur
- User 3 : programme prédéfini avec une durée courte pour une vérification rapide du système
- User 1/2 : programmes libres sans procédure prédéfinie

Les programmes prédéfinis servent à une configuration simple. Vous pouvez toutefois configurer librement tous les programmes pour les adapter de façon optimale à vos exigences. Pour configurer les programmes, sélectionnez " > Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal > Editer prog.".



#### Remarque !

 Dans les programmes, vous pouvez utiliser des vannes externes supplémentaires, par exemple pour la vapeur surchauffée, une deuxième solution de nettoyage, l'air de refroidissement, des solutions de nettoyage organiques, etc. Les vannes supplémentaires sont commandées à l'aide des fonctions "Vanne x ouverte", "Vanne x fermée".

#### Commande des programmes de nettoyage et d'étalonnage

Vous pouvez choisir entre les modes de commande suivants pour les programmes de nettoyage et d'étalonnage :

Automatique :

Programme hebdomadaire qui démarre automatiquement le programme de nettoyage sélectionné pour chaque jour. Vous pouvez sélectionner n'importe quel programme pour n'importe quel jour de la semaine.

■ Nettoyage SCC :

Sélection du programme de nettoyage qui démarre en cas d'alarme SCS (voir chap. "Configuration 2 - Check") ou de message d'erreur configuré en conséquence (voir chap. "Configuration 1 - Alarme").

• Programme coupure alimentation :

Sélection du programme de nettoyage qui démarre automatiquement en cas de coupure de courant, d'air comprimé ou de communication.

• Commande ext. :

Les programmes de nettoyage et d'étalonnage peuvent être lancés par un système numérique de contrôle commande externe. Le démarrage est déclenché par un signal 3 bit. Pour le codage binaire des programmes individuels, référerez-vous au tableau du chapitre "Aperçu des fonctions des programmes de nettoyage et d'étalonnage".

Pour le raccordement électrique du codage binaire d'un lancement de programme externe, référez-vous également au chapitre "Raccordement des entrées et sorties externes de l'unité de commande".

🗞 Remarque !

Voir en annexe un exemple de câblage pour la commande externe des programmes de nettoyage.

#### Activation des modes de commande

Pour activer un mode de commande pour les programmes de nettoyage et d'étalonnage, activez la fonction souhaitée. Pour cela, sélectionnez " Configuration 2 > Topcal > Activation Topcal".

#### Cycle de nettoyage et d'étalonnage

Ce programme par intervalle permet de lancer n'importe quel programme de nettoyage ou d'étalonnage sur une période spécifiée (max. 1 jour) à des intervalles définis. La séquence de programme est représentée Fig. 60.



*Fig. 60 : Déroulement du programme par intervalle* 

Sélectionnez le programme et l'intervalle entre les démarrage de programme sous " $\stackrel{\text{wew}}{\longrightarrow}$  > Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal > Prog. intervalle".

Ce programme de nettoyage cyclique n'est disponible que pour le mode de commande "Automatique".

En pratique, deux modes de fonctionnement différents sont utilisés, le cycle de mesure et le cycle de nettoyage :

Dans le cas du cycle de nettoyage, le capteur est principalement dans le process (position mesure).
 Il est nettoyé à intervalles définis.

Exemple de configuration des cycles de nettoyage

- 1. Sélectionnez " Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal > Prog. intervalle".
- 2. Sélectionnez le programme "Clean" avec ses réglages par défaut comme programme cyclique.
- 3. Entrez "10800 s" comme temps d'intervalle.

Le capteur mesure pendant 3 heures, puis est retiré du process et nettoyé. Ensuite, il est réintroduit dans le process pour 3 heures.

- Dans le cas du cycle de mesure, le capteur est principalement en position maintenance (milieux agressifs). Il est actionné en position mesure dans le process à intervalles définis.
   Exemple de configuration des cycles de mesure
  - Editez le programme "Clean". Pour cela, sélectionnez "Configuration 2 > Topcal > Config. Topcal > Editer prog.".
  - 2. Sélectionnez le programme "Clean".
  - 3. Sélectionnez "éditer".
    - Comme première étape du programme, entrez "Sonde pos. mesure".
    - Comme deuxième étape du programme, entrez "Attendre".
    - Effacez la dernière étape "Sonde pos. mesure".
  - 4. Utilisez mai pour retourner au groupe de programme supérieur.
  - 5. Sélectionnez "paramétrer".
    - Pour la deuxième étape "Attendre", réglez une durée de 180 s.
  - 6. Utilisez we pour revenir en arrière jusqu'à ce que vous puissiez sélectionner "Programme intervalle".
    - Sélectionnez le programme "Clean".
    - Sélectionnez "10800 s" comme temps d'intervalle.

Toutes les 3 heures, le capteur est introduit dans le process pour mesurer pendant 3 minutes.

#### Annulation des programmes

Une fois lancés, les programmes (Clean, Clean C, Clean S, Clean CS) s'exécutent complètement (concept de sécurité). Pendant ce temps, aucun autre programme ne peut être lancé. L'interrupteur Service sur la face avant de l'unité de commande permet d'interrompre un programme. Lorsqu'il est commuté en position "maintenance", le programme en cours s'interrompt. Le programme cyclique peut être interrompu par un signal permanent sur l'entrée numérique "Arrêt automatique". Il faut toutefois que la sonde se trouve en position "mesure". Lorsque l'entrée ne reçoit plus de signal, le programme cyclique reprend.

#### Commande des programmes de nettoyage et d'étalonnage via des relais binaires

Programme	bin. 0	bin. 1	bin. 2
	bornes 81/82	bornes 83/84	bornes 85/86
Clean (nettoyage)	1	0	0
Clean C (nettoyage + étalonnage)	0	1	0
Clean S (nettoyage + stérilisation)	0	0	1
Clean CS (nettoyage + étalonnage + stérilisation)	1	1	0
User 1 (librement sélectionnable)	1	0	1
User 2 (librement sélectionnable)	0	1	1
User 3 (librement sélectionnable)	1	1	1



### Remarque !

"1" = appliquer une tension de 10 ... 40 V (durée env. 400 mS) au contact bin 0 ... bin 2 (bornes 81...86). Pour les appareils non Ex, cette alimentation peut être prise de la sortie alimentation 15 V du Mycom S CPM153.

■ "0" = 0 V

### Séquences de programme standard

	Clean			Clean C			Clean S		Clean CS				User 3 (test rapide)	
01	Sonde pos. maintenance		01	Sonde pos. maintenance		01	Sonde pos. maintenance		01	Sonde pos. maintenance		01	Sonde pos. maintenance	
02	Eau	60 s	02	Eau	60 s	02	Vanne 1	ouverte	02	Eau	60 s	02	Eau	10s
03	Solution de nettoyage	3 s	03	Solution de nettoyage	3 s	03	Attente	1200s	03	Solution de nettoyage	3 s	03	Air comprimé	10s
04	Attente	120 s	04	Attente	120 s	04	Vanne 1	fermée	04	Attente	120 s	04	Solution de nettoyage	2 s
05	Eau	60 s	05	Eau	60 s	05	Attente	600s	05	Eau	60 s	05	Attente	5 s
06	Air comprimé	20s	06	Air comprimé	20s	06	Répét. stéril.	0x	06	Air comprimé	20s	06	Pomper tampon 1	2 s
07	Répét. nettoyage	1x	07	Répét. nettoyage	1x	07	Sonde pos. mesure		07	Répét. nettoyage	1x	07	Attente	5 s
08	Sonde pos. mesure		08	Pomper tampon 1	3 s	08			08	Pomper tampon 1	3 s	08	Pomper tampon 2	2 s
09			09	Attente	300 s	09			09	Attente	300 s	09	Attente	5 s
10			10	Tampon étal. 1		10			10	Tampon étal. 1		10	Vanne 1	ouverte
11			11	Eau	60 s	11			11	Eau	60 s	11	Attente	5 s
12			12	Air comprimé	20s	12			12	Air comprimé	20s	12	Vanne 1	fermée
13			13	Pomper tampon 2	3 s	13			13	Pomper tampon 2	3 s	13	Attente	5 s
14			14	Attente	300 s	14			14	Attente	300 s	14	Vanne 2	ouverte
15			15	Tampon étal. 2		15			15	Tampon étal. 2		15	Attente	5 s
16			16	Eau	60 s	16			16	Eau	60 s	16	Vanne 2	fermée
17			17	Air comprimé	20s	17			17	Air comprimé	120 s	17	Attente	5 s
18			18	Sonde pos. mesure		18			18	Vanne 1	ouverte	18	Air comprimé	15s
19			19			19			19	Attente	1200s	19	Sonde pos. mesure	
20			20			20			20	Vanne 1	fermée			
21			21			21			21	Attente	600s			
22			22			22			22	Répét. stéril.	0x			
23			23			23			23	Sonde pos. mesure				
24			24			24			24					
25			25			25			25					
26			26			26			26					
27			27			27			27					
28			28			28			28					

Séquences	de	programme	optionnelles
-----------	----	-----------	--------------

User 1 - User2*		Val. P1			Val. P2			Val. P1/2			Val+Cal.	
01	01	Sonde pos. maintenance										
02	02	Eau	60 s									
03	03	Solution de nettoyage	3 s	03	Solution de nettoyage	3 s	03	Solution de nettoyage	3 s	03	Solution de nettoyage	3 s
04	04	Attente	120 s									
05	05	Eau	60 s									
06	06	Air comprimé	20s									
07	07	Retour à 2	1x									
08	08	Pomper tampon 1	3 s	08	Pomper tampon 2	3 s	08	Pomper tampon 1	3 s	08	Pomper tampon 1	3 s
09	09	Attente	60 s									
10	10	Val. tampon 1		10	Val. tampon 2		10	Val. tampon 1		10	Val. tampon 1	
11	11	Eau	60 s	11	Eau	60 s	11	Eau	60 s	11	Tampon étal. 1	
12	12	Air comprimé	20s	12	Air comprimé	20s	12	Air comprimé	20s	12	Eau	60 s
13	13	Sonde pos. mesure		13	Sonde pos. mesure		13	Pomper tampon 2	3 s	13	Air comprimé	20s
14	14			14			14	Attente	60 s	14	Pomper tampon 2	3 s
15	15			15			15	Val. tampon 2		15	Attente	60 s
16	16			16			16	Eau	60 s	16	Val. tampon 2	
17	17			17			17	Air comprimé	20s	17	Tampon étal. 2	
18	18			18			18	Sonde pos. mesure		18	Eau	60 s
19	19			19			19			19	Air comprimé	20s
20	20			20			20			20	Sonde pos. mesure	
21 jusqu'à 28 étapes	21			21			21			21		
22 possibles	22			22			22			22		

\* Pour la mesure de redox, le programme "RedoxCal" est disponible à la place du programme "User 1" (voir page suivante).

#### Programmes en mode redox

En mode redox, il n'est pas possible d'étalonner avec les programmes Clean C et Clean CS. En revanche, vous avez le programme "Etal. redox" dans le programme user 1.

	RedoxCal	
01	Sonde pos. maintenance	
02	Eau	60 s
03	Solution de nettoyage	3 s
04	Attente	120 s
05	Eau	60 s
06	Air comprimé	20s
07	Retour à 2	1 x
08	Pomper tampon 1	3 s
09	Attente	60 s
10	Tampon étal. 1	15s
11	Eau	60 s
12	Air comprimé	20s
13	Sonde pos. mesure	
14		
15	(jusqu'à 28 étapes possi	bles)

#### Menu de configuration

Pour entrer dans le menu, sélectionnez :  $"^{\mbox{\tiny Decouple}} > Spécialiste > Configuration 2 > Topcal"$ 

Fonction	Options	Info
Sélectionner la fonction PH 7.00 Hold Param TopCal Config. TopCal Activer TopCal Choisir (4) Suiv.(E)	Options <ul> <li>Config. Topcal</li> <li>Activation Topcal</li> </ul> Réglages usine Config. Topcal	<b>Configuration :</b> créez ou éditez un programme Topcal. <b>Activation :</b> activez ou désactivez les fonctions du Topcal.
Configuration Topcal		
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Etat actuel de l'installation
Nom de la vanne V1 (ou V2)	0 9 ; A Z <b>Réglages usine</b> Vanne 1 (ou 2)	Vous pouvez entrer un nom comprenant jusqu'à 8 caractères pour les vannes supplé- mentaires. Ces noms sont automatiquement acceptés dans les étapes du programme.

Fonction	Options	Info
Fonction du système de nettoyage	Options Automatique Programme à intervalles Nettoyage Programme coupure alimenta- tion Editer prog. Réglages usine Automatique	Sélectionnez Editer prog. pour adapter les programmes de nettoyage ou d'étalonnage à vos besoins, ou sélectionnez un mode de commande auquel vous souhaitez affecter un programme. Automatique : programme hebdomadaire qui lance le programme de nettoyage ou d'étalon- nage sélectionné aux heures réglées. Programme intervalle : programme qui démarre à des intervalles de temps définis. Nettoyage : programme qui démarre en cas de contamination ou de blocage du capteur (SCS). Programme qui démarre automatiquement après une coupure alimentation : programme qui démarre automatiquement après une coupure de l'alimentation électrique ou de la communication. Editer prog. : adaptez les programmes de nettoyage ou d'étalonnage à vos besoins.
Editer programme		I
Sélectionner le programme	Options • Clean • Clean C • Clean S • Clean CS • User 1 • User 2 • User 3 <b>Réglages usine</b> Clean	Sélectionnez le programme à éditer.
Sélectionner la fonction d'édition	Options • insérer modèle • créer • Paramétrage • durée prog. • renommer <b>Réglages usine</b> Insérer modèle	Sélectionnez la fonction d'édition souhaitée. <b>Insérer modèle :</b> Vous pouvez insérer un programme prédéfini dans le programme choisi. <b>Editer :</b> Vous pouvez ajouter ou effacer des étapes de programme. <b>Configuration :</b> Vous pouvez régler les heures et les cycles de répétition du programme sélec- tionné. <b>Durée prog. :</b> permet d'afficher la durée totale du programme sélectionné. <b>Renommer :</b> Vous pouvez attribuer un nom au choix au programme sélectionné.
Insérer modèle		
Sélectionner modèle	Options <ul> <li>pas de progr.</li> <li>Clean</li> <li>Clean S</li> <li>Clean C</li> <li>Clean CS</li> <li>User 1</li> <li>User 2</li> <li>User 3</li> <li>Réglages usine pas de progr.</li> </ul>	Sélectionnez le modèle à copier dans le programme sélectionné.
Créer	1	1
Sélectionner lignes	Options • 01 • 02  <b>Réglages usine</b> 01	Sélectionnez la ligne à éditer.

Fonction	Ontions	Info
Fonction	Options	
Editer ligne	Options • modifier • effacer • aller à • insérer	Sélectionnez la fonction d'édition pour la ligne sélectionnée. <b>Modifier :</b> La fonction pour la position sélec- tionnée est modifiée, par ex. "Eau" est modifiée en "Solution nettoyage". <b>effacer :</b> La fonction marquée est effacée (il n'y a aucun message qui vous demande si vous voulez vraiment supprimer cette fonction !) <b>aller à :</b> La fonction marquée est déplacée à une autre position. <b>insérer :</b> Un nouveau bloc est inséré avant la position marquée. Pour <b>insérer/modifier</b> , toutes les étapes de programme possibles sont affichées, par ex. Vanne 1 ouverte, Vanne 1 fermée, Eau, Solution nettoyage, etc.
Adaptar las átapas da	Ontions	Cálactionnas l'átana da programma à adaptar
Adapter les étapes de programme	<ul> <li>Eau 0 s</li> <li>Solution de nettoyage 0 s</li> <li>Attente 0 s</li> </ul>	Selectionnez i etape de programme a adapter.
Entrer les valeurs	0 9999 s 0x (selon l'étape sélectionnée)	Entrez la valeur souhaitée pour l'étape sélectionnée. Solution nettoyage / tampon 1, 2 : Entrez la durée de pompage de la solution de nettoyage ou de la solution tampon. La durée minimale est de 3 secondes. Attente : Entrez la durée pendant laquelle le système doit rester dans son état actuel. Retour à : Entrez le nombre de répétitions de la boucle. Air comprimé : Entrez la durée d'alimentation en air comprimé.
Durée prog.		
Durée prog.	0 9999 s	La durée totale du programme sélectionné est affiché ici. L'affichage ne peut pas être édité.
Renommer		
Changer le nom	0 9 ; A Z	Vous pouvez entrer un nom au choix pour le programme sélectionné.
Automatique		
Sélectionner un jour	Options • Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi • Dimanche <b>Réglage usine</b> Lundi	Sélectionnez le jour à éditer.
Sélectionner une fonction d'édition pour le jour	Options • Editer jour • Copier jour <b>Réglages usine</b> Editer jour	Editer jour : Editer le ou les cycles du jour sélectionné. Copier jour : Le programme du jour sélec- tionné est copié dans le jour sélectionné dans le champ suivant.

Fonction	Options	Info
Editer jour		
Sélectionner les programmes	<ul> <li>Activation et entrée</li> <li>Clean 18:22 18:23</li> <li>Intervalle 18:24 18:54</li> <li>pas de progr.</li> <li>Réglages usine pas de progr.</li> </ul>	Sélectionnez les programmes de nettoyage pour le jour et entrez heures de démarrage du nettoyage. Si vous sélectionnez le programme cyclique, entrez également l'heure d'arrêt du nettoyage. L'heure de démarrage et l'heure de fin sont toujours indiquées. Exemple : <b>Clean</b> 18:22 (début) 18:23 (fin) Remarque ! 10 programmes peuvent être lancés par jour.
Copier jour	I	
Sélectionner un jour	Options Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche	Sélectionnez le jour dans lequel vous voulez copier le jour précédemment sélectionné (par ex. Lundi). Remarque ! Risque de perte de données. Lorsque vous copiez un jour dans un autre, les programmes de nettovage du jour cible sont écrasés !
	<b>Réglages usine</b> Mardi	
Programme à intervalles		
Sélectionner le programme Entrer un intervalle	Activation et entrée Programme – Clean – Clean C – Clean S – Clean CS – User 1 – User 2 – User 3 Intervalle 0 36000 s	Programme : Sélectionnez le programme qui doit être lancé dans les intervalles définis.         Intervalle : Entrez la durée entre la fin d'une séquence de programme et le dédut de la séquence suivante.         Remarque !         Entrez ici un intervalle d'au moins 10 minutes pour que les séquences de programme puissent se terminer et démarrer correctement.
	<b>Réglages usine</b> Programme : Clean Intervalle : 3600 s	
Changer le nom	0 9 ; A Z	Vous pouvez entrer un nom au choix pour le programme cyclique.
Nettoyage		
Sélectionner le programme	Options pas de progr. Clean Clean C Clean CS Clean S Prog. utilisateur	Sélectionnez le programme à lancer en cas de contamination ou de blocage de l'électrode.
	<b>Réglages usine</b> pas de progr.	
Programme coupure alimenta	tion	
Remarque	Le programme sélectionné est lancé après une coupure de com- munication ou d'alimentation en air comprimé.	

Fonction	Options	Info
Sélectionner le programme	Options pas de progr. Clean Clean C Clean CS Clean S Prog. utilisateur	Sélectionnez le programme à lancer en cas de coupure de la communication ou de l'alimenta- tion en air comprimé.
	<b>Réglages usine</b> Clean	
Activation Topcal		
Activer les niveaux de commande	Activation et sélection Automatique - on - off Commande ext. - on - off Nettoyage - on - off Prog. coupure alimentation - on - off	Activez les niveaux de commande via lesquels un programme doit être lancé.
Activer l'eau interceptrice	Activation et sélection Fonction on off Relais Eau Vanne 1 Vanne 2 Durée : 01 30 s <b>Réglages usine</b> Fonction : on Relais : eau Durée : 05 s	<ul> <li>Indiquez si et quand l'eau interceptrice doit être pompée.</li> <li>L'eau interceptrice est pompée avant et après l'introduction de la sonde dans la chambre de rinçage. Cela est utile dans les process avec des produits fibreux ou collants, car la contrepression exercée par l'eau interceptrice dans la chambre de rinçage empêche la pénétration du produit.</li> <li>Fonction : lorsque cette fonction est activée, dans ce programme, la chambre de rinçage est alimentée en eau interceptrice à chaque déplacement de la sonde.</li> <li>Relais : Indiquez par quelle vanne l'eau interceptrice doit être pompée.</li> <li>Eau : via l'arrivée d'eau du bloc de rinçage</li> <li>Vanne 1, Vanne 2 : via la vanne supplémentaire 1 ou 2</li> <li>Durée : Indiquez la durée de pompage de l'eau interceptrice avant et après l'actionnement de la sonde.</li> </ul>

#### 7.6.17 **CONFIGURATION 2 – Chemoclean**

Chemoclean est un système pour le nettoyage automatique des capteurs. L'eau et la solution de nettoyage sont transportés vers le capteur au moyen d'un injecteur (par ex. CYR10).

#### Utilisation avec Topcal S

Chemoclean est une fonction standard dans le Mycom S et peut être associé à Topcal S. Les deux contacts peuvent être démarrés dans le Mycom S de la façon suivante :

- en externe via une entrée binaire dans le Mycom S,
- à un rythme hebdomadaire (automatique)
- par actionnement manuel

Les deux contacts peuvent s'adapter de façon flexible aux séquences de nettoyage individuelles avec un programme utilisateur.



Fig. 61 : Nettoyage Chemoclean

- 1 Ligne électrique
- 2 Air comprimé
- 3 Eau / solution de nettoyage
- 4 Transmetteur Mycom S

- Sonde à immersion 5
  - Injecteur CYR10 6
- 7 Solution de nettoyage 8
- Eau motrice

#### Configuration

- Dans le menu "Configuration 1 Relais", activez la fonction Chemoclean. Assurez-vous que 1. les contacts correspondants sont raccordés au bloc injecteur (voir exemples de raccordement en annexe).
- Le paramétrage des séquences de nettoyage se fait dans le menu "Configuration 2 Chemo-2. clean". Il est possible ici d'adapter le nettoyage automatique ou événementiel aux conditions du process.

Une ou plusieurs des commandes suivantes sont possibles :

- Programme hebdomadaire (voir ci-dessous ) : Autant de nettoyages que souhaité peuvent être démarrés chaque jour de la semaine.
- Commande externe : le démarrage du nettoyage peut être lancé via les entrées numériques. Pour cela, il faut activer la commande externe dans le champ "Sélectionner niveaux commande" : Commande ext. "on".
- Coupure de courant : le nettoyage démarre après une coupure de courant.

#### Mode manuel

Le mode manuel permet d'effectuer rapidement un nettoyage sur site. Pour cela, sélectionnez > Mode manuel > Chemoclean". Appuyez deux fois sur E ("Démarrage nettoyage").

#### Programmation automatique :

Vous pouvez programmer chaque jour individuellement. Pour cela, sélectionnez " Configuration 2 > Chemoclean > Automatique" :

Les programmes suivants sont disponibles :

- Clean : démarrage du nettoyage en indiquant l'heure de démarrage.
- Programme intervalle : le nettoyage est réalisé à des intervalles définis avec des durées de cycle définies. Ce programme ne peut pas être lancé directement via les entrées binaires.
- User : programmes de nettoyage définis par l'utilisateur (à créer dans l'éditeur de programme).

#### Séquences de programme

Lundi :  $2 \times \text{nettoyage}$  (à 11:00 et à 18:00) de 120 s à l'eau, dont 60 s avec une solution de nettoyage. Nettoyage toutes les 30 min (= 1800 s) entre 18:20 et 24:00 avec de l'eau pendant 120 s, dont 60 s avec une solution de nettoyage.



Fig. 62 : Représentation graphique de l'exemple ci-dessus

Réglages nécessaires selon l'exemple (gras : à entrer par l'utilisateur) :

Champ "Automatique > Jour > Editer jour"		Champ "Editer prog. > Clean > configuration"		Champ "Programme intervalle"	
Clean		01 Eau	60 s	Programme	Clean
11:00	11:02	02 +Solution de nettoyage	60 s	Intervalle	1800s
Clean		03 Eau	0 s		
18:00	18:02	04 Répét. nettoyage	0x		
Programme à intervalles					
18:20	23:59				

#### Menu Chemoclean

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : "["""" > Spécialiste > Configuration 2 > Chemoclean"

Fonction	Options	Info
Niveaux de commande pH 7.00 Hold Param Configuration Automatique off Nettoyage off Commande ext. off Choisir[↓→] Suiv.[E]	Activation et entrée • Automatique - on - off • Nettoyage - on - off • Commande ext. - on - off <b>Réglages usine</b> Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Sélectionnez la fonction qui doit lancer le nettoyage Chemoclean.
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Etat actuel de l'installation
Menu de configuration	Options • Automatique • Programme à intervalles • Editer prog. <b>Réglages usine</b> Automatique	Sélectionnez le menu de configuration. <b>Automatique :</b> Vous pouvez ici sélectionner les programmes de nettoyage pour chaque jour de la semaine. <b>Programme intervalle :</b> programme qui démarre à des intervalles de temps définis. <b>Editer prog. :</b> Vous pouvez ici adapter les programmes de nettoyage à vos besoins.
Editer programme		
Sélectionner le programme	Options • Clean • Prog. utilisateur	Sélectionnez le programme à éditer.
Sélectionner la fonction d'édition	Options • insérer modèle • créer • configuration • durée prog. • renommer <b>Réglages usine</b> Insérer modèle	Sélectionnez la fonction d'édition souhaitée. Insérer modèle : Vous pouvez insérer un programme prédéfini dans le programme choisi. Editer : Vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des étapes de programme. Configuration : Vous pouvez régler les heures et les cycles de répétition du programme sélec- tionné. Durée prog. : permet d'afficher la durée totale du programme sélectionné. Renommer : Vous pouvez attribuer un nom au choix au programme sélectionné.
Insérer modèle		
Sélectionner modèle	Options • pas de progr. • Clean • User <b>Réglages usine</b> pas de progr.	Sélectionnez le modèle à copier dans le programme utilisateur.
Créer	1	1
Sélectionner lignes	Options • 01 • 02  <b>Réglages usine</b> 01	Sélectionnez la ligne à éditer.

Fonction	Options	Info
Editer ligne	Options • modifier • effacer • aller à • insérer	Sélectionnez la fonction d'édition pour la ligne sélectionnée. <b>Modifier :</b> La fonction pour la position sélec- tionnée est modifiée, par ex. "Eau" est modifiée en "Eau + solution nettoyage". <b>effacer :</b> La fonction marquée est effacée (il n'y a aucun message qui vous demande si vous voulez vraiment supprimer cette fonction !) <b>aller à :</b> La fonction marquée est déplacée à une autre position. <b>insérer :</b> Un nouveau bloc est inséré avant la position marquée.
Configuration		
Adapter les étapes de programme	Options • Eau 0 s • Eau + solution nettoyage 0 s 	Sélectionnez l'étape de programme à adapter.
Entrer les valeurs	0 9999 s Ox (selon l'étape sélectionnée)	Entrez la valeur souhaitée pour l'étape sélec- tionnée. Solution nettoyage / eau : Indiquez la durée de pompage de la solution de nettoyage ou de l'eau. Attente : Entrez la durée pendant laquelle le système doit rester dans son état actuel. Retour à : Entrez le nombre de répétitions de la boucle.
Durée du programme		L
Durée prog.	0 9999 s	La durée totale du programme sélectionné est affiché ici. L'affichage ne peut pas être édité.
Renommer		
Changer le nom	0 9 ; A Z	Entrez un nouveau nom pour le programme utilisateur.
Automatique		
Sélectionner un jour	Options • Lundi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi • Dimanche <b>Réglage usine</b> Lundi	Sélectionnez le jour à éditer.
Sélectionner une fonction d'édition pour le jour	Options • Editer jour • Copier jour <b>Réglages usine</b> Editer jour	<b>Editer jour :</b> Editer le ou les cycles du jour sélectionné. <b>Copier jour :</b> Le programme du jour sélec- tionné est copié dans le jour sélectionné dans le champ suivant.
Editer jour		
Sélectionner les programmes	Activation et entrée • pas de progr. • Clean 18:22 18:23 • Intervalle 18:24 18:54 <b>Réglages usine</b> pas de progr.	Sélectionnez les programmes de nettoyage pour le jour et entrez heures de démarrage du nettoyage. Si vous utilisez le programme cyclique, entrez également l'heure d'arrêt du nettoyage. L'heure de démarrage et l'heure de fin sont toujours indiquées. Exemple : <b>Clean</b> 18:22 (début) 18:23 (fin)

Fonction	Options	Info
Copier jour		
Sélectionner un jour	Options Mardi Mercredi Jeudi  <b>Réglages usine</b> Mardi	Sélectionnez le jour dans lequel vous voulez copier le jour précédemment sélectionné (par ex. Lundi). Remarque ! Risque de perte de données. Lorsque vous copiez un jour dans un autre, les programmes de nettoyage du jour cible sont écrasés !
Programme à intervalles		
Sélectionner le programme Entrer un intervalle	Activation et entrée Programme Clean Prog. utilisateur Intervalle 036000 s Réglages usine Drogramme : Clean	<b>Programme :</b> Sélectionnez le programme qui doit être lancé dans les intervalles définis. <b>Intervalle :</b> Entrez la durée entre la fin d'une séquence de programme et le dédut de la séquence suivante.
	Intervalle : 3600 s	
Changer le nom	0 9 ; A Z	Vous pouvez entrer un nom au choix pour le programme cyclique.

## 7.6.18 Mode manuel

Pour entrer dans le menu, sélectionnez : """>> Spécialiste > Mode manuel"

Fonction	Options	Info	
Mode manuel pH 7.00 Hold Param Mode manuel Hold Topcal Chemoclean Choisir() Suiv.[E]	Options • Hold • Topcal • Chemoclean	Vous pouvez activer un Hold manuel et lancer le programme Topcal ou Chemoclean. Les réglages effectués ici ne sont actifs que dans ce menu. Lorsque vous quittez le mode manuel, il n'y a aucune sauvegarde. Utilisez man, a ou une pour quitter le mode manuel.	
Hold			
Activer hold	Options HOLD on HOLD off	Activez / désactivez le HOLD. La fonction "HOLD" gèle les sorties courant dès qu'un nettoyage/étalonnage a lieu.	
	<b>Réglages usine</b> HOLD off	Remarque ! Si la fonction de régulation est réglée sur la sortie courant 2, cette sortie obéit au "hold régulateur" défini (voir également chap. "Confi- guration 1 - Hold).	
Topcal		-	
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Indique l'état de l'installation.	
Sélectionner la fonction	Options • Actionner la sonde • Démarrage programme • Arrêt programme	Vous pouvez déplacer la sonde manuellement ou lancer/interrompre un programme.	
Actionner la sonde			
Sélectionner la position	Options Sonde pos. maintenance Sonde pos. mesure	Sélectionnez la position à laquelle la sonde doit se déplacer.	

Fonction	Options	Info		
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Indique l'état de l'installation.		
Démarrer le programme				
Sélectionner le programme	Options • pas de progr. • Clean • Clean C • Clean S • Clean CS • Userprog. 1 3	Sélectionnez le programme à lancer. Si un programme est en cours, le nouveau programme ne démarrera que lorsque le programme en cours sera terminé.		
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off Clean en cours Eau 10 s Solution de nettoyage 3s	L'état de l'installation s'affiche Le programme en cours s'affiche avec le temps restant pour l'eau, la solution de nettoyage, etc.		
Arrêter le programme	Arrêter le programme			
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Le programme en cours est interrompu. L'état de l'installation s'affiche		
Chemoclean				
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Etat de l'installation		
Nettoyage Chemoclean	Options • pas de progr. • Clean <b>Réglages usine</b> pas de progr.	Pas de prog. : Tout démarrage de programme externe est ignoré. Clean : Vous pouvez ici lancer le programme Clean. Remarque ! Quitter cette option de menu avec		

## 7.7 Commandes HART

## 7.7.1 Commandes universelles (Universal Commands)

N° commande		Données de commande	Données réponse
Commande HART / mode d'accès		(données numériques sous forme décimale)	(données numériques sous forme décimale)
0	Lire identification d'appareil unique Type d'accès = lecture	aucune	L'identifiant de l'appareil donne des informations sur l'appareil et le fabricant ; il ne peut pas être modifié. La réponse consiste en un identifiant d'appareil de 12 octets : • Octet 0 : valeur fixe 254
			<ul> <li>Octet 1 : identifiant fabricant : 17 = E+H</li> <li>Octet 2 : identifiant type d'appareil : 152 = CPM153</li> <li>Octet 3 : nombre de préambules</li> <li>Octet 4 : n° rév. commandes universelles</li> <li>Octet 5 : n° rév. commandes spécifiques à l'appareil</li> <li>Octet 6 : révision software</li> <li>Octet 7 : révision hardware</li> <li>Octet 8 : infos appareil supplémentaires</li> <li>Octet 911 : identification appareil</li> </ul>
1	Lire la valeur mesurée principale Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 0 : identifiant unité HART de la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 14 : valeur mesurée principale</li> </ul>
2	Lire la valeur mesurée principale comme courant en mA et pour- centage de la gamme de mesure réglée Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 03 : courant actuel de la sortie courant 1 (= valeur mesurée principale) en mA</li> <li>Octet 47 : pourcentage de la gamme de mesure réglée</li> </ul>
3	Lire la valeur mesurée principale comme courant en mA et quatre grandeurs de process dynamiques Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>La réponse est constituée de 24 octets :</li> <li>Octet 0-3 : courant de la sortie courant 1 (= valeur mesurée principale) en mA</li> <li>Octet 4 : identifiant unité HART de la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 58 : valeur mesurée principale</li> <li>Octet 9 : identifiant unité HART de la température</li> <li>Octet 1013 : température</li> <li>Octet 1424 : pas affecté</li> </ul>
6	Régler adresse HART abrégée Type d'accès = écriture	Octet 0 : adresse souhaitée (015) Réglage par défaut : 0 Avec une adresse >0 (mode multi-drop), la sortie courant 1 de la valeur mesurée principale est fixée à 4 mA. Toute simulation courant est achevée.	<ul> <li>Octet 0 : adresse active</li> </ul>
11	Lire identification d'appareil unique à l'aide de la désignation du point de mesure (repère) Type d'accès = lecture	Octet 0-5 : désignation du point de mesure (tag) La désignation du point de mesure peut être réglée à l'aide de la commande 18. Les six premières positions du repère utilisateur réglable sur l'appareil servent à la désignation du point de mesure HART.	L'identifiant de l'appareil donne des informations sur l'appareil et le fabricant ; il ne peut pas être modifié. La réponse consiste en un identifiant de 12 octets si la désignation du point de mesure donnée (repère) corres- pond à la désignation sauvegardée dans l'appareil : • Octet 0 : valeur fixe 254 • Octet 1 : identifiant fabricant : 17 = E+H • Octet 2 : identifiant type d'appareil : 152 = CPM153 • Octet 3 : nombre de préambules • Octet 4 : n° rév. commandes universelles • Octet 5 : n° rév. commandes spécifiques à l'appareil • Octet 6 : révision software • Octet 7 : révision hardware • Octet 8 : infos appareil supplémentaires • Octet 911 : identification appareil
12	Lire message utilisateur Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 0-23 : message utilisateur actuel</li> <li>Utiliser la commande 17 pour écrire le message utilisateur.</li> </ul>

N° commande Commande HART / mode d'accès		Données de commande (données numériques sous forme décimale)	Données réponse (données numériques sous forme décimale)
13	Lire désignation du point de mesure (repère), description repère et date	aucune	<ul> <li>Octet 0-5 : désignation du point de mesure (tag)</li> <li>Octet 6-17 : description (tag description)</li> <li>Octet 18-20 : date</li> </ul>
	Type d'accès = lecture		Utiliser la commande 18 pour écrire la désignation du point de mesure (repère), description repère et date.
14	Lire l'info capteur de la valeur mesurée principale Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 0-2 : numéro de fabrication du capteur</li> <li>Octet 3 : identifiant unité HART des limites du capteur et de la gamme de mesure de la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 4-7 : limite capteur supérieure</li> <li>Octet 8-11 : limite capteur inférieure</li> <li>Octet 12-15 : distance minimale des limites</li> <li>Selon l'affectation de la sortie courant 1, les informations du capteur 1 ou 2 sont données.</li> </ul>
15	Lite les infos de sortie de la valeur mesurée principale Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 0 : identifiant sélection alarme</li> <li>Octet 1 : identifiant pour la fonction de transmission</li> <li>Octet 2 : identifiant unité HART pour la gamme de mesure réglée de la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 3-6 : valeur maximale de la gamme de mesure, valeur pour 20 mA</li> <li>Octet 7-10 : valeur minimale de la gamme de mesure, valeur pour 4 mA</li> <li>Octet 11-14 : constante d'amortissement en s</li> <li>Octet 15 : identifiant pour la protection en écriture</li> <li>Octet 16 : identifiant constructeur OEM : 17 = E+H</li> </ul>
16	Lire numéro de fabrication de l'appareil Type d'accès = lecture	aucune	<ul> <li>Octet 0-2 : numéro de fabrication</li> <li>Utiliser la commande 19 pour écrire le numéro de fabrication.</li> </ul>
17	Ecrire le message utilisateur Type d'accès = écriture	Ce paramètre permet de sauvegarder un texte de 32 caractères : Octet 0-23 : message utilisateur souhaité	<ul> <li>Octet 0-23 : message utilisateur actuel</li> </ul>
18	Ecrire désignation du point de mesure (repère), description repère et date Type d'accès = écriture	Ce paramètre permet de sauvegarder une désignation de point de mesure (repère) de 8 caractères, une description de 16 caractères (description repère) et une date :	<ul> <li>Octet 0-5 : désignation du point de mesure (tag)</li> <li>Octet 6-17 : description (tag description)</li> <li>Octet 18-20 : date</li> </ul>
		<ul> <li>Octet 0-5 : designation du point de mesure (tag)</li> <li>Octet 6-17 : description (tag description)</li> <li>Octet 18-20 : date</li> </ul>	
		Si la désignation du point de mesure est modifiée, le repère utilisateur change automatiquement.	
19	Ecrire numéro de fabrication de l'appareil Type d'accès = écriture	Ce paramètre permet de sauvegarder un numéro de fabrication entre 0 et 1677715.	<ul> <li>Octet 0-2 : numéro de fabrication</li> </ul>

## 7.7.2 Commandes générales (Common Practice Commands)

N° commande Commande HART / mode d'accès		Données de commande (données numériques sous forme décimale)	Données réponse (données numériques sous forme décimale)
34	Ecrire constante d'amortissement pour la valeur mesurée principale Type d'accès = écriture	Octet 0-3 : constante d'amortissement de la valeur mesurée principale en secondes	Octet 0-3 : constante d'amortissement en secondes
35	Ecrire la gamme de mesure de la valeur mesurée principale Type d'accès = écriture	<ul> <li>Ecrire la gamme de mesure souhaitée :</li> <li>Octet 0 : identifiant unité HART pour la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 1-4 : valeur maximale de la gamme de mesure, valeur pour 20 mA</li> <li>Octet 5-8 : valeur minimale de la gamme de mesure, valeur pour 4 mA</li> </ul>	<ul> <li>Octet 0 : identifiant unité HART pour la gamme de mesure réglée de la valeur mesurée principale</li> <li>Octet 1-4 : valeur maximale de la gamme de mesure, valeur pour 20 mA</li> <li>Octet 5-8 : valeur minimale de la gamme de mesure, valeur pour 4 mA</li> <li>Remarque !</li> <li>Unités spécifiques au fabricant pour HART, voir tableau "Unités spécifiques au fabricant".</li> </ul>

N° commande Commande HART / mode d'accès		Données de commande (données numériques sous forme décimale)	Données réponse (données numériques sous forme décimale)
38	Reset de l'état de l'appareil (Configuration changed) Type d'accès = écriture	aucune	aucune
40	Simuler le courant de sortie de la valeur mesurée principale Type d'accès = écriture	Simulation du courant de sortie souhaité de la valeur mesurée principale. Le mode de simulation est quitté lorsque 0 est entré :	Octet 0-3 : courant de sortie en mA
		<ul> <li>Octet 0-3 : courant de sortie en mA</li> </ul>	
		Des valeurs entre 2 et 22 mA sont simulées. Si l'appareil est en mode multidrop, aucune simulation courant n'est possible.	
42	Effectuer un reset appareil Type d'accès = écriture	aucune Aucune communication n'est possible pendant l'initialisa- tion nécessaire après un reset (env. 15 s).	aucune
44	Ecrire l'unité de la valeur mesurée principale Type d'accès = écriture	Détermination de l'unité de la valeur mesurée principale. Seules les unités adaptées à la grandeur de process sont acceptées par l'appareil :	Octet 0 : identifiant unité HART
		<ul> <li>Octet 0 : identifiant unité HART</li> </ul>	
		L'unité d'affichage de l'appareil ne peut pas réellement être modifiée. Cette commande n'existe que pour des raisons de compatibilité.	
48	Lire l'état de l'appareil étendu Type d'accès = lecture	aucune	Codage : voir "Messages d'erreur".
59	Définir le nombre de préambules dans les messages réponse Type d'accès = écriture	Ce paramètre permet de définir le nombre de préambules insérés dans les messages réponse :	Octet 0 : nombre de préambules
		<ul> <li>Octet 0 : nombre de préambules (520)</li> </ul>	

## 7.7.3 Commandes spécifiques (Device Specific Commands)

N° commande Commande HART / mode d'accès		Données de commande (données numériques sous forme décimale)	Données réponse (données numériques sous forme décimale)
144	Lire variable matrice VH Type d'accès = lecture	<ul> <li>Cette commande permet de lire les variables FieldCare.</li> <li>Octet 0 : position VH 4 bits supérieurs : H 4 bits inférieurs : V</li> </ul>	<ul> <li>Octet 0 : position VH</li> <li>4 bits inférieurs : H</li> <li>4 bits supérieurs : V</li> <li>Octet 1 : identifiant unité HART</li> <li>Octet 2n : variable VH</li> </ul>
145	Ecrire variable matrice VH Type d'accès = écriture	<ul> <li>Cette commande permet d'écrire les variables FieldCare.</li> <li>Octet 0 : position VH <ul> <li>4 bits inférieurs : H</li> <li>4 bits supérieurs : V</li> </ul> </li> <li>Octet 1 : identifiant unité HART</li> <li>Octet 2n : variable VH</li> </ul>	<ul> <li>Octet 0 : position VH</li> <li>4 bits inférieurs : H</li> <li>4 bits supérieurs : V</li> <li>Octet 1 : identifiant unité HART</li> <li>Octet 2n : variable VH</li> </ul>

#### Unités spécifiques au fabricant pour HART

Décimal	Hexadécimal	Unité
240	FO	mV/pH
241	F1	μΑ
242	F2	-
243	F3	-
245	F5	-
246	F6	-
# 7.8 Diagnostic

Pour accéder au menu, appuyez sur .

Fonction	Options	Info
Diagnostic pH 7.00 Hold Diag Select Erreurs actives Liste erreurs Liste operations Liste etalonnages Service Choisir[] Suiv.[E]	Options Erreurs actives Liste erreurs Liste opérations Liste étalonnages Liste valid. Topcal Données capteur ext. (uniquement pour les capteurs numériques avec technologie Memosens) Service	<ul> <li>Erreurs actives : affiche les erreurs actives. (Liste complète des erreurs avec description, voir chap. "Suppression des défauts").</li> <li>Liste erreurs : Liste des 30 dernières erreurs signalées avec date et heure.</li> <li>Liste opérations : Liste des 30 dernières étapes de commande enregistrées avec date et heure.</li> <li>Liste étalonnages : Liste des 30 dernières étalonnages effectués avec date et heure.</li> <li>Liste valid. Topcal : Liste des 30 dernières validations Topcal.</li> <li>Données capteur ext. : Liste des données enregistrées dans le capteur, par ex. identification du capteur, données d'étalonnage, durée de service, etc.</li> <li>Remarque !</li> <li>Utiliser les flèches pour se déplacer dans les listes.</li> <li>Appuyer sur E pour quitter les listes.</li> </ul>
Liste étalonnages		
Données d'étalonnage	<ul> <li>1 entrée tampon spéc.</li> <li>Point zéro</li> <li>Pente</li> <li>Etat él.</li> <li><date> <heure></heure></date></li> </ul>	<ol> <li>1 entrée tampon spéc. : Indique la méthode d'étalonnage utilisée.</li> <li>Point zéro : Indique le point zéro calculé pendant l'étalonnage.</li> <li>Pente : Indique la pente calculée pendant l'étalonnage.</li> <li>Etat électrode : Indique l'état de l'électrode.</li> <li><date> <heure> : Indique la date et l'heure de l'étalonnage.</heure></date></li> </ol>
Si vous utilisez un capteur numérique ave sur 🔁 :	c technologie Memosens, les de	, onnées suivantes s'affichent lorsque vous appuyez
	<ul> <li>SNR</li> <li>Date chang. capteur</li> <li><date> <heure></heure></date></li> </ul>	Indique le numéro de série du capteur étalonné, la date et l'heure du changement de capteur.
Données capteur ext. (uniquement pr Le transmetteur de mesure indique que le commute automatiquement au point suiv S'il ne commute pas automatiquement, vo retourner au mode mesure en appuyant s Données du capteur numérique	our les capteurs numériques es données capteur sont lues. U ant. ous pouvez afficher les données ur ur ur . Options Identification Données d'étalonnage Comp. température Etat capteur Info capteur	s avec technologie Memosens) : Ine fois l'interrogation terminée, l'affichage s capteur précédentes en appuyant sur E ou Sélectionnez les données enregistrées dans le capteur numérique, qui doivent être affichées.
Identification		
Données de fabrication	<ul> <li>ID</li> <li>ID soft</li> <li>Version hard</li> <li>Version soft</li> </ul>	ID : indique l'ID module du capteur. ID soft : indique l'ID soft du capteur. Version hard : indique la version hardware du capteur numérique. Version soft : indique la version software du capteur numérique.
	<ul><li>Date test</li><li>SAP</li><li>SN</li></ul>	Date test : indique la date du contrôle en usine du capteur. SAP : indique le numéro SAP du capteur. SN : indique le numéro de série de l'électro- nique du capteur.

Fonction	Options	Info
Données d'étalonnage		
	pH : Pente Pt isoth. - pH - mV Pt zéro chaîne Redox : Offset Tampon D. dern. étal.	<ul> <li>Pente : indique la pente du capteur.</li> <li>Pt isoth. : indique les composantes en mV et pH du point d'intersection des isothermes.</li> <li>Pt zéro chaîne : indique le point zéro de la chaîne du capteur numérique.</li> <li>Offset : indique l'offset de redox étalonné.</li> <li>Tampon : indique la valeur du tampon.</li> <li>D. dern. étal. : indique la différence par rapport au dernier étalonnage.</li> </ul>
	<ul> <li>Méthode</li> <li>Nb. étal.</li> <li>Snlc</li> <li>Date d'étalonnage</li> </ul>	Méthode : indique la méthode utilisée pour étalonner le capteur numérique. La méthode d'étalonnage est sélectionnée dans "Configuration 1 > Etalonnage". Nb. étal. : indique le nombre d'étalonnages effectués sur le capteur numérique. Snlc : indique le numéro de série du transmet- teur utilisé pour le dernier étalonnage du capteur. Date d'étalonnage : indique la date du dernier étalonnage du capteur numérique.
	<ul> <li>Tampon 1</li> <li>Tampon 2</li> <li>D. pente</li> <li>D. pt zéro</li> </ul>	Disponible uniquement pour les capteurs de pH numériques. <b>Tampon 1 :</b> indique le pH du premier tampon utilisé pour le dernier étalonnage du capteur. <b>Tampon 2 :</b> indique le pH du deuxième tampon utilisé pour le dernier étalonnage du capteur. <b>D. pente :</b> indique le changement de pente par rapport à l'étalonnage précédent. <b>D. pt zéro :</b> indique le changement du point zéro de la chaîne par rapport à l'étalonnage précédent.
Compensation température		
Offset température	<ul> <li>Offset</li> <li>Snlc</li> <li>Date d'étalonnage</li> </ul>	Offset : indique l'offset de température étalonné. Snlc : indique le numéro de série du transmet- teur utilisé pour la dernière compensation en température. Date d'étalonnage : indique la date de la dernière compensation en température.
Etat capteur		
	<ul> <li>Période</li> <li>Nb. stéril.</li> <li>T (max)</li> </ul>	Période : indique la durée de fonctionnement totale du capteur.         Nb. stéril. : indique le nombre de stérilisations effectuées sur le capteur : T > 121 °C (250 °F), au minimum 20 min.         T (max) : indique la température maximale sous laquelle le capteur a été utilisé.

Fonction	Ontions	Info
	Options	lino
	Durée de service (h) • au dessus de 80 °C • au dessus de 100 °C • <- 300 mV (uniquement pH) • > 300 mV (uniquement pH)	<ul> <li>Durée de service du capteur sous les conditions suivantes :</li> <li>heures de fonctionnement du capteur à des températures supérieures à 80 °C (176 °F)</li> <li>heures de fonctionnement du capteur à des températures supérieures à 100 °C (212 °F)</li> <li>heures de fonctionnement du capteur à des valeurs de pH inférieures à -300 mV (= pH 12 @ 25 °C (77 °F))</li> <li>heures de fonctionnement du capteur à des valeurs de pH supérieures à +300 mV (= pH 2 @ 25 °C (77 °F))</li> </ul>
	<ul> <li>1ère utilisation</li> <li>Ri GSCS (uniquement pH)</li> </ul>	1ère utilisation : indique la date du premier raccordement du capteur à un transmetteur. Ri GSCS : indique l'impédance actuelle de la membrane en verre.
Info capteur		
Gamme d'utilisation	<ul><li>Gamme max.</li><li>Gamme min.</li><li>Temp max.</li><li>Temp. min.</li></ul>	Gamme max. : Valeur mesurée maximale dans la gamme d'utilisation du capteur Gamme min. : Valeur mesurée minimale dans la gamme d'utilisation du capteur Temp. max. : Température maximale dans la gamme d'utilisation du capteur Temp. min. : Température minimale dans la gamme d'utilisation du capteur
Données de commande	<ul><li> Réf. commande</li><li> OVSN</li><li> Date test</li></ul>	Réf. commande : Référence de commande du capteur OVSN : Numéro de série général Date test : indique la date du contrôle en usine du capteur.
Service		
Diagnostic service	Options Données usine Simulation Test instrument Chargement DAT Reset/SCS/ISFET Hard/Software info Topcal Chemoclean Compteur reset	<ul> <li>Données usine : Différents groupes de données peuvent être remis aux réglages usine.</li> <li>Simulation : Le comportement du transmetteur peut être simulé après entrée de différents paramètres.</li> <li>Test instrument : Les fonctions de l'appareil (affichage, touches) peuvent être testées individuellement.</li> <li>Chargement DAT : Copie des données du/dans le module DAT.</li> <li>Reset/SCS/ISFET : Valeurs ISFET et valeurs SCS</li> <li>Hard/software info : données internes de l'appareil, par ex. le numéro de série peut être recherché.</li> <li>Topcal S : tests des programmes, des entrées, de la mécanique.</li> <li>Chemoclean (uniquement si la fonction Chemoclean complète est activée) : vérification des programmes, des entrées, de la mécanique.</li> <li>Compteur reset : Compteur du nombre de remise à zéro, accès en écriture</li> </ul>

Fonction	Options	Info	
Données usine	Données usine		
Réinitialisation	Options Interrompre Données paramétrage Données d'étalonnage Reset complet Données CPC Données Service Liste opérations Liste erreurs Liste étalonnages	Vous pouvez sélectionner ici les données que vous souhaitez réinitialiser. Remarque ! Risque de perte de données ! En sélectionnant un point et en confirmant avec E, vous effacez tous les réglages que vous avez effectués dans cette zone ! En appuyant sur Annuler, vous quittez ce champ sans modifier les valeurs. <b>Données d'étalonnage :</b> toutes les données sauvegardées lors des étalonnages, telles que le point zéro, la pente, l'offset <b>Données paramétrage :</b> les données de para- métrage <b>Reset complet :</b> données d'étalonnage + données de paramétrage <b>Données CPC :</b> données de paramétrage du Topcal, par ex. configuration des programmes de nettoyage et d'étalonnage + compteur reset Remarque ! Données Service : Ces fonctions ne sont que pour un personnel de maintenance habilité. Le code Service est néces- saire. Vous pouvez le demander au SAV Endress+Hauser.	
Simulation			
Simulation sorties courant	Activation et entrée Simulation - on - off Sortie 1 0,0 22,0 mA Sortie 2 0,0 22,0 mA <b>Réglages usine</b>	Adaptez la simulation des sorties courant. <b>Simulation off :</b> Les valeurs gelées de la der- nière mesure sont utilisées pour la simulation. <b>Simulation on :</b> Les valeurs de courant pour les sorties peuvent être modifiées pour la simulation (sortie 1, sortie 2).	
	Simulation : off Sortie 1 : 0,0 mA Sortie 2 : 0,0 mA		
Simulation valeur mesurée, température	Activation et entrée Simulation – on – off Valeur mesurée 1 –2,00 16,00 pH Température –50 +150 °C <b>Réglages usine</b> Simulation : off Valeur mesurée 1 : 7,00 pH Température : 25,0 °C	Adaptez la simulation des valeurs mesurée et de la température. <b>Simulation off :</b> Les valeurs gelées de la der- nière mesure sont utilisées pour la simulation. <b>Simulation on :</b> Les valeurs peuvent être modifiées pour la simulation.	

Fonction	Options	Info
Simulation relais	Activation et entrée Simulation - on - off Relais alarme - on - off Contact 1 - on - off Contact 2 - on - off Réglages usine Simulation : off Relais alarme : off Relais 1/2 : off	Adaptez la simulation des relais. <b>Simulation off :</b> Les derniers états sont gelés et utilisés pour la simulation. <b>Simulation on :</b> Les relais peuvent être soit ouverts (on) soit fermés (off). Remarque ! Si vous retournez au mode mesure avec la simu- lation activée, "Simul" et "Hold" clignotent sur l'afficheur.
Test instrument		
Sélectionner test	Options Affichage Clavier RAM EEPROM Flash	Avec le contrôle de l'appareil, vous pouvez vérifier les fonctions du transmetteur. Affichage : Tous les champs de l'afficheur sont interrogés les uns après les autres. Les cellules défectueuses sont ainsi visibles. Clavier : Il faut appuyer sur toutes les touches les unes après les autres. Si le système fonc- tionne correctement, les symboles appropriés s'affichent. RAM : message "RAM ok", s'il n'y a pas d'erreur. EEPROM : message "EEPROM ok", s'il n'y a pas d'erreur. Flash (mémoire) : message "Flash ok", s'il n'y a pas d'erreur.
Chargement DAT (disponible unic	uement si le module DAT est o	embroché)
Procédure DAT	Options • Ecriture DAT • Extraire de DAT • Effacer DAT	Sélectionnez la procédure DAT souhaitée Ecriture DAT : Vous pouvez sauvegarder la configuration et les logbooks de votre transmet- teur sur le module DAT. Un message de sécurité s'affiche indiquant que toutes les données se trouvant sur le DAT seront écrasées. Une fois le message validé, la sauve- garde sur le module DAT démarre. Extraire de DAT : Copier la configuration sauvegardée sur le module DAT dans l'EEPROM du transmetteur. Un message de sécurité s'affiche indiquant que toutes les données se trouvant sur le transmet- teur seront écrasées. Une fois le message validé, la copie du module DAT démarre. Effacer DAT : Effacer toutes les donnéess du module DAT. Un message de sécurité s'affiche indiquant que toutes les données se trouvant sur le DAT seront effacées. Une fois le message validé, les données sont effacées.

Fonction	Options	Info
Reset/SCS/ISFET	- !	
Sélectionner Reset/SCS/ISFET	Options <ul> <li>Reset</li> <li>ISFET (uniquement pour les capteurs ISFET)</li> <li>Valeurs SCS</li> </ul>	<ul> <li>Vous pouvez interroger ici les données capteur.</li> <li>ISFET : Affichage des données actuelles du capteur ISFET</li> <li>Référence [mV]</li> <li>Courant de fuite [μA]</li> </ul>
		<ul> <li>Valeurs SCS : Affichage des valeurs actuelles du SCS (Sensor Check System)</li> <li>Impédance de l'électrode en verre [MΩ]</li> <li>Impédance de l'électrode de référence [kΩ]</li> </ul>
Hard/Software info		
Régulateur	<ul> <li>Version soft <ol> <li>20-xx</li> <li>Version hard</li> <li>00</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> <li>Carte ID</li> <li>M3Cxxx</li> </ol> </li> </ul>	Vous pouvez interroger ici les données du régulateur. La version de software se rapporte au software général actuel de l'appareil.
Carte mère	<ul> <li>Version soft</li> <li>Version hard</li> <li>1.00</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> <li>Carte ID</li> <li>M3G-xx</li> <li>Non Ex</li> </ul>	Vous pouvez interroger ici les données de la carte mère.
Platine de raccordement	<ul> <li>Version soft</li> <li>Version hard</li> <li>1.04</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> <li>Carte ID M3K-xx</li> </ul>	Vous pouvez interroger ici les données de la platine de raccordement.
Transmetteur	<ul> <li>Version soft <ol> <li>22</li> <li>Version hard <ol> <li>1.11</li> <li>N° série <ol> <li>2345678</li> <li>Carte ID </li> <li>MKPx</li> <li>Ex</li> </ol> </li> </ol></li></ol></li></ul>	Vous pouvez interroger ici les données du module transmetteur.
Relais	<ul> <li>Version soft</li> <li>Version hard</li> <li>1.00</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> <li>Carte ID</li> <li>M3R-xx</li> <li>Ex</li> </ul>	Vous pouvez interroger ici les données du module relais.

Fonction	Options	Info
Capteur	<ul> <li>Version soft <ol> <li>20</li> <li>Version hard</li> <li>1.00</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> </ol> </li> <li>ID <ul> <li>A1B</li> <li>ID soft</li> <li>D1C</li> <li>Date test</li> <li>xx.xx.xx</li> </ul> </li> </ul>	Si vous utilisez des capteurs numériques avec technologie Memosens, vous pouvez interroger ici les données capteur.
Numéro de série pour Mycom S	123A567890Z234	Vous pouvez interroger ici le numéro de série de l'appareil ; numéro à 14 caractères de 0 à 9 et A à Z.
Référence de commande pour Mycom S	CPM153-A2B00A010	Vous pouvez interroger ici la référence de com- mande de l'appareil ; numéro à 15 caractères de 0 à 9 et A à Z.
Données CPC	<ul> <li>Version soft <ol> <li>20</li> <li>Version hard</li> <li>1.00</li> <li>N° série</li> <li>12345678</li> <li>Carte ID</li> <li>CPGxxx</li> </ol> </li> </ul>	Vous pouvez interroger ici les données de l'unité de commande.
Numéro de série pour CPG310	12345678901234	Vous pouvez interroger ici le numéro de série de l'unité de commande ; numéro à 14 caractères de 0 à 9 et A à Z.
Référence de commande pour Topcal S	CPC310-A011B0A000A	Vous pouvez interroger ici la référence de com- mande de l'appareil ; numéro à 15 caractères de 0 à 9 et A à Z.
Topcal S		
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	Indique l'état de l'installation.
Elément pour diagnostic	Options Etat entrées Tests mécaniques	Sélectionnez le composant du système dont vous voulez vérifier ou modifier l'état.
Etat entrées		
Remarque	Start : pas de prog. Arrêt auto : off Contact attente : off Sonde pos. mesure : off Sonde pos. maintenance : off	L'état des entrées numériques externes est affiché.
Tests mécaniques	1	
Test vanne	Options Sonde Solution de nettoyage Eau Tampon 1 Tampon 2 Air comprimé Vanne 1 Vanne 2	Sélectionnez les composants à tester.
Remarque	Sonde pos. maintenance Quitter la fonction Topcal S prêt	Les composants précédemment sélectionnés sont testés.

Fonction	Options	Info	
Chemoclean	Chemoclean		
Remarque	Automatique : off Nettoyage : off Commande ext. : off	L'état de l'installation s'affiche	
Remarque	Appuyer sur E pour inter- rompre le programme en cours !	Si un programme Chemoclean est en cours, vous devez interrompre le programme avec pour pouvoir effectuer le diagnostic.	
Diagnostic Chemoclean	Options • Etat entrées • Tests mécaniques	<ul> <li>Entrées ext. : L'état des entrées numériques externes est affiché.</li> <li>Mécanique : Sélectionnez une fonction à tester :</li> <li>Eau</li> <li>Solution de nettoyage</li> <li>Eau avec solution de nettoyage</li> </ul>	
Compteur reset			
Compteur de remise à zéro	0	Le nombre de remise à zéro est interrogé ici. Le compteur de remise à zéro n'est déclenché que par l'horloge de surveillance. Vous pouvez le réinitialiser via "Réinitialisation > Données Service".	
Accès en écriture	0	Le nombre d'accès en écriture sur l'EEPROM peut être demandé ici.	

# 7.9 Etalonnage

Un étalonnage est nécessaire :

- Après le remplacement d'une électrode
- Après un temps d'arrêt (attention : une électrode pH en verre ne doit pas être conservée sèche !)
- A des intervalles adaptés, en fonction du process. L'intervalle nécessaire peut aller de plusieurs fois par jour à une fois par trimestre. Au début, étalonnez plus souvent et conservez les résultats dans la liste des opérations. Les données des 30 derniers étalonnages sont également sauvegardées dans la liste des étalonnages. Augmentez lentement les intervalles en fonction des déviations obtenues lors des étalonnages.

L'étalonnage peut être protégé avec le code de maintenance et le code spécialiste. Il n'est pas possible d'effectuer un étalonnage en mode affichage (lecture seule) (voir chap. "Configuration 1 – Code accès").

### Procédure

- Si vous n'avez encore effectué aucun préréglage pour l'étalonnage sur site, faites-le dans le menu "-> Configuration 1 > Etalonnage".
- 2. Mettez le commutateur service en position maintenance (vertical) ou la sonde en position maintenance.
- 3. Démontez le capteur.
- 4. Nettoyez-le avant l'étalonnage.

### Remarque !

- Dans le cas d'une mesure avec PA (compensation de potentiel), le câble PA doit également être immergé dans la solution tampon.
- Si la compensation de température automatique a été sélectionnée pour l'étalonnage (ATC), le capteur de température correspondant doit également être immergé dans la solution tampon.
- A chaque étalonnage, l'appareil passe automatiquement sur hold (réglage par défaut).
- Pour interrompre l'étalonnage, appuyez sur la touche sélectionnez "Oui, interrompre étal.".

Vous trouverez à la suite la description des procédures d'étalonnage :

#### Etalonnage pH

- "Entrée manuelle des données"
- "Etalonnage manuel avec tampon"
- "Etalonnage avec tampon fixe"
- "Etalonnage avec autoreconnaissance de la solution tampon"

### Etalonnage redox en absolu

- "Entrée de valeurs absolues"
- "Etalonnage avec une solution tampon en absolu"
- Etalonnage redox en relatif
- "Entrée de valeurs absolues"
- "Entrée de valeurs relatives"
- "Etalonnage avec une solution tampon en absolu"
- "Etalonnage avec des solutions en relatif"

### 7.9.1 Etalonnage pH

### Entrée manuelle des données

Les valeurs du point zéro de la pente du capteur sont entrées manuellement. Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur .

Fonction	Options	Info
Remarque	Etalonnage avec entrée des données capteur	Affichage du type d'étalonnage sur site sélec- tionné dans les réglages d'étalonnage.
Température	-20,0 150,0 °C <b>Réglages usine</b> 25,0 °C	Entrez la température à laquelle l'étalonnage doit être réalisé (uniquement pour "Etalonnage avec MTC"). Validez avec [E].
Point zéro	-2.00 16.00 pH <b>Réglages usine</b> 7.00 pH	Entrez le point zéro de l'électrode. Validez avec E.
Pente	5,00 99,00 mV / pH <b>Réglages usine</b> 59,16 mV/pH	Entrez la pente de l'électrode. Validez avec E.
Etalonnage	Options Accepter Annuler Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage accepter : Appuyer sur E pour accepter les nouvelles données d'étalonnage. annuler : Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. répéter étalonnage : Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nouveau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.

# Etalonnage manuel avec tampon, étalonnage avec tampon fixe, étalonnage avec autoreconnaissance de la solution tampon

- Tampon manuel :
- Le pH de la solution tampon est entré manuellement. La valeur mesurée actuelle est alors affichée. Tampon fixe :

Dans le menu d'étalonnage, vous pouvez régler deux solutions tampon ou en définir une vous-même. La valeur de pH sélectionnée et le type de tampon sont affichés.

 Autoreconnaissance de la solution tampon
 L'appareil reconnaît automatiquement la solution tampon utilisée. Sélectionnez les types de tampon (par ex. E+H) dans le menu d'étalonnage.

Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur 🖾.

Fonction	Options	Info
Remarque	Etalonnage manuel avec tampon (avec tampon fixe / autorecon- naissance de la solution tampon)	Affichage du type d'étalonnage sur site sélec- tionné dans les réglages d'étalonnage.
Température	-20,0 150,0 °C <b>Réglages usine</b> 25,0 °C	Entrez la température à laquelle l'étalonnage doit être réalisé (uniquement pour "Etalonnage avec MTC"). Validez avec [E].
Température du tampon	-20,0 150,0 °C <b>Réglages usine</b> 25,0 °C	Entrez la température du tampon (uniquement pour "Etalonnage avec MTC"). Validez avec E.
Instructions de manipulation	Immerger : Electrode pH dans tampon 1	Immergez l'électrode dans le tampon 1. Validez avec 🗉.
Valeur pH du tampon	-2.00 16.00 pH <b>Réglages usine</b> 7.00 pH	Uniquement pour "Tampon manuel". Entrez la valeur de pH de la solution tampon 1. Validez avec E.
Contrôle de stabilité	<ul> <li>Temps: 10 s</li> <li>pH 1: 7.00</li> <li>mV 1: 0</li> <li>°C: 25,0</li> </ul>	Attendre jusqu'à ce que la mesure du pH soit stable : Le temps ne s'écoule plus. La valeur de pH ne clignote plus. La valeur mV ne clignote plus. Lorsque ces valeurs se stabilisent, confirmez avec [E].
		Remarque ! Déterminez les critères du contrôle de stabilité dans le menu "Configuration 1 > Etalonnage > Réglages étal.".
Les trois étapes précédentes sont effe	ectuées pour le tampon 2.	
Remarque valeur d'étalonnage	Valeur d'étalonnage incorrecte	Ce message s'affiche en cas d'erreur (par ex. tampon utilisé incorrect).
Remarque point zéro, pente	<ul> <li>Pt zéro : 7.00 bon</li> <li>Pente : 59,00 bon</li> </ul>	Les données sur le point zéro, la pente et la qua- lité de l'étalonnage sont indiquées ici.
Remarque état de l'électrode	Etat électrode : bon	Il y a trois messages d'état pour l'état de l'élec- trode : "bon", "satisfaisant", "mauvais". Si "mau- vais" est affiché, il est recommandé de remplacer l'électrode pour garantir la qualité de la mesure du pH.
Etalonnage	Options Accepter Annuler Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage <b>accepter :</b> Appuyer sur E pour accepter les nouvelles données d'étalonnage. <b>annuler :</b> Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. <b>répéter étalonnage :</b> Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.

Fonction	Options	Info
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nouveau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.

### 7.9.2 Etalonnage redox

### Entrée de valeurs absolues

Le transmetteur a une gamme d'affichage mV étalonnée. Une valeur mV absolue est réglée avec une seule solution tampon (adaptation à l'offset de la chaîne de mesure). On utilise de préférence une solution tampon avec 225 ou 475 mV.

Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur 🔤.

Fonction	Options	Info
Remarque	Etalonnage avec entrée de valeurs absolues	Affichage du type d'étalonnage sur site sélec- tionné dans les réglages d'étalonnage.
Offset	-1500 +1500 mV <b>Réglages usine</b> 0000 mV	Entrez la valeur mV pour l'offset de l'électrode (offset de l'électrode = déviation de la valeur mesurée affichée de la valeur mV de la solution tampon) Confirmez avec E. La valeur entrée est immédiatement prise en compte. L'offset maximum est de 400 mV.
Remarque	Offset trop grand	Message d'erreur si l'offset entré sort de la gamme max.
Etalonnage	Options • Accepter • Annuler • Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage accepter : Appuyer sur E pour accepter les nouvelles données d'étalonnage. annuler : Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. répéter étalonnage : Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nouveau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.

#### Etalonnage avec une solution tampon en absolu

Le transmetteur a une gamme d'affichage mV étalonnée. Une valeur mV absolue est réglée avec une seule solution tampon (adaptation à l'offset de la chaîne de mesure). On utilise de préférence une solution tampon avec 225 ou 475 mV. Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur <sup>[ac]</sup>.

Fonction	Options	Info	
Remarque	Etalonnage avec un étalon en absolu	Affichage du type d'étalonnage sur site sélec- tionné dans les réglages d'étalonnage.	
Instructions de manipulation	Immerger : Electrode dans tampon	Immergez l'électrode dans le tampon. Validez avec E.	
Valeur mV du tampon	-1500 1500 mV	Entrer la valeur mV de la solution tampon.	
	<b>Réglages usine</b> 0225 mV		
Contrôle de stabilité	<ul> <li>Temps: 10 s</li> <li>mV 1:0</li> </ul>	Attendre jusqu'à ce que la mesure soit stable : Le temps ne s'écoule plus. La valeur mV ne clignote plus. Lorsque ces valeurs se stabilisent, confirmez avec [E].	
		Remarque ! Déterminez les critères du contrôle de stabilité dans le menu "Configuration 1 > Etalonnage > Réglages étal.".	
Remarque valeur d'étalonnage	Valeur d'étalonnage incorrecte	Ce message s'affiche en cas d'erreur (par ex. tampon utilisé incorrect).	
Remarque offset	Offset : 0005 mV bon	Les données sur l'offset et la qualité de l'étalon- nage sont indiquées ici.	
Etalonnage	Options Accepter Annuler Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage <b>accepter :</b> Appuyer sur nouvelles données d'étalonnage. <b>annuler :</b> Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. <b>répéter étalonnage :</b> Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.	
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.	
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.	
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nouveau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.	

### Entrées de valeurs relatives (uniquement pour redox relatif)

Entrer deux points d'étalonnage %, à chacun desquels est attribuée une valeur mV. Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur  $\fbox$ 

Fonction	Options	Info
Remarque	Etalonnage avec entrée de valeurs relatives	Affichage du type d'étalonnage sur site sélectionné dans les réglages d'étalonnage.
Points d'étalonnage	Activation et entrée • 0 30% • Tension -1500 +1500 mV • 70 100 % • Tension -1500 +1500 mV <b>Réglages usine</b> 20% Tension : 0600 mV 80% Tension : -600 mV	Créer deux paires de valeurs de mesure dans ce champ (paire 1 et paire 2). Paire 1 dans la gamme 030% : affecter par ex. la tension 0600 mV au pourcentage 20%. Paire 2 dans la gamme 70100% : affecter par ex. la tension -0600 mV au pourcentage 80%. Les réglages effectués ne seront effectifs qu'après avoir été validés avec E.
Remarque	Offset trop grand	Message d'erreur si l'offset entré sort de la gamme max.
Etalonnage	Options • Accepter • Annuler • Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage accepter : Appuyer sur E pour accepter les nouvelles données d'étalonnage. annuler : Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. répéter étalonnage : Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numériques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nouveau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.

### Etalonnage avec des solutions en relatif (uniquement redox relatif)

Pour l'étalonnage, deux cuves sont remplies d'un échantillon du produit. Le contenu de la première cuve est décontaminé et appelé solution d'étalonnage 1 (tampon 1).

Le contenu de la deuxième cuve n'est pas modifié et est appelé solution d'étalonnage 2 (tampon 2). Pour lancer l'étalonnage, appuyez sur 🔤.

Fonction	Options	Info
Remarque	Etalonnage avec un étalon en relatif	Affichage du type d'étalonnage sur site sélec- tionné dans les réglages d'étalonnage.
Instructions de manipulation	Immerger : Electrode dans tampon	Immergez l'électrode dans l'échantillon décon- taminé. Validez avec E.
Valeur % du tampon	0 30%	Entrez la valeur redox relative de l'échantillon
	Réglages usine 20 %	décontaminé. Validez avec E.

Fonction	Options	Info
Contrôle de stabilité	<ul><li>Temps: 10 s</li><li>mV 1:0</li></ul>	Attendre jusqu'à ce que la mesure soit stable : Le temps ne s'écoule plus. La valeur mV ne clignote plus. Lorsque ces valeurs se stabilisent, confirmez avec E.
		Remarque ! Déterminez les critères du contrôle de stabilité dans le menu "Configuration 1 > Etalonnage > Réglages étal.".
Instructions de manipulation	Immerger : Electrode dans tampon	Immergez l'électrode dans l'échantillon non traité. Validez avec E.
Valeur % du tampon	70 100 %	Entrez la valeur redox relative de l'échantillon
	<b>Réglages usine</b> 80 %	non traité. Validez avec E.
Contrôle de stabilité	<ul> <li>Temps : 10 s</li> <li>mV 1 : 0</li> </ul>	Attendre jusqu'à ce que la mesure soit stable : Le temps ne s'écoule plus. La valeur mV ne clignote plus. Lorsque ces valeurs se stabilisent, confirmez avec E.
		Déterminez les critères du contrôle de stabilité dans le menu "Configuration 1 > Etalonnage > Réglages étal.".
Remarque valeur d'étalonnage	Valeur d'étalonnage incorrecte	Ce message s'affiche en cas d'erreur (par ex. offset trop grand).
Remarque offset	Offset : 0005 mV bon	Les données sur l'offset et la qualité de l'étalon- nage sont indiquées ici.
Etalonnage	Options Accepter Annuler Répéter étalonnage	Fin de l'étalonnage <b>accepter :</b> Appuyer sur nouvelles données d'étalonnage. <b>annuler :</b> Les données ne sont pas acceptées, il n'y a pas de nouvel étalonnage. <b>répéter étalonnage :</b> Les données sont rejetées et un nouvel étalonnage est réalisé.
Communication capteur	Attente de la réponse du capteur	(disponible uniquement pour les capteurs numé- riques avec technologie Memosens.) Le transmetteur transmet les données d'étalon- nage au capteur.
Remarque	<ul> <li>Données sauvegardées</li> <li>Données PAS sauvegardées</li> </ul>	(disponible uniquement pour les capteurs numériques avec technologie Memosens.) Indique si les données d'étalonnage peuvent être sauvegardées dans le capteur. Si la sauvegarde échoue, réétalonnez le capteur.
Remarque	Electrode dans le produit ?	Assurez-vous que l'électrode se trouve à nou- veau dans le produit pour que la mesure puisse avoir lieu.

# 8 Maintenance

Prenez en temps voulu toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de l'ensemble du système de mesure.

La maintenance du point de mesure comprend :

- l'étalonnage (voir chapitre "Etalonnage")
- le nettoyage du transmetteur, de la sonde et du capteur
- le contrôle des câbles et des raccords
- la maintenance de l'unité de commande



- Quels que soient les travaux que vous entreprenez sur l'appareil, tenez compte des possibles répercussions sur la commande de process ou sur le process lui-même.
- Si le capteur doit être démonté pour des besoins de maintenance ou d'étalonnage, tenez compte des éventuels risques dus à la pression, la température et la contamination.
- L'unité de commande et la sonde rétractable fonctionnent à l'air comprimé et à l'eau sous pression. Coupez l'alimentation en air et en eau avant de travailler sur les raccords, les vannes ou les pressostats !
- Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir.
   Si des travaux doivent obligatoirement être effectués sous tension, ils doivent être confiés exclusivement à un électricien !
- Les contacts de seuil peuvent être alimentés par des circuits de courant séparés. Mettre également ces circuits hors tension avant de travailler sur les bornes de raccordement.
- Les composants électroniques sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Il est indispensable de prendre des mesures de protection personnelles comme la mise à la terre permanente au moyen d'un bracelet avec strap.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des pièces d'origine. Cela garantit le fonctionnement, la précision et la fiabilité également après une maintenance.



Remarque !

En cas de question, adressez-vous à votre fournisseur.

# 8.1 Maintenance de l'ensemble du point de mesure

### 8.1.1 Nettoyage du transmetteur

Nettoyez la face avant du boîtier avec un produit de nettoyage standard.

La face avant est résistante selon DIN 42 115 à :

- Isopropanol
- Acides dilués (à max. 3%)
- Bases diluées (à max. 5%)
- Ester
- Hydrocarbures
- Cétone
- Produits de nettoyage à usage domestique

### Attention !

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de :

- Acides minéraux ou bases concentrés
- Alcool benzylique
- Chlorure de méthylène
- Vapeur haute pression

### 8.1.2 Nettoyage des capteurs

Le nettoyage du capteur fait partie du système Topcal S. Un nettoyage supplémentaire ou externe n'est donc normalement pas nécessaire. Il se peut toutefois qu'un nettoyage externe soit nécessaire avant de vérifier le capteur.

### Attention !

Commutez le commutateur service sur "Maintenance" pour garder la sonde en sécurité en position maintenance.

Pour éliminer les impuretés des électrodes pH en verre, procédez de la façon suivante :

- Dépôts huileux et graisseux :
  - Nettoyage à l'eau chaude ou au détergent tempéré (solvant de graisse, par ex. alcool, acétone, éventuellement liquide vaisselle).

### Danger !

Protéger les mains, les yeux et les vêtements en cas d'utilisation des produits de lavage suivants !

- Dépôts de calcaire et d'hydroxyde métallique : Diluer les dépôts à l'acide chlorhydrique dilué (3 %), rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.
   Dépôts contanant du soufre (issus de la désulfuration des saz de combustion ou de stations d'épu-
- Dépôts contenant du soufre (issus de la désulfuration des gaz de combustion ou de stations d'épuration) :

Utiliser un mélange d'acide chlorhydrique (3 %) et de thiourée (standard), rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.

- Dépôts contenant des protéines (par ex. industrie agroalimentaire) : Utiliser un mélange d'acide chlorhydrique (0,5 %) et de pepsine (standard), rincer ensuite soigneusement à l'eau claire.
- Fibres, matières en suspension :
  - Eau sous pression, avec agents mouillants si nécessaire
- Dépôts biologiques légers : Eau sous pression

### Electrodes redox :

Nettoyez mécaniquement les broches et les surfaces métalliques avec précaution.

### Remarque !

Après un nettoyage mécanique, le capteur redox a besoin de plusieurs heures de conditionnement. Vérifiez par conséquent l'étalonnage après une journée.

### Capteurs ISFET

- N'utilisez pas d'acétone pour nettoyer des capteurs ISFET, car cela peut endommager le matériau.
- Après le nettoyage à l'air comprimé, les capteurs ISFET ont besoin d'env. 5 à 8 minutes pour que le circuit de régulation soit rétabli et que la valeur mesurée se règle sur la valeur réelle.

**Les diaphragmes bloqués** peuvent être nettoyés mécaniquement sous certaines circonstances (ne s'applique pas aux capteurs ISFET, diaphragmes téflon et électrodes à fente annulaire) :

- Utiliser une petite lime à clé.
- Limer seulement dans un sens.

#### Bulles d'air dans l'électrode :

- Les bulles d'air peuvent être la conséquence d'un mauvais montage, vérifiez alors la position de montage.
- La position autorisée est de 15° à 165° par rapport à l'horizontale (sauf pour les capteurs ISFET).
- Le montage horizontal ou la tête embrochable en bas est interdit.



Fig. 63 : Angle de montage autorisé pour les électrodes en verre

### Réduction du système de référence

Le conducteur interne du système de référence (Ag/AgCl) d'une électrode combinée ou d'une électrode de référence séparée est normalement brun clair et mat. Un système de référence de couleur argentée est réduit et donc défectueux. La cause est un flux de courant à travers l'élément de référence. Causes possibles :

- Mode de fonctionnement de l'appareil (broche PA connectée, mais malgré tout mode de fonctionnement asymétrique ("sans PAL") sélectionné incorrect. Voir description des fonctions, champ "Sélection mode de raccordement".
- Shunt dans le câble de mesure (par ex. dû à l'humidité) entre le câble de référence et le blindage relié à la terre ou le câble PA.
- Appareil de mesure défectueux (shunt entrée de référence ou amplificateur d'entrée complet vers PE).

### 8.1.3 Maintenance des capteurs numériques

Pour la maintenance des capteurs numériques avec technologie Memosens, procédez de la façon suivante :

- En cas d'erreur ou si le capteur doit être remplacé d'après le plan d'entretien, prenez un capteur neuf ou pré-étalonné du laboratoire.
   En laboratoire, les capteurs sont étalonnés sous des conditions ambiantes optimales pour garantir une qualité de mesure supérieure.
- 2. Démontez le capteur encrassé et installez le capteur neuf.
- 3. Si vous utilisez un capteur non préétalonné, un étalonnage est nécessaire.
- 4. Les données du capteur sont transmises automatiquement au transmetteur. Aucun code n'est nécessaire.
- 5. La mesure continue.
- 6. Ramenez le capteur usagé dans le laboratoire, où il peut être régénéré pour être réutilisé sans aucun arrêt du point de mesure.
  - Nettoyez le capteur. Utilisez la solution de nettoyage indiquée ci-dessus.
  - Vérifiez que le capteur n'est pas endommagé (fissure ou autre).
  - S'il n'y a pas de détérioration, régénérez le capteur. Conservez-le pendant 24 heures dans une solution de KCl 3M.
  - Réétalonnez le capteur avant de le réutiliser.

### 8.1.4 Alimentation en KCl liquide

- Le KCl doit être exempt de bulles. Dans le cas d'une version non pressurisée, vérifiez la présence du fil de coton dans le tuyau.
- Dans le cas d'une contre-pression : vérifiez que la pression dans le réservoir de KCl est supérieure d'au moins 0,8 bar (12 psi) à la pression du produit.
- La consommation doit être faible mais perceptible. Normalement env. 1 ... 10 ml/jour.
- Dans le cas de capteurs avec orifice de remplissage de KCl sur le corps en verre, cet orifice doit être libre et non obstrué.

### 8.1.5 Etalonnage manuel

L'étalonnage du capteur fait partie du système Topcal S. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer un étalonnage supplémentaire ou externe du capteur.

Si vous utilisez des capteurs analogiques et que vous voulez effectuer un étalonnage en dehors de la sonde (par ex. à des fins de test), tenez compte du mode de fonctionnement de l'entrée pH. Si le mode "avec PAL" (= raccordement symétrique) a été sélectionné, le câble PA du CPM153 doit également être immergé dans la solution d'étalonnage.



#### Remarque !

La sonde doit être mise en position maintenance avec le commutateur service avant d'effectuer un étalonnage manuel.

### 8.1.6 Sonde

Pour la maintenance et la suppression de défauts sur la sonde, référez-vous impérativement au manuel de mise en service de la sonde correspondante. Vous y trouverez les instructions de montage et démontage, de remplacement du capteur et des joints, ainsi que la résistance, les pièces de rechange et les accessoires.

### Contrôles hebdomadaires (intervalle recommandé)

- Vérifiez que la partie supérieure de la sonde est étanche et qu'elle n'a pas subi de dommages mécaniques.
- Vérifiez que le raccord process est étanche au process et qu'il n'a pas subi de dommages mécaniques.
- Vérifiez que les conduites et raccords d'air comprimé sont étanches et qu'ils n'ont pas subi de dommages mécaniques.

### Contrôles annuels (intervalle recommandé)

- Si nécessaire, nettoyez l'extérieur de la sonde. Pour remplacer les joints, la sonde doit être propre, sèche et le cas échéant décontaminée.
- En cas de confirmation inductive : vérifiez la distance de commutation et réglez-la si nécessaire.
- Remplacez les joints qui ne sont pas en contact avec le produit (recommandé : selon les besoins, au moins 1x par an).
- Remplacez les joints en contact avec le produit (au moins 1x par an, pas d'autres recommandations possibles, étant donné que cela dépend du process, du matériau et de la fréquence d'utilisation de la sonde).
- Une fois la maintenance terminée, effectuez le test final suivant :
  - La sonde se déplace en position mesure et maintenance ?
  - Signaux de confirmation de position maintenance et mesure disponibles ? (contrôle à l'aide des messages d'état du CPM153)
  - Raccord process et raccordements de l'air comprimé étanches ?
  - L'appareil affiche-t-il des valeurs plausibles ?

Le remplacement des joints dépend du type de sonde. Chaque kit de maintenance contient les instructions de remplacement. Vous trouverez le kit de maintenance nécessaire dans le manuel de mise en service de votre sonde.

### 8.1.7 Câbles, raccords et lignes d'alimentation

### Contrôles hebdomadaires (intervalle recommandé)

Vérifier l'étanchéité des :

- flexibles et raccords d'air comprimé,
- flexibles et raccords d'eau sous pression,
- flexibles et raccords des bidons de solution tampon et de solution de nettoyage.
- faisceaux multiflexibles de l'unité de commande et de la sonde

#### Contrôles mensuels (intervalle recommandé)

- Si la sonde se trouve dans un environnement humide ou à l'air libre et que vous utilisez des capteurs analogiques, vérifiez que la tête embrochable du capteur est étanche et humide.
- Vérifier l'intégrité du câble du capteur et en particulier l'isolation externe. Les câbles humides à l'intérieur doivent être remplacés ! Les sécher ne suffit pas.
- Vérifier l'étanchéité des raccords.

### Contrôles semestriels (intervalle recommandé)

• Vérifier également que l'intérieur et les circuits imprimés du Mycom S sont propres, secs et sans corrosion.

Si ce n'est pas le cas :

- Nettoyez et séchez l'intérieur et les circuits imprimés.
- En cas de corrosion, remplacez le cas échéant les circuits imprimés concernés.
- Vérifier l'étanchéité et l'intégrité des joints, des raccords et des pompes.
- Resserrer les bornes dans le Mycom S.
- Si la sonde se trouve dans un environnement sec et que vous utilisez des capteurs analogiques, vérifiez que la tête embrochable du capteur est étanche et humide.

### 8.1.8 Unité de commande

### Contrôles hebdomadaires (intervalle recommandé)

- Vérifier l'étanchéité des raccords d'air comprimé :
  - soupapes pneumatiques
  - pompes
  - pressostats
- Vérifiez le niveau des solutions tampon et de nettoyage, si nécessaire en rajouter.
- Vérifiez l'étanchéité des faisceaux multiflexibles de l'unité de commande et de la sonde.
- Vérifiez si le filtre à eau est encrassé et, si nécessaire, nettoyez-le.
- Vérifiez l'étanchéité des pompes.

### Contrôles annuels (intervalle recommandé)

 Vérifiez également que l'intérieur et les circuits imprimés de l'unité de commande sont propres, secs et sans corrosion.

Si ce n'est pas le cas :

- Nettoyez et séchez l'intérieur et les circuits imprimés.
- En cas de corrosion, remplacez le cas échéant les circuits imprimés concernés.
- Vérifiez l'étanchéité et l'intégrité des joints, des raccords et des pompes.
- Resserrez les bornes dans l'unité de commande.
- Testez la mesure de niveau pour les bidons de solution tampon et de solution de nettoyage.

#### 9 Accessoires

#### 9.1 Capteurs

- Orbisint CPS11/CPS11D Electrode pH pour les applications de process, avec diaphragme PTFE anti-colmatage; en option avec technologie Memosens (CPS11D) Commande selon la version, voir Information technique (TI028C)
- Orbisint CPS12/CPS12D Electrode redox pour les applications de process, avec diaphragme PTFE anti-colmatage ; en option avec technologie Memosens (CPS12D) Commande selon la version, voir Information technique (TI367C) Ceraliquid CPS41/CPS41D
- Electrode pH avec diaphragme céramique et électrolyte liquide KCl; en option avec technologie Memosens (CPS41D) Commande selon la version, voir Information technique (TI079C)
- Ceraliquid CPS42/CPS42D Electrode redox avec diaphragme céramique et électrolyte liquide KCl; en option avec technologie Memosens (CPS42D) Commande selon la version, voir Information technique (TI079C)
- Ceragel CPS71/CPS71D Electrode pH avec système de référence à double chambre et pont électrolytique intégré ; en option avec technologie Memosens (CPS71D) Commande selon la version, voir Information technique (TI245C)
- Ceragel CPS72/CPS72D Electrode redox avec système de référence à double chambre et pont électrolytique intégré ; en option avec technologie Memosens (CPS72D) Commande selon la version, voir Information technique (TI374C)
- Orbipore CPS91/CPS91D Electrode pH avec orifice en guise de diaphragme pour les produits avec un fort potentiel d'encrassement; en option avec technologie Memosens (CPS91D) Commande selon la version, voir Information technique (TI375C)
- Tophit CPS471/CPS471D

Capteur ISFET stérilisable et autoclavable pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique, les applications de process, le traitement de l'eau et les biotechnologies ; Commande selon la version, voir Information technique (TI283C)

 Tophit CPS441/CPS441D Capteur ISFET stérilisable pour les produits à faible conductivité, avec électrolyte liquide KCl; Commande selon la version, voir Information technique (TI352C)

 Tophit CPS491/CPS491D Capteur ISFET avec orifice en guise de diaphragme pour les produits avec un fort potentiel d'encrassement;

Commande selon la version, voir Information technique (TI377C)

#### 9.2 Accessoires de raccordement

Câble de mesure spécial CPK1

- Pour les électrodes pH/redox avec tête embrochable GSA
- Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI118C)

Câble de mesure spécial CPK9

- Pour les électrodes pH/redox avec tête embrochable TOP68, pour les applications haute température et haute pression, IP 68
- Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI118C)

Câble de mesure spécial CPK12

- Pour les capteurs ISFET et les électrodes pH/redox avec tête embrochable TOP68 ;
- Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI118C)

Câble de données Memosens CYK10

- Pour capteurs numériques avec technologie Memosens (CPSxxD)
- Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI3768C

Extension du câble de données Memosens CYK81

- Câble non préconfectionné pour l'extension des câbles capteur
- 2 paires torsadées blindées avec gaine PVC (2 x 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> + blindage), au mètre
- Longueur minimum : 10 m
- Réf. 51502543

Câble de mesure CYK71

- Câble non préconfectionné pour le raccordement de capteurs et pour la prolongation de câbles de capteur
- Vendu au mètre, références :
  - Version non Ex, noir : 50085333
  - Version Ex, bleu : 51506616

Boîte de jonction VBM

- Pour la prolongation de câble, avec 10 bornes
- IP 65 (≘ NEMA 4X)
- Matériau : aluminium
- Références :
  - Entrée de câble PE 13,5 : 50003987
  - Entrée de câble NPT 1/2" : 51500177

Boîte de jonction VBA

- Pour la prolongation de câble des capteurs pH/redox, avec 10 bornes à haute impédance, presse-étoupe
- Matériau : polycarbonate
- Réf. 50005276
- Boîte de jonction RM
- Pour prolongation de câble, Memosens ou CUS31/CUS41
- avec 2 x PE 13,5
- IP 65 (≘ NEMA 4X)
- Réf. 51500832

## 9.3 Accessoires de montage

- Joint plat pour montage étanche du Mycom S en façade d'armoire électrique ; Réf. : 50064975
- Capot de protection contre les intempéries CYY101 à monter sur l'appareil de terrain, indispensable pour une utilisation en extérieur Matériau : inox 1.4031 ; Réf. CYY101-A



Fig. 64 : Capot de protection contre les intempéries pour les appareils de terrain

• Colonne universelle CYY102

Tube carré pour le montage des transmetteurs, matériaux : inox 304  $\left(1.4301\right)$  ; Réf. CYY102-A



Fig. 65 : Colonne universelle CYY102

## 9.4 Sondes

Cleanfit P CPA471

Sonde rétractable compacte en inox pour le montage dans des cuves ou des conduites, actionnement manuel ou pneumatique

Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI217C) Cleanfit P CPA472

Sonde rétractable compacte en matière synthétique pour le montage dans des cuves ou des conduites, actionnement manuel ou pneumatique

Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI223C)

Cleanfit P CPA472D

Sonde rétractable pour la mesure de pH/redox dans des cuves et des conduites, actionnement manuel ou pneumatique, version Heavy Duty en matériaux extrêmement résistants Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI403C)

- Cleanfit P CPA473
   Sonde de process rétractable en inox avec vanne d'arrêt pour une séparation particulièrement sûre du produit et de l'environnement
   Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI344C)
- Cleanfit P CPA474
   Sonde de process rétractable en matière synthétique avec vanne d'arrêt pour une séparation particulièrement sûre du produit et de l'environnement
   Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI345C)
- Cleanfit H CPA475
   Sonde rétractable pour la mesure de pH/redox dans des cuves et des conduites sous des conditions de mesure stériles

Commande selon la structure de commande, voir Information technique (TI240C)

# 9.5 Configuration hors ligne

Parawin

Logiciel PC graphique pour la configuration configuration hors ligne du point de mesure sur PC. Vous pouvez sélectionner la langue via le software.

- La configuration hors ligne comprend :
- un module DAT
- une interface DAT (RS 232)
- un software
- Réf.: 51507563

Option disponible prochainement

 Mémoire supplémentaire pour la sauvegarde ou la copie de la configuration, du datalogger et des logbooks.

Réf.: 51507175

# 9.6 Communication

- Terminal portable HART DXR375
  - pour la communication avec n'importe quel appareil compatible HART via une liaison  $4...20\ \mathrm{mA}$
  - Réf. DXR375
- Modem HART Commubox FXA191
  - Module interface entre HART et l'interface PC sérielle
  - Information technique TI237F
- FieldCare

Outil pour l'asset management Supporte Ethernet, HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus FieldCare Lite, réf. 56004080 FieldCare Standard, réf. SFE551-xxxx FieldCare Professional, réf. SFE552-xxxx

■ Fieldgate FXA320

Passerelle HART/Ethernet avec serveur web intégré, pouvant être utilisée comme

- passerelle HART/Ethernet au sein d'un système de surveillance et de commande HART
- Point d'accès pour le diagnostic et la maintenance de l'appareil

Module d'acquisition des données à distance pour l'appareil HART raccordé à sa voie HART.
 Commande selon la structure de commande, voir Information technique TI369F.

## 9.7 Boîtier CYC310

Boîtier pour Topcal S CPC310, avec un rack pour la solution tampon et la solution de nettoyage. Panneau de configuration avec DEL alarme et verrouillage pour lancement des programmes et actionnement de la sonde. Pour applications Ex et non Ex.

Matériau : matière synthétique ou inox.

- Version en matière synthétique : fenêtre transparente pour Mycom S et Memograph S
- Version en inox sans Memograph : fenêtre transparente pour Mycom S
- Version en inox avec Memograph : fenêtre transparente pour Memograph S



6

7

Fig. 66 : Vue intérieure du boîtier CYC310, version inox

- 1 Mycom S CPM153
- 2 Unité de commande
- 3 Presse-étoupe
- *4 Faisceau multiflexible*
- 5 Rack
  - Nack

- Boîte de jonction
- Fenêtre transparente pour affichage
- 8 Pompes à membrane pour transport des solutions tampon et des solutions de nettoyage
- 9 Solutions tampon, solutions de nettoyage







*Fig. 68 : Dimensions du boîtier CYC310, version matière synthétique* 

### 9.7.1 Structure de commande

	Certificats									
	А	Equipe	Equipement de base : zone non Ex							
	G	Avec certificat ATEX, ATEX II (1) 2G EEx, em ib[ia] IIC T4								
	0	Avec agrément FM Cl. I, Div. 2, avec circuits entrée et sortie NI, capteur IS Cl. I, Div. 1								
	Р	Avec a	Avec agrément FM Cl. I NI, Div. 2							
	S	Avec h	Avec homologation CSA Cl. I, Div. 2, capteur IS Cl. 1, Div. 1							
		Alime	Alimentation							
		1	230 V	AC						
		2	110	115 V A	AC					
		3	24 V A	.C / DC						
			Maté	tériaux						
			А	Matièr	e synthé	tique				
			В	inox 3	nox 304					
				Chau	Chauffage					
				1	Sans ch	nauffage	électriqu	16		
				2	2 Avec chauffage électrique					
					Enreg	gistrem	ient de	s données		
					А	Sans N	lemogra	ph		
					В	Avec N	Летоgra	ph		
						Affec	tation			
						1	Boîtier	vide, CPC310 non monté		
						2	Positio	n de commande du CPC310 associé		
							Optic	ns		
							1	Version de base		
CYC310-								Référence de commande complète		

## 9.8 Panneau de commande pour CPC310

Panneau de commande avec DEL alarme et interrupteur à clé pour lancement des programmes et actionnement de la sonde.

Réf. : 51512891



Fig. 69 : Panneau de commande



*Fig. 70 : Raccordement du panneau de commande* 

1. Raccordez le câble 4 fils fourni au Mycom S de la façon suivante :

Fil	Borne Mycom
1	Borne 85
2	Borne 86
3	Borne 42
4	Borne 41

Fil	Raccordement de l'unité de commande
1	Borne 93
2	Borne 94
3	Borne 91
4	Borne 92
5	Borne 81
6	Borne 82

2.	Raccordez le câble	12 fils fourni à l'unité de	e commande de la façon suivante :
----	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Fil	Raccordement de l'unité de commande
7	Borne 83
8	Borne 84
9	Borne 85
10	Borne 86
11 + 12	Ne pas raccorder ; passer les fils dans le chemin de câble

# 10 Suppression des défauts

# 10.1 Analyse des défauts

Le transmetteur surveille en continu ses fonctions. Si l'appareil détecte une erreur, celle-ci est indiquée sur l'afficheur. Le numéro d'erreur se trouve sous l'unité de la valeur mesurée principale. Si plusieurs erreurs se produisent, vous pouvez les interroger au moyen de la touche MOINS.

Pour localiser et supprimer une erreur, utilisez les tableaux suivants :

- Messages d'erreur système : ce tableau indique les numéros d'erreur possibles et les mesures à prendre.
- Erreurs relatives au process : dans le cas d'un dysfonctionnement sans message d'erreur correspondant du transmetteur, ce tableau indique les erreurs relatives au process possibles, les mesures à prendre et les pièces de rechange éventuellement nécessaires.
- Erreurs relatives à l'appareil : dans le cas d'un dysfonctionnement sans message d'erreur correspondant du transmetteur, ce tableau indique les erreurs relatives à l'appareil possibles, les mesures à prendre et les pièces de rechange éventuellement nécessaires.

Avant d'effectuer des réparations, il faut tenir compte des conseils de sécurité suivants :



- Danger !
- Mettre l'appareil hors tension avant de l'ouvrir. Vérifier qu'il n'y a aucune tension et protéger le/les commutateur(s) contre une mise sous tension involontaire.
- Si des travaux doivent obligatoirement être effectués sous tension, ils doivent être confiés exclusivement à un électrotechnicien. Une deuxième personne doit être présente pour des raisons de sécurité.
- Les contacts de seuil peuvent être alimentés par des circuits de courant séparés. Mettre également ces circuits hors tension avant de travailler sur les bornes de raccordement.



• Les composants électroniques sont très sensibles aux décharges électrostatiques. Des mesures préventives telles une décharge préalable sur PE ou une mise à la terre permanente au moyen d'un bracelet avec strap sont nécessaires.

Extrêmement dangereux : les sols en matière synthétique lorsque l'humidité de l'air est faible et les vêtements synthétiques.

Pour votre sécurité, n'utilisez que des pièces d'origine. Cela garantit le fonctionnement, la précision et la fiabilité également après une maintenance.

# 10.2 Messages d'erreur système

La commande 48 permet de lire l'état étendu de l'appareil ou les messages d'erreur actuels. Les informations délivrées par cette commande sont codées par bits.

Octet	NAMUR	Bit	N° erreur	Description de l'erreur
	Défaut	0	E000	pas utilisé
	Défaut	1	E001	Mémoire défectueuse
	Défaut	2	E002	Erreur données dans EEPROM
	Défaut	3	E003	Configuration invalide
0	Défaut	4	E004	Code hardware invalide
	Défaut	5	E005	Code CPG invalide
	Défaut	7	E007	Transmetteur 1 défectueux
	Défaut	0	E008	Message SCS capteur 1 / ISFET 1 (courant de fuite ISFET 1 > 400 nA)
	Défaut	1	E009	pas utilisé
	Défaut	2	E010	Sonde de température 1 défectueuse
1	Défaut	3	E011	pas utilisé
	Défaut	4	E012	Défaut communication CPC
	Défaut	5	E013	La sonde n'a pas atteint la position maintenance
	Défaut	6	E014	La sonde n'a pas atteint la position mesure
	Défaut	7	E015	pas utilisé
	Défaut	0	E016	pas utilisé
	Défaut	1	E017	Erreurs données dans EEPROM CPC
	Défaut	2	E018	pas utilisé
2	Défaut	3	E019	pas utilisé
	Défaut	4	E020	pas utilisé
	Défaut	5	E021	pas utilisé
	Défaut	6	E022	pas utilisé
	Défaut	7	E023	pas utilisé
	Défaut	0	E024	Programme CPC interrompu
	Défaut	1	E025	pas utilisé
	Défaut	2	E026	pas utilisé
	Défaut	3	E027	Défaut air comprimé
3	Défaut	4	E028	pas utilisé
	Défaut	5	E029	Capteur 1 erreur autotest (capteur numérique)
	Maintenance	6	E030	Message SCS électrode de référence 1
	Maintenance	7	E031	pas utilisé
	Maintenance	0	E032	Capteur 1 en dehors de la gamme de pente définie
	Maintenance	1	E033	Capteur 1 en dehors de la gamme de point zéro définie
	Maintenance	2	E034	Capteur 1 en dehors de la gamme d'offset définie
	Maintenance	3	E035	Capteur 2 en dehors de la gamme de pente définie
4	Maintenance	4	E036	pas utilisé
	Maintenance	5	E037	pas utilisé
	Maintenance	6	E038	pas utilisé
	Maintenance	7	E039	pas utilisé

Octet	NAMUR	Bit	N° erreur	Description de l'erreur
	Maintenance	0	E040	SCC / mauvais état de l'électrode 1
	Maintenance	1	E041	pas utilisé
	Maintenance	2	E042	pas utilisé
	Maintenance	3	E043	Différence tampon voie 1 trop faible
5	Maintenance	4	E044	Valeur mesurée voie 1 instable
	Maintenance	5	E045	Etalonnage interrompu
	Maintenance	6	E046	pas utilisé
	Maintenance	7	E047	pas utilisé
	Maintenance	0	E048	pas utilisé
	Maintenance	1	E049	pas utilisé
	Maintenance	2	E050	Solution de nettoyage presque vide
6	Maintenance	3	E051	Tampon 1 presque vide
	Maintenance	4	E052	Tampon 2 presque vide
	Maintenance	5	E053	Défaut actionneur
	Maintenance	6	E054	Alarme durée de dosage
	Maintenance	7	E055	Gamme de mesure paramètre principal 1 dépassée par défaut
	Maintenance	0	E056	pas utilisé
	Maintenance	1	E057	Gamme de mesure paramètre principal 1 dépassée par excès
	Maintenance	2	E058	pas utilisé
7	Maintenance	3	E059	Gamme de température 1 dépassée par défaut
	Maintenance	4	E060	pas utilisé
	Maintenance	5	E061	Gamme de température 1 dépassée par excès
	Maintenance	6	E062	pas utilisé
	Maintenance	7	E063	Gamme sortie courant 1 dépassée par défaut
	Maintenance	0	E064	Gamme sortie courant 1 dépassée par excès
	Maintenance	1	E065	Gamme sortie courant 2 dépassée par défaut
	Maintenance	2	E066	Gamme sortie courant 2 dépassée par excès
	Maintenance	3	E067	Valeur de consigne régulateur / contact de seuil 1 dépassée par excès
8	Maintenance	4	E068	Valeur de consigne régulateur / contact de seuil 2 dépassée par excès
	Maintenance	5	E069	Valeur de consigne régulateur / contact de seuil 3 dépassée par excès
	Maintenance	6	E070	Valeur de consigne régulateur / contact de seuil 4 dépassée par excès
	Maintenance	7	E071	Valeur de consigne régulateur / contact de seuil 5 dépassée par excès
	Maintenance	0	E072	pas utilisé
	Maintenance	1	E073	Valeur table température 1 dépassée par défaut
	Maintenance	2	E074	pas utilisé
	Maintenance	3	E075	Valeur table température 1 dépassée par excès
9	Maintenance	4	E076	pas utilisé
	Maintenance	5	E077	pas utilisé
	Maintenance	6	E078	pas utilisé
-	Maintenance	7	E079	pas utilisé

Octet	NAMUR	Bit	N° erreur	Description de l'erreur
	Maintenance	0	E080	Gamme sortie courant 1 trop faible
	Maintenance	1	E081	Gamme sortie courant 2 trop faible
	Maintenance	2	E082	pas utilisé
	Maintenance	3	E083	pas utilisé
10	Maintenance	4	E084	pas utilisé
	Maintenance	5	E085	pas utilisé
	Maintenance	6	E086	Seuil delta tampon 1 dépassé par excès
	Maintenance	7	E087	Seuil delta tampon 2 dépassé par excès
	Contrôle fonct.	0	E088	pas utilisé
	Contrôle fonct.	1	E089	pas utilisé
	Contrôle fonct.	2	E090	Commutateur service CPC actif
11	Contrôle fonct.	3	E091	pas utilisé
	Contrôle fonct.	4	E092	pas utilisé
	Contrôle fonct.	5	E093	pas utilisé
	Défaut	6	E094	Identifiant version capteur 1 invalide (capteur numérique)
	Défaut	7	E095	pas utilisé
	Contrôle fonct.	0	E096	pas utilisé
	Contrôle fonct.	1	E097	pas utilisé
	Contrôle fonct.	2	E098	pas utilisé
	Contrôle fonct.	3	E099	pas utilisé
12	Contrôle fonct.	4	E100	Simulation de courant active
	Contrôle fonct.	5	E101	Fonction service active
	Contrôle fonct.	6	E102	pas utilisé
	Contrôle fonct.	7	E103	pas utilisé
	Contrôle fonct.	0	E104	pas utilisé
	Contrôle fonct.	1	E105	pas utilisé
	Contrôle fonct.	2	E106	Download actif
	Contrôle fonct.	3	E107	pas utilisé
13	Contrôle fonct.	4	E108	pas utilisé
	Contrôle fonct.	5	E109	pas utilisé
	Contrôle fonct.	6	E110	pas utilisé
	Contrôle fonct.	7	E111	pas utilisé
	Contrôle fonct.	0	E112	pas utilisé
	Contrôle fonct.	1	E113	pas utilisé
	Contrôle fonct.	2	E114	pas utilisé
	Contrôle fonct.	3	E115	pas utilisé
14	Contrôle fonct.	4	E116	Erreur de download
	Contrôle fonct.	5	E117	Erreur de données module DAT
	Contrôle fonct.	6	E118	pas utilisé
	Contrôle fonct.	7	E119	pas utilisé

Octet	NAMUR	Bit	N° erreur	Description de l'erreur	
	Contrôle fonct.	0	E120	pas utilisé	
15	Contrôle fonct.	1	E121	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	2	E122	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	3	E123	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	4	E124	bas utilisé	
-	Contrôle fonct.	5	E125	pas utilisé	
	Défaut	6	E126	vas utilisé	
	Défaut	7	E127	Coupure alimentation capteur 1 (capteur numérique)	
16	Contrôle fonct.	0 7	E128135	pas utilisé	
17	Contrôle fonct.	0 7	E136143	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	0	E144	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	1	E145	pas utilisé	
	Défaut	2	E146	pas utilisé	
18	Défaut	3	E147	Pas de capteur 1 (capteur numérique)	
	Contrôle fonct.	4	E148	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	5	E149	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	6	E150	pas utilisé	
	Contrôle fonct.	7	E151	pas utilisé	
-	Maintenance	0	E152	Alarme PCS voie 1	
	Maintenance	1	E153	pas utilisé	
	Maintenance	2	E154	pas utilisé	
19	Maintenance	3	E155	pas utilisé	
	Maintenance	4	E156	Timer d'étalonnage expiré	
	Maintenance	5	E157	pas utilisé	
	Maintenance	6	E158	pas utilisé	
	Maintenance	7	E159	pas utilisé	
	Maintenance	0	E160	pas utilisé	
	Maintenance	1	E161	pas utilisé	
	Maintenance	2	E162	pas utilisé	
	Maintenance	3	E163	pas utilisé	
20	Maintenance	4	E164	Gamme dynamique du convertisseur pH 1 dépassée par excès	
	Maintenance	5	E165	pas utilisé	
	Maintenance	6	E166	Gamme dynamique du convertisseur de référence 1 dépassée par excès	
	Maintenance	7	E167	pas utilisé	
	Maintenance	0	E168	Message SCS capteur ISFET 1 (courant de fuite ISFET > 200 nA)	
	Maintenance	1	E169	pas utilisé	
	Maintenance	2	E170	pas utilisé	
	Maintenance	3	E171	Gamme entrée courant 1 dépassée par défaut	
21	Maintenance	4	E172	Gamme entrée courant/résistance 1 dépassée par excès	
	Maintenance	5	E173	Gamme entrée courant 2 dépassée par défaut	
	Maintenance	6	E174	Gamme entrée courant 2 dépassée par excès	
	Maintenance	7	E175	Avertissement verre SCS 1 (capteur numérique)	

Octet	NAMUR	Bit	N° erreur	Description de l'erreur	
	Maintenance	0	E176	pas utilisé	
	Maintenance	1	E177	Avertissement électrode de référence SCS 1 (capteur numérique)	
	Maintenance	2	E178	pas utilisé	
22	Défaut	3	E179	pas utilisé	
	Défaut	4	E180	Erreur données capteur 1 (capteur numérique)	
	Maintenance	5	E181	pas utilisé	
	Maintenance	6	E182	pas utilisé	
	Maintenance	7	E183	pas utilisé	

# 10.3 Erreurs relatives au process

Utilisez le tableau suivant pour localiser et supprimer les éventuels défauts.

Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Outils, pièces de rechange
Appareil pas utilisable, valeur affichée 9999	Configuration verrouillée par le clavier (touches "CAL" + "DIAG" simultané- ment = verrouillage)	Appuyer simultanément sur "MEAS" et "PARAM" pour déverrouiller.	
	Système de référence empoisonné	Tester avec un nouveau capteur	Capteur pH/redox
Point zéro de la chaîne de mesure pas réglable	Diaphragme bouché	Nettoyer ou meuler le diaphragme	HCl 3%, lime (uniquement pour diaphragme céramique, ne limer que dans un sens)
	Rupture du câble de mesure	Court-circuiter l'entrée pH sur l'appareil $\Rightarrow$ affichage pH 7	
	Tension d'asymétrie du capteur trop élevée	Nettoyer le diaphragme ou tester avec un autre capteur	HCl 3%, lime (uniquement pour diaphragme céramique, ne limer que dans un sens)
Etalonnage impossible, car	Compensation de potentiel (PA/PM) transmetteur ⇔ mauvais produit	asym. : pas PA ou PA à PE sym. : raccordement PA obligatoire	Voir chapitre "Raccordement des capteurs analogiques"
Etalonnage impossible, car temps d'adaptation du capteur trop long.	Pour le capteur ISFET : film d'humidité de la surface de mesure interrompu par assèchement ou soufflage d'air com- primé.	Garantir le film d'humidité ou la durée de séjour de la solution tampon > 6 min.	
	Capteur encrassé	Nettoyer le capteur	Voir chapitre "Nettoyage des électrodes pH/redox".
Pas ou peu de modification	Capteur trop vieux	Remplacer le capteur	Nouveau capteur
d'affichage	tillisable,       Configuration verrouillée par le clavier (touches "CAL" + "DIAG" simultané- ment = verrouillage)       Appuyer simultanément sur "MI "PARAM" pour déverrouiller.         Système de référence empoisonné       Tester avec un nouveau capteur         Diaphragme bouché       Nettoyer ou meuler le diaphragr         Bachañe de glable       Rupture du câble de mesure       Court-circuiter l'entrée pH sur l' affichage pH 7         Tension d'asymétrie du capteur trop élevée       Nettoyer le diaphragme ou teste autre capteur         Compensation de potentiel (PA/PM) transmetteur <> mauvais produit       asym. : pas PA ou PA à PE sym. : raccordement PA obligate         possible, car ation du ong.       Pour le capteur ISFET : film d'humidité de la surface de mesure interrompu par asschement ou soufflage d'air com- primé.       Garantir le film d'humidité ou la séjour de la solution tampon > C         • modification       Capteur encrassé       Nettoyer le capteur         Capteur défectueux (conducteur réf.)       Remplacer le capteur         Problème de diaphragme ou électrolyte       Vérifier l'alimentation en KCI (0 au-dessus de la pression du proc         uaîne de glable / pente       La liaison n'est pas à haute impédance (humidité, impuretés)       Vérifier directement l'appareil         Capteur trop vieux       Remplacer le capteur       Eastre dans la membrane de verre       Remplacer le capteur         haune de glable / pas de lable / pas de       La liaison n'est pas à haute impédanc	Remplacer le capteur	Nouveau capteur
	Problème de diaphragme ou électrolyte manquant	Vérifier l'alimentation en KCl (0,8 bar au-dessus de la pression du produit !)	KCl (CPY4-x)
Pente de la chaîne de mesure pas réglable / pente trop petite	La liaison n'est pas à haute impédance (humidité, impuretés)	Vérifier les câbles, les connecteurs et les boîtes de jonction	Simulateur de pH, isolation, voir chap. "Vérification des câbles de raccordement et des boîtes"
	Entrée appareil défectueuse	Vérifier directement l'appareil	Simulateur de pH
	Capteur trop vieux	Remplacer le capteur	Capteur pH
	Fissure dans la membrane de verre	Remplacer le capteur	Capteur pH
Pente de la chaîne de mesure pas réglable / pas de pente	La liaison n'est pas à haute impédance (humidité, impuretés)	Vérifier les câbles, les connecteurs et les boîtes de jonction	Simulateur de pH, isolation, voir chap. "Vérification des câbles de raccordement et des boîtes"
	Couche semi-conductrice sur le coaxial du câble pas supprimée	Vérifier le câble coaxial intérieur, enlever la couche noire	

Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Outils, pièces de rechange
	Capteur pas immergé ou capot de pro- tection encore en place	Vérifier l'implantation, enlever le capot de protection	
	Bulle d'air dans la sonde	Vérifier la sonde et l'implantation	
Valeur mesurée fixe erronée	Dérivation à ou dans l'appareil	Effectuer une mesure de test dans un réser- voir isolé, éventuellement avec solution tam- pon.	Réservoir plastique, solutions tampon ; comportement lorsque la liaison avec le pro- cess est établie ?
	Fissure dans la membrane de verre	Remplacer le capteur	Capteur pH
	Conditions de fonctionnement de l'appareil inadaptées (pas de réaction à l'activation d'une touche)	Mettre l'appareil hors tension, puis de nou- veau sous tension.	Problème CEM : si le problème persiste, vérifier la mise à la terre, les blindages et les passages de câble ou faire réviser par le SAV Endress+Hauser.
	Capteur de température mal raccordé	Vérifier les raccordements à l'aide du schéma de raccordement	Schéma de raccordement chap. "Raccorde- ment électrique"
	Câble de mesure défectueux	Vérifier si le câble n'a subit aucune rupture / aucun court-circuit / shunt	Ohmmètre
Valeur de température erronée	Mauvais type de capteur	Régler le type de capteur de température sur l'appareil (Configuration 1 > Température)	Electrode en verre : Pt 100 ISFET : Pt 1000
	Capteur de température défectueux	Vérifier capteur	
	Pas de compensation de température / compensation de température incorrecte	ATC : activer fonction MTC : régler température de process	
	Conductivité du produit trop faible	Choisir un capteur pH avec KCl liquide	par ex. Ceraliquid CPS41, Purisys CPF201
	Débit trop élevé	Réduire le débit ou mesurer dans un bypass	
Valeur de pH dans le process erronée	Potentiel dans le produit	Eventuellement mettre à la terre à la broche PA (liaison PA/PE)	Problème se produit surtout dans les conduites en matière synthétique.
	Appareil asymétrique et PA raccordé	Déconnecter la liaison PAL de la borne PA ; éventuellement mettre à la terre avec/à la broche PA (liaison PA à PE)	
	Capteur encrassé ou colmaté	Nettoyer le capteur (voir chap. "Nettoyage de capteurs pH/redox")	Pour produits fortement encrassés : Utiliser le nettoyage par injection.
	Parasites sur le câble de mesure	Raccorder le blindage de câble conformé- ment au schéma de raccordement.	Voir chapitre "Raccordement électrique".
Fluctuation de la mesure	Défauts sur le câble de sortie signal	Vérifier le chemin de câble, éventuellement poser les câbles séparément.	Câbles de sortie signal et d'entrée de mesure
Fluctuation de la mesure	Potentiel parasite dans le produit	Mesure symétrique (avec PAL)	Mettre éventuellement le produit à la terre par une liaison PA/PE.
	Pas de compensation de potentiel (PA/PM) dans le cas d'une entrée symé- trique	Relier la broche PA dans la sonde avec la borne PA/PM.	
	Régulateur hors tension	Activer le régulateur.	Voir chapitre "Configuration $1 > Relais$ ".
	Régulateur en mode "manuel/off"	Sélectionner mode de fonction "Auto" ou "Manuel".	Clavier, 🔤 > Mode manuel > Relais
Régulateur / contact de seuil	Temporisation à l'attraction réglée trop longue	Désactiver la temporisation à l'attraction ou la réduire.	Voir chapitre "Configuration 2 - Contacts de seuil".
	Fonction Hold active : "Hold auto" à l'étalonnage, Entrée "Hold" activée, "Hold" manuel activé par le clavier, "Hold" actif pendant la configuration	Déterminer la cause du hold et la supprimer si indésirable	"Hold" affiché si actif.
	Régulateur en mode "manuel/on"	Régler le régulateur sur "Manuel / off" ou "Auto"	Clavier > Mode manuel > Relais
Régulateur / contact de seuil fonctionne en permanence	Temporisation à la retombée réglée trop longue	Réduire la temporisation à la retombée.	Voir chapitre "Configuration 2 - Contacts de seuil".
	Circuit de régulation interrompu	Vérifier la valeur mesurée, la sortie courant, les contacts de relais, les organes de réglage, la réserve de produit chimique.	

Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Outils, pièces de rechange
	Câble interrompu ou court-circuité	Déconnecter les deux (!!!) câbles et mesurer directement à l'appareil.	mA-mètre pour 0–20 mA DC
	Sortie défectueuse	Remplacer le module du régulateur.	
Pas de signal de sortie courant	Sorties courant codées comme passives et pas d'alimentation supplémentaire raccordée	Recoder les sorties courant comme actives (voir chap. "Câblage - Sorties courant" ou raccorder une alimentation.	
	Cavaliers manquant pour les sorties courant	Raccorder les cavaliers selon le codage sou- haité (voir chap. "Câblage - Sorties courant").	
	Simulation de courant active	Désactiver la simulation.	Vérifier sous "🔤 > Service > Simulation".
Signal de sortie courant fixe	Processeur inactif	Mettre l'appareil hors tension, puis de nou- veau sous tension.	Problème CEM : en cas de répétition, vérifier l'installation.
	"Hold" est actif.	Etat du "Hold" voir affichage.	
	Mauvaise attribution de courant	Vérifier affectation courant : 0–20 mA ou 4–20 mA ?	Voir chap. "Configuration 1 - Sorties courant".
Mauvais signal de sortie courant	Mauvaise attribution du signal	Chaque sortie courant peut être affectée à chaque valeur mesurée (pH ou temp).	Vérifier sous "
	Charge totale dans la boucle de courant trop élevée (> 500 $\Omega)$	Débrancher la sortie et mesurer directement à l'appareil.	mA-mètre pour 0–20 mA DC
Données non enregistrables	Pas de module DAT disponible		DAT disponible comme accessoire, voir chap. "Accessoires".
	Pas de tension d'alimentation	Vérifier le raccordement	
Unité de commande CPG310 ne fonctionne pas	Fusible défectueux	Vérifier le sauvegarde et si nécessaire le remplacer	
	Commutateur sur "Maintenance"	Tourner le commutateur sur "Mesure".	
	Bidon vide	Vérifier les messages d'erreur Tester les fonctions en mode manuel	DEI de contrôle CPG310 : V1 : vanne supplémentaire 1 active V2 : vanne supplémentaire 2 active
Pas de transport de solution tampon ou de solution de	Conduite bouchée		MEAS : sonde en mode mesure Alive : la DEL clignote de façon irrégulière, si la fonction est ok.
tampon ou de solution de nettoyage	La longueur d'aspiration est supérieure à 2 m	Ramener la longueur d'aspiration à au moins 2 m	Pressostat confirmation (voir n° position 440 dans le chapitre "Pièces de rechange") type "Relais actif ouvert" ("NC") :
	Pompe défectueuse	Vérifier les messages d'erreur	sans pression = fermé
	Faisceau multiflexible défectueux	Tester les fonctions en mode manuel	avec pression = ouvert
Pas de transport d'air com-	Chute de la pression dans la conduite	Vérifier la conduite	
primé ou d'eau de rinçage.	Conduite bouchée		
	Pas d'air comprimé	Vérifier les messages d'erreur Tester les fonctions en mode manuel	DEL de contrôle CPG : V1 : vanne supplémentaire 1 active V2 : vanne supplémentaire 2 active
La sonde reste en position "maintenance"	Commutateur sur "Maintenance"	Déconnecter le pressostat et contrôler à l'aide d'un ohmmètre.	MEAS : sonde en mode mesure
	Confirmation de position incorrecte		Alive : la DEL clignote de façon irrégulière, si la fonction est ok.
La sonde reste en position	Pas d'air comprimé		Pressostat confirmation (voir n° position 440 dans le chapitre "Pièces de rechange") type "Relais actif ouvert" ("NC") :
mesure	Commutateur sur "Mesure"		sans pression = fermé
	Confirmation de position incorrecte		avec pression = ouvert
La sonde se déplace en permanence.	Les tuyaux pneumatiques ne sont pas correctement raccordés à la sonde.	Vérifier les tuyaux pneumatiques.	

Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Outils, pièces de rechange
La sonde se déplace plu- sieurs fois sans confirmation de position correcte	Raccords pneumatiques inversés	<ul> <li>Voir chapitre "CPG pneumatique et hydrau- lique".</li> <li>Tuyau 2 "mesure" sur vanne 5 devant</li> <li>Tuyau 3 "maintenance" sur vanne 5 derrière</li> </ul>	
	Confirmation de position pas correcte- ment raccordée	<ul> <li>Voir chapitre "CPG pneumatique et hydrau- lique".</li> <li>Tuyau 5 "confirmation pos. mesure" (bornes 11/12)</li> <li>Tuyau 6 confirmation pos. "maintenance" (bornes 13/14)</li> </ul>	
	Le contact de confirmation de position est désajusté	Commutateur de confirmation sous pression • ouvert : cl. 11/12-13/14 = 14 V • fermé : cl. 11/12-13/14 = 0 V	
	La sonde a été déplacée manuellement. C'est pourquoi le signal de confirmation de position n'est pas défini.	Changement de position via le menu Mode manuel	

# 10.4 Erreurs relatives à l'appareil

Dans le tableau suivant, vous trouverez des informations sur le diagnostic et les pièces de rechange éventuellement nécessaires.

Selon le degré de difficulté et les moyens de mesure à disposition, le diagnostic est réalisé par :

- Un personnel spécialisé de l'utilisateur
- Un personnel spécialisé en électrotechnique de l'utilisateur
- Le fabricant / exploitant de l'installation
- SAV Endress+Hauser

Vous trouverez les désignations exactes des pièces de rechange et les instructions de montage au chapitre "Pièces de rechange".

Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Exécution, outils, pièces de rechange	
	Pas de tension d'alimentation	Vérifier si tension d'alimentation OK	Electricien / par ex. multimètre	
	Mauvaise tension d'alimentation / trop faible	Comparer la tension du réseau avec les indi- cations de la plaque signalétique	Utilisateur (Données de l'entreprise de production et de distribution d'énergie ou multimètre)	
	Mauvais raccordement	Borne pas fixée ; Isolation coincée ; Mauvaises bornes utilisées.	Electrotechniciens	
Affichage sombre, aucune diode active	Fusible de l'appareil défectueux	Comparer la tension du réseau et celle indi- quée sur la plaque signalétique et remplacer le fusible.	Electrotechnicien / fusible approprié ; Voir chap. "Pièces de rechange".	
	Alimentation défectueuse	Remplacer l'alimentation, tenir absolument compte de la variante.	Diagnostic sur site : les 6 DEL rouges sur le module M3G doivent être allumées.	
	Module central défectueux (si les 6 DEL de l'alimentation M3G sont allumées)	Remplacer le module central, tenir absolu- ment compte de la variante.	Diagnostic par un technicien d'intervention Endress+Hauser sur site, module de test nécessaire	
	Câble nappe desserré ou défectueux	Vérifier le câble nappe, le cas échéant le remplacer.	Câble soudé du côté du module M3G.	
Affichage sombre, diode active	Module central défectueux (module : M3Cx-x)	Rempalcer le module central M3Cx-x, tenir absolument compte de la variante.	Diagnostic par un technicien d'intervention Endress+Hauser sur site, module de test nécessaire	
Erreur	Cause possible	Tests et/ou remèdes	Exécution, outils, pièces de rechange	
--	--	---	---	--
L'afficheur indique une valeur, mais	Appareil ou module dans l'appareil pas correctement monté	Vérifier les raccordements du module	Utiliser la vue éclatée de l'appareil au chap. "Pièces de rechange".	
<ul> <li>celle-ci ne varie pas et / ou</li> <li>l'appareil n'est pas utilisable</li> </ul>	Système d'exploitation dans un état non admissible	Mettre l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.	Eventuellement problème CEM : si le problème persiste, vérifier l'installation ou faire réviser par le SAV Endress+Hauser.	
Appareil chauffe	Mauvaise tension / trop élevée	Comparer la tension du réseau avec les indi- cations de la plaque signalétique	Utilisateur, électrotechnicien	
Apparen chaune	Alimentation défectueuse	Remplacer l'alimentation.	Les 6 DEL rouges sur le module M3G doivent être allumées.	
Valeur mesurée pH/mV et/ou température incorrectes	Module transmetteur défectueux (module : MKxx), d'abord tester et prendre les mesures adaptées selon le chapitre "Erreurs de process sans message"	<ul> <li>Test des entrées de mesure :</li> <li>Raccorder pH, Ref et PA directement à l'appareil avec des cavaliers : pH 7 doit être affiché</li> <li>Résistance 100 Ω aux bornes 11 / 12 + 13 = affichage 0 °C</li> </ul>	Si le test est négatif : remplacer le module (tenir compte de la variante). Utiliser la vue éclatée de l'appareil au chap. "Pièces de rechange".	
	Etalonnage incorrect		Si valeur de simulation erronée : étalonnage en usine ou nouveau module M3Cx-x nécessaire. Si valeur de simulation correcte : vérifier la charge de la baucle de courant et la précence	
	Charge trop élevée	Vérifier avec simulation de courant intégrée, relier le mA-mètre directement à la sortie		
Sortie courant, valeur de courant incorrecte	Dérivation/court-circuit de la masse dans la boucle de courant	courant.		
	Mauvais mode de fonctionnement	Vérifier si 0–20 mA ou 4–20 mA a été sélectionné.	de shunts.	
Pas de signal de sortie	Sortie courant défectueuse (module M3CH-x)	Vérifier avec simulation de courant intégrée, relier le mA-mètre directement à la sortie courant.	Si test négatif : Remplacer le module central M3CH-x (tenir compte de la variante).	
	Appareil avec interface PROFIBUS	Les appareils PROFIBUS n'ont pas de sortie courant	Info voir "> Données internes".	

# 10.5 Comportement des sorties en cas de défaut

### 10.5.1 Comportement des sorties courant

Si une erreur se produit dans le système, un courant de défaut est émis aux sorties courant. Vous pouvez régler la valeur de ce courant de défaut dans le menu alarme (voir chap. "Configuration 1 – Alarme"). Si le régulateur a été configuré pour fonctionner via une sortie courant, aucun courant de défaut ne sera délivré sur cette sortie en cas de défaut.

### 10.5.2 Comportement des contacts en cas de défaut

Vous pouvez définir individuellement quels messages d'erreur déclenchent une alarme (voir chap. "Messages d'erreur système", traitement de l'erreur au chap. "Configuration 1 – Alarme"). En mode "NAMUR", les messages d'erreur génèrent toujours une alarme.

#### Comportement avec la configuration standard

Etat appareil	Relais alarme	Seuil / régulateur
Fonctionnement normal	attiré (comportement fail safe)	Configuration et état de fonctionnement appropriés
Alarme	retombé	
Hors tension	retombé	retombé

Etat appareil	Relais alarme	Relais maintenance	Contrôle de fonctionnement	Seuil / régulateur
Fonctionnement normal	attiré (comporte- ment fail safe)	attiré	attiré	Configuration et état de fonctionnement appropriés
Défaut	retombé	attiré	attiré	Configuration et état de fonctionnement appropriés
Maintenance nécessaire	attiré	retombé	attiré	Configuration et état de fonctionnement appropriés
Contrôle de fonctionnement	attiré	attiré	retombé	Configuration et état de fonctionnement appropriés
Hors tension	retombé	retombé	retombé	retombé

# Comportement avec la configuration NAMUR (relais configurés comme relais actifs ouverts)

### 10.5.3 Comportement des contacts en cas de coupure de courant

Dans le menu "Configuration 1 > Relais", les contacts peuvent être définis comme relais actifs ouverts ou relais actifs fermés (voir chap. "Configuration 1 – Relais"). En cas de coupure de courant, les contacts agissent en fonction des réglages qui ont été effectués.

### 10.5.4 Comportement de la sonde

Problème	Comportement CPM153	Comporte- ment CPG	Comportement sonde
Coupure de courant CPM153 pendant mesure	ne fonctionne pas		
Coupure de courant CPM153 pendant maintenance	ne fonctionne pas		
Coupure de courant CPG pendant mesure	Message d'erreur E012	toutes les vannes fermées	peut être poussée hors du process
Coupure de courant CPG pendant maintenance	Message d'erreur E012	toutes les vannes fermées	reste en position maintenance
Coupure air comprimé pendant mesure	Message d'erreur E027		peut être poussée hors du process
Coupure air comprimé pendant maintenance	Message d'erreur E027		reste en position maintenance
Coupure air pendant nettoyage automatique	Message d'erreur E027		reste en position maintenance
Tampon 1 / 2 vide	Message d'erreur E051/E052		
Solution de nettoyage vide	Message d'erreur E050		

### 10.6 Pièces de rechange

Commandez les pièces de rechange auprès de votre agence locale. Pour cela, utilisez les références de commande indiquées au chapitre "Kits de pièces de rechange".

Par sécurité, il faudrait **toujours** indiquer les informations suivantes sur la commande de pièces de rechange :

- Référence de l'appareil (order code)
- Numéro de série (serial no.)
- Version de software, si possible

Vous trouverez la référence et le numéro de série sur la plaque signalétique de l'appareil. La version de software est indiquée dans le software de l'appareil (voir chapitre "Configuration"), à condition que le processeur de l'appareil fonctionne encore.



10.6.1 Vue du Mycom S

Fig. 71 : Vue de l'intérieur

A Emplacement du module DAT

B Fusible

La vue de l'intérieur comprend les composants et les pièces de rechange de l'appareil. Dans la section suivante, vous trouverez les pièces de rechange et leurs références.

### 10.6.2 Liste des pièces de rechange Mycom S

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
5	Platine de raccordement standard + HART	Module M3K / non Ex	51507084
9	Alimentation 100 230 VAC non Ex	Module M3G, alimentation + 3 relais	51507087
9	Alimentation 24 VAC/DC non Ex	Module M3G, alimentation + 3 relais	51507089
1	Module régulateur pH, 2 x sortie courant + HART	Module M3CH-H2 / non Ex	51517386
2	Module d'entrée pH verre + ISFET	Module MKP2 / Ex et non Ex	51507096
2	Module d'entrée pH Memosens	Module MKD1 / Ex et non Ex	51514966
8	Module relais avec 3 relais supplémen- taires	Module M3R-3 / Ex et non Ex	51507097
4	Jeu de bornes pour entrée pH verre, 2 paires	Borne 6 pôles + borne 2 pôles, 2 pièces de chaque	51507100
4	Jeu de bornes pour entrée pH ISFET, 2 paires	Borne 6 pôles + borne 2 pôles, 2 pièces de chaque	51507858
	Jeu de cavaliers	5 jeux des trois types de cavaliers	51507102
7	Cloison de séparation pour compartiment de raccordement	5 cloisons de séparation	51507103
3	Partie supérieure du boîtier	Partie supérieure avec clavier, couvercle du compartiment de raccordement, charnière, plaque signalétique / non Ex	71003923
6	Partie inférieure du boîtier	Pour appareils à un ou deux circuits, cpl. / non Ex	51507106



10.6.3 Vue de l'unité de commande

*Fig. 72 : Vue de l'intérieur A Commutateur Service* 

La vue de l'intérieur comprend les composants et les pièces de rechange de l'appareil. Dans la section suivante, vous trouverez les pièces de rechange et leurs références.

10.6.4	Liste des	pièces de	rechange	de l'unité	de commande
--------	-----------	-----------	----------	------------	-------------

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
1	Jeu de borniers	Tous les borniers nécessaires / Ex et non Ex	51507436
2	Module électronique 24 V DC/AC	vérifié, module complet / non Ex	71029974
2	Module électronique 230 V AC	vérifié, module complet / non Ex	71029976
3	Pressostat pneumatique	Pressostat / Ex et non Ex	51507448
4	Module pneumatique 8 vannes	Module complet avec 8 électrovannes / non Ex	71029973
	Vanne individuelle	Vanne commandée électriquement (bobine) / non Ex	51507449
5	Pressostat confirmation de position sonde	Pressostat, relais actif fermé / Ex et non Ex	51507447
6	Faisceau multiflexible, air MS 8	Raccord rapide, connecteur et douille 8 pôles MS, (air comprimé pour sonde) / Ex et non Ex	71029977
7	Faisceau multiflexible, air MS 5	Raccord rapide, connecteur et douille 5 pôles MS, (air comprimé pour pompes) / Ex et non Ex	71029987
	Faisceau multiflexible, air pour sonde, 5 m (16,4 ft)	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, MS, 8 x, air comprimé pour sonde	71029919

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
	Faisceau multiflexible, air pour sonde, 10 m (32,8 ft)	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, MS, 8 x, air comprimé pour sonde	71029922
	Faisceau multiflexible, air pour pompes, 2,5 m (8,2 ft)	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, MS, 5 x, air comprimé pour pompes	71029923
	Raccordement interne des tuyaux complet	Tuyaux, raccords de tuyau, presse-étoupe, petite vanne d'arrêt pour pompes, joints et raccords et douilles embrochables pour raccords rapides / Ex et non Ex	71029991
	Kit de réduction de pression	Réducteur de pression, filtre / Ex et non Ex	51505755
	Kit filtre à eau	Filtre à eau 100 μm / Ex et non Ex	71031661

### 10.6.5 Vue du bidon avec pompe à membrane et capteur de niveau





# 10.6.6 Liste des pièces de rechange des bidons avec pompe à membrane et sonde de niveau

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
1	Pompe à double membrane PVDF	Pompe à double membrane, individuelle, membrane PVDF (en option)	71029963
2	Bidon avec pompe et fixations	Module bidon complet avec pompe à membrane, fixations, vanne d'arrêt, sonde de niveau	71029969
3	Sonde de niveau avec presse-étoupe	Sonde de niveau, 1 pièce, bleue, complète avec presse-étoupe et câble	71029990
	Tuyaux de purge pour pompes à membrane, 1,5 m (4,92 ft)	Raccordement des tuyaux de purge avec 3 tuyaux PVC	71029928



### 10.6.7 Unité de commande pneumatique et hydraulique

- Fig. 74 : Pneumatique
- A Alimentation en air comprimé
- M1 Faisceau multiflexible PE 29
- V1 Raccordement de la vanne supplémentaire V1
- V2 Raccordement de la vanne supplémentaire V2
- M2 Faisceau multiflexible PE 21
- S1-3 Pressostat V1-9 Vannes

Vannes (comman- dées élec- trique- ment)	Pressostat	Faisceau multiflexible	Signal / utilisation	Raccord sonde
V9 avant		M1-2	Sonde pos. maintenance	<ul> <li>CPA471/472/475 : fin de course du haut - entrée (=1) ; presse-étoupe G¼ du bas</li> <li>CPA473/474 : numéro raccord 3</li> </ul>
V9 arrière		M1-1	Sonde pos. mesure	<ul> <li>CPA471/472/475 : fin de course du bas - entrée (=1) ; presse-étoupe G¼ du haut</li> <li>CPA473/474 : numéro raccord 2</li> </ul>
	S3	M1-4	Confirmation de position "maintenance" (pas utilisée pour confirmation inductive)	<ul> <li>CPA471/472/475 : fin de course du haut - sortie (=2)</li> <li>CPA473/474 : numéro raccord 6</li> </ul>
	S2	M1-3	Confirmation de position "mesure" (pas utilisée pour confirmation inductive)	<ul> <li>CPA471/472/475 : fin de course du bas - sortie (=2)</li> <li>CPA473/474 : numéro raccord 5</li> </ul>
V8		M1-6	Air de purge	
V7		M1-5	Commande vanne 2/2 voies du bloc de rinçage pour l'eau	
V6		M2-1	Commande pompe à membrane pour la solution de nettoyage	
V4		M2-3	Commande pompe à membrane pour le tampon 2	
V3		M2-2	Commande pompe à membrane pour le tampon 1	
V2		aucun	Vanne supplémentaire pour l'eau interceptrice, la vapeur, etc.	
V1		aucun	Vanne supplémentaire pour l'eau interceptrice, la vapeur, etc.	
	S1	aucun	Surveillance de l'air comprimé	

#### Faisceaux multiflexibles



Fig. 75 : Connecteur multiflexible M1 (PE 29) sur le boîtier





Fig. 76 : Douille multiflexible M1 (PE 29) sur le tuyau



Fig. 77 : Connecteur multiflexible M2 (PE 21) sur le boîtier Fig. 78 :

Douille multiflexible M2 (PE 21) sur le tuyau

### 10.6.8 Bloc de rinçage



Fig. 79 : Bloc de rinçage

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
1	Bloc de rinçage PVDF, G ¼, Viton	Bloc de rinçage PVDF complet, G ¼, joints Viton	71029930
1	Bloc de rinçage PVDF, G ¼, Kalrez	Bloc de rinçage PVDF complet, G ¼, joints Kalrez	71029931
1	Bloc de rinçage PVDF, NPT ¼", Viton	Bloc de rinçage PVDF complet, NPT ¼", joints Viton	71029938
1	Bloc de rinçage PVDF, NPT ¼", Kalrez	Bloc de rinçage PVDF complet, NPT ¼", joints Kalrez	71029942
1	Bloc de rinçage VA, G ¼, Viton	Bloc de rinçage complet, inox 1.4404 (AISI 316L), G ¼, joints Viton	71029943
1	Bloc de rinçage VA, G ¼, Kalrez	Bloc de rinçage complet, inox 1.4404 (AISI 316L), G ¼, joints Kalrez	71029946

N° pos.	Désignation du kit	Contenu / utilisation	Réf. de commande
1	Bloc de rinçage VA, NPT ¼", Viton	Bloc de rinçage complet, inox 1.4404 (AISI 316L), NPT ¼", joints Viton	71029948
1	Bloc de rinçage VA, NPT ¼", Kalrez	Bloc de rinçage complet, inox 1.4404 (AISI 316L), NPT ¼", joints Kalrez	71029951
2	Vannes, adaptateur rinçage, PVDF, Viton	Clapets anti-retour pour adaptateur de rinçage, 5 pcs, PVDF, joints Viton	71029955
2	Vannes, adaptateur rinçage, PVDF, Kalrez	Clapets anti-retour pour adaptateur de rinçage, 5 pcs, PVDF, joints Kalrez	71029956
2	Vannes, adaptateur rinçage, VA, Viton	Clapets anti-retour pour adaptateur rinçage, 5 pièces, inox 1.4404 (AISI 316L), joints Viton	71029958
2	Vannes, adaptateur rinçage, VA, Kalrez	Clapets anti-retour pour adaptateur rinçage, 5 pièces, inox 1.4404 (AISI 316L), joints Kalrez	71029960
3	Faisceau multiflexible pour sonde, Viton	Raccord rapide, connecteur et douille, 5 pôles, HC4, Viton, produit vers bloc de rinçage)	71029988
3	Faisceau multiflexible pour sonde, Kalrez	Raccord rapide, connecteur et douille, 5 pôles, HC4, Kalrez, produit vers bloc de rinçage)	71029989
	Faisceau multiflexible, produit pour sonde, 5 m (8,2 ft)	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, HC4, 5 fois, sans chauffage, raccord Hastelloy / solution de nettoyage et tampon vers bloc de rinçage	71029924
	Faisceau multiflexible, produit pour sonde, 10 m (16,4 ft)	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, HC4, 5 fois, sans chauffage, raccord Hastelloy / solution de nettoyage et tampon vers bloc de rinçage	71029925
	Faisceau multiflexible, produit pour sonde, 5 m (8,2 ft), chauffé	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, HC4, 5 fois, avec chauffage, raccord Hastelloy / solution de nettoyage et tampon vers bloc de rinçage	71029926
	Faisceau multiflexible, produit pour sonde, 10 m (16,4 ft), chauffé	Faisceau multiflexible avec raccord rapide, HC4, 5 fois, avec chauffage, raccord Hastelloy / solution de nettoyage et tampon vers bloc de rinçage	71029927
Racco	ordement de la sonde au bloc de rin	çage	
	CPA472/474 raccord de rinçage G ¼, PVDF		51512705
	CPA471/473 raccord de rinçage G 1/8 - G ¼, VA		51503771
	CPA472D, HC4, G ¼ : raccord de rinçage Swagelok	Raccord de rinçage pour conduite ou tuyau 6 mm (uniquement pour chambre de rinçage avec G ¼)	71026794
	CPA472D, titane, G ¼ : raccord de rinçage Swagelok	Raccord de rinçage pour conduite ou tuyau 6 mm (uniquement pour chambre de rinçage avec G $\frac{1}{4}$ )	71026795
	CPA472D, inox 1.4571 (AISI 316Ti), G ¼ : raccord de rinçage Swagelok	Raccord de rinçage pour conduite ou tuyau 6 mm (uniquement pour chambre de rinçage avec G ¼)	71026796

# 10.7 Remplacement du fusible de l'appareil



Danger !

Risque de blessure !

- Mettre l'appareil hors tension avant de remplacer le fusible.
- Position du porte-fusible : "B" dans la vue de l'appareil.
- N'utiliser qu'un fusible fin 5 x 20 mm (0,2 x 0,79 in) avec 3,15 A, fusion moyenne. Les autres fusibles ne sont pas autorisés.

### 10.8 Retour de matériel

En cas de réparation, veuillez *nettoyer* l'appareil avant de le retourner à votre fournisseur. Utilisez l'emballage d'origine pour retourner l'appareil.

### 10.9 Mise au rebut

Des composants électriques sont utilisés dans l'appareil, c'est pourquoi il doit être mis au rebut comme déchet électronique.

Veuillez respecter les directives locales.

Il se peut que la sonde soit contaminée par le produit, auquel cas vous devez vous adresser au responsable de la mise au rebut ou de la sécurité de votre site.

# 11 Caractéristiques techniques

# 11.1 Grandeurs d'entrée

Mycom S CPM153		
Entrées binaires E1 à E3	Tension d'entrée : Résistance interne :	$\begin{array}{l} 10 \dots 50 \text{ V} \\ \text{R}_{\text{i}} = 5 \text{ k}\Omega \end{array}$
Entrées courant 1 / 2 (pas- sives, en option)	Gamme de signal : Gamme de tension d'entrée :	4 20 mA 6 30 V
CPG310		
Entrées binaires	Tension d'entrée : Résistance interne : Durée minimale du signal de démarrage :	10 40 V $R_i = 5 k\Omega$ 500 ms

# 11.2 Grandeurs de sortie

Mycom S CPM153						
Signal de sortie	0/4 20 mA					
Signal de défaut	2,4 ou 22 mA en cas de défaut					
Charge de la sortie courant active	max. 600 $\Omega$ (selon la tension de fonctionnement)					
Sortie courant passif	Gamme de tension de service :	6 30 V				
Séparation galvanique	Le même potentiel est valable pour : sortie courant 1 et tension auxiliaire Tous les autres circuits sont séparés galvaniguement	les uns des autres.				
Rangeabilité des sorties	pH:	réglable, 0 18 pH				
	Redox					
	absolu : relatif :	réglable, 300 3000 mV réglable, 0 600 %				
	Température :	réglable, 17 200 °C (62,6 392 °F)				
Protection contre les surtensions	selon EN 61000-4-5:1995					
Sortie alimentation	Tension de sortie : Courant de sortie :	15 V DC max. 9 mA				
Sorties contact	Tension de coupure : Courant de coupure : Puissance de coupure : Durée de vie :	max. 250 V AC / 125 V DC max. 3 A max. 750 VA ≥ 5 millions de cycles de commutation				
Régulation	Fonctionnement (réglable) :	Régulateur de temps d'impulsion (PWM) Régulateur de fréquence d'impulsion (PFM) Analogique (via sortie courant)				
	Comportement du régulateur : Gain $K_R$ : Temps d'action intégrale $T_n$ : Temps d'action dérivée $T_v$ : Fréquence max. avec un régulateur de fréquence d'impulsion : Durée de période avec un régulateur de temps d'impulsion : Durée de fonctionnement minimale avec un régulateur de temps d'impulsion :	P / PI / PID 0,01 20,00 0,0 999,9 min 0,0 999,9 min 120 min <sup>-1</sup> 1 999,9 s 0,4 s				
CPG310						
Entrées numériques	Optocoupleur, tension de coupure max. : Courant de coupure max. : Puissance de coupure max. :	30 V DC 100 mA 3 W				

# 11.3 Alimentation

Mycom S CPM153				
Tension d'alimentation	Version CPM153-xxxx <b>0</b> xxxx Version CPM153-xxxx <b>8</b> xxxx	100 230 V AC +10/-15 % 24 V AC/DC +20 / -15 %		
Spécification de câble	Section de câble max. :	2,5 mm² (≘14 AWG)		
Consommation	max. 10 VA			
Résistance d'isolement entre des circuits isolés galvaniquement	276 V <sub>eff</sub>			
Fréquence	47 64 Hz			
CPG310				
Tension d'alimentation	Version CPC310-xxxxx <b>0</b> xxxxx Version CPC310-xxxxx <b>1</b> xxxxx Version CPC310-xxxxx <b>8</b> xxxxx	230 V AC +10/-15 % 110 115 V AC +10/-15 % 24 V AC/DC +20 / -15 %		
Spécification de câble	Section de câble max. :	2,5 mm <sup>2</sup> (≘14 AWG)		
Consommation	max. 12 VA			
Résistance d'isolement entre des circuits isolés galvaniquement	276 V <sub>eff</sub>			
Fréquence	47 64 Hz			

# 11.4 Performances

Température de référence25 °C (77 °F), réglable dans le cas de la competation en température du produitRésolution de la valeur mesuréepH : Redox : Température :0,01 pH 1 mV / 1 % 0,1 KEcart de mesure1)Affichage : pH : Redox : Températuremax. 0,2 % de la gamme de mesure max. 1 mV max. 0,5 KReproductibilité1max. 0,1 % de la gamme de mesureDérive du point zéro Adaptation de la pentepH : Redox : rempérature :-2 +16 pH -200 +200 mVOffsetRedox : rempérature :±120 mV ±5 K						
Résolution de la valeur mesuréepH : Redox : Température : $0,01 \text{ pH}$ $1 \text{ mV / 1 %}$ $0,1 \text{ K}$ Ecart de mesure1)Affichage : pH : Redox : Températuremax. 0,2 % de la gamme de mesure max. 1 mV max. 0,5 KReproductibilité1max. 0,1 % de la gamme de mesure-2 +16 pH -200 +200 mVDérive du point zéropH : Redox : Redox :-2 +16 pH -200 +200 mVAdaptation de la pentepH : pH : Redox : Température :-2 +16 pH -200 +200 mVOffsetRedox : Température :±120 mV ±5 K	Température de référence	25 °C (77 °F), réglable dans le cas de la compensation en température du produit				
Ecart de mesure1)Affichage : $PH :Redox :Températuremax. 0,2 % de la gamme de mesuremax. 1 mVmax. 0,5 KReproductibilité1max. 0,1 % de la gamme de mesureMax. 0,5 KDérive du point zéropH :Redox :Redox :-2 \dots +16 \text{ pH}-200 \dots + 200 \text{ mV}Adaptation de la pentepH :PH :Redox :-2 \dots +16 \text{ pH}-200 \dots + 200 \text{ mV}OffsetRedox :Température :\pm 120 \text{ mV}\pm 5 \text{ K}Affectation pour redox relatifréglable, \Delta pour 100 % = 150 2000 mV$	Résolution de la valeur mesurée	pH : Redox : Température :	0,01 pH 1 mV / 1 % 0,1 K			
Reproductibilité 1max. 0,1 % de la gamme de mesureDérive du point zéropH : Redox : $-2 \dots +16 \text{ pH}$ $-200 \dots +200 \text{ mV}$ Adaptation de la pentepH : $5 \dots 99 \text{ mV / pH}$ OffsetRedox : Température : $\pm 120 \text{ mV}$ $\pm 5 \text{ K}$ Affectation pour redox relatifréglable, $\Delta$ pour 100 % = 150 2000 mV	Ecart de mesure <sup>1)</sup>	Affichage : pH : Redox : Température	max. 0,2 % de la gamme de mesure max. 1 mV max. 0,5 K			
Dérive du point zéropH : Redox : $-2 \dots +16 \text{ pH}$ $-200 \dots +200 \text{ mV}$ Adaptation de la pentepH : $5 \dots 99 \text{ mV / pH}$ OffsetRedox : Température : $\pm 120 \text{ mV}$ $\pm 5 \text{ K}$ Affectation pour redox relatifréglable, $\Delta$ pour 100 % = 150 2000 mV	<b>Reproductibilité</b> <sup>1</sup>	max. 0,1 % de la gamme de mesure				
Adaptation de la pente         pH :         5 99 mV / pH           Offset         Redox : Température :         ±120 mV ±5 K           Affectation pour redox relatif         réglable, Δ pour 100 % = 150 2000 mV	Dérive du point zéro	pH : Redox :	-2 +16 pH -200 +200 mV			
OffsetRedox : Température : $\pm 120 \text{ mV}$ $\pm 5 \text{ K}$ Affectation pour redox relatifréglable, $\Delta$ pour 100 % = 150 2000 mV	Adaptation de la pente	pH :	5 99 mV / pH			
Affectation pour redox relatifréglable, $\Delta$ pour 100 % = 150 2000 mV	Offset	Redox : Température :	±120 mV ±5 K			
	Affectation pour redox relatif	réglable, $\Delta$ pour 100 % = 150 2000 mV				

1) selon CEI 746-1, sous les conditions de service nominales

## 11.5 Conditions environnantes

Température ambiante	-10 +55 °C (+14 +131 °F)
Gamme de température ambiante limite	-20 +60 °C (-4 +140 °F)
Température de stockage	-30 +80 °C (-22 +176 °F)
Compatibilité électromagnétique	Emissivité selon EN 61326: 1997 / A1: 1998 ; appareil de la classe B (domaine domestique) Emissivité selon EN 61326: 1997 / A1: 1998 ; annexe A (domaine industriel)
Protection CPM153	IP 65
Protection CPG310	IP 54
Humidité relative	10 95 %, sans condensation

# 11.6 Conditions de proces

Gamme de température	0 50 °C (32 122 °F)
Produits aspirés	

# 11.7 Construction mécanique

Mycom S CPM153		
Construction, dimensions	longueur x largeur x profon- deur : Profondeur de montage :	247 mm x 167 mm x 100 mm (9,72" x 6,57" x 3,94") env. 134 mm (5,28")
Poids	max. 6 kg (13,23 lbs)	
Matériaux	Boîtier : Face avant :	GD-AlSi 12 (taux de Mg 0,05 %), recouvert de plastique Polyester, résistant aux UV
Bornes de raccordement	Section du câble :	2,5 mm² (≅14 AWG)
CPG310		
Construction, dimensions	Boîtier : longueur x amplitude x profondeur	400 mm x 300 mm x 200 mm (15,8" x 11,8" x 7,87")
	Bidon de 5 l : longueur x amplitude x profondeur Dégagement de montage nécessaire	190 mm x 250mm x 150 mm (7,48" x 9,84" x 5,91") 350 mm (13,8")
Poids	env. 15 kg (33,1 lbs)	
Matériaux	Boîtier : Flexibles : Pompe : Sondes de niveau : Bidons :	Polyester GF PU, PTFE (en contact avec le produit) PP, PVDF (en contact avec le produit) Polypropylène HDPE

# 12 Annexe



# 12.1 Matrice de programmation

a0005008-fr





a0005013-fr

Champ info Sortie courant 1/2 Courbe caractérist. active	-retour au champ retour			
Editer points support pH mA 00.00 04.00 (000.0°C)	Interrogation Table ok Effacer éléments (puis retour aux points support)	Champ info Etat table Table non valable > retour Table valable > continuer	Champ info Sortie courant 1/2 Table active	-Retour au champ retour



= Entrée code nécessaire

a0005014-fr



a0005016-fr

= Entrée code nécessaire

en appuyant sur la

touche PARAM, retour à ces champs marqués.







a0005009-fr

Sortie courant : Affecter dosage 100%	retour au
0/4 mA 20 mA	champ retour

retour au champ retour

 

 Activer simulation régulateur
 Simulation régulateur

 Fonction
 auto

 off
 Consigne : 07.00pH

 on
 Effective : 07.00pH

 y :
 000

auto 07.00pH 7.00pH 27.00pH

> »Champ retour« : en appuyant sur la touche PARAM, retour à ces champs marqués.

= Entrée code nécessaire

a0005010-fr





= Entrée code nécessaire

a0005011-fr



a0005012-fr









a0005020-fr

Annexe



En appuyant sur la touche MEAS, un message demande si vous voulez annuler l'étalonnage

= Entrée code nécessaire

a0005017-fr



= Entrée code nécessaire



»Cha	mp retour« :
en app	ouyant sur la
touche	PARAM,
retour	à ces champs
marqu	és.

= Entrée code nécessaire

a0005019-fr



# 12.2 Exemple de raccordement du déclencheur de programme externe

Fig. 80 : Schéma de raccordement pour la commande externe des programmes de nettoyage et d'étalonnage

*1-8 Touches pour lancer les programmes de nettoyage* 

81-86 Bornes de raccordement pour le démarrage des programmes

0/1/2 Entrées binaires de l'unité de commande CPG310

10-40V par ex. via l'entrée alimentation du Mycom S CPM153, bornes 85/86 (15 V)

Diodes 1N4007 3 mA par entrée optocoupleur

#### 12.3 Tables des solutions tampon

Les tables de solutions tampon suivantes sont mémorisées dans le Mycom S CPM153.

	Q		N	<u>-</u>	5		1		ß	0	Q	2				Ŋ	
	6	1,13	4,8	6,8	8,8	10,89			6	2,0	4,3	7,1	8,7			6	
	06	1,13	4,79	6,80	8,82	10,99			06	2,00	4,30	7,09	8,79			06	
	85	1,12	4,77	6,79	8,83	11,09			85	2,00	4,26	7,06	8,81			85	
	80	1,12	4,75	6,78	8,85	11,19			80	2,00	4,22	7,04	8,83			80	
	75	1,11	4,73	6,77	8,86	11,31			75	2,00	4,19	7,02	8,85			75	
	70	1,11	4,72	6,76	8,88	11,43			20	1,99	4,16	7,00	8,88	r		20	
	65	1,11	4,71	6,76	8,90	11,56			65	1,99	4,13	6,99	8,90			65	
	60	1,11	4,70	6,76	8,92	11,69			60	1,98	4,10	6,98	8,93			60	
	55	1,11	4,69	6,76	8,96	11,79			55	1,98	4,08	6,98	8,96			55	
	50	1,11	4,68	6,76	9,00	11,98			50	1,98	4,06	6,97	8,99			50	
	45	1,10	4,67	6,76	9,04	12,09			45	1,98	4,04	6,97	9,03	r.		45	
	40	1,10	4,66	6,76	9,09	12,29			40	1,98	4,03	6,97	9,06			40	
	35	1,10	4,65	6,77	9,13	12,45			35	1,99	4,02	6,98	9,11			35	
	30	1,10	4,65	6,78	9,18	12,61			30	1,99	4,01	6,99	9,16			30	
	25	1,09	4,65	6,79	9,23	12,75			25	2,00	4,01	7,00	9,21			25	
	20	1,09	4,65	6,80	9,27	12,96			20	2,00	4,00	7,02	9,26			20	
	15	1,09	4,66	6,82	9,32	13,16			15	2,00	4,00	7,04	9,32			15	
	10	1,09	4,66	6,84	9,37	13,37			10	2,01	4,00	7,06	9,38			10	
67	5	1,08	4,67	6,87	9,43	13,63			5	2,02	4,01	7,09	9,45			5	
<b>NIN 192</b>	0	1,08	4,67	6,89	9,48	13,95		<b>1ettler</b>	0	2,03	4,01	7,12	9,52		H.	0	
	ů	Н	<u> </u>	I	I	I		2	ပ	Н	I	I	<u> </u>		ш	် ပ	

95	2,01	4,00	7,02	8,83	9,86
06	2,01	4,00	7,00	38'8	9,93
85	2,01	4,00	6,98	8,87	10,00
80	2,01	4,00	6,97	8,89	10,06
75	2,01	4,00	6,96	8,91	10,12
70	2,01	4,00	6,96	8,93	10,19
65	2,00	4,00	6,96	8,95	10,21
60	2,00	4,00	6,96	8,96	10,23
55	2,00	4,00	6,95	8,99	10,35
50	2,00	4,00	6,95	9,01	10,48
45	2,00	4,01	6,95	9,04	10,56
40	2,00	4,01	6,95	9,07	10,64
35	2,00	4,01	6,96	9,10	10,72
30	2,00	4,01	6,98	9,14	10,81
25	2,00	4,01	6,98	9,18	10,90
20	2,00	4,00	7,00	9,22	11,00
15	2,00	4,01	7,02	9,28	11,10
10	2,01	4,02	7,05	9,33	11,20
5	2,01	4,04	7,07	9,40	11,32
0	2,01	4,05	7,13	9,46	11,45
ပ	Нd				

	NBS/DI	<sup>I</sup> N 19266	6																	
ပ	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	06	95
Hd	1,67	1,67	1,67	1,67	1,68	1,68	1,69	1,69	1,70	1,70	1,71	1,72	1,73	1,74	1,74	1,76	1,77	1,79	1,80	1,81
	4,01	4,01	4,00	4,00	4,00	4,01	4,01	4,02	4,03	4,04	4,06	4,08	4,10	4,11	4,12	4,14	4,16	4,18	4,20	4,23
	6,98	6,95	6,92	6,90	6,88	6,86	6,85	6,84	6,84	6,83	6,83	6,84	6,84	6,85	6,85	6,86	6,86	6,87	6,88	6,89
	9,46	9,39	9,33	9,27	9,22	9,18	9,14	9,10	9,07	9,04	9,01	8,99	8,96	8,94	8,93	8,91	8,89	8,87	8,85	8,83

0
_
$\overline{\mathbf{O}}$
CD
· <u> </u>
$\sim$
I r
_
+
<u>×</u>
~
$\circ$
<u> </u>
4
Ψ
_
>
<u> </u>

	95	2,01	4,00	7,02	8,64	10.37
	06	2,01	4,00	7,00	8,64	10,48
	85	2,01	4,00	6,98	8,65	10,59
	80	2,01	4,00	6,97	8,66	10,70
	75	2,01	4,00	6,96	8,68	10,80
	70	2,01	4,00	6,96	8,70	10,90
	65	2,00	4,00	6,96	8,72	10,97
	60	2,00	4,00	6,96	8,73	11,04
	55	2,00	4,00	6,95	8,76	11,19
	50	2,00	4,00	6,95	8,79	11,33
	45	2,00	4,01	6,95	8,82	11,44
	40	2,00	4,01	6,95	8,85	11,54
	35	2,00	4,01	6,96	8,88	11,67
	30	2,00	4,01	6,98	8,91	11,72
INELCK + KIEGEI	25	2,00	4,01	6,98	8,95	11,88
	20	2,00	4,00	7,00	9,00	12,00
	15	2,00	4,01	7,02	9,05	12,10
	10	2,01	4,02	7,05	9,11	12,26
	5	2,01	4,04	7,07	9,16	12,41
	0	2,01	4,05	7,13	9,24	12,58
	ပ	Нd				

a0004718

# Index

### A

Π
Accès rapide
Accessoires
Boîtes de jonction 128
Boîtier CYC310 132
Câble
Capteurs
Configuration hors ligne
Module DAT 131
Montage à l'extérieur 129
Montage en facade d'armoire électrique
Panneau de commande
Sondes 130
Affichage 52.64
Affichage de la valeur mesurée 54
Aiustement rapide de la régulation 90
Alarme 71
Alimentation 155
Autorisation d'accès 54
C
Caractéristiques techniques
Conditions de process
Certificats et agréments 0
Chemoclean 100
Code 64
Code d'accès 64
Codes 54
Commanda 9

Code 04
Code d'accès 64
Codes 54
Commande 8
Commande des programmes de nettoyage et d'étalonnage 90
Commandes générales 107
Commandes HART 106
Commandes spécifiques à l'appareil 108
Commandes universelles 106
Commutateur service
Compensation en température
Température du produit 69
Comportement des sorties en cas de défaut 145
Conditions de montage
Dimensions
Distances de montage
Sonde
Types de montage 11
Conditions de process 156
Conditions environnantes 156
Conductivité différentielle
Configuration 5, 52
Configuration 1
Affichage 64
Alarme
Code 64
Contacts
Etalonnage
Fonction de validation 79
Grandeur mesurée 63
Hold

Sorties courant		65
Température		68
Configuration de l'appareil		63
Configuration de la régulation		82
Configuration des programmes de nettoyage		95
Configuration des programmes de nettoyage et		
d'étalonnage		95
Configuration hors ligne		131
Configuration Topcal		63
Conseils de sécurité		. 5
Construction mécanique		156
Contact de seuil		88
Contacts		67
Contenu de la livraison		. 7
Contrôle		
Installation et fonctionnement		57
Montage		18
Raccordement au produit		51
Raccordement électrique		40
Contrôle de montage		18
Contrôle de raccordement		40
Conversion pH/ISFET		28
CYC310	• • • •	132

### D

E         Electrotechniciens.       19         Ensemble de mesure.       10         Erreur       10         Erreur système       137         Erreurs relatives à l'appareil.       144         Erreurs relatives au process       141         Suppression des défauts       136
Electrotechniciens.       19         Ensemble de mesure.       10         Erreur       137         Erreurs relatives à l'appareil.       144         Erreurs relatives au process       141         Suppression des défauts       136
Ensemble de mesure.       10         Erreur       137         Erreurs vystème       137         Erreurs relatives à l'appareil.       144         Erreurs relatives au process       141         Suppression des défauts       136
Erreur Erreur système
Erreur système       137         Erreurs relatives à l'appareil       144         Erreurs relatives au process       141         Suppression des défauts       136
Erreurs relatives à l'appareil
Erreurs relatives au process
Suppression des défauts 136
Etalonnage 116
pH 117
Redox
Etalonnage pH
Entrée manuelle des données 117
Entrée manuelle des valeurs tampon 118
Reconnaissance tampon auto 118
Tampon fixe 118
Etalonnage redox
Absolu
Entrée de valeurs absolues 119
Entrée de valeurs relatives 121
Relatif 121

# F

'9
2
3
2

# G

Grandeur mesurée	. 63
Grandeurs d'entrée	154
Grandeurs de sortie	154

#### H Hart

HARI	
Commandes générales	107
Commandes spécifiques à l'appareil	108
Commandes universelles	106
Hold	72

# I

# L

Liste des pièces de rechange de l'unité de commande	148
Liste des pièces de rechange Mycom S	147
Liste erreurs	109
Liste étalonnages	109
Liste opérations	109
Longueur d'impulsion	83

# М

Maintenance
Alimentation en KCl liguide
Câble
Digitale Sensoren
Ensemble du point de mesure
Lignes d'alimentation
Raccords 126
Sonde 126
Inité de commande
Matrice de programmation 157
Messages d'erreur 137
Mice all rebut 153
Mise an service 5.57
Ivilse ell sel vice
Capteurs ISI EI
Capteurs numeriques
Ivilse sous tension
Mise en service immediate
Mode manuel 104
Mode SCS
Module DAT 113
Montage 5, 10
Montage en façade d'armoire électrique 16
Montage mural 15
Montage sur mât 16
Remarques
Montage en façade d'armoire électrique 16
Montage mural 15
Montage sur mât 16

# Ν

NAMUR	35
Nettoyage	
Capteur	24
Transmetteur 12	23

# P

# Q

~																		
Quick setup			•	•				•	 		•	•	 				58	8

# R

Raccordement	
Alimentation électrique 2	23
Aperçu1	9
Capteurs analogiques	25
Capteurs numériques	30
Communication	23
Entrées externe unité de commande	36
Entrées externes	37
Fins de course inductifs	38
Relais	35
Sondes de niveau	22
Sorties courant	32
Sorties externes unité de commande	36
Raccordement au produit	11
Air comprimé	19
Eau de rinçage	19
Solutions de nettoyage et solutions tampon	19
Sondes	13
Raccordement de l'électrode 2	25
Raccordement de la cellule 2	25
Raccordement électrique	9
Déclencheur de programme externe 17	70
Réception des marchandises 1	1
Réglages étalonnage	
pH	13
Redox	"
Régulation	
Actionneur	33
bilateral (2 plages)	52
Courbe caractéristique	32
	53
Longueur d'impulsion	53
unilateral (1 plage)	52

Remplacement fusible
Ajustement rapide de la régulation90Chemoclean100Configuration de la régulation82Contact de seuil88Datalogger (enregistreur de données)79Mode SCS80Topcal90Retour de matériel6, 153
S
SCS.80Sécurité de fonctionnement.5Sensor Check System / système de contrôle de capteur80Séquences de programme93Sorties courant65Codage34Stockage11Structure de commande.8Suppression des défauts136Symbolesélectriquesélectriques6symboles utilisés6Symboles de sécurité6
Śymboles électriques 6
<b>T</b> Tables des solutions tampon
U Unité de commande Pneumatique
V Vue de l'intérieur du Mycom

vue de l'interieur du Mycom I	.47
Vue de l'unité de commande 1	48

# **Declaration of Hazardous Material and De-Contamination** *Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination*



Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility. Prière d'indiquer le numéro de retour communiqué par E+H (RA#) sur tous les documents de livraison et de le marquer à l'extérieur sur l'emballage. Un non respect de cette directive entraîne un refus de votre envoi.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Conformément aux directives légales et pour la sécurité de nos employés et de nos équipements, nous avons besoin de la présente "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment signée pour traiter votre commande. Par conséquent veuillez impérativement la coller sur l'emballage.

#### Type of instrument / sensor

Type d'appareil/de capteur

**Serial number** *Numéro de série* 

Endress+Hauser

People for Process Automation

Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité

Process data/Données process

Temperature / *Température*\_\_\_\_[°F] \_\_\_\_[°C] Conductivity / *Conductivité* \_\_\_\_\_ [µS/cm]

Pressure / Pression \_\_\_\_\_ [psi] \_\_\_\_\_ [Pa] Viscosity / Viscosité \_\_\_\_\_ [cp] [mm<sup>2</sup>/s]

#### Medium and warnings

Avertissements pour le produit utilisé

								·
	Medium /concentration Produit/concentration	Identification CAS No.	flammable <i>inflammable</i>	toxic <i>toxique</i>	corrosive <i>corrosif</i>	harmful/ irritant dangereux pour la santé/ irritant	other * <i>autres *</i>	harmless <i>inoffensif</i>
Process								
medium								
Produit dans le								
process								
Medium for								
process cleaning								
Produit de								
nettoyage								
Returned part								
cleaned with								
Pièce retournée								
nettoyée avec								

\* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

\* explosif, oxydant, dangereux pour l'environnement, risques biologiques, radioactif

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions. Cochez la ou les case(s) appropriée(s). Veuillez joindre la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, les instructions spéciales de manupilation.

#### Description of failure / Description du défaut

Company data / Informations sur la société

Company / Société \_\_\_\_

Phone number of contact person  $/N^{\circ}$  téléphone du contact :

Address / Adresse

Fax / E-Mail \_

Your order No. / Votre N° de cde

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Par la présente nous certifions qu'à notre connaissance les indications faites dans cette déclaration sont véridiques et complètes.

Nous certifions par ailleurs qu'à notre connaissance les appareils retournés ont été soigneusement nettoyés et qu'ils ne contiennent pas de résidus en quantité dangereuse."

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation

