

# Instrukcja obsługi Liquisys M COM223/253

Przetwornik pomiarowy tlenu rozpuszczonego





BA199C/07/pl/09.05 51500272 ważne dla: wersji oprogramowania 2.40 wersji przyrządu od 09.2005

# Przegląd podstawowych czynności uruchomieniowych

Przedstawione poniżej zestawienie przeglądowe pozwoli szybko i bez trudu uruchomić Państwa przetwornik:

	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa				
str. 5 ff. str. 6 ff.	Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Wyjaśnienie symboli ostrzegawczych Specjalne zalecenia zawarte są w odpowiednich punktach poszczególnych rozdziałów. Znaczenie danego zalecenia wskazywane jest przez odpowiedni symbol: Ostrzeżenie – A, Uwaga – d i Wskazówka – 🗞.				
	▼				
	Montaż				
str. 10 ff. str. 12 ff.	Warunki montażowe i wymiary przetwornika. Wskazówki ułatwiające montaż przetwornika.				
	$\checkmark$				
	Podłączenie elektryczne				
str. 16 ff.	Sposób podłączenia czujnika do przetwornika pomiarowego.				
	▼				
	Obsługa				
str. 29 ff. str. 33 ff. str. 40 ff. str. 67 ff.	Opis wskaźnika i elementów obsługi. Wyjaśnienie koncepcji obsługi. Wyjaśnienie konfiguracji przyrządu. Informacje dotyczące kalibracji czujnika.				
	▼				
	Konserwacja				
str. 71 ff. str. 75 ff. str. 79 ff. str. 86 ff.	Informacje dotyczące konserwacji całego punktu pomiarowego. Wykaz akcesoriów dostępnych dla przetwornika. Informacje dotyczące wykrywania i usuwania usterek. Wykaz dostępnych części zamiennych oraz przegląd całego układu pomiarowego.				
	▼				
	Dane techniczne				
str. 10 ff. str. 93 ff.	Wymiary przetwornika Warunki środowiskowe i procesowe, masa, materiały, itd.				
	▼ Dodatek				
str. 98 ff.	Graficzne przedstawienie matrycy obsługi				

# Spis treści

1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Prawidłowe zastosowanie5Montaż, uruchomienie i obsługa5Bezpieczeństwo użytkowania5Zwrot6Symbole i uwagi dotyczące bezpieczeństwa6
2	Identyfikacja 7
2.1	Oznaczenie przyrządu72.1.1Tabliczka znamionowa72.1.2Kod zamówieniowy72.1.3Funkcje dodatkowe: Pakiet Plus8
2.2 2.3	Zakres dostawy
3	Montaż 9
3.1 3.2 3.3	Przegląd podstawowych czynności montażowych 9 3.1.1 Układ pomiarowy
3.4	3.3.1       Przetwornik do montażu obiektowego 10         3.3.2       Przetwornik do zabudowy tablicowej 11         Wskazówki montażowe
3.5	Sprawdzenie po wykonaniu montażu 15
4	Podłączenie elektryczne 16
4.1	Podłączenie układu pomiarowego
	4.1.5 Poułączenie elektryczne – wersja z (WX/WS z COS31/71 lub COS61) 21
	4.1.5 Podłączenie elektryczne – wersja 2 (WX/WS z COS61)
	4.1.6Przewód pomiarowy, podłączenie czujnika264.1.7Styk alarmowy28
4.2	Sprawdzenie po wykonaniu podłączenia 28
5	Obsługa 29
5.1 5.2	Przegląd podstawowych czynności obsługowych 29 Wskaźnik i elementy obsługi
5.3	Obsługa lokalna335.3.1Tryb pracy automatycznej / ręcznej5.3.2Koncepcja obsługi34

6	Uruchomienie	)					
6.1	Kontrola działania	)					
6.2	Załączenie przyrządu 36	)					
6.3	Szybkie uruchomienie	;					
0.4	Konfiguracja przyrządu 40	)					
	6.4.2 Setup 2 [Ustawienia 2] (7asolenie	'					
	i temperatura)						
	6.4.3 Current input [Wejście prądowe] 41						
	6.4.4 Current outputs [Wyjścia prądowe] 44	ł					
	6.4.5 Monitoring functions [Funkcje						
	kontrolne]	)					
	0.4.0 Relay contact configuration [Konfiguracja	,					
	6.4.7 Service [Serwis] 64.7	) [					
	6.4.8 E+H Service [Serwis E+H]	г )					
	6.4.9 Interfaces [Interfejsy]	,					
6.5	Komunikacja	,					
6.6	Kalibracja	'					
7	Konserwacja71						
7.1	Konserwacja całego układu pomiarowego						
	7.1.1 Czyszczenie przetwornika						
	7.1.2 Testowanie wersji 1 (DX/DS z COS41) 72	2					
	7.1.3 Testowanie wersji 2 (WX/WS z COS31						
	Iub COS71)         73           7.1.4         Koncomutacia aguinitátius tionus         73	5					
	7.1.4 Konserwacja czujilikow uciu	, ,					
	7.1.6 Przewody i skrzynki połaczeniowe	, L					
7.2	Adapter serwisowy "Optoscope"	ŀ					
8	Akcesoria75	,					
81	Czuiniki 75						
8.2	Akcesoria do podłaczenia elektrycznego 75	5					
8.3	Akcesoria montażowe	)					
8.4	Armatury	,					
8.5	Dodatkowe moduły oprogramowania i sprzętowe						
8.6	Optoscope	;					
9	Wykrywanie i usuwanie usterek 79	)					
9.1	Wskazówki diagnostyczne	)					
9.2	Komunikaty błędów systemowych 79	)					
9.3	Błędy związane z procesem 81						
9.4	Błędy związane z przyrządem	ŀ					
9.5	Części zamienne	)					
	4.5.1 Demontaz przyrządu do zabudowy tablicowej 86						
	9.5.2 Przyrząd do zabudowy tablicowej	,					
	9.5.3 Demontaż przyrządu w obudowie						
	obiektowej	)					
	9.5.4 Przyrząd w obudowie obiektowej 90	)					
<b>A</b> <i>i</i>	9.5.5 Wymiana modułu centralnego	2					
9.6 0.7	Zwrot	;					
7.1	UIVII/aUIA						

10	Dane techniczne
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7	Wielkości wejściowe93Wielkości wyjściowe93Zasilanie94Dokładność95Warunki środowiskowe95Budowa mechaniczna96Dokumentacja uzupełniająca96
11	Dodatek98
	Indeks

# 1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

# 1.1 Prawidłowe zastosowanie

Przetwornik Liquisys M przeznaczony jest do oznaczania stężenia tlenu w mediach ciekłych.

Główne obszary zastosowań:

- Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
- Kontrola jakości wody pitnej
- Uzdatnianie i monitorowanie wody
- Analiza wód powierzchniowych (rzek, jezior, mórz)
- Kontrola rybnych akwenów hodowlanych

Stosowanie przetwornika niezgodne z powyżej opisanym przeznaczeniem, mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa obsługi oraz całego układu pomiarowego, nie jest zatem dozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie przyrządu.

# 1.2 Montaż, uruchomienie i obsługa

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja przetwornika mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny, uprawniony do podejmowania wymienionych prac przez użytkownika obiektu.
- Personel techniczny zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku oraz postępować zgodnie z nimi.
- Przed przystąpieniem do uruchomienia całego punktu pomiarowego, należy sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń. Upewnić się, że żaden z przewodów elektrycznych oraz węży nie uległ uszkodzeniu.
- Nie użytkować uszkodzonego przetwornika i zabezpieczyć go przed możliwością przypadkowego uruchomienia. Uszkodzony przyrząd należy wyraźnie oznaczyć jako wadliwy.
- Naprawy usterek w punkcie pomiarowym mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony, specjalnie przeszkolony personel.
- W przypadku usterek, których naprawa nie jest możliwa, należy wyłączyć przetwornik z eksploatacji i zabezpieczyć go możliwością przypadkowego uruchomienia.
- Naprawy usterek, które nie zostały opisane w niniejszej Instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub serwis Endress+Hauser.

# 1.3 Bezpieczeństwo użytkowania

Przetwornik został skonstruowany oraz przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuścił zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną eksploatację. Spełnia on wszelkie stosowne przepisy i normy Unii Europejskiej.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzeganie następujących wytycznych warunkujących bezpieczeństwo:

- instrukcji montażowych
- krajowych norm i przepisów.

Dla wersji przyrządu przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dołączona jest oddzielna dokumentacja Ex, która stanowi integralną część niniejszej Instrukcji obsługi (patrz również rozdz. "Zakres dostawy").

### Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Przetwornik poddany został badaniom odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w warunkach przemysłowych, zgodnie ze stosownymi normami europejskimi.

Zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe są skuteczne wyłącznie w przypadku prawidłowego podłączenia przyrządu, tj. zgodnego z zaleceniami zawartymi w niniejszej Instrukcji.

# 1.4 Zwrot

W przypadku konieczności naprawy, prosimy o zwrot oczyszczonego przyrządu do lokalnego biura Endress+Hauser. Jeżeli jest to możliwe, prosimy wykorzystać oryginalne opakowanie.

# 1.5 Symbole i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

### Symbole dotyczące bezpieczeństwa

<u>_</u>	Ostrzeżenie! Symbol ten ostrzega użytkownika przed niebezpieczeństwami, których zignorowanie może stać się przyczyną zarówno uszkodzenia przyrządu jak i doznania obrażeń przez obsługę.
(-)	Uwaga! Symbol ten ostrzega użytkownika przed ewentualnymi błędami, które mogą wynikać z nieprawidłowej obsługi. Zignorowanie ich może spowodować uszkodzenie przyrządu.
	Wskazówka! Symbol ten wskazuje istotne pozycje informacji.
	Symbole elektryczne
<del></del>	<b>Napięcie stałe (DC)</b> Zacisk, do którego doprowadzone jest napięcie stałe lub przez który płynie prąd stały.
~	<b>Napięcie zmienne (AC)</b> Zacisk, do którego doprowadzone jest napięcie zmienne (sinusoidalne) lub przez który płynie prąd zmienny.
<u> </u>	<b>Podłączenie uziemienia</b> Zacisk uziemienia, który z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia.
	<b>Przyłącze przewodu ochronnego</b> Zacisk, który musi być uziemiony zanim zostaną wykonane inne podłączenia.
	Przekaźnik alarmu
-	Wejście
•	Wyjście
	źródło napięcia stałego
Ъ	Czujnik temperatury

# 2 Identyfikacja

# 2.1 Oznaczenie przyrządu

# 2.1.1 Tabliczka znamionowa

Prosimy porównać kod zamówieniowy podany na tabliczce znamionowej przetwornika z przedstawioną poniżej strukturą (punkt 2.1.2) oraz kodem podanym w zamówieniu. Kod zamówieniowy umożliwia identyfikację wersji przyrządu.



### Wskazówka!

Pozycja "codes" na tabliczce znamionowej zawiera kody dostępu wymagane w przypadku instalacji dodatkowych modułów oprogramowania: Chemoclean (po lewej stronie znaku "/") lub pakietu Plus (po prawej stronie znaku "/").

Rys. 2:

Made in German	y, D-70839 Gerlingen	Endroce	. 11.		
LIQUISYS	M diss. oxygen	Elluless	<u>+Πα</u>	auser	لنحا
order code	COM 253-WS01	16			
serial no.	4A234505G00	codes	- 3	3472 / 8	732
meas. range	0 20 mg/l	0.	200	) %SAT	
temperature	-10 60°C				
output 1	0/4 20 mA	output 2	0/4.	20 m/	4
mains	230 VAC	50/60 Hz		7.5 V	Ά
prot. class	IP 65	ambient	temp.	-10.	+55°C
CE				1	131085-4D
			C07-	00M2v3vv-	18-06-00-77-001

Made in Germar	y, D-70839 Gerlingen					
LIQUISYS	<b>M</b> diss. oxygen	E	ndress	+H	lause	r Līti
order code	COM 223-WS011	16				
serial no.	4A234505G00		codes	-	3472 /	8732
meas. range	0 20 mg/l			0	. 200 %	SAT
temperature	-10 60°C					
output 1	0/4 20 mA		output 2	0/4	20 n	ηA
mains	230 VAC		50/60 Hz		7.5	VA
prot. class	IP 54/ IP 30		ambient t	emp	o10	+55°C
( (						
77						131085-4D
				00	7 00142-2-	19.06.00

Rys. 1: Tabliczka znamionowa COM253 (przykład)

Tabliczka znamionowa COM223 (przykład)

# 2.1.2 Kod zamówieniowy

	Wersj	a						
	DX	Czujnil	Zujnik COS41 / 4 / 4HD, funkcje podstawowe					
	DS	Czujnil	nik COS41 / 4 / 4HD, funkcje dodatkowe (pakiet Plus)					
	WX	Czujnil	k COS31	/ 61 /	71 / 3 / 3HD, funkcje podstawowe			
	WS	Czujnil	k COS31	/ 61 /	71 / 3 / 3HD, funkcje dodatkowe (pakiet Plus)			
		Zasila	nie / c	certyfil	caty			
		0	230 V .	AC				
		1	115 V .	AC				
		2	230 V .	AC; CSA	A Ogólnego stosowania			
		3	115 V .	AC; CSA	A Ogólnego stosowania			
		4	230 V .	AC; ATE	EX II 3G [EEx nAL] IIC			
		5	100 V .	AC				
		6	24 V A	C/DC;	ATEX II 3G [EEx nAL] IIC dla COM223, EEx nA[L] IIC T4 dla COM253			
		7	24 V A	C/DC;	CSA Ogólnego stosowania			
		8	24 V A	V AC/DC				
			Wyjśc	cie pon	pomiarowe			
			0	1 x 20	mA, tlen rozpuszczony			
			1	2 x 20	) mA, tlen rozpuszczony i temperatura/zmienna sterująca urządzeniem wykonawczym			
			3	PROFI	BUS PA			
			4	PROFI	BUS DP			
			5	1 x 20	mA, tlen rozpuszczony z sygnałem HART®			
			6	2 x 20	mA, tlen rozpuszczony z sygnałem HART® i temperatura/zm. steruj. urz. wykonawczym			
				Przek	aźniki dodatkowe / wejście analogowe			
				05	Brak			
				10	2 x przekaźnik (wartości graniczne/regulator/sterowanie czasowe)			
				15	4 x przekaźnik (wartości graniczne/regulator/Chemoclean)			
				16	4 x przekaźnik (wartości graniczne/regulator/sterowanie czasowe)			
				20	2 x przekaźnik (wartości graniczne/regulator/sterowanie czasowe); wejście prądowe			
				25	4 x przekaźnik z f-cją czyszcz. (wart. gr./regulator/ster. czas./Chemoclean); wej. prądowe			
				26	4 x przekaźnik z f-cją ster. czasowego (wart.gr./regulator/sterow. czasowe); wej. prądowe			
COM253-								
	I		I	I	Kompletny kod zamówieniowy			
COM223-								

## 2.1.3 Funkcje dodatkowe: pakiet Plus

- Tabelaryzacja wyjścia prądowego (dowolne programowanie charakterystyki dla różnych rozdzielczości), pola O23x
- System monitorowania procesu (PCS): LIVE CHECK dla czujnika pomiarowego (monitorowanie zmian sygnału czujnika), grupa funkcji P
- Automatyczne uruchamianie procedury czyszczenia, pole F8
- W wersji DS: pomiar ciśnienia atmosferycznego

# 2.2 Zakres dostawy

W zakres dostawy przetwornika w obudowie obiektowej wchodzą:

- I przetwornik COM253
- 1 moduł wtykowy z zaciskami śrubowymi
- I dławik kablowy Pg 7
- 1 dławik kablowy Pg 16 stożkowy
- 2 dławik kablowy Pg 13.5
- 1 Instrukcja obsługi BA 199C/07/pl
- Wersje z elektroniką HART:
- 1 Instrukcja obsługi: Komunikacja obiektowa HART, BA 208C/07/pl
- Wersje z elektroniką PROFIBUS:
  - 1 Instrukcja obsługi: Komunikacja obiektowa PROFIBUS PA/DP, BA 209C/07/pl
- Wersje do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Z2 (ATEX II 3G): Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych: XA 194C/07/a3

W zakres dostawy przetwornika do zabudowy tablicowej wchodzą:

- I przetwornik COM223
- 1 zestaw modułów wtykowych z zaciskami śrubowymi
- 2 śruby dociskowe
- 1 złącze BNC (wtykowe)
- 1 Instrukcja obsługi BA 199C/07/pl
- Wersje z elektroniką HART:
  - 1 Instrukcja obsługi: Komunikacja obiektowa HART, BA 208C/07/pl
- Wersje z elektroniką PROFIBUS:
- 1 Instrukcja obsługi: Komunikacja obiektowa PROFIBUS PA/DP, BA 209C/07/pl
- Wersje do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Z2 (ATEX II 3G): Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych: XA 194C/07/a3

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z lokalnym biurem E+H.

# 2.3 Certyfikaty i dopuszczenia

### Deklaracja zgodności

Umieszczając na przyrządzie znak C€ Endress+Hauser gwarantuje, że spełnia on stosowne wymagania Unii Europejskiej.

### Ochrona przeciwwybuchowa w strefie zagrożenia Z2

Wersja	Certyfikat
СОМ2536	ATEX II 3G EEx nA[L] IIC T4
COM2534 COM2234 COM2236	ATEX II 3G [EEx nAL] IIC

#### 3 Montaż

#### 3.1 Przegląd podstawowych czynności montażowych

# Ostrzeżenie!

Jeżeli punkt pomiarowy lub jego część znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem, należy przestrzegać zaleceń zawartych w dokumentacji: "Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem" (XA 194C/07/a3). Instrukcja ta wchodzi w zakres dostawy (w przypadku wersji Ex).

Procedura montażu punktu pomiarowego:

- Zamontować przetwornik pomiarowy (patrz rozdz. "Wskazówki montażowe").
- Jeżeli czujnik nie jest jeszcze zamontowany w punkcie pomiarowym, należy go zamontować (patrz Karta katalogowa czujnika).
- Podłączyć czujnik do przetwornika zg. z zaleceniami w rozdz. "Podłączenie elektryczne".
- Podłączyć przetwornik zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdz. "Podłączenie elektryczne".
- Uruchomić przetwornik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale "Uruchomienie".

#### 3.1.1 Układ pomiarowy

Kompletny układ pomiarowy składa się z:

Wersja 1 (DX/DS z czujnikiem COS41)

- Przetwornika Liquisys M COM223 lub COM253 w wersji DX lub DS
- Czujnika tlenu rozpuszczonego COS41
- Armatury zanurzeniowej, przepływowej lub wysuwanej

Opcjonalnie: przewód przedłużający CMK, skrzynka połączeniowa VBM

Wersja 2 (WX/WS with COS31, COS61 lub COS71)

- Przetwornika Liquisys M COM223 lub COM253 w wersji WX lub WS
- Czujnika tlenu rozpuszczonego COS31, COS61 lub COS71
- Armatury zanurzeniowej, przepływowej lub wysuwanej

Opcjonalnie: przewód przedłużający OMK, skrzynka połączeniowa VS



Rys. 3: Kompletny układ pomiarowy Liquisys M COM223/253

- Czujnik tlenu rozpuszczonego 1
- 2 Armatura zanurzeniowa CYA611
- Uniwersalny wspornik montażowy CYH101 3
- Osłona pogodowa CYY101 4
- Liquisys M COM253 5 6
  - Liquisys M COM223
- 7 Armatura wysuwana COA451

# 3.2 Odbiór dostawy, transport i składowanie

- Sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu!
   W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia prosimy powiadomić agencję przewozową.
   Zachować uszkodzone opakowanie do momentu rozstrzygnięcia sprawy.
- Sprawdzić czy zawartość dostawy nie uległa uszkodzeniu!
   W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia prosimy powiadomić zarówno agencję przewozową jak i dostawcę.

Zachować uszkodzone produkty do momentu rozstrzygnięcia sprawy.

- Sprawdzić czy dostawa jest kompletna i zgodna z dokumentami przewozowymi oraz Państwa zamówieniem.
- Opakowanie stosowane podczas składowania lub transportu musi zapewniać ochronę przed uderzeniami oraz wilgocią. Najlepsze zabezpieczenie stanowi oryginalne opakowanie. Należy również przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia (patrz "Dane techniczne").
- W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

# 3.3 Warunki montażowe

# 3.3.1 Przetwornik do montażu obiektowego



Rys. 4: Przetwornik w obudowie obiektowej



### Wskazówka!

W obudowie pozostawiony jest otwarty otwór przygotowany do wprowadzenia przewodu (podłączenie napięcia zasilającego). Ma to na celu zapewnienie kompensacji ciśnieniowej podczas spedycji lotniczej. Przed wprowadzeniem przewodu, upewnić się, że nie nastąpiła penetracja wilgoci do wnętrza obudowy. Po zainstalowaniu przewodu obudowa jest całkowicie szczelna.



# 3.3.2 Przetwornik do zabudowy tablicowej



Rys. 6: Przetwornik do zabudowy tablicowej

# 3.4 Wskazówki montażowe

# 3.4.1 Przetwornik do montażu obiektowego

Możliwe są różne opcje montażu przetwornika obiektowego:

- Montaż naścienny przy użyciu śrub mocujących
- Montaż do stojaka o przekroju okrągłym
- Montaż do stojaka o przekroju kwadratowym

Wskazówka!

W przypadku montażu przetwornika na przestrzeni otwartej, zalecamy stosowanie osłony pogodowej (patrz rozdz. "Akcesoria").

### Montaż naścienny przetwornika



Rys. 7: Montaż naścienny przetwornika w obudowie obiektowej

Procedura montażu naściennego:

- 1. Przygotować otwory montażowe wg Rys. 7.
- 2. Umieścić dwie śruby mocujące w przygotowanych dla nich otworach (1) wkładając je od przodu.
- 3. Zamontować obudowę przetwornika do ściany w sposób przedstawiony na rysunku.
- 4. Otwory zakryć plastikowymi zaślepkami (2).

### Montaż przetwornika do stojaka



#### Wskazówka!

Do zamocowania przetwornika obiektowego do poziomego lub pionowego stojaka lub rury (maks. Ø 60 mm) wymagany jest zestaw do montażu do stojaka, dostępny jako akcesoria (patrz rozdz. "Akcesoria").



Rys. 8: Montaż przetwornika w obudowie obiektowej do stojaka o przekroju okrągłym

Procedura montażu przetwornika do stojaka:

- Umieścić dwie śruby mocujące (1) z zestawu montażowego w otworach w płytce mocującej (3).
- 2. Przykręcić płytkę mocującą do przetwornika za pomocą czterech śrub mocujących (2).
- 3. Zamocować przetwornik obiektowy z elementem podtrzymującym na stojaku lub rurze za pomocą uchwytu zaciskowego.



Przetwornik obiektowy można również zamontować do uniwersalnego stojaka montażowego (o przekroju kwadratowym) z osłoną pogodową, dostępną jako akcesoria , patrz rozdz. "Akcesoria".

Rys. 9: Montaż przetwornika obiektowego do stojaka montażowego z osłoną pogodową

Procedura montażu osłony pogodowej:

- 1. Przykręcić osłonę pogodową za pomocą 2 śrub (otwory 1) do stojaka pionowego (otwory 2).
- 2. Zamocować przetwornik w obudowie obiektowej do osłony pogodowej, wykorzystując przygotowane do tego celu otwory (3).

# 3.4.2 Przetwornik do zabudowy tablicowej

Przetwornik do zabudowy tablicowej mocowany jest za pomocą dostarczonych śrub napinających (patrz  $\rightarrow$  Rys. 10).

Wymagana głębokość montażowa: ok. 165 mm.



Rys. 10: Montaż przetwornika w tablicy

- 1 Ścianka szafki sterowniczej
- 2 Uszczelka
- 3 Śruby mocujące
- \* Wymagana głębokość montażowa

# 3.5 Sprawdzenie po wykonaniu montażu

- Sprawdzić czy przetwornik nie jest uszkodzony.
- Sprawdzić czy przetwornik jest zabezpieczony przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.

# 4 Podłączenie elektryczne



# 4.1 Podłączenie układu pomiarowego

Ostrzeżenie!

- Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez uprawniony personel techniczny.
- Obowiązkiem personelu technicznego jest przeczytanie ze zrozumieniem zaleceń zawartych w niniejszej Instrukcji oraz ich przestrzeganie.
- Przed przystąpieniem do wykonania podłączeń, upewnić się, że na przewodzie zasilającym nie występuje napięcie.

Sposób podłączenia elektrycznego przetwornika zależy od wersji przyrządu:

- W przypadku stosowania wersji przetwornika DX/DS (z czujnikiem COS41), prosimy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne – wersja 1".
- W przypadku stosowania wersji przetwornika WX/WS (z czujnikiem COS31, COS61 lub COS71), prosimy zapoznać się z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Podłączenie elektryczne – wersja 2".

#### 4.1.1 Podłączenie elektryczne - wersja 1 (DX/DS z COS41)

Schemat podłączeń na Rys. 11 przedstawia sposób podłączenia przetwornika wyposażonego we wszystkie możliwe opcje.



Rys. 11: Podłączenie elektryczne przetwornika w wersji DX lub DS

- А Czujnik tlenu COS41
- В Wyjście sygnałowe 1: tlen
- С Wyjście sygnałowe 2: temperatura lub regulator ciągły
- D Wejście binarne 1 (Hold) Е
  - Wejście binarne 2 (Chemoclean)
- Przekaźnik 2 (położenie bezprądowe styków) Przekaźnik 3 (położenie bezprądowe styków) Przekaźnik 4 (położenie bezprądowe styków) Wejście prądowe 4 ... 20 mA

Alarm (położenie bezprądowe styków)

Przekaźnik 1 (położenie bezprądowe styków)

- F Pomocnicze napięciowe źródło zasilania Μ Zasilanie
- \* Możliwość wykorzystania pomocniczego źródła zasilania dostępnego na zaciskach 85/86



#### Wskazówka!

Przyrząd posiada klasę ochrony II i zasadniczo nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego. Obwody "C" i "F" nie są od siebie odizolowane galwanicznie.

G

Η

I

J

Κ

L

### Podłączenie przetwornika w obudowie obiektowej (wersja DX/DS)

Procedura podłączenia przetwornika w obudowie obiektowej:

- 1. Otworzyć pokrywę czołową, aby uzyskać dostęp do zacisków.
- 2. Wyciąć w obudowie otwór oznaczony dla dławika PG. Zamontować dławik PG i wprowadzić przez niego przewód pomiarowy do obudowy.
- 3. Podłączyć przewód pomiarowy zgodnie ze schematem podłączeń.
- 4. Dokręcić dławik PG.
- Uwaga!
  - Wtyki, zaciski i przewody zawsze muszą być zabezpieczone przed wilgocią.
  - Zaciski oznaczone NC pozostają niepodłączone.
  - Zaciski nieoznaczone pozostają niepodłączone.



Rys. 12: Rozmieszczenie zacisków w przedziale podłączeniowym przetwornika w obudowie obiektowej (schemat ten znajduje się również w przedziale podłączeniowym)



#### Wskazówka!

Prosimy oznaczyć blok zacisków czujnika zgodnie z dostarczonym schematem.

### Podłączenie przetwornika zabudowanego w tablicy

Podłączyć przewody zgodnie ze schematem podłączeń.



Rys. 13: Rozmieszczenie zacisków w przetworniku do zabudowy tablicowej

#### Uwaga!

L L

- Zaciski oznaczone NC pozostają niepodłączone.
- Zaciski nieoznaczone pozostają niepodłączone.

## 4.1.2 Podłączenie przewodu czujnika

Czujnik tlenu COS41 podłączany jest do przetwornika za pomocą specjalnego przewodu ekranowanego. Przewód pomiarowy można przedłużyć poprzez zastosowanie skrzynki połączeniowej i przewodu przedłużającego:

Czujnik	Przewód czujnika	Przewód przedłużający
COS41	CYK71	Skrzynka połączeniowa VBM + przewód CYK71

Możliwe jest również stosowanie przewodu pomiarowego CMK.

Maksymalna długość przewodu					
COS41	50 m (przewód CMK / CYK71)				

#### Struktura przewodu pomiarowego



#### Przyporządkowanie

Ekran zewnętrzny Aktywny ekran wewnętrzny (NTC) Katoda Anoda Czujnik temperatury NTC

Rys. 14: Przewód pomiarowy CMK lub CYK71

# 

Wskazówka!

Dalsze informacje dotyczące przewodów pomiarowych i skrzynek połączeniowych znajdują się w rozdziale "Akcesoria".

### Przykład podłączenia czujnika tlenu

Podłączenie czujnika tlenu COS41:



Rys. 15: Podłączenie czujnika tlenu COS41 za pomocą przewodu CYK71

# 4.1.3 Podłączenie elektryczne - wersja 2 (WX/WS z COS31/71 lub COS61 o numerze seryjnym od 79xxxx)

Schemat podłączeń na Rys. 16 przedstawia sposób podłączenia przetwornika wyposażonego we wszystkie możliwe opcje.



Rys. 16: Podłączenie elektryczne przetwornika w wersji WX lub WS

- A Czujnik tlenu COS31/61/71
- B Skrzynka połączeniowa VS z przewodem przedłużającym
- przedłużającym
   J

   C
   COM253: złącze wtykowe dla czujnika tlenu
   K

   COM223: wymagane jest usunięcie wtyku
   L

   przewodu czujnika lub zastosowanie skrzynki
   M

   połączeniowej VS
   N

   D
   Wyjście sygnałowe 1: tlen
   O
- Pomocnicze napięciowe źródło zasilania Alarm (położenie bezprądowe styków) Przekaźnik 1 (położenie bezprądowe styków)
- Przekaźnik 2 (położenie bezprądowe styków)
- Przekaźnik 3 (położenie bezprądowe styków)
- Przekaźnik 4 (położenie bezprądowe styków)
- Wejście prądowe 4 ... 20 mA
- Zasilanie
- D Wyjście sygnałowe 1: tlenE Wyjście sygnałowe 2: temperatura lub regulator
  - ciągły
- F Wejście binarne 1 (Hold)
- G Wejście binarne 2 (Chemoclean)

\* Możliwość wykorzystania pomocniczego źródła zasilania dostępnego na zaciskach 85/86



### Wskazówka!

Przyrząd posiada klasę ochrony II i zasadniczo nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego. Obwody "E" i "H" nie są od siebie odizolowane galwanicznie.

Η

T

Sygnały "Sensor signal [Sygnał czujnika]" (18) i "Alarm" (19) nie są wykorzystywane w wersji ze złączem TOP68.

#### Podłączenie przetwornika obiektowego

Przeprowadzić przewody pomiarowe przez dławiki w obudowie obiektowej i podłączyć je zgodnie z poniższym schematem. Czujnik jest wtykany od zewnętrznej strony (7-stykowe gniazdo SXB).



Rys. 17: Rozmieszczenie zacisków w przedziale podłączeniowym przetwornika w obudowie obiektowej, wersja WX/WS (schemat ten znajduje się również w przedziale podłączeniowym przetwornika)

### Wskazówka!

Prosimy oznaczyć blok zacisków czujnika zgodnie z dostarczonym schematem.

#### Podłączenie przetwornika zabudowanego w tablicy

W celu podłączenia czujnika do przetwornika zabudowanego w tablicy należy usunąć z przewodu wtyk czujnika i podłączyć żyły przewodu bezpośrednio do zacisków przetwornika. Jeżeli wymagane jest połączenie wtykowe, wówczas pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem można zainstalować skrzynkę połączeniową VS.



Rys. 18: Rozmieszczenie zacisków w przetworniku do zabudowy tablicowej

6

- Zaciski oznaczone NC pozostają niepodłączone.
- Zaciski nieoznaczone pozostają niepodłączone.

Uwaga!

СҮК

żółty

biały

zielony

brązowy

wewn. konc.

#### 4.1.4 Podłączenie przewodu czujnika

Przewód pomiarowy można przedłużyć poprzez zastosowanie skrzynki połączeniowej i przewodu przedłużającego:

Czujnik	Przewód czujnika	Przewód przedłużający
COS31/61/71 z trwale umocowanym przewodem	OMK z wtykiem SXP	Skrzynka połączeniowa VS + przewód OMK
COS31/61/71 ze złączem TOP 68	CYK71 z wtykiem SXP	Skrzynka połączeniowa VS + przewód OMK

Maksymalna długość przewodu	
COS31/61/71	100 m (przewód OMK / CYK71)

#### Rozmieszczenie styków w złączu wtykowym SXP przewodu OMK



Wtyk czujnika z przewodem OMK Rys. 19:



Wskazówka!

Dalsze informacje dotyczące przewodów pomiarowych i skrzynek połączeniowych znajdują się w rozdziale "Akcesoria".

### Przykład podłączenia czujnika tlenu

Podłączenie czujnika tlenu COS31/61/71.



Rys. 20: Podłączenie czujnika COS31/71 z przewodem OMK



### Wskazówka!

W przypadku stosowania czujnika COS61 i czujników ze złączem TOP68, sygnały Sensor signal [Sygnał czujnika] i Alarm nie są wykorzystywane.

#### 4.1.5 Podłączenie elektryczne - wersja 2 (WX/WS z czujnikiem COS61 o numerze servjnym do 78xxxx)

Schemat podłączeń na Rys. 21 przedstawia sposób podłączenia przetwornika wyposażonego we wszystkie opcje możliwe w przypadku stosowania czujnika COS61.



Rys. 21: Podłączenie elektryczne przetwornika w wersji WX lub WS współpracującego z czujnikiem COS61

Η

I

J

Κ

L

Μ

Ν

0

Pomocnicze napięciowe źródło zasilania

Przekaźnik 1 (położenie bezprądowe styków)

Przekaźnik 2 (położenie bezprądowe styków)

Przekaźnik 3 (położenie bezprądowe styków)

Przekaźnik 4 (położenie bezprądowe styków)

Alarm (położenie bezprądowe styków)

Wejście prądowe 4 ... 20 mA

Izolowany konwerter

Zasilanie

- А Czujnik tlenu COS61
- В Skrzynka połączeniowa z przewodem przedłużającym VS
- С COM253: złącze wtykowe dla czujnika tlenu COM223: wymagane jest usunięcie wtyku przewodu czujnika lub zastosowanie skrzynki połączeniowej VS
- D Wyjście sygnałowe 1: tlen
- Е Wyjście sygnałowe 2: temperatura lub regulator P
- F Wejście binarne 1 (Hold)
- G Wejście binarne 2 (Chemoclean)

\* Możliwość wykorzystania pomocniczego źródła zasilania dostępnego na zaciskach 85/86

Wskazówka!

Przyrząd posiada klasę ochrony II i zasadniczo nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego. Obwody "E" i "H" nie są od siebie odizolowane galwanicznie.

W przypadku stosowania czujników ze złączem TOP68, sygnały "Sensor signal [Sygnał czujnika]" (18) i "Alarm" (19) nie są wykorzystywane.

Czujnik COS61 w powyższej wersji ( nr seryjny do 78xxxx) zasilany jest napięciem doprowadzanym z wyjścia pomocniczego napięcia zasilania 15 V przetwornika. W związku z tym nie jest izolowany galwanicznie od "wyjścia sygnałowego 2".

Jeżeli wymagane jest podłączenie obu wyjść sygnałowych do systemu kontroli procesu, wejścia systemu muszą być od siebie izolowane galwanicznie. W przeciwnym wypadku, "wyjście sygnałowe 2" można podłączyć do wejścia systemu kontroli przez izolowany konwerter (0/4 - 20 mA / 0/4 - 20 mA).

### Podłączenie przetwornika obiektowego

Wetknąć wtyk czujnika do gniazda SXB. Ponadto wymagana jest zmiana podłączenia żył do zacisków:

- Odłączyć żółtą żyłę (od styku 1 gniazda SXB) od zacisku 87 i podłączyć do zacisku 85.
- Zacisk 87 powinien zostać niepodłączony.
- Za pomocą dodatkowego przewodu połączyć zacisk 86 z zaciskiem 0.

Wprowadzić wszystkie pozostałe przewody przez dławiki i podłączyć zgodnie ze schematem.



Rys. 22: Rozmieszczenie zacisków w przedziale podłączeniowym przetwornika w obudowie obiektowej, wersja WX/WS (schemat ten znajduje się również w przedziale podłączeniowym przetwornika)



#### Wskazówka!

Prosimy oznaczyć blok zacisków czujnika zgodnie z dostarczonym schematem.

### Podłączenie przetwornika zabudowanego w tablicy

W celu podłączenia czujnika do przetwornika zabudowanego w tablicy należy usunąć z przewodu wtyk czujnika i podłączyć żyły przewodu bezpośrednio do zacisków przetwornika. Jeżeli wymagane jest połączenie wtykowe, wówczas pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem można zainstalować skrzynkę połączeniową VS.

### 4.1.6 Podłączenie przewodu czujnika

Przewód pomiarowy można przedłużyć poprzez zastosowanie skrzynki połączeniowej i przewodu przedłużającego:

Czujnik	Przewód czujnika	Przewód przedłużający
COS31/61/71 z trwale umocowanym przewodem	OMK z wtykiem SXP	Skrzynka połączeniowa VS + przewód OMK
COS31/61/71 ze złączem TOP 68	CYK71 z wtykiem SXP	Skrzynka połączeniowa VS + przewód OMK

Maksymalna długość przewodu	
COS31/61/71	100 m (przewód OMK / CYK71)

#### Rozmieszczenie styków w złączu wtykowym SXP przewodu OMK



ОМК		СҮК		
1 żółty	+UB	+UB	żółty	
2 szary	0 V	0 V	biały	
3 różowy	RS 485 (NTC)	RS 485 (NTC)	zielony	
4 niebieski	RS 485 (NTC)	RS 485 (NTC)	brązowy	
5 brązowy	-UB	-UB	wewn. konc.	
6 zielony	Alarm	NC		
7 biały	Sygnał czujnika	NC		

Rys. 23: Wtyk czujnika ze specjalnym przewodem pomiarowym OMK



### Wskazówka!

Dalsze informacje dotyczące przewodów pomiarowych i skrzynek połączeniowych znajdują się w rozdziale "Akcesoria".

### Przykład podłączenia czujnika tlenu

Podłączenie czujnika tlenu COS61.



Rys. 24: Podłączenie czujnika COS61 z przewodem OMK



#### Wskazówka!

W przypadku stosowania czujnika COS61 ze złączem TOP68, sygnały **Sensor signal** [Sygnał czujnika] i **Alarm** nie są wykorzystywane.

#### Podłączenie przetwornika zabudowanego w tablicy

Podłączyć czujnik zgodnie ze schematem podłączeń.

#### Podłączenie przetwornika obiektowego

Wetknąć wtyk czujnika do gniazda SXB. Ponadto wymagana jest zmiana podłączenia żył do zacisków:

- Odłączyć żółtą żyłę (od styku 1 gniazda SXB) od zacisku 87 i podłączyć do zacisku 85.
- Zacisk 87 powinien zostać niepodłączony.
- Za pomocą dodatkowego przewodu połączyć zacisk 86 z zaciskiem 0.

# 4.1.7 Styk alarmowy



Rys. 25: Zalecany tryb sygnalizacji usterki (tryb bezpieczny) za pomocą styku alarmowego A Status normalnej pracy B Stan alarmowy

Status normalnej pracy:

- Przetwornik pracuje
- Nie występuje komunikat błędu (alarmowa dioda LED nie świeci)
- → Przekaźnik pobudzony
- → Styki 42/43 zamknięte

Stan alarmowy:

- Występuje komunikat błędu (czerwona alarmowa dioda LED świeci) lub
- Usterka przyrządu lub zanik zasilania (alarmowa dioda LED nie świeci)
- → Przekaźnik niepobudzony
- → Styki 41/42 zamknięte

# 4.2 Sprawdzenie po wykonaniu montażu

Po podłączeniu układu pomiarowego należy sprawdzić:

Stan przyrządu i warunki techniczne	Uwagi
Czy przetwornik lub przewody nie są uszkodzone zewnętrznie?	Kontrola wzrokowa

Podłączenie elektryczne	Uwagi
Czy przewody są odpowiednio odciążone?	
Czy przewody są właściwie położone, bez zapętleń i skrzyżowań?	
Czy przewody sygnałowe oraz zasilające są prawidłowo podłączone, zgodnie ze schematem podłączeń?	
Czy wszystkie zaciski gwintowe są mocno dokręcone?	
Czy zainstalowano i prawidłowo dokręcono wszystkie wprowadzenia przewodów?	

# 5 Obsługa

# 5.1 Przegląd podstawowych czynności obsługowych

Możliwe są następujące opcje obsługi przetwornika:

- Obsługa lokalna za pomocą przycisków
- Obsługa poprzez interfejs HART<sup>®</sup> (opcjonalnie, w przypadku zamówienia odpowiedniej wersji przyrządu) za pomocą:
  - Komunikatora ręcznego HART® lub
  - Komputera PC z modemem HART® i oprogramowaniem Commuwin II
- Obsługa poprzez interfejs PROFIBUS PA/DP (opcjonalnie, w przypadku zamówienia odpowiedniej wersji przyrządu) za pomocą:
   Komputera PC z odpowiednim interfejsem i oprogramowaniem Commuwin II (patrz Akcesoria)



#### Wskazówka!

W celu obsługi poprzez interfejs HART lub PROFIBUS PA/DP, prosimy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami w dodatkowej Instrukcji obsługi:

- PROFIBUS PA/DP: Komunikacja obiektowa z Liquisys M CXM223/253, BA 209C/07/pl
- HART<sup>®</sup>: Komunikacja obiektowa z Liquisys M CXM223/253, BA 208C/07/pl

W kolejnym rozdziale wyjaśniona została tylko obsługa za pomocą przycisków.

# 5.2 Wskaźnik i elementy obsługi

lub za pomocą sterownika programowalnego (PLC)

## 5.2.1 Wskaźnik

Wskaźniki diodowe (LED)

	Wyświetlanie aktualnego trybu pracy: "Auto" (automatyczny, zielona dioda LED) lub "Manual" (ręczny, żółta dioda LED)
REL 1	Wskazanie przekaźnika uaktywnionego w trybie "Manual" (czerwona dioda LED)
REL 1 🗆 I/I REL 2 🗆 I/I	Wyświetlanie statusu przekaźnika 1 i 2 zielona dioda LED: wartość mierzona w dopuszczalnym zakresie, przekaźnik nieaktywny czerwona dioda LED: wartość mierzona poza dopuszczalnym zakresem, przekaźnik aktywny
ALARM 🗆 🗖	Sygnalizacja alarmu, np. w przypadku przekroczenia górnej wartości granicznej, awarii czujnika temperatury lub błędu systemowego (patrz lista błędów)

C07-COM2x3xx-07-06-00-en-001.ep

### Wyświetlacz ciekłokrystaliczny



7

Rys. 26: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

- 1 Wskaźnik trybu pomiaru (normalny tryb pracy)
- 2 Wskaźnik trybu kalibracji

5.2.2

- 3 Wskaźnik trybu konfiguracji
- 4 Wskaźnik funkcji "Hold" (zamrożenie stanu wyjść prądowych)

Elementy obsługi

- 5 Wskaźnik odbioru komunikatu dla przyrządów z interfejsem komunikacyjnym
- 6 Wskaźnik statusu przekaźników 3/4:
   O nieaktywny, O aktywny
- Wskazanie kodu funkcji
- 8 W trybie pomiaru: wartość mierzona
  - W trybie konfiguracji: konfigurowany parametr
- 9 W trybie pomiaru: druga wartość mierzona W trybie konfig./kalibr.: np. wartość ustawienia
- 10 "Błąd": wskazanie błędu
- 11 Przesunięcie (offset) temperatury
- 12 Symbol czujnika



Rys. 27: Elementy obsługi

- 1 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący wartości mierzone i dane konfiguracyjne
- 2 Pole przeznaczone na etykietę z opisem
- 3 4 główne przyciski obsługowe do kalibracji i konfiguracji przyrządu
- 4 Przycisk do przełączania pomiędzy trybami automatycznego/ręcznego sterowania przekaźnikami
- 5 Wskaźniki LED przekaźników wartości granicznych (status przełączania)
- 6 Wskaźnik LED funkcji alarmu
- 7 Wskazanie aktywnego styku oraz przycisk do przełączania przekaźnika w trybie sterowania ręcznego

# 5.2.3 Funkcje przycisków

	Przycisk CAL Po wciśnięciu przycisku CAL, najpierw pojawia się zapytanie o kod dostępu do danych kalibracyjnych:
CAL	<ul> <li>kod 22 - umożliwia kalibrację</li> <li>kod 0 lub dowolny inny kod - umożliwia odczyt ostatnich danych kalibracyjnych</li> </ul>
	Przycisk CAL służy do akceptacji danych kalibracyjnych lub do przechodzenia do kolejnych pól w obrębie menu kalibracji.
	Przycisk ENTER
	Po wciśnięciu przycisku ENTER, najpierw pojawia się zapytanie o kod dostępu do trybu konfiguracji:
	kod 22 - umożliwia konfiguracie
E	<ul> <li>kod 0 lub dowolny inny kod - umożliwia odczyt wszystkich danych konfiguracyjnych.</li> </ul>
	Przycisk ENTER posiada kilka funkcji:
	<ul> <li>Wywołanie menu Setup z poziomu trybu pomiaru.</li> <li>Zapis (potwierdzenie) danych wprowadzonych w trybie konfiguracji.</li> <li>Przejście do kolejnego poziomu w obrębie grup funkcji.</li> </ul>
	Przyciek PLUS i przyciek MINIUS
	W trybie konfiguracji, przyciski PLUS i MINUS posiadają następujące funkcje:
	■ Wybór grup funkcji.
	🔊 Wskazówka!
	Przycisk MINUS umożliwia wybór grup funkcji, uporządkowanych w kolejności podanej w rozdziale "Konfiguracja systemu".
	<ul><li>Konfiguracja parametrów i wartości numerycznych</li><li>Obsługa przekaźnika w trybie ręcznym</li></ul>
	W trybie pomiaru, poprzez <b>kilkakrotne wciśnięcie przycisku PLUS</b> uzyskiwana jest następująca sekwencja wskazań:
	1. Wskazanie temperatury w F
+	2. Ukrycie wskazania temperatury
	3. Wskazanie wartości mierzonej w mg/l
	4. Wskazanie wartości mierzonej w %SAT
	5. Wskazanie wartości mierzonej w hPa
	6. Wskazanie wartości pradu czujnika w nA/mA
	7. Wskazanie wartości svenału na weiściu pradowym w %
	8. Wskazanie wartości svgnału na wejściu pradowym w mA
	9. Powrót do ustawień podstawowych
	W trybie pomiaru, poprzez <b>kilkakrotne wciśnięcie przycisku MINUS</b> uzyskiwana jest nastepujaca sekwencja wskazań:
	1. Wskazanie aktualnych błedów, wyświetlanych koleino (maks. 10).
	2. Po wyświetleniu wszystkich błedów, ukazuje sie standardowe
	wskazanie trybu pomiaru. W grupie funkcji F, istnieje możliwość zdefiniowania alarmu (niezależnie dla każdego kodu błędu).

REL 1 REL 2	Przycisk REL W trybie ręcznym, przycisk REL można wykorzystać do przełączania między trybem uruchamiania cyklu czyszczenia poprzez przekaźnik oraz ręcznym. W trybie automatycznym, przycisk REL można wykorzystać do odczytu wartości punktów załączania (dla wartości granicznych) lub wartości zadanych (dla regulatora PID) przyporządkowanych do danego przekaźnika. Wciskając przycisk PLUS można przejść do ustawień następnego przekaźnika. Kolejne wciśnięcie przycisku REL powoduje powrót do trybu wskazań (automatyczny powrót następuje po ok. 30 s).
	<b>Przycisk AUTO</b> Przycisk AUTO służy do przełączania pomiędzy trybem automatycznym i trybem ręcznym.
+	<b>Funkcja Escape</b> Jednoczesne wciśnięcie przycisków PLUS i MINUS powoduje powrót do głównego menu lub zakończenie kalibracji (w trybie kalibracji). Po ponownym wciśnięciu przycisków PLUS i MINUS, następuje powrót do trybu pomiaru.
CAL +	Blokowanie przycisków obsługowych Przytrzymanie wciśniętych przycisków PLUS i ENTER przez co najmniej 3s powoduje zablokowanie przycisków obsługowych, w celu uniemożliwienia wprowadzania danych przez osoby nieuprawnione. Odczyt wszystkich ustawień pozostaje nadal możliwy. W zgłoszeniu konwersacyjnym wskazywany jest kod 9999.
CAL +	<b>Odblokowywanie przycisków obsługowych</b> Przytrzymanie wciśniętych przycisków CAL i MINUS przez co najmniej 3s powoduje odblokowanie przycisków obsługowych. W zgłoszeniu konwersacyjnym wskazywany jest kod 0.

# 5.3 Obsługa lokalna

# 5.3.1 Tryb automatyczny / ręczny

Standardowo przetwornik pracuje w trybie automatycznym. Przekaźniki sterowane są wówczas przez przetwornik. W trybie ręcznym, możliwe jest uaktywnianie przekaźników za pomocą przycisku REL oraz uruchamianie funkcji czyszczenia. Sposób zmiany trybu pracy:

	1. Przetwornik pracuje w <b>Trybie automatycznym</b> . Świeci górny wskaźnik LED obok przycisku AUTO.
	<ol> <li>Wcisnąć przycisk AUTO. Zapala się dolny wskaźnik LED obok przycisku AUTO.</li> </ol>
+	<ol> <li>W celu uaktywnienia trybu ręcznego, za pomocą przycisków PLUS i MINUS należy wprowadzić kod 22.</li> </ol>
REL	<ul> <li>4. Wybrać przekaźnik lub funkcję.</li> <li>Wybór przekaźnika umożliwia przycisk REL. Wybrany przekaźnik oraz jego status przełączania (ON/OFF) wskazywany jest w drugim wierszu wyświetlacza.</li> <li>W trybie ręcznym, wartość mierzona jest wskazywana w sposób ciągły (np. celem monitorowania wartości mierzonej w przypadku funkcji dozowania).</li> </ul>
+	<ol> <li>Przełączyć przekaźnik. Załączenie następuje po wciśnięciu przycisku PLUS a wyłączenie po wciśnięciu przycisku MINUS. Przekaźnik pozostaje w danym staniu aż do chwili ponownego przełączenia.</li> </ol>
	<ol> <li>Wcisnąć przycisk AUTO w celu powrotu do trybu pomiaru, tzn. do trybu automatycznego. Wszystkie przekaźniki ponownie sterowane są przez przetwornik.</li> </ol>



### Wskazówka!

- Wybrane ustawienie trybu obsługi zostaje zachowane nawet po zaniku zasilania.
- Tryb ręczny posiada wyższy priorytet od wszystkich funkcji automatycznych (Hold).
- W trybie ręcznym nie jest możliwe zablokowanie przycisków obsługowych.
- Ustawienia dokonane w trybie ręcznym zostają zachowane aż do momentu, gdy zostaną zresetowane.
- W trybie ręcznym sygnalizowany jest błąd E102.

### Tryby obsługi



Rys. 28: Przegląd możliwych trybów pracy



### Wskazówka!

Jeżeli w trybie konfiguracji przez ok. 15 min nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, następuje automatyczny powrót do trybu pomiaru. Aktywna funkcja Hold (funkcja Hold uaktywniona podczas konfiguracji) zostaje wyłączona.

### Kody dostępu

Wszystkie kody dostępu są ustalone fabrycznie i ich zmiana nie jest możliwa. Wymagany przez przyrząd kod, zależy od trybu pracy, do którego ma być uzyskany dostęp.

- Przycisk CAL + kod 22: dostęp do menu kalibracji
- Przycisk ENTER + kod 22: dostęp do menu umożliwiających konfigurację parametrów i wprowadzanie ustawień definiowanych przez użytkownika
- Przycisk PLUS + ENTER: zablokowanie przycisków obsługowych
- Przyciski CAL + MINUS: odblokowanie przycisków obsługowych
- Przycisk CAL lub ENTER + dowolny kod: dostęp do trybu odczytu, tzn. trybu, w którym możliwy jest odczyt wszystkich ustawień lecz nie jest możliwa ich zmiana.
   W trybie odczytu przyrząd kontynuuje pomiar. Nie jest wówczas uaktywniana funkcja Hold.
   Wyjście prądowe oraz funkcje regulatora pozostają aktywne.

#### Struktura menu

Funkcje konfiguracji i kalibracji uporządkowane są w grupy funkcji.

- W trybie Setup, wybór grupy funkcji dokonywany jest za pomocą przycisków PLUS i MINUS.
- Przełączanie pomiędzy funkcjami wewnątrz grupy funkcji następuje poprzez wciśnięcie przycisku ENTER.
- Wybór wymaganej opcji lub edycja ustawienia na poziomie danej funkcji dokonywane są za pomocą przycisków PLUS i MINUS. Potwierdzenie i kontynuacja następuje poprzez wciśnięcie przycisku ENTER.
- W celu wyjścia z trybu programowania (powrót do głównego menu) należy wcisnąć równocześnie przyciski PLUS i MINUS (funkcja Escape).
- W celu przejścia do trybu pomiaru, należy ponownie wcisnąć jednocześnie przyciski PLUS i MINUS.



### Wskazówka!

- Jeżeli dokonana zmiana ustawienia nie zostanie potwierdzona poprzez wciśnięcie ENTER, wówczas zachowywane jest poprzednie ustawienie.
- Przegląd struktury menu zawarty jest w Dodatku do niniejszej Instrukcji obsługi.



Rys. 29: Graficzne przedstawienie struktury menu

- Funkcje (wybór parametrów, wprowadzanie wartości numerycznych)
- 2 Grupy funkcji, przeglądanie w przód i w tył za pomocą przycisków PLUS i MINUS
- 3 Przejście do kolejnej funkcji za pomocą przycisku ENTER

#### Funkcja Hold: "zamrażanie" stanu wyjść

Zarówno w trybie konfiguracji jak i kalibracji, stan wyjścia prądowego można "zamrozić", tzn. podczas gdy aktywna jest funkcja Hold stan wyjścia nie ulega zmianie i zachowana zostaje ostatnia wartość mierzona. Na wyświetlaczu pojawia się wówczas wskazanie "HOLD". Jeżeli wyjście prądowe 2 przyporządkowane zostało do regulatora jako wyjście sterujące urządzeniem wykonawczym (regulacja ciągła 4 ... 20 mA), wówczas po uaktywnieniu funkcji "Hold" ustawiana jest na nim wartość 0/4 mA.



#### Wskazówka!

1

- Ustawienia funkcji "Hold" opisane są w rozdziale "Serwis".
- Podczas aktywnej funkcji Hold, wszystkie styki przyjmują pozycje normalne (stan nieaktywny).
- Funkcja "Hold" posiada priorytet wyższy niż wszystkie inne funkcje.
- Po każdym uaktywnieniu funkcji "Hold", człon I regulatora zostaje wyzerowany.
- Opóźnienie każdego z alarmów jest automatycznie zerowane.
- Funkcja "HOLD" może być również uaktywniana zewnętrznie poprzez wejście Hold (patrz Schemat podłączeń; wejście binarne 1).
- Ręcznie uaktywniona funkcja Hold (pole S3) pozostaje aktywna nawet po zaniku zasilania.

# 6 Uruchomienie

# 6.1 Kontrola działania



Sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń.

Upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej!

# 6.2 Załączenie przyrządu pomiarowego

Przed załączeniem przetwornika po raz pierwszy, upewnić się, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących obsługi przyrządu. Szczególna uwagę prosimy zwrócić na informacje zawarte w rozdziałach "Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa" oraz "Obsługa".

Po załączeniu przetwornika, automatycznie uruchamiana jest procedura autodiagnostyczna, po czym następuje przejście do trybu pomiaru.

Następnie należy wykonać kalibrację czujnika, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale "Kalibracja".



### Wskazówka!

Ostrzeżenie!

Podczas uruchomienia, czujnik musi być skalibrowany. Jest to konieczne w celu zapewnienia przez system pomiarowy odpowiedniej dokładności pomiaru.

Następnie należy wykonać pierwszą konfigurację, zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdz. "Szybkie uruchomienie". Wartości zdefiniowane przez użytkownika zachowywane są również w przypadku zaniku zasilania.

W menu przetwornika dostępne są następujące grupy funkcji (grupy dostępne tylko w przypadku posiadania pakietu Plus zostały odpowiednio oznaczone w opisie funkcji):

#### Tryb konfiguracji

- SETUP 1 [USTAWIENIA 1] (A)
- SETUP 2 [USTAWIENIA 2] (B)
- CURRENT INPUT [WEJŚCIE PRĄDOWE] (Z)
- CURRENT OUTPUT [WYJŚCIE PRĄDOWE] (O)
- ALARM (F)
- CHECK [KONTROLA] (P)
- RELAY [PRZEKAźNIK] (R)
- SERVICE [SERWIS] (S)
- E+H SERVICE [SERWIS E+H] (E)
- INTERFACE [INTERFEJS] (I)

#### Tryb kalibracji i definiowania przesunięcia

■ CALIBRATION [KALIBRACJA] (C)



#### Wskazówka!

Szczegółowy opis poszczególnych grup funkcji dostępnych w menu przetwornika można znaleźć w rozdziale "Konfiguracja systemu".



Rys. 30: Przykładowe wskazanie w trybie konfiguracji


Rys. 31: Kodowanie funkcji

Wybór i wyszukiwanie funkcji ułatwione są dzięki wyświetlaniu kodu każdej funkcji w specjalnym polu wskaźnika (Rys. 30). Zasadę kodowania przedstawiono na Rys. 31. Pierwsza kolumna oznaczona odpowiednią literą, wskazuje grupę funkcji (patrz oznaczenia funkcji). Funkcje w poszczególnych grupach numerowane są według kolumn (rosnąco od dołu do góry) i według wierszy (rosnąco od lewej do prawej).

#### Ustawienia fabryczne

Po pierwszym załączeniu przyrządu, wszystkie funkcje przetwornika skonfigurowane są zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Przegląd podstawowych ustawień zawiera poniższa tabela. Wszystkie pozostałe ustawienia fabryczne podane zostały w opisach poszczególnych funkcji w rozdz. "Konfiguracja systemu" (ustawienia fabryczne wyróżnione zostały **pogrubioną** czcionką).

Funkcja	Ustawienie fabryczne
Type of measurement [Typ pomiaru]	Oxygen concentration in mg/l [Stężenie tlenu w mg/l] Temperature in °C [Temperatura w °C]
Automatic pressure compensation [Automatyczna kompensacja ciśnienia]*	Off [Wył.] (tylko dla wersji WX/WS/DS)
Altitude [Wysokość]	0 m above sea level [0 m n.p.m.]
Salinity [Zasolenie]	0.0 % salt concentration [0.0 % zawartości soli]
Current outputs 1* and 2* [Wyjście prądowe 1* i 2*]	4 20 mA
Current output 1: measured value for 4 mA signal current [Wyjście prądowe 1: wartość mierzona dla sygnału prąd. 4 mA]*	0.00 mg/l 0.000 mg/l (tylko dla czujnika COS71)
Current output 1: measured value for 20 mA signal current [Wyjście prądowe 1: wartość mierzona dla sygnału prąd. 20 mA]*	10.00 mg/l 10.000 mg/l (tylko dla czujnika COS71)
Current output 2: temperature value for 4 mA signal current [Wyjście prądowe 2: wartość mierzona dla sygnału prąd. 4 mA]*	0.0 C (32 °F)
Current output 2: temperature value for 20 mA signal current [Wyjście prądowe 2: wartość mierzona dla sygnału prąd. 20 mA]*	40.0 C (104 °F)
Alarm contact [Styk alarmowy]	Latching contact [Styk blokujący]
Alarm delay [Opóźnienie alarmu]	Ustawienie w minutach
Error current for alarm [Alarmowy sygnał prądowy]	22 mA
Check functions [Funkcje kontrolne]*	Off [Wył.]. Włączyć w razie potrzeby.
Setpoint for oxygen [Wartość zadana dla tlenu]	5.00 mg/l 5.000 mg/l (tylko dla czujnika COS71)
Language [Język]	English [Angielski]

\* Dla odpowiedniej wersji

# 6.3 Szybkie uruchomienie

Po załączeniu przetwornika, wymagana jest konfiguracja podstawowych funkcji, koniecznych do realizacji prawidłowego pomiaru. Przykład przedstawiony został poniżej.

Wp	rowadzenie użytkownika	Zakres ustawień (Ustaw. fabryczne = pogrubiona czcionka)	Wskazanie
1.	Wcisnąć przycisk E.		
2.	Wprowadzić kod 22 aby uzyskać dostęp do trybu edycji ustawień. Wcisnąć E.		
3. 4.	Wciskając przycisk — wybrać grupę funkcji "Serwis". Wcisnąć przycisk E aby umożliwić dokonanie wymaganych ustawień.		
5.	W polu S1, wybrać wymagany język, np. "ENG" jeśli językiem dialogowym ma być j. angielski. Potwierdzić wybór wciskając 🖻.	ENG = Angielski GER = Niemiecki FRA = Francuski ITA = Włoski NEL = Holenderski ESP = Hiszpański	SETUP HOLD ENG 51 Language
6.	Wcisnąć równocześnie przyciski 💾 w celu wyjścia z grupy funkcji "Service".		
7.	Wciskając przycisk — wybrać grupę funkcji "Setup 1".		SETUP HOLD
8.	Wcisnąć przycisk 🗉 aby umożliwić dokonanie wymaganych ustawień w grupie "Setup 1".		SETUP 1
9.	W polu A1 wybrać wymagany tryb pracy, np. "mg/l" = stężenie tlenu. Potwierdzić wybór wciskając E.	<b>mg/l</b> %SAT hPA	setup Hold MSXI A1
10.	W polu A2 wybrać jednostki, w których wskazywana ma być wartość mierzona i potwierdzić wybór wciskając E.	<b>mg/l</b> ppm ppb	SETUP HOLD
11.	W polu A3 załączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej kompensacji ciśnienia (wersja WX/WS/DS). Przy kompensacji uwzględniana jest zależność ciśnienia powietrza zarówno od wysokości jak i od warunków atmosferycznych. Potwierdzić ustawienie wciskając E.	off [wył.] on [zał.]	SETUP HOLD Drrr a Press.Comp
12.	W polu A4 wprowadzić wysokość. Ustawienie to do- konywane jest wówczas, jeśli funkcja automatycznej kompensacji ciśnienia jest niedostępna (wersja DX) lub wyłączona. Potwierdzić ustawienie wciskając E.	<b>0 m</b> 0 4000 m	setup hold G <sup>m</sup> A4 A1titude

Wprowadzenie użytkownika	Zakres ustawień (Ustaw. fabryczne = pogrubiona czcionka)	Wskazanie
<ul> <li>13. W polu A5 wprowadzić tłumienie wartości mierzonej. Wprowadzenie tłumienia powoduje uśrednianie określonej liczby wartości mierzonych. Funkcja ta służy np. do stabilizowania wskazań, gdy występują znaczne wahania wartości mierzonych. Wprowadzenie wartości "1" oznacza brak uśredniania. Potwierdzić ustawienie wciskając E.</li> </ul>	<b>1</b> 1 60	setup Hold 1 AS Damping
<ul> <li>14. W polu Aó zakres pomiarowy tlenu: COS41 lub COS71: wybrać "20 mg/l" / "200 %SAT" / "400 hPa" COS31: możliwość wyboru wszystkich opcji Potwierdzić ustawienie wciskając E. Następuje powrót do poziomu "Setup 1".</li> </ul>	20 mg/l 60 mg/l 200 %SAT 600 %SAT 400 hPa 1200 hPa	setup Hold ZC M9/1 Range
<ul> <li>15. Wcisnąć – aby przejść do grupy funkcji "Setup 2".</li> <li>16. Wcisnąć E aby umożliwić dokonanie ustawień w grupie "Setup 2".</li> </ul>		
17. W polu B1 zdefiniować wartość zasolenia medium. Potwierdzić ustawienie wciskając 🖻.	<b>0.0 %</b> 0.0 4.0 %	setup Hold D.D.Z. Salinity
18. W polu B2 wprowadzić aktualną temperaturę medium procesowego. Potwierdzić ustawienie wciskając E.	<b>current meas. value</b> [akt. wart. mierzona] -10 60 °C	setup Hold D.D.B2 RealTemp
<ol> <li>Wskazywana jest różnica między mierzoną i wprowadzoną wartością temperatury. Wcisnąć E.</li> <li>Następuje powrót do poziomu "Setup 2".</li> </ol>	<b>current offset</b> [aktualne przesunięcie] -5.0 5.0 °C	setup hold D. D. B.3 Temp. Offs.
20. Wcisnąć równocześnie przyciski 🛃 w celu przejścia do trybu pomiaru.		

# 6.4 Konfiguracja systemu

# 6.4.1 Setup 1 [Ustawienia 1] (Tlen)

Grupa funkcji SETUP 1 umożliwia zmianę trybu pracy i ustawień czujnika pomiarowego.

Kođ		Pole	Opcje wyboru lub zakres (ustaw. fabr. =pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
A		<b>Grupa funkcji SETUP 1</b> [USTAWIENIA 1]			Ustawienia podstawowe.
	A1	Wybór trybu pracy	<b>mg/1</b> %SAT hPa	SETUP HOLD	mg/l = stężenie tlenu %SAT = wskaźnik nasycenia tlenem hPa = ciśnienie cząstkowe tlenu C <sup>1</sup> Uwaga! Każda zmiana trybu pracy powoduje automatyczne skasowanie ustawień użytkownika i przywrócenie ustawień domyślnych. Jeżeli wymagany jest tylko <b>odczyt</b> wartości mierzonej tlenu, przełączyć wskazanie za pomocą przycisku PLUS.
	A2	Wybór jednostek, w których wskazy- wana ma być wartość mierzona	<b>mg/l</b> ppm ppb	setup Hold MSVI A2	
	A3	Załączenie lub wyłączenie funkcji automatycznej kompensacji ciśnienia	off [wył.] on [zał.]	SETUP HOLD Offa PressComp	Pole to dostępne jest tylko dla wersji WX/WS lub DS. Mierzone jest <b>bezwzględne</b> ciśnienie atmosferyczne. Przy kompensacji uwzględnia- na jest zależność ciśnienia zarówno od wyso- kości jak i od warunków atmosferycznych.
	A4	Wprowadzenie wysokości n.p.m.	<b>0 m</b> 0 4000m	setup hold Ö <sup>m</sup> A4 Ältitude	Pole to dostępne jest tylko wówczas, jeśli funkcja kompensacji ciśnienia w polu A2 jest wyłączona lub niedostępna.
	A5	Wprowadzenie tłumienia wartości mierzonej	<b>1</b> 1 60	setup Hold 1 A5 Damping	Wprowadzenie tłumienia wartości mierzonej powoduje uśrednianie określonej liczby war- tości mierzonych. Funkcja ta służy np. do sta- bilizowania wskazań, gdy występują znaczne wahania wartości mierzonych. Wprowadzenie wartości "1" oznacza brak uśredniania.
	A6	Wprowadzenie zakresu pomiarowego tlenu	20 mg/l, 20 ppm, 20000 ppb 60 mg/l, 60 ppm, 60000 ppb (zależy od jednostki wybranej dla wskazywanej wartości) 200 % SAT 600 %SAT 400 hPa 1200 hPa	setup Hold 20 Mg/1 Range	Czujnik COS41/61/71: Konieczny jest wybór zakresu 0 20 mg/1 (0 200 %SAT, 0 400 hPa) Czujnik COS31: Możliwość wyboru obydwóch zakresów.

## 6.4.2 Setup 2 [Ustawienia 2] (Zasolenie i temperatura)

Grupa funkcji SETUP 2 umożliwia zmianę ustawień definiujących zasolenie i temperaturę.

Kod		Pole	Opcje wyboru lub zakres (ustaw. fabr. =pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
В		<b>Grupa funkcji SETUP 2</b> [USTAWIENIA 2]			Ustawienia definiujące zasolenie i temperaturę.
	B1	Wprowadzenie zasolenia	<b>0,0 %</b> 0,0 4,0 %	setup Hold Ø. Ø <sup>%</sup> Salinity	Wprowadzenie wartości zasolenia.
	B2	Wprowadzenie rzeczywistej temperatury medium procesowego	<b>current meas. value</b> [aktualna wartość mierzona] -10,0 60,0 °C	setup hold D.D.B2 RealTemp	Istnieje możliwość edycji wskazywanej wartości. Regulacja możliwa jest w zakresie maks. ±5 °C. Z uwagi na wysoką dokładność, regulacja nie jest zazwyczaj konieczna.
	В3	Wskazanie przesunięcia (offset) temperatury	<b>current offset</b> [aktualne przesunięcie] -5,0 5,0 °C	setup hold Ö, Ö <sup>°C</sup> Temp, Offs	Przesunięcie jest różnicą pomiędzy mierzoną i wprowadzoną wartością temperatury.

## 6.4.3 Current input [Wejście prądowe]

Wykorzystanie grupy funkcji "Current input", możliwe jest tylko wówczas, jeśli w przetworniku zainstalowany jest moduł przekaźnikowy z wejściem prądowym, która nie należy do wyposażenia wersji podstawowej. Grupa ta umożliwia monitorowanie parametrów procesowych oraz wykorzystanie ich do regulacji nadążnej (ze sprzężeniem zwrotnym wyprzedzającym). Należy w tym celu podłączyć wyjście prądowe zewnętrznej zmiennej mierzonej (np. przepływomierza) do wejścia 4 ... 20 mA przetwornika. Przyporządkowanie powinno być następujące:

	Wartość przepływu w strumieniu głównym	Sygnał prądowy w mA	Wejściowy sygnał prądowy w %
Dolna wartość graniczna dla wejścia prądowego	Dolna wartość zakresu przepływomierza	4	0
Górna wartość graniczna dla wejścia prądowego	Górna wartość zakresu przepływomierza	20	100

## Monitorowanie przepływu w strumieniu głównym

Przyporządkowanie to jest zalecane szczególnie wówczas gdy przepływ próbki przez armaturę przepływową z otwartym wylotem jest całkowicie niezależny od przepływu w strumieniu głównym.

Umożliwia to sygnalizację stanu alarmowego w strumieniu głównym (za niski przepływ lub całkowity brak przepływu) i wyłączenie dozowania nawet jeśli przepływ medium jest zatrzymywany z uwagi na specyfikę instalacji.

Opóźnienie wyłączenia regulatora, patrz pole Z2

Opóźnienie załączenia regulatora, patrz pole Z3



Sygnalizacja alarmu i wyłączenie dozowania w zależności od przepływu w strumieniu głównym Rys. 32: Przywrócenie przepływu F

- Przepływ w strumieniu głównym А
  - Styki przekaźnika przyp. do regulatora PID
- В Przekaźnik alarmowy С
- D Przepływ poniżej wart. gr. wył. Z4 lub brak przepływu
- Е Alarm przepływu
- Sprzężenie zwrotne wyprzedzające do regulatora PID

W układach regulacji o bardzo krótkim czasie odpowiedzi, istnieje możliwość optymalizacji procesu regulacji. Mierzac dodatkowo wartość przepływu medium (0/4 ... 20 mA) można ja wykorzystać jako sygnał sprzężenia zwrotnego wyprzedzającego doprowadzany do regulatora PID.

Z2

Z3

0

1

Wył.

Zał.



Rys. 33: Przykład układu regulacji PID: sygnał pomiarowy przepływu w strumieniu głównym wykorzystany jako sygnał sprzężenia zwrotnego wyprzedzającego

- Punkt odprowadzania wody pomiarowej
- 2 Mikser statyczny

1

- Punkty dozowania 3
- 4 Przepływomierz

- 5 Roztwór redukcyjny
- 6 Roztwór utleniający
- 7 Liquisys M COM253
- 8 Armatura COA250 z czujnikiem COS31

Regulacja wyprzedzająca działa poprzez wzmocnienie proporcjonalne, tj. sygnał nastawczy regulatora jest mnożony przez wzmocnienie wartości zakłócającej, zgodnie z przedstawioną poniżej charakterystyką (przykład zgodny z ustawieniami fabrycznymi):



Regulacja wyprzedzająca Rys. 34:

Wzmocnienie K<sub>infl</sub> Y

X Z7 Wartość prądu wejściowego [%]

Wartość wejściowa, przy której wzmocnienie  $K_{infl} = 1$ 

Kod		Pole	Zakres ustawień (ustaw. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
z		Grupa funkcji <b>CURRENT INPUT</b> [WEJŚCIE PRĄDOWE]			Ustawienia wejścia prądowego.
	Z1	Załączenie monitoro- wania przepływu w strumieniu główn. (jeżeli aktualne ustawienie = off)	<b>Off</b> [Wył.] <i>On [Zal.]</i>	setup Hold Off f Z1 Cont. stop	Monitorowanie przepływu może być załą- czone tylko wówczas, jeśli podłączony jest przepływomierz. Jeżeli Z1 = off, pola od Z2 do Z5 nie są dostępne.
	Z2	Wprowadzenie opóź- nienia wyłączenia regulatora poprzez sygnał na wejściu prądowym	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD	Krótkotrwałe spadki wartości przepływu mogą być tłumione przez wprowadzenie opóźnie- nia, nie powodując w ten sposób wyłączenia regulatora.
	Z3	Wprowadzenie opóź- nienia załączenia regulatora poprzez sygnał na wejściu prądowym	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold Setup Hold S Z3 Offi Dellau	Opóźnienie załączenia regulatora aż do czasu pojawienia się reprezentatywnej wartości mierzonej może być użyteczne w przypadku niskiego przepływu przez dłuższy okres.
	Z4	Wprowadzenie wartości granicznej na wejściu prądowym, powodującej wyłączenie regulatora	<b>50%</b> 0 100%		0 100% odpowiada zakresowi 4 20 mA na wejściu prądowym. Ustalić przyporządko- wanie wartości mierzonej do wyjścia prądowego przepływomierza.

W podstawowej wersji przyrządu funkcje wyróżnione kursywą nie są dostępne.

Kod		Pole	Zakres ustawień (ustaw. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	Z5	Określenie kierunku zmiany wartości na wejściu prądowym, powodującej wyłączenie regulatora	Low [Przekroczenie w dół] High [Przekroczenie w górę]	setup Hold LOW 25 Stop Dir	Wyłączenie regulatora następuje w przypadku przekroczenia wartości wprowadzonej w polu Z4 w górę lub w dół.
	Zó	Wybór funkcji regulacji PID ze sprzężeniem wyprzedzającym	<b>Off</b> = wył. Lin = liniowa Basic = dawka podstawowa	setup Hold Offf <sup>*</sup> 26 PID inf <sup>*</sup> 1U	Jeżeli Z6 = off, pole Z7 nie jest dostępne. Z6 = basic: zmienna zakłócająca wpływa tylko na dawkę podstawową (alternatywnie dozowanie proporcjonalne do wartości przepływu, jeśli standardowa regulacja PID nie jest możliwa, np. wadliwy czujnik).
	Z7	Wprowadzenie war- tości wejściowej, przy której wzmocnienie pętli regulacyjnej wynosi = 1	<b>50%</b> 0 100%	setup Hold 50 % Kinflu=1	Dla wprowadzonej wartości, wartość wyjścia nastawczego jest taka sama zarówno w przy- padku włączonej jak i wyłączonej funkcji regulacji nadążnej.

## 6.4.4 Current outputs [Wyjścia prądowe]

Grupa funkcji "Current output" służy do konfiguracji poszczególnych wyjść. Istnieje możliwość wyboru charakterystyki liniowej (O3 (1)) lub w przypadku posiadania Pakietu Plus, charakterystyki definiowanej przez użytkownika (O3 (3)). Wyjątek: jeżeli do wyjścia prądowego 2 przypisana została funkcja "continuous controller [wyjście regulacyjne ciągłe]", wybór charakterystyki definiowanej przez użytkownika nie jest dla tego wyjścia możliwy.

Ponadto, możliwa jest również symulacja prądu wyjściowego (O3 (2)) w celu sprawdzenia działania wyjść prądowych.

Jeżeli przyrząd posiada drugie wyjście prądowe, może być na nim wyprowadzana regulowana zmienna sterująca urządzeniem wykonawczym, zgodnie z ustawieniem w polu R 237.



Rys. 35: Charakterystyka wyjścia prądowego definiowana przez użytkownika (przykład)

Charakterystyka wyjścia prądowego musi być w całym zakresie monotonicznie rosnąca lub monotonicznie opadająca.

Minimalny przyrost wartości mierzonej odpowiadający przyrostowi prądu o 1 mA musi być większy niż:

	Zakres pomiarowy	Minimalny przyrost / 1 mA
	0 20 mg/l	0.13 mg/l
	0 60 mg/l	0.38 mg/l
Tion	0 200 % SAT	1.30 % SAT
Tien	0 600 % SAT	3.80 % SAT
	0 400 hPa	2.50 hPa
	0 1200 hPa	7.50 hPa
Temperatura	-10 60 °C	0.45 °C

Wartości przykładowej charakterystyki (Rys. 35) wprowadzone są do poniższej tabeli. Przyrost wartości / 1 mA może być obliczony z zależności  $\Delta$  sygnału /  $\Delta$  mA.

Wyjście prądowe 1				Wyjście prądowe 2		
Para wartości	[mg/1; %SAT; hPa]	Prąd [mA]	Przyrost / 1 mA	[mg/1; %SAT; hPa]	Prąd [mA]	Przyrost / 1 mA
1	0	4				
2	2.5	14	0.25			
3	10	20	1.25			

Zalecamy, aby najpierw wpisać wymagane wartości charakterystyki wyjścia prądowego do poniższej tabeli ołówkiem. Następnie obliczyć przyrost sygnału odpowiadający przyrostowi prądu o 1 mA i sprawdzić czy zachowana jest wymagana minimalna wartość. Następnie wprowadzić wartości do przetwornika.

	Wyjście prądowe 1			Wyjście prądowe 2		
Para wartości	[mg/l; %SAT; hPa]	Prąd [mA]	Przyrost / 1 mA	[mg/l; %SAT; hPa]	Prąd [mA]	Przyrost / 1 mA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

W podstawowej wersji przyrządu funkcje wyróżnione kursywą nie są dostępne.

Kod			Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
0			<b>Grupa funkcji CURRENT OUTPUT</b> [WYJŚCIE PRĄDOWE]			Konfiguracja wyjścia prądowego (nie dotyczy wersji PROFIBUS).
	O1		Wybór wyjścia prądowego	<b>Out 1</b> [Wyj. 1] Out 2 [Wyj. 2]	setup Hold ULLT.1 01 Sel.ULT.	Dla każdego z wyjść charakterystyka może być zdefiniowana niezależnie.
	O2		Wybór wartości mierzonej dla wyjścia prądowego 2	°C mg/l ppm Contr = regulator	setup Hold II C: 02 Farsanet.er	Ustawienie R237 = curr (wyjście prądowe 2) może być wybrane tylko wówczas, jeśli wybrane zostanie ustawienie O2 = Contr (wymagany jest moduł przekaźnikowy).
	O3 (1)		Wprowadzenie charakterystyki liniowej	Lin = liniowa (1) Sim = symulacja (2) Tab = tabela (3)		Charakterystyka wyjścia wartości mierzonej może mieć dodatnie lub ujemne nachylenie. Jeżeli do wyjścia przypisana zostanie funkcja sterowania urządzeniem wykonawczym (O2 = Contr), wzrost wartości prądu odpowiada wzrostowi zmiennej sterującej urządzeniem wykonawczym.
		O311	Wybór zakresu prądowego	<b>4 20 mA</b> 0 20 mA	setup Hold 4-20 <sub>0311</sub> 501.Range	

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
	0312	Wartość odpowiada- jąca 0/4 mA: Wprowadzić odpowiednią wartość O <sub>2</sub> lub temperatury	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61:</li> <li>0.00 mg/1*</li> <li>0.00 20.00 mg/1</li> <li>0.0 %SAT</li> <li>0.1.200.0 %SAT</li> <li>0 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31:</li> <li>0.00 mg/1*</li> <li>0.00 60.00 mg/1</li> <li>0.0 %SAT</li> <li>0 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71:</li> <li>0.000 mg/1*</li> <li>0.000 mg/1</li> <li>0.0 %SAT</li> <li>0 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> </ul>	етир ноцо 0 <b>" 0 0</b> <sup>м9/1</sup> 0.74 МД	Pole to umożliwia wprowadzenie wartości O <sub>2</sub> lub temperatury odpowiadającej min. wartości prądu (0/4 mA) na wyjściu przetwornika. Minimalna różnica pomiędzy wartościami odpowiadającymi 0/4 mA i 20 mA: patrz pole O313 * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	0313	Wartość odpowiada- jąca 20 mA: Wprowadzić odpowiednią wartość O <sub>2</sub> lub temperatury	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 10.00 mg/1* 0.00 20.00 mg/1 100.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 200 hPa 0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 10.00 mg/1* 0.00 60.00 mg/1 100.0 %SAT 0.0 600.0 %SAT 200 hPa 0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 10.000 mg/1* 0.000 20.000 mg/1 100.0 %SAT 0.0 200.0 %SAT 200 hPa 0 400 hPa</li> <li>40.0 °C -10.0 60.0 °C</li> </ul>	setup ного 10.00 <sup>mg/1</sup> 20.013	Pole to umożliwia wprowadzenie wartości O <sub>2</sub> lub temperatury odpowiadającej maks. wartości prądu (20 mA) na wyjściu przetwornika. Minimalna wymagana różnica pomiędzy wartościami odpowiadającymi 0/4 mA i 20 mA: Dla tlenu: – DX/DS lub WX/WS z COS61: 0.2 mg/1 / 2 %SAT / 4 hPa – WX/WS z COS31: 0.6 mg/1 / 6 %SAT / 12 hPa – WX/WS z COS71: 0.02 mg/1 / 0.2 %SAT / 0.4 hPa Dla temperatury: Dla wszystkich wersji: 7 °C * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
O3 (2)	)	Symulacja prądu wyjściowego	Lin = liniowa (1) <b>Sim = symulacja</b> (2) Tab = tabela (3)	setup hold Sel.Type	Symulacja zostanie zakończona tylko wówczas, jeśli zostanie wybrana opcja (1) lub (3). Pozostałe opcje charakterystyki, patrz: O3 (1), O3 (3).
	0321	Wprowadzenie wartości, która ma być symulowana	<b>Current value</b> [Wartość prądu] 0.00 22.00 mA	setup Hold 4.000 321 Simulat.	Wprowadzona tu wartość prądu, będzie bezpośrednio generowana na wyjściu.

Kod	Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
	O3 (3)		Wprowadzenie tabeli wyjścia prądowego (tylko dla wersji z pakietem Plus)	Lin = liniowa (1) Sim = symulacja (2) Tab = tabela (3)	SETUP HOLD	Możliwe jest również późniejsze dodanie lub zmiana wartości. Wprowadzone wartości są automatycznie sortowane według rosnących wartości prądu. Pozostałe opcje charakterystyki, patrz: O3 (1), O3 (2).
	(	0331	Wybór trybu dostępu do tabeli	<b>Read</b> [Odczyt] <i>Edit [Edycja]</i>	setup Hold Pead 0331 Sel. Table	
	(	0332	Wprowadzenie liczby par wartości w tabeli	<b>1</b> 1 10	етир ноцо 1 0332 И.а. Е. I. Е. II.	Należy wprowadzić liczbę par wartości x i y (wartość mierzona i wartość prądu).
	(	0333	Wybór pary wartości w tabeli	<b>1</b> 1 Liczba par wartości Assign [Przypisz]	setup hold 1 0333 501. E100.	Funkcje O333 O335 będą uaktywniane tyle razy ile wynosi liczba zdefiniowana w polu O332. Ostatnim krokiem jest poja- wienie się opcji "Assign". Po jej potwierdze- niu następuje przejście do pola O336.
		D334	Wprowadzenie wartości x	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 0.00 mg/1* 0.00 20.00 mg/l 0.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 0 hPa 0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 0.00 mg/1* 0.00 60.00 mg/l 00.0 %SAT 0.1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 0.000 mg/1* 0.000 mg/1* 0.000 mg/1* 0.00 200.00 mg/l 0.0 %SAT 0.1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 0.000 mg/1* 0.00 %SAT 0.0 200.00 %SAT 0 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> <li>0.0 °C -10.0 60.0 °C</li> </ul>	Setup Hold 0334 Meas.val.	wartość x = wartość mierzona zdefiniowana przez użytkownika. * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	(	0335	Wprowadzenie wartości y	<b>4.00 mA</b> 0.00 20.00 mA	етир нош <b>4.00</b> ма ма value	wartość y = wartość prądu zdefiniowana przez użytkownika, odpowiadająca wartości zdefiniowanej w polu O334. Dopóki nie zostaną wprowadzone wszystkie wartości, za każdym razem następuje powrót do pola O333.
	(	0336	Komunikat informujący czy status tabeli jest prawidłowy	<b>yes</b> [tak] no [nie]	setup Hold Status ok	Powrót do pola O3. Jeżeli status = no, skorygować tabelę (wszystkie dotychczasowe ustawienia są zachowane w pamięci) lub powrócić do trybu pomiarowego (tabela zostaje skasowana).

# 6.4.5 Monitoring functions [Funkcje kontrolne]

Funkcje kontrolne służą do definiowania różnych alarmów i konfiguracji styków wyjściowych. Każdy błąd może być indywidualnie zdefiniowany jako aktywny lub nie (uaktywniający styk wyjściowy lub alarmowy sygnał prądowy). Ponadto stan alarmowy można zdefiniować jako zdarzenie wyzwalające funkcję czyszczenia (F8).

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
F		Grupa funkcji ALARM			Ustawienia funkcji alarmu.
	F1	Wybór typu styku	<b>Latch = styk blokujący</b> Momen = styk chwilowy	setup Hold Latich Fi Conta Type	Wybór typu styku dokonywany jest wyłącznie dla styku alarmowego.
	F2	Wybór jednostki czasu	s min	setup Hold E F2 Time Unit.	
	F3	Wprowadzenie opóźnienia alarmu	<b>0 s (min)</b> 0 2000 s (min)	setup Hold D s Errr Delay	W zależności od opcji wybranej w polu F2, opóźnienie alarmu jest wprowadzane w s lub min.
	F4	Wybór wartości alarmowego sygnału prądowego	<b>22 mA</b> 2.4 mA	setup hold 22mm <sub>F4</sub> Emm. Cumm	Wybór opcji w tym polu jest konieczny nawet jeśli w funkcji F5 nie zostanie wybrany żaden błąd, który ma być sygnalizowany przez alarmowy sygnał prądowy. ( <sup></sup> ) Uwaga! Jeżeli w polu O311 wybrana została opcja "0-20 mA", wówczas wybór opcji "2.4 mA" w tym polu nie jest możliwy.
	F5	Wybór błędu	<b>1</b> 1 255	SETUP HOLD	Pole to umożliwia wybór wszystkich błędów, które powinny wyzwalać alarm. Błędy wybierane są poprzez ich numery. Opisy poszczególnych błędów znajdują się w rozdz. 9.2 "Komunikaty błędów systemo- wych". Dla wszystkich błędów, które nie zostaną wybrane w tym polu, zachowane zostają ustawienia fabryczne.
	F6	Uaktywnianie styku alarmowego dla wybranego błędu	<b>yes</b> [tak] no [nie]	SETUP HOLD	W przypadku wyboru opcji "no", wszystkie inne ustawienia alarmu dla wybranego błędu zostają zachowane w pamięci ale pozostają nieaktywne (np. opóźnienie alarmu). Dokonane tu ustawienie dotyczy <b>wyłącznie</b> błędu wybranego w polu F5.
	F7	Uaktywnianie alarmowego sygnału prądowego dla wybranego błędu	<b>no</b> [nie] yes [tak]	setup ноld ИО F7 Сирра ДзэЭ	W zależności od wybranego tu ustawienia, w przypadku wystąpienia danego błędu opcja wybrana w polu F4 jest uaktywniana lub nie. Dokonane tu ustawienie dotyczy <b>wyłącznie</b> błędu wybranego w polu F5.

Kođ		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	F8	Uaktywnianie funkcji automatycznego czyszczenia	<b>no</b> [nie] yes [tak]	setup Hold MC F8 CleanTrig	Dla niektórych błędów, pole to nie jest dostępne, patrz rozdział "Wykrywanie i usuwanie usterek".
	F9	Wybór następnego błędu lub powrót do menu	<b>next</b> = następny błąd ←R	setup hold next F9 Select	Wybór opcji "←R" powoduje powrót do pola F, wybór "next" powoduje powrót do pola F5.

### Kontrola

Grupa funkcji CHECK [Kontrola] dostępna jest tylko w przypadku przyrządów wyposażonych w pakiet Plus.

Grupa ta służy do wyboru różnych funkcji monitorowania pomiaru.

Wszystkie funkcje kontrolne są domyślnie wyłączone (ustawienie fabryczne). Poprzez uaktywnienie i konfigurację odpowiednich funkcji System Kontroli Czujników dostosowywany jest do warunków danej aplikacji.

### Monitorowanie wartości progowych alarmu

W przypadku pomiaru tlenu bez regulacji wejściowej (napowietrzania) błędy czujnika prowadzą do błędów pomiaru ale nie mają wpływu na medium procesowe (przykłady: pomiary kontrolne wód powierzchniowych lub w zakładach wodociągowych). Błędy czujnika zazwyczaj powodują za wysokie lub za niskie wskazania, które nie są wiarygodne. Jest to wykrywane i sygnalizowane za pomocą definiowanych przez użytkownika wartości progowych alarmu.

#### Kontrola regulatora

W przypadku pomiaru tlenu z jednoczesną regulacją wejściową, błędy czujnika prowadzą nie tylko do uzyskania nieprawidłowych wartości mierzonych ale mają również bezpośredni wpływ na stan medium procesowego. Jest to szczególnie istotne przy regulacji natlenienia w oczyszczalniach ścieków. W efekcie utrzymującej się przez dłuższy okres zbyt wysokiej wartości mierzonej, nie następuje załączanie dmuchaw. Zbyt niskie doprowadzanie tlenu prowadzi do zniszczenia procesu (zniszczenie mikroorganizmów biorących czynny udział w procesie oczyszczania). Z drugiej strony, jeżeli wartość mierzona jest przez dłuższy okres zbyt niska, ciągłe napowietrzanie oznacza nadmierną pracę dmuchaw, a co za tym idzie wzrost kosztów. Przypadki te są rozpoznawane i sygnalizowane dzięki zdefiniowanym przez użytkownika czasom monitorowania, określającym maksymalne okresy załączenia i wyłączenia regulatora.

#### Kontrola aktywności czujnika

Oddziaływanie medium pomiarowego na czujnik również może prowadzić do uzyskania nieprawidłowych wartości mierzonych. Gromadzenie się cząstek stałych przy czujniku lub znaczny osad na membranie może powodować opóźnienie odpowiedzi czujnika lub nawet całkowicie pasywny sygnał pomiarowy. Dzięki stałemu monitorowaniu aktywności sygnału stan ten jest wykrywany i sygnalizowany.

	Opis funkcjonalny	Możliwe ustawienia	Zdarzenie alarmowe	Zastosowanie
		off [wył.]	_	
Monitorowanie	<ul> <li>dowolnie programowana dolna wartość progowa alarmu</li> </ul>	only lower AT [tylko dolna AT]	Osiągnięta lub przekro- czona w dół dolna AT	
wartości progo- wych alarmu (P1 P4)	(AT) – dowolnie programowana	only upper AT [tylko górna AT]	Osiągnięta lub przekro- czona w górę górna AT	Aplikacje <b>z</b> lub <b>bez</b> regulacji natlenienia
	górna wartość progowa alarmu (AT)	lower and upper AT [dolna i gór- na AT]	Osiągnięta lub przekro- czona w dół dolna AT lub osiągnięta lub przekroczo- na w górę górna AT	
Monitorowanie	– Monitorowanie	off [wył.]	_	Aplikacje <b>z</b> regulacją
regulatora (CC: Kontrola regula- tora, P5 P8)	okresu załącz. – Monitorowanie okresu wyłącz.	on [zał.]	Przekroczona nastawa maks. okresu załączenia lub wyłączenia regulatora	natemenia
Monitorowanie		off [wył.]		Aplikacje <b>z</b> lub <b>bez</b> regulacji natlenjenja
nika (AC: Kon- trola zmian syg- nału, P5 P8)	Monitorowanie zmian sygnału	on [zał.]	Zmiana w ciągu 1 godziny < ±0.1 mg/l lub ±1 %SAT lub ±2 hPa	- openant materiality

## Przegląd funkcji kontrolnych Systemu kontroli czujnika (SCS)

Grupa funkcji "Check [Kontrola]" umożliwia monitorowanie wartości granicznych (dolnej i górnej) zdefiniowanych dla wartości mierzonej oraz uaktywnianie alarmów. W podstawowej wersji przyrządu funkcje wyróżnione *kursywą* nie są dostępne.

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
Р		<b>Grupa funkcji CHECK</b> [KONTROLA]		SETUP HOLD P C, H I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Ustawienia funkcji monitorowania czujnika i procesu
	P1	Wybór opcji monitorowania wartości progowych alarmu	Off [Wył.] Low [Dolna] High [Górna] Lo+Hi [Dolna i górna] Low! High! Lo+Hi!	setup hold Offf pi M. Thresh	Sygnalizacja alarmu z lub bez jednoczesnego wyłączania regulatora (opcjonalnie). XXXX = bez wyłączania regulatora XXXX! = z wyłączaniem regulatora
	P2	Wprowadzenie opóźnienia sygnalizacji alarmu	<b>0 s (min)</b> 0 2000 s (min)	setup hold D p2 Emm. Delay	W zależności od ustawienia dokonanego w polu F2, opóźnienie alarmu wprowadzane jest w min. lub s. Przekroczenie górnej lub dolnej wartości granicznej zdefiniowanej w polu P3/P4 powoduje wygenerowanie alarmu dopiero po upływie zadanego tu czasu.

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	Р3	Wprowadzenie dolnej wartości progowej alarmu	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 0.00 mg/1* 0.00 19.00 mg/1 0.0 %SAT 0.0 190.0 %SAT 0 hPa 0 380 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 0.00 mg/1* 0.00 59.00 mg/1 0.0 %SAT 0.0 59.00 %SAT 0 hPa 0 1180 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 0.000 mg/1* 0.000 mg/1* 0.000 mg/1 0.0 %SAT 0.0 19.000 mg/1 0.0 %SAT 0.0 190.0 %SAT 0 hPa 0 380 hPa</li> </ul>	setup hold D I D D P3 L D W A I D M	* Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	Р4	Wprowadzenie górnej wartości progowej alarmu	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 20.00 mg/l* 1.00 20.00 mg/l 200.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 400 hPa 20 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 20.00 mg/l* 1.00 60.00 mg/l 200.0 %SAT 10.0 600.0 %SAT 400 hPa 20 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 20.000 mg/l* 0.010 20.000 mg/l 200.0 %SAT 0.5 200.0 %SAT 400 hPa 20 400 hPa</li> </ul>	setup Hold 20.00 pg/1 HighAlarm	* Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	Р5	Wybór opcji monitorowania procesu (Alarm PCS)	Off [Wył.] <i>AC</i> <i>CC</i> <i>AC+CC</i> <i>AC</i> ! <i>CC</i> ! <i>CC</i> ! <i>AC</i> + <i>CC</i> !	setup Hold Off f Mg/1 ProcMonit	AC = kontrola aktywności czujnika CC = kontrola regulatora Kontrola aktywności czujnika: ±0.1mg/l lub ±1%SAT lub ±2hPa w ciągu 1h XXXX = bez wyłączania regulatora XXXX! = z wyłączaniem regulatora
	Р6	Wprowadzenie maks. dopuszczalnego czasu trwania przekroczenia w dół wart. granicz- nej nastawy CC (zde- finiowanej w polu P8)	<b>480 min</b> 0 2000 min	setup Hold 480 P6 TMax Low	Tylko jeśli P5 = CC lub AC+CC
	P7	Wprowadzenie maks. dopuszczalnego czasu trwania przekroczenia w górę wart. granicz- nej nastawy CC (zde- finiowanej w polu P8)	<b>240 min</b> 0 2000 min	serup Hold 240 Min P7 TMax High	Tylko jeśli P5 = CC lub AC+CC

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	P8	Wprowadzenie wartości granicznej nastawy CC (dla funkcji P6/P7)	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61:</li> <li>5.00 mg/1*</li> <li>0.00 20.00 mg/l</li> <li>50.0 %SAT</li> <li>0.0 200.0 %SAT</li> <li>200 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31:</li> <li>5.00 mg/1*</li> <li>0.00 60.00 mg/l</li> <li>50.0 %SAT</li> <li>200 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71:</li> <li>1.000 mg/1*</li> <li>0.000 20.000 mg/l</li> <li>10.0 %SAT</li> <li>0.0 200.0 %SAT</li> <li>20 hPa</li> <li>0 200.0 %SAT</li> <li>20 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> </ul>	setup Hold 5. 00 Mg/1 5. 00 j mt	Wartość zadana dla zewnętrznego regulatora (system kontroli procesu) musi być zgodna z wartością zadaną w polu P8. * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2

## 6.4.6 Konfiguracja styków przekaźników

Grupa funkcji RELAY [PRZEKAźNIK] może być wykorzystana tylko wówczas, jeśli przetwornik wyposażony jest w opcjonalny moduł przekaźnikowy, który nie jest zawarty w wersji podstawowej przyrządu.

Wymienione poniżej styki przekaźników mogą być wybrane i skonfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkownika (maks. cztery styki, w zależności od opcji wyposażenia):

- Styk wartości granicznej tlenu: R2 (1)
- Styk wartości granicznej temperatury: R2 (2)
- Regulator PID: R2 (3)
- Sterowanie czasowe układem czyszczenia: R2 (4)
- Funkcja Chemoclean: R2 (5)

## Styki wartości granicznych tlenu i temperatury

Stykom przekaźników przetwornika można przypisywać różne funkcje.

Dla styków wartości granicznych można definiować poziomy włączania i wyłączania jak również czasy opóźnienia zadziałania i zwolnienia styku. Ponadto, można ustawić próg alarmowy, którego przekroczenie powoduje generowanie komunikatu błędu i jednocześnie uruchamia funkcję czyszczenia.

Funkcje te mogą być wykorzystane zarówno dla pomiaru tlenu jak i temperatury.

Mechanizm działania styków przekaźników przedstawiony został na Rys. 36.

 Przy wzroście wartości mierzonych (funkcja maksimum), zamknięcie styku przekaźnika następuje w chwili t<sub>2</sub>, po przekroczeniu ustawionego poziomu włączania (t<sub>1</sub>) i upływie czasu opóźnienia zadziałania styku (t<sub>2</sub> - t<sub>1</sub>).
 Przełączenie styku alarmowego następuje po osiągnięciu progu alarmowego (t<sub>3</sub>) i upływie czasu

Przełączenie styku alarmowego następuje po osiągnięciu progu alarmowego  $(t_3)$  i upływie czasu opóźnienia alarmu  $(t_4 - t_3)$ .

- Przy spadku wartości mierzonych, styk alarmowy powraca do poprzedniej pozycji (t<sub>7</sub>), po spadku wartości mierzonej poniżej progu alarmowego (t<sub>5</sub>) i upływie czasu opóźnienia zwolnienia styku (t<sub>7</sub> t<sub>6</sub>).
- Jeżeli czasy opóźnienia zadziałania i zwolnienia styku są ustawione na 0 s, poziomy włączania i wyłączania stają się jednocześnie poziomami przełączania styku.

Analogiczne ustawienia mogą być dokonane dla funkcji minimum.



А Poziom zał. > poziom wył.: funkcja maksimum

Poziom zał. < poziom wył.: funkcja minimum В

- 1 Próg alarmowy
  - Poziom zał. 6
    - Alarm wyłaczony Styk wyłączony
  - Poziom wył. Styk załączony
- 7

## Regulator P(ID)

Użytkownik może zdefiniować różne funkcje regulatora w przetworniku. Bazując na wbudowanym regulatorze PID, można zainicjować regulatory P, PI, PD i PID. W celu uzyskania optymalnej regulacji, należy wykorzystać regulator najodpowiedniejszy dla danej aplikacji. W zależności od opcji wybranej w polu R 237/R 266, sygnał sterujący urządzeniami wykonawczymi może być wyprowadzany przez przekaźniki lub wyjście prądowe 2 (jeżeli jest dostępne).

2

3

4

Regulator P

Stosowany jest do prostej liniowej regulacji z mało znaczącymi błędami. W wyniku prób kompensacji dużych fluktuacji, moga powstawać harmoniczne. Należy się również spodziewać błędu przeregulowania.

Regulator PI

Stosowany jest w procesach regulacji, w których konieczne jest uniknięcie harmonicznych oraz niedopuszczalny jest błąd przeregulowania.

Regulator PD

Stosowany jest w procesach, które wymagają szybkich zmian oraz w których wartości szczytowe wymagają kompensacji.

Regulator PID

Stosowany jest w procesach, w których regulator P, PI lub PD nie zapewnia odpowiedniej regulacji.

## Opcje konfiguracji regulatora PID

Dla regulatora PID możliwe są następujące opcje ustawień:

- Współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego K<sub>n</sub> (działanie proporcjonalne P)
- Stała czasowa zdwojenia  $T_n$  (działanie całkujące I)
- Stała czasowa wyprzedzenia T<sub>v</sub> (działanie różniczkujące D)

## Dozowanie dawki podstawowej (opcja Basic)

Opcja dozowania dawki podstawowej (pole R231) wykorzystywana jest do ustawienia stałej dawki (pole R2311).

#### Regulator PID w połączeniu z dozowaniem dawki podstawowej

W przypadku wyboru tej funkcji (PID + Basic) w polu R231, dawka dozowana w procesie regulacji PID nigdy nie będzie niższa niż dawka podstawowa zdefiniowana w polu R2311.



- Charakterystyka regulacji w przypadku stosowania regulatora PID w połączeniu z dozowaniem dawki Rys. 37: podstawowej
- PID + dawka podstawowa А
- В Dawka podstawowa
- С PID

#### Uruchomienie

Jeżeli podczas ustawiania parametrów regulatora nie są dostępne wartości doświadczalne, należy przyjąć wartości zapewniające najlepszą możliwą stabilność pętli regulacji. W celu dodatkowej optymalizacji petli regulacji należy:

- Zwiększyć wzmocnienie regulacji K<sub>v</sub> aż do momentu gdy zmienna regulacji zacznie przekraczać pętlę.
- Zmniejszyć nieznacznie K<sub>p</sub> i skrócić czas całkowania T<sub>n</sub> tak aby uzyskać najkrótszy możliwy czas korekcji i jednocześnie nie przekroczyć pętli.
- W celu skrócenia czasu odpowiedzi regulatora, ustawić również czas różniczkowania T<sub>v</sub>.

#### Regulacja i precyzyjna optymalizacja parametrów regulatora przy użyciu rejestratora



2

3



В

Czas



Za duża wartość  $T_n$ 5 Za duża wartość K<sub>p</sub>

Za mała wartość K<sub>p</sub> Optymalne ustawienia

### Wyjścia sygnałów sterujących urządzeniami wykonawczymi (R237 ... R2310)

Każdy styk przyporządkowany do regulatora dostarcza cykliczny sygnał, którego natężenie odpowiada wielkości nastawczej regulatora. W zależności od typu sygnału możliwe są następujące techniki sterowania urządzeniami wykonawczymi:

Modulacja szerokości impulsów

Im większa jest wyliczona wielkość nastawcza, tym dłużej odpowiedni styk pozostaje pobudzony. Okres impulsów T może być ustawiony w zakresie 0.5 ... 99 s (pole R238). Wyjścia sygnałów z modulacją szerokości impulsów stosowane są do sterowania zaworami elektromagnetycznymi.

Modulacja częstotliwości impulsów Im większa jest wyliczona wielkość nastawcza, tym wyższa jest częstotliwość przełączania styku sterującego. Maks. częstotliwość przełączania 1/T można ustawiać w zakresie 60 ... 180 min<sup>-1</sup>. Czas załączenia t<sub>ON</sub> jest stały. Zależy on od ustawionej maks. częstotliwości i wynosi ok. 0.5 s dla 60 min<sup>-1</sup> i ok. 170 ms dla 180 min<sup>-1</sup>. Wyjścia sygnałów z modulacją częstotliwości impulsów wykorzystywane są do bezpośredniego sterowania elektromagnetycznymi pompami dozującymi.



Rys. 39: Sygnał generowany poprzez styk regulatora w przypadku modulacji szerokości impulsów (z lewej) oraz w przypadku modulacji częstotliwości impulsów (z prawej)

A Styk: 1 = on [zał.], 0 = off [wył.] B Czas [s]  $t_1 = t_{on} t_2 = t_{off}$  T Okres impulsów

 $T_1 T_2$  Szerokość impulsów (częst. impulsów  $1/T_1 i 1/T_2$ )

#### Wyjście regulacyjne ciągłe

W przypadku regulacji ciągłej poprzez wyjście prądowe 2, minimalnej wartości sygnału nastawczego regulatora (0 %) odpowiada wartość 0/4 mA a maksymalnej wartości sygnału nastawczego regulatora (100%) odpowiada wartość 20 mA.

### Charakterystyka regulatora dla trybu regulacji bezpośredniej oraz inwersyjnej

W polu R236 można dokonać wyboru jednej z dwóch charakterystyk regulacji:

- Regulacja bezpośrednia = funkcja maksimum
- Regulacja inwersyjna = funkcja minimum



Rys. 40: Charakterystyka regulatora o działaniu proporcjonalnym: praca w trybie bezpośrednim i inwersyjnym

- A Regulacja bezpośrednia = funkcja maksimum
- B Regulacja inwersyjna = funkcja minimum

#### Sterowanie czasowe funkcją czyszczenia

Funkcja ta zawiera proste opcje czyszczenia. Istnieje możliwość zdefiniowania przedziału czasu, po upływie którego uruchamiany ma być cykl czyszczenia. W tym przypadku można tylko wybrać stałą sekwencję interwałów czyszczenia.

Inne opcje ustawień dla czyszczenia dostępne są w przypadku funkcji Chemoclean (tylko dla wersji z czterema stykami wyjściowymi, patrz rozdział "Funkcja Chemoclean").



#### Wskazówka!

Sterowanie czasowe oraz Chemoclean nie są funkcjami działającymi niezależnie od siebie. Po uaktywnieniu jednej z nich, jednoczesne uruchomienie drugiej funkcji nie jest możliwe.



Rys. 41: Relacja między czasem czyszczenia, przerwą pomiędzy cyklami czyszczenia oraz czasem opóźnienia wyłączenia funkcji Hold

- A Zbierak i/lub natryskowy układ czyszczenia
  - enia  $t_1$  Czas cz  $t_2$  Przerwa
- Czas czyszczenia (0 ... 999 s) Przerwa miedzy cyklami czyszcz

B Funkcja Hold0 Nieaktywna

1 Aktywna

- Przerwa między cyklami czyszczenia (1 ... 7200 min)
- d

t<sub>3</sub> Czas opóźnienia wyłączenia funkcji Hold

(0 ... 999 s)

### Funkcja Chemoclean

Analogicznie jak w przypadku funkcji sterowania czasowego, funkcja Chemoclean również umożliwia uruchamianie cyklu czyszczenia. Jednak Chemoclean oferuje dodatkowe opcje definiowania różnych interwałów czyszczenia i płukania.

W efekcie, istnieje możliwość zaprogramowania nieregularnych procedur czyszczenia o różnych cyklach powtórzeń i niezależnie ustawionych czasach czyszczenia i płukania.



Wskazówka!

- Funkcja Chemoclean dostępna jest tylko wówczas jeśli przetwornik wyposażony jest w moduł przekaźnikowy (patrz kod zamówieniowy lub rozdział "Akcesoria").
- Sterowanie czasowe i Chemoclean nie są funkcjami działającymi niezależnie od siebie.
   Po uaktywnieniu jednej z nich, jednoczesne uruchomienie drugiej funkcji nie jest możliwe.
- Dla funkcji Chemoclean wykorzystywane są przekaźniki 3 (woda) i 4 (środek czyszczący).
- Jeżeli procedura czyszczenia zostanie przerwana przed upływem zaprogramowanego czasu, następujące po niej płukanie wykonywane jest zawsze.
- Jeżeli wybrane zostanie ustawienie "Economy [Tryb ekonomiczny]", czyszczenie wykonywane jest tylko przy użyciu wody.



W podstawowej wersji przyrządu funkcje wyróżnione *kursywą* nie są dostępne.

Kod			Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
R			<b>Grupa funkcji RELAY</b> [Przekaźnik]			Konfiguracja styków przekaźników.
	R1		Wybór styku, który ma być skonfigurowany	Rel1 Rel2 Rel3 Rel4	setup Hold Reller Sel.Reley	Przekaźniki Rel3 (woda) i Rel4 (środek czyszczący) dostępne są tylko w przypadku przetwornika wyposażonego w moduł przekaźnikowy. Jeżeli czyszczenie realizowane jest poprzez funkcję Chemoclean, przekaźnik Rel4 nie jest dostępny dla innych funkcji.
	R2 (1)		Konfiguracja styku wartości granicznej dla pomiaru O <sub>2</sub>	LC PV=styk wart. gr. O <sub>2</sub> (1) LC °C=styk wart. gr. T (2) PID controller=regul. PID (3) Timer=Sterowanie czasowe(4) Clean = Chemoclean (5)	Setup Hold L.C. PUL R2 Set Tuppe	PV = główna wartość procesowa Jeżeli w polu R1 wybrany został przekaźnik Rel4, wybór opcji Clean = Chemoclean nie jest możliwy. Potwierdzenie przez ENTER powoduje wyłączenie poprzednio uaktywnionej funkcji i przywrócenie jej ustawień fabrycznych.
		R211	Włączenie lub wyłą- czenie funkcji R2 (1)	<b>Off</b> [Wył.] On [Zał.]		Wszystkie ustawienia zostają zachowane.

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	R212	Wprowadzenie punktu załączania styku	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 20.00 mg/l* 0.00 20.00 mg/l 200.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 400 hPa 0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 20.00 mg/l* 0.00 60.00 mg/l 200.0 %SAT 0.0 600.0 %SAT 400 hPa 0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 20.000 mg/l* 0.000 20.000 mg/l 200.0 %SAT 0.0 200.0 %SAT 400 hPa 0 400 hPa</li> </ul>	setup Hold 20.00 <sup>mg/1</sup> 212 Ün Value	Nigdy nie należy definiować tej samej wartości dla punktu załączenia i zwolnienia styku! (Wskazywany jest tylko tryb pracy wybrany w polu A1) * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	R213	Wprowadzenie punktu wyłączania styku	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 20.00 mg/l*</li> <li>0.00 20.00 mg/l</li> <li>200.0 %SAT</li> <li>0.0200.0 %SAT</li> <li>400 hPa</li> <li>0400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31:</li> <li>20.00 mg/l*</li> <li>0.00 60.00 mg/l</li> <li>200.0 %SAT</li> <li>400 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71:</li> <li>20.000 mg/l*</li> <li>0.000 20.000 mg/l</li> <li>200.0 %SAT</li> <li>0.00 20.000 mg/l</li> <li>200.0 %SAT</li> <li>0.0 200.0 %SAT</li> <li>400 hPa</li> <li>0 200.0 %SAT</li> <li>400 hPa</li> <li>0 200.0 %SAT</li> <li>400 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> <li>0 400 hPa</li> </ul>	setup Hold 20.00 <sup>mg/1</sup> 213 0ff Value	Wprowadzenie punktu wyłączania definiuje jednocześnie styk funkcji maks. (poziom wył. < poziom zał.) lub styk funkcji min. (poziom wył. > poziom zał.), określając jednocześnie wymaganą histerezę (patrz rys. "Przedstawienie funkcji alarmu i wartości granicznych" ). (Wskazywany jest tylko tryb pracy wybrany w polu A1) * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	R214	Wprowadzenie opóźnienia załączania zestyku	<b>0 s</b> 0 2000 s	setup Hold Ö <sup>s</sup> <sub>R214</sub> Ön Delay	
	R215	Wprowadzenie opóźnienia zwalniania zestyku	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD D S R215 D C C C C C C D C C C C C SETUP HOLD SETUP HOLD SET	

Kod			Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
		R216	Wprowadzenie wartości progowej alarmu	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 20.00 mg/l* 0.00 20.00 mg/l 200.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 400 hPa 0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 20.00 mg/l* 0.00 60.00 mg/l 200.0 %SAT 0.0 600.0 %SAT 400 hPa 0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 20.000 mg/l* 0.000 20.000 mg/l 200.0 %SAT 0.0 200.00 %SAT 400 hPa 0 400 hPa</li> </ul>	setup hold 20.00 rg/1 R216 A.Thresh	Jeżeli przekroczony zostanie dolny/górny próg alarmowy, w przetworniku wyzwalany jest alarm wraz z komunikatem błędu i alar- mowym sygnałem prądowym (patrz opóźnie- nie alarmu w polu F3). Jeżeli wartość progowa zdefiniowana jest dla styku Min, obowiązuje warunek: wartość progowa alarmu < poziom wyłączania. (Wskazywany jest tylko tryb pracy wybrany w polu A1) * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
		R217	Wskazanie statusu styku wartości granicznej	MAX MIN		Tylko wskazanie.
	R2 (2)		Konfiguracja styku wartości granicznej dla pomiaru temperatury	LC PV = styk wart. gr. $O_2$ (1) LC °C=styk wart.gr.T(2) PID controller=regul. PID (3) Timer =układ czasowy (4) Clean = Chemoclean (5)		Potwierdzenie przez ENTER powoduje wyłączenie poprzednio uaktywnionej funkcji i przywrócenie jej ustawień fabrycznych.
		R221	Wyłączenie lub załączenie funkcji R2 (2)	<b>Off</b> [Wył.] On [Zał.]	setup Hold Off R221 Function	Wyłączenie funkcji nie powoduje skasowania ustawień dokonanych dla styku wartości granicznej.
		R222	Wprowadzenie temperatury dla punktu załączania	<b>60.0 C</b> -10.0 60.0 C	setup Hold 60.0°C 0n Value	Nigdy nie należy definiować tej samej wartości dla punktu załączenia i zwolnienia styku!
		R223	Wprowadzenie temperatury dla punktu wyłączania	<b>60.0 C</b> -10.0 60.0 C	setup Hold 60.0°C 0ff Value	Wprowadzenie punktu wyłączania definiuje jednocześnie styk funkcji maks. (poziom wył. < poziom zał.) lub styk funkcji min. (poziom wył. > poziom zał.), określając jednocześnie wymaganą histerezę (patrz rys. "Przedstawienie funkcji alarmu i wartości granicznych").
		R224	Wprowadzenie opóźnienia załączania styku	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD	

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	R225	Wprowadzenie opóźnienia zwalniania styku	<b>0 s</b> 0 2000 s	SETUP HOLD Ø R225 Off Delay	
	R226	Wprowadzenie wartości progowej alarmu (jako wartości absolutnej)	<b>60.0 C</b> -10.0 60.0 C	setup Hold 60.0° A.Thresh	Jeżeli przekroczony zostanie dolny/górny próg alarmowy, w przetworniku wyzwalany jest alarm wraz z komunikatem błędu i alar- mowym sygnałem prądowym (patrz opóźnie- nie alarmu w polu F3). Jeżeli wartość progowa zdefiniowana jest dla styku Min, obowiązuje warunek: wartość progowa alarmu < poziom wyłączania.
	R227	Wskazanie statusu styku wartości granicznej	MAX MIN		Tylko wskazanie.
R2 (3)	)	Konfiguracja regulatora P(ID)	LC PV = styk wart. gr. $O_2(1)$ LC °C = styk wart. gr. T (2) <b>PID controller = regulator</b> <b>PID (3)</b> Timer = sterow. czasowe (4) Clean = Chemoclean (5)	SETUP HOLD FID <sub>R2</sub> Sel.Type	Potwierdzenie przez ENTER powoduje wyłączenie poprzednio uaktywnionej funkcji i przywrócenie jej ustawień fabrycznych.
	R231	Załączenie lub wyłą- czenie funkcji R2 (3)	<b>Off</b> [Wył.] On [Zał.] Basic [Dawka podst.] PID+B [PID+Dawka podst.]		On = regulator PID Basic = dozowanie dawki podstawowej PID+B = regulator PID + dozowanie dawki podstawowej
	R232	Wprowadzenie wartości zadanej	<ul> <li>Wersja DX/DS lub WX/WS z COS61: 5.00 mg/1* 0.00 20.00 mg/1 50.0 %SAT 0.0200.0 %SAT 200 hPa 0 400 hPa</li> <li>WX/WS z COS31: 5.00 mg/1* 0.00 60.00 mg/1 50.0 %SAT 0.0 600.0 %SAT 200 hPa 0 1200 hPa</li> <li>WX/WS z COS71: 5.000 mg/1* 0.000 20.000 mg/1 50.0 %SAT 0.0 200.0 %SAT 200 hPa 0 400 hPa</li> </ul>	setup Hold 5. 00 mg/1 222 5. Point.	Wartość zadana jest wartością parametru, która ma być utrzymana przez układ regulacji. W przypadku odchyłki w górę lub dół, wartość zadana przywracana jest przez odpowiednią regulację procesu. (Wskazywany jest tylko tryb pracy wybrany w polu A1) * Wskazanie zależy od ustawienia w polu A2
	R233	Wprowadzenie wzmocnienia K <sub>p</sub>	<b>1.00</b> 0.01 20.00	етир ноцо 1 " ЙЙ <sub>R233</sub> К.р.	Patrz rozdział "Regulator P(ID)".

ođ	1		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
		R234	Wprowadzenie stałej czasowej całkowania T <sub>n</sub> (0.0 = bez członu I)	<b>0.0 min</b> 0.0 999.9 min	setup Hold B.B. Rain R234 Time Tri	Patrz rozdział "Regulator P(ID)". Każde uaktywnienie funkcji Hold, powoduje zerowanie członu I. Funkcja Hold może być wyłączona w polu S2, lecz ustawienie to nie ma wpływu w przypadku funkcji Chemoclean i sterowania czasowego!
	-	R235	Wprowadzenie stałej czasowej różniczkowania T <sub>v</sub> (0.0 = bez członu D)	<b>0.0 min</b> 0.0 999.9 min	setup hold D.D. R235 Time TV	Patrz rozdział "Regulator P(ID)".
	-	R236	Wybór charakterystyki regulatora	<b>dir = bezpośrednia</b> inv = inwersyjna	setup Hold dir R236 Direction	dir = funkcja maksimum inv = funkcja minimum Wymagane ustawienie zależy od odchyłki regulacyjnej (odchyłka poniżej lub powyżej wartości zadanej, patrz rozdział "Regulator P(ID)").
	-	R237	Wybór typu sygnału wyjściowego	<b>len = mod. szer. impulsów</b> freq = mod. częst. impulsów curr = wyjście prądowe 2	setup hold Ien <sub>R237</sub> Oper "Mode	Modulacja szerokości impulsów: np. do sterowania zaworem elektromagnetycznym; modulacja częstotliwości impulsów: np. do sterowania elektromagnetyczną pompą dozującą, patrz rozdz. "Wyjścia sygnałów sterujących urządzeniami wykonawczymi". Wybór opcji "curr" możliwy jest tylko wtedy, gdy wybrano ustawienie O2 = Contr.
		R238	Wprowadzenie okresu impulsów	<b>10.0 s</b> 0.5 999.9 s	setup Hold 10.0 <sup>s</sup> R238 PULSEPEr.	Pole to ukazuje się tylko wtedy, gdy w polu R237 wybrana została opcja mod. szerokości impulsów. Jeżeli wybrano opcję mod. częst. impulsów pole R238 jest pomijane i wprowadzanie ustawień kontynuowane jest w polu R239.
		R239	Wprowadzenie maksymalnej częstotliwości impulsów sygnału nastawczego	<b>120 min</b> <sup>-1</sup> 60 180 min <sup>-1</sup>	етир нош 120 <sup>1/міп</sup> Мах. РЕгеч	Pole to ukazuje się tylko wtedy, gdy w polu R237 wybrana została opcja mod. częst. impulsów. W przypadku wyboru opcji mod. szer. impulsów pole R239 jest pomijane i wprowadzanie ustawień kontynuowane jest w polu R2310.
		R2310	Wprowadzenie min. wartości czasu załączenia t <sub>ON</sub>	<b>0.3 s</b> 0.1 5.0 s	setup hold 0.3 s Min.PTime	Pole to ukazuje się tylko wówczas, jeśli w polu R237 wybrana została opcja mod. szerokości impulsów.
		R2311	Wprowadzenie dawki podstawowej	<b>0 %</b> 0 40 %	setup Hold Ø R2311 BasicLoad	Poprzez wybór dawki podstawowej definiowana jest wymagana ilość dozowana. 100% dawce podstawowej odpowiada: - Ciągłe dozowanie dla R237 = len - Fmax dla R237 = freq (pole R239) - 20 mA dla R237 = curr
	R2 (4)		Konfiguracja funkcji czyszczenia (sterowanie czasowe)	LC PV = styk wart. gr. $O_2$ (1) LC °C = styk wart. gr. T (2) PID controller = regul. PID (3) <b>Timer = ster. czasowe (4)</b> Clean = Chemoclean (5)	SETUP HOLD	Czyszczenie odbywa się tylko przy użyciu jednego środka czyszczącego (zazwyczaj wody). Potwierdzenie przez ENTER powoduje wyłączenie poprzednio uaktywnionej funkcji i przywrócenie jej ustawień fabrycznych.
		R241	Załączenie lub wyłą- czenie funkcji R2 (4)	<b>Off</b> [Wył.] On [Zał.]	setup Hold Off R241 Function	Wyłączenie funkcji nie powoduje skasowania ustawień dokonanych dla sterowania czasowego.

Kođ	Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
		R242	Wprowadzenie czasu płukania/czyszczenia	<b>30 s</b> 0 999 s	setup hold SC R242 Rinsetime	W ciągu zdefiniowanego tu czasu aktywne są ustawienia funkcji Hold i odpowiedniego przekaźnika.
		R243	Wprowadzenie czasu przerwy	<b>360 min</b> 1 7200 min	setup Hold 360 <sup>min</sup> 243 PauseTime	Czas przerwy jest czasem pomiędzy dwoma cyklami czyszczenia (patrz rozdział "Sterowanie czasowe funkcją czyszczenia").
		R244	Wprowadzenie minimalnego czasu przerwy	<b>120 min</b> 1 R243 min	setup Hold 120 R244 Min. Pause	Wprowadzenie minimalnego czasu przerwy zapobiega ciągłemu czyszczeniu, w przypad- ku gdy występuje zewnętrzny układ wyzwalający czyszczenie.
	R2 (5)		Konfiguracja czysz- czenia za pomocą Chemoclean (dla wersji z czterema stykami, wybraną opcją Chemoclean i przyporządkowanymi stykami 3 i 4)	LC PV = styk wart. gr. O2 (1) LC $^{\circ}$ C = styk wart. gr. T (2) PID controller = regulator PID (3) Timer = sterow. czasowe (4) Clean = Chemoclean (5)	setup Hold CIESM R2 Sel.Type	Patrz rozdz. "Funkcja Chemoclean". Potwierdzenie przez ENTER powoduje wyłączenie poprzednio uaktywnionej funkcji przekaźnika i przywrócenie jej ustawień fabrycznych.
		R251	Załączenie lub wyłączenie funkcji R2 (5)	<b>Off</b> [Wył.] On [Zal.]	setup Hold Chir R251 Function	Wyłączenie funkcji nie powoduje skasowania ustawień dokonanych dla sterowania czasowego.
		R252	Wybór typu impulsu wyzwalającego	Int = wewn. (ster. czas.) Ext = zewn. (wej. binarne 2) I+ext = wewn. + zewn. I+stp = wewnętrzny, tłumiony przez zewnętrzny	setup Hold int R252 CleanTrig	W przypadku opcji "int" cykl jest urucha- miany po upływie czasu przerwy (R257). Brak zegara czasu rzeczywistego. Dla czyszczenia w nieregularnych interwa- łach (np. w czasie weekendów), wymagany jest sygnał zewn. o wyższym priorytecie.
		R253	Wprowadzenie czasu wstępnego płukania	<b>20 s</b> 0 999 s	setup hold 20 r 253 PreRinse	Płukanie wykonywane jest przy użyciu wody.
		R254	Wprowadzenie czasu czyszczenia	<b>10 s</b> 0 999 s	SETUP HOLD 10 s R254 C10371100	Czyszczenie wykonywane jest przy użyciu środka czyszczącego i wody.
		R255	Wprowadzenie czasu płukania końcowego	<b>20 s</b> 0 999 s	setup hold 20 s PostRinse	Płukanie wykonywane jest przy użyciu wody.

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	R256	Wprowadzenie liczby powtórzeń cyklu	<b>0</b> 0 5	setup Hold Ør256 Rep. Rate	Powtarzane są procedury zdefiniowane w polach R253 R255.
	R257	Wprowadzenie czasu przerwy	<b>360 min</b> 1 7200 min	setup Hold 360 min R257 PauseTime	Czas przerwy jest czasem pomiędzy dwoma cyklami czyszczenia (patrz rozdział "Sterowanie czasowe funkcją czyszczenia").
	R258	Wprowadzenie minimalnego czasu przerwy	<b>120 min</b> 1 R257 min	setup Hold 120 min R258 Min. Pause	Wprowadzenie minimalnego czasu przerwy zapobiega ciągłemu czyszczeniu, w przypad- ku gdy występuje zewnętrzny układ wyzwalający czyszczenie.
	R259	Wprowadzenie cykli czyszczenia bez uży- cia środka czyszczą- cego (funkcja ekono- micznego czyszczenia)	<b>0</b> 0 9	setup hold Ø <sub>R259</sub> Economuci	Po czyszczeniu przy użyciu środka czyszczącego, przed następnym takim czyszczeniem można wykonać do 9 procedur czyszczenia przy użyciu samej wody.

**6.4.7 Service** [Serwis]

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
S		<b>Grupa funkcji SERVICE</b> [SERWIS]			Konfiguracja funkcji serwisowych.
	S1	Wybór języka	<b>ENG = angielski</b> GER = niemiecki FRA = francuski ITA = włoski NL = holenderski ESP = hiszpański	SETUP HOLD ENG 51 Language	
	S2	Konfiguracja funkcji Hold	<b>S+C = f-cja Hold podczas</b> <b>konfiguracji i kalibracji</b> Cal = f-cja Hold podczas kalibracji Setup = f-cja Hold p. kalibracji None = nieaktywna f-cja Hold	setup Hold <b>52</b> ПСС, 0 НОСО О	S = konfiguracja C = kalibracja
	S3	Ręczne uaktywnienie funkcji Hold	<b>Off</b> [Wył.] On [Zał.]	setup Hold Off 53 Man. HOLD	W przypadku zaniku zasilania ustawienie zostaje zachowane.
	S4	Wprowadzenie opóźnienia wyłączenia f-cji Hold	<b>10 s</b> 0 999 s	SETUP HOLD IIII 54 CONTULTINE	

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr. czcionka)	Wskazanie	Opis
	S5	Wprowadzenie kodu dostępu umożliwiają- cego aktualizację oprogramowania dla pakietu Plus	<b>0000</b> 0000 9999	setup Hold BBBB <sub>55</sub> Pluscode	Kod znajduje się na tabliczce znamionowej. Jeżeli wprowadzony zostanie nieprawidłowy kod, następuje powrót do menu pomiarowego. Kod edytowany jest za pomocą przycisków PLUS i MINUS i potwierdzany za pomocą przycisku ENTER. Jeśli kod jest aktywny pojawia się wskazanie "1".
	Só	Wprowadzenie kodu dostępu umożliwiają- cego aktualizację oprogramowania dla funkcji Chemoclean	<b>0000</b> 0000 9999	setup Hold 2020 <sub>56</sub> CleanCode	Kod znajduje się na tabliczce znamionowej. Jeżeli wprowadzony zostanie nieprawidłowy kod, następuje powrót do menu pomiarowego. Kod edytowany jest za pomocą przycisków PLUS i MINUS i potwierdzany za pomocą przycisku ENTER. Jeśli kod jest aktywny pojawia się wskazanie "1".
	S7	Wyświetlenie kodu zamówieniowego	COM253-W	setup hold Order 57 PR0005	Rozbudowa wersji przyrządu <b>nie</b> powoduje automatycznej zmiany kodu zamówienio- wego.
	S8	Wyświetlenie numeru seryjnego	4A135705G00	setup ноld 5@pMo 58 12345678	
	S9	Reset przyrządu (Przywrócenie ustawień domyślnych)	<b>No</b> [Nie] Sens = dane czujnika Facty = ustawienia fabryczne	setup Hold NO 59 S.Default	Sens = kasowane są ustawienia z poprzedniej kalibracji i przywracane są ustawienia fabryczne. Facty = wszystkie dane (za wyjątkiem ustawień w polu A1 i S1) są kasowane i przywracane są ustawienia fabryczne!
	S10	Wykonanie testu przyrządu	<b>No</b> [nie] Displ = test wyświetlacza	SETUP HOLD MOD 510 TEE:	
	S11	Wyświetlenie absolutnego ciśnienia atmosferycznego	<b>Current value</b> [Aktualna wartość]	setup hold 1000 <sup>hPa</sup> Pressure	Nie należy porównywać tego wskazania z wartością wskazywaną przez barometr, która jest wartością względną ciśnienia atmosferycznego (odniesioną do ciśnienia na poziomie morza).

Kod			Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
Е			<b>Grupa funkcji</b> <b>E+H SERVICE</b> [SERWIS E+H]			Informacje o wersji przyrządu
	E1		Wybór modułu	<b>Contr = regulator</b> (1) Trans = przetwornik (2) Main = zasilacz (3) Rel = moduł przekaźnik. (4) Sens = czujnik (5)	SETUP HOLD	Opcja "Sens" dostępna jest tylko w wersji WX lub WS
		E111 E121 E131 E141 E151	Wyświetlenie wersji oprogramowania		SETUP HOLD XX # XX E111 SW-V@rs.	Jeżeli E1 = contr: wersja oprogr. przyrządu Jeżeli E1 = trans, main, rel: wersja oprogr. sprzętowego modułu Jeżeli E1 = sens: wersja oprogr. czujnika
		E112 E122 E132 E142 E152	Wyświetlenie wersji sprzętowej		setup Hold XX II XX E112 НШ	Tylko wskazanie
		E113 E123 E133 E143 E153	Wyświetlenie numeru seryjnego		setup ноld 5@pMo e113 12345678	Tylko wskazanie
		E114 E124 E134 E144 E154	Wyświetlenie numeru identyfikacyjnego (ID) modułu			Tylko wskazanie

# 6.4.8 E+H Service [Serwis E+H]

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
I		<b>Grupa funkcji</b> <b>INTERFACE</b> [INTERFEJS]			Konfiguracja komunikacji cyfrowej (tylko dla wersji HART lub PROFIBUS).
	II	Wprowadzenie adresu sieciowego	Adres HART: <b>0</b> 15 lub PROFIBUS: 0 <b>126</b>	setup Hold 126 II Address	Każdy adres może być w danej sieci przypisany tylko do jednego urządzenia. Jeżeli wybrany jest adres urządzenia ≠ 0, na wyjściu prądowym automatycznie ustawiana jest wart. 4 mA oraz przyrząd ustawiany jest w tryb pracy wielopunktowej (multi-drop).
	12	Wyświetlenie oznaczenia punktu pomiarowego		SETUP HOLD T 3 3 12 @@@@@@@@@	

## 6.4.9 Interfaces [Interfejsy]

# 6.5 Komunikacja

W przypadku posiadania przyrządu z interfejsem cyfrowym, prosimy zapoznać się również z Instrukcją obsługi BA208C/07/pl (HART<sup>®</sup>) lub BA209C/07/pl (PROFIBUS<sup>®</sup>).

# 6.6 Kalibracja

W celu uzyskania dostępu do grupy funkcji "Calibration [Kalibracja]", należy wcisnąć przycisk CAL. Grupa ta wykorzystywana jest do kalibracji przyrządu. Czujnik kalibrowany jest w powietrzu lub w medium.



Wskazówka!

- Podczas pierwszego uruchomienia, kalibracja czujnika jest bezwzględnie konieczna celem zapewnienia dokładnego pomiaru.
- Optyczny czujnik tlenu COS61 nie wymaga kalibracji przy pierwszym uruchomieniu przyrządu.
- Jeżeli procedura kalibracji zostanie przerwana przez jednoczesne wciśnięcie przycisków PLUS i MINUS (powrót do pola C113 lub C124) lub wykonana nieprawidłowo, wówczas zachowane zostają dane z poprzedniej kalibracji. Błąd kalibracji sygnalizowany jest poprzez wyświetlenie na wskaźniku komunikatu "ERR" oraz migającego symbolu czujnika. Kalibracje należy wówczas powtórzyć!
- Podczas kalibracji automatycznie uaktywniana jest funkcja Hold (ustawienie fabryczne).
- Po zakończeniu kalibracji, następuje automatyczny powrót do trybu pomiaru. Symbol Hold znika dopiero po upływie czasu opóźnienia wyłączenia funkcji Hold.

Kalibracja nachylenia charakterystyki czujnika tlenu COS61 wykonywana jest w powietrzu lub w wodzie nasyconej powietrzem. Kalibracja punktu zerowego wykonywana jest w azocie lub w wodzie nie zawierającej tlenu (woda wzbogacona roztworem do kalibracji punktu zerowego). Czujnik automatycznie identyfikuje wartość kalibracyjną nachylenia charakterystyki (75 ... 140 %SAT) i punktu zerowego (0 ... 10 %SAT). Nie jest wymagane dokonywanie żadnych dalszych ustawień. Wartości graniczne obowiązują dla trzech typów kalibracji: "w powietrzu", "w wodzie nasyconej powietrzem" i "wprowadzenie wartości wzorcowej".

Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
С		<b>Grupa funkcji</b> <b>CALIBRATION</b> [KALIBRACJA]	Kalibracja pomiaru tlenu		Ustawienia kalibracji.
	C1 (1)	Kalibracja w powietrzu	<b>Air</b> [Powietrze] (1) H <sub>2</sub> O [Woda nas. powietrz.] (2) Ref [Wart. odniesienia] (3)	AL HOLD Hir C1 Cal.Mode	Kalibracja w powietrzu możliwa jest tylko wtedy, gdy temperatura powietrza ≥-5 °C.
	Wyjąć czujni	k z medium i <b>całkowicie</b>	go osuszyć.		
	C111	Uruchomienie kalibracji	<b>Ustalanie nachylenia ch-ki</b> <b>czujnika</b> Odliczany czas wskazywany jest w drugim wierszu: 600 s 0 s	са. ного Ш <u>100</u> сттт 600	<ul> <li>COS31/41/71: Nachylenie charakterystyki czujnika jest sprawdzane przez 10 s po upływie 530 s od chwili rozpoczęcia kalibracji (dopuszczalny zakres: 75 % 140 %, dla wartości z poza zakresu: błąd E032, kalibracja zostaje przerwana). Stabilność sygnału sprawdzana jest przez ostatnie 60 s procedury kalibracji, prawidłowo: &lt; 1%, dla większej wartości: błąd E044 i kalibracja zostaje przerwana.</li> <li>COS61: Procedura kalibracji trwa od 60 do 600 sekund. Stabilność sygnału (&lt; 1%) i na-chylenie charakterystyki (75 140 %) testowane są przez 60 s. Jeżeli są prawidłowe, dane są transmitowane do przetwornika, jeżeli nie - następuje ponowne testowanie. Jeżeli po upływie 600 s, dane są nieprawidłowe, procedura kalibracji zostaje przerwana i wyświetlany jest błąd E032 (nachylenie) lub E044 (stabilność).</li> </ul>
	C112	Wskazywany jest status kalibracji	o.k. [Prawidłowa] E xxx [Błąd xxx]	cal ready Hold C.K. C112 St.at.US	Jeśli status kalibracji nie jest prawidłowy: patrz rozdz. "Komunikaty błędów systemowych".
	Zanu	rzyć czujnik w medium, je	sli C112 = 0. k.		
	C113	Czy zapisać wyniki kalibracji?	<b>yes</b> [tak] no [nie] new [nowa kalibracja]	CAL READY HOLD	Jeśli C113 = E xxx, możliwy jest tylko wybór opcji "no" lub " <b>new</b> ". Po wybraniu opcji "new", następuje powrót do pola C. Po wybraniu opcji "yes"/"no", następuje powrót do trybu pomiarowego.

đ		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
С	:1 (2)	Kalibracja w wodzie nasyconej powietrzem	Air [Powietrze] (1) <b>H<sub>2</sub>O</b> [Woda nas. powietrz.](2) Ref [Wart. odniesienia] (3)	Cal Hold H20 c1 Cal.Mode	
W	√yjąć czujnik	z medium i zanurzyć w v	vodzie nasyconej powietrzem		
	C121	Uruchomienie kalibracji	<b>Ustalanie nachylenia ch-ki</b> <b>czujnika</b> Odliczany czas wskazywany jest w drugim wierszu: 600 s 0 s	САL НОLD 100% 600	COS31/41/71: Nachylenie charakterystyki czujnika jest sprawdzane przez 10 s po upły- wie 530 s od chwili rozpoczęcia kalibracji (dopuszczalny zakres: 75 % 140 %, dla wartości z poza zakresu: błąd E032, kalibra- cja zostaje przerwana). Stabilność sygnału sprawdzana jest przez ostatnie 60 s kalibra- cji, prawidłowo: < 1%, dla większej wartości: błąd E044 i kalibracja zostaje przerwana. COS61: Procedura kalibracji trwa od 60 do 600 sekund. Stabilność sygnału (< 1%) i nachylenie charakterystyki (75 140 %) testowane są przez 60 s. Jeżeli są prawidło- we, dane są transmitowane do przetwornika, jeżeli nie – następuje ponowne testowanie. Jeżeli po upływie 600 s, dane są nieprawidło- we, procedura kalibracji zostaje przerwana i wyświetlany jest błąd E032 (nachylenie) lub E044 (stabilność).
	C122	Wskazywany jest status kalibracji	<b>o. k.</b> [Prawidłowa] Exxx [Błąd xxx]	CAL READY HOLD	Jeśli status kalibracji nie jest prawidłowy: patrz rozdz. "Komunikaty błędów systemowych".
	Wyjąć w meć	czujnik z wody nasycone lium, jeœli C122 = o. k.	j powietrzem i zanurzyć		
	C123	Czy zapisać wyniki kalibracji?	<b>yes</b> [tak] no [nie] new [nowa kalibracja]	CAL READY HOLD	Jeśli C122 = E xxx, możliwy jest tylko wybór opcji "no" lub " <b>new"</b> . Po wybraniu opcji "new", następuje powrót do pola C. Po wybraniu opcji "yes"/"no", następuje powrót do trybu pomiarowego.
С	1 (3)	Jednopunktowa kalibracja w medium	Air [Powietrze] (1) H <sub>2</sub> O [Woda nas. powietrz.] (2) <b>Ref</b> [Wart. odniesienia] (3)	cal Hold Refc1 Cal.Mode	Wartość kalibracyjna musi być określona zewnętrznie, np. za pomocą: Ręcznego miernika tlenu rozpuszczonego Miareczkowania metodą Winklera

Kod	Kod		Pole	Zakres ustawień (ust. fabr. = pogr.czcionka)	Wskazanie	Opis
	C1	131	Wprowadzenie wartości kalibracyjnej	Aktualna wartość	сац ноцо 10.00 <sup>мд/1</sup> Real PV	Minimalna wartość: 0.2 mg/l
	C1	132	Wyświetlenie nachylenia charakterystyki czujnika	<b>100.0 %</b> 75.0 140 %	сац ноцо 100.0 <sup>%</sup> 510ре	
	C1.	133	Wskazywany jest status kalibracji	o.k. [Prawidłowa] Exxx [Błąd xxx]	cal ready Hold U U K C133 Status	Jeśli status kalibracji nie jest prawidłowy: patrz rozdz. "Komunikaty błędów systemowych".
	C1	134	Czy zapisać wyniki kalibracji?	<b>yes</b> [tak] no [nie] new [nowa kalibracja]	CAL READY HOLD	If C133 = E xxx, możliwy jest tylko wybór opcji "no" lub " <b>new</b> ". Po wybraniu opcji "new", następuje powrót do pola C. Po wybraniu opcji "yes"/"no", następuje powrót do trybu pomiarowego.

# 7 Konserwacja

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi oraz niezawodnego działania całego układu pomiarowego, konieczne jest wykonywanie w odpowiednim czasie wszystkich wymaganych prac konserwacyjnych.

W zakres konserwacji przetwornika wchodzą następujące czynności:

- Kalibracja (patrz rozdział "Kalibracja")
- Czyszczenie armatury i czujnika
- Kontrola przewodów i podłączeń

Ostrzeżenie!

- Podczas wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych prosimy zwrócić uwagę na możliwość ich wpływu na regulację procesu lub na sam proces.
- Jeżeli podczas konserwacji lub kalibracji wymagane jest wyjęcie czujnika z medium, prosimy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z warunków procesowych, takich jak temperatura, ciśnienie i medium o właściwościach stanowiących zagrożenie.
- Przed otwarciem obudowy przyrządu upewnić się, że jest on odłączony od zasilania. Jeżeli wymagane jest podjęcie prac pod napięciem, mogą być one wykonywane wyłącznie przez elektryka!
- Styki przełączników mogą być zasilane poprzez niezależne obwody. Przed podjęciem prac przy zaciskach, obwody te również należy odłączyć od zasilania..



Uwaga, możliwość wyładowań elektrostatycznych (ESD)!

- Elementy elektroniczne są wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Należy zastosować środki ochronne, np. pozbyć się własnych ładunków poprzez dotknięcie zacisku PE lub zapewnić stałe uziemienie ładunków poprzez noszenie opaski uziemiającej.
- Z uwagi na własne bezpieczeństwo, zawsze należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Tylko oryginalne części zapewniają poprawne działanie oraz prawidłowy i niezawodny pomiar po naprawie.



Wskazówka!

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem E+H.

# 7.1 Konserwacja całego układu pomiarowego

## 7.1.1 Czyszczenie przetwornika

Oczyścić zewnętrzną część obudowy za pomocą standardowych, dostępnych na rynku środków czyszczących.

Zgodnie z normą DIN 42 115, zewnętrzna część obudowy odporna jest na:

- Izopropanol
- Rozcieńczone kwasy (maks. 3%)
- Rozcieńczone roztwory alkaliczne(maks. 5%)
- Estry
- Węglowodory
- Ketony
- Środki czyszczące do użytku domowego
- Uwaga!

Do czyszczenia nigdy nie należy stosować:

- Stężonych zasad i kwasów nieorganicznych
- Alkoholu benzylowego
- Chlorku metylenu
- Pary wysokoprężnej

# 7.1.2 Testowanie wersji 1 (DX/DS z COS41)

## Symulacja pomiaru tlenu

Wersja DX/DS pracuje z czujnikiem COS41, tj czujnikiem amperometrycznym bez wzmocnienia wstępnego.

W celu wykonania testu działania przyrządu, czujnik COS41 jest symulowany przez rezystor. Ponieważ wskazywana wartość silnie zależy od ustawienia nachylenia charakterystyki czujnika oraz temperatury, jako wartości odniesienia powinny zostać przyjęte następujące wartości:

Symulowana rezystancja	Wskazywana wartość	
$\infty$ (otwarty obwód)	0 mg O <sub>2</sub> /l	
1.9 MΩ	7 13 mg O <sub>2</sub> /1	
1.9 M $\Omega$ i rezystancja równoważna czujnikowi temperatury: 37.3 k $\Omega$ po kalibracji	9.0 9.2 mg O <sub>2</sub> /1	
4.06 ΜΩ	3 6 mg O <sub>2</sub> /1	

## Symulacja czujnika temperatury

Czujnik COS41 posiada wbudowany czujnik temperatury NTC (30.0 k $\Omega/25$  °C). W celu kontroli pomiaru temperatury zastosować następujące rezystory równoważne:

Symulowana rezystancja	Wskazywana wartość
95.0 kΩ	0.0 °C
58.7 kΩ	10.0 °C
37.3 kΩ	20.0 °C
30.0 kΩ	25.0 °C
24.3 kΩ	30.0 °C

## Procedura kontrolna

- 1. Podłączyć rezystancję równoważną czujnikow<br/>i ${\rm O}_2$ (np. rezystor dekadowy) do zacisków 90 i 91.
- 2. Podłączyć rezystancję równoważną czujnikowi temperatury (np. rezystor dekadowy) do zacisków 11 i 12.
- 3. Pomiar ciśnienia atmosferycznego: Wartość mierzoną ciśnienia atmosferycznego można sprawdzić w polu S11 (ciśnienie absolutne). W przypadku wersji DX nie jest dostępna opcja kompensacji ciśnienia atmosferycznego. W celu kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego należy wprowadzić ustawienie definiujące wysokość punktu pomiarowego n.p.m.
### 7.1.3 Testowanie wersji 2 (WX/WS z COS31 lub COS71)

#### Działanie, symulacja i testowanie układu z czujnikiem COS31 lub COS71

Wersje WX/WS pracują z czujnikami COS31, COS31-S i COS71 (zalecane opcje). Czujniki te zapewniają cyfrową transmisję danych poprzez interfejs RS485. Czujniki COS31 i COS31-S są automatycznie identyfikowane przez przetwornik, po wykonaniu kalibracji. Wszystkie dane czujnika dostarczane są do przetwornika poprzez procedurę wymiany danych. Po zaniku zasilania, dane są ponownie przesyłane do przetwornika. Czujniki te zasilane są napięciem 6.5 .. 8.5 VDC doprowadzanym z przetwornika.

Z uwagi na cyfrową transmisję danych, nie jest możliwa symulacja sygnału czujnika.

Działania kontrolne możliwe w przypadku czujników cyfrowych:

- Zmierzyć napięcie zasilające (6.5 ... 8.5 VDC, patrz schemat podłączeń).
- Podłączyć odpowiedni czujnik COS31, COS31-S lub COS71.
- Sprawdzić wartość mierzoną O<sub>2</sub> i wartość temperatury wskazywane przez przetwornik.
- Wejście pomiarowe O<sub>2</sub> może być sprawdzone przez pomiar napięcia wyjściowego DC. Punktem odniesienia jest zacisk 0, wejściem O<sub>2</sub> jest zacisk 18:
  - $-0 \text{ mV} = 0.0 \text{ mg O}_2/1$
  - -750 mV = nasycenie O<sub>2</sub> = 8.1 mg O<sub>2</sub>/l (w temp. 25 °C). Wskazywana wartość zależy od ostatnio wykonanej kalibracji.
- Zmierzyć prąd pobierany przez czujnik (maks. ± 5 mA).
- Dane czujnika można odczytać w polach menu "E+H Service": E151 ... E159.
- W trybie pomiaru, wskazanie prądu czujnika w nA można uzyskać poprzez wciśnięcie przycisku PLUS.

Prawidłowe wartości:

- COS31: ok. 40 nA odpowiada stężeniu 1 mg O<sub>2</sub>/1 w temp. 25 °C
- COS31-S: ok. 120 nA odpowiada stężeniu 1 mg $\mathrm{O_2/l}\,\mathrm{w}$ temp. 25 °C
- COS61: ok. 1300 nA odpowiada stężeniu 8 mg $\rm O_2/l$  w temp. 25 °C
- COS71: ok. 800 nA odpowiada stężeniu 1 mg  $O_2/1$  w temp. 25 °C

#### 7.1.4 Konserwacja czujników tlenu

Prosimy zapoznać się się z zaleceniami dotyczącymi konserwacji oraz zaleceniami diagnostycznymi zawartymi w Instrukcji obsługi stosowanego czujnika:

COS31	BA285/07/pl
COS41	BA284/07/pl
COS61	BA387/07/pl
COS71	BA286/07/pl

Instrukcja obsługi danego czujnika zawiera szczegółowe informacje, w następującym zakresie:

- Budowa i działanie czujnika
- Wskazówki montażowe
- Podłączenie elektryczne
- Uruchomienie i kalibracja
- Przykłady obliczeń i tabele umożliwiające weryfikację wartości mierzonych
- Konserwacja, regeneracja i czyszczenie
- Wskazówki diagnostyczne
- Akcesoria i części zamienne
- Dane techniczne i kod zamówieniowy

#### 7.1.5 Konserwacja armatury

Prosimy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi konserwacji oraz zaleceniami diagnostycznymi zawartymi w Instrukcji obsługi stosowanej armatury. W niniejszej Instrukcji zamieszczone zostały informacje dotyczące montażu i demontażu, wymiany czujnika, wymiany uszczelnień, stabilnej pracy oraz części zamiennych i akcesoriów.

### 7.1.6 Przewody i skrzynki połączeniowe

Z uwagi na niskie wartości prądu pomiarowego w przypadku stosowania czujnika COS41, efektem bocznikowania w przewodach podłączeniowych i skrzynkach połączeniowych mogą być znaczne błędy pomiarowe.

Należy zapewnić następujące warunki pracy:

- Uszczelnienia w pokrywach i dławikach kablowych nie mogą być uszkodzone
- Wnętrze przedziału podłączeniowego musi być suche i czyste (w razie potrzeby wyczyścić, osuszyć i umieścić torebki osuszające)
- Tuleje zaciskowe, zaciski i przyłącza nie mogą być pokryte korozją
- Zaciski śrubowe muszą być mocno dokręcone
- Przewody muszą być wyprowadzone ze skrzynek połączeniowych i urządzeń w dół, aby uniemożliwiać penetrację wilgoci
- Jeżeli przewody wyprowadzone są na bok, muszą tworzyć pętle skierowane w dół, umożliwiające swobodne spływanie wody

#### Wskazówka!

Jeżeli test funkcjonalny opisany w poprzednim rozdziale wykonany jest nie bezpośrednio na przyrządzie ale poprzez skrzynkę połączeniową, kontrola automatycznie obejmuje skrzynkę połączeniową, zaciski i przewód połączeniowy do przetwornika.

Czujniki COS31, COS61 i COS71 posiadają interfejs cyfrowy w związku z czym nie są wrażliwe na zakłócenia elektryczne lub bocznikowanie przez wilgoć. Pomimo to, należy przestrzegać wszystkich wymienionych powyżej zaleceń.

### 7.2 Narzędzie serwisowe "Optoscope"

Adapter serwisowy Optoscope w połączeniu z oprogramowaniem "Scopeware" oferuje następujące możliwości (bez konieczności demontażu, otwierania lub przewodowego połączenia z przetwornikiem):

- Tworzenie dokumentacji ustawień przyrządu w połączeniu z programem Commuwin II
- Aktualizacja oprogramowania przez serwis E+H
- Zapis / odczyt zawartości pamięci w kodzie heksadecymalnym w celu wykonania kopii konfiguracji.

Optoscope umożliwia komunikację pomiędzy przetwornikiem i komputerem PC / laptopem. Wymiana informacji odbywa się przez interfejs optyczny przetwornika i złącze RS 232 w komputerze PC / laptopie (patrz "Akcesoria").

## 8 Akcesoria

### 8.1 Czujniki

Oxymax W COS31

Czujnik tlenu przeznaczony do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, stal kwasoodporna 1.4571 , potencjostatyczna amperometryczna metoda pomiaru Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI285/07/pl)

- Oxymax W COS41
   Czujnik tlenu przeznaczony do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, poliksometylen (POM), amperometryczna metoda pomiaru
   Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI284/07/pl)
- Oxymax W COS61
   Optyczny czujnik tlenu przeznaczony do aplikacji w gospodarce wodno-ściekowej, stal kwasoodporna 1.4571, fotofluorescencyjna metoda pomiaru Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI387/07/pl)

Oxymax W COS71
 Czujnik do pomiaru śladowych ilości tlenu rozpuszczonego, stal kwasoodporna 1.4571, potencjostatyczna amperometryczna metoda pomiaru
 Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI286/07/pl)

### 8.2 Akcesoria do podłączenia elektrycznego

- Przewód pomiarowy OMK dla czujników tlenu COS31, COS61 i COS71 do przedłużenia połączenia pomiędzy skrzynką połączeniową VS i przetwornikiem, niekonfekcjonowany, zamawiany w metrach Kod zamówieniowy: 50004124
- Przewód pomiarowy CMK dla czujnika tlenu COS41 stosowany jako przewód przedłużający pomiędzy skrzynką połączeniową VBM i przetwornikiem, niekonfekcjonowany, zamawiany w metrach Kod zamówieniowy: 50005374
- Skrzynka połączeniowa VS z gniazdem i 7-stykowym złączem, do podłączenia przewodu przedłużającego pomiędzy czujnikiem (COS71, COS61, COS31, COS3 ze złączem SXP) i przetwornikiem, IP 65; Kod zamówieniowy: 50001054
- Skrzynka połączeniowa VBM do podłączenia przewodu przedłużającego pomiędzy czujnikiem COS41, COS4 (wersje z trwale umocowanym przewodem), z 10 zaciskami, IP 65 / NEMA 4X

Wprowadzenie przewodu Pg 13.5 Wprowadzenie przewodu NPT ½" Kod zamówieniowy: 50003987 Kod zamówieniowy: 51500177

### 8.3 Akcesoria montażowe

 Osłona pogodowa CYY101 do montażu przetwornika obiektowego na otwartej przestrzeni materiał: stal kwasoodporna 1.4031; Kod zamówieniowy: CYY101-A



Rys. 43: Osłona pogodowa dla przetwornika obiektowego

 Uniwersalny pionowy stojak montażowy CYY102
 Stojak o przekroju kwadratowym do montażu przetwornika w obudowie obiektowej, materiał: stal kwasoodporna 1.4301;
 Kod zamówieniowy: CYY102-A



Rys. 44: Stojak montażowy CYY102



 Zestaw do montażu obudowy obiektowej do poziomej lub pionowej rury (Ø max. 60 mm) Kod zamówieniowy: 50086842

Rys. 45: Zestaw do montażu do rury

### 8.4 Armatury

- Armatura przepływowa COA250 do montażu czujników tlenu w rurociągach, PVC; Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI111C/07/pl)
- Armatura przepływowa COA260 do montażu naściennego lub płytowego czujników śladowych ilości tlenu; Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI310C/07/pl)
- Armatura wysuwana Cleanfit COA451 do montażu czujników tlenu, z ręcznym wysuwaniem, ze stali kwasoodpornej, z zaworem kulowym umożliwiającym odcięcie od procesu technologicznego; Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI368C/07/pl)
- Armatura zanurzeniowa COA110 do montażu czujników w zbiornikach technologicznych, rura PVC odp. zespół pływakowy (poliuretan) z rurą zanurzeniową (stal k.o. 1.4571 (AISI 316Ti)); Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI035C/07/pl)
- Armatura zanurzeniowa do montażu w pozycji swobodnie zawieszonej Dipfit W CYA611 do montażu czujników w komorach, kanałach otwartych i zbiornikach technologicznych, PVC; Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI166C/07/pl)
- Rura zanurzeniowa CYY105
   do montażu czujników w zbiornikach technologicznych, rura zanurzeniowa: stal k.o. 1.4404
   (AISI 316L), elementy montażowe: stal k.o. SS 1.4571 (AISI 316Ti);
   Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI092C/07/pl)
- Uchwyt do montażu na obrzeżu zbiornika CYY106 do montażu czujników w zbiornikach technologicznych, stal k.o. 1.4301 (AISI 304); Kod zamówieniowy: CYY106-A
- Uniwersalny wspornik montażowy CYH101 do montażu armatur pH, redoks, tlenu, przewodności i czujników tlenu i mętności; Kod zamówieniowy: patrz Karta katalogowa (TI092C/07/pl)

### 8.5 Dodatkowe moduły sprzętowe i oprogramowania

Zamówienie dodatkowych modułów możliwe jest tylko w przypadku podania numeru seryjnego przetwornika.

- Pakiet Plus Kod zamówieniowy: 51501679
- Chemoclean
   Kod zamówieniowy: 51500963
- Moduł z dwoma dodatkowymi przekaźnikami Kod zamówieniowy: 51500320
- Moduł z czterema dodatkowymi przekaźnikami Kod zamówieniowy: 51500321
- Moduł z dwoma dodatkowymi przekaźnikami i wejściem prądowym Kod zamówieniowy: 51504304
- Moduł z czterema dodatkowymi przekaźnikami i wejściem prądowym Kod zamówieniowy: 51504305

### 8.6 Optoscope

Optoscope

Adapter serwisowy umożliwiający komunikację pomiędzy przetwornikiem i komputerem PC / laptopem.

W zestawie znajduje się również oprogramowanie "Scopeware" pracujące na platformie Windows, wymagane do instalacji w komputerze PC lub laptopie. Interfejs Optoscope dostarczany jest w trwałej walizce z tworzywa sztucznego zawierającej wszystkie niezbędne akcesoria.

Kod zamówieniowy: 51500650

# 9 Wykrywanie i usuwanie usterek

### 9.1 Wskazówki diagnostyczne

Dzięki ciągłej samokontroli działania, przetwornik wykrywa pojawiające się błędy i sygnalizuje je na wskaźniku. Numer błędu pojawia się poniżej wskazania jednostki wartości mierzonej. Jeżeli występuje więcej niż jeden błąd, można je wyświetlić wciskając przycisk MINUS.

Wykaz numerów możliwych błędów oraz sposoby ich usuwania przedstawione zostały w tabeli "Komunikaty błędów systemowych".

W przypadku nieprawidłowego działania bez sygnalizacji komunikatu błędu na wskaźniku przetwornika, lokalizację i usunięcie błędu ułatwią Państwu tabele "Błędy związane z procesem" lub "Błędy związane z przyrządem". W tabelach tych zawarte są również dodatkowe informacje o wymaganych częściach zamiennych.

### 9.2 Komunikaty błędów systemowych

Wyświetlanie i wybór komunikatów błędów systemowych umożliwia przycisk MINUS.

Numer Komunikat błędu błędu		Testowanie i/lub środki zaradcze		Styk alarmowy		Alarmowy sygnał prądowy		Autom. uruch. czyszczenia	
			Fabr.	Użytk.	Fabr.	Użytk.	Fabr.	Użytk.	
E001	Błąd pamięci EEPROM	1. Wyłączyć i ponownie włączyć przyrząd.	Tak		Nie		_	_1	
E002	Nie wykonana kalibracja przyrządu, nieprawidłowe dane kalibracyjne, brak danych użytkownika, nieprawidłowe dane użytkownika (błąd EEPROM), wersja oprogramowania przyrządu niezgodna z wersją sprzętową (regulator)	<ol> <li>Wprowadzić do przetwornika oprogramowanie kompatybilne z wersją sprzętową (za pomocą optoscope, patrz rozdz. "Narzędzie serwisowe Optoscope").</li> <li>Wprowadzić oprogramowanie przyrządu odpowiednie dla parametru mierzonego.</li> <li>Jeżeli błąd nadal występuje, odesłać przyrząd do naprawy do lokalnego oddziału serwisowego lub uwroznie nie przyrządu</li> </ol>	Tak		Nie		_	1	
E003	Błąd pobierania danych	Nieprawidłowa konfiguracja. Powtórzyć pobieranie danych, sprawdzić interfejs optoscope.	Tak		Nie		Nie		
E004	Wersja oprogramowania przyrządu niekompatybilna z wersją sprzętową modułu	Wprowadzić oprogramowanie kompatybilne z wersją sprzętową.			Nie		Nie		
E007	Nieprawidłowe działanie przetwornika, wersja oprogramowania przyrządu niekompatybilna z wersją przetwornika	dla parametru mierzonego.			Nie		_	1	
E008	Wadliwy czujnik lub podłączenie czujnika	Sprawdzić czujnik i podłączenie czujnika (Serwis).	Tak		Nie		_	_	
E010	Wadliwy czujnik temperatury	Odesłać czujnik do naprawy.	Tak		Nie		—	—	
E017	Wadliwy moduł elektrody czujnika	COS31/41/71: Odesłać czujnik do naprawy. COS61: Wymienić nasadkę membrany, wykonać kalibrację czujnika.	Tak		Nie		_	_	
E018	Uszkodzona membrana czujnika (nie szczelna) lub nasadka membrany nie jest do końca dokręcona	COS31/41/71: Wymienić nasadkę membrany. Dokręcić do końca nasadkę membrany. COS61: Wymienić nasadkę membrany podczas następnej konserwacji okresowej.	Tak		Nie		_	_	
E020	Przekroczenie w dół zakresu sygnałowego czujnika	Sprawdzić medium i czujnik.	Tak		Nie		_	_	
E022	Przekroczenie w górę zakresu sygnałowego czujnika	Sprawdzić medium i czujnik.	Tak		Nie		—	_	
E032	Przekrocz. podczas kalibracji dopuszcz. zakr. nachyl. ch-ki: 75 140 %	Sprawdzić czujnik i wykonać ponowną kalibrację.	Tak		Nie		_	_1	
E044	Niestabilność czujnika podczas kalibracji	Sprawdzić czujnik i wykonać ponowną kalibrację.	Tak		Nie		Nie		
E057	Przekroczenie w górę zakresu pom. głównego parametru		Tak		Nie		Nie		
E059	Przekr. w dół zakr. pom. temperatury	Sprawdzić pomiar, regulację i podłączenia.	Tak		Nie		Nie		
E061	Przekr. w górę zakr. pom. temperatury		Tak		Nie		Nie		

Numer błędu	Komunikat błędu	Testowanie i/lub środki zaradcze		Styk alarmowy		Alarmowy sygnał prądowy		Autom. uruch. czyszczenia	
-			Fabr.	Użytk.	Fabr.	Użytk.	Fabr.	Użytk.	
E063	Przekroczenie w dół zakresu wyjścia prądowego 1	Sprawdzić konfigurację.	Tak		Nie		No		
E064	Przekroczenie w górę zakresu wyjścia prądowego 1		Tak		Nie		Nie		
E065	Przekroczenie w dół zakresu wyjścia prądowego 2	Sprawdzić wartość mierzoną i przypisany zakres prądowy.	Tak		Nie		Nie		
E066	Przekroczenie w górę zakresu wyjścia prądowego 2		Tak		Nie		Nie		
E067	Przekrocz. w górę wartości progowej alarmu przypisanej do styku wart. gr. 1		Tak		Nie		Nie		
E068	Przekrocz. w górę wartości progowej alarmu przypisanej do styku wart. gr. 2	Comundatá konfiguracio	Tak		Nie		Nie		
E069	Przekrocz. w górę wartości progowej alarmu przypisanej do styku wart. gr. 3	- Sprawuzic konngurację.	Tak		Nie		Nie		
E070	Przekrocz. w górę wartości progowej alarmu przypisanej do styku wart. gr. 4		Tak		Nie		Nie		
E080	Za mały zakres wyjścia prądowego 1	Zwiększyć zakres w menu "Current outputs [Wyjścia	Nie		Nie		_	_1	
E081	Za mały zakres wyjścia prądowego 2	prądowe]".	Nie		Nie		—	1	
E082	Przekroczenie w dół zakresu ciśnienia atmosferycznego (<500 hPa)	Pomiar możliwy jest tylko bez kompensacji wpływu	Tak		Nie		Nie		
E083	Przekroczenie w górę zakresu ciśnienia atmosferycznego (>1100 hPa)	cisnienia lub z kompensacją na podstawie wprowadzonej wysokości n.p.m.			Nie		Nie		
E100	Aktywna symulacja prądu wyjściowego		Nie		Nie		—	1	
E101	Aktywna funkcja serwisowa	Wyłączyć funkcję serwisową lub wyłączyć i ponownie załączyć przyrząd.	Nie		Nie		_	1	
E102	Aktywny tryb pracy ręcznej		Nie		Nie		_	_1	
E106	Trwa zapis danych do przetwornika	Odczekać aż pobieranie danych zostanie zakończone.	Nie		Nie		—	1	
E116	Błąd zapisu danych do przetwornika	Powtórzyć pobieranie danych.	Nie		Nie		—	1	
E152	Sygnał pomiarowy głównego parametru opóźniony lub zamrożony (funkcja AC/ kontrola zmian sygnału)	Sprawdzić czujnik i podłączenie, naprawić lub wymienić.	Tak		Nie		Nie		
E154	Wartość poniżej dolnego progu alarmowego przez okres przekraczający opóźnienie alarmu		Tak		Nie		Nie		
E155	Wartość powyżej górnego progu alarmowego przez okres przekraczający opóźnienie alarmu	W razie potrzeby wykonać ręcznie pomiar	Tak		Nie		Nie		
E156	Aktualna wartość poniżej dln. progu alarmowego (nastawa CC) przez czas dłuższy niż ustawiony maks. okres	i ponowną kalibrację.	Tak		Nie		Nie		
E157	Aktualna wartość powyżej grn. progu alarmowego (nastawa CC) przez czas dłuższy niż ustawiony maks. okres		Tak		Nie		Nie		
E162	Zatrzymanie dozowania	Sprawdzić ustawienia w grupach funkcji CURRENT INPUT [WEJŚCIE PRĄDOWE] i CHECK [KONTROLA].	Tak		Nie		Nie		
E171	Przepływ w strumieniu głównym za niski lub brak przepływu	Zapewnić przepływ.	Tak		Nie		Nie		
E172	Przekroczenie w górę granicznej wartości wyłączającej zdefiniowanej dla wejścia prądowego	Sprawdzić zmienne procesowe przy przesyłaniu do przyrządu. W razie potrzeby zmienić przypisany zakres.	Tak		Nie		Nie		
E173	Wartość na wejściu prądowym < 4 mA	Sprawdzić zmienne procesowe przy przesyłaniu do przyrządu.	Tak		Nie		Nie		
E174	Wartość na wejściu prądowym > 20 mA	Sprawdzić zmienne procesowe przy przesyłaniu do przyrządu. W razie potrzeby zmienić przypisany zakres.	Tak		Nie		Nie		

1) W przypadku wystąpienia tego błędu, brak możliwości uruchomienia cyklu czyszczenia (pole F8 jest nieaktywne w przypadku tego błędu).

### 9.3 Błędy związane z procesem

Poniższa tabela ułatwia lokalizację i usuwanie błędów.

Błąd	Możliwa przyczyna	Testowanie i/lub środki zaradcze	Wymagane wyposażenie, części zamienne, personel obsługowy
	Nieprawidłowy czujnik	Sprawdzić typ czujnika.	COS41 dla COM2x3-DX/DS. COS31/71 dla COM2x3-WX/WS.
Wskazywana jest wartość 0.0	Wadliwy czujnik	<ul> <li>Sprawdzić działanie instalując nowy czujnik.</li> <li>Sprawdzić przetwornik wykonując procedurę symulacyjną.</li> <li>Sprawdzić prąd czujnika.</li> </ul>	Typ czujnika zgodny z wersja przyrządu. Symulacja działania czujnika: patrz rozdz. "Konserwacja całego punktu pomiarowego".
	Przerwa w przewodzie przedłużającym	Sprawdzić skrzynkę połączeniową i przewód przedłużający.	Symulacja działania czujnika: patrz rozdz. "Konserwacja całego punktu pomiarowego".
	Nieprawidłowe podłączenie czujnika	Sprawdzić podłączenie.	Patrz rozdział "Podłączenie elektryczne".
	Uszkodzone wejście pomiarowe przyrządu	Wymienić moduł MKO1 (DX/DS). Wymienić moduł MKO5 (WX/WS).	Patrz wykaz części zamiennych.
Brak zmian lub bardzo wolne	Zanieczyszczony czujnik	Wyczyścić membranę czujnika.	Patrz instrukcja obsługi czujnika COSxx.
zmiany wskazania wartości mierzonej	Czujnik zainstalowany w martwej strefie przepływu	Sprawdzić warunki w miejscu montażu, zainstalować czujnik w miejscu optymalnego przepływu.	Przy siinych zabrudzeniach: zastosować czyszczenie natryskowe.
	Zabrudzona membrana	Oczyścić membranę czujnika.	Patrz instrukcja obsługi czujnika COSxx. Przy silnych zabrudzeniach: zastosować czyszczenie natryskowe.
	Nieprawidłowy pomiar temperatury	Sprawdzić wartość temperatury.	Pomiar odniesienia / termometr.
	Wprowadzono nieprawidłową wysokość n.p.m.	Sprawdzić wprowadzoną wartość.	
Wskazywana wartość mierzona jest za niska /	Nieprawidłowy pomiar ciśnienia atmosferycznego	Sprawdzić wartość ciśnienia w polu S11. na poziomie morza: ok. 1013 hPa. 500 m n.p.m.: ok. 950 hPa.	Tylko w przypadku wersji WX/WS/DS. Uwaga: wskazywana wartość = absolutne ciśnienie atmosferyczne.
kalibracja czujnika może być	Zużyty lub zanieczyszczony elektrolit	Wymienić elektrolit.	Patrz instrukcja obsługi czujnika COSxx.
memoznwa	Za niska wartość przepływu medium	Sprawdzić warunki w miejscu montażu, zainstalować czujnik w miejscu optymalnego przepływu.	
	Nieprawidłowe rozpoznanie typu czujnika (COS31/61/71)	Wykonać kalibrację czujnika w powietrzu.	Patrz rozdział "Kalibracja".
	Polaryzacja nie została zakończona	Po uruchomieniu czujnika (również po przer- wie w eksploatacji) odczekać aż upłynie wymagany czas polaryzacji.	Proces polaryzacji jest zakończony po ustabi- lizowaniu się wartości mierzonej, maks. po ok. 60 minutach.
	Wprowadzono nieprawidłową wysokość n.p.m.	Sprawdzić wprowadzoną wartość.	
	Nieprawidłowy pomiar ciśnienia atmosferycznego	Sprawdzić wartość ciśnienia w polu S11. na poziomie morza: ok. 1013 hPa. 500 m n.p.m.: ok. 950 hPa.	Tylko w przypadku wersji WX/WS/DS. Uwaga: wskazywana wartość = absolutne ciśnienie atmosferyczne.
	Zanieczyszczony elektrolit	Wymienić elektrolit.	Patrz instrukcja obsługi czujnika COSxx.
Wskazywana wartość mierzona jest za wysoka /	Pęcherze powietrza pod membraną czujnika	Zainstalować nową nasadkę membrany.	Procedura wymiany i części zamienne: patrz Instrukcja obsługi czujnika COSxx.
kalibracja czujnika może być niemożliwa	Zużyta powłoka anody (srebrne zabarwienie)	Wymagana fabryczna regeneracja czujnika.	Prawidłowo anoda powinna mieć zabarwienie brązowe.
	Nasadka z membraną typu "S" zamontowana w standardowym czujniku	Zainstalować prawidłową nasadkę z membraną.	Nasadka z membrana typu "S" wyróżnia się białym kolorem (COS31). W przypadku stosowania czujnika COS31 wersja S jest rozpoznawana automatycznie.
	Nieprawidłowe rozpoznanie typu czujnika (COS31/61/71)	Wykonać kalibrację czujnika w powietrzu.	Patrz rozdział "Kalibracja".
Nieprawidłowa symulacja czujnika	Nieprawidłowe napięcie czujnika	Wymagane napięcie czujnika 6.5 8.5 VDC.	Patrz rozdział "Działanie, symulacja i testowanie układu z czujnikiem COS31 i COS71".
Niezmienna nieprawidłowa wartość mierzona	Nieprawidłowy stan przyrządu (brak reakcji na przyciski)	Wyłączyć i ponownie załączyć przyrząd.	Problem z zakłóceniami elektromagnetycznymi: sprawdzić prowadzenie przewodów. Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić możliwe źródła zakłóceń.

Błąd	Możliwa przyczyna	Testowanie i/lub środki zaradcze	Wymagane wyposażenie, części zamienne, personel obsługowy
	Nieprawidłowe podłączenie czujnika	Sprawdzić czy podłączenie jest zgodne ze schematem.	Schemat podłączeń: patrz rozdz. "Podłączenie elektryczne".
Nieprawidłowa wartość temperatury	Uszkodzony przewód pomiarowy	Sprawdzić czy w przewodzie nie występuje przerwa/zwarcie/bocznikowanie.	Kontrola za pomocą omomierza lub symulacja lokalna.
	Uszkodzony wbudowany czujnik temperatury	Zmierzyć rezystancję czujnika temperatury czerwona i brązowa żyła przewodu czujnika) – możliwe tylko w przypadku czujnika COS41.	Wymagany omomierz. Wartości podane w rozdz. "Symulacja czujnika temperatury".
	Zakłócenia w przewodzie pomiarowym	Podłączyć ekran przewodu zg. ze schematem.	Patrz rozdział "Podłączenie elektryczne".
	Zakłócenia na wyjściu sygnałowym	Sprawdzić prowadzenie przewodów, odsepa- rować przewody zasilające od sygnałowych.	Odseparować wyjście sygnałowe, wejście pomiarowe i przewody zasilające.
Fluktuacje wartości mierzonej	Nieregularny przepływ / turbulencje / pęcherze powietrza	Wybrać lepsze miejsce montażu czujnika lub wyeliminować turbulencje. Ewentualnie ustawić większą wartość tłumienia (uśredniania) wartości mierzonych.	Tłumienie wartości mierzonej: patrz pole A5.
Brak możliwości uruchomienia regulatora lub sterowania czasowego	Nie jest zainstalowana karta przekaźników	Zainstalować kartę LSR1–2 lub LSR1–4.	
	Regulator jest wyłączony	Włączyć regulator.	Patrz pola R2xx.
	Regulator wyłączony w trybie ręcznym ("Manual/Off")	Wybrać tryb "Auto" lub "Manual/On".	Przycisk obsługowy REL
Regulator / styk wartości granicznej nie działa	Ustawiono za długi czas opóźnienia załączania	Ustawić krótszy czas lub wyłączyć opóźnienie.	Patrz pola R2xx.
	Aktywna funkcja "Hold"	F-cja "Automatic Hold" podczas kalibracji, uaktywnione wejście "Hold"; f-cja "Hold" uaktywniona za pom. przycisków.	Patrz pola S2 S4.
	Regulator włączony w trybie ręcznym "Manual/On"	Wybrać tryb "Manual/Off" lub "Auto".	Przyciski obsługowe REL i AUTO.
Regulator / styk wartości granicznej pracuje bez	Ustawiono za długi czas opóźnienia zwalniania przekaźnika	Ustawić krótszy czas opóźnienia zwalniania.	Patrz pola R2xx.
przerwy	Przerwa w pętli regulacji	Sprawdzić wartość mierzoną, wyjście prądowe, urządzenia wykonawcze, doprowadzanie dozowanych składników.	
Brak sygnału na wyjściu	Przerwa lub zwarcie w torze pomiarowym	Odłączyć tor pomiarowy i zmierzyć wartość prądu bezpośrednio na wyjściu przyrządu.	Miliamperomierz o zakresie 0–20 mA.
prądowym O <sub>2</sub>	Przyrząd w wersji PROFIBUS PA/DP	Przyrządy w wer. PA/DP nie posiadają wyjścia prądowego.	
	Aktywna symulacja prądu wyjściowego	Wyłączyć symulację.	Patrz pole O3.
Niezmienny sygnał na wyjściu prądowym	Desynchronizacja procesora	Wyłączyć i ponownie załączyć przyrząd.	Problem z zakłóceniami elektromagnetycznymi: jeżeli problem się powtarza, sprawdzić instalację, ekranowanie i uziemienie.
Nieprawidłowy sygnał na	Nieprawidłowo przyporządkowany zakres prądowy	Sprawdzić przyporządkowany zakres prądowy: 0–20 mA lub 4–20 mA?	Pole O311
wyjściu prądowym	Przekroczone obciążenie pętli prądowej (> 500 $\Omega$ .)	Odłączyć tor pomiarowy i zmierzyć wartość prądu bezpośrednio na wyjściu przyrządu.	Miliamperomierz o zakresie 0–20 mA DC.
Tabela wyjścia prądowego nie możliwa do zaakceptowania	Za mała różnica pomiędzy kolejnymi wartościami tabeli	Wprowadzić wartości zgodne z wymaganym przyrostem minimalnym (wyznaczyć doświadczalnie).	
Brak sygnału wyjściowego	Przyrząd nie posiada 2-go wyjścia prądowego	Wersja przyrządu: patrz tabliczka znamionowa; w razie potrzeby wymienić kartę LSCH-x1.	Karta LSCH-x2, patrz rozdział "Części zamienne".
	Przyrząd w wersji PROFIBUS PA	Przyrządy w wer. PA nie posiada wyjścia prądowego!	
Nie jest dostępna funkcja Chemoclean	Brak karty przekaźników (LSR1-x) lub zainstalowana jest tylko karta LSR1-2 Dodatkowa funkcja nie została uaktywniona	Zainstalować kartę LSR1-4. F-cja Chemoclean uaktywniana jest za pomocą kodu dostarczanego przez E+H z zestawem do rozbudowy przyrządu o f-cję Chemoclean.	Karta LSR1-4, patrz rozdział "Części zamienne".
Nie są dostępne funkcje pakietu Plus	Pakiet Plus nie został uaktywniony (uaktywnić za pomocą kodu, który zależy od numeru seryjnego i dostarczany jest przez E+H wraz z zamówionym pakietem dodatkowym)	<ul> <li>Rozbudowując przyrząd o pakiet Plus: wprowadzić kod dostarczony przez E+H.</li> <li>Po wymianie wadliwej karty LSCH/LSCP: najpierw wprowadzić ręcznie numer seryjny przyrządu (patrz tabliczka znamionowa), następnie wprowadzić kod.</li> </ul>	Szczegółowe informacje: patrz rozdz. "Wymiana modułu centralnego".

Błąd	Możliwa przyczyna	Testowanie i/lub środki zaradcze	Wymagane wyposażenie, części zamienne, personel obsługowy
	Brak modułu centralnego HART	Sprawdzić na tabliczce znamionowej: HART = -xxx5xx and -xxx6xx.	Zainstalować moduł LSCH-H1 / -H2.
	Brak lub nieprawidłowy opis urządzenia (DD)	Dalsze informacje: patrz BA 208C/07/pl, "HART® – Komunikacja obiektowa z Liquisys	
	Brak interfejsu HART	M CxM223/253".	
	Przyrząd nie jest zarejestrowany poprzez serwer HART		
	Za niskie obciążenie (wymagane obciążenie > 230 $\Omega$ )		
Brak komunikacji HART	Odbiornik HART (np. FXA 191) nie jest podłączony przez obciążenie (bezpośrednio do zasilania)		
	Nieprawidłowy adres przyrządu (adr. = 0 przy obsłudze jednego urządzenia, adr. > 0 dla pracy w trybie wielopunktowym)		
	Za wysoka pojemność toru transmisyjnego		
	Zakłócenia w torze transmisyjnym		
	Ten sam adres został przypisany do różnych urządzeń	Ustawić prawidłowy adres.	Komunikacja nie jest możliwa, jeśli więcej niż jedno urządzenie posiada ten sam adres.
	Brak modułu centralnego PA/DP	Sprawdzić na tabliczce znamionowej: PA = -xxx3xx /DP = xxx4xx.	Zainstalować moduł LSCP, patrz rozdział "Części zamienne".
	Nieprawidłowa wersja oprogramowania przyrządu (bez PROFIBUS)		
	Commuwin (CW) II: Niekompatybilność wersji CW II i oprogramowania przyrządu		
	Brak lub nieprawidłowy opis urządzenia DD/DLL		
Brak komunikacji	Nieprawidłowo ustawiona prędkość transmisji dla modułu segment coupler w serwerze DPV-1	Dalsze informacje: patrz BA 209C/07/pl "PROFIBUS PA/DP – Komunikacja obiektowa	
PROFIBUS®	Nieprawidłowy lub powtórzony adres stacji (master)	z Liquisys M CxM223/253".	
	Nieprawidłowy adres stacji (slave)		
	Brak terminatora magistrali		
	Problem związany z magistralą (zbyt długa, za mały przekrój poprze- czny; brak ekranowania, nieuziemiony ekran, nie zastosowano skręconej pary przewodów)		
	Za niskie napięcie magistrali (w strefie bezpiecznej: typowo 24 V DC)	Napięcie na złączu PA/DP przyrządu musi wynosić co najmniej 9 V.	

### 9.4 Błędy związane z przyrządem

Poniższa tabela ułatwi Państwu diagnostykę oraz identyfikację wymaganych części zamiennych.

W zależności od rodzaju usterki oraz wyposażenia punktu pomiarowego, diagnostyka dokonywana jest przez:

- Przeszkolony personel obsługowy
- Elektryków przeszkolonych przez użytkownika obiektu
- Firmę odpowiedzialną za instalację / obsługę układu pomiarowego
- Serwis Endress+Hauser

Informacje wyjaśniające oznaczenia części zamiennych oraz sposób ich montażu znajdują się w rozdziale "Części zamienne".

Błąd	Możliwa przyczyna	Testowanie i/lub środki zaradcze	Wymagane procedury, narzędzia, części zamienne
Brak możliwości obsługi przyrządu, wyświetlacz wskazuje 9999	Zablokowana możliwość obsługi	Wcisnąć jednocześnie przyciski CAL i MINUS.	Patrz rozdział "Funkcje przycisków".
	Brak napięcia zasilającego	Sprawdzić czy występuje napięcie zasilające.	Elektryk / np. multimetr
	Nieprawidłowe / zbyt niskie napięcie zasilania	Porównać napięcie zasilające z wartością podaną na tabliczce znamionowej.	Użytkownik (dane dostawcy energii lub pomiar multimetrem)
	Nieprawidłowe podłączenie	Poluzowany zacisk; zacisk na izolacji przewodu; wykorzystany nieprawidłowy zacisk.	Elektryk
Wyświetlacz jest ciemny, diody LED nie świecą	Uszkodzony bezpiecznik	Porównać napięcie zasilające z wartością podaną na tabliczce znamionowe i wymienić bezpiecznik.	Elektryk / odpowiedni bezpiecznik; patrz diagram w rozdziale "Części zamienne".
	Uszkodzony zasilacz	Wymienić zasilacz, zwracając uwagę na typ.	Diagnoza lokalna przez serwis Endress+Hauser, wymagany moduł kontrolny
	Uszkodzony moduł centralny	Wymienić moduł centralny, zwracając uwagę na typ.	Diagnoza lokalna przez serwis Endress+Hauser, wymagany moduł kontrolny
	COM253: uszkodzony lub nie podłą- czony przewód taśmowy (pozycja 310)	Sprawdzić przewód taśmowy, w razie potrzeby wymienić na nowy	Patrz rozdział "Części zamienne".
Ciemny wyświetlacz, diody LED świecą	Uszkodzony moduł centralny (moduł: LSCH/LSCP)	Wymienić moduł centralny, zwracając uwagę na typ.	Diagnoza lokalna przez serwis Endress+Hauser, wymagany moduł kontrolny
Wyświetlacz wskazuje wartość mierzoną ale	Nieprawidłowo zainstalowany przyrząd lub moduł w przyrządzie	COM223: ponownie zainstalować moduł centralny. COM253: ponownie zainstalować moduł wskaźnika.	Patrz diagramy montażowe w rozdziałe "Części zamienne".
<ul> <li>wartość nie zmienia się i/lub</li> </ul>	Błąd systemu operacyjnego	Wyłączyć i ponownie załączyć przyrząd.	Możliwy problem z zakłóceniami jeśli problem utrzymuje się nadal, sprawdzić instalację.
<ul> <li>obsługa przyrządu nie jest możliwa</li> <li>we wskazaniu występują ciemne piksele</li> </ul>	Zanieczyszczona podkładka z gumy przewodzącej	Wymienić moduł LSCxx. Wyczyścić podkładke z gumy przewodzacej i ekran przeciwzakłóceniowy.	Tylko w przypadku konieczności, za pomocą alkoholu i szczotki z włókna szklanego
	Za mały nacisk styku	Umieścić paski papierowe w ramie.	Tylko w przypadku konieczności. Zalecane rozwiązanie: wymiana LSCxx.
Przyrząd nagrzewa się	Nieprawidłowe/za wysokie napięcie zasilania	Porównać napięcie zasilające z wartością podaną na tabliczce znamionowej.	Użytkownik, elektryk
	Uszkodzony zasilacz	Wymienić zasilacz.	Diagnoza tylko przez serwis Endress+Hauser
	Uszkodzony moduł przetwornika (moduł: MKO1/MKO5), najpierw wykonać testy i pomiary zgodnie z opisem w rozdziale	<ul> <li>Test wejść pomiarowych MKO1:</li> <li>Podłączyć rezystory symulacyjne dla tlenu i temperatury, patrz rozdział "Symulacja pomiaru temperatury".</li> </ul>	Jeśli wyniki testu są nieprawidłowe: wymienić moduł (zwracając uwagę na typ). Patrz diagramy montażowe w rozdziale "Części zamienne".
Nieprawidłowa wartość mierzona O <sub>2</sub> i/lub temperatury	"Błędy procesowe bez komunikatów" aby upewnić się, że przyczyną błędu nie jest podłączenie ani czujnik	Test wejść pomiarowych MKO5: – Patrz rozdział "Działanie, symulacja i testowanie układu z czujnikiem COS31 i COS71".	Sprawdzenie możliwe tylko ze sprawnym czujnikiem uwagi na cyfrową transmisję danych czujnik <-> przetwornik. Jeśli wyniki testu są prawidłowe: ponownie sprawdzić czujnik i podłączenie.
	Nieprawidłowy prąd czujnika	Wskazanie prądu czujnika można wyświetlić w trybie pomiaru poprzez 3-krotne wciśnięcie przycisku PLUS.	Wskazanie w nA. Nominalna wartość w powietrzu przy temp. 20 °C i ciśnieniu 1013 hPa: 290 nA

Błąd	Możliwa przyczyna	Testowanie i/lub środki zaradcze	Wymagane procedury, narzędzia, części zamienne
Nieprawidłowa wartość	Uszkodzony czujnik ciśnienia	Uszkodzony moduł MKO1 Uszkodzony moduł MKO5	Wartość ciśnienia można odczytać w polu S11 Uwaga: Wskazywane jest absolutne ciśnienie atmosferyczne.
ciśnienia / nie można jej odczytać	Brak czujnika ciśnienia	Wersje WX/WS/DS zawsze posiadają czujnik ciśnienia Wersja DX z modułem MKO1 nie posiada czujnika ciśnienia	
	Nieprawidłowa kalibracja	Wykonać test, wykorzystując funkcie symulacij	Jeśli wyniki symulacji są nieprawidłowe:
	Za duże obciążenie	prądu wyjściowego, podłączyć miliampero-	wymagana jest kalibracja fabryczna lub
Nieprawidłowa wartość	Zwarcie/upływność w pętli prądowej	mierz bezpośrednio do wyjścia prądowego.	Jeśli wyniki symulacji są prawidłowe: sprawdzić
na wysciu prądowym	Nieprawidłowy tryb pracy	Sprawdzić czy wybrano zakres 0–20 mA lub 4–20 mA.	obciążenie pętli prądowej oraz czy nie występuje zwarcie/upływność.
Brak sygnału na wyjściu prądowym	Uszkodzone wyjście prądowe (moduł LSCH/LSCP)	Z uwagi na bezpieczeństwo, najpierw całkowicie odłączyć wyjście napięcia pomocniczego. Wykonać test, wykorzystując funkcję symulacji prądu wyjściowego, podłączyć miliampero- mierz bezpośrednio do wyjścia prądowego.	Jeśli wyniki symulacji są nieprawidłowe: Wymienić moduł centralny LSCH/LSCP (sprawdzić typ).
Dodatkowe przekaźniki nie działają	COM253: uszkodzony lub nie podłą- czony przewód taśmowy (pozycja 320)	Sprawdzić przewód taśmowy, w razie potrzeby wymienić na nowy.	Patrz rozdział "Części zamienne".
Możliwe jest wykorzystanie tylko 2 dodatkowych przekaźników	Zainstalowano moduł LSR1-2 z 2 prze- kaźnikami	Zainstalować moduł LSR1-4 z 4 przekaź- nikami.	Użytkownik lub serwis Endress+Hauser
	Nie wprowadzono lub wprowadzono nieprawidłowy kod dostępu	Przy rozbudowie przyrządu o pakiet plus: sprawdzić czy w zamówieniu pakietu podany został prawidłowy numer seryjny przyrządu.	W razie potrzeby skontaktować się z lokalnym oddziałem Endress+Hauser
Brak funkcji dodatkowych (pakiet Plus)	Nieprawidłowy numer seryjny przyrządu zapisany w module LSCH/LSCP	Sprawdzić czy numer seryjny podany na tabliczce znamionowej jest zgodny z z zapisanym w module LSCH/ LSCP (pole E112).	Zgodność numeru seryjnego przyrządu jest konieczna dla uruchomienia pakietu Plus.
	Modyfikacja wersji produktu	Od chwili wprowadzenia wersji WX/WS: – WX/WS/DS zawsze wyposażone w czujnik ciśnienia – DX zawsze bez czujnika ciśnienia	Dla wersji DS: wprowadzić wysokość n.p.m.
Brak funkcji dodatkowych (Pakiet Plus i/lub Chemoclean) po wymianie modułu LSCH/LSCP	Moduły zamienne LSCH lub LSCP dostarczane są z fabrycznie zapisanym numerem seryjnym <b>przyrządu</b> 0000. Pakiet Plus i Chemoclean nie są uaktywniane fabrycznie.	W przypadku instalacji nowego modułu LSCH/LSCP z zapisanym numerem SNR 0000, numer seryjny <b>przyrządu</b> można wprowadzić w polach E114 E116. Następnie należy wprowadzić kod dostępu dla pakietu Plus i/lub Chemoclean.	Szczegółowy opis: patrz rozdział "Wymiana modułu centralnego".
Brak komunikacji HART lub	Nieprawidłowy moduł centralny	HART: moduł LSCH-H1 lub H2, PROFIBUS-PA: moduł LSCP-PA, PROFIBUS-DP: moduł LSCP-DP, patrz pole E112.	Wymienić moduł centralny; użytkownik lub serwis Endress+Hauser.
PROFIBUS-PA/-DP	Nieprawidłowa wersja oprogramowania	Wersja oprogramowania: patrz pole E111.	Wymiana oprogramowania możliwa jest za pomocą interfejsu serwisowego optoscope.
	Problem związany z magistralą	Sprawdzić działanie po odłączeniu kilku urządzeń.	Prosimy o kontakt z serwisem Endress+Hauser.
Brak danych czujnika w polach E151 E159	Podłączono czujnik analogowy	W przypadku podłączenia czujnika COS3 i kompatybilnych czujników analogowych, wymiana danych nie jest możliwa	

### 9.5 Części zamienne

Części zamienne należy zamawiać w lokalnym oddziale Endress+Hauser. Wykaz kodów zamówieniowych znajduje się w rozdziale "Zestawy części zamiennych".

Celem wykluczenia możliwości jakiejkolwiek niezgodności, do zamówienia części zamiennych **zawsze** powinny być załączone następujące dane:

- Kod zamówieniowy przyrządu
- Numer seryjny
- Wersja oprogramowania (jeżeli jest dostępna)

Kod zamówieniowy oraz numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej. Wersja oprogramowania wyświetlana jest w menu oprogramowania (patrz rozdział "Konfiguracja przyrządu") podczas działania przyrządu.

#### 9.5.1 Demontaż przetwornika w wersji do zabudowy tablicowej



Uwaga! Wyłączając przetwornik z obsługi prosimy uwzględnić wpływ demontażu urządzenia na prowadzony proces!



Wskazówka!

Oznaczenia pozycji odnoszą się do diagramu na następnej stronie.

- 1. Odłączyć moduł zacisków (poz. 424 b) znajdujący się na tylnej płycie przetwornika , w celu odłączenia przyrządu od zasilania.
- 2. Następnie wyjąć moduły zacisków (poz. 424 a i poz. 430) z tylnej płyty przetwornika. Obecnie można przystąpić do demontażu urządzenia.
- 3. Wcisnąć zatrzaski znajdujące się na tylnej ramie (poz. 340) i zdjąć ramę z tylnej płyty.
- 4. Odkręcić wkręt specjalny (poz. 400) obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 5. Wyjąć cały blok elektroniki z obudowy. Moduły zainstallowane sa w prowadnicach, w związku z czym mogą być łatwo zdemontowane:
  - Wyjąć moduł procesora/wskaźnika od przodu.
  - Lekko odciągnąć zaczepy tylnej płyty (poz. 320).
  - Następnie można wyjąć moduły boczne.
- 6. Wyjąć przetwornik  $O_2$  (poz. 250/260) w następujący sposób:
  - Za pomocą szczypiec z bocznymi nożami, odciąć końcówki uchwytów dystansowych z tworzywa sztucznego.
  - Następnie wyjąć moduł od góry.

W przypadku montażu powyższe czynności wykonywane są w odwrotnej kolejności. Wkręt specjalny należy dokręcić ręcznie, nie używając żadnego narzędzia.



### 9.5.2 Przetwornik w wersji do zabudowy tablicowej

Rys. 46: Widok zdemontowanych podzespołów przetwornika tablicowego

Powyższy diagram przedstawia podzespoły i części zamienne przetwornika w wersji do zabudowy tablicowej. Wykaz części zamiennych z ich kodami zamówieniowymi znajduje się w kolejnej tabeli. Numery poszczególnych pozycji zgodne są z oznaczeniami na diagramie.

Pozycja	Opis zestawu	Тур	Funkcja / zawartoϾ	Kod zam.
10	Zespół zasilacza (płyta główna)	LSGA	100 / 115 / 230 V AC	51500317
20	Zespół zasilacza (płyta główna)	LSGD	24 V AC + DC	51500318
30	Zworka		Element zespołu zasilacza (poz.10)	
40	Moduł centralny (regulator)	LSCH-S1	1 wyjście prądowe	51501225
50	Moduł centralny (regulator)	LSCH-S2	2 wyjścia prądowe	51501222
60	Moduł centralny (regulator)	LSCH-H1	1 wyjście prądowe + HART	51501223
70	Moduł centralny (regulator)	LSCH-H2	2 wyjścia prądowe + HART	51501226
80	Moduł centralny (regulator)	LSCP-PA	PROFIBUS PA/bez wyjścia prądowego	51501227
90	Moduł centralny (regulator)	LSCP-DP	PROFIBUS DP/bez wyjścia prądowego	51502500
250	Przetwornik O <sub>2</sub>	MKO1 (-DX/DS)	$O_2$ + temperatura $O_2$ + temperatura + ciśnienie atmosferyczne	51501207 51501208
260	Przetwornik O <sub>2</sub>	MKO5 (-WX/WS)	O <sub>2</sub> + temperatura + ciśnienie atmosferyczne	51506938
290	Moduł przekaźnikowy	LSR1-2	2 przekaźniki	51500320
290	Moduł przekaźnikowy	LSR2-2i	2 przekaźniki + wejście prądowe 4 20 mA	51504304
300	Moduł przekaźnikowy	LSR1-4	4 przekaźniki	51500321
300	Moduł przekaźnikowy	LSR2-4i	4 przekaźniki + wejście prądowe 4 20 mA	51504305
310	Płyta boczna		Zestaw zawierający 10 elementów	51502124
310, 320, 340, 400	Mechaniczne elementy obudowy		Tylna płyta, boczna płyta, rama czołowa, śruba specjalna	51501076
330, 400	Moduł obudowy		Obudowa z membraną czołową, popychacze przycisków, uszczelka, śruba specjalna, zaczepy napinające, przegrody i tabliczki znamionowe	51501075
340	Tylna rama dla wersji PROFIBUS-DP		Tylna rama dla wersji PROFIBUS DP, ze złączem wtykowym D-submin	51502513
345	Uziemiająca listwa zaciskowa		Zaciski PE i do podłączenia ekranów	51501086
424a, 424b	Zestaw listew zaciskowych Standard + HART / DX + DS		Kompletny zestaw listew zaciskowych, standard + HART	51501204
424a, 424b	Zestaw listew zaciskowych PROFIBUS PA / DX + DS		Kompletny zestaw listew zaciskowych, PROFIBUS PA	51502127
424a, 424b	Zestaw listew zaciskowych PROFIBUS DP / DX + DS		Kompletny zestaw listew zaciskowych, PROFIBUS DP	51502492
430	Listwa zaciskowa		Listwa zaciskowa dla modułu przekaźnikowego	51501078
А	Bezpiecznik		Część zespołu zasilacza (poz. 10)	
В	Moduł wyboru napięcia zasilającego		Pozycja zworki w zespole zasilacza (poz. 10) zależy od wymaganego napięcia zasilającego	
С	Zatrzaski tylnej ramy		Część tylnej ramy	

#### 9.5.3 Demontaż przetwornika obiektowego

#### Uwaga!

Wskazówka!

Wyłączając przetwornik z obsługi prosimy uwzględnić wpływ demontażu urządzenia na prowadzony proces!



Oznaczenia pozycji odnoszą się do diagramu na następnej stronie.

Do demontażu przetwornika obiektowego wymagane są następujące narzędzia:

- Standardowy zestaw wkrętaków
- Wkrętak Torx TX 20

Procedura demontażu:

- 1. Otworzyć i zdjąć pokrywę przedziału podłączeniowego (poz. 420).
- 2. Odłączyć zacisk zasilania (poz. 470) w celu odłączenia przyrządu od napięcia.
- 3. Otworzyć pokrywę wskaźnika (poz. 410) i odłączyć przewód taśmowy (poz. 310/320) po stronie modułu centralnego (poz. 40 ... 90).
- 4. Aby wyjąć moduł centralny (poz. 40), odkręcić śrubę z pokrywy wskaźnika (poz. 450 b).
- 5. W celu wyjęcia skrzynki elektroniki (poz. 330) należy:
  - Okręcić śruby w podstawie obudowy (poz. 450 a) o dwa obroty.
  - Następnie popchnąć całą skrzynkę do tyłu i wyjąć ją od góry.
  - Upewnić się, że nie otworzyły się zamki zabezpieczające moduły!
  - Odłączyć przewody taśmowe (poz. 310/320).
  - Odgiąć zamki zabezpieczające moduły i wyjąć moduły.
- 6. Aby wyjąć moduł bazowy (poz. 340), odkręcić śruby z podstawy obudowy (poz. 450 c) i wyjąć cały moduł od góry.
- 7. Aby wyjąć przetwornik O<sub>2</sub> (poz. 250/260) należy:
  - Za pomocą szczypiec z bocznymi nożami, odciąć końcówki tulei dystansowych z tworzywa sztucznego.
  - Wyjąć moduł od góry.

Podczas montażu, ostrożnie wsunąć moduły do prowadnic w skrzynce elektroniki aż do zatrzaśnięcia w bocznych uchwytach skrzynki.



Wskazówka!

- Nieprawidłowy montaż nie jest możliwy. W przypadku niewłaściwego wprowadzenia modułów do skrzynki elektroniki, nie zostaną one uruchomione ponieważ nie będzie można w ten sposób podłączyć przewodów taśmowych.
- Upewnić się, że uszczelki pokrywy nie są uszkodzone, gdyż jest to wymagane dla zapewnienia stopnia ochrony IP 65.



### 9.5.4 Przetwornik do montażu obiektowego

Rys. 47: Widok zdemontowanych podzespołów przetwornika obiektowego  $% \mathcal{A}$ 

Powyższy diagram przedstawia podzespoły i części zamienne przetwornika obiektowego. Wykaz części zamiennych z ich kodami zamówieniowymi znajduje się w poniższej tabeli. Numery poszczególnych pozycji zgodne są z oznaczeniami na diagramie.

Pozycja	Opis zestawu	Тур	Funkcja / zawartość	Kod zam.
10	Zespół zasilacza (płyta główna)	LSGA	100 / 115 / 230 V AC	51500317
20	Zespół zasilacza (płyta główna)	LSGD	24 V AC + DC	51500318
30	Zworka		Element zespołu zasilacza (poz.10)	
40	Moduł centralny (regulator)	LSCH-S1	1 wyjście prądowe	51501225
50	Moduł centralny (regulator)	LSCH-S2	2 wyjścia prądowe	51501222
60	Moduł centralny (regulator)	LSCH-H1	1 wyjście prądowe + HART	51501223
70	Moduł centralny (regulator)	LSCH-H2	2 wyjścia prądowe + HART	51501226
80	Moduł centralny (regulator)	LSCP	PROFIBUS PA/bez wyjścia prądowego	51501227
90	Moduł centralny (regulator)	LSCP-DP	PROFIBUS DP/bez wyjścia prądowego	51502500
250	Przetwornik O <sub>2</sub>	MKO1 (-DX/DS)	$O_2$ + temperatura $O_2$ + temperatura + ciśnienie atmosferyczne	51501207 51501208
260	Przetwornik O <sub>2</sub>	MKO5 (-WX/WS)	$O_2$ + temperatura + ciśnienie atmosferyczne	51506938
290	Moduł przekaźnikowy	LSR1-2	2 przekaźniki	51500320
290	Moduł przekaźnikowy	LSR2-2i	2 przekaźniki + wejście prądowe 4 20 mA	51504304
300	Moduł przekaźnikowy	LSR1-4	4 przekaźniki	51500321
300	Moduł przekaźnikowy	LSR2-4i	4 przekaźniki + wejście prądowe 4 20 mA	51504305
310, 320	Przewody taśmowe		2 przewody taśmowe	51501074
330, 340, 450	Wewnętrzne elementy obudowy		Moduł bazowy, pusta skrzynka 51501 elektroniki, drobne elementy montażowe	
450a, 450c	Śruby Torx K4x10		Wewnętrzne elementy obudowy	
450b	Śruby Torx do modułu centralnego		Wewnętrzne elementy obudowy	
370, 410, 420, 430, 460	Pokrywa obudowy		Pokrywa wyświetlacza, pokrywa 5150 przedziału podłączeniowego, membrana czołowa, zawiasy, śruby pokrywy, drobne elementy montażowe	
460a, 460c	Śruby do pokrywy obudowy		Elementy pokrywy obudowy	
400, 480	Dolna część obudowy		Dolna część, połączenia gwintowe	51501072
430	Zawiasy		2 pary zawiasów	51501069
470	Listwa zaciskowa		Listwa zaciskowa do podłączenia zasilania	51501079
490	Złącze czujnika SXB		Złącze czujnika	51506966
A	Skrzynka elektroniki z modułem przekaźnikowym LSR1-x (na dole) i zespołem zasilacza LSGA/LSGD (na górze)			
В	Bezpiecznik skrzynki elektroniki			
С	Bezpiecznik		Część zespołu zasilacza (poz. 10)	
D	Moduł wyboru napięcia zasilającego		Pozycja zworki w zesp. zasilacza (poz. 10) zależy od wymaganego napięcia zasilającego	



### 9.5.5 Wymiana modułu centralnego

#### Wskazówka!

Generalnie, w przypadku wymiany modułu centralnego, wszystkie dane podlegające edycji są resetowane do ustawień fabrycznych.

Procedura wymiany modułu centralnego:

- 1. Jeżeli jest to możliwe, zapisać poniższe ustawienia przyrządu zdefiniowane przez użytkownika:
  - Dane kalibracyjne
  - Wartości tlenu i temperatury przypisane do zakresu prądowego
  - Konfiguracja funkcji przekaźników
  - Ustawienia regulatora / wartości granicznych
  - Ustawienia funkcji czyszczenia
  - Ustawienia funkcji monitorowania
  - Parametry komunikacji
- 2. Zdemontować przyrząd zgodnie z opisem w rozdziale "Demontaż przetwornika tablicowego" lub "Demontaż przetwornika obiektowego".
- 3. Sprawdzić czy numer części na nowym module centralnym jest taki sam jak na poprzednim module.
- 4. Zamontować nowy moduł w przyrządzie.
- 5. Uruchomić przyrząd i sprawdzić działanie podstawowych funkcji (np. wskazanie wartości mierzonej i temperatury, obsługa za pomocą przycisków).
- 6. Wprowadzić numer seryjny:
  - Odczytać numer seryjny ("ser-no.") z tabliczki znamionowej przyrządu.
  - Zapisać odczytany numer w polu E115 (rok, jedna cyfra), E116 (miesiąc, jedna cyfra), E117 (kolejny numer, cztery cyfry).
  - W celu umożliwienia weryfikacji, kompletny numer wyświetlany jest w polu E118.
    - 🖒 Uwaga!

Numer seryjny można wprowadzić tylko do nowego modułu dostarczonego przez producenta z numerem seryjnym 0000. Może to być dokonane tylko **jeden raz**! W związku z tym, przed potwierdzeniem wprowadzonego numeru za pomocą przycisku ENTER, należy się upewnić, że wpisany został prawidłowy numer!

Jeżeli wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer seryjny, nie będzie możliwe uaktywnienie funkcji dodatkowych. Niewłaściwy numer może być skorygowany tylko fabrycznie!

Wprowadzony numer seryjny należy potwierdzić za pomocą przycisku ENTER lub anulować w celu ponownego wpisania numeru.

- 7. Jeżeli przyrząd wyposażony jest w pakiet Plus i/lub Chemoclean, w menu "Service [Serwis]" należy wprowadzić odpowiedni kod/kody dostępu.
- 8. Sprawdzić czy dostępne są funkcje pakietu Plus (np. otwierając grupę funkcji CHECK [KONTROLA] / Code P [Kod P]) i/lub Chemoclean.
- 9. Ponownie wprowadzić ustawienia przyrządu definiowane przez użytkownika.

### 9.6 Zwrot

W przypadku konieczności naprawy, prosimy o zwrot **oczyszczonego** przetwornika do lokalnego biura Endress+Hauser.

Jeżeli jest to możliwe, prosimy wykorzystać oryginalne opakowanie.

### 9.7 Utylizacja

Przyrząd zawiera podzespoły elektroniczne. Utylizacja musi być więc zgodna z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów elektronicznych. Prosimy przestrzegać lokalnych przepisów.

# 10 Dane techniczne

### 10.1 Wielkości wejściowe

Wartoœci mierzone	Tlen Temperatura			
Zakres pomiarowy	Tlen:			
	<ul> <li>Stężenie tlenu</li> <li>Wskaźnik nasycenia tlenem</li> <li>Ciśnienie cząstkowe tlenu</li> </ul>	0 20 / 0 60 mg/l 0 200 / 0 600 % SAT 0 400 / 0 1200 hPa		
	COS41/61: – Stężenie tlenu – Wskaźnik nasycenia tlenem – Ciśnienie cząstkowe tlenu	0 20 mg/l 0 200 % SAT 0 400 hPa		
	COS71: – Stężenie tlenu – Wskaźnik nasycenia tlenem – Ciśnienie cząstkowe tlenu	0 20 mg/l 0 200 % SAT 0 400 hPa		
	Temperatura:	-10 60 °C		
Parametry przewodów	Długość przewodu: – COS 31, COS 71 – COS 41	maks. 100 m maks. 50 m		
Sygnał wejściowy O <sub>2</sub>	– Wersja DX/DS: – Wersja WX/WS:	0 3000 nA cyfrowa transmisja sygnału lub 07500 mV		
Wejścia binarne 1 i 2	Napięcie:	10 50 V		
	Pobór prądu:	max. 10 mA		
Wejście prądowe	4 20 mA, izolowane galwanicznie			
Obciążenie	Obciążenie: 260 $\Omega$ dla 20 mA (sj	padek napięcia 5.2 V)		

# 10.2 Wielkości wyjściowe

Wyjście prądowe	0/4 20 mA, izolowane galwani	cznie, aktywne	
Alarmowy sygnał prądowy	2.4 lub 22 mA w przypadku wystą	pienia usterki	
Obciążenie	maks. 500 Ω		
Zakres wyjściowy	Tlen:		
	COS31: – Stężenie tlenu – Wskaźnik nasycenia tlenem – Ciśnienie cząstkowe tlenu	$\Delta 0.2 \dots \Delta 20 / \Delta 0.6 \dots \Delta 60 \text{ mg/l}$ $\Delta 2 \dots \Delta 200 / \Delta 6 \dots \Delta 600 \% \text{ SAT}$ $\Delta 4 \dots \Delta 400 / \Delta 12 \dots \Delta 1200 \text{ hPa}$	
	COS41/61: – Stężenie tlenu – Wskaźnik nasycenia tlenem – Ciśnienie cząstkowe tlenu	Δ 0.2 Δ 20 mg/1 Δ 2 Δ 200 % SAT Δ 4 Δ 400 hPa	
	COS71: – Stężenie tlenu – Wskaźnik nasycenia tlenem – Ciśnienie cząstkowe tlenu	Δ 0.02 Δ 20 mg/1 Δ 0.2 Δ 200 % SAT Δ 0.4 Δ 400 hPa	
	Temperatura:	Δ 7 Δ 70 °C	
Rozdzielczość sygnału	maks. 700 cyfr/mA		
Napięcie probiercze izolacji	maks. 350 V <sub>sk</sub> / 500 V DC		

Ochrona przeciwprzepięciowa	zgodnie z EN 61000-4-5	odnie z EN 61000-4-5		
Pomocnicze zasilanie napięciowe	Napięcie wyjściowe:	15 V ± 0,6 V		
	Prąd wyjściowy:	maks. 10 mA		
Wyjścia stykowe (chwilowe styki przełączne)	Prąd łączeniowy przy obciążeniu rezystancyjnym (cos $\phi = 1$ ):	maks. 2 A		
	Prąd łączeniowy przy obciążeniu indukcyjnym (cos $\phi = 0.4$ ):	maks. 2 A		
	Napięcie łączeniowe:	maks. 250 V AC, 30 V DC		
	Moc łączeniowa przy obciążeniu rezystancyjnym (cos $\phi = 1$ ):	maks. 500 VA , 60 W DC		
	Moc łączeniowa przy obciążeniu indukcyjnym (cos $\phi = 0.4$ ):	maks. 500 VA		
Styk wartości granicznej	Opóźnienie załączania/ zwalniania	0 2000 s		
Regulator	Sposób działania sygnału wyjściowego (ustawiany):	Regulator szerokości impulsów / częstotliwości impulsów		
	Nastawy regulatora:	P, PI, PD, PID		
	Współczynnik wzmocnienia K <sub>p</sub> :	0.01 20.00		
	Stała czasowa zdwojenia T <sub>n</sub> :	0.0 999.9 min		
	Stała czasowa wyprzedzenia $\mathrm{T_v}$ :	0.0 999.9 min		
	Zakres modulacji szerokości impulsów:	0.5 999.9 s		
	Zakres modulacji częstotliwości impulsów:	60 180 min <sup>-1</sup>		
	Dawka podstawowa:	0 40% maks. wartości zadanej		
Alarm	Sposób działania (ustawiany):	Styk bistabilny / monostabilny		
	Zakres regulacji wartości progowej alarmu:	O <sub>2</sub> , temperatura: pełny zakres pomiarowy, zależy od typu czujnika		
	Opóźnienie sygnalizacji alarmu:	0 2000 s (min)		
	Czas monitorowania przekrocze- nia dolnej wartości granicznej:	0 2000 min		
	Czas monitorowania przekrocze- nia górnej wartości granicznej:	0 2000 min		

# 10.3 Zasilanie

Napięcie zasilające	Zależy od zamówionej wersji: 100/115/230 V AC +10/-15 %, 48 62 Hz 24 V AC/DC +20/-15 %		
Pobór mocy	Maks. 7.5 VA		
Bezpiecznik obwodu zasilania	Bezpiecznik topikowy średniozwłoczny 250 V/3.15 A		

### 10.4 Dokładność

Rozdzielczość pomiaru	Tlen:         0.01 mg/l / 0.1 % SAT / 1 hPa           - COS31/41/61:         0.001 mg/l / 0.1 % SAT / 1 hPa           - COS71:         0.001 mg/l / 0.1 % SAT / 1 hPa			
	Temperatura:	0.1 °C		
Maksymalny błąd pomiaru <sup>1</sup>	Wskazanie – Tlen: – Temperatura:	maks. 0.5 % zakresu pomiarowego maks. 1.0 % zakresu pomiarowego		
	Wyjście sygnałowe – Tlen: – Temperatura:	maks. 0.75 % zakresu pomiarowego maks. 1.25 % zakresu pomiarowego		
Powtarzalność <sup>1</sup>	maks. 0.2 % zakresu pomiarowego			
Zakres kompensacji temperatury	0 50 °C			
Zakres kompensacji ciśnienia	500 1100 hPa			
Zakres kompensacji wysokości n.p.m.	0 4000 m			
Zakres kompensacji zasolenia	04%			
Korekta nachylenia charakterystyki	COS31:	75 140 % (nominalne: 290 nA, czujnik w powietrzu, 20 °C, 1013 hPa)		
	COS41:	75 140 % (nominalne: 290 nA, czujnik w powietrzu, 20 °C (68 °F), 1013 hPa)		
	COS71:	50 150 % (nominalne: 8000 nA, czujnik w powietrzu, 20 °C, 1013 hPa)		

1) zgdnie z IEC 746-1, w znamionowych warunkach pracy

### 10.5 Warunki środowiskowe

Nominalna temperatura otoczenia	-10 +55 C			
Dopuszczalna temperatura otoczenia	–20 +60 C			
Temperatura składowania	-25 +65 C			
Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja zak <sup>3</sup> óceñ i odpornoœæ na zak <sup>3</sup> ócenia zgodne z EN 61326: 1997 / A1: 1998			
Ochrona przeciwprzepięciowa	Zgodna z EN 61000-4-5:1995	Dla wyjść, wejść binarnych i wejścia prądowego		
Stopień ochrony	Przetwornik do zabudowy tablicowej:	IP 54 (panel czołowy), IP 30 (obudowa)		
	Przetwornik obiektowy: IP 65			
Wilgotność względna	10 95%, bez kondensacji			

### 10.6 Budowa mechaniczna

Konstrukcja / wymiary	Przetwornik do zabudowy tablicowej:	wys. x szer. x gł.: 96 x 96 x 145 mm Głębokość montażowa: ok. 165 mm		
	Przetwornik obiektowy:	wys. x szer. x gł.: 247 x 170 x 115 mm		
Masa	Przetwornik do zabudowy tablicowej:	maks. 0.7 kg		
	Przetwornik obiektowy:	maks. 2.3 kg		
Materiał	Obudowa przetwornika do zabudowy tablicowej:	Poliwęglan		
	Obudowa obiektowa:	ABS PC Fr		
	Membrana czołowa:	Poliester, odporny na promieniowanie ultrafioletowe		
Zaciski	Dla żył:	maks. 2.5 mm <sup>2</sup>		

# 10.7 Dokumentacja uzupełniająca

PROFIBUS PA/DP, Komunikacja obiektowa z Liquisys M CxM 223/253, BA209C/07/pl;	Kod zamówieniowy: 51501839
HART, Komunikacja obiektowa z Liquisys M CxM 223/253, BA208C/07/pl;	Kod zamówieniowy: 51501609
Liquisys M CXM223/253/223F/253F Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem Z2 XA194C/07/a3	Kod zamówieniowy: 51515755

#### Entry of Slope is Calibration status Store calibration calibration value displayed is displayed results Ref = entry of 100.0 % reference value current value 75.0 ... 140.0 % Exxx yes; no; new o.ł C1 (3) C131 C132 C133 C134 Start Store calibration Calibration status calibration results is displayed Countdown 600 s --> 0 s yes; no; new H<sub>2</sub>O = water Exxx C1 (2) C121 C122 C123 Start Calibration status Store calibration calibration is displayed results Countdown CALIBRATION on air 600 s --> 0 s Exxx yes; no; new 0. C111 C112 C113 C1 (1) C Odczyt: Edycja dowolny kod Kod 22 + Me sured value Measured value Temperature display Temperature display MEAS, VAL, DISPLAY in °F in mg/l in % Sat suppressed TEMPERATURE DISPLAY 1st error is displayed Other errors are displayed (if present) (up to max. 10 errors) Odczyt Edycja Kod 22 dowolny kor Selection of Selection of \* Entry of Entry of measured altitude value damping operating mode display unit 1 (no damping) SETUP 1 mg/l % SAT hPa 0 m 0 . 4000 m .. 60 mg/l ppm ppb **A**1 A2 **A**3 **A**4 Α5 Entry of Entry of Display of temp. difference salt concentration \* W przypadku wersji DX pola te nie są dostępne process temperature (Offset) current offset current meas. value SETUP 2 **0.0 %** 0.0 ... 4.0 % -10.0 ... 60.0 °C -5.0 ... +5.0 °C B1 B2 В3 B Controller switch-off Delay for controller Switch-off direction Switch-off limit value Delay for controller by current input switch-off by current switch-on by current for current input for current input input input Off; Input 0 s 0 ... 2000 s 0 s 0...2000 s **50%** 0 ... 100% Low; High CURRENT INPUT Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Selection of Enter number of table option value pairs in table Tab = Table edi 10 read O3 (3) 0331 O332 Entry of simulation value current value sim = Simulation 0 22.00 mA O3 (2) O321 Selection of Select meas, unit for Selection of Enter 0/4mA value 0.00 mg/l; 0...20 mg/l 0.0%Sat; 0...200% Sa 0 hPa; 0...400 hPa 0.0 °C; -10...60 °C 2nd current output current output current range °**C**; mg/l; % Sat, CURRENT OUTPU Out 1, Out 2 hPa; Contr lin = linear 4-20 mA; 0-20 mA 01 02 O312 O3 (1) O311 0 Alarm delay Selection of Selection of Setting of Selection of contact type alarm delay unit error current error numberl 0 min (s) Latch=latching min; s 0 ... 2000 min (s) 22 mA; 2.4 mA ALARM Momen=momentary (depends on F2) 255 F5 F2 F4 F1 F3 Alarm delay Setting of lower Selection of process monitoring Selection of Setting of upper alarm threshold 20.00 mg/l; 1...20 mg/l 200.0%sat;10...200%sat alarm threshold alarm threshold off; AC; CC monitoring 0 min (s) 0.00 mg/l; 0.0%SAT; 0...19 mg/l 0...190%SA1 limit (AC): monitoring Off; Low; High; 0 ... 2000 min (s) AC+CC ±0.1 mg/l ±1 % SA T CHECK 400 hPa: 20...400hPa 0 hPa: 0... 380 hPa <u>+2 hPa (in 1 h)</u> (depends on F2) Lo+Hi=low and high **P1** P2 **P**3 P4 P5 C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-001.eps

#### Dodatek 11

Matryca obsługi COM223/253 - DX/DS z COS41 - WX/WS z COS61

Endress+Hauser





Pola ustawień edytowanych przez użytkownika

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-002.eps



C07-COM2x3xx-13-06-00-en-003.eps

	Entry of pre-rinse time	Entry of cleaning time	Entry of post-rinse time	Number of repeat cycles	Setting of interval between 2 cleaning	Setting of minimum pause time	Number of cleaning cycles without	
•	<b>30 s</b> 0 999 s	10 s 0 999 s	<b>30 e</b> 0 999 e	0 0 5	cycles (pause time) <b>360 min</b> 17200 min	<b>120 min</b> 1 3600 min	cleaning agent	
	R253	R254	R255	R256	R257	R258	R259	
	Setting of minimum pause time					Chemoclean: wyk możliwość przypis	orzystywane są 2 styki, ania tylko styków 3 i 4	
	120 min 13600 min							
	R244							
	Entry of integral action time Tn	Entry of derivative action time Tv	Selection of control characteristics	Selection	Entry of pulse interval	frequency	on time t <sub>on</sub>	basic load
	(0.0=no I component)	(0.0=no D component)	inv = invers	<pre>len = pulse length freq = pulse frequency</pre>		120 min <sup>-1</sup>		-
	0.0 s 0.0999.9 min	0.0 s 0.0999.9 min	dir = direct	curr = current output	10.0 s 0.5999.9 s	60 180 min <sup>-1</sup>	0.3 s 0.1 5.0 s	0% 0 40%
		<b>R233</b>	R230		R230	H239	R2310	R2311
	pick-up delay	drop-out delay	threshold (absolute value)	LC status				
	<b>0 s</b> 0 2000 s	<b>0 s</b> 0 2000 s	<b>60 °C</b> -10 60 °C	MIN; MAX				
	R224	R225	R226	R227				
	Setting of pick-up delay	Setting of drop-out delay	Setting of alarm	LC status				
	pion op colay	and produced all y	20.00 mg/l; 020 mg/l 200.0%SAT:0_200%SAT					
	<b>0 s</b> 0 2000 s	<b>0 s</b> 0 2000 s	400 hPa; 0400 hPa	MIN; MAX				
	R214	R215	R216	R217				
	Entry of SW upgrade	Entry of SW upgrade	Display of order number	Display of serial number	Reset instrument	Perform instrument	*	
	(Plus package)	Chemoclean						
	<b>0000</b> 0000 9999	0000 0000 9999			no; sens; factory	no; display		
	S2	S6	S7	S8	S9	S10	S11	
	*	*	*	*	*			
	E155	E156	E157	E158	E159			

 $\star$ Pola te nie są dostępne w przypadku wersji z czujnikiem COS 41

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-004.eps

		Entry of calibration value	Slope is displayed	Calibration status is displayed	Store calibration results
	Ref = entry of	-	100.0 %		-
	C1 (3)	current value C131	75.0 140.0 % C132	o.k. Exxx C133	yes; no; new C134
		Start calibration	Calibration status is displayed	Store calibration results	
	H <sub>2</sub> O = water	Countdown 600 s> 0 s	o.k. Exxx	yes; no; new	
	C1 (2)	C121	C122	C123	
		Start calibration	Calibration status is displayed	Store calibration results	
CALIBRATION	on air	Countdown 600 s> 0 s	o.k. Exxx	yes; no; new	
C Edycja: Odczyt:	C1 (1)	C111	C112	C113	
Kod 22 dowolny kod MEAS. VAL. DISPLAY	+	Temperature display	Temperature display	Measured value	Measured value
with TEMPERATURE		in °F	suppressed	in mg/l	in % Sat
DISPLAY in °C Edycja: Odczyt:		1st error is displayed (if present)	Other errors are displayed (up to max. 10 errors)		
Kod 22 V dowolny kod	Selection of	Selection of	Automatic	Entry of	Entry of measured
	operating mode	display unit	pressure compensation	aititude	1 (no damping)
SETUP 1	mg/I % SAT hPa	mg/l ppm ppb	Off; On	<b>0 m</b> 0 4000 m	1 60
	Entry of	Entry of	Display of		
	salt concentration	process temperature	temp. difference (Offset)		
SETUP 2	<b>0.0 %</b> 0.0 4.0 %	-10.0 60.0 °C	-5.0 +5.0 °C		
В	Ы	D2			
	Controller switch-off by current input	Delay for controller switch-off by current input	Delay for controller switch-on by current input	Switch-off limit value for current input	Switch-off direction for current input
CURRENT INPUT	Off; Input	<b>0 s</b> 0 2000 s	<b>0 s</b> 0 2000 s	<b>50%</b> 0 100%	Low High
z	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
				Selection of table option	Enter number of value pairs in table
			Tab = Table	read edit	<b>1</b> 1 10
			O3 (3)	0331	O332
				simulation value	
			sim = Simulation	current value	
			O3 (2)	0321	
	Selection of current output	Select meas. unit for 2nd current output		Selection of current range	Enter 0/4mA value 0.00 mg/l; 060 mg/l 0.0%Sat; 0600% Sat
CURRENT OUTPUT	Out 1. Out 2	° <b>C</b> ; mg/l; % Sat, hPa: Contr	lin = linear	<b>4-20 mA</b> : 0-20 mA	U hPa; 01200 hPa 0.0 °C; -1060 °C
0	01	02	O3 (1)	O311	O312
	Selection of contact type	Selection of alarm delay unit	Alarm delay 0 min (s)	Setting of error current	Selection of error numberl
ALARM	Latch=latching Momen=momentary	min; s	0 2000 min (s) (depends on F2)	<b>22 mA</b> ; 2.4 mA	<b>1</b> 1 255
F	F1	F2	F3	F4	F5
	Selection of alarm threshold	Alarm delay	Setting of lower alarm threshold	Setting of upper alarm threshold	Selection of process monitoring off; AC; CC monitoring
	monitoring Off; Low; High;	<b>0 min (s)</b> 0 2000 min (s)	0.00 mg/l; 059 mg/l 0.0%SAT; 0590%SAT	20.00 mg/l; 160 mg/l 200.0%sat;10600%sat	limit (AC): AC+CC ±0.1 mg/l ±1 % SA T
CHECK	Lo+Hi=low and high	(depends on F2)	0 hPa; 01180 hPa P3	400 hPa; 201200hPa P4	±2 hPa (in 1 h)
٢		. 2			

Matryca obsługi COM223/253 - WX/WS z COS31

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-005.eps

Measured value

Measured value



Measured value

Measured value



Pola ustawień edytowanych przez użytkownika

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-006.eps



C07-COM2x3xx-13-06-00-en-007.eps

	Entry of pre-rinse time	Entry of cleaning time	Entry of post-rinse time	Number of repeat cycles	Setting of interval between 2 cleaning cycles	Setting of minimum pause time	Number of cleaning cycles without cleaning agent	
	30 s 0 999 s R253	10 s 0 999 s R254	<u>30 s 0 999 s</u> R255	0 0 5 R256	(pause time) 360 min 17200 min R257	120 min 13600 min R258	0 0 9 R259	
	Setting of minimum pause time					Chemoclean: wyk możliwość przypis	orzystywane są 2 styki, ania tylko styków 3 i 4	
	120 min 13600 min R244							
	Entry of integral action time Tn (0.0=no I component)	Entry of derivative action time Tv (0.0=no D component)	Selection of control characteristics inv = invers	Selection len = pulse length freq = pulse fr equency	Entry of pulse interval	Entry of pulse frequency 120 min <sup>-1</sup>	Entry of minimum on time t <sub>on</sub>	Entry of basic load
	R234	R235	R236	R237	R238	R239	R2310	R2311
_	Setting of pick-up delay	Setting of drop-out delay	Setting of alarm threshold (absolute value)	LC status				
	0 s 0 2000 s R224	0 s 0 2000 s R225	60 °C -10 60 °C R226	MIN; MAX R227				
	Setting of pick-up delay	Setting of drop-out delay	Setting of alarm threshold (abs. value) 20.00 mg/l; 060 mg/l 200 0%SAT:0600%SAT	LC status				
	0 s 0 2000 s R214	0 s 0 2000 s R215	400 hPa; 01200 hPa R216	MIN; MAX R217				
	Entry of SW upgrade release code (Plus package)	Entry of SW upgrade release code Chemoclean	Display of order number	Display of serial number	Reset instrument to default values	Perform instrument test	Display of absolute air pressure	
	0000 0000 9999 S2	0000 0000 9999 S6	S7		no; sens; factory S9	no; display S10	S11	
	Serial number sensor head	Serial number sensor	Order number sensor	Display of minimum temperature	Display of maximum temperature			
	existing serial no. 00000000999999999	00000000999999999	COS31COS31-ZZZZ					
	E155	E156	E157	E158	E159			

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-008.eps



Matryca obsługi COM223/253 - WX/WS z COS71

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-009.eps

Measured value

Measured value



Measured value

Measured value



Pola ustawień edytowanych przez użytkownika

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-010.eps



C07-CON2x3xx-13-06-00-en-011.eps
	Entry of pre-rinse time	Entry of cleaning time	Entry of post-rinse time	Number of repeat cycles	Setting of interval between 2 cleaning cycles	Setting of minimum pause time	Number of cleaning cycles without cleaning agent	
	<b>30 s</b> 0 999 s <b>R253</b>	10 s 0 999 s R2	<b>30 s</b> 0 999 s 64 <b>R25</b>	<b>0</b> 0 5 <b>5 R256</b>	(pause time) <b>360 min</b> 17200 min <b>R257</b>	120 min 13600 min R258	0 0 9 R259	
	Setting of minimum pause time					Chemoclean: wyk możliwość przypis	orzystywane są 2 styki, ania tylko styków 3 i 4	
	120 min 13600 min R244							
	Entry of integral action time Tn (0.0=no I component)	Entry of derivative action time Tv (0.0=no D component)	Selection of control characteristic	s Selection <b>len = pulse length</b> freg = pulse frequency	Entry of pulse interval	Entry of pulse frequency	Entry of minimum on time t <sub>on</sub>	Entry of basic load
	<b>0.0 s</b> 0.0999.9 min R234	0.0 s 0.0999.9 m R23	n dir = direct <b>R23</b>	curr = current output 6 R237	10.0 s 0.5999.9 s R238	60 180 min <sup>-1</sup> <b>R239</b>	0.3 s 0.1 5.0 s R2310	0% 0 40% R2311
-	Setting of pick-up delay	Setting of drop-out delay	Setting of alarm threshold (absolute value)	LC status				
	0 s 0 2000 s R224	0 s 0 2000 : R22	60 °C -10 60 °C ₽5 R22	6 MIN; MAX				
	Setting of pick-up delay	Setting of drop-out delay	Setting of alarm threshold (abs. value 20.000 mg/l; 060 mg, 200.0%SAT:0_600%SA	LC status				
	0 s 0 2000 s R214	0 s 0 2000 s R2 <sup>-</sup>	400 hPa; 01200 hF 15 R21	a MIN; MAX 6 R217				
	Entry of SW upgrade release code (Plus package)	Entry of SW upgrad release code Chemoclean	e Display of order number	Disp <b>l</b> ay of serial number	Reset instrument to default values	Perform instrument test	Display of absolute air pressure	
	0000 0000 9999 S2	0000 0000 999 5	9 6 S	7 S8	no; sens; factory S9	no; display S10		
	Serial number sensor head	Serial number sensor	Order number sensor	Display of minimum temperature	Display of maximum temperature			
-	existing serial no.	existing serial no. 000000009999999	existing order no. COS71COS71-ZZZ					

C07-COM2x3xx-13-06-00-pl-012.eps

# Indeks

# А

Akcesoria	75 77
Armatura wysuwana	77
Armatura zanurzeniowa	77

#### R

D	
Bezpieczeństwo użytkowania	. 5
Błędy związane z procesem	81
Błędy związane z przyrządem	84
Budowa mechaniczna	96

## С

-	
Części zamienne	86
Czyszczenie przetwornika	71

#### D

Dane techniczne   93     Deklaracja zgodności   8	3 8
Demontaž	
Przetwornik do zabudowy tablicowej 86	6
Przetwornik obiektowy 89	9
Dodatek	
Matryca obsługi 98	8
Dokładność 95	5
Dokumentacja uzupełniająca 96	6

# Ε

Elementy obsługi	30
F	
Funkcja Chemoclean	57
Funkcja Hold 35,	64
Funkcje kontrolne	49
Funkcje przycisków	31

#### I

Interfejsy cyfrowe
--------------------

## К

#### Μ

Matryca obsługi	98	8
Monitorowanie regulatora	50	0
Monitorowanie wartości progowych alarmu	50	0
Monitorowanie zmian sygnału czujnika	50	0
Montaż	5, 9-10, 12	2
Montaż do stojaka	13	3
Montaż naścienny	12	2

#### 0

Obsługa5Elementy obsługi30Koncepcja obsługi33Wyświetlacz29Odbiór dostawy10Optoscope74
P Pakiet Plus

Pakiet Plus
Podłączenie elektryczne 16
Podłączenie elektryczne przetwornika
obiektowego 18, 22, 25, 27
Prawidłowe zastosowanie
Przegląd podstawowych czynności obsługowych 29, 38
Przewody pomiarowe
Wersja 1

#### R

Regulator P	54
Regulator PD	.54
Regulator PI	54
Regulator PID	54

#### S

0
Schemat podłączeń 17
Serwis
Serwis E+H
Składowanie 10
Sprawdzenie
działania przyrządu
po wykonaniu montażu 15
po wykonaniu podłączeń elektrycznych 28
Sterowanie czasowe funkcją czyszczenia 57
Struktura menu 35
Styk alarmowy 28
Styk wartości granicznej 53
Symbole
Symbole dotyczące bezpieczeństwa 6
Symbole elektryczne 6
Szybkie uruchomienie

#### Т

-
Tabliczka znamionowa7
Testowanie
Wersja 1 (DX/DS)
Wersja 2 (WX/WS) 73
Transport 10
Tryb automatyczny
Tryb ręczny.         33
Tryby obsługi

# U

#### W

Warunki środowiskowe
Wejście prądowe
Wielkości wejściowe
Wielkości wyjściowe
Wykrywanie i usuwanie usterek
Błędy związane z procesem 81
Błędy związane z przyrządem
Komunikaty błędów systemowych 79
Wskazówki diagnostyczne
Wyjścia prądowe
Wymiana regulatora
Wyświetlacz

# Ζ

Zakres dostawy 8	
Załączenie przyrządu 36	
Zamrażanie stanu wyjść (Hold) 35	
Zasilanie	
Zastosowanie przyrządu 5	
Zwrot	

#### Polska

Biuro Centralne Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 49-57 50-032 Wrocław tel. (71) 780 37 00 fax (71) 780 37 60 e-mail info@pl.endress.com http://www.pl.endress.com Oddział Gdańsk Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk tel. (58) 346 35 15 fax (58) 346 35 09 Oddział Gliwice Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Łużycka 16 44-100 Gliwice tel. (32) 237 44 02 (32) 237 44 83 fax (32) 237 41 38 Oddział Poznań Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Staszica 2/4 60-527 Poznań tel. (61) 842 03 77 fax (61) 847 03 11 Oddział Rzeszów Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Hanasiewicza 19 35-103 Rzeszów tel. (17) 854 71 32 fax (17) 854 71 33. Oddział Warszawa Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Mszczonowska 7 Janki k/Warszawy O5-090 Raszyn tel. (22) 720 10 90 fax (22) 720 10 85

BA199C/07/pl/09.05 51500272 FM+SGML 6.0 / DT

