

Instrukcja obsługi

ISEmax CAM40/CAS40

System analizy jonów amonowych i azotanowych z sondą jonoselektywną



BA427C/31/pl/04.08



Spis treści

1	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4
1.1	Zastosowanie przyrządu 4
1.2	Montaż, uruchomienie i obsługa 4
1.3	Bezpieczeństwo użytkowania 4
1.4	Zwrot 5
1.5	Uwagi i symbole związane z bezpiecz 5
1.6	Odwołania i inne symbole 5
2	Identyfikacja przyrządu 6
2.1	Oznaczenie przyrządu 6
2.2	Zakres dostawy 7
2.3	Certyfikaty i dopuszczenia 7
3	Montaż
3.1	Odbiór dostawy, transport i składowanie 8
3.2	Warunki montażowe 8
3.3	Wskazówki montażowe 9
3.4	Przykład montażu 10
3.5	Kontrola po wykonaniu montażu 11
4	Podłączenie elektryczne 12
4 4.1	Podłączenie elektryczne 12 Podłączenie elektryczne do przetwornika . 12
4 4.1 4.2 4.3	Podłączenie elektryczne 12 Podłączenie elektryczne do przetwornika . 12 Podłączenie sondy 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń
4 4.1 4.2 4.3	Podłączenie elektryczne 12Podłączenie elektryczne do przetwornika . 12Podłączenie sondy
4 4.1 4.2 4.3 5	Podłączenie elektryczne
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie elektryczne do przetwornika . 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych 13 Obsługa 14 Interfeis użytkownika 14
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie elektryczne do przetwornika . 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Koncepcja obsługi 14
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Koncepcja obsługi 14 Obsługa lokalna 15
 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31
 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Kontrola funkcjonalna. 31
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Kontrola funkcjonalna. 31 Załaczenie 31
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa . 14 Interfejs użytkownika 14 Koncepcja obsługi. 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Załączenie 31 Kalibracja 32
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Kontrola funkcjonalna. 31 Załączenie 32 Konserwacja. 35
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Kontrola funkcjonalna 31 Załączenie 32 Konserwacja 35
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Koncepcja obsługi 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Kałibracja 32 Konserwacja. 35 Harmonogram konserwacji. 35 Czyszczenie membrany. 35
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3	Podłączenie elektryczne. 12 Podłączenie sondy. 12 Podłączenie sondy. 12 Kontrola po wykonaniu podłączeń 12 elektrycznych. 13 Obsługa 14 Interfejs użytkownika 14 Koncepcja obsługi 14 Obsługa lokalna 15 Uruchomienie 31 Załączenie 31 Kontrola funkcjonalna. 32 Konserwacja. 35 Harmonogram konserwacji. 35 Wymiana nasadki membrany i elektrolitu 35

8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Akcesoria37Akcesoria montażowe37Zestawy naprawcze39Elektrody39Roztwór wzorcowy39Sprężarka powietrza39
9	Wykrywanie i usuwanie usterek.
	40
9.1	Wskazówki diagnostyczne 40
9.2	Części zamienne 40
9.3	Zwrot
9.4	Utylizacja
10	Dane techniczne
11	Budowa menu obsługi43
	Indeks

Endress+Hauser

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Zastosowanie przyrządu

System ISEmax z sondą jonoselektywną przeznaczony jest do wykonywania pomiarów w komorach osadu aktywnego i na włotach oczyszczalni ścieków.

W zależności od wykonania urządzenie monitoruje zawartość:

- jonów azotanowych,
- jonów amonowych,
- jonów potasowych (w celu kompensacji jonów amonowych),
- jonów chlorkowych (w celu kompensacji jonów azotanowych),
- oraz wartość pH.

Stosowanie przyrządu do celów innych, niż opisane w niniejszej instrukcji może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa obsługi lub układu pomiarowego i dlatego jest niedozwolone. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie przyrządu.

1.2 Montaż, uruchomienie i obsługa

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń:

- Montaż, podłączenie elektryczne, uruchomienie, obsługa i konserwacja układu pomiarowego mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel techniczny. Personel ten musi być uprawniony do podejmowania wymienionych prac przez użytkownika obiektu.
- Podłączenie elektryczne powinno być wykonywane przez certyfikowanych elektryków.
- Personel techniczny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- Przed przystąpieniem do uruchomienia całego punktu pomiarowego, należy sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń. Upewnić się, że żaden z przewodów elektrycznych oraz wężyków nie uległ uszkodzeniu.
- Nie użytkować uszkodzonych przyrządów i zabezpieczać je przed możliwością przypadkowego uruchomienia. Uszkodzony przyrząd należy wyraźnie ozn. jako wadliwy.
- Naprawy usterek w punkcie pomiarowym mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawniony, specjalnie przeszkolony personel.
- W przypadku usterek, których naprawa nie jest możliwa, należy wyłączyć przyrząd z obsługi i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego uruchomienia.
- Naprawy usterek, które nie zostały opisane w niniejszej Instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub serwis Endress+Hauser.

1.3 Bezpieczeństwo użytkowania

Sonda została skonstruowana oraz przetestowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuściła zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie. Spełnia ona wszystkie stosowane przepisy i normy Unii Europejskiej.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania następujących wytycznych bezpieczeństwa:

- instrukcji montażowych,
- krajowych norm i przepisów.

1.4 Zwrot

CAM40 lub CAS40 są naprawiane w miejscu pracy lub w siedzibie serwisu Endress+Hauser. W celu naprawy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem Endress+Hauser.

Uwagi i symbole związane z bezpieczeństwem 1.5

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie wskazuje działania lub procedury, których nieprawidłowe wykonanie /!\ może prowadzić do doznania obrażeń, zagrożenia bezpieczeństwa lub nieodwracalnego uszkodzenia przyrządu.

Uwaga!

Ostrzeżenie wskazuje lub procedury, których nieprawidłowe wykonanie może (^h) prowadzić do nieprawidłowego działania przyrządu.

Wskazówka!

٩ Wskazuje ważne informacje.

1.6 Odwołania i inne symbole

- → 🗎 Symbol oznacza odwołanie do określonej strony (np. s. 1).
- → 🕢 2 Symbol oznacza odwołanie do określonego rysunku (np. rys. 2).
- i Dodatkowe informacje, wskazówki
- ~ Działania dopuszczalne lub zalecane
- Działania nie dopuszczalne lub nie zalecane ×

Na dostarczonej razem z urządzeniem płycie CD znajduje się film instruktażowy dotyczący rozpatrywanej kwestii.

2 Identyfikacja przyrządu

2.1 Oznaczenie przyrządu

2.1.1 Tabliczka znamionowa



70839 Gerlingen, Germany	
ISEmax CAS40	Endress+Hauser
Order Code: CAS40-B2B1	IP68
Serial No.: A234EF05I00	Meas. range 1 NH4-N: 0,1 - 1000 mg/l
	Meas. range 2 NO3-N: 0,5 - 1000 mg/l
	Process temp.: 0 +60°C
€€ Δ⇒□	

Rys. 2: Przykładowa tabliczka znamionowa CAS40

Rys. 1: Przykładowa tabliczka znamionowa CAM40

2.1.2 Kod zamówieniowy

Przetwornik CAM40

6

	Zasi	ilanie								
	А	100	00 - 240 VAC; 50/60 Hz							
		Wyj	Nyjście sygnałowe							
		1	4 x 0/4 - 20 mA							
CAM40-			Kompletny kod zamówieniowy							

Sonda CAS40

	Zastosowanie									
	A	Kom	iora n	apow	vietrzenia, nitrifikacja, denitrifikacja, z elektrodą referencyjną					
	В	VV 10	t kom	огу п	lapowietrzania, z kompensacją pH (tyiko jony amonowe)					
		Rod	zaj se	eleko	i jonowej					
		1	Jony	amo	nowe + azotanowe					
		2	Jony	amo	nowe					
		3	Jony	azota	anowe					
			Elektroda kompensacyjna							
			A	Brak	Brak					
			В	Potas (tylko amon)						
			С	C Chlorek (tylko azotan)						
			Długość kabla							
				1	10 m					
				9	Wersja specjalna, do określenia					
CAS40-					Kompletny kod zamówieniowy					

2.2 Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodzą:

- 1 przetwornik
- 1 sonda (wykonanie jak na tabliczce znamionowej)
- Skrócona instrukcja obsługi
- CD-ROM zawierający Instrukcję obsługi

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę skontaktować się z dostawcą lub Biurem Endress+Hauser.

2.3 Certyfikaty i dopuszczenia

Deklaracja zgodności

Produkt spełnia wymagania prawne zharmonizowanych norm europejskich.

Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CC.

3 Montaż

3.1 Odbiór dostawy, transport i składowanie

- Sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu! Poinformować dostawcę o ewentualnym uszkodzeniu opakowania. Zachować uszkodzone opakowanie, aż do rozstrzygnięcia reklamacji.
- Sprawdzić, czy zawartość dostawy nie uległa uszkodzeniu! Poinformować dostawcę o uszkodzeniu zawartości dostawy. Zachować uszkodzone opakowanie, aż do rozstrzygnięcia reklamacji.
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna oraz zgodna z zamówieniami i dokumentami przewozowymi.
- Opakowanie używane do składowania i transportu produktu musi zapewniać ochronę przed uderzeniami i wilgocią. Najlepszą ochronę zapewni oryginalne opakowanie. Należy zapewnić odpowiednie warunki otoczenia. (patrz "Dane techniczne").
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę skontaktować się z dostawcą lub Biurem Endress+Hauser.



3.2 Warunki montażowe

Rys. 3: Wymiary CAM40



Rys. 4: Wymiary CAS40

3.3 Wskazówki montażowe

- பீ Uwaga!
 - Przyrząd należy zamontować w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym dla personelu.
 - Poziomy stężeń mierzonych w punkcie pomiarowym powinny być reprezentatywne dla badanej cieczy.
 - W przypadku montażu przetwornika na zewnątrz należy zastosować odpowiednią osłonę pogodową, którą można zamówić jak wszystkie akcesoria.
 - 1. Przetwornik zamontować do pionowego stojaka, szyny montażowej lub ściany.
 - 2. Do montażu sondy wykorzystać stojak. Sondę należy zanurzyć w medium na głębokość co najmniej 30 cm.
 - 3. Przewody należy poprowadzić w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych i nie narażać ich na wpływ zakłóceń ze strony innych przewodów.
 - 4. Podłączyć sprężone powietrze do sondy.

9

3.4 Przykład montażu

Kompletny układ pomiarowy składa się z:

- Przetwornika CAM40,
- Sondy CAS40,
 - elektrody jonoselektywnej (jednej lub więcej) do oznaczania jonów amonowych i/lub azotanowych
 - elektrody referencyjnej
 - elektrody jonoselektywnej do kompensacji zakłóceń skrośnych
 - szklanej elektrody do pomiaru pH

Wyposażenie dodatkowe (zamawiane oddzielnie)

- Pionowy stojak z wysięgnikiem
- Element ustalający do montażu naściennego
- Osłona pogodowa niezbędna przy montażu urządzenia na zewnątrz!
- Sprężarka (jeśli brak lokalnego źródła zasilania w sprężone powietrze)



Endress+Hauser

3.5 Kontrola po wykonania montażu

- Po wykonaniu montażu, sprawdzić czy wszystkie połączenia są pewne i szczelne.
- Sprawdzić, czy przewody i kable nie są uszkodzone.
- Sprawdzić, czy przewody elektryczne nie znajdują się w obszarze zakłóceń elektromagnetycznych.

4 Podłączenie elektryczne

. ∧ Ostrzeżenie!

- Podłączenie elektryczne powinno być wykonywane przez uprawnionych elektryków.
- Personel techniczny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Instrukcją oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń.
- Przed rozpoczęciem podłączania upewnić się, że kabel zasilający nie jest pod napięciem.

Zacisk Przeznaczenie L1, N Zasilanie 230 V AC Przekaźnik 1, maks. 230 V AC, 2 A Przekaźnik 2, maks. 230 V AC, 2 A 1, 2 3, 4 €) Power supply 230 V AC 5, 6 7, 8 9, 10 21, 22 Przekaźnik 3, maks. 230 V AC, 2 A Przekaźnik 4, maks. 230 V AC, 2 A elay LV ' (Limit value 1) Przekaźnik 5, maks. 230 V AC, 2 A lay LV 2 Wyjście analogowe 1 (Limit value 2) Wyjście analogowe 2 Wyjście analogowe 3 23,24 elay LV 3 25, 26 27, 28 (Limit value 3) Wyjście analogowe 4 Relay LV 4 PE, PE Przewód ochronny (Limit value 4) alay Error (Alarm relay) S Wskazówka! Zaciski 9 i 10 można wykorzystać do sterowania pracą sprężarki. W takim przypadku, nie ma możliwości 0/4 .. 20 mA podłączenia przekaźnika 5. Anal og outputs Channel 1-4) Ground Rys. 6: Schemat podłączeniowy CAM40

4.1 Podłączenie elektryczne do przetwornika

4.2 Podłączenie sondy

Podłączyć sondę bezpośrednio do przetwornika za pomocą złącza przewodu. Do przetwornika CAM40 można podłączyć maksimum 2 sondy.

Podłączenie elektrody w sondzie:

Elektroda	Kolor wkręcanej głowicy	Kolor nasadki membrany	Oznaczenie przewodu
Jony amonowe	czerwony	czerwony	1
Jony azotanowe	niebieski	szary	2
Jony potasowe	żółty	czarny	3
Inne	czarny	czarny	

4.3 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Czynności kontrolne	Uwagi
Czy napięcie zasilające jest poprawne?	100 do 240 V DC
Czy przewody są odpowiednio odciążone, bez zapętleń i skrzyżowań?	
Czy zainstalowano i prawidłowo dokręcono oraz uszczelniono wszystkie wprowadzenia przewodów?	

5 Obsługa

5.1 Interfejs użytkownika

_	CAM40	Endress+Hauser	31 	
Rys. 7.	· Wyświetlacz ISEmax CAM4	0		a0009551
MENU	Wywołanie funkcji menu		Pomiar + wyprowadzenie sygnałów wyjściowych	
₽	Potwierdzenie, przełączanie,	przewijanie	Wywołanie procedur kalibracji	
	Zamrożenie wyświetlacza	ابيا	Ręczne inicjowanie czyszczenia	

5.2 Koncepcja obsługi

Wywołanie menu	MENU
Wywołanie trybu edycji	← + MENU
Wyszukiwanie odpowiedniej pozycji menu	▲ , ▼
Przewijanie	MENU
Wybór funkcji/opcji	₽
Zmiana opcji/wartości	▲ , ▲
Zapisywanie ustawień	Kursor ustawić na "Menu", dwukrotnie wcisnąć <table-cell></table-cell>

i	 Po 10 minutach, ustawienia zostaną automatycznie zapisane do pamięci EEPROM. Jeśli zachodzi konieczność natychmiastowego zapisania ustawień, w menu głównym "Sensor data" (dane sondy) należy wybrać menu podrzędne "Display/change" (wyświetlacz/zmiana) i następnie opcję "Save data" (zapisz dane). W przeciwnym razie, w przypadku wyłączenia zasilania przed upływem 10 minut od dokonania zmian, wprowadzone dane zostaną utracone. 																					
Opusz	czeni	e mei	nu						MENI	J												
Znaki	dost	ępne	dla j	pól d	efini	owai	iych	prze	z uży	/tkov	vnika	1:										
	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	Κ	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т	U	V
	W	Х	Y	Ζ	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	р	q	r
_ <u>≈</u> _	s	t	u	v	w	х	у	Z		!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-
		/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?	@			

5.3 Obsługa lokalna

5.3.1 Kanały pomiarowe



Wyświetlany kanał pomiarowy oraz inne ekrany można zmienić wciskając przycisk \blacksquare .

Wskazówka!

W tabelach na następnych stronach ustawienia fabryczne wyróżniono tłustym drukiem.

5.3.2 Dane sondy

Wskazówka!

Powyższe menu jest dostępne dla każdego kanału pomiarowego. Użytkownik powinien wykonać ustawienia oddzielnie dla każdego kanału pomiarowego (=elektrody). Ponieważ funkcje dla wszystkich kanałów są takie same, dlatego są wyjaśniane tylko raz.

Menu główne

Wybrać konfigurowany kanał pomiarowy, np. pomiar jonów azotanowych:



Wciskając przycisk wybrać menu główne "Sensor data" (dane sondy).

Funkcja	Opcje	Opis				
Nazwa Addr:xx ¹⁾	Tekst definiowana przez użytkownika	Oznaczenie punktu pomiarowego.				
Sensor data (dane sondy)						
Slope (nachylenie charakterystyki elektrody)	0.00 do 100%	Wzmocnienie względne w odniesieniu do wartości znamionowej 59.1 mV, w temperaturze 25 °C				
Offset (przesunięcie)	-9.99 do +9.99 pX	Punkt zerowy elektrody Przesunięcie (offset) elektrody zmienia się w trakcie użytkowania. Aby dostosować punkt zerowy przetwornika do rzeczywistego punktu zerowego elektrody należy regularnie wykonywać kalibrację.				
Electrode (elektroda)	 Ammonium (amonowa) Nitrate (azotowa) Potassium (potasowa) Chloride (chlorkowa) pH-Type (pomiar pH) 	Wybór rodzaju elektrody. Umożliwia wywołanie ustawień fabrycznych dla danego typu elektrody.				
Zero line (linia zerowa)	00.00 mg/l	Odpowiada dolnej granicy oznaczalności. Nie zmieniać tej wartości.				
Calibration (kalibracja)						
Actual value (wartość rzeczywista)	00.00 do 99.99 mg/l	Wartość kalibracji. Wprowadzenie wartości laboratoryjnej próbki po dodani roztworu wzorcowego.				
Method (metoda)	 Offset 2-Point (X) StdAdd. (X) C-Curve (X) 	Stosować tylko kalibrację typu offset. Inne typy kalibracji są możliwe, ale nie zalecane i dlatego nie zostały opisane w niniejszej Instrukcji.				

Funkcja	Opcje	Opis	
General (dane ogólne)	1		
Start position (położenie początkowe)	 Measure (pomiar) Service (konserwacja) 	Tryb pracy przetwornika po włączeniu zasilania. W położeniu "Service" (konserwacja), wyjścia analogowe są zamrożone ("Hold"). Aby przejść do trybu pracy "Measure" (pomiar) należy wcisnąć przycisk S .	
Checktype (rodzaj kontroli)	 Off (wył) Normal (normalny) Medium (średni) Strong (silny) 	W tym miejscu można określić kryterium monitorowania pracy elektrody. Po wyborze opcji "Off" elektroda jest sprawdzana tylko podczas kalibracji. W przypadku wyboru każdej innej opcji elektroda jest sprawdzana w sposób ciągły z tolerancją zależną od wybranej opcji.	
Auto zero (zerowanie)	 Manual (ręczne) Automatic (automatyczne) 	 Manual (ręczne): ustawianie zera w czasie kalibracji. Opcja wykorzystywana zwykle przy dużych zakresów pomiarowych. Automatic (automatyczne): wewnętrzne ustawiane zera. Umożliwia zwiększenie dokładności w dolnym zakresie pomiarowym. 	
Current outputs (wyjścia pr	ądowe) (strona 2–ga, przejście	e przy pomocy przycisku MENU)	
mA-Range (zakres prądowy)	 4 do 20 mA 0 do 20 mA 	Pozwala na zdefiniowanie zakresu sygnału, który odpowiada wymaganemu zakresowi pomiarowemu.	
Start point (punkt początkowy)	00.00 do 99.99 mg/l 0.00 mg/l	Umożliwia wprowadzenie stężenia, które powinno odpowiadać sygnałowi 0 mA lub 4 mA (= początek zakresu pomiarowego).	
End point (punkt końcowy)	00.00 do 99.99 mg/l 20.00 mg/l	Umożliwia wprowadzenie stężenia, które powinno odpowiadać sygnałowi 20 mA (= koniec zakresu pomiarowego).	
Limit values (wartości grani	czne)	-	
Prealarm (alarm wstępny)	00.00 do 99.99 mg/l 25.00 mg/l	Jeśli wartość spadnie poniżej określonego poziomu włączy się alarm wstępny lub alarm.	
Alarm	00.00 do 99.99 mg/l 30.00 mg/l		
Hysteresis (histereza)	00.00 do 99.99 mg/l 00.01 mg/l	Wartości progowe histerezy przełączania.	
Delay (opóźnienie)	000.0 do 999.9 min 000.0 min	Alarm zostanie opóźniony o zadany czas.	

Obsługa

Funkcja	Opcje	Opis
Display (wyświetlacz)		
Units (jednostki)	W zależności od kanału pomiarowego: • NH4-N • NO3-N • NH4 • NO3 • g/1 • log • mV • pH	Opcje i ustawienia fabryczne zależą od skonfigurowanej elektrody.
Modification (modyfikacje)	 allowed locked save data load data 	Ustawienie dotyczy tylko aktualnie wybranego kanału pomiarowego. Allowed (modyfikacje dozwolone): Zmiany są zapisywane automatyczne po 10 minutach Locked (modyfikacje niedozwolone): Zmiany nie są zapisywane Save data (zapisywanie danych): Zmiany są zapisywane natychmiast Load data (ładowanie danych): Ładowane są ostatnio zapisane dane.
System	 Reset Default Test (∑) 	 Reset (zerowanie): ponowne uruchomienie z bieżącymi ustawieniami Default (ust. fabryczne): ponowne uruchomienie z ustawieniami fabrycznymi Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną utracone! Test: testowanie pracy, nie używać!
Zero point (punkt zerowy)	00.00 do 99.99 mg/l 00.02 mg/l	Najniższe stężenie jakie może być wyświetlone i wyprowadzane na wyjście sygnałowe.
Rinsing (płukanie) (3-cia stro	na, przewijanie przy pomocy p	przycisku MENU)
Intervall (interwał)	00.00 do 99.99 h 01.00 h	Czas między dwoma płukaniami.
Duration (czas trwania)	000 do 999 s 004 s	Czas trwania płukania.
Hold time (czas zamrożenia)	000 do 999 s 010 s	Czas podtrzymania wartości pomiarowej po płukaniu.
Automatic (płukanie automatyczne)	 Yes (tak) No (nie) 	Uaktywnienie funkcji automatycznego czyszczenia.

Obsługa

Endress+Hauser

Funkcja	Opcje	Opis	
Winter service (obsługa zim	owa)		
Intervall (interwał)	00.00 do 99.99 h 00.10 h	Czas między dwoma płukaniami.	
Duration (czas trwania)	000 do 999 s 001 s	Czas trwania płukania.	
Hold time (czas zamrożenia)	000 do 999 s 005 s	Czas podtrzymania wartości pomiarowej po płukaniu.	
Temperature (temperatura)	000 do 999 °C 008 °C	Temperatura poniżej której należy przejść na obsługę zimową.	
Automatic (płukanie automatyczne)	 Yes (tak) No (nie) 	Uaktywnienie funkcji automatycznego czyszczenia.	
Menue (menu)	 MainMnu CalMnu SensorMnu AddOnMnu (X) 	W tym miejscu można przejść do menu calibration (kalibracja) lub sensor (sonda). Zaakceptowanie ustawienia fabrycznego MainMnu spowoduje pozostanie w tym menu.	

1) xx- numer aktualnie wyświetlanego kanału pomiarowego

Endress+Hauser

Obsługa

Menu Sensor (sonda)

Funkcja	Opcje	Opis	
Name Addr:xx ¹⁾	Tekst definiowany przez użytkownika	Zmianie podlega tylko to pole w menu głównym. W przeciwnym razie zostaną nadpisane ustawienia w menu głównym.	
Cross-Sensitivity (czułość skrośna)		Jony o identycznym ładunku i porównywalnej wielkości wykazują czułość skrośną. Z tego powodu, jony potasowe zakłócają pomiar jonów amonowych, a jony chlorkowe zakłócają pomiar jonów azotanowych. Stężenie jonów potasowych 20 mg/l daje taki sam efekt jak stężenie jonów amonowych 1 mg/l, a stężenie jonów chlorkowych 240 mg/l jak stężenie jonów amonowych 1 mg/l.	
Channel number (numer kanału)	00 do 99 01	Numer kanału do którego zostanie podłączona opcjonalna elektroda kompensacyjna. Przykład: Znajdujemy się w menu "sensor" dla sondy amonowej. Należy wprowadzić numer kanału do którego podłączona jest elektroda potasowa.	
Coefficient (współczynnik)	-9.99 do +9.99 - 9.99	Współczynnik logarytmiczny wykorzystywany do kompensacji czułości skrośnej jonu zakłócającego. –9.99 = 10 ^{-9.99} , praktycznie odpowiada brakowi kompensacji	
Addition (dodawanie)	YesNo	 Yes (tak): Wartość pomiaru rośnie w zależności od stężenie jonu zakłócającego i współczynnika. No (nie): Wartość pomiaru maleje w zależności od stężenia jonu zakłócającego i współczynnika (sytuacja normalna). 	
Electrode-Specification (specyfikacja elektrody)			
Buffer solution (roztwór buforowy)	-999 do 999 mV +270 mV	Dane charakterystyczne sondy Przypisywane automatycznie.	
Norm-Offset (przesunięcie normalne)	-9.99 do +9.99 pX +0.00 pX	ine zimemac.	
mA-Outputs (wyjścia prądowe)			
Averaging over (uśrednianie)	000 do 999 pomiarów 000 pomiarów	W przypadku gwałtownych fluktuacji sygnałów pomiarowych, można uzyskać bardziej stabilny sygnał na wyjściu analogowym przez uśrednianie pewnej ilości próbek pomiarowych.	
mA-simulation (symulacja wyjścia prądowego)	00.00 do 99.99 mA 00.00 mA	Funkcja służy do testowania komunikacji przez wyjście prądowe. Należy określić wartość prądu na wyjściu analogowym.	

Funkcja	Opcje	Opis	
Armature-Specification (2-ga strona, przejście przy pomocy przycisku			
No of parameter (ilość parametrów)	00 do 08 03	Odpowiada ilości elektrod podłączonych do sondy	
Base Address (adres bazowy)	01 do 08 01	Adres pierwszej elektrody sondy Adres bazowy po podłączeniu dwóch sond: 01 dla pierwszej elektrody pierwszej sondy, 04 dla pierwszej elektrody drugiej sondy.	
No of channels (ilość kanałów)	00 do 08 01	Nie zmieniać ustawienia fabrycznego.	
Second title (drugi tytuł)	Tekst definiowany przez użytkownika		
Sensordata (dane sondy)			
Softwareversion (wersja programu)	Aktualna wersja	Pola informacyjne!	
Hardwareversion (wersja sprzêtu)	Aktualna wersja		
Serial number (numer seryjny)	Numer seryjny urządzenia		
Menu (menu)	MainMnuDefault	Po wybraniu opcji "MainMnu" nastąpi powrót do menu głównego. Wybranie opcji "Default" powoduje ponowne uruchomienie urządzeniami z ustawieniami fabrycznymi (ustawienia użytkownika zostaną utracone).	

1) xx- numer aktualnie wyświetlanego kanału pomiarowego

Endress+Hauser

Obsługa

Menu Calibration (kalibracja)

Funkcja	Opcje	Opis	
Name Addr:xx ¹⁾	Tekst definiowany przez użytkownika	Zmianie podlega tylko to pole w menu głównym. W przeciwnym razie zostaną nadpisane wpisy w menu głównym.	
Calibration curve (wykres k	alibracji)		
Actual point (punkt rzeczywisty)	00.00 do 9999 mg/l	Wartość kalibracji Wprowadzić wartość laboratoryjną próbki z dodanym roztworem wzorcowym.	
Standardaddition (dodawan	ie roztworu wzorcowego)		
Probe volume (pojemność sondy)	0000 to 9999 ml 5000 ml	Pojemność pojemnika w którym dodawany jest roztwór wzorcowy.	
Flowrate (prędkość przepływu)	00.00 do 99.99 ml/min 01.00 ml/min	Prędkość przepływu roztworu wzorcowego podczas wykonywania automatycznego dodawania wzorca.	
Standard (roztwór wzorcowy)	0.000 do 9.999 M/1	Stężenie dodawanego roztworu wzorcowego w mol/l	
Duration (czas trawania)	00.00 do 99.99 min 01.00 min	Czas dozowania roztworu wzorcowego w trybie automatycznego dozowanie roztworu wzorcowego. Przy prędkości przepływu 1 ml/min, w czasie 1 minuty, zostanie dodany 1 ml roztworu wzorcowego.	
No of steps (ilość kroków)	00 do 99 kroków 03 kroków		
Automatic (tryb automatyczny)	 Yes (tak) No (nie) 	No (nie): funkcja wyłączona	
Conditioning (kondycjonowanie)			
Flowrate (szybkość przepływu)	00.00 do 99.99 ml/min 03.50 ml/min		
Duration (czas trwania)	00.00 do 99.99 min 01.00 min		
Manual correction (korekcja	a ręczna) (2-ga strona, przejście	przy pomocy przycisku MENU)	
Value (wartość)	-99.9 do +99.9 mg/1 +00.0 mg/1	Stała poprawka dodawana do wartości pomiarowej. Przy pomocy tej funkcji można skorygować znane zakłócenia które nie ulegają radykalnym zmianom.	
		Przykład: Stężenie jonów potasowych 25 mg/l daje taki sam efekt jak stężenie jonów amonowych 1 mg/l. Jeśli nie zostanie wykonana kompensacja poprzez zastosowanie opcjonalnej elektrody potasowej, w tym przykł. należy wprowadzić wartość korekcji -01.0 mg/l.	
Temperature Calibration (kalibracja temperaturowa)			
Temperature (temperatura)	000.0 do 999.9 °C 020.0 °C	Temperaturę zmierzoną przez czujnik temperatury można skorygować za pomocą wartości uzyskanej w wyniku pomiaru referencyjnego.	

Funkcja	Opcje	Opis	
Twopoint calibration (kalibr	acja dwupunktowa)		
1. Buffer (roztwór buforowy)	00.00 do 99.99 mg/l 20.00 mg/l	Stężenie pierwszego wzorca kalibracyjnego	
2. Buffer (roztwór buforowy)	00.00 do 99.99 mg/l 01.00 mg/l	Stężenie drugiego wzorca kalibracyjnego	
Measuring mode (tryb pomiaru)	 C-Curve (wykres C) 2-Point (dwupunktowy) 	Sposób przetwarzania zmierzonego napięcia elektrody na wartość stężenia Elektroda amonowa: Ustawienie fabryczne "C-curve" (wykres C) Wszystkie inne elektrody: ustawienie fabryczne "2-point" (tryb 2-punktowy) Nie zmieniać ustawienia.	
Menue (menu)	 MainMnu Default CalPoints (X) 	Wybór opcji "MainMnu" spowoduje powrót do głównego menu. Wybór opcji "Default" (ust. fabryczne) spowoduje powrót do ustawień fabrycznych (ustawienia użytkownika zostaną utracone).	

1) xx- numer aktualnie wyświetlanego kanału pomiarowego

Calibration points (punkty charakterystyki kalibracyjnej)

Funkcja	Opcje	Opis	
Calibration points (punkty kalibracyjne)			
1. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l	Punkty charakterystyki kalibracyjnej dla trybu	
Sygnał sondy	xxx.x mV	Pamiętane są tylko ustawienia fabryczne dla jonów	
2. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l	amonowych. Nie zmieniać ustawień.	
Sygnał sondy	xxx.x mV		
3. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l		
Sygnał sondy	xxx.x mV	-	
4. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l		
Sygnał sondy	xxx.x mV		
5. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l		
Sygnał sondy	xxx.x mV		
6. Wartość rzeczywista	000.0 do 999.9 mg/l		
	xxx.x mV		

Obsługa

Funkcja	Opcje	Opis
Execute Cal (wykonaj kalibrację)	 Offset 2-Point (X) StdAdd (X) C-Curve (X) 	Należy stosować kalibrację typu Offset (przesunięcie). Inne typy kalibracji są możliwe, ale nie zalecane i dlatego nie są szerzej omawiane.
Menue (menu)	MainMnuDefault	Wybór opcji "MainMnu" powoduje powrót do głównego menu.
		Wybór opcji " Default " (ust. fabryczne) spowoduje powrót do ustawień fabrycznych (ustawienia użytkownika zostaną utracone).

5.3.3 General data (dane ogólne)

Main Menue (menu główne)

Przełączenie na ekran informujący o wersji oprogramowania:



Po wciśnięciu przycisku 🔤 zostanie wyświetlone główne menu "General data" (dane ogólne).

Funkcja	Opcje	Opis	
General data (dane ogólne)			
Scroll time (czas przewijania)	00.0 do 99.9 min 00.1 min	Po tym czasie wyświetlacz zmienia automatycznie kanał pomiarowy. Aby zablokować przełączanie należy wpisać 0.00 min. W takim przypadku kanały trzeba przełączać ręcznie.	
Modification (modyfikacje)	 allowed locked save data load data 	 Allowed (modyfikacje dozwolone): Zmiany są zapisywane automatycznie po 10 minutach. Locked (modyfikacje niedozwolone): Zmiany nie są zapisywane Save data (zapisywanie danych): Zmiany są zapisywane natychmiast Load data (ładowanie danych): Ładowane są ostatnio zapisane dane. 	
Parameter (parametr)	 Normal Hold Reset Default 	Po wybraniu opcji "Normal", styki przekaźnika pozostają aktywne dopóki wartości graniczne są przekroczone. Po wybraniu opcji "Hold" (utrzymaj), styki przekaźnika są aktywne, nawet jeśli wartości graniczne nie są już przekraczane. Aby unieważnić funkcję Hold należy wcisnąć przycisk	

Funkcia	Oncie		Onis	
	Opcje		Оріз	
Relais mode (tryb pracy przekaźnika)				
Inverted (odwrócony)	00000 do 11111 00000		Przypisanie przekaźnika (pole numeryczne=numer przekaźnika) 0 = styk NO (stan spoczynku, normalnie otwarty) 1 = styk NC (stan roboczy, normalnie zamknięty)	
Relais contacts (styki przeka	aźnika)			
Relais No. 1 (przek. nr 1)		Prealarm	00 = nie aktywny	
Relais No. 1 (przek. nr 1)		Alarm	01 = aktywny dla kanału pomiarowego 1 02 = aktywny dla kanału pomiarowego 2	
Relais No. 1 (przek. nr 1)	00 do 16	Error (błąd)	-03 = aktywny dla kanału pomiarowego 3 itd.	
Relais No. 2 (przek. nr 2)	00	Prealarm	Przekaźniki można programować dowolnie. Należy	
Relais No. 2 (przek. nr 2)		Alarm	 jednak pamiętać, że do przekaznika można przypisać tylko jeden stan alarmowy (prealarm, alarm lub error 	
Relais No. 2 (przek. nr 2)	-	Error (błąd)	 (błąd)). Nieprawidłowe lub wielokrotne przypisanie spowoduje niepoprawną pracę przetwornika. 	
Relais contacts (styki przekaźnika) (2-ga strona, przejście p		strona, przejście p	przy pomocy przycisku MENU)	
Relais No. 3 (przek. nr 3)		Prealarm	00 = nie aktywny	
Relais No. 3 (przek. nr 3)		Alarm	01 = aktywny dla kanału polinarowego 1 $02 = aktywny dla kanału pomiarowego 2$	
Relais No. 3 (przek. nr 3)		Error (błąd)	03 = aktywny dia kanaru pomiarowego 3 itd.	
Relais No. 4 (przek. nr 4)	l	Prealarm	Przekaźniki można programować dowolnie. Należy	
Relais No. 4 (przek. nr 4)	00 do 16 00	Alarm	tylko jeden stan alarmowy (prealarm, alarm lub error	
Relais No. 4 (przek. nr 4)		Error (błąd)	spowoduje niepoprawną pracę przetwornika.	
Relais No. 5 (przek. nr 5)		Prealarm		
Relais No. 5 (przek. nr 5)	-	Alarm		
Relais No. 5 (przek. nr 6)		Error (błąd)		
Date and time (data i czas)				
Date (data)	01.01.04 d	lo 31.12.99		
Time (czas)	00:00 do 2	3:59	Bez automatycznego przełączania na czas letni!	

Obsługa

Funkcja	Opcje	Opis
Hypertrend/Datalogger (tr	end / rejestrator danych) (3-cia	strona, przejście przy pomocy MENU
Statuscurve (wykres stanu)	Yes (tak)No (nie)	Yes (tak) = na wyświetlaczu kanału pomiarowego, pod wyświetlaczem temperatury wyświetlany jest wykres przebiegu dla odpowiedniego parametru. No (nie)= brak dodatkowego wykresu przebiegu
No of windows (ilość okien)	00 do 03 01	Odnosi się do wyświetlania wykresu przebiegu. Można uaktywnić maksimum do 3 okien z wykresami przebiegu.
Output values (wartości wyjściowe)	NormalTest	
Resolution (rozdzielczość)	00.02 do 99.00 min 00.10 min	Przedział czasu między wyświetlanymi punktami.
Time range (zakres czasu)	000.1 do 999.9 h 024.0 h	Czas wyświetlania wykresu przebiegu
Menue (menu)	 MainMnu Parameter DiscoMnu (X) ValveMnu 	 DiscoMnu odpowiada MainMnu. Nie używać. Do zatwierdzenia ustawień.

Menu Parameter (menu parametrów)

Funkcja	Opcje	Opis					
Calibration of current out	kalibracja wyjścia prądowego)						
Channel number (numer kanału)	01 do 08	Kanał dla którego należy wykalibrować wyście analogowe.					
Simulation (symulacja)	00 do 20 mA	Stała wartość symulacji dla określonego kanału w celu sprawdzenia linii sygnałowych. O0 mA = brak symulacji					
Actual value (wartość rzeczywista)	00 do 20 mA						

Funkcja	Opcje	Opis				
Fix relations (relacje)	I					
Parameter (parametr)	00:00:00:00	Ręczne przypisanie kanałów pomiarowych do wyjść analogowych (maksimum 4). Należy upewnić się, że kanały pomiarowe nie powtarzają się. "00:00:00:00" = automatyczne przypisanie kanału				
mA-outputs (wyjścia prądowe)	00:00:00:00	Przypisanie wyjść analogowych 01, 02, 03 i 04 do określonych powyżej kanałów pomiarowych.				
		Przykład: Parameter 01:02:00:00 MA outputs 02:03:01:04				
		> Kanał pomiarowy 01 jest ustawiony na wyjście analogowe 02, kanał pomiarowy 02 jest ustawiony na wyjście analogowe 03. Do wyjść analogowych 01 04 nie został przypisany żaden kanał.				
Armature type (typ armatury)	 Standard Flowcell (X) DISCO (X) UPTS (X) 					
baude rates/language (pred	dkość transmisji/język)					
PC/PLS	2400 baud4800 baud	Prędkość transmisji danych między przetwornikiem i systemem PC/sterowania lub sondą (=złącze RS422).				
Armature RS422 (armatura RS422)	 9600 baud 19200 baud 38400 baud 	Określa stosowaną prędkość transmisji.				
Language (język)	 Deutsch (niemiecki) English (angielski) 	Wybór języka menu.				
Temperature mA output (v	vyjście prądowe temperatury)	(2-ga strona, przejście przy pomocy MENJ)				
Channel address (adres kanału)	01 do 08 01					
mA-range (zakres prądowy)	 0 do 20 mA 4 do 20 mA 	Wybór rozpiętości sygnału zakresu pomiarowego temperatury.				
Low point (punkt początkowy)	000.0 do 999.9 °C 000.0 ° C	Temperatura przypisana do sygnału 0 mA lub 4 mA (początek zakresu pomiarowego).				
High point (punkt końcowy)	000.0 do 999.9 °C 050.0 ° C	Temperatura przypisana do sygnału 20 mA (koniec zakresu pomiarowego).				
Menu (menu)	 MainMnu Parameter DiscoMnu (X) ValveMnu 	 DiscoMnu odpowiada MainMnu. Nie używać. Do zatwierdzania ustawień. 				

Obsługa

Funkcja	Kody	Opis
Assignment (przypisanie)		
Outlet (wylot)	00001	Nie zmieniać kodów.
Titration (miareczkowanie)	00002	
Conditioning (kondycjonowanie)	00004	
Water (woda)	04096	
Cleaning (czyszczenie)	00032	
Stirrer (mieszadło)	00128	
1. Probe valve (zawór sondy)	00016	
2. Probe valve (zawór sondy)	00000	
3. Probe valve (zawór sondy)	00000	
4. Probe valve (zawór sondy)	00000	
1. Probe pump (pompa sondy)	00064	
1. buffer pump (pompa bufora)	00000	
2. buffer pump (pompa bufora)	00000	
Titration (2) miareczkowanie	00000	
Menue (menu)	 MainMnu Parameter DiscoMnu (X) ValveMnu 	 DiscoMnu odpowiada MainMnu. Nie używać. Zatwierdzanie ustawień.

Menu Valve (menu zaworu)

5.3.4 Wyświetlacz Trend (wykresy obciążenia)

Przełączyć na ekran wykresu obciążenia (load curve):



Po wciśnięciu wzwietlone menu główne "Trend display" (wyświetlacz trendu).

	P			
Funkcja	Opcje	Opis		
Hypertrend (trend)				
Range (zakres)	000.0 do 999.9 h 024.0 h	Przedział czasu dla którego wyświetlany jest wykres		
Scaling (skalowanie)	skalowanie) 000.0 do 999.9 h Podział przedziału czasu i 006.0 h			
Jeśli chcemy wyświetlić (zakres) i 24 godziny dla	tydzień z podziałem na doby, a "Scaling" (skalowanie).	należy wprowadzić 168 godzin dla parametru "Range"		
1. Curve (wykres)				
Address (adres)	00 do 08 01	Adres kanału pomiarowego wyświetlanego na pierwszym wykresie.		
Title (nagłówek)	Tekst definiowany przez użytkownika Ammonium	Najlepiej nadać wykresowi nazwę parametru pomiarowego, który jest przypisany do pierwszego kanału pomiarowego.		
Start point (punkt początkowy)	000.0 do 999.9 mg/l 000.0 mg/l	Początek wyświetlanego zakresu pomiarowego		
End point (punkt końcowy)	ind point (punkt końcowy) 000.0 do 999.9 mg/1 Koniec wyświetlanego zakresu pomiarow 020.0 mg/1			
2. Curve (wykres)	1			
Address (adres)	00 do 08 02	Adres kanału pomiarowego wyświetlanego na drugim wykresie.		
Title (nagłówek)	Tekst definiowany przez użytkownika Nitrate	Najlepiej nadać wykresowi nazwę parametru pomiarowego, który jest przypisany do drugiego kanału pomiarowego.		
Start point (punkt początkowy)	000.0 do 999.9 mg/1 000.0 mg/1	Początek wyświetlanego zakresu pomiarowego		
End point (punkt końcowy)	000.0 do 999.9 mg/l 020.0 mg/l	Koniec wyświetlanego zakresu pomiarowego		
3. Curve (wykres)	1			
Address (adres)	00 do 08 00	Adres kanału pomiarowego wyświetlanego na trzecim wykresie. Adres 00 oznacza, że kanał nie jest wyświetlany.		
Title (nagłówek)	Tekst definiowany przez użytkownika Ammonium	Najlepiej nadać wykresowi nazwę parametru pomiarowego, który jest przypisany do trzeciego kanału pomiarowego.		
Start point (punkt początkowy)	000.0 do 999.9 mg/l 000.0 mg/l	Początek wyświetlanego zakresu pomiarowego		
End point (punkt końcowy)	000.0 do 999.9 mg/1 020.0 mg/1	Koniec wyświetlanego zakresu pomiarowego		

Wskazówka!

- Adres parametru odpowiada nazwie kabla do którego w sondzie podłączona jest elektroda jonoselektywna.
- Użytkownik może określić ilość kanałów wyświetlanych w menu "General settings" (ogólne ustawienia).

Endress+Hauser

6 Uruchomienie

6.1 Kontrola funkcjonalna

Ostrzeżenie!

- Sprawdzić poprawność wszystkich podłączeń. W szczególności należy upewnić się, że podłączenia są pewne i szczelne.
- Upewnić się, że napięcia zasilania są zgodne z napięciami podanymi na tabliczce znamionowej!

6.2 Załączenie

- பி Uwaga!
 - Elektroda odniesienia lub opcjonalna elektroda pH są dostarczane z nasadką ochronną. Po wyjęciu elektrody referencyjnej lub elektrody pH z medium na czas dłuższy niż 1 godzina, należy zabezpieczyć je, wypełnioną woda, nasadką ochronną. W ten sposób można uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia spowodowanego wysuszeniem elektrody.
 - Elektrody jonoselektywne nie posiadają nasadki ochronnej, ponieważ podczas zdejmowania nakładki można łatwo uszkodzić membranę.

Załączanie urządzenia

- Zdjąć nakładkę ochronną z elektrody referencyjnej lub elektrody pH. Nasadkę ochronną przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu dalszego wykorzystania.
- 2. Włączyć przełącznik zasilania przetwornika (pod polem obsługi, z lewej strony).

Testowanie automatyczne

CAM40 samoczynnie wykonuje automatyczne testowanie przez około 20 sekund. W tym czasie rozpoznawane są wszystkie podłączone elektrody. Dodatkowo, CAM40 uruchamia funkcję automatycznego czyszczenia.

W trakcie testu wyświetlacz jest nieaktywny. Po teście automatycznie wyświetlany jest pierwszy kanał.

Podczas pierwszego uruchomienia (z ustawieniami fabrycznymi), wyświetlacz zmienia kanał pomiarowy co 6 sekund.

Wybór języka

- 1. Przy pomocy przycisku 🔄 przejść do wyświetlacza "General data" (dane ogólne) i następnie wciskając przycisk (෩) wywołać główne menu.
- 2. Wciskając przycisk w przejść do trzeciej strony i wywołać menu edycji (migający kursor, przejść do trybu edycji wciskają przyciski <a>+ + <a>w).
- 3. Z menu "Menue", wybrać menu podrzędne "Parameter". W tym celu należy kolejno wcisnąć (┛, ▲, ᠙).
- 4. W ten sam sposób w funkcji "Language" (język), wybrać preferowany język programowania.
- 5. Wciskając przycisk "Menue" wrócić do głównego menu "General data" (dane ogólne).
- Zapamiętać wybrany język wybierając opcję "Save data" (zapisz dane) w funkcji "Modifications". W tym celu należy kolejno wcisnąć (▲, , , , , , , , , , , ,). Spowoduje to zmianę języka wszystkich menu.
- 7. Wciskając przycisk (🔤) Powrócić do wyświetlacza wartości pomiarowej.

Możliwe są następujące języki oprogramowania:

- German (niemiecki)
- English (angielski)

Dokonywanie ustawień w zależności od aplikacji

- 1. Skonfigurować urządzenie zgodnie z wymaganiami (-> "Obsługa").
- 2. Wykonać kalibrację.

6.3 Kalibracja

Kalibrację należy wykonać w następujących przypadkach:

- Podczas pierwszego uruchomienia
- Zawsze po wymianie elektrody lub membrany
- W przypadku niepewnych wartości pomiarowych

Przygotowanie do kalibracji

- 1. Pobrać 3 l próbki z wylotu oczyszczalni ścieków.
- 2. Wykonać analizę laboratoryjną małej części próbki.
- 3. Wykonać płukanie wciskając przycisk 🛃.
- Do 2 l próbki dodać 2 ml roztworu wzorcowego (1 mol/l ≅ 14 g/l). Stężenie próbki po dodaniu roztworu wzorcowego [mg/l] = Wartość zmierzona w laboratorium [mg/l] + 14 mg/l.
- 5. Przenieść próbkę z roztworem wzorcowym do odp. pojemnika i zanurzyć w nim sondę. -> Wyświetlana wartość pomiarowa wzrośnie.
- 6. Odczekać godzinę, aż do zakończenia kondycjonowania sondy.

Wybór metody kalibracji i wartości kalibracji

- 1. Wybrać kanał pomiarowy (jony amonowe, azotanowe).
- 2. Wcisnąć przycisk 🔤.
- 3. Wcisnąć i przytrzymać 🖬 i następnie wcisnąć 🔤, aż do pojawienia się kursora.
- 4. Przy pomocy przycisku **M**, przejść do opcji menu "Calibration/actual value" (kalibracja /wartość rzeczywista).
- 5. Wprowadzić stężenie próbki z roztworem wzorcowym.
- 6. Upewnić się, że w pozycji "Calibration/method" (kalibracja/metoda) wybrany jest tryb kalibracji "Offset" (przesunięcie).
 - Zawsze wykonywać kalibrację "Offset" (przesunięcie).
 - Nie zaleca się żadnej innej metody kalibracji. Inne metody nie są obsługiwane.
- 7. Przejść do pozycji menu "Menue", wybrać opcję "MainMnu" i wcisnąć 🛃 .

Kalibracja

- Podczas kalibracji, włożyć sondę do pojemnika kalibracyjnego. Niezbędny przepływ medium wókół elektrody zapewnić poprzez delikatne mieszanie.
- Wcisnąć przycisk I.
 -> Oprócz innych symboli wyświetlany jest symbol elektrody. Przetwornik mierzy i uśrednia bieżący sygnał sondy.
- Ponownie wcisnąć przycisk I.
 -> Dzięki temu uśrednianie sygnału przez przetwornik zostanie zredukowane. Wyświetlana wartość odpowiada wartości średniej w czasie jaki upłynął między pierwszym i drugim wciśnięciem przycisku.
- 4. Odczekać, aż symbol elektrody zniknie.
- Ponownie wcisnąć przycisk I.
 –> Zostanie wyświetlona "Actual value" (wartość rzeczywista) ustawiona w menu. Po czasie opóźnienia wewnętrznego wszystkie symbole znikną, a wyświetlacz przełączy się na wyświetlanie kanału pomiarowego.
- Upewnić się, że wartość "Slope" (nachylenie charakterystyki) na wyświetlaczu kanału pomiarowego jest > 90%.

 ${\rm W}$ przeciwnym razie oznacza to, że elektroda uległa zużyciu i należy ją wymienić.

1 Nowe dane kalibracyjne są zapisywane automatycznie po 10 minutach.

Sprawdzenie kalibracji (dla jonów amonowych)

Uruchomienie

- 1. Sondę zanurzyć w odpowiednim pojemniku z pitną wodą.
- Uzyskaną wartość pomiarową porównać z danymi dla wody pitnej.
 Uzyskana w ten sposób wartość pomiarowa powinna obniżyć sie do wartości lokalnego stężenia dla wody pitnej (np. stężenie jonów amonowych w Niemczech: <0.1 mg/l.)
- Jeśli uzyskana wartość pomiarowa nie spełnia oczekiwań:
 a. Powtórzyć kalibrację przesunięcia.
 - Jeśli powtórna kalibracja zakończyła się niepowodzeniem, należy wykonać nową kalibrację używając próbkę z mniejszym dodatkiem roztworu wzorcowego:
 - Do 2 l próbki dodać 0,2 ml roztworu wzorcowego (1 mol/l i 14 g/l). stężenie próbki z dodatkiem roztworu wzorcowego [mg/l] = Wartość zmierzona laboratoryjnie [mg/l] + 1.4 mg/l.
 - W menu, jako bieżącą wartość, ustawić nowe, niskie stężenie próbki z roztworem wzorcowym.
 - Wykonać kalibrację zgodnie z opisem poniżej.
 - W menu kalibracji, przejść do pozycji "Menue" i wybrać "CalMnu".
 - Ponownie przejść do "Menue" i wybrać "CalPoints".
 - W menu "Execute cal" (wykonanie kalibracji), wybrać opcję "2-Point" (dwupunktowa) i powrócić do wyświetlania kanału pomiarowego.
- 🚹 Kalibracja z drugą niższą wartością jest niezbędna w rzadkich przypadkach.

7 Konserwacja

Tylko wykonanie wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w odpowiednim czasie zapewni bezpieczeństwo eksploatacyjne i niezawodność całego układu pomiarowego.

- பூ Uwaga!
 - Podczas wykonywania jakichkolwiek prac na systemie, należy przewidywać potencjalny wpływ wykonywanych czynności na układ pomiarowy lub sam proces.
 - Ze względu na własne bezpieczeństwo, należy używać wyłącznie oryginalne akcesoria. Tylko takie części zapewnią funkcjonowanie, precyzję i niezawodność po konserwacji.

	Wymiana na i elektrolitu	sadki membr	any	Piaskow. membrany	Wymiana	Czyszczenie
Okres międzyobsług.	Amonowa	Azotanowa	Potasowa	Chlorkowa	Elektroda ref.	Sonda
Tydzień						Х
Miesiąc						Х
Kwartał						
Pół roku	Х	Х	Х			
Rok				Х	Х	

7.1 Harmonogram konserwacji

7.2 Czyszczenie membrany

Jeśli membrana jest bardzo zanieczyszczona, należy ją wyczyścić bez względu na założone przedziały konserwacji.

- பீ Uwaga!
 - Nie dotykać membrany rękami.
 - Do czyszczenia używać czystej szmatki i wody.

7.3 Wymiana nasadki membrany i elektrolitu

Wymiana nasadki membrany i elektrolitu

Wyjmowanie elektrody

- 1. Wyłączyć zasilanie sieciowe przetwornika.
- 2. Wyjąć sondę z medium.
- 3. Wyczyścić sondę wodą.
- 4. Poluzować i usunąć osłonę ochronną włącznie z pierścieniem dystansowym.
- 5. Odkręcić nakrętkę łącząca.

- 6. Wyjąć uchwyt elektrody z sondy.
- 7. Odłączyć złącze elektrody od kabla.
- 8. Usunąć elektrodę wykorzystując do tego celu klucz nasadowy lub klucz kombinowany, AF17.

Wymiana nasadki membrany i elektrolitu

- Odkręcić nasadkę membrany od elektrody. Nasadka membrany jest odpadem, który należy utylizować zgodnie z przepisami.
- 2. Odprowadzić elektrolit z korpusu elektrody.
- Usunąć świeży elektrolit z dostarczonej pipety i całkowicie napełnić elektrolitem korpus elektrody.
- 4. Starannie osuszyć gwint elektrody.
- 5. Ręcznie dokręcić nasadkę membrany.
- 6. Usunąć resztki powietrza z elektrody. W tym celu należy potrząsnąć elektrodą trzymając ją cały czas pionowo.

🛞 Wskazówka!

Aż do zamontowania elektrody w instalacji technologicznej należy utrzymywać ją pionowo. Pozwoli uniknąć formowania się nowych pęcherzyków powietrza na powierzchni membrany.

Montaż elektrody

- 1. Wkręcić elektrodę i dokręcić ręcznie kluczem nasadowym lub kluczem kombinowanym, AF17.
- Przyłączyć kabel do złącza elektrody. Upewnić się, że piny są podłączone prawidłowo (-> "Podłączenie elektryczne").
- 3. Ostrożnie wepchnąć uchwyt elektrody i wąż powietrza do sondy.
- 4. Wkręcić nakrętkę łączącą.
- 5. Dopasować pierścień dystansowy i zamocować przy pomocy osłony ochronnej.
- 6. Włączyć zasilanie sieciowe przetwornika.
- 7. Wykonać kalibrację przesunięcia (offset) (-> "Uruchomienie/kalibracja").

8 Akcesoria

Wskazówka!

W następnych rozdziałach opisano akcesoria dostępne w czasie wydawania niniejszej Instrukcji. Informacje na temat akcesoriów nie opisanych w Instrukcji można uzyskać u autoryzowanych przedstawicieli Endress+Hauser.

8.1 Akcesoria montażowe

Uniwersalny wspornik montażowy CYH101

- Dla armatur pH, redoks, tlenu, przewodności oraz czujników tlenu i mętności oraz ISEmax;
- Z osłoną pogodową
- Zamawiać zgodnie z kodem zamówieniowym (Karta katalogowa TI092C/07/pl)



Rys. 8: Uniwersalny wspornik montażowy z wysięgnikiem i armaturą zanurzeniową CYH101

Akcesoria

Stojak uniwersalny CYY102

- Stojak o przekroju kwadratowym do montażu przetworników w wykonaniu obiektowym
- Materiał: stal k. o. 1.4301
- Kod zamówieniowy CYY102-A



Rys. 9: Stojak uniwersalny

Osłona pogodowa CYY101 niezbędna w przypadku montażu przetwornika na otwartej przestrzeni.

- Materiał: stal k. o. 1.4031
- Kod zamówieniowy CYY101-A



Rys. 10: Osłona pogodowa dla montażu na otwartej przestrzeni

Akcesoria

8.2 Zestawy naprawcze

Zestaw membran

- 2 nasadki membrany
- Elektrolit
- Kody zamówieniowe:
 - Jony amonowe: 71072574
 - Jony azotanowe: 71072575
 - Jony potasowe: 71072576
 - Jony chlorkowe: 71072577

8.3 Elektrody

Elektroda jonoselektywna

- Elektroda, komplet
- Kody zamówieniowe:
 - Elektroda do pomiarów jonów amonowych: 71072578
 - Elektroda do pomiarów jonów azotanowych: 71072580
 - Elektroda do pomiarów jonów azotanowych potasowych: 71072581
 - Elektroda do pomiarów jonów chlorkowych: 71072582

8.4 Roztwór wzorcowy

	Roz	Roztwór wzorcowy									
	1	Azotan amonu, 1 molowy									
		Wielkość pojemnika									
		А	A 250 ml								
		Dokumentacja transportowa									
			1	Dokumenty standardowe							
			2	Załączona Karta towarów niebezpiecznych							
			3	Karta danych bezpieczeństwa							
			Certyfikat								
				A Brak							
				В	B Certyfikat producenta						
CAY40-			Kompletny kod zamówieniowy								

8.5 Sprężarka powietrza

Sprężarka powietrza (kompresor) w obudowie

- 230 V, IP 65
- Kod zamówieniowy 71072583

Wykrywanie i usuwanie usterek 9

9.1 Wskazówki diagnostyczne

Wyświetlacz	Przyczyna	Testy i/lub środki zaradcze
Symbol telefonu	Awaria RS 422	 Sprawdzić przewód podłączeniowy i w razie konieczności wymienić Sprawdzić szybkość transmisji (19200) Otworzyć sondę Spr., czy przewody nie są wilgotne W razie konieczności wysuszyć
Migający symbol elektrody	Elektroda nie została właściwie wykalibrowana lub jest uszkodzona	 Wykalibrować elektrodę Wymienić nasadkę Wymienić elektrodę
Nachylenie charakterystyki (slope) lub przesunięcie (offset)	Nieprawidłowa kalibracja, zbyt małe nachylenie charakterystyki (powinno być >90%)	 Powtórzyć kalibrację Wykonać kalibrację z niższą wartością (woda pitna)
Bufor (buffer)	Membrana lub elektroda zużyte	Wymienić nasadkę membranyWymienić elektrodę
Nieprawidłowe wartości pom. dla amonu i azotanu	Uszkodzona elektroda referencyjna	 Wymienić elektrodę referencyjną
Nieprawidłowe wartości pomiarowe dla amonu i azotanu	 Uszkodzona elektroda amonowa lub azotanowa Wilgoć w sondzie na skutek nieprawidłowego montażu 	 Wymienić elektrodę amonową lub azotanową Starannie wysuszyć sondę, kable, złącza kablowe i złącza elektrody

Części zamienne 9.2



Rys. 11: Widok rozebranego przyrządu CAS40 1. WILLON TOZEUTATEGO PLZYTEQUA S. Złącze przewodu elektrody pH 6 Wąż sprężonego powietrza 7 Elektroda pH/referencyjna 8 Styk wyrównywania potencjału

- 9 Dysza płucząca
 - 10
- Nakrętka łącząca Osłona ochronna elektrody Pierścień dystansowy osłony ochronnej
- Czujnik temperatury
- Uchwyt elektrody
- 12

11

Elektroda jonoselektywna Złącze przewodu elektrody jonoselektywnej Złącze przewodu elektrody 13 odniesienia

Endress+Hauser

1 2

3 4 5

Nr	Nazwa	Kod zamówieniowy
1, 12-13	Zestaw CAS40: zestaw przewodów dla różnych elektrod	71071398
5	Zestaw CAS40: dysza płucząca elektrod	71071404
6	Zestaw CAS40: nakrętka łącząca osłony ochronnej	71071395
7	Zestaw CAS40: osłona ochronna elektrody	71071387
8	Zestaw CAS40: pierścień dystansowy osłony ochronnej	71071393
10	Zestaw CAS40: uchwyt elektrody z Pt100	71071397
-	Zestaw CAS40: 3 nasadki dla złącza elektrod	71071399
-	Zestaw CAS40: 3 korki spustowe z uszczelkami	71071401
-	Zestaw CAS40: kable podłączeniowe sondy, 10 m	71071409
-	Zestaw CAS40: zestaw pierścieni uszczelniających dla sondy	71071411

9.3 Zwrot

CAM40 i CAS40 jest naprawiany w oddziale serwisowym Endress+Hauser lub w miejscu pracy systemu.

W przypadku konieczności naprawy należy skontaktować się z lokalnym biurem Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

lub

z koordynatorem serwisu w Biurze Centralnym we Wrocławiu tel. +48 71 780 3770

9.4 Utylizacja

Przyrząd zawiera podzespoły elektroniczne oraz płytki obwodów drukowanych. Utylizacja musi być więc zgodna z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów elektronicznych. Prosimy przestrzegać lokalnych przepisów.

10 Dane techniczne

Wszystkie dane techniczne można znaleźć w odpowiednich rozdziałach kart katalogowej na oryginalnym CD.

Endress+Hauser



11 Budowa menu obsługi

Endress+Hauser

Indeks

А

Akcesoria Uniwersalny wspornik montażowy CYH101 37
B Bezpieczeństwo użytkowania
C Certyfikaty i dopuszczenia
Membrany

D

Dane techniczne			•							•												Z	12
Deklaracja zgodności.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7

Ε

Н
Harmonogram konserwacji 35
T
1
Interfejs użytkownika 14
J
Język 32
к
Kalibracja
Kanały pomiarowe 15
Kod 6
Kod zamówieniowy 6
Konserwacia
Kontrola
funkcionalna 31
М
Montaż 4 8–9
Kontrola 11
r12yK1duy 10

Nasadka membrany 35
0
Obsługa 4, 14
Odbiór dostawy 8
Oprogramowanie
Dane ogólne 24
Dane sondy 16
Kanały pomiarowe 15
Wyświetlacz trendu 28
Oznaczenie przyrządu 6
Р

Ν

r	
Przeznaczenie 4	
Podłączenie	
sondy 12	
przetwornika 12	
Podłączenie elektryczne 12	
Przetwornik	
Podłączenie 12	
-	
S	

Samotestowanie
Sonda
Podłączenie 12
Sprawdzenie po wykonaniu pod. elektrycznych 13
Symbole 5
Symbole bezpieczeństwa 5

44

Т

Tabliczka znamionowa6Transport8
U
Uniwersalny wspornik montażowy 34
Uruchomienie 4, 3
Utylizacja 41

W

Ζ

Zakres dostawy		. 7
Zastosowanie przyrządu		. 4
Zwrot	5,	41

Endress+Hauser



People for Process Automation Declaration of Hazardous Material and De-contamination

Deklaracja dotycząca niebezpiecznych materiałów i odkażania

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all papework and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the packages at our facility. Na wszystkich dokumentach proszę odwołnóć się do Zwrotnego Numeru Autoryzacji (RA#) uzyskanego od Endres+Hauser. Znak RA# należy również umieścić na zewnątrz opakowania. W przeciwnym razie opakowanie może zostać zwrócene do nadawcy. RA Nr.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Z uwagi na ustalenia prawne oraz bezpieczeństwo naszych pracowników i wyposażenia, warunkiem koniecznym przystapienia do realizacji Państwa zlecenia jest dostarczenie niniejszej "Deklaracji dotyczącej niebezpiecznych materiałów i odkażania", potwierdzonej Państwa podpisem. Prosimy o dołączenie deklaracji na zewnątrz opakowania.

Type of instrument / sensor Serial number Typ przyrządu/czujnik Numer serviny

□ Used as SIL device in a Safety Instrument System / Używane jako urządzenie SIL w Systemie Bezpieczeństwa Przyrządu

Process data/Dane procesu Temperature / Temperatua _____ [°C] Pressure / Ciśnienie ____ [Pa] Conductivity / Przewodność [S] Viscosity / Lepkość [mm²/s]

Medium and warnings Symbole ostrzegawcze dla stosownego medium



	medium/ stężenie	oznaczenie CAS No	flammable łatwopalny	toxic toksyczny	corrosive korozyjny	Harmful /irritant szkodliwy/ drażniacy	Other* inne	harmless nieszkodliwy
Process medium						urazinący		
Medium								
Medium for process cleaning								
Środek czyszczący								
Returned part cleaned with								
Część zwracana oczyszczona z								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

 wybuchowe; utleniające; niebezpieczne dla środowiska; zagrożenie biologiczne; radioaktywne Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions.

Zaznaczając jeden z powyższych symboli, należy dołączyć arkusz bezpieczeństwa i w razie konieczności specjalną instrukcję transportową. Descriptiion of failure / Opis awarii

Company data / Dane przedsiębiorstwa:					
Company/:	Phone number of Contact person; / Numer telefonu osoby kontaktowej:				
Przedsiębiorstwo:					
Adress:	Faks:/mail:				
	Your order no Nr zamówienia:				
"We hereby certify that this declaration is filled out	truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have				

been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous quantities.

(Name, dept/please print)

(Nazwa, dział / drukowanymi)

Niniejszym potwierdzam, że niniejsza deklaracja została wypełniona zgodnie z prawdą i całkowicie zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Potwierdzamy, że zwrócony przyrząd został starannie oczyszczony. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą przyrząd ten nie stanowi ryzyka skażenia zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu

(place, date / miejsce/data)

(Signature /podpis)

Polska

Biuro Centralne Endress-Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Pisudskiego 49-57 50-032 Wrocław tel. (71) 780 03 700 fax (71) 780 37 60 e-mail info@pl.endress.com http://www.pl.endress.com

Oddział Gdańsk Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk tel. (58) 346 35 15 fax (58) 346 35 09 Oddział Gliwice Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Łużycka 16 44-100 Gliwice tel. (32) 237 44 02 (32) 237 44 03 fax (32) 237 41 38

Oddział Poznań Endress+Hauser Polska Spółka z 0.0. ul. Staszica 2/4 60-527 Poznań tel. (61) 842 03 77 fax (61) 847 03 11 Oddział Rzeszów Endress-Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Hanasiewicza 19 35-103 Rzeszów tel. (17) 854 71 32 fax (17) 854 71 33. Oddział Warszawa Endress+Hauser Polska Spółka z o.o. ul. Mszczonowska 7 Janki k/Warszawy 05-090 Raszyn tel. (22) 720 10 90 fax (22) 720 10 85

BA427C/31/pl/04.08

