

Manuel de mise en service Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75

Mesure de pression différentielle







People for Process Automation

BA294P/14/fr/08.08 71067886 valable à partir de version de soft : 04.00.zz

Aperçu documentation

Appareil	Documentation	Contenu	Remarque
Deltabar S PROFIBUS PA	Information technique TI382P	Caractéristiques techniques	- La documentation se trouve sur le CD de
	Manuel de mise en service BA294P	 Identification Montage Câblage Configuration Mise en service, description des menus de Quick Setup Maintenance Suppression de défauts y compris pièces de rechange Annexe : représentation des menus 	 documentation fourni. La documentation est également disponible dans Internet. → Voir : www.fr.endress.com → Download
	Manuel de mise en service BA296P	 Exemples de paramétrage pour les mesures de pression, de niveau et de débit Description des paramètres Suppression des défauts Annexe : représentation des menus 	
	Instructions condensées KA1021P	 Montage Câblage Configuration sur site Mise en service Description menus Quick Setup 	 La documentation est jointe à l'appareil. La documentation se trouve en outre sur le CD de documentation fourni. La documentation est également disponible dans Internet. → Voir : www.fr.endress.com → Download
	Instructions condensées KA244P	 Câblage Utilisation sans affichage Description menus Quick Setup Utilisation HistoROM[®]/M-DAT 	 La documentation est jointe à l'appareil. Voir couvercle compartiment de raccordement. La documentation se trouve en outre sur le CD de documentation fourni.

Sommaire

1	Conseils de sécurité 4
1.1 1.2 1.3 1.4	Utilisation conforme4Montage, mise en service et configuration4Sécurité de fonctionnement4Conseils et symboles de sécurité5
2	Identification 6
2.1 2.2 2.3 2.4	Désignation de l'appareil6Contenu de la livraison9Marque CE, déclaration de conformité9Marques déposées9
3	Montage 10
3.1 3.2 3.3 3.4	Réception du matériel, stockage10Conditions de montage10Montage10Contrôle de montage22
4	Câblage 23
4.1 4.2 4.3 4.4	Raccorder l'appareil23Raccordement de l'unité de mesure25Parafoudre (en option)26Contrôle de raccordement26
5	Utilisation 27
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Affichage local (en option)27Eléments de configuration29Protocole de communication PROFIBUS PA32Configuration locale - Affichage local raccordé45FieldCare48HistoROM®/M-DAT (en option)48Verrouiller/déverrouiller la configuration51Réglage de l'adresse d'appareil52Réglage usine (Reset)53
6	Mise en service 56
61	
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	Contrôle de l'installation et du fonctionnement56Mise en service via maitre classe 2 (FieldCare)57Sélectionner la langue et le mode de fonction57Correction de position59Mesure de débit60Mesure de niveau63Mesure de pression différentielle70Mise à l'échelle de la valeur de sortie72Unités système (SELECT. UNIT. SORTIE)73Intégration système74
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7	Contrôle de l'installation et du fonctionnement56Mise en service via maitre classe 2 (FieldCare)57Sélectionner la langue et le mode de fonction57Correction de position59Mesure de débit60Mesure de niveau63Mesure de pression différentielle70Mise à l'échelle de la valeur de sortie72Unités système (SELECT. UNIT. SORTIE)73Intégration système74Maintenance76

Somm	aire
oomm	unc

8	Suppression de défauts	77
8.1 8.2	Messages	77
8.3	Confirmation de messages	86
8.4	Réparation	87
8.5	Réparation des appareils certifiés Ex	87
8.6	Pièces de rechange	88
8.7	Retour de matériel	89
8.8	Mise au rebut	89
8.9	Historique du software	89
8.10	Historique des hardware	89
9	Caractéristiques techniques	90
10	Annexe	90
10.1	Menu	90
10.2	Brevets	98
Inde	ex	99

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

Le Deltabar S est un transmetteur de pression différentielle utilisé pour la mesure de débit, de niveau ou de pression différentielle.

Le fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet.

1.2 Montage, mise en service et configuration

L'appareil a été conçu pour fonctionner de manière sûre conformément aux normes européennes de technique et de sécurité. Mal installé ou employé sur des applications pour lesquelles il n'a pas été prévu, il pourrait être une source de danger (ex. débordement de produit dû à une mauvaise installation ou une configuration incorrecte). C'est pourquoi l'appareil doit être installé, raccordé, configuré et réparé par du personnel spécialisé et qualifié, dûment autorisé par l'exploitant. Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées. Les modifications et réparations effectuées sont admissibles uniquement si cela est expressément mentionné dans le présent manuel. Tenir compte des indications et conseils sur la plaque signalétique.

1.3 Sécurité de fonctionnement

1.3.1 Zone explosible (optionnel)

Les appareils destinés à une utilisation en zone explosible sont munis d'une plaque signalétique supplémentaire. ($\rightarrow \triangleq 6$). Si l'appareil doit être installé en zone explosible, il convient de tenir compte des règles et normes nationales en vigueur. L'appareil est livré avec une documentation Ex séparée faisant partie intégrante de la présente documentation. Les directives d'installation, valeurs de raccordement et conseils de sécurité figurant dans les documentations Ex sont à respecter. Le numéro de documentation des conseils de sécurité correspondants (XA...) est également indiqué sur la plaque signalétique correspondante.

Assurez-vous que votre personnel est suffisamment formé.

1.4 Conseils et symboles de sécurité

Afin de mettre en évidence les procédures présentant un aspect sécuritaire nous avons établi un certain nombre de conseils de sécurité, chacun d'entre eux étant matérialisé par un pictogramme correspondant.

Symbole	Signification
	Danger ! "Danger" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correcte- ment, sont sources de dangers graves pour l'utilisateur, constituant un risque pour sa sécu- rité ou pouvant entraîner une destruction irrémédiable de l'appareil.
Ċ	Attention ! "Attention" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correcte- ment, sont sources de dangers pour l'utilisateur ou de dysfonctionnement de l'appareil.
Ø	Remarque ! "Remarque" signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correcte- ment, exercent une influence indirecte sur le fonctionnement ou sont susceptibles de déclencher une réaction imprévisible de l'appareil.

Æx>	Appareils électriques agréés Ex Si ce symbole figure sur la plaque signalétique de l'appareil, ce dernier pourra être utilisé en zone explosible.
EX	 Zone explosible Ce symbole caractérise la zone explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils utilisés en zone explosible doivent posséder un degré de protection correspondant.
X	 Zone sûre (zone non explosible) Ce symbole caractérise la zone explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils utilisés en zone explosible doivent posséder un degré de protection correspondant. Les conduites posées en zone explosible doivent satisfaire les données de sécurité requises.

	Courant continu Une borne à laquelle est appliquée une tension continue ou qui est traversée par un courant continu.
~	Courant alternatif Une borne à laquelle est appliquée une tension alternative (sinusoïdale) ou qui est traversée par un courant alternatif.
	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est déjà reliée à la terre.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.
↓ ▼	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation : il peut s'agir par ex. d'une ligne d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en croix, selon les pratiques nationales ou propres à l'entreprise.

2 Identification

2.1 Désignation de l'appareil

2.1.1 Plaques signalétiques



Remarque !

- La plaque signalétique donne la MWP (Maximum working pressure/pression de service max.). Cette valeur se rapporte à une température de référence de 20°C respectivement de 100°F pour les brides ANSI.
- Les valeurs de pression admissibles pour les températures plus élevées figurent dans les normes suivantes :
 - EN 1092-1 : 2001 Tab. 18 $^{1)}\,$
 - ASME B 16.5a 1998 Tab. 2-2.2 F316
 - ASME B 16.5a 1998 Tab. 2.3.8 N10276
 - JIS B 2220
- Pour le PMD70 et PMD75, la MWP est valable pour les gammes de température indiquées dans les Informations Techniques aux chapitres "Limites de température ambiante" et "Limites de tempéarture de process".
- La pression d'épreuve correspond à la limite de surpression de l'appareil de mesure (Over pressure limit OPL) = MWP x 1,5.
- La directive des équipements sous pression (directive 97/23/CE) utilise l'abréviation "PS".
 L'abréviation "PS" correspond à la MWP (Maximum working pressure/pression de service max.) de l'appareil de mesure.
- 1) Les matériaux 1.4435 et 1.4404 sont regroupés dans EN 1092-1 Tab. 18 sous 13E0 en ce qui concerne leur résistance thermique. La composition chimique des deux matériaux peut être identique.

Boitier aluminium (T14/T15) et boitier inox (T14)



Fig. 1: Plaque signalétique de Deltabar S

1 Référence de commande

- La signification des différents lettres et chiffres peut être reprise de la confirmation de commande.
- 2 Numéro de série
- 3 Protection
- 4 MWP (Maximum working pressure)
- 5 Symbole : Attention tenir compte des indications dans "Information technique" !
- 6 *Etendue de mesure minimale/maximale*
- 7 Gamme de mesure nominale
- 8 Variante d'électronique (signal de sortie)
- 9 Tension d'alimentation
- 10 Matériaux en contact avec le process
- 11 Référence de l'organisme concernant la directive des équipements sous pression (option)
- 12 Référence de l'organisme concernant ATEX (option)
- 13 Symbole GL pour l'agrément maritime (option)
- 14 Désignation layout plaque signalétique

Les appareils destinés à une utilisation en zone explosible sont munis d'une plaque signalétique supplémentaire.



Fig. 2: Plaque signalétique supplémentaire pour les appareils destinés aux zones explosibles

- *1* Numéro d'attestation d'examen CE de type
- 2 Mode de protection par ex. Il 1/2 G EEx ia IIC T4/T6
- *3 Données électriques*
- 4 Numéro des conseils de sécurité par ex. A
- 5 Index des conseils de sécurité par ex. A
- 6 Date de fabrication de l'appareil (mois et année)
- 7 Pour les appareils avec EEx ia, CSA IS ou FM IS il est possible de procéder à une installation selon FISCO

Les appareils appropriés pour les applications sur oxygène sont munis d'une plaque supplémentaire.



Fig. 3: Plaque supplémentaire pour les appareils appropriés pour les applications sur oxygène

- *1* Pression maximale pour les applications sur oxygène
- 2 Température maximale pour applications sur oxygène
- 3 Désignation layout plaque

Boitier inox (T17)



Fig. 4: Plaque signalétique de Deltabar S

- 1 Référence de commande
- La signification des différents lettres et chiffres peut être reprise de la confirmation de commande.
- 2 Numéro de série
- *3 MWP (Maximum working pressure)*
- 4 Symbole : Attention tenir compte des indications dans "Information technique" !
- 5 Etendue de mesure minimale/maximale
- 6 Gamme de mesure nominale
- 7 Variante d'électronique (signal de sortie)
- 8 Tension d'alimentation
- 9 Matériaux en contact avec le process
- 10 Protection

En option :

- 11 Marquage de l'organisme nommé pour ATEX
- 12 Marquage de l'organisme nommé pour la directive des équipements sous pression
- 13 Symbole 3A
- 14 Symbole CSA
- 15 Symbole FM
- 17 Symbole GL pour agrément maritime
- 18 Symbole Ex
- 19 Attestation d'examen CE de type
- 20 Mode de protection par ex. II 1/2 G EEx ia IIC T4/T6
- 21 Numéro d'agrément pour sécurité anti-débordement WHG
- 22 Gamme de température de service pour les appareils destinés aux zones explosibles
- 23 Données électriques pour les appareils destinés aux zones explosibles
- 24 Numéro des conseils de sécurité par ex. XA283P
- 25 Index des conseils de sécurité par ex. A
- 26 Date de fabrication de l'appareil
- 27 Température maximale pour les appareils destinés aux applications sur oxygène
- 28 Pression maximale pour les appareils destinés aux applications sur oxygène

2.2 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- Transmetteur de pression différentielle Deltabar S
- PMD70 et PMD75 avec brides latérales en AISI 316L ou C22.8 : 2 vannes d'aération supplémentaires, AISI 316L
- PMD75 avec brides latérales en AISI 316L ou C22.8 et aération latérale : 4 vannes d'aération supplémentaires, AISI 316L
- Logiciel d'exploitation FieldCare avec DTM
- Accessoires en option

Documentation jointe :

- Les manuels de mise en service BA294P et BA296P, l'Information Technique TI382P ainsi que les conseils de sécurité et brochures se trouvent sur le CD de documentations fourni.
 →
 ¹ 2, "Aperçu documentation".
- Instructions condensées KA1021P
- Instructions condensées KA244P
- Protocole de contrôle final
- Conseils de sécurité supplémentaires pour les appareils ATEX, IECEx et NEPSI
- En option : certificat d'étalonnage usine, certificats matière

2.3 Marque CE, déclaration de conformité

Les appareils ont été construits et contrôlés dans les règles de l'art, ils ont quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les appareils respectent les normes et directives en vigueur listées dans la déclaration de conformité et satisfont ainsi aux exigences des directives européennes. Endress+Hauser certifie la conformité de l'appareil en y apposant la marque CE.

2.4 Marques déposées

KALREZ, VITON, TEFLON

Marques déposées par la société E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP

Marque déposée par la société Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

PROFIBUS

Marque déposée par la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Deutschland

3 Montage

3.1 Réception du matériel, stockage

3.1.1 Réception des marchandises

- Vérifier que l'emballage et son contenu ne sont pas endommagés.
- Vérifier le matériel livré et comparer la livraison avec les indications de la commande.

3.1.2 Stockage

Stocker le matériel en un endroit propre et sec et le protéger contre les chocs (EN 837-2).

Température de stockage :

- -40...+90°C
- Affichage local : -40...+85°C
- Boitier séparé : -40...+60 °C

3.2 Conditions de montage

3.2.1 Dimensions

→ Pour les dimensions se reporter à l'Information technique Deltabar S TI382P, chapitre "Construction". Voir aussi → \geqq 2, "Aperçu documentation".

3.3 Montage



Remarque !

- Du fait de l'implantation du Deltabar S on pourra avoir un décalage du zéro c'est à dire pour un réservoir vide ou partiellement rempli la valeur mesurée n'est pas nulle. Ce décalage du zéro peut être corrigé via la touche zéro sur l'électronique ou à l'extérieur sur l'appareil ou via l'affichage local. →
 29, chap. 5.2.1 "Position des éléments de configuration", →
 30, chap. 5.2.2 "Fonction des éléments de configuration Affichage local non raccordé" et →
 59, chap. 6.4 "Correction de position".
- Pour le FMD77 et le FMD78 tenir compte du chapitre à la → 17, chap. 3.3.4 "Conseils de montage pour appareils avec séparateurs".
- Des recommandations générales pour la pose de prises de pression figurent dans DIN 19210 "Prises de pression pour installations de mesure de débit" ou des normes nationales ou internationales.
- L'utilisation d'un manifold 3 ou 5 voies simplifie la mise en service et le montage et permet une maintenance sans interruption du process.
- Lors de la pose de prises de pression à l'extérieur veiller à une protection appropriée contre le gel par ex. en mettant en place un traçage.
- Poser les prises de pression avec une pente monotone d'au moins 10 %.
- Pour le montage mural ou sur tube, Endress+Hauser propose un étrier de montage.
 - \rightarrow \ge 20, chap. 3.3.7 "(en option)".



3.3.1 Montage en cas de mesure de débit

Remarque !

Pour d'autres informations relatives à la mesure de débit avec le transmetteur de pression différentielle Deltabar S et diaphragme ou tube de pitot, voir aussi Information Technique TI297P Deltatop/Deltaset.

Mesure de débit dans les gaz avec PMD70/PMD75



Fig. 5: Ensemble de mesure de débit dans les gaz avec PMD75

- 1 Deltabar S, ici PMD75
- 2 Manifold 3 voies
- 3 Vannes d'isolement
- 4 Diaphragme ou tube de pitot
- Monter le Deltabar S au dessus du point de mesure, afin que la condensation puisse s'écouler dans la conduite de process.

Mesure de débit dans les vapeurs avec PMD70/PMD75



Fig. 6: Ensemble de mesure de débit dans les vapeurs avec PMD75

- 1 Pots de condensation
- 2 Diaphragme ou tube de pitot
- 3 Vannes d'isolement
- 4 Deltabar S, ici PMD75
- 5 Pot de purge
- 6 Vanne de purge
- 7 Manifold 3 voies
- Monter le Deltabar S en dessous du point de mesure.
- Monter les pots de condensation à même hauteur que le piquage et à distance égale avec le Deltabar S.
- Avant la mise en service remplir les prises de pression à hauteur des pots de condensation.



Fig. 7: Ensemble de mesure de débit dans les liquides avec PMD75

- 1 Diaphragme ou tube de pitot
- 2 Vanne d'isolement
- 3 Deltabar S, ici PMD75
- 4 Pot de purge
- 5 Vanne de purge
- 6 Manifold 3 voies
- Monter le Deltabar S en dessous du point de mesure afin que les prises de pression soient toujours remplies de liquide et que les bulles d'air puissent remonter jusqu'à la conduite de process.
- Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

3.3.2 Montage en cas de mesure de niveau

Mesure de niveau dans des réservoirs ouverts avec PMD70/PMD75



Fig. 8: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs ouverts avec PMD75

- 1 Le côté (-) est ouvert à la pression atmosphérique
- 2 Deltabar S, ici PMD75
- 3 Vanne d'isolement
- 4 Pot de purge
- 5 Vanne de purge
- Monter le Deltabar S en dessous du raccord de mesure inférieur afin que les prises de pression soient toujours remplies de liquide.
- Le côté (-) est ouvert à la pression atmosphérique

 Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

Mesure de niveau dans les réservoirs ouverts avec FMD76/FMD77



Fig. 9: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs ouverts avec FMD76

1 Deltabar S, ici FMD76

2 Le côté (-) est ouvert à la pression atmosphérique

Monter le Deltabar S directement sur le réservoir. →

 19, chap. 3.3.5 "Joint pour montage sur bride".

Le côté (-) est ouvert à la pression atmosphérique

Mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec PMD70/PMD75



Fig. 10: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec PMD75

- *1 Vannes d'isolement*
- 2 Deltabar S, PMD75
- 3 Pot de purge
- 4 Vanne de purge
- 5 Manifold 3 voies
- Monter le Deltabar S en dessous du raccord de mesure inférieur afin que les prises de pression soient toujours remplies de liquide.
- Raccorder le côté négatif toujours au dessus du niveau maximal.

 Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

Mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec FMD76/FMD77



Fig. 11: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec FMD76

- 1 Vanne d'isolement
- 2 Pot de purge
- *3 Vanne de purge*
- 4 Deltabar S, ici FMD76
- Monter le Deltabar S directement sur le réservoir. →

 19, chap. 3.3.5 "Joint pour montage sur bride".

Raccorder le côté négatif toujours au dessus du niveau maximal.

Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

Mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec FMD78



Fig. 12: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec FMD78

Deltabar S, ici FMD78

■ Monter le Deltabar S en dessous du séparateur inférieur. →
☐ 17, chap. 3.3.4 "Conseils de montage pour appareils avec séparateurs".

La température ambiante pour les deux capillaires devrait être la même.



Remarque !

La mesure de niveau est seulement garantie entre le bord supérieur du séparateur inférieur et le bord inférieur du séparateur supérieur.

P01-PMD75xxx-11-xx-xx-00



(5

Mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec ciel gazeux avec PMD70/PMD75

Fig. 13: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs avec ciel gazeux avec PMD75

- 1 Pot de condensation
- 2 Vanne d'isolement
- 3 Deltabar S, ici PMD75
- 4 Pot de purge
- 5 Vanne de purge
- 6 Manifold 3 voies
- Monter le Deltabar S en dessous du raccord de mesure inférieur afin que les prises de pression soient toujours remplies de liquide.
- Raccorder le côté négatif toujours au dessus du niveau maximal.
- Le pot de condensation assure une pression constante côté négatif.
- Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

Mesure de niveau dans des réservoirs fermés avec ciel gazeux avec FMD76/77



Fig. 14: Ensemble de mesure de niveau dans des réservoirs avec ciel gazeux avec FMD76

- *1 Pot de condensation*
- 2 Vanne d'isolement
- *3 Pot de purge*
- 4 Vanne de purge
- 5 Deltabar S, ici FMD76

- Monter le Deltabar S directement sur le réservoir. →

 ¹
 19, chap. 3.3.5 "Joint pour montage sur bride".
- Raccorder le côté négatif toujours au dessus du niveau maximal.
- Le pot de condensation assure une pression constante côté négatif.
- Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

3.3.3 Montage pour mesure de pression différentielle

Mesure de pression différentielle dans les gaz et vapeurs avec PMD70/PMD75



Fig. 15: Ensemble de mesure de pression différentielle dans les gaz et vapeurs avec PMD75

- 1 Deltabar S, ici PMD75
- 2 Manifold 3 voies
- 3 Vannes d'isolement
- 4 par ex. filtre
- Monter le Deltabar S au dessus du point de mesure, afin que la condensation puisse s'écouler dans la conduite de process.

Mesure de pression différentielle dans les liquides avec PMD70/PMD75



Fig. 16: Ensemble de mesure de pression différentielle dans les liquides avec PMD75

- 1 par ex. filtre
- 2 Vanne d'isolement
- 3 Deltabar S, ici PMD75
- 4 Pot de purge
- 5 Vanne de purge
- 6 Manifold 3 voies
- Monter le Deltabar S en dessous du point de mesure afin que les prises de pression soient toujours remplies de liquide et que les bulles d'air puissent remonter jusqu'à la conduite de process.

 Pour les mesures dans des produits contenant des particules solides par ex. les fluides encrassés, le montage de pots de purge et de vannes de purge est judicieux pour recueillir les dépôts et les évacuer.

Mesure de pression différentielle dans les gaz, vapeurs et liquides avec FMD78



Fig. 17: Ensemble de mesure de pression différentielle dans les gaz, vapeurs et liquides avec FMD78

- 1 Séparateurs
- 2 Capillaires
- 3 par ex. filtre
- 4 Deltabar S, ici FMD78
- Monter le séparateur avec capillaire par le haut ou latéralement sur la conduite.
- Pour les applications dans le vide : monter le Deltabar S en dessous du point de mesure. → Voir aussi →
 17, chap. 3.3.4 "Conseils de montage pour appareils avec séparateurs", section "Applications dans le vide".
- La température ambiante pour les deux capillaires devrait être la même.

3.3.4 Conseils de montage pour appareils avec séparateurs



Remarque !

- Un séparateur constitue avec le transmetteur de pression un système étalonné indissociable, rempli par le biais d'ouvertures dans le séparateur. Ces ouvertures sont scellées et doivent le rester.
- Ne pas nettoyer le séparateur avec des objets durs ou pointus.
- Enlever la protection de la membrane juste avant le montage.
- Lors de l'utilisation d'un étrier de montage, il faut assurer une décharge de traction suffisante pour les capillaires afin d'éviter que ces derniers ne soient pliés (rayon de courbure capillaire ≥ 100mm)
- Veuillez noter que la pression hydrostatique des colonnes de liquide dans les capillaires peut provoquer un décalage du zéro. Ce décalage du zéro peut être corrigé. → ¹/₂ 59, chap. 6.4 "Correction de position".

Afin d'obtenir des résultats de mesure plus précis et d'éviter un défaut d'appareil, il convient de monter les capillaires comme suit :

- sans vibrations (afin d'éviter des fluctuations de pression supplémentaires)
- pas à proximité de conduites de chauffage ou de refroidissement
- isolés en cas de température ambiante inférieure ou supérieure à la température de référence
- avec un rayon de courbure $\geq 100 \text{ mm}$.
- Dans le cas de systèmes à 2 séparateurs la température ambiante et la longueur pour les deux capillaires devraient être identiques.
- Il convient d'utiliser toujours deux séparateurs identiques (par ex. diamètre, matériau etc) pour les côtés (+) et (-) (livraison standard).



Fig. 18: Montage Deltabar S, FMD78 avec séparateurs et capillaires, montage recommandé pour une application au vide : monter le transmetteur de pression en dessous du séparateur le plus bas !

Application au vide

Pour les applications au vide Endress+Hauser recommande de monter le transmetteur de pression en dessous du séparateur inférieur. Ceci évite d'exposer le séparateur au vide du fait de la présence d'huile de remplissage dans le capillaire.

Lors du montage du transmetteur de pression au-dessus du séparateur inférieur, la différence de hauteur maximale H1 selon fig. en bas à gauche, ne doit pas être dépassée. La différence de hauteur maximale dépend de la densité de l'huile de remplissage et de la plus petite pression pouvant survenir au séparateur, côté (+) (réservoir vide), voir fig. suivante à droite.



3.3.5 Joint pour montage sur bride



Fig. 21: Montage des versions avec bride ou séparateur

² Joint



Danger !

Le joint ne doit pas appuyer sur la membrane sous peine d'influencer le résultat de la mesure.

3.3.6 Calorifugeage – FMD77

Le FMD77 ne doit être isolé que jusqu'à une certaine hauteur. La hauteur d'isolation max. admissible est marquée sur les appareils ; elle est valable pour un matériau isolant avec une conductibilité thermique $\leq 0.04 \text{ W/(m x K)}$ et pour la température environnante et de process max. admissible (\rightarrow voir tableua ci-dessous). Les données ont été établies pour l'application critique "air au repos".



Fig. 22: Hauteur d'isolation max. admissible

	FMD77
Température ambiante (T_U)	≤ 70 °C
Température de process (T _P)	max. 400 °C, en fonction de l'huile de remplissage du séparateur utilisée (→ voir Information technique Deltabar S TI382P)

Membrane

3.3.7 Montage sur mur ou tube (en option)

Pour le montage mural ou sur tube de l'appareil de mesure, Endress+Hauser propose un étrier de montage. L'étrier avec tous les accessoires pour fixation sur colonne est fourni.

Remarque !

Lors de l'utilisation d'un manifold il convient d'en respecter les dimensions.



Fig. 23: Etrier pour montage mural ou sur colonne

1 Montage appareil

Lors du montage tenir compte des points suivants :

- Appareils avec capillaires : monter les capillaires avec un rayon de courbure ≥ 100 mm.
- Afin d'éviter que les vis de montage ne se grippent, il convient de les enduire de graisse multiusage avant le montage.
- Lors du montage sur colonne, serrer les écrous de l'étrier régulièrement avec un couple de serrage d'au moins 30 Nm.



3.3.8 Monter et installer la variante "Boitier séparé"

Fig. 24: Variante "Boîtier séparé"

- Pour la variante "Boitier séparé" le capteur est livré avec raccord process et câble. 1
- 2 Câble avec douille
- 4 Connecteur
- 5 Vis de verrouillage
- 6 Boitier avec adaptateur monté, fourni
- 7 Etrier pour montage mural et sur mât, fourni

Montage et installation

- Insérer le connecteur (Pos. 4) dans la prise correspondante du câble (Pos. 2). 1.
- 2. Insérer le câble dans l'adaptateur du boitier (Pos. 6).
- Serrer la vis de verrouillage (Pos. 5). 3.
- 4. Monter le boitier au moyen de l'étrier (Pos. 7) sur un mur ou un mât. Lors du montage sur colonne, serrer les écrous de l'étrier régulièrement avec un couple de serrage d'au moins 5 Nm.

Monter le câble avec un rayon de courbure de (r) \ge 120 mm.

3.3.9 Rotation du boîtier

En desserrant la vis, le boîtier peut être tourné de 380° max.





- Pour les boitiers aluminium (T14/T15) et inox (T14) : Desserrer la vis avec une clé allène de 2 mm.

Pour les boitiers inox (T17) : Desserrer la vis avec une clé allène de 3 mm.

- Orienter le boîtier (max. jusqu'à 380°).

- Serrer à nouveau la vis .

3.3.10 Fermer le couvercle du boitier inox (T17)



Fig. 26: Fermer le couvercle

Les couvercles pour le compartiment de raccordement et d'électronique sont fermés au moyen d'une vis après accrochage au boitier. Pour un positionnement étanche des couvercles il convient de serrer ces vis manuellement (2 Nm) jusqu'en butée.

3.4 Contrôle de montage

Après le montage procéder aux contrôles suivants :

- Toutes les vis sont-elles bien serrées ?
- Les couvercles des boîtiers sont-ils fermés ?
- Les vis de verrouillage et les vis de purge sont-elles bien serrées ?

4 Câblage

4.1 Raccorder l'appareil



Remarque !

- Lors de l'utilisation de l'appareil de mesure en zone explosible il faut en outre tenir compte des normes et règles nationales en vigueur ainsi que des conseils de sécurité ou des schémas d'installation et de contrôle.
- Les appareils avec parafoudre intégré doivent être mis à la terre.
- Des circuits de protection contre les inversions de polarité, les effets haute fréquence et les pics de tension sont intégrés.
- Mettre l'appareil hors tension avant de raccorder ce dernier.
- Déposer le couvercle du compartiment de raccordement.
- Faire passer le câble par le raccord. \rightarrow Pour spécifications de câble $\rightarrow \ge 25$, chap. 4.2.3.
- Raccorder l'appareil selon le schéma suivant.
- Visser le couvercle du boîtier.
- Mettre sous tension.



Fig. 27: Raccordement électrique PROFIBUS PA → Tenir également compte du chapitre 4.2.1 "Tension d'alimentation", page 25.

- 1 Boîtier
- *3 Borne de terre interne*
- *3 Borne de terre externe*
- 4 Tension d'alimentation, pour variante en zone non Ex = 9...32 V DC
- 5 Les appareils avec parafoudre intégré sont marqués ici avec OVP (Overvoltage protection).

4.1.1 Raccordement des appareils avec connecteur M12



Fig. 28: à gauche : raccordement électrique des appareils avec connecteur M12 à droite : vue sur le connecteur dans l'appareil

4.1.2 Raccordement des appareils avec connecteur 7/8"



Fig. 29: à gauche : raccordement électrique des appareils avec connecteur 7/8" à droite : vue sur le connecteur dans l'appareil

4.2 Raccordement de l'unité de mesure

Remarque !

Pour d'autres informations concernant la construction et la mise à la terre du réseau, et d'autres composants du système bus, voir documentations correspondantes, par ex. manuel de mise en service BA034S "PROFIBUS DP/PA" ainsi que la directive PNO.

4.2.1 Tension d'alimentation

■ Variante pour zone non Ex: 9...32 V DC



- Remarque !
- Lors de l'utilisation de l'appareil de mesure en zone explosible il faut en outre tenir compte des normes et règles nationales en vigueur ainsi que des conseils de sécurité ou des schémas d'installation et de contrôle.
- Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante figurent dans des documentations Ex séparées, disponibles sur simple demande. Cette documentation est fournie en standard avec les appareils Ex.

4.2.2 Consommation de courant

Jusqu'à version hardware (HW) $1.10:11 \text{ mA} \pm 1 \text{ mA}$, courant de mise sous tension correspond à 61158-2, Clause 21.

A partir de version harwdware (HW) 02.00 : 13 mA \pm 1 mA, courant de mise sous tension correspond à 61158-2, Clause 21.

A partir de version de hardware 1.10 l'appareil est marqué au niveau de l'électronique.

4.2.3 Spécification de câble

- Utiliser un câble 2 fils torsadé et blindé, de préférence du type A.
- Bornes pour sections de câble : 0,5...2,5 mm²
- Diamètre extérieur de câble : 5...9 mm



Remarque !

Pour d'autre informations relatives aux spécifications de câble, voir manuel de mise en service BA034S "PROFIBUS DP/PA, la directive PNO 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guide-line" ainsi que CEI 61158-2 (MBP).

4.2.4 Mise à la terre et blindage

Le Deltabar S doit être mis à la terre par ex. par le biais de la borne de terre externe.

Il existe différentes possibilités de mise à la terre et de blindage pour les réseaux PROFIBUS PA comme par ex. :

- Installation isolée (voir aussi CEI 61158-2)
- Installation avec mise à la terre multiple
- Installation capacitive

4.3 Parafoudre (en option)

Les appareils comportant l'option "M" en position 100 "Equipement complémentaire 1" ou en position 110 "Equipement complémentaire 2" de la structure de commande sont munis d'un parafoudre (\rightarrow voir aussi Information technique TI382P "Structure de commande").

• Parafoudre :

Danger !

- Tension continue de réponse : 600 V
- Pics de courant de fuite : 10 kA
- Test aux pics de courant $\hat{i} = 20$ kA selon DIN EN 60079-14 : 8/20 µs réussi
- Test au courant de fuite alternatif I = 10 A réussi



Les appareils avec parafoudre intégré doivent être mis à la terre.

4.4 Contrôle de raccordement

Après l'installation électrique de l'appareil procéder aux contrôles suivants :

- La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?
- L'appareil est-il raccordé selon chapitre 4.1 ?
- Toutes les vis sont-elles bien serrées ?
- Les couvercles des boîtiers sont-ils fermés ?

Dès que l'appareil est sous tension la DEL verte s'allume sur l'électronique pour quelques secondes ou l'affichage local raccordé s'allume.

5 Utilisation

La position 20 "Sortie; configuration" dans la structure de commande vous informe sur les possibilités de configuration dont vous disposez.

Variante dans la référence		Utilisation
М	PROFIBUS PA; externe et LCD	par le biais de l'affichage local et de 1 touche à l'extérieur de l'appareil
Ν	PROFIBUS PA; interne et LCD	par le biais de l'affichage local et de 1 touche à l'intérieur de l'appareil
0	PROFIBUS PA; interne	sans affichage local, 1 touche à l'intérieur de l'appareil

5.1 Affichage local (en option)

L'affichage est effectué par le biais d'un afficheur à cristaux liquides à 4 lignes (LCD). L'affichage local indique les valeurs mesurées ainsi que les messages d'alarme et d'avertissement. L'affichage de l'appareil peut être orienté par pas de 90°.

Selon l'implantation de l'appareil, son utilisation et la lecture des valeurs mesurées sont sans problèmes.

Fonctions :

- Affichage de la mesure à 8 digits y compris signe et décimale, affichage des unités
- Bargraph comme représentation graphique de la valeur normalisée de l'Analog Input Block (voir aussi → 172, chap. 6.8 "Mise à l'échelle de la valeur de sortie", figure)
- Pilotage par menu simple et complet grâce à la répartition des paramètres dans plusieurs niveaux et groupes.
- Pour une navigation simple, chaque paramètre possède un numéro d'identification à 3 chiffres
- Possibilité d'afficher en fonction des exigences et souhaits comme par ex. la langue, l'affichage alterné, le réglage du contraste, l'affichage d'autres valeurs mesurées comme par ex. la température de la cellule
- Fonctions de diagnostic étendues (messages alarme et avertissement, indicateur de suivi etc)
- Mise en service rapide et sûre à l'aide de menus Quick Setup



Le tableau suivant représente les différents symboles dans l'affichage local. Quatre symboles peuvent apparaître simultanément.

Symbole	Signification
Lj	 Symbole Alarme Symbole clignote : avertissement, appareil continue de mesurer. Symbole est allumé en permanence : défaut, appareil ne mesure plus.
	Remarque : Le symbole d'alarme est superposé le cas échéant au symbole de tendance.
ţ	Symbole Verrouillage La configuration de l'appareil est verrouillée. Déverrouiller l'appareil, $\rightarrow \triangleq 51$, chap. 5.7 "Verrouiller/déverrouiller la configuration".
\$	Symbole Communication Transmission de données via la communication
Ţ	Symbole Racine Mode de fonction actif "Mesure de débit" Pour la valeur de sortie OUT du bloc d'entrée analogique on utilise le signal de débit après extraction de racine carrée.
,71	Symbole Tendance (croissant) La valeur mesurée principale du bloc Transducteur augmente.
24	Symbole Tendance (décroissant) La valeur mesurée principale du bloc Transducteur diminue.
÷	Symbole Tendance (inchangé) La valeur mesurée principale du bloc Transducer est restée constante au cours des dernières minutes.

5.2 Eléments de configuration

5.2.1 Position des éléments de configuration

La touche se trouve sur le boitier aluminium (T14/T15) et le boitier inox (T14) soit à l'extérieur de l'appareil sous le capot de protection, soit à l'intérieur sur l'électronique. Pour le boitier inox (T17) la touche se trouve toujours sur l'électronique. Par ailleurs trois touches se trouvent sur l'affichage local optionnel.



1

Fig. 30: Touche extérieure, sous le capot de protection

- *Touche pour la correction de position (correction du zéro) et reset total*
- Fig. 31: Touches et éléments de configuration internes
 - DEL verte indiquant que la valeur est validée
- 2 Touche pour la correction de position (correction du zéro) et reset total
- 3 Micro-commutateur pour adresse hardware
- 4 Emplacement pour affichage en option
- 5 Emplacement pour HistoROM[®] / M-DAT en option
- 6 Commutateur DIP, permettant de verrouiller/déverrouiller les paramètres de mesure importants
- 7 Commutateur DIP pour activer/désactiver l'amortissement

5.2.2 Fonction des éléments de configuration - Affichage local non raccordé

Eléments de configuration	Signification
0% Zero P01-222220-201-222-222-222-222-222-222-22	 Correction de position (correction du zéro) : activer la touche pendant au moins 3 s. La DEL sur l'électronique s'allume brièvement lorsque la pression mesurée est reprise pour la correction de position. → Voir aussi section suivante "Effectuer la correction de position sur site". Reset total : activer la touche pendant au moins 12 s. La DEL de l'électronique s'allume brièvement lorsqu'un reset est effectué.
on off ↓ 2 3 4 5 6 7 j8 ↓ Address ↓ ₩₩ ₽01-xxxxxxxx-19-xx-xx-109	Régler l'adresse dans le bus. $\rightarrow \square$ 52, chap. 5.8 "Réglage de l'adresse d'appareil".
On 1 2 off P01-20000000-19-50-50-108	 Micro-commutateur 1 : pour verrouiller et déverrouiller les paramètres de mesure importants Réglage usine : off (déverrouillé) → voir aussi page 51, chapitre 5.7 "Verrouiller/déverrouiller la configuration". Micro-commutateur 2 : on/off amortissement Réglage usine : on (amortissement actif)

Effectuer la correction de position sur site

Remarque !

- La configuration doit être déverrouillée. →
 ¹ 51, chap. 5.7 "Verrouiller/déverrouiller la configuration".
- En standard l'appareil est réglé pour le mode de fonction pression. Vous pouvez changer de mode de fonction par le biais du paramètre TYPE DE MESURE : → 57, chap. 6.3 "Sélectionner la langue et le mode de fonction".
- La pression mesurée doit se situer à l'intérieur des limites de pression du capteur. Voir indications sur la plaque signalétique.

Effectuer une correction de position

- 1. Pression mesurée à l'appareil.
- 2. Activer la touche pendant au moins 3 s.
- 3. Lorsque la DEL sur l'électronique s'allume brièvement, la pression mesurée est reprise pour la correction de position.

Si la DEL ne s'allume pas, la pression mesurée n'est pas reprise. Tenir compte des limites d'utilisation. \rightarrow Pour les messages erreur voir $\rightarrow \ge 77$, chap. 8.1 "Messages".

5.2.3	Fonction des éléments de configuration - Affichage local
	raccordé

Touche(s)	Signification
+	 Navigation dans la liste de sélection vers le haut Emission des valeurs chiffrées ou signes à l'intérieur d'une fonction
-	 Navigation dans la liste de sélection vers le bas Emission des valeurs chiffrées ou signes à l'intérieur d'une fonction
Ε	 Valider l'entrée Saut au prochain point de menu
+ et E	Réglage du contraste de l'affichage local : plus fort
– et E	Réglage du contraste de l'affichage local : moins fort
+ et -	 Fonctions ESC : Quitter le mode d'édition, sans valider la valeur modifiée Vous vous trouvez dans le menu dans un groupe de fonctions : lors d'une activation simultanée des touches vous reculez d'un paramètre dans le groupe de fonctions. A chaque nouvelle activation simultanée des touches vous remontez d'un niveau dans le menu. Vous vous trouvez dans le menu dans le niveau de sélection : A chaque activation simultanée des touches vous remontez d'un niveau dans le menu. Remarque : Pour les termes groupe de fonctions, niveau, niveau de sélection
on off 1 2 3 4 5 6 7 J Address FW P01-xxxxxxx19-xxxxxx109	→ \equiv 45, Structure du menu . Régler l'adresse dans le bus. → Voir aussi → \triangleq 52, chap. 5.8 "Réglage de l'adresse d'appareil".

5.3 Protocole de communication PROFIBUS PA

5.3.1 Architecture du système



Fig. 32: Architecture du système PROFIBUS

- 1 PC avec carte interface PROFIBUS (Profiboard/Proficard) et logiciel d'exploitation FieldCare (maitre classe 2)
- 2 API (maitre classe 1)
- 3 Coupleur de segments (convertisseur de signal DP/PA et alimentation de bus)
- 4 Autres appareils de mesure et organes comme par ex. des vannes
- 5 Résistance de terminaison PROFIBUS PA



Remarque !

D'autres informations relatives à PROFIBUS PA figurent dans le manuel de mise en service BA034S "PROFIBUS DP/PA", dans la directive PNO ainsi que dans les normes CEI 61158, CEI 61784, EN 50170/DIN 19245 et EN 50020 (modèle FISCO).

5.3.2 Nombre d'appareils

- Les appareils Deltabar S d'Endress+Hauser satisfont aux exigences selon modèle FISCO.
- En raison de la faible consommation de courant il est possible de raccorder à un segment de bus dans le cas d'une installation selon FISCO

Jusqu'à version hardware (HW) 1.10 :

- jusqu'à 9 Deltabar S dans le cas d'applications EEx ia, CSA et FM IS
- jusqu'à 32 Deltabar S pour toutes les autres applications comme par ex. en zone non explosible, EEx nA etc.

A partir de version hardware (HW) 02.00 :

- jusqu'à 7 Deltabar S dans le cas d'applications EEx ia, CSA et FM IS
- jusqu'à 27 Deltabar S pour toutes les autres applications comme par ex. en zone non explosible, EEx nA etc.

Le nombre maximal d'appareils de mesure reliés à un segment de bus est déterminé par leur consommation de courant, la puissance du coupleur de bus et la longueur de bus nécessaire.

A partir de version de hardware 1.10 l'appareil est marqué au niveau de l'électronique.

5.3.3 Utilisation

Pour la configuration, l'utilisateur dispose de logiciels de configuration et d'exploitation de différents fabricants, comme par ex. le logiciel de configuration Endress+Hauser FieldCare ($\rightarrow \exists 48$, FieldCare). Avec ce logiciel, il est possible de configurer les paramètres PROFIBUS PA et ceux spécifiques à l'appareil. Par le biais des blocs de fonctions prédéfinis, on a accès à toutes les données de réseau et d'appareil.

5.3.4 Echange de données cyclique

Modèle bloc Deltabar S



Fig. 33: Le modèle de bloc indique les données pouvant être transmises dans un flux cyclique entre le Deltabar S et le maitre classe 1 (par ex. API). Par le biais du logiciel de configuration de votre API, vous créez à l'aide de modules le télégramme de données cyclique (→ voir aussi le présent chapitre, section "Modules pour le télégramme de données cyclique"). Les paramètres écrits en majuscules font partie du logiciel de programmation (par ex. FieldCare), et permettent d'écrire le télégramme de données cyclique ou d'afficher certaines valeurs (→ voir aussi le présent chapitre, section "Description des paramètres").

Blocs de fonctions Deltabar S

Pour la description des blocs de fonctions d'un appareil et pour la détermination d'un accès unique aux données, PROFIBUS utilise des blocs de fonctions prédéfinis.

Les blocs suivants sont intégrés au Deltabar S :

- Physical Block (bloc physique) : Le Physical Block comprend les caractéristiques spécifiques à l'appareil comme par ex. le type d'appareil, le fabricant, la version, ainsi que des fonctions comme par ex. la protection en écriture et le changement de numéro d'identité
- Transducer Block (bloc du transmetteur) : Le Transducer Block comprend tous les paramètres techniques et spécifiques de l'appareil. Dans le bloc transducteur du Deltabar S est représenté le principe de mesure de la pression différentielle pour une utilisation en tant que transmetteur de pression, de débit et de niveau.

• Analog Input Block (bloc de fonctions) :

L'Analog Input Block comprend toutes les fonctions de traitement du signal comme par ex. la mise à l'échelle, les calculs spéciaux, la simulation etc.

Description des paramètres

Nom paramètre	Description			
SORTIE	Ce paramètre indique la valeur de sortie digitale du bloc d'entrée analogique. Chemin FieldCare : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow PARAMETRE AI Chemin affichage local : SELECTION GROUPE \rightarrow MENU DE CONFIG \rightarrow INFO TRANSMETTEUR \rightarrow PA PAF METER			
VALEUR D'ENTREE PA	Cette valeur est transmise par l'API au Deltabar S. La VALEUR D'ENTREE PA peut être affichée (→ voir ce tableau, CHOIX VALEUR D'AFFICHAGE). Chemin FieldCare : VUE PROFIL → BLOC PHYSIOUE → E+H PARAMETRE PB Chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG → INFO TRANSMETTEUR → PA PARA- METER			
CHOIX VALEUR D'AFFI- CHAGE	Par le biais de ce paramètre vous réglez si la valeur mesurée principale ou une valeur de l'API doit être affichée. Chemin FieldCare : VUE UTILISATEUR → MENU DE CONFIG. → AFFICHAGE ou VUE PROFIL → BLOC PHYSIQUE → E+H PARAMETRE PB Chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG → INFO TRANSMETTEUR → PA PARA- METER			
	 Sélection : Valeur mesurée principale (PV) : la valeur mesurée principale est affichée. Valeur entrée PA : une valeur de l'API est affichée (→ voir ce tableau, VALEUR D'ENTREE PA). 			
	 Exemple pour l'option "Valeur d'entrée PA" : Un Deltabar S mesure un débit volumique. Simultanément on mesure aussi la température et la pression. Toutes des valeurs sont transférées à un API qui calcule la masse de vapeur à partir du débit volumique, de la température et de la pression. Par le biais de l'option "Valeur d'entrée PA" vous affectez cette valeur calculée à l'affichage local. 			
	Réglage usine : • Valeur mesurée principale (PV) :			
2EME VAL. CYCL.	Par le biais de ce paramètre vous pouvez régler quelle valeur vous allez transmettre comme seconde valeur cyclique via le bus. Chemin FieldCare : VUE PROFIL → BLOC PHYSIQUE → PARAMETRE TB Chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG → INFO TRANSMETTEUR → PA PARA- METER			
	 Sélection : Température Valeur cellule : correspond au paramètre PRESSION CELLULE Valeur de suivi : correspond au paramètre PRESS. APRES CORR. 2ème valeur 1 : correspond au paramètre PRESSION MESUREE 			
	Les paramètres PRESSION CELLULE, PRESS. APRES CORR. et PRESSION MESUREE sont affichés dans le menu VALEURS PROCESS (chemin : VUE UTILISATEUR \rightarrow MENU DE CONFIG. \rightarrow INFO PROCESS \rightarrow VALEURS PROCESS). Le paramètre TEMPERATURE est affiché dans le menu PARAMETRE TB (chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC TRANSDUCTEUR \rightarrow PARAMETRE TB)			
	Réglage usine : Température			

Nom paramètre	Description	
SEL. 3EME VAL. CYCL. (type de comptage "Débit")	Par le biais de ce paramètre vous pouvez régler quelle valeur vous allez transmettre comme troisième valeur cyclique via le bus. Chemin FieldCare : VUE PROFIL \rightarrow BLOC PHYSIQUE \rightarrow PARAMETRE TB	
	Sélection : Totalisateur 1 Totalisateur 2	
	Les deux paramètres sont affichés dans le menu VALEURS PROCESS (Chemin : VUE UTILISATEUR \rightarrow MENU DE CONFIG. \rightarrow INFO PROCESS \rightarrow VALEURS PROCESS).	
	Réglage usine : • Totalisateur	

Modules pour le télégramme de données cyclique

Pour le télégramme de données cyclique, le Deltabar S dispose des modules suivants :

- Val. principale
 En fonction du mode de fonction sélectionné, on transmet par ce biais une valeur de pression, de niveau ou de débit.
- 2ème val. cycl.
 En fonction de la sélection on transmet ici une température, la valeur cellule, la valeur de suivi ou la 2ème valeur 1.
- 3ème val. cycl.
- En fonction de la sélection on transmet ici la valeur du totalisateur 1 ou du totalisateur 2.
- Valeur affichée

C'est une valeur qui peut être transmise de l'API au Deltabar S. Cette valeur peut aussi être affichée localement.

 Place libre Ce module vide est sélectionné lorsqu'une valeur ne doit pas être utilisée dans le télégramme de données.

Structure des données de sortie API \rightarrow Deltabar S

Avec le service Data_Exchange un API peut lire les données de sortie du Deltabar S dans le télégramme d'appel. Le télégramme de données cyclique a la structure suivante :

Index données de sortie	Données	Accès	Format des données / remarques	
0, 1, 2, 3	Valeur affichée	écriture	Nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE754)	
4	Code d'état	écriture	\rightarrow Voir section "Codes d'état"	

Structure des données d'entrée Deltabar S \rightarrow API

Avec le service Data_Exchange un API peut lire les données d'entrée du Deltabar S dans le télégramme de réponse. Le télégramme de données cyclique a la structure suivante :

Index données d'entrée	Données	Accès	Format des données / remarques	
0, 1, 2, 3	Valeur principale : pression, niveau ou débit	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE754)	
4	Code d'état pour la valeur principale	lecture	\rightarrow Voir section "Codes d'état"	
5, 6, 7. 8	2ème val. cycl. : température, valeur cellule, valeur de suivi ou 2ème valeur 1	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE754)	
9	Code d'état pour 2ème valeur cyclique	lecture	\rightarrow Voir section "Codes d'état"	

Index données d'entrée	Données	Accès	Format des données / remarques
10, 11, 12, 13	3ème val. cycl. : totalisateur 1 ou totalisateur 2	lecture	nombre à virgule flottante de 32 bits (IEEE754)
14	Code d'état pour 3ème valeur cyclique	lecture	→ Voir section "Codes d'état"

Codes d'état

Le Deltabar S supporte les codes d'état suivants pour valeur de process principale, 2ème valeur cyclique et 3ème valeur cyclique :

Code d'état ¹	Etat appareil	Signification	Val. princi- pale	2ème val. cycl.	3ème val. cycl.
0000 0000	BAD	Non spécifique (FSAFE_TYPE = 2)	Х	X ²	X ²
0000 01xx	BAD	Erreur de configuration (par ex. étalon- nage incorrect) (FASFE_TYPE =2)	Х	X ²	X ²
0000 11xx	BAD	Erreur d'appareil (FSAFE_TYPE =2)	Х	X ²	X ²
0001 00xx	BAD	Erreur de capteur (FSAFE_TYPE =2)	Х	X ²	X ²
0001 1111	BAD	Hors service (Target Mode)	Х		
0100 00xx	UNCERTAIN	Non spécifique	Х	X ²	X ²
0100 0100	UNCERTAIN	Dernière valeur valable (FSAFE_TYPE =1)	Х		
0100 1000	UNCERTAIN	Valeur de remplacement (FSAFE_TYPE = 0)	Х		
0100 1100	UNCERTAIN	Valeur initiale (FSAFE_TYPE = 1)	Х		
0101 11xx	UNCERTAIN	Erreur de configuration (par ex. tableau de linéarisation non monotone croissant)	Х	X ²	X ²
0110 00xx	UNCERTAIN	Simulation en cours	Х	X ²	X ²
1000 0000	GOOD	OK	Х	Х	Х
1000 0100	GOOD	Static Revision a été augmentée.	Х		
1000 1001	GOOD	LOW_LIM (alarme active)	Х		
1000 1010	GOOD	HI_LIM (alarme active)	Х		
1000 1101	GOOD	LOW_LOW_LIM (alarme active)	Х		
1000 1110	GOOD	HI_HI_LIM (alarme active)	Х		

1) Variable x : 0 ou 1

2) lorsque la variable xx prend la valeur "00" dans le code d'état

5.3.5 Echange de données acyclique

L'échange de données acyclique est utilisé

- pour transmettre les paramètres de mise en service ou de maintenance ;
- pour afficher des grandeurs de mesure qui ne sont pas contenues dans le télégramme de données cyclique.

Avec l'aide de l'échange de données acyclique il est possible de modifier des paramètres d'appareil, également lorsque l'appareil est en cours d'échange de données acyclique avec un API.

Il existe deux types d'échange de données acyclique :

- Communication acyclique via la voie C2 (MS2)
- Communication acyclique via la voie C1 (MS1)
Communication acyclique via la voie C2 (MS2)

Dans le cas d'une communication via la voie C2, un maître ouvre une voie de communication via un SAP (Service Access Point) pour accéder à l'appareil. Un maitre, qui supporte une communication acyclique via la voie C2, est désigné comme maitre classe 2. FieldCare est par exemple un maitre classe 2.

Avant de pouvoir échanger des données via PROFIBUS, le maître doit connaître les paramètres de l'appareil.

Cela peut se faire de différentes manières :

- un programme de configuration dans le maitre, qui accède aux paramètres via les adresses Slot et Index (par ex. FieldCare)
- un composant software (DTM : Device Type Manager)



Remarque !

- Le DTM se trouve sur le CD FieldCare.
- Le nombre de maîtres de classe 2 pouvant communiquer simultanément avec un appareil dépend du nombre de SAP disponibles pour la communication. Le Deltabar S supporte la communication MS2 avec deux SAP. Il faut veiller à ce que l'on n'accède pas aux mêmes données sans quoi la consistance des données n'est plus assurée.
- L'utilisation de la voie C2 pour l'échange de données acyclique augmente les temps de cycle du système bus. Il faut en tenir compte lors de la programmation du SNCC ou de la régulation.

Communication acyclique via la voie C1 (MS1)

Dans le cas de la communication acyclique via la voie C1, le maitre qui communique déjà cycliquement avec l'appareil, ouvre une voie de communication acyclique via le SAP 0x33 (SAP spécial pour MS1). Comme pour un maître de classe 2, le paramètre est lu ou écrit acycliquement via les adresses slot et index.

Le Deltabar S supporte la communication MS1 avec un SAP.



Danger !

Dans le programme utilisateur, il faut éviter l'écriture permanente des paramètres par ex. à chaque cycle du programme.

Les paramètres écrits acycliquement sont mémorisés électriquement dans la RAM (EEPROM, Flash,...). La RAM est seulement conçue pour un certain nombre de procédures d'écriture, qui en fonctionnement normal n'est pas atteint sans MAS1 (pendant le paramétrage). Dans le cas d'une programmation erronée, ce nombre peut être rapidement dépassé, réduisant considérablement la durée de vie de l'appareil.

5.3.6 Tableaux slot/index

Les paramètres de l'appareil se trouvent dans les tableaux ci-dessous. Il est possible d'accéder aux numéros de slot et d'index par les paramètres. Les blocs contiennent les paramètres standard, les paramètres de bloc et les paramètres spécifiques au fabricant.

Si vous utilisez FieldCare comme logiciel de configuration, vous disposez de masques d'entrée comme interfaces utilisateur.

Explications générales

Object type

- Record : comprend des structures de données (DS)
- Array : regroupement d'un certain type de données
- Simple : comprend un type de données par ex. Float

Data type

- DS : structure de données, comprend des types de données comme par ex. Unsigned8, Octet String etc.
- Float : format IEEE 754
- Integer :
 - Integer8: gamme de valeurs = -128...127
 - Integer16: gamme de valeurs = -327678...327678
 - Integer 32: gamme de valeurs $=32 = -2^{31} \dots 2^{31}$
- Octet String: codage binaire
- Visible String: codage ASCII
- Unsigned:
 - Unsigned8: gamme de valeurs = 0...255
 - Unsigned 16: gamme de valeurs = 0...65535
 - Unsigned 32: gamme de valeurs = 0...4294967295

Classe de sauvegarde

- Cst: paramètre constant
- D: paramètres dynamique
- N: paramètre non volatile
- S: paramètre statique

Gestion de l'appareil

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de sau- vegarde	Read	Write
Directory object header	1	0	Array	Unsigned16	12	Cst	Х	
Composite list directory entries	1	1	Array	Unsigned16	24	Cst	Х	
GAP directory continuous	1	2-8						
GAP reserved	1	9 – 15						

Physical Block

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de	Read	Write
						sauvegarde		
Physical Block Standard Parameter								
	r				r		r	
BLOCK_OBJECT	0	16	Record	DS-32	20	Cst	Х	
ST_REV	0	17	Simple	Unsigned16	2	N	Х	
TAG_DESC	0	18	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
STRATEGY	0	19	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
ALLERT_KEY	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
TARGET_MODE	0	21	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
MODE BLK	0	22	Record	DS-37	3	D	Х	
ALARM SUM	0	23	Record	DS-42	8	D	Х	
Physical Block Parameter								
VERSION SOFTWARE	0	24	Simple	Visible String	16	Cst	Х	
REV. HARDWARE	0	25	Simple	Visible String	16	Cst	Х	

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de	Read	Write
						sauvegarde		
NR. FABRICANT	0	26	Simple	Unsigned16	2	Cst	Х	
NOM APPAREIL	0	27	Simple	Visible String	16	Cst	Х	
N° SERIE TRANSMET	0	28	Simple	Visible String	16	Cst	Х	
DIAGNOSTIC	0	29	Simple	Octet String	4	D	Х	
EXT. DIAGNOSTIC	0	30	Simple	Octet String	6	D	Х	
MASQUE DIAGN.	0	31	Simple	Octet String	4	Cst	Х	
EXT. MASO.DIAG.	0	32	Simple	Octet String	6	Cst	Х	
CERTIF.APPAREIL	0	33	Simple	Visible String	32	Cst	Х	
ENTREE CODE DEBL	0	34	Simple	Unsigned16	2	Ν	Х	Х
CODE RESET	0	35	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
DESCRIPTION	0	36	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
MESSAGE	0	37	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
DATE INSTAL.APP.	0	38	Simple	Visible String	16	S	Х	Х
SEL. NBRE IDENTIF.	0	40	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
PROTECT.ECRITURE	0	41	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
Physical Block Endress+Hauser Param	ieter							
			·	I	Γ_	Г_	I	
DEFAUT ACTUEL	0	54	Record	E+H spezifisch	5	D	Х	
DERNIER DEFAUT	0	55	Record	E+H spezifisch	5	D	Х	
UP_DOWN_REUSSI	0	56	Simple	Unsigned8	1	Cst	Х	
CONTROL UP/DOWNLOAD	0	57	Simple	Unsigned8	1	D		Х
PARAM. UP/DOWN	0	58	Simple	OctetString	20	D	Х	Х
ADRESSE BUS	0	59	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
UNITE SUR BUS	0	61	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
VALEUR D'ENTREE PA	0	62	Record	E+H spezifisch	6	D	Х	Х
CHOIX VALEUR	0	63	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
REVISION PROFIL	0	64	Simple	Visible String	32	Cst	Х	
RESET DEFAUTS	0	65	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
N° IDENTIFICATION	0	66	Simple	Unsigned16	2	D	Х	
2ND VALEUR CYCL.	0	68	Simple	Unsigned8	1	S	Х	
DESIGN.APPAREIL	0	69	Simple	Visible String	32	S	Х	
CONFIG. TOTALISAT.	0	74	Simple	Unsigned16	2	D	Х	
HEURES FONCTION.	0	75	Simple	Unsigned32	4	D	Х	
SIMUL. ERREUR	0	76	Simple	Unsigned16	2	D	Х	Х
SIMULATION	0	77	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
LANGUE	0	78	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
CONTRASTE AFFICH.	0	79	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
CONT. LIGNE PRIN	0	80	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
FORMAT LIGN.PRIN	0	81	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
AFFICH. ALTERNE	0	82	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
TEXTE UNITE	0	83	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
DESCRIP. UTILISAT.	0	84	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
ACQUI.MODE ALARM.	0	85	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
ACQUITEM. ALARME	0	86	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
CHOIX TYP.DEFAUT	0	87	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
DEFAUT N°	0	88	Simple	Unsigned16	2	D	Х	Х
DEFAUT DIFFERE	0	89	Simple	Float	4	S	Х	Х
TPS INFLU.ALARME	0	90	Simple	Float	4	S	Х	Х
AJOUT.EXTENSION	0	91	Simple	Octet String	6	D	Х	
EXT.MASQUE AJOUT	0	92	Simple	Octet String	6	D	Х	
SEL. 3EM VAL. CYC.	0	93	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
DISPO HistoROM	0	94	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
CYCLE ENR. HISTO	0	95	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
GESTION HistoROM	0	96	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
N° SERIE ELECTRON	0	97	Simple	Visible String	32	Cst	Х	
TEMP. ELECTRONIQ.	0	98	Simple	Float	4	D	Х	
Tmin ELECTRONIQ.	0	99	Simple	Float	4	Cst	Х	
Tmax ELECTRONIQ.	0	100	Simple	Float	4	Cst	Х	
NBRE T> Tmax EL	0	101	Simple	Unsigned16	2	D	Х	
T. MAX ELECTRONIQ	0	102	Simple	Float	4	D	Х	
NBRE T <tmin el.<="" td=""><td>0</td><td>103</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>4</td><td>D</td><td>Х</td><td> </td></tmin>	0	103	Simple	Unsigned16	4	D	Х	
T. MIN. ELECTRONIQ	0	104	Simple	Float	4	D	Х	
SW BUILD NR.	0	105	Simple	Unsigned16	2	D	Х	
FORMAT LIGN.PRIN	0	106	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
DOWNLOAD FONCT.	0	107	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
STATUS BLOCAGE	0	108	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х

Bloc d'entrée analogique

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de sauvegarde	Read	Write
Analog Input Block Standard Paramete	er							
BLOCK_OBJECT	1	16	Record	DS-32	20	Cst	Х	
ST_REV	1	17	Simple	Unsigned16	2	N	Х	
TAG_DESC	1	18	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
STRATEGY	1	19	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
ALERT_KEY	1	20	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
TARGET_MODE	1	21	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
MODE BLK	1	22	Record	DS-37	3	D	Х	
ALARM SUM	1	23	Record	DS-42	8	D	Х	
Analog Input Block Parameter								
BATCH	1	24	Record	DS-67	10	S	Х	Х
OUT	1	26	Record	DS-33	5	D	Х	X ¹
PV SCALE	1	27	Array	Float	8	S	Х	Х
OUT_SCALE	1	28	Record	DS-36	11	S	Х	Х
LIN_TYPE	1	29	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
CHANNEL	1	30	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
PV_FTIME	1	32	Simple	Float	4	S	Х	Х
FSAFE_TYPE	1	33	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
FSAFE_VALUE	1	34	Simple	Float	4	S	Х	Х
ALARM_HYS	1	35	Simple	Float	4	S	Х	Х
HI_HI_LIM	1	37	Simple	Float	4	S	Х	Х
HI_LIM	1	39	Simple	Float	4	S	Х	Х
LO_LIM	1	41	Simple	Float	4	S	Х	Х
LO_LO_LIM	1	43	Simple	Float	4	S	Х	Х
HI HI ALM	1	46	Record	DS-39	16	D	Х	
HI ALM	1	47	Record	DS-39	16	D	Х	
LO ALM	1	48	Record	DS-39	16	D	Х	
LO LO ALARM	1	49	Record	DS-39	16	D	Х	
SIMULATE	1	50	Record	DS-50	6	S	Х	Х
UNIT_TEXT	1	51	Simple	Visible String	16	S	Х	Х
VIEW_1_FB	1	61	Simple	Octet String	18	D	Х	

1) si MODE_BLK Actual = Manual (MAN)

Transducer Block

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de	Read	Write
						sauvegarde		
Transducer Block Standard Parameter								
	1.	1						
BLOCK_OBJECT	2	16	Record	DS-32	20	Cst	Х	
ST_REV	2	17	Simple	Unsigned16	2	N	Х	
TAG_DESC	2	18	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
STRATEGY	2	19	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
ALERT_KEY	2	20	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
TARGET_MODE	2	21	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
MODE BLK	2	22	Record	DS-37	3	D	Х	
ALARM SUM	2	23	Record	DS-42	8	D	Х	
		1						1
PRESSION CELLULE	2	24	Simple	Float	4	D	Х	
LIMITE SUP.CELLULE	2	25	Simple	Float	4	N	Х	
LIMITE INF.CELLULE	2	26	Simple	Float	4	N	Х	
ETALON.CELL.100%	2	27	Simple	Float	4	S	Х	Х
ETALONN.CELL.0%	2	28	Simple	Float	4	S	Х	Х
ETENDUE MINIMUM	2	29	Simple	Float	4	Ν	Х	
UNITE PRESSION	2	30	Simple	Unsigned16	2	S	Х	
TRIMMED_VALUE	2	31	Record	DS-33	5	D	Х	
(PRESS. APRES CORR)								
TYPE DE MESURE	2	32	Simple	Unsigned16	2	N	Х	
N° SERIE CELLULE	2	33	Simple	Unsigned32	4	Ν	Х	
VAL. PRIM.	2	34	Record	DS-33	5	D	Х	
(VALEUR MESUREE)								

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de sauvegarde	Read	Write
UNITE VAL. PRIM.	2	35	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
TYPE VAL, PRIM.	2	36	Simple	Unsigned 16	2	S	Х	Х
MATERIALI MEMBRA	2	37	Simple	Unsigned 16	2	S	X	
HIIII E REMPLISSA	2	38	Simple	Unsigned16	2	S	X	
MATERIALI JOINT	2	40	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
RACCORD PROCESS	2	41	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
MATERIALI COTE +	2	42	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
TEMPERATURE	2	43	Record	DS-33	5	D	X	
(TEMP. CELLULE)	2	10	Record	20 00	5	D		
UNITE TEMPERATUR	2	44	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
SEC_VALUE_1	2	45	Record	DS-33	5	D	Х	
(PRESSION MESUREE)								
SEC_VALUE1_UNIT	2	46	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
SEC_VALUE_2	2	47	Record	DS-33	5	D	Х	
SEC_VALUE2_UNIT	2	48	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
TYPE LINEAIRE	2	49	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
ECHELLE D'ENTREE	2	50	Array	Float	8	S	Х	Х
ECHELLE DE SORTIE	2	51	Array	Float	8	S	Х	Х
SUP. DEBIT FUITE	2	52	Simple	Float	4	S	Х	Х
EXTRACTION RACINE DEBIT	2	53	Simple	Float	4	S	Х	Х
N° TAB. ACTUALISE	2	54	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	
N° LIGNE	2	55	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
N° TAB. MAX.	2	56	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	
N° TAB. MIN	2	57	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	
CODE TAB. OP.	2	58	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
ETAT TAB.	2	59	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
VALEUR TAB. XY	2	60	Array	Float	8	D	Х	Х
PRESSION MAX	2	61	Simple	Float	4	N	Х	X1
PRESSION MIN	2	62	Simple	Float	4	N	Х	X ¹
TEMP. MAX	2	63	Simple	Float	4	N	Х	X ¹
TEMP. MIN	2	64	Simple	Float	4	N	Х	X ¹
ETALONNAGE VIDE	2	75	Simple	Float	4	S	Х	Х
ETALONNAGE PLEIN	2	76	Simple	Float	4	S	X	X
UNITE CONTENU CUVE	2	77	Simple	Unsigned 16	2	N	X	
LINITE DEBIT	2	78	Simple	Unsigned 16	2	N	X	Х
TEMPS INTEGRAT	2	79	Simple	Float	4	S	X	X
DEBIT MAX	2	80	Simple	Float	4	S	X	X
PRESS MAX DEBIT	2	81	Simple	Float	4	S	X	X
PRESSION MINI	2	82	Simple	Float	4	S	X	X
PRESSION MAXI	2	83	Simple	Float	4	S	X	X
TEMPERATURE mini	2	84	Simple	Float	4	S	X	X
TEMPERATURE maxi	2	85	Simple	Float	4	S	X	X
VALEUR SIMULATION	2	86	Simple	Float	4	D	X	X
SIMULATION	2	87	Simple	I Insigned 8	1	D	X	X
NOMBRE P-Pmin	2	88	Simple	Unsigned 16	2	D	X	Α
NOMBRE PSPmax	2	80	Simple	Unsigned 16	2	D	X X	
NOMBRE T>Tmax	2	00	Simple	Unsigned 16	2	D	X	
NOMBRE T-Tmin	2	90	Simple	Unsigned 16	2	D	X	
TENDANCE MESLIRE	2	02	Simple	Unsigned 8	1	D	X	
TOTALISATELIR 1	2	03	Simple	Visible String	8	D	X	
CONFIGUR 1 DEPASSMT	2	93	Simple	Visible String	8	D	X X	
	2	94 05	Simple	Visible String	8	D	X V	
CONFICUE 2 DEPASSMT	2	95	Simple	Visible String	8	D	X V	
DIACE TEMP ARS	2	90	Simple	Float	0	D	X V	
The CELLUE	2	97	Simple	Float	4	Cat	X V	
	2	98	Simple	Float	4	Cat	A V	
	2	100	Simple	Lincignod 8	1	Cst	X V	
Pmay DACCORD	2	101	Simple	Elect	1	CSI CSI	X V	v
	2	101	Simple	Lincignod 1.6	-+	S	X	A Y
UNITE TOTALIS, 2	2	102	Simple	Unsigned 16	2	5	X V	A V
EACT TOTALISAT \$1	2	103	Simple	Float	4	<u> </u>	A V	N V
FAGI, IUTALISAT, SI	2	104	Simple	Float	4	<u>с</u>	A V	л V
TAGI, IUTALISAI, 52	2	105	Simple	Visible String	4 9	<u>с</u>	A V	л V
	2	100	Simple	Visible String	0	ა ი	Λ V	Λ V
IUIZ UNII.U.IEAI	2	107	Simple	visible String	0	3 S	Λ V	Λ
MODE TOTALIS. 1	2	108	Simple	Unsigned8	1	3	Λ V	Λ
NODE IOTALIS. Z	2	109	Simple	Unsigned8	1	3	Λ V	Λ
KESET TOTALIS. I	2	110	Simple	Unsigned8	1	5	Λ V	Λ V
ITTE DE DEBII	2	111	Simple	Unsigned8	1	3	Λ	Λ

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de sauvegarde	Read	Write
UNITE UTILISAT.F	2	112	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
FACT. UNITE UT. F	2	113	Simple	Float	4	S	Х	Х
UNITE UTILISAT.P	2	114	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
FACT. UNITE UT. P	2	115	Simple	Float	4	S	Х	Х
CORRECT. POSITION	2	116	Simple	Unsigned8	1	D	Х	Х
VALEUR POSIT. 0	2	117	Simple	Float	4	S	Х	Х
OFFSET POSITION	2	118	Simple	Float	4	S	Х	Х
DESCRIPTION CUVE	2	119	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
ACT. TABLEAU LIN.	2	120	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
MODE ETALONNAGE	2	121	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
DENSITE CALIBRAT	2	122	Simple	Float	4	N	Х	
UNITE NIVEAU SPE	2	123	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
FACT. UNITE NIV.	2	124	Simple	Float	4	S	Х	Х
TEXT. UNIT.	2	125	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
FACT. CONTENU	2	126	Simple	Float	4	S	X	X
UNITE DENSITE	2	127	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
DENSITE CALIBRAT	2	128	Simple	Float	4	S	X	X
VOLUME CUVE	2	129	Simple	Float	4	S	X	X
HAUTEUR CUVE	2	130	Simple	Float	4	S	X	X
NIVEAU 100%	2	131	Simple	Float	4	S	X	X
ZERO	2	132	Simple	Float	4	S	X	X
NIVEAU MIN.	2	133	Simple	Float	4	S	X	X
NIVEAU MAX.	2	134	Simple	Float	4	S	X	X
DENSITE PROCESS	2	135	Simple	Float	4	S	X	Х
RANGEABILITE MAX	2	136	Simple	Float	4	S	X	
NBR. CHG. CELL.	2	137	Simple	Unsigned I 6	2	S	X	
RESOL ENREG. P	2	138	Simple	Float	4	S	X	
RESUL EINREG. I	2	139	Simple	Float	4	5	A V	
GRAVITATION	2	140	Simple	Float	4	5	A V	
	2	141	Simple	Float	4	5	A V	
NIVEAU ACTUEL	2	142	Simple	Float	4	D	A V	
Pmin abs CELLULE	2	143	Simple	Float	4	Cst	A V	
INITE NIVEAU	2	144	Simple	Float Unsigned16	4	cst	A V	v
	2	145	Simple	Unsigned 10	2	5	A V	A V
	2	140	Simple	Visible String	2	S	A V	A V
FACT UNITE UT V	2	147	Simple	Float	0	S	X	X X
VAL DEBIT FUITE	2	140	Simple	Float	4	S	X	X
MATERIALI COTE -	2	149	Simple	I Insigned 16	2	S	X	X
	2	150	Simple	Float	2	D	X	Λ
DEBIT	2	152	Simple	Float	4	D	X	
RESET ENREGIST	2	152	Simple	I Insigned 8	1	D	X	x
TYPE DE MESLIRE	2	153	Simple	Unsigned8	1	S	X	X
UNITE DEBIT	2	155	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
UNITE TOTALIS 1	2	156	Simple	Unsigned16	2	S	X	X
(Volume cond. util.)	2	150	ompie	Olloiblicaro	2	5		
UNITE TOTALIS. 2	2	157	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
SUPR DEBIT FUITE	2	158	Simple	Unsigned 8	1	S	x	x
MESURE CAL BASSE	2	150	Simple	Float	1	N	X X	Λ
MESURE CAL HAUTE	2	160	Simple	Float	4	N	X	
UNITE %	2	161	Simple	Unsigned16	2	Cst	X	x
VAL X	2	162	Simple	Float	4	N	X	X
VAL. Y	2	163	Simple	Float	4	N	X	X
UNITE DEB.MASSE	2	164	Simple	Unsigned 16	2	S	X	X
SIM.VALEUR DEBIT	2	165	Simple	Float	4	D	X	X
UNITE DEB. STD	2	166	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
UNITE DEB. NORM.	2	167	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
UNITE TOTALIS. 1	2	168	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
(Masse cond. util.) UNITE TOTALIS. 2	2	169	Simple	Unsigned 16	2	S	X	Х
(Masse cond. util.)		150						
UNITE TOTALIS. 1 (Gaz cond. std)	2	170	Simple	Unsigned16	2	S	X	Х
UNITE TOTALIS. 2	2	171	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
UNITE TOTALIS. 1	2	172	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
(Gaz cond. norm.)			-					

Paramètres	Slot	Index	Object type	Data type	Taille (Byte)	Classe de sauvegarde	Read	Write
UNITE TOTALIS. 2 (Gaz cond. norm.)	2	173	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
UNITE MASSE	2	174	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
FACT. UNITE UT. M	2	175	Simple	Float	4	S	Х	Х
UNITE UTILISAT.M	2	176	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
UNITE HAUTEUR	2	177	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
FACT. UNITE UT. H	2	178	Simple	Float	4	S	Х	Х
UNITE UTILISAT.H	2	179	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
PRESS. CUVE VIDE	2	180	Simple	Float	4	Ν	Х	
PRESS. CUVE PLEIN	2	181	Simple	Float	4	Ν	Х	
SIMULAT. NIVEAU	2	182	Simple	Float	4	D	Х	Х
SIMULAT. CONTENU	2	183	Simple	Float	4	D	Х	Х
TYPE DE NIVEAU	2	184	Simple	Float	4	S	Х	Х
TABLE L. ACT. X	2	185	Simple	Float	4	Ν	Х	
VAL. X (semi-autom.)	2	186	Simple	Float	4	D	Х	
DENSITE CALIBRAT	2	187	Simple	Float	4	Ν	Х	Х
CONTENU MAXIMUM	2	188	Simple	Float	4	S	Х	Х
CONTENU MINIMUM	2	189	Simple	Float	4	S	Х	Х
PRESS.HYDRO.MAX.	2	190	Simple	Float	4	S	Х	Х
ACT. TABLE	2	191	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
TABLE EDITION	2	192	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
TABLE L. ACT. Y	2	193	Simple	Float	4	Ν	Х	Х
PRESS.HYDRO.MIN.	2	194	Simple	Float	4	S	Х	Х
VALEUR LINE MIN.	2	195	Simple	Float	4	S	Х	Х
VALEUR LINE MAX	2	196	Simple	Float	4	S	Х	Х
TOTALISATEUR 1	2	197	Simple	Float	4	D	Х	
TOTALISATEUR 2	2	198	Simple	Float	4	D	Х	
VALEUR LINEAIRE	2	199	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
VALEUR LINEARISEE	2	200	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
VALEUR COMBINEE	2	201	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
SELECT. TABLE L.	2	202	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
TABLE EDITION	2	203	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
UNITE DE ZONE	2	204	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
SIMUL. PRESSION	2	205	Simple	Float	4	D	Х	Х
PLAGE PRESSION	2	206	Simple	Float	4	Cst	Х	
PRESSION INVER.	2	207	Simple	Unsigned8	1	Ν	Х	Х
UNITE HAUTEUR	2	240	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
MODE ETALONNAGE	2	241	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
HAUTEUR VIDE	2	242	Simple	Float	4	S	Х	Х
HAUTEUR PLEIN	2	243	Simple	Float	4	S	Х	Х
UNITE DENSITE	2	244	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
DENSITE CALIBRAT	2	245	Simple	Float	4	S	Х	Х
DENSITE PROCESS	2	246	Simple	Float	4	S	Х	Х
MEAS.LEVEL EASY	2	247	Simple	Float	4	Ν	Х	Х
SELECTION NIVEAU	2	248	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
UNITE DE SORTIE	2	249	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х

1) peut seulement être remis à zéro

5.3.7 Format de données

Pour PROFIBUS PA la transmission cyclique des valeurs analogiques à l'API se fait par blocs de données longs de 5 bytes. La valeur mesurée est représentée dans les 4 premiers bytes sous forme de nombres à virgule flottante selon standard IEEE. Le 5ème byte comprend une information d'état normalisée correspondant à l'appareil.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valeur mesurée sous for	rme de nombre à virgule	flottante IEEE 754		Statut

La valeur mesurée est transmise sous forme de nombre à virgule flottante IEEE 754 comme suit :

Valeur mesurée = $(1)^{VZ} \ge 2^{(E127)} \ge (1+F)$

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VZ Exposant (E)								Fraction (F)							
	27	26	2 ⁵	24	2 ³	22	21	20	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
Fractio	Fraction (F)														
2-8	2-9	2-10	2-11	2-12	2-13	2-14	2-15	2-16	2-17	2-18	2-19	2-20	2-21	2-22	2-23

Exemples

40 F0 00 00 hex = 0100 0000 1111 000 000 000 000 0000 binaire

```
Value = (-1)^0 \ge 2^{(129-127)} \ge (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})
= 1 \x 2<sup>2</sup> \x (1 + 0,5 + 0,25 + 0,125)
= 1 \x 4 \x 1,875
= 7,5
```



Remarque !

- Tous les API ne supportent pas le format IEEE 754. Il convient alors d'utiliser ou d'écrire un module de conversion.
- Selon le type de sauvegarde des données utilisé dans l'API (maitre) (Most-Significant-Byte ou Low-Significant-Byte), il faudra peut être modifier l'ordre des bytes (Byte-Swapping-Routine)

Suites de données

Dans le tableau slot/index, certains types de données, par ex. DS-36, sont représentés. Ces types de données sont des suites de données, formées selon la spécification PROFIBUS PA, partie 1, version 3.0. Elles comprennent plusieurs éléments, adressés via Slot, Index et Sub-Index, comme montré dans les deux exemples suivants.

Nom paramètre	Туре	Slot	Index	Elément	Sub-Index	Туре	Taille (Byte)
Out	DS-33	1	26	out value	1	Float	4
				out status	5	Unsigned8	1

Nom paramètre	Туре	Slot	Index	Elément	Sub-Index	Туре	Taille (Byte)
OUT_SCALE	DS-36	1	28	EU_100_PERCENT	1	Float	4
				EU_0_PERCENT	5	Float	4
				UNITS_INDEX	9	Unsigned16	2
				DECIMAL_POINT	11	Integer8	1

5.4 Configuration locale - Affichage local raccordé

Si l'affichage local est raccordé, les trois touches permettent de naviguer dans le menu d'exploitation, $\rightarrow \triangleq 31$, chap. 5.2.3 "Fonction des éléments de configuration – Affichage local raccordé".

5.4.1 Structure du menu

Le menu est divisé en quatre niveaux. Les trois premiers niveaux servent à la navigation, alors que vous entrez des valeurs chiffrées, sélectionnez et mémorisez des options dans le niveau inférieur. L'ensemble du menu est représenté au chapitre 10.1 "Menu".

Le MENU DE CONFIG. dépend du mode de fonction choisi, par ex. lors d'une sélection du mode de fonction "Pression" seules les fonctions nécessaires à ce mode sont affichées.



Fig. 34: Structure du menu

- 1 1. niveau de sélection
- 2 2. niveau de sélection
- *3 Groupes de fonctions*
- 4 Paramètres



Remarque !

Les paramètres LANGUE et TYPE DE MESURE sont seulement affichés via l'affichage local dans le premier niveau de sélection. Via la communication digitale, le paramètre LANGUE est affiché dans le groupe AFFICHAGE et le paramètre TYPE DE MESURE dans les menus QUICK SETUP ou dans le groupe de fonctions CONFIG. DE BASE. $\rightarrow \exists$ 19, chap. 10.1 "Menu".

5.4.2 Sélectionner une option

Exemple : sélectionner la langue de menu "English".

Affichage local :	Utilisation
LANGUE 079 ✓ Deutsch Francais Italiano	La langue de menu sélectionnée est "Deutsch". La sélection active est marquée par un 🗸 avant le texte de menu.
LANGUE 079 English ✓ Deutsch Francais	Avec "+" ou "—" sélectionner la langue de menu "English".
LANGUE 079 ✓English Deutsch Francais	 Valider la sélection avec "E". La sélection active est marquée par un

5.4.3 Emettre la valeur

Exemple : Régler la fonction TEMPS INTEGRAT. de 2.0 s à 30.0 s. $\rightarrow \exists$ 31, chap. 5.2.3 "Fonction des éléments de configuration – Affichage local raccordé".





5.4.4 Reprendre la pression comme valeur

Exemple : procéder à une correction de position

Affichage local :	Utilisation
CORRECT. POSITION 685 interrompre ✓ confirmer 3.9 mbar	La ligne inférieure de l'affichage local indique la pression mesurée, ici 3,9 mbar.
CORRECT. POSITION 685 confirmer / interrompre 3.9 mbar	Avec "+" ou "-" passer à l'option "reprendre". La sélection active apparait en noir.
Etalonnage confirme	Avec la touche "E" affecter la valeur (3,9 mbar) au paramè- tre CORRECTION POSITION. L'appareil confirme l'étalon- nage et passe à nouveau au paramètre, ici CORRECTION POSITION (voir prochaine figure).
CORRECT. POSITION 685 interrompre ✓ confirmer O. O mbar	Avec "E" on passe au prochain paramètre.

5.5 FieldCare

FieldCare est un outil d'Asset management basé sur la technologie FDT d'Endress+Hauser. Via FieldCare vous pouvez paramétrer tous les appareils Endress+Hauser, ainsi que les appareils étrangers supportant le standard FDT. Sont supportés les systèmes d'exploitation WinNT4.0, Win2000 et Windows XP.

FieldCare supporte les fonctions suivantes :

- Paramétrage de transmetteurs en ligne
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (Upload/Download)
- Analyse HistoROM[®]/M-DAT
- Documentation du point de mesure

Possibilités de liaison :

- PROFIBUS PA via coupleur de segment et carte interface PROFIBUS
- PROFIBUS PA via Fieldgate FXA720, coupleur de segments et carte interface PROFIBUS



Remarque !

 D'autres informations sur FieldCare se trouvent dans Internet (http://www.de.endress.com, Download, → rechercher : FieldCare).

5.6 HistoROM[®]/M-DAT (en option)

L'HistoROM $^{\mbox{\scriptsize B}}/\mbox{M-DAT}$ est un module mémoire embroché sur l'électronique et supportant les fonctions suivantes :

- Copie de sauvegarde (back-up) des données de configuration
- Copie de données de configuration d'un transmetteur dans un autre transmetteur
- Représentation cyclique de valeurs de pression et de température au capteur.
- Représentation de divers événements comme par ex. les messages alarme, la fonction suivi de mesure, les compteurs pour dépassement par excès ou par défaut des gammes de mesure et des limites d'utilisation pour la pression et la température etc.



Danger !

Retirer ou embrocher l'HistoROM[®]/M-DAT seulement d'une électronique hors tension.



Remarque !

- L'HistoROM[®]/M-DAT peut être rajouté à n'importe quel moment (Réf. : 52027785).
- Après qu'un HistoROM[®]/M-DAT a été embroché sur une électronique et que l'appareil a été remis sous tension, on a une vérification des données dans l'HistoROM et des données dans l'appareil. On pourra avoir les messages "W702, données HistoROM défectueuses" et "W706, Configurations HistoROM et appareils différentes." Pour les mesures →
 77, chap. 8.1 "Messages"

5.6.1 Copie de données de configuration



Electronique avec module mémoire HistoROM[®]/M-DAT en option

- 1 HistoROM[®]/M-DAT en option
- 2 Pour copier des données de configuration d'un HistoROM/®M-DAT dans un appareil ou d'un appareil dans un HistoROM®/M-DAT, il faut que la configuration soit déverrouillée (micro-commutateur 1, position "off", paramètre ENTREE CODE DEBL.= 2457). Voir aussi page 51, chapitre 5.7 "Verrouillage/déverrouillage de la configuration".

Configuration locale via affichage local (en option) ou commande à distance

Copie de données de configuration d'un appareil dans un HistoROM[®]/M-DAT :



Remargue !

La configuration doit être déverrouillée.

- 1. Déconnecter l'appareil de la tension d'alimentation.
- 2. Enlever le capot, embrocher l'HistoROM[®]/M-DAT sur l'électronique.
- 3. Relier à nouveau l'appareil à la tension d'alimentation.
- 4. La sélection pour le paramètre FONCTION DOWNLOAD (menu FONCTIONNEMENT) n'a pas d'effet sur un chargement de l'appareil dans l'HistoROM.
- 5. Par le biais du paramètre GESTION HistoROM sélectionner l'option "Appareil→ HistoROM" pour le sens de transmission.
- 6. Attendre env. 20 sec. Les données de configuration sont chargées de l'appareil dans le module HistoROM [®]/M-DAT. L'appareil ne procède pas à un redémarrage.
- 7. Déconnecter à nouveau l'appareil de la tension d'alimentation.
- 8. Retirer le module mémoire.
- 9. Relier à nouveau l'appareil à la tension d'alimentation.



Copie de données de configuration d'un HistoROM[®]/M-DAT dans un appareil :



La configuration doit être déverrouillée.

- 1. Déconnecter l'appareil de la tension d'alimentation.
- Embrocher l'HistoROM[®]/M-DAT sur l'électronique. Dans l'HistoROM[®]/M-DAT sont mémo-2. risées des données d'un autre appareil.
- 3. Relier à nouveau l'appareil à la tension d'alimentation.
- 4. Par le biais du paramètre FONCTION DOWNLOAD (menu FONCTIONNEMENT), vous sélectionnez quels paramètres doivent être écrasés.

Selon la sélection les paramètres suivants sont écrasés :

- Copier config. (réglage usine) : tous les paramètres sauf N° SERIE TRANSMET., DESIGN. APPAREIL, ADRESSE BUS, TAG_DESC dans le Physical Block, Analog Input Block et Transducer Block et les paramètres CORRECTION POSITION et RACCORDEM. PROCESS.
- Remplacement de l'appareil tous les paramètres sauf N° SERIE TRANSMET., DESIGN. APPAREIL, et les paramètres CORRECTION POSITION et RACCORDEM. PROCESS
- Remplacement de l'électronique

tous les paramètres.

Réglage usine : Copier config.

- Par le biais du paramètre FONCTION HistoROM (menu FONCTIONNEMENT) sélectionner 5. l'option "HistoROM \rightarrow Appareil" pour le sens de transmission.
- 6. Attendre env. 20 sec. Les données de configuration sont chargées du module HistoROM ®/ M-DAT dans l'appareil. L'appareil procède à un redémarrage.
- 7. Avant de retirer l'HistoROM[®]/M-DAT à nouveau de l'électronique, il convient de déconnecter l'appareil de la tension d'alimentation.

5.7 Verrouiller/déverrouiller la configuration

Après entrée de tous les paramètres vous pouvez protéger vos entrées contre tout accès intempestif.

- Vous disposez des possibilités suivantes pour verrouiller/déverrouiller la configuration :
- par le biais de micro-commutateurs sur l'électronique, directement sur l'appareil.
- par le biais de l'affichage local (en option)
- par le biais de la communication par ex. FieldCare.

Le verrouillage de la configuration est marqué dans l'affichage par le symbole よ . Les paramètres qui se rapportent à la représentation dans l'affichage comme par ex. LANGUE et CONTRASTE AFFICH. peuvent encore être modifiés.



Remarque !

Si la configuration est verrouillée par micro-commutateur, le verrouillage peut seulement être supprimé par micro-commutateur. Si la configuration par commande à distance par ex. FieldCare est verrouillée, ce verrouillage ne peut être supprimé que par le biais de la commande à distance.

Le tableau donne un aperçu de la fonction de verrouillage :

Verrouillage par	Affichage/	Affichage/ Modification		Déverrouillage via		
	Lecture des paramètres	Affichage local	Commande à distance	Micro-com- mutateur	Affichage local	Commande à distance
Micro-commutateur	oui	non	non	oui	non	non
Affichage local	oui	non	non	non	oui	oui
Configuration à distance	oui	non	non	non	oui	oui

1) Les paramètres qui se rapportent à la représentation dans l'affichage comme par ex. LANGUE et CONTRASTE AFFICH. peuvent encore être modifiés.

5.7.1 Verrouiller/déverrouiller la configuration locale via microcommutateur



Fig. 35: Position du micro-commutateur "Verrouillage Hardware" sur l'électronique

- 1 Le cas échéant démonter l'affichage local (en option)
- 2 Micro-commutateur placé sur "on" : configuration est verrouillée.
- 3 Micro-commutateur placé sur "off" : configuration est déverrouillée (utilisation possible)

5.7.2 Verrouiller/déverrouiller la configuration par commande à distance

	Description	
Déverrouiller la configuration	 Sélectionner le paramètre ENTREE CODE DEBL, Chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG. → SU → ENTREE CODE DEBL. Chemin FieldCare : VUE UTILISATEUR → MENU DE CONFIG. → SERVIC. ENTREE CODE DEBL. 	
	2.	Pour verrouiller la configuration, vous entrez "0" pour le paramètre.
Déverrouiller la configuration	1.	Sélectionner le paramètre ENTREE CODE DEBL.
	2.	Pour déverrouiller la configuration, vous entrez "2457" pour le paramètre.

5.8 Réglage de l'adresse d'appareil

Tenir compte des points suivants :

- A chaque appareil PROFIBUS PA doit être affectée une adresse. L'appareil ne sera reconnu par le système principal/maitre que si l'adresse a été correctement réglée.
- Dans chaque réseau PROFIBUS PA, une même adresse ne peut être affectée qu'une seule fois.
- Les adresses d'appareil valables se situent dans la plage de 0 à 125.
- L'adresse par défaut 126 peut être utilisée pour le contrôle du fonctionnement de l'appareil et pour l'intégration dans un réseau PROFIBUS PA en service. Cette adresse doit ensuite être modifiée pour pouvoir intégrer d'autres appareils au réseau.
- Tous les appareils sont livrés au départ usine avec l'adresse 126 et un adressage du logiciel.
- Au départ usine, le logiciel d'exploitation FieldCare est livré avec l'adresse 1.

Il existe deux manières d'affecter une adresse d'appareil au Deltabar S :

- par le biais d'un logiciel d'exploitation maitre DP classe 2 comme par ex. FieldCare ou
- sur site via micro-commutateur.



Fig. 36: Régler l'adresse d'appareil via micro-commutateur

- *1 Le cas échéant démonter l'affichage local (en option)*
- 2 Régler l'adresse hardware via micro-commutateur

5.8.1 Adressage hardware

Une adresse hardware doit être réglée comme suit :

- 1. Régler le micro-commutateur 8 (SW/HW) sur "Off".
- 2. Régler l'adresse avec les micro-commutateurs 1 à 7.
- 3. La modification d'une adresse devient active après 10 secondes. L'appareil doit être redémarré.

Micro-commutateur	1	2	3	4	5	6	7
Valeur en position "On"	1	2	4	8	16	32	64
Valeur en position "Off"	0	0	0	0	0	0	0

5.8.2 Adressage du logiciel

Une adresse de logiciel doit être réglée comme suit :

- 1. Régler le micro-commutateur 8 (SW/HW) sur "On" (réglage usine)
- 2. L'appareil procède à un redémarrage.
- 3. L'appareil fonctionne avec son adresse actuelle. Réglage usine : 126
- Régler l'adresse via un logiciel de configuration. Pour l'entrée d'une nouvelle adresse via FieldCare voir la section suivante. Pour les autres logiciels de configuration, se reporter au manuel de mise en service correspondant.

Régler la nouvelle adresse via Fieldcare. Le micro-commutateur 8 (SW/HW) est sur "On" (SW) :

- 1. Par le biais du menu "Fichier", sélectionner l'option "Réaliser la liaison". La fenêtre "Assistant de liaison" est affichée.
- 2. Par le biais de la case "Bus-Scan" sélectionner l'option "PROFIBUS DPV1" et valider avec Enter.
- 3. L'appareil fonctionne avec son adresse actuelle. Réglage usine : 126
- 4. Pour pouvoir affecter une nouvelle adresse à l'appareil, il faut séparer ce dernier du bus. Pour ce faire, sélectionner l'option "Séparer" dans le menu "Appareil".
- 5. Par le biais du menu "Appareil" sélectionner l'option "Régler l'adresse". La fenêtre "Déterminer l'adresse d'appareil" est affichée.
- 6. Entrer la nouvelle adresse et confirmer avec l'option "Déterminer".
- 7. La nouvelle adresse est affectée à l'appareil.

Régler la nouvelle adresse via Fieldcare. Le micro-commutateur 8 (SW/HW) est sur "Off" (HW) :

- 1. Par le biais du menu "Fichier", sélectionner l'option "Réaliser la liaison". La fenêtre "Assistant de liaison" est affichée.
- 2. Par le biais de la case "Bus-Scan" sélectionner l'option "PROFIBUS DPV1" et valider avec Enter.
- 3. L'appareil fonctionne avec son adresse actuelle.
- 4. Par le biais du menu "Appareil" sélectionner l'option "Enlever l'appareil".
- 5. Régler le micro-commutateur 8 (SW/HW) sur "On" (SW) : L'appareil procède à un redémarrage.
- 6. Effectuer les pas 1 à 6 de la section précédente "Régler la nouvelle adresse via FieldCare. Placer le micro-commutateur 8 (SW/HW) sur "On" (SW)".

5.9 Réglage usine (Reset)

L'entrée d'un certain code permet de ramener aux valeurs par défaut, entièrement ou partiellement, les entrées pour les différents paramètres. (\rightarrow Pour les valeurs par défaut se reporter au manuel de mise en service BA296P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, description des fonctions". Voir aussi $\rightarrow \triangleq 2$, "Aperçu documentation".)

Le code est entré via le paramètre CODE RESET (Menu FONCTIONNEMENT).

Il existe différents codes de remise à zéro pour l'appareil. Le tableau suivant indique quel code sert à la remise à zéro de quel paramètre. Pour effectuer un reset, il faut déverouiller la configuration ($\rightarrow \triangleq 51$, chap. 5.7 "Verrouiller/déverrouiller la configuration").



Remarque !

- Les paramétrages spécifiques client effectués en usine sont maintenus même après une remise à zéro. Si après un reset vous souhaitez ramener les paramètres aux valeurs par défaut, merci de prendre contact avec le service après-vente Endress+Hauser.
- Après un reset avec le code 1, 40864 ou 33333, il convient de mettre la valeur de sortie à nouveau à l'échelle. →
 72, chap. 6.8 "Mise à l'échelle de la valeur de sortie" et →
 73, chap. 6.9 "Unités système (SELECT. UNIT. SORTIE)".

Code reset	Description et effet
1 ou 40864	 RAZ totale Cette RAZ concerne les paramètres suivants : Groupe de fonctions CORRECTION POSITION Groupe de fonctions CONFIG. DE BASE Groupe de fonctions CONFIGUR. ETENDUE Groupe de fonctions LINEARISATION (un tableau de linéarisation éventuellement existant est effacé) Groupe de fonctions CONFIG. TOTALISAT. Groupe de fonctions PA Parameter, paramètre SELECT UNIT SORTIE, SELECT 2ND VALEUR, CHOIX VALEUR D'AFFICHAGE Groupe de fonctions DONNEES TRANSMETTEUR, paramètre TAG DESCRIPTION, ADDITIONAL INFO. Groupe de fonctions ALARMES Tous les messages configurables (Type "Erreur") sont réglés sur "Avertissement". → 17, chap. 8.1 "Messages" et → 18 85, chap. 8.2 "Comportement des sorties en cas de défaut". Groupe de fonctions LIMITES UTILISAT.
33333	 RAZ utilisateur Cette RAZ concerne les paramètres suivants : Groupe de fonctions CORRECTION POSITION Groupe de fonctions CONFIG. DE BASE, sauf les unités spécifiques client Groupe de fonctions CONFIGUR. ETENDUE Groupe de fonctions : CONFIGUR. TOTALISAT. Groupe de fonctions PA Parameter, paramètre SELECT UNIT SORTIE, SELECT 2ND VALEUR, CHOIX VALEUR D'AFFICHAGE Groupe de fonctions DONNEES TRANSMETTEUR, paramètre TAG DESCRIPTION, ADDITIONAL INFO. Une simulation éventuellement en cours est stoppée. L'appareil procède à un redémarrage.
35710	 RAZ mode de fonction niveau Les paramètres nécessaires à la mesure sont remis à zéro en fonction des réglages des paramètres TYPE DE NIVEAU et VALEUR LINEAIRE, VALEUR LINEARISEE ou VALEUR COMBINEE Une simulation éventuellement en cours est stoppée. L'appareil procède à un redémarrage. Exemple TYPE DE NIVEAU = linéaire et VALEUR LINEAIRE = hauteur de remplissage UNITE HAUTEUR = m MODE ETALONNAGE = humide ETALONNAGE VIDE = 0 ETALONNAGE PLEIN = valeur finale de la cellule transformée en H₂O, par ex. pour une cellule de 500 mbar : 5,99 mH₂O
34846	 RAZ affichage Cette RAZ concerne tous les paramètres liés à la représentation de l'affichage (groupe AFFICHAGE). Une simulation éventuellement en cours est stoppée. L'appareil procède à un redémarrage.
41888	RAZ HistoROM Les mémoires de valeurs et d'événements sont effacées. L'HistoROM doit être embroché sur l'électronique au cours de la RAZ.

Code reset	Description et effet
2506 ou 33062	 RAZ PowerUp (démarrage à chaud) Cette RAZ concerne tous les paramètres de la RAM. Les données sont lues de l'EEPROM (processeur est réinitialisé). Une simulation éventuellement en cours est stoppée. L'appareil procède à un redémarrage.
2712	 RAZ adresse de bus L'adresse d'appareil réglée par le biais du bus est ramenée à la valeur par défaut de 126. Une simulation éventuellement en cours est stoppée. L'appareil procède à un redémarrage.

6 Mise en service



- Danger !
- Si à l'appareil on mesure une pression inférieure à la pression minimale admissible, les messages "E120 Sous-pression capteur" et "E727 Transmetteur de pression surchargé" sont émis.
- Si à l'appareil on mesure une pression supérieure à la pression maximale admissible, les messages "E115 Sur-pression capteur" et "E727 Transmetteur de pression surchargé" sont émis.
- Les messages E727, E115 et E120 sont du type "Erreur" et peuvent être configurés comme "Avertissement" ou "Alarme". En usine, ces messages sont configurés comme des "Avertissements". Ce réglage évite que lors d'applications (par ex. mesures en cascade) pour lesquelles on prend en compte un dépassement de la gamme du capteur, l'état BAD ne soit transmis.
- Dans les cas suivants nous recommandons de régler les messages E727, E115 et E120 sur "Alarme" :
 - Pour l'appplication il n'est pas nécessaire de dépasser la gamme de capteur.
 - Il faut procéder à une correction de position pour compenser un écart de mesure important dû à l'implantation de l'appareil (par ex. appareils avec séparateurs).



Remarque !

En standard l'appareil est réglé pour le mode de fonction pression. La gamme de mesure et l'unité dans laquelle la valeur mesurée est transmise ainsi que la valeur de sortie digitale du bloc de sortie analogique OUT, correspond à l'indication sur la plaque signalétique. Après un reset avec code 1, 40864 ou 33333 il faut éventuellement remettre la OUT Value à l'échelle ($\rightarrow \square$ 72, chap. 6.8 "Mise à l'échelle de la valeur de sortie" und $\rightarrow \square$ 73, chap. 6.9 "Unités système (SELECT. UNIT. SORTIE)").

6.1 Contrôle de l'installation et du fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service, procéder au contrôle de l'installation et du raccordement selon check-list.

- Checklist "Contrôle du montage" \rightarrow voir chap. 3.4.
- Checklist "Contrôle du raccordement" \rightarrow voir chap. 4.4.

6.2 Mise en service via maitre classe 2 (FieldCare)

La mise en service et l'utilisation de FieldCare sont décrites dans l'aide en ligne.

Lors de la mise en service de l'appareil, procéder comme suit :

- Vérifier la protection en écriture du hardware sur l'électronique (→ ¹/₂ 51, chap. 5.7 "Verrouiller/déverrouiller la configuration"). Le paramètre PROTECT. ECRITURE indique l'état de la protection en écriture du hardware (chemin : VUE UTILISATEUR → INFO TRANSMETTEUR → DONNEES TRANSM. ou VUE PROFIL → BLOC PHYSIQUE → PARAMETRE PB)
- 2. Entrer la désignation du point de mesure via le paramètre DESIGNATION REP. (Chemin : VUE UTILISATEUR \rightarrow INFO TRANSMETTEUR \rightarrow DONNEES TRANSM. ou VUE PROFIL \rightarrow PARAMETRE PB)
- Affecter à l'appareil une adresse dans le bus (→
 ¹ 52, chap. 5.8 "Réglage de l'adresse d'appareil")
- 4. Paramétrer les paramètres spécifiques au fabricant via le menu VUE UTILISATEUR.
- 5. Paramétrer le bloc physique (chemin : VUE PROFIL → BLOC PHYSIQUE)
- 6. Paramétrer le bloc d'entrée analogique.
 - Dans l'Analog Input Block la valeur d'entrée ou la gamme d'entrée peuvent être mises à l'échelle selon les besoins du système d'automatisation (→

 72, chap. 6.8 "Mise à l'échelle de la valeur de sortie").
 - Si nécessaire régler des valeurs de seuil.
- Configurer l'échange cyclique de données (→ 174, chap. 6.10 "Intégration système" et
 → 33, chap. 5.3.4 "Echange de données cyclique").

6.3 Sélectionner la langue et le mode de fonction

6.3.1 Configuration sur site

Les paramètres LANGUE et TYPE DE MESURE se trouvent dans le 1er niveau de sélection. \rightarrow \cong 45, chap. 5.4.1 "Structure du menu".

Les langues suivantes sont disponibles :

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Español
- Nederlands
- Chinois (CHS)
- Japonais (JPN)
- Les types de mesure suivants sont disponibles :
- Pression
- Niveau
- Débit

6.3.2 Communication digitale

Le paramètre TYPE DE MESURE est affiché dans la communciation digitale dans les menus QUICK SETUP et dans le groupe de fonctions CONFIG. DE BASE (MENU DE CONFIG. \rightarrow CONFIGURATION \rightarrow CONFIG. DE BASE).

Les types de mesure suivants sont disponibles :

- Pression
- Niveau
- Débit

Le paramètre LANGUE se trouve dans le groupe AFFICHAGE.

- Par le biais du paramètre LANGUE vous sélectionnez la langue du menu pour l'affichage local.
- Les langues de menu pour FieldCare sont sélectionnées via le "Language Button" dans la fenêtre de paramétrage. La langue de menu pour le cadre FieldCare est sélectionnée via le menu "Extras"
 → "Options" → "Affichage" → "Langue".

Les langues suivantes sont disponibles :

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Español
- Nederlands
- Chinois (CHS)
- Japonais (JPN)

6.4 Correction de position

Du fait de l'implantation de l'appareil, on pourra avoir un décalage de la mesure c'est-à-dire pour un réservoir vide ou partiellement rempli la valeur mesurée n'est pas nulle. Trois possibilités sont offertes pour l'étalonnage de position :

- Chemin affichage local :
- SELECTION GROUPE \rightarrow MENU DE CONFIG. \rightarrow CONFIGURATION \rightarrow CORRECT. POSITION • Chemin FieldCare :

VUE UTILISATEUR \rightarrow MENU DE CONFIG. \rightarrow CONFIGURATION \rightarrow CORRECT. POSITION

Nom paramètre	Description
Entrée CORRECT. POSITION	Correction de position – la différence de pression entre valeur théorique et pression mesu- rée ne doit pas être connue
	 Exemple : VALEUR MESUREE = 2,2 mbar Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Confirmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0. VALEUR MESUREE (après correction de position) = 0.0 mbar
	Le paramètre OFFSET POSITION indique la différence de pression résultante (offset) qui a servi à corriger la valeur mesurée.
	Réglage usine : 0,0
Entrée VALEUR POSIT. 0	Correction de position – la différence de pression entre valeur théorique et pression mesu- rée ne doit pas être connue. Pour corriger la différence de pression, il faut une valeur de référence (par ex. fournie par un appareil de référence).
	 Exemple : VALEUR MESUREE = 0,5 mbar Pour le paramètre VALEUR POSIT. 0 vous entrez la valeur théorique pour VALEUR MESUREE, par ex. 2 mbar. (On a : VALEUR MESUREE nouveau = VALEUR POSIT. 0) VALEUR MESUREE (après entrée pour VALEUR POSIT. 0) = 2,0 mbar Le paramètre OFFSET POSITION indique la différence de pression résultante (offset) qui a servi à corriger la valeur mesurée. On a : OFFSET POSITION = VALEUR MESUREE_{ancien} - VALEUR POSIT. 0, ici : OFFSET POSITION = 0,5 mbar - 2,0 mbar = -1,5 mbar) Réglage usine :
Entrée	0,0 Correction de position – la différence de pression entre zéro (valeur théorique) et pression
OFFSET POSITION	mesurée est connue
	 Exemple : VALEUR MESUREE = 2.2 mbar Par le biais du paramètre OFFSET POSITION vous entrez la valeur qui servira à corriger la VALEUR MESUREE. Pour corriger la VALEUR MESUREE à 0,0 mbar il faut entrer ici la valeur 2,2. On a : VALEUR MESUREE_{nouveau} = VALEUR MESUREE_{ancien} – OFFSET POSITION) VALEUR MESUREE (après entrée pour Offset Position) = 0,0 mbar
	Réglage usine : 0,0

6.5 Mesure de débit

6.5.1 Préparatifs

Remarque !

- Normalement on utilise le Deltabar S PMD70 ou PMD75 pour les mesures de débit.
- Avant d'étalonner le Deltabar S, il faut que les prises de pression soient nettoyées et remplies de fluide. → Voir tableau suivant.

	Vannes	Signification	Installation recommandée
1	Fermer 3.	1	
2	Remplir l'ensemble de mesure	de produit.	<u>6</u> <u>7</u>
	Ouvrir A, B, 2, 4.	Le fluide remplit le volume.	
3	Le cas échéant nettoyer la pris – pour les gaz par balayage à l – pour les liquides par rinçage	e de pression ¹ : l'air comprimé e.	
	Fermer 2 et 4.	L'appareil est isolé.	
	Ouvrir 1 et 5. ¹	Nettoyer la prise de pression.	
	Fermer 1 et 5. ¹	Fermer la vanne après net- toyage.	
4	Purger l'appareil.		
	Ouvrir 2 et 4.	Le fluide remplit le volume.	
	Fermer 4.	Isoler le côté négatif.	
	Ouvrir 3.	Equilibrage côté (+) et côté (-).	
	Ouvrir 6 et 7 brièvement, puis refermer.	Remplir l'appareil entière- ment de fluide et supprimer l'air.	
5	 Procéder à la correction de pos conditions suivantes. Si les con faut procéder à la correction de pas 6. → a 62, chap. 6.5.3 e Conditions : Le process ne peut être verr Les points de prise de pressi même hauteur. 	ition si l'on est en présence des iditions ne sont pas remplies, il e position seulement après le t $\rightarrow \triangleq 59$, chap. 6.4. ouillé. on (A et B) se trouvent à la	Fig. 37: en haut : installation recommandée
6	Mettre le point de mesure en s	service.	pour les gaz en bas : installation recom-
	Fermer 3.	Séparer le côté (+) du côté (-).	I Deltabar S, PMD70 ou PMD75
	Ouvrir 4.	Relier le côté négatif.	III Pot de purge
	Maintenant – 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 et 7 sont fermés – 2 et 4 sont ouverts. – A et B sont ouverts (si dispo	nibles).	 1, 5 Robinets de purge 2, 4 Vannes d'isolement 3 Vanne d'équilibrage 6, 7 Vis de purge sur Deltabar S A, B Vannes d'arrêt
7	Procéder à la correction de pos arrêté. Dans ce cas le pas 5 est chap. 6.5.3 et $\rightarrow \square$ 59, chap.	ition lorsque le débit peut être supprimé. \rightarrow Voir $\rightarrow \triangleq 62$, 6.4.	
8	Procéder à l'étalonnage. \rightarrow Vo	ir \rightarrow $\stackrel{\frown}{=}$ 62, chap. 6.5.2.	

1) Dans le cas d'une installation avec manifold 5 voies

6.5.2 Informations sur la mesure de débit

En mode de fonction "Débit" l'appareil détermine une valeur de débit volumique ou massique à partir de la différence de pression mesurée. La pression différentielle est générée à l'aide d'organes déprimogènes comme par ex. les sondes de pitot ou les diaphragmes et dépend du débit volumique ou massique. Quatre types de débits sont disponibles : débit volumique, débit volumique normé (conditions normalisées européennes), débit volumique standard (conditions standard américaines) et débit massique.

En outre, le logiciel du Deltabar S est équipé en standard de deux totalisateurs. Les totalisateurs totalisent le débit massique ou le débit volumique. Pour les deux totalisateurs il est possible de régler la fonction de comptage et l'unité séparément. Le premier totalisateur (totalisateur 1) peut à tout moment être remis à zéro, alors que le second (totalisateur 2) totalise le débit avant la mise en service et ne peut être remis à zéro.



Remarque !

- Pour une description détaillée des paramètres, voir manuel de mise en service BA 296P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Description des fonctions".
 - Tableau 6, CORRECTION POSITION
 - Tableau 14, CONFIG. DE BASE
 - Tableau 17, CONFIGUR. ETENDUE
 - Tableau 20, CONFIGUR. TOTALISAT.
 - \rightarrow Voir aussi $\rightarrow \ge 2$, "Aperçu documentation".



6.5.3 Menu Quick Setup pour le type de mesure Débit

Fig. 38: Menu Quick Setup pour le type de mesure "Débit"

Configuration sur site	FieldCare
Affichage de la mesure Avec 🗉 passer de la représentation de la mesure à SELECTION GROUPE.	Affichage de la mesure Sélectionner le menu Quick Setup.
SELECTION GROUPE Sélectionner le paramètre TYPE DE MESURE.	TYPE DE MESURE Sélectionner l'option "Débit".
TYPE DE MESURE Sélectionner l'option "Débit".	
SELECTION GROUPE Sélectionner le menu Quick Setup.	
CORRECT. POSITION En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Con- firmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.	CORRECT. POSITION En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Con- firmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.
 DEBIT MAX. Entrer le débit maximal du capteur de pression. (→ voir aussi fiche technique du capteur de pression). 	 DEBIT MAX. Entrer le débit maximal du capteur de pression. (→ voir aussi fiche technique du capteur de pression).
 PRESS. MAX. DEBIT Entrer la pression maximale du capteur de pression. (→ voir aussi fiche technique du capteur de pression). 	PRESS. MAX. DEBIT Entrer la pression maximale du capteur de pression. (→ voir aussi fiche technique du capteur de pression).
TEMPS INTEGRAT. Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée ana- logique réagissent à une modification de la pression.	TEMPS INTEGRAT. Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée ana- logique réagissent à une modification de la pression.

Remarque !

Pour la commande locale voir aussi $\rightarrow \triangleq 31$, chap. 5.2.3 "Fonction des éléments de configuration – Affichage local raccordé" et $\rightarrow \triangleq 45$, chap. 5.4 "Configuration locale – Affichage local raccordé".

6.6 Mesure de niveau

6.6.1 Préparatifs

Réservoir ouvert



Ø

- Remarque !
 En principe, Deltabar S PMD70, PMD75, FMD76 et FMD77 sont utilisés pour les mesures de niveau dans les réservoirs ouverts.
- FMD76 et FMD77 : après ouverture d'une vanne d'arrêt éventuellement en place l'appareil est prêt à être étalonné.
- PMD70 et PMD75 : avant d'étalonner l'appareil, il faut que les prises de pression soient nettoyées et remplies de fluide. → Voir tableau suivant.

	Vannes	Signification	Installation
1	Remplir le réservoir jusqu'à la	prise de pression.	
2	Remplir l'ensemble de mesure	de produit.	
	Ouvrir A.	Ouvrir la vanne d'arrêt.	
3	Purger l'appareil.		+
	Ouvrir 6 brièvement, puis refermer.	Remplir l'appareil entière- ment de fluide et supprimer l'air.	
4	Mettre le point de mesure en s	service.	в Х + – р _{atm}
	Maintenant - B et 6 sont fermés. - A est ouvert.		P01-xMD7xxx×11-xx-xx-xx+003
5	Procéder à l'étalonnage. → Voir page 66, chapitre 6.6.	2	Fig. 39:Réservoir ouvertIDeltabar S, PMD70 ou PMD75IIPot de purge6,Vis de purge sur Deltabar SAVanne d'arrêtBVanne de purge

Réservoir fermé

Remarque !

- Toutes les versions de Deltabar S sont conçues pour des mesures de niveau dans des réservoirs fermés.
- FMD76 et FMD77 : après ouverture d'une vanne d'arrêt éventuellement en place l'appareil est prêt à être étalonné.
- FMD78 : l'appareil est immédiatement prêt à être étalonné.
- PMD70 et PMD75 : Avant d'étalonner l'appareil, il faut que les prises de pression soient nettoyées et remplies de fluide. → Voir tableau suivant.

	Vannes	Signification	Installation
1	Remplir le réservoir jusqu'à la	a prise de pression.	
2	Remplir l'ensemble de mesur	e de produit.	
	Fermer 3.	Séparer le côté (+) du côté (-).	
	Ouvrir A et B.	Ouvrir les vannes d'arrêt.	+ A
3	Purger le côté (+) (évent. vid	er le côté (-)).	
	Ouvrir 2 et 4.	Remplir le produit du côté (+).	
	Ouvrir 6 et 7 brièvement, puis refermer.	Remplir le côté Plus entière- ment de produit et supprimer l'air.	
4	Mettre le point de mesure en	service.	
	Maintenant – 3, 6 et 7 sont fermés. – 2, 4, A et B sont ouverts.		X1 ↓ 5X ▼ ▼ ▼
5	Procéder à l'étalonnage. → Voir page 66, chapitre 6.6	.2	Fig. 40: Réservoir fermé I Deltabar S, PMD70 et PMD75 II Manifold 3 voies III Pot de purge 1, 2 Robinets de purge 2, 4 Vannes d'isolement 3 Vanne d'équilibrage 6, 7 Vis de purge sur Deltabar S A Vanne d'arrêt



Réservoir fermé avec colonne humide

Remarque !

- Toutes les versions de Deltabar S sont conçues pour des mesures de niveau dans des réservoirs avec colonne humide.
- FMD76 et FMD77 : après ouverture d'une vanne d'arrêt éventuellement en place l'appareil est prêt à être étalonné.
- FMD78 : l'appareil est immédiatement prêt à être étalonné.
- PMD70 et PMD75 : Avant d'étalonner l'appareil, il faut que les prises de pression soient nettoyées et remplies de fluide. → Voir tableau suivant.

	Vannes	Signification	Installation	
1	Remplir le réservoir jusqu'à la	prise de pression.		
2	Remplir l'ensemble de mesure de produit.)-	
	Ouvrir A et B.	Ouvrir les vannes d'arrêt.		
	Remplir la prise de pression (-) jusqu'à hauteur du pot de condensation.		+ A	
3	Purger l'appareil.		L K	
	Ouvrir 2 et 4.	Le fluide remplit le volume.		
	Fermer 4	Isoler le côté négatif.		
	Ouvrir 3.	Equilibrage côté (+) et côté (-).		
	Ouvrir 6 et 7 brièvement, puis refermer.	Remplir l'appareil entière- ment de fluide et supprimer l'air.		
4	Mettre le point de mesure en service.] ↓ ↓ ↓	
	Fermer 3.	Séparer le côté (+) du côté (-).	Fig. 41: Réservoir fermé avec colonne humide	
	Ouvrir 4.	Relier le côté négatif.	I Deltabar S, PMD70 et PMD75	
	Maintenant - 3, 6 et 7 sont fermés. - 2, 4, A et B sont ouverts.		III Pot de purge 1,5 Robinets de purge 2,4 Vannes d'isolement	
5	Procéder à l'étalonnage. →Voir page 66, chapitre 6.6.2		3 Vanne d'équilibrage 6, 7 Vis de purge sur Deltabar S A, B Vannes d'arrêt	



6.6.2 Informations sur la mesure de niveau

Remarque !

- Pour les modes de fonction débit, niveau et pression il existe un menu Quick Setup qui vous mène aux principales fonctions de base. → Pour le menu Quick Setup "Niveau" voir page 68.
- Par ailleurs vous disposez pour la mesure de niveau des trois modes "Niveau simple pression", "Niveau simple hauteur" et "Niveau Standard". Pour le mode de niveau "Niveau Standard" on peut choisir entre les types de niveaux "Linéaire", "Pression avec caractéristique" et "Hauteur avec caractéristique". Le tableau au chapitre suivant "Aperçu mesure de niveau" vous fournit une vue d'ensemble des différentes mesures.
 - En modes niveau "Niveau Simple Pression" et "Niveau Simple Hauteur" les valeur entrées sont soumises à des contrôles moins rigoureux que dans le mode "Niveau Standard". Pour les modes niveau "Niveau Simple Pression" et "Niveau Simple Hauteur" il faut respecter un écart minimal de 1% entre les valeurs entrées pour ETALONNAGE VIDE/ETALONNAGE PLEIN, PRESS. CUVE VIDE/PRESS. CUVE PLEIN et HAUTEUR VIDE/HAUTEUR PLEIN. Si les valeurs sont trop proches, la valeur est refusée et accompagnée d'un message. D'autres seuils n'étant pas vérifiés, il faut que les valeurs entrées correspondent au capteur et à l'application pour que l'appareil puisse effectuer une mesure correcte.
 - Les modes de niveau "Niveau Simple Pression" et "Niveau Simple Hauteur" regroupent moins de paramètres que le mode "Niveau Standard"; ils servent au paramétrage rapide et simple d'une application de niveau.
 - Les unités de hauteur, de volume et de masse spécifiques au client ou les tableaux de linéarisation peuvent seulement être entrés en mode de niveau "Niveau Standard".
- Pour une description détaillée des paramètres et des exemples de paramétrage, voir manuel de mise en service BA 296P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Descriptions des fonctions". → Voir aussi →
 2, "Aperçu documentation".

Mesures	SELECT. NIVEAU/ TYPE DE NIVEAU	Sélection grandeur de mesure	Description	Remarque	Affichage des valeurs mesurées
La grandeur de mesure est directement proportion- nelle à la pression mesu- rée. L'étalonnage se fait par l'entrée de deux paires de valeurs pression-niveau.	SELECTION NIVEAU : Niveau Simple Pression	Par le biais du para- mètre UNITE DE SORTIE : %, unités de hauteur, de volume ou de masse.	 Etalonnage avec press. de réf. – Etalonnage humide, voir Manuel BA296P, chapitre 5.2.1. Etalonnage sans press. de réf. – Etalonnage sec, voir Manuel BA296P, chapitre 5.2.2. 	 Les entrées erronées sont possibles Des unités spécifiques clients ne sont pas pos- sibles 	L'affichage ainsi que le paramètre NIVEAU ACTUEL indiquent la valeur mesurée.
La grandeur de mesure est directement proportion- nelle à la pression mesu- rée. L'étalonnage se fait par l'entrée de la densité et de deux paires de valeurs hauteur-niveau.	SELECTION NIVEAU : Niveau Simple Hauteur	Par le biais du para- mètre UNITE DE SORTIE : %, unités de hauteur, de volume ou de masse.	 Etalonnage avec press. de réf. – Etalonnage humide, voir Manuel BA296P, chapitre 5.3.1. Etalonnage sans press. de réf. – Etalonnage sec, voir Manuel BA296P, chapitre 5.3.2. 	 Les entrées erronées sont possibles Des unités spécifiques clients ne sont pas pos- sibles 	L'affichage ainsi que le paramètre NIVEAU ACTUEL indiquent la valeur mesurée.
La grandeur de mesure est directement proportion- nelle à la pression mesu- rée.	SELECTION NIVEAU : Niveau Standard/ TYPE DE NIVEAU : linéaire	Par le biais du para- mètre VALEUR LINEAIRE : - % (hauteur) - Hauteur de rem- plissage - Volume - Masse	 Etalonnage avec press. de réf. – Etalonnage humide, voir Manuel BA296P, chapitre 5.4.1. Etalonnage sans press. de réf. – Etalonnage sec, voir Manuel BA296P, chapitre 5.4.2. 	 Les entrées erronées sont refusées par l'appareil Des unités de hauteur, de volume et de masse spécifiques au client sont possibles 	L'affichage ainsi que le paramètre NIVEAU ACTUEL indiquent la valeur mesurée.
La grandeur mesurée n'est pas directement propor- tionnelle à la pression mesurée comme par ex. pour les réservoirs avec sortie conique. Pour l'éta- lonnage il convient d'entrer un tableau de linéarisation.	SELECTION NIVEAU : Niveau / TYPE DE NIVEAU : Pression avec caracté- ristique	Par le biais du para- mètre VALEUR LINEARISEE : – Pression + % – Pression + Volume – Pression + Masse	 Etalonnage avec press. de réf. : entrée semi- automatique du tableau de linéarisation, voir Manuel BA296P, chapi- tre 5.5.1. Etalonnage sans press. de réf. : entrée manuelle du tableau de linéarisa- tion, voir Manuel BA296P, chapitre 5.5.2. 	 Les entrées erronées sont refusées par l'appareil Des unités de hauteur, de volume et de masse spécifiques au client sont possibles 	L'affichage ainsi que le paramètre CONTENU CUVE indiquent la valeur mesurée.
 Deux grandeurs de mesure sont nécessai- res ou la forme de la cuve est donnée par des paires de valeurs comme par ex. hauteur et volume. La lère grandeur de me- sure % hauteur ou hauteur doit être directement pro- portionnelle à la pression mesurée. La 2ème gran- deur mesurée volume, masse ou % ne doit pas être directement propor- tionnelle à la pression mesurée. Pour la 2ème grandeur mesurée, il con- vient d'entrer un tableau de linéarisation Par le biais de ce tableau la 2ème grandeur mesurée est affectée à la 1ère grandeur mesurée. 	SELECTION NIVEAU : Niveau Standard/ TYPE DE NIVEAU : Hauteur avec caracté- ristique	Par le biais du para- mètre VALEUR COMBINEE : - Hauteur + Volume - Hauteur + Masse - Mauteur + Volume - % Hauteur + Masse - % Hauteur + %	 Etalonnage avec press. de réf.: étalonnage humide et entrée semi- automatique du tableau de linéarisation, voir Manuel BA296P, chapi- tre 5.6.1. Etalonnage sans press. de réf.: étalonnage sec et entrée manuelle du tableau de linéarisation, voir Manuel BA296P, chapitre 5.6.2. 	 Les entrées erronées sont refusées par l'appareil Des unités de hauteur, de volume et de masse spécifiques au client sont possibles 	L'affichage ainsi que le paramètre CONTENU CUVE indi- quent la 2ème valeur mesu- rée (volume, masse ou %). Le paramètre NIVEAU ACTUEL indique la 1ère valeur mesurée (% hauteur ou hauteur).

6.6.3 Aperçu Mesure de niveau

6.6.4 Menu Quick Setup pour le type de mesure Niveau

Remarque !

- Certains paramètres sont seulement affichés lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence. Ainsi le paramètre ETALONNAGE VIDE est seulement affiché dans les cas suivants :
 SELECTION NIVEAU "Niveau simple pression" et MODE ETALONNAGE "Humide"
 - SELECTION NIVEAU "Niveau Standard", TYPE DE NIVEAU "Linéaire" et MODE ETALON-NAGE "Humide"

Les paramètres TYPE DE NIVEAU et MODE ETALONNAGE se trouvent dans le groupe de fonctions CONFIG. DE BASE.

- En usine, les paramètres suivants sont réglés sur les valeurs suivantes :
 - SELECTION NIVEAU : Niveau simple pression
 - MODE ETALONNAGE : Humide
 - UNITE DE SORTIE ou VALEUR LINEAIRE : %
 - ETALONNAGE VIDE : 0,0
 - ETALONNAGE PLEIN: 100,0



Fig. 42: Menu Quick Setup pour le type de mesure Niveau

Configuration sur site

Affichage de la mesure

Avec 🗉 passer de la représentation de la mesure à SELECTION GROUPE.

SELECTION GROUPE Sélectionner TYPE DE MESURE.

TYPE DE MESURE

Sélectionner l'option "Niveau".

SELECTION NIVEAU

Sélectionner le mode de niveau. Pour une vue d'ensemble, voir page 67.

SELECTION GROUPE

Sélectionner le menu Quick Setup.

FieldCare

Affichage de la mesure Sélectionner le menu Quick Setup.

TYPE DE MESURE

Sélectionner l'option "Niveau".

SELECTION NIVEAU

Sélectionner le mode de niveau. Pour une vue d'ensemble, voir page 67.

Configuration sur site

CORRECT. POSITION

En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Confirmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.

ETALONNAGE VIDE¹

Entrer la valeur de niveau pour le point d'étalonnage inférieur.

Pour ce paramètre vous entrez une valeur de niveau qui est affectée à la pression mesurée à l'appareil.

ETALONNAGE PLEIN¹

Entrer la valeur de niveau pour le point d'étalonnage supérieur.

Pour ce paramètre vous entrez une valeur de niveau qui est affectée à la pression mesurée à l'appareil.

TEMPS INTEGRAT.

Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée analogique réagissent à une modification de la pression.

FieldCare

CORRECT. POSITION

En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Confirmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.

ETALONNAGE PLEIN¹

Entrer la valeur de niveau pour le point d'étalonnage inférieur.

Pour ce paramètre vous entrez une valeur de niveau qui est affectée à la pression mesurée à l'appareil.

ETALONNAGE PLEIN¹

Entrer la valeur de niveau pour le point d'étalonnage supérieur.

Pour ce paramètre vous entrez une valeur de niveau qui est affectée à la pression mesurée à l'appareil.

TEMPS INTEGRAT.

Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée analogique réagissent à une modification de la pression.

- SELECTION NIVEAU "Niveau simple pression" et MODE ETALONNAGE "Humide"
 - SELECTION NIVEAU "Niveau Standard", TYPE DE NIVEAU "Linéaire" et MODE ETALONNAGE "Humide"



Remarque !

Pour la commande locale voir aussi page 31, chapitre 5.2.3 "Fonction des éléments de commande" et page 29, chapitre 5.4 "Configuration locale".

6.7 Mesure de pression différentielle

6.7.1 Préparatifs

Remarque !

- En principe on utilise le Deltabar S PMD70, PMD75 et FMD78 pour les mesures de pression différentielle.
- FMD78 : l'appareil est immédiatement prêt à être étalonné.
- PMD70 et PMD75 : Avant d'étalonner l'appareil, il faut que les prises de pression soient nettoyées et remplies de fluide. → Voir tableau suivant.

	Vannes	Signification	Installation recommandée	
1	Fermer 3.			
2	Remplir l'ensemble de mesure de produit.		<u>6 7</u>	
	Ouvrir A, B, 2, 4.	Le fluide remplit le volume.		
3	Le cas échéant nettoyer la prise de pression ¹ : — pour les gaz par balayage à l'air comprimé — pour les liquides par rinçage.			
	Fermer 2 et 4.	L'appareil est isolé.		
	Ouvrir 1 et 5.1	Nettoyer la prise de pression.		
	Fermer 1 et 5. ¹	Fermer la vanne après net- toyage.		
4	Purger l'appareil.			
	Ouvrir 2 et 4.	Le fluide remplit le volume.		
	Fermer 4.	Isoler le côté négatif.		
	Ouvrir 3.	Equilibrage côté (+) et côté (-).		
	Ouvrir 6 et 7 brièvement, puis refermer.	Remplir l'appareil entière- ment de fluide et supprimer l'air.		
5	Mettre le point de mesure en service.			
	Fermer 3.	Séparer le côté (+) du côté (-).		
	Ouvrir 4.	Relier le côté négatif.		
	Maintenant - 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 et 7 sont fermés. - 2 et 4 sont ouverts. - A et B sont ouverts (si disponibles).		Fig. 43: en haut : installation recommandée pour les gaz	
6	Procéder le cas échéant à l'étalonnage. \rightarrow Voir aussi page 71, chapitre 6.7.2		les liquides I Deltabar S, PMD70 ou PMD75 II Manifold 3 voies III Pot de purge 1, 5 Robinets de purge 2, 4 Vannes d'isolement 3 Vanne d'équilibrage 6, 7 Vis de purge sur Deltabar S A, B Vanne d'arrêt	

1) Dans le cas d'une installation avec manifold 5 voies

6.7.2 Informations relatives à la mesure de pression différentielle

Remarque !

- Pour chaque mode de fonction pression, niveau et débit il existe un menu Quick Setup qui vous mène aux principales fonctions de base. Avec le réglage dans le paramètre TYPE DE MESURE vous déterminez quel menu de Quick Setup doit être affiché. → Voir aussi page 57, chapitre 6.3 "Sélectionner la langue et le mode de fonction".
- Pour une description détaillée des paramètres, voir manuel de mise en service BA 296P "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Description des fonctions".
 - Tableau 6, CORRECTION POSITION
 - Tableau 7, CONFIG. DE BASE
 - Tableau 16, CONFIGUR. ETENDUE
 - \rightarrow Voir aussi $\rightarrow \ge 2$, "Aperçu documentation".
- Pour les mesures de pression vous sélectionnez l'option "Pression" par le biais du paramètre TYPE DE MESURE. Le menu de configuration se compose en conséquence. → Voir aussi chapitre 10.1

6.7.3 Menu Quick Setup pour le mode de fonction "Pression"



Fig. 44: Menu Quick Setup pour le mode de fonction "Pression"

Configuration sur site

Affichage de la mesure

Avec 🗉 passer de la représentation de la mesure à SELECTION GROUPE.

SELECTION GROUPE

Sélectionner le paramètre TYPE DE MESURE.

TYPE DE MESURE

Sélectionner l'option "Pression".

SELECTION GROUPE

Sélectionner le menu Quick Setup.

CORRECT. POSITION

En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Confirmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.

TEMPS INTEGRAT.

Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée analogique réagissent à une modification de la pression.

FieldCare

Affichage de la mesure Sélectionner le menu Quick Setup.

TYPE DE MESURE Sélectionner l'option "Pression".

CORRECT. POSITION

En fonction de l'implantation de l'appareil on pourra avoir un décalage de la mesure. Par le biais du paramètre CORRECT. POSIT. 0, vous corrigez avec l'option "Confirmer" la VALEUR MESUREE, c'est à dire vous affectez à la pression existante la valeur 0,0.

TEMPS INTEGRAT.

Entrer le temps d'amortissement (constante de temps τ). L'amortissement influence la vitesse à laquelle tous les éléments en aval comme par ex. l'affichage local, la valeur mesurée et la valeur de sortie du bloc entrée analogique réagissent à une modification de la pression.



Remarque !

Pour la commande locale voir aussi page 31, chapitre 5.2.3 "Fonction des éléments de commande" et page 29, chapitre 5.4 "Configuration locale".

6.8 Mise à l'échelle de la valeur de sortie

Dans le bloc d'entrée analogique on peut mettre à l'échelle la valeur ou la gamme d'entrée selon les exigences de la procédure d'automatisation.

Exemple :

La gamme de mesure de 0...500 mbar doit être changée en 0...10000.

- Sélectionner le groupe PV SCALE.
 - Chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow Paramètre AI
 - Pour SCALE_0 entrer "0".
 - Pour SCALE_100 entrer "500".
- Sélectionner le groupe OUT SCALE.
 - Chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow Paramètre AI
 - Pour EU_0_PERCENT entrer "0".
 - Pour EU_100_PERCENT entrer "10000".
 - Pour UNITS_INDEX sélectionner par ex. "Unité utilisateur".
 - L'unité sélectionnée ici n'a aucun effet sur la mise à l'échelle. Cette unité n'est pas affichée localement ni dans le logiciel d'exploitation comme par ex. FieldCare.
- Résultat :

Pour une pression de 350 mbar, c'est une valeur de 7000 qui est transmise comme valeur de sortie à l'API.





Remarque !

- La valeur de sortie peut seulement être mise à l'échelle via la commande à distance (par ex. FieldCare).
- Dans le cas d'un changement d'unité dans un mode de fonction, on convertit également les seuils pour PV SCALE et OUT SCALE.
- Dans le cas d'un changement du mode de fonction, cette conversion n'a pas lieu. L'appareil doit être réétalonné après changement du mode de fonction.
6.9 Unités système (SELECT. UNIT. SORTIE)

L'affichage local du Deltabar S et de la VALEUR MESUREE (FieldCare) indiquent en standard la même valeur. Le bargraph dans l'affichage local correspond à la valeur normalisée du bloc d'entrée analogique. La valeur de sortie digitale du bloc de sortie analogique OUT fonctionne indépendamment de VALEUR MESUREE ou de l'affichage local.

Afin que l'affichage local ou VALEUR MESUREE et la sortie digitale indiquent la même valeur, on dispose des possibilités de configuration suivantes :

- Régler sur une valeur identique les valeurs pour les seuils inférieur et supérieur de PV SCALE et OUT SCALE dans le bloc d'entrée analogique (→ voir aussi chapitre 6.8 "Mise à l'échelle de la valeur de sortie"):
 - SCALE_0 (PV SCALE) = EU_SCALE_0 (OUT SCALE)
 - SCALE_100 (PV SCALE) = EU_SCALE_100 (OUT_SCALE)
- Par le biais du paramètre SELECT. UNIT. SORTIE, valider l'option "On". Par cette validation les seuils de PV SCALE et OUT SCALE sont automatiquement réglés sur la même valeur.

Exemple :

L'affichage local ou la VALEUR MESUREE ainsi que la valeur de sortie indiquent 100 mbar. Par le biais du paramètre UNITE PRESSION vous sélectionnez la nouvelle unité "psi".

- Afficheur
 - Affichage local et VALEUR MESUREE : 1.45 psi
 - Valeur de sortie : 100 mbar
- Par le biais du paramètre SELECT. UNIT. SORTIE, valider l'option "Valider". Chemin FieldCare : VUE PROFIL \rightarrow BLOC PHYSIQUE \rightarrow E+H PARAMETRE PB Chemin affichage local : SELECTION GROUPE \rightarrow MENU DE CONFIG \rightarrow INFO TRANSMET-TEUR \rightarrow PA PARAMETER
- Résultat :
 - La valeur de sortie indique 1,45 psi.

Dans de tels cas l'affichage local et VALEUR MESUREE et la sortie digitale du bloc d'entrée analogique n'indiquent plus la même valeur :

- Iorsque vous changez le mode de fonction
- Iorsque vous changez les valeurs pour PV SCALE
- lorsque vous changez les valeurs pour OUT SCALE
- ou lorsque vous modifiez l'unité.



Remarque !

Lorsque vous validez le paramètre SELECT. UNIT. SORTIE, veillez à ce qu'une modification de la valeur de sortie digitale n'influence pas la régulation.

6.10 Intégration système

6.10.1 Fichiers de données mère de l'appareil (GSD)

Après la mise en service via le maitre classe 2 (FieldCare) l'appareil est préparé pour l'intégration système. Pour intégrer les appareils de terrain dans le système bus, le système PROFIBUS PA nécessite une description ainsi qu'une identification de l'appareil, le numéro ID, les propriétés de communication supportées, la structure du module (combinaison de télégrammes d'entrée et de sortie cycliques) et la signification du bit de diagnostic.

Ces données figurent dans un fichier de données mère (GSD), mis à disposition du maitre PROFIBUS DP (par ex. API) pendant la mise en service du système de communication. En outre il est possible d'intégrer des bitmaps d'appareil qui apparaissent comme symboles dans l'architecture de réseau.

Lors de l'utilisation d'appareils qui supportent le profil "PA devices" les extensions de GSD suivantes sont possibles :

- GSD spécifiques au fabricant, numéro ID : 0x1542 (réglage usine) : Avec ce GSD on garantit la fonctionnalité illimitée de l'appareil de terrain. Tous les paramètres de process et fonctions spécifiques à l'appareil sont disponibles.
- GSD spécifiques au fabricant, numéro ID : 0x1504 : Appareil se comporte comme un Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235.
 → Voir Manuel de mise en service BA167P.
- Profil GSD :

En alternative aux fichiers GSD spécifiques, la PNO propose une base de données générale (PA139700.gsd) pour les appareils avec bloc d'entrée analogique. Ce fichier permet la transmission de la valeur mesurée principale. La transmission d'une seconde ou troisième valeur cyclique ou d'une valeur d'affichage (Display Value) n'est pas supportée. Si une installation a été prévue avec les GSD profil, on peut effectuer un remplacement par des appareils provenant de divers fabricants.

Les fichiers de données mère suivants (GSD) peuvent être utilisés avec le Deltabar S :

Nom de l'appareil	Remarques	Numéro ID (N° IDENTIFICATION) ¹	GSD	Fichier type	Bitmap
Deltabar S	Profile GSD	0x9700	PA139700.gsd		
PROFIBUS PA	GSD spécifiques	0x1542 ²	EH3x1542.gsd		EH_1542_d.bmp/.dib EH_1542_n.bmp/.dib EH_1542_s.bmp/.dip
	GSD spécifique appareil, appareil se comporte comme un Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235. → Voir Manuel de mise en service BA167P.	0x1504 ²	EH3_1504.gsd EH3x1504.gsd	EH31504x.200	EH_1504_d.bmp/.dib EH_1504_n.bmp/.dib EH_1504_s.bmp/.dip

 Par le biais du paramètre N° IDENTIFICATION vous sélectionnez le numéro ID correspondant. Chemin FieldCare : VUE PROFIL → PHYSICAL BLOCK → PB PARAMETER chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG. → INFO TRANSMETTEUR → PA PARAMETER

2) Chaque appareil reçoit de l'organisation des utilisateurs PROFIBUS (PNO) un numéro d'identification Le nom du fichier mère (GSD) découle de ce numéro. Pour Endress+Hauser ce numéro ID commence avec le marquage du fabricant "15xx".

La conversion du paramètre "IDENT_NUMBER_SEL" est seulement possible si l'appareil n'est pas intégré dans la communication cyclique (pas projeté dans l'API) ou si la communication cyclique de l'API est sur stop. Si une tentative de conversion de paramètre devait néanmoins avoir lieu via le logiciel de paramétrage, par ex. FieldCare, cett entrée est ignorée.

Les fichiers de données mère (GSD) pour les appareils Endress+Hauser peuvent être obtenus aux endroits suivants :

- Internet Endress+Hauser: http://www.de.endresss.com → Download → Rechercher "GSD"
- Internet PNO: http://www.profibus.com (Products Product Guide)
- Sur le CD-ROM d'Endress+Hauser, référence : 56003894

Les fichiers de données mère (GSD) de la PNO sont disponibles sous :

Internet PNO: http://www.profibus.com (Products – Profile GSD Library)

Structure de répertoire des fichiers GSD d'Endress+Hauser

Pour les appareils de terrain Endress+Hauser avec interface PROFIBUS PA, toutes les données nécessaires à l'établissement de projets se trouvent dans un fichier comprimé. Après décompression le fichier génère la structure suivante :



Fig. 45: Structure de répertoire des GSD 1542

- Le marquage Revision x.x est mis pour la version d'appareil correspondante.
- Les informations relatives à l'installation du transmetteur de terrain ainsi que d'éventuelles dépendances dans le logiciel de l'appareil se trouvent dans le répertoire "Info". Lire ces recommandations avant tout projet.
- Dans les répertoires "BMP" et "DIB" se trouvent des bitmaps spécifiques à l'appareil, à utiliser en fonction du logiciel de configuration.

Utilisation des fichiers de données mère (GSD)

Les fichiers de données mère (GSD) doivent être intégrés dans un sous-répertoire spécifique du logiciel de configuration PROFIBUS DP de l'API utilisé. Ces fichiers peuvent, en fonction du logiciel utilisé, être copiés dans le répertoire spécifique au programme ou dans la base de données à l'aide d'une fonction d'importation du logiciel de configuration.

Des instructions plus précises sur les répertoires dans lesquels doivent être mémorisés les fichiers de données mère (GSD) figurent dans la description du logiciel de configuration utilisé.

7 Maintenance

Le Deltabar S ne nécessite aucune maintenance.

7.1 Nettoyage extérieur

Tenir compte des points suivants lors du nettoyage de l'appareil de mesure :

- Le produit de nettoyage utilisé ne doit pas attaquer les surfaces et les joints.
- Un endommagement mécanique de la membrane par ex. par des objets pointus doit être évité.

8 Suppression de défauts

8.1 Messages

Dans le tableau suivant figurent tous les messages possibles pouvant être affichés.

L'appareil fait la différence entre les types de message "Alarme", "Avertissement" et "Erreur (Error)". Pour les messages du type "erreur" vous pouvez entrer si l'appareil doit réagir comme face à une alarme ou comme face à un avertissement. \rightarrow Voir colonne "Type de message/NA 64" et chapitre 8.2 "Comportement des sorties en cas de défaut".

En outre dans la colonne "Type de message/NA 64" les messages sont classés selon recommandation NAMUR NA 64 :

- Panne : marqué par "B" (break down)
- Besoin de maintenance : marqué par "C" (check request)
- Contrôle de fonctionnement : marqué par "I" (in service)

Affichage des messages dans l'affichage local :

- L'affichage de la mesure indique le message avec la priorité la plus élevée. \rightarrow Voir colonne "Priorité".
- Le paramètre DEFAUT ACTUEL indique tous les messages présents avec priorité décroissante. Avec la touche — ou + vous pouvez feuilleter tous les messages en présence.

Affichage des messages via FieldCare :

Le paramètre DEFAUT ACTUEL indique le message avec la priorité la plus élevée.
 → Voir colonne "Priorité".



Remarque !

- Si l'appareil constate un défaut de l'affichage local au cours de l'initialisation, des messages erreur spéciaux sont générés. → Pour les messages erreur voir page 84, chapitre 8.1.1 "Messages erreur affichage local".
- Pour d'autres informations veuillez vous adresser au service après-vente Endress+Hauser.
- \rightarrow Voir aussi chapitre 8.4, 8.5 et 8.6.

Code	Type de messages/ NA 64	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
101 (A101)	Alarme B	B>Erreur checksum dans l'EEPROM du capteur	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) Normalement ce message n'apparait que brièvement. 	 Attendre quelques minutes. Redémarrer l'appareil. Effectuer une remise à zéro (Code 2506 ou 33062). Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	17
			 Capteur défectueux. 	 Remplacer le capteur. 	
102 (W102)	Avertisse- ment C	C>Erreur checksum dans l'EEPROM de suivi de mesure	 Electronique principale défec- tueuse. Si vous n'avez pas besoin de la fonction de suivi de mesure, vous pouvez poursuivre une mesure nor- male. 	 Remplacer l'électronique principale. 	51
106 (W106)	Avertisse- ment C	C>Download en cours - attendre	- Download en cours	 Attendre fin du download. 	50

Code	Type de messages/ NA 64	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
110 (A110)	Alarme B	B>Erreur checksum dans l'EEPROM de configuration	 Pendant une procédure d'écriture la tension d'alimentation est coupée. 	 Rétablir la tension d'alimentation. Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. 	6
			 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer les sources para- sites. 	
			- Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
113 (A113)	Alarme B	B>Mémoire ROM défectueuse.	 Electronique principale défectueuse. 	 Remplacer l'électronique principale. 	1
115 (E115)	Error B	B>Surpression capteur	 Pression trop forte (en dehors de la plage). 	 Réduire la pression jusqu'à ce que le message s'efface. 	29
	Réglage usine : Avertisse- ment		 Capteur défectueux. 	– Remplacer le capteur.	
116 (W116)	Avertisse-	C>Download défectueux	 Le fichier est d éfectueux. 	– Utiliser un autre fichier.	36
	ment C		 Pendant un download les données ne sont pas transmises correctement au processeur, par ex. en raison de connexions ouvertes, de pics de ten- sion (Ripple) sur la tension d'alimen- tation ou de parasites électromagné- tiques. 	 Vérifier le câble de liaison PC - transmetteur. Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer les sources para- sites. Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. Répéter le download. 	
120 (E120)	Error B Réglage	B>Dépression capteur	 Pression trop faible (en dehors de la plage). 	 Augmenter la pression jusqu'à ce que le message s'efface. 	30
	usine : Avertisse- ment		 Capteur défectueux. 	– Remplacer le capteur.	
121 (A121)	Alarme B	B>Erreur checksum dans l'EEPROM de fabrication	- Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	5
122 (A122)	Alarme B	B>Défaut de connexion du cap- teur, données défectueuses	 Câble de liaison capteur - électroni- que principale interrompu. 	 Vérifier le câble de liaison et le répa- rer le cas échéant. 	13
			 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqué dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	
			- Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
			 Capteur défectueux. 	 Remplacer le capteur. 	
130 (A130)	Alarme B	B>EEPROM est défectueuse	 Electronique principale défectueuse. 	 Remplacer l'électronique principale. 	10
131 (A131)	Alarme B	B>Erreur checksum dans l'EEPROM des limites d'édition	 Electronique principale défectueuse. 	 Remplacer l'électronique principale. 	9
132 (A132)	Alarme B	B>Erreur checksum dans l'EEPROM de totalisateur	– Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	7
133 (A133)	Alarme B	B>Erreur checksum dans I'EEPROM History	 Une erreur est apparue pendant une procédure d'écriture. 	 Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. 	8
			- Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
602 (W602)	Avertisse- ment C	C>Courbe de linéarisation n'est pas monotone	 Le tableau de linéarisation n'est pas monotone croissant ou décroissant. 	 Compléter ou corriger le tableau de linéarisation. Puis reprendre à nou- veau le tableau de linéarisation. 	55

Code	Type de messages/	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
	NA 64				
604 (W604)	Avertisse- ment C	C>Linéarisation - trop peu de points ou points trop rapprochés	 Le tableau de linéarisation com- prend moins de deux points. 	 Compléter le tableau de linéarisa- tion. Le cas échéant reprendre le tableau de linéarisation. 	56
			 Au moins 2 points du tableau de linéarisation sont trop rapprochés. Un écart minimal de 0,5 % de l'éten- due de mesure doit être respecté entre les deux points. Etendues pour l'option "Pression avec caractéristique" : PRESS. HYDRO. MAX – PRESS. HYDRO MIN; CONTENU MAXIMUM – CONTENU MINIMUM Etendues pour l'option "Hauteur avec caractéristique" : NIVEAU MAX. – NIVEAU MIN.; CONTENU MAXIMUM – CONTENU MINI- MUM 	 Corriger et reprendre le tableau de linéarisation. 	
613 (W613)	Avertisse- ment I	I>Simulation active	 Simulation est active, c'est à dire que l'appareil ne mesure pas. 	 Désactiver la simulation. 	58
700 (W700)	Avertisse- ment C	C>Dernière configuration n'a pas été acceptée	 Lors de l'écriture ou la lecture de données de configuration une erreur s'est produite ou la tension d'alimen- tation a été interrompue. 	 Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. 	52
			– Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
702 (W702)	Avertisse- ment C	C>Données HistoROM défec- tueuses	 Les données n'ont pas été écrites correctement dans l'HistoROM, par ex. si l' HistoROM a été retiré pen- dant une procédure d'écriture. 	 Répéter l'upload. Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. 	53
			 HistoROM ne contient pas de don- nées. 	 Copier les données adéquates dans l'HistoROM. (→ voir aussi page 49, chapitre 5.6.1 "Copier les données de configuration".) 	
703 (A703)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	22
			– Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
704 (A704)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	12
			- Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	
705 (A705)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	21
			- Electronique principale défectueuse.	– Remplacer l'électronique principale.	

Code	Type de messages/ NA 64	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
706 (W706)	Avertisse- ment C	C>Configuration différentes pour l'HistoROM et l'appareil	 Configurations (jeux de paramètres) dans l'HistoROM et l'appareil sont différentes. 	 Copier les données de l'appareil dans l'HistoROM. (→ voir aussi page 49, chapitre 5.6.1 "Copier les données de configuration".) Copier les données de l'HistoROM dans l'appareil. (→ voir aussi page 49, chapitre 5.6.1 "Copier les don- nées de configuration".) Tant que l'HistoROM et l'appareil possèdent des versions de soft différentes, le message n'est pas effacé ; il le sera lorsque vous copiez les données de l'appareil dans l'HistoROM. Les codes de RAZ de l'appareil comme par ex. 1 ou 40846 n'ont aucun effet sur l'HistoROM. C'est à dire lorsque vous effectuez une RAZ, les configurations dans l'HistoROM et dans l'appareil peuvent différer. 	57
707 (A707)	Alarme B	B>VAL. X du tableau de linéarisa- tion en dehors des limites	 Au moins une VALEUR X du tableau de linéarisation se situe soit en-des- sous de la valeur pour PRESS. HYDRO. MIN. ou NIVEAU MIN ou au-dessus de la valeur pour PRESS. HYDRO. MAX. ou NIVEAU MAX. 	 Refaire l'étalonnage (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, chapitre 5, ou page 2 de ce manuel.) 	37
710 (W710)	Avertisse- ment C	C>Plage réglée inférieure à la plage permise.	 Les valeurs pour l'étalonnage (par ex. début et fin d'échelle) sont trop proches l'une de l'autre. Le capteur a été remplacé et le para- métrage spécifique client ne corres- pond pas au capteur. Download effectué non approprié. 	 Adapter l'étalonnage au capteur. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre ETENDUE MINIMUM ou page 2 de ce manuel.) Adapter l'étalonnage au capteur. Remplacer le capteur par un autre mieux approprié. Vérifier le paramétrage et répéter le download. 	49
713 (A713)	Alarme B	B>NIVEAU 100% en dehors des limites d'édition	 Le capteur a été remplacé. 	– Refaire l'étalonnage	38
715 (E715)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>Sur-température capteur	 La température mesurée dans le capteur est supérieure à la température nominale maxi permise au capteur. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre Tmax CELLULE ou page 2 de ce manuel.) Download effectué non approprié. 	 Réduire la température du process/ température ambiante Vérifier le paramétrage et répéter le download. 	32
716 (E716)	Error B Réglage usine : Alarme	B>Membrane capteur rompue	 Capteur défectueux. 	– Remplacer le capteur.	24
717 (E717)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>Sur-température électronique	 La température mesurée dans l'électronique est supérieure à la température nominale maxi. permise à l'électronique (+88 °C). Download effectué non approprié. 	 Réduire la température ambiante. Vérifier le paramétrage et répéter le download. 	34

Code	Type de messages/	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
718 (E718)	Error C Réglage usine : Avertisse-	C>Sous-température électronique	 La température mesurée dans l'élec- tronique est inférieure à la tempéra- ture nominale mini. permise à l'élec- tronique (-43 °C). 	 Augmenter la température ambiante. Isoler l'appareil le cas échéant. 	35
	ment		 Download effectué non approprié. 	 Vérifier le paramétrage et répéter le download. 	
719 (A719)	Alarme B	B>VAL. Y du tableau de linéarisa- tion en dehors des limites d'édi- tion	 Au moins une VALEUR Y du tableau de linéarisation est en dessous ou au-dessus de NIVEAU MIN. ou NIVEAU MAX. 	 Refaire l'étalonnage (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, chapitre 5, ou page 2 de ce manuel.) 	39
720 (E720)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>Sous-température capteur	 La température mesurée dans le capteur est inférieure à la température nominale mini. permise au capteur. (→voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre Tmin CELLULE ou page 2 de ce manuel.) 	 Augmenter la température de pro- cess/température ambiante. 	33
			 Download effectué non approprié. 	 Vérifier le paramétrage et répéter le download. 	
			 Contact instable au niveau du câble de capteur 	 Attendre un bref instant et assurer une liaison stable ou éviter le con- tact instable. 	
721 (A721)	Alarme B	B>POSITION ZERO Niveau en dehors des limites	 NIVEAU MIN ou NIVEAU MAX ont été modifiés. 	 Procéder à une RAZ (Code 35710) et réétalonner l'appareil. 	40
722 (A722)	Alarme B	B>ETALONNAGE VIDE ou ETA- LONNAGE PLEIN en dehors des limites	 NIVEAU MIN ou NIVEAU MAX ont été modifiés. 	 Procéder à une RAZ (Code 35710) et réétalonner l'appareil. 	41
	Alarme B		 TYPE DEBIT a été modifié. 	– Refaire l'étalonnage	42
725 (A725)	Alarme B	B>Défaut de connexion du cap- teur, cadence impropre	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	25
			 Capteur ou électronique principale défectueux. 	 Remplacer le capteur ou l'électroni- que principale. 	
726 (E726)	Error C Réglage usine :	B>Transmetteur de température surchargé	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	31
	Avertisse- ment		 Température de process se situe en dehors de la gamme admissible. 	 Vérifier la température existante, le cas échéant l'augmenter ou la réduire. 	
			 Capteur défectueux. 	 Si la température de process se situe dans la gamme admissible, rempla- cer le capteur. 	
727 (E727)	Error C Réglage usine :	B>Transmetteur de pression sur- chargé	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnétiques ou supprimer la source parasite. 	28
	Avertisse- ment		 Pression se situe en dehors de la gamme admissible. 	 Vérifier la pression existante, le cas échéant l'augmenter ou la réduire. 	
			– Capteur défectueux.	 Si la pression se situe dans la gamme admissible, remplacer le capteur. 	

Code	Type de messages/	Message/Description	Cause	Меѕиге	Priorité
728 (A728)	Alarme B	B> Erreur RAM	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	2
			 Electronique principale défectueuse. 	 Remplacer l'électronique principale. 	
729 (A729)	Alarme B	B> Erreur RAM	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	3
			 Electronique principale d éfectueuse. 	– Remplacer l'électronique principale.	
730 (E730)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>PRESSION MINI. dépassée par défaut	 La mesure de pression n'a pas atteint la valeur réglée pour le paramètre PRESSION MINI. 	 Vérifier l'installation/la mesure de pression. Modifier le cas échéant la valeur pour PRESSION MINI. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre PRES-SION MINI. ou page 2 de ce manuel.) 	46
			 Contact instable au niveau du câble de capteur 	 Attendre un bref instant et assurer une liaison stable ou éviter le con- tact instable. 	
731 (E731)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>PRESSION MAXI. dépassée par excès	 La mesure de pression a dépassé la valeur réglée pour le paramètre PRESSION MAXI. 	 Vérifier l'installation/la mesure de pression. Modifier le cas échéant la valeur pour PRESSION MAXI. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre PRESSION MAXI. ou page 2 de ce manuel.) 	45
732 (E732)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>TEMPERATURE MINI. dépas- sée par défaut	 La mesure de température n'a pas atteint la valeur réglée pour le para- mètre TEMPERATURE MINI. 	 Vérifier l'installation/la mesure de température. Modifier le cas échéant la valeur pour TEMPERATURE MINI. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre TEMPERATURE MINI. ou page 2 de ce manuel.) 	48
			 Contact instable au niveau du câble de capteur 	 Attendre un bref instant et assurer une liaison stable ou éviter le con- tact instable. 	
733 (E733)	Error C Réglage usine : Avertisse- ment	C>TEMPERATURE MAXI. dépas- sée par excès	 La mesure de température a dépassé la valeur réglée pour le paramètre TEMPERATURE MAXI. 	 Vérifier l'installation/la mesure de température. Modifier le cas échéant la valeur pour TEMPERATURE MAXI. (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre TEMPERATURE MAXI. ou page 2 de ce manuel.) 	47
736 (A736)	Alarme B	B> Erreur RAM	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	4
			- Electronique principale défectueuse.	– Remplacer l'électronique principale.	
737 (A737)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	20
700 (1555)			Electronique principale défectueuse.	 Remplacer l'électronique principale. 	10
738 (A738)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	 Défaut sur l'électronique principale. 	 Déconnecter brièvement l'appareil de la tension d'alimentation. 	19
720 (4720)	A1- 0:	D. Francis de la construcción	Electronique principale défectueuse.	Kemplacer l'électronique principale.	22
739 (A739)	Alarme B	B>Erreur de transmetteur	- Deraut sur l'electronique principale.	de la tension d'alimentation.	23
			– Electronique principale défectueuse.	– Remplacer l'électronique principale.	

Code	Type de messages/ NA 64	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
740 (E740)	Error C Réglage usine : Avertisse-	C>Dépassement, configuration erronée	 Type de mesure Niveau : La pression mesurée a dépassé par défaut la valeur pour PRESS. HYDRO. MIN ou par excès la valeur pour PRESS. HYDRO. MAX. 	 Vérifier le paramétrage et le cas échéant réétalonner l'appareil. Sélectionner un appareil avec une gamme de mesure appropriée. 	27
	ment		 Type de mesure Niveau : la hauteur mesurée a dépassé par défaut la valeur pour NIVEAU MIN. et par excès la valeur pour NIVEAU MAX 	 Vérifier le paramétrage et le cas échéant réétalonner l'appareil. (→ Voir aussi Manuel BA296P, des- cription de paramètres NIVEAU MIN. ou le présent manuel, page 2.) 	
			 Type de mesure Débit : la pression mesurée a dépassé la valeur pour PRESS. MAX. DEBIT. 	 Vérifier le paramétrage et le cas échéant réétalonner l'appareil. Sélectionner un appareil avec une gamme de mesure appropriée. 	
741 (A741)	Alarme B	B>HAUTEUR CUVE en dehors des limites	 NIVEAU MIN ou NIVEAU MAX ont été modifiés. 	 Procéder à une RAZ (Code 35710) et réétalonner l'appareil. 	43
742 (A742)	Alarme B	B>Erreur d'initialisation du cap- teur	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→Voir chap. 9.) Normalement ce message n'apparait que brièvement. 	 Attendre quelques minutes. Procéder à une RAZ (Code 35710) et réétalonner l'appareil. 	18
			 Câble de liaison capteur - électroni- que principale interrompu. 	 Vérifier le câble de liaison et le répa- rer le cas échéant. 	
			 Capteur défectueux. 	 Remplacer le capteur. 	
743 (A743)	Alarme B	B>Erreur lors de l'initialisation	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→Voir chap. 9.) Normalement ce message n'apparait que brièvement. 	 Attendre quelques minutes. Redémarrer l'appareil. Effectuer une remise à zéro (Code 2506 ou 33062). 	14
			 Electronique principale défectueuse. 	 Remplacer l'électronique principale. 	
744 (A744)	Alarme B	B>Electronique principale défec- tueuse	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→ Voir chap. 9.) 	 Redémarrer l'appareil. Effectuer une remise à zéro (Code 2506 ou 33062). Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	11
			 Electronique principale défectueuse. 	- Remplacer l'électronique principale.	
745 (W745)	Avertisse- ment C	C>Information capteur inconnue	 Capteur pas adapté à l'appareil (pla- que signalétique capteur). Appareil continue de mesurer. 	 Remplacer le capteur par un autre mieux approprié. 	54
746 (W746)	Avertisse- ment C	C>Réinitialisation du capteur	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→Voir chap. 9.) Normalement ce message n'apparait que brièvement. 	 Attendre quelques minutes. Redémarrer l'appareil. Effectuer une remise à zéro (Code 1 ou 40846). Bloquer les parasites électromagnéti- ques ou supprimer la source para- site. 	26
			 Présence d'une sur- ou dépression. 	– Réduire ou augmenter la pression.	
747 (A747)	Alarme B	B>Logiciel capteur pas compatible avec l'électronique	 Capteur pas adapté à l'appareil (pla- que signalétique capteur). 	 Remplacer le capteur par un autre mieux approprié. 	16
748 (A748)	Alarme B	B>Erreur de mémoire dans le pro- cesseur de signaux	 Les parasites électromagnétiques sont plus importants qu'indiqués dans les caractéristiques techniques. (→Voir chap. 9.) 	 Bloquer les parasites électromagnétiques ou supprimer la source parasite. 	15
			– Electronique principale défectueuse.	- Remplacer l'électronique principale.	

Code	Type de messages/ NA 64	Message/Description	Cause	Mesure	Priorité
750 (A750)	Alarme B	B>Configuration interdite	 Par le biais d'une commande Profile des sélections incompatibles ont été faites en vue de configurer l'appareil. Par ex. si pour LIN_TYPE on a choisi l'option "1 (Linearisation table)" et pour PRIMARY_VALUE_UNIT l'unité "1347 (m³/s)". 	 Vérifier la configuration. Le cas échéant procéder à une RAZ (Code 1 ou 40846) et réétalonner l'appareil. 	44

8.1.1 Messages erreur affichage local

Si l'appareil constate un défaut de l'affichage local au cours de l'initialisation, les messages erreur suivants peuvent être affichés :

Message	Mesure
Initialization, VU Electr. Defect A110	Remplacer l'affichage local.
Initialization, VU Electr. Defect A114	
Initialization, VU Electr. Defect A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	

8.2 Comportement des sorties en cas de défaut

L'appareil fait la distinction entre les types de messages suivants : alarme, avertissement et défaut (Error).

 \rightarrow Voir tableau suivant et chapitre 77, chapitre 8.1 "Messages".

Sortie	A (Alarme)	W (Avertissement)	E (Erreur : Alarme/Avertissement)
PROFIBUS	La grandeur de process correspondante est transmise avec le statut BAD.	Appareil continue de mesurer. La grandeur de process correspondante est transmise avec le statut UNCERTAIN.	Pour cette erreur vous pouvez entrer si l'appareil doit réagir comme face à une alarme ou face à un avertissement. Voir colonne correspondante "Alarme" ou "Aver- tissement". (→ voir aussi manuel de mise en service BA296P, description de paramètre CHOIX TYP. DEFAUT ou page 2 de ce manuel.)
Bargraph (affichage local)	Le bargraph reprend les valeurs réglées par le biais des paramètres FSAFE_TYPE ¹ et FSAFE_VALUE ¹ . →Voir aussi chapitre 8.2.1	Appareil continue de mesurer.	Pour cette erreur vous pouvez entrer si l'appareil doit réagir comme face à une alarme ou face à un avertissement. Voir colonne correspondante "Alarme" ou "Aver- tissement".
Affichage local :	 Les valeurs mesurées et messages sont affichés en alternance Affichage de la mesure : symbole h est affiché en permanence. 	 Les valeurs mesurées et messages sont affichés en alternance Affichage de la mesure : symbole clignote 	 Les valeurs mesurées et messages sont affichés en alternance Affichage de la mesure : Voir colonne correspondante "Alarme" ou "Avertisse- ment".
	 Affichage de messages A + Nombre à 3 digits comme par ex. A122 et Description 	Affichage de messages: – W + Nombre à 3 digits comme par ex. W613 et – Description	Affichage de messages: – E + Nombre à 3 digits comme par ex. E731 et – Description
Commande à distance (FieldCare)	En cas d'alarme le paramètre DEFAUT ACTUEL ² indique un nombre à 3 digits comme par ex. 122 pour "Défaut de con- nexion du capteur, données défectueuses".	En cas d'alarme le paramètre DEFAUT ACTUEL ² indique un nombre à 3 digits comme par ex. 613 pour "Simulation active".	En cas d'alarme le paramètre DEFAUT ACTUEL ² indique un nombre à 3 digits comme par ex. 731 pour "PRESSION MAXI. dépassée par excès".

1) Les paramètres de sont affichés que par le biais de la commande à distance (par ex. FieldCare). Chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow PARAMETRE AI

2) Chemin affichage local : SELECTION GROUPE → MENU DE CONFIG. → DIAGNOSTIC → MESSAGE Chemin FieldCare : VUE UTILISATEUR → MENU DE CONFIG. →DIAGNOSTIC → ALARMES

8.2.1 Bloc d'entrée analogique

Si le bloc d'entrée analogique reçoit une valeur d'entrée ou de simulation avec le statut BAD, il continuera à travailler avec le mode défaut défini par le biais du paramètre FSAFE_TYPE¹.

Les options suivantes sont disponibles par le biais du paramètre FSAFE_TYPE¹ :

- LastValidOutValue
 - La dernière valeur valable est utilisée pour traitement ultérieur avec le statut UNCERTAIN.
- FSsafeValue

La valeur réglée par le biais du paramètre $\mathsf{FSAFE}_\mathsf{VALUE}^1$ est utilisé pour traitement ultérieur avec le statut UNCERTAIN.

Statut bad

La valeur actuelle est utilisée pour traitement ultérieur avec le statud BAD.

Réglage usine :

- FSAFE_TYPE¹: FsafeValue
- FSAFE_VALUE¹: 0



- Remargue !
- Le mode défaut est également activé lorsque par le biais du paramètre TARGET_MODE² on a sélectionné l'option "Out of Service O/S" (hors service).
- Les paramètres FSAFE_TYPE et FSAFE_Value ne sont disponibles qu'en commande à distance (par ex. FieldCare).
- 1) Chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow PARAMETRE AI
- 2) Chemin : VUE PROFIL \rightarrow BLOC AI \rightarrow PARAMETRE AI STANDARD

8.3 Confirmation de messages

En fonction des réglages pour les paramètres TPS INFLU. ALARME et ACQUI. MODE ALARME, les mesures suivantes sont à prendre pour effacer un message :

Réglages ¹	Mesures
TPS INFLU. ALARME = 0 sACQUI. MODE ALARME = off	 Supprimer la cause à l'origine du message (voir aussi chap. 8.1).
TPS INFLU. ALARME > 0 sACQUI. MODE ALARME = off	 Supprimer la cause à l'origine du message (voir aussi chap. 8.1). Attendre le temps de maintien de l'alarme.
TPS INFLU. ALARME = 0 sACQUI. MODE ALARME = on	 Supprimer la cause à l'origine du message (voir aussi chap. 8.1). Valider le message par le biais du paramètre ACQUITEM. ALARME
 TPS INFLU. ALARME > 0 s ACQUI. MODE ALARME = on 	 Supprimer la cause à l'origine du message (voir aussi chap. 8.1). Valider le message par le biais du paramètre ACQUITEM. ALARME Attendre le temps de maintien de l'alarme. Si le temps de maintien de l'alarme est écoulé entre l'apparition d'un message et l'acquittement, le message est effacé immédiatement après l'acquittement.

1) Les paramètres TPS INLU. ALARME et ACQUI. MODE ALARME. se trouvent dans le menu MESSAGES.

8.4 Réparation

Selon le concept de réparation d'Endress+Hauser les appareils de mesure sont de construction modulaire et les réparations peuvent également être effectuées par le client (voir chap. 8.6 "Pièces de rechange" à la page 88).



Remarque !

- Pour les appareils certifiés, merci de tenir compte du chapitre "Réparation d'appareils certifiés Ex".
- Pour d'autres informations relatives au service et aux pièces de rechange veuillez vous adresser au service après-vente Endress+Hauser. (→ voir www.endress.com/worldwide.)

8.5 Réparation des appareils certifiés Ex



Danger !

Lors de réparations d'appareils certifiés Ex, il faut tenir compte de ce qui suit :

- Une réparation d'appareils certifiés ne peut être réalisée que par un personnel spécialisé ou par Endress+Hauser.
- Il faut obligatoirement respecter les normes et les directives nationales en vigueur pour les zones explosibles, ainsi que les Conseils de sécurité (XA) et les certificats.
- Seules des pièces de rechange d'origine provenant d'Endress+Hauser doivent être utilisées.
- Lors de la commande de pièces de rechange, il faut respecter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces semblables.
- Les électroniques ou capteurs déjà utilisés dans un appareil standard ne doivent pas être utilisés comme pièces de rechange pour un appareil certifié.
- Les réparations doivent être effectuées en tenant compte des instructions. Après une réparation l'appareil doit satisfaire les tests prescrits.
- Seul le SAV Endress+Hauser est autorisé à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.
- Chaque réparation ou transformation doit être documentée.

8.6 Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles pour votre appareil de mesure figurent sur la page Internet. "www.endress.com". Procéder comme suit :

- 1. Sélectionner la page "www.endress.com", puis le pays.
- 2. Cliquer sur "Instrumentation"



3. Entrer le nom du produit dans la zone de renseignement "Nom produit" Instrumentation



- 4. Sélectionner l'appareil de mesure.
- 5. Passer ensuite sur l'onglet "Accessoires/Piècesde rechange"

Informations Information Documentations Services	Accessoires Pces de rechange
Accessoires	
▼Toutes les pièces de rechange	0
▶Boîtier adaptateur/entrée de câble	2000
▶ Couvercle	- 1 (1942) and 1
▶ Joint	28170
▶ Electronique	and the second second
▶Module de raccordement	
▶ Mémoire	
▶ Afficheur	
Conseil	
Vous trouverez ici une liste de tous les accessoires et pièces de rechanges disponibles. Pour visualiser un accessoire ou une pièces de rechange relatif au numéro de série de votre appareil, Endress+Hauser peut vous proposer un outil de instrumentation. Contactez-nous !	↓ 3/3 ▶ ● gestion du cycle de vie de votre

6. Sélectionner les pièces de rechange (utilisez également les schémas sur la page droite de l'écran).

Lors de la configuration de pièces de rechange indiquer toujours le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique. Avec les pièces de rechange sont fournies, si nécessaire, des instructions de remplacement.

8.7 Retour de matériel

Avant de renvoyer un appareil pour réparation ou pour contrôle :

Eliminer tous les dépôts de produit en veillant plus particulièrement aux rainures des joints et aux fentes dans lesquelles le produit peut former des dépôts. Ceci est particulièrement important si le produit est toxique. Voir aussi "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination".

A votre renvoi prière de joindre les éléments suivants :

- la "déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment remplie et signée, faute de quoi Endress+Hauser ne pourra vérifier ou réparer l'appareil retourné.
- les propriétés chimiques et physiques du produit mesuré
- une description précise de l'application pour laquelle il a été utilisé
- une description du défaut observé
- des directives spéciales de manipulation si nécessaire, par ex. une fiche technique de sécurité selon EN 91/155/CE.

8.8 Mise au rebut

Lors de la mise au rebut, il faut séparer les différents composants de l'appareil selon leurs matériaux.

8.9 Historique du logiciel

Date	Version	Révision	Documentation		
	de logiciel		CD-ROM	Manuel de mise en service	Description des fonc- tions d'appareil
12.2004	03.00.zz	Logiciel d'origine	—	BA294P/00/de/11.04	BA296P/00/de/01.05
		Utilisable via : – Update ToF Tool – Field Tool [®] , Package à partir de ver- sion 2.03	_	BA294P/00/de/11.05	BA296P/00/de/01.05
05.2007	05.2007 04.00.zz – Configuration via l'affichage local implémentée au moyen de trois touches. – Nouveaux modes de niveau "Niveau simple pression" et "Niveau simple hauteur" implémentés. – Groupe FONCTIONNEMENT et paramètre FONC-	CD506P/00/A2/10.07	BA294P/00/de/10.07	BA296P/00/de/07.07	
		CD506P/00/A2/12.07	BA294P/00/de/12.07	BA296P/00/de/07.07	
-	TION DOWNLOAD étendus. – Réglages usine pour les messages du type "Erreur" nou-	CD506P/00/A2/05.08	BA294P/00/de/05.08	BA296P/00/de/05.08	
		 Langues de menu "Chinois" et "Japonais" disponibles en standard. 	CD506P/00/A2/08.08	BA294P/00/de/08.08	BA296P/00/de/05.08
		Utilisable via : – FieldCare à partir de version 2.15.00			

8.10 Historique des hardware

Date	Version hard- ware	Modifications hardware
05.2005	1.0	Hardware d'origine
06.2007	1.10	Ajout d'une résistance sur la base de nouvelles exigences
04.2008	02.00	Remplacement du IC Media Access Unit

9 Caractéristiques techniques

Pour les caractéristiques techniques, veuillez-vous reporter à l'Information Technique Deltabar S TI382P. \rightarrow Voir aussi $\rightarrow \geqq 2$, "Aperçu documentation".

10 Annexe

10.1 Menu



Remarque !

- Le menu complet est représenté aux pages suivantes.
- Le menu est différent selon le mode de fonction sélectionné. C'est à dire certains groupes de fonctions sont seulement affichés dans un mode de fonction, comme par ex. le groupe de fonctions "LINEARISATION" dans le mode de fonction Niveau.
- En outre, il existe des paramètres qui sont seulement affichés lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence. Par ex. le paramètre UNITE UTILISAT. P est seulement affiché si on a sélectionné l'option "Unité utilisateur" pour le paramètre UNITE PRESSION. Ces paramètres sont marqués par un "*".
- Pour la description des paramètres, voir manuel de mise en service BA 296P
 "Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, Description des fonctions". Sont également décrites les différentes relations entre les paramètres. → Voir aussi →
 2, "Aperçu documentation".



1) Afffichage seul. via affichage local

2) Affichage seul. via FieldCare

* Il existe des paramètres qui sont seulement affichés, lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence. Par ex. le paramètre UNITE UTILISAT. P est seulement affiché si pour le paramètre UNITE PRESSION on a sélectionné l'option "Unité utilisateur". Ces paramètres sont marqués d'un "*".





2) Affichage seul. via FieldCare

 Il existe des paramètres qui sont seulement affichés, lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence. Par ex. le paramètre UNITE UTILISAT. P est seulement affiché si pour le paramètre UNITE PRESSION on a sélectionné l'option "Unité utilisateur". Ces paramètres sont marqués d'un "*".

Р01-хххххххх-19-хх-хх-149



Il existe des paramètres qui sont seulement affichés, lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence. Par ex. le paramètre UNITE UTILISAT. H est seulement affiché si pour le paramètre UNITE HAUTEUR on a sélectionné l'option "Unité utilisateur". Ces paramètres sont marqués d'un "*".



Il existe des paramètres qui sont seulement affichés, lorsque d'autresp aramètres ont été réglés en conséquence. Par ex. le paramètre TOT 1 UNIT. U TEXT est seulement affiché si pour le paramètre UNITE TOTALIS. on a sélectionné l'option "Unité utilisateur". Ces paramètres sont marqués d'un "**.



1) Affichage seul. via affichage local

2) Affichage seul. via FieldCare



 Il existe des paramètres qui sont seulement affichés lorsque d'autres paramètres ont été réglés en conséquence.

Ces paramètres sont marqués d'un "*".

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-153

Annexe



3) The "Profile view" menu is available via remote operation e.g. FieldCare only.

4) Parameter group (Data type: Record)

Annexe

10.2 Brevets

Le présent produit est protégé par au moins un des brevets mentionnés ci-dessous. D'autres brevets sont en cours.

- DE 203 11 320 U1

- US 5,539,611 A1

- EP 0 414 871 B1
- US 6,703,943 A1

Index

Α

Affichage	27
Affichage local	27
Architecture du système PROFIBUS PA 3	\$2

B

Blindage	25
Boitier séparé, monter et installer	21

С

•	
Calorifugeage	19
Code d'état	36
Consommation courant	25
Contenu de la livraison	. 9
Correction de position sur site	30
Correction de position, affichage local, FieldCare	59

D

Déverrouiller	51
Données d'entrée, structure	35
Données de sortie, structure	35

Ε

Echange de données acyclique 36
Echange de données cyclique 33
Eléments de configuration, fonction 30–31
Eléments de configuration, position 29
Ensemble de mesure de pression différentielle 16
Ensemble de mesure du débit 11
Ensemble de mesure du niveau 12

F

Fichiers GSD	74
FieldCare	48
Format de données	44

Η

```
Historique du software89HistoROM/M-DAT48
```

I

Intégration système	74
Intégration système (SET UNIT TO BUS)	73

М

Menu Quick Setup Débit
Menu Quick Setup Niveau
Menu Quick Setup Pression
Messages alarmes
Messages avertissement
Messages erreur
Mesure de débit 61
Mesure de débit, menu Quick Setup
Mesure de débit, montage 11
Mesure de débit, préparatifs 60
Mesure de niveau
Mesure de niveau, menu Quick Setup

Mesure de niveau, montage12Mesure de niveau, préparatifs63Mesure de pression différentielle71Mesure de pression différentielle, menu Quick Setup71Mesure de pression différentielle, montage16Mesure de pression différentielle, préparatifs70Mise à l'échelle de la valeur de sortie72Mise à la terre25Modèle bloc Deltabar S33
N Nombre d'appareils
PPièces de rechange88Plaque signalétique6Protection contre les surtensions26
RRaccordement électrique23Réception des marchandises10Réglage de l'adresse d'appareil52Réglage usine53Remise à zéro53Réparation87Réparation des appareils certifiés Ex87Rotation du boîtier22
S Sélectionner la langue
T Tableaux slot/index

V

Verrouiller	• • • • •	 	 51

Z

Zone explosible .	 	4
-		



People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination

	N° RA								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility. Prière d'indiquer le numéro de retour communiqué par E+H (RA#) sur tous les documents de livraison et de le marquer à l'extérieur sur l'emballage. Un non respect de cette directive entraîne un refus de votre envoi.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Conformément aux directives légales et pour la sécurité de nos employés et de nos équipements, nous avons besoin de la présente "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" dûment signée pour traiter votre commande. Par conséquent veuillez impérativement la coller sur l'emballage.

Type of instrument / sensor

Type d'appareil/de capteur

Serial number Numéro de série

Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité

Process data/Données process

Temperature / *Température* [°F] [°C] Conductivity / *Conductivité* [µS/cm]

Pressure / Pression	[psi]	[Pa]
Viscosity / Viscosité	[cp]	[mm ² /s]

Medium and warnings

Avertissements pour le produit utilisé

r								
	Medium /concentration Produit/concentration	Identification CAS No.	flammable <i>inflammable</i>	toxic <i>toxique</i>	corrosive <i>corrosif</i>	harmful/ irritant dangereux pour la santé/ irritant	other * <i>autres *</i>	harmless <i>inoffensif</i>
Process medium Produit dans le process								
Medium for process cleaning Produit de nettoyage								
Returned part cleaned with <i>Pièce retournée</i> <i>nettoyée avec</i>								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

* explosif, oxydant, dangereux pour l'environnement, risques biologiques, radioactif

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions. Cochez la ou les case(s) appropriée(s). Veuillez joindre la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, les instructions spéciales de manupilation.

Description of failure / Description du défaut

Company data / Informations sur la société

Company / Société ____

Phone number of contact person $/N^{\circ}$ téléphone du contact :

Address / Adresse

Fax / E-Mail

Your order No. / Votre N° de cde ____

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Par la présente nous certifions qu'à notre connaissance les indications faites dans cette déclaration sont véridiques et complètes.

Nous certifions par ailleurs qu'à notre connaissance les appareils retournés ont été soigneusement nettoyés et qu'ils ne contiennent pas de résidus en quantité dangereuse."

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation



BA294P/14/fr/08.08 71067886 CCS/FM+SGML6.0