

Manual de instrucciones Proline Promass 83

Sistema de medición de caudal másico de efecto Coriolis





BA059D/23/es/12.05 71008486 válido a partir de la versión V 2.01 .XX (software del equipo)

Descripción abreviada del manual

La presente descripción abreviada le indica cómo configurar rápida y fácilmente su equipo de medición:

Instrucciones de seguridad	página 7
\checkmark	
Instalación	página 13
▼	
Cableado y conexionado	página 24
▼	1
Indicador y controles	página 32
▼	
Puesta en marcha con "CONFIGURACIÓN RÁPIDA"	página 53 y sigs.
El menú especial de CONFIGURACIÓN RÁPIDA le permite poner el equipo rápida y fácilmente en marcha. Con él puede configurar las funciones básicas más importantes utilizando el indicador local, funciones como, por ejemplo, la que determina el idioma en el que se visualizan los textos, o las que determinan las variables de proceso, las unidades de medida, el tipo de señal, etc.	
Los siguientes ajustes pueden realizarse por separado según necesidad: — Ajuste del punto cero — Ajuste de la densidad	
▼	1
Puesta en marcha según aplicación	página 56 y sigs.
Desde el menú de Configuración Rápida "Puesta en marcha" puede iniciar la ejecución de otros menús de Configuración Rápida específicos para determinadas aplicaciones, como el menú para la medida de caudales pulsantes, etc.	
▼	
Configuración según necesidades del usuario	página 37 y sigs.
Las operaciones de medida más complejas requieren el uso de funciones adicionales que se configuran mediante la matriz de funciones para adaptarlas a los requisitos concretos del proceso.	
▼	
Salvaguardia de datos	página 65
Los datos de configuración del transmisor pueden guardarse en el dispositivo integrado de almacenamiento de datos denominado T-DAT. iNota! Para reducir el tiempo dedicado a la puesta en marcha, puede recurrirse a los datos de ajuste guardados en el T-DAT cuando: - los puntos de medida son equivalentes (configuración equivalente) - se sustituye un equipo o cambia una tarjeta del mismo.	
Configuración más detallada	página 66 y sigs.
Las entradas y salidas pueden modificarse mediante tarjetas convertibles, configurando con ellas las entradas y salidas de corriente y los contactos de relé. El módulo F-Chip proporciona al usuario la opción adicional de utilizar un paquete de software con el que puede realizar diagnósticos, mediciones de concentración y viscosidad.	



¡Nota!

Si se produce un fallo tras la puesta en marcha o durante el funcionamiento del equipo, utilice siempre la lista de comprobaciones de la **página 83** para localizar y resolver el problema. Este procedimiento le llevará directamente a la causa del problema y le indicará las medidas apropiadas para subsanarlo.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA "PUESTA EN MARCHA "



¡Nota!

Puede encontrar más información detallada sobre la ejecución de los menús de Configuración Rápida y, en particular, sobre su ejecución en equipos sin indicador local, en la sección "Puesta en marcha" \rightarrow Página 54 y sigs.



Fig. 1: CONFIGURACIÓN RÁPIDA "PUESTA EN MARCHA" – menú para configurar de forma sencilla las funciones más importantes del equipo

20004561-en

- ① Con la opción "AJUSTES SUMINISTRO" todas las unidades seleccionadas recuperan sus respectivos ajustes de fábrica.
 Con la opción "AJUSTES ACTUALES" el equipo acepta las unidades que ha configurado.
- ② En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente las unidades que no han sido configuradas todavía mediante el menú de configuración en uso. Las unidades de masa, volumen y volumen normalizado se deducen de la unidad de caudal correspondiente.
- ③ La opción "SÍ" permanece visible mientras no se hayan configurado todas las unidades. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ninguna unidad por configurar.
- ④ En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente las salidas que no han sido configuradas todavía mediante el menú de configuración en uso.
- ⑤ La opción "Sí" permanece visible mientras no se hayan configurado todas las salidas. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ninguna salida por configurar.
- La opción de "configuración automática del indicador" comprende los siguientes ajustes básicos/de fábrica: Sí: Línea principal = Caudal másico; Línea adicional = Totalizador 1; Línea de información = Estado operativo/del sistema NO: se mantienen los ajustes existentes (seleccionados).
- ② La CONFIGURACIÓN RÁPIDA DOSIFICACIÓN sólo está disponible si se ha instalado el paquete de software opcional DOSIFICACIÓN.



¡Nota!

El indicador vuelve a la celda CONFIGURACIÓN PUESTA EN MARCHA (1002) si pulsa la combinación de teclas interrogación paramétrica. Se mantienen los ajustes de parámetros guardados.

Índice de contenidos

1	Instrucciones de seguridad 7
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Uso correcto del equipo7Instalación, puesta en marcha y funcionamiento7Funcionamiento seguro7Devolución del equipo8Iconos y notas relativas a la seguridad8
2	Identificación
2.1	Sistema de identificación del dispositivo92.1.1Placa de identificación del transmisor92.1.2Placa de identificación del sensor102.1.3Placa de identificación de las conexiones11
2.2 2.3	Certificados
3	Instalación 13
3.1	Recepción del equipo, transporte y almacenamiento133.1.1Recepción del equipo133.1.2Transporte13
3.2	3.1.3Almacenamiento14Condiciones de instalación143.2.1Dimensiones143.2.2Lugar de instalación143.2.3Orientación143.2.4Calentamiento163.2.5Aislamiento térmico193.2.6Tramos rectos de entrada y salida193.2.7Vibraciones193.2.8Caudal límitante19
3.3	Instalación203.3.1Giro del cabezal transmisor203.3.2Instalación de la caja de montaje en pared213.3.3Giro del indicador local23
3.4	Comprobaciones tras la instalación
4	Cableado 24
4.1	Conexión de la versión separada244.1.1Conexión del cable de conexión del sensor/transmisor24
	4.1.2 Especificaciones de cables, cable de conexión
4.2	Conexión de la unidad de medida254.2.1Conexión del transmisor254.2.2Asignación de terminales284.2.3Conexión HART29
4.3 4.4	Grado de protección
5	Operaciones de configuración 32
5.1	Indicador y elementos de configuración
	de funcionamiento normal)

	5.1.3	Iconos
	5.1.4	Control de los procesos de dosificación
		mediante el indicador local
5.2	Descri	pcion abreviada del manual relativa
	a la ma	atriz de funciones
	5.2.1	Observaciones generales
	5.2.2	Activación del modo de programación 38
	5.2.3	Desactivación del modo de programación 38
5.3	Mensa	jes de error
	5.3.1	Tipos de errores 39
	5.3.2	Tipos de mensaje de error
	5.3.3	Confirmación de mensajes de error 40
5.4	Comu	nicaciones
	5.4.1	Opciones de configuración
	5.4.2	Ficheros actuales de descripción
		de dispositivos
	5.4.3	Variables del equipo y proceso
	5.4.4	Comandos HART universales /
		de uso común
	5.4.5	Mensaies de error / estado del equipo 49
	5.4.6	Activación v desactivación de la función
		de protección contra escritura HART
6	Pues	ta en marcha53
. 1		······································
0.1	Compi	cobación de funciones
0.2	Activa	
0.3	Config	uración rapida
	631	('onfiguración rápida "Puesta en marcha" 5/
	6.0.1	
	6.3.2	Menú de Configuración Rápida
	6.3.2	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3 6.3.4	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3 6.3.4	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"
	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD)
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOADD) Quración
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Os salidas de corriente: activa/pasiva
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Gos salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Os salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Os salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) LOAS salidas de corriente: activa/pasiva 60 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Uración Os salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 74
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajuster	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Os salidas de corriente: activa/pasiva 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 74 5 5 74 5 5 76
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Menú de corriente: activa/pasiva Mos salidas de corriente: activa/pasiva Gontactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos Medición de la concentración Ajuste del punto cero
6.4	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Gontactos de corriente: activa/pasiva 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 76 Ajuste del punto cero 76 Ajuste de densidad
6.46.56.6	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Gos salidas de corriente: activa/pasiva 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 5 61 76 Ajuste del punto cero 76 Ajuste de densidad
6.46.56.6	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajuster 6.5.1 6.5.2 Conec monito	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" "Medición Gases" Copias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Menú de corriente: activa/pasiva 60 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 5 61 70 71 72 74 74 75 76 Ajuste del punto cero 77 70 71 72 73 74 74 75 76 77 76 77
6.46.56.66.7	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec monito	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Menú de corriente: activa/pasiva 60 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 5 61 70 71 72 74 75 76 Ajuste del punto cero 76 Ajuste de densidad 74 75 76 Ajuste de la presión 79 prización de la presión 79 pritivos de almacenamiento de datos
6.46.56.66.7	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec monito Disposs (Histol	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" "Dosificación" "Dosificación" "Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) (T-DAT SAVE/LOAOD) Dos salidas de corriente: activa/pasiva 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 s
6.46.56.66.7	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec monito Disposs (Histol 6.7.1	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" Menú de Configuración Rápida "Dosificación" "Dosificación" Menú de Configuración Rápida "Medición Gases" Gopias de seguridad de datos mediante la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" (T-DAT SAVE/LOAOD) Medición de corriente: activa/pasiva Medición de corriente: activa/pasiva Medición de la concentración Medición de la concentración Medición de la concentración Medición de la presión Ajuste de densidad Mistor de la presión Medición de la presión </td
6.46.56.66.7	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec monito Dispos (Histol 6.7.1 6.7.2	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" 56 Menú de Configuración Rápida 59 Menú de Configuración Rápida 59 Menú de Configuración Rápida 63 Copias de seguridad de datos mediante la 63 función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" 65 (T-DAT SAVE/LOAOD) 65 quración 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente 68 cerrados / normalmente abiertos 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 s 76 Ajuste del punto cero 76 Ajuste de la presión 79 itivos de almacenamiento de datos 79 ROM), F-CHIP 79 HistoROM/S-DAT (DAT-Sensor) 79 HistoROM/T-DAT (DAT-Transmisor) 79
6.46.56.66.7	6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Config 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 Ajustes 6.5.1 6.5.2 Conec monito Dispos (Histol 6.7.1 6.7.2 6.7.3	Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante" 56 Menú de Configuración Rápida 59 Menú de Configuración Rápida 63 "Dosificación" 63 Copias de seguridad de datos mediante la 63 función "GUARDAR/CARGAR T-DAT" 65 (T-DAT SAVE/LOAOD) 65 puración 66 Dos salidas de corriente: activa/pasiva 66 Entrada de corriente: activa/pasiva 67 Contactos de relé: normalmente 68 Medición de la concentración 69 Funciones de diagnóstico avanzado 74 s 76 Ajuste del punto cero 76 Ajuste de densidad 77 tores de purga y para 79 vitivos de almacenamiento de datos 79 ROM), F-CHIP 79 HistoROM/S-DAT (DAT-Sensor) 79 HistoROM/T-DAT (DAT-Transmisor) 79 F-Chip (Chip-Funciones) 79

7	Mantenimiento
7.1	Limpieza exterior
7.2	Limpieza con cepillos (Promass H, I)
7.3	Recambios de juntas
8	Accesorios
8.1	Accesorios específicos del equipo
8.2	Accesorios específicos del principio de medición 81
8.3	Accesorios específicos de comunicación
8.4	Accesorios específicos para el servicio
9	Localización y reparación de fallos 83
9.1	Instrucciones para la localización y la
0.0	reparación de fallos
9.2	Mensajes de error de sistema
9.3 0.4	Melisajes de error de proceso
9.4 0.5	Respuesta de las salidas ante errores 92
9.6	Piezas de repuesto
	9.6.1 Instalación y extracción de las tarjetas de
	CIFCUITOS IMPRESOS
07	9.0.2 Sustitución del equipo
9.8	Describer del equipo
9.9	Historia del software
10	Datos técnicos 102
10.1	Resumen de los datos técnicos
	10.1.1 Aplicaciones 102
	10.1.2 Funcionamiento y diseño del sistema 102
	10.1.3 Entrada 102
	10.1.4 Salida 104
	10.1.5 Alimentación
	10.1.0 Características de runcionamiento 105
	10.1.7 Condiciones de trabajo: inistidiación 111
	10.1.9 Condiciones de trabajo: condiciones insteas 111 10.1.9 Condiciones de trabajo: proceso
	10.1.10 Mecánica del equipo
	10.1.11 Interfaz de usuario
	10.1.12 Certificados 124
	10.1.13 Información para el pedido 125
	10.1.14 Accesorios 125
	10.1.15 Documentación 125
Índio	ce alfabético126

1 Instrucciones de seguridad

1.1 Uso correcto del equipo

El equipo de medición descrito en el presente manual de instrucciones debe utilizarse únicamente para la medida del caudal másico de líquidos y gases. El equipo mide simultáneamente la densidad y la temperatura del fluido. Estos parámetros se utilizan para calcular otras variables como el caudal volumétrico. Con este equipo pueden medirse fluidos con propiedades muy diversas.

Ejemplos:

- Chocolate, leche condensada, azúcar líquido
- Aceites y grasas
- Ácidos, álcalis, lacas, pinturas, disolventes y detergentes
- Productos farmacéuticos, catalizadores, inhibidores
- Suspensiones
- Gases, gases licuados, etc.

El funcionamiento seguro del equipo de medición no se garantiza si éste se utiliza incorrectamente o para un uso distinto al previsto. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños debidos al uso impropio o incorrecto del equipo.

1.2 Instalación, puesta en marcha y funcionamiento

Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- La instalación, la conexión eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo son tareas que deben ser realizadas únicamente por personal especializado y cualificado, que dispone además de la autorización del jefe de planta para efectuarlas. Dicho personal especializado deberá haber leído previamente el presente manual de instrucciones y comprendido perfectamente su contenido, comprometiéndose a seguir rigurosamente las instrucciones indicadas en el mismo.
- El equipo debe ser manejado únicamente por personal preparado y debidamente instruido por el jefe de planta. Es imprescindible que se sigan estrictamente todas las instrucciones de este manual.
- Endress+Hauser está a su disposición para aclararle cualquier duda sobre las propiedades de resistencia química de las piezas que entran en contacto con el fluido, sean éstos líquidos especiales o incluso productos de limpieza. No obstante, el usuario es el responsable de cualquier daño que pueda producirse por efectos de corrosión en el proceso, siendo él el responsable de la elección del material de dichas piezas. El fabricante rechaza cualquier responsabilidad al respecto.
- Si se realiza algún trabajo de soldadura con las tuberías, no debe conectarse el soldador a tierra a través del equipo de medición.
- El instalador debe asegurarse de que la conexión del sistema de medición se ha realizado conforme a los diagramas de conexionado. El transmisor debe conectarse a tierra siempre que la fuente de alimentación no esté aislada galvánicamente.
- En cualquier caso deben cumplirse las normas nacionales relativas a la apertura y reparación de equipos eléctricos.

1.3 Funcionamiento seguro

Ténganse en cuenta los puntos siguientes:

• Los sistemas de medición a utilizar en zonas con peligro de explosión se suministran junto con una documentación Ex" suplementaria, que forma parte integrante del presente manual de instrucciones. Las instrucciones de instalación y las especificaciones indicadas en esta documentación Ex deben cumplirse rigurosamente.

El símbolo que puede verse en la tapa de dicha documentación Ex hace referencia a la certificación del equipo y al centro de emisión (🐵 Europa, 🖘 EE.UU., 🏽 Canadá).

El sistema de medición cumple los requisitos de seguridad generales especificados en la norma EN 61010, los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) según EN 61326/A1, y las recomendaciones NAMUR NE21, NE43 y NE53.

- Si el sistema de medición se utiliza para alguna aplicación SIL 2, deben satisfacerse las instrucciones indicadas en el manual independiente dedicado a la seguridad funcional.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin aviso previo. El distribuidor Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionará las últimas informaciones y las puestas al día del presente manual de instrucciones.

1.4 Devolución del equipo

Antes de devolver un caudalímetro a Endress+Hauser para, por ejemplo, su reparación o calibración, deben efectuarse los pasos siguientes:

- Incluya siempre un formulario de "Declaración de contaminación" debidamente rellenado. Sólo entonces procederá Endress+Hauser a transportar, examinar y reparar el equipo devuelto.
- Incluya las instrucciones de manejo especiales que sean necesarias utilizando, por ejemplo, una hoja de datos de seguridad según la norma EN 91/155/EEC.
- Elimine completamente los residuos. Preste especial atención a las ranuras de las juntas y a hendeduras, en las pueden quedar restos. Este punto es especialmente importante cuando la sustancia, con la que ha estado en contacto el equipo, es peligrosa para la salud, ya sea porque es inflamable, tóxica, cáustica, cancerígena, etc.

En el caso de los Promass A y M, deben extraerse primero las conexiones a proceso roscadas y proceder seguidamente a la limpieza.



¡Nota!

Al final de este manual encontrará una copia impresa del formulario de "Declaración de contaminación".

¡Peligro!

- No devuelva ningún equipo de medición si no se está completamente seguro de que se han eliminado todos los restos de sustancias nocivas que hayan podido penetrar en hendiduras o hayan podido difundirse por el plástico.
- Los costes por eliminación de residuos y daños causados (quemaduras, etc.) a consecuencia de una limpieza inapropiada del equipo correrán a cargo del propietario del mismo.

1.5 Iconos y notas relativas a la seguridad

Los equipos han sido diseñados para satisfacer los requisitos técnicos de seguridad que se exigen actualmente, han sido comprobados y probados, y han salido de fábrica en las condiciones adecuadas para su uso sea completamente seguro. Los equipos cumplen con las reglamentaciones y disposiciones pertinentes según la norma EN 61010 "Medidas de protección para equipos eléctricos de medición, control, regulación y procesos de laboratorio". No obstante, pueden resultar peligrosos si se utilizan de modo incorrecto o para fines distintos al previsto.

Por consiguiente, es importante que preste atención a las instrucciones de seguridad que se indican en este manual con los símbolos siguientes:



¡Peligro!

Con "Peligro" se señala una actividad o un procedimiento que, si no se ejecutan correctamente, pueden causar daños personales o poner en peligro la seguridad. Cumpla rigurosamente las instrucciones indicadas y proceda con cuidado.

¡Atención!

Con "Atención" se señala una actividad o un procedimiento que, si no se ejecutan correctamente, pueden implicar un funcionamiento defectuoso del equipo o incluso causar daños irreparables al mismo. Cumpla estrictamente las instrucciones indicadas.



¡Nota!

Con "Nota" se señala una actividad o un procedimiento que, si no se ejecutan correctamente, pueden afectar indirectamente el funcionamiento del equipo o activar una respuesta inesperada de esa parte del equipo.

2 Identificación

2.1 Sistema de identificación del dispositivo

El sistema medidor de caudal "Promass 80/83" comprende los siguientes componentes:

- Transmisor Promass 80 ó 83
- Sensor Promass F, Promass M, Promass E, Promass A, Promass H o Promass I

Hay dos versiones distintas del equipo:

- Versión compacta: el transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica
- Versión separada: el transmisor y el sensor se instalan por separado.

2.1.1 Placa de identificación del transmisor



Fig. 2: Especificaciones indicadas en la placa de identificación del transmisor Promass 83 (ejemplo)

- 1 Código de pedido/número de serie: véase el significado de las distintas letras y cifras en las especificaciones del recibo de pedido
- 2 Tensión de alimentación / frecuencia: 20 a 55 VCA /16 a 62 VCC / 50 a 60 Hz
- Consumo de potencia: 15 VA / 15 W
- *Funciones adicionales y software Entradas/salidas disponibles:*
- I-OUT (HART): con salida de corriente (HART) f-OUT: con salida de impulsos/frecuencia RELAY: con salida de relé I-IN: con entrada de corriente STATUS-IN: con entrada de estado (entrada auxiliar)
- 5 Reservado para información sobre productos especiales
- 6 Rango de temperatura ambiente
- 7 Grado de protección



2.1.2 Placa de identificación del sensor



- 1 Código de pedido/número de serie: véase el significado de las distintas letras y cifras en las especificaciones del recibo de pedido
- 2 Factor de calibración: 2,5100; punto cero: -11
- *3 Diámetro nominal del equipo: DN 25 / 1*"
- 4 Diámetro nominal de la brida: DN 25 / 1"
- Presión nominal: EN (DIN) PN 100 bar
- 5 Material de las tuberías de medida: acero inoxidable 1.4539/904L
- 6 TMmáx +200°C / +392 °F (temperatura máx del fluido)
- 7 Rango de presiones de la cubierta secundaria: máx. 40 bar (600 psi)
- 8 Precisión en la medición de densidad: ±0,001 g/cc
- 9 Información adicional (ejemplos):
 - con calibración de 5 puntos
 - con certificado 3.1 B para los materiales de las parte en contacto con el medio
- 10 Reservado para información sobre productos especiales
- 11 Rango de temperatura ambiente
- 12 Grado de protección
- 13 Dirección de circulación
- 14 Reservado para información adicional relacionada con la versión del equipo (certificados)

See operating manua Betriebsanleitung bea Observer manuel d'in	A: active P: passive NO: normally open co NC: normally closed	onta con	ct itact			
Ser.No.: 1234567	3912 ¹ ² ^[]		-	1	-	<u>(-</u>)
Supply / Versorgung / Tension d'alimentation	↓ ↓		20(+)/21	22(+)/23	24(+)/25	26(+)/27
I-OUT (HART)	Active: 0/420mA, RL max. = 700 Ohm Passive: 420mA, max. 30VDC, Ri < 150 Ohm (HART: RL.min. = 250 OHM)					A
f-OUT	fmax = 1kHz Passive: 30VDC, 250mA				Ρ	
STATUS-OUT	Passive: 30VDC, 250mA			x		
STATUS-IN	330VDC, Ri = 5kOhm		х			
ex-works Version i Device SW: XX.XX.X Communication: XXXXXX Revision: XX.XX.X Date: DD.MMM	fo Update 1	odat	te 2			
Revision: XX.XX.X Date: DD.MMM	XYYYY 319475-00XX					

2.1.3 Placa de identificación de las conexiones

Fig. 4: Especificaciones indicadas en la placa de identificación del transmisor Proline (ejemplo)

- 1 Número de serie
- 2 Configuración posible de la salida de corriente
- 3 Configuración posible de los contactos de relé
- 4 Asignación de terminales, cable de alimentación: 85 a 260 VCA, 20 a 55 VCA, 16 a 62 VCC Terminal Núm. 1: L1 para CA, L+ para CC Terminal Núm. 2: N para CA, L- para CC
- 5 Señales que presentan las entradas y salidas, configuración posible y asignación de terminales (20 a 27), véase también "Valores eléctricos de las entradas/salidas" → Página 104 y sigs.
- 6 Versión del software de equipo instalado actualmente
- 7 Tipo de comunicación instalada, p. ej.: HART, PROFIBUS PA, etc.
- 8 Información sobre el software actual de comunicación (revisión del equipo y descripción del equipo), p. ej.:
- Eq. 01 / DD 01 para HART 9 Fecha de instalación
- 9 Fecha de instalación
- 10 Actualizaciones de lo especificado en los puntos 6 a 9

2.2 Certificados

Los equipos han sido diseñado para cumplir con todos los requisitos técnicos de seguridad actuales, han sido probados y han salido de fábrica en las condiciones apropiadas para que su uso sea completamente seguro. Los equipos cumplen las disposiciones y regulaciones pertinentes según la norma EN 61010 "Medidas de protección para equipos de medición, control, regulación y procedimientos de laboratorio" y los requisitos EMC de la norma EN 61326/A1. El sistema de medición descrito en el presente manual de instrucciones cumple por tanto con los

requisitos establecidos por las directivas de la unión europea (CE). Endress+Hauser confirma mediante un adhesivo con la marca CE que los instrumentos han pasado superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes.

El sistema de medición satisface asimismo los requisitos EMC establecidos por las autoridades australianas de comunicaciones (ACA).

2.3 Marcas registradas

KALREZ[®] y VITON[®] Marcas registradas de E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, EE.UU.

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EE.UU.

SWAGELOK ®

Marca registrada de Swagelok & Co., Solon, EE.UU.

HART[®]

Marca registrada de HART Communication Foundation, Austin, EE.UU.

HistoROM[™], S-DAT[®], T-DAT[™], F-CHIP[®], ToF Tool – paquete Fieldtool[®], Fieldcheck[®], Applicator[®]

Marcas registradas o pendientes de registro de Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, Suiza

3 Instalación

3.1 Recepción del equipo, transporte y almacenamiento

3.1.1 Recepción del equipo

Al recibir la mercancía, verifique los puntos siguientes:

- que el paquete ni el contenido estén dañados;
- que no falte nada y que el suministro corresponda a lo especificado en el pedido.

3.1.2 Transporte

Para transportar el instrumento hasta su lugar de destino y proceder a su desembalaje, siga las instrucciones siguientes:

- Transporte los instrumentos manteniéndolos dentro de las cajas y recipientes con los que se suministraron.
- Los tapones o cubiertas que cubren las conexiones a proceso protegen las zonas de unión contra daños mecánicos e impiden la entrada de cuerpos extraños en la tubería de medida durante el transporte y almacenamiento. No retire por tanto estos tapones o cubiertas hasta justo antes de efectuar la instalación.
- En el caso de versión separada, no levante el equipo de medición sujetándolo por el cabezal transmisor o por la caja de conexiones (Fig. 5) si el equipo presenta un diámetro nominal entre DN 40 y DN 250. Para levantarlo, utilice eslingas que abracen las dos conexiones a proceso. No utilice en ningún caso cadenas; éstas podrían dañar el cabezal.
- El sensor Promass M / DN 80 debe levantarse utilizando únicamente las argollas de las bridas.



¡Peligro!

Riesgo de daños personales por algún resbalón del equipo de medición. El centro de gravedad del equipo montado puede encontrarse algo por encima de los puntos de suspensión de las eslingas. Vigile por tanto todo el rato para evitar que el instrumento vuelque o resbale súbitamente en torno a su eje.



Fig. 5: Instrucciones para el transporte de sensores con DN de 40 a 250

3.1.3 Almacenamiento

Ténganse en cuenta los puntos siguientes:

- Embale el equipo de medición de forma que quede bien protegido contra golpes durante el almacenamiento (y transporte). El embalaje original proporciona una protección óptima.
- La temperatura de almacenamiento tolerada es de −40 a +80°C (preferentemente de +20°C).
- No retire los tapones o cubiertas protectoras de las conexiones a proceso mientras no vaya a instalar el equipo.
- El equipo de medición debe encontrarse protegido de la irradiación solar directa a fin de evitar que alcance temperaturas superficiales excesivas.

3.2 Condiciones de instalación

Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- Para la instalación no se requieren elementos especiales como, por ejemplo, soportes. El equipo ha sido diseñado de forma que elementos constructivos (p. ej., la cubierta secundaria) absorben las fuerzas externas.
- Al funcionar las tuberías de medida con altas frecuencias de oscilación, las vibraciones de las tuberías no inciden sobre el buen funcionamiento del equipo de medición.
- No resulta necesario tomar precauciones especiales en cuanto a accesorios capaces de crear turbulencias (como válvulas, codos, confluencias en T, etc.), siempre y cuando no se produzcan situaciones de cavitación.
- Por razones mecánicas y con el fin de proteger las tuberías, recomendamos dotar sólo los sensores pesados de algún soporte de fijación.

3.2.1 Dimensiones

Todas las dimensiones relacionadas con el sensor y el transmisor están indicadas en el documento independiente titulado "Información técnica"

3.2.2 Lugar de instalación

La formación o entradas de bolsas o burbujas de aire en la tubería de medida puede aumentar el error en la medición. **Evite** por tanto instalar el sensor en los siguientes lugares

- En el punto más alto de la tubería; aquí puede producirse fácilmente una acumulación de aire.
- Justo antes de una salida libre de una tubería vertical.



Fig. 6: Lugar de instalación

La configuración propuesta en el dibujo siguiente permite, no obstante, la instalación en una tubería vertical. Al utilizar una restricción o una placa orificio, que presentan una sección de paso con un diámetro menor que el nominal, se impide que el sensor llegue a vaciarse durante la medición.



Fig. 7: Instalación en una tubería vertical (p. ej., en aplicaciones de dosificación)

1 Depósito de aprovisionamiento

2 Sensor

3 Placa orificio, restricción de paso (véase la tabla)

4 Válvula

5 Depósito de dosificación

Promass F, M, E / DN	8	15	25	40	50	801)	100 ²⁾	150 ²⁾	250 ²⁾
Ø Placa orificio, restricción de paso [mm]	6	10	14	22	28	50	65	90	150

1) sólo Promass F, M

2) sólo Promass F

Promass A / DN	1	2	4
\varnothing Placa orificio, restricción de paso [mm]	0,8	1.5	3,0

Promass H, I / DN	8	15	151)	25	251)	40	401)	50	50 ¹⁾	802)
\oslash Placa orificio, restricción de paso [mm]	6	10	15	14	24	22	35	28	54	50
1) DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I										

1) DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I 2) Sólo Promass I

Presión en el sistema

Es importante asegurar que no puedan producirse situaciones de cavitación debido a que éstas influyen sobre la oscilación de la tubería de medida. No resulta necesario tomar medidas especiales si el fluido presenta propiedades similares a las del agua en condiciones normales. En el caso de líquidos con puntos de ebullición bajos (hidrocarburos, disolventes, gases licuados) o en el de líneas de aspiración, es importante asegurar que la presión en el sistema no pueda llegar a caer por debajo de la presión de vapor y que el líquido no pueda llegar a hervir. También es importante asegurar que no se escapen los gases que puedan producirse de forma natural con muchos líquidos. Dichos efectos pueden evitarse cuando la presión del sistema es suficientemente

alta. Por esta razón resultan preferibles los siguientes lugares de montaje:

Aguas abajo de las bombas (se evita el riesgo de vacíos)

En el punto más bajo de una tubería vertical

3.2.3 Orientación

Asegúrese de que la dirección de circulación (sentido en el que fluye el fluido en la tubería) coincide con la de la flecha indicada en la placa de identificación del sensor.

Orientación del Promass A

Vertical:

Orientación recomendada cuando el fluido fluye hacia arriba. Si se detiene el flujo, los sólidos en suspensión caerán hacia abajo y los gases subirán alejándose de la tubería de medida. El o las tuberías de medida pueden drenarse perfectamente y protegerse contra la adherencia de sólidos en suspensión .

Horizontal:

Si se ha instalado correctamente, el cabezal transmisor debe encontrarse por encima o por debajo de la tubería. Con esta disposición, ni la materia sólida ni los gases pueden acumularse en la tubería de medida curvo (sistema de un sólo tubería).

No instale el sensor colgado de la tubería, es decir, sin ningún soporte o elemento de fijación. Debe evitarse que la conexión a proceso se encuentre sometida a tensiones excesivas. La placa base del cabezal del sensor está diseñada para montarse sobre el tablero de una mesa, a la pared o en un poste.



Fig. 8: Orientaciones vertical y horizontal (Promass A)

Orientación de los Promass F, M, E, H, I

Asegúrese de que la dirección de la flecha de la placa de identificación del sensor coincide con la dirección de circulación (dirección en la que fluye el fluido en la tubería).

Vertical:

Orientación recomendada cuando el fluido fluye hacia arriba (Fig. V). Si se detiene el flujo, los sólidos en suspensión caerán hacia abajo y los gases subirán alejándose de la tubería de medida. Las tuberías de medida pueden drenarse perfectamente y protegerse contra la adherencia de sólidos en suspensión.

Horizontal (Promass F, M, E):

Las tuberías de medida de los Promass F, M y E deben disponerse en posición horizontal y uno al lado de otro. Si se ha instalado correctamente, el cabezal transmisor debe encontrarse por encima o por debajo de la tubería (Fig. H1/H2). Evítese siempre que el cabezal transmisor esté en el mismo plano horizontal que la tubería.

Horizontal (Promass H, I):

Los Promass H e I pueden instalarse con cualquier orientación en un tramo de tubería horizontal.

	Promass F, M, E, H, I Estándar, compact o	Promass F, M, E, H, I Estándar, separad a	Promass F Versión de altas temperaturas, compact a	Promass F Versión de altas temperaturas, separada
Fig. V : Orientación vertical	vv	~~	~~	~~
Fig. H1: Orientación horizontal Cabezal transmisor arriba	vv	~~	≭ (TM = >200°C) ①	✔ (TM = >200°C) ①
Fig. H2: Orientación horizontal Cabezal transmisor abajo	~~ ©	~~ ©	~~ ©	۷۷ ©
\checkmark = Orientación recomendada en determinad \checkmark = Orientación inadmisible	os casos			

Para asegurar que no llegue a sobrepasarse la temperatura ambiente máxima permitida para el transmisor ($-20 \text{ a} + 60^{\circ}\text{C}$, opcionalmente $-40 \text{ a} + 60^{\circ}\text{C}$), recomendamos las siguientes orientaciones:

 \bigcirc = En el caso de fluidos muy calientes (> 200°C), recomendamos la orientación horizontal con cabezal transmisor apuntando hacia abajo (Fig. H2) o la orientación vertical (Fig. V).

@ = En el caso de fluidos a bajas temperaturas, recomendamos la orientación horizontal con cabezal transmisor apuntando hacia arriba (Fig. H1) o la orientación vertical (Fig. V).

Instrucciones de instalación especiales para los Promass F, E y H

¡Atención!

Las dos tuberías de medida del Promass F y los del Promass E así como la tubería de medida del Promass H son ligeramente curvos. La posición del sensor debe por ello adaptarse a las propiedades del fluido cuando el sensor se instala horizontalmente.



Fig. 9: Promass F, E, H instalados horizontalmente

- 1 Inapropiada para fluidos con sólidos en suspensión. Riesgo de acumulación de sólidos en suspensión.
- 2 Inapropiada para líquidos que desprenden gases. Riesgo de acumulación de aire.

3.2.4 Calentamiento

Con algunos fluidos tienen que tomarse medidas apropiadas para evitar pérdidas de calor en la zona del sensor. El calentamiento requerido puede efectuarse utilizando elementos calefactores de tipo eléctrico o utilizando un sistema de agua caliente o vapor circulando en tuberías de cobre.



¡Atención!

- ¡Riesgo de sobrecalentamiento de la electrónica! Asegúrese de que no haya material aislante cubriendo el adaptador entre sensor y transmisor y la caja de conexiones de la versión separada. Tenga en cuenta la orientación requerida en función de la temperatura del fluido → página 16.
- Si la temperatura del fluido está comprendida entre 200 y 350°C, no debe proveerse ningún sistema de calentamiento para la versión compacta de altas temperaturas.
 Si se utiliza un sistema de traceado eléctrico regulado mediante controladores de fase o paquetes de impulsos, no puede descartarse la influencia de campos magnéticos (es decir, de magnitud superior a la permitida por las normativas CE (Senoidal 30 A/m)) sobre los valores medidos. En tal caso, debe apantallarse el sensor (excepto el Promass M) contra los campos magnéticos La cubierta secundaria puede blindarse con placas de estaño o chapas de acero eléctrico sin dirección privilegiada (p. ej., V330-35A) que presentan las siguientes propiedades:
 - Permeabilidad magnética relativa $\mu_r \geq 300$
 - Espesor de la placa d \geq 0,35 mm
- \blacksquare Para más información sobre el rango de temperaturas permitidas \rightarrow página 112

Puede pedir como accesorio de Endress+Hauser unas camisas calefactoras especiales para los sensores.

3.2.5 Aislamiento térmico

Con algunos fluidos tienen que tomarse medidas apropiadas para evitar pérdidas de calor en la zona del sensor. Hay una amplia gama de materiales que pueden utilizarse para conseguir el aislamiento térmico necesario.



Fig. 10: En el caso de la versión de altas temperaturas del Promass F, el espesor del aislante no debe superar los 60 mm en la zona de la electrónica y del cuello.

Si el Promass F para altas temperaturas se instala horizontalmente (con el cabezal transmisor apuntando hacia abajo), recomendamos, para reducir la convección, que el espesor del aislante sea como mínimo de 10 mm. El espesor del aislante no debe superar los 60 mm.

3.2.6 Tramos rectos de entrada y salida

No tienen que cumplirse ningunos requisitos de instalación especiales en lo que respecta a los tramos rectos de entrada y salida Si es posible, instale el sensor bien lejos de elementos perturbadores como válvulas, confluencias en T, codos, etc.

3.2.7 Vibraciones

Al funcionar las tuberías de medida con altas frecuencias de oscilación, las vibraciones de las tuberías no inciden sobre el buen funcionamiento del equipo de medición. Los sensores no requieren por tanto medios de sujeción especiales.

3.2.8 Caudal límitante

Puede encontrar información relevante en la sección de "Datos técnicos", apartados "Rango de medida" \rightarrow página 102 o "Caudal límitante" \rightarrow página 113.

3.3 Instalación

3.3.1 Giro del cabezal transmisor

Giro del cabezal de campo hecho de aluminio

Peligro!

El mecanismo de giro de los equipos de clasificación EEx d/de o FM/CSA Cl. I Div. 1 es distinto del que se describe aquí. El procedimiento a seguir para girar dichos cabezales se describe en la documentación Ex correspondiente.

- 1. Afloje los dos tornillos de fijación.
- 2. Gire el cierre de bayoneta lo máximo posible.
- 3. Levante con cuidado el cabezal transmisor hasta el tope.
- 4. Gire el cabezal transmisor hasta alcanzar la posición deseada (máx. 2 x 90° en ambos sentidos de giro).
- 5. Baje el cabezal y vuelva a fijarlo con el cierre de bayoneta.
- 6. Vuelva a apretar los tornillos de fijación.



Fig. 11: Giro del cabezal transmisor (cabezal de campo hecho de aluminio)

Giro del cabezal de campo hecho de acero inoxidable

- 1. Afloje los dos tornillos de fijación.
- 2. Levante con cuidado el cabezal transmisor hasta el tope.
- 3. Gire el cabezal transmisor hasta alcanzar la posición deseada (máx. 2 x 90° en ambos sentidos de giro).
- 4. Baje el cabezal transmisor para ponerlo en posición.
- 5. Apriete de nuevo los tornillos de fijación.



Fig. 12: Giro del cabezal transmisor (cabezal de campo hecho de acero inoxidable)

3.3.2 Instalación de la caja de montaje en pared

Hay varios modos de instalar la caja de montaje en pared:

- Directamente en la pared
- En un panel de control (juego de piezas de montaje, accesorios) \rightarrow página 21
- \blacksquare En una tubería (juego de piezas de montaje, accesorios) \rightarrow página 22



- Asegúrese de que la temperatura ambiente no caiga fuera del rango permitido
 - $(-20 \text{ a} + 60^{\circ}\text{C}, \text{ opcionalmente} 40 \text{ a} + 60^{\circ}\text{C})$. Instálese el equipo en un lugar a la sombra. Evite su exposición directa al sol.
- Instale siempre la caja de montaje en pared de tal forma que las entradas para cables apunten hacia abajo.

Montaje directo en la pared

- 1. Taladre unos orificios como indica el dibujo.
- 2. Extraiga la tapa del compartimento de conexiones (a).
- 3. Inserte los dos tornillos de fijación (b) en los orificios correspondientes (c) de la caja. Tornillos de fijación (M6): Ø máx. 6,5 mm (0,26")
 - Cabeza del tornillo (M6): Ø máx. 10,5 mm (0,41)
- 4. Fije la caja del transmisor a la pared tal como indica el dibujo.
- 5. Enrosque la tapa del compartimento de conexiones (a).



Fig. 13: Montaje directo en la pared

Instalación en un panel de control

- 1. Prepare una abertura en el panel tal como se ilustra en el dibujo.
- 2. Introduzca, por la parte frontal, la caja en la abertura del panel.
- 3. Enrosque los fijadores en la caja de montaje en pared.
- Enrosque las varillas roscadas en los soportes y apriételas hasta que la caja esté bien fijada a la pared del panel. Apriete a continuación las tuercas de seguridad. La instalación no requiere ningún apoyo adicional.



Fig. 14: Instalación en panel (caja de montaje en pared)

Montaje en una tubería

El montaje se realiza siguiendo las instrucciones del dibujo.

¡Atención!

()

Si la instalación se realiza en una tubería caliente, asegúrese de que la temperatura de la caja no pueda superar el valor máximo permitido de +60°C.



Fig. 15: Montaje en tubería (caja de montaje en pared)

3.3.3 Giro del indicador local

- 1. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de la electrónica del cabezal transmisor.
- 2. Presione las pestañas laterales del módulo indicador y retire el indicador de la placa que cubre el compartimento de la electrónica.
- 3. Gire el indicador para ponerlo en la posición deseada (máx. 4 x 45 ° en ambas direcciones) y vuelva a disponerlo sobre la placa de cubierta del compartimento de la electrónica.
- 4. Vuelva a enroscar la tapa frontal del compartimento de la electrónica al cabezal transmisor.



Fig. 16: Giro del indicador local (cabezal de campo)

3.4 Comprobaciones tras la instalación

Una vez instalado el equipo de medición en la tubería, realice las comprobaciones siguientes:

Estado y especificaciones del equipo	Observaciones
¿El equipo está dañado (inspección visual)?	-
¿El equipo corresponde con las especificaciones del punto de medida, incluidas la temperatura y la presión de proceso, la temperatura ambiente, el rango de medida, etc.?	→ Página 7 y sigs.
Instrucciones de instalación	Observaciones
¿La flecha de la placa de identificación del sensor se corresponde con el sentido del flujo en la tubería?	-
¿El número y la etiqueta de los puntos de medida son correctos (examen visual)?	-
¿La orientación elegida para el sensor es la correcta, es decir, adecuada para el tipo de sensor, las propiedades del fluido (desgasificación, sólidos en suspensión) y su temperatura?	→ Página 14 y sigs.
Entorno de proceso / Condiciones de proceso	Observaciones
¿El equipo de medición está protegido contra la humedad y la exposición directa al sol?	-

4 Cableado

¡Peligro!

Para la conexión de equipos con certificación Ex, véanse las observaciones y los diagramas contenidos en la documentación Ex que suplementa el presente manual de instrucciones. Si desea aclarar alguna cuestión, no dude en ponerse en contacto con la oficina de Endress+Hauser que le atiende habitualmente.

4.1 Conexión de la versión separada

4.1.1 Conexión del cable de conexión del sensor/transmisor



;Peligro!

- Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la fuente de alimentación antes de abrir el instrumento. No instalar o cablear el instrumento mientras esté conectado a la fuente de alimentación. El incumplimiento de esta precaución puede comportar daños irreparables en la electrónica del instrumento.
- Riesgo de descargas eléctricas. Conecte la tierra de protección con el borne de puesta a tierra del cabezal antes de aplicar la tensión de alimentación.
- El sensor debe conectarse únicamente con el transmisor que tiene el mismo número de serie. Si no se cumple este detalle, puede producirse errores en la comunicación.
- 1. Afloje los tornillos del cabezal/caja del transmisor/sensor para extraer la tapa (a) del compartimento de conexiones.
- 2. Pase el cable de señal (b) por la entrada de cable correspondiente.
- Establezca las conexiones entre sensor y transmisor conforme al diagrama de conexionado: – Véase la Fig. 17
 - Véase el diagrama de conexionado que se encuentra en la tapa roscada
- 4. Vuelva a enroscar la tapa (a) del compartimento de conexiones al cabezal/caja del transmisor/ sensor.



Fig. 17: Conexión de la versión separada

- a Caja de montaje en pared: zona sin peligro de explosión y zona 2 / ATEX II3G→ véase la documentación Ex
- b Cabezal de montaje en pared: ATEX II2G / Zona 1 /FM/CSA → véase la documentación Ex

c Versión separada con bridas DIN

Núm. de los terminales: 4/5 = gris; 6/7 = verde; 8 = amarillo; 9/10 = rosa; 11/12 = blanco; 41/42 = marrón

4.1.2 Especificaciones de cables, cable de conexión

Las especificaciones del cable de conexión del transmisor y sensor de la versión separada son las siguientes:

- Cable de PVC de 6 x 0,38 mm² con blindaje común y conductores blindados individualmente
- Resistencia del conductor: $\leq 50 \ \Omega/km$
- Capacitancia conductor/blindaje: ≤ 420 pF/m
- Longitud del cable: máx. 20 m
- Temperatura constante de trabajo: máximo +105°C



¡Nota!

Los cables instalados deben fijarse a fin de impedir cualquier movimiento de los mismos.

4.2 Conexión de la unidad de medida

4.2.1 Conexión del transmisor



¡Peligro!

- Riesgo de descargas eléctricas. Desconecte la fuente de alimentación antes de destapar el equipo. No realice trabajos de instalación o conexión con el equipo mientras éste esté conectado a la fuente de alimentación. El incumplimiento de esta precaución puede comportar daños irreparables en la electrónica del equipo.
- Riesgo de descargas eléctricas. Conecte la tierra de protección con el borne de puesta a tierra del cabezal antes de aplicar la tensión de alimentación (esto no es necesario si la fuente de alimentación está aislada galvánicamente).
- Asegúrese de que la tensión y frecuencia de la alimentación corresponden con las especificaciones indicadas en la placa de identificación. Tenga en cuenta las normas nacionales relativas a la instalación de equipos eléctricos.
- 1. Desenrosque la tapa (f) del compartimento de conexiones del cabezal transmisor.
- 2. Pase el cable de alimentación (a) y el cable de señal (b) por las entradas para cables correspondientes.
- 3. Realice las conexiones:
 - Diagrama de conexionado (cabezal de aluminio) \rightarrow Fig. 18
 - Diagrama de conexionado (cabezal de acero inoxidable) \rightarrow Fig. 19
 - Diagrama de conexionado (caja de montaje en pared) \rightarrow Fig. 20
 - Asignación de terminales \rightarrow página 28
- 4. Vuelva a enroscar la tapa (f) del compartimento de conexiones al cabezal transmisor.



Fig. 18: Conexión del transmisor (cabezal de campo hecho de aluminio). Sección del cable: máx. 2,5 mm²

- a Cable de alimentación: 85 a 260 VCA, 20 a 55 VCA, 16 a 62 VCC Terminal **Núm. 1**: L1 para CA, L+ para CC Terminal **Núm. 2**: N para CA, L- para CC
- b Cable de señal: Terminales **Núm. 20–27** \rightarrow página 28
- *c Terminal de puesta a tierra de protección*
- d Terminal de puesta a tierra para el blindaje del cable de señal
- e Adaptador de servicio para conectar la interfaz FXA 193 (FieldCheck, ToF Tool Faquete Fieldtool)
- f Tapa del compartimento de conexiones
- g Tornillo de bloqueo



Fig. 19: Conexión del transmisor (cabezal de campo hecho de acero inox.). Sección del cable: máx. 2,5 mm²

- a Cable de alimentación: 85 a 260 VCA, 20 a 55 VCA, 16 a 62 VCC Terminal **Núm. 1**: L1 para CA, L+ para CC
- Terminal **Núm. 2**: N para CA, L- para CC b Cable de señal: Terminales **Núm. 20—27** → página 28
- c Terminal de puesta a tierra de protección
- d Terminal de puesta a tierra para el blindaje del cable de señal
- e Adaptador de servicio para conectar la interfaz FXA 193 (FieldCheck, ToF Tool Paquete Fieldtool)
- *f* Tapa del compartimento de conexiones



Fig. 20: Conexión del transmisor (caja de montaje en pared). Sección del cable: máx. 2,5 mm²

- a Cable de alimentación: 85 a 260 VCA, 20 a 55 VCA, 16 a 62 VCC Terminal **Núm. 1**: L1 para CA, L+ para CC Terminal **Núm. 2**: N para CA, L- para CC
- b Cable de señal: Terminales Núm. 20–27 \rightarrow página 28
- c Terminal de puesta a tierra de protección
- d Terminal de puesta a tierra para el blindaje del cable de señal
- e Adaptador de servicio para conectar la interfaz FXA 193 (FieldCheck, ToF Tool paquete Fieldtool)
- f Tapa del compartimento de conexiones

4.2.2 Asignación de terminales

Valores eléctricos de las entradas \rightarrow página 104 Valores eléctricos de las salidas \rightarrow página 104

	Terminal N ^o (entradas/salidas)							
Versión pedida	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (-)	26 (+) / 27 (–)				
Tarjetas de comunicació	n fijas (asignaciones p	permanentes)						
83***_*********A	-	-	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_*******B	Salida de relé	Salida de relé	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_********F	-	-	-	PROFIBUS-PA, Ex i				
83***_*******G	-	-	-	FOUNDATION Fieldbus, Ex i				
83***_********	-	-	-	PROFIBUS-PA				
83***_********J	-	-	-	PROFIBUS-DP				
83***_*******K	-	-	-	FOUNDATION Fieldbus				
83***_*******R	-	-	Salida de corriente 2, Ex i, activa	Salida de corriente 1, Ex i, activa, HART				
83***_*******	-	-	Salida de frecuencia, Ex i, pasiva	Salida de corriente, Ex i,activa, HART				
83***_********T	-	-	Salida de frecuencia, Ex i, pasiva	Salida de corriente, Ex i, pasiva, HART				
83***_*******U	-	-	Salida de corriente 2, Ex i, pasiva	Salida de corriente 1, Ex i, pasiva, HART				
83***_********Q	-	-	Entrada de estado	MODBUS RS485				
Tarjetas de comunicació	n intercambiables							
83***_*********C	Salida de relé 2	Salida de relé 1	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_********D	Entrada de estado	Salida de relé	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_********E	Entrada de estado	Salida de relé	Salida de corriente 2	Salida de corriente 1, HART				
83***_********L	Entrada de estado	Salida de relé 2	Salida de relé 1	Salida de corriente, HART				
83***_*******M	Entrada de estado	Salida de frecuencia 2	Salida de frecuencia 1	Salida de corriente, HART				
83***_*******N	Salida de corriente	Salida de frecuencia	Entrada de estado	MODBUS RS485				
83***- *****	Salida de relé	Salida de corriente 3	Salida de corriente 2	Salida de corriente 1, HART				
83***_*********0	Entrada de estado	Salida de corriente 3	Salida de corriente 2	Salida de corriente 1, HART				
83***_********2	Salida de relé	Salida de corriente 2	Salida de frecuencia	Salida de corriente 1, HART				
83***_********3	Entrada de corriente	Salida de relé	Salida de corriente 2	Salida de corriente 1, HART				
83***_********4	Entrada de corriente	Salida de relé	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_********	Entrada de estado	Entrada de corriente	Salida de frecuencia	Salida de corriente, HART				
83***_*********6	Entrada de estado	Entrada de corriente	Salida de corriente 2	Salida de corriente, HART				
83***_********7	Salida de relé 2	Salida de relé 1	Entrada de estado	MODBUS RS485				

4.2.3 Conexión HART

El usuario dispone de las siguientes opciones de conexión:

- Conexión directa con el transmisor mediante los terminales 26(+) / 27(-)
- Conexión mediante el circuito de 4 a 20 mA



¡Nota!

- La carga mínima del circuito de medida debe ser por lo menos de 250 Ω .
- La función RANGO DE CORRIENTE debe ponerse a "4-20 mA" (distintas opciones véase funciones del equipo).
- Véase también la documentación editada por la organización HART Communication Foundation, en particular, el documento HCF LIT 20: "HART, un resumen técnico".

Conexión de la consola HART "communicator"



Fig. 21: Conexión eléctrica de la consola HART

1 = unidad de control HART, 2 = fuente de alimentación, 3 = blindaje, 4 = otros equipos de evaluación o PLC con entrada pasiva

Conexión de un PC dotado con software de configuración

Para poder conectar el equipo con un PC dotado con software de configuración (p. ej., el ToF Tool - Paquete Fieldtool) se requiere un módem HART (p. ej., el Commubox FXA 191).



Fig. 22: Conexión eléctrica de un PC dotado con software de configuración

1 = PC con software de configuración, 2 = fuente de alimentación, 3 = blindaje,

4 = otros equipos de evaluación o PLC con entrada pasiva, 5 = módem HART, p. ej., Commubox FXA 191

4.3 Grado de protección

El equipo cumple todos los requisitos correspondientes al IP 67.

Tras la realización de tareas de instalación o mantenimiento, deben cumplirse los siguientes puntos para asegurar que se mantiene la protección IP 67:

- Las juntas del cabezal deben encontrarse bien limpias y en perfecto estado cuando se insertan en las ranuras correspondientes. Las juntas tienen que estar secas y limpias y deben sustituirse en caso contrario.
- Todos los tornillos prensa y tapas con rosca deben encontrarse bien apretados.
- Los cables utilizados para la conexión deben presentar el diámetro externo especificado → página 25
- Las entradas para cables deben estar bien apretadas.
- Los cables deben formar una comba orientada hacia abajo (trampa antiagua) antes de entrar en las entradas para cables. Se impide así la entrada de humedad. Instale siempre el equipo de medición de tal forma que las entradas para cables no apunten hacia arriba.
- Elimine todas las entradas para cables no utilizadas cerrándolas con conectores.
- No retire el manguito de protección de las entradas para cables.



Fig. 23: Instrucciones de instalación, entradas para cables

(^A

¡Atención!

No afloje los tornillos del cabezal de sensor porque de lo contrario perdería su validez el grado de protección garantizado por Endress+Hauser.

4.4 Comprobaciones tras la conexión

Una vez efectuada la instalación eléctrica del equipo de medición, realice las comprobaciones siguientes:

Estado y especificaciones del equipo	Observaciones
¿Los cables o el equipo presentan algún daño visible?	-
Conexiones eléctricas	Observaciones
¿La tensión de alimentación corresponde a las especificaciones de la placa de identificación?	85 a 260 VCA (45 a 65 Hz) 20 a 55 VCA (45 a 65 Hz) 16 a 62 VCC
¿Los cables satisfacen las especificaciones?	→ página 25
¿Los cables no presentan ninguna tirantez indeseable?	-
¿Los cables están convenientemente separados según tipo? ¿No se entrecruzan ni entrelazan?	-
¿Los cables de alimentación y señal están correctamente conectados?	Véase el diagrama de conexionado que se encuentra en la tapa del compartimento de conexiones
¿Los terminales de tornillo están todos bien apretados?	-
¿Las entradas para cables están todas bien apretadas y correctamente selladas? ¿Los cables están combados formando trampas antiagua?	→ página 30
¿Las tapas del cabezal están todas bien apretadas?	-

5 Operaciones de configuración

5.1 Indicador y elementos de configuración

El indicador local le permite ver todos los parámetros importantes directamente en el punto de medida y configurar el equipo utilizando la matriz de funciones o el menú de configuración rápida. El indicador comprende cuatro líneas en las que se visualizan los valores medidos y/o variables de estado (dirección de flujo, tubería vacía, gráfico de barras, etc.). El usuario puede modificar la asignación de variable a línea de indicación según sus necesidades y preferencias (véase el manual "Manual de las funciones del equipo").



Fig. 24: Indicador y elementos de configuración

Indicador de cristal líquido:

El indicador de cristal líquido con cuatro líneas de indicación y fondo luminoso sirve para visualizar valores medidos, textos de diálogo, mensajes de error y mensajes de aviso. La indicación que presenta el indicador en el modo de funcionamiento normal es la que corresponde a la denominada posición INICIO. Lecturas visualizadas

- 2 Sensores ópticos para "Control Táctil"
- 3 Teclas de más/menos
 - Posición INICIO Acceso directo a los valores totalizados y valores nominales de entradas/salidas
 - Entrada de valores numéricos, selección de parámetros
 - Selección de distintos bloques, grupos y grupos de funciones de la matriz de funciones
 - Pulse simultáneamente las teclas +/- () para activar las siguientes funciones:
 - − Salir paso a paso de la matriz de funciones → Posición INICIO
 - − Si se pulsa sin soltar las teclas +/- durante más de 3 segundos \rightarrow Retorno directo a la posición de INICIO
 - Cancelar la entrada de datos
- 4 Tecla Intro
 - Posición INICIO \rightarrow Entrada en la matriz de funciones
 - Salvaguardia de los valores entrados o ajustes modificados

5.1.1 Lecturas visualizadas (modo de funcionamiento normal)

El área de indicación comprende tres líneas en las que se visualizan los valores medidos y/o variables de estado (dirección de flujo, gráfico de barras, etc.). El usuario puede modificar la asignación de variable a línea de indicación según sus necesidades y preferencias (\rightarrow véase el "Manual de las funciones del equipo").

Modo multiplex:

Permite asignar dos variables distintas a cada línea de indicación. Las variables multiplexadas se alternan entonces cada 10 s en el indicador.

Mensajes de error:

Indicación y presentación de errores de sistema/proceso \rightarrow página 39.



Fig. 25: Indicaciones típicas en el modo de funcionamiento normal (posición INICIO)

- 1 Línea principal: visualización de valores de variables de proceso principales
- 2 Línea adicional: visualización de variables de proceso adicionales y variables de estado
- 3 Línea de información: visualización de información adicional sobre las variables de proceso y de estado, p. ej., visualización de un gráfico de barra
- 4 Campo de "Iconos informativos": visualización de símbolos que proporcionan información adicional sobre los valores medidos → página 34.
- 5 Campo de "Valores medidos": visualización de valores que se están midiendo.
- 6 Campo de "Unidad": visualización de la unidad física de la magnitud que se está midiendo.

5.1.2 Funciones adicionales del indicador

Según cual sea la opción pedida (F-CHIP*), el indicador local puede presentar otras funciones de indicación.

Equipo sin software de dosificación:

Estando en la posición INICIO, utilice las teclas 🖃 para abrir un "Menú Info" que contiene la siguiente información:

- Totalizador (con overflow)
- Valores nominales o estados de las entradas/salidas configuradas
- Número de etiqueta (TAG) del equipo (editable)

 \pm \rightarrow Búsqueda de valores determinados en el Menú Info

i (tecla Escape) \rightarrow Regreso a la posición INICIO

Equipo con software de dosificación:

Si el equipo está dotado con un software de dosificación (F-Chip*) y presenta una línea de indicación convenientemente configurada, entonces pueden ejecutarse directamente procesos de llenado mediante el indicador local. Puede encontrar una descripción detallada del procedimiento en la \rightarrow página 36

*F-CHIP \rightarrow página 79

5.1.3 Iconos

Los iconos que aparecen en el campo de la izquierda facilitan la lectura y el reconocimiento de variables de proceso, del estado del equipo y de mensajes de error.

Icono	Significado	Icono	Significado
S	Error de sistema	Р	Error de Proceso
4	Mensaje de fallo (incide sobre las salidas)	!	Mensaje de aviso (no incide sobre las salidas)
1 a n	Salida de corriente 1 a n	P 1 a n	Salida de impulsos 1 a n
Flan	Salida de frecuencia	S1an	Salida de estado/relé 1 a n (o entrada de estado)
Σ 1 a n	Totalizador 1 a n		
80001181	Modo de medición CAUDAL PULSANTE	B BB a0001182	Modo de medición SIMETRÍA (bidireccional)
a0001183	Modo de medida ESTÁNDAR	a0001184	Modo de contaje, totalizador; COMPENSADO (caudal positivo y negativo)
a0001185	Modo de contaje, totalizador; positivo	a0001186	Modo de contaje, totalizador; negativo
1 Гч. 20001187	Entrada de estado	÷~	Caudal volumétrico
01 ************************************	Caudal volumétrico objetivo	Úc 1	Caudal volumétrico normalizado objetivo
- - 	Caudal volumétrico portador	Úc 2 2001192	Caudal volumétrico normalizado portador
V1/ 2001193	Caudal volumétrico objetivo %		Caudal volumétrico normalizado objetivo %
. 0001195	Caudal másico	×	Caudal másico objetivo
m1 /m	Caudal másico objetivo %	₩2	Caudal másico portador
m2/m.	Caudal másico portador %	9	Densidad fluido

Icono	Significado	Icono	Significado
Q R 2001208	Densidad referencia		Entrada de corriente
	Cantidad dosificación ascendente	a0001202	Cantidad dosificación descendente
a0001203	Cantidad dosificación	a0001204	Cantidad dosificación total
1 20001205	Contador dosificación (x veces)	L a0001207	Temperatura fluido
a0001206	Configuración a distancia Configuración del equipo mediante: • HART, p. ej., ToF Tool - Paquete Fieldtool, DXR 375 • FOUNDATION Fieldbus • PROFIBUS		

5.1.4 Control de los procesos de dosificación mediante el indicador local

Los procesos de llenado pueden controlarse directamente con el indicador local utilizando el paquete opcional de software "Dosificación" (F-CHIP, accesorios \rightarrow página 81). El equipo puede utilizarse por tanto como un "controlador de dosificación" en campo.

Procedimiento:

- Configure las funciones de dosificación requeridas y asigne la línea inferior del indicador a dosificación (= TECLAS DOSIFICACIÓN) mediante el menú de configuración rápida "DOSIFICACIÓN" → página 59) o la matriz de funciones (→ página 37). Aparecerán entonces las siguientes teclas de configuración rápida en la línea inferior del indicador local → Fig. 26:
 - − INICIO (START) = tecla izquierda (⊡)
 - VALOR INICIO (PRESET) = tecla central (\pm)
 - MATRIZ (MATRIX) = tecla derecha (\mathbb{E})
- 2. Pulse la tecla VALOR INICIO (±). Aparecerán varias funciones del proceso de dosificación que precisan configuración:

"VALOR INICIO" \rightarrow Ajustes iniciales del proceso de dosificación				
Núm.	Función	Configuración		
7200	SELECTOR DOSIFICACIÓN	↔ = → Seleccione el líquido a dosificar (BATCH #1 a 6)		
7203	CANTIDAD DOSIFICACIÓN	Si se ha seleccionado la opción "ACCESO USUARIO" en el cuadro de diálogo "VALOR INICIAL CANTIDAD DOSIFICACIÓN" que aparece el menú de configuración rápida "Dosificación", entonces puede modificarse la cantidad de dosificación mediante el indicador local. Si en cambio se ha seleccionado la opción "BLOQUEADO", la sólo podrá leerse la cantidad de dosificación y ésta no podrá modificarse mientras no se introduzca el código privado.		
7265	RESET SUMA DOSIF. TOTAL/ CONTADOR DOSIF.	El contador de dosificaciones o la cantidad total de dosificación se ponen a cero.		

Después de salir del menú de preajuste (PRESET), puede iniciarse el proceso de dosificación pulsando la tecla INICIO (□). Aparecen entonces nuevas teclas para configuración (PARO (STOP) / ESPERA (HOLD) y SEGUIR (GO ON)), con las que puede terminarse, detenerse o continuarse en cualquier momento el proceso de dosificación → Fig. 26

PARO (STOP) $(\Box) \rightarrow$ Termina el proceso de dosificación

ESPERA (HOLD) $(\textcircled{}) \rightarrow$ Interrumpe el proceso de dosificación (tecla cambia a "SEGUIR") **SEGUIR (GO ON)** $(\textcircled{}) \rightarrow$ Reemprende el proceso de dosificación (tecla cambia a "ESPERA") Una vez alcanzada la cantidad de dosificación establecida, vuelven a aparecer las teclas para configuración INICIO (START) o VALOR INICIO (PRESET).



Fig. 26: Control de procesos de dosificación mediante el indicador local (teclas para configuración)


Ø

5.2 Descripción abreviada del manual relativa a la matriz de funciones

¡Nota!

- Véase "Observaciones generales" \rightarrow página 38
- \blacksquare Descripción de las funciones \rightarrow véase el "Manual de las funciones del equipo"
- 1. Posición INICIO $\rightarrow E \rightarrow$ Entrada en la matriz de funciones
- 2. Seleccione un bloque (p. ej., SALIDAS)
- 3. Seleccione un grupo (p. ej., SALIDA DE CORRIENTE 1)
- 4. Seleccione un grupo de funciones (p. ej., AJUSTES)
- 5. Seleccione una función (p. ej., CONSTANTE TIEMPO) Cambie el parámetro / introduzca valores numéricos:
 *- → Seleccione o entre el código de habilitación, parámetros, valores numéricos
 E Salvaguarde las entradas realizadas
- 6. Para salir de la matriz de funciones:
 - Mantenga pulsada la tecla ESC (\underline{r}) durante más de tres segundos \rightarrow posición INICIO
 - Si pulsa repetidamente la tecla ESC (\rightarrow Regreso paso a paso a la posición INICIO



Fig. 27: Selección de funciones y configuración de parámetros (matriz de funciones)

5.2.1 Observaciones generales

El menú de Configuración Rápida incluye ajustes de fábrica apropiados para la puesta en marcha. Por otra parte, las operaciones de medida más complejas requieren funciones adicionales que el usuario debe poder adaptar a sus necesidades particulares. La matriz de funciones comprende por tanto una multiplicidad de funciones adicionales que, para mayor claridad, se han distribuido en distintos niveles (bloques, grupos y grupos de funciones).

Cumpla las siguientes instrucciones a la hora de configurar funciones:

- \blacksquare Las funciones se seleccionan tal como se describe en la \rightarrow página 37.
- Cada celda de la matriz de funciones se identifica en el indicador mediante un número o letra. Algunas funciones pueden desactivarse (OFF). Si lo hace, no se visualizarán el indicador las
- funciones relacionadas con las mismas y que pueden pertenecer a otros grupos de funciones.
- Algunas funciones exigen la confirmación de los datos introducidos. Pulse → para seleccionar "SEGURO [SÍ]" y pulse E para confirmar. Al hacerlo se salvaguardan los ajustes introducidos o se activa la función.
- Si después de 5 minutos no se ha pulsado ninguna tecla, se regresa automáticamente a la posición INICIO.
- El modo de programación se desactiva automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante los 60 segundos posteriores al regreso a la posición INICIO.

¡Atención!

Todas las funciones, así como la propia matriz de funciones, se describen detalladamente en el "Manual de las funciones del equipo", que si bien es independiente, forma parte integrante del presente manual de instrucciones.



¡Nota!

- El transmisor sigue midiendo mientras se introducen datos, es decir, las salidas de señal proporcionan de forma usual los valores que se están midiendo.
- Si se produce un fallo de la fuente de alimentación, los ajustes de fábrica y valores parametrizados permanecen bien guardados en la EEPROM.

5.2.2 Activación del modo de programación

La matriz de funciones puede inhabilitarse. Con la inhabilitación de la matriz de funciones se impide cualquier modificación involuntaria de las funciones del equipo, valores numéricos o ajustes de fábrica. Deberá por tanto introducir un código numérico (ajuste de fábrica = 83) para poder modificar la configuración.

El usuario puede definir un código de habilitación de su propia elección, excluyéndose así también la posibilidad de que cualquier persona no autorizada tenga acceso a los datos (véase el "Manual de las funciones del equipo").

Cumpla las siguientes instrucciones a la hora de introducir un código:

- Si el modo de programación está desactivado y se pulsa la tecla 🗄 desde cualquier función, aparece un aviso que le invita a introducir el código.
- Si se introduce "0" como código de usuario, la programación estará siempre activada.
- Si por cualquier motivo perdiese u olvidase su código personal, el servicio de atención al cliente de Endress+Hauser le ofrecerá la asistencia necesaria.

Atención!

La modificación de determinados parámetros, como las características del sensor, afecta a numerosas funciones del sistema de medición e incide en particular sobre la precisión en la medición.

En circunstancias normales no es necesario cambiar estos parámetros y, por consiguiente, se han protegido con un código especial que sólo conoce el servicio técnico de E+H. Si desea aclarar alguna duda al respecto, no dude en ponerse en contacto con Endress+Hauser.

5.2.3 Desactivación del modo de programación

El modo de programación se desactiva automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante los 60 segundos posteriores al regreso a la posición INICIO.

El modo de programación puede desactivarse también introduciendo un número cualquiera (distinto del código de usuario) en la función "ENTRADA CÓDIGO".

5.3 Mensajes de error

5.3.1 Tipos de errores

Los errores que puedan producirse durante la puesta en marcha o la medición se indican inmediatamente en el indicador. Si se producen dos o más errores de sistema o proceso, el indicador visualizará el que tenga la prioridad más alta.

El sistema de medición distingue entre dos tipos de errores:

- *Error de sistema:* este grupo comprende los errores del equipo, p. ej., errores de comunicación, de hardware, etc. \rightarrow página 84.
- *Errores de proceso:* este grupo comprende todos los errores de aplicación, p. ej., líquido no homogéneo, etc. \rightarrow página 89.



Fig. 28: Indicación de mensajes de error en el indicador (ejemplo)

- *1* Tipo de error: P = error de proceso, S = error de sistema
- 2 Tipo de mensaje de error: \$= mensaje de fallo, ! = mensaje de aviso
- 3 Designación del error: p. ej., "FLUIDO INHOM." = fluido no homogéneo
- 4 Número del error: p. ej., # 702
- 5 Duración del error más reciente (horas: minutos: segundos)

5.3.2 Tipos de mensaje de error

El usuario tiene la posibilidad de otorgar distintas importancias a los errores de sistema y proceso, definiéndolos como error con **mensaje de fallo** o error con **mensaje de aviso**. Los mensajes asociados se definen mediante la matriz de funciones (véase el "Manual de las funciones del equipo").

El equipo identifica y clasifica siempre los errores graves de sistema, p. ej., defectos de módulo, como errores con "mensaje de fallo".

Mensaje de aviso (!)

- El error en cuestión no tiene ningún efecto sobre las mediciones que se están realizando ni sobre las señales de salida del equipo de medición.
- Indicación \rightarrow Signo de admiración (!), tipo de error (S: error de sistema, P: error de proceso).

Mensaje de fallo (\$)

- El error en cuestión interrumpe o detiene la medición y tiene un efecto inmediato sobre las salidas. La respuesta de las salidas (modo de alarma) puede configurarse mediante funciones de la matriz de funciones → página 92
- Indicación \rightarrow Símbolo de un rayo (\$), tipo de error (S: error de sistema, P: error de proceso).



;Nota!

- Condiciones de error señaladas mediante las salidas de relé.
- Si se produce un mensaje de error, la salida de corriente puede proporcionar un nivel de señal inferior o superior como información disruptiva según NAMUR 43.

5.3.3 Confirmación de mensajes de error

Por motivos de seguridad en planta y procesos, el sistema de medición puede configurarse de tal forma que se tenga que confirmar siempre la recepción de los mensajes de fallo visualizados (‡) y la rectificación de los fallos pulsando localmente la tecla E. Sólo entonces desaparecerán los mensajes de error del indicador.

Esta opción puede activarse o desactivarse mediante la función "CONFIRMAR RECEPCIÓN DE MENSAJES DE FALLO" (véase el "Manual de las funciones del equipo").



- ¡Nota!
 - Los mensajes de fallo (*) pueden también confirmarse y desactivarse mediante la entrada de estado.
 - Los mensajes de aviso (!) no requieren confirmación de recepción. Sin embargo, permanecen visibles mientras no se haya rectificado la causa del error.

5.4 Comunicaciones

El equipo de medición no sólo puede configurarse mediante el indicador local, sino también mediante el protocolo HART con el que pueden obtenerse también los valores medidos. La comunicación digital se realiza utilizando la salida de corriente de 4-20 mA para HART \rightarrow página 29.

El protocolo HART permite la transferencia de datos de medida y del equipo entre el administrador HART y los equipos de campo, realizándose esta transferencia con fines de diagnóstico y configuración. El administrador HART, p. ej., una consola o PC dotado con programa de configuración (como el Tof Tool – paquete FieldTool), necesita disponer de ficheros de descripción del dispositivo (DD) para poder acceder a toda la información que proporciona el equipo HART. La información se transfiere exclusivamente mediante "comandos". En particular, hay tres grupos distintos de comandos:

Hay tres grupos distintos de comandos:

• Comandos universales

Los comandos universales son los que soportan y utilizan todos los dispositivos HART. Están asociados con, por ejemplo, las capacidades funcionales:

- Reconocimiento de equipos HART
- Lectura de valores de medida digitales (caudal volumétrico, totalizador, etc.)
- Comandos de uso común:

```
Los comandos de uso común comprenden funciones que soportan y pueden ejecutar la mayoría pero no todos los equipos de campo.
```

• Comandos específicos del dispositivo:

Estos comandos permiten acceder a funciones específicas del dispositivo que no corresponden al estándar HART. Dichos comandos dan acceso a información específica del equipo de campo, como valores de calibración de tubería vacía/llena, ajustes para la supresión de caudal residual, etc.



¡Nota!

El equipo de medición tiene acceso a estos tres tipos de comandos. Lista con todos los "comandos universales" y "comandos de uso común" \rightarrow página 44.

5.4.1 Opciones de configuración

Para la configuración completa del equipo de medición, incluyendo el uso de los comandos específicos del equipo, el usuario dispone de ficheros DD que le proporcionan los siguientes programas y ayudas operativos:



:Nota!

- En la función RANGO DE CORRIENTE (salida de corriente 1), el protocolo HART requiere los ajustes "4-20 mA HART" o "4-20 mA (25 mA) HART".
- La protección contra escritura HART puede habilitarse o inhabilitarse mediante la disposición de un puente de conexión en la tarjeta $E/S \rightarrow página 52$.

Consola HART DXR 375

La selección de funciones del equipo mediante un Communicator HART es un procedimiento que implica el uso de varios niveles de menú y una matriz especial de funciones HART. El manual HART incluido en el maletín de transporte del Communicator HART contiene información detallada sobre este dispositivo.

Programa de configuración "ToF Tool - paquete Fieldtool"

Paquete de software modular que comprende el programa de servicio "ToF Tool", que permite la configuración y el diagnóstico de equipos de medición de nivel ToF (medidas basadas en el tiempo de retorno) e instrumentos para medir la evolución de la presión, y del programa de servicio "Fieldtool", que permite la configuración y el diagnóstico de caudalímetros Proline. El acceso a los caudalímetro Proline se realiza mediante una interfaz de servicio, la interfaz FXA 193 o el protocolo HART.

Contenido del "ToF Tool - paquete Fieldtool":

- Puesta en marcha, análisis de mantenimiento
- Configuración de caudalímetros
- Funciones de servicios
- Visualización de datos del proceso
- Localización y reparación de fallos
- Control del comprobador/simulador FieldCheck

FieldCare

El FieldCare es la herramienta de gestión de activos basada en FDT que ofrece Endress+Hauser, una herramienta con la que pueden realizarse diagnósticos y configurarse equipos de campo inteligente. Utilizar información sobre el estado constituye una herramienta sencilla pero efectiva para monitorizar equipos. El acceso a los caudalímetros Proline se realiza mediante una interfaz de servicio o la interfaz FXA 193.

Programa de configuración "SIMATIC PDM" (Siemens)

El SIMATIC PDM es una herramienta normalizada y de uso no restringido a un solo fabricante que permite la configuración, el mando, mantenimiento y diagnóstico de equipos de campo inteligentes.

Programa de configuración "AMS" (Emerson Process Management)

AMS (Soluciones para la gestión de activos): programa para el mando y configuración de dispositivos

5.4.2 Ficheros actuales de descripción de dispositivos

En la tabla siguiente se indican los ficheros de descripción de dispositivos apropiados para cada herramienta operativa y el modo de obtenerlos.

Válido para el software:	2.01.XX	\rightarrow Función "Software equipo" (8100)
Datos equipo HART		
ID fabricante:	11 _{hex} (ENDRESS+HAUSER)	\rightarrow Función "ID fabricante" (6040)
ID equipo:	51 _{hex}	\rightarrow Función "ID equipo" (6041)
Datos versión HART:	Revisión equipo 6/ Revisión DD 1	
Entrega software	11.2005	
Programa de configuración	Obtención de descripciones de dispositivo:	
Consola DXR 375	 Utilícese la función de actualización de la consola 	
Tof Tool – paquete Fieldtool	 www.tof-fieldtool.endress.com (→ Descarga → Software → Driver del dispositivo) CD-ROM (Endress+Hauser, número de pedido 50097200) 	
Fieldcare / DTM	 www.endress.com (→ Descarga → Software → Driver del dispositivo) CD-ROM (Endress+Hauser, número de pedido 50097200) 	
AMS	 www.endress.com (→ Descarga → Software → Driver del dispositivo) CD-ROM (Endress+Hauser, número de pedido 50097200) 	
SIMATIC PDM	 www.endress.com (→ Descarga → Software → Driver del dispositivo) CD-ROM (Endress+Hauser, número de pedido 50097200) 	

Operaciones de configuración mediante protocolo de servicio

Válido para el software de equipo:	2.01.XX	\rightarrow Función "Software equipo" (8100)
Entrega software	11.2005	
Programa de configuración	Obtención de descripciones de	dispositivo:
Tof Tool – paquete Fieldtool	 www.tof-fieldtool.endress.com (→ Descarga → Software → Driver del dispositivo) CD-ROM (Endress+Hauser, número de pedido 50097200) 	

Comprobador/simulador:	Obtención de descripciones de dispositivo:
FieldCheck	 Actualización mediante ToF Tool - paquete Fieldtool utilizando el módulo Fieldflash

5.4.3 Variables del equipo y proceso

Variables del equipo:

Las siguientes variables del equipo están disponibles utilizando el protocolo HART:

Código (decimal)	Variable del equipo	Código (decimal)	Variable del equipo
0	OFF (sin asignar)	26	°PLATO
2	Caudal másico	27	°BALLING
5	Caudal volumétrico	28	°BRIX
6	Caudal volumétrico normalizado	29	Otros
7	Densidad	52	Dosificación ascendente
8	Densidad referencia	53	Dosificación descendente
9	Temperatura	58	Desviación caudal másico
12	Caudal másico objetivo	59	Desviación densidad
13	Caudal másico objetivo %	60	Desviación densidad referencia
14	Caudal volumétrico objetivo	61	Desviación temperatura
15	Caudal volumétrico objetivo %	62	Desviación amortiguación tubería
16	Caudal volumétrico normalizado blanco	63	Desviación sensor electrodin.
17	Caudal másico portador	64	Viscosidad dinámica
18 Caudal másico portador %		65	Viscosidad cinemática
19	Caudal volumétrico portador	81	Comp. temp. viscosidad din.
20	Caudal volumétrico portador %	82	Comp. temp. viscosidad cin.
21	Caudal volumétrico normalizado. portador	86	Fluctuación frecuencia trabajo
22	%-LEJÍA NEGRA	87	Amortiguación fluctuaciones tubería
23	°BAUMÉ >1kg/1	250	Totalizador 1
24	°BAUMÉ <1kg/1	251	Totalizador 2
25 °API		252	Totalizador 3

Variables de proceso:

Se han asignado en fábrica las siguientes variables de proceso a las variables de equipo:

- Primera variable de proceso (PV) \rightarrow Caudal másico
- \blacksquare Segunda variable de proceso (SV) $\rightarrow\,$ Totalizador 1
- Tercera variable de proceso $(TV) \rightarrow$ Densidad
- \blacksquare Cuarta variable de proceso (CV) $\rightarrow\,$ Temperatura



¡Nota!

La asignación de variables de equipo a variables de proceso puede fijarse o modificarse mediante el comando 51 \rightarrow página 47.

5.4.4 Comandos HART universales / de uso común

En la tabla siguiente se enumeran todos los comandos universales que soporta el equipo.

Coman Coman	do Núm. do HART / tipo de acceso	Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)	
Coman	Comandos universales			
0	Leer el identificador unívoco del equipo	Ninguno	El identificador del equipo proporciona información sobre el equipo y el fabricante. No puede modificarse.	
	Tipo de acceso = lectura		La respuesta es una ID del equipo de 12 -bytes: - Byte 0: valor fijo 254 - Byte 1: ID del fabricante, 17 = E+H - Byte 2: ID del tipo de equipo, p. ej., 81 = Promass 83 u 80 = Promass 80 - Byte 3: número de preámbulos. - Byte 4: núm. rev. comandos universales - Byte 5: núm. rev. comandos específicos del equipo - Byte 6: revisión del software - Byte 7: revisión del hardware - Byte 8: información adicional sobre el equipo - Bytes 9-11: sistema de identificación del dispositivo	
1	Leer la variable de proceso principal Tipo de acceso = lectura	Ninguno	 Byte 0: código de la unidad HART para la variable de proceso principal Bytes 1-4: variable de proceso principal 	
			<i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso principal = Caudal másico	
			 ¡Nota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso. Las unidades específicas del fabricante se indican con el código de unidad HART "240". 	
2	Leer la variable de proceso primaria como corriente expresada en mA y como tanto por ciento del rango de medida establecido	Ninguno	 Bytes 0-3: corriente en mA correspondiente a la variable de proceso primaria Bytes 4-7: tanto por ciento con respecto al rango de medida establecido 	
	l ipo de acceso = lectura		<i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso primaria = Caudal másico Nota!	
			Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso.	
3	Leer la variable de proceso principal como corriente expresada en mA y cuatro variables de proceso dinámicas (prefijadas mediante el comando 51) Tipo de acceso = lectura	Ninguno	 Se envían 24 bytes como respuesta: Bytes 0-3: corriente en mA correspondiente a la variable de proceso principal Byte 4: código de la unidad HART para la variable de proceso principal Bytes 5-8: variable de proceso principal Byte 9: código de la unidad HART para la segunda variable de proceso Bytes 10-13: segunda variable de proceso Byte 14: código de la unidad HART para la tercera variable de proceso Bytes 15-18: tercera variable de proceso Bytes 15-18: tercera variable de proceso Bytes 19: código de la unidad HART para la tercera variable de proceso Bytes 12: código de la unidad HART para la tercera variable de proceso Bytes 12: código de la unidad HART para la tercera variable de proceso 	
			 Variable de proceso principal = Caudal másico Segunda variable de proceso = Totalizador 1 Tercera variable de proceso = Densidad Cuarta variable de proceso = Temperatura 	
			 iNota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso. Las unidades específicas del fabricante correspondientes a la unidad HART se representan con el código "240". 	

Coman Coman	do Núm. do HART / tipo de acceso	Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)
6	Establecer la dirección abreviada de HART Tipo de acceso = escritura	Byte 0: dirección deseada (0 a 15) <i>Ajuste de fábrica:</i> 0 iNota! Si la dirección > 0 (modo multipunto), se ajusta la salida de corriente de la variable de proceso	Byte 0: dirección activa
11	Leer el identificador unívoco del equipo utilizando la etiqueta (TAG; designación del punto de medida) Tipo de acceso = lectura	Bytes 0-5: etiqueta (TAG)	El identificador de equipo proporciona información sobre el equipo y el fabricante. No puede modificarse. La respuesta consiste en una ID del equipo de 12 -bytes siempre que la etiqueta (TAG) indicada concuerde con el guardado en el equipo: – Byte 0: valor fijo 254 – Byte 1: ID del fabricante, 17 = E+H – Byte 2: ID del tipo de equipo, 81 = Promass 83 u 80 = Promass 80 – Byte 3: número de preámbulos. – Byte 4: núm. rev. comandos universales – Byte 5: núm. rev comandos específicos del equipo – Byte 6: revisión del software – Byte 7: revisión del hardware – Byte 8: información adicional sobre el equipo – Bytes 9-11: sistema de identificación del dispositivo
12	Leer el mensaje del usuario Tipo de acceso = lectura	Ninguno	Bytes 0-24: mensaje del usuario iNota! El comando 17 permite escribir el mensaje de usuario.
13	Leer etiqueta (TAG), descriptor y fecha Tipo de acceso = lectura	Ninguno	 Bytes 0-5: etiqueta (TAG) Bytes 6-17: descriptor Bytes 18-20: fecha iNota! El comando 18 permite escribir la etiqueta (TAG), el descriptor y la fecha.
14	Leer la información del sensor sobre la variable de proceso principal	Ninguno	 Bytes 0-2: número de serie del sensor Bytes 3: código de unidad HART para los límites del sensor y el rango de medida para la variable de proceso principal Bytes 4-7: límite superior del sensor Bytes 8-11: límite inferior del sensor Bytes 12-15: rango de medida mínimo iNota! Los datos se refieren a la variable de proceso principal (= Caudal másico) Las unidades específicas del fabricante se indican utilizando el código de unidad HART "240".
15	Leer la información de salida sobre la variable de proceso principal Tipo de acceso = lectura	Ninguno	 Byte 0: ID selección de alarma Byte 1: ID función de transferencia Byte 2: código de unidad HART del rango de medida establecido para la variable de proceso principal Bytes 3-6: límite superior del rango, valor correspondiente a 20 mA Bytes 7-10: inicio del rango de medida, valor correspondiente a 4 mA Bytes 11-14: constante de atenuación en [s] Byte 15: ID protección contra escritura Byte 16: ID distribuidor OEM, 17 = E+H Ajuste de fábrica: Variable de proceso principal = Caudal másico Nota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso. Las unidades específicas del fabricante se indican utilizando el código de unidad HART "240"

Coman Coman	do Núm. do HART / tipo de acceso	Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)
16	Leer el número de producto del equipo Tipo de acceso = lectura	Ninguno	Bytes 0–2: número de producto
17	Escribir el mensaje de usuario Acceso = escritura	Este parámetro permite guardar en el equipo una cadena de texto de hasta 32 caracteres Bytes 0-23: mensaje de usuario deseado	Visualiza el mensaje de usuario que se encuentra actualmente en el equipo Bytes 0–23: Mensaje de usuario actualmente en el equipo
18	Escribir etiqueta (TAG), descriptor y fecha Acceso = escritura	Este parámetro permite guardar una etiqueta (TAG) de hasta 8 caracteres, una descripción de hasta 16 caracteres y una fecha: – Bytes 0-5: etiqueta (TAG) – Bytes 6-17: descriptor – Bytes 18-20: fecha	Muestra en el indicador la información del equipo: – Bytes 0-5: etiqueta (TAG) – Bytes 6-17: descripción – Bytes 18-20: fecha

En la tabla siguiente se enumeran todos los comandos de uso común que soporta el equipo.

Comando Núm. Comando HART / Tipo de acceso		Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)	
Coman	dos de uso común			
34	Escribir el valor de la amortiguación para la variable de proceso principal Acceso = escritura	Bytes 0-3: Valor del amortiguación de la variable de proceso principal expresado en segundos <i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso principal = Caudal másico	Visualiza el valor de la amortiguación vigente: Bytes 0-3: valor de la amortiguación en segundos	
35	Escribir el rango de medida correspondiente a la variable de proceso principal Acceso = escritura	 Escritura del rango de medida deseado: Byte 0: código de unidad HART de la variable de proceso principal Bytes 1-4: límite superior del rango, valor correspondiente a 20 mA Bytes 5-8: Inicio del rango de medida, valor correspondiente a 4 mA Ajuste de fábrica: Variable de proceso principal = Caudal másico ¡Nota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso. Si el código de unidad HART no es el apropiado para la variable de proceso principal, el equipo proseguirá con la última unidad válida. 	 Se visualiza como respuesta el rango de medida activo: Byte 0: código de unidad HART correspondiente al rango de medida establecido para la variable de proceso principal Bytes 1-4: límite superior del rango, valor correspondiente a 20 mA Bytes 5-8: inicio del rango de medida, valor correspondiente a 4 mA iNota! Las unidades específicas del fabricante se indican utilizando el código de unidad HART "240". 	
38	Reset del estado del equipo (se ha cambiado la config.) Acceso = escritura	Ninguno	Ninguno	
40	Simular la salida de corriente correspondiente a la variable de proceso principal Acceso = escritura	Simulación de la salida de corriente deseada para la variable de proceso principal. Introduciendo el valor cero se sale del modo de simulación Bytes 0-3: corriente de salida en mA. <i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso principal = Caudal másico \bigotimes ¡Nota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso.	Como respuesta se visualiza el valor instantáneo de la corriente de salida correspondiente a la variable de proceso principal: Bytes 0-3: corriente de salida en mA.	
42	Reiniciar el administrador Acceso = escritura	Ninguno	Ninguno	

Coman Coman	do Núm. do HART / Tipo de acceso	Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)
44	Escribir la unidad de la variable de proceso principal Acceso = escritura	 Definir la unidad de la variable de proceso principal. Sólo se transfieren al equipo las unidades apropiadas para la variable de proceso: Byte 0: código de unidad HART <i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso principal = Caudal másico iNota! Si el código de unidad HART no es el apropiado para la variable de proceso principal, el equipo proseguirá con la última unidad válida. Cambiar la unidad de la variable de proceso principal no tiene ningún efecto sobre las unidades del sistema. 	Se visualiza como respuesta el código de unidad actual de la variable de proceso principal: Byte 0: código de unidad HART
48	Leer información adicional sobre el estado del equipo Acceso = lectura	Ninguno	Se visualiza como respuesta el estado del equipo en formato ampliado. Codificación: véase la tabla \rightarrow página 49
50	Leer la asignación de variables de equipo a las cuatro variables de proceso Acceso = lectura	Ninguno	 Visualización de la asignación vigente de variables de proceso: Byte 0: código de la variable de equipo asignada a la variable de proceso principal Byte 1: código de la variable de equipo asignada a la segunda variable de proceso. Byte 2: código de la variable de equipo asignada a la tercera variable de proceso. Byte 3: código de la variable de equipo asignada a la cuarta variable de proceso. <i>Ajuste de fábrica:</i> Variable de proceso: código 1 para caudal másico Segunda variable de proceso: código 250 para totalizador 1 Tercera variable de proceso: código 9 para temperatura jNota! Con el comando 51 puede asignar variables de equipo a variables de proceso.
51	Escribir las asignaciones de variables de equipo a las cuatro variables de proceso Acceso = escritura	 Asignación de variables de equipo a las cuatro variables de proceso: Byte 0: código de la variable de equipo asignada a la variable de proceso principal Byte 1: código de la variable de equipo asignada a la segunda variable de proceso. Byte 2: código de la variable de equipo asignada a la tercera variable de proceso. Byte 3: código de la variable de equipo asignada a la cuarta variable de proceso. Códigos de las variables que soporta el equipo: Véase → página 43 Ajuste de fábrica: Variable de proceso = Totalizador 1 Tercera variable de proceso = Temperatura 	 Se visualizan como respuesta las asignaciones a las variables de proceso: Byte 0: código de la variable de equipo asignada a la variable de proceso principal Byte 1: código de la variable de equipo asignada a la segunda variable de proceso. Byte 2: código de la variable de equipo asignada a la tercera variable de proceso. Byte 3: código de la variable de equipo asignada a la cuarta variable de proceso.

Coman Coman	do Núm. do HART / Tipo de acceso	Datos del comando (datos numéricos en formato decimal)	Datos de la respuesta (datos numéricos en formato decimal)
53	Escribir la unidad de la variable de equipo Acceso = escritura	 Este comando establece la unidad de la variable de equipo considerada. Se transfiere únicamente la unidad que es apropiada para la variable de equipo en cuestión: Byte 0: código de la variable de equipo Byte 1: código de unidad HART Códigos de las variables que soporta el equipo: Véase → página 43 Nota! Si el código de unidad HART introducido no es el apropiado para la variable de equipo, el equipo proseguirá con la última unidad válida. Cambiar la unidad de la variable de equipo no tiene ningún efecto sobre las unidades del sistema. 	Se visualiza como respuesta la unidad actual de la variable de equipo. – Byte 0: código de la variable de equipo – Byte 1: código de la unidad HART iNota! Las unidades específicas del fabricante se indican utilizando el código de unidad HART "240".
59	Escribir el número de preámbulos incluidos en el mensaje de respuesta. Acceso = escritura	Este parámetro establece el número de preámbulos incluidos en los mensajes de error: Byte 0: número de preámbulos (2 a 20)	Se visualiza como respuesta el número actual de preámbulos incluidos en los mensajes Byte 0: número de preámbulos.

5.4.5 Mensajes de error / estado del equipo

El comando "48" permite leer el estado del equipo en formato ampliado, en particular, los mensajes de error vigentes. Este comando ofrece información que está parcialmente codificada en forma de bits (véase la tabla presentada a continuación).



¡Nota!

Puede encontrar una explicación detallada sobre los mensajes de error y estado del sistema y la forma de eliminarlos en \rightarrow Página 84 y sigs.

Byte-bit	Núm. del error	Descripción resumida del error \rightarrow Página 83 y sigs.	
0-0	001	Error de sistema grave	
0-1	011	El amplificador de medición tiene un EEPROM defectuosa	
0-2	012	Error al acceder a datos de la EEPROM del amplificador de medición	
1-1	031	S-DAT: inexistente o defectuoso	
1-2	032	S-DAT: error al acceder a valores guardados	
1-3	041	T-DAT: defectuoso o inexistente	
1-4	042	T-DAT: error al acceder a valores guardados	
1-5	051	La tarjeta E/S y la tarjeta de amplificación son incompatibles	
3-3	111	Error en la suma de control del totalizador	
3-4	121	La tarjeta E/S y la tarjeta del amplificador (versiones de software) son incompatibles	
3-6	205	T-DAT: error en la descarga de datos	
3-7	206	T-DAT: error en la carga de datos	
4-3	251	Error de comunicación en la tarjeta del amplificador.	
4-4	261	No se transmiten de datos entre las tarjetas E/S y de amplificación	
5-7	339		
6-0	340	Búffer de caudal:	
6-1	341	pulsante) no pudieron limpiarse o sacarse en 60 segundos.	
6-2	342		
6-3	343		
6-4	344	Búffer de frecuencias:	
6-5	345	pulsante) no pudieron limpiarse o sacarse en 60 segundos.	
6-6	346		
6-7	347		
7-0	348	Búffer de impulsos:	
7-1	349	pulsante) no pudieron limpiarse o sacarse en 60 segundos.	
7-2	350		
7-3	351		
7-4	352	Salida de corriente:	
7-5	353	El valor nominal del caudal cae fuera de los límites establecidos.	
7-6	354		
7-7	355		
8-0	356	Salida de frecuencia:	
8-1	357	El valor nominal del caudal cae fuera de los límites establecidos.	
8-2	358		

Byte-bit	Núm. del error	Descripción resumida del error \rightarrow Página 83 y sigs.	
8-3	359		
8-4	360	Salida de impulsos: La frecuencia de la salida de impulsos está fuera del rango.	
8-5	361		
8-6	362		
9–0	379	La frecuencia de oscilación de la tubería de medida está fuera del rango	
9-1	380	permitido.	
9-2	381		
9-3	382	- El sensor de temperatura en la tudería de medida es seguramente defectuoso.	
9-4	383		
9–5	384	El sensor de temperatura en el tudo portador es seguramente defectuoso.	
9–6	385		
9–7	386	Una de las bobinas de inducción de la tubería de medida (entrada o salida) es	
10-0	387		
10-1	388		
10-2	389	Error del amplificador	
10-3	390		
11-6	471	Se ha sobrepasado el tiempo de dosificación máximo permitido	
11-7	472	Infradosificación: no se ha alcanzado la cantidad mínima. Sobredosificación: se ha sobrepasado la cantidad de dosificación máxima permitida.	
12-0	473	Se ha sobrepasado el punto de dosificación preestablecido. Se aproxima el final del proceso de llenado.	
12-1	474	Se ha sobrepasado el valor de caudal máximo introducido.	
12-7	501	Se está instalado una nueva versión de software. Durante el proceso de carga no pueden ejecutarse otros comandos.	
13-0	502	Carga y descarga de ficheros del dispositivo. Durante el proceso de carga y descarga no pueden ejecutarse otros comandos.	
13-2	571	El proceso de dosificación está en marcha (válvulas abiertas).	
13-3	572	Se ha detenido el proceso de dosificación (válvulas cerradas).	
13-5	586	Las propiedades del fluido no permiten la medición en condiciones normales.	
13-6	587	Condiciones de proceso extremas El sistema de medición no puedo iniciarse por ello.	
13-7	588	Solicitación excesiva del convertidor interno analógico-digital. El equipo no puede seguir midiendo.	
14-3	601	Se ha activado el modo de espera	
14-7	611		
15-0	612		
15-1	613	- Se na acuvado la Sinulación de la Sanda de Corriente.	
15-2	614		
15-3	621		
15-4	622	So ha potizodo la simulación de la solida de freguencia	
15-5	623	Se na activado la Sinitilación de la Sanda de necuencia.	
15-6	624		

Byte-bit	Núm. del error	Descripción resumida del error \rightarrow Página 83 y sigs.						
15-7	631							
16-0	632	Se ha activado la simulación de salida de impulsos.						
16-1	633	ee na acavado la onnolación de ounda de impuisos.						
16-2	634							
16-3	641							
16-4	642	Se ha activada la simulación de solida de estado						
16-5	643	- Se na activado la siniulación de sanda de estado.						
16-6	644							
16-7	651							
17-0	652	Ca ha activada la simulación de solida de való						
17-1	653	Se na activado la simulación de salida de rele.						
17-2	654							
17-3	661							
17-4	662							
17-5	663	Se na activado la simulación de entrada de corriente.						
17-6	664							
17-7	671							
18-0	672							
18-1	673	Se na activado la simulación de entrada de estado.						
18-2	674							
18-3	691	Se ha activado la simulación de la respuesta ante errores (salidas).						
18-4	692	Se ha activado la simulación de caudal volumétrico						
19-0	700	La densidad del fluido de proceso está fuera de los límites superior e inferior definidos en la función DTV.						
19-1	701	Se ha alcanzado el valor máximo de corriente fijado para las bobinas de inducción de la tubería de medida debido a algunas características extremas del fluido del proceso.						
19-2	702	El control de frecuencia no es estable debido a que el fluido no es homogéneo.						
19-3	703	LIM. RUIDO CHO Solicitación excesiva del convertidor interno analógico-digital. ¡Aún pueden efectuarse mediciones!						
19-4	704	LÍM RUIDO CH1 Solicitación excesiva del convertidor interno analógico-digital. ¡Aún pueden efectuarse mediciones!						
19-5	705	Se sobrepasará el rango de medida de la electrónica. El caudal másico es demasiado elevado.						
20-5	731	No se ha podido efectuar el ajuste del punto cero o éste ha sido cancelado.						
22-4	61	F-Chip defectuoso o no conectado con la tarjeta E/S.						
24-5	363	Entrada de corriente: El valor nominal de la corriente cae fuera de los límites establecidos.						

5.4.6 Activación y desactivación de la función de protección contra escritura HART

La protección contra escritura HART se activa o desactiva mediante la disposición de un puente de conexión en la tarjeta E/S.

¡Peligro!

Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones peligrosas. Asegúrese de haber desconectado el equipo de la fuente de alimentación antes de proceder a extraer la tapa del compartimento de la electrónica.

- 1. Desconecte la fuente de alimentación.
- 2. Extraiga la tarjeta $E/S \rightarrow página 94$
- 3. Cambie la posición del puente de conexión para activar o desactivar, según el caso, la protección contra escritura HART \rightarrow Fig. 29)
- 4. La instalación de la tarjeta E/S se realiza invirtiendo el procedimiento de extracción.



Fig. 29: Activación y desactivación de la protección contra escritura HART

- 1 Protección contra escritura DESACTIVADA (por defecto): el protocolo HART está desbloqueado
- 2 Protección contra escritura ACTIVADA: el protocolo HART está bloqueado

6 Puesta en marcha

6.1 Comprobación de funciones

Asegúrese de haber realizado todas las comprobaciones finales antes de poner el punto de medida en marcha:

- \blacksquare Lista de comprobaciones para la "Comprobaciones tras la instalación" \rightarrow página 23
- \blacksquare Lista de comprobaciones para la "Comprobaciones tras la conexión" \rightarrow página 31

6.2 Activación del equipo de medición

Una vez realizada la comprobación de funciones, ya puede conectarse la fuente de alimentación. El equipo está ahora operativo.

En primer lugar, ejecuta una serie de autocomprobaciones para la puesta en servicio. Mientras éstas se realizan aparecen los siguientes mensajes en el indicador local:



El modo de funcionamiento normal empieza al acabar el proceso de arranque. En el indicador aparecen valores medidos y/o variables de estado (posición INICIO).



¡Nota!

Si se produce un fallo durante el arranque, aparece en el indicador un mensaje de error que indica la causa del fallo.

6.3 Configuración rápida

Si el equipo no está provisto de un indicador local, los distintos parámetros y funciones tienen que configurarse mediante un programa de configuración, p. ej., el FieldCare o ToF Tool – paquete Fieldtool. Si el equipo está dotado de un indicador local, todos los parámetros más importantes, que caracterizan el modo de funcionamiento estándar del equipo, así como diversas funciones adicionales del mismo pueden configurarse sencilla y rápidamente mediante los siguientes menús de Configuración Rápida.

6.3.1 Configuración rápida "Puesta en marcha"



"CONFIGURACIÓN RÁPIDA PUESTA EN MARCHA" -

a0004561-en

Fig. 30: Menú para configurar de forma sencilla las funciones más importantes del equipo

 Con la opción "AJUSTES SUMINISTRO" todas las unidades seleccionadas recuperan sus respectivos ajustes de fábrica.

Con la opción "AJUSTES ACTUALES" el equipo acepta las unidades que ha configurado.

- ② En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente las unidades que no han sido configuradas todavía mediante el menú de configuración en uso. Las unidades de masa, volumen y volumen normalizado se deducen de la unidad de caudal correspondiente.
- ③ La opción "SI" permanece visible mientras no se hayan configurado todas las unidades. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ninguna unidad por configurar.
- ④ En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente las salidas que no han sido configuradas todavía mediante el menú de configuración en uso.
- ⑤ La opción "SI" permanece visible mientras no se hayan configurado todas las salidas. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ninguna salida por configurar.
- La opción de "configuración automática del indicador" comprende los siguientes ajustes básicos/de fábrica: Sí: Línea principal = Caudal másico; Línea adicional = Totalizador 1; Línea de información = estado operativo/del sistema NO: se mantienen los ajustes existentes (seleccionados).
- ② La CONFIGURACIÓN RÁPIDA DOSIFICACIÓN sólo está disponible si se ha instalado el paquete de software opcional DOSIFICACIÓN.



¡Nota!

- El indicador vuelve a la celda de CONFIGURACIÓN PUESTA EN MARCHA (1002) si pulsa la combinación de teclas durante la interrogación paramétrica. Se mantienen los ajustes de parámetros guardados.
- Para ejecutar alguna de las Configuraciones Rápidas explicadas a continuación debe haberse efectuado previamente la Configuración Rápida "Puesta en marcha".

6.3.2 Menú de Configuración Rápida "Caudal pulsante"

Algunos tipos de bombas, p. ej., las alternativas, las peristálticas o las accionadas por levas, generan caudales con fuertes fluctuaciones periódicas. Con este tipo de bombas el caudal pueden producirse incluso caudales negativos debido al volumen remanente al cerrarse las válvulas o a fugas de líquido las mismas.

:Nota!

Antes de efectuar la Configuración Rápida "Caudal Pulsante" debe realizarse la Configuración Rápida "Puesta en marcha " \rightarrow página 54.



Fig. 31: Características del caudal generado con distintos tipos de bombas

- A Caudal fuertemente pulsante
- B Caudal ligeramente pulsante
- 1 Bomba de levas de 1 cilindro
- 2 Bomba de levas de 2 cilindros
- 3 Bomba magnética
- 4 Bomba peristáltica, manguito de junta flexible
- 5 Bomba alternativa multicilindros

Caudal fuertemente pulsante

Mediante la configuración de varias funciones del menú de Configuración Rápida "Caudal Pulsante" pueden compensarse este tipo de fluctuaciones de caudal en todo el rango de medida, pudiéndose por tanto medir correctamente el caudal pulsante. A continuación se presentan instrucciones detalladas sobre cómo utilizar este menú de Configuración Rápida.



¡Nota!

Conviene siempre ejecutar el menú de Configuración Rápida "Caudal Pulsante" si no se conocen exactamente las características del caudal.

Caudal ligeramente pulsante

Si las fluctuaciones del caudal son pequeñas, como suele ser el caso cuando se utilizan bombas de engranaje de tres cilindros o multicilíndricas, **no** resulta necesario ejecutar este menú de Configuración Rápida.

Aun así, conviene adaptar en estos casos las funciones que se enumeran a continuación (véase el "Manual de las funciones del equipo") a las condiciones de proceso locales a fin de asegurar una señal de salida estable. Esto se refiere en particular a la salida de corriente:

- Amortiguación del sistema de medición: función AMORTIGUACIÓN CAUDAL \rightarrow aumente el valor
- \blacksquare Amortiguación de la salida de corriente: función CONSTANTE TIEMPO \rightarrow aumente el valor

Ejecución de la Configuración Rápida "Caudal pulsante"

Este menú de configuración rápida le guía sistemáticamente en el proceso de configuración presentándole todas las funciones del equipo que tienen que parametrizarse y configurarse para las medidas de caudal pulsante. Obsérvese que esta configuración no afecta a los valores configurados anteriormente como el rango de medida, el rango de intensidades de corriente o el fondo de escala.



Fig. 32: Configuración Rápida para medir caudales fuertemente pulsantes. En la página siguiente se indican los ajustes recomendados para este caso.

- \odot En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente los contadores que no han sido configurados todavía mediante el menú de configuración en uso.
- ② La opción "SÍ" permanece visible mientras no se hayan configurado todos los contadores. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ningún contador por configurar.
- ③ En cada ciclo pueden seleccionarse únicamente las salidas que no han sido configuradas todavía mediante el menú de configuración en uso.
- ④ La opción "Sĺ" permanece visible mientras no se hayan configurado todas las salidas. "NO" es la única opción disponible cuando ya no queda ninguna salida por configurar.



¡Nota!

- El indicador vuelve a la celda CONFIGURACIÓN RÁPIDA CAUDAL PULSANTE (1003) si se pulsa la combinación de teclas interrogación paramétrica.
- Los menús de configuración pueden llamarse directamente tras la Configuración Rápida "PUESTA EN MARCHA" o manualmente mediante la función CONFIGURACIÓN RÁPIDA CAUDAL PULSANTE (1003).

Menú de Configuraci	ión Rápida "Caudal pulsante"	
Posición INICIO \rightarrow VARIABLE PROCESO \cdot CONFIGURACIÓN RÁ	E → VARIABLE PROCESO (A) → $ \boxdot $ → CONFIGURACIÓN RÁPIDA (B) PIDA → $ \blacksquare $ → CR CAUDAL PULS. (1003)	
Núm. de la función	Nombre de la función	Selección con (🕘)
1003	CR CAUDAL PULSANTE	SI Una vez pulsada la tecla 🗉 para confirmar, el menú de Configuración Rápida llama sucesivamente las distintas funciones
	▼	
Configuración básica		
2002	CONSTANTE TIEMPO INDICADOR	1 s
3002	MODO TOTALIZADOR (DAA)	COMPENSADO (Totalizador 1)
3002	MODO TOTALIZADOR (DAB)	COMPENSADO (Totalizador 2)
3002	MODO TOTALIZADOR (DAC)	COMPENSADO (Totalizador 3)
Tipo de señal de "SA	LIDA DE CORRIENTE 1 a n"	
4004	MODO DE MEDICIÓN	CAUDAL PULSANTE
4005	CONSTANTE TIEMPO	1 s
Tipo de señal de "SA	LIDA FREC/IMPULSOS 1 a n" (en modo	de funcionamiento FRECUENCIA)
4206	MODO DE MEDICIÓN	CAUDAL PULSANTE
4208	CONSTANTE TIEMPO	0 s
Tipo de señal de "SA	LIDA FREC./IMPULSOS 1 a n" (en mod	o de funcionamiento IMPULSOS)
4225	MODO DE MEDICIÓN	CAUDAL PULSANTE
Otros ajustes		
8005	RETARDO ALARMA	0 s
6400	ASIGN. SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	CAUDAL MÁSICO
6402	VALOR ON SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	El ajuste depende del diámetro: DN 1 = 0,02 [kg/h] o [l/h] DN 2 = 0,10 [kg/h] o [l/h] DN 4 = 0,45 [kg/h] o [l/h] DN 8 = 2,0 [kg/h] o [l/h] DN 15 = 6,5 [kg/h] o [l/h] DN 15* = 18 [kg/h] o [l/h] DN 25 = 18 [kg/h] o [l/h] DN 25* = 45 [kg/h] o [l/h] DN 40* = 70 [kg/h] o [l/h] DN 50* = 180 [kg/h] o [l/h] DN 50* = 180 [kg/h] o [l/h] DN 30 = 180 [kg/h] o [l/h] DN 150 = 650 [kg/h] o [l/h] DN 250 = 1800 [kg/h] o [l/h] N 150 = 650 [kg/h] o [l/h] N 15,25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I
6403	VALOR OFF SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	50 %
6404	FILTRO GOLPES PRESIÓN	0 s
1	V	

Para volver a la posición INICIO \rightarrow Pulse sin soltar la tecla ESC (iii) durante más de tres segundos o \rightarrow Pulse y suelte repetidamente la tecla ESC iii \rightarrow Salida paso a paso de la matriz de funciones

6.3.3 Menú de Configuración Rápida "Dosificación"

Este menú de configuración rápida le guía sistemáticamente en el proceso de configuración presentándole todas las funciones del equipo que tienen que parametrizarse y configurarse para un proceso de dosificación. Estos ajustes básicos sirven para procesos de dosificación sencillos (de una sola etapa).

Los ajustes adicionales para, por ejemplo, determinar derrames residuales o realizar procesos de dosificación de varias etapas, se realizan utilizando directamente la matriz de funciones (véase el "Manual de las funciones del equipo").

¡Atención!

El menú de Configuración Rápida "Dosificación " ajusta parámetros del equipo para un modo de medición discontinuo.

Si el equipo ha de utilizarse posteriormente para mediciones continuas de caudal, recomendamos que vuelva a ejecutar el menú de Configuración Rápida "Puesta en marcha" y/o el de "Caudal Pulsante".



¡Nota!

- Antes de ejecutar la Configuración Rápida "Dosificación " debe haberse ejecutado la Configuración Rápida "Puesta en marcha " \rightarrow página 54.
- Esta función sólo está disponible si se ha instalado el software adicional "dosificación " en el equipo de medición (opción en el pedido). Este software puede pedirse también posteriormente como un accesorio a $E+H \rightarrow página 81$.
- Puede encontrar información detallada sobre las funciones de dosificación en el manual independiente "Manual de las funciones del equipo".
- El proceso de llenado puede controlarse también directamente mediante el indicador local. Durante la Configuración Rápida aparece una ventana de diálogo sobre la configuración automática del indicador. Confirme esta opción pulsando "SÍ"
 Se asignan con ello funciones de dosificación especiales (START, PRESET, MATRIX) a la línea inferior del indicador Estas funciones pueden ejecutarse directamente en campo utilizando las tres teclas de configuración (+ / - / E). El equipo de medición sirve por tanto también de "controlador en campo de procesos de dosificación" → página 36.



Fig. 33: Configuración Rápida "Dosificación"

En la página siguiente se indican los ajustes recomendados.

Posición INICI VARIABLE PR CONFIGURAC	O → \boxdot → VARIABLE PROCESO (A) OCESO → \boxdot → CONFGURACIÓN RÁPIDA (B) CIÓN RÁPIDA → \textcircled → CONFIGURACIÓN RÁPI	IDA DOSIFICACIÓN (1005)		
Núm. de la función	Nombre de la función	Ajuste a seleccionar (🗄) (paso a función siguiente con 🗉)		
1005	CONFIGURACIÓN RÁPIDA DOSIFICACIÓN	SÍ Una vez pulsada la tecla 🗉 para confirmar, el menú de Configuración Rápida llama sucesivamente las distintas funciones		
	•			
Nota; Nota) Las funciones	! presentadas con un fondo gris se configuran automátic	camente (por el propio sistema de medición)		
6400	ASIGN. SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	CAUDAL MÁSICO		
6402	VALOR ON SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	Véase la tabla de la página 62		
6403	VALOR OFF SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	50 %		
6603	AMORTIGUACIÓN CAUDAL	0 segundos		
6404	FILTRO GOLPES PRESIÓN	0 segundos		
7200	SELECTOR DOSIFICACIÓN	DOSIFICACIÓN #1		
7201	NOMBRE DOSIFICACIÓN	DOSIF. #1		
7202	ASIGN. VARIABLE DOSIFICACIÓN	MASA		
7203	CANTIDAD DOSIFICACIÓN	0		
7204	CANTIDAD COMPENSACIÓN FIJA	0		
7205	MODO COMPENSACIÓN	DESACTIVADO		
7208	ETAPAS DE DOSIFICACIÓN	1		
7209	FORMATO DE ENTRADA	Entrada de valor		
4700	ASIGNACIÓN DE RELÉ	VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN 1		
4780	NÚMERO DE BORNE	Salida (sólo indicador)		
7220	ABRIR VÁLVULA 1	0% o 0 [unidades]		
7240	TIEMPO DE DOSIFICACIÓN MÁXIMO	0 segundos (= desactivado)		
7241	CANTIDAD DE DOSIFICACIÓN MÍNIMA	0		
7242	CANTIDAD DE DOSIFICACIÓN MÁXIMA	0		
2200	ASIGNACIÓN (línea principal)	NOMBRE DOSIFICACIÓN		
2220	ASIGNACIÓN (línea principal multiplex)	DESACTIVADO		
2400	ASIGNACIÓN (línea adicional)	DOSIFICACIÓN DESCENDENTE		
2420	ASIGNACIÓN (línea adicional multiplexada)	DESACTIVADO		
2600	ASIGNACIÓN (línea de información)	TECLAS DOSIFICACIÓN		
2620	ASICNACIÓN (línea inform, multiplayada)	DESACTIVADO		

Para volver a la posición INICIO: \rightarrow Pulse sin soltar la tecla ESC ((i)) durante más de tres segundos o \rightarrow Pulse y suelte repetidamente la tecla ESC ((i)) Salida paso a paso de la matriz de funciones

Diámetro nominal	Supresión de caudal residual / ajustes de fábrica $(v \sim 0,04 \text{ m/s})$			
[mm]	Unidades SI [kg/h]	Unidades EEUU [lb/min]		
1	0,08	0,003		
2	0,40	0,015		
4	1,80	0,066		
8	8,00	0,300		
15	26,00	1,000		
15 ¹⁾	72,00	2,600		
25	72,00	2,600		
25 ¹)	180,00	6,600		
40	180,00	6,600		
40 1)	300,00	11,000		
50	300,00	11,000		
50 ¹⁾	720,00	26,000		
80	720,00	26,000		
100	1200,00	44,000		
150	2600,00	95,000		
250	7200,00	260,000		
¹⁾ DN 15, 25, 40, 50	"FB" = Versiones "Full Bore '	' del Promass I		

6.3.4 Menú de Configuración Rápida "Medición Gases"

El equipo de medición no sirve sólo para medir el caudal de líquidos. También puede medir la velocidad de circulación de gases a partir de la medida directa de masa basada en el principio de Coriolis.



:Nota!

- Antes de ejecutar la Configuración Rápida "Medición Gases " debe haberse ejecutado la Configuración Rápida "Puesta en marcha " → página 54 → página 4.
- En el modo de medida de gases, el equipo sólo puede medir y proporcionar la masa y el caudal volumétrico normalizado. Tenga en cuenta que no puede medir directamente la densidad ni el volumen.
- La rangeabilidad y la precisión en la medida en el modo de medición de gases no son los mismos que cuando se miden líquidos.
- Si el equipo ha de medir y proporcionar el caudal volumétrico normalizado (expresado p. ej. en Nm³/h) en lugar del caudal másico (expresado p. ej. en kg/h), debe cambiar en el menú de Configuración Rápida "Puesta en marcha "el ajuste de la función CÁLCULO VOLUMEN NORMALIZADO seleccionando en ella la opción "DENSIDAD REFERENCIA FIJA".

El caudal volumétrico normalizado puede asignarse a:

- una línea del indicador
- la salida de corriente
- la salida de impulsos/frecuencia

Ejecución de la

Configuración Rápida "Medición Gases"

Este menú de configuración rápida le guía sistemáticamente en el proceso de configuración presentándole todas las funciones del equipo que tienen que parametrizarse y configurarse para la medición de gases.



Fig. 34: Menú de Configuración Rápida "Medición gases"

En la página siguiente se indican los ajustes recomendados.

Menú de Configuración Rápida "Medición Gases"							
Posición INICIO $\rightarrow \blacksquare \rightarrow$ VARIABLE PROCESO (A) VARIABLE PROCESO $\rightarrow \boxdot \rightarrow$ CONFIGURACIÓN RÁPIDA (B) CONFIGURACIÓN RÁPIDA $\rightarrow \blacksquare \rightarrow$ CR MEDICIÓN GASES (1004)							
Núm. de la función	Nombre de la funciónAjuste a seleccionar ($\stackrel{}{\rightarrow}$) (paso a función siguiente con $$)						
1004	CR MEDICIÓN GASES Una vez pulsada la tecla 🗉 para confirmar, el menú de Configuraci Rápida llama sucesivamente las distintas funciones						
		▼					
6400	ASIGN. SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	Debido a que los caudales másicos son pequeños en el caso de los gases, recomendamos que no utilice la supresión de caudal residual. Ajuste: DESACTIVADO					
6402	VALOR ON SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	Si no se ha seleccionado DESACTIVADO en la función ASIGN.SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL, entonces: Ajuste: 0.0000 [unidad] Entrada de usuario: dado que los valores de caudal obtenidos con gases son pequeños, el punto de activación (= supresión de caudal residual) deberá tener un valor igualmente pequeño.					
6403	VALOR OFF SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL	Si no se ha seleccionado DESACTIVADO en la función ASIGN. SUPRESIÓN CAUDAL RESIDUAL, entonces: Ajuste: 50 % Entrada de usuario: introduzca un punto de desactivación expresado en % que forme una histéresis positiva con respecto al punto de activación.					
▼							

Para volver a la posición INICIO:

 \rightarrow Pulse sin soltar la tecla ESC (\square) durante más de tres segundos o

 \rightarrow Pulse y suelte repetidamente la tecla ESC ($_$): salida paso a paso de la matriz de funciones



¡Nota!

La Configuración Rápida desactiva automáticamente la función DETECCIÓN TUBERÍA VACÍA (6420), lo que permite que el instrumento mida el caudal a las bajas presiones del gas.

6.3.5 Salvaguardia de datos mediante "GUARDAR/CARGAR T-DAT"

iNota!

Esta función sólo está disponible si se ha instalado un módulo de memoria T-DAT en la ranura de la tarjeta de amplificación \rightarrow Página 93 y sigs.

Con la función GUARDAR/CARGAR T-DAT pueden guardarse todos los ajustes y parámetros del equipo en el dispositivo de almacenamiento de datos T-Dat. Al poderse enchufar y desenchufar el módulo T-DAT, pueden transferirse también los ajustes y parámetros configurados para un transmisor a otros equipos.



Fig. 35: Salvaguardia de datos con la función "GUARDAR/CARGAR T-DAT"

a0001221-en

Opciones

CARGAR

Se copian los datos guardados en el dispositivo de almacenamiento de datos T-DAT y se transfieren a la memoria del equipo (EEPROM).

Se sobrescriben entonces los ajustes y parámetros del equipo.

El equipo se reinicia seguidamente.

GUARDAR

Se copian los ajustes y parámetros guardados en la memoria del equipo (EEPROM) y se transfieren al T-DAT.

CANCELAR

Cancela la selección de opciones y le devuelve al nivel de selección superior.



- La función CARGAR puede ejecutarse únicamente si el equipo de destino tiene el software de la misma versión o de una versión más reciente que el equipo fuente. Si el equipo de destino tiene una versión de software más antigua, aparece el mensaje "TRANSM. SW-DAT" durante el arranque. Entonces sólo podrá disponerse de la función GUARDAR.
- La función GUARDAR está siempre disponible.

Ejemplos de aplicación

- Una vez efectuada la puesta en marcha, pueden salvaguardarse los parámetros actuales del punto de medida pasando una copia de los mismos al T-DAT.
- Si por alguna razón debe sustituirse el transmisor, podrán cargarse los datos del T-DAT en la memoria (EEPROM) del nuevo transmisor.

6.4 Configuración

6.4.1 Dos salidas de corriente: activa/pasiva

Las salidas de corriente pueden configurarse como activas o pasivas disponiendo puentes de conexión en la tarjeta E/S o en el submódulo de corriente.

Atención!

;Peligro!

La configuración de las salidas de corriente como "activas" o "pasivas" puede realizarse únicamente con tarjetas que no son del tipo Ex i I/O. Las tarjetas Ex i I/O presentan circuitos conexionados permanentemente como "activos" o "pasivos". Véase la tabla en la \rightarrow página 28.

Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones peligrosas. Asegúrese de haber desconectado el equipo de la fuente de alimentación antes de proceder a extraer la tapa del compartimento de la electrónica.

- 1. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.
- 2. Extraiga la tarjeta $E/S \rightarrow Página 93 y sigs.$
- 3. Coloque los puentes de conexión \rightarrow Fig. 36
 - 🖞 ¡Atención!
 - Riesgo de causar daños irreparables al equipo. Coloque los puentes exactamente tal como ilustra la figura. Una disposición incorrecta de los puentes puede dar lugar a corrientes intensas capaces de causar daños irreparables al equipo de medición o a otros dispositivos externos conectados al equipo.
 - Obsérvese que la posición del submódulo de corriente en la tarjeta E/S puede variar según la versión adquirida y que la asignación de terminales en el compartimento de conexiones del transmisor varía en consecuencia \rightarrow página 28.
- 4. La instalación de la tarjeta E/S se realiza invirtiendo el procedimiento de extracción.



Fig. 36: Configuración de las salidas de corriente mediante puentes de conexión (tarjeta E/S)

1 Salida de corriente 1 con HART

- 1.1 Salida de corriente activa (ajuste de fábrica)
- 1.2 Salida de corriente pasiva
- 2 Salida de corriente 2 (opcional, módulo insertable)
- 2.1 Salida de corriente activa (ajuste de fábrica)
- 2.2 Salida de corriente pasiva

6.4.2 Entrada de corriente: activa/pasiva

Las salidas de corriente pueden configurarse como "activas" o "pasivas" disponiendo puentes de conexión en el submódulo de entrada de corriente.



;Peligro!

Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones que son peligrosas. Asegúrese de haber desconectado el equipo de la fuente de alimentación antes de proceder a extraer la tapa del compartimento de la electrónica

- 1. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.
- 2. Extraiga la tarjeta $E/S \rightarrow Página 93 y sigs.$
- 3. Coloque los puentes de conexión \rightarrow Fig. 37.
 - 🖒 ¡Atención!
 - Riesgo de causar daños irreparables al equipo. Coloque los puentes exactamente tal como ilustra la figura. Una disposición incorrecta de los puentes puede dar lugar a corrientes intensas capaces de causar daños irreparables al equipo de medición o a otros dispositivos externos conectados al equipo.
 - Obsérvese que la posición del submódulo en la tarjeta E/S puede variar según la versión adquirida y que la asignación de terminales en el compartimento de conexiones del transmisor varía en consecuencia \rightarrow página 28.
- 4. La instalación de la tarjeta E/S se realiza invirtiendo el procedimiento de extracción.



Fig. 37: Configuración de las entradas de corriente mediante puentes de conexión (tarjeta E/S)

Entrada de corriente 1 (opcional, módulo enchufable) 1 Entrada de corriente activa (ajuste de fábrica)

2 Entrada de corriente pasiva

6.4.3 Contactos de relé: normalmente cerrados / normalmente abiertos

Los contactos de relé pueden configurarse como normalmente abiertos (NO o contacto de trabajo) o normalmente cerrados (NC o contacto de reposo) mediante la disposición dos puentes de conexión en la tarjeta E/S o en el submódulo enchufable. La configuración existente puede conocerse en cualquier momento llamando la función ESTADO ACTUAL RELÉ (4740).



¡Peligro!

Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones que son peligrosas. Asegúrese de haber desconectado el equipo de la fuente de alimentación antes de proceder a extraer la tapa del compartimento de la electrónica.

- 1. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.
- 2. Extraiga la tarjeta E/S \rightarrow Página 93 y sigs.
- 3. Coloque los puentes de conexión \rightarrow Fig. 38
 - 🖞 ¡Atención!
 - Si cambia la configuración tiene que cambiar las posiciones de los dos puentes de conexión.
 Obsérvese la posición especificada de los puentes de conexión.
 - Tenga en cuenta que la posición del submódulo de relé en la tarjeta E/S puede variar según la versión adquirida y que la asignación de terminales en el compartimento de conexiones del transmisor varía en consecuencia → página 28.
- 4. La instalación de la tarjeta E/S se realiza invirtiendo el procedimiento de extracción.



Fig. 38: Configuración de los contactos de relé (NC / NO) en la tarjeta E/S modificable (submódulo).

- 1 Configurado como contacto NO (ajuste de fábrica, relé 1)
- 2 Configurado como contacto NC (ajuste de fábrica, relé 2, si está instalado)



Fig. 39: Configuración de los contactos de relé (NC / NO) en una tarjeta E/S no modificable. A = Relé 1; B = Relé 2

¹ Configurado como contacto NO (ajuste de fábrica, relé 1)

² Configurado como contacto NC (ajuste de fábrica, relé 2)

6.4.4 Medición de la concentración

El equipo de medición determina simultáneamente tres variables primarias:

- Caudal másico
- Densidad del fluido
- Temperatura del fluido

Normalmente, a partir de estas variables de proceso medidas pueden calcularse otras variables de proceso como el caudal volumétrico, la densidad de referencia (densidad a la temperatura de referencia) y el caudal volumétrico normalizado.

El paquete de software opcional "Medición de concentración" (F-Chip, accesorios) ofrece una multiplicidad de funciones de densidad adicionales. El usuario dispone así de diversos métodos de evaluación adicionales, en particular, procedimientos de cálculos de densidad especiales para todo tipo de aplicaciones: \rightarrow página 81.

- Evaluación de contenidos porcentuales, caudales másico y volumétrico en productos de dos fases (producto portador y producto objetivo).
- Conversión a unidades de densidad especiales (°Brix, °Baumé, °API, etc.).

Medición de la concentración con funciones de cálculo fijo

Con la función FUNCIÓN DE DENSIDAD (7000) pueden seleccionarse varias funciones de densidad que utilizan un determinado método de cálculo fijo para determinar la concentración:

Función de densidad	Observaciones
MASA % VOLUMEN %	Utilizando las funciones para medios bifásicos, pueden determinarse el volumen o la masa porcentuales de los productos portador u objetivo. Las ecuaciones básicas (sin compensación de temperatura) son las siguientes:
	Mass [%] = $\frac{D2 \cdot (\rho - D1)}{\rho \cdot (D2 - D1)} \cdot 100\%$
	Volume [%] = $\frac{(\rho - D1)}{(D2 - D1)} \cdot 100\%$
	 D1 = densidad del fluido portador (líquido transportador, p. ej., agua) D2 = densidad del fluido objetivo (material transportado, p. ej., partículas de cal, o un material licuado que se quiera medir) ρ = densidad total medida
°BRIX	Unidad de densidad utilizada en la industria de bebidas y alimentación y que considera el contenido de sacarosa en soluciones acuosas, p. ej., en la medida de soluciones que contienen azúcar como zumos de fruta, etc. Los cálculos que realiza el equipo con estas unidades se basan en la siguiente tabla de unidades Brix de ICUMSA.
°BAUMÉ	Esta unidad de densidad se utiliza principalmente con disoluciones ácidas, p. ej., soluciones de cloruro férrico.
	En la práctica suelen utilizarse dos escalas Baumé: – BAUMÉ > 1 kg/l: con soluciones más pesadas que el agua. – BAUMÉ < 1 kg/l: con soluciones más ligeras que el agua.
°BALLING °PLATO	Estas unidades se utilizan normalmente en la evaluación de densidades de líquidos en la industria cervecera. Un líquido con un valor de 1° BALLING (Plato) tiene la misma densidad que una solución de agua y azúcar de caña obtenida al disolver 1 kg de azúcar de caña en 99 kg de agua. 1° Balling (Plato) corresponde por tanto a 1% del peso del líquido.
%-LEJÍA NEGRA	Unidad de concentración utilizada en la industria papelera para expresar el tanto por ciento másico de lejía negra. La fórmula empleada para el cálculo es la misma que la descrita en MASA %.
°API	°API (= American Petroleum Institute) Unidad de densidad utilizada específicamente con productos petroquímicos líquidos en América del Norte.



Fig. 40: Selección y configuración de distintas funciones de densidad desde la matriz de funciones

Grados Brix (densidad de sacarosa en agua en kg/m ³)								
°Brix	10°C	20 °C	30°C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
0	999,70	998,20	995,64	992,21	988,03	983,19	977,76	971,78
5	1019,56	1017,79	1015,03	1011,44	1007,14	1002,20	996,70	989,65
10	1040,15	1038,10	1035,13	1031,38	1026,96	1021,93	1016,34	1010,23
15	1061,48	1059,15	1055,97	1052,08	1047,51	1042,39	1036,72	1030,55
20	1083,58	1080,97	1077,58	1073,50	1068,83	1063,60	1057,85	1051,63
25	1106,47	1103,59	1099,98	1095,74	1090,94	1085,61	1079,78	1073,50
30	1130,19	1127,03	1123,20	1118,80	1113,86	1108,44	1102,54	1096,21
35	1154,76	1151,33	1147,58	1142,71	1137,65	1132,13	1126,16	1119,79
40	1180,22	1176,51	1172,25	1167,52	1162,33	1156,71	1150,68	1144,27
45	1206,58	1202,61	1198,15	1193,25	1187,94	1182,23	1176,14	1169,70

Grados Brix (densidad de sacarosa en agua en kg/m ³)								
°Brix	10°C	20 °C	30°C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
50	1233,87	1229,64	1224,98	1219,93	1214,50	1208,70	1202,56	1196,11
55	1262,11	1257,64	1252,79	1247,59	1242,05	1236,18	1229,98	1223,53
60	1291,31	1286,61	1281,59	1276,25	1270,61	1264,67	1258,45	1251,88
65	1321,46	1316,56	1311,38	1305,93	1300,21	1294,21	1287,96	1281,52
70	1352,55	1347,49	1342,18	1336,63	1330,84	1324,80	1318,55	1312,13
75	1384,58	1379,38	1373,88	1368,36	1362,52	1356,46	1350,21	1343,83
80	1417,50	1412,20	1406,70	1401,10	1395,20	1389,20	1383,00	1376,60
85	1451,30	1445,90	1440,80	1434,80	1429,00	1422,90	1416,80	1410,50

Fuente: A. & L. Emmerich, Universidad Técnica de Brunswick; recomendado oficialmente por ICUMSA, 20ª sesión, 1990

Medición de concentración con funciones de cálculo flexible

En algunas aplicaciones puede darse el caso de que las funciones de densidad de cálculo fijo (% masa, °Brix, etc.) no sean útiles. Se puede utilizar entonces la opción "FLEXIBLE " de la función FUNCIÓN DE DENSIDAD (7000), opción que permite efectuar cálculos de concentración específicos para la aplicación o adaptados a las necesidades del usuario.

Se pueden seleccionar los siguientes tipos de cálculo entrando la función (7021)":

- % MASA 3D
- % VOLUMEN 3D
- % MASA 2D
- % VOLUMEN 2D
- OTROS 3D
- OTROS 2D

Tipo de cálculos realizados con las opciones "% MASA 3D " o "% VOLUMEN 3D"

Para los cálculos (tridimensionales) de estas opciones tiene que conocerse la relación existente entre tres variables, concentración, densidad y temperatura, describiéndose, p. ej., esta relación mediante una tabla de valores. La concentración puede calcularse entonces a partir de los valores medidos de densidad y temperatura utilizando la fórmula siguiente (los coeficientes A0, A1, etc., son cantidades que debe especificar el usuario):

$$K = A0 + A1 \cdot \rho + A2 \cdot \rho^{2} + A3 \cdot \rho^{3} + A4 \cdot \rho^{4} + B1 \cdot T + B2 \cdot T^{2} + B3 \cdot T^{3}$$

a0004620

- K Concentración
- ρ Densidad que se está midiendo
- A0 Valor especificado en la función COEFICIENTE A0 (7032)
- A1 Valor especificado en la función COEFICIENTE A1 (7033)
- A2 Valor especificado en la función COEFICIENTE A2 (7034)
- A3 Valor especificado en la función COEFICIENTE A3 (7035)
- A4 Valor especificado en la función COEFICIENTE A4 (7036)
- B1 Valor especificado en la función COEFICIENTE B1 (7037)
- B2 Valor especificado en la función COEFICIENTE B2 (7038)
- B3 Valor especificado en la función COEFICIENTE B3 (7039)
- *T* Temperatura que se está midiendo expresada en °C

Ejemplo:

La tabla de concentraciones siguiente procede de una fuente de referencia.

Temperatura	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Densidad					
825 kg/m ³	93,6%	92,5%	91,2 %	90,0 %	88,7%
840 kg/m ³	89,3%	88,0 %	86,6 %	85,2%	83,8%
855 kg/m ³	84,4 %	83,0 %	81,5%	80,0%	78,5%
870 kg/m ³	79,1 %	77,6%	76,1%	74,5%	72,9 %
885 kg/m ³	73,4%	71,8%	70,2%	68,6 %	66,9 %
900 kg/m ³	67,3%	65,7%	64,0 %	62,3 %	60,5%
915 kg/m ³	60,8%	59,1 %	57,3 %	55,5%	53,7%



¡Nota!

Los coeficientes del algoritmo de concentraciones que utiliza el Promass 83 deben determinarse con los valores de densidad expresados en kg/litro, los de temperatura expresados en °C y la concentración expresada en forma decimal (0,50 en lugar de 50 %). Los coeficientes B1, B2 y B3 deben entrarse en notación científica, como un producto con 10^{-3} , 10^{-6} ó 10^{-9} , en las posiciones 7037, 7038 y 7039.

Supongamos que: Densidad (ρ): 870 kg/m³ \rightarrow 0,870 kg/l Temperatura (T): 20°C

Los coeficientes, determinados a partir de la tabla anterior, son:

A0 = -2,6057 A1 = 11,642 A2 = -8,8571 A3 = 0 A4 = 0 $B1 = -2,7747 \cdot 10^{-3}$ $B2 = -7,3469 \cdot 10^{-6}$ B3 = 0

La ecuación resultante a calcular es por tanto:

 $K = A0 + A1 \cdot \rho + A2 \cdot \rho^2 + A3 \cdot \rho^3 + A4 \cdot \rho^4 + B1 \cdot T + B2 \cdot T^2 + B3 \cdot T^3$

- $= -2,6057 + 11,642 \cdot 0,870 + (-8,8571) \cdot 0,870^2 + 0 \cdot 0,870^3 + 0 \cdot 0,870^4 + (-2,7747) \cdot 10^{-3} \cdot 20 + (-7,3469) \cdot 10^{-6} \cdot 20^2 + 0 \cdot 20^3$
- = 0,7604
- = 76,04%

a0004620
Tipo de cálculos realizados con las opciones "% MASA 2D" o "% VOLUMEN 2D"

Para los cálculos (bidimensionales) de estas opciones tiene que conocerse la relación existente entre dos variables, concentración, densidad de referencia, describiéndose, p. ej., esta relación mediante una tabla de valores. La concentración puede calcularse entonces a partir de los valores medidos de densidad y temperatura utilizando la fórmula siguiente (los coeficientes AO, A1, etc., son cantidades que debe especificar el usuario):

$$K = A0 + A1 \cdot \rho_{ref} + A2 \cdot \rho_{ref}^{2} + A3 \cdot \rho_{ref}^{3} + A4 \cdot \rho_{ref}^{4}$$

a0004621

K Concentración

- pref Densidad de referencia que se está midiendo
- A0 Valor especificado en la función COEFICIENTE A0 (7032)
- A1 Valor especificado en la función COEFICIENTE A1 (7033)
- A2 Valor especificado en la función COEFICIENTE A2 (7034)
- A3 Valor especificado en la función COEFICIENTE A3 (7035)
- A4 Valor especificado en la función COEFICIENTE A4 (7036)



¡Nota!

Promass determina la densidad de referencia a partir de la densidad y la temperatura medidas. Para poder determinarla deben haberse entrado la temperatura de referencia (función TEMPERATURA REFERENCIA) y los coeficientes de expansión (función COEF. EXPANSIÓN) en el equipo de medición.

Los parámetros relevantes para la medida de la densidad de referencia pueden configurarse también directamente mediante el menú de Configuración Rápida "Puesta en marcha".

Tipo de cálculos realizados con las opciones "OTROS 2D" u "OTROS 3D"

En el caso de estas opciones, el usuario puede entrar una denominación cualquiera para designar la unidad de concentración o los parámetros específicos requeridos (véase la función TEXTO ARBITRARIO CONCENTRACIÓN (0606)).

6.4.5 Funciones de diagnóstico avanzado

Las alteraciones que puede sufrir el sistema de medición debidas, p. ej., a adherencias, corrosión o fenómenos de desgaste en las tuberías de medida, pueden detectarse mediante el paquete de software opcional "Diagnóstico avanzado" (F-Chip, accesorios \rightarrow página 81). Estas alteraciones suelen reducir la precisión en la medida y pueden implicar incluso errores graves del sistema. Con las funciones de diagnóstico pueden registrarse, durante el funcionamiento del equipo, diversos parámetros del equipo y del proceso como, p. ej., el caudal másico, la densidad o densidad de referencia, la temperatura, la amortiguación en la tubería de medida, etc.

Mediante un análisis de la tendencia que presentan dichos valores medidos, puede detectarse a tiempo una desviación del sistema de medición con respecto a un "estado de referencia" y tomar las medidas correctivas oportunas.

Valores de referencia para el análisis de tendencias

Para efectuar un análisis de tendencias resulta necesario registrar valores de referencia de los parámetros considerados. Estos valores de referencia se determinan en condiciones reproducibles y constantes. Dichos valores de referencia se registran por primera vez durante la calibración en fábrica y se guardan en la memoria del equipo de medición.

Los datos de referencia pueden establecerse también en las condiciones de proceso específicas del usuario, p. ej., durante la puesta en marcha o durante etapas concretas del proceso (ciclos de limpieza, etc.).

Los valores de referencia se registran y guardan en el equipo de medición utilizando la función CONDICIONES REFERENCIA USUARIO (7401).

¡Atención!

La tendencia de los parámetros de proceso/sistema no puede analizarse si no se dispone de unos valores de referencia. Los valores de referencia sólo pueden determinarse en condiciones de proceso estables.

Procedimientos de determinación de datos

Los parámetros de proceso y sistema pueden registrarse de dos formas distintas que se seleccionan en la función MODO ADQUISICIÓN (7410):

- Opción PERIÓDICO: el equipo de medición recoge periódicamente los datos. El intervalo entre adquisiciones sucesivas se especifica en la función PERIODO ADQUISICIÓN (7411).
- Opción MUESTRA ÚNICA: el propio usuario recoge manualmente los datos en distintos momentos escogidos libremente

Asegúrese de que las condiciones de proceso durante la toma de datos corresponden al estado de referencia. Esto es indispensable para poder detectar claramente las desviaciones con respecto al estado de referencia.

¡Nota!

Las últimas diez entradas se guardan manteniendo el orden cronológico en el sistema de medición. La "historia" de dichos valores puede consultarse mediante distintas funciones:

Parámetros de diagnóstico	Datos guardados (por parámetro)	
Caudal másico Densidad Densidad referencia Temperatura Amortiguación tubería medi da Simetría sensor es Fluctuación frecuencia trabajo Fluctuación amortiguación tubería	Valor de referencia → función VALOR REFERENCIA Valor medido mínimo → función VALOR MÍNIMO Valor medido máximo → función VALOR MÁXIMO Lista de los últimos diez valores medidos → función HISTORIA Desviación medida/valor referencia → función DESVIACIÓN ACTUAL	
Puede encontrar información más detallada en el manual "Manual de las funciones" del equipo.		

Activación de mensajes de alarma

Si es necesario, se puede asignar un valor límite a todos los parámetros de proceso/sistema relevantes para las funciones de diagnóstico. El equipo emite entonces un mensaje de alarma (función MODO ALARMA (7403)) si se sobrepasa dicho valor límite.

El valor límite se introduce en el sistema de medición como un valor de desviación absoluto (+/-) o relativo con respecto al valor de referencia (función NIVEL DE ALARMA (74...)).

Las salidas de corriente y relé pueden proporcionar también las desviaciones registradas por el sistema de medición.

Interpretación de los datos

La forma de interpretar los datos registrados por el sistema de medición depende en gran parte del tipo de aplicación. Esto significa que el usuario debe conocer muy bien las condiciones específicas de su proceso y las tolerancias a desviaciones, siendo éstas unas magnitudes que deberá determinar el propio usuario en cada caso concreto.

Por ejemplo, si se desea utilizar la función de límite, es muy importante saber cuáles son las tolerancias de desviación máxima y mínima admisibles. De lo contrario podría darse el caso de que se activasen mensajes de alarma por fluctuaciones "normales" en el proceso.

Hay varias causas que pueden dar lugar a desviaciones con respecto al estado de referencia. La tabla siguiente proporciona algunos ejemplos e indicaciones para cada uno de los seis parámetros de diagnóstico considerados:

Parámetros de diagnóstico	Causas posibles de la desviación
Caudal másico	Una desviación con respecto al estado de referencia indica que puede haberse producido un corrimiento del punto cero.
Densidad	La desviación con respecto al estado de referencia puede deberse a una variación en la frecuencia de resonancia de la tubería de medida a consecuencia de, p. ej., adherencias en el tubo, corrosión o abrasión de la tubería.
Densidad de referencia	Los valores de la densidad de referencia pueden interpretarse de la misma forma que los valores de densidad. Si la temperatura del líquido no puede mantenerse del todo constante, puede analizar la densidad de referencia (densidad a una temperatura constante, p. ej., a 20°C) en lugar de la densidad. Asegúrese de que los parámetros requeridos para el cálculo de la densidad de referencia estén apropiadamente configurados (funciones TEMPERATURA REFERENCIA y COEF. EXPANSIÓN).
Temperatura	Utilice este parámetro de diagnóstico para comprobar el buen funcionamiento del sensor de temperatura PT100
Amortiguación tubería medida	Una desviación con respecto al estado de referencia puede deberse a una variación en la amortiguación de la tubería de medida inducida por, p. ej., causas mecánicas (adherencias, corrosión, abrasión).
Simetría sensor	Utilice este parámetro de diagnóstico para comprobar si las señales del sensor son simétricas.
Fluctuación frecuencia trabajo	Una desviación en la fluctuación de la frecuencia de trabajo indica que puede haber gas en el medio.
Fluctuación amortiguación tubería	Una desviación en la fluctuación de la amortiguación de la tubería indica que puede haber gas en el medio.

6.5 Ajustes

6.5.1 Ajuste del punto cero

Todos los sistemas de medida Promass han sido calibrados utilizando tecnología de vanguardia. El punto cero obtenido de esta forma está indicado en la placa de identificación. La calibración se realizó en las condiciones de trabajo de referencia \rightarrow Página 105 y sigs.

Por consiguiente, ino suele ser necesario efectuar ajustes del punto cero con el Promass!

La experiencia ha demostrado que sólo en algunos casos especiales conviene realizar un ajuste del punto cero:

- Cuando se desea la máxima precisión en la medición incluso con caudales muy pequeños.
- En condiciones de trabajo o proceso extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy elevadas o fluidos de viscosidad muy alta).

Condiciones previas al ajuste del punto cero

Tenga en cuenta lo siguiente antes de efectuar un ajuste del punto cero:

- El ajuste del punto cero puede efectuarse únicamente con fluidos que no contienen gases ni sólidos en suspensión .
- El ajuste del punto cero debe realizarse con tuberías de medida completamente llenas, siendo además el caudal nulo (v = 0 m/s). Esto puede conseguirse, por ejemplo, utilizando válvulas de corte dispuestas corriente arriba y/o corriente abajo del sensor o bien utilizando simplemente las válvulas y compuertas existentes.
 - Funcionamiento normal: válvulas 1 y 2 abiertas
 - Ajuste del punto cero con presión de bombeo Válvula 1 abierta / válvula 2 cerrada
 - Ajuste del punto cero sin presión de bombeo Válvula 1 cerrada / válvula 2 abierta



Fig. 41: Ajuste del punto cero y válvulas de cierre

¡Atención!

- Si el fluido es muy difícil de medir (p. ej., porque contienen material sólido o gas), puede que resulte imposible obtener un punto cero estable a pesar de repetir el ajuste del punto cero. En tal caso, póngase en contacto con el servicio técnico E+H que le atiende habitualmente.
- El valor vigente del punto cero puede verse en la función PUNTO CERO (véase el "Manual de las funciones de equipo").

Ejecución de un ajuste del punto cero

- 1. Opere con el sistema hasta que se hayan establecido las condiciones de trabajo.
- 2. Detenga el flujo (v = 0 m/s).
- 3. Compruebe que no haya fugas de líquido en las válvulas de cierre.
- 4. Compruebe que la presión de trabajo sea la correcta.
- 5. Seleccione mediante el indicador local la función AJUSTE PUNTO CERO de la matriz de funciones. FUNCIONES BÁSICAS → PARÁMETROS PROCESOS→ AJUSTE → AJUSTE PUNTO CERO
- Cuando pulse + o -, aparecerá automáticamente la invitación a introducir el código de acceso siempre que la matriz de funciones esté aún inhabilitada. Entre el código (ajuste de fábrica = 83).
- 7. Utilizando + o -, seleccione ahora INICIO (START) y pulse € para confirmar. Pulse SÍ para el acuse de recepción del mensaje de seguridad y vuelva a pulsar € para confirmar. Ahora empieza a efectuarse el ajuste del punto cero.
 - Aparece durante 30 a 60 segundos el mensaje "EJECUTANDO AJUSTE PUNTO CERO" en el indicador mientras se realiza el ajuste.
 - Si hay un caudal superior a 0,1 m/s, aparece el mensaje de error siguiente: "AJUSTE PUNTO CERO IMPOSIBLE".
 - Al finalizar el ajuste del punto cero, reaparece en el indicador la función AJUSTE PUNTO CERO.
- 8. Para volver a la posición INICIO
 - Pulse sin soltar la tecla ESC (\square) durante más de tres segundos o
 - Pulse y suelte repetidamente la tecla ESC (\square).

6.5.2 Ajuste de densidad

Conviene efectuar un ajuste de densidad si se requiere la máxima precisión en los cálculos de densidad. Según el tipo de aplicación, el ajuste de densidad a realizar puede ser un ajuste a un punto o un ajuste a dos puntos.

1-Ajuste de densidad a un punto (un fluido):

Este tipo de ajuste de densidad es necesario cuando se producen las circunstancias siguientes:

- El sensor no mide exactamente el valor de densidad que el usuario espera obtener teniendo en cuenta unos análisis de laboratorio.
- Las propiedades del fluido no corresponden a las características de los puntos de medida ajustados en fábrica o a las condiciones de trabajo de referencia consideradas al calibrar el sistema de medición.
- El sistema se utiliza exclusivamente para medir la densidad de un fluido, debiéndose registrar ésta con mucha precisión bajo condiciones constantes.

Ejemplo: medición de la densidad Brix de un zumo de manzana.

2- Ajuste de densidad a dos puntos (con dos fluidos):

Este tipo de ajuste tiene que realizarse

siempre que la tubería de medida haya sufrido una alteración mecánica a causa de, p. ej., adherencias, abrasión o corrosión. En estos casos, la frecuencia de resonancia de la tubería de medida ha variado también a causa de dichos factores, no siendo ya compatible con los datos de calibración ajustados en fábrica. El ajuste de densidad a 2 puntos tiene en cuenta estos cambios de origen mecánico y determina nuevos datos de calibración.

Ejecución de ajustes de densidad a uno o dos puntos



- El ajuste de densidad puede efectuarse únicamente en campo si el usuario conoce muy bien la densidad del líquido a partir, p. ej., de unos análisis detallados de laboratorio
- El valor de la densidad objetivo especificada de este modo no debe diferir de la densidad del fluido medida en más de ± 10%.
- Un error en la determinación de la densidad objetivo afecta a todas las funciones de volumen y densidades calculadas.

- El ajuste de densidad a dos puntos sólo puede realizarse si los valores de densidad objetivo de los dos fluidos difieren en por lo menos 0,2 kg/l. De lo contrario aparece el mensaje "ERROR AJUSTE DENSIDAD" en el indicador.
- El ajuste de densidad modifica los valores de calibración ajustados en fábrica o por nuestro servicio técnico.
- Las funciones que se presentan a continuación se describen detalladamente en el "manual de las funciones del equipo".
- 1. Llene el sensor con el fluido. Asegúrese de que las tuberías de medida estén completamente llenos y de que los líquidos no presenten burbujas de gas.
- 2. Espere a que desaparezca la diferencia de temperatura entre fluidos y tubería de medida. El tiempo que tendrá que esperar hasta la igualación depende de los fluidos y de sus temperaturas iniciales.
- 3. Seleccione, mediante el indicador local, la función DENSIDAD PUNTO REF de la matriz de funciones y ejecute el ajuste de densidad tal como se indica a continuación:

Núm. de la función	Nombre de la función	Ajuste a seleccionar (
6482	MODO AJUSTE DENSIDAD	Utilice P para seleccionar el ajuste a 1 ó 2 puntos.
		iNota! Cuando pulse 🗄, aparecerá automáticamente la invitación a introducir el código de acceso siempre que la matriz de funciones esté aún inhabilitada. Entre el código de acceso.
6483	VALOR AJUSTE DENSIDAD 1	Utilice $\stackrel{_{\bullet}}{=}$ para entrar la densidad objetivo del primer fluido y pulse $\stackrel{_{\bullet}}{=}$ para guardar dicho valor (rango de entrada = valor nominal de la densidad ±10%).
6484	MEDIR FLUIDO 1	Utilice ¹ / ₂ para seleccionar INICIO (START) y pulse ¹ / ₂ . Aparece durante unos 10 segundos el mensaje "EJECUTANDO MEDICIÓN DENSIDAD". El Promass mide durante este tiempo la densidad del primer fluido (valor de densidad medido).

Sólo para el ajuste a dos puntos:			
6485	VALOR AJUSTE DENSIDAD 2	Utilice $\stackrel{\textcircled{a}}{=}$ para entrar la densidad objetivo del segundo fluido y pulse $\stackrel{\textcircled{b}}{=}$ para guardar dicho valor (rango de entrada = valor nominal de la densidad ±10%).	
6486	MEDIR FLUIDO 2	Utilice ⁹ para seleccionar INICIO (START) y pulse ¹ . Aparece durante unos 10 segundos el mensaje "EJECUTANDO MEDICIÓN DENSIDAD". El Promass mide durante este tiempo la densidad del segundo fluido (valor de densidad medido).	

6487	AJUSTE DENSIDAD	Utilice P para seleccionar AJUSTE DENSIDAD y pulse 🗉.
		El Promass compara el valor de densidad medido con el valor de densidad objetivo y calcula el nuevo coeficiente de densidad.
6488	RESTAURAR ORIGINAL	Si el ajuste de densidad no acaba de ejecutarse correctamente, puede seleccionar la función RESTAURAR ORIGINAL para reactivar el coeficiente de densidad ajustado en fábrica.

▼

Para volver a la posición INICIO:

 \rightarrow Pulse la tecla ESC () durante más de tres segundos o

 \rightarrow Pulse y suelte repetidamente la tecla ESC (\square) \rightarrow salida paso a paso de la matriz de funciones

6.6 Conectores de purga y para la monitorización de la presión

El cabezal del sensor protege la electrónica y los mecanismos internos y está relleno de nitrógeno seco. Hasta una presión de medida especificada sirve además de cubierta hermética secundaria.



¡Peligro!

Si la presión del proceso es superior a la presión de confinamiento especificada, el cabezal no sirve como cubierta hermética secundaria. Si, por las características del proceso, existe el riesgo de que se estropee la tubería de medida, p. ej., porque se emplean fluidos corrosivos, recomendamos el uso de sensores con cabezal dotado de conectores especiales para la monitorización de la presión (opción de pedido). Con dichas conexiones puede extraerse, en caso de fallo, el fluido contenido en el cabezal. Se reduce así el peligro de sobrecarga mecánica, que podría provocar una fractura del cabezal, aumentándose correspondientemente la situación de peligro. Estos conectores pueden servir también para la purga de gases (detección de gases).

Cuando se manipulen sensores dotados con estas conexiones para purga o monitorización de la presión, deben seguirse las instrucciones siguientes:

- No abra las conexiones para purga a menos que pueda rellenarse inmediatamente la cubierta hermética con un gas inerte seco.
- Utilice para la purga únicamente presiones relativas bajas. La presión máxima es de 5 bar.

6.7 Dispositivos de almacenamiento de datos (HistoROM), F-CHIP

El término HistoROM se utiliza en Endress+Hauser para hacer referencia a varios tipos de módulos de almacenamiento de datos en los que pueden guardarse datos del proceso y del equipo de medición. Desconectando y reconectando dichos módulos, pueden duplicarse configuraciones de unos equipos en otros equipos, por ejemplo.

6.7.1 HistoROM/S-DAT (DAT-Sensor)

El S-DAT es un dispositivo intercambiable de almacenamiento de datos en el que se almacenan todos los parámetros relevantes del sensor, es decir, el diámetro, número de serie, factor de calibración y el punto cero.

6.7.2 HistoROM/T-DAT (DAT-Transmisor)

El T-DAT es un dispositivo intercambiable de almacenamiento de datos en el que se almacenan todos los parámetros relevantes y los valores de ajuste del transmisor.

La salvaguardia de ajustes de parámetros específicos desde la EEPROM hacia el T-DAT o viceversa debe activarla manualmente el propio usuario (= función de salvaguardia manual). En el "Manual de las funciones de equipo" pueden encontrarse instrucciones detalladas al respecto (función GUARDAR/CARGAR T-DAT, núm. 1009).

6.7.3 F-Chip (Chip-Funciones)

El F-Chip es un microprocesador integrado que contiene paquetes de software adicionales que amplían la funcionalidad y las posibilidades de aplicación del transmisor.

Si ha producido posteriormente alguna actualización, puede pedir el F-Chip correspondiente como accesorio y conectarlo luego simplemente con la tarjeta E/S. El software actualizado estará disponible para el transmisor inmediatamente después de arrancar el sistema. Accesorios \rightarrow página 81

Conexión con la tarjeta $E/S \rightarrow página 94 \rightarrow página 93$



¡Atención!

Para evitar ambigüedades en la asignación, el F-Chip se codifica, al conectarlo, con el número de serie del transmisor. Por consiguiente, no podrá utilizarse con otros equipos de medición.

7 Mantenimiento

El equipo no requiere ningún mantenimiento especial.

7.1 Limpieza exterior

Para limpiar la parte externa del sistema de medición, utilice siempre detergentes que no puedan atacar la superficie del cabezal ni las juntas.

7.2 Limpieza con "pigs" (Promass H, I)

Si se utilizan "pigs" para la limpieza, deben tenerse en cuenta los diámetros internos de las tuberías de medida y conexiones a proceso. Véase también "Información Técnica " \rightarrow página 125.

7.3 Recambios de juntas

En circunstancias normales, no es necesario cambiar las juntas del Promass A y Promass M que están en contacto con el medio. Sólo tienen que cambiarse en circunstancias especiales, por ejemplo, cuando los fluidos son corrosivos e incompatibles con el material de las juntas.



¡Nota!

- El tiempo a considerar entre reemplazos sucesivos depende de las propiedades del fluido y de la frecuencia de los ciclos de limpieza (limpieza CIP/SIP).
- Juntas de recambio (accesorios)

8 Accesorios

Endress+Hauser ofrece varios accesorios para el sensor y transmisor, accesorios que pueden pedirse por separado. La organización de servicio técnico de Endress+Hauser le proporcionará a solicitud información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes.

8.1 Accesorios específicos del equipo

Accesorio	Descripción	Código de pedido
Transmisor Proline Promass 83	Transmisor de recambio o reserva. Utilice el código de pedido para indicar las especificaciones siguientes:	83XXX - XXXXX * * * * * *
	 Certificados Grado de protección / versión Entradas para cables Indicador / fuente de alimentación / funcionamiento Software Salidas / entradas 	
Entradas/salidas	Kit de conversión con módulos enchufables apropiados para transformar la configuración de entradas/salidas existente en la de una nueva versión.	DK8UI - * * * *
Paquetes de software para Proline Promass 83	Los aditamentos de software contenidos en el F-Chip puede pedirse individualmente: – Diagnóstico avanzado: – Funciones de dosificación – Medición de la concentración	DK8SO- – *

8.2 Accesorios específicos del principio de medición

Accesorio	Descripción	Código de pedido
Juego de piezas de montaje para el	Juego de piezas de montaje para la caja en pared (versión separada). Apropiado para:	DK8WM - *
transmisor	 Montaje en pared Montaje en tubería Instalación en panel de control 	
	Juego de piezas de montaje para el cabezal de campo de aluminio: Apropiado para montaje en tubería (3/4" a 3")	
Juego de piezas para el montaje en poste del sensor Promass A	Juego de piezas para el montaje en poste del Promass A	DK8AS - * *
Juego de piezas para el montaje del sensor Promass A	Juego de piezas de montaje para el Promass A que comprende: — Dos conexiones a proceso — Juntas	DK8MS - * * * * *
Juego de juntas para el sensor	Para el recambio regular de las juntas de los sensores Promass M y Promass A El juego comprende dos juntas.	DKS - * * *

8.3 Accesorios específicos de comunicación

Accesorio	Descripción	Código de pedido
Consola de comunicación DXR 375 HART	Consola para la parametrización a distancia y obtención de valores medidos mediante la salida de corriente HART (4 a 20 mA). Para más información, póngase en contacto con el representante de Endress+Hauser.	DXR375 - * * * *

8.4 Accesorios específicos para el servicio

Accesorio	Descripción	Código de pedido
Applicator	Software para la selección y configuración de caudalímetros. El Applicator puede descargarse en Internet o adquirirse en CD-ROM para la instalación en un PC local. Para más información, póngase en contacto con su representante de Endress+Hauser.	DKA80 - *
Tof Tool – paquete Fieldtool	Paquete de software modular que consta del programa de servicio "ToF Tool" para la configuración y el diagnóstico de equipos de medición de nivel ToF (medición del tiempo de retorno) y del programa de servicio "Fieldtool" para la configuración y el diagnóstico de caudalímetros Proline. El acceso a los caudalímetros Proline se realiza por medio de una interfaz de servicio o mediante la interfaz de servicio FXA 193.	DXS10 - * * * *
	 Contenido del "ToF Tool - paquete Fieldtool": Puesta en marcha, análisis de mantenimiento Configuración de caudalímetros Funciones de servicios Visualización de datos del proceso Localización y reparación de fallos Acceso a datos de verificación y actualización del software simulador de caudal "Fieldcheck" 	
	representante de Endress+Hauser.	
FieldCheck	Probador/simulador para comprobar el funcionamiento de caudalímetros en campo. Si se utiliza junto con el "ToF Tool – paquete FieldTool", pueden importarse los resultados de la comprobación en una base de datos, imprimirse dichos resultados y utilizarlos para certificaciones oficiales. Para más información, póngase en contacto con su representante de Endress+Hauser.	50098801

9 Localización y reparación de fallos

9.1 Instrucciones para la localización y la reparación de fallos

Si se produce algún fallo tras la puesta en marcha o durante la configuración, inicie siempre la localización de fallos utilizando la siguiente lista de comprobaciones. Este procedimiento le llevará directamente a la causa del problema y le informará de las medidas adecuadas para su solución.

Comprobación del indicador		
El indicador no visualiza	1. Compruebe la fuente de alimentación \rightarrow Terminales 1 y 2	
nada y no hay señales de salida.	 Compruebe el fusible del equipo → página 98 85 a 260 VCA: fusible de fusión lenta de 0,8 A / 250 V 20 a 55 VCA y 16 a 62 VCC: fusible de fusión lenta de 2 A / 250 V 	
	3. Electrónica de medición defectuosa \rightarrow Pedido de piezas de repuesto \rightarrow página 93	
El indicador no visualiza nada, pero hay señales de	1. Compruebe si el conector de cable cinta está bien conectado con la tarjeta de amplificación \rightarrow Página 93 y sigs.	
salida	2. Módulo de indicación defectuoso \rightarrow Pedido de piezas de repuesto \rightarrow página 93	
	3. Electrónica de medición defectuosa \rightarrow Pedido de piezas de repuesto \rightarrow página 93	
Los textos del indicador están en un idioma extranjero	Desconecte el instrumento de la fuente de alimentación. Pulse sin soltar las teclas 🗄 y active el equipo de medición. El texto aparecerá en inglés (ajuste de fábrica) y con el contraste máximo.	
Se visualiza el valor medido, pero no hay ninguna señal en la salida de corriente o impulsos	Electrónica de medición defectuosa \rightarrow Pedido de piezas de repuesto \rightarrow página 93	
▼		

Mensajes de error visualizados

Los errores que se producen durante la puesta en marcha o mientras el equipo mide se indican inmediatamente en el indicador. Los mensajes de error se visualizan mediante distintos iconos, cuyo significado se explica a continuación (ejemplo):

- $-\,$ Tipos de error $\boldsymbol{S}=$ error de sistema, $\boldsymbol{P}=$ error de proceso
- Tipos de mensaje de error: i = mensaje de fallo, ! = mensaje de aviso
- FLUIDO INHOM.= designación del error (p. ej., el fluido es no homogéneo)
- 03:00:05 = tiempo transcurrido en horas, minutos y segundos desde que se produjo el error
- # 702 = número del error

T

- ;Atención!
- Véase la información de \rightarrow página 39
- El sistema de medición interpreta las simulaciones y el modo de espera como errores de sistema, pero los indica como mensajes de aviso únicamente

Otros errores (sin mensaje de error)

Se ha producido algún otro	Diagnóstico y rectificación \rightarrow página 91
error	

9.2 Mensajes de error de sistema

El instrumento identifica **siempre** los errores de sistema graves como "errores de fallo" ¡y los indica mediante un icono con forma de rayo (‡) en el indicador! Los mensajes de fallo tienen efecto inmediato sobre las entradas y salidas. Las simulaciones y el modo de espera, en cambio, están clasificados y se visualizan como mensajes de aviso".

¡Atención!

Si se produce un fallo grave, puede que sea necesario devolver el caudalímetro al fabricante para su reparación. Antes de devolver un caudalímetro a Endress+Hauser, deben seguirse una serie pasos importantes \rightarrow página 8.

Incluya siempre un formulario de "Declaración de contaminación " debidamente rellenado. Al final del presente manual puede encontrar una copia impresa de dicho formulario.

iNota!

- Los mensajes de error y tipos de mensajes de error enumerados a continuación corresponden a los ajustes de fábrica.
- Véase la información de la \rightarrow página 39.

No.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto	
S = error de sistema \$= mensaje de fallo (afecta a las salidas) ! = mensaje de aviso (no afecta a las salidas)				
Núm.	# 0xx $ ightarrow$ Error de hardwa	are		
001	S: FALLO CRÍTICO ۶: # 001	Error grave de sistema	Sustituya la tarjeta del amplificador. Piezas de repuesto → página 93	
011	S: AMP HW EEPROM 5: # 011	Amplificador: EEPROM defectuosa	Sustituya la tarjeta del amplificador. Piezas de repuesto → página 93	
012	S: AMP SW EEPROM 7: # 012	Amplificador de medición: error al acceder a datos de la EEPROM	En la función REPARACIÓN FALLO se indican los bloques de datos de la EEPROM en los que se ha producido un error. Pulse Enter para el acuse del error en cuestión; se insertan automáticamente valores ajustados en fábrica para reemplazar los valores erróneos.	
031	S: SENSOR HW DAT 7: # 031	DAT Sensor:1. S-DAT defectuoso2. No hay ningún S-DAT conectado con la tarjeta de amplificación	 Sustituya el S-DAT. Piezas de repuesto → página 93 Asegúrese mediante el número del juego de recambio que el nuevo DAT es realmente compatible con la electrónica de medición. Conecte el S-DAT con la tarjeta del amplificador → página 94 → página 96 	
032	S: SENSOR SW DAT 7: # 032	DAT Sensor: Error al acceder a los valores de calibración guardados en el S-DAT	 Compruebe si el S-DAT está bien conectado con la tarjeta del amplificador → página 94 → página 96 Sustituya el S-DAT si éste es defectuoso. Piezas de repuesto → página 93. Antes de sustituir el DAT, asegúrese de que el nuevo DAT de repuesto es compatible con la electrónica de medición. Compruebe: el número del juego de piezas de repuesto el código de revisión del hardware Sustituya las tarjetas electrónicas de medición en caso necesario. Piezas de repuesto → página 93 	
041	S: TRANSM. HW DAT 7: # 041	DAT Transmisor:1. El T-DAT es defectuoso2. No hay ningún T-DAT conectado con la tarjeta de amplificación	 Sustituya el T-DAT. Piezas de repuesto → página 93 Asegúrese mediante el número del juego de repuesto que el nuevo DAT es realmente compatible con la electrónica de medición. Conecte el T-DAT con la tarjeta del amplificador → página 94 → página 96 	

No.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
042	S: TRANSM. SW DAT 5: # 042	DAT Transmisor: Error al acceder a los valores de calibración	1. Compruebe si el T-DAT está bien conectado con la tarjeta del amplificador \rightarrow página 94 \rightarrow página 96
		guardados en el I-DAI	 2. Sustituya el T-DAT si es defectuoso. Piezas de repuesto → página 93. Antes de cambiar el DAT, asegúrese de que el nuevo DAT de repuesto es compatible con la electrónica de medición. Compruebe: el número del juego de piezas de repuesto el código de revisión del hardware
			3. Sustituya las tarjetas electrónicas de medición en caso necesario. Piezas de repuesto \rightarrow página 93
051	S: COMPATIB. A / C 5: # 051	La tarjeta E/S y la tarjeta del amplificador no son compatibles	Utilice únicamente módulos y tarjetas compatibles. Compruebe la compatibilidad de los módulos utilizados.
			Compruebe: – el número del juego de piezas de recambio – el código de revisión del hardware
061	S: HW F-CHIP	F-Chip transmisor:	1. Sustituya F-Chip. Accesorios \rightarrow página 81
	5: # 061	1. El F-Chip es defectuoso	2. Conecte el F-Chip con la tarjeta E/S \rightarrow página 94 \rightarrow página 96
		2. No hay ningún F-Chip conectado con la tarjeta E/S	
Núm. #	$i_1 xx \rightarrow$ Error de software		
111	S: VERIF. SUMA TOTAL.	Error al verificar la suma del totalizador	1. Reinicie el sistema de medida
	5: # 111		2. Sustituya la tarjeta del amplificador en caso necesario. Piezas de repuesto \rightarrow página 93
121	S: COMPATIB. A / C !: # 121	La tarjeta E/S y la del amplificador son sólo parcialmente compatibles debido a versiones de software diferentes (funcionalidad probablemente restringida).	Hay que sustituir el módulo con versión de software inferior o actualizarlo dotándolo mediante el ToF Tool - paquete Fieldtool con la versión de software requerida. Piezas de repuesto \rightarrow página 93
Núm.	# 2xx \rightarrow Error en DAT /	no hay comunicación	
205	S: CARGAR T-DAT !: # 205	DAT Transmisor: Ha fallado la salvaguardia de datos en el T-DAT	1. Compruebe si el T-DAT está bien conectado con la tarjeta del amplificador \rightarrow página 94 \rightarrow página 96
206	S: GUARDAR T-DAT !: # 206	(descarga de datos) o se na producido un error al acceder a los datos de calibración guardados en el T-DAT (carga de datos).	 Sustituya el T-DAT si es defectuoso. Piezas de repuesto → página 93 Antes de cambiar el DAT, asegúrese de que el nuevo DAT de repuesto es compatible con la electrónica de medición. Compruebe: – el número del juego de piezas de recambio – el código de revisión del hardware Sustituya las tarjetas electrónicas de medición en caso necesario. Piezas de repuesto. → página 93
251	S: COMUNICACIÓN E/S 1/2: # 251	Fallo de comunicación interna de la tarjeta de amplificación.	Sustituya la tarjeta del amplificador Piezas de repuesto → página 93
261	S: COMUNICACIÓN E/S 7: # 261	No se transmiten datos entre las tarjetas E/S y del amplificador o la transferencia de datos interna es defectuosa	Compruebe los contactos BUS
Núm. ‡	a 3xx $ ightarrow$ Se han sobrepasado	los +límites del sistema	·
339	S: MEM. SALIDA	No pudieron eliminarse o limpiarse en 60 segundos	1. Cambie el ajuste del límite superior o inferior, según proceda.
a	CORRIENTE n	las cantidades de caudal bufferizadas temporalmente	2. Aumente o reduzca el caudal, según proceda.
342	7: # 339 a 342	(modo de medición de caudal pulsante).	Recomendaciones si el tipo de error = MENSAJE DE FALLO (†):
343 a 346	S: MEM. SAL. FREC. n 4: # 343 a 346		 Configure la respuesta de la salida ante errores con la opción VALOR ACTUAL a fin de que pueda limpiarse el búffer temporal. → página 93 Limpie el búffer temporal aplicando las medidas descritas en el punto 1.

No.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
347 a 350	S: MEM. SALIDA IMPULSO n !: # 347 a 350	No pudieron eliminarse o limpiarse en 60 segundos las cantidades de caudal bufferizadas temporalmente (modo de medida de caudal pulsante).	 Aumente el valor ajustado para la valoración de los impulsos. Aumente la frecuencia máxima de impulsión si el totalizador admite un número mayor de impulsos. Aumente o reduzca el caudal, según proceda. Recomendaciones si el tipo de error = MENSAJE DE FALLO (\$): Configure la respuesta de la salida ante errores con la opción
			 VALOR ACTUAL a fin de que pueda limpiarse el búffer temporal. → página 93 Limpie el búffer temporal aplicando las medidas descritas en el punto 1.
351 a 354	S: RANGO CORRIENTE n !: # 351 a 354	Salida de corriente: El valor nominal del caudal está fuera de los límites establecidos.	 Cambie el ajuste del límite superior o inferior, según proceda. Aumente o reduzca el caudal, según proceda.
355 a 358	S: RANGO DE FRECUENCIA n !: # 355 a 358	Salida de frecuencia: El valor nominal del caudal está fuera de los límites establecidos.	 Cambie el ajuste del límite superior o inferior, según proceda. Aumente o reduzca el caudal, según proceda.
359 a 362	S: RANGO IMPULSO !: # 359 a 362	Salida de impulsos: La frecuencia de impulso de salida está fuera del rango establecido	 Aumente el valor ajustado para la valoración de los impulsos. Seleccione un valor de ancho de impulso que pueda ser procesado todavía por un contador externo conectado al equipo (p. ej., un contador mecánico, PLC, etc.) Determinación del ancho de impulso: Forma 1: entre el tiempo mínimo que debe durar un impulso en el contador conectado para que éste pueda registrarlo. Forma 2: entre la frecuencia máxima de impulsión expresada como el "valor mitad recíproco" que debe durar un impulso para que pueda ser registrado por el contador conectado. Ejemplo: La frecuencia máxima de entrada del contador conectado es de 10 Hz. El ancho de impulso a entrar es:
			3. Reduzca el caudal.
363	S: RANGO DE CORRIENTE DE ENTRADA !: # 363	Entrada de corriente: El valor nominal de la corriente está fuera de los límites establecidos.	 Cambie el ajuste del valor superior o inferior del rango. Revise los ajustes del sensor externo.
379 a 380	S: LIM. FREC. 7: # 379 a 380	 La frecuencia de oscilación de la tubería de medida está fuera del rango permitido. Causas: Cambie el ajuste del límite superior o inferior, según proceda. Aumente o reduzca el caudal, según proceda. 	Póngase en contacto con el servicio técnico de E+H.
381 382	S: TEMP. MÍN. FLUIDO <i>†</i> : # 381 S: TEMP. MÁX. FLUIDO <i>†</i> : # 382	El sensor de temperatura de la tubería de medida es probablemente defectuoso.	 Compruebe las siguientes conexiones eléctricas antes de ponerse en contacto con el servicio técnico de E+H: Compruebe si el conector del cable de señal del sensor está bien enchufado a la tarjeta del amplificador. → página 94 → página 96 Versión separada: Compruebe las conexiones de los terminales núm. 9 y 10 del sensor y transmisor → página 24
383 384	S: TEMP. MÍN. PORTADOR 7: # 383 S: TEMP. MÁX. PORTADOR 7: # 384	El sensor de temperatura del tubo portador es probablemente defectuoso.	 Compruebe las siguientes conexiones eléctricas antes de contactar con el servicio técnico de E+H. Compruebe si el conector del cable de señal del sensor está bien enchufado a la tarjeta del amplificador. → página 94 → página 96 Versión separada: Compruebe las conexiones de los terminales núm. 11 y 12 del sensor y transmisor → página 24

No.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
385	S: INL. SENS. DEF. 5: # 385	Una de las bobinas de inducción de la tubería de medida (entrada) es probablemente defectuosa.	Compruebe las siguientes conexiones eléctricas antes de ponerse en contacto con el servicio técnico de E+H:
386	S: OUTL. SENS. DEF. 4: # 386	Una de las bobinas de inducción de la tubería de medida (salida) es probablemente defectuosa.	 Compruebe si el conector del cable de senal del sensor esta bien enchufado a la tarjeta del amplificador → página 94 → página 96. Versión separada:
387	S: SEN. ASY. EXCEED 4: # 387	La bobina de inducción de la tubería de medida es probablemente defectuosa.	Compruebe las conexiones de los terminales núm. 4, 5,6 y 7 del sensor y transmisor \rightarrow página 24
388 a 390	S: FALLO AMP. /: # 388 a 390	Fallo del amplificador	Póngase en contacto con el servicio técnico de E+H.
Núm. †	≠ 5 xx → Error de aplicación		
501	S: ACTUALIZ. SW ACTIV. 1: # 501	Se está cargando la nueva versión del software del amplificador o de comunicación (módulo E/S). Durante el proceso de carga no pueden ejecutarse otras funciones.	Espere a que finalice el proceso. El equipo se reiniciará automáticamente.
502	S: CARGA/DESCARGA ACTIV. 1: # 502	Se están descargando o cargando datos del equipo por medio del programa de configuración. Durante este proceso no pueden ejecutarse otras funciones.	Espere a que finalice el proceso.
571	S: DOSIFICACIÓN EN MARCHA !: # 571	Se ha activado e iniciado la dosificación (las válvulas están abiertas).	No hay que hacer nada (durante el proceso de dosificación no pueden activarse otras funciones).
572	S: PAUSA DOSIFICACIÓN	Se ha detenido la dosificación (las válvulas están	1. El proceso de dosificación se reanuda con el comando "GO ON"
!: # 572 cerradas).		cerradas).	(continuar).2. El proceso de dosificación se interrumpe con el comando "STOP" (parar).
586	S: LIM. AMP. OSC. 4: # 586	Las propiedades del fluido no permiten seguir con la medición.	Cambie o mejore las condiciones del proceso.
		 Causas: Viscosidad muy alta Fluido del proceso muy inhomogéneo (contiene gases o materia sólida) 	
587S: TUBO NO OSC. 4: # 587Las condiciones de proceso son extremas y no permiten iniciar la medición.Cambie o mejore las condiciones de proceso.		Cambie o mejore las condiciones de proceso.	
588	S: GAIN RED. IMPOS 5: # 588	Solicitación excesiva del convertidor interno analógico-digital.	Cambie o mejore las condiciones de proceso, p. ej., reduciendo la velocidad de circulación.
		Causas: – Cavitación – Golpes de presión excesivos – Velocidad de circulación alta del gas	
		El equipo no puede seguir midiendo.	
Núm. #	f 6 xx $ ightarrow$ Modo de simulació	n activado	
601	S: MODO ESPERA 1: # 601	Se ha activado el modo de espera [] ;Atención! La prioridad de indicación de este mensaje es la máxima	Desactive el modo de espera
611 a 614	S: SIM. SAL. CORR. n !: # 611 a 614	Se ha activado la simulación de salida de corriente.	
621 a 624	S: SIM. SAL. FREC. n !: # 621 a 624	Se ha activado la simulación de salida de frecuencia.	Desactive la simulación.
631 a 634	S: SIM. SAL. IMPULSOS n !: # 631 a 634	Se ha activado la simulación de salida de impulsos.	Desactive la simulación.
641 a 644	S: SIM. SAL. ESTADO n !: # 641 a 644	Se ha activado la simulación de la salida de estado.	Desactive la simulación.

No.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
651 a 654	S: SIM. SAL. RELÉ n !: # 651 a 654	Se ha activado la simulación de salida de relé.	Desactive la simulación.
661 a 664	S: SIM. ENTR. CORR. n !: # 661 a 664	FR. CORR. n .64Se ha activado la simulación de entrada de corriente.Desactive la simulación.	
671 a 674	S: SIM. ENTR. ESTADO n !: # 671 a 674	Se ha activado la simulación de entrada de estado.	Desactive la simulación.
691	S: SIM. PRUEBA FALLO !: # 691	Se ha activado la simulación de las respuestas ante fallo (salidas).	Desactive la simulación.
692	S: SIM. MEDICIÓN !: # 692	Simulación de variables de proceso (p. ej., el caudal másico).	Desactive la simulación.
698	S: PRUEBA EQ. ACTIV. !: # 698	Se está probando el equipo de medición en campo mediante el dispositivo de simulación y pruebas.	-
Núm.	# 8xx \rightarrow Otros mensaje d	e error con opciones de software (caudalímetro o	de efecto Coriolis)
800	S: LIM. DESV. CAUD. M. !: # 800	Diagnóstico avanzado: El caudal másico está fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	-
801	S: LIM. DESV. DENSID. 1: # 801	Diagnóstico avanzado: La densidad está fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	_
802	S: LIM. D. DENS. REF. !: # 802	Diagnóstico avanzado: La densidad de referencia está fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	_
803	S: LIM. DESV. TEMP !: # 803	Diagnóstico avanzado: La temperatura está fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	-
804	S: LIM. DESV. T. AMOR. 1: # 804	Diagnóstico avanzado: La amortiguación de la tubería está fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	-
805	S: LIM. DESV. E. D. SEN. !: # 805	Diagnóstico avanzado: El sensor electromagnético queda fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	_
806	S: LIM. DESV. FLUCT. F. !: # 806	Diagnóstico avanzado: Las fluctuaciones en la frecuencia de trabajo están fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	-
807	S: LIM. D. FLUCT. Amort. T. !: # 807	Diagnóstico avanzado: Las fluctuaciones en la amortiguación de la tubería están fuera de los límites establecidos en las funciones de diagnóstico correspondientes.	_

9.3 Mensajes de error de proceso

Los errores de proceso pueden clasificarse, según su importancia, como asociados a mensajes de "fallo" o a mensajes de "aviso". Esto se especifica mediante la matriz de funciones (Manual \rightarrow "Manual de las funciones del equipo").



- ¡Nota!
- Los mensajes de error y tipos de mensajes de error enumerados a continuación corresponden a los ajustes de fábrica.
- Véase la información de la \rightarrow página 39

Núm.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
P = err ≠= mer ! = mer	' = error de proceso = mensaje de fallo (afecta a las salidas) = mensaje de aviso (no afecta a las salidas)		
471	P: > TIEMPO DOSIF.	Se ha sobrepasado el tiempo de dosificación máximo	1. Aumente la velocidad de circulación
	5: # 471	permitido.	2. Compruebe la válvula (apertura)
			3. Ajuste el tiempo para cambiar la cantidad de dosificación.
		 ¡Nota! Si se produce un error indicado anteriormente, éste se indica a destellos repetitivos en la posición Inicio del indicador. General: Estos mensajes de error se desactivan configurando un parámetro de dosificación cualquiera. Basta con confirmar utilizando las teclas •- y luego la tecla ɛ. 	
			 Dosificación mediante la entrada de estado: El mensaje de error puede desactivarse mediante un impulso. La dosificación se reanuda mediante otro impulso.
		 Dosificación mediante teclas para configuración El mensaje de error se desactiva pulsando la tecla INICIO (START). La dosificación se reanuda pulsando otra vez la tecla INICIO. 	
			 Dosificación mediante la función PROCESO DOSIFICACIÓN (7260): El mensaje se desactiva pulsando las teclas PARO (STOP), INICIO (START), PAUSA (HOLD) o CONTINUAR (GO ON). La dosificación se reanuda pulsando (de nuevo) la tecla INICIO.
472	P: >< CANTIDAD	La calibración DTV no puede realizarse por ser la	Infradosificación:
	DOSIFICACIÓN conductividad del fluido demasiado pequeña o grande. 1. ½: # 472 - Infradosificación: 2. Sobredosificación: Se ha alcanzado la cantidad mínima. 2. Se ha sobrepasado la cantidad máxima de dosificación. 3.	1. Aumente la magnitud de corrección fija	
		 La válvula se cierra demasiado deprisa estando la corrección de derrame residual activada. Introduzca un valor medio más pequeño para el derrame residual. 	
		Se na sobrepasado la cantidad maxima de dosinicación.	3. Si la cantidad de dosificación cambia, hay que ajustar la cantidad de dosificación máxima.
			Sobredosificación:
			1. Reduzca la cantidad fija de corrección
			 La válvula se cierra demasiado despacio con la corrección de derrame residual activa. Introduzca un valor medio mayor para el derrame residual.
			3. Si la cantidad de dosificación varía, debe ajustarse la cantidad de dosificación máxima.
			¡Nota! Tenga en cuenta la nota presentada en la explicaciones del mensaje de error nº 471
473	P: AVISO PROGRESO /: # 473	Se acerca el final del proceso de llenado. Se ha sobrepasado el punto de cantidad de dosificación asociado a la activación de un mensaje de alarma.	No se precisan medidas (si fuese necesario, prepárese el depósito de sustitución).

Núm.	Mensaje de error / Tipo	Causa	Remedio / repuesto
474	P: MÁX. CAUDAL !: # 474	Se ha sobrepasado el valor máximo de caudal especificado.	Reduzca el valor de caudal. iNota! Tenga en cuenta la nota presentada en la explicaciones del mensaje de error nº 471.
Núm.	#7xx \rightarrow Otros errores de	proceso	
700	P: TUBERÍA VACÍA !: # 700	La densidad del fluido de proceso está fuera de los límites superior e inferior establecidos en la función DTV. Causas: - Aire en la tubería de medida - La tubería de medida no está totalmente lleno.	 Asegúrese de que el líquido de proceso no contenga gases. Adapte los valores especificados en la función DTV a las condiciones de proceso actuales.
701	P: LIM. EXC. CORR. 1: # 701	Se ha sobrepasado el valor máximo de corriente de las bobinas de inducción de la tubería de medida debido a que algunas características del fluido de proceso son extremas, p. ej., el fluido presenta un alto contenido en gas o materia sólida. El instrumento sigue funcionando correctamente.	 Si el fluido desprende espontáneamente gases y/o aumenta el contenido en gases, recomendamos las siguientes medidas para aumentar la presión del sistema: 1. Instale el instrumento en el lado de la boca de salida de una bomba.
702	P: FLUIDO INHOM. !: # 702	El control de la frecuencia no es estable debido a que el fluido de proceso es inhomogéneo, p. ej., a causa de gases o materia sólida.	 ascendente. Instale un limitador de caudal, p. ej., un reductor o una placa orificio aguas abajo del instrumento.
703	P: LIM. RUIDO CH0 !: # 703	Solicitación excesiva del convertidor interno analógico- digital.	Cambie o mejore las condiciones de proceso, p. ej., reduzca la velocidad de circulación.
704	P: LIM. RUIDO CH1 1: # 704	Causas: – Cavitación – Golpes de presión excesivos – Velocidad de circulación alta del gas ¡Aún pueden efectuarse mediciones!	
705	P: LÍMITE CAUDAL \$: # 705	El caudal másico es demasiado elevado. Se sobrepasará el rango de medida de la electrónica.	Reduzca el caudal.
731	P: FALLO AJUS. CERO !: # 731	No se puede efectuar o se ha cancelado el ajuste del punto cero.	Asegúrese de que el ajuste del punto cero se realiza con "caudal nulo" (v = 0 m/s) \rightarrow página 76.

9.4 Errores de proceso sin mensaje

Síntomas	Rectificación
Comentario: Es posible que el usuario tenga que mod como, por ejemplo, la función CONSTA	ificar o cambiar algunos ajustes de la matriz de funciones para corregir fallos. Las funciones enumeradas a continuación NTE TIEMPO INDICADOR, se describen detalladamente en el manual de las funciones de equipo.
La lectura del valor medido fluctúa a	1. Compruebe que no haya burbujas de gas en el fluido.
pesar de que el caudal es constante	2. Función CONSTANTE TIEMPO \rightarrow aumente el valor (\rightarrow SALIDAS / SALIDA DE CORRIENTE/ CONFIGURACIÓN)
	3. Función CONSTANTE TIEMPO INDICADOR \rightarrow aumente el valor (\rightarrow INDICACIÓN / CONTROL / CONFIGURACIÓN BÁSICA)
Los valores del caudal son negativos aunque el fluido fluya en sentido positivo.	Cambie el ajuste de la función DIR. INSTALACIÓN SENSOR.
La lectura del valor medido o los valores medidos proporcionados en las salidas fluctúan, p. ej., debido al uso de una bomba alternativa, peristáltica u otra de características similares.	Ejecute la Configuración Rápida "Caudal Pulsante" → página 56. Si a pesar de estas medidas el problema persiste, habrá que instalar un amortiguador de pulsaciones entre la bomba y el equipo de medición.
Hay diferencias entre el totalizador interno del caudalímetro y un equipo	Esto se debe principalmente a la existencia de reflujos en sentido negativo, no pudiendo la salida de impulsos restarlos en los modos de medida ESTÁNDAR o SIMETRÍA.
de contaje externo.	El problema puede resolverse de la forma siguiente: Permite el flujo en ambos sentidos. Seleccione la opción "Caudal Pulsante " en la función MODO DE MEDICIÓN para la salida de impulsos en cuestión.
El indicador presenta la lectura de un	1. Compruebe que no haya burbujas de gas en el fluido.
valor medido aunque el fluido esté en reposo y la tubería de medida esté lleno.	 Active la función "VALOR ON CAUDAL RESIDUAL, es decir, entre un valor o aumente el valor para la supresión de caudal residual (→ FUNCIÓN BÁSICA / PARÁMETROS PROCESO / CONFIGURACIÓN).
El error no puede subsanarse o se ha	Dispone de las siguientes posibilidades:
producido otro tipo de error. En tal caso, póngase en contacto con el servicio técnico de E+H.	 Pedir los servicios de un técnico de Endress+Hauser Si desea pedir los servicios de un técnico, tenga por favor preparada la siguiente información: Descripción resumida del fallo Especificaciones de la placa de identificación: código de pedido y número de serie → Página 9 y sigs.
	Devolución de equipos a Endress+Hauser Antes de devolver un caudalímetro a Endress+Hauser para su reparación o calibración, deben realizarse una serie de pasos. Véase la página 8. Incluya siempre un formulario de " Declaración de contaminación ". Puede encontrar una copia impresa de dicho formulario al final de las presentes instrucciones de funcionamiento.
	Sustitución de la electrónica del transmisor Electrónica de medición defectuosa \rightarrow Pedido de piezas de repuesto \rightarrow página 93

9.5 Respuesta de las salidas ante errores

¡Nota!

El modo de alarma de totalizadores y salidas de corriente, impulsos y frecuencia puede personalizarse mediante distintas funciones de la matriz de funciones. Puede encontrar una descripción detallada de estos procedimientos en el "Manual de las funciones del equipo".

El modo de espera puede utilizarse para poner las señales de las salida de corriente, impulsos y estado a sus valores de reposo, por ejemplo, cuando hay que interrumpir la medición para limpiar las tubería. Esta función tiene prioridad sobre todas las demás funciones de equipo. Se suprimen, por ejemplo, las simulaciones.

Modo de alarma de salidas y totalizadores				
	Se ha producido un error de sistema/proceso	Se ha activado el modo de espera		
(¹) ;Atención! Los errores de sistema Véase la información	a o proceso definidos como "mensajes de aviso" no tienen ningún efecto sobre las entradas y s en la página 39 y sigs.	salidas.		
Salida de corriente	VALOR A 0/2 mA La salida de corriente asume el valor inferior de la señal en caso de alarma según el ajuste seleccionado en la función RANGO CORRIENTE (véase el "Manual de las funciones del equipo").	La señal de salida corresponde a "caudal nulo".		
	VALOR A 25 mA La salida de corriente asume el valor superior de la señal en caso de alarma según el ajuste seleccionado en la función RANGO CORRIENTE (véase el "Manual de las funciones del equipo").			
	ÚLTIMO VALOR Indicación del valor medido basada en el último valor guardado antes de que se produciese el fallo.			
	VALOR ACTUAL Indicación del valor medido basada en la medición del caudal que se está realizando. Se ignora el fallo.			
Salida de impulsos	VALOR REPOSO Salida de señal \rightarrow no impulsos	La salida de señal corresponde a "caudal nulo".		
	ÚLTIMO VALOR Se muestra el último valor válido (anterior a la ocurrencia del fallo)			
	VALOR MEDIDO Se ignora el fallo, es decir, se muestra el valor que se ha medido a partir del proceso de medición normal de caudal normal.			
Salida de frecuencia	VALOR REPOSO Señal de salida $\rightarrow 0 \text{ Hz}$	La señal de salida corresponde a "caudal nulo".		
	VALOR ALARMA La salida proporciona la frecuencia especificada en la función VALOR ALARMA			
	ÚLTIMO VALOR La salida proporciona el último valor válido (antes de producirse el fallo)			
	VALOR ACTUAL Se ignora el fallo, es decir, la salida proporciona el valor que se está midiendo.			
Totalizador	PARO Los totalizadores se encuentran parados mientras no se haya rectificado el error.	El totalizador se detiene.		
	VALOR ACTUAL Se ignora el fallo. Los totalizadores siguen contando conforme a los valores de caudal que se están midiendo			
	ÚLTIMO VALOR Los totalizadores siguen contando a partir del último valor de caudal válido (antes de que sucediera el error).			
Salida de relé	Si se produce un error o un fallo en la alimentación: relé desexcitado	Ningún efecto sobre la salida de relé		
	El "Manual de las funciones del equipo" contiene información detallada sobre la respuesta de conmutación de los relé en varias configuraciones, como las de mensaje de error, dirección caudal, DTV, fondo de escala, etc.			

9.6 Piezas de repuesto

Las secciones anteriores comprenden una guía detallada para la localización y reparación de fallos. \rightarrow Página 83 y sigs.

El equipo de medición proporciona también una ayuda adicional a través del autodiagnóstico continuado y de mensajes de error.

La rectificación de fallos puede conllevar la sustitución de componentes defectuosos por piezas de repuesto probadas. La figura presentada a continuación ilustra la gama de piezas de repuesto disponibles.



¡Nota!

Los pedidos de piezas de repuesto pueden hacerse directamente a la oficina de Endress+Hauser que le atiende habitualmente, indicándose el número de serie que figura impreso en la placa de identificación del transmisor \rightarrow página 9.

Las piezas de repuesto se suministran en juegos que comprenden los siguientes elementos:

- Pieza de repuesto
- Piezas adicionales, elementos pequeños (pernos roscados, etc.)
- Instrucciones de montaje
- Material de embalaje



Fig. 42: Piezas de repuesto del transmisor 83 (cabezal de campo y caja de montaje en pared)

- 1 Tarjeta de la unidad de alimentación (85 a 260 VCA, 20 a 55 VCA, 16 a 62 VCC)
- 2 Tarjeta de amplificación
- 3 Tarjeta E/S (módulo COM), intercambiable
- 4 \rightarrow Página 81 y sigs. Submódulos de entrada/salida enchufables; estructura de pedido
- 5 Tarjeta E/S (módulo COM), módulo fijo
- 6 S-DAT (memoria de datos del sensor)(
- 7 T-DAT (memoria de datos del transmisor)
- 8 F-Chip (chip de funciones de software opcional)
- 9 Módulo indicador

9.6.1 Instalación y extracción de las tarjetas de circuitos impresos

Cabezal de campo



- ¡Peligro!
- Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones peligrosas. Asegúrese de que el instrumento no esté conectado con la fuente de alimentación antes de extraer la tapa del compartimento de la electrónica.
- Riesgo de dañar irreparablemente componentes electrónicos (protección contra cargas electrostáticas, ESD). La electricidad estática puede dañar a los componentes electrónicos o afectar su funcionamiento. ¡Utilice un lugar de trabajo dotado con una superficie puesta a tierra y pensada específicamente para equipos sensibles a cargas electrostáticas!
- Si no está seguro de poder mantener la rigidez dieléctrica en los pasos siguientes, realice una verificación conforme a las especificaciones del fabricante.
- ין ¡Atención!

Utilice únicamente piezas originales de Endress+Hauser.

Fig. 43, instalación y extracción:

- 1. Desenrosque la tapa del compartimento de la electrónica del cabezal transmisor.
- 2. Extraiga el indicador local (1) de la forma siguiente:
 - Presione las pestañas laterales (1.1) y extraiga el módulo indicador.
 - Desconecte el cable cinta (1.2) del módulo indicador de la tarjeta del amplificador.
- 3. Desenrosque y extraiga la cubierta (2) del compartimento de la electrónica.
- Extraiga la tarjeta de la unidad de alimentación (4) y la tarjeta E/S (6 y 7): Inserte un objeto puntiagudo en el hueco (3) previsto para este fin y extraiga la placa del soporte.
- 5. Extraiga los submódulos (6.1):

Para extraer los submódulos (entradas/salidas) de la tarjeta E/S no se requiere ninguna herramienta. Tampoco para la instalación.

🖞 ¡Atención!

Sólo se admiten determinadas combinaciones de submódulos sobre la tarjeta E/S \rightarrow página 28.

Las distintas ranuras están marcadas y corresponden a determinados terminales del compartimento de conexiones del transmisor:

Ranura "ENTRADA / SALIDA 2" = Terminales 24 / 25 Ranura "ENTRADA / SALIDA 3" = Terminales 22 / 23 Ranura "ENTRADA / SALIDA 4" = Terminales 20 / 21

- 6. Extraiga la tarjeta del amplificador (5):
 - Desconecte el conector del cable de señal del sensor (5.1) y el S-DAT (5.3) de la tarjeta.
 - Desconecte cuidadosamente el conector del cable de la corriente de excitación (5.2) de la tarjeta, es decir, sin moverlo de un lado a otro.
 - Inserte un objeto puntiagudo en el hueco (3) previsto para este fin y extraiga la placa del soporte.
- 7. Para instalar la tarjeta, repita estas operaciones pero en orden inverso.



Fig. 43: Cabezal de campo: extracción e instalación de tarjetas de circuitos impresos

Indicador local

1.1 Pestaña

1

- 1.2 Cable cinta (módulo indicador)
- 2 Tornillos de la cubierta del compartimento de la electrónica
- 3 Abertura para instalar/extraer tarjetas
- 4 Tarjeta de la unidad de alimentación
- 5 Tarjeta de amplificación
- 5.1 Cable de señal (sensor)
- 5.2 Cable de la corriente de excitación (sensor)
- 5.3 S-DAT (memoria de datos del sensor)
- 5.4 T-DAT (memoria de datos del transmisor)
- 6 Tarjeta E/S (intercambiable)
- 6.1 F-Chip (chip de funciones de software opcional)
- 6.2 Submódulos enchufables (entrada de estado y entrada de corriente, salida de corriente, salida de frecuencia y salida de relé)
- 7 Tarjeta E/S (módulo fijo)
- 7.1 F-Chip (chip de funciones de software opcional)



Caja de montaje en pared

- ¡Peligro!
- Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones peligrosas.
 Asegúrese de que el instrumento no esté conectado a la fuente de alimentación antes de extraer la cubierta del compartimento de la electrónica.
- Riesgo de dañar irreparablemente componentes electrónicos (protección contra cargas electrostáticas, ESD). La electricidad estática puede dañar a los componentes electrónicos o afectar su funcionamiento. ¡Utilice un lugar de trabajo dotado con una superficie puesta a tierra y pensada específicamente para equipos sensibles a cargas electrostáticas!
- Si no está seguro de poder mantener la rigidez dieléctrica en los pasos siguientes, realice una verificación conforme a las especificaciones del fabricante.

¡Atención!

Utilice únicamente piezas Endress+Hauser originales.

Fig. 44, instalación y extracción:

- 1. Desenrosque los tornillos y abra la tapa con bisagra (1) de la caja.
- 2. Desenrosque los tornillos que sujetan el módulo de la electrónica (2). A continuación, empuje hacia arriba el módulo de la electrónica y tire hacia fuera para extraerla lo máximo posible de la caja montada en la pared.
- 3. Desconecte de la tarjeta del amplificador (7) los siguientes conectores de cables:
 - Conector del cable de señal del sensor (7.1) y S-DAT (7.3)
 - Conector del cable de corriente de excitación (7.2); desconéctelo con cuidado, o sea, sin moverlo de un lado a otro.
 - Conector del cable cinta (3) del módulo indicador.
- 4. Afloje los tornillos de la tapa (4) del compartimento de la electrónica y extráigala.
- 5. Extraiga las tarjetas (6, 7, 8 y 9): Inserte un objeto puntiagudo en el hueco (3) previsto para este fin y extraiga completamente la placa del soporte.
- Extraiga los submódulos (8.1): No se requiere ninguna herramienta para extraer los submódulos (entradas/salidas) de la tarjeta E/S. Tampoco para su instalación.

f Atención!

Sólo se admiten determinadas combinaciones de submódulos sobre la tarjeta E/S. \rightarrow página 28

Las distintas ranuras están marcadas y corresponden a determinados terminales del compartimento de conexiones del transmisor:

Ranura "ENTRADA / SALIDA 2" = Terminales 24 / 25 Ranura "ENTRADA / SALIDA 3" = Terminales 22 / 23 Ranura "ENTRADA / SALIDA 4" = Terminales 20 / 21

7. Para volver a instalar la tarjeta, repita las mismas operaciones pero en orden inverso.



Fig. 44: Caja de montaje en pared: extracción e instalación de tarjetas de circuitos impresos

- 1 Cubierta de la caja
- 2 Módulo de la electrónica
- *3 Cable cinta (módulo indicador)*
- 4 Tornillos de la cubierta del compartimento de la electrónica
- 5 Abertura para la instalación / extracción de tarjetas
- 6 Tarjeta de la unidad de alimentación
- 7 Tarjeta de amplificación
- 7.1 Cable de señal (sensor)
- 7.2 Cable de la corriente de excitación (sensor)
- 7.3 S-DAT (memoria de datos del sensor)
- 7.4 T-DAT (memoria de datos del transmisor)
- 8 Tarjeta E/S (intercambiable)
- 8.1 F-Chip (chip de funciones de software opcional)
- 8.2 Submódulos intercambiables (entrada de estado, entrada de corriente, salida de corriente, salida de frecuencia y salida de relé)
- 9 Tarjeta E/S (módulo fijo)
- 9.1 F-Chip (chip de funciones de software opcional)

9.6.2 Sustitución del fusible del equipo

\mathbf{N}

¡Peligro! Riesgo de descargas eléctricas. Los componentes expuestos presentan tensiones peligrosas. Asegúrese de que el instrumento no esté conectado a la fuente de alimentación antes de extraer la cubierta del compartimento de la electrónica

El fusible principal se encuentra en la tarjeta de la unidad de alimentación \rightarrow Fig. 45. Para reemplazar el fusible debe seguir el procedimiento siguiente:

- 1. Desconecte el instrumento de la fuente de alimentación.
- 2. Extraiga la tarjeta de la unidad de alimentación \rightarrow página 94 \rightarrow página 96
- 3. Extraiga la cubierta de protección (1) y sustituya el fusible del equipo (2). Utilice únicamente el tipo siguiente de fusibles:
 - 20 a 55 VCA / 16 a 62 VCC \rightarrow fusión lenta 2,0 A / 250 V; 5,2 x 20 mm
 - Alimentación de 85 a 260 VCA \rightarrow fusión lenta 0,8 A / 250 V; 5,2 x 20 mm
 - Para los equipos catalogados como $\mathsf{Ex} \to \mathsf{v}\mathsf{\acute{e}ase}$ la documentación Ex
- 4. Para volver a instalar la tarjeta, repita las mismas operaciones en orden inverso.

Atención!

Utilice únicamente piezas Endress+Hauser originales.



Fig. 45: Sustitución del fusible dispuesto en la tarjeta de la unidad de alimentación

- 1 Cubierta de protección
- 2 Fusible del equipo

9.7 Devolución del equipo

Antes de devolver un caudalímetro a Endress+Hauser para, por ejemplo, su reparación o calibración, deben seguirse los pasos siguientes:

- Adjunte siempre un formulario de "Declaración de contaminación" debidamente rellenado. Sólo entonces procederá Endress+Hauser a transportar, examinar y reparar el equipo devuelto.
- Incluya también las instrucciones de manejo que sean necesarias, por ejemplo, una hoja de datos de seguridad según la norma EN 91/155/EEC.
- Elimine todos los residuos. Preste especial atención a las ranuras de las juntas y hendeduras en las que pueden acumularse residuos. Este punto es especialmente importante en el caso de sustancias peligrosas para la salud, como productos inflamables, tóxicos, cáusticos, cancerígenos, etc. En el caso de los Promass A y Promass M, deben extraerse primero las conexiones a proceso roscadas del sensor para limpiarlas a continuación .



¡Nota!

Encontrará al final de este manual una copia impresa del formulario de "Declaración de contaminación".



¡Peligro!

- No devuelva un equipo de medición si no se está completamente seguro de que se han eliminado todos los restos de sustancias nocivas, p. ej., también las sustancias que hayan entrado en hendeduras o se hayan difundido por el plástico.
- Cualquier coste incurrido por eliminación de residuos o daños causados (quemaduras, etc.) a causa de una mala limpieza del equipo correrán a cargo del propietario-responsable del equipo.

9.8 Desguace

¡Observe las normas pertinentes de su país!



9.9 Historia del software

¡Nota!

La descarga o carga de una versión de software requiere normalmente el uso de un software de servicio especial.

Fecha	Versión del software	Modificaciones del software	Instrucciones de funcionamiento
11.2005	2.01.XX	 Ampliación del software: Promass I DN80, DN50FB Funciones adicionales de "Diagnóstico avanzado" Funciones adicionales de "Dosificación" Funciones generales del instrumento. 	71008486/12.05
11.2004	2.00.XX	 Ampliación del software: Asignación de la densidad de referencia a la entrada de corriente El comando HART #3 amplía la capacidad funcional del F-Chip (p. ej., funciones de densidad) Nuevo sensor DN 250 Paquete de idioma chino (contiene inglés y chino) 	50098470/11.04
		 Detección tubería vacía mediante corriente excitadora (CORR. EXC. DTV (6426)) Ampliación de la opción de dosificación: CAUDAL MÁX. (7244) → Control de si se sobrepasa el caudal máx. durante la dosificación TIEMPO DOSIF. (7283) → Control de si se sobrepasa el tiempo de dosificación SOFTWARE EQUIPO (8100) → Indicación de cuál es el software del equipo (recomendación NAMUR 53) SUPRIMIR OPCIÓN SW (8006) → Supresión de las opciones de F-CHIP 	
10.2003	Amplificador: 1.06.XX Módulo de comunicaciones: 1.03.XX	 Ampliación de software: Grupos de idioma Dirección caudal de salida de impulsos seleccionable Ajustes en Fieldcheck y Simubox Medición de la concentración con 4 registros de datos Medición de la viscosidad con compensación de temperatura Inicio de adquisición de datos mediante entrada de estado en el caso de diagnósticos avanzados SIL 2 Nuevas capacidades funcionales: Contador de horas de funcionamiento Intensidad ajustable de la iluminación de fondo Simulación de la salida de impulsos Contador de utilizaciones del código de acceso Entrada de corriente Simulación de la salida de impulsos 	50098470/10.03
		 (la última versión del SW puede descargarse desde: www.tof-fieldtool.endress.com) Communicator HART DXR 375 Con rev. equipo 5, rev. DD 1 	

Fecha	Versión del software	Modificaciones del software	Instrucciones de funcionamiento
03.2003	Amplificador: 1.05.XX Módulo de comunicaciones: 1.02.XX	Ajustes de software	50098470/03.03
08.2002	Amplificador: 1.04.XX Módulo de comunicaciones: 1.02.XX	Ampliación de software: – Promass H – Promass E	50098470/08.02
06.2001	Amplificador: 1.02.XX Módulo de comunicaciones: 1.02.XX	 Ampliación de software: Funciones generales del instrumento- Función de software "Dosificación" Función de software "Ancho impulso" Función de software "Medición concentración" Función de software "Diagnóstico avanzado" Operaciones HART mediante "comandos universales" y "comandos de uso común" 	50098470/06.01
03.2001	Amplificador: 1.01.XX Módulo de comunicaciones: 1.01.XX	Ajustes de software	50098470/11.00
11.2000	Amplificador: 1.00.XX Módulo de comunicaciones: 1.01.XX	Software original Compatible con: – FieldTool – Communicator HART DXR 275 (a partir de OS 4.6) con rev. 1, DD 1.	50098470/11.00

10 Datos técnicos

10.1 Resumen de los datos técnicos

10.1.1 Aplicaciones

El equipo de medición descrito en el presente manual de instrucciones debe utilizarse únicamente para medir el caudal másico de líquidos y gases. El equipo mide simultáneamente la densidad y la temperatura del fluido. Estos parámetros permiten a su vez calcular otras variables como el caudal volumétrico. El equipo puede utilizarse con líquidos de propiedades muy diversas.

Ejemplos:

- Chocolate, leche condensada, azúcar líquido
- Aceites y grasas
- Acidos, álcalis, lacas, pinturas, disolventes y productos de limpieza
- Productos farmacéuticos, catalizadores, inhibidores
- Suspensiones
- Gases, gases licuados, etc.

El funcionamiento seguro del equipo de medición no se garantiza si éste se utiliza incorrectamente o para un uso distinto al previsto. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños debidos al uso impropio o incorrecto del equipo.

10.1.2 Funcionamiento y diseño del sistemaa

Principio de medición	Medición del caudal másico aplicando el principio de Coriolis		
Sistema de medición	El caudalímetro "Promass 80/83" consta de los siguientes componentes: Transmisor Promass 80 ó 83 Sensor Promass F. Promass M. Promass E. Promass A. Promass H o Promass I		
	Hay dos versiones dis • Versión compacta: • Versión separada: e	ponibles: el transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica l transmisor y el sensor se instalan por separado.	
	10.1.3 Entrad	a	
Variable de proceso	 Caudal másico (pro medida con el fin d Densidad del fluido Temperatura del flu Rangos de medida por 	porcional a la diferencia de fase entre dos sensores montados en la e registrar corrimientos de fase en la oscilación) (proporcional a la frecuencia de resonancia de la tubería de medic lido (medida con sensores de temperatura)	tubería de la)
Kangos de medida			
	8	Rango del fondo de escala (líquidos) $m_{min(F)}$ a $m_{max(F)}$	
	15	0 a 6.500 kg/h	
	25	0 a 18.000 kg/h	
	40	0 a 45.000 kg/h	
	50	0 a 70.000 kg/h	
	80	0 a 180.000 kg/h	
	100 (sólo Promass F)	0 a 350.000 kg/h	
	150 (sólo Promass F)	0 a 800.000 kg/h	
	250 (sólo Promass F)	0 a 2.200.000 kg/h	

DN	Rango del fondo de escala (líquidos) $m_{\min(F)}$ a $m_{\max(F)}$	
8	0 a 2.000 kg/h	
15	0 a 6.500 kg/h	
15 ¹⁾	0 a 18.000 kg/h	
25	0 a 18.000 kg/h	
25 ¹⁾	0 a 45.000 kg/h	
40	0 a 45.000 kg/h	
40 1)	0 a 70.000 kg/h	
50	0 a 70.000 kg/h	
50 1 ⁾	0 a 180.000 kg/h	
80 (sólo Promass I)	0 a 180.000 kg/h	
¹⁾ DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I		

Rangos de medida para líquidos (Promass H, I):

Rangos de medida para líquidos (Promass A):

DN	Rango del fondo de escala (líquidos) $m_{min(F)}$ a $m_{max(F)}$	
1	0 a 20 kg/h	
2	0 a 100 kg/h	
4	0 a 450 kg/h	

Rangos de medida para líquidos (Promass E):

DN	Rango del fondo de escala (líquidos) $m_{min(F)}$ a $m_{máx(F)}$	
8	0 a 2.000 kg/h	
15	0 a 6.500 kg/h	
25	0 a 18.000 kg/h	
40	0 a 45.000 kg/h	
50	0 a 70.000 kg/h	

Rangos de medida para gases (excepto Promass H):

Los valores del fondo de escala dependen de la densidad del gas. Utilice la fórmula siguiente para determinar los valores del fondo de escala:

 $m_{m\acute{a}x(G)} = m_{m\acute{n}(F)} \cdot \rho_{(G)} : x \text{ [kg/m^3]}$

 $m_{máx(G)} =$ Valor máximo de fondo de escala en el caso de gases [kg/h]

 $m_{min(F)} =$ Valor mínimo de fondo de escala en el caso de líquidos [kg/h) $\rho_{(G)} =$ Densidad del gas en [kg/m³] en condiciones de proceso x = 160 (Promass F DN 8 a 100, M, I); x = 250 (Promass F DN 150 a 250); x = 225 (Promass E) x = 32 (Promass A)

Aquí $m_{máx(G)}$ no puede ser nunca mayor que $m_{mín(F)}$

Ejemplo de cálculo en el caso de un gas:

- Tipo de sensor: Promass F, DN 50
- Gas: aire con una densidad de 60,3 kg/m³ (a 20°C y 50 bar)
- Rango de medida: 70.000 kg/h
- x = 160 (para el Promass F DN 50)

	Valor máx. posible de fondo de escala: $m_{máx(G)} = m_{mín(F)} \cdot \rho_{(G)}$: x [kg/m ³] = 70.000 kg/h · 60,3 kg/m ³ : 160 kg/m ³ = 26.400 kg/h		
	Valores de fondo de escala recomendados:		
	Véase la \rightarrow Página 113 y sigs. ("caudal límitante")		
Rangeabilidad de caudales	Mayor que 1.000 : 1. Los caudales superiores al valor preestablecido para el fondo de escala no sobrecargan el amplificador, es decir, los totalizadores registran correctamente los valores.		
Señal de entrada	Entrada de estado (entrada auxiliar):		
	$U = 3 a 30 VCC$, $R_i = 5 k\Omega$, aislada eléctricamente. Configurable para: puesta a cero del totalizador, modo de espera, desactivación de mensajes de error, iniciación del ajuste del punto cero, iniciación/detención de la dosificación (opcional)		
	Entrada de corriente:		
	Seleccionable entre activa/pasiva, aislada eléctricamente, resolución: 2 μ A • Activa: 4 a 20 mA, R _L < 700 Ω , U _{sal} = 24 VCC, a prueba de cortocircuitos • Pasiva: 0/4 a 20 mA, R _i = 150 Ω , U _{máx} = 30 VCC		
	10.1.4 Salida		
Salida de corriente	Salida de corriente:		
	Seleccionable entre activa/pasiva, aislada eléctricamente, constante de tiempo seleccionable (entre 0,05 y 100 s), fondo de escala seleccionable, coeficiente de temperatura: típicamente 0,005% del fondo de escala/°C, resolución: 0,5 μ A • Activa: 0/4 a 20 mA, R _L < 700 Ω (para HART: R _L ≥ 250 Ω) • Pasiva: 4 a 20 mA; tensión alimentación U _S 18 a 30 VCC; R _i ≥ 150 Ω		
	Salida de impulsos / frecuencia		
	Seleccionable entre activa∕pasiva, aislada eléctricamente ■ Activa: 24 VCC, 25 mA (máx. 250 mA durante 20 ms), R _L > 100 Ω ■ Pasiva: colector abierto, 30 VCC, 250 mA		
	 Salida de frecuencia: frecuencia de escala 2 a 10.000 Hz (f_{máx} = 12.500 Hz), relación activ./ desactiv. 1:1, ancho máx de impulso 2 s Salida de impulsos: valor por impulso y polaridad de impulso seleccionables, ancho de impulso seleccionable (entre 0,05 y 2.000 ms) 		
Señal de alarma	<i>Salida de corriente:</i> Modo de alarma seleccionable (p. ej., según recomendación NAMUR NE 43)		
	<i>Salida de impulsos / frecuencia</i> Modo de alarma seleccionable		
	<i>Salida de relé:</i> Desexcitado en caso de error o un fallo de la fuente de alimentación.		
	<i>MODBUS RS485:</i> Si se produce un fallo, la salida proporciona el valor NeN (no es número) para las variables de proceso.		
Carga	Véase "Señal de salida"		

Salida de conmutación	Salida de relé:			
Los contactos disponibles son normalmente cerrado (NC o de reposo) o normalm o de trabajo), (ajuste de fábrica: relé $1 = NA$, relé $2 = NC$), máx. 30 V / 0,5 A C CC, aislada eléctricamente. Configurable para: mensajes de error, Detección Tubería Vacía (DTV), dirección d límite válvulas dosificación 1 v 2 (oncional)				
Supresión de caudal residual	Los puntos de conmutación para la supresión del caudal residual son seleccionables			
Aislamiento galvánico	Todos los circuitos de entradas, salidas y fuente de alimentación están aislados eléctricament unos de los otros.			
	10.1.5 Alimentación			
Conexiones eléctricas	\rightarrow Página 24 y sigs.			
Tensión de alimentación	85 a 260 VCA, 45 a 65 Hz 20 a 55 VCA, 45 a 65 Hz 16 a 62 VCC			
Entradas para cables	Cables de alimentación y señal (entradas/salidas): Entrada para cables M20 x 1,5 (8 a 12 mm) Rosca de las entradas para cables 1/2" NPT, G 1/2"			
	 Cable de conexión para la versión separada: Entrada para cables M20 x 1,5 (8 a 12 mm) Rosca de las entradas para cables 1/2" NPT, G 1/2" 			
Especificaciones de cables (versión separada)	→ página 25			
Consumo de potencia	CA: < 15 VA (incluido el sensor) CC: < 15 W (incluido el sensor)			
	<i>Corriente de activación</i> : ■ máx. 13,5 A (< 50 ms) a 24 VCC ■ máx. 3 A (< 5 ms) a 260 VCA			
Fallo de la fuente de alimentación	 Duración mínima de 1 ciclo de trabajo: Datos del sistema de medición guardados en EEPROM o T-DAT si falla la alimentación HistoROM/S-DAT: chip intercambiable de almacenamiento de datos en el que se guardan los datos del sensor (diámetro nominal, número de serie, factor de calibración, punto cero, etc.) 			
Compensación de potencial	No hace falta tomar ninguna medida			
	10.1.6 Características de funcionamiento			
Condiciones de trabajo de referencia	Límites de error según ISO/DIS 11631: 20 a 30°C; 2 a 4 bar Sistemas de calibración conforme a las normas del país Calibración del punto cero en condiciones de trabajo Calibración en campo de la densidad (o calibración especial de la densidad) 			

	DN Valor de fondo de escala cero [kg/h] o [l/h]			
	Estabilidad del punto cero (Promass A):			
	$\pm 0,50\% \pm [(estabilidad del punto cero: valor medido) \cdot 100]\% lect.$			
	Promass H, I:			
	$\pm 0,45\% \pm$ [(estabilidad del punto cero: valor medido) \cdot 100]% lect.			
	Promass E:			
	$\pm 0,25\% \pm [(\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.			
	Promass M, A:			
	$\pm 0,15\% \pm [(\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.			
	Promass F			
	Caudal volumétrico (líquido)			
	$\pm 0,75\% \pm [(\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) 100]\%$ lect.			
	Promass E:			
	Promass M, A, 1: $\pm 0,50\% \pm [(\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\% lect.$			
	Promass F: +0.35% + [(estabilidad del nunto cero: valor medido) - 1001% lect			
	Cautai masico (gas)			
	<i>Promass H, I:</i> $\pm 0.125\% \pm [(estabilidad del punto cero: valor medido) \cdot 1001\% lect.$			
	$\pm 0,30\% \pm [(estabilidad del punto cero: valor medido) · 100]% lect.$			
	Promass E:			
	$\pm 0,10\% \pm [(\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.			
	Promass F, M, A:			
	Caudal másico (líquido)			
	lect. = de la lectura			
	de corriente es típicamente de $\pm 5 \ \mu$ A.			

20

100

450

1 2

4

0,0010

0,0050

0,0225

DN	Valor máx. fondo de escala [kg/h] o [l/h]	Estabilidad del punto cero		
		Promass F [kg/h] o [l/h]	Promass F (altas temperaturas) [kg/h] o [l/h]	Promass M [kg/h] o [l/h]
8	2.000	0,030	-	0,100
15	6.500	0,200	-	0,325
25	18.000	0,540	1,80	0,90
40	45.000	2,25	-	2,25
50	70.000	3,50	7,00	3,50
80	180.000	9,00	18,00	9,00
100	350.000	14,00	-	-
150	800.000	32,00	-	-
250	2.200.000	88,00	-	_

Estabilidad del punto cero (Promass F, M):

Estabilidad del punto cero (Promass H, I):

DN	Valor de fondo de	Estabilidad del punto cero		
	escala en [kg/h] o [l/h]	Promass H en [kg/h] o [l/h]	Promass I en [kg/h] o [l/h]	
8	2.000	0,20	0,20	
15	6.500	0,65	0,65	
15 ¹⁾	18.000	-	1,8	
25	18.000	1,8	1,8	
25 ¹⁾	45.000	-	4,5	
40	45.000	4,5	4,5	
40 1)	70.000	-	7,0	
50	70.000	7,0	7,0	
50 1 ⁾	180.000	-	18,0	
80	180.000	-	18,0	
¹⁾ DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I				

Estabilidad del punto cero (Promass E):

DN	Valor de fondo de escala [kg/h] o [l/h]	Estabilidad del punto cero [kg/h] o [l/h]
8	2.000	0,200
15	6.500	0,650
25	18.000	1,80
40	45.000	4,50
50	70.000	7,00

Cálculo de muestra



Fig. 46: Error medido máximo en % de la lectura (ejemplo: Promass 83 F / DN 25)

Ejemplo de cálculo (caudal másico, líquido): Dado: Promass 83 F / DN 25, caudal medido = 8.000 kg/h Error medido máximo: $\pm 0,10\% \pm$ [(estabilidad del punto cero: valor medido) $\cdot 100\%$ lect. Error medido máximo $\pm 0,10\% \pm 0,54$ kg/h : 8.000 kg/h $\cdot 100\% = \pm 0,107\%$

Densidad (líquido)

1 g/cc = 1 kg/l

Según calibración en campo de la densidad o considerando las condiciones de trabajo de ref.:

Promass F: ±0,0005 g/cc

Promass M, E, A, H: ±0,0010 g/cc

Promass I:

±0,0020 g/cc

Calibración especial de la densidad (opcional), excluyendo la versión de altas temperaturas (rango de calibración = $0,8 \text{ a } 1,8 \text{ g/cc}, 5 \text{ a } 80^{\circ}\text{C}$):

Promass F: ±0,001 g/cc

Promass M, A, H: ±0,002 g/cc

Promass I: ±0,004 g/cc
Calibración estándar:
Promass F.
±0,01 g/cc
Promass M, E, A, H, I:
±0,02 g/ cc
Temperatura
$\pm 0,5^{\circ}C \pm 0,005 \cdot T (T = temperatura del fluido en ^{\circ}C)$
Caudal másico (líquido):
Promass F, M, A, H, I:
$\pm 0.05\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Promass E:
$\pm 0,15\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Caudal másico (gas):
Promass F, M, A, I:
$\pm 0,25\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Promass E:
$\pm 0,35\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Caudal volumétrico (líquido):
Promass F:
$\pm 0.05\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Promass M, A:
$\pm 0,10\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\% lect.$
Promass E:
$\pm 0,25\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
Promass H, I:
$\pm 0,20\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect.
lect. = valor de la lectura Estabilidad del punto cero: véase "Error medido máximo " \rightarrow Página 106 y sigs.
Ejemplo de cálculo (caudal másico, líquido):
Dado: Promass 83 F / DN 25, caudal medido = 8.000 kg/h Repetibilidad: $\pm 0.05\% \pm [1/2 \cdot (\text{estabilidad del punto cero: valor medido}) \cdot 100]\%$ lect. Repetibilidad: $\pm 0.05\% \pm 1/2 \cdot 0.54$ kg/h : 8.000 kg/h $\cdot 100\% = \pm 0.053\%$

Repetibilidad

Endress+Hauser

	Medición de la densidad (líquido)
	1 g/cc = 1 kg/l
	Promass F:
	±0,00025 g/cc
	Promass M, H, E, A:
	±0,0005 g/cc
	Promass I:
	±0,001 g/cc
	Medición de la temperatura
	$\pm 0,25^{\circ}C \pm 0,0025 \cdot T (T = temperatura del fluido en ^{\circ}C)$
Influencia de la temperatura del medio	Si la temperatura durante el ajuste del punto cero difiere de la temperatura del proceso, el error de medida del sensor Promass es típicamente el \pm 0,0002% del valor de fondo de escala /°C. El error en la medida del sensor Promass E es típicamente el \pm 0,0003% del valor de fondo de escala /°C.
Influencia de la presión del medio	En esta sección se describe la influencia de una diferencia entre la presión de calibración y la presión de proceso sobre la precisión en el valor del caudal másico.
	Promass F, M:

DN	Promass F Promass F, altas temperaturas [% lect. / bar]	Promass M [% lect. / bar]	Promass M (altas presiones) [% lect. / bar]
8	Ninguna influencia	0,009	0,006
15	Ninguna influencia	0,008	0,005
25	Ninguna influencia	0,009	0,003
40	-0,003	0,005	-
50	-0,008	Ninguna influencia	-
80	-0,009	Ninguna influencia	-
100	-0,012	_	_
150	-0,009	-	-
250	-0,009	-	_
lect. = valo	or de la lectura		·

Promass E:

Con los diámetros nominales DN 8 a 40, la influencia de una diferencia entre presión de calibración y presión de proceso tiene un efecto despreciable sobre la precisión en las medidas de caudal másico. Si DN 50, la influencia es del -0,009% lect. / bar (lect. = de la lectura).

Promass A:

Una diferencia entre las presiones de calibración y de proceso no incide sobre la precisión en la medida.

Promass H, I:

DN	Promass H [% lect. / bar]	Promass I [% lect. / bar]	
8	-0,017	0,006	
15	-0,021	0,004	
15 ¹⁾	_	0,006	
25	-0,013	0,006	
25 ¹⁾	-	Ninguna influencia	
40	-0,018	Ninguna influencia	
40 1)	-	0,006	
50	-0,020	0,006	
50 ¹⁾	_	0,003	
80	-	0,003	
¹⁾ DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I			

lect. = valor de la lectura

10.1.7 Condiciones de trabajo: instalación

Instrucciones de instalación	\rightarrow Página 14 y sigs.	
Tramos rectos de entrada y Ningún requisito respecto a los tramos rectos de entrada y salida salida		
Longitud del cable de conexión	Máx. 20 metros (versión separada)	
Presión del sistema	\rightarrow página 15	
	10.1.8 Condiciones de trabajo: entorno	
Rango de temperaturas ambiente	Estándar: –20 a +60°C (sensor, transmisor) Opcional: –40 a +60°C (sensor, transmisor)	
	 ¡Nota! Instale el equipo en un lugar a la sombra. Evite la irradiación solar directa, sobre todo en lugares de clima cálido. A temperaturas ambiente inferiores a -20°C puede fallar la lectura del indicador. 	
Temperat. de almacenamiento	40 a +80°C (preferentemente +20°C)	
Grado de protección	Estándar: IP 67 (NEMA 4X) para el transmisor y el sensor	
Resistencia a golpes	Según IEC 68–2–31	
Resistencia a vibraciones	Aceleración de hasta 1 g, 10 a 150 Hz, según IEC 68-2-6	
Limpieza CIP	Sí	
Limpieza SIP	Sí	
Compatibilidad electromagnética (EMC)	Según EN 61326/A1 (IEC 1326) y recomendación NAMUR NE 21	

Endress+Hauser

Rango de temperaturas del medio	Sensor:
	Promass F, A, H:
	-50 a +200°C
	Promass F (versión de altas temperaturas):
	-50 a +350°C
	Promass M, I:
	-50 a +150°C
	Promass E:
	-40 a +125°C
	Juntas:
	Promass F, E, H, I:
	No tienen juntas internas
	Promass M:
	Viton –15 a +200°C; EPDM –40 a +160°C; Polisilicio –60 a +200°C; Kalrez –20 a +275°C; recubrimiento de FEP (no apto para aplicaciones con gases): –60 a +200°C
	Promass A
	(sólo en el caso de montaje con conexiones roscadas) Viton –15 a 200°C; EPDM –40 a +160°C; Polisilicio –60 a +200°C; Kalrez –20 a +275°C
Rango de presiones límite del medio (presiones nominales)	Los diagramas de carga (diagramas de presión-temperatura) correspondientes a las conexiones a proceso se encuentran en el documento independiente "Información Técnica" dedicado a este equipo. Este documento puede descargarse en formato PDF desde www.endress.com. En la sección "Documentación " puede encontrar una lista completa con todos los documentos de "Información Técnica" disponibles \rightarrow página 125
	Rangos de presión de la cubierta secundaria:
	Promass F:
	DN 8 a 50: 40 bar o 600 psi; DN 80: 25 bar o 375 psi; DN 100 a 150: 16 bar o 250 psi; DN 250: 10 bar o 150 psi
	Promass M:
	100 bar o 1500 psi
	Promass E:
	Sin cubierta secundaria
	Promass A:
	25 bar o 375 psi

10.1.9 Condiciones de trabajo: proceso

	Promass H:
	DN 8 a 15: 25 bar o 375 psi; DN 25 a 50: 16 bar o250 psi
	Promass I:
	40 bar o 600 psi
Caudal límitante	Véase la sección "Rangos de medida" \rightarrow página 103 \rightarrow página 102
	 Seleccione el diámetro nominal compensando la optimización entre el rango de caudales requerido y la pérdida de carga permisible. En la sección "Rangos de medida" puede encontrar una lista con los valores máximos posibles de fondo de escala. El valor mínimo de fondo de escala recomendado es aproximadamente 1/20 del valor máximo de fondo de escala. En la mayoría de las aplicaciones, puede considerarse como ideal el 20 a 50% del valor máximo de fondo de escala. En el caso de sustancias abrasivas como fluidos con sólidos en suspensión (velocidad del fluido < 1 m/s), seleccione un valor de fondo de escala más pequeño. En el caso de mediciones con gases, aplique las reglas siguientes: La velocidad del fluido en las tuberías de medida no debe ser mayor que la mitad de la velocidad del sonido (0,5 Mach). El caudal másico máximo depende de la densidad del gas: fórmula → página 103.
Pérdida de carga	La pérdida de carga dependen de las propiedades del fluido y del caudal. Las siguientes fórmulas permiten determinar de modo aproximado las pérdidas de carga:
	Fórmulas para calcular la pérdida de carga en el caso de los Promass F, M y E

Número de Reynolds	$\operatorname{Re} = \frac{2 \cdot \mathrm{m}}{\pi \cdot \mathrm{d} \cdot \mathrm{v} \cdot \mathrm{\rho}}$		
	a0004623		
$\text{Re} \ge 2300^{1)}$	$\Delta p = K \cdot \nu^{0.25} \cdot m^{1.85} \cdot \rho^{-0.86}$		
	a0004622		
Re < 2300	$\Delta p = K1 \cdot \nu \cdot m + \frac{K2 \cdot \upsilon^{0.25} \cdot m^2}{\rho}$		
	a0004628		
$\Delta p = pérdida de carga [mbar]$ $\upsilon = viscosidad cinemática [m2/s]$ m = caudal másico [kg/s]	$ \begin{aligned} \rho &= \text{densidad del fluido [kg/m3]} \\ \text{d} &= \text{diámetro interno de las tuberías de medida [m]} \\ \text{K a K2} &= \text{constantes (dependen del diámetro nominal)} \end{aligned} $		
Para calcular las pérdidas de carga en el caso de gases, utilice siempre la fórmula para Re≥2300.			

Fórmulas para calcular las pérdidas de carga en el caso de los Promass H e I

Número de Reynolds	$Re = \frac{4 \cdot m}{\pi \cdot d \cdot v \cdot \rho}$	a0003381	
$Re \ge 2300^{1)}$	$\Delta p = K \cdot v^{0.25} \cdot m^{1.75} \cdot \rho^{-0.75} \cdot \frac{K3 \cdot m^2}{\rho}$	a0004631	
Re < 2300	$\Delta p = K1 \cdot v \cdot m + \frac{K3 \cdot m^2}{\rho}$	a0004633	
$\begin{array}{l} \Delta p = p \acute{e} r dida \ de \ carga \ [mbar] \\ \upsilon = v is cosidad \ cinemática \ [m2/s] \\ m = caudal \ másico \ [kg/s] \end{array}$	$\label{eq:rho} \begin{array}{l} \rho = \mbox{densidad del fluido [kg/m3]} \\ \mbox{d} = \mbox{diámetro interno de las tuberías de medida [m]} \\ \mbox{K a K3} = \mbox{constantes (dependen del diámetro nominal)} \end{array}$		
¹⁾ Para calcular las pérdidas de carga en el caso de gases, utilice siempre la fórmula para Re ≥ 2300.			

Fórmulas para calcular las pérdidas de carga en el caso del Promass A

Número de Reynolds	$Re = \frac{4 \cdot m}{\pi \cdot d \cdot \nu \cdot \rho}$		
$\text{Re} \ge 2300^{1}$	$\Delta p = K \cdot \nu^{0.25} \cdot m^{1.75} \cdot \rho^{-0.75}$		
Re < 2300	$\Delta p = K1 \cdot \nu \cdot m$		
$\begin{array}{l} \Delta p = p \acute{e} r didas \ de \ carga \ [mbar] \\ \upsilon = v is cosidad \ cinemática \ [m2/s] \\ m = caudal \ másico \ [kg/s] \end{array}$	$\label{eq:rho} \begin{split} \rho &= \text{densidad [kg/m^3]} \\ d &= \text{diámetro interno de las tuberías de medida [m]} \\ K a K1 &= \text{constantes (dependen del diámetro nominal)} \end{split}$		
¹⁾ Para calcular las pérdidas de carga en el caso de gases, utilice siempre la fórmula para Re ≥ 2300.			

Coeficientes de pérdida de carga para el Promass F

DN	d [m]	K	K1	К2
8	5,35 · 10 ⁻³	$5,70 \cdot 10^{7}$	9,60 ·10 ⁷	1,90 · 10 ⁷
15	8,30 · 10 ⁻³	5,80 · 10 ⁶	1,90 · 107	10,60 · 10 ⁵
25	12,00 · 10 ⁻³	1,90 · 10 ⁶	6,40 · 10 ⁶	4,50 · 10 ⁵
40	17,60 · 10 ⁻³	$3,50 \cdot 10^5$	1,30 · 10 ⁶	1,30 · 10 ⁵
50	26,00 · 10 ⁻³	$7,00 \cdot 10^4$	5,00 · 10 ⁵	$1,40 \cdot 10^4$
80	40,50 · 10 ⁻³	$1,10 \cdot 10^{4}$	$7,71 \cdot 10^{4}$	$1,42 \cdot 10^{4}$
100	51,20 · 10 ⁻³	$3,54 \cdot 10^{3}$	$3,54 \cdot 10^{4}$	$5,40 \cdot 10^3$
150	68,90 · 10 ⁻³	$1,36 \cdot 10^{3}$	$2,04 \cdot 10^4$	$6,46 \cdot 10^2$
250	102,26 · 10 ⁻³	$3,00 \cdot 10^{2}$	$6,10 \cdot 10^{3}$	$1,33 \cdot 10^{2}$



Fig. 47: Diagrama de pérdidas de carga para agua

DN	d [m]	К	K1	К2
8	5,53 · 10 ⁻³	5,2 · 10 ⁷	8,6 ·10 ⁷	$1,7 \cdot 10^{7}$
15	8,55 · 10 ⁻³	5,3 · 10 ⁶	$1,7 \cdot 10^{7}$	9,7 · 10 ⁵
25	11,38 · 10 ⁻³	1,7 · 10 ⁶	5,8 · 10 ⁶	4,1 · 10 ⁵
40	17,07 · 10 ⁻³	$3,2 \cdot 10^5$	1,2 · 106	1,2 · 10 ⁵
50	25,60 · 10 ⁻³	$6,4 \cdot 10^4$	4,5 · 10 ⁵	$1,3 \cdot 10^4$
80	38,46 · 10 ⁻³	$1,4 \cdot 10^4$	$8,2 \cdot 10^4$	$3,7 \cdot 10^4$
Versión para altas presiones				
8	4,93 · 10 ⁻³	6,0 · 10 ⁷	$1,4 \cdot 10^{8}$	2,8 · 10 ⁷
15	7,75 · 10 ⁻³	8,0 · 10 ⁶	$2,5 \cdot 10^7$	1,4 · 10 ⁶
25	10,20 · 10 ⁻³	$2,7 \cdot 10^{6}$	8,9 · 10 ⁶	6,3 · 10 ⁵





Fig. 48: Diagrama de pérdidas de carga para agua

1 Promass M

2 Promass M (versión de altas presiones)

DN	d [m]	K	K1	К2
8	5,35 · 10 ⁻³	$5,70 \cdot 10^{7}$	7,91 ·10 ⁷	$2,10 \cdot 10^{7}$
15	8,30 · 10 ⁻³	$7,62 \cdot 10^{6}$	$1,73 \cdot 10^{7}$	2,13 · 10 ⁶
25	12,00 · 10 ⁻³	1,89 · 10 ⁶	4,66 · 10 ⁶	6,11 · 10 ⁵
40	17,60 · 10 ⁻³	$4,42 \cdot 10^{5}$	$1,35 \cdot 10^{6}$	$1,38 \cdot 10^{5}$
50	26,00 · 10 ⁻³	$8,54 \cdot 10^4$	$4,02 \cdot 10^5$	$2,31 \cdot 10^4$

Coeficientes de pérdida de carga para el Promass E



Fig. 49: Diagrama de pérdidas de carga para agua

DN	d [m]	K	K1
1	1,1 · 10 ⁻³	1,2 · 10 ¹¹	1,3 .1011
2	1,8 · 10 ⁻³	1,6 · 10 ¹⁰	$2,4 \cdot 10^{10}$
4	3,5 · 10 ⁻³	9,4 · 10 ⁸	2,3 · 10 ⁹
Versión para altas presiones			
2	$1,4 \cdot 10^{-3}$	5,4 · 10 ¹⁰	6,6 · 10 ¹⁰
4	3,0 · 10 ⁻³	$2,0 \cdot 10^{9}$	4,3 · 10 ⁹





Versión estándar 1

2) Versión para altas presiones

Coeficientes de pérdida de carga para el Promass A

DN	d [m]	K	K1	K3		
8	8,51 · 10 ⁻³	8,04 · 10 ⁶	3,28 ·10 ⁷	1,15 · 10 ⁶		
15	12,00 · 10 ⁻³	1,81 · 10 ⁶	9,99 · 10 ⁶	$1,87 \cdot 10^{5}$		
25	17,60 · 10 ⁻³	3,67 · 10 ⁵	$2,76 \cdot 10^{6}$	$4,99 \cdot 10^4$		
40	25,50 · 10 ⁻³	$8,75 \cdot 10^4$	8,67 · 10 ⁵	$1,22 \cdot 10^4$		
50	$40,5 \cdot 10^{-3}$	$1,35 \cdot 10^4$	$1,72 \cdot 10^{5}$	$1,20 \cdot 10^{3}$		
Los datos de pérdida de carga incluyen la interfaz entre la tubería de medida y la tubería						

Coeficientes de pérdida de carga para el Promass H



Fig. 51: Diagrama de pérdidas de carga para agua

DN	d [m]	K	K1	K3
8	8,55 · 10 ⁻³	8,1 · 10 ⁶	3,9 .107	129,95 · 10 ⁴
15	11,38 · 10 ⁻³	$2,3 \cdot 10^{6}$	$1,3 \cdot 10^{7}$	$23,33 \cdot 10^4$
15 ¹⁾	17,07 · 10 ⁻³	$4,1 \cdot 10^{5}$	3,3 · 10 ⁶	0,01 · 10 ⁴
25	17,07 · 10 ⁻³	4,1 · 10 ⁵	3,3 · 10 ⁶	5,89 · 10 ⁴
25 ¹⁾	25,60 · 10 ⁻³	$7,8 \cdot 10^4$	8,5 · 10 ⁵	$0,11 \cdot 10^4$
40	25,60 · 10 ⁻³	$7,8 \cdot 10^4$	8,5 · 10 ⁵	$1,19 \cdot 10^4$
40 1)	35,62 · 10 ⁻³	$1,3 \cdot 10^{4}$	2,0 · 10 ⁵	$0,08 \cdot 10^4$
50	35,62 · 10 ⁻³	$1,3 \cdot 10^{4}$	2,0 · 10 ⁵	$0,25 \cdot 10^4$
50 1 ⁾	54,8 · 10 ⁻³	$2,3 \cdot 10^{3}$	$5,5 \cdot 10^4$	$1,0 \cdot 10^2$
80	54,8 · 10 ⁻³	$2,3 \cdot 10^3$	$5,5 \cdot 10^4$	3,5 · 10 ²

Coeficientes de pérdida de carga para el Promass I

Los datos de pérdida de carga incluyen la interfaz entre la tubería de medida y la tubería $^{1)}$ DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I



Fig. 52: Diagrama de pérdidas de carga para agua

1 Versiones estándar

2 Versiones "FB" (*)

10.1.10 Mecánica del equipo

 Diseño / dimensiones
 Las dimensiones del sensor y transmisor están indicadas en el documento independiente

 "Información Técnica" correspondiente a este equipo. Este documento puede descargarse en formato PDF desde www.endress.com. En la sección "Documentación " puede encontrar una lista completa con todos los documentos de "Información Técnica" disponibles → página 125.

 Peso
 • Versión compacta: véase la tabla de más abajo

- Versión separada
 - Sensor: véase la tabla de más abajo
 - Caja de montaje en pared: 5 kg

Pesos en [kg].

Todos los valores de peso indicados se refieren a equipos con bridas EN/DIN PN 40.

Promass F / DN	8	15	25	40	50	80	100	150	250 1 ⁾
Versión compacta	11	12	14	19	30	55	96	154	400
Versión compacta, altas temperaturas	-	-	14,7	-	30,7	55,7	-	-	-
Versión separada	9	10	12	17	28	53	94	152	398
Versión separada, altas temperaturas	Ι	-	13,5	I	29,5	54,5	-	-	-
¹⁾ Con bridas de 10" ANSI Cl 300									

Promass M / DN	8	15	25	40	50	80
Versión compacta	11	12	15	24	41	67
Versión separada	9	10	13	22	39	65

Promass E / DN	8	15	25	40	50
Versión compacta	8	8	10	15	22
Versión separada	6	6	8	13	20

Promass A / DN	1	2	4
Versión compacta	10	11	15
Versión separada	8	9	13

Promass H / DN	8	15	25	40	50
Versión compacta	12	13	19	36	69
Versión separada	10	11	17	34	67

Promass I / DN	8	15	15 ¹⁾	25	25 ¹⁾	40	40 ¹⁾	50	50 ¹⁾	80 ²⁾
Versión compacta	12	15	19	20	40	41	65	67	120	124
Versión separada	10	13	17	18	38	39	63	65	118	122
¹⁾ DN 15, 25, 40, 50 "FB" = Versiones "Full Bore" del Promass I ²⁾ sólo Promass I										

Materiales Cabezal / Caja del transmisor: Cabezal compacto: acero inoxidable 1.4301/304 Cabezal compacto: fundición inyectada de aluminio con recubrimiento de pulvimetal • Caja de montaje en pared: fundición inyectada de aluminio con recubrimiento de pulvimetal • Cabezal de campo de versión separada: fundición inyectada de aluminio con recubrimiento de pulvimetal Cabezal / cubierta del sensor: Promass F: Superficie externa resistente a ácidos y álcalis DN 8 a 50: acero inoxidable 1.4301/304 DN 80 a 250: acero inoxidable 1.4301/304 y 1.4308/304L Promass M: Superficie externa resistente a ácidos y álcalis DN 8 a 50: acero niguelado DN 80: acero inoxidable Promass E, A, H, I: Superficie externa resistente a ácidos y álcalis Acero inoxidable 1.4301/304 Caja de conexiones, sensor (versión separada) Acero inoxidable 1.4301/304 (estándar) Fundición inyectada de aluminio con recubrimiento de pulvimetal (versión para altas temperaturas y versión para calefacción) Conexiones a proceso

Promass F:

- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 → acero inoxidable 1.4404/316L
- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 → hastelloy C-22 2.4602/N 06022
- Brida DIN 11864-2 forma A (plana) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión sanitaria DIN 11851 / SMS 1145 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión ISO 2853 / DIN 11864-1 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Tri-Clamp (tubos OD) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión VCO \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L

Promass M (versión para altas presiones):

- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 → hastelloy C-22 2.4602 (N 06022)

Promass M:

- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L, titanio clase 2
- Brida DIN 11864-2 forma A (plana) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión PVDF según DIN / ANSI / JIS
- Conexión sanitaria DIN 11851 / SMS 1145 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- \blacksquare Conexión ISO 2853 / DIN 11864-1 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Tri-Clamp (tubos OD) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L

Promass E (versión para altas presiones):

- Conector \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Acopladores → acero inoxidable 1.4401/316

Promass E:

- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Brida DIN 11864-2 forma A (plana) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión VCO → acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión sanitaria DIN 11851 / SMS 1145 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión ISO 2853 / DIN 11864-1 \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Tri-Clamp (tubos OD) \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L

Promass A:

- Juego de piezas de montaje para bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 \rightarrow acero inoxidable 1.4539/904L, hastelloy C-22 2.4602/N 06022. Bridas sueltas \rightarrow acero inoxidable 1.4404/316L
- Conexión VCO \rightarrow acero inoxidable 1.4539/904L, hastelloy C-22 2.4602/N 06022
- Tri-Clamp (tubos OD) $(1/2") \rightarrow$ acero inoxidable 1.4539/904L
- Juego de piezas de montaje para SWAGELOK $(1/4", 1/8") \rightarrow$ acero inoxidable 1.4401/316
- Juego de piezas de montaje para NPT-F (1/4") → acero inoxidable 1.4539/904L1.4539/904L, hastelloy C-22 2.4602/N 06022

Promass H:

Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 → acero inoxidable 1.4301/304, piezas en contacto con el medio: circonio 702

Promass I:

- Bridas EN 1092-1 (DIN 2501) / ANSI B16.5 / JIS B2238 → acero inoxidable 1.4301/304
- Brida DIN 11864–2 forma A (plana) → titanio clase 2
- Conexión sanitaria DIN 11851 / SMS 1145 \rightarrow titanio clase 2
- Conexiones ISO 2853 / DIN 11864-1 \rightarrow titanio clase 2
- Tri-Clamp (tubos OD) \rightarrow titanio clase 2

Tubería(s) de medida:

Promass F:

- DN 8 a 100: acero inoxidable 1.4539/904L
- DN 150: acero inoxidable 1.4404/316L
- DN 250: acero inoxidable 1.4404/316L manifold: CF3M
- DN 8 a 150: hastelloy C-22 2.4602/N 06022

Promass F (versión para altas temperaturas):

DN 25, 50, 80: hastelloy C-22 2.4602/N 06022

Promass M:

- DN 8 a 50: titanio clase 9
- DN 80: titanio clase 2

Promass M (versión para altas presiones):

Titanio clase 9

Promass E:

■ Acero inoxidable 1.4539/904L

Promass A:

Acero inoxidable 1.4539/904L, hastelloy C-22 2.4602/N 06022

Promass H:

Circonio 702/R 60702

Promass I:

- Titanio clase 9
- Titanio clase 2 (discos de brida)

Juntas:

Promass F, E, H, I: Conexiones a proceso soldadas y sin juntas internas.

Promass M:

Viton, EPDM, polisilicio, Kalrez, recubrimiento de FEP (no apto para aplicaciones con gases)

Promass A:

Viton, EPDM, polisilicio, Kalrez

 Diagrama de carga
 Los diagramas de carga (diagramas de presión-temperatura) correspondientes a las conexiones a proceso se encuentran en el documento independiente "Información Técnica" dedicado a este equipo. Este documento puede descargarse en formato PDF desde www.endress.com. En la sección "Documentación " puede encontrar una lista de los documentos de "Información Técnica" disponibles → página 125.

 Conexiones a proceso
 → Página 121 y sigs.

- - - -

10.1.11 Interfaz de usuario

Elementos del indicador	 Pantalla de cristal líquido: iluminada, cuatro líneas de 16 caracteres cada una Indicación seleccionable de distintos valores medidos y variables de estado 3 totalizadores A temperaturas ambiente inferiores a -20°C puede fallar la lectura del indicador.
Elementos operativos	 Configuración local mediante tres teclas sensoriales (-/+/E) Menús de Configuración Rápida según aplicación para una puesta en marcha rápida

Endress+Hauser

Grupos de idioma	Grupos de idioma disponibles para facilitar las operaciones de configuración en distintos países:
	 Europa Occidental y América (WEA): inglés, alemán, español, italiano, francés, holandés y
	portugués Europa Oriental y Escandinavia (EES): inglés, ruso, polaco, noruego, finlandés, sueco y checo Sur y este de Asia (SEA): inglés, japonés, indonesio China (CIN): inglés, chino
	;Nota!
	Mediante el programa de configuración "ToF Tool – paquete Fieldtool" puede cambiarse el grupo de idioma con el que trabaja el equipo de medición.
Configuración a distancia	Configuración mediante protocolo HART
	10.1.12 Certificados
Marca CE	El sistema de medición cumple los requisitos exigidos por las directivas de la CE. Endress+Hauser confirma mediante un adhesivo con la marca CE que sus instrumentos han superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes.
Marca de visto C	El equipo de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades de comunicaciones australianas ACA.
Certificación Ex	Las oficinas de ventas E+H que le atienden habitualmente le proporcionarán bajo demanda la información disponible sobre las versiones Ex (ATEX, FM, CSA). Todos los datos sobre la protección contra explosiones están recopilados en un documento independiente que puede recibir asimismo bajo demanda.
Compatibilidad sanitaria	 Autorización 3A (todos los sistemas de medida, excepto el Promass H) Probado según EHEDG (sólo Promass A y Promass I)
Certificación para equipos presurizados	Los caudalímetros con un diámetro nominal inferior o igual a DN 25 están contemplados en el art. 3(3) de la directiva europea 97/23/EC (directiva para equipos presurizados) y han sido diseñados según las prácticas tecnológicas recomendadas. Si presentan diámetros nominales mayores, disponen de una certificación según Cat. II/III que puede pedirse opcionalmente para el caso que lo requiera (depende del fluido y la presión del proceso).
Seguridad funcional	SIL -2: conforme a IEC 61508/IEC 61511-1 (FDIS)
Otras normas y directivas	 EN 60529 Grados de protección de los cabezales (código IP) EN 61010 Medidas de protección para equipos eléctricos de medición, control, regulación y para procedimientos de laboratorio. EN 61326/A1 (IEC 1326): "Emisiones conformes a los requisitos de pertenencia a la clase A". Compatibilidad electromagnética (requisitos EMC) NAMUR NE 21 Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos para el control de procesos industriales y de laboratorio NAMUR NE 43 Estandarización del nivel de señal para la información de fallo de transmisores digitales con señales de salida analógicas. NAMUR NE 53
	Software para dispositivos de procesamiento de señales y equipos de campo dotados con electrónica digital

10.1.13 Información para el pedido

La organización de servicios de Endress+Hauser le proporcionará bajo demanda la información requerida sobre códigos de pedido y otros detalles del pedido.

10.1.14 Accesorios

Endress+Hauser of rece varios accesorios para el transmisor y sensor que pueden pe dirse por separado \rightarrow página 81.



¡Nota!

La organización de servicios de E+H le proporcionará información detallada sobre los códigos de pedido que usted desee.

10.1.15 Documentación

Tecnología para la medición del caudal (FA005D/06/en)

□Información Técnica Promass 80F, 80M, 83F, 83M (TI053D/06/en)

□Información Técnica Promass 80E, 83E (TI061D/06/en)

□Información Técnica Promass 80A, 83A (TI 054D/06/en)

□Información Técnica Promass 80H, 80I, 83H, 83I (TI052D/06/en)

□ Manual de las funciones del equipo Promass 83 (BA 060D/23/es)

Documentación suplementaria sobre categorías Ex: ATEX, FM, CSA

□ Manual de seguridad funcional Promass 80, 83 (SD077D/06/en)

Índice alfabético

Α

Accesorios
Aislamiento térmico, observaciones generales 19
Aislamiento de los sensores 19
Aislamiento galvánico 105
Ajuste del punto cero
Alimentación (tensión de alimentación) 105
Almacenamiento 14
Aplicaciones
Applicator (software de configuración y selección) 82

В

Bloques	37
Bombas, lugar de instalación, presión en el sistema	15

С

Cableado y conexionado
véase Conexiones eléctricas
Caja de montaje en pared, instalación 21
Calentamiento del sensor 18
Características de funcionamiento
Condiciones de trabajo de referencia
Error medido máximo 106
Influencia de la presión del medio
Influencia de la temperatura del medio
Repetibilidad 109–110
Carga
Caudal límitante
véase Rango de medida
Caudal pulsante
Configuración rápida
Certificación Ex
Certificación para equipos presurizados 124
Certificados
Código de pedido
Accesorios
Sensor
Transmisor
Commubox FXA 191 (conexión eléctrica) 29
Compatibilidad sanitaria 124
Comprobación de funciones 53
Comprobaciones tras la instalación
(lista de comprobaciones) 23
Comunicaciones 40
Condiciones de instalación
Dimensiones 14
Lugar de instalación
Orientación (vertical, horizontal) 16
Presión en el sistema 15
Tramos rectos de entrada y salida 19
Tubería vertical 14
Vibraciones 19
Condiciones de trabajo 111
Conectores para monitorización de la presión $\ldots \ldots 79$
Conexión
véase Conexiones eléctricas
Conexión eléctrica

Commubox FXA 191	
Consola HART	29
Especificaciones de cables (versión remota)	25
Grado de protección	30
Coneviones a proceso	123
Conexiones a proceso	70
Configuración a dictancia	124
Configuración Dánida	124
	<i>г</i> 7
	5/
Medición Gases	63
Puesta en marcha	54
Configuración rápida	
Dosificación	59
Consumo de potencia	105
Cubierta secundaria	
Conectores para purga de gases,	
monitorización de la presión	79
Rango de presiones.	112
U 1	
D	

Declaración de conformidad (marca CE) 12
Descripción de las funciones
véase el "Manual de las funciones del equipo"
Desguace
Diagrama de carga 112
Diagramas de carga 123
Dirección de circulación 16–17
Directiva europea relativa a equipos presurizados 124
Documentación
Documentación Ex suplementaria 7
Dosificación
Configuración rápida 59

Ε

Entrada de código (matriz de funciones)
Entrada de corriente
Datos técnicos 104
Entrada de estado
Datos técnicos 104
Entradas para cables
Datos técnicos 105
Grado de protección
Equipos a devolver
Error de proceso
Definición
Error de sistema
Definición
Especificaciones de cables (versión remota)

F

=	
Fallo de la fuente de alimentación	5
F-Chip	9
Ficheros de descripción de dispositivos	2
FieldCare	1
Fieldcheck (probador y simulador) 8	2
Funcionamiento seguro	7
Funciones	7
Funciones del equipo	
véase el manual "Descripción de	
las funciones del equipo"	

Fusible, reemplazar
G Grado de protección
H HART Comando Núm
I Indicador Giro del indicador
véase Indicador Información para el pedido
J Juntas Material
Límites de error véase Características de funcionamientoLimpieza Limpieza CIP.Limpieza exterior.80 Limpieza SIP.Limpieza CIP.80 Limpieza CIP.Limpieza SIP.80 Limpieza SIP.Limpieza SIP.80 Limpieza exteriorLimpieza exterior80 Limpieza SIP.Limpieza SIP.80 Limpieza exteriorLimpieza SIP.80 Limpieza SIP.Limpieza SIP.80 Limpieza SIP.Limpieza SIP.80 Localización de fallos y remediosLongitud del cable de conexión111
M Mantenimiento
Confirmación de mensajes de error. 39 Error de proceso (error de aplicación). 89 Error de sistema (error del equipo). 84 Mensajes de error de proceso. 89

Mensajes de error de sistema
Activación
Montaje del sensor véase Instalación del sensor
Ν
Normas, directrices
0
Operaciones de configuración
FieldCare
Matriz de funciones
Consola HART
servicio y configuración)
Р
Pérdida de carga (fórmulas, diagramas
de pérdida de carga) 113 Pero
Piezas de repuesto
Placa de identificación
Conexiones
Posición INICIO (indicación en
el modo de funcionamiento normal) 32
Presión nominal
Principio de medida
Puesta en marcha
Ajuste del punto cero
Dos salidas de corriente
R
Rango de presiones del medio 112
Rango de temperaturas ambiente 111
Kango de temperaturas del medio 112 Pango operable de caudales 104
Rangos de medida
Pangos de temperatura

Rango de temperaturas del medio
Rango operable de caudales 104
Rangos de medida 102–103
Rangos de temperatura
Rango de temperaturas ambiente 111
Rango de temperaturas del medio 112
Temperatura de almacenamiento 111
Recepción del equipo 13
Resumen de los datos técnicos 102
Reparación
Repetibilidad (características de funcionamiento) 109-110
Resistencia a vibraciones

S

Salida de conmutación	
véase Salida de relé	
Salida de corriente	
Datos técnicos	104
Salida de frecuencia	

Datos técnicos
Salida de impulsos
véase Salida de frecuencia
Salida de relé
Salidas de corriente, dos
Configuración activa/pasiva
Salvaguardia de datos
S-DAT (HistoROM)
Señal con C de visto bueno 12
Señal de entrada 104
Señal de salida 104
Señal en caso de alarma
SIL (seguridad funcional)
Símbolos de seguridad
Sistema de identificación del dispositivo
Sistema de medida
Software de indicación del amplificador
Software (historia)
Supresión de caudal residual 105
Sustancias nocivas
Sustitución
Juntas
-

Т

Tarjetas de circuitos impresos (instalación/extracción)
Cabezal de campo 94
Caja de montaje en pared
T-DAT
T-DAT (HistoROM)
Tensión de alimentación (fuente de alimentación) 105
Tipos de error (errores de sistema y de proceso)
Tof Tool -paquete Fieldtool 41, 82
Tramos rectos de entrada 19
Tramos trectos de entrada y salida 111
Tramos rectos de salida 19
Transmisor
Conexión eléctrica 25
Giro del cabezal de campo (acero inoxidable) 20
Giro del cabezal de campo (aluminio)
Instalación de la caja de montaje en pared
Transporte del sensor
Tubería vertical
U
Uso correcto del equipo

V	
Variable de proceso	102
Vibraciones	, 111

Declaración de contaminación



People for Process Automation

Por disposición legal y para la seguridad de nuestros empleados y equipo operativo, necesitamos que nos firmen esta "Declaración de contaminación" antes de poder tramitar su pedido. Rogamos que la adjunten siempre a los documentos de envío correspondientes, o bien, lo que sería el caso ideal, que la peguen en la parte exterior del embalaje.

Tipo de instrumento / sensor				Número de serie				
Datos del proce	.eso Temperatura Conductividad		[°C] [S]	Presión Viscosida	[Pa] ad [mm²/s]		s]	
Símbolos de advertencia relativos al fluido usado								
	Fluido/concentración	Código Id.	Inflamable	Tóxico	Cáustico	Perjudicial para la salud	Otros *	Inocuo
Fluido del proceso								
Fluido usado para limpieza del proceso								
La parte devuelta ha sido limpiada con								
* explosivo; oxidante; peligroso para el medio ambiente; biológicamente peligroso;								

radiactivo.

Marque los símbolos que correspondan. Para cada símbolo marcado, adjunte la hoja de seguridad y, en caso necesario, las instrucciones de funcionamiento específicas.

Motivo de devolución ____

Datos de la empresa

Empresa	Persona de contacto
	Departamento
Dirección	Nº de teléfono
	Nº de fax / correo electrónico
	Número de pedido

Mediante la presente, certificamos que las piezas del equipo que devolvemos han sido cuidadosamente limpiadas. A nuestro entender, dichas piezas no contienen residuos en cantidades peligrosas.

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation