

# Betriebsanleitung Micropilot S FMR531

Füllstand-Radar HART/4...20 mA





BA207F/00/de/04.09 71093753

gültig ab Software-Version V 01.03.00 (Messverstärker) V 01.03.00 (Kommunikation)



People for Process Automation

# Kurzübersicht

Γ

Für die schnelle und einfache Inbetriebnahme:

Sicherheitshinweise	$\rightarrow$ Seite 6 ff.
Erklärung der Warnsymbole	
Spezielle Hinweise finden Sie im jeweiligen Kapitel an der entsprechenden	
Stelle. An den Symbolen Warnung 🛆, Achtung 🖞 und Hinweis 🗞 erkennen	
Sie den Stellenwert.	

# Montage

Montage	$\rightarrow$ Seite 12 ff.
Die Handlungsschritte zum Einbau des Gerätes und Einbaubedingungen (wie	
z.B. Abmessungen) finden Sie hier.	

### ▼

Verdrahtung	$\rightarrow$ Seite 24 ff.
Das Gerät wird weitestgehend fertig verdrahtet ausgeliefert.	

Anzeige- und Bedienelemente	$\rightarrow$ Seite 32 ff.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Anordnung der Anzeige- und Bedien-	
elemente des Gerätes.	

Inbetriebnahme über Display VU331	$\rightarrow$ Seite 43 ff.
Im Kapitel "Inbetriebnahme" erfahren Sie, wie Sie das Gerät einschalten und	
die Funktionen überprüfen.	

#### ▼

Inbetriebnahme über Bediensoftware FieldCare	$\rightarrow$ Seite 61 ff.
Im Kapitel "Inbetriebnahme" erfahren Sie, wie Sie das Gerät einschalten und	
die Funktionen überprüfen.	
Weitergenhende Informationen zur Bedienung über FieldCare finden Sie in	
der Bedienungsanleitung BA217F/00.	

### ▼

Fehlersuche / Störungsbehebung	$\rightarrow$ Seite 71 ff.
Falls während des Betriebes Störungen auftreten, nutzen Sie die Checkliste um	
die Ursache zu finden.	
Hier finden Sie Maßnahmen, die Sie selbst durchführen können, um Abhilfe zu	
der Störung zu schaffen.	

#### ▼

Stichwortverzeichnis	$\rightarrow$ Seite 96 ff.
Wichtige Begriffe und Stichworte zu den einzelnen Kapiteln finden Sie hier.	
Nutzen Sie das Stichwortverzeichnis, um schnell und gezielt Informationen zu	
finden.	

## Kurzanleitung





#### Hinweis!

Diese Betriebsanleitung beschreibt Installation und Erstinbetriebnahme des Füllstand-Messgerätes. Es sind dabei alle Funktionen berücksichtigt, die für eine gewöhnliche Messaufgabe benötigt werden.

Darüber hinaus stellt der Micropilot S viele weitere Funktionen zur Optimierung der Messstelle und zur Umrechnung des Messwertes zur Verfügung, die nicht Bestandteil dieser Betriebsanleitung sind.

Einen Überblick über alle Gerätefunktionen finden Sie auf der Seite 88.

Eine **ausführliche Beschreibung aller Gerätefunktionen** gibt die Betriebsanleitung BA217F – "Beschreibung der Gerätefunktionen" auf der mitgelieferten CD-ROM.

Betriebsanleitungen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.endress.com

# Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise 6
1.1 1.2 1.3 1.4	Bestimmungsgemäße Verwendung6Montage, Inbetriebnahme, Bedienung6Betriebssicherheit6Sicherheitszeichen und -symbole7
2	Identifizierung 8
2.1 2.2 2.3 2.4	Gerätebezeichnung8Lieferumfang11Zertifikate und Zulassungen11Registrierte Warenzeichen11
3	Montage 12
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Montage auf einen Blick12Warenannahme, Transport, Lagerung13Einbaubedingungen14Einbau20Einbaukontrolle23
4	Verdrahtung 24
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Verdrahtung auf einen Blick24Anschluss Messeinheit26Anschlussempfehlung29Schutzart29Anschlusskontrolle29
5	Bedienung 30
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Bedienung auf einen Blick30Anzeige- und Bedienelemente32Vor-Ort-Bedienung35Anzeige und Bestätigung von Fehlermeldungen38Kommunikation HART39
6	Inbetriebnahme 40
<ul> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>6.3</li> <li>6.4</li> <li>6.5</li> <li>6.6</li> <li>6.7</li> </ul>	Installations- und Funktionskontrolle40Messgerät einschalten40Grundabgleich41Grundabgleich mit VU33143Einbauabgleich mit VU33151Grundabgleich mit FieldCare61Einbauabgleich mit FieldCaere65
7	Wartung 67
8	Zubehör 68
9	Störungsbehebung 70
9.1 9.2 9.3 9.4	Fehlersuchanleitung70Systemfehlermeldungen71Anwendungsfehler73Ausrichtung des Micropilot75

9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Ersatzteile77Rücksendung81Entsorgung81Softwarehistorie81Kontaktadressen von Endress+Hauser81		
10	Technische Daten		
10.1	Weitere technische Daten		
11	Anhang		
11.1 11.2 11.3	Bedienmenü HART (Anzeigemodul), FieldCare 88 Funktionsbeschreibung		
Stichwortverzeichnis			

5

# Sicherheitshinweise

1

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Micropilot S FMR531 ist ein kompaktes Radar-Füllstandmeßgerät für die kontinuierliche, berührungslose Messung von Flüssigkeiten. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 6 GHz und einer maximalen abgestrahlten Pulsenergie von 1 mW (mittlere Leistung) ist die freie Verwendung auch außerhalb von metallisch geschlossenen Behältern gestattet. Der Betrieb ist für Mensch und Tier völlig gefahrlos.

### 1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Der Micropilot S ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften und EG-Richtlinien. Wenn er jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können von ihm applikationsbedingte Gefahren ausgehen, z. B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Deshalb darf Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen. Veränderungen und Reparaturen am Gerät dürfen nur vorgenommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung ausdrücklich zuläßt.

## 1.3 Betriebssicherheit

### Explosionsgefährdeter Bereich

Bei Einsatz des Messsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen einzuhalten. Dem Gerät liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Dokumentation ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften, Anschlusswerte und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

- Stellen Sie sicher, daß das Fachpersonal ausreichend ausgebildet ist.
- Die messtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Messstellen sind einzuhalten.

#### FCC-Zulassung

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Caution!

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# 1.4 Sicherheitszeichen und -symbole

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

Sicherheitshinweise					
Â	Warnung! Deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.				
Ċ	<b>Achtung!</b> Deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.				
Ø	Hinweis! Deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereak- tion auslösen können.				
Zündschutzart					
Æx>	Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel           Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät entsprechend der Zulassung im explosionsgefährdeten Bereich oder im nichtexplosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden				
EX	<b>Explosionsgefährdeter Bereich</b> Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den explosionsgefähr- deten Bereich. Geräte, die sich im explosionsgefährdeten Bereich befinden oder Leitungen für solche Geräte müssen eine entsprechende Zündschutzart haben.				
$\bigotimes$	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Dieses Symbol in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung kennzeichnet den nicht explosions- gefährdeten Bereich. Geräte im nicht explosionsgefährdeten Bereich müssen auch zertifiziert sein, wenn Anschlussleitungen in den explosionsgefährdeten Bereich führen.				
Elektrische Sy	mbole				
	<b>Gleichstrom</b> Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.				
~	Wechselstrom Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.				
<u> </u>	<b>Erdanschluss</b> Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.				
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.				
<b>V</b>	Äquipotentialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: dies kann z.B. eine Potentialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.				
(>85°C()	Temperaturbeständigkeit der Anschlusskabel Besagt, dass die Anschlusskabel einer Temperatur von mindestens 85 °C standhalten müssen.				

# 2 Identifizierung

## 2.1 Gerätebezeichnung

### 2.1.1 Typenschild

Dem Gerätetypenschild können Sie folgende technische Daten entnehmen:



Abb. 1: Informationen auf dem Typenschild des Micropilot S FMR531 (Beispiel)



Abb. 2: Informationen auf dem NMi-Eichtypenschild des Micropilot S FMR531 (Beispiel)



Abb. 3: Informationen auf dem PTB-Eichtypenschild des Micropilot S FMR531 (Beispiel)

### 2.1.2 Produktübersicht

In dieser Darstellung wurden Varianten, die sich gegenseitig ausschließen, nicht gekennzeichnet.

10	Zulassung: Grundgewicht					
	А	Ex-freier Ber	eich		7,1 kg	
	1 ATEX II 1		G EE	x ia IIC T6		
	6 ATEX II 1/		G EE	x ia IIC T6. WHG		
	G ATEX II 3G		EE	ix nA II To		
	Ι	NEPSI	Ex	ia IIC T6 (in Vorbereitung)		
	S	FM	IS	CLI Div 1 Gr A-D		
	U	CSA	IS	CLI Div 1 Gr. A-D		
	ĸ	TUS	Fy Fy			
	I	THS	Ex			
	v	Condorousfül	LA	la lic 10		
	1	Sollaelausial	li ulig			
20		Antenne;	Inaktive Länge:		Mehrgewicht	
		H PTFE ant	istatisch 390mm/1	5", vollisol.; Stutzenhöhe max 100mm/4"		
		J PTFE ant	istatisch 540mm/2	21", vollisol.; Stutzenhöhe max 250mm/10"	0,4 kg	
		E PTFE 39	0mm∕15", vollisolie	ert; Stutzenhöhe max 100mm/4"		
		F PTFE 54	0mm/21", vollisolie	ert; Stutzenhöhe max 250mm/10"	0,4 kg	
		Y Sonderau	ısführung			
30		Prozes	sanschluss		Mehrgewicht	
30		110203	- Clamp-Verbindun	gen —	inelinge wient	
		ТЕГТ	ri-Clamp ISO2852	DN/0-51 (2") 316I		
		ти т	ri Clamp ISO2052	DN70 76 1 (3") 3161	0.4 kg	
		IL) I	EN Elanscho	DIV/0-70.1 (3), STOL	0,4 kg	
				2161 Element EN1002 1 (DIN2527 C)	2.0 kg	
			NIGO PN10/10 DI	, 510L FIAIISCII EIN1092-1 (DIN2527 C)	2,9 Kg	
		CFK L	DN50 PN10/16, P1	FE > 310L Flansch EN1092-1 (DIN2527)	3,0 kg	
		CMJ L	DN80 PN10/16 B1	, 310L Flansch EN1092-1 (DIN2527 C)	4,8 kg	
		CNJ L	DN80 PN25/40 BT	, 310L Flansch EN 1092-1 (DIN2527 C)	5,9 kg	
		CMK L	DN80 PN10/16, PI	TE >316L Flansch EN1092-1 (DIN2527)	4,9 kg	
		CQJ	DN100 PN10/16 B	1, 316L Flansch EN1092–1 (DIN2527 C)	5,8 kg	
		COK	DN100 PN10/16, F	2TFE >316L Flansch EN1092-1 (DIN2527)	5,9 kg	
		CWJ [	DN150 PN10/16 B	1, 316L Flansch EN1092-1 (DIN2527 C)	10,6 kg	
		CWK [	DN150 PN10/16, F	N150 PN10/16, PTFE >316L Flansch EN1092-1 (DIN2527)		
		-	– ANSI-Flansche —	ANSI-Flansche —		
		AEJ 2	" 150lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	2,4 kg	
		AEK 2	" 150lbs, PTFE >3	16/316L Flansch ANSI B16.5	2,5 kg	
		ALJ 3	" 150lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	5,0 kg	
		AMJ 3	" 300lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	6,8 kg	
		ALK 3	" 150lbs, PTFE >3	16/316L Flansch ANSI B16.5	5,1 kg	
		APJ 4	" 150lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	7,0 kg	
		AQJ 4	" 300lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	11,5 kg	
		APK 4	" 150lbs, PTFE >3	16/316L Flansch ANSI B16.5	7,1 kg	
		AVJ 6	" 150lbs RF, 316/3	316L Flansch ANSI B16.5	11,3 kg	
		AVK 6	" 150lbs. PTFE >3	16/316L Flansch ANSI B16.5	11.5 kg	
		-	- IIS-Flansche —		7- 0	
		KEJ 1	0K 50 RF, 316L Fla	ansch JIS B2220	2,1 kg	
		KEK 1	0K 50. PTFE >316	L Flansch IIS B2220	2.2 kg	
		KLI 1	OK 80 RF. 316L FL	ansch IIS B2220	3.4 kg	
		KLK 1	OK 80. PTFF >316	L Flansch IIS B2220	3.5 kg	
		KPI 1	OK 100 RF 316L F	Flansch IIS B2220	4.5 kg	
		KPK 1	OK 100 PTFF >31	6L Flansch IIS B2220		
		KVI 1	OK 150 RF 3161 F	Fansch IIS B2220	9.9 ko	
		KVK 1	OK 150 PTFF ~ 31	6L Flansch IIS B2220	10 1 kg	
		YYO S	onderausführung		10,1 16	
		1.17				
40		A	Ausgang; Bedier	nung:		
			4–20mA HART;	4-zeilige Anzeige VU331, Hüllkurvendarstellung vo	or Ort	
			Sonderausführur	ıg		
50			Gehäuse:			
			C T12 Alu, bes	sch. IP65 NEMA4X, getrennter Anschlussraum		
			Y Sonderausfü	hrung		
1 1		1 1		<u> </u>		
			<u> </u>			
FMR531-			Produktbeze	nchnung (Teil 1)		

60	Kabeleinführung:		
	2 Verschr. M20		
	3 Gewinde G1/2		
	4 Gewinde NPT1/2		
	9 Sonderausführung		
70	Eichzulassung:		
	A NMi + PTB (<1mm) Bauartenzulassung		
	F NMi geprüfte Erstabnahme (<1mm) Bauartenzulassung		
	G PTB geprüfte Erstabnahme (<1mm) Bauartenzulassung		
	R nicht gewählt; Inventory control Ausführung (3mm)		
	Y Sonderausführung		
80	Zusatzausstattung:		
	A Grundausführung		
	S GL/ABS Schiffbauzulassung		
	Y Sonderausführung		
FMR531-	vollständige Produktbezeichnung		

### 2.2 Lieferumfang

#### Achtung!

Beachten Sie unbedingt die in Kapitel "Warenannahme, Transport, Lagerung" auf Seite 13 aufgeführten Hinweise bezüglich Auspacken, Transport und Lagerung von Messgeräten!

Der Lieferumfang besteht aus:

- Gerät montiert
- Endress+Hauser-Bedienprogramm (auf der mitgelieferten CD-ROM)
- 2 Plomben

Hinweis!

• evtl. Zubehör s. Seite 68.

Mitgelieferte Dokumentation:

- Kurzanleitung (Grundabgleich/Fehlersuche): im Gerät untergebracht
- Betriebsanleitung (dieses Heft)
- Zulassungsdokumentation: soweit nicht in der Betriebsanleitung aufgeführt.



Die Betriebsanleitung BA217F – "Beschreibung der Gerätefunktionen" befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM.

### 2.3 Zertifikate und Zulassungen

#### CE-Kennzeichen, Konformitätserklärung

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik betriebsicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät berücksichtigt die einschlägigen Normen und Vorschriften, die in der EG-Konformitätserklärung gelistet sind und erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Kennzeichens.

### 2.4 Registrierte Warenzeichen

#### KALREZ<sup>®</sup>, VITON<sup>®</sup>, TEFLON<sup>®</sup>

Registrierte Warenzeichen der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

#### TRI-CLAMP®

Registriertes Warenzeichen der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

HART®

Registriertes Warenzeichen der HART Communication Foundation, Austin, USA

ToF®

Registriertes Warenzeichen der Firma Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Deutschland

PulseMaster®

Registriertes Warenzeichen der Firma Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Deutschland PhaseMaster®

Registriertes Warenzeichen der Firma Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Deutschland FieldCare®

Registriertes Warenzeichen der Endress+Hauser Process Solutions AG, Reinach, Schweiz

# 3 Montage

# 3.1 Montage auf einen Blick



### 3.2 Warenannahme, Transport, Lagerung

### 3.2.1 Warenannahme

Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind. Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

### 3.2.2 Transport zur Messstelle

Achtung!

Sicherheitshinweise, Transportbedingungen für Geräte über 18 kg beachten.

### 3.2.3 Lagerung

Für Lagerung und Transport ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.

Die zulässige Lagerungstemperatur beträgt -40 °C...+80 °C.

### 3.3 Einbaubedingungen

### 3.3.1 Einbaumaße



#### 3.3.2 Projektierungshinweise

#### Einbaulage

- Empfohlener Abstand (1) Wand-Stutzenaußenkante: ~1/6 des Behälterdurchmessers (siehe Abstrahlwinkel auf Seite 16).
- Nicht mittig (3), da Interferenzen zu Signalverlust führen können.
- Nicht über dem Befüllstrom (4).
- Der Einsatz einer Wetterschutzhaube (2) wird empfohlen, um den Messumformer gegen direkte Sonneneinstrahlung oder Regen zu schützen. Die Montage und Demontage erfolgt einfach durch eine Spannschelle (siehe "Zubehör" auf Seite 68).



#### Behältereinbauten

- Vermeiden Sie, dass sich Einbauten (1) wie Grenzschalter, Temperatursensoren usw. innerhalb des Strahlenkegels befinden (siehe "Abstrahlwinkel" auf Seite 16).
- HiHi Alarm sollte unbedingt unterhalb der Blockdistanz (BD) und Sicherheitsdistanz (SD) liegen.
- Symmetrisch angeordnete Einbauten (2) wie z.B. Vakuumringe, Heizschlangen, Strömungsbrecher etc. können die Messung beeinträchtigen.

#### Optimierungsmöglichkeiten

- Antennengröße: je größer die Antenne, desto kleiner der Abstrahlwinkel und umso weniger Störechos.
- Störechoausblendung: durch die elektronische Ausblendung von Störechos kann die Messung optimiert werden.
- Ausrichtung der Antenne: siehe "Optimale Einbauposition".
- Schwallrohr: zur Vermeidung von Störeinflüssen kann immer ein Schwallrohr verwendet werden. Empfohlen wird für Schwallrohre ab DN150 der FMR532 mit Planarantenne.
- Schräg angebaute, metallische Blenden (3) streuen die Radarsignale und können so Störechos vermindern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Endress+Hauser.



#### Abstrahlwinkel

Als Abstrahlwinkel ist der Winkel  $\alpha$  definiert, bei dem die Leistungsdichte der Radar-Wellen den halben Wert der maximalen Leistungsdichte annimmt (3dB-Breite).

Auch außerhalb des Strahlenkegels werden Mikrowellen abgestrahlt und können von Störern reflektiert werden. Kegeldurchmesser W in Abhängigkeit vom Antennentyp (Abstrahlwinkel  $\alpha$ ) und Distanz **D**:

	FMR531	
	Stabantenne	
Abstrahlwinkel $\alpha$	30°	<b>_</b>
		T A
Gauge Reference height (GRH)	empfohlener Tank- wandabstand (W/2)	
3 m	0,8 m	$1 \mid / \mid \setminus$
6 m	1,6 m	
9 m	2,4 m	
12 m	3,2 m	
15 m	4 m	]↓/
	5 m	



#### Achtung!

Stellen Sie sicher, daß **nur eine** Tankwand (**nicht zwei** Tankwände) direkt vom Radarstrahl getroffen wird!

#### Messbedingungen

- Der Messbereichsanfang ist dort wo der Strahl auf den Tankboden trifft. Insbesondere bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen können Füllstände unterhalb dieses Punktes nicht erfasst werden.
- Für eine **Überfüllsicherung** sollte zusätzlich zu der Blockdistanz **(BD)** eine Sicherheitsdistanz **(SD)** addiert werden.
- Je nach Konsistenz kann Schaum Mikowellen absorbieren oder an der Schaumoberfläche reflektieren. Messungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
- Der Abstand **B** definiert den kleinsten empfohlenen Messbereich.
- Behälterdurchmesser und Behälterhöhe sollten mindestens so groß sein, dass eine beidseitige Reflexion der Radarstrahlen an den Tankwänden ausgeschlossen werden kann (siehe »Abstrahlwinkel« auf Seite 16).
- Bei Medien mit kleinem DK (Mediengruppen A und B) kann bei niedrigem Füllstand (kleiner Höhe C) der Tankboden durch das Medium hindurch sichtbar sein. In diesem Bereich muss mit einer reduzierten Genauigkeit gerechnet werden. Ist dies nicht akzeptabel empfehlen wir in diesen Applikationen den Nullpunkt in einem Abstand C (siehe Abb.) über den Tankboden zu legen.
- Mit dem FMR531 ist eine Messung prinzipiell bis zur Antennenspitze möglich, jedoch sollte wegen Korrosion und Ansatzbildung das Messbereichsende nicht näher als A (siehe Abb.) an der Antennenspitze liegen.
- Die Sicherheitsdistanz (SD) ist werkseitig auf 0,1 m und die Ausgabe eines Alarms eingestellt.



L00-FMR53xxx-17-00-00-de-011.ep

	Bezug: (ve	Flansch / BD ergl. Bild)	Bez	zug: Antennensp (vergl. Bild)	itze
	Blockdistanz	Sicherheitsdistanz	zusätzliche e	mpfohlene Mess	bedingungen
	BD [m]	SD [m]	A [mm]	B [m]	C [mm]
FMR531	0,39 oder 0,54	0,1	50	0,5	150300

#### Verhalten bei Messbereichsüberschreitung

Das Verhalten bei Messbereichsüberschreitung ist frei einstellbar: bei Auslieferung ist hierfür ein Fehlerstrom von 22 mA sowie die Ausgabe einer digitalen Warnung (E681) voreingestellt.

#### Messbereich

Der nutzbare Messbereich ist von der Antennengröße, den Reflexionseigenschaften des Mediums, der Einbauposition und eventuell vorhandenen Störreflexionen abhängig. Die folgenden Tabellen beschreiben die Mediengruppen sowie den möglichen Messbereich als Funktion der Applikation und Mediengruppe. Ist die Dielektrizitätszahl des Mediums nicht bekannt, so empfehlen wir zur sicheren Messung von der Mediengruppe B auszugehen.

Mediengruppe	DK (Er)	Beispiel
А	1,41,9	nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Flüssiggas (LPG). Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Endress+Hauser Niederlassung.
В	1,94	nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol, Weißprodukte, Rohöl, Bitumen, Asphalt,
С	410	z.B. konzentrierte Säure, organische Lösungsmittel, Ester, Analin, Alkohol, Aceton,
D	> 10	leitenden Flüssigkeiten, wässrige Lösungen, verdünnte Säuren und Laugen

# Messbereich in Abhängigkeit von Behältertyp, Bedingungen und Produkt für Micropilot S FMR531



#### Blockdistanz

Die Blockdistanz (= BD) ist der minimale Messabstand vom Bezugspunkt der Messung (Montageflansch) bis zur Messstoffoberfläche bei maximalem Füllstand.



Blockdistanz (BD) <sup>1)</sup>	Freifeld (Lagerbehälter)
ab Flansch	390/540 mm

1) 1 mm-Genauigkeit unter Referenzbedingungen

# 3.4 Einbau

### 3.4.1 Montagewerkzeuge

Außer Werkzeug für die Flanschmontage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

• Für das Drehen des Gehäuses einen Innensechskantschlüssel 4 mm.

### 3.4.2 Einbau frei im Tank

#### **Optimale Einbauposition**



#### Standardeinbau

- Einbauhinweise auf Seite 15 beachten.
- Markierung zur Tankwand ausgerichtet.
- Bei Flanschen befindet sich die Markierung immer genau in der Mitte zwischen zwei Flanschbohrungen.
- Das Gerät soll nicht zur Tankwand hin geneigt sein.
- Nach der Montage kann das Gehäuse um 350° gedreht werden, um den Zugang zur Anzeige und zum Anschlussraum zu erleichtern.
- Bei plattiertem Flansch des FMR531 sollten Tellerfedern verwendet werden, um Temperatureinflüsse zu minimieren.
- Stabantenne muss aus dem Stutzen ragen.
- Stabantenne senkrecht ausrichten.

Antennenlänge	390	540
H [mm]	< 100	< 250



### 3.4.3 Gehäuse drehen

Nach der Montage können Sie das Gehäuse um 350° drehen, um den Zugang zur Anzeige und zum Anschlussraum zu erleichtern. Um das Gehäuse in die gewünschte Position zu drehen gehen Sie wie folgt vor:

- Befestigungsschraube (1) lösen
- Gehäuse (2) in die entsprechende Richtung drehen
- Befestigungsschraube (1) fest anziehen.



### 3.4.4 Einbau mit Dachreflektor

#### Reflektor

Für hochgenaue Messung sind Messungen auf einem Schwimmdach wegen der unstetigen Bewegung des Schwimmdaches nicht zu empfehlen. Für Anwendungen auf Schwimmdächern kann ein spezieller Reflektor verwendet werden.



Hinweis!

Der Dachreflektor ist nicht im Standardlieferprogramm von Endress+Hauser enthalten.



#### Konstruktionshinweise

- Die Konstruktion ist als Rückstrahler gedacht, sodass eine leichte Neigung des Tankdaches keinen Einfluss auf das Messergebnis hat.
- Die Querschnittsfläche sollte das in der Zeichnung angegebene Maß nicht unterschreiten, damit genug Energie empfangen und reflektiert wird.
- Die Konstruktion sollte unten offen sein, um Regenwasser abtropfen zu lassen. Das verwendete Stahlblech sollte dünn sein, damit die Konstruktion nicht zu schwer wird.

#### **Optimale Einbauposition**

Positionierung des Reflektors auf einem Schwimmdach:

- Die Oberkanten des Reflektors sind waagerecht auszurichten.
- Bei schrägem Standort (z.B. gewölbter Schwimmdach) die Füße entsprechend unterbauen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Endress+Hauser.



### 3.5 Einbaukontrolle

Führen Sie nach dem Einbau des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

- Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?
- Entspricht das Messgerät den Messstellenspeztifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, Messbereich usw.?
- Ist die Flanschmarkierung richtig ausgerichtet? (s. Seite 12)
- Sind die Flanschschrauben mit dem entsprechenden Anziehdrehmoment festgezogen?
- Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt (s. Seite 68)?

# 4 Verdrahtung

### 4.1 Verdrahtung auf einen Blick

Bei der Erdung leitender Schirme sind die entsprechenden Regeln der EN 60079-14 und EN 1127-1 einzuhalten. Empfehlung zur sicheren Erdung leitender Schirme:

#### Verdrahtung



#### Verdrahtung mit Tank Side Monitor NRF590



### 4.2 Anschluss Messeinheit

#### Anschlussraum

Das Gehäuse verfügt über einen separaten Anschlussraum.



#### Bürde

Min. Bürde für HART-Kommunikation: 250  $\Omega$ 

#### Kabeleinführung

Kabelverschraubung: 2 x M20x1,5 Kabeleinführung: 2 x G  $^{1\!\!/}_{2}$  oder 2 x  $^{1\!\!/}_{2}$  NPT

#### Versorgungsspannung

Gleichspannung: 16...36 VDC

Kommunikation		Klemmenspannung	minimal	maximal
Versorgung	Standard	U (20 mA) =	16 V	36 V
	Ex	U (20 mA) =	16 V	30 V
Signal	Ev	U (4 mA) =	11,5 V	30 V
Signal	LX	U (20 mA) =	11,5 V	30 V

#### Leistungsaufnahme

Max. 330 mW bei 16 V, max. 500 mW bei 24 V, max. 600 mW bei 30 V.

#### Stromaufnahme

Max. 21 mA (50 mA Einschaltstrom).

#### Überspannungsschutz

- Das Füllstandmessgerät Micropilot S ist mit einem internen Überspannungsschutz (600 V Elektroden Ableiter) ausgerüstet und erfüllt die in Norm EN 60079-14 geforderten Tests mit 10 kA Stromimpulsen. Zusätzlich ist das Gerät durch eine galvanische Isolation von 500 Vrms zwischen Spannungsversorgung und (HART) Stromausgang geschützt. Das metallische Gehäuse des Micropilot S ist mit der Tankwand bzw. mit der Schirmung so unmittelbar elektrisch leitend und zuverlässig zu verbinden, daß ein gesicherter Potentialausgleich besteht.
- Installation mit zusätzlichem Überspannungsschutz HAW262Z/HAW56xZ (siehe XA081F, "Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche").
- Der externe Überspannungsschutz und das Füllstandmessgerät Micropilot S sind an den örtlichen Potientialausgleich anzuschließen.
  - Innerhalb und außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches ist Potentialausgleich herzustellen.
  - Die Kabellänge zwischen Überspannungsschutz und Füllstandmessgerät Micropilot S darf 1 m nicht überschreiten;
  - das Kabel muß geschützt z. B. in einem Metallschlauch verlegt werden.

#### Speisung

Als stand alone Version Speisung z.B. über zwei Endress+Hauser RN221N empfohlen.

#### mm-Genauigkeit

Für Messungen mit mm-Genauigkeit sollte der Messwert unbedingt via HART-Protokoll übertragen werden, um die notwendige Auflösung zu garantieren.

#### 4.2.1 Anschluss an Tank Side Monitor NRF590

Siehe Seite 25.



### 4.2.2 Anschluss HART mit zwei Endress+Hauser RN221 N

### 4.2.3 Anschluss HART mit anderen Speisegeräten





#### Achtung!

Wenn der HART Kommunikationswiderstand nicht im Speisegerät eingebaut ist, ist es notwendig einen Kommunikationswiderstand 250  $\Omega$  in die 2-Draht-Leitung einzufügen.

### 4.3 Anschlussempfehlung

### 4.3.1 Potentialausgleich

Potentialausgleich an der äußeren Erdungsklemme des Transmitters anschließen.

### 4.3.2 Verdrahtung abgeschirmtes Kabel

Achtung!

ſIJ

Bei Ex-Anwendungen darf der Schirm nur sensorseitig geerdet werden. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie der separaten Dokumentation für Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich.

### 4.4 Schutzart

- Gehäuse: IP 68, NEMA 6P (offenes Gehäuse und herausgezogenes Display: IP20, NEMA 1)
- Antenne: IP 68 (NEMA 6P)

### 4.5 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der Verdrahtung des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

- Ist die Klemmenbelegung richtig (s. Seite 24 ff.)?
- Ist die Kabelverschraubung dicht?
- Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?
- Wenn Hilfsenergie vorhanden:

Ist das Gerät betriebsbereit und leuchtet die LCD-Anzeige?

# 5 Bedienung



### 5.1 Bedienung auf einen Blick

#### 5.1.1 Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs

Das Bedienmenü besteht aus zwei Ebenen:

- Funktionsgruppen (00, 01, 03, ..., 0C, 0D): In den Funktionsgruppen erfolgt eine grobe Einteilung der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen sind z.B.: "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", "Ausgang", "Anzeige", etc.
- Funktionen (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9): Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben und Parameter ausgewählt und abgespeichert werden. Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00) sind z.B.: "Tankgeometrie" (002), "Medium Eigensch." (003), "Messbedingungen" (004), "Abgleich leer" (005), etc.

Soll also z.B. die Anwendung des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)
- 2. Auswahl der Funktion "**Tankgeometrie**" (002) (in der die Auswahl der vorhandenen Tankgeometrie erfolgt).

### 5.1.2 Kennzeichnung der Funktionen

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmenüs (s. Seite 88 ff.) wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.



Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe:

- Grundabgleich 00
- Sicherheitseinst. 01
- Linearisierung 04

• • •

Die dritte Ziffer numeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe:

Grundabgleich	00	$\rightarrow$	Tankgeometrie	002
			Medium Eigensch.	003
			Messbedingungen	004

Im folgenden wird die Position immer in Klammern (z.B. **"Tankgeometrie" (002)**) hinter der beschriebenen Funktion angegeben.



### 5.2 Anzeige- und Bedienelemente



#### Hinweis!

Für den Zugang zum Display kann der Deckel des Elektronikraumes auch im Ex-Bereich geöffnet werden.

### 5.2.1 Anzeigedarstellung

#### Flüssigkristalanzeige (LCD-Anzeige)

Vierzeilig mit je 20 Zeichen. Anzeigekontrast über Tastenkombination einstellbar.



### 5.2.2 Anzeigesymbole

Folgende Tabelle beschreibt die in der Flüssigkristallanzeige dargestellten Symbole:

Symbol	Bedeutung
Ļ	<b>ALARM_SYMBOL</b> Dieses Alarm Symbol wird angezeigt, wenn sich das Gerät in einem Alarmzustand befindet. Wenn das Symbol blinkt handelt es sich um eine Warnung.
Ŀ	<b>LOCK_SYMBOL</b> Dieses Verriegelungs Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät verriegelt ist, d.h. wenn keine Eingabe mög- lich ist.
\$	<b>COM_SYMBOL</b> Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt wenn eine Datenübertragung über HART, stattfindet.
	<b>Eichfähigkeit gestört</b> Ist das Gerät nicht verriegelt oder kann das Gerät die Eichfähigkeit nicht garantieren, wird dies auf dem Display durch das Symbol signalisiert.

### Leuchtdioden (LEDs):

Neben der Flüssigkristalanzeige befindet sich eine grüne und eine rote Leuchtdiode.

Leuchtdiode (LED)	Bedeutung
Rote LED dauernd	Alarm
Rote LED blinkt	Warnung
Rote LED aus	kein Alarm
Grüne LED dauernd	Betrieb
Grüne LED blinkt	Kommunikation mit externem Gerät

### 5.2.3 Tastenbelegung

Die Bedienelemente befinden sich innerhalb des Gehäuses und können nach Öffnen des Gehäusedeckels bedient werden.

#### Funktion der Tasten

Taste(n)	Bedeutung
+ oder 1	Navigation in der Auswahlliste nach oben Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
- oder +	Navigation in der Auswahlliste nach unten Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
⊢"+ oder ⊡	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach links
E oder E	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts
+ und E oder - und E	Kontrasteinstellung der Flüssigkristallanzeige
+ und - und E	Hardware-Verriegelung / Entriegelung Nach einer Hardware-Verriegelung ist eine Bedienung über Display und Kommunikation nicht möglich! Die Entriegelung kann nur über das Display erfolgen. Es muss dabei ein Freigabecode ein- gegeben werden.

#### Eichschutzschalter

Über einen "Eichschutzschalter" kann der Zugriff auf die Elektronik verhindert und die Einstellung des Gerätes verriegelt werden.

Für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr ist die Verplombung des "Eichschutzschalters" vorgesehen.

#### Softwarezuverlässigkeit

Die Software der Radargeräte Micropilot S erfüllt die Anforderungen der OIML R85. Dies sind insbesondere:

- zyklische Überprüfung der Datenkonsistenz
- nicht flüchtiger Speicher
- segmentierte Datenspeicherung

Die Radargeräte Micropilot S überprüfen ständig das Einhalten der für eichpflichtige Messungen nach OIML R85 notwendigen Messgenauigkeit. Kann diese nicht eingehalten werden, so wird dies über einen gesonderten Alarm im lokalen Display und über die digitale Kommunikation gemeldet.

### 5.3 Vor-Ort-Bedienung

### 5.3.1 Parametrierung sperren

Der Micropilot kann auf zwei Arten gegen unbeabsichtigtes Ändern von Gerätedaten, Zahlenwerten oder Werkseinstellungen gesichert werden:

#### "Freigabecode" (0A4):

In der Funktionsgruppe "**Diagnose**" **(0A)** muss in "**Freigabecode**" **(0A4)** ein Wert <> 100 (z.B. 99) eingetragen werden. Die Verriegelung wird im Display mit dem . Symbol angezeigt und kann sowohl vom Display als auch über Kommunikation wieder freigegeben werden.

#### Hardware-Verriegelung:

Durch gleichzeitiges Drücken der + und - und E Tasten wird das Gerät verriegelt. Die Verriegelung wird im Display mit dem . Symbol angezeigt und kann **nur** über das Display durch erneutes gleichzeitiges Drücken der + und - und E Tasten entriegelt werden. Eine Entriegelung über Kommunikation ist hier **nicht** möglich. Auch bei verriegeltem Gerät können alle Parameter angezeigt werden.



### 5.3.2 Parametrierung freigeben

Beim Versuch in einem verriegelten Gerät Parameter im Display zu ändern wird der Benutzer automatisch aufgefordert das Gerät zu entriegeln:

#### "Freigabecode" (0A4):

Durch Eingabe des Freigabecodes (am Display oder über Kommunikation)

100 = für HART Geräte

wird der Micropilot zur Bedienung freigegeben.

#### Hardware-Entriegelung:

Nach gleichzeitigem Drücken der 🛨 und 🖃 und 🗉 Tasten wird der Benutzer aufgefordert den Freigabecode

100 = für HART Geräte

einzugeben.





### Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.
## 5.3.3 Werkseinstellung (Reset)

## Achtung!

Bei einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es kann dadurch zu einer Beeinträchtigung der Messung kommen. Im Allgemeinen ist nach einem Reset ein erneuter Grundabgleich notwendig.

Ein Reset ist nur dann notwendig:

- wenn das Gerät nicht mehr funktioniert
- wenn das Gerät von einer Messstelle zu einer anderen umgebaut wird
- wenn das Gerät ausgebaut/gelagert/eingebaut wird



## Eingabe ("Rücksetzen" (0A3)):

- 333 = Kunden-Parameter
- 555 = Historie

## 333 = RESET Kunden-Parameter

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann wenn ein Gerät mit unbekannter 'Historie' in einer Anwendung eingesetzt werden soll:

- Der Micropilot wird auf Defaultwerte zurückgesetzt.
- Eine kundenseitige Störechoausblendung wird nicht gelöscht.
- Eine Linearisierung wird auf "linear" umgeschaltet, die Tabellenwerte bleiben jedoch erhalten. Die Tabelle kann in der Funktionsgruppe "Linearisierung" (04) wieder aktiviert werden.

Liste der Funktionen, die bei einer Rücksetzung betroffen sind:

- Tankgeometrie (002)
- Abgleich leer (005)
- Abgleich voll (006)
- Rohrdurchmesser (007)
- Ausg. b. Alarm (010)
- Ausg. b. Alarm (011)
- Ausg.Echoverlust (012)
- Rampe %MB/min (013)
- Verzögerung (014)
- Sicherheitsabst. (015)
- im Sicherh.abst. (016)
- Tank Gauging (030)
- Autokorrektur (031)
- Füllst./Restvol. (040)

- Linearisierung (041)
- Kundeneinheit (042)
- Zyl.-durchmesser (047)
- Bereich Ausblend (052)
- akt. Ausbl.dist. (054)
- Füllhöhenkorrekt (057)
- Grenze Messwert (062)
- fester Strom (063)
- fester Strom (064)
- Simulation (065)
- Simulationswert (066)
- Anzeigeformat (094)
- Längeneinheit (0C5)
- Download Mode (0C8)

Ein Reset der Störechoausblendung ist in der Funktionsgruppe "**Erweit. Abgleich**" **(05)** Funktion "**Ausblendung**" **(055)** möglich.

## 555 = Historien-Reset

Nach dem Einbau und Ausrichten des Gerätes ist ein Historien-Reset durchzuführen.

# 5.4 Anzeige und Bestätigung von Fehlermeldungen

## Fehlerarten

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler an, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet zwischen folgenden Fehlerarten:

■ A (Alarm):

Gerät geht in def. Zustand (z.B. MIN, MAX, HOLD) Wird durch ein dauerhaftes Symbol angezeigt. (Beschreibung der Codes s. Seite 71)

W (Warnung):

Gerät misst weiter, Fehlermeldung wird angezeigt. Wird durch ein blinkendes Symbol 4 angezeigt. (Beschreibung der Codes s. Seite 71)

E (Alarm / Warnung):

Konfigurierbar (z.B. Echoverlust, Füllstand im Sicherheitsabstand) Wird durch ein dauerhaftes/blinkendes Symbol L angezeigt. (Beschreibung der Codes s. Seite 71)



## 5.4.1 Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen werden vierzeilig in Klartext auf dem Display angezeigt. Zusätzlich wird auch ein eindeutiger Fehlercode ausgegeben. Eine Beschreibung der Fehlercodes findet sich auf Seite 71.

- In der Funktiongruppe "**Diagnose**" (**OA**) kann der aktuelle und der letzte anstehende Fehler angezeigt werden.
- Bei mehreren aktuell anstehenden Fehlern kann mit + oder zwischen den Fehlermeldungen geblättert werden.
- Der letzte anstehende Fehler kann in der Funktiongruppe "Diagnose" (0A) Funktion "Lösche let. Fehler" (0A2) gelöscht werden.

# 5.5 Kommunikation HART

Außer über die Vor-Ort-Bedienung können Sie das Messgerät auch mittels HART-Protokoll parametrieren und Messwerte abfragen. Für die Bedienung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Bedienung über das universelle Handbediengerät HART-Communicator DXR375.
- Bedienung über den Personal Computer unter Verwendung eines Bedienprogrammes (z.B. Field-Care) (Anschluss s. Seite 28).
- Bedienung über den Tank Side Monitor NRF590.



Hinweis!

Der Micropilot S kann auch vor Ort mit den Tasten bedient werden. Erfolgt eine Verriegelung der Bedienung über die Tasten vor Ort, dann ist auch eine Parametereingabe über Kommunikation nicht möglich.

## 5.5.1 Bedienung mit Handbediengerät Field Communicator DXR375

Mit dem Handbediengerät DXR375 können über eine Menübedienung alle Gerätefunktionen eingestellt werden.





#### Hinweis!

Weitergehende Informationen zum Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche des DXR375 befindet.

## 5.5.2 Bedienung mit FieldCare

FieldCare ist das Endress+Hauser FDT basierende Anlagen-Asset-Management-Tool. Es kann alle intelligenten Feldgeräte in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie durch deren Management. Durch die Nutzung von Zustandsinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte.

- Unterstützt Ethernet, HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, usw.
- Unterstützt alle Endress+Hauser Geräte
- Unterstützt alle Fremdgeräte, welche den FDT-Standard unterstützen, z.B. Antriebe, I/O-Systeme, Sensoren
- Stellt die volle Funktionalität aller Geräte mit DTM's sicher
- Bietet allgemeine Profilbedienung für fremde Feldbusgeräte ohne Lieferanten-DTM

# 6 Inbetriebnahme

## 6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass die Einbaukontrolle und Abschlusskontrolle durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Einbaukontrolle" (s. Seite 23).
- Checkliste "Anschlusskontrolle" (s. Seite 29).

# 6.2 Messgerät einschalten

Wird das Gerät erstmals eingeschaltet, erscheint folgendes auf dem Display:







Zur erfolgreichen Inbetriebnahme einer mm-genauen Messung ist es bei der **Erstinstallation** wichtig, nach der mechanischen Installation und **nach** dem Grundabgleich des Geräts einen **Historien-Reset** durchzuführen (s. Seite 50). Erst **nach** dem Historien Reset wird der **Einbauabgleich** durchgeführt. Der **Offset** der Messung kann im Einbauabgleich als ein erster Punkt in der Peiltabelle eingegeben werden. Wenn ein Wert zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen wird, so machen Sie einen zweiten Eintrag in die Peiltabelle, im semi-automatischen Modus. Auf diese Weise kann eine lineare Korrektur der Messung durchgeführt werden.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen im "Grundabgleich" (00) folgende Hinweise:

- Die Anwahl der Funktionen erfolgt wie auf Seite 30 beschrieben.
- Manche Funktionen können nur abhängig von der Parametrierung des Gerätes bedient werden.
  Z.B. kann der Rohrdurchmesser eines Schwallrohrs nur eingegeben werden, wenn zuvor in der Funktion "Tankgeometrie" (002) "Schwallrohr" ausgewählt wurde.
- Bei bestimmten Funktionen (z.B. Starten einer Störechoausblendung (053)) erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit + oder - kann "JA" gewählt und mit = bestätigt werden. Die Funktion wird jetzt ausgeführt.
- Falls während einer konfigurierbaren Zeit (→ Funktionsgruppe "Anzeige" (09)) keine Eingabe über das Display gemacht wird, erfolgt der Rücksprung in die Messwertdarstellung.



#### Hinweis!

- Während der Dateneingabe misst das Gerät weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge normal ausgegeben.
- Ist die Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.
- Bei Ausfall der Hilfsenergie bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.

#### Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht des Bedienmenüs finden Sie im Handbuch "**Beschreibung der Gerätefunktionen – BA 217F**", das sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet!



#### Hinweis!

Die Default-Werte der jeweiligen Parameter sind durch **Fettdruck** gekennzeichnet.

# 6.4 Grundabgleich mit VU331

Funktion "Messwert" (000)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Messwert in der gewählten Einheit (siehe Funktion "Kundeneinheit" (042)) angezeigt. Die Zahl der Nachkommastellen kann in der Funktion "Nachkommast." (095) eingestellt werden. Die Länge des Bargraphs entspricht dem prozentualen Wert des aktuellen Messwerts vom Messendwert bzw. von der Messspanne.

## 6.4.1 Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)

ENDRESS + HAUSER	_	Gruppenauswahl 0 ZGrundab9leich	Ø→
		Sicherheitseinst. Linearisierung	

Funktion "Tankgeometrie" (002)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Tankgeometrie aus.

#### Auswahl:

- Klöpperdeckel
- zyl.liegend
- Bypass
- Schwallrohr
- Flachdeckel (Typisches Dach von Lagerbehältern: Dachschräge von wenigen Grad ist unwesentlich.)
- Kugeltank



L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-0

## Funktion "Medium Eigensch." (003)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Dielektrizitätskonstante aus.

## Auswahl:

- unbekannt
- DK: < 1.9
- DK: 1.9 ... 4
- DK: 4 ... 10
- DK: > 10

Mediengruppe	DK (Er)	Beispiel	
А	1,41,9	nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Flüssiggas (LPG). Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Endress+Hauser Niederlassung.	
<b>B</b> 1,94 nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol, Weißprodu Asphalt,		nichtleitende Flüssigkeiten, z.B. Benzin, Öl, Toluol, Weißprodukte, Rohöl, Bitumen, Asphalt,	
С	410	z.B. konzentrierte Säure, organische Lösungsmittel, Ester, Analin, Alkohol, Aceton,	
D	>10	leitenden Flüssigkeiten, wässrige Lösungen, verdünnte Säuren und Laugen	

#### Funktion "Messbedingungen" (004)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Messbedingungen aus.

#### Auswahl:

- Standard
- Oberfl. ruhig
- Oberfl.unruhig
- zus. Rührwerk
- schnelle Änder
- schwierige Bedingungen
- Test:Filt. aus

Standard	Oberfl. ruhig	
Für alle Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.	Lagertanks mit Tauchrohr- oder Bodenbefüllung	
Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.	Die Mittelungs-Filter und Integrations- zeit werden auf grosse Werte gesetzt. → ruhiger Messwert → genaue Messung → langsamere Reaktionszeit	



### Hinweis!

Die Phasenauswertung des Micropilot S (s. Seite 51) wird nur aktiviert, wenn die Messbedingungen "**Standard**", "**ruhige Oberfläche**" oder **"schwierige Bedingungen"** ausgewählt werden. Bei Wahl von **"schwierige Bedingungen"** werden allerdings keine Indexwerte gespeichert. Es wird dringend empfohlen, bei unruhigen Produktoberflächen oder bei schneller Befüllung die entsprechenden Anwendungsparameter zu aktivieren!

## Funktion "Abgleich leer" (005)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom Flansch (Referenzpunkt der Messung) bis zum minimalen Füllstand (=Nullpunkt) ein.



( )

## Achtung!

Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen sollte der Nullpunkt nicht tiefer als der Punkt gelegt werden, an dem der Radarstrahl den Tankboden trifft.

## Funktion "Abgleich voll" (006)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom minimalen Füllstand bis zum maximalen Füllstand (= Spanne) ein.



Eine Messung ist prinzipiell bis zur Antennenspitze möglich, jedoch sollte wegen Korrosion und Ansatzbildung das Messbereichsende nicht näher als 50 mm an der Antennenspitze liegen.



## Hinweis!

Wurde in der Funktion **"Tankgeometrie" (002) Bypass** oder **Schwallrohr** ausgewählt, so wird im folgenden Schritt nach dem Rohrdurchmesser gefragt.

## Funktion "Rohrdurchmesser" (007)



Mit dieser Funktion geben Sie den Rohrdurchmesser für Schwallrohr oder Bypass ein.



Mikrowellen breiten sich in Rohren langsamer aus als im freien Raum. Dieser Effekt hängt vom Rohr-Innendurchmesser ab und wird vom Micropilot automatisch berücksichtigt. Eine Eingabe des Rohrdurchmessers ist nur bei Anwendungen im Bypass oder Schwallrohr erforderlich.

#### Anzeige "Distanz/Messwert" (008)



Es wird die gemessene **Distanz** vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete **Füllstand** angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig  $\rightarrow$  weiter mit nächster Funktion "**Distanz prüfen**" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch  $\rightarrow$  "Abgleich leer" (005) überprüfen
- Distanz falsch Füllstand falsch  $\rightarrow$  weiter mit nächster Funktion "**Distanz prüfen**" (051).

#### Funktion "Distanz prüfen" (051)



Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



L00\_FMR2xxxxx-14-00-06-de-01

#### Distanz = ok

- eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend." (052) vorgeschlagen



#### Hinweis!

Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

#### Dist. zu klein

- es wird derzeit ein Störecho ausgewertet
- eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend." (052) vorgeschlagen

#### Dist. zu gross

- dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen

#### Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

#### manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "Bereich Ausblend." (052).

h Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E - 0,5m eingeben.

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "**Bereich Ausblend.**" (052) ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.

#### Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer der Referenzpunkt der Messung (s. Seite 41 ff.). Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden.

Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert 0 m.

#### Funktion "Starte Ausblend." (053)



Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "**Bereich Ausblend.**" (052) eingegeben Abstand durchgeführt.

#### Auswahl:

- $\blacksquare$ aus  $\rightarrow$  es wird keine Ausblendung durchgeführt
- $\blacksquare$  an  $\rightarrow$  die Ausblendung wird gestartet

Während die Ausblendung durchgeführt wird, zeigt das Display die Meldung "Ausblendung läuft" an.



Achtung!

Es wird keine Ausblendung durchgeführt solange das Gerät im Alarmzustand ist.

## Anzeige "Distanz/Messwert" (008)



Es wird die gemessene **Distanz** vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete **Füllstand** angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig  $\rightarrow$  weiter mit nächster Funktion "**Distanz prüfen**" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch  $\rightarrow$  "Abgleich leer" (005) überprüfen
- Distanz falsch Füllstand falsch  $\rightarrow$  weiter mit nächster Funktion "**Distanz prüfen**" (051).

#### Funktion "Historien Reset" (009)



Mit dieser Funktion wird ein Historien Reset des Gerätes durchgeführt, d.h. die Korrespondenztabelle zwischen Füllstand und Indexwerten wird gelöscht und ab diesem Zeitpunkt neu aufgenommen, vergl. Seite 51.

## Achtung!

Ein Historien Reset ist durchzuführen nach:

- Erstinstallation oder
- Änderung des Grundabgleichs oder
- Änderung der Einbausituation.

Führen Sie in diesem Fall auch einen Reset der Peiltabelle in der Funktion "**Peiltabelle Mode**" **(033)** durch.



$\downarrow$	
<u>Gruppenauswahl 00</u>	÷
/Grundab9leich	
Sicherheitseinst.	
Linearisierun9	

Nach 3 s erscheint

## 6.5 Einbauabgleich mit VU331

## 6.5.1 Funktionsgruppe "Einbauabgleich" (03)



Funktion "Tank Gauging" (030)



Mit dieser Funktion können Sie auswählen ob eine Peiltabelle (dip table) eingegeben oder die Autokorrektur ausgeführt wird.

#### Funktion "Autokorrektur" (031)



Bei der Füllstandmessung mit Radarsystemen können sogenannte "Mehrwege Reflexionen" das Füllstandsignal so beeinflussen, daß große Messfehler entstehen. "Mehrwege Reflexionen" sind solche vom Radarsystem empfangenen Radarstrahlen, die nicht unmittelbar von der Füllgutoberfläche reflektiert wurden, sondern über Tankwand und Füllgutoberfläche zur Antenne zurückgelangen. Dieses Phänomen läßt sich demzufolge insbesondere bei wandnaher Montage beobachten, sobald die Strahlungskeule des Radarstrahles die Tankwand beleuchtet. Der Micropilot S kann Messfehler aufgrund von "Mehrwege" Ausbreitungen selbständig entdecken und korrigieren, da er bei der Auswertung der Reflexionssignale zwei unabhängige Informationen nutzt:

- Zum einen wertet er die **Amplitude** der reflektierten Energie über die sogenannte Hüllkurventechnik aus.
- Zum anderen wertet er zusätzlich die **Phase** der reflektierten Energie aus.

Entscheidend für die Stetigkeit des Ausgangssignals ist dabei eine Zuordnung der Phasenwerte zu jeweils korrespondierenden Füllstandwerten. Diese Zuordnung wird über eine Korrespondenztabelle (Indexkorrekturtabelle) gewährleistet, die vom Micropilot S nach dem Einbau anwendungsspezifisch erlernt wird. Hierzu muß nach dem Einbau des Gerätes und **nach** dem Grundabgleich unbedingt ein **RESET der Historie** (Eingabe von "ja" in der Funktion "**Historien Reset**" (009) in der Funktionsgruppe "**Grundabgleich**" (00)) durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, dass das Radarsystem während der Einlernphase nicht mehrmals während eines Befüll- oder Entleervorgangs abgeschaltet wird. Abschaltungen ohne nennenswerte Füllstandsänderungen stören nicht.

## Achtung!

Während der Lernphase können schnelle Befüllung/Entleerung oder turbulente Oberflächen die Phasenauswertung aus- und einschalten. Hierdurch evtl. verursachte Messfehler werden automatisch korrigiert, sobald die Füllstände zu den Bereichen zurückkommen, die vorher von Micropilot S mit aktiver Phasenauswertung gemessen wurden. Wenn die beobachteten Messfehler durch eine Peiltabelle korrigiert werden, so berücksichtigt Micropilot S die Korrekturen und justiert sich automatisch. Korrigieren Sie **NICHT** die Einstellungen im Grundabgleich oder im erweiterten Abgleich!

# Hinweis!

Der Micropilot S misst unmittelbar nach der Installation mit der angegebenen mm-Genauigkeit. Bis der gesamte Füllstandbereich einmal komplett vom Füllgut überstrichen wurde (Anlegen der Korrekturtabelle), beträgt die max. Befüllgeschwindigkeit 100 mm Füllstandänderung / min. Danach ist die Befüllgeschwindigkeit nicht limitiert.

## Funktion "Korr. Rohrdurchm." (032) (nur für FMR532 vorgesehen)



Radarsysteme benötigen für die Füllstandmessung in Schwallrohren eine möglichst präzise Angabe des Rohr-Innendurchmessers. Eine mm-genaue Füllstandmessung ist bei Abweichungen des tatsächlichen Schwallrohr-Innendurchmessers von mehr als  $\pm$  0,1mm in der Funktionsgruppe "**Grundabgleich**" (00) eingegebenen Wert nicht zu garantieren. Die dadurch verursachten Fehler sind linearer Natur und könnten mit einer Peiltabelle mit mindestens zwei Einträgen korrigiert werden. Der Micropilot S verfügt aber auch über eine automatische Rohr-Innendurchmesserkorrektur, mittels der der eingegebene Schwallrohr-Inndenurchmesser (Eingabe in der Funktionsgruppe "**Grundabgleich**" (00) den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wird. Voraussetzung hierzu ist allerdings, daß der in der Funktionsgruppe "**Grundabgleich**" (00) eingetragene Wert so genau wie möglich mit dem tatsächlichen Rohr-Innendurchmesser übereinstimmt. Dann muss die Funktion "**Korr. Rohrdurchm.**" (032), nach mindestens 5 m Füllstandsänderung seit Inbetriebnahme des Geräts, durch Umschalten auf "an" aktiviert werden. Der vom Gerät selbständig ermittelte Rohr-duchmesser wird dann in das Feld "**Rohrdurchmesser**" (007) übertragen.



## Hinweis!

Nur wenn sich der Wert in "**Rohrdurchmesser**" (007) verändert hat, muss nach Aktivieren der Funktion "**Korr. Rohrdurchm**." (032) ein "**Historien Reset**" (009) durchgeführt werden sowie die Peiltabelle gelöscht werden. Andernfalls sind die 5 m Füllstandänderung noch nicht überschritten worden. Die Funktion "**Korr. Rohrdurchm**." (032) ist wieder zu deaktivieren und die Prozedur zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.

#### Funktion "Zust. eichfähig" (0A9)



Hier wird der Eichzustand des Gerätes angezeigt. Über die Hardware-Verriegelung auf der Elektronik kann der Eichzustand (aktiv) eingestellt werden (s. Seite 32).

### Auswahl:

- inaktiv
- aktiv positiv
- aktiv negativ

## aktiv positiv

Der Eichzustand (Gerät ist verplombt und mm-genau) ist aktiviert und wird eingehalten.

#### aktiv negativ

Der Eichzustand (Gerät ist verplombt und mm-genau) ist aktiviert und wird nicht eingehalten, z.B. aufgrund eines zu geringen Signal/Rausch Verhältnisses kleiner 5 dB (siehe Funktion **"Echoquali-tät" (056)** in der Funktionsgruppe **"erweit. Abgleich" (05)**.



#### Achtung!

Nach Eingabe aller Werte, der Montage und dem Ausrichten des Gerätes ist in der Funktion "**Rück-setzen**" **(0A3)** der Reset Code "**555**" einzutragen oder der Hisorien Reset auf "**ja**" zu setzen, um für die Autokorrektur die Geräte-Historie zurückzusetzen.

## Peiltabelle

Die Peiltabelle wird benutzt, um die Füllstandmessung des Micropilot S mit Hilfe von Handpeilungen zu korrigieren. Die Peiltabelle wird insbesondere dazu benutzt, um die Füllstandmessung den spezifischen Anwendungen und der mechanischen Tank-/Schwallrohrverformung anzupassen. Die Peiltabelle dient in besonderem Maße des bei der Eichung der Geräte notwendigen Abgleichs des Füllstandmessgeräts auf die Einsatzbedingungen. Je nach nationalen Bestimmungen werden für diesen Abgleich vom nationalen Eichbeamten 1 bis 3 Füllstände im Tank angefahren und per Handpeilung überprüft. Bei Eintrag nur eines Wertepaares in die Peiltabelle wird der **Offset** der Messung korrigiert. Bei Eintrag eines zweiten Wertepaares in die Peiltabelle werden für beide Wertepaare vom Micropilot S die korrigierten Messwerte identisch übernommen. Alle restlichen Messwerte werden mit Hilfe einer linearen Extrapolation ermittelt. Werden mehr als zwei Wertepaare eingegeben, wird zwischen benachbarten Wertepaaren linear interpoliert, ausserhalb der Wertepaare entsprechend linear extrapoliert.



Es gibt zwei alternative Vorgehen, um Daten für die Peiltabelle zu sammeln und einzutragen. Damit bereits von der Peiltabelle korrigiert angezeigte Messwerte mit unkorrigierten Werten nicht verwechselt werden, wird dringende empfohlen, den "semi-automatischen" Modus bei Einträgen in die Peiltabelle zu nutzen. In diesem Fall sollte der erste Peilwert unmittelbar nach der mechanischen Installation des Gerätes eingetragen werden. Weitere Linearisierungspunkte können dann später ebenfalls im semi-automatischen Modus eingetragen werden. Es wird hierbei empfohlen, weitere Peilwerte erst bei Abweichungen > 4 mm vom Messwert und nach Füllstandänderungen von mindestens 2 m einzutragen. Zum Vorgehen vergl. obige Skizze, bevorzugtes Vorgehen linke Seite. Wenn dieses Vorgehen nicht eingehalten werden kann, sollten nach der mechanischen Installation des Gerätes zunächst **KEINE** Werte in die Peiltabelle eingetragen werden. Statt dessen sollten Messwerte und Peilwerte über den gesamten Messbereich gesammelt werden und hinsichtlich ihrer Linearität untersucht werden. Erst dann sollten einige charakteristische Wertepaare ausgewählt und im manuellen Mode in die Peiltabelle eingetragen werden. Sollen darüber hinaus zu einem späteren Zeitpunkt weitere Datenpaare eingetragen werden, so sind diese **unbedingt über den semi-automatischen Modus** – wie im bevorzugten Vorgehen einzugeben.



Hinweis!

- Der offset sollte NICHT im Nahbereich der Antenne (vergl. Definition der Safety Distance) und NICHT unmittelbar im Tankbodenbereich ermittelt und eingegeben werden, da es in diesen Bereichen immer zu Interferenzen im Radar-Meßsignal kommen kann!
- Die Peiltabelle kann mit FieldCare ausgedruckt werden. Hierzu muß nach Eingabe aller Werte FieldCare zunächst neu mit dem Gerät verbunden werden, um die Werte in FieldCare zu aktualisieren.
- Die Peiltabelle sollte im halbautomatischen Modus eingegeben werden. Es wird empfohlen, während der Eingabe die "Autokorrektur" (031) eingeschaltet zu lassen.

#### Achtung!

Nach Eingabe eines oder mehrerer Punkte in die Peiltabelle ist darauf zu achten, dass die Peiltabelle im Peiltabellen Mode "**Tabelle ein**" aktiviert wird!

#### Funktion "Status Dip Tab." (037)



Mit dieser Funktion wird der Peiltabellen-Status angezeigt.

- Anzeige:
- Tabelle ein
- Tabelle aus

#### Tabelle ein

Zeigt an, daß die Peiltabelle aktiv ist.

#### Tabelle aus

Zeigt an, daß die Peiltabelle nicht aktiv ist.

## Funktion "Peiltabelle Mode" (033)



Mit dieser Funktion kann die Peiltabelle ein- bzw. ausgeschaltet werden.

#### Auswahl:

- manuell
- halbautomat.
- Tabelle ein
- Tabelle aus
- Lösche Tabelle
- Ansicht

## manuell

Mit dem Parameter "manuell" in der Funktion "**Peiltabelle Mode**" **(033)** können Wertepaare, die bei unterschiedlichsten Füllständen aufgenommen wurden, in die Peiltabelle eingegeben werden. Die Wertepaare der Peiltabelle können gelesen und geschrieben werden. Eine Eingabe des Messwertes und Peilwertes ist möglich.

– unkorr. Messwert:

ist der vom Gerät gelieferte, **NICHT** von der Peiltabelle korrigierte Messwert. Die Auswahl des Messwertes, Füllstand bzw. Restfüllhöhe, hängt von der jeweiligen Geräteeinstellung ab.

- Peilwert:

Hinweis!

ist der bzw. die durch Handpeilung ermittelte Füllstand bzw. Distanz zum Flansch mit der der Messwert korrigiert werden soll.

Je größer die Abstände zwischen den unterschiedlichen Füllständen bei der Handpeilung sind, um so genauer ist die Linearisierung der Messung.

#### halbautomat

Bei neuen Wertepaaren wird der aktuelle, unkorrigierte Füllstand bzw. Distanz als Messwert übernommen und der durch Handpeilung ermittelte Füllstand bzw. die Distanz eingegeben.

#### Tabelle ein

Die Peiltabelle wird eingeschaltet.

#### Tabelle aus

Die Peiltabelle wird ausgeschaltet.

#### Lösche Tabelle

Die gesamte Peiltabelle wird gelöscht. Die Tabelle wird ausgeschaltet. Die Anzahl der freien Tabelleneinträge wird auf den maximalen Wert (= **32**) gesetzt.

#### Ansicht

Die Wertepaare der Peiltabelle können **nur** gelesen werden. Ist keine Peiltabelle vorhanden kann der Menüpunkt trotzdem angewählt werden. Die Anzahl der freien Tabelleneinträge steht in diesem Fall auf dem maximalen Wert (= 32).

#### Funktion "Peiltabelle" (034)





Mit dieser Funktion wird der Messwert editiert. Die Zahl hinter der Angabe "**bleiben**" gibt die aktuell verbleibenden freien Wertepaare an. Die Höchstzahl der Wertepaare ist 32; nach jedem Eintrag wird die restliche Zahl verringert.



#### Hinweis!

Es wird in der Funktion "**Peiltabelle**" **(034)** der **un**korrigierte Messwert angezeigt, der sich deutlich von Messwerten mit aktivierter Peiltabelle unterscheiden kann.

### Funktion "Peiltabelle" (035)



Mit dieser Funktion wird der Peilwert editiert.

#### Funktion "Handhab. Dip Tab" (036)



Mit dieser Funktion kann der Peilwert (Füllstand und Distanz) eingetragen werden, mit dem der Messwert korrigiert werden soll.

#### Auswahl:

- Neuer Punkt
- Punkt Auswahl
- Punkt speicher
- Punkt löschen
- Zurück
- Nächster Punkt
- Vorher. Punkt

#### Allgemeiner Vorgang:

Um einen neuen Punkt in die Peiltabelle einzutragen benutzen Sie

"Neuer Punkt" um das Wertepaar einzugeben,

"Punkt speicher" um das neue Wertepaar in die Peiltabelle einzusortieren,

"Zurück" um zu der Funktion Peiltabelle Mode zurückzukommen

"Tabelle an" um den Eintrag in die Peiltabelle zu aktivieren.

#### Neuer Punkt

Ein neuer Punkt kann eingegeben werden. Als Vorschlagswert wird für den Messwert und den Peilwert der aktuelle unkorrigierte Füllstand bzw. die Distanz angezeigt. Das neue Wertepaar kann geändert werden, ohne daß der Parameter "**Punkt Auswahl**" angewählt werden muß. Ist die Tabelle bereits voll, so kann dieser Parameter ebenfalls angewählt werden. Die Anzahl der freien Tabelleneinträge steht in diesem Fall auf dem minimalen Wert (= **0**).

### Punkt Auswahl

Das angezeigte Wertepaar kann verändert werden. Bei halbautomatischer Eingabe kann nur der Peilwert verändert werden.



Um das Wertepaar in die Tabelle zu übernehmen, muß es mit "Punkt speichern" bestätigt werden.

## Punkt Speicher

Das angezeigte Wertepaar wird in die Tabelle einsortiert.



## Hinweis!

Folgende Kriterien müssen zur Einsortierung erfüllt sein:

- Es darf kein gleicher Messwert mit unterschiedlichem Peilwert vorhanden sein.
- Ein in der Tabelle vorhandener Messwert wird als gleich erkannt, wenn er näher als 1 mm an dem einzusortierenden Wert liegt.
- Nach erfolgreicher Einsortierung bleibt die Einstellung auf "Punkt Auswahl" stehen und die Anzahl der freien Tabelleneinträge wird dekrementiert.

## Achtung!

Kann der Wert nicht einsortiert werden, bleibt die Einstellung auf dem vorhergehenden Menüpunkt stehen. Es wird keine Warnung oder Störung generiert. Nur die Anzahl der restlichen Tabelleneinträge wird nicht dekrementiert.

## Punkt löschen

Der aktuell angezeigte Punkt wird aus der Tabelle gelöscht. Nach dem Löschen wird der vorhergehende Punkt angezeigt. Bestand die Tabelle vor dem Löschen nur aus einem Punkt, so wird der aktuelle Messwert als Wertepaar angezeigt.

## Zurück

Durch Auswahl dieses Punktes wird zur der Funktion "Peiltabelle Mode" (033) zurückgesprungen.

## Nächster Punkt

Es wird in der Tabelle vorgeblättert. Ist die Tabelle leer, kann dieser Punkt ebenfalls angewählt werden. Das angezeigte Wertepaar ändert sich jedoch nicht.

## Vorher. Punkt

Es wird in der Tabelle zurückgeblättert. Ist die Tabelle leer, kann dieser Punkt ebenfalls angewählt werden. Das angezeigte Wertepaar ändert sich jedoch nicht.

## Achtung!

Nach Eingabe eines oder mehrerer Punkte in die Peiltabelle ist darauf zu achten, dass die Peiltabelle im Peiltabellen Mode "**Tabelle ein**" aktiviert wird!

## 6.5.2 Hüllkurve mit VU331

Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurvendarstellung (Funktionsgruppe "**Anzeige**" **(09)**.

### Funktion "Darstellungsart" (09A)



Hier kann ausgewählt werden welche Informationen auf dem Display angezeigt werden:

- Hüllkurve
- Hüllkurve + FAC (zu FAC siehe BA217F)
- Hüllkurve + Ausbl. (d.h. die Störechoausblendung wird mit angezeigt)



Funktion "Kurve lesen" (09B)

Diese Funktion bestimmt ob die Hüllkurve als

- einzelne Kurve
  - oder
- zyklisch gelesen wird.





#### Hinweis!

Ist die zyklische Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.



#### Hinweis!

Bei sehr schwachem Füllstandecho bzw. starken Störechos kann eine **Ausrichtung** des Micropilot zu einer Optimierung der Messung (Vergrössern des Nutzechos/Verkleinern des Störechos) beitragen (siehe "Ausrichtung des Micropilot" auf Seite 75).

## Funktion "Hüllkurvendarstellung" (09C)

Der Hüllkurvendarstellung in dieser Funktion können Sie folgende Informationen entnehmen:



# 6.6 Grundabgleich mit FieldCare

Um den Grundabgleich mit FieldCare durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: • FieldCare starten und Verbindung aufbauen

Funktionsgruppe "Grundabgleich" in der Navigationsleiste wählen

Auf dem Bildschirm erscheint folgende Darstellung:

### Grundabgleich Schritt 1/5:

- Statusbild
- Es kann die Messstellenbezeichnung (TAG-Nummer) eingegeben werden.



MicropilotS-de-001



#### Hinweis!

- Jeder geänderte Parameter muss mit der **RETURN**-Taste bestätigt werden!
- Mit dem Button "Nächste" gelangen Sie zu der nächsten Bildschirmdarstellung:

### Grundabgleich Schritt 2/5:

- Eingabe der Anwendungsparameter:
  - Tankgeometrie (Beschreibung s. Seite 43)
  - Medium Eigensch. (Beschreibung s. Seite 44)
  - Messbedingungen (Beschreibung s. Seite 45)

	Qatei <u>R</u> earbeiten Ansicht Gerätebedienung DTM-Katalog Werkzeuge Eenster Extras ⊞ile	X	
	4 1 4 1 4 1 1 2 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
-ien	Sprache		
100			
25-0.	Gerätetyp: Micropilot S Freigabecode: 100	<u></u>	
	Model: FMR53x Software Rev.: 0		
5	Bezeichner Tankgeometrie: Köpperdeckel 🗾 1.		
*	Big Grundabolech Medium Eigensch.: unbekannt ▼ 1.		
▲ <del>尊</del> ・ ● ・	Berner indebjech  Bern		
	🚯 Offine 🕼 😰 🖓 🔁 🤤 Grundabgleich Schritt 2/4		
9 2 M D Ottine			
👹 HART OPC Client (DTM Adressen setzer) 🔯 MCROPIL(1) (Offine-Parametrierung) .			

MicropilotS-de-002

## Grundabgleich Schritt 3/5:

Wählen Sie in der Funktion "**Tankgeometrie**" – "**Klöpperdeckel**" aus, erscheint auf dem Bildschirm folgende Darstellung:

- Abgleich leer (Beschreibung s. Seite 46)
- Abgleich voll (Beschreibung s. Seite 47)



MicropilotS-de-003

Wählen Sie in der Funktion "**Tankgeometrie**" – "**zyl. liegend**" oder "**Kugeltank**" aus, erscheint auf dem Bildschirm folgende Darstellung:

- Abgleich leer (Beschreibung s. Seite 46)
- Abgleich voll (Beschreibung s. Seite 47)



Wählen Sie in der Funktion "**Tankgeometrie**" – "**Schwallrohr**" oder "**Bypass**" aus, erscheint auf dem Bildschirm folgende Darstellung:

- Abgleich leer (Beschreibung s. Seite 46)
- Abgleich voll (Beschreibung s. Seite 47)
- Durchmesser Bypass / Schwallrohr (Beschreibung s. Seite 47)



MicropilotS-de-005

MicropilotS-de-004



Hinweis!

Hier müssen Sie zusätzlich den Rohrdurchmesser angeben.

Wählen Sie in der Funktion "**Tankgeometrie**" – "**Flachdeckel**" aus, erscheint auf dem Bildschirm folgende Darstellung:

- Abgleich leer (Beschreibung s. Seite 46)
- Abgleich voll (Beschreibung s. Seite 47)

🔯 Datei Bearbeiten Ansicht Gerätebedienung DTM-Katalog Werkzeuge Fenster Extras Hilfe	[#] ×		
A 1 2 2 3 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Sprache			
Gerätetyp: Micropilot S Freigabecode: 100			
Model: FMRS3x Software Rev.: 0			
Bezeichner			
Real Communication (1) Address 22,000 m 2			
Sea MAI KUXSKUPPE/AUSW. (2) Abglech vol: 22,000 m i 20 mA			
F J Protocout+Sw-Inr. B Messtele			
Tankgeometrie  Torket Enserch			
39 Messbergungen			
The Apple the rest of the second seco			
B Distanz profen			
PHistorien Reset  (2)			
Big Enbaudgleich			
Big Linearsierung Big envet Ableich			
≣ ∰ Ausgang			
0 tijk Anzelje 19 19 Dannose			
The System Parameter			
GRATE DATEN			
Coffice diffe	1		
	• 2		
HART OPC Clear (OTM Addesses setzes) [10] MCBOPH (1). (Office-Parametricano)			

MicropilotS-de-006

### Grundabgleich Schritt 4/5:

- mit diesem Schritt erfolgt die Störechoausblendung
- die gemessene Distanz und der aktuelle Messwert werden immer in der Kopfzeile angezeigt
- Beschreibung s. Seite 48

1100			
	Datei Bearbeiten Ansicht Gerätebedie	lienung DTM-Katalog Werkzeuge Eenster Extras Hille	X
	]생 전 생 전   D 🛩 🔜 🚭		
im.	Sprache		
2/C	E 🗄 🗑 🧇 🖉 🖿 😫 🎯 🛄		
- <b>N</b> -	Gerätetyp: Micropilot S Freigabecod	de: 100	
2番	Model: FMR53x Software Re	tev.: 0	
44			
	Bezeichner		
2		(1) Distanz prüfen: Dist.unbekannt 😌 🔘 (1)	
8	B AMATRIXGRUPPENAUSW.	Historien Reset: nein 1 (1) (b) (a)	
25	E de Grundabgieich		
F -	Protokol+SW-Nr.		
-	Messstele  Tankgeometrie		
•	Medium Eigensch.		
	Messbedingungen		
	Abgleich ieer		
	Distanz prüfen		
	Historien Reset		
	⊕   Benbauabgleich		
	⊕ 🏭 Linearisierung		
	⊞ige erweit. Abgleich ⊞ige Ausgang		
	⊕ 🎇 Anzeige		
	Diagnose  Distance		
	GERÄTE DATEN		
		J	
	C Offine	Gr   B≠ ¢+ ···→ ···ii] Grundabgleich Schritt 4/4	
	B V PU V JOttine		• ?
E H	PT OPC Client (DTM Advaccon cotton)	MICROPIL(1) (Office-Parametriceurs)	

MicropilotS-de-007

## Schritt 5/5:

Nach der Erstinstallation des Gerätes ist die Indexkorrekturtabelle zu initialisieren. Dazu den Historienreset auf "ja" setzen.

## 6.6.1 Hüllkurve mit FieldCare

Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurve.



MicropilotS-de-008



#### Hinweis!

Bei sehr schwachen Füllstandecho bzw. starken Störechos kann eine **Ausrichtung** des Micropilot zu einer Optimierung der Messung (Vergrössern des Nutzechos/Verkleinern des Störechos) beitragen (siehe "Ausrichtung des Micropilot" auf Seite 75).

## 6.6.2 Benutzerspezifische Anwendungen (Bedienung)

Einstellung der Parameter für benutzerspezifische Anwendungen siehe separate Dokumentation BA217F/00/de "Beschreibung der Gerätefunktionen für Micropilot S" auf der mitgelieferten CD-ROM.

# 6.7 Einbauabgleich mit FieldCare

Um den Einbauabgleich mit FieldCare durchzuführen gehen Sie wie folgt vor:

- FieldCare starten und Verbindung aufbauen
- Funktionsgruppe "Einbauabgleich" in der Navigationsleiste wählen

Auf dem Bildschirm erscheint folgende Darstellung:

### Einbauabgleich Schritt 1/2:

- Autokorrektur (Beschreibung s. Seite 51)
- Korr.Rohrdurchm. (Beschreibung s. Seite 52)



MicropilotS-de-009



#### Hinweis!

Jeder geänderte Parameter muss mit **RETURN**-Taste bestätigt werden! Mit dem Button "**Nächste**" gelangen Sie zu der nächsten Bildschirmdarstellung:

## Einbauabgleich Schritt 2/2:

- Peiltabelle Mode (Beschreibung s. Seite 55)
- Messwert FMR (Beschreibung s. Seite 56)
- Handpeilwert (Beschreibung s. Seite 57)
- Handhab. Dip Tab (Beschreibung s. Seite 57)
- Status Dip Tab. (Beschreibung s. Seite 55)
- freie Pos.Peilt. (Beschreibung s. Seite 56)



MicropilotS-de-010

# 7 Wartung

Für das Füllstandmessgerät Micropilot S sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

## Außenreinigung

Bei der Außenreinigung des Micropilot S ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

## Dichtungen

Die Prozessdichtungen des Messaufnehmers sollten periodisch ausgetauscht werden, inbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie Produkt- und Reinigungstemperatur anhängig.

## Reparatur

Das Endress+Hauser Reparaturkonzept sieht vor, dass die Messgeräte modular aufgebaut sind und Reparaturen durch den Kunden durchgeführt werden können. Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Austauschanleitung zusammengefasst. Ab Seite 77 sind alle Ersatzteil-Kits mit Bestellnummern aufgeführt, die Sie zur Reparatur des Micropilot S bei Endress+Hauser bestellen können. Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Endress+Hauser Service.

## Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten

Bei Reparaturen von Ex-zertifizierten Geräten ist zusätzlich folgendes zu beachten:

- Eine Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten darf nur durch sachkundiges Personal oder durch den Endress+Hauser Service erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Ex-Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise (XA) und Zertifikate sind zu beachten.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwendet werden.
- Bitte beachten Sie bei der Bestellung des Ersatzteiles die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild. Es dürfen nur Teile durch gleiche Teile ersetzt werden.
- Reparaturen sind gemäß Anleitung durchzuführen. Nach einer Reparatur muss die für das Gerät vorgeschriebene Stückprüfung durchgeführt werden.
- Ein Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service erfolgen.
- Jede Reparatur und jeder Umbau ist zu dokumentieren.

## Austausch

Nach dem Austausch eines kompletten Gerätes bzw. eines Elektronikmoduls können die Parameter über die Kommunikationsschnittstelle wieder ins Gerät gespielt werden (Download). Voraussetzung ist, daß die Daten vorher mit Hilfe von FieldCare auf dem PC abgespeichert wurden (Upload). Es kann weiter gemessen werden, ohne einen neuen Abgleich durchzuführen.

- evtl. Linearisierung aktivieren (siehe BA217F "Beschreibung der Gerätefunktionen" auf der mitgelieferten CD-ROM.)
- neue Störechoausblendung (siehe Grundabgleich)

Nach dem Austausch einer Antennenbaugruppe oder Elektronik muß eine Neukalibrierung durchgeführt werden. Die Durchführung ist in der Reparaturanleitung beschrieben.

# 8 Zubehör

Für den Micropilot S sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser separat bestellt werden können.

## Wetterschutzhaube

Für die Außenmontage steht eine Wetterschutzhaube aus Edelstahl (Bestell-Nr.: 543199-0001) zur Verfügung. Die Lieferung beinhaltet Schutzhaube und Spannschelle.



## **Commubox FXA191 HART**

Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare über die RS232C-Schnittstelle. Für Einzelheiten siehe TI237F/00/de.

## **Commubox FXA195 HART**

Für die eigensichere HART-Kommunikation mit Field Care über die USB-Schnittstelle. Für Einzelheiten siehe TI404F/00/de.

## Commubox FXA291

Die Commubox FXA291 verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops. Für Einzelheiten siehe TI405C/07/de.



Hinweis!

Für die folgenden Endress+Hauser Geräte benötigen Sie außerdem das Zubehörteil "ToF Adapter FXA291":

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70
- Gammapilot M FMG60
- Levelflex M FMP4x
- Micropilot FMR130/FMR131
- Micropilot M FMR2xx
- Micropilot S FMR53x, FMR540
- Prosonic FMU860/861/862
- Prosonic M FMU4x
- Tank Side Monitor NRF590 (mit Zusatzadapterkabel)

## ToF Adapter FXA291

Der ToF Adapter FXA291 verbindet die Commubox FXA291 über die USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops, mit den folgenden Endress+Hauser Geräten:

- Cerabar S PMC71, PMP7x
- Deltabar S PMD7x, FMD7x
- Deltapilot S FMB70
- Gammapilot M FMG60
- Levelflex M FMP4x
- Micropilot FMR130/FMR131
- Micropilot M FMR2xx
- Micropilot S FMR53x, FMR540
- Prosonic FMU860/861/862
- Prosonic M FMU4x
- Tank Side Monitor NRF590 (mit Zusatzadapterkabel)

Für Einzelheiten siehe KA271F/00/a2.

# 9 Störungsbehebung

# 9.1 Fehlersuchanleitung



# 9.2 Systemfehlermeldungen

Code	Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
A102	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E <sup>2</sup> PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
W103	Initialisierung – bitte warten	E <sup>2</sup> PROM Speicherung noch nicht abge- schlossen	einige Sekunden warten, Falls wei- terhin Fehler angezeigt wird, Elek- tronik tauschen
A106	Download läuft – bitte war- ten	Download läuft	warten, Meldung verschwindet nach dem Ladevorgang
A110	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E <sup>2</sup> PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A111	Elektronik defekt	RAM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A113	Elektronik defekt	RAM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A114	Elektronik defekt	E <sup>2</sup> PROM defekt	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A115	Elektronik defekt	Allgemeiner Hardware Fehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A116	Downloadfehler Download wiederholen	Prüfsumme der eingelesenen Daten ist nicht korrekt	Download neu starten
A121	Elektronik defekt	kein Werksabgleich vorhanden E <sup>2</sup> PROM gelöscht	Service kontaktieren
W153	Initialisierung – bitte warten	Initialisierung der Elektronik	einige Sekunden warten, falls wei- terhin Fehler angezeigt wird, Span- nung Aus - Ein schalten
A155	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A160	Prüfsummenfehler Totalreset & Neuabgl. erfordl.	Gerät wurde ausgeschaltet bevor die Daten gespeichert wurden EMV Problem E <sup>2</sup> PROM defekt	Reset EMV Probleme vermeiden Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A164	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A171	Elektronik defekt	Hardwarefehler	Reset Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A231	Sensor 1 defekt Prüfe Verbindung	HF Modul oder Elektronik defekt	Elektronik tauschen
A270	Schalter undefiniert über- prüfe Position	Schalter für Schreibschutz ist defekt	Überprüfen ob Schalter in der rich- tigen Endposition eingerastet ist- Falls weiterhin Alarm ansteht, Elek- tronik tauschen
#	mm – Genauigkeit gefähr- det	Diskrepanz zwischen Phasen- und Ampli- tudenauswertung Inkonsistente Indexkorrektur Inkonsistenter Mikrofaktor	Grundableich überprüfen Einbauposition überprüfen Echoqualität überprüfen > 10 dBHistorien reset

Code	Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
A272	Elektronik defekt Verstärker	Diskrepanz zwischen eingeschalteter und bewirkter Verstärkung	Elektronik tauschen
W275	Elektronik defekt Werksabgleich	Diskrepanz zwischen eingeschalteter und bewirkter Verstärkung	Elektronik tauschen
W511	kein Werksabgl. vorhan- den K1	Werksabgleich gelöscht	Werksabgleich durchführen
A512	Aufnahme Ausblendung – warten	Aufnahme aktiv	Alarm verschwindet nach wenigen Sekunden
W601	Linearisierung K1 Kurve nicht monoton	Linerarisierung ist nicht monoton steigend	Tabelle korrigieren
W611	Linearisierungspkt. Anzahl <2 (K1)	Anzahl der eingegebenen Linearisie- rungskoordinaten ist < 2	Tabelle korrekt eingeben
W621	Simulation K1 eingeschaltet	Simulationsmodus ist eingeschaltet	Simulationsmodus ausschalten
E641	kein auswertbares Echo K1 Abgleich prüfen	Echoverlust aufgrund von Anwendungs- bedingungen oder Ansatzbildung Antenne defekt	Grundabgleich überprüfen Ausrichtung optimieren Antenne reinigen ( siehe BA - Stö- rungsbeseitigung )
E651	Sicherheitsabst. erreicht Überfüllgefahr	Füllstand im Sicherheitsabstand	Fehler verschwindet wenn der Füll- stand den Sicherheitsabstand ver- läßt. Eventuell Reset Selbshaltung durch- führen
A671	Linearisation Ch1 nicht vollständig, unbrauchbar	Linerarisierungstabelle ist im Editiermo- dus	Linearisierungstabelle einschalten
W681	Strom Ch1 ausserhalb des Messbereichs	Strom ist außerhalb des gültigen Bereiches 3,8 mA 21,5 mA	Grundabgleich durchführen Linearisierung überprüfen
# 9.3 Anwendungsfehler





# 9.4 Ausrichtung des Micropilot

Ein Ausrichtungspunkt befindet sich auf dem Flansch bzw. Einschraubstück des Micropilot. Bei der Installation muss dieser ausgerichtet werden (s. Seite 20):

Nach Inbetriebnahme des Micropilot kann anhand der Funktion "**Echoqualität**" **(056)** festgestellt werden, ob ein ausreichendes Messsignal vorhanden ist. Gegebenenfalls kann die Qualität nachträglich optimiert werden. Umgekehrt kann sie beim Vorhandensein eines

Störechos dazu benutzt werden, dieses durch optimale Ausrichtung zu minimieren.

Der Vorteil hier ist, daß die nachfolgende Echoausblendung eine etwas niedrigere Schwelle benutzt, was eine Erhöhung der Meßsignalstärke bewirkt.

Gehen Sie wie folgt vor:



#### Warnung!

Verletzungsgefahr bei nachträglicher Ausrichtung! Bevor Sie den Prozessanschluss abschrauben bzw. lockern, überzeugen Sie sich, daß der Behälter nicht unter Druck steht und keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält.

- 1. Es ist optimal den Behälter soweit zu entleeren, daß der Boden gerade noch bedeckt ist. Eine Ausrichtung kann aber auch bei leerem Behälter durchgeführt werden.
- 2. Die Optimierung wird am besten mit Hilfe der Hüllkurvendarstellung im Display oder Field-Care durchgeführt.
- 3. Flansch abschrauben bzw. Einschraubstück um eine halbe Umdrehung lockern.
- 4. Flansch um ein Loch drehen bzw. Einschraubstück um eine Achtelumdrehung ein-schrauben. Echoqualität notieren.
- 5. Weiterdrehen bis 360° erfaßt sind.
- 6. Optimale Ausrichtung:



Abb. 4: Behälter teilbefüllt, kein Störecho vorhanden



Abb. 5: Behälter teilbefüllt, Störecho vorhanden



Abb. 6: Behälter leer, kein Störecho



Abb. 7: Behälter leer, Störecho vorhanden

- 7. Flansch bzw. Einschraubstück in dieser Position befestigen. Ggf. Dichtung erneuern.
- 8. Störechoausblendung durchführen, s. Seite 48.

# 9.5 Ersatzteile

#### Hinweis!

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Serviceorganisation bestellen und zwar unter Angabe der Seriennummer, welche auf das Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist (s. Seite 8). Auf jedem Ersatzteil befindet sich auch die entsprechende Ersatzteilnummer. Einbauhinweise entnehmen Sie dem mitgelieferten Beipackzettel.

#### Achtung!

Bei Bruch des Eich-Siegels muß in der Regel die nationale Eichbehörde binnen 24 Stunden informiert werden.

#### Ersatzteile Micropilot S FMR531, Gehäusetyp T12 mit separatem Anschlussraum



L00-FMR53xxx-00-00-06-de-002

### 10 Gehäuse

52005682 Gehäuse T12 Alu, besch., G1/2 52005683 Gehäuse T12 Alu, besch., NPT1/2 52005684 Gehäuse T12 Alu, besch., M20

#### 11 Abdeckung Anschlussraum

52005643 Abdeckhaube T12

#### 12 Typenschilder für Eichzulassung

52008958 Typenschild Micropilot S, NMi eichfähig 52008959 Typenschild Micropilot S, PTB eichfähig

#### 20 Deckel

52005936 Deckel F12/T12 Aluminium, Sichtscheibe, Dichtung

#### 25 Deckel für Anschlussraum

518710-0020 Deckel T3/T12, Aluminium, beschichtet, Dichtung

#### 30 Elektronik

52009431 Elektronik Ex HART + HF-Modul

#### 35 Klemmenmodul / Netzteil

52005586 Klemmenmodul 5-polig

#### 40 Anzeige

52005585 Anzeige-/Bedienmodul VU331

#### Sonstiges

52005627 Typenschild FMR53\* Änderung

Wir sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass nach jeder Reparatur von Ex-zertifizierten Geräten (Austausch von Baugruppen), der Originalzustand wieder hergestellt werden und eine erneute Stückprüfung von einer authorisierten Person vorgenommen werden muss.



#### Ersatzteile für Stabantenne Micropilot S, FMR531

### 50 Antennenbaugruppe

Auf Anfrage.

### 65 Dichtungsset

52005628 Dichtungssatz

#### Änderungstypenschild

Bei der Bestellung von Teilen, die in der Produktstruktur (s. Seite 9) aufgeführt sind, muß überprüft werden, ob die Gerätebezeichnung am Typenschild noch gültig ist, z. B. bei.:

- einer Antennenbaugruppe,
- einem Elektronikmodul,

Ändert sich die Gerätebezeichnung, so muß ein Änderungstypenschild mitbestellt werden. Die Angaben zum neuen Gerät müssen dann im Änderungstypenschild übertragen und das Schild am Gehäuse des Micropilot befestigt werden. Siehe Anweisungen im Beipackzettel.

#### Gehäuse T12

Damit das richtige Typenschild mitgeliefert werden kann, muß bei der Bestellung des Ersatzgehäuses der komplette Bestellcode angegeben werden, z. B.

FMR531-A4VCW2AA2A

Das Typenschild muß selbst beschriftet werden.

Achtung!

- Es ist nicht möglich, ein Standardgerät durch Austausch von Teilen in ein Ex-Gerät umzuwandeln.
- Bei Reparaturen von zertifizierten Geräten, sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten.
- Bei FM-zugelassenen Geräten ist es verboten, Änderungen am Gerät vorzunehmen, die nicht ausdrücklich in der Betriebsanleitung zugelassen sind. Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann die Zulassung zum Betrieb des Gerätes ungültig machen.

# 9.6 Rücksendung

Folgende Maßnahmen müssen ergriffen werden, bevor Sie ein Füllstandmessgerät an Endress+Hauser zurücksenden, z.B. für eine Reparatur oder Kalibrierung:

- Entfernen Sie alle anhaftenden Produktreste. Beachten Sie dabei besonders Dichtungsnuten und Ritzen, in denen Messstoffreste haften können. Dies ist besonders wichtig, wenn der Messstoff gesundheitsgefährdend ist, z.B. brennbar, giftig, ätzend, krebserregend, usw.
- Legen Sie dem Gerät in jedem Fall eine vollständig ausgefüllte "Erklärung zur Kontamination" bei (eine Kopiervorlage der "Erklärung zur Kontamination" befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung). Nur dann ist es Endress+Hauser möglich, ein zurückgesandtes Gerät zu prüfen oder zu reparieren.
- Legen Sie der Rücksendung spezielle Handhabungsvorschriften bei, falls dies notwendig ist, z.B. ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EN 91/155/EWG.

Geben Sie außerdem an:

- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Messstoffes
- Eine Beschreibung der Anwendung
- Eine Beschreibung des aufgetretenen Fehlers (ggf. den Fehlercode angeben)
- Betriebsdauer des Gerätes

## 9.7 Entsorgung

Bei der Entsorgung ist auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten zu achten.

## 9.8 Softwarehistorie

Software-Version/ Datum	Änderungen Software	Änderungen Dokumentation
V 01.00.00 / 12.2000	Original-Software. Bedienbar über:	
	<ul> <li>ToF Tool ab Version 1.5</li> <li>Commuwin II (ab Version 2.05.03)</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.</li> </ul>	
V 01.02.00 / 03.2002	vereinfachte Inbetriebnahme Historienreset in Grundabgleich Funktionsgruppe: Hüllkurvendarstellung Katakana (Japanisch)	Beschreibung der Gerätefunktionen
	Bedienbar über:	
	<ul> <li>ToF Tool (V 3.0)</li> <li>Commuwin II (ab Version 2.05.03)</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.</li> </ul>	
V 01.02.02 / 06.2005	Funktion "Echoverlust" verbessert Bedienbar über: – Fieldcare – ToF Tool (ab V 3.0) – HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1.	
V 01.03.00 / 04.2009	Verbesserte Phasenauswertung	

## 9.9 Kontaktadressen von Endress+Hauser

Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage: www.endress.com/worldwide. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihre Endress+Hauser Niederlassung.

# 10 Technische Daten

## 10.1 Weitere technische Daten

## 10.1.1 Anwendungsbereich

Der Micropilot S dient zur hochgenauen Messung von Füllständen in Lagertanks und findet im eichpflichtigem Verkehr Anwendung. Er genügt den einschlägigen Anforderungen nach OIML R85 und API 3.1B.

 Der FMR531 mit Stabantenne findet Anwendung bei hochgenauen Messungen von sehr aggressiven Produkten und schmalen Stutzen.

### 10.1.2 Eingangskenngrößen

Messgröße		
	Die Messgröße ist der Abstand zwischen dem Referenzpunkt GRH (Montageflansch) und einer reflektierenden Fläche (z.B. Produktoberfläche). Die Anzeige des Messwertes sowie aller Parameter erfolgt wahlweise in metrischen SI-Einheiten oder in US/UK-Einheiten (inch, ft,). Unter der Berücksichtigung der eingegebenen Tankhöhe wird der Füllstand rechnerisch ermittelt. Zur Kompensation nichtlinearer Effekte wie der Bewegung des Tankdaches/variable Schwallrohr- durchmesser kann zusätzlich eine Korrekturtabelle (Peiltabelle) eigegeben werden.	
Messbereich	siehe Seite 18.	
	10.1.3 Ausgangskenngrößen	
Ausgangssignal	<ul> <li>420 mA mit HART-Protokoll (z.B zum Multidrop-Anschluss an den Tank Side Monitor NRF590): diese Ausführung kann mit dem PC-Bedienprogramm FieldCare bedient werden. Das Gerät unterstützt Punkt-zu-Punkt- und Multidrop-Betrieb. Für Messungen mit mm-Genauigkeit sollte der Messwert unbedingt via HART-Protokoll übertra- gen werden, um die notwendige Auflösung zu garantieren.</li> </ul>	
Ausfallsignal	<ul> <li>Ausfallinformationen können über folgende Schnittstellen abgerufen werden:</li> <li>Lokale Anzeige: <ul> <li>Fehlersymbol (s. Seite 33)</li> <li>Klartextanzeige</li> <li>Leuchtdioden (LEDs): rote LED dauernd = Alarm, rote LED blinkt = Warnung</li> </ul> </li> <li>Stromausgang</li> <li>Digitale Schnittstelle</li> </ul>	
Galvanische Trennung	500 V zwischen Versorgung und Erde. 500 V zwischen Versorgung und Signal.	

Welligkeit HART	47125 Hz: Uss = 200 mV (bei 500 Ω)
Rauschen HART	500 Hz10 kHz: Ueff = 2,2 mV (bei 500 Ω)
Elektrische Anschlüsse	Gehäuse T 12 mit separatem Anschlussraum.
Bürde HART	Min. Bürde für HART-Kommunikation: 250 $\Omega$
Kabeleinführung	Kabelverschraubung: 2 x M20x1,5 Kabeleinführung: 2 x G ½ oder 2 x ½ NPT
Versorgungsspannung	siehe Seite 26.
Leistungsaufnahme	Max. 330 mW bei 16 V, max. 500 mW bei 24 V, max. 600 mW bei 30 V.
Stromaufnahme	Max. 21 mA (50 mA Einschaltstrom).
Speisung	Als stand alone Version Speisung z.B. über zwei Endress+Hauser RN221N empfohlen.
	10.1.5 Messgenauigkeit
Hinweis	Messgenauigkeit für eichfähige Geräte entsprechend OIML R85.
Referenzbedingungen	<ul> <li>Nach OIML R85:</li> <li>Temperatur = -25 °C +55 °C</li> <li>Atmosphärischer Druck</li> <li>Luftfeuchte = 65 % ±15%</li> <li>Eigenschaften des Medium: z.B. gut reflektierendes Medium mit ruhiger Oberfläche.</li> <li>Behöltendurchmessen Strahlungslogel trifft die Tenkungd nur einseitig.</li> </ul>

10.1.4 Hilfsenergi	ie
--------------------	----

	<ul> <li>Atmosphärischer Druck</li> <li>Luftfeuchte = 65 % ±15%</li> <li>Eigenschaften des Medium: z.B. gut reflektierendes Medium mit ruhiger Oberfläche.</li> <li>Behälterdurchmesser: Strahlungskegel trifft die Tankwand nur einseitig.</li> <li>Keine größeren Störreflexionen innerhalb des Strahlkegels.</li> </ul>
Messabweichung	Absolute Genauigkeit: besser als $\pm 1 \text{ mm}$
	Hinweis! Die Ausführungen des Micropilot S für Freifeldanwendungen haben eine typische Genauigkeit von $\pm 0,5 \text{ mm}$ (2-Sigma-Wert).
	Je nach nationaler Eichordnung liegen die zulässigen Fehler NACH Installation des Gerätes auf dem Tank bei ±3 mm (OIML), ±4 mm (API),
Nachweis über Messgenauig- keit der eichfähigen Versionen	Die Messgenauigkeit jedes Micropilot S wird durch einen Kalibrierschein nachgewiesen, der die absolute und relative Messabweichung von 10 äquidistanten Messpunkten während des Endtests protokolliert. Als Bezugsnormal für die Freifeldmessungen mit FMR530, 531 und 533 dient ein Laser Interferometer (Jenaer Messtechnik ZLM 500) mit einer absoluten Genauigkeit von 0,1 mm. Als Bezugsnormal für die Schwallrohrmessungen mit FMR532 dienen PTB / NMi geeichte Stahlmaßbänder mit einer absoluten Genauigkeit von 0,25 mm. Jedem Micropilot S werden ausserdem die PTB- und NMi-Bauartenzulassungen als Nachweis der Eichfähigkeit beigelegt. Auf Wunsch können zu allen Radargeräten Micropilot S zusätzlich Zertifikate über den Nachweis der Ersteichung geliefert werden.

Wiederholbarkeit	0,3 mm
Hysterese	0,3 mm
Auflösung	<ul> <li>digital: 0,1 mm</li> <li>analog: 0,03 % des Messbereichs</li> </ul>
Einschwingzeit	Typisch 15 sec
Langzeitdrift	Die Langzeitdrift liegt innerhalb der spezifizierten Messabweichung.
Einfluss der Umgebungstem- peratur	Innerhalb der spezifizierten Messabweichung nach OIML R85
Softwarezuverlässigkeit	Die Software der Radargeräte Micropilot S erfüllt die Anforderungen der OIML R85. Dies sind ins- besondere: • zyklische Überprüfung der Datenkonsistenz • nicht flüchtiger Speicher • segmentierte Datenspeicherung
	Die Radargeräte Micropilot S überprüfen ständig das Einhalten der für eichpflichtige Messungen nach OIML R85 notwendigen Messgenauigkeit. Kann diese nicht eingehalten werden, so wird dies über einen gesonderten Alarm im lokalen Display und über die digitale Kommunikation gemeldet.
Inventory Control Versionen	Alle Gerätevarianten können als Inventory Control Versionen mit einer reduzierten Genauigkeit (± 3 mm unter Referenzbedingungen) geliefert werden. Diesen Varianten liegt KEIN Kalibrierschein und KEINE Bauartzulassung bei. Die entsprechende Bestelloption »R« finden Sie in der Tabelle auf Seite 9 ff. in Merkmal »70« »Eichzulassungen«.
Reaktionszeit	Die Reaktionszeit hängt von der Parametrierung ab (min. 1 s). Bei schnellen Füllstandänderungen benötigt das Gerät die Reaktionszeit um den neuen Wert anzuzeigen.
	10.1.6 Einsatzbedingungen: Umgebung
Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur des Messumformers: Standard: -40 °C +80 °C  Eichfähig: -25 °C +55 °C
	Bei $T_u$ <-20 °C und $T_u$ >+60 °C ist die Funktionalität der LCD-Anzeige eingeschränkt. Bei Betrieb im Freien mit starker Sonneneinstrahlung ist eine Wetterschutzhaube zu montieren.
Lagerungstemperatur	-40 °C +80 °C
Klimaklasse	DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD)
Schutzart	<ul> <li>Gehäuse: IP 68, NEMA 6P (offenes Gehäuse und herausgezogenes Display: IP20, NEMA 1)</li> <li>Antenne: IP 68 (NEMA 6P)</li> </ul>

Maximale Befüllgeschwindig- Während des ersten Durchfahren des Füllstandbereiches: 100 mm/min, danach unbeschränkt. keit

Schwingungsfestigkeit	DIN EN 60068-2-64 / IEC	68-2-64: 202000 Hz, 1 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz	
Reinigung der Antenne	Applikationsbedingt können sich Verschmutzungen an der Antenne bilden. Senden und Empfangen der Mikrowellen werden dadurch evtl. eingeschränkt. Ab welchem Verschmutzungsgrad dieser Fehler auftritt, hängt zum einen vom Messstoff und zum anderen vom Reflexionsindex ab, der hauptsächlich durch die Dielektrizitätszahl &r bestimmt wird. Wenn der Messstoff zu Verschmut- zungen und Ablagerungen neigt, ist eine regelmäßige Reinigung empfehlenswert. Beim Abspritzen oder mechanischer Reinigung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Antenne nicht beschädigt wird. Werden Reinigungsmittel eingesetzt, ist auf Materialbeständigkeit zu achten! Die max. zulässigen Flanschtemperaturen sollten nicht überschritten werden.		
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	<ul> <li>Störaussendung nach EN</li> <li>Störfestigkeit nach EN 61 NE 21 (EMV)</li> <li>Für die Verbindungsleitun</li> </ul>	61326, Betriebsmittel der Klasse B. 326, Anhang A (Industriebereich) und NAMUR-Empfehlung 1g zum Sensor abgeschirmtes Kabel verwenden.	
		ingungen: r102ess	
Prozesstemperaturbereich	-40 °C+200 °C		
Prozessdruckgrenze	040 bar (Option 64 bar)		
Prozessseitige Werkstoffe	FMR531		
	Antennentyp / Dichtung	Mediumberührte Teile	
	Stab gasdicht, antistatisch	1.4404 / SS 316 L / PTFE	
	Stab gasdicht <sup>1)</sup>	1.4404 / SS 316 L / PTFE (TFM 1600)	
	<ol> <li>Stabantenne mit FDA geliste</li> <li>3" Tri-clamp Prozessanschlu</li> </ol>	eten Materialien (weisses PTFE / TFM 1600), 3A zugelassen in Kombination mit 2" und lss.	
Dielektrizitätszahl	• im Schwallrohr: $\varepsilon r \ge 1,4$ • im Freifeld: $\varepsilon r \ge 1,9$		
	10.1.8 Konstruktiv	er Aufbau	
Bauform, Maße	s. Seite 14		
Gewicht	ca. 6 kg + Flanschgewicht		
Werkstoffe	s. Seite 9		
Prozessanschluss	s. Seite 9 Alle Prozessanschlüsse sind ckage in das Innere des Geh	mit einer gasdichten Glasdurchführung ausgerüstet um jegliche Gasle- äuses zu verhindern.	

CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG–Richtlinien. Endress+Hauser bestä- tigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.
Funkzulassung	R&TTE 1999/5/EG, FCC CRF 47, part 15
Eich-Bauartzulassung	Alle Aspekte der OIML R85 werden erfüllt.
Überfüllsicherung	WHG, siehe ZE243F/00/de.
Externe Normen und Richtli- nien	Externe Normen und Richtlinien, die bei der Konzeption und Entwicklung des Micropilot S beach- tet wurden:
	<b>EN 60529</b> Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
	<b>EN 61010</b> Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
	<b>EN 61326</b> Störaussendung (Betriebsmittel der Klasse B), Störfestigkeit (Anhang A – Industriebereich)
	<b>NAMUR</b> Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie
	<b>API (American Petroleum Institute)</b> Insbesondere "Manual of Petroleum Measurement Stadards".
	OIML R85 (Organisation Internationale de Métrologie Légale)
Ex-Zulassung	XA081F-A Sicherheitshinweise für Micropilot S FMR530, FMR531, FMR532, FMR533 (T12 / EEx ia IIC T6T1) PTB 00 ATEX 2067 X, Kennzeichnung: (II 1/2 G)
Schiffsbauzulassung	GL (Germanischer Lloyd)
	10.1.10 Ergänzende Dokumentation
Ergänzende Dokumentation	<ul> <li>System Information Micropilot (SI019F/00/de)</li> <li>Technische Information (TI344F/00/de)</li> <li>Betriebsanleitung "Beschreibung der Gerätefunktionen" (BA217F/00/de)</li> <li>Zertifikat "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" (ZE243F/00/de)</li> </ul>

## 10.1.9 Zertifikate und Zulassungen

# 11 Anhang







# 11.2 Funktionsbeschreibung

### Hinweis!

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsgruppen, Funktionen und Parameter finden Sie in der Dokumentation BA217F/00/de "Beschreibung der Gerätefunktionen" auf der mitgelieferten CD-ROM.

# 11.3 Arbeitsweise und Systemaufbau

## 11.3.1 Funktionsweise (Messprinzip)

Der Micropilot ist ein "nach unten schauendes" Messsystem, das nach der Laufzeitmethode arbeitet. Es wird die Distanz vom Referenzpunkt (Prozessanschluss des Messgerätes) bis zu der Produktoberfläche gemessen. Radarimpulse werden über eine Antenne gesendet, von der Produktoberfläche reflektiert und vom Radarsystem wieder empfangen.



### Eingang

Die reflektierten Radarimpulse werden über die Antenne empfangen und in die Elektronik übertragen. Dort wertet ein Mikroprozessor die Signale aus und identifiziert das Füllstandecho, welches durch die Reflexion der Radarimpulse an der Produktoberfläche verursacht wurde. Der eindeutigen Signalfindung kommen dabei die langjährigen Erfahrungen mit Pulslaufzeitverfahren zugute, die in die Entwicklung der PulseMaster® Software einflossen.

Die mm-Genauigkeit der Radargeräte Micropilot S wird darüber hinaus über die patentierten Algorithmen der PhaseMaster® Software erreicht.

Die Entfernung D zur Füllgutoberfläche ist proportional zur Laufzeit des Impulses t:

 $D = c \cdot t/2,$ 

wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist.

Da die Leerdistanz E dem System bekannt ist, wird der Füllstand L berechnet zu:

L = E - D

Referenzpunkt für "E" siehe obige Abbildung. Die Stabilität des Referenzpunktes der Messung (GRH) hat entscheidenden Einfluß auf die Genauigkeit der Messung!

Der Micropilot besitzt Funktionen zur Störechoausblendung, die vom Benutzer aktiviert werden können. Sie gewährleistet, dass Störechos von z. B. Kanten und Schweißnähten nicht als Füllstandecho interpretiert werden.

#### Ausgang

Der Micropilot wird abgeglichen, indem die Leerdistanz E (= Nullpunkt), die Volldistanz F (= Spanne) und ein Anwendungsparameter, der automatisch das Gerät an die Messbedingungen anpaßt, eingegeben werden. Bei Varianten mit Stromausgang entsprechen die Punkte "E" und "F" 4 mA und 20 mA, für digitale Ausgänge und das Anzeigemodul 0 % und 100 %. Eine Linearisierungsfunktion mit max. 32 Punkten, die auf einer manuellen bzw. halbautomatisch eingegebenen Tabelle basiert, kann vor Ort oder über Fernbedienung aktiviert werden. Diese Funktion erlaubt z.B. die Messung in technischen Einheiten und stellt ein lineares Ausgangssignal für kugelförmige und zylindrisch liegende Behälter oder solche mit konischem Auslauf zur Verfügung.

## 11.3.2 Messeinrichtung

#### Einzelmessstelle

Der Micropilot S kann sowohl für Messungen in einem Schwallrohr/Bypass als auch frei in den Tank eingesetzt werden. Die verschiedenen Gerätetypen kommen in folgenden Anwendungen zum Einsatz:

- In Schwallrohren ≥ 150 mm wird vorzugsweise der Micropilot S FMR532 mit Planarantenne eingesetzt.
- In Schwallrohren mit einem Durchmesser < 150 mm kann der Micropilot S FMR532 mit einem geeignetem Reduzierstück eingesetzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Endress+Hauser Niederlassung.
- Für Messungen frei in den Tank wird vorzugsweise der Micropilot S FMR533 mit Parabolantenne eingesetzt. Bei kleinen Stutzendurchmesser kann auch der Micropilot S FMR530 mit Hornantenne eingesetzt werden. Dabei ist auf einen ausreichenden Abstand von der Tankwand zu achten.
- Für Messungen in sehr aggressiven Medien (z.B. Schwefel) sollte der Micropilot S FMR531 mit Stabantenne (PTFE) eingesetzt werden.
- Die Geräte besitzen einen passiven 4...20 mA Ausgang mit HART-Protokoll.
- Die mm genaue Messung kann nur mittels HART-Protokoll zuverlässig übertragen werden.

### 4...20 mA Ausgang mit HART-Protokoll

Die komplette Messeinrichtung besteht aus:



### Vor-Ort-Bedienung

- mit Anzeige- und Bedienmodul VU331,
- mit einem Personal Computer, FXA193 (RS232C) bzw. FXA291 und ToF Adapter FXA291 (USB) und dem Bedienprogramm "FieldCare".

### Fernbedienung

- mit HART-Handbediengerät DXR375,
- mit einem Personal Computer, Commubox FXA195 und dem Bedienprogramm "FieldCare",

• mit einem Personal Computer, TSM (Tank Side Monitor) und dem Bedienprogramm FuelsManager.

#### Integration in das Asset Management System

Die HART-Schnittstelle erlaubt eine Integration in das AMS® (Asset Management System) von Fisher-Rosemount.

### 11.3.3 Eichbetrieb

Der Micropilot S ist ein eichfähiges Füllstandmeßgerät. Als Eichgröße sind der Füllstand oder der Leerstand wählbar.

Die gewählte Größe ist neben anderen Messgrößen wie (Durchschnitts-) Temperatur und Druck die Grundlage für die anschließende Berechnung der aktuell in einem Tank gelagerten Produktmenge.

Damit eröffnen sich im eichpflichtigen Verkehr zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- Mengenerfassung von Mineralölen
- Mengenerfassung von Alkoholen

### 11.3.4 Eichfähigkeit, Eichamtliche Abnahme, Nacheichpflicht

Die von der PTB und NMi ausgestellten *Bauartenzulassungen*, die jedem Gerät als Kopie beiliegen, weisen die grundsätzliche Eignung der verschiedenen Typen für den eichpflichtigen Verkehr nach.

Darüber hinaus wird die *Genauigkeit* jedes einzelnen Gerätes durch einen Kalibrierschein dokumentiert, der im Werk nach der Prüfung auf einer Referenzmessstrecke ausgestellt wird.

Auf Wunsch kann eine gesonderte *Ersteichung* der Geräte unter Anwesenheit eines nationalen Eichbeamten vorgenommen werden, der einen Vorprüfschein für jedes Gerät ausstellt. In der Ersteichung wird das Einhalten der Eichfehlergrenze nachgewiesen, die in Deutschland für Radarmessgeräte bei +-2mm liegt.

Grundsätzlich ist damit die *Eichfähgikeit* der Geräte nachgewiesen. Die Geräte dürfen jedoch noch nicht unmittelbar im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden.

Erst nach der *eichamtlichen Abnahme im eingebauten Zustand* durch die Eichbehörde ist das Meßgerät geeicht. Hierzu wird die Füllstandmessung des Gerätes von einem nationalen Eichbeamten mit Hilfe von Handpeilungen mit dem Tankstand verglichen. In der Regel wird hierzu ein ruhender Tankstand drei mal in Folge von Hand gepeilt und jeweils mit dem Anzeigewert des Füllstandradar verglichen. Je nach nationalen Vorschriften darf dabei die Verkehrsfehlergrenze, berechnet als das arithmetische Mittel der absoluten Abweichungen aller drei Messungen, das Doppelte der Eichfehlergrenze nicht überschreiten (vergl. z.B. die deutsche "Eichordnung" oder die amerikanische "API 3.1B", in dem auch die vorzunehmenden Prozeduren definiert werden).

Je nach nationalen Vorschriften wird diese Prüfung bei verschiedenen Tankständen wiederholt. Es ist zulässig, evtl. auftretende Nichtlinearitäten der Messung mit Hilfe von Linearisierungstabellen auszugleichen. Der Micropilot S Füllstandradar bietet hierzu eine spezielle Peiltabelle an, vergl. Kap. 6.5.

Nach Abnahme der Messung durch einen Eichbeamten versiegelt dieser den Füllstand-Radar an der Stempeltstelle und sichert damit auch den Programmierzustand des Gerätes.

Der Betreiber eines geeichten Füllstandmessgeräts ist zur *Nacheichung* gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften der Eichbehörde verpflichtet.

### 11.3.5 Besonderheiten im "geeichten" Betrieb

Das Füllstandradar Micropilot S wird nach der Inbetriebnahme mit Hilfe eines Eichschutzschalters (s. Seite 32) in den Eichzustand gesetzt. Die Position des Eichschutzschalters wird über den Plombierstift gesichert und plombiert.

Die Radargeräte Micropilot S überprüfen ständig das Einhalten der für eichpflichtige Messungen nach OIML R85 notwendigen Meßgenauigkeit. Kann die Messgenauigkeit z. B. aufgrund schneller Oberflächenbewegungen nicht eingehalten werden, so wird dies über einen gesonderten Alarm im lokalen Display (Anzeige des "#"- Symbols) und über die digitale Kommunikation gemeldet.

### 11.3.6 Begriffsdefinitionen

Begriffe, Vorschriften und Handlungsanweisungen entnehmen Sie bitte folgenden Vorschriften in ihrer aktuellen Verordnung:

- Allgemeine Vorschriften der Eichordnung (EO-AV) vom 12. August 1988, (BGBI I S.1657) Anlage 4 zur Eichordnung vom 12. August 1988
- PTB Anforderungen Flüssigkeitsmaße, Messwerkzeuge und deren Zusatzeinrichtungen (PTB-A 4.1)
- OIML R 85, Organisation Internationale de Métrologie Légale, International Recommendation R 85.

## 11.3.7 Einbindung in das Tank Gauging System

Der Endress+Hauser Tank Side Monitor NRF590 verfügt über integrierte Kommunikationsfunktionen für Standorte mit mehreren Tanks, wobei sich jeweils ein oder mehrere Sensoren am Tank befinden können, z. B. Radar-, Punkt- oder Durchschnittstemperatursensor, kapazitive Sonden zur Wassererkennung und/oder Drucksensor. Die Mehrprotokollfähigkeit des Tank Side Monitor sorgt dafür, dass dieser mit praktisch allen dem Industriestandard entsprechenden Tankeichprotokollen zusammenarbeiten kann. Die optionale Anschlussmöglichkeit für 4...20-mA-Sensoren, digitale Ein-/Ausgänge und analoge Ausgänge vereinfacht die vollständige Integration aller Sensoren am Tank. Der Einsatz des bewährten Konzepts des eigensicheren HART-Busses (HART multidrop) für alle Sensoren am Tank ermöglicht äußerst niedrige Verkabelungskosten und gewährleistet gleichzeitig ein Maximum an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Datenverfügbarkeit.



### 11.3.8 Patente

Dieses Produkt ist durch mindestens eines der unten aufgeführten Patente geschützt. Weitere Patente sind in Vorbereitung.

- US 5,659,321

- US 6,047,598
- US 5,880,698
- US 5,926,152
- US 5,969,666
- US 5,948,979
- US 6,054,946
- US 6,087,978
- US 6,014,100

# Stichwortverzeichnis

## А

Abgleich leer 41, 46, 62–64
Abgleich voll
Abstrahlwinkel 16
Alarm
Anschluss
Anwendungsfehler
Anzeige
Ausblendung 48–49
Ausrichtung
Außenreinigung
Austausch
Autokorrektur 51
D.
В
Bedienmenüs 30–31
Bedienung 30, 35
Behältereinbauten 15
Bestimmungsgemäße Verwendung
Betriebssicherheit
Bürde 26
Bypass 47

# С

0	
CE-Kennzeichen	11
Commubox 28	, 68

## D

Dachreflektor	22
Dielektrizitätskonstante	44
Dielektrizitätszahl	18
Distanz 41,	48
DXR375	28

# E

Echoqualität	75-	-76
Eichschutzschalter		34
Einbau frei im Tank		20
Einbaumaße		14
Entriegelung.	• • •	36
Entsorgung		81
Erklärung zur Kontamination		81
Ersatzteile		77
Ex-Zulassung		86

## F

ehlermeldungen	8 0
ieldCare	8
reigabecode	6
üllstand 4	1
unktionen	1
unktionsgruppen 3	1
unktionsweise	0
unkzulassung	6
XA191	8
XA193	8

## G

Gehäuse drehen       12, 2         Gehäuse T12       2         Grundabgleich       41, 43, 6         Grüne LED       3
H         Handpeilung.       54         HART.       28, 39         Hüllkurve.       59, 65
I Inbetriebnahme 40
<b>K</b> Kabeleinführung
<b>L</b> Leistungsaufnahme
MMediengruppeMedium Eigensch.Mediumeigenschaften.Menüstruktur.84Messabweichung85Messbedingungen.17, 45, 62Messstellenbezeichnung62Messwert.56Montage.12
<b>O</b> Optimierung
PPeiltabellen-Status54Peilwert55Phasenauswertung55Potentialausgleich29Produktübersicht64Projektierungshinweise15
RReparaturReparatur von Ex-zertifizierten Geräten62Reset33RN221NRohrdurchmesser47, 62Rote LED33Rücksendung81
<b>S</b> Schutzart

Sicherheitsabstand
Sicherheitszeichen und -symbole
Softwarehistorie
Speisegeräte
Störechoausblendung 49, 64
Störechos
Störungsbehebung
Stromaufnahme
Stutzen
Symbol über die Eichfähigkeit 33
Systemfehlermeldungen

## Т

Tank Gauging	51, 57
Tankgeometrie	43,62
Tastenbelegung	34
Technische Daten	82
Typenschild	8

## V

Verdrahtung	24 35 26 59
W	
Warnung	38
Wartung	67
waitung	07

### Ζ

Zubehör	 	 	 	•	 	 				 	68

				Er	ndres People	S+Ha	<b>USE</b> Automation			
<b>Declarat</b> i	ion of Hazar	dous M	aterial	and D	)e-Cor	ntamin	ation			
RA No.		Please reference the F learly on the outside Bitte geben Sie die w	Return Authorization of the box. If this p on E+H mitgeteilte	n Number (RA# rocedure is not Rücklieferungsr	), obtained from 1 followed, it may nummer (RA#) au	Endress+Hauser, result in the refus if allen Lieferpapi t zur Ablehnung	on all paperwork al of the package ieren an und vern ihrer Lieferung	and mark the l at our facility. nerken Sie dies		
Because of legal reg and De-Contamina packaging. <i>Aufgrund der gese</i> "Erklärung zur Kor Verpackung an.	gulations and for the safety ution", with your signature, ntzlichen Vorschriften und 2 ntamination und Reinigung	of our employee before your orde cum Schutz unse ", bevor Ihr Aufi	s and operating er can be handle erer Mitarbeiter trag bearbeitet f	equipment, ed. Please m und Betriet werden kann	we need the ake absolutely bseinrichtung n. Bringen Sie	"Declaration y sure to attac en, benötiger e diese unbea	of Hazardous h it to the ou <i>wir die unte</i> lingt außen ar	Material tside of the rschriebene n der		
<b>Fype of instrume</b> Geräte-/Sensortyp	nt / sensor 				<b>Serial nu</b> Seriennu	<b>imber</b> mmer				
Used as SIL d	levice in a Safety Instrum	ented System	/ Einsatz als S.	IL Gerät in S	Schutzeinrich	tungen				
Process data/ Pro.	zessdaten Temper Conduc	rature / <i>Temper</i> ctivity / <i>Leitfähi</i>	ratur [°F] gkeit	[°C] [μS/cm]	Pressure Viscosity	/ Druck _ / Viskosität _	[psi] _ [cp] _	[ Pa ] [mm²		
<b>Medium and war</b> Warnhinweise zun	r <b>nings</b> n Medium				$\underline{\mathbb{A}}$	$\mathbf{A}$	$\wedge$			
	Medium /concentration Medium /Konzentration	Identification CAS No.	flammable entzündlich	toxic <i>giftig</i>	corrosive ätzend	harmful/ irritant gesundheits- schädlich/	other * sonstiges*	harmles unbedenk		
Process medium Medium im Prozess Medium for process cleaning Medium zur										
Prozessreinigung Returned part cleaned with Medium zur Endreinigung										
Please tick should of Zutreffendes ankre	one of the above be applicab uzen; trifft einer der Warnf lure / Fehlerbeschreibung	* * inweise zu, Sich	explosive; oxidi explosiv; brand y data sheet and herheitsdatenbla	sing; danger fördernd; ur l, if necessar att und ggf. :	ous for the er <i>mweltgefährli</i> y, special han <i>spezielle Han</i>	avironment; b ch; biogefähn dling instruct dhabungsvor:	iological risk; lich; radioakti ions. schriften beile	radioactive v egen.		
Company data 77 Company / Firma	Angaven zum Avsender		Phone	number of c	contact persor	n / Telefon-N	r. Ansprechpa	artner:		
Address / Adress	ie	Fax / E-Mail								
'We hereby certify parts have been car <i>"Wir bestätigen, di</i>	that this declaration is filled refully cleaned. To the best ie vorliegende Erklärung na rückgesandten Teile sorgfa	d out truthfully a of our knowledg ch unserem bes ltig gereinigt wu	Your o and completely they are free ten Wissen wal urden und nach	to the best o of any residu hrheitsgetret unserem be	ihre Auftragsn of our knowle ues in dangero u und vollstär esten Wissen	nr dge.We furtho ous quantities ndig ausgefüll frei von Rück	er certify that ." t zu haben. W ständen in ge	the returne Vir bestätige fahrbringe		
der Menge sind."										

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation



BA207F/00/de/04.09 71093753 CCS/FM+SGML 6.0/ProMoDo