

Beschreibung Geräteparameter Proline Promass E TB2 HART

Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem Version für Bediener und Instandhalter





GP01009D/06/DE/06.10 71112120 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätesoftware)

# 1 Wichtige Hinweise zum Dokument

# 1.1 Funktion und Umgang

### 1.1.1 Dokumentfunktion

Dieses Dokument erläutert alle Parameter des 1. Teils vom Bedienmenü: Dem Bedienmenü für Bediener und Instandhalter, im Folgenden grau hinterlegt.

Tenensee		
Language	7.ugriffanochto Angoigo	٦
Allzeige/ Betrieb		
	Status Verriegelung	
	Anzeige	<b>_</b> _→
	Betrieb	
Setup	Wizard 1	
	Wizard 2	<b>]→</b>
	Wizord p	L.
	Erweitertes Setup	
		Parameter 1
		Parameter n
		Untermenü 1
		TT
Diagnose	Parameter 1 :	
	Parameter n	]
	Untermenü 1	]→
	I Interne on äre	1.
	Ontermenu n	
Bedienmenü für	Experten	
Experte	▶ Direktzugriff	
	Status Verriegelung	
	Zugriffsrechte Anzeige	
	System	<b>→</b>
	Sensor	]→
	Ausgang 1	▶
	Ausgang n	
	Kommunikation	
	Applikation	

A0013432-DE

Dieser Menüteil beinhaltet alle Parameter für den Betrieb und die Inbetriebnahme, die zudem durch Wizards erleichtert wird.

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments		
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.		
Kurzanleitung	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenannahme bis zur Erstinbetriebnahme.		
Betriebsanleitung	Ihr Nachschlagewerk Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Ware- nannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.		
Beschreibung Geräteparameter Version für Experten	<b>Referenzwerk für Ihre Parameter</b> Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des 2. Teils vom Bedienmenü: Dem Expertenmenü. Es beinhaltet alle Parameter vom Gerät und ermöglicht die Parameter durch Codeeingabe direkt anzusprin- gen. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebens- zyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.		

### 1.1.2 Weitere Standarddokumentation zum Gerät

### 1.1.3 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Dokumenttyp	Gerätebesonderheit und Inhalt des Dokuments		
Safety Instructions	<b>Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich</b> Das Dokument liefert alle erforderlichen Informationen zum sicheren Betrieb des Geräts im explosionsgefährdeten Bereich und wie sich das Gerät anhand des Typenschilds als Ex-Gerät identifizieren lässt.		
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	<b>Einsatz gemäß Druckgeräterichtlinie</b> Das Dokument liefert aller erforderlichen Informationen zum sicheren Betrieb des Geräts beim Einsatz gemäß Druckgeräterichtlinie und wie sich das Gerät anhand des Typenschilds als Druckgerät identifizieren lässt.		
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit	<b>Einsatz in SIL-Anwendungen</b> Das Dokument liefert alle erforderlichen Informationen zum sicheren Betrieb des Geräts in SIL-Anwendungen wie Einstellungen und Installationshinweise.		
Einbauanleitung	Bestelltes Zubehörteil Die Anleitung liefert alle Informationen für die Installation des bestellten Zubehör- oder Ersatzteils.		

P Die aufgelisteten Dokumenttypen sind verfügbar:

- Auf der mitgelieferten CD zum Gerät
- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com  $\rightarrow$  Download

### 1.1.4 Umgang mit dem Dokument

#### Informationen zum Dokumentaufbau

- Das Dokument ist nach der Menüstruktur der Vor-Ort-Bedienung gegliedert.
- Die einzelnen Parameter mit ihren Beschreibungen sind gemäß der Vor-Ort-Bedienung in der Menüstruktur aufgeführt. Befindet sich ein Parameter via Bedientool an einer anderen Stelle in der Menüstruktur, ist der Bedientool-Navigationspfad bei der Beschreibung zusätzlich angegeben.
- Spezifische Parameter für Bedientools sind mit ihrer Beschreibung in der Vor-Ort-Menüstruktur an den entsprechenden Stellen eingefügt.

Vorhandenes Wissen	Schnellste Zugriffsmöglichkeit	
Parametername	Stichwortverzeichnis Alphabetische Auflistung der Parameter mit Seitenverweis auf ihre Beschreibung	
Menü- oder Unter- menüname	Inhaltsverzeichnis Auflistung der Menüs mit ihren Untermenüs inklusive Seitenverweis auf ihre Beschreibung	
	Übersicht zum Bedienmenü (→ 🖹 6) Grafische Darstellung der Menüstruktur mit ihren Parametern inklusive Seiteneverweis auf ihre Beschreibung	

#### Gewünschte Parameterbeschreibung finden

#### Aufbau einer Parameterbeschreibung

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Vollständiger Name des Parameters	Schreibgeschützter Parameter = 🖻	
Navigation	<ul> <li>Navigationspfad zum Parameter via Vor-Ort-Anzeige</li> <li>Navigationspfad zum Parameter via Bedientool</li> <li>Die Namen der Menüs, Untermenüs und Parameter werden in abge- kürzter Form aufgeführt, wie sie auf Anzeige und im Bedientool erscheinen.</li> </ul>	
Voraussetzung	Nur unter dieser Voraussetzung ist der Parameter verfügbar	
Beschreibung	Erläuterung der Funktion des Parameters	
Auswahl	Auflistung der einzelnen Optionen vom Parameter • Option 1 • Option 2	
Eingabe	Eingabebereich vom Parameter	
Anzeige	Angezeigwert/-daten vom Parameter	
Werkseinstellung	Voreinstellung ab Werk	
Zusätzliche Informationen	<ul> <li>Zusätzliche Erläuterungen (z.B. durch Beispiele):</li> <li>Zu einzelnen Optionen</li> <li>Zu Anzeigewert/-daten</li> <li>Zum Eingabebereich</li> <li>Zur Werkseinstellung</li> <li>Zur Funktion des Parameters</li> </ul>	

## 1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal, das im normalen Messbetrieb für das Gerät zuständig ist oder für die Wartung und Fehlerbeseitigung einfache Einstellungen vornehmen muss.

Das Personal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Verfügt über die Qualifikation, die seiner Funktion und Tätigkeit entspricht
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Betriebsanleitung gelesen und verstanden
- Verfügt über Grundlagenwissen zur Bedienung und zum Umgang im Störungsfall

# 1.3 Darstellungskonventionen

## 1.3.1 Symbole und Bezeichnungen für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
A0011193	<b>Tipp</b> Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
A0011194	<b>Verweis auf Dokumentation</b> Veweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
A0011195	Verweis auf Seite Veweist auf die entsprechende Seitenzahl.
A0011196	Verweis auf Abbildung Veweist auf die entsprechende Abbildungsnummer und Seitenzahl.
A0013140	Bedienung via Vor-Ort-Anzeige Kennzeichnet die Navigation zum Parameter via Vor-Ort-Anzeige.
A0013143	<b>Bedienung via Bedientool</b> Kennzeichnet die Navigation zum Parameter via Bedientool.
A0013144	Schreibgeschützter Parameter Kennzeichnet einen Parameter, der sich mit einem anwenderspezifischen Freigabecode gegen Änderungen sperren lässt.

## 1.3.2 Symbole und Bezeichnungen in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1,2,3	Positionsnummern
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte

# 2 Übersicht zum Bedienmenü

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zur Menüstruktur vom Bediener- und Instandhalter-Bedienmenü mit ihren Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

					(→ 🖹 17)
$ $ $\rightarrow$					(→ 🖹 8)
	🔲 Language	]			(→ 🖹 17)
	Zugriffsrechte Anzeige	]			(→ 🖹 17)
	Status Verriegelung	]			(→ 🖹 18)
	Anzeige	$] \rightarrow$			(→ 🖹 8)
	Betrieb	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 8)
$ $ $\rightarrow$					(→ 🖻 9)
	Messstoff wählen	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖻 9)
	Stromausgang 1	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 9)
	Stromausgang 2	$] \rightarrow$			(→ 🖻 9)
	Ausgangsverhalten				(→ 🖹 48)
	Anzeige	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 10)
	Schleichmengenunter- drückung	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 11)
	Überwachung teilge- fülltes Rohr	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 11)
	Erweitertes Setup	$] \rightarrow$			(→ 🖹 11)
			Freigabecode eingeben	]	(→ 🖹 64)
			Freigabecode definieren	]	(→ 🖹 64)
			Messstellenbezeichnung	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 65)
			Systemeinheiten	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 11)
			Sensorabgleich	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 12)
			Summenzähler 1	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 74)
			Summenzähler 2	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 74)
			Summenzähler 3	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 74)
			Anzeige	$] \rightarrow$	(→ 🖹 12)
			Datensicherung Anzei- gemodul	$ $ $\rightarrow$	(→ 🖹 13)
	$\rightarrow$	→   □ Language   Zugriffsrechte Anzeige   Status Verriegelung   Anzeige   Betrieb   Stromausgang 1   Stromausgang 2   Ausgangsverhalten   Anzeige   Schleichmengenunter- drückung   Überwachung teilge- fülltes Rohr   Erweitertes Setup	→   □ Language   Zugriffsrechte Anzeige   Status Verriegelung   Anzeige   →   Messstoff wählen   →   Stromausgang 1   →   Stromausgang 2   →   Anzeige   →   Schleichmengenunter- drückung   ↓   Überwachung teilge- fülltes Rohr   ↓   Erweitertes Setup	→   Image   Zugriffsrechte Anzeige   Status Verriegelung   Anzeige   P   Betrieb   →   Stromausgang 1   →   Stromausgang 2   →   Schleichmengenunter- drückung   →   Schleichmengenunter- drückung   →   Stromausgang 1   →   Stromausgang 2   →   Schleichmengenunter- drückung   →   Schleichmengenunter- drückung   →   Freigabecode eingeben   Freigabecode definieren   Messstellenbezeichnung   Sensorabgleich   Summenzähler 1   Summenzähler 2   Anzeige   Datensicherung Anzei- gemodul	→   Image   Zugriffsrechte Anzeige   Status Verriegelung   Anzeige   Anzeige   →   Messstoff wählen   →   Stromausgang 1   →   Stromausgang 2   →   Ausgangsverhalten   Anzeige   →   Schleichmengenunter- drückung   →   Überwachung teilge- flüttes Rohr   →   Freigabecode etingeben   Freigabecode definieren   Messstellenbezeichnung   →   Summenzähler 1   →   Summenzähler 2   →   Anzeige   →   Summenzähler 3   →   Datensicherung Anzei- gemodul

Diagnose	$\rightarrow$					(→ 🖹 14)
	1	Aktuelle Diagnose	]			(→ 🖻 90)
		Letzte Diagnose	]			(→ 🖹 90)
		Betriebszeit ab Neustart	]			(→ 🖹 90)
		Betriebszeit	]			(→ 🖹 91)
		Diagnoseliste	$] \rightarrow$			(→ 🖹 14)
		Ereignislogbuch	$] \rightarrow$			(→ 🖹 14)
		Geräteinformation	$] \rightarrow$			(→ 🖹 14)
		Messwert	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 15)
				Prozessgröße	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 15)
				Summenzähler	$\rightarrow$	(→ 🖹 15)
				Ausgangsgröße	$\rightarrow$	(→ 🖹 15)
		Messwertspeicher	$]$ $\rightarrow$			(→ 🖹 15)
		Simulation	$] \rightarrow$			(→ 🖹 16)
		Gerät zurücksetzen	$] \rightarrow$			(→ 🖹 16)

# 2.1 Untermenüs von Menü "Anzeige/Betrieb"

### 2.1.1 Untermenü "Anzeige"



## 2.1.2 Untermenü "Betrieb"



# 2.2 Untermenüs von Menü "Setup"

# 2.2.1 Wizard "Messstoff wählen"

Messstoff wählen $\rightarrow$			(→ 🖹 24)
	Messstoff wählen		(→ 🖹 24)
	Gasart wählen		(→ 🖹 25)
	Referenz-Schallgeschwin- digkeit		(→ 🖹 25)
	Temp.koeffizient Schallge- schwindigkeit		(→ 🖹 26)
	Druckkompensation		(→ 🖹 26)
	Druckwert	]	(→ 🖹 26)

# 2.2.2 Wizard "Stromausgang 1...2"

Stromausgang 12	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 28)
	Zuordnung Stromaus- gang 12	(→ 🖹 30)
	Masseflusseinheit	(→ 🖹 30)
	Volumenflusseinheit	(→ 🖹 31)
	Dichteeinheit	(→ 🖹 32)
	Normvolumenfluss-Ein- heit	(→ 🖹 33)
	Normvolumenfluss- Berechnung	(→ 🖹 33)
	Normdichteeinheit	(→ 🖹 34)
	Feste Normdichte	(→ 🖹 34)
	Linearer Ausdehnungsko- effizient	(→ 🖹 35)
	Ouadratischer Ausdeh- nungskoeffizient	(→ 🖹 35)
	Temperatureinheit	(→ 🖹 36)
	Referenztemperatur	(→ 🖹 36)
	Strombereich	(→ 🖹 37)
	4 mA-Wert	(→ 🖹 38)
	20 mA-Wert	(→ 🖹 39)

Fehlerverhalten	(→ 🖹 40)
Fehlerstrom	$(\rightarrow \square 41)$



## 2.2.3 Wizard "Anzeige"

# 2.2.4 Wizard "Ausgangsverhalten"

Ausgangsverhalten	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 48)
	Schwankungsgrad Durch- fluss	(→ 🖹 49)
	Messmodus Ausgang 1	(→ 🖹 51)
	Messmodus Ausgang 2	(→ 🖹 51)
	Dämpfung Anzeige	(→ 🖹 50)
	Dämpfung Ausgang 1	(→ 🖹 51)
	Dämpfung Ausgang 2	(→ 🖹 51)
	Betriebsart Summenzäh- ler 1	(→ 🖹 55)
	Betriebsart Summenzäh- ler 2	(→ 🖹 55)
	Betriebsart Summenzäh- ler 3	(→ 🖹 55)
	Zuordnung Prozessgröße	(→ 🖹 56)
	Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.	(→ 🖹 56)

Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.	(→ 🖹 57)
Druckstoßunterdrückung	(→ 🖹 57)

### 2.2.5 Wizard "Schleichmengenunterdrückung"

Schleichmenge $\rightarrow$			(→ 🖹 59)
	Zuordnung Prozessgröße	]	(→ 🖹 59)
	Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.		(→ 🖹 59)
	Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrück.	]	(→ 🖹 60)
	Druckstoßunterdrückung	]	(→ 🖹 60)

## 2.2.6 Wizard "Überwachung teilgefülltes Rohr"

Überwachung teilge- fülltes Rohr	$\rightarrow$		(→ 🖹 62)
		Zuordnung Prozessgröße	(→ 🖹 62)
		Unterer Grenzwert teilge- fülltes Rohr	(→ 🖹 62)
		Oberer Grenzwert teilge- fülltes Rohr	(→ 🖹 63)
		Ansprechzeit teilgefüll- tes Rohr	(→ 🖹 63)

### 2.2.7 Untermenüs von Menü "Erweitertes Setup"

Untermenü "Systemeinheiten"



1	Normdichteeinheit	(→ 🖹 70)
-	Temperatureinheit	(→ 🖻 71)
[]	Längeneinheit	(→ 🖹 71)
	Druckeinheit	(→ 🖹 71)

## Untermenü "Sensorabgleich"

Sensorabgleich $\rightarrow$			(→ 🖹 73)
	Einbaurichtung	]	(→ 🖹 73)
	Nullpunkt abgleichen		(→ 🖹 73)

### Untermenü "Summenzähler 1...3"

Summenzähler 13 $\rightarrow$			(→ 🖹 74)
	Zuordnung Prozessgröße	]	(→ 🖹 74)
	Einheit	]	(→ 🖹 74)
	Betriebsart Summenzäh- ler 13		(→ 🖹 75)
	Fehlerverhalten	]	(→ 🖹 76)

### Untermenü "Anzeige"

Anzeige	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 77)
	Format Anzeige	(→ 🖹 77)
	1. Anzeigewert	(→ 🖹 78)
	1.Wert 0%-Bargraph	(→ 🖹 79)
	1.Wert 100%-Bargraph	(→ 🖹 79)
	1. Wert Nachkommastel- len	(→ 🖹 80)
	2. Anzeigewert	(→ 🖹 80)
	2. Wert Nachkommastel- len	(→ 🖹 81)
	3. Anzeigewert	(→ 🖹 81)
	3. Wert 0%-Bargraph	(→ 🖹 82)
	3. Wert 100%-Bargraph	(→ 🖹 82)
	3. Wert Nachkommastel- len	(→ 🖹 82)

	4. Anzeigewert	(→ 🖹 83)
	4. Wert Nachkommastel- len	(→ 🖹 83)
	Intervall Anzeige	(→ 🖹 84)
	Dämpfung Anzeige	(→ 🖹 84)
	Kopfzeile	(→ 🖹 85)
	Kopfzeilentext	(→ 🖹 85)
	Trennzeichen	(→ 🖹 86)

### Untermenü "Datensicherung Anzeige"

Datensicherung Anzeige	$\rightarrow$			
	Betrie	oszeit	]	(→ 🖹 87)
	Letzte	Datensicherung	]	(→ 🖹 87)
	Konfig walter	urationsdaten ver- 1	]	(→ 🖹 87)
	Sic	herung Status	]	(→ 🖹 88)
	Ergebr	nis Vergleich	]	(→ 🖹 88)

# 2.3 Untermenüs von "Diagnose"

## 2.3.1 Untermenü "Diagnoseliste"

Diagnoseliste $\rightarrow$			(→ 🖹 92)
	Diagnose 1	]	(→ 🖹 92)
	Diagnose 2	]	(→ 🖹 92)
	Diagnose 3	]	(→ 🖹 92)
	Diagnose 4		(→ 🖹 92)
	Diagnose 5		(→ 🖹 92)

# 2.3.2 Untermenü "Ereignis-Logbuch"

$Ereignis-Logbuch \rightarrow$		(	→ 🖹 93)
	Filteroptionen	] (	→ 🖹 93)
	Ereignisliste	]	→ 🖻 93)

### 2.3.3 Untermenü "Geräteinformation"

Geräteinformation	$]$ $\rightarrow$	(→ 🖹 95)
	Gerätebezeichnung	(→ 🖹 95)
	Seriennummer	(→ 🖹 95)
	Firmware-Version	(→ 🖹 95)
	Gerätename	(→ 🖹 95)
	Bestellcode	(→ 🖹 96)
	Erweiterter Bestellcode 1	(→ 🖹 96)
	Erweiterter Bestellcode 2	(→ 🖹 96)
	Erweiterter Bestellcode 3	(→ 🖹 96)
	Geräterevision	(→ 🖹 96)
	Geräte-ID	(→ 🖹 97)
	Gerätetyp	(→ 🖹 97)
	Hersteller-ID	(→ 🖹 97)

### 2.3.4 Untermenü "Messwert"

Untermenü "Prozessgröße"

Prozessgröße	$\rightarrow$		(→ 🖹 98)
		Massefluss	(→ 🖹 98)
		Volumenfluss	(→ 🖹 98)
		Normvolumenfluss	(→ 🖹 98)
		Dichte	(→ 🖹 99)
		Normdichte	(→ 🖹 99)
		Temperatur	(→ 🖹 99)

#### Untermenü "Summenzähler"



#### Untermenü "Ausgangsgröße"

Ausgangsgröße $\rightarrow$			(→ 🖹 102)
	Ausgangsstrom 1	]	(→ 🖹 102)
	Gemessener Stromaus- gang 1		(→ 🖹 102)
	Klemmenspannung 1		(→ 🖹 102)
	Ausgangsstrom 2	]	(→ 🖹 102)

### 2.3.5 Untermenü "Messwertspeicher"

Messwertspeicher	<b>~</b>	(→ 🖹 103)
	Zuordnung 1. Kanal	(→ 🖹 103)
	Zuordnung 2. Kanal	(→ 🖹 103)
	Zuordnung 3. Kanal	(→ 🖹 103)

Zuordnung 4. Kanal	(→ 🖹 103)
Speicherintervall	(→ 🖹 103)
Datenspeicher löschen	(→ 🖹 104)
Anzeige 1. Kanal	(→ 🖹 104)
Anzeige 2. Kanal	(→ 🖹 104)
Anzeige 3. Kanal	(→ 🖹 104)
Anzeige 4. Kanal	(→ 🖹 104)

## 2.3.6 Untermenü "Simulation"



# 2.3.7 Untermenü "Gerät zurücksetzen"

Gerät zurücksetzen →		(→ 🖹 108)
	Gerät zurücksetzen	$\Big] \qquad (\rightarrow \textcircled{1}108)$

# 3 Beschreibung der einzelnen Geräteparameter

Die Parameter werden im Folgenden nach der Menüstruktur der Vor-Ort-Anzeige aufgeführt. Spezifische Parameter für die Bedientools sind an den entsprechenden Stellen in der Menüstruktur eingefügt.

Language	
Navigation	Language
C C	$\square Anzeige/Betrieb \rightarrow Language$
Beschreibung	Spracheinstellung der Vor-Ort-Anzeige
Auswahl	Englisch
	<ul> <li>Deutsch</li> <li>Französisch</li> </ul>
	<ul> <li>Spanisch</li> </ul>
	<ul> <li>Italienisch</li> </ul>
	<ul> <li>Niederländisch</li> <li>Japanisch</li> </ul>
Werkseinstellung	Englisch Alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt
	2.1 Monii "Anzoigo / Potrich"
	<b>5.1</b> Ivienu Anzeige/ Deurieb
	Dieses Menü erscheint nur, wenn eine Vor-Ort-Anzeige vorhanden ist.
Zugriffsrechte Anzeige	
Navigation	□ Anzeige/Betrieh → 711griff Anzeige
Turigution	
Beschreibung	Anzeige der Zugriffsrechte auf Parameter via Vor-Ort-Bedienung. Erscheint vor einem Parameter ein 🗈-Symbol, ist er mit den aktuellen Zugriffsrechten über die Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar.
	<ul> <li>Die Zugriffsrechte sind über Parameter Freigabecode eingeben änderbar (→ ≜ 64).</li> <li>Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über Parameter Status Verriegelung anzeigen (→ ≧ 18).</li> </ul>
Anzeige	<ul><li>Bediener</li><li>Instandhalter</li></ul>
Werkseinstellung	Instandhalter

Zusätzliche Information Anzeige

Informationen zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie"

Status Verriegelung	
Navigation	$\square$ Anzeige/Betrieb $\rightarrow$ Status Verrieg.
Beschreibung	Anzeige des aktiven Schreibschutzes. Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, wird der Schreibschutz mit der höchsten Priorität angezeigt.
	Vor Parametern, die aufgrund eines Schreibschutzes nicht änderbar sind, erscheint das 🕮- Symbol.
Anzeige	<ul> <li>Hardware-verriegelt (Priorität 1) Der Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z.B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).</li> <li>Vorübergehend verriegelt (Priorität 2) Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.</li> <li>Keine (Priorität 3) Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter Zugriffsrechte Anzeige angezeigt werden (→ 17).</li> </ul>
Zusätzliche Information	Hardware-verriegelt
	Informationen zum Aufheben des Hardware-Schreibschutzes: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Schreibschutz via Verriegelungsschalter"

# 3.1.1 Untermenü "Anzeige"

Format Anzeige	
Navigation	$\square$ Anzeige/Betrieb $\rightarrow$ Anzeige $\rightarrow$ Format Anzeige
Beschreibung	Auswahl der Messwertdarstellung auf der Vor-Ort-Anzeige. Es lassen sich Darstellungsform (Größe, Bargraph) und Anzahl der gleichzeitig angezeigten Messwerte (14) einstellen. Diese Einstellung gilt nur für den normalen Messbetrieb.
	<ul> <li>Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1. Anzeigewert4. Anzeigewert festgelegt (→ ≧ 44) (→ ≧ 45) (→ ≧ 46) (→ ≧ 47).</li> <li>Wenn insgesamt mehr Messwerte festgelegt werden als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter Intervall Anzeige eingestellt (→ ≧ 21).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>1 Wert groß</li> <li>1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>2 Werte</li> <li>1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>4 Werte</li> </ul>
Werkseinstellung	1 Wert groß

A0013099

A0013098

A0013100

A0013102

A0013103

#### Zusätzliche Information

1 Wert groß

Promass	
	900.00
<b>ṁ</b> ①	kg/h

1 Bargraph + 1 Wert

Promas	55						
'nЭ		Т	Т		Т	Т	Τ
Ú٩			ę	900	).0 9	0 H 10(	c9/h ).00
							l/h

2 Werte

Promass	
<b>ṁ</b> ①	900.00
	k9/h
00	900.00
	l/h

*1 Wert groß + 2 Werte* 

Proma	155
mΩ	900.00
	kg/h
ÚΟ	900.001/h
ρ①	1.00kg/l

4 Werte

Promass	
'nЭ	900.00kg/h
ÚΟ	900.00l/h
ρŪ	1.00kg/l
Σ2	213.94kg

Kontrast Anzeige

#### Eingabe

20...80 %

Werkseinstellung 30 %

Intervall Anzeige	
Navigation	$ \blacksquare \  \   \   \   \   \   \   \  $
Beschreibung	Einstellen der Anzeigedauer von Messwerten auf der Vor-Ort-Anzeige, wenn diese alternierend angezeigt werden. Ein solcher Wechsel wird nur automatisch erzeugt, wenn mehr Messwerte fest- gelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden können.
	<ul> <li>Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden, wird über die Parameter         <ol> <li>Anzeigewert4. Anzeigewert festgelegt (→ a 44) (→ a 45) (→ a 46)</li> <li>(→ a 47).</li> </ol> </li> <li>Die Darstellungsform der angezeigten Messwerte wird über Parameter Format Anzeige festgelegt (→ a 19).</li> </ul>
Eingabe	110 s
Werkseinstellung	5 s

## 3.1.2 Untermenü "Betrieb"

### Steuerung Summenzähler 1...3

Navigation	$\square Anzeige/Betrieb \rightarrow Betrieb \rightarrow Steuerung Sz. 1$ Anzeige/Betrieb $\rightarrow$ Betrieb $\rightarrow$ Steuerung Sz. 2 Anzeige/Betrieb $\rightarrow$ Betrieb $\rightarrow$ Steuerung Sz. 3
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße des Untermenüs Summenzähler 13 ist eine der folgenden Prozessgrößen ausgewählt (→  100 74):</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Steuerung des Summenzählerwerts.
Auswahl	<ul> <li>Totalisieren Der Summenzähler wird mit dem aktuellem Zählerstand gestartet oder läuft weiter.</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückgesetzt.</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt.</li> <li>Zurücksetzen + Starten Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.</li> <li>Vorwahlmenge + Starten Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt und die Summierung erneut gestartet.</li> </ul>
Werkseinstellung	Totalisieren
Vorwahlmenge 13	
Navigation	<ul> <li>Image: Anzeige/Betrieb → Betrieb → Vorwahlmenge 1</li> <li>Anzeige/Betrieb → Betrieb → Vorwahlmenge 2</li> <li>Anzeige/Betrieb → Betrieb → Vorwahlmenge 3</li> </ul>
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße des Untermenüs Summenzähler 13 ist eine der folgenden Prozessgrößen ausgewählt (→  <sup>1</sup> 74):</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Vorgabe eines Startwerts für Summenzähler 1. Diese Einstellung eignet sich z.B. für wiederkehrende Abfüllprozesse mit einer festen Füllmenge.
Eingabe	Max. 15–stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

#### Werkseinstellung

A	bhängig vom Land:
	0 kg
_	0.16

■ 0 lb

Zusätzliche Information

#### Eingabe

Die Einheit ist abhängig von der Prozessgröße, die in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** des Untermenüs **Summenzähler 1...3** dem Summenzähler zugeordnet wird ( $\rightarrow \square 74$ ).

Alle Summenzähler zurücksetzen	
Navigation	Angeige (Detrick ) Detrick ) Summong rijele
Ivavigation	$\boxtimes$ $\cong$ Alizeige/ betrieb $\rightarrow$ betrieb $\rightarrow$ Summenz. Fucks.
Beschreibung	Zurücksetzen aller Summenzähler auf Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen auf- summierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.
Auswahl	<ul> <li>Abbrechen Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.</li> <li>Zurücksetzen + Starten Alle Summenzähler werden auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung wird erneut gestartet.</li> </ul>
Werkseinstellung	Abbrechen

# 3.2 Menü "Setup"



## 3.2.1 Wizard "Messstoff wählen"

Messstoff wählen		
Navigation	🔊 🗖 Sotup 🔪 Maggetoff wählen 💊 Maggetoff wählen	
Inavigation	$\boxtimes$ $\cong$ Setup $\rightarrow$ messsion wanten $\rightarrow$ messsion wanten	
Beschreibung	Auswahl der Messstoffart.	
Auswahl	<ul><li>Flüssigkeit</li><li>Gas</li></ul>	
Werkseinstellung	Flüssigkeit	

#### Gasart wählen

Navigation	🔊 🗖 Satun 🔪 Massstaff wählan 💊 Casart wählan
Ivavigation	$\boxtimes \boxtimes$ Setup $\rightarrow$ Messsion wallen $\rightarrow$ Gasart wallen
Voraussetzung	In Parameter <b>Messstoff wählen</b> ist die Option <b>Gas</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square$ 24).
Beschreibung	Auswahl der Gasart für die Messanwendung.
Auswahl	<ul> <li>Luft</li> <li>Ammoniak NH3</li> <li>Argon Ar</li> <li>Schwefelhexafluorid SF6</li> <li>Sauerstoff O2</li> <li>Ozon O3</li> <li>Stickoxid NOx</li> <li>Stickstoff N2</li> <li>Distickstoffmonoxid N2O</li> <li>Methan CH4</li> <li>Wasserstoff H2</li> <li>Helium He</li> <li>Chlorwasserstoff HCI</li> <li>Hydrogensulfid H2S</li> <li>Ethylen C2H4</li> <li>Kohlenmonoxid CO</li> <li>Chlor Cl2</li> <li>Butan C4H10</li> <li>Propan C3H8</li> <li>Propylen C3H6</li> <li>Ethan C2H6</li> <li>Andere</li> </ul>
Werkseinstellung	Luft

### Referenz-Schallgeschwindigkeit

Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Messstoff wählen \rightarrow Ref.Schallgeschw$
Voraussetzung	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Andere</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square 25$ ).
Beschreibung	Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom gewünschten Gas bei 0 °C (32 °F).
Eingabe	099999 m/s
Werkseinstellung	0 m/s
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Für die Umrechnung:1 m/s = 3,281 ft/s

A

### Temp.koeffizient Schallgeschwindigkeit

Navigation	$\textcircled{B}$ Setup $\rightarrow$ Messstoff wählen $\rightarrow$ TK Schallgeschw.	
Voraussetzung	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Andere</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square 25$ ).	
Beschreibung	Eingabe des Temperaturkoeffizienten der Schallgeschwindigkeit vom gewünschten Gas.	
Eingabe	099999 (m/s)/K	
Werkseinstellung	0 (m/s)/K	
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Für die Umrechnung: T [K] = 0,555 · T [°F]	

Druckkompensation		æ
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Messstoff wählen $\rightarrow$ Druckkompensat.	
Voraussetzung	In Parameter <b>Messstoff wählen</b> ist die Option <b>Gas</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square 24$ ).	
Beschreibung	Einschalten der automatischen Druckkorrektur. Damit lässt sich der Effekt einer Druckabweich zwischen Kalibrier– und Prozessdruck kompensieren, die beim Massefluss oder bei der Dichte die Messabweichung wirkt.	iung auf
Auswahl	<ul> <li>Aus Druckkorrektur ist ausgeschaltet.</li> <li>Fest Der Prozessdruck für die Druckkorrektur ist fest vorgegeben.</li> </ul>	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Fest Der Prozessdruckwert wird aus Parameter <b>Druckwert</b> übernommen ( $\rightarrow \square$ 26).	
Druckwert		
Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Messstoff wählen \rightarrow Druckwert $	
Voraussetzung	In Parameter <b>Druckkompensation</b> ist die Option <b>Fest</b> ausgewählt ( $\rightarrow$ 🖹 26).	
Beschreibung	Eingabe eines Werts für den Prozessdruck, der bei der Druckkorrektur verwendet wird.	
Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl	

#### Werkseinstellung

Abhängig vom 1	Land:
----------------	-------

- 1,01 bar a
- 14,7 psi a

Zusätzliche Information

Eingabe

**f** Die Einheit wird aus Parameter **Druckeinheit** übernommen ( $\rightarrow \ge 71$ ).



## 3.2.2 Wizard "Stromausgang 1...2"

\* Option nur bei Stromausgang 2



A

### Zuordnung Stromausgang 1...2

Navigation	$\textcircled{B} \ \fbox{Setup} \rightarrow \texttt{Stromausg. 1} \rightarrow \texttt{Zuord. Strom}$ Setup $\rightarrow \texttt{Stromausg. 2} \rightarrow \texttt{Zuord. Strom}$
Beschreibung	Zuordnung einer Prozessgröße zum Stromausgang.
Auswahl	<ul> <li>Aus (nur bei Stromausgang 2)</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul>
Werkseinstellung	<ul><li>Stromausgang 1: Massefluss</li><li>Stromausgang 2: Aus</li></ul>

#### Masseflusseinheit

Navigation	Geric Setup → Stromausg. 1 → Masseflusseinh. Setup → Stromausg. 2 → Masseflusseinh.
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist die Option <b>Massefluss</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square$ 30).
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl der Einheit für den Massefluss.</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→  28)</li> <li>Schleichmenge (→  59)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→  106)</li> </ul>
Auswahl	SI-Einheiten - g/s, g/min, g/h, g/d - kg/s, kg/min, kg/h, kg/d - t/s, t/min, t/h, t/d US-Einheiten - oz/s, oz/min, oz/h, oz/d - lb/s, lb/min, lb/h, lb/d - STon/s, STon/min, STon/h, STon/d
	Kundenspezifische Einheiten – User mass/s – User mass/min – User mass/h – User mass/d
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: kg/h lb/min

Zusätzliche Information

Kundenspezifische Einheiten



Die Einheit für die kundenspezifische Masse wird in Parameter Masseeinheit festgelegt

Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheiten<br/>abkürzungen" ( $\rightarrow$  <br/> 111)

Volumenflusseinheit		
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Volumenfl.einh. Setup → Stromausg. 2 → Volumenfl.einh.	
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist die Option <b>Volumenfluss</b> ausgewählt ( $\rightarrow \triangleq 30$ ).	
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl der Einheit für den Volumenfluss.</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ ≧ 28)</li> <li>Schleichmenge (→ ≧ 59)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ ≧ 106)</li> </ul>	
Auswahl	SI-Einheiten - cm <sup>3</sup> /s, cm <sup>3</sup> /min, cm <sup>3</sup> /h, cm <sup>3</sup> /d - dm <sup>3</sup> /s, dm <sup>3</sup> /min, dm <sup>3</sup> /h, dm <sup>3</sup> /d - m <sup>3</sup> /s, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /d - ml/s, ml/min, ml/h, ml/d - 1/s, 1/min, 1/h, 1/d	
	<ul> <li>US-Einheiten</li> <li>cm<sup>3</sup>/s, cm<sup>3</sup>/min, cm<sup>3</sup>/h, cm<sup>3</sup>/d</li> <li>af/s, af/min, af/h, af/d</li> <li>cf/s, cf/min, cf/h, cf/d</li> <li>fl oz/s (us), fl oz/min (us), fl oz/h (us), fl oz/d (us)</li> <li>gal/s (us), gal/min (us), gal/h (us,) gal/d (us)</li> <li>Mgal/s (us), Mgal/min (us), Mgal/h (us), Mgal/d (us)</li> <li>bbl/s (us;liq.), bbl/min (us;liq.), bbl/h (us;liq.), bbl/d (us;liq.)</li> <li>bbl/s (us;beer), bbl/min (us;oil), bbl/h (us;oil), bbl/d (us;oil)</li> <li>bbl/s (us;tank), bbl/min (us;tank), bbl/h (us;tank), bbl/d (us;tank)</li> </ul>	
	Imperial-Einheiten – gal/s (imp), gal/min (imp), gal/h (imp), gal/d (imp) – Mgal/s (imp), Mgal/min (imp), Mgal/h (imp), Mgal/d (imp) – bbl/s (imp;oil), bbl/min (imp;oil), bbl/h (imp;oil), bbl/d (imp;oil)	
	Kundenspezifische Einheiten – User vol./s – User vol./min – User vol./h – User vol./d	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: <ul> <li>1/h</li> <li>gal/min (us)</li> </ul>	

#### Zusätzliche Information

Kundenspezifische Einheiten

Die Einheit für das kundenspezifische Volumen wird in Parameter **Volumeneinheit** festgelegt  $(\rightarrow \ge 68)$ .

Auswahl

Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (→ ≧ 111)

Dichteeinheit	
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Dichteeinheit Setup → Stromausg. 2 → Dichteeinheit
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist die Option <b>Dichte</b> ausgewählt ( $\rightarrow \square$ 30).
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl der Einheit für die Messstoffdichte.</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ 28)</li> <li>Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ 62)</li> <li>Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ 63)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ 106)</li> <li>Dichteabgleich (im Menü Experte)</li> </ul>
Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> – g/cm <sup>3</sup> , g/m <sup>3</sup> – kg/dm <sup>3</sup> , kg/l, kg/m <sup>3</sup> , – SD4°C, SD15°C, SD20°C – SG4°C, SG15°C, SG20°C
	US-Einheiten – lb/cf – lb/gal (us) – lb/bbl (us;liq.), lb/bbl (us;beer), lb/bbl (us;oil), lb/bbl (us;tank)
	Imperial-Einheiten lb/gal (imp), lb/bbl (imp;beer), lb/bbl (imp;oil)
	Kundenspezifische Einheiten User dens.
Werkseinstellung	Abhängig vom Land ■ kg/l ■ lb/cf
Zusätzliche Information	Auswahl
	<ul> <li>SD = Spezifische Dichte</li> <li>SG = Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39°F), 15 °C (59°F), 20 °C (68°F).</li> </ul>

Normvolumenfluss-Einheit		
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Normvol.fl.einh. Setup → Stromausg. 2 → Normvol.fl.einh.	
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist die Option <b>Normvolumenfluss</b> ausgewählt ( $\rightarrow \stackrel{\text{$\cong$}}{=} 30$ ).	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für den Normvolumenfluss.	
	<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ ≧ 28)</li> <li>Schleichmenge (→ ≧ 59)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ ≧ 106)</li> </ul>	
Auswahl	SI-Einheiten – Nl/s, Nl/min, Nl/h, Nl/d – Nm <sup>3</sup> /s, Nm <sup>3</sup> /min, Nm <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /d – Sm <sup>3</sup> /s, Sm <sup>3</sup> /min, Sm <sup>3</sup> /h, Sm <sup>3</sup> /d	
	US-Einheiten – Scf/s, Scf/min, Scf/h, Scf/d – Sgal/s (us), Sgal/min (us), Sgal/h (us), Sgal/d (us) – Sbbl/s (us;liq.), Sbbl/min (us;liq.), Sbbl/h (us;liq.), Sbbl/d (us;liq.)	
	<b>Imperial-Einheiten</b> Sgal/s (imp), Sgal/min (imp), Sgal/h (imp), Sgal/d (imp)	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ Nl/h ■ Scf/min	
Zusätzliche Information	Auswahl	
	Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (-	

Normvolumenfluss-Berechnung	
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Normvolumenfluss Setup → Stromausg. 2 → Normvolumenfluss
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist die Option <b>Normvolumenfluss</b> ausgewählt $(\rightarrow \exists 30)$ .
Beschreibung	Auswahl der Normdichte für die Berechnung des Normvolumenflusses.
Auswahl	<ul><li>Feste Normdichte</li><li>Berechnete Normdichte</li></ul>
Werkseinstellung	Berechnete Normdichte

Normdichteeinheit	٨
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Normdichteeinh. Setup → Stromausg. 2 → Normdichteeinh.
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Stromausgang 12 ist die Option Normdichte ausgewählt (→ ≧ 30). oder</li> <li>In Parameter Normvolumenfluss-Berechnung ist die Option Feste Normdichte ausgewählt (→ ≧ 33).</li> </ul>
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl der Einheit für die Normdichte.</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ 28)</li> <li>Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ 62)</li> <li>Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ 63)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ 106)</li> <li>Feste Normdichte (→ 34)</li> <li>Dichteabgleich (im Menü Experte)</li> </ul>
Auswahl	SI-Einheiten – kg/Nl – kg/Nm <sup>3</sup> US-Einheiten – g/Scm <sup>3</sup> – kg/Sm <sup>3</sup> – lb/Scf
Werkseinstellung	Abhängig vom Land : • kg/Nl • lb/Scf
Zusätzliche Information	Auswahl ∑ur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (→ ≧ 111)

Feste Normdichte	
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Feste Normdichte Setup → Stromausg. 2 → Feste Normdichte
Voraussetzung	In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Feste Normdichte</b> ausgewählt $(\rightarrow \triangleq 33)$ .
Beschreibung	Eingabe eines festen Werts für die Normdichte. Diese wird für die Berechnung des Normvolumens verwendet.
Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl

#### Werkseinstellung Abhängig vom Land: 1 kg/Nl 62,4 lb/Scf

Zusätzliche Information

Eingabe

**F** Die Einheit wird aus Parameter **Normdichteeinheit** übernommen ( $\rightarrow \ge 34$ ).

Linearer Ausdehnungskoeffizient		
Navigation		
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Stromausgang 12 ist die Option Normdichte ausgewählt (→ ≧ 30). oder</li> <li>In Parameter Normvolumenfluss-Berechnung ist die Option Berechnete Normdichte gewählt (→ ≧ 33).</li> </ul>	aus-
Beschreibung	Eingabe eines linearen, messstoffspezifischen Ausdehnungskoeffizienten für die Berechnung o Normdichte.	ler
Eingabe	01 [1/K]	
Werkseinstellung	0 [1/K]	

#### $\label{eq:Quadratischer} Quadratischer \ Ausdehnungskoeffizient$

Navigation	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Stromausgang 12 ist die Option Normdichte ausgewählt (→ ≧ 30). oder</li> <li>In Parameter Normvolumenfluss-Berechnung ist die Option Berechnete Normdichte ausgewählt (→ ≧ 33).</li> </ul>
Beschreibung	Bei Messstoffen mit nicht linearem Ausdehnungsverhalten: Eingabe eines quadratischen, mess- stoffspezifischen Ausdehnungskoeffizienten für die Berechnung der Normdichte.
Eingabe	$01 [1/K^2]$
Werkseinstellung	0 [1/K <sup>2</sup> ]

### Temperatureinheit A Navigation $\bigcirc$ $\square$ Setup $\rightarrow$ Stromausg. 1 $\rightarrow$ Temperature inh. Setup $\rightarrow$ Stromausg. 2 $\rightarrow$ Temperatureinh. ■ In Parameter Zuordnung Stromausgang 1...2 ist die Option Normdichte ausgewählt Voraussetzung (→ 🖹 30). oder ■ In Parameter Zuordnung Stromausgang 1...2 ist die Option Temperatur ausgewählt $(\rightarrow \square 30).$ oder ■ In Parameter Normvolumenfluss-Berechnung ist die Option Berechnete Normdichte ausgewählt ( $\rightarrow \square 33$ ). Beschreibung Auswahl der Einheit für die Temperatur. P Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen: • Stromausgänge ( $\rightarrow$ $\supseteq$ 28) • Referenztemperatur ( $\rightarrow$ $\bigcirc$ 36) • Simulationswert Prozessgröße ( $\rightarrow$ 106) Auswahl °C (Celsius) ■ °F (Fahrenheit) ■ K (Kelvin) °R (Rankine) Werkseinstellung Abhängig vom Land: ■ °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)

Referenztemperatur	â
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Referenztemp. Setup → Stromausg. 2 → Referenztemp.
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Stromausgang 12 ist die Option Normdichte ausgewählt (→  ⓐ 30). oder</li> <li>In Parameter Normvolumenfluss-Berechnung ist die Option Berechnete Normdichte ausgewählt (→  ⓐ 33).</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe der Referenztemperatur für die Berechnung der Normdichte.
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 20 °C • 68 °F
# **Zusätzliche Information**

# Eingabe

P Die Einheit wird aus Parameter **Temperatureinheit** übernommen ( $\rightarrow \stackrel{\text{l}}{=} 36$ ).

#### Berechnung der Normdichte

 $\rho_{N}\!\!=\rho\cdot(1+\alpha\,\Delta t+\beta\,\Delta t^{2})$  ; wobei  $\Delta t=t-t_{N}$ 

- $\rho_N = Normdichte$
- $\rho$  = aktuell gemessene Messstoffdichte
- t = aktuell gemessene Messstofftemperatur
- $t_N$  = Normtemperatur, bei der die Normdichte berechnet wird (z.B. 20 °C)
- $\alpha$  = Linearer Ausdehnungskoeffizient des Messstoffs, Einheit = [1/K]; K = Kelvin
- $\beta$  = Quadratischer Ausdehungskoeffizient des Messstoffs, Einheit =  $[1/K^2]$

Strombereich	
Navigation	Setup→ Stromausg. 1 → Strombereich Setup→ Stromausg. 2 → Strombereich
Beschreibung	Auswahl des Strombereichs für die Prozesswertausgabe und für den oberen und unteren Ausfallsi- gnalpegel.
	Bei einer Störung gibt der Stromausgang den in Parameter <b>Fehlerverhalten</b> festgelegten
	<ul> <li>Wert aus (→</li></ul>
Auswahl	<ul> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> <li>Fester Stromwert</li> </ul>
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Zusätzliche Information	<ul> <li>Fester Stromwert</li> <li>Der Stromwert ist fest eingestellt über Parameter Fester Stromwert (im Menü Experte).</li> <li>Informationen zu diesem Parameter: Dokument "Beschreibung Geräteparameter, Version für Experten"</li> </ul>
	<i>Beispiel</i> Zeigt den Zusammenhang vom Strombereich für die Prozesswertausgabe und den beiden Ausfall- signalpegeln:
	2 1 3 I [mA]
	A0013316 I Stromstärke

- Strombereich für Prozesswert 1 2
- Unterer Ausfallsignalpegel 3 Oberer Ausfallsignalpegel

Auswahl	1	2	3
420 mA NAMUR	3,820,5 mA	<3,6 mA	>21,95 mA
420 mA US	3,920,8 mA US	<3,6 mA	>21,95 mA
420 mA	420,5 mA	<3,6 mA	>21,95 mA

Wenn der Durchfluss den oberen oder unteren Ausfallsignalpegel über- bzw. unterschreitet, wird die Diagnosemeldung **AS441 Stromausgang 1...2** ausgegeben.

4 mA-Wert	Â
Navigation	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Strombereich ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ 1 37):</li> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> </ul>
Beschreibung	Festlegen eines Werts für den 4 mA-Strom. Je nach zugeordneter Prozessgröße (z.B. Massefluss) in Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> sind positive und negative Werte zulässig ( $\rightarrow \triangleq 30$ ). Zudem kann der Wert größer oder kleiner sein als der zugeordnete Wert für den 20 mA-Strom in Parameter <b>20 mA-Wert</b> ( $\rightarrow \triangleq 39$ ).
Eingabe	Max. 15–stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0 kg/h • 0 lb/min
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Die Einheit ist abhängig von der in Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 1…2</b> ausgewählten Pro- zessgröße (→ 🖹 30).
	<i>Stromausgangsverhalten</i> Der Stromausgang verhält sich je nach Parametrierung der folgenden Parameter unterschiedlich:
	<ul><li>Strombereich</li><li>Messmodus</li><li>Fehlerverhalten</li></ul>
	<i>Parametrierbeispiele</i> Im Folgenden werden einige Parameterbeispiele und deren Auswirkung auf den Stromausgang erläutert.

# Parametrierbeispiel A: Messmodus mit Option Förderrichtung

- Parameter **4 mA-Wert** = ungleich Nulldurchfluss (z.B. –250 kg/h)
- Parameter 20 mA-Wert = ungleich Nulldurchfluss (z.B. +750 kg/h)
- Berechneter Stromwert = 8 mA bei Nulldurchfluss



Q Durchfluss

I Stromstärke

1 Messbereich wird unter- oder überschritten

Mit der Eingabe der Werte für die beiden Parameter **4 mA-Wert** und **20 mA-Wert** wird der Arbeitsbereich des Messgeräts definiert. Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Arbeitsbereich, wird die Diagnosemeldung **AS441 Stromausgang 1...2** ausgegeben.

## Parametrierbeispiel B: Messmodus mit Option Förder-/Rückflussrichtung



Q Durchfluss

- I Stromstärke
- 1 4 mA-Strom zugeordneter Wert
- 2 Förderfluss
- 3 Rückfluss

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Die Werte für die Parameter **4 mA-Wert** und **20 mA-Wert** müssen das gleiche Vorzeichen besitzen. Der Wert für Parameter **20 mA-Wert** (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten Wert für Parameter **20 mA-Wert** (z.B. Förderfluss).

#### Parametrierbeispiel C: Messmodus mit Option Kompensation Rückfluss

Bei einem stark schwankenden Durchfluss (z.B. bei Kolbenpumpenanwendungen) werden Durchflussanteile außerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und max. 60 s zeitversetzt ausgegeben ( $\rightarrow \triangleq 51$ ).

Navigation	Setup→ Stromausg. 1 → 20 mA-Wert Setup→ Stromausg. 2 → 20 mA-Wert
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Strombereich ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ 1/2) 37).</li> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> </ul>
Beschreibung	Festlegen eines Werts für den 20 mA-Strom. Je nach zugeordneter Prozessgröße (z.B. Massefluss) in Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> sind positive und negative Werte zulässig ( $\rightarrow \supseteq 30$ ). Zudem kann der Wert größer oder kleiner sein als der zugeordnete Wert für den 4 mA-Strom in Parameter <b>4 mA-Wert</b> ( $\rightarrow \supseteq 38$ ).
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow \equiv 109$ )
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Die Einheit ist abhängig von der in Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ausgewählten Pro- zessgröße ( $\rightarrow \square$ 30).
	<ul> <li>Beispiel</li> <li>4 mA zugeordneter Wert = -250 kg/h</li> <li>20 mA zugeordneter Wert = +750 kg/h</li> <li>Berechneter Stromwert = 8 mA (bei Nulldurchfluss)</li> </ul>
	Wenn in Parameter <b>Messmodus Stromausgang 12</b> die Option <b>Förder-/Rückflussrichtung</b> ausgwählt ist, können für die Werte der Parameter <b>4 mA-Wert</b> und <b>20 mA-Wert</b> keine unterschiedlichen Vorzeichen eingegeben werden ( $\rightarrow \stackrel{{}_{\frown}}{=} 51$ ). Es wird die Diagnosemeldung $\triangle$ S441 Stromausgang 12 angezeigt
	Parameteriebeispiele für Parameter <b>4 mA-Wert</b> beachten ( $\rightarrow \square 38$ ).

Fehlerverhalten	
Navigation	Setup → Stromausg. 1 → Fehlerverhalten Setup → Stromausg. 2 → Fehlerverhalten
Voraussetzung	In Parameter <b>Strombereich</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow \square 37$ ):
	<ul> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> </ul>
Beschreibung	Auswahl des Stromwerts, den der Stromausgang im Störungsfall ausgibt. Das Störungsverhalten weiterer Ausgänge und Summenzähler ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in sepa- raten Parametern festgelegt.

Fehlerstrom

Auswahl	<ul> <li>Min. Der Stromausgang gibt den Wert des unteren Ausfallsignalpegels aus.</li> <li>Max. Der Stromausgang gibt den Wert des oberen Ausfallsignalpegels aus.</li> <li>Letzter gültiger Wert Der Stromausgang gibt den letzten gültigen Messwert vor Auftreten der Störung aus.</li> <li>Aktueller Wert Der Stromausgang gibt den Messwert auf Basis der aktuellen Durchflussmessung aus; die Störung wird ignoriert.</li> <li>Definierter Wert Der Stromausgang gibt den in Parameter Fehlerstrom definierten Messwert aus (→ ≧ 41).</li> </ul>
Werkseinstellung	Max.
Zusätzliche Information	<i>Min. und Max.</i> Parameter <b>Strombereich</b> festgelegt ( $\rightarrow \square 37$ ).

Navigation	Setup → Stromausgang 1 → Fehlerstrom Setup → Stromausgang 2 → Fehlerstrom
Voraussetzung	In Parameter <b>Fehlerverhalten</b> ist die Option <b>Definierter Wert</b> ausgewählt ( $\rightarrow \triangleq 40$ ).
Beschreibung	Festlegen des Stromwerts, den der Stromausgang im Störungsfall ausgibt.
Eingabe	3,622,5 mA
Werkseinstellung	22,5 mA



# 3.2.3 Wizard "Anzeige"

#### Format Anzeige

Navigation

Beschreibung

 $\square$  Anzeige/Betrieb  $\rightarrow$  Anzeige  $\rightarrow$  Format Anzeige

Auswahl der Messwertdarstellung auf der Vor-Ort-Anzeige. Es lassen sich Darstellungsform (Größe, Bargraph) und Anzahl der gleichzeitig angezeigten Messwerte (1...4) einstellen. Diese Einstellung gilt nur für den normalen Messbetrieb.

Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1. Anzeigewert...4. Anzeigewert festgelegt (→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 44)
 (→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 45)(→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 46)(→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 47).

• Wenn insgesamt mehr Messwerte festgelegt werden als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter **Intervall Anzeige** eingestellt ( $\rightarrow \supseteq 21$ ).

# Auswahl

- 1 Wert groß
- 1 Bargraph + 1 Wert
- 2 Werte
- 1 Wert groß + 2 Werte
- 4 Werte

1 Wert groß

1 Wert groß

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

- - Promass 900.00 mi1 kg/h

1 Bargraph + 1 Wert

Proma	ISS								
πŒ		I	I		T	T	T		
ÚΦ					ę	00	).0 9	0 k 10(	.9/h ).00
									l/h

2 Werte

Promass	
<b>ṁ</b> ①	900.00
	k9/h
00	900.00
	I/h

1 Wert groß + 2 Werte

Proma	SS
πŒ	900.00
	k9/h
ÚΟ	900.001/h
ρ①	1.00kg/l

4 Werte

Promass	
'nЭ	900.00kg/h
ÚΞ	900.001/h
ρŪ	1.00kg/l
Σ2	213.94kg

A0013103

A0013099

A0013098

A0013100

1. Anzeigewert	
Navigation	$ \blacksquare \ Setup \to Anzeige \to 1. \ Anzeigewert $
Beschreibung	Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehrere Messwerte unter- einander, erscheint dieser an 1. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.
	Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Formation Anzeige ( $\rightarrow \triangleq 42$ ).
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Massefluss
Zusätzliche Information	Auswahl ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).
1.Wert 0%-Bargraph	

Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \to \text{Anzeige} \to 1. \text{Wert 0\%Bargr.} $
Beschreibung	<ul> <li>Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.</li> <li>Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→ 1/24)</li> </ul>
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0 kg/h • 0 lb/min
Zusätzliche Information	Eingabe Die Finheit des Werts wird aus dem Menii <b>Systemeinheiten</b> ühernommen (

<u>ه</u>
$ \blacksquare Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 1.Wert 100\% Barg$
Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.
Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \triangleq 42$ )
Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$ 🖹 109)
<i>Eingabe</i> ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

2. Anzeigewert	
Navigation	$ \blacksquare \ Setup \to Anzeige \to 2. \ Anzeigewert $
Beschreibung	Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehrere Messwerte unter- einander, erscheint dieser an 2. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs ange- zeigt.
	Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \triangleq 42$ ).
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine
Zusätzliche Information	Eingabe
	🚹 Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen ( $ ightarrow 🖹 66).$

3. Anzeigewert	
Navigation	
Beschreibung	Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehr als zwei Messwerte untereinander, erscheint dieser an 3. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs angezeigt.
	Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \triangleq 42$ ).
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).
3. Wert 0%-Bargraph	<u>Â</u>
Navigation	□ $□$ Setup → Anzeige → 3.Wert 0%Bargr.
Beschreibung	Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \triangleq 42$ )
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0 kg/h • 0 lb/min
Zusätzliche Information	Eingabe

**1** Die Einheit des Werts wird aus dem Menü **Systemeinheiten** übernommen ( $\rightarrow \square 66$ ).

3. Wert 100%-Bargraph	
Navigation	
Beschreibung	Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→ 🖹 42)
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$ 🖹 109)
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Ĵ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

4. Anzeigewert	
Navigation	$ \blacksquare Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 4. Anzeigewert $
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen vier Messwerte untereinander, erscheint dieser an 4. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs angezeigt.</li> <li>Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→          <sup>1</sup> 42).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine
Zusätzliche Information	<i>Auswahl</i> Die Finheit des Werts wird aus dem Menii <b>Systemeinheiten</b> übernommen (— 🖹 66)



# 3.2.4 Wizard "Ausgangsverhalten"

1 In Parameter "Messmodus Ausgang 1" wurde Option "Kompensation Rückfluss" ausgewählt

Schwankungsgrad Durchf	Schwankungsgrad Durchfluss	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Ausgangsverhalt. $\rightarrow$ Schwankungsgrad	
Beschreibung	Angabe des Grads der Messwertschwankungen, der durch Prozessveränderungen verursac Aufgrund der hier getroffenen Auswahl wird bei der Eingabe der Reaktionszeit (Dämpfung) v Ort-Anzeige oder Ausgängen ein empfohlener Wertebereich angezeigt. Diese Empfehlung e nur bei der Parametrierung im Wizard <b>Ausgangsverhalten</b> . Durchfluss- und Dichtedämpfung sind von der Einstellung nicht betroffen.	ht wird. 70n Vor– rscheint
	Empfehlung Bei Unsicherheiten bezüglich der genauen Durchflusseigenschaften: Wizard Ausgang halten durchführen.	gsver-
Auswahl	<ul><li>Leicht</li><li>Moderat</li><li>Stark</li></ul>	
Werkseinstellung	Moderat	
Zusätzliche Information	<i>Leicht</i> Eignet sich bei stabilen Prozessbedingungen mit geringen Messwertschwankungen.	
	<i>Moderat</i> Eignet sich bei geringen bis mäßigen Messwertschwankungen, z.B. beim Einsatz von Zahr Dreizylinder oder Mehrzylinderpumpen. Siehe Beispiel B (→ 🖾 1, 🖹 50)	ırad-,
	Stark (Kompensation Rückfluss) Eignet sich bei starken Messwertschwankungen, z.B. beim Einsatz von bestimmten Pump wie Kolben-, Schlauchquetsch- oder Exzenterpumpen, die bauartbedingt pulsierend förder können bei diesen Pumpentypen das Schließvolumen der Ventile oder undichte Ventile ne Durchflüsse verursachen. Siehe Beispiel A ( $\rightarrow \square 1, \square 50$ ) Nach der Auswahl von Option <b>Stark</b> führt das Menü den Anwender durch alle Parameter die Kompensation des Rückflusses eingestellt werden müssen. Diese Konfiguration ermöglic Messwertschwankungen über den gesamten Durchflussbereich kompensiert werden, und leistet damit eine korrekte Messung.	entypen n. Auch gative , die für cht, dass gewähr-





- **⊡** 1 Einfluss von Pumpen auf Durchfluss
- Q Durchfluss
- Zeit t
- Stark pulsierender Durchfluss Α
- Schwach pulsierender Durchfluss 1-Zylinder-Exzenterpumpe В
- 1
- 2-Zylinder-Exzenterpumpe 2
- 3
- Magnetpumpe Schlauchquetschpumpe, flexible Anschlussleitung 4
- 5 Mehrzylinder-Kolbenpumpe

Dämpfung Anzeige	٦
Navigation	$ \bigcirc \ \Box \ Setup \rightarrow Ausgangsverhalt. \rightarrow D \"ampfung Anzeige $
Voraussetzung	Vor-Ort-Anzeige vorhanden.
Beschreibung	Einstellen der Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf prozessbedingte Messwertschwankungen. Dazu wird eine Zeitkonstante eingegeben: Bei einer niedrigen Zeitkonstante reagiert die Anzeige besonders schnell auf schwankende Messgrößen, bei einer hohen Zeitkonstante wird sie hingegen abgedämpft.
	Im unteren Bereich der Anzeige wird der empfohlene Wertebereich für die Zeitkonstante angezeigt. Dieser wird über Parameter <b>Schwankungsgrad Durchfluss</b> eingestellt (→ 🖹 49).
Eingabe	0999 s
Werkseinstellung	0 s

Dämpfung Ausgang 12	ß
Navigation	<ul> <li>Getup→ Ausgangsverhalt. → Dämpfung Ausg.1</li> <li>Setup→ Ausgangsverhalt. → Dämpfung Ausg.2</li> </ul>
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt $(\rightarrow \triangleq 30)$ :
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul>
Beschreibung	Einstellen der Reaktionszeit vom Stromausgangssignal auf prozessbedingte Messwertschwankun- gen. Dazu wird eine Zeitkonstante eingegeben: Bei einer niedrigen Zeitkonstante reagiert der Stromausgang besonders schnell auf schwankende Messgrößen, bei einer hohen Zeitkonstante wird er hingegen abgedämpft.
	<ul> <li>Im unteren Bereich der Anzeige wird der empfohlene Wertebereich für die Zeitkonstante angezeigt. Dieser wird über Parameter Schwankungsgrad Durchfluss eingestellt (→ 1/2 49).</li> </ul>
Eingabe	0999 s
Werkseinstellung	1 s
Messmodus Ausgang 12	٨
Navigation	Setup → Ausgangsverhalt. → Messmod. Ausg.1 Setup → Ausgangsverhalt. → Messmod. Ausg.2
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Schwankungsgrad Druchfluss ist Option Stark ausgewählt (→ ≜ 49).</li> <li>In Parameter Zuordnung Stromausgang 12 ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ ≧ 30):         <ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul> </li> </ul>
Beschreibung	Auswahl des Messmodus für den Stromausgang. Interhalb des Parameters wird die Prozessgröße angezeigt, die dem Stromausgang über Para- meter <b>Zuordnung Stromausgang 12</b> zugeordnet ist (→ 🖹 30).
Auswahl	<ul> <li>Förderrichtung</li> <li>Förder-/Rückflussrichtung</li> <li>Kompensation Rückfluss</li> </ul>
Werkseinstellung	Förderrichtung

# Zusätzliche Information

#### Förderrichtung

Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Prozessgröße. Der Messbereich wird durch die Werte festgelegt, die dem 4 mA- und 20 mA-Stromwert zugeordnet sind. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs werden bei der Signalausgabe wie folgt berücksichtigt:

Beide Werte werden ungleich dem Nulldurchfluss festgelegt (z.B. 4 mA-Stromwert = -5 kg/h, 20 mA-Stromwert = 10 kg/h):

Über- oder unterschreitet der effektive Durchfluss diesen Messbereich, wird die Diagnosemeldung ▲S441 Stromausgang 1...2 ausgegeben.

#### Förder-/Rückflussrichtung



- Q Durchfluss
- I Stromstärke
- 1 4 mA-Strom zugeordneter Wert
- 2 Förderfluss
- 3 Rückfluss

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung (Absolutbetrag der Messgröße). Die Werte für die Parameter **4 mA-Wert** und **20 mA-Wert** müssen das gleiche Vorzeichen besitzen. Der Wert für Parameter **20 mA-Wert** (z.B. Rückfluss) entspricht dem gespiegelten Wert für Parameter **20 mA-Wert** (z.B. Förderfluss).

#### Kompensation Rückfluss

Bei einem stark schwankenden Durchfluss (z.B. bei Kolbenpumpenanwendungen) werden Durchflussanteile außerhalb der Messspanne zwischengespeichert, verrechnet und max. 60 s zeitversetzt ausgegeben.

Wenn die Zwischenspeicherung nicht innerhalb von ca. 60 s abgearbeitet werden kann, wird die Diagnosemeldung **AS441 Stromausgang 1...2** angezeigt. Unter gewissen Anlagebedingungen können sich Durchflusswerte im Zwischenspeicher aufsummieren, z.B. bei längerem und unerwünschten Rückfluss des Messstoffs. Dieser Zwischenspeicher wird allerdings bei allen relevanten Programmiereingriffen zurückgesetzt, die den Stromausgang betreffen.

## Beispiele für das Verhalten des Stromausgangs

Beispiel 1 Definierter Messbereich: Anfangswert und Endwert mit gleichen Vorzeichen



#### 2 Messbereich

I Stromstärke

Q Durchfluss

1 Anfangswert (4 mA-Strom zugeordneter Wert)

2 Endwert (20 mA-Strom zugeordneter Wert)

#### Mit folgendem Durchflussverhalten



Durchflussverhalten

Q Durchfluss

t Zeit

#### Mit Option Förderrichtung

Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Prozessgröße. Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs, werden bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt.



#### I Stromstärke

t Zeit

#### Mit Option Förder-/Rückflussrichtung

Das Stromausgangssignal ist unabhängig von der Förderrichtung.



- I Stromstärke
- t Zeit

# Mit Option Kompensation Rückfluss

Durchflussanteile außerhalb der Messspanne werden zwischengespeichert, verrechnet und max. 60 s zeitversetzt ausgegeben.



- I Stromstärke
- t Zeit
- *S Gespeicherte Durchflussanteile*
- A Verrechnung gespeicherter Durchflussanteile





#### 4 Messbereich

- I Stromstärke
- Q Durchfluss
- 1 Anfangswert (4 mA-Strom zugeordneter Wert)
- 2 Endwert (20 mA-Strom zugeordneter Wert)

#### Mit Durchfluss a (---) außerhalb, b (---) innerhalb des Messbereichs



- Q Durchfluss
- t Zeit
- 1 Anfangswert (4 mA-Strom zugeordneter Wert)
- 2 Endwert (20 mA-Strom zugeordneter Wert)

# Mit Option Förderrichtung

- a (—): Die Durchflussanteile außerhalb des skalierten Messbereichs können bei der Signalausgabe nicht berücksichtigt werden. Es wird die Diagnosemeldung **AS441 Stromausgang 1...2** ausgegeben.
- b (····): Das Stromausgangssignal folgt proportional der zugeordneten Prozessgröße.



I Stromstärke

t Zeit

#### Mit Option Förder-/Rückflussrichtung

Diese Auswahl ist in dem Fall nicht möglich, da die Werte für die Parameter **4 mA-Wert** und **20 mA-Wert** unterschiedliche Vorzeichen besitzen.

#### Mit Option Kompensation Rückfluss

Durchflussanteile außerhalb der Messspanne werden zwischengespeichert, verrechnet und max. 60 s zeitversetzt ausgegeben.



- I Stromstärke
- t Zeit
- *S Gespeicherte Durchflussanteile*
- A Verrechnung gespeicherter Durchflussanteile

# Betriebsart Summenzähler 1...3

 Navigation
 Setup → Ausgangsverhalt. → Betr.art Zähl.1 Setup → Ausgangsverhalt. → Betr.art Zähl.2 Setup → Ausgangsverhalt. → Betr.art Zähl.3
 Voraussetzung
 In Parameter Messmodus Ausgang 1 ist die Option Kompensation Rückfluss ausgewählt (→ 🖹 51). oder
 In Parameter Parameter Messmodus Ausgang 2 ist die Option Kompensation Rückfluss ausgewählt (→ 🖹 51).
 Beschreibung
 Festlegung, wie der Summenzähler den Durchfluss aufsummiert.

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.

Auswahl	<ul> <li>Nettomenge Positiver und negativer Durchfluss werden aufsummiert und dabei gegeneinander verrechnet. Dadurch wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.</li> <li>Menge Förderrichtung Nur der Durchfluss in Förderrichtung wird aufsummiert.</li> <li>Rückflussmenge Nur der Durchfluss entgegen der Förderrichtung wird aufsummiert (= Rückflussmenge).</li> </ul>
Werkseinstellung	Nettomenge

Zuordnung Prozessgröße	l	ł
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Ausgangsverhalt.} \rightarrow \text{Zuord.Prozessgr.} $	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Messmodus Ausgang 1 ist die Option Kompensation Rückfluss ausgewählt (→ ≧ 51). oder</li> <li>In Parameter Messmodus Ausgang 2 ist die Option Kompensation Rückfluss ausgewählt (→ ≧ 51).</li> </ul>	
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für die Schleichmengenunterdrückung.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Werkseinstellung	Massefluss	

Navigation	$ \bigcirc \ \blacksquare \ Setup \rightarrow Ausgangsverhalt. \rightarrow Einschaltpunkt $
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow \square 56$ ):
	<ul><li>Massefluss</li><li>Volumenfluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>
Beschreibung	Eingabe eines Einschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Wenn der eingegebene Wert ungleich 0 ist, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiviert ( $\rightarrow \triangleq 57$ ).
Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl

Werkseinstellung

Bei Flüssigkeiten: Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$  109)

Zusätzliche Information

Eingabe

Die Einheit ist abhängig von der in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** ausgewählten Prozessgröße ( $\rightarrow \ge 56$ ).

Ausschaltpunkt Schleichn	nengenunterdrück.
Navigation	$ \bigcirc \ \boxdot \ Setup \rightarrow Ausgangsverhalt. \rightarrow Ausschaltpunkt $
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 56)</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe eines Ausschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Er wird als positiver Hyst resewert in Bezug zum Einschaltpunkt angegeben ( $\rightarrow \square$ 56).
Auswahl	0100 %
Werkseinstellung	50 %
Zusätzliche Information	Beispiel
	<ul> <li>Q Durchfluss</li> <li>t Zeit</li> <li>H Hysterese</li> <li>A Schleichmengenunterdrückung aktiv</li> <li>1 Schleichmengenunterdrückung wird aktiviert</li> <li>2 Schleichmengenunterdrückung wird deaktiviert</li> <li>3 Eingegebener Einschaltpunkt</li> <li>4 Eingegebener Ausschaltpunkt</li> </ul>

Druckstoßunterdrückung		
Navigation	$ \blacksquare \ \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Ausgangsverhalt.} \rightarrow \texttt{Druckst.unterdr.} $	
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $ ightarrow ightarrow$	56):
	<ul><li>Massefluss</li><li>Volumenfluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>	

Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne für die Signalunterdrückung (= aktive Druckstoßunterdrückung). Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, die das Messgerät registriert. Die dabei aufsummierten Impulse führen zu einem falschen Summenzählerstand, besonders bei Abfüllvorgängen.
	<ul> <li>Druckstoßunterdrückung ist aktiv</li> <li>Voraussetzung: Durchfluss &lt; Einschaltpunkt der Schleichmenge</li> <li>Ausgabewerte <ul> <li>Stromausgang: Stromwert bei Nulldurchfluss</li> <li>Angezeigter Durchfluss: 0</li> <li>Angezeigter Summenzählewert: Letzter gültiger Wert</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>Druckstoßunterdrückung ist inaktiv</li> <li>Voraussetzung: Die eingegebene Zeitspanne ist abgelaufen.</li> <li>Wenn zusätzlich Durchfluss &gt; Ausschaltpunkt der Schleichmenge: Das Gerät beginnt den aktuellen Durchflusswert wieder zu verarbeiten und anzuzeigen.</li> </ul>
Eingabe	0100 s
Werkseinstellung	0 s
Zusätzliche Information	Beispiel



- Q Durchfluss
- Zeit t
- Α Nachlauf
- В Druckstoß
- Druckstoßunterdrückung aktiv gemäß eingegebener Zeitspanne Druckstoßunterdrückung inaktiv С
- D
- Ventil schließt 1
- Schleichmengen-Einschaltpunkt unterschritten: Druckstoßunterdrückung wird aktiviert 2
- 3 Eingegebene Zeitspanne abgelaufen: Druckstoßunterdrückung wird deaktiviert
- 4 Aktueller Durchflusswert wird wieder verarbeitet und angezeigt
- 5 Einschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung
- 6 Ausschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung



# 3.2.5 Wizard "Schleichmengenunterdrückung"

Zuordnung Prozessgröße		
Navigation	$ \blacksquare \ \ Setup \rightarrow Schleichmenge \rightarrow Zuord.Prozessgr. $	
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für die Schleichmengenunterdrückung.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Werkseinstellung	Massefluss	

Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Schleichmenge} \rightarrow \text{Einschaltpunkt} $
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow$ 🖹 59):
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe eines Einschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Wenn der eingegebene Wert ungleich 0 ist, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiviert ( $\rightarrow \triangleq 57$ ).

A

A0012887

A

Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl
Werkseinstellung	Bei Flüssigkeiten: Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$ $\supseteq$ 109)
Zusätzliche Information	Eingabe

Die Einheit ist abhängig von der in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** ausgewählten Prozessgröße ( $\rightarrow \square 59$ ).

#### Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.

Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Schleichmenge} \rightarrow \text{Ausschaltpunkt} $
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 59):</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe eines Ausschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Er wird als positiver Hysteresewert in Bezug zum Einschaltpunkt angegeben ( $\rightarrow \triangleq 59$ ).
Auswahl	0100 %
Werkseinstellung	50 %
Zusätzliche Information	Beispiel

1

А

1

А

- Q Durchfluss
- t Zeit
- H Hysterese
- A Schleichmengenunterdrückung aktiv
- 1 Schleichmengenunterdrückung wird aktiviert
- 2 Schleichmengenunterdrückung wird deaktiviert
- 3 Eingegebener Einschaltpunkt
- 4 Eingegebener Ausschaltpunkt

# Druckstoßunterdrückung

#### Navigation

► t

Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow$ 🖹 59):
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne für die Signalunterdrückung (= aktive Druckstoßunterdrückung). Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, die das Messgerät registriert. Die dabei aufsummierten Impulse führen zu einem falschen Summenzählerstand, besonders bei Abfüllvorgängen.
	<ul> <li>Druckstoßunterdrückung ist aktiv</li> <li>Voraussetzung: Durchfluss &lt; Einschaltpunkt der Schleichmenge</li> <li>Ausgabewerte <ul> <li>Stromausgang: Stromwert bei Nulldurchfluss</li> <li>Angezeigter Durchfluss: 0</li> <li>Angezeigter Summenzählewert: Letzter gültiger Wert</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>Druckstoßunterdrückung ist inaktiv</li> <li>Voraussetzung: Die eingegebene Zeitspanne ist abgelaufen.</li> <li>Wenn zusätzlich Durchfluss &gt; Ausschaltpunkt der Schleichmenge: Das Gerät beginnt den aktuellen Durchflusswert wieder zu verarbeiten und anzuzeigen.</li> </ul>
Eingabe	0100 s
Werkseinstellung	0 s
Zusätzliche Information	Beispiel



- Q Durchfluss
- Zeit t
- Α Nachlauf
- В Druckstoß
- Druckstoßunterdrückung aktiv gemäß eingegebener Zeitspanne Druckstoßunterdrückung inaktiv С
- D
- 1 Ventil schließt
- Schleichmengen-Einschaltpunkt unterschritten: Druckstoßunterdrückung wird aktiviert 2
- 3 Eingegebene Zeitspanne abgelaufen: Druckstoßunterdrückung wird deaktiviert
- 4 Aktueller Durchflusswert wird wieder verarbeitet und angezeigt
- 5 Einschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung
- Ausschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung 6



# 3.2.6 Wizard "Überwachung teilgefülltes Rohr"

Zuordnung Prozessgröße	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Überw. Teilfüll. $\rightarrow$ Zuord.Prozessgr.
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für die Überwachung eines leeren oder teilgefüllten Messrohrs. Bei Gasmessung: Überwachung wegen niedriger Gasdichte deaktivieren.
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>Dichte</li><li>Normdichte</li></ul>
Werkseinstellung	Dichte

# Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr

Navigation	$ \blacksquare \ \text{Setup} \rightarrow \text{Überw. Teilfüll.} \rightarrow \text{Unterer Wert} $
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist die Option <b>Dichte</b> oder <b>Normdichte</b> ausgewählt $(\rightarrow \triangleq 62)$ .
Beschreibung	Eingabe eines unteren Grenzwerts, um die Überwachung eines leeren oder teilgefüllten Messrohrs zu aktivieren. Unterschreitet die gemessene Dichte diesen Wert, wird die Überwachung aktiviert.
Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl

Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/cf
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Der untere Grenzwert muss kleiner sein als der oberer Grenzwert, der in Parameter <b>Oberer</b> <b>Grenzwert teilgefülltes Rohr</b> festgelegt wird ( $\rightarrow \stackrel{\frown}{=} 63$ ).

Die Einheit ist abhängig von der in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** ausgewählten Prozessgröße ( $\rightarrow \ge 62$ ).

Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \to \ddot{\text{U}}\text{berw. Teilfüll.} \to \text{Oberer Wert} $
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist die Option <b>Dichte</b> oder <b>Normdichte</b> ausgewählt ( $\rightarrow \triangleq 62$ ).
Beschreibung	Eingabe eines oberen Grenzwerts, um die Überwachung eines leeren oder teilgefüllten Messrohrs zu aktivieren. Überschreitet die gemessene Dichte diesen Wert, wird die Überwachung aktiviert.
Eingabe	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 6 kg/l • 374,6 lb/cf
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Der obere Grenzwert muss größer sein als der untere Grenzwert, der in Parameter <b>Unterer Grenz-</b> wert teilgefülltes Rohr festgelegt wird ( $\rightarrow \triangleq 62$ ).
	Die Einheit ist abhängig von der in Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ausgewählten Prozessgröße ( $\rightarrow \stackrel{>}{=} 62$ ).

Ansprechzeit teilgefülltes Rohr	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Überw. Teilfüll. $\rightarrow$ Ansprechzeit
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne, bis die Diagnosemeldung $\triangle$ <b>S862 Rohr teilgefüllt</b> bei einem teilgefüllte oder leeren Messrohr erscheint.
Eingabe	0100 s
Werkseinstellung	1 s

# 3.2.7 Erweitertes Setup

Freigabecode eingeber	1	
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \to \text{Erweitert. Setup} \to \text{Freig.code eing.} $	
Funktion	<ul> <li>Freischaltung schreibgeschützter Parameter via Vor-Ort-Bedienung. Für die Vor-Ort-Bedienung wird der anwenderspezifische Freigabecode aus Parameter Freigabecode definieren eingegeben (→ </li> <li>64). Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der "Bediener"- Rolle.</li> <li>Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem </li> <li>Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das </li> <li>Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist.</li> <li>Wenn 10 Minuten lang in der Navigier- und Editieransicht keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter.</li> <li>Mei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihr Endress+Hauser Vertriebsstelle.</li> </ul>	
Eingabe	19999	
Freigabecode definiere	n 🖻	
Navigation	$\textcircled{\begin{tinded}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Beschreibung	Einschränkung des Schreibzugriffs auf Parameter, um die Konfiguration des Geräts gegen unbeab- sichtigtes Ändern via Vor-Ort-Bedienung zu schützen. Dazu wird ein anwenderspezifischer Frei- gabecode vorgegeben. Für die Bedientools wird der Schreibzugriff hingegen über die Verwaltung der Zugriffsrechte im Bedientool geregelt. Der Schreibschutz betrifft alle Parameter, die im Dokument mit dem @-Symbol markiert sind. Auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt das @-Symbol vor einem Parameter, dass er schreibgeschützt ist.	
	Schreibgeschützte Parameter sind nach Definition des Freigabecodes nur wieder änderbar, wenn in Parameter <b>Freigabcode eingeben</b> der Freigabecode eingegeben wird ( $\rightarrow \triangleq 64$ ).	
	<ul> <li>Freigabecode ändern</li> <li>■ Aktuellen Freigabecode in Parameter Freigabecode definieren eingeben und bestätigen.</li> <li>■ Neuen Freigabecode festlegen.</li> </ul>	
	Bei Verlust des Freigabecodes: Wenden Sie sich an Ihr Endress+Hauser Vertriebsstelle.	
Eingabe	19999	
Werkseinstellung	0	

#### Zusätzliche Information Eingabe

Wenn der Freigabecode nicht im Eingabebereich liegt, gibt das Gerät eine entsprechende Meldung aus.

Werkseinstellung

Wird die Werkseinstellung nicht geändert oder als Freigabecode 0 definiert, sind die Parameter nicht schreibgeschützt und die Konfigurationsdaten des Geräts damit änderbar. Der Anwender ist in der Rolle des Instandhalters angemeldet.

#### Messstellenbezeichnung

A

A0013375

Navigation

B Setup  $\rightarrow$  Erweitert. Setup  $\rightarrow$  Messstellenbez.

**Beschreibung** 

Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können. Sie wird in der Kopfzeile angezeigt:

1	-XXXXXXXXX	

1 Kopfzeilentext

Promass

Eingabe

Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)

Werkseinstellung

**Zusätzliche Information** Eingabe Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

# Menü "Erweitertes Setup": Untermenü "Systemeinheiten"

Masseflusseinheit	
Navigation	□ Setup → Erweitert. Setup → Systemeinheiten → Masseflusseinh.
Beschreibung	Auswahl der Einheit für den Massefluss.
	<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ ≧ 28)</li> <li>Schleichmenge (→ ≧ 59)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ ≧ 106)</li> </ul>
Auswahl	SI-Einheiten – g/s, g/min, g/h, g/d – kg/s, kg/min, kg/h, kg/d – t/s, t/min, t/h, t/d
	US-Einheiten – oz/s, oz/min, oz/h, oz/d – lb/s, lb/min, lb/h, lb/d – STon/s, STon/min, STon/h, STon/d
	Kundenspezifische Einheiten – User mass/s – User mass/min – User mass/h – User mass/d
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ kg/h ■ lb/min
Zusätzliche Information	Kundenspezifische Einheiten
	Die Einheit für die kundenspezifische Masse wird in Parameter <b>Masseeinheit</b> festgelegt $(\rightarrow \geqq 66)$ .
	Auswahl
	Cur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (→ ≥ 111)
Masseeinheit	

Navigation $\bigcirc$  $\bigcirc$ Setup  $\rightarrow$ Systemeinheiten  $\rightarrow$ Masseeinheit

Beschreibung

Auswahl der Einheit für die Masse.

Auswahl	SI-Einheiten g, kg, t US-Einheiten oz, lb, STon Kundenspezifische Einheit User mass		
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ kg ■ lb		
Zusätzliche Information	Kundenspezifische EinheitDie Einheit wird von Parameter Masseflusseinheit übernommen und in dessen Auswahlliste angezeigt ( $\rightarrow \ge 66$ ).		
Volumenflusseinheit			
Navigation	$\textcircled{O}$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Volumenfl.einh.		
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl der Einheit für den Volumenfluss.</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ 28)</li> <li>Schleichmenge (→ 59)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ 106)</li> </ul>		
Auswahl	<pre>SI-Einheiten - cm<sup>3</sup>/s, cm<sup>3</sup>/min, cm<sup>3</sup>/h, cm<sup>3</sup>/d - dm<sup>3</sup>/s, dm<sup>3</sup>/min, dm<sup>3</sup>/h, dm<sup>3</sup>/d - m<sup>3</sup>/s, m<sup>3</sup>/min, m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/d - ml/s, ml/min, ml/h, ml/d - i/s, 1/min, 1/h, 1/d US-Einheiten - af/s, af/min, af/h, af/d - cf/s, cf/min, cf/h, cf/d - fl oz/s (us), fl oz/min (us), fl oz/h (us), fl oz/d (us) - gal/s (us), gal/min (us), gal/h (us), gal/d (us) - Mgal/s (us), Mgal/min (us), Mgal/h (us), Mgal/d (us) - bbl/s (us)iq.), bbl/min (us;liq.), bbl/h (us;liq.), bbl/d (us;liq.) - bbl/s (us;loer), bbl/min (us;ber), bbl/h (us;cen), bbl/d (us;cen) - bbl/s (us;oll), bbl/min (us;cel), bbl/h (us;tank), bbl/d (us;tank) Imperial-Einheiten - gal/s (imp), gal/min (imp), gal/h (imp), gal/d (imp) - Mgal/s (imp), Mgal/min (imp;oil), bbl/h (imp;oil), bbl/d (imp;oil) - bbl/s (us;tonk), bbl/min (imp;oil), bbl/h (imp;oil), bbl/d (imp;oil) - bbl/s (imp;oil), bbl/min (imp;oil), bbl/h (imp;oil), bbl/d (imp;oil)</pre>		

# Werkseinstellung

- Abhängig vom Land: ■ 1/h
- gal/min (us)

**Zusätzliche Information** 

Kundenspezifische Einheiten

P Die Einheit für das kundenspezifische Volumen wird in Parameter **Volumeneinheit** festgelegt (→ 🖹 68).

Auswahl

 ${f P}$ Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (ightarrow**1**11)

Volumeneinheit		
Navigation	🗇 🗖 Setun - X Frazeitert Setun - X Systemeinheiten - X Volumeneinheit	
Internetion	· South → Li weitert. Setup → Systemennenen → Volumenenment	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für das Volumen.	
Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> cm <sup>3</sup> , dm <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> , ml, 1	
	US-Einheiten	
	- af, cf	
	- bbl (us;liq.), bbl (us;beer), bbl (us;oil), bbl (us;tank)	
	Imperial-Einheiten	
	gal (imp), Mgal (imp), bbl (imp;oil)	
	Kundenspezifische Einheit	
	User vol.	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land	
-	■1 ■1	
	■ gal (us)	
Zusätzliche Information	Kundenspezifische Einheit	
	Die eingegebene Einheit wird von Parameter <b>Volumenflusseinheit</b> übernommen und dessen Auswahlliste angezeigt ( $\rightarrow \triangleq 67$ ).	in

#### Normvolumenfluss-Einheit

4	_
	<b>61</b>

Navigation  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Erweitert. Setup  $\rightarrow$  Systemeinheiten  $\rightarrow$  Normvol.fl.einh. Beschreibung Auswahl der Einheit für den Normvolumenfluss.

- 1 Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:
  - Stromausgänge ( $\rightarrow$   $\supseteq$  28)
  - Schleichmenge ( $\rightarrow \equiv 59$ )
  - Simulationswert Prozessgröße ( $\rightarrow$  106)

Auswahl	SI-Einheiten – Nl/s, Nl/min, Nl/h, Nl/d – Nm <sup>3</sup> /s, Nm <sup>3</sup> /min, Nm <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /d – Sm <sup>3</sup> /s, Sm <sup>3</sup> /min, Sm <sup>3</sup> /h, Sm <sup>3</sup> /d
	<ul> <li>US-Einheiten</li> <li>Scf/s, Scf/min, Scf/h, Scf/d</li> <li>Sgal/s (us), Sgal/min (us), Sgal/h (us), Sgal/d (us)</li> <li>Sbbl/s (us;liq.), Sbbl/min (us;liq.), Sbbl/h (us;liq.), Sbbl/d (us;liq.)</li> </ul>
	Imperial-Einheiten Sgal/s (imp), Sgal/min (imp), Sgal/h (imp), Sgal/d (imp)
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: <ul> <li>Nl/h</li> <li>Scf/min</li> </ul>
Zusätzliche Information	Auswahl
	Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" ( $\rightarrow$ $\triangleq$ 111).

#### Normvolumeneinheit

Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Normvolumeneinh.
Beschreibung	Auswahl der Einheit für Normvolumen.
Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> Nl, Nm <sup>3</sup>
	<b>US-Einheiten</b> Sl, Sm <sup>3</sup> , Scf, Sgal (us), Sbbl (us;liq.)
	<b>Imperial-Einheiten</b> Sgal (imp)
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: NI Scf

Dichteeinheit		æ
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Dichteeinheit	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Messstoffdichte.	
	<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge</li> <li>Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr</li> <li>Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→          <sup>1</sup> 106)</li> </ul>	

Dichteabgleich (im Menü Experte)

Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> – g/cm <sup>3</sup> , g/m <sup>3</sup> – kg/dm <sup>3</sup> , kg/l, kg/m <sup>3</sup> , – SD4°C, SD15°C, SD20°C – SG4°C, SG15°C, SG20°C
	US-Einheiten – lb/cf – lb/gal (us) – lb/bbl (us;liq.), lb/bbl (us;beer), lb/bbl (us;oil), lb/bbl (us;tank)
	Imperial-Einheiten lb/gal (imp), lb/bbl (imp;beer), lb/bbl (imp;oil)
	Kundenspezifische Einheiten User dens.
Werkseinstellung	Abhängig vom Land • kg/l • lb/cf
Zusätzliche Information	Auswahl
	<ul> <li>SD = Spezifische Dichte</li> <li>SG = Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39°F), 15 °C (59°F), 20 °C (68°F).</li> </ul>
	Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" (→ ≧ 111).

Normdichteeinheit		
Navigation	$\bigcirc$ $\Box$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Normdichteeinh.	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Normdichte.	
	<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ ≧ 32)</li> <li>Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ ≧ 62)</li> <li>Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr (→ ≧ 63)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ ≧ 106)</li> <li>Feste Normdichte (→ ≧ 34)</li> <li>Dichteabgleich (im Menü Experte)</li> </ul>	
Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> kg/Nm <sup>3</sup> , kg/Nl	
	US-Einheiten – g/Scm <sup>3</sup> – kg/Sm <sup>3</sup> – lb/Scf	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land : kg/Nl lb/Scf	

# Zusätzliche Information

# Auswahl

Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: Kapitel "Erläuterung Einheitenabkürzungen" ( $\rightarrow$  🖹 111).

Temperatureinheit		
Navigation	$ \blacksquare \ \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitertes Setup} \rightarrow \texttt{Systemeinheiten} \rightarrow \texttt{Temperatureinh}. $	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Temperatur.	
	<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt auch für folgende Größen:</li> <li>Stromausgänge (→ ≧ 28)</li> <li>Referenztemperatur (→ ≧ 36)</li> <li>Simulationswert Prozessgröße (→ ≧ 106)</li> </ul>	
Auswahl	<ul> <li>°C (Celsius)</li> <li>°F (Fahrenheit)</li> <li>K (Kelvin)</li> <li>°R (Rankine)</li> </ul>	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)	

Längeneinheit		Â
Navigation	$\textcircled{\sc B}$ $\sqsubseteq$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Längeneinheit	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für das Längenmaß der Nennweite.	
Auswahl	<b>SI-Einheiten</b> mm, m	
	<b>US-Einheiten</b> in, ft	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land : mm in	

Druckeinheit		
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Erweitert. Setup} \rightarrow \text{Systemeinheiten} \rightarrow \text{Druckeinheit} $	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für den Rohrdruck. ▋ Die gewählte Einheit gilt auch für Parameter <b>Druckwert</b> (→ 🖹 26).	

Auswahl

# SI-Einheiten

Pa a, kPa a, Mpa a, bar a
Pa g, kPa g, Mpa g, bar g

# US-Einheiten

psi a, psi g

Werkseinstellung

Abhängig vom Land:

- bar a
- ∎ psi a
## Menü "Erweitertes Setup": Untermenü "Sensorabgleich"

Einbaurichtung	
Navigation	$\textcircled{\label{eq:setup}$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Sensorabgleich $\rightarrow$ Einbaurichtung
Beschreibung	Änderung des Vorzeichens von der Messstoff-Fließrichtung.
	Yor der Änderung: Die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs feststellen in Bezug zur Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer–Typenschild.
Auswahl	<ul><li>Durchfluss in Pfeilrichtung</li><li>Durchfluss gegen Pfeilrichtung</li></ul>
Werkseinstellung	Durchfluss in Pfeilrichtung
Nullpunkt abgleichen	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Sensorabgleich $\rightarrow$ Nullpunktabgl. $\rightarrow$ Nullpunkt abgl.
Beschreibung	Starten des automatischen Nullpunktabgleichs. Während des Abgleichs erscheint unterhalb des Parameters <b>In Arbeit</b> . Der vom Messgerät neu ermittelte Nullpunktwert lässt sich in Parameter <b>Nullpunkt</b> anzeigen. Wenn der Sensor defekt ist oder ein Durchfluss vorhanden ist, zeigt die Anzeige <b>Fehler bei Nullpunktabgleich</b> an. Gleichzeitig wird dieses Ereignis im Ereignis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen $(\rightarrow \textcircled{in} 93)$ .
	<ul> <li>Beschreibung des Parameters Nullpunkt: Dokument "Beschreibung Geräteparameter, Version für Experten"</li> <li>Informationen zur Vorgehensweise beim Nullpunktabgleich: Betriebsanleitung zum Gerät</li> </ul>
Auswahl	<ul><li>Abbrechen</li><li>Starten</li></ul>
Werkseinstellung	Abbrechen

## Menü "Erweitertes Setup": Untermenü "Summenzähler 1...3"

Zuordnung Prozessgröße		
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 1 → Zuord.Prozessgr. Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 2 → Zuord.Prozessgr. Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 3 → Zuord.Prozessgr.	
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für den Summenzähler. Wenn die Auswahl geändert wird, setzt das Gerät den Summenzähler auf Wert 0 zurück.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Werkseinstellung	Massefluss	
Zusätzliche Information	Auswahl Wenn die Option <b>Aus</b> ausgewählt ist, wird im Untermenü <b>Summenzähler 13</b> nur noch meter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> angezeigt. Alle anderen Parameter des Untermenüs sind blendet ( $\rightarrow \square$ 74).	1 Para- 1 ausge-
Einheit		
Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 1 → Einheit Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 2 → Einheit Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 3 → Einheit	
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow$	<b>1</b> 74):
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Prozessgröße des Summenzählers.	
	Die Einheit wird bei jedem Summenzähler separat ausgewählt. Sie ist unabhängig von getroffenen Auswahl im Menü <b>Systemeinheiten</b> ( $\rightarrow \triangleq 66$ ).	ı der

Auswahl	Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße: ■ g, kg, t ■ oz, lb, STon ■ User mass
	oder
	<ul> <li>cm<sup>3</sup>, dm<sup>3</sup>, m<sup>3</sup>, ml, l</li> <li>af, cf</li> <li>fl oz (us), gal (us), Mgal (us)</li> <li>bbl (us;liq.), bbl (us;beer), bbl (us;oil), bbl (us;tank)</li> <li>gal (imp), Mgal (imp), bbl (imp;oil)</li> <li>User vol.</li> </ul>
	oder
	<ul> <li>Nl, Nm<sup>3</sup></li> <li>Sl, Sm<sup>3</sup>, Scf, Sgal (us), Sbbl (us;liq.)</li> <li>Sgal (imp)</li> </ul>
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ kg ■ lb

Betriebsart Summenzähler 13		

Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 1 → Betriebsart Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 2 → Betriebsart Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 3 → Betriebsart
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ 174):</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Festlegung, wie der Summenzähler den Durchfluss aufsummiert.
Auswahl	<ul> <li>Nettomenge Positiver und negativer Durchfluss werden aufsummiert und dabei gegeneinander verrechnet. Dadurch wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.</li> <li>Menge Förderrichtung Nur der Durchfluss in Förderrichtung wird aufsummiert.</li> <li>Rückflussmenge Nur der Durchfluss entgegen der Förderrichtung wird aufsummiert (= Rückflussmenge).</li> </ul>
Werkseinstellung	Nettomenge

A

A

## Fehlerverhalten

Navigation	Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 1 → Fehlerverhalten Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 2 → Fehlerverhalten Setup → Erweitert. Setup → Summenzähler 3 → Fehlerverhalten
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ ≧ 74):</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Festlegen des Verhaltens vom Summenzähler im Störungsfall. Das Störungsverhalten weiterer Sum- menzähler und der Ausgänge ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in separaten Para- metern festgelegt.
Auswahl	<ul> <li>Anhalten Die Summierung wird im Störungsfall angehalten.</li> <li>Aktueller Wert Der Summenzähler summiert auf Basis des aktuellen Messwerts weiter auf; die Störung wird ignoriert.</li> <li>Letzter gültiger Wert Der Summenzähler summiert auf Basis des letzten gültigen Messwerts vor Auftreten der Störung weiter auf.</li> </ul>
Werkseinstellung	Anhalten

## Erweitertes Setup: Untermenü "Anzeige"

Format Anzeige	
Navigation	$ \blacksquare \  \   \   \   \   \   \   \  $
Beschreibung	Auswahl der Messwertdarstellung auf der Vor-Ort-Anzeige. Es lassen sich Darstellungsform (Größe, Bargraph) und Anzahl der gleichzeitig angezeigten Messwerte (14) einstellen. Diese Einstellung gilt nur für den normalen Messbetrieb.
	<ul> <li>Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, wird über die Parameter 1. Anzeigewert4. Anzeigewert festgelegt (→ 10 78) (→ 10 80) (→ 10 81) (→ 10 83).</li> <li>Wenn insgesamt mehr Messwerte festgelegt werden als die gewählte Darstellung zulässt, zeigt das Gerät die Werte im Wechsel an. Die Anzeigedauer bis zum nächsten Wechsel wird über Parameter Intervall Anzeige eingestellt (→ 10 84).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>1 Wert groß</li> <li>1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>2 Werte</li> <li>1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>4 Werte</li> </ul>
Werkseinstellung	1 Wert groß

A0013099

A0013098

A0013100

A0013102

### Zusätzliche Information

1 Wert groß

Promass	
	900.00
<b>ṁ</b> ①	kg/h

1 Bargraph + 1 Wert

Proma:	55						
<b>ṁ</b> ①		T	I	Т		Т	Τ
ΰŒ				90(	).0 9	0 H 10(	c9/h ).00
							l/h

2 Werte

Promass	
<b>ṁ</b> ①	900.00
	k9/h
00	900.00
	l/h

1 Wert groß + 2 Werte

Proma	ISS
mΩ	900.00
	kg/h
ÚΟ	900.001/h
ρ①	1.00kg/l

4 Werte

Promass	
'nЭ	900.00kg/h
ÚΟ	900.001/h
ρ①	1.00kg/l
Σ2	213.94kg

A0013103

## 1. Anzeigewert

Navigation

 $\textcircled{\mbox{$\boxtimes$}}$  Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Anzeige  $\rightarrow$  1. Anzeigewert

Beschreibung

Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehrere Messwerte untereinander, erscheint dieser an 1. Stelle. Der Wert wird nur während des normalen Messbetriebs angezeigt.



Auswahl	Keine
	Massefluss
	Volumenfluss
	Normvolumenfluss
	■ Dichte
	Normdichte
	■ Temperatur
	Summenzähler 1
	■ Summenzähler 2
	■ Summenzähler 3
	■ Stromausgang 1
	■ Stromausgang 2
Werkseinstellung	Massefluss
Zusätzliche Information	Auswahl
	Die Einheit des Werts wird aus dem Menü Systemeinheiten übernommen ( $\rightarrow$ 🖹 66).

1.Wert 0%-Bargraph	Â
Navigation	$ \blacksquare \ \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitertes Setup} \rightarrow \texttt{Anzeige} \rightarrow 1. \texttt{Wert 0\%Bargr}. $
Beschreibung	Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \Rightarrow 77$ )
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0 kg/h • 0 lb/min
Zusätzliche Information	Eingabe

**f** Die Einheit des Werts wird aus dem Menü **Systemeinheiten** übernommen ( $\rightarrow \stackrel{>}{=} 66$ ).

Eingabe

1.Wert 100%-Bargraph	
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 1.Wert 100%Barg
Beschreibung	Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 1. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow \square 77$ )
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$ 🖹 109)

*Eingabe* 

**1** Die Einheit des Werts wird aus dem Menü **Systemeinheiten** übernommen ( $\rightarrow \square 66$ ).

1. Wert Nachkommaste	llen
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 1.Nachkommast.
Voraussetzung	In Parameter <b>1. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt ( $\rightarrow \ge 78$ ).
Beschreibung	Festlegen der Anzahl an Nachkommastellen für den 1. Anzeigewert. Diese Einstellung beeinfluss nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts: Das Pfeilsymbol zwischen Messwert und Einhe bedeutet, dass das Gerät mit mehr Stellen rechnet als auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden
Auswahl	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXXX</li> </ul>
Standardeinstellung	Χ.ΧΧ
2. Anzeigewert	Â
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 2. Anzeigewert
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehrere Messwerte unter einander, erscheint dieser an 2. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs angezeigt.</li> <li>Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→ ≧ 77).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine

Eingabe

**1** Die Einheit des Werts wird aus dem Menü **Systemeinheiten** übernommen ( $\rightarrow \square 66$ ).

2. Wert Nachkommastellen	
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 2.Nachkommast.
Voraussetzung	In Parameter <b>2. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt ( $\rightarrow \exists 80$ ).
Beschreibung	Festlegen der Anzahl an Nachkommastellen für den 2. Anzeigewert. Diese Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts: Das Pfeilsymbol zwischen Messwert und Einheit bedeutet, dass das Gerät mit mehr Stellen rechnet als auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden.
Auswahl	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>
Werkseinstellung	X.XX
3. Anzeigewert	
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Erweitertes Setup} \rightarrow \text{Anzeige} \rightarrow 3. \text{ Anzeigewert} $
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen mehr als zwei Messwerte untereinander, erscheint dieser an 3. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs angezeigt.</li> <li>Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→ ≧ 77).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine

Eingabe

**1** Die Einheit des Werts wird aus dem Menü **Systemeinheiten** übernommen ( $\rightarrow \square 66$ ).

3. Wert 0%-Bargranh	A
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 3.Wert 0%Bargr.
Beschreibung	Eingabe des 0%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→ ≧ 77)
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 0 kg/h • 0 lb/min
Zusätzliche Information	Eingabe
	🛐 Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

3. Wert 100%-Bargraph	商
Navigation	□ Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → 3.Wert 100%Barg
Beschreibung	Eingabe des 100%-Werts für die Bargraph-Anzeige des 3. Anzeigewerts.
	Die Einstellung, den angezeigten Messwert als Bargraph darzustellen, erfolgt über Parameter Format Anzeige ( $\rightarrow 17$ )
Eingabe	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Nennweite ( $\rightarrow$ 🖹 109)
Zusätzliche Information	Eingabe
	🚹 Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

3. Wert Nachkommastellen		
Navigation	$ \blacksquare \  \   \hbox{Setup} \rightarrow \hbox{Erweitertes Setup} \rightarrow \hbox{Anzeige} \rightarrow 3. Nachkommast. $	
Voraussetzung	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt ( $\rightarrow \ge 81$ ).	

Beschreibung	Festlegen der Anzahl an Nachkommastellen für den 3. Anzeigewert. Diese Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts: Das Pfeilsymbol zwischen Messwert und Einheit bedeutet, dass das Gerät mit mehr Stellen rechnet als auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden.
Auswahl	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXXX</li> </ul>
Werkseinstellung	x.xx
4. Anzeigewert	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Anzeige $\rightarrow$ 4. Anzeigewert
Beschreibung	<ul> <li>Auswahl eines auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellten Messwerts. Stehen vier Messwerte untereinander, erscheint dieser an 4. Stelle. Der Wert wird nur während normalen Messbetriebs angezeigt.</li> <li>Wie viele Messwerte gleichzeitig und wie dargestellt werden, erfolgt über Parameter Format Anzeige (→          <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 77).</li> </ul>
Auswahl	<ul> <li>Keine</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Stromausgang 1</li> <li>Stromausgang 2</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine
Zusätzliche Information	Auswahl Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen ( $\rightarrow \triangleq 66$ ).

4. Wert Nachkommastellen		Â
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Erweitertes Setup} \rightarrow \text{Anzeige} \rightarrow 4.\text{Nachkommast.} $	
Voraussetzung	In Parameter <b>4.</b> Anzeigewert ist ein Messwert festgelegt ( $\rightarrow \ge 83$ ).	
Beschreibung	Festlegen der Anzahl an Nachkommastellen für den 4. Anzeigewert. Diese Einstellung beeinfluncht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Geräts: Das Pfeilsymbol zwischen Messwert und Einbedeutet, dass das Gerät mit mehr Stellen rechnet als auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werd	usst 1heit den.

Auswahl	■ X
	■ X.X
	■ X.XX
	■ X.XXX
	■ X.XXXX
Werkseinstellung	X.XX
Intervall Anzeige	
Navigation	$ \blacksquare  \text{Setup} \rightarrow \text{Erweitertes Setup} \rightarrow \text{Anzeige} \rightarrow \text{Intervall Anz.} $
Beschreibung	Einstellen der Anzeigedauer von Messwerten auf der Vor-Ort-Anzeige, wenn diese alternierend angezeigt werden. Ein solcher Wechsel wird nur automatisch erzeugt, wenn mehr Messwerte fest- gelegt werden als aufgrund der gewählten Darstellungsform gleichzeitig auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden können.
	<ul> <li>Welche Messwerte auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden, wird über die Parameter 1. Anzeigewert4. Anzeigewert festgelegt (→ ≧ 78) (→ ≧ 80) (→ ≧ 81) (→ ≧ 83).</li> <li>Die Darstellungsform der angezeigten Messwerte wird über Parameter Format Anzeige festgelegt (→ ≧ 77).</li> </ul>
Eingabe	110 s
Werkseinstellung	5 s
Dämpfung Anzeige	
Navigation	$\textcircled{\sc eq}$ Setup $\rightarrow$ Erweitertes Setup $\rightarrow$ Anzeige $\rightarrow$ Dämpfung Anzeige
Voraussetzung	Vor-Ort-Anzeige vorhanden.
Beschreibung	Einstellen der Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf prozessbedingte Messwertschwankungen. Dazu wird eine Zeitkonstante eingegeben: Bei einer niedrigen Zeitkonstante reagiert die Anzeige besonders schnell auf schwankende Messgrößen, bei einer hohen Zeitkonstante wird sie hingegen abgedämpft.
Eingabe	0999 s
Werkseinstellung	0 s

Kopfzeile	
Navigation	$ \blacksquare \  \   \mathbb{E} \  \   \mathbb{E} \   $
Beschreibung	Auswahl des Kopfzeileninhalts der Vor-Ort-Anzeige. Er erscheint nur während des normalen Mess- betriebs.
A 11	1 Position des Kopjzetientexis auf der Anzeige
Auswahl	<ul> <li>Messstellenbezeichnung</li> <li>Freitext</li> </ul>
Werkseinstellung	Messstellenbezeichnung
Zusätzliche Information	Messstellenbezeichnung Wird in Parameter <b>Messstellenbezeichnung</b> definiert ( $\rightarrow \triangleq 65$ ).
	Freitext Wird in Parameter <b>Kopfzeilentext</b> definiert ( $\rightarrow \mathbb{B}$ 85).
Kopfzeilentext	R
Navigation	$ \blacksquare \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitertes Setup} \rightarrow \texttt{Anzeige} \rightarrow \texttt{Kopfzeilentext} $
Voraussetzung	In Parameter <b>Kopfzeile</b> ist die Option <b>Freitext</b> ausgewählt ( $\rightarrow \triangleq 85$ ).
Beschreibung	Eingabe eines kundenspezifischen Textes für die Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige. Er erscheint nur während des normalen Messbetriebs.
	1 XXXXXXXX
	<i>1 Position des Kopfzeilentexts auf der Anzeige</i>
Eingabe	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)
Werkseinstellung	
Zusätzliche Information	<i>Eingabe</i> Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

A

Trennzeichen	
Navigation	$ \blacksquare \ \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Erweitertes} \ \texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Anzeige} \rightarrow \texttt{Trennzeichen} $
Beschreibung	Auswahl des Trennzeichens für die Dezimaldarstellung von Zahlenwerten.
Auswahl	<ul> <li>. (Punkt)</li> <li>, (Komma)</li> </ul>
Werkseinstellung	. (Punkt)

## Menü "Erweitertes Setup": Untermenü "Datensicherung Anzeige"



Das Menü **Datensicherung Anzeigemodul** erscheint nur, wenn eine Vor-Ort-Anzeige vorhanden ist.

Betriebszeit	
Navigation	$\square$ Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Datensicher. Anz. $\rightarrow$ Betriebszeit
Beschreibung	Anzeige der Zeitdauer, die das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> Maximale Anzahl der Tage beträgt 9999, was 27 Jahren entspricht.
Letzte Datensicherung	
Navigation	□ $□$ Setup → Erweitert. Setup → Datensicher. Anz. → Letzte Sicherung
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

A

Auswahl	<ul> <li>Abbrechen</li> </ul>
	Der Paramater wird ohne Aktion verlassen.
	■ Sichern
	Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM in das Anzeigemodul des Geräts gesichert.
	<ul> <li>Wiederherstellen</li> </ul>
	Die letzte Sicherungskopie der Gerätkonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM des Geräts zurückgespielt. Die Sicherungskopie umfasst Messumformerdaten des Geräts.
	<ul> <li>Duplizieren Die Messumformerkonfiguration eines Geräts wird mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen.</li> </ul>
	<ul> <li>Vergleichen</li> <li>Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfigura- tion des HistoROM verglichen.</li> </ul>
	<ul> <li>Datensicherung löschen</li> <li>Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.</li> </ul>
Werkseinstellung	Abbrechen
Zusätzliche Information	Vergleichen
	Das Ergebnis lässt sich in Parameter <b>Ergebnis Vergleich</b> anzeigen ( $\rightarrow \triangleq 88$ ).
	<i>HistoROM</i> Ein HistoROM ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.
Sicherung Status	

Navigation	$ \qquad \qquad$
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Konfigurationsdaten verwalten ist eine der folgenden Optionen ausgewählt (→ 1 87):</li> <li>Sichern</li> <li>Wiederherstellen</li> <li>Duplizieren</li> <li>Vergleichen</li> <li>Datensicherung löschen</li> </ul>
Beschreibung	Rückmeldung zum Stand der Datensicherungsaktion.
Anzeige	<ul> <li>Keine</li> <li>Sicherung läuft</li> <li>Wiederherstellung läuft</li> <li>Importieren läuft</li> <li>Vergleich läuft</li> <li>Löschen läuft</li> </ul>
Werkseinstellung	Keine

## Ergebnis Vergleich

Navigation	Setup $\rightarrow$ Erweitert. Setup $\rightarrow$ Datensicher.Anz. $\rightarrow$ Ergebnis Vergl.
Beschreibung	Anzeige des letzten Ergebnisses vom Vergleich der aktuellen Gerätekonfiguration mit ihrer Siche- rungskopie im Anzeigemodul.
	Der Vergleich wird über Option <b>Einstellungen vergleichen</b> in Parameter <b>Konfigurations-</b> daten verwalten gestartet ( $\rightarrow \triangleq 87$ ).
Anzeige	<ul> <li>Einstellungen identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM stimmt mit ihrer Sicherungskopie im Anzeige- modul überein.</li> <li>Einstellungen nicht identisch Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM stimmt nicht mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul überein.</li> <li>Datensicherung fehlt Von der Gerätekonfiguration des HistoROM existiert keine Sicherungskopie im Anzeigemodul.</li> <li>Datensicherung defekt Die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM ist mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul nicht kompatibel oder fehlerhaft.</li> <li>Ungeprüft Es wurde noch kein Vergleich zwischen der Gerätekonfiguration des HistoROM und ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul durchgeführt.</li> </ul>
Werkseinstellung	Ungeprüft
Zusätzliche Information	<i>Einstellungen identisch</i> Wenn die Messumformerkonfiguration eines anderen Geräts auf das Gerät via Anzeigemodul und Option <b>Duplizieren</b> in Parameter <b>Konfigurationsdaten verwalten</b> übertragen wurde, stimmt die aktuelle Gerätekonfiguration des HistoROM mit ihrer Sicherungskopie im Anzeigemodul nur zum Teil überein: Die Einstellungen bezüglich Messumformer sind nicht identisch. <i>HistoROM</i> Ein HistoROM ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

## 3.3 Menü "Diagnose"

Aktuelle Diagnose	
Navigation	$ \blacksquare \ \Box \ Diagnose \rightarrow Akt. \ Diagnose $
Beschreibung	Anzeige der aktuell aufgetretenen Diagnosemeldung. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auf- treten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.
	🚹 Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über die 🗉-Taste abrufbar.
Anzeige	Symbol für Ereignisverhalten, Diagnoseereignis und Ereignistext
Werkseinstellung	
Zusätzliche Information	Anzeige
	Beispiel zum Anzeigeformat: AS441 Stromausgang 1
Lotato Diagnoso	
Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Letzte \ Diagnose $
Beschreibung	Anzeige der vor der aktuellen Meldung zuletzt aufgetretenen Diagnosemeldung. Dieser Zustand kann noch vorliegen.
	Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über die 🗉-Taste abrufbar.
Anzeige	Symbol für Ereignisverhalten, Diagnoseereignis und Ereignistext
Werkseinstellung	
Zusätzliche Information	Anzeige
	Beispiel zum Anzeigeformat:

 $\Delta$ C411 Up-/Download aktiv

## Betriebszeit ab Neustart

Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Zeit ab Neustart $
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, die seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

#### Betriebszeit

Navigation	$ \blacksquare \  \  Diagnose \rightarrow Betriebszeit $
Beschreibung	Anzeige der Zeitdauer, die das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt in Betrieb ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> Maximale Anzahl der Tage beträgt 9999, was 27 Jahren entspricht.

#### Untermenü "Diagnoseliste" 3.3.1

In diesem Untermenü werden bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über die 🗉-Taste abrufbar.

Informationen zu den Diagnosevorkehrungen des Geräts und alle Diagnosemeldungen auf einen Blick: Betriebsanleitung zum Gerät

Diagnose 15	
Navigation	$\textcircledinitial Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Diagnose 1 \\ Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Diagnose 2 \\ Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Diagnose 3 \\ Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Diagnose 4 \\ Diagnose \rightarrow Diagnoseliste \rightarrow Diagnose 5 \\ \end{gathered}$
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen mit der höchsten bis fünfthöchsten Priorität.
Anzeige	Symbol für Ereignisverhalten, Diagnoseereignis und Ereignistext
Werkseinstellung	
Zusätzliche Information	Anzeige
	Beispiel 1 zum Anzeigeformat: AS441 Stromausgang 1
	Beispiel 2 zum Anzeigeformat: SF276 I/O-Modul Fehler

Filteroptionen		A
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Ereignis-Logbuch $\rightarrow$ Filteroptionen	
Beschreibung	Auswahl der Kategorie, deren Ereignismeldungen in der Ereignisliste angezeigt werden. Die Statussignale sind gemäß NAMUR NE 107 klassifiziert: F = failure, M = maintenan-	се
	request, $C =$ function check, $S =$ out of specification	
Auswahl	<ul> <li>Alle</li> <li>Ausfall (F)</li> <li>Wartungsbedarf (M)</li> <li>Funktionskontrolle (C)</li> <li>Außerhalb der Spezifikation (S)</li> <li>Information (I)</li> </ul>	
Werkseinstellung	Alle	
Ereignisliste		
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Ereignis-Logbuch $\rightarrow$ Ereignisliste	

## 3.3.2 Untermenü "Ereignis-Logbuch"

-	
Beschreibung	Anzeige der Historie an aufgetretenen Ereignismeldungen der in Parameter <b>Filteroptionen</b> ausge- wählten Kategorie ( $\rightarrow \square$ 93). Maximal werden 20 Ereignismeldungen chronologisch angezeigt. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.
	<ul> <li>Folgende Symbole zeigen an, ob ein Ereignis aufgetreten oder beendet ist:</li> <li>●: Auftreten des Ereignisses</li> <li>• O: Ende des Ereignisses</li> </ul>
	Behebungsmaßnahmen zur Ursache der Meldung sind über die 🗉-Taste abrufbar.
Anzeige	<ul> <li>Bei Ereignismeldung der Kategorie I: Informationsereignis, Ereignistext, Symbol für Ereignisaufzeichnung und Betriebszeit des Auftretens</li> <li>Bei Ereignismeldung der Kategorie (Statussignal) F, M, C, S: Diagnoseereignis, Ereignistext, Symbol für Ereignisaufzeichnung und Betriebszeit des Auftretens</li> </ul>
Werkseinstellung	

Anzeige

Beispiel 1 zum Anzeigeformat: 11091 Konfiguration geändert €)24d12h13m00s

Beispiel 2 zum Anzeigeformat: S441 Stromausgang 1 €)01d04h12min30s

HistoROM

Ein HistoROM ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

Zur Bestellung des HistoROM mit erweiterter Funktion: Dokument "Technische Information" zum Gerät, Kapitel "Zubehör"

## 3.3.3 Untermenü "Geräteinformation"

Gerätebezeichnung	
Navigation	A Diamaga , Carëtainfa , Carëtabagaishn
INAVIGATION	$ \blacksquare \square Diagnose \rightarrow Geratenno \rightarrow Geratebezeichni. $
Beschreibung	Anzeige der Gerätebezeichnung.
Anzeige	Max. 32-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)
Werkseinstellung	Promass
Seriennummer	
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinfo $\rightarrow$ Seriennummer
Beschreibung	Anzeige der Seriennummer vom Messgerät. Sie befindet sich auch auf dem Typenschild von Mess- aufnehmer und -umformer.
	<ul> <li>Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer</li> <li>Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser.</li> <li>Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer</li> </ul>
Anzeige	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen
Firmware-Version	
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinfo $\rightarrow$ Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.
Anzeige	Max. 6-stellige Zeichenfolge im Format xx.yy.zz
Gerätename	
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinfo $\rightarrow$ Gerätename
Beschreibung	Anzeige des Namens vom Messumformer. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Mess- umformers.
Anzeige	Promass TB2

Bestellcode	
Navigation	$ \square Diagnose \rightarrow Ger \\ate info \rightarrow Bestell \\code$
Beschreibung	Anzeige des Bestellcodes vom Gerät. Er befindet sich auch auf dem Typenschild von Aufnehmer und Umformer. Der Code entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode, der die Ausprägung aller Gerätemerkmale der Produktstruktur angibt. Im Gegensatz zu diesem sind aber die Gerätemerkmale am Bestellocde nur zum Teil direkt ablesbar.
	<ul> <li>Um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen.</li> <li>Um das Messgerät schnell eindeutig zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser.</li> </ul>
Anzeige	Max. 20-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen oder +, -
Erweiterter Bestellcoo	de 13
Navigation	$ \square Diagnose \rightarrow Ger"ateinfo \rightarrow Erw.Bestellcd.1 Diagnose \rightarrow Ger"ateinfo \rightarrow Erw.Bestellcd.2 Diagnose \rightarrow Ger"ateinfo \rightarrow Erw.Bestellcd.3 $
Beschreibung	Anzeige des ersten, zweiten oder dritten Teils des erweiterten Bestellcodes. Dieser ist aufgrund der Zeichenlänge in max. 3 Parameter aufgeteilt. Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig. Er befindet sich auch auf dem Typenschild von Aufnehmer und Umformer.
	<ul> <li>Nützliche Einsatzgebiete des erweiterten Bestellcodes</li> <li>Um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen.</li> <li>Um die bestellten Gerätemerkmale mithilfe des Lieferscheins zu überprüfen.</li> </ul>
Anzeige	Max. 20-stellige Zeichenfolge
Geräterevision	
Navigation	$ \blacksquare \ \Box \ Diagnose \rightarrow Ger \\ attein fo \rightarrow Ger \\ atterevision $
Voraussetzung	Gerät mit HART-Protokoll
Beschreibung	Anzeige der Geräterevision (Device Revision), mit der das Gerät bei der HART Communication Foundation registriert ist. Sie wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.
Anzeige	2-stellige Hexadezimalzahl

#### Geräte-ID

Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Ger \\ ate info \rightarrow Ger \\ ate-ID $
Voraussetzung	Gerät mit HART-Protokoll
Beschreibung	Anzeige der Geräte-ID (Device ID) zur Identifizierung des Geräts in einem HART-Netzwerk.
	Die Geräte-ID ist neben Gerätetyp und Hersteller-ID ein Teil der eindeutigen Gerätekennung (Unique ID). Durch die Gerätekennung wird jedes HART-Gerät eindeutig identifiziert.
Anzeige	6-stellige Hexadezimalzahl
Gerätetyp	
Navigation	$  \Box                                  $
Voraussetzung	Gerät mit HART-Protokoll
Beschreibung	Anzeige der Gerätetyps (Device type), mit dem das Gerät bei der HART Communication Foundation registriert ist. Der Gerätetyp wird vom Hersteller vergeben. Er wird benötigt, um dem Gerät die passende Gerätebeschreibungsdatei (DD) zuzuordnen.
Anzeige	2-stellige Hexadezimalzahl
Werkseinstellung	Ox54 (für Promass E TB2)

#### Hersteller-ID

Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Ger \\ attein fo \rightarrow Hersteller-ID $
Voraussetzung	Gerät mit HART-Protokoll
Beschreibung	Anzeige der Hersteller-ID (Manufacturer ID), unter der das Gerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.
Anzeige	2-stellige Hexadezimalzahl
Werkseinstellung	Ox11 (für Endress+Hauser)

## 3.3.4 Untermenü "Messwert"

## Untermenü "Messwert": Untermenü "Prozessgrößen"

Massefluss	
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Messwert $\rightarrow$ Prozessgrößen $\rightarrow$ Massefluss
Beschreibung	Anzeige des aktuell gemessenen Masseflusses.
Anzeige	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

Volumenfluss	
Navigation	$\textcircled{B} \square \text{Diagnose} \rightarrow \text{Messwert} \rightarrow \text{Prozessgrößen} \rightarrow \text{Volumenfluss}$
Beschreibung	Anzeige des aktuell berechneten Volumenflusses. Er berechnet sich aus dem gemessenen Massefluss und der gemessenen Dichte.
Anzeige	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Anzeige ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

Normvolumenfluss	
Navigation	
Beschreibung	Anzeige des aktuell berechneten Normvolumenflusses. Er berechnet sich aus dem gemessenen Massefluss und der gemessenen oder vorgegebenen Normdichte (= Dichte bei Referenztemperatur).
Anzeige	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Anzeige ☑ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

# Dichte

Navigation	$ \blacksquare \  \  \text{Diagnose} \rightarrow \text{Messwert} \rightarrow \text{Prozessgrößen} \rightarrow \text{Dichte} $
Beschreibung	Anzeige der aktuell gemessenen Messstoffdichte oder der spezifischen Dichte.
Anzeige	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Anzeige ① Die Einheit des Werts wird aus dem Menü Systemeinheiten übernommen (→ ≜ 66).

Normdichte	
Navigation	$\square$ Diagnose $\rightarrow$ Messwert $\rightarrow$ Prozessgrößen $\rightarrow$ Normdichte
Beschreibung	Anzeige der Messstoffdichte bei Referenztemperatur. Die angezeigte Normdichte wird über die gemessene Dichte berechnet.
Anzeige	Max. 15-stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Anzeige Ĵ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

Temperatur	
Navigation	□ □ Diagnose → Messwert → Prozessgrößen → Temperatur
Beschreibung	Anzeige der aktuell gemessenen Temperatur.
Anzeige	Max. 15–stellige Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Anzeige ☐ Die Einheit des Werts wird aus dem Menü <b>Systemeinheiten</b> übernommen (→ 🖹 66).

## Untermenü "Messwert": Untermenü "Summenzähler"

Summenzählerwert 13	
Navigation	<ul> <li>B Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.wert 1</li> <li>Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.wert 2</li> <li>Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.wert 3</li> </ul>
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> des Untermenüs <b>Summenzähler 13</b> ist eine der fol- genden Optionen ausgewählt (→ 🖻 74): ■ Massefluss
	<ul><li>Volumenfluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>
Beschreibung	Anzeige des aktuellen Zählerstands des Summenzählers. Da nur maximal 7-stellige Zahlen angezeigt werden können, ergibt sich der aktuelle Zählerstand nach Überschreiten dieses Anzeigebereichs aus der Summe von Summenzählerwert und Überlauf- wert aus Parameter <b>Summenzählerüberlauf 13</b> ( $\rightarrow \supseteq 100$ ).
	Bei einer Störung verhält sich der Summenzähler gemäß der Einstellung in Parameter <b>Feh-</b> lerverhalten ( $\rightarrow \stackrel{\frown}{=} 76$ ).
Anzeige	-9 999 999+9 999 999
Zusätzliche Information	Anzeige Der Wert der seit Messbeginn aufsummierten Prozessgröße kann positiv oder negativ sein. Dies hängt von den Einstellungen in Parameter <b>Betriebsart Summenzähler 13</b> und Parameter <b>Einbaurichtung</b> ab ( $\rightarrow \textcircled{1} 75$ ) ( $\rightarrow \textcircled{1} 73$ ).
	Je nach ausgewählter Prozessgröße wird die entsprechende Einheit des Werts aus dem Menü Systemeinheiten übernommen ( $\rightarrow \triangleq 66$ ).
	<ul> <li>Beispiel</li> <li>Berechnung des aktuellen Summenzählerstands nach Überschreiten des 7-stelligen Anzeigebereichs:</li> <li>Wert in Parameter Summenzählerstand 1: 196845,7 kg</li> </ul>
	– Aktueller Summenzählerstand: 10196845,7 kg
Summenzählerüberlauf 1.	3
Navigation	<ul> <li>Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.überl.1</li> <li>Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.überl.2</li> <li>Diagnose → Messwert → Summenzähler → Summenz.überl.3</li> </ul>

Voraussetzung

In Parameter **Zuordnung Prozessgröße** des Untermenüs **Summenzähler 1...3** ist eine der folgenden Optionen ausgewählt ( $\rightarrow \square 74$ ):

- Massefluss
- Volumenfluss
- Normvolumenfluss

Beschreibung	Anzeige des aktuellen Überlaufs vom Summenzähler. Überschreitet der aktuelle Zählerstand den maximal anzeigbaren Wertebereich von 7 Stellen, wird die darüberliegende Summe als Überlauf ausgegeben. Der aktuelle Summenzählerstand ergibt sich damit aus der Summe von Überlaufwert und Summenzählerwert aus Parameter <b>Summenzählerwert 13</b> ( $\rightarrow \triangleq 100$ ).
Anzeige	Ganzzahl
Zusätzliche Information	AnzeigeImage: Image: Im
	<i>Beispiel</i> Berechnung des aktuellen Summenzählerstands nach Überschreiten des 7-stelligen Anzeigebe-

reichs:

- Wert in Parameter Summenzählerstand 1: 196845,7 kg
  Wert in Parameter Summenzählerüberlauf 1: 2 10<sup>7</sup> (2 Überläufe) = 20 000 000 [kg]
- Aktueller Summenzählerstand: 20196845,7 kg

## Untermenü "Messwert": Untermenü "Ausgangsgröße"

Ausgangsstrom 12		
Navigation	□ Diagnose → Messwert → Ausgangsgröße → Ausgangsstrom 1     Diagnose → Messwert → Ausgangsgröße → Ausgangsstrom 2	
Beschreibung	Anzeige des aktuell berechneten Stromwerts vom Stromausgang.	
Anzeige	3,5922,5 mA	
Zusätzliche Information	☐ Zur Konfigurierung des Stromausgangs dient der Wizard Stromausgang 12 (→	
Gemessener Stromausgang	1	
Navigation	□ □ Diagnose → Messwert → Ausgangsgröße → Gemess. Strom 1	
Beschreibung	Anzeige des aktuell gemessenen Stromwerts vom Stromausgang.	
Anzeige	3,5922,5 mA	
Klemmenspannung 1		
Navigation	$\sc line in the state of th$	
Beschreibung	Anzeige der aktuellen Klemmenspannung, die am Stromausgang anliegt.	
Anzeige	1236 V	

## 3.3.5 Untermenü "Messwertspeicher"

Das Menü wird nur angezeigt, wenn im Gerät die erweiterter Funktion des HistoROM freigeschaltet ist.

Zuordnung 1. Kanal4	. Kanal	
Navigation	<ul> <li>Diagnose → Messwertspeicher → Zuord. 1. Kanal</li> <li>Diagnose → Messwertspeicher → Zuord. 2. Kanal</li> <li>Diagnose → Messwertspeicher → Zuord. 3. Kanal</li> <li>Diagnose → Messwertspeicher → Zuord. 4. Kanal</li> </ul>	
Beschreibung	Zuordnung einer Prozessgröße zum Speicherkanal.	
	Insgesamt können 1000 Messwerte gespeichert werden. Das bedeutet: <ul> <li>Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: 1000 Datenpunkte</li> <li>Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: 500 Datenpunkte</li> <li>Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: 333 Datenpunkte</li> <li>Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: 250 Datenpunkte</li> </ul>	
	Wenn die maximale Anzahl an Datenpunkten erreicht wurde, werden die ältesten im Speiche vorhandenen Datenpunkte zyklisch überschrieben, so dass immer die letzten 1000, 500, 333 o 250 Messwerte im Speicher bleiben (Ringspeicher-Prinzip).	r oder
	1 Wenn die getroffene Auswahl geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelös	scht.
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul>	
Werkseinstellung	Aus	
Speicherintervall		
Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Messwertspeicher \rightarrow Speicherintervall $	
Beschreibung	Definition des Speicherintervalls $t_{log}$ für die Messwertspeicherung. Dieses bestimmt den zeitlic Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher und somit die maximale speicherbare P zesszeit $T_{log}$ :	hen ro-
	<ul> <li>Bei Nutzung von 1 Speicherkanal: T<sub>log</sub> = 1000 · t<sub>log</sub></li> <li>Bei Nutzung von 2 Speicherkanälen: T<sub>log</sub> = 500 · t<sub>log</sub></li> <li>Bei Nutzung von 3 Speicherkanälen: T<sub>log</sub> = 333 · t<sub>log</sub></li> <li>Bei Nutzung von 4 Speicherkanälen: T<sub>log</sub> = 250 · t<sub>log</sub></li> </ul>	
	Nach Ablauf dieser Zeit werden die ältesten im Speicher vorhandenen Datenpunkte zyklisch ü schrieben, so dass immer eine Zeit von $T_{log}$ im Speicher bleibt (Ringspeicher-Prinzip).	iber-
	Wenn die Länge des Speicherintervalls geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeic gelöscht.	hers

Eingabe	1,03600,0 s
Werkseinstellung	10,0 s
Zusätzliche Information	<i>Beispiel</i> Bei Nutzung von 1 Speicherkanal:
	$\begin{array}{l} \bullet \ T_{log} = \ 1000  \cdot  1 \ s = \ 1 \ 000 \ s \ \cong \ 15 \ min \\ \bullet \ T_{log} = \ 1000  \cdot \ 10 \ s = \ 10 \ 000 \ s \ \cong \ 3 \ h \\ \bullet \ T_{log} = \ 1000  \cdot \ 80 \ s = \ 80 \ 000 \ s \ \cong \ 1 \ d \\ \bullet \ T_{log} = \ 1000  \cdot \ 3 \ 600 \ s = \ 3 \ 600 \ 000 \ s \ \cong \ 41 \ d \end{array}$

## Datenspeicher löschen

A

Navigation	$\textcircled{Diagnose} \rightarrow Messwertspeicher \rightarrow Daten löschen$
Beschreibung	Löschen des gesamten Datenspeichers.
Auswahl	<ul> <li>Abbrechen Der Speicher wird nicht gelöscht, alle Daten bleiben erhalten.</li> <li>Daten löschen Der Datenspeicher wird gelöscht. Der Speicherungsvorgang beginnt von vorne.</li> </ul>
Werkseinstellung	Abbrechen

## Anzeige 1. Kanal...4. Kanal

Navigation	
Voraussetzung	In Parameter Zuordnung 1. Kanal4. Kanal ist eine der folgenden Optionen ausgewählt:
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> </ul>

- Normdichte
- Temperatur

## Beschreibung

Anzeige des Messwertverlaufs für den Speicherkanal in Form eines Diagramms.



-

- A0013859
- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.



A

## 3.3.6 Untermenü "Simulation"

## Zuordnung Simulation Prozessgröße

Navigation	$\textcircled{\ } \Box \text{ Diagnose} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Zuord. Prozessgr}$
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für die Simulation, die dadurch aktiviert wird. Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie <i>Funktions-kontrolle (C)</i> angezeigt.
	Der Simulationswert der gewählten Prozessgröße wird in Parameter Wert Prozessgröße festgelegt ( $\rightarrow \ge 106$ ).
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul>
Werkseinstellung	Aus
Wert Prozessgröße	
Navigation	$ \blacksquare \ \Box agnose \rightarrow Simulation \rightarrow Wert Prozessgr. $
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Simulation Prozessgröße</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt $(\rightarrow \supseteq 106)$ :
	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe eines Simulationswerts der gewählten Prozessgröße. Die nachgelagerte Messwertbearbei- tung sowie der Signalausgang folgen diesem Wert. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Parame-

Eingabe

trierung des Messgeräts prüfen. Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße

Zusätzliche Information

Eingabe

Die Einheit des Werts wird aus dem Menü Systemeinheiten übernommen ( $\rightarrow \stackrel{>}{=} 66$ ).

Simulation Stromausgang 1...2

Navigation	Diagnose → Simulation → Sim. Stromausg1     Diagnose → Simulation → Sim. Stromausg2		
Beschreibung	Ein- und Ausschalten der Simulation vom Stromausgang. Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie <i>Funktionskontrolle (C)</i> angezeigt.		
	(→ 🖹 107).		
Auswahl	<ul> <li>An</li> <li>Die Stromsimulation ist aktiv.</li> </ul>		
	<ul> <li>Aus Die Stromsimulation ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im gewöhnlichen Messbetrieb oder es wird eine andere Prozessgröße simuliert.</li> </ul>		
Werkseinstellung	Aus		
Wert Stromausgang 12			
Navigation	$ \square Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Wert Stromausg1 Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Wert Stromausg2 $		
Voraussetzung	In Parameter Simulation Stromausgang 12 ist die Option An ausgewählt ( $\rightarrow$ 🗎 106) .		
Beschreibung	Eingabe eines Stromwerts für die Simulation. Auf diese Weise lässt sich korrekte Justierung des Stromausgangs und die korrekte Funktion nachgeschalteter Auswertegeräte prüfen.		
Eingabebereich	3,622,5 mA		
Werkseinstellung	Aktuell gemessener Stromwert		
Simulation Gerätealarm			
Navigation	□ □ Diagnose → Simulation → Sim. Gerätealarm		
Beschreibung	Ein- und Ausschalten der Gerätealarms. Auf diese Weise lässt sich korrekte Justierung des Strom- ausgangs und die korrekte Funktion nachgeschalteter Auswertegeräte prüfen. Solange die Simulation aktiv ist, wird im Wechsel zur Messwertanzeige eine Diagnosemeldung der Kategorie <i>Funktionskontrolle (C)</i> angezeigt.		
Auswahl	<ul><li>An</li><li>Aus</li></ul>		
Werkseinstellung	Aus		

3.3.7	Untermenü	"Gerät	zurücksetzen"

Gerät zurücksetzen	
Navigation	$\textcircled{\sc eq}$ Diagnose $\rightarrow$ Gerät rücksetzen $\rightarrow$ Gerät rücksetzen
Beschreibung	Zurücksetzen der gesamten Gerätekonfiguration oder eines Teils der Konfiguration auf einen defi- nierten Zustand.
Auswahl	<ul> <li>Abbrechen Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.</li> <li>Auf Werkseinstellung Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.</li> <li>Auf Auslieferungszustand Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.</li> <li>Gerät neu starten Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befin- den, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.</li> </ul>
Zusätzliche Information	<i>Auf Auslieferungszustand</i> Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.
Werkseinstellung	Abbrechen
# 4 Länderspezifische Werkseinstellungen

## 4.1 SI-Einheiten (nicht für USA und Kanada)

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung (Messstoffart abhängig)

Nennweite [mm]	Einschaltpunkt bei Flüssigkeit
8	8 kg/h
15	26 kg/h
25	72 kg/h
40	180 kg/h
50	300 kg/h

#### Strombereich Ausgänge

Stromausgang 1	420 mA NAMUR
Stromausgang 2	420 mA NAMUR

#### Endwert Stromausgang 1 (20 mA-Wert), 1.Wert 100%-Bargraph, 3.Wert 100%-Bargraph

Nennweite [mm]	Endwert Stromausgang 1
8	400 kg/h
15	1 300 kg/h
25	3 600 kg/h
40	9000 kg/h
50	15000 kg/h

#### Systemeinheiten

Masse	kg
Massefluss	kg/h
Volumen	1
Volumenfluss	l/h
Normvolumen	NI
Normvolumenfluss	Nl/h
Dichte	kg/l
Normdichte	kg/Nl
Temperatur	°C
Länge	mm
Druck	bar a

## 4.2 US-Einheiten (nur für USA und Kanada)

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung (Messstoffart abhängig)

Nennweite [in]	Einschaltpunkt bei Flüssigkeit
3/8	0,3 lb/min
1/2	1 lb/min
1	2,6 lb/min
1 1/2	6,6 lb/min
2	11 lb/min

Strombereich Ausgänge

Stromausgang 1	420 mA US
Stromausgang 2	420 mA US

Endwert Stromausgang 1 (20 mA-Wert), 1.Wert 100%-Bargraph, 3.Wert 100%-Bargraph

Nennweite [in]	Endwert Stromausgang 1
3/8	15 lb/min
1/2	50 lb/min
1	130 lb/min
1 1/2	330 lb/min
2	550 lb/min

#### Systemeinheiten

Masse	lb
Massefluss	lb/min
Volumen	gal (us)
Volumenfluss	gal/min (us)
Normvolumen	Scf
Normvolumenfluss	Scf/min
Dichte	lb/cf
Normdichte	lb/Scf
Temperatur	°F
Länge	in
Druck	psi a

# 5 Erläuterung der Einheitenabkürzungen

## 5.1 SI-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Zeit	s, min, h, d	Sekunde, Minute, Stunde, Tag
Masse	g, kg, t	Gramm, Kilogramm, Tonne
Länge	mm, m	Millimeter, Meter
Volumen	cm <sup>3</sup> , dm <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> , ml, 1	Kubikzentimeter, Kubikdezimeter, Kubikmeter, Milliliter, Liter
Normvolumen	Nl, Nm <sup>3</sup>	Normliter, Normkubikmeter
Temperatur	°C , °F, K, °R	Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine
Druck	Pa a, kPa a, Mpa a, bar a	Pascal, Kilopascal Megapascal, Bar/absolut
	Pa g, kPa g, Mpa g, bar g	Pascal, Kilopascal Megapascal, Bar/ relativ (gauge)
Massefluss	g/s, g/min, g/h, g/d	Gramm/Zeiteinheit
	kg/s, kg/min, kg/h, kg/d	Kilogramm/Zeiteinheit
	t/s, t/min, t/h, t/d	Tonne/Zeiteinheit
Volumenfluss	cm <sup>3</sup> /s , cm <sup>3</sup> /min, cm <sup>3</sup> /h, cm <sup>3</sup> /d	Kubikzentimeter/Zeiteinheit
	dm <sup>3</sup> /s, dm <sup>3</sup> /min, dm <sup>3</sup> /h, dm <sup>3</sup> /d	Kubikdezimeter/Zeiteinheit
	m <sup>3</sup> /s, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /d	Kubikmeter/Zeiteinheit
	ml/s, ml/min, ml/h, ml/d	Milliliter/Zeiteinheit
	1/s, 1/min, 1/h, 1/d	Liter/Zeiteinheit
Normvolumen- fluss	Nl/s, Nl/min, Nl/h, Nl/d	Normliter/Zeiteinheit
	Nm <sup>3</sup> /s, Nm <sup>3</sup> /min, Nm <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /d	Normkubikmeter/Zeiteinheit
	Sm <sup>3</sup> /s, Sm <sup>3</sup> /min, Sm <sup>3</sup> /h, Sm <sup>3</sup> /d	Standardkubikmeter (Standard)/Zeiteinheit
Dichte	g/cm <sup>3</sup> , g/m <sup>3</sup>	Gramm/Volumeneinheit
	kg/dm³, kg/l, kg/m³	Kilogramm/Volumeneinheit
	SD4°C, SD15°C, SD20°C	Spezifische Dichte Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Mess- stoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39°F), 15 °C (59°F), 20 °C (68°F).
	SG4°C, SG15°C, SG20°C	Specific Gravity Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Mess- stoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39°F), 15 °C (59°F), 20 °C (68°F).
Normdichte	kg/Nm <sup>3</sup> , kg/Nl	Kilogramm/Normvolumeneinheit

## 5.2 US-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Zeit	s, min, h, d	Sekunde, Minute, Stunde, Tag
Masse	oz, lb, STon	Ounce, Pound, Standard ton
Länge	in, ft	Inch, Feet
Volumen	af, cf	Acre foot, Cubic foot
	fl oz (us), gal (us), Mgal (us)	Fluid ounce, Gallon, Million gallon

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
	bbl (us;liq.), bbl (us;beer), bbl (us;oil), bbl (us;tank)	Barrel (normal liquids), Barrel (beer), Barrel (petrochemi- cals), Barrel (filling tanks)
Normvolumen	SI, Scm <sup>3</sup> , Sm <sup>3</sup> , Scf, Sgal (us), Sbbl (us;liq.)	Standard Liter, Standard Kubikzentimeter, Standard Kubik- meter, Standard Gallon, Standard barrel
Temperatur	°C , °F, K, °R	Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine
Druck	psi a	Psi absolute
	psi g	Psi gauge
Massefluss	oz/s, oz/min, oz/h, oz/d	Ounce/Zeiteinheit
	lb/s, lb/min, lb/h, lb/d	Pound/Zeiteinheit
	STon/s, STon/min, STon/h, STon/d	Standard ton/Zeiteinheit
Volumenfluss	af/s, af/min, af/h, af/d	Acre foot/Zeiteinheit
	cf/s, cf/min, cf/h, cf/d	Cubic foot/Zeiteinheit
	fl oz/s (us), fl oz/min (us), fl oz/h (us), fl oz/d (us)	Fluid ounce/Zeiteinheit
	gal/s (us), gal/min (us), gal/h (us,) gal/ d (us)	Gallon/Zeiteinheit
	Mgal/s (us), Mgal/min (us), Mgal/h (us), Mgal/d (us)	Million gallon/Zeiteinheit
	bbl/s (us;liq.), bbl/min (us;liq.), bbl/h (us;liq.), bbl/d (us;liq.)	Barrel/Zeiteinheit (normal liquids) Normal liquids: 31,5 gal/bbl
	bl/s (us;beer), bbl/min (us;beer), bbl/h (us;beer), bbl/d (us;beer)	Barrel /Zeiteinheit (beer) beer: 31,0 gal/bbl
	bbl/s (us;oil), bbl/min (us;oil), bbl/h (us;oil), bbl/d (us;oil)	Barrel /Zeiteinheit (petrochemicals) Petrochemicals: 42,0 gal/bbl
	bbl/s (us;tank), bbl/min (us;tank), bbl/ h (us;tank), bbl/d (us;tank)	Barrel/Zeiteinheit (filling tank) Filling tanks: 55,0 gal/bbl
Normvolumen-	Scf/s, Scf/min, Scf/h, Scf/d	Standard cubic foot/Zeiteinheit
fluss	Sgal/s (us), Sgal/min (us), Sgal/h (us), Sgal/d (us)	Standard Gallon/Zeiteinheit
	Sbbl/s (us;liq.), Sbbl/min (us;liq.), Sbbl/h (us;liq.), Sbbl/d (us;liq.)	Barrel/Zeiteinheit (normal liquids)
Dichte	lb/cf, lb/gal (us)	Pound/Cubic foot, Pound/Gallon
	lb/bbl (us;liq.), lb/bbl (us;beer), lb/bbl (us;oil), lb/bbl (us;tank)	Pound/Volumeneinheit
Normdichte	g/Scm <sup>3</sup> , kg/Sm <sup>3</sup> , lb/Scf	Gewichteinheit/Normvolumeneinheit

# 5.3 Imperial-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Zeit	s, min, h, d	Sekunde, Minute, Stunde, Tag
Volumen	gal (imp), Mgal (imp), bbl (imp;oil)	Gallon, Mega Gallon, Barrel (petrochemicals), Barrel (beer)
Normvolumen	Sgal (imp)	Standard Gallon
Temperatur	°C, °F, K, °R	Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine
Volumenfluss	gal/s (imp), gal/min (imp), gal/h (imp), gal/d (imp)	Gallon/Zeiteinheit
	Mgal/s (imp), Mgal/min (imp), Mgal/ h (imp), Mgal/d (imp)	Mega Gallon/Zeiteinheit

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
	bbl/s (imp;oil), bbl/min (imp;oil), bbl/ h (imp;oil), bbl/d (imp;oil)	Barrel/Zeiteinheit (petrochemicals) Petrochemicals: 34,97 gal/bbl
Normvolumen– fluss	Sgal/s (imp), Sgal/min (imp), Sgal/h (imp), Sgal/d (imp)	Standard gallon/Zeiteinheit
Dichte	lb/gal (imp), lb/bbl (imp;beer), lb/bbl (imp;oil)	Pound/Volumeneinheit

# Stichwortverzeichnis

#### Symbole

Schallgeschwindigkeit
Temperaturkoeffizient
Untermenü
Anzeige
1. Anzeigewert (Parameter)
1. Wert Nachkommastellen (Parameter)
1.Wert 0%-Bargraph (Parameter)
1.Wert 100%-Bargraph (Parameter)
2. Anzeigewert (Parameter)
2. Wert Nachkommastellen (Parameter)
20 mA-Wert (Parameter)
3. Anzeigewert (Parameter)
3. Wert Nachkommastellen (Parameter)
3.Wert 0%-Bargraph (Parameter)
3.Wert 100%-Bargraph (Parameter)
4 mA-Wert (Parameter)
4. Anzeigewert (Parameter)
4. Wert Nachkommastellen (Parameter)

### Α

Aktuelle Diagnose (Parameter)
Alle Summenzähler zurücksetzen (Parameter)
Ansprechzeit teilgefülltes Rohr (Parameter)
Anzeige
Untermenü
Anzeige (Untermenü)
Anzeige (Wizard)
Anzeige 1. Kanal
Anzeige 2. Kanal
Anzeige 3. Kanal
Anzeige 4. Kanal
Anzeige/Betrieb (Menü) 17
Anzeigewert
Anzahl
Anzeigedauer
Darstellung
Bargraph-Darstellung 44, 45, 46, 47, 79, 82
Nachkommastellen
Auflistung
Diagnosemeldungen
Ereignismeldungen
Ausfallsignalpegel
Ausgangsgröße (Untermenü)
Ausgangsstrom (Parameter)
Ausgangsverhalten (Wizard)
Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. (Parameter)

# **B**

8
Bedienmenü
Für Bediener und Instandhalter
Für Experten
Gesamt
Übersicht Menüs mit Parameter 6
Berechnung Normdichte

Bestellcode (Parameter)
Betrieb (Untermenü)
Betriebsart Summenzähler (Parameter)
Betriebszeit (Parameter)
Betriebszeit ab Neustart (Parameter)

## D

Dämpfung Anzeige (Parameter)
Dämpfung Ausgang (Parameter) 51
Datensicherung
Datensicherung Anzeige (Untermenü)
Datenspeicher löschen (Parameter)
Diagnose (Menü)
Diagnoseliste (Untermenü)
Diagnosemeldung
Aktuell
Auflistung
Letzte
Dichte (Parameter)
Dichteeinheit (Parameter)
Dokument
Aufbau
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4 Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4 Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung4Parameterbeschreibung finden4Umgang3Zielgruppe4Dokumentfunktion2Druckabweichung26
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung4Parameterbeschreibung finden4Umgang3Zielgruppe4Dokumentfunktion2Druckabweichung26Druckeinheit (Parameter)71
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 4Parameterbeschreibung finden
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung4Parameterbeschreibung finden4Umgang3Zielgruppe4Dokumentfunktion2Druckabweichung26Druckeinheit (Parameter)71Druckkompensation (Parameter)26Druckkorrektur (automatisch)26Druckstoßunterdrückung (Parameter)57, 60
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung4Parameterbeschreibung finden4Umgang3Zielgruppe4Dokumentfunktion2Druckabweichung26Druckeinheit (Parameter)71Druckkompensation (Parameter)26Druckstoßunterdrückung (Parameter)26Druckstoßunterdrückung (Parameter)26Druckwert (Parameter)26
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung4Parameterbeschreibung finden4Umgang3Zielgruppe4Dokumentfunktion2Druckabweichung26Druckeinheit (Parameter)71Druckkompensation (Parameter)26Druckstoßunterdrückung (Parameter)26Druckstoßunterdrückung (Parameter)57, 60Druckwert (Parameter)57, 60Drucksrichtung26Durchflussrichtung73

## E

Editierrechte
Schreibrechte
EEPROM
siehe HistoROM
Einbaurichtung (Parameter)
Einheit
Dichte
Druck
Länge
Masse
Massefluss
Normdichte
Normvolumen
Normvolumenfluss
Temperatur
Volumen
Volumenfluss
Einheit (Parameter)
Summenzähler
Einsatzgebiet der Parameter

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. (Parameter)
Finstellungen
Anzeige
Anzeigedauer Messwerte
Ausgangsverhalten
Darstellung auf Vor-Ort-Anzeige
Diagnose
Kontrast
Schleichmengenunterdrückung
Sensor
Simulation
Sprache
Stromausgang
Summenzähler
Reset
Vorwahlmenge
Systemeinneiten
Uberwachung tellgefulltes Ronf
Ereignieliste (Deremeter)
Ereignismeldung
Auflictung 03
Kategorie Q3
Ergebnis Vergleich (Parameter)
Erweiterter Bestellcode (Parameter)
Erweitertes Setup (Untermenü)

## F

Fehlerstrom (Parameter)	1
Fehlerverhalten (Parameter)	
Stromausgang	)
Summenzähler	5
Feste Normdichte (Parameter) 34	4
Filteroptionen (Parameter)	3
Firmware-Version (Parameter)	5
Format Anzeige (Parameter) 19, 42, 77	7
Freigabecode definieren (Parameter)	4
Freigabecode eingeben (Parameter)	4
Freigabecode, kundenspezifischer	4
Funktion	

siehe Parameter

## G

Gasart wählen (Parameter)
Gemessener Stromausgang 1 (Parameter)
Gerät zurücksetzen (Parameter) 108
Gerät zurücksetzen (Untermenü) 108
Geräte-ID (Parameter)
Gerätebezeichnung (Parameter)
Gerätedokumentation
Standarddokumentation
Zusatzdokumentation
Geräteinformation (Untermenü)
Gerätekonfiguration
Gerätename (Parameter)
Geräteneustart
Geräterevision (Parameter)
Gerätetyp (Parameter)

Grenzwert teilgefülltes Rohr
Oberer
Unterer
Н
Hardware-Verriegelung
Hersteller-ID (Parameter)
HistoROM
mit erweiterter Funktion
Messwertspeicher löschen
Messwertverlauf
Speicherkanäla 103
I
Intervall Anzeige (Parameter) 21, 84
V
K Klammanananung 1 (Daramatar)
Kieffizient
Ausdehnung linear 35
Ausdehnung, mied
Konfigurationsdaten verwalten (Parameter)
Kontrast Anzeige (Paramater)
Kopfzeile
Messstellenbezeichnung
Kopfzeile (Parameter)
Kopfzeilentext (Parameter)
I
Längeneinheit (Parameter) 71
Language (Parameter)
Letzte Datensicherung (Parameter)
Letzte Diagnose (Parameter)
Linearer Ausdehnungskoeffizient (Parameter)
М
IVI Massaginhait (Parameter) 66
Massefluss (Parameter)
Masseflusseinheit (Parameter)
Menü
Anzeige/Betrieb
Diagnose
Setup
Messmodus Stromausgang (Parameter)
Messstellenbezeichnung (Parameter)
Messstoff wählen (Wigard)
Messstoffüherwachung
siehe Überwachung teilgefülltes Rohr
Messwert
Anzeigedauer
Darstellung
Messwert (Untermenü)
Messwertanzeige
Anzeigewert
Bargraph-Darstellung 44, 45, 46, 47, 79, 82
Damptung
Kopfzeilentext 25
κοριζεπεπιελι

Messwerte	
Ausgangsgröße	,

Ausgangsgröße	. 102
Prozessgrößen	98
Summenzähler	. 100
Messwertschwankung	49
Pumpen	49
Messwertspeicher (Untermenü)	. 103
Messwertverlauf	. 104

#### Ν

Normdichte (Parameter)	99
Normdichteeinheit (Parameter)	70
Normvolumeneinheit (Parameter)	69
Normvolumenfluss (Parameter)	98
Normvolumenfluss-Berechnung (Parameter)	33
Normvolumenfluss-Einheit (Parameter)	68
Nullpunkt abgleichen (Parameter)	73

## Ο

## Ρ

Parameter
Aufbau der Beschreibung
Beschreibung
Zugriff auf Beschreibung
Prozessgrößen (Untermenü) 98

## Q

Ouadratischer Ausdehnungskoeffizient (Parameter)	35
--	----

R	
Referenz-Schallgeschwindigkeit (Parameter)	25
Referenztemperatur (Parameter)	36
Rückmeldung zur Datensicherung	38

#### S

•	
Schallgeschwindigkeit	
Referenz	25
Schleichmengenunterdrückung	
Ausschaltpunkt	60
Einschaltpunkt	59
Schleichmengenunterdrückung (Wizard)	59
Schreibrechte	17
Schreibschutz	64
Schwankungsgrad Durchfluss (Parameter)	49
Sensorabgleich (Untermenü)	73
Seriennummer (Parameter)	95
Setup (Menü)	24
Sicherung Status (Parameter)	88
Simulation (Untermenü)	06
Simulation Gerätealarm (Parameter)	07
Simulation Stromausgang (Parameter)	06
Speicherintervall (Parameter)	03
Speicherkanäle	03
Status Verriegelung (Parameter)	18
Steuerung Summenzähler (Parameter)	22
Störungsmeldung	
siehe Diagnosemeldung	
Stromausgang	

		• •	102
	Ausgangsverhalten	38,	39
	Dämpfung		51
	Fehlerverhalten		40
	Gemessener Stromwert		102
	Klemmensnanning	•••	102
	Messmodus	•••	51
	Cimulation	•••	
	Simulation Went	••	100
<b>.</b>		••	107
Stro	omausgang (Wizard)	•••	28
Stro	ombereich (Parameter)	•••	37
Sun	nmenzähler		
	Betrieb	•••	22
	Betriebsart	55,	75
	Einheit		74
	Einstellungen	55,	75
	Fehlerverhalten		76
	Prozessgröße		74
	Überlauf		100
	Vorwahlmenge		22
	Zählerstand		100
	Reset	•••	23
S11n	nmenzähler (Untermenii) 7	Λ.	100
Sun	nmenzähler (Ontermenu)	4,	
Sun	mmenzählemuert (Deremeter)	•••	
Sun	tem sinh siten (Untermenii)	••	66
Sys		•••	00
Ten	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)		26
Ten Ten Ten Tre	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86
Ten Ten Ten Tre <b>U</b>	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86
Ten Ten Ten Tre <b>U</b>	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36, 	26 99 71 86
Ten Ten Ten Tre <b>U</b> Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86
Ten Ten Tre <b>U</b> Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	 36, 	26 99 71 86 . 6
Ten Ten Ten Tre <b>U</b> Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86 . 6 . 8
Ten Ten Ten Tre Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8
Ten Ten Ten Tre Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)		26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62
Ten Ten Ten Tre Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62
Ten Ten Ten Tre <b>U</b> Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)		26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62
Ten Ten Tre U Übe Übe Unt Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	36,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19
Ten Ten Ten Tre Übe Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	36,   77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19
Ten Ten Ten Tre Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	36,   77,	26 99 71 86 . 6 . 8 62 62 19 102 22
Ten Ten Tre <b>U</b> Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	36,   77,	26 99 71 86 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87
Ten Ten Tre <b>U</b> Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)		26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92
Ten Ten Tre <b>U</b> Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	36,   77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93
Ten Ten Ten Tre Übe Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64
Ten Ten Ten Tre Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter) nperatur (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64
Ten Ten Ten Tre Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64 108 95
Ten Ten Ten Tre Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 6 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64 108 95 98
Ten Ten Tre Übe Übe Unt	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64 108 95 98 103
Ten Ten Tre U Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 8 . 8 62 62 19 102 22 87 92 93 64 108 95 98 103 98
Ten Ten Tre U Übe Übe	np.koeffizient Schallgeschwindigkeit (Parameter)	77,	26 99 71 86 . 8 . 8 62 62 19 102 222 87 92 93 64 108 95 98 103 98 73

 Summenzähler
 74, 100

 Systemeinheiten
 66

#### V

W	
Vorwahlmenge (Parameter) 22	
Volumenflusseinheit (Parameter)	
Volumenfluss (Parameter)	
Volumeneinheit (Parameter)	

Werkseinstellungen
SI-Einheiten
US-Einheiten
Wert Prozessgröße (Parameter), Simulation 106
Wert Stromausgang (Parameter), Simulation 107
Wizard
Anzeige
Ausgangsverhalten
Messstoff wählen
Schleichmengenunterdrückung
Stromausgänge
Überwachung teilgefülltes Rohr 62

## Ζ

Zeitkonstante
Anzeige
Stromausgang
Zielgruppe
Vorwissen
Zugriffsrechte
Zugriffsrechte Anzeige (Parameter)
Zuordnung 1. Kanal
Zuordnung 2. Kanal
Zuordnung 3. Kanal
Zuordnung 4. Kanal
Zuordnung Prozessgröße
Anzeigewert
Stromausgang
Zuordnung Prozessgröße (Parameter)
Schleichmengenunterdrückung
Simulation
Summenzähler
Überwachung teilgefülltes Rohr 62
Zuordnung Simulation Prozessgröße (Parameter) 106
Zuordnung Stromausgang (Parameter)

www.endress.com/worldwide



GP01009D/06/DE/06.10 71112120