

Beschreibung Gerätefunktionen Proline Promag 50 PROFIBUS DP/PA

Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem







Inhaltsverzeichnis

Inha	Iltsverzeichnis						
1	Funktionsmatrix51.1Aufbau und Bedienung der Funktionsmatrix51.2Darstellung Funktionsmatrix6						
2	Gruppe MESSWERTE						
3	Gruppe SYSTEMEINHEITEN						
4	Gruppe OUICK SETUP104.1Ablaufdiagramm114.1.1Quick Setup "Inbetriebnahme"114.1.2Quick Setup "Kommunikation"12						
5	Gruppe BETRIEB						
6	Gruppe ANZEIGE						
7	Gruppe SUMMENZÄHLER17						
8	Gruppe KOMMUNIKATION						
9	Gruppe PROZESSPARAMETER						
10	Gruppe SYSTEMPARAMETER						
11	Gruppe AUFNEHMER-DATEN						
12	Gruppe ÜBERWACHUNG						
13	Gruppe SIMULATION SYSTEM						
14	Gruppe SENSOR VERSION						
15	Gruppe VERSTÄRKER VERSION						
16	Werkeinstellungen3416.1SI-Einheiten (nicht für USA und Canada)3416.2US-Einheiten (nur für USA und Canada)35						
Stick	nwortverzeichnis						

1 Funktionsmatrix

1.1 Aufbau und Bedienung der Funktionsmatrix

Die Funktionsmatrix besteht aus zwei Ebenen, den Gruppen und deren Funktionen. Die Gruppen bilden eine "Grobeinteilung" der Bedienmöglichkeiten des Messgeräts. Jeder Gruppe sind eine Anzahl von Funktionen zugeordnet.

Über die Anwahl der Gruppe kann man zu den Funktionen gelangen, in der die Bedienung bzw. Parametrierung des Messgeräts erfolgt.

Eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Gruppen finden Sie im Inhaltsverzeichnis auf Seite 3 und in der graphischen Darstellung der Funktionsmatrix auf der Seite 6.

Auf der Seite 6 finden Sie ebenfalls eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Funktionen mit den jeweiligen Seitenverweisen auf die genaue Funktionsbeschreibung. Die einzelnen Funktionen sind ab der Seite 7 beschrieben.

Beispiel für die Parametrierung einer Funktion (Änderung der Anzeigesprache):

- 1. Einstieg in die Funktionsmatrix (E-Taste).
- 2. Auswahl der Gruppe BETRIEB.
- 3. Auswahl der Funktion SPRACHE, dort die Auswahl von ENGLISH auf DEUTSCH ändern +- und abspeichern E (der Anzeigetext erscheint in deutscher Sprache).
- 4. Verlassen der Funktionsmatrix (ESC > 3 Sekunden).



A0001142

							BLOCK AUSWAHL (S. 21)		ECC REINIGZYKL. (S. 26)						
						CYCL. CALC. TOT (S. 19)	CHECK CONFIG. (S. 21)		ECC ERHOLZEIT (S. 26)						
					TEST ANZEIGE (S. 16)	ZÄHLERMODUS (S. 18)	GERĂTE ID (S. 21)		ECC REINDAUER (S. 26)		POLARITÄT ECC (S. 29)				
					HINTERGRUNDBEL. (S. 16)	PRESET TOTALIZER (S. 18)	AKTUELLE BAUDRATE (S. 21)		ECC (S. 25)		MSÜ ELEKTRODE (S. 29)				
					KONTRAST LCD (S. 16)	SET TOTALIZER (S. 18)	PROFIL VERSION (S. 21)		MSÜ ANSPRECHZEIT (S. 25)		ÜBERSPZEIT FELD (S. 29)	DAUERHAFT SPEICHERN (S. 30)			
				CODE EING. ZÄHL. (S. 14)	DÄMPFUNG ANZ. (S. 16)	EINHEIT SUMMEN- ZÄHLER (S. 17)	SET UNIT TO BUS (S. 20)		MSÜ/OED ABGLEICH (S. 24)	INTEGRATZEIT (S. 27)	MESSPERIODE (S. 29)	BETRIEBS- STUNDEN (S. 30)			SW-REVISIONSNR. I/O-MOD. (S. 33)
		FORMAT DATUM UHR (S. 9)		ZUSTAND ZUGRIFF (S. 14)	FORMAT (S. 15)	KANAL (S. 17)	SELECTION GSD (S. 20)		MSÚ (S. 23)	SYSTEMDÄMPF. (S. 27)	NENNWEITE (S. 28)	SYSTEM RESET (S. 30)		SW-REVISIONSNR. S-DAT (S. 32)	I/O-MODUL TYP (S. 33)
		EINHEIT LÄNGE (S. 8)		KUNDENCODE (S. 14)	100% WERT (S. 15)	ÚBERLAUF (S. 17)	SCHREIBSCHUTZ (S. 20)	KANAL (S. 21)	AUSSCHALTPKT. SCHLEICHM. (S. 22)	MESSWERT- UNTERDR. (S. 27)	NULLPUNKT (S. 28)	ALARMVERZÖGER. (S. 30)	WERT SIM. MESSG. (S. 31)	HW-REVISIONSNR. AUFN. (S. 32)	SPRACHPAKET (S. 33)
		EINHEIT VOLUMEN (S. 8)	SETUP KOMMUNIKA- TION (S. 10)	CODE EINGABE (S. 14)	ZUORDN. ZEILE 2 (S. 15)	TOTALIZER OUT VALUE 1 (S. 17)	BUS-ADRESSE (S. 20)	DISPLAY VALUE (S. 21)	EINSCHALTPKT. SCHLEICHM. (S. 22)	MESSMODUS (S. 27)	K-FAKTOR (S. 28)	ALTE SYSTEM- ZUSTÄNDE (S. 30)	SIM. MESSGRÖSSE (S. 31)	SENSORTYP (S. 32)	SW-REVISIONSNR. VERST. (S. 33)
• Funktionen \rightarrow	VOLUMENFLUSS (S. 7)	EINHT. VOLFLUSS (S. 8)	SETUP INBETRIEB- NAHME (S. 10)	SPRACHE (S. 13)	ZUORDN. ZEILE 1 (S. 15)	AUSWAHL SUMMEN- ZÄHLER (S. 17)	MESSSTELLEN- BEZNG. (S. 20)	OUT VALUE (S. 21)	A ZUORD. SCHLEICH- MENGE (S. 22)	EINBAURICHT. AUF- NEHMER (S. 27)	KALIBRIERDATUM (S. 28)	AKT. SYSTEM- ZUSTAND (S. 30)	SIM. FEHLERVERH. (S. 31)	SERIENNUMMER (S. 32)	GERÄTESOFTWARE (S. 33)
Funktionsgruppen	MESSWERTE (S. 7)	SYSTEMEINHEITEN (S. 8)	QUICK SETUP (S. 10)	BETRIEB (S. 13)	ANZEIGE (S. 15)	SUMMENZÄHLER (S. 17)	KOMMUNIKATION (S. 20)		PROZESSPARAM. (S. 22)	SYSTEMPARAM. (S. 27)	AUFNEHMER-DATEN (S. 28)	ÚBERWACHUNG (S. 30)	SIMULAT. SYSTEM (S. 31)	SENSOR VERSION (S. 32)	VERSTÄRKER VERS. (S. 33)



Endress + Hauser

1 Funktionsmatrix

Darstellung Funktionsmatrix 1.2

2

Gruppe MESSWERTE

 Hinweis! Die Maßeinheit der hier dargestellten Messgröße kann in der Gruppe SYSTEMEINHEITEN eingestellt werden (siehe Seite 8). Fließt der Messstoff in der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem negativen Vorzeichen. VOLUMENFLUSS Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses. Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm³/min; 1,4359 m³/h; -731,63 gal/d; usw.)
VOLUMENFLUSS Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses. Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm³/min; 1,4359 m³/h; -731,63 gal/d; usw.)

3 Gruppe SYSTEMEINHEITEN

Funktionsbeschreibung SYSTEMEINHEITEN

In dieser Funktionsgruppe kann die Einheit für die Messgröße ausgewählt werden.

Hinweis!

Die hier beschriebenen Werkeinstellungen der Systemeinheiten gelten für die Vor-Ort-Anzeige und können unterschiedlich zu den Einheiten sein, welche benutzt werden um die Messgrößen an das Automatisierungssystem zu übertragen. Mit der Funktion SET UNIT TO BUS (\rightarrow Seite 20) besteht jedoch die Möglichkeit, diese Einheiten auf die aktuell ausgewählten Einheiten der Vor-Ort-Anzeige zu setzen.

EINHEIT	Auswahl der gewünschten und angezeigten Einheit für den Volumenfluss.
VOLUMENFLUSS	Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:
	Schleichmenge
	Auswahl: Metrisch: Kubikzentimeter \rightarrow cm ³ /s; cm ³ /min; cm ³ /h; cm ³ /day Kubikdezimeter \rightarrow dm ³ /s; dm ³ /min; dm ³ /h; dm ³ /day Kubikmeter \rightarrow m ³ /s; m ³ /min; m ³ /h; m ³ /day Milliliter \rightarrow ml/s; ml/min; ml/h; ml/day Liter \rightarrow l/s; l/min; l/h; l/day Hektoliter \rightarrow hl/s; hl/min; hl/h; hl/day
	Megaliter \rightarrow Ml/s; Ml/min; Ml/h; Ml/day
	US: Cubic centimeter \rightarrow cc/s; cc/min; cc/h; cc/day Acre foot \rightarrow af/s; af/min; af/h; af/day Cubic foot \rightarrow ft ³ /s; ft ³ /min; ft ³ /h; ft ³ /day Fluid ounce \rightarrow oz f/s; oz f/min; oz f/h; oz f/day Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day Kilo gallon \rightarrow Kgal/s; Kgal/min; Kgal/h; Kgal/day Million gallon \rightarrow Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day Imperial: Gallon \rightarrow gal/s; gal/min; gal/h; gal/day Mega gallon \rightarrow Mgal/s; Mgal/min; Mgal/h; Mgal/day Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) \rightarrow bbl/s; bbl/min; bbl/h; bbl/day
	Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 34 ff.).
EINHEIT VOLUMEN	Hinweis! Diese Funktion wird auf der Vor-Ort-Anzeige nur angezeigt und wird vom Messsystem nicht weiter verarbeitet.
EINHEIT LÄNGE	Auswahl der gewünschten und angezeigten Einheit für das Längenmaß der Nennweite.
	Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: Messaufnehmer-Nennweite (siehe Funktion NENNWEITE auf Seite 28)
	Auswahl: MILLIMETER INCH
	Werkeinstellung: MILLIMETER (SI-Einheiten) INCH (US-Einheiten)

]	Funktionsbeschreibung SYSTEMEINHEITEN
FORMAT DATUM UHR	In dieser Funktion wählen Sie das Format von Datum und Uhr aus.
	Die hier gewählte Einheit ist gültig für: Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums (Funktion KALIBRIERDATUM auf Seite 28)
	Auswahi: DD.MM.YY 24H MM/DD/YY 12H A/P DD.MM.YY 12H A/P MM/DD/YY 24H
	Werkeinstellung: DD.MM.YY 24H (SI-Einheiten) MM/DD/YY 12H A/P (US-Einheit)

Gruppe QUICK SETUP 4

Funktionsbeschreibung QUICK SETUP

Hinweis!

- Die Quick Setups sind nur über die Vor-Ort-Anzeige verfügbar.
- Ablaufdiagramme der verschiedenen Quick Setups finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
 Weitere Informationen zu den Setups finden Sie in der Betriebsanleitung BA107D.

QUICK SETUP INBETRIEBNAHME	Start des Setups. Auswahl: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN
QUICK SETUP KOMMUNIKATION	Start des Setups. Auswah: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN

4.1 Ablaufdiagramm

4.1.1 Quick Setup "Inbetriebnahme"

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über das QuickSetup-Menü "Inbetriebnahme" alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter schnell und einfach konfiguriert werden.

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren.



A0005404-de

Für das Quick Setup "Inbetriebnahme" sind nur Einstellungen in den Funktionen durchzuführen, welche in der oberen Grafik dargestellten sind.



Hinweis!

Beim Durchlauf des Quick Setups wird zwar noch eine weitere Funktion bzw. Auswahl angezeigt (Auswahl Ausgang), diese ist jedoch nicht zu berücksichtigen. Einstellungen in dieser Funktion werden vom Messsystem nicht weiter verarbeitet

4.1.2 Quick Setup "Kommunikation"

Zum Aufbau der zyklischen Datenübertragung sind diverse Vereinbarungen zwischen dem PROFIBUS Master und Slave notwendig, welche bei der Parametrierung verschiedener Funktionen berücksichtigt werden müssen. Über das Quick Setup "Kommunikation" können diese Funktionen einfach und schnell parametriert werden.



Abb. 1: Quick Setup Kommunikation.

A0005459-de

5 Gruppe BETRIEB

	Funktionsbeschreibung BETRIEB
SPRACHE	Auswahl der gewünschten Sprache, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldunge auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden.
	() Uinwoic!
	Die Auswahl ist abhängig vom vorhandenen Sprachpaket, das in der Funktion
	SPRACHPAKET (\rightarrow Seite 33) angezeigt wird.
	AUSWAHL:
	ENGLISH
	DEUTSCH
	FRANCAIS ESPANOL
	ITALIANO
	NEDERLANDS PORTLIGUESE
	Spracnpaket EAST EU / SCAND.: ENGLISH
	NORSK
	SVENSKA SUOMI
	POLISH
	RUSSIAN CZECH
	Chercharlist ACIA.
	ENGLISH
	BAHASA INDONESIA
	JAPANESE (Sildenschrift)
	Werkeinstellung: abhängig vom Land (s. Seite 34 ff.)
	Hinweis!
	■ Durch gleichzeitiges Betätigen der 🖃 – Tasten beim Aufstarten wird die Sprache
	"ENGLISH" eingestellt.Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare
	möglich. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.

Funktionsbeschreibung BETRIEB						
CODE EINGABE	Hinweis! Diese Funktion ist nur für die Vor-Ort-Bedienung und den Zugriff über ein Bedienpro- gramm (z.B. FieldCare) relevant und hat keinen Einfluss auf die zyklische Dantenüber- tragung über den PROFIBUS Master (Klasse 1).					
	Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in dieser Funktion ist die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente *- betätigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperrter Programmierung).					
	Sie können die Programmierung durch die Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl (Werkeinstellung = 50 , siehe Funktion KUNDENCODE auf Seite 14)					
	Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 09999					
	 Hinweis! Nach einem Rücksprung in die HOME-Position werden die Programmierebenen nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben. Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen. 					
KUNDENCODE	Vorgabe einer persönlichen Codezahl, mit der die Programmierung freigegeben wird.					
	Eingabe: 09999 (max. 4-stellige Zahl)					
	Werkeinstellung: 50					
	 Hinweis! Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben. Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und damit der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen. 					
ZUSTAND ZUGRIFF	Anzeige des Zugriffszustands auf die Funktionsmatrix.					
	Anzeige: ZUGRIFF KUNDE (Parametierung möglich) VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt)					
CODE EINGABE ZÄHLER	Anzeige wie oft der Kunden-, der Service-Code oder die Ziffer "0" (codefrei) eingegeben wurde, um Zugriff zum Messgerät zu erhalten.					
	Anzeige: max. 7-stellige Zahl: 09999999					
	Werkeinstellung: 0					

6 Gruppe ANZEIGE

Funktionsbeschreibung ANZEIGE						
ZUORDNUNG ZEILE 1	Auswahl des Anzeigewerts für die Hauptzeile (obere Zeile der Vor-Ort-Anzeige).					
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % AI 1 - OUT VALUE AO - DISPLAY VALUE TOT. OUT VALUE 1 (Summenzähler 1) TOT. OUT VALUE 2 (Summenzähler 2) Werkeinstellung: VOLUMENELUSS					
ZUORDNUNG ZEILE 2	Auswahl des Anzeigewerts für die Zusatzzeile (untere Zeile der Vor-Ort-Anzeige).					
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % MESSSTELLENBEZEICHNUNG BETRIEBS-/SYSTEMZUSTAND DURCHFLUSSRICHTUNG VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % AI 1 - OUT VALUE AO - DISPLAY VALUE TOT. OUT VALUE 1 (Summenzähler 1) TOT. OUT VALUE 2 (Summenzähler 2)					
	Werkeinstellung: TOT. OUT VALUE 1					
100% WERT	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDN. ZEILE 1 oder ZUORDN. ZEILE 2 die Auswahl VOLUMENFLUSS IN % oder VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % getroffen wurde.					
	Vorgabe des Durchflusswertes der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.					
	Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl					
	abhängig von Nennweite und Land (s. Seite 34 ff.).					
FORMAT	Auswahl der Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts auf der Hauptzeile.					
	Auswahl: XXXXX. – XXXXX – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX					
	Werkeinstellung: X.XXXX					
	 ♥ Hinweis! Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit! Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → 1/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. 					

	Funktionsbeschreibung ANZEIGE
DÄMPFUNG ANZEIGE	Eingabe einer Zeitkonstante mit der bestimmt wird, ob die Anzeige auf stark schwankende Durchflussgrößen besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).
	Eingabe: 0100 Sekunden
	Werkeinstellung: 3 s
	Hinweis! Bei der Einstellung Null Sekunden ist die Dämpfung ausgeschaltet.
KONTRAST LCD	Einstellen des Anzeigekontrasts gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen.
	Eingabe: 10100%
	Werkeinstellung: 50%
HINTERGRUND- BELEUCHTUNG	Einstellen der Hintergrundbeleuchtung gemäß den vor Ort herrschenden Betriebs- bedingungen.
	Eingabe: 0100%
	Hinweis! Die Eingabe des Wertes "0" bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung "ausgeschaltet" ist. Die Anzeige gibt dann keinerlei Licht mehr ab, d.h. die Anzeigetexte sind im Dun- keln nicht mehr lesbar.
	Werkeinstellung: 50%
TEST ANZEIGE	Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel.
	Auswahl: AUS EIN
	Werkeinstellung:
	AUS
	Ablauf des Tests:1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN.
	2. Alle Pixel der Haupt- und Zusatzzeile werden für min. 0,75 Sekunden verdunkelt.
	3. Haupt- und Zusatzzeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8.
	4. Haupt- und Zusatzzeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0.
	5. In der Haupt- und Zusatzzeile erscheint für min. 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display).
	Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zurück und zeigt die Auswahl AUS an.

7

Gruppe SUMMENZÄHLER

	Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER						
AUSWAHL SUMMENZÄHLER	Auswahl des Summenzählers. Hinweis! Das Messgerät verfügt über nur einen Summenzähler. Auswahl: SUMMENZÄHLER 1 SUMMENZÄHLER 2 Werkeinstellung: SUMMENZÄHLER 1						
TOTALIZER OUT VALUE 1	Anzeige des aktuellen Summenzählerwerts inkl. Einheit. Anzeige: Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit						
ÜBERLAUF	Anzeige der seit Messbeginn aufsummierten Überläufe des Summenzählers. Die aufsummierte Durchflussmenge wird durch eine max. 7-stellige Gleitkommazahl dargestellt. Größere Zahlenwerte (>9'999'999) können Sie in dieser Funktion als sogenannte Überläufe ablesen. Die effektive Menge ergibt sich somit aus der Summe der Funktion ÜBERLAUF und dem in der Funktion TOTALIZER OUT VALUE 1 angezeigten Wert. Beispiel: Anzeige nach 2 Überläufen: 2 E7 dm ³ (= 20'000'000 dm ³) Der in der Funktion "TOTALIZER OUT VALUE 1" angezeigte Wert = 896'845,7 dm ³ Anzeige: Ganzzahl mit Zehnerpotenz, inkl. Vorzeichen und Einheit z.B. 2 E7 dm ³						
KANAL	Zuordnung der Messgröße (Volumenfluss) zum Summenzähler. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Minweis! Der Summenzähler wird auf 0 zurückgesetzt, sobald die Auswahl geändert wird.						
EINHEIT SUMMEN- ZÄHLER	Auswahl der Einheit des Summenzählers. Auswahl: Metrisch \rightarrow cm ³ ; dm ³ ; m ³ ; ml; l; hl; Ml Mega US \rightarrow cc; af; ft ³ ; oz f; gal; Kgal; Mgal; bbl (normal fluids); bbl (beer); bbl (petrochemicals); bbl (filling tanks) Imperial \rightarrow gal; Mgal; bbl (beer); bbl (petrochemicals) Werkeinstellung: m ³						

Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER						
SET TOTALIZER	Steuerung des Summenzählers.					
	Auswahl: TOTALISIEREN Aufsummieren der in der Funktion KANAL ausgewählten Messgröße.					
	RÜCKSETZEN (Reset) Rücksetzen des Summenzählers auf den Wert 0.					
	VOREINSTELLUNG (Preset) Der Summenzähler wird auf den in der Funktion PRESET TOTALIZER definierten Wert gesetzt.					
	Hinweis! Bei der Auswahl RÜCKSETZEN oder VOREINSTELLUNG wird der Summenzähler zwar auf den Wert 0 bzw. den voreingestellten Wert gesetzt, er wird jedoch nicht angehalten. D.h. es wird von dem jeweiligen Wert aus sofort weiter aufsummiert. Um den Summen- zähler anzuhalten muss in der Funktion ZÄHLERMODUS die Auswahl LETZTER WERT gewählt werden.					
	Werkeinstellung: TOTALISIEREN					
PRESET TOTALIZER	Vorgabe eines (Start-) Wertes.					
	Hinweis! Dieser Wert wird vom Summenzähler erst übernommen, wenn in der Funktion SET TOTALIZER die Auswahl VOREINSTELLUNG ausgewählt wurde.					
	Eingabe: -9999999999					
	Werkeinstellung: 0					
ZÄHLERMODUS	Auswahl der Arbeitsweise des Summenzählers.					
	Auswahl: BILANZ Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.					
	POSITIV (vorwärts) Nur positve Durchflussanteile.					
	NEGATIV (rückwärts) Nur negative Durchflussanteile.					
	LETZTER WERT Der Summenzähler bleibt auf den letzten Wert stehen. Es werden keine Durchfluss- anteile mehr aufsummiert.					
	Werkeinstellung: BILANZ					
	Hinweis! Damit die Verrechnung der positiven und negativen Durchflussanteile (BILANZ) bzw. der nur negativen Durchflussanteile (NEGATIV) korrekt ausgeführt wird, muss in der Funktion MESSMODUS (\rightarrow Seite 27) die Auswahl BIDIREKTIONAL getroffen worden sein.					

Funktionsbeschreibung SUMMENZÄHLER		
CYCL. CALC. TOT.	In dieser Funktion wird definiert, ob der Summenzähler auf der Vor-Ort-Anzeige und im Bedienprogramm (z.B. FieldCare) aktualisiert wird.	
	Auswahl:	
	EIN Summenzähler wird immer aktualisiert.	
	ALLS.	
	Summenzähler wird nur dann aktualisiert, wenn der Summenzählerfunktionsblock (Modul bzw. Funktion TOTAL) für den zyklischen Datenübertragung konfiguriert wurde.	
	Werkeinstellung: EIN	
	Speziell bei zeitkritischen Applikationen kann bei nicht benötigten Summenzähler- funktionsblöcken eine Optimierung erfolgen. Hierzu ist in dieser Funktion die Auswah "AUS" zu selektieren. Beachten Sie dabei, dass bei der Selektierung der Auswahl "AUS der Summenzähler auf der Vor-Ort-Anzeige und im Bedienprogramm (z.B. FieldCare) nicht mehr aktualisiert wird.	

8 Gruppe KOMMUNIKATION

Funktionsbeschreibung KOMMUNIKATION	
MESSSTELLEN- BEZEICHNUNG	Eingabe einer Messstellenbezeichnung für das Messgerät. Diese Messstellenbezeichnung ist über die Vor-Ort-Anzeige oder über das PROFIBUS Protokoll (Klasse 2 Master) edi- tierbar und ablesbar.
	Eingabe: max. 16-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +, –, Satzzeichen
	Werkeinstellung: "" (ohne Text)
BUS-ADRESSE	Eingabe der Geräteadresse.
	Eingabe: 0126
	Werkeinstellung: 126
SCHREIBSCHUTZ	Anzeige, ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät über den PROFIBUS (azyklische Daten- übertragung, z.B. via FieldCare) möglich ist.
	Anzeige: AUS (Schreibzugriff möglich) EIN (Schreibzugriff gesperrt)
	Werkeinstellung: AUS
	Hinweis! Der Hardware Schreibschutz wird über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine aktiviert bzw. deaktiviert (siehe Betriebsanleitung BA055D).
SELECTION GSD	Auswahl des Betriebsmodus (GSD-Datei), mit dem die zyklische Kommunikation zum PROFIBUS Master (Klasse 1) erfolgen soll.
	 Auswahl: HERSTELLER SPEZ. → das Messgerät wird mit der kompletten Gerätefunktionalität betrieben. MANUFACT V2.0 → das Messgerät wird als Austauschgerät zum Vorgängermodell Promag 33 eingesetzt (Kompatibilitätsmodus). GSD PROFIL → das Messgerät wird im PROFIBUS Profil Modus betrieben.
	Werkeinstellung: HERSTELLER SPEZ.
	Hinweis! Stellen Sie bei der PROFIBUS Netzwerkprojektierung sicher, dass für den ausgewählten Betriebsmodus die zugehörige Gerätestammdaten-Datei (GSD-Datei) des Messgerätes verwendet wird (siehe BA056D/06/, Promag 50 PROFIBUS DP/PA)
SET UNIT TO BUS	Wird diese Funktion ausgeführt, so wird der zyklisch übertragene Volumenfluss (Modul AI) an den PROFIBUS Master (Klasse 1) mit der im Messgerät eingestellten Systemeinheit übertragen.
	Auswahl: AUS SET EINHEITEN (Übertragung wird durch die Betätigung der 🗉 Taste gestartet)
	Achtung! Das Aktivieren dieser Funktion kann zu einer sprunghaften Änderung des zum PROFI- BUS Master (Klasse 1) übertragenen Volumenfluss (Modul AI) führen und hat somit auch Auswirkungen auf nachfolgende Regelungen.

Funktionsbeschreibung KOMMUNIKATION	
PROFIL VERSION	Anzeige der PROFIBUS Profil-Version.
	Anzeige: 3.0
AKTUELLE BAUDRATE	Anzeige der Datenübertragungsgeschwindigkeit mit der das Gerät kommuniziert.
GERÄTE ID	Anzeige der PROFIBUS Geräteidentifikation.
	Die Anzeige ist von der Auswahl in der Funktion SELECTION GSD abhängig:
	 Anzeige bei der Auswahl HERSTELLER SPEZ.: bei einem PROFIBUS DP Kommunikationsausgang = 1546 Hex bei einem PROFIBUS PA Kommunikationsausgang = 1525 Hex
	 bei der Auswahl MANUFACT V2.0: bei einem PROFIBUS DP Kommunikationsausgang = 1511 Hex bei einem PROFIBUS PA Kommunikationsausgang = 1505 Hex
	 bei der Auswahl GSD PROFIL: bei einem PROFIBUS DP Kommunikationsausgang = 9740 Hex bei einem PROFIBUS PA Kommunikationsausgang = 9740 Hex
CHECK CONFIGURATION	Anzeige, ob die Konfiguration für den zyklischen Datenaustausch des PROFIBUS Master (Klasse 1) vom Messgerät akzeptiert wurde.
	Anzeige: ACCEPTED (Konfiguration akzeptiert) NOT ACCEPTED (Konfiguration nicht akzeptiert)
BLOCK AUSWAHL	Auswahl des PROFIBUS Funktionsblocks. Bei Auswahl des Analog Eingang Funktions- blocks wird der aktuelle Messwert in der Funktion OUT VALUE angezeigt. Wird der Analog Ausgang Funktionsblocks ausgewählt, so wird der aktuelle Messwert in der Funktion DISPLAY VALUE angezeigt.
	Auswahl: ANALOG EINGANG $1 \rightarrow$ Anzeige in der Funktion OUT VALUE ANALOG AUSGANG $1 \rightarrow$ Anzeige in der Funktion DISPLAY VALUE
	Werkeinstellung: ANALOG EINGANG 1
OUT VALUE	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL die Auswahl ANALOG EINGANG 1 gewählt wurde.
	Anzeige des zum PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch übertragenen Volumenflusses (Modul AI) inkl. Einheit.
DISPLAY VALUE	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL die Auswahl ANALOG AUSGANG 1 gewählt wurde.
	Anzeige der vom PROFIBUS Master (Klasse 1) zyklisch übertragenen Messgröße (Modul DISPLAY_VALUE).
KANAL	Hinweis! Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL die Auswahl ANALOG EINGANG 1 getroffen wurde.
	Anzeige der dem Analog Input 1 zugeordneten Messgröße.
	Anzeige: VOLUMENFLUSS

9 Gruppe PROZESSPARAMETER

Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER		
ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	Zuordnung des Schaltpunktes für die Schleichmengenunterdrückung. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS	
EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS Eingabe des Einschaltpunktes der Schleichmengenunterdrückung. Wird ein Wert ungleich 0 eingegeben, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiv. Wenn die Schleichmengenunterdrückung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das Vorzeichen des Durchflusswertes hervorgehoben. Eingabe:	
AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	 5-stellige Gleitpunktzahl [Einheit] Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Land (siehe Seite 34 ff.). Minweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEMEINHEITEN übernommen (siehe Seite 8). Eingabe des Ausschaltpunktes (b) der Schleichmengenunterdrückung. Der Ausschalt- punkt wird als positiver Hysteresewert (H), bezogen auf den Einschaltpunkt (a), eingege- ben. 	
	Eingabe: Ganzzahl 0100% Werkeinstellung: 50%	
	$ \begin{array}{c} \textcircled{0}{2} \\ \textcircled{0}{1} \\ \end{array}{} $	
	a = Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet b = Schleichmengenunterdrückung wird ausgeschaltet (a + a · H) H = Hysteresewert: 0100% ■ = Schleichmengenunterdrückung aktiv Q = Durchfluss	

	Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER
MSÜ	 Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der Leerrohrdetektion kann dieser Zustand permanent überwacht werden. In dieser Funktion kann dazu die Messstoffüberwachung (MSÜ) oder die Offene Elektroden Detektion (OED) aktiviert werden: MSÜ = Messstoffüberwachung (Leerrohrdetektion mittels MSÜ-Elektrode) OED = Offene Elektroden-Detektion (Leerrohrdetektion mittels Messelektroden, falls der Messaufnehmer keine MSÜ-Elektrode besitzt oder die Einbaulage für den Einsatz der MSÜ nicht geeignet ist).
	Auswahl: AUS (MSÜ und OED nicht aktiv)
	EIN SPEZIAL (nur für DN <400): Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für Messgeräte in Getrenntausführung
	OED: Einschalten der Offenen Elektroden Detektion (OED).
	 EIN STANDARD: Einschalten der Messstoffüberwachung (MSÜ) für: Messgeräte in Kompaktausführung Anwendungen, bei denen durch den Messtoff eine Belags- und Filmbildung auf der Messrohrauskleidung und den Messelektroden entsteht
	Werkeinstellung: AUS
	 Hinweis! Die Auswahl EIN STANDARD und EIN SPEZIAL ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist. Die MSÜ/OED-Funktion ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet (AUS) und muss bei Bedarf aktiviert werden. Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 μS/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen (siehe MSÜ/OED ABGLEICH → Seite 24). Für die Aktivierung der MSÜ/OED-Funktion müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Sind diese nicht vorhanden, wird die Funktion MSÜ/OED ABGLEICH eingeblendet. Bei einem fehlerhaften Abgleich werden folgende Fehlermeldungen angezeigt: ABGLEICH VOLL = LEER: Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden. ABGLEICH NICHT OK: Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegt.
	 Anmerkungen zur Messstoffüberwachung (MSÜ und OED) Nur ein vollständig gefülltes Messrohr gewährleistet eine korrekte Messung des Durchflusses. Mit der MSÜ/OED kann dieser Zustand permanent überwacht werden. Ein leeres oder teilgefülltes Rohr ist ein Prozessfehler. Werkseitig wurde definiert, dass eine Störmeldung ausgegeben wird und das dieser Prozessfehler eine Auswirkung auf die Ausgänge hat. Eine Plausibilitätsprüfung der Abgleichswerte erfolgt nur beim Aktivieren der Mess- stoffüberwachung. Wird ein Leer- oder Vollrohrabgleich bei aktiver Messstoffüber- wachung durchgeführt, so muss deshalb nach Beendigung des Abgleichs die Mess- stoffüberwachung aus- und wieder eingeschaltet werden, um die Plausibilitätsprüfung zu starten.
	Verhalten während Teilrohrfüllung Falls die Messstoffüberwachung (MSÜ/OED) eingeschaltet ist und aufgrund eines teilge- füllten oder leeren Messrohres anspricht, erscheint auf der Anzeige die Hinweismeldung "TEILFÜLLUNG". Bei Teilfüllung des Messrohrs und nicht eingeschalteter MSÜ/OED kann das Verhalten in identisch aufgebauten Anlagen durchaus unterschiedlich sein: Schwankende Durchflussanzeige Nulldurchfluss Überhöhte Durchflusswerte
	(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER	
MSÜ (Fortsetzung)	Anmerkungen zur Offenen Elektroden Detektion (OED) Die Offene Elektroden Detektion (OED) arbeitet typengleich wie die Messstoffüberwa- chung (MSÜ). Im Gegensatz zur MSÜ, bei der das Messgerät mit einer separaten (optio- nalen) Elektrode ausgestattet sein muss, erfolgt bei der OED die Erfassung einer Teilfül- lung durch die zwei standardmässig vorhandenen Messelektroden (die Messelektrode wird nicht mehr mit Messstoff bedeckt).
	 Die offene Elektrodendetektion kann auch eingesetzt werden wenn: der Messaufnehmer nicht die optimale Einbaulage für den Einsatz der MSÜ hat (optimal = waagrechte Montage). der Messaufnehmer nicht mit einer zusätzlichen (optionalen) Messstoffelektrode ausgerüstet ist.
	 Hinweis! Verbindungskabellänge: Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung die max. zulässige Kabellänge von 15 Metern zwischen Messaufnehmer und Messumformer, um eine korrekte OED-Funktion zu gewährleisten. OED-Leerrohrabgleich: Um eine einwandfreie Funktion der "Offenen Elektroden Detektion" zu erreichen, ist beim Leerrohrabgleich darauf zu achten, dass die Elektroden nicht mehr mit Medium (Flüssigkeisfilm) benetzt sind. Auch während des normalem Messbetriebes ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn bei leerem Messrohr kein Flüssigkeitsfilm mehr auf den Elektroden vorhanden ist.
MSÜ/OED ABGLEICH	Start des MSÜ-/OED-Abgleichs für ein leeres bzw. volles Messrohr.
	 Hinweis! Eine detaillierte Beschreibung der "Messstoffüberwachung" finden Sie auf Seite 23 ff. Auswahl: AUS VOLLROHRABGLEICH LEERROHRABGLEICH OED VOLLABGLEICH OED VOLLABGLEICH OED VOLLABGLEICH Werkeinstellung: AUS Vorgehensweise für den Leerrohr-/Vollrohrabgleich (MSÜ und OED) 1. Leeren Sie die Rohrleitung, Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein, für den OED-Leerrohrabgleich jedoch nicht (keine benetzten Messelektroden). Starten Sie den Leerrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "LEERROHRABGLEICH" bzw. "OED LEERABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen. Fillen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleich, die Rohrleitung mit Messstoff.
	 3. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff. 4. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" bzw. "OED VOLLABGLEICH" auswählen und mit € bestätigen. 5. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit €. 6. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (s. Seite 23). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie folgende Einstellungen wählen: MSÜ → EIN STANDARD bzw. EIN SPEZIAL wählen und mit € bestätigen. OED → OED wählen und mit € bestätigen. Mathen Sie einem fehlerhaften zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich werden folgende Fehlermeldungen angezeigt: ABGLEICH VOLL = LEER: Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen muss der Leerrohr- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden. ABGLEICH NICHT OK: Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeit des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegt.

	Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER
MSÜ ANSPRECHZEIT	Hinweis! Die Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion MSÜ die Auswahl EIN STAN- DARD, EIN SPEZIAL oder OED getroffen wurde.
	Vorgabe einer Zeitspanne, in der die Kriterien für ein "leeres" Messrohr ununterbroch erfüllt sein müssen, bevor eine Hinweis- oder Störmeldung erzeugt wird. Die hier getroffene Einstellung wird sowohl von der aktiven Messstoffüberwachung (MSÜ) als auch von der Offenen Elektroden Detektion (OED) verwendet.
	Eingabe: Festkommazahl: 1,0100 s
	Werkeinstellung: 1,0 s
	Hinweis! OED-Erkennungszeit: Die Erkennung offener Elektroden ist, im Gegensatz zur Messstoffüberwachung, sehr träge (Verzögerung mind. 25 Sekunden) und aktiviert erst danach die programmierte Ansprechzeit! Wir empfehlen grundsätzlich, falls möglich, die Funktion Messstoffüberwachung (MSI anzuwenden, welche eine optimale Lösung zur Erfassung von nicht komplett gefüllter Messrohren darstellt
ECC	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektroden- reinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.
	Aktivierung der zyklischen Elektrodenreinigung.
	Auswahl: AUS EIN
	Werkeinstellung: EIN (nur wenn die optionale Elektrodenreinigungsfunktion ECC verfügar ist)
	Anmerkungen zur Elektrodenreinigung (ECC) Leitfähige Ablagerungen auf den Elektroden und an der Messrohrwandung (z.B. Magi tit) können Messfehler verursachen. Die Elektrodenreinigungsschaltung (ECC) wurde entwickelt, um diese leitfähigen Ablagerungen im Bereich der Elektrode zu verhinder Bei allen zur Verfügung stehenden Elektrodenmaterialien außer Tantal arbeitet die EC in der beschriebenen Funktionsweise. Wird Tantal als Elektrodenmaterial verwendet, schützt die ECC die Elektrodenoberfläche ausschließlich vor Oxidation.
	Achtung! Wird die ECC bei Anwendungen mit leitfähigen Ablagerungen für längere Zeit ausge- schaltet, so bildet sich ein Belag im Messrohr, der zu Messfehlern führen kann. Ist der Belag bereits in einer größeren Konzentration vorhanden, kann er unter Umständen nicht mehr durch Einschalten der ECC beseitigt werden. In solchen Fällen muss das Messrohr gereinigt und der Belag entfernt werden.

Funktionsbeschreibung PROZESSPARAMETER	
ECC REINIGUNGS- DAUER	 Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist. Vorgabe der Reinigungsdauer für die Elektrodenreinigung. Eingabe: Festkommazahl: 0,0130,0 s Werkeinstellung: 2,0 s
ECC ERHOLZEIT	 Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist. Vorgabe der Erholzeit für die der letzte, vor der Reinigung erfasste, Durchflussmesswert beibehalten wird. Eine Erholzeit ist notwendig, da nach der Elektrodenreinigung die Signalausgänge wegen elektrochemischen Störspannungen schwanken können. Eingabe: max. 3-stellige Zahl: 1600 s Werkeinstellung: 5 s Achtung! Während der eingestellten Erholzeit (max. 600 s) wird der letzte, vor der Reinigung erfasste Messwert ausgegeben. Durchflussänderungen, z.B. Stillstand, werden deshalb vom Messsystem während dieser Zeitspanne nicht registriert.
ECC REINIGUNGS- ZYKLUS	 ^I Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist. Vorgabe des Reinigungszyklus der Elektrodenreinigung. Iingabe: Ganzzahl: 3010080 min Werkeinstellung: 40 min

10 Gruppe SYSTEMPARAMETER

Funktionsbeschreibung SYSTEMPARAMETER	
EINBAURICHTUNG AUFNEHMER	Auswahl gegebenfalls Änderung des Vorzeichens der Durchflussmessgröße. Auswahl: NORMAL (Durchfluss in Pfeilrichtung) INVERS (Durchfluss gegen Pfeilrichtung) Werkeinstellung: NORMAL Minweis! Stellen Sie die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs in Bezug auf die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-(Typenschild) fest.
MESSMODUS	Auswahl in welcher Art die Durchflussanteile vom Messgerät erfasst werden. Auswahl: UNIDIREKTIONAL (nur die positiven Durchflussanteile) BIDIREKTIONAL (die positiven und negativen Durchflussanteile) Werkeinstellung: UNIDIREKTIONAL
MESSWERTUNTER- DRÜCKUNG	Unterbrechung der Auswertung von Messgrößen (wirkt auf alle Funktionen und Aus- gänge des Messgerätes). Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Auswahl: AUS EIN → Signalausgabe wird auf den Wert "NULLDURCHFLUSS" gesetzt. Werkeinstellung: AUS
SYSTEMDÄMPFUNG	Vorgabe der Filtertiefe des digitalen Filters. Damit kann die Empfindlichkeit des Mess- signals gegenüber Störspitzen verringert werden (z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gasein- schlüssen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit des Messsystems nimmt mit zunehmen- der Filtereinstellung ab. Eingabe: 015 Werkeinstellung: 7 % Hinweis! Die Systemdämpfung wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts.
INTEGRATIONSZEIT	Vorgabe der Integrationszeit. Eingabe: 3,365 ms Werkeinstellung (braucht im Normalfall nicht geändert werden!): 20 ms bei 50 Hz → Netzfrequenz (z.B. Europa) 16,7 ms bei 60 Hz → Netzfrequenz (z.B. USA) Achtung! Die Integrationszeit darf nicht größer gewählt werden als die Messperiode (s. Seite 29). Minweis! Die Integrationszeit bestimmt die Dauer der internen Aufsummierung der indizierten Spannung im Messstoff (Abgriff durch Messelektrode), d.h. die Zeit, in der das Messgerät den wahren Durchfluss erfasst (danach wird für die nächste Integration das Magnetfeld gegenpolig neu aufgebaut).

11 Gruppe AUFNEHMER-DATEN

Funktionsbeschreibung AUFNEHMER-DATEN Sämtliche Messaufnehmerdaten (Kalibrierfaktoren, Nullpunkt, Nennweite, usw.) werden werkseitig eingestellt und auf dem S-DAT, Speicherbaustein des Messaufnehmers, abgelegt. Achtung! Die nachfolgenden Kenndaten sind im Normalfall nicht veränderbar, da eine Änderung zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung beeinflussen würde, insbesondere auch die Messgenauigkeit. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen können deshalb auch mit Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl nicht verändert werden. Kontaktieren Sie bitte Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation, falls Sie Fragen zu diesen Funktionen haben. KALIBRIERDATUM Anzeige des aktuellen Kalibrierdatums und der Uhrzeit für den Messaufnehmer. Anzeige: Kalibrierdatum und Uhrzeit Werkeinstellung: Kalibrierdatum und Uhrzeit der aktuellen Kalibrierung. Hinweis! Das Format Kalibrierdatum und Uhrzeit wird in der Funktion FORMAT DATUM UHR, \rightarrow Seite 9, definiert. **K-FAKTOR** Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors für den Messaufnehmer. Der Kalibrierfaktor wird werkseitig ermittelt und eingestellt. Anzeige: 5-stellige Festkommazahl: 0,5000...2,0000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt. NULLPUNKT Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwertes für den Messaufnehmer. Die Nullpunktkorrektur wird werkseitig ermittelt und eingestellt. Anzeige: max. 4-stellige Zahl: -1000...+1000 Werkeinstellung: abhängig von Nennweite und Kalibrierung Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt. NENNWEITE Anzeige der Nennweite des Messaufnehmers. Die Nennweite ist durch die Messaufnehmergröße vorgegeben und wird werkseitig eingestellt. Anzeige: 2...2000 mm bzw. 1/12...78" Werkeinstellung: abhängig von der Messaufnehmergröße Hinweis! Dieser Wert ist auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers aufgeführt.

Funktionsbeschreibung AUFNEHMER-DATEN		
MESSPERIODE	Vorgabe der Zeit für eine volle Messperiode. Die Zeitdauer einer Messperiode ergibt sich aus der Anstiegzeit des Magnetfelds, der kurzen Erholzeit, der (einstellbaren) Integrationszeit und der Messstoffüberwachungszeit. Eingabe: 0,01000 ms	
	Werkeinstellung: nennweitenabhängig	
	Hinweis! Das System überprüft die eingegebene Zeit und setzt die tatsächlich intern verwendete Messperiode auf einen plausiblen Wert. Bei einer Eingabe von 0 ms ermittelt das System selbstständig die kürzeste Zeit.	
ÜBERSPANNUNGS- ZEIT FELD	Vorgabe der Zeit, in der eine Überspannung am Spulenkreis anliegt um das Magnetfeld möglichst schnell aufzubauen. Während des Messbetriebs wird die Überspannzeit auto- matisch nachgeregelt. Die Überspannungszeit ist vom Messaufnehmertyp und dem Nenndurchmesser abhängig und wird werkseitig eingestellt.	
	Anzeige: 4-stellige Gleitkommazahl: 0,0100,0 ms	
	Werkeinstellung: nennweitenabhängig	
MSÜ ELEKTRODE	Anzeige ob der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.	
	Anzeige: JA NEIN	
	Werkeinstellung: JA \rightarrow bei standardmäßig vorhandener Elektrode	
POLARITÄT ECC	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Messgerät mit der optionalen Elektroden- reinigungsfunktion (ECC) ausgerüstet ist.	
	Anzeige der aktuellen Strompolarität für die optionale Elektrodenreinigung (ECC). Die Elektrodenreinigung wird, je nach Elektrodenwerkstoff, mit einem positiven oder negativen Strom ausgeführt. Das Messgerät wählt anhand der im S-DAT abgelegten Elektrodenwerkstoffdaten automatisch die entsprechende Polarität.	
	Anzeige: POSITIV \rightarrow bei Elektroden aus: 1.4435, Alloy C-22, Platin, Titan NEGATIV \rightarrow bei Elektroden aus: Tantal	
	Achtung! Wird ein falscher Strom auf die Elektroden gegeben, führt dies zur Zerstörung des Elektrodenwerkstoffes.	

12 Gruppe ÜBERWACHUNG

	Funktionsbeschreibung ÜBERWACHUNG
AKTUELLER SYSTEMZUSTAND	Anzeige des aktuellen Systemzustands.
	"SYSTEM OK" oder Anzeige der am höchst priorisierten Stör-/Hinweismeldung.
ALTE SYSTEMZUSTÄNDE	Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stör- und Hinweismeldungen.
	Anzeige: der letzten 15 Stör- bzw. Hinweismeldungen.
ALARMVERZÖGERUNG	Vorgabe der Zeitspanne, in der die Kriterien für einen Fehler ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Stör- oder Hinweismeldung erzeugt wird.
	Diese Unterdrückung wirkt sich, je nach Einstellung und Fehlerart, aus auf:AnzeigePROFIBUS
	Eingabe: 0100 s (in Sekundenschritten)
	Werkeinstellung: 0 s
	Achtung! Bei Einsatz dieser Funktion werden Stör- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer Einstellung, verzögert an die übergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des Prozesses dies erlauben. Dürfen die Stör- und Hinweismeldungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.
SYSTEM RESET	Durchführen eines Resets des Messsystems.
	Auswahl: NEIN NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)
	Werkeinstellung: NEIN
BETRIEBSSTUNDEN	Anzeige der Betriebsstunden des Messgeräts.
	Anzeige: Abhängig von der Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden: Betriebsstunden < 10 Stunden → Anzeigeformat = 0:00:00 (hr:min:sec) Betriebsstunden 1010'000 Stunden → Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min) Betriebsstunden > 10'000 Stunden → Anzeigeformat = 000000 (hr)
DAUERHAFT SPEICHERN	Anzeige ob das dauerhafte Speichern aller Parameter im EEPROM ein oder ausgeschaltet ist.
	Anzeige: 0 = AUS 1 = EIN
	Werkeinstellung: EIN

13 Gruppe SIMULATION SYSTEM

	Funktionsbeschreibung SIMULATION SYSTEM
SIMULATION FEHLERVERHALTEN	In dieser Funktion können der Analog Input Funktionsblock und der Summenzähler Funktionsblock in ihr jeweiliges Störungsverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION FEHLERVERHALTEN". Auswahl: EIN AUS
	Werkeinstellung: AUS
	S Hinweis! Das Fehlerverhalten muss im jeweiligen Analog Input Funktionsblock oder Summen- zähler Funktionsblock definieren werden.
SIMULATION MESSGRÖSSE	Simulation des Volumenflusses. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung "SIMULATION MESSGRÖSSE".
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS
	Werkeinstellung: AUS
	 Achtung! Das Messgerät ist während der Simulation nicht mehr messfähig. Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
WERT SIMULATION MESSGRÖSSE	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Funktion SIMULATION MESSGRÖSSE aktiv (= VOLUMENFLUSS) ist.
	Vorgabe eines frei wählbaren Wertes (z.B. 12 m 3 /s), welcher dazu dient, nachgeschaltete Geräte bzw. das Messgerät selbst zu überprüfen.
	Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]
	Werkeinstellung: 0 [Einheit]
	C Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
	Hinweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Gruppe SYSTEMEINHEITEN übernommen (siehe Seite 8)

14 Gruppe SENSOR VERSION

Funktionsbeschreibung SENSOR VERSION		
SERIENNUMMER	Anzeige der Seriennummer des Messaufnehmers.	
SENSORTYP	Anzeige des Messaufnehmertyps.	
HARDWARE REVISIONSNUMMER AUFNEHMER	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des Messaufnehmers.	
SOFTWARE REVISIONSNUMMER S-DAT	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das S-DAT programmiert wurde.	

15 Gruppe VERSTÄRKER VERSION

Funktionsbeschreibung VERSTÄRKER VERSION		
GERÄTESOFTWARE	Anzeige der aktuellen Gerätesoftware-Version.	
SOFTWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER	Anzeige der Software–Revisionsnummer des Verstärkers.	
SPRACHPAKET	Anzeige des Sprachpakets.	
	Folgende Sprachpakete können bestellt werden: WEST EU / USA, EAST EU / SCAND., ASIA.	
	Anzeige: vorhandenes Sprachpaket	
	 Hinweis! Die Funktion SPRACHE zeigt die Auswahl der Sprachen im entsprechenden Sprachpaket an. Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurationsprogramms FieldCare möglich. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfü- gung. 	
I/O-MODULTYP	Anzeige des I/O-Modultyps.	
SOFTWARE REVISIONSNUMMER I/O-MODUL	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.	

16 Werkeinstellungen

16.1 SI-Einheiten (nicht für USA und Canada)

Schleichmenge

Nenn	weite	Schleic	hmenge
[mm]	[inch]	(ca. v = 0	0,04 m/s)
2	¹ / ₁₂ "	0,01	dm ³ /min
4	⁵ / ₃₂ "	0,05	dm ³ /min
8	⁵ / ₁₆ "	0,1	dm ³ /min
15	¹ /2"	0,5	dm ³ /min
25	1"	1	dm ³ /min
32	1 ¹ / ₄ "	2	dm ³ /min
40	1 ¹ / ₂ "	3	dm ³ /min
50	2"	5	dm ³ /min
65	2 ¹ / ₂ "	8	dm ³ /min
80	3"	12	dm ³ /min
100	4"	20	dm ³ /min
125	5"	30	dm ³ /min
150	6"	2,5	m³/h
200	8"	5,0	m ³ /h
250	10"	7,5	m³/h
300	12"	10	m³/h
350	14"	15	m ³ /h
375	15"	20	m ³ /h
400	16"	20	m³/h

Nenn	weite	Schleic	hmenge
[mm]	[inch]	(ca. v = 0),04 m/s)
450	18"	25	m³/h
500	20"	30	m ³ /h
600	24"	40	m ³ /h
700	28"	50	m ³ /h
-	30"	60	m ³ /h
800	32"	75	m ³ /h
900	36"	100	m³/h
1000	40"	125	m ³ /h
_	42"	125	m ³ /h
1200	48"	150	m ³ /h
_	54"	200	m ³ /h
1400	-	225	m ³ /h
_	60"	250	m³/h
1600	_	300	m ³ /h
_	66"	325	m³/h
1800	72"	350	m³/h
_	78"	450	m ³ /h
2000	_	450	m ³ /h

Sprache

Land	Sprache
Australien	English
Belgien	English
Dänemark	English
Deutschland	Deutsch
England	English
Finnland	Suomi
Frankreich	Francais
Holland	Nederlands
Hong Kong	English
Indien	English
Indonesien	Bahasa Indonesia
International Instruments	English
Italien	Italiano
Japan	Japanese

Land	Sprache
Malaysia	English
Norwegen	Norsk
Polen	Polish
Portugal	Portuguese
Österreich	Deutsch
Russland	Russian
Schweden	Svenska
Schweiz	Deutsch
Singapur	English
Spanien	Espanol
Südafrika	English
Thailand	English
Tschechien	Czech
Ungarn	English

Länge

	Einheit
Länge	mm

16.2 US-Einheiten (nur für USA und Canada)

Schleichmenge

Nenr	nweite	Schleic	hmenge
[inch]	[mm]	(ca. v =	0,04 m/s)
¹ / ₁₂ "	2	0,002	gal/min
⁵ / ₃₂ "	4	0,008	gal/min
⁵ / ₁₆ "	8	0.025	gal/min
¹ / ₂ "	15	0,10	gal/min
1"	25	0,25	gal/min
1 ¹ / ₄ "	32	0,50	gal/min
1 1/2"	40	0,75	gal/min
2"	50	1,25	gal/min
2 ¹ / ₂ "	65	2,0	gal/min
3"	80	2,5	gal/min
4"	100	4,0	gal/min
5"	125	7,0	gal/min
6"	150	12	gal/min
8"	200	15	gal/min
10"	250	30	gal/min
12"	300	45	gal/min
14"	350	60	gal/min
15"	375	60	gal/min
16"	400	60	gal/min

Nenr	weite	Schleic	hmenge
[inch]	[mm]	(ca. v = 0	0,04 m/s)
18"	450	90	gal/min
20"	500	120	gal/min
24"	600	180	gal/min
28"	700	210	gal/min
30"	-	270	gal/min
32"	800	300	gal/min
36"	900	360	gal/min
40"	1000	480	gal/min
42"	-	600	gal/min
48"	1200	600	gal/min
54"	-	1,3	Mgal/d
-	1400	1,3	Mgal/d
60"	-	1,3	Mgal/d
-	1600	1,7	Mgal/d
66"	-	2,2	Mgal/d
72"	1800	2,6	Mgal/d
78"	-	3,0	Mgal/d
_	2000	3,0	Mgal/d

Sprache

Land	Sprache
Canada	English
USA	English

Länge

	Einheit
Länge	inch

Stichwortverzeichnis

А

В

Betriebsstunden	30
Block Auswahl 2	21
Busadresse 2	20

С

Check configuration
Code
Eingabe 14
Eingabezähler 14
Kundencode-Eingabe 14

D Dämnfi

E

E
ECC (Elektrodenreinigung) 25
Erholzeit
Polarität
Reinigungsdauer 26
Reinigungszyklus 26
Einbaurichtung Messaufnehmer
Einheit
Länge
Summenzähler 17
Volumen
Volumenfluss 8
Einschaltpunkt
Schleichmenge 22
E
F (1) (1)
Format (Anzeige) 15
Format Datum/Uhr 9
Funktionsmatrix
Aufbau und Bedienung 5
Ubersicht

G

Geräte ID21Geräte-Software33
Gruppe
Anzeige
Aufnehmerdaten
Betrieb
Kommunikation
Messwerte
Prozessparameter
Quick Setup 10
Sensor Version
Simulation System
Summenzähler 17
Systemeinheiten
Systemparameter
Uberwachung
Verstärker Version
П
Hardware Revisionsnummer, Messaumenmer
Hintergrundbeleuchtung 10
T
I/O-Modulturo 33
Integrationszoit
К
Kalibrierdatum 28
Kanal 17 21
Kullur III, 21 K-Faktor 28
Kontrast I CD 16
Kundencode 14
Μ
Messaufnehmer
Einbaurichtung
K-Faktor
Messperiode
Nullpunkt
Überspannungszeit Feldspulen
Messmodus (vorwärts/rückwärts)
Messneriode 29
Messstellenbezeichnung 20
Messstoffüherwachung (MSÜ/OED)
Allgemeine Beschreibung
Ansprechzeit 25
Leerrohr-/Vollrohraholeich 24
Modus (MSÜ oder OFD einschalten) 23
MSÜ-Flektrode 20
Messwertunterdrückung 27
Ν
Nennweite
Nullpunkt

0

OED (Offene Elektroden Detektion)	2
Out value	1
PPolarität ECCProfil Version21	9 1
Q	
Quick Setup 10 Inbetriebnahme 10 Kommunikation 10))
S	
Ausschaltpunkt 22 Einschaltpunkt 22 Schreibschutz 20 Selection GSD 20	2 2 0
Sensor Typ 32 Seriennummer Messaufnehmer 32 Set unit to bus 20	2 2 2 0
Simulation Fehlerverhalten	1 1
I/O-Modul	3 2 3
Speichern dauerhaft	0
Sprache	2
Sprachauswalli 1 Sprachpakete (Anzeige) 3 Werkeinstellungen 34, 35 Sprachpaket 3 Summenzähler 1 System Reset 30 Systemdämpfung 2	5 3 5 3 7 0 7
Systemzustände 30 Aktuelle Systemzustände 30 Alte Systemzustände 30))
TTest Anzeige10Totalizer out value 112	5 7
U Überlauf (Summenzähler)	7 9
Volumenfluss Anzeige	7
W	
Werkeinstellungen	4
Messgröße 3	l

Z

7 1 1			
Zustand Zugriff	 	• • • • • • • • • • • •	14
Schleichmenge .	 		22
Anzeige Zeile 2	 		15
Anzeige Zeile 1	 		15
Zuordnung			

Zahlen

100% Wert		15
-----------	--	----

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation