

Beschreibung Gerätefunktionen Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus

Ultraschall–Durchfluss–Messsystem







BA00079D/06/DE/14.11 71139011 gültig ab Version: V 2.03.XX

# **Bedienung Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus**

- über Vor-Ort-Bedienung:

ab Seite 3

- über FOUNDATION Fieldbus:

ab Seite 84

# Inhaltsverzeichnis für Vor-Ort-Bedienung

1	Benutzung des Handbuchs	5
1.1 1.2 1.3	Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung der Funktionsmatrix finden Eine Funktionsbeschreibung über den Index der Funktionsmatrix finden	5 5 5
2	Funktionsmatrix	6
2.1	Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix2.1.1Blöcke (A, B, C, usw.)2.1.2Gruppen (AAA, AEA, CAA, usw.)2.1.3Funktionsgruppen (000, 020, 060, usw.)2.1.4Funktionen (0000, 0001, 0002, usw.)2.1.5Kennzeichnung der Zellen	6 6 6 6 7
2.2 2.3 2.4	Darstellung der Funktionsbeschreibungen Anzeigezeilen der Vor-Ort-Anzeige Funktionsmatrix Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus	7 8 8
3	Block MESSGRÖSSEN	9
3.1 3.2	Gruppe MESSWERTE         3.1.1       Funktionsgruppe HAUPTWERTE K1         3.1.2       Funktionsgruppe HAUPTWERTE K2         3.1.3       Funktionsgruppe BERECHNETE HAUPTWERTE         Gruppe SYSTEMEINHEITEN       Solution Statement Stat	10 10 11 12 13
	3.2.1       Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN         3.2.2       Funktionsgruppe ZUSATZEINSTELLUNGEN	13 15
4	Block QUICK-SETUP	17
4.1	Quick Setup4.1.1Quick-Setup "Sensormontage"4.1.2Quick-Setup "Inbetriebnahme"4.1.3Datensicherung/-übertragung	18 18 20 21
5	Block ANZEIGE	22
5.1	Gruppe BEDIENUNG	23 23 25 26
5.2	Gruppe HAUPTZEILE         5.2.1       Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN         5.2.2       Funktionsgruppe MULTIPLEX	20 27 27 29
5.3	Gruppe ZUSATZZEILE         5.3.1       Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN         5.3.2       Funktionsgruppe MULTIPLEX	31 31 33
5.4	Gruppe INFOZEILE         5.4.1       Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN         5.4.2       Funktionsgruppe MULTIPLEX	35 35 37
6	Block SUMMENZÄHLER	39
6.1	Gruppe SUMMENZÄHLER (13)         6.1.1       Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN         6.1.2       Funktionsgruppe BETRIEB         Crumpe ZÄLU EDWEDWALTUNG	40 40 43
0.2	Gruppe ZAHLEKVERWALIUNG	44

7	Block GRUNDFUNKTION 45
7.1	Gruppe FOUNDATION FIELDBUS
7.2	Gruppe PROZESSPARAMETER (K1K2)497.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN497.2.2 Funktionsgruppe ABGLEICH517.2.3 Funktionsgruppe ROHRDATEN527.2.4 Funktionsgruppe FLÜSSIGKEITSDATEN57
7.3	Gruppe SYSTEMPARAMETER (K1K2)
7.4	Gruppe AUFNEHMERDATEN (K1K2)
8	Block ÜBERWACHUNG 70
8.1 8.2	Gruppe SYSTEM (SYSTEM K2)718.1.1Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN718.1.2Funktionsgruppe BETRIEB72Gruppe VERSION-INFO758.2.1Funktionsgruppe GERÄT758.2.2Funktionsgruppe AUFNEHMER758.2.3Funktionsgruppe VERSTÄRKER758.2.4Funktionsgruppe F-CHIP768.2.5Funktionsgruppe I/O-MODUL76
9	Werkeinstellungen 77
9.1 9.2 9.3	SI-Einheiten
10	Index Funktionsmatrix
11	Stichwortverzeichnis Vor-Ort-Bedienung

# 1 Benutzung des Handbuchs

Um zu der Beschreibung einer von Ihnen gewünschten Funktion des Messgerätes zu gelangen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

## 1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Zellenbezeichnungen der Funktionsmatrix aufgelistet. Anhand der eindeutigen Bezeichnungen (wie z.B. ANZEIGE, EINGÄNGE, AUSGÄNGE, usw.) können Sie die für Ihren Anwendungsfall geeignete Funktionsauswahl treffen. Über einen Seitenverweis gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen. Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 3.

1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung der Funktionsmatrix finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Bedienebene, den Blöcken, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion:

- 1. Auf der Seite 6 sind alle zur Verfügung stehenden Blöcke und deren Gruppen dargestellt. Wählen Sie den für Ihren Anwendungsfall benötigten Block bzw. eine Gruppe des Blocks aus und folgen Sie dem Seitenverweis.
- 2. Auf der verwiesenen Seite finden Sie eine Darstellung des gewählten Blocks mit allen dazu gehörenden Gruppen, Funktionsgruppen und Funktionen. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktion aus und folgen Sie dem Seitenverweis zu der genauen Funktionsbeschreibung.

# 1.3 Eine Funktionsbeschreibung über den Index der Funktionsmatrix finden

Alle "Zellen" der Funktionsmatrix (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen, Funktionen) sind mit ein oder drei Buchstaben bzw. drei oder vierstelligen Nummern eindeutig gekennzeichnet. Die Kennzeichnung der jeweils angewählten "Zelle" ist auf der Vor-Ort-Anzeige oben rechts ablesbar.

Beispiel:



A0001653-DE

Über den Index der Funktionsmatrix, in dem die Kennzeichnung aller zur Verfügung stehenden "Zellen" alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie zu dem Seitenverweis der jeweiligen Funktion.

Den Index der Funktionsmatrix finden Sie auf Seite 78.

# 2 Funktionsmatrix

## 2.1 Allgemeiner Aufbau der Funktionsmatrix

Die Funktionsmatrix besteht aus vier Ebenen:

Blöcke -> Gruppen -> Funktionsgruppen -> Funktionen



#### 2.1.1 Blöcke (A, B, C, usw.)

In den Blöcken erfolgt eine "Grobeinteilung" der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Blöcke sind z.B.: MESSGRÖSSEN, QUICK SETUP, ANZEIGE, SUMMENZÄHLER, usw.

### 2.1.2 Gruppen (AAA, AEA, CAA, usw.)

Ein Block besteht aus einer oder mehreren Gruppen. In einer Gruppe erfolgt eine erweiterte Auswahl der Bedienmöglichkeiten des jeweiligen Blockes. Zur Verfügung stehende Gruppen des Blockes "ANZEIGE" sind z.B.: BEDIENUNG, HAUPTZEILE, ZUSATZZEILE, usw.

#### 2.1.3 Funktionsgruppen (000, 020, 060, usw.)

Eine Gruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionsgruppen. In einer Funktionsgruppe erfolgt eine erweiterte Auswahl der Bedienmöglichkeiten der jeweiligen Gruppe. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen der Gruppe "BEDIENUNG" sind z.B.: GRUNDEINSTELLUNG, ENT- /VERRIEGELN, BETRIEB, usw.

#### 2.1.4 Funktionen (0000, 0001, 0002, usw.)

Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben bzw. Parameter ausgewählt und abgespeichert werden.

Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG" sind z.B.: SPRACHE, DÄMPFUNG ANZEIGE, KONTRAST LCD, usw.

Soll z.B. die Bediensprache des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl des Blocks "ANZEIGE"
- 2. Auswahl der Gruppe "BEDIENUNG"
- 3. Auswahl der Funktionsgruppe "GRUNDEINSTELLUNG"
- 4. Auswahl der Funktion "SPRACHE" (in der die Einstellung der gewünschten Sprache erfolgt).

#### 2.1.5 Kennzeichnung der Zellen

Jede Zelle (Block, Gruppe, Funktionsgruppe und Funktion) in der Funktionsmatrix besitzt eine individuelle nur einmal vorkommende Kennzeichnung.

#### Blöcke:

Gekennzeichnet durch einen Buchstaben (A, B, C, usw.)

#### Gruppen:

Gekennzeichnet durch drei Buchstaben (AAA, ABA, BAA, usw.).

Der erste Buchstabe ist identisch mit der Blockbenennung (d.h. alle Gruppen im Block A haben in der Gruppenkennzeichnung als ersten Buchstaben ebenfalls ein A \_ \_, alle Gruppen im Block B ein B \_ \_ usw.). Die beiden restlichen Buchstaben identifizieren die Gruppe innerhalb des jeweiligen Blocks.

#### Funktionsgruppen:

Gekennzeichnet durch drei Ziffern (000, 001, 100, usw.)

#### Funktionen:

Gekennzeichnet durch vier Ziffern (0000, 0001, 0201, usw.). Die ersten drei Ziffern werden von der jeweiligen Funktionsgruppe übernommen. Die letzte Ziffer zählt die Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe von 0 bis 9 hoch (z.B. die Funktion 0005 ist in der Gruppe 000 die sechste Funktion).



A0001251

### 2.2 Darstellung der Funktionsbeschreibungen



Abb. 1 : Beispiel für die Beschreibung einer Funktion

- 1 Name der Funktion
- 2 Nummer der Funktion (erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige)
- 3 Beschreibung der Funktion
- 4 Auswahl- bzw. Eingabemöglichkeiten oder Anzeige
- 5 Werkeinstellung (mit dieser Einstellung / Auswahl wird das Messgerät ausgeliefert)

## 2.3 Anzeigezeilen der Vor-Ort-Anzeige

Die Vor-Ort-Anzeige ist in verschiedene Anzeigezeilen unterteilt.



Abb. 2 : Vor-Ort-Anzeige

1 Hauptzeile

2 Zusatzzeile

3 Infozeile

Die Zuordnung der Werte zu den einzelnen Zeilen erfolgt im Block ANZEIGE,  $\rightarrow$  Seite 22

# 2.4 Funktionsmatrix Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus

BLÖCKE		GRUPPEN	FUNKTIONS- GRUPPEN			
MESSGRÖSSEN	Α	$\rightarrow$	MESSWERTE	AAA	$\rightarrow$	Seite 10
$(\rightarrow \text{Seite 9})$			SYSTEMEINHEITEN	ACA	$\rightarrow$	Seite 13
$\downarrow$	,					
QUICK-SETUP	В	$\rightarrow$	Inbetriebnahme- und Applikationsse	tups	$\rightarrow$	Seite 17
$(\rightarrow$ Seite 17)					-	
$\downarrow$						
ANZEIGE	С	$\rightarrow$	BEDIENUNG	CAA	$\rightarrow$	Seite 23
$(\rightarrow$ Seite 22)			HAUPTZEILE	CCA	$\rightarrow$	Seite 27
	,		ZUSATZZEILE	CEA	$\rightarrow$	Seite 31
$\downarrow$			INFOZEILE	CGA	$\rightarrow$	Seite 35
					1	
SUMMENZÄHLER	D	$\rightarrow$	SUMMENZÄHLER 1	DAA	$\rightarrow$	Seite 40
$(\rightarrow$ Seite 39)			SUMMENZÄHLER 2	DAB	$\rightarrow$	Seite 40
$\downarrow$			SUMMENZÄHLER 3	DAC	$\rightarrow$	Seite 40
			ZÄHLERVERWALTUNG	DJA	$\rightarrow$	Seite 44
$\downarrow$					1	
GRUNDFUNKTION	G	$\rightarrow$	FOUNDATION FIELDBUS	GGA	$\rightarrow$	Seite 46
$(\rightarrow$ Seite 45)			PROZESSPARAMETER (K1K2)	GIA, GIB	$\rightarrow$	Seite 49
			SYSTEMPARAMETER (K1K2)	GLA, GLB	$\rightarrow$	Seite 60
$\downarrow$			AUFNEHMERDATEN (K1K2)	GNA, GNB	$\rightarrow$	Seite 62
			1		I	
ÜBERWACHUNG	J	$\rightarrow$	SYSTEM	JAA	$\rightarrow$	Seite 71
$( \rightarrow \text{Seite 70})$			SYSTEM K2	JAB	$\rightarrow$	Seite 71
			VERSION-INFO	JCA	$\rightarrow$	Seite 75

A0001253

# 3 Block MESSGRÖSSEN



# 3.1 Gruppe MESSWERTE

## 3.1.1 Funktionsgruppe HAUPTWERTE K1

MESSGRÖSSEN A	$\rightarrow \qquad \text{MESSWERTE} \qquad \text{AAA} \rightarrow \qquad \text{HAUPTWERTE K1} \qquad 000$
	<b>Funktionsbeschreibung</b> MESSGRÖSSEN $\rightarrow$ MESSWERTE $\rightarrow$ HAUPTWERTE K1
In dieser Funktionsgruppe were	den die aktuell gemessenen Messwerte von Kanal 1 angezeigt.
<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Maßeinheiten aller hier werden.</li> <li>Fließt der Messstoff in der R negativen Vorzeichen.</li> </ul>	dargestellten Messgrößen können in der Gruppe "SYSTEMEINHEITEN" eingestellt ohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem
VOLUMENFLUSS K1 (0001)	Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses (Kanal 1). <b>Anzeige:</b> 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.)
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT K1 (0002)	Anzeige der aktuell gemessenen Schallgeschwindigkeit in der Flüssigkeit (Kanal 1). <b>Anzeige:</b> 5-stellige Festkommazahl inkl. Einheit (z. B. 1400,0 m/s, 5249,3 ft/s)
DURCHFLUSS- GESCHWINDIGKEIT K1 (0003)	Anzeige der aktuell gemessenen Durchflussgeschwindigkeit (Kanal 1). <b>Anzeige:</b> 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z. B. 8,0000 m/s, 26,247 ft/s)
SIGNALSTÄRKE K1 (0007)	Anzeige der Signalstärke (Kanal 1). Anzeige: 4-stellige Festkommazahl (z.B. 80,0) S Hinweist Prosonic Flow benötigt für eine zuverlässige Messung eine Signalstärke > 30.

## 3.1.2 Funktionsgruppe HAUPTWERTE K2

MESSGRÖSSEN A	$\rightarrow \qquad \text{MESSWERTE} \qquad \text{AAA} \rightarrow \qquad \text{HAUPTWERTE K2} \qquad 0$	06						
FunktionsbeschreibungMESSGRÖSSEN $\rightarrow$ MESSWERTE $\rightarrow$ HAUPTWERTE K2								
In dieser Funktionsgruppe werden die aktuell gemessenen Messwerte von Kanal 2 angezeigt.								
<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Maßeinheiten aller hier dargestellten Messgrößen können in der Gruppe SYSTEMEINHEITEN eingestellt werden.</li> <li>Fließt der Messtoff in der Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem negativen Vorzeichen.</li> </ul>								
VOLUMENFLUSS K2	Anzeige des aktuell gemessenen Volumenflusses (Kanal 2).							
	Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.)							
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT K2	Anzeige der aktuell gemessenen Schallgeschwindigkeit in der Flüssigkeit (Kanal 2).							
(0062)	Anzeige: 5-stellige Festkommazahl inkl. Einheit (z. B. 1400,0 m/s, 5249,3 ft/s)							
DURCHFLUSS- GESCHWINDIGKEIT K2	Anzeige der aktuell gemessenen Durchflussgeschwindigkeit (Kanal 2).							
(0063)	Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z. B. 8,0000 m/s, 26,247 ft/s)							
SIGNALSTÄRKE K2	Anzeige der Signalstärke (Kanal 2).							
	Anzeige: 4-stellige Festkommazahl (z.B. 80,0) S Hinweis! Prosonic Flow benötigt für eine zuverlässige Messung eine Signalstärke > 30.							

## 3.1.3 Funktionsgruppe BERECHNETE HAUPTWERTE

MESSGRÖSSEN A	$\rightarrow$ MESSWERTE AAA $\rightarrow$ BER. HAUPTWERTE 000						
М							
Anzeige der berechneten M	lesswerte. Zur Berechnung der Werte werden jeweils die Messwerte der beiden Kanäle ve						
wendet.							
<ul><li>Hinweis!</li><li>Die Maßeinheiten aller h</li></ul>	ier dargestellten Messgrößen können in der Gruppe "SYSTEMEINHEITEN" eingestellt wer						
<ul><li>den.</li><li>Fließt der Messstoff in der ven Vorzeichen.</li></ul>	er Rohrleitung rückwärts, so erscheint der Durchflusswert auf der Anzeige mit einem nega						
MITTLERER	Anzeige des mittleren Volumenflusses. Berechnet aus den Messwerten:						
(0083)	(VOLUMEINFLUSS K1 + VOLUMEINFLUSS K2) · 1/2						
	5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.)						
SUMME VOLUMENFLUSS	Anzeige des gesamten Volumenflusses berechnet aus den Messwerten: VOLUMENFLUSS K1 + VOLUMENFLUSS K2						
(0004)	<b>Anzeige:</b> 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.)						
DIFFERENZ VOLUMENFLUSS (0085)	Anzeige der Differenz der Volumenflüsse berechnet aus: VOLUMENFLUSS K1 – VOLUMENFLUSS K2						
(0000)	<b>Anzeige:</b> 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.)						
MITTLERE SCHALL- GESCHWINDIGKEIT	Anzeige der mittleren Schallgeschwindigkeit berechnet aus: (SCHALLGESCHWINDIGKEIT K1 + SCHALLGESCHWINDIGKEIT K2) · 1/2						
(0080)	Anzeige:						
	(z. B. 1400,0 m/s, 5249,3 ft/s)						
MITTLERE DURCHFLUSS- GESCHWINDIGKEIT	Anzeige der mittleren Durchflussgeschwindigkeit berechnet aus: (DURCHFL. GESCHW. K1 + DURCHFL. GESCHW. K2) · 1/2						
(0087)	Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z. B. 8,0000 m/s, 26,247 ft/s)						

# 3.2 Gruppe SYSTEMEINHEITEN

# 3.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

In dieser Funktionsgruppe kå In dieser Funktionsgruppe kå Die hier gewählten Einheiter Vor-Ort-Anzeige und für zug EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)	SYSTEMEINHEITEN       ACA       →       EINSTELLUNGEN       04         Funktionsbeschreibung         MESSGRÖSSEN       →       SYSTEMEINHEITEN       →       EINSTELLUNGEN         sönnen die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden.         en haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die ugeordnete Gerätefunktionen verwendet.         In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus.         Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:         Schleichmenge         Auswahl:
In dieser Funktionsgruppe kö Minweis! Die hier gewählten Einheiter Vor-Ort-Anzeige und für zug EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)	Funktionsbeschreibung         MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN         können die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden.         en haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die igeordnete Gerätefunktionen verwendet.         In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus.         Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für:         • Schleichmenge         Auswahl:
In dieser Funktionsgruppe ki In dieser Funktionsgruppe ki Die hier gewählten Einheiter Vor-Ort-Anzeige und für zug EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)	MESSGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → EINSTELLUNGEN können die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden. en haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die igeordnete Gerätefunktionen verwendet. In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: Simulation Schleichmenge Auswahl:
In dieser Funktionsgruppe ki Hinweis! Die hier gewählten Einheiter Vor-Ort-Anzeige und für zug EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)	<ul> <li>können die Einheiten für die Messgrößen ausgewählt werden.</li> <li>en haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die igeordnete Gerätefunktionen verwendet.</li> <li>In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus.</li> <li>Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: <ul> <li>Simulation</li> <li>Schleichmenge</li> </ul> </li> <li>Auswahl:</li> </ul>
<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die hier gewählten Einheiter</li> <li>Vor-Ort-Anzeige und für zug</li> <li>EINHEIT</li> <li>VOLUMENFLUSS</li> <li>(0402)</li> </ul>	en haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die igeordnete Gerätefunktionen verwendet. In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: Simulation Schleichmenge Auswahl:
EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402)	In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für den Volume fluss aus. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: • Simulation • Schleichmenge Auswahl:
	<ul> <li>Simulation</li> <li>Schleichmenge</li> <li>Auswahl:</li> </ul>
	Auswahl:
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Folgende Zeiteinheiten () sind wählbar:</li> <li>s = Sekunde, m = Minute, h = Stunde, d = Tag</li> </ul>
	Metrisch: Kubikzentimeter $\rightarrow$ cm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> /
	Kubikmeter $\rightarrow$ m <sup>3</sup> / Milliliter $\rightarrow$ ml/ Liter $\rightarrow$ l/
	Hektoliter $\rightarrow$ hl/ Megaliter $\rightarrow$ Ml/ MEGA
	US: Cubic centimeter $\rightarrow$ cc/ Acre foot $\rightarrow$ af/
	Cubic foot $\rightarrow$ ft <sup>3</sup> / Fluid ounce $\rightarrow$ oz f/ College $\rightarrow$ US gal/
	$\begin{array}{l} \text{Million gallon} \rightarrow \text{US Mgal/} \\ \text{Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl)} \rightarrow \text{US bbl/ NORM.} \\ \end{array}$
	Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ BEER Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ PETR. Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ TANK
	Imperial: Gallon $\rightarrow$ imp. gal/ Mega gallon $\rightarrow$ imp. Mgal/ Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl/ BEER Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl/ PETR.
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land (dm <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup> /h oder US gal/mUS Mgal/d)

	$MESSGRÖSSEN \rightarrow SYSTEMEINHEITEN \rightarrow EINSTELLUNGEN$
EINHEIT VOLUMEN (0403)	In dieser Funktion wählen Sie die gewünschte und angezeigte Einheit für das Volume aus.
	Auswahl:
	Metrisch:
	Kubikdezimeter $\rightarrow$ cm <sup>3</sup> Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup>
	Kubikmeter $\rightarrow$ m <sup>3</sup>
	$\begin{array}{c} \text{Milliliter} \rightarrow \text{ml} \\ \text{Iter} \rightarrow 1 \end{array}$
	Hektoliter $\rightarrow$ hl
	Megaliter $\rightarrow$ Ml MEGA
	US:
	Acre foot $\rightarrow$ af
	Cubic foot $\rightarrow$ ft <sup>3</sup>
	Gallon $\rightarrow$ US gal
	Million gallon $\rightarrow$ US Mgal
	Barrel (normal huids: 31,5 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl NORM.PL. Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl BEER
	Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl PETROCH.
	Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl TANK
	Imperial: Gallon $\rightarrow$ imp. gal
	Mega gallon $\rightarrow$ imp. Mgal
	Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl BEER Barrel (netrochemicals: 34.07 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl PETROCH
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land (dm <sup>3</sup> m <sup>3</sup> oder US galUS Mgal) $\rightarrow$ Seite 77
	Hinweis!
	<ul> <li>Die Einheit der Summenzähler ist unabhängig von der hier getröffenen Auswahl. Die Summenzählereinheit wird bei den jeweiligen Summenzähler separat ausgewä</li> <li>Die in dieser Funktion gewählte Einheit gilt nur für die Darstellung auf der Vor-Ort Anzeige; d.h. sie wird vom Messsystem nicht für die Weiterverarbeitung von Mess größen verwendet.</li> </ul>

## 3.2.2 Funktionsgruppe ZUSATZEINSTELLUNGEN

MESSGRÖSSEN A	$\rightarrow$ MESSWERTE AAA
	$\downarrow$ SYSTEMEINHEITEN ACA $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN 040
	↓ 
	ZUSATZEINSTELL. 042
MESS	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Hinweis! Die hier gewählten Einheiten Vor-Ort-Anzeige und für zuge	haben keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, sondern werden nur für die eordnete Gerätefunktionen verwendet.
EINHEIT TEMPERATUR (0422)	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für die Messstoftemperatur aus.
	Subscript{Constraints} Hinweis! Die Messstofftemperatur wird in der Funktion TEMPERATUR ( $\rightarrow$ Seite 57) eingegeben.
	Auswahl: °C (Celsius) K (Kelvin) °F (Fahrenheit) R (Rankine)
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land (°C oder °F) $\rightarrow$ Seite 77
EINHEIT VISKOSITÄT (0423)	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für die Viskosität des Messstoffs aus. Sie Hinweis! Die Viskosität wird in der Funktion VISKOSITÄT (→ Seite 58) eingegeben.
	Auswahl: mm <sup>2</sup> /s cSt St
	Werkeinstellung: mm <sup>2</sup> /s
EINHEIT LÄNGE	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für das Längenmaß aus.
(0424)	Die hier gewählte Einheit ist z.B. gültig für: Nennweite Durchmesser Wandstärke Auskleidungsstärke Spurlänge Schnurlänge Sensorabstand
	Auswahl: MILLIMETER INCH
	<b>Werkeinstellung:</b> Abhängig vom Land (MILLIMETER oder INCH) $\rightarrow$ Seite 77

MES	<b>Funktionsbeschreibung</b> SGRÖSSEN → SYSTEMEINHEITEN → ZUSATZEINSTELLUNGEN
EINHEIT GESCHWINDIGKEIT (0425)	In dieser Funktion wählen Sie die Einheit für die Geschwindigkeit aus. Die hier gewählte Einheit ist gültig für: • Schallgeschwindigkeit • Durchflussgeschwindigkeit <b>Auswahl:</b> m/s ft/s
FORMAT DATUM/UHR (0429)	Werkeinstellung:         m/s         In dieser Funktion wählen Sie das Datums- und Zeitformat der Kalibrierhistorie.         Auswahl:         DD.MM.YY 24 H         MM/DD/YY 12 H A/P         DD.MM.YY 12 H A/P         MM/DD/YY 24 H         Wurden in the
	DD.MM.YY 24 H

# 4 Block QUICK-SETUP

Block	Gruppe	Funktions- gruppen	Funktionen							
QUICK-SETUP (B)	$\rightarrow$	$\rightarrow$	SETUP SENSOR (1001) S. 17	$\rightarrow$	QS-INBETRIEBN. (1002) S. 17	T-DAT VERWALTEN (1009) S. 17				
	Funktionsbeschreibung OUICK-SETUP									
OUICK SETUP (1001)	SENSOR In d wer	lieser Funktion kar den.	nn das Quick Setup	zur Montage	e der Ultraschall-Se	ensoren gestartet				
	Aus JA NEI We	<b>swahl:</b> N <b>rkeinstellung:</b>								
	Ein We	A Hinweis! Ablaufdiagramm c itere Informatione: sonic Flow 93 FOI	les Quick Setups "S n zu Quick Setups : JNDATION Fieldb	ENSORMON finden Sie in us, BA00078	ITAGE" finden Sie der zugehörigen E D.	auf der Seite 18. Betriebsanleitung				
SETUP INBETRIEBNA (1002)	HME In d JA NEI We NEI	In dieser Funktion kann das Quick Setup für die Inbetriebnahme gestartet werden. Auswahl: JA NEIN Werkeinstellung: NEIN								
	Ein We Pros	Hinweis! Ein Ablaufdiagramm des Quick Setup "INBETRIEBNAHME" finden Sie auf der Seite 18. Weitere Informationen zu Quick Setups finden Sie in der zugehörigen Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA00078D.								
T-DAT VERWA (1009)	LTEN In d Trai den Anv • N g • E ii	lieser Funktion kan nsmitter-DAT (T-I n T-DAT in das EE wendungsbeispiele Vach der Inbetrieb Jach der Inbetrieb Jespeichert werder Bei Austausch des I n den neuen Mess	nn die Parametrieru DAT) gespeichert w PROM aktiviert we : nahme können die n (Backup). Messumformers bes umformer (EEPRO.	ng / Einstellu erden, oder d erden ( <b>manu</b> aktuellen Me teht die Mög M) zu laden.	ungen des <b>Messur</b> las Laden einer Par <b>elle</b> Sicherungsfur essstellenparamete lichkeit, die Daten	<b>mformers</b> in ein rametrierung aus nktion). r ins T-DAT aus dem T-DAT				
	Aus ABI SIC LAI We ABI	<b>swahl:</b> BRECHEN HERN (aus EEPRC DEN (aus dem T-D <b>rkeinstellung:</b> BRECHEN	DM in den T-DAT) DAT in das EEPRON	1)						
	E E a I I fi I I I I	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Sei Spannungsausfabgespeichert.</li> <li>Die Auswahl LADE ehlerhaft ist.</li> <li>Die Auswahl LADE</li> <li>C-DAT vorhanden</li> </ul>	all werden die Sum EN kann nicht durc EN und SICHERN k ist.	menzählerstä hgeführt wer ann nicht au	inde automatisch i den, wenn das T-1 sgeführt werden, <sup>-</sup>	im EEPROM DAT leer oder wenn kein				

## 4.1 Quick Setup

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Bedienprogramm, z. B. FieldCare zu konfigurieren.

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über die folgenden Quick Setup-Menüs alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter sowie Zusatzfunktionen schnell und einfach konfiguriert werden.

#### 4.1.1 Quick-Setup "Sensormontage"





#### Hinweis!

Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Funktion SETUP AUFNEHMER (1001).

- ① Wird ein Kanal ausgewählt, für den zuvor schon ein Quick Setup ausgeführt wurde, werden die vorigen Werte überschrieben.
- ② Es sind bei jedem Umlauf alle Möglichkeiten der Auswahl anwählbar. Falls in einem Umlauf schon Einstellungen vorgenommen wurden, werden diese überschrieben.
- ③ Abfrage "Speichern?" für Schallgeschwindigkeit Rohr:
  - JA = Der während des Quick Setup gemessene Wert wird in die jeweilige Funktion übernommen
  - NEIN = Die Messung wird verworfen und der ursprüngliche Wert bleibt erhalten.
- Die Funktion SCHALLGESCHWINDIGKEIT AUSKLEIDUNG (6529) erscheint nur wenn bei:
   Auswahl AUSKLEIDUNG MATERIAL etwas anderes ausgewählt wurde als NICHTS (6528)
- ⑤ Die Funktion STÄRKE AUSKLEIDUNG (6530) erscheint nur wenn bei:
  - Auswahl AUSKLEIDUNG MATERIAL etwas anderes ausgewählt wurde als NICHTS (6528)
- (6884) Die Funktion POSITION SENSOR (6884) erscheint nur bei:
  - Auswahl CLAMP ON in der Funktion MESSUNG (6880)
  - und
  - Auswahl von zwei Traversen in der Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882)
- ⑦ Die Funktion SCHNURLÄNGE (6885) erscheint nur bei:
  - Auswahl CLAMP ON in der Funktion MESSUNG (6880) und
  - Auswahl von einer Traverse in der Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882)
- Die Funktion BOGENLÄNGE (6887) erscheint nur bei:
  - Auswahl INSERTION in der Funktion MESSUNG (6880)
  - und
  - Auswahl ZWEISPUR in der Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882)

#### 4.1.2 Quick-Setup "Inbetriebnahme"

Die für die Sensormontage benötigten Einbauabstände können via "Sensor Installation" Ouick-Setup Menu ermittelt werden.

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, können die Einbauabstände über das Bedienprogramm, z. B. FieldCare oder das Online-Tool Applicator ermittelt werden.



A0014889-de

Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die ESC Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Funktion SETUP INBETRIEBNAHME (1002).
- Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzuführen bevor eines der nachfolgend beschriebenen Quick Setups ausgeführt wird.
- ① Die Auswahl "WERKSAUSLIEFERUNG" setzt jede angewählte Einheit auf die Werkseinstellung. Die Auswahl "AKTUELLE EINSTELLUNG" übernimmt die von Ihnen zuvor eingestellten Einheiten.
- ② Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im laufenden Quick Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Volumeneinheit wird aus der Volumenflusseinheit abgeleitet.
- ③ Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ④ Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellunen
  - JA Hauptzeile = Volumenfluss
    - Zusatzzeile = Summenzähler 1
      - Infozeile = Betriebs-/Systemzustand
  - NEIN Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.
- (5) Das Ausführen weiterer Quick Setups wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

#### 4.1.3 Datensicherung/-übertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN können Sie Daten (Geräteparameter und -einstellungen) zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Gerätespeicher) übertragen.

Für folgende Anwendungsfälle ist dies notwendig:

- Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT übertragen.
- Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in den EEPROM des neuen Messumformers übertragen.
- Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in EEPROMs identischer Messstellen übertragen.

#### Hinweis!

T-DAT ein- und ausbauen siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA00078D.



Abb. 3: Datensicherung/-übertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

a0001221-de

Anmerkungen zu den Auswahlmöglichkeiten LADEN und SICHERN:

#### LADEN:

Daten werden vom T-DAT in den EEPROM übertragen.

- Hinweis!
  - Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden gelöscht.
  - Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn der T-DAT gültig Daten enthält.
  - Diese Auswahl kann nur durchgeführt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfügbar.

SICHERN:

Daten werden vom EEPROM in den T-DAT übertragen.



# 5 Block ANZEIGE

# 5.1 Gruppe BEDIENUNG

## 5.1.1 Funktionsgruppe GRUNDEINSTELLUNG

ANZEIGE C	→ BEDIEN	UNG	CAA	$\rightarrow$	GRUNDEINSTELLUNG	200
	Funktic	onsbeschre	eibung	Į		
	ANZEIGE $\rightarrow$ BEDIEN	NUNG $\rightarrow$ GRU	INDEIN	STELI	LUNG	
SPRACHE (2000)	In dieser Funktion wird und Bedienmeldungen	d die gewünsch 1 auf der Vor-C	nte Sprae )rt-Anze	che au eige ar	nsgewählt, in der alle Texte, Pa ngezeigt werden.	rameter
	Hinweis! Die Auswahl ist abhän SPRACHPAKET (8226)	igig vom vorha 5) angezeigt wi	ndenen rd.	Sprac	hpaket, das in der Funktion	
	Auswahl: Sprachpaket WEST EU / USA	ENGLISH DEUTSCH FRANCAIS ESPANOL ITALIANO NEDERLAN PORTUGUE	DS SE			
	Sprachpaket EAST EU / SCAND.	ENGLISH NORSK SVENSKA SUOMI POLISH CZECH RUSSIAN				
	Sprachpaket ASIA	ENGLISH BAHASA IN JAPANESE (	DONES Silbensc	IA chrift)		
	Sprachpaket CHINA	CHINESE ENGLISH				
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land -	→ Seite 77				
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Durch gleichzeitige ENGLISH eingestell</li> <li>Ein Wechsel des Sp Bei Fragen steht Ihr</li> </ul>	s Betätigen der lt. rachpakets erfo nen Ihre Endre	: 🗄 −Tas olgt übei ss+Haus	sten b r das I ser-Ve	eim Aufstarten wird die Spracl Bedienprogramm "FieldCare". rtretung gerne zur Verfügung.	ne
DÄMPFUNG ANZEIGE (2002)	In dieser Funktion kör ob die Anzeige auf star (kleine Zeitkonstante)	nnen Sie durch rk schwankend oder abgedämj	die Ein; le Durch pft wird	gabe e hflusss (groß	riner Zeitkonstante bestimmen größen, besonders schnell reag e Zeitkonstante).	, iert
	Eingabe: 0100 Sekunden					
	Werkeinstellung: 1 s					
	Hinweis! Bei der Einstellung Nut	ıll Sekunden is	t die Dä	mpfur	ng ausgeschaltet.	

	$Funktions beschreibung$ $ANZEIGE \rightarrow BEDIENUNG \rightarrow GRUNDEINSTELLUNG$	
KONTRAST LCD (2003)	In dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.	
	<b>Eingabe:</b> 10100%	
	Werkeinstellung: 50%	
HINTERGRUND BELEUCHTUNG (2004)	In dieser Funktion können Sie die Hintergrundbeleuchtung gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.	
(2004)	<b>Eingabe:</b> 10100%	
	Werkeinstellung: 50%	
XZEILE BERECHNETE HAUPTWERTE (2009)	In dieser Funktion können Sie angeben, welcher berechnete Hauptwert aus den Messwerten der beiden Kanäle angezeigt wird. Damit der Wert in der gewünschten Zeile angezeigt wird, muss in der Funktion ZUORDNUNG (2200, Hauptzeile), (2400, Zusatz- zeile), (2600, Infozeile) die Option BERECHNETER VOLUMENFLUSS ausgewählt sein.	
	S Hinweis! Diese Funktion erscheint <b>nicht</b> , wenn auf mindestens einem Kanal in der Funktion MESSUNG (6880) die Auswahl AUS getroffen wurde.	
	Auswahl: (K1 + K2)/2 K1 + K2 K1 - K2	
	Werkeinstellung: (K1 + K2)/2	

### 5.1.2 Funktionsgruppe ENT-/VERRIEGELUNG



	<b>Funktionsbeschreibung</b> ANZEIGE $\rightarrow$ BEDIENUNG $\rightarrow$ ENT-/VERRIEGELUNG
CODE EINGABE (2020)	Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl, in dieser Funktion, wird die Programmierung freigegeben und die Geräteeinstellungen sind veränderbar. Werden in einer beliebigen Funktion die Bedienelemente + betätigt, so verzweigt das Messsystem automatisch in diese Funktion und auf der Anzeige erscheint die Aufforderung zur Code-Eingabe (bei gesperrter Programmierung).
	Sie können die Programmierung durch die Eingabe Ihrer persönlichen Codezahl ( <b>Werkeinstellung = 93</b> , siehe Funktion KUNDENCODE (2021)) freigeben.
	Eingabe: max. 4-stellige Zahl: 09999
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Nach einem Rücksprung in die HOME-Position werden die Programmierebenen nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen.</li> <li>Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in dieser Funktion eine beliebige Zahl (ungleich dem Kundencode) eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen.</li> <li>Die Freigabe der Programmierung in dieser Funktion ist nur für die Vor-Ort-Bedienung gültig. Sollen Funktionen bzw. Parameter über den FOUNDA-TION Fieldbus verändert werden, so muss die Programmierung separat im Parameter "Un/Locking - Access Code" (Transducer Blöcke) freigegeben werden.</li> </ul>
KUNDENCODE (2021)	In dieser Funktion kann eine persönliche Codezahl vorgegeben werden, mit der die Pro- grammierung in der Funktion CODE EINGABE freigegeben wird.
	<b>Eingabe:</b> 09999 (max. 4-stellige Zahl)
	Werkeinstellung: 93
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben.</li> <li>Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Programmierung möglich. Bei gesperrter Programmierung ist diese Funktion nicht verfügbar, und damit der Zugriff auf die persönliche Codezahl durch andere Personen ausgeschlossen.</li> </ul>
ZUSTAND ZUGRIFF (2022)	In dieser Funktion wird der Zugriffszustand auf die Funktionsmatrix angezeigt. Anzeige:
	ZUGRIFF KUNDE (Parametierung möglich) VERRIEGELT (Parametrierung gesperrt)
CODE EINGABEZÄHLER (2023)	Anzeige, wie oft der Kunden- oder Service-Code eingegeben wurde, um Zugriff zum Messgerät zu erhalten.
	Anzeige: Ganze Zahl (Auslieferungszustand: 0)

### 5.1.3 Funktionsgruppe BETRIEB



FunktionsbeschreibungANZEIGE $\rightarrow$ BEDIENUNG $\rightarrow$ BETRIEB	
TEST ANZEIGE (2040)	Funktionsbeschreibung ANZEIGE → BEDIENUNG → BETRIEB In dieser Funktion kann die Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel überprüft werden. Auswahl: AUS EIN Werkeinstellung: AUS Ablauf des Tests: <ol> <li>Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN.</li> <li>Alle Pixel der Haupt-, Zusatz- und Infozeile werden für min. 0,75 Sekunden verdunkelt.</li> <li>Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8.</li> <li>Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen für min. 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0. </li> <li>In der Haupt-, Zusatz- und Infozeile erscheint für min. 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display).</li> </ol> Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zurück und zeigt die Auswahl AUS an.

# 5.2 Gruppe HAUPTZEILE

# 5.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ANZEIGE	$\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{BEDIENUNG} \mathbf{CAA}$
	$\downarrow$ <b>HAUPTZEILE CCA</b> $\rightarrow$ <b>EINSTELLUNGEN 220</b>
	<b>Funktionsbeschreibung</b> ANZEIGE $\rightarrow$ HAUPTZEILE $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN
1 = Hauptzeile 2 = Zusatzzeile 3 = Infozeile	
ZUORDNUNG (2200)	In dieser Funktion wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Hauptzeile (oberste Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs ange- zeigt werden soll. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN % SCHALLGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE SCHALLGESCHWINDIGKEIT SIGNALSTÄRKE (K1K2) DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT SUMMENZÄHLER 13 A11AI8 - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgröße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) <sup>®</sup> Hinweis! Wenn ein Kanal ausgeblendet ist, erscheint er nicht in der Auswahl. Kanäle werden über die Funktion MESSUNG (6880) ein- und ausgeblendet. <b>Werkeinstellung:</b> VOLUMENET UISS K1
100% WERT (2201)	<ul> <li>WOLUMENFLUSS KI</li> <li>Solution is the intervention of the interve</li></ul>

	<b>Funktionsbeschreibung</b> ANZEIGE $\rightarrow$ HAUPTZEILE $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN
FORMAT (2202)	<ul> <li>Funktionsbeschreibung ANZEIGE → HAUPTZEILE → EINSTELLUNGEN</li> <li>In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeige- werts der Hauptzeile fest.</li> <li>Auswahl: XXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX</li> <li>Werkinstellung: XXXX</li> <li>Minweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfellsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → m<sup>3</sup>/n), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>

### 5.2.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX



$Funktions beschreibung$ $ANZEIGE \rightarrow HAUPTZEILE \rightarrow MULTIPLEX$	
ZUORDNUNG (2220)	In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2200), auf der Hauptzeile dargestellt wird.
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN % SCHALLGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE SCHALLGESCHWINDIGKEIT SIGNALSTÄRKE (K1K2) DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT SUMMENZÄHLER 13 AI1AI8 - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße)
	Wenn ein Kanal ausgeblendet ist, erscheint er nicht in der Auswahl. Kanäle werden über die Funktion MESSUNG (6880) ein- und ausgeblendet.
	Werkeinstellung: AUS
100% WERT (2221)	<ul> <li>AUS</li> <li>Minweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2200) die Auswahl VOLUMENFLUSS IN % oder BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN % getroffen wurde.</li> <li>In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig vom Land [10 1/s oder 200 us.gal/min) → Seite 77.</li> </ul>

# 5.3 Gruppe ZUSATZZEILE

### 5.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



	$Funktions beschreibung$ $ANZEIGE \rightarrow ZUSATZZEILE \rightarrow EINSTELLUNGEN$
100% WERT (2401)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> </ul>
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land [10 1/s oder 200 us.gal/min) $\rightarrow$ Seite 77.
FORMAT (2402)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine numerische Auswahl getroffen wurde.
	In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeige- werts der Zusatzzeile fest.
	Auswahl: XXXXX. – XXXX.X – XXXXX – XX.XXX – X.XXXX
	Werkeinstellung: X.XXXX
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solcher Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → m<sup>3</sup>/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
ANZEIGEMODUS (2403)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %, BERECHNETER VOLUMENFLUSS BAR GRAPH IN % oder SIGNALSTÄRKE BARAGRAPH getroffen wurde.
	In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
	Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen)
	+25 +50 +75
	A000125 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige –50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).
	-50 +50 %
	A000125

### 5.3.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX



FunktionsbeschreibungANZEIGE $\rightarrow$ ZUSATZZEILE $\rightarrow$ MULTIPLEX	
ZUORDNUNG (2420)	In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2400), auf der Zusatzzeile dargestellt wird.
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS IN % (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN % SCHALLGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE SCHALLGESCHWINDIGKEIT SIGNALSTÄRKE (K1K2) DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (K1K2) MITTLERE DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % (K1K2) BERECHNETER VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN % SIGNALSTÄRKE BARGRAPH IN % (K1K2) BERECHNETE DURCHFLUSSRICHTUNG (K1K2) BERECHNETE DURCHFLUSSRICHTUNG (K1K2) BERECHNETE DURCHFLUSSRICHTUNG (K1K2) BERECHNETE DURCHFLUSSRICHTUNG AI1AI8 - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung) Werkeinstellung: AUS
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stör- /Hinweismeldung vorliegt.</li> <li>Wenn ein Kanal ausgeblendet ist, erscheint er nicht in der Auswahl. Kanäle werden über die Funktion MESSUNG (6880) ein- und ausgeblendet.</li> </ul>
100% WERT (2421)	<ul> <li>Winweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung Abhängig vom Land [10 1/s oder 200 us.gal/min) → Seite 77.</li> </ul>

	ANZEIGE $\rightarrow$ ZUSATZZEILE $\rightarrow$ MULTIPLEX
FORMAT (2422)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) eir
	numerische Auswahl getroffen wurde.
	Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.
	Auswahl: XXXXX. – XXXXX – XXXXX – XX.XXX – X.XXXX
	Werkeinstellung: X.XXXX
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> </ul>
	<ul> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In so Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und o Maßeinheit (z.B. 1.2 m<sup>3</sup>/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als zeigt werden können.</li> </ul>
ANZEIGEMODUS (2423)	S Hinweis!
	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2420) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %, BERECHNETER VOLUMENFLUSS GRAPH IN % oder SIGNALSTÄRKE BARGRAPH getroffen wurde.
	In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
	Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).
	+25 +50 +75
	SVMMETRIE (Symmetrischer Bargranh für nositive und negative Eließrichtung mi
	Anzeige $-50 / 0 / +50\%$ und integrierten Vorzeichen).
	-50 - +50 %
	Werkeinstellung:
	STANDARD

## 5.4 Gruppe INFOZEILE

#### 5.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



	Funktionsbeschreibung ANZEIGE $\rightarrow$ INFOZEILE $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN
100% WERT (2601)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine d folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> </ul>
	In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.
	<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land [10 1/s oder 200 us.gal/min) $\rightarrow$ Seite 77.
FORMAT (2602)	S Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine numerische Auswahl getroffen wurde.
	In dieser Funktion legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeige werts der Infozeile fest.
	Auswahl: XXXXX. – XXXXX – XXXXX – XX.XXX – X.XXXX
	Werkeinstellung: X.XXXX
	<ul> <li>➢ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall abe die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hie gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solch Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → m<sup>3</sup>/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
ANZEIGEMODUS (2603)	S Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %, BERECHNETER VOLUMENFLUSS BA GRAPH IN % oder SIGNALSTÄRKE BARGRAPH getroffen wurde.
	In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.
	<b>Auswahl:</b> STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).
	+25 +50 +75 %
	SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit de Anzeige $-50 / 0 / +50\%$ und integrierten Vorzeichen).
	-50 - +50 %
	A000
#### 5.4.2 Funktionsgruppe MULTIPLEX



FunktionsbeschreibungANZEIGE $\rightarrow$ INFOZEILE $\rightarrow$ MULTIPLEX		
ZUORDNUNG (2620)	Funktionsbeschreibung         ANZEIGE → INFOZEILE → MULTIPLEX         In dieser Funktion wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus der Funktion ZUORDNUNG (2600) auf der Infozeite dargestellt wird.         AUS         VOLUMENFLUSS (K1K2)         BERECHNETER VOLUMENFLUSS (VOLUMENFLUSS IN % SCHALLGESCHWINDIGKEIT (K1K2)         MITTLERE SCHALLGESCHWINDIGKEIT SIGNALSTÄRKE (K1K2)         DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (K1K2)         MITTLERE DURCHFLUSS BARCRAPH IN % (K1K2)         SIGNALSTÄRKE (K1K3)         DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT (K1K2)         MITTLERE DURCHFLUSS BARCRAPH IN % (K1K2)         SIGNALSTÄRKE (K1K3)         DURCHFLUSS BARGRAPH IN % (K1K2)         SIGNALSTÄRKE BARGRAPH IN % (K1K2)         SIGNALSTÄRKE E KERENTER SOLUMENFELUSS BARCRAPH IN % (K1K2)         SIGNALSTÄRKE BARGRAPH IN % (K1K2)         BERECHNETE DURCHFLUSSRICHTUNG A11A18 - OUT VALUE         PID - IN VALUE (Regelgöße)         PID - OUT VALUE Sellgröße)         DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung)         Werkeinstellung:         AUS         MIS         MIS         Muthipexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stör- /Hinweismeldung vorliegt.         Wenn ein Kanal ausgeblendet ist, erscheint er nicht in der Auswahl. Kanäle werden über die Funktion MESSUN	

$Funktions beschreibung$ $ANZEIGE \rightarrow INFOZEILE \rightarrow MULTIPLEX$		
100% WERT (2621)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2400) eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS IN %</li> <li>BERECHNETER VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %</li> <li>In dieser Funktion bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100%</li> </ul>	
	Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl	
	Werkeinstellung: Abhängig vom Land [10 l/s oder 200 us.gal/min) $\rightarrow$ Seite 77.	
FORMAT (2622)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2600) eine numerische Auswahl getroffen wurde.	
	In dieser Funktion wird die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten Anzei- gewerts der Infozeile festgelegt.	
	Auswahl: XXXXX. – XXXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX	
	Werkeinstellung: X.XXXX	
	<ul> <li>➢ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → m<sup>3</sup>/h), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>	
ANZEIGEMODUS (2623)	Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in der Funktion ZUORDNUNG (2620) die Auswahl VOLUMENFLUSS BARGRAPH IN %, BERECHNETER VOLUMENFLUSS BAR GRAPH IN% oder SIGNALSTÄRKE BARGRAPH getroffen wurde.	
	In dieser Funktion kann das Format des Bargraphs definiert werden.	
	Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).	
	+25 +50 +75 %	
	A000125	
	Anzeige $-50 / 0 / +50\%$ und integrierten Vorzeichen).	
	-50 - +50 %	
	A000125	
	Werkeinstellung: STANDARD	

6	Block S	UMMENZÄHLER	
Funktionen	ZUORDNUNG     EINH-SUMMEN- ZÄHLE     ZÄHLER ZÄHLE       (3000) S. 40     J000 S. 40     (3003) S. 41       SUMME     ÜBERLAUF     (3002) S. 41       (3040) S. 43     (3041) S. 43	ZUORDNUNG       EINH-SUMMEN- ZALL       ZAHLERMODUS       RESET ZAHLER         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42         SUMME       (3001) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3041) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3041) S. 41       (3003) S. 41         (3000) S. 40       ZHL       (3003) S. 41         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42         (3000) S. 40       (3001) S. 41       (3003) S. 42	$\rightarrow \begin{array}{c} \text{RESET ALLE} \\ \hline \text{ZÅHL} \\ (3800) \text{ S. 44} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{FeHLER-} \\ \text{VERHALTEN} \\ (3801) \text{ S. 44} \end{array}$
Funktions- gruppen	$ \xrightarrow{\text{EN-}} \text{STELLUNGEN} $ $ \xrightarrow{\text{(300) S. 40}} 10 $ $ \xrightarrow{\text{(304) S. 43}} 10 $ $ \xrightarrow{\text{(304) S. 43}} 10 $	$\rightarrow \begin{array}{c} \text{EIN-}\\ \text{STELLUNGEN}\\ (300) \text{ S. 40}\\ \uparrow \downarrow\\ \text{BETRIEB}\\ (304) \text{ S. 43}\\ (304) \text{ S. 43}\\ \text{EIN-}\\ \text{BETRIEB}\\ (304) \text{ S. 43}\\ \text{BETRIEB}\\ (304) \text{ S. 43}\\ \text{BETRIEB}\\ \text{BETRIEB}\\ (304) \text{ S. 43}\\ \text{BETRIEB}\\ \text{BETRIEB}\\ \text{BETRIEB}\\ (304) \text{ S. 43}\\ \text{BETRIEB}\\ BETRIE$	
Gruppen	⇒ Stimmen- ZÄHLER 1 (DAA) S. 40	↑↓ SUMMEN- ZÄHLER 2 (DAB) S. 40 ↑↓ SUMMEN- ZÄHLER 3 (DAC) S. 40 ↑↓	↑↓ ZÄHLERVER- WALTUNG (DJA) S. 44
Block	SUMMEN- ZÄHLER (D)		

# Block SUMMEN7ÄHLER

# 6.1 Gruppe SUMMENZÄHLER (1...3)

#### 6.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



FunktionsbeschreibungSUMMENZÄHLER $\rightarrow$ SUMMENZÄHLER (13) $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN		
Nachfolgende Funktionsbeschreibungen sind für die Summenzähler 13 gültig, welche unabhängig voneinander kon- figurierbar sind.		
ZUORDNUNG (3000)	In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung einer Messgröße für den Summenzähler. Aus AUS VOLUMENFLUSS (K1K2) MITTLERER VOLUMENFLUSS VOLUMENFLUSS SUMME VOLUMENFLUSS SUMME VOLUMENFLUSS K1 S Hinweist ● Der jeweilige summenzähler wird auf den Wert "0" zurückgesetzt, sobald die Auswahl geändert wird. • Bei der Auswahl AUS wird in der Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN, des jeweili- gen Summenzählers, nur noch die Funktion ZUORDNUNG (3000) eingebiendet.	

FunktionsbeschreibungSUMMENZÄHLER $\rightarrow$ SUMMENZÄHLER $(13) \rightarrow$ EINSTELLUNGEN		
EINHEIT SUMMENZÄHLER (3001)	In dieser Funktion wird die Einheit der zuvor ausgewählten Messgröße des Summen- zählers bestimmt. Auswahl:	
	Metrisch: Kubikzentimeter $\rightarrow$ cm <sup>3</sup> Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> Kubikmeter $\rightarrow$ m <sup>3</sup> Milliliter $\rightarrow$ ml Liter $\rightarrow$ 1 Hektoliter $\rightarrow$ hl Megaliter $\rightarrow$ Ml MEGA	
	US:         Cubic centimeter → cc         Acre foot → af         Cubic foot → ft <sup>3</sup> Fluid ounce → oz f         Gallon → US gal         Million gallon → US Mgal         Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) → US bbl NORM.FL.         Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) → US bbl BEER         Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) → US bbl PETROCH.         Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) → US bbl TANK         Imperial:         Gallon → imp. gal         Mega gallon → imp. Mgal         Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) → imp. bbl PETROCH.         Werkeinstellung:         Abhängig vom Land [m³ oder us.gal] → Seite 77.         Miniveis!         Die hier gewählte Einheit hat keine Auswirkung auf den FOUNDATION Fieldbus, son-	
ZÄHLERMODUS	det. In dieser Funktion wird für den Summenzähler bestimmt, auf welche Weise die Durch-	
(3002)	flussanteile aufsummiert werden. Auswahl: BILANZ Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durchflussanteile werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst. VORWÄRTS Nur positive Durchflussanteile RÜCKWÄRTS Nur negative Durchflussanteile Werkeinstellung: Summenzähler 1 = BILANZ Summenzähler 2 = VORWÄRTS Summenzähler 3 = RÜCKWÄRTS	

SU	<b>Funktionsbeschreibung</b> SUMMENZÄHLER → SUMMENZÄHLER (13) → EINSTELLUNGEN		
SU RESET SUMMENZÄHLER (3003)	Funktionsbeschreibung         Im dieser Funktion kann die Summe und der Überlauf des Summenzählers auf Null zuröckgesetzt werden.         Auswahl:         Nem         Ja         Werkeinstellung:         NEIN		

#### 6.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB



# 6.2 Gruppe ZÄHLERVERWALTUNG



$Funktions beschreibung$ SUMMENZÄHLER $\rightarrow$ ZÄHLERVERWALTUNG $\rightarrow$ Funktionen Zählerverwaltung		
RESET ALLE SUMMENZÄHLER (3800)	In dieser Funktion können die Summen inklusive aller Überläufe der Summenzähler (13) auf den Wert "Null" (= RESET) zurückgesetzt werden. Auswahl: NEIN JA Werkeinstellung: NEIN	
FEHLERVERHALTEN (3801)	In dieser Funktion wird das gemeinsame Verhalten aller Summenzähler (13) im Störungsfall festgelegt. Auswahl: ANHALTEN Die Summenzähler bleiben stehen solange eine Störung ansteht. AKTUELLER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf. Die Störung wird ignoriert. LETZTER WERT Die Summenzähler summieren auf Basis des letzten gültigen Durchflussmesswertes (vor Eintreten der Störung) die Durchflussmenge weiter auf. Werkeinstellung: ANHALTEN	



# 7 Block GRUNDFUNKTION

## 7.1 Gruppe FOUNDATION FIELDBUS

### 7.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

GRUNDFUNKTION G	$\rightarrow  \text{FOUNDATION FIELDBUS GGA}  \rightarrow  \text{EINSTELLUNGEN}  620$
GRUN	<b>Funktionsbeschreibung</b> IDFUNKTION $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN
SCHREIBSCHUTZ (6200)	Anzeige, ob ein Schreibzugriff auf das Messgerät über den Feldbus möglich ist. Anzeige: AUS Schreibzugriff via FOUNDATION Fieldbus möglich EIN Schreibschutz via FOUNDATION Fieldbus gesperrt Werkeinstellung: AUS Minweis! Der Hardware-Schreibschutz wird über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine aktiviert bzw. deaktiviert (siehe auch Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Field- bus, BA00078D).
SIMULATION (6201)	<ul> <li>Anzeige, ob eine Simulation im Analog Input Funktionsblock möglich ist.</li> <li>Anzeige: AUS Simulation im Analog Input und Discrete Output Funktionsblock nicht möglich.</li> <li>EIN Simulation im Analog Input und Discrete Output Funktionsblock möglich.</li> <li>Werkeinstellung: EIN</li> <li>EIN</li> <li>Merkeinstellung:</li> <li>Der Simulationsmodus wird über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine freigegeben bzw. gesperrt (siehe auch Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Field- bus, BA00078D).</li> <li>Der Status des Simulationsmodus wird ebenfalls im Parameter BLOCK_ERR des Resource Blocks angezeigt.</li> </ul>
DEVICE PD-TAG (6203)	In dieser Funktion kann dem Messgerät eine Messstellenbezeichnung gegeben werden. <b>Eingabe:</b> max. 32-stelliger Text, Auswahl: A-Z, 0-9, +,-, Satzzeichen <b>Werkeinstellung:</b> E+H_PROSONIC_FLOW_93_XXXXXXXXXX (XXXXXXXXX = Seriennummer)

## 7.1.2 Funktionsgruppe FUNKTIONSBLÖCKE

GRUNDFUNKTION G	$\rightarrow$	FOUNDATION FIELDBUS GGA	$\rightarrow$	EINSTELLUNGEN	620
	-			$\downarrow$	
				FUNKTIONSBLÖCKE	622

$Funktions beschreibung$ GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ FUNKTIONSBLÖCKE	
BLOCK AUSWAHL (6220)	In dieser Funktion kann ein Funktionsblock ausgewählt werden, dessen Wert und Status in den nachfolgenden Funktionen angezeigt wird. Auswahl: ANALOG INPUT 18 PID Werkeinstellung:
	ANALOG INPUT 1
OUT VALUE (6221)	Anzeige des Ausgangswertes OUT inkl. Einheit und Status des in der Funktion BLOCK AUSWAHL (6220) ausgewählten Analog Input oder PID Funktionsblockes.
IN VALUE (6222)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL (6220) die Auswahl PID getroffen wurde.</li> <li>Anzeige:</li> <li>Anzeige der Regelgröße IN inkl. Einheit und Status des in der Funktion BLOCK AUSWAHL (6220) ausgewählten Analog Input oder PID Funktionsblocks.</li> </ul>
CASCADE_IN VALUE (6223)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL (6220) die Auswahl PID getroffen wurde.</li> <li>Anzeige:</li> <li>Anzeige des von einem externen Funktionsblock übernommen analogen Sollwertes inkl. Einheit und Status.</li> </ul>
SETPOINT VALUE (6224)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion BLOCK AUSWAHL (6220) die Auswahl PID getroffen wurde.</li> <li>Wird die Funktion über den Service-Code aufgerufen, so ist dieser Wert editierbar.</li> </ul> Anzeige Anzeige des internen Sollwertes inkl. Einheit und Status für den PID Funktionsblock.

#### 7.1.3 Funktionsgruppe INFORMATION



$Funktions beschreibung$ GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ FOUNDATION FIELDBUS $\rightarrow$ INFORMATION	
HERSTELLER ID (6240)	Anzeige der Hersteller-Kennung. Anzeige: 452B48 (hex) für Endress+Hauser
DEVICE TYPE (6241)	Anzeige des Gerätetyps. Anzeige: 1059 (hex) für Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus
SERIENNUMMER (6242)	Anzeige der Seriennummer des Gerätes. Anzeige: 1 1–stellige Zahl
DEVICE REVISION (6243)	Anzeige der Revisionsnummer des Gerätes. Anzeige: 1 Mit Hilfe dieser Anzeige kann sichergestellt werden, dass die richtigen Systemdateien (DD = Device Description) für die Einbindung in das Hostsystem verwendet werden. Die Systemdateien können kostenlos über das Internet heruntergeladen werden (www.endress.com). Beispiel: Anzeige in der Funktion DEVICE REVISION (6243) $\rightarrow$ 03 Anzeige in der Funktion DD REVISION (6244) $\rightarrow$ 01 Benötigte Gerätebeschreibungsdateien (DD) $\rightarrow$ 0301.sym / 0301.ffo
DD REVISION (6244)	Anzeige der Revisionsnummer der Device Description Anzeige: 1 Mit Harbeite Mit Hilfe dieser Anzeige kann sichergestellt werden, dass die richtigen Systemdateien (DD = Device Description) für die Einbindung in das Hostsystem verwendet werden. Die Systemdateien können kostenlos über das Internet heruntergeladen werden (www.endress.com). Beispiel: Anzeige in der Funktion DEVICE REVISION (6243) $\rightarrow$ 03 Anzeige in der Funktion DD REVISION (6244) $\rightarrow$ 01 Benötigte Gerätebeschreibungsdateien (DD) $\rightarrow$ 0301.sym / 0301.ffo

## 7.2 Gruppe PROZESSPARAMETER (K1...K2)

#### 7.2.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

Б

	↓		
	PROZESSPARA. (K1K2) GIA $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN 640		
GRUNDF	<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN		
ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE (6400)	In dieser Funktion erfolgt die Zuordnung des Schaltpunktes für die Schleichmengenunterdrückung in einer technischen Einheit. Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS Werkeinstellung: VOLUMENFLUSS		
EINSCHALTPUNKT SCH- LEICHMENGE (6402)	In dieser Funktion wird der Einschaltpunkt der Schleichmengenunterdrückung vorgegeben. Wird ein Wert ungleich 0 eingegeben, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiv. Wenn die Schleichmengenunterdrückung aktiv ist, erscheint auf der Anzeige das Vorzei- chen des Durchflusswertes hervorgehoben. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl Werkeinstellung: 0 1/s Minweis! Die zugehörige Einheit wird aus der Funktion EINHEIT VOLUMENFLUSS (0402) über- nommen → Seite 13.		
AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6403)	Eingabe des Ausschaltpunktes (b) der Schleichmengenunterdrückung. Der Ausschaltpunkt wird als positiver Hysteresewert (H), bezogen auf den Einschaltpunkt (a), eingegeben. Eingabe: Ganzzahl 0100% Werkeinstellung: 50% Beispiel: Q = Durchfluss [Volumen/Zeit] t = Zeit a = EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6402) = 200 dm3/h b = AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE (6403) = 10% c = Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet bei 200 dm3/h $2 = Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet bei 220 dm3/h$		

	Funktionsbeschreibung
GRUNDFU	JNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN
DRUCKSTOSS- UNTERDRÜCKUNG (6404)	Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, welche vom Messsystem registriert werden. Die dabei aufsum- mierten Impulse führen, insbesondere bei Abfüllvorgängen, zu einem falschen Summen- zählerstand. Aus diesem Grund ist das Messgerät mit einer Druckstoßunterdrückung (= zeitliche Signalunterdrückung) ausgestattet, die anlagenbedingte "Störungen" elimi- nieren kann.
	Hinweis! Voraussetzung für den Einsatz der Druckstoßunterdrückung ist eine Aktivierung der Schleichmengenunterdrückung (siehe Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICH- MENGE auf Seite 49).
	In dieser Funktion bestimmen Sie die Zeitspanne der aktiven Druckstoßunterdrückung.
	<b>Aktivierung der Druckstoßunterdrückung</b> Die Druckstoßunterdrückung wird aktiviert, sobald der Durchfluss den Einschaltpunkt der Schleichmenge unterschreitet (siehe Grafik Punkt <b>a</b> ).
	Bei der Aktivierung der Druckstoßunterdrückung gilt folgendes:
	<ul> <li>Anzeige Summenzähler → die Summenzähler bleiben auf dem zuletzt gültigen Wert stehen.</li> </ul>
	<b>Deaktivierung der Druckstoßunterdrückung</b> Die Druckstoßunterdrückung wird inaktiv, sobald die in dieser Funktion vorgegebene Zeit abgelaufen ist (siehe Grafik Punkt <b>b</b> ).
	Hinweis! Der aktuelle Durchflusswert wird erst wieder verarbeitet und angezeigt, wenn die vorgegebene Zeit für die Druckstoßunterdrückung abgelaufen ist und der Durchfluss den Ausschaltpunkt der Schleichmenge überschritten hat (siehe Grafik Punkt <b>c</b> ).
	Defehl: Ventil schließen Ventil schließen Druckstoß Druckstoß C Drucksto C Drucksto Drucksto C Drucksto C Drucksto Drucksto C Drucksto Druck
	<ul> <li>Container aug nach Hong ver Forgegebenen zeit</li> <li>Durchflusswerte werden wieder zur Berechnung der Impulse berücksichtigt</li> <li>Unterdrückte Werte</li> <li>Durchfluss</li> </ul>
	Eingabe: max. 4-stellige Zahl, inkl. Einheit: 0,00100,0 s
	Werkeinstellung: 0,00 s

#### 7.2.2 Funktionsgruppe ABGLEICH



<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ Abgleich	
NULLPUNKTABGLEICH (6480)	Mit dieser Funktion können Sie den Nullpunktabgleich automatisch starten. Der dabei vom Messsystem neu ermittelte Nullpunktwert wird in die Funktion NULLPUNKT ( $\rightarrow$ Seite 67) übernommen.
	<b>Eingabe:</b> ABBRECHEN START
	Werkeinstellung: ABBRECHEN
	Achtung! Vor der Durchführung lesen Sie bitte in der Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUN- DATION Fieldbus, BA00078D, die genaue Beschreibung der Vorgehensweise bei einem Nullpunktabgleich.
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Während des Nullpunktabgleichs ist die Programmierung gesperrt. Auf der Anzeige erscheint dann: "NULLABGLEICH LÄUFT".</li> <li>Falls der Nullpunktabgleich nicht möglich ist (z.B. falls v &gt; 0,1 m/s) oder abgebrochen wurde, erscheint auf der Anzeige die Alarmmeldung "NULLABGLEICH NICHT MÖGLICH". Dieser Fehler wird über den Statuszustand (UNCERTAIN) der Prozess-größen an die nachfolgenden Funktionsbausteine übermittelt.</li> </ul>

#### 7.2.3 Funktionsgruppe ROHRDATEN



<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ ROHRDATEN	
STANDARDROHR (6520)	In dieser Funktion wird ein Rohrstandard ausgewählt. Auswahl: ANDERE DIN: PN10, PN16, 28610, 28614, 28615, 28619 ANSI: SS SCH 405 SS SCH 405 SS SCH 405 SS SCH 55 SS SCH 105 CS SCH 20 CS SCH 20 CS SCH 40 CS SCH 40 CS SCH 40 CS SCH 40 CS SCH 40 CS SCH 20 CS
1	

<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ ROHRDATEN	
NENNWEITE (6521)	S Hinweis! Diese Funktion erscheint <b>nicht</b> , wenn in der Funktion STANDARDROHR (6520) die Option ANDERE gewählt wurde.
	In dieser Funktion wird die Nennweite für das Rohr ausgewählt.
	Auswahl: ANDERE DN: 15/½", 25/1", 40/1½", 50/2", 80/3", 100/4", 150/6", 200/8", 250/10", 300/12", 400/16", 450/18", 500/20", 600/24", 700/28", 750/30", 800/32", 900/36", 1000/40", 1200/48", 1400/54", 1500/60", 1600/64", 1800/72", 2000/80"
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Auswahl legt die Werte für die folgenden Funktionen fest:</li> <li>ROHRUMFANG (6525)</li> <li>ROHRDURCHMESSER (6526)</li> <li>WANDSTÄRKE (6527)</li> <li>Wenn Sie diese Funktionen editieren, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.</li> </ul>
	Werkeinstellung: 80/3"
ROHRMATERIAL (6522)	In dieser Funktion wird das Rohrmaterial dargestellt. Dieses wird festgelegt durch die Auswahl in der Funktion STANDARDROHR (6520). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Das Rohrmaterial muss ausgewählt werden, wenn in der Funktion STANDARDROHR (6520) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohrstandard definiert ist.
	Auswahl: Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Rostfreier Stahl, SS ansi 304, SS ansi 316, SS ansi 347, SS ansi 410, SS ansi 430, Hastelloy C, PVC, PE, LDPE, HDPE, GFK, PVDF, PA, PP, PTFE, PYREXGLAS, ZEMENTASBEST, KUPFER, ANDERE
	Werkeinstellung: ROSTFREIER STAHL
REFERENZWERT (6523)	In dieser Funktion wird die Dicke des Referenzstückes (z.B. Flansch) als Grundlage zur Messung der Schallgeschwindigkeit der Röhre angegeben.
	Solution Hinweis! Diese Funktion erscheint nur, wenn in der Funktion MESSUNG (6880, $\rightarrow$ Seite 63) die Option SCHALLGESCHWINDIGKEIT ROHR ausgewählt wurde.
	<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]
	Werkeinstellung: 5 mm

GRUNI	<b>Funktionsbeschreibung</b> DFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ ROHRDATEN
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT ROHR (6524)	In dieser Funktion wird die Schallgeschwindigkeit im Rohr dargestellt. Diese wird festge- legt durch die Auswahl in der Funktion STANDARDROHR (6520). Wenn Sie den vorge- gebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Die Schallgeschwindigkeit im Rohr muss eingegeben werden, wenn in der Funktion STANDARDROHR (6520) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohr- standard definiert ist.
	Messung der Schallgeschwindigkeit im Rohr Wenn die Schallgeschwindigkeit im Rohr nicht bekannt ist, kann sie gemessen werden. Dazu muss in der Funktion MESSUNG (6880, → Seite 63) die Option SCHALLGE- SCHWINDIGKEIT ROHR eingestellt werden. Bei Aufruf der Funktion SCHALL- GESCHWINDIGKEIT ROHR (6524) wird die Schallgeschwindigkeit im Rohr gemessen. In der Vor-Ort-Anzeige erscheint die gemessene Schallgeschwindigkeit, die Signalstärke und ein Bargraph. Die Messung ist gültig, wenn in dem Bargraph 100 % erreicht sind. Wird die Funktion mit der 🔄 -Taste bestätigt, erfolgt die Abfrage SPEICHERN. Zur Über- nahme der gemessenen Schallgeschwindigkeit, wählen Sie die Option JA über die 🛨 - bzw. 🕒 -Taste.
	<ul> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Zur Messung der Schallgeschwindigkeit benötigen Sie die Ultraschallsensoren "DDU18", die Sie als Zubehör bei Endress+Hauser bestellen können.</li> <li>Für die Messung der Schallgeschwindigkeit wird ein Referenzwert als Grundlage verwendet, der editiert werden kann (→ Seite 53)</li> </ul>
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 8006500 m/s
	Werkeinstellung: 3120 m/s
ROHRUMFANG (6525)	In dieser Funktion wird der Rohraußenumfang dargestellt. Dieser wird festgelegt durch die Auswahl in der Funktion NENNWEITE (6521). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Der Rohraußenumfang muss eingegeben werden, wenn in der Funktion NENNWEITE (6521) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohrstandard definiert ist.
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 31,415708,0 mm
	Werkeinstellung: 279,3 mm
ROHRDURCHMESSER (6526)	In dieser Funktion wird der Rohraußendurchmesser dargestellt. Dieser wird festgelegt durch die Auswahl in der Funktion NENNWEITE (6521). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Der Rohraußendurchmesser muss eingegeben werden, wenn in der Funktion NENN- WEITE (6521) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohrstandard defi- niert ist.
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 10,05000,0 mm
	Werkeinstellung: 88,9 mm

GRUNI	<b>Funktionsbeschreibung</b> DFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ ROHRDATEN
WANDSTÄRKE (6527)	In dieser Funktion wird die Wandstärke des Rohrs dargestellt. Diese wird festgelegt durch die Auswahl in der Funktion NENNWEITE (6521). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Die Wandstärke muss eingegeben werden, wenn in der Funktion NENNWEITE (6521) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohrstandard definiert ist.
	Messung der Wandstärke Wenn die Wandstärke nicht bekannt ist, kann sie gemessen werden. Dazu muss in der Funktion MESSUNG (6880, → Seite 63) die Option WANDSTÄRKE eingestellt werden. Bei Aufruf der Funktion WANDSTÄRKE (6527) wird die Wandstärke gemessen. In der Vor-Ort-Anzeige erscheint die gemessene Wandstärke, die Signalstärke und ein Bar- graph. Die Messung ist gültig, wenn in dem Bargraph 100 % erreicht sind. Wird die Funktion mit der 🗉 -Taste bestätigt, erfolgt die Abfrage SPEICHERN. Zur Übernahme der gemessenen Wandstärke, wählen Sie die Option JA über 🕂 – bzw. 🖃 -Taste.
	Hinweis! Zur Messung der Wandstärke benötigen Sie die Ultraschallsensoren DDU19, die Sie als Zubehör bei Endress+Hauser bestellen können.
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 0,1100,0 mm
	Werkeinstellung: 3,2 mm
AUSKLEIDUNGS- MATERIAL (6528)	In dieser Funktion wird das Auskleidungsmaterial des Rohrs dargestellt. Dieses wird fest- gelegt durch die Auswahl in der Funktion STANDARDROHR (6520). Wenn Sie den vor- gegebenen Wert ändern, wird der Rohrstandard auf den Wert ANDERE zurückgesetzt und die Funktion NENNWEITE (6521) wird ausgeblendet.
	Das Auskleidungsmaterial muss angegeben werden, wenn in der Funktion STANDARD- ROHR (6520) die Auswahl ANDERE getroffen wurde und somit kein Rohrstandard defi- niert ist.
	Auswahl: KEINE AUSKLEIDUNG ZEMENT GUMMI EPOXYDHARZ ANDERE
	Werkeinstellung: KEINE AUSKLEIDUNG

<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ ROHRDATEN	
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT AUSKLEIDUNG (6529)	Hinweis! Diese Funktion ist <b>nicht</b> verfügbar, wenn in der Funktion AUSKLEIDUNGSMATERIAL (6528) die Option KEINE AUSKLEIDUNG gewählt wurde.
	In dieser Funktion wird die Schallgeschwindigkeit der Auskleidung dargestellt. Diese wird festgelegt durch die Auswahl in der Funktion AUSKLEIDUNGSMATERIAL (6528). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird das Auskleidungsmaterial auf den Wert ANDERE zurückgesetzt. Die Schallgeschwindigkeit der Auskleidung muss eingegeben werden, wenn in der Funk- tion AUSKLEIDUNGSMATERIAL (6528) die Auswahl ANDERE getroffen wurde.
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 8006500 m/s
	Werkeinstellung: Abhängig von der Auswahl in der Funktion AUSKLEIDUNGSMATERIAL (6528)
AUSKLEIDUNGSTÄRKE (6530)	<ul> <li>Hinweis! Diese Funktion ist <b>nicht</b> verfügbar, wenn in der Funktion AUSKLEIDUNGSMATERIAL (6528) die Option KEINE AUSKLEIDUNG gewählt wurde.</li> <li>In dieser Funktion wird die Stärke der Auskleidung eingegeben.</li> <li>Eingabe: Festkommazahl 0,1100,0 mm</li> <li>Werkeinstellung: 0 mm</li> </ul>

### 7.2.4 Funktionsgruppe FLÜSSIGKEITSDATEN



Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ PROZESSPARAMETER (K1K2) $\rightarrow$ FLÜSSIGKEITSDATEN	
FLÜSSIGKEIT (6540)	In dieser Funktion wird ausgewählt, welche Flüssigkeit sich im Rohr befindet. Auswahl: WASSER, MEERWASSER, DESTILLIERTES WASSER, AMMONIAK, ALKOHOL, BEN- ZOL, BROMID, ETHANOL, GLYKOL, KEROSIN, MILCH, METHANOL, TOLUOL, SCHMIERÖL, DIESEL, BENZIN, ANDERE Minweis! Die Auswahl legt die Werte für die Schallgeschwindigkeit und Viskosität fest. Bei der Auswahl ANDERE müssen diese über die Funktionen SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT (6542) und VISKOSITÄT (6543) eingegeben werden. Werkeinstellung: WASSER
TEMPERATUR (6541)	In dieser Funktion wird die Prozesstemperatur der Flüssigkeit eingegeben. Der Wert beeinflusst über die Schallgeschwindigkeit die Festlegung des Sensorabstandes. Um eine optimale Konfiguration des Messsystems zu erreichen, sollte die Prozesstemperatur bei Normalbetrieb eingegeben werden. <b>Eingabe:</b> Festkommazahl –273,15726,85 °C (01000 K) <b>Werkeinstellung:</b> 20 °C

GRUNDFU	<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION → PROZESSPARAMETER (K1K2) → FLÜSSIGKEITSDATEN	
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT (6542)	In dieser Funktion wird die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit dargestellt. Diese wird festgelegt durch die Werte der Funktionen FLÜSSIGKEIT (6540) und TEMPERATUR (6541). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird die Funktion FLÜSSIGKEIT (6540) auf den Wert ANDERE zurückgesetzt. Die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit muss eingegeben werden, wenn die Flüssigkeit in der Funktion FLÜSSIGKEIT (6540) nicht in der Auswahl vorhanden ist und dort die Auswahl ANDERE getroffen wurde.	
	Messung der Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit Wenn die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit nicht bekannt ist, kann sie gemessen werden. Dazu muss in der Funktion MESSUNG (6880 → Seite 63) die Option SCHALL- GESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT eingestellt werden. Bei Aufruf der Funktion SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT (6542) wird die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit gemessen. In der Vor-Ort-Anzeige erscheint die gemessene Schallgeschwin- digkeit. Wird die Funktion mit der El-Taste bestätigt, erfolgt die Abfrage SPEICHERN. Zur Übernahme der gemessenen Schallgeschwindigkeit, wählen Sie die Option JA über die $\bigcirc$ bzw. $\Box$ -Taste.	
	Hinweis! Zur Messung der Schallgeschwindigkeit benötigen Sie die Ultraschallsensoren DDU18, die Sie als Zubehör bei Endress+Hauser bestellen können.	
	Suchbereich des Messumformers: Das Messgerät sucht innerhalb eines definierten Schallgeschwindigkeitsbereiches das Messsignal. Den Suchbereich legen Sie in den Funktionen SCHALLGESCHWINDIGKEIT NEGATIV (6545) bzw. SCHALLGESCHWINDIGKEIT POSITIV (6546) fest. Liegt die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit außerhalb des Suchbereichs erhalten Sie eine Fehlermeldung.	
	Hinweis! Bei ungünstigen Signalverhältnissen (Signalstärke < 50%) empfiehlt es sich, einen kleineren Suchbereich zu wählen.	
	0-1000 0-1000	
	A0001246 1 = Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit © = Unterer Suchbereich: wird festgelegt in der Fkt. SCHALLGESCH. NEGATIV (6545) ③ = Oberer Suchbereich: wird festgelegt in der Fkt. SCHALLGESCH. POSITIV (6546)	
	Eingabe: Festkommazahl 4003000 m/s Werkeinstellung:	
VISKOSITÄT (6543)	I 485 m/s In dieser Funktion wird die Viskosität der Flüssigkeit dargestellt. Diese wird festgelegt über die Werte der Funktionen FLÜSSIGKEIT (6540) und TEMPERATUR (6541). Wenn Sie den vorgegebenen Wert ändern, wird die Funktion FLÜSSIGKEIT (6540) auf den Wert ANDERE zurückgesetzt. Die Viskosität muss eingegeben werden, wenn die Flüssigkeit in der Funktion FLÜSSIG- KEIT (6540) nicht in der Auswahl vorhanden ist und dort die Auswahl ANDERE getrof- fen wurde.	
	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 0,05000,0 mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
	Werkeinstellung: 1 mm <sup>2</sup> /s	

$Funktions beschreibung$ $GRUNDFUNKTION \rightarrow PROZESSPARAMETER (K1K2) \rightarrow FLÜSSIGKEITS DATEN$	
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT NEGATIV (6545)	In dieser Funktion wird der untere Suchbereich für die Schallgeschwindigkeit der Flüs- sigkeit angegeben. Eingabe:
	Festkommazahl 4003000 m/s Werkeinstellung: 500 m/s
	Minweis! Beachten Sie hierzu die Erläuterungen in der Funktion SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT (6542).
SCHALL- GESCHWINDIGKEIT POSITIV	In dieser Funktion wird der obere Suchbereich für die Schallgeschwindigkeit der Flüssig- keit angegeben.
(6546)	<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 4003000 m/s
	Werkeinstellung: 300 m/s
	Hinweis! Beachten Sie hierzu die Erläuterungen in der Funktion SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT (6542).

## 7.3 Gruppe SYSTEMPARAMETER (K1...K2)

#### 7.3.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



$\overline{Funktions beschreibung}$ GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ SYSTEMPARAMETER K1 $\rightarrow$ EINSTELLUNGEN	
MESSWERT- UNTERDRÜCKUNG (6605)	In dieser Funktion kann die Auswertung von Messgrößen unterbrochen werden. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts.
	Die Auswahl wirkt sich nur auf den Volumenfluss und den Summenzähler sowie auf die entsprechenden Gerätefunktionen und Ausgänge der FOUNDATION Fieldbus-Schnitt- stelle aus.
	<b>Auswahl:</b> AUS EIN (Signalausgabe wird auf den Wert "Nulldurchfluss" gesetzt)
	Werkeinstellung: AUS
	Hinweis! Eine aktive Messwertunterdrückung wird den nachfolgenden Funktionsbausteinen über den Status der Prozessgrößen (UNCERTAIN) übermittelt.

## 7.4 Gruppe AUFNEHMERDATEN (K1...K2)

#### 7.4.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN



#### 7.4.2 Funktionsgruppe AUFNEHMER PARAMETER



MESSUNG (6880) Auswahl: AUS CLAMP ON INSERTION SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT	Funktionsbeschreibung GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ AUFNEHMER PARAMETER	
SCHALLGESCHWINDIGKEIT ROHR WANDSTÄRKE Werkeinstellung: CLAMP ON (für Kanal 1) AUS (für Kanal 2)	MESSUNG (6880)	Auswahi: AUS CLAMP ON INSERTION SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT SCHALLGESCHWINDIGKEIT ROHR WANDSTÄRKE Werkeinstellung: CLAMP ON (für Kanal 1) AUS (für Kanal 2)

GRUN	DFUNKTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ AUFNEHMER PARAMETER
SENSORTYP (6881)	Hinweis! Nur verfügbar, wenn in der Funktion MESSUNG <b>nicht</b> die Auswahl AUS getroffen
	wurde. Auswahl des verwendeten Messaufnehmertyps. Eine Auswahl ist in der Regel nicht erforderlich, da der Messaufnehmertyp bereits gemäß der Bestelldaten (Bestellcode) voreingestellt wurde.
	Auswahl: (CLAMP ON in der Funktion MESSUNG) W-CL-05F-L-B W-CL-1F-L-C W-CL-2F-L-B P-CL-05F-L-B P-CL-05F-M-B P-CL-1F-L-B P-CL-1F-M-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-C P-CL-6F-L-C P-CL-0F-M-C U-CL-2F-L-A
	Auswahl: (INSERTION in der Funktion MESSUNG) W-IN-1F-L-B Auswahl: (SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT in der Funktion MESSUNG) P-CL-1S-L-B
	P-CL-1S-M-B <b>Auswahl:</b> (SCHALLGESCHW. ROHR bzw. WANDSTÄRKE in der Funktion MESSUN P-CL-4W-L-B
	Werkeinstellung: Abhängig vom Bestellcode

GRUNDFUN	<b>Funktionsbeschreibung</b> KTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ AUFNEHMER PARAMETER					
AUFNEHMER- KONFIGURATION (6882)	In dieser Funktion wählen Sie die Konfiguration für die Ultraschall-Sensoren aus, z.B. die Anzahl der Traversen (bei der Ausführung Clamp On) oder ob eine Einspur- oder Zweispur-Konfiguration vorliegt (bei der Einbau-Ausführung).					
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG (6880) eine der folgenden Optionen gewählt wurde:</li> <li>CLAMP ON</li> <li>SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT</li> <li>INSERTION</li> </ul>					
	Auswahi: ANZ. TRAVERSEN: 1 <sup>1)</sup> ANZ. TRAVERSEN: 2 <sup>2)</sup> ANZ. TRAVERSEN: 3 <sup>1)</sup> ANZ. TRAVERSEN: 4 <sup>2)</sup> EINSPUR <sup>3)</sup> ZWEISPUR <sup>3)</sup>					
	Werkeinstellung: ANZ. TRAVERSEN: 2					
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Für den P-Sensor DN15 DN 65 ist prinzipiell die Einstellung ANZ. TRAVERSEN: 2 erforderlich.</li> <li>Für Schallgeschwindigkeitsmessungen sind ausschließlich die Optionen ANZ. TRAVERSEN: 1 oder ANZ. TRAVERSEN: 3 zulässig.</li> <li>Die Option ANZ. TRAVERSEN: 3 ist für die Durchflussmessung prinzipiell nicht empfohlen.</li> </ul>					
	<ol> <li><sup>1)</sup> Diese Option ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG die Auswahl CLAMP ON oder SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT eingestellt ist.</li> <li><sup>2)</sup> Diese Option ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG die Auswahl CLAMP ON eingestellt ist.</li> <li><sup>3)</sup> Diese Option ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG die Auswahl INSERTION eingestellt ist.</li> </ol>					
KABELLÄNGE (6883)	In dieser Funktion wird die Länge des Sensorkabels ausgewählt.					
	Auswahl: LÄNGE 5m/15 feet LÄNGE 10m/30 feet LÄNGE 15m/45 feet LÄNGE 30m/90 feet					
	Werkeinstellung: Abhängig vom Bestellcode					
POSITION SENSOR (6884)	In dieser Funktion wird die Position beider Sensoren auf der Schiene angezeigt. Hinweis! Diese Option ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG die Auswahl CLAMP ON eingestellt ist und die Anzahl der Traversen 2 oder 4 ist (siehe Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882)).					
	Anzeige: 5-stellige Ziffern- und Nummernkombination					

GRUNDFUNE	<b>Funktionsbeschreibung</b> (TION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ AUFNEHMER PARAMETER
SCHNURLÄNGE (6885)	<ul> <li>Anzeige der Schnurlänge zur Montage der Sensoren im richtigen Abstand.</li> <li>Minweis!</li> <li>Diese Option ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG die Auswahl CLAMP ON eingestellt ist und die Anzahl der Traversen 1 oder 3 ist (siehe Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882)).</li> <li>Anzeige: max. 5-stellige Zahl inkl. Einheit (z.B. 200 mm)</li> </ul>
SENSORABSTAND (6886)	Anzeige der Distanz zwischen Sensor 1 und Sensor 2 als Längenmaß. <b>Anzeige:</b> max. 5-stellige Zahl inkl. Einheit (z.B. 200 mm)
BOGENLÄNGE (6887)	Anzeige der Bogenlänge auf dem Rohr. Minweis! Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG (6880) die Auswahl INSERTION eingestellt ist, und in der Funktion AUFNEHMERKONFIGURATION (6882) die Option ZWEISPUR gewählt wurde. Anzeige: max. 5-stellige Zahl inkl. Einheit (z.B. 200 mm)
SPURLÄNGE (6888)	Anzeige der Spurlänge.

#### 7.4.3 Funktionsgruppe KALIBRIERDATEN



GRUNDF	<b>Funktionsbeschreibung</b> UNKTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ KALIBRIERDATEN
P-FAKTOR (6890)	In dieser Funktion wird der P-Faktor angezeigt. Der P-Faktor beschreibt den Einfluss der Geschwindigkeitsverteilung des Strömungs- profils im Rohr und ist abhängig von der Reynoldszahl. Der P-Faktor variiert im Bereich 0,750,95. Liegt der angezeigte Wert im Bereich zwischen 0,75 und 0,94, ist mit einer geringeren Linearität der Messung zu rechnen.
NULLPUNKT (6891)	In dieser Funktion können Sie die aktuell verwendete Nullpunktkorrektur abfragen oder manuell ändern. <b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. +10,0 ns)
KORREKTURFAKTOR (6893)	In dieser Funktion kann kundenseitig ein Korrekturfaktor eingegeben werden. <b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl <b>Werkeinstellung:</b> 1,0000 (keine Korrektur)
DIFFERENZ SENSORABSTAND (6894)	In dieser Funktion kann eine Abweichung des Sensorabstandes eingegeben werden.   Hinweis! Diese Funktion ist nur verfügbar wenn in der Funktion MESSUNG (6880) die Auswahl INSERTION eingestellt ist.  Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. +2,0000 mm)  Werkeinstellung: 0 mm

GRU	JNDFUNKTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ KALIBRIERDATEN
DIFFERENZ BOGENLÄNGE (6895)	In dieser Funktion kann eine Abweichung der Bogenlänge eingegeben werden.
DIFFERENZ SPURLÄNGE (6896)	In dieser Funktion kann eine Abweichung der Spurlänge eingegeben werden.





<b>Funktionsbeschreibung</b> GRUNDFUNKTION $\rightarrow$ AUFNEHMERDATEN (K1K2) $\rightarrow$ ORIG. WERKSKALIBR.						
KALIBRIERDATUM (6910)	In dieser Funktion können die Kalibrierdaten des Messgeräts auf die Werkeinstellung zurückgesetzt werden.					
	Vorgehensweise: 1. Eingabe des aktuellen Datums 2. Speichern der Eingabe					
	Das Messgerät setzt die Kalibrierdaten auf die Werkeinstellung zurück und führt automatisch einen Neustart aus.					
	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Das Rücksetzen der Kalibrierdaten wird in der Kalibrierhistorie protokolliert.</li> <li>Das Datum in der Funktion KALIBRIERDATUM (6808) wird überschrieben.</li> </ul>					
	<b>Eingabe:</b> Format abhängig von Auswahl in Funktion FORMAT DATUM/UHR (0429)					



# 8 Block ÜBERWACHUNG

## 8.1 Gruppe SYSTEM (SYSTEM K2)

#### 8.1.1 Funktionsgruppe EINSTELLUNGEN

ÜBERWACHUNG J	$\rightarrow$	SYSTEM	JAA	$\rightarrow$	EINSTELLUNGEN	800
		T 1.1 1	1 11			
	ÜI	Funktionsbe BERWACHUNG $\rightarrow$ SYST	EM $\rightarrow$ EINSTE	<b>g</b> Llun	GEN	
ALARMVERZÖGERUNG (8005)	In dieser Funktion kann eine Zeitdauer zur Unterdrückung auftretender Stör- und Hinweismeldungen vorgegeben werden.					
	Diese Unterdrückung wirkt sich aus auf: Anzeige Ausgangswerte (AI-Blöcke) FF-Schnittstelle					
	<b>Eingabe:</b> 0100 s (in Sekundenschritten)					
	<b>We</b> 0 s	rkeinstellung:				
	Achtung! Bei Einsatz dieser Funktion werden Stör- und Hinweismeldungen, entsprechend Ihrer Einstellung, verzögert an die übergeordnete Steuerung (PLS, usw.) weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anforderungen des Prozesses dies erlauben. Dürfen die Stör- und Hinweismeldungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden eingestellt werden.					
DAUERHAFTE SPEICHERUNG (8007)	Dies eino <b>Aus</b> AUS EIN	se Funktion zeigt an, ob d oder ausgeschaltet ist. swahl: S	as dauerhafte S	peiche	rn aller Parameter im EEPROM	
	<b>We</b> r EIN	rkeinstellung:				

### 8.1.2 Funktionsgruppe BETRIEB

ÜBERWACHUNG J	$\rightarrow$	SYSTEM	JAA	$\rightarrow$	EINSTELLUNGEN	800		
		$\downarrow$			↓ BETRIEB	804		
		SYSTEM K2	JAB	$\rightarrow$	BETRIEB	804		
		<b>Funktionsbesc</b> ÜBERWACHUNG $\rightarrow$ SYSTE	h <b>reibung</b> M [K2] → I	<b>S</b> Betrif	EB			
AKTUELLER SYSTEM- ZUSTAND (8040)	In die Anze	eser Funktion wird der aktue eige:	lle Systemz	ustand	angezeigt.			
ALTE SYSTEM- ZUSTÄNDE (8041)	SYSTEM OK oder Anzeige der am höchst priorisierten Stör-/ Hinweismeldung. Abfrage der letzten 15, seit dem letzten Messbeginn, aufgetretenen Stör- und Hinweis- meldungen. Anzeige: der letzten 15 Stör- bzw. Hinweismeldungen.							
SIMULATION FEHLERVERHALTEN (8042)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Funktion in den Gruppen SYSTEM+SYSTEM K2 verfügbar.</li> <li>In dieser Funktion können alle Summenzähler in ihr jeweiliges Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während</li> </ul>							
	Ausv EIN AUS STÖF Werl AUS Beim gangs Leitsy	wahl: RUNG (K1K2) keinstellung: Hinweis! 1 Feldbus wird eine aktive Sir swertes OUT (AI-Block) an n ysteme übermittelt.	nulation üb achgeschalt	er den ete Fu	Statuszustand UNCERTAIN o nktionsblöcke bzw. übergeoro	ies Aus- inete		
<b>Funktionsbeschreibung</b> ÜBERWACHUNG → SYSTEM [K2] → BETRIEB								
---	---							
SIMULATION MESSGRÖSSE (8043)	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Funktion in den Gruppen SYSTEM+SYSTEM K2 verfügbar.</li> <li>In dieser Funktion können alle Summenzähler in ihr jeweiliges Durchflussverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprüfen. In der Anzeige erscheint während dieser Zeit die Meldung SIMUI ATION MESSGRÖSSE</li> </ul>							
	Auswahl: AUS VOLUMENFLUSS (K1K2) SCHALLGESCHWINDIGKEIT (K1K2) SIGNALSTÄRKE (K1K2)							
	Werkeinstellung: AUS Achtung! • Das Messgerät ist während der Simulation nicht mehr messfähig.							
	<ul> <li>Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.</li> <li>Minweis!</li> <li>Eine aktive Simulation der Messgrösse wird den nachfolgenden Funktionsbausteinen über der Geden der immiliere Processer 20 (UNCEPTADU überwittelt)</li> </ul>							
	<ul> <li>Die Simulation ist unabhängig von der Stellung der Steckbrücke für den Simulations- modus auf der I/O-Platine.</li> </ul>							
WERT SIMULATION MESSGRÖSSE (8044)	🕲 Hinweis! Funktion in den Gruppen SYSTEM+SYSTEM K2 verfügbar.							
	Hinweis! Diese Funktion wird nur eingeblendet, wenn die Funktion SIMULATION MESSGRÖSSE (8043) aktiv ist.							
	In dieser Funktion wird ein frei wählbarer Wert (z.B. 12 m <sup>3</sup> /s) vorgegeben. Dies dient dazu, die zugeordneten Funktionen im Gerät selbst und nachgeschaltete FOUNDATION Fieldbus Funktionsblöcke zu überprüfen.							
	<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl [Einheit]							
	Werkeinstellung: 0 [Einheit]							
	<ul> <li>Achtung!</li> <li>Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.</li> <li>Die zugehörige Einheit wird aus der Funktiongruppe SYSTEMEINHEITEN (ACA) übernommen → Seite 13.</li> </ul>							
SYSTEM RESET (8046)	In dieser Funktion kann ein Reset des Messsystems durchgeführt werden. Auswahl:							
	NEIN NEUSTART (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)							
	NEIN							

	<b>Funktionsbeschreibung</b> $\ddot{U}$ BERWACHUNG $\rightarrow$ System [K2] $\rightarrow$ Betrieb
FEHLERBEHEBUNG       I         (8047)       I         I       I	In dieser Funktion können im EEPROM aufgetretene Fehler instandgesetzt werden. Das EEPROM ist in verschiedene Blöcke eingeteilt. Es werden nur Blöcke angezeigt in denen ein Fehler aufgetreten ist. Die Fehlerbehebung erfolgt durch die Auswahl des jeweiligen Blocks und die Quittierung durch die 🗈 Taste. Achtung! Bei der Fehlerbehebung eines Blocks, werden auch die Parameter des ausgewählten Blocks auf die Werte gemäß Werkeinstellung zurückgesetzt. Auswahl: ABBRECHEN "Fehlerhafter Block"
BETRIEBSSTUNDEN (8048)	Anzeige der Betriebsstunden des Messgeräts. Anzeige der Anzahl der abgelaufenen Betriebsstunden: Betriebsstunden 10 Stunden → Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min:sec) Betriebsstunden > 10'000 Stunden → Anzeigeformat = 000000 (hr: Betriebsstunden > 10'000 Stunden → 10'000 Stunden

# 8.2 Gruppe VERSION-INFO

## 8.2.1 Funktionsgruppe GERÄT



## 8.2.2 Funktionsgruppe AUFNEHMER



## 8.2.3 Funktionsgruppe VERSTÄRKER



	<b>Funktionsbeschreibung</b> ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → VERSTÄRKER
SOFTWARE REVISIONSNUMMER VERSTÄRKER (8222)	Anzeige der Software-Revisionsnummer des Verstärkers.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER T-DAT (8225)	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das T-DAT programmiert wurde.

	<b>Funktionsbeschreibung</b> ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → VERSTÄRKER
SPRACHPAKET (8226)	<ul> <li>Anzeige des Sprachpakets.</li> <li>Folgende Sprachpakete können bestellt werden: WEST EU / USA, EAST EU / SCAND., ASIA, CHINA.</li> <li>Anzeige: vorhandenes Sprachpaket</li> <li>Minweis!</li> <li>Die Funktion SPRACHE (2000) zeigt die Auswahl der Sprachen im entsprechenden Sprachpaket an.</li> <li>Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm "FieldCare". Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.</li> </ul>

### 8.2.4 Funktionsgruppe F-CHIP



	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
STATUS F-CHIP (8240)	Anzeige, ob ein F–CHIP vorhanden ist.

### 8.2.5 Funktionsgruppe I/O-MODUL



	<b>Funktionsbeschreibung</b> ÜBERWACHUNG → VERSION-INFO → I/O-MODUL
I/O-MODUL TYP (8300)	Anzeige der Bestückung des I/O-Moduls mit Klemmennummer.
SOFTWARE REVISIONSNUMMER I/O-MODUL (8303)	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O-Moduls.

# 9 Werkeinstellungen

# 9.1 SI-Einheiten

Parameter	Werkeinstellung
Nennweite	80 [mm]
Schleichmenge (v $\approx$ 0,04 m/s)	12 [dm <sup>3</sup> /min]
Einheit Summenzähler	dm <sup>3</sup>
Einheit Länge	mm
Einheit Temperatur	°C

# 9.2 US-Einheiten (nur für USA und Canada)

Parameter	Werkeinstellung
Nennweite	3"
Schleichmenge (v $\approx$ 0,04 m/s)	2,5 [gal/min]
Einheit Summenzähler	gal
Einheit Länge	inch
Einheit Temperatur	°F

# 9.3 Sprache

Land	Sprache
Australien	English
Belgien	English
Canada	English
China	Chinese
Dänemark	English
Deutschland	Deutsch
England	English
Finnland	Suomi
Frankreich	Francais
Holland	Nederlands
Hong Kong	English
Indien	English
Indonesien	Bahasa Indonesia
International Instruments	English
Italien	Italiano
Japan	Japanese
Malaysia	English
Norwegen	Norsk
Polen	Polish
Portugal	Portuguese
Österreich	Deutsch
Russland	Russian
Schweden	Svenska
Schweiz	Deutsch
Singapur	English
Spanien	Espanol
Südafrika	English
Thailand	English
Tschechien	Czech
Ungarn	English
USA	English

# 10 Index Funktionsmatrix

## Blöcke

A = MESSGRÖSSEN9
$B = QUICK SETUP \dots 17$
$C = ANZEIGE \dots 22$
$D = SUMMENZÄHLER \dots 39$
$G = GRUNDFUNKTION \dots 45$
$J = \ddot{U}BERWACHUNG \dots .70$

# Gruppen

· ·	
AAA = MESSWERTE	10
ACA = SYSTEMEINHEITEN	13
CAA = BEDIENUNG	23
CCA = HAUPTZEILE	27
CEA = ZUSATZZEILE	31
CGA = INFOZEILE	35
DAA = SUMMENZÄHLER 1	40
DAB = SUMMENZÄHLER 2	40
DAC = SUMMENZÄHLER 3	40
DJA = ZÄHLERVERWALTUNG	44
GGA = FOUNDATION FIELDBUS	46
GIA, GIB = PROZESSPARAMETER (K1K2)	49
GLA, GLB = SYSTEMPARAMETER (K1K2)	60
GNA, $GNB = AUFNEHMERDATEN(K1K2)$	62
JAA = SYSTEM	71
JAB = SYSTEM K2	72
JCA = VERSION-INFO	75

## Funktionsgruppen

000 = HAUPTWERTE K1
006 = HAUPTWERTE K211
008 = BERECHNETE HAUPTWERTE
040 = EINSTELLUNGEN13
042 = ZUSATZEINSTELLUNGEN15
200 = GRUNDEINSTELLUNG23
202 = ENT-/VERRIEGELUNG25
204 = BETRIEB
220 = EINSTELLUNGEN27
222 = MULTIPLEX
240 = EINSTELLUNG
242 = MULTIPLEX
260 = EINSTELLUNG
262 = MULTIPLEX
300 = EINSTELLUNG
304 = BETRIEB
$620 = EINSTELLUNGEN \dots 46$
$622 = FUNKTIONSBLÖCKE \dots 47$
624 = INFORMATION
$640 = EINSTELLUNGEN \dots 49$
648 = ABGLEICH51
$652 = ROHRDATEN \dots 52$
654 = FLÜSSIGKEITSDATEN57
660 = EINSTELLUNGEN
680 = EINSTELLUNGEN
688 = AUFNEHMER PARAMETER63
$689 = KALIBRIERDATEN \dots 67$

691 = ORIG. WERKSKALIBRIER
800 = EINSTELLUNGEN71
804 = BETRIEB
810 = GERÄT
820 = AUFNEHMER
822 = VERSTÄRKER
824 = F-CHIP
830 = I/O-MODUL

### Funktionen 0...

0001 = VOLUMENFLUSS K1	10
0002 = SCHALLGESCHWINDIGKEIT K1	10
0003 = DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT K1	10
0007 = SIGNALSTÄRKE K1	10
0061 = VOLUMENFLUSS K2	11
0062 = SCHALLGESCHWINDIGKEIT K2	11
0063 = DURCHFLUSSGESCHWINDIGKEIT K2	11
0067 = SIGNALSTÄRKE K2	11
0083 = MITTLERER VOLUMENFLUSS	12
0084 = SUMME VOLUMENFLUSS	12
0085 = DIFFERENZ VOLUMENFLUSS	12
0086 = MITTLERE SCHALLGESCHWINDIGKEIT .	12
0087 = MITTLERE DURCHFLUSSGESCHW	12
0402 = EINHEIT VOLUMENFLUSS	13
0403 = EINHEIT VOLUMEN	14
0422 = EINHEIT TEMPERATUR	15
0423 = EINHEIT VISKOSITÄT	15
0424 = EINHEIT LÄNGE	15
0425 = EINHEIT GESCHWINDIGKEIT	16
0429 = FORMAT DATUM/UHR	16

# 1...

1001 = QUICK SETUP SENSOR	17
1002 = QUICK SETUP INBETRIEBNAHME	17
1009 = T-DAT VERWALTEN	17

### 2...

2000 = SPRACHE	23
2002 = DÄMPFUNG ANZEIGE	23
2003 = KONTRAST LCD	24
2004 = HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	24
2009 = XZEILE BERECHNETE HAUPTWERTE	24
2020 = CODE EINGABE	25
2021 = KUNDENCODE	25
2022 = ZUSTAND ZUGRIFF	25
2023 = CODE EINGABEZÄHLER	25
2040 = TEST ANZEIGE	26
2200 = ZUORDNUNG	27
2201 = 100% WERT	27
2202 = FORMAT	28
2220 = ZUORDNUNG	29
2221 = 100% WERT	29
2222 = FORMAT	30
2400 = ZUORDNUNG	31
2401 = 100% WERT	32

2402 = FORMAT
2403 = ANZEIGE MODUS 32
2420 = ZUORDNUNG 33
2421 = 100% WERT 33
2422 = FORMAT
2423 = ANZEIGE MODUS
2600 = ZUORDNUNG 35
2601 = 100% WERT 36
2602 = FORMAT
2603 = ANZEIGE MODUS
2620 = ZUORDNUNG
2621 = 100% WERT 38
2622 = FORMAT
2623 = ANZEIGEMODUS

### 3...

3000 = ZUORDNUNG	40
3001 = EINHEIT SUMMENZÄHLER	41
3002 = ZÄHLERMODUS	41
3003 = RESET SUMMENZÄHLER 4	42
3040 = SUMME SUMMENZÄHLER	43
3041 = ÜBERLAUF SUMMENZÄHLER	43
3800 = RESET ALLE SUMMENZÄHLER	44
3801 = FEHLERVERHALTEN	44

### 6...

6528 = AUSKLEIDUNGSMATERIAL
6529 = SCHALLGESCHW, AUSKLEIDUNG
6530 = AUSKLEIDUNGSSTÄRKE
6540 = FLÜSSIGKEIT 57
6541 = TEMPERATUR 57
6542 = SCHALLGESCHWINDIGKEIT FLÜSSIGKEIT 58
6543 = VISKOSITÄT
6545 = SCHALLGESCHWINDIGKEIT NEGATIV 59
6546 = SCHALLGESCHWINDIGKEIT POSITIV 59
6600 = EINBAURICHTUNG AUFNEHMER
6601 = MESSMODUS 60
6603 = DURCHFLUSSDÄMPFUNG
6605 = MESSWERTUNTERDRÜCKUNG
6800 = K-FAKTOR
6803 = NULLPUNKT
6808 = KALIBRIERDATUM
6880 = MESSUNG
6881 = SENSORTYP 64
6882 = AUFNEHMERKONFIGURATION
6883 = KABELLÄNGE 65
6884 = POSITION SENSOR
6885 = SCHNURLÄNGE
6886 = SENSORABSTAND
6887 = BOGENLÄNGE 66
6888 = SPURLÄNGE
6890 = P-FAKTOR
6891 = NULLPUNKT
6893 = KORREKTURFAKTOR
6894 = DIFFERENZ SENSORABSTAND
6895 = DIFFERENZ BOGENLÄNGE
6896 = DIFFERENZ SPURLÄNGE
6910 = KALIBRIERDATUM

### 8...

$8000 = \text{ALARIVIVERZOGERUING} \dots \dots$
8007 = DAUERHAFTE SPEICHERUNG
8040 = AKTUELLER SYSTEMZUSTAND
8041 = ALTE SYSTEMZUSTÄNDE
8042 = SIMULATION FEHLERVERHALTEN
8043 = SIMULATION MESSGRÖSSE
8044 = WERT SIMULATION MESSGRÖSSE
8046 = SYSTEM RESET 73
8047 = FEHLERBEHEBUNG
8048 = BETRIEBSSTUNDEN
8100 = GERÄTESOFTWARE
8200 = SERIENNUMMER
8222 = SW REVNR. VERSTÄRKER
8225 = SW REVNR. T-DAT
8226 = SPRACHPAKET 76
8240 = STATUS F-CHIP 76
8300 = I/O-MODUL TYP
8303 = SW REVNR. I/O-MODUL

# 11 Stichwortverzeichnis Vor-Ort-Bedienung

### А

Abgleich
Funktionsgruppe
Nullpunkt
Aktueller Systemzustand
Alarmverzögerung
Alte Systemzustände
Anzeige
Anzeige (Block C) 22
Beleuchtung (Hintergrundbeleuchtung)
Berechnete Hauptwerte
Dämpfung 23
Sprachauswahl 23
Test 26
Anzeigemodus
Infozeile 36
Infozeile (Multiplex) 38
711satzzeile 32
Zusatzzeile (Multinlex) 34
Anzeigetest 26
Anzeigezeilen der Vor-Ort-Bedienung 8
Aufnehmer Parameter 63
Aufnehmer (Version-Info) 75
Aufnehmerdaten (Cruppe CNA CNB)
Finstellungen 62
Original Workskalibrianung 60
Sansorainstallungan 65
Sonsortum 64
Auskleidung
Matarial 55
Schallgoschwindigkait 56
Stianko 56
Ausschaltnunkt Schleichmange 40
Ausschaupunkt, Schleichnenge 49
В
Bedienung
Betrieb
Ent Warriegelung 25

Betrieb 26
Ent-/Verriegelung 25
Bedienung (Gruppe CAA)
Grundeinstellung 23
Berechnete Hauptwerte anzeigen 24
Betrieb
Anzeige
Summenzähler 43
System
Betriebsstunden 74
Block
Anzeige 22
Grundfunktionen 45
Messgrößen 9
Quick Setup 17
Summenzähler 39
Überwachung 70
Block Auswahl 47

С	
Cascade IN Value	47
Code	
Eingabe	25
Eingabezähler	25
Kunde	25
D	
Dämpfung	~~
Anzeige	23
Durchfluss	50
Darstellung Funktionsbeschreibung	'/ _1
Dauerhafte Speicherung	/1
DD Revision	48
Device PD-Tag	46
Device Revision	48
Device Type	48
Differenz	
Bogenlänge	68
Sensorabstand	67
Spurlänge	68
Volumenfluss	12
Display	
siehe Anzeige	
Druckstoßunterdrückung	50
Durchflussdämpfung	60
Durchflussgeschwindigkeit	
Kanal 1	10
Kanal 2	11
Mittlere	12
_	
E	
Einbaurichtung Aufnehmer	60
Einheit	
Geschwindigkeit	16
Länge	15
Summenzähler	41
Temperatur	15
Viskosität	15
Volumen	14
Volumenfluss	13
Einschaltpunkt, Schleichmenge	49
Einstellungen	
Aufnehmerdaten (K1K2)	62
FOUNDATION Fieldbus	46
Hauptzeile	27
Infozeile	35
Prozessparameter	49
Summenzähler	40
System	71
Systemeinheiten	13
Systemparameter (K1K2)	60

Funktionsmatrix

### F

F-CHIP (Version-Info) Fehlerhehehung 74	76
Fehlerverhalten	
Alle Summenzähler	44
Flüssigkeit	
Messung der Schallgeschwindigkeit	58
Flüssigkeitsdaten (Funktionsgruppe)	57
Format	
Datum/Uhr	10
Hauptzeile	28
Hauptzeile (Multiplex)	30
Infozeile (Multiplay)	30
	30
Zusatzzeile (Multiplay)	34
EOLINDATION Fieldburg	54
Finetellungen	16
Function Blocks	40 Δ7
Information	48
Funktionsgruppe	10
Abgleich	51
Aufnehmer	75
Berechnete Hauptwerte	12
Betrieb	
Anzeige	26
Summenzähler	43
System	72
Einstellungen	
Aufnehmer Parameter	63
Aufnehmerdaten (K1K2)	62
FOUNDATION Fieldbus	46
Hauptzeile	27
Infozeile	35
Kalibrierdaten 63,	67
Prozessparameter	49
Summenzähler	40
System	71
Systemeinneiten	13
Systemparameter (K1KZ)	00
LUSALZZEIIE	25
	25 76
Flüssigkeitsdaten	57
Funktionsblöcke (FOLINDATION Fieldhus)	<u>4</u> 7
Grundeinstellung (Anzeige)	23
Hauptwerte	10
Information (FOUNDATION Fieldbus)	48
I/O-Modul	76
Messwerte	
Hauptwerte K2	11
Multiplex	
Hauptzeile	29
Infozeile	37
Zusatzzeile	33
Original Werkskalibrierung	69
Rohrdaten	52
Verstärker	/5
Zusatzeinstellungen	15

Aufbau
Kennzeichnung
Übersicht
C
Gerät (Version-Inio)
Geraleson deingtallung (Anzaiga)
Grundfunktion
FOUNDATION Fieldhus
Funktionsblöcke 47
Information 48
Grundfunktionen (Block)
Gruppe
Aufnehmerdaten (K1K2)
Bedienung (Anzeige)
FOUNDATION Fieldbus
Hauptzeile
Infozeile
Messwerte
Prozessparameter (K1K2)
Summenzähler (13)
System
Systemeinheiten
Systemparameter (K1K2)
Version-Info
Zählerverwaltung 44
Zusatzzeile
Н
Hauptwerte
Hauptzeile
Einstellungen
Multiplex
Hersteller ID 48
I
I INI Valua 47
Information (EQUINDATION Eigldbus)
Information (FOONDATION Fieldbus)
Finstellungen 35
Multinlay 37
I/O-Modul 76
1/ O-Would
Κ
Kabellänge
Kabellänge
Kabellänge
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Differenz Bogenlänge68
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67Kalibrierdatum62, 69
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67Kalibrierdatum62, 69Kalibrierung
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67Kalibrierdatum62, 69Kalibrierung69
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67Kalibrierdatum62, 69Kalibrierung69K-Faktor62
Kabellänge65Kalibrierdaten63, 67Aufnehmerdaten63, 67Differenz Bogenlänge68Differenz Sensorabstand67Differenz Spurlänge68Korrekturfaktor67Nullpunkt67P-Faktor67Kalibrierdatum62, 69Kalibrierung69K-Faktor62Kontrast LCD24

Nennweite.53Rohrmaterial.53Schallgeschwindigkeit Auskleidung.56Schallgeschwindigkeit Rohr.53, 54Standardrohr.52Umfang.54Wandstärke.55

Korrekturfaktor
L LCD Kontrast24
M Messgrößen (Block A)
Schallgeschwindigkeit Flussigkeit
Hauptzeile
<b>N</b> Nennweite
OUT Value
P P-Faktor
Flüssigkeitsdaten
Q Quick Setup (Block B) Inbetriebnahme
<b>R</b> Reset Alle Summenzähler

Rohrdurchmesser.54Rohrmaterial.53
Rohrumfang
0
<b>S</b>
Schallgeschwindigkeit
Auskleidung
Flussigkeit
Kanal I
Kanal Z
Mittlere
INEGALIV
POSILIV
Konr
Schleichmenge
Ausschaltpunkt
Einschaltpunkt
Schnurlänge
Schreibschutz
Sensor
Abstand
Position
Тур
Sensoreinstellungen
Seriennummer
Seriennummer Aufnehmer
Setpoint value
Signalstärke
Kanal 1
Kanal 211
Simulation
Fehlerverhalten
Messgröße
Wert Messgrösse
Software Revisionsnummer
I/O-Modul
Т-DAT
Verstärker
Sprache
Auswahl
Sprachpakete (Anzeige) 76
Werkeinstellungen (Land) 77
Standardrohr 52
Status F-CHIP 76
Summe
Summenzähler /3
Summe Volumenfluss 12
Summerzähler
Retrich 12
40 Finhait /1
LIIIICIL
ธแมงเขาแมนยา

Endress+Hauser

Fehlerverhalten 44
Reset
Summe
Überlauf
Zählermodus
Zählerverwaltung 44
Zuordnung
System (Gruppe JAA)
Betrieb
Einstellungen
Reset
Systemeinheiten
Einstellungen 13
Zusatzeinstellungen 15
Systemparameter (Gruppe GLA, GLB)
Einstellungen 60
Systemzustand
Aktuell
Alt
T
1
T-DAT Verwalten
Temperatur (Flüssigkeit) 57

Test Anzeige	 	 26
Тур		
Gerät	 	 48
I/O-Modul	 	 
Sensor	 	 64

#### **U** Überlauf

Uberlauf	
Summenzähler	43
Überwachung (Block J)	70

## V

Verfügbare Funktionen 8	;
Version-Info (Gruppe JCA)	
Aufnehmer 75	,
F-CHIP	)
I/O-Modul 76	)
Verstärker	,
Verstärker (Version-Info) 75	ì
Viskosität 58	;
Volumenfluss	

	Differenz	• •	•	••		•	•	• •		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
	Einheit.	• •	•	•••	• •	•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
	Kanal 1 .		•				•	• •		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
	Kanal 2 .		•			•	•	• •			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
	Mittlere		•									•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
	Summe .		•									•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•				12
Voi	r-Ort-Bedi	ien	ur	ıg	A	n	ze	eig	ze	Z	eil	le	n	)	•		•			•	•				•	•					•	. 8

## W

Wandstärke
Werkeinstellungen
Werkskalibrierung
Wert Simulation
Messgröße

# Х

### Ζ

## Zahlen

100% Wert Durchfluss
Hauptzeile
Hauptzeile (Multiplex) 29
Infozeile
Infozeile (Multiplex) 38
Zusatzzeile
Zusatzzeile (Multiplex) 33

# Inhaltsverzeichnis FOUNDATION Fieldbus

1	Bedienung über FOUNDATION Fieldbus	. 86
1.1	Blockmodell	. 86
2	Resource Block (Geräteblock)	. 88
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Auswahl der Betriebsart Blockzustand Schreibschutz und Simulation Alarmerkennung und -behandlung Parameter Resource Block	. 88 . 88 . 89 . 89 . 89 . 90
3	Transducer Blöcke (Übertragungsblöcke)	. 91
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	Signalverarbeitung Wichtige Funktionen und Parameter der Transducer Blöcke 3.2.1 Block-Ausgangsgrößen 3.2.2 Auswahl der Betriebsart 3.2.3 Alarmerkennung und -behandlung 3.2.4 Diagnose 3.2.5 Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter Parameter Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Channel 2" Parameter Transducer Blöcke "Diagnose" Parameter Transducer Block "Diagnose" Parameter Transducer Block "Service" Parameter Transducer Block "Service" Parameter Transducer Block "Totalizer"	. 92 . 94 94 95 95 95 . 96 115 118 118 133
4	Funktionsblöcke	137
4.1 4.2	Signalverarbeitung	138 140 140 140 141 141 142 142 142 143 143
5	Discrete Output Funktionsblock	145
5.1 5.2	Signalverarbeitung	145 146 146 146 146 146
6	Weitere Funktionsblöcke	148
7	Stichwortverzeichnis FOUNDATION Fieldbus	149

# 1 Bedienung über FOUNDATION Fieldbus

# 1.1 Blockmodell

Beim Fieldbus werden die gesamten Geräteparameter in Abhängigkeit ihrer funktionalen Eigenschaft und Aufgabe kategorisiert und im wesentlichen drei unterschiedlichen Blöcken zugeordnet. Ein Block kann als Container betrachtet werden, in dem Parameter und die damit verbundenen Funktionalitäten enthalten sind.

Ein FOUNDATION Fieldbus Gerät besitzt folgende Blocktypen:

- Einen Resource Block (Geräteblock)
   Der Resource Block beinhaltet alle gerätespezifischen Merkmale des Gerätes.
- Ein oder mehrere Transducer Blocks (Übertragungsblock)
   Der Transducer Block beinhaltet alle messtechnischen und gerätespezifischen Parameter des Gerätes. In den Transducer Blöcken sind die Messprinzipien (z.B. Durchfluss, Temperatur, etc.) gemäß der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation abgebildet.
- Ein oder mehrere Function Blocks (Funktionsblock)
   Function Blocks beinhalten die Automatisierungfunktionen des Gerätes.
   Man unterscheidet zwischen verschiedenen Funktionsblöcken, z.B. Analog Input Funktionsblock (Analogeingang), Analog Output Funktionsblock (Analogausgang), PID Funktionsblock (PID-Regler), usw. Jeder dieser Funktionsblöcke wird für die Abarbeitung unterschiedlicher Applikationsfunktionen verwendet.

Je nach Anordnung und Verbindung der einzelnen Funktionsblöcke lassen sich verschiedene Automatisierungsaufgaben realisieren. Ein Feldgerät kann weitere Funktionsblöcke beinhalten, z.B. mehrere Analog Input Funktionsblöcke, wenn vom Feldgerät mehr als eine Prozessgröße zur Verfügung steht.

Der Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus verfügt über folgende Blöcke:

- Einen Resource Block (Geräteblock)
- Sechs Transducer Blöcke (Übertragungsblöcke)
- Zehn Function Blocks (Funktionsblöcke), bestehend aus:
  - Acht Analog Input Funktionsblöcke (Analogeingänge)
  - Einen Discrete Output (Diskreter Ausgang)
  - Einen PID Funktionsblock (PID-Regler)



Abb. 1 : Blockmodell Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus

Das Sensorsignal wird zuerst im messtechnischen Block, dem **Transducer Block**, durchflussspezifisch aufbereitet. Danach werden die Prozessgrößen an die **Analog Input Funktionsblöcke** zur leittechnischen Verarbeitung (z.B. Skalierung, Grenzwertverarbeitung) weitergegeben.

Die Prozessgrößen durchlaufen den kompletten Funktionsblockalgorithmus und stehen als Ausgangsgröße anderen Funktionsblöcken, z.B. dem PID-Block, zur Verschaltung der gewünschten Anwendungsfunktion zur Verfügung.

Über den **Discrete Output Funktionsblock (DO)** können via FOUNDATION Fieldbus unterschiedliche Aktionen und Funktionen im Gerätefunktionen Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus ausgelöst bzw. gesteuert werden.



#### Hinweis!

Weitere Funktionsblöcke wie der PID-, Arithmetic-, Input Selector-, Signal Characterizer- und Integrator-Funktionsblock werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

# 2 Resource Block (Geräteblock)

Ein Resource Block beinhaltet alle Daten die das Feldgerät eindeutig identifizieren und charakterisieren. Er entspricht einem elektronischen Typenschild des Feldgerätes. Parameter des Resource Blocks sind z.B. Gerätetyp, Gerätename, Herstelleridentifizierung, Seriennummer, usw.

Eine weitere Aufgabe des Resource Blocks ist die Verwaltung von übergreifenden Parametern und Funktionen, die Einfluss auf die Ausführung der restlichen Blöcke im Feldgerät haben. Somit ist der Resource Block die zentrale Einheit, die auch den Gerätezustand überprüft und dadurch die Betriebsfähigkeit der anderen Blöcke und somit des Gerätes beeinflusst bzw. steuert. Da der Resource Block über keine Blockeingangs- und Blockausgangsdaten verfügt, kann er nicht mit anderen Blöcken verknüpft werden.

Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen und Parameter des Resource Blocks aufgeführt, eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Parameter finden Sie ab Seite 88.

# 2.1 Auswahl der Betriebsart

Die Einstellung der Betriebsart erfolgt über die Parametergruppe MODE\_BLK. Der Resource Block unterstützt folgende Betriebsarten:

- AUTO (Automatikbetrieb)
- OOS (außer Betrieb)

# Hinweis!

Über den Parameter BLOCK\_ERR wird die Betriebsart OOS ebenfalls angezeigt. In der Betriebsart OOS kann, bei nicht aktivem Schreibschutz, ohne Einschränkung auf alle Schreibparameter zugegriffen werden.

## 2.2 Blockzustand

Der aktuelle Betriebszustand des Resource Blocks wird im Parameter RS\_STATE angezeigt.

Der Resource Block kann folgende Zustände einnehmen:

STANDBY	Der Resource Block befindet sich in der Betriebsart OOS. Die Ausführung der restlichen Blöcke ist nicht möglich.
<ul> <li>ONLINE LINKING</li> </ul>	Die konfigurierten Verbindungen zwischen den Funktionsblöcken sind noch nicht aufgebaut.
<ul> <li>ONLINE</li> </ul>	Normaler Betriebszustand, der Resource Block befindet sich in der Betriebsart AUTO. Die konfigurierten Verbindungen zwischen den Funktionsblöcken sind aufgebaut.

## 2.3 Schreibschutz und Simulation

Der Schreibschutz der Geräteparameter und die Simulation im Analog Input und Discrete Output Funktionsblock können über Steckbrücken auf der FOUNDATION Fieldbus I/O-Platine gesperrt bzw. freigegeben werden (siehe Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA00078D).

Der Parameter WRITE\_LOCK zeigt den Statuszustand des Hardware-Schreibschutzes an. Folgende Statuszustände sind möglich:

•	LOCKED	Gerätedaten können nicht über die FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle verändert werden.
•	NOT LOCKED	Gerätedaten können über die FOUNDATION Fieldbus Schnitt- stelle verändert werden.

Der Parameter BLOCK\_ERR zeigt an, ob eine Simulation im Analog Input und Discrete Output Funktionsblock möglich ist.

 Simulation Active Simulation im Analog Input Funktionsblock über den Parameter SIMULATE und im Discrete Output Funktionsblock über den Parameter SIMULATE\_D möglich.

# 2.4 Alarmerkennung und -behandlung

Prozessalarme geben Auskunft über bestimmte Blockzustände und –ereignisse. Der Zustand der Prozessalarme wird dem Feldbus-Host System über den Parameter BLOCK\_ALM mitgeteilt. Im Parameter ACK\_OPTION wird festgelegt, ob ein Alarm über das Feldbus-Host System quittiert werden muss.

Folgende Prozessalarme werden vom Resource Block generiert:

#### Block-Prozessalarme

Folgende Block-Prozessalarme des Resource Blocks werden über den Parameter BLOCK\_ALM angezeigt:

- OUT OF SERVICE
- SIMULATE ACTVE

#### Schreibschutz-Prozessalarm

Bei Deaktivierung des Schreibschutzes auf der FOUNDATION Fieldbus I/O-Platine, wird vor Übermittlung des Zustandswechsels an das Feldbus-Host System die im Parameter WRITE\_PRI festgelegte Alarmpriorität überprüft. Die Alarmpriorität legt das Verhalten bei einem aktiven Schreibschutzalarm WRITE\_ALM fest.



#### Hinweis!

- Wenn im Parameter ACK\_OPTION die Option eines Prozessalarms nicht aktiviert wurde, muss dieser Prozessalarms nur im Parameter BLOCK\_ALM quittiert werden.
- Der Parameter ALARM\_SUM zeigt den aktuellen Status aller Prozessalarme an.

## 2.5 Parameter Resource Block

In der folgenden Tabelle finden Sie die Endress+Hauser spezifischen Parameter des Resource Blocks.

#### Hinweis!

FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

Resource Block (Geräteblock)			
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
Sensor - Serial Number	nur lesbar	Anzeige der Messaufnehmer-Seriennummer.	
Amp HW Rev.Number	nur lesbar	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des Verstärkers.	
Amp HW Identification	nur lesbar	Anzeige der Hardware-Identifikationsnummer des Verstärkers.	
Amp SW Rev.Number	nur lesbar	Anzeige der Software-Revisionsnummer des Verstärkers.	
Amp SW Identification	nur lesbar	Anzeige der Software-Identifikationsnummer des Verstärkers.	
Amp ProdNumber	nur lesbar	Anzeige der Produktionsnummer des Verstärkers.	
Amp SW-Rev.No. T-DAT	nur lesbar	Anzeige der Revisionsnummer der Software, mit der das T-DAT programmiert wurde.	
Amp Language Group	nur lesbar	Anzeige des Sprachpakets	
I/O - Туре	nur lesbar	Anzeige des I/O-Modultyps.	
I/O - HW Rev.Number	nur lesbar	Anzeige der Hardware-Revisionsnummer des I/O Moduls.	
I/O - HW Identification	nur lesbar	Anzeige der Hardware-Identifikationsnummer des I/O Moduls.	
I/O - SW Rev.Number	nur lesbar	Anzeige der Software-Revisionsnummer des I/O Moduls.	
I/O - SW Identification	nur lesbar	Anzeige der Software-Identifikationsnummer des I/O Moduls.	
I/O - Prod.Number	nur lesbar	Anzeige der Produktionsnummer des I/O Moduls.	
Device Software	nur lesbar	Anzeige der Geräte-Softwarenummer.	

# 3 Transducer Blöcke (Übertragungsblöcke)

Die Transducer Blöcke beinhalten alle messtechnischen und gerätespezifischen Parameter des Durchflussmessgerätes. Hier erfolgen die Einstellungen, die unmittelbar mit der Durchflussmessung/Applikation in Verbindung stehen. Sie bilden die Schnittstelle zwischen der sensorspezifischen Messwertvorverarbeitung und den für die Automatisierung benötigten Analog Input Funktionsblöcken.

Ein Transducer Block ermöglicht es, die Ein- und Ausgangsgrößen eines Funktionsblocks zu beeinflussen. Parameter eines Transducer Blocks sind z.B. Informationen zum Sensortyp, der Sensorkonfiguration, den physikalischen Einheiten, der Kalibrierung, der Dämpfung, der Diagnostik usw. sowie die gerätespezifischen Parameter. Die gerätespezifischen Parameter und Funktionen sind in mehrere Transducer Blöcke aufgeteilt, die unterschiedliche Aufgabenbereiche abdecken.

#### Transducer Block "Flow Channel 1" / Basisindex 1400:

In diesem Block befinden sich alle durchflussspezifischen Parameter und Funktionen, z.B. Abgleichsfunktionen, Sensordaten usw. für den ersten Kanal  $\rightarrow$  Seite 96

#### Transducer Block "Flow Channel 2" / Basisindex 1500:

In diesem Block befinden sich alle durchflussspezifischen Parameter und Funktionen, z.B. Abgleichsfunktionen, Sensordaten usw. für den zweiten Kanal  $\rightarrow$  Seite 96

#### Transducer Block "Diagnosis" / Basisindex 1600:

In diesem Block befinden sich alle Parameter für die System<br/>diagnose, z.B. aktueller Systemzustand usw.  $\rightarrow$  Seite<br/> 115

#### Transducer Block "Service" / Basisindex 1700:

In diesem Block befinden sich alle Parameter für den Service  $\rightarrow$  Seite 118

#### Transducer Block "Display" / Basisindex 1800:

In diesem Block befinden sich alle Parameter für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow$  Seite 118

#### Transducer Block "Totalizer" / Basisindex 1900:

In diesem Block befinden sich alle Parameter für die Konfiguration der Summenzähler  $\rightarrow$  Seite 133

# 3.1 Signalverarbeitung

Die folgende Abbildung zeigt schematisch den internen Aufbau der einzelnen Transducer Blöcke:



Abb. 2 : Interner Aufbau der einzelnen Transducer Blöcke

Als Eingangsgrößen erhalten die Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" mehrere Signalgrößen vom Sensor (Schallgeschwindigkeit, Fließgeschwindigkeit). Von diesen Signalgrößen werden andere Prozessgrößen abgeleitet. Die Eingangssignale werden über den Messverstärker (Amplifier) messtechnisch aufbereitet.

Über den Parameter "Simulation – Value Measurand" (siehe Seite 114) kann dem Transducer Block "Flow Channel 1" bzw. "Flow Channel 2" ein Simulationswert vorgegeben werden, um zugeordnete Parameter im Gerät und nachfolgende Funktionsblöcke zu testen.

Über den Parameter "Low Flow Cut Off – On Value" (siehe Seite 100) kann für die Schleichmengenunterdrückung ein Grenzwert definiert werden. Unterschreitet der Durchflussmesswert diesen Grenzwert, wird der Ausgangswert "0" ausgegeben.

Weiterhin besteht die Möglichkeit über den Parameter "System Param. – Positive Zero Return" (siehe Seite 99) den Messwert auf "Nulldurchfluss" zu schalten. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse der Rohrleitung sinnvoll.

Die Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" stellen für die nachgeschalteten Funktionsblöcke die folgenden Prozessgrößen zur Verfügung:

- Volumenfluss Kanal 1 und Volumenfluss Kanal 2
- Schallgeschwindigkeit Kanal 1 und Schallgeschwindigkeit Kanal 2
- Fließgeschwindigkeit Kanal 1 und Fließgeschwindigkeit Kanal 2
- Signalstärke Kanal 1 und Signalstärke Kanal 2

Arbeitet das Messgerät im Zweikanal-Betrieb werden zusätzlich noch folgende berechneten Prozessgrößen zur Verfügung gestellt:

- Mittlerer Volumenfluss
- Summe Volumenfluss
- Differenz Volumenfluss
- Mittlere Schallgeschwindigkeit)
- Mittlere Durchflussgeschwindigkeit

Im Transducer Block "Totalizer" kann jedem einzelnen Summenzähler eine Prozessgrösse zugeordnet werden (z.B. Volumenfluss Kanal 1, usw.). Hier erfolgt auch die Konfiguration der Summenzähler; so können beispielsweise über den Parameter "Totalizer Handling – Reset All" alle Summenzähler gleichzeitig zurückgesetzt werden. Eine Übersicht über alle Block-Ausgangsgrößen finden Sie auf  $\rightarrow$  Seite 94.

Der Transducer Block "Diagnosis" umfasst alle für die Diagnose und Wartung des Gerätes erforderlichen Parameter und Funktionen. So zeigt der Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" beispielsweise den aktuellen Systemzustand an bzw. im Fehlerfall eine detallierte Fehlerursache (siehe  $\rightarrow$ Seite 115).

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über den Transducer Block "Display" verschiedene Anzeigeparameter konfiguriert werden, z.B. Anzeigesprache, Kontrast, usw.



#### Hinweis!

Die Transducer Blöcke "Diagnosis" und "Diagnosis" besitzen keine Ausgangsgrößen, d.h. diese haben nur Auswirkungen aus das Messgerät selbst.

Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen und Parameter des Transducer Blocks aufgeführt. Eine Übersicht aller zur Verfügung stehenden Parameter finden Sie ab  $\rightarrow$  Seite 96 ff.

# 3.2 Wichtige Funktionen und Parameter der Transducer Blöcke

### 3.2.1 Block-Ausgangsgrößen

Folgende Ausgangsgrößen (Prozessgrößen) werden von den Transducer Blöcken zur Verfügung gestellt. Die Zuordnung, welche Prozessgröße im nachfolgenden Analog Input Funktionsblock eingelesen und verarbeitet werden soll, erfolgt über den Parameter CHANNEL im Analog Input Funktionsblock.

#### Hinweis!

Die Transducer-Blöcke "Diagnosis" und "Display" besitzen keine Ausgangsgrößen.

Block	Prozessgröße	Channel-Parameter (AI Block)
Transducer Block "CH1"	Volumenfluss Kanal 1	2
	Schallgeschwindigkeit Kanal 1	21
	Durchflussgeschwindigkeit Kanal 1	23
	Mittlerer Volumenfluss	25
	Volumenfluss Summe	26
	Volumenfluss Differenz	27
	Mittlere Schallgeschwindigkeit	28
	Mittlere Durchflussgeschwindigkeit	29
	Signalstärke Kanal 1	30
Transducer Block "CH2"	Volumenfluss Kanal 2	20
	Schallgeschwindigkeit Kanal 2	22
	Durchflussgeschwindigkeit Kanal 2	24
	Signalstärke Kanal 2	31
Transducer Block "Totalizer"	Summenzähler 1	7
	Summenzähler 2	8
	Summenzähler 3	9

### 3.2.2 Auswahl der Betriebsart

Die Einstellung der Betriebsart erfolgt über die Parametergruppe MODE\_BLK. Die Trancducer Blöcke unterstützen folgende Betriebsarten:

- AUTO (Automatikbetrieb)
- OOS (außer Betrieb)

Hinweis!

- Über den Parameter BLOCK\_ERR wird der Blockzustand OOS ebenfalls angezeigt. In der Betriebsart OOS kann, bei nicht aktivem Schreibschutz und Eingabe des Freigabe-Codes, ohne Einschränkung auf alle Schreibparameter zugegriffen werden.
- Für die Transducer Blöcke "Flow Channel 1", "Flow Channel 2" und "Totalizer" gilt: Mit der Betriebsart "OOS" werden die Prozessgrößen zwar aktualisiert, der Status des Ausgangswertes OUT (AI Block) wechselt jedoch in den Zustand "BAD".
- Falls Probleme während der Konfiguration der Funktionsblöcke auftreten → siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus (BA00078D), Kapitel "Störungsbehebung".

#### 3.2.3 Alarmerkennung und -behandlung

Die Transducer Blöcke generieren keine Prozessalarme. Die Statusauswertung der Prozessgrößen erfolgt in den nachfolgenden Analog Input Funktionsblöcken. Erhält der Analog Input Funktionsblock von den Transducer Blöcken "Flow Channel 1", "Flow Channel 2" bzw. "Totalizer" einen nicht verwertbaren Eingangswert, so wird ein Prozessalarm generiert. Dieser Prozessalarm wird im Parameter BLOCK\_ERR des Analog Input Funktionsblockes angezeigt (BLOCK\_ERR = Input Failure).

Im Parameter BLOCK\_ERR des Transducer Blocks "Diagnose" wird der Gerätefehler angezeigt, der den nicht verwertbaren Eingangswert erzeugt und damit den Prozessalarm im Analog Input Funktionsblock ausgelöst hat.

Ebenfalls wird der aktive Gerätefehler über den Transducer Block "Diagnosis" im Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" ( $\rightarrow$  Seite 115) angezeigt.

Weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern  $\rightarrow$  siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUN-DATION Fieldbus (BA00078D), Kapitel "Störungsbehebung".

#### 3.2.4 Diagnose

Über folgende in der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation festgelegten Parameter wird der Zustand des Gerätes angezeigt:

- BLOCK\_ERR
- Transducer Error

Eine detailliertere Information über den aktuellen Gerätezustand wird über den Transducer Block "Diagnosis" im herstellerspezifischen Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" angezeigt ( $\rightarrow$  Seite 115).

Weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern  $\rightarrow$  siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUN-DATION Fieldbus (BA00078D), Kapitel "Störungsbehebung".

### 3.2.5 Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter

Um einen Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter zu haben, sind folgende Voraussetzungen nötig:

- 1. Der Hardware-Schreibschutz muss deaktiviert werden  $\rightarrow$  siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus (BA00078D).
- 2. Der korrekte Code muss über den entsprechenden Transducer Block im Parameter "Access – Code" eingegeben werden.

## 3.3 Parameter Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Channel 2"

In der folgenden Tabelle finden Sie die Endress+Hauser spezifischen Parameter der Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2". Diese sind nur nach Eingabe eines Freigabe-Codes im Parameter "Access – Code" veränderbar.

#### Hinweis!

FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	<ul> <li>Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in diesem Parameter ist die Programmierung der herstellerspezifischen Parameter freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar.</li> <li>Sie können die Programmierung freigeben durch die Eingabe der: <ul> <li>Codezahl 93 (Werkeinstellung)</li> <li>Persönliche Codezahl (Parameter "Access - Def.Private" Code → Seite 119)</li> </ul> </li> <li>Eingabe max. 4-stellige Zahl: 09999</li> <li>Minweis!</li> <li>Bei aktiven Hardware-Schreibschutz ist der Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter trotz richtig eingegebener Codezahl gesperrt.</li> <li>Die Programmierung kann wieder gesperrt werden, indem Sie in diesem Parameter eine beliebige Zahl (ungleich dem Freigabe-Code) eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die Endress+Hauser Serviceorganisation weiterhelfen.</li> <li>Bestimmte Parameter sind nur nach Eingabe eines speziellen Service-Codes veränderbar. Dieser Service-Code ist Ihrer Endress+Hauser Servicestelle.</li> </ul>
Un-/Locking - Access Status	nur lesbar	Anzeige des aktuellen Zustandes der Zugriffmöglichkeit auf die hersteller- spezifischen Parameter des Gerätes. Anzeige: LOCKED (Parametrierung gesperrt) ACCESS CUSTOMER (Parametrierung möglich) ACCESS SERVICE (Parametrierung möglich)
System Value - Volume Flow	nur lesbar	Anzeige des aktuellen Volumendurchflusses. Der Volumendurchfluss wird als Prozessgröße den nachgeschalteten Analog Input Funktionsblöcken zur Verfügung gestellt. Anzeige: 5-stellige Gleitkommazahl, inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. 5,5445 dm <sup>3</sup> /min; 1,4359 m <sup>3</sup> /h; -731,63 gal/d; usw.) Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Volume Flow".

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
System Unit - Volume Flow	Betriebsart (MODE_BLK) AUTO - OOS	Beschreibung Anzeige der gewünschte Einheit für den Volumenfluss (Volumen/Zeit). Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für: • Schaltpunkte (Grenzwert, Durchflussrichtung) • Schleichmenge Auswahl: * Auswahl: * Hinweis! Folgende Zeiteinheiten sind wählbar: s = Sekunde, m = Minute, h = Stunde, d = Tag Metrisch: Kubikzentimeter $\rightarrow$ cm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> / Kubikdezimeter $\rightarrow$ ml/ Liter $\rightarrow$ l/ Hektoliter $\rightarrow$ hl/ Megaliter $\rightarrow$ Ml/ MEGA US: Cubic centimeter $\rightarrow$ cc/ Acre foot $\rightarrow$ af/ Cubic foot $\rightarrow$ ft <sup>3</sup> / Fluid ounce $\rightarrow$ oz f/ Gallon $\rightarrow$ US gal/ Million gallon $\rightarrow$ US Mgal/ Barrel (normal fluids: 31,5 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ NORM. Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ PETR. Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl/ TANK
		<i>Imperial:</i> Gallon → imp. gal/ Mega gallon → imp. Mgal/ Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) → imp. bbl/ BEER Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) → imp. bbl/ PETR. <b>Werkeinstellung:</b> Abhängig vom Land (dm <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup> /h oder US gal/mUS Mgal/d) Minweis! Die hier ausgewählte Einheit hat keine Auswirkung auf die gewünschte Volumeneinheit, die über die FF-Schnittstelle übertragen werden soll. Diese Einstellung erfolgt separat über den entsprechenden Analog Input Funktionsblock in der Parametergruppe XD_SCALE.
System Value - Sound Velocity	nur lesbar	Anzeige der aktuellen Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit wird als Prozessgröße den nachgeschalteten Analog Input Funktionsblö- cken zur Verfügung gestellt. Shinweis! Die Anzeige und Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Sound Velocity".
System Unit - Sound Velocity	AUTO - OOS	Auswahl der Einheit für die Schallgeschwindigkeit. Auswahl: m/s ft/s Werkeinstellung: m/s

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500			
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
System Value - Flow Velocity	nur lesbar	Anzeige der aktuellen Durchflussgeschwindigkeit. Die Durchfluss- geschwindigkeit wird als Prozessgröße den nachgeschalteten Analog Input Funktionsblöcken zur Verfügung gestellt. Minweis! Die Anzeige und Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Flow Velocity".	
System Unit - Flow Velocity	AUTO - OOS	Auswahl der Einheit für die Durchflussgeschwindigkeit. Auswahl: m/s ft/s Werkeinstellung: m/s	
System Value - Signal Strength	nur lesbar	Anzeige der aktuellen Signalstärke. Die Signalstärke wird als Prozessgröße den nachgeschalteten Analog Input Funktionsblöcken zur Verfügung gestellt.	
System Unit - Tem- perature	AUTO - OOS	Auswahl der Einheit für die Messstoftemperatur. Auswahl: °C (Celsius) K (Kelvin) °F (Fahrenheit) R (Rankine) Werkeinstellung: Abhängig vom Land (°C oder °F) → Seite 77 ff.	
System Unit - Viscosity	AUTO - OOS	Auswahl der Einheit für die Viskosität des Messstoffs. Auswahl: mm²/s cSt St Werkeinstellung: mm²/s	
System Unit - Length	AUTO - OOS	Auswahl der Einheit für das Längenmaß. Die hier gewählte Einheit ist z.B. gültig für: Nennweite Durchmesser Wandstärke Auskleidungsstärke Spurlänge Schnurlänge Sensorabstand Auswahl: MILLIMETER INCH Werkeinstellung: Abhängig vom Land (MILLIMETER oder INCH) → Seite 77	
System Param Installation Direction Sensor	AUTO - OOS	Über diesen Parameter kann das Vorzeichen der Durchflussmessgröße gegebenenfalls geändert werden. Auswahl: NORMAL (FORWARD) INVERSE (REVERSE) Werkeinstellung: NORMAL (FORWARD)	

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500			
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
System Param Flow Damping	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Die Systemdämpfung wirkt auf alle Funktionen des Messgeräts.</li> <li>Vorgabe der Filtertiefe des digitalen Filters. Damit kann die Empfindlichkeit des Messsignals gegenüber Störspitzen verringert werden (z.B. bei hohem Feststoffgehalt, Gaseinschlüssen im Messstoff, usw.). Die Reaktionszeit des Messsystems nimmt mit zuneh- mender Filtereinstellung zu. Die Dämpfung wirkt auf alle Parameter und auf alle nachgeschalteten Funktionsblöcke.</li> <li>Eingabe: 0100 s</li> <li>Werkeinstellung: 0 s</li> </ul>	
System Param Positive Zero Return	AUTO - OOS	<ul> <li>Über diesen Parameter kann die Auswertung von Messgrößen unterbrochen werden. Dies ist z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung sinnvoll. Die Auswahl wirkt auf alle Parameter und Berechnungen des Messgeräts.</li> <li>Auswahl: OFF (Signalausgabe nicht unterbrochen) ON (Signalausgabe wird auf den Wert NULLDUCHFLUSS gesetzt) </li> <li>Werkeinstellung: OFF Hinweis! Eine aktive Messwertunterdrückung wird über den Statuszustand UNCERTAIN des Ausgangswertes OUT (AI-Block) an nachgeschaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt. Die Messwertunterdrückung kann ebenfalls mittels zyklischer Datenübertragung über den Discrete Output Funktionsblock gesteuert werden.</li></ul>	
Adjustment - Adjust Zeropoint	AUTO - OOS	Über diesen Parameter können Sie den Nullpunktabgleich automatisch starten. Der dabei vom Messsystem neu ermittelte Nullpunktwert wird in den Parameter "Calibration Data - Zero Point" ( → Seite 112) übernom- men. Auswahl: CANCEL START Werkeinstellung: CANCEL	
Low Flow Cut Off - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter erfolgt die Zuordnung des Schaltpunktes für die Schleichmengenunterdrückung. Auswahl: OFF VOLUME FLOW Werkeinstellung: OFF	

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500			
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
Low Flow Cut Off - On Value	AUTO - OOS	Vorgabe des Einschaltpunktes der Schleichmengenunterdrückung. Wird ein Wert ungleich "0" eingegeben, so ist die Schleichmengenunterdrü- ckung aktiv.	
		<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitpunktzahl	
		Werkeinstellung: 0,0000	
		<ul> <li>Solution State State</li></ul>	
Low Flow Cut Off - Unit	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Schleichmengenunterdrückung.	
		$^{\odot}$ Hinweis! Die Einheit für die Schleichmenge wird über den Parameter "System Unit - Volume Flow" bestimmt ( $\rightarrow$ Seite 96).	
Low Flow Cut Off - Off Value	AUTO - OOS	Eingabe des Ausschaltpunktes ( <b>b</b> ) der Schleichmengenunterdrückung. Der Ausschaltpunkt wird als positiver Hysteresewert ( <b>H</b> ), bezogen auf den Einschaltpunkt ( <b>a</b> ), eingegeben.	
		<b>Eingabe:</b> Ganzzahl 0100%	
		Werkeinstellung: 50%	
		<ul> <li>① = Einschaltpunkt, ② = Ausschaltpunkt</li> <li>a Schleichmengenunterdrückung wird eingeschaltet</li> <li>b Schleichmengenunterdrückung wird ausgeschaltet (a + a · H)</li> <li>H Hysteresewert: 0100%</li> <li>Schleichmengenunterdrückung aktiv</li> <li>Q Durchfluss</li> </ul>	
Process - Pressure Shock Suppression	AUTO - OOS	Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewe- gungen in der Rohrleitung auftreten, welche vom Messsystem registriert werden. Die dabei aufsummierten Impulse führen, insbesondere bei Abfüllvorgängen, zu einem falschen Summenzählerstand. Aus diesem Grund ist das Messgerät mit einer Druckstoßunterdrückung (= zeitliche Signalunterdrückung) ausgestattet, die anlagenbedingte "Störungen" elimi- nieren kann.	
		Solution Hinweis! Voraussetzung für den Einsatz der Druckstoßunterdrückung ist eine Aktivierung der Schleichmengenunterdrückung (siehe Parameter "Low Flow Cut Off - On Value" $\rightarrow$ Seite 100).	
		(Fortsetzung auf nächster Seite)	

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Process - Pressure Shock Suppression (Fortsetzung)	(MODE_BLK) AUTO - OOS	In desem Parameter bestimmen Sie die Zeitspanne der aktiven Druckstoß- unterdrückung. Attivierung der Druckstoßunterdrückung Die Druckstoßunterdrückung wird aktiviert, sobald der Durchfluss den Einschaltpunkt der Schleichmenge unterschreitet (siehe Grafik Punkt a). Bet der Aktivierung der Druckstoßunterdrückung gilt folgendes: • Anzeige Durchfluss → 0. • Anzeige Durchfluss → 0. • Anzeige Durchfluss → 0. Be Druckstoßunterdrückung wird inaktiv, sobald die in dieser Funktion rorgegebene Zeit abgelaufen ist (siehe Grafik Punkt b). Minweis! Der aktuelle Durchflusswert wird erst wieder verarbeitet und angezeigt, wenn die vorgegebene Zeit für die Druckstoßunterdrückung abgelaufen ist und der Durchfluss den Ausschaltpunkt der Schleichmenge überschritten akt (siehe Grafik Punkt c). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Pipe Data - Pipe Standard	AUTO - OOS	Auswahl des Standardrohrs. Auswahl:
		OTHERS DIN PN10 DIN PN16 DIN 28610 DIN 28614 DIN 28615 DIN 28619 ANSI SCHEDULE 40 ANSI SCHEDULE 40 AWWA CLASS 50 AWWA CLASS 53 AWWA CLASS 55 <b>Werkeinstellung:</b> DIN PN10
Pipe Data - Nominal Diameter	AUTO - OOS	Auswahl der Nennweite des Rohrs.         Auswahl:         ANDERE         15/½ IN         DN 25/11N         DN 40/1½IN         DN 50/2IN         DN 80/3IN         DN 100/4IN         DN 100/4IN         DN 200/8IN         DN 200/8IN         DN 200/8IN         DN 200/12IN         DN 400/16IN         DN 400/16IN         DN 400/16IN         DN 400/16IN         DN 500/20IN         DN 500/20IN         DN 500/20IN         DN 700/28IN         DN 700/28IN         DN 700/28IN         DN 700/28IN         DN 700/28IN         DN 700/28IN         DN 1000/40IN         DN 1000/40IN         DN 1000/40IN         DN 1000/40IN         DN 1500/60IN         DN 1600/64IN         DN 1800/72IN         DN 2000/80IN
Pipe Data - Unit Nominal Diameter	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der verwendeten Einheit im Parameter "Pipe Data - Nominal Diameter".</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Pipe Data - Pipe Material	AUTO - OOS	Auswahl des Rohrmaterials. Auswahl: CARBON STEEL DUCTILE IRON STAINLESS STEEL SS ANSI 304 SS ANSI 316 SS ANSI 317 SS ANSI 410 SS ANSI 410 SS ANSI 430 HASTELLOY C PVC PE LDPE HDPE GFK PVDF PA PP PTFE GLAS PYREX ASBESTOS CEMENT OTHERS Werkeinstellung: STAINLESS STEEL
Pipe Data - Reference Value	AUTO - OOS	<ul> <li>Several Hinweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" ( → Seite 108) die Option "Sound Vel. Pipe" ausgewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Dicke des Referenzstückes (z.B. Flansch), diese dient als Grundlage zur Messung der Schallgeschwindigkeit der Röhre (siehe Seite 104).</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: 5 (mm)</li> <li>Minweis!</li> <li>Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Reference Value" angezeigt.</li> </ul>
Pipe Data - Unit Reference Value	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der Einheit für die Dicke des Referenzstückes .</li> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Pipe Data - Sound Velocity Pipe	AUTO - OOS	Eingabe der Schallgeschwindigkeit im Rohr.
		<ul> <li>Messung der Schallgeschwindigkeit im Rohr</li> <li>Die Messung kann durchgeführt werden über:</li> <li>Vor-Ort-Anzeige (Quick Setup "Sensor") → Seite 17.</li> <li>die Konfigurations- und Servicesoftware FieldTool.</li> </ul>
		$\bigcirc$ Hinweis! Für die Messung der Schallgeschwindigkeit wird ein Referenzwert als Grundlage verwendet, der editiert werden kann ( $\rightarrow$ Seite 103)
		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 8006500 (m/s)
		Werkeinstellung: 3120 (m/s)
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Sound Velo- city Pipe" angezeigt.
Pipe Data -	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Schallgeschwindigkeit im Rohr.
Unit Sound Velo- city Pipe		$\circledast$ Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Sound Velocity" $\rightarrow$ Seite 97.
Pipe Data - Circumference	AUTO - OOS	Eingabe des Rohrumfangs.
Circumierence		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 31,415708,0 (mm)
		Werkeinstellung: 279,3 (mm)
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Circumference" angezeigt.
Pipe Data -	nur lesbar	Anzeige der Einheit für den Rohrumfang.
Circumference		<ul> <li>Seite 98.</li> </ul>
Pipe Data - Pipe Diameter	AUTO - OOS	Eingabe des Rohrdurchmessers.
Pipe Diameter		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 10,05000,0 (mm)
		Werkeinstellung: 88,9 (mm)
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Pipe Diame- ter" angezeigt.
Pipe Data - Unit Pipe Diameter	nur lesbar	Anzeige der Einheit für den Rohrumfang.
		So Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Length" $\rightarrow$ Seite 98.

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Pipe Data - Wall Thickness	AUTO - OOS	<ul> <li>Eingabe der Wandstärke des Rohrs.</li> <li>Messung der Wandstärke Die Messung kann durchgeführt werden über: <ul> <li>Vor-Ort-Anzeige (Quick Setup "Sensor") → Seite 17.</li> <li>die Konfigurations- und Servicesoftware FieldTool.</li> </ul> </li> <li>Eingabe: <ul> <li>Festkommazahl 0,1100,0 (mm)</li> </ul> </li> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>3,2 (mm)</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Wall Thickness" angezeigt.</li> </ul> </li> </ul>
Pipe Data - Unit Wall Thickness	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der Einheit für die Wandstärke des Rohrs.</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Length", → Seite 98.</li> </ul>
Pipe Data - Liner Material	AUTO - OOS	Auswahl des Materials mit dem das Rohr ausgekleidet ist. Auswahl: LINER NONE (keine Auskleidung) MORTAR (Zement) RUBBER (Gummi) TAR EPOXY (Epoxydharz) OTHERS (andere) Werkeinstellung: LINER NONE
Pipe Data - Sound Velocity Liner	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Pipe Data - Liner Material" eine Auskleidung ausgewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Schallgeschwindigkeit der Auskleidung.</li> <li>Eingabe: Festkommazahl 8006500</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig von der Auswahl im Parameter "Pipe Data - Liner Material".</li> <li>Minweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Sound Velo- city Liner" angezeigt.</li> </ul>
Pipe Data - Unit Sound Velo- city Liner	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der Einheit für die Schallgeschwindigkeit der Auskleidung.</li> <li>Seite State einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Sound Velocity" → Seite 97.</li> </ul>

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Pipe Data - Liner Thickness	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Pipe Data - Liner Material" eine Auskleidung ausgewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Stärke der Auskleidung.</li> <li>Eingabe: Festkommazahl 0,1100,0</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> <li>Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Pipe Data - Unit Liner Thickness" angezeigt.</li> </ul>
Pipe Data - Unit Liner Thickness	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der Einheit für die Auswahl der Stärke der Auskleidung im Parameter "Pipe Data - Liner Thickness".</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>
Liquid Data - Liquid	AUTO - OOS	Auswahl der sich im Rohr befindenden Flüssigkeit. Auswahl: WATER (Wasser) SEAWATER (Meerwasser) DEST. WATER (Destilliertes Wasser) AMMONIA (Amminiak) ALCOHOL (Alkohol) BENZENE (Benzol) BROMIDE (Bromid) ETHANOL (Ethanol) GLYCOL (Glykol) KEROSENE (Kerosin) MILK (Milch) METHANOL (Methanol) TOLUOL (Toluol) LUBE OIL (Schmieröl) FUEL OIL (Diesel) PETROL (Benzin) OTHERS (andere) Werkeinstellung: WATER
Liquid Data - Temperature	AUTO - OOS	Eingabe der Temperatur der Flüssigkeit. Eingabe: Festkommazahl -273,15726,85 °C (01000 K) Werkeinstellung: 20 Minweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Liquid Data - Unit- Temperature" angezeigt.

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Liquid Data - Unit Temperature	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Auswahl der Temperatur der Flüssigkeit im Parameter "Liquid Data – Temperature".
		<ul> <li>Solution Minimize Hinder System Unit - Temperature</li> <li>→ Seite 98.</li> </ul>
Liquid Data -	AUTO - OOS	Eingabe der Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit.
Sound Velocity Liquid		<ul> <li>Messung der Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit</li> <li>Die Messung kann durchgeführt werden über:</li> <li>Vor-Ort-Anzeige (Quick Setup "Sensor").</li> <li>die Konfigurations- und Servicesoftware FieldTool.</li> </ul>
		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 4003000
		Werkeinstellung: 1487
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Liquid Data - Unit Sound Velocity Liquid" angezeigt.
Liquid Data - Unit Sound Velo- city Liquid	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Auswahl der Schallgeschwindigkeit der Flüssig- keit im Parameter "Liquid Data – Sound Velocity Liquid".
		S Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Sound Velo- city" → Seite 97.
Liquid Data -	AUTO - OOS	Eingabe der minimalen Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit.
city Liquid		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 4003000
		Werkeinstellung: 500
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Liquid Data – Unit Min. Sound Velocity Liquid" angezeigt.
Liquid Data - Unit Min. Sound	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Auswahlder minimale Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Parameter "Liquid Data – Min. Sound Velocity Liquid".
		S Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Sound Velocity" $\rightarrow$ Seite 97.
Liquid Data - Max, Sound Velo-	AUTO - OOS	Eingabe der maximalen Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit.
Max. Sound Velo- city Liquid		<b>Eingabe:</b> Festkommazahl 4003000
		Werkeinstellung: 300
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Liquid Data - Unit Max. Sound Velocity Liquid" angezeigt.

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Liquid Data - Unit Max. Sound Velocity Liquid	nur lesbar	Anzeige der Einheit für die Auswahl der maximalen Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Parameter "Liquid Data – Max. Sound Velocity Liquid".
		$^{}$ Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Sound Velocity" $\rightarrow$ Seite 97.
Sensor Param	AUTO - OOS	Auswahl welches Messverfahren ausgeführt werden soll.
Measurement		Auswahl: OFF (Aus) CLAMP ON INSERTION
		Werkeinstellung für Kanal 1: CLAMP ON
		Werkeinstellung für Kanal 2: OFF
		<ul> <li>OFF</li> <li>Achtung!</li> <li>Folgende Optionen erscheinen zwar in diesem Parameter ebenfalls als Auswahl, dürfen aber nur über die Vor-Ort-Anzeige ( → Seite 45) oder das Konfigurations- und Servicesoftware FieldTool ausgewählt werden:</li> <li>SOUND VEL. LIQUID (Schallgeschwingigkeit Flüssigkeit)</li> <li>SOUND VEL. Pipe (Schallgeschwingigkeit Rohr)</li> <li>WALL THICKNESS (Wandstärke)</li> </ul>
Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
---	---	---
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Sensor Param Sensor Type	AUTO - OOS	Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement " nicht die Auswahl "OFF" getroffen wurde.
		Auswahl des Sensortyps. Die Auswahl in diesem Parameter ist abhängig von dem gewählten Messverfahren im Parameter "Sensor Param Measurement", ( $\rightarrow$ Seite 108).
		Auswahl: (wenn "CLAMP ON" im Parameter "Sensor Param Measurement" ausge- wählt wurde) W-CL-05F-L-B W-CL-1F-L-B W-CL-1F-L-C W-CL-2F-L-B P-CL-05F-L-B P-CL-05F-M-B P-CL-1F-L-B P-CL-1F-M-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-B P-CL-2F-L-A
		Auswahl: (wenn "INSERTION" im Parameter "Sensor Param. – Measurement" ausge- wählt wurde) W-IN-1F-L-B
		Werkeinstellung: W-CL-2F-L-B
		Achtung! Folgende Optionen erscheinen zwar in diesem Parameter ebenfalls als Aus- wahl, dürfen aber nur über die Vor-Ort-Anzeige (→ Seite 84) oder das Konfigurations- und Servicesoftware FieldTool ausgewählt werden: P-CL-1S-L-B P-CL-1S-M-B P-CL-4W-L-B

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Sensor Param Sensor Configuration	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement " eine der folgenden Optionen gewählt wurde:</li> <li>CLAMP ON</li> <li>INSERTION</li> </ul>
		In diesem Parameter wählen Sie die Konfiguration für die Ultraschall-Sensoren aus, z.B. die Anzahl der Traversen (bei der Ausführung Clamp On) oder ob eine Einspur- oder Zweispur-Konfiguration vorliegt (bei der Einbau-Ausführung). Die Auswahl in diesem Parameter ist abhängig von dem gewählten Messverfahren im Parameter "Sensor Param Measurement" ( $\rightarrow$ Seite 108).
		Auswahl: (wenn "CLAMP ON" im Parameter "Sensor ParamMeasurement" ausge- wählt wurde) NO. TRAVERSE: 1 NO. TRAVERSE: 2 NO. TRAVERSE: 3 NO. TRAVERSE: 4
		Auswahl: (wenn "INSERTION" im Parameter "Sensor ParamMeasurement" ausge- wählt wurde) SINGLE PATH (Einspur) DUAL PATH (Zweispur) Werkeinstellung:
Concer Daram		NO. TRAVERSE: 2
Cable Length	AUTO - OOS	Auswahl der Lange des Sensorkabels. Auswahl: LEN. 5m/15 feet LEN. 10m/30 feet LEN. 15m/45 feet LEN. 30m/90 feet
		LEN. 5m/15 feet
Sensor Param Position Sensor	nur lesbar	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "CLAMP ON" gewählt und im Parameter "Sensor Param Sensor Configuration" die Anzahl der Traversen 2 oder 4 ausgewählt wurde.</li> <li>Anzeige der Position beider Sensoren auf der Schiene.</li> <li>Anzeige: 5-stellige Ziffern- und Nummernkombination</li> </ul>

Transducer	Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
Sensor Param Wire Length	nur lesbar	Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "CLAMP ON" gewählt und im Parameter "Sensor Param Sensor Configuration" die Anzahl der Traversen 1 oder 3 ausgewählt wurde.	
		Anzeige der Schnurlänge zur Montage der Sensoren im richtigen Abstand.	
		Anzeige: max. 5-stellige Zahl	
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Sensor Data - Unit Wire Length" angezeigt.	
Sensor Param Unit Wire Length	nur lesbar	Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Sensor Data – Wire Length".	
		<ul> <li>Solution Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Length"</li> <li>→ Seite 98.</li> </ul>	
Sensor Param Sensor Distance	nur lesbar	Anzeige der Distanz zwischen Sensor 1 und Sensor 2 als Längenmass.	
		Anzeige: max. 5-stellige Zahl	
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Sensor Param Unit Sensor Distance" angezeigt.	
Sensor Param Unit Sensor Dis-	nur lesbar	Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Sensor Param. – Sensor Distance".	
tance		<ul> <li>Seite 98.</li> </ul>	
Sensor Param ARC Length	nur lesbar	Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "INSERTION" und im Parameter "Sensor Param Sensor Configuration" die Auswahl "DUAL PATH" gewählt wurde.	
		Anzeige der Bogenlänge auf dem Rohr.	
		Anzeige: max. 5-stellige Zahl	
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Sensor Param Unit ARC Length" angezeigt.	
Sensor Param Unit ARC Length	nur lesbar	Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Sensor Param. – ARC Length".	
		Similar Hinweis! Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit – Length" $\rightarrow$ Seite 98.	

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Sensor Param Path Length	nur lesbar	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "INSERTION" gewählt wurde.</li> <li>Anzeige der Spurlänge.</li> <li>Anzeige: max. 5-stellige Zahl</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die verwendete Einheit wird im Parameter "Sensor Param Unit Path Length" angezeigt.</li> </ul>
Sensor Param Unit Path Length	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Sensor Param Path Length".</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>
Calibration Data - Calibration Factor	nur lesbar	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors für die Messsensoren.
Calibration Data - Zero Point	AUTO - OOS	Anzeige oder manuelle Veränderung des Wertes für die aktuell verwendete Nullpunktkorrektur. Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl inkl. Einheit und Vorzeichen (z.B. +10,0 ns)
Calibration Data - Correction Factor	AUTO - OOS	Eingabe eines vom Kunden definierten Korrekturfaktors. <b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl
Calibration Data - Deviation Sensor Distance	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "INSERTION" gewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Abweichung des Sensorabstandes.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> <li>Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Calibration Data - Unit Devia- tion Sensor Distance" angezeigt.</li> </ul>
Calibration Data - Unit Deviation Sensor Distance	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Calibration Data - Deviation Sensor Distance".</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Calibration Data - Deviation ARC Length	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "INSERTION" und im Parameter "Sensor Param Sensor Configuration" die Auswahl "DUAL PATH" gewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Abweichung der Bogenlänge.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> </ul>
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Calibration Data - Unit Devia- tion ARC Length" angezeigt.
Calibration Data - Unit Deviation ARC Length	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Calibration Data - Deviation ARC Length".</li> <li><sup>®</sup> Hinweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>
Calibration Data - Deviation Path Length	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn im Parameter "Sensor Param Measurement" die Auswahl "INSERTION" gewählt wurde.</li> <li>Eingabe der Abweichung der Spurlänge.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: 0</li> <li>Hinweis!</li> <li>Die verwendete Einheit wird im Parameter "Calibration Data - Unit Deviation Path Length" angezeigt.</li> </ul>
Calibration Data - Unit Deviation Path Length	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige der verwendeten Einheit für die Auswahl im Parameter "Calibration Data - Deviation Path Length".</li> <li>Seite Neweis!</li> <li>Die Auswahl der Einheit erfolgt im Parameter "System Unit - Length" → Seite 98.</li> </ul>

Transducer Blöcke "Flow Channel 1" und "Flow Channel 2" / Basisindexe 1400 und 1500		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Simulation - Measurand	AUTO - OOS	Aktivierung der Simulation für den Volumenfluss. <b>Auswahl:</b> OFF
		<ul> <li>Werkeinstellung:</li> <li>OFF</li> <li>Achtung!</li> <li>Das Messgerät ist während der Simulation nicht mehr messfähig.</li> <li>Die Simulation wirkt unabhängig von der Stellung der betreffenden Steckbrücken auf der I/O-Platine (siehe Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA00078D, Kapitel 5.4).</li> </ul>
		<ul> <li>Die Einstellung wird ber Netzaustah nicht gespeichert.</li> <li>Minweis!</li> <li>Eine aktive Simulation wird über den Statuszustand UNCERTAIN des Aus- gangswertes OUT (AI Block) an nachfolgenden Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.</li> </ul>
Simulation - Value Measurand	AUTO - OOS	Über diesen Parameter kann ein frei wählbarer Wert vorgegeben werden $(z.B. 12 \text{ m}^3/\text{s})$ . Dies dient dazu, die zugeordneten Parameter im Gerät selbst und nachgeschaltete Funktionsblöcke zu überprüfen.
		<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl
		Werkeinstellung: 0
		Hinweis! Die verwendete Einheit wird im Parameter "Simulation – Unit" angezeigt.
		C Achtung! Die Einstellung wird bei Netzausfall nicht gespeichert.
Simulation - Unit	nur lesbar	Anzeige der verwendeten Einheit im Parameter "Simulation – Value Measurand".
		Hinweis! Die Einheit wird vom Parameter "System Unit – Volume Flow" übernommen $\rightarrow$ Seite 97.
Amp. Device Family	nur lesbar	Dieser Parameter wird nur im Servicefall verwendet.

## 3.4 Parameter Transducer Block "Diagnose"

In der folgenden Tabelle finden Sie die Endress+Hauser spezifischen Parameter des Transducer Blocks "Diagnose". Diese sind nur nach Eingabe eines Freigabe–Codes im Parameter "Access – Code" veränderbar.

Hinweis!

FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download)

Transducer Block "Diagnose"/ Basisindex 1600		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Diagnosis - Actual System Condition	nur lesbar	Anzeige des aktuellen Systemzustands. Hinweis! Eine genaue Fehlerbeschreibung sowie Hinweise zur Behebung von Feh- lern finden Sie in der Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow 93 FOUN- DATION Fieldbus, BA00078D.
Diagnosis - Pre- vious System Condition	nur lesbar	Anzeige der letzten aufgetretenen Fehlermeldungen.
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	<ul> <li>Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in diesem Parameter ist die Programmierung der herstellerspezifischen Parameter (E+H-Parameter) freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar.</li> <li>Die Freigabe der Programmierung erfolgt durch die Eingabe: <ul> <li>der Codezahl 93 (Werkeinstellung)</li> <li>der Persönliche Codezahl ( → Seite 119)</li> </ul> </li> <li>Eingabe: <ul> <li>max. 4-stellige Zahl (09999)</li> </ul> </li> <li>Minweis!</li> <li>Bei aktivem Schreibschutz ist der Zugriff auf die hersteller-spezifischen Parameter trotz richtig eingegebener Codezahl gesperrt. Der Schreibschutz kann über Steckbrücken auf der I/O-Platine aktiviert oder deaktiviert werden (→ siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDA-TION Fieldbus, BA00078D).</li> <li>Die Programmierung kann wieder gesperrt werden, indem Sie in diesem Parameter eine beliebige Zahl (ungleich dem Access Code) eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die E+H-Serviceorganisation weiterhelfen.</li> <li>Die hier vorgenommene Eingabe hat keine Auswirkungen auf die Vor-Ort-Anzeige. Die Programmierung über die Funktionsmatrix ist deshalb separat freizugeben.</li> </ul>
Un-/Locking - Access Status	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige des aktuelle Zustand der Zugriffsmöglichkeit auf die herstellerspezifischen Parameter des Gerätes.</li> <li>Anzeige: <ul> <li>LOCKED (Parametrierung gesperrt)</li> <li>ACCESS CUSTOMER (Parametrierung möglich)</li> <li>ACCESS SERVICE (Parametrierung möglich, Zugriff auf Serviceebene)</li> </ul> </li> </ul>

Transducer Block "Diagnose"/ Basisindex 1600		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
System - Alarm Delay	AUTO - OOS	In diesen Parameter wird die Zeitspanne eingegeben, in der die Kriterien für einen Fehler ununterbrochen erfüllt sein müssen, bevor eine Stör- oder Hinweismeldungen erzeugt wird.
		Diese Alarmverzögerung wirkt sich – je nach Einstellung und Fehlerart – sowohl auf die Anzeige als auch auf die Ausgangswerte des FOUNDATION Fieldbus aus.
		<b>Eingabe:</b> 0 s100 s (in Sekundenschritten)
		<b>Werkeinstellung:</b> 0 s
		Achtung! Bei Einsatz dieses Parameters werden Stör- und Hinweismeldungen, ent- sprechend Ihrer Einstellung, verzögert an nachfolgende Funktionsblöcke bzw. das Feldbus-Host-System weitergegeben. Es ist daher im Vorfeld zu überprüfen, ob die sicherheitstechnischen Anfor-
		derungen des Prozesses dies erlauben. Durfen die Stor- und Hinweismei- dungen nicht unterdrückt werden, muss hier ein Wert von 0 Sekunden ein- gestellt werden.
System - Simulation Failsafe Mode	AUTO - OOS	In dieser Funktion können die Summenzähler in ihr jeweiliges Fehlerverhalten geschaltet werden, um ihr korrektes Verhalten zu überprü- fen. Das Fehlerverhalten der Summenzähler wird über den Parameter "Totalizer Handling – Failsafe All" definiert ( $\rightarrow$ Seite 136).
		Hinweis! Beim Feldbus wird eine aktive Simulation über den Statuszustand "UNCERTAIN" des Ausgangswertes OUT (Al-Block) an nachge- schaltete Funktionsblöcke bzw. übergeordnete Leitsysteme übermittelt.
		Auswahl: OFF ON
		Werkeinstellung: OFF
System - Reset	AUTO - OOS	In diesem Parameter kann ein Reset des Messsystems durchgeführt werden.
		Auswahl: NO RESTART SYSTEM (neues Aufstarten ohne Netzunterbruch)
		Werkeinstellung: NO

Transducer Block "Diagnose"/ Basisindex 1600		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
System - Troubleshooting	AUTO - OOS	In diesem Parameter können im EEPROM aufgetretene Fehler instand gesetzt werden. Das EEPROM ist in verschiedene Blöcke eingeteilt. Die Fehlerbehebung erfolgt durch die Auswahl des jeweiligen Blockes und eine entsprechende Quittierung.
		Achtung! Bei der Fehlerbehebung eines Blockes, werden auch die Parameter des ausgewählten Blockes auf die Werte gemäß Werkeinstellung zurückgesetzt.
		Auswahl:CANCELMEASURING VALUESSYSTEM UNITSDENSITY PARAMETERSOUICK SETUPUSER INTERFACETOTALIZERCOMMUNICATIONPROZESSPARAMETERSYSTEM PARAMETERSENSOR DATABATCH FUNCTIONADVANCED DIAGNOSISAMPLIFIER PARAMETERSSUPERVISIONVERSION-INFOSERVICE & ANALYSISPRODUCTION INFOFILTER PARAMETER
		Werkeinstellung: CANCEL
System - Operation Time	lesbar	Anzeige der gesamten Betriebsdauer seit Inbetriebnahme des Durchfluss- Messgerätes (in Sekunden).
T-DAT Save/Load	AUTO - OOS	<ul> <li>In diesem Parameter kann die Parametrierung / Einstellungen des Messumformers in ein Transmitter-DAT (T-DAT) gespeichert werden, oder das Laden einer Parametrierung aus dem T-DAT in das EEPROM akti- viert werden.</li> <li>Anwendungsbeispiele: <ul> <li>Nach der Inbetriebnahme können die aktuellen Messstellenparameter ins T-DAT gespeichert werden (Backup).</li> <li>Bei Austausch des Messumformers können die Daten aus dem T-DAT in den neuen Messumformer (EEPROM) geladen werden.</li> </ul> </li> <li>Auswahl: CANCEL SAVE (aus EEPROM in den T-DAT) LOAD (aus dem T-DAT in das EEPROM)</li> <li>Werkeinstellung: CANCEL</li> <li>Hinweis!</li> <li>Bei Spannungsausfall werden die Summenzählerstände automatisch im EEPROM abgespeichert.</li> <li>Die Auswahl LADEN kann nicht durchgeführt werden, wenn das T-DAT leer oder fehlerhaft ist.</li> <li>Die Auswahl LADEN und SICHERN kann nicht ausgeführt werden, wenn kein T-DAT worhanden ist</li> </ul>
Amp. Device Family	nur lesbar	Dieser Parameter wird nur im Servicefall verwendet.

## 3.5 Parameter Transducer Block "Service"

Im Transducer Block "Service" (Basisindex 1700) befinden sich alle für Sevicezwecke notwendigen Parameter. Da diese Parameter Einfluss auf die Messgenauigkeit und Funktionalität des Messgerätes haben, dürfen Änderungen nur von E+H-Servicetechnikern durchgeführt werden. Die Parameter des Transducer Block "TRANSDUCER\_ SERV" werden in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben.

## 3.6 Parameter Transducer Block "Display"

In der folgenden Tabelle finden Sie die Endress+Hauser spezifischen Parameter des Transducer Blocks "Display". Diese sind nur nach Eingabe eines Freigabe-Codes im Parameter "Access - Code" veränderbar.

#### Hinweis!

FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

	Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	<ul> <li>Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in diesem Parameter ist die Programmierung der herstellerspezifischen Parameter (E+H-Parameter) freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar. Die Freigabe der Programmierung erfolgt durch die Eingabe:</li> <li>der Codezahl 93 (Werkeinstellung)</li> <li>der Persönliche Codezahl ( → Seite 119)</li> <li>Eingabe: max. 4-stellige Zahl (09999)</li> <li>Minweis!</li> <li>Bei aktivem Schreibschutz ist der Zugriff auf die hersteller-spezifischen Parameter trotz richtig eingegebener Codezahl gesperrt. Der Schreibschutz kann über Steckbrücken auf der I/O-Platine aktiviert oder deaktiviert werden (→ siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus).</li> <li>Die Programmierung kann wieder gesperrt werden, indem Sie in diesem Parameter eine beliebige Zahl (ungleich dem Access Code) eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die E+H-Serviceorganisation weiterhelfen.</li> <li>Die hier vorgenommene Eingabe hat keine Auswirkungen auf die Vor-Ort-Anzeige. Die Programmierung über die Funktionsmatrix ist deshalb separat freizugeben.</li> </ul>	
Un-/Locking - Access Status	nur lesbar	<ul> <li>Anzeige des aktuelle Zustand der Zugriffsmöglichkeit auf die herstellerspezifischen Parameter des Gerätes.</li> <li>Anzeige: <ul> <li>LOCKED (Parametrierung gesperrt)</li> <li>ACCESS CUSTOMER (Parametrierung möglich)</li> <li>ACCESS SERVICE (Parametrierung möglich, Zugriff auf Serviceebene)</li> </ul> </li> </ul>	
Access - Code Counter	nur lesbar	Anzeige wie oft der Kunden-, der Service-Code oder die Ziffer "0" (codefrei) eingegeben wurde, um Zugriff zum Messgerät zu erhalten. Anzeige: max. 7-stellige Zahl: 09999999 Werkeinstellung: 0	

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Un-/Locking - Define Private Code	AUTO - OOS	<ul> <li>Eingabe einer persönlichen Codezahl mit der die Parametrierung freigegeben werden kann. Dies gilt sowohl für herstellerspezifische Parameter in den Transducer Blöcken als auch für die Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.</li> <li>Eingabe: <ul> <li>09999 (max. 4-stellige Zahl)</li> </ul> </li> <li>Werkeinstellung: <ul> <li>93</li> <li>Hinweis!</li> <li>Mit der Codezahl "0" ist die Programmierung immer freigegeben.</li> <li>Das Ändern dieser Codezahl ist nur nach Freigabe der Parametrierung möglich.</li> </ul> </li> </ul>
Configuration - Language	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird die gewünschte Sprache ausgewählt, in der alle Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden.

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Configuration- Display Damping	AUTO - OOS	In diesem Parameter können Sie durch die Eingabe einer Zeitkonstante bestimmen, ob die Anzeige auf stark schwankende Durchflussgrößen, besonders schnell reagiert (kleine Zeitkonstante) oder abgedämpft wird (große Zeitkonstante).
		Eingabe: 0100 Sekunden
		Werkeinstellung: 1 s
		Hinweis! Bei der Einstellung "0" Sekunden ist die D\u00e4mpfung ausgeschaltet.
Configuration - Contrast LCD	AUTO - OOS	In dieser Funktion können Sie den Anzeige-Kontrast gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.
		<b>Eingabe:</b> 10100%
		Werkeinstellung: 50%
Config Backlight	AUTO - OOS	In diesem Parameter können Sie die Hintergrundbeleuchtung gemäß den vor Ort herrschenden Betriebsbedingungen optimal einstellen.
		<b>Eingabe:</b> 0100%
		Hinweis! Die Eingabe des Wertes "0" bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung "ausgeschaltet" ist. Die Anzeige gibt dann keinerlei Licht mehr ab, d.h. die Anzeigetexte sind im Dunkeln nicht mehr lesbar.
		Werkeinstellung: 50%
Configuration - Xline Calculated	AUTO - OOS	In diesem Parameter können Sie angeben, welcher "berechnete Hauptwert" aus den Messwerten der beiden Kanäle angezeigt wird.
		<ul> <li>Damit der Wert in der gewünschten Zeile angezeigt wird, muss in einem der folgenden Parametern die Option "CALC. VOLUME FLOW" ausgewählt sein:</li> <li>für die Anzeige in der Hauptzeile, Parameter "Main Line - Assign"</li> <li>für die Anzeige in der Zusatzzeile, Parameter "Add. Line - Assign"</li> <li>für die Anzeige in der Infozeile, Parameter "Info Line - Assign"</li> <li>Winweis!</li> <li>Dieser Parameter ist nicht wirksam, wenn auf einem Kanal im Parameter "Sensor Param Measurement", ( → Seite 108) die Auswahl "OFF" getroffen wurde.</li> </ul>
		(K1 + K2) / 2 K1 + K2 K1 - K2
		Werkeinstellung: (K1 + K2) / 2

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Operation - Test Display	AUTO - OOS	In diesem Parameter kann die Funktionstüchtigkeit der Vor-Ort-Anzeige bzw. deren Pixel überprüften werden.
		Auswahl: OFF ON
		Werkeinstellung: OFF
		Ablauf des Tests: 1. Start des Tests durch Aktivierung der Auswahl EIN.
		<ol> <li>Alle Pixel der Haupt-, Zusatz- und Infozeile werden f ür mindestens 0,75 Sekunden verdunkelt.</li> </ol>
		<ol> <li>Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen f ür mindestens 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 8.</li> </ol>
		<ol> <li>Haupt-, Zusatz- und Infozeile zeigen f ür mindestens 0,75 Sekunden in jedem Anzeigefeld den Wert 0.</li> </ol>
		<ol> <li>In der Haupt-, Zusatz- und Infozeile erscheint f ür mindestens 0,75 Sekunden keine Anzeige (leeres Display).</li> </ol>
		Nach Ende des Tests geht die Anzeige wieder in die Ausgangslage zurück. Parameter $\longrightarrow$ OFF.

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
<b>1 = Hauptzeile (N</b> 2 = Zusatzzeile (Ad 3 = Infozeile (Info I	<b>fain Line)</b> ld. Line) Line)	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
Main Line - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Hauptzeile (oberste Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs angezeigt werden soll. Auswahl: OFF VOLUME FLOW (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH (CH1CH2) FLOW VELOCITY AVG. TOTALIZER (13) AI (18) - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) Werkeinstellung: VOLUME FLOW CH1
Main Line - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>Minweis! Die Eingabe ist nur wirksam, wenn im Parameter "Main - Line Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUME FLOW % CH1</li> <li>VOLUME FLOW % CH2</li> <li>CALC. VOLUME FLOW %</li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min) Hinweis! Die Einheit wird vom Parameter "System Unit - Volume Flow" übernommen (→ Seite 97).</li> </ul>

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Main Line - Format	AUTO - OOS	In diesem Parameter legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Hauptzeile fest.
		Auswahl: XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX
		Werkeinstellung: X.XXXX
		<ul> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1,2 → dm<sup>3</sup>/s), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
Main Line Multiplex - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus dem Parameter "User Interface Main – Line Assign", auf der Hauptzeile dargestellt wird.
		Auswahl: OFF VOLUME FLOW (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH (CH1CH2) FLOW VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY AVG. TOTALIZER (13) AI (18) - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) Werkeinstellung: OFF
Main Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Die Eingabe ist nur wirksam, wenn im Parameter "Main - Multiplex Line Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUME FLOW % CH1</li> <li>VOLUME FLOW % CH2</li> <li>CALC. VOLUME FLOW %</li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min)</li> <li>Minweis! Die Einheit wird vom Parameter "System Unit - Volume Flow" übernommen (Seite 97).</li> </ul>

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
1 = Hauptzeile (Ma <b>2 = Zusatzzeile</b> ( <i>A</i> 3 = Infozeile (Info	nin Line) <b>Add. Line)</b> Line)	
		A0001253
Add. Line - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Zusatzzeile (mittlere Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs angezeigt werden soll. Auswahl:
		OFF VOLUME FLOW (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY AVG. SIGNAL STRENGTH (CH1CH2) FLOW VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY AVG. VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2) TOTALIZER (13) FLOW DIRECTION (CH1CH2) CALC. FLOW DIRECTION AI (18) - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgõße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung) Werkeinstellung: TOTALIZER 1
Add. Line - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Eingabe ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line - Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUME FLOW % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW %</li> <li>VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> </ul>
		<b>Eingabe:</b> 5-stellige Gleitkommazahl
		Werkeinstellung: Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min)
		$\textcircled{\sc blue}$ Hinweis! Die Einheit wird vom Parameter "System Unit – Volume Flow" übernommen $\rightarrow$ Seite 97.

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Add. Line - Format	AUTO - OOS	Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line – Assign" eine numerische Auswahl getroffen wurde.
		In diesem Parameter legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.
		Auswahl: XXXXX. – XXXXX – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX
		Werkeinstellung: X.XXXX
		<ul> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → dm<sup>3</sup>/s), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
Add. Line - Display Mode	AUTO - OOS	Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden konnen. Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line - Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: • VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2) • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % • SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2) In diesem Parameter kann das Format des Bargraphs definiert werden. Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen). • ±25 ±50 ±75 X Auswahl: SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrich- tung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). • ±50 ± 50 X Auswahl: STANDARD Merkeinstellung: STANDARD

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Add. Line Multiplex - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus dem Parameter "User Interface Add. Line – Assign", auf der Zusatzzeile dargestellt wird.
		Auswahl: OFF VOLUME FLOW (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY AVG. VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2) TOTALIZER (13) FLOW DIRECTION (CH1CH2) CALC. FLOW DIRECTION AI (18) - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung) Werkeinstellung: OFF
		<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Der Multiplexbetrieb wird ausgesetzt, sobald eine Stör- oder Hinweismeldung vorliegt. Auf der Anzeige erscheint die entsprechende Fehlermeldung.</li> <li>Störmeldung (gekennzeichnet durch ein Blitzsymbol): Der Multiplexbetrieb wird weitergeführt, sobald die Störung nicht mehr aktiv ist.</li> <li>Hinweismeldung (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen): Der Multiplexbetrieb wird weitergeführt, sobald die Hinweismeldung nicht mehr aktiv ist.</li> </ul>
Add. Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>➢ Hinweis!</li> <li>Die Eingabe ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line - Multiplex Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:         <ul> <li>VOLUME FLOW % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW %</li> <li>VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> </ul> </li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min)</li> <li>➢ Hinweis! Die Einheit wird vom Parameter "System Unit - Volume Flow" übernommen → Seite 97.</li> </ul>

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Add. Line Multiplex - Format	AUTO - OOS	Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line - Multiplex Assign" eine numerische Auswahl getroffen wurde.
		In diesem Parameter legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.
		Auswahl: XXXXX. – XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX
		Werkeinstellung: X.XXXX
		<ul> <li>S Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → dm<sup>3</sup>/s), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
Add. Line Multiplex - Display Mode	AUTO - OOS	Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können. Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Add. Line - Multiplex Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde: • VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2) • CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % • SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2) In diesem Parameter kann das Format des Bargraphs definiert werden. Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen). • 25 + 50 + 75 * Auswahler (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrich- tung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). • 50 - 50 * 50 * Auswahler (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrich- tung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen). • 50 - 50 * 50

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
1 = Hauptzeile (Ma 2 = Zusatzzeile (Ad <b>3 = Infozeile (Inf</b>	ain Line) Id. Line) o <b>Line)</b>	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \hline \\ \hline$
		A0001253
Info Line - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird festgelegt, welcher Anzeigewert der Infozeile (unterste Zeile der Vor-Ort-Anzeige) zugeordnet wird, der während des normalen Messbetriebs angezeigt werden soll.
		Auswahl: OFF VOLUME FLOW (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW VOLUME FLOW % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW % SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY (CH1CH2) SOUND VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY (CH1CH2) FLOW VELOCITY AVG. VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2) CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2) TOTALIZER (13) OPERATING/SYSTEM CONDITIONS FLOW DIRECTION (CH1CH2) CALC. FLOW DIRECTION AI (18) - OUT VALUE PID - IN VALUE (Regelgöße) PID - CAS IN VALUE (externer Sollwert) PID - OUT VALUE Stellgröße) DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung)
		Werkeinstellung: OPERATING/SYSTEM CONDITIONS
Info Line - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Eingabe ist nur wirksam, wenn im Parameter "Info Line - Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUME FLOW % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe: 5-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung: Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min)</li> <li>Hinweis!</li> </ul>
		Die Einheit wird vom Parameter "System Unit – Volume Flow" übernommen $\rightarrow$ Seite 97.

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Info Line - Format	AUTO - OOS	S Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Info Line - Assign" eine numerische Auswahl getroffen wurde.
		In diesem Parameter legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewerts der Zusatzzeile fest.
		Auswahl: XXXXX. – XXXX.X – XX.XXX – XX.XXX – X.XXXX
		Werkeinstellung: X.XXXX
		<ul> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → dm³/s), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
Info Line - Display Mode	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Info Line - Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:</li> <li>VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> <li>SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2)</li> <li>In diesem Parameter kann das Format des Bargraphs definiert werden.</li> </ul>
		Auswahl: STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und inte- grierten Vorzeichen).
		+25 +50 +75 %
		A0001258 SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrich- tung mit der Anzeige –50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).
		-50 -50 %
		Werkeinstellung: STANDARD

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Info Line Multiplex - Assign	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird ein zweiter Anzeigewert definiert, der alternierend (alle 10 Sekunden) mit dem Anzeigewert aus dem Parameter "Info. Line – Assign", auf der Infozeile dargestellt wird.
		Auswahl:         OFF         VOLUME FLOW (CH1CH2)         CALC. VOLUME FLOW         VOLUME FLOW % (CH1CH2)         CALC. VOLUME FLOW %         SOUND VELOCITY (CH1CH2)         SOUND VELOCITY (CH1CH2)         SIGNAL STRENGTH (CH1CH2)         FLOW VELOCITY (CH1CH2)         FLOW VELOCITY AVG.         VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)         CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %         SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2)         TOTALIZER (13)         OPERATING/SYSTEM CONDITIONS         FLOW DIRECTION (CH1CH2)         CALC. FLOW DIRECTION (CH1CH2)         Der IN VALUE (Regelgöße)         PID - IN VALUE (Regelgöße)         PID - OUT VALUE (Reselgöße)         DEVICE PD-TAG (Messstellenbezeichnung)         Werkeinstellung:         OFF         Störmeldung (gekennzeichnet durch ein Bilitzsymbol):         Der Multi
Info Line Multiplex - 100%-Value	AUTO - OOS	<ul> <li>With and the set</li> <li>Wolume Flow % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> <li>In diesem Parameter bestimmen Sie den Durchflusswert, der auf der Anzeige als 100% Wert dargestellt werden soll.</li> <li>Eingabe:</li> <li>S-stellige Gleitkommazahl</li> <li>Werkeinstellung:</li> <li>Abhängig vom Land (10 1/s oder 200 us.gal/min)</li> <li>N Hinweis!</li> <li>Die Einheit wird vom Parameter "System Unit - Volume Flow" übernommen → Seite 97.</li> </ul>

Transducer Block "Display"/ Basisindex 1800		
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung
Info Line Multiplex - Format	AUTO - OOS	Minweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Info Line - Multiplex Assign" eine numerische Auswahl getroffen wurde.
		In diesem Parameter legen Sie die maximale Anzahl der Nachkommastellen des zweiten Anzeigewerts der Infozeile fest.
		Auswahl: XXXXX. — XXXX.X – XXX.XX – XX.XXX – X.XXXX
		Werkeinstellung: X.XXXX
		<ul> <li>♥ Hinweis!</li> <li>Die hier vorgenommene Einstellung beeinflusst nur die Anzeige, in keinem Fall aber die systeminterne Rechengenauigkeit!</li> <li>Die vom Messgerät berechneten Nachkommastellen können, abhängig von der hier gewählten Einstellung und der Maßeinheit, nicht immer angezeigt werden. In solchen Fällen erscheint auf der Anzeige ein Pfeilsymbol zwischen dem Messwert und der Maßeinheit (z.B. 1.2 → dm³/s), d.h. das Messsystem rechnet mit mehr Stellen als angezeigt werden können.</li> </ul>
Info Line Multiplex - Display Mode	AUTO - OOS	<ul> <li>Hinweis! Die Auswahl ist nur wirksam, wenn im Parameter "Info Line - Multiplex Assign" eine der folgenden Auswahlen getroffen wurde:         <ul> <li>VOLUME FLOW BARGRAPH % (CH1CH2)</li> <li>CALC. VOLUME FLOW BARGRAPH %</li> <li>SIGNAL BARGRAPH (CH1CH2)</li> </ul> </li> <li>In diesem Parameter kann das Format des Bargraphs definiert werden.     <ul> <li>Auswahl:</li> <li>STANDARD (Einfacher Bargraph mit der Anzeige 25 / 50 / 75% und integrierten Vorzeichen).</li> <li>+25 +50 +75</li> <li>SYMMETRIE (Symmetrischer Bargraph für positive und negative Fließrichtung mit der Anzeige -50 / 0 / +50% und integrierten Vorzeichen).</li> </ul> </li> <li>Auswahi:</li> <li>Montestellung:</li> </ul>
Amp. Device Family	nur lesbar	STANDARD Dieser Parameter wird nur im Servicefall verwendet.

## 3.7 Parameter Transducer Block "Totalizer"

In der folgenden Tabelle finden Sie die Endress+Hauser spezifischen Parameter des Transducer Blocks "Totalizer". Diese sind nur nach Eingabe eines Freigabe–Codes im Parameter "Access – Code" veränderbar.

Hinweis!

FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

Transducer Block "Totalizer"/ Basisindex 1900				
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung		
Un-/Locking - Access Code	AUTO - OOS	<ul> <li>Sämtliche Daten des Messsystems sind gegen unbeabsichtigtes Ändern geschützt. Erst nach der Eingabe einer Codezahl in diesem Parameter ist die Programmierung der herstellerspezifischen Parameter (E+H-Parameter) freigegeben und die Geräteeinstellungen veränderbar.</li> <li>Die Freigabe der Programmierung erfolgt durch die Eingabe:</li> <li>der Codezahl 93 (Werkeinstellung)</li> <li>der Persönliche Codezahl ( → Seite 119)</li> <li>Eingabe: max. 4-stellige Zahl (09999)</li> <li>Minweis!</li> <li>Bei aktivem Schreibschutz ist der Zugriff auf die herstellerspezifischen Parameter trotz richtig eingegebener Codezahl gesperrt. Der Schreibschutz kann über Steckbrücken auf der I/O-Platine aktiviert oder deaktiviert werden (→ siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDA-TION Fieldbus, BA00078D).</li> <li>Die Programmierung kann wieder gesperrt werden, indem Sie in diesem Parameter eine beliebige Zahl (ungleich dem Access Code) eingeben.</li> <li>Falls Sie Ihre persönliche Codezahl nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen die E+H-Serviceorganisation weiterhelfen.</li> <li>Die hier vorgenommene Eingabe hat keine Auswirkungen auf die Vor-Ort-Anzeige. Die Programmierung über die Funktionsmatrix ist deshalb</li> </ul>		
Un-/Locking - Access Status	nur lesbar	<ul> <li>separat freizugeben.</li> <li>Anzeige des aktuelle Zustand der Zugriffsmöglichkeit auf die herstellerspezifischen Parameter des Gerätes.</li> <li>Anzeige: <ul> <li>LOCKED (Parametrierung gesperrt)</li> <li>ACCESS CUSTOMER (Parametrierung möglich)</li> <li>ACCESS SERVICE (Parametrierung möglich, Zugriff auf Serviceebene)</li> </ul> </li> </ul>		

Transducer Block "Totalizer"/ Basisindex 1900				
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung		
Totalizer 13 - System Value	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird die seit Messbeginn aufsummierte Messgröße des Summenzählers angezeigt. Je nach getroffener Auswahl im Parameter "Totalizer 13 – Mode" ( $\rightarrow$ Seite 135) und der Durchflussrichtung, kann dieser Wert positiv oder negativ sein.		
		<b>Anzeige:</b> max. 7-stellige Gleitkommazahl, inkl. Vorzeichen und Einheit (z.B. 15467,04 m <sup>3</sup> ; –4925,631 kg)		
		<ul> <li>Hinweis!</li> <li>Wurde im Parameter "Totalizer 13 - Mode" die Auswahl:         <ul> <li>BALANCE getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler Durchfluss in positiver und negativer Fließrichtung (gegeneinander verrechnet).</li> <li>FORWARD getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in positiver Fließrichtung.</li> <li>REVERSE getroffen, so berücksichtigt der Summenzähler nur Durchfluss in negativer Fließrichtung.</li> </ul> </li> <li>Das Verhalten der Summenzähler bei Auftreten einer Störung wird im Parameter "Totalizer - Failsafe All" bestimmt.</li> </ul>		
Totalizer 13 - System Unit	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird die Einheit der ausgewählten Messgröße des Summenzählers bestimmt.		
		Auswahl:		
		Metrisch: Kubikzentimeter $\rightarrow$ cm <sup>3</sup>		
		Kubikdezimeter $\rightarrow$ dm <sup>3</sup> Kubikmeter $\rightarrow$ m <sup>3</sup>		
		$\begin{array}{l} \text{Milliter} \rightarrow \text{ml} \\ \text{Liter} \rightarrow 1 \\ \text{Ustavilier} \rightarrow \text{h} \end{array}$		
		Hectother $\rightarrow$ hi Megaliter $\rightarrow$ Ml MEGA		
		US: Cubic centimeter $\rightarrow$ cc		
		Acre foot $\rightarrow$ af Cubic foot $\rightarrow$ fi <sup>3</sup>		
		Fluid ounce $\rightarrow$ oz f Gallon $\rightarrow$ US gal		
		Million gallon $\rightarrow$ US Mgal Barrel (normal fluids; 31.5 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl NORM.FL.		
		Barrel (beer: 31,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl BEER Barrel (petrochemicals: 42,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl PETROCH. Barrel (filling tanks: 55,0 gal/bbl) $\rightarrow$ US bbl TANK		
		Imperial: Gallon $\rightarrow$ imp. gal Mega gallon $\rightarrow$ imp. Mgal Barrel (beer: 36,0 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl BEER Barrel (petrochemicals: 34,97 gal/bbl) $\rightarrow$ imp. bbl PETROCH.		
		Werkeinstellung: Abhängig vom Land (m <sup>3</sup> oder us.gal) $\rightarrow$ Seite 77		
		Shinweis! Die hier ausgewählte Einheit hat keine Auswirkung auf die gewünschte Volumeneinheit, die über die FF-Schnittstelle übertragen werden soll. Diese Einstellung erfolgt separat über den entsprechenden AI-Block in der Parame- tergruppe XD_SCALE.		

Transducer Block "Totalizer"/ Basisindex 1900			
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung	
Totalizer 13 - Assign	AUTO - OOS	Zuordnung einer Messgröße für den Summenzähler.	
		Auswahl: OFF VOLUME FLOW CH1 VOLUME FLOW CH2 VOLUME FLOW AVERAGE VOLUME FLOW SUM VOLUME FLOW DIFF. Werkeinstellung: VOLUME FLOW CH1	
		Minweis! Der Summenzähler wird auf den Wert "0" zurückgesetzt, sobald die Aus- wahl geändert wird.	
Totalizer 13 - Mode	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird für den Summenzähler bestimmt, auf welche Weise die Durchflussanteile aufsummiert werden.	
		Auswahl: BALANCE Positive und negative Durchflussanteile. Die positiven und negativen Durch- flussanteile werden gegeneinander verrechnet. D.h. es wird der Nettodurch- fluss in Fließrichtung erfasst.	
		FORWARD Nur positive Durchflussanteile	
		REVERSE Nur negative Durchflussanteile	
		<b>Werkeinstellung:</b> Summenzähler 1 = BALANCE Summenzähler 2 = FORWARD Summenzähler 3 = REVERSE	
Totalizer 13 - Reset	AUTO - OOS	Rücksetzen des Summenzählers (Parameter "Totalizer 13 – System Value") auf Null.	
		Auswahl: NO YES	
		Werkeinstellung: NO	
		Solution Hinweis! Das Zurücksetzen des Summenzählers kann ebenfalls mittels zyklischer Datenübertragung über den Discrete Output Funktionsblock gesteuert bzw. ausgelöst werden ( $\rightarrow$ Seite 145).	

Transducer Block "Totalizer"/ Basisindex 1900				
Parameter	Schreibzugriff bei Betriebsart (MODE_BLK)	Beschreibung		
Totalizer Handling - Reset	AUTO - OOS	Gleichzeitiges Rücksetzen aller Summenzähler (Parameter "Totalizer 13 – System Value") auf Null.		
All		Auswahl: NO YES		
		Werkeinstellung: NO		
		S Hinweis! Das Zurücksetzen der Summenzähler kann ebenfalls mittels zyklischer Datenübertragung über den Discrete Output Funktionsblock gesteuert bzw. ausgelöst werden ( $\rightarrow$ Seite 145).		
Totalizers Hand- ling - Failsafe All	AUTO - OOS	In diesem Parameter wird das gemeinsame Verhalten aller Summenzähler im Störungsfall festgelegt.		
		<b>Auswahl:</b> STOP Die Summenzähler bleiben stehen solange eine Störung ansteht.		
		ACTUAL VALUE Die Summenzähler summieren auf Basis des aktuellen Durchflussmesswer- tes weiter auf. Die Störung wird ignoriert.		
		HOLD VALUE Die Summenzähler summieren auf Basis des letzten gültigen Durchfluss- messwertes (vor Eintreten der Störung) die Durchflussmenge weiter auf.		
		Werkeinstellung: STOP		
Amp. Device Family	nur lesbar	Dieser Parameter wird nur im Servicefall verwendet.		

# 4 Funktionsblöcke

Die Funktionsblöcke beinhalten die grundlegenden Automatisierungsfunktionen des Feldgerätes. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Funktionsblöcken, z.B. Analog Input Funktionsblock (Analogeingang), PID Funktionsblock (PID-Regler), usw.

Jeder dieser Funktionsblöcke wird für die Abarbeitung unterschiedlicher Applikationsfunktionen verwendet. So können z.B. lokale Regelfunktionen direkt im Feld ausgeführt, und Gerätefehler, wie z.B. Verstärkerfehler, eigenständig an das Automatisierungssystem gemeldet werden.

Die Funktionsblöcke verarbeiten die Eingangswerte gemäß ihres spezifischen Algorithmus und ihrer intern zur Verfügung stehenden Parameter. Sie erzeugen Ausgangswerte die für eine weitere Verarbeitung, durch die Verbindung der einzelner Funktionsblöcke untereinander, anderen Funktionsblöcken zur Verfügung gestellt werden.

Im Analog Input Funktionsblock (AI Funktionsblock) werden die Prozessgrößen vom Transducer Block leittechnisch für die anschließenden Automatisierungsfunktionen aufbereitet (z.B. Skalierung, Grenzwertverarbeitung). Durch das Verschalten der Ausgänge wird die Automatisierungsfunktion definiert.



A0003800

 $\ensuremath{\text{OUT}}\xspace = \ensuremath{\text{Ausgangswert}}\xspace$  und -status des Analog Input Funktionsblocks

## 4.1 Signalverarbeitung

Die Abbildung zeigt schematisch den internen Aufbau der verfügbaren Analog Input Funktionsblöcke:



Abb. 3: Interner Aufbau der einzelnen Analog Input Funktionsblöcke

Die Analog Input Funktionsblöcke "Flow Channel 1", "Flow Channel 2" und "Totalizer" erhalten ihre Eingangswerte von den **Transducer Blöcken**. Im Parameter CHANNEL wird ausgewählt, welcher Eingangswert in einem **Analog Input Funktionsblock** verarbeitet werden soll.

Werkseitige parametrierung der Transducer-Blöcke  $\rightarrow$  Seite 94 ff.

In der Parametergruppe SIMULATE besteht die Möglichkeit den Eingangswert durch einen Simulationswert zu ersetzen und die Simulation zu aktivieren. Durch Vorgabe des Status und des Simulationswertes kann die Reaktion des kompletten Analog Input Funktionsblockes getestet werden.

#### Hinweis!

Die Freischaltung des Simulationsmodus erfolgt über entsprechende Steckbrücken auf der I/O-Platine ( $\rightarrow$  Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus, BA00078D).

Über den Parameter L\_TYPE erfolgt die Auswahl der Linearisierungsart des Eingangs- bzw. Simulationswertes:

- Direkte Signalwandlung
   Der Eingangswert wird ohne eine Wandlung weitergeleitet (XD\_SCALE = OUT\_SCALE). Diese
   Auswahl erfolgt, wenn der Eingangswert bereits die gewünschten physikalischen Einheiten
   besitzt.
- Indirekte Signalwandlung
   In dieser Einstellung wird der Eingangswert linear über die Eingangsskalierung XD\_SCALE auf den gewünschten Ausgangsbereich OUT\_SCALE umskaliert (weitere Informationen zur Umskalierung des Eingangswerts finden Sie auf → Seite 142).
- Indirekte Signalwandlung mit Radizierung
   In direkte Signalwandlung mit den Eineren erwert üben die Der

In dieser Einstellung wird der Eingangswert über die Parametergruppe XD\_SCALE umskaliert und mittels einer Wurzelfunktion neu berechnet. Anschließend erfolgt eine weitere Umskalierung auf den gewünschten Ausgangsbereich, über die Parametergruppe OUT\_SCALE.

Mit dem Parameter LOW\_CUT kann ein Grenzwert für die Schleichmengenunterdrückung vorgegeben werden. Die Schleichmengenunterdrückung wird über den Parameter IO\_OPTS aktiviert. Liegt der gewandelte Eingangswert (PV) unterhalb des Grenzwertes wird er auf den Wert "0" gesetzt.

Im Parameter PV\_FTIME kann durch eine Filterzeitvorgabe der gewandelte Eingangswert (PV) gefiltert werden. Wird eine Zeit von 0 Sekunden vorgegeben erfolgt keine Filterung.

Über die Parametergruppe MODE\_BLK erfolgt die Auswahl der Betriebsart des Analog Input Funktionsblockes. Wird die Betriebsart MAN (manuell) ausgewählt, kann der Ausgangswert OUT direkt vorgegeben werden.

Der Ausgangswert OUT wird mit Vorwarnalarm- und Alarmgrenzen (z.B. HI\_LIM, LO\_LO\_LIM, usw.), die über diverse Parameter eingegeben werden können, verglichen. Bei Verletzung einer dieser Grenzwerte, wird ein Grenzwert-Prozessalarm (z.B. HI\_ALM, LO\_LO\_ALM, usw.) ausgelöst.

## 4.2 Wichtige Funktionen und Parameter der Analog Input Funktionsblöcke

Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen und Parameter der Analog Input Funktionsblöcke aufgeführt.

Hinweis!

Alle zur Verfügung stehende FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

## 4.2.1 Auswahl der Betriebsart

Die Einstellung der Betriebsart erfolgt über die Parametergruppe MODE\_BLK. Der Analog Input Funktionsblock unterstützt folgende Betriebsarten:

- AUTO (Automatikbetrieb)
- MAN (manueller Betrieb)
- OOS (außer Betrieb)

### Hinweis!

Über den Parameter BLOCK\_ERR wird der Blockzustand OOS ebenfalls angezeigt. In der Betriebsart OOS kann, bei nicht aktivem Schreibschutz, ohne Einschränkung auf alle Schreibparameter zugegriffen werden.

## 4.2.2 Zuordnung der Prozessgröße

Der Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus verfügt über acht Analog Input Funktionsblöcke. Die Zuordnung der zu verarbeitenden Prozessgrößen des Transducer Blocks erfolgt über den Parameter CHANNEL.

Werkseitige parametrierung der Transducer-Blöcke  $\rightarrow$  Seite 94 ff.

### 4.2.3 Linearisierungsarten

In einem Analog Input Funktionsblock kann der Eingangswert eines Transducer Blocks über den Parameter L\_TYPE linearisiert werden. Folgende Linearisierungsarten stehen zur Verfügung:

Direct (Direkt)

Der Messwert vom Transducer Block (Eingangswert) umgeht in dieser Einstellung die Linearisierungsfunktion und wird unverändert mit der gleichen Einheit durch den Analog Input Funktionsblock geschleift.

Indirect (Indirekt)

In dieser Einstellung wird der Messwert vom Transducer Block (Eingangswert) linear über die Eingangsskalierung XD\_SCALE auf den gewünschten Ausgangsbereich OUT\_SCALE umskaliert.

Indirect Square Root (Radiziert gewandelt)
 In dieser Einstellung wird der Messwert vom Transducer Block (Eingangswert) über die Parametergruppe XD\_SCALE umskaliert und mittels einer Wurzelfunktion neu berechnet. Anschließend erfolgt eine weitere Umskalierung auf den gewünschten Ausgangsbereich, über die Parametergruppe OUT\_SCALE.

### 4.2.4 Auswahl der Einheiten

Die Änderung der Einheit einer Prozessgröße wird im jeweiligen Analog Input Funktionsblock, in der Parametergruppe XD\_SCALE über das Element UNIT, definiert.

Bei Auswahl einer nicht passenden Einheit, wechselt der Funktionsblock in die Betriebsart OOS (Out of Service).

Hinweis!

- Wurde über den Parameter L\_TYPE die Linearisierungsart "Direct" gewählt, so muss die Einstellung der Parametergruppen XD\_SCALE und OUT\_SCALE identisch sein; ansonsten bleibt der Funktionsblock in der Betriebsart OOS und im Parameter BLOCK\_ERROR wird der Blockfehler "BLOCK CONFIG ERROR" angezeigt.
- Die Auswahl von Systemeinheiten in den betreffenden Transducer Blöcken hat keinen Einfluss auf die Einstellung von Systemeinheiten im Analog Input Funktionsblock. Diese Festlegung ist voneinander unabhängig und muss jeweils separat eingestellt werden. Die in den Transducer Blöcken gewählte Einheit wird nur für die Vor-Ort-Anzeige, die Schleichmengenunterdrückung und für die Simulation verwendet.



#### 4.2.5 Statuszustand des Ausgangswertes OUT

Über den Status der Parametergruppe OUT wird den nachfolgenden Funktionsblöcken der Zustand des Analog Input Funktionsblockes und die Gültigkeit des Ausgangswertes OUT übermittelt. Folgende Statuszustände können dabei angezeigt werden:

GOOD\_NON\_CASCADE

Der Ausgangswert OUT ist gültig und kann zur Weiterverarbeitung verwendet werden.

UNCERTAIN

Der Ausgangswert OUT kann nur eingeschränkt zur Weiterverarbeitung verwendet werden. Der Statuszustand UNCERTAIN signalisiert den nachfolgenden Funktionsblöcken, dass im Gerät eine "Hinweismeldung" vorliegt, z.B. durch eine aktive Messwertunterdrückung oder Simulation hervorgerufen.

- BAD
  - Der Ausgangswert OUT ist ungültig. Folgende Ursachen sind möglich:
  - Der Analog Input Funktionsblock befindet sich in der Betriebsart OOS.
  - Der Transducer Block "Flow Channel 1", "Flow Channel 2" oder "Totalizer" befindet sich in der Betriebsart OOS. Der Analog Input Funktionsblock kann den Eingangswert des jeweiligen Transducer Blockes nur dann verarbeiten, falls sich die Betriebsart im Modus AUTO befindet.
  - Im Gerät liegt eine "Störmeldung" vor, die durch einen schwerwiegenden Gerätefehler, z.B. ein Elektronikmoduldefekt, hervorgerufen wird.



#### Hinweis!

- Über den Parameter BLOCK\_ERR wird der Zustand (Blockfehler) des Geräts angezeigt.
- Eine detailliertere Information über den aktuellen Gerätezustand wird über den Transducer Block "Diagnosis" im Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" angezeigt. Eine Auflistung aller Fehlermeldung, inkl. Behebungsmaßnahmen, finden Sie in der Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus (BA00078D).

### 4.2.6 Simulation des Ein-/Ausgangs

Über bestimmte Parameter des Analog Input Funktionsblockes besteht die Möglichkeit den Einund Ausgang des Funktionsblockes zu simulieren:

1. Den Eingang des Analog Input Funktionsblock simulieren:

Über die Parametergruppe SIMULATE kann der Eingangswert (Messwert und Status) vorgegeben werden. Da der Simulationswert den kompletten Funktionsblock durchläuft können alle Parametereinstellungen des Blockes überprüft werden.

Hinweis!

Ist die Simulation über die Steckbrücke auf der I/O-Platine nicht freigegeben, kann der Simulationsmodus im Parameter SIMULATE nicht aktiviert werden. Im Resource Block wird im Parameter BLOCK\_ERROR angezeigt, ob eine Simulation des Analog Input Funktionsblockes möglich ist.

 Den Ausgang des Analog Input Funktionsblock simulieren: Die Betriebsart in der Parametergruppe MODE\_BLK auf MAN setzen und den gewünschten Ausgangswert im Parameter OUT direkt vorgeben.

## 4.2.7 Diagnose

Über den in der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation festgelegten Parameter BLOCK\_ERR wird der Zustand des Gerätes angezeigt.

Eine detailliertere Information über den aktuellen Gerätezustand wird über den Transducer Block "Diagnosis" im herstellerspezifischen Parameter "Diag. – Act.Sys.Condition" angezeigt ( $\rightarrow$  Seite 115).

Weitere Hinweise zur Behebung von Fehlern  $\rightarrow$  siehe Betriebsanleitung Prosonic Flow 93 FOUN-DATION Fieldbus (BA00078D), Kapitel "Störungsbehebung".

#### 4.2.8 Umskalierung des Eingangswertes

Im Analog Input Funktionsblock kann der Eingangswert bzw. Eingangsbereich gemäss den Automatisierungsanforderungen skaliert werden.

#### Beispiel:

- Der Messbereich des Sensors Kanal 1 beträgt 0...30 m<sup>3</sup>/h.
- Der Ausgangsbereich zum Automatisierungssystem soll 0...100% betragen.

Der Analog Input Funktionsblock muss wie folgt parametriert werden:

- Auswahl des Eingangswertes im Parameter CHANNEL Auswahl: Channel = 2 → Volumenfluss Kanal 1
- Parameter L\_TYPE

Auswahl: L\_TYPE = Indirect

Die Prozessgröße "Volumenfluss Kanal 1" des Transducer Blocks "Flow Channel 1" wird linear über die Eingangsskalierung XD\_SCALE auf den gewünschten Ausgangsbereich OUT\_SCALE umskaliert.

• Parametergruppe XD\_SCALE )

XD_SCALE 0 %	= 0
XD_SCALE 100 %	= 30
XD_SCALE UNIT	$= m^{3}/h$

#### Parametergruppe OUT\_SCALE

OUT_SCALE 0 %	= 0
OUT_SCALE 100 %	= 100
OUT_SCALE UNIT	= %

Daraus ergibt sich, das z.B. bei einem Eingangswert von 15 m $^3$ /h über den Parameter OUT ein Wert von 50% ausgegeben wird.



Abb. 4: Umskalierung des Eingangswertes (Beispiel)

### 4.2.9 Grenzwerte

Die Grenzwerte basieren auf dem Ausgangswert OUT. Über- bzw. unterschreitet der Ausgangswert OUT die definierten Grenzwerte, so erfolgt die Alarmierung an das Feldbus-Host-System über die Grenzwert-Prozessalarme. Folgende Grenzwerte sind definierbar:

- HI\_HI\_LIM (obere Alarmgrenze)
- HI\_LIM (obere Vorwarngrenze)
- LO\_LO\_LIM (untere Alarmgrenze
- LO\_LIM (untere Vorwarngrenze

#### 4.2.10 Alarmerkennung und -behandlung

Prozessalarme geben Auskunft über bestimmte Blockzustände und –ereignisse. Der Zustand der Prozessalarme wird dem Feldbus-Host-System über den Parameter BLOCK\_ALM mitgeteilt. Im Parameter ACK\_OPTION wird festgelegt, ob ein Alarm über das Feldbus-Host-System quittiert werden muss.

Folgende Prozessalarme werden vom Analog Input Funktionsblock generiert:

#### Block-Prozessalarme

Ein Block-Prozessalarm wird über den Parameter BLOCK\_ERR ausgelöst. Über den Parameter BLOCK\_ALM werden die Block-Prozessalarme angezeigt und dem Feldbus-Host System mitgeteilt. Der Analog Input Funktionsblock kann folgende Block-Prozessalarme generieren:

- SIMULATE ACTIVE
- INPUT FAILURE
- OUT OF SERVICE
- BLOCK CONFIG ERROR

Wenn im Parameter ACK\_OPTION die Option des Prozessalarms (BLOCK ALM) **nicht** aktiviert wurde, müssen die Prozessalarme im Parameter BLOCK\_ALM quittiert werden.

#### Grenzwert-Prozessalarme

Wird ein Grenzwert verletzt, so wird vor Übermittlung der Grenzwertverletzung an das Feldbus-Host System die festgelegte Priorität des Grenzwertalarms überprüft. Die Priorität, die das Verhalten bei einer aktiven Grenzwertverletzung festlegt, wird über den folgende Parameter bestimmt:

- HI\_HI\_PRI (obere Alarmgrenze)
- HI\_PRI (obere Vorwarngrenze)
- LO\_LO\_PRI (untere Alarmgrenze)
- LO\_PRI (untere Vorwarngrenze)

Der Zustand der Grenzwert-Prozessalarme wird dem Feldbus-Host System über den folgende Parameter mitgeteilt:

- HI\_HI\_ALM (obere Alarmgrenze)
- HI\_ALM (obere Vorwarngrenze)
- LO\_LO\_ALMI (untere Alarmgrenze)
- LO\_ALM (untere Vorwarngrenze)

Wenn im Parameter ACK\_OPTION die Option für einen Grenzwert-Prozessalarm **nicht** aktiviert wurde, muss dieser direkt in seinem Parameter (siehe Auflistung) quittiert werden.

# Hinweis!

Der Parameter ALARM\_SUM zeigt den aktuellen Status aller Prozessalarme an.
## 5 Discrete Output Funktionsblock

Der Discrete Output Funktionsblock (DO, Diskreter Ausgang) verarbeitet ein von einem vorgeschalteten Funktionblock oder übergeordneten Prozessleitsystem erhaltenen diskreten Sollwert, mit dem unterschiedliche Gerätefunktionalitäten (z.B. Nullpunktabgleich oder Rücksetzen der Summenzähler) in dem nachgeschalteten Transducer Block ausgelöst werden können.



A0003816-EN

CAS_IN _D	= Externer Eingangswert und -status von einem vorgeschalteten Block
OUT_D	= Diskreter Ausgangswert und -status
BKCAL_OUT_D	= Ausgangswert und -status für den BCAL_IN_D Eingang eines anderen Blocks

### 5.1 Signalverarbeitung

Die Abbildung zeigt schematisch den internen Aufbau des Discrete Output Funktionsblocks des Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:



Abb. 5 : Signalverarbeitung im Discrete Output Funktionsblock

In der Betriebsart CAS (Kaskadenbetrieb) erhält der **Discrete Output Funktionsblock**, über den Funktionsblockeingang CAS\_IN\_D, ein diskretes Signal von einem vorgeschalteten Funktionsblock. Dieses Signal steuert den Sollwert (Parameter SP\_D) des Funktionsblocks und wird nach der internen Berechnung als Ausgangssignal (Parameter OUT\_D) und an den Transducer Block zur Steuerung von Gerätefunktionen (z.B. Nullpunktabgleich) ausgegeben. Über den Ausgang BKCAL\_OUT\_D wird dem vorgeschalteten Block der Ausgangswert und Status des **Discrete Output Funktionsblocks** mitgeteilt.

Die Signalverarbeitung in der Betriebsart RCAS (Externer Kaskadenbetrieb) ist weitesgehens identisch mit der Betriebsart CAS. Die Ansteuerung des Parameters SP\_D erfolgt in dieser Betriebsart jedoch nicht durch einen vorgeschalteten Funktionsblock, sondern durch ein Feldbus-Host System. Der Ausgangswert und Status des Discrete Output Funktionsblocks wird dem Feldbus-Host System als Rückmeldung über den Parameter RCAS\_OUT\_D mitgeteilt.

In der Betriebsart AUTO (Automatikbetrieb) wird der Sollwert (Parameter SP\_D) direkt im Discrete Funktionsblock vorgegeben. Der Parameter CAS\_IN\_D wird in diesem Fall bei der internen Berechnung nicht berücksichtigt.

In der Betriebsart MAN (HAND) kann der Ausgangswert (Parameter OUT\_D) direkt im Discrete Output Funktionsblock vorgegeben werden. Es erfolgt keine interne Berechnung.

### 5.2 Wichtige Funktionen und Parameter des Discrete Output Funktionsblocks

Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen und Parameter des Discrete Output Funktionsblocks aufgeführt.

## 

Alle zur Verfügung stehende FOUNDATION Fieldbus Parameter werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

#### 5.2.1 Auswahl der Betriebsart

Die Einstellung der Betriebsart erfolgt über die Parametergruppe MODE\_BLK. Der Discrete Output Funktionsblock unterstützt folgende Betriebsarten:

AUTO

Hinweis!

- MAN
- CAS
- RCAS
- OOS

#### 5.2.2 Sicherheitsverhalten

Der Discrete Output Funktionsblock verfügt über ein Sicherheitsverhalten (Fault State). Dieses Verhalten wird aktiviert, wenn eine Fehlerbedingung (des jeweils gültigen Sollwertes) länger als die im Parameter FSTATE\_TIME festgelegte Zeit ansteht oder wenn der Parameter SET\_FSTATE im Resource Block aktiviert wird. Das Sicherheitsverhalten wird über die Parameter FSTATE\_TIME, FSTATE\_VAL\_D, und IO\_OPTS festgelegt.

#### 5.2.3 Zuordnung zwischen Discrete Output Funktionsblock und Transducer Block

Die Zuordnung bzw. Verbindung zwischen dem Discrete Output Funktionsblock und dem Transducer Block erfolgt im Discrete Output Funktionblock über den Parameter CHANNEL.

 $\rightarrow$  Parameter CHANNEL  $\rightarrow$  16 (= Discrete Output Funktionsblock)

#### 5.2.4 Werte für die Parameter CAS\_IN\_D, RCAS\_IN\_D, OUT\_D und SP\_D

Über den Discrete Output Funktionsblock können über herstellerspezifisch, festgelegte Sollwerte von einem vorgeschalteten Funktionsblock unterschiedliche Gerätefunktionalitäten im Transducer Block ausgelöst werden.

Hierbei muss beachtet werden, dass die gewünschte Funktion erst ausgeführt wird, wenn ein Zustandswechsel von dem Wert 0 (Discrete state 0) auf den entsprechenden Funktionswert (folgende Tabelle) erfolgt. Als Ausgangslage für eine entsprechende Steuerung der Gerätefunktionen

dient somit immer der Wert = 0. Ein Zustandswechsel von einem Wert ungleich 0 auf einen anderen Wert hat keine Auswirkung.

Zustandswechsel			Aktion
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 1	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 2	Messwertunterdrückung Kanal 1: Ein
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 3	Messwertunterdrückung Kanal 1: Aus
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 4	Nullpunktabgleich Kanal 1
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 5	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 6	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 7	Rücksetzen Summenzähler 1, 2, 3
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 8	Rücksetzen Summenzähler 1
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 9	Rücksetzen Summenzähler 2
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 10	Rücksetzen Summenzähler 3
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 11	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 12	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 13	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 14	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 15	reserviert
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 16	Messwertunterdrückung Kanal 2: Ein
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 17	Messwertunterdrückung Kanal 2: Aus
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 18	Nullpunktabgleich Kanal 2
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 27	Dauerhafte Speicherung: Aus
Discrete state 0	$\rightarrow$	Discrete state 28	Dauerhafte Speicherung: Ein

Eingangsbelegung der Parameter	CAS_IN	_D, RCAS	_IN_D,	OUT_D	, SP_	D
--------------------------------	--------	----------	--------	-------	-------	---

Beispiel für die Steuerung der Messwertunterdrückung über den Discrete Output Funktionsblock. Mit Hilfe des folgenden Beispiels soll dargestellt werden, wie über den Discrete Output Funktionsblock die Messwertunterdrückung während eines Spülvorgangs von einem vorgeschalteten Funktionsblock aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.

- 1. Im ersten Schritt muss die Verbindung zwischen dem Discrete Output Funktionsblock und dem Transducer Block hergestellt werden. Hierfür muss dem Parameter CHANNEL im Discrete Output Funktionsblock der Wert = 16 zugewiesen werden.
- In der Betriebsart CAS verarbeitet der Discrete Output Funktionsblock den von einem vorgeschalteten Funktionsblock am Eingang CAS\_IN\_D vorgegebenen Sollwert und überträgt diesen an den Transducer Block.

#### Einschalten der Messstoffunterdrückung Kanal 1

Ausgehend von dem Ausgangswert 0 (Discrete state 0) wird durch einen Zustandswechsel von  $0 \rightarrow 2$  am Eingang CAS\_IN\_D die Messwertunterdrückung eingeschaltet.

#### Ausschalten der Messwertunterdrückung Kanal 1

Die Messwertunterdrückung kann erst wieder ausgeschaltet werden, wenn zuvor der Eingangswert am CAS\_IN\_D auf den Ausgangswert 0 (Discrete state 0) gesetzt wurde. Erst dann kann durch einen Zustandswechsel von 0  $\rightarrow$  3 am Eingang CAS\_IN\_D die Messwertunterdrückung ausgeschaltet werden.



# 6 Weitere Funktionsblöcke

#### Hinweis!

Weitere Funktionsblöcke wie der PID-, Arithmetic-, Input Selector-, Signal Characterizer- und Integrator-Funktionsblock werden in der Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA013S) beschrieben (Bezugsquelle:  $\rightarrow$  www.endress.de  $\rightarrow$  Download).

# 7 Stichwortverzeichnis FOUNDATION Fieldbus

#### Α

Abweichung
Bogenlänge 113
Sensorahstand 112
Snurlänge 113
Access - Code
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 06
Access - Code Counter
Transducer Block "Display"
Add Line - 100%-Value
Transducer Block "Display"
Add Line - Assign
Transducer Block "Display" 125
Add Line - Display Mode
Transducer Block "Display"
Add Line - Format
Transducer Block "Display"
Add Line Multipley - 100%-Value
Transducer Block "Display"
Add Line Multipley Assign
Adu. Lille Muluplex - Assigli Transducar Plack "Diaplay"
Add Line Multipley Display Mode
Add. Lifte Multiplex - Display Mode
Add Line Multiplan Format
Add. Line Multiplex - Fornial
Alermhehendlung
Alarindenandiung
AI FUNKUONSDIOCK
Resource Block
I ransqueer Blocke
Alarmerkennung
AI FUNKTIONSDIOCK
Resource Block
I ransoucer Block
Alarmverzogerung 110
Amp Hw Idenuncation
Resource Block
Amp HVV KeV.Number
Resource Block
Amp. – Language Group
Resource Block
Amp Prod.Number
Resource Block
Amp Sw Identification
Resource Block
Amp SW Rev.No. I-DAI
Resource Block
Amp SW Rev.Number
Resource Block
Amp. Device Family
I ransoucer Block "Display"
I ransducer Block "I otalizer"
Iransducer Blocke "Channel I" und "Channel Z" 114
Amp. Device Family – I ransoucer Block "Diagnosis" 117
Ampinier Handerens identifiertien num 1
Hardware identification number
Hardware revision number

Language Group
Production number
Software identification number
Software revision number
Analog Input Funktionsblock
Alarmerkennung, -behandlung 143
Diagnose
Grenzwerte
Signalverarbeitung
Simulation Ein-/Ausgang142
Statuszustand, Ausgangswert OUT
Umskalierung
Anzeige
Hintergrundbeleuchtung
Schallgeschwindigkeit
Signalstärke
Test
Volumenfluss
Ausgangsgrößen
Transducer Block
Auskleidung (Rohr)
Dicke
Material
Schallgeschwindigkeit 105

### В

Basisindex
1700 Transducer Block "Service"
Betriebsart
AI Funktionsblock 140
DO Funktionsblock 146
Resource Block
Transducer Block
Betriebsdauer 117
Blockmodel
Blockzustand Resource Block 88
Bogenlänge 111

### С

Code Eingabezähler 25   Codeeingabe siehe Access - Code   Config Backlight 120   Transducer Block "Display" 120   Configuration - Contrast LCD 120   Transducer Block "Display" 120   Configuration - Display Damping 120   Configuration - Display Damping 120   Configuration - Language 120   Configuration - Language 120   Configuration - Language 119   Configuration - Xline Calculated 119	Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2"	112
Eingabezähler25Codeeingabesiehe Access - CodeConfig Backlight120Transducer Block "Display"120Configuration - Contrast LCD120Transducer Block "Display"120Configuration - Display Damping120Transducer Block "Display"120Configuration - Language120Transducer Block "Display"120Configuration - Language119Configuration - Xline Calculated119	Code	
Codeeingabe siehe Access – Code Config. – Backlight Transducer Block "Display"	Eingabezähler	25
siehe Access – Code Config. – Backlight Transducer Block "Display"	Codeeingabe	
Config Backlight Transducer Block "Display" 120   Configuration - Contrast LCD Transducer Block "Display" 120   Configuration - Display Damping Transducer Block "Display" 120   Configuration - Language Transducer Block "Display" 120   Configuration - Language 119   Configuration - Xline Calculated 120	siehe Access – Code	
Transducer Block "Display"120Configuration - Contrast LCD Transducer Block "Display"120Configuration - Display Damping Transducer Block "Display"120Configuration - Language Transducer Block "Display"120Configuration - Language Transducer Block "Display"119Configuration - Xline Calculated119	Config. – Backlight	
Configuration - Contrast LCD Transducer Block "Display" 120   Configuration - Display Damping Transducer Block "Display" 120   Configuration - Language Transducer Block "Display" 120   Configuration - Language Transducer Block "Display" 119   Configuration - Xline Calculated 119	Transducer Block "Display"	120
Transducer Block "Display"120Configuration - Display Damping Transducer Block "Display"120Configuration - Language Transducer Block "Display"119Configuration - Xline Calculated119	Configuration – Contrast LCD	
Configuration – Display Damping Transducer Block "Display"	Transducer Block "Display"	120
Transducer Block "Display" 120   Configuration - Language Transducer Block "Display" 119   Configuration - Xline Calculated 119	Configuration – Display Damping	
Configuration – Language Transducer Block "Display" 119 Configuration – Xline Calculated	Transducer Block "Display"	120
Transducer Block "Display" 119 Configuration – Xline Calculated	Configuration – Language	
Configuration – Xline Calculated	Transducer Block "Display"	119
•	Configuration – Xline Calculated	
Transducer Block "Display" 120	Transducer Block "Display"	120

### D

-
Dämpfung
Anzeige 120
Durchlfluss 99
Datensicherung 21
Device-Software
Resource Block 90
Diagnose
AI Funktionsblock 142
Transducer Block 95
Diagnosis – Actual System Condition
Transducer Block "Diagnosis" 115
Diagnosis - Previous System Condition
Transducer Block "Diagnosis" 115
Discrete Output Funktionsblock 145
Sicherheitsverhalten 146
Werte für CAS_IN_D, RCAS_IN_D, OUT_D und SP_D
146
Diskreter Ausgang Funktionsblock 145
Druckstoßunterdrückung 100, 101

## Ε

Einbaurichtung Messaufnehmer	98
Eingabezähler	25
Einheit (Anzeige)	
Abweichung Bogenlänge	113
Abweichung Sensorabstand	112
Abweichung Spurlänge	113
Bogenlänge	111
Max. Schallgeschwindigkeit (Flüssigkeit)	108
Min. Schallgeschwindigkeit (Flüssigkeit)	107
Nenndurchmesser	102
Referenzwert	103
Rohrdurchmesser	104
Rohrumfang	104
Schallgeschwindigkeit (Flüssigkeit)	107
Schallgeschwindigkeit (Rohr)	104
Schnurlänge	111
Sensorabstand	111
Simulation Messgröße	114
Spurlänge	112
Stärke Auskleidungsmaterial	106
Temperatur (Flüssigkeit)	107

Wandstärke (Rohr) Einheit (Auswahl)	••		•	•••		105
Länge	•••	•••	•	••	•••	. 98
Schallgeschwindigkeit	•••			••	••	. 97
Summenzähler 13	•••	• •	•	••	•••	134
Temperatur	• •	• •	•	•••	• •	. 98
Einheiten	•••	• •	•	••	•••	. 90
AI Funktionsblock			•			141
Einheiten auswählen Volumenfluss			•			. 97
F						
Fehlerbehebung (EEPROM)			•		•••	117
Fehlerverhalten definieren (Summenzähler) .	••	• •	•	•••	••	136
FIUSSIgKeII Auswahl						106
Schallgeschwindigkeit	••	•••	•	•••	•••	100
Schallgeschwindigkeit Max.	•••	•••		•••	•••	107
Schallgeschwindigkeit Min.						107
Temperatur						106
Funktionsblöcke	• •	• •	•	••	••	137
G						
Geräteblock						. 88
Grenzwerte						
AI Funktionsblock	• •	• •	•	••	••	143
Н						
Hauptwerte (berechnet)						120
Hauptzeile						
100% Wert	•••	• •	•			122
100% Wert (Multiplex)	••	• •	•	•••	•••	123
Format	••	• •	•	••	•••	123
Format (Multiplex)	••	• •	•	••	•••	124
Zuordnung () ( ( uttig lag)	••	• •	•	••	••	122
Zuordnung (Multiplex)	••	• •	•	••	•••	123
Anzeige						120
T		•••	•		•••	120
I I/O - HW Identification						
Resource Block						. 90
I/O – HW Rev. Number						
Resource Block						. 90
I/O - Prod.Number						
Resource Block	••		•		•••	. 90
I/O – SW Identification						
Resource Block	••	• •	•	••	•••	. 90
I/O - SW Rev. Number						00
I/O = Type	••	• •	•	••	•••	. 90
Resource Block						90
I/O Module	•••	• •	•	••	•••	• /0
Device software						. 90
Hardware identification number						. 90
Hardware revision number	•••		•	••		. 90
Production number	•••	• •	•	•••	•••	. 90
Software identification number			•			. 90

Software revision number 90	
Identification number	
Amplifier hardware 90	
Amplifier software	
I/O module hardware	
I/O module software	
Info Line – 100%–Value	
Transducer Block "Display" 129	
Info Line – Display Mode	
Transducer Block "Display" 130	
Info Line – Format	
Transducer Block "Display" 130	
Info Line Assign	
Transducer Block "Display" 129	
Info Line Multiplex	
– Assign	
Transducer Block "Display" 131	
Info Line Multiplex – 100%-Value	
Transducer Block "Display" 131	
Info Line Multiplex – Display Mode	
Transducer Block "Display" 132	
Info Line Multiplex – Format	
Transducer Block "Display" 132	
Informationszeile	
100% Wert 129	
100% Wert (Multiplex) 131	
Anzeigemode 130	
Anzeigemode (Multiplex) 132	
Format	
Format (Multiplex) 132	
Zuordnung 129	
Zuordnung (Multiplex) 131	

## K

Kabellänge 1	110
Kalibrierfaktor 1	112
Kontrast LCD	120
Korrekturfaktor 1	112

## L

Language group amplifier
Linearisierungsart
AI Funktionsblock 140
Liquid Data – Liquid
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 106
Liquid Data - Max. Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107
Liquid Data – Min. Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107
Liquid Data – Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107
Liquid Data - Temperature
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 106
Liquid Data - Unit Max. Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 108
Liquid Data – Unit Min. Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107
Liquid Data – Unit Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107

Liquid Data – Unit Temperature
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 107
Low Flow Cut Off - Assign
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 99
Low Flow Cut Off - Off Value
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 100
Low Flow Cut Off - On Value
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 100
Low Flow Cut Off - Unit
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 100

#### Μ

Main Line – 100%-Value
Transducer Block "Display" 122
Main Line – Assign
Transducer Block "Display" 122
Main Line - Format
Transducer Block "Display" 123
Main Line Multiplex – 100%-Value
Transducer Block "Display" 123
Main Line Multiplex – Assign
Transducer Block "Display" 123
Main Line Multiplex – Format
Transducer Block "Display" 124
Messaufnehmer, Einbaurichtung
Messverfahren 108
Messwertunterdrückung
Mode
Summenzähler 13 135

## N

Nullpunkt	•		 		•					•	•	•				1	1	2
Nullpunktabgleich			 						•								9	9

### 0

Operation – Test Display	
Transducer Block "Display"	

# Ρ

Parameter
Discrete Output Funktionsblock
Resource Block 90
Pipe Data – Circumference
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Liner Material
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 105
Pipe Data – Liner Thickness
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 106
Pipe Data – Nominal Diameter
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 102
Pipe Data – Pipe Diameter
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Pipe Material
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 103
Pipe Data – Pipe Standard
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 102
Pipe Data - Reference Value
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 103
Pipe Data - Sound Velocity Liner
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 105

Schnurlänge ..... 111

Pipe Data - Sound Velocity Pipe
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Unit Circumference
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Unit Liner Thickness
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 106
Pipe Data – Unit Nominal Diameter
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 102
Pipe Data – Unit Pipe Diameter
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Unit Reference Value
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 103
Pipe Data - Unit Sound Velocity Pipe
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 104
Pipe Data – Unit Wall Thickness
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 105
Pipe Data – Wall Thickness
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 105
Process - Pressure Shock Suppression
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 100,
101
Produktionsnummer
I/O-Modul 90
Messverstärker
D
K 100
Referenzwert
Resource Block
Kevision number
Amplifier actuare
Ampinier soltware
KUIII Augleleidungemeteriel 105
Auskieluuligsillatellat
Durchillesser 104 Matarial 103
Material 105
Schollzegehreindigkeit 104
Schlaugeschwinnungkeit 104
Stallualu IOZ
Wandetärko 105
Wallustalike 105 Dücksetzen (Deset)
Alle Summenzähler 136
Summenzähler 1 3
System 116
Jystem
S
Schleichmenge
Ausschaltpunkt 100
Einheit
Einschaltpunkt
Zuordnung
Schnurlänge 111
Schreibschutz und Simulation
Sensor
Abstand 111
Bogenlänge 111
Kabellänge 110
Konfiguration 110
D 110

Position ..... 110

Serial number
Spurlänge 112
Typ (Auswahl) 109
Sensor – Serial Number
Resource Block
Sensor Param ARC Length
Iransducer Blocke "Channel I" und "Channel 2" III
Sensor Param Cable Length
Soncor Param Moscurement
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 108
Sensor Param – Path Length
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 112
Sensor Param Position Sensor
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 110
Sensor Param Sensor Configuration
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 110
Sensor Param Sensor Distance
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 111
Sensor Param Sensor Type
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 109
Sensor Param Unit ARC Length
Transducer Blocke "Channel I" und "Channel 2" 111
Sensor Param Unit Path Length
Iransoucer Blocke Channel I und Channel Z 112
Transducer Bläcke "Channel 1" und "Channel 2" 111
Sansor Param Unit Wire Length
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 111
Sensor Param – Wire Length
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 111
Serial number sensor
Signalverarbeitung
AI Funktionsblock 138
DO Funktionsblock 145
Transducer Block
Simulation
AI Funktionsblock 142
Fehlerfall 116
Messgroße 114
Kesource Block
Simulation Monsurand
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 11/
Simulation - Unit
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 114
Simulation – Value Measurand
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 114
Sprache 119
Spurlänge 112
Summenzähler 13
Anzeigewert
Einheit 134
Mode 135
Reset
Zuordnung
System – Alarm Delay
Transducer block Diagnosis" 110

System – Operation Time
Transducer Block "Diagnosis" 117
System – Reset
Transducer Block "Diagnosis" 116
System - Simulation Failsafe Mode
Transducer Block "Diagnosis" 116
System - Troubleshooting
Transducer Block "Diagnosis" 117
System Param Adjust Zeropoint
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 99
System Param. – Flow Damping
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 99
System Param Installation Direction Sensor
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Param. – Positive Zero Return
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 99
System Unit – Flow Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Unit – Length
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Unit – Sound Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 97
System Unit – Temperature
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Unit – Viscosity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Unit - Volume Flow
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 97
System Value - Flow Velocity
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Value - Signal Strength
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 98
System Value - Sound Velocity
I ransducer Blöcke "Channel I" und "Channel 2" 97
System Value - Volume Flow
I ransducer Blöcke "Channel I" und "Channel 2" 96
Systemzustand
AKIUEII 115
All
Т

#### I T-DAT

Amplifier software revision number	90
Laden/speichern von Daten	117
Verwalten (Datensicherung, Geräteaustausch)	21
T-DAT – Save/Load	
Transducer Block "Diagnosis"	117
Test Anzeige	121
Tot. 13 – Assign	

Transducer Block "Totalizer" 135
Tot. 13 - Mode
Transducer Block "Totalizer" 135
Tot. 13 - Sum
Transducer Block "Totalizer" 134, 135
Totalizer Handling
Reset All
Totalizer Handling – Failsafe All
Transducer Block "Totalizer"
Transducer
Blöcke 91
Transducer Block
Transducer Block "Diagnosis" 115
Transducer Blöcke
Alermerkennung _hehendlung 05
Diagnosa (Echlermoldungen)
Diagnose (remenuedungen)
E+H Parameter
FOUNDATION Fieldbus Parameter
Transducer Blöcke "Channel 1" und "Channel 2" 96
TT
U.
Ubertragungsblöcke91
Umskalierung Eingangswert (AI Fktblock) 142
Up /Logiting Accord Code

Umskallerung Eingangswert (AI FKL-DIOCK) 142
Un-/Locking – Access Code
Transducer Block "Diagnosis" 115
Transducer Block "Display" 118
Transducer Block "Totalizer" 133
Un–/Locking – Access Status
Transducer Block "Diagnosis" 115
Transducer Block "Display" 118
Transducer Block "Totalizer" 133
Un-/Locking – Define Private Code
Transducer Block "Display" 119

### Ζ

Zuordnung
DO Funktionsblock 146
Summenzähler 13 135
Zuordnung Prozessgröße
AI Funktionsblock 140
Zusatzzeile
100% Wert 125
100% Wert (Multiplex) 127
Anzeigemode 126
Anzeigemode (Multiplex) 128
Format
Format (Multiplex) 128
Zuordnung 125
Zuordnung (Multiplex) 127

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation