Operating Instructions Supplementary Description

Graphic Data Manager, OSG40 Modbus-Slave

Connection to Modbus via Modbus Slave Plug-in Module



DE: Seite 2 EN: Page 26

BA260R/09/a2/07.08 No. 71068853

Software GMU00xA, V1.10.xx

Inhaltsverzeichnis:

1 Allgemeines	3
1.1 Voraussetzungen	3
1.2 Lieferumfang	3
1.3 Steckmodul Modbus RTU	4
1.3.1 Anschlüsse	4
1.3.2 Kommunikations-LED	4
1.3.3 Status-LED	4
1.3.4 Modbus RTU Verbinder (DB9F)	4
1.4 Steckmodul Modbus TCP	5
1.4.1 Anschlüsse	5
1.4.2 Netzwerk-Status-LED	5
1.4.3 Status-LED	5
1.4.4 Link-LED	5
1.5 Funktionsbeschreibung	6
1.6 Kontrolle auf Vorhandensein des Modbus-Moduls	6
2 Einstellungen im Setup	7
2.1 Analogkanäle	9
2.2 Mathematikkanäle	9
2.3 Digitalkanäle	9
3 Datenübertragung	12
3.1 Allgemeines	12
3.2 Adressierung	13
3.2.1 Modbus-Master → Gerät: Analogkanäle Momentanwert	13
3.2.2 Modbus-Master → Gerät: Digitaleingang Zustand	14
3.2.3 Gerät → Modbus-Master: Analogeingänge Momentanwert	15
3.2.4 Gerät → Modbus-Master: Mathematikkanäle Resultat	16
3.2.5 Gerät → Modbus-Master: Digitalkanäle (Zustand, Impulszähler)	18
3.2.6 Gerät → Modbus-Master: Integrierte Analogkanäle (Gesamtzähler)	20
3.2.7 Gerät → Modbus-Master: Integrierte Mathematikkanäle (Gesamtzähler)	21
3.2.8 Modbus–Master → Gerät: Texte übertragen	22
3.2.9 Aufbau der Prozesswerte	23
3.2.9.1 32-Bit Fließkommazahl (IEEE–754)	23
3.2.9.2 Status der Fließkommazahl	23
3.2.9.3 Digitale Zustände	24
4 Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen	25
5 Index	25

1 Allgemeines

Bitte beachten Sie folgende Zeichen:

Hinweis:

Achtung:

Ratschläge zur sicheren Inbetriebnahme Nichtbeachtung kann zum Defekt des Gerätes oder Fehlfunktionen führen!

1.1 Voraussetzungen

Das Modbus-Modul kann nur genutzt werden ab Firmware-Version V1.02.00 des Geräts in Verbindung mit der PC-Software ab Version 1.23.1.0.

Die Mathematikkanäle 9 bis 12 werden nur ab Firmware Version V1.10.00 mit Applikationspaket "Energie" unterstützt.

1.2 Lieferumfang

Gerät mit eingebautem Modbus-Modul.

Diese Bedienungsanleitung befindet sich auf der mitgelieferten Doku-CD.

1.3 Steckmodul Modbus RTU

1.3.1 Anschlüsse

1	Kommunikations-LED	(Ferries and the second
2	Status-LED	
3	Modbus Verbinder DB9F	

Tab. 1: Sicht auf den rückwärtigen Modbus RTU Anschluss des Gerätes

1.3.2 Kommunikations-LED

Kommunikations-LED	Beschreibung	
Aus	Nicht online / keine Spannung	
	Online und Datentransfer angehalten	
Gelb blinkend (Datentakt)	Datentransfer aktiv	
Tab. 2. Funktionshaschraibung dar Kommunikations IED bai Modbus PTU		

Tab. 2: Funktionsbeschreibung der Kommunikations-LED bei Modbus RTU

1.3.3 Status-LED

Status-LED	Beschreibung
Aus	Keine Spannung oder nicht initialisiert
Grün	Initialisiert, kein Fehler
Rot	Interner Fehler
Blinkendes Rot (1 Blinken)	Übertragungsfehler oder Konfigurationsfehler
Blinkendes Rot (2 Blinken)	Diagnose vorhanden

Tab. 3: Funktionsbeschreibung der Status-LED bei Modbus RTU

1.3.4 Modbus RTU Verbinder (DB9F)

Der Modbus Verbinder ist galvanisch getrennt und unterstützt RS-232 oder RS-485

Die Anschlussbelegung entspricht nicht der Norm (Modbus over serial line specification an implementation guide V1.02).

Pin	Richtung	Signal	Beschreibung
Gehäuse	-	Funktionserde	Schutzerde
1	-	GND	Erde (isoliert)
2	Ausgang ¹	5V	+5V DC (isoliert)
3	Eingang	PMC	Für RS-232 Funktionalität mit Pin 2 verbinden.
			Für RS-485 Funktionalität nicht verbinden.
4	-	-	-
5	Bidirektional	B-Leitung	RS-485 B-Leitung
6	-	-	-
7	Eingang	Rx	RS-232 Data Receive
8	Ausgang	Тх	RS-232 Data Transmit
9	Bidirektional	A-Leitung	RS-485 A-Leitung

Tab. 4: Pin-Belegung des Modbus RTU Verbinders

¹ Jeglicher Strom, der von diesem Pin gezogen wird, beeinflusst den Gesamtstrombedarf des Moduls.

1.4 Steckmodul Modbus TCP

1.4.1 Anschlüsse

1	Netzwerk-Status-LED	
2	Status-LED	
3	Link/Aktivität	
4	Modbus Verbinder	
	RJ45	

Tab. 5: Sicht auf den rückwärtigen Modbus TCP Anschluss des Gerätes

1.4.2 Netzwerk-Status-LED

Hinweis: Eine Testsequenz wird beim Hochfahren angezeigt.

Netzwerk-Status-LED	Anzeichen für	
Aus	Keine Spannung oder IP–Adresse	
Grün	Modul aktiv	
Rot	Großer Defekt	
Blinkendes Rot	Datentransfer angehalten oder keine Verbindung	
Blinkendes Grün	Bei Erstinitialisierung und warten auf Verbindung	
Tab. 6. Europhiansharschraibung dar Batriahsmadus LED bai Madhus TCD		

Tab. 6: Funktionsbeschreibung der Betriebsmodus-LED bei Modbus TCF

1.4.3 Status-LED

Status-LED	Anzeichen für
Aus	Keine Spannung oder nicht initialisiert
Grün	Initialisiert
Blinkendes Rot	Initialisiert, Diagnose vorhanden
Rot	Exception Error

Tab. 7: Funktionsbeschreibung der Status-LED bei Modbus TCP

1.4.4 Link-LED

Status-LED	Anzeichen für
Aus	Keine Verbindung, keine Aktivität
Blinkendes Grün	Aktivität

Tab. 8: Funktionsbeschreibung der Link-LED bei Modbus TCP

1.5 Funktionsbeschreibung

Das Modbus RTU Modul ermöglicht eine Anbindung des Gerätes an Modbus RTU, mit der Funktionalität eines Modbus RTU Slaves.

Unterstützte Baudraten in Baud: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Das Modbus TCP Modul ermöglicht eine Anbindung des Gerätes an Modbus TCP, mit der Funktionalität eines Modbus TCP Slaves. Die Ethernetanbindung unterstützt 10/100Mbit, full oder half duplex.

1.6 Kontrolle auf Vorhandensein des Modbus-Moduls

Unter /Hauptmenü/Diagnose/Geräteinformation/ENP/Hardware kann bei Businterface kontrolliert werden, ob ein Modbus-Modul verwendet wird. Die SW-Version und Seriennummer sind hieraus ersichtlich, bei Modbus TCP zusätzlich die MAC-Adresse.

-

/ Geräteinformation	/ ENP / Hardware		/ Geräteinformation	/ ENP / Hardware
Netzteil	:6 Digital, 6 Relais		Netzteil	:6 Digital, 6 Relais
SW-Version	:GDU00xA V1.00.00		SW-Version	: GDU00xA V1.00.00
Seriennr.	:87654321		Seriennr.	: 87654321
Kommunikation	: vorhanden		Kommunikation	: vorhanden
Businterface	: Modbus RTU		Businterface	: Modbus TCP
SW-Version	:2.01.02		SW-Version	: 2.02.01
Seriennr.	: A00987E8		Seriennr.	: A00A193B
	40705		MAC-Adresse	:00-30-11-02-E5-EE
INAVIGATOR	:40/85		Navigator	: 46983
X Zurück		-		

Abb. 1: Kontrolle des Vorhandenseins des Modbus-Moduls

2 Einstellungen im Setup

Modbus RTU:

Unter /Setup/System/Modbus wird Slave-Adresse zwischen 1 und 247 eingestellt (siehe Abb. 2).

🖌 Setup / System / Modbus		15000 / 000
	:5 :115200 :even :3 Slave-Adresse 005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + del m Esc OK	15000 / 000
Esc ←	→ OK ← = Übernehmen/näch	ste Stelle

Abb. 2: Eingabe der Slave-Adresse bei Modbus RTU

🖌 Setup / S	ystem / Modbu	IS		15010 / 000
Slave-Adres	se	:5		
Parität	Baudrate			
Timeout	1200			
X Zurück	2400			
	4800			
	9600			
	19200			
	38400			
	57600			
	115200			
	X Esc			
			ок	
Esc		Hilfe	ОК	

Abb. 3: Eingabe der Baudrate bei Modbus RTU

🖌 Setup / :	System / Mod	bus		15015 / 000
Slave-Adre	sse	:5		
Baudrate		:115200		
Parität		:even		
Timeout		:3 s		
X Zurück	Parität			
	none			
	even			
	odd			
	X Esc			
		3	ОК	
Esc		Hilfe	ОК	

Abb. 4: Auswahl der Parität bei Modbus RTU



Modbus TCP:

Unter **/Setup/System/Modbus** wird die IP-Adresse eingestellt (siehe Abb. 6 bis Abb. 8). Es kann zwischen DHCP und manueller Eingabe gewählt werden.

🖋 Setup / S	ystem / Modb	us		15020 / 000
P Setup / S DHCP IP-Adresse Subnetmasł Gateway Timeout X Zurück	ystem / Modb DHCP nein ja X Esc	us : nein : 000.000 : 255.255 : 000.000 : 2 c	.000.000 .255.000 .000.000	
Esc		Hilfe	ок	

Abb. 6: Auswahl der IP-Adress-Ermittlung bei Modbus TCP

Bei manueller Eingabe müssen IP, Subnetmask und Gateway eingegeben werden (siehe Abb. 8)

🖌 Setup / System / M	lodbus	15020 / 000
DHCP	: ja	
IP-Adresse	:000.000.000	
Subnetmask	: 255.255.255.000	
Gateway	:000.000.000	
Timeout	:3 s	
X Zurück		
Zurück	Hilfe	
Abb. 7: Ausw	ahl DHCP bei Modbus TCP	

🖋 Setup / System / I	Modbus	15020 / 000
DHCP	: nein	
IP-Adresse	:000.000.000	
Subnetmask	: 255.255.255.000	
Gateway	:000.000.000	
Timeout	:3 s	
X Zurück		
Zurück	Hilfe	

Abb. 8: Auswahl manuelle Eingabe IP bei Modbus TCP

DHCP : nein IP-Adresse : 000.000.000 Subnetmask : 255.255.000 Gateway :0 Timeout X Zurück :3 Esc ← → OK + = Übernehmen/nächste Stelle	Setup / System / Modbus		15040 / 000
Esc ← → OK ← = Übernehmen/nächste Stelle	DHCP IP-Adresse Subnetmask Gateway Timeout X Zurück	: nein : 000.000.000 : 255.255.255.000 : 0 Timeout : 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + - , - dei	150407000
	Esc ←	<u> </u>	Übernehmen/nächste Stelle

Abb. 9: Auswahl des Timeouts bei Modbus TCP

Die durch DHCP zugewiesene IP-Adresse kann unter **Hauptmenü/Diagnose/Simulation/Geräteinformation/ENP** angeschaut werden.

2.1 Analogkanäle

Sämtliche Analog- (40) und Digitaleingänge (14) sind freigegeben und können als Modbus-Eingänge verwendet werden, auch wenn sie real als Einsteckkarten nicht vorhanden sind.

Datentransfer Modbus-Master → Gerät:

Unter **/Setup/Eingänge/Analogeingänge/Analogeingang X** wird der Parameter **Signal** auf **Modbus** gestellt. Der so eingestellte Analogkanal kann für den Datentransfer ausgewählt werden (siehe Abs. 3.2.1).

🖋 Setup / E	ingänge / Ana	logeingänge	/ Analogeing	ang 6	20000 / 00
Signal		: ausgesc	haltet		
X Zurück	Signal				
	ausgeschaltd Strom Spannung Widerstands Thermoelerr Impulszähler Frequenzein Modbus X Esc	et stherm. nent r gang			
			ОК		
Esc		Hilfe	ок		

🖌 Setup / Eingänge / Ar	nalogeingänge / Analogeingang 6	20015 / 005
Signal	: Modbus	
Kanalbezeichnung	: Analog 6	
Aufzeichnungsart	: Mittelwert	
Einheit/Dimension	:%	
Nachkommastellen	:eine (X,Y)	
Zoom Anfang	:0,0 %	
Zoom Ende	: 100,0 %	
Integration		
Einst. kopieren	: nein	
X Zurück		
Zurück	Hilfe	

Abb. 10: Analogkanal auf Modbus stellen Abb. 11: Auswahl des gewünschten Kanals

Datentransfer Gerät \rightarrow Modbus-Master:

Die Analogeingänge 1 bis 20 können wie in Abs. 3.2.1 beschrieben vom Modbus-Master gelesen werden.

2.2 Mathematikkanäle

Datentransfer Gerät → Modbus -Master:

Unter **/Setup/Eingänge/Mathematik** stehen optional Mathematikkanäle zur Verfügung. Die Resultate können vom Modbus-Master gelesen werden (siehe Abs. 3.2.4).

2.3 Digitalkanäle

Datentransfer Modbus Master → Gerät:

Unter **/Setup/Eingänge/Digitaleingänge/Digitaleingang X** wird der Parameter **Funktion** auf **Modbus** gestellt. Der so eingestellte Digitalkanal kann für den Datentransfer verwendet werden (siehe Abs. 3.2.2).



Abb. 12: Digitalkanal auf Modbus stellen

Der vom Modbus-Master übertragene digitale Zustand hat im Gerät die gleiche Funktionalität wie der Zustand eines real vorhandenen Digitalkanals.

Datentransfer Gerät → Modbus -Master:

Steuereingang bzw. Ein/Aus-Meldung

Der digitale Zustand des so eingestellten Digitalkanals kann vom Modbus-Master ausgelesen werden (siehe Abs. 3.2.5).

Impulszähler bzw. Betriebszeit

Der Gesamtzähler bzw. die Gesamtbetriebszeit des so eingestellten Digitalkanals kann vom Modbus-Master ausgelesen werden (siehe Abs. 3.2.5).

Meldung + Betriebszeit

Der digitale Zustand und der Gesamtzähler des so eingestellten Digitalkanals vom Modbus-Master ausgelesen werden (siehe Abs. 3.2.5).

Über einen Webbrowser (Option Ethernet) kann eine Übersicht abgefragt werden. Die anzugebende IP-Adresse ist die des Gerätes und nicht des Modbus-Moduls (TCP).

z.B. URL: http://192.168.100.7/fieldbus

Mod	ModbusRTU V2.01.02 A00987E8 DeviceAddress: 5				ModbusETH V2.02.01 A00A193B MAC: 00-30-11-02-E5-EE Link active, IP established, DHCP not active, IP: 192.168.100.5 SM: 255.255.255.0 GW: 0.0.0.					
Write	e Multiple Register (16	5)		Write	e Multiple Register (16	5)				
Reg.	Channel	Reg.	Channel	Reg.	Channel	Reg.	Channel			
0	Analog 1	60	Analog 21	0	Analog 1	60	Analog 21			
3	Analog 2	63	Analog 22	3	Analog 2	63	Analog 22			
6	Analog 3	66	Analog 23	6	Analog 3	66	Analog 23			
9	Analog 4	69	Analog 24	9	Analog 4	69	Analog 24			
12	Analog 5	72	Analog 25	12	Analog 5	72	Analog 25			
15	Analog 6	75	Analog 26	15	Analog 6	75	Analog 26			
18	Analog 7	78	Analog 27	18	Analog 7	78	Analog 27			
21	Analog 8	81	Analog 28	21	Analog 8	81	Analog 28			
24	Analog 9	84	Analog 29	24	Analog 9	84	Analog 29			
27	Analog 10	87	Analog 30	27	Analog 10	87	Analog 30			
30	Analog 11	90	Analog 31	30	Analog 11	90	Analog 31			
33	Analog 12	93	Analog 32	33	Analog 12	93	Analog 32			
36	Analog 13	96	Analog 33	36	Analog 13	96	Analog 33			
39	Analog 14	99	Analog 34	39	Analog 14	99	Analog 34			
42	Analog 15	102	Analog 35	42	Analog 15	102	Analog 35			
45	Analog 16	105	Analog 36	45	Analog 16	105	Analog 36			
48	Analog 17	108	Analog 37	48	Analog 17	108	Analog 37			
51	Analog 18	111	Analog 38	51	Analog 18	111	Analog 38			
54	Analog 19	114	Analog 39	54	Analog 19	114	Analog 39			
57	Analog 20	117	Analog 40	57	Analog 20	117	Analog 40			
120	Digital 1-14			120	Digital 1-14					
Poad	Holding Register /03			Read	l Holdina Reaister (03	,				
Rea	Channel	Rea	Channel	Req.	Channel	Ŕeq.	Channel			
256	Analog 1	316	Mathe 1	256	Analog 1	316	Mathe 1			
259	Analog 2	319	Mathe 2	259	Analog 2	319	Mathe 2			
262	Analog 3	322	Mathe 3	262	Analog 3	322	Mathe 3			
265	Analog 4	325	Mathe 4	265	Analog 4	325	Mathe 4			
268	Analog 5	328	Mathe 5	268	Analog 5	328	Mathe 5			

Abb. 13: Webseite der Modbus-Übersicht

3 Datenübertragung

3.1 Allgemeines

Unterstützt werden die Funktionen 03: Read Holding Register und 16: Write Multiple Register.

Vom Modbus-Master zum Gerät können

- Analogwerte (Momentanwerte)
- digitale Zustände
- Texte

übertragen werden.

Vom Gerät zum Modbus-Master können

- Analogwerte (Momentanwerte)
- Integrierte Analogwerte (Gesamtzähler)
- Mathematikkanäle (Resultat: Zustand, Momentanwert, Betriebszeit, Gesamtzähler)
- integrierte Mathematikkanäle (Gesamtzähler)
- digitale Zustände
- Impulszähler (Gesamtzähler)
- Betriebszeiten

übertragen werden.

3.2 Adressierung

Die Anfrage/Antwort-Beispiele beziehen sich auf Modbus RTU.

3.2.1 Modbus-Master → Gerät: Analogkanäle Momentanwert

Die Werte der Analogkanäle 1-40 müssen über 16 Write Multiple Register geschrieben werden.

Kanal	Reg. Dez.	Reg. Hex.	Länge Bvte
Analog 1	0	000	6
Analog 2	3	003	6
Analog 3	6	006	6
Analog 4	9	009	6
Analog 5	12	00C	6
Analog 6	15	00F	6
Analog 7	18	012	6
Analog 8	21	015	6
Analog 9	24	018	6
Analog 10	27	01B	6
Analog 11	30	01E	6
Analog 12	33	021	6
Analog 13	36	024	6
Analog 14	39	027	6
Analog 15	42	02A	6
Analog 16	45	02D	6
Analog 17	48	030	6
Analog 18	51	033	6
Analog 19	54	036	6
Analog 20	57	039	6

Kanal	Reg.	Reg.	Länge
	Dez.	пех.	Буге
Analog 21	60	03C	6
Analog 22	63	03F	6
Analog 23	66	042	6
Analog 24	69	045	6
Analog 25	72	048	6
Analog 26	75	04B	6
Analog 27	78	04E	6
Analog 28	81	051	6
Analog 29	84	054	6
Analog 30	87	057	6
Analog 31	90	05A	6
Analog 32	93	05D	6
Analog 33	96	060	6
Analog 34	99	063	6
Analog 35	102	066	6
Analog 36	105	069	6
Analog 37	108	06C	6
Analog 38	111	06F	6
Analog 39	114	072	6
Analog 40	117	075	6

Tab. 9: Registeradressen der Analogeingänge Modbus-Master \rightarrow Gerät

Im 1. Register steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenden Fließkommazahl.

Beispiel: Schreiben von Analog 17 mit dem Wert 123.456, Slave-Adresse 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	42	F6	E9	79
				Status Fließkomma zahl		Fließkom 123	1mazahl = 8.456	-
			Regi	ster	We	ert (h	ex)	
			48		00	80		
			49		42	F6		
			50		E9	79		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register Anz. Byte Status FLP CRC	05 10 00 30 00 03 06 00 80 42 F6 E9 93 1D	16: Write Multiple Registe Register 48 3 Register 9 79 123.456			ters		
Antwort:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 10 00 30 00 03 81 33		16: Wri Register	ite Mı r 48	ultiple	Regis	iters

3.2.2 Modbus-Master → Gerät: Digitaleingang Zustand

Die Zustände der Digitaleingänge 1-14 müssen über 16 Write Multiple Register geschrieben werden.

Kanal	Reg.	Reg.	Länge
	Dez.	Hex.	Byte
Digital 1-14	120	078	4

Tab. 10: Registerad
ressen der Digitaleingänge Modbus-Master \rightarrow Gerät

Im 1. Register (120) stehen die neuen Zustände der Digitaleingänge. Im 2. Register (121) steht die Maske, die beschreibt, ob der Zustand übernommen wird.

Beispiel: Setzen von Digitaleingang 8 auf High und Digitaleingang 9 auf Low, Slave-Adresse 5

	By Zustand	rte 0 (Bit 15-8)	Byte 1 Zustand (Bit 7-0)	Byte 2 Maske (Bit 15-8)	Byte 3 Maske (Bit 7-0)
	XXOC	0 0000	1 0000000	XX00000 1	1 0000000
		Bit 8 Low Digital 9	Bit 7 High Digital 8	Bit 8 High Digital 9 aktiv	Bit 7 High Digital 8 aktiv
			Register 120	Wert (hex) 0080	
			121	0180	
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register Anz. Byte Digitaler Status Maske CRC	05 10 00 78 00 02 04 00 80 01 80 E1 C5	16: Wr Registe 2 Regis Digital Digital	ite Multiple Regis r 120 ter 8 auf High, Digita 8 und 9 maskiert	sters al 9 auf Low
Antwort:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 10 00 78 00 02 C0 55	16: Wr Registe	ite Multiple Regis r 120	sters

3.2.3 Gerät → Modbus-Master: Analogeingänge Momentanwert

Kanal	Reg.	Reg.	Länge
	Dez.	Hex.	Byte
Analog 1	256	100	6
Analog 2	259	103	6
Analog 3	262	106	6
Analog 4	265	109	6
Analog 5	268	10C	6
Analog 6	271	10F	6
Analog 7	274	112	6
Analog 8	277	115	6
Analog 9	280	118	6
Analog 10	283	11B	6

Die Analogeingänge 1-20 werden über 03 Read Holding Register (4x) ausgelesen.

Kanal Reg. Reg. Länge Dez. Hex. Byte Analog 11 286 11E 6 Analog 12 289 121 6 Analog 13 292 124 6 Analog 14 295 127 6 Analog 15 298 12A 6 201 Analog 16 12D 6 304 Analog 17 130 6 Analog 18 307 133 6 Analog 19 310 136 6 Analog 20 313 139 6

Tab. 11: Registeradressen der Analogeingänge Gerät \rightarrow Modbus-Master

Im 1. Register steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenen Fließkommazahl.

Beispiel: Lesen von Analog 2 mit dem Wert 5.016928673, Slave-Adresse 5

		Byte	0	1	2	3	4	5	
			00	80	42	2C	1F	BA	I
			<u> </u>	Status Fließkomma zahl		Fließkom 43.03	mazahl = 30983		•
			Regis	ster	W	ert (h	ex)		
			259		00	80	-		
			260		42	2C			
			261		1F	BA			
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 01 03 00 03 F5 B3		03: Rea Registe 3 Regis	nd Ho r 259 ter	lding I	Registe	er	
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Status FLP CRC	05 03 06 00 80 42 2C 1F 4E 59	F BA	03: Rea 6 Byte 43.030	nd Ho 983	lding I	Registe	er	

3.2.4 Gerät → Modbus-Master: Mathematikkanäle Resultat

Die Resultate der Mathematikkanäle werden über 03 Read Holding Register (4x) ausgelesen.

Vanal	Dee	Dee	Länge
Kanai	Reg.	Reg.	Lange
	Dez.	Hex.	Byte
Mathe 1	316	13C	6
Mathe 2	319	13F	6
Mathe 3	322	142	6
Mathe 4	325	145	6
Mathe 5	328	148	6
Mathe 6	331	14B	6
Mathe 7	334	14E	6
Mathe 8	337	151	6
Mathe 9	736	2E0	6
Mathe 10	740	2E4	6
Mathe 11	744	2E8	6
Mathe 12	748	2EC	6

Tab. 12: Registeradressen der Mathematikkanäle Gerät → Modbus-Master

Im 1. Register steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenen Fließkommazahl.

Beispiel: Lesen von Mathe 1 (Resultat Momentanwert), Slave-Adresse 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	41	A0	00	00
			Digitaler Zustand	Status Fließkomma zahl		Fließkom 20	mazahl =).0	
			Regist	ter	Wei	rt (he	x)	
			316		8 00	0		
			317		41A	0		
			318		000	0		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 01 3C 00 03 C5 BF		03: Read Register 3 Registe	Hold 316 er	ling Re	egister	
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Status FLP CRC	05 03 06 00 80 41 A0 00 06 75) 00	03: Read 6 Byte 20.0	Hold	ling Re	egister	

Beispiel: Lesen von Mathe 1 (Resultat Zustand), Slave-Adresse 5

Der Zustand befindet sich im 1. Register, Highbyte.

		Byte	0	1	2	3	4	5	
			01	00	00	00	00	00	
			Digitaler Zustand						
			Regist	er	W	ert (h	lex)		
			316		01	00			
			317		00	00			
			318		00	00			
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 01 3C 00 03 C5 BF		03: Rea Registe 3 Regis	ad Ho er 316 ster	lding	Regis	ter	
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Zustand CRC	05 03 06 01 00 00 00 0 12 64	00 00	03: Rea 6 Byte Resulta Nicht v	ad Ho at Mat verwe	lding he 1 : ndet	Regis = Hig	ter h	

3.2.5 Gerät → Modbus-Master: Digitalkanäle (Zustand, Impulszähler)

Die Zustände und die Werte der Impulszähler werden über 03 Read Holding Register (4x) ausgelesen.

Kanal	Reg. Dez.	Reg. Hex.	Länge Byte
Digital 1	340	154	6
Digital 2	343	157	6
Digital 3	346	15A	6
Digital 4	349	15D	6
Digital 5	352	160	6
Digital 6	355	163	6
Digital 7	358	166	6

Kanal	Reg. Dez.	Reg. Hex.	Länge Byte
Digital 8	361	169	6
Digital 9	364	16C	6
Digital 10	367	16F	6
Digital 11	370	172	6
Digital 12	373	175	6
Digital 13	376	178	6
Digital 14	379	17B	6

Tab. 13: Registeradressen der Digitalkanäle Gerät → Modbus-Master

Im 1. Register (Lowbyte) steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenen Fließkommazahl. Im 1. Register (Highbyte Bit 0) steht der digitale Zustand.

Beispiel: Lesen von Digital 2 (Zustand), Slave-Adresse 5

Der Zustand befindet sich im 1. Register, Highbyte.

		Byte	0	1	2	3	4	5
			01	00	00	00	00	00
			Digitaler Zustand					
		Γ	Registe	r	W	ert (l	iex)	
			343		01	00		
			344		00	000		
			345		00	000		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 01 57 00 03 B4 63	()3: Re Registe 3 Regis	ad Ho er 343 ster	olding S	Regis	ter
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Zustand CRC	05 03 06 01 00 00 00 0 12 64) 6 1 1 00 00)3: Re 5 Byte Resulta Nicht v	ad Ho at Dig verwe	olding ital = endet	Regis High	ter

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	40	A0	00	00
			Digitalr Zustand	Status Fließkomma		Fließkomi 5.	mazahl = 0	I
				zahl				
			Regis	ter	Wei	rt (he	x)	
			343		8 00	0	-	
			344		40A	0		
			345		000	0		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 01 57 00 03 B4 63		03: Read Register 3 Registe	l Hold 343 er	ing Re	egister	
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Zustand Status FLP CRC	05 03 06 01 80 40 A0 00 06 58) 00	03: Reac 6 Byte Resultat Impulsza	l Hold Digita ähler a	ing Re 1 = Hi auf 5.0	egister gh)	1

Beispiel:	Lesen von Digital 2 (Impulszähler), Slave-Adresse 5
-----------	---

3.2.6 Gerät → Modbus-Master: Integrierte Analogkanäle (Gesamtzähler)

Kanal	Reg. Dez.	Reg. Hex.	Länge Byte
Analog 1	528	210	6
Analog 2	532	214	6
Analog 3	536	218	6
Analog 4	540	21C	6
Analog 5	544	220	6
Analog 6	548	224	6
Analog 7	552	228	6
Analog 8	556	22C	6
Analog 9	560	230	6
Analog 10	564	234	6
Analog 11	568	238	6
Analog 12	572	23C	6
Analog 13	576	240	6
Analog 14	580	244	6
Analog 15	584	248	6
Analog 16	588	24C	6
Analog 17	592	250	6
Analog 18	596	254	6
Analog 19	600	258	6
Analog 20	604	25C	6

Die integrierten Werte der Analogeingänge 1-40 werden über 03 Read Holding Register (4x) ausgelesen.

Kanal	Reg.	Reg.	Länge
	Dez.	Hex.	Byte
Analog 21	608	260	6
Analog 22	612	264	6
Analog 23	616	268	6
Analog 24	620	26C	6
Analog 25	624	270	6
Analog 26	628	274	6
Analog 27	632	278	6
Analog 28	636	27C	6
Analog 29	640	280	6
Analog 30	644	284	6
Analog 31	648	288	6
Analog 32	652	28C	6
Analog 33	656	290	6
Analog 34	660	294	6
Analog 35	664	298	6
Analog 36	668	29C	6
Analog 37	672	2A0	6
Analog 38	676	2A4	6
Analog 39	680	2A8	6
Analog 40	684	2AC	6

Tab. 14: Registeradressen der Analogeingänge Integriert Gerät \rightarrow Modbus-Master

Im 1. Register (Lowbyte) steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenen Fließkommazahl.

Beispiel: Auslesen des Gesamtzählers des integrierten Analogeingangs 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	43	E8	46	BB
				Status Fließkomma zahl		Fließkom 46	1mazahl = 4.55	:
			Regi	ster	W	ert (h	ex)	
			544		00	80		
			545		43	E8		
			546		D4	17		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 02 20 00 03 04 3D		03: Rea Registe 3 Regis	id Ho r 544 ter	lding]	Regist	er
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Status FLP CRC	05 03 06 00 80 43 E8 46 F5 C8	BB	03: Rea 6 Byte Integrie	nd Ho erter V	lding] Vert a	Regist	er 4.55

3.2.7 Gerät → Modbus-Master: Integrierte Mathematikkanäle (Gesamtzähler)

Die integrierten Werte der Mathematikkanäle 1-12 werden über 03 Read Holding Register (4x) ausgelesen.

Kanal	Reg.	Reg.	Länge
	Dez.	Hex.	Byte
Mathe 1	688	2B0	6
Mathe 2	692	2B4	6
Mathe 3	696	2B8	6
Mathe 4	700	2BC	6
Mathe 5	704	2C0	6
Mathe 6	708	2C4	6
Mathe 7	712	2C8	6
Mathe 8	716	2CC	6
Mathe 9	720	2D0	6
Mathe 10	724	2D4	6
Mathe 11	728	2D8	6
Mathe 12	732	2DC	6

Tab. 15: Registeradressen der Mathematikkanäle Integriert Gerät → Modbus-Master

Im 1. Register (Lowbyte) steht der Status (siehe Abs. 3.2.9.2) der im 2. und 3. Register übertragenen Fließkommazahl.

Beispiel: Auslesen des Gesamtzählers des integrierten Mathematikkanals 1

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	45	1D	C0	00
			·	Status Fließkomma zahl		Fließkom 25	mazahl = 24	
			Regi	ster	W	ert (he	ex)	
			688		00	80		
			689		45	1D		
			690		CO	00		
Anfrage:	Slave Adresse Funktion Register Anz. Register CRC	05 03 02 B0 00 03 04 10		03: Rea Register 3 Regist	d Hol r 688 ter	ding F	Registe	r
Antwort:	Slave Adresse Funktion Anz. Byte Status FLP CRC	05 03 06 00 80 45 1D C0 C7 61	00 0	03: Rea 6 Byte Integrie	d Hol erter V	lding F Vert a	Registe uf 252	er 24

3.2.8 Modbus-Master → Gerät: Texte übertragen

Es können Texte (nach ASCII-Tabelle) in der Ereignisliste des Gerätes abgelegt werden. Die maximale Länge beträgt 40 Zeichen. Ist der Text länger als 40 Zeichen, so wird er gekürzt gespeichert.

Die Texte müssen über 16 Write Multiple Register geschrieben werden, pro Register 2 Zeichen.

Wird eine ungerade Anzahl von Zeichen geschickt, so muss ein Leerzeichen (0x20) folgen. Das Leerzeichen wird in der Ereignisliste nicht ausgegeben.

Kanal	Reg.	Reg.	Länge	
	Dez.	Hex.	Byte	
Text	3024	BD0	Max. 40	

16: Write Multiple Register

12.12.2007 15:28:22

12.12.2007 15:28:08

Register 3024

12.12.2007 15 28

3 Register

Tab. 16: Registeradresse für die Übertragung eines Textes Modbus-Master → Gerät

	Byt	te	0	1	2	3	4	5
			41	42	43	44	45	20
			,A'	,В'	,C'	,D'	,Е'	, '
						Mant (1)	7
		K	egiste	er		wert (nex)	
		3	024		4	4142		
		3	025		4	1344		1
		3	026		4	4520		
Erzeugen des	Textes "A	ABO	CDE '	"				
Slave Adresse	05							
Funktion	10			16: V	Vrite 1	Multip	le Reg	ister
Register	OB DO			Regis	ter 30)24	C	
Anz. Register	00 03			3 Reg	gister			
Anz. Byte	06			6 Byt	e			

41 42 43 44 45 20

D8 4E

05

10

0B D0

00 03

82 51

Ereignislogbuch / Audit Trail

SD-Karte erkannt.

ABCDE: Fieldbus (Remote)

Beispiel: Erzeugen des Textes "ABCDE

Daten

Slave Adresse

Anz. Register

Funktion

Register

CRC

CRC

Anfrage:

Antwort:

Abb.	14: Eintrag	eines Textes	in der	Ereignisliste
				0

3.2.9 Aufbau der Prozesswerte

3.2.9.1 32-Bit Fließkommazahl (IEEE-754)

Octet	8	7	6	5	4	3	2	1
0	VZ	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
1	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
2	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
3	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

 $Zahl = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$

VZ = 0: Positive Zahl

VZ = 1: Negative Zahl

E = Exponent, M = Mantisse

Beispiel:

 $= 1 \cdot 4 \cdot 1,875 = 7,5$

Byte	0	1	2	3	4	5
	00	80	40	F0	00	00
		Status		Fließkom	nmazahl =	
		Fließkomma zahl		7	.5	

3.2.9.2 Status der Fließkommazahl

Gerät → Modbus-Master

10H =	z.B.	Leitungsbruch,	Wert	nicht	verwenden
-------	------	----------------	------	-------	-----------

- 8xH = Wert in Ordnung
 - x.Bit 0: Unterer Grenzwert oder Gradient fallend
 - x.Bit 1: Oberer Grenzwert oder Gradient steigend
 - x.Bit 2: Unterbereich
 - x.Bit 3: Überbereich

sonst = Wert nicht in Ordnung

Modbus-Master → Gerät

80H:	Wert in Ordnung
ungleich 80H:	Wert nicht verwenden (Leitungsbruch)

3.2.9.3 Digitale Zustände

Modbus-Master → Gerät

Die Zustände der 14 Digitaleingänge werden in 2 Register (4 Byte) übertragen (siehe auch Abs. 3.2.2). Ein digitaler Zustand wird über zwei Bits beschrieben. Im Register 120 stehen die Zustände und im Register 121 die Maske, die beschreibt welcher Digitaleingang den Zustand übernehmen soll.

Die 2 Register dürfen nicht einzeln beschrieben werden, sondern immer zusammen mit 16 Write Multiple Register.

Register 120 Bit x = 0: Zustand "Low" Zustand "High" = 1: Nicht übernehmen Register 121 Bit x = 0: = 1: Übernehmen

Beispiel:

	Byte 0 Zustand (Bit 15-8)	Byte 1 Zustand (Bit 7-0)	Byte 2 Maske (Bit 15-8)	Byte 3 Maske (Bit 7-0)
	XX00000 0	1 0000000	XX00000 1	1 0000000
Bit 8 Low		Bit 7 High	Bit 8 High	Bit 7 High
	Digital 9	Digital 8	Digital 9 aktiv	Digital 8 aktiv

Abb. 15: Aufbau der 2 übertragenen Register (4 Byte) beim digitalen Status (Modbus-Master → Gerät)

Register	Wert (hex)	
120	0080	
121	0180	

Abb. 16: Registerinhalt (4 Byte) beim digitalen Status (Modbus-Master \rightarrow Gerät)

Hier werden nur Bit 7 (Digital 8) und Bit 8 (Digital 9) übernommen (Byte 2 und 3). Die Zustände hierfür sind Bit 8 = Low und Bit 7 = High (Byte 0 und 1).

Gerät -> Modbus-Master

Die Zustände der 14 Digitaleingänge werden im 1. Register (Highbyte Bit 0) übertragen (siehe auch Abs. 3.2.5).

4 Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen

Modbus-Modul:	Das Steckmodul Modbus RTU Slave oder Modbus ETH Slave, das in der Rückwand des Gerätes
	eingesteckt ist

Modbus-Master: Alle Gerätschaften wie SPS, PLC, PC-Steckkarten, die eine Modbus-Master-Funktion ausüben

5 Index

A

Analogkanal9
Anschlüsse
В
Baudrate6
D
Datenübertragung
Ε
Eingänge9
F
Funktion6
G
Gleitpunktzahl
L
LED, Status
Μ
Mathematikkanal9
S
Status Gleitpunktzahl23

Table of contents:

1 General information	
1.1 Requirements	27
1.2 Scope of delivery	27
1.3 Modbus RTU plug-in module	27
1.3.1 Connections.	27
1.3.2 Communication LED	27
1.3.3 Status LED	27
1.3.4 Modbus RTU connector (DB9F)	
1.4 Modbus TCP plug-in module	
1.4.1 Connections	
1.4.2 Network status LED	
1.4.3 Status LED	
1.4.4 Link LED	
1.5 Functional description	29
1.6 Checking whether the Modbus module is present	29
2 Settings in the Setup	
2.1 Analog channels	
2.2 Mathematics channels	
2.3 Digital channels	
3 Data transmission	35
3.1 General information	35
3.2 Addressing	35
3.2.1 Modbus master \rightarrow Device: Analog channels instantaneous value	35
3.2.2 Modbus master \rightarrow Device: Digital input status	
3.2.3 Device \rightarrow Modbus master: Analog inputs instantaneous value	
3.2.4 Device \rightarrow Modbus master: Maths channels result	
3.2.5 Device \rightarrow Modbus master: Digital channels (Status, pulse counter)	
3.2.6 Device \rightarrow Modbus master: Integrated analog channels (Counter)	
3.2.7 Device \rightarrow Modbus master: Integrated maths channels (Counter)	43
3.2.8 Modbus master \rightarrow Device: Transfer text	44
3.2.9 Structure of the process values	45
4 List of abbreviations/explanation of terms	
5 Index	

1 General information

Please note the following pictograms:

Note:

Suggestions for safe commissioning

Caution: \bigtriangleup Failure to observe instructions can cause damage to the device or lead to malfunction!

1.1 Requirements

The Modbus module can only be used as of device firmware version V1.02.00 in conjunction with PC software version 1.23.1.0 and higher.

The maths channels 9 to 12 are only supported as of device firmware version V1.10.00 Option "Energy".

1.2 Scope of delivery

Device with integrated Modbus module.

These Operating Instructions can be found on the Doc-CD supplied.

1.3 Modbus RTU plug-in module

1.3.1 Connections



Tab. 1: View of the rear Modbus RTU device connection

1.3.2 Communication LED

Communication LED	Description	
Off	Not online / No power	
	Online and data transfer stopped	
Flashing yellow (data pulse)	Data transfer active	

Tab. 2: Functional description of the communication LED in Modbus RTU

1.3.3 Status LED

Status LED	Description
Off	No power or not initialized
Green	Initialized, no errors
Red	Internal error
Flashing red (1 flash)	Transmission or configuration error
Flashing red (2 flashes)	Diagnosis available

Tab. 3: Functional description of the status LED in Modbus RTU

1.3.4 Modbus RTU connector (DB9F)

The Modbus connector is galvanically isolated and supports RS-232 or RS-485

Connections are not assigned in the standard way (Modbus over serial line specification an implementation guide V1.02).

Pin	Direction	Signal	Description
Housing	-	Functional earth	Protective earth
1	-	GND	Earth (isolated)
2	Output ¹	5V	+5V DC (isolated)
3	Input	PMC	Connect to pin 2 for RS-232 functionality.
			For RS-485 functionality, do not connect.
4	-	-	-
5	Bidirectional	B-Line	RS-485 B-Line
6	-	-	-
7	Input	Rx	RS-232 Data Receive
8	OUTPUT	Тх	RS-232 Data Transmit
9	Bidirectional	A-Line	RS-485 A-Line

Tab. 4: Pin assignment of the Modbus RTU connector

¹ Any current drawn from this pin will affect the total power consumption of the module.

1.4 Modbus TCP plug-in module

1.4.1 Connections



Tab. 5: View of the rear Modbus TCP device connection

1.4.2 Network status LED

Note: A test sequence is displayed when the unit is powered up.

Network status LED	Indicates	
Off	No power or IP address	
Green	Module active	
Red	Serious error	
Flashing red	Data transfer stopped or no connection	
Flashing green	At first initialization and while waiting for connection	

Tab. 6: Functional description of the operation mode LED in Modbus TCP

1.4.3 Status LED

Status LED	Indicates
Off	No power or not initialized
Green	Initialized
Flashing red	Initialized, diagnosis available
Red	Exception error

Tab. 7: Functional description of the status LED in Modbus TCP

1.4.4 Link LED

Status LED	Indicates
Off	No connection, no activity
Flashing green	Activity

Tab. 8: Functional description of the link LED in Modbus TCP

1.5 Functional description

The Modbus RTU module allows the device to be connected to Modbus RTU, with the functionality of an RTU slave. Baud rates supported in baud: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

The Modbus TCP module allows the device to be connected to Modbus TCP, with the functionality of a TCP slave. The Ethernet connection supports 10/100Mbit, full or half duplex.

1.6 Checking whether the Modbus module is present

Under /Main menu/Diagnosis/simulation/Device information/ENP/Hardware, you can use the Bus interface function to check whether a Modbus module is used. The software version and serial number are visible here, and for Modbus TCP, the MAC address also.

Pegel		25.01.2008 11:07			SIMU
	15:51:37	15-53-37	15-55-37 15-57-37	15-59-37	11:05:55
		/ Device informa	tion / ENP / Hardware		
		Power supply	: 6 digital, 6 rela	y i	
		SW version	:GDU00xA V1.0	00.00	
		Serial no.	:87654321		
		Communication	: available		
		Bus interface	: Modbus RTU		
		SW version	: 2.01.02		
		Serial no.	: A00987E8		
		Navigator	: 49466		
		<i>X</i> Back		×	
Back			Help Abfluss	Q: 0.0050.0	00 m3/h

Pegel			25.01.	2008 11:10			SI	MU
15	i:53:27	15-55-3 / Device	7 154 information	7-77 / ENP / Ha	15-59-27 Indware	11-05-45	11:07:45	
		SW versio	า	: GDU	100xA V1.00.0	00 🖻		
		Serial no.		: 8765	54321			
		Communic	ation	: avail	able			
		Bus interfa	ice	: Mod	bus TCP			
		SW version	n	: 2.02	.01			
		Serial no.		: A00A	A193B			
		MAC-Addr	ess	:00-3	0-11-02-E5-E	E		
		Navigator		: 4952	29			
		X Back				-		
Back				Help	Abfluss Q:	0.0050.00	m3/h	

Fig. 1: Checking whether the Modbus module is present

2 Settings in the Setup Modbus RTU:

A slave address between 1 and 247 is configured under /Setup/System/Modbus (see Fig. 2).

🖌 Setup / System / M	odbus	15000 / 000
Slave address Baudrate Parity Timeout X Back	:5 :115200 :Even :3 Slave address 005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ± - , ← del m Esc OK	
Esc ←	→ OK ← = Accept/Ne	×t position

Fig. 2: Entering the slave address in Modbus RTU

🖌 Setup / S	ystem / Modbu	5		15010 / 000
Slave addres	SS	:5		
Parity	Baudrate	118,710		
Timeout	1200			
X Back	2400			
	4800			
	9600			
	19200			
	38400			
	57600			
	115200			
	X Esc			
			ОК	
Esc		Help	OK	

Fig. 3: Entering the baud rate in Modbus RTU

🖌 Setup / S	System / Mod	ous		15015 / 000
Slave addre Baudrate	ess	:5 :115200		
Parity Timeout		:Even :3 s		
∦ Back	Parity None Even Odd X Esc			
			OK	
Esc		Help	ОК	

Fig. 4: Selecting the parity in Modbus RTU

🖌 Setup / System / Modbu	s	15040 / 000
Slave address Baudrate Parity Timeout X Back	:5 :115200 :Even :3 Timeout 00 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ++ ← del m Esc OK	
Esc ←	→ OK ← = Accept/Next positio	วท

Fig. 5: Selecting the timeout in Modbus RTU

15020 / 0

Modbus TCP:

The IP address is configured under **/Setup/System/Modbus** (see Fig. 6 to Fig. 8). You can choose between DHCP and manual entry.

Setu

🖋 Setup / S	/stem / Modbus	15020 / 000
Unit address	:5	
DHCP	: No	
IP address	:000.000.000	
Subnetmask	: 255.255.255.000	
Gateway	000 000 000	
Timeout	DHCP	
X Back	No	
	Yes	
	X Esc	
	ОК	
Esc	Help OK	
Fig. 6:	Selecting the IP address assignment in Mo	dbus TC

If the IP is entered manually, IP, subnetmask and gateway must be entered (see Fig. 8)

🖋 Setup / System /	Modbus	15020 / 000
DHCP	:Yes	
IP address	:000.000.000	
Subnetmask	: 255.255.255.000	
Gateway	:000.000.000	
Timeout	:3 s	
X Back		
Dest		
Back	Help	

Fig. 7: Selecting DHCP in Modbus TCP

🗲 Setup / System / Modbus	1	5040 / 000
DHCP IP address Subnetmask Gateway Timeout X Back	: No : 000.000.000 .000 : 255.255.255.000 : 0 Timeout : 3 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + + del # Esc OK	
Esc ←	\rightarrow OK \leftarrow = Accept/Next position	
rig. 9: Selecting t		

 DHCP
 : No

 IP address
 : 000.000.000.000

 Subnetmask
 : 255.255.255.000

 Gateway
 : 000.000.000.000

 Timeout
 : 3 s

 X Back
 Help

Fig. 8: Selecting manual entry of IP in Modbus TCP

The IP address assigned using DHCP can be viewed under /Main menu/Diagnosis/Simulation/Device information/ENP.

2.1 Analog channels

All analog (40) and digital (14) inputs are enabled and can be used as Modbus inputs even if they are not really available as plug-in cards.

Data transfer Modbus master \rightarrow Device:

Under **/Setup/Inputs/Analog inputs/Analog input X**, the **Signal** parameter is set to **Modbus**. The analog channel configured in this way can be selected for data transfer (see Section 3.2.1).

🖋 Setup / Ir	nputs / Analog	inputs / Anal	og input 6 (ad	ctive)	20000 / 00
Signal		: Switched	off		
X Back	Signal				
	Switched off Current Voltage Resistance t Thermocoup Pulse counte Frequency in <u>Modbus</u> <u>X</u> Esc	herm., RTD de er aput	ОК		
Esc		Help	ОК		

🖋 Setup / Inputs / Ana	log inputs / Analog input 6 (active)	20015 / 005
Signal	: Modbus	
Channel ident.	: Analog 6	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: %	
Decimal point	:One (X,Y)	
Zoom start	:0,0 %	
Zoom end	: 100,0 %	
 Totalization 		
Copy settings	:No	
X Back		
Pook	Help	
Back	неір	

Fig. 10: Setting the analog channel to Modbus

Fig. 11: Selecting the desired channel

Data transfer, device \rightarrow Modbus master

Analog inputs 1 to 20 can be read by the Modbus master as described in Section 3.2.1.

2.2 Mathematics channels

Data transfer, device \rightarrow Modbus master

Mathematics channels are optionally available under **/Setup/Inputs/Maths**. The results can be read by the Modbus master (see Section 3.2.4).

2.3 Digital channels

Data transfer, Modbus master \rightarrow Device:

Under **/Setup/Inputs/Digital inputs/Digital input X**, the **Function** parameter is set to **Modbus**. The digital channel configured in this way can be used for data transfer (see Section 3.2.2).

🖋 Setup / I	etup / Inputs / Digital inputs / Digital input 13				40000 / 012
Function	: Switched off				
X Back	Function				
	Switched of Control inpu On/off ever Pulse count Operational Event+oper Quantity fro <u>Modbus</u> X Esc	f it er time ation time m time	ОК		
Esc		Help	ОК		

Fig. 12: Setting the digital channel to Modbus

The digital status transmitted by the Modbus master has the same functionality in the device as the status of a digital channel really available.

Data transfer, device \rightarrow Modbus master

Control input or on/off event

The digital status of the digital channel configured in this way can be read by the Modbus master (see Section 3.2.5).

Pulse counter or operating time

The counter or the total operating time of the digital channel configured in this way can be read by the Modbus master (see Section 3.2.5).

Event+operation time

The digital status and counter of the digital channel configured in this way can be read by the Modbus master (see Section 3.2.5).

An overview can be called up via a Web browser (Ethernet option). The IP address to be specified is that of the device and not the Modbus module (TCP).

E.g. URL: http://192.168.100.7/fieldbus

				ModbusETH V2.02.01 A00A193B MAC: 00-30-11-02-E5-EE Link active, IP established, DHCP not active,					
ModbusRTU V2.01.02 A00987E8 DeviceAddress: 5					IP: 192.168.100.5 SM: 255.255.255.0 GW: 0.0.0.0				
Write	Write Multiple Register (16)			Write Multiple Register (16)					
Reg.	Channel	Reg.	Channel	Reg.	Channel	Reg.	Channel		
0	Analog 1	60	Analog 21	0	Analog 1	60	Analog 21		
3	Analog 2	63	Analog 22	3	Analog 2	63	Analog 22		
6	Analog 3	66	Analog 23	6	Analog 3	66	Analog 23		
9	Analog 4	69	Analog 24	9	Analog 4	69	Analog 24		
12	Analog 5	72	Analog 25	12	Analog 5	72	Analog 25		
15	Analog 6	75	Analog 26	15	Analog 6	75	Analog 26		
18	Analog 7	78	Analog 27	18	Analog 7	78	Analog 27		
21	Analog 8	81	Analog 28	21	Analog 8	81	Analog 28		
24	Analog 9	84	Analog 29	24	Analog 9	84	Analog 29		
27	Analog 10	87	Analog 30	27	Analog 10	87	Analog 30		
30	Analog 11	90	Analog 31	30	Analog 11	90	Analog 31		
33	Analog 12	93	Analog 32	33	Analog 12	93	Analog 32		
36	Analog 13	96	Analog 33	36	Analog 13	96	Analog 33		
39	Analog 14	99	Analog 34	39	Analog 14	99	Analog 34		
42	Analog 15	102	Analog 35	42	Analog 15	102	Analog 35		
45	Analog 16	105	Analog 36	45	Analog 16	105	Analog 36		
48	Analog 17	108	Analog 37	48	Analog 17	108	Analog 37		
51	Analog 18	111	Analog 38	51	Analog 18	111	Analog 38		
54	Analog 19	114	Analog 39	54	Analog 19	114	Analog 39		
57	Analog 20	117	Analog 40	57	Analog 20	117	Analog 40		
120	Digital 1-14			120	Digital 1-14				
Dead	Holding Register (03			Read	Holdina Reaister (03)			
Rea	Channel	, Rea.	Channel	Reg.	Channel	Reg.	Channel		
256	Analog 1	316	Mathe 1	256	Analog 1	316	Mathe 1		
259	Analog 2	319	Mathe 2	259	Analog 2	319	Mathe 2		
262	Analog 3	322	Mathe 3	262	Analog 3	322	Mathe 3		
265	Analog 4	325	Mathe 4	265	Analog 4	325	Mathe 4		
268	Analog 5	328	Mathe 5	268	Analog 5	328	Mathe 5		
					Ū.				

Fig. 13: Web site of Modbus overview

3 Data transmission

3.1 General information

The 03: Read Holding Register and 16: Write Multiple Register functions are supported.

You can transfer

- Analog values (instantaneous values)
- Digital statuses
- Text

from the \boldsymbol{Modbus} master to the device.

You can transfer

- Analog values (instantaneous values)
- Integrated analog values (counter)
- Mathematics channels (result: status, instantaneous value, operating time, counter)
- Integrated maths channels (counter)
- Digital status
- Pulse counter (overall counter)
- Operating times

from the **device to the Modbus master**.

3.2 Addressing

The query/response samples refer to Modbus RTU.

3.2.1 Modbus master \rightarrow Device: analog channels instantaneous value

The values of analog channels 1-40 must be written via 16 Write Multiple Register.

Channel	Reg.	Reg.	Length in bytes
Analog 1	0	000	6
Analog 2	3	003	6
Analog 3	6	006	6
Analog 4	9	009	6
Analog 5	12	00C	6
Analog 6	15	00F	6
Analog 7	18	012	6
Analog 8	21	015	6
Analog 9	24	018	6
Analog 10	27	01B	6
Analog 11	30	01E	6
Analog 12	33	021	6
Analog 13	36	024	6
Analog 14	39	027	6
Analog 15	42	02A	6
Analog 16	45	02D	6
Analog 17	48	030	6
Analog 18	51	033	6
Analog 19	54	036	6
Analog 20	57	039	6

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Analog 21	60	03C	6
Analog 22	63	03F	6
Analog 23	66	042	6
Analog 24	69	045	6
Analog 25	72	048	6
Analog 26	75	04B	6
Analog 27	78	04E	6
Analog 28	81	051	6
Analog 29	84	054	6
Analog 30	87	057	6
Analog 31	90	05A	6
Analog 32	93	05D	6
Analog 33	96	060	6
Analog 34	99	063	6
Analog 35	102	066	6
Analog 36	105	069	6
Analog 37	108	06C	6
Analog 38	111	06F	6
Analog 39	114	072	6
Analog 40	117	075	6

Tab. 9: Register addresses of the analog inputs, Modbus master \rightarrow Device

The status of the floating point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first register (see Section 3.2.9.2).

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	42	F6	E9	79
				Status floating point number	Flo	bating poi 123	nt numbe 3.456	r =
			Regis	ter	Val	ue (h	ex)	
			48		008	0	,	
			49		42F	⁷ 6		
			50		E97	<i>'</i> 9		
Query:	Slave address Function Register No. of registers No. of bytes Status FLP CRC	05 10 00 30 00 03 06 00 80 42 F6 E9 93 1D	9 79	16: Wr Registe 3 regist 123.45	ite Mu r 48 eers 6	ıltiple	Regis	ters
Response:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 10 00 30 00 03 81 33		16: Wr Registe	ite Mu r 48	ıltiple	Regis	sters

Example: Writing to analog 17, value 123.456, slave address 5

3.2.2 Modbus master \rightarrow Device: digital input status

The statuses of analog inputs 1-14 must be written via 16 Write Multiple Register.

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Digital 1-14	120	078	4

Tab. 10: Register addresses of the digital inputs, Modbus master \rightarrow Device

The new statuses of the analog inputs are found in the first register (120). The mask which describes if the status is adopted is found in the second register (121).

Example: Setting digital input 8 to High and digital input 9 to Low, slave address 5

	By Status	rte 0 (Bit 15-8)	Byte 1 Status (Bit 7-0)	Byte 2 Mask (Bit 15-8)	Byte 3 Mask (Bit 7-0)
	XXOC	0000 0	1 0000000	XX00000 1	1 0000000
		Bit 8 Low Digital 9	Bit 7 High Digital 8	Bit 8 High Digital 9 active	Bit 7 High Digital 8 active
		ſ	Register	Value (hex)	7
			120	0080	1
			121	0180]
Query:	Slave address Function Register No. of registers No. of bytes	05 10 00 78 00 02 04	16: W Registe 2 regis	rite Multiple Regist er 120 sters	ters

	Digital status Mask CRC	00 80 01 80 E1 C5	Digital 8 set to High, Digital 9 set to Low Digital 8 and 9 masked
Response:	Slave address Function	05 10	16. Write Multiple Registers
	Register	00 78	Register 120
	No. of registers	00 02	
	CRC	C0 55	

3.2.3 Device \rightarrow Modbus master: analog inputs instantaneous value

The analog channels 1-20 are read via 03 Read Holding Register (4x).

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Analog 1	256	100	6
Analog 2	259	103	6
Analog 3	262	106	6
Analog 4	265	109	6
Analog 5	268	10C	6
Analog 6	271	10F	6
Analog 7	274	112	6
Analog 8	277	115	6
Analog 9	280	118	6
Analog 10	283	11B	6

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Analog 11	286	11E	6
Analog 12	289	121	6
Analog 13	292	124	6
Analog 14	295	127	6
Analog 15	298	12A	6
Analog 16	201	12D	6
Analog 17	304	130	6
Analog 18	307	133	6
Analog 19	310	136	6
Analog 20	313	139	6

Tab. 11: Register addresses of the analog inputs, device \rightarrow Modbus master

The status of the floating point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first register (see Section 3.2.9.2).

Example: Reading analog 2, value 5.016928673, slave address 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	42	2C	1F	BA
				Status floating point number	Fl	oating poir 43.03	nt numbe 80983	r =
			Regis	ter	Val	ue (h	ex)	
			259		008	0		
			260		422	2C		
			261		1FE	BA		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 01 03 00 03 F5 B3		03: Rea Register 3 regist	ld Hol r 259 ers	lding F	Registe	er
Response:	Slave address Function No. of bytes Status FLP CRC	05 03 06 00 80 42 2C 1 4E 59	F BA	03: Rea 6 bytes 43.030	ıd Hol 983	lding F	Registe	er

3.2.4 Device \rightarrow Modbus master: maths channels result

The results of the mathematics channels are read via 03 Read Holding Register (4x).

			r
Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Maths 1	316	13C	6
Maths 2	319	13F	6
Maths 3	322	142	6
Maths 4	325	145	6
Maths 5	328	148	6
Maths 6	331	14B	6
Maths 7	334	14E	6
Maths 8	337	151	6
Mathe 9	736	2E0	6
Mathe 10	740	2E4	6
Mathe 11	744	2E8	6
Mathe 12	748	2EC	6

Tab. 12: Register addresses of the mathematics channels, device \rightarrow Modbus master

The status of the floating point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first register (see Section 3.2.9.2).

Example: Reading maths 1 (result instantaneous value), slave address 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	41	A0	00	00
			Digital status	Status floating point number	Fle	oating poin 20	nt numbe).0	r =
			Regist	er	Valu	ie (he	ex)	
			316		008	0	,	
			317		41A	0		
			318		000	0		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 01 3C 00 03 C5 BF		03: Rea Register 3 regist	d Hold r 316 ers	ding R	egiste	r
Response:	Slave address Function No. of bytes Status FLP	05 03 06 00 80 41 A0 0	0 00	03: Rea 6 bytes 20.0	d Hold	ding R	egiste	r

Example: Reading maths 1 (result status), slave address 5

The status is found in the first register, high byte.

		Byte	;	0		1	2	3	4	5
				01		00	00	00	00	00
				Digital status						
			R	egiste	r		Val	ue (h	ex)	
			3	16			010)0		
			3	17			000	0		
			3	18			000	0		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 01 3C 00 03 C5 BF	03: Re Registe 3 regis				id Ho r 316 ers	lding	Regist	er
Response:	Slave address Function No. of bytes Status CRC	05 03 06 01 00 00 00 12 64	0	0 00	0: 6 R N	3: Rea bytes esult 1 lot use	id Ho maths ed	lding $1 = 1$	Regist High	er

3.2.5 Device \rightarrow Modbus master: digital channels (status, pulse counter)

Channel	Reg.	Reg.	Length	Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes		Dec.	Hex.	in bytes
Digital 1	340	154	6	Digital 8	361	169	6
Digital 2	343	157	6	Digital 9	364	16C	6
Digital 3	346	15A	6	Digital 10	367	16F	6
Digital 4	349	15D	6	Digital 11	370	172	6
Digital 5	352	160	6	Digital 12	373	175	6
Digital 6	355	163	6	Digital 13	376	178	6
Digital 7	358	166	6	Digital 14	379	17B	6

The statuses and values of the pulse counter are read via 03 Read Holding Register (4x).

Tab. 13: Register addresses of the digital channels, device \rightarrow Modbus master

The status of the floating point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first (low byte) register (see Section 3.2.9.2).

The digital status is found in the first register (high byte, bit 0).

Example: Reading digital 2 (status), slave address 5

The status is found in the first register, high byte.

		Byte	0	1	2	3	4	5
			01	00	00	00	00	00
			Digita status	l				
]	Registe	er	Val	lue (1	iex)	
			343		010	00		
			344		000)0		
			345		000)0		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 01 57 00 03 B4 63		03: Re Regist 3 regi	ead Ho er 343 sters	lding	Regis	ter
Response:	Slave address Function No. of bytes Status CRC	05 03 06 01 00 00 00 12 64	00 00	03: Re 6 byte Result Not u	ead Ho es digita sed	lding 1 = H	Regis igh	ter

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00 Digital status	80 Status floating point number	40 Fic	A0 pating poir 5.	00 nt number 0	00
			Regist 343 344 345	er	Valu 0080 40A 0000	ie (he) 0)	x)	
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 01 57 00 03 B4 63		03: Rea Register 3 registe	d Holo 343 ers	ling R	egiste	r
Response:	Slave address Function No. of bytes Status Status FLP CRC	05 03 06 01 80 40 A0 0 06 58	0 00	03: Rea 6 bytes Result d Pulse co	d Holo ligital ounter	ling R = Hig to 5.0	egiste ţh)	r

Example: Reading digital 2 (pulse counter), slave address 5

3.2.6 Device \rightarrow Modbus master: integrated analog channels (counter)

Channel	Reg. Dec.	Reg. Hex.	Length in bytes
Analog 1	528	210	6
Analog 2	532	214	6
Analog 3	536	218	6
Analog 4	540	21C	6
Analog 5	544	220	6
Analog 6	548	224	6
Analog 7	552	228	6
Analog 8	556	22C	6
Analog 9	560	230	6
Analog 10	564	234	6
Analog 11	568	238	6
Analog 12	572	23C	6
Analog 13	576	240	6
Analog 14	580	244	6
Analog 15	584	248	6
Analog 16	588	24C	6
Analog 17	592	250	6
Analog 18	596	254	6
Analog 19	600	258	6
Analog 20	604	25C	6

Channel	Reg.	Reg. Hey	Length in bytes
Analog 21	608	260	6
Analog 22	612	264	6
Analog 23	616	268	6
Analog 24	620	26C	6
Analog 25	624	270	6
Analog 26	628	274	6
Analog 27	632	278	6
Analog 28	636	27C	6
Analog 29	640	280	6
Analog 30	644	284	6
Analog 31	648	288	6
Analog 32	652	28C	6
Analog 33	656	290	6
Analog 34	660	294	6
Analog 35	664	298	6
Analog 36	668	29C	6
Analog 37	672	2A0	6
Analog 38	676	2A4	6
Analog 39	680	2A8	6
Analog 40	684	2AC	6

The integrated values of analog inputs 1-40 are read via **03 Read Holding Register (4x)**.

Tab. 14: Register addresses of the integrated analog inputs, device \rightarrow Modbus master

The status of the floating-point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first (low byte) register (see Section 3.2.9.2).

Example: Reading the counter of integrated analog input 5

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	43	E8	46	BB
				Status floating point number	Fl	oating poi 464	nt numbe 4.55	!=
		Г	Regist	ter	Va	lue (h	ex)	
			544		00	80		
			545		43	E8		
			546		D4	17		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 02 20 00 03 04 3D		03: Rea Registe 3 regist	ad Ho r 544 ters	lding	Regist	er
Response:	Slave address Function No. of bytes Status FLP CRC	05 03 06 00 80 43 E8 46 F5 C8	BB	03: Rea 6 bytes Integra	ad Ho ted v	lding alue to	Regist o 464.	er 55

3.2.7 Device \rightarrow Modbus master: integrated maths channels (counter)

The integrated value	es of mathematics	channels	1-12 are read	via 03 F	Read Holding	Register ((4x).

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Maths 1	688	2B0	6
Maths 2	692	2B4	6
Maths 3	696	2B8	6
Maths 4	700	2BC	6
Maths 5	704	2C0	6
Maths 6	708	2C4	6
Maths 7	712	2C8	6
Maths 8	716	2CC	6
Mathe 9	720	2D0	6
Mathe 10	724	2D4	6
Mathe 11	728	2D8	6
Mathe 12	732	2DC	6

Tab. 15: Register addresses of the integrated maths channels, device \rightarrow Modbus master

The status of the floating-point number transmitted in the 2nd and 3rd register is found in the first (low byte) register (see Section 3.2.9.2).

Example: Reading the counter of integrated mathematics channel 1

		Byte	0	1	2	3	4	5
			00	80	45	1D	C0	00
			·	Status floating point number	FI	oating poin 25	nt number 24	'=
		Γ	Regist	ter	Val	ue (h	ex)	
		Ī	688		008	0		
			689		451	D		
			690		C00	00		
Query:	Slave address Function Register No. of registers CRC	05 03 02 B0 00 03 04 10		03: Rea Registe 3 regist	ad Hol r 688 ærs	ding F	Registe	r
Response:	Slave address Function No. of bytes Status	05 03 06 00 80	0.00	03: Rea 6 bytes	ad Hol	ding F	Registe	r
	FLP CRC	45 1D C C7 61	0 00	Integra	ted va	lue to	2524	

3.2.8 Modbus master \rightarrow Device: transfer text

Text (as per the ASCII table) can be stored in the device's event log. The maximum length of the text item is 40 characters. If it is longer than 40 characters, it is shortened when stored.

The text must be written via 16 Write Multiple Register, 2 characters per register.

If an odd number of characters is sent, a space must follow (0x20). The space is not displayed in the event log.

Channel	Reg.	Reg.	Length
	Dec.	Hex.	in bytes
Text	3024	BD0	Max. 40

Tab. 16: Register addresses for the transfer of text, Modbus master \rightarrow Device

Byte	0	1	2	3	4	5
	41	42	43	44	45	20
	,A'	,В'	,C'	,D'	,Е'	, '

Register	Value (hex)
3024	4142
3025	4344
3026	4520

Example: Generating the text "ABCDE" Query: Slave address 05 Function 10 16: Write Multiple Register Register 0B D0 Register 3024 No. of registers 00 03 3 registers No. of bytes 6 bytes 06 41 42 43 44 45 20 Data CRC D8 4E Slave address 05 **Response**: Function 10 16: Write Multiple Register Register 0B D0 Register 3024 No. of registers 00 03 3 registers CRC 82 51 25.01.2008 12:19 Event log / Audit Trail @ ABCDE: Fieldbus (Remote) 25.01.2008 12:18:04

Fig. 14: Entry of text in the event log

3.2.9 Structure of the process values

3.2.9.1 32-bit floating point number (IEEE-754)

Octet	8	7	6	5	4	3	2	1
0	Sign	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
1	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
2	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
3	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

 $Number = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$

Sign = 0: Positive number

Sign = 1: Negative number

E = Exponent, M = Mantissa

Example:

Byte	0	1	2	3	4	5	
	00	80	40	F0	00	00	
		Status floating point number	Floating point number = 7.5				

3.2.9.2 Status of the floating point number

Device \rightarrow Modbus master

10H = e.g. cable open circuit, do not use the value

$$8xH = value OK$$

x.bit 0: lower limit value or decreasing gradient

x.bit 1: upper limit value or increasing gradient

- x.bit 2: underrange
- x.bit 3: overrange

Otherwise = value not OK

Modbus master \rightarrow Device

80H:	value OK
Not equal to 80H:	do not use the value (cable open circuit)

3.2.9.3 Digital status

Modbus master \rightarrow Device

The statuses of the 14 digital inputs are transmitted in register 2 (4 bytes) (see Section 3.2.2) also. A digital status is described by two bits. The statuses are found in register 120 and the mask, describing which digital input should adopt the status, in register 121.

The 2 registers must never be written separately, but rather together via 16 Write Multiple Register.

Register 120 bit x	= 0:	"Low" status
	= 1:	"High" status
Register 121 bit x	= 0:	Do not adopt
	= 1:	Adopt

Example:

Byte 0 Status (Bit 15-8)	Byte 1 Status (Bit 7-0)	Byte 2 Mask (Bit 15-8)	Byte 3 Mask (Bit 7-0)
XX00000 0	1 0000000	XX00000 1	1 0000000
Bit 8 Low	Bit 7 High	Bit 8 High	Bit 7 High
Digital 9	Digital 8	Digital 9 active	Digital 8 active

Fig. 15: Structure of the 2 registers (4 bytes) transmitted when status is digital (Modbus master \rightarrow Device)

Register	Value (hex)
120	0080
121	0180

Fig. 16: Register contents (4 bytes) when status is digital (Modbus master \rightarrow Device)

In this case, only bit 7 (digital 8) and bit 8 (digital 9) are adopted (byte 2 and 3). The statuses for this are bit 8 = 10w and bit 7 = 10w high (byte 0 and 1).

Device -> Modbus master

The statuses of the 14 digital inputs are transmitted in the first register (high byte bit 0) (see Section 3.2.5 also).

4 List of abbreviations/explanation of terms

Modbus module:	The Modbus RTU or Modbus ETH slave plug-in module that is plugged into the rear of the device
Modbus master:	All equipment, such as the PLC and PC plug-in boards, that have a Modbus master function

5 Index

A	
Analog channel	32
В	
Baud rate	29
C	
Connections	27, 28
D	
Data transmission	
Digital status	46
F	
Floating point number	45
Floating point number status	45

unction)
nputs	,
ED, operation mode	;
1	
Nathematics channel	,
)	
Outputs	,

BA260R/09/de/07.08 No. 71068853 MS-Word