

# Manual de instrucciones Waterpilot FMX21

Medición de nivel por columna hidrostática







BA00380P/23/es/13.11 Válido a partir de la versión de software: 01.00.zz

## Visión general abreviada

Para una puesta en marcha rápida y sencilla:

Instrucciones de seguridad	$\rightarrow$ $\boxed{1}$ 4
Explicación de los símbolos de advertencia	
Se puede acceder a instrucciones especiales descritas en el apartado	
correspondiente. La prioridad se indica por los símbolos de Peligro \land, Atención	
් y Nota 🛳	

#### ▼ atalac

Instalación	$\rightarrow \blacksquare 9$
En este apartado se describen los pasos a ejecutar para la instalación del	
dispositivo, junto con las condiciones de instalación asociadas.	

#### V

Cableado	→ 🖹 15
En su mayor parte, el dispositivo se suministra como una unidad ya cableada.	

Operaciones de configuración	$\rightarrow$ 24
En este apartado se proporciona una visión general de la configuración del	
dispositivo.	

#### ▼

Puesta en marcha mediante el software de configuración de	$\rightarrow$ 27
Endress+Hauser	
En el apartado de "Puesta en marcha" se detalla cómo configurar el dispositivo	
y comprobar sus funciones.	
Para información adicional acerca de la configuración del dispositivo mediante	
el software de configuración FieldCare de Endress+Hauser, véase el Manual de	
instrucciones	
BA00027S/04.	

Menú de configuración	→ <b>■</b> 58
La sección 11. 1 describe todos los parámetros, en el mismo orden de aparición	
en el menú. El número de página le lleva a la descripción del parámetro	
correspondiente.	

## ▼

Localización y resolución de fallos	$\rightarrow$ $\boxed{2}$ 53
Si durante el funcionamiento se produce algún fallo, emplee la lista de	
comprobaciones para localizar el motivo.	
En este apartado figura una lista de medidas que Ud. mismo puede tomar para	
subsanar cualquier fallo que pueda producirse.	

## ▼

Índice de nombres de parámetros / índice de palabras clave	→ 🖹 83
En el índice figura una lista de todos los parámetros en orden alfabético.	
El enlace / página de referencia le lleva al parámetro correspondiente.	
En este índice se pueden encontrar términos importantes y palabras clave de	
los distintos apartados. Utilice dicho índice de palabras clave a fin de encontrar	
información rápidamente y con facilidad.	

## Índice de contenidos

1	Instrucciones de seguridad 4
1.1 1.2	Uso previsto
1.3 1.4	Fiabilidad y seguridad del proceso       4         Iconos y notas relativas a la seguridad       5
2	Identificación 6
2. 1 2. 2 2. 3 2. 4	Sistema de identificación del dispositivo
3	Instalación 9
3. 1 3. 2 3. 3 3. 4	Recepción del equipo, transporte, almacenamiento 9Condiciones de instalación 10Instrucciones para la instalación
4	Cableado 15
4. 1 4. 2 4. 3	Conexión del equipo15Conexión de la unidad de medida19Verificación tras el conexionado23
5	Operaciones de configuración 24
5. 1 5. 2 5. 3 5. 4	Operaciones de configuración utilizando la consola HART
6	Puesta en marcha 27
6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5	Comprobación de funciones27Puesta en marcha con el FieldCare27Medición de la presión29Medición de nivel31Linealización46
7	Mantenimiento 49
7.1	Limpieza externa 49
8	Accesorios 50
8. 1 8. 2 8. 3	Pinza de sujeción50Caja de bornes de conexión50Peso adicional para el Waterpilot de
8.4	diámetro externo de 22 mm y 29 mm 50 Transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (4 a 20 mA / HART) 51
8.5 8.6 8.7	Tornillo de montaje de la extensión de cable51Bornes de conexión51Kit para acortar el cable51

tico83	Índic
del menú de configuración58n de los parámetros66	11.1 11.2 11.3
	11
ecnicos	10
el software	9.6
n 57	9.5
ra para cabezal TMT182	9.4
FMX21 con sonda opcional Pt100 56 niento incorrecto del transmisor de	9.3
niento incorrecto de	9.2
	9.1
ción y resolución de fallos53	9
o externo 22 mm y externo 29 mm 52	
lel cable	8.8 8.9

## 1 Instrucciones de seguridad

## 1.1 Uso previsto

El Waterpilot FMX21 constituye un sensor de presión hidrostática para la medición del nivel de agua dulce, aguas residuales y agua salada. En el caso de versiones de sensores provistos de un termómetro de resistencia Pt100, al mismo tiempo se mide la temperatura. Un transmisor de temperatura para cabezal opcional convierte la señal de la sonda Pt100 en una señal entre 4 y 20 mA, a la que se superpone el protocolo digital de comunicaciones HART 6.0.

El fabricante no acepta la responsabilidad de ningún daño debido al uso incorrecto del equipo o a un uso distinto al previsto para el mismo.

# 1.2 Instalación, puesta en marcha y operaciones de configuración

El Waterpilot FMX21 y el transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (opcional) se diseñan para satisfacer los requisitos de seguridad del estado de la técnica y cumplir con las regulaciones estipuladas en las directivas de la UE. No obstante, si se utilizan incorrectamente o para una aplicación distinta a la prevista, dichos instrumentos pueden ser fuente de un peligro relacionado con la aplicación, p. ej., el desbordamiento de producto debido a una instalación o configuración incorrectas. Por esta razón, las tareas de instalación, conexión eléctrica, puesta en marcha, operaciones de configuración y mantenimiento del sistema de medición deben ser efectuadas únicamente por personal técnico cualificado y específicamente capacitado para ello, que debe tener además la autorización por parte del propietario o jefe de la instalación para realizar dichas tareas. Dicho personal técnico debe haber leído y entendido perfectamente el presente manual de instrucciones, comprometiéndose además a seguirlo rigurosamente. Solo son admisibles aquellas modificaciones y reparaciones que se autorizan expresamente en el presente manual. Preste la debida atención a los datos técnicos indicados en la placa de identificación.

## 1.3 Fiabilidad y seguridad del proceso

Durante la configuración y la realización de verificaciones y tareas de mantenimiento, tienen que tomarse medidas de monitorización alternativas a fin de asegurar la seguridad en el funcionamiento y la seguridad del proceso.

## 1.3.1 Zonas con peligro de explosión (opcional)

Los instrumentos que se emplean en zonas con peligro de explosión, adicionalmente se marcan de modo especial en la placa de identificación ( $\rightarrow \square 6$ , "Placa de identificación"). Si el sistema de medición va a utilizarse en una zona con peligro de explosión, deben cumplirse todas las normas nacionales pertinentes. Estos equipos se suministran con una "Documentación Ex", que aunque sea independiente forma parte del presente manual de instrucciones. Es indispensable que se cumplan todas las normas de instalación, los valores de conexión y las instrucciones de seguridad indicados en este documento. El número del documento de las instrucciones de seguridad correspondientes (XA) está asimismo indicado en dicha placa de identificación.

- Asegúrese de que todo el personal esté debidamente cualificado e instruido.
- Es preciso considerar los requisitos del punto de medida en relación con la medición y seguridad.
- Por favor, véase el apartado de "Información del pedido", Información Técnica TI00431P/00/EN para versiones con certificaciones en el código de pedido.

## 1.4 Iconos y notas relativas a la seguridad

A fin de resaltar en el manual los procedimientos importantes para la seguridad, así como otros procedimientos operativos alternativos, se han utilizado los convenios siguientes, ubicando los símbolos correspondientes en el margen del texto.

Símbolo	Significado
Â	¡Peligro! El símbolo de "peligro" indica actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, implican daños personales, situaciones de riesgo o causan la destrucción del equipo.
Ċ	¡Atención! El símbolo de "atención" indica actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden causar daños personales o provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.
	;Nota! Una nota indica las actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar indirectamente al funcionamiento o activar una respuesta inesperada por parte del equipo.

Æx>	<b>Equipos protegidos contra explosiones y revisados según clasificación</b> Si el equipo presenta este símbolo en su placa de identificación, entonces podrá instalarse en una zona con peligro de explosión o en una sin peligro de explosión, según lo indicado en el certificado.
EX	<ul> <li>Zona con peligro de explosión</li> <li>Este símbolo se utiliza en los dibujos del presente manual para indicar zonas con peligro de explosión.</li> <li>Los equipos que se utilizan en zonas con riesgo de deflagración deben presentar el tipo de protección apropiado.</li> </ul>
X	<ul> <li>Zona segura (sin peligro de explosión)</li> <li>Este símbolo se utiliza en los dibujos del presente manual para indicar zonas sin peligro de explosión.</li> <li>Los equipos que se utilizan en zonas con riesgo de deflagración deben presentar el tipo de protección apropiado. Los cables que se utilizan en zonas con peligro de explosión deben satisfacer las características de seguridad requeridas.</li> </ul>

	<b>Corriente continua</b> Un terminal al que se aplica una tensión CC o por el que pasa corriente continua.
~	<b>Corriente alterna</b> Un terminal al que se aplica una tensión alterna (sinusoidal) o por el que pasa una corriente alterna.
<u> </u>	<b>Conexión a tierra</b> Un terminal de tierra, que desde el punto de vista del operario, ya está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
( ]	<b>Conexión a tierra de protección</b> Un terminal que tiene que conectarse a tierra antes de realizar cualquier otra conexión.
<b>V</b>	<b>Conexión equipotencial</b> Un conector que tiene que conectarse con el sistema de puesta a tierra de la planta: puede ser una línea de compensación de potencial o un sistema de puesta a tierra en estrella, dependiendo esto de la costumbre o norma del país o empresa.

	Inmunidad del cable de conexión a cambios de temperatura	
(t≧85°C(	Indica que los cables de conexión deben ser capaces de resistir temperaturas de por lo menos 85°C	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(185 °F).	

	Instrucciones de seguridad
⚠→іі	Observe las instrucciones de seguridad indicadas en el manual de instrucciones correspondiente.

## 2 Identificación

## 2.1 Sistema de identificación del dispositivo

# 2.1.1 Identificación del instrumento de medición a partir de la placa de identificación

## Placa de identificación

La placa de identificación está fijada a la extensión de cable del FMX21, véase asimismo  $\rightarrow 10$ , sección 3. 2.



Placa de identificación

- 1 Código de pedido (reducido para reórdenes)
- Véanse las especificaciones en la confirmación del pedido para el significado de las distintas letras y dígitos.
- 2 Número de serie (para la identificación)
- *3 Código de pedido ampliado (completo)*
- 4 Rango nominal de medida
- 5 Rango de medida establecido
- 6 Señal de salida
- 7 Tensión de alimentación
- 8 Etiqueta (TAG)
- 9 Materiales de las partes en contacto con el medio
- 10 Longitud de la extensión de cable
- 11 Versión de software
- 12 Revisión del equipo
- 13 Símbolo de la certificación (opcional), (CSA, FM, ATEX)
- 14 Texto de la certificación (opcional)
- 15 Fecha del test (opcional)
- 16 Diagrama de conexionado del FMX21
- 17 Diagrama de conexionado de la sonda Pt100 (opcional)
- 18 Peligro (zona con peligro de explosión), (opcional)

Adicionalmente, el FMX21 de diámetro exterior 22 mm o 42 mm incorpora la información siguiente:



Etiqueta del FMX21

- 1 Número de serie
- 2 Rango nominal de medida
- 3 Rango de medida establecido
- 4 Marca de la UE o símbolo del certificado
- 5 Número del certificado (opcional)
  6 Texto del certificado (opcional)
- 7 Referencia a la documentación (véase  $\rightarrow \triangleq 4, \rightarrow Cap. 1.3.1$ )

#### Placa de identificación para certificados adicionales



Placa de identificación de certificados

- 1 Número del certificado (certificado naval)
- 2-4 Símbolo del certificado (certificado para uso en agua potable)
- 5 Referencia a la documentación apropiada

# 2.1.2 Identificación del instrumento de medición a partir del código de pedido

Mediante las características específicas del instrumento se forma el código de pedido. Ud. puede asignar dichas características en el apartado "Información del pedido", Información Técnica TI00431P/00/EN.

## 2.1.3 Identificación del tipo de sensor

En el caso de sensores de presión relativa o manométrica, el parámetro de "Ajuste del cero" aparece en el menú de configuración. En el caso de sensores de presión absoluta, el parámetro "Offset de la posición" aparece en el menú de configuración.

## 2.2 Alcance del suministro

El alcance del suministro comprende:

- Waterpilot FMX21, opcionalmente integrado con un termómetro de resistencia Pt100
- Accesorios opcionales ( $\rightarrow \ge 50$ , "Accesorios")

Documentación suministrada:

- Manual de instrucciones BA00380P/23/es (el presente documento)
- Informe de inspección final
- Certificado para uso en agua potable (opcional)
- En el caso de equipos aptos para zonas con peligro de explosión: Documentación adicional, p. ej. Instrucciones de Seguridad (XA), Dibujos de Control (ZD).

## 2.3 Marca de la UE, declaración de conformidad

Todos los equipos han sido diseñados para satisfacer los requisitos técnicos de seguridad que se exigen actualmente. Además, han sido verificados y han salido de fábrica en las condiciones en las que su manejo es completamente seguro. Los equipos satisfacen las normas pertinentes enumeradas en la declaración de conformidad de la UE y, por consiguiente, los requisitos reglamentarios de las directivas de la UE. Endress+Hauser confirma que el equipo ha pasado satisfactoriamente las pruebas correspondientes dotándolo con la marca de la UE.

## 2.4 Marcas registradas

GORE-TEX®

Marca registrada de W.L. Gore & Associates, Inc., EE. UU.

TEFLON®

Marca registrada de E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, EE. UU.

HART®

Marca registrada de HART Communication Foundation, Austin, EE. UU.

FieldCare®

Marca registrada de Endress+Hauser Process Solutions AG.

iTEMP®

Marca registrada de Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG, Nesselwang, Alemania

## 3 Instalación

## 3.1 Recepción del equipo, transporte, almacenamiento

## 3.1.1 Recepción del equipo

- Compruebe si el embalaje y el contenido presentan algún daño visible.
- Verifique el envío, compruebe que no falte nada y que el volumen suministrado corresponda a lo especificado en su pedido.

## 3.1.2 Transporte

¡Atención!

( )

Observe las instrucciones de seguridad y las condiciones de transporte para instrumentos de más de 18 kg (DIN EN 61010-1).

Transporte el instrumento de medición al punto de medida en su embalaje original o en la conexión a proceso.

## 3.1.3 Almacenamiento

El equipo debe guardarse en un lugar seco y limpio y protegerse contra golpes (EN 837-2).

Rango de temperatura de almacenamiento:

- FMX21: -40 a +80°C (-40 a +176°F)
- TMT182: -40 a +100°C (-40 a +212°F)
- Caja de bornes de conexión: -40 a +80°C (-40 a +176°F)



## 3.2 Condiciones de instalación

Ejemplos de instalación

Para los accesorios asociados  $\rightarrow$  Cap. 8.

- 1 Se puede realizar el pedido de un tornillo de montaje de la extensión de cable como accesorio
- 2 Se puede realizar el pedido de la caja de bornes de conexión como accesorio
- 3 Radio de curvatura de la extensión de cable > 120 mm
- 4 Se puede realizar el pedido de la pinza de sujeción como accesorio
- 5 Extensión de cable
- 6 Tubo de guía para el FMX21
- 7 Se puede realizar el pedido de peso adicional como accesorio
- 8 Capuchón de protección

Longitud del cable

¡Nota!

- Longitud definida por el usuario en metros o pies.
- Al efectuar la instalación de un dispositivo que cuelgue sin restricción provisto de un tornillo de montaje o una pinza de sujeción de la extensión de cable, así como para la certificación FM/ CSA, la longitud del cable está limitada: máx. 300 m.
- El desplazamiento lateral de la sonda de nivel puede ocasionar errores en las medidas. Por este motivo, instale la sonda en un punto en el que no existan caudal, ni turbulencias, o bien emplee un tubo de guía. Es preciso que el diámetro interior del tubo de guía sea por lo menos 1 mm mayor que el diámetro exterior del FMX21 seleccionado.
- El extremo final del cable debe terminar en un compartimento seco o en un caja de bornes de conexión apropiada. La caja de bornes de conexión de Endress+Hauser proporciona una humedad óptima y protección contra la intemperie, por lo que es apta para instalaciones al aire libre.

- Capuchón de protección: el dispositivo está provisto de un capuchón de protección para prevenir posibles daños mecánicos de la célula de medición. Es preciso que dicho capuchón de protección no se extraiga durante el transporte e instalación.
- Endress+Hauser recomienda el uso de cables blindados y trenzados.

## 3.2.1 Dimensiones

Para las dimensiones, por favor véase la Información Técnica TI00431P/00/EN, apartado "Construcción mecánica" ( $\rightarrow$  véase asimismo: www.endress.com  $\rightarrow$  Select Country (Seleccione país)  $\rightarrow$  Download (descargas) $\rightarrow$  Media Type (tipo de medio): Documentation (Documentación).

## 3. 3 Instrucciones para la instalación

# 

## 3.3.1 Montaje del Waterpilot con una pinza de sujeción

Montaje con pinza de sujeción

- 1 Extensión de cable
- 2 Pinza de sujeción
- 3 Mordazas de sujeción

## Montaje de la pinza de sujeción:

- 1. Monte la pinza de sujeción (elemento 2). Al escoger el lugar en donde fijará la unidad, tenga en cuenta el peso de la extensión de cable (elemento 1) y el del equipo.
- 2. Eleve las mordazas de sujeción (elemento 3). Disponga la extensión de cable (elemento 1) entre las mordazas, tal como se ilustra en la figura .
- Mantenga la extensión de cable (elemento 1) en su posición y empuje de nuevo hacia abajo las mordazas de sujeción (elemento 3).
   Golpee ligeramente las mordazas para que queden bien fijas.

# 3.3.2 Montaje del Waterpilot con un tornillo de montaje de extensión de cable



Montaje con un tornillo de extensión de cable, en la figura ilustrado con una rosca G 1 1/2

- 1 Extensión de cable
- 2 Tornillo de montaje de la cubierta
- 3 Anillo obturador
- 4 Casquillos de sujeción
- 5 Adaptador del tornillo de montaje
- 6 Borde superior del casquillo de sujeción
- 7 Longitud requerida de la extensión de cable y sonda Waterpilot antes del portasondas
- 8 Tras el portasondas, el elemento 7 se ubica a continuación del tornillo de montaje con rosca G 1 1/2: altura de la superficie de estanqueidad del adaptador o altura de la rosca 1 1/2 NPT del final de la rosca

## Nota!

Si Ud. precisa reducir el nivel de la sonda hasta una cierta profundidad, sitúe el borde superior del casquillo de sujeción 40 mm más arriba de la profundidad requerida. A continuación, introduzca la extensión de cable y el casquillo de sujeción en el adaptador, tal como se describe en la etapa ó en el apartado siguiente.

#### Instalación del tornillo de montaje de la extensión de cable con rosca G 1 1/2 o NPT:

- 1. Marque la longitud deseada de la extensión de cable en la propia extensión de cable, véase asimismo la nota en este página.
- 2. Introduzca la sonda a través de la abertura de medición y baje cuidadosamente la extensión de cable. Fije la extensión de cable, de modo que se prevenga su deslizamiento.
- 3. Pase el adaptador (elemento 5) por encima de la extensión de cable y enrósquelo sólidamente en la abertura de medición.
- 4. Pase desde arriba el anillo obturador (elemento 3) y la cubierta (elemento 2) en el cable. Apriete el anillo obturador contra la cubierta.
- 5. Disponga el casquillo de sujeción (elemento 4) alrededor de la extensión de cable (elemento 1) conforme a la figura 6.
- 6. Introduzca la extensión de cable con el casquillo de sujeción (elemento 4) en el adaptador (elemento 5).
- 7. Empuje la cubierta (elemento 2) y el anillo obturador (elemento 3) contra el adaptador (elemento 5) y enrósquelos sólidamente en dicho adaptador.

## Nota!

Invierta la secuencia de pasos para extraer el tornillo de montaje de la extensión de cable.

#### ¡Atención!

Dicho montaje únicamente debe efectuarse en depósitos no presurizados.

## 3.3.3 Montaje de la caja de bornes de conexión

La caja de bornes de conexión óptima se monta con cuatro tornillos (M4). Para las dimensiones de dicha caja de bornes de conexión, por favor véase la Información técnica TIO0431P/00/EN, apartado "Construcción mecánica" ( $\rightarrow$  véase asimismo: www.endress.com  $\rightarrow$  Select Country (Seleccione país)  $\rightarrow$  Download (descargas) $\rightarrow$  Media Type (tipo de medio): Documentation (Documentación).

## 3.3.4 Montaje del transmisor de temperatura para cabezal TMT182



Montaje del transmisor de temperatura para cabezal, en la figura ilustrado con una caja de bornes de conexión. Dicha caja de bornes de conexión sólo se debe abrir con un destornillador.

- 1 Tornillos de montaje
- 2 Muelles para el montaje
- 3 Transmisor de temperatura para cabezal TMT182
- 4 Anillos de seguridad
- 5 Caja de bornes de conexión



## ¡Peligro!

El TMT182 no está concebido para zonas con peligro de explosión.

## Montaje del transmisor de temperatura para cabezal:

- 1. Haga pasar los tornillos de montaje (elemento 1) junto con los muelles (elemento 2) a través de los orificios de guía del transmisor de temperatura para cabezal (elemento 3).
- 2. Fije dichos tornillos de montaje a los anillos de seguridad (elemento 4). Los anillos de seguridad, los tornillos y los muelles para el montaje forman parte del alcance del suministro del transmisor de temperatura para cabezal.
- 3. Enrosque sólidamente el transmisor de temperatura para cabezal en la caja para montaje en campo.

(Anchura máx. de la punta del destornillador: 6 mm)



## ¡Peligro!

A fin de que el transmisor de temperatura para cabezal no sufra daños, no apriete demasiado los tornillos de montaje.



## ¡Nota!

Es preciso mantener una distancia mínima de separación de 7 mm entre la regleta de conexiones y el transmisor de temperatura para cabezal TMT182



# 3.3.5 Montaje de la regleta de conexiones para la sonda pasiva Pt100 (sin TMT182)

Si el FMX21 provisto de la sonda opcional Pt100 se suministra sin el transmisor opcional de temperatura para cabezal TMT182, la caja de bornes de conexión se suministra junto a una regleta de conexiones para el cableado de la sonda Pt100.



#### ¡Peligro!

La sonda Pt100 y la regleta de conexiones no están concebidas para zonas con peligro de explosión.



## 3.4 Verificación tras la instalación

Compruebe que todos los tornillos están apretados firmemente.

## 4 Cableado

## 4.1 Conexión del equipo

## ¡Nota!

Si el instrumento de medición va a utilizarse en una zona con peligro de explosión, su instalación debe efectuarse conforme a las normas y disposiciones nacionales establecidas al respecto, así como a las instrucciones de seguridad (XA) o los dibujos de instalación o control (ZD) del equipo.

- Desconecte la tensión de alimentación antes de conectar el equipo.
- Conecte el equipo conforme a los diagramas siguientes. Tanto el Waterpilot FMX21 como el transmisor de temperatura para cabezal TMT 182 incluyen protección contra inversión de polaridad, de modo que un cambio de la polaridad no ocasiona la destrucción de los equipos.
- Hay que proveer el equipo de un interruptor automático apropiado según la norma IEC/EN 61010.

## FMX21

## FMX21 con Pt100<sup>1)</sup>



Conexión eléctrica

1

Conexión eléctrica

Versión "NB" para característica 610 "Accesorios" en el código de pedido ( $\rightarrow$  véase la Información técnica TI00431P, apartado "Información del pedido").

Colores de los hilos: RD = rojo, BK = negro, WH = blanco, YE = amarillo, BU = azul, BR = marrón

<sup>1)</sup> No en el caso de zonas con peligro de explosión.

No en el caso de FMX21 de diámetro exterior 29 mm



# Waterpilot FMX21 con Pt100 y transmisor de temperatura para cabezal TMT182 $^{\rm 1)}$ (4 a 20 mA/HART)

*FMX21 con Pt100 y transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (4 a 20 mA/HART), versión "PT" para característica 620 en el código de pedido (* $\rightarrow$  *véase la Información técnica TI00431P, apartado "Información del pedido").* 

① No en el caso de FMX21 de diámetro exterior 29 mm

Colores de los hilos: RD = rojo, BK = negro, WH = blanco, YE = amarillo, BU = azul, BR = marrón<sup>1)</sup> No en el caso de zonas con peligro de explosión.

## 4.1.1 Datos de conexión

Clasificación de la conexión según la norma IEC 61010-1:

- Categoría de sobretensión 1
- Grado de suciedad 1

#### Datos de conexión en la zona con peligro de explosión

4 a 20 mm	Ex ia IIC T4 a T6
Ui	30 VCC
Ii	133 mA
Pi	1,0 W
Ci	10,3 nF (sensor) / 180 pF/m (cable)
Li	0 μH (sensor) / 1 μH/m (cable)
Та	$-10^{\circ}C (+14^{\circ}F) \le Ta \le +70^{\circ}C (+158^{\circ}F)$ para T4 $-10^{\circ}C (+14^{\circ}F) \le Ta \le +40^{\circ}C (+104^{\circ}F)$ para T6

Ĺ

Modelo	Tensión de alimentación		
	FMX21	FMX21 + Pt100	Transmisor de temperatura para cabezal TMT182
Versión para zonas sin riesgo de explosión	10,5 a 35 VCC	10,5 a 35 VCC	11,5 a 35 VCC
Versión para zonas con riesgo de explosión	10,5 a 30 VCC	-	-



## ¡Nota!

Cuando el dispositivo se utiliza en zonas con peligro de explosión, el valor de la tensión está limitado conforme a los requisitos del certificado correspondiente.

## 4.1.3 Especificaciones de cables

- FMX21 con sonda Pt100 opcional
  - Disponible comercialmente, cable del instrumento apantallado
  - Terminales, caja de bornes de conexión: 0,08 a 2,5 mm<sup>2</sup> (28 a 14 AWG)
- Transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (opcional)
  - El cable del instrumento está disponible comercialmente
  - Terminales, caja de bornes de conexión: 0,08 a 2,5 mm²  $^{\rm (28\,a\,14\,AWG)}$
  - Terminales del transmisor: máx. 1,75 mm<sup>2</sup> (16 AWG)



#### ¡Nota!

Las extensiones de cable están apantalladas para versiones de diámetros exteriores de 22 mm o 42 mm. En los casos siguientes, Endress+Hauser recomienda el empleo de un cable apantallado como extensión de cable:

- Para distancias grandes entre el extremo de la extensión de cable y el indicador y/o la unidad de evaluación.
- Para distancias grandes entre el extremo de la extensión de cable y el indicador y el transmisor de temperatura para cabezal.
- Al conectar directamente la señal de la sonda Pt100 a un indicador y/o a la unidad de evaluación.

## 4.1.4 Consumo de potencia/consumo de corriente

	FMX21	FMX21 + Pt100	Transmisor de temperatura para cabezal TMT182
Consumo de potencia	≤0,805 W a 35 VCC (zonas sin peligro de explosión) ≤0,690 W a 30 VCC (zonas con peligro de explosión)	≤0,805 W a 35 VCC	≤0,805 W a 35 VCC
Consumo	Máx. ≤23 mA Mín. ≥3,6 mA	Máx. ≤23 mA Min. ≥3.6 mA Pt100: ≤0,6 mA	Máx. ≤23 mA Mín. ≥3,5 mA

## 4.1.5 Carga

La resistencia máxima de carga depende de la tensión de alimentación (U) y se debe determinar individualmente para cada lazo de corriente, véase la fórmula y los diagramas para el FMX21 y para el transmisor de temperatura para cabezal.

La resistencia total que resulta de las resistencias de los dispositivos conectados, el cable de conexión y, si procede, la resistencia de la extensión de cable no debe sobrepasar el valor de la resistencia de carga.

#### FMX21

#### Transmisor de temperatura para cabezal

$$R_{Lmax} \le \frac{U - 10.5 \text{ V}}{23 \text{ mA}} - 2 \cdot 0.9 \quad \frac{\Omega}{\text{m}} \cdot 1 - R_{add}$$

$$R_{tot} \le \frac{U - 11.5 \text{ V}}{0.023 \text{ A}} - R_{add}$$
POI-FMU21xx-10-xx.xx-en-000

P01-FMX21xx-16-xx-xx-en-001

 $R_{Imax} = Máx. resistencia de carga[\Omega]$ 

- $R_{add} = Resistencias adicionales, como resistencia de la unidad de evaluación y/o unidad de indicación, resistencia del cable [<math>\Omega$ ]
- U = Tensión de alimentación [V]
- $l = Longitud de extensión de cable [m] (resistencia del cable por cada hilo conductor <math>\leq 0,09 \Omega/m$



Gráfico de la carga del FMX21 para estimar el valor de la resistencia de carga. Las resistencias adicionales, como la resistencia de la extensión de cable, se deben restar del valor calculado tal como se indica en la ecuación.



P01-FMX21xx-05-xx-xx-003

Gráfico de la carga del transmisor de temperatura para cabezal para estimar el valor de la resistencia de carga. Las resistencias adicionales se deben restar del valor calculado tal como se indica en la ecuación.



#### ¡Nota!

Para la configuración mediante consola o PC con programa de configuración, es necesario que el bucle presente una resistencia mínima para comunicaciones de 250  $\Omega$ .

## 4. 2 Conexión de la unidad de medida

## 4.2.1 Protección contra sobretensiones

A fin de proteger el Waterpilot y el transmisor de temperatura para cabezal TMT182 contra picos elevados de tensión interferentes, Endress+Hauser recomienda la instalación de elementos de protección contra sobretensiones corriente arriba y corriente abajo de la unidad de evaluación y/o indicación, tal como se representa en el gráfico.



Conexión eléctrica de la unidad de medición

*1 Fuente de alimentación, unidad de evaluación e indicación con una entrada para la sonda Pt100* 

2 Fuente de alimentación, unidad de evaluación e indicación con una entrada para señal de 4 a 20 mA

3 Fuente de alimentación, unidad de evaluación e indicación con dos entradas para señal de 4 a 20 mA

*OP* Protección contra sobretensiones, p. ej. HAW de Endress+Hauser (no usar en el caso de zonas con peligro de explosión)



#### ¡Nota!

Para información adicional acerca del transmisor de temperatura para cabezal TMT182 para aplicaciones HART de Endress+Hauser, véase la "Información técnica" TI00078R/09/EN.

## 4.2.2 Conexión de la consola HART

Con una consola HART puede ajustarse el transmisor, comprobarse su funcionamiento y hacerse uso de funciones adicionales mediante la línea de 4 a 20 mA.



Conexión de la consola HART, en este caso el Field Communicator DXR375, por ejemplo

- 1 Resistencia necesaria para la comunicación  $\geq 250 \,\Omega$
- 2 Consola HART, certificada para zonas con peligro de explosión (Ex ia)
- 3 Consola HART, certificada para zonas con peligro de explosión (Ex ia), conectada directamente al dispositivo, incluso en zonas Ex



## ¡Peligro!

- No cambie nunca la pila de la consola en una zona con riesgo de explosión.
- Siempre que vaya a utilizar el instrumento de medición en una zona con riesgo de explosión, deberá instalarlo conforme a las normas y disposiciones nacionales establecidas al respecto, así como a las instrucciones de seguridad (XA) o los dibujos de instalación o control (ZD) del equipo.

## 4.2.3 Conexión del Commubox FXA191/FXA195 para operaciones de configuración mediante FieldCare



Conexión de un PC con software de configuración FieldCare utilizando el Commubox FXA195

- 1 Ordenador con software de configuración FieldCare
- 2 Commubox FXA195, certificado para zonas con peligro de explosión (Ex ia)
- 3 Valor necesario de la resistencia de comunicaciones  $\geq 250 \Omega$  (un resistor de comunicaciones (270  $\Omega$ ), que puede conectarse y desconectarse, está integrado en el Commubox FXA195).

#### Conexión del Commubox FXA195

El Commubox FXA195 conecta transmisores intrínsecamente seguros / no intrínsecamente seguros al protocolo HART mediante un puerto USB del ordenador. De este modo, se facilita la configuración a distancia de los transmisores con la ayuda del software de configuración FieldCare de Endress+Hauser. La alimentación del Commubox se realiza a través del puerto USB. El Commubox es apropiado también para establecer la conexión con circuitos intrínsecamente seguros. El Commubox incluye un resistor de comunicación (270  $\Omega$ ) que puede activarse y desactivarse. Para información adicional, véase la información técnica TI00237F.



#### ¡Nota!

Si el equipo de medida va a utilizarse en una zona con riesgo de explosión, instálelo conforme a las normas y disposiciones nacionales establecidas al respecto así como a las instrucciones de seguridad (XA) o los dibujos de instalación o control (ZD) del equipo.

# 4.2.4 Conexión a un valor medido externo para compensación de la presión del aire



Se recomienda utilizar una sonda de presión absoluta para aplicaciones en las que puede producirse condensación. En el caso de medición de nivel con una sonda de presión absoluta, el valor medido queda afectado por las fluctuaciones de la presión del aire ambiental. A fin de normalizar el error medido resultante, es posible conectar un sensor de presión absoluta externo (p. ej. el Cerabar) al cable de señal HART, conmutar el Waterpilot al Burst mode y hacer funcionar el Cerabar en el modo "Electr. delta P (Delta P electr.)".

Activando la aplicación "Electr. delta P (Delta P electr)", el sensor de presión absoluta externo calcula la diferencia entre las dos señales de presión y de este modo puede determinar el nivel de modo preciso.

Únicamente se puede normalizar de este modo un valor medido de nivel ( $\rightarrow$  sección 6.4.8).

## ¡Atención!

Si se utilizan dispositivos íntrinsecamente seguros, es obligatorio cumplir estrictamente con las reglas para la interconexión de circuitos íntrinsecamente seguros tal como están estipuladas en la norma IEC60079-14 (comprobación de seguridad íntrínseca).

# 4.2.5 Conexión de un sensor de temperatura externo / transmisor de temperatura para cabezal para la compensación de la densidad

El Waterpilot FMX21 es capaz de normalizar los errores en las medidas derivadas de las fluctuaciones de la densidad del agua ocasionadas por la temperatura. Los usuarios pueden escoger entre las opciones siguientes:

#### Utilización de la temperatura del sensor medida interiormente del FMX21

En el Waterpilot FMX21, la temperatura del sensor medida interiormente se calcula para la compensación de la densidad. De este modo, la señal de nivel se normaliza conforme a la característica de densidad del agua (véase asimismo  $\rightarrow$  sección 6.4.9).

## Utilización del sensor de temperatura interno Pt100 opcional para la compensación de la densidad en un dispositivo maestro HART adecuado (p. ej. un PLC)

El Waterpilot FMX21 está disponible con sensor de temperatura Pt100 opcional. Endress+Hauser dispone adicionalmente de un transmisor de temperatura para cabezal TMT182 para convertir la señal de la sonda Pt100 en una señal HART comprendida entre 4 y 20 mA.

Las señales de temperatura y presión se transmiten al dispositivo maestro HART (p. ej. un PLC), en el que se puede generar un valor de nivel normalizado mediante una tabla de linealización almacenada o la función de densidad (de un medio seleccionado), (véase asimismo  $\rightarrow$  sección 6.4.10).



Utilización de una señal externa de temperatura que se transmite al FMX21 vía el Burst mode HART

El Waterpilot FMX21 está disponible con sensor de temperatura Pt100 opcional. En este caso, la señal de la sonda Pt100 se analiza mediante un transmisor de temperatura compatible HART(por lo menos, HART 5.0) que soporte el Burst mode. De este modo, la señal de temperatura se puede transmitir al FMX21. El FMX21 emplea dicha señal para la normalización de la densidad de la señal de nivel (véase asimismo  $\rightarrow$  sección 6.4.11).



#### ¡Nota!

El transmisor de temperatura para cabezal TMT182 no es apto para dicha configuración.



Sin una compensación, se pueden generar errores de hasta un 4% a una temperatura de 70°C (158 °F), por ejemplo. Compensando la densidad, se puede reducir este error hasta un 0.5% en todo el rango de temperatura entre 0 y 70°C (+32 y +158 °F).



## ¡Nota!

Para información adicional acerca de los dispositivos, por favor véase la Información técnica correspondiente:

- TI00078R: Transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (4 a 20 mA/HART)
- TI00369F: FXA520 Fieldgate
- TI00400F: Conector multipunto FXN520

## 4. 3 Verificación tras el conexionado

Es preciso realizar las comprobaciones siguientes tras completar la conexión eléctrica del dispositivo:

- ¿La tensión de alimentación se corresponde con las especificaciones indicadas en la placa de identificación?
- ¿El dispositivo está conectado según se indica en el apartado sección 4. 1 "Activación del dispositivo"?
- ¿Están todos los tornillos bien apretados?
- Caja de bornes de conexión opcional: ¿los prensaestopas son herméticos?



## ¡Nota!

Endress+Hauser dispone de soluciones completas para el punto de medida con unidades de indicación y/o evaluación para el Waterpilot FMX21 y el transmisor de temperatura para cabezal TMT182. Su organización de servicio técnico de Endress+Hauser estará encantada de responder a cualquier consulta. Para direcciones de contacto, por favor acceda a www.endress.com/worldwide.

# 5.1 Operaciones de configuración utilizando la consola HART

Utilice la consola HART para ajustar todos los parámetros mediante el cable de 4 a 20 mA y el menú de configuración.



Consola HART, en este caso el Field Communicator 375 y menús de guía

- 1 Indicador de cristal líquido con texto de menú
- 2 Teclas para la selección del menú
- 3 Teclas para la introducción de los valores de los parámetros



## ¡Nota!

- Véase también  $\rightarrow$   $\supseteq$  20, "Conexión de la consola HART".
- Para información adicional, véase el manual de instrucciones de la consola. Este manual de instrucciones se suministra con la consola.

## 5.2 Operaciones de configuración mediante FieldCare

El FieldCare es una herramienta de gestión de activos de la planta (Plan Asset Management – PAM) de Endress+Hauser que se basa en la tecnología FDT. Con el FieldCare, pueden configurarse todos los equipos de Endress+Hauser, así como los equipos de terceros que sean compatibles con el estándar FDT. El FieldCare es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP y Windows Vista.

FieldCare es compatible con las siguientes funciones:

- Configuración de transmisores en modo on-line/off-line
- Carga y almacenamiento en memoria de datos del equipo (carga/descarga)
- Documentación del punto de medida

Opciones de conexión:

- HART mediante Commubox FXA195 y la interfaz USB de un ordenador
- HART mediante Fieldgate FXA520



;Nota!

- $\rightarrow \triangleq 21$ , "Conexión del Commubox FXA191/FXA195 para operaciones de configuración mediante FieldCare".
- Para información adicional acerca de FieldCare y descarga de software, véase Internet (→ véase asimismo: www.endress.com → Select Country (Seleccione país) → Download (descargas)→ Text Search (Búsqueda de texto): FieldCare).
- Debido a que en el modo de funcionamiento off-line no pueden copiarse todas las relaciones internas entre parámetros del equipo, hay que verificar la consistencia de los parámetros antes de transmitirlos al equipo.

## 5.3 Bloqueo/desbloqueo de la configuración

Una vez introducidos todos los parámetros, puede bloquear la configuración a fin de proteger los ajustes realizados contra cualquier acceso indeseado o no autorizado. El equipo se bloquea y desbloquea utilizando el parámetro "Operator code" (Código del operario).

Nombre del parámetro	Descripción
Operator code (Código del operario)	Utilice esta función para entrar un código con el que se podrá bloquear y desbloquear la configuración.
Entrada Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)→ Extended Setup (Ajuste avanzado) → User code (Código de usuario)	<ul> <li>Entrada de usuario:</li> <li>Para bloquear: entre un número ≠ número de liberación (valores posibles: 1 a 65535).</li> <li>Para desbloquear: Entre el código de liberación.</li> <li>iNota!</li> <li>El código de liberación definido en fábrica es "0". Puede definir otro código de liberación mediante el parámetro "Code definition (Definición de código)".</li> <li>Si el usuario olvidase el código de liberación que ha definido, puede consultarlo entrando el número "5864".</li> <li>Ajuste de fábrica:</li> <li>0</li> </ul>

El código de liberación se define en el parámetro "Code definition (Definición de código)".

Nombre del parámetro	Descripción
Code definition (Definición de código)	Utilice esta función para entrar un código de liberación que servirá para desbloquear el equipo.
Entrada Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extenden Setup (Ajuste avanzado) → Code definition (Definición de código)	<ul> <li>Entrada de usuario:</li> <li>Un número entre 0 y 9999</li> <li>Ajuste de fábrica:</li> <li>0</li> </ul>

## 5.4 Recuperación de los ajustes de fábrica (reset)

Mediante la introducción de determinados códigos, pueden recuperarse bien los ajustes de fábrica de todos los parámetros o bien sólo de algunos de ellos (véase asimismo la sección 11.2.1). Entre el código mediante el parámetro "Enter reset code (Código de reinicio)" (Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)  $\rightarrow$  System (sistema)  $\rightarrow$  Management (Gestión)  $\rightarrow$  Enter reset code (Introducir código de reinicio)).

El equipo reconoce varios códigos de reinicio o de recuperación de ajustes. La tabla siguiente indica los parámetros cuyos ajustes de fábrica se recuperan con un código determinado. Es preciso desbloquear la configuración a fin de poder efectuar un reinicio (véase la sección 5. 3).



¡Nota!

Un reinicio no afecta a la configuración especial que haya podido realizarse en fábrica según especificaciones del usuario (la configuración especial permanece inalterada). Si desea cambiar la configuración ajustada en fábrica según pedido, póngase en contacto con el servicio técnico de Endress+Hauser. Puesto que no existe ningún nivel de servicio específico, se puede cambiar de código de pedido y número de serie sin código de desbloqueo específico.

Código de reinicio	Descripción y efecto
62	<ul> <li>Reinicio de activación (arranque en caliente)</li> <li>Se reinicia el equipo. Se vuelven a leer los datos de la EEPROM (se reinicia el procesador).</li> <li>Se interrumpe la simulación que pueda estar funcionando.</li> </ul>
333	<ul> <li>Reinicio de usuario</li> <li>Con este código, todos los parámetros recuperan los ajustes de fábrica salvo: <ul> <li>Etiqueta (TAG)</li> <li>Tabla de linealización</li> <li>Horas operación</li> <li>Libro de registro</li> <li>Ajuste de corriente</li> </ul> </li> <li>Se interrumpe la simulación que pueda estar funcionando.</li> <li>Se reinicia el equipo.</li> </ul>
7864	<ul> <li>Reinicio total</li> <li>Con este código, todos los parámetros recuperan los ajustes de fábrica salvo: <ul> <li>Horas operación</li> <li>Libro de registro</li> </ul> </li> <li>Se interrumpe la simulación que pueda estar funcionando.</li> <li>Se reinicia el equipo.</li> </ul>



## ¡Nota!

Tras un "Total reset (Reinicio total" en FieldCare tendrá que pulsar el botón "refresh" para que reinicien también las unidades de medición.

## 6 Puesta en marcha

## 6.1 Comprobación de funciones

Realice, antes de poner el equipo en marcha, una verificación posconexionado y una verificación posinstalación utilizando las listas de verificación correspondientes.

- Para la lista de comprobación de la "Verificación tras la instalación"  $\rightarrow$  véase la sección 3. 4
- $\blacksquare$  Para la lista de comprobación de la "Verificación tras el conexionado"  $\rightarrow$  véase la sección 4. 3

## 6. 2 Puesta en marcha con el FieldCare

## ¡Atención!

Si la presión junto al equipo es más pequeña o más grande que la presión admisible para el equipo, se emitirán sucesivamente los siguientes mensajes:

- 1. "S140 Working range P" (S140 Rango de trabajo P) o "F140 Working range P" (F140 Rango de trabajo P)<sup>1</sup>)
- 2. "S841 Sensor range" (S841 Rango sensor) o "F841 Sensor range" (F841 Rango sensor)<sup>1</sup>
- 3. "S971 Sensor range" (S971 Rango sensor)<sup>1)</sup>

Para FieldCare, los idiomas siguientes están disponibles:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Italiano
- Castellano
- Japonés
- Chino



El equipo ha sido configurado para que el modo de medición estándar sea el de presión. El rango de medida y la unidad física en la que se transmite el valor medido son los indicados en la placa de identificación.

## 6.2.1 Ajustes básicos

- Inicie FieldCare y establezca la conexión con el Waterpilot FMX21.
- Seleccione el modo de medición y pulse "Enter" para confirmar:

Nombre del parámetro	Descripción
Measuring mode (Modo de medición) Selección	Seleccione el modo de medición. El menú de configuración presenta una estructura que varía en función del modo de medición seleccionado. ( <sup>1</sup> ) ¡Atención! Si se cambia de modo de medición, no se efectúa ninguna conversión. Si se cambia de modo de medición, puede ser necesario es preciso recalibrar el dispositivo.
	Opciones: • Presión • Nivel Ajuste de fábrica: Presión

<sup>1)</sup> en función del ajuste realizado en el parámetro "Alarm behavior" (comportamiento ante alarmas)

• Seleccione la unidad de presión y pulse "Enter" para confirmar:

Nombre del parámetro	Descripción
Press. eng. unit (Unid. fís. pres.) Selección	Seleccione la unidad de presión. Si se cambia de unidad de presión, se convierten todos los parámetros de presión, por lo que se visualizarán también expresados en la nueva unidad.
	Opciones: • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O • ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mm Hg, in Hg • kgf/cm <sup>2</sup>
	Ajuste de fábrica: mbar o bar según el rango de medida nominal del sensor, o ajuste según lo especificado en el pedido

## 6.2.2 Ajuste de la posición

Al medir el valor de presión, puede existir un desplazamiento de punto cero debido a la orientación del equipo. Se puede corregir dicha desviación mediante los parámetros siguientes.

Nombre del parámetro	Descripción
Position adjustment (Ajuste de posición)	Ajuste de posición – la diferencia de presión entre el punto de referencia y la presión medida es un dato conocido.
(sensor de presión relativa) Entrada	<ul> <li>Ejemplo:</li> <li>Valor medido = 2,2 mbar</li> <li>Normalice el valor medido mediante el parámetro "Pos. zero adjust (Pos. ajuste cero)" y la opción "Confirmar". De este modo, se asigna el valor 0,0 a la presión existente.</li> <li>Valor medido (tras el ajuste de pos. cero) = 0,0 mbar</li> <li>Se normaliza también el valor de la corriente.</li> </ul>
	Ajuste de fábrica: Cancelar
Position offset (Offset de la posición)	Ajuste de posición — la diferencia de presión entre el cero (punto de referencia) y la presión medida es un dato conocido.
( sensor de presión absoluta) Entrada	<ul> <li>Ejemplo: <ul> <li>Valor medido = 982,2 mbar</li> <li>Puede corregir el valor medido con el valor entrado (p. ej., 2,2 mbar) mediante el parámetro "Position offset (Posición offset)". De este modo, se asigna el valor 980,0 a la presión existente.</li> <li>Valor medido (tras el ajuste de pos. cero) = 980,0 mbar</li> <li>Se normaliza también el valor de la corriente.</li> </ul> </li> </ul>
	Ajuste de fábrica: 0.0

## 6.2.3 Configuración de la amortiguación

Nombre del parámetro	del parámetro Descripción	
<b>Damping value</b> (Constante tiempo) Entrada	La amortiguación incide sobre la rapidez con la que el valor medido reacciona ante variaciones en la presión. Amortiguación pequeña: reacciona rápidamente, el valor medido podría fluctuar. Amortiguación grande: reacciona lentamente, el valor medido es estable.	
	Ajuste de fábrica: 2.0 según especificaciones del pedido	

## 6.3 Medición de la presión

## 6.3.1 Calibración con presión de referencia (calibración en proceso)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, un dispositivo provisto de un sensor de 400 mbar se configura para un rango de medida comprendido entre 0 y +300 mbar, es decir, 0 mbar se asigna al valor 4 mA y 300 mbar al valor 20 mA.

## **Requisitos previos:**

Se pueden especificar los valores de presión de 0 mbar y 300 mbar. El equipo ya está montado, por ejemplo.



¡Nota!

Para una descripción de los parámetros mencionados, véase  $\rightarrow$  sección 11. 2 "Descripción de los parámetros".

	Descripción	
1	Realice un "ajuste de posición". $\rightarrow$ 🖹 28	
2	Seleccione el modo de medición "Presión" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)".	[mA] (2) 20
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Measuring mode (Modo de medición)	
3	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)	
4	El valor de presión a considerar para el valor inferior del rango de corriente (4 mA) es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, 0 mbar.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Seleccione el parámetro "Get LRV (Tomar inicio med.)".	- P01-xxxxxxx-05-xx-xx-010
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Current output (Salida de corriente) $\rightarrow$ Get LRV (Tomar inicio med).	Calibración con presión de referencia: 1 Véase tabla, paso 4. 2 Véase tabla, paso 5.
	Confirme el valor existente mediante "Confirmar". El valor de la presión existente queda asignado al valor de corriente inferior (4 mA).	*
5	El valor de presión a considerar para el valor superior del rango de corriente (valor de20 mA) es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, 300 mbar.	
	Seleccione el parámetro "Fijar fin medición"	
	Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Salida de corriente $\rightarrow$ Fijar fin medic	
	Confirme el valor existente mediante "Confirmar". El valor de la presión existente queda asignado al valor de corriente superior (20 mA).	
6	Resultado: Se configura el rango de medida para 0 a +300 mbar.	

## 6.3.2 Calibración sin presión de referencia (calibración en seco)

## Ejemplo:

En este ejemplo, un dispositivo provisto de un sensor de 400 mbar se configura para un rango de medida comprendido entre 0 y +300 mbar, es decir, 0 mbar se asigna al valor 4 mA y 300 mbar al valor 20 mA.

#### **Requisitos previos:**

Al ser la calibración de tipo teórico, deben conocerse los valores de presión de los extremos inferior y superior del rango.

#### ¡Nota!

El valor medido puede incluir un desplazamiento en la presión debido a la orientación del equipo, es decir, debido a este desplazamiento, el valor medido puede no ser nulo aunque la situación sea de presión nula. Para información sobre cómo ajustar la posición del cero, véase  $\rightarrow \exists 28$ .

	Descripción	
1	Seleccione el modo de medición "Presión" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Measuring mode (Modo de medición)	1 [mA] ② 20
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar". Ruta de acceso en el menú: Ajuste → Unidad de presión	
3	Seleccione el parámetro "Set LRV (Conf LRV)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Set LRV (Conf LRV)	$(1) 4 0 \frac{p}{[mbar]}$
	Entre el valor requerido para el parámetro "Set LRV (Conf LRV)" (en el ejemplo, 0 mbar) y confirme la entrada. Especifique el valor de presión a asignar al valor de corriente inferior (4 mA).	POI-xxxxxxx-05-xx-xx-010 Calibración sin presión de referencia: 1 Véase tabla, paso 3.
4	Seleccione el parámetro "Set URV (Conf URV)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Set URV (Conf URV)	2 Véase tabla, paso 4.
	Entre el valor requerido para el parámetro "Set URV (Conf URV)" (en el ejemplo, 300 mbar) y confirme la entrada. Especifique el valor de presión a asignar al valor de corriente superior (valor de 20 mA).	
5	Resultado: Se configura el rango de medida para 0 a +300 mbar.	

#### Medición de nivel 6.4

#### 6.4.1 Información sobre la medición de nivel



¡Nota!

Puede escoger entre dos procedimientos para el cálculo del nivel: "In pressure (En presión)" y "In height (En altura)". La tabla presentada en la sección "Visión general de la medición de nivel" le proporcionará una idea global sobre estos dos procedimiento de medición.

- El equipo no verifica los valores límite, es decir, hay que entrar valores apropiados para el sensor y la tarea de medición para que el equipo pueda medir correctamente.
- La medición de nivel no puede realizarse con unidades de usuario.
- Los valores entrados en "Empty calib./Full calib (Calib vacío./Calib. lleno)", "Empty pressure/Full pressure (Presión vacío/Presión lleno)", "Empty height/Full height (Altura vacío/Altura lleno)" y "Set LRV/Set URV (Conf LRV/Conf URV)" deben diferenciarse en por lo menos un 1%. El equipo rechazará los valores y emitirá un mensaje de aviso si dichos valores son demasiado próximos.

#### 6.4.2 Visión general de la medición de nivel

Tarea de medición	Selección nivel	Opciones de variable de proceso	Descripción	Indicación del valor medido
La calibración se realiza entrando dos pares de valores presión-nivel.	"In pressure (En presión)"	Mediante el parámetro "Output unit (Unidad salida)": % o unidades de nivel, volumen o masa.	<ul> <li>Calibración con presión de referencia (calibración en proceso), véase →  34. sección 6.4.4</li> <li>Calibración sin presión de referencia (calibración en seco), véase→  32, sección 6.4.3</li> </ul>	El valor medido se visualiza en el indicador de valores medidos y en el parámetro "Nivel relleno".
La calibración se realiza entrando la densidad y dos pares de valores altura-nivel.	"In height (En altura)"		<ul> <li>Calibración con presión de referencia (calibración en proceso), véase</li> <li>→ 🖻 38sección 6.4.6</li> <li>Calibración sin presión de referencia (calibración en seco), véase→ 🖹 36, sección 6.4.5</li> </ul>	

## 6.4.3 Selección de nivel "In pressure" (En presión) Calibración sin presión de referencia (calibración en seco)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el volumen de líquido expresado en litros que hay en un depósito. El volumen máximo de 1.000 litros se corresponde con una presión de 400 mbar. El volumen mínimo de 0 litros se corresponde con una presión de 0 mbar, dado que el diafragma aislante del proceso de la sonda se encuentra al inicio del rango de medida de nivel.

#### **Requisitos previos:**

- La variable de proceso es directamente proporcional a la presión medida.
- Al ser la calibración de tipo teórico, se tienen que conocer los valores de presión y volumen de los puntos de calibración inferior y superior.

#### ¡Nota!

- Los valores entrados en "Empty calib./Full calib (Calib. vacío/Calib. lleno)" y "Set LRV/Set URV (Conf LRV/Conf URV)" deben diferenciarse en por lo menos un 1%. El equipo rechazará los valores y emitirá un mensaje de aviso si dichos valores son demasiado próximos. El equipo no verifica otros valores límite, es decir, hay que entrar valores apropiados para el sensor y la tarea de medición para que el equipo pueda medir correctamente.
- El valor medido de presión puede presentar un desplazamiento debido a la orientación del equipo, es decir, el valor medido no es igual a cero cuando el depósito está vacío o parcialmente lleno.
   Para información sobre cómo ajustar la posición del cero, véase → 28, "Ajuste de la posición".



Endress+Hauser

	Descripción	
8	Entre el valor de volumen que deba corresponder al punto de calibración superior utilizando el parámetro "Full calib (Calib. vacío)", en el caso del ejemplo, 1000 litros. Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Calib. lleno.	3 1000
9	Entre el valor de presión que deba corresponder al punto superior de calibración utilizando el parámetro "Full pressure (Presión lleno)", en el caso del ejemplo, 400 mbar. Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Calib. lleno.	
10	"Adjust density (Ajuste densidad)" se parametriza en fábrica con el valor 1,0, pero este valor puede modificarse si es necesario. Los pares de valores que se entren a continuación deben corresponderse con la densidad aquí especificada. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Adjust density (Ajuste densidad) $\bigotimes$ ¡Nota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso 14).	0 400 <u>p</u> [mbar] P01-FMX21xxx-05-xx-xx 6 20
11	Especifique el valor de volumen que deba corresponder al valor inferior de corriente (4 mA) mediante el parámetro "Conf LRV". Ruta de acceso en el menú: Ajuste → Ajuste avanzado →Salida de corriente →Conf LRV	
12	Especifique el valor de volumen que deba corresponder al valor superior de corriente (20 mA) mediante el parámetro "Conf URV". Ruta de acceso en el menú: Ajuste → Ajuste avanzado →Salida de corriente →Conf URV	POI-xxxxxx-05-xx-xx Calibración con presión de referencia – calibración en proceso 1 Véase la tabla, paso ó. 2 Véase la tabla, paso 7
13	Si el proceso utiliza un producto distinto del medio utilizado para la calibración, entonces debe especificarse la nueva densidad en el parámetro "Density process (Densidad proceso)." Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Density process (Densidad del proceso) iNota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso 14).	3 Véase la tabla, paso 7. 4 Véase la tabla, paso 9. 5 Véase la tabla, paso 11. 6 Véase tabla, paso 12.
14	Si se requiere corrección de la densidad <sup>1</sup> ): asigne la sonda de temperatura en el parámetro "Auto density corr. (corr. densidad auto.)". Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Application (Aplicación)→ Level (Nivel)→ Auto density corr. (corr. densidad auto.)	
15	Resultado: Se configura el rango de medida para 0 a 1000 l.	

<sup>1)</sup> La corrección del valor de la densidad únicamente es posible para agua. Se utiliza una curva temperatura-densidad que se guarda en el dispositivo. Por este motivo, los parámetros "Adjust density (Ajustar densidad)" (Paso 10) y "Density process (Densidad del proceso)" (Paso 13) no se utilizan.



#### ¡Nota!

Las variables medidas que están disponibles en este modo de medición de nivel son %, nivel, volumen y masa. Véase sección 11. 2 "Output unit (Unidad salida)".

## 6.4.4 Selección de nivel "In pressure" (En presión) Calibración con presión de referencia (calibración en proceso)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el nivel expresado en "m" que hay en un depósito. El nivel máximo es 3 m. El rango de presión se ajusta entre 0 y 300 mbar.

#### **Requisitos previos:**

- La variable de proceso es directamente proporcional a la presión medida.
- Se puede llenar y vaciar el depósito.



¡Nota! Los valores entrados en "Empty calib./Full calib (Calib. vacío/Calib. lleno)", y "Set LRV/Set URV (Conf LRV/Conf URV)" y la presión existente junto al equipo deben diferir en por lo menos un 1%. El equipo rechazará los valores y emitirá un mensaje de aviso si dichos valores son demasiado próximos. El equipo no verifica otros valores límite, es decir, hay que entrar valores apropiados para el sensor y la tarea de medición para que el equipo pueda medir correctamente.

	Descripción	
1	Realice un "position adjustment (Ajuste posición)". $\rightarrow \triangleq 28$	2
2	Seleccione el Modo de medición "Nivel" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)→ Measuring mode (Modo de medición) → Level (Nivel)	② 
3	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Unidad de presión", en el caso del ejemplo, "mbar". Ruta de acceso en el menú: Ajuste →Unidad de presión	(1) 0 mbar
4	Seleccione el modo de medición de nivel "En presión" (mediante el parámetro "Selección nivel". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Level selection (Selección nivel)	O m P01-FMX21xxx-19-xx-xx-008 Calibración con presión de referencia –
5	Si se requiere corrección de la densidad <sup>1</sup> ): asigne la sonda de temperatura en el parámetro "Auto density corr. (corr. densidad auto.)". Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Application (Aplicación)→ Auto density corr. (corr. densidad auto.)	calibración en proceso 1 Véase tabla, paso 9. 2 Véase tabla, paso 10.
6	Seleccione la unidad en la que deba expresarse el nivel utilizando el parámetro "Unidad salida", en el caso del ejemplo, "m". Ruta de acceso en el menú: Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Unidad salida	
7	Seleccione la opción "Húmedo" mediante el parámetro "Modo de ajuste". Ruta de acceso en el menú: Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel → Modo de ajuste	-

<sup>1)</sup> La corrección del valor de la densidad únicamente es posible para agua. Se utiliza una curva temperatura-densidad que se guarda en el dispositivo. Por este motivo, los parámetros "Adjust density (Ajustar densidad)" (Paso 8) y "Density process (Densidad del proceso)" (Paso 13) no se utilizan.

	Descripción	
8	Si se realiza una calibración utilizando un medio distinto al producto del proceso, entonces debe entrarse la densidad del medio utilizado para la calibración en el parámetro "Adjust density (Ajuste densidad)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Adjust density (Ajuste densidad)	2 3
	iNota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso 5).	
9	El valor de presión hidrostática a considerar para el punto de calibración inferior es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, O mbar.	(1) 0 0 0 300 p [mbar]
	Seleccione el parámetro "Calibración vacío". Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Calib. vacío.	P01-αααααα-65-αα-αα [m Δ]
	Entre el valor para el nivel, en el caso del ejemplo, 0 m. Al confirmar el valor entrado, se asigna la presión existente al valor del nivel inferior.	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
10	El valor de presión hidrostática a considerar para el punto de calibración superior es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, 300 mbar.	
	Seleccione el parámetro "Calib. lleno".	
	Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Calib. lleno.	$(3)  4  \begin{array}{c} & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$
	Entre el valor para el nivel, en el caso del ejemplo, 3 m. Al confirmar el valor entrado, se asigna la presión existente al valor del nivel superior.	[M] POI-xxxxxxx -05-xx-xx- Calibración con presión de referencia —
11	Ajuste el nivel para el valor inferior de la corriente (4 mA) mediante "Set LRV (Ajustar LRV)", en este caso "0 m" por ejemplo. Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Salida de corriente $\rightarrow$ Conf LRV	1Véase la tabla, paso 9.2Véase la tabla, paso 10.3Véase la tabla, paso 11.4Véase la tabla, paso 12.
12	Ajuste el nivel para el valor superior de la corriente (20 mA) mediante "Set URV (Ajustar URV)", en este caso "3 m" por ejemplo. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Current output (Salida de corriente) $\rightarrow$ Set URV (Conf. URV)	
13	Si se realiza una calibración utilizando un medio distinto al producto del proceso, entonces debe entrarse la densidad del medio utilizado para la calibración en el parámetro "Density process (Ajuste densidad)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Level (Nivel) $\rightarrow$ Density process (Densidad del proceso) $\bigotimes$ ¡Nota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad	
	(véase el paso 5).	
14	Resultado:	



## ¡Nota!

Las variables medidas que están disponibles en este modo de medición de nivel son %, nivel, volumen y masa. Véase sección 11. 2 "Output unit (Unidad salida)".

## 6.4.5 Selección de nivel "In height" (En altura) Calibración sin presión de referencia (calibración en seco)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el volumen de líquido expresado litros que hay en un depósito. El volumen máximo de 1000 litros se corresponde con un nivel 4 m. El volumen mínimo de 0 litros se corresponde con un nivel de 0 m, dado que el diafragma aislante del proceso de la sonda se encuentra al inicio del rango de medida de nivel.

#### **Requisitos previos:**

- La variable de proceso es directamente proporcional a la presión medida.
- Al ser la calibración de tipo teórico, se tienen que conocer los valores de presión y volumen de los puntos de calibración inferior y superior.

#### ¡Nota!

- Los valores entrados en "Empty calib./Full calib (Calib vacío./Calib. lleno)", "Empty pressure/Full pressure (Presión vacío/Presión lleno)", "Empty height/Full height (Altura vacío/Altura lleno)" y "Set LRV/Set URV (Conf LRV/Conf URV)" deben diferenciarse en por lo menos un 1%. El equipo rechazará los valores y emitirá un mensaje de aviso si dichos valores son demasiado próximos. El equipo no verifica otros valores límite, es decir, hay que entrar valores apropiados para el sensor y la tarea de medición para que el equipo pueda medir correctamente.
- El valor medido de presión puede presentar un desplazamiento debido a la orientación del equipo, es decir, el valor medido no es igual a cero cuando el depósito está vacío o parcialmente lleno.
   Para información sobre cómo ajustar la posición del cero, véase → 28, "Ajuste de la posición".


#### Descripción

8

<sup>1)</sup> La corrección del valor de la densidad únicamente es posible para agua. Se utiliza una curva temperatura-densidad que se guarda en el dispositivo. Por este motivo, los parámetros "Adjust density (Ajustar densidad)" (Paso 12) y "Density process (Densidad del proceso)" (Paso 15) no se utilizan. Entre el valor de volumen que deba corresponder al punto de calibración inferior utilizando el parámetro "Empty calib.(Calib. vacío)", en el caso del ejemplo, 0 litros. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)  $\rightarrow$  Extended

Ruta de acceso en el menti: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Empty calib (Calib. vacío).
9 Entre la altura que deba corresponder al punto inferior de calibración utilizando el parámetro "Empty height (Altura vacío)", en el caso del ejemplo, 0 m. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Empty height (Altura vacío)

- 10 Entre el valor de volumen que deba corresponder al punto de calibración superior utilizando el parámetro "Full calib. (Calib. lleno)", en el caso del ejemplo, 1000 litros.
  Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Full calib (Calib. lleno).
  11 Entre la altura que deba corresponder al punto superior de calibración utilizando el parámetro "Full calibte de calibración utilizando el parámetro "Full calibte de calibración utilizando el parámetro "Full height
- (Altura lleno)", en el caso del ejemplo, 4 m. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)  $\rightarrow$  Extended setup (Ajuste avanzado)  $\rightarrow$  Level (Nivel)  $\rightarrow$  Full height (Altura lleno) 12 Entre la densidad del medio mediante el parámetro "Adjust density (Ajuste densidad)", en el caso del ejemplo, "1 g/cm<sup>3</sup>", por ejemplo. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)  $\rightarrow$  Extended setup (Ajuste avanzado)  $\rightarrow$  Nivel  $\rightarrow$  Adjust density (Ajuste densidad) Especifique el valor de volumen que deba corresponder 13 al valor inferior de corriente (4 mA) mediante el parámetro "Set LRV (Conf LRV)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$  Extended
- setup (Ajuste avanzado) → Current output (Salida de corriente) → Set LRV (Conf. LRV).

   14
   Especifique el valor de volumen que deba corresponder al valor superior de corriente (20 mA) mediante el parámetro "Set URV (Conf URV)".

   Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste)→ Extended setup (Ajuste avanzado) → Current output (Salida de corriente) → Set URV (Conf. URV)

   15
   Si el proceso utiliza un producto distinto del medio
- 15 Si el proceso utiliza un producto distinto del medio utilizado para la calibración, entonces debe especificarse la nueva densidad en el parámetro "Density process" (Densidad proceso). Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Density process (Densidad del proceso)

iNota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso 4). 16 Resultado: Se configura el rango de medida para 0 a 1000 l. 1 V. 2 V. 3 V. 5 V. 6 V. 7 V. 7 V.



Calibración con presión de referencia – calibración en proceso

Véase la tabla, paso 12. Véase la tabla, paso 8. Véase la tabla, paso 9. Véase la tabla, paso 10. Véase la tabla, paso 11. Véase la tabla, paso 13. Véase tabla, paso 14.



#### ¡Nota!

Las variables medidas disponibles en este modo de medición de nivel son %, nivel, volumen y masa  $\rightarrow$  Cap. 11. 2, "Output unit (Unidad salida)".

## 6.4.6 Selección de nivel "In height" (En altura) Calibración con presión de referencia (calibración en proceso)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el volumen de líquido expresado litros que hay en un depósito. El volumen máximo de 1000 litros se corresponde con un nivel 4 m. El volumen mínimo de 0 litros se corresponde con un nivel de 0 m, dado que el diafragma aislante del proceso de la sonda se encuentra al inicio del rango de medida de nivel. La densidad del fluido es 1 g/cm<sup>3</sup>.

#### **Requisitos previos:**

- La variable de proceso es directamente proporcional a la presión medida.
- Se puede llenar y vaciar el depósito.



¡Nota! Los valores entrados en "Empty calib./Full calib.(Calib. vacío/Calib. lleno)", y "Set LRV/Set URV (Conf LRV/Conf URV)" y la presión existente junto al equipo deben diferir en por lo menos un 1%. El equipo rechazará los valores y emitirá un mensaje de aviso si dichos valores son demasiado próximos. El equipo no verifica otros valores límite, es decir, hay que entrar valores apropiados para el sensor y la tarea de medición para que el equipo pueda medir correctamente.

	Descripción	
1	Realice un "position adjustment (Ajuste posición)". Véase $\rightarrow \ge 28.$	7
2	Seleccione el modo de medición "Level (Nivel)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)".	2
	mode (Modo de medición)	
3	Seleccione el modo de medición de nivel "In height (En altura)" mediante el parámetro "Level selection (Selección nivel)".	4 m
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Level (Nivel) $\rightarrow$ Level selection (Selección nivel)	
4	Si se requiere corrección de la densidad <sup>1</sup> ) : asigne la sonda de temperatura en el parámetro "Auto density corr. (corr. densidad auto.)".	$\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$
	Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto) $\rightarrow$ Application (Aplicación) $\rightarrow$ Auto density corr. (corr. densidad auto.)	Calibración con presión de referencia – calibración en proceso
5	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar".	2 Véase la tabla, paso 10. 3 Véase tabla, paso 11.
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)	
6	Seleccione la unidad requerida para el volumen mediante el parámetro "Output unit (Unidad salida)", en el caso del ejemplo, "l" (litros).	
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Level (Nivel) $\rightarrow$ Output unit (Unidad salida)	
7	Seleccione la unidad en la que deba expresarse la altura utilizando el parámetro "Unidad altura", en el caso del ejemplo, "m".	
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Level (Nivel) $\rightarrow$ Height unit (Unidad altura)	

#### Descripción

<sup>1)</sup>La corrección del valor de la densidad únicamente es posible para agua. Se utiliza una curva temperatura-densidad que se guarda en el dispositivo. Por este motivo, los parámetros "Adjust density (Ajustar densidad)" (Paso 11) y

	"Density process (Densidad del proceso)" (Paso 14) no se	utilizan.
8	Seleccione la opción "Wet (Húmedo)" mediante el parámetro "Calibration mode (Modo de ajuste)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Calibration mode (Modo de ajuste)	$\frac{h}{[m]} h = \frac{p}{\rho \cdot g}$ 4.08
9	El valor de presión hidrostática a considerar para el punto de calibración inferior es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, O mbar. Entre el valor de volumen que deba corresponder al punto de calibración inferior utilizando el parámetro "Empty calib.(Calib. vacío)", en el caso del ejemplo, O litros. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Empty calib (Calib. vacío)	
10	El valor de presión hidrostática a considerar para el punto de calibración superior es el de la presión que hay junto al equipo, en el ejemplo, 400 mbar. Entre el valor de volumen que deba corresponder al punto de	 
	calibración superior utilizando el parámetro "Full calib. (Calib. lleno)", en el caso del ejemplo, 1000 litros. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Level (Nivel) $\rightarrow$ Full calib (Calib. lleno).	(3) 1000
11	Si se realiza una calibración utilizando un medio distinto al producto del proceso, entonces debe entrarse la densidad del medio utilizado para la calibración en el parámetro "Adjust density (Ajuste densidad)", en este caso "1 g/cm <sup>3</sup> " por ejemplo. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Nivel $\rightarrow$ Adjust density (Ajuste densidad)	
	La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso 4).	0
12	Especifique el valor de volumen que deba corresponder al valor inferior de corriente (4 mA) mediante el parámetro "Set LRV (Conf LRV)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Current output (Salida de corriente) $\rightarrow$ Set LRV (Conf. LRV).	 [mA] (5) 20
13	Especifique el valor de volumen que deba corresponder al valor superior de corriente (20 mA) mediante el parámetro "Set URV (Conf URV)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Current output (Salida de corriente) $\rightarrow$ Set URV (Conf. URV)	
14	Si se realiza una calibración utilizando un medio distinto al producto del proceso, entonces debe entrarse la densidad del medio utilizado para la calibración en el parámetro "Density process (Ajuste densidad)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Density process (Densidad del proceso) iNota! La densidad de proceso únicamente se puede modificar si se desactiva la corrección automática de la densidad (véase el paso A)	<ul> <li>④ 4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 0</li> <li>Calibración con presión de reficalibración en proceso</li> <li>1 Véase la tabla, paso 11.</li> <li>2 Véase tabla, paso 9.</li> <li>3 Véase tabla, paso 10.</li> <li>4 Véase la tabla, paso 12.</li> <li>5 Véase tabla paso 12.</li> </ul>
15	Resultado: Se configura el rango de medida para 0 a 1000 l.	



## 

¡Nota!

1. Las variables medidas disponibles en este modo de medición de nivel son %, nivel, volumen y masa  $\rightarrow$  Cap. 11. 2 "Output unit (Unidad salida)".

## 6.4.7 Calibración con depósito parcialmente lleno (calibración en proceso)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se representa una calibración en proceso cuando no es posible vaciar el depósito y a continuación llenarlo al 100%. En este caso, se utiliza un llenado al 20% como punto de calibración "Vacío" y un llenado al 25%" como punto de calibración "lleno". Posteriormente, la calibración se amplia al rango 0% ... 100% y los límites LRV / URV se ajustan correspondientemente.

#### **Requisito previo:**

El valor por defecto en el modo de nivel para el modo de ajuste es "Wet (Húmedo)". Sin embargo, se puede modificar mediante: Setup (Ajuste)  $\rightarrow$  Extended setup (Ajuste avanzado)  $\rightarrow$  Level (Nivel)  $\rightarrow$  Calibration mode (Modo de ajuste)





#### ¡Nota!

Asimismo, es posible utilizar distintos líquidos para el ajuste. En este caso, es preciso introducir las distintas densidades en la siguiente ruta del menú:

- Setup (Ajuste) → Ext. Setup (Ajuste avanzado) → Level (Nivel) → Adjust density (Ajuste densidad) (p. ej. 1,0 kg/l para agua)
- Setup (Ajuste) → Ext. Setup (Ajuste avanzado)→ Level (Nivel)→ Process density (Densidad proceso) (p. ej. 0,8 kg/l para aceite)

# 6.4.8 Medición de nivel con sonda de presión absoluta y señal de presión externa (presión diferencial eléctrica)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se acopla un dispositivo Waterpilot FMX21 a un dispositivo Cerabar M (cada uno de ellos provisto de una célula de medición de la presión absoluta) a través del bus habitual de comunicaciones. De este modo, se puede medir el nivel en el pozo profundo, simultáneamente compensando la influencia de la presión atmosférica.



Medición con sondas de presión absoluta

- 1 Se puede realizar el pedido de la caja de bornes de conexión como accesorio =
- 2 Presión absoluta del Cerabar M (presión atmosférica)
- 3 Presión absoluta del Waterpilot (nivel)

	Descripción Ajuste del sensor de nivel (Waterpilot)
1	Seleccione el modo de medición "Pressure (Presión)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medi- ción)". Ruta de acceso en el menú: Setun (Aiuste) → Measuring mode (Modo de medición)
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)
3	El sensor está despresurizado, realice el ajuste de posición, véase $\rightarrow$ 🖹 28.
4	Active el Burst mode mediante el parámetro "Burst mode" Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
5	Ajuste la corriente de salida al valor "Fixed (Fijo)" 4,0 mA utilizando el parámetro "Current mode (Modo de corri- ente)". Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
6	Configure una dirección ≠ 0 mediante el parámetro "Bus address (Dirección de bus)", p. ej., bus address = 1 (HART 5.0 máster: rango de 0 a 15, con dirección = 0 se accede a la opción "Signaling (Señalización)"; HART 6.0 máster: rango de 0 a 63) Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
	Descripción Ajuste del sensor de presión atmosférica (Cerabar) En este dispositivo se calcula el diferencial y se ajusta el nivel
1	Seleccione el modo de medición "Level (Nivel)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Measuring mode (Modo de medición)
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro " Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Press. eng. unit (Unidad de presión)
3	El sensor está despresurizado, realice el ajuste de posición, véase $\rightarrow$ $\ge$ 28.
4	Ajuste la corriente de salida al valor "Fixed (Fijo)" 4,0 mA utilizando el parámetro " Current mode (Modo de corri- ente)". Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
5	Configure una dirección ≠ 0 mediante el parámetro "Bus address (Dirección de bus)", p. ej., bus address = 2 (HART 5.0 máster: rango de 0 a 15, con dirección = 0 se accede a la opción "Signaling (Señalización)"; HART 6.0 máster: rango de 0 a 63) Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
6	Active la lectura de un valor enviado externamente por el Burst mode utilizando para ello el parámetro "Electr. delta P (Delta P electr)". Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Application (Aplicación)
7	Realice un ajuste del nivel (húmedo o seco), véase $\rightarrow \triangleq 34$ y sigs.
8	Resultado: El valor medido entregado a la salida por el sensor de presión atmosférica equivale al nivel del pozo pro- fundo (señal diferencial) y se puede consultar mediante una petición HART de la dirección del sensor de presión atmosférica.



### ¡Nota!

No debe invertirse la asignación de los puntos de medida a las direcciones de comunicación. El valor medido del equipo transmisor (por Burst mode) debe ser siempre mayor que el valor medido del equipo receptor (mediante función "Electr. delta P (Delta P electr)").

Cualquier ajuste que implique un offset en el valor de presión (p. ej., ajuste de posición o ajuste célula) debe realizarse siempre según el sensor particular y su orientación, independientemente de la aplicación "Electr. delta P (Delta P electr)". Si no, no se utiliza debidamente la función "Electr. delta P (Delta P electr)", lo que implica valores de medida incorrectos.

# 6.4.9 Compensación automática de la densidad con la temperatura del sensor medida internamente

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se emplea un Waterpilot FMX21 para la medición de nivel en el agua. La variación de la densidad del agua causada por las temperatura variables se calcula automáticamente y añade a la señal de nivel activando la compensación automática de la densidad.



	Descripción Ajuste del Waterpilot para medición de nivel
1	Seleccione el modo de medición "Level (Nivel)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Measuring mode (Modo de medición)
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)
3	El sensor está despresurizado, realice el ajuste de posición, véase $\rightarrow$ 🖹 28.
4	Ajuste el parámetro "Auto density corr. (Corr. auto. densidad)" a la temperatura del sensor. Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Application (Aplicación)
E	Dealing un giusta del nivel (húmada a casa) vénes > 🖻 24 sign
Э	$ \text{ Realice un ajuste del mivel (numedo o seco), vease} \rightarrow \equiv 34 \text{ sigs.} $
6	Resultado: El valor medido entregado a la salida por el Waterpilot equivale al nivel del pozo profundo normalizado mediante la curva característica de densidad del agua.

## 6.4.10 Compensación automática de la densidad utilizando una sonda Pt100 interna para el cálculo en un dispositivo maestro HART adecuado (p. ej. un PLC)

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se acopla el FMX21 con una sonda Pt100 integrada y un transmisor de temperatura para cabezal con comunicación HART (p. ej. el. TMT182) a través del bus habitual de comunicaciones. Las señales de temperatura y presión se transmiten al dispositivo maestro HART (p. ej. un PLC), en el que se puede generar un valor de nivel normalizado mediante una tabla de linealización almacenada o la función de densidad (de un medio seleccionado). De este modo, se puede generar una señal de presión y una señal de temperatura con una función de densidad determinada para compensar el nivel.



	Descripción
	Ajuste del waterpilot para la medición de la presión
1	Seleccione el modo de medición "Pressure (Presión)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medi- ción)".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Measuring mode (Modo de medición)
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)
3	El sensor está despresurizado, realice el ajuste de posición, véase $\rightarrow$ 🖹 28.
4	Ajuste la corriente de salida al valor "Fixed (Fijo)" 4,0 mA utilizando el parámetro "Current mode (Modo de corri- ente)".
	Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Communication (Comunicación)→ HART Config. (Config. HART)
5	Realice un ajuste del nivel (húmedo o seco), véase→ 🖹 34 y sigs.
6	Configure una dirección ≠ 0 mediante el parámetro "Bus address (Dirección de bus)", p. ej., bus address = 1 (HART 5.0 máster: rango de 0 a 15, con dirección = 0 se accede a la opción "Signaling (Señalización)"; HART 6.0 máster: rango de 0 a 63)
	Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto) $\rightarrow$ Communication (Comunicación) $\rightarrow$ HART Config. (Config. HART)
	iNota! Es preciso ajustar a un valor "Fijo" la corriente de salida del transmisor de temperatura utilizado y configurar una dirección HART distinta a cero (por ejemplo, dirección= 2).
7	Resultado: se puede determinar un valor de nivel normalizado para un medio seleccionado empleando una función de densidad adecuada, calculando la señal de presión y la señal de temperatura en un dispositivo maestro HART adecuado (p. ej. un PLC)

# 6.4.11 Compensación automática de la densidad utilizando un valor de temperatura externo para el cálculo en el FMX21

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se acopla el FMX21 con una sonda Pt100 integrada y un transmisor de temperatura con comunicación HART (p. ej. el. TMT182) a través del bus habitual de comunicaciones. En este caso, la señal de la sonda Pt100 se analiza utilizando un transmisor de temperatura para cabezal compatible HART(por lo menos, HART 5.0) que soporte el Burst mode. La variación de la densidad del agua causada por las temperatura variables se calcula automáticamente y añade a la señal de nivel activando la compensación automática de la densidad.



	Descripción Configuración del transmisor de temperatura para cabezal compatible HART (min. HART 5.0) con función Burst
	Es preciso ajustar a un valor "Fijo" la corriente de salida del transmisor de temperatura para cabezal que se utilice y configurar una dirección HART distinta a cero (por ejemplo, dirección= 1). A continuación, la función Burst se debe activar con comando HART 1. Es preciso efectuar dicho paso antes del procedimiento descrito más abajo, a fin de evitar un error de entrada HART del FMX21 durante la puesta en marcha.
	Ajuste del Waterpilot para medición de nivel
1	Seleccione el Modo de medición "Level (Nivel)" mediante el parámetro "Measuring mode (Modo de medición)".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Measuring mode (Modo de medición)
2	Seleccione la unidad de presión requerida mediante el parámetro "Press eng. unit (Unidad de presión)", en el caso del ejemplo, "mbar".
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Press. eng. unit (Unidad de presión)
3	El sensor está despresurizado, realice el ajuste de posición, véase $\rightarrow$ $\geqq$ 28.
4	Ajuste el parámetro "Auto density corr. (Corr. auto. densidad)" a "External value (Valor externo)".
	Ruta de acceso en el menú: Expert (Experto)→ Application (Aplicación)
5	Realice un ajuste del nivel (húmedo o seco), véase→ 🖹 34 y sigs.
6	Resultado: El valor medido entregado a la salida por el Waterpilot equivale al nivel del pozo profundo normalizado mediante la curva característica de densidad del agua.



#### ¡Nota!

El transmisor de temperatura para cabezal TMT182 no es apto para dicha configuración.

## 6.5 Linealización

## 6.5.1 Introducción semiautomática de la tabla de linealización

### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el volumen expresado en  $m^3$  que hay en un depósito con salida cónica.

#### **Requisitos previos:**

- Se puede llenar o vaciar el depósito. La curva característica de linealización debe ser siempre creciente.
- Se ha seleccionado el Modo de medición "Nivel".

#### ¡Nota!

Para una descripción de los parámetros mencionados  $\rightarrow\,$  Cap. 11. 2 "Descripción de los parámetros".



	Descripción	
4	Entre el número de orden del punto en la tabla mediante el parámetro "Line-numb." (Nr línea). Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Linearization (Linealización) → Line-numb (Nr línea)	V [m <sup>3</sup> ] 3.5
	El nivel existente aparece indicado en el parámetro "X- value" (Valor X).	
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linearization (Linealización) $\rightarrow$ "X-value (Valor X)"	
	Entre el valor de volumen correspondiente mediante el parámetro "Y-value (Valor Y)", en el caso del ejemplo, 0 m <sup>3</sup> , y confirme la entrada.	0 3.0 <u>h</u> 0 3.0 <u>h</u> P01-MIXXXXXX.65-XX-XX-XX-015
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linearization (Linealización) $\rightarrow$ "Y-value" (Valor Y)	I [mA]
5	Para entrar otro punto en la tabla, seleccione la opción "Next point (Punto siguiente)" mediante el parámetro "Edit table (Editar tabla)". Entre el punto siguiente tal como se detalla en el paso 4.	20
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linealización $\rightarrow$ Editar tabla	
6	Una vez entrados todos los puntos de la tabla, seleccione la opción "Activar tabla" mediante el parámetro "Modo lin.".	4 0 3.5 V [m <sup>3</sup> ]
	Ruta de acceso en el menú: Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avanzado $\rightarrow$ Linearization (Linealización) $\rightarrow$ Lin. mode (Modo lin.)	POI-MEXEXENSE OF SEMIAUTOMÁTICA de la tabla de linealización
7	Resultado: Se visualiza el valor medido tras aplicar la linealización.	



## ¡Nota!

- 1. El equipo presenta el mensaje de error F510 "Linearization (Linealización)" y una corriente de alarma mientras se entran datos en la tabla de linealización y hasta que no se active la tabla.
- 2. El valor de 0% (= 4 mA) queda definido por el punto de valor más pequeño de la tabla. El valor de 100% (= 20 mA) queda definido por el punto de valor más grande de la tabla.
- 3. Puede cambiar la asignación de los valores de volumen o masa a los de corriente mediante los parámetros "Set LRV (Conf LRV)" y "Set URV (Conf URV)".

## 6.5.2 Introducción manual de la tabla de linealización

#### Ejemplo:

En este ejemplo, se quiere medir el volumen expresado en  $m^3$  que hay en un depósito con salida cónica.

### **Requisitos previos:**

- Al ser la calibración de tipo teórico, se tienen que conocer bien los puntos a utilizar para la tabla de linealización.
- Se ha seleccionado el modo de medición "Level (Nivel)".
- Se ha realizado una calibración para nivel.

#### ¡Nota!

Para una descripción de los parámetros mencionados  $\rightarrow\,$  Cap. 11. 2, "Descripción de los parámetros".

	Descripción	
1	Seleccione la opción "Manual entry (Entrada manual)" mediante el parámetro "Lin. mode (Modo lin.)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Linearization (Linealización). → Lin. mode (Modo lin.)	
2	Seleccione la unidad en la que deba expresarse el volumen / masa utilizando el parámetro "Unit after lin.(Unid. tras lin.)", p. ej., m <sup>3</sup> . Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Linearization (Linealización) → "Unit after lin.(Unid. tras lin.)",	
3	Entre el número de orden del punto en la tabla mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea)". Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Linearization (Linealización) → Line-numb (Nr línea) Entre el nivel (p. ej., 0 m) mediante el parámetro "X- value (Valor X)". Confirme la entrada realizada. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) → Extended setup (Ajuste avanzado) → Linearization (Linealización) → "X-value (Valor X)"	V     0     3.0 n       V     0     3.0 n       V     0     0
	Finite et valor de volumen correspondiente médiante el parámetro "Y-value (Valor Y)", en el caso del ejemplo, 0 m <sup>3</sup> , y confirme la entrada. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linearization (Linealización) $\rightarrow$ "Y-value (Valor Y)"	0 0 0 0 3.0 <u>h</u> [m] F01-MIXXXXX-05-XX-0X-0X-015

	Descripción	
4	Para entrar otro punto en la tabla, seleccione la opción " Next point (Punto siguiente)" mediante el parámetro "Edit table (Editar tabla)". Entre el punto siguiente tal como se detalla en el paso 3. Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linealización $\rightarrow$ Editar tabla	1 [mA] 20
5	Una vez entrados todos los puntos de la tabla, seleccione la opción "Activate table (Activar tabla)" mediante el parámetro "Modo lin. (Lin. mode)".	
	Ruta de acceso en el menú: Setup (Ajuste) $\rightarrow$ Extended setup (Ajuste avanzado) $\rightarrow$ Linearization (Linealización) $\rightarrow$ Lin. mode (Modo lin.)	4 0 3.5 V [m <sup>3</sup> ]
6	Resultado: Se visualiza el valor medido tras aplicar la linealización.	P01-MYTYTY-05-IT-IT-IT-010
		Introducción manual de la tabla de linealización



#### ¡Nota!

- 1. El equipo presenta el mensaje de error F510 "Linearization (Linealización)" y una corriente de alarma mientras se entran datos en la tabla de linealización y hasta que no se active la tabla.
- 2. El valor de 0% (= 4 mA) queda definido por el punto de valor más pequeño de la tabla. El valor de 100% (= 20 mA) queda definido por el punto de valor más grande de la tabla.
- 3. Puede cambiar la asignación de los valores de volumen o masa a los de corriente mediante los parámetros "Set LRV (Conf LRV)" y "Set URV (Conf URV)".

## 7 Mantenimiento

No es necesario ninguna tarea especial de mantenimiento para el Waterpilot y para el transmisor de temperatura para cabezal opcional TMT182.



#### ¡Nota!

Caja de bornes de conexión: mantenga la compensación de presión y no deje que el filtro GORE- $\ensuremath{\mathsf{TEX}}^{\ensuremath{\texttt{B}}}$  se ensucie.

## 7.1 Limpieza externa

Cuando vaya a limpiar los dispositivos, tenga, por favor, en cuenta lo siguiente:

- Utilice detergentes que no ataquen la superficie del cabezal ni las juntas. Para más información al respecto, véase la placa de identificación  $\rightarrow \ge 6$ .
- Es preciso evitar que el diafragma aislador de proceso o la extensión de cable sufran daños mecánicos.
- Limpie la caja de bornes de conexión únicamente con agua o con un paño humedecido con etanol muy diluido.

## 8 Accesorios

Existen diversos accesorios, que se pueden pedir separadamente a Endress+Hauser, y que están disponibles para el Waterpilot, véase asimismo el apartado de "Información sobre el pedido" de la Información técnica TIO0431P/00/EN, "

## 8.1 Pinza de sujeción

- Endress+Hauser dispone de una pinza de sujeción para facilitar el montaje del Waterpilot,
   → 
   <sup>1</sup> 11, "Montaje del Waterpilot con una pinza de sujeción".
- Material: AISI 316 (1.4404) y fibra de vidrio reforzada con poliamida (PA)
- Código de pedido: 52006151

## 8.2 Caja de bornes de conexión

- Cajas de bornes de conexión IP66/IP67 con filtro de GORE-TEX<sup>®</sup> incluye terminales integrados.
- La caja de bornes de conexión es apta asimismo para la instalación de un transmisor de temperatura para cabezal (código de pedido: 51001023) o cuatro terminales adicionales (código de pedido: 52008938),
  - $\rightarrow$  13 "Montaje del transmisor de temperatura para cabezal TMT182".



¡Nota!

No instale el FMX21 en zonas con peligro de explosión.

# 8.3 Peso adicional para el Waterpilot de diámetro externo de 22 mm y 29 mm



- Endress+Hauser dispone de pesos adicionales para prevenir un desplazamiento lateral que ocasione errores en las medidas, o para facilitar hacer descender el dispositivo en un tubo de guía. Es posible atornillar varios pesos juntos. Los pesos se adhieren directamente a la unidad Waterpilot. Para el Waterpilot cuyo diámetro externo sea de 29 mm (versión con cabezal recubierto), se puede añadir un máximo de 5 pesos.
- Material: AISI 316L (1.4435)
- Peso: 300 g
- Código de pedido: 52006153

;Nota!

En conjunción con el certificado Ex nA, para el FMX21 cuyo diámetro externo sea de 29 mm, se puede añadir como máximo 1 peso adicional.

# 8.4 Transmisor de temperatura para cabezal TMT182 (4 a 20 mA / HART)

 Transmisor de temperatura para cabezal a dos hilos, configurado para un rango de medida de -20 a +80°C (-4 a +176°F).

Dicha configuración proporciona un rango de temperatura de 100 K que se puede mapear fácilmente.

Por favor, tenga en cuenta que el termómetro de resistencia Pt100 se diseña para un rango de temperatura de

 $-10 \text{ a} + 70^{\circ}\text{C}$  (-14 a +158°F) →  $\square$  13, "Montaje del transmisor de temperatura para cabezal TMT182".

Código de pedido: 51001023



No instale el Waterpilot FMX21 en zonas con peligro de explosión.

## 8.5 Tornillo de montaje de la extensión de cable

- Endress+Hauser dispone de tornillos de montaje de la extensión de cable para facilitar la instalación del Waterpilot y para sellar herméticamente la abertura de medición, → 
   <sup>1</sup> 12, "Montaje del Waterpilot con un tornillo de montaje de extensión de cable".
- Material: AISI 304 (1.4301)
- Código de pedido del tornillo de montaje de la extensión de cable con rosca G 1 1/2 A: 52008264
- Código de pedido del tornillo de montaje de la extensión de cable con rosca 1 1/2 NPT: 52009311

## 8.6 Bornes de conexión

- Cuatro terminales en bloque para la caja de conexiones del FMX21, aptos para las secciones transversales de los hilos siguientes:
- 0,08 a 2,5 mm<sup>2</sup> (28 a 14 AWG)
- Código de pedido: 52008938



### ¡Nota!

El bloque de 4 terminales no está diseñado para emplearse en zonas con peligro de explosión, incl. CSA: GP.

## 8.7 Kit para acortar el cable

El kit para acortar el cable se utiliza para acortar un cable fácil y profesionalmente, véase el apartado "Información sobre el pedido" de la Información técnica TI00431P/00/EN, así como la documentación SD00552P/00/A6.

¡Nota!

Dicho kit para acortar el cable no está concebido para dispositivos con certificado FM/CSA.

## 8.8 Marcado del cable

A fin de facilitar la instalación, Endress+Hauser marca la longitud especificada por el cliente en la extensión de cable, véase el apartado "Información sobre el pedido" de la Información técnica TI00431P/00/EN.



¡Nota!

- Dicha marca está realizada únicamente para la instalación, por lo que luego se puede eliminar. Es
  preciso eliminar totalmente la marca sin dejar ningún rastro en el caso de dispositivos con
  certificado para uso en agua potable. Durante dicho proceso, la extensión de cable no debe
  deteriorarse.
- No debe utilizarse con el Waterpilot FMX21 en zonas con peligro de explosión.

## 8.9 Adaptador de verificación para el FMX21 de diámetro externo 22 mm y diámetro externo 29 mm



Adaptador de verificación

- B Conexión de manguera de aire comprimido, diámetro interno de pieza de adaptación rápida 4 mm
- Endress+Hauser dispone de un adaptador de verificación para facilitar la comprobación de las funciones de las sondas de nivel.
- Respete la presión máxima de la manguera de aire comprimido y la sobrepresión máxima de la sonda de nivel. (Para la sobrepresión máxima de la sonda de cable, véase la Información técnica TI00431P/00/EN o acceda a www.endress.com → Select Country (Seleccione país) → Download (Descarga) → Media Type (tipo de producto): Documentation (Documentación).
- Presión máxima de la pieza de adaptación rápida suministrada: 10 bar
- Material del adaptador: AISI 304 (1.4301)
- Material de la pieza de adaptación rápida: Aluminio anodizado
- Peso del adaptador: 39 g
- Código de pedido: 52011868

A Conexión del Waterpilot

## 9 Localización y resolución de fallos

## 9.1 Mensajes

En la tabla siguiente se enumeran todos los mensajes que puede emitir el equipo. El parámetro "Diagnostic code (Código de diagnóstico)" presenta el mensaje de prioridad máxima. El equipo utiliza, conforme a NAMUR NE107, cuatro códigos para informar sobre el estado:

- F = fallo
- M (aviso) = requiere mantenimiento
- C (aviso) = comprobación de funciones
- S (aviso) = fuera de especificaciones (desviación de las condiciones admisibles de ambiente o
  proceso detectada por el equipo con función de automonitorización, o errores en el equipo que
  indican que la imprecisión en la medida es mayor que la esperada en condiciones de
  funcionamiento normales).



#### ¡Nota!

Para más información o ayuda, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de Endress+Hauser.

Código de diagnóstico	Mensaje de error	Causa	Remedio
0	Ningún error	-	-
C412	Copia de seguridad realizándose	– Descargando datos.	Espere a que finalice la descarga de datos.
C482	Simul. corriente	<ul> <li>Se está simulando la salida de corriente, es decir, el equipo no está midiendo.</li> </ul>	Finalice la simulación
C484	Simul. error simul.	<ul> <li>Se está simulando una situación de fallo, es decir, el equipo no está midiendo.</li> </ul>	Finalice la simulación
C485	Simul. medida	<ul> <li>Se ha activado la simulación, es decir, el equipo no está midiendo.</li> </ul>	Finalice la simulación
C824	Presión de proceso	<ul> <li>Hay sobrepresión o una presión demasiado baja.</li> <li>Este mensaje aparece normalmente sólo durante un instante.</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos.</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el valor de la presión</li> <li>Reinicie el equipo.</li> <li>Realice un reinicio</li> </ol>
F002	Sensor desconocido	<ul> <li>Sensor inapropiado para el equipo (véase la placa de identificación electrónica del sensor).</li> </ul>	Contacte con el servicio técnico de Endress+Hauser:
F062	Conex. sensor	<ul> <li>El cable que conecta el sensor a la electrónica principal está desconectado.</li> <li>Sensor defectuoso</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos. Este mensaje aparece normalmente sólo durante un instante.</li> </ul>	Verifique el cable del sensor
F081	Inicialización	<ul> <li>El cable que conecta el sensor a la electrónica principal está desconectado.</li> <li>Sensor defectuoso</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos. Este mensaje aparece normalmente sólo durante un instante.</li> </ul>	<ol> <li>Realice un reinicio</li> <li>Verifique el cable del sensor</li> </ol>
F083	Mem. permanente	<ul> <li>Sensor defectuoso</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos. Este mensaje aparece normalmente sólo durante un instante.</li> </ul>	1. Reinicie el equipo.

Código de diagnóstico	Mensaje de error	Causa	Remedio
F140	Rango trabajo P	<ul> <li>Hay sobrepresión o una presión demasiado baja.</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos.</li> <li>Sensor defectuoso</li> </ul>	<ol> <li>Verifique la presión del proceso</li> <li>Verifique el rango del sensor</li> </ol>
F261	Electrónica	<ul> <li>Electrónica principal defectuosa.</li> <li>Fallo de la electrónica principal.</li> </ul>	Reinicie el equipo.
F282	Memoria datos	<ul> <li>Fallo de la electrónica principal.</li> <li>Electrónica principal defectuosa.</li> </ul>	Reinicie el equipo.
F283	Mem. permanente	<ul> <li>Electrónica principal defectuosa.</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos.</li> <li>Tensión de alimentación desconectada durante la escritura.</li> <li>Se ha producido un error durante la escritura.</li> </ul>	Realice un reinicio
F411	Cargando/descargando	<ul> <li>Archivo defectuoso.</li> <li>Los datos no se transmiten correctamente al procesador durante la descarga de datos debido, p. ej., a cables desconectados, picos transitorios (rizado) en la tensión de alimentación o efectos electromagnéticos.</li> </ul>	<ol> <li>Descargue de nuevo</li> <li>Utilice otro fichero</li> <li>Realice un reinicio</li> </ol>
F510	Linealización	<ul> <li>Se está editando la tabla de linealización.</li> </ul>	<ol> <li>Complete la introducción de datos</li> <li>Seleccione "lineal"</li> </ol>
F511	Linealización	<ul> <li>La tabla de linealización debe comprender por lo menos 2 puntos.</li> </ul>	<ol> <li>Tabla demasiado pequeña</li> <li>Corrija la tabla</li> <li>Acepte la tabla</li> </ol>
F512	Linealización	<ul> <li>La tabla de linealización no crece o no decrece monótonamente.</li> </ul>	<ol> <li>Tab. no monotónica</li> <li>Corrija la tabla</li> <li>Acepte la tabla</li> </ol>
F841	Rango de medida del sensor	<ul> <li>Hay sobrepresión o una presión demasiado baja.</li> <li>Sensor defectuoso</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el valor de la presión</li> <li>Contacte con el servicio técnico de Endress+Hauser:</li> </ol>
F882	Señal de entrada	<ul> <li>No se recibe el valor medido externamente o éste presenta un fallo.</li> </ul>	<ol> <li>Revise el bus</li> <li>Revise el dispositivo fuente</li> <li>Revise la parametrización</li> </ol>
M002	Sensor desconocido	<ul> <li>Sensor inapropiado para el equipo (véase la placa de identificación de la electrónica del sensor). El equipo sigue midiendo.</li> </ul>	Contacte con el servicio técnico de Endress+Hauser:
M283	Mem. permanente	<ul> <li>Causa como en F283.</li> <li>El equipo puede medir correctamente mientras no se requiera la función de indicación de retención de picos.</li> </ul>	Realice un reinicio
M431	Ajuste	<ul> <li>El ajuste realizado ocasiona que el rango nominal del sensor se sobrepase por defecto o por exceso.</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el rango de medida</li> <li>Revise el ajuste posición</li> <li>Revise la parametrización</li> </ol>

Código de diagnóstico	Mensaje de error	Causa	Remedio
M434	Escalado	<ul> <li>Los valores de calibración (p. ej., valores inferior y superior del rango) son demasiado próximos entre sí.</li> <li>El valor inferior y/o superior del rango cae por debajo o encima de los límites del rango del sensor.</li> <li>Se ha sustituido el sensor y la configuración específica del usuario no es ahora la apropiada para el sensor.</li> <li>La descarga de datos efectuada no es válida.</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el rango de medida</li> <li>Revise la parametrización</li> <li>Contacte con el servicio técnico de Endress+Hauser:</li> </ol>
M438	Registro datos	<ul> <li>Tensión de alimentación desconectada durante la escritura.</li> <li>Se ha producido un error durante la escritura.</li> </ul>	<ol> <li>Revise la parametrización</li> <li>Reinicie el equipo.</li> </ol>
M882	Señal de entrada	<ul> <li>Valor medido externamente señala situación de alarma.</li> </ul>	<ol> <li>Revise el bus</li> <li>Revise el dispositivo fuente</li> <li>Revise la parametrización</li> </ol>
S110	Rango trabajo T	<ul> <li>La temperatura es elevada o baja.</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos.</li> <li>Sensor defectuoso</li> </ul>	<ol> <li>Verifique la temperatura del proceso</li> <li>Verifique el rango de temperatura</li> </ol>
S140	Rango trabajo P	<ul> <li>Hay sobrepresión o una presión demasiado baja.</li> <li>Efectos electromagnéticos mayores que los especificados en datos técnicos.</li> <li>Sensor defectuoso</li> </ul>	<ol> <li>Verifique la presión del proceso</li> <li>Verifique el rango del sensor</li> </ol>
S822	Temp. proceso	<ul> <li>La temperatura medida en el sensor es mayor que la temperatura nominal superior del sensor.</li> <li>La temperatura medida en el sensor es menor que la temperatura nominal inferior del sensor.</li> </ul>	<ol> <li>Revise la temperatura</li> <li>Revise la parametrización</li> </ol>
S841	Rango de medida del sensor	<ul> <li>Hay sobrepresión o una presión demasiado baja.</li> <li>Sensor defectuoso</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el valor de la presión</li> <li>Contacte con el servicio técnico de Endress+Hauser:</li> </ol>
S971	Ajuste	<ul> <li>La corriente está fuera del rango admisible de 3,8 a 20,5 mA.</li> <li>La presión existente está fuera del rango de medida definido (pero podría estar dentro del rango del sensor).</li> <li>El ajuste realizado ocasiona que el rango nominal del sensor se sobrepase por defecto o por exceso.</li> </ul>	<ol> <li>Verifique el valor de la presión</li> <li>Verifique el rango de medida</li> <li>Revise la parametrización</li> </ol>

# 9.2 Funcionamiento incorrecto del Waterpilot FMX21 con sonda opcional Pt100

Descripción del error	Causa	Medidas
No existe señal de medida	El cable 4 a 20 mA no está conectado	Conecte el dispositivo conforme a $\rightarrow \mathbb{E}$ 15, sección 4. 1.
	No se suministra alimentación a través del cable de 4 a 20 mA	Verifique el lazo de corriente.
	Tensión de alimentación demasiado baja (mín. 10,5 VCC)	<ul> <li>Verifique la tensión de alimentación.</li> <li>La resistencia total es mayor que la resistencia de carga →               15, sección 4. 1.      </li> </ul>
	Waterpilot defectuoso	Reemplace el Waterpilot.
La temperatura medida es imprecisa / incorrecta (únicamente para el Waterpilot FMX21 con sonda Pt100)	La sonda Pt100 está conectada en el circuito a 2 hilos, la resistencia del cable no se ha compensado	<ul> <li>Compense la resistencia del cable.</li> <li>Conecte la sonda Pt100 como circuito a 3 hilos o a 4 hilos.</li> </ul>

# 9.3 Funcionamiento incorrecto del transmisor de temperatura para cabezal TMT182

Descripción del error	Causa	Remedio
No existe señal de medida	El cable 4 a 20 mA no está conectado	Conecte el dispositivo conforme a $\rightarrow \triangleq 15$ , sección 4. 1.
	No se suministra alimentación a través del cable de 4 a 20 mA	Verifique el lazo de corriente.
	Tensión de alimentación demasiado baja (mín. 11,5 VCC)	<ul> <li>Verifique la tensión de alimentación.</li> <li>La resistencia total es mayor que la resistencia de carga →               15, sección 4. 1.      </li> </ul>
Corriente de error $\leq$ 3,6 mA o $\geq$ 21 mA	La sonda Pt100 no está conectada correctamente	Conecte el dispositivo conforme a $\rightarrow \triangleq 15$ , sección 4. 1.
	El cable 4 a 20 mA no está conectado	Conecte el dispositivo conforme a $\rightarrow \triangleq 15$ , sección 4. 1.
	Termómetro de resistencia Pt100 defectuoso	Reemplace el Waterpilot.
	Transmisor de temperatura para cabezal defectuoso	Reemplace el transmisor de temperatura para cabezal.
El valor medido es impreciso / incorrecto	La sonda Pt100 está conectada en el circuito a 2 hilos, la resistencia del cable no se ha compensado	<ul> <li>Compense la resistencia del cable.</li> <li>Conecte la sonda Pt100 como circuito a 3 hilos o a 4 hilos.</li> </ul>

## 9.4 Devolución del equipo

Antes de enviar un equipo para su reparación o revisión:

 Debe haberse eliminado cualquier resto de líquido, prestando especialmente atención a las ranuras junto a las juntas y otros huecos en los que pueda haberse introducido el líquido. Esto es especialmente importante en el caso de líquidos nocivos para la salud. Véase también la "Declaración de materiales peligrosos y de descontaminación" (penúltima página del manual).

Adjunte, por favor, lo siguiente al devolver el equipo:

 una "Declaración de materiales peligrosos y de descontaminación" debidamente rellenada y firmada (véase la penúltima página del manual).

Únicamente procediendo de este modo, Endress+Hauser inspeccionará el equipo devuelto.

- Una descripción de las propiedades químicas y físicas del líquido.
- Una descripción de la aplicación.
- Una descripción del fallo que se produjo.
- En caso necesario, instrucciones de manejo especiales, p. ej., una hoja de datos de seguridad conforme a EN 91/155/EEC.

## 9.5 Eliminación

A la hora de desechar el equipo, separe y recicle los distintos componentes del equipo según el tipo de material.

## 9.6 Historia del software

Fecha	Versión del software	Modificaciones del software
05.2009	01.00.zz	Software original.
		Compatible con: – FieldCare, versión 2.02.00 o superior – Field Communicator DXR375 con rev. equipo: 1, DD Rev.: 1

## 10 Datos técnicos

Para los datos técnicos, por favor véase la Información técnica TI00431P/00/EN ( $\rightarrow$  véase asimismo: www.endress.com  $\rightarrow$  Select Country (Seleccione país)  $\rightarrow$  Download (descargas) $\rightarrow$  Media Type (tipo de medio): Documentation (Documentación).

## 11 Anexo

Las páginas siguientes contienen una representación gráfica completa del menú completo de configuración.

¡Nota!

- La estructura del menú depende del modo de medición seleccionado. Es decir, algunos grupos funcionales se visualizan únicamente en un determinado modo de medición. Por ejemplo, el grupo funcional "Linearization (linealización)" sólo aparece en el modo de medida de "Level (Nivel)".
- Además, existen también algunos parámetros que se visualizan únicamente si se han configurado pertinentemente otros parámetros.

## 11.1 Estructura del menú de configuración

En la tabla siguiente se enumeran todos los parámetros que comprende menú de configuración. Esta visión general comprende todos los niveles, junto con los parámetros asociados para los modos de presión y nivel.



¡Nota!

Podrá encontrar una descripción de los mismos en la página con el número de página indicado.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Setup (Ajuste)				
	Measuring mode			67
	(Modo de medición)			
	Press. eng. unit			68
	(Unid. fís. pres.)			
	Corrected press.			69
	(Pres. normalizada)			
	Position adjustment			68
	(Ajuste de posición)			
	(sensor de presión relativa)			
	Position offset			
	(Offset de la posición)			
	(sensor de presión absoluta)			
	Empty calibration			71
	(Calibración de vacío)			
	Full calibration			71
	(Calibración de lleno)			
	Set LRV			69
	(Conf. LRV)			
	Set URV			69
	(Conf. URV)			
	Damping value			68
	(Constante tiempo)			
	Level before lin			72
	(Nivel relleno)			
	Pressure after damping			69
	(Presión tras amortiguación)			
	Extended setup			
	(Ajuste avanzado)	Code definition		66
		(Definición de código)		
		Device tag		66
		(Etiqueta equipo)		
		Operator code		66
		(Código operario)		

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Setup				-
(Ajuste)	Extended setup			
	(Ajuste avanzado)	Level		
		(Nivel)	Level selection	70
			(Selección nivel)	
			Output unit	70
			(Unidad salida)	
			Height unit	70
			(Unidad altura)	
			Calibration mode	70
			(Modo calibración)	
			Empty calib.	71
			(Calib. vacío)	
			Empty pressure	71
			(Presión vacío)	_
			Empty height	71
			(Altura vacio)	
			Full Calib.	71
				71
			ruil pressure	/1
			(riesioni neno)	71
			(Altura lleno)	/1
			(Altura liello)	72
			(Ajuste densidad)	12
			Process density	72
			(Densidad proceso)	14
			Level before lin	72
			(Nivel relleno)	12
		Linearization		
		(Linealización)	Lin, mode	72
		(	(Modo lin.)	12
			Unit after lin.	73
		(Unid. tras lin.)		
	-	Line-numb.:	73	
			(N.º línea)	
			X-value	73
			(valor X)	
			Y-value	73
			(valor Y)	
			Edit table	73
			(Editar tabla)	
			Tank description	73
			(Descripción depósito)	
			Tank content	73
			(Contenido depósito).	
		Current output		
		(Salida de corriente)	Alarm behav. P	74
			(Comportam. alarma P)	
			Output fail mode	74
			(Modo salida fallo)	
			High alarm curr.	/5
			COIT. alarina alloj	75
			(Aiusta mín corriente)	10
			(Ajuste IIIII COITIEIIte)	74
			(Corriente salida)	/4
			Cot I RV	75
			(Tomar inic med.) (Modo de	15
			medición presión)	
			Set I RV	75
			(Conf. LRV)	, ,
			Get LIRV (	75
			Tomar final med.) (Modo de	, ,
			medición presión)	
			Set URV	75
			(Conf. URV)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1	l	· /	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Diagnosis				
(Diagnóstico)	Diagnostic code			80
	(Código de diagnóstico)			
	Last diag. code			81
	(Código últ. diag.)			
	Min. meas. press.			80
	(Pres. min. med.)			0.0
	(Pros. máy. mod)			80
	Diagnostic list			
	(Lista diagnóstico)	Diagnostic 1 (Diagnóstico 1)		80
	(Liota diagnobico)	Diagnostic 2 (Diagnostico 2)		80
		Diagnostic 3 (Diagnóstico 3)		80
		Diagnostic 4 (Diagnóstico 4)		80
		Diagnostic 5 (Diagnostico 5)		80
		Diagnostic 6 (Diagnostico 6)		80
		Diagnostic 7 (Diagnóstico 7)		80
		Diagnostic 8 (Diagnóstico 8)		80
		Diagnostic 9 (Diagnostico 9)		80
		Diagnostic 10 (Diagnóstico 10)		80
	Event logbook			
	(Libro de registro de sucesos)	Last diag. 1 (Último diag. 1)		81
		Last diag. 2 (Último diag. 2)		81
		Last diag. 3 (Último diag. 3)		81
		Last diag. 4 (Último diag. 4)		81
		Last diag. 5 (Último diag. 5)		81
		Last diag. 6 (Último diag. 6)		81
		Last diag. 7 (Último diag. 7)		81
		Last diag. 8 (Último diag. 8)		81
		Last diag. 9 (Último diag. 9)		81
		Last diag. 10 (Último diag. 10)		81
	Instrument info			
	(Info instrumento)	Firmware version		66
		(Versión de firmware)		
		Serial number		66
		(Número de serie)		
		Ext. order code		66
		(Código pedido ext.)		
		Order identifier		00
		(Idenuiicador pedido)		66
		(Núm tag usuario)		00
		Device tag		66
		(Etiqueta equipo)		00
		ENP version		66
		(Versión ENP)		
		Config. counter		80
		(Config. contador)		
		Lower range limit		74
		(Límite inferior rango)		
		URL sensor		74
		(UKL sensor)		77
		Manufacturer ID		77
		(ID IADITCAILLE)		77
		(Código de tipo equipo)		11
		Device revision		77
		(Revisión de equipo)		
		(		1

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Diagnosis				
(Diagnóstico)	Measured values			
	(Valores medidos)	I evel before lin		72
	(**************************************	(Nivel relleno)		72
		Tank content		73
		(Contenido depósito).		, ,
		Meas, pressure		69
		(Presión med.)		0,
		Sensor pressure		69
		(Presión sensor)		0,
		Corrected press		69
		Pres. normalizada)		0,
		Pressure after damping		69
		(Presión tras amortiguación)		- /
		Sensor temp.		68
		(Temp. sensor)		
	Simulation			
	(Simulación)	Simulation mode		81
	× ,	(Modo simulación)		-
		Sim. pressure		81
		(Sim. presión)		
		Sim. level		81
		(Sim. nivel)		
		Sim. tank cont.		82
		(Sim. cont. depósito)		
		Sim. current		82
		(Sim corriente)		
		Sim. alarm/warning		82
		(Sim. alarma / peligro)		
	Enter reset code			
	(Entrada código reinicio)	Enter reset code (Entrada códi	igo	67
		reinicio)		
Expert				
(Experto)	System			
	(Sistema)	Code definition		66
		(Definición de código)		
		Operator code		66
		(Código operario)		
		Instrument info		
		(Info instrumento)	Cust. tag number	66
			(Núm. tag. usuario)	
			Device tag	66
			(Etiqueta equipo)	
			Serial number	66
			(Número de serie)	
			Firmware version (	66
			Version de firmware)	
			Ext. order code	00
			(Coalgo pedido ext.)	
			(Identifier	00
				4.4
			ENP Version	00
			(Version ENP)	47
			Electr. serial no.	0/
			(INO. SETIE SIS. EL.)	67
			Sensor serial no.	07
		Management		
		(Cestión)	Enter reset code	67
			(Entrada código reinicio)	07

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Expert				
(Experto)	Measurement			
	(Medición)	Measuring mode		67
		(Modo de medición)		-
		Basic setup		
		(Ajustes básicos)	Pos. zero adjust	68
			(Ajuste pos. cero)	
			Calib. offset	68
			(Offset calib.)	
			Damping value	68
			(Constante tiempo)	
			Press. eng. unit	68
			(Unid. fís. pres.)	
			Temp. eng. unit	68
			(Unidad temperatura)	
			Sensor temp.	68
		-	(Temp. sensor)	
		Pressure		
		(Presión)	Set LRV	69
			(Conf. LRV)	
			Set URV	69
			(Conf. URV)	(0)
			Meas. pressure	69
			(Presion med.)	
			Sensor pressure	69
			(Presion sensor)	(0)
			(Dres. permalizada)	09
			(Pres. normalizada)	60
			(Pressure after damping	09
		Lovol		
		(Nivel)	Level coloction	70
			(Solocción nivol)	70
				70
			(Unidad salida)	70
			Height unit	70
			(Unidad altura)	70
			Calibration mode	70
			(Modo calibración)	10
			Empty calib.	71
			(Calib. vacío)	
			Empty pressure	71
			(Presión vacío)	
			Empty height	71
			(Altura vacío)	
			Full calib.	71
			(Calib. lleno)	
			Full pressure	71
			(Presión lleno)	
			Full height	71
			(Altura lleno)	
			Density unit (Unidad densidad)	71
			Adjust density (	72
			Ajuste densidad)	
			Process density (Densidad proceso)	72
			Level before lin(Nivel relleno)	72
		Linearization (Linealización)		
			Lin. mode (Modo lin.)	72
			Unit after lin.(Unid. tras lin.)	73
			Line-numb. (Nr línea:)	73
			X-value (valor X)	73
			Y-value (valor Y)	73
			Edit table (Editar tabla)	73
			Tank description (Descripción	73
			depósito)	
			Tank content (Contenido depósito).	73

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
	l	l	I	
Expert				
(Experto)	Measurement			
	(Medición)	Sensor limits		
		(Límites sensor)	Lower range limit	74
			(Límite inferior rango)	
			URL sensor	74
			(URL sensor)	
		Sensor trim		
		(Ajuste célula)	Lo trim measured	74
		()	(Med. cal. baja)	<i>,</i> ,
			Hi Trim measured value	74
			(Med cal alta)	7 -
			Lo trim sensor	74
			$(\Delta i)$	74
			Hi trim sensor	74
			(A)	74
	Output		(Ajuste celula 100%)	
	(Salida)	Current output		
	(Salida)	(Salida da comiento)		74
		(Salida de corriente)	Output current	74
			(Corriente salida)	
			Alarm behavior	74
			(Comportamiento alarma)	-
			Output fail mode	74
			(Modo salida fallo)	
			High alarm curr.	75
			(Corr. alarma alto)	
			Set min. current	75
			(Ajuste mín corriente)	
			Get LRV (Tomar inic. med.)	75
			(Modo de medición Presión)	
			Set LRV (Conf. LRV)	75
			Get URV (Tomar final med.)	75
			(Modo de medición presión)	
			Set URV	75
			(Conf. URV)	
			Start current	75
			(Corriente de inicio)	
			Curr. trim 4mA	76
			(Ajuste 4mA)	
			Curr. trim 20mA	76
			(Ajuste 20 mA)	
			Offset trim 4mA	76
			(Offset 4mA)	
			Offset trim 20 mA	76
			(Offset 20mA)	
	Communication		, ,	
	(Comunicación)	HART config.		
		(Config. HART)	Burst mode	76
			(Burst mode)	
			Burst option	76
			(Opción Burst)	
			Current mode	77
			(Modo de corriente)	,,
			Bus address (Dirección de bus)	77
			Preamble number	77
			(Niím preámbulos)	//
		UADT info (Info UADT)		L
				77
			Device type code (Codig.tipo equipo)	//
			Device revision (Revisión de equipo)	//
			Manufacturer ID (ID fabricante)	77
			Hart version (Versión HART)	77
			Description (Descripción)	77
			HART message (Mensaje HART)	77
			HART date (Fecha Hart)	77

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Expert				1 ugiilu
(Experto)	Communication			
(Enporto)	(Comunicación)	HADT output		
	(Comunicación)	(Salida HART)	Drimary value is	77
		(buildu fir iki )	(Valor primario es)	//
			Primary value	78
			(Valor primario)	70
			Secondary val is	78
			(Valor secundario es)	70
			Secondary value	78
			(Valor secundario)	, 0
			Third value is	78
			(valor terciario es)	
			Third value	78
			(Tercer valor)	
			4th value is	78
			(Cuarto valor es)	
			4th value	78
			(Cuarto valor)	
		HART input		1
		(Entrada HART)	HART input value	78
			(Valor de entrada HART)	
			HART input stat.	78
			(estado entrada HART)	
			HART input unit	78
			(Unidad de entrada HART)	
			HART input form.	79
			(Form. entrada HART)	
	Application			
	(Aplicación)	Electr. delta P		79
		(Delta P electr.)		
		Fixed ext. value		79
		(Valor ext. fijado)		
		Auto dens. corr.		79
	Dia era e sia	(Norm. auto densidad)		
	(Diagnóstico)	Diagnostic code		00
	(Diagnostico)	(Código de diagnóstico)		00
		Last diag. code		80
		(Código jílt diag)		00
		Reset logbook		80
		(Reinicio libro de registro)		00
		Min. meas. press.		80
		(Pres. mín. med.)		
		Max. meas. press.		80
		(Pres. máx. med)		
		Reset peakhold		80
		(Reinicio retentor picos)		
		Operating hours		80
		(Horas operación)		
		Config. counter		80
		(Config. contador)		
		Diagnostic list		
		(LISTA GIAGNOSTICO)	Diagnostic I (Diagnóstico I)	80
			Diagnostic 2 (Diagnostico 2)	80
			Diagnostic 3 (Diagnóstico 3)	80
			Diagnostic 4 (Diagnóstico 4)	80
			Diagnostic 5 (Diagnóstico 5)	80
			Diagnostic 6 (Diagnóstico 6)	80
			Diagnostic / (Diagnóstico /)	80
			Diagnostic 8 (Diagnóstico 8)	80
			Diagnostic 9 (Diagnóstico 9)	80
			Diagnostic 10 (Diagnóstico 10)	80

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Página
Expert				
(Experto)	Diagnosis			
	(Diagnóstico)	Event logbook		
		(Libro de registro de sucesos)	Last diag. 1	81
			(Último diag. 1)	
			Last diag. 2	81
		(Último diag. 2)		
			Last diag. 3	81
			(Último diag. 3)	
			Last diag. 4	81
			(Último diag. 4)	
			Last diag. 5	81
			(Último diag. 5)	
			Last diag. 6	81
			(Último diag. 6)	
			Last diag. 7	81
			(Último diag. 7)	
			Last diag. 8	81
			(Último diag. 8)	
			Last diag. 9	81
			(Último diag. 9)	
			Last diag. 10	81
			(Último diag. 10)	
		Simulation		
		(Simulación)	Simulation mode	81
			(Modo simulación)	
			Sim. pressure	81
			(Sim. presión)	
			Sim. level	81
			(Sim. nivel)	
		Sim. tank cont.	82	
			(Sim. cont. depósito)	
			Sim. current	81
			(Sim corriente)	
			Sim. alarm/warning	82
			(Sim. alarma / peligro)	

## 11.2 Descripción de los parámetros

En este apartado se describen los parámetros en el orden de aparición en el menú de configuración "Expert (Experto)" en el FieldCare.

### 11.2.1 Sistema

#### Expert (Experto) → System (Sistema)

Nombre del parámetro	Descripción
Operator code ( Código del operario)	Utilice esta función para entrar un código con el que se podrá bloquear y desbloquear la configuración.
Entrada	<ul> <li>Opciones:</li> <li>Para bloquear la configuración: introduzca un número ≠ código de liberación.</li> <li>Para desbloquear la configuración: Entre el código de liberación.</li> </ul>
	<ul> <li>¡Nota!</li> <li>El código de liberación definido en fábrica es "0". Puede definir otro código de liberación mediante el parámetro "Code definition (Definición de código)".</li> <li>Si el usuario olvidase el código de liberación que ha definido, puede consultarlo entrando el número "5864".</li> </ul>
	Ajuste de fábrica: 0
Code definition (Definición de código)	Utilice esta función para entrar un código de liberación que servirá para desbloquear el equipo.
Entrada	Opciones: Un número entre 0 y 9999
	Ajuste de fábrica: 0

## Expert (Experto) $\rightarrow$ System (Sistema) $\rightarrow$ Instrument info (Información acerca del instrumento)

Nombre del parámetro	Descripción
Cust. tag number2 (Núm. tag. usuario) Entrada	Entre el número de etiqueta (TAG) del equipo (máx. 8 caracteres alfanuméricos).
	Ajuste de fábrica: Ninguno o ajuste según lo especificado en el pedido
Device tag	Entre el tag (etiqueta) del equipo (máx. 32 caracteres alfanuméricos).
<b>(Etiqueta equipo)</b> Entrada	Ajuste de fábrica: Ninguno o ajuste según lo especificado en el pedido
<b>Serial number</b> (Número de serie) Indicador	Visualiza el número de serie del equipo (11 caracteres alfanuméricos).
Firmware version (Versión de firmware) Indicador	Visualiza la versión de firmware.
Ext. order code	Entre el código de pedido completo (ampliado).
<b>(Código pedido ext.)</b> Entrada	Ajuste de fábrica: Según especificaciones del pedido
Order identifier (Identificador pedido) Entrada	Entre el identificador del pedido.
	Ajuste de fábrica: Según especificaciones del pedido
ENP version (Versión ENP) Indicador	Visualiza la versión de ENP. (ENP = placa de identificación de la electrónica)

Nombre del parámetro	Descripción
Electr. serial no. (No. serie sis. el.) Indicador	Visualiza el número de serie de la electrónica del sistema (11 caracteres alfanuméricos).
Sensor serial no. (No. serie sensor) Indicador	Visualiza el número de serie del sensor (11 caracteres alfanuméricos).

## Expert (Experto) $\rightarrow$ System (Sistema) $\rightarrow$ Management (Administración)

Nombre del parámetro	Descripción
<b>Enter reset code</b> (Entrada código reinicio) Entrada	Todos o parte de los parámetros recuperan con esta entrada los ajustes de fábrica o los especificados en el pedido; → Página 26, "Recuperación de los ajustes de fábrica (reset)".
	Ajuste de fábrica: 0

## 11.2.2 Medición

### Expert (Experto) → Measurement (Medición)

Nombre del parámetro	Descripción
Measuring mode (Modo de medición) Selección	Seleccione el modo de medición. El menú de configuración presenta una estructura que varía en función del modo de medición seleccionado.
	¡Nota! Si se cambia de modo de medición no se efectúa ninguna conversión. Si se cambia de modo de medición, en caso necesario es preciso recalibrar el dispositivo.
	Opciones: Presión Nivel
	<b>Ajuste de fábrica:</b> Presión o según lo especificado en el pedido

Nombre del parámetro	Descripción
Pos. zero adjust (Ajuste pos. cero) (presión relativa de sensor) Selección	<ul> <li>Ajuste de posición – no hace falta conocer la diferencia de presión entre el cero (punto de referencia) y la presión medida.</li> <li>Ejemplo: <ul> <li>Valor medido = 2,2 mbar</li> <li>Normalice el valor medido mediante el parámetro " Pos. zero adjust (Pos. ajuste cero)" y la opción "Confirm (Confirmar)". De este modo, se asigna el valor 0,0 a la presión existente.</li> <li>Valor medido (tras el ajuste de pos. cero) = 0,0 mbar</li> <li>Se normaliza también el valor de la corriente.</li> </ul> </li> </ul>
	Opciones: Confirmar Cancelar
	Ajuste de fábrica: Cancelar
Calib. offset (Offset calib.) (presión relativa de sensor) Entrada	<ul> <li>Ajuste de posición – la diferencia de presión entre el punto de referencia y la presión medida es un dato conocido.</li> <li>Ejemplo: <ul> <li>Valor medido = 982,2 mbar</li> <li>Puede corregir el valor medido con el valor introducido (p. ej., 2,2 mbar) mediante el parámetro "Position offset (Posición offset)". De este modo, se asigna el valor 980,0 a la presión existente.</li> <li>Valor medido (tras el ajuste de pos. cero) = 980,0 mbar</li> <li>Se normaliza también el valor de la corriente.</li> </ul> </li> </ul>
	Ajuste de fábrica: 0.0
Damping value (Constante tiempo) Entrada	Introduzca un valor para la amortiguación (constante de tiempo $\tau$ ). La amortiguación incide sobre la rapidez con la que el valor medido reacciona ante variaciones de la presión.
	<b>Rango de entrada:</b> 0,0 a 999,0 s
	Ajuste de fábrica:         2.0 Según especificaciones del pedido
Press. eng. unit (Unid. fís. pres.) Selección	<ul> <li>Seleccione la unidad de presión.</li> <li>Si se cambia de unidad de presión, se convierten todos los parámetros de presión, por lo que se visualizarán también expresados en la nueva unidad.</li> <li>Opciones:</li> <li>mbar, bar</li> </ul>
	<ul> <li>mmH2O, mH2O, inH2O</li> <li>ftH2O</li> <li>Pa, kPa, MPa</li> <li>psi</li> <li>mm Hg, in Hg</li> <li>kgf/cm<sup>2</sup></li> </ul>
	Ajuste de fábrica: mbar o bar según el rango de medida nominal del sensor, o ajuste según lo especificado en el pedido
Temp. eng. unit (Unidad temperatura) Selección	Selecciona la unidad en la que deban expresarse los valores medidos de temperatura. (Nota! El presente ajuste afecta a la unidad del parámetro "Sensor temp (Temp. sensor)".
	Opciones: • °C • °F • K Ajuste de fábrica:
Sensor temp. (Temp. sensor) Indicador	Visualiza la temperatura que se está midiendo en el sensor. Puede diferir de la temperatura del proceso.

## Expert (Experto) $\rightarrow$ Measurement (Medición) $\rightarrow$ Basic setup (Ajustes básicos)

Nombre del parámetro	Descripción
Set LRV ( <b>Conf. LRV)</b> Entrada	Ajuste del valor del extremo inferior del rango – sin presión de referencia. Entre el valor de presión a asignar al valor inferior de corriente (4 mA). Ajuste de fábrica: 0,0 o valor según lo especificado en el pedido
Set URV (Conf. URV) Entrada	<ul> <li>Ajuste del valor del extremo superior del rango – sin presión de referencia.</li> <li>Entre el valor de presión a asignar al valor superior de corriente (20 mA).</li> <li>Ajuste de fábrica:</li> <li>Extremo superior del rango (→ véase "Lower range limit (Límite inferior rango)") o según especificación del pedido</li> </ul>
Meas. pressure (Presión med.) Indicador	Visualiza la presión medida tras aplicar el ajuste de célula, el ajuste de posición y la amortiguación. Valor de simulación Presión Sensor Ajuste Ajuste Ajuste Ajuste posición Electr. Delta P P Nivel
Sensor pressure (Presión sensor) Indicador	Indica la presión medida antes del ajuste de célula.
Corrected press. (Pres. normalizada) Indicador	Visualiza la presión medida tras aplicar el ajuste de célula y el ajuste de posición.
Pressure after damping (Presión tras amortiguación) Indicador	Visualiza la presión medida tras aplicar el ajuste de célula, el ajuste de posición y la amortiguación.

## Expert (Experto) → Measurement (Medición) → Pressure (Presión)

Nombre del parámetro	Descripción
Level selection (Selección nivel) Selección	Seleccione el procedimiento con el que deba determinarse el nivel
	<ul> <li>Opciones:</li> <li>" In pressure (En presión)" Si se selecciona esta opción, hay que entrar dos pares de valores de presión/nivel. El valor de nivel se visualiza directamente expresado en la unidad seleccionada mediante el parámetro "Output unit (Unidad salida)".</li> <li>"In height (En altura)" Si se selecciona esta opción, hay que entrar dos pares de valores de altura/nivel. El equipo calcula primero la altura a partir de la presión medida y la densidad. A continuación, utiliza esta información para calcular el nivel expresado en la unidad seleccionada en "Output unit (Unidad salida)" utilizando para ello los dos pares de valores especificados.</li> </ul>
Output unit	En presion Seleccione la unidad en la que deba expresarse el valor medido de nivel en el indicador antes de aplicar la lingulización
Selección	<ul> <li>intestice a price is a meanzactor.</li> <li>iNota!</li> <li>Esta unidad se utiliza sólo para el valor medido. Esto significa que no se convierten los valores medidos si se selecciona una nueva unidad de salida.</li> <li>Ejemplo: <ul> <li>Valor medido actual: 0,3 ft</li> <li>Nueva unidad de salida: m</li> <li>Nuevo valor medido: 0,3 m</li> </ul> </li> <li>Opciones: <ul> <li>%</li> <li>mm, cm, dm, m</li> <li>ft, pulgadas</li> <li>m<sup>3</sup>, in<sup>3</sup></li> <li>l, hl</li> <li>ft<sup>3</sup></li> <li>gal, Igal</li> <li>kg, t</li> <li>lb</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: %</li> </ul>
<b>Height unit (Unidad altura)</b> Selección	Seleccione la unidad de altura. La presión medida se convierte y expresa en la unidad de altura seleccionada al utilizar el parámetro "Adjust density (Ajuste densidad). <b>Requisito previo:</b> "Level selection (Selección nivel)" = "In height (En altura)" <b>Opciones:</b> • mm • m • pulgadas • ft <b>Ajuste de fábrica:</b> M
Calibration mode	Seleccione el modo de ajuste.
(Modo calibración) Selección	<ul> <li>Opciones:</li> <li>Wet (Húmedo) <ul> <li>La calibración en proceso se efectúa mientras se llena y vacía el depósito. Para dos niveles distintos, el valor de nivel, volumen, masa o % entrado se asigna a la presión que se está midiendo en el punto considerado (parámetros "Empty calibration (Calibración vacío)" y "Full calibration (Calibración lleno)").</li> <li>Dry (Seco) <ul> <li>La calibración en seco es una calibración de tipo teórico. Ha de especificar para ella dos pares de valores de presión/nivel mediante los parámetros: "Empty calib (Calibración vacío)", ""Empty calib.", "Empty pressure (Presión vacío)", "Full calibr. lleno)",</li> <li>"Full pressure (Presión lleno)".</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>Wet (Húmedo)</li> </ul> </li> </ul></li></ul>

## Expert )Experto) $\rightarrow$ Measurement (Medición) $\rightarrow$ Level (Nivel)

Nombre del parámetro	Descripción
Empty calib. (Calib. vacío) Entrada	<ul> <li>Entre el valor de salida correspondiente al punto de calibración inferior (depósito vacío). Es preciso utilizar las unidades definidas en "Output unit (Unidad salida)".</li> <li>Nota!</li> <li>En el caso de una calibración en proceso (húmedo), es preciso que el nivel esté realmente disponible (p. ej. depósito vacío o parcialmente lleno). El equipo registra automáticamente la presión asociada.</li> <li>En el caso de la calibración en seco, no es necesario disponer del nivel de depósito vacío. Cuando selección de nivel = "In pressure (En presión)", la presión asociada se entra mediante el parámetro "Empty pressure (Presión vacío)" (Presión vacío). Cuando selección de nivel = "In height (En altura)", es preciso entrar la altura asociada mediante el parámetro "Empty height (Altura vacío)".</li> <li>Ajuste de fábrica: 0.0</li> </ul>
Empty pressure (Presión vacío) Entrada/indicación	<ul> <li>Entre el valor de presión correspondiente al punto de calibración inferior (depósito vacío). → Véase también "Empty calib. (Calib. vacío)".</li> <li>Requisito previo <ul> <li>"Level selection (Selección nivel)" = "In height (En altura)"</li> <li>"Calibration mode (Modo de ajuste)" = Wet (Húmedo) (sólo indicación), Dry (Seco) (entrada)</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>0.0</li> </ul> </li> </ul>
Empty height (Altura vacío) Entrada/indicación	<ul> <li>Entre el valor de altura correspondiente al punto de calibración inferior (depósito vacío). Seleccione la unidad mediante el parámetro "Height unit (Unidad altura)".</li> <li>Requisito previo: <ul> <li>"Level selection (Selección nivel)" = In height (En altura) y "Calibration mode (Modo de ajuste)" = Wet (Húmedo) (sólo indicación), Dry (Seco) (entrada)</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>0.0</li> </ul> </li> </ul>
Full calib. (Calib. lleno) Entrada	<ul> <li>Entre el valor de salida correspondiente al punto de calibración superior (depósito lleno). Es preciso utilizar las unidades definidas en "Output unit (Unidad salida)".</li> <li>iNota!</li> <li>En el caso de una calibración en proceso (húmedo), es preciso que el nivel esté realmente disponible (p. ej. depósito vacío o parcialmente lleno). El equipo registra automáticamente la presión asociada.</li> <li>En el caso de la calibración en seco, no es necesario disponer del nivel de depósito vacío. Cuando selección de nivel = "In pressure (En presión), la presión asociada se entra mediante el parámetro "Full pressure (Presión lleno)". Cuando selección de nivel = "In height (En altura)", es preciso entrar la altura asociada mediante el parámetro "Empty height (Altura vacío)".</li> <li>Ajuste de fábrica: 100.0</li> </ul>
Full pressure (Presión lleno) Entrada/indicación	<ul> <li>Entre el valor de presión correspondiente al punto de calibración superior (depósito lleno).</li> <li>→ Véase también "Empty calib. (Calib. vacío)".</li> <li>Requisito previo</li> <li>"Level selection (Selección nivel)" = In pressure (En presión) y "Calibration mode (Modo de ajuste)" = Wet (Húmedo) (sólo indicación), Dry (Seco) (entrada)</li> <li>Ajuste de fábrica:</li> <li>Valor del extremo superior del rango (URL) del sensor</li> </ul>
Full height (Altura lleno) Entrada/indicación	<ul> <li>Entre el valor de altura correspondiente al punto de calibración superior (depósito lleno). La unidad correspondiente fija mediante el parámetro "Height unit (Unidad altura)".</li> <li>Requisito previo: <ul> <li>"Level selection (Selección nivel)" = In height (En altura) y "Calibration mode (Modo de ajuste)" = Wet (Húmedo) (sólo indicación), Dry (Seco) (entrada)</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>Extremo superior del rango (URL) expresado en unidades de altura</li> </ul> </li> </ul>
Density unit (Unidad densidad) Indicador	Visualiza la unidad en la que se expresa la densidad. La presión medida se convierte en una altura mediante los parámetros "Height unit (Unidad altura)" y "Adjust density (Ajuste densidad)". Ajuste: g/cm <sup>3</sup>

Nombre del parámetro	Descripción
Adjust density (Ajuste densidad) Entrada/indicación	Entre la densidad del medio. La presión medida se convierte en una altura mediante los parámetros "Height unit (Unidad altura)" y "Adjust density (Ajuste densidad)".
	<ul><li>Entrada de usuario:</li><li>Auto dens. corr. (Norm. auto densidad) = Off</li></ul>
	Indicador: ■ Auto dens. corr. (Norm. auto densidad) ≠ Off
	Ajuste de fábrica: 1.0
Process density (Densidad proceso) Entrada/indicación	Entre el nuevo valor de densidad a tener en cuenta en la corrección de densidad. La calibración se ha realizado con agua, por ejemplo. Ahora, el depósito se debe utilizar con otro medio que presenta también otra densidad. Hay que corregir la calibración entrando el valor de la nueva densidad del medio en el parámetro "Process density (Densidad proceso)".
	Nota! En el caso de pasar a calibración en seco tras una calibración en proceso utilizando el parámetro "Calibration mode (Modo calibración)", es preciso introducir la densidad density en los parámetros "Adjust density (Ajuste densidad)" y "Process density (Densidad de proceso)" antes de cambiar de modo de calibración.
	<ul><li>Entrada de usuario:</li><li>Auto dens. corr. (Norm. auto densidad) = Off</li></ul>
	Indicador: ■ Auto dens. corr. (Norm. auto densidad) ≠ Off
	Ajuste de fábrica: 1.0
Level before lin (Nivel relleno) Indicador	Visualiza el valor del nivel antes de la linealización.

## Expert (Experto) → Measurement (Medición) → Linearization (Linealización)

Nombre del parámetro	Descripción
Lin. mode	Seleccione el modo de linealización.
(Modo lin.) Selección	<ul> <li>Opciones: <ul> <li>Lineal:</li> <li>El equipo proporciona el nivel sin ejecutar ninguna conversión previa. "Se proporciona el "Level before lin. (Nivel relleno)".</li> <li>Borrar tabla</li> <li>Se borra la tabla de linealización existente.</li> <li>Entrada manual (la tabla se pone en modo de edición y se emite una señal de alarma): Los pares de valores de la tabla (X-value (valor X) y Y-value (valor Y)) se introducen manualmente.</li> <li>Entrada semiautomática (la tabla se pone en modo de edición y se emite una señal de alarma): En este modo, el depósito ha de llenarse o vaciarse por etapas. El equipo registra automáticamente el valor de nivel X-value (valor X). Se entran manualmente los valores asociados de volumen, masa o el valoren % (valor Y).Y-value (valor Y)</li> </ul> </li> <li>Activate table (Activar tabla) Con esta opción, se activa la tabla entrada y se verifica su validez. El equipo visualiza el nivel medido tras aplicar la linealización.</li> </ul>
	Linear (Lineal)
Nombre del parámetro	Descripción
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unit after lin. (Unid. tras lin.) Selección	Seleccione la unidad de volumen (unidad del valor Y). Opciones: • % • cm, dm, m, mm • hl • in <sup>3</sup> , ft <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> • 1 • in, ft • kg, t • lb • gal • Igal Ajuste de fábrica: %
<b>Line-numb.</b> (Nr línea:) Entrada	Entre el número de línea del punto a considerar en la tabla. Los valores posteriores introducidos "X-value (valor X)" y "Y-value (valor Y)" hacen referencia a este punto. <b>Rango de entrada:</b> • 1 a 32
<b>X-value</b> (valor X) Indicación/entrada	<ul> <li>Entre el valor de nivel del punto considerado en la tabla y confirme la entrada.</li> <li>iNota! <ul> <li>Si "Lin. mode (Modo lin.)" = "Manual", es preciso introducir el valor del nivel.</li> </ul> </li> <li>Si Lin. mode (Modo lin.)= "Semiautomatic (Semiautomático)", se visualiza el valor de nivel y éste se confirma entrando el valor Y correspondiente.</li> </ul>
<b>Y-value</b> (valor Y) Entrada	Entre el valor de salida del punto considerado en la tabla. La unidad queda determinada por "Unit after lin. (Unid. tras lin.)".
Edit table (Editar tabla) Selección	<ul> <li>Seleccione la función deseada para entrar en la tabla.</li> <li>Opciones: <ul> <li>Punto siguiente: entrar el punto siguiente.</li> <li>Punto actual: quedarse en el punto actual para corregir un error, por ejemplo.</li> <li>Punto previo: volver al punto anterior para corregir un error, por ejemplo.</li> <li>Insertar punto: insertar un punto adicional (véase el ejemplo de abajo).</li> <li>Borrar punto: borrar el punto en uso (véase el ejemplo de abajo).</li> </ul> </li> <li>Ejemplo: Añadir un punto - por ejemplo, entre el cuarto y el quinto <ul> <li>Seleccione el quinto punto mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)".</li> <li>Seleccione la opción "Enter point (Entrar punto)" en el parámetro Edit table (Editar tabla)</li> <li>El punto 5 se visualiza en el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)". Introduzca nuevos valores para los parámetros "X-value (valor X)" y "Y-value (valor Y)".</li> </ul> </li> <li>Ejemplo: Borrar un punto, por ejemplo el quinto <ul> <li>Seleccione el quinto punto mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)".</li> </ul> </li> <li>Ejemplo: Borrar un punto, por ejemplo el quinto <ul> <li>Seleccione el quinto punto mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)".</li> </ul> </li> <li>Ejemplo: Borrar un punto, por ejemplo el quinto <ul> <li>Seleccione el quinto punto mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)".</li> </ul> </li> <li>Ejemplo: Borrar un punto, por ejemplo el quinto <ul> <li>Seleccione el quinto punto mediante el parámetro "Line-numb. (Nr línea:)".</li> </ul> </li> <li>Seleccione la opción "Delete point (Borrar punto)" en el parámetro <ul> <li>Edit table (Editar tabla)</li> <li>Se borra el punto 5. Todos los puntos siguientes cambian su posición en una unidad, por ejemplo, el punto 6 se convierte en el punto 5, etc</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>Punto actual:</li> </ul> </li> </ul>
Tank description (Descripción tanq) Entrada	Entre la descripción del depósito (32 caracteres alfanuméricos como máx.)
Tank content (Contenido depósito). Indicación	Visualiza el valor de nivel obtenido tras aplicar la linealización.

Nombre del parámetro	Descripción
Lower range limit (Límite inferior rango) Indicador	Visualiza el valor del extremo inferior del rango del sensor.
URL sensor (URL sensor) Indicador	Visualiza el valor del extremo superior del rango del sensor.

### Expert (Experto) → Measurement (Medición) → Sensor limits (Límites sensor)

### Expert (Experto) $\rightarrow$ Measurement (Medición) $\rightarrow$ Sensor trim (Ajuste célula)

Nombre del parámetro	Descripción
Lo trim measured (Med. cal. baja) Indicador	Visualiza la presión de referencia existente a aceptar para el punto de calibración inferior.
Hi trim measured (Med. cal. alta) Indicador	Visualiza la presión de referencia existente a aceptar para el punto de calibración superior.
Lo trim sensor (Ajuste célula 0%) Entrada	Recalibración del sensor al entrar una presión objetivo aceptándose simultánea y automáticamente la presión de referencia existente para el punto de calibración inferior.
Hi trim sensor (Ajuste célula 100%) Entrada	Recalibración del sensor al entrar una presión objetivo aceptándose simultánea y automáticamente la presión de referencia existente para el punto de calibración superior.

### 11.2.3 Corriente de salida

### Expert (Experto) $\rightarrow$ Output (Salida) $\rightarrow$ Current output (Salida de corriente)

Nombre del parámetro	Descripción
Current output (Salida de corriente) Indicador	Visualiza el valor actual de la corriente.
Alarm behav. P (Comportam. alarma P) Selección	<ul> <li>Configure el valor que deba presentar la salida de corriente cuando se sobrepasen por arriba o por abajo los límites del sensor.</li> <li>Opciones: <ul> <li>Advertencia</li> <li>El equipo sigue midiendo. Se visualiza un mensaje de error.</li> </ul> </li> <li>Alarma <ul> <li>La señal de salida asume un valor que se puede especificar en la función "Output fail mode (Modo salida fallo)".</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: <ul> <li>Advertencia</li> </ul> </li> </ul>
Output fail mode (Modo salida fallo) Selección	<ul> <li>Seleccione la intensidad para la corriente en modo de alarma.</li> <li>Si se produce una situación de alarma, la corriente toma el valor especificado en este parámetro.</li> <li>Opciones: <ul> <li>Máx: ajuste posible entre 21 y 23 mA → véase también "High alarm curr. (Corr. alarma alto)"</li> <li>Hold (Mantener): se mantiene el último valor medido</li> <li>Mín: 3,6 mA</li> </ul> </li> <li>Ajuste de fábrica: Máx.</li> </ul>

Nombre del parámetro	Descripción
<b>High alarm curr.</b> (Corr. alarma alto) Entrada	Entre el valor de corriente que deba tener la corriente máx. de alarma. $\rightarrow$ Véase también "Output fail mode (Modo salida fallo)".
	Rango de entrada: 21 a 23 mA
	Ajuste de fábrica: 22 mA
Set min. current	Entre el valor mínimo de corriente .
Entrada	<ul> <li>Algunas unidades de commutación no aceptan valores de corriente interiores a 4,0 mA.</li> <li>Opciones:</li> <li>3,8 mA</li> <li>4,0 mA</li> </ul>
	Ajuste de fábrica: 3,8 mA
Get LRV (Tomar inicio med.) Entrada	Ajuste del valor inferior del rango – presión de referencia existente junto al equipo. La presión a asignar al valor de corriente inferior (4 mA) es la que hay junto al equipo. Utilice la opción "Confirmar" para asignar la presión existente al valor de corriente superior.
	<b>Requisito previo:</b> Modo de medición de presión
	Opciones:ad Cancelar Confirmar
	Ajuste de fábrica: Cancelar
Set LRV	Especifique el valor de presión a asignar al valor inferior de corriente (4 mA).
Entrada	<b>Ajuste de fábrica:</b> 0.0 % en el modo de medición de nivel; 0,0 o según las especificaciones del pedido en el modo de medición de presión
<b>Get URV</b> ( <b>Fijar fin medic.)</b> Entrada	Ajuste del valor superior del rango – presión de referencia existente en el equipo. La presión a asignar al valor de corriente superior (20 mA) es la que en el equipo. Utilice la opción "Confirm (Confirmar)" para asignar la presión existente al valor de corriente superior.
	<b>Requisito previo:</b> Modo de medición de presión
	Opciones: Cancelar Confirmar
	Ajuste de fábrica: Cancelar
Set URV	Especifique el valor medido a asignar al valor de corriente superior (valor de 20 mA).
(Conf. URV) Entrada	<b>Ajuste de fábrica:</b> 100,0 % en el modo de medición de nivel; URL del sensor o según lo especificado en el pedido para el modo de medición de presión.
Startcurrent (corriente de arranque) Entrada	Utilice esta función para establecer la corriente de arranque. Este ajuste afecta asimismo al modo multipunto HART.
	Opciones: Min. alarm (Alarma de mínimo) 12 mA
	Ajuste de fábrica: 12 mA

Waterpilot FMX21

Nombre del parámetro	Descripción
Curr. trim 4mA (Ajuste 4mA) Entrada	Entre el valor de corriente para el punto inferior (4 mA) de la recta de regresión. Se puede adaptar la salida de corriente a las condiciones de transmisión con este parámetro y "Curr. trim 20mA (Ajuste 20 mA)".
	Ajuste de la forma siguiente la corriente al punto superior:
	1. Seleccione la opción "Current (Corriente)" en el parámetro "Simulation mode (Modo simulación)".
	2. Ajuste el valor de 4 mA en el parámetro "Sim. current (Sim corriente)".
	3. Introduzca el valor actual medido con la unidad de conmutación en el parámetro "Curr. trim 4mA (Ajuste 4mA)".
	Rango de entrada: Corriente medida ±0,2 mA
	Ajuste de fábrica: 4 mA
<b>Curr. trim 20mA</b> (Ajuste 20 mA) Entrada	Entre el valor de corriente para el punto superior (20 mA) de la recta de regresión. Se puede adaptar la salida de corriente a las condiciones de transmisión con este parámetro y "Curr. trim 4mA (Ajuste 4mA)".
	Ajuste de la forma siguiente la corriente al punto superior:
	1. Seleccione la opción "Current (Corriente)" en el parámetro "Simulation mode (Modo simulación)".
	2. Ajuste el valor de 20 mA en el parámetro "Sim. current (Sim corriente)".
	3. Introduzca el valor actual medido con la unidad de conmutación en el parámetro "Curr. trim 20mA (Ajuste 20 mA)".
	Rango de entrada: Corriente medida ±1,0 mA
	Ajuste de fábrica: 20 mA
Offset trim 4mA (Offset 4mA) Indicación/entrada	Indicación / entrada de la diferencia entre 4 mA y el valor introducido en el parámetro "Curr. trim 4mA (Ajuste 4mA)".
	Ajuste de fábrica:
Offset trim 20mA (Offset 4mA) Indicación/entrada	Indicación / entrada de la diferencia entre 20 mA y el valor introducido en el parámetro "Curr. trim 20mA (Ajuste 20 mA)".
	Ajuste de fábrica: 0

# 11.2.4 Comunicación

### Expert (Experto)→ Comunicación (Comunicaciones)→ Config. HART (Config. HART)

Nombre del parámetro	Descripción
Burst mode (Burst mode) Selección	Active o desactive el Burst mode. <b>Opciones:</b> • On (activado) • Off (desactivado) <b>Ajustes de fábrica</b> Off (desactivado)
Burst option ( Opción Burst) Entrada	Utilice esta parámetro para especificar qué comando HART ha de enviarse al dispositivo máster. Ajuste de fábrica: 1 (comando HART 1)

Nombre del parámetro	Descripción
Current mode (Modo de corriente) Selección	<ul> <li>Configure el modo de corriente para la comunicación HART.</li> <li>Opciones: <ul> <li>Signaling (Señalización)</li> <li>El valor medido se transmite mediante el valor de corriente</li> </ul> </li> <li>Fixed (Fija)</li> <li>Corriente fija de 4,0 mA (modo multipunto) (los valores medidos se transmiten únicamente mediante comunicación digital HART)</li> <li>Ajustes de fábrica</li> <li>Signaling (Señalización)</li> </ul>
Bus address (Dirección de bus) Entrada	Entre la dirección para el intercambio de datos mediante protocolo HART. (HART 5.0 máster: rango de 0 a 15, con dirección = 0 se accede a la opción "Signaling (Señalización)"; HART 6.0 máster: rango de 0 a 63) <b>Ajuste de fábrica:</b> 0
Preamble number (Núm. preámbulos) Entrada	Entre el número de preámbulos que tiene el protocolo HART. (Sincronización de módulos de módem en una ruta de transmisión, cada módulo de módem podría "comerse" un byte; por lo menos deben llegar al final 2 bytes.) Rango de entrada: 2 a 20
	Ajuste de fábrica: 5

### Expert (Experto)→ Comunicación (Comunicaciones)→ HART Info (Info HART)

Nombre del parámetro	Descripción
Device type code (Código de tipo equipo) Indicador	Visualiza la ID numérica del equipo. Para el Waterpilot FMX21: 36
Device revision (Revisión de equipo) Indicador	Visualiza el número de revisiones del equipo. p. ej.: 1
Manufacturer ID (ID fabricante) Indicador	Visualiza el número de identificación del fabricante en formato decimal. En este caso: 17 Endress+Hauser
HART revision (Revisión HART) Indicador	Visualiza la revisión HART. Aquí: 6
Description (Descripción) Entrada	Entre la descripción de etiqueta (TAG) (máx. 16 caracteres alfanuméricos).
HART message (Mensaje HART) Entrada	Entre un mensaje (máx. 32 caracteres alfanuméricos). Este mensaje se enviará con protocolo HART cuando se solicite el máster.
HART date (Fecha Hart) Entrada	Entre la fecha en la que se cambió la última vez la configuración. Ajuste de fábrica: DD/MM/AA (fecha de la prueba final)

### Expert (Experto)→ Comunicación (Comunicaciones)→ HART output (Salida HART)

Nombre del parámetro	Descripción
Primary value is (Valor primario es) Indicador	Indica la variable medida que se transmite como valor primario del proceso mediante el protocolo HART. La variable indicada depende del "Modo de medición" seleccionado: - Modo de medición de presiónMeas. pressure (Presión med.) - Modo de medición de nivel → Modo de lin. "Linear (Lineal) "Nivel relleno." - Modo de medición de nivel → Modo de lin. "Activate table (Activar tabla)": Contenido denósito (Tank content)

Nombre del parámetro	Descripción
Primary value (Valor primario) Indicador	Visualiza el valor primario del proceso.
Secondary val. is (Segundo valor) Indicador	Indica la variable medida que se transmite como valor secundario del proceso mediante el protocolo HART. Los siguientes valores del proceso pueden indicarse según el modo de medición seleccionado: – "Meas. pressure (Presión med.)" – "Sensor pressure (Presión sensor)" – "Corrected press. (Pres. normalizada)" – "Pressure after damping (Presión tras amortiguación)" – "Sensor temp. (Temp. sensor)" – "Level before lin (Nivel relleno)" – "Tank content (Contenido depósito)." – "Process density (Densidad proceso)" (normalizado)
Secondary value (Valor secundario) Indicador	Visualiza el valor secundario del proceso.
Third value is (valor terciario es) Indicador	Indica la variable medida que se transmite como valor terciario del proceso mediante protocolo HART. La variable indicada depende del "measuring mode (Modo de medición)" seleccionado: Véase la lista de "Secondary val. is (Valor secundario es)"
Third value (Tercer valor) Indicador	Visualiza el tercer valor del proceso.
Fourth value is (Cuarto valor es) Indicador	Indica la variable medida que se transmite como cuarto valor del proceso mediante protocolo HART. La variable indicada depende del "measuring mode (Modo de medición)" seleccionado: Véase la lista de "Secondary val. is (Valor secundario es)"
4th value (Cuarto valor) Indicador	Visualiza el cuarto primario del proceso.

### Expert (Experto)→ Comunicación (Comunicaciones)→ HART input (Entrada HART)

Nombre del parámetro	Descripción
HART input value (Valor de entrada HART) Indicador	Visualiza el valor de entrada HART.
HART input stat. (estado entrada HART) Indicación	Visualiza el estado de la entrada HART Malo / Indefinido / Bueno
HART input unit (Unidad de entrada HART) Selección	Seleccione la unidad para el valor de entrada HART. <b>Opciones:</b> • Desconocida • mbar, bar • mmH2O, ftH2O, inH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mm Hg, in Hg • Torr • g/cm <sup>2</sup> , kg/cm <sup>2</sup> • lb/ft <sup>2</sup> • atm • °C, °F, K, R <b>Ajuste de fábrica:</b> Desconocida

Nombre del parámetro	Descripción
HART input form. (Form. entrada HART) Selección	Especifique el formato con el que deba visualizarse el valor de entrada HART. <b>Opciones:</b> • x.x (por defecto) • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx <b>Ajuste de fábrica:</b> x.x

# 11.2.5 Aplicación

### Expert (Experto) → Application (Aplicación)

Nombre del parámetro	Descripción
Electr. delta P (Delta P electr.)	Para activar o desactivar la aplicación "Electr. delta P (Delta P electr)" con un valor constante o externo.
Lindud	Opciones:
	Off (desactivado)
	External Value (Valor externo)
	Constante
	Ajuste de fábrica:
	Off (desactivado)
Fixed ext. value	Utilice esta función para entrar el valor constante.
(Valor ext. fijado)	Este valor se expresa en la "HART input unit (Unidad entrada HART)".
Entrada	Aiuste de fábrica:
	0.0
Auto dens. corr.	Para activar o desactivar la aplicación de "norm. auto densidad" con un valor de
(Norm. auto densidad)	temperatura interno o externo.
Selección	Antas de realizar una calibración (en seco o búmedo), es preciso activar la compensación
	automática de la densidad si se pretende utilizar dicha función. Una vez que esté activada la función de "Auto-dens. corr. (norm. auto densidad)", el campo para la introducción de "Process density (Densidad del proceso) " y "Adjust density (Ajuste densidad)" queda desestivada
	El valor de la densidad de calibración se mantiene hasta que se sobrescribe en una calibración.
	El valor de la densidad de proceso se mantiene hasta que se sobrescribe cuando el sistema recalcula el valor.
	La compensación automática de la densidad se realiza en el rango de temperatura comprendido entre 0 y 70°C. El valor de la densidad del agua se emplea para dicha compensación de la densidad.
	<b>Opciones:</b> Off (desactivado)
	Sensor temperature (temperatura del sensor)
	External value (Valor externo) (únicamente si la opción seleccionada para Electr. delta P
	(Delta P electr) es Off (desactivado) o Constant (Constante))
	Requisito previo
	<ul> <li>Level mode (Modo nivel)</li> </ul>
	Ajuste de fábrica:
	Off (desactivado)

### 11.2.6 Diagnóstico

### Expert (Experto) → Diagnosis (Diagnóstico)

Nombre del parámetro	Descripción
Diagnostic code (Código de diagnóstico) Indicador	Visualiza el mensaje de diagnóstico de máxima prioridad que está en vigor.
Last diag. code (Código últ. diag.) Indicador	<ul> <li>Visualiza el último mensaje de diagnóstico que se emitió y rectificó.</li> <li>¡Nota!</li> <li>Comunicación digital: se visualiza el último mensaje.</li> <li>Los mensajes que figuran en la lista del parámetro "Last diag. code (Código últ. diag.)" se pueden eliminar mediante el parámetro "Reset logbook (Reinicio libro de registro)".</li> </ul>
Reset logbook (Reinicio libro de registro) Selección	Con este parámetro se borran todos los mensajes contenidos en el parámetro "Last diag. code (Código últ. diag.)" y el registro de sucesos "Last diag. 1" a "Last diag. 10". <b>Opciones:</b> • Cancelar • Confirmar
	Ajuste de fabrica: Cancelar
Min. meas. press. (Pres. mín. med.) Indicador	Visualiza el valor de presión más pequeño medido hasta ahora (peakhold indicator = indicador de picos). Puede poner este indicador a cero utilizando el parámetro "Reset peakhold (Reinicio de picos)".Reset peakhold (Reinicio retentor picos)
Max. meas. press. (Pres. máx. med) Indicador	Visualiza el valor de presión más grande medido hasta ahora (peakhold indicator = indicador de picos). Puede poner este indicador a cero utilizando el parámetro "Reset peakhold (Reinicio de picos)".Reset peakhold (Reinicio retentor picos)
Reset peakhold (Reinicio retentor picos) Selección	Los indicadores "Min. meas. press." y "Max. meas. press." se ponen a cero mediante el presente parámetro. Opciones: • Cancelar • Confirmar Ajuste de fábrica: Cancelar
<b>Operating hours</b> (Horas operación) Indicador	Visualiza las horas que ha estado el equipo en funcionamiento. Este parámetro no puede ponerse a cero.
Config. counter (Config. contador) Indicador	Visualiza el número contabilizado por el contador de configuraciones. El número contabilizado por este contador aumenta en una unidad cada vez que se cambia un parámetro o un grupo de parámetros. El contador puede contar hasta 65535 y luego vuelve a contar de nuevo partiendo de cero.

### Expert (Experto) → Diagnosis (Diagnóstico) → Diagnostic list (Lista de diagnóstico)

Nombre del parámetro	Descripción
Diagnostic 1 (Diagnóstico 1) Diagnostic 2 (Diagnóstico 2) Diagnostic 3 (Diagnóstico 3) Diagnostic 4 (Diagnóstico 4) Diagnostic 5 (Diagnóstico 5) Diagnostic 6 (Diagnóstico 6) Diagnostic 7 (Diagnóstico 7) Diagnostic 8 (Diagnóstico 8) Diagnostic 9 (Diagnóstico 9) Diagnostic 10 (Diagnóstico 10)	Estos parámetros contienen juntos hasta diez mensajes de diagnóstico, ordenados por orden de prioridad, que aún están pendientes de resolución.

# Expert (Experto) $\rightarrow$ Diagnosis (Diagnóstico) $\rightarrow$ Event logbook (Libro de registro de sucesos)

Nombre del parámetro	Descripción
Last diag. 1 (Último diag. 1) Last diag. 2 (Último diag. 2) Last diag. 3 (Último diag. 3) Last diag. 4 (Último diag. 4) Last diag. 5 (Último diag. 5) Last diag. 6 (Último diag. 6) Last diag. 7 (Último diag. 7) Last diag. 8 (Último diag. 8) Last diag. 9 (Último diag. 9) Last diag. 10 (Último diag. 10)	Estos parámetros contienen juntos los diez últimos mensajes de diagnóstico que han sido resueltos. Se pueden borrar utilizando el parámetro "Reset logbook (Reinicio del libro de registro)".Reset logbook (Reinicio libro de registro) Los errores que se producen más de una vez se visualizan sólo una vez.

### Expert (Experto) → Diagnosis (Diagnósticos)→ Simulation (Simulación)

Nombre del parámetro	Descripción
Simulation mode (Modo simulación) Selección	Active la simulación seleccionando un modo de simulación. Cualquier simulación que se esté ejecutando se desactiva al cambiar de Modo de medición o tipo de medición de nivel.
	<ul> <li>Opciones:: <ul> <li>Ninguna</li> <li>Presión, → véase también en esta tabla el parámetro "Sim. pressure (Sim. presión)"</li> <li>Nivel, → véase también en esta tabla el parámetro "Sim. level (Sim. nivel)"</li> <li>Contenido tanque, → véase también en esta tabla el parámetro "Sim. tank cont.(Sim. contenido tanq.)"</li> <li>Corriente, → véase también en esta tabla el parámetro "Sim. current (Sim. corriente)"</li> <li>Alarma / aviso, → véase también en esta tabla el parámetro "Sim. error no. (Nº sim. error)"</li> </ul> </li> </ul>
	Bloque transductor
	- Simulación valor nivel - Simulación valor contenido depósito
	Sensor Ajuste fino sensor Ajuste posición Amorti- guación Peresión Nivel Peresión Salida de corriente Simulación valor presión
	P01-FMX21xxxx-05-xx-xx-en-004
	<b>Ajuste de fábrica:</b> Ninguna
<b>Sim. pressure</b> ( <b>Sim. presión</b> ) Entrada	Entre el valor a simular. → Véase también "Simulation mode (Modo simulación)".
	Requisito previo: ■ "Modo simulación" = Presión
	<b>Ajuste de fábrica:</b> El valor de presión que se está midiendo
<b>Sim. level</b> ( <b>Sim. nivel</b> ) Entrada	Entre el valor a simular. → Véase también "Simulation mode (Modo simulación)".
	<ul> <li>Requisito previo:</li> <li>"Measuring mode (Modo de medición)" = Nivel y "Simulation mode (Modo simulación)" = Nivel</li> </ul>

Nombre del parámetro	Descripción
<b>Sim. tank cont.</b> (Sim. cont. tang) Entrada	Entre el valor a simular. → Vea también "Simulation mode (Modo simulación)".
	<ul> <li>Requisito previo:</li> <li>"Measuring mode (Modo de medición)" = Nivel, "Activate table (Activar tabla)" en modo lin. y "Simulation mode (Modo simulación)" = Contenido tanque.</li> </ul>
Sim. current (Sim corriente) Entrada	Entre el valor a simular. → Véase también "Simulation mode (Modo simulación)".
	Requisito previo: <ul> <li>"Simulation mode (Modo simulación)"= Corriente</li> </ul>
	Ajuste de fábrica: Valor actuar de la corriente
<b>Sim. alarm/warning</b> (Sim. alarma / peligro) Entrada	Entre el número del mensaje de diagnóstico a simular. → Véase también "Simulation mode (Modo simulación)".
	<ul><li>Requisito previo:</li><li>"Simulation mode (Modo simulación)"= Alarm/warning</li></ul>
	Ajuste de fábrica: 484 (simulación activa)

# 11.3 Patentes

Este producto está protegido por lo menos por una de las siguientes patentes. Las otras patentes están pendientes de aceptación.

- US 6.703.943 A1
- DE 203 13 744.2 U1

# Índice alfabético

# Α

Accesorios	)
Adjust density (Ajuste densidad) 72	2
Ajuste de posición	3
Ajustes de fábrica 26	5
Alarm behavior (Comportamiento alarma)	1
Auto dens. corr. (Norm. auto densidad) 79	)
Aijuste densidad)       72         Ajuste de posición       28         Ajustes de fábrica       26         Alarm behavior (Comportamiento alarma)       74         Auto dens. corr. (Norm. auto densidad)       79	3 5 4 9

# B

Bloqueo	25
Burst mode (Burst mode)	76
Burst option (Opción Burst)	76
Bus address (Dirección de bus)	77

# С

•
Calibration mode (Modo ajuste)
Carga
Code definition (Definición de código) 25, 66
Conexión de la consola HART 20
Conexión del Commubox FXA191 21
Conexión del equipo 15
Config. counter (Config. contador) 80
Configuración de la amortiguación 28
Consola HART 24
Consumo de potencia 17
Corrected press. (Pres. normalizada) 69
Curr. trim 20mA (Ajuste 20 mA)
Curr. trim 4mA (Ajuste 4mA) 76
Current mode (Modo de corriente)

# D

Damping value (Constante tiempo) 68
Datos de conexión 16
Density unit (Unidad densidad) 71
Desbloqueo
Description (Descripción)
Device revision (Revisión de equipo) 77
Device tag (Etiqueta equipo) 66
Device type code (Código de tipo equipo) 77
Diagnostic (Diagnósticos)
Diagnostic code (Código de diagnóstico) 80

# Ε

3
)
7
1
1
1
5
7
7
5
5

FieldCare	)
Firmware version (Versión de firmware) 66	)

Fixed ext. value (Valor ext. fijado)	79
Full calib. (Calib. lleno)	71
Full height (Altura lleno)	71
Full pressure (Presión lleno)	71

# G

0	
Get LRV (Tomar inicio med.)	75
Get URV (Fijar fin medic.)	75

# н

п
HART config. (Config. HART)
HART date (Fecha Hart)
HART input (Entrada HART) 78
HART input form. (Form. entrada HART) 79
HART input stat. (estado entrada HART)
HART input unit (Unidad de entrada HART) 78
HART input value (Valor de entrada HART) 78
HART message (Mensaje HART)
HART output (Salida HART)
HART revision (Revisión HART)
Height unit (Unidad altura) 70
Hi trim measured (Med. cal. alta)
Hi trim sensor (Ajuste célula 100%) 74
High alarm curr. (Corr. alarma alto)
Historia del software

# Ι

Instalación													•												9
Instrucciones de seguridad.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4

# L

Last diag. code (Código últ. diag.)
Last diagnostic (Último diagnóstico)
Level before lin (Nivel relleno)
Level selection (Selección de nivel)
Lin. mode (Modo lin.)
Linealización
Line-numb.
(Nr línea)
Lo trim measured (Med. cal. baja)
Lo trim sensor (Ajuste célula $0\%$ )
Lower range limit (Límite inferior rango)
0,

### Μ

Manufacturer ID (ID fabricante)
Max. meas. press. (Pres. máx. med) 80
Meas. pressure (Presión med.)
Measuring mode (Modo de medición) 67
Medición de nivel
Menú de configuración
Min. meas. press. (Pres. mín. med.) 80
Modo de medida
Montaje con un tornillo de montaje
de la extensión de cable 12
Montaje de la caja de bornes de conexión
Montaje de la pinza de sujeción

Montaje del transmisor de temperatura
para cabezal TMT182 13
<b>O</b> Offset trim 20 mA (Offset 20 mA)
Р
Peso adicional50Placas de identificación6Pos. zero adjust (Ajuste pos. cero)68Preamble number (Núm. preámbulos)77Press. eng. unit (Unid. fís. pres.)68Pressure after damping (Presión tras amortiguación)69Process density (Densidad proceso)72Process value (Valor de proceso)77Protección contra sobretensiones19
<b>R</b> Reinicio
S
Sensor pressure (Presión sensor)69Sensor serial no. (No. serie sensor)67Sensor temp. (Temp. sensor)68Serial number (Número de serie)66Set LRV (Conf. LRV)69, 75Set min. current (Ajuste mín corriente)75
Set URV (Conf. URV)

Y	
Y-value (valor Y)	73



Declaración de sustancias nocivas y descontaminación

Nıím	RΔ					
INUIII.	NΑ					

Por favor, indique el Número de Autorización de Devolución (RA), proporcionado por parte de Endress+Hauser, en toda la documentación y márquelo claramente en el exterior de la caja. Si no se sigue este procedimiento, el embalaje podría no ser aceptado en nuestras instalaciones.

Por disposición legal y para la seguridad de nuestros empleados y equipo operativo, necesitamos que nos firmen esta "Declaración de sustancias nocivas y descontaminación", antes de poder tramitar su pedido. Por favor, es muy importante que se asegure de pegarla en la parte exterior del embalaje.

Tipo de instrum	nento / sensor				Número	o de serie		
Se utiliza o	como equipo SIL en un	sistema con	equipos co	n nivel de s	seguridad i	ntegral		
Datos del proce	e <b>so</b> Temp	oeratura		[°C]	Presión		[ Pa ]	
	Cond	uctividad		[ S]	Viscosid	ad	[mm <sup>2</sup> /	[S]
Símbolos de ad relativos al pro	vertencia ducto usado				$\underline{\mathbb{A}}$	$\land$	$\wedge$	
	Producto/concentración	Código Id.	Inflamable	Tóxico	Cáustico	Perjudicial para la salud	Otros *	Inocuo
Producto del proceso								
Producto usado para limpieza del proceso								
La parte devuelta ha sido limpiada con								

\* explosivo; oxidante; peligroso para el medio ambiente; biológicamente peligroso; radiactivo

Marque los símbolos que correspondan. Para cada símbolo marcado, adjunte la hoja de seguridad y, en caso necesario, las instrucciones de funcionamiento específicas.

### Descripción del fallo

#### Datos de la empresa

Empresa	Nº de teléfono de la persona de contacto
Dirección	№ de fax / correo electrónico
	Número de pedido

Mediante la presente, certificamos que esta declaración ha sido cumplimentada totalmente y con sinceridad a nuestro mejor saber y entender. También certificamos que las piezas del equipo que devolvemos han sido cuidadosamente limpiadas. A nuestro mejor saber y entender, dichas piezas no contienen residuos en cantidades peligrosas.

www.endress.com



BA00380P/23/es/13.11 CCS/FM+SGML6.0

1