

Fieldgate WirelessHART SWG70

Gateway WirelessHART inteligente com interfaces Ethernet e RS-485

WirelessHART





Sumário

	Histórico de revisão 3 Marcas registradas 3							
1	Segurança 4							
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Uso indicado							
2	Identificação 7							
2.1	Desembalar 7 2.1.1 Inspeção visual 7 2.1.2 Escopo de entrega 7 2.1.3 Armazenagem e transporte 7							
2.3	Contrato de licenciamento 8							
3	Projeto de função e do sistema 9							
3.1	Protocolo WirelessHART93.2.1Gestão de rede103.2.2Gestão de segurança10							
3.3	Conexão às aplicações host 11 3.3.1 Lista de instrumentos 11 3.3.2 Cache 12							
4	Instalação mecânica 13							
4.1	Consideraçãos nora montagom 12							
	4.1.1Posicionamento do Fieldgate134.1.2Posicionamento e conexão da antena remota.							
	4.1.1Posicionamento do Fieldgate134.1.2Posicionamento e conexão da antena remota134.1.3Características da antena144.1.4Faixa da antena154.1.5Exemplos para posicionamento bom e ruim16							
5	4.1.1 Posicionamento do Fieldgate 13 4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota 13 4.1.3 Características da antena 14 4.1.4 Faixa da antena 15 4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim 16 Instalação elétrica 18							
5 5.1	4.1.1 Posicionamento do Fieldgate 13 4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota 13 4.1.3 Características da antena 14 4.1.4 Faixa da antena 15 4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim 16 Instalação elétrica 18 Conexões e interfaces 18							
5 5.1 6	4.1.1 Posicionamento do Fieldgate 13 4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota 13 4.1.3 Características da antena 14 4.1.4 Faixa da antena 14 4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim 16 Instalação elétrica 18 Conexões e interfaces 18 Operação 23							
5 5.1 6 6.1	4.1.1 Posicionamento do Fieldgate 13 4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota 13 4.1.3 Características da antena 14 4.1.4 Faixa da antena 15 4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim 16 Instalação elétrica 18 Conexões e interfaces 18 Operação 23 Elementos da tela e de operação 23 6.1.1 LEDs 24 6.1.2 Botões 25 6.1.3 Minisseletoras 26							
5 5.1 6 6.1 7	4.1.1 Posicionamento do Fieldgate 13 4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota 13 4.1.3 Características da antena 14 4.1.4 Faixa da antena 15 4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim 16 Instalação elétrica 18 Conexões e interfaces 18 Operação 23 Elementos da tela e de operação 23 6.1.1 LEDs 24 6.1.2 Botões 25 6.1.3 Minisseletoras 26 Comissionamento 27							

7.5	7.4.1Instalação do Fieldgate DTM e HART IP CommDTM317.4.2Atualizar o catálogo FieldCare DTM32Criar um projeto FieldCare337.5.1Adicione o HART IP CommDTM337.5.2Adicionar o Fieldgate SWG70347.5.3Parametrize Fieldgate SWG70357.5.4Varredura dos dispositivos sem fio na rede367.5.5Varredura dos dispositivos conectados aos adaptadores37
8	Configuração do Fieldgate 38
8.1 8.2	Interface do usuário 38 Identificação 39 8.3.1 Configuração 40 8.3.2 Lista de instrumentos 41 8.3.3 Listas de Burst 42 8.4.1 Serial 43 8.4.2 Ethernet 44 8.4.3 HART 45 8.4.4 Modbus 46 8.5.1 Identificação 48 8.5.2 Comunicação sem fio 49 8.5.3 Comunicação com fio 50 8.6.1 Reset 52 8.6.2 Sobre 52 8.6.3 Atualização de Firmware (Servidor Web) 53 8.6.4 Alterar senha (servidor Web) 54 8.6.5 Teste automático (DTM) 54 8.6.6 Define os endereços DTM (DTM) 55 8.6.7 Definir os endereços do dispositivo (DTM) 55 8.6.8 Cópia de segurança da lista de instrumentos (DTM) 56
9	Conexão HART OPC 58
9.1 9.2	Servidor HART OPC58Criar uma rede Ethernet589.3.1Propriedades do Fieldgate629.3.2Propriedades do adaptador639.3.3Propriedades do dispositivo649.3.4Dados do dispositivo69
10	Interface Modbus 72
10.1	Mapeamento de Modbus7210.1.1Introdução7210.1.2Regras de mapeamento7210.1.3Formato de mapeamento de variável dinâmica7310.1.4Formato de mapeamento de status73
11	Manutenção e reparo 74
11.1	Manutenção74 11.1.1 Geral74

	11.1.2 Devolução para Endress+Hauser. 74 11.1.3 Descarte 74 11.1.4 Endereços de contato 74
12	Solução de problemas
12.1	Otimização de rede7512.1.1Verificar as conexões7512.1.2Eliminar gargalos7512.1.3Aumentar a rede7612.1.4Otimizar a coexistência com outras redes sem fio7612.2.1Falhas indicadas por LEDs Fieldgate7712.2.2Falhas de comunicação com fio7712.2.3Falhas de comunicação sem fio78
13	Dados técnicos 79
13.1 13.2	Entrada 79 Saída 79 13.2.1 Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX) 79

	Índice remissivo	84
13.7	Certificados e aprovações	82
13.6	Operabilidade	82
13.4	Ambiente	80
	13.2.2 Interface serial RS-485	79

Histórico de revisão

Versão do	Manual	Alterações	Observações
pacote			
1.00.xx	BA064S/38/pt/09.09	-	Manual original

Marcas registradas

HART[®], WirelessHART[®] Marca registrada da HART Communication Foundation, Austen/TX, EUA

 $Microsoft^{\circledast}$, Windows $^{\circledast}$, Windows 2000 $^{\circledast}$, Windows XP^{\circledast} , Windows 2003 Server^{\circledast}, Windows Vista^{\circledast}e o logotipo da Microsoft são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Acrobat Reader[®] é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated.

Todas as demais marcas e nomes de produtos são marcas registradas das empresas e organizações em questão

1 Segurança

1.1 Uso indicado

Fieldgate SWG70 serve como dispositivo de gateway para as redes WirelessHART. Ele habilita os dispositivos WirelessHART para comunicação e administração da segurança e da conectividade. O Fieldgate converte os dados do dispositivo sem fio para um formato compatível com os sistemas host.

1.2 Instalação, comissionamento e operação

O Fieldgate SWG70 foi projetado para operar de forma segura de acordo com as normas de segurança técnica atuais e com as diretivas da UE.

Caso o fieldgate seja instalado de forma incorreta ou seja utilizado para aplicações outras que não aquelas para as quais foram projetados, ou caso o fieldgate sem fio não seja configurado corretamente, é possível que surjam situações perigosas. Por este motivo o sistema deve ser transportado, armazenado, instalado, conectado, configurado, operado e receber manutenção de acordo com as instruções contidas neste manual e em manuais associados: o funcionário deve estar autorizado e ser devidamente qualificado.

1.3 Segurança da operação

Local	Fieldgate SWG70 atende os requisitos da diretiva da EU para uma série de aplicações. As condições ambientais associadas descritas no Capítulo 11, Dados técnicos, devem ser aceitas.			
	O dispositivo não deve ser instalado em locais onde pode haver vapores corrosivos.			
Áreas perigosas	Fieldgate SWG70 está disponível em uma versão que pode ser montada em uma área perigosa sujeita à explosão. Para assegurar o grau de proteção necessário:			
	 todos os lacres devem estar sem nenhum dano e estar corretamente ajustados todos os parafusos do invólucro/tampa devem estar apertados com o torque correto somente os cabos do tamanho apropriado devem ser usados no prensa-cabo Todos os prensa-cabos devem estar apertados com o torque apropriado, vide Capítulo 5.5 todos os prensa-cabos vazios devem estar lacrados com o conector de vedação 			
	Ao instalar os componentes em área perigosa sujeita à explosão:			
	 Garanta que toda a instalação e o pessoal de manutenção sejam devidamente qualificados Verifique se todos os equipamentos têm certificados de segurança apropriados Observe as especificações nos certificados do dispositivo, bem como as regulamentações regionais e nacionais. 			
	Se os dispositivos já foram operados em sistemas elétricos gerais, eles não podem ser mais instalados em sistemas elétricos usados em combinação com áreas perigosas.			
ManutençãoO Fieldgate SWG70 pode não precisar ser reparado, alterado ou manipulado. Se houv o produto deve sempre ser substituído com uma peça original.				
Coexistência de tecnologias sem fio	As redes WirelessHART usam o espectro de frequência entre 2400 2483.5 MHz, de acordo com IEEE 802.15.4. Várias outras tecnologias sem fio também usam este espectro de frequência, por exemplo, WLAN e Bluetooth. Dependendo da situação, é possível que essas tecnologias sem fio diferentes tenham impacto entre si.			
	Quando as tecnologias sem fio são usadas em um ambiente industrial, elas devem coexistir sem haver interferência. Se perceber que os sistemas estão causando interferência, tome as medidas adequadas para assegurar a operação de todos os sistemas sem fio, por exemplo: configurando, estipulando uma política para compatibilidade para sem fio, etc.			

EMC

1.4 Conformidade

Todas as declarações de conformidade são encontradas no CD ROM que está na pasta **Fieldgate SWG70=>Documentation=>Certificates**.

Identificação CEAo fixar a Identificação CE, a Endress+Hauser confirma que o Fieldgate SWG70 está em
conformidade com todas as diretivas da UE. As declarações de conformidade estão disponíveis para
as versões Ex e não Ex.

Todos os módulos são adequados para uso industrial e estão em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética da UE 2004/108/EC:

- Emissão de interferência EN 61326-1: 2006, aparelho de classe A
 Imunidade de interferência
- EN 61326-1: 2006, ambiente industrial

Adequação R&TTE

- ETSI EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)
- ETSI EN 301 489-17: V1.2.1 (2002-08)
- EN 60950: 2001

Conformidade de FCC

Este dispositivo está de acordo com CFR 47, Parte 15 das regras de FCC. A operação está sujeita às duas condições abaixo: (1) Este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar toda a interferência recebida, incluindo aquela que pode causar operação não desejada.

Este dispositivo está de acordo com as exigências de Diretiva de Telecomunicações EC 1999/5/EC



Advertência!

 Quando o dispositivo está em operação, deve-se manter uma distância mínima de 20 cm, sempre, entre a antena do dispositivo e o corpo do usuário ou de qualquer outra pessoa na área do ponto de medição da aplicação ou uso

Atenção!

 Alterações ou modificações no Fieldgate, não autorizadas expressamente pela Endress+Hauser, anularão a autoridade do usuário para operar o equipamento.

1.5 Melhoria técnica

A Endress+Hauser reserva o direito de fazer melhorias técnicas em seus softwares e equipamentos a qualquer momento, sem notificação prévia. Quando essas melhorias não afetam a operação do equipamento, não são documentadas. Caso as melhorias afetem a operação, uma nova versão das Instruções de operação geralmente é lançada.

1.6 Convenções e ícones

Para destacar os procedimentos de operação alternativos ou relevantes de segurança no manual, foram utilizadas as seguintes convenções, cada uma delas indicada por um ícone correspondente na margem.

.Ícone	Significado
	Observação! Uma observação destaca as ações ou procedimentos os quais, caso não desempenhados de forma correta, podem afetar indiretamente a operação ou podem levar a uma resposta não planejada do dispositivo
(Atenção! Atenção destaca as ações ou procedimentos os quais, caso não sejam desempenhados corretamente, podem levar a ferimentos pessoais ou ao funcionamento incorreto do dispositivo
<u>_!</u>	Advertência! Uma advertência destaca as ações e os procedimentos os quais, caso não desempenhados de forma correta, levarão a ferimentos pessoais, riscos de segurança ou à destruição do dispositivo

Proteção contra explosões

·Ícone	Significado					
(Ex)	O dispositivo foi certificado para ser utilizado em áreas com perigo de explosão Caso o dispositivo possua este símbolo em relevo em sua placa de identificação, ele pode ser instalado em uma área perigosa sujeita à explosão, de acordo com as especificações contidas no certificado ou em uma área segura					
<u>εx</u>	Área com perigo de explosão Símbolo utilizado em desenhos para indicar áreas com perigo de explosão. Dispositivos localizados em áreas de fiação designadas "área perigosa sujeita à explosão" devem estar em conformidade com o tipo de proteção especificado					
Ex	Área segura (área sem perigo de explosão) Símbolo utilizado em desenhos para indicar, caso necessário, áreas sem perigo de explosão. Dispositivos localizados em áreas protegidas ainda requerem um certificado caso suas saídas seja executadas em áreas perigosas sujeitas à explosão					

Símbolos elétricos	.Ícone	Significado
		Corrente contínua Um terminal para o qual ou a partir do qual uma corrente contínua ou voltagem pode ser aplicada ou fornecida
	\sim	Corrente alternada Um terminal para o qual ou a partir do qual uma corrente alternada (onda de seno) ou voltagem pode ser aplicada ou fornecida
	<u> </u>	Terminal aterrado Um terminal aterrado, até onde o operador sabe, já está aterrado por meio de um sistema de aterramento ligado ao terra
		Terminal de aterramento de proteção (terra) Um terminal deve ser conectado à terra antes de fazer qualquer conexão com o equipamento
	\bigtriangledown	Conexão equipotencial (vinculada à terra) Uma conexão feita ao sistema de aterramento da fábrica, o qual pode ser do tipo estrela neutro ou linha equipotencial, de acordo com as práticas nacionais ou da empresa

2 Identificação

2.1 Desembalar

2.1.1 Inspeção visual

Durante a remoção da embalagem:

- Verifique os materiais de embalagem contêm sinais de danos durante o transporte
- Remova o material da embalagem com cuidado para não danificar o adaptador
- Guarde o material de embalagem original, caso o adaptador precise ser enviado novamente
- Mantenha a documentação fornecida com o Fieldgate em um local seguro

Em casos de danos ao Fieldgate, contate a Central de Vendas da Endress+Hauser. Quando possível, faça a devolução do fieldgate em sua embalagem original.

2.1.2 Escopo de entrega

Por favor, verifique se a entrega está completa e sem defeitos antes de iniciar a instalação. O escopo de entrega compreende as seguintes peças:

- WirelessHART Fieldgate SWG70
- Antena
- Instruções breves e CD-ROM
- Dependendo do pedido, FieldCare Device Setup DVD

2.1.3 Armazenagem e transporte

Sempre armazene e transporte o dispositivo na embalagem original.

Sempre armazene o dispositivo em um ambiente limpo e seco. Observe a temperatura de armazenagem permitida, vide Capítulo 13.4.

2.2 Denominação do dispositivo

A denominação do dispositivo, junto com outras informações, está na etiqueta de identificação fixada na frente do Fieldgate, vide Fig. 2-1.



O tipo de dispositivo pode ser derivado do código do pedido, como abaixo:

Fieldgate	Wire	lessH	IART	SWG	70	
	Apro	ovaçõ	ações			
	AA	Área	não j	perigo	Sa	
	BG	ATE	X II 3	G Ex i	nA II T4	
		Saíd	a			
		1	Ethe	rnet +	- RS-485 + HART; OPC + Modbus	
	9 Versão es			ão esp	ecial	
			Serv	viço		
	IK Configuração personalizada				iguração personalizada	
			IW Sem DVD de ferramentas (FieldCare Setup)			
		Marcas				
	Z1			Z1	Etiquetas (TAG)	
					52006327: Etiqueta de papel autocolante	
		52006328: Etiqueta/identificação fornecida				
SWG70-					Designação do produto	

2.3 Contrato de licenciamento

O CD-ROM do produto e o DVD de configuração do dispositivo FieldCare fornecidos com o Fieldgate WirelessHART contêm vários componentes necessários para o comissionamento. Eles podem ser instalados sem custo algum no computador para ser usado com o Fieldgate.

As informações sobre as várias versões compatíveis do Windows estão na pasta Requisitos do Sistema no CD-ROM do produto.

O Contrato de Licenciamento completo pode ser encontrado no CD-ROM. O software necessário para a inicialização e comissionamento, isto é, navegador da internet, está disponível gratuitamente ou está sujeito às condições de licenciamento de seu fabricante. A instalação deste software em seu computador implica na aceitação dos termos de seu Contrato de Licenciamento.

3 Projeto de função e do sistema

3.1 Protocolo WirelessHART

O protocolo HART até agora usou a malha 4–20mA com fio com um sinal digital sobreposto, como uma camada física. Embora a comunicação digital total esteja disponível no modo multiponto, a maioria dos transmissores está conectada a cartões de E/S analógica e a comunicação digital é usada somente para parametrização, diagnóstico e manutenção.

WirelessHART agora permite a transmissão sem fio dos dados HART. Para ser possível utilizar em todo o mundo, WirelessHART utiliza a faixa 2.4 GHz (IEEE 802.15.4 rede sem fio) como camada física. Os dispositivos WirelessHART de uma rede em que todo dispositivo não é apenas um ponto de medição, mas também um repetidor. Isso resulta em uma faixa maior para toda a rede e também um aumento na confiança pelos caminhos de comunicação redundante.

A rede pode incluir três tipos de dispositivo:

- Gateway WirelessHART (Fieldgate SWG70)
- Dispositivos de campo WirelessHART
- Adaptadores WirelessHART (conectado a instrumentos 4–20 mA/HART ou atuando como repetidores)

A rede WirelessHART está montada, organizada e mantida pelo fieldgate, que também cuida da conexão de sistemas em diferentes sistemas HOST por meio de diferentes interfaces de barramento.



Fig. 3-1: Rede WirelessHART

3.2 **Rede WirelessHART**

Fieldgate SWG70 é o dispositivo mestre na rede WirelessHART. Atuando como administrador de rede, ele reconhece outros dispositivos que guerem acessar a rede. Ele faz contato com cada um, alternadamente, e inicia os procedimentos necessários para acessá-los. A rede se organiza sem qualquer intervenção da parte do usuário. Fieldgate SWG70 também age como administrador de segurança e coleta os dados enviados pelos participantes da rede, convertendo em uma forma que pode ser usada por outros sistemas conectados.

3.2.1 Gestão de rede

Em sua função como administrador de rede, o Fieldgate SWG70 organiza a comunicação sem fio entre os dispositivos de campo WirelessHART.



3 Etapa 3: Autorização, sessão e chaves de

rede, cronograma e roteamento

Depois que o Fieldgate iniciou a rede, os dispositivos podem ser adicionados. Primeiro, o dispositivo envia uma solicitação para acessar a rede. Se o dispositivo de campo WirelessHART puder se identificar no mesmo ID de rede e a chave de acesso, que a armazenada no gateway WirelessHART, o dispositivo de campo é autorizado a acessar a rede. Senão, o dispositivo de campo será rejeitado.

Na etapa seguinte, o gateway WirelessHART envia as chaves de rede e a sessão, bem como informações de roteamento e cronograma ao dispositivo de campo. O dispositivo de campo recebe informação de como participar da rede e várias informações sobre o gateway WirelessHART:

- Número e identidade de dispositivos de campo WirelessHART vizinhos
- Quando enviar mensagens e quais canais usar
- Quando repetir mensagens a outros dispositivos de campo WirelessHART
- O caminho de comunicação ideal para mensagens e também para caminhos alternativos de comunicação no caso de falha.

Durante este processo, o dispositivo de campo também pode ser aplicado para enviar mensagens em certos intervalos e perguntar ao administrador de rede sobre os recursos apropriados, cuidando para que esses recursos estejam disponíveis. Por exemplo, o administrador de rede informa outros dispositivos de campo WirelessHART quando repetir mensagens.

3.2.2 Gestão de segurança

Fieldgate SWG70 também age como administrador de segurança. Para tornar a comunicação segura, todas as mensagens são criptografadas com os códigos bloqueados da norma AES-128 na indústria com chaves simétricas. Assim, as mensagens não podem ser lidas por pessoas externas. As teclas de criptografia são distribuídas pelo administrador de segurança.

A chave de acesso é utilizada para acessar a rede. Subsequentemente, a chave de acesso é trocada automaticamente contra a Chave de Sessão e a Chave de Rede, ou seja, duas novas chaves adicionais.

3.3 Conexão às aplicações host

Fieldgate SWG70 também torna a comunicação sem fio acessível aos sistemas host com capacidade HART pelas interfaces Ethernet ou serial através das seguintes funções.

3.3.1 Lista de instrumentos

Os dispositivos WirelessHART na rede são disponibilizados para alojar sistemas através de uma lista de instrumentos. Esta lista contém um ou mais cartões de E/S. Cada cartão de E/S tem um ou mais canais. Até 15 dispositivos de campo podem ser conectados no modo multiponto a cada canal, vide Fig. 3-3. A lista em si pode ser carregada e descarregada, consulte o Capítulo 8.6.5.

Fieldgate SWG70 atribui um cartão de E/S virtual para cada dispositivo WirelessHART. Os cartões de E/S são atribuídos aos dispositivos WirelessHART na sequência em que acessam a rede. Os novos dispositivos WirelessHART na rede são atribuídos ao seguinte cartão de E/S disponível, que é adicionado ao final da lista de instrumentos (princípio de primeiro a entrar, primeiro a sair).

Em um cartão de E/S, o dispositivo WirelessHART e também a informação do status é atribuída ao Canal 0. Se o dispositivo WirelessHART é um adaptador, todos os dispositivos de campo conectados a ele são atribuídos ao canal 1 (modo multiponto). A lista dos dispositivos de campo conectados também é chamada de lista de subdispositivos



Fig. 3-3: Lista de instrumentos

Se um dispositivo WirelessHART perde a comunicação com o gateway, ele fica atribuído ao cartão de E/S inicialmente indicado para ele. Quando a comunicação for estabelecida novamente, o dispositivo tem a mesma posição na lista que tinha antes.

O mesmo princípio se aplica aos dispositivos de campo conectados ao adaptador WirelessHART. Quando a comunicação com o gateway é perdida, os tags longos dos dispositivos arquivados são armazenados. Depois que a comunicação for estabelecida novamente, os dispositivos de campo ganham novamente sua posição anterior na lista de instrumentos.

O gateway atribui dispositivos WirelessHART com base em tag longo. Se um dispositivo com defeito for substituído, o novo dispositivo pode ser configurado com o mesmo tag longo. Ele será então atribuído ao mesmo cartão de E/S na lista de instrumentos que o dispositivo que substituiu. Um dispositivo WirelessHART recém-adicionado que já tem um tag longo existente não será incluído na lista de instrumentos.

3.3.2 Cache

O gateway WirelessHART armazena as informações recebidas pela rede WirelessHART e disponibiliza ao host para processamento futuro. Isso assegura que a informação esteja disponível imediatamente para o sistema host sem ter que enviar uma solicitação ao dispositivo e esperar a resposta. Os seguintes comandos e as respostas às solicitações são armazenadas em cache no gateway.

Informações em cache no gateway WirelessHART

Cache	Comando	Descrição
Estático: cache mediante leitura	0, 11, 21	Identificador único de leitura (associado ao tag ou tag longo)
Estático: em cache	12, (17)	Ler (gravar) mensagem
mediante confirmação de	13, (18)	Ler (gravar) tag curto, descritor, data
escrita e leitura	20, (22)	Ler (gravar) tag longo
	50 (51)	Ler (gravar) atribuições variáveis dinâmicas
Dinâmico: em cache	1	Ler primeira variável
somente para publicação	2	Ler corrente e porcentagem
	3	Ler todas as variáveis
	9	Ler status e variáveis de dispositivo
	33	Ler variáveis de dispositivo
	93	Ler tendência
	48	Ler status de dispositivo adicional
	38	Reset o contador de alteração de configuração

Cada comando listado tem sua própria memória em cache. Os comandos estáticos são armazenados em cache mediante a primeira solicitação. Eles contêm parâmetros do dispositivo, ex.: tags, que não mudam normalmente. As variáveis dinâmicas são armazenadas cada vez que um dispositivo de campo envia uma mensagem de burst para que os valores atualizados estejam sempre disponíveis.

Com exceção dos comandos de Gravar, os comandos 17, 18, 22 e 51, quando o gateway WirelessHART recebe uma solicitação de um sistema de host que é incorporado no Comando 77, a resposta é enviada imediatamente (desde que a resposta esteja disponível em cache).

Emulação do tag longo WirelessHART usa o tag longo para direcionar dispositivos. Nem todos os dispositivos HART são compatíveis com tags longos, por exemplo, os dispositivos HART mais antigos, com a versão 5 ou anterior do Protocolo HART não são compatíveis com tags longos (a versão atual é HART 7.0).

Se o dispositivo HART 5.0 estiver conectado ao adaptador WirelessHART, o gateway WirelessHART emula o tag longo usando o campo "mensagem". Quando um sistema host direciona um dispositivo HART 5, a emulação traduz o Comando 20(22) diretamente o no Comando 12 (17) que o HART 5 entende. A resposta é armazenada no cache do gateway para CMD 12(17) e CMD 20(22).

4 Instalação mecânica

Observação!

• É recomendado que Fieldgate SWG70, adaptadores e dispositivos sejam configurados no teste e que a rede seja testada antes que os componentes sejam instalados no campo.

4.1 Considerações para montagem

4.1.1 Posicionamento do Fieldgate

Instale primeiro o gateway, depois instale os outros dispositivos WirelessHART. Assim é possível verificar a operação correta dos novos dispositivos, conforme são instalados. Não obstante, considere o local de futuros dispositivos WirelessHART que serão roteados pelo gateway para assegurar a boa conectividade.

Orientações para planejamento de rede WirelessHART

- Marque as posições dos vários pontos de medição em uma visão geral da escala da fábrica. É importante que essa visão geral mostre os prováveis obstáculos à propagação das ondas de rádio
- Verifique se um mínimo de 2 outros dispositivos WirelessHART estão bem dentro da faixa da antena do dispositivo. Se necessário, considere o uso de um adaptador como um repetidor "stand alone" adicional. Para mais informações sobre as características da antena, consulte a seção seguinte
- Onde houver metal, grades ou paredes evitando que um dispositivo fique na linha de visão do seu vizinho mais próximo, a distância máxima entre os dois dispositivos é de 30 m. Instale os dispositivos sem fio a, pelo menos, 1m acima do chão ou do piso.
- Onde houver menos elementos estruturais e um ou mais vizinhos estão na linha direta da vista, a distância máxima entre os dois dispositivos para fins de planejamento é de 200 m. Neste caso, instale os dispositivos sem fio a, pelo menos, 3 m acima do chão ou do piso.
- Considere os objetos em movimento que poderiam afetar a faixa da antena do dispositivo
- Verifique se a antena está alinhada verticalmente
- Se possível, posicione o Fieldgate no centro da rede, ou próximo a ela ele deve estar em contato com, pelo menos, 20% dos dispositivos na rede.
- Não coloque os dispositivos WirelessHART diretamente abaixo ou acima do outro, já que estarão fora da faixa de antena do outro, vide Capítulo 4.1.5
- Se possível, não posicione o dispositivo próximo a superfícies de metal, tubulações ou paredes com metal (distância mínima: 6 centímetros). Deve haver o mínimo possível de metal em volta do dispositivo
- Não posicione outros dispositivos de 2.4 GHz, como bases de telefone sem fio ou roteadores WLAN próximos a dispositivos WirelessHART. As tecnologias sem fio são usadas em um ambiente industrial, elas podem coexistir sem haver interferência. Se múltiplas redes operam em um estabelecimento, pode ser necessário aplicar a gestão de frequência sem fio.

4.1.2 Posicionamento e conexão da antena remota

Uma antena é fornecida com o dispositivo. Se a aplicação exige que o Fieldgate seja montado em um gabinete protegido, conecte uma antena remota ao terminal da antena e monte a antena remota do lado de fora (informação mediante solicitação). O comprimento máximo do cabo da antena depende das propriedades de amortecimento do cabo. Para cabos com baixo amortecimento, o cabo da antena não deve ser maior que 25 m. As orientações para posicionamento de um dispositivo WirelessHART também se aplicam ao posicionamento de uma antena remota (vide Capítulo 4.1.4).

Conexão da antena

1 Parafuse bem a antena ou a antena remota ao terminal da antena do dispositivo. (vide Item 6. Fig. 5.1 no Capítulo 5.1).

4.1.3 Características da antena

Fig. 4.1 mostra o ganho da antena nos planos vertical e horizontal



Fig. 4-1: Ganho da antena nos planos vertical (acima) e horizontal

4.1.4 Faixa da antena

Fig. 4.2 é uma representação esquemática da Fig. 4.1 e mostra a propagação da onda com atenuação do sinal. A antena é do tipo dipolo omnidirecional. Se virar a antena para cima, o sinal irradia horizontalmente em um ângulo de aprox. 39 graus acima e abaixo da horizontal (em forma de rosquinha). A maior potência está no plano horizontal, diminuindo a 50% em um ângulo de 39°C. Quase nenhum sinal será radiado diretamente acima e abaixo da antena. Considere isso ao planejar uma rede WirelessHART.

As diferenças de altura entre os dispositivos sem fio e uma rede não devem ser muito grandes.

O esquema é válido somente para uma antena colocada externamente sem nenhuma superfície de metal por perto. O padrão de radiação muda de modo significante quando as superfícies de metal estão próximas à antena.



Fig. 4-2: Propagação de onda, representação esquemática (alfa = aprox. 39°)

1: Nenhum sinal acima e abaixo 2: Sinal mais forte lateralmente

4.1.5 Exemplos para posicionamento bom e ruim

O posicionamento é bom quando os participantes da rede estão dentro da faixa da antena:



Fig. 4-3: Exemplo de bom posicionamento

O posicionamento é ruim quando os vizinhos não estão na faixa da antena ou dentro da zona de sinal mais fraco da antena:



Fig. 4-4: Exemplo de mau posicionamento

4.2 Montagem do Fieldgate

Além de satisfazer as condições para a boa comunicação sem fio, o local de montagem deve ser acessível para montagem e instalação elétrica. Verifique se já espaço suficiente para abrir a tampa do invólucro e para ter acesso aos terminais, seletores e prensa-cabos. Escolha um local de montagem que atenda aos limites climáticos especificados e os requisitos de rádio nos dados técnicos.

A carcaça tem um grau de proteção de IP65 e é projetada para montagem em parede (os acessórios para montagem não estão incluídos).

Ferramentas necessárias:

- 2 parafusos (M6)
- Furadeira

1

Chave de fenda



Fig. 4-5: Orifícios para montagem e parafusos do invólucro

Orifícios para montagem 2 Parafusos do invólucro

Montagem do gateway

- 1 Faça 2 furos na superfície de montagem de tal forma que correspondam aos orifícios na carcaça (centros de 240 mm a 250 mm de distância).
- 2 Parafuse o dispositivo na superfície de montagem.

5 Instalação elétrica

5.1 Conexões e interfaces

As conexões e as interfaces são acessíveis somente com um invólucro aberto. No caso de minisseletoras, o usuário tem a escolha de usar as configurações do seletor ou anular as configurações pelo software, vide Capítulo 8.



Advertência!

 Quando o Fieldgate SWG70 estiver instalado na Zona 2, a conexão/desconexão dos cabos é permitida somente na ausência de qualquer atmosfera potencialmente explosiva ou quando o fieldgate não está conectado à fonte de alimentação.



Fig. 5-1: Conexões e interfaces

6

- Terminal de aterramento
 Interfaces RS-485, bornes duplicados para capacidada de conexão em cadeia
- 5 Antena
 - Terminal da antena
- capacidade de conexão em cadeia 3 Interface Ethernet
- 7 Prensa-cabos
- 4 Conexões da fonte de alimentação (redundante)

5.2 Conexão à fonte de alimentação e aterramento

Há dois bornes da fonte de alimentação de 24 Vcc localizados dentro do Fieldgate SWG70, permitindo uma fonte de alimentação redundante. Abra a tampa do invólucro para ter acesso aos bornes.



Observação!

Tensão de alívio e raio de curvatura: Assegure o alívio suficiente da tensão nos cabos durante a instalação e observe o raio de curvatura mínimo dos cabos.



Fig. 5-2: Fonte de alimentação

- 1 Primeira conexão de fonte de alimentação 3 Terminais de aterramento
- 2 Segunda conexão da fonte de alimentação (redundante)

Fieldgate SWG70 deve estar conectado à fonte de alimentação de 24 Vcc (20 Vcc – 30 Vcc)

- 1 Conectar o terminal de aterramento a um fio terra.
- 2 Solte os 4 parafusos da tampa do invólucro (vide Fig. 4-5 no Capítulo 4.2) e remova-a.
- 3 Passe o cabo de alimentação de 24 Vcc pelo segundo prensa-cabo a partir da direita-O diâmetro permitido do cabo está entre 6 mm e 10 mm.
- 4 Conecte o cabo de alimentação de 24 Vcc à primeira conexão da fonte de alimentação "Linha 1", observando a polaridade (vide Fig. 5–1 acima).
- 5 Se quiser conectar uma fonte de alimentação redundante (opcional), passe o segundo cabo de força de 24 VCD pelo prensa-cabo na ponta direita do invólucro.
- 6 Conecte o segundo cabo de força de à segunda conexão de alimentação "Linha 2", observando a polaridade.
- 7 Ligue a potência: O LED de potência verde deve acender depois de aprox. 30 segundos.
- 8 Aperte o prensa-cabo com o torque apropriado, consulte o Capítulo 5.5.
- 9 Desligue a potência antes de fazer qualquer outra conexão.

Conexão à fonte de alimentação de 24 Vcc e aterramento

5.3 Conexão de Ethernet

Fieldgate SWG70 está equipado com uma interface Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX isolada e totalmente galvânica. É possível conectá-la ao hub de Ethernet, ao seletor ou roteador.



Observação!

- Lembre-se que um ponto de acesso da rede Ethernet deve estar disponível. O comprimento máximo do cabo do gateway ao ponto de acesso é 100 m, dependendo do tipo do cabo e da velocidade de comunicação
- Tensão de alívio e raio de curvatura: Assegure o alívio suficiente da tensão nos cabos durante a instalação e observe o raio de curvatura mínimo dos cabos.



Fig. 5-3: Interface Ethernet

A instalação da interface Ethernet depende do cabo usado, consulte a tabela abaixo.

- Um cabo cruzado é necessário se o gateway estiver conectado diretamente a um computador
- Um cabo direto é usado em conexão a um hub, seletor ou roteador

A outra extremidade do cabo é equipada com um conector RJ-45 padrão.

- 1 Verificar se a potência está desligada
- 2 Se aplicável, solte os quatro parafusos da tampa do invólucro (vide Fig. 4-5 no Capítulo 4.2) e remova-a.
- Faça o roteamento do cabo de Ethernet pelo prensa-cabo no meio do invólucro do gateway.
 O diâmetro do cabo permitido está entre 6 mm e 10 mm.
- 4 Conecte o cabo Ethernet ao bloco de termina identificado como "Ethernet" (vide acima), de acordo com a tabela abaixo:

Computador		Gateway		
Númeração do pino	Conector	Cabo cruzado	direto por	
	Pino 1	TX+	RX+	
	Pino 2	TX-	RX-	
	Pino 3	RX+	TX+	
	Pino 4	T2	T2	
1 2 3 4 5 6 7 8	Pino 5	T2	T2	
	Pino 6	RX-	TX-	
	Pino 7	T1	T1	
	Pino 8	T1	T1	-

- 5 Parafuse a tampa à carcaça novamente.
- 6 Aperte o prensa-cabo com o torque apropriado, consulte o Capítulo 5.5.

Conexão da rede de Ethernet

5.4 Conectar a RS-485

O Fieldgate SWG70 está equipado com uma interface RS-485 isolada totalmente galvânica. Um segundo borne RS-485 permite que vários gateways sejam conectados por uma corrente em cadeia.

Um resistor de terminação é necessário em todas as extremidades do cabo RS-485 ue, se não estiver roteado a outros dispositivos (sem conexão em cadeia), ative o resistor da terminação integrado no Fieldgate (consulte o Capítulo 6.1.3., ativação por minisseletora e Capítulo 8.4.4, ativação pelo software).



Observação!

- Lembre-se do local do Modbus PLC ou SCDC. O comprimento máximo do cabo desde o gateway até o PLC/SDCD é 1200m (a uma velocidade de comunicação reduzida).
- Use somente cabos de par trançado blindado (STP).
- Se o cabo blindado estiver aterrado, o aterramento deve estar conectado somente a uma das extremidades do cabo para evitar correntes equipotenciais.
- Tensão de alívio e raio de curvatura: Assegure o alívio suficiente da tensão nos cabos durante a instalação e observe o raio de curvatura mínimo dos cabos.



Fig. 5-4: Interface RS-485

2

Segunda conexão RS-485 em cadeia

Primeira conexão RS-485

1

Conectar a RS-485

- 1 Verifique se a potência está desligada
- 2 Se aplicável, solte os quatro parafusos da tampa do invólucro (vide Fig. 4–5 no Capítulo 4.2) e remova–a.
- Passe o cabo RS-485 pelo primeiro prensa-cabo a partir da esquerda
 O diâmetro permitido do cabo está entre 6 mm e 10 mm.
- 4 Conecte o cabo RS-485 ao borne esquerdo, identificado como "RS485" (vide Figura 5-4) seguindo estas instruções:

Cabo RS-485	Terminal Fieldgate	Observações
RxD/TxD- (RS-485 A)	А	Sinal do diferencial RS-
RxD/TxD+ (RS-485 B)	В	485
Blindagem	SHD	Blindagem do cabo

- 5 Para uma conexão de corrente em cadeia, passe o segundo cabo RS-485 pelo segundo prensacabo desde a esquerda e conecte-o ao borne direito, identificado como "RS485", vide tabela acima.
- 6 Para ativar a terminação RS-485, ajuste o número 7 da minisseletora para "ON" (vide Capítulo 6.1.3).
- 7 Parafuse a tampa à carcaça novamente.
- 8 Aperte o prensa-cabo com o torque apropriado, consulte o Capítulo 5.5.

5.5 Prensa-cabos

O grau de proteção IP 65 (NEMA Tipo 4) não pode ser alcançado se os cabos e os prensa-cabos não estiverem corretamente ajustados.

Para assegurar o grau de proteção do IP

- todos os parafusos do invólucro/tampa devem estar apertados com o torque correto
- somente os cabos do tamanho apropriado devem ser usados no prensa-cabo
- todos os prensa-cabos devem estar apertados com o torque correto
- todos os lacres devem estar sem nenhum dano e estar corretamente ajustados
- todos os prensa-cabos vazios devem estar lacrados com o conector correto.

Os torques dos prensa-cabos dependem do tipo de cabo usado e deve ser determinado pelo usuário. As porcas da tampa devem estar bem presas. Apertar muito as porcas pode ter um efeito negativo na classe de proteção. As figuras abaixo podem ser consideradas como um guia geral.

Tipo de prensa-cabo	Torque de instalação aprox	
Plástico	2,5 Nm	
Arame niquelado	4,11 Nm	
Aço inoxidável	4,11 Nm	

6 Operação

6.1 Elementos da tela e de operação

Dentro do invólucro do fieldgate, há indicadores LED, minisseletoras e botões de reset. Os controles e os indicadores são acessíveis com um gabinete aberto.



Advertência!

- Quando o Fieldgate SWG70 estiver instalado na zona 2 e a potência estiver ligada, a operação das minisseletoras e dos botões, bem como a conexão/desconexão dos cabos é permitida somente na ausência de qualquer atmosfera potencialmente explosiva
- A operação das minisseletoras e a conexão/desconexão dos cabos na Zona 2 é permitida, porém, quando a potência do Fieldgate SWG70 está desligada



Fig. 6-1: Elementos da tela e de operação

1 LEDs 2 Botão P1 3 Botão P24 Minisseletoras

6.1.1 LEDs

Cinco leds indicam o status do Fieldgate SWG70:



LED amarelo: Status de comunicação RS-485

r ISCa	_	 Pisca rápido quando uma mensagem válida de HAR1 ou Modbus é recebida pelo gateway, na linha de comunicação RS-485 O LED não pisca se a mensagem não for dirigida ao gateway ou se erro de comunicação foi detectado na mensagem
Desligar	-	Atualmente nenhuma comunicação na linha RS-485
Modo	Status:	Significado
Modo Ligar	Status: OK	Significado Fieldgate SWG70 está energizado e está em execução
Modo Ligar Pisca	Status: OK Não está pronto	Significado Fieldgate SWG70 está energizado e está em execução Na energização, indica que a aplicação Fieldgate está em execução, o Fieldgate ainda não está pronto para responder os comandos HAR

Modo	Status:	Significado
Pisca	-	 Pisca rápido sempre que uma mensagem válida de WirelessHART for recebida pelo Gateway na interface de comunicação WirelessHART As mensagens incluem os comandos publicados, mas não bursts publicados ou notificações de evento
Desligar	-	Atualmente nenhuma comunicação na interface WirelessHART

Modo	Status:	Significado
Ligar	Falha de hardware	O Fieldgate detectou uma falha de hardware que impossibilitou a
		operação normal.
Pisca	Recuperação de uma falha	A aplicação Fieldgate está tentando recuperar-se da falha
	de hardware	(não é possível para todas as falhas)
Desligar	Nenhuma falha de hardware	-

Modo	Status:	Significado
Pisca	_	 Pisca rápido quando uma mensagem válida de HART ou Modbus é recebida pelo gateway, na linha de comunicação Ethernet O LED não pisca se a mensagem não for dirigida ao gateway ou se um erro de comunicação foi detectado na mensagem
Desligar	_	Atualmente não há nenhuma comunicação HART/Modbus na linha Ethernet

LED amarelo: Status de comunicação WirelessHART

LED verde: Fonte de alimentação e status

operacional

LED vermelho: Status do dispositivo

LED amarelo: Status de comunicação Ethernet

6.1.2 Botões

Fieldgate tem dois botões.

Advertência!

∕!`

 Quando o Fieldgate SWG70 é instalado na Zona 2 e a alimentação está ligada, a operação dos botões é permitida somente na ausência de qualquer atmosfera potencialmente explosiva.



1 Botão A

2 Botão B

A função dos botões é a seguinte:

Botões

Botão	Função	Procedimento
Botão P2	Resetar a configuração	 Pressione o botão por mais de 3 segundos Todos os parâmetros de configuração de Fieldgate SWG70 são resetados ao ajuste de fábrica, com exceção dos parâmetros definidos pelo botão P2 e os botões P1 + P2. Depois de aprox. 3 segundos, todos os LEDs acendem para confirmar o reset
Botão P2	Reset de comunicação	 Pressione o botão por mais de 3 segundos Todos os parâmetros de configuração Fieldgate SWG7 relacionados aos canais de comunicação fixo são resetados nos ajustes de fábrica Depois de aprox. 3 segundos, todos os LEDs acendem para confirmar o reset
Botões P1 + P2 Minisseletora 8 desligada	Reset da senha	 Pressione os botões P1 e P2 simultaneamente por mais de 3 segundos Todas as senhas de Fieldgate SWG70 são resetadas nos ajustes de fábrica As senhas são utilizadas para acessar a Interface de linha de comando e o Servidor Web (HTTPS) Para o nome do Usuário do Servidor Web: admin; Senha: admin; Depois de aprox. 3 segundos, todos os LEDs acendem para confirmar o reset
Botões P1 + P2 Minisseletora 8 ligada	Reset do gerenciador de rede	 Pressione os botões P1 e P2 simultaneamente por mais de 3 segundos A chave de acesso Fieldgate SWG70, o ID de rede, a alimentação do rádio e o modo de acesso são resetados nos ajustes de fábrica. Depois de aprox. 3 segundos, todos os LEDs acendem para confirmar o reset

Minisseletoras 6.1.3



Advertência!

 Quando o Fieldgate SWG70 é instalado na Zona 2 e está conectado à alimentação, a operação das minisseletoras é permitida somente na ausência de qualquer atmosfera potencialmente explosiva.



Observação!

As mesmas funções podem ser iniciadas a partir da interface Web Fieldgate SWG70 e DTM, consulte Capítulo 8.4, Comunicação com fio

Fieldgate SWG70 tem uma minisseletora de 8 chavetas.

- Seletor (SWx) = DESLIGADO => Bit = 0
- Seletor (SWx) = LIGADO => Bit = 1

Fieldgate SWG70 é entregue com todas as minisseletoras em ON e com todas as funções definidas pelos controles de software.



Fig. 6-4: Minisseletoras

3

4

- Seletoras 1 4: Endereço de polling 1 2
- Seletora 7: Terminação RS-485
- Seletoras 5 6: Taxa de transmissão
- Seletora 8: Modo de segurança

Seletora Função Posição da minisseletora (SW1...SW4) SW1 ■ 0000 = 0 1000 = 8 Endereço de barramento 1) ■ 0001 = 1 ■ 1001 = 9 SW2 ■ 0010 = 2 ■ 1010 = 10 SW3 ■ 0011 = 3 ■ 1011 = 11 SW4 ■ 0100 = 4 ■ 1100 = 12 ■ 0101 = 5 ■ 1101 = 13 ■ 1110 = 14 ■ 0110 = 6 ■ 0111 = 7 ■ 1111 = 15 SW5 Taxa de transmissão 2) ■ 00 = 9600 ■ 10 = 38400 ■ 11 = 57600 ■ 01 = 19200 SW6 SW7 Terminação RS-485 0 = desconectado 1 = conectado SW8 Download 0 = desabilitado 1 = habilitado Chave de acesso/ID de rede 1) Endereços de 0 a 63 podem ser ajustados pelo software

2) Se as minisseletoras forem utilizadas, a taxa de transmissão se aplica aos protocolos HART e MODBUS. A configuração do software permite taxas de transmissão adicionais a serem definidas para os protocolos HART e MODBUS (Capítulo 8.4.3/8.4.4)

Modo de segurança

Posições da minisseletora

Quando a multisseletora 8 está desligada, não é possível descarregar o ID da rede e a chave de acesso para o gateway, vide Capítulo 8.3.1. Fieldgate SWG70 é entregue com o download habilitado por padrão, isto é, multisseletora 8 está ligada.

7 Comissionamento

Observação!

• É recomendado que Fieldgate SWG70, adaptadores e dispositivos sejam configurados no teste e que a rede seja testada antes que os componentes sejam instalados no campo.

7.1 Preliminares

7.1.1 Embalagem do pacote

O CD ROM entregue com o Fieldgate SWG70 contém os seguintes componentes que devem ser instalados no computador antes da configuração, conforme descrito no Capítulo 7.4.

- Configuração do dispositivo FieldCare
- Todos os DTMs fornecido estão no CD, por exemplo:. Fieldgate DTM e HART IP CommDTM



Observação!

- É preciso estar registrado no Windows com os privilégios de administrador durante a instalação
- Se um dos componentes do software já estiver instalado no seu sistema, a instalação desse item pode ser omitida

7.1.2 Configuração

Há duas possibilidades para configurar o Fieldgate SWG70

- pelo servidor Web
- pelo FieldCare

Servidor WebFieldgate SWG70 tem um servidor Web integral que pode ser usado para configurar e monitorar o
dispositivo e a rede. A estrutura dos blocos e dos parâmetros é idêntica àquela do Fieldgate SWG70
DTM. A conexão ao servidor Web é feita por um navegador de Internet, por exemplo:. Windows
Explorer.

Para conectar e configurar pelo Servidor Web, siga os procedimentos preliminares no Capítulo 7.2.

A configuração pelo FieldCare difere daquela do Servidor Web no que também é possível parametrizar o adaptador WirelessHART SWA70 e também qualquer dispositivo HART conectado. Um pré-requisito é que os dispositivos de campo já tenham a mesma chave de acesso e o identificador de rede que o Fieldgate SWG70 e já tenham acessado a rede. Os dispositivos anexos podem ser configurados pelos DTMs.

Observação!

 Recomendamos que os adaptadores e os dispositivos HART conectados sejam parametrizados por uma conexão direta, conforme descrito nas Instruções de Operação BA00061S/38/pt. Se o FieldCare acessar os dispositivos pelo Fieldgate SWG70 DTM, os tempos de resposta podem ser consideravelmente maiores que para uma conexão direta.

Para configurar pelo FieldCare, siga os procedimentos preliminares nos Capítulos 7.2. a 7.5.

FieldCare

7.2 Conexão Ethernet

A conexão Ethernet do Fieldgate SWG70 permite comunicação com um computador pelo servidor Web integral ou pelo FieldCare. Antes de começar, verifique o seguinte:

- O protocolo de Internet TCP/IP está instalado no computador e está ativo
- Você tem os direitos de administrador para o computador e a rede
- Você tem um conjunto de endereços de IP que foram autorizados pelo departamento de TI
- Todo servidor proxy para o navegador de Internet está desabilitado
- Os firewalls permitem comunicação na porta 502 e 5094

Os procedimentos descritos neste capítulo são para Windows XP. Para outros sistemas Windows, entre em contato com o administrador de sistema.

Fieldgate SWG70 é entregue com o endereço de IP padrão:

192.168.1.1

Para que o computador host possa se comunicar com o Servidor Web Fieldgate

- Verifique se o computador pode alcançar o Fieldgate pelas portas 443, 502 e 5094.
 Se não tiver certeza de como fazer isso, consulte o administrador de rede.
- Para o comissionamento inicial, defina o endereço do computador em, por exemplo,. 192.168.1.200 ou semelhante

7.2.1 Alterar o endereço de IP

Procedimento para Windows XP

1 Com o botão direito, clique Iniciar =>Configurações =>Painel de Controle =>Conexões de Rede

S Network Connections			<u>_ </u>
Eile Edit View Favorites Tools Advanced Help			
🕞 Back + 🕑 + 🏂 🔎 Search 🎼 Folders 🔯 🍺 🗙 🎾 🎹 +			
Address 👟 Network Connections			💌 🔁 GO
Name	Туре	Status	Device Name 1
LAN or High-Speed Internet	LAN or High-Speed Inter	Connected, Firewalled	Broadcom NetXtreme 57
New Connection Wizard J Objects	Wizard		

2 Com o botão direito, clique em Conexão da área local => Propriedades



- 3 Com o botão esquerdo do mouse, clique duas vezes em **Protocolo de Internet (TCP/IP)** ou clique uma vez, depois clique em **Propriedades**.
- 4 Anote os valores originais do endereço de IP e a máscara de sub-rede do computador para restabelecê-los, se necessário, ao final da operação.

- 5 Mude o endereço de IP e a máscara de sub-rede do computador host para corresponder ao endereço de IP do Fieldgate.
 - Endereço de IP 192.168.1.XXX e máscara de rede (máscara de sub-rede) 255.255.255.0.

Internet Protocol (TCP/IP) Properti	es ?×
General	,
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address automatica	lly
──● Use the following IP address: —	
JP address:	192.168.1.200
Sybnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
C Obtain DNS server address auto	matically
─● Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

6 Clique no botão **OK** para completar o procedimento, feche as outras caixas de diálogo com **OK** e **Fechar**.

7.2.2 Verifique a conexão

O modo mais simples de verificar a conexão é chamar o Servidor Web Fieldgate SWG70

1 No navegador de Internet, insira o endereço de Fieldgate SWG70: 192.168.1.1 e pressione **Enter**:



- 2 Aceitar o certificado do site na caixa de diálogo que aparece agora.
- 3 Aparece o login da página Web. Para abrir as páginas Web Fieldgate SWG70
 - Enter **User name** (padrão: admin) e **Password** (padrão: admin) e pressione **OK**

Connect to 192.	168.1.1	<u>? ×</u>
케 🔞		Ar A
WirelessHART Ga	ateway Access Control	
User name:	🕵 admin	•
Password:	•••••	
	Remember my passw	ord
	ОК	Cancel

- 4 Se não puder fazer a conexão ao Fieldgate:
 - Faça o ping do Fieldgate usando o prompt de comando
 - Verifique se todos os servidores proxy estão desligados ou sem uso para esta faixa de endereço
 - Verifique se as portas 443, 502 e 5094 em todos os firewalls estão abertas
 - Verifique se tem o cabo de Ethernet correto (cruzado para conexão direta ao PC)
 - Verifique se o cabo de Ethernet foi conectado corretamente, Capítulo 5.3
 - Verifique novamente a configuração do endereço de IP

7.3 Conexão RS-485

Depois que o gateway tiver sido conectado ao barramento RS-485 (vide capítulo 5.4), é possível conectar o barramento RS485 ao PC. Isso pode ser feito usando um conversor RS485–RS232 ou um RS485–USB.

Procedimento

- 1 Conecte o conversor RS-485–RS-232 ou o RS-485–USB ao PC.
- 2 No caso do conversor RS-485-USB, instale qualquer driver que seja entregue com o dispositivo.
- 3 Para saber a qual porta COM o conversor está conectado, abra a administração do dispositivo do Windows, po exemplo: Windows XP:

Iniciar > Configurações> Painel de Controle> Sistemas > Hardware > Administrador do Dispositivo.

4 Em "Portas (COM & LPT)", deve-se ver o conversor e a porta COM atribuídos



5 Anote a porta COM (neste caso, porta serial USB (COM5)) e a taxa de transmissão, etc, já que podem ser necessários para configurar a comunicação

7.4 Instalação do FieldCare

Se o FieldCare ainda não está em execução no computador, é preciso instalar o FieldCare Device Setup do DVD correspondente: irá iniciar automaticamente, caso contrário, utilize o setup.exe.

7.4.1 Instalação do Fieldgate DTM e HART IP CommDTM

Inserir o CD ROM Fieldgate no drive de CD ROM: o programa de instalação é iniciado:
 Se este não for o caso, clique duas vezes em Setup.exe que está na pasta Fieldgate SWG70



2 Clique em WirelessHART Fieldgate DTM: o DTM Setup Wizard é iniciado:



- Pressione **Next** para continuar
- 3 Aparece a caixa de diálogo **Licence Agreement** : leia e aceite, depois pressione **Next** para continuar

-Se não aceitar o contrato de licença, o assistente fecha

- 4 Na caixa de diálogo **Customer Information**, insira os detalhes do usuário, depois pressione**Next** para continuar
- 5 Na caixa de diálogo, Choose Setup Type, selecione Complete
 Se o assistente encontrar uma versão anterior do DTM, pressione Update
- 6 O DTM Setup Wizard localiza agora a pasta FieldCare HART DTM e exibe-a na caixa de diálogo

Ready to Install: pressione **Install** para iniciar a instalação – Uma barra de progresso indica o estado da instalação

- 7 Quando a instalação estiver completa, a caixa de diálogo instalada com sucesso aparece:
 Pressione Finish para fechar a caixa de diálogo e encerrar a instalação
- 8 Repita o procedimento para HART IP Communication DTM
- 9 Se quiser usar o servidor HART OPC, é possível instalá-lo aproximadamente da mesma maneira a partir do item do menu **HART OPC Server**
- 10 Pressione "X" na caixa de diálogo Setup Welcome para fechar o programa de configuração

7.4.2 Atualizar o catálogo FieldCare DTM

Antes de poder ser usado, os novos DTMs devem estar integrados no catálogo FieldCare DTM.



Observação!

- Para o FieldCare padrão e profissional, são necessários os direitos do administrador para atualizar o catálogo DTM
- Para novas instalações do FieldCare, siga as instruções no livreto Iniciando o FieldCare
- 1 Iniciar o FieldCare e registrar-se como administrador (não é necessário para FieldCare Device Setup)

User Log	in ²	2
	Please enter User Name and Password	Login
User Name:	Administrator	Exit
Password:	жжжя	Settings >>

- Na caixa de diálogo Start-Up Screen, pressione Continue e em FieldCare pressione Open
 Aparecerá um espaço de trabalho vazio do Projeto
- 3 Com o botão direito, clique no menu **DTM Catalog** e selecione **Update...**
 - A caixa de diálogo Update DTM Catalog aparece
 - Pressione **Update** para iniciar a busca por novos DTMs (isso pode levar vários minutos)
- 4 Quando a busca for finalizada, o novo DTM será exibido do lado esquerdo:

Status	Device Typ	Version	Manufacturer		Device Type (DTM)	Version
Removed	Wireles	V0.3.0.9	Endress+Hauser		👳 2600T Series - Models 262/264 Rev 1	V1.00.00.00
New	Wireles	V0.3.6.0	Endress+Hauser		∋ 2600T Series - Models 262/264 Rev 2	V1.00.00.00
New	🐹 HART I	V0.3.4.0	Endress+Hauser		👳 2600T Series - Model 264IB Rev 1	V1.00.00.00
	👳 ND800	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN		∋ 20VT1000 Flow Meter Rev 1	V1.00.00.00
	🙊 ND900	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN		👳 Trio-Wirl V_4000/S_4000 Rev 1	V1.00.00.00
	👳 ND900	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN		👳 Trio-Wirl V_4000/S_4000 Rev 2	V1.00.00.00
	🔬 ND900	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN	Move >>	9€ FXE4000 Rev 1	V1.00.00.00
	🙊 ND900	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN		👳 FXE4000 Rev 2	V1.00.00.00
	🙊 VG9000	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTN		je FSM4000 Rev 1	V1.00.00.00
	🙊 LCP900	V1.00.00.00	Metso Automation (iDTM		👳 FSM4000 Rev 2	V1.00.00.00
					je TF02 Rev 1	V1.00.00.00
					n TZID-C120/220 Rev 1	V1.00.00.00
				Update	👳 TZID-C120/220 Rev 2	V1.00.00.00
					🙊 TB82TE Rev 1	V1.00.00.00
(· 1		F		•	

- Selecione o Fieldgate sem fio e HART IP DTMs e pressione Move >>
- - Pressione OK para fechar a caixa de diálogo e registrar as alterações
- Agora já é possível iniciar a configuração, vide Capítulo 8



Observação!

 Se um Fieldgate WirelessHART DTM ou HART IP Communication DTM já estiver no catálogo, ele é automaticamente atualizado e aparece como "Alterado" no painel direito

7.5 Criar um projeto FieldCare

Criar um projeto FieldCare permitirá configurar o Fieldgate SWG70 e qualquer dispositivo HART (dispositivo de campo ou adaptador) na rede sem fio pelo DTM. A configuração de um dispositivo de campo pode ser encontrada no manual de operações do fabricante, a configuração do adaptador está descrita nas Instruções de Operação BA00061S/38/pt, Adaptador Wireless SWA70.

7.5.1 Adicione o HART IP CommDTM

O HART IP Comm DTM é necessário para comunicação por Ethernet com FieldCare.



Observação!

- Se quiser conectar-se ao FieldCare pela interface RS-485, o HART Communication CommDTM deve ser adicionado e configurado, em vez do HART IP CommDTM.
- O procedimento é semelhante àquele descrito aqui, onde a configuração envolve outros parâmetros, como seleção de multiplexador, porta COM e taxa de transmissão.
- 1 No espaço de trabalho do projeto FieldCare, clique com o botão direito no nó **Host** e selecione **Add Device**...:



2 A caixa de diálogo Add New Device se abre:

Add New Device						
Device	Version	Class	Manufacturer	Protocol		
CDI Communication FXA291	V1.03.00 (2009-11-16)		Endress+Hauser	CDI		
E-Mux Communication	V0.2.0.0 (2009-07-29)		CodeWrights G	HART UDP		
FF H1 CommDTM	V1.5 (2009-08-17)		Endress+Hauser	FDT FIELDBUS FF H1		
Flow Communication FXA193/291	V3.10.00 (2009-12-02)		Endress+Hauser	ISS		
FXA520	V1.05.05 (2007-10-28)		Endress+Hauser	HABT		
HART Communication	V1.0.37 (2010-01-22)		CodeWrights G	HART		
HART IP Communication	V0.3.4.0 (2010-05-12)	l -	Endress+Hauser	HART UDP		
HART OPC Client	V2.0 (2009-05-28)	•	Endress+Hauser	HART		
IPC (Level, Pressure) FXA193/291	V1.02.12 (2008-10-21)		Endress+Hauser	IPC		
PCP (Readwin) TXU10/FXA291	V1.01.14 (2009-12-16)		Endress+Hauser	PCP		
PROFIBUS Master DP-V1	V3.1.0.5 (2009-08-19)		Trebing & Himst	Profibus DP/V1		
PROFIdtm DPV1	V 2.10(114) (2008-10-29)		Softing AG	Profibus DP/V1		
SFC162 CommDTM	V1.00.10.000 (2010-02		Endress+Hauser	FF-H1		
SFC173 CommDTM	V1.01.01 (2008-06-25)		Endress+Hauser	PROFIBUS DPV1		
S-Mux Communication	V1.0.1.1 (2009-02-12)		CodeWrights G	HART		
-	Device type (DTM) information					
Device:	HART IP Communication					
Manufacturer:	Endress+Hauser					
Device ID / SubID:						
Manufacturer ID:						
Hardware revision:						
Software revision:						
Device revision:						
Profile revision:						
Is generic:	No		-			
Help				OK Cancel		

- Selecione HART IP Communication e pressione OK
- A caixa de diálogo fecha e o HART IP Communication DTM é adicionado abaixo do nó Host
- 3 Se desejado, o HART IP Communication DTM pode ser configurado off-line a partir de agora
 - Com o botão direito, clique no nó e selecione **Configuration**.
 - O nome do nó e o timeout (padrão 10000 ms) podem ser alterados
 - As mudanças são aceitas quando o botão **Apply** é pressionado.

7.5.2 Adicionar o Fieldgate SWG70

1 Com o botão direito, clique no nó HART IP Communication e selecione Add Device:



2 A caixa de diálogo Add New Device se abre:

Device	Version	Class	Manufacturer	Protocol
VirelessHART Fieldgate / SWG70 / V.	. V0.3.6.0 (2010-05-12)	dtmSpecific	Endress+Hauser	HART, HART UDP
1				
	D 1 1 10 10 10 10 10			
	Lievice tune IIII MUntormati	n		
levice:	Uevice type (UTM) informatii WirelessHABT Fieldoate / S	m w/G70 / V1 xx		
levice: Ianufacturer:	Device type [DTM] informatii WirelessHART Fieldgate / S' Endress+Hauser	on wG70 / V1.xx		
revice: fanufacturer: revice ID / SubID:	Uevice type [UTM] informatii WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevice	wG70 / V1.xx		
Pevice: fanufacturer: Pevice ID / SubID: fanufacturer ID:	Device type (DTM) informatii WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevici 17	an wG70 / V1.xx eDriver		
Pevice: fanufacturer: Pevice ID / SubID: fanufacturer ID: Handware revision:	Device type [U I M] information WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevice 17	m wG70 / V1.xx eDriver		
levice: fanufacturer: levice ID / SubID: fanufacturer ID: fandware revision: fothware revision:	Device type [UTM] information WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevice 17	n wG70 / V1.xx Driver		
levice: fanufacturer: levice ID / SubD; fanufacturer ID: fanufacturer ID: fanufacturer revision: buide aexistion:	Device type (DTM) information WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevice 17	vn WG70 / V1.xx Driver		
Ievice: Anufacturer: Vevice ID / SubID: Anufacturer ID: andware revision: ioftware revision: vevice revision: troffa exercise:	Device type (DTM) information WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevice 17 1 1	vn WG70 / V1.xx Driver		
levice: darufacturer: bevice ID / SubID: darufacturer ID: lardware revision: oftware revision: verice revision: trofile revision: exercise: exercise: exercise: exercise:	Device type [U I M] informatik WirelessHART Fieldgate / S Endress+Hauser 241/DT_WHAGWEHDevici 17 1 1	wG70 / V1.xx		

- Selecione WirelessHART Fieldgate SWG70 e pressione OK
- 3 A caixa de diálogo fecha e o Fieldgate SWG70 DTM é adicionado abaixo do nó HART IP



4 Se o endereço IP da fábrica (192.168.1.1) ou a porta Ethernet (5094) do Fieldgate SWG70 for alterada, clique no nó HART IP Communication e selecione Set DTM Addresses
 - A caixa de diálogo Set DTM Adresses Dialog se abre:

HART IP Communication Devic	Set DTM A etype: roject	ddresses) HART IP Communi HART IP Communi	ication ication			-o× [:+:]	
						Update changed data	
Device name	Tag	Bus Add	fress	UDP Address	UDP Port		
WirelessHART Fieldgate / SWG	7	1		192.168.1.1	5094		
Sconnected	Database]				

- 5 Insira o novo endereço IP e/ou número de porta Ethernet UDP e pressione **Update Changed Data**
- 6 Feche a caixa de diálogo o Fieldgate SWG70 pode agora ficar on-line
7.5.3 Parametrize Fieldgate SWG70

1 Com o botão direito, clique no nó **HART IP Communication** e selecione **Connect** – o HART IP Comm DTM fica on-line e as duas setas ficam verdes



- 2 Com o botão direito, clique no nó Fieldgate SWG70 e selecione Connect:
 - O Fieldgate SWG70 DTM fica on-line e as duas setas ficam verdes
- 3 Com o botão direito, clique no nó Fieldgate SWG70 e selecione Online Parameterize:

Network		ųΧ
Network Tag	C Channel A	Devi
Host PC		
E-& HART IF	Comm 🜗 🔹 🕴	CO H
Win		CHI \
	Be Add Device	
	🙀 Delete Device	
	Launch Wizard	
	😤 Create network	
	👌 Verify network	
	Generate device list	
	Device <u>type</u> (DTM) info	
	Disconnect	
	2 Read from device	
	👺 🛯 Write to device	
	Cancel Action	
	Offline Parameterize	
	Online Parameterize	

- O DTM do Fieldgate SWG70 se abre
- 4 Aumente a árvore de navegação para ver os blocos de parâmetro (aqui exibidos com a página de identificação aberta):

ૣ WirelessHART Fie	eldgate / S	5WG70 / ¥1.xx	(Onlir	ne Parameterize)				
Device Name:		Wirele:	ssHART Fieldgate / SWG70 / V1.xx	D	evice Revision:	1		
	Device	Long Tag:	Fieldga	ate_SWG70_01		Descriptor:	AREA 1 TANKS	
00008	NE1	07 Status: 📕	Good		Timest	amp of Status:	09:58:01	
Online parameteriz Identification	ation	Device Long	Tag:	Fieldgate_SWG70_01				
	List	Device	Tag:	FG_100				
Burst Lists	ication	Descrij	otor:	AREA 1 TANKS				
 Interfaces Serial 		C	ate:	06/01/2010				
Etherne Protocols	et	Mess	age:	AREA 1 TANK MONITORING NETWORK				
- HART Modbu	s	Serial Nurr	ber:	D400330150000000				
		Order C	ode:	SWG70-AB				
		Order Io	lent:					
		Country C	ode:	United Kingdom (UK)	•			
Connected	() Q	Device						

- Agora já é possível configurar o dispositivo

7.5.4 Varredura dos dispositivos sem fio na rede

Depois que o Fieldgate SWG70 for configurado, vide Capítulo 8.2, é possível varrer outros dispositivos na rede

1 Com o botão direito, clique no nó Fieldgate SWG70 e selecione Connect:

Network			4 ×
Network Tag A		C Channel	A
Host PC			
HART IP	槼	Add Device	1
¢/ willing	R	Delete Device	11
		Launch Wizard	
			-
	٢	¥erify network	
	2	Generate device list	
		Device type (DTM) info	
		27,92 (0111) 110111	-
	泉	Connect	
	2	Read from device	

- - O Fieldgate SWG70 fica on-line e as duas setas ficam verdes
- 2 Com o botão direito, clique no nó Fieldgate SWG70 e selecione Create Network...:
 - Também é possível clicar no ícone Create network para fazer isso

Network		4 X
Network Tag 🗠		C Channel A
Host PC		
HART IP Co	mmu	nication 🜗 -
Wireles	-	
	20	Add Device
	2	Delete Device
		Launch Wizard
	-	
	E8	Create network
		Verify network
	2	Generate device list

3 O Fieldgate Comm DTM agora varre a rede e adiciona automaticamente todos os dispositivos HART encontrados na rede (neste caso, os adaptadores SWA70):

Network			×
Network Tag A	C	Channel	A
📕 Host PC			
🗄 👷 HART IP Communication	٠		
🗄 🛷 WirelessHART Field	•	HARTCH	1
Adapter SWA70	4	WGWSeri	1
Adapter SWA70	٩Þ	WGWSeri	1
Adapter SWA70	4b	WGWSeri	1

Nota!

 Se nenhum dispositivo for encontrado, embora a comunicação tenha sido estabelecida, verifique se os adaptadores foram configurados com a identificação de rede correta e a chave de acesso.
 Isso pode levar até 10 minutos para acessar a rede depois de descarregar o ID da rede e a chave de acesso

7.5.5 Varredura dos dispositivos conectados aos adaptadores

Também é possível varrer os dispositivos conectados aos adaptadores. Dependendo do tamanho da rede e dos dispositivos de campo conectados, porém, é possível que ocorram problemas de timeout. Neste caso, o FieldCare emite uma advertência e o usuário pode escolher cortar a conexão, esperar a conexão ou tentar novamente.

- 1 Com o botão direito, clique no nó **Adapter** e selecione **Connect**: - O adaptador fica on-line e as duas setas ficam verdes
- 2 Com o botão direito, clique no nó Adapter e selecione Create Network...:
 - Também é possível clicar no ícone Create Network para fazer isso



3 O adaptador DTM agora varre a rede e adiciona automaticamente todos os dispositivos HART encontrados na rede (neste caso, um transmissor de temperatura TMT162):



- 4 Repita o processo para todos os adaptadores da rede
- 5 Um clique duplo no nó do transmissor abre o dispositivo DTM, que pode ser usado para configurar o dispositivo

TT_201 (Online Parameter Language Device Type: iTemp - TMT 1 Model: TMT162 Durise children (Construction) 197	12 c) 62 Software rev: 10 PV: 24.95 Tag: TT_201 AO: 4.000	degC mA	
Ideal Ideal Image: Section of the sect		PV: 24.95 degC AO: 4.000 mA PV value in %: 0.000 % Value Sensor 1: 0.00 degC R3 value: 0.00 degC	
Connected			2 🗁 ?

8 Configuração do Fieldgate

8.1 Interface do usuário

O servidor Web e DTM do Fieldgate SWG70 estão estruturados da mesma maneira, de tal forma que a configuração é idêntica. Antes de iniciar, o **Web Server** deve estar aberto, vide Capítulo 7.2.2 ou a caixa de diálogo **Online parameterization** do DTM deve estar aberta, vide Capítulo 7.5.3.

A interface do usuário (e o capítulo) está estruturado da seguinte maneira:

Parâmetros (diálogo DTM: Parametrização online) Identificação Comunicação sem fio Configuração Lista de instrumento Listas de Burst Comunicação com fio Interfaces Serial Ethernet Protocolos HART Modbus Diagnóstico (diálogo DTM: Diagnóstico) Identificação Comunicação sem fio Detalhes Comunicação com fio Visão geral HART Funções adicionais (diálogo DTM : Funções adicionais=> Função) Reset Sobre Atualização de Firmware Alterar senha Cópia de segurança de lista de instrumentos (somente DTM) Definir endereços DTM (somente DTM) Definir endereços do dispositivo (somente DTM) Teste automático (somente DTM)

A interface Web difere do DTM somente na apresentação dos parâmetros. No caso da interface Web, os parâmetros são apresentados em uma árvore individual. Para o DTM, a Parametrização, o Diagnóstico e as Funções Adicionais estão em caixas de diálogo DTM separadas, que devem ser acessadas clicando com o botão direito no nó do Fieldgate SWG70 e selecionando a partir do menu de contexto. O DTM oferece funções adicionais que são específicas para FDT, por exemplo:. Definir endereços do dispositivo.

Nos dois casos, os parâmetros são registrados ao pressionar **Enter**, em alguns casos, deve-se pressionar um botão adicional para que as alterações sejam efetivas.



Observação!

 O DTM também oferece uma função de parametrização off-line que não está descrita neste manual. Se for utilizada, os parâmetros inseridos devem ser descarregados no Fieldgate quando estiver on-line, antes que se tornem efetivos. Consulte a ajuda on-line do Fieldgate.

8.2 Identificação

Os parâmetros a serem encontrados nesta folha pertencem à identificação de Fieldgate SWG70. Os parâmetros padrão de Fieldgate SWG70 irão aparecer nos campos de entrada apropriados.

1 Clique na folha **Identification** para exibir os parâmetros associados:

Device Long Tag:	Fieldgate_SWG70_01	
Device Tag:	FG_100	
Descriptor:	AREA 1 TANKS	
Date:	06/01/2010	
Message:	AREA 1 TANK MONITORING NETWORK	
Serial Number:	D400330150000000	
Order Code:	SWG70-AB	
Order Ident:		
Country Code:	United Kingdom (UK)	

- O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo, onde os parâmetros obrigatórios estão destacados em negrito
- 2 Insira, pelo menos um **Device Long Tag** e **Device Tag**, pressionando **Enter** para registrar a alteração.

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Tag longo de dispositivo	Identifica o dispositivo na rede WirelessHART – Máx. string de 32 caracteres ASCII "Latin 1"	Fieldgate_ SWG70_01	-
Tag do dispositivo	Identifica normalmente o ponto de medição na fábrica — Máx. string ASCII agrupado HART de 8 caracteres*	FG_100	-
Descritor	Descrição do texto do usuário, por exemplo: função ou local do Fieldgate SWG70 - Máx. string ASCII agrupado HART de 16 caracteres*	ÁREA1, TANQUES	-
Data	Data, dd.mm.aaaa, indicando a data de alteração do último parâmetro	11.06.2009	01.04.2009
Mensagem	Mensagem do usuário, a ser transmitida com informações do adaptador – Máx. string ASCII agrupado HART de 32 caracteres*	-	_
Número de série	Indica o número de série do Fieldgate SWG70 conectado	-	-
Código de pedido	Indica o código de pedido do Fieldgate SWG70 conectado	-	-
Identificação do pedido	Indica a identificação do pedido do Fieldgate SWG70 conectado	-	-
Código do país	 País em que o adaptador vai ser usado – selecione da lista Regula a força do sinal que pode ser configurado para o dispositivo 	Reino Unido	Alemanha
* Conjunto de caractere	s válidos: @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 2 # \$ % & ' () * + , / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?		

Parâmetros de identificação

8.3 Comunicação sem fio

8.3.1 Configuração

Esta folha contém os parâmetros necessários para configurar a comunicação WirelessHART oferecida pelo Fieldgate SWG70.

1 Clique na folha Wireless Communication => Setup para exibir os parâmetros associados:

Network Tag:	Area_1_FG_100
Network ID:	2010
Join Key Part 1 of 4 (HEX):	******
Join Key Part 2 of 4 (HEX):	****
Join Key Part 3 of 4 (HEX):	****
Join Key Part 4 of 4 (HEX):	****
Write Join Information:	>>
RTC date:	03/06/2010
PTC time:	107:57:02 81206
Kite une:	<u></u>
Network start date:	01/06/2010
Network start time:	12:23:05
Allow new Devices:	all 💌
Radio Power:	10 dBm 💌

- O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo, onde os parâmetros obrigatórios estão destacados em negrito
- 2 Os parâmetros Chave de Acesso podem ser inseridos somente quando a minisseletora 8 (dentro do invólucro do gateway) está em ON (padrão de fábrica), consulte o Capítulo 6.1.3.
- 3 Quando todos os parâmetros forem definidos, pressione o botão Execute Join para descarregar as configurações.

de	Parametro	Significado	Exemplo	Default
	Tag de rede	Tag de identificação de rede do Fieldgate SWG70 com 32 caracteres	Area_1_FG_ 100	-
	ID de rede	Número de identificação exclusivo da rede – Faixa válida 0 - 99999	2010	1447
	Chave de acesso, parte 1 de 4	Senha da rede de usuário, 8 caracteres hexadecimais, parte 1 de 4	33333333	456E6472
	Chave de acesso, parte 2 de 4	Senha da rede de usuário, 8 caracteres hexadecimais, parte 2 de 4	33333333	65737320
	Chave de acesso, parte 3 de 4	Senha da rede de usuário, 8 caracteres hexadecimais, parte 3 de 4	33333333	2B204861
	Chave de acesso, parte 4 de 4	Senha da rede de usuário, 8 caracteres hexadecimais, parte 4 de 4	33333333	75736572
	Gravar a informação de acesso	Pressione o botão para descarregar suas alterações e reiniciar a rede	-	-
	Data de RTC	Indica a configuração de data para a rede	-	-
	Hora de RTC	Indica a configuração de hora para a rede	-	-
	Data de início de rede	Indica a data em que a rede foi criada	-	
	Hora de início da rede	Indica a hora em que a rede foi criada	-	
	Permite novos dispositivos	Determina se os novos dispositivos podem acessar a rede Todos: qualquer dispositivo pode acessar a rede nenhum: nenhum dispositivo pode acessar a rede	Todos:	Todos:
	Potência do rádio:	Determina a potência do sinal de rádio emitido pelo dispositivo. – Seleção e valor padrão dependem do código do país – Observe as restrições locais para equipamentos de 2.4 GHz	10dB	_

Configuração de parâmetros

8.3.2 Lista de instrumentos

Esta folha contém uma lista de instrumentos na rede, além dos valores de processo atuais

1 Clique na folha **Wireless Communication => Instrument List** para exibir os parâmetros associados:

Max. Card Number:	Γ	250			
Max. Channel Number:	Γ	2			
Max. Sub. Dev. Number:	Γ	6			
Number of Devices:	Γ	7			
Instrument List					
		Delete	Refresh	IO-Card:	2
Long Tag 🔺 IO-0	ard	Channel Device Type	e Status	Channel:	1
Fieldgate_SWG7C		SWG70		Device Type:	TMT162
Adapter SWA:	1	0 SWA70	\checkmark	Long Tag	TT 201
TT_101	1	1 TMT162	\checkmark	Long rag.	
Adapter SWA:	2	0 SWA70		Manufacturer:	Endress+Hauser
TT_201	2	1 TMT162			
Adapter SWA:	3	0 SWA70		Loop Current:	4 mA
L1_202	3	I FMI5X		PV:	24.67487 ℃
				SV:	24.31017 ℃
				TV:	24.67487 ℃
				QV:	-1-

- 2 Expande a lista de instrumentos abrindo as respectivas folhas:
 - As informações nos campos à direita da lista se referem ao dispositivo selecionado (dependendo do tamanho da rede, pode levar alguns minutos para carregar)
 - O significado dos parâmetros podem ser vistos na tabela abaixo

Parâmetro/campo	Significado	Exemplo	Default
Máx. Número do cartão	Exibe o número máximo de cartões no sistema de E/S	-	_
Máx. Número de caracteres	Número máximo de canais disponíveis por cartão	-	-
Máx. Sub. Dev. Número	Exibe o número máximo de subdispositivos permitido pelo canal	-	-
Número de dispositivos	Exibe o número atual dos dispositivos na rede, incluindo o Fieldgate	-	-
Lista de instrumentos	Mostra a estrutura em árvore de instrumento de acordo com o cartão de E/S e o canal com tag longo e ID do dispositivo	-	-
Identificação do instrumento	 Exibe a informação que identifica o dispositivo: Tag longo: Tag longo do dispositivo conectado Cartão de E/S: Identificador do cartão de fieldgate usado pelo dispositivo Canal: Identificador do cartão de canal usado pelo dispositivo Tipo do dispositivo Atribuição do dispositivo conectado Fabricante: Fabricante do dispositivo Status: Status de comunicação do dispositivo associado 	-	_
Valores do instrumento	 Exibe as variáveis transmitidas pelos dispositivos na rede Corrente de malha: Corrente em mA (para HART multiponto = 4 mA) PV: Variável primária do dispositivo SV: Variável secundária do dispositivo TV: Variável terciária do dispositivo QV: Variável quartenária do dispositivo 	_	_
Atualizar	Atualiza a lista de instrumentos	-	-
Excluir	 Exclui um dispositivo da lista de instrumentos O botão está ativo somente para os dispositivos com status desconectado Atenção! Excluir um dispositivo da lista de instrumentos irá mudar o endereço de registro de Modbus e o índice de subdispositivo. 	-	-

Parâmetros da lista de instrumento

8.3.3 Listas de Burst

O modo Burst é um modo especial do dispositivo escravo HART que permite enviar periodicamente a resposta para um comando HART selecionado sem ser "polled" pelo mestre, por exemplo: Fieldgate. É possível ser usado, por exemplo, para enviar os valores de processo de um adaptador ou dispositivo HART ao Fieldgate SWG70 em intervalos regulares.

As listas Burst contêm informações sobre os dispositivos que estão operando neste modo. Os valores medidos e enviados pelos dispositivos podem ser visualizados na Lista de Instrumentos, vide Capítulo 8.3.2.

1 Clique na folha **Wireless Communication=> Burst Lists** para exibir os parâmetros associados:

			Refresh	IO-Card:	2		
Long Tag 🛛 🔺 I	0-Card Channel	Device Type	Status	Channel:	1		_
Fieldgate_SWG7C		SWG70		Device Type:	TMT162		_
Adapter SWA:	1	D SWA70	✓	Long Tag	TT 201		-
TT_101	1	1 TMT162	✓	Long rag.	Fodress±Hauser		—
Adapter SWA.	2	J SWA7U		Manuracturer:	Lindress finddsor		
······ 11_201	2	1 IMI162		Burst Command		Num. Packets	
HOAPter SWA.	3 I			CMD 3: Read Dynami	: Variables and Loop Cur		48

- 2 Expande a lista de burst abrindo as respectivas folhas:
 - As informações nos campos à direita da lista têm a ver com o dispositivo selecionado
 - O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Identificação do instrumento	 Exibe a informação que identifica o dispositivo: Tag longo Tag longo do dispositivo conectado Cartão de E/S: Identificador do cartão de fieldgate usado pelo dispositivo Canal: Identificador do canal de cartão usado pelo dispositivo Tipo do dispositivo: Atribuição do dispositivo conectado Fabricante: Fabricante do dispositivo Status: Status de comunicação do dispositivo associado 	-	-
Comando de Burst	 Número de comando do comando Burst com explicação: Retorna o valor primário e as unidades Retorna a corrente da malha e a porcentagem de faixa associada. Retorna a corrente de malha e até quatro variáveis dinâmicas pré-definidas unidades (PV, SV, TV, QV) Retorna o valor e o status de até oito dispositivos ou as variáveis dinâmicas com unidades 48:Retorna as informações completas do status do dispositivo 	-	-
Número de pacotes	Número de mensagens burst enviadas pelo dispositivo de rede desde o último reinício da rede	-	-
Atualizar	Atualiza a lista de burst	-	-

Parâmetros da lista de burst

8.4 Comunicação com fio

8.4.1 Serial

Os parâmetros presentes nesta folha pertencem à configuração da interface serial oferecida pelo Fieldgate SWG70.

1 Clique em **Wired Communication => Interfaces => Serial** para exibir o parâmetro associado:

Termination Resistor Selection:	Software
Termination Resistor:	Disconnected
Protocol Selection:	HART

- Configura a interface serial para HART ou MODBUS RTU conforme solicitado.
 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo
- 3 Depois da configuração, ajuste os parâmetros de protocolo da interface na folha "Protocolo" apropriada, consulte Capítulos 8.4.3 e 8.4.4

Parâmetros seriais

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Seleção do resistor terminal	Especifica se as configurações de terminação do software ou hardware (minisseletora 6) devem ser usadas	Minisseletor a	Software
Resistor do terminal	Define a terminação do fieldgate sem fio quando a Seleção do Resistor do Terminal está ajustada para software – Quando a minisseletora está selecionada, ela exibe a configuração	Conectado	Desconectad o
Seleção de protocolo	Define o protocolo a ser usado pela porta serial	MODBUS RTU	HART

8.4.2 Ethernet

Os parâmetros contidos nesta folha pertencem à configuração da comunicação ao host pela interface Ethernet oferecida pelo Fieldgate SWG70.

1 Clique em Wired Communication => Interfaces => Ethernet para exibir os parâmetros associados:

IP configuration mode (DHCP, DNS):	Manualiy
IP Address:	192.168.1.1
Netmask:	255.255.255.0
Gateway address:	0.0.0.0
DNS 1:	0.0.0.0
DN5 2:	0.0.0.0
Write Ethernet Information:	>>

- O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo, onde os parâmetros obrigatórios estão destacados em negrito
- 2 Insira os parâmetros, pressione Enter depois de cada alteração
 - Nota: A atribuição automática de endereço de IP requer que haja um servidor DHCP na rede Ethernet
- 3 Pressione o botão Write Ethernet Information quando os todos os parâmetros forem alterados
 - O gateway irá reiniciar com os novos parâmetros
 - Se o endereço de IP foi alterado, a comunicação será perdida
 - Se necessário, altere o endereço do computador e restabeleça a comunicação com o novo endereço de IP, conforme descrito no Capítulo 7.2
 - Se estiver usando o HART IP CommDTM, os parâmetros de comunicação, vide o Capítulo 7.5.2 Etapa 4, antes de estabelecer a conexão novamente

Parâmetros de Ethernet

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Atribuição de endereço de IP (DHCP, DNS)	 Especifica se a rede Fieldgate SWG70 IP e o endereço DNS devem ser atribuídos de modo manual ou automático Manual: São usadas as configurações na caixa de diálogo Automática: O endereço de IP do DNS é atribuído por um servidor DHCP 	Manual:	Manual:
Endereço de IP	Define o endereço de rede IP do fieldgate para o modo de atribuição manual	192.168.1.1	192.168.1.1
Máscara de rede	Define o endereço de rede IP da máscara de sub-rede para o modo de atribuição manual	255.255 255.0	255.255 255.0
Endereço de gateway	Define o endereço de rede IP padrão do gateway	192.168. 111.1	0.0.0.0
DNS 1	Define o endereço de IP do servidor DNS preferido para o modo de atribuição manual	-	0.0.0.0
DNS 2	Define o endereço de IP do servidor DNS alternativo para o modo de atribuição manual	-	0.0.0.0
Gravar as informações de Ethernet	 Descarrega os parâmetros alterados ao gateway Se o endereço de IP foi alterado, a comunicação será perdida Se outros endereços foram alterados, a comunicação será interrompida por um curto período 		

8.4.3 HART

Os parâmetros contidos nesta folha pertencem à configuração da comunicação HART ao host na interface serial oferecida pelo Fieldgate SWG70.

Observação!

- A comunicação HART, neste caso, é puramente digital, em uma interface RS-485 padrão
- A taxa de transmissão deve ser selecionada para ser compatível com a do host
- 1 Clique em Wired Communication => Protocols => HART para exibir os parâmetros associados:

Serial	
Bus Address Selection:	Software 💌
Bus Address:	1
Baud Rate Selection:	Software 💌
Baud Rate:	19200 💌
Ethernet	
Port Number:	5094

- O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo, onde os parâmetros obrigatórios estão destacados em negrito
- 2 Se o número de porta padrão for alterado e o FieldCare está em uso, a comunicação será perdida
 - Reconfigure os parâmetros de comunicação HART IP CommDTM, vide Capítulo 7.5.2 Etapa 4, antes de fazer nova conexão

Parâmetros HART

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Seleção do endereço de barramento	Especifica se as configurações de endereço de barramento do software ou hardware (minisseletoras 0-3) devem ser usadas • Minisseletora: 0 - 15 • Software: 0 - 63	Software	Software
Endereço de barramento	Define o endereço HART do fieldgate sem fio, quando Bus Address Selection estiver ajustada para software – Quando a minisseletora está selecionada, ela exibe a configuração	63	1
Seleção de taxa de transmissão	Especifica se as configurações de endereço de taxa de transmissão do software ou hardware (minisseletoras 4-5) devem ser usadas • Minisseletora: 9600 Bit/s - 57600 Bit/s • Software: 1200 Bit/s - 115200 Bit/s	Software	Software
Taxa de transmissão	Define a taxa de transmissão do fieldgate sem fio quando Baud Rate Selection está ajustada para software – Quando a minisseletora está selecionada, ela exibe a configuração	19200	19200
Número da porta	Define o número da porta do Fieldgate SWG70 para HART pela transmissão UDP		5094

8.4.4 Modbus

Os parâmetros contidos nesta folha pertencem à configuração da comunicação Modbus ao host na interface serial oferecida pelo Fieldgate SWG70.

1 Clique na **Wired Communication => Protocols => Modbus** para exibir os parâmetros associados:

Serial				
Bus Address Selection:	Software 💌			
Bus Address:	1			
Baud Rate Selection:	Software 💌			
Baud Rate:	19200 💌			
Parity Bit:	None			
Stop Bits				
Stop Bit.	J			
Ethernet				
Port Number:	502			
Register Order				
Swap Option:	Big Endian 💌			
Modbus Address Se	etting			
		Refresh	IO-Card:	2
Long Tag 🔺 IO-	-Card Channel Device T	ype Status	Channel:	1
Fieldgate_SWG7C	SWG70		Device Type:	TMT162
Adapter SWA:	1 0 SWA70		Long Tag:	TT_201
Adapter SWA	2 0 SWA70		Manufacturer:	Endress+Hauser
TT_201	2 1 TMT162		1	,
Adapter SWA:	3 0 SWA70		Modbus Addre	sses
LT_202	3 1 FMI5×	✓	Loop Current:	30049
			PV:	30051
			SV:	20052
			т <u>и</u> ,	00055
			10:	00005
			QV:	30057
			Device Status:	J30060

 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo, onde os parâmetros obrigatórios estão destacados em negrito

Parâmetros Modbus

Parâmetro	Significado	Exemplo	Default
Seleção do endereço	Especifica se as configurações de endereço de conjunto do software	Minisseletor	Software
de barramento	ou hardware (minisseletoras 0-3) devem ser usadas	a	
Endereço de	Define o endereço HART do fieldgate sem fio, quando Bus Address	63	1
barramento	Selection estiver ajustada para software		
	- Quando a minisseletora está selecionada, ela exibe a configuração		
Seleção de taxa de	Especifica se as configurações de endereço de taxa de transmissão	Software	Software
transmissão	do software ou hardware (minisseletoras 4-5) devem ser usadas		
	 Configuração de minisseletora: 9600 Bit/s - 57600 Bit/s 		
	 Configuração de software: 1200 Bit/s – 115200 Bit/s 		
Taxa de transmissão	Define a taxa de transmissão do fieldgate sem fio quando Baud	38400	38400
	Rate Selection está ajustada para software		
	 – Quando a minisseletora está selecionada, ela exibe a configuração 		
Bit de paridade	Define o número de bits de paridade no telegrama MODBUS RTU		Ímpar
	 Ímpar, par ou nenhum 		
Bit de parada	Define o número de bits de parada no telegrama MODBUS RTU	1	1
	■ 1, 1.5 ou 2		
Número da porta	Define o número da porta do Fieldgate SWG70 para transmissão		502
	MODBUS TCP		
Opção de troca	Seleciona a opção de troca de formato para a transmissão de dados	Endian	Endian
	Modbus		
	 Big Endian: sem troca: 		
	registros e bytes: Big Endian		
	Bytes fonte: [0xABCD];		
	Bytes meta: reg_0: [0xAB] reg_1: [0xCD]		
	Little Endian: troca de palavra e byte;		
	registros e bytes: Little Endian		
	Dytes Ioiile: [UXADCD]		
	Bytes fileta: feg_0; [0xDC] feg_1; [0xDA]		
Configuração de	Selecione um dispositivo na arvore para exibir o registro de inicio de	-	-
endereço Modbus	Moduus associado		
	 Tag IOIIgo: Tag IOIIgo do dispositivo conectado Cartão do E/S. Identificador do cartão do fieldante usado polo 		
	dispositivo		
	Canal: Identificador do cartão de canal usado pelo dispositivo		
	 Tipo do dispositivo: Atribuição do dispositivo conectado 		
	 Fabricante: Fabricante do dispositivo 		
	 Status: Status de comunicação do dispositivo associado 		
Enderecos de Modbus	Indica os enderecos de registro de Modbus do dispositivo	_	_
	selecionado		
	• Corrente de malha: Corrente em mA (para HART multiponto = 4		
	mA)		
	 PV: Variável primária do dispositivo 		
	 SV: Variável secundária do dispositivo 		
	 TV: Variável terciária do dispositivo 		
	 QV: Variável quartenária do dispositivo 		
	 Status: Status dos valores de processo 		
Atualizar	Atualiza a lista de instrumentos	-	-

8.5 Diagnóstico

O diagnóstico contém toda a informação de saúde e relacionada no Fieldgate SWG70. Clique no FieldCare com o botão direito no nó do adaptador e selecione **Diagnostic**.

8.5.1 Identificação

A folha **Identification** contém informações sobre o hardware e o software do Fieldgate SWG70. O significado dos parâmetros está descrito na tabela abaixo.

Device Long Tag:	Fieldgate_SWG70_01
Device Tag:	FG_100
Descriptor:	AREA 1 TANKS
Date:	06/01/2010
Message:	AREA 1 TANK MONITORING NETWORK
Universal Command Revision:	7
Device Revision:	1
Software Revision:	21
Serial Number:	D400330150000000
Order Code:	SWG70-AB
Order Ident:	
Country Code:	United Kingdom (UK)
Assembly Number:	16191

Parâmetros de identificação

Parametro	Significado
Tag longo de dispositivo	Identifica o dispositivo de campo na rede WirelessHART
Tag do dispositivo	Identifica normalmente o ponto de medição na fábrica
Descritor	Descrição do texto do usuário, por exemplo: função ou local do adaptador
Data	Indica a data, dd/mm/aaaa
Mensagem	Mensagem do usuário, transmitida com informação de Fieldgate SWG70
Revisão de comando universal	Revisão do protocolo HART compatível com Fieldgate SWG70
Revisão do dispositivo	Revisão HART dos comandos específicos do dispositivo compatíveis com Fieldgate SWG70
Revisão do software	Revisão do software HART de Fieldgate SWG70
Código do país	Código do país em que Fieldgate SWG70 é configurado

8.5.2 Comunicação sem fio

A folha **Wireless Communication** contém informações sobre a operação do Fieldgate SWG70 na rede sem fio. Inclui a lista de instrumentos que pode ser usada para selecionar a informação sobre um determinado dispositivo na rede e as tabelas.

Tree-View			Refresh	IO-Card:	2	
ong Tag 🔺 IO	-Card Char	nel Device Ty	/pe Status	Channel:	1	
Fieldgate_SWG7C		SWG70	_	Device Type:	TMT162	
Adapter SWA:	1	0 SWA70		Long Tag:	TT_201	
Adapter SWA	2	1 1M1162 0 SWA70		Manufacturer:	Endress+H	auser
TT 201	2	1 TMT162			,	
Adapter SWA:	3	0 SWA70			Unique ID:	11CA31812C
LT_202	3	1 FMI5×	\checkmark	Number of	neighbours:	2
				Average of	om. latency:	00:00:02.8000
				Num	ber of ioins:	1
				Rece	nt ioin date:	01/06/2010 13:11:54.0000
				Noco.	ne join date.	,

Parâmetros de visualização de comunicação sem fio

A visão geral contém os parâmetros de desempenho da rede sem fio

Parâmetro	Significado
Visualização em árvore	Desmarque para selecionar os dispositivos de acordo com o valor de índice de subdispositivo
Lista de instrumentos	Mostra a estrutura em árvore de dispositivos de acordo com o cartão de E/S e o canal com tag longo e ID do dispositivo
Identificação do dispositivo	 Exibe a informação que identifica o dispositivo: Tag longo Tag longo do dispositivo conectado Cartão de E/S: Identificador do cartão de fieldgate usado pelo dispositivo Canal: Identificador do cartão de canal usado pelo dispositivo Tipo do dispositivo Atribuição do dispositivo conectado Fabricante: Fabricante do dispositivo Status: Status de comunicação do dispositivo associado
ID exclusivo	ID exclusivo do dispositivo
Número de vizinhos	Número de vizinhos ativos configurados pelo gerente de rede
Latência média de comunicação	Tempo necessário para enviar o comando do gateway até o dispositivo selecionado e voltar (Burst)
Número de acessos	Número de vezes que o dispositivo acessou a rede
Data de acesso recente	Data da última vez que o dispositivo acessou a rede
Atualizar	Atualiza a lista de instrumentos

8.5.3 Comunicação com fio

A folha **Wired Communication** contém informações sobre a interface de comunicação usada para conectar um sistema de supervisão. Contém dois submenus: **Overview** e **Details**. O significado dos parâmetros está descrito na tabela abaixo.

Messages received through HOST:	1	
Messages returned to HOST:	0	
Number of Requests forwarded to IO System:	4055	
Number of responses returned from IO system:	194	

Visão geral dos parâmetros de comunicação com fio

A visão geral contém os parâmetros de desempenho da interface de comunicação com fio

Parâmetro	Significado
Mensagens recebidas pelo HOST	Número total de mensagens recebidas do host desde o início até o último reset de Fieldgate SWG70
Mensagens devolvidas ao HOST	Número total de mensagens devolvidas ao host desde o início até o último reset de Fieldgate SWG70
Número de solicitações encaminhadas ao sistema de E/S	Número total de mensagens do host encaminhado aos dispositivos na rede sem fio desde o início ou do último reset de Fieldgate SWG70
Número de respostas devolvidas do sistema de E/S	Número total de mensagens para o host recebido dos dispositivos na rede sem fio desde o início ou do último reset de Fieldgate SWG70

Parâmetros de detalhes de comunicação sem fio

Uma caixa marcada ao lado de cada parâmetro indica se a condição está válida no momento. As funções de diagnóstico Status de Dispositivo Estendido e Cumulativo e Operação do Instrumento em Progresso não são usados pelo Fieldgate SWG70



Parâmetro	Parâmetro	Significado		
Defeito do dispositivo estendido	Falha do gerenciador	Falha do hardware que não é possível recuperar: Gerenciador de fieldgate		
	Defeito de memória não volátil	Falha do hardware que não é possível recuperar: Memória não volátil		
	Defeito de memória volátil	Falha do hardware que não é possível recuperar: Memória volátil		
	Falha de comunicação Ethernet	Falha do hardware que não é possível recuperar: Controlador de Ethernet		
	Defeito eletrônico	Falha do hardware que não é possível recuperar: Outro caso		
	Falha de comunicação RS-485	Falha do hardware que não é possível recuperar: Controlador RS-485		
Operação de Gateway em	Transferência de bloco	Bloco de transferência de Fieldgate		
andamento	Resposta atrasada	Fieldgate esperando resposta do dispositivo (buffer)		
	Teste automático	Fieldgate está no modo de teste automático, consulte Capítulo 8.6.5		
	Atualização de arquivo	Fieldgate grava em arquivo de memória não volátil		
	Fase inicial	Fieldgate está iniciando e criando a rede		
Lista Estendida alterada	Lista de instrumentos alterada	A lista de instrumentos foi alterada desde a atualização		
	Lista de instrumentos ativo alterada	A lista de instrumentos foi alterada desde a última atualização		
Status do dispositivo cumulativo	Variável primária fora dos limites	PV de um dispositivo na rede está fora dos limites		
	Variável não primária fora dos limites	SV, TV, QV de um dispositivo na rede está fora dos limites		
	Corrente de malha saturada	Corrente de malha de um dispositivo na rede acima de 20 mA		
	Corrente de malha fixa	Corrente de malha de um dispositivo na rede é fixa em 4 mA (modo de multiponto)		
	Mais status disponível	O dispositivo na rede tem mais status disponível marcado		
	Partida fria	O dispositivo na rede tem a partida fria marcada		
	Configuração alterada	A configuração de um dispositivo na rede foi alterada		
	Defeito do dispositivo	O dispositivo na rede está com defeito		
Status do dispositivo estendido	Manutenção necessária	Não utilizado		
e cumulativo	Alerta de variável do dispositivo	Não utilizado		
	Falha de alimentação crítica	Não utilizado		
Operação do dispositivo em andamento	Procedimento "Reset de bit de Configuração Alterada"	Não utilizado		
	Procedimento "Atualização de subdispositivo"	Não utilizado		
	Procedimento "Atualização de dispositivo"	Não utilizado		

8.6 Funções adicionais

8.6.1 Reset

Reset permite que o Fieldgate, a lista de instrumentos e a rede sejam resetados, consulte a tabela. O reset é inicializado ao pressionar o botão apropriado. Durante o reset, a comunicação com a rede será temporariamente perdida.

Device Reset:	>>			
Rebuild Instrument List:	>>			
Reform Network:	>>			

Opções de reset

Grupo de parâmetros	Significado
Reset do dispositivo	 Pressione o botão para reiniciar o Fieldgate sem nenhum impacto na rede estabelecida. Fieldgate SWG70 é reiniciado com todas as configurações de usuário intactas
Reset da lista de instrumentos	 Pressione este botão para regenerar a lista de instrumentos Criar uma cópia de segurança da lista de instrumentos existente, vide Capítulo 8.6.8 A lista de instrumentos existente é sobrescrita. Os endereços de Modbus dos dispositivos na rede podem ser alterados
Reformar a rede	 Pressione este botão para reiniciar e restabelecer a rede. A lista de instrumentos existente é sobrescrita. Os endereços de Modbus dos dispositivos na rede podem ser alterados Dependendo do tamanho da rede, este processo pode levar alguns minutos

8.6.2 Sobre

About oferece informações sobre Fieldgate SWG70 e o DTM.



8.6.3 Atualização de Firmware (Servidor Web)

Novo firmware pode ser baixado para o gateway ao selecionar a caixa de diálogo **Firmware Update** em **Addition Functions**.

1 Browse para a pasta ou local em que o pacote de firmware é encontrado (*.ipk)

- 2 Pressione **Update the Package >>**
 - Aparece a seguinte página

SW Release Number:	2.2.b
File Name:	pf-wg_2.2.b_arm.ipk
File Size(bytes):	561080
Package Name:	pf-wg
Install the Package:	>>
Discard Upgrade:	>>

- 3 Pressione o botão Install the Package >> para instalar o firmware
 Para cancelar a atualização do firmware, pressione Discard Upgrade
- 4 O pacote será instalado agora.
 - O processo de instalação pode levar alguns minutos.
 - Quando a instalação for finalizada, Installation Successfully Completed junto com um log será exibido na tela.
- 5 Depois da instalação, Fieldgate SWG70 recomeça com o novo firmware
 - A configuração da rede do firmware antigo é mantida

8.6.4 Alterar senha (servidor Web)

A senha para o Servidor Web pode ser alterada usando a caixa de diálogo **Change Password** em **Additional Functions**.

1 Insira a nova senha nos dois campos fornecidos.

Type a new password:	
Type the new password again to confirm:	
Change Password	
»	
Discard Operation	
»»	

- 2 Pressione o botão **Change Password** >> para descarregar a nova senha
- 3 A ação pode ser cancelada imediatamente depois de inserir nova senha, caso o botão Discard Operation >> seja pressionado

8.6.5 Teste automático (DTM)

O teste automático evoca um procedimento de teste automático quando o botão **Perform Self-Test** na caixa de diálogo for pressionado. Clique no FieldCare com o botão direito no Fieldgate SWG70 e selecione **Self Test**. Os resultados podem ser vistos na caixa de diálogo **Diagnosis**, Capítulo 8.5

F	Perform Self-Test:	>>		

8.6.6 Define os endereços DTM (DTM)

Set DTM Addresses permite que o usuário combine o endereçamento no DTM, por exemplo, Tag Longa nas redes WirelessHART a dispositivos físicos. Qualquer alteração deve ser duplicada na janela **Set Device Addresses** (vide Capítulo 8.6.7), caso contrário, o DTM não pode estabelecer uma conexão ao adaptador. As alterações devem ser feitas somente depois que todos os DTMs do adaptador forem fechados. A função não é relevante para o FieldCare, mas deve ser solicitada para as demais estruturas de FDT.

	Update changed tag	5
Device Type (DTM)	Long Tag	
WirelessHART Adapter / SWA70 / V1.xx	Adapter SWA70_01	
WirelessHART Adapter / SWA70 / V1.xx	Adapter SWA70_02.1	
WirelessHART Adapter / SWA70 / V1.xx	Adapter SWA70_02.2	

Para alterar o endereço DTM

- 1 Coloque o cursor dentro de uma célula da coluna Long Tag
- 2 Altere o tag longo do dispositivo, conforme solicitado. É possível alterar os tags longos de vários dispositivos de uma vez, se necessário
- 3 Feche todos os diálogos dos dispositivos cujos tags longos serão alterados
- 4 Para aplicar o(s) novo(s) endereço(s), pressione Update Changed Tags
- 5 Os novos endereços DTM são exibidos na visualização do projeto do FieldCare

8.6.7 Definir os endereços do dispositivo (DTM)

Set Device Addresses exibe todos os adaptadores, junto com as conexões com fio, que podem ser vistos na rede. O endereço do dispositivo é o tag longo do dispositivo armazenado no dispositivo. No FieldCare, clique com o botão direito no nó Fieldgate SWG70 e selecione Additional Functions =>Set Device Addresses.

Set Device Addresses permite que o usuário combine o endereçamento de um dispositivo físico, por exemplo, Tag Longo nas redes WirelessHART àquele armazenado no DTM. A função não é relevante para o FieldCare, mas deve ser solicitada para as demais estruturas de FDT.

			Update changed tags
Device Type	Manufacturer	Long Tag	
5WA70	Endress+Hauser	Adapter SWA70_01	
5WA70	Endress+Hauser	Adapter SWA70_02.1	
5WA70	Endress+Hauser	Adapter SWA70_02.2	
SWA70 SWA70	Endress+Hauser Endress+Hauser	Adapter SWA70_02.1 Adapter SWA70_02.2	

Para alterar o endereço do dispositivo

- 1 Coloque o cursor dentro de uma célula da coluna Device Long Tag
- 2 Altere o tag longo do dispositivo, conforme solicitado. É possível alterar os tags longos de vários dispositivos de uma vez, se necessário
- 3 Para aplicar o(s) novo(s) endereço(s), pressione Update Changed Tags
 - Os novos endereços são armazenados nos dispositivos
 - Refresh atualiza a lista

8.6.8 Cópia de segurança da lista de instrumentos (DTM)



Observação!

 A função Backup Instrument List está disponível somente quando usar o gateway DTM. Não está disponível na interface Web

Export Table to Fi	ile			Import Ta	ble from Fil	e		Load	from De	vice Store to Device
Long Tag	IO- Card	Channel	Modbus Register	Manufacturer ID	Device ID	Extended Device Type Code	Extended Unique Identifier	Universal Command Revision Level	Comm unicati on Status	Sub Device Index
Adapter SWA70_01	1	0	30073	Endress+Hauser	5E004C	SWA70	001B1E11F05E004C	7		1
TT_101	1	1	30073	Endress+Hauser	2A0024	TMT162	001B1E11F05E004C	5	~	2
Adapter SWA70_02.	2	0	30073	Endress+Hauser	5C8009	SWA70	001B1E11F05C8009	7	×	3
TT_201	2	1	30073	Endress+Hauser	31812C	TMT162	001B1E11F05C8009	5	 Image: A start of the start of	4
Adapter SWA70_02.	3	0	30073	Endress+Hauser	5C8005	SWA70	001B1E11F05C8005	7	~	5
LT_202	3	1	30073	Endress+Hauser	56028B	FMI5×	001B1E11F05C8005	5	 Image: A set of the set of the	6

A cópia de segurança da lista de instrumentos é um backup da lista (consulte Capítulo 8.3.2). Está vazia antes da chamada inicial e deve ser preenchida ao pressionar o botão Table Import from File ou Load from Device. Exatamente como na lista de instrumentos, o backup contém todos os dispositivos na rede WirelessHART. O significado dos parâmetros estão exibidos abaixo

Botão/grupo de parâmetros	Significado		
Export Table to File	Pressione este botão para exportar a cópia de segurança da lista de instrumentos para um arquivo no computador		
Import Table from File	Pressione este botão para importar a cópia de segurança da lista de instrumentos de um arquivo no computador		
Load from Device	Pressione este botão para carregar a lista de instrumentos atual do Fieldgate SWG70		
Store to Device	Pressione este botão para descarregar a lista de instrumentos atual no Fieldgate SWG70		
Backup Instrument List	 Exibe a informação que identifica o dispositivo: Tag longo: Tag longo de dispositivo Cartão de E/S: Identificador do cartão de fieldgate usado pelo dispositivo Canal: Identificador do cartão de canal usado pelo dispositivo Registro de Modbus: Inicia o registro para as variáveis de processo do dispositivo ID do fabricante: Fabricante do dispositivo ID do dispositivo: ID HART do dispositivo Código do tipo de dispositivo estendido: Designação do dispositivo conectado Identificador único estendido: Identificador único usado na rede Revisão de comando universal: Versão HART compatível com o dispositivo Status de comunicação: Status do dispositivo associado Índice do subdispositivo: Índice interno do dispositivo na lista de instrumentos Fieldgate SWG70 		

A cópia de segurança da lista de instrumentos oferece as seguintes possibilidades:

- Exportar a cópia de segurança para um arquivo no disco rígido
- Importar uma cópia de segurança de um arquivo
- Carregar a lista de instrumentos do aparelho ou armazená-la no aparelho.

Em especial, a função exportar/importar pode ser muito útil. Por exemplo, se o gateway for substituído por um novo, a rede é reconstruída desde o início por um novo gateway. Diferentes endereços Modbus e diferentes posições na estrutura de E/S HART virtual são atribuídos aos dispositivos na rede.

Ao importar a cópia de segurança da lista de instrumentos do gateway antigo para o novo, a rede sem fio é reconstruída exatamente como a anterior.

Exportar a cópia de segurança da lista de instrumentos

Importar a cópia de segurança da lista de instrumentos

- 1 Para estabelecer uma conexão ao gateway, pressione **Connect** na barra de ferramentas FieldCare.
- 2 Escolha Additional Functions > Backup Instrument List.
 O editor da cópia de segurança da lista abre
- 3 Pressione Load from Device.
 A lista de instrumentos atual é carregada do gateway na cópia de segurança
- 4 Pressione **Export Table to File** e escolha um local no disco rígido. – A cópia de segurança é armazenada no disco rígido
- 1 Para estabelecer uma conexão ao gateway, pressione **Connect** na barra de ferramentas FieldCare.
- 2 Escolha Additional Functions > Backup Instrument List.
 - O editor da cópia de segurança da lista abre
- 3 Pressione Import Table from File
- 4 Escolha uma cópia de segurança da lista no disco rígido
 Esse arquivo de cópia da lista de instrumentos é importado
- 5 Para armazenar a cópia de segurança no gateway, pressione Store to device
 Confirme a ativação da lista de cópia de segurança clicando em OK
- 6 A cópia de segurança da lista de instrumentos no gateway é ativada e se torna a nova lista de instrumentos

9 Conexão HART OPC

9.1 Servidor HART OPC

O servidor HART OPC é o software executado sob o Microsoft Windows e oferece uma interface de comunicação OPC padrão com a instrumentação compatível com HART.

O servidor HART OPC atua como um mecanismo de transporte para comunicação com dispositivos HART. A interface pelo servidor até o dispositivo é a mesma se ele estiver conectado diretamente ao PC ou por algum sistema de E/S intermediário. Enquanto os sistemas de E/S intermediários podem variar, a interface para aplicações usando o servidor OPC permanece a mesma. É possível ler as variáveis primárias, enviar comandos e parametrizar um dispositivo usando o servidor HART.

Uma vantagem principal do servidor HART OPC é que o acesso aos dispositivos de campo é compartilhado. Muitas aplicações de cliente OPC (vide Capítulo 10.4) podem acessar os dados HART do mesmo dispositivo ou de vários dispositivos simultaneamente. O cliente OPC pode assinar o item de dados de interesse. Além disso, é possível, para o cliente, por exemplo, coletar somente os itens dos dados quando forem alterados.

O servidor HART OPC é entregue com o CD do produto, vide Capítulo 7.4.1.

9.2 Criar uma rede Ethernet

1 Iniciar a aplicação do Servidor HART.

Start => Programs => HART Server => HART Server

Um novo projeto do software do servidor HART será aberto automaticamente. Como alternativa, se um projeto existente abrir, crie um novo projeto selecionando

File => New

2 Com o botão direito, clique em HartServer na janela do projeto e selecione Add Network



3 A janela **Add Network** abre

- Selecione **TCP/UDP** no menu suspenso

Add Network	×		
Connected To:			
Server: HARTServer			
Network			
Type: TCP/UDP			
Add Cancel <u>H</u> elp			

- Pressione Add para adicionar a rede ao projeto



Observação!

- Outras escolhas são "Porta individual" (RS-232 para os dispositivos HART multiponto ou individuais) ou "Porta serial RS-485" (rede RS-485 ao sistema de E/S ou multiplexador)
- A configuração das opções de "porta individual" e "porta serial RS-485" difere um pouco daquela da porta Ethernet

4 A caixa de diálogo Network Properties se abre

etwork Properties	×
Network Type: TCP/UDP	ŧ.
DR Retries Number of Retries: 10	
Retry Delay Base (ms): 1000	
OK Cancel <u>H</u>	lelp

-Insira um Name

- Insira o Number of Retries
- Insira a Retry Delay Base em ms
- Pressione OK para registrar as alterações e adicionar ao novo projeto



Observação!

- Para "RS-485", insira um Name, Address (porta COM), Baudrate e Retries.
- 5 Com o Fieldgate SWG70 conectado à porta do computador selecionado, clique com o botão direito na rede e selecione Add I/O System





Observação!

- Para "RS-485", é possível pressionar Add Multiplexer... para evocar um procedimento semelhante ou Learn para varrer automaticamente a rede.
- 6 A caixa de diálogo Add Device aparece

Add Device	×
Connected To:	
Network: Ethernet Network	
Properties	
IP Address: 192 . 168 . 1 . 1	
Port: 5094	
Poll Address: 1	
Protocol	
UDP C TCP	
Add <u>C</u> ancel <u>H</u> elp	

- Insira o IP Address do Fieldgate SWG70 (padrão 192.168.1.1)
- Insira a **Port** (padrão 5094)
- Insira o **Poll Address** (= Endereço de polling HART, padrão 1)
- Selecione o protocolo UDP
- Pressione Add para fechar a caixa de diálogo e adicionar o sistema de E/S
- 7 A caixa IO System Properties se abre
 - Pressione OK

IO Svstem Identil	ication				
Tag Name: Descriptor: Message:					
Message: JAREA 1 TANK MONITORING NETWORK Manufacturer: Endress and Hauser Model: Fieldgate SWG70 ID: 6422579 Revs: 71.21.1					
Operation					
Master Mode:	Primary		v		
Retries:	3 👻				
Statistics					
	Maximum Number of IO Cards:	250			
Maximum N	umber of Channels per IO Card:	2			
Maximum Num	ber of Instruments per Channel:	6			
N	umber of Instruments Detected:	6			
	Unreachable Device:	0			

- 8 O sistema de E/S é adicionado ao projeto
 - HARTServer
- 9 Agora clique com o botão direito no nó Fieldgate SWG70 e selecione Learn

HARTServer				
🖻 🎜 Ethernet Network				
Eielda				
	Add I/O Card			
	Learn			
	Data			
	Expand			
	Collanse			
	Condpac			
	Lockdown			
	Delete			
	Properties			

- O servidor HART agora varre toda a rede WirelessHART
- Dependendo de quantos dispositivos estão na rede, isso pode levar algum tempo



10 Depois que a varredura estiver completa, a rede é adicionada ao nó Fieldgate SWG70:

- O resultado deve ser semelhante à tela abaixo
- Para mais detalhes sobre a estrutura, vide o Capítulo 3.3.1.

9.3 Visualizar e editar as propriedades do dispositivo

O servidor HART permite visualizar e editar as propriedades do dispositivo em diferentes níveis da rede

9.3.1 Propriedades do Fieldgate

Com o botão direito, clique no nó Fieldgate SWG70 na rede e selecione as propriedades
 A caixa de diálogo **IO System Properties** se abre

Tag Name:	Fieldgate_SWG70_01		_
Descriptor:	AREA 1 TANKS		** m
Message:	AREA 1 TANK MONITORING N	ETWORK	
Manufacturer:	Endress and Hauser		
Model:	Fieldgate SWG70		Flush
ID:	6422579		
Revs:	7,1,21,1		
)peration			
Master Mode:	Primary		v
Retries:	3		
Statistics			
	Maximum Number of IO Cards:	250	
Maximum N	umber of Channels per IO Card:	2	
Maximum Num	ber of Instruments per Channel:	6	
N	umber of Instruments Detected:	6	
	Unreachable Device:	0	

- 2 Os campos em cinza são os parâmetros carregados da memória do Fieldgate SWG70
- 3 Os campos em branco podem ser editados
 - Para armazenar mudanças, pressione **Flush** seguido por **OK**
 - Cancel fecha a caixa de diálogo e descarta todas as alterações
 - O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

ema de	Parâmetro	Significado					
	Identificação do sistema de E/S						
	Nome do tag	Um string que identifica o Fieldgate SWG70 – até 8 caracteres.					
	Descritor	Texto adicional do usuário descrevendo, p. ex., a função ou local do adaptador, até 16 caracteres					
	Mensagem	Mensagem do usuário, transmitida com informação do Fieldgate SWG70 até 32 caracteres					
	Fabricante	Indica o fabricante de Fieldgate SWG70					
	Modelo	Indica o nome do string do tipo de dispositivo					
	ID	Indica a identificação do dispositivo					
	Revs	Indica as revisões de hardware, software, dispositivo e HART Universal					
	Operação						
	Modo mestre	Indica se o Fieldgate SWG70 está em um host HART primário ou secundário					
	Novas tentativas	Indica o número de novas tentativas para comunicação HART					
	Estatísticas						
	Número máximo de cartões de E/S	Número máximo de cartões oferecido por Fieldgate SWG70					
	Número máximo de canais de E/S por cartão de E/S	Número máximo de malhas de E/S (canais) que pode ser conectado a cada cartão					
	Número máximo de dispositivos por canal	Número máximo de dispositivos que o Fieldgate pode armazenar de dados por canal					
	Número de dispositivos detectado	Número de dispositivos atualmente conectados ao Fieldgate SWG70					
	Dispositivo não alcançável	Número de dispositivos que estão conectados ao Fieldgate SWG70, mas atualmente não estão disponíveis					

Propriedades do sistema de E/S

Propriedades do adaptador 9.3.2

- 1 Clique no primeiro nó CH001 na primeira derivação, depois, com o botão direito, clique em Adapter Long Tag que aparece à direita, no espaço de trabalho, e selecione Properties
- 2 A caixa de diálogo Adapter Properties abre

	les	
Adapter Identific	ation	
Tag Name:	Adapter SWA70_02 2	
Descriptor:	AREA 1 TANK 2	
Message:	AREA 1 MONTORIING NETWORK	
Manufacturer:	Endress and Hauser	Reset
Model:	: 11F0	
ID:	6062085	<u> </u>
Hevs:	7,1,25,1	
Properties		
Poll Address	: 0 Date: 1 6 2010 Number	of Preambles: 5
Dperation		
Master Mode:	Primary	•
Master Mode:	Primary	<u> </u>
Master Mode: Retries:	Primary 3 💌	_
Master Mode: Retries: Statistics	Primary 3	_
Master Mode: Retries: Statistics	Primary 3 Maximum Number of IO Cards: 1	×
Master Mode: Retries: Statistics Maxi	Primary 3 Maximum Number of IO Cards: 1 imum Number of Channels per IO Card: 1	×
Master Mode: Retries: Statistics Maxim Maxim	Primary 3 Maximum Number of IO Cards: 1 imum Number of Channels per IO Card: 1 um Number of Instruments per Channel: 4	
Master Mode: Retries: Statistics Maxim Maxim	Primary 3 Maximum Number of IO Cards: 1 imum Number of Channels per IO Card: 1 um Number of Instruments per Channel: 4 Number of Instruments Detected: 1	

O significado dos parâmetros pode ser encontrado na tabela abaixo

Propriedades do sistema de	Parâmetro	Significado				
E/S	Identificação do adaptador					
	Nome do tag	Um string que identifica o Fieldgate SWG70 - até 8 caracteres.				
	Descritor	Texto de usuário adicional descrevendo, por exemplo, função ou local do adaptador, até 16 caracteres				
	Mensagem	Mensagem do usuário, transmitida com informação do Fieldgate SWG70 até 32 caracteres				
	Fabricante	Indica o fabricante de Fieldgate SWG70				
	Modelo	Indica o nome do string do tipo de dispositivo				
	ID	Indica a identificação do dispositivo				
	Revs	Indica revisão universal, do dispositivo, de software e hardware				
	Propriedades					
	Endereço de poll	Endereço de barramento HART				
	Data	Data em que o adaptador foi fabricado				
	Número de preâmbulos	Número de preâmbulos para comunicação HART				
	Operação					
	Modo mestre	Indica se o adaptador está em um host HART primário ou secundário				
	Novas tentativas	Indica o número de novas tentativas para comunicação HART				
	Estatísticas					
	Número máximo de cartões de E/S	Número máximo de cartões oferecido pelo adaptador				
	Número máximo de canais de E/S por cartão de E/S	Número máximo de malhas de E/S (canais) que pode ser conectado a cada cartão				
	Número máximo de dispositivos por canal	Número máximo de dispositivos que o adaptador pode armazenar dados por canal (no modo multiponto)				
	Número de dispositivos detectado	Número de dispositivos atualmente conectados ao adaptador				

9.3.3 Propriedades do dispositivo

- 1 Clique no segundo nó **CH001** na derivação, depois, com o botão direito, clique em Device Long Tag que aparece à direita, no espaço de trabalho, e selecione **Properties**
- 2 A caixa de diálogo **Device Properties** abre na guia **Process/Output**. Ela contém informações sobre o valor primário e a corrente da malha

🛐 HAI	RTServer.Ethernet No	etwork.Fieldgate_9	5WG70_01.IOCa	d 002.CH001.Adapter SV	¥A70_01.IO 💶 🗙
Eile E	dit <u>V</u> iew <u>H</u> elp	1			
	å 🖻 🛍 🚿 💡				
Proc	ess / Output Device	HART Status Con	nmand		
	Process				Befresh
	PV	24.3606	deg C		Send
	Units Select	deg C	•		
	Loop Current				
	Analog Value	4.00	mA		
	Percent Range	0.00	%		
	Upper Range Value	100.00	deg C		
	Lower Range Value	0.00	deg C		
	Damping	0.00	sec		
	Transfer Function	Linear			
1					

- Os campos em cinza são parâmetros carregados da memória do dispositivo
- Os campos em branco podem ser editados para armazenar mudanças, pressione Send
- 3 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetros de Saída/ Processo

Parâmetro	Significado
Processo	
PV	Indica o valor da corrente da variável primária
Seleção da unidade	Indica/altera a unidade da variável primária
Corrente da malha	
Valor analógico	Corrente da malha medida pelo adaptador (sempre 4 mA para multiponto HART)
Faixa de porcentagem	Valor primário expresso como porcentagem da faixa
Valor da faixa superior	Indica/altera o valor da faixa superior do dispositivo
Valor da faixa inferior	Indica/altera o valor da faixa inferior do dispositivo
Amortecimento	Indica/altera o amortecimento de saída do dispositivo
Função de transferência	Indica o tipo de característica usado para converter a corrente (mA) para as unidades de engenharia

4 Pressione a guia **Device** para abrir a caixa de diálogo **Device**. Ela contém informações sobre a atribuição de tags a faixa do dispositivo

THARTServer.Ethernet Network.Fieldgate_SWG70	_01.IOCard 002.CH001.Adapter SWA70_01	
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>H</u> elp		
ऄ ጱ ☜ @ ▒ ?		
Process / Output Device HART Status Command		
Device Info		Defeat
Message TT_101		nellesri
Tag TT_101	Use Short Tag	Send
Descriptor TANK 1	Write Protect No	
Date 1 6 2010 dd.mm.yyyy	Private Label Distributor 11 (Hex)	
Final Assembly 0 Number	Sensor Serial No.	
Sensor Info	Standard Procedures	
Upper Sensor Limit 850.00 deg C	Self Test Master Reset	
Lower Sensor Limit 200.00 deg C		
Minimum Span 10.00 deg C	Loop Test DAC Trim	

- Os campos em cinza são os parâmetros carregados da memória do dispositivo
- Os campos em branco podem ser editados, para armazenar as mudanças, clique em Send
- 5 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetro	Significado
Informação do dispositivo	
Mensagem	Mensagem do usuário, transmitida por informação do dispositivo - até 32 caracteres
Tag	String que identifica o dispositivo - até 8 caracteres.
Descritor	Texto de usuário adicional descrevendo, por exemplo, função ou local do dispositivo, até 16 caracteres
Data	Indica a data em que o dispositivo foi fabricado
Número de montagem final	Indica o número de montagem do dispositivo
Proteção à escrita	Indica se a escrita é protegida na operação
Distribuidor de etiqueta particular	Indica a etiqueta de um distribuidor particular
Número de série do sensor	Indica o número de série do sensor
Informação do sensor	
Limite superior do sensor	Indica o valor máximo do processo variável que pode ser medido pelo dispositivo
Limite inferior do sensor	Indica o valor mínimo do processo variável que pode ser medido pelo dispositivo
Alcance mínimo	Indica o alcance mínimo que pode ser definido no dispositivo
Procedimentos padrão	
Teste automático	Pressione para iniciar o teste automático do dispositivo
Teste de malha	Pressione para iniciar o teste de malha em que o dispositivo está conectado
Reset do mestre	Pressionar para resetar o dispositivo e restaurar todos os ajustes de fábrica
Adequação de DAC	Faz adequação da malha (DAC = Conversor de digital para analógico)

Parâmetros do dispositivo

6 Pressione a guia **HART** para abrir a caixa de diálogo **HART** Ela contém informações sobre o hardware e software do dispositivo

ST HAI	RTServer.Etherne	t Network.Fieldgate_SWG	70_01.IOCard 002.CH0(01.Adapter SWA70	_01.I0 X
<u>File</u>	<u>dit View H</u> elp	-			
	X 🖻 🛍 🚿	8			
Proc	ess / Output Devic	e HART Status Comman	d		
⊢⊢н	ART Info		Revisions		(Patrol
	Manufacturer ID	Endress and Hauser	Universal Revision	5	<u> </u>
		11 (Hex)			Send
	Device Type	TMT162	Device Revision	1	
		11CA (Hex)			
		0750540	Software Revision	10	
	Device ID	2752548			
F	Request Preambles	5	Hardware Revision	1	
	ART Parameters]		
	Poll Address				
	1 OII Address	10			
I					

- Os campos em cinza são os parâmetros carregados da memória do dispositivo
 Os campos em branco podem ser editados para armazenar as mudanças, pressione Send
- 7 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetro	Significado
Informação HART	
ID do fabricante	Indica o ID do fabricante do dispositivo em um texto padronizado e como um número hexadecimal
Tipo do dispositivo	Indica o tipo do dispositivo em um texto padronizado e como um número hexadecimal
ID do dispositivo	Indica o ID do dispositivo como um número hexadecimal
Solicitação de preâmbulos	Indica o número de preâmbulos para comunicação HART
Parâmetros HART	
Endereço de poll	Endereço de barramento HART
Revisões	
Revisão universal	Indica a revisão universal do dispositivo
Revisão do dispositivo	Indica a revisão do dispositivo
Revisão do software	Indica a revisão do software do dispositivo
Revisão do hardware	Indica a revisão do hardware do dispositivo

Parâmetros HART

8 Pressione a guia **Status** para abrir a caixa de diálogo **Status** Ela indica o status atual do dispositivo

HARTServer.Ethernet Network.Fieldgate_	5WG70_01.I0Card 002.CH001.Adapter SWA70_01.IO 💶 🗙
ne tar yew nep	
Process / Output Device HART Status Co	mmand
Device Status Bit 7 Field device malfunction	Command 48 Info Stat 0 Stat 1 Stat 2 Stat 3 Stat 4
🏀 Bit 6 Configuration changed	
🐠 Bit 5 Cold Start	Stat 5 Op Mode1 Op Mode 2 40 00 00
Bit 4 More status available	A/0 Sat A/0 Fixed Stat 14
💮 Bit 3 Analog output #1 fixed	
Bit 2 Analog output #1 saturated	Stat 15 Stat 16 Stat 17 Stat 18 Stat 19
Bit 1 Non-Primary variable out of limits	Stat 20 Stat 21 Stat 22 Stat 23 Stat 24
Bit 0 Primary variable out of limits	

- Os campos em cinza são os parâmetros carregados da memória do dispositivo
- Pressione **Read** para atualizar a tela
- 9 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetro	Significado	
Status do dispositivo		
Bit 0 a Bit 7	Informação de status HART padrão	
	 Um ponto vermelho indica que o status está ativo no momento 	
Informação de comando	48	
	Indica informação recebida quando o Comando 48 é enviado ao dispositivo — Mais informações estão disponíveis no manual do dispositivo	

Parâmetros de status

- 10 Pressione a guia **Command** para abrir a caixa de diálogo **Command**
 - Ela permite que um comando HART seja enviado ao dispositivo e os resultados sejam exibidos

HARTServer Ethernet Network Fieldoate SWG70 01.10Card 002.CH001.Adapter	
File Edit View Help	
🖼 X 🗈 🛍 💥 ?	
Process / Output Device HART Status Command	
Device Specific Commands	
Request	
0 Command # (Decimal) 0 Byte Count	Send
Data (Hex)	
Response	
0 Response Code (Decimal) 0 Byte Count (Decimal)	
0 Device Status (Decimal)	
Data (Hex)	
	11

- Os campos em cinza são parâmetros recebidos do dispositivo
- Os campos em branco podem ser editados, envie o comando e pressione Send

11 O significado dos parâmetros pode ser visto na tabela abaixo

Parâmetro	Significado	
Solicitação		
Comando # (decimal)	Insira o número do comando a ser enviado — O dispositivo deve ser compatível com este dispositivo	
Contagem de byte	Indica o número de bytes enviado com o comando	
Dados (hex)	Dados, se houver, para serem enviados com o comando	
Resposta		
Endereço de poll	Endereço de barramento HART	
Revisões		
Código de resposta (decimal)	Indica o comando enviado como uma resposta à solicitação	
Contagem de byte	Indica o número de bytes enviado com o comando	
Status do dispositivo (hex)	Indica o status do dispositivo	
Dados (hex)	Dados recebidos como resposta	

Parâmetros de comando

9.3.4 Dados do dispositivo

- 1 Selecione uma entrada de canal (CHx) abaixo do gateway na janela do projeto, Capítulo 9.3.1, Etapa 10
 - Na parte direita da janela da aplicação, é possível ver o dispositivo conectado ao canal selecionado.
- 2 Clique com o botão direito no dispositivo – Selecione **Data** no menu de contexto.
- 3 A janela Device Data se abre.

Device Tag: TT_101			8₩
ltem	Data	Quality	Time
🕕 CommFailure		Out of Service	1/1/1970 1:00:00
 ManufacturerCode 	17	Good	6/4/2010 13:31:30
 ManufacturerName 	Endress and Hauser	Good	6/4/2010 13:31:3(
🚺 DeviceCode	4554	Good	6/4/2010 13:30:11
🚺 DeviceName	TMT162	Good	6/4/2010 13:30:1*
🚺 DeviceRevision		Out of Service	1/1/1970 1:00:00
🕕 PV%Range		Uncertain	1/1/1970 1:00:00
🚺 LoopCurrent	4	Uncertain	6/4/2010 13:32:0:
PVOutOfLimits	0	Uncertain	6/4/2010 13:32:0
NonPVOutOfLimits	0	Uncertain	6/4/2010 13:32:0
•			
	Close	Help	

4 Feche a janela pressionando Close

9.4 Cliente OPC

O Servidor HART OPC pode ser usado por qualquer aplicação de cliente OPC para trazer os dados para, por exemplo, a aplicação SCADA. O exemplo abaixo utiliza o cliente Data Spy para visualizar os dados. Isso é fornecido com o Designer de Aplicação ControlCare e é parte do ControlCare P View.

- 1 Abra o cliente diretamente em Iniciar => Programa => ... ou na aplicação SCADA
- 2 Expanda a árvore sob HartServer.HartOpc.1 nos tags do dispositivo.



- 3 Selecione o Tag de Instrumento e clique no ícone "686" na barra do menu -A caixa de diálogo **Select an OPC Item** aparece
- 4 Expanda a árvore abaixo do Tag de Dispositivo novamente


lame	Source
HartServer.HartOpc.1\HARTServer.Ethernet Network.Fieldgate_SWG70_01.IOCard 002.CH001.Adapte	OPC
WastSonias HastOne 1/HADTSonias Ethamat Natural Soldayta, SWC70, 01 TOCard 002 CH001, Adapta	ODC

5 Selecione o tag, depois pressione **OK**, os dados do dispositivo são exibidos

Para mais informações sobre o uso de dados OPC, consulte o manual de operações P View.

10 Interface Modbus

10.1 Mapeamento de Modbus

10.1.1 Introdução

A implementação Modbus no Fieldgate SWG70 mapeia as variáveis do processo dinâmico HART sobre os registros de entrada Modbus e também utiliza esses registros de entrada para oferecer informações de status relacionadas ao dispositivo. A implementação de Modbus se baseia nas seguintes afirmações:

- As variáveis dinâmicas do Comando 3 HART são usadas para o mapeamento Modbus
- Para o acesso Modbus, a publicação do Comando 3 deve ser habilitada para todos os dispositivos relevantes
- O gateway grava em cache a informação relevante do Comando 3. Os comandos Modbus irão acessar a memória interna de gateway
- Os registros de entrada de Modbus são somente compatíveis se forem associados com as variáveis de processo dinâmico HART
- Um dispositivo pode ser um WirelessHART ou HART com fio conectado a um adaptador WirelessHART
- Os dispositivos WirelessHART e HART com fio são mapeados independentemente nos registros de entrada de Modbus

Visão ge	ral de	Modbus
----------	--------	--------

	MODBUS RTU	Modbus TCP
Conformidade padrão	"Modbus na linha serial" V1	"Modbus em TCP" V1
Camada física	RS-485	Ethernet
Modo de transmissão	RTU (modo binário)	TCP
Taxas de transmissão	1200 bit/s, 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s, 38400 bit/s, 57600 bit/s, 115200 bit/s	100 MBit/s
Paridade	Ímpar, par, nenhum	-
Bits de parada	1; 1.5; 2	-
Endereço de polling	1247	-
Número de porta.	-	502
Capacidades	 Registros de entrada iniciando no endereço 30013 de Modbus Variáveis dinâmicas de Comando 3 HART mapeadas nos registros de entrada 2 registros de entrada mapeiam uma variável dinâmica HART individual Formato de ponto de flutuação HART de 32 bits utilizado Informação de status mapeada em registros de entrada dedicados 	

10.1.2 Regras de mapeamento

Cada dispositivo HART é mapeado em 12 registros de entrada Modbus consecutivos. O pedido do mapeamento do dispositivo HART que começa no registro 30013 é o mesmo, já que o pedido do subdispositivo identifica um resumo (retornado por HART CMD84). Por exemplo, o dispositivo HART com o índice de subdispositivo=1 é mapeado começando no registro 30013. Por exemplo, o dispositivo HART com o índice de subdispositivo=2 é mapeado começando no registro 30025 e assim por diante.

Para descobrir o registro inicial de certo subdispositivo, use a seguinte fórmula:

SMIR = 30013 + 12*(SDI-1),

onde: "SMIR" é o registro de entrada de Modbus inicial do dispositivo HART associado "SDI" é o valor do índice do subdispositivo.

A tabela a seguir mostra um exemplo de mapeamento dos dois primeiros dispositivos HART, por exemplo, aqueles associados com SDI=1 e SDI=2.

Os registros de Modbus atribuídos podem ser visualizados na caixa de diálogo, vide Capítulo 8.4.4

Exemplo de mapeamento de Modbus

			Modbus RTU	Formato	índice de subdispositivo
30013	30014	AI	Variável primária (corrente de malha, unidade de mA)	Ponto de flutuação de	1
30015	30016	PV	Variável primária (unidade específica para dispositivo)	32 bits	
30017	30018	SV	Variável secundária (unidade específica para dispositivo)		
30019	30020	TV:	Variável terciária (unidade específica para dispositivo)		
30021	30022	QV:	Variável quartenária (unidade específica para dispositivo)	Número inteiro sem sinal de 16 bits	
30023	-	ModStat	Status específico do Modbus		
30024	-	DevStat	Status do dispositivo de HART		
30025	30026	AI	Variável primária (corrente de malha, unidade de mA)	Ponto de flutuação de	2
30027	30028	PV	Variável primária (unidade específica para dispositivo)	32 bits	
30029	30030	SV	Variável secundária (unidade específica para dispositivo)		
30031	30032	TV:	Variável terciária (unidade específica para dispositivo)		
30033	30034	QV:	Variável quartenária (unidade específica para dispositivo)	-	
30035	-	ModStat:	Status específico do Modbus	Número inteiro sem	
30036	-	DevStat	Status do dispositivo de HART	sinal de 16 bits	

10.1.3 Formato de mapeamento de variável dinâmica

Para cada dispositivo HART, as 5 variáveis dinâmicas de ponto de flutuação de Comando 3 possíveis são mapeadas em sequência (os valores de código da unidade não são mapeados). Se um aparelho não suporta um valor dinâmico específico, um valor de ponto de flutuação "NaN" (Não um número) é retornado (ou seja, 0x7F, 0xA0, 0x00, 0x00).

As variáveis dinâmicas de CMD3 seguem o formato de ponto de flutuação de precisão individual IEEE-754 (IEC559)

Sinal de fração de 1 bit Expoente de 8 bits Fração de 23 bits	Sinal de fração de 1 bit	Expoente de 8 bits	Fração de 23 bits
---	--------------------------	--------------------	-------------------

O mesmo formato também é usado para os valores de ponto de flutuação de 32 bits do Modbus.

O protocolo Modbus não especifica explicitamente um elemento de dados de 32 bits. Porém, usar 2 registros de 16 bits consecutivos é o padrão para mapear um valor de flutuação IEEE-754 com precisão simples. O valor de flutuação Modbus será transmitido no estilo "big-endian" ou "little endian", conforme a alteração de seleção na caixa de diálogo Modbus, consulte o Capítulo 8.4.4.

Por exemplo, o número 123456.00, como definido na norma IEEE-754, seguindo estas instruções:

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
0x00	0x20	0xF1	0x47

Este número será transmitido do Gateway para o mestre Modbus na seguinte sequência:

47 F1 20 00

No estilo "big-endian" onde "00" – o byte menos significativo – é o primeiro a ser transmitido. A sequência pode ser alterada para "little-endian", consulte Capítulo 8.4.4.

10.1.4 Formato de mapeamento de status

Para cada dispositivo HART, dois registros de entrada sem sinal de 16 bits são usados para mapear as informações relevantes de status. As informações de status são enviadas como uma série de flags independentes. Em um registro de entrada, os bits não utilizados são sempre retornados como "0".

- ModStat: Status específico de Modbus
 - Bits 0 13: Não utilizado
 - Bit 14: Identificação em andamento (=1 quando Fieldgate identifica um dispositivo)
 - Bit 15: Validade de cache (=1 com a cache vazia). O bit é energizado por um longo
- período, geralmente, indicando que a publicação de CMD 3 está desabilitada para ele
 DevStat: A informação de "Status do dispositivo", de acordo com a especificação HART 7
- LSB do registro inclui o Status do Dispositivo: cada bit corresponde a um status na linha "Status de Dispositivo Cumulativo" na tabela no Capítulo 8.5.3
- MSB do registro inclui o Status do Dispositivo Estendido (não usado e definido como "00)

11 Manutenção e reparo

11.1 Manutenção

11.1.1 Geral

As exigências nacionais se aplicam à manutenção, ao serviço e à inspeção de aparelhos associados.

Nenhuma manutenção é necessária se os dispositivos estiverem operando adequadamente, observando as instruções de montagem e as condições ambientes.

Os dispositivos não podem ser reparados, alterados ou manipulados. Se houver um defeito, o produto deve sempre ser substituído por uma peça original.

11.1.2 Devolução para Endress+Hauser.

Os seguintes procedimentos devem ser realizados antes de um fieldgate ser enviado para Endress+Hauser, por exemplo, para reparo

- Remova todos os resíduos que podem estar presente.
- Sempre anexe um formulário de "Declaração de contaminação" devidamente preenchido (há uma cópia da "Declaração de Contaminação" no fim deste manual de operação). Apenas a Endress+Hauser pode transportar, examinar e reparar um dispositivo devolvido.
- Se necessário, anexe instruções especiais de manuseio, por exemplo folhas de dados de segurança conforme EN 91/155/EEC.

Especifique adicionalmente:

- Uma descrição exata do aplicativo.
- Uma breve descrição do erro ocorrido (especifique o código de erro, se possível)
- Tempo de operação do dispositivo.

11.1.3 Descarte

Fieldgate SWG70 deve ser descartado de acordo com as regulamentações nacionais.

11.1.4 Endereços de contato

Os endereços de contato estão na nossa homepage em www.endress.com/worldwide.

Para perguntas, serviços, etc., contate sua Central de Vendas Endress+Hauser ou Representante local.

12 Solução de problemas

12.1 Otimização de rede

Ouando a rede WirelessHART está funcionando, há algumas medidas simples que irão ajudar a melhorar o desempenho e a confiança da rede. Essas medidas estão descritas a seguir.



Observação!

 Depois da instalação e configuração da rede, deixe estabilizar por algumas horas, antes de fazer as seguintes etapas.

12.1.1 Verificar as conexões

Verificar se cada dispositivo acessou a rede e se está comunicando corretamente. Se não é possível estabelecer uma conexão com um dispositivo, provavelmente ele está muito longe ou há um obstáculo bloqueando as ondas de rádio. Neste caso, adicione um dispositivo extra para fechar o intervalo.

12.1.2 Eliminar gargalos

Se as mensagens de vários dispositivos devem passar por um único dispositivo para chegar ao gateway, a rede tem um gargalo. Se o dispositivo falha no gargalo, todas as partes da rede ficam com comunicação cortada porque não há caminhos alternativos para rotear as mensagens.

Para eliminar os gargalos em uma rede sem fio, acrescente, pelo menos, um dispositivo próximo ao gargalo para oferecer caminhos redundantes de comunicação. Deve haver sempre, pelo menos, dois dispositivos de comunicação em cada caminho de sinal.



Fig. 12-1: Eliminar um gargalo acrescentando um dispositivo

3

- 1 Dispositivo que causa gargalo
- Um adaptador adicional acrescenta rotas alternativas

2 Fieldgate

12.1.3 Aumentar a rede

Em um ambiente industrial, há vários obstáculos potenciais para ondas de rádio, por exemplo, edifício, paredes, tubos, ou até mesmo, obstáculos móveis, como caminhões. Esses obstáculos podem refletir, dobrar, difundir ou bloquear as ondas de rádio. Os efeitos de reflexão, dobra e difusão criam novas ondas que podem interferir nas ondas originais e entre elas. Elas podem ampliar ou anular as outras ondas. Este efeito é chamado de desvanecimento.

Devido à interferência de reflexões, mover a antena em alguns centímetros pode ajudar. Se houver obstáculos bloqueando a transmissão entre dispositivos sem fio, coloque dispositivos adicionais para oferecer caminhos alternativos para a comunicação. Quanto mais dispositivos houver em uma rede WirelessHART, mais confiável ela se torna.

12.1.4 Otimizar a coexistência com outras redes sem fio

As redes WirelessHART usam o espectro de frequência entre 2400 ... 2483.5 MHz, de acordo com IEEE 802.15.4. Várias outras tecnologias sem fio também usam este espectro de frequência, por exemplo WLAN (IEEE 802.11) e Bluetooth (IEEE 802.15.1). É necessário tomar as medidas necessárias para assegurar que várias tecnologias sem fio não impactem entre si.

Se houver problemas com outras tecnologias sem fio atrapalhando a rede WirelessHART, deve-se considerar a implementação da política de Gestão de Coexistência. Mais informações sobre este assunto estão disponíveis no site da HART Communication Foundation, www.hartcomm.org e em outras fontes na Internet.

12.2 Diagnóstico

12.2.1 Falhas indicadas por LEDs Fieldgate

	Indicação de LED	Problema/solução
1	O LED vermelho está aceso	 Falha no hardware que impossibilita a operação normal do gateway Devolva o fieldgate para reparo
2	O LED vermelho pisca	 Sob certas circunstâncias, o LED pisca enquanto a aplicação de gateway tenta eliminar a falha.

12.2.2 Falhas de comunicação com fio

As mensagens de erro de Fieldgate em texto padronizado podem ser visualizadas na folha **Diagnosis** de DTM, vide Capítulo 8.5.

A tabela abaixo resume os problemas mais comuns que podem ocorrer durante o comissionamento e a operação com o WirelessHART Fieldgate SWG70.

	Problema	Causa/Solução
1	O PC não pode estabelecer uma conexão Ethernet com o gateway, embora ambos estejam conectados ao Ethernet.	 O gateway está conectado à Ethernet com uma conexão direta, embora seja necessária uma conexão cruzada (ou vice-versa). Faça a conexão de acordo com a tabela no Capítulo 5.3 Os parâmetros de Ethernet do gateway estão incorretos Verifique esses parâmetros Ethernet do gateway (vide Capítulo 8.4.2) As propriedades de conexão de área local do PC não estão configuradas corretamente Configure a conexão de área local de acordo com as instruções dadas (vide capítulo 7.2). Se estiver realizando a parametrização por interface web: talvez seu navegador web use proxies Desative os proxies no navegador Firewall bloqueando a comunicação Configure firewall para permitir a comunicação pelas portas 80, 443, 502 e 5094
2	O PC não consegue estabelecer uma conexão serial com o gateway ou a qualidade do sinal é fraca	 O resistor de terminação não está ativado Se os cabos RS-485 no gateway (gateway é o último dispositivo) ativarem o resistor de terminação pela minisseletora dentro do invólucro de gateway (vide Capítulo 6.1.3.) ou pelo DTM (consulte Capítulo 8.4.4) Verificar cabeamento

ſ		Problema	Causa/Solução
	1	Fieldgate SWG70 não node encontrar um dispositivo	 O dispositivo ainda não acessou a rede
	1	WirelessHART na rede	 O dispositivo anda não accesso a rede O processo de acesso pode levar alguns minutos Verificar o status de acesso na lista de instrumentos do gateway De modo alternativo, verifique os parâmetros de comunicação sem fio (status de acesso) do dispositivo pelo modem de HART conectado ao dispositivo O dispositivo leva o ID de rede e/ou a chave de acesso errados Verifique os parâmetros de comunicação sem fio do dispositivo pelo modem de HART conectado ao dispositivo leva o ID de rede e/ou a chave de acesso errados Verifique os parâmetros de comunicação sem fio do dispositivo pelo modem de HART conectado ao dispositivo. O dispositivo e o gateway devem ter o modem de parado e o servera lo de acesso
	2	A conexão sem fio para um dispositivo WirelessHART é fraca e desaparece de tempos em tempos	 Não há dispositivos WirelessHART vizinhos suficientes na faixa de antena do dispositivo Verifique o número de vizinhos Diagnosis > Wireless Communication Deve haver, pelo menos, 2 vizinhos Sinal muito fraco Verifique o nível do sinal do próximo vizinho no diagnóstico do dispositivo - deve ser maior que -80 dBm, se a rede estiver funcionando corretamente Melhore a força do sinal reposicionando a antena ou adicionando adaptadores como repetidores As paredes ou outros objetos móveis/estáticos bloqueiam os sinais de rádio ou a antena não está alinhada verticalmente Reposicione o gateway ou use uma antena externa.
	3	O ID da rede e a chave de acesso não podem ser descarregados para Fieldgate SWG70	 A minisseletora de segurança 8 está desligada Coloque as minisseletoras 8 em ON (se o Gateway estiver instalado em uma Zona 2, desligue a alimentação antes de prosseguir) Se quiser continuar usando o modo de segurança, ajuste a minisseletora 8 para OFF, depois que o ID de rede e a chave de acesso forem descarregados
	4	Um dispositivo aparece com um ícone amarelo na lista de instrumentos	 O dispositivo ou a comunicação podem estar com problema
	5	IIm dispositivo aparece com um ícone vermelho na	O dispositivo está com problema
	, ,	lista de instrumentos	 A rede foi desligada por um tempo, mas o dispositivo continuou a transmissão. O dispositivo passou para modo de espera prolongado Esperar até que o dispositivo reapareça (o tempo de espera depende do tempo em que a rede não esteve presente) ou pressionar o botão do adaptador por 5 segundos para forçar o acesso
	6	Um dispositivo está presente na rede, mas o burst está interrompido	 O dispositivo de campo está sendo configurado localmente por um modem – Quando um modem está se comunicando com o adaptador, é impossível medir a corrente de malha e o burst está desabilitado – O burst irá reiniciar quando o modem estiver desconectado

12.2.3 Falhas de comunicação sem fio

13 Dados técnicos

13.1 Entrada

Interface sem fio	Interface de comunicação WirelessHART
Camada física	IEEE 802.15.4; 2006
Taxa de transmissão	Nominal 250 kBits/s
Frequência operacional	2.4 GHz (faixa ISM)
Faixa de transmissão	Sob condições de referência: Externa 250 m, interna 50 m
Nível de potência de RF	Configurável 0 dBm ou 10 dBm, dependendo das regulamentações nacionais
Variáveis de entrada	Variáveis de processo conforme a norma HART enviada no modo burst pelos dispositivos na rede
	 Modo de segurança para baixar a chave de acesso e o ID da rede (habilitado pela minisseletora) Buffer dos valores de processo para aquisição pela aplicação de host
	13.2 Saída
	13.2.1 Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX)
Protocolo	Configurável para comunicação HART IP e MODBUS TCP
Taxa de transmissão	100 Mbit/s (compr. máx. do cabo de 100 m a temperatura ambiente de 25 °C)
Tipo de proteção	nenhuma
Isolamento galvânico	Totalmente isolado de todos os demais circuitos
Comp. máx. do barramento	100 m dependendo do cabo
Estrutura física de conexão	 Borne de 7 portas Terminais de parafuso: 0,2 mm² a 4 mm² para cabos sólidos, 0,2 mm² a 2,5 mm² para trançados
	13.2.2 Interface serial RS-485
Protocolo	Configurável para HART Versão 7.0 ou comunicação MODBUS RTU
Taxa de transmissão	Hardware ou software configurável entre 1200 Bit/s a 115200 Bit/s
Tipo de proteção	nenhuma
Isolamento galvânico	Totalmente isolado de todos os demais circuitos
Comp. máx. do barramento	1200 m, dependendo do cabo e da taxa de transmissão
Resistor do terminal	Integrado, configurável por hardware (minisseletora) ou software
Estrutura física de conexão	 Dois bornes de 3 portas, permitindo a conexão serial de vários Fieldgates Terminais de parafuso: 0,2 mm² a 4 mm² para cabos sólidos, 0,2 mm² a 2,5 mm² para trançados

Tensão de alimentação	20 Vcc a 30 Vcc		
Potência	<5 W		
Estrutura física de conexão	 Dois bornes de 2 portas, 2ª porta para fonte de alimentação redundante Terminais de parafuso: 0,2 mm² a 4 mm² para fios sólido, 0,2 mm² a 2,5 mm² para cabos trançados 		
	13.4 Ambiente		
Faixa de temperatura ambiente	–20°C a +60°C, –4°F a 140°F		
Temperatura de armazenamento	-40°C a +85°C,-40°F a +185°F		
Umidade relativa	5% a 95%, sem condensação		
Resistência à vibração	EN 60068-2-6: 1 Hz \leq f \leq 150 Hz/1 g		
Resistência ao choque	EN 60068-2-27: 15 g, 11 ms		
Compatibilidade eletromagnética	Este dispositivo está de acordo com os requisitos da Diretiva EC 2004/108/EG "Compatibilidade Eletromagnética".		
	 IEC 61326: – Imunidade:EN 61326-1: 2006, ambiente industrial – Emissão: EN 61326-1: 2006, Classe A 		
Conformidade de	Está de acordo com os requisitos da Diretiva de Telecomunicações EC 99/5/EG		
telecomunicação	 ETSI EN 300 328: V1.7.1 (2006-10) ETSI EN 301 489-17: V1.2.1 (2002-08) EN 60950: 2001 FCC CFR 47 Parte 15 		

13.3 Fonte de alimentação

13.5 Construção mecânica

L x A x P:

Dimensões gerais

257 mm x 85 mm x 285 mm com prensa-cabos e antena 257 mm x 85 mm x 115 mm sem prensa-cabos e antena



Fig. 13-1: Dimensões de Fieldgate SWG70 sem fio

Peso	aprox. 1,0 kg
Carcaça	Material: Alumínio pintadoCor: Cinza claro, RAL 7035
Grau de proteção	IP 65; NEMA Tipo 4
Tipo de proteção	Está de acordo com os requisitos da Diretiva EC 94/9/EG (ATEX) • "nA", anti-faísca de acordo com EN 60079-15:2005
Entrada para cabo	5 entradas rosqueadas de M20x1.5 separadas
Antena	 Antena dipolo omnidirecional Porta de antena intrinsecamente segura Antena remota disponível mediante solicitação

	13.6 Oper	rabilidade				
Configuração	 Navegador web por Ethernet FieldCare via Ethernet (HART IP CommDTM) ou RS-485 (CommDTM serial) 					
Elementos de operação	 2x botões com invólucro para selecionar o modo operacional durante a configuração local 5x LEDs com invólucro para indicar o modo operacional atual durante a configuração local 1x chave DIP para endereço (1 - 4) de 8 chavetas, taxa de transmissão (5-6), terminação (7) e modo de segurança (8) As configurações do hardware podem ser suprimidas pelas configurações do software 					
Endereço de IP	Configurável pelo navegador da web ou DTM, padrão 192.168.1.1					
	13.7 Certi	ificados e aprovações				
Identificação CE	Ao fixar a Identificação CE, a Endress+Hauser confirma que o WirelessHART Fieldgate SWG70 está em conformidade com todas as diretivas da UE.					
Conformidade de telecomunicação	 ETSI (R&TTE), FCC CFR 47, P EN 300328 Certificados adi Orientações nacio 	Parte 15 icionais sob encomenda onais adicionais a serem observadas:				
	País	Orientação				
	Bulgária	Autorização geral necessária para uso externo e serviço público				
	Itália	Se usado fora das suas instalações, é necessário autorização geral				
	Noruega	Pode ser restrito na área geográfica dentro de um raio de 20 km a partir do centro de Ny-Alesund				
	Romênia	Uso em uma base secundária. Licença individual necessária				
	Letônia	O uso externo da faixa 2,4 GHz requer uma autorização do Escritório de Comunicação Eletrônica				

Aprovações de área perigosa

Consulte Capítulo 2.2

Endress + Hauser

Para anotações

Índice

Α	
Adaptador	63
Adaptador DTM	31
Antena	15
Antena remota	13
Áreas perigosas	. 4
Armazenagem e transporte	. 7
Atualização de Firmware	53

B

Bot	tões	25
С		
~		10

Cache	12
Cliente OPC	70
Comissionamento 4,	27
Configuração	38
Conformidade de telecomunicação	. 5
Cópia de segurança da lista de instrumentos	56

D

Dados técnicos	79
Definir endereços do dispositivo	55
Diagnóstico	77
Dispositivo	64

Ε

Elementos de operação	23
EMC	5
Endereço de IP	28
Escopo de entrega	7
Ethernet	58
Etiqueta de identificação	8

F

FieldCare 27, 31,	32
Fonte de alimentação	19
Funções adicionais	52

G

Gestão de rede	10
Gestão de segurança	10
Grau de proteção	22

HART IP CommDTM	, 35
I Identificação Instalação Interface do usuário Interface Modbus Interfaces 43	39 . 4 . 38 . 72 , 44
L LEDs Lista de instrumentos	24 41 42
M Minisseletoras Montagem	. 26 . 17
O Opções de reset Otimização de rede	. 52 . 75
P Parâmetros de comunicação HART Parâmetros de interface Modbus Parâmetros de interface serial Prensa-cabos Proteção contra explosões Protocolo WirelessHART Protocolos	45 46 43 22 . 6 . 9 , 46
R RS-48521	, 30
S Senha Servidor HART Servidor Web Símbolos elétricos	54 58 27
T Teste automático	. 54

Declaration of Contamination Declaração de Contaminação



People for Process Automation

Because ofl egal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "declaration of contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to include it with the shipping documents, or - even better - attach it to the outside of the packaging.

Em decorrência de regulamentações legais e visando a segurança de nossos funcionários e equipamentos operacionais, precisamos da "Declaração de Contaminação" com sua assinatura, antes que o seu pedido possa ser trabalhado. Assegure-se, de forma absoluta, de inclui-la nos documentos de embarque ou, se possível, anexá-la à parte externa da embalagem.

Type ofi nstrument / sensor Se Tipo de instrumento/sensor Nú						ımber de série _		
Process data/ Dados do processo Temperature /Temperatura [°C] Pressure / Pressão					[Pa]			
Conductivity / Condutividade [S] Viscosity / Viscosidade[[mm²/s]			
Medium and wa Meio e avisos	rnings				$\underline{\mathbb{A}}$			0
	Medium /concentration Meio/concentração	Identification ID No. CAS	flammable inflamável	toxic tóxico	corrosive corrosivo	harmful/ irritant prejudicial/ irritante	other * outros*	harmless perigoso
Process medium Meio do processo								
Medium for process cleaning Meio para a limpeza do processo								
Returned part cleaned with Peça devolvida limpa com								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive *explosivo, oxidante, perigoso para o meio ambiente; risco biológico; radioativo

Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling instructions. Assinalar a opção acima correspondente, caso seja aplicável, incluindo a folha de segurança e, se necessário, as instruções especiais de manuseio.

Reason for return / Motivo da devolução _

Company data / Dados da empresa

Company /Empresa	Contact person /Contato
	Department /Departamento
Address / Endereço	Phone number/Telefone
	Fax / E-Mail
	Your order No. / Seu Pedido no

We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous quantities.

Certificamos, por meio desta declaração, que as peças devolvidas foram cuidadosamente limpas. No nosso melhor conhecimento, as peças estão livres de quaisquer resíduos em quantidades perigosas.

(place date / local, data)

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br



Endress+Hauser Controle e Automação Av. Ibirapuera, 2033 - 3º andar 04029-100 - São Paulo Brasil Tel +55 11 5033 4333 Fax +55 11 5033 4334 info@br.endress.com www.br.endress.com Endress+Hauser Portugal Av. do Forte, 8 2790-072 - Carnaxide Portugal Tel +351 214 253 070 Fax +351 214 253 070 info@pt.endress.com www.endress.com



People for Process Automation