

Beschreibung der Gerätefunktionen

# Prosonic M FMU40/41/42/43/44 mit HART, PROFIBUS-PA und FOUNDATION Fieldbus





BA00240F/00/DE/13.12 71164393 gültig ab Software-Version: V 01.04.00 (Messverstärker) V 01.04.00 (Kommunikation)



# Umfang dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Funktionen des Bedienmenüs des Prosonic M. Es sind dabei alle Gerätetypen (FMU40/41/ 42/43/44) und alle Kommunikationsvarianten (HART, PROFIBUS-PA und FOUNDATION Fieldbus) berücksichtigt.

Informationen zur Montage, Verdrahtung, Störungsbehebung und Reparatur finden Sie in den folgenden Betriebsanleitungen. Sie finden diese Dokumente auf der mitgelieferten Dokumentations-CD-ROM.

- BA00237F/00/DE (HART)
- BA00238F/00/DE (PROFIBUS-PA)
- BA00239F/00/DE (FOUNDATION Fieldbus)

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Benutzung 5
1.1	Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis
1.2	Eine Funktionsbeschreibung über die grafische
1.3	Darstellung des Funktionsmenus finden5Eine Funktionsbeschreibung über den Index desFunktionsmenüs finden5
2	Funktionsmenü Prosonic M 13
3	Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00). 17
3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.10 3.11	Funktion "Messwert" (000)       17         Funktion "Tankgeometrie" (002)       17         Funktion "Messbedingungen" (004)       18         Funktion "Blockdistanz" (059)       20         Anzeige (008)       21         Funktion "Bereich Ausblend" (052)       23         Funktion "Starte Ausblend." (053)       23
4	Funktionsgruppe "Sicherheitseinst." (01) 25
4.1 4.3 4.4 4.5 4.6	Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)       25         Funktion "Ausg.Echoverlust" (012)       27         Funktion "Rampe %MB/min" (013)       28         Funktion "Verzögerung" (014)       29         Funktion "Sicherheitsabst." (015)       29
5	Funktionsgruppe "Temperatur" (03). 33
5.1 5.2 5.3 5.5	Funktion "Ist-Temperatur" (030)
6	Funktionsgruppe "Linearisierung" (04). 35
6.1 6.5 6.7 6.8	Funktion "Füllst./Restvol." (040)35Funktion "Eingabe Füllst." (044)41Funktion "Endwert Messber." (046)42Funktion "Zyldurchmesser" (047)42
7	Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05) 43
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8	Funktion "Auswahl" (050)       43         Funktion "Distanz prüfen" (051)       43         Funktion "Bereich Ausblend" (052)       44         Funktion "Starte Ausblend." (053)       44         Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)       45         Funktion "Echoqualität" (056)       46         Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)       47

7.9 7.10	Funktion "Integrationszeit" (058)47Funktion "Blockdistanz" (059)47
8	Funktionsgruppe "Ausgang" (06), - "Profibus Param." (06), nur PROFIBUS- PA 40
8.1 8.2 8.4 8.6	Funktion "Kommun.Adresse" (060), nur HART 49 Funktion "Geräteadresse" (060), nur PROFIBUS-PA 49 Funktion "Ident Number" (061), nur PROFIBUS-PA 50 Funktion "Setze Einh. Out" (062), nur PROFIBUS-PA . 51
8.8 8.10 8.12 8.14 8.15 8.17 8.18	Funktion "Out Wert" (063), nur PROFIBUS-PA52Funktion "Out Status" (064), nur PROFIBUS-PA53Funktion "Simulationswert" (066)55Funktion "2. zykl. Wert" (067), nur PROFIBUS-PA56Funktion "4mA-Wert" (068), nur HART56Funktion "20mA-Wert" (069), nur HART57Funktion "eingelesen. Wert" (069),57
9	Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E) 59
9.1 9.2 9.3	Funktion "Darstellungsart" (0E1)59Funktion "Kurve lesen" (0E2)59Funktion "Hüllkurvendarstellung" (0E3)60
10	Funktionsgruppe "Anzeige" (09)63
10.1 10.2 10.4 10.5 10.6	Funktion "Sprache" (092)       63         Funktion "Zur Startseite" (093)       63         Funktion "Nachkommast." (095)       64         Funktion "Trennungszeichen" (096)       64         Funktion "Anzeigetest" (097)       65
11	Funktionsgruppe "Diagnose" (0A)67
11.2 11.3 11.6 11.7 11.8	Funktion "letzter Fehler" (0A1)       68         Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)       68         Funktion "gemessene Dist." (0A5)       72         Funktion "gemess. Füllst." (0A6)       73         Funktion "Fensterung" (0A7)       73
12	Funktionsgruppe "System Parameter"
12.1	(0C)
12.1 12.2 12.3	Funktion "device tag" (0C0), nur FOUNDATION Fieldbus
12 /	75 Funktion "Protokoll+SW-Nr " (0C2) 75
12.4	Funktion "device id" (0C4), nur FOUNDATION         Fieldbus         Fieldbus         76         Funktion "Läppenginhoit" (0C5)
12.7	Funktion "Download Mode" (0C8)

13	Funktionsgruppe "Service" (0D) 79
13.1	Software-Historie
14	Signalauswertung 81

14.3Floating Average Curve8315Störungsbehebung8515.1Systemfehlermeldungen8515.2Anwendungsfehler87

# 1 Hinweise zur Benutzung

Um in die Beschreibung der von Ihnen gewünschten Funktion des Gerätes oder der einzugebenden Parameter zu gelangen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

### 1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Funktionen geordnet nach Funktionsguppen (z. B. "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", ...) aufgelistet. Über einen Seitenverweis gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf  $\rightarrow \square 3$ .

### 1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung des Funktionsmenüs finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Ebene, den Funktionsgruppen, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion.

In der Tabelle ( $\rightarrow \triangleq 13$ ) sind alle zur Verfügung stehenden Funktionsgruppen und Funktionen des Gerätes dargestellt. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktionsgruppe bzw. eine Funktion. Über einen Seitenverweis gelangen Sie auf die genaue Beschreibung der Funktionsgruppe bzw. Funktion.

### 1.3 Eine Funktionsbeschreibung über den Index des Funktionsmenüs finden

Zur leichteren Orientierung innerhalb des Funktionsmenüs wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt. Über den Index des Funktionsmenüs ( $\rightarrow \triangleq 91$ ), in dem die Kennzeichnungen aller Funktionen alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie über einen Seitenverweis/Link zu der jeweiligen Funktion.

### 1.4 Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs

Das Bedienmenü besteht aus zwei Ebenen:

- Funktionsgruppen (00, 01, 03, ..., 0C, 0D): In den Funktionsgruppen erfolgt eine grobe Einteilung der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen sind z. B.: "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", "Ausgang", "Anzeige", etc.
- Funktionen (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9): Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben und Parameter ausgewählt und abgespeichert werden. Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00) sind z. B.: "Tankgeometrie" (002), "Medium Eigensch." (003), "Messbedingungen" (004), "Abgleich leer" (005), etc.

Soll also z. B. die Anwendung des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)
- 2. Auswahl der Funktion **"Tankgeometrie" (002)** (in der die Auswahl der vorhandenen Tankgeometrie erfolgt).

### 1.4.1 Kennzeichnung der Funktionen

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmenüs ( $\rightarrow 13$ ) wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmenüs wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.



1 Funktionsgruppe

```
2 Funktion
```

Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe:

•	Grundabgleich	00
---	---------------	----

- Sicherheitseinst. 01
- Temperatur 03
- •••

Die dritte Ziffer numeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe:

Grundabgleich	00	$\rightarrow$	Tankgeometrie	002
			Medium Eigensch.	003
			Messbedingungen	004

Im Folgenden wird die Position immer in Klammern (z. B. **"Tankgeometrie" (002)**) hinter der beschriebenen Funktion angegeben.

#### Anzeige- und Bedienelemente 1.5



- 1 Flüssigkristallanzeige 2 Rasthaken
- 2 3
- Tasten
- 4 Symbole

### 1.5.1 Anzeigedarstellung

#### Flüssigkristallanzeige (LCD-Anzeige):

Vierzeilig mit je 20 Zeichen. Anzeigekontrast über Tastenkombination einstellbar.



### 1.5.2 Anzeigesymbole

Folgende Tabelle beschreibt die in der Flüssigkristallanzeige dargestellten Symbole:

Sybmol	Bedeutung
Ŀj	<b>ALARM_SYMBOL</b> Dieses Alarm Symbol wird angezeigt, wenn sich das Gerät in einem Alarmzustand befindet. Wenn das Symbol blinkt handelt es sich um eine Warnung.
5	<b>LOCK_SYMBOL</b> Dieses Verriegelungs Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät verriegelt ist, d. h. wenn keine Eingabe möglich ist.
\$	<b>COM_SYMBOL</b> Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt wenn eine Datenübertragung über z. B. HART, PFOFI- BUS-PA oder FOUNDATION Fieldbus stattfindet.
*	SIMULATION_SWITCH_ENABLE Dieses Kommunikations Symbol wird angezeigt, wenn die Simulation in FF mit dem DIP Schalter akti- viert ist.

### 1.5.3 Tastenbelegung

Die Bedienelemente befinden sich innerhalb des Gehäuses und können nach Öffnen des Gehäusedeckels bedient werden.

### Funktion der Tasten

Taste(n)	Bedeutung
+ oder 1	Navigation in der Auswahlliste nach oben Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
- oder +	Navigation in der Auswahlliste nach unten Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
l ± oder ⊠	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach links
E	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts, Bestätigung
+ und E oder - und E	Kontrasteinstellung der Flüssigkristallanzeige
+ und – und E	Hardware-Verriegelung / Entriegelung Nach einer Hardware-Verriegelung ist eine Bedienung über Display und Kommunikation nicht möglich! Die Entriegelung kann nur über das Display erfolgen. Es muss dabei ein Freigabecode eingegeben werden.





- 1. Aus der Messwertdarstellung mit 🗉 in die **Gruppenauswahl** wechseln.
- 2. Mit ⊡ oder → die gewünschte **Funktionsgruppe** auswählen und mit 🗉 bestätigen.

Hinweis!

Die aktive Wahl ist durch ein ✓ vor dem Menütext gekennzeichnet.

3. Mit 🛨 oder 🖃 wird der Editiermodus aktiviert.

#### Auswahlmenüs

- a) In der ausgewählten **Funktion** mit  $\Box$  oder  $\pm$  den gewünschte Parameter wählen.
- b) <sup>𝗉</sup> bestätigt die Wahl; ✓erscheint vor dem gewählten Parameter.
- c) 🗉 bestätigt den editierten Wert; Editiermodus wird verlassen.
- d) 🕂 und 🗖 (= 🐑) bricht die Auswahl ab; Editiermodus wird verlassen.

#### Zahlen- / Texteingabe

- a) Durch 🕂 oder 🖃 kann die erste Stelle der Zahl (des Textes) editiert werden.
- b) 🗉 setzt die Eingabemarke an die nächste Stelle; weiter mit a. bis der Wert komplett eingegeben ist.
- c) Wenn → an der Eingabemarke erscheint, wird mit 🗉 der eingegebene Wert übernommen; Editiermodus wird verlassen.
- d) Wenn ← an der Eingabemarke erscheint, kann man mit <sup>E</sup> auf die vorherige Stelle zur
  ückspringen.
- e) 🕂 und 🖻 (= 🐑) bricht die Eingabe ab; Editiermodus wird verlassen.
- 4. Mit 🖻 wird die nächste Funktion angewählt.
- 5. 1 x Eingabe von  $\pm$  und = (=  $\pm$ ): zurück zur letzten **Funktion**.
- 2 x Eingabe von 🕂 und 🖃 (= 💼): zurück zur **Gruppenauswahl**.
- 6. mit 🕂 und 🖃 (= 🏝 ) zurück zur Messwertdarstellung.

### 1.6 Inbetriebnahme

### 1.6.1 Messgerät einschalten

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung wird das Gerät zunächst initialisiert. Anschließend wird für etwa fünf Sekunden angezeigt:

- Gerätetyp
- Softwareversion



# 2 Funktionsmenü Prosonic M

Funktionsgruppe			Funktion		Beschreibung
Grundabgleich	00	$\Rightarrow$	Messwert	000	$\rightarrow$ Seite 17
(siehe Seite 17)			Tankgeometrie	002	$\rightarrow$ Seite 17
$\downarrow$		-4	Medium Eigensch.	003	$\rightarrow$ Seite 18
			Messbedingungen	004	$\rightarrow$ Seite 18
			Abgleich leer	005	$\rightarrow$ Seite 20
			Blockdistanz	059	Seite 47
			Abgleich voll	006	$\rightarrow$ Seite 21
			Anzeige	008	Seite 21
			Distanz prüfen	051	$\rightarrow$ Seite 22
			Bereich Ausblend	052	$\rightarrow$ Seite 23
			Starte Ausblend.	053	$\rightarrow$ Seite 23
			Anzeige	008	Seite 24
Sicherheitseinst.	01	$\Rightarrow$	Ausg. b. Alarm	010	$\rightarrow$ Seite 25
(siehe Seite 25)			Ausg. b. Alarm (nur HART)	011	$\rightarrow$ Seite 27
$\Downarrow$		_	Ausg.Echoverlust	012	$\rightarrow$ Seite 27
			Rampe %MB/min	013	$\rightarrow$ Seite 28
			Verzögerung	014	$\rightarrow$ Seite 29
			Sicherheitsabst.	015	$\rightarrow$ Seite 29
			im Sicherh.abst.	016	$\rightarrow$ Seite 30
			Reset Selbsthalt	017	$\rightarrow$ Seite 32
Temperatur	03	⇒	Ist - Temperatur	030	$\rightarrow$ Seite 33
(siehe Seite 35)			Max. Temp. Limit	031	$\rightarrow$ Seite 33
↓		1	Max. Temperatur	032	$\rightarrow$ Seite 33
			Reakt. Übertemp.	033	$\rightarrow$ Seite 34
			Def. Temp. Sens.	034	$\rightarrow$ Seite 34
Linearisierung	04	⇒	Füllst./Restvol.	040	$\rightarrow$ Seite 35
(siehe Seite 35)			Linearisierung	041	→ Seite 36
↓		1	Kundeneinheit	042	$\rightarrow$ Seite 40
			Tabellen Nummer	043	$\rightarrow$ Seite 41
			Eingabe Füllst.	044	$\rightarrow$ Seite 41
			Eingabe Volumen	045	$\rightarrow$ Seite 42
			Endwert Messber.	046	$\rightarrow$ Seite 42
			Zyldurchmesser	047	$\rightarrow$ Seite 42
erweit. Abgleich	05	⇒	Auswahl	050	$\rightarrow$ Seite 43
(siehe Seite 43)			Distanz prüfen	051	$\rightarrow$ Seite 43
$\downarrow$		-	Bereich Ausblend	052	$\rightarrow$ Seite 44
			Starte Ausblend.	053	$\rightarrow$ Seite 44
			akt. Ausbl.dist.	054	$\rightarrow$ Seite 45
			Ausblendung	055	$\rightarrow$ Seite 45
			Echoqualität	056	$\rightarrow$ Seite 46
			Füllhöhenkorrekt	057	$\rightarrow$ Seite 47
			Integrationszeit	058	$\rightarrow$ Seite 47
			Blockdistanz	059	$\rightarrow$ Seite 47

Funktionsgruppe			Funktion		Beschreibung
Ausgang	06	$\Rightarrow$	Kommun.Adresse (nur HART)	060	$\rightarrow$ Seite 49
Profibus Param.	06		Geräteadresse (nur PROFIBUS-PA)	060	$\rightarrow$ Seite 49
nur PROFIBUS-PA			Präambelanzahl (nur HART)	061	$\rightarrow$ Seite 50
(siehe Seite 49)			Ident Number (nur PROFIBUS-PA)	061	$\rightarrow$ Seite 50
		_	Grenze Messwert (nur HART)	062	$\rightarrow$ Seite 51
			Setze Einh. Out (nur PROFIBUS-PA)	062	$\rightarrow$ Seite 51
			fester Strom (nur HART)	063	$\rightarrow$ Seite 52
			Out Wert (nur PROFIBUS-PA)	063	$\rightarrow$ Seite 52
			fester Strom (nur HART)	064	$\rightarrow$ Seite 53
			Out Status (nur PROFIBUS-PA)	064	$\rightarrow$ Seite 53
			Simulation	065	$\rightarrow$ Seite 54
			Simulationswert	066	$\rightarrow$ Seite 54
			Ausgangsstrom (nur HART)	067	$\rightarrow$ Seite 54
			2. zykl. Wert (nur PROFIBUS-PA)	067	$\rightarrow$ Seite 56
			4 mA-Wert (nur HART)	068	$\rightarrow$ Seite 56
			Zuordn. Anzeige (nur PROFIBUS-PA)	068	$\rightarrow$ Seite 57
			20 mA-Wert (nur HART)	069	$\rightarrow$ Seite 57
			eingelesen. Wert(nur PROFIBUS-PA)	069	$\rightarrow$ Seite 57
		-			
Hüllkurve	<b>0E</b>	$\Rightarrow$	Darstellungsart	0E1	$\rightarrow$ Seite 59
(siehe Seite 59)			Kurve lesen	0E2	$\rightarrow$ Seite 59
$\Downarrow$			Hüllkurvendarstellung	0E3	$\rightarrow$ Seite 60
		٦	<b></b>		1
Anzeige	09	$\Rightarrow$	Sprache	092	$\rightarrow$ Seite 63
(siehe Seite 63)			Zur Startseite	093	$\rightarrow$ Seite 63
Ų			Anzeigeformat	094	$\rightarrow$ Seite 64
			Nachkommast.	095	$\rightarrow$ Seite 64
			Trennungszeichen	096	$\rightarrow$ Seite 64
			Anzeigetest	097	$\rightarrow$ Seite 65
D		1	14 11 - F 11 -	040	
Diagnose	0A	$\Rightarrow$	aktueller Fenler	0A0	$\rightarrow$ Seite 08
(siene Seite 07)				0A1	$\rightarrow$ Seite 08
Ŷ			Losche let.Feni.	0AZ	$\rightarrow$ Seite 08
			Rucksetzen	0A3	$\rightarrow$ Seite 09
				0A4	$\rightarrow$ Seite / I
			gemessene Dist.	0A5	$\rightarrow$ Seite 72
			gemess. Fullst.	UA0	$\rightarrow$ Seite / 3
			Fensterung	0A7	$\rightarrow$ Seite 73
			Anwendungsparam.	0A8	$\rightarrow$ Seite 74

Funktionsgruppe			Funktion			Beschreibung
System Parameter	0C	$\Rightarrow$	Messstelle	0C0	$\rightarrow$	Seite 75
(siehe Seite 75)			device tag (nur FOUNDATION Fieldbus)	0C0	$\rightarrow$	Seite 75
Ų		•	Profile Version (nur PROFIBUS-PA)	0C1	$\rightarrow$	Seite 75
			Protokoll+SW-Nr.	0C2	$\rightarrow$	Seite 75
			Seriennummer	0C4	$\rightarrow$	Seite 76
			device id (nur FOUNDATION Fieldbus)	0C4	$\rightarrow$	Seite 76
			Längeneinheit	0C5	$\rightarrow$	Seite 76
			Temperatureinh.	OC6		Seite 77
			Download Mode	0C8	$\rightarrow$	Seite 77
		-				
Service	D00	$\Rightarrow$	Service Ebene	D00	J	Seite 79

# 3 Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)



### 3.1 Funktion "Messwert" (000)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Messwert in der gewählten Einheit (siehe Funktion **"Kundeneinheit" (042)**) angezeigt. Die Zahl der Nachkommastellen kann in der Funktion **"Nachkommast." (095)** eingestellt werden.

### 3.2 Funktion "Tankgeometrie" (002)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Tankgeometrie aus.

#### Auswahl:



A: Klöpperdeckel

- **B:** zyl. liegend
- C: Bypass, Schwallrohr/Schallführungsrohr
- D: offene Behälter, z. B. Halden, Pegel, Becken, Gerinne
- E: Kugeltank
- F: Flachdeckel

### 3.3 Funktion "Medium Eigensch." (003)



In der Funktion "Medium Eigenschaften" (003) legen Sie die Art des Messgutes fest.

#### Auswahl

- unbekannt (z. B. pastöse Medien wie Fette, Cremes, Gele usw.)
- Flüssigkeit
- Schüttgut, Korngröße < 4 mm (pulverförmig)
- Schüttgut, Korngröße > 4 mm (grobkörnig)

### 3.4 Funktion "Messbedingungen" (004)





Für die Funktion "Messbedingungen" (004) haben Sie folgenden Optionen:

Standard flüssig	Oberfl. ruhig	Oberfl.unruhig	
Für alle Flüssigkeits-Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.	Lagertanks mit Tauchrohr- oder Bo- denbefüllung	Lager- / Puffertanks mit unruhiger Oberfläche durch freie Befüllung, Mischdüsen oder kleinen Boden- rührer	
Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.	Die Mittelungs-Filter und Integrationszeit werden auf grosse Werte gesetzt. -> ruhiger Messwert -> genaue Messung -> langsamere Reaktionszeit	Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden betont. -> ruhiger Messwert -> mittelschnelle Reaktionszeit	

zus. Rührwerk	schnelle Änderung	Standard Schüttgüter		
bewegte Oberflächen (evtl. mit Trombenbildung) durch Rührwerke	schnelle Füllstandänderung, besonders in kleinen Tanks	Für alle Schüttgut-Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen pas- sen.		
Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden auf große Werte gesetzt. -> beruhigter Messwert -> mittelschnelle Reaktionszeit	Die Mittelungs-Filter werden auf kleine Werte gesetzt. -> schnelle Reaktionszeit -> evtl. unruhiger Messwert	Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.		

staubig	Bandbelegung	Test:Filt. aus
staubige Schüttgüter	Schüttgüter mit schneller Füllstand- änderung	Für Service- / Diagnosezwecke kön- nen alle Filter ausgeschaltet werden.
Filter werden so eingestellt, dass auch noch relativ schwache Nutzsignale erkannt werden.	Die Mittelungs-Filter werden auf kleine Werte gesetzt. -> schnelle Reaktionszeit -> evtl. unruhiger Messwert	Alle Filter aus.

#### Funktion "Abgleich leer" (005) 3.5

m

005



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand von der Sensormembran (Referenzpunkt der Messung) bis zum minimalen Füllstand (=Nullpunkt) ein.





### Achtung!

Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen sollte der Nullpunkt nicht tiefer als der Punkt gelegt werden, an dem die Ultraschallwelle den Tankboden trifft.

#### Funktion "Blockdistanz" (059) 3.6





In dieser Funktion wird die Blockdistanz angezeigt, d. h. diejenige Distanz unterhalb der Sensormembran, aus der der Prosonic M keine Füllstandechos detektieren kann. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes und bei der Festlegung des Vollabgleiches, dass der maximale Füllstand nicht in die Blockdistanz gerät.

### 3.7 Funktion "Abgleich voll" (006)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom minimalen Füllstand bis zum maximalen Füllstand (= Messspanne) ein.



F: Abgleich Voll (Messspanne); BD: Blockdistanz; SD: Sicherheitsabstand

Ŋ

#### Achtung!

Der maximale Füllstand darf nicht in die Blockdistanz (BD) hineinragen. Unterschreiten der Blockdistanz kann zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen.

Nach dem Grundabgleich können Sie in der Funktion **"Sicherheitsabst." (015)** einen Sicherheitsabstand (SD) eingeben. Wenn sich der Füllstand in diesen Sicherheitsabstand befindet, meldet der Prosonic M eine Warnung oder einen Alarm, je nachdem, was Sie in der Funktion **"im Sicherheitsabst." (016)** ausgewählt haben.

### 3.8 Anzeige (008)



Es wird die gemessene **Distanz** von der Sensormembran zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete **Füllstand** angezeigt. Überprüfen Sie ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig –> weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch -> "Abgleich leer" (005) überprüfen
- Distanz falsch Füllstand falsch -> weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).

## 3.9 Funktion "Distanz prüfen" (051)





Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



#### Distanz = ok

• eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt

• der auszublendende Bereich wird in der Funktion "**Bereich Ausblend**" **(052)** vorgeschlagen Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

#### Dist. zu klein

- es wird derzeit ein Störecho ausgewertet
- eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

#### Dist. zu gross

- dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen

#### Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

#### manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "**Bereich Ausblend**" (052).



#### Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m (1.6 ft) vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E-0,5 m eingeben.

### 3.10 Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer die Sensormembran. Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden. Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert: 0 m.

## 3.11 Funktion "Starte Ausblend." (053)



Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "Bereich Ausblend" (052) eingegeben Abstand durchgeführt.

#### Auswahl:

- aus:es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an:die Ausblendung wird gestartet

#### Achtung!

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "**Bereich Ausblend**" (052) ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.

### 3.12 Anzeige (008)



Es wird noch einmal die gemessene Distanz vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leer-Abgleichs berechnete Füllstand angezeigt. Überprüfen Sie ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig –> Grundabgleich beendet
- Distanz falsch Füllstand falsch -> es muss eine weitere Störechoausblendung durchgeführt werden "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch -> "Abgleich leer" (005) überprüfen



Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurve (Funktionsgruppe "**Hüllkurve**" **(OE)**).

# 4 Funktionsgruppe "Sicherheitseinst." (01)



# 4.1 Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Reaktion des Gerätes auf einen Alarmzustand aus.

#### Auswahl:

- MIN (<= 3.6mA)
- MAX (22mA)
- Halten
- anwenderspez.

#### MIN (<= 3.6 mA)



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:

■ PROFIBUS-PA:MIN-Alarm -99999

<sup>■</sup> HART:MIN-Alarm 3,6 mA (bzw. 2,4 mA bei Vier-Draht-Geräten)

MAX (22mA)



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:

- HART:MAX-Alarm 22 mA
- PROFIBUS-PA:MAX-Alarm +99999

#### Halten



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der letzte Messwert gehalten.

#### anwenderspez.



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang auf den im "**Ausg. b. Alarm**" **(011)** konfigurierten Wert gesetzt (x mA).



### Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART Geräten möglich!



### 4.2 Funktion "Ausg. b. Alarm" (011), nur HART

Ausgangsstrom bei Alarm in mA. Diese Funktion ist aktiv, wenn Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) "anwenderspez." ausgewählt haben.



#### Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

### 4.3 Funktion "Ausg.Echoverlust" (012)



Mit dieser Funktion stellen Sie das Verhalten des Ausgangs bei Echoverlust ein.

#### Auswahl:

- Alarm
- Halten
- Rampe %/min

#### Alarm



Bei Echoverlust wird nach einer in "**Verzögerung**" (014) einstellbaren Zeit das Gerät in den Alarmzustand gebracht. Die Reaktion des Ausgangs hängt von der Konfigurierung in "**Ausg. b. Alarm**" (010) ab.

#### Halten



Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "**Verzögerung**" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gehalten.

#### Rampe %/min



Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "**Verzögerung**" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gemäss der in "**Ramp %MB/min**" (013) definierten Steigung in Richtung 0% oder 100% geändert.





Steigung der Rampe, die im Fall eines Echoverlustes den Ausgangswert bestimmt. Dieser Wert wird benutzt, wenn in "Ausg.Echoverlust" (012) – "Rampe %/min" gewählt wird. Die Steigung wird in % des Messbereichs pro Minute angegeben.

## 4.5 Funktion "Verzögerung" (014) $\Rightarrow$ Verzögerung 014 $\Rightarrow$ Zeit bei Echoverlust max. 4000 sec.

Mit dieser Funktion geben Sie die Verzögerungszeit (Default = 60 s) an, nach der bei Echoverlust eine Warnung generiert oder das Gerät in Alarmzustand versetzt wird.

### 4.6 Funktion "Sicherheitsabst." (015)

Vor die "**Blockdistanz**" (059) ( $\rightarrow \square 47$ ) wird eine konfigurierbare Sicherheitszone gelegt. Diese Zone dient der Warnung, dass bei weiter steigendem Füllstand die Messung bald ungültig wird, da die Blockdistanz unterschritten wird.



Hier kann die Größe des Sicherheitsabstandes eingegeben werden. Defaultwert: 0.1 m.

### 4.7 Funktion "im Sicherh.abst." (016)



Mit dieser Funktion kann die Reaktion auf ein Eintreten des Füllstands in den Sicherheitsabstand festgelegt werden.

#### Auswahl:

- Alarm
- Warnung
- Selbsthaltung

#### Alarm



Gerät geht in den definierten Alarmzustand (**"Ausg. b. Alarm" (011)**). Es wird die Alarmmeldung **E651 – "Sicherheitsabstand erreicht – Überfüllgefahr**" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder, wird die Alarmmeldung gelöscht und das Gerät misst wieder.

#### Warnung



Gerät gibt eine Warnung **E651** - "**Sicherheitsabstand erreicht - Überfüllgefahr**" aus, misst aber weiter. Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand verschwindet die Warnung wieder.

#### Selbsthaltung



Gerät geht in den definierten Alarmzustand ("Ausg. b. Alarm" (011)). Es wird die Alarmmeldung E651 – "Sicherheitsabstand erreicht – Überfüllgefahr" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand, wird die Messung erst nach einem Reset der Selbsthaltung (Funktion: "Reset Selbsthalt" (017)) fortgesetzt.

# 4.8 Funktion "Reset Selbsthalt" (017)



Mit dieser Funktion wird der Alarm im Fall: "Selbsthaltung" quittiert.

#### Auswahl:

∎ nein

∎ ja

### nein

Es folgt keine Quittierung des Alarms.

### ja

Quittierung folgt.



Rücksprun9 zur Gruppenauswahl
↓
iruppenauswahi (1)) 1910-1911 January

'emperatur

<u>inearisierun9</u>

Nach 3 s erscheint

# 5 Funktionsgruppe "Temperatur" (03)



## 5.1 Funktion "Ist-Temperatur" (030)



In dieser Funktion wird die Temperatur angezeigt, die momentan in der Umgebung des Ultraschallsensors herrscht.

Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der Funktion "Temperatureinheit" (0C6) fest.

# 5.2 Funktion "Max.Temp.Limit" (031)



In dieser Funktion wird die maximale für den Sensor zulässige Umgebungstemperatur angezeigt. Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der **"Temperatureinheit" (0C6)** fest. Bei Überschreiten dieser Temperatur kann der Sensor beschädigt werden.

## 5.3 Funktion "Max. Temperatur" (032)



In dieser Funktion wird die größte Temperatur angezeigt, die jemals in der Umgebung des Ultraschallsensors aufgetreten ist (Schleppzeiger-Funktion).

Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der **"Temperatureinheit" (0C6)** fest.

Der angezeigte Wert wird bei einem Reset der Anwendungsparameter nicht zurückgesetzt.

### 5.4 Funktion "Reakt. Übertemp." (033)



In dieser Funktion legen Sie fest, wie der Prosonic M auf eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur reagiert.

Sie haben folgende Optionen:

#### Warnung

Das Gerät misst weiter, es wird aber eine Fehlermeldung ausgegeben.

#### Alarm

Der Stromausgang nimmt denjenigen Wert an, den Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) definiert haben. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

## 5.5 Funktion "Def. Temp. Sensor" (034)

034

Sens.



In dieser Funktion legen Sie fest, wie der Prosonic M reagieren soll, wenn er einen Defekt am Temperatursensor erkennt.

Sie haben folgende Optionen:

#### Alarm

Der Stromausgang nimmt denjenigen Wert an, den Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) definiert haben. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

#### Warnung

Das Gerät misst weiter, es wird aber eine Fehlermeldung ausgegeben.



Rücksprun9 zur Gruppenauswahl	
$\downarrow$	
<u>Gruppenauswahl 03</u> 7 Ziemseratur	
Linearisierun9 erweit. Ab9leich	

Nach 3 s erscheint

# 6 Funktionsgruppe "Linearisierung" (04)



## 6.1 Funktion "Füllst./Restvol." (040)



#### Auswahl:

- Füllst. TE
- Füllst m/ft/in
- Restvol. TE
- Restvo.m/ft/in

#### Füllst. TE

Füllstand in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Messwertes ist möglich. Als Defaultwert der "**Linearisierung**" **(041)** ist linear 0...100% eingestellt.

#### Füllst m/ft/in

Füllstand in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

#### Restvol. TE

Restvolumen in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Wertes ist möglich. Als Defaultwert der "**Linearisierung**" **(041)** ist linear 0...100% eingestellt.

#### Restvo.m/ft/in

Restvolumen in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

### 

Hinweis!

Bezugspunkt für das Restvolumen ist der "Abgleich voll" (=Spanne).



### 6.2 Funktion "Linearisierung" (041)

Eine Linearisierung legt das Verhältnis von Füllstand zum Behältervolumen bzw. Produktgewicht fest und erlaubt eine Messung in technischen Einheiten, wie z. B. Meter, Hektoliter, usw. Danach wird der Messwert in (000) in der gewählten Einheit angezeigt.



Auswahl des Linearisierungs-Modus.

#### Auswahl:

- linear
- zyl.liegend
- manuell
- halbautomat.
- Tabelle ein
- Lösche Tabelle

#### linear

Der Behälter ist linear, z. B. zylindrisch stehender Tank. Durch Eingabe von einem Max. Volumen/ Gewicht kann in technischen Einheiten gemessen werden.

Die "**Kundeneinheit**" (042) kann gewählt werden. Der dem Abgleich voll entsprechende Volumenwert wird in "**Endwert Messber.**" (046) definiert. Dieser Wert entspricht einem Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).


#### zyl.liegend

Bei zylindrisch liegendem Tank erfolgt eine Berechnung des Volumens, der Masse, … automatisch durch Vorgabe des "Zyl.-durchmesser" (047), der "Kundeneinheit" (042) und des "Endwert Messber." (046). Der "Endwert Messber." (046) entspricht dann einem Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).



#### manuell

Ist innerhalb des eingestellten Messbereichs der Füllstand nicht dem Volumen bzw. Gewicht proportional, kann eine Linearisierungtabelle eingegeben werden, um in technischen Einheiten zu messen. Die Voraussetzungen sind wie folgt:

- Die max. 32 Wertepaare für die Punkte der Linearisierungskurve sind bekannt.
- Die Füllstandwerte müssen in steigender Reihenfolge eingegeben werden. Die Kurve ist monoton steigend.
- Die Füllhöhe für den ersten und letzten Punkt der Linearisierungskurve sollten dem Leer- und Vollabgleich entsprechen.
- Die Linearisierung erfolgt in der Einheit des Grundabgleichs ("Längeneinheit" (0C5)).



Jeder Punkt (2) in der Tabelle wird durch ein Wertepaar: Füllstand (3) und z. B. Volumen (4) beschrieben.

Das letzte Wertepaar bestimmt den Ausgang von 100% (= 20 mA bei HART).

Hinweis!

Die manuelle Linearisierung können Sie auch zur Durchflussmessung verwenden, wenn Sie zu jedem Füllstand statt des Volumens den zugehörigen Durchfluss angeben (entsprechend der Q/h-Tabelle des Gerinnes oder Wehrs).



Vor der Bestätigung von 0,00 m als Füllstand oder 0,00% als Volumen muss der Editiermodus mit + oder - aktiviert werden.

Im FieldCare kann die Linearisierungstabelle auch mit Hilfe eines Tabelleneditors eingegeben bzw. graphisch visualisiert werden.

#### halbautomat.

Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve wird der Tank schrittweise gefüllt. Die Füllhöhe erfasst der Prosonic M automatisch, das zugehörige Volumen/Gewicht wird eingegeben. Die Vorgehensweise ist analog zur manuellen Eingabe einer Tabelle, wobei der Füllstands-Wert zu jedem Tabellenpunkt vom Gerät vorgegeben wird.



#### Hinweis!

Wird der Behälter entleert (Auslitern), muss folgendes beachtet werden:

- Die Anzahl der Punkte muss vorher bekannt sein.
- Die erste Tabellen-Nr. = (32 Anzahl der Punkte).
- Die Eingabe in "Tab Nr." (043) erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (letzte Eingabe =1).

#### Tabelle ein

Eine eingegebene Linearisierungstabelle tritt erst in Kraft, wenn sie zusätzlich aktiviert wird.

#### Lösche Tabelle

Vor Eingabe einer Linearisierungstabelle muss immer eine eventuell vorhandene Tabelle gelöscht werden. Dabei springt der Linearisierungsmodus automatisch auf linear.

## Hinweis!

Eine Linearisierungstabelle kann durch Wahl von "linear" bzw. "zyl. liegend" (oder Funktion "Füllst./Restvol." (040) = "Füllst. m/ft/in", "Restvol.m/ft/in") deaktiviert werden. Sie wird dabei nicht gelöscht und kann jederzeit durch die Wahl "Tabelle ein" wieder aktiviert werden.

## 6.3 Funktion "Kundeneinheit" (042)



Mit dieser Funktion können Sie die Kundeneinheit auswählen.

#### Auswahl:

- **•** %
- Volumen: l, hl, m3, dm3, cm3, ft3, usgal, i gal
- Gewicht: kg, t, lb, ton
- Länge: m, ft, mm, inch
- Durchfluss: l/s, l/min, l/h, m3/s, m3/min, m3/h, ft3/s, gal/s, gal/m, gal/hr, mgal/d, igal/s, igal/min, igal/h

#### Abhängigkeit

Die Einheiten werden in folgenden Parametern geändert:

- Messwert (000)
- Eingabe Volumen (045)
- Endwert Messber. (046)
- Simulationswert (066)



## 6.4 Funktion "Tabellen Nummer" (043)

Position des Wertepaars in der Linearisierungstabelle.

Abhängigkeit Aktualisiert "Eingabe Füllst." (044) , "Eingabe Volumen" (045).

## 6.5 Funktion "Eingabe Füllst." (044)



Mit dieser Funktion geben Sie den Füllstand für jeden Punkt der Linearisierungskurve an. Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve erfasst der Prosonic M automatisch die Füllhöhe.

**Eingabe:** Füllstand in **"Längeneinheit" (0C5)**.

## 6.6 Funktion "Eingabe Volumen" (045)



Mit dieser Funktion geben Sie das Volumen für jeden Punkt der Linearisierungskurve an.

#### Eingabe:

Volumen in "Kundeneinheit" (042).

## 6.7 Funktion "Endwert Messber." (046)





Mit diese Funktion geben Sie den Endwert des Messbereiches an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) – "linear" oder "zyl.liegend" gewählt haben.

## 6.8 Funktion "Zyl.-durchmesser" (047)



Mit dieser Funktion geben Sie den Tankdurchmesser an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) – "zyl.liegend" gewählt haben.

## 7 Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05)



## 7.1 Funktion "Auswahl" (050)



Auswahl der Funktionen des erweiterten Abgleichs.

#### Auswahl:

Allgemein

führt zu den Funktionen "Echoqualität" (056), "Füllhöhenkorrektur" (057), "Integrationszeit" (058) und "Blockdistanz" (059)

Ausblendung

führt zu den Funktionen für eine Störechoausblendung: (051) ... (053)

- erweit. Ausbl.
- führt zu den Funktionen "akt. Ausblendungsdistanz" (054) und "Ausblendung" (055))

## 7.2 Funktion "Distanz prüfen" (051)



<u>)istanz prufen</u>	621
/Dist.unbekannt	
manuell	
Distanz = ok	

Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



#### Distanz = ok

• eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt

• der auszublendende Bereich wird in der Funktion "**Bereich Ausblend**" (052) vorgeschlagen Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

#### Dist. zu klein

- es wird derzeit ein Störecho ausgewertet
- eine Ausblendung wird deshalb einschliesslich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt
- der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen

#### Dist. zu gross

- dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen

#### Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

#### manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "**Bereich Ausblend**" (052).



#### Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m (1.6 ft) vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E-0,5m eingeben.

## 7.3 Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer die Sensormembran. Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden. Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert: 0 m.

### 7.4 Funktion "Starte Ausblend." (053)



<u>Starte Ausblend. 053</u> Zaus an

Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "Bereich Ausblend" (052) eingegeben Abstand durchgeführt.

#### Auswahl:

- aus:es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an:die Ausblendung wird gestartet



#### Achtung!

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "**Bereich Ausblend**" (052) ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.

## 7.5 Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)



Zeigt die Distanz an, bis zu der eine Störechoausblendung durchgeführt wurde. Ein Wert von 0 zeigt an, dass bisher keine Störechoausblendung erfolgt ist.



## 7.6 Funktion "Ausblendung" (055)



Diese Funktion zeigt den Auswertemodus mit Hilfe der Störechoausblendung an.

#### Auswahl:

- inaktiv
- aktiv
- löschen

#### inaktiv

Es ist noch keine Ausblendung aufgenommen oder die Ausblendung ist ausgeschlatet. Auswertung erfolgt nur mit Hilfe der FAC ( $\rightarrow \textcircled{1}$  83).

#### aktiv

Die Auswertung erfolgt mit Hilfe der Störechoausblendung ( $\rightarrow \mathbb{B}$  82).

056

#### löschen

Löscht die komplette Ausblendung.

## 7.7 Funktion "Echoqualität" (056)





Die Echoqualität ist ein Maß für die Zuverlässigkeit der Messung. Sie beschreibt die Menge an reflektierter Energie und hängt vor allem von folgenden Randbedingungen ab:

- Oberflächenbeschaffenheit (Wellen, Schaum, grobkörnig, feinkörnig, Staub ...)
- Distanz Sensor Füllgut

Bei niedrigen Werten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Echo durch eine Änderung der Messbedingungen verloren geht, z. B. unruhige Oberfläche, Schaum, große Messdistanz.

## 7.8 Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)



Mit dieser Funktion kann der gemessene Füllstand um einen konstanten Wert korrigiert werden. Der eingegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand addiert.

## 7.9 Funktion "Integrationszeit" (058)



Beeinflusst die Zeit, die der Ausgang benötigt, um auf einen plötzlichen Sprung im Füllstand zu reagieren (63% des Beharrungszustands). Ein hoher Wert dämpft z. B. die Einflüsse von schnellen Änderungen auf den Messwert.

**Eingabe:** 0...255 s

Der Defaultwert hängt von den gewählten Anwendungsparametern **"Tankgeometrie" (002)**, **"Medium Eigensch." (003)** und **"Messbedingungen" (004)** ab.

## 7.10 Funktion "Blockdistanz" (059)



In dieser Funktion wird die Blockdistanz angezeigt, d. h. diejenige Distanz unterhalb der Sensormembran, aus der der Prosonic M keine Füllstandechos detektieren kann. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes und bei der Festlegung des Vollabgleiches, dass der maximale Füllstand nicht in die Blockdistanz gerät.



## Funktionsgruppe "Ausgang" (06), - "Profibus Param." (06), nur PROFIBUS-PA



8

Anzeige bei HART und FOUNDATION Fieldbus Geräten

Anzeige bei PROFIBUS-PA Geräten

## 8.1 Funktion "Kommun.Adresse" (060), nur HART



Mit dieser Funktion geben Sie eine Kommunikationsadresse für das Gerät vor.

060

- Standard: 0
- Multidrop: 1–15

Im Multidropbetrieb ist der Ausgangsstrom fest 4 mA.

ᡢᠬ

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.2 Funktion "Geräteadresse" (060), nur PROFIBUS-PA



	Geräteadresse	060	
>	1. 1		

In diesem Feld wird die PA Bus Adresse angezeigt. Die Eistellung der Adresse erfolgt entweder direkt am Gerät über DIP Schalter (siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp) oder über ein spezielles SetSlaveAdress Kommando über den Bus z. B. vom FieldCare.

#### Achtung!

## 8.3 Funktion "Präambelanzahl" (061), nur HART



M



Mit dieser Funktion geben Sie die Anzahl der Präambeln für HART-Protokoll an. Eine Erhöhung des Werts ist evtl. bei "schlechten" Leitungen mit Kommunikationsproblemen ratsam.

Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.4 Funktion "Ident Number" (061), nur PROFIBUS-PA



⇒ <mark>Ident Number 061</mark> Profile

manufacturer

Profile

#### manufacturer

Einstellung herstellerspezifisch auf 152C hex (PNO registriert).

#### Profile

Einstellung wie in PA Profile 3.0 definiert: 9700 hex - Gerät mit einem AI Block.



#### Achtung!

## 8.5 Funktion "Grenze Messwert" (062), nur HART



Mit dieser Funktion kann die Ausgabe negativer Füllstandwerte unterdrück werden.

#### Auswahl:

- aus:minimaler Ausgang -10% (3,8 mA bei HART)
- an:minimaler Ausgang 0% (4 mA bei HART)



ന്

Achtung! Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.6 Funktion "Setze Einh. Out" (062), nur PROFIBUS-PA

	Setze Mase de	Einh. Einheisin	Durt.	962
--	------------------	--------------------	-------	-----

bestätigen

Nach Bestätigen dieser Funktion wird die Einheit des Messwertes in den AI Block übernommen (PV scale -> Out scale).

Nach dem Ändern der Einheit muss diese Funktion in jedem Fall ausgeführt werden.

#### Achtung!

## 8.7 Funktion "Stromausgang Modus" (063), nur HART

Modus 063

Strom



Mit dieser Funktion legen Sie bei HART-Geräten den Modus des Stromausgangs fest. Sie haben folgende Möglichkeiten:



#### Standard

Bei dieser Auswahl wird der gesamte Messbereich (0 ... 100%) auf das gesamte Stromintervall (4 ... 20 mA) abgebildet.

#### Stromlupe

Bei dieser Auswahl wird nur ein Teil des Messbereichs auf das Stromintervall (4 ... 20 mA) abgebildet. Dieser Bereich wird durch die Funktionen **"4mA-Wert" (068)** und **"20mA-Wert" (069)** festgelegt.

#### fester Strom

Bei dieser Auswahl wird ein fester Strom ausgegeben. Der Messwert wird nur über das HART-Signal übertragen. Der Wert des Ausgangsstroms wird durch die Funktion **"fester Strom" (064)** festgelegt.

#### Achtung!

Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.8 Funktion "Out Wert" (063), nur PROFIBUS-PA





Hier wird der Ausgang des AI Blocks angezeigt.



## fe<u>ster Strom</u> 064 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mit diese Funktion geben Sie den Wert für den festen Strom an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "**Stromausgang Modus**" (063) die Option "fester Strom" gewählt haben.

Funktion "fester Strom" (064), nur HART

## **Eingabe:** 3.8, 20.5 m

8.9

3,8...20,5 mA

(^)

## Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.10 Funktion "Out Status" (064), nur PROFIBUS-PA



# $\Rightarrow \begin{bmatrix} \text{Out Status} & \text{064} \\ & \text{79} \end{bmatrix}$

Zeigt den aktuellen Status des Ausgangs an (Wert siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp).



#### Achtung!

## 8.11 Funktion "Simulation" (065)





Mit der Simulationsfunktion kann ggf. die Linearisierung, das Ausgangssignal und der Stromausgang getestet werden. Es bestehen folgende Simulationsmöglichkeiten:

#### Auswahl:

- Sim. aus
- Sim. Füllstand
- Sim. Volumen
- Sim. Strom (nur bei HART Geräten)



#### Sim. aus

Die Simulation ist ausgeschaltet.

#### Sim. Füllstand

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für den Füllstand vogegeben werden. Die Funktionen:

- Messwert (000)
- gemess.Füllst. (0A6)
- Ausgangsstrom" (067) Nur bei HART Geräten!

folgen den eingegebenen Werten.

#### Sim. Volumen

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für das Volumen vogegeben werden. Die Funktionen:

Messwert (000)

• Ausgangsstrom" (067) – Nur bei HART Geräten! folgen den eingegebenen Werten.

#### Sim. Strom (nur bei HART Geräten)

Es kann in "**Simulationswert**" **(066)** der Wert für den Strom vogegeben werden. Die Funktion:

• Ausgangsstrom" (067) - Nur bei HART Geräten! folgt den eingegebenen Werten.



## 8.12 Funktion "Simulationswert" (066)

Nach Auswahl der Option "**Sim. Füllstand**" in der Funktion "**Simulation**" **(065)** erscheint folgendes auf der Anzeige: es kann der Füllstand eingegeben werden.

Nach Auswahl der Option "**Sim. Volumen**" in der Funktion "**Simulation**" **(065)** erscheint folgendes auf der Anzeige: es kann das Volumen eingegeben werden.

Nach Auswahl der Option "**Sim. Strom**" in der Funktion "**Simulation**" **(065)** erscheint folgendes auf der Anzeige:

es kann der Ausgangsstrom eingegeben werden (nur bei HART Geräten).

## 8.13 Funktion "Ausgangsstrom" (067), nur HART





Anzeige des aktuellen Ausgangstroms in mA.

Ŋ

Achtung! Diese Funktion ist nur bei HART Geräten möglich!

## 8.14 Funktion "2. zykl. Wert" (067), nur PROFIBUS-PA



Auswahl des zweiten zyklischen Wertes.

- Höhe/Distanz
- Temperatur

Beim Prosonic M wird als zweiter zyklischer Wert immer die Distanz übertragen.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS-PA Geräten möglich!

## 8.15 Funktion "4mA-Wert" (068), nur HART

068



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 4 mA betragen soll. Die Eingabe ist nur nötig, wenn Sie in der Funktion **"Stro-mausgang Modus" (063)** die Option **"Stromlupe"** gewählt haben.

#### Funktion "Zuordnung Anzei." (068), 8.16 nur PROFIBUS-PA



Auswahl des in "Messwert" (000) angezeigten Wertes.

#### Auswahl:

Hauptmesswert

■ eingeles. Wert

#### Hauptmesswert

In der Funktion "Messwert" (000) wird der konfigurierte Messwert angezeigt.

#### eingeles. Wert

In der Funktion "Messwert" (000) wird der in "eigelesen. Wert" (069) stehende Wert angezeigt.



Achtung! Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS-PA Geräten möglich!

#### Funktion "20mA-Wert" (069), nur HART 8.17



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 20 mA betragen soll. Die Eingabe ist nur nötig, wenn Sie in der Funktion "Stromausgang Modus" (063) die Option "Stromlupe" gewählt haben.

#### Funktion "eingelesen. Wert" (069), 8.18 nur PROFIBUS-PA



ein9elesen. Wert 069 AVAILABLE NOT

Dieses Feld kann von aussen z. B. einer SPS beschrieben werden. Der Wert wird dann bei Wahl der Funktion "Zuordnung Anzei." (068) = "eingelesen. Wert" als Hauptmesswert im Display angezeigt.

#### Achtung!

Ī

## 9 Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E)



## 9.1 Funktion "Darstellungsart" (0E1)



Hier kann ausgewählt werden welche Informationen auf dem Display angezeigt werden:

- Hüllkurve
- Hüllkurve + FAC (zu FAC  $\rightarrow$  1 83)
- Hüllkurve + Ausbl. (d. h. die Störechoausblendung wird mit angezeigt)

ИQR

## 9.2 Funktion "Kurve lesen" (0E2)

Kurue

Diese Funktion bestimmt ob die Hüllkurve als

lesen

- einzelne Kurve
  - oder
- zyklisch gelesen wird.

zeinzelne

zyklisch

Kurve



**S** 

#### Hinweis!

Ist die zyklische Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert nach der Optimierung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.

## 9.3 Funktion "Hüllkurvendarstellung" (0E3)

Der Hüllkurvendarstellung in dieser Funktion können Sie folgende Informationen entnehmen:



#### Navigation in der Hüllkurvendarstellung

Mithilfe der Navigation kann die Hüllkurve horizontal und vertikal skaliert, sowie nach rechts oder links verschoben werden. Der jeweils aktive Navigationsmodus wird durch ein Symbol in der linken oberen Displayecke angezeigt.



#### Horizontal-Zoom-Modus

Drücken Sie 🛨 oder 🗔, um in die Hüllkurvennavigation zu gelangen. Sie befinden sich dann im Horizontal-Zoom-Modus. Es wird 📲 in oder 📴 📲 angezeigt.

- Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:
- typergrößert den horizontalen Maßstab.
- verkleinert den horizontalen Maßstab.



#### Move Modus

Drücken Sie anschließend 🗉, um in den Move-Modus zu gelangen. Es wird 🕨 🕨 oder 📲

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- 🕂 verschiebt die Kurve nach rechts.
- 🖸 verschiebt die Kurve nach links.



#### Vertical-Zoom-Modus

Drücken Sie noch einmal 🗉, um in den Vertical-Zoom-Modus zu gelangen. Es wird ‡ angezeigt. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- 🕂 vergrößert den vertikalen Maßstab.
- 🖸 verkleinert den vertikalen Maßstab.

Das Display-Symbol zeigt den jeweils aktuellen Vergrößerungszustand an ( $\mathbf{D}$  bis  $\mathbf{D}$ ).



#### Beenden der Navigation

- Durch wiederholtes drücken von E wechseln Sie zyklisch zwischen den verschiedenen Modi der Hülkurven-Navigation.
- Durch gleichzeitiges Drücken von + und verlassen Sie die Navigation. Die eingestellten Vergrößerungen und Verschiebungen bleiben erhalten. Erst wenn Sie die Funktion "Kurve lesen" (OE2) erneut aktivieren, verwendet der Prosonic wieder die Standard-Darstellung.

## 10 Funktionsgruppe "Anzeige" (09)



## 10.1 Funktion "Sprache" (092)



Auswahl der Sprache auf dem Display.

#### Auswahl:

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- NederlandsJapanese
- Jupunovo

#### Abhängigkeit

Alle Texte werden geändert.

## 10.2 Funktion "Zur Startseite" (093)



Falls während der angegebenen Zeit keine Eingabe über das Display gemacht wird, erfolgt der Rücksprung in die Messwertdarstellung. O s bedeutet, dass kein Rücksprung erfolgt.

**Eingabe:** 0...9999 s

## 10.3 Funktion "Anzeigeformat" (094)



Auswahl des Anzeigeformats auf dem Display.

#### Auswahl:

- dezimal
- 1/16"

#### dezimal

Der Messwert wird in dezimaler Darstellung (z. B. 10,70%) auf dem Display angezeigt.

#### 1/16"

Der Messwert wird in der Darstellung (z. B. 5'05–14/16") auf dem Display angezeigt. Diese Wahl ist nur für "**Längeneinheit**" **(OC5)** – "**ft**" und "**in**" möglich!

## 10.4 Funktion "Nachkommast." (095)



■ X

- X.X
- X.XX
- X.XXX

## 10.5 Funktion "Trennungszeichen" (096)



Auswahl:

z

-

<u>Trennun9szeichen 096</u>

Die Dezimalstelle wird durch einen Punkt getrennt.

Die Dezimalstelle wird durch ein Komma getrennt.

#### 

Alle Pixel des Displays werden angesteuert. Wenn das gesamte Display dunkel ist, ist es in Ordnung.

## 11 Funktionsgruppe "Diagnose" (0A)



In der Funktionsgruppe "**Diagnose**" könne Sie sich Fehlermeldungen anzeigen und bestätigen lassen.

#### Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler an, so wird immer der-jenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet zwischen folgenden Fehlerarten:

- A (Alarm):
  - Gerät geht in def. Zustand (z. B. MAX) Wird durch ein dauerhaftes Symbol L angezeigt. (Beschreibung der Codes  $\rightarrow E$  86)
- W (Warnung): Gerät misst weiter, Fehlermeldung wird angezeigt. Wird durch ein blinkendes Symbol 4 angezeigt.
- (Beschreibung der Codes  $\rightarrow \ge 86$ )
- E (Alarm / Warnung):
  - Konfigurierbar (z. B. Echoverlust, Füllstand im Sicherheitsabstand) Wird durch ein dauerhaftes/blinkendes Symbol L angezeigt. (Beschreibung der Codes  $\rightarrow \triangleq 86$ )

## 11.1 Funktion "aktueller Fehler" (0A0)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Fehler angezeigt.

11.2 Funktion "letzter Fehler" (0A1)



Mit dieser Funktion wird der letzte anstehende Fehler angezeigt.

Ø82

## 11.3 Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)



#### Auswahl:

- beibehalten
- löschen



#### Achtung!

Diese Funktion kann nur auf dem Display ausgeführt werden!

## 11.4 Funktion "Rücksetzen" (0A3)



Bei einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es kann dadurch zu einer Beeinträchtigung der Messung kommen. Im Allgemeinen ist nach einem Reset ein erneuter Grundabgleich notwendig.

Ein Reset ist nur dann notwendig:

- wenn das Gerät nicht mehr funktioniert
- wenn das Gerät von einer Messstelle zu anderen umgebaut wird
- wenn das Gerät ausgebaut/gelagert/eingebaut wird



#### Eingabe ("Rücksetzen" (0A3)):

- 333 = Kunden-Parameter (HART)
- 33333 = Kunden-Parameter (PROFIBUS-PA)

#### 333 = Reset Kunden-Parameter für HART

#### 33333 = Reset Kunden-Parameter für PROFIBUS-PA

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann wenn ein Gerät mit unbekannter 'Historie' in einer Anwendung eingesetzt werden soll:

- Der Prosonic M wird auf Defaultwerte zurückgesetzt.
- Eine kundenseitige Störechoausblendung wird nicht gelöscht.
- Eine Linearisierung wird auf "linear" umgeschaltet, die Tabellenwerte bleiben jedoch erhalten. Die Tabelle kann in der Funktionsgruppe "Linearisierung" (04) wieder aktiviert werden.
- Hinweis!

#### 5-Punkt-Linearitätsprotokoll

Die angegebenen Messgenauigkeiten sind typische Werte. Bei Erstellung eines 5-Punkt-Linearitätsprotokolls wird die Messeinheit (Sensor und Elektronik) genau aufeinander abgeglichen und die Messgenauigkeit auf den abzugleichenden Bereich opti-miert. Für diese Abstimmung wird der Service Parameter "zero distance" feinjustiert. Dieser Parameter muss nach einem Reset wieder entsprechend den Angaben auf dem zugehörigen 5-Punkt-Linearitätsprotokoll im Servicemenü eingestellt werden. Kontaktieren Sie dazu bitte den Endress+Hauser Kundendienst.

Liste der Funktionen, die bei einer Rücksetzung betroffen sind:

- Tankgeometrie (002)
- Abgleich leer (005)
- Abgleich voll (006)
- Ausg. b. Alarm (010)
- Ausg. b. Alarm (011)
- Ausg.Echoverlust (012)
- Rampe %MB/min (013)
- Verzögerung (014)
- Sicherheitsabst. (015)
- im Sicherh.abst. (016)Füllst./Restvol. (040)
- Linearisierung (041)

- Kundeneinheit (042)
- Zyl.-durchmesser (047)
- Bereich Ausblend (052)
- akt. Ausbl.dist. (054)
- Füllhöhenkorrekt (057)
- Grenze Messwert (062)
- Stromausgang Modus(063)
- fester Strom (064)
- Simulation (065)
- Simulationswert (066)
- Anzeigeformat (094)
- Längeneinheit (0C5)
- Download Mode (0C8)

Ein Reset der Störechoausblendung ist in der Funktionsgruppe "**Erweit. Abgleich**" **(05)** Funktion "**Ausblendung**" **(055)** möglich.

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann wenn ein Gerät mit unbekannter 'Historie' in einer Anwendung eingesetzt werden soll oder wenn eine fehlerhafte Ausblendung aufgenommen wurde:

• Die Störechoausblendung wird gelöscht. Ein erneutes Aufnehmen der Ausblendung ist erforderlich.

## 11.5 Funktion "Freigabecode" (0A4)



Mit dieser Funktion kann Parametrierung gesperrt oder fregegeben werden.

#### 11.5.1 Parametrierung sperren

Der Micropilot kann auf zwei Arten gegen unbeabsichtigtes Ändern von Gerätedaten, Zahlenwerten oder Werkseinstellungen gesichert werden:

#### "Freigabecode" (0A4):

In der Funktionsgruppe "**Diagnose**" (0A) muss in "**Freigabecode**" (0A4) ein Wert < > 100 für HART (z. B. 99) oder < > 2457 für PROFIBUS-PA (z. B. 2456) eingetragen werden. Die Verriegelung wird im Display mit dem <u>.</u> Symbol angezeigt und kann sowohl vom Display als auch über Kommunikation wieder freigegeben werden.

#### Hardware-Verriegelung:

Durch gleichzeitiges Drücken der 🕂 und 🗖 und 🗉 Tasten wird das Gerät verriegelt. Die Verriegelung wird im Display mit dem 💆 Symbol angezeigt und kann **nur** über das Display durch erneutes gleichzeitiges Drücken der 🕂 und 🗐 und 🗉 Tasten entriegelt werden. Eine Entriegelung über Kommunikation ist hier **nicht** möglich.

Auch bei verriegeltem Gerät können alle Parameter angezeigt werden.



#### 11.5.2 Parametrierung freigeben

Beim Versuch in einem verriegelten Gerät Parameter zu ändern wird der Benutzer automatisch aufgefordert das Gerät zu entriegeln:

#### "Freigabecode" (0A4):

Durch Eingabe des Freigabecodes (am Display oder über Kommunikation)

100 = für HART Geräte 2457 = für PROFIBUS-PA Geräte

wird der Micropilot zur Bedienung freigegeben.

#### Hardware-Verriegelung:

Nach gleichzeitigem Drücken der 🛨 und 🖃 und 🗉 Tasten wird der Benutzer aufgefordert den Freigabecode

100 = für HART Geräte 2457 = für PROFIBUS-PA Geräte

einzugeben.



#### Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z. B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.

## 11.6 Funktion "gemessene Dist." (0A5)





Anzeige der gemessenen Distanz in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).
### 11.7 Funktion "gemess. Füllst." (0A6)



Anzeige des gemessenen Füllstands in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).



# 11.8 Funktion "Fensterung" (0A7)



Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der Fensterung und zum Rücksetzen eines Fensters. Bei eingeschalteter Fensterung wird um das aktuelle Füllstandecho ein Fenster gelegt (typische Breite: 1 – 2,5 m; abhängig von den Anwendungsparametern) innerhalb dessen nach Echos gesucht wird. Bei steigendem oder fallendem Füllstand bewegt sich das Fenster mit dem Füllstandecho. Echos außerhalb dieses Fensters werden bei der Auswertung zunächst ignoriert.

#### Auswahl:

- ∎ aus
- ∎ an
- rücksetzen

Bei Wahl dieser Option wird das aktuelle Fenster gelöscht, im gesamten Messbereich nach dem Füllstandecho gesucht, und ein neues Fenster um das aktuelle Nutzecho gelegt.

# 11.9 Funktion "Anwendungsparam." (0A8)



Anwendun9sparam. 0A8 √nicht 9eändert 9eändert

Zeigt an, ob eine der von Anwendungsparametern "**Tankgeometrie**" (002),

"Medium Eigensch." (003) und "Messbedingungen" (004) abhängigen Einstellungen geändert wurde oder nicht.

Wird z. B. die "Integrationszeit" (058) verändert, so zeigt die Funktion "Anwendungsparam." – "geändert" an.

#### Anzeige:

- nicht geändert
- geändert



# 12 Funktionsgruppe "System Parameter" (0C)



# 12.1 Funktion "Messstelle" (0C0)



Mit dieser Funktion können Sie Messstellenbezeichnung definieren.

#### Eingabe:

- 16 alphanummerische Zeichen für HART Geräte (8 über HART Universal Kommando)
- 32 alphanummerische Zeichen für PROFIBUS-PA Geräte

# 12.2 Funktion "device tag" (0C0), nur FOUNDATION Fieldbus

Diese Funktion zeigt die Messstellenbezeichnung an.

# 12.3 Funktion "Profile Version" (0C1), nur PROFIBUS-PA



Mit dieser Funktion wird die PA Profile Version angezeigt (Profile 3.0).



Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS-PA Geräten möglich!

# 12.4 Funktion "Protokoll+SW-Nr." (0C2)



rotokoll+SW-Nr. 0C2 V01.01.00 HART

Diese Funktion zeigt die Version von Protokoll, Hardware und Software an: Vxx.yy.zz.prot.

**Anzeige:** xx: HW-Version yy: SW-Version zz: SW-Revision prot: Protokoll Type (z. B. HART)

# 12.5 Funktion "Seriennummer" (0C4)



Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Geräts an.

# 12.6 Funktion "device id" (0C4), nur FOUNDATION Fieldbus

Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Geräts an.

# 12.7 Funktion "Längeneinheit" (0C5)



Mit dieser Funktion können Sie die Basis-Längeneinheit auswählen.

#### Auswahl:

- ∎ m
- ∎ ft
- ∎ mm
- inch

#### Abhängigkeit

m, mm: "Anzeigeformat" (094) kann nur "dezimal" sein.

Geändert werden die Einheiten für folgende Parameter:

- "Abgleich leer" (005)
- "Abgleich voll" (006)
- Sicherheitsabst." (015)
- "Eingabe Füllst." (044)
- "Zyl.-durchmesser" (047)
- "Bereich Ausblend" (052)
- "Ausblendung" (055)
- "Füllhöhenkorrekt" (057)
- "Simulationswert" (066)
- gemessene Dist." (0A5)
- "gemess. Füllst." (0A6)



# 12.8 Funktion "Temperatureinheit" (0C6)

Mit dieser Funktion können Sie die Basis-Temperatureinheit auswählen.

#### Auswahl:

■ °C

∎ °F

Geändert werden die Einheiten für folgende Funktionen:

- "Ist Temperatur" (030)
- "Max. Temp. Limit" (031)
- "Max. Temperatur" (032)

### 12.9 Funktion "Download Mode" (0C8)



Mit diesem Parameter wird bestimmt welche Werte bei einem Download der Konfigurierung von FieldCare ins Gerät geschrieben werden.

#### Auswahl:

- nur Parameter
- Param.+Ausblen.
- Ausblendung



Hinweis!

Im FieldCare muss dieser Parameter nicht explizit beschrieben werden. Im Download-Dialog können die verschiedenen Möglichkeiten selektiert werden.



Nach 3 s erscheint

# 13 Funktionsgruppe "Service" (0D)

Diese Funktion ist für Service-Zwecke reserviert.

# 13.1 Software-Historie

Datum	Software-Version	Änderungen Software	Dokumentation
HART			
01.2002 03.2003	V 01.02.00 V 01.02.02	<ul> <li>Original-Software</li> <li>Bedienbar über:</li> <li>ToF Tool</li> <li>Commuwin II (ab Version 2.05.03</li> <li>HART Communicator DXR 275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD 1</li> </ul>	BA237F/00/de/01.02 BA237F/00/de/03.03
02.2004	V 01.02.04	<ul> <li>FMU42 hinzugefügt</li> <li>bedienbar über HART Communicator DXR_375</li> </ul>	BA237F/00/de/02.04
07.2006	V01.04.00	<ul> <li>Funktion "Fensterung" hinzugefügt</li> <li>Bedienbar über:</li> <li>ToF Tool ab Version 4.50</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1</li> </ul>	BA237F/00/de/07.06
PROFIBUS			•
01.2002 03.2003	V 01.02.00 V 01.02.02	Original-Software Bedienbar über: • ToF Tool • Commuwin II (ab Version 2.05.03 • HART Communicator DXR 275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD 1	BA237F/00/de/01.02 BA237F/00/de/03.03
02.2004	V 01.02.04	<ul> <li>FMU 42 hinzugefügt</li> <li>bedienbar über HART Communicator DXR 375</li> </ul>	BA237F/00/de/02.04
07.2006	V01.04.00	<ul> <li>Funktion "Fensterung" hinzugefügt</li> <li>Bedienbar über:</li> <li>ToF Tool ab Version 4.50</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1</li> </ul>	BA237F/00/de/07.06

Datum	Software-Version	Änderungen Software	Dokumentation
FOUNDATI	ON Fieldbus		
01.2002 03.2003	V 01.02.00 V 01.02.02	Original-Software Bedienbar über: • ToF Tool • Commuwin II (ab Version 2.05.03 • HART Communicator DXR 275 (ab OS 4.6) mit Rev. 1, DD 1	BA237F/00/de/01.02 BA237F/00/de/03.03
02.2004	V 01.02.04	<ul> <li>FMU42 hinzugefügt</li> <li>bedienbar über HART Communicator DXR375</li> </ul>	BA237F/00/de/02.04
V01.04.00	07.2006	<ul> <li>Funktion "Fensterung" hinzugefügt</li> <li>Bedienbar über:</li> <li>ToF Tool ab Version 4.50</li> <li>HART-Communicator DXR375 mit Rev. 1, DD 1</li> <li>FOUNDATION Fieldbus-Transducer-Block aufgeteilt in:</li> <li>Sensor Block</li> <li>Diagnostic Block</li> <li>Display Block</li> <li>Blockausführungszeiten reduziert:</li> <li>AI: 30 ms</li> <li>PID: 80 ms</li> <li>AR: 50 ms</li> <li>IS: 30 ms</li> <li>SC: 40 ms</li> <li>IT: 60 ms</li> </ul>	BA237F/00/de/07.06

# 14 Signalauswertung

### 14.1 Hüllkurve

Das Echosignal eines Ultraschallimpulses besteht nicht nur aus dem eigentlichen Nutzecho von der Messgutoberfläche, sondern enthält außerdem Störechos – z. B. von Behältereinbauten oder Mehrfachreflexionen. Um all diese Echos unterscheiden zu können, trägt man die logarithmische Stärke des Echosignals über die Laufzeit des Impulses auf. Diese Darstellung wird Hüllkurve genannt.



Die Hüllkurve können Sie sich in der Funktionsgruppe **"Hüllkurve" (OE)** anzeigen lassen ( $\rightarrow \stackrel{>}{=} 59$ ).

Im FieldCare ist die Hüllkurve auch über das Menü "Hüllkurve" zugänglich:



### 14.2 Störechoausblendung

Die Störechoausblendung des Prosonic M sorgt dafür, dass Störechos nicht irrtümlich als Füllstandechos interpretiert werden.

Für die Ausblendung nimmt man eine laufzeitabhängige Schwelle auf (Time Dependent Threshold – TDT). Alle Maxima der Hüllkurve, die unterhalb dieser TDT liegen, werden bei der Signalauswertung **nicht** berücksichtigt.



Es empfiehlt sich, die Störechoausblendung bei möglichst leerem Behälter durzuführen. Die TDT enthält dann alle Echos, die nicht von der Füllgutoberfläche, sondern vom Behälter und seinen Einbauten stammen.

Wenn es nicht möglich ist, den Füllgutbehälter bei der Inbetriebnahme zu entleeren, können Sie die Störechoausblendung trotzdem durchführen.

Es empfiehlt sich dann aber, die Ausblendung zu einem späteren Zeitpunkt – wenn der Behälter möglichst leer ist – zu wiederholen.

Die Störechoausblendung erfolgt in der Funktionsgruppe **"erweit. Abgleich" (05).** Wählen Sie in der Funktion **"Auswahl" (050)** die Option "Ausblendung".

## 14.3 Floating Average Curve



Die Floating Average Curve (FAC) hat eine ähnliche Funktion wie die Störechoausblendung. Der wesentliche Unterschied ist, dass die FAC nicht ein einziges Mal aufgenommen wird, sondern sich ständig an die Tankverhältnisse anpasst.

Änderungen der Störechos, z. B. durch Ansatzbildung oder Turbulenzen, werden auf diese Weise berücksichtigt.

Im Gegensatz zur TDT kann die FAC nur kleine Störechos erfassen.

Die FAC ist immer wirksam, auch wenn keine TDT aufgenommen wurde.

Von allen Maxima die nach der Ausblendung durch FAC und TDT noch bleiben, wird dasjenige mit dem größten Abstand zur FAC als das Füllstandsignal interpretiert.

# 15 Störungsbehebung

## 15.1 Systemfehlermeldungen

#### Aktueller Fehler

Fehler, die der Prosonic M während der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs erkennt, werden angezeigt:

- in der "Messwertdarstellung" (000)

#### Letzter Fehler

Der letzte Fehler wird in der Funktionsgruppe "Diagnose" (OA) in der Funktion "letzter Fehler" (OA1) angezeigt. Diese Anzeige kann in der Funktion "Lösche let. Fehler" (OA2) gelöscht werden.

#### Fehlerarten

Fehlerart	Symbol	Bedeutung
Alarm (A)	dauerhaft	<ul> <li>Das Ausgangssignal nimmt einen Wert an, der durch die Funktion "Ausg. bei Alarm" (010) festgelegt werden kann:</li> <li>MAX: 110%, 22mA</li> <li>MIN: -10%, 3,8mA</li> <li>Halten: Letzter Wert wird gehalten</li> <li>anwenderspezifischer Wert</li> </ul>
Warnung (W)	blinkt	Das Gerät misst weiter. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.
Alarm/Warnung (E)	Der Anwen	der kann festlegen, ob sich der Fehler als Alarm oder als Warnung verhalten soll.

#### Fehlercodes

aktueller Fehler ØRØ Linearisation Chl nicht vollständig, upbrauchbar - **Sidø** 

Code	Fehlerbeschreibung (auf dem Display)	Abhilfe
A101 A102 A110 A152 A160	Prüfsummenfehler	Reset durchführen; Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
W103	Initialisierung	Falls die Meldung nicht nach einigen Sekunden verschwindet, Elektronik tauschen
A106	Download läuft	warten; Meldung verschwindet nach dem Ladevorgang
A111 A113 A114 A115 A121 A125 A155 A164 A171	Elektronik defekt	Reset; Anlage EMV-technisch überprüfen, ggfs. verbessern Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A116	Downloadfehler	Steckverbindung überprüfen Download neu starten
W153	Initialisierung – bitte warten	einige Sekunden warten; falls weiterhin Fehler angezeigt wird, Spannung Aus – Ein schalten
A231	Sensor defekt	Verbindung prüfen; ggfs. Sensor tauschen
A281	Leitungsunterbruch zum Temperatursensor	Sensor und/oder Elektronik tauschen
A502	Sensortyp nicht erkannt	Sensor und/oder Elektronik tauschen
W511	kein Werksabgl. vorhanden	Werksabgleich durchführen
A512	Aufnahme Ausblendung	Alarm verschwindet nach wenigen Sekunden
A521	Neuer Sensortyp erkannt	Reset durchführen
W601	Linearisierungs- kurve nicht monoton	Tabelle korrigieren (monoton steigende Tabelle eingeben)
W611	Linearisierungspkt. Anzahl < 2	Weitere Wertepaare eingeben
W621	Simulation eingeschaltet	Simulationsmodus ausschalten [Funktionsgruppe <b>"Ausgang" (06)</b> , Funktion <b>"Simulation" (065)</b> ]
E641	kein auswertbares Echo Abgleich prüfen	Grundabgleich überprüfen ( $\rightarrow \triangleq 17$ )
E651	Sicherheitsabst. erreicht Überfüllgefahr	Fehler verschwindet, wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand verlässt. Eventuell Reset der Selbsthaltung durchführen. [Funktionsgruppe <b>"Sicherheitseinst."</b> (01), Funktion <b>"Reset Selbsthalt"</b> (017)]
A661	max. Temperatur am Sense	or überschritten
A671	Linearisation nicht voll- ständig, unbrauchbar	Linearisierungstabelle einschalten
W681	Strom ausserhalb des Messbereichs	Grundabgleich durchführen; Linearisierung überprüfen
W691	Es wird ein Befüllgeräusch	detektiert und der Messwert entsprechend der Rampe ausgegeben.

# 15.2 Anwendungsfehler





#### Index Funktionsmenü

# Index Funktionsmenü

Funktionsgruppe
-----------------

0 11	
00 = Grundabgleich	17
01 = Sicherheitseinst.	25
03 = Temperatur	35
04 = Linearisierung	35
05 = erweit. Abgleich	43
06 = Ausgang	49
06 = Profibus Param. (nur PROFIBUS-PA)	49
09 = Anzeige	63
OA = Diagnose	67
OC = System Parameter	75
0E = Hüllkurve	59

### Funktion

000 = Messwert	17
002 = Tankgeometrie	17
003 = Medium Eigensch.	18
004 = Messbedingungen	18
005 = Abgleich leer.	20
006 = Abgleich voll	21
010 = Ausg. b. Alarm	25
011 = Ausg. b. Alarm (nur HART)	27
012 = Ausg.Echoverlust	27
013 = Rampe %MB/min	28
014 = Verzögerung	29
015 = Sicherheitsabst	29
016 = im Sicherh.abst	30
017 = Reset Selbsthalt.	32
030 = Ist-Temperatur	33
031 = Max. Temp. Limit	33
032 = Max. Temperatur	33
033 = Reakt. Übertemp	34
034 = Def.Temp.Sens	34
040 = Füllst./Restvol	35
041 = Linearisierung	36
042 = Kundeneinheit	40
043 = Tabellen Nummer	41
044 = Eingabe Füllst	41
045 = Eingabe Volumen	42
046 = Endwert Messber	42
047 = Zyldurchmesser	42
050 = Auswahl	43
051 = Distanz prüfen	43
052 = Bereich Ausblend	44
053 = Starte Ausblend	44
054 = akt. Ausbl.dist	45
055 = Ausblendung	45
056 = Echoqualität	46
057 = Füllhöhenkorrekt	47

058 = Integrationszeit	. 47
059 = Blockdistanz	. 47
060 = Kommun.Adresse (nur HART)	. 49
060 = Geräteadresse (nur PROFIBUS-PA)	. 49
061 = Präambelanzahl (nur HART)	. 50
061 = Ident Number (nur PROFIBUS-PA)	. 50
062 = Grenze Messwert (nur HART)	. 51
062 = Setze Einh. Out (nur PROFIBUS-PA)	. 51
063 = fester Strom (nur HART)	. 52
063 = Out Wert (nur PROFIBUS-PA).	. 52
064 = fester Strom (nur HART)	53
064 = Out Status (nur PROFIBUS-PA)	53
065 = Simulation	54
066 = Simulationswert	54
067 = Ausgangsstrom (nur HART)	54
067 = 2 zvkl Wert (nur PROFIBUS-PA)	56
0.68 = 4 -mA-Wert	56 -
068 = 710rdnung Anzei (nur PROFIBIIS-PA)	. 30 57
$0.60 - 20 - m\Delta - Wert$	. <i>37</i> 57
060 - eingelesen Wert (nur PROFIBIIS-PA)	. <i>37</i> 57
002 - Sprache	63
003 - 71 r Startseite	63
$0.004 - \Delta n z eigeformat$	. 03 64
0.005 - Nachkommast	. 04 64
095 = Nachkolimhast.	. 04 64
0.000 = 11000000000000000000000000000000	65
$0\Delta 0$ – aktueller Fehler	. 03 68
0A1 - letzter Fehler	. 00 68
0A2 - I ösche let Fehl	68
0A3 - Rijcksetzen	60
$0\Delta 4$ – Freigabecode	71
0A5 - gemessene Dist	72
0A6 - gemess Füllst	73
$0\Delta7 - \text{Fenstering}$	73
0.48 - Anwendungsnaram	. 73 74
0C0 - Messstelle	75
0C0 - device tag (nur Foundation Fieldhus)	75
OC1 - Profile Version (nur PROFIBIIS-PA)	75
0C2 - Protokoll+SW-Nr	75
0C4 = Seriennummer	76
0C4 – device id (nur Foundation Fieldhus)	. 70 76
0C5 - Längeneinheit	76
0C8 - Download Mode	77
0C6 - Temperatureinheit	77
0E1 = Darstellungsart	50
$0F2 = K_{11}rve$ lesen	50
0E3 = Hillkurvendarstellung	. 57 60
D00 = Service Ebene	70
	/

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation



BA00240F/00/DE/13.12 71164393 FM+SGML 9.0