

Sonderdokumentation Anwendungshandbuch – Probenehmer





SD01068C/07/DE/01.12 71191978 Gültig ab: Software version 01.03.00

Inhaltsverzeichnis

1	Marketing und Vertrieb 4
1.1	Allgemein 6
1.2	Verwendung 7
1.3	Das Probeneinlaufsystem 8
1.4	Die Bediensoftware – Anzeige- und
	Bedienoberfläche 14
2	Liquistation CSF48 17
2.1	Gehäuseoptionen 17
2.2	Probenkühlsystem
2.3	Umfassendstes Angebot an
	Flaschenkonfigurationen 19
2.4	Zusammenfassung CSF48 20
3	Liquiport 2010 CSP44 21
3.1	Produktmerkmale auf einen Blick 21
3.2	Zusammenfassung CSP44 22
4	Software und Setup-Beispiele. 23
4.1	Ebene "Basic" 23
4.2	Ebene "Standard" 23
4.3	Ebene "Advanced" 23
4.4	Unterschiede zwischen den
	Programmebenen
4.5	Start- und Stoppbedingungen 25
4.0	Ebenen "Standard" und "Advanced" 20
5	Häufig gestellte Fragen 28
5.1	Verfügt der Probenehmer über Binäreingänge
	zur externen Steuerung? 29
5.2	Wie kann ich ein Durchflussmessgerät Promag
5 0	50W an den Liquistation anschließen? 32
5.3	Bestent die Moglichkeit, einen Regenmesser
	Niederschläge einzustellen hzur hei Pogen eine
	Probanahma auszulösan?
54	Kann ich meinen Probenehmer in der
5.1	Basisausführung auf digitale Sensoreingänge
	hochrüsten?
5.5	Verfügt der Probenehmer über Zertifikate? 36
5.6	Weshalb wird die Warnung nach dem
	Austausch der Pumpenschläuche
	(Schlauchpumpe) weiterhin angezeigt? 36

5.7	Weshalb wird das Volumen nach dem
	(Sahlaushnumna) waitarhin falsah
	angezeigt?
6	Programmbeispiele
6.1	Programmebene "Basic" – zeitproportionale
	(CTCV) Sammelprobe für die tägliche
	Laborarbeit
6.2	Programmebene "Basic" –
	durchflussproportionale (CTVV) Sammelprobe
4.2	– nur Ausführung mit Schlauchpumpe 38
0.3	Programmebene "Basic" –
	Pabältarn 41
64	Programmehene "Basic" - zeitnroportionale
0.4	(CTCV) Sammelprobe mit 4 Behältern 43
65	Programmebene "Basic" – zeitproportionale
0.0	(CTCV) Sammelprobe mit
	12 Behältern, 2 h 45
6.6	Programmebene "Standard" – zweiteiliges
	Programm, Wochentage volumenproportional
	(VTCV), Wochenenden zeitproportional
	(CTCV) mit gemischter Flaschenkonfiguration
	12 x 1 l und 1 x 25 l 47
6.7	Programmebene "Standard" – zweiteiliges
	Programm, volumenproportionale (VTCV)
	Probenahme mit zwei Flaschen, Intervall von
	sieben Tagen mit Probenahme in T Flasche
	(CICV) und manuelle Probenahme in der
60	Brogrammahana "Advanced" gweiteiliges
0.0	Niederschlagsprogramm
	4 Flaschen Direktverteilung 54
69	Programmebene "Advanced" – zweiteiliges
0.7	Niederschlagsprogramm.
	24 Flaschen Direktverteilung
6.10	Programmebene "Advanced" – Routinemäßige
	und ereignisgesteuerte Probenahme bei
	pH-Wert, mit gemischter
	Flaschenkonfiguration
	Index 66
	шисл

1 Marketing und Vertrieb

Derzeit wächst die Weltbevölkerung um rund 1,14 % pro Jahr. Bei diesem Wachstum wird sie sich in den nächsten 60 Jahren verdoppeln und auf rund 13 Mrd. ansteigen. Da es sich zurzeit bei nur 1 % der weltweiten Wasservorkommen um Trinkwasser handelt, wird Wasser auch weiterhin eine wertvolle und knappe natürliche Ressource bleiben. Automatische Wasserprobenehmer werden auch in Zukunft dazu beitragen unseren wertvollsten natürlichen Rohstoff zu überwachen. Sie können an jedem beliebigen, vom Kunden gewünschten Ort Proben nehmen und Daten in Echtzeit übertragen. Der Liquistation und der Liquiport können eingesetzt werden, um den Ablauf von verschmutzenden Stoffen zu überwachen, die unser Trinkwasser kontaminieren könnten. Durch die Überwachung unserer Flüsse und Abwässer sind die Gemeinden in der Lage, die Zuläufe der Trinkwasseranlagen proaktiver zu verwalten und Daten zurückzuverfolgen, um die internationalen Vorschriften zum Erhalt der Gewässer strikter zu gestalten.



Angesichts der explodierenden Kosten richtet der internationale Markt sein Augenmerk kontinuierlich auf die jeweils neuesten technologischen Fortschritten, da Technologie in der Regel zu einer Kostensenkung beiträgt. Die Flüssigkeitsprobenehmer von Endress+Hauser waren 2010 das bahnbrechende Produkt, das Unternehmen nicht nur bares Geld spart, sondern ihnen auch einen neuen Online-Regelpunkt bietet, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten und so höhere Umsätze zu erzielen. Der Probenehmer bietet den Verbauchern zudem die Flexibilität, das Produkt zunächst in der Basisausführung zu erwerben und dann während der Gerätelebensdauer ganz nach Wunsch Funktionalitäten hochzurüsten oder weitere hinzuzufügen. Dem Liquistation CSF48 kommt in jeder Industriebranche eine bedeutende Rolle zu – von der kommunalen Trinkwasserversorgung bis hin zur Milchindustrie. Da Bediener oder das Analysepersonal im Labor Proben ab dem Moment ihrer Entnahme überwachen oder Proben auf der Grundlage vordefinierter Parameter entnehmen können, wird der Liquistation CSF48 letztlich zu einem wesentlichen Bestandteil der Anlagenstruktur der Zukunft.

Die Integration einer Multiparameter-Steuerung mit Memosens-Protokoll ist nur einer der vielen technologischen Vorteile, die dieser Probenehmer bietet. Dadurch können all unsere Memosens-Sensoren, die neun verschiedene Parameter abdecken, nahtlos in den Probenehmer eingesteckt werden und während eines Probenahmeprogramms gleichzeitig Messungen durchführen. Zudem wurden zahlreiche Kommunikationsprotokolle in den Probenehmer implementiert, wodurch sich dem Benutzer eine endlose Zahl von Möglichkeiten bietet, die Daten an sein Steuerungssystem zu übertragen. Die modulare Plattform ist eine Verbesserung der bestehenden Probenehmerarchitektur, da sie die komplette Instandhaltung im Feld und den einfachen Austausch von Teilen erlaubt, die einem normalen Verschleiß unterliegen.

Zudem bieten diese Probenehmer finanziellen Vorteile: Da bereits alle Parameter in diesen Probenehmer integriert sind, sparen Kunden sich durch den Erwerb eines solchen Probenehmers die Kosten, die andernfalls für einen zusätzlichen Multiparameter-Messumformer anfallen würden. Da der Probenehmer zwei Anforderungen gleichzeitig abdeckt, hilft er den Kommunen weltweit dabei, das Beste aus ihren Budgets zu machen: eine willkommene Entwicklung angesichts der immer engeren nationalen und regionalen Budgets.

1.1 Allgemein

Das Ziel der Wasserprobenahme besteht darin, Proben zu sammeln, die exakt die Flüssigkeit repräsentieren, von der Proben entnommen werden. Sind die entnommenen Proben nicht repräsentativ, kann das Labor keine Kompensation vornehmen, um präzise Daten zu erhalten.

Bei dem neuen Liquistation CSF48 und dem Liquiport 2010 CSP44 handelt es sich um automatische Probenehmersysteme für Flüssigkeiten. Durch die Integration von Online-Messungen und zahlreichen Kommunikationsprotokollen haben diese Geräte den Markt für Probenehmer revolutioniert.

Der Probenehmer wurde dafür konzipiert, eine repräsentative Probe basierend auf Zeit oder Durchfluss zu entnehmen und zu lagern, bis das Labor die Probe aus dem Gerät entnehmen und weiter analysieren kann. Bei der neuen Generation wurde eine modulare Multiparameter-Steuerung in den Probenehmer integriert, um es dem Kunden zu ermöglichen, Proben auf der Basis von Ereignissen zu entnehmen, wobei die Probenahme durch pH-Wert, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff, Nitrat, Trübung oder sogar ein Durchflussereignis ausgelöst werden kann. Der Probenehmer hat sich von einem einfachen Gerät zur Probenahme zu einer vollständig gekühlten und integrierten Lösung gewandelt, die Wasserproben entnehmen und die Wasserqualität analysieren kann, während sie die Daten gleichzeitig in einem von acht Logbüchern speichert oder remote über eines der vielen Kommunikationsprotokolle überträgt.



Automatische Abwasserprobenehmer sind ein wichtiges Werkzeug, wenn die Einleitung von Abwässern in die aufnehmenden Gewässer überwacht werden soll. In Klärwerken sind – abhängig von der Größe der Anlage – automatische Probenehmer in hoher Zahl am Zulauf, dem Vorklärbecken, dem Belebungsbecken und am Ablauf installiert. Andere Industriebranchen nutzen dieses wichtige Werkzeug zur Produktkontrolle und Prozessregelung.

Um eine repräsentative Probe zu erhalten, sind eine genaue Kenntnis der Anwendung, in der die Probe entnommen wird, des Standortes sowie Modus und spätere Analyse von wesentlicher Bedeutung.

1.2 Verwendung

Hauptanwendungsbereiche

Automatische Probenehmer sind in allen Industriebranchen zur Qualitätskontrolle von kommunalen und industriellen Abwässern zu finden. Da die Probenahme der erste Schritt in der Analyse ist, kann eine nicht adäquate Vorgehensweise oder Behandlung die Ergebnisse beeinträchtigen. Um gültige Werte der Wasserqualität sicherzustellen, müssen viele Schritte eingehalten werden. Es muss der korrekte Ort für die Probenahme identifiziert und der Prozess von entsprechend geschultem Personal und mit den richtigen Techniken durchgeführt werden. Zudem sind Qualitätsgeräte und -flaschen zu verwenden und die Stabilität der Probe sowie viele andere Faktoren zu überwachen.

Automatische Probenehmer können auch zur Überwachung von Flüssen eingesetzt werden. So kann der Probenehmer beispielsweise zur kontinuierlichen Überwachung des Flusswassers vor einer Trinkwasseranlage installiert werden. Wird die Wasserqualität über einen längeren Zeitraum analysiert, kann die Trinkwasseranlage basierend auf den täglichen Spitzenwerten der toxischen Belastung voraussehen, wann das am geringsten verschmutzte Wasser in die Anlage geleitet wird.

Automatische Probenehmer werden in praktisch jeder Fertigungsanlage benötigt, gleichgültig, ob das Unternehmen Lebensmittel oder Bauholz herstellt. In jedem Prozess gibt es einen Punkt, an dem Wasser verwendet wird, das analysiert werden sollte, bevor es aus der Anlage abgelassen wird.

Zu den Hauptanwendungsbereichen für automatische Wasserprobenehmer gehören:

- Wasserbehörden an Flüssen, Wasserreservoirs, Kanälen, Seen etc.
 - Probenahme zur Überwachung der Wasserqualität vor dem Zulauf in die Trinkwasseranlage
 - Bedarf nach Online-Analysen mit Probenehmer, Multiparameter-Sensoren und Durchflussmesssystem
 - Überwachung des Regenwasserabflusses, Festellen der Niederschlagsauswirkung auf die aufnehmenden Gewässer während des Regens
 - Überwachung von Industrie- und anderen Anlagen
 - Überwachung von diffusen Quellen, Parkplatzabläufen, Industrieabläufen
 - Überwachung von Wasserscheiden
 - "Holistisches" Management von Wasserressourcen
- Industriebranchen f
 ür direkte und indirekte Abwasssereinleitung
 - Beurteilung der Wasserqualität für Genehmigungen zur Abwassereinleitung
 - Überwachung von direkten Einleitungen in aufnehmende Gewässer
 - Überwachung von Abwasserreinigungsanlagen
 - Prozessüberwachung an Auslaufpunkten zum Festellen von Produktverlusten
- Kontrolle der Vorbehandlung in Kanalisationen
 - Überwachung von Mischwasserentlastungen aus der Kanalisation, Erkennung von Überläufen
 - Überwachung von industriellen Abwässern
 - Feststellung der Auswirkungen auf die aufnehmenden Gewässer
- Klärwerke

In der Hauptsache werden automatische gekühlte Probenehmer in Klärwerken eingesetzt. Weltweit existieren mehr als 250.000 Klärwerke. Sie alle benötigen auf die eine oder andere Art Probenehmer. Nachfolgend ist ein Beispiel für ein gut ausgestattetes Klärwerk abgebildet, in dem alle Probenahmestellen identifiziert sind.

1.3 Das Probeneinlaufsystem

Einer der wichtigsten Aspekte eines Flüssigkeitsprobenehmers ist die Art des gewählten Probeneinlaufsystems . Probenehmer werden je nach Anwendung und benötigter Probenanalyse entweder mit

Membran- oder Schlauchpumpen ausgestattet. Beide Systeme spülen die Einlaufleitung mit Druckluft und entnehmen die Probe durch Ansaugung. Der Hauptunterschied liegt in der Physik (Ansauggeschwindigkeit): Je schneller die Luft aus der Einlaufleitung entfernt werden kann, um so schneller kann die Probe durch das System und in die Flasche oder den Behälter transportiert werden. Membranpumpensysteme bieten präzise, wiederholbare Probenvolumen und eine bessere Leistung in

komplexeren Anwendungen, während Probenehmer mit Schlauchpumpe eine komfortable Lösung bei kurzen Einlaufleitungen und geringen Saughöhen, variablen Probenvolumen und toxischen Anwendungen sind.

1.3.1 Einlaufsystem bei Probenehmern mit Membranpumpe

- 1. Die Membranpumpe drückt Luft in die Kammer, wodurch die Flüssigkeit aus der Einlaufleitung herausgespült wird.
- Das Medium wird durch die Membranpumpe in eine Kammer gesaugt, bis die Probe die kapazitiven oder konduktiven Elektroden – je nachdem, welche Art von Probe genommen wird – berührt.
- 3. Das Dosiersystem wird mit Atmosphärendruck belüftet, sodass überschüssige Probenflüssigkeit zur Entnahmestelle zurückfließt.
- 4. Das gemessene Probenvolumen wird dann auf die Flasche/Flaschen verteilt.



1.3.2 Einlaufsystem bei Probenehmern mit Schlauchpumpe

- 1. Die Schlauchpumpe läuft gegen den Uhrzeigersinn, um die Probenleitung zu spülen.
- 2. Danach wechselt die Pumpe zur Rotation im Uhrzeigersinn, um ein Vakuum zu erzeugen, durch das die Probenflüssigkeit angesaugt wird.
- 3. Sobald das Medium den Sensor zur Flüssigkeitserkennung passiert, beginnt der Probenehmer damit, das Probenvolumen zu berechnen.
- 4. Das berechnete Probenvolumen wird in die Probenflasche dosiert. Anschließend schaltet die Pumpe wieder auf den Gegenuhrzeigerbetrieb um, um die Ansaugleitung zu spülen.



1.3.3 Ansauggeschwindigkeit

Wählen Sie die Probeneinlaufmethode und die Größe der Ansaugleitung, die für Ihre Anwendung und die geltenden Gesetze am besten geeignet ist. Die Abbildung unten veranschaulicht das Verhältnis zwischen Ansauggeschwindigkeit und Ansaughöhe.

Mit dem Liquistation CSF48 sind Sie flexibel.



Abb. 1: Ansaugleitung - Optionen

- Ansauggeschwindigkeit nach Ö 5893 (österreichischer Standard); US EPA empfohlen а
- b Ansauggeschwindigkeit nach EN 25667, ISO 5667
- ID 10 mm (3/8") Membranpumpe 1 2 3
- ID 13 mm (1/2") Membranpumpe
- ID 10 mm (3/8") Schlauchpumpe
- 4 5 ID 16 mm (5/8") Membranpumpe
- ID 19 mm (3/4") Membranpumpe

1.3.4 (Inline-) Probenahmearmatur

Die Probenahmearmatur dient dazu, in druckbeaufschlagten Systemen – wie z. B. druckbeaufschlagten Rohren oder Behältern – eine Flüssigkeitsprobe zu entnehmen.

Die Probenahmearmatur ermöglicht präzise Flüssigkeits- und Schlammproben aus z. B. Wasser, Abwasser, Schlamm, Säuren, Laugen, Lebensmitteln etc. zu entnehmen

Die Probenahmearmatur arbeitet, wenn Druckluft den Kolben in die Prozessleitung drückt, um eine vorgegebene Menge an Material zu entnehmen. Anschließend wirkt die Druckluft auf die entgegengesetzte Seite des Kolbens, um den Kolben in eine Position zurückzuziehen, die es ermöglicht, dass die Probe in einen Behälter tropft.

Die Vorteile auf einen Blick

- Optimal zur Kombination mit dem stationären Probenehmer Liquistation CSF48 geeignet
- Betriebsdruck Probe: bis zu 6 bar (87 psi)
- Betriebstemperatur Probe bis zu 50 °C (122 °F)
- Betriebsintervall Probenahme > 10 Sekunden
- Modularer Aufbau mit Probenvolumen von 10 ml, 30 ml und 50 ml
- Prozessorientiert mit verschiedenen Materialien und Komponentenoptionen
- Einfache Installation direkt in der Rohrleitung mit Tri-Clamp 2" oder Flansch DN50
- Optional: automatische Reinigungsfunktion

Betriebsprinzip



Die Probenahme erfolgt in drei Schritten:

1. Standby-Position

Der Kolben befindet sich in der Armatur in Ruhelage. Die Probenkammer wird von außen belüftet.

2. Füllen/Probenahme

Der Kolben wird durch Druckluft ausgefahren und befindet sich in der Probenleitung. Eine einstellbare Wartezeit erlaubt die repräsentative Durchmischung der Probe in der Probenkammer.

3. Entleeren

Der Kolben befindet sich in der Armatur in Ruhelage. Die Probenkammer wird von außen belüftet. Die Probe fließt in die Probenflasche(n).

Betriebsprinzip mit optionalem Spülventil (Luftdruck)



Abb. 2: Probenahme mit Probenahmearmatur

- A Spülventil
- B Druckluft
- C Atmosphäre

1. Standby-Position

Der Kolben befindet sich oberhalb des Auslasses. Das Ventil ist zur Atmosphäre geöffnet (C).

2. Füllen/Probenahme

Der Kolben wird durch Druckluft ausgefahren und befindet sich in der Probenleitung. Das Ventil ist zur Atmosphäre geöffnet. Der Probenstrom wird gemischt.

3. Entleeren

Der Kolben wird durch Druckluft zurück in die Armatur gefahren. Das Ventil ist offen zum Luftdruck (B), und das Probenvolumen wird durch Druck in die Flasche geleitet.

Betriebsprinzip mit optionalem Spülventil (Wasserdruck)



Abb. 3: Probenahme mit Probenahmearmatur

- A Spülventil
- B Druckluft
- C Atmosphäre

1. Standby-Position

Der Kolben befindet sich oberhalb des Auslasses. Das Ventil ist zur Atmosphäre geöffnet (C).

2. Füllen/Probenahme

Der Kolben wird durch Druckluft ausgefahren und befindet sich in der Probenleitung. Das Ventil ist zur Atmosphäre geöffnet. Der Probenstrom wird gemischt.

3. Entleeren

Der Kolben wird durch Druckluft zurück in die Armatur gefahren. Das Probenvolumen wird durch die Schwerkraft in die Flasche entleert. Das Ventil ist zur Atmosphäre geöffnet. Nach einer Verzögerungszeit wird das Ventil auf Druckluft umgeschaltet und die Leitung gespült und dabei in eine separate Flasche entleert.

Wählen Sie "Dosieren mit Druck (B)" in "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme/Dosiermodus". Das Ventil ist an Binärausgang 2 angeschlossen.

1.4 Die Bediensoftware - Anzeige- und Bedienoberfläche

Die Software des Probenehmers umfasst **die gesamte Software-Funktionalität** für alle bestehenden Anforderungen sowie für zukünftige Probenahmeprogramme. Neben den Standardmodi der ISO5667 sind auch Umschalt- und Ereignisprogramme enthalten. Da der Probenehmer sowohl als eigenständiges Gerät (Standalone) als auch als integrierte Lösung verwendet werden kann, deckt die Software alle Leistungsmerkmale des Liquiline CM44x Multiparameter-Messumformers und des Datenloggers ab. Um die Programmierung der Software für eine Vielzahl von Klärwerkanwendungen so einfach wie möglich zu halten, wurde die Software in 3 verschiedene Ebenen untergliedert. Wird beim Einrichten eines Probenahmeprogramms eine der drei Ebenen ("Basic", "Standard" oder "Advanced") ausgewählt, stehen die jeweiligen Software-Funktionen dieser Ebene zur Verfügung – abgestimmt auf die Komplexität der jeweiligen Anwendung.

Nachfolgend sehen Sie eine Grafik, die die fünf häufigsten Probenahmeprogramme und ihre Akronyme aufführt.

a. b. c. c. d. d. d. e. e. e.

1.4.1 Probenahmemodi nach ISO, EN und DIN

- Durchflusskurve
- b. Zeitproportionale Probenahme: Constant Time Constant Volume (CTCV) In gleichen Zeitabständen (z. B. alle 5 min) wird ein konstantes Probenvolumen (z. B. 50 ml) genommen.
- c. Volumenproportionale Probenahme: Variable Time Constant Volume (VTCV)

In variablen Zeitabständen (in Abhängigkeit von der Zuflussmenge) wird ein konstantes Probenvolumen genommen.

d. Durchflussproportionale Probenahme: Constant Time Variable Volume (CTVV)

In gleichen Zeitabständen (z. B. alle 10 min) wird ein variables Probenvolumen (die Probenmenge ist abhängig vom Zulauf) genommen.

Nur für Versionen mit Schlauchpumpe

e. Ereignisgesteuerte Probenahme

Die Probenahme wird durch ein Ereignis ausgelöst (z. B. pH-Grenzwert). Sie kann zeitproportional, volumenproportional, durchflussproportional oder als Einzelprobe erfolgen. Zusätzlich zu den genannten Probenahmearten können Einzel- und Mehrfachproben in einem Programm zusammengefasst werden. Außerdem ermöglicht die Software Intervall-, Einzel- und Ereignisprobenahmen. Wir bieten die Flexibilität, 1 Hauptprogramm mit bis zu 24 Teilprogrammen zuzulassen, die bei komplexen oder variablen Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden können. Eine Probenahmetabelle ermöglicht dem Benutzer eine schnelle und einfache Programmierung von Flaschenzuordnung, Zeitintervall und Probenvolumen. In der Standardausführung des Probenehmers können über einen Analog- oder einen Binäreingang Signale zur externen Steuerung angeschlossen werden. Freitexteingabe stellt die korrekte Zuordnung der Eingänge im Datenspeicher sicher.

Mit neun (9) Zeilen an Informationen zeichnet sich der Probenehmer durch das größte auf dem Markt für Probenehmer erhältliche Display aus. Die Mehrzahl unserer Mitbewerber stattet ihre Geräte mit Displays aus, die nur 2 oder 4 Zeilen umfassen und keine Grafikfunktion aufweisen. Beim "Basic"-Setup zeigt das Display eine Übersicht über das komplette Programm an (siehe Screenshot unten). Die Eingabe von Zahlen, Werten, Namen und anderen Bedingungen ist so einfach wie die Benutzung der Tastatur eines Taschenrechners oder einer GPS-Einheit.

Der "Einhandbetrieb" durch einfaches Drehen und Drücken des Navigators ist extrem benutzerfreundlich.

Menü/ogramme/Progr	ammsetup OK	EH_CSF48_	OK
Programmname:	Program4		05:39:34 12.02.2010
Flaschenkonfiguration	1x - PE Direktver	CH1: pH Glass	C 11
Flaschenvolumen	1000 ml	T	0.41
Probenahmemodus	Zeitproportional		DH
Probenintervall	10 min		
Probevolumen	100 ml	Temperatur	15.6
Probenanzahl	1	<u>↑</u>	10.0
Startbedingung	Sofort		°C
ESC SAVE ?	AUS	MENU CAL DIAG	

Abb. 4: Beispiel für ein Programm

a0013342 Abb. 5: Beispiel für ein Messbild

1.4.2 Einfache Bedienung: einzigartige Funktionalitäten

- Benutzeroberfläche mit Navigator f
 ür eine ausgesprochen einfache Bedienung selbst mit Handschuhen
- Transflektive Anzeigetechnologie für beste Lesbarkeit und höchsten Kontrast selbst in Umgebungen mit sehr hellen Lichtverhältnissen
- Alle Ereignisse, Diagnosedaten, Programme und Messdaten können zur späteren Analyse gespeichert werden
- Während ein Probenahmeprogramm läuft, kann ein neues Probenahmeprogramm erzeugt werden
- Fehler werden durch eine LED und ein rot blinkendes Display angezeigt und sind damit deutlich sichtbar

20013331

1.4.3 Prozesssicherheit: einzigartige Funktionalitäten

- Alle Ein- und Ausgänge sind galvanisch getrennt
- Für eine sichere Bedienung durch den Benutzer stehen jederzeit alle Sprachen zur Verfügung
- Automatische Erkennung von Sensoren (echte Plug-and-Play-Technologie)
- Automatische Zuweisung der Sensoren zu Kanälen
- Automatische Erkennung von Typ und Position der Module
- Option zur automatischen Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit
- Unterstützung der Diagnosekategorien (F/M/C/S) gemäß NAMUR NE107
- Anzeige von Hilfemenü und Abhilfemaßnahme zu Diagnosemeldungen
- Minimale Stillstandszeiten dank Fehlerbeschreibung und klaren Anweisungen
- Die Funktion zur Grenzwertüberwachung kann auch Diagnosemeldungen zugewiesen werden
- Freie Zuordnung von Stromeingängen und -ausgängen zu verschiedenen Signalquellen wie z. B Messwerte/berechnete Werte, Steuerung etc.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Verifizierung des Stromausgangswertes dank Selbstüberwachung -> Erkennung von Sollwertabweichungen
- Gerätekonfiguration und Logbücher können über die SD-Karte und/oder die Software FieldCare und/oder den Ethernet Web Server gespeichert oder wiederhergestellt werden
- Online-Datenkommunikation:
 - Analogsignal 0/4...20 mA
 - HART
 - Profibus DP (nur Liquistation CSF48)
 - Modbus TCP (nur Liquistation CSF48)
 - Modbus RS485 (nur Liquistation CSF48)
- Datenlogger-Funktionen:
 - Kalibrierlogbuch: max. 75 Einträge
 - Hardwarelogbuch: max. 125 Einträge
 - Versionslogbuch: max. 50 Einträge
 - Bedienlogbuch: max. 250 Einträge
 - Diagnoselogbuch: max. 250 Einträge
 - Datenlogbücher:
 - Einstellbare Scanzeit: 1 bis 3600 s (6 h)
 - Max. 8 Datenlogbücher
 - 150.000 Einträge pro Logbuch
 - Grafikanzeige oder Textanzeige

2 Liquistation CSF48

2.1 Gehäuseoptionen

Wir bieten **vier verschiedene Gehäusematerialien** an – abhängig von der Anwendung des Kunden, den Anforderungen der jeweils geltenden Genehmigungen oder dem Einbauort.

- Polystyrol für Standardanwendungen in Klärwerken und Wasseraufbereitungsanlagen (bei direkter Sonneneinstrahlung kann es zu Farbveränderungen kommen Sonnenschutz erforderlich).
- ASA+PC (Luran) für Standardanwendungen im Freien und Industrieanwendungen mit chemisch belasteten Umgebungen.
- Edelstahl (304) für Standardanwendungen in Klärwerken und Wasseraufbereitungsanlagen.
- Edelstahl (316) für industrielle Klärwerke

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Stärken der verschiedenen Gehäusewerkstoffe.

	CSF48			
	Kunststoff ASA+PC	Kunststoff Polysty- rol	Edelstahl 1.4301/AISI 304x	Edelstahl 1.4571/AISI 316x
Mechanische Beanspruchung	~~	~~	r	~
Kratzfestigkeit	~~	~~	~~	~~
Wärmebeständigkeit	~~	~~	~~	~~
Wetter- + UV-Beständigkeit	~~	~~	~~	~~
Chemikalienbeständigkeit	~~	×	0	~
Brandverhalten	~~	~~	~~	~~
Antistatische Eigenschaften	~~	~~	~~	~~
Elektrische Eigenschaften	~~	~~	×	×
Lackiermöglichkeit	~~	~~	~	~
Schrumpfung	~~	~~	~~	~~
Recycling	~~	~~	0	0

2.2 Probenkühlsystem

Die ISO 5667-3 (internationale Norm) enthält Details zu Aufbewahrung, Transport und Lagerung von Proben für die Wasseranalyse. Die üblichste Art, Flüssigkeitsproben aufzubewahren, besteht darin, sie auf eine Temperatur zwischen +2 °C und +5 °C zu kühlen. Wenn sie auf diese Temperatur heruntergekühlt und dunkel gelagert werden, bleibt die Mehrzahl der Proben normalerweise mehrere Stunden oder sogar Tage lang stabil. Durch Hinzufügen von Chemikalien können die Proben stabilisiert und für eine spezifische Analysemethode aufbewahrt werden. Werden der Probenflasche zusätzliche Stabilisatoren hinzugefügt, müssen mehrere Probenbehälter verwendet werden, um konservierte und nicht konservierte Proben zu nehmen.

Beim **Kühlen der Probe** ist es sehr wichtig, dass das Kühlsystem des Probenehmers die Probe so schnell wie möglich herunterkühlt und über eine ausreichende Kühlkapazität verfügt, um diese Temperatur stabil zu halten.

Rückansicht des oberen Gehäuses

- Kompakte K
 ühlung mit 24-V-DC-K
 ühlsystem
- Einzigartiger Vorteil bei Installationen in jedem beliebigen Land der Welt: keine Probleme durch unterschiedliche Netzspannungen und Frequenzen
- Einfacher Service und Instandhaltung



10013217

2.3 Umfassendstes Angebot an Flaschenkonfigurationen

Für viele Klärwerke schreiben die geltenden Genehmigungen Sammelproben für Einleitung (Belastung), Prozessregelung und Auslaufpunkte vor. Typische Sammelproben sind zur Ermittlung von Parametern wie BSB, Schwebstoff-, Ammonium-, Stickstoff- und Gesamtphosphorgehalt erforderlich. Sammelproben stellen sicher, dass die aus Schlämmen oder Spitzendurchflüssen gewonnenen Daten die Probe nicht verfälschen können. Je mehr individuelle Proben genommen werden, um so besser wird der Durchflussstrom repräsentiert Ein Beispiel: Die US EPA verlangt, dass über einen Zeitraum von 24 Stunden alle 15 Minuten Proben entnommen werden. Das entspricht 96 Proben über einen Zeitraum von 24 Stunden und ist sehr repräsentativ für den gesamten Durchfluss.

Die Software im Liquistation CSF48 enthält alle Funktionen für den aktuellen Bedarf sowie für zukünftige Probenahmeprogramme mit bis zu **21 verschiedenen Flaschenkonfigurationen**.



Die sequenzielle Probenahme mit mehreren Flaschen wird genutzt, um in bestimmten Intervallen detailliertere Informationen zur Oualität der Probe zu erhalten. Das Multiplexing von Proben pro Flasche erlaubt – abhängig von der anschließenden Analyse – eine Probenaufbewahrung mit Chemikalien. Neben den in der ISO5667 beschriebenen Standardmodi zur Probenahme beinhaltet die

Software des Liquistation CSF48 auch Umschalt- und Ereignisprogramme. Probenehmer, die an Online-Messkreise angeschlossen sind, können mithilfe der Probenahme durch Parameter-getriggerte Ereignisse zu einer deutlichen Senkung der Laborkosten beitragen. Das Probenahmeprogramm kann durch den Grenzwert, Bereich oder die Änderungsrate eines Ereignisparameters ausgelöst werden. Die Konfiguration mit gemischten Flaschen wird hauptsächlich für Programmkombinationen mit Standard- und Ereignisprobenahme verwendet. In solchen Anwendungen befindet sich die tägliche Sammelprobe in einem großen Behälter, z. B in einem 20-Liter-Behälter, während sich die Ereignisproben, die durch pH-Wert, Leitfähigkeit oder andere Parameter aktiviert wurden, in 1-Liter-Flaschen befinden.

12x3 L 12x2 L 12x1 & L (\$ 6) (1) (2) (3) (4) (9) (10) (1) (2) (7) (8)	$ \begin{array}{c} $	2225 L 2220 L (1) (2)	12x2 L
24x1 L (0) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	$\begin{array}{c} 6.3 \ L & + 2.413 \ L \\ 6.2 \ L & + 2.413 \ L \\ 6.1, 8 \ L & + 2.413 \ L \\ \hline \hline 6.6 \ \hline 6 \ \hline 8 \\ \hline 3 \ 4 \\ \hline 7 \ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c} 6x3L + 1,25(20)L \\ 6x2L + 1,25(20)L \\ 6x1BL + 1,25(20)L \\ \hline 6x1BL + 1,25(20)L \\ \hline \hline 6 & \hline \\ \hline \hline \\ \hline \\$	24x1 L
	12x1 L + 2x13 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 13	12x1 L + 1x25(20) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13	12x1 L + 6x2 L

2.4 Zusammenfassung CSF48

Leistungsmerkmal	Vorteil	Nutzen
4 verschiedene Gehäusewerkstoffe: Kunststoff PS oder ASA-PC, SS304 oder SS316	Wählen Sie den für Ihre kommunale oder industrielle Anwendung am besten geeig- neten Werkstoff	Bauform passt zur Anwendung; flexibel, um auch in rauen Umgebungen eingesetzt zu werden
21 verschiedene Flaschenkonfigurati- onen	Einfache Auswahl; gleiche oder gemischte Flaschenkonfiguration für Standard- und Ereignisprobenahme	Vollständig integrierte Software, Austausch und Auswahl der Flaschen und Starten des Programms verlaufen sehr einfach
Probenflaschen in separaten Fla- schenkörben mit integrierten Trage- griffen	Probenflaschen können einfach entfernt und in Flaschenkörben transportiert wer- den	Der Transport der Probenflaschen stellt kein Gesundheitsrisiko dar, da das Probengewicht auf die Hälfte reduziert ist
Flaschenfach mit nahtloser interner Schale aus Kunststoff	Einfache Reinigung mit einem Wasser- schlauch	Einfache und schnelle Reinigung
Benetzte Teile können problemlos und ohne Werkzeuge entfernt und ausgetauscht werden	Einfache Reinigung und Wartung	Zuverlässiger Betrieb, Zeitersparnis
Kompaktes, aktives Niederspan- nungskühlsystem (24 V DC)	Schnelle Kühlleistung für sichere Proben- lagerung	Zuverlässiger Betrieb bei jeder Netzspan- nung
Data logging	Bis zu 8 Datenspeicher mit je 150.000 Datensätzen	Kostenloser integrierter Schreiber
Spannungsversorgung	Weltweiter Einsatz mit: 24 V DC und 90265 V AC, Sicherungsbatterie für Probensicherheit	Keine Probleme durch unterschiedliche Spannungen und Frequenzen – Zeit- und Kostenersparnis
Probeneinlauftechnik	Wählen Sie die für Ihre Anwendung am besten geeignete Ausführung: Membran- oder Schlauchpumpe. Inline-Probenahme für druckbeaufschlagte Rohre	Probenvolumen und Ansauggeschwindig- keit können an die Anwendung angepasst werden
Multikanal	2 Analogeingänge, 2 Binäreingänge und bis zu 4 digitale Sensoreingänge mit MS-Protokoll	Flexibilität, Kosteneinsparungen, einfaches Erzeugen einer kleinen Messstation
Memosens-Technologie	Alle Sensoren können an einen Messum- former angeschlossen werden; Verwen- dung von vorkalibrierten Sensoren	Identische Konfiguration für alle Sensoren. Hot Plug-and-Play für Sensoren
Display: 95 x 75 mm	Großes, kontrastreiches Display für beste Nutzbarkeit; 9 Zeilen an Informationen	Große, leicht lesbare Darstellung von Mess- werten; exzellente Übersicht in Menüs; gra- fische Informationen zur intuitiven Bedie- nung
Navigator und Softkeys	Intuitiver Navigator, schneller Zugriff über 4 Softkeys	Einfache und schnelle Navigation durch das Software-Menü
Schnelles Setup	Selbsterklärende, menügeführte Konfigu- ration	Zeitersparnis und Reduzierung des Risikos während der Konfiguration
Klare Textnachrichten	Leicht verständlich	Konfiguration ohne Handbuch möglich
Kommunikation	Verwenden Sie Profibus DP, Modbus RTU oder Modbus TCP für die Integration in Ihr Netzwerk	Remote Zugriff auf SPS

3 Liquiport 2010 CSP44

3.1 Produktmerkmale auf einen Blick

Der Liquiport 2010 CSP44 ist ein tragbarer Probenehmer zur vollständig automatischen Entnahme und definierten Verteilung flüssiger Medien.

Er wurde für die Verwendung in folgenden Anwendungen konzipiert:

- Kommunale und industrielle Kläranlagen:
 - Selbstüberwachung
 - Prozessüberwachung
 - Überwachung von Indirekteinleitern
 - Überwachung des Kanalnetzes
- Behörden und Wasserwirtschaftsämter:
 - Gewässerschutz und Gewässergüte
 - Überwachung von Direkt- und Indirekteinleitern
 - Labors und hydrologische Institute

Schlauchpumpen-System	Flaschenkonfiguration:
LLDPE Gehäuse	 1 x 20 Liter PE; 1 x 5 Liter Class
 Batterie- oder Netzbetrieb 	 12 x 2 Liter PE;
Patentierte Flüssigkeitserkennung	12 x 0.7 Liter Glas;
ProbenahmesystemHöhe 8 m	 24 x 1 Liter PE; 12 x 1 + 6 x 2 Liter PE
■ Länge 30 m	Optional 2x M12 Sensoreingang
 Durchmesser 10 mm (3/8") ID Probenahme Probengeschwindigkeit > 0.5 m/s Volumen 10 - 10000 ml Spülzyklen 1 - 3 x PN-Versuche 1 - 3 x CDI-Service-Schnittstelle 	a017862

Probenverteilung:

Die Probenflüssigkeit wird mithilfe eines Dreharms in die einzelnen Flaschen gefüllt. Neben einem 20-Liter-Sammelbehälter aus PE stehen verschiedene Flaschenkonfigurationen zur Verfügung. Ein Austausch der Verteilereinrichtung ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Der Liquiport 2010 CSP44 erlaubt eine flexible Konfiguration der Probenverteilung. Einzelflaschen und Flaschengruppen können für Haupt-, Umschalt- und Ereignisprogramme frei definiert werden.

3.2 Zusammenfassung CSP44

Leistungsmerkmal	Vorteil	Nutzen
Gehäusewerkstoff: Kunststoff LDPE	Kommunale und industrielle Anwendun- gen	Für den Einsatz in rauen Umgebungen
6 verschiedene Flaschenkonfigurationen	Einfache Auswahl; gleiche oder gemischte Flaschenkonfiguration für Standard- und Ereignisprobenahme	Vollständig integrierte Software, Aus- tausch und Auswahl der Flaschen und Starten des Programms verlaufen sehr einfach
Flaschenfach mit nahtloser interner Schale aus Kunststoff	Einfache Reinigung mit einem Wasser- schlauch	Einfache und schnelle Reinigung
Benetzte Teile können problemlos und ohne Werkzeuge entfernt und ausge- tauscht werden	Einfache Reinigung und Wartung	Zuverlässiger Betrieb, Zeitersparnis
Probenkühlung durch Eisbeutel oder gestoßenes Eis	Schnelle Kühlleistung für sichere Proben- lagerung	Kostengünstiger Betrieb
Data logging	Bis zu 8 Datenspeicher mit je 150.000 Datensätzen	Kostenloser integrierter Schreiber
Spannungsversorgung	Weltweiter Einsatz durch: 24 V DC und 90265 V AC	Keine Probleme durch unterschiedliche Spannungen und Frequenzen – Zeit- und Kostenersparnis
Probeneinlauftechnik	Schlauchpumpe	Probenvolumen kann problemlos an die Anwendung angepasst werden
Multikanal	Verschiedene Kombinationen aus Analog- und Binäreingängen und bis zu 2 digitale Sensoreingänge mit MS-Protokoll	Flexibilität, Kosteneinsparungen, einfa- ches Erzeugen einer kleinen Messstation
Memosens-Technologie	Alle Sensoren können an einen Messum- former angeschlossen werden; Verwen- dung von vorkalibrierten Sensoren	ldentische Konfiguration für alle Senso- ren. Hot Plug-and-Play für Sensoren
Display: 95 x 75 mm	Großes, kontrastreiches Display für beste Nutzbarkeit; 9 Zeilen an Informationen	Große, leicht lesbare Darstellung von Messwerten; exzellente Übersicht in Menüs; grafische Informationen zur intu- itiven Bedienung
Navigator und Softkeys	Intuitiver Navigator, schneller Zugriff über 4 Softkeys	Einfache und schnelle Navigation durch das Software-Menü
Schnelles Setup	Selbsterklärende, menügeführte Konfigu- ration	Zeitersparnis und Reduzierung des Risi- kos während der Konfiguration
Klare Textnachrichten	Leicht verständlich	Konfiguration ohne Handbuch möglich
Kommunikation	Verwendung von Fieldcare für Konfigura- tion und Download der Logbücher	Remote Zugriff auf PC

4 Software und Setup-Beispiele

Der Liquistation CSF48 und der Liquiport 2010 CSP44 zeichnen sich durch ein identisches Steuerungskonzept aus.

Dieses Steuerungskonzept besteht aus einem kompletten Softwarepaket, das 3 Ebenen mit verschiedenen Funktionalitäten für komplexe und Standardanwendungen umfasst.

4.1 Ebene "Basic"

Auf der Programmebene "Basic" stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Zeitproportionale Probenahme bei konstantem Volumen (CTCV)
- Volumenproportionale Probenahme bei variabler Zeit (VTCV)
- Zeitproportionale Probenahme bei variablem Volumen (CTVV) -> nur Ausführung mit Schlauchpumpe
- Flaschenwechsel, gesteuert durch Zeit oder Probenanzahl
- Flaschensynchronisation -> nur bei "Flaschenwechsel" "Zeit"
- Einrichtung der Programmstart- und -stoppbedingungen

4.2 Ebene "Standard"

Die Ebene "Standard" bietet die gleichen Funktionen für die Hauptprogramme wie die Ebene "Basic". Darüber hinaus umfasst diese Programmebene auch zeitgesteuerte Umschaltprogramme und wird daher hauptsächlich für die Probenahme an Wochentagen, an Wochenenden sowie mit der monatlichen oder Intervallprobenahme verwendet. Die Programme sind als Teilprogramme eingerichtet und können sowohl parallel als auch nacheinander ausgeführt werden. Wird mehr als ein Teilprogramm erzeugt, kann mit der Flaschenzuordnungsfunktion "Keine", "Dynamisch" oder "Statisch" ausgewählt werden. Wird "Dynamisch" ausgewählt, startet das nächste Teilprogramm mit einer neuen Probenflasche; ist "Statisch" ausgewählt, kann für jedes Teilprogramm eine spezifische Flasche oder ein Flaschensatz in der Flaschenzuordnungstabelle festgelegt werden. Außerdem kann die Startbedingung mit "Volumen" ßßß ausgewählt werden. Dieses Startvolumen wird anhand der Daten des Durchflussmessgerätes am Analog- oder Binäreingang berechnet.

4.3 Ebene "Advanced"

Die Ebene "Advanced" bietet die gleichen Funktionen wie die beiden vorherigen Ebenen und zusätzlich dazu die Funktionen der Ereignisprogrammierung:

- Ereignisprobe in vordefinierte Flasche oder Flaschensatz, aktiviert durch interne oder externe Parametermessung oder externes Signal
- Parallele Probenahme mithilfe von zwei Teilprogrammen eines f
 ür die t
 ägliche Sammelprobe, das
 andere f
 ür Alarme, wobei diese Probe in eine definierte Flasche oder einen Flaschensatz gef
 üllt wird.
- Aufeinanderfolgende Probenahme mithilfe von zwei Teilprogrammen z. B. das Niederschlagsprogramm, wobei das Hauptprogramm bei Regen aktiviert wird, das erste Teilprogramm zeitproportional und das nächste Teilprogramm volumenproportional abläuft.

4.4 Unterschiede zwischen den Programmebenen

Um schnell und einfach ein Programm einzurichten, müssen Sie zunächst anhand der nachfolgenden Tabellen feststellen, welche die korrekte Programmebene ist.

Die folgenden Schritte erläutern einige der Regeln:

- Standard = 1 oder mehr Teilprogramme + zeitsynchronisierte Programme basierend auf Zeit oder Durchfluss, Intervall und Datum/Zeit.
- Advanced = 1 oder mehr Teilprogramme + Ereignisprobenahme, externe Steuerung über Binäreingänge

Für eine einfachere Auswahl der korrekten Programmebene sind in der nachfolgenden Tabelle alle möglichen Funktionen aufgeführt:

Methode	Probenahmemodi			
	BASIC	STANDARD	ADVANCED	
Membran- + Schlauchpumpe + Probenahmearmatur	Zeitproportional CTCV = konstante Zeit + konstan- tes Volumen	Zeitproportional CTCV = konstante Zeit + konstan- tes Volumen	Zeitproportional CTCV = konstante Zeit + konstan- tes Volumen	
t				
Membran- + Schlauchpumpe + Probenahmearmatur	Volumenproportional VTCV = variable Zeit + konstantes Volumen	Volumenproportional VTCV = variable Zeit + konstantes Volumen	Volumenproportional VTCV = variable Zeit + konstantes Volumen	
Schlauchpumpe	Zeit-/Durchflussproportio- nal CTVV = konstante Zeit + variables Volumen	Zeit-/Durchflussproportio- nal CTVV = konstante Zeit + variables Volumen	Zeit-/Durchflussproportio- nal CTVV = konstante Zeit + variables Volumen	
Membran- + Schlauchpumpe + Probenahmearmatur			Einzelprobe = 1 Probe pro Flasche	

Methode	Probenahmemodi		
	BASIC	STANDARD	ADVANCED
Membran- + Schlauchpumpe			Probenahmetabelle = varia- ble Zeit + variables Volumen + variable Flaschen
Membran- + Schlauchpumpe + Probenahmearmatur			Externes Signal = an Binär- eingange angeschlossene externe Steuerung

4.5 Start- und Stoppbedingungen

Die nachfolgende Tabelle führt alle möglichen Funktionen für die "Start- und Stoppbedingungen" der verschiedenen Programmebenen auf:

Probenahmeaktionen				
BASIC	STANDARD	ADVANCED		
	Programmstart - Optionen			
Sofort	Sofort	Sofort		
Datum/Zeit Startdatum xx.xx.xxxx Startzeit xx:xx:xx	Datum/Zeit Startdatum xx.xx.xxxx Startzeit xx:xx:xx	Datum/Zeit Startdatum xx.xx.xxxx Startzeit xx:xx:xx		
	Volumen Startvolumen xx.x	Volumen Startvolumen xx.x		
		Externer Start = Binäreingangsimpuls		
		Externe Dauer = Binäreingangssignal		
	Programmstopp - Optionen			
Programmende = alle Flaschen gefüllt	Programmende = alle Flaschen gefüllt	Programmende = alle Flaschen gefüllt		
Dauerbetrieb = kein Stopp, denken Sie daran, die Flaschen auszutauschen	Dauerbetrieb = kein Stopp, denken Sie daran, die Flaschen auszutauschen	Dauerbetrieb = kein Stopp, denken Sie daran, die Flaschen auszutauschen		
	Datum/Zeit Stoppdatum xx.xx.xxx Stoppzeit xx:xx:xx	Datum/Zeit Stoppdatum xx.xx.xxxx Stoppzeit xx:xx:xx		
		externes Signal = Binäreingang		

4.6 Ebenen "Standard" und "Advanced"

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht, welcher Unterschied zwischen den Funktionen der Programmebenen "Standard" und "Advanced" besteht:

Probenahmeaktionen	
STANDARD	ADVANCED
Erzeugen Sie bis z	1 24 Teilprogramme
Aktivieren Sie d	as Teilprogramm
So	fort
Einzeltermine Bis zu 24: Startdatum xx.xx.xxx Startzeitpunkt xx:xx:xx Stoppdatum xx.xx.xxx Stoppdatum xx.xx.xxx Stoppzeit xx:xx	
Mehrfachtermin Startzeitpunkt xx:xx:xx (Synchronisierung der ersten Probenahme) bei Programmaktivierung Datum/Zeit Startdatum xx.xx.xxx Startzeitpunkt xx:xx:xx Uhrzeit Startzeitpunkt xx:xx:xx Aktivitätsdauer 00-00:01 - 00-23:59 Mehrfachtermin Tagesintervall Wiederholung 1 - 999 Wochenitervall Wiederholung 1 - 999 Wochentage	
Inte Startzeitpur (Synchronisierung de bei Program Datur Starttatum Startzeitpur Uh Startzeitpur Aktivit 00-00:01 Inaktivi 00-00:01	rvall hkt xx:xx:xx r ersten Probenahme) maktivierung n/Zeit xx.xx.xxxxx hkt xx:xx:xx rzeit hkt xx:xx:xx itsdauer - 31-00:00 ätsdauer - 31-00:00
Programmteil - nur wenn mehr als 1 Te	l deaktivieren ilprogramm erzeugt wurde

Probenahmeaktionen	
STANDARD	ADVANCED
	Ereignis Startzeitpunkt xx:xx:xx (Synchronisierung der ersten Probenahme) bei Programmaktivierung Datum/Zeit Startdatum xx.xx.xxx Startzeitpunkt xx:xx:xx Uhrzeit Startzeitpunkt xx:xx:xx Anzahl Ereignisse 1 3 (und/oder Kombination aus bis zu 3 Ereignissen möglich) Datenquelle (Auswahl an möglichen Dateneingaben wird angezeigt) Messwert auswählen (ein Parameter kann mehr als einen Wert anzeigen) Betriebsart auswählen: Grenzwertüberschreitung Bereichsüberwachung innerhalb Bereichsüberwachung außerhalb Änderungsrate
	Externer Start Aktivierung durch Binäreingangssignal

5 Häufig gestellte Fragen

Aufgrund der Vielzahl von Optionen, Möglichkeiten, Funktionalitäten und Vorteilen des Probenehmers Liquistation CSF48 ist es nicht möglich, alle Fragen aufzuführen, die in der Vergangenheit von Kunden gestellt wurden. Daher enthält der folgende Abschnitt nur einige Beispiele.



5.1 Verfügt der Probenehmer über Binäreingänge zur externen Steuerung?

Ja, der Probenehmer verfügt in der Standardausführung über 2 Binäreingänge, die galvanisch voneinander getrennt sind.

Um die Eingänge einzurichten, rufen Sie "MENU/Setup/Eingänge/Binäreingang" auf, um die Steuerungsfunktionen nach Bedarf auszuwählen:

Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Durchfluss", um den Probenehmer auf die Durchflussimpulse eines Durchflussmessgerätes einzustellen.

Wählen Sie unter "Einheit" die Maßeinheit für das Durchflussmessgerät aus.

Geben Sie das "Messwert Format" ein.

Geben Sie unter "1 Impuls =" ein, welchem Wert ein Impuls des Durchflussmessgerätes entspricht.

Menü/ingänge/Binäreingang S:1			S	
Modus			Aus	
Eingangs	Eingangsgröße		Durchfluss	
Signalfla	anke		Low-High	
Einheit	eit m ³		m ³	
Messwei	rt Format	#.#		
1 Impuls	=	10.0 m ³		
▶ Durch	flusssum	me		
▶ Verkn	üpfungsa	nsicht	Binäreingänge	
ESC	MAN	?	OFF	

Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Niederschlag", um den Probenehmer auf die Impulse eines Regenmessers einzustellen.

Wählen Sie unter "Einheit" die Maßeinheit für den Regenmesser aus (mm oder Zoll).

Geben Sie das "Messwert Format" ein.

Geben Sie unter "1 Impuls =" ein, welchem Wert ein Impuls entspricht, der vom Regenmesser eingeht.

Menü/ingänge/Binäreingang S:1	
Modus	Aus
Eingangsgröße	Niederschlag
Signalflanke	Low-High
Einheit	mm
Messwert Format	#.#
1 Impuls =	1.0 mm
Intensität	mm/min
▶ Niederschlagss	umme
ESC MAN	? OFF

Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Externes Signal", um den Probenehmer auf externe Impulse oder Signaländerungen einzustellen.

Wählen Sie die "Aktion", um die Funktion für Ihre Anwendung einzugeben.

Menü/ingänge/Binäreingang S:1			S	
Modus			Aus	
Eingangs	sgröße	Externes Signal		ignal
Aktion	Aktion Programm Dauer		Dauer	
Signalfla	alflanke Low-High			
Verknüpfungsansicht Binäreingänge			ge	
ESC	MAN	1		

Wählen Sie eines der folgenden Ereignisse:

Menü/	Menü//Binäreingang S:1/Aktion		
	Keine Aktion		
	Probenahme Start		
	Programm Start		
	Programm Stopp		
	Programm Dauer		
Programm Pause			
	Teilprogramm Aktivierung		
	Flaschenwechsel		
ESC			

Es wird keine Aktion durchgeführt.

Ein Impuls löst die Probenahme aus.

Ein Impuls startet ein Programm.

Ein Impuls stoppt alle laufenden Programme.

Ein Programm ist so lange aktiv, wie das Eingangssignal anliegt.

Bei dem Signal handelt es sich um ein Füllstandssignal, d. h. die Aktion wird so lange durchgeführt wie der Füllstand besteht. Welcher Füllstand die Aktion auslöst, ist in der folgenden Menüposition "Signalflanke" konfiguriert.

Keine Aktion Probenahme Start Programm Start Programm Stopp Programm Dauer

Programm Pause	Das Eingangssignal stoppt alle laufenden Pro- gramme. Die Programme nehmen ihre Arbeit wie- der auf, sobald das Signal verschwindet. Bei dem Signal handelt es sich um ein Füllstandssignal, d. h. die Aktion wird so lange durchgeführt wie der Füll- stand besteht. Welcher Füllstand die Aktion aus- löst, ist in der folgenden Menüposition "Signal- flanke" konfiguriert.
Teilprogramm Aktivierung	Ein Impuls löst ein Teilprogramm aus.
Flaschenwechsel	Ein Impuls löst den Wechsel zur nächsten Flasche
	aus.
Flaschensynchronisation	Ein Impuls löst den Wechsel zur festgelegten Fla- schenposition aus. -> Wählen Sie die Flaschenposition in der folgen- den Menüposition.
Externer Hold	Das Eingangssignal löst einen externen Hold aus. Bei dem Signal handelt es sich um ein Füllstandssi- gnal, d. h. die Aktion wird so lange durchgeführt wie der Füllstand besteht. Welcher Füllstand die Aktion auslöst, ist in der folgenden Menüposition "Signalflanke" konfiguriert.

5.2 Wie kann ich ein Durchflussmessgerät Promag 50W an den Liquistation anschließen?

Es können zwei mögliche Ausgänge des Durchflussmessgerätes und zwei mögliche Eingänge des Probenehmers verwendet werden: der Binäreingang oder der Stromeingang.

Der Promag 50W weist folgende Spezifikationen auf:

Stromausgang

Aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wählbar (0,01 bis 100 s), Endwert wählbar

- Aktiv: 0/4 bis 20 mA
- Passiv: 4 bis 20 mA, Betriebsspannung VS: 18 bis 30 V DC
- Impuls-/Frequenzausgang

Passiv, Open Collector, 30 V DC, 250 mA, galvanisch getrennt

- Impulsausgang: Impulswertigkeit und Pulspolarität wählbar, max. Impulsdauer konfigurierbar (0,5 bis 2000 ms)
- Frequenzausgang: Endwertfrequenz 2 bis 1000 Hz (fmax = 1250 Hz), Puls-/Pausenverhältnis 1:1, Impulsdauer max. 10 s



Anschluss der Stromausgänge/-eingänge über die Software

Um die Konfiguration der Eingänge an Ihren Bedarf anzupassen, rufen Sie "MENU/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1 oder S:2" auf:

- 1. Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Durchfluss" oder "Aktuell".
- Wenn "Durchfluss" ausgewählt wurde, geben Sie bitte die korrekten Maßeinheiten und den Bereich ein. Sie können einen Wert für "Mindestdurchfluss" eingeben, der zwischen "Anfang Messbereich" und "Ende Messbereich liegt. Dadurch wird der Probenahmezyklus deaktiviert, wenn die tatsächliche Durchflussrate unter diesem Grenzwert liegt.
- 3. Im Zähler-Untermenü "Durchflussmenge" zeigt das Display die "Akt. Durchflusssumme" an. Der Mengenzähler kann auf drei verschiedene Arten zurückgesetzt werden: "Manuell", "Automatik (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) oder bei "Programmstart".

Menü/ingänge/Stromeingang S:1			S
Funktion		420 mA	
Eingangsgröße		Durchfluss	
Durchflusseinheit		l/s	
Durchflusssumme		m ³	
Messwert Format		#.#	
Mindestdurchfluss		0.1 l/s	
Anfang Messbereich		0.0 l/s	
Ende Messbereich		200.0 l/s	
ESC MAN ?		OFF	

Anschluss der Stromeingänge/-ausgänge über die Hardware

Bitte lesen Sie hierzu im Inbetriebnahmehandbuch das Kapitel zur Verdrahtung. Verwenden Sie den aktiven Ausgang auf dem Promag, und schließen Sie die 2 Leiter an den aktiven Eingang auf den Probenehmeranschlüssen 123 + und 124 - an.

Stromeingänge des Liquistation CSF48:



Anschluss des Impulsausgangs/Binäreingangs

Um die Konfiguration der Eingänge an Ihren Bedarf anzupassen, rufen Sie "MENU/Setup/Eingänge/Binäreingang %0V" auf¹:

- 1. Wählen Sie "Funktion" : "Ein".
- 2. Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Durchfluss".
- 3. Geben Sie die korrekte "Einheit" und den Wert für "1 Impuls =" ein. Diese Einstellung berechnet die korrekte Durchflusssumme und legt einen volumenproportionalen Probenahmezyklus fest. Das Beispiel zeigt 1 Impuls pro 10 m³ an. Dieser Wert kann in der Software des Probenehmers multipliziert und angezeigt werden. Mit dieser Funktion wird das Probenahmeintervall in 1 - n x 10 m³ berechnet.
- Im Zähler-Untermenü "Durchflussmenge" zeigt das Display die "Akt. Durchflusssumme" an. Der Mengenzähler kann auf drei verschiedene Arten zurückgesetzt werden: "Manuell", "Automatik (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) oder bei "Programmstart".

Menü/ingänge/Binäreingang S:1 S				
Modus			Ein	
Eingang≤	ingangsgröße Durct		Durchflus	s
Signalfla	anke	Low-High		
Einheit	t		m ³	
Messwei	rt Format	t Format #.#		
1 Impuls	1 Impuls = 10.0 m ³			
▶ Durchflusssumme				
▶ Verknüpfungsansicht Binäreingänge				
ESC MAN ? OFF				

 [&]quot;%0V" steht hier für den kontextabhängigen Text. Dieser Text wird automatisch von der Software generiert und anstelle des hier verwendeten Platzhalters %0V eingesetzt. In den einfachsten Situationen kann es sich bei dem generierten Text beispielsweise um den Namen des Messkanals handeln.

Wenn im Probenehmer keine Durchflussinformationen benötigt werden und auch keine Multiplikation der Durchflussimpulse erforderlich ist, können Sie über den Impulseingang mit einem externen Impuls den Probenahmezyklus auslösen. In diesem Fall geben Sie den korrekten Probenahmeimpuls in die Software des Durchflussmessgerätes ein, z. B.: 100 m.

Anschluss des Impulsausgangs/Binäreingangs

Um die Konfiguration der Eingänge an Ihren Bedarf anzupassen, rufen Sie "MENU/Setup/Eingänge/Binäreingang % OV" auf:

- 1. Wählen Sie "Funktion" : "Ein".
- Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Externes Signal".
- 3. Geben Sie "Aktion" : "Probenahme Start" ein, um den Probenahmezyklus bei jedem Impuls des Durchflussmessgerätes zu aktivieren.



Anschluss des Impulsausgangs/-eingangs über die Hardware

Bitte lesen Sie hierzu im Inbetriebnahmehandbuch das Kapitel zur Verdrahtung.

Verwenden Sie den Impulsausgang am Promag und schließen Sie die beiden Leiter wie in der Abbildung unten dargestellt an. Verwenden Sie auf dem Anschluss +24 V DC, um den Ausgang auf einen Signalpegel an Anschluss 191+ und 192- zu regeln.



5.3 Besteht die Möglichkeit, einen Regenmesser anzuschließen und den Probenehmer auf Niederschläge einzustellen bzw. bei Regen eine Probenahme auszulösen?

Ja, der Probenehmer verfügt in der Standardausführung über zwei Binäreingänge, die galvanisch voneinander getrennt sind. Die Mehrzahl der Regenmesser mit Wippe verfügt über einen Reedschaltausgang, der sich auf einfache Weise mit den Anschlüssen verbinden lässt.

Um die Konfiguration der Eingänge an Ihren Bedarf anzupassen, rufen Sie "MENU/Setup/Eingänge/Binäreingang" auf:

- 1. Wählen Sie "Eingangsgröße" : "Niederschlag", um den Probenehmer auf die Impulse eines Regenmessers einzustellen.
- 2. Wählen Sie unter "Einheit" die Maßeinheit für den Regenmesser aus (mm oder Zoll).
- 3. Geben Sie das "Messwert Format" ein.
- Geben Sie unter "1 Impuls =" ein, welchem Wert ein Impuls des Regenmessers entspricht.
- Im Zähler-Untermenü "Niederschlagssumme" zeigt das Display den "Gesamtniederschlag" an. Der Mengenzähler kann auf drei verschiedene Arten zurückgesetzt werden: "Manuell", "Automatik (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) oder bei "Programmstart".

Menü/ingänge/Binäreingang S:1			S	
Modus			Aus	
Eingang	ingangsgröße		Niederschlag	
Signalfl	anke		Low-High	
Einheit	nheit		mm	
Messwe	vert Format #.#			
1 Impuls	:=	1.0 mm		
Intensität mm/min				
► Niede	rschlagss	umme		2
ESC	MAN	?	OFF	

Anschluss des Impulsausgangs/-eingangs über die Hardware

Bitte lesen Sie hierzu im Inbetriebnahmehandbuch das Kapitel zur Verdrahtung.

Verwenden Sie den Zwei-Leiter-Ausgang vom Schalter des Regenmessers, und schließen Sie einen Leiter an den Anschluss – 24 V DC und den anderen Leiter an den Anschluss 192– an. Verwenden Sie eine kurze Kabelverbindung vom Anschluss + 24 V DC zum Anschluss 191+.



5.4 Kann ich meinen Probenehmer in der Basisausführung auf digitale Sensoreingänge hochrüsten?

Ja, Sie können 1, 2 oder 4 digitale Sensoreingänge ohne Stromausgänge oder mit 2, 4 oder 6 Stromausgängen auswählen.

5.5 Verfügt der Probenehmer über Zertifikate?

Ja, der Liquistation und der Liquiport sind zertifiziert nach:



5.6 Weshalb wird die Warnung nach dem Austausch der Pumpenschläuche (Schlauchpumpe) weiterhin angezeigt?

Setzen Sie den Zähler unter "Menü/Diagnose/Info Laufzeiten/Schlauchalter" zurück.

5.7 Weshalb wird das Volumen nach dem Austausch der Pumpenschläuche (Schlauchpumpe) weiterhin falsch angezeigt?

Setzen Sie den Zähler unter "Menü/Diagnose/Info Laufzeiten/Schlauchalter" zurück.

6 Programmbeispiele

6.1 Programmebene "Basic" - zeitproportionale (CTCV) Sammelprobe für die tägliche Laborarbeit

Der Sammelbehälter (30 l) wird jeden Tag ausgetauscht, Probenvolumen 21600 ml nach 24 h (6 x 24 x 150 = 21600 ml).

Kundenanforderungen:

Probenahmeintervall:	10 min ≅ 6 Proben pro Stunde
Probenvolumen:	150 ml
Probenbehälter:	301
Start der Probenahme:	Sofort
Stopp der Probenahme:	Kein Stopp -> Dauerbetrieb

- Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.
- 2. Programmierung des Probenehmers:

Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Basic", um die Ebene "Basic" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	B CTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	1x - PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschenvolumen	30000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Zeit	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	00:10:00	Intervallzeit eingeben
Dosiervolumen	150 ml	Keine Änderung – Vorgabewert
Multiplikator	1	Nicht verwendet
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenanzahl	1	Keine Änderung – Vorgabewert
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen

3. Zum Starten des Programms drücken Sie SAVE -> Namen des Programms -> Start.

6.2 Programmebene "Basic" - durchflussproportionale (CTVV) Sammelprobe – nur Ausführung mit Schlauchpumpe

Der Sammelbehälter (30 l) wird jeden Tag ausgetauscht, das Gesamtprobenvolumen hängt von der Durchflussrate ab: bei 20 mA = max. Durchflussrate = 200 ml Probenvolumen. Das Gesamtprobenvolumen im Behälter kann weniger als 28.800 ml betragen.

Probenintervall	10 min
Probevolumen 20mA	200 ml
Probenbehälter	301
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Kein Stopp -> Dauerbetrieb



1. Einrichten des Eingangs auf dem Durchflussmessgerät:

Um die Konfiguration der Eingänge an Ihren Bedarf anzupassen, geben Sie:

"Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1" ein:

Menü/ingänge/Stromeingang S:1 S			
Funktior	1	420 mA	
Eingangs	igröße	Durchfluss	
Durchflu	isseinheit	l/s	
Durchflu	isssumme	m ³	
Messwei	rt Format	#.#	
Mindeste	durchfluss	0.1 l/s	
Anfang I	Messbereich	0.0 l/s	1
Ende Messbereich		200.0 l/s	
ESC	MAN	OFF	

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Funktion	420 mA	Modus eingeben
Eingangsgröße	Durchfluss	Eingangsmodus eingeben
Durchflusseinheit	1/s	Durchflusseinheit eingeben
Durchflusssumme	m ³	Einheit der Durchflusssumme eingeben
Mindestdurchfluss	0,0 1/s	Sie können einen Wert für "Mindestdurchfluss" eingeben, der zwischen "Anfang Messbereich" und "Ende Messbe- reich" liegt. Dadurch wird der Probenahmezyklus deakti- viert, wenn die tatsächliche Durchflussrate unter diesem Grenzwert liegt.
▶ Durchflussmenge		Unter Durchflussmengezeigt das Display die Akt. Durch- flusssumme und den Durchfluss an. Der Mengenzähler kann auf drei verschiedene Arten zurückgesetzt werden: Manuell, Automatik (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) oder Bei Programmstart.

2. Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Basic", um die Ebene "Basic" auszuwählen.

Menü/e/Programmsetup/Ändern S			
Programmname: B CTVV		В СТУУ	
Flasche	nkonfiguratio	n 1x - PE Direktver…	
Flasche	nvolumen	30000 ml	
Probenahmemodus		Durchfluss-Propor	
Probevolumeneingang		Stromeingang S:1	
Probeni	ntervall	00:10:00	
Probevolumen 20mA		200 ml	
Durchflussberechnung		g Aktuell	
ESC	SAVE	OFF	

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	B CTVV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	1x – PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	30000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Probenahmemodus	Durchfluss-Proportional	Auswählen
Probevolumeneingang	Stromeingang S:1	Auswählen
Probenintervall	00:10:00	Intervallzeit eingeben
Probevolumen 20mA	200 ml	Volumen bei max. Durchfluss eingeben
Durchflussberechnung	Aktuell	Aktuell oder Durchschnittauswählen
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenanzahl	1	Keine Änderung – Vorgabewert
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um die "Durchflussberechnung" auszuwählen. Wenn "Aktuell" ausgewählt ist, wird alle 10 min. die aktuelle Durchflussrate verwendet, um das Probenvolumen zu berechnen. Wird "Durchschnitt" ausgewählt, dann wird die durchschnittliche Durchflussrate zwischen den 10-minütigen Intervallen verwendet, um das Probenvolumen zu berechnen – ist diese Option ausgewählt, dann wird die erste Probe nach einer Verzögerung von 10 min. genommen.

3. Zum Starten des Programms drücken Sie SAVE -> Name des Programms -> Start.

6.3 Programmebene "Basic" - volumenproportionale Sammelprobe mit 2 Behältern

Im Probenehmer sind zwei Sammelbehälter (251) installiert. Ein Behälter wird jeden Tag ausgetauscht. Das Gesamtprobenvolumen hängt von der Durchflussrate ab. Das Gesamtprobenvolumen im Behälter kann weniger als 20000 ml betragen.

Kundenanforderungen:

Probenintervall	100 m ³
Probevolumen	80 ml
Probenbehälter:	2 x 25 l
Flaschensynchronisation	00:00
Probenahmestart	Sofort
Stopp der Probenahme:	Kein Stopp -> Dauerbetrieb



- 1. Durchflussmessgerät ist an Binäreingang S:1 angeschlossen Berechnung des Durchflussimpulses:
 - -1 Impuls des Durchflussmessgerätes $= 10 \text{ m}^3$
 - Max. Durchflussrate 1000 m³/h
 - Probenahmeintervall 100 m³ = max. 10 Proben pro Stunde
 - Max. Anzahl Proben pro Tag = 240
 - Flaschenvolumen: Probenzahl = Probenvolumen = 80 ml
- 2. Programmierung des Probenehmers:

Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Basic", um die Ebene "Basic" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	B VTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	2x - PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	25000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Probenahmemodus	Volumenproportional	Auswählen
Durchflussmessung	Binäreingang S:1	Auswählen
Probenintervall	100 m ³	Durchfluss-Intervallzeit eingeben
Probevolumen	80 ml	Probenvolumen eingeben
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	01-00:00	1 Tag eingeben
Mehrfachflaschen	0	
Flaschensynchronisation	1. Wechselzeit	Auswählen
Syncronisationszeit	00:00	Auswählen
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen

"Flaschensynchronisation" - nur sichtbar bei "Flaschenwechsel" "Zeit"

Es stehen drei Optionen zur Auswahl:

"Keine" = der Flaschenwechsel basiert auf der Startzeit des Programms

•"1. Wechselzeit" = geben Sie eine Zeit zwischen 00:00 und 23:59 als Zeitpunkt für den ersten Flaschenwechsel $(1 \rightarrow 2)$ ein.

"1. Wechselzeit + Behälter" = wird hauptsächlich mit 12 oder 24 Flaschen verwendet, um die Flaschenanzahl mit der Schaltzeit (z. B. 2 h) zu synchronisieren

3. Zum Starten des Programms drücken Sie SAVE -> Name des Programms -> Start.

H

6.4 Programmebene "Basic" - zeitproportionale (CTCV) Sammelprobe mit 4 Behältern

Vier Sammelbehälter (je 13 l) sind im Probenehmer installiert. Ein Behälter wird jeden Tag um 08:00 h ausgetauscht. Das Gesamtprobenvolumen im Behälter muss mehr als 5000 ml betragen.

Probenintervall:	15 min
Probevolumen:	100 ml
Probenbehälter:	4 x 13 1
	1 pro Tag = 96 Proben
Flaschensynchronisation	08:00
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Kein Stopp -> Dauerbetrieb

- Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.
- Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Basic", um die Ebene "Basic" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	B CTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	4x - PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	13000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Probenahmemodus	Zeitproportional	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	00:15:00	Intervallzeit eingeben
Probevolumen	100 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	01-00:00	1 Tag eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	1. Wechselzeit	Auswählen
Syncronisationszeit	08:00	Auswählen

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen

"Flaschensynchronisation" - nur sichtbar bei "Flaschenwechsel" "Zeit"

Es stehen drei Optionen zur Auswahl:

"Keine" = der Flaschenwechsel basiert auf der Startzeit des Programms

•"1. Wechselzeit" = geben Sie eine Zeit zwischen 00:00 und 23:59 als Zeitpunkt für den ersten Flaschenwechsel $(1 \rightarrow 2)$ ein.

■"1. Wechselzeit + Behälter" = wird hauptsächlich mit 12 oder 24 Flaschen verwendet, um die Flaschenanzahl mit der Schaltzeit (z. B. 2 h) zu synchronisieren

- 3. Zum Starten des Programms drücken Sie SAVE -> Name des Programms -> Start.
- 4. Das Programm startet sofort mit dem Befüllen von Flasche 1; der erste automatische Flaschenwechsel erfolgt am nächsten Morgen um 08:00 h und dann jeden Tag um 08:00 h. Der Probenehmer enthält die Proben der letzten vier Tage.

6.5 Programmebene "Basic" - zeitproportionale (CTCV) Sammelprobe mit 12 Behältern, 2 h

12 Sammelbehälter (je 3 l) sind im Probenehmer installiert. Die Flaschenkörbe werden jeden Tag um 08:00 h ausgetauscht. Das Gesamtprobenvolumen in der Flasche muss mehr als 2000 ml betragen.

Probenintervall:	10 min
Probevolumen:	200 ml
Probenbehälter:	12 x 3000 l
	1 alle 2 h = 12 Proben
Flaschensynchronisation	08:00 (Flasche Nr. 1)
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Kein Stopp -> Dauerbetrieb

- Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.
- Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Basic", um die Ebene "Basic" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	B CTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	12x - PE/Glas Verteilerplatte	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	3000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Probenahmemodus	Zeitproportional	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	00:10:00	Intervallzeit eingeben
Probevolumen	200 ml	
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	0-02:00	2 Stunden eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	1. Wechselzeit + Behälter	Auswählen
Syncronisationszeit	08:00	Auswählen

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Wochentag	Täglich	Keine Änderung – Vorgabewert
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen

- 3. Zum Starten des Programms drücken Sie SAVE -> Name des Programms -> Start.
- Das Programm startet sofort. Der Verteilerarm f\u00e4hrt zur zeitlich festgelegten Position vor (zur\u00fcckgerechnet auf 08:00). Flasche 1 wird am n\u00e4chsten Morgen von 08:00 10:00 h gef\u00fcllt, danach
 erfolgt alle 2 h ein Flaschenwechsel.
- **Flaschensynchronisation" nur sichtbar bei "Flaschenwechsel" "Zeit"** Es stehen drei Optionen zur Auswahl:
 - "Keine" = der Flaschenwechsel basiert auf der Startzeit des Programms
 - •"1. Wechselzeit" = geben Sie eine Zeit zwischen 00:00 und 23:59 als Zeitpunkt für den ersten Flaschenwechsel $(1 \rightarrow 2)$ ein.
 - ■"1. Wechselzeit + Behälter" = wird hauptsächlich mit 12 oder 24 Flaschen verwendet, um die Flaschenanzahl mit der Schaltzeit (z. B. 2 h) zu synchronisieren

6.6 Programmebene "Standard" - zweiteiliges Programm, Wochentage volumenproportional (VTCV), Wochenenden zeitproportional (CTCV) mit gemischter Flaschenkonfiguration 12 x 1 1 und 1 x 25 1

Ein Flaschenkorb mit 24 x 1-Liter-Flaschen und 1 Sammelbehälter (25 1) sind im Probenehmer installiert; der Flaschenkorb für die VTCV-Probenahme wird jeden Werktag (Montag – Freitag) ausgetauscht. Der Sammelbehälter wird für die CTCV-Probenahme an Wochenenden verwendet und jeden Montag ausgetauscht.



Probenehmer mit Schlauchpumpe		
Probenbehälter:	12x+1x - PE/Glas Verteilerplatte	
12 x 1 1	VTCV 100 m ³ , Flaschenwechsel 2 h, 40 ml	
1 x 25 l	CTCV 15 min, 100 ml	
Flaschensynchronisation	00:00	
Probenahmestart	Sofort	
Stopp der Probenahme:	Kein Stopp -> Dauerbetrieb	

- 1. Einrichten des Eingangs auf dem Durchflussmessgerät: Konfigurieren Sie den Eingang des Durchflussmessgerätes über "Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1" oder "Menü/Setup/Eingänge/Binäreingang S:1".
- Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Standard", um die Ebene "Standard" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	S VTCV - CTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	12x+1x - PE/Glas Verteilerplatte	Auswählen
Flaschenvolumen links	1000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen rechts	25000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen
Flaschenzuordnung	Statische Flaschenzuordnung	Auswählen
▶ Flaschenzuordnungstabelle		Später verwendet
▶ Teilprogrammsetup		Eingeben Ende des "Hauptprogramms".

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm1		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	VTCV	Namen ändern
Probenahmemodus	Volumenproportional	Auswählen
Probevolumeneingang	Binäreingang S:1	Auswählen
Probenintervall	100	Durchfluss-Intervallzeit eingeben
Probevolumen	40 ml	Eingeben
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	00-02:00	2 Stunden eingeben
TeilprogrAktivierung	Mehrfachtermin	Auswählen
Startbedingung	bei Programmaktivierung	Vorgabewert
Aktivitätsdauer	00-23:59	Eingeben
Mehrfachtermin		Eingeben
Wiederholungsart	Wochentage	Auswählen
Montag - Freitag	Ja	Auswählen und ESC drücken
Probe bei Aktivierung	Ja	Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Vorgabewert

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Flaschensynchronisation	1. Wechselzeit + Behälter	Auswählen
Syncronisationszeit	00:00	Eingeben
Wochentage	Täglich	Vorgabewert
Wochentage	Täglich	Vorgabewert
SAVE	->	Neu

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm2		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	CTCV	Namen ändern
Probenahmemodus	Zeitproportional	Vorgabewert
Probenintervall	15	Eingeben
Probevolumen	100 ml	Eingeben
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Vorgabewert
Probenanzahl	192	Eingeben
TeilprogrAktivierung	Mehrfachtermin	Auswählen
Startbedingung	bei Programmaktivierung	Vorgabewert
Aktivitätsdauer	00-23:59	Eingeben
Mehrfachtermin		Eingeben
Wiederholungsart	Wochentage	Auswählen
Samstag – Sonntag	Ja	Auswählen und ESC drücken
Probe bei Aktivierung	Ja	Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Nein	Auswählen
Flaschensynchronisation	Kein	Vorgabewert
SAVE	ESC	ESC

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
► Flaschenzuordnungstabelle		Eingeben
Flasche 1 – Flasche 12	VTCV	Auswählen
Flasche 13	CTCV	Auswählen
ESC	SAVE	Start

6.7 Programmebene "Standard" - zweiteiliges Programm, volumenproportionale (VTCV) Probenahme mit zwei Flaschen, Intervall von sieben Tagen mit Probenahme in 1 Flasche (CTCV) und manuelle Probenahme in der anderen Flasche

Im Probenehmer sind 4 x 13-Liter-Flaschen installiert; Flaschen 1 + 2 enthalten die täglichen Sammelproben, Flasche 3 nimmt alle 7 Tage + 2 h eine Sammelprobe von 2 h. Flasche 4 ist für eine manuelle Probenahme durch die Umweltschutzbehörde reserviert.

Probenehmer mit Membranpumpe		
Probenbehälter:	4 x 13 1	
	VTCV 10 m ³ , Flaschenwechsel 24 h, 100 ml	
	CTCV 10 min, 200 ml	
Flaschensynchronisation	00:00	
Probenahmestart	Sofort	
Stopp der Probenahme:	Kein Stopp -> Dauerbetrieb	

- 1. Einrichten des Eingangs auf dem Durchflussmessgerät: Konfigurieren Sie den Eingang des Durchflussmessgerätes über "Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1" oder "Menü/Setup/Eingänge/Binäreingang S:1".
- Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Standard", um die Ebene "Standard" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	S 2d VTCV - 7d CTCV	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	4x - PE Direktverteilung	Auswählen
Flaschenvolumen	13000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb auswählen
Flaschenzuordnung	Statische Flaschenzuordnung	Auswählen
► Flaschenzuordnungstabelle		Später verwendet
▶ Teilprogrammsetup		Eingeben Ende des "Hauptprogramms".

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm1		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	2d_VTCV	Namen ändern
Probenahmemodus	Volumenproportional	Auswählen
Durchflussmessung	Binäreingang S:1	Auswählen
Probenintervall	10	Durchfluss-Intervallzeit eingeben
Probevolumen	100 ml	Eingeben
Multiplikator	1	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	01-00:00	1 Tag eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Sofort	Auswählen
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	1. Wechselzeit	Auswählen
Syncronisationszeit	00:00	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	->	Neu

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm2		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	7d_CTCV	Namen ändern
Probenahmemodus	Zeitproportional	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	10	Eingeben
Dosiervolumen	100 ml	Eingeben
Multiplikator	2	Eingeben
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	00-02:00	2 Stunden eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Intervall	Auswählen
Startbedingung	Zeit	Auswählen
Startzeitpunkt	00:00:00	Eingeben
Aktivitätsdauer	00-02:00	2 Stunden eingeben
Inaktivitätsdauer	07-02:00	7 Tage und 2 h eingeben
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	Kein	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	->	ESC

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
▶ Flaschenzuordnungstabelle		Eingeben
Flasche 1 + Flasche 2	2d_VTCV	Auswählen
Flasche 3	7d_CTCV	Auswählen
ESC	SAVE	Start

i

Auf spezielle Anfrage kann jederzeit eine manuelle Probe in Flasche 4 genommen werden.

6.8 Programmebene "Advanced" - zweiteiliges Niederschlagsprogramm, 4 Flaschen Direktverteilung

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein zweiteiliges Programm, bei dem zu Anfang der Niederschläge eine Reihe von zeitproportionalen Proben und während des restlichen Verlaufs volumenproportionale Proben genommen werden sollen. Es müssen ein Durchflussmessgerät und ein Regenmesser an den Probenehmer angeschlossen sein.

4 Flaschen (je 13 l) sind im Probenehmer installiert; die Flaschen werden nach Programmende ausgetauscht.

Kundenanforderungen (Probenehmer mit Schlauchpumpe):

Probenbehälter:	4 x 13 l
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Programmende

Programmteil 1:

Probenbehälter:	1 x First-flush Flaschen
Probenintervall	Zeitproportional, 5 min
Probevolumen	1000 ml
Probenahmestart	Ereignis: Niederschläge von 2 mm in 30 min, erste Probe bei Aktivierung der Funktion

Programmteil 2:

Probenbehälter:	3 Flaschen
Probenintervall	volumenproportional, 10 m ³
Probevolumen	100 ml
Probenahmestart	Deaktivierung Teil 1, Probe bei Aktivierung der Funktion

 Einrichten des Eingangs auf dem Durchflussmessgerät: Konfigurieren Sie den Eingang des Durchflussmessgerätes über "Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1" oder "Menü/Setup/Eingänge/Binäreingang S:1".

 Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren, rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.

 Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Advanced", um die Ebene "Advanced" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	A1 Storm	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	4x - PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	13000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Stoppbedingung	Programmende	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenzuordnung	Statische Flaschenzuordnung	Auswählen
► Flaschenzuordnungstabelle		Später verwendet
▶ Teilprogrammsetup		Eingeben Ende des "Hauptprogramms".

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm1		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	Program part 1:	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Zeitproportional	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	00:05:00	Intervallzeit eingeben
Probevolumen	1000 ml	Volumen eingeben
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Vorgabewert
Probenanzahl	6	6 Proben pro Flasche eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Ereignis	Auswählen
Startbedingung	bei Programmaktivierung	Keine Änderung – Vorgabewert
Aktivierungsereignis		Eingeben
Anzahl Ereignisse	1	Auswählen
Ereigniseditor 1		Bearbeiten
Datenquelle	Binäreingang S:1	Auswählen
Messwert	Niederschlag pro Zeit	Auswählen
Betriebsmodus	Änderungsrate	Auswählen
Hysterese	0,1 mm/min	Eingeben

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Delta Wert	2,0 mm/min	Eingeben
Delta Zeit	00:30 h	Eingeben
Autoquittierung	00:01 h	Keine Änderung – Vorgabewert
ESC	->	ESC
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert
Deaktivierung	Flaschen voll	Auswählen
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	ESC	Neu

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm2		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	Program part 2	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Volumenproportional	Auswählen
Durchflussmessung	Stromeingang S:1	Auswählen
Probenintervall	10 m ³	Intervall eingeben
Probevolumen	100 ml	Volumen eingeben
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenanzahl	100	100 Proben pro Flasche eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Deactivation Program part1	Auswählen
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	ESC	

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
► Flaschenzuordnungstabelle		Eingeben
Flasche 1	Program part 1	Auswählen
Flasche 2 – Flasche 4	Program part 2	Auswählen
ESC	SAVE	

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programm auswählen	A1 Storm	Eingeben
▶ Start		

6.9 Programmebene "Advanced" - zweiteiliges Niederschlagsprogramm, 24 Flaschen Direktverteilung

Hier sehen Sie ein Beispiel für ein zweiteiliges Programm, bei dem zu Anfang der Niederschläge eine Reihe von zeitproportionalen Proben und während des restlichen Verlaufs volumenproportionale Proben genommen werden sollen. Es müssen ein Durchflussmessgerät und ein Regenmesser an den Probenehmer angeschlossen sein.

24 Flaschen (je 1 1) sind im Probenehmer installiert. Der Flaschenkorb wird nach Programmende ausgetauscht.

Kundenanforderungen:

Probenbehälter:	12x+1x - PE/Glas Verteilerplatte
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Programmende

Programmteil 1:

Probenbehälter:	6 x First-flush Flaschen
Probenintervall	Zeitproportional, 5 min
Probevolumen	800 ml
Probenahmestart	Ereignis: Niederschläge und Füllstand, Probe bei Aktivierung der Funktion

Programmteil 2:

Probenbehälter:	Restliche Flaschen
Probenintervall	Volumenproportional, 200 m ³
Probevolumen	800 ml
Probenahmestart	Deaktivierung Teil 1, keine Probe, wenn Funktion aktiviert

 Einrichten des Eingangs auf dem Durchflussmessgerät: Konfigurieren Sie den Eingang des Durchflussmessgerätes über "Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1" oder "Menü/Setup/Eingänge/Binäreingang S:1".

 Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.

 Programmierung des Probenehmers: Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Advanced", um die Ebene "Advanced" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	Storm	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	24x - PE Direktverteilung	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen	1000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Startbedingung	Sofort	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Stoppbedingung	Programmende	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenzuordnung	Statische Flaschenzuordnung	Auswählen
► Flaschenzuordnungstabelle		Später verwendet
▶ Teilprogrammsetup		Eingeben Ende des "Hauptprogramms".

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm1		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	Program part 1	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Zeitproportional	Auswählen
Probenintervall	5 min	Intervallzeit eingeben
Probevolumen	800 ml	Volumen eingeben
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Vorgabewert
Probenanzahl	1	1 Probe pro Flasche eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Ereignis	Auswählen
Startbedingung	bei Programmaktivierung	Keine Änderung – Vorgabewert
Aktivierungsereignis		Eingeben
Anzahl Ereignisse	2	Auswählen
Ereigniseditor 1		Bearbeiten
Datenquelle	Binäreingang S:1	Auswählen
Messwert	Niederschlag pro Zeit	Auswählen
Betriebsmodus	Änderungsrate	Auswählen

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Hysterese	0,1 mm/min	Eingeben
Delta Wert	2,0 mm/min	Eingeben
Delta Zeit	00:30 h	Eingeben
Autoquittierung	00:01 h	Keine Änderung – Vorgabewert
-> ESC		
Ereigniseditor 2		Bearbeiten
Datenquelle	Stromeingang S:1	Auswählen
Messwert	Durchfluss	Auswählen
Betriebsmodus	Grenzwertüberschreitung	Auswählen
Grenzwert	100 l/s	Eingeben
Hysterese	5,0 1/s	Eingeben
Einschaltverzögerung	0 s	Keine Änderung – Vorgabewert
Ausschaltverzögerung	0 s	Keine Änderung – Vorgabewert
-> ESC		
Verknüpfung	E1 und E2	Keine Änderung – Vorgabewert
-> ESC		
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert
Deaktivierung	Flaschen voll	Auswählen
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	ESC	Neu

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm2		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	Program part 2	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Volumenproportional	Auswählen
Durchflussmessung	Stromeingang S:1	Auswählen
Probenintervall	200 m ³	Intervall eingeben
Probevolumen	800 ml	Volumen eingeben
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenanzahl	1	1 Probe pro Flasche eingeben
Mehrfachflaschen	0	Keine Änderung – Vorgabewert
TeilprogrAktivierung	Deaktivierung %0V	Auswählen
Probe bei Aktivierung	Nein	Auswählen
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	ESC	

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
► Flaschenzuordnungstabelle		Eingeben
Flasche 1 – Flasche 6	Program part 1	Auswählen
Flasche 7 – Flasche 24	Program part 2	Auswählen
ESC	SAVE	Start

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programm auswählen	Storm	Eingeben
▶ Start		

6.10 Programmebene "Advanced" - Routinemäßige und ereignisgesteuerte Probenahme bei pH-Wert, mit gemischter Flaschenkonfiguration

Bei diesem Beispiel für ein zweiteiliges Programm muss ein digitaler pH-Sensor an den Probenehmer angeschlossen sein oder der Analogeingang eines externen Messsystems verwendet werden. Für die täglichen Sammelproben werden 2 Behälter zu je 131 und für die Ereignisprobenahme 12 Flaschen zu je 1 verwendet.

Probenbehälter:	2 x 13 + 12 x 1 1
Startbedingung	Sofort
Stoppbedingung	Dauerbetrieb

Programmteil 1:	Tägliche Sammelprobe
Probenbehälter:	2 x 13 1
Probenintervall	Zeitproportional, 10 min
Probevolumen	70 ml
Probenahmestart	Datum/Zeit, Probe bei Aktivierung
Flaschenwechsel	24 h

Programmteil 2:	Ereignis
Probenbehälter:	12 x 1 1
Probenintervall	Zeitproportional, 5 min
Probevolumen	70 ml
Probenahmestart	> pH 8, Probe bei Aktivierung
Flaschenwechsel	10 Proben oder neues Ereignis

- Einrichten des optionalen Analogeingangs: Konfigurieren Sie den Eingang über "Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang S:1". Wählen Sie "Eingangsgröße:Parameter" aus.
- Konfiguration des Probenehmers: Um den Probenehmer zu konfigurieren, rufen Sie "Menü/Setup/Basic setup" auf, um die Flaschenkonfiguration und das Probenvolumen auszuwählen. Alternativ können Sie auch unter "Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Probenahme" eine detaillierte Konfiguration vornehmen.

3. Programmierung des Probenehmers:

Rufen Sie "Menü/Setup/Probenahme-Programme/Programmsetup" auf, oder wählen Sie im Startbildschirm "Programmauswahl" aus. Geben Sie "Neu" ein, um ein neues Programm zu erzeugen, oder "Advanced", um die Ebene "Advanced" auszuwählen.

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programmname	A3 Event pH > 8	Namen für das Programm eingeben
Flaschenkonfiguration	12x+2x - PE+PE Verteilerplatte	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen links	1000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Flaschenvolumen rechts	13000 ml	Keine Änderung – Vorgabewert aus Setup
Startbedingung	Datum/Zeit	Auswählen
Startdatum	xx.xx.xxxx	Eingeben
Startzeitpunkt	xx:xx:xx	Eingeben
Stoppbedingung	Dauerbetrieb	Auswählen
Flaschenzuordnung	Statische Flaschenzuordnung	Auswählen
► Flaschenzuordnungstabelle		Später verwendet
▶ Teilprogrammsetup		Eingeben Ende des "Hauptprogramms".

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Teilprogramm1		Auswählen
▶ Ändern		
Teilprogramm	Program part 1	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenahmemodus	Zeitproportional	Keine Änderung – Vorgabewert
Probenintervall	10 min	Keine Änderung – Vorgabewert
Probevolumen	70 ml	Volumen eingeben
Flaschenwechsel	Zeit	Auswählen
Wechselzeit	01-00:00	Eingeben
TeilprogrAktivierung	Sofort	Auswählen
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert
SAVE	ESC	Neu

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern				
Teilprogramm2		Auswählen				
▶ Ändern						
Teilprogramm	Program part 2	Keine Änderung – Vorgabewert				
Probenintervall	5 min	Intervall eingeben				
Probevolumen	70 ml	Volumen eingeben				
Flaschenwechsel	Probenanzahl	Keine Änderung – Vorgabewert				
Probenanzahl	10	10 Proben pro Flasche eingeben				
TeilprogrAktivierung	Ereignis	Auswählen				
Startbedingung	sofort	Keine Änderung – Vorgabewert				
► Aktivierungsereignis						
Anzahl Ereignisse	1	Keine Änderung – Vorgabewert				
Ereigniseditor 1						
Datenquelle		Eingang zur pH-Messung auswählen				
Messwert	рН	Auswählen				
Betriebsmodus	Grenzwertüberschreitung	Keine Änderung – Vorgabewert				
Grenzwert	8	Eingeben				
Hysterese	0.1	Eingeben				
Einschaltverzögerung	0 s	Keine Änderung – Vorgabewert				
Ausschaltverzögerung	0 s	Keine Änderung – Vorgabewert				
ESC	->	ESC				
Probe bei Aktivierung	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert				
Probe bei Deaktivierung	Nein	Keine Änderung – Vorgabewert				
Deaktivierung	Aktivierung abgefallen	Keine Änderung – Vorgabewert				
FlWechsel bei Deakt.	Ja	Keine Änderung – Vorgabewert				
Probensynchronisation	Auf Teilprogrammstart	Keine Änderung – Vorgabewert				
Flaschensynchronisation	Keine	Keine Änderung – Vorgabewert				

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
SAVE	->	ESC

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern				
▶ Flaschenzuordnungstabelle		Eingeben				
Flasche 1 – Flasche 12	Program part 2	Auswählen				
Flasche 13 - Flasche 14	Program part 1	Auswählen				
ESC	SAVE	Start				

Programmschritte	Werte eingeben	Prüfen oder ändern
Programm auswählen	Storm	Eingeben
▶ Start		

Index

A

Anschluss Hardware	33
Automatischer Wasserprobenehmer $\ldots \ldots \ldots$. 4
D	

D

ע	
Digitaler Sensoreingang	36
Durchfluss	29
Durchflussmessgerät	32

E

Ebene	
Advanced	23
Basic	23
Standard	23
Unterschiede	24
Externe Steuerung	29

F

G

Gemischte	Flaschenkonfiguration	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	47
-----------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	----

Η

Hauptanwendungsbereich7

L

Liquiport	.4 .4 12
N Niederschlag	35

P

1	
Probenahmearmatur	11
Probenahmemodus	14
Probeneinlaufsystem	. 8
Probenkühlsystem	18
Programmbeispiel	
Durchflussproportional	38
Ereignisgesteuert	62
Niederschlags 54	, 58
Volumenproportional	, 51
Zeitproportional	, 45
Zweiteilig 47, 51, 54	, 58
Promag 50W	[′] 32
Pumpe	
Membran	. 8
Schlauch	. 8
R Regenmesser	35
S	
Starthedingung	25
Stonnhedingung	25
Stromeingang	17
	77
W	
Wasserdruck	13
Z	
Zertifikate	36

www.addresses.endress.com



People for Process Automation



SD01068C/07/DE/01.12 71191978 Printed in Germany / FM+SGML 6.0