Betriebsanleitung Liquistation CSF33

Automatischer Probenehmer für flüssige Medien Kalibrierung





Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Kalibrierung des Dreharms und des Probevolumens.

Nicht in dieser Anleitung:

- Setup/Allgemeine Einstellungen
 --> Betriebsanleitung BA00479C "Inbetriebnahme"
- Anzeige/Betrieb
 - --> Betriebsanleitung BA00479C "Inbetriebnahme"
- Eingänge
 - --> Betriebsanleitung BA00487C "Bedienung & Einstellungen"
- Ausgänge

 --> Betriebsanleitung BA00487C "Bedienung & Einstellungen"
 Brobenahme, Brogramme
- Probenahme-Programme
 --> Betriebsanleitung BA00487C "Bedienung & Einstellungen"
- Datenverwaltung
 --> Betriebsanleitung BA00487C "Bedienung & Einstellungen"
- Experte
 - --> Internes Service-Handbuch
- Diagnose
 - --> Betriebsanleitung BA00488C "Wartung & Diagnose"

Inhaltsverzeichnis

1	Kalibrierung Dreharm 4
2	Kalibrierung Probevolumen 5
2.1 2.2	Membranpumpe5Schlauchpumpe7
	Stichwortverzeichnis

1 Kalibrierung Dreharm

Eine Kalibrierung des Dreharms ist nur möglich bei Ausführung mit mehreren Flaschen.

Die Kalibrierung des Dreharms muss durchgeführt werden, wenn:

- der Dreharmmotor ausgetauscht wurde
- die Fehlermeldung "F236 Dreharm" im Display erscheint
- 1. Nehmen Sie im Menü "Setup/Basic setup" die Einstellung der Flaschenanzahl vor.
- 2. Gehen Sie zur Kalibrierung des Dreharms folgendermaßen vor:

Pfad: Menü/Kalibrierung aktiv

Funktion	Optionen	Info
▶ Dreharm		
▶ Referenzpunkt anfahren	Aktion	Der Referenzlauf wird gestartet. Der Referenzpunkt befindet sich vorne in der Mitte. Bei einer Version mit Verteilerplatte ist der Pfeil auf der Mitte der Platte der Referenzpunkt. Bei Rund- verteilung zwischen Flasche 1 und der letzten Fla- sche.
Mit ⊳Justieren können Si Benutzen Sie zur Korrektu	e den Dreharm korrigieren, wenn r die beiden Pfeiltasten.	der Referenzpunkt nicht korrekt angefahren wurde.

3. Führen Sie anschließend im Menü "Diagnose/Gerätetest/Reset/Dreharm" den Dreharmtest durch.

2 Kalibrierung Probevolumen

2.1 Membranpumpe

Die Einstellung des gewünschten Probevolumens erfolgt durch manuelles Verschieben des Dosierrohres.



Abb. 1: Membranpumpe

- 1 Ablaufschlauch
- 2 Dosierglas
- 3 Dosierglasdeckel
- 4 Luftschlauchanschluss
- 5 Arretierung für Ansaugschlauch
- 6 Überwurfmutter für Ansaugschlauch

Gehen Sie zur Kalibrierung des Probevolumens folgendermaßen vor:

- 1. Überprüfen Sie das eingestellte Probevolumen in Menü/Setup/Grundeinstellungen/Probenahme/Dosiervolumen.
- 2. Lösen Sie die Überwurfmutter am Ansaugschlauch (Pos. 6).
- 3. Drehen Sie den Ansaugschlauch an der Arretierung (Pos. 5) in die Position "open" und ziehen Sie den Schlauch nach oben ab.
- 4. Lösen Sie den Luftschlauch (Pos. 4) und ziehen Sie das Dosierglas (Pos. 2) mit dem Ablaufschlauch (Pos. 1) nach vorne heraus.
- 5. Öffnen Sie den Bajonettverschluss (Pos. 3) und öffnen Sie das Dosierglas.



Abb. 2: Membranpumpe

- 1. Lösen Sie die 2mm-Inbusschraube mit dem beigelegten Schlüssel.
- 2. Stellen Sie das Probevolumen durch Verschieben des Dosierrohrs ein. Sichern Sie das Dosierrohr mit der Schraube.
 - Für Dosieren ohne Druck verwenden Sie die weiße Skala (A). Für Dosieren mit Druck verwenden Sie die blaue Skala (B).
- 3. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Leitfähigkeitssensoren korrekt sitzen.
- 4. Überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Dosierrohrs, indem Sie eine manuelle Probenahme auslösen.

Dosierrohr

- Inbusschraube
- Luftschlauchanschluss

2.2 Schlauchpumpe

Für die Kalibrierung des Probevolumens ist ein Messbecher mit einem Volumen von mind. 200 ml erforderlich.

Gehen Sie zur Kalibrierung folgendermaßen vor:

Pfad: Menü/Kalibrierung aktiv

Funktion	ktion Optionen Info										
▶ Probenvolumen											
1-Punkt Kalibrierung											
Verteilerposition	Auswahl - Vorne - Flasche x - Hinten	Wählen Sie die Verteilerposition aus.									
Probenvolumen	20 2000 ml	Stellen Sie das Probenvolumen ein.									
	Werkseinstellung 100 ml										
⊳Start Probenahme	Aktion	Der Fortschritt der Probenahme wird angezeigt.									
Überprüfen Sie, ob das Prol men ein, z.B. 110 ml. Mit ⊳Ja können Sie die Pro	Überprüfen Sie, ob das Probevolumen korrekt ist. Mit ▶ Nein geben Sie das tatsächlich genommene Probevolu- men ein, z.B. 110 ml. Mit ▶ Ja können Sie die Probenahme wiederholen.										
 2-Punkt Kalibrierung Verwenden Sie eine 2-P Der 2. Probenahmepunk 	unkt-Kalibrierung bei stark schwa kt muss entweder höher oder tiefe	ankenden Pegelständen. er liegen (Höhendifferenz mind. 1 m).									
Verteilerposition	Verteilerposition Auswahl - Vorne - Flasche x - Hinten										
Probenvolumen	20 2000 ml	Stellen Sie das Probenvolumen ein.									
	Werkseinstellung 100 ml										
⊳Start 1. Probenahme	Aktion	Der Fortschritt der Probenahme wird angezeigt.									
Überprüfen Sie, ob das Probevolumen korrekt ist. Mit ▶ Nein geben Sie das tatsächlich genommene Probevolu- men ein, z.B. 110 ml. Mit ▶ Ja können Sie die Probenahme wiederholen.											
⊳Start 2. Probenahme	Aktion	Der Fortschritt der Probenahme wird angezeigt.									
Überprüfen Sie, ob das Prol men ein, z.B. 110 ml. Mit ⊳Ja können Sie die Pro	bevolumen korrekt ist. Mit ▶ Nein obenahme wiederholen.	n geben Sie das tatsächlich genommene Probevolu-									

Stichwortverzeichnis

D

Dreharm kalibrieren	• •	 •	•	4
17				

K

Kalibrierung																			
Dreharm				•		•				•		•		•	•	•	•		4
Probevolume	ı.			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	5
Р																			

Probevolumen l	kalibrieren									5

www.addresses.endress.com

