BA 2F/00/cs/02.02 52013356

Platný od verze software: V 01.03

Tank Side Monitor NRF 590

Návod na obsluhu























Stručný návod k použití



Obsah

Bez	pečnostní instrukce 5	5
1.1 1.2 1.3	Určené použití Instalace, uvedení do provozu a operace Ovládací bezpečnost	555
1.4	Navrácení	3
1.5	Poznámky ohledně bezpečnostních pravidel a symbolů	7
lder	ntifikace 8	3
2.1	Označení zařízení	3
2.2	Rozsah dodávky 1	1
2.3	Certifikáty a osvědčení 1	1
2.4	Registrovaná obchodní známka 1	1
Inst	alace	2
3.1	Vstupní přejmutí, přeprava, skladování 12	2
	3.1.1 Vstupní přejmutí 12	2
	3.1.2 Přeprava 12	2
	3.1.3 Skladování 12	2
3.2	Podmínky pro instalaci 13	3
	3.2.1 Rozměry 13	3
3.3	Instalační instrukce 14	1
	3.3.1 Montáž na stěnu 14	1
	3.3.2 Montáž na trubku 18	5
	3.3.3 Uzemnění Tank Side Monitor 18	5
	3.3.4 Otáčení krytu 16	3
. .	3.3.5 Otáčení lokálního displeje 16	5
3.4	Kontrola následné instalace	7
Zap	ojení	3
4.1	Rychlý průvodce postupu při zapojování 18	3
4.2	Zapojení přístrojů 19	Э
	4.2.1 Svorková komora bez jiskrové bez-	
	pečnosti 19	9
	4.2.2 Svorková komora s jiskrovou bez-	_
		3
		2
	4.2.4 Nastaveni komunikace	Ś
4.3	Kontrola nasiedne instalace	(
Prov	voz	3
5.1	Rychlý průvodce při provozu 28	3
	5.1.1 Rámcová struktura operačního menu 29	9
	5.1.2 Označení funkcí 30)
5.2	Displej a ovládací prvky 3	1
	5.2.1 Displej 3 ⁻	1

	5.2.2	Symboly na displeji	3
E 0	0.2.0 Lokální		⊃ ∧
5.5	LOKalli		+
	5.3.1		
			4
	5.3.2	Serizeni od výrobce (Reset) 3	D
5.4	Operač	ní program ToF Tool 36	3
Uve	edení o	do provozu 37	7
6.1	Funkčn	í kontrola	7
6.2	Uveden	í do provozu	7
	6.2.1	Zapoiení zařízení	7
6.3	Základr	ní nastavení s lokálním displeiem	B
0.0	631	Funkční skupina	-
	0.0.1	"snímací zařízení HABT" (17) 30	a
	632		
	0.0.2	"parametry pádrže" (15)	h
	600	Kanfiguraga diaplaia	2
	0.3.3	Funkšní ekunine "EMD Deder" (00)	⊃ ∡
	0.3.4	Funkčni skupina Fivik Radar (06) . 44	+
	6.3.5	FUNKCHI SKUPINA	_
		"NMT Protnermo" (07) 45	2
	6.3.6	Funkchi skupina "HARI zarizeni" (08) 4	2
	6.3.7	Funkční skupina "RID teplota" (09) . 40	5
	6.3.8	Funkční skupina	
		"analogový vstup s jiskrovou bez-	
		pečností" (10) 46	3
	6.3.9	Funkční skupina "diskrétní vstup/výstup"	,
		(11) 47	7
	6.3.10	Funkční skupina	
		"analogový vstup" (12) - bez jiskrové bez	-
		pečnosti 48	3
	6.3.11	Funkční skupina "analogový vstup" (13)	
			9
	6.3.12	Funkční skupina	
		"analogová výstraha" (14) - 1 a 2 50	D
	6.3.13	Funkční skupina "HART nastavení" (16)	
			1
	6.3.14	Funkční skupina	
	0.0111	"Modbus nastavení" (19) 52	2
	6315	Funkční skupina	-
	0.0.10	"Whessoe WM550" (20) 55	2
	6316		-
	0.5.10	"Mark/Space Gatoway" (21)	2
	6217	Funkoní skupina " $1 & 1$ Tankway" (22) 5	ר כ
6.4	0.3.17 Základr	runkom skupina Lao lankway (22) 5.	⊃ ∧
0.4	Zaniaul	11 HASIAVEHI S IUF IUUI	+
Ídr	žha	55	
Jui	zua		נ
D			•
DOC	латек.	·)

Bezpečnostní instrukce

1.1 Určené použití

1

Tank Side Monitor NRF 590 je monitorovací jednotka určena pro použití s Endress+Hauser radary řady Micropilot M a Micropilot S a s jinými kompatibilními zařízeními HART. Nasazen po straně nádrže NRF 590 zajišť uje indikaci měřených dat, umožňuje konfiguraci a dodává energii pro ztížené provozní podmínky do připojených snímačů na nádrži. Různé průmyslové standardní digitální měřicí komunikační protokoly podporují integraci do otevřené architektury měření v nádrži a systémů zásobování.

1.2 Instalace, uvedení do provozu a provoz

- Montáž, elektrická instalace, uvedení do chodu a údržba přístroje může být vykonávána pouze kvalifikovanými pracovníky oprávněnými operátorem zařízení.
- Pracovníci si musí zcela a bez jakýchkoliv opomenutí přečíst a musí rozumět této uživatelské příručce předtím, než začnou provádět její instrukce.
- Přístroj může být ovládán pouze pracovníky, kteří jsou pověřeni a zaškoleni operátorem zařízení. Všechny instrukce v této příručce je třeba dodržovat bez jakýchkoliv opomenutí.
- Montér musí zajistit, aby byl měřicí systém správně zapojen v souladu se zapojovacími schématy. Měřicí systém musí být uzemněn.
- Prosím dodržujte všechna opatření platná pro vaši zemi a také ustanovení týkající se otevírání a opravování elektrických zařízení.

1.3 Ovládací bezpečnost

Ovládací bezpečnost

Měřicí systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou doprovázeny samostatnou "dokumentací ohledně exploze", což je integrální část této uživatelské příručky. Je nařízeno přísné dodržování instalačních instrukcí a předpisů jak již je uvedeno v této doplňkové dokumentaci.

- · Zajistěte, aby byli všichni pracovníci řádně zaškoleni.
- Dodržujte normy v certifikátu a také tuzemské a lokální předpisy.

Osvědčení FCC

Toto zařízení se řídí částí 15 ze směrnic FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí zapříčiňovat škodlivé interference, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv obdržené interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nevyžadované operace.

Upozornění!

Změny nebo modifikace či úpravy, které nejsou výslovně odsouhlaseny stranou zodpovědnou za souhlas, by mohli zbavit uživatele oprávnění obsluhovat zařízení.

1.4 Zaslání přístroje do opravy

Následující pochody musejí být provedeny předtím, než je zařízení odesláno společnosti Endress+Hauser k opravě:

- Vždy přikládejte řádně vyplněný formulář "Safety regulation form Hazardous Substance Datasheet" (Záznamový list o nebezpečných látkách). Pouze tehdy může společnost Endress+Hauser přepravit, zkontrolovat a opravit navrácené zařízení.
- Pokud je to nezbytné přiložte také speciální manipulační pokyny, např. bezpečnostní záznamový list podle EN 91/155/EEC.
- Odstraňte všechny přebytky nebo pozůstatky, které se zde mohou vyskytovat. Věnujte zvláštní pozornost drážkám ventilového těsnění a úzkým spárám, kde se může vyskytovat kapalina. Toto je důležité především tehdy, je-li kapalina zdraví nebezpečná, např. leptavá, jedovatá, karcinogenní, radioaktivní atd..

Poznámka!

Kopie "Safety regulation form for repairs of E+H instruments" je obsažena na konci této uživatelské příručky.

Upozornění!

- Žádný nástroj nebude odeslán zpět, aby byl opraven, bez toho, aby se nejdříve kompletně odstranil všechen nebezpečný materiál, např. v rýhách nebo difuzních průchodových plastech.
- Nekompletní čištění nástroje může mít za následek likvidaci odpadu nebo může způsobit poranění pracovníků (popáleniny atd.). Jakékoliv výdaje, které z tohoto vzejdou, budou účtovány operátorovi zařízení.



1.5 Poznámky ohledně bezpečnostních pravidel a symbolů

Aby se v této uživatelské příručce zvýraznili relevantní nebo alternativní bezpečnostní operační pochody, byla použita následující pravidla, každé z nich je na okraji označeno odpovídajícím symbolem.

Bezpečnostní pravidla	Symbol	Význam
	<u>_!</u>	Výstraha! Výstraha upozorňuje na činnosti nebo pochody, které, pokud nejsou provedeny správně, povedou k poranění osoby, k riziku vzniku nebezpečí nebo ke zničení přístroje
	Ċ	Upozornění! Upozornění upozorňuje na činnosti nebo pochody, které, pokud nejsou provedeny správně, povedou k poranění osoby nebo k nesprávné činnosti přístroje
		Poznámka! Poznámka upozorňuje na činnosti nebo pochody, které, pokud nejsou provedeny správně, mohou nepřímo ovlivnit operaci nebo mohou vést k odezvě či reakci přístroje, která není naplánována
Ochrana proti explozi	Æx>	Zařízení přezkoušeno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Pokud má Micropilot vytlačen tento symbol na svém firemním štítku, pak může být nainstalován v prostředí s nebezpečím výbuchu
	EX	 Prostředí s nebezpečím výbuchu Symbol použitý u výkresů, aby signalizoval oblasti s nebezpečím výbuchu. Zařízení umístěná v oblastech pro vstup elektrické instalace s označením "oblast s nebezpečím výbuchu" musí souhlasit s určeným typem ochrany.
	×	 Bezpečná oblast (oblast bez nebezpečí výbuchu) Symbol použitý u výkresů, aby signalizoval, pokud je to nezbytné, oblasti bez nebezpečí výbuch. Zařízení umístěné v bezpečných oblastech stále vyžadují certifikát, pokud jejich výstupy dosahují do oblastí s nebezpečím výbuchu.
Symboly pro elektřinu		Stejnosměrné napětí Svorka, do které nebo ze které bude stejnosměrný proud nebo napětí aplikováno nebo dodáváno
	~	Střídavé napětí Svorka, do které nebo ze které bude střídavé napětí (sinusová vlna) nebo proud aplikován nebo dodáván
	<u> </u>	Uzemněná svorka Uzemněná svorka, která pokud jde o operátora, je již uzemněna prostřednictvím zemního provozního uzemněn
		Ochranná zemnící svorka Svorka, která musí být spojena se zemí předtím, než se budou provádět jakákoliv jiná připojení k zařízení.
	\checkmark	Ekvipotenciální spojení (propojení se zemí) Připojení provedené k provoznímu uzemnění podniku, které může být tohoto typu např. neutrální hvězda nebo ekvipotenciální čára v souladu s tuzemskými postupy nebo postupy společnosti.

2 Identifikace

2.1 Označení zařízení

2.1.1 Firemní štítek

Následující technické údaje jsou uvedeny na firemním štítku přístroje:



10	0 A S 6 Y	Pro FN AT Sp	lčer o pr 1 XP EX l ecia	ní ostř P - tř II 2 ální	éedí ída (1) (verz	bez I, div G EE ze	nebezpečí výbuchu vize 1, skupiny A-D ix d (ia) IIC T4		
20		Ko 1 2 3 4 5 6 7 9	M/ M/ M/ Mc L& L& Sp	nika M55 S b S s odb odb odb odb odb odb odb odb	ačn 60 s ez 4 42 us b us s ez 4 42 ální	í pro 42 20 m 9ez 4 42 20 m 20 m verz	tokol 0 mA výstupem s jiskrovou bezpečností, protokol Whessoe obousměrná komunika 9 mA vstupu nebo výstupu, protokol Varec Mark/Spacel 1A vstupem nebo výstupem bez jiskrové bezpečnosti, protokol Varec Mark/Spacel 120 mA vstupu nebo výstupu, EIA-485 20 mA vstupem a výstupem bez jiskrové bezpečnosti, EIA-485 9 mA vstupu nebo výstupu 1A vstupem a výstupem bez jiskrové bezpečnosti 14		
30			Pr	oud	lový	ż zdı	zdroj		
			А	Pro	oud	ový	zdroj 1550 V _{DC}		
			В	Pro	oud	ový	zdroj 65240 V _{AC}		
			Y	Sp	ecia	ální v	erze		
40				Vo	lba	bod	ového RTD		
				0	Be	z RT	D teplotního vstupu		
				1	SI	a bodového RTD Bez RTD teplotního vstupu S bodovým RTD teplotním vstupem, jiskrová bezpečnost Speciální verze Digitální vstupní/výstupní modul 1 A Bez digitálního vstupu/výstupu 1 B Digitální vstup 1, 90140V _{AC} Digitální vstup 1, 332 V _{DC} Digitální vstup 1, 180250V _{AC} E Digitální vstup 1, 3560 V _{AC/DC} Digitální výstup 1, 24250 V _{AC} , 500 mA max zatížení H Digitální výstup 1, 360 V _{DC} , 500 mA max zatížení			
				9	Sp	eciá	lní verze		
50					Di	gitál	ní vstupní/výstupní modul 1		
					A	Be	z digitálního vstupu/výstupu 1		
					В	Dig	itální vstup 1, 90140V _{AC}		
					C	Dig	itální vstup 1, 332 V _{DC}		
						Dig	itální vstup 1, 180250V _{AC}		
					E	Dig	itální vstup 1, 3560 V _{AC/DC}		
					G	Dig	itální výstup 1, 24250 V _{AC} , 500 mA max zatižení		
					н	Dig	italni vystup 1, 360 V _{DC} , 500 mA max zatizeni		
					J	Dig	itální výstup 1, 24140 V _{AC} , 500 mA max zatížení		
					K	Dig	itální výstup 1, 4200 V _{DC} , 500 mA max zatižení		
					Y	Sp	ecialni verze		
60						Diç	itální vstupní/výstupní modul 2		
						A	Bez digitálního vstupu/výstupu 2		
						В	Digitální vstup 2, 90140 V _{AC}		
						С	Digitální vstup 2, 332 V _{DC}		
						D	Digitální vstup 2, 180250 V _{AC}		
						E	Digitální vstup2, 3560 V _{AC/DC}		
						G	Digitální výstup 2, 24250 V _{AC} , 500 mA max zatížení		
						н	Digitální výstup 2, 360 V _{DC} , 500 mA max zatížení		
						J	Digitální výstup 2, 24140 V _{AC} , 500 mA max zatížení		
						K	Digitální výstup 2, 4200 V _{DC} , 500 mA max zatížení		
						Y	Specialni verze		
70							Dodatečný modul pro ztížené provozní podmínky		
							0 Dodatečný modul s jiskrovou bezpečností není vybrán		
							1 Dodatečný 420 mA analogový vstup s jiskrovou bezpečností		
	I						9 Specialni verze		
							Ucpávky/vstupní otvory bez jiskrové bezpečnosti		
80							B 2 * Ex d M20 x 1.5 závity		
80			1 1				$ \cup 2 = x \cup \cup /2 zavity$		
80							D 2 * Ex d 1/2" NPT závity		
80							D 2 * Ex d 1/2" NPT závity E 2 * Ex d 3/4" NPT závity		
80							D 2 * Ex d 1/2" NPT závity E 2 * Ex d 3/4" NPT závity H 3 * Ex d M20 x 1.5 závity		
80							D 2 * Ex d 1/2" NPT závity E 2 * Ex d 3/4" NPT závity H 3 * Ex d M20 x 1.5 závity K 3 * Ex d G 1/2 závity		
80							D 2 * Ex d 1/2" NPT závity E 2 * Ex d 3/4" NPT závity H 3 * Ex d M20 x 1.5 závity K 3 * Ex d G 1/2 závity L 3 * Ex d 1/2" NPT závity		

2.1.2 Objednávková struktura

90	Jcpávky/vstupní otvory s jiskrovou bezpečností
	 M25 x 1.5 závity, 1318 mm, komora s jiskrovou bezpečností G 1/2 závity, komora s jiskrovou bezpečností 1/2" NPT závity, komora s jiskrovou bezpečností 3/4" NPT závity, komora s jiskrovou bezpečností Speciální verze
100	Osvědčení pro převod správy
	 A Osvědčení typu NMi N Osvědčení pro převod správy nebylo vybráno Y Speciální verze
110	Dodatečné volby
	0 Dodatečná volba nebyla vybrána 9 Speciální verze
NRF 590-	Kompletní označení výrobku

2.2 Rozsah dodávky

Upozornění!

Je nezbytné následovat instrukce týkající se rozbalování, přepravy a uskladňování měřicích přístrojů daných v kapitole s názvem "Vstupní převzetí, přeprava, skladování" na stránce 12!

Dodávka přístroje obsahuje:

- Smontovaného přístroje
- ToF Tool (operační program)
- Příslušenství (viz. strana 55)

Průvodní doklady:

- Uživatelská příručka (tato příručka)
- Pracovní příručka: Popis funkcí přístroje
- Dokumentace ohledně osvědčení či schválení: pokud to není obsaženo v uživatelské příručce.

2.3 Certifikáty a osvědčení

Značka CE, prohlášení o shodě

Přístroj je zkonstruován tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky ohledně stavu techniky, aby byl otestován a aby opustil továrnu v takovém stavu, ve kterém je bezpečné jej obsluhovat. Přístroj vyhovuje použitelným technickým normám a předpisům v souladu s EN 61010 "Ochranná opatření pro elektrické zařízení ohledně měření, řízení, regulace a laboratorních procedur". Přístroj popsán v této příručce tudíž vyhovuje zákonným podmínkám EG směrnic. Společnost Endress+Hauser potvrzuje úspěšné testování přístroje udělením značky CE.

2.4 Registrované obchodní známky

HART[®]

Registrovaná obchodní známka ústavu pro komunikaci HART, Austin, USA

ToF ®

Registrovaná obchodní známka společnosti Endress+Hauser GmbH+Co., Maulburg, Německo

3 Instalace

3.1 Vstupní převzetí, přeprava, skladování

3.1.1 Vstupní převzetí

Zkontrolujte balení a jeho obsah kvůli jakýmkoliv známkám poškození. Zkontrolujte zásliku, ujistěte se, že nic nechybí a že rozsah dodávky odpovídá vaší objednávce.

3.1.2 Skladování

Zabalte měřicí přístroj tak, aby byl ochráněn proti účinkům nebo vlivům skladování a přepravy. Původní balící materiál pro tento účel zajištuje optimální ochranu. Povolená skladovací teplota je -40 °F...+158 °F (-40 °C...+70 °C).







ß

3.3 Instalační instrukce

3.3.1 Montáž na stěnu

Montáž na stěnu sestavena pro přenášeč je dodána jako standard. Může být zajištěna speciální montážní sada pro sloupovou montáž. (Objednací číslo: 52013134)

Upozornění!

- Pozorně dodržujte schámata elektrického zapojení na stránkách 19 až 27.
- Upevněte kabelové hrdlo nebo položte pancéřovanou kabeláž.
- Neupevňujte kabel vedle elektrických zařízení nebo spínacích prvků.



3.3.2 Montáž na trubku



3.3.3 Uzemnění Tank Side Monitor

NFR 590 musí být uzemněn k potenciálu nádrže předtím, než jsou vytvořena připojení přenosová a proudová. Připojení z uzemňovacího kolíku do uzemnění nádrže musí být provedeno ještě předtím, než bude vytvořeno jakékoliv jiné připojení. Ukostřovací pásek musí být připojen k NRF 590 kvůli adekvátní/řádné operaci bleskové ochrany a bariér jiskrové bezpečnosti. Uzemnění přes upevňovací sadu nebo spojku trubek není dostačující. Veškerá uzemnění musí souhlasit s tuzemskými předpisy a předpisy společnosti a musí být zkontorlována předtím, než bude zařízení uvedeno do provozu.

3.3.4 Otáčení krytu

- Uvolněte svorník (spínadlo) za použití 4 mm klíče (přibližně 5 otáček).
- 2. Otočte kryt Tank Side Monitoru nádrže do požadované polohy.
- 3. Utáhněte bezpečně svorník (spínadlo) v požadované poloze.



3.3.5 Otáčení lokálního displeje

Výstraha!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Odpojte proudový zdroj předtím, než otevřete skříň.

- 1. Pomocí 3 mm imbusového klíče povolte bezpečnostní západku.
- 2. Odšroubujte víko displeje.
- 3. Uchopte strany displeje a zatlačte na každou ze stran, aby jste displej povolili z elektronické komory.
- 4. Otáčejte displej do požadované polohy a pak na displej zatlačte, aby zapadl do daného místa.
- 5. Našroubujte víko displeje na skříň Tank Side Monitor.
- 6. Bezpečnostní západku natočte nad víko displeje a utáhněte.



Kontrola následné instalace 3.4

Poté, co byl Tank Side Monitor nainstalován, proveďte následující kontroly:

- Zda není měřicí přístroj poškozen (vizuální kontrola)?
 Zda jsou řádně utaženy upevňovací svorníky?

4 Zapojení

4.1 Rychlý průvodce postupu při zapojování

Připojení postranního monitoru nádra	že
Svorková komora bez jiskrové bezpečnosti:	
 Odšroubujte víko svorkové komory bez jiskrové bezpečnosti. 	
 Naveďte výkon a návěstní kabely přes příslušné kabelové hrdla. 	
 Propojení v souladu se schématem zapojení na stránce 20. 	
Proudový zdroj je připojen ke svorce 1 (L/+), svorce 2 (N/-) a uzemňovací svorce.	EC (
 Bezpečně přišroubujte víko svorkové komory zpět na kryt přenášeče. 	
 Zapojte proudový zdroj. 	
Svorková komora s jiskrovou bezpečností:	
 Odšroubujte víko svorkové komory s jiskrovou bezpečností. 	
 Naveďte kabely přes příslušná kabelová hrdla. 	
 Propojení v souladu se schématem zapojení na stránce 24. 	
 Bezpečně přišroubujte víko svorkové komory zpět na kryt přenášeče. 	
 Zapojte proudový zdroj. 	
 Zapojte proudový zdroj. 	

4.2 Zapojení přístroje

4.2.1 Svorková komora bez jiskrové bezpečnosti



01	L/+	Proudový zdroj	NRF 590 deska svor	kovnice	
02	N/-		bez jiskrové bezpečnosti		-
03	PWR	GND			AC / DC proud
04	A1/+	Digitální vstup/ výstup - 1A		02 (C) A1/+ 05 (C) A1/+ 05 (C) A1/+	Digitální I/O A
05	A2/-	Digitální vstup/ výstup - 2A	D		Digitální I/O B Připojení k
06	B1/+	Digitální vstup/ výstup - 1B		10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 - 20mA
07	B2/-	Digitální vstup/ výstup - 2B			Přenášeč
			>		
			Field p	rotocol	
		L&J Tankway	Field p EIA-485 Modbus	rotocol Varec Mark/Space	Whessoe WM550
08	C1	L&J Tankway Napájení	Field p EIA-485 Modbus 0V	rotocol Varec Mark/Space V+	Whessoe WM550
08	C1 C2	L&J Tankway Napájení Enkodér	Field p EIA-485 Modbus 0V 485-B	rotocol Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami)	Whessoe WM550 0V Uzavřený obvod 1-
08 09 10	C1 C2 C3	L&J Tankway Napájení Enkodér Počítač	Field pr EIA-485 Modbus OV 485-B 485-A	rotocol Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami) Značka	Whessoe WM550 OV Uzavřený obvod 1- Uzavřený obvod 1+
08 09 10 11	C1 C2 C3 C4	L&J Tankway Napájení Enkodér Počítač Elektrická země	Field pr EIA-485 Modbus 0V 485-B 485-A 0V	rotocol Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami) Značka 0V (V-)	Whessoe WM550 0V Uzavřený obvod 1- Uzavřený obvod 1+ 0V
08 09 10 11 12	C1 C2 C3 C4 C5	L&J Tankway Napájení Enkodér Počítač Elektrická země 0V	Field pr EIA-485 Modbus 0V 485-B 485-A 0V 0V	Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami) Značka OV (V-) OV	Whessoe WM550 0V Uzavřený obvod 1- Uzavřený obvod 1+ 0V 0V
08 09 10 11 12 13	C1 C2 C3 C4 C5 C6	L&J Tankway Napájení Enkodér Počítač Elektrická země OV 420 mA výstup ¹	Field p EIA-485 Modbus 0V 485-B 485-A 0V 0V 0V 420 mA výstup ¹	rotocol Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami) Značka OV (V-) OV 420 mA výstup ¹	Whessoe WM550 0V Uzavřený obvod 1- Uzavřený obvod 1+ 0V 0V 420 mA výstup ²
08 09 10 11 12 13 14	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7	L&J Tankway Napájení Enkodér Počítač Elektrická země OV 420 mA výstup ¹	Field p EIA-485 Modbus 0V 485-B 485-A 0V 0V 0V 420 mA výstup ¹ 420 mA vstup ¹	Varec Mark/Space V+ Interval (mezi značkami) Značka 0V (V-) 0V 420 mA výstup ¹ 420 mA vstup ¹	Whessoe WM550 0V Uzavřený obvod 1- Uzavřený obvod 1+ 0V 0V 420 mA výstup ² smyčka 2-

Zapojení k desce svorkovnice bez jiskrové bezpečnosti



Poznámka!

Ověřte, zda jsou přípojky kompletně zasunuty ve svorkách.

1) Tyto signály nejsou připojeny k hlavním deskám bez volby 4...20 mA.

2) Standard

Proudový zdroj

Tank Side Monitor může být napájen střídavým proudem nebo stejnosměrným proudem, v závislosti na nainstalované desce proudového zdroje. Přívod střídavého proudu musí být připojen ke svorkám označeným L/+ (sítová) a N/- (střední), odpovídající fázi/ vodiči a střednímu vodiči. Přívod stejnosměrného proudu může být připojen ke stejným svorkám, u kterých se předpokládá připojit kladnou (+) ke svorce označené L/+ a zápornou (-) ke svorce označené N/-. Nicméně, jelikož je proudový zdroj dvoupólový, nedojde při přepólování přívodu k poškození přístroje.

Kabelové přívody

Svorková komora bez jiskrové bezpečnosti má tři kabelové přívody. Vstupní otvory mají závity M20x1.5. Všechny jiskrově bezp. obvody kabeláže musejí být ukončeny ve svorkové komoře s jiskrovou bezpečností. Pro kabeláž s jiskrovou bezpečností jsou k dispozici kabelové přívody M26x1.5.

Pro montáž různých typů kabelovýchprůchodek nebo kabelového přívodu (pevný nebo pružný), jsou dostupné následující velikosti adaptérů kabelového vstupu:

Závity:

- M20 x 1.5
- G 1/2
- 1/2" NPT
- 3/4" NPT (max. 2 kabelové přístupy)

Všechny adaptéry jsou stanoveny na EEx d a mohou být použity pro obojí kabelové připojení. Při instalování řádně utěsněte všechny vstupní otvory, aby se zabránilo vlhkosti nebo jiným nečistotám, aby se mohli dostat do komor elektrické instalace.

Spotřeba elektrické energie

Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na napájecím napětí a na připojených snímačích. Celková spotřeba je většinou menší než 10 VA. Přehled uvedený níže udává maximální hodnoty pro různá napájecí napětí.

- 370 mA @ 24 V_{DC}
- + 200 mA @ 48 V_{DC}
- 75 mA @ 125 V_{AC}
- 45 mA @ 220 V_{AC}

DC - stejnosměrný proud AC - střídavý proud

Diskrétní digitální vstup/výstup

Tank Side Monitor může být vybaven 1 nebo 2 digitálními vstupními/výstupními moduly. Tyto moduly mohou být použity pro propojení k diskrétním digitálním vstupům nebo výstupům bez jiskrové bezpečnosti.Vstupní a výstupní napětí a rozsah proudu závisí na typu zvoleného modulu nainstalovaného do náležité vstupní/výstupní drážky. Svorky 4 a 5 odpovídají digitální vstupní/výstupní drážce # 1, svorky 6 a 7 odpovídají digitální vstupní/výstupní drážce # 2.





Poznámka!

250 V_{AC} je maximální napětí, které může být připojeno.



4.2.2 Svorková komora s jiskrovou bezpečností

16	D+	+ RTD napájení ³	
17	S+	+ RTD snímat ³	NRF 590 deska svorkovnice s jiskrovou bezpečností
18	S-	- RTD snímat ³⁴	
19	D-	- RTD napájení ³	
20	OPT1	s jiskr. bezpečností 0V⁵	
21	OPT2	420 mA vstup	20 0001
22	OPT3	s jiskr. bezpečností 0V⁵	21 OPT2 22 OPT3 23 OPT4 zapojení modulu s jiskr. bezp.
23	OPT4	s jiskr. bezpečností +24V	
24	H+	+ Hart komunikace.6	26 C HART
25	H-	- Hart komunikace.⁵	
26	H+	+ Hart komunikace.6	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
27	H-	- Hart komunikace.⁵	
28	H+	+ Hart komunikace.6	pouze pro
29	H-	- Hart komunikace.⁵	MICTOPIIOT TADY SI
30	P+	+ proud pro FMR řady S (svorka 2) s jiskr. bezpečností	
31	P-	- proud pro FMR řady S (svorka 1) s jiskr. bezpečností ⁵	

Zapojení k desce svorkovnice s jiskrovou bezpečností



Poznámka!

Pro svorky 20 - 23 jsou zobrazené podklady platné pouze tehdy, je-li nainstalována volba 4 - 20 mA

Poznámka!

Ověřte, zda jsou přípojky kompletně zasunuty ve svorkách.

- 4) Pro 3 spojovací RTD svorky, 18 a 19 by měly být spojeny společně.
- 5) Všechny tyto svorky sdílejí stejný 0V signál s jiskrovou bezpečností.
- 6) Tyto tři svorky sdílejí stejný signál H+.

³⁾ Tyto signály nejsou připojeny na deskách s jiskrovou bezpečností bez volby RTD.



4.2.3 Připojení HART



4.2.4 Nastavení komunikace



Poznámka!

Toto nastavení je nutné pouze pro poslední jednotku nakomunikační lince Modbus.

EIA-485 Modbus

Pokud je pomocí komunikace Modbus propojeno více jednotek NRF 590, je nutné na komunikační desce Modbus provést určitá nastavení. U poslední jednotky NRF 590 připojené na Modbus musí být přesunutím propojky na komunikační desce Modbus aktivován zakončovací odpor. Toto nastavení zajistí správné zakončení komunikační linky Modbus a správnou komunikaci.



Poznámka!

Před zásahem do elektroniky přístroje odpojte napájecí napětí.

Nastavení na komunikační desce Modbus:

- 1. Odšroubujte víčko displeje.
- 2. Povolte dva šroubky po stranách krytu elektroniky.
- 3. Sejměte kryt a najděte komunikační desku Modbus (je na ni připojen displej).
- 4. Vyjměte desku Modbus a proveďte nastavení dle obrázku níže.
- 5. Zasuňte desku Modbus zpět, přišroubujte kryt elektroniky a našroubujte víčko.



4.3 Následná kontrola instalace

Po připojení všech snímačů k Tank Side Monitor, proveďte následující kontroly:

- Zda je rozmístění vývodů správné? (viz. stránky 19 až 27)
- Zda je připojen zemní vodič?
- Zda jsou všechny vodiče bezpečně připojeny? Ověřte si to potáhnutím vodičů.
- Zda je přívod kabelovodu těsný? Jsou kabelové průchodky utěsněny?
- · Zda je utěsněno víko skříně? Zkontrolujte, zda jsou těsnící kroužky na místě.
- Zda přístroj dodává napájení a LCD displej ukazuje?

5 Provoz

5.1 Rychlý průvodce při provozu



8.) Zaznamenejte přístupový kód (100).

Poznámka!

Aktivní volba je označena pomocí 🗸 před textem v menu.

Výběrová menu:

- a) Zvolte si požadovaný parametr ve zvolené funkci pomocí nebo +
- b) E potvrzuje volbu a hodnotu úpravy.
- c) / + (E) přeruší editování funkce

Vpisování číslic a textu:

- a) Stiskněte nebo +, aby jste mohli editovat první znak číslice/textu.
- b)
 E umísťuje kurzor na další znak → pokračujte tak, jak bylo uvedeno v odstavci a) dokud, nedokončíte váš vstup.

Poznámka!

Pokud se objeví symbol ← na kurzoru, stiskněte 🗉, aby jste mohli přejít zpět na předchozí znak. Pokud se objeví symbol ← na kurzoru, stiskněte 🗉, aby jste mohli přijmout nebo akceptovat vloženou hodnotu
c) □ / + (=) přeruší editování funkce

- 9.) Stiskněte nebo +, aby jste se mohli přesunout na jinou funkci ve funkční skupině.
- 10.) Stiskněte 🗁 / 🕂 (👘) jednou, aby jste se mohli navrátit do kategorií parametrů.
- 11.) Stiskněte 🖃 / 🛨 (👘) dvakrát, aby jste se mohli navrátit do Volby skupiny.
- 12.) Stiskněte 🗁 / 🕂 (👘) , aby jste se mohli navrátit na zobrazení namerené hodnoty.

5.1.1 Rámcová struktura operačního menu

Operační menu je vytvořeno ze tří úrovní:

- Volba skupiny (00, 01, 03,...,18, 19): Jednotlivé operační volby přístroje jsou rozděleny na různé funkční skupiny. Funkční skupiny, které jsou k dispozici zahrnují: "TSM Parametry", "TSM Diagnostika", "FMR Radar", "Parametry nádrže", atd.
- Kategorie parametrů
 - Každá funkční skupina se skládá z následujcích kategorií parametrů:
 - Konfigurační parametry Všechny konfigurační parametry, nepodléhající měrové certifikaci (např. nastavení výstražných hlášení).
- Parametry podléhající měrové certifikaci vah a měr Všechny konfigurační parametry, které ovlivňují naměřené hodnoty (např. typ RTD, nastavení radaru).
- Zobrazovat pouze parametry Údaje reálného času jako jsou např. hodnota nebo stav. Zobrazuje pouze údaje, které jsou vypočítávány nebo měřeny během funkce provádění snímání, která se objevuje každých 250 msek.
- Příkazy Tvorba řídicích údajů.
- Funkce (00x01, 00x02,...,17c01, 17c03): Kromě kategorií parametrů jsou to funkce, které vykonávají skutečné nastavení nebo

programování přístrojů. Číselné hodnoty mohou být vloženy zde a parametry zde mohou být zvoleny a uloženy. Dostupné funkce pro funkční skupinu "TSM Parametry (00)" zahrnují: "Přístupový kód", "Resetování Cmd", "Softwarová verze", "Protokol polí", "Formát nuly", atd.

5.1.2 Označení funkcí



Tyto dvě číslice označují funkční skupinu:

- TSM Parametry (00)
- TSM Diagnostika (01)
- FMR Radar (06)



Písmeno představuje kategorii parametru ve funkční skupiněp:

- Zobrazit pouze parametry (d)
- Příkazy (x)
- Konfigurační parametry (c)
- Parametry vah & měr (w)

Poslední dvě číslice určují jednotlivé funkce ve funkční skupině:

- Referenční výška nádrže (15w37)
- Poloha P1 (15w38)
- Vzdálenost P1-P2(15w39)



5.2 Displej a ovládací prvky

5.2.1 Displej

Displej z tekutých krystalů (LCD):

 Čtyři řádky s 20 znaky na každém z nich. Zobrazovací kontrast nastavitelný přes klávesové kombinace (odkažte se na "Funkce kláves" na stránce 33.



Naměřené hodnoty



5.2.2 Symboly na displeji

Následující tabulka popisuje symboly, které se objevují na displeji z tekutých krystalů:



5.2.3 Funkce kláves

Funkce kláves

Klávesa / Klávesy	Význam
+	Naviguje směrem nahoru ve výběrovém seznamu Edituje číselné hodnoty ve funkci
-	Naviguje směrem dolů ve výběrovém seznamu Edituje číselné hodnoty ve funkci
-Esc - +	Naviguje směrem do leva ve funkční skupině
E	Volí specifickou skupinu, funkci nebo hodnotu ve výběrovém seznamu Vkládá režim úpravy
+ a E nebo - a E	Nastavení kontrastu u LCD
+ a - a E	Zablokování/odblokování hardwaru

5.3 Lokální operace

5.3.1 Odblokování a zablokování konfiguračního módu

Nacházejí se zde tři rozdílné způsoby, kterými je možné odblokovat zařízení:

- Pokud je proveden pokus, editovat funkci, když je přístroj zablokován, uživatel je automaticky dotazován na vložení přístupového kódu, aby se mohl přístroj odblokovat.
 Přístupový kód = 100
- Uživatel se může nasměrovat na přístupový kód ve funkční skupině "TSM Parametry" (00).
- IV módu zablokování mohou být stisknuty dohromady všechny tři klávesy (-/+/
 a poté může být vložen přístupový kód.

Jakmile je přístupový kód zadán, zařízení zobrazí "Editování umožněno". Poté je vyžadováno, aby uživatel stisknul E, aby mohl začít s editací.

Poznámka!

Pokud není klávesa stisknuta po pěti minutách, zařízení se automaticky zablokuje a přístupový kód musí být vložen znovu.

Nacházejí se zde dva způsoby, kterými je možné zařízení zablokovat:

- V módu editace může uživatel směřovat k přístupovému kódu ve funkční skupině "TSM Parametry" (00) a zapsat <> 100 (např. 99), aby mohl zařízení zablokovat.
- V módu editace mohou být všechny tři klávesy(/+/E) stisknuty dohromady a zařízení zobrazí "Editování zablokováno".



Parametry vah & měr:

Za displejem se nachází hardwarový pojistný vypínač. Pokud se nachází v poloze zablokování, parametry vah & měr jsou zablokovány. Na obrazovce měřené úrovně hladiny a na všech obrazovkách parametrů vah & měr je poloha blokování určována pomocí blokovacího symbolu a může být opět odblokována přes hardwarový vypínač.





Prosím odkažte se na "Operační matici" na stránce 57, kde naleznete kompletní seznam W&M parametrů.

5.3.2 Nastavení parametrů od výrobce (Reset)

Upozornění!

Resetování nastavuje přístroj zpět na parametry od výrobce. Zpravidla by jste měli po resetování opět provést zakladní nastavení.

Poznámka!

Po resetu musíte znovu vložit přístupový kód, aby jste mohli editovat parametry.

Resetování je nezbytné pouze:

- když přístroj řádně nefunguje
- když se přístroj odinstalovává/uskladňuje/instaluj
- když jsou připojená zařízení přemístována

Reset nastaví všechny konfigurační parametry zpět na své přednastavené hodnoty. Aby jste to mohli provést, následujte tyto kroky:

- 1. Stiskněte klávesu **E** by jste se přesunuli na Volbu skupiny
- 2. Zvolte "TSM Parametry" (00) stisknutím klávesy E
- 3. Zvolte Příkazy stisknutím klávesy E
- 4. Zvolte ResetCmd (resetování příkazů) (00x02) stisknutím klávesy E
- 5. Zvolte Resetování z továrny stisknutím klávesy E
- 6. Čekejte, dokud se neobjeví obrazovka s Naměřenou hodnotou.

Ve specifických funkčních skupinách je dostupný příkaz Resetování skupiny (x01). Nastavením Resetování skupiny na Resetování z továrny se nastaví konfigurační parametry v určené skupině zpět na své přednastavené hodnoty. Následující funkční skupiny zahrnují Resetování skupiny:

- RTD Teplota (09)
- Analogový vstup pro ztížené provozní podmínky (10)
- Diskrétní vstup/výstupO (11)
- Analogový vstup (12)
- Analogový výstup (13)
- Analogové výstražné hlášení (14)
- Parametry nádrže (15)
- Snímač HART (17)
- Modbus Gateway (19)
- Whessoe WM550 Gateway (20)
- Mark/Space Gateway (21)
- L&J Tankway Gateway (22)

Viz kapitola "Operační matice" na stránce 57, kde naleznete seznam všech konfiguračních parametrů a jejich přednastavených hodnot.

5.4 Operační program ToF Tool

ToF Tool je grafický operační software pro přístroje od společnosti Endress+Hauser, které pracují na základě časového principu. Je používán k tomu, aby podporoval uvádění do provozu, zabezpečení dat, signálovou analýzu a dokumentaci přístroje. Je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Win95, Win98, WinNT4.0 a Win2000.

ToF Tool podporuje následující funkce:

- Online konfiguraci vysílačů nebo přenašečů
- · Zavádění a ukládání dat přístroje (vysílání/přijímání)
- Dokumentace měřických bodů

Poznámka!

Další informace můžete nalézt na CD-ROMu, který je přiložen k přístroji.

Výstraha!

Před spuštěním TOF-TOOL, musí být <u>HART-SCANNER</u> vypnut (<u>DISABLED</u>). Postup naleznete na straně 39. Ve funkci "SCANCMD" zvolte <u>"DISABLE</u>" místo "SEARCH". Po ukončení TOF-TOOL, musí být HART SCANNER znovu zapnut volbou "ENABLE" ve funkci "SCANCMD".

Výstraha!

Ujistěte se, že je použita příslušná verze DEVICE DESCRIPTION pro NRF pro TOF-TOOL, např. Verze 1.1.

Aktuální verzi je možno stáhnout z internetu.

Uvedení do provozu řízené menu



6 Uvedení do provozu

6.1 Funkční kontrola

Před uvedením přístroje do provozu proveďte všechny funkční kontroly:

- Úplný seznam "Kontrola po následné instalaci" (viz strana 17)
- Úplný seznam "Kontrola zapojení" (viz strana 27)

6.2 Uvedení do provozu

6.2.1 Zapojení zařízení

Po zapnutí napájení se na displeji objeví následující hlášení:





Poznámka!

Pokud se na displeji neobjeví žádné informace, zkontrolujte napájení. Pokud je napájení vpořádku, zkuste změnit nastavení zobrazovacího kontrastu (viz "Funkce kláves" na stránce 33).

Pokud přístroj nepracuje ani potom, volejte servis E+H.



6.3 Základní nastavení s lokálním displejem

Výstraha!

POKUD JSOU ZAPOJENA NĚKOLIKANÁSOBNÁ ZAŘÍZENÍ HART, JEJICH ADRESY BY NEMĚLY BÝT NASTAVENY NA "0" (NULU), JELIKOŽ PAK MOHOU BÝT ZAŘÍZENÍ HART V ANALOGOVÉM MÓDU (4 - 20 MA), COŽ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK PŘETÍŽENÍ MA-XIMÁLNÍHO PROUDU PRO CYKLUS HART.

Poznámka!

Je nezbytné, aby se provedlo resetování z továrny po zavedení proudu na TSM (viz strana 34). Tímto se zajistí, aby byly všechny nezbytné parametry zobrazeny správně.

Po té, co bylo TSM resetováno a prošlo přes pravidelný postup nastavení, dalším krokem je konfigurovat "Snímač HART" (17). Snímač HART načítá data z připojených zařízení a musí tedy vědět, která zařízení jsou připojena a na jakých adresách je možné je naleznout.

Poznámka!

V tomto momentě, je navrhnuto, aby se nejdříve prověřilo, zda všechny připojené snímače HART pracují správně. Zkontrolujte každý snímač, aby se potvrdilo, že je konfigurovaný a je přinejmenším schopen komunikovat přes vícebodovou přípojnici HART.

Je podstatné, aby byly všechny komunikační adresy HART správně nastaveny. Pro jednoduchost navrhujeme použití následujících adresových nastavení HART:

- #1 zařízení radarové úrovně (primární)
- #2 NMT snímač průměrné teploty
- #3 P1 (P spodní část) snímač tlaku
- #4 P2 (P střední část) snímač tlaku
- #5 P3 (P vrchní část) snímač tlaku
- #6 HART snímač vody
- #7 HART RTD bodový vstup pro teplotu par nebo v potrubí
- #8



Poznámka!

Maximálně pouze šest (6) snímačů HART může být připojeno k mnohabodovému spoji HART kvůli proudovým omezením v cyklu pro ztížené provozní podmínky. Maximální výkon je 24 mA.



Poznámka!

Bližší informace ohledně všech funkcí naleznete na stránce 64 v kapitole s názvem "Popis funkcí".



6.3.1 Funkční skupina "Snímací zařízení HART" (17)

Jakmile jste již ověřili, že všechny snímače pracují, můžete začít konfigurovat snímací zařízení HART.

- 1. Stiskněte klávesu **E**], aby jste se přesunuli na Volbu skupiny = Group Selection
- 2. Zvolte "Snímací zařízení HART = HART Scanner" (17) stisknutím klávesy
- 3. Zvolte Příkazy = Commands stisknutím klávesy
- 4. Zvolte ScanCmd (příkaz snímání) (17x02) stisknutím klávesy
- 5. Zvolte Vyhledávání = Search stisknutím klávesy

Příkaz snímání zobrazí "Vyhledávání". Po pár sekundách snímací zařízení HART ukončí vyhledávání a zobrazí "Aktivováno = Enable" pro snímací příkaz. V závislosti na připojených zařízeních TSM zobrazí FMR Radar, HART zařízení a/nebo NMT Prothermo ve Volbě skupiny. Jakmile jste již stanovili, že TSM zozpoznává připojená zařízení, dalším krokem je spojit datové body.

6.3.2 Funkční skupina "Parametry nádrže" (15)



Snímací zařízení HART může nyní načítat data ze snímače. Dalším krokem je připojit data snímače k datovým bodům vnitřně do TSM. Toto je nezbytné proto, aby se mohlo stanovit, co přesně se má měřit (např. Reference úrovně hladiny = FMR úroveň hladiny, FMR úbytek, FMR naměřená úroveň hladiny, atd.). Aby jste mohli spojit datové body:

- 1. Stiskněte klávesu **E**], aby jste se přesunuli na Volbu skupiny = Group Selection
- 2. Zvolte Parametry nádrže = Tank Parameters (15) stisknutím klávesy E.
- 3. Zvolte Parametry vah & měr = W&M Parameters stisknutím klávesy
- 4. Zvolte datové body pro spojení stisknutím klávesy

Dostupné datové body zahrnují:

- Reference úrovně hladiny = Level reference (15w30)
- Reference teploty = Temperature reference (15w31)
- Reference vody = Water reference (15w32)
- P1 reference spodní část = bottom (15w33)
-



Poznámka!

Pokud jsou data čtená z parametru určeného referenčními body v odlišných technických jednotkách než v jednotkách TSM, data budou převedena na jednotky určené TSM.

Nastavení jednotek

TSM vám umožňuje zvolit si druh měřených jednotek, které chcete zobrazit pro data poskytnutá z připojených zařízení HART. Můžete si vybrat mezi různými anglosaskými a metrickými jednotkami (např. stopy, palce, metry, milimetry, °C, °F, H2O, PSI - libra na čtvereční palec, Pa - paskal, kPa - kilo paskal, atd.)

ABYSTE SI MOHLI ZVOLIT POŽADOVANÉ JEDNOTKY:

- 1. Stiskněte klávesu **E**, abyste se přesunuli na Volbu skupiny = Group <u>Selection</u>
- 2. Zvolte Parametry nádrže = Tank Parameters" (15) stisknutím klávesy
- 3. Zvolte Parametry vah & měr = W&M Parameters stisknutím klávesy
- 4. Zvolte jednotky pro nastavení stisknutím klávesy

Dostupná nastavení jednotek zahrnují:

- Jednotky úrovně hladiny (15w24)
- Jednotky teploty (15w25)
- Jednotky tlaku (15w26)
- Jednotky hustoty(15w27)
- Jednotky objem(15w28)
- Jednotky průtoku (15w29)



Výstraha!

FMR Radar by měl být nastaven pouze na "jednotky úrovňové vzdálenosti" (např. stopy, palce, metry, milimetry).

Je možné použít "smíchaná" nastavení jednotek (jak nastavení anglosaských tak i metrických jednotek) pro snímače a TSM. Nicméně, jelikož to může být matoucí, doporučujeme vám, aby jste nastavili jednotky shodně. Pokud má uživatel určité důvody, aby použil smíchané nastavení, navrhujeme nejdříve nastavení systému, aby se ověřila správná operace před doplněním těchto navýšení.



Poznámka!

Všechna nastavení jsou v přírůstku (úbytek je zajištěn pouze pro zobrazovací účely).

Výpočty nádrže

Výpočty nádrže se provádějí po ukončení všech ostatních výpočtů. Výpočet objemu v nádrži, objemového korekčního faktoru a průtoku jsou dostupné ve funkční skupině Tank Parameters.

Průtok

V řadě za sebou je uloženo posledních 10 hodnot objemu. Tato řada je obnovována po každé periodě vzorkování průtoku (15c61). Tato řada je používána pro výpočty minimálních změn pro maximální objem (15w42) v průběhu času. Je vypočten průtok a je uložen ve funkci Flow rate (15d13).

Změna tvaru hydrostatické nádrže

Změna tvaru hydrostatické nádrže může být použita k vykompenzování svislého pohybu základního referenčního bodu (GRP) v důsledku vyboulení nádrže (pouzdra) zapřičiněné hydrostatickým tlakem vynaloženým kapalinou uloženou v nádrži. Kompenzace je založená na lineární aproximaci získané z ručních ponorů v několika úrovních hladiny rozdělených přes plný rozsah nádrže.

Následující funkce mohou být konfigurovány přes TSM:

- Referenční výška nádrže (15w38)
- Spuštění hydrostatické deformace (15w48)
- Hydrostatický deformační faktor (15w49)



Poznámka!

Jelikož použití této korekce bude mít vliv na načítání přírůstkové úrovně, je doporučeno překontrolovat ruční ponor a procedury ověřování úrovně hladiny před aktivováním této metody.

Hydrostatické měření v nádrži (HTG)

Hydrostatické měření v nádrži zahrnuje použití snímačů tlaku, aby se vypočítala hladina kapaliny v nádrži. V plném hydrostatickém režimu není použit žádný hladinoměr, ale je vypočítávána úroveň hladiny za použití dvou snímačů tlaku, tlak ve spodní části (Pb) a tlak ve střední části (Pm), snímače jsou umístěny v určité vzdálenosti od sebe. Vypočítává se rozdíl mezi tlaky a, za použití vzdálenosti, lineární interpolace slouží k vypočítávání úrovně hladiny. Další výpočtové módy používají samostatný snímač tlaku pro výpočet úrovně hladiny. Může být použit jak tlak Pb, tak i tlak Pm. Je vyžadována standardní hustota, aby se mohla vypočítat úrovně hladiny.

Měřicí systém v hybridním režimu (HTMS)

V hybridním režimu je úroveň hladiny načítána z radaru nebo z jiného hladinoměru a kombinována se snímačem tlaku umístěného poblíž dna nádrže, aby se přesně vypočítala standardní hustota.

Následující funkce HTMS/HTG mohou být konfigurovány přes TSM:

- P1 Poloha (15w39)
- P1-P2 Vzdálenost (15w40)
- P3 Poloha (15w41)
- Maximální objem (15w42)
- min. HTMS úroveň hladiny (15w43)
- P1 Kompenzace (15w44)
- P2 Kompenzace (15w45)
- P3 Kompenzace (15w46)
- Manuální tlak páry (15w54)
- Manuální standardní hustota (15w55)
- Manuální hustota vzduchu (15w57)
- Manuální hustota páry (15w59)
- Lokální gravitace (15w60)

Kompenzace tepelného roztažení nádrže (CTSh)

Tato oprava kompenzuje účinky na základní referenční bod (GRP) v důsledku teplotních vlivů na pouzdro nádrže nebo uklidňovací nádrž. Teplotní vlivy jsou rozděleny na dvě části, příslušně ovlivňující "suché" a "mokré" části pouzdra nádrže nebo uklidňovací nádrže. Výpočet je založen na koeficientech tepelného roztažení oceli a "izolačních" faktorech pro "suchou" a "mokrou" část nádrže. Odhadnuté teploty jsou založeny na ručních nebo automaticky měřených hodnotách a na teplotě pouzdra v době, kdy byla nádrž kalibrována (bližší informace naleznete v kapitole 12.1 API MPMS).



Poznámka!

Tato oprava je doporučena pro jakékoliv měření objemu nádrže pracující při podmínkách značně se lišících (> 10°C nebo > 20°F) od podmínek během kalibrace u extrémně vysokých nádrží. Pro ochlazované, kryogenní a ohřívané aplikace je tato oprava striktně doporučována.

Poznámka!

Jelikož použití této korekce bude mít vliv na načítání přírůstkové úrovně, je doporučeno překontrolovat ruční ponor a procedury ověřování úrovně hladiny před aktivováním této metody.

Následující funkce CTSh mohou být konfigurovány přes TSM:

- Referenční výška nádrže (15w38)
- Koeficient tepelného roztažení(15w50)
- Suchý izolační faktor(15w51)
- Mokrý izolační faktor (15w52)
- Teplota pouzdra nádrže (15w53)
- Manuální teplota vzduchu(15w56)
- Manuální teplota páry (15w58)





TSM Params arams ۵I Params

TSM vám umožňuje modifikovat nebo přizpůsobovat různá nastavení displeje tak, aby jste vyhověli svým specifickým potřebám. Funkce, které mohou být konfigurovány zahrnují:

- Označení položky (00c16)
- Odkazy sekundárního displeje 1 4 (00c25 00c28)
- Desetinná čárka (00w17)
- Formát nuly (00w18)
- Počáteční nula (00w19)
- Odkaz primárního displeje (00w24)

Poznámka!

Odkazy primárního a sekundárního displeje umožňují uživateli určit, která měření (ucelené jednotky naměřených údajů) budou zobrazena. Uživatel musí konfigurovat tyto funkce na základě připojených snímačů. .

ABY JSTE MOHLI NASTAVIT DISPLEJ:

- Stiskněte klávesu **E**, aby jste se přesunuli na Volbu skupiny = Group Selection 1.
- Zvolte "TSM Parametry = TSM Parameters" (00) stisknutím klávesy E 2.
- Zvolte buď konfigurační parametry = Configuration nebo parametry vah & měr = 3. W&M parameters stisknutím klávesy E
- 4. Zvolte specifickou funkci pro editování



PRO NÁSLEDUJÍCÍ VSTUPY A VÝSTUPY PROVED'TE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:

- 1. Prosím odkažte se na správný návod pro nastavení zařízení.
- 2. Potvrďte, že je zařízení připojeno k TSM.
- 3. Jakmile je TSM nastaveno, potvrďte, že zařízení zobrazuje správné údaje.

6.3.4 Funkční skupina "FMR Radar" (06)





FMR Radar může být nastaven přes displej radaru, displej TSM nebo ToF Tool.



Poznámka!

Pro nastavení přes displej radaru/ToF Tool, odkažte se prosím na požadovanou operační příručku radaru.

Výstraha!

FMR Radar by měl být nastaven pouze na "jednotky úrovňové vzdálenosti" (např. stopy, palce, metry, milimetry).

Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- Zařízení ID (06c31)
- Etiketa (06c34)
- Tvar nádrže (06c41)
- Vlastnost média (06c42)
- Stav procesu (06c43)
- Prázdná kalibrace (06c44)
- Plná kalibrace (06c45)
- Průměr potrubí (pro uklidňovací nádrže) (06c46)
- Kontrolní úsek (06c47)
- Rozsah mapování (06c48)
- Spuštění mapování (06c49)
- Mapování uživatelské nádrže (06c50)
- Kompenzace (06c51)
- Výstupní tlumení (06c52)
- Adresa (06w28)
- Režim prohledávání (06w56)

Jakmile je FMR radar nastaven, ověřte, zda je signalizovaná hladina výrobku správná.





SMT Prothermo Display Only Config Params W&M Params

Funkční skupina NMT Prothermo zajištuje stykovou plochu k vysílači teploty NMT Prothermo společnosti Sakura Endress. Tato funkce zajiš" uje průměrnou teplotu a údaje o jednotlivých teplotních prvcích. Další informace jako např. bodový stav a stav vysílače, jsou také k dispozici v tomto funkčním bloku.

Poznámka!

Aby jste mohli nastavit NMT Prothermo, odkažte se prosím na tuto operační příručku (BA006N/08/cs)

Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM

- Preambule Cmd (07c46)
- Označení položky (07c48)
- Teplotní jednotky (07c55)
- Jednotky úrovně hladiny (07c56)
- Dno (07c75)
- Adresa (07w42)

Jakmile je TSM nastaven, ověřte, zda je signalizovaná teplota výrobku správná.

6.3.6 Funkční skupina "zařízení HART" (08)



	HART Device
>	Display Only
	Lommands
	Config Params

Až šest (6) zařízení HART může být připojeno k TSM. Prosím odkažte se na operační příručku zařízení, kde získáte bližší informace ohledně konfigurace.

- Preambule (08c27)
- Označení položky (08c29)
- Adresa (08w23)



6.3.7 Funkční skupina "RTD Teplota" (09)



Bodové měření teploty zařízení může být nastaveno přes TSM nebo ToF Tool. Funkční skupina RTD Temp umožňuje třívodičové i čtyřvodičové připojení RTD.



Poznámka!

Prosím odkažte se na operační příručku teplotního zařáízení, kde naleznete bližší informace ohledně konfigurace.

Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- Označení položky (09c15)
- Režim (3- nebo 4-drátový)(09w16)
- Teplotní režim (09w17) Pt100, Cu90, Cu100

Jakmile je TSM nastaven, ověřte, zda je signalizovaná teplota média (produktu) správná.

Poznámka!

Ohledně kalibrace RTD Teploty se odkažte na servisní příručku TSM.

6.3.8 Funkční skupina "analogový výstup s jiskrovou bezpečností" (10)





Funkce analogového výstupu s jiskrovou bezpečností se vztahuje k analogovým vstupním signálům jako jsou např. teploty, tlaky, průtokové rychlosti a úrovně hladiny. Analogový vstup s jiskrovou bezpečností přeměňuje prvotní data z A/D na IEEE formát pohyblivé čárky. Softwarový filtrační algoritmus může být aplikován pro podmínění nebo upravení hlučných signálů.

- Označení položky (10c10)
- Jednotky (10c11)
- Nula (10c12)
- Rozsah (10c13)





IS Ár	nalog Input	
Jis	play Only	
Cor	ifig Params	
All	Params	

Diskrétní vstup a výstup může být použit pro ohlášení výstražného hlášení nebo např. pro kontrolu elektronky (stav otevřený - uzavřený) nebo pro zabezpečení čerpadla (automatické vypnutí při např. hlášení High-High nebo Lo-Lo). Funkčnost diskrétního vstupu/výstupu závisí na typu nainstalovaného modulu (viz "Příslušenství" na straně 55). Odlišné moduly jsou k dipozici pro vstup, výstup, řízení AC nebo DC. Všechny moduly mají galvanickou izolaci.

Poznámka!

Poznámka!

Ujistěte se, že jste zkontrolovali nainstalovaný typ modulu a opravte elektrické tarify pro určenou aplikaci předtím, než provedete jakékoliv elektrické zapojení.

Pokud se používá výstupní modul, operace výstupu se váže k příslušnému analogovému výstražnému hlášení. Diskrétní výstup # 1 je vždy spojen s analogovým výstražným hlášením # 1, diskrétní výstup # 2 je vždy spojen s analogovým výstražným hlášením # 2. Vstupní moduly jsou připojeny k datovým bodům, které mohou být načítány hlavním počítačem přes protokoly polí.

Přesná funkčnost závisí také na volbě protokolu polí a schopnostech hlavního počítače. Poraďte se s vašim zástupcem společnosti Endress+Hauser.

- Označení položky (11c09)
- Režim (11c10)
- Druh kontaktu (11c11)
- Impulz (11c12)



6.3.10 Funkční skupina "Analogový vstup"(12) - bez jiskrové bezpečnosti.



V závislosti na typu nainstalované přenosové desky (poloha 20 v kódu výrobku) může mít TSM dodatečný analogový vstup 4-20 mA bez jiskrové bezpečnosti a/nebo analogový výstup 4-20 mA. Analogový vstup může být použit k připojení externích snímačů bez jiskrové bezpečnosti (např. vodní snímač) k TSM a data mohou být připojena k jakýmkoliv bodům nádrže pro zobrazení a přenos do rozvodny a hlavního počítače.

Poznámka!

Zařízení připojené k analogovému vstupu bez jiskrové bezpečnosti musí být označeno jako bezpečné proti výbuchu.

Poznámka!

Analogové kanály na přenosové desce nejsou vybaveny bezpečnostními bariérami, limitujícími výstupní proud, napětí a výkon, jak je vyžadováno u aplikací v oblastech s nebezpečím výbuchu a z tohoto důvodu jsou označeny jako bez jiskrové bezpečnosti.

Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- Označení (12c10)
- Jednotky (12c11)
- Nula (12c12)
- Rozsah (12c13)
- Průměrný filtr (12c16)

Poznámka!

Ohledně kalibrace kanálu analogového vstupu bez jiskrové bezpečnosti se odkažte na servisní příručku TSM.



6.3.11 Funkční skupina "Analogový výstup" (13)



Funkční skupina analogového výstupu se propojuje s analogovými výstupními zařízeními, jako jsou např. řídící jednotky polohy ventilu, panelové displeje a analogové výstupy na jiné systémy jako jsou PLC nebo DCS.

Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- Označení položky(13c13)
- Popis měř. místa(13c14)
- Jednotky (13c15)
- Nula (13c16)
- Rozsahí (13c17)
- Hodnota (13c20)

Poznámka!

Ohledně kalibrace analogového výstupu se odkažte na servisní příručku TSM.





6.3.12 Funkční skupina "Analogová výstraha" (14) - 1 a 2



Funkce analogové výstrahy monitoruje hodnotu pohyblivého bodu (např. vztažný bod) z určitého snímače nádrže. Hodnota pohyblivého bodu je srovnávána s předepsanými výstražnými stavy LoLo (nízko-nízko), Low (nízko), High (vysoko) nebo HiHi (vysokovysoko). Výstražné hlášení se aktivuje tehdy, je-li odhalen výstražný stav. Výstraha umožňuje vytvořit varování na displeji TSM kdykoliv je hodnota pohyblivého bodu (např. vysoká teplota) mimo operační rozsah. Některé komunikační protokoly (např. Whessoe WM550) podporují přenos informací o výstražných stavech do rozvodny.

Diskrétní vstup/výstup vám umožňuje napevno zapojit varovné akustické zařízení nebo zřídit západku ventilu v čerpadlovém nebo ventilovém rozvodu. Diskrétní vstup/výstup # 1 je automaticky spojený s analogovou výstrahou # 1 a diskrétní vstup/výstup # 2 je spojený s analogovou výstrahou # 2. Analogová výstraha bude vždy zapsána do svého přiřazeného diskrétního vstupu/výstupu.

NASTAVENÍ VÝSTRAHY:

- 1. Stiskněte klávesu **E**, aby jste se mohli přesunout do Volby skupiny = Group Selection.
- 2. Zvolte "Analogová výstraha = Analog alarm" (14) stisknutím klávesy
- 3. Zvolte analogovou výstrahu = Analog alarm #1 nebo #2
- 4. Zvolte Konfigurační parametry = Configuration parameters stisknutím klávesy
- 5. Vyberte si Vztažný bod
- 6. Nastavte hlášení LoLo, Low, High a/nebo HiHi
- 7. Nastavte Hysterézi = Hysteresis a Odložení hodnot = Hold off values

Poznámka!

Výstraha HiHi (vysoko-vysoko) musí být nastavena stejně nebo na vyšší hodnotu než výstraha High (vysoko).

Výstraha LoLo (nízko-nízko) musí být nastavena stejně nebo na nižší hodnotu než výstraha Low (nízko).

VÝSTRAHA SE BUDE ZOBRAZOVAT NA PRAVÉ STRANĚ OBRAZOVKY NAMĚŘENÉ HODNOTY. OHLEDNĚ SEZNAMU ZOBRAZENÝCH SYMBOLŮ SE ODKAŽTE NA STRÁNKU 33.

NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE MOHOU BÝT NASTAVENY POMOCÍ TSM:

- Popis měření (14c12)
- Výstraha LoLo (14c13)
- Výstraha Low (14c14)
- Výstraha High (14c15)
- Výstraha HiHi (14c16)
- Hystereze (14c17)
- Odložení (14c18)

Jakmile je již analogová výstraha nastavena, ověřte, zda funguje správně.

6.3.13 Funkční skupina "nastavení HART" (16)



Nastavení TSM HART zajištují informace pro přenos mezi hlavními programy TSM a HART, jako je např. ToF Tool

Následující funkce může být nastavena přes TSM:

• HART Adresa (16c06)

Následující komunikační protokoly zajišť ují dynamické a statistické informace pro přenos mezi hlavními programy TSM a určených informačních filtrůs.

6.3.14 Funkční skupina "Nastavení Modbus" (19)





Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- Offset vstupu (19c14)
- Rozsah vstupu (19c15)
- Offset výstupu (19c17)
- Rozsah výstupu (19c16)
- ID a adresa(19w08)
- Rychlost přenosu dat (19w12)
- Komunikační parametry (19w13)

6.3.15 Funkční skupina "Whessoe WM550" (20)



- ID (20w09)
- Rychlost přenosu dat (20w10)
- Komunikační parametry (20w11)

6.3.16 Funkční skupina "Mark/Space Gateway" (21)



Následující funkce mohou být nastaveny přes TSM:

- ID (21w11)
- Typ zařízení (21w12)
- Režim rychlosti (21w13)
- Datový režim (21w14)
- Režim teplotní kompenzace (21w15)

6.3.17 Function group "L&J Tankway" (22)



>	LJ params Display Only W&M Params All Params
	All Params

- ID (22w09)
- Typ zařízení (22w10)



6.4 Základní nastavení pomocí software ToF Tool

Výstraha!

Před spuštěním TOF-TOOL, musí být <u>HART-SCANNER</u> vypnut (<u>DISABLED</u>). Postup naleznete na straně 39. Ve funkci "SCANCMD" zvolte <u>"DISABLE</u>" místo "SEARCH". Po ukončení TOF-TOOL, musí být HART SCANNER znovu zapnut volbou "ENABLE" ve funkci "SCANCMD".

Pro základní nastavení pomocí software ToF Tool postupujte následovně:

- spust'te program ToF Tool a navažte spojení,
- podrobný popis najdete v návodu programu ToF Tool.





Poznámka!

- Sloupec funkčních skupin je umístěn vlevo.
- Každý změněný parametr musí být potvrzen tlačítkem RETURN!
- Uzavřete sloupec výběrů v menu přístroje pomocí tlačítka vpravo dole.

7 Údržba

Tank Side Monitor NRF 590 navyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Čištění pouzdra

Pro čištění povrchu puzdra přístroje používejte čisticí prostředky, které nenapadají povrch a těsnění.

Výměna těsnění

Doporučujeme pravidelnou kontrolu a případnou výměnu těsnění pouzdra přístroje.



6.4 Základní nastavení pomocí software ToF Tool

Výstraha!

Před spuštěním TOF-TOOL, musí být <u>HART-SCANNER</u> vypnut (<u>DISABLED</u>). Postup naleznete na straně 39. Ve funkci "SCANCMD" zvolte <u>"DISABLE</u>" místo "SEARCH". Po ukončení TOF-TOOL, musí být HART SCANNER znovu zapnut volbou "ENABLE" ve funkci "SCANCMD".

Pro základní nastavení pomocí software ToF Tool postupujte následovně:

- spust'te program ToF Tool a navažte spojení,
- podrobný popis najdete v návodu programu ToF Tool.





Poznámka!

- Sloupec funkčních skupin je umístěn vlevo.
- Každý změněný parametr musí být potvrzen tlačítkem RETURN!
- Uzavřete sloupec výběrů v menu přístroje pomocí tlačítka vpravo dole.

7 Údržba

Tank Side Monitor NRF 590 navyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Čištění pouzdra

Pro čištění povrchu puzdra přístroje používejte čisticí prostředky, které nenapadají povrch a těsnění.

Výměna těsnění

Doporučujeme pravidelnou kontrolu a případnou výměnu těsnění pouzdra přístroje.

8 Dodatek

8.1 Operační matice



09 - R1	TD T	ēm	p				0)8 - H	HAR	T De	evice				07	7 - N	мт	Prot	her	mo			C)6 -	FMR R	adar			0. Dia	4 - T agno	SM	Function Group
W&M Params		Config Params		Display only	All Params		W&M Params		Config Params		Commands		Display only	All Params		W&M Params		Config Params		Display only	All Params		W&M Params			Config Params		Display only	All Params		Display only	Category
Mode 09w16 3 whe RTD	09c15	Tag	CODADA	Temp		08w23	Addr	08c27	Preambles Cmd	00002	PV Units	08d03	PV Value		07w42	Addr		Preambles Cmd		Avg temp. 07d01			06w28			DeviceID 0fea31	06002	Level Units		04d01	Fuse +5 Volt	
Temp. Mode 08w17 Cu100			CONTRA	Resistance				08:29	Tag			08d04	SV Units					Tag		Vapor temp. 07d02		Disabied Normal	Scan Mode 08w56			Tag Ofen34	06003	Level		04d02	Fuse +24 Volt	only displayed when option datacted
										-		08005	SV Value					Temp. Units		elem, #01 07d04					dome ceiling horzontal cui bypass stilling well fait ceiling sphare	Tank Shape 06c41	06006	Status		04d03	IS +24 Volt	100
												08006	TV Units				10,000	Level Units		elem, #02 07d05			Mapping Hange 05c48	;	less than 1.9 1.9 4 4 10 greater than 10 unisnown	Medium prop. 06o42	06807	Map distance		04d04	HART Volt	for viewing no access code required; Access code '100' for edting
												08d07	TV Value							elem. #03 07d06			Start mapping 06c49	-	standard unb: surface aglietor fast change tast: no filter	Process cond. 06:43	UBGUB	Echo quality		04d05	IS Field Volts	
												08008	FV Value							elem. #04 07d07			Cust. Tank map 06c50			Empty calibr. 06c44	60090	Present Error		04d06	IS Switch Volt	
												60980	FV Units							elem, #05 07d08			Zero 06c51	,		Full calibr.	06010	previous error		04d08	HART Bus Stat.	
												08d10	Percentage Range				П			elem. #06 07d09			damping 06c52	Output	dista dist. man	Pipe diameter Ch 06c46	06011	Ullage				
																		elem. #13 el		elem. #07 el 07d10			distance CI	Blocking	ance = ck too small too big unknown uusi	neck distance 06c47	06012	Meas Level				
																		iem. #14 elen		lem. #08 elen 07d11 07			06c54 0	<u> </u>		com	08013	propert Custo				
																		1. #15 elem.		1. #09 elem. d12 07d			aram. Bc55	llock		m. fails Pri	6014	dy Mode Cm				
																		#16 Meas		#10 elem.						t Status C	02DGO	d Status C				
																		level Mod		#11 elem. (Pnt thecksum	UB021	and Error c				
																		i e dy		#12						WM Checksum 06d27	05022	comm. tries				

Endress + Hauser

		14 - Analog Alarm #1 & #2								13 - Analog Output											12	- A	nalo	og li	որւ	ut		11	- Di #1	scre & #	ete I/ #2	0		1	10 -	i.s. Inp	Ana	alog	1	ſ	Function Group	
All Params		oomg . wante	Config Params			Commands			Display only	All Params			Config Params			Commands			Display only	All Params			Config Params			Display only	All Params			Config Params		Display only	All Params			Config Params			Display only		Category	
	-10003000	14c12 14c1	PntRef LoLo	Enable Reset	14x02	Reset Cmd		14d03 14d0	Value Ref Va	-		13c13 13c1	Tag PntR	Disable Output	13x03 13x0	Value Reset (13d08	Ref. Value		reter to Units Ta	12c10 12c1	Tag Unit		12d03 12d0	Value Loop Vo		Input Output	11c09 11c1	Tag Mod	11002	Status			10c10 10c1	Tag Unit		10d03 10d0	Value Loop Vo		only displayed wh detected	
	-10000000	14c14	o Low					14d05	alue Output Cmd		refer to Units Table	14 13c15	ef Units		6	Omd					0	12012	s Zero		5	Itage		Normally_Open Normally Closed	0 11c11	le Contact Type					10012	s Zero		5	ltage		son option 100	
	10000000 1	14c15	High									13c16	Zero								4	12013	Span					0	11012	Pulse					10c13	Span					for viewing no access code required; Access code '100' for editing	
	000000	14c16	HIHi									13c17	Span									12c16	Avg filter																			
	5	14c17	Hysteresis									13c20	CommFail Value																													
	sen:.	14c18	HoldOff																																							

17 - HART Sca	nner	16	6 - HA	RT	Sett	ngs								15	- Т	ank	<pre>c paramet</pre>	ers							Function Group
Commands All Params	Display only	All Params		Config Params		Display only	All Params												W&M Params			Config Params		Display only	Category
Scan Cmd 17x02 Enable Disease Search	Pnt 17d03		16c06 min:0 max:16	HART Address	16001	PV Value											Level Only HTMS: Level + P1 HTG: P1 + P2 HTG: P1 only HTG: P2 only	15w23	Mode		15061	Flow Sample Rate	15402	Level	
	Addr 17d04							15w54	Man. Vap pres	P3 Offset 15w46		15w38	Tank Ref hght		15w30	LevelRef	feet metres inches millimetres 16th of inches ft-in-16ths ft-in-8ths	15w24	Level Units		15062	Flow Deadband	15d03	Corr. Level	nly displayed when option detected
	Cmd 17d05							15w55	Man.std.Dens.	Start Hydr. Def 15w48		15w39	P1 Position		15w31	TempRef		15w25	Temp Units	None API 5A - D API 5A, B, D API 53A, B, D API 54A - D	15063	Corr. Method	15d04	Hydro Level	100
	Num Inst. List 17d08	-						15w56	Man. Air temp	HydrDefFactor 15w49		15w40	P1-P2 distance		15w32	WaterRef	lonta Ibrita	15w26	Press Units				15d05	Temp	for viewing no access code required: Access code "100" for aditing
	Num Request 17d09							15w57	Man. Air dens	ThermExp coeff 15w50		15w41	P3 position		15w33	P1Ref - Bottom	psi bar Pa MPa MPa	15w27	Density Units				15d06	P1 - Bot press	
	Num Responses 17d10							15w58	Man. Vap. temp	Dry Insul fact 15w51		15w42	Max. Volume		15w34	P2Ref - Bottom	US Gałłone Litrus m3 bbis	15w28	Volume Units				15d07	P2 - Mid press	
								15w59	Man. Vap. dens.	Wet Insul fact 15w52		15w43	min. HTMS Level		15w35	P3Ref - Bottom	Gai/min Umin bbls/min bbls/hr mS/hrin m3/hr	15w29	Flow Units		_		15d08	P3 - Vap press	
								15w60	local gravity	temp 15w53	Task Oball	15w44	P1 Offset		15w36	AirTempRef						CTSH Correct 15d16	15:009	Obs. density	
												15w45	P2 Offset		15w37	VaporTempRef						VolCorFactor 15d17	15d10	Water level	
																						Percent Range 15d18	15411	Air temp.	
																						Pnt Status 15d19	15d12	Vapor temp.	
																						Elapse 15d20	15d13	Flow rate	
																						Pnt Checksum 15d21	15d14	Std. Density	
																						WM Checksum 15d22	15d15	Hydro Correct	

Endress + Hauser

	22 - L&J F	Parar	ns			21 - Varec M	<i>I</i> I/S P	ara	ms			20 - WM #1	550 p & #2	oara 2	ame	6		19 - N	/lodk	ous p	aram	s		Group	Function
All Params		W&M Params		Display only	All Params		W&M Params		time fundaria	Display only	All Params		W&M Params			Display only	All Params		W&M Params		Config Params		Display only	Category	Category
	22w09 22w10 DewType 1: COW Vare DewType 2: COW SkJ DewType 3: COW SkJ DewType 4: 32m3 of in	ID Device Type	22d02 22d03	nly Request Reply		ZIW11 ZIW16 ZIW17 ZIW17 1000 High Fractional - Imp Osable 1800 Low 20 meters - Temp Enable 20 meters - Temp Fract. No Temp Fract. No Temp 20 m No Temp 20 m No Temp 30 m No Temp	ID Device Type Speed Mode Data Mode TempOffset Mode		21d02 21d07	Inly Alam Loop Voltage	Ims	0087 0078 0078 0078 0078 0078 007 0081 0	ID Baudrate comm params 20x09 20x10 20x11		20404 20405	Inly H Task Num Requests	ms	19x08 19x12 19x13 1200 7E: This Even parity 2400 7C: 7 bits 9000 8E: 8 bits, Cod parity 9000 8C: 8 bits, Cod parity 9000 8C: 8 bits, Cod parity 9000 8C: 8 bits, No parity 93400 8K: 8 bits, No parity	ms - ID Baudrate comm params	19c14 19c15 19c16 19c17 0 10000 0 10000	ms Input Offset Input Scale Output Offset Output Scale	1903 1904	nly Cmd Addr	y delocited IVV Acess code 100 for editing	only displayed when option 100 tor viewing no access

Gefahrgutblatt für Reparaturen an E+H-Geräten Safety regulation form for repairs of E+H instruments Bulletin de marchandises dangereuses pour réparations des instruments E+H

Lieber Kunde, bitte helfen Sie uns mit Ihren Informationen, damit wir Ihre Reparatur schnell, exakt und risikofrei durchführen können. Dear customer, please help us with your information to handle your repair fast, exact and free of any risks for the technicians. Cher client, aidez-nous avec vos informations, afin que nous puissions exécuter vos réparations rapidement, exactement et sans risques.

Firma / company / entreprise:					
Anschrift / adress / adresse:	Abt. / Name	/ dept. / service: e / name / nom:			
	Tel. /	phone:			
	Fax.				
Sensortyp / type of sensor / modele de detecteur:		Auswertegerat	type of instrume	ent / type d`ap	parell:
Seriennummer / serial no. / numéro de série:		Seriennummer	/ serial no. / num	éro de série:	
Prozessdaten / process data / données des op	érations	Gereinigt mit /	cleaned with / ı	nettoyé avec	
		Medium:			SAFE
Chemische Formel: Chemical formula: Formule chimique:					Ungefährlich Safe to handle Sans danger
Aggregatzustand / state of aggregation / état d	agrégation	Einbauort / mo	ounting place / I	ieu de monta	ige
flüssig/liquid fest/solid liquide solide					
gasförmig/gazeous pulverig/powdery gazéiforme poudreux		٦٢)		<u> </u>	
Ex-Anlage / Ex-Zone / Ex-plan			_ (
Ja Nein Yes No Zone Oui Non Class					
Sicherheitshinweise / safety regulations / norm	es de sécur	ité	_		
					SAFE
Umweltgefahrlich Radioaktiv Giftig Entzündi angerous for the envir. Radioactive Toxic Flammab angereux pour l'envir. Radioactif Toxique Inflammat	ch Brandförde le Oxidizin ble Combura	ernd Expl.gefährlich ig Explosive ant Explosif	Schädlich / Reizend Harmful / Irritant Nocif / Irritant	Ätzend Corrosive Corrosif	Ungefährlich Safe to handle Sans danger
Hiermit bestätigen wir, dass die zurückgeschickter	ו Geräte frei si	ind von jealichen	Getahr- oder Gifts	stoffen (Säurei	n, Laugen,

► Hiermit bestätigen wir, dass die zurückgeschickten Geräte frei sind von jeglichen Gefahr- oder Giftstoffen (Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, usw.). Radioaktiv kontaminierte Geräte müssen vor Einsendung entsprechend den Strahlenschutzvorschriften dekontaminiert werden. Falls spezielle Handhabungsvorschriften nötig sind, legen Sie diese bitte bei.

We herewith confirm that the returned instruments are free of any dangerous or toxic materials (acids, caustics, solvents, etc.). Radioactive contaminated instruments must be decontaminated according to nuclear safety regulations prior to shipment. If special handling regulations are required, please attach.

If special handling regulations are required, please attach. ➤ Par la présente, nous certifions que les instruments en retour sont exempts de tous risques de contamination ou de matières toxiques. Avant expédition les instruments contaminés par de la radio-activité doivent être décontaminés en référence aux prescriptions des règles de securité en vigueur contre les radiations nucléaires. Au cas où des règles de manipulations spécifiques sont nécessaires, veuillez les joindre s. v. p.

Datum / date: Firmenstempel / stamp / cachet: Unterschrift: Signature:

Česká republika

Endress+Hauser Czech, s.r.o.

Jankovcova 2 170 88 Praha 7 tel.: +420 (2) 66784200 fax: +420 (2) 66784179 e-mail: info@endress.cz http://www.endress.cz

