GP01040D/06/DE/01.15

71288060 Gültig ab Version 01.01.zz (Gerätefirmware)

# Beschreibung Geräteparameter Proline Promag 100 Modbus RS485

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät





# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 4
1.1	Dokumentfunktion 4
1.2	Zielgruppe
1.3	Umgang mit dem Dokument 4
	1.3.1 Informationen zum Dokumentauf-
	bau
	1.3.2 Aufbau einer Parameterbeschrei-
	bung 6
1.4	Verwendete Symbole
	1.4.1 Symbole für Informationstypen 6
	1.4.2Symbole in Grafiken6
n	Ühensisht zum Europten Dedien
Z	
	menü
2	Passhung dan Carötananama
2	Beschreibung der Gerateparame-
	ter 9
3.1	Untermenü "System" 10
	3.1.1 Untermenü "Diagnoseeinstellungen" 11
0.0	3.1.2 Untermenti "Administration" 15
3.2	Untermenu "Sensor"
	3.2.1 Untermenu "Messwerte"
	3.2.2 Untermenu "Systemeinneiten" 23
	3.2.3 Untermenu Prozessparameter 34
	2.2.5 Untermenü "Sensorahgleich" (0
	3.2.6 Untermenü "Kalibrierung" 5/
33	Untermenii "Kommunikation"
2.2	3.3.1 Untermenü "Modbus-Konfiguration" 55
	3.3.2 Untermenü "Modbus-Information" 60
	3.3.3 Untermenü "Modbus-Data-Map" 60
3.4	Untermenü "Applikation" 61
	3.4.1 Untermenü "Summenzähler 13" 62
3.5	Untermenü "Diagnose" 67
	3.5.1 Untermenü "Diagnoseliste"
	3.5.2 Untermenü "Ereignis-Logbuch" 74
	3.5.3 Untermenü "Geräteinformation" 74
	3.5.4 Untermenü "Min/Max-Werte" 78
	3.5.5 Untermenü "Heartbeat" 80
	3.5.6 Untermenü "Simulation" 80
4	I öndorspozifischo Worksoinstollun-
т	
	gen 83
4.1	SI-Einheiten 83
	4.1.1 Systemeinheiten 83
	4.1.2 Einschaltpunkt Schleichmengenun-
( )	terdrückung 83
4.2	US-Einheiten
	4.2.1 Systemeinneiten
	4.2.2 EIIIschalpulikt Schleichmengenun-
	(cruruchung 04

Endress+Hauser

5	Erläuterung der Einheitenabkür-
	zungen 85
5.1 5.2 5.3	SI-Einheiten85US-Einheiten85Imperial-Einheiten86
6	Modbus RS485-Register-Informati-
	onen
6.1	Hinweise886.1.1Aufbau der Register-Informationen886.1.2Adressmodell88
6.2	Übersicht zum Experten-Bedienmenü 89
6.3	Register-Informationen       94         6.3.1       Untermenü "System"       94         6.3.2       Untermenü "Sensor"       95         6.3.3       Untermenü "Kommunikation"       104         6.3.4       Untermenü "Applikation"       105         6.3.5       Untermenü "Diagnose"       106
Stich	wortverzeichnis 109

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter: Es liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Experten-Bedienmenüs.

# 1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachspezialisten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

# 1.3 Umgang mit dem Dokument

# 1.3.1 Informationen zum Dokumentaufbau

Dieses Dokument listet die Untermenüs und ihre Parameter gemäß der Struktur vom Menü **Experte** ( $\rightarrow \square$  7) auf, die mit der Aktivierung der **Anwenderrolle "Bediener"** oder der **Anwenderrolle "Instandhalter"** zur Verfügung stehen.

Experte	Parameter 1	
		_
	Parameter n	]
	System	<b>}</b> →
	Sensor	<b>}</b> →
	Eingang	<b> </b> →
	Ausgang	<b>}</b> →
	Kommunikation	<b> </b> →
	Applikation	<b> </b> →
	Diagnose	<b> </b> →

- 🖻 1 🛛 Beispielgrafik
- Zur Anordnung der Parameter gemäß der Menüstruktur vom Menü Betrieb, Menü Setup, Menü Diagnose (→ B 67) mit Kurzbeschreibungen: Betriebsanleitung zum Gerät



#### 🖻 2 🛛 Beispielgrafik

Zur Bedienphilosophie: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Bedienphilosophie"

# 1.3.2 Aufbau einer Parameterbeschreibung

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

#### Vollständiger Name des Parameters Schreibgeschützter Parameter = 🖻 Navigation Navigationspfad zum Parameter via Bedientool Die Namen der Menüs, Untermenüs und Parameter werden in abgekürzter Form aufgeführt. Nur unter dieser Voraussetzung ist der Parameter verfügbar Voraussetzung Beschreibung Erläuterung der Funktion des Parameters Auswahl Auflistung der einzelnen Optionen vom Parameter Option 1 • Option 2 Eingabe Eingabebereich vom Parameter Anzeige Anzeigwert/-daten vom Parameter Werkseinstellung Voreinstellung ab Werk Zusätzliche Informationen Zusätzliche Erläuterungen (z.B. durch Beispiele): Zu einzelnen Optionen Zu Anzeigewert/-daten

- Zum EingabebereichZur Werkseinstellung
- Zur Funktion des Parameters

# 1.4 Verwendete Symbole

# 1.4.1 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
i	<b>Tipp</b> Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
ĺÌ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Bedienung via Bedientool
	Schreibgeschützter Parameter

# 1.4.2 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern	A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte		

# 2 Übersicht zum Experten-Bedienmenü

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zur Menüstruktur vom Experten-Bedienmenü mit seinen Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Untermenüs oder Parameters.

דָּ <b>€</b> Experte	
Status Verriegelung	→ 🗎 9
Zugriffsrechte Bediensoftware	→ 🗎 10
Freigabecode eingeben	→ 🗎 10
► System	→ 🗎 10
► Diagnoseeinstellungen	) → 🗎 11
► Administration	→ 🗎 15
► Sensor	→ 🗎 18
► Messwerte	) → 🗎 18
► Systemeinheiten	→ 🗎 23
► Prozessparameter	) → 🗎 34
► Externe Kompensation	→ 🗎 46
► Sensorabgleich	→ 🗎 49
► Kalibrierung	→ 🗎 54
► Kommunikation	→ 🗎 55
► Modbus-Konfiguration	→ 🗎 55
► Modbus-Information	→ 🗎 60
► Modbus-Data-Map	→ 🗎 60

► Applikation		→ 🗎 61
	Alle Summenzähler zurücksetzen	→ 🗎 61
	► Summenzähler 13	→ 🗎 62
► Diagnose		→ 🖺 67
	Aktuelle Diagnose	→ 🗎 68
	Zeitstempel	→ 🗎 68
	Letzte Diagnose	→ 🖺 68
	Zeitstempel	→ 🖺 69
	Betriebszeit ab Neustart	→ 🗎 69
	Betriebszeit	→ 🖺 69
	► Diagnoseliste	→ 🗎 70
	► Ereignis-Logbuch	→ 🖺 74
	► Geräteinformation	→ 🗎 74
	► Min/Max-Werte	→ 🗎 78
	► Heartbeat	→ 🗎 80
	► Simulation	→ 🗎 80

# 3 Beschreibung der Geräteparameter

Die Parameter werden im Folgenden nach der Menüstruktur des Bedientools aufgeführt.

<b>∓</b> Experte	
Status Verriegelung	→ 🗎 9
Zugriffsrechte Bediensoftware	→  10
Freigabecode eingeben	→  10
► System	→ 🗎 10
► Sensor	→ <a>Ê</a> 18
► Kommunikation	→ 🗎 55
► Applikation	→ <a> 61</a>
► Diagnose	→ 🗎 67

Status Verriegelung	
Navigation	$ Experte \rightarrow Status Verrieg. $
Beschreibung	Anzeige des aktiven Schreibschutzes.
Anzeige	<ul><li>Hardware-verriegelt</li><li>Vorübergehend verriegelt</li></ul>
Zusätzliche Information	Anzeige
	Wenn mehrere Schreibschutzarten aktiv sind, werden im Bedientool alle aktiven Schreib- schutzarten angezeigt.
	Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Ver- riegelung (→  9) anzeigen.
	Option "Hardware-verriegelt" (Priorität 1)
	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul akti- viert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z.B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool).
	Informationen zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwen- derrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie"
	Option "Vorübergehend verriegelt" (Priorität 2)
	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung

sind die Parameter wieder änderbar.

## Zugriffsrechte Bediensoftware

Navigation	$\Box  Experte \rightarrow Zugriff.BedienSW$
Beschreibung	Anzeige der Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool.
Anzeige	<ul><li>Bediener</li><li>Instandhalter</li></ul>
Werkseinstellung	Instandhalter
Zusätzliche Information	Beschreibung
	Die Zugriffsrechte sind über Parameter <b>Freigabecode eingeben</b> (→ 🗎 10) änder- bar.
	<ul> <li>Wenn ein zusätzlicher Schreibschutz aktiviert ist, schränkt dieser die aktuellen</li> <li>Zugriffsrechte weiter ein. Der Schreibschutz lässt sich über den Parameter Status Verriegelung (→</li></ul>
	Anzeige
	Informationen zu den Zugriffsrechten: Betriebsanleitung zum Gerät, Kapitel "Anwen- derrollen und ihre Zugriffsrechte" und "Bedienphilosophie"

Freigabecode eingeb	en
Navigation	Experte $\rightarrow$ Freig.code eing.
Beschreibung	Eingabe des anwenderspezifischen Freigabecodes, um den Parameterschreibschutz aufzu- heben.
Eingabe	09999

# 3.1 Untermenü "System"

 Navigation
 Experte → System

 ► System

► Diagnoseeinstellungen

► Administration

→ <a>□</a> 11
→ <a>□</a> 15

## 3.1.1 Untermenü "Diagnoseeinstellungen"

 Navigation
 □
 Experte → System → Diag.einstellung

 ► Diagnoseeinstellungen

Alarmverzögerung	→ 🗎 11
► Diagnoseverhalten	→ 🗎 11

Alarmverzögerung		
Navigation	□ Experte → System → Diag.einstellung → Alarmverzög.	
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne, bis das Gerät eine Diagnosemeldung generiert. Das Zurücksetzen der Diagnosemeldung erfolgt ohne Zeitverzögerung.	
Eingabe	060 s	
Werkseinstellung	0 s	
Zusätzliche Information	Auswirkung Diese Einstellung wirkt sich auf die folgenden Diagnosemeldungen aus: 832 Elektroniktemperatur zu hoch 833 Elektroniktemperatur zu niedrig 834 Prozesstemperatur zu hoch 835 Prozesstemperatur zu niedrig 862 Messrohr nur z.T. gefüllt	

#### Untermenü "Diagnoseverhalten"

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ( $\rightarrow \cong 11$ ) ändern.

Die folgenden Optionen stehen in den Parametern **Zuordnung Verhalten Diagnosenr.** xxx zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Messwertausgabe via Modbus RS485 und Sum- menzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird gene- riert.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Die Messwertausgabe via Modbus RS485 und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Optionen	Beschreibung
Nur Logbucheintrag	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü <b>Ereignis-Logbuch</b> ( $\rightarrow \textcircled{B} 74$ ) eingetragen.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

Eine Auflistung aller Diagnoseereignisse: Betriebsanleitung zum Gerät.

*Navigation*  $\square$  Experte  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$ 

Experte  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Diag.einstellung  $\rightarrow$  Diagnoseverhalt.

► Diagnoseverhal	ten	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 531	→ 🗎 12
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 832	→ 🗎 13
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 833	→ 🗎 13
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834	→ 🖺 13
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 835	→ 🗎 14
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 862	→ 🖺 14
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 937	→ 🖺 14
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 302	→ 🗎 15

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 531 (Leerrohrüberwachung)		
Navigation	□ Experte → System → Diag.einstellung → Diagnoseverhalt. → Diagnosenr. 531	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>531 Leerrohr</b> wachung.	über-
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	
Werkseinstellung	Warnung	

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 832 (Elektroniktemperatur zu hoch)		
Navigation	Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diag.einstellung $\rightarrow$ Diagnoseverhalt. $\rightarrow$ Diagnosenr. 832	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>832 Elektronik</b> temperatur zu hoch.	[-
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	且 Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: → 🗎 11	

Zuordnung Verhalten von	Diagnosenr. 833 (Elektroniktemperatur zu niedrig)	Ê
Navigation	Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diag.einstellung $\rightarrow$ Diagnoseverhalt. $\rightarrow$ Diagnosenr. 833	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>833 Elektronik</b> <b>temperatur zu niedrig</b> .	:-
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	🚹 Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: → 🗎 11	

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834 (Prozesstemperatur zu hoch)		æ
Navigation	□ Experte → System → Diag.einstellung → Diagnoseverhalt. → Diagnosenr. 834	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>834 Prozessten</b> ratur zu hoch.	npe-
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Warnung

P Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: → 🗎 11

Zuordnung Verhalten von	Diagnosenr. 835 (Prozesstemperatur zu niedrig)	<b>A</b>
Navigation	□ Experte → System → Diag.einstellung → Diagnoseverhalt. → Diagnosenr. 835	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>835 Prozesstemr</b> ratur zu niedrig.	)e-
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: $\rightarrow$ 🗎 11	

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 862 (Rohr leer)		æ
Navigation	■ Experte → System → Diag.einstellung → Diagnoseverhalt. → Diagnosenr. 862	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>862 Rohr leer</b> .	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: $\rightarrow  extsf{B}$ 11	

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 937 (EMV Störung)		æ
Navigation	Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diag.einstellung $\rightarrow$ Diagnoseverhalt. $\rightarrow$ Diagnosenr. 937	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung 937 EMV Störung.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Alarm</li> <li>Warnung</li> <li>Nur Logbucheintrag</li> </ul>	

#### Werkseinstellung

Warnung

Zusätzliche Information

 $\blacksquare$  Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen:  $\rightarrow$   $\blacksquare$  11

Zuordnung Verhalten von D	iagnosenr. 302 (Verifikation Gerät aktiv)	A
Navigation	Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diag.einstellung $\rightarrow$ Diagnoseverhalt. $\rightarrow$ Diagnosenr. 302	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung <b>302 Verifikation</b> Gerät aktiv.	n
Auswahl	<ul><li>Alarm</li><li>Warnung</li></ul>	
Werkseinstellung	Warnung	
Zusätzliche Information	11 Detaillierte Beschreibung der zur Auswahl stehenden Optionen: $\rightarrow$ 🗎 11	

# 3.1.2 Untermenü "Administration"

Navigation



Gerät zurücksetzen		
Navigation		Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Administration $\rightarrow$ Gerät rücksetzen
Beschreibung	Ausv figur	vahl für das Zurücksetzen der gesamten Gerätekonfiguration oder eines Teils der Kon- ation auf einen definierten Zustand.

Auswahl	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Auf Feldbus-Standardwerte<sup>*</sup></li> <li>Auf Auslieferungszustand</li> <li>Gerät neu starten</li> </ul>
Werkseinstellung	Abbrechen
Zusätzliche Information	Option "Abbrechen"
	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
	Option "Auf Feldbus-Standardwerte"
	Jeder Parameter wird auf Feldbus-Standardwerte zurückgesetzt.
	Option "Auf Auslieferungszustand"
	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werks- einstellung.
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.
	Option "Gerät neu starten"
	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekon- figuration bleibt unverändert.

SW-Option aktivieren	٨
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{SW-Opt.aktivier.} $
Beschreibung	Eingabe eines Aktivierungscodes zur Freischaltung einer zusätzlich bestellten Softwareop- tion.
Eingabe	Max. 10-stellige Zeichenfolge aus Zahlen.
Werkseinstellung	0
Zusätzliche Information	Eingabe
	Den entsprechenden Aktivierungscode für die Softwareoption stellt Endress+Hauser bei der Bestellung zur Verfügung.
	<b>HINWEIS!</b> Dieser Aktivierungscode ist je nach Messgerät und Softwareoption unterschied- lich. Die Eingabe eines fehlerhaften bzw. ungültigen Codes kann zum Verlust bereits akti- vierter Softwareoptionen führen. Nach Inbetriebnahme des Messgeräts: In diesem Parameter ausschließlich Aktivierungscodes eingeben, Endress+Hauser zur Verfügung gestellt hat (z.B. bei Bestellung einer neuen Softwareoption). Bei fehlerhafter bzw. ungül- tiger Eingabe: Aktivierungscode aus dem Parameter-Protokoll erneut eingeben oder unter Angabe der Seriennummer bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsorganisation anfragen.
	Beispiel für eine Softwareoption
	Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

<sup>\*</sup> Sichtbar in Abhängigkeit von der Kommunikationsvariante

Software-Optionsübersicht		
Navigation	□ Experte → System → Administration → SW-Optionsübers.	
Beschreibung	Anzeige aller Software-Optionen, die im Gerät aktiviert sind.	
Anzeige	<ul> <li>Elektrodenreinigung</li> <li>Heartbeat Verification</li> <li>Heartbeat Monitoring</li> </ul>	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Es werden alle Optionen angezeigt, die durch Bestellung vom Kunden zur Verfügung ste- hen.	
	<i>Option "Elektrodenreinigung"</i> Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	
	Option "Heartbeat Verification" und Option "Heartbeat Monitoring" Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"	

Dauerhaftes Speichern		
Navigation	■ Experte → System → Administration → Dauerh.Speichern	
Beschreibung	Auswahl zum Ein- und Ausschalten für das dauerhafte Speichern.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	
Werkseinstellung	An	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	HINWEIS!	
	Wenn nicht flüchtige (non-volatile) Geräteparameter über die MODBUS RS485 Fu tionscodes 06, 16 oder 23 verändert werden, wird die Änderung im EEPROM des Messgerätes abgespeichert.	nk-
	Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 M lion beschränkt.	lil-
	<ul> <li>Diese Grenze unbedingt beachten, da ein Überschreiten dieser Grenze zum Verlust de Daten und zum Ausfall des Messgerätes führt.</li> </ul>	er
	<ul> <li>Ein ständiges Beschreiben der nicht flüchtigen Geräteparameter über den MODBUS RS485 unbedingt vermeiden.</li> </ul>	

### Endress+Hauser

Messstellenbezeichnung		<b>a</b>
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{System} \rightarrow \text{Administration} \rightarrow \text{Messstellenbez}. $	
Beschreibung	Eingabe der Bezeichnung für die Messstelle.	
Eingabe	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	
Werkseinstellung	Promag	

# 3.2 Untermenü "Sensor"

Navigation  $\mathsf{Experte} \to \mathsf{Sensor}$ ► Sensor → 🗎 18 ► Messwerte Systemeinheiten → 🗎 23 Prozessparameter → 🗎 34 ► Externe Kompensation → 🗎 46 Sensorabgleich → 🗎 49 ▶ Kalibrierung → 🖺 54

# 3.2.1 Untermenü "Messwerte"

Navigation

Experte → Sensor → Messwerte

► Messwerte	
► Prozessgrößen	→ 🗎 19
► Summenzähler	→ 🖹 21

# Untermenü "Prozessgrößen"

Navigation

Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Messwerte  $\rightarrow$  Prozessgrößen

► Prozessgrößen	
Volumenfluss	] → 🗎 19
Massefluss	] → 🖺 19
Leitfähigkeit	] → 🗎 20
Normvolumenfluss	] → 🗎 20
Temperatur	] → 🗎 20
Korrigierte Leitfähigkeit	] → 🗎 21

### Volumenfluss

Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Messwerte $\rightarrow$ Prozessgrößen $\rightarrow$ Volumenfluss
Beschreibung	Anzei	ge des aktuell gemessenen Volumenflusses.
Anzeige	Gleitk	ommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Abhäi	ngigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Volumenflusseinheit</b> (→ 🗎 24)

Massefluss		
Navigation	□ Experte → Sensor → Messwerte → Prozessgrößen → Massefluss	
Beschreibung	Anzeige des aktuell berechneten Masseflusses.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Zusätzliche Information	Abhängigkeit ] Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Masseflusseinheit</b> (→ 🗎 27)	

Leitfähigkeit		
Navigation	□ Experte → Sensor → Messwerte → Prozessgrößen → Leitfähigkeit	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leitfähigkeitsmessung</b> (→ 🗎 38) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Anzeige der aktuell gemessenen Leitfähigkeit.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Zusätzliche Information	<i>Abhängigkeit</i> ■ Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Leitfähigkeitseinheit</b> (→ 🗎 25)	

Normvolumenfluss		
Navigation	□ Experte → Sensor → Messwerte → Prozessgrößen → Normvolumenfluss	
Beschreibung	Anzeige des aktuell gemessenen Normvolumenflusses.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Zusätzliche Information	Abhängigkeit	
	Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Normvolumenfluss-Einheit (→ <sup>●</sup> 29)	

Temperatur			
Navigation	□ Experte → Sensor → Messwerte → Prozessgrößen → Temperatur		
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"		
Beschreibung	Anzeige der aktuell berechneten Temperatur.		
Anzeige	Positive Gleitkommazahl		
Zusätzliche Information	Abhängigkeit		
	🚹 Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatureinheit</b> (→ 🗎 26)		

Korrigierte Leitfähigkeit	
Navigation	■ Experte → Sensor → Messwerte → Prozessgrößen → Korr.Leitfähigk.
Voraussetzung	<ul> <li>Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler" oder</li> <li>Die Temperatur wird von extern ins Gerät eingelesen.</li> </ul>
Beschreibung	Anzeige der aktuell korrigierten Leitfähigkeit.
Anzeige	Positive Gleitkommazahl
Zusätzliche Information	<i>Abhängigkeit</i> ┏ Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Leitfähigkeitseinheit</b> (→ 🗎 25)

#### Untermenü "Summenzähler"

Navigation $\Box$ Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Messwerte  $\rightarrow$  Summenzähler

► Summenzähler			
	Summenzählerwert 13	]	→ 🗎 21
	Summenzählerüberlauf 13	]	→ 🗎 22

### Summenzählerwert 1...3

Navigation	□ Experte → Sensor → Messwerte → Summenzähler → Summenz.wert 13
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→</li></ul>
Beschreibung	Anzeige des aktuellen Zählerstands des Summenzählers.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

A

### Beschreibung

Da nur maximal 7-stellige Zahlen im Bedientool angezeigt werden können, ergibt sich der aktuelle Zählerstand nach Überschreiten dieses Anzeigebereichs aus der Summe von Summenzählerwert und Überlaufwert aus Parameter **Summenzählerüberlauf 1...3**.



Bei einer Störung verhält sich der Summenzähler gemäß der Einstellung in Parameter **Fehlerverhalten** ( $\rightarrow \triangleq 66$ ).

#### Anzeige

Der Wert der seit Messbeginn aufsummierten Prozessgröße kann positiv oder negativ sein. Dies hängt ab von den Einstellungen in Parameter **Betriebsart Summenzähler**  $(\rightarrow \textcircled{6} 64).$ 

Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Abhängigkeit von der Auswahl in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** ( $\rightarrow \textcircled{B}$  62) festgelegt:

#### Beispiel

Berechnung des aktuellen Summenzählerstands nach Überschreiten des 7-stelligen Anzeigebereichs des Bedientools:

- Wert in Parameter Summenzählerwert 1: 1968457 m<sup>3</sup>
- Wert in Parameter **Summenzählerüberlauf 1**: 1 · 10<sup>7</sup> (1 Überlauf) = 10 000 000 [m<sup>3</sup>]
- Aktueller Summenzählerstand: 11968457 m<sup>3</sup>

#### Summenzählerüberlauf 1...3 A Navigation Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Messwerte $\rightarrow$ Summenzähler $\rightarrow$ Summenz.überl. 1...3 Voraussetzung In Parameter Zuordnung Prozessgröße (> 🗎 62) von Untermenü Summenzähler 1...3 ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Beschreibung Anzeige des aktuellen Summenzählerüberlaufs. Anzeige Ganzzahl mit Vorzeichen **Zusätzliche Information** Beschreibung Wenn der aktuelle Zählerstand den maximal anzeigbaren Wertebereich des Bedientools von 7 Stellen überschreitet, wird die darüber liegende Summe als Überlauf ausgegeben.

Der aktuelle Summenzählerstand ergibt sich damit aus der Summe von Überlaufwert und Summenzählerwert aus Parameter **Summenzählerwert 1...3**.

#### Anzeige

Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Abhängigkeit von der Auswahl in Parameter **Zuordnung Prozessgröße** (→ 🗎 62) festgelegt:

- Option Volumenfluss: Parameter Volumenflusseinheit (→ ) 24)
- Option Normvolumenfluss: Parameter Normvolumeneinheit (→ 🗎 64)

#### Beispiel

Berechnung des aktuellen Summenzählerstands nach Überschreiten des 7-stelligen Anzeigebereichs des Bedientools:

- Wert in Parameter **Summenzählerwert 1**: 1968457 m<sup>3</sup>
- Wert in Parameter **Summenzählerüberlauf 1**: 2 · 10<sup>7</sup> (2 Überläufe) = 20000000 [m<sup>3</sup>]
- Aktueller Summenzählerstand: 21968457 m<sup>3</sup>

# 3.2.2 Untermenü "Systemeinheiten"

Navigation

Experte → Sensor → Systemeinheiten

► Systemeinheiten	
Volumenflusseinheit	) → 🗎 24
Volumeneinheit	) → 🗎 25
Leitfähigkeitseinheit	) → 🗎 25
Temperatureinheit	) → 🗎 26
Masseflusseinheit	] → 🗎 27
Masseeinheit	) → 🖹 27
Dichteeinheit	) → 🗎 28
Normvolumenfluss-Einheit	) → 🗎 29
Normvolumeneinheit	) → 🗎 30
Datum/Zeitformat	) → 🗎 30
► Anwenderspezifische Einheiten	] → 🗎 31

Volumenflusseinheit			[
Navigation		.sor → Systemeinheiten → Volume	nfl.einh.
Beschreibung	Auswahl der Einheit	für den Volumenfluss.	
Auswahl	SI-Einheiten $cm^{3}/s$ $cm^{3}/h$ $cm^{3}/h$ $dm^{3}/s$ $dm^{3}/s$ $dm^{3}/h$ $dm^{3}/d$ $m^{3}/d$ $m^{3}/s$ $m^{3}/min$ $m^{3}/h$ $m^{3}/d$ ml/s ml/min ml/h ml/d l/s l/min l/h l/d hl/s hl/min hl/h hl/h Ml/d Ml/h	US-Einheiten af/s af/min af/h af/d ft <sup>3</sup> /s ft <sup>3</sup> /min ft <sup>3</sup> /h ft <sup>3</sup> /d fl oz/s (us) fl oz/min (us) fl oz/h (us) fl oz/d (us) gal/s (us) gal/s (us) gal/d (us) kgal/n (us) kgal/k (us) kgal/d (us) kgal/d (us) Mgal/h (us) Mgal/h (us) Mgal/h (us) Mgal/h (us) Mgal/d (us) bbl/s (us;liq.) bbl/k (us;liq.) bbl/d (us;liq.) bbl/d (us;liq.) bbl/h (us;beer) bbl/h (us;beer) bbl/h (us;cer) bbl/h (	Imperial Einheiten 9 gal/s (imp) 9 gal/h (imp) 9 gal/d (imp) 9 Mgal/s (imp) 9 Mgal/h (imp) 9 Mgal/h (imp) 9 Mgal/d (imp) 9 bbl/s (imp;beer) 9 bbl/h (imp;beer) 9 bbl/d (imp;cil) 9 bbl/h (imp;cil) 9 bbl/h (imp;cil) 9 bbl/d (imp;cil) 9 bbl/d (imp;cil)

- User vol./s
- User vol./min
- User vol./h
- User vol./d

# Werkseinstellung

- Abhängig vom Land: • l/h
- gal/min (us)

Die gewählte Einheit gilt für: Parameter **Volumenfluss** ( $\rightarrow \blacksquare$  19)

#### Auswahl

Auswirkung



R Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → 🗎 85

### Kundenspezifische Einheiten



Die Einheit für das kundenspezifische Volumen wird in Parameter Anwendertext Volumen ( $\rightarrow \cong 31$ ) festgelegt.

Volumeneinheit				Â
Navigation Beschreibung	Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Volumeneinheit			
Auswahl	SI-Einheiten • cm <sup>3</sup> • dm <sup>3</sup> • m <sup>3</sup> • ml • l • hl • Ml Mega	US-Einheiten af ft <sup>3</sup> fl oz (us) gal (us) kgal (us) Mgal (us) bbl (us;oil) bbl (us;liq.) bbl (us;tank)	Imperial Einheiten 9 gal (imp) Mgal (imp) 9 bbl (imp;beer) 9 bbl (imp;oil)	
	Kundenspezifische Einheiter User vol.	1		
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ m³ ■ gal (us)			
Zusätzliche Information	Auswahl 1 Zur Erläuterung der abg	gekürzten Einheiten: → 🗎 85		
	Kundenspezifische Einheiter	1		



Leitfähigkeitseinheit			£
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Leitfähigk.einh.	
Voraussetzung	In Pa	In Parameter <b>Leitfähigkeitsmessung</b> (> 🗎 38) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	

Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Leitfähigkeit.		
Auswahl	SI-Einheiten nS/cm µS/cm µS/mm mS/m mS/cm S/cm S/cm S/m kS/m MS/m		
Werkseinstellung	µS/cm		
Zusätzliche Information	<ul> <li>Auswirkung</li> <li>Die gewählte Einheit gilt für: <ul> <li>Parameter Leitfähigkeit (→ ≅ 20)</li> <li>Parameter Korrigierte Leitfähigkeit (→ ≅ 21)</li> </ul> </li> <li>Auswahl</li> <li>Cur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → ≅ 85</li> </ul>		

Temperatureinheit		
Navigation	□ Experte → Sensor → Systemeinheiten → Temperatureinh.	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Temperatur.	
Auswahl	SI-Einheiten ● °C ● K ● °R	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ● ℃ ● °F	
Zusätzliche Information	AuswirkungDie gewählte Einheit gilt für: Parameter <b>Temperatur</b> ( $\rightarrow \boxdot 20$ ) Parameter <b>Maximaler Wert</b> ( $\rightarrow \boxdot 79$ ) Parameter <b>Minimaler Wert</b> ( $\rightarrow \boxdot 79$ ) Parameter <b>Externe Temperatur</b> ( $\rightarrow \boxdot 47$ ) Parameter <b>Maximaler Wert</b> ( $\rightarrow \boxdot 80$ ) Parameter <b>Minimaler Wert</b> ( $\rightarrow \boxdot 79$ ) <b>Musual</b> Tur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: $\rightarrow \boxdot 85$	

Masseflusseinheit			
Navigation		sor → Systemeinheiten → Masseflusseinh.	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für den Massefluss.		
Auswahl	SI-Einheiten ■ g/s	US-Einheiten ■ oz/s	
	■ g/min	■ oz/min	
	■ g/h	■ oz/h	
	■ g/d	■ oz/d	
	■ kg/s	■ lb/s	
	■ kg/min		
	■ Kg/n	■ 1D/11 = 1b (d	
	■ kg/a	■ ID/ (l)	
	1/S	<ul> <li>STOR/min</li> </ul>	
	■ t/lilli ■ t/b	STON/hilli	
	■ t/d	■ STon/d	
	Kundenspezifische Ein • User mass/s • User mass/min • User mass/h • User mass/d	nheiten	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min		
Zusätzliche Information	Auswirkung		
	Die gewählte Einheit Parameter <b>Masseflus</b>	gilt für: ss (→ 🗎 19)	
	Auswahl		
	Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → 🗎 85		
	Kundenspezifische Eir	nheiten	
	Die Einheit für di (→ 🗎 32) festge	ie kundenspezifische Masse wird in Parameter <b>Anwendertext N</b> elegt.	Masse

Masseeinheit		Ê
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Systemeinheiten} \rightarrow \text{Masseeinheit} $	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Masse.	

Auswahl	<i>SI-Einheiten</i> • g • kg • t	US-Einheiten • oz • lb • STon
	Kundenspezifische Einheiten User mass	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • kg • lb	
Zusätzliche Information	Auswahl I Zur Erläuterung der abg	ekürzten Einheiten: → 🗎 85
	Kundenspezifische Einheiten	
	Die Einheit für die kunde (→ 🗎 32) festgelegt.	enspezifische Masse wird in Parameter <b>Anwendertext Masse</b>

Dichteeinheit		
Navigation	$ \qquad \qquad$	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Messstoffdichte.	

US-Einheiten

Ib/gal (us)

lb/bbl (us;liq.)

lb/bbl (us;beer)

lb/bbl (us;tank)

Ib/bbl (us;oil)

■ lb/ft<sup>3</sup>

Auswahl

- *SI-Einheiten* ■ q/cm<sup>3</sup>
- g/thi ■ g/m<sup>3</sup>
- g/m•  $kg/dm^3$
- Kg/u.
- kg/l
- kg/m<sup>3</sup>
- SD4°C
- SD15°C
- SD20°C
- SG4°C
- SG15°C
- SG20°C

Werkseinstellung

Abhängig vom Land:

- kg/l
- Ib/ft<sup>3</sup>

Imperial Einheiten

lb/bbl (imp;beer)

lb/bbl (imp;oil)

lb/gal (imp)

Zusätzliche Information	Auswirkung			
	Die gewählte Einheit gilt für: ■ Parameter <b>Eingelesene Dichte</b> (→ 🗎 48) ■ Parameter <b>Feste Dichte</b> (→ 🖺 48)			
	Auswahl			
	<ul> <li>SD = Spezifische Dichte</li> <li>Die spezifische Dichte ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von +4 °C (+39 °F), +15 °C (+59 °F), +20 °C (+68 °F).</li> <li>SG = Specific Gravity</li> <li>Die specific Gravity ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von +4 °C (+39 °F), +15 °C (+59 °F), +20 °C (+68 °F).</li> </ul>			
	1 Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → 🗎 85			
Normvolumenfluss-Finhei				
round function and function				

Navigation	$ Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Sy $	rstemeinheiten → Normvol.fl.einh.
Beschreibung	Auswahl der Einheit für den	Normvolumenfluss.
Auswahl	SI-Einheiten NI/s NI/min NI/h NI/d Nm <sup>3</sup> /s Nm <sup>3</sup> /min Nm <sup>3</sup> /h Nm <sup>3</sup> /d Sm <sup>3</sup> /s Sm <sup>3</sup> /min Sm <sup>3</sup> /h Sm <sup>3</sup> /h Sm <sup>3</sup> /d	US-Einheiten Sft <sup>3</sup> /s Sft <sup>3</sup> /min Sft <sup>3</sup> /h Sft <sup>3</sup> /d Sgal/s (us) Sgal/min (us) Sgal/h (us) Sgal/d (us) Sbbl/s (us;liq.) Sbbl/min (us;liq.) Sbbl/h (us;liq.) Sbbl/d (us;liq.) Sgal/s (imp) Sgal/n (imp) Sgal/h (imp)
Werkseinstellung	Kundenspezifische Einheiten • UserCrVol./s • UserCrVol./min • UserCrVol./h • UserCrVol./d Abhängig vom Land: • Nl/h • Sft <sup>3</sup> /h	

#### Zusätzliche Information Auswirkung

Die gewählte Einheit gilt für: Parameter **Normvolumenfluss** (→ 🗎 20)

#### Auswahl



### Kundenspezifische Einheiten

Die Einheit für das kundenspezifische Normvolumen wird in Parameter Anwendertext Normvolumen ( $\rightarrow \cong$  33) festgelegt.

Normvolumeneinheit			Â	
Navigation		or $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Norm	nvolumeneinh.	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für das Normvolumen.			
Auswahl	SI-Einheiten NI Nm <sup>3</sup> Sm <sup>3</sup>	US-Einheiten • Sft <sup>3</sup> • Sgal (us) • Sbbl (us;liq.)	Imperial Einheiten Sgal (imp)	
	Kundenspezifische Einheiten UserCrVol.			
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • Nm <sup>3</sup> • Sft <sup>3</sup>			
Zusätzliche Information	Auswahl			
	Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: →   B 85			
	Kundenspezifische Einheiten			
	Die Einheit für das kundenspezifische Normvolumen wird in Parameter Anwende text Normvolumen (→			

Datum/Zeitformat		<b>a</b>
Navigation	$ \qquad \qquad$	
Beschreibung	Auswahl des gewünschten Zeitformats für Kalibrierhistorie.	
Auswahl	<ul> <li>dd.mm.yy hh:mm</li> <li>dd.mm.yy hh:mm am/pm</li> <li>mm/dd/yy hh:mm</li> <li>mm/dd/yy hh:mm am/pm</li> </ul>	
Werkseinstellung	dd.mm.yy hh:mm	



Sur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → 
85

## Untermenü "Anwenderspezifische Einheiten"

Navigation	Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Anwender Einh
2	1 5

► Anwenderspezifische Einheiten					
Anwendertext Volumen	] → 🗎 31				
Anwenderfaktor Volumen	] → 🗎 32				
Anwendertext Masse	] → 🗎 32				
Anwenderfaktor Masse	) → 🗎 33				
Anwendertext Normvolumen	] → 🗎 33				
Anwenderfaktor Normvolumen	] → 🗎 34				

Anwendertext Volumen		1
Navigation	□ Experte → Sensor → Systemeinheiten → Anwender Einh. → Text Volumen	
Beschreibung	Eingabe eines Textes für die anwenderspezifische Einheit von Volumen und Volumenflus Die zugehörigen Zeiteinheiten (s, min, h, d) beim Volumenfluss werden automatisch daz generiert.	s. 1
Eingabe	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	
Werkseinstellung	User vol.	

# Auswirkung

- Die definierte Einheit wird in der Auswahlliste der folgenden Parameter als Option angezeigt:
  - Parameter Volumenflusseinheit ( $\rightarrow \cong 24$ )
  - Parameter Volumeneinheit ( $\rightarrow \square 25$ )

### Beispiel

Bei der Eingabe des Textes GLAS werden in der Auswahlliste von Parameter **Volumenflusseinheit** ( $\rightarrow \cong 24$ ) folgende Optionen angezeigt:

- GLAS/s
- GLAS/min
- GLAS/h
- GLAS/d

Anwenderfaktor Volumen		
Navigation	□ Experte → Sensor → Systemeinheiten → Anwender Einh. → Faktor Volumen	
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für die anwenderspezifische Volumen- und Volumenflusseinheit.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	1,0	

Anwendertext Masse		8
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Anwender Einh. $\rightarrow$ Text Masse
Beschreibung	Einga zugeł riert.	be eines Textes für die anwenderspezifische Einheit von Masse und Massefluss. Die nörigen Zeiteinheiten (s, min, h, d) beim Massefluss werden automatisch dazu gene-
Eingabe	Max.	10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)
Werkseinstellung	User	mass

#### Auswirkung

- Die definierte Einheit wird in der Auswahlliste der folgenden Parameter als Option angezeigt:
  - Parameter Masseflusseinheit (→ 🗎 27)
  - Parameter **Masseeinheit** ( $\rightarrow \triangleq 27$ )

## Beispiel

Bei der Eingabe des Textes GLAS werden in der Auswahlliste von Parameter **Masseflusseinheit** ( $\rightarrow \cong 27$ ) folgende Optionen angezeigt:

- GLAS/s
- GLAS/min
- GLAS/h
- GLAS/d

Anwenderfaktor Masse		
Navigation	□ Experte → Sensor → Systemeinheiten → Anwender Einh. → Faktor M	lasse
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für die anwenderspezifische Mas flusseinheit.	se- und Masse-
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	1,0	

Anwendertext Normvolumen		
Navigation	□ Experte → Sensor → Systemeinheiten → Anwender Einh. → Text Normvol.	
Beschreibung	Eingabe eines Textes für die anwenderspezifische Einheit von Normvolumen und Normv lumenfluss. Die zugehörigen Zeiteinheiten (s, min, h, d) beim Massefluss werden autom tisch dazu generiert.	Normvo- automa-
Eingabe	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	
Werkseinstellung	UserCrVol.	

### Auswirkung

- Die definierte Einheit wird in der Auswahlliste der folgenden Parameter als Option angezeigt:
  - Parameter Normvolumenfluss-Einheit ( $\rightarrow \square 29$ )
  - Parameter **Normvolumeneinheit** (→ 🗎 30)

## Beispiel

Bei der Eingabe des Textes GLAS werden in der Auswahlliste von Parameter **Normvolumenfluss-Einheit** ( $\rightarrow \cong 29$ ) folgende Optionen angezeigt:

- GLAS/s
- GLAS/min
- GLAS/h
- GLAS/d

Anwenderfaktor Normvolu	men	
Navigation		Experte -> Sensor -> Systemainheiten -> Anwender Finh -> Faktor Normvol
Ivavigation		Experte / Sensor / Systemennetten / Anwender Ennit, / Paktor Normvol.
Beschreibung	Eingab Normv	e eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für die anwenderspezifische Normvolumen- und olumenflusseinheit.
Eingabe	Gleitko	mmazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	1,0	

# 3.2.3 Untermenü "Prozessparameter"

Navigation

 $\square$  Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Prozessparameter

► Prozessparameter	
Filteroptionen	→ 🗎 35
Durchflussdämpfung	→ 🗎 37
Messwertunterdrückung	→ 🗎 37
Leitfähigkeitsdämpfung	→ 🗎 38
Temperaturdämpfung	→ 🗎 38
Leitfähigkeitsmessung	→ 🗎 38
► Schleichmengenunterdrückung	→ 🗎 39

► Leerrohrüberwachung	→ 🗎 42
► Elektrodenreinigung	→ 🗎 44

Filteroptionen		Â
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Prozessparameter} \rightarrow \text{Filteroptionen} $	
Beschreibung	Auswahl einer Filteroption.	
Auswahl	<ul> <li>Standard-CIP aus</li> <li>Standard-CIP an</li> <li>Dynamisches CIP an</li> <li>Dynamisches CIP an</li> <li>Binomialfliter</li> </ul>	
Werkseinstellung	Standard-CIP aus	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Verschiedene Filterkombinationen stehen zur Verfügung, die je nach Anwendungsfa	ill das
	Messergebnis optimieren können. Jede Änderung der Filtereinstellung hat einen Ein	fluss

auf das Ausgangssignal des Messgeräts. Die Reaktionszeit des Ausgangssignals nimmt mit zunehmender Filtertiefe zu.

#### Auswahl

#### Standard

- Starke Durchflussdämpfung mit kurzer Antwortzeit des Ausgangssignals.
- Es benötigt Zeit, bis ein stabiles Ausgangssignal erzeugt werden kann.
- Nicht f
  ür pulsierenden Durchfluss geeignet, da hierbei der durchschnittliche Durchfluss abweichen kann.

#### Dynamisch

- Mittlere Durchflussdämpfung mit verzögerter Antwortzeit des Ausgangssignals.
- Der durchschnittliche Durchfluss wird über ein lang ermitteltes Messintervall korrekt dargestellt.

#### Binominal

- Schwache Durchflussdämpfung mit kurzer Antwortzeit des Ausgangssignals.
- Der durchschnittliche Durchfluss wird über ein lang ermitteltes Messintervall korrekt dargestellt.

#### CIP

- Dieser Filter steht den Filteroptionen Standard und Dynamisch zusätzlich zur Verfügung.
- Wenn der CIP-Filter eine Messstoffänderung (schlagartiger Anstieg des Rauschpegels) erkannt hat (z.B. schnell ändernde Leitfähigkeiten des Messstoffs während der CIP-Reinigungen), wird die Durchflussdämpfung massiv erhöht und der Rohwert (vor der Durchflussdämpfung) wird um den Mittelwert limitiert (Delimiter). Damit werden extrem hohe Messfehler (bis zu mehreren 100 m/s) abgeschnitten.
- Bei Aktivierung des CIP-Filters nimmt die Reaktionszeit des gesamten Messsystems zu und das Ausgangssignal wird entsprechend verzögert.

#### Beispiele

#### Mögliche Anwendungsfälle für die Filter

Anwendung	Standard	Stan- dard CIP	Dyna- misch	Dynami- sches CIP	Binomial
Pulsierender Durchfluss (Durchfluss ist periodisch negativ)			++		++
Durchfluss ändert sich oft (Durchfluss ist dyna- misch)	-		++	-	++
Klares Signal, schnelle Kontrollschleife (< 1 s)			+ 1)		++
Schlechtes Signal, langsame Kontrollschleife (einige Sekunden Antwortzeit)	++	-			
Kontinuierlich schlechtes Signal	++		-		-
Nach einer Weile kurze und schwere Verzerrung		++		++	
Ersatz eines Promag 50/53: Systemdämpfung Pro- mag 100 = 0.5 * Promag 50/53					+++
Ersatz eines Promag 10: Systemdämpfung Promag 100 = Promag 10 + 2			+++		
Für ein stabiles Durchflusssignal (keine weiteren Anforderungen)	+++				

1) Wert Durchflussdämpfung < 6
| Durchflussdämpfung      |  | ì  |
|-------------------------|--|----|
| Navigation              | □ Experte → Sensor → Prozessparameter → Durchfl.dämpfung   |    |
| Beschreibung            | Eingabe einer Durchflussdämpfung. Reduzierung der Streuung des Durchflussmesswerts<br>(gegenüber Störungen). Dazu wird die Tiefe des Durchflussfilters eingestellt: Mit zunehm<br>ender Filtereinstellung erhöht sich die Reaktionszeit des Geräts.  | ι- |
| Eingabe                 | 015  |    |
| Werkseinstellung        | 7  |    |
| Zusätzliche Information | Eingabe  |    |
|                         | <ul> <li>Wert = 0: Keine Dämpfung</li> <li>Wert &gt; 0: Dämpfung wird erhöht</li> </ul>  |    |
|                         | <ul> <li>O ist eine schwache Dämpfung und 15 ein starke.</li> <li>Eine Dämpfung von 0 ist nicht zu empfehlen, da das Messsignal dann so stark rauscht, dass eine Messung kaum mehr möglich ist.</li> <li>Die Dämpfung ist abhängig von der Messperiode und dem ausgewählten Filtertyp.</li> <li>Eine Erhöhung oder Reduzierung der Dämpfung hängt von der Anwendung ab.</li> </ul> |    |
|                         | Auswirkung   |    |
|                         | Die Dämpfung wirkt auf folgende Größen des Geräts:<br>• Ausgänge   |    |

- Schleichmengenunterdrückung → 
  <sup>™</sup> 39
  Summenzähler

Messwertunterdrückung		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Messwertunterdr.	
Beschreibung	Auswahl zur Unterbrechung der Auswertung von Messwerten. Dies eignet sich z.B. für Reinigungsprozesse einer Rohrleitung.	die
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	<i>Auswirkung</i> Diese Einstellung wirkt sich auf alle Funktionen und Ausgänge des Messgeräts aus	5.
	Beschreibung	
	<ul> <li>Messwertunterdrückung ist aktiv</li> <li>Die Diagnosemeldung Diagnosemeldung <b>△C453 Messwertunterdrückung</b> wird ausgeben.</li> <li>Ausgabewerte <ul> <li>Ausgang: Wert bei Nulldurchfluss</li> <li>Temperatur: Wird weiter ausgegeben</li> </ul> </li> </ul>	je-

- Summenzähler 1...3: Werden nicht weiter aufsummiert

Leitfähigkeitsdämpfung		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leitfähig.dämpf.	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leitfähigkeitsmessung</b> (→ 🗎 38) ist die Option <b>An</b> ausgewä	ıhlt.
Beschreibung	Eingabe der Zeitkonstante für die Leitfähigkeitsdämpfung.	
Eingabe	0999,9 s	
Werkseinstellung	0 s	

Temperaturdämpfung		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Temp.dämpfung	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"	
Beschreibung	Eingabe der Zeitkonstante für die Temperaturdämpfung.	
Eingabe	0999,9 s	
Werkseinstellung	0 s	

Leitfähigkeitsmessung			
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leitfähig.mess.		
Beschreibung	Auswahl zum Aktivieren und Deaktivieren der Leitfähigkeitsmessung.	ıswahl zum Aktivieren und Deaktivieren der Leitfähigkeitsmessung.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>		
Werkseinstellung	Aus		
Zusätzliche Information	Beschreibung		
	Eine Leitfähigkeit des Messstoffs von mindestens 5 μS/cm muss gegeben sein, α die Leitfähigkeitsmessung funktionieren kann.	lamit	

### Untermenü "Schleichmengenunterdrückung"

Navigation

Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Prozessparameter  $\rightarrow$  Schleichmenge

► Schleichmengenunterdrückung				
Zuordnung Prozessgröße	) → 🗎 39			
Einschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	) → 🗎 39			
Ausschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	} ● 40			
Druckstoßunterdrückung	] → 🗎 40			

Zuordnung Prozessgröße			Â
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Schleichmenge $\rightarrow$ Zuord.Prozessgr.	
Beschreibung	Ausw	rahl der Prozessgröße für die Schleichmengenerkennung.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>Vol</li><li>Ma</li><li>Nor</li></ul>	s umenfluss ssefluss rmvolumenfluss	
Werkseinstellung	Volur	nenfluss	

Einschaltpunkt Schleie	Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Schleichmenge → Einschaltpunkt		
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 🗎 39) ist eine der folgenden Optionen wählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	ı ausge-	
Beschreibung	Eingabe eines Einschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Wenn der ei bene Wert ungleich 0 ist, wird die Schleichmengenunterdrückung aktiviert $\rightarrow~ ilde{4}$	ingege- 0.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen		
Werkseinstellung	Abhängig von Land und Nennweite → 🗎 83		

#### Zusätzliche Information

Abhängigkeit



Die Einheit ist abhängig von der in Parameter Zuordnung Prozessgröße ( $\Rightarrow \implies 39$ ) ausgewählten Prozessgröße.

Ausschaltpunkt Schleichn	nengenunterdrück.		
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Prozessparameter} \rightarrow \text{Schleichmenge} \rightarrow \text{Ausschaltpunkt} $		
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→</li></ul>		
Beschreibung	Eingabe eines Ausschaltpunkts für die Schleichmengenunterdrückung. Er wird als po Hysteresewert in Bezug zum Einschaltpunkt angegeben→ 🖺 39.	ositiver	
Eingabe	0100,0 %		
Werkseinstellung	50 %		
Zusätzliche Information	Beispiel		
	Q Durchfluss t Zeit H Hysterese A Schleichmengenunterdrückung aktiv	A0012887	
	<ol> <li>Schleichmengenunterdrückung wird aktiviert</li> <li>Schleichmengenunterdrückung wird deaktiviert</li> <li>Eingegebener Einschaltpunkt</li> <li>Eingegebener Ausschaltpunkt</li> </ol>		

Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Prozessparameter} \rightarrow \text{Schleichmenge} \rightarrow \text{Druckst.unterdr.} $
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→  <sup>B</sup> 39) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt:</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne für die Signalunterdrückung (= aktive Druckstoßunterdrückung).

£

Druckstoßunterdrückung

Eingabe	0100 s
Werkseinstellung	0 s
Zusätzliche Information	<ul> <li>Beschreibung</li> <li>Druckstoßunterdrückung ist aktiv</li> <li>Voraussetzung: Durchfluss &lt; Einschaltpunkt der Schleichmenge</li> <li>Ausgabewerte</li> </ul>

- Angezeigter Durchfluss: 0
- Angezeigter Summenzählewert: Letzter gültiger Wert

#### Druckstoßunterdrückung ist inaktiv

- Voraussetzung: Die eingegebene Zeitspanne ist abgelaufen.
- Wenn zusätzlich Durchfluss > Ausschaltpunkt der Schleichmenge: Das Gerät beginnt den aktuellen Durchflusswert wieder zu verarbeiten und anzuzeigen.

#### Beispiel

Beim Schließen eines Ventils können kurzzeitig starke Flüssigkeitsbewegungen in der Rohrleitung auftreten, die das Messgerät registriert. Die dabei aufsummierten Durchflusswerte führen zu einem falschen Summenzählerstand, besonders bei Abfüllvorgängen.



- Q Durchfluss
- t Zeit
- A Nachlauf
- B Druckstoß
- C Druckstoßunterdrückung aktiv gemäß eingegebener Zeitspanne
- D Druckstoßunterdrückung inaktiv
- 1 Ventil schließt
- 2 Schleichmengen-Einschaltpunkt unterschritten: Druckstoßunterdrückung wird aktiviert
- 3 Eingegebene Zeitspanne abgelaufen: Druckstoßunterdrückung wird deaktiviert
- 4 Aktueller Durchflusswert wird wieder verarbeitet und angezeigt
- 5 Einschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung
- 6 Ausschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung

# Untermenü "Leerrohrüberwachung"

*Navigation*  $\square$  Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Prozessparameter  $\rightarrow$  Leerrohrüberw.

► Leerrohrüberwachung				
	Leerrohrüberwachung		→ 🗎 42	
	Schaltpunkt Leerrohrüberwachung		→ 🖺 42	
	Ansprechzeit Leerrohrüberwachung		→ 🗎 43	
	Neuer Abgleich		→ 🖺 43	
	Fortschritt		→ 🗎 43	
	Wert Leerrohrabgleich		→ 🗎 44	
	Wert Vollrohr		→ 🖺 44	
	Aktueller Messwert		→ 🖺 44	

Leerrohrüberwachung			Â
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Leerrohrüberw. $\rightarrow$ Leerrohrüberw.	
Beschreibung	Ausv	vahl zum Ein- und Ausschalten der Leerrohrüberwachung.	
Auswahl	■ Au ■ An	S	
Werkseinstellung	Aus		

Schaltpunkt Leerrohrüberwachung		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Schaltpunkt	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leerrohrüberwachung</b> ( $ o  extbf{ } 42$ ) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe des prozentualen Schwellenwerts des Widerstands bezogen auf die Abgleichwerte.	
Eingabe	0100 %	
Werkseinstellung	10 %	

Ansprechzeit Leerrohrüberwachung		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Ansprechzeit	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leerrohrüberwachung</b> (> 🗎 42) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe der Zeitspanne (Entprellzeit), während der das Signal mindestens anliegen muss damit die Diagnosemeldung <b><b>S862 Rohr leer</b> bei teilgefülltem oder leerem Messrohr ausgelöst wird.</b>	
Eingabe	0100 s	
Werkseinstellung	1 s	
Neuer Abgleich		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Neuer Abgleich	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leerrohrüberwachung</b> ( $\Rightarrow  extsf{B}$ 42) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Auswahl zur Durchführung eines Leerrohr- oder Vollrohrabgleichs.	
Auswahl	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Leerrohrabgleich</li> <li>Vollrohrabgleich</li> </ul>	
Werkseinstellung	Abbrechen	

Fortschritt		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Fortschritt	
Voraussetzung	In Parameter <b>Leerrohrüberwachung</b> (  beta  beta 42) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Anzeige des Fortschritts.	
Anzeige	<ul><li>Ok</li><li>In Arbeit</li><li>Nicht in Ordnung</li></ul>	

Wert Leerrohrabgleich		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Wert Leer	rohr
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Leerrohrüberwachung (→          <sup>B</sup> 42) ist die Option An ausgewählt.</li> <li>Abgleichwert &gt; Vollrohrwert.</li> </ul>	
Beschreibung	Anzeige des Abgleichwerts bei leerem Messrohr.	
Anzeige	Positive Gleitkommazahl	

Wert Vollrohr		Ê
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → Leerrohrüberw. → Wert Vollrohr	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Leerrohrüberwachung (→          <sup>™</sup> 42) ist die Option An ausgewählt.</li> <li>Abgleichwert &lt; Leerrohrwert.</li> </ul>	
Beschreibung	Anzeige des Abgleichwerts bei vollem Messrohr.	
Anzeige	Positive Gleitkommazahl	

## Aktueller Messwert

Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Leerrohrüberw. $\rightarrow$ Akt. Messwert
Voraussetzung	In Par	ameter <b>Leerrohrüberwachung</b> (→ 🗎 42) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.
Beschreibung	Anzei	ge des aktuellen Messwerts.
Anzeige	Positiv	re Gleitkommazahl

# Untermenü "Elektrodenreinigung"

Navigation

Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Prozessparameter  $\rightarrow$  ECC

► Elektrodenreinigung			
Elektrodenreinigung	) → 🗎 45		
ECC-Reinigungsdauer	) → 🖺 45		
ECC-Erholzeit	) → 🗎 45		

ECC-Reinigungszyklus	→ 🗎 46
ECC Polarität	→ 🗎 46

Elektrodenreinigung		
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Prozessparameter} \rightarrow \text{ECC} \rightarrow \text{ECC} $	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	
Beschreibung	Auswahl zum Aktivieren und Deaktivieren der zyklischen Elektrodenreinigung.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	
Werkseinstellung	Aus	

ECC-Reinigungsdauer			Ê
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ ECC $\rightarrow$ ECC-Reinig.dauer	
Voraussetzung	Bei	olgendem Bestellmerkmal:	

	"Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"
Beschreibung	Eingabe einer Zeitdauer der Elektrodenreinigung in Sekunden.
Eingabe	0,0130 s
Werkseinstellung	2 s

ECC-Erholzeit		æ
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → ECC → ECC-Erholzeit	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	
Beschreibung	Eingabe der Erholdauer nach der Elektrodenreinigung, um Störungen der Signalaus vorzubeugen. Die aktuellen Ausgabewerte werden derweil eingefroren.	gänge
Eingabe	1600 s	
Werkseinstellung	60 s	

ECC-Reinigungszyklus		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → ECC → ECC-Reinig.zykl.	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	
Beschreibung	Eingabe der Pausendauer bis zur nächsten Elektrodeneinigung.	
Eingabe	0,5168 h	
Werkseinstellung	0,5 h	

ECC Polarität		
Navigation	□ Experte → Sensor → Prozessparameter → ECC → ECC Polarität	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	
Beschreibung	Anzeige der Polarität der Elektrodenreinigung.	
Anzeige	<ul><li>Positiv</li><li>Negativ</li></ul>	
Werkseinstellung	Abhängig vom Elektroden-Material: Platin: Option <b>Negativ</b> Tantal, Alloy C22, Rostfreier Stahl: Option <b>Positiv</b>	

# 3.2.4 Untermenü "Externe Kompensation"

Navigation	$ \qquad \qquad$	
► Externe Kompe	nsation	
	Temperaturquelle	→ 🖺 47
	Externe Temperatur	→ 🖺 47
	Dichtequelle	→ 🗎 47
	Eingelesene Dichte	→ 🗎 48

Feste Dichte	] → 🗎 48
Normdichte	] → 🗎 48

Temperaturquelle		
Navigation	□ Experte → Sensor → Externe Komp. → Temperaturquelle	
Beschreibung	Auswahl der Temperaturquelle.	
Auswahl	<ul><li>Interner Temperatursensor</li><li>Eingelesener Wert</li></ul>	
Werkseinstellung	Eingelesener Wert	

# Externe Temperatur

Navigation	□ Experte → Sensor → Externe Komp. → Ext. Temperatur
Voraussetzung	In Parameter <b>Temperaturquelle</b> (→ 🗎 47) ist die Option <b>Eingelesener Wert</b> ausgewählt.
Beschreibung	Eingabe der vom externen Gerät eingelesenen Temperatur.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	−273,15 °C
Zusätzliche Information	Abhängigkeit
	Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatureinheit</b> (→ 🗎 26)

Dichtequelle		
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Externe Komp.} \rightarrow \text{Dichtequelle} $	
Beschreibung	Auswahl der Dichtequelle.	
Auswahl	<ul><li>Feste Dichte</li><li>Eingelesene Dichte</li></ul>	
Werkseinstellung	Feste Dichte	

A

Eingelesene Dichte		æ
Navigation	□ Experte → Sensor → Externe Komp. → Eingeles. Dichte	
Voraussetzung	In Parameter <b>Dichtequelle</b> ( $\Rightarrow  extbf{ B}$ 47) ist die Option <b>Eingelesene Dichte</b> ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe der vom externen Gerät eingelesenen Dichte.	
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	0 kg/l	
Zusätzliche Information	Abhängigkeit <b>[]</b> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b> (→ 🗎 28)	

Feste Dichte		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Externe Komp. → Feste Dichte	
Beschreibung	Eingabe eines festen Werts für die Dichte.	
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 1000 kg/l • 1000 lb/ft <sup>3</sup>	
Zusätzliche Information	<i>Abhängigkeit</i> <b>fi</b> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b> (→ 🗎 28)	

Normdichte		
Navigation	□ Experte → Sensor → Externe Komp. → Normdichte	
Beschreibung	Eingabe eines festen Werts für die Normdichte.	
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • 1 kg/l • 1 lb/ft <sup>3</sup>	
Zusätzliche Information	<i>Abhängigkeit</i> ┏┓ Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b> (→ 🗎 28)	

# 3.2.5 Untermenü "Sensorabgleich"

Navigation

Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einbaurichtung	→ 🗎 49
Integrationszeit	→ 🗎 49
Messperiode	→ 🖺 49
► Anpassung Prozessgrößen	→ 🗎 50

Einbaurichtung		
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Einbaurichtung	
Beschreibung	Auswahl zur Änderung des Vorzeichens der Messstoff-Durchflussrichtung.	
Auswahl	<ul><li>Durchfluss in Pfeilrichtung</li><li>Durchfluss gegen Pfeilrichtung</li></ul>	
Werkseinstellung	Durchfluss in Pfeilrichtung	
Zusätzliche Information	Beschreibung I Vor der Änderung: Die tatsächliche Durchflussrichtung des Messstoffs feststelle Bezug zur Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild.	en in

Integrationszeit		
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensorabgleich} \rightarrow \text{Integrationszeit} $	
Beschreibung	Anzeige der Dauer eines Integrationszyklus.	
Anzeige	165 ms	
Mossporiodo		 

Messperiode			Ĩ
Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensorabgleich $\rightarrow$ Messperiode	
Beschreibung	Anzei	ge der Zeit einer vollen Messperiode.	

Anzeige

50...1000 ms

# Untermenü "Anpassung Prozessgrößen"

Navigation 🖾 Experte

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{Sensor} \rightarrow \mathsf{Sensorabgleich} \rightarrow \mathsf{Anpass}.\mathsf{Prozessgr}$ 

► Anpassung Prozessgrößen	
Volumenfluss-Offset	→ 🗎 50
Volumenflussfaktor	→ 🗎 51
Massefluss-Offset	→ 🗎 51
Masseflussfaktor	→ 🛱 51
Leitfähigkeitsoffset	→ 🗎 52
Leitfähigkeitsfaktor	→ 🗎 52
Normvolumenfluss-Offset	→ 🗎 52
Normvolumenfluss-Faktor	→ 🗎 53
Temperatur-Offset	→ 🗎 53
Temperaturfaktor	→ 🗎 53

Volumenfluss-Offset		A
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensorabgleich} \rightarrow \text{Anpass}.\text{Prozessgr} \rightarrow \text{Vol.fluss-Offset} $	
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für den Volumenfluss-Nachabgleich. Die Volumer flusseinheit, auf der die Verschiebung basiert, ist m³/s.	1-
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 m <sup>3</sup> /s	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Sorrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Volumenflussfaktor	E	9
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → Vol.flussfaktor	
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für den Volumenfluss. Dieser Multiplikations- faktor wird über dem Volumenflussbereich angewendet.	
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	1	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Massefluss-Offset	Ē
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensorabgleich} \rightarrow \text{Anpass}. \text{Prozessgr} \rightarrow \text{MasseflOffset} $
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für den Massefluss-Nachabgleich. Die Masseflussein- heit, auf der die Verschiebung basiert, ist kg/s.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0 kg/s
Zusätzliche Information	Beschreibung
	Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset

Masseflussfaktor	
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → Massefl.faktor
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für den Massefluss. Dieser Multiplikationsfakto wird über dem Masseflussbereich angewendet.
Eingabe	Positive Gleitkommazahl
Werkseinstellung	1
Zusätzliche Information	Beschreibung
	Rorrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset

Leitfähigkeitsoffset	
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → Leitfähig.offset
Voraussetzung	In Parameter <b>Leitfähigkeitsmessung</b> (  imes 🗎 38) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für den Leitfähigkeitsnachabgleich. Die Leitfähigkeits- einheit, auf der die Verschiebung basiert, ist S/m
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Werkseinstellung	0 S/m
Zusätzliche Information	Beschreibung F Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset

Leitfähigkeitsfaktor	E	3
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → Leitfähig.faktor	
Voraussetzung	In Parameter Leitfähigkeitsmessung (  heta 🗎 38) ist die Option An ausgewählt.	
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors für die Leitfähigkeit. Dieser Multiplikationsfaktor wird übe dem Leitfähigkeitsbereich angewendet.	r
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	1	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	Rorrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Normvolumenfluss-Offset		Â
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → N-Vc	ol.fl.Offset
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für den Normvolumenfluss-Nacha volumenfluss- Einheit, auf der die Verschiebung basiert, beträgt 1 Nm <sup>3</sup>	bgleich. Die Norm- <sup>3</sup> /s.
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 Nm <sup>3</sup> /s	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	😭 Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Normvolumenfluss-Faktor		Â
Navigation	■ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → N-Vol.flFaktor	
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für den Normvolumenfluss. Dieser Multiplika onsfaktor wird über dem Normvolumenfluss-Bereich angewendet.	.ti-
Eingabe	Positive Gleitkommazahl	
Werkseinstellung	1	
Zusätzliche Information	<i>Beschreibung</i> Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Temperatur-Offset		æ
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → TempOffset	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"	
Beschreibung	Eingabe der Nullpunktverschiebung für den Temperatur-Nachabgleich. Die Temperatur einheit, auf der die Verschiebung basiert, beträgt 1 K.	-
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 K	
Zusätzliche Information	Beschreibung F Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset	

Temperaturfaktor	ß
Navigation	□ Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpass.Prozessgr → Temperaturfaktor
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"
Beschreibung	Eingabe eines Mengenfaktors (ohne Zeit) für die Temperatur. Dieser Multiplikationsfaktor wird über dem Temperatur-Bereich angewendet.
Eingabe	Positive Gleitkommazahl
Werkseinstellung	1

#### Zusätzliche Information Beschreibung

Korrigierter Wert = (Faktor × Wert) + Offset

# 3.2.6 Untermenü "Kalibrierung"

*Navigation*  $\square$  Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Kalibrierung

► Kalibrierung	
Nennweite	] → 🗎 54
Kalibrierfaktor	] → 🗎 54
Nullpunkt	) → 🗎 55
Leitfähigkeit Kalibrierfaktor	) → 🗎 55

#### Nennweite

Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Kalibrierung $\rightarrow$ Nennweite
Beschreibung	Anzei	ge der Nennweite vom Messaufnehmer.
Anzeige	DNxx/	/x"
Werkseinstellung	Abhäi	ngig von der Messaufnehmergröße
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	i D	er Wert ist auch auf dem Messaufnehmer-Typenschild angegeben.

Kalibrierfaktor	
Navigation	□ Experte → Sensor → Kalibrierung → Kalibr.faktor
Beschreibung	Anzeige des aktuellen Kalibrierfaktors für den Messaufnehmer.
Anzeige	Positive Gleitkommazahl
Werkseinstellung	Abhängig von Nennweite und Kalibrierung.

A

Nullpunkt		ß
Navigation	□ Experte → Sensor → Kalibrierung → Nullpunkt	
Beschreibung	Anzeige des aktuellen Nullpunktkorrekturwerts für den Messaufnehmer.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	Abhängig von Nennweite und Kalibrierung	

#### Leitfähigkeit Kalibrierfaktor

Navigation		Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Kalibrierung $\rightarrow$ Leitf. Kal.fakt.
Voraussetzung	In Par	ameter <b>Leitfähigkeitsmessung</b> (  beta 🗎 38) ist die Option <b>An</b> ausgewählt.
Beschreibung	Anzei	ge des Kalibrierfaktors für die Leitfähigkeitsmessung.
Anzeige	010	000

# 3.3 Untermenü "Kommunikation"

Navigation

Navigation

► Kommunikation	
► Modbus-Konfiguration	→ 🗎 55
► Modbus-Information	→ 🗎 60
► Modbus-Data-Map	→ 🗎 60

Experte  $\rightarrow$  Kommunikation

# 3.3.1 Untermenü "Modbus-Konfiguration"

Experte  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Modbus-Konfig.

► Modbus-Konfiguration				
Busadresse	] → 🗎 56			
Baudrate	] → 🗎 56			
Modus Datenübertragung	] → 🗎 56			



		<u>ه</u>
Busadresse		Ê
Navigation	$ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Beschreibung	Eingabe der Geräteadresse.	
Eingabe	1247	
Werkseinstellung	247	
Baudrate		Â
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Baudrate	
Beschreibung	Auswahl einer Übertragungsgeschwindigkeit.	
Auswahl	<ul> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD</li> <li>19200 BAUD</li> <li>38400 BAUD</li> <li>57600 BAUD</li> <li>115200 BAUD</li> </ul>	
Werkseinstellung	19200 BAUD	
Modus Datenübertragung		
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Modus Datenüber.	
Beschreibung	Auswahl des Modus für die Datenübertragung.	

Auswahl	<ul><li>ASCII</li><li>RTU</li></ul>
Werkseinstellung	RTU
Zusätzliche Information	Auswahl • ASCII Übertragung der Daten in Form lesbarer ASCII-Zeichen. Fehlersicherung über LRC.
	<ul> <li>RTU Übertragung der Daten in binärer Form. Fehlersicherung über CRC16.</li> </ul>

Parität		Â
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Parität	
Beschreibung	Auswahl der Paritäts-Bits.	
Auswahl	<ul> <li>Ungerade</li> <li>Gerade</li> <li>Keine / 1 Stop Bit</li> <li>Keine / 2 Stop Bits</li> </ul>	
Werkseinstellung	Gerade	
Zusätzliche Information	Auswahl Auswahlliste Option <b>ASCII</b> : • 0 = Option <b>Gerade</b> • 1 = Option <b>Ungerade</b>	
	Auswahlliste Option <b>RTU</b> : • 0 = Option <b>Gerade</b> • 1 = Option <b>Ungerade</b> • 2 = Option <b>Keine / 1 Stop Bit</b> • 3 = Option <b>Keine / 2 Stop Bits</b>	

Bytereihenfolge	
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Bytereihenfolge
Beschreibung	Auswahl der Übertragungsreihenfolge der Bytes. Die Übertragungsreihenfolge muss mit dem Modbus-Master abgestimmt werden.
Auswahl	<ul> <li>0-1-2-3</li> <li>3-2-1-0</li> <li>1-0-3-2</li> <li>2-3-0-1</li> </ul>
Werkseinstellung	1-0-3-2

Verzögerung Antworttelegramm		
Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Konfig. $\rightarrow$ Verzög. Antwort		
Eingabe einer Verzögerungszeit, nach deren Ablauf das Messgerät auf das Anforderun telegramm des Modbus-Masters antwortet. Dies erlaubt vor allem die Anpassung der Kommunikation an langsame Modbus-RS485-Master.	gs-	
0100 ms		
6 ms		
	<ul> <li>Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Verzög. Antwort</li> <li>Eingabe einer Verzögerungszeit, nach deren Ablauf das Messgerät auf das Anforderun telegramm des Modbus-Masters antwortet. Dies erlaubt vor allem die Anpassung der Kommunikation an langsame Modbus-RS485-Master.</li> <li>0100 ms</li> <li>6 ms</li> </ul>	

Zuordnung Diagnoseverhalten		
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Zuord. Diag.verh	
Beschreibung	Auswahl des Diagnoseverhaltens für die Modbus-Kommunikation.	
Auswahl  Aus Alarm oder Warnung Warnung Alarm		
Werkseinstellung	Alarm	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	<ul> <li>Definiert, auf welche Kategorie von Meldungen die Datenübertragung reagiert:</li> <li>Aus <ul> <li>Aus</li> <li>Das Gerät misst weiter. Das Diagnoseereignis wird ignoriert und es wird keine Diagnomeldung generiert.</li> </ul> </li> <li>Alarm oder Warnung <ul> <li>Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert. Bei Alarm: Die Signausgänge nehmen den definierten Alarmzustand an.</li> <li>Warnung <ul> <li>Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.</li> </ul> </li> <li>Alarm <ul> <li>Das Gerät misst weiter. Die Signalausgänge nehmen den definierten Alarmzustand an Es wird eine Diagnosemeldung generiert.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	ose- ıal- ın.

Fehlerverhalten		Â
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Fehlerverhalten	
Beschreibung	Auswahl der Messwertausgabe bei Auftreten einer Diagnosemeldung via Modbus-Kor munikation.	n-
Auswahl	<ul><li>NaN-Wert</li><li>Letzter gültiger Wert</li></ul>	

Werkseinstellung	NaN-Wert
Zusätzliche Information	Auswahl
	<ul> <li>NaN-Wert         <ul> <li>Das Gerät gibt den NaN-Wert<sup>1)</sup> aus.</li> </ul> </li> <li>Letzter gültiger Wert         <ul> <li>Das Gerät gibt den letzten gültigen Messwert vor Auftreten der Störung aus.</li> </ul> </li> </ul>
	Dieser Parameter wirkt sich je nach gewählter Option in Parameter Zuordnung Diagnoseverhalten ( $\rightarrow \cong 58$ ) aus.

Interpretermodus	8
Navigation	□ Experte → Kommunikation → Modbus-Konfig. → Interpretermodus
Beschreibung	Auswahl des Interpretermodus. Dieser Modus definiert das Verhalten des Telegrammemp- fang-Interpreters.
Auswahl	<ul> <li>Standard</li> <li>Überzählige Bytes ignorieren</li> </ul>
Werkseinstellung	Standard
Zusätzliche Information	Option "Standard"
	Verhalten gemäß Modbus-Standard, d.h. die beiden letzten empfangenen Bytes sind die Checksumme CRC16.
	HINWEIS!
	Die Auswahl hat nur im RTU-Modus eine Bedeutung. Im ASCII-Modus verhält sich das Gerät immer gemäß dem Modbus-Standard.
	Option "Überzählige Bytes ignorieren"
	Die beiden Bytes für die Checksumme CRC16 werden, wenn vom Funktionscode her mög- lich, aus der zu erwartenden Telegrammlänge ermittelt. Überzählige Bytes am Ende des eigentlichen Telegramms werden ignoriert. Dieses Verhalten entspricht nicht dem Mod- bus-Standard.

<sup>1)</sup> Not a Number

#### 3.3.2 Untermenü "Modbus-Information"

Navigation		Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Info
► Modbus-Information	tion	

	]	
Geräte-ID		→ 🗎 60
Geräterevision		→ 🗎 60

# Geräte-ID Navigation Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Info $\rightarrow$ Geräte-ID Beschreibung Anzeige der Geräte-ID (Device ID) zur Identifizierung des Messgeräts. Anzeige 4-stellige Hexadezimalzahl Geräterevision Navigation Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Info $\rightarrow$ Geräterevision Beschreibung Anzeige der Geräterevision (Device Revision). Anzeige 4-stellige Hexadezimalzahl

#### 3.3.3 Untermenü "Modbus-Data-Map"

Navigation		Experte → Kommunika	tion → Modbus-Data-Map	
► Modbus-Data	-Мар			
	Scan-Li	st-Register 015		→ 🖺 60



List-Registern 0 bis 15 zugeordnet werden. Das Auslesen der Daten der hier zugeordneten
Geräteparameter erfolgt über die Registeradressen 50515081.

Eingabe	165535
Werkseinstellung	1
Zusätzliche Information	<ul> <li>Beschreibung</li> <li>Scan-Liste: Konfigurationsbereich Die zu gruppierenden Geräteparameter werden in einer Liste festgelegt, indem ihre Modbus RS485-Registeradressen in die Liste eingetragen werden.</li> <li>Datenbereich Das Messgerät liest die in der Scan-Liste eingetragenen Registeradressen zyklisch aus und schreibt die zugehörigen Gerätedaten (Werte) in den Datenbereich.</li> </ul>

# 3.4 Untermenü "Applikation"

Navigation		
► Applikation		
	Alle Summenzähler zurücksetzen	→ 🗎 61
	► Summenzähler 13	→ 🗎 62

Alle Summenzähler zurücksetzen		
Navigation	Experte $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Summenz. rücks.	
Beschreibung	Auswahl zum Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert <b>0</b> und Neustart der Sum- mierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.	
Auswahl	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> </ul>	
Werkseinstellung	Abbrechen	
Zusätzliche Information	<ul> <li>Auswahl</li> <li>Abbrechen Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.</li> <li>Zurücksetzen + Starten Alle Summenzähler werden auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung wird erneut gestartet.</li> </ul>	

# 3.4.1 Untermenü "Summenzähler 1...3"

*Navigation*  $\square$  Experte  $\rightarrow$  Applikation  $\rightarrow$  Summenzähler 1...3



Zuordnung Prozessgröße		£
Navigation	■ Experte → Applikation → Summenzähler 13 → Zuord.Prozessgr.	
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für den Summenzähler 13.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Werkseinstellung	Massefluss	
Zusätzliche Information	Beschreibung Wenn die Auswahl geändert wird, setzt das Gerät den Summenzähler auf den We zurück. Auswahl	rt O

Wenn die Option **Aus** ausgewählt ist, wird im Untermenü **Summenzähler 1...3** nur noch Parameter **Zuordnung Prozessgröße** ( $\rightarrow \textcircled{B}$  62) angezeigt. Alle anderen Parameter des Untermenüs sind ausgeblendet.

Masseeinheit		Â
Navigation		ikation → Summenzähler 13 → Masseeinheit
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße (→ </b>	
Beschreibung	Auswahl der Einheit für die Masse.	
Auswahl	SI-Einheiten 9 g • kg • t Kundenspezifische Ein User mass	US-Einheiten • oz • lb • STon heiten
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ kg ■ lb	
Zusätzliche Information	Auswahl <b> :</b> Zur Erläuterung d	er abgekürzten Einheiten: → 🗎 85

Volumeneinheit			8
Navigation		likation → Summenzähler 13	→ Volumeneinheit
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordn</b> ist die Option <b>Volum</b>	<b>ung Prozessgröße</b> (→ 🗎 62) v e <b>nfluss</b> ausgewählt.	ron Untermenü <b>Summenzähler 13</b>
Beschreibung	Auswahl der Einheit	für das Volumen.	
Auswahl	SI-Einheiten • cm <sup>3</sup> • dm <sup>3</sup> • m <sup>3</sup> • ml • l • hl • Ml Mega	US-Einheiten af ft <sup>3</sup> fl oz (us) gal (us) kgal (us) Mgal (us) bbl (us;oil) bbl (us;liq.) bbl (us;beer) bbl (us;tank)	Imperial Einheiten • gal (imp) • Mgal (imp) • bbl (imp;beer) • bbl (imp;oil)
	Kundenspezifische Ei User vol.	nheiten	
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: ■ m <sup>3</sup> ■ gal (us)		

#### Zusätzliche Information



Auswahl

1 Zur Erläuterung der abgekürzten Einheiten: → 🗎 85

Normvolumeneinheit			Â
Navigation	$ Experte \rightarrow Applikation $	n → Summenzähler 1?	$3 \rightarrow$ Normvolumeneinh.
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße (→                                   </b>		
Beschreibung	Auswahl der Einheit für das	Normvolumen.	
Auswahl	<i>SI-Einheiten</i> NI Nm <sup>3</sup> Sm <sup>3</sup> <i>Kundenspezifische Einheiten</i> UserCrVol.	US-Einheiten • Sft <sup>3</sup> • Sgal (us) • Sbbl (us;liq.)	Imperial Einheiten Sgal (imp)
Werkseinstellung	Abhängig vom Land: • Nm <sup>3</sup> • Sft <sup>3</sup>		
Zusätzliche Information	Auswahl [] Zur Erläuterung der abg	jekürzten Einheiten: →	₿ 85

Betriebsart Summenzähler		A
Navigation	■ Experte → Applikation → Summenzähler 13 → Betriebsart	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→</li></ul>	3
Beschreibung	Auswahl der Art, wie der Summenzähler den Durchfluss aufsummiert.	
Auswahl	<ul> <li>Nettomenge</li> <li>Menge Förderrichtung</li> <li>Rückflussmenge</li> </ul>	
Werkseinstellung	Nettomenge	

Auswahl

Zusätzliche Information

	<ul> <li>Nettomenge Positiver und negativer Durchfluss werden aufsummiert und dabei gegeneinander verrechnet. Dadurch wird der Nettodurchfluss in Fließrichtung erfasst.</li> <li>Menge Förderrichtung Nur der Durchfluss in Förderrichtung wird aufsummiert.</li> <li>Rückflussmenge Nur der Durchfluss entgegen der Förderrichtung wird aufsummiert (= Rückflussmenge).</li> </ul>	
Steuerung Summenzähle	r 13	
Navigation	Experte $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Summenzähler 13 $\rightarrow$ Steuerung Sz. 13	
Voraussetzung	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ ) 62) von Untermenü <b>Summenzähler 13</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	
Beschreibung	Auswahl zur Steuerung des Summenzählerwerts 13.	
Auswahl	<ul> <li>Totalisieren</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> <li>Vorwahlmenge + Starten</li> </ul>	
Werkseinstellung	Totalisieren	
Zusätzliche Information	<ul> <li>Auswahl</li> <li>Totalisieren Der Summenzähler wird mit dem aktuellem Zählerstand gestartet oder läuft weiter.</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückgesetzt.</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Start- wert aus Parameter Vorwahlmenge (→ ) 66) gesetzt.</li> <li>Zurücksetzen + Starten Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.</li> <li>Vorwahlmenge + Starten Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge</li> </ul>	

( $\rightarrow$  🖺 66) gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

Vorwahlmenge 13		
Navigation	Experte $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Summenzähler 13 $\rightarrow$ Vorwahlmenge 13	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ ) 62) von Untermenü Summenzähler 13 ist eine der folgenden Optionen ausgewählt:</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
Beschreibung	Eingabe eines Startwerts für den Summenzähler 13.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 kg	
Zusätzliche Information	Eingabe	
	<ul> <li>Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Abhängigkeit von der Auswahl in Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ ) 62) festgelegt:</li> <li>Option Volumenfluss: Parameter Volumenflusseinheit (→ ) 24)</li> <li>Option Massefluss: Parameter Masseflusseinheit (→ ) 27)</li> <li>Option Normvolumenfluss: Parameter Normvolumeneinheit (→ ) 64)</li> </ul>	
	Beispiel	
	Diego Einstellung eignet eich z D. für wiederlichnende Abfüllungsgese mit einer fester Füll	

Diese Einstellung eignet sich z.B. für wiederkehrende Abfüllprozesse mit einer festen Füllmenge.

Fehlerverhalten	8
Navigation	□ Experte → Applikation → Summenzähler 13 → Fehlerverhalten
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ <a>Pmillion</a> 62) von Untermenü Summenzähler 13 ist eine der folgenden Optionen ausgewählt:</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
Beschreibung	Auswahl des Verhaltens eines Summenzählers bei Gerätealarm.
Auswahl	<ul> <li>Anhalten</li> <li>Aktueller Wert</li> <li>Letzter gültiger Wert</li> </ul>
Werkseinstellung	Anhalten

Zusätzliche Information

Beschreibung

Das Fehlerverhalten weiterer Summenzähler und der Ausgänge ist von dieser Einstellung nicht betroffen und wird in separaten Parametern festgelegt.

Auswahl

Anhalten

Die Summierung wird bei Gerätealarm angehalten.

- Aktueller Wert Der Summenzähler summiert auf Basis des aktuellen Messwerts weiter auf; der Gerätealarm wird ignoriert.
- Letzter gültiger Wert

Der Summenzähler summiert auf Basis des letzten gültigen Messwerts vor Auftreten des Gerätealarms weiter auf.

# 3.5 Untermenü "Diagnose"

Experte → Diagnose

Aktuelle Diagnose	]	→ 🗎 68
Zeitstempel		→ 🖺 68
Letzte Diagnose		→ 🗎 68
Zeitstempel		→ 🗎 69
Betriebszeit ab Neustart		→ 🖺 69
Betriebszeit		→ 🗎 69
► Diagnoseliste		→ 🗎 70
► Ereignis-Logbuch		→ 🗎 74
► Geräteinformation		→ 🗎 74
► Min/Max-Werte		→ 🗎 78
► Heartbeat		→ 🖺 80
► Simulation		→ 🗎 80
	Aktuelle Diagnose   Zeitstempel   Letzte Diagnose   Zeitstempel   Betriebszeit ab Neustart   Betriebszeit   • Diagnoseliste   • Ereignis-Logbuch   • Geräteinformation   • Min/Max-Werte   • Heartbeat   • Simulation	Aktuelle Diagnose   Zeitstempel   Letzte Diagnose   Zeitstempel   Betriebszeit ab Neustart   Betriebszeit   • Diagnoseliste   • Ereignis-Logbuch   • Geräteinformation   • Min/Max-Werte   • Heartbeat   • Simulation

Aktuelle Diagnose		
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Akt. Diagnose	
Voraussetzung	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	
Beschreibung	Anzeige der aktuell aufgetretenen Diagnosemeldung. Wenn mehrere Meldungen gleich- zeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt.	
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	
Zusätzliche Information	Anzeige	
	<ul> <li>Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich in Untermenü Diagnoseliste</li> <li>(→               70) anzeigen.      </li> </ul>	
	Beispiel	
	Zum Anzeigeformat:	

### Zeitstempel Navigation Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Zeitstempel Beschreibung Anzeige der Betriebszeit, zu der die aktuelle Diagnosemeldung aufgetreten ist. Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) Zusätzliche Information Anzeige Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter **Aktuelle Diagnose** (→ 🖺 68) anzei-F gen. Beispiel Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Letzte Diagnose	
Navigation	$\Box  \text{Experte} \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Letzte Diagnose}$
Voraussetzung	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.
Beschreibung	Anzeige der vor der aktuellen Meldung zuletzt aufgetretenen Diagnosemeldung.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.

#### Zusätzliche Information

Beispiel Zum Anzeigeformat: ⊗F271 Hauptelektronik-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Zeitstempel
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung vor der aktuellen Diagnosemeldung zuletzt aufgetreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> Ĵ Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter <b>Letzte Diagnose</b> (→ 🗎 68) anzeigen.
	Beispiel Zum Anzeigeformat:

 Betriebszeit ab Neustart

 Navigation
 □
 Experte → Diagnose → Zeit ab Neustart

Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit,	die seit dem letzten	Geräteneustart vergangen ist.	

Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) u	nd Sekunden (s)
---------	--------------------------------------	-----------------

24d12h13m00s

Betriebszeit	
Navigation	$ Experte \rightarrow Diagnose \rightarrow Betriebszeit $
Possbroibung	Anzoigo der Zeitdauer, die des Corët bis zum istzigen Zeitnunkt in Potrich ist
beschleibung	Anzeige der Zeitdader, die das Gerat bis zum jetzigen Zeitpunkt in betrieb ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
<b>7 1 1 1 1 1 1</b>	
Zusatzliche Information	Anzeige
	Maximale Anzahl der Tage beträgt 9 999, was 27 Jahren entspricht.

# 3.5.1 Untermenü "Diagnoseliste"

Navigation  $\square$  Experte  $\rightarrow$  Diagnose  $\rightarrow$  Diagnoseliste

► Diagnoseliste	
Diagnose 1	→  70
Zeitstempel	→ 🗎 70
Diagnose 2	→ 🗎 71
Zeitstempel	→ 🗎 71
Diagnose 3	→ 🗎 71
Zeitstempel	→ 🗎 72
Diagnose 4	→ 🗎 72
Zeitstempel	→ 🗎 72
Diagnose 5	→ 🗎 73
Zeitstempel	→ 🗎 73

Diagnose 1	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Diagnoseliste → Diagnose 1
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	Beispiele Zum Anzeigeformat: • ⊗F271 Hauptelektronik-Fehler • ⊗F276 I/O-Modul-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	$ \qquad \qquad$
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität aufgetre- ten ist.

Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	Anzeige Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter <b>Diagnose 1</b> (→ 🗎 70) anzeigen.
	Beispiel

Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Diagnose 2	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Diagnoseliste → Diagnose 2
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldung mit der zweithöchsten Priorität.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	Beispiele
	Zum Anzeigeformat: ■ ⊗F271 Hauptelektronik-Fehler ■ ⊗F276 I/O-Modul-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	$ \blacksquare  \text{Experte} \rightarrow \text{Diagnose} \rightarrow \text{Diagnoseliste} \rightarrow \text{Zeitstempel} $
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung mit der zweithöchsten Priorität auf- getreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	Anzeige Ĵ Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter <b>Diagnose 2</b> (→ 🗎 71) anzeigen.
	Beispiel Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Diagnose 3	
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Diagnoseliste $\rightarrow$ Diagnose 3
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldung mit der dritthöchsten Priorität.

Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	Beispiele
	Zum Anzeigeformat:

- SF271 Hauptelektronik-Fehler
  SF276 I/O-Modul-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Diagnoseliste $\rightarrow$ Zeitstempel
Turigution	
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung mit der dritthöchsten Priorität auf- getreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	Anzeige
	1 Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter <b>Diagnose 3</b> (→ 🗎 71) anzeigen.
	Beispiel
	Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Diagnose 4	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Diagnoseliste → Diagnose 4
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldung mit der vierthöchsten Priorität.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	Beispiele Zum Anzeigeformat: • ⊗F271 Hauptelektronik-Fehler • ⊗F276 I/O-Modul-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Diagnoseliste → Zeitstempel
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung mit der vierthöchsten Priorität auf- getreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
#### Zusätzliche Information



Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter **Diagnose 4** (→ 🗎 72) anzeigen.

Beispiel Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

Diagnose 5	
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Diagnoseliste $\rightarrow$ Diagnose 5
Beschreibung	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldung mit der fünfthöchsten Priorität.
Anzeige	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.
Zusätzliche Information	Beispiele
	Zum Anzeigeformat: ■ 冬F271 Hauptelektronik-Fehler ■ 冬F276 I/O-Modul-Fehler

Zeitstempel	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Diagnoseliste → Zeitstempel
Beschreibung	Anzeige der Betriebszeit, zu der die Diagnosemeldung mit der fünfthöchsten Priorität auf- getreten ist.
Anzeige	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Zusätzliche Information	<i>Anzeige</i> ❶ Die Diagnosemeldung lässt sich über Parameter <b>Diagnose 5</b> (→ 🗎 73) anzeigen.
	Beispiel

Zum Anzeigeformat: 24d12h13m00s

## 3.5.2 Untermenü "Ereignis-Logbuch"

Navigation	Experte $\rightarrow$ I	Diagnose 🗦	• Ereianis-Loabuch
	r		

Ereignis-L	ogbuch	
	Filterontionen	→ 🖺 74

Filteroptionen	8
Navigation	□ Experte → Diagnose → Ereignis-Logbuch → Filteroptionen
Beschreibung	Auswahl der Kategorie, deren Ereignismeldungen in der Ereignisliste des Bedientools angezeigt werden.
Auswahl	<ul> <li>Alle</li> <li>Ausfall (F)</li> <li>Funktionskontrolle (C)</li> <li>Außerhalb der Spezifikation (S)</li> <li>Wartungsbedarf (M)</li> <li>Information (I)</li> </ul>
Werkseinstellung	Alle
Zusätzliche Information	<ul> <li>Beschreibung</li> <li>Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert:</li> <li>F = Failure</li> <li>C = Function Check</li> <li>S = Out of Specification</li> <li>M = Maintenance Required</li> </ul>

## 3.5.3 Untermenü "Geräteinformation"

Navigation

► Geräteinformation				
Messstellenbezeichnung	] → 🗎 75			
Seriennummer	→ 曽 75			
Firmware-Version	→ 🗎 75			
Gerätename	→ 🗎 76			

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{Diagnose} \rightarrow \mathsf{Ger\"ateinfo}$ 

Bestellcode	→ 🖺 76
Erweiterter Bestellcode 1	→ 🗎 76
Erweiterter Bestellcode 2	→ 🖺 77
Erweiterter Bestellcode 3	→ 🗎 77
ENP-Version	→ 🖺 77
Konfigurationszähler	→ 🖹 78

Messstellenbezeichnung	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Messstellenbez.
Beschreibung	Anzeige der eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).
Werkseinstellung	Promag 100
Seriennummer	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Seriennummer
Beschreibung	Anzeige der Seriennummer des Messgeräts.
	Befindet sich auch auf dem Typenschild von Messaufnehmer und -umformer.
Anzeige	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.
Zusätzliche Information	Beschreibung
	<ul> <li>Nützliche Einsatzgebiete der Seriennummer</li> <li>Um das Messgerät schnell zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser.</li> <li>Um gezielt Informationen zum Messgerät mithilfe des Device Viewer zu erhalten: www.endress.com/deviceviewer</li> </ul>
Firmware-Version	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.

Anzeige

Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz

Zusätzliche Information

- Anzeige
- Die Firmware-Version befindet sich auch auf:
  Der Titelseite der Anleitung
  Dem Messumformer-Typenschild

Gerätename	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Gerätename
Beschreibung	Anzeige des Namens des Messumformers. Er befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.
Anzeige	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.
Werkseinstellung	Promag 100

Bestellcode		1
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Bestellcode	
Beschreibung	Anzeige des Gerätebestellcodes.	
Anzeige	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z.B. /).	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Fel "Order code".	t
	Der Bestellcode entsteht durch eine umkehrbare Transformation aus dem erweiterten Bestellcode. Der erweiterte Bestellcode gibt die Ausprägung aller Gerätemerkmale der P duktstruktur an. Am Bestellcode sind die Gerätemerkmale nicht direkt ablesbar.	ro-
	<ul> <li>Nützliche Einsatzgebiete des Bestellcodes</li> <li>Um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen.</li> <li>Um das Messgerät schnell eindeutig zu identifizieren, z.B. beim Kontakt mit Endress+Hauser.</li> </ul>	

Erweiterter Bestellcode 1		Â
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Erw.Bestellcd. 1	
Beschreibung	Anzeige des ersten Teils des erweiterten Bestellcodes. Dieser ist aufgrund der Zeichenlänge in max. 3 Parameter aufgeteilt.	
Anzeige	Zeichenfolge	

#### Zusätzliche Information

#### Beschreibung

Der erweiterte Bestellcode gibt für das Messgerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruktur an und charakterisiert damit das Messgerät eindeutig.

Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."

Erweiterter Bestellcode 2		Ê
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Erw.Bestellcd. 2	
Beschreibung	Anzeige des zweiten Teils des erweiterten Bestellcodes.	
Anzeige	Zeichenfolge	
Zusätzliche Information	Zusätzliche Information siehe Parameter <b>Erweiterter Bestellcode 1</b> ( $\Rightarrow \square 76$ )	
Erweiterter Bestellcode 3		

Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinfo $\rightarrow$ Erw.Bestellcd. 3
Beschreibung	Anzeige des dritten Teils des erweiterten Bestellcodes.
Anzeige	Zeichenfolge
Zusätzliche Information	Zusätzliche Information siehe Parameter <b>Erweiterter Bestellcode 1</b> ( $\Rightarrow \triangleq 76$ )

ENP-Version		
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → ENP-Version	
Beschreibung	Anzeige der Version des elektronischen Typenschilds ("Electronic Name Plate").	
Anzeige	Zeichenfolge	
Werkseinstellung	2.02.00	
Zusätzliche Information	Beschreibung	
	In diesem elektronischen Typenschild ist ein Datensatz zur Geräteidentifizierung gespei- chert, der über die Daten von den Typenschildern hinausgeht, die außen am Gerät ange- bracht sind.	

Konfigurationszähler	
Navigation	□ Experte → Diagnose → Geräteinfo → Konfig.zähler
Beschreibung	Anzeige der Anzahl von Parameteränderungen für das Gerät. Wenn der Anwender eine Parametereinstellung ändert, wird dieser Zähler hochgezählt.
Anzeige	065 535

## 3.5.4 Untermenü "Min/Max-Werte"

Navigation		Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-We	rte
► Min/Max-We	rte		
	Min/Ma	ax-Werte zurücksetzen	→ 🗎 78
	► Haup	vtelektronik-Temperatur	→ 🗎 78
	► Temj	peratur	→ 🗎 79

Min/Max-Werte zurücksetzen			
Navigation		Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte $\rightarrow$ Min/Max rücksetz	
Beschreibung	Ausw geset	ahl von Messgrößen, deren gemessene Minimal-, Mittel- und Maximalwerte zurück- zt werden sollen.	
Auswahl	Abbre	Abbrechen	
Werkseinstellung	Abbre	Abbrechen	

## Untermenü "Hauptelektronik-Temperatur"

► Hauptelektronik-Temperatur	
Minimaler Wert	→ 🗎 79
Maximaler Wert	→ 🗎 79

Minimaler Wert	
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte $\rightarrow$ Hauptelektr.Temp $\rightarrow$ Min. Wert
Beschreibung	Anzeige des niedrigsten, bisher gemessenen Temperaturwerts vom Hauptelektronikmo- dul.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Zusätzliche Information	Abhängigkeit
	1 Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatureinheit</b> (→ 🗎 26)

Maximaler Wert		
Navigation	□ Experte → Diagnose → Min/Max-Werte → Hauptelektr.Temp → Max. Wert	
Beschreibung	Anzeige des höchsten, bisher gemessenen Temperaturwerts vom Hauptelektronikmodul.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Zusätzliche Information	Abhängigkeit	
	🎦 Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatureinheit</b> (→ 🖺 26)	

## Untermenü "Temperatur"

Navigation

Experte  $\rightarrow$  Diagnose  $\rightarrow$  Min/Max-Werte  $\rightarrow$  Temperatur

► Temperatur		 	
	Minimaler Wert	 ]	→ 🗎 79
	Maximaler Wert	 ]	→ 🗎 80

Minimaler Wert		
Navigation	Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte $\rightarrow$ Temperatur $\rightarrow$ Min. Wert	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"	
Beschreibung	Anzeige des niedrigsten, bisher gemessenen Messstofftemperaturwerts.	
Beschreibung	Anzeige des niedrigsten, bisher gemessenen Messstofftemperaturwerts.	

Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Abhängigkeit

Zusätzliche Information

😭 Die Einheit wird übernommen aus: Parameter **Temperatureinheit** (→ 🗎 26)

Maximaler Wert		
Navigation	□ Experte → Diagnose → Min/Max-Werte → Temperatur → Max. Wert	
Voraussetzung	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfühler"	
Beschreibung	Anzeige des höchsten, bisher gemessenen Messstofftemperaturwerts.	
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Zusätzliche Information	Abhängigkeit	
	Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Temperatureinheit ( $\rightarrow \equiv 26$ )	

## 3.5.5 Untermenü "Heartbeat"

Detaillierte Angaben zu den Parameterbeschreibungen des Anwendungspakets Heartbeat Verfication: Sonderdokumentation zum Gerät

Navigation

Experte → Diagnose → Heartbeat



### 3.5.6 Untermenü "Simulation"

 Navigation
 Experte  $\rightarrow$  Diagnose  $\rightarrow$  Simulation

 Simulation
 Zuordnung Simulation Prozessgröße
  $\rightarrow \cong 81$ 

Wert Prozessgröße	]	→ 🖺 81
Simulation Gerätealarm		→ 🗎 82

Zuordnung Simulation Pro	zessgröße	Ê
Navigation	□ Experte → Diagnose → Simulation → Zuord. Prozessgr	
Beschreibung	Auswahl einer Prozessgröße für die Simulation, die dadurch aktiviert wird.	
Auswahl	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Leitfähigkeit **</li> <li>Korrigierte Leitfähigkeit **</li> <li>Temperatur **</li> </ul>	
Werkseinstellung	Aus	
Zusätzliche Information	Beschreibung	

Der Simulationswert der ausgewählten Prozessgröße wird in Parameter Wert Prozessgröße ( $\rightarrow \cong 81$ ) festgelegt.

Wert Prozessgröße		æ
Navigation	□ Experte → Diagnose → Simulation → Wert Prozessgr.	
Voraussetzung	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße (→</li></ul>	
Beschreibung	Eingabe eines Simulationswerts der ausgewählten Prozessgröße. Die nachgelagerte Me wertbearbeitung sowie der Signalausgang folgen diesem Wert. Auf diese Weise lässt s die korrekte Parametrierung des Messgeräts prüfen.	ess- ich
Eingabe	Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße	
Werkseinstellung	0	

<sup>\*\*</sup> Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

#### Zusätzliche Information

## Eingabe



Die Einheit des dargestellten Messwerts wird aus dem Untermenü **Systemeinheiten** (→ 🗎 23) übernommen.

Simulation Gerätealarm		
Navigation	■ Experte → Diagnose → Simulation → Sim. Gerätealarm	
Beschreibung	Auswahl zum Ein- und Ausschalten des Gerätealarms.	
Auswahl	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	
Werkseinstellung	Aus	

# 4 Länderspezifische Werkseinstellungen

## 4.1 SI-Einheiten

🛐 Nicht für USA und Kanada gültig.

## 4.1.1 Systemeinheiten

Volumenfluss	l/h
Volumen	m <sup>3</sup>
Leitfähigkeit	µS/cm
Temperatur	°C
Massefluss	kg/h
Masse	kg
Dichte	kg/l
Normvolumenfluss	Nl/h
Normvolumen	Nm <sup>3</sup>

## 4.1.2 Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung

Der Einschaltpunkt ist abhängig von Messstoffart und Nennweite.

Nennweite [mm]	(v ~ 0,04 m/s) [m³/h]
2	0,01
4	0,05
8	0,1
15	0,5
25	1
32	2
40	3
50	5
65	8
80	12
100	20
125	30
150	2,5
200	5
250	7,5
300	10
350	15
400	20
450	25
500	30
600	40

## 4.2 US-Einheiten

🛐 Nur für USA und Kanada gültig.

## 4.2.1 Systemeinheiten

Volumenfluss	gal/min (us)
Volumen	gal (us)
Temperatur	°F
Massefluss	lb/min
Masse	lb
Dichte	lb/ft <sup>3</sup>
Normvolumenfluss	Sft³/h
Normvolumen	Sft <sup>3</sup>

## 4.2.2 Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung

P Der Einschaltpunkt ist abhängig von Messstoffart und Nennweite.

Nennweite [in]	(v ~ 0,04 m/s) [gal/min]
1/ <sub>12</sub>	0,002
1/8	0,008
<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	0,025
1/2	0,15
1	0,25
1½	0,75
2	1,25
3	2,5
4	4
5	7
6	12
8	15
10	30
12	45
14	60
16	60
18	90
20	120
24	180

# 5 Erläuterung der Einheitenabkürzungen

## 5.1 SI-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Dichte	g/cm <sup>3</sup> , g/m <sup>3</sup>	Gramm/Volumeneinheit
	kg/dm³, kg/l, kg/m³	Kilogramm/Volumeneinheit
	SD4°C, SD15°C, SD20°C	Spezifische Dichte: Die spezifische Dichte ist das Ver- hältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39 °F), 15 °C (59 °F), 20 °C (68 °F).
	SG4°C, SG15°C, SG20°C	Specific Gravity: Die specific Gravity ist das Verhältnis zwischen Messstoffdichte und Wasserdichte bei einer Wassertemperatur von 4 °C (39 °F), 15 °C (59 °F), 20 °C (68 °F).
Leitfähigkeit	µS/mm	Microsiemens/Längeneinheit
	nS/cm, µS/cm, mS/cm, S/cm	Nano- Micro- , Milli- , Siemens/Längeneinheit
	µS/m, mS/m, S/m, kS/m, MS/m	Micro- , Milli- , Siemens, Kilo-, Megasiemens/Längen- einheit
Masse	g, kg, t	Gramm, Kilogramm, Tonne
Massefluss	g/s, g/min, g/h, g/d	Gramm/Zeiteinheit
	kg/s, kg/min, kg/h, kg/d	Kilogramm/Zeiteinheit
	t/s, t/min, t/h, t/d	Tonne/Zeiteinheit
Normvolumen	Nl, Nm³, Sm³	Normliter, Normkubikmeter, Standardkubikmeter
Normvolumen-	Nl/s, Nl/min, Nl/h, Nl/d	Normliter/Zeiteinheit
fluss	Nm³/s, Nm³/min, Nm³/h, Nm³/d	Normkubikmeter/Zeiteinheit
	Sm³/s, Sm³/min, Sm³/h, Sm³/d	Standardkubikmeter/Zeiteinheit
Temperatur	°С , К	Celsius, Kelvin
Volumen	cm³, dm³, m³	Kubikzentimeter, -dezimeter, -meter
	ml, l, hl, Ml Mega	Milliliter, Liter, Hektoliter, Megaliter
Volumenfluss	cm <sup>3</sup> /s, cm <sup>3</sup> /min, cm <sup>3</sup> /h, cm <sup>3</sup> /d	Kubikzentimeter/Zeiteinheit
	dm³/s, dm³/min, dm³/h, dm³/d	Kubikdezimeter/Zeiteinheit
	m <sup>3</sup> /s, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, m <sup>3</sup> /d	Kubikmeter/Zeiteinheit
	ml/s, ml/min, ml/h, ml/d	Milliliter/Zeiteinheit
	l/s, l/min, l/h, l/d	Liter/Zeiteinheit
	hl/s, hl/min, hl/h, hl/d	Hektoliter/Zeiteinheit
	Ml/s, Ml/min, Ml/h, Ml/d	Megaliter/Zeiteinheit
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr

## 5.2 US-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Dichte	lb/ft³, lb/gal (us)	Pound/Cubic foot, Pound/Gallon
	lb/bbl (us;liq.), lb/bbl (us;beer), lb/bbl (us;oil), lb/bbl (us;tank)	Pound/Volumeneinheit
Masse	oz, lb, STon	Ounce, Pound, Standard ton

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Massefluss	oz/s, oz/min, oz/h, oz/d	Ounce/Zeiteinheit
	lb/s, lb/min, lb/h, lb/d	Pound/Zeiteinheit
	STon/s, STon/min, STon/h, STon/d	Standard ton/Zeiteinheit
Normvolumen	Sft³, Sgal (us), Sbbl (us;liq.)	Standard cubic foot, Standard Gallon, Standard barrel
Normvolumen-	Sft <sup>3</sup> /s, Sft <sup>3</sup> /min, Sft <sup>3</sup> /h, Sft <sup>3</sup> /d	Standard cubic foot/Zeiteinheit
fluss	Sgal/s (us), Sgal/min (us), Sgal/h (us), Sgal/d (us)	Standard Gallon/Zeiteinheit
	Sbbl/s (us;liq.), Sbbl/min (us;liq.), Sbbl/h (us;liq.), Sbbl/d (us;liq.)	Barrel/Zeiteinheit (normal liquids)
Temperatur	°F, °R	Fahrenheit, Rankine
Volumen	af	Acre foot
	ft <sup>3</sup>	Cubic foot
	fl oz (us), gal (us), kgal (us), Mgal (us)	Fluid ounce, Gallon, Kilo gallon, Million gallon
	bbl (us;liq.), bbl (us;beer), bbl (us;oil), bbl (us;tank)	Barrel (normal liquids), Barrel (beer), Barrel (petro- chemicals), Barrel (filling tanks)
Volumenfluss	af/s, af/min, af/h, af/d	Acre foot/Zeiteinheit
	ft³/s, ft³/min, ft³/h, ft³/d	Cubic foot/Zeiteinheit
	fl oz/s (us), fl oz/min (us), fl oz/h (us), fl oz/d (us)	Fluid ounce/Zeiteinheit
	gal/s (us), gal/min (us), gal/h (us), gal/d (us)	Gallon/Zeiteinheit
	kgal/s (us), kgal/min (us), kgal/h (us), kgal/d (us)	Kilo gallon/Zeiteinheit
	Mgal/s (us), Mgal/min (us), Mgal/h (us), Mgal/d (us)	Million gallon/Zeiteinheit
	bbl/s (us;liq.), bbl/min (us;liq.), bbl/h (us;liq.), bbl/d (us;liq.)	Barrel/Zeiteinheit (normal liquids) Normal liquids: 31,5 gal/bbl
	bbl/s (us;beer), bbl/min (us;beer), bbl/h (us;beer), bbl/d (us;beer)	Barrel /Zeiteinheit (beer) Beer: 31,0 gal/bbl
	bbl/s (us;oil), bbl/min (us;oil), bbl/h (us;oil), bbl/d (us;oil)	Barrel /Zeiteinheit (petrochemicals) Petrochemicals: 42,0 gal/bbl
	bbl/s (us;tank), bbl/min (us;tank), bbl/h (us;tank), bbl/d (us;tank)	Barrel/Zeiteinheit (filling tank) Filling tanks: 55,0 gal/bbl
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr
	am, pm	Ante meridiem ( vor Mittag), post meridiem (nach Mittag)

# 5.3 Imperial-Einheiten

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung
Dichte	lb/gal (imp), lb/bbl (imp;beer), lb/bbl (imp;oil)	Pound/Volumeneinheit
Normvolumen	Sgal (imp)	Standard Gallon
Normvolumen- fluss	Sgal/s (imp), Sgal/min (imp), Sgal/h (imp), Sgal/d (imp)	Standard gallon/Zeiteinheit
Volumen	gal (imp), Mgal (imp)	Gallon, Mega Gallon
	bbl (imp;beer), bbl (imp;oil)	Barrel (beer), Barrel (petrochemicals)

Prozessgröße	Einheiten	Erläuterung	
Volumenfluss	gal/s (imp), gal/min (imp), gal/h (imp), gal/d (imp)	Gallon/Zeiteinheit	
	Mgal/s (imp), Mgal/min (imp), Mgal/h (imp), Mgal/d (imp)	Mega Gallon/Zeiteinheit	
	bbl/s (imp;beer), bbl/min (imp;beer), bbl/h (imp;beer), bbl/d (imp;beer)	Barrel/Zeiteinheit (beer) Beer: 36,0 gal/bbl	
	bbl/s (imp;oil), bbl/min (imp;oil), bbl/h (imp;oil), bbl/d (imp;oil)	Barrel/Zeiteinheit (petrochemicals) Petrochemicals: 34,97 gal/bbl	
Zeit	s, m, h, d, y	Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Jahr	
	am, pm	Ante meridiem ( vor Mittag), post meridiem (nach Mittag)	

# 6 Modbus RS485-Register-Informationen

## 6.1 Hinweise

#### 6.1.1 Aufbau der Register-Informationen

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Navigation: Navigation	nspfad zum Parameter				
Parameter	Register	Datentyp	Zugriffsart	Auswahl/Eingabe	→ 🗎
Name des Parameters	Angabe in dezimalem Zahlenformat	<ul> <li>Float Länge = 4 Byte</li> <li>Integer Länge = 2 Byte</li> <li>String Länge abhängig vom Parameter</li> </ul>	<ul> <li>Mögliche Zugriffsart auf den Parameter:</li> <li>Read (Lesen) Lese- zugriff via Funkti- onscodes 03, 04 oder 23</li> <li>Write (Schreiben) Schreibzugriff via Funktionscodes 06, 16 oder 23</li> </ul>	Auswahl Auflistung der einzel- nen Optionen vom Parameter • Option 1 • Option 2 • Option 3 (+) • Werkseinstel- lung hervor- gehoben dargestellt • (+) = Werks- einstellung abhängig von Land, Bestel- loptionen oder Geräte- einstellungen Eingabe Eingabebereich vom Parameter	Seitenzahlangabe und Querverweis zur Standard- Parameterbeschreibung

#### HINWEIS

Wenn nicht flüchtige (non-volatile) Geräteparameter über die MODBUS RS485 Funktionscodes 06, 16 oder 23 verändert werden, wird die Änderung im EEPROM des Messgerätes abgespeichert.

Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 Million beschränkt.

- ► Diese Grenze unbedingt beachten, da ein Überschreiten dieser Grenze zum Verlust der Daten und zum Ausfall des Messgerätes führt.
- ► Ein ständiges Beschreiben der nicht flüchtigen Geräteparameter über den MODBUS RS485 unbedingt vermeiden.

### 6.1.2 Adressmodell

Die Modbus RS485-Registeradressen des Messgeräts sind gemäß der "Modbus Applications Protocol Specification V1.1" implementiert.

Daneben werden auch Systeme eingesetzt, die mit dem Register-Adressmodell "Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev. J)" arbeiten.

Abhängig vom verwendeten Funktionscode wird bei dieser Spezifikation die Registeradresse durch eine vorangestellte Zahl erweitert:

- "3"  $\rightarrow$  Zugriffsart "Read" (Lesen)"
- "4" → Zugriffsart "Write (Schreiben)"

Funktionscode	Zugriffsart	Register gemäß "Modbus Applicati- ons Protocol Specification"	Register gemäß "Modicon Modbus Protocol Reference Guide"
03 04 23	Read (Lesen)	XXXX Beispiel: Massefluss = 2007	3XXXX Beispiel: Massefluss = 32007
06 16 23	Write (Schrei- ben)	XXXX Beispiel: Summenzähler zurücksetzen = 6401	4XXXX Beispiel: Summenzähler zurückset- zen = 46401

## 6.2 Übersicht zum Experten-Bedienmenü

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zur Menüstruktur vom Experten-Bedienmenü mit seinen Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Untermenüs oder Parameters.

<b>∛</b> Experte				
	Status Verriegelung	J	]	→ 🗎 94
	Zugriffsrechte Bedie	ensoftware	]	→ 🗎 94
	Freigabecode einge	ben	]	→ 🗎 94
	► System		]	→ 🗎 94
		► Diagnoseeinstel	lungen	→ 🗎 94
			Alarmverzögerung	→ 🗎 94
			► Diagnoseverhalten	→ 🗎 94
		► Administration		→ 🗎 95
			Gerät zurücksetzen	→ 🗎 95
			SW-Option aktivieren	→ 🗎 95
			Software-Optionsübersicht	→ 🗎 95
			Dauerhaftes Speichern	→ 🗎 95
			Messstellenbezeichnung	→ 🗎 95
	► Sensor		]	→ 🗎 95
		► Messwerte		→ 🗎 95
			► Prozessgrößen	→ 🗎 95
			► Summenzähler	→ 🗎 96

► Systemeinheiter	1	→ 🗎 97
	Volumenflusseinheit	→ 🗎 98
	Volumeneinheit	→ 🗎 99
	Leitfähigkeitseinheit	→ 🗎 99
	Temperatureinheit	→ 🗎 99
	Masseflusseinheit	→ 🗎 100
	Masseeinheit	→ 🗎 100
	Dichteeinheit	→ 🗎 100
	Normvolumenfluss-Einheit	→ 🗎 101
	Normvolumeneinheit	→ 🗎 101
	Datum/Zeitformat	→ 🗎 101
	► Anwenderspezifische Einheiten	→ 🗎 101
► Prozessparamet	er	→ 🗎 102
	Filteroptionen	→ 🗎 102
	Durchflussdämpfung	→ 🗎 102
	Messwertunterdrückung	→ 🗎 102
	Leitfähigkeitsdämpfung	→ 🗎 102
	Temperaturdämpfung	→ 🗎 102
	Leitfähigkeitsmessung	→
	► Schleichmengenunterdrückung	→ 🗎 102
	► Leerrohrüberwachung	→
	► Elektrodenreinigung	→  \u00e9 103
► Externe Komper	Isation	→  \u00e9 103
	Temperaturquelle	→ 🗎 103
	Externe Temperatur	→ 🗎 103

	Dichtequelle	] +	• 🖺 103
	Eingelesene Dichte	] -	103
	Feste Dichte	]	) 🗎 103
	Normdichte	]	• 🗎 103
► Sensorabgleich		÷	• 🗎 103
	Einbaurichtung	] +	) 🗎 103
	Integrationszeit	] -	103
	Messperiode	]	• 🗎 103
	► Anpassung Prozessgrößen	]	• 🗎 103
► Kalibrierung		-	104
	Nennweite	]	) 🗎 104
	Kalibrierfaktor		) 🗎 104
	Nullnunkt	]	→ 🖹 104
		]	B 104
	Leitfähigkeit Kalibrierfaktor	]	•
1		-	) 🖺 104
► Modbus-Konfig	uration	÷	• 🖺 104
	Busadresse	]	• 🗎 104
	Baudrate	]	→ 🖺 104
	Modus Datenübertragung	]	) 🗎 104
	Parität	]	) 🗎 104
	Bytereihenfolge	]	• 🗎 104
	Verzögerung Antworttelegramm	]	) 🗎 104
	Zuordnung Diagnoseverhalten	]	) 🗎 104
	Fehlerverhalten	]	• 🗎 104
	Interpretermodus	]	• 🗎 104
	<ul> <li>▶ Sensorabgleich</li> <li>▶ Kalibrierung</li> <li>▶ Modbus-Konfig</li> </ul>	Dichtequelle         Eingelesene Dichte         Feste Dichte         Normdichte         Normdichte         Einbaurichtung         Integrationszeit         Messperiode         * Anpassung Prozessgrößen         Nennweite         Kalibrierung         Nennweite         Kalibrierfaktor         Nullpunkt         Leitfähigkeit Kalibrierfaktor         Busadresse         Baudrate         Modus Datenübertragung         Parität         Byterelhenfolge         Verzögerung Antworttelegramm         Zuordnung Diagnoseverhalten         Fehlerverhalten	Dichtequelle       -         Eingelesene Dichte       -         Feste Dichte       -         Normdichte       -         Sensorabgleich       -         Einbaurichtung       -         Integrationszeit       -         Messperiode       -         Vanpassung Prozessgrößen       -         Kalibrierung       -         Kalibrierfaktor       -         Nullpunkt       -         Leitfähigkeit Kalibrierfaktor       -         Modbus-Konfiguration       -         Busadresse       -         Busadresse       -         Parität       -         Zuordnung Diagnoseverhalten       -         Ehilerverhalten       -         Integrationing       -

► Mod	bus-Information	→ 🗎 105
	Geräte-ID	→ 🗎 105
	Geräterevision	→ 🗎 105
► Mod	bus-Data-Map	→ 🗎 105
	Scan-List-Register 015	→ <sup>1</sup> 105
► Applikation		→ 🗎 105
Alle Su	mmenzähler zurücksetzen	→ 🗎 105
► Sum	menzähler 13	→ 🗎 105
	Zuordnung Prozessgröße	→ 🗎 105
	Masseeinheit	→ 🗎 105
	Volumeneinheit	→ 🗎 106
	Normvolumeneinheit	→ 🗎 106
	Betriebsart Summenzähler	→ 🗎 106
	Steuerung Summenzähler 13	→ 🗎 106
	Vorwahlmenge 13	→ 🗎 106
	Fehlerverhalten	→ 🖺 106
► Diagnose		→ 🗎 106
Aktuel	e Diagnose	→ 🗎 106
Zeitste	npel	→ 🗎 106
Letzte	Diagnose	→ 🗎 106
Zeitstei	npel	→ 🖺 106
Betrieb	szeit ab Neustart	→  ⇒ 107
Betrieb	szeit	→ □ 107
► Diag	noseliste	→ 🗎 107
	Diagnose 1	→  \u00e9 107

	Zeitstempel	)	₿ 107
	Diagnose 2	)	107
	Zeitstempel	}	107
	Diagnose 3	}	107
	Zeitstempel	)	107
	Diagnose 4	)	107
	Zeitstempel	)	₿ 107
	Diagnose 5	}	107
	Zeitstempel	→	₿ 107
► Ereignis-Logbuc	h	$\rightarrow$	107
	Filteroptionen		₿ 107
► Geräteinformation	on	- 	107
	Messstellenhezeichnung		₽ 107
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Seriennummer	→	107
	Firmware-Version	}	₿ 107
	Gerätename	→	108
	Bestellcode	)	108
	Erweiterter Bestellcode 1	] →	₿ 108
	Erweiterter Bestellcode 2	}	₿ 108
	Erweiterter Bestellcode 3	}	108
	ENP-Version	$]$ $\rightarrow$	₿ 108
	Konfigurationszähler	$\rightarrow$	108
► Min/Max-Werte	2	<del>)</del>	108
	Min/Max-Werte zurücksetzen	)	₿ 108



## 6.3 Register-Informationen

Navigation: Experte					
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎
Status Verriegelung	4918	Integer	Read	256 = Hardware-verriegelt 512 = Vorübergehend verriegelt	9
Zugriffsrechte Bediensoftware	2178	Integer	Read	0 = Bediener 1 = Instandhalter	10
Freigabecode eingeben	2177	Integer	Read / Write	09999	10

## 6.3.1 Untermenü "System"

#### Untermenü "Diagnoseeinstellungen"

Navigation: Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diagnoseeinstellungen						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎	
Alarmverzögerung	6808	Float	Read / Write	060 s	11	

#### Untermenü "Diagnoseverhalten"

Navigation: Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diagnoseeinstellungen $\rightarrow$ Diagnoseverhalten							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 531	2397	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	12		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 832	2759	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	13		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 833	2762	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	13		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834	2761	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	13		

Navigation: Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Diagnoseeinstellungen $\rightarrow$ Diagnoseverhalten							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 835	2760	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	14		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 862	2097	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	14		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 937	2396	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Nur Logbucheintrag <b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	14		
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 302	2312	Integer	Read / Write	<b>2 = Warnung</b> 3 = Alarm	15		

#### Untermenü "Administration"

Navigation: Experte $\rightarrow$ System $\rightarrow$ Administration									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Gerät zurücksetzen	6817	Integer	Read / Write	<b>0 = Abbrechen</b> 1 = Gerät neu starten 2 = Auf Auslieferungszustand 14 = Auf Feldbus-Standardwerte <sup>*</sup>	15				
SW-Option aktivieren	2795	Integer	Read / Write	Max. 10-stellige Zeichenfolge aus Zahlen.	16				
Software-Optionsübersicht	2902	Integer	Read	32 = Elektrodenreinigung 16384 = Heartbeat Monitoring 32768 = Heartbeat Verification	17				
Dauerhaftes Speichern	6907	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = An	17				
Messstellenbezeichnung	4901	String	Read / Write	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).	18				

\* Sichtbar in Abhängigkeit von der Kommunikationsvariante

## 6.3.2 Untermenü "Sensor"

#### Untermenü "Messwerte"

Untermenü "Prozessgrößen"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Messwerte $\rightarrow$ Prozessgrößen									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Volumenfluss	2007	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	19				
Massefluss	2009	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	19				
Leitfähigkeit	2013	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	20				
Normvolumenfluss	2011	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	20				
Temperatur	2015	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	20				
Korrigierte Leitfähigkeit	2017	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	21				

#### Untermenü "Summenzähler"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Messwerte $\rightarrow$ Summenzähler								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→			
Summenzählerwert 13	1:2610 2:2810 3:3010	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	21			
Summenzählerüberlauf 13	1:2612 2:2812 3:3012	Float	Read	Ganzzahl mit Vorzeichen	22			

#### Untermenü "Systemeinheiten"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Volumenflusseinheit	2103	Integer	Read / Write	$0 = cm^3/s$	24			
				$1 = \text{cm}^3/\text{min}$				
				$2 = cm^3/h$				
				$3 = \text{cm}^3/\text{d}$				
				$4 = dm^3/s$				
				$5 = dm^3/min$				
				$6 = dm^3/h$				
				$7 = dm^3/d$				
				$8 = m^3/s$				
				$9 = m^3/mn$				
				$10 = m^3/n$				
				$11 = m^{3}/d$				
				12 - 111/S				
				10 - m/h				
				14 - 111/11 15 = ml/d				
				15 = 100				
				10   1/3 17 = 1/min				
				$18 = 1/h^{(+)}$				
				19 = 1/d				
				20 = hl/s				
				21 = hl/min				
				22 = hl/h				
				23 = hl/d				
				24 = Ml/s				
				25 = Ml/min				
				26 = Ml/h				
				27 = Ml/d				
				32 = af/s				
				33 = af/min				
				34 = af/h				
				35 = af/d				
				$36 = ft^3/s$				
				$37 = ft^3/min$				
				$38 = ft^3/h$				
				$39 = ft^{3}/d$				
				40 = fl oz/s (us)				
				41 = fl oz/min (us)				
				42 = fl oz/h (us)				
				43 = fl oz/d (us)				
				44 = gal/s (us)				
				45 = gal/min (us)				
				46 = gal/h(us)				
				4/= gal/d (us)				
				48 = Mgal/s (us)				
				49 = N (gal/min (us))				
				50 = IVIGaI/n (us)				
				51 = IVIgal/u (US) 52 = bbl/c (uclice)				
				52 = DDI/S (US;IIQ.) 52 = bbl/min (ucilia)				
				5/4 = bbl/b (uselig)				
				55 = bbl/d (usilia)				
				56 = hhl/s (us her)				
				$50^{-1}$ (us, $000^{-1}$ ) 57 = hbl/min (us; hear)				
				57 = b0/mm (us, beer) 58 = bbl/h (us, beer)				
				59 = hbl/d (us heer)				
				60 = bbl/s (us:oil)				
				61 = bbl/min (us;oil)				
				62 = bbl/h (us:oil)				
				63 = bbl/d (us:oil)				
				64 = bbl/s (us;tank)				
				65 = bbl/min (us;tank)				
				66 = bbl/h (us;tank)				
				67 = bbl/d (us;tank)				
				68 = qal/s (imp)				
				69 = gal/min(imp)				
				70 = gal/h (imp)				

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→			
				71 = gal/d (imp) 72 = Mgal/s (imp) 73 = Mgal/min (imp) 74 = Mgal/h (imp) 75 = Mgal/d (imp) 76 = bbl/s (imp;beer) 77 = bbl/min (imp;beer) 78 = bbl/h (imp;beer) 79 = bbl/d (imp;beer) 80 = bbl/s (imp;oil) 81 = bbl/min (imp;oil) 82 = bbl/h (imp;oil) 83 = bbl/d (imp;oil) 83 = bbl/d (imp;oil) 84 = User vol./s 85 = User vol./min 86 = User vol./h 87 = User vol./d 88 = kgal/s (us) 89 = kgal/min (us) 90 = kgal/h (us)				
Volumeneinheit	2104	Integer	Read / Write	$0 = cm^{3}$ $1 = dm^{3}$ $2 = m^{3} (+)$ $3 = ml$ $4 = l$ $5 = hl$ $6 = Ml Mega$ $8 = af$ $9 = ft^{3}$ $10 = fl oz (us)$ $11 = gal (us)$ $12 = Mgal (us)$ $13 = bbl (us;liq.)$ $14 = bbl (us;beer)$ $15 = bbl (us;cill)$ $16 = bbl (us;tank)$ $17 = gal (imp)$ $18 = Mgal (imp)$ $19 = bbl (imp;beer)$ $20 = bbl (imp;cill)$ $21 = User vol.$ $22 = kgal (us)$	25			
Leitfähigkeitseinheit	2121	Integer	Read / Write	1 = MS/m 2 = kS/m 3 = S/m 4 = S/cm 5 = mS/m 6 = mS/cm 7 = $\mu$ S/m 8 = $\mu$ S/cm 9 = $\mu$ S/mm 10 = nS/cm	25			
Temperatureinheit	2109	Integer	Read / Write	<b>0</b> = °C <sup>(+)</sup> 1 = K 2 = °F 3 = °R	26			

Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→
Masseflusseinheit	2101	Integer	Read / Write	0 = g/s $1 = g/min$ $2 = g/h$ $3 = g/d$ $4 = kg/s$ $5 = kg/min$ $6 = kg/h (+)$ $7 = kg/d$ $8 = t/s$ $9 = t/min$ $10 = t/h$ $11 = t/d$ $12 = oz/s$ $13 = oz/min$ $14 = oz/h$ $15 = oz/d$ $16 = lb/s$ $17 = lb/min$ $18 = lb/h$ $19 = lb/d$ $20 = STon/s$ $21 = STon/min$ $22 = STon/h$ $23 = STon/d$ $24 = User mass/s$ $25 = User mass/h$ $27 = User mass/d$	27
Masseeinheit	2102	Integer	Read / Write	0 = g $1 = kg^{(+)}$ 2 = t 3 = oz 4 = lb 5 = STon 6 = User mass	27
Dichteeinheit	2107	Integer	Read / Write	$\begin{array}{l} 0 = g/cm^{3} \\ 2 = kg/dm^{3} \\ 3 = kg/l^{(+)} \\ 4 = kg/m^{3} \\ 5 = SD4^{\circ}C \\ 6 = SD15^{\circ}C \\ 7 = SD20^{\circ}C \\ 8 = SG4^{\circ}C \\ 9 = SG15^{\circ}C \\ 10 = SG20^{\circ}C \\ 11 = lb/ft^{3} \\ 12 = lb/gal (us) \\ 13 = lb/bbl (us;liq.) \\ 14 = lb/bbl (us;liq.) \\ 14 = lb/bbl (us;cer) \\ 15 = lb/bbl (us;cer) \\ 15 = lb/bbl (us;cer) \\ 16 = lb/bbl (us;tank) \\ 17 = lb/gal (imp) \\ 18 = lb/bbl (imp;cer) \\ 19 = lb/bbl (imp;cer) \\ 19 = lb/bbl (imp;cer) \\ 12 = g/m^{3} \end{array}$	28

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→		
Normvolumenfluss-Einheit	2105	Integer	Read / Write	0 = Nl/s 1 = Nl/min 2 = Nl/h <sup>(+)</sup> 3 = Nl/d $4 = Nm^3/s$ $5 = Nm^3/min$ $6 = Nm^3/h$ $7 = Nm^3/d$ $8 = Sm^3/s$ $9 = Sm^3/min$ $10 = Sm^3/h$ $11 = Sm^3/d$ $12 = Sft^3/s$ $13 = Sft^3/min$ $14 = Sft^3/h$ $15 = Sft^3/d$ 16 = Sgal/s (us) 17 = Sgal/min (us) 18 = Sgal/h (us) 19 = Sgal/d (us) 20 = Sbbl/s (us;liq.) 21 = Sbbl/min (us;liq.) 22 = Sbbl/h (us;liq.) 23 = Sbbl/d (us;liq.) 24 = Sgal/s (imp) 25 = Sgal/min (imp) 26 = Sgal/h (imp) 27 = Sgal/d (imp) 28 = UserCrVol./s 29 = UserCrVol./min 30 = UserCrVol./d	29		
Normvolumeneinheit	2106	Integer	Read / Write	0 = Nl 1 = Nm <sup>3</sup> (*) 2 = Sm <sup>3</sup> 3 = Sft <sup>3</sup> 5 = Sgal (us) 6 = Sbbl (us;liq.) 7 = Sgal (imp) 8 = UserCrVol.	30		
Datum/Zeitformat	2150	Integer	Read / Write	0 = dd.mm.yy hh:mm 1 = mm/dd/yy hh:mm am/pm 2 = dd.mm.yy hh:mm am/pm 3 = mm/dd/yy hh:mm	30		

## Untermenü "Anwenderspezifische Einheiten"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Systemeinheiten $\rightarrow$ Anwenderspezifische Einheiten									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Anwendertext Volumen	2542	String	Read / Write	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	31				
Anwenderfaktor Volumen	2119	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	32				
Anwendertext Masse	2531	String	Read / Write	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	32				
Anwenderfaktor Masse	2115	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	33				
Anwendertext Normvolumen	2568	String	Read / Write	Max. 10 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (@, %, /)	33				
Anwenderfaktor Normvolumen	2573	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	34				

#### Untermenü "Prozessparameter"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Filteroptionen	2273	Integer	Read / Write	<ul> <li>1 = Standard-CIP aus</li> <li>2 = Standard-CIP an</li> <li>3 = Dynamisches CIP an</li> <li>4 = Dynamisches CIP an</li> <li>5 = Binomialfliter</li> </ul>	35			
Durchflussdämpfung	2274	Integer	Read / Write	015	37			
Messwertunterdrückung	5503	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = An	37			
Leitfähigkeitsdämpfung	5508	Float	Read / Write	0999,9 s	38			
Temperaturdämpfung	2483	Float	Read / Write	0999,9 s	38			
Leitfähigkeitsmessung	2268	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = An	38			

Untermenü "Schleichmengenunterdrückung"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Schleichmengenunterdrückung									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Zuordnung Prozessgröße	5101	Integer	Read / Write	0 = Aus <b>1 = Volumenfluss</b> 2 = Massefluss 3 = Normvolumenfluss	39				
Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.	5138	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	39				
Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.	5104	Float	Read / Write	0100,0 %	40				
Druckstoßunterdrückung	5140	Float	Read / Write	0100 s	40				

## Untermenü "Leerrohrüberwachung"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Leerrohrüberwachung								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Leerrohrüberwachung	5106	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = An	42			
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	2890	Float	Read / Write	0100 %	42			
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung	5108	Float	Read / Write	0100 s	43			
Neuer Abgleich	2335	Integer	Read / Write	<b>0 = Abbrechen</b> 1 = Leerrohrabgleich 2 = Vollrohrabgleich	43			
Fortschritt	2336	Integer	Read	0 = Nicht in Ordnung 6 = Ok 8 = In Arbeit	43			
Wert Leerrohrabgleich	2181	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	44			
Wert Vollrohr	2832	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	44			
Aktueller Messwert	2298	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	44			

#### Untermenü "Elektrodenreinigung"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Prozessparameter $\rightarrow$ Elektrodenreinigung								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Elektrodenreinigung	2280	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = An	45			
ECC-Reinigungsdauer	2330	Float	Read / Write	0,0130 s	45			
ECC-Erholzeit	2332	Float	Read / Write	1600 s	45			
ECC-Reinigungszyklus	2328	Float	Read / Write	0,5168 h	46			
ECC Polarität	2334	Integer	Read	0 = Positiv 1 = Negativ	46			

#### Untermenü "Externe Kompensation"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Externe Kompensation								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Temperaturquelle	2114	Integer	Read / Write	0 = Interner Temperatursensor 1 = Eingelesener Wert	47			
Externe Temperatur	2125	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	47			
Dichtequelle	2497	Integer	Read / Write	<b>0 = Feste Dichte</b> 1 = Eingelesene Dichte	47			
Eingelesene Dichte	2117	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	48			
Feste Dichte	2830	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	48			
Normdichte	2536	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	48			

## Untermenü "Sensorabgleich"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensorabgleich									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Einbaurichtung	5501	Integer	Read / Write	<b>0 = Durchfluss in Pfeilrichtung</b> 1 = Durchfluss gegen Pfeilrichtung	49				
Integrationszeit	2260	Float	Read	165 ms	49				
Messperiode	2852	Float	Read	501 000 ms	49				

## Untermenü "Anpassung Prozessgrößen"

Navigation: Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpassung Prozessgrößen								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Volumenfluss-Offset	5521	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	50			
Volumenflussfaktor	5519	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	51			
Massefluss-Offset	5525	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	51			
Masseflussfaktor	5523	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	51			
Leitfähigkeitsoffset	5529	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	52			
Leitfähigkeitsfaktor	5527	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	52			
Normvolumenfluss-Offset	2044	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	52			
Normvolumenfluss-Faktor	2076	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	53			

Navigation: Experte → Sensor → Sensorabgleich → Anpassung Prozessgrößen									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Temperatur-Offset	2046	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	53				
Temperaturfaktor	2042	Float	Read / Write	Positive Gleitkommazahl	53				

## Untermenü "Kalibrierung"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Kalibrierung								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🖺			
Nennweite	2048	String	Read	DNxx/x"	54			
Kalibrierfaktor	2313	Float	Read	Positive Gleitkommazahl	54			
Nullpunkt	2870	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	55			
Leitfähigkeit Kalibrierfaktor	19806	Float	Read	010000	55			

## 6.3.3 Untermenü "Kommunikation"

## Untermenü "Modbus-Konfiguration"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Konfiguration							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→		
Busadresse	4910	Integer	Read / Write	1247	56		
Baudrate	4912	Integer	Read / Write	0 = 1200 BAUD 1 = 2400 BAUD 2 = 4800 BAUD 3 = 9600 BAUD <b>4 = 19200 BAUD</b> 5 = 38400 BAUD 6 = 57600 BAUD 7 = 115200 BAUD	56		
Modus Datenübertragung	4913	Integer	Read / Write	<b>0 = RTU</b> 1 = ASCII	56		
Parität	4914	Integer	Read / Write	<b>0 = Gerade</b> 1 = Ungerade 2 = Keine / 2 Stop Bits 3 = Keine / 1 Stop Bit	57		
Bytereihenfolge	4915	Integer	Read / Write	0 = 0-1-2-3 1 = 3-2-1-0 2 = 2-3-0-1 <b>3 = 1-0-3-2</b>	57		
Verzögerung Antworttelegramm	4916	Float	Read / Write	0100 ms	58		
Zuordnung Diagnoseverhalten	4921	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Warnung <b>2 = Alarm</b> 3 = Alarm oder Warnung	58		
Fehlerverhalten	4920	Integer	Read / Write	<b>0 = NaN-Wert</b> 1 = Letzter gültiger Wert	58		
Interpretermodus	4925	Integer	Read / Write	<b>0 = Standard</b> 1 = Überzählige Bytes ignorieren	59		

#### Untermenü "Modbus-Information"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Information								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Geräte-ID	2547	Integer	Read	4-stellige Hexadezimalzahl	60			
Geräterevision	4481	Integer	Read	4-stellige Hexadezimalzahl	60			

## Untermenü "Modbus-Data-Map"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Kommunikation $\rightarrow$ Modbus-Data-Map									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎				
Scan-List-Register 015	$\begin{array}{l} 0:5001\\ 1:5002\\ 2:5003\\ 3:5004\\ 4:5005\\ 5:5006\\ 6:5007\\ 7:5008\\ 8:5009\\ 9:5010\\ 10:5011\\ 11:5012\\ 12:5013\\ 13:5014\\ 14:5015\\ 15:5016 \end{array}$	Integer	Read / Write	165 535	60				

## 6.3.4 Untermenü "Applikation"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Applikation								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Alle Summenzähler zurücksetzen	2609	Integer	Read / Write	<b>0 = Abbrechen</b> 1 = Zurücksetzen + Starten	61			

#### Untermenü "Summenzähler 1...3"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Summenzähler 13								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Zuordnung Prozessgröße	1: 2601 2: 2801 3: 3001	Integer	Read / Write	0 = Aus 1 = Volumenfluss <b>2 = Massefluss</b> 3 = Normvolumenfluss	62			
Masseeinheit	1: 2602 2: 2802 3: 3002	Integer	Read / Write	0 = g <b>1 = kg</b> (+) 2 = t 3 = oz 4 = lb 5 = STon 6 = User mass	63			

Navigation: Experte $\rightarrow$ Applikation $\rightarrow$ Summenzähler 13							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→		
Volumeneinheit	1: 2603 2: 2803 3: 3003	Integer	Read / Write	$0 = cm^{3}$ $1 = dm^{3}$ $2 = m^{3} (+)$ $3 = ml$ $4 = l$ $5 = hl$ $6 = Ml Mega$ $8 = af$ $9 = ft^{3}$ $10 = fl oz (us)$ $11 = gal (us)$ $12 = Mgal (us)$ $13 = bbl (us;liq.)$ $14 = bbl (us;beer)$ $15 = bbl (us;oil)$ $16 = bbl (us;cil)$ $17 = gal (imp)$ $18 = Mgal (imp)$ $19 = bbl (imp;beer)$ $20 = bbl (imp;oil)$ $21 = User vol.$ $22 = kgal (us)$	63		
Normvolumeneinheit	1:2604 2:2804 3:3004	Integer	Read / Write	0 = NI <b>1 = Nm<sup>3 (+)</sup></b> 2 = Sm <sup>3</sup> 3 = Sft <sup>3</sup> 5 = Sgal (us) 6 = Sbbl (us;liq.) 7 = Sgal (imp) 8 = UserCrVol.	64		
Betriebsart Summenzähler	1:2605 2:2805 3:3005	Integer	Read / Write	<b>0 = Nettomenge</b> 1 = Menge Förderrichtung 2 = Rückflussmenge	64		
Steuerung Summenzähler 13	1:2608 2:2808 3:3008	Integer	Read / Write	<b>0 = Totalisieren</b> 1 = Zurücksetzen + Starten 2 = Vorwahlmenge + Anhalten 3 = Zurücksetzen + Anhalten 4 = Vorwahlmenge + Starten	65		
Vorwahlmenge 13	1:2590 2:2592 3:2594	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	66		
Fehlerverhalten	1:2606 2:2806 3:3006	Integer	Read / Write	<b>0 = Anhalten</b> 1 = Aktueller Wert 2 = Letzter gültiger Wert	66		

## 6.3.5 Untermenü "Diagnose"

Navigation: Experte → Diagnose								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Aktuelle Diagnose	2732	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	68			
Zeitstempel	2719	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	68			
Letzte Diagnose	2734	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	68			
Zeitstempel	2068	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	69			

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Betriebszeit ab Neustart	2624	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	69		
Betriebszeit	2631	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	69		

## Untermenü "Diagnoseliste"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Diagnoseliste							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Diagnose 1	2736	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	70		
Zeitstempel	2710	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	70		
Diagnose 2	2738	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	71		
Zeitstempel	2701	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	71		
Diagnose 3	2740	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	71		
Zeitstempel	2692	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	72		
Diagnose 4	2742	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	72		
Zeitstempel	2683	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	72		
Diagnose 5	2744	Integer	Read	Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext.	73		
Zeitstempel	2675	Integer	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	73		

## Untermenü "Ereignis-Logbuch"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Ereignis-Logbuch							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Filteroptionen	2639	Integer	Read / Write	0 = Ausfall (F) 4 = Wartungsbedarf (M) 8 = Funktionskontrolle (C) 12 = Außerhalb der Spezifikation (S) 16 = Information (I) <b>255 = Alle</b>	74		

#### Untermenü "Geräteinformation"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation							
Parameter         Register         Datentyp         Zugriff         Anzeige / Auswahl / Eingabe							
Messstellenbezeichnung	2026	String	Read	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).	75		
Seriennummer	7003	String	Read	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	75		
Firmware-Version	7277	String	Read	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	75		

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Geräteinformation							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🖺		
Gerätename	7263	String	Read	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen.	76		
Bestellcode	2058	String	Read	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z.B. /).	76		
Erweiterter Bestellcode 1	2212	String	Read	Zeichenfolge	76		
Erweiterter Bestellcode 2	2222	String	Read	Zeichenfolge	77		
Erweiterter Bestellcode 3	2232	String	Read	Zeichenfolge	77		
ENP-Version	4003	String	Read	Zeichenfolge	77		
Konfigurationszähler	3100	Integer	Read	065535	78		

#### Untermenü "Min/Max-Werte"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Min/Max-Werte zurücksetzen	2269	Integer	Read / Write	0 = Abbrechen	78		

## Untermenü "Hauptelektronik-Temperatur"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte $\rightarrow$ Hauptelektronik-Temperatur							
Parameter         Register         Datentyp         Zugriff         Anzeige / Auswahl / Eingabe							
Minimaler Wert	2292	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	79		
Maximaler Wert	2294	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	79		

#### Untermenü "Temperatur"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Min/Max-Werte $\rightarrow$ Temperatur							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Minimaler Wert	2339	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	79		
Maximaler Wert	2337	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	80		

#### Untermenü "Simulation"

Navigation: Experte $\rightarrow$ Diagnose $\rightarrow$ Simulation						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎	
Zuordnung Simulation Prozessgröße	6813	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = Volumenfluss 2 = Massefluss 3 = Normvolumenfluss 3 = Leitfähigkeit * 4 = Korrigierte Leitfähigkeit * 5 = Temperatur *	81	
Wert Prozessgröße	6814	Float	Read / Write	Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße	81	
Simulation Gerätealarm	6812	Integer	Read / Write	<b>0 = Aus</b> 1 = An	82	

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen
# Stichwortverzeichnis

### Α

Administration (Untermenü)	15
Aktuelle Diagnose (Parameter)	68
Aktueller Messwert (Parameter)	44
Alarmverzögerung (Parameter)	11
Alle Summenzähler zurücksetzen (Parameter)	61
Anpassung Prozessgrößen (Untermenü)	50
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung (Parameter)	43
Anwenderfaktor Masse (Parameter)	33
Anwenderfaktor Normvolumen (Parameter)	34
Anwenderfaktor Volumen (Parameter)	32
Anwenderspezifische Einheiten (Untermenü)	31
Anwendertext Masse (Parameter)	32
Anwendertext Normvolumen (Parameter)	33
Anwendertext Volumen (Parameter)	31
Applikation (Untermenü)	61
Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. (Para-	
meter)	40

## В

Baudrate (Parameter)	56
Bestellcode (Parameter)	76
Betriebsart Summenzähler (Parameter)	64
Betriebszeit (Parameter)	69
Betriebszeit ab Neustart (Parameter)	69
Busadresse (Parameter)	56
Bytereihenfolge (Parameter)	57

## D

30
17
57
70
71
71
72
73
11
70
11
28
47
6ô
44
11
51
43
33
34
32
32
33
31
40
56

Bestellcode	76
Betriebsart Summenzähler	
Summenzähler 13	64
Betriebszeit	69
Betriebszeit ab Neustart	69
Busadresse	56
Bytereihenfolge	57
Datum/Zeitformat	30
Dauerhaftes Speichern	17
	70
Diagnose 2	70
Diagnose $2$	71
Diagnose $f$	72
Diagnoso 5	72
	70
	20
	4/
	40
	31
	46
ECC-Erholzeit	45
ECC-Reinigungsdauer	45
ECC-Reinigungszyklus	46
Einbaurichtung	49
Eingelesene Dichte	48
Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück	39
Elektrodenreinigung	45
ENP-Version	77
Erweiterter Bestellcode 1	76
Erweiterter Bestellcode 2	77
Erweiterter Bestellcode 3	77
Externe Temperatur	47
Fehlerverhalten	58
Summenzähler 13	66
Feste Dichte	48
Filteroptionen	74
Firmware-Version	75
Fortschritt	43
Freigabecode eingeben	10
Gerät zurücksetzen	15
Geräte-ID	60
Gerätename	76
Geräterevision	60
Integrationszeit	49
Interpretermodus	59
Kalibrierfaktor	54
Konfigurationszähler	78
Korrigierte Leitfähigkeit	21
Leerrohrüberwachung	42
Leitfähigkeit	20
Leitfähigkeit Kalibrierfaktor	55
Leitfähigkeitsdämpfung	38
Leitfähigkeitseinheit	25
Leitfähigkeitsfaktor	52
Leitfähigkeitsmessung	22
Leitfähigkeitsoffset	50
Lettungkeitsonset	62
Letter Diagnose	00

Masseeinheit	27
Summenzähler 1 3	63
Massefluss	19
Massofluss_Offset	1) 51
Masseflussoinhoit	)1 )7
Maggaflugsfalter	27 51
Maximalar Mart 70	21
Maganeriada	00 40
Messperiode	49 75
Messstellenbezeichnung	/) 77
Messwertunteraruckung	3/ 70
Win/wax-werte zurücksetzen	/ð 70
Minimaler Wert	/9
Modus Datenubertragung	50
Nennweite	54
Neuer Abgleich	43
Normdichte	48
Normvolumeneinheit	30
Summenzähler 13	64
Normvolumenfluss	20
Normvolumenfluss-Einheit	29
Normvolumenfluss-Faktor	53
Normvolumenfluss-Offset	52
Nullpunkt	55
Parität	57
Scan-List-Register 015	60
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	42
Seriennummer	75
Simulation Gerätealarm	82
Software-Optionsübersicht	17
Status Verriegelung	9
Steuerung Summenzähler 13	65
Summenzählerüberlauf 13	22
Summenzählerwert 13	21
SW-Option aktivieren	16
Temperatur	20
Temperatur-Offset	53
Temperaturdämpfung	38
Temperatureinheit	26
Temperaturfaktor	53
Temperaturquelle	47
Verzögerung Antworttelegramm	58
Volumeneinheit	25
Summenzähler 13	63
Volumenfluss	19
Volumenfluss-Offset	50
Volumenflusseinheit	24
Volumenflussfaktor	51
Vorwahlmenge 13	66
Wert Leerrohrabgleich	44
Wert Prozessgröße	81
Wert Vollrohr	44
Zeitstempel 68, 69, 70, 71, 72,	73
Zugriffsrechte Bediensoftware	10
Zuordnung Diagnoseverhalten	58
Zuordnung Prozessgröße	39
Summenzähler 13	62
Zuordnung Simulation Prozessgröße	81
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 302	15
7uordnung Verhalten von Diagnosenr 531	12

110

Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 832 13
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 833 13
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834 13
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 835 14
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 862 14
Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 937 14
Dokument
Aufbau
Erläuterung Aufbau Parameterbeschreibung 6
Funktion
Umgang
Verwendete Symbole 6
Zielgruppe
Dokumentfunktion
Druckstoßunterdrückung (Parameter) 40
Durchflussdämpfung (Parameter) 37

#### Ε

ECC Polarität (Parameter)	46
ECC-Erholzeit (Parameter)	45
ECC-Reinigungsdauer (Parameter)	45
ECC-Reinigungszyklus (Parameter)	46
Einbaurichtung (Parameter)	49
Eingelesene Dichte (Parameter)	48
Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. (Parame-	
ter)	39
Elektrodenreinigung (Parameter)	45
Elektrodenreinigung (Untermenü)	44
ENP-Version (Parameter)	77
Ereignis-Logbuch (Untermenü)	74
Erweiterter Bestellcode 1 (Parameter)	76
Erweiterter Bestellcode 2 (Parameter)	77
Erweiterter Bestellcode 3 (Parameter)	77
Externe Kompensation (Untermenü)	46
Externe Temperatur (Parameter)	47

#### F

Fehlerverhalten (Parameter) 58, 6	66
Feste Dichte (Parameter) 4	48
Filteroptionen (Parameter) 35, 7	74
Firmware-Version (Parameter) 77	75
Fortschritt (Parameter)	43
Freigabecode eingeben (Parameter) 1	10
Funktion	

siehe Parameter

#### G

Gerät zurücksetzen (Parameter)	15
Geräte-ID (Parameter)	60
Geräteinformation (Untermenü)	74
Gerätename (Parameter)	76
Geräterevision (Parameter)	60

#### Η

Hauptelektronik-Temperatur (Untermenü)	78
Heartbeat (Untermenü)	80
Ι	
Integrationszeit (Parameter)	49

Integrationszeit (Parameter)	49
Interpretermodus (Parameter)	59

### К

Kalibrierfaktor (Parameter)	54
Kalibrierung (Untermenü)	54
Kommunikation (Untermenü)	55
Konfigurationszähler (Parameter)	78
Korrigierte Leitfähigkeit (Parameter)	21

## L

Leerrohrüberwachung (Parameter)	42
Leerrohrüberwachung (Untermenü)	42
Leitfähigkeit (Parameter)	20
Leitfähigkeit Kalibrierfaktor (Parameter)	55
Leitfähigkeitsdämpfung (Parameter)	38
Leitfähigkeitseinheit (Parameter)	25
Leitfähigkeitsfaktor (Parameter)	52
Leitfähigkeitsmessung (Parameter)	38
Leitfähigkeitsoffset (Parameter)	52
Letzte Diagnose (Parameter)	68

#### Μ

Masseeinheit (Parameter) 27, 63
Massefluss (Parameter)
Massefluss-Offset (Parameter) 51
Masseflusseinheit (Parameter)
Masseflussfaktor (Parameter)
Maximaler Wert (Parameter)
Messperiode (Parameter) 49
Messstellenbezeichnung (Parameter) 18, 75
Messwerte (Untermenü) 18
Messwertunterdrückung (Parameter) 37
Min/Max-Werte (Untermenü)
Min/Max-Werte zurücksetzen (Parameter) 78
Minimaler Wert (Parameter)
Modbus-Data-Map (Untermenü) 60
Modbus-Information (Untermenü) 60
Modbus-Konfiguration (Untermenü) 55
Modus Datenübertragung (Parameter) 56

### Ν

Nennweite (Parameter)	54
Neuer Abgleich (Parameter)	43
Normdichte (Parameter)	48
Normvolumeneinheit (Parameter) 30,	64
Normvolumenfluss (Parameter)	20
Normvolumenfluss-Einheit (Parameter)	29
Normvolumenfluss-Faktor (Parameter)	53
Normvolumenfluss-Offset (Parameter)	52
Nullpunkt (Parameter)	55

#### P Do

Parameter	
Aufbau der Beschreibung	. 6
Parität (Parameter)	57
Prozessgrößen (Untermenü)	19
Prozessparameter (Untermenü)	34
-	

### S

Scan-List-Register 015 (Parameter)	60
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung (Parameter)	42

Schleichmengenunterdrückung (Untermenü) 39
Sensor (Untermenü)
Sensorabgleich (Untermenü)
Seriennummer (Parameter)
Simulation (Untermenü) 80
Simulation Gerätealarm (Parameter) 82
Software-Optionsübersicht (Parameter) 17
Status Verriegelung (Parameter) 9
Steuerung Summenzähler 13 (Parameter) 65
Summenzähler (Untermenü) 21
Summenzähler 13 (Untermenü) 62
Summenzählerüberlauf 13 (Parameter)
Summenzählerwert 13 (Parameter) 21
SW-Option aktivieren (Parameter) 16
System (Untermenü) 10
Systemeinheiten (Untermenü)

### Т

Temperatur (Parameter)	20
Temperatur (Untermenü)	79
Temperatur-Offset (Parameter)	53
Temperaturdämpfung (Parameter)	38
Temperatureinheit (Parameter)	26
Temperaturfaktor (Parameter)	53
Temperaturquelle (Parameter)	47

#### **U** Ur

ntermenü	
Administration	15
Anpassung Prozessgrößen	. 50
Anwenderspezifische Einheiten	. 31
Applikation	. 61
Diagnose	. 67
Diagnoseeinstellungen	. 11
Diagnoseliste	. 70
Diagnoseverhalten	. 11
Elektrodenreinigung	44
Ereignis-Logbuch	. 74
Externe Kompensation	. 46
Geräteinformation	. 74
Hauptelektronik-Temperatur	. 78
Heartbeat	80
Kalibrierung	. 54
Kommunikation	. 55
Leerrohrüberwachung	. 42
Messwerte	. 18
Min/Max-Werte	. 78
Modbus-Data-Map	. 60
Modbus-Information	. 60
Modbus-Konfiguration	. 55
Prozessgrößen	. 19
Prozessparameter	34
Schleichmengenunterdrückung	. 39
Sensor	. 18
Sensorabgleich	. 49
Simulation	. 80
Summenzähler	. 21
Summenzähler 13	. 62
System	. 10
-	

Systemeinheiten	23
Temperatur	79

### V

Verzögerung Antworttelegramm (Parameter)	58
Volumeneinheit (Parameter)	63
Volumenfluss (Parameter)	19
Volumenfluss-Offset (Parameter)	50
Volumenflusseinheit (Parameter)	24
Volumenflussfaktor (Parameter)	51
Vorwahlmenge 13 (Parameter)	66

#### W

Werkseinstellungen	83
SI-Einheiten	83
US-Einheiten	84
Wert Leerrohrabgleich (Parameter)	44
Wert Prozessgröße (Parameter)	81
Wert Vollrohr (Parameter)	44

#### Ζ

www.addresses.endress.com

