BA01111D/06/FR/02.15

Valable à partir de la version 01.01.zz (Firmware de l'appareil)

71310533

# Manuel de mise en service Proline Promag P 200 HART

Débitmètre électromagnétique





- Conserver le présent document de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors de travaux sur et avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation : bien lire le chapitre "Instructions fondamentales de sécurité" ainsi que tous les autres conseils de sécurité spécifiques à l'application dans le document.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur l'actualité et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

## Sommaire

1	Informations relatives au	
	document	
1.1 1.2	Fonction du document6Symboles utilisés61.2.1Symboles d'avertissement61.2.2Symboles électriques61.2.3Symboles d'outils61.2.4Symboles pour les types d'informations71.2.5Symboles utilisés dans les graphiques7	
1.3	Documentation71.3.1Documentation standard81.3.2Documentation complémentaire dépendant de l'appareil8	
1.4	Marques déposées 8	
2	Consignes de sécurité	
_	fondamentales	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Exigences imposées au personnel9Utilisation conforme9Sécurité du travail10Sécurité de fonctionnement10Sécurité du produit10Sécurité informatique11	
3	Description du produit 12	
3.1	Construction du produit 12	
4	Réception des marchandises et	
-	identification des produits 13	
4.1 4.2	Réception des marchandises13Identification du produit134.2.1Plaque signalétique du transmetteur144.2.2Plaque signalétique du capteur154.2.3Symboles sur l'appareil de mesure16	
5	Stockage et transport 17	
5.1 5.2	Conditions de stockage17Transport de l'appareil17	
	5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension	
5.3	5.2.1Appareils de mesure sans anneaux de suspension	
5.3 <b>6</b>	5.2.1       Appareils de mesure sans anneaux de suspension       17         5.2.2       Appareils de mesure avec anneaux de suspension       18         5.2.3       Transport avec un chariot élévateur       18         Elimination des matériaux d'emballage       18         Montage       19	

	6.1.2	Conditions d'environnement et de process	21
6.2	6.1.3 Montag	Instructions de montage spéciales ge de l'appareil	23 23
	6.2.1	Outil nécessaire	23
	6.2.2	Préparer l'appareil de mesure	23
	6.2.3	Montage du capteur	24
	6.2.4	Tourner le boîtier du transmetteur	27
	6.2.5	Tourner l'afficheur	28
6.3	Contrôl	e du montage	28
7	Racco	rdement électrique	29
7.1	Conditi	ons de raccordement	29
	7.1.1	Outil nécessaire	29
	7.1.2	Exigences liées aux câbles de	
		raccordement	29
	7.1.3	Occupation des connecteurs	30
	7.1.4	Exigences liées à l'unité	
		d'alimentation	30
	7.1.5	Préparer l'appareil de mesure	31
7.2	Raccord	lement de l'appareil	31
	7.2.1	Raccorder le transmetteur	32
	7.2.2	Assurer la compensation de	
		potentiel	33
7.3	Instruct	tions de raccordement spéciales	35
	7.3.1	Exemples de raccordement	35
7.4	Garanti	ir le degré de protection	37
	Contrôl	a du raccordomont	20
7.5	Control		20
7.5 <b>8</b>	Option	ns de configuration	30 39
7.5 <b>8</b> 8.1	<b>Optio</b> Aperçu	<b>ns de configuration</b>	30 39
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2	<b>Optio</b> Aperçu Structu	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de	39 39
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2	Option Aperçu Structu configu	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de gration	39 39 40
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2	Option Aperçu Structu configu 8.2.1	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>40</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2	Option Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	Option Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	Option Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	Option Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation un menu de configuration via eur local Affichage opérationnel	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>42</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	Option Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation un menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation	<ul> <li>30</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>44</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Vue d'édition	<ul> <li>39</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>42</li> <li>44</li> <li>46</li> </ul>
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration	<b>39</b> 39 40 40 41 42 42 44 46 47
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel	<b>39</b> 39 40 40 41 42 42 44 46 47 48
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Vue d'édition Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste	<b>39</b> 39 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de tration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Vue d'édition Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement	<b>39</b> 39 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de aration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement Appeler le texte d'aide	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de aration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement Appeler le texte d'aide	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 40 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51 52
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de aration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement Appeler le texte d'aide Rôles utilisateur et leurs droits	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 40 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51 52
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de aration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement Appeler le texte d'aide Rôles utilisateur et leurs droits d'accès	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 40 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51 52 53
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	ns de configuration des options de configuration re et principe du menu de fration Structure du menu de configuration Concept d'utilisation u menu de configuration via eur local Affichage opérationnel Vue navigation Eléments de configuration Appeler le menu contextuel Naviguer et sélectionner dans la liste Appeler le paramètre directement Appeler le texte d'aide Appeler le texte d'aide Rôles utilisateur et leurs droits d'accès Annuler la protection en écriture via la code de libération	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 41 42 42 42 44 46 47 48 50 51 52 53 53 52
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.11	ns de configuration	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51 52 53 53
7.5 <b>8</b> 8.1 8.2 8.3	<b>Option</b> Aperçu Structu configu 8.2.1 8.2.2 Accès a l'affiche 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12	ns de configuration	<b>39</b> <b>39</b> 40 40 41 42 42 44 46 47 48 50 50 51 52 53 53 53 53

8.4	Accès a configu 8.4.1	u menu de configuration via l'outil de tration Raccordement de l'outil de configuration Field Xpert SEX350, SEX370	54 55 56
	843	FieldCare	56
	8.4.4	AMS Device Manager	57
	8.4.5	SIMATIC PDM	57
	8.4.6	Field Communicator 475	58
9	Intégi	ration système	59
9.1	Aperçu 9.1.1	des fichiers de description d'appareil Données relatives à la version	59
	012	actuelle de l'appareil	59
0.2	9.1.2 Grando	Utilis de configuration	59
9.2 9.3	Autros		59 60
9.5	9.3.1	Fonctionnalité Mode Burst selon	00
		specification HAR1 /	60
10	Mise	en service	63
10.1	Contrôl	le du fonctionnement	63
10.2	Mise so	ous tension de l'appareil	63
10.3	Réglage	e de la langue d'interface	63
10.4	Configu	Iration de l'appareil	63
	10.4.1	de mesure (teg)	64
	10/02	Réglage des unités système	65
	10.4.2	Configuration de la sortie courant	67
	10.4.4	Configuration de la sortie impulsion/	67
	10 / Г	frequence/tout ou rien	69 75
	10.4.5	Configuration du traitement de	
	10 / 7	Sortie	77
	10.4.7	de fuite	70
	10.4.8	Configuration de la détection de tube	70
10 F	Dáglag	VIGE	80
10.5	10 5 1	Réalisation d'un ajustage du canteur	02 83
	10.5.1	Configuration du totalisateur	83
	10.5.3	Réalisation de configurations	00
		étendues de l'affichage	85
	10.5.4	Configuration du sous-menu	87
10.6	Gestion	de la configuration	88
10.0	10.6.1	Etendue des fonctions du paramètre	00
		"Gestion données"	89
10.7	Simulat	tion	89
10.8	Protect	ion des réglages contre un accès non	
	autoris	é	91
	10.8.1	Protection en écriture via code	01
	1000	Cacces	91
	10.0.2	commutateur de verrouillage	97
		commutatear ac verrounnaye	74

11	Fonctionnement	95
11.1	Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil	95
11.2	Définition de la langue de programmation	95
11.3	Configuration de l'afficheur	95
11.4	Lecture des valeurs mesurées	. 95
	11.4.1 Variables de process	95
	11.4.2 Compteur totalisateur	96
	11.4.3 Valeurs de sortie	. 96
11.5	Adapter l'appareil de mesure aux conditions	
	du process	. 97
11.6	Remise à zéro du totalisateur	97
11.7	Affichage de l'historique des valeurs	
	mesurées	. 98
12	Diagnostic et suppression des	
	défauts	101
12.1	Suppression des défauts - Généralités	101
12.2	Information de diagnostic sur l'afficheur	
	local	103
	12.2.1 Message de diagnostic	103
	12.2.2 Appeler les mesures correctives	105
12.3	Information de diagnostic dans FieldCare	105
	12.3.1 Possibilités de diagnostic	105
	12.3.2 Appeler les mesures correctives	107
12.4	Adaptation des informations de diagnostic	107
	12.4.1 Adaptation du comportement de	
	diagnostic	107
	12.4.2 Adaptation du signal d'état	107
12.5	Aperçu des informations de diagnostic	108
12.6	Messages de diagnostic en cours	110
12.7	Liste diagnostic	111
12.8	Journal des événements	112
	12.8.1 Historique des événements	112
	12.8.2 Filtrer le journal événements	112
	12.8.3 Aperçu des événements	
	d'information	113
12.9	Réinitialisation de l'appareil	114
	12.9.1 Etendue des fonctions du paramètre	
	"Reset appareil"	114
12.10	Informations sur l'appareil	115
12.11	Historique du firmware	117
12	Maintenance	110
10.1		110
13.1	12 1 1 Nettern an est frierr	110
	13.1.1 Nettoyage exterieur	110
	12.1.2 Nettoyage Interleur	110
177	15.1.5 Reinplacement des joints	110
13.2	Drestations Endress   Housen	110
13.3	Prestations Endress+Hauser	118
14	Réparation	119
1/1	Cónórolitóa	110
14.1 17. D	Generalles	110
14.Z	Process de rechange	120
14.5 17.7	Prestations Enuress+Hauser	120
14.4		120

14.5	Mise au rebut	120
	14.5.1 Démonter l'appareil de mesure	120
	14.5.2 Mettre l'appareil de mesure au	
	rebut	121
15	Accessoires	122
15.1	Accessoires spécifiques à l'appareil	122
	15.1.1 Pour le transmetteur	122
	15.1.2 Pour le capteur	123
15.2	Accessoires spécifiques à la communication .	123
15.3	Accessoires spécifiques au service	124
15.4	Composants système	124
16	Caractéristiques techniques	125
16.1	Domaine d'application	125
16.2	Principe de fonctionnement et construction	
	du système	125
16.3	Entrée	125
16.4	Sortie	126
16.5	Alimentation	129
16.6	Performances	130
16.7	Montage	131
16.8	Environnement	132
16.9	Process	132
16.10	Construction mécanique	134
16.11	Configuration	138
16.12	Certificats et agréments	140
16.13		141
16.14	Accessoires	142
10.15		142
<b>T</b> 1		1//
Index 144		

## 1 Informations relatives au document

## 1.1 Fonction du document

Les présentes instructions fournissent toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

## 1.2 Symboles utilisés

#### 1.2.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
A DANGER	<b>DANGER !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
AVERTISSEMENT	<b>AVERTISSEMENT !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
<b>ATTENTION</b>	<b>ATTENTION !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.
AVIS	<b>AVIS !</b> Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

#### 1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Courant continu	$\sim$	Courant alternatif
∼	Courant continu et alternatif	<u> </u>	<b>Prise de terre</b> Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	<b>Raccordement du fil de terre</b> Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.	Ą	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation. Il peut par ex. s'agir d'un câble d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en étoile, selon la pratique nationale ou propre à l'entreprise.

## 1.2.3 Symboles d'outils

Symbole	Signification
0 //	Tournevis plat
$\bigcirc \not \Subset$	Clé pour vis six pans
Ŕ	Clé à fourche

Symbole	Signification
	Autorisé Procédures, process ou actions autorisés
	<b>A préférer</b> Procédures, process ou actions à préférer
$\mathbf{X}$	Interdit Procédures, process ou actions interdits
i	<b>Conseil</b> Identifie la présence d'informations complémentaires
Ĩ	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi à la figure
1. , 2. , 3	Etapes de manipulation
	Résultat d'une séquence de manipulation
?	Aide en cas de problème
	Contrôle visuel

#### 1.2.4 Symboles pour les types d'informations

#### 1.2.5 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification	Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères	1. , 2. , 3	Etapes de manipulation
A, B, C,	Vues	A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible	×	Zone sûre (zone non explosible)
≈➡	Sens d'écoulement		

## 1.3 Documentation

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.



#### 1.3.1 Documentation standard

Type de document	But et contenu du document
Information technique	Aide à la planification pour votre appareil Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées	<b>Prise en main rapide</b> Ce manuel contient toutes les informations essentielles de la réception des marchandises à la première mise en service.

## 1.3.2 Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation relative à l'appareil.

## 1.4 Marques déposées

#### HART®

Marque déposée de HART Communication Foundation, Austin, USA

**Applicator<sup>®</sup>, FieldCare<sup>®</sup>, Field Xpert<sup>TM</sup>, HistoROM<sup>®</sup>, Heartbeat Technology<sup>TM</sup>** Marques déposées du groupe Endress+Hauser 2

## Consignes de sécurité fondamentales

## 2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- Personnel qualifié et formé : dispose d'une qualification, qui correspond à cette fonction et à cette tâche
- Autorisé par l'exploitant de l'installation
- ► Familiarisé avec les prescriptions nationales
- Avant le début du travail : lire et comprendre les instructions figurant dans le manuel et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application)
- Suivre les instructions et respecter les conditions de base
- Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
- Instruit et autorisé par l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche
- ▶ Suivre les instructions du présent manuel

## 2.2 Utilisation conforme

#### Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides ayant une conductivité minimale de 20  $\mu S/cm.$ 

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, sont marqués sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans les instructions de mise en service et les documentations complémentaires.
- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (par ex. protection contre les explosions, sécurité des cuves sous pression).
- Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

#### Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme.

#### **AVERTISSEMENT**

Risque de bris du capteur dû à la présence de produits corrosifs ou abrasifs ou aux conditions ambiantes !

- ► Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ► Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

Clarification en présence de cas limites :

 Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

#### **Risques résiduels**

L'échauffement des surfaces extérieures du boîtier, dû à la consommation d'énergie des composants électroniques, est de 10 K max. En cas de passage de produits chauds à travers le tube de mesure, la température à la surface du boîtier augmente. Notamment au niveau du capteur, il faut s'attendre à des températures pouvant être proches de la température du produit.

Risque de brûlures en raison des températures du produit !

► En cas de température élevée du produit : prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

## 2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

▶ Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

▶ Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

► En raison d'un risque élevé d'électrocution, nous recommandons de porter des gants.

## 2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure !

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ► L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

#### Transformations de l'appareil

Les transformations arbitraires effectuées sur l'appareil ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

 Si des transformations sont malgré tout nécessaires : consulter au préalable Endress +Hauser.

#### Réparation

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement :

- N'effectuer la réparation de l'appareil que dans la mesure où elle est expressément autorisée.
- ► Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires Endress +Hauser.

## 2.5 Sécurité du produit

Cet appareil a été construit d'après les derniers progrès techniques et a quitté nos établissements dans un état irréprochable.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives CE répertoriées dans la déclaration de conformité CE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser confirme ces éléments par l'apposition du sigle CE.

## 2.6 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Il appartient à l'opérateur lui-même de mettre en place les mesures de sécurité informatiques qui protègent en complément l'appareil et la transmission de ses données conformément à son propre standard de sécurité.

## 3 Description du produit

L'appareil se compose du transmetteur et du capteur.

Une seule exécution est disponible : version compacte - le transmetteur et le capteur constituent une entité mécanique.

## 3.1 Construction du produit



🔄 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Couvercle du compartiment de l'électronique
- 2 Module d'affichage
- 3 Module électronique principal
- 4 Presse-étoupe
- 5 Boîtier du transmetteur (y compris HistoROM)
- 6 Module électronique E/S
- 7 Bornes de raccordement (bornes embrochables à ressort)
- 8 Couvercle du compartiment de raccordement
- 9 Capteur (y compris HistoROM S-DAT)

## 4 Réception des marchandises et identification des produits



4.1 Réception des marchandises

- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie : adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.
  - Selon la version d'appareil, le CD-ROM ne fait pas partie de la livraison ! Dans ce cas, la documentation technique est disponible via Internet ou l'application *Endress* +*Hauser Operations App*, voir chapitre "Identification de l'appareil" → 🗎 14.

## 4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil de mesure :

- Indications de la plaque signalétique
- Référence de commande (Order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'application *Endress* +*Hauser Operations App* ou avec l'application *Endress*+*Hauser Operations App* scanner le code matriciel 2-D (QR-Code) figurant sur la plaque signalétique : toutes les indications relatives à l'appareil sont affichées.

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Les chapitres "Autre documentation standard relative à l'appareil" → 
   B 8 et "Documentation complémentaire spécifique à l'appareil" → 
   B 8
- Le *W*@*M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

#### 4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur



Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Lieu de fabrication
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande (Order code)
- 4 Numéro de série (Ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 6 Données de raccordement électrique : par ex. entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 7 Type de presse-étoupe
- 8 Température ambiante admissible (*T<sub>a</sub>*)
- 9 Version logiciel (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 10 Marquage CE, C-Tick
- 11 Informations complémentaires relatives à la version : certificats, agréments
- 12 Gamme de température admissible pour les câbles
- 13 Date de fabrication : année-mois
- 14 Degré de protection
- 15 Information relative à la protection contre les risques d'explosion
- 16 Numéro de la documentation complémentaire en matière de sécurité technique
- 17 Code matriciel 2-D



#### 4.2.2 Plaque signalétique du capteur

- 🛃 3 Exemple d'une plaque signalétique de capteur
- 1 Nom du capteur
- Lieu de fabrication 2
- 3 Référence de commande (Order code)
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 6 Diamètre nominal du capteur 7
- Pression d'épreuve du capteur 8
- Gamme de température du produit
- 9 Matériau du revêtement du tube de mesure et des électrodes
- 10 Indice de protection : par ex. IP, NEMA
- 11 *Température ambiante admissible (T<sub>a</sub>)*
- 12 Code matriciel 2-D
- 13 Marquage CE, C-Tick
- 14 Sens d'écoulement

-

Date de fabrication : année-mois 15



Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

#### Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

# 4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure Symbole Signification

Symbole	Signification
Δ	<b>AVERTISSEMENT !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
	<b>Renvoi à la documentation</b> Renvoie à la documentation relative à l'appareil.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

## 5 Stockage et transport

## 5.1 Conditions de stockage

Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- Stocker dans l'emballage d'origine, afin de garantir la résistance aux chocs.
- Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent les dommages mécaniques au niveau des surfaces d'étanchéité, ainsi que l'encrassement du tube de mesure.
- Protéger d'un rayonnement solaire direct, afin d'éviter des températures de surface d'un niveau inadmissible.
- Choisir un lieu de stockage où toute condensation de l'appareil de mesure est évitée, étant donné que la formation de champignons et de bactéries peut endommager le revêtement.
- Stocker au sec et à l'abri des poussières.
- Ne pas stocker à l'air libre.
- Température de stockage  $\rightarrow \implies 132$

## 5.2 Transport de l'appareil

Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.



Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.

#### 5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

#### AVERTISSEMENT

# Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points de suspension des sangles de transport

Risque de blessures dues au glissement de l'appareil !

- Protéger l'appareil de mesure contre tout risque de rotation ou de glissement.
- Tenir compte de l'indication de poids sur l'emballage (adhésif).



## 5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

#### **ATTENTION**

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- Pour le transport utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

#### 5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

#### **ATTENTION**

#### Risque d'endommagement de la bobine électromagnétique

- Lors du transport avec des chariots élévateurs, ne pas soulever le capteur au niveau de l'enveloppe en tôle.
- Ceci risque d'enfoncer l'enveloppe et d'endommager les bobines électromagnétiques à l'intérieur.



## 5.3 Elimination des matériaux d'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :

- Second emballage de l'appareil de mesure : film étirable en polymère, conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS).
- Emballage :
  - Caisse en bois, traitée selon la norme ISPM 15, ce qui est confirmé par le logo IPPC apposé.
    - ou
  - Carton selon la directive européenne sur les emballages 94/62CE ; la recyclabilité est confirmée par le symbole Resy apposé.
- Emballage maritime (en option) : caisse en bois, traitée selon la norme ISPM 15, ce qui est confirmé par le logo IPPC apposé.
- Matériel de support et de fixation :
  - Palette jetable en matière plastique
  - Bandes en matière plastique
  - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage : rembourrage de papier

## 6 Montage

## 6.1 Conditions de montage

#### 6.1.1 Position de montage

#### Emplacement de montage



Préférer le montage du capteur dans une colonne montante. Pour ce faire, veiller à une longueur droite suffisante avec le prochain coude de conduite :  $h \ge 2 \times DN$ 

Pour éviter les erreurs de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, il convient d'éviter les points d'implantation suivants :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

Dans le cas d'un écoulement gravitaire

Pour les écoulements gravitaires d'une longueur  $h \ge 5 \text{ m} (16,4 \text{ ft})$ : après le capteur, prévoir un siphon avec une vanne de purge d'air. Ceci permet d'éviter les risques d'une dépression et de ce fait d'éventuels dommages au niveau du tube de mesure. Cette mesure permet d'éviter par ailleurs une interruption du flux de liquide dans la conduite.

Indications relatives à la résistance aux dépressions du revêtement du tube de mesure



- Montage dans un écoulement gravitaire
- 1 Vanne d'aération
- 2 Siphon de conduite
- h Longueur de l'écoulement gravitaire

#### En cas de tube partiellement rempli

Dans le cas d'une conduite partiellement remplie avec pente : prévoir un montage de type siphon.



#### Orientation

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

Une implantation optimale permet de supprimer les bulles de gaz ainsi que les dépôts dans le tube de mesure.

Par ailleurs, l'appareil propose la fonction de détection de présence produit permettant la reconnaissance de tubes de mesure partiellement remplis dans le cas de produits ayant tendance à dégazer ou de pression de process fluctuante.

Verticale



Optimal pour les installations avec écoulement gravitaire et lors de l'utilisation de la détection de présence produit.

#### Horizontale



*1 Electrode DPP pour la détection présence produit/tube de mesure vide* 

- 2 Electrodes de mesure pour la détection du signal
- 3 Electrode de référence pour la compensation de potentiel

i

 L'axe des électrodes doit être horizontal. Ceci permet d'éviter une isolation temporaire des deux électrodes de mesure en raison de la présence de bulles d'air.

 La détection de présence de produit ne fonctionne que si le boîtier du transmetteur est orienté vers le haut, car, dans le cas contraire, il n'y a aucune garantie que la fonction de détection de présence de produit réponde réellement à un tube de mesure partiellement plein ou partiellement vide.

#### Longueurs droites d'entrée et de sortie

Le capteur doit, dans la mesure du possible, être monté en amont d'éléments comme les vannes, T, coudes etc.

Pour le respect des spécifications de précision, tenir compte des longueurs droites d'entrée et de sortie suivantes :



#### Dimensions de montage

Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir le document "Information technique", chapitre "Construction"

#### 6.1.2 Conditions d'environnement et de process

#### Gamme de température ambiante

Transmetteur	-40+60 °C (-40+140 °F)
Afficheur local	-20+60 °C (-4+140 °F), en dehors de la gamme de température la lisibilité de l'affichage local peut être compromise.
Capteur	<ul> <li>Matériau raccord process, acier au carbone : -10+60 °C (+14+140 °F)</li> <li>Matériau raccord process, acier inoxydable : -40+60 °C (-40+140 °F)</li> </ul>
Revêtement du tube de mesure	Ne pas dépasser par excès ou par défaut la gamme de température admissible pour le revêtement du tube de mesure.

En cas d'utilisation en extérieur :

- Monter l'appareil de mesure à un endroit ombragé.
- Eviter un rayonnement solaire direct, notamment dans les régions climatiques chaudes.
- Eviter les fortes intempéries.

#### Tableaux des températures



Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.

Indications détaillées relatives aux tableaux de température : document séparé "Conseils de sécurité" (XA) concernant l'appareil.

#### Pression du système



Pour éviter tout risque de dépression et ainsi d'éventuels dommages au niveau du revêtement du tube de mesure, ne pas installer le capteur côté aspiration d'une pompe.

En plus pour les pompes à piston, à membrane ou péristaltiques : installer un amortisseur de pulsations.

- Indications relatives à la résistance aux chocs du système de mesure → 
  <sup>132</sup>
- Indications relatives à la résistance aux vibrations du système de mesure  $\rightarrow$  🗎 132

#### Vibrations

Dans le cas de très fortes vibrations, il convient de fixer la conduite et le capteur.

- Indications relatives à la résistance aux chocs du système de mesure  $\rightarrow \square$  132
  - Indications relatives à la résistance aux vibrations du système de mesure  $\rightarrow$  🖺 132



☑ 5 Mesures permettant d'éviter les vibrations de l'appareil (L > 10 m (33 ft))

#### Adaptateurs

Le capteur peut être monté à l'aide d'adaptateurs correspondants selon DIN EN 545 (adaptateurs double bride) également dans une conduite de diamètre supérieur. L'augmentation de la vitesse d'écoulement ainsi obtenue améliore la précision en cas de produits très lents. Le nomogramme représenté permet d'établir la perte de charge générée par les convergents et divergents.

Le nomogramme est valable seulement pour les liquides ayant une viscosité semblable à celle de l'eau.

1. Déterminer le rapport de diamètres d/D.

2. Lire dans le nomogramme la perte de charge en fonction de la vitesse d'écoulement (après la restriction) et du rapport d/D.



#### 6.1.3 Instructions de montage spéciales

#### Protection de l'afficheur

 Pour pouvoir ouvrir sans problème le capot de protection optionnel, pouvant être commandé, respecter l'écart minimal vers le haut : 350 mm (13,8 in)

## 6.2 Montage de l'appareil

#### 6.2.1 Outil nécessaire

#### Pour le transmetteur

- Pour la rotation du boîtier de transmetteur : clé à fourche 8 mm
- Pour l'ouverture des crampons de sécurité : clé à six pans creux 3 mm

#### Pour le capteur

Pour les brides et autres raccords process :

- Les vis, écrous, joints etc ne sont pas compris dans la livraison et doivent être mis à disposition par le client.
- Outil de montage correspondant

#### 6.2.2 Préparer l'appareil de mesure

- 1. Enlever l'ensemble des résidus d'emballage de transport.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
- 3. Enlever l'auto-collant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.

#### 6.2.3 Montage du capteur

#### **AVERTISSEMENT**

#### Danger dû à une étanchéité insuffisante du process !

- Pour les joints, veiller à ce que leur diamètre intérieur soit égal ou supérieur à celui du raccord process et de la conduite.
- Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- 1. S'assurer que le sens de la flèche sur le capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.
- 2. Afin d'assurer le respect des spécifications d'appareil : monter l'appareil de mesure entre les brides de conduite et centré dans la section de mesure.
- 3. Lors de l'utilisation de disques de masse : tenir compte des instructions de montage ci-jointes.
- 4. Tenir compte des couples de serrage requis pour les vis  $\rightarrow \square 24$ .
- 5. Monter l'appareil ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.



#### Monter les joints

#### **ATTENTION**

# Possibilité de formation d'une couche électriquement conductrice sur la face interne du tube de mesure !

Risque de court-circuit du signal de mesure.

▶ Ne pas utiliser de masse d'étanchéité électriquement conductrice comme le graphite.

Lors du montage des joints, tenir compte des points suivants :

- Les joints montés ne doivent pas dépasser dans la section de conduite.
- Lors de l'utilisation de brides DIN : utiliser exclusivement des joints selon DIN EN 1514-1.
- Avec un revêtement de tube de mesure en PFA : en principe **pas** de joints supplémentaires.
- Avec un revêtement de tube de mesure en PTFE : en principe **pas** de joints supplémentaires.

#### Monter le câble de terre/les disques de masse

Respecter les informations sur la compensation de potentiel et les instructions de montage détaillées lors de l'utilisation de câbles de terre/disques de masse  $\rightarrow \square$  33.

#### Couples de serrage de vis

Tenez compte des points suivants :

- Les couples de serrage de vis indiqués ne sont valables que pour des filetages graissés et des conduites non soumises à de forces de traction.
- Serrer les vis régulièrement en croix.
- Les vis trop serrées déforment les surfaces d'étanchéité ou endommagent les joints.

	•			
Diamètre nominal	Palier de pression	Vis	Couple de serrage	max. de vis [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
15	PN 40	4 × M12	11	-
25	PN 40	4 × M12	26	20
32	PN 40	4 × M16	41	35
40	PN 40	4 × M16	52	47
50	PN 40	4 × M16	65	59
65 <sup>1)</sup>	PN 16	8 × M16	43	40
65	PN 40	8 × M16	43	40
80	PN 16	8 × M16	53	48
80	PN 40	8 × M16	53	48
100	PN 16	8 × M16	57	51
100	PN 40	8 × M20	78	70
125	PN 16	8 × M16	75	67
125	PN 40	8 × M24	111	99
150	PN 16	8 × M20	99	85
150	PN 40	8 × M24	136	120
200	PN 10	8 × M20	141	101
200	PN 16	12 × M20	94	67
200	PN 25	12 × M24	138	105
250	PN 10	12 × M20	110	-
250	PN 16	12 × M24	131	_
250	PN 25	12 × M27	200	-
300	PN 10	12 × M20	125	-
300	PN 16	12 × M24	179	_
300	PN 25	16 × M27	204	_
350	PN 10	16 × M20	188	_
350	PN 16	16 × M24	254	-
350	PN 25	16 × M30	380	-
400	PN 10	16 × M24	260	-
400	PN 16	16 × M27	330	_
400	PN 25	16 × M33	488	-
450	PN 10	20 × M24	235	_
450	PN 16	20 × M27	300	_
450	PN 25	20 × M33	385	_
500	PN 10	20 × M24	265	_
500	PN 16	20 × M30	448	_
500	PN 25	20 × M33	533	_
600	PN 10	20 × M27	345	_
600 <sup>1)</sup>	PN 16	20 × M33	658	_
600	PN 25	20 × M36	731	_

Couples de serrage de vis pour EN 1092-1 (DIN 2501), PN 40/25

1) Conception selon EN 1092-1 (pas selon DIN 2501)

Diamètre	e nominal	Palier de pression	Vis	Couple de serrage ([lbf	e max. de vis [Nm] • ft])
[mm]	[in]	[psi]	[in]	PTFE	PFA
15	1/2	Class 150	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
15	1/2	Class 300	$4 \times \frac{1}{2}$	6 (4)	- (-)
25	1	Class 150	$4 \times \frac{1}{2}$	11 (8)	10 (7)
25	1	Class 300	4 × 5/8	14 (10)	12 (9)
40	1 1/2	Class 150	$4 \times \frac{1}{2}$	24 (18)	21 (15)
40	1 1⁄2	Class 300	$4 \times \frac{3}{4}$	34 (25)	31 (23)
50	2	Class 150	4 × 5/8	47 (35)	44 (32)
50	2	Class 300	8 × 5/8	23 (17)	22 (16)
80	3	Class 150	4 × 5/8	79 (58)	67 (49)
80	3	Class 300	8 × ¾	47 (35)	42 (31)
100	4	Class 150	8 × 5/8	56 (41)	50 (37)
100	4	Class 300	8 × ¾	67 (49)	59 (44)
150	6	Class 150	8 × ¾	106 (78)	86 (63)
150	6	Class 300	12 × ¾	73 (54)	67 (49)
200	8	Class 150	8 × ¾	143 (105)	109 (80)
250	10	Class 150	12 × 7/8	135 (100)	- (-)
300	12	Class 150	12 × 7/8	178 (131)	- (-)
350	14	Class 150	12 × 1	260 (192)	- (-)
400	16	Class 150	16 × 1	246 (181)	- (-)
450	18	Class 150	16 × 1 1/8	371 (274)	- (-)
500	20	Class 150	20×11/8	341 (252)	- (-)
600	24	Class 150	20 × 1 ¼	477 (352)	- (-)

Couples de serrage de vis pour ASME B16.5, Class 150/300

#### Couples de serrage de vis pour JIS B2220, 10/20K

Diamètre nominal	Palier de pression	Vis	Couple de serrage	max. de vis [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
25	10K	4 × M16	32	27
25	20K	4 × M16	32	27
32	10K	4 × M16	38	_
32	20K	4 × M16	38	-
40	10K	4 × M16	41	37
40	20K	4 × M16	41	37
50	10K	4 × M16	54	46
50	20K	8 × M16	27	23
65	10K	4 × M16	74	63
65	20K	8 × M16	37	31
80	10K	8 × M16	38	32
80	20K	8 × M20	57	46
100	10K	8 × M16	47	38
100	20K	8 × M20	75	58

Diamètre nominal	Palier de pression	Vis	Couple de serrage	e max. de vis [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
125	10K	8 × M20	80	66
125	20K	8 × M22	121	103
150	10K	8 × M20	99	81
150	20K	12 × M22	108	72
200	10K	12 × M20	82	54
200	20K	12 × M22	121	88
250	10K	12 × M22	133	-
250	20K	12 × M24	212	-
300	10K	16 × M22	99	-
300	20K	16 × M24	183	_

Couples de serrage de vis pour AS 2129, Table E

Diamètre nominal	Vis	Couple de serrage max. de vis [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
25	4 × M12	21
50	4 × M16	42

Couples de serrage de vis pour AS 4087, PN 16

Diamètre nominal	Vis	Couple de serrage max. de vis [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
50	4 × M16	42

#### 6.2.4 Tourner le boîtier du transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :



- 1. Desserrer la vis de fixation.
- 2. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
- 3. Serrer fermement la vis de fixation.

#### 6.2.5 Tourner l'afficheur

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.



- 1. Desserrer la griffe de sécurité du couvercle du compartiment de l'électronique à l'aide d'une clé à six pans creux.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique du boîtier du transmetteur.
- 3. En option : extraire le module d'affichage avec un léger mouvement de rotation.
- 4. Tourner l'afficheur dans la position souhaitée : max.  $8 \times 45^{\circ}$  dans toutes les directions.
- 5. Sans module d'affichage extrait : Laisser s'enclencher le module d'affichage dans la position souhaitée.
- 6. Avec module d'affichage extrait : Insérer le câble dans l'interstice entre le boîtier et le module électronique principale et embrocher le module d'affichage dans le compartiment de l'électronique jusqu'à ce qu'il se clipse.
- 7. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

## 6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	
L'appareil est-il conforme aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : • Température du process • Pression du process (voir document "Information technique", chapitre "Courbes Pression- Température") • Température ambiante • Gamme de mesure	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur ? Selon le type de capteur Selon la température du produit mesuré Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)	
Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond-il au sens d'écoulement réel du produit dans la conduite ?	
Le numéro d'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	
L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et le rayonnement solaire direct ?	
Les vis de fixation sont-elles serrées avec le couple de serrage correct ?	

## 7 Raccordement électrique

L'appareil de mesure n'est pas muni d'un séparateur interne. Adjoindre de ce fait à l'appareil un disjoncteur ou un disjoncteur de ligne permettant de séparer le câble d'alimentation aisément du réseau.

## 7.1 Conditions de raccordement

#### 7.1.1 Outil nécessaire

- Pour les entrées de câbles : utiliser un outil approprié
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans creux 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles multibrins : pince à sertir pour embouts
- Pour la suppression du câble du bornier : tournevis plat  $\leq$  3 mm (0,12 in)

#### 7.1.2 Exigences liées aux câbles de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

#### Sécurité électrique

Conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

#### Gamme de température admissible

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Minimum requis : gamme de température du câble ≥ température ambiante +20 K

#### Câble de signal

Sortie courant

Pour 4-20 mA HART : câble blindé recommandé. Respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Câble d'installation normal suffisant

#### Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis :
  - M20 × 1,5 avec câble  $\phi$  6...12 mm (0,24...0,47 in)
- Bornes à ressort embrochables pour des versions d'appareil sans parafoudre intégré : sections de fils 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> (20...14 AWG)
- Bornes à visser pour version d'appareil avec parafoudre intégré : sections de fils 0,2...2,5 mm<sup>2</sup> (24...14 AWG)

#### 7.1.3 Occupation des connecteurs

#### Transmetteur

#### Variante 4-20 mA HART avec d'autres sorties



Variante de commande "Sortie"	Numéros des bornes			
	Sort	ie 1	Sort	tie 2
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Option <b>A</b>	4-20 mA HART (passive) -		-	
Option $\mathbf{B}^{(1)}$	4-20 mA HA	ART (passive)	Sortie impulsion/ (pas	/fréquence/relais sive)

1) Sortie 1 doit toujours être utilisée; Sortie 2 est optionnelle.

#### 7.1.4 Exigences liées à l'unité d'alimentation

#### Tension d'alimentation

#### Transmetteur

Une alimentation électrique externe est nécessaire pour chaque sortie. Les valeurs de tension d'alimentation suivantes sont valables pour une sortie courant 4-20 mA HART :

Variante de commande "Sortie"	Tension aux bornes minimale	Tension aux bornes maximale
Option <b>A</b> <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART	Pour 4 mA : ≥ DC 18 V Pour 20 mA : ≥ DC 14 V	DC 35 V
Option <b>B</b> <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART, sortie impulsion/ fréquence/tor	Pour 4 mA : ≥ DC 18 V Pour 20 mA : ≥ DC 14 V	DC 35 V

1) Tension d'alimentation externe de l'alimentation avec charge.

2) Pour des versions d'appareil avec affichage local SD03 : lors de l'utilisation du rétroéclairage, il faut augmenter la tension aux bornes de 2 V DC

#### Charge

Charge pour la sortie courant : 0...500  $\Omega_{\!\!\!\!,}$  en fonction de la tension externe de l'unité d'alimentation

#### Calcul de la charge maximale

Pour garantir une tension suffisante aux bornes de l'appareil, il faut respecter en fonction de la tension de l'alimentation  $(U_S)$  la charge maximale  $(R_B)$  y compris la résistance de lique. Tenir compte de la tension minimale aux bornes

- Pour  $U_S = 18...18,9 \text{ V}$  :  $R_B \le (U_S 18 \text{ V})$  : 0,0036 A
- Pour  $U_S = 18,9...24,5 \text{ V}$  :  $R_B \le (U_S 13,5 \text{ V})$  : 0,022 A
- Pour  $U_S = 24,5...30 \text{ V}$  :  $R_B \le 500 \Omega$



- 1 Gamme nominale
- 1.1 Pour la variante de commande "Sortie", Option A "4-20mA HART"/Option B "4-20mA HART, sortie impulsion/ fréquence/tor" avec Ex i
- 1.2 Pour la variante de commande "Sortie", Option A "4-20mA HART"/Option B "4-20mA HART, sortie impulsion/ fréquence/tor" avec non Ex et Ex d

#### Exemple de calcul

Tension d'alimentation de l'unité d'alimentation électrique :  $U_S$  = 19 V Charge maximale :  $R_B \leq$  (19 V - 13,5 V) : 0,022 A = 250  $\Omega$ 

#### 7.1.5 Préparer l'appareil de mesure

1. Si présent : enlever le bouchon aveugle.

#### 2. **AVIS**

#### Etanchéité insuffisante du boîtier !

- Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.
- ▶ Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.

Lorsque l'appareil de mesure est livré sans presse-étoupe :

mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant .

3. Lorsque l'appareil de mesure est livré avec presse-étoupe : respecter les spécifications de câble .

#### 7.2 Raccordement de l'appareil

#### AVIS

#### Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect !

- Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- ► Respecter les prescriptions d'installation nationales en vigueur.
- Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Lors de l'utilisation en zone explosible : tenir compte des conseils de la documentation Ex spécifique à l'appareil.

#### 7.2.1 Raccorder le transmetteur

#### Raccordement via bornes



- 1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
- 3. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
- 4. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de fils toronnés : sertir en plus des embouts.
- 5. Raccorder le câble conformément à l'affectation des bornes. Pour la communication HART : pour le raccordement du blindage de câble à la borne de terre, tenir compte du concept de mise à la terre de l'installation.
- 6. Serrer fermement les presse-étoupe.

#### 7. **AVERTISSEMENT**

# Suppression du degré de protection du boîtier en raison d'une étanchéité insuffisante de ce dernier !

 Visser la vis sans l'avoir graissée. Les filets du couvercle sont enduits d'un lubrifiant sec.

Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

#### Supprimer le câble



 Pour retirer le câble du point de raccordement : appuyer à l'aide d'un tournevis plat sur la fente se trouvant entre les deux trous de borne ; simultanément tirer l'extrémité du câble hors de la borne.

#### 7.2.2 Assurer la compensation de potentiel

#### Exigences

#### **ATTENTION**

#### Une destruction de l'électrode peut entraîner une panne totale de l'appareil !

- ▶ Produit et capteur au même potentiel électrique
- Concept de mise à la terre interne
- Matériau et mise à la terre de la conduite

Dans le cas d'un appareil pour zone explosible : respecter les consignes figurant dans la documentation Ex (XA).

#### Exemple de raccordement cas standard

Conduite métallique mise à la terre



6 Compensation de potentiel via le tube de mesure

#### Exemples de raccordement cas particuliers

Conduite métallique non mise à la terre sans revêtement

Ce type de raccordement est également valable :

- dans le cas d'une compensation de potentiel non usuelle
- dans le cas de courants de compensation

Câble de terre	Fil de cuivre, au moins 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



Compensation de potentiel via la borne de terre et la bride de conduite

- 1. Relier les deux brides du capteur via un câble de terre avec la bride de conduite et les mettre à la terre.
- 3. Mettre le boîtier de raccordement du transmetteur ou du capteur à la terre via la borne de terre prévue à cet effet.

Conduite en matière synthétique ou conduite avec revêtement isolant

Ce type de raccordement est également valable :

- dans le cas d'une compensation de potentiel non usuelle
- dans le cas de courants de compensation

Câble de terre	Fil de cuivre, au moins 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



8 Compensation de potentiel via la borne de terre et les disques de masse

1. Relier les disques de masse via le câble de terre avec la borne de terre.

2. Mettre les disques de masse au potentiel de terre.

#### Conduite avec installation de protection cathodique

Ce type de raccordement a seulement lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- Conduite métallique sans revêtement ou conduite avec revêtement électriquement conducteur
- Protection cathodique intégrée dans la protection des personnes

Câble de terre	Fil de cuivre, au moins 6 mm <sup>2</sup> (0,0093 in <sup>2</sup> )
----------------	---



Condition : monter le capteur avec une isolation électrique dans la conduite.

- 1. Relier les deux brides de conduite entre elles via le câble de terre.
- 2. Faire passer le blindage des câbles de signal via un condensateur.
- 3. Raccorder l'appareil de mesure à l'alimentation sans potentiel par rappport à la terre (transfo de séparation).

## 7.3 Instructions de raccordement spéciales

#### 7.3.1 Exemples de raccordement

Sortie courant 4-20 mA HART



Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA HART (passive)

1 Système/automate avec entrée courant (par ex. API)

2 Barrière active pour l'alimentation avec résistance intégrée pour communication HART ( $\geq 250 \Omega$ ) (par ex. RN221N)

Raccordement pour terminaux portables HART  $\rightarrow \square$  139 Tenir compte de la charge maximale  $\rightarrow \square$  30

- 3 Blindage de câble, respecter la spécification de câble
- 4 Afficheur analogique : respecter la charge maximale  $\rightarrow \cong 30$
- 5 Transmetteur

#### Sortie impulsion/fréquence





- 1 Système/automate avec entrée impulsion/fréquence (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée

#### Sortie tout ou rien



Exemple de raccordement pour la sortie tor (passive)

- 1 Système d'automatisme avec entrée relais (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée
#### Entrée HART



- Exemple de raccordement pour entrée HART avec "moins" commun
- 1 Système/automate avec sortie HART (par ex. API)
- 2 Résistance pour communication HART ( $\geq 250 \Omega$ ) : respecter la charge maximale  $\rightarrow \square 31$
- 3 Séparateur pour la tension d'alimentation (par ex. RN221N)
- 4 Blindage de câble, respecter la spécification de câble
- 5 Afficheur analogique : respecter la charge maximale  $\rightarrow \cong 31$
- 6 Transmetteur de pression (par ex. Cerabar M, Cerabar S) : voir exigences
- 7 Transmetteur

# 7.4 Garantir le degré de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences selon degré de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir le degré de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 2. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 3. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 4. Afin que l'humidité ne parvienne pas à l'entrée : en amont de l'entrée de câble, former une boucle vers le bas avec le câble ("piège à eau").



5. Utiliser des bouchons pour les entrées de câble inutilisées.

# 7.5 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils endommagés (contrôle visuel) ?	
Les câbles utilisés satisfont-ils aux exigences ?	
Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ?	
Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" → 🗎 37 ?	
Selon la version de l'appareil : tous les connecteurs sont-ils fermement serrés ?	
La tension d'alimentation concorde-t-elle avec les indications sur la plaque signalétique du transmetteur ?	
L'affectation des bornes est-elle correcte ?	
En présence d'une tension d'alimentation : un affichage apparait-il sur le module d'affichage ?	
La compensation de potentiel est-elle correctement réalisée $\rightarrow \square$ 33 ?	
Tous les couvercles de boîtier sont-ils montés et fermement serrés ?	
Le crampon de sécurité est-il correctement serré ?	

#### Options de configuration 8

#### Aperçu des options de configuration 8.1



- Configuration sur site via le module d'affichage 1
- 2 3 Ordinateur avec outil de configuration (par ex. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Système/automate (par ex. API)

# 8.2 Structure et principe du menu de configuration

# 8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour l'aperçu du menu de configuration avec menus et paramètres



I3 Structure schématique du menu de configuration

# 8.2.2 Concept d'utilisation

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (utilisateur, chargé de maintenance etc). A chaque rôle utilisateur appartiennent des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Menu		Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Language	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de	Définition de la langue d'interface
Fonctionnement		<ul> <li>maintenance"</li> <li>Tâches en cours de mesure :</li> <li>Configuration de l'affichage opérationnel</li> <li>Lecture des valeurs mesurées</li> </ul>	<ul> <li>Configuration de l'affichage opérationnel (par ex. format d'affichage, contraste d'affichage)</li> <li>Remise à zéro et contrôle de totalisateurs</li> </ul>
Configuration		<ul> <li>Rôle "Chargé de maintenance"</li> <li>Mise en service :</li> <li>Configuration de la mesure</li> <li>Configuration des entrées et sorties</li> </ul>	Assistants pour une mise en service rapide : Réglage des sorties Configuration de l'affichage opérationnel Détermination du mode de sortie Détection de tube vide Réglage de la suppression des débits de fuite
			<ul> <li>Sous-menu "Config. étendue" :</li> <li>Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières)</li> <li>Configuration des totalisateurs</li> <li>Configuration du nettoyage des électrodes (en option)</li> <li>Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)</li> </ul>
Diagnostic		<ul> <li>Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts :</li> <li>Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil</li> <li>Simulation des valeurs mesurées</li> </ul>	<ul> <li>Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil :</li> <li>Sous-menu "Liste diagnostic" Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels.</li> <li>Sous-menu "Journ. événement" Contient jusqu'à 20 ou 100 (option de commande "Extended HistoROM) messages d'événement émis.</li> <li>Sous-menu "Info. appareil" Contient des informations pour l'identification de l'appareil.</li> <li>Sous-menu "Val. mesurée" Contient toutes les valeurs mesurées actuelles.</li> <li>Sous-menu "Enreg. val. mes." (option de commande "Extended HistoROM") Enregistrement et visualisation de jusqu'à 1 000 valeurs mesurées.</li> <li>Sous-menu "Heartbeat" Vérification de la fonctionnalité d'appareil après demande et documentation des résultats de vérification.</li> <li>Sous-menu "Simulation" Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.</li> </ul>

Με	enu	Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Expert	Orienté fonctions	<ul> <li>Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil :</li> <li>Mise en service de mesures dans des conditions difficiles</li> <li>Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles</li> <li>Configuration détaillée de l'interface de communication</li> <li>Diagnostic des défauts dans des cas difficiles</li> </ul>	<ul> <li>Contient tous les paramètres de l'appareil et permet d'y accéder directement par le biais d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil :</li> <li>Sous-menu "Système" Contient tous les paramètres système de l'appareil, qui ne concernent ni la mesure ni la communication des valeurs mesurées.</li> <li>Sous-menu "Capteur" Configuration de la mesure.</li> <li>Sous-menu "Entrée" Configuration de l'entrée.</li> <li>Sous-menu "Sortie" Configuration de l'interface de communication numérique</li> <li>Sous-menu "Communication" Configuration de l'interface de communication numérique</li> <li>Sous-menu "Application" Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (par ex. totalisateur).</li> <li>Sous-menu "Diagnostic" Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.</li> </ul>

# 8.3 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

# 8.3.1 Affichage opérationnel



# Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état → 🗎 103
  - **F** : Défaut
  - ${\boldsymbol{\mathsf{C}}}$  : Test fonctionnement
  - S : Hors spécifications
  - **M** : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic→ 🖺 104
  - 🐼 : Alarme
  - <u>A</u> : Avertissement
- 🛱 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- 🖛 : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

# Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :



#### Variables mesurées

Symbole	Signification
Ú	Débit volumique
'n	Débit massique
Σ	Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché.
Ģ	Sortie Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué laquelle des deux sorties courant est représentée.

Numéros de voies de mesure

Symbole	Signification
14	Voie 14

Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de grandeur mesurée (par ex. totalisateur 1-3).

#### Niveau diagnostic

Le niveau diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic, qui concerne la grandeur de mesure affichée. Pour les symboles → 🗎 104

Le nombre et la représentation des valeurs mesurées peuvent être configurés via le **paramètre "Format d'affichage"** → 🖺 75. Menu "Fonctionnement" → Affichage → Format d'affichage



# 8.3.2 Vue navigation

# Chemin de navigation

Le chemin de navigation - affiché en haut à gauche dans la vue navigation - se compose des éléments suivants :



Symboles d'affichage du menu : paragraphe "Zone d'affichage" → 🗎 45

### Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
  - Le code d'accès direct au paramètre sélectionné (par ex. 0022-1)
- En présence d'un événement de diagnostic : niveau diagnostic et signal d'état
   Dans l'assistant
- Dans rassistant

En présence d'un événement de diagnostic : niveau diagnostic et signal d'état

- Concernant le niveau diagnostic et le signal d'état → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   103

## Zone d'affichage

### Menus

Symbole	Signification
Ŵ	Fonctionnement Apparaît : • Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" • A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu "Fonctionnement"
ىر	Configuration Apparaît : • Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" • A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu "Configuration"
પ્	<ul> <li>Diagnostic</li> <li>Apparaît :</li> <li>Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic"</li> <li>A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu "Diagnostic"</li> </ul>
÷,*	Expert Apparaît : • Dans le menu à côté de la sélection "Expert" • A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu "Expert"

Sous-menus, assistants, paramètres

Symbole	Signification
•	Sous-menu
	Assistant
Ø.	Paramètre au sein d'un assistant
	Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus.

# Verrouillage

Symbole	Signification
â	<ul> <li>Paramètre verrouillé</li> <li>Devant un nom de paramètre : le paramètre est verrouillé.</li> <li>Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur</li> <li>Par le commutateur de verrouillage matériel</li> </ul>

# Configuration de l'assistant

Symbole	Signification
	Retour au paramètre précédent.
$\checkmark$	Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.
E	Ouvre la vue d'édition du paramètre.





# Masque de saisie

Les symboles d'entrée et de configuration suivants sont disponibles dans le masque de saisie de l'éditeur alphanumérique :

Editeur numérique

Symbole	Signification
0  9	Sélectionner les chiffres de 0 à 9
·	Place le séparateur décimal à la position du curseur
_	Place le signe moins à la position du curseur
$\checkmark$	Confirme la sélection
+	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche
X	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications
С	Efface tous les caractères entrés

### Editeur de texte

Symbole	Signification
(Aa1@)	Commutation • Entre majuscules et minuscules • Pour l'entrée de nombres • Pour l'entrée de caractères spéciaux
ABC_  XYZ	Sélectionner les lettres de AZ

abc _	Sélectionner les lettres de az
xyz	
····	Sélection des caractères spéciaux
~& _	
	Confirme la sélection
€+J×	Permet d'accéder à la sélection des outils de correction
X	Quitte l'entrée sans prendre en compte les modifications
C	Efface tous les caractères entrés

*Correction de texte sous* ₩C+→

Symbole	Signification
C	Efface tous les caractères entrés
Ð	Décale la position du curseur d'une position vers la droite
Ð	Décale la position du curseur d'une position vers la gauche
×.	Efface un caractère à gauche de la position du curseur

# 8.3.4 Eléments de configuration

Touche	Signification		
	Touche Moins		
$\Box$	<i>Pour le menu, sous-menu</i> Déplace au sein d'une liste de sélection la barre de sélection vers le haut.		
	<i>Pour l'assistant</i> Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre précédent.		
	<i>Pour l'éditeur alphanumérique</i> Déplace dans le masque de saisie la barre de sélection vers la gauche (en arrière).		
	Touche Plus		
Ŧ	<i>Pour le menu, sous-menu</i> Déplace au sein d'une liste de sélection la barre de sélection vers le bas.		
	<i>Pour l'assistant</i> Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant.		
	<i>Pour l'éditeur alphanumérique</i> Déplace dans le masque de saisie la barre de sélection vers la droite (en avant).		

Touche	Signification			
	Touche Enter			
	<ul><li>Pour l'affichage opérationnel</li><li>Appui bref sur la touche : ouvre le menu de configuration.</li><li>Appui de 2 s sur la touche : ouvre le menu contextuel.</li></ul>			
Ē	<ul> <li>Pour le menu, sous-menu</li> <li>Appui bref sur la touche : <ul> <li>Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné.</li> <li>Démarre l'assistant.</li> <li>Lorsque le texte d'aide est ouvert : ferme le texte d'aide du paramètre.</li> </ul> </li> <li>Appui de 2 s sur la touche pour un paramètre : <ul> <li>Si présent : ouvre le texte d'aide relatif à la fonction du paramètre.</li> </ul> </li> </ul>			
	<i>Pour l'assistant</i> Ouvre la vue d'édition du paramètre.			
	<ul> <li>Pour l'éditeur alphanumérique</li> <li>Appui bref sur la touche : <ul> <li>Ouvre le groupe sélectionné.</li> <li>Exécute l'action sélectionnée.</li> </ul> </li> <li>Appui de 2 s sur la touche : confirme la valeur de paramètre éditée.</li> </ul>			
	Combinaison de touches Escape (presser simultanément les touches)			
<b>-</b> + <b>+</b>	<ul> <li>Pour le menu, sous-menu</li> <li>Appui bref sur la touche : <ul> <li>Quitte le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.</li> <li>Lorsque le texte d'aide est ouvert : ferme le texte d'aide du paramètre.</li> </ul> </li> <li>Appui de 2 s sur la touche : retour à l'affichage opérationnel ("position Home").</li> </ul>			
	<i>Pour l'assistant</i> Quitte l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur.			
	<i>Pour l'éditeur alphanumérique</i> Ferme l'éditeur alphanumérique sans prise en compte des modifications.			
	Combinaison de touches Moins / Enter (presser simultanément les touches)			
	Diminue le contraste (réglage plus clair).			
++E	Combinaison de touches Plus / Enter (presser simultanément les touches et les maintenir enfoncées)			
	Augmente le contraste (réglage plus sombre).			
	Combinaison de touches Moins / Plus / Enter (presser simultanément les touches)			
	Pour l'affichage opérationnel Active ou désactive le verrouillage des touches (seulement module d'affichage SD02).			

# 8.3.5 Appeler le menu contextuel

A l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde données affichées
- Simulation

### Appeler et fermer le menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.

- 1. 2 s d'appui sur E.
  - └ Le menu contextuel s'ouvre.



2. Appuyer simultanément sur  $\Box$  +  $\pm$ .

🕒 Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparait.

#### Appeler le menu via le menu contextuel

- 1. Ouvrir le menu contextuel.
- 2. Avec 🗄 naviguer vers le menu souhaité.
- 3. Avec E valider la sélection.

└ Le menu sélectionné s'ouvre.

# 8.3.6 Naviguer et sélectionner dans la liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparait à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

Explication de la vue navigation avec les symboles et les éléments de configuration  $\rightarrow \cong 44$ 

Exemple : régler le nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"



# 8.3.7 Appeler le paramètre directement

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, chaque paramètre est affecté d'un numéro. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct** on appelle directement le paramère souhaité.

### Chemin de navigation

Menu "Expert" → Accès direct

Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 4 digits et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : par ex. 0914-1. Celui-ci apparait pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramère sélectionné.



<sup>1</sup> Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
- Exemple : saisie de "914" au lieu de "0914"
- Lorsqu'aucun numéro de voie n'est entré, on passe automatiquement à la voie 1. Exemple : entrée de "0914" → Paramètre Totalisateur 1
- Si l'on passe à une autre voie : entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.

Exemple : entrée de "0914-2" → Paramètre **Totalisateur 2** 

Vers les codes d'accès direct des différents paramètres

# 8.3.8 Appeler le texte d'aide

Il existe pour certains paramètres des textes d'aide, que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.

#### Appeler et fermer le texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

1. Appuyer 2 s sur E.

└ Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.



- 14 Exemple : texte d'aide pour paramètre "Entrer code d'accès"
- 2. Appuyer simultanément sur  $\Box$  +  $\pm$ .

└ Le texte d'aide est fermé.

# 8.3.9 Modifier un paramètre

**Exemple :** modifier la désignation du point de mesure dans le paramètre "Tag description" de 001-FT-101 en 001-FT-102



Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

Ent.code d'accès
Valeur rentrée invalide ou
en dehors de la plage
Min:0
Max:9999

# 8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur "Opérateur" et "Chargé de maintenance" ont un accès en écriture différent aux paramètres lorsque le client définit un code d'accès spécifique à l'utilisateur. Celui-ci protège la configuration de l'appareil via l'afficheur local contre les accès non autorisés .

Droits d'accès aux paramètres

Rôle utilisateur	Accès en lecture		Accès en écriture	
	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès	Sans code d'accès (au départ usine)	Avec code d'accès
Opérateur	V	V	V	1)
Maintenance	V	V	V	V

 Certains paramètres peuvent toujours être modifiés malgré le code d'accès et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure. Voir chapitre "Protection en écriture via code d'accès"

En cas d'entrée d'un code d'accès erroné, l'utilisateur reçoit les droits d'accès du rôle "Opérateur".

Le paramètre **Droits d'accès via afficheur** montre avec quel rôle l'utilisateur est actuellement enregistré. Chemin de navigation : Fonctionnem. → Accès afficheur

# 8.3.11 Annuler la protection en écriture via le code de libération

Lorsque le symbole 🗈 apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code de libération spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via l'afficheur local .

Le verrouillage de l'accès en écriture via la commande locale peut être désactivé par l'entrée du code de libération défini par le client :

1. Après avoir appuyé sur E, l'invite d'entrée apparaît pour le code de libération.

2. Entrer le code de libération.

└ Le symbole 
☐ placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont de nouveau déverrouillés.

# 8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent êtres lues.

#### Configuration sur site avec boutons poussoirs mécaniques (module d'affichage SD02)

Module d'affichage SD02 : variante de commande "Affichage ; configuration", Option C

Le verrouillage des touches est activé et désactivé de la même manière.

Activer le verrouillage des touches

- L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées.
   Activer simultanément les touches □ + ± + □.
  - Dans l'affichage apparait le message Verrouillage des touches activé : le verrouillage des touches est activé.

Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **"Verrouillage des touches activé"** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- Le verrouillage des touches est activé.
  - Activer simultanément les touches  $\Box$  +  $\pm$  + E.
  - Dans l'affichage apparait le message Verrouillage des touches désactivé : le verrouillage des touches est désactivé.

Configuration sur site avec boutons poussoirs mécaniques (module d'affichage SD03)

Module d'affichage SD03 : variante de commande "Affichage ; configuration", Option E

Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches

Le verrouillage des touches est activé automatiquement :

- après chaque redémarrage de l'appareil.
- lorsque l'appareil est en affichage des valeurs mesurées et n'a pas été actionné depuis plus d'une minute.
- 1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées.
  - Activer la touche 🗉 pendant plus de 2 secondes.
  - └ Un menu contextuel est affiché.
- 2. Dans le menu contextuel sélectionner Verrouillage des touches activé.
  - └ Le verrouillage des touches est activé.

Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **"Verrouillage des touches activé"** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- 1. Le verrouillage des touches est activé.
  - Activer la touche E pendant plus de 2 secondes.
  - └ Un menu contextuel est affiché.
- 2. Dans le menu contextuel sélectionner Verrouillage des touches désactivé.
  - └ Le verrouillage des touches est désactivé.

# 8.4 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

# 8.4.1 Raccordement de l'outil de configuration

### Via protocole HART



- 🖻 15 Possibilités de configuration à distance via protocole HART
- 1 Système d'automatisme (par ex. API)
- 2 Unité d'alimentation de transmetteur, par ex. RN221N (avec résistance de communication)
- 3 Raccordement pour Commubox FXA195 et Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Ordinateur avec outil de configuration (par ex. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 8 Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 9 Transmetteur

# Via interface de service (CDI)



- 1 Interface de service (CDI) de l'appareil de mesure (= Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 PC avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication FXA291"

# 8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

## Etendues des fonctions

Field Xpert SFX350 et Field Xpert SFX370 sont des PC mobiles destinés à la mise en service et à la maintenance. Ils permettent une configuration et un diagnostic efficaces des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en **zone non Ex** (SFX350, SFX370) et en **zone Ex** (SFX370).



### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications  $\rightarrow \square 59$ 

# 8.4.3 FieldCare

### Etendues des fonctions

Outil de gestion des équipements basé FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents d'une installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.

L'accès se fait via :

- Protocole HART  $\rightarrow \square 55$
- Interface de service CDI  $\rightarrow \cong 55$

Fonctions typiques :

- Paramétrage de transmetteurs
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal d'événements.

Pour les détails : Manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications  $\rightarrow \square 59$ 

### Interface utilisateur



- 1 Ligne d'en-tête
- 2 Image appareil
- 3 Nom d'appareil
- 4 Désignation du point de mesure
- 5 Gamme d'état avec signal d'état
- 6 Gamme d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils avec d'autres fonctions comme mémoriser/charger, liste d'événements et création de documentations
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Gamme de service
- 10 Domaine d'application
- 11 Zone d'état

# 8.4.4 AMS Device Manager

#### **Etendue des fonctions**

Programme d'Emerson Process Management pour la configuration d'appareils de mesure via protocole HART.

#### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications  $\rightarrow \square 59$ 

# 8.4.5 SIMATIC PDM

## Etendues des fonctions

Programme Siemens, unique et indépendant du fabricant, pour la configuration, le réglage, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via protocole HART.

#### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications  $\rightarrow \square 59$ 

# 8.4.6 Field Communicator 475

# Etendue des fonctions

Terminal portable industriel d'Emerson Process Management pour le paramétrage à distance et l'interrogation de valeurs mesurées via protocole HART.

# Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications  $\rightarrow \square 59$ 

# 9 Intégration système

# 9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

# 9.1.1 Données relatives à la version actuelle de l'appareil

Version de firmware	01.01.zz	<ul> <li>Sur la page de titre du manuel de mise en service</li> <li>Sur la plaque signalétique du transmetteur →          13     </li> <li>Version logiciel         Menu "Diagnostic" → Information appareil → Version logiciel     </li> </ul>
Date de sortie de la version de firmware	04.2015	
ID fabricant	0x11	ID fabricant Menu "Diagnostic" → Information appareil → ID fabricant
ID type d'appareil	0x48	Type d'appareil Menu "Diagnostic" → Information appareil → Type d'appareil
Révision protocole HART	7	
Révision appareil	2	<ul> <li>Sur la plaque signalétique du transmetteur →          <sup>13</sup></li> <li>Révision appareil Menu "Diagnostic" → Information appareil → Révision appareil</li> </ul>

# 9.1.2 Outils de configuration

Outil de configuration via protocole HART	Sources des descriptions d'appareil
<ul><li>Field Xpert SFX350</li><li>Field Xpert SFX370</li></ul>	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable
FieldCare	<ul> <li>www.fr.endress.com → Téléchargements</li> <li>CD-ROM (contacter Endress+Hauser)</li> <li>DVD (contacter Endress+Hauser)</li> </ul>
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.fr.endress.com → Téléchargements
SIMATIC PDM (Siemens)	www.fr.endress.com → Téléchargements
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utiliser la fonction de mise à jour du terminal portable

# 9.2 Grandeurs de mesure via protocole HART

Les grandeurs de mesure suivantes (variables d'appareil HART) sont affectées en usine aux variables dynamiques suivantes :

Variables dynamiques	Grandeurs mesurées (Variables d'appareil HART)
Première variable dynamique (PV)	Débit volumique
Seconde variable dynamique (SV)	Totalisateur 1

Variables dynamiques	Grandeurs mesurées (Variables d'appareil HART)
Troisième variable dynamique (TV)	Totalisateur 2
Quatrième variable dynamique (QV)	Totalisateur 3

L'affectation des grandeurs de mesure aux variables dynamiques peut être modifiée sur site et attribuée librement à l'aide de l'outil de configuration au moyen des paramètres suivants :

- Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Sortie HART  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Assign. val. prim.
- Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Sortie HART  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Assigner val. sec.
- Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Sortie HART  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Assign. val. ter.
- Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Sortie HART  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Assign. val. qua.

Les grandeurs de mesure suivantes peuvent être affectées aux variables dynamiques :

#### Grandeurs mesurées pour PV (première variable dynamique)

- Débit volumique
- Débit massique

# Grandeurs mesurées pour SV, TV, QV (deuxième, troisième et quatrième variables dynamiques)

- Débit volumique
- Débit massique
- Totalisateur 1
- Totalisateur 2
- Totalisateur 3

# 9.3 Autres réglages

# 9.3.1 Fonctionnalité Mode Burst selon spécification HART 7

#### Navigation

```
Menu "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow Sortie HART \rightarrow Burst configuration \rightarrow Burst configuration 1...3
```

► Burst configura	tion	
	► Burst configuration 13	
	Mode Burst 13	
	Commande burst 13	
	Burst variable 0	
	Burst variable 1	
	Burst variable 2	
	Burst variable 3	

Burst variable 4	]
Burst variable 5	
Burst variable 6	
Burst variable 7	
Burst mode déclenchement	]
Burst déclenchement niveau	
Période MAJ min	
Période MAJ max	

# Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mode Burst 13	Activation du mode burst HART pour le message burst X.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt
Commande burst 13	Sélection de la commande HART adressée au maître HART.	<ul> <li>Commande 1</li> <li>Commande 2</li> <li>Commande 3</li> <li>Commande 33</li> <li>Commande 48</li> </ul>	Commande 2
Burst variable 0	Pour commande HART 9 et 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	<ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> <li>Totalisateur 1</li> <li>Totalisateur 2</li> <li>Totalisateur 3</li> <li>Percent Of Range</li> <li>Mesure courant</li> <li>Variable primaire (PV)</li> <li>Valeur secondaire (SV)</li> <li>Variable ternaire (TV)</li> <li>Valeur quaternaire (QV)</li> <li>Libre</li> </ul>	Débit volumique
Burst variable 1	Pour commande HART 9 et 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst variable 2	Pour commande HART 9 et 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst variable 3	Pour commande HART 9 et 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst variable 4	Pour commande HART 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst variable 5	Pour commande HART 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Burst variable 6	Pour commande HART 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst variable 7	Pour commande HART 33, affecter une variable d'appareil HART ou variable de process à variable burst.	Voir le paramètre <b>Burst</b> variable 0.	Libre
Burst mode déclenchement	Sélection de l'événement qui déclenche le message burst X.	<ul> <li>Continu</li> <li>Fenêtre</li> <li>Hausse</li> <li>En baisse</li> <li>En changement</li> </ul>	Continu
Burst déclenchement niveau	Entrer la valeur de déclenchement du burst. La valeur de réglage du burst détermine, avec l'option sélectionnée dans le paramètre <b>Burst mode déclenchement</b> , le moment de l'émission du message burst X.	Nombre à virgule flottante positif	2,0E-38
Période MAJ min	Entrez le laps de temps minimal entre deux réponses burst d'un message burst.	Nombre entier positif	1000 ms
Période MAJ max	Entrez le laps de temps maximal entre deux réponses burst d'un message burst.	Nombre entier positif	2 000 ms

#### 10 Mise en service

#### 10.1 Contrôle du fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service :

- ► Assurez-vous que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Liste de contrôle "Contrôle du montage" → 
   <sup>(1)</sup> 28
- Liste de contrôle "Contrôle du raccordement"  $\rightarrow \cong 38$

#### 10.2 Mise sous tension de l'appareil

- ▶ Une fois le contrôle de fonctionnement réalisé avec succès, mettre l'appareil de mesure sous tension.
  - └ Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.

Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts"  $\rightarrow \square 101$ .

#### Réglage de la langue d'interface 10.3

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée



**<sup>1</sup>**6 Exemple d'afficheur local

#### 10.4Configuration de l'appareil

Le menu Configuration avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.

Navigation vers le menu Configuration



🖻 17 Exemple de l'afficheur local

### Navigation

Menu "Configuration"



# 10.4.1 Définition de la désignation du point de mesure (tag)

Afin de pouvoir identifier rapidement le point de mesure au sein de l'installation, il est possible d'entrer à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure** une désignation unique et de modifier ainsi le réglage par défaut.

A0013375



🗉 18 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure

1 Désignation de l'appareil

Le nombre de caractères affichés dépend des caractères utilisés.

Entrée du nom de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"  $\rightarrow \square 57$ 

#### Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Entrer le repère pour le point de mesure.	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	Promag

# 10.4.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Unités système

► Unités système	
Unité de débit volumique	
Unité de volume	
Unité de débit massique	
Unité de masse	
Unité de densité	
Unité de température	

# Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Suppression des débits de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • l/h • gal/min (us)
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume. <b>Effet</b> L'unité sélectionnée est reprise du paramètre <b>Unité de débit volumique</b>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : l gal (us)
Unité de température	Sélectionner l'unité de température. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Température de référence • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Débit de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>

# 10.4.3 Configuration de la sortie courant

L'**assistant "Sortie courant 1"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant spécifique.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Sortie courant 1

#### Structure de l'assistant



19 L'assistant "Sortie courant 1" dans le menu "Configuration"

# Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affectation sortie courant	-	Sélectionner la variable process pour la sortie courant. Débit volumique Débit massique		Débit volumique
Unité de débit massique	-	Sélectionner l'unité de débit massique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Suppression des débits de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de débit volumique	_	<ul> <li>Sélectionner l'unité du débit volumique.</li> <li><i>Résultat</i></li> <li>L'unité sélectionnée est valable pour : <ul> <li>Sortie</li> <li>Suppression des débits de fuite</li> <li>Valeur de simulation variable de process</li> </ul> </li> </ul>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • l/h • gal/min (us)
Etendue de mesure courant	-	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	<ul> <li>420 mA NAMUR</li> <li>420 mA US</li> <li>420 mA</li> <li>Valeur de courant fixe</li> </ul>	En fonction du pays : • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Valeur 4 mA	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 🗎 68): • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Entrer la valeur 4 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /min
Valeur 20 mA	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Etendue de mesure courant</b> (→ 🗎 68) : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Entrer la valeur 20 mA.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Mode défaut	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ ■ 68) : • Débit volumique • Débit massique L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ ■ 68) : • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	<ul> <li>Min.</li> <li>Max.</li> <li>Dernière valeur valable</li> <li>Valeur actuelle</li> <li>Valeur définie</li> </ul>	Max.
Courant de défaut	L'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Mode défaut</b> .	Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme.	3,5922,5 mA	22,5 mA

# 10.4.4 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

#### Configuration de la sortie impulsion

#### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

### Structure de l'assistant pour la sortie impulsion



20 L'assistant "Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq." dans le menu "Configuration": paramètre "Mode de fonctionnement"option "Impulsion"

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	<ul><li>Impulsion</li><li>Fréquence</li><li>Etat</li></ul>	Impulsion
Affecter sortie impulsion	Selectionner la variable process pour la sortie impulsion.	<ul><li>Arrêt</li><li>Débit massique</li><li>Débit volumique</li></ul>	Arrêt

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est reprise du paramètre <b>Unité de débit massique</b>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume. Effet L'unité sélectionnée est reprise du paramètre Unité de débit volumique	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : I gal (us)
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>
Valeur par impulsion	Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Durée d'impulsion	Définir la durée d'impulsion.	52 000 ms	100 ms
Mode défaut	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	<ul><li>Valeur actuelle</li><li>Pas d'impulsions</li></ul>	Pas d'impulsions
Signal sortie inversé	Inverser le signal de sortie.	<ul><li>Non</li><li>Oui</li></ul>	Non

## Configuration de la sortie fréquence

### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

### Structure de l'assistant pour la sortie fréquence



21 L'assistant "Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq." dans le menu "Configuration": paramètre "Mode de fonctionnement"option "Fréquence"

Anoreu	doc	naramàtros avo	•	docarintion	commaire
nperçu	ues	parametres ave	C	uescription	sommane

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	<ul><li>Impulsion</li><li>Fréquence</li><li>Etat</li></ul>	Impulsion
Affecter sortie fréquence	Selectionner la variable process pour la sortie fréquence.	<ul><li>Arrêt</li><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	Arrêt
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Débit de fuite Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour : Sortie Débit de fuite Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • l/h • gal/min (us)
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>
Valeur de fréquence minimale	Entrer la fréquence minimum.	0,01000,0 Hz	0,0 Hz
Valeur de fréquence maximale	Entrer la fréquence maximum.	0,01000,0 Hz	1 000,0 Hz
Valeur mesurée à la fréquence minimale	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Valeur mesurée à la fréquence maximale	Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Mode défaut	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	<ul><li>Valeur actuelle</li><li>Valeur définie</li><li>0 Hz</li></ul>	0 Hz
Fréquence de défaut	Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Signal sortie inversé	Inverser le signal de sortie.	<ul><li>Non</li><li>Oui</li></ul>	Non
### Configuration de la sortie tout ou rien

### Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

### Structure de l'assistant pour la sortie tout ou rien



22 L'assistant "Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq." dans le menu "Configuration": paramètre "Mode de fonctionnement"option "Etat" (partie 1)



23 L'assistant "Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq." dans le menu "Configuration": paramètre "Mode de fonctionnement"option "Etat" (partie 2)

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Mode de fonctionnement	Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais.	<ul><li>Impulsion</li><li>Fréquence</li><li>Etat</li></ul>	Impulsion
Affectation sortie état	Choisissez une fonction pour la sortie relais.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Marche</li> <li>Comportement du diagnostique</li> <li>Seuil</li> <li>Vérification du sens d'écoulement</li> <li>État</li> </ul>	Arrêt
Affecter niveau diagnostic	Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état.	<ul><li>Alarme</li><li>Alarme ou avertissement</li><li>Avertissement</li></ul>	Alarme

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter seuil	Selectionner la variable process pour la fonction seuil.	<ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> <li>Totalisateur 1</li> <li>Totalisateur 2</li> <li>Totalisateur 3</li> </ul>	Débit volumique
Affecter vérif. du sens d'écoulement	Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit.	<ul><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	Débit volumique
Affecter état	Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état.	<ul><li>Détection de tube vide</li><li>Suppression débit de fuite</li></ul>	Détection de tube vide
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. <i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Débit de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • 1/h • gal/min (us)
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. Effet L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Débit de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité totalisateur	Sélectionner l'unité de la variable process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	1
Seuil d'enclenchement	Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 l/h
Seuil de déclenchement	Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 l/h
Temporisation à l'enclenchement	Définir un délai pour le démarrage de la sortie état.	0,0100,0 s	0,0 s
Temporisation au déclenchement	Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état.	0,0100,0 s	0,0 s
Mode défaut	Définir le comportement des sorties en cas d'alarme.	<ul><li>Etat actuel</li><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>	Ouvert
Signal sortie inversé	Inverser le signal de sortie.	<ul><li>Non</li><li>Oui</li></ul>	Non

### 10.4.5 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

### Navigation

Menu "Configuration" → Affichage

### Structure de l'assistant



🖻 24 L'assistant "Affichage" dans le menu "Configuration"

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	<ul> <li>1 valeur, taille max.</li> <li>1 valeur + bargr.</li> <li>2 valeurs</li> <li>3 valeurs, 1 grande</li> <li>4 valeurs</li> </ul>	1 valeur, taille max.
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	<ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> <li>Totalisateur 1</li> <li>Totalisateur 2</li> <li>Totalisateur 3</li> <li>Sortie courant 1</li> </ul>	Débit volumique
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 l/h

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 3	Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage</b> <b>valeur 3</b> .	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Valeur bargraphe 100 % 3	Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage</b> valeur 3.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune

### 10.4.6 Configuration du traitement de sortie

L'assistant **Traitement sortie** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration du comportement de sortie.

### Navigation

Menu "Configuration" → Traitement sortie

### Structure de l'assistant "Traitement sortie"



🖻 25 L'assistant "Traitement sortie" dans le menu "Configuration"

Débit négatif\* = option uniquement pour la sortie impulsion et fréquence

A				<b>-</b>
Apercu des	parametres	avec descri	ption	sommaire
p = - 3 = = = = =	Parametro	a	P	00111114110

Paramètre	Prérequis	Description	Entrée / Sélection	Réglage usine
Amortissement affichage	-	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0999,9 s	0,0 s
Amortissement sortie 1	-	Régler le temps de réaction pour le signal de la sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0999,9 s	1 s
Amortissement sortie 2	L'appareil de mesure dispose d'une seconde sortie courant.	Régler le temps de réaction pour le signal de la seconde sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0999,9 s	1 s
Amortissement sortie 2	L'appareil de mesure dispose d'une sortie impulsion/ fréquence/tor.	Régler le temps de réaction pour le signal de la sortie fréquence par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0999,9 s	1 s
Mode de mesure sortie 1	-	Sélectionner le mode de mesure pour la sortie.	<ul> <li>Débit positif</li> <li>Débit bidirectionnel</li> <li>Compensation débit inverse</li> </ul>	Débit positif
Mode de mesure sortie 2	-	Sélectionner le mode de mesure pour la sortie.	<ul> <li>Débit positif</li> <li>Débit bidirectionnel</li> <li>Compensation débit inverse</li> </ul>	Débit positif
Mode de mesure sortie 2	-	Sélectionner le mode de mesure pour la sortie.	<ul> <li>Débit positif</li> <li>Débit</li> <li>bidirectionnel</li> <li>Débit négatif</li> <li>Compensation débit inverse</li> </ul>	Débit positif
Mode de mesure sortie 2	-	Sélectionner le mode de mesure pour la sortie.	<ul> <li>Débit positif</li> <li>Débit</li> <li>bidirectionnel</li> <li>Débit négatif</li> <li>Compensation débit inverse</li> </ul>	Débit positif

### 10.4.7 Réglage de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

### Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite

### Structure de l'assistant



🖻 26 L'assistant "Suppression débit de fuite" dans le menu "Configuration"

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.	<ul><li>Arrêt</li><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	Débit volumique
Valeur 'on' débit de fuite	Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 l/h
Valeur 'off' débit de fuite	Entrer la valeur 'off' pour la suppression des débits de fuite.	0100,0 %	50 %
Suppression effet pulsatoire	Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier).	0100 s	0 s

### 10.4.8 Configuration de la détection de tube vide

L'assistant **Détection de tube vide** vous guide systématiquement à travers tous les paramètres devant être réglés pour configurer la détection de présence de produit.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Détection de tube vide

### Structure de l'assistant



🖻 27 L'assistant "Détection de tube vide" dans le menu "Configuration"

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Détection de tube vide	-	Commuter la détection de tube vide en marche/arrêt.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt
Nouvel ajustement	-	Sélectionner le type de réglage.	<ul> <li>Annuler</li> <li>Réglage de tube vide</li> <li>Réglage de tube plein</li> </ul>	Annuler
En cours	L'option <b>Marche</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Détection de tube vide</b> .	Montre l'avancement.	<ul><li>Ok</li><li>Occupé</li><li>Pas ok</li></ul>	-

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Niveau de détection de tube vide	-	Entrer hystérésis en%, au- dessous de cette valeur, le tube de mesure sera détecté comme vide.	199 %	10 %
Temps de réponse tube vide	-	Entrer le temps avant que le message de diagnostic S862" tube vide soit affiché.	0100 s	1 s

### 10.5 Réglages étendus

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.

Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"



😭 Manuel de sécurité fonctionnelle avec information sur l'appareil SIL → 🖺 143

Pour plus d'informations sur la description des paramètres du pack d'applications **Heartbeat Verification**, voir la Documentation Spéciale de l'appareil

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue

► Configuration étendue	
Entrer code d'accès	
► Ajustage capteur	→ 🗎 83
► Totalisateur 13	→ 🗎 83
► Confirmation SIL	

► SIL désactivé	]
► Affichage	] → 🗎 85
► Configuration Heartbeat	]
► Sauvegarde de données vers l'afficheur	) → 🗎 88
► Administration	] → 🗎 87

### 10.5.1 Réalisation d'un ajustage du capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** comprend les paramètres qui concernent la fonctionnalité du capteur.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Ajustage capteur

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Sens de montage	Régler le signe du sens d'écoulement afin de le faire concorder avec le sens de la flèche sur le capteur.	<ul><li> Débit dans sens de la flèche</li><li> Débit sens contraire de la flèche</li></ul>	Débit dans sens de la flèche

### 10.5.2 Configuration du totalisateur

Dans le **sous-menu "Totalisateur 1...3"**, le totatisateur correspondant peut être configuré.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Totalisateur 1...3

► Totalisateur 13	
Affecter variable process	
Unité totalisateur	
Mode de fonctionnement totalisateur	
Mode défaut	

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Affecter variable process	Affecter la variable de process pour le totalisateur.	<ul><li>Arrêt</li><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	Débit volumique
Unité totalisateur	Sélectionner l'unité de la variable process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	1
Mode de fonctionnement totalisateur	Sélectionner le mode de fonctionnement du totalisateur.	<ul><li>Bilan</li><li>Positif</li><li>Négatif</li></ul>	Bilan
Mode défaut	Sélectionnez le comportement du totalisateur en cas présence d'un état alarme.	<ul><li>Arrêt</li><li>Valeur actuelle</li><li>Dernière valeur valable</li></ul>	Arrêt

### 10.5.3 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu **Affichage**, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Affichage

► Affichage		
	Format d'affichage	
	Affichage valeur 1	
	Valeur bargraphe 0 % 1	
	Valeur bargraphe 100 % 1	
	Nombre décimales 1	
	Affichage valeur 2	
	Nombre décimales 2	
	Affichage valeur 3	
	Valaur bargraphe 0.% 2	
	Valeur bargraphe 0 % 5	
	Valeur bargraphe 100 % 3	
	Nombre décimales 3	
	Affichage valeur 4	
	Nombre décimales 4	
	Language	
	Affichage intervalle	
	Amortissement affichage	
	Ligne d'en-tête	
	Texte ligne d'en-tête	
	Caractère de séparation	
	Rétroéclairage	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Format d'affichage	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées.	<ul> <li>1 valeur, taille max.</li> <li>1 valeur + bargr.</li> <li>2 valeurs</li> <li>3 valeurs, 1 grande</li> <li>4 valeurs</li> </ul>	1 valeur, taille max.
Affichage valeur 1	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	<ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> <li>Totalisateur 1</li> <li>Totalisateur 2</li> <li>Totalisateur 3</li> <li>Sortie courant 1</li> </ul>	Débit volumique
Valeur bargraphe 0 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0 l/h
Valeur bargraphe 100 % 1	Un afficheur local est disponible.	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Nombre décimales 1	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 1</b> .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	x.xx
Affichage valeur 2	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune
Nombre décimales 2	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 2</b> .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	X.XX
Affichage valeur 3	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune
Valeur bargraphe 0 % 3	Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage</b> <b>valeur 3</b> .	Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Valeur bargraphe 100 % 3	Une option a été sélectionnée dans le paramètre <b>Affichage</b> <b>valeur 3</b> .	Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe.	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays et du diamètre nominal
Nombre décimales 3	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 3</b> .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	X.XX
Affichage valeur 4	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local.	Liste de sélection (voir Affichage valeur 1)	Aucune
Nombre décimales 4	Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre <b>Affichage valeur 4</b> .	Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage.	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXXX</li> </ul>	x.xx

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Language	Un afficheur local est disponible.	Régler la langue d'affichage.	<ul> <li>English</li> <li>Deutsch</li> <li>Français</li> <li>Español</li> <li>Italiano</li> <li>Nederlands</li> <li>Portuguesa</li> <li>Polski</li> <li>русский язык (Russian)</li> <li>Svenska</li> <li>Türkçe</li> <li>中文 (Chinese)</li> <li>日本語 (Japanese)</li> <li>한국 어 (Korean)</li> <li>친국 어 (Korean)</li> <li>태는값ца</li> <li>ภาษาไทย (Thai)</li> <li>tiếng Việt (Vietnamese)</li> <li>čeština (Czech)</li> </ul>	Anglais (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)
Affichage intervalle	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs.	110 s	5 s
Amortissement affichage	Un afficheur local est disponible.	Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée.	0,0999,9 s	0,0 s
Ligne d'en-tête	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le contenu de l'en- tête sur l'afficheur local.	<ul> <li>Désignation du point de mesure</li> <li>Texte libre</li> </ul>	Désignation du point de mesure
Texte ligne d'en-tête	L'option <b>Texte libre</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Ligne d'en-tête</b> .	Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur.	Max. 12 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	
Caractère de séparation	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques.	•.	
Rétroéclairage	-	Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local. Uniquement pour la version d'appareil avec afficheur sur site SD03 (commande tactile)	<ul><li>Désactiver</li><li>Activer</li></ul>	Désactiver

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### 10.5.4 Configuration du sous-menu Administration

Le sous-menu Administration contient tous les paramètres d'administration.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Administration

► Administration	
Déf	finir code d'accès
Res	eset appareil

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée / Sélection	Réglage usine
Définir code d'accès	Accès à l'écriture des paramètre restreint pour protéger la configuration du capteur des modifications non voulues via l'afficheur local.	09999	0
Reset appareil	Redémarrer l'appareil manuellement ou le remettre à zéro.	<ul> <li>Annuler</li> <li>Au réglage usine</li> <li>État au moment de la livraison</li> <li>Rédémarrer l'appareil</li> </ul>	Annuler

### 10.6 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil, de la copier sur un autre point de mesure ou de restaurer la configuration précédente.

Ceci est réalisé avec le paramètre **Gestion données** et ses options, qui se trouve dans le sous-menu **Sauvegarde de données vers l'afficheur**.

#### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de données vers l'afficheur

<ul> <li>Sauvegarde de données vers l'afficheur</li> </ul>	
Temps de fonctionnement	
Dernière sauvegarde	
Gestion données	
Comparaison résultats	

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage / Sélection	Réglage usine
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-
Dernière sauvegarde	-	Indique quand la dernière sauvegarde de données a été enregistrée dans le module d'affichage.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-
Gestion données	Un afficheur local est disponible.	Sélectionner l'action pour la gestion des données d'appareil dans le module d'affichage.	<ul> <li>Annuler</li> <li>Sauvegarder</li> <li>Restaurer</li> <li>Dupliquer</li> <li>Comparer</li> <li>Effacer sauvegarde</li> </ul>	Annuler
Comparaison résultats	-	Comparaison entre données d'appareil actuel et copie écran.	<ul> <li>Réglages identiques</li> <li>Réglages différents</li> <li>Aucun jeu de données disponible</li> <li>Jeu de données corrompu</li> <li>Non vérifié</li> <li>Set de données incompatible</li> </ul>	Non vérifié

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

#### 10.6.1 Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

Options	Description
Sauvegarder	La configuration actuelle de l'appareil est sauvegardée depuis l'HistoROM intégré dans le module d'affichage de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Restaurer	La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir du module d'affichage dans l'HistoROM DAT intégré à l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil.
Dupliquer	La configuration du transmetteur d'un appareil est transférée à l'aide du module d'affichage sur un autre appareil.
Comparer	La configuration d'appareil mémorisée dans l'afficheur est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM intégré.
Effacer sauvegarde	La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de l'afficheur de l'appareil.



Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous forme d'une EEPROM.

Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

#### 10.7 Simulation

Le sous-menu Simulation permet, sans situation de débit réelle, de simuler différentes variables de process et le comportement en cas d'alarme, ainsi que de vérifier la chaîne de signal en aval (commutation de vannes ou circuits de régulation).

Navigation Menu "Diagnostic" → Simulation

► Simulation			
	Affecter simulation variable process	]	→ 🗎 90
	Valeur variable mesurée		→ 🗎 90
	Simulation sortie courant 1	]	→ 🗎 90
	Valeur sortie courant 1	]	→ 🗎 90
	Simulation sortie fréquence	]	→ 🗎 90
	Valeur de fréquence	]	→ 🗎 91
	Simulation sortie pulse	]	→ 🗎 91
	Valeur d'impulsion		→ 🗎 91
	Simulation sortie commutation	]	→ 🗎 91
	Etat de commutation		→ 🗎 91
	Simulation alarme appareil		→ 🗎 91
	Catégorie d'événement diagnostic		→ 🗎 91
	Simulation événement diagnostic	· 	→ 🗎 91

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter simulation variable process	-	Sélectionner la variable de process pour la simulation qui est activée.	<ul><li>Arrêt</li><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	Arrêt
Valeur variable mesurée	Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter simulation variable</b> <b>process</b> .	Entrer la valeur de simulation pour la variable de process sélectionnée.	Nombre à virgule flottante avec signe	0
Simulation sortie courant 1	-	Commuter en On/Off la simulation de courant.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt
Valeur sortie courant 1	L'option <b>Marche</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Simulation sortie courant 1</b> $( \rightarrow \square 90).$	Entrer valeur de courant pour simulation.	3,5922,5 mA	-
Simulation sortie fréquence	-	Activation et désactivation de la simulation de la sortie fréquence.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Valeur de fréquence	Dans le paramètre <b>Simulation</b> <b>fréquence</b> l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.	Entrer la valeur de fréquence pour la simulation.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Simulation sortie pulse	Dans le paramètre <b>Simulation</b> <b>impulsion</b> l'option <b>Val. compt.</b> <b>rebour.</b> est sélectionnée.	Activer et désactiver la simulation de la sortie impulsion. Pour l'option Valeur fixe : le paramètre Durée d'impulsion définit la durée d'impulsion des impulsions émises.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Valeur fixe</li> <li>Valeur du compte à rebours</li> </ul>	Arrêt
Valeur d'impulsion	Dans le paramètre <b>Simulation</b> <b>impulsion</b> l'option <b>Val. compt.</b> <b>rebour.</b> est sélectionnée.	Entrer le nombre des impulsions pour la simulation.	065535	0
Simulation sortie commutation	-	Activation et désactivation de la simulation de la sortie tor.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt
Etat de commutation	Dans le paramètre <b>Simulation</b> <b>sortie commutation</b> l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.	Sélectionner l'état de la sortie commutation pour la simulation.	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>	Ouvert
Simulation alarme appareil	-	Activation et désactivation de l'alarme d'appareil.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	Arrêt
Catégorie d'événement diagnostic	-	Sélection de la catégorie de l'événement de diagnostic.	<ul><li>Capteur</li><li>Electronique</li><li>Configuration</li><li>Process</li></ul>	Process
Simulation événement diagnostic	-	Activer et désactiver la simulation des événements de diagnostic. Pour la simulation on dispose des événements de diagnostic de la catégorie sélectionnée dans le paramètre <b>Catégorie</b> <b>d'événement diagnostic</b> .	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Liste de sélection Evénements de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)</li> </ul>	Arrêt

### 10.8 Protection des réglages contre un accès non autorisé

Afin de protéger, après la mise en service, la configuration de l'appareil de mesure contre les modifications involontaires, il existe les possibilités suivantes :

- Protection en écriture via code d'accès
- Protection en écriture via commutateur de verrouillage
- Protection en écriture via verrouillage des touches  $\rightarrow \cong 53$

### 10.8.1 Protection en écriture via code d'accès

A l'aide du code d'accès spécifique au client, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables via la configuration locale.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Définir code d'accès

► Définir code d'ac	zcès		
	Définir code d'accès		
	Confirmer le code d'accès		

#### Définition du code d'accès via l'afficheur local

- 1. Aller jusqu'au paramètre Entrer code d'accès.
- 2. Définir un code numérique de 4 chiffres max. comme code d'accès.
- 3. Valider le code d'accès par une entrée répétée.
  - └ Le symbole ⓓ apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.

Si, dans la vue navigation et édition, aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes, l'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture. Lorsque s'opère un retour dans l'affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition, l'appareil verrouille automatiquement après 60 s les paramètres protégés en écriture.

- - On retrouve le rôle actuel de l'utilisateur via l'afficheur local → B 53, dans le paramètre Droits d'accès via afficheur. Navigation : Menu "Fonctionnement"
     → Droits d'accès via afficheur

#### Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini, ils peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



### 10.8.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage

Contrairement à la protection en écriture via le code d'accès spécifique à l'utilisateur, l'accès en écriture peut être verrouillé par ce biais pour l'intégralité du menu de configuration - hormis pour le **paramètre "Affichage contraste"**.

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via interface de service (CDI)
- Via protocole HART



- 1. Desserrer le crampon de sécurité.
- 2. Dévisser le couvercle du compartiment de l'électronique.
- 3. Retirer l'afficheur en tournant légèrement. Afin de faciliter l'accès au commutateur de verrouillage, fixer le module d'affichage sur le bord du compartiment électronique.
  - 🛏 Le module d'affichage est fixé au bord du compartiment de l'électronique.



- 4. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.
  - Si la protection en écriture du hardware est activée, le paramètre État verrouillage indique l'option Protection en écriture hardware. De plus, sur l'afficheur local, le symbole apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'afffichage opérationnel et dans la vue de navigation.



Si la protection en écriture du hardware est désactivée, aucune option n'est indiquée dans le paramètre **État verrouillage**. Sur l'afficheur local, le symbole 🖻 disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'afffichage opérationnel et dans la vue de navigation.

- 5. Poser le câble dans l'espace entre le boîtier et le module électronique principal, puis enficher le module d'affichage dans la direction souhaitée sur le compartiment de l'électronique, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 6. Suivre la procédure inverse pour remonter le transmetteur.

### 11 Fonctionnement

### 11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

On pourra constater avec le paramètre **État verrouillage** quels types de protection en écriture sont actifs.

### Navigation

Menu "Fonctionnement" → État verrouillage

Options	Description	
Aucune	Les droits d'accès affichés dans <b>paramètre "Droits d'accès via afficheur"</b> sont valables → 🗎 53. Apparaît uniquement sur l'affichage local	
Protection en écriture hardware	Le commutateur DIP pour le verrouillage hardware est activé sur le module électronique principal. L'accès en écriture aux paramètres est ainsi bloqué .	
Temporairement verrouillé	L'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué en raison d'un traitement interne à l'appareil (par ex. upload/dowload de données, reset). Dès la	

### *Etendue des fonctions de paramètre "État verrouillage"*

### **11.2** Définition de la langue de programmation

Information  $\rightarrow \textcircled{1}{63}$ 

Pour plus d'informations sur les langues de programmation prises en charge par l'appareil  $\rightarrow \cong 140$ 

fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

### 11.3 Configuration de l'afficheur

- Réglages de base pour l'afficheur local  $\rightarrow \square 75$
- Réglages étendus pour l'afficheur local  $\rightarrow \cong 85$

### 11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

### 11.4.1 Variables de process

Le sous-menu **Variables process** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Variables process

► Variables process	
Débit volu	ique
Débit mass	lne

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage
Débit volumique	Indique le débit volumique actuellement mesuré.	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique	Indique le débit massique actuellement calculé .	Nombre à virgule flottante avec signe

### 11.4.2 Compteur totalisateur

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur

► Totalisateur	
	Valeur totalisateur 13
	Dépassement totalisateur 13

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Valeur totalisateur 13	Dans le paramètre <b>Affecter</b> variable process du sous- menu <b>Totalisateur 13</b> , l'une des options suivantes est sélectionnée : • Débit volumique • Débit massique	Indique la valeur de compteur actuelle du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe	01
Dépassement totalisateur 13	Dans le paramètre <b>Affecter</b> variable process du sous- menu <b>Totalisateur 13</b> , l'une des options suivantes est sélectionnée : • Débit volumique • Débit massique	Indique le dépassement actuel du totalisateur.	Nombre entier avec signe	0

### 11.4.3 Valeurs de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

### Navigation

Menu "Diagnostic"  $\rightarrow$  Valeur mesurée  $\rightarrow$  Valeur de sortie

► Valeur de sortie	]		
Courant de sortie 1			
Mesure courant 1		]	

Tension aux bornes 1	
Courant de sortie 2	
Sortie impulsion	
Sortie fréquence	
Etat de commutation	

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Courant de sortie 1	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,5922,5 mA	3,59 mA
Mesure courant 1	Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant.	030 mA	0 mA
Tension aux bornes 1	Indique la tension de borne actuelle à la sortie courant.	0,050,0 V	0 V
Courant de sortie 2	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.	3,5922,5 mA	3,59 mA
Sortie impulsion	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie impulsion.	Nombre à virgule flottante positif	0 Hz
Sortie fréquence	Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Etat de commutation	Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien.	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>	Ouvert

# 11.5 Adapter l'appareil de mesure aux conditions du process

Pour ce faire on dispose :

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration**
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue**

### 11.6 Remise à zéro du totalisateur

Dans le sous-menu Fonctionnement, les totalisateurs sont remis à zéro :

Contrôle totalisateur

RAZ tous les totalisateurs

#### Etendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur "

Options	Description
Totalisation	Démarrage du totalisateur.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur réglé sur une valeur de démarrage définie à partir du paramètre <b>Valeur de présélection</b> .
RAZ + totalisation	Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.
Présélection + totalisation	Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre <b>Valeur de présélection</b> et la totalisation est redémarrée.

Etendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"

Options	Description
RAZ + totalisation	Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Tous les débits totalisés jusqu'alors sont effacés.

### Navigation

Menu "Fonctionnement" → Fonctionnement

► Totalisateur	
	Contrôle totalisateur 13
	Valeur de présélection 13
	RAZ tous les totalisateurs

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Contrôle totalisateur 13	Contrôler la valeur du totalisateur.	<ul> <li>Totalisation</li> <li>RAZ + maintien</li> <li>Présélection + maintien</li> <li>RAZ + totalisation</li> <li>Présélection + totalisation</li> </ul>	Totalisation
Valeur de présélection 13	Spécifier la valeur initiale du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe	01
RAZ tous les totalisateurs	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	<ul><li>Annuler</li><li>RAZ + totalisation</li></ul>	Annuler

### 11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celuici comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.

L'historique d'enregistrement des données est également disponible via l'outil de gestion des équipements FieldCare  $\rightarrow \cong 56$ .

#### **Etendue des fonctions**

- Mémorisation possible d'un total de 1000 valeurs mesurées
- 4 voies de mémorisation
- Intervalle de mémorisation des valeurs mesurées réglable
- Affichage de la tendance de la valeur mesurée pour chaque voie de mémorisation sous forme de diagramme



El 28 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.

Si la durée de l'intervalle de mémorisation ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

### Navigation

Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées

#### Sous-menu "Enregistrement des valeurs mesurées"

► Enregistrement des valeurs mesurées				
Affecter voie 1				
Affecter voie 2				
Affecter voie 3				
Affecter voie 4				
Intervalle de mémorisation				
Reset tous enregistrements				
► Affichage canal 1				
► Affichage canal 2				
► Affichage canal 3				
► Affichage canal 4				

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter voie 14	Le pack d'applications <b>HistoROM étendu</b> est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des</b> options logiciels.	Affecter la variable de process à la voie de mémorisation.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> <li>Température électronique</li> <li>Sortie courant 1</li> <li>Différence de potentiel actuelle</li> </ul>	Arrêt
Intervalle de mémorisation	Le pack d'applications <b>HistoROM étendu</b> est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des</b> options logiciels.	Définir l'intervalle tlog pour la mémorisation des valeurs mesurées, qui détermine l'écart de temps des différents points dans la mémoire de données.	1,03 600,0 s	10,0 s
Reset tous enregistrements	Le pack d'applications <b>HistoROM étendu</b> est disponible. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des</b> options logiciels.	Effacer toute la mémoire des données.	<ul><li>Annuler</li><li>Effacer données</li></ul>	Annuler

## 12 Diagnostic et suppression des défauts

### 12.1 Suppression des défauts - Généralités

### Pour l'affichage local

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Affichage sombre et pas de signal de sortie	La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte .
Affichage sombre et pas de signal de sortie	La polarité de la tension d'alimentation n'est pas correcte.	Inverser la polarité de la tension d'alimentation.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement.	Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S.	Vérifier les bornes de raccordement.
Affichage sombre et pas de signal de sortie	Le module électronique E/S est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🗎 119.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair.	<ul> <li>Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches + E.</li> <li>Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches + E.</li> </ul>
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché.	Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage.
Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable	Le module d'affichage est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🗎 119.
Rétroéclairage de l'afficheur local rouge	Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit.	Prendre des mesures correctives $\rightarrow \square 108$
Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue étrangère, non compréhensible.	Une langue de programmation incorrecte a été réglée.	<ol> <li>Appuyer pendant 2 s sur □ + ±</li> <li>("position Home").</li> <li>Appuyer sur □.</li> <li>Régler la langue souhaitée dans le paramètre Language.</li> </ol>
Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics"	La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue.	<ul> <li>Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage.</li> <li>Commander la pièce de rechange →</li></ul>

### Pour les signaux de sortie

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Emission du signal en dehors de la gamme valable	Le module électronique principal est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🗎 119.
Emission du signal en dehors de la gamme de courant valable (<3,6 mA ou >22 mA)	Le module électronique E/S est défectueux.	Commander la pièce de rechange → 🗎 119.

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable.	Erreur de paramétrage	Vérifier le paramétrage et corriger.
L'appareil délivre des mesures incorrectes.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	<ol> <li>Vérifier le paramétrage et corriger.</li> <li>Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques".</li> </ol>

### Pour l'accès

Problème	Causes possibles	Mesure corrective
Pas d'accès possible aux paramètres	Protection en écriture du hardware activée	Positionner le commutateur de verrouillage sur le module électronique principal sur OFF .
Pas d'accès possible aux paramètres	Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités	<ol> <li>Vérifier le rôle utilisateur</li> <li> <sup>1</sup> 53.         </li> <li>Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client</li> <li> <sup>1</sup> 53.      </li> </ol>
Pas de connexion via le protocole HART	Résistance de communication manquante ou mal installée.	Monter correctement la résistance de communication (250 $\Omega$ ). Tenir compte de la charge maximale $\rightarrow \cong 30$ .
Pas de connexion via le protocole HART	Commubox Mal raccordée Mal réglée Driver pas correctement installé Interface USB mal réglée sur le PC	Tenir compte de la documentation de la Commubox. FXA195 HART : Document "Information technique" TI00404F
Pas de connexion via l'interface service	Mauvais réglage de l'interface USB du PC ou driver mal installé.	Tenir compte de la documentation de la Commubox. FXA291 : Document "Information technique" TI00405C

### 12.2 Information de diagnostic sur l'afficheur local

### 12.2.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

D'autres événements de diagnostic apparus peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :

- Via les paramètres  $\rightarrow \square 110$
- Via les sous-menus  $\rightarrow \square 111$

### Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbole	Signification
F 40013956	<b>Défaut</b> Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.
C 40013959	<b>Contrôle du fonctionnement</b> L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).
<b>S</b> A0013958	<ul> <li>En dehors des spécifications</li> <li>L'appareil fonctionne :</li> <li>En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process)</li> <li>En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (par ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)</li> </ul>
A0013957	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

### Niveau diagnostic

Symbole		Signification
*	A0013961	<ul> <li>Alarme</li> <li>La mesure est interrompue.</li> <li>Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini.</li> <li>Un message de diagnostic est généré.</li> <li>Dans le cas de l'affichage local avec touches optiques : le rétroéclairage passe au rouge.</li> </ul>
Δ	A0013962	Avertissement La mesure est poursuivie. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas influencés. Un message de diagnostic est généré.

### Information de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



### Eléments de configuration

Touche	Signification
	Touche Plus
A0013970	<i>Pour le menu, sous-menu</i> Ouvre le message relatif aux mesures correctives.
	Touche Enter
A0013952	<i>Pour le menu, sous-menu</i> Ouvre le menu de configuration.



#### 12.2.2 Appeler les mesures correctives

29 Message relatif aux mesures correctives

- 1 Information de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Niveau diagnostic avec code diagnostic
- 5 Durée d'apparition de l'événement
- 6 Mesures correctives

L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.

- 1. Appuyer sur 🗄 (symbole ④).
  - └ Le sous-menu Liste diagnostic s'ouvre.
- - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 3. Appuyer simultanément sur  $\Box$  +  $\pm$ .
  - └ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic : par ex. dans le sous-menu **Liste diagnostic** ou le paramètre **Dernier diagnostic**.

- 1. Appuyer sur E.
  - Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
- 2. Appuyer simultanément sur  $\Box$  +  $\pm$ .

└ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.

### **12.3** Information de diagnostic dans FieldCare

### 12.3.1 Possibilités de diagnostic

Les défauts reconnus par l'appareil sont affichés dans l'outil de configuration après établissement de la liaison sur la page de démarrage.



- 1 Gamme d'état avec signal d'état  $\rightarrow \triangleq 103$
- *2* Information de diagnostic  $\rightarrow \square 104$
- 3 Mesures de suppression avec ID service

Par ailleurs il est possible d'afficher les événements de diagnostic apparus dans le menu **Diagnostic** :

- Via les paramètres → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   <sup>110</sup>
- Via les sous-menus → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   111

#### Information de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



### 12.3.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression.

- Sur la page de démarrage
   Les mesures de suppression sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu Diagnostic
   Les mesures de suppression peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface de configuration.

L'utilisateur se trouve dans le menu Diagnostic.

- 1. Afficher le paramètre souhaité.
- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
  - └ > Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

### 12.4 Adaptation des informations de diagnostic

### 12.4.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Menu "Expert"  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Traitement événement  $\rightarrow$  Comportement du diagnostic



☑ 30 Exemple de l'afficheur local

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

Options	Description		
Alarme	La mesure est interrompue. Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarmé défini. Un message de diagnostic est généré. Pour l'afficheur local avec commande tactile : le rétroéclairage passe au rouge.		
Avertissement	La mesure reprend. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.		
Uniq. entrée jour.	jour. L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est consigné uniquement da le sous-menu Journal événement (liste événements) et n'apparaît pas en alternance av l'affichage de la valeur mesurée.		
Arrêt L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est ge consigné.			

### 12.4.2 Adaptation du signal d'état

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain signal d'état. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Catégorie d'événement diagnostic**.

Menu "Expert" → Communication → Catégorie d'événement diagnostic

### Signaux d'état disponibles

Configuration selon la Spécification HART 7 (Condensed Status), conformément à NAMUR NE107.

Symbole	Signification			
F 40013956	<b>Défaut</b> Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.			
<b>C</b>	<b>Contrôle du fonctionnement</b> L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).			
<b>S</b> A0013958	<ul> <li>En dehors des spécifications</li> <li>L'appareil fonctionne :</li> <li>En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process)</li> <li>En dehors du paramétrage effectué par l'utilisateur (par ex. débit maximal dans paramètre Valeur 20 mA)</li> </ul>			
A0013957	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.			
A0023076	N'a aucun effet sur le Condensed Status.			

### 12.5 Aperçu des informations de diagnostic

Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.

Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le signal d'état et le comportement diagnostic. Modifier les informations de diagnostic → 🗎 107

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]		
Diagnostic du capteur						
004	Capteur	<ol> <li>Changez le capteur</li> <li>Contactez le service technique</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>		
082	Mémoire de données	<ol> <li>Changer module électronique principal</li> <li>Changer capteur</li> </ol>	F	Alarm		
083	Contenu mémoire	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Recharger données S-DAT</li> <li>Changer S-DAT</li> </ol>	F	Alarm		
Diagnostic de l'électronique						
222	Dérive électronique	Changer électronique principale	F	Alarm		
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm		
252	Module incompatible	<ol> <li>Contrôler modules électroniques</li> <li>Changer module E/S ou électronique principale</li> </ol>	F	Alarm		
261	Module électronique	<ol> <li>Redémarrer capteur</li> <li>Contrôler modules électroniq.</li> <li>Chang.mod.E/S ou électronique princ.</li> </ol>	F	Alarm		
262	Connexion module	<ol> <li>Contrôler liaisons avec module</li> <li>Remplacer module électronique</li> </ol>	F	Alarm		
Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]		
-------------------------	-----------------------------------	---	---	--		
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm		
271	Défaut électronique principale	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Changer électronique principale</li> </ol>	F	Alarm		
272	Défaut électronique principale	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Contacter service après-vente</li> </ol>	F	Alarm		
273	Défaut électronique principale	<ol> <li>Opération d'urgence via afficheur</li> <li>Changer électronique principale</li> </ol>	F	Alarm		
275	Défaut module E/S	Changer module E/S	F	Alarm		
276	Défaut module E/S	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Changer module E/S</li> </ol>	F	Alarm		
282	Mémoire de données	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Contacter service après-vente</li> </ol>	F	Alarm		
283	Contenu mémoire	<ol> <li>Transférer données ou RAZ capteur</li> <li>Contactez SAV</li> </ol>	F	Alarm		
302	Vérification appareil active	Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre.	С	Warning		
311	Défaut électronique	<ol> <li>Transférer données ou RAZ capteur</li> <li>Contactez SAV</li> </ol>	F	Alarm		
311	Défaut électronique	Maintenance requise! 1. Ne pas resetter 2. Contacter Service	М	Warning		
323	Dérive électronique	<ol> <li>Effectuez la vérification manuellement</li> <li>Changez l'électronique</li> </ol>	F	Alarm		
Diagnostic de l	a configuration	I	Ι	I		
410	Transmission données	<ol> <li>Vérifier liaison</li> <li>Réessayer le transfert de données</li> </ol>	F	Alarm		
412	Download en cours	Download en cours, veuillez patienter	С	Warning		
431	Ajustement 12	Carry out trim	С	Warning		
437	Configuration incompatible	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Contacter service après-vente</li> </ol>	F	Alarm		
438	Bloc de données	<ol> <li>Contrôler fichier données</li> <li>Contrôler configuration</li> <li>Up/download de la nvelle config</li> </ol>	М	Warning		
441	Sortie courant 12	<ol> <li>Vérifier process</li> <li>Vérifier réglages sortie courant</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>		
442	Sortie fréquence	<ol> <li>Contrôler process</li> <li>Contrôler réglages sortie fréquence</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>		
443	Sortie impulsion	<ol> <li>Contrôler process</li> <li>Contrôler réglages sortie impulsion</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>		
453	Dépassement débit	Désactiver le dépassement débit	С	Warning		
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	С	Alarm		

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
485	Simulation variable mesurée	Désactiver simulation	С	Warning
491	Simulation sortie courant 12	Désactiver simulation	С	Warning
492	Simulation sortie fréquence	Désactiver simulation sortie fréquence	С	Warning
493	Simulation sortie impulsion	Désactiver simulation sortie impulsion	С	Warning
494	Simulation sortie commutation	Désactiver simulation sortie tout ou rien	С	Warning
495	Simulation événement diagnostic	Désactiver simulation	С	Warning
531	Détection de tube vide	Executer le réglage de détection de tube vide (DPP)	S	Warning <sup>1)</sup>
Diagnostic du process				
801	Tension d'alimentation trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	S	Warning <sup>1)</sup>
803	Courant de boucle	1. Contrôler câblage 2. Changer module E/S	F	Alarm
832	Température électronique trop élevée	Réduire température ambiante	S	Warning <sup>1)</sup>
833	Température électronique trop basse	Augmenter température ambiante	S	Warning <sup>1)</sup>
842	Valeur limite process	Suppression débit de fuite actif! 1. Vérifier la configuration suppression débit de fuite	S	Warning
861	Fluide process	Vérifier conditions process	F	Alarm <sup>1)</sup>
862	Tube vide	<ol> <li>Vérifier la présence de gaz dans le process</li> <li>Ajuster la détection de tube vide</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>
937	Interférence EMC	Changer électronique principale	S	Warning <sup>1)</sup>

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié.

**F** • Information de diagnostic 441 : Disponible uniquement pour la sortie courant 1.

• Information de diagnostic 491 : Disponible uniquement pour la sortie courant 1.

# 12.6 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via afficheur local  $\rightarrow \square 105$
- Via outil de configuration "FieldCare"  $\rightarrow \square 107$

D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu Liste de diagnostic  $\rightarrow \cong 111$ 

#### Navigation

Menu "Diagnostic"

#### Structure du sous-menu

Diagnostic	$\rightarrow$	Diagnostic actuel
		Dernier diagnostic
		Temps de fct depuis redémarrage
		Temps de fonctionnement

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage	Réglage usine
Diagnostic actuel	1 événement de diagnostic est apparu	Indique l'événement de diagnostic actuel avec une information de diagnostic. S'il y a plusieurs messages de diagnostic simultanément, seul le message avec la plus haute priorité est affiché.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court	_
Dernier diagnostic	2 événements de diagnostic sont déjà apparus	Indique l'événement de diagnostic apparu avant l'événement de diagnostic actuel avec une information de diagnostic.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court	-
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), Heures (h), Minutes (m), Secondes (s)	-

## 12.7 Liste diagnostic

Dans le sous-menu **Liste diagnostic**, jusqu'à 5 messages de diagnostic en cours peuvent être affichés avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

#### Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Liste de diagnostic** 



31 A l'exemple de l'afficheur local

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via afficheur local  $\rightarrow \cong 105$ 
  - Via outil de configuration "FieldCare"  $\rightarrow \cong 107$

# 12.8 Journal des événements

#### 12.8.1 Historique des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

#### Chemin de navigation

Menu "Diagnostic" → Journ. événément. → Liste événements



🕑 32 A l'exemple de l'afficheur local

Un maximum de 20 messages d'événement est affiché dans l'ordre chronologique. Si la fonction avancée de l'HistoROM est activée dans l'appareil (option), la liste des événements peut comprendre jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- événements de diagnostic  $\rightarrow$  🗎 108
- événements d'information  $\rightarrow$  🗎 113

A chaque événement est affecté, non seulement le moment de son apparition, mais aussi un symbole indiquant si l'événement est apparu ou terminé :

- Evénement de diagnostic
  - ${old O}$  : Apparition de l'événement
  - 🕞 : Fin de l'événement
- Evénement d'information
  - ${old O}$  : Apparition de l'événement

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via afficheur local  $\rightarrow \cong 105$ 
  - Via outil de configuration "FieldCare"  $\rightarrow \implies 107$

Pour le filtrage des messages événement affichés → 🗎 112

#### 12.8.2 Filtrer le journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre** on peut déterminer quelle catégorie des messages événement est affichée dans le sous-menu **Liste événements**.

#### Chemin de navigation

Diagnostic  $\rightarrow$  Journ. événement  $\rightarrow$  Options filtre

#### Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- Hors spécifi. (S)
- Mainten. néce. (M)
- Information (I)

#### 12.8.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste de diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement
I1000	(Appareil ok)
I1079	Capteur remplacé
I1089	Démarrage appareil
I1090	RAZ configuration
I1091	Configuration modifiée
I1092	Mémoire valeurs effacée
I1110	Interrupteur protection écriture changé
I1137	Electronique changée
I1151	Reset historiques
I1154	Reset tension bornes Min/Max
I1155	Réinitialisation température électron.
I1156	Erreur mémoire tendance
I1157	Liste événements erreur mémoire
I1185	Backup afficheur effectué
I1186	Retour valeur via afficheur
I1187	Config copiée avec afficheur
I1188	Données afficheur effacées
I1189	Comparaison données
I1227	Mode d'urgence capteur activé
I1228	Echec du mode d'urgence capteur
I1256	Afficheur: droits d'accès modifié
I1264	Séquence de sécurité interrompue!
I1335	Firmware changé
I1351	Réglage détection tube vide échoué
I1353	Réglage détection tube vide ok
I1397	Fieldbus: droits d'accès modifié
I1398	CDI: droits d'accès modifié
I1440	Module électronique principal changé
I1442	Module E/S changé
I1444	Vérification appareil réussi
I1445	Échec vérification appareil

Evénement d'information	Texte d'événement
I1459	Échec: vérification du module E/S
I1461	Échec: vérification capteur
I1512	download démarré
I1513	Download fini
I1514	Upload démarré
I1515	Upload fini
I1552	Échec: vérif. électronique principal
I1554	Séquence sécurité démarré
I1555	Séquence sécurité confirmé
I1556	Sécurité mode off

# 12.9 Réinitialisation de l'appareil

A l'aide du paramètre **Reset appareil**, il est possible de ramener tout ou partie de la configuration de l'appareil à un état défini.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Reset appareil

► Administration		]	
	► Définir code d'ac	ccès	
		Définir code d'accès	
		Confirmer le code d'accès	
	Reset appareil		

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Reset appareil	Redémarrer l'appareil manuellement ou le remettre à zéro.	<ul> <li>Annuler</li> <li>Au réglage usine</li> <li>État au moment de la livraison</li> <li>Rédémarrer l'appareil</li> </ul>	Annuler

## 12.9.1 Etendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à cette valeur spécifique et tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.

Options	Description
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (par ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.
Reset historiques	Chaque paramètre est ramené à ses réglages par défaut.

# 12.10 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Information appareil

► Information	ppareil	
	Désignation du point de mesure	
	Numéro de série	
	Version logiciel	
	Nom d'appareil	
	Code commande	
	Référence de commande 1	
	Référence de commande 2	
	Référence de commande 3	
	Version ENP	
	Révision appareil	
	ID appareil	
	Type d'appareil	
	ID fabricant	

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Entrer le repère pour le point de mesure.	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	Promag
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de max. 11 caractères alphanumériques	79AFFF16000

Paramètre Description		Affichage	Réglage usine	
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format : xx.yy.zz	01.01.zz	
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur.	Chaîne de caractères	Promag	
	Le nom se trouve sur la plaque signalétique du transmetteur.	alphanumériques et de signes de ponctuation.		
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil.	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes	-	
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".	de ponctuation.		
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-	
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".			
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-	
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".			
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu.	Chaîne de caractères	-	
	Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".			
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères au format suivant : xx.yy.zz	2.02.00	
Révision appareil Montre la révision de l'appareil avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.		Nombre hexadécimal à 2 chiffres	2	
ID appareil	Entrez device ID (hex) de l'appareil externe.	Nombre hexadécimal à 6 chiffres	-	
Type d'appareil	Indique le type d'appareil (Device Type) avec lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	0255	0x48	
ID fabricant	Indique l'ID fabricant (Manufacturer ID) sous lequel l'appareil est enregistré auprès de la HART Communication Foundation.	0255	0x11	

Date de sortie	Version de firmwar e	Variante de commande "Version firmware"	Modifications du firmware	Type de documentation	Documentation
04.2015	01.01.zz	Option <b>75</b>	Selon spécification HART 7	Manuel de mise en service	BA01111D/06/FR/01.15
07.2012	01.00.zz	Option <b>78</b>	Firmware d'origine	Manuel de mise en service	BA01111D/06/FR/01.12

# 12.11 Historique du firmware



📭 Le flashage du Firmware sur la version actuelle ou sur la version précédente est possible via l'interface service (CDI).

Pour la compatibilité de la version de logiciel avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration : tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.

L'information du fabricant est disponible : i

- Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.endress.com  $\rightarrow$  Download
- Indiquer les détails suivant :
  - Recherche de texte : information fabricant
  - Zone de recherche : documentation

# 13 Maintenance

### 13.1 Travaux de maintenance

L'appareil ne requiert pas de maintenance spécifique.

#### 13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur d'appareils de mesure, il faut veiller à ne pas utiliser de produit de nettoyage agressif pour la surface du boîtier et les joints.

#### 13.1.2 Nettoyage intérieur

Aucun nettoyage intérieur n'est en principe prévu.

#### 13.1.3 Remplacement des joints

Les joints du capteur (en particulier les joints moulés aseptiques) doivent être remplacés périodiquement.

La fréquence de remplacement dépend du nombre de cycles de nettoyage ainsi que des températures du produit et du nettoyage.

Joints de remplacement (accessoires)  $\rightarrow \implies 142$ 

## 13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser offre une multitude d'outils de mesure et de test comme W@M ou des tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.



Liste de certains outils de mesure et de test : document "Information technique" de l'appareil correspondant, chapitre "Accessoires"

## 13.3 Prestations Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

# 14 Réparation

# 14.1 Généralités

#### Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients suffisamment formés.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

#### Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur.
- Documenter chaque réparation et chaque transformation et les noter dans la base de données de Life Cycle Management *W@M*.

# 14.2 Pièces de rechange

Certains composants d'appareil remplaçables sont représentés sur l'aperçu dans le couvercle du compartiment de raccordement.

L'aperçu des pièces de rechange comprend les indications suivantes :

- Une liste des principales pièces de rechange de l'appareil avec leur référence de commande.
- L'URL du *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : Toutes les pièces de rechange de l'appareil y sont listées avec leur référence de commande et peuvent être commandées. Le cas échéant, on y trouve également les instructions de montage à télécharger.



E 33 Exemple de "plaque signalétique pièces de rechange" dans le couvercle du compartiment de raccordement

- 1 Nom de l'appareil de mesure
- 2 Numéro de série de l'appareil

Numéro de série de l'appareil :

- Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil et sur la plaque signalétique pièces de rechange.

## 14.3 Prestations Endress+Hauser

Des informations sur le service après-vente et les pièces de rechange peuvent être obtenues auprès d'Endress+Hauser.

# 14.4 Retour de matériel

En cas de réparation, étalonnage en usine, erreur de livraison ou de commande, il convient de retourner l'appareil de mesure. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre une procédure définie pour tous les appareils retournés ayant été en contact avec le produit.

Pour garantir un retour sûr, rapide et dans les règles de l'art, veuillez consulter les procédures et conditions générales pour le retour d'appareils sur le site web Endress+Hauser sous http://www.endress.com/support/return-material

# 14.5 Mise au rebut

#### 14.5.1 Démonter l'appareil de mesure

1. Arrêter l'appareil de mesure.

#### 2. **AVERTISSEMENT**

Mise en danger de personnes par les conditions du process !

 Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.

Procéder dans l'ordre inverse aux étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitre "Monter l'appareil de mesure" et "Raccorder l'appareil de mesure". Tenir compte des conseils de sécurité.

#### 14.5.2 Mettre l'appareil de mesure au rebut

#### AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque !

 S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

# 15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès de votre agence Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

# 15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

## 15.1.1 Pour le transmetteur

Accessoires	Description
Affichage déporté FHX50	<ul> <li>Boîtier FHX50 pour le montage d'un module d'affichage .</li> <li>Boîtier FHX50 correspondant à : <ul> <li>module d'affichage SD02 (boutons-poussoirs)</li> <li>module d'affichage SD03 (touches optiques)</li> </ul> </li> <li>Matériau boîtier : <ul> <li>Plastique PBT</li> <li>316L</li> </ul> </li> <li>Longueur du câble de liaison : jusqu'à max. 60 m (196 ft) (longueurs de câble disponibles : 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft))</li> </ul>
	<ul> <li>L'appareil de mesure peut être commandé avec le boîtier FHX50 et un module d'affichage. Dans les références de commande séparées, il convient de sélectionner les options suivantes :</li> <li>Référence de commande appareil de mesure, variante 030 : Option L ou M "Préparé pour affichage FHX50"</li> <li>Référence de commande boîtier FHX50, variante 050 (version appareil de mesure) : Option A "Préparé pour affichage FHX50"</li> <li>Référence de commande boîtier FHX50, en fonction du module d'affichage souhaité dans la variante 020 (affichage, configuration) : <ul> <li>Option C : pour un module d'affichage SD02 (boutons-poussoirs)</li> <li>Option E : pour un module d'affichage SD03 (touches optiques)</li> </ul> </li> <li>Le boîtier FHX50 peut également être commandé ultérieurement. Le module d'affichage de l'appareil de mesure est utilisé dans le boîtier FHX50. Dans la référence de commande du boîtier FHX50, il faut sélectionner les options suivantes : <ul> <li>Variante 050 (version appareil de mesure) : Option B "Non préparé pour affichage FHX50"</li> </ul> </li> <li>Variante 020 (affichage, configuration): Option A "Aucun, utilisation de l'affichage existant"</li> <li>Pour plus de détails, se référer à la Documentation spéciale SD01007F</li> </ul>
Protection contre les surtensions pour appareils 2 fils	<ul> <li>Il est préférable de commander le module de protection contre les surtensions directement avec l'appareil. Voir structure du produit, caractéristique 610</li> <li>"Accessoire monté", option NA "Protection contre les surtensions". Une commande séparée n'est nécessaire qu'en cas de rétrofit.</li> <li>OVP10 : pour appareils 1 voie (variante 020, Option A)</li> <li>OVP20 : pour appareils 2 voies (variante 020, options B, C, E ou G)</li> <li>Pour plus de détails, se référer à la Documentation spéciale SD01090F</li> </ul>
Capot de protection climatique	Utilisé pour protéger l'appareil de mesure contre les effets climatiques : par ex. contre la pluie, contre un réchauffement excessif dû au rayonnement solaire ou contre un froid extrême en hiver. Pour plus de détails, se référer à la Documentation spéciale SD00333F
Câble de terre	Set comprenant deux câbles de terre pour la compensation de potentiel.

## 15.1.2 Pour le capteur

Accessoires	Description
Disques de masse	Sont utilisées pour mettre le produit à la terre dans les conduites revêtues et garantir ainsi une mesure sans problèmes.
	Pour plus de détails, voir les Instructions de montage EA00070D

# 15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description
Commubox FXA195 HART	Pour communication HART avec FieldCare via l'interface USB. Pour les détails : document "Information technique" TI00404F
Convertisseur de boucle HART HMX50	Sert à l'évaluation et à la conversion de variables process HART dynamiques en signaux de courant analogiques ou en seuils.  Pour les détails : document "Information technique" TI00429F et manuel de mise en service BA00371F
Adaptateur WirelessHART SWA70	Sert à la connexion sans fil d'appareils de terrain. L'adaptateur WirelessHART est facilement intégrable sur les appareils de terrain et dans une infrastructure existante, garantit la sécurité des données et de transmission et peut être utilisé en parallèle avec d'autres réseaux sans fil. Pour les détails : manuel de mise en service BA00061S
Fieldgate FXA320	Passerelle pour l'interrogation à distance, via navigateur Web, d'appareils de mesure 4-20 mA raccordés. Pour les détails : document "Information technique" TI00025S et manuel de mise en service BA00053S
Fieldgate FXA520	Passerelle pour le diagnostic et le paramétrage à distance, via navigateur Web, d'appareils de mesure HART raccordés. Pour les détails : document "Information technique" TI00025S et manuel de mise en service BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en <b>zone non explosible</b> .
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 est un terminal portable pour la mise en service et la maintenance. Il permet la configuration et le diagnostic des appareils HART et FOUNDATION Fieldbus en <b>zone non explosible</b> et en <b>zone explosible</b> . Pour les détails : manuel de mise en service BA01202S

Accessoires	Description
Applicator	<ul> <li>Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress +Hauser :</li> <li>Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : par ex. diamètre nominal, perte de charge, précision de mesure ou raccords process.</li> <li>Représentation graphique des résultats du calcul</li> </ul>
	Gestion, documentation et disponibilité de tous les paramètres et données tout au long du cycle de vie d'un projet.
	<ul><li>Applicator est disponible :</li><li>via Internet : https://wapps.endress.com/applicator</li><li>sur CD-ROM pour une installation locale sur PC.</li></ul>
W@M	Gestion du cycle de vie pour votre installation         W@M vous assiste avec une multitude d'applications logicielles sur l'ensemble du process : de la planification et l'approvisionnement jusqu'au fonctionnement de l'appareil en passant par l'installation et la mise en service. Pour chaque appareil, toutes les informations importantes sont disponibles sur l'ensemble de sa durée de vie : par ex. état, pièces de rechange, documentation spécifique.         L'application est déjà remplie avec les données de vos appareils Endress+Hauser; le suivi et la mise à jour des données sont également assurés par Endress+Hauser.         W@M est disponible :         • via Internet : www.endress.com/lifecyclemanagement         • sur CD-ROM pour une installation locale sur PC.
FieldCare	Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser.Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de votre installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.Image: Pour les détails : manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

# 15.3 Accessoires spécifiques au service

# 15.4 Composants système

Accessoires	Description
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les grandeurs importantes du process. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00133R et le manuel de mise en service BA00247R
RN221N	Séparateur avec alimentation pour la séparation sûre de circuits de signal normé de
	4-20 mA. Dispose d'une transmission HART bidirectionnelle.
	Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00073R et le manuel de mise en service BA00202R
RNS221	Alimentation pour deux appareils de mesure 2 fils, exclusivement en zone non Ex. Une communication bidirectionnelle est possible à travers les connecteurs femelles
	de communication HART.
	Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00081R et les Instructions condensées KA00110R

# 16 Caractéristiques techniques

# 16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est seulement destiné à la mesure du débit de liquides ayant une conductivité minimale de 20  $\mu S/cm.$ 

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

# 16.2 Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure	Mesure de débit électromagnétique d'après la loi d'induction selon Faraday.		
Ensemble de mesure	L'appareil se compose du transmetteur et du capteur.		
	Une seule version est disponible : version compacte - le transmetteur et le capteur constituent une entité mécanique.		
	Construction de l'appareil de mesure		

# 16.3 Entrée

Grandeur mesuréesGrandeurs mesurées directesDébit volumique (proportionnel à la tension induite)

#### Grandeurs mesurées calculées

Débit massique

Gamme de mesure

Typique v = 0,01...10 m/s (0,03...33 ft/s) avec la précision de mesure spécifiée

Valeurs nomina	les de débit en unités SI	

Diamètre nominal		Débit recommandé flow	Réglages usine			
		Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Fin d'échelle sortie courant (v ~ 2,5 m/s)	Valeur d'impulsion (~ 2 imp./s)	Suppression de débit de fuite (v ~ 0,04 m/s)	
[mm]	[in]	[dm <sup>3</sup> /min]	[dm <sup>3</sup> /min]	[dm <sup>3</sup> ]	[dm <sup>3</sup> /min]	
15	1/2	4100	25	0,2	0,5	
25	1	9300	75	0,5	1	
32	-	15500	125	1	2	
40	1 ½	25700	200	1,5	3	
50	2	351100	300	2,5	5	
65	_	602 000	500	5	8	

Diamètre nominal		Débit recommandé flow	Réglages usine		
		Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Fin d'échelle sortie courant (v ~ 2,5 m/s)	Valeur d'impulsion (~ 2 imp./s)	Suppression de débit de fuite (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm <sup>3</sup> /min]	[dm <sup>3</sup> /min]	[dm <sup>3</sup> ]	[dm <sup>3</sup> /min]
80	3	903 000	750	5	12
100	4	1454700	1200	10	20
125	-	2207 500	1850	15	30
150	6	20600 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h	0,03 m <sup>3</sup>	2,5 m³/h
200	8	351 100 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h	0,05 m <sup>3</sup>	5 m³/h

Valeurs nominales de débit en unités US

Diamètre nominal		Débit recommandé flow	Réglages usine			
		Fin d'échelle min./max. (v ~ 0,3/10 m/s)	Fin d'échelle sortie courant (v ~ 2,5 m/s)	Valeur d'impulsion (~ 2 imp./s)	Suppression de débit de fuite (v ~ 0,04 m/s)	
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]	
1/2	15	1,027	6	0,1	0,15	
1	25	2,580	18	0,2	0,25	
1 1⁄2	40	7190	50	0,5	0,75	
2	50	10300	75	0,5	1,25	
3	80	24800	200	2	2,5	
4	100	401250	300	2	4	
6	150	902 650	600	5	12	
8	200	1554850	1200	10	15	

#### Gamme de mesure recommandée

Chapitre "Seuil de débit"  $\rightarrow \square 134$ 

Dynamique de mesure Supérieure à 1000 : 1

# 16.4 Sortie

## Signal de sortie

#### Sortie courant

Sortie courant	4-20 mA HART (passive)	
Résolution	< 1 µA	
Amortissement	Réglable : 0,0999,9 s	
Grandeurs mesurées attribuables	<ul><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	

#### Sortie Impulsion/fréquence/état

Fonction	Réglable au choix comme sortie impulsion, fréquence ou tor	
Version	Passive, collecteur ouvert	
Valeurs d'entrée maximales	DC 35 V     50 mA	
Perte de charge	<ul> <li>Pour ≤ 2 mA : 2 V</li> <li>pour 10 mA : 8 V</li> </ul>	
Courant résiduel	≤ 0,05 mA	
Sortie impulsion		
Largeur d'impulsion	Réglable : 52 000 ms	
Taux d'impulsion maximal	100 Impulse/s	
Valeur d'impulsion	Réglable	
Grandeurs mesurées attribuables	<ul><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	
Sortie fréquence		
Fréquence de sortie	Réglable : 01000 Hz	
Amortissement	Réglable : 0999 s	
Rapport impulsion-pause	1:1	
Grandeurs mesurées attribuables	<ul><li>Débit volumique</li><li>Débit massique</li></ul>	
Sortie TOR		
Comportement à la commutation	Binaire, conducteur ou non conducteur	
Temporisation de commutation	Réglable : 0100 s	
Nombre de cycles de commutation	Illimité	
Fonctions attribuables	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Marche</li> <li>Comportement diagnostic</li> <li>Seuil <ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit massique</li> </ul> </li> <li>Surveillance sens d'écoulement</li> <li>Etat <ul> <li>Détection tube partiellement rempli</li> <li>Suppression de débit de fuite</li> </ul> </li> </ul>	

#### Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

#### Sortie courant

4-20 mA

Mode défaut	Au choix (selon recommandation NAMUR NE 43) : • Valeur minimale : 3,6 mA • Valeur maximale : 22 mA • Valeur définie : 3,5922,5 mA • Valeur actuelle • Dernière valeur valable
-------------	--

#### HART

Diagnostic d'appareil	Etat d'appareil à lire via commande HART 48

#### Sortie Impulsion/fréquence/état

Sortie impulsion

Mode défaut	Au choix :
	Valeur actuelle
	<ul> <li>Pas d'impulsion</li> </ul>

#### Sortie fréquence

Mode défaut	Au choix : • Valeur actuelle • 0 Hz
	• Valeur définie : 01250 Hz

#### Sortie commutation

Mode défaut	Au choix :
	<ul> <li>Etat actuel</li> </ul>
	<ul> <li>Ouvert</li> </ul>
	<ul> <li>Fermé</li> </ul>

#### Afficheur local

Affichage en texte clair	Avec indications sur l'origine et mesures de suppression
Rétroéclairage	En outre pour la version d'appareil avec afficheur local SD03 : un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil.

# Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

#### Outil de configuration

- Via communication digitale :
  - Protocole HART
- Via interface de service

	Affichage en texte clair	Avec indications sur l'origine et mesures de suppression	
Charge	→ 🗎 30		
Suppression des débits de fuite	Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.		
Séparation galvanique	Toutes les sorties sont galvaniquement séparées entre elles.		
Données spécifiques au	HART		
protocole	<ul> <li>Pour plus d'information</li> <li>Pour plus d'information (variables d'appareil F</li> </ul>	ons sur les fichiers de description de l'appareil → 🗎 59 ons sur les variables dynamiques et les grandeurs mesurées HART) → 🗎 59	

Occupation des bornes	→ 🗎 30				
Tension d'alimentation	Transmetteur				
	Une alimentation électrique exter tension d'alimentation suivantes s	ne est néce ont valable	essaire pour chaque sorti es pour une sortie courar	e. Les valeurs de 1t 4-20 mA HART :	
	Variante de commande "Sortie"		Tension aux bornes minimale	Tension aux bornes maximale	
	Option <b>A</b> <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART		Pour 4 mA : ≥ DC 18 V Pour 20 mA : ≥ DC 14 V	DC 35 V	
	Option <b>B</b> <sup>1) 2)</sup> : 4-20 mA HART, sortie imp fréquence/tor	ulsion/	Pour 4 mA : ≥ DC 18 V Pour 20 mA : ≥ DC 14 V	DC 35 V	
	<ol> <li>Tension d'alimentation externe de l'alimentation avec charge.</li> <li>Pour des versions d'appareil avec affichage local SD03 : lors de l'utilisation du rétroéclairage, il faut augmenter la tension aux bornes de 2 V DC</li> </ol>				
Consommation	Transmetteur				
	Variante de commande "Sortie"		Consommation ma	aximale	
	Option A : 4-20 mA HART	770 mW			
	Option B : 4-20 mA HART, sortie impulsion/féquence/TOR• Fonctionnement avec sortie 1 : 770 mW • Fonctionnement avec sorties 1 et 2 : 2770 mW				
Consommation électrique	Sortie courant				
	Pour chaque sortie courant 4-20 mA ou 4-20 mA HART : 3,622,5 mA				
	Si dans le paramètre <b>Mode défaut</b> on a sélectionné l'option <b>Valeur définie</b> : 3,5922,5 mA				
Coupure de l'alimentation	<ul> <li>Les totalisateurs restent sur la dernière valeur déterminée.</li> <li>La configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil (HistoROM).</li> <li>Les messages d'erreur, valeur du compteur d'heures de fonctionnement incluse, sont enregistrés.</li> </ul>				
Raccordement électrique	→ 🗎 31				
Compensation de potentiel	→ 🗎 33				
Bornes	<ul> <li>Pour version d'appareil sans parafoudre intégré : bornes à ressort pour sections de fil 0,52,5 mm<sup>2</sup> (2014 AWG)</li> <li>Pour version d'appareil avec parafoudre intégré : bornes à ressort pour sections de fil 0,22,5 mm<sup>2</sup> (2414 AWG)</li> </ul>				
Entrées de câble	<ul> <li>Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 612 mm (0,240,47 in)</li> <li>Filetage pour entrée de câble : <ul> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> </ul> </li> </ul>				

Spécification de câble	→ 🗎 29		
Protection contre les surtensions	L'appareil peut être commandé avec parafoudre intégré pour différents agréments : Variante de commande "Accessoire monté", Option NA "Parafoudre"		
	Gamme de tension d'entrée	Les valeurs correspondent aux indications de la tension d'alimentation <sup>1)</sup>	
	Résistance par voie	2 · 0,5 Ω max	
	Tension continue de seuil	400700 V	
	Tension de choc de seuil	< 800 V	
	Capacité pour 1 MHz	< 1,5 pF	
	Courant nominal de décharge (8/20 µs)	10 kA	
	Gamme de température	-40+85 °C (-40+185 °F)	

Pour une version d'appareil avec parafoudre, il existe une restriction de la température ambiante selon la classe de température .

Pour plus d'informations sur les tableaux de température, voir le document séparé "Conseils de sécurité" (XA) concernant l'appareil.

# 16.6 Performances

Conditions de référence	<ul> <li>Selon DIN EN 29104</li> <li>Eau, typiquement 1545 °C (59113 °F) ; 26 bar (2987 psi)</li> <li>Données indiquées sur le protocole d'étalonnage ±5 °C (±41 °F) et ±2 bar (±29 psi)</li> <li>Précision basée sur des bancs d'étalonnage accrédités tracés selon ISO 17025</li> <li>Température du fluide : +28 ± 2 °C (+82 ± 4 °F)</li> <li>Température ambiante : +22 ± 2 °C (+72 ± 4 °F)</li> <li>Temps de préchauffage : 30 min</li> </ul>		
	<ul> <li>Montage</li> <li>Longueur droite d'entrée &gt; 10 × DN</li> <li>Longueur droite de sortie &gt; 5 × DN</li> <li>Transmetteur et capteur sont mis à la terre</li> <li>Le capteur est centré dans la conduite.</li> </ul>		
Ecart de mesure maximum	Tolérances sous conditions de référence		
	de m. = de la mesure		
	<b>Débit volumique</b> ±0,5 % de m. ± 2 mm/s (0,08 in/s)		
	Les fluctuations de la tension d'alimentation n'ont aucune influence à l'intérieur de la gamme spécifiée.		





#### Précision des sorties

de m. = de la mesure

Sortie courant

Précision de mesure  $\pm 10 \ \mu A$ 

Sortie impulsion/fréquence

 

 Répétabilité
 de m. = de la mesure

 Débit volumique max. ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0,08 in/s)

 Effet de la température ambiante
 de m. = de la mesure

 Sortie courant Erreur supplémentaire, rapportée à l'étendue de mesure de 16 mA :

Coefficient de	0,02 %/10 K
température pour zéro (4 mA)	
ша	
Coefficient de température pour plage (20 mA)	0,05 %/10 K

#### Sortie impulsion/fréquence

Coefficient de	max. ±100 ppm de m.
température	

## 16.7 Montage

Chapitre "Conditions de montage"  $\rightarrow$  🗎 19

Gamme de température ambiante	→ 🗎 21
	Tableaux des températures
	Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.
	Indications détaillées relatives aux tableaux de température : document séparé "Conseils de sécurité" (XA) concernant l'appareil.
Température de stockage	La température de stockage correspond à la gamme de température ambiante du transmetteur et du capteur.
	<ul> <li>Afin d'éviter des températures de surface trop élevées et inadmissibles : ne pas exposer l'appareil de mesure à un rayonnement solaire direct en cours de stockage.</li> <li>Choisir un lieu de stockage où toute condensation de l'appareil de mesure est évitée, étant donné que la formation de champignons et de bactéries peut endommager le revêtement.</li> <li>Si des capots ou disques de protection sont montés : ne jamais les enlever avant le montage de l'appareil.</li> </ul>
Indice de protection	Transmetteur • En standard : IP66/67, boîtier type 4X • Avec boîtier ouvert : IP20, boîtier type 1 • Module d'affichage : IP20, boîtier type 1
	<b>Capteur</b> IP66/67, boîtier type 4X
Résistance aux chocs	Selon CEI/EN 60068-2-31
Résistance aux vibrations	Accélération jusqu'à 2 g, selon CEI 60068-2-6
Contrainte mécanique	<ul> <li>Protéger le boîtier du transmetteur contre les effets mécaniques comme les coups ou chocs.</li> </ul>
	<ul> <li>Ne pas utiliser le boîtier du transmetteur comme escabeau.</li> </ul>
Compatibilité	Selon CEI/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21).
électromagnétique (CEM)	Les détails sont mentionnés dans la déclaration de conformité.
	16.9 Process
Gamme de température du produit	<ul> <li>−20+150 °C (−4+302 °F) pour le PFA</li> <li>−40+130 °C (−40+266 °F) pour le PTFE</li> </ul>

# 16.8 Environnement



T<sub>a</sub> Température ambiante

T<sub>F</sub> Température du produit

- 1 Surface hachurée : environnement sévère uniquement jusqu'à +130  $^{\circ}$ C (+266  $^{\circ}$ F)
- 2 Surface grisée : la gamme de température ambiante et du produit mesuré de -10...-40 °C (-14...-40 °F) est valable uniquement pour des brides en acier inox

Conductivité	≥ 20 µS/cm pour les liquides en général	

Courbes pression - Information Un aperçu des courbes pression-température pour les raccords process ; Information technique

Résistance aux dépressions

#### "-" = aucune indication possible

#### Revêtement tube de mesure : PFA

Diamètre	nominal	Seuils de pression absolue en [mbar] ([psi]) pour température du produ					
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100+180 °C (+212+356 °F)			
25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
40	1 1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
65	_	0 (0)	-	0 (0)			
80	3	0 (0)	-	0 (0)			
100	4	0 (0)	_	0 (0)			
125	_	0 (0)	-	0 (0)			
150	6	0 (0)	_	0 (0)			
200	8	0 (0)	-	0 (0)			

	Diamètre	nominal	Seuils de pression absolue en [mbar] ([psi]) pour température du produit :						
	[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)			
	15	1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)			
	25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)			
	32	_	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)			
	40	1 1⁄2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)			
	50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)			
	65	-	0 (0)	_	40 (0,58)	130 (1,89)			
	80	3	0 (0)	-	40 (0,58)	130 (1,89)			
	100	4	0 (0)	-	135 (1,96)	170 (2,47)			
	125	-	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)			
	150	6	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)			
	200	8	200 (2,90)	-	290 (4,21)	410 (5,95)			
	<ul> <li>v &lt; 2 m/s (6,56 ft/s) : dans le cas de produits abrasifs (p. ex. terre glaise, lait de chaux, boue de minerai)</li> <li>v &gt; 2 m/s (6,56 ft/s) : dans le cas de produits colmatants (p. ex. boues d'épuration)</li> <li>Une augmentation nécessaire de la vitesse d'écoulement est obtenue par la réductior du diamètre nominal du capteur.</li> <li>Aperçu des valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure : chapitre "Gamme de mesure" →  125</li> </ul>								
Perte de charge	<ul> <li>Il n'y a pas de perte de charge si le montage du capteur est effectué dans une conduite de même diamètre nominal.</li> <li>Indications de perte de charge lors de l'utilisation d'adaptateurs selon DIN EN 545 → 🗎 22</li> </ul>								
Pression du système	→ 🖺 21								
Vibrations	→ 🖹 22								
	16.10	Constr	uction méca	nique					
Construction, dimensions	Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir le document "Information technique", chapitre "Construction"								
Poids	Version co	ompacte							
	<ul> <li>Y compri</li> <li>Les indic matériel</li> </ul>	s transmet ations de p d'emballag	ansmetteur (1,9 kg (4,2 lbs)) ns de poids sont valables pour les paliers de pression standard et sans nballage.						

Revêtement du tube de mesure : PTFE

#### Poids en unités SI

Diamètre	nominal	EN (DIN),AS <sup>1)</sup> .	EN (DIN),AS <sup>1)</sup> . ASME			JIS	
[mm]	[in]	Palier de pression	[kg]	Palier de pression	[kg]	Palier de pression	[kg]
15	1/2	PN 40	5,0	Class 150	5,0	10K	5,0
25	1	PN 40	5,8	Class 150	5,8	10K	5,8
32	1 1/4	PN 40	6,5	Class 150	-	10K	5,8
40	1 ½	PN 40	7,9	Class 150	7,9	10K	6,8
50	2	PN 40	9,1	Class 150	9,1	10K	7,8
65	2 1⁄2	PN 16	10,5	Class 150	-	10K	9,6
80	3	PN 16	12,5	Class 150	12,5	10K	11,0
100	4	PN 16	14,5	Class 150	14,5	10K	13,2
125	5	PN 16	20,0	Class 150	-	10K	19,5
150	6	PN 16	24,0	Class 150	24,0	10K	23,0
200	8	PN 10	43,5	Class 150	43,5	10K	40,4

1) Pour brides selon AS seuls les DN 25 et 50 sont disponibles

#### Poids en unités US

Diamètre	nominal	ASME				
[mm]	[in]	Palier de pression	[lbs]			
15	1⁄2	Class 150	11,0			
25	1	Class 150	12,8			
32	1 ¼	Class 150	_			
40	1 ½	Class 150	17,4			
50	2	Class 150	20,1			
65	2 1⁄2	Class 150	-			
80	3	Class 150	27,6			
100	4	Class 150	32,0			
125	5	Class 150	_			
150	6	Class 150	52,9			
200	8	Class 150	95,9			

Spécifications tube de mesure	Diam nom	nètre Iinal	Palier de pression Diamètre intérieur raccord process							process	
			EN (DIN)	ASME	AS 2129	AS 4087	JIS	PF	Ā	PT	FE
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
	15	1/2	PN 40	Class 150	-	_	20K	-	-	15	0,59
	25	1	PN 40	Class 150	Table E	-	20K	23	0,91	26	1,02
	32	-	PN 40	-	-	-	20K	32	1,26	35	1,38
	40	1 1⁄2	PN 40	Class 150	-	-	20K	36	1,42	41	1,61
	50	2	PN 40	Class 150	Table E	PN 16	10K	48	1,89	52	2,05
	65	_	PN 16	_	-	_	10K	63	2,48	67	2,64
	80	3	PN 16	Class 150	-	_	10K	75	2,95	80	3,15

Dian nom	nètre Iinal		Pali	er de pres	sion	Diamèt	re intérieı	ır raccord	process	
		EN (DIN)	ASME	ASME AS AS JIS PFA 2129 4087		PFA		PFA PTFE		FE
[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
100	4	PN 16	Class 150	-	-	10K	101	3,98	104	4,09
125	-	PN 16	-	-	-	10K	126	4,96	129	5,08
150	6	PN 16	Class 150	-	-	10K	154	6,06	156	6,14
200	8	PN 10	Class 150	-	-	10K	201	7,91	202	7,95

#### Matériaux

#### Boîtier du transmetteur

- Variante de commande "Boîtier" ; Option C : "compact, alu revêtu" : Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Matériau de la fenêtre : verre

#### Entrées/raccords de câble



35 Entrées/raccords de câble possibles

- 1 Entrée de câble du boîtier de transmetteur, de montage mural ou de raccordement avec taraudage M20 x 1,5
- 2 Presse-étoupe M20 × 1,5
- 3 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

#### Variante de commande "Boîtier", Option C "GT20 double compartiment, alu revêtu"

Entrée/raccord de câble	Type de protection	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	<ul><li>Non Ex</li><li>Ex ia</li><li>Ex ic</li></ul>	Matière plastique
	Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	Laiton nickelé
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	Pour non Ex et Ex (sauf pour CSA Ex d/XP)	Laiton nickelé
Filetage NPT ½" via adaptateur	Pour non Ex et Ex	

#### Boîtier du capteur

Aluminium revêtu AlSi10Mg

#### Tubes de mesure

Inox 1.4301/304/1.4306/304L ; dans le cas de brides en acier au carbone avec revêtement de protection Al/Zn

Revêtement du tube de mesure

PFA

PTFE

#### **Raccords process**

EN 1092-1 (DIN 2501) Inox 1.4571 (F316L) ; acier au carbone, FE410WB/S235JRG2 ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) (avec vernis protecteur Al/Zn) ASME B16.5 Inox F316L ; acier au carbone, A105 (avec vernis protecteur Al/Zn) JIS B2220 Inox 1.0425 (F316L) ; acier au carbone, S235JRG2/HII (avec vernis protecteur Al/Zn)

#### Electrodes

Inox 1.4435 (F316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; platine ; tantale ; titane

#### Joints

selon DIN EN 1514-1

#### Accessoires

Capot de protection climatique

Acier inox 1.4404 (316L)

#### Disques de masse

Inox 1.4435 (F316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale ; titane

Nombre d'électrodes	Électrodes de mesure, de référence et de détection présence produit : • Standard : acier inoxydable, 1.4435 (F316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale, titane • En option : uniquement électrodes de mesure platine
Raccords process	<ul> <li>EN 1092-1 (DIN 2501); dimensions selon DIN 2501, DN 65 PN 16 exclusivement selon EN 1092-1</li> <li>ASME B16.5</li> <li>JIS B2220</li> <li>AS 2129 Table E</li> <li>AS 4087 PN 16</li> </ul>
Rugosité de surface	Electrodes inox, 1.4435 (F316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; platine ; tantale ; titane : $\leq 0,30,5 \ \mu m \ (11,819,7 \ \mu in)$ (toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit) Revêtement tube de mesure avec PFA $\leq 0,4 \ \mu m \ (15,7 \ \mu in)$ (toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit)

# 16.11 Configuration

#### Configuration locale

#### Via module d'affichage



#### Eléments d'affichage

- Afficheur à 4 lignes
- Pour variante de commande "Affichage ; configuration", Option E : Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage pour la représentation des grandeurs mesurées et des grandeurs d'état, configurable individuellement
- Température ambiante admissible pour l'affichage : -20...+60 °C (-4...+140 °F)
   En dehors de la gamme de température, la lisibilité de l'affichage peut être compromise.

#### Eléments de configuration

- Pour variante de commande "Affichage ; configuration", Option C : Configuration sur site avec 3 boutons-poussoirs : ⊕, ⊙, ⑤
- Pour variante de commande "Affichage ; configuration", Option E : Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques : ⊕, ⊙, ⑤
- Eléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex

#### Fonctionnalités supplémentaires

- Fonction de sauvegarde de données La configuration d'appareil peut être enregistrée dans le module d'affichage.
- Fonction de comparaison de données
- La configuration d'appareil enregistrée dans le module d'affichage peut être comparée avec la configuration d'appareil actuelle.
- Fonction de transmission de données
  - La configuration du transmetteur peut être transmise vers un autre appareil à l'aide du module d'affichage.

#### Via module d'affichage et de configuration déporté FHX50



B 36 Possibilités de configuration via FHX50

- 1 Boîtier de l'afficheur déporté FHX50
- 2 Module d'affichage et de configuration SD02, touches ; le couvercle doit être ouvert pour la configuration
- 3 Module d'affichage et de configuration SD03, touches optiques ; configuration possible via le verre du couvercle

#### Configuration à distance

#### Via protocole HART

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec une sortie HART.



In Possibilités de configuration à distance via protocole HART

- 1 Système numérique de contrôle commande (p. ex. API)
- 2 Unité d'alimentation de transmetteur, p. ex. RN221N (avec résistance de communication)
- 3 Raccordement pour Commubox FXA195 et Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Ordinateur avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 8 Modem bluetooth VIATOR avec câble de raccordement
- 9 Transmetteur

Via interface de service (CDI)



- 1 Interface de service (CDI) de l'appareil de mesure (= Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 PC avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication FXA291"

Langues	Possibilité de configuration dans les langues nationales suivantes : • Via afficheur local :
	anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe suédois, turc, chinois, japonais, bahasa (indonésien), vietnamien, tchègue.
	<ul> <li>Via l'outil de configuration "FieldCare" :</li> </ul>
	anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, chinois, japonais

# 16.12 Certificats et agréments

Marque CE	Le système de mesure remplit les exigences légales des directives CE applicables. Celles-ci sont mentionnées conjointement avec les normes appliquées dans la déclaration de conformité CE correspondante.		
	Endress+Hauser confirme la réussite des tests de l'appareil par l'apposition de la marque CE.		
Marque C-Tick	Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".		
Agrément Ex	Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans le document "Safety Instructions" (XA) séparé. Celui-ci est référencé sur la plaque signalétique.		
Sécurité fonctionnelle	L'appareil est utilisable pour la surveillance de débits (Min., Max., plage) jusqu'à SIL 2 (architecture monovoie) et SIL 3 (architecture multivoie avec redondance homogène) et dispose d'un certificat indépendant du TÜV selon CEI 61508.		
	Les surveillances suivantes au sein de dispositifs de protection sont possibles : Débit volumique		
	143 Manuel de sécurité fonctionnelle avec information sur l'appareil SIL $ ightarrow  extsf{B}$		

Certification HART	Interface HART			
	<ul> <li>L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la HCF (HART Communication Foundation). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :</li> <li>Certifié selon HART 7</li> <li>L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité).</li> </ul>			
Normes et directives externes	<ul> <li>EN 60529 Protections par le boîtier (codes IP)</li> <li>EN 61010-1 Consignes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire</li> <li>CEI/EN 61326 Emission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).</li> <li>ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01) : 2004 Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire - Partie 1 Exigences générales</li> <li>CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 Directives de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire - Partie 1 Exigences générales</li> <li>NAMUR NE 21 Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires.</li> <li>NAMUR NE 32 Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs</li> <li>NAMUR NE 43 Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.</li> <li>NAMUR NE 53 Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique</li> <li>NAMUR NE 105 Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils dingénierie pour appareils de terrain</li> <li>NAMUR NE 131 Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard</li> </ul>			
	<b>16.13 Packs d'application</b> Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences			
	d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de securite ou des exigences spécifiques.			

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

Fonctionnalités de	Pack	Description
alagnostic	Fonction HistoROM étendue	Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.
		Journal des événements : Le volume mémoire est étendu de 20 éléments de message (équipement de base) à jusqu'à 100.
		<ul> <li>Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) :</li> <li>Le volume mémoire est activé pour jusqu'à 1 000 valeurs mesurées.</li> <li>Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire. L'intervalle d'enregistrement est librement configurable.</li> <li>Les enregistrements des valeurs mesurées sont visualisés via l'afficheur local ou FieldCare.</li> </ul>

Heartbeat Technology	Pack	Description
	Heartbeat Verification	<ul> <li>Heartbeat Verification : Permet la vérification des fonctionnalités de l'appareil monté et sans interruption du process. </li> <li>Accès via la configuration locale ou d'autres interfaces comme par ex. FieldCare.</li> <li>Documentation de la fonctionnalité de l'appareil dans le cadre des spécifications du fabricant, notamment pour les besoins de tests récurrents. </li> <li>Documentation complète et traçable des résultats de vérifications, y compris rapport.</li> <li>Permet de rallonger les intervalles d'étalonnage en fonction de l'évaluation des risques par l'exploitant.</li></ul>

# 16.14 Accessoires

Aperçu des accessoires pouvant être commandés  $\rightarrow \cong 122$ 

# 16.15 Documentation

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

#### Documentation standard Instructions condensées

Appareil de mesure	Référence documentation
Promag P 200	KA01121D

#### Paramètres de l'appareil

Appareil de mesure	Référence documentation		
	HART	FOUNDATION Fieldbus	PROFIBUS PA
Promag 200	GP01026D	GP01028D	GP01027D

#### Information technique

Appareil de mesure	Référence documentation
Promag P 200	TI01062D

#### Documentations complémentaires spécifiques à l'appareil

#### Consignes de sécurité

Contenu	Référence documentation
ATEX/IECEx Ex d[ia], Ex tb	XA01015D
ATEX/IECEx Ex ia, Ex tb	XA01016D
ATEX/IECEx Ex nA, Ex ic	XA01017D
cCSAus XP (Ex d)	XA01018D
cCSAus IS (Ex i)	XA01019D
NEPSI Ex d	XA01179D
NEPSI Ex i	XA01178D
NEPSI Ex nA, Ex ic	XA01180D
INMETRO Ex d	XA01309D
INMETRO Ex i	XA01310D
INMETRO Ex nA	XA01311D

#### **Documentation spéciale**

Contenu	Référence documentation
Indications relatives à la directive des équipements sous pression	SD01056D
Manuel relatif à la sécurité fonctionnelle	SD01451D
Heartbeat Technology	SD01452D

#### Instructions de montage

Contenu	Référence documentation
Instructions de montage pour set de pièces de rechange	Aperçu des accessoires pouvant être commandés $\rightarrow \textcircled{1}{22}$

# Index

## Α

Accès direct5Accès en écriture5Accès en lecture5Activation de la protection en écriture9Adaptateurs2Adaptation du comportement de diagnostic10Adaptation du signal d'état10Affectation des bornes3Affichage	0 3 1 2 7 7 2
Dernier diagnostic	0
Affichage de l'historique des valeurs mesurées       9         Affichage opérationnel       4         Afficheur local       13         voir Affichage opérationnel       13         voir Affichage opérationnel       13         voir En cas de défaut       14	8
voir Message de diagnostic         Vue d'édition       4         Vue navigation       4         Agrément Ex       14         Agréments       14         AMS Device Manager       5         Fonction       5         Appareil de mesure       5	6 4 0 7 7
Configuration       6         Construction       1         Démonter       12         Intégration via le protocole HART       5         Mise au rebut       12         Mise sous tension       6         Montage du capteur       2         Couples de serrage de vis       2         Monter le câble de terre/les disques de masse       2         Monter les joints       2         Réparation       11	3209134449
Transformation	.9 .5
Affichage7Définir code d'accès9Détection de tube vide8Sortie courant 16Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.69, 71, 7Suppression débit de fuite7Traitement sortie7aux bornes minimale3	5 1 7 3 7 7 0
<b>B</b> Bornes	9
<b>C</b> Câble de raccordement	9
Montage	4

Caractéristiques techniques, aperçu 1	.25
Certification HART	.41
Certificats	.40
Charge	30
Chemin de navigation (vue navigation)	44
Code d'accès	53
Entrée erronée	53
Code d'accès direct	44
Commutateur de verrouillage	92
Commutateur DIP	
voir Commutateur de verrouillage	
Compatibilité électromagnétique	32
Compensation de potentiel	33
Composants d'appareil	12
Concept dutilisation	41
Conditions de montage	
Adaptateurs	2.2
Dimensions de montage	21
Fcoulement gravitaire	19
Economicant gravitante	10
L'implacement de montage	20
Orientation	20
	20 21
	41 10
	19
	77
Conditions de process	22
	.33
Limite de debit	.34
Perte de charge	.34
Résistance aux dépressions	.33
Température du produit 1	.32
Conditions de référence	.30
Conditions de stockage	17
Conditions environnantes	
Contrainte mécanique 1	.32
Conductivité	.33
Configuration à distance 1	.39
Conseil outil	
voir Texte d'aide	
Consommation	29
Consommation électrique 1	29
Construction	
Appareil de mesure	12
Construction du système	
voir Construction de l'appareil de mesure	
Contrainte mécanique	32
Contrôle	
Marchandises livrées	13
Montage	28
Raccordement	38
Contrôle du fonctionnement	63
Contrôle du montage	63
Contrôle du montage (liste de contrôle)	28
Contrôle du raccordement (liste de contrôle)	38
Couples de serrage de vis	24
Coupure de l'alimentation	29
Courbes pression - température	
---	
D	
Date de fabrication14, 15Déclaration de conformité10Définir le code d'accès92Degré de protection37Désactivation de la protection en écriture91Diagnostic91	
Symboles    103      Dimensions de montage    21      voir Dimensions de montage    21	
Document	
Foncuon    6      Symboles utilisés    6      Documentation    142      Documentation d'appareil    142	
Documentation complémentaire	
Domaine d'application    9, 125      Risques résiduels    10      Données relatives à la version de l'appareil    59      Données spécifiques communication    59	
Droits d'accès aux paramètres Accès en écriture	

# Ε

Ecart de mesure maximum13Ecoulement gravitaire1Editeur de texte4Editeur numérique4Effet	0 9 6
Température ambiante 13	1
Fléments de configuration 47 10	4
Flimination des matériaux d'emballage	8
Emplacement de montage	9
Enregistreur à tracé continu	8
Ensemble de mesure	5
Entrée	5
Entrée de câble	
Degré de protection	7
Entrées de câble	
Caractéristiques techniques	9
Environnement	
Résistance aux chocs	2
Résistance aux vibrations 13	2
Température ambiante	1
Température de stockage 13	2
Etendue des fonctions	
AMS Device Manager	7
Field Communicator 5	8
Field Communicator 475 5	8
Etendues des fonctions	
Field Xpert	6
SIMATIC PDM	7
Exemples de raccordement compensation de potentiel 3	3 9
	/

#### F

-	
Fichiers de description de l'appareil	59
Field Communicator	
Fonction	58
Field Communicator 475	58
Field Xpert	
Fonction	56
Field Xpert SFX350	56
FieldCare	56
Fichier de description d'appareil	59
Fonction	56
Interface utilisateur	57
Filtrer le journal événements 1	12
Firmware	
Date de sortie	59
Version	59
Fonction du document	. 6
Fonctionnement	95
Fonctions	
voir Paramètres	

### G

### H

Historique des événements	112
Historique du firmware	117
HistoROM	. 88

### I

-	
ID fabricant	9
ID type d'appareil	9
Identifier l'appareil de mesure 1	3
Indice de protection	2
Information de diagnostic	
Afficheur local	3
Construction, explication 104, 10	6
FieldCare	5
Informations de diagnostic	
Aperçu	8
Mesures correctives	8
Informations relatives au document	6
Instructions de raccordement spéciales 3	5
Intégration système	9

### L

Langues, possibilités de configuration	140
Lecture des valeurs mesurées	. 95

Limite de débit
Liste de contrôle
Contrôle du montage
Contrôle du raccordement
Liste diagnostic 111
Liste événements
Longueurs droites d'entrée
Longueurs droites de sortie 20

#### М

101
Marquage CE
Marque C-Tick 140
Margue CE
Margues déposées
Masque de saisie
Matériaux
Menu
Configuration
Diagnostic
Fonctionnement
Menu contextuel
Appeler
Explication
Fermer
Menu de configuration
Menus, sous-menus
Sous-menus et rôles utilisateur 41
Structure
Menus
Pour la configuration de l'appareil de mesure 63
Pour les réglages spécifiques
Message de diagnostic
Messages d'erreur
voir Messages de diagnostic
Mesures correctives
Appeler
Fermer
Mise au rebut
Mise en service
Configuration de l'appareil 63
Réglages étendus
Mode burst
Module électronique E/S
Module électronique principal
Montage

## N

Nettoyage
Nettoyage extérieur
Nettoyage intérieur
Nettoyage extérieur
Nettoyage intérieur 118
Niveau diagnostic
Explication
Symboles
Nom d'appareil
Transmetteur
Nom de l'appareil
Capteur

Nombre d'électrodes	137
Normes et directives	141
Numéro de série 14	4, 15

### 0

Occupation des connecteurs
Options de configuration
Outil
Pour le montage
Raccordement électrique
Transport
Outil de montage
Outil de raccordement
Outils de mesure et de test

#### Ρ

## R

Raccordement
voir Raccordement électrique
Raccordement de l'appareil
Raccordement électrique
Appareil de mesure
Commubox FXA195 55
Commubox FXA195 (USB)
Commubox FXA291
Degré de protection
Field Communicator 55
Field Communicator 475

Field Xpert SFX350/SFX370    1      Modem Bluetooth VIATOR    1      Outil do configuration (p. ox. FieldCaro, AMS)	.39 .39
Device Manager, SIMATIC PDM)	.39
Outils de configuration	55
Via interface de service (CDI) 55, 1	.40
Via protocole HART	.39
Terminaux portables	55
Unité d'alimentation de transmetteur 1	.39
Raccords process	.37
Réception des marchandises	13
Réétalonnage	.18
Référence de commande (Order code) 14,	15
Référence de commande étendue	
Capteur	15
Transmetteur	14
Réglage de la langue d'interface	63
Réglages	
Adapter l'appareil de mesure aux conditions du	
process	97
Administration	87
Afficheur local	75
Ajustage du capteur	83
Compteur totalisateur	83
Configurations étendues de l'affichage	85
Désignation de l'appareil	64
Détection de tube vide (DPP)	80
Gestion de la configuration d'appareil	88
Langue d'interface	63
Réinitialisation de l'appareil	14
Remise à zéro du totalisateur	97
Simulation	89
Sortie courant	67
Sortie impulsion	69
Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien	71
Sortie tout ou rien	73
Suppression des débits de fuite	78
Traitement de sortie	77
Unités système	65
Réglages des paramètres	02
Administration (Sous-menu) 87.1	14
Affichage (Assistant)	75
Affichage (Sous-menu)	85
Aiustage capteur (Sous-menu)	83
Burst configuration 13 (Sous-menu)	60
Configuration (Menu)	64
Détection de tube vide (Assistant)	80
Diagnostic (Menu)	10
Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-	
menu)	98
Fonctionnement (Sous-menu)	97
Information appareil (Sous-menu)	15
Sauvegarde de données vers l'afficheur (Sous-	
menu)	88
Simulation (Sous-menu)	89
Sortie courant 1 (Assistant)	67
Sortie Tout Ou Rien/Imnulsion/Fréd (Assistant)	57
69 71	73
Suppression débit de fuite (Assistant)	78

Totalisateur (Sous-menu)
Totalisateur 13 (Sous-menu)
Traitement sortie (Assistant)
Unités système (Sous-menu) 65
Valeur de sortie (Sous-menu)
Variables process (Sous-menu)
Remplacement
Composants d'appareil
Remplacement des joints
Réparation
Remarques
Réparation d'appareil
Réparation d'un appareil 119
Répétabilité
Résistance aux chocs
Résistance aux dépressions
Résistance aux vibrations
Retour de matériel
Révision appareil
Rôles utilisateur
Rugosité de surface

### S

		~
Sécurité		9
Sécurité de fonctionnement	• • •	. 10
Sécurité du produit	· • • •	10
Sécurité du travail		. 10
Sécurité fonctionnelle (SIL)		140
Sens d'écoulement		. 20
Séparation galvanique		128
Signal de défaut	•••	127
Signal de sortie		126
Signaux d'état		103
SIL (Sécurité fonctionnelle)		140
SIMATIC PDM		. 57
Fonction		57
Sortie		126
Sous-menu		
Administration	87,	114
Affichage		. 85
Ajustage capteur		83
Aperçu		. 41
Burst configuration 13		. 60
Configuration étendue		. 82
Enregistrement des valeurs mesurées		. 98
Fonctionnement		. 97
Information appareil		115
Liste événements		112
Sauvegarde de données vers l'afficheur		88
Simulation		. 89
Totalisateur		. 96
Totalisateur 13		83
Unités système		. 65
Valeur de sortie		96
Variables de process		. 95
Variables process		. 95
Spécifications tube de mesure		135
Structure		
Menu de configuration		. 40
		. 10

Structure du système

bil acture au bybienne
Ensemble de mesure
Suppression des débits de fuite
Suppression des défauts
Généralités
Symboles
Dans l'éditeur alphanumérique
Dans la zone d'état de l'afficheur local 42
Pour l'assistant
Pour la communication
Pour la correction
Pour le niveau diagnostic
Pour le numéro de voie de mesure 43
Pour le paramètre
Pour le signal d'état
Pour le sous-menu
Pour le verrouillage
Pour les grandeurs de mesure
Pour les menus

## Т

1
Température ambiante
Effet
Température de stockage
Tension d'alimentation30, 129
Texte d'aide
Appeler
Explication
Fermer
Touches de configuration
voir Eléments de configuration
Tourner l'afficheur
Tourner le boîtier de l'électronique
voir Tourner le boîtier du transmetteur
Tourner le boîtier du transmetteur
Transmetteur
Préparatifs de montage
Préparer pour le raccordement électrique
Raccorder le câble de signal 32
Tourner l'afficheur 28
Tourner le hoîtier 27
Transport appareil de mesure
Travaux do maintonanco
Domplocoment des joints
Tube partiallement rempli

## U

#### V

Valeurs affichées	
Pour l'état de verrouillage	95
Verrouillage de l'appareil, état	95

Verrouillage des touches	
Désactivation	53
Mise sous tension	53
Version de software	59
Vibrations	22
Vue navigation	
Dans l'assistant	44
Dans le sous-menu	44

#### W

••									
W@M		 •							118, 119
W@M Device Viewer	•	 •					•		 13, 119

## Ζ

Zone d'affichage	
Dans la vue navigation	45
Pour l'affichage opérationnel	43
Zone d'état	
Dans la vue navigation	44
Pour l'affichage opérationnel	42

www.addresses.endress.com

