

Sonderdokumentation **Tegwave FIH**

Download von Software und Dokumentation



Inhaltsverzeichnis

- 1 Download Bedientool Tegwave Vie-
wer 4
- 2 Download Firmware 4
- 3 Download Dokumentation 4
- 4 Download Fluidprofile 4

1 Download Bedientool Teqwave Viewer

Das Bedientool **Teqwave Viewer** steht zum Download bereit unter www.software-products.endress.com. Zum Download ist die Registrierung im Endress+Hauser-Softwareportal erforderlich.

Nach Anmeldung steht die Software unter **Download** im Bereich **Device Configuration Software & Device Driver** bereit.

2 Download Firmware

Die Aktualisierung der Firmware muss über den Viewer erfolgen. Die Firmware ist im Download-Bereich der Endress+Hauser-Internetseite www.endress.com verfügbar.

Für die Suche sind folgende Details anzugeben:

1. Suchbereich: **Gerätetreibe und Firmware**
2. Typ: **Firmware Flash File**
3. Produktwurzel: –
4. Textsuche: Teqwave

 Das Vorgehen zur Aktualisierung der Firmware ist in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts im Detail beschrieben.

3 Download Dokumentation

-  Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
 - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen


 Diese Sonderdokumentation und weitere Dokumentationen sind verfügbar:
Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Downloads

4 Download Fluidprofile

Bei Bestellung einzelner Fluidprofile sind diese auf dem Messumformer vorinstalliert und können direkt verwendet werden.

Bei Bestellung eines Anwendungsbereichs sind zunächst nur gängige Fluidprofile auf dem Messumformer verfügbar. Alle für ein System verfügbaren Fluidprofile können jederzeit über die Netilion Library (<https://netilion.endress.com/>) heruntergeladen werden.


Für den Zugang ist eine Registrierung unter www.endress.com nötig. Nach Anmeldung in Netilion muss ein Gerät zunächst mithilfe der Seriennummer im Bereich **Library** (1. → 2. → 3.) hinzugefügt werden:



A0062850

1 Netilion Library

Nach Freischaltung (4.) können alle zum System gehörende Fluidprofile, Dokumente und Dateien heruntergeladen werden:



A0062851

2 Netilion Library Device



www.addresses.endress.com
