


# 取扱説明書 OPC Bridge

システム製品  
補足資料



## 改訂履歴

### BA02533S/01.25-00

- 有効ソフトウェアバージョン : 2.0.2.x
- 変更/コメント : システム要件、インストール : .NET Framework の有効化

# 目次

<b>1</b>	<b>本説明書について</b> .....	<b>4</b>
1.1	本書の目的 .....	4
1.2	対象グループ .....	4
1.3	シンボル .....	4
1.4	関連資料 .....	4
1.5	登録商標 .....	4
<b>2</b>	<b>安全上の基本注意事項</b> .....	<b>5</b>
2.1	要員の要件 .....	5
2.2	指定用途 .....	5
2.3	IT セキュリティ .....	5
2.4	技術上の改良 .....	5
<b>3</b>	<b>識別</b> .....	<b>6</b>
3.1	システム要件 .....	6
<b>4</b>	<b>インストール</b> .....	<b>7</b>

# 1 本説明書について

## 1.1 本書の目的

本書は、OPC Bridge の取扱説明書 BA01365S の補足資料です。

本書には、ソフトウェアバージョン 2.0.2.x に適用される変更点のみが記載されています。OPC Bridge の設定/操作に関するすべての情報については、取扱説明書 BA01365S を参照してください。

## 1.2 対象グループ

基本的な PC 操作に関する知識を除き、本ソフトウェアの管理機能を実行するための特別なトレーニングは不要です。可能な場合は、Endress+Hauser が提供する本システムの関連トレーニングの受講をお勧めします。

## 1.3 シンボル

### 1.3.1 特定情報に関するシンボル

#### ヒント

追加情報を示します。



資料参照

## 1.4 関連資料

### BA01365S

- 製品：OPC Bridge ソフトウェアツール
- ドキュメントタイプ：取扱説明書

## 1.5 登録商標

以下の商標は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Server®

### 1.5.1 登録商標に関する法律上の表示

すべての会社名および/または製品名および/またはすべての会社ロゴは、Endress+Hauser、その関連会社、または関連するそれぞれの所有者の商標および/または登録商標である場合があります。

## 2 安全上の基本注意事項

### 2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

### 2.2 指定用途

OPC Bridge ソフトウェアアプリケーションは、コンピュータ上にローカルインストールされた OPC Data Access (DA) サーバーと Endress+Hauser 製ソフトウェアアプリケーション SupplyCare Enterprise および/または Field Information Server (FIS) 間の OPC ゲートウェイとして機能します。

### 2.3 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

### 2.4 技術上の改良


Endress+Hauser は、ハードウェアおよびソフトウェアに対して予告なしに技術上の改良を加える権利を保有します。このような改良がソフトウェアの操作機能に影響を与えない場合、それが文書化されることはありません。改良が操作に影響を与える場合、新しいバージョンの取扱説明書が発行されます。詳細については、本書の改訂履歴をご確認ください。

## 3 識別

### 3.1 システム要件

オペレーティングシステム：





- Microsoft® Windows® 10 (Enterprise)
- Microsoft® Windows® 11 (Enterprise)
- Microsoft® Windows Server® 2016 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2019 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2022 (Standard)

 本アプリケーションを上記のオペレーティングシステムで実行する場合、Windows の設定で .NET Framework 3.5 および .NET Framework 4.8 (またはそれ以上) を有効化する必要があります。

ハードウェア：

オペレーティングシステムの推奨要件に準拠

## 4 インストール

-  OPC Bridge を使用するには、インターネットまたはイントラネットにアクセスできる PC が必要です。
-  OPC Bridge は、データソースである OPC サーバーがインストールされている PC と同じ PC にインストールする必要があります。
-  オペレーティングシステム Windows 10 および 11、ならびに Windows Server 2016、2019、2022 では、Windows の設定で .NET Framework 3.5 および .NET Framework 4.8 (またはそれ以上) を有効化する必要があります。
-  OPC Bridge のインストールについては、取扱説明書 BA01365S を参照してください。



[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---