SupplyCare Enterprise

Gestione e visualizzazione dei dati di inventario

- Istruzioni di start-up -





1 Cronologia delle revisioni

Versione software 3.3.xx

- Modifiche/commenti: aggiornamento dei marchi registrati. Aggiunta sezione Ricerca quasti generale.
- Documento: BA00054S/00/A2/21.19

Versione software 3.4.xx

- Modifiche/commenti: nota supplementare sulla disinstallazione del software.
- Documento: BA00054S/00/A2/22.20

Versione software 3.5.xx

- Modifiche/commenti: aggiornati i requisiti di sistema.
- Documento: KA01579S/00/01.22 successore di BA00054S

Versione software 3.6.xx

- Modifiche/Note: aggiornate informazioni su browser, documenti e. NET Framework per OPC Bridge.
- Documento: KA01579S/00/02.25

2 Informazioni su questo documento

2.1 Marchi registrati

I seguenti sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

- Microsoft®
- Windows®
- Windows Server®

I seguenti sono marchi registrati o marchi di Google LLC:

- GoogleTM
- Google ChromeTM
- Google MapsTM

I seguenti sono marchi registrati o marchi di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative consociate negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi: IOS®

I seguenti sono marchi registrati di Apple[®] Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

- Safari®
- iPhone®
- iPad®

2.1.1 Nota legale sui marchi di fabbrica

Tutti i nomi di aziende e/o prodotti e/o tutti i loghi delle società possono essere nomi commerciali, marchi registrati e/o marchi registrati di Endress+Hauser, delle relative consociate o dei rispettivi proprietari a cui sono associati.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Fornitura

- KA01579S (DE/EN) queste Istruzioni di installazione
- DVD-ROM contiene tutti i componenti software necessari e la documentazione aggiuntiva:
 - Software SupplyCare Enterprise
 - KA01579S (Istruzioni di start-up di SupplyCare Enterprise)
 - BA02532S_0125_BA00055S_2322 (DE/EN) (Istruzioni di funzionamento di SupplyCare Enterprise)
 - Librerie OPC
 - OPC Bridge
 - BA02533S_0125_BA01365S_0216 (DE/EN) (Istruzioni di funzionamento di OPC Bridge)
 - File di testo README con informazioni sulle notazioni di rilascio (note di rilascio, readme.txt)
 - File di testo con informazioni sui contratti di licenza (license_en.txt)

3.2 Contratto di licenza

I componenti software necessari per l'installazione sono disponibili gratuitamente o soggetti alle condizioni di licenza del loro produttore.

Installando il software sul proprio computer, si dichiara di accettare le condizioni del contratto di licenza in questione.

4 Installazione

4.1 Requisiti di sistema

4.1.1 Browser Internet

Browser per desktop:

- Microsoft® Edge 128 (o superiore)
- Mozilla Firefox 130 (o superiore)
- Google Chrome™ 128 (o superiore)

Browser per dispositivi mobili:

- Google Chrome™ 128 (o superiore)
- Safari® in iOS 18 (o superiore)

Configurazione browser:

- Active Scripting abilitato
- JavaScript abilitato
- Consenti cookie

Questi sono i browser ufficialmente supportati raccomandati da Endress+Hauser per l'applicazione SupplyCare Enterprise. L'uso di una diversa versione o tecnologia del browser può causare funzionalità limitate e problemi di visualizzazione.

4.1.2 Sistemi operativi

- Microsoft® Windows® 10 (Enterprise)
- Microsoft® Windows® 11 (Enterprise)
- Microsoft® Windows Server® 2016 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2019 (Standard)
- Microsoft® Windows Server® 2022 (Standard)

SupplyCare Enterprise funziona di default in un ambiente Apache Tomcat su un server applicativo come service sotto Microsoft Windows. Gli operatori e gli amministratori utilizzano l'applicazione dalle proprie scrivanie mediante un web browser.



Il riavvio automatico dopo un aggiornamento Windows potrebbe non riuscire ad avviare il servizio SupplyCare Enterprise di Windows. Di conseguenza, SupplyCare Enterprise non si avvia.

Rimedio: avviare l'app Windows Services, selezionare il servizio SupplyCareWindows Enterprise, avviare il servizio.


Raccomandazione: modificare le impostazioni di manutenzione del computer. Controllare manualmente gli aggiornamenti del sistema operativo invece di eseguirli automaticamente.

4.1.3 Hardware



Se è già stata installata e attivata una versione di SupplyCare, prima di modificare l'hardware del computer è necessario restituire la licenza [Help > License Information > Return Licence (Guida > Informazioni sulla licenza > Restituisci licenza). Al termine delle modifiche all'hardware del computer, attivare nuovamente il software (Guida > Informazioni sulla licenza > Attiva software).

- Tipo di processore: 4 core. 3 GHz o superiore
- Memoria principale (RAM): 8 GB (memoria libera)
- Capacità del disco rigido (HDD): 50 GB per l'installazione della versione completa, in base alle dimensioni del database
- Risoluzione del monitor, display: 1280 x 800



4.1.4 Database

PostgreSQL (incluso nella fornitura)

4.2 Installazione del software

4.2.1 Requisiti per l'installazione

- Diritti di amministratore sul computer
- Tutte le altre applicazioni chiuse
- Il computer soddisfa almeno i requisiti di sistema

4.2.2 Preliminari

- 1. Inserire il CD-ROM SupplyCare Enterprise nell'unità CD/DVD.
 - SupplyCare Enterprise Installation Manager si avvia automaticamente. Nota: se l'avvio automatico non è attivo, fare doppio clic sul file setup.exe per avviare Installation Manager. Seguire quindi le istruzioni di installazione.



Selezionare la lingua per l'installazione.

Package: V3.0.1

4.2.3 Installazione del software SupplyCare Enterprise

L'installazione può essere facilmente interrotta in diversi punti del processo di installazione. Le eccezioni sono contrassegnate di conseguenza. Per annullare l'installazione, fare clic su **Cancel** (Annulla).

Endress+Hauser (31)




Fare clic su **Software** per una panoramica del software disponibile. Nota: in **Documentation** (Documentazione) è possibile trovare tutti i documenti disponibili sul CD (Istruzioni di start-up, Istruzioni di funzionamento, Note di rilascio e Contratto di licenza).



Fare clic su **SupplyCare Enterprise (64 bit)** per avviare il processo di installazione del software.

La procedura di configurazione guidata di SupplyCare guida l'utente nel processo di configurazione del programma. Si apre la procedura di configurazione quidata di SupplyCare.



Fare clic su **Next** (Avanti) per continuare.

La procedura di configurazione guidata di SupplyCare controlla ora che siano soddisfatti i requisiti di sistema. Ad esempio, verifica se la variabile di ambiente di sistema è impostata correttamente.




4. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.



Nella finestra di dialogo **License Agreement** (Contratto di licenza), leggere attentamente il contratto di licenza prima di prosequire con l'installazione.


- 6. Se si è d'accordo con tutte le condizioni del contratto, selezionare la casella di controllo: I accept all terms in the special software terms and conditions (Accetto tutti i termini presenti nelle specifiche condizioni del software). Fare clic su Next (Avanti) per continuare.
- 7. Se non si è d'accordo con tutte le condizioni del contratto, fare clic su **Cancel** (Annulla) per annullare l'installazione.






La procedura di configurazione guidata di SupplyCare suggerisce una cartella di destinazione predefinita nella quale verrà installato il software SupplyCare Enterprise. Per scegliere un'altra cartella di destinazione, fare clic su Browse (Sfoglia). Nota: Il percorso di installazione, compreso quello dell'unità, può contenere un massimo di 50 caratteri. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.






Specificare la porta del web server. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.




Scegliere una cartella del menu Start per i collegamenti del programma. È anche possibile inserire un nome per creare una nuova cartella. Fare clic su **Install** (Installa) per continuare.



SupplyCare Enterprise viene ora installato nella cartella indicata nella cartella di destinazione. Attendere l'installazione del software SupplyCare Enterprise. Al termine dell'installazione, il tasto **Next** (Avanti) si attiva.

11. Fare clic su **Next** (Avanti) per continuare.





Fare clic su Finish (Fine) per chiudere la procedura di configurazione quidata .

4.2.4 Configurazione iniziale

Per completare l'installazione, vengono richieste alcune informazioni.



- Specificare un amministratore per l'applicazione SupplyCare Enterprise.
 Questo utente serve per eseguire attività amministrative base, come la creazione di utenti aggiuntivi.
- 2. Specificare un indirizzo di posta elettronica valido.
- 3. Fornire un nome utente e una password che l'amministratore userà per effettuare l'accesso in seguito.

- 4. Inserire il nome della società in cui SupplyCare verrà successivamente utilizzato. Il nome della società verrà utilizzato in un secondo momento nell'applicazione.
- 5. Inserire l'ID software. Il numero di serie e l'ID software sono riportati su un'etichetta separata nel coperchio del DVD.

Fare clic sul pulsante 🖺 per salvare i dati inseriti.

Viene ora eseguita l'inizializzazione del database e l'applicazione si avvia.

Se l'inizializzazione del database non è possibile, procedere come seque:

- 1. Specificare un amministratore per l'applicazione SupplyCare Enterprise. Questo utente serve per eseguire attività amministrative base, come la creazione di utenti aggiuntivi.
- 2. Avviare l'app Windows Services.
- Selezionare il servizio Windows SupplyCareEnterprise e interrompere il servizio.
- Eliminare cartella ...\SupplyCareEnterprise\data\database\supplycare dal file system.
- Riavviare il servizio Windows SupplyCareEnterprise utilizzando l'app Windows Services.
- 6. Avviare un web browser e inserire l'indirizzo della pagina per la configurazione iniziale nella riga dell'indirizzo del browser per ricaricare la pagina: http://localhost:8080/SupplyCareEnterpriseGUI/page/dbinit/InitializeDB
- 7. Compilare i campi e salvare i dati inseriti.

4.2.5 Installazione di OPC Bridge

Occorre installare l'**OPC Bridge**, soltanto se si deve utilizzare una connessione OPC. Prima di installare **OPC Bridge**, verificare che sul computer siano installate e abilitate le versioni corrette di. NET Framework. I dati sono riportati nella documentazione di **OPC Bridge**.

Le Istruzioni di funzionamento di **OPC Bridge** sono reperibili sul DVD e contengono informazioni sui requisiti e l'installazione del sistema.



Fare clic su **OPC Bridge** per avviare il processo di installazione del software.

5 Aggiornamento del software

Prima di aggiornare il software SupplyCare Enterprise da una precedente versione 3.x ad una versione 3.x più recente, è necessario aggiornare la licenza software.

- Se occorre eseguire un aggiornamento software da una precedente di versione SupplyCare Enterprise, l'aggiornamento deve essere effettuato passo-passo per tutte le versioni rilasciate successivamente a quella installata.
 - Esempio: è installata la versione 3.0. Si desidera aggiornare il software alla versione 3.2. Tra le versioni 3.0 e 3.2 è stata rilasciata la versione 3.1. Procedere come segue: aggiornare prima il software dalla versione 3.0 alla 3.1, quindi da 3.1 a 3.2.
- L'installazione può essere facilmente interrotta in diversi punti del processo di installazione. Le eccezioni sono contrassegnate di conseguenza. Per annullare l'installazione, fare clic su **Cancel** (Annulla).




Selezionare il tipo di installazione. Il tipo di installazione **Update**è corretto per aggiornare un'installazione esistente di SupplyCare Enterprise.



Se come tipo di installazione è stato selezionato **Installation** (Installazione), verrà visualizzato il seguente messaggio: "An existing installation was found. Therefore only an update is possible. For a clean install, please uninstall the old version first." (È stata trovata un'installazione esistente. Pertanto, è possibile eseguire solo un aggiornamento. Per un'installazione pulita, disinstallare prima la versione precedente.)

In questo caso, disinstallare la versione precedente. Il software può quindi essere reinstallato.




Selezionare il tipo di installazione **Update**. Fare clic su **Next** (Avanti) per continuare.

Può venire visualizzato il seguente messaggio: "The service has to be stopped while updating the software. Please stop the **SupplyCareEnterprise** service and restart the update again" (Il servizio deve essere interrotto durante l'aggiornamento del software. Interrompere il servizio SupplyCare Enterprise e riavviare l'aggiornamento).

► Interrompere il servizio SupplyCareEnterprise da: Control Panel > Administrative Tools > Services (Pannello di controllo > Strumenti amministrativi > Servizi).

È quindi possibile continuare l'aggiornamento.


1.




Nella finestra di **License Agreement** (Contratto di licenza), leggere attentamente il contratto di licenza prima di prosequire con l'installazione.

- 2. Se si è d'accordo con tutte le condizioni del contratto, selezionare la casella di controllo: ✓ I accept all terms in the special software terms and conditions (Accetto tutti i termini presenti nelle specifiche condizioni del software). Fare clic su Next (Avanti) per continuare.
- 3. Se non si è d'accordo con tutte le condizioni del contratto, fare clic su **Cancel** (Annulla) per annullare l'installazione.

Durante l'aggiornamento del software vengono visualizzate le informazioni relative al processo di aggiornamento:



- 1. Fare clic su **Yes** (Sì) per continuare.
 - Nella relativa cartella vengono creati una copia di backup del database e tutti i componenti dell'installazione di SupplyCare. La durata del processo dipende dalle dimensioni del database e dall'hardware del computer sul quale è installato SupplyCare Enterprise.




Attendere che termini il processo.



Viene creata la copia di backup.

2. Fare clic su **OK** per continuare.




Il software viene aggiornato. Attendere che termini il processo.



Il database viene aggiornato.

3. Fare clic su **OK** per continuare. Il processo può richiedere alcuni minuti.



L'aggiornamento del software è terminato.

- Fare clic su Finish (Fine) per chiudere la procedura di configurazione quidata.
 - ► Compare la sequente finestra:



- Fare clic su Start Migration of Transaction Data (Avvia migrazione dei dati delle transazioni) per avviare il processo di migrazione.
 - Il processo viene avviato in background e l'accesso utente è limitato fino al completamento della migrazione.
- La migrazione dei dati delle transazioni è fondamentale se si desidera riprendere a lavorare con SupplyCare Enterprise dal punto in cui si era nella versione precedente. Il tempo necessario per eseguire la migrazione dei dati delle transazioni dipende dalla dimensione del database. Il processo di migrazione può richiedere diverse ore! È essenziale che il processo di migrazione venga lasciato terminare senza interromperlo per garantire che la configurazione iniziale sia corretta.

Lo stato di avanzamento può essere controllato durante la migrazione.



- 1. Fare clic su **OK** per controllare lo stato di avanzamento.
 - Se la migrazione non è ancora terminata, viene visualizzata un'altra finestra di dialogo. La finestra di dialogo contiene informazioni sul tempo rimanente previsto fino al completamento della migrazione.



- 2. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
- 3. Allo scadere del tempo specificato e al termine della migrazione dei dati misurati salvati, il sistema è pronto e gli utenti effettuare l'accesso.

6 Avvio dell'applicazione


6.1 Login

SupplyCare Enterprise utilizza le impostazioni della lingua del browser Internet.

Al termine dell'installazione, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:



- Inserire il nome utente e la password.
- 2. Fare clic sul pulsante **Login** per confermare gli inserimenti.
 - Il menu Configuration (Configurazione) si apre nella finestra del browser e viene visualizzata la voce menu User (Utente). La visualizzazione dell'interfaccia utente dipende dal ruolo utente assegnato dall'amministratore all'utente che ha eseguito l'accesso.



- Se possibile, attivare il software direttamente dopo l'accesso. Il software, se non viene attivato, ha una gamma limitata di funzioni e può essere utilizzato solo per 60 giorni.
 - Le funzioni del software sono descritte dettagliatamente nelle Istruzioni di funzionamento. Le Istruzioni di funzionamento sono indicate nel DVD in dotazione.

6.2 Attivazione del software (con connessione a Internet)


Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Link al portale software: https://software-products.endress.com. le licenze dei prodotti Endress+Hauser possono essere gestite nel portale software. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società o selezionare l'opzione Create Account (Crea account) dopo il passaggio di Attivazione del software.

Attivazione del software

1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).



- 2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).
- 3. Fare clic su **Activate Software** (Attiva software).



- 4. Fare clic su **Activate Now** (Attiva ora).
 - └ Un messaggio conferma che l'avvenuta attivazione.

6.3 Attivazione del software (senza connessione a Internet)

Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società.


Attivazione del software senza connessione Internet

1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).



2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).

- 3. Fare clic su **Activate Software** (Attiva software).
 - Se la connessione a Internet non è disponibile, il programma riconosce che l'attivazione online non è possibile. Si apre una finestra di dialogo per l'attivazione manuale.



4. Seguire le istruzioni sullo schermo.

6.4 Restituzione della licenza (con connessione a Internet)

Se SupplyCare Enterprise deve essere installato su un nuovo computer, la licenza già utilizzata deve essere restituita al portale software Endress+Hauser. La licenza può quindi essere riutilizzata dopo la reinstallazione.

- Per restituire la licenza, tenere presente quanto segue: dopo la restituzione della licenza, non sarà più possibile utilizzare il software finché non sarà stato riattivato.
- Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società.

Restituzione della licenza

1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).



- 2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).
- 3. Fare clic su **Restituisci licenza**.
 - ► Si apre una finestra di dialogo.




- 4. Inserire i dati di accesso e confermarli facendo nuovamente clic su **Return** License (Restituisci licenza).
 - lacktriangle Un messaggio conferma l'avvenuta restituzione della licenza.

6.5 Restituzione della licenza (senza connessione a Internet)

- Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società.
- Per restituire la licenza, tenere presente quanto segue: dopo la restituzione della licenza, non sarà più possibile utilizzare il software finché non sarà stato riattivato.

Restituzione della licenza senza connessione a Internet

- 1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).
- 2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).
- 3. Fare clic su **Restituisci licenza**.
 - Se la connessione a Internet non è disponibile, il programma riconosce che la restituzione online della licenza non è possibile. Si apre manualmente una finestra di dialogo per restituire la licenza.



4. Seguire le istruzioni sullo schermo.


6.6 Aggiornamento della licenza (con connessione a Internet)

In un aggiornamento della licenza, il contratto è stato aggiornato presso l'Ufficio Vendite Endress+Hauser e si è aumentato il numero di serbatoi, passando ad esempio da 80 a 200. Per attivare i nuovi componenti del contratto, è sufficiente aggiornare la licenza.

- Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società
- Non occorre reinstallare il software per aggiornare la licenza.

Aggiornamento della licenza nel software

1. Fare clic sulla voce di menu Help (Guida).



2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).

- 3. Fare clic su **Aggiorna licenza**.
 - ► Si apre una finestra di dialogo.



- 4. Inserire i dati di accesso e confermarli facendo nuovamente clic su **Update License** (Aggiorna licenza).
 - Un messaggio conferma l'avvenuto aggiornamento della licenza.

6.7 Aggiornamento manuale della licenza (senza connessione a Internet)


- Per eseguire questa operazione, occorre disporre dei dati di accesso dell'account utente sul portale software Endress+Hauser. Se non si conoscono i dati per l'accesso al portale software, contattare l'amministratore della licenza della società.
- Non occorre reinstallare il software per aggiornare la licenza.

Aggiornamento della licenza nel software

1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).



- 2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).
- 3. Fare clic su **Aggiorna licenza**.
 - Se la connessione a Internet non è disponibile, il programma riconosce che l'aggiornamento online della licenza non è possibile. Si apre una finestra di dialogo per aggiornare la licenza.




4. Seguire le istruzioni sullo schermo.

6.8 Modifica dell'ID software

- L'ID software può essere modificato solo su licenze inattive, ad es. durante un periodo di prova. Se la licenza in questione è già attivata, deve essere restituita prima di modificare l'ID software. Per restituire la licenza, fare clic sul pulsante Return License (Restituisci licenza) [Help > License Information > Return License (Guida > Informazioni licenza > Restituisci licenza)].
- Non occorre reinstallare il software per aggiornare la licenza.

Modifica dell'ID software

- 1. Fare clic sulla voce di menu **Help** (Guida).
- 2. Fare clic su **License Information** (Informazioni sulla licenza).



3. Fare clic su **Change Software ID** (Modifica ID software).



- 4. Inserire l'ID software valido e corretto.
- Fare clic su Activate (Attiva) per attivare il software con il nuovo ID e per salvare il nuovo ID software.
- Fare clic su Save (Salva) per salvare il nuovo ID software senza attivare il software. Fare clic su Cancel (Annulla) per annullare il processo.

7 Disinstallazione del software

Se occorre disinstallare SupplyCare Enterprise, procedere come segue:

- Restituire la licenza.
- 2. Interrompere manualmente il servizio SupplyCare Enterprise se necessario.
- 3. Lanciare il file eseguibile **uninstall.exe**.

4. Seguire le istruzioni per la routine di disinstallazione.

Se viene eseguito il file **uninstall.exe**, non tutti i file SupplyCare vengono eliminati automaticamente. File come backup o copie di SupplyCare che sono stati creati automaticamente prima di un aggiornamento software non vengono eliminati. Questi file devono essere eliminati manualmente dalla cartella di installazione, se SupplyCare deve effettivamente essere completamente disinstallato.



Se i backup e le copie di SupplyCare vengono eliminati manualmente dalla cartella di installazione, i dati dall'installazione SupplyCare eliminata non sono più disponibili, ossia successiva una nuova installazione di SupplyCare non consente più di accedere a questi dati!

8 Diagnostica e ricerca guasti

Impossibile inizializzare il database durante l'installazione.

- Possibile causa: il processo di installazione è stato disturbato o interrotto.
- Intervento correttivo:
 - Avviare l'app Windows Services.
 - Selezionare il servizio di Windows SupplyCare Enterprise e interrompere il servizio.
 - Eliminare la cartella...\SupplyCareEnterprise\data\database\supplycare dal file system.
 - Riavviare il servizio di Windows SupplyCareservizio Enterprise utilizzando l'app Windows Services.
 - Avviare un web browser e digitare l'indirizzo della pagina per la configurazione iniziale nella riga dell'indirizzo del browser per ricaricare la pagina:

http://localhost:8080/SupplyCareEnterpriseGUI/page/dbinit/InitializeDB

Compilare i campi e salvare i dati inseriti.



www.addresses.endress.com