EA01319F/33/JA/01.20
71539347
2020-07-31

設置要領書
ダミープラグ M20×1.5, ダミープラグ NPT½

Liquiphant, Gammapilot,
Cerabar, Deltabar
Prothermo NMT81

Endress+Hauser
People for Process Automation

1 用途

- 故障した機器は、必ず同じタイプの正しく動作する機器と交換してください。
- Endress+Hauser 製の純正スペアパーツのみを使用してください。
- W@M デバイスビューワーで、スペアパーツが既存の機器に適合することを確認してください。

一部の機器では、内部にスペアパーツの概要が明記されています。そのリストにスペアパーツが記載されている場合、確認作業は不要です。



2 修理する作業員の要件

機器の修理、取付け、電気配線、設定を行う技術作業員は、以下の要件を満たす必要があります。

- 専門技術作業員として、機器の安全に関する適切な訓練を受けていること。
- 機器の個々の動作条件について熟知していること。
- 防爆認定機器の場合は、防爆に関する訓練も受けていること。

作業を担当する技術作業員は、必要な品質基準に従い、安全に作業を実施する責任があります。また、修理作業後の機器の安全性も保証する必要があります。

3 安全上の注意事項

- 取付け、電気配線、設定、メンテナンス、修理手順については、国内の法規に従ってください。
- 危険場所用の機器の場合は、防爆資料（XA）の説明に従ってください。
- 機器の取扱説明書を順守してください。

ご不明な点がございましたら、お近くの Endress+Hauser service organization にお問い合わせください。

4 ツールリスト

ダミープラグ M20×1.5

24 mm

ダミープラグ NPT½

10 mm

PTFE シーリングテープ

5 ロックネジの取外し



1 取付け位置

5.1 ダミープラグ M20×1.5



取り付ける場合は、取外しと逆の手順で行ってください。

5.2 ダミープラグ NPT½



取り付ける場合は、取外しと逆の手順で行ってください。
以下の点に注意してください。



www.addresses.endress.com

Endress+Hauser

People for Process Automation