Istruzioni di funzionamento Field Xpert SMT70

Tablet PC universale ad alte prestazioni per la configurazione di dispositivi in aree classificate come Zona Ex 2 e aree sicure





Cronologia delle modifiche

Versione del prodotto	Istruzioni di funzionamento	Modifiche
1.00.xx	BA01709S/04/IT/ 01.17	Versione iniziale
1.02.xx	BA01709S/04/IT/ 02.18	Nuova sezione 8.5 "HART tramite PROFINET tramite Fieldgate PAM SFG600"
1.03.xx	BA01709S/04/IT/ 03.18	 Nuova sezione 8.6 "Aggiornamento DTM automatico" Nuova sezione 8.7 "Caricamento di report dei dispositivi HART nella libreria IIoT" Nuova sezione 8.8 "RFID" Nuovi screenshot
1.04.xx	BA01709S/04/IT/ 04.19	 Nuovi screenshot Sezione 1.2.3: Nuovi simboli Sezione 4.2.2: Indirizzo del costruttore Sezione 8.2: Connessione Bluetooth Sezione 8.4: Rinnovo licenza Sezione 8.7.1: Caso d'uso offline Sezione 8.7.2: Collegamento alla Netilion Library Sezione 8.8: Caricamento di una foto nella libreria Netilion
1.05.xx	BA01709S/04/IT/ 05.20	 Nuovi screenshot Sezione 1.2.3: Nuovi simboli Sezione 4.2.1: Targhetta Sezione 8.2: Connessione Bluetooth e WLAN Sezione 8.4: Rinnovo licenza Nuova sezione 8.7 "Libreria Netilion" Nuova sezione 8.8 "App Scanner" Nuova sezione 8.9 "Caricamento di un report di verifica Heartbeat nella libreria Netilion"
1.06.xx	BA01709S/04/IT/ 06.22	 Screenshot in Inglese da questa versione Sezione 5.3: Servizio aggiornamento software Sezione 9.1: Manutenzione batteria Appendice: Protezione di dispositivi portatili
1.07.xx	BA01709S/04/EN/ 07.22	 Sezione 1.2.3: Spiegazione dei simboli aggiornata Sezione 1.3: Acronimi utilizzati Sezione 8: Screenshot adattati Sezione 8.3.6: Bluetooth (novità)
1.08.xx	BA01709S/04/EN/ 08.23	 Sezione 1.2.3 "Simboli Field Xpert": nota aggiunta Sezione 1.4: Revisionata Sezione 3.1: Figura revisionata Sezione 5.3: Revisionata Sezione 8.2 "Fieldgate PAM SFG600" rimossa Sezione 8.5 "Fieldgate PAM SFG600 tramite PROFINET" rimossa Sezione 8.8 "App Scanner" rimossa
1.08.xx	BA01709S/04/EN/ 09.24	 Sezione 9 "Manutenzione" re-inserita Sezione 10 "Riparazione" re-inserita

Field Xpert SMT70 Indice

Indice

1	Informazioni su questo documento 4	8	Operatività	
1.1 1.2 1.3	Funzione del documento	8.2	Come stabilire una connessione con il dispositivo	
1.4 1.5	Documentazione7Marchi registrati7	8.4 8.5	software	36
2	Istruzioni di sicurezza	8.6 8.7	Netilion Library	
2.1	principali	8.8	Heartbeat sulla Netilion Library RFID	
2.2	Uso previsto	9	Manutenzione	47
2.4 2.5 2.6	Sicurezza operativa 8 Sicurezza del prodotto 9 Sicurezza IT 9	9.1 9.2	Batteria	
3	Descrizione del prodotto 9	10	Riparazione	
3.1	Design del prodotto	10.1	Informazioni generali	. 50
3.2	Campo applicativo	10.2 10.3	Parti di ricambio	
3.3	Modello di licenza	10.3	Restituzione	
4	Accettazione alla consegna e	11	Accessori	51
	identificazione del prodotto 14			
4.1	Controllo alla consegna	12	Dati tecnici	51
4.3	Stoccaggio e trasporto	13	Appendice	51
5 5.1	Installazione	13.1 13.2	Protezione dei dispositivi mobili Federal Communications Commission	
5.1 5.2 5.3	Requisiti di sistema	13.3	(FCC)	
5.4	Disinstallazione del software	13.4		53
6	Funzionamento	13.5	Prodotto laser di classe 1	54
6.1	Indicatori di stato			
6.2	Arresto del tablet PC			
6.3	Spegnimento del tablet PC 18			
6.4	Schermata di sicurezza			
7	Messa in servizio 19			
7.1	Inserimento della batteria 20			
7.2	Ricarica della batteria			
7.3 7.4	Accensione del tablet PC			
/ . 4	Collegamento dell'alimentatore 21			

1 Informazioni su questo documento

1.1 Funzione del documento

Queste Istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e immagazzinamento fino a installazione, connessione, funzionamento e messa in servizio, comprese le fasi di ricerca quasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

A PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni di lieve o media entità se non evitata.

AVVISO

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa, che può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze se non evitata.

1.2.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
✓	Ammessi Procedure, processi o interventi consentiti.
✓ ✓	Preferenziali Procedure, processi o interventi preferenziali.
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.
	Riferimento alla documentazione
A=	Riferimento alla pagina
	Riferimento al grafico

Simbolo	Significato
•	Avviso o singolo passaggio da rispettare
1., 2., 3	Serie di passaggi
L	Risultato di un passaggio
?	Aiuto in caso di problema
	Ispezione visiva

1.2.3 Simboli Field Xpert

Simbolo	Significato
ψ	Accensione/spegnimento del tablet.
11	Pulsante di Windows
((_T))	Comunicazione wireless (WLAN, WWAN, GPS, Bluetooth)
	Batteria
[4]]	Apre l'Offline Dynamic Installed Base Analysis (DIBA)
	Questa funzione è disponibile solo per l'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.
A	Visualizzata della schermata home del software di configurazione dei dispositivi.
<	Ritorno all'ultima pagina aperta.
	Informazioni e impostazioni software.
?	Ulteriori informazioni sul software.
	Riduzione a icona del programma.
ドン	Visualizzazione a schermo intero.
YK YK	Disattivazione della visualizzazione a schermo intero.
X	Chiusura del programma.

Simbolo	Significato
•	Scorrimento verso l'alto
-	Scorrimento verso il basso
O	Aggiornamento
\odot	Espandi informazioni.
⊙	Comprimi informazioni.
	Connetti automaticamente
** _{e0}	Connetti con procedura guidata (connessione manuale)
((i°	Connetti con dispositivi WLAN e Bluetooth di Endress+Hauser
No	RFID
\bigcirc	Cloud
☆	Preferiti
	Tastiera
<u></u>	Macchina fotografica
7	Collegamento alla Netilion Library
0	Allega foto e PDF a un asset nella libreria Netilion
>	Start
₽	Cestino

1.3 Acronimi utilizzati

Acronimi	Spiegazione
DFS	Dynamic Frequency Selection, selezione automatica della frequenza
DTM	Device Type Manager

Acronimi	Spiegazione
FCC	Federal Communications Commission, agenzia governativa degli Stati Uniti
HF	High frequency, alta frequenza [RF = radio frequency, radiofrequenza]
MSD	Descrizione della struttura del menu
SD	Secure Digital, formato di schede di memoria
WWAN,	Wireless Wide Area Network, tipo di rete wireless

1.4 Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Field Xpert SMT70

- Informazioni tecniche TI01342S
- Istruzioni di funzionamento BA01709S

1.5 Marchi registrati

Windows 10 IoT Enterprise® è un marchio registrato di Microsoft Corporation, Redmond, Washington, Stati Uniti.

Intel® Core™ è un marchio registrato di Intel Corporation, Santa Clara, Stati Uniti.

FOUNDATIONTM Fieldbus è un marchio commerciale del FieldComm Group, Austin, TX 78759. Stati Uniti.

HART®, WirelessHART® è un marchio registrato del FieldComm Group, Austin, TX 78759, Stati Uniti.


PROFIBUS® è un marchio registrato di PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Germania.

Modbus è il marchio registrato di Modicon, Incorporated.

IO-Link® è un marchio registrato della Community IO-Link della PROFIBUS User Organization (PNO) Karlsruhe/Germania - www.io-link.com

Tutti qli altri nomi di marche e prodotti sono marchi o marchi registrati delle relative aziende e organizzazioni.

2. Istruzioni di sicurezza principali



2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i sequenti requisiti:

- ► Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ► Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'esequire i propri compiti, deve soddisfare i sequenti requisiti:

- ► Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ► Sequire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo, facile da usare e con funzionalità "touch", e può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include ampie raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IloT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi. Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows 10.

2.3 Sicurezza sul lavoro

Quando si interviene sul dispositivo o si lavora con il dispositivo:

▶ indossare dispositivi di protezione personale adeguati come da normativa nazionale.

2.4 Sicurezza operativa

Possibili danni al dispositivo.

- ▶ Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di anomalie.
- ▶ L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti!

► Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

Field Xpert SMT70 Descrizione del prodotto

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ► Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il costruttore conferma il superamento di tutte le prove apponendo il marchio CE sul dispositivo.

2.6 Sicurezza IT

La garanzia è valida solo se il prodotto è installato e impiegato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.


3 Descrizione del prodotto

Questo tablet PC, estremamente compatto, soddisfa i requisiti più complessi, ad esempio in termini di grado di protezione (IP65) e resistenza agli urti (test di caduta da 4 piedi e standard MIL-STD 810G). La protezione per schermo aggiuntiva assicura una protezione completa negli ambienti più gravosi. Le caratteristiche di ergonomia di questo tablet PC sono state pensate per proteggere la salute degli operatori, riducendo al minimo gli sforzi fisici.

Questo tablet PC assicura un accesso ai dati rapido e coordinato, tenendo conto che la connettività 4G/LTE è sempre più diffusa nelle aree pericolose. Tuttavia, in situazioni in cui non è disponibile nemmeno una rete WLAN è possibile utilizzare la docking station opzionale con un'interfaccia Ethernet, che assicura la flessibilità necessaria per connettere il tablet PC alle infrastrutture di rete disponibili. Inoltre, sono supportati anche gli standard Bluetooth più recenti.

Oltre all'uso in campo, il tablet PC può essere impiegato come un normale PC da ufficio utilizzando l'apposita docking station opzionale, che consente un'integrazione ottimale nelle reti aziendali e degli uffici.

Descrizione del prodotto Field Xpert SMT70




■ 1 Vista frontale del tablet PC

- 1 Pulsante di programmazione
- 2 Fotocamera anteriore
- 3 Sensore di luce ambiente
- 4 Microfono
- 5 Tasto funzione
- 6 Ingresso CC (lato inferiore)
- 7 Connettore per docking station (lato inferiore)
- 8 Pulsante di Windows
- 9 Slot per lucchetto Kensington (lato sinistro)
- 10 Pulsanti del volume (lato sinistro)
- 11 Pulsante on/off (lato sinistro)

Componente	Descrizione
Pulsante di programmazione	Visualizzazione del programma personalizzato
Fotocamera anteriore	Per registrazioni video (ad es. durante videoconferenze)
Sensore di luce ambiente	Misura le condizioni di luce ambiente
Microfono	Permette di registrare i suoni
Tasto funzione	Il tasto funzione può essere configurato tramite il "Menu rapido"
Ingresso CC	Per collegare l'alimentatore

Componente	Descrizione
Connettore per docking station	Permette di collegare il tablet PC a una docking station
Pulsante di Windows	Permette di visualizzare la schermata di avvio di Windows
Slot per lucchetto Kensington	Consente di collegare un lucchetto di sicurezza compatibile con Kensington
Pulsanti del volume	Per impostare il volume
Pulsante on/off	Permette di accendere e spegnere il tablet PC




■ 2 Vista posteriore del tablet PC

- 1 Scanner per codici a barre
- 2 Flash LED della fotocamera
- 3 Macchina fotografica
- 4 Vano batteria
- 5 Pulsante di sblocco del vano batteria
- 6 Altoparlante
- 7 Jack audio combinato
- 8 2 x USB 3.0
- 9 Slot per schede di memoria Micro SD
- 10 Slot per scheda SIM

Descrizione del prodotto Field Xpert SMT70

Componente	Descrizione
Scanner per codici a barre	Permette di eseguire la scansione di codici a barre.
Flash LED della fotocamera	Permette di illuminare il soggetto delle foto in condizioni di scarsa illuminazione.
Macchina fotografica	Per scattare foto.
Vano batteria	Contiene la batteria.
Pulsante di sblocco del vano batteria	Tenere premuto il pulsante per sbloccare il vano batteria.
Altoparlante	Per riprodurre i suoni
Slot per scheda SIM	Consente di inserire una scheda SIM per reti WWAN (LTE+GPS).
2 x USB 3.0	Permette di connessione di periferiche USB 3.0. ▲ AVVERTENZA Le porte USB non possono essere utilizzate nelle aree pericolose, poiché possono provocare esplosioni. Nelle aree pericolose, utilizzare sempre un tablet Ex con il modem Bluetooth HART MACTek di VIATOR o mobiLink.
Slot per schede di memoria	Permette di inserire schede di memoria Micro SD. È inoltre possibile inserire schede SD, SDXC, SDHC utilizzando un apposito adattatore.
Jack audio combinato	Per il collegamento di cuffie, altoparlanti esterni o di un microfono.

3.1 Design del prodotto



A0053038

Field Xpert SMT70 Descrizione del prodotto

3.2 Campo applicativo

Il tablet PC per la configurazione dei dispositivi consente la gestione in mobilità delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo tablet PC è stato progettato per offrire uno strumento completo, facile da usare e con funzionalità "touch", e può essere impiegato per gestire gli strumenti da campo durante tutta la loro vita utile. Include delle raccolte di driver preinstallati, oltre a permettere l'accesso a funzionalità IIoT (Industrial Internet of Things), a informazioni e alla documentazione durante tutto il ciclo di vita dei dispositivi. Il tablet PC ha un'interfaccia utente moderna e, se lo si desidera, può ricevere aggiornamenti on-line basati sull'ambiente multifunzione di Microsoft Windows 10.


3.3 Modello di licenza

Il software per la configurazione dei dispositivi è preinstallato sul tablet PC alla consegna.

Per utilizzare il software con le modalità previste, è necessario attivarlo. A questo scopo, è necessario disporre di un account utente sul portale software di Endress+Hauser. Questo account potrebbe dover essere creato prima tramite la funzione "Create Account".


Attivazione del pacchetto software di configurazione dei dispositivi

- 1. Fare doppio clic su **Field Xpert** nella schermata di avvio.
 - └ Viene visualizzata la pagina di attivazione della licenza del software.



2. Fare clic su **Activate Software**.

└ Viene visualizzata la finestra di dialogo in cui è possibile inserire i dati del portale.



- 3. Inserire **E-mail address** e **Password** e fare clic su **Activate**.
 - Si apre la finestra di dialogo con il messaggio "The application has been activated successfully.".
- 4. Fare clic su **Show license**.
 - └ Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.
- 5. Fare clic su **Close**.

Viene quindi visualizzata la schermata home del software di configurazione dei dispositivi.

4 Accettazione alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

Ispezione visiva

- Controllare che la confezione non sia stata danneggiata durante il trasporto
- Aprire con attenzione la confezione
- Controllare tutti i contenuti assicurandosi che non siano presenti danni evidenti
- Verificare che la fornitura sia completa e che non manchi nulla
- Conservare tutti i documenti di accompagnamento
- Il dispositivo non deve essere messo in funzione se il contenuto risulta danneggiato. In tal caso, contattare l'ufficio commerciale Endress+Hauser all'indirizzo:

www.it.endress.com

Se possibile, restituire il dispositivo a Endress+Hauser nella confezione originale.

Contenuto della fornitura

- Tablet PC Field Xpert SMT70 con maniglia
- \blacksquare Caricabatterie c.a. (100 ... 240 $V_{AC},\,1,5$ A, 50 ... 60 Hz) con cavo di collegamento come ordinato
- Software e interfacce/modem come da ordine
- Istruzioni di funzionamento con istruzioni di sicurezza fornite da Ecom

4.2 Identificazione del prodotto

4.2.1 Targhetta





- 1 ID software Endress+Hauser
- 2 Nome del prodotto Endress+Hauser
- 3 Numero di serie Endress+Hauser
- 4 Targhetta del produttore
- 5 Numero di modello del produttore
- 6 Informazioni tecniche del produttore
- 7 Numero di serie del produttore

Installazione Field Xpert SMT70

4.2.2 Indirizzo del produttore



Ecom Instruments GmbH è responsabile dell'hardware del tablet e lo produce in esclusiva per Endress+Hauser.

Hardware

Ecom Instruments GmbH

Industriestraße 2

97959 Assamstadt

Germania

www.ecom-ex.com

Software

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Svizzera

www.endress.com

4.3 Stoccaggio e trasporto



Per trasportare il prodotto utilizzare sempre gli imballaggi originali.

4.3.1 Temperatura di immagazzinamento

-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

5 Installazione

5.1 Requisiti di sistema



Il software è preinstallato sul tablet PC alla consegna.

5.2 Installazione del software

Il software per la configurazione dei dispositivi è preinstallato sul tablet PC alla consegna. Il software per la configurazione dei dispositivi deve essere attivato.



Attivazione della licenza → 🖺 13

Field Xpert SMT70 Funzionamento


5.3 Aggiornamento del software

🎦 Servizio di aggiornamento software

Il periodo di manutenzione inclusa decorre dalla creazione della licenza e termina dopo un anno (data di riferimento).

Gli aggiornamenti software possono essere installati anche in un secondo momento se il software rilasciato è stato pubblicato entro un periodo di manutenzione attivo valido.

- 1. Fare clic sull'icona ? nella homepage del software di configurazione dei dispositivi.
 - └ Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.
- 2. Fare clic sulla scheda **Update**.
 - ► Si apre la finestra di dialogo con le informazioni sull'aggiornamento.



- 3. Fare clic su **Check for updates**.
 - └ Il software di configurazione dei dispositivi ricerca gli aggiornamenti disponibili.

5.4 Disinstallazione del software

Il software per la configurazione dei dispositivi non può essere disinstallato.

6 Funzionamento

Prestare attenzione a non danneggiare la custodia esterna e i componenti:

- ► Collocare sempre il dispositivo su una superficie stabile.
- Non coprire le aperture di ventilazione, e controllare che non siano coperte da altri oggetti.
- ► Mantenere il dispositivo lontano dai liquidi.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o ad ambienti molto polverosi.

Funzionamento Field Xpert SMT70

▶ Non esporre il dispositivo a calore o umidità eccessivi.

6.1 Indicatori di stato


Gli indicatori di stato dell'interfaccia del tablet PC si accendono contemporaneamente all'attivazione delle funzioni corrispondenti.



4 Indicatore di stato


Simbolo	Significato	Descrizione
ψ	Alimenta-	Il LED rimane acceso in verde mentre il sistema è in funzione. Il LED lampeggia quando il sistema è in modalità sospensione.
((_T))	Comunicazione wireless	Indica lo stato della comunicazione wireless (WLAN, WWAN o Bluetooth) . Il LED rimane acceso in blu quando è attiva almeno un'opzione di comunicazione wireless. Per visualizzare lo stato della comunicazione wireless è necessario installare l'applicazione "Menu rapido".
	Batteria	Indica lo stato di carica della batteria: Verde: batteria completamente carica Giallo: batteria in carica Giallo lampeggiante: errore di carica Rosso: carica residua della batteria inferiore al 10 % Spento: batteria scarica

6.2 Arresto del tablet PC



► Toccare l'icona di **Windows** → **t** → **Arresto del sistema**.

Il tablet PC viene si arresta.



6.3 Spegnimento del tablet PC

▶ Mantenere premuto il pulsante 🖒 finché il LED di alimentazione lampeggia.

Il tablet PC è in modalità sospensione.

Field Xpert SMT70 Messa in servizio

6.4 Schermata di sicurezza

- Se il tablet PC viene utilizzato senza una tastiera esterna, la combinazione di tasti Ctrl +Alt+Canc viene sostituita dalla pressione simultanea dei tasti 🔥 e 貫.
- 1. Premere simultaneamente i tasti 🖒 e 🟭
 - └ Il tablet PC visualizza la schermata di sicurezza di Windows.



2. Selezionare un'azione.

Azioni possibili:

- Blocco del dispositivo
- Passaggio a un altro utente
- Disconnessione
- Modifica della password
- Apertura di Gestione attività
- Spegnimento o riavvio del dispositivo


7 Messa in servizio

Il tablet PC può essere alimentato mediante l'alimentatore o la batteria agli ioni di litio.

Messa in servizio Field Xpert SMT70

7.1 Inserimento della batteria


1.



Inserire la batteria nel vano batteria.

2. Mantenere premuto finché la batteria scatta in posizione.


3.



Fare scorrere il blocco batteria portandolo in posizione di blocco.

La batteria è inserita.

7.2 Ricarica della batteria



1. È necessario inserire la batteria.

Collegare l'alimentatore all'ingresso CC del tablet PC.

- 2. Collegare l'alimentatore al cavo di alimentazione.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.

7.3 Accensione del tablet PC

▶ Mantenere premuto il pulsante () finché il LED di alimentazione si accende.

Il tablet PC viene avviato.

7.4 Collegamento dell'alimentatore

L'alimentatore serve ad alimentare il tablet PC e a ricaricare la batteria.

😱 Quando si utilizza l'alimentatore:

Collocare il dispositivo in una posizione sufficientemente vicina a una presa di corrente per poter raggiungere la presa con il cavo di alimentazione.

Utilizzare il dispositivo solo con il tipo di sorgente di alimentazione indicata sulla tarqhetta.

Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per periodi prolungati, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

- 1. Collegare l'alimentatore all'ingresso CC del tablet PC.
- 2. Collegare l'alimentatore al cavo di alimentazione.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
- Il tablet PC può essere utilizzato solo con l'alimentatore corrispondente.

 Se viene collegato a una presa elettrica mentre la batteria è inserita, il tablet PC viene alimentato dalla presa elettrica.

8 Operatività

AVVISO

Funzionamento con oggetti non idonei.


Danni allo schermo.

▶ Non usare oggetti appuntiti sullo schermo.


8.1 Procedura iniziale



Al primo utilizzo del software per la configurazione dei dispositivi, è necessario accettare i termini di utilizzo.



- ► Fare doppio clic su **Field Xpert** nella schermata di avvio.
 - Si avvia il software per la configurazione dei dispositivi.



8.2 Come stabilire una connessione con il dispositivo

Una connessione può essere stabilita in uno dei tre modi sequenti:

- Automatico
- Mediante una procedura guidata (manualmente)
- Wi-Fi e Bluetooth


Collegare il modem o l'interfaccia desiderati. Attendere che il modem o l'interfaccia siano stati rilevati (ad es. icona USB).

Il tablet PC supporta i seguenti modem/interfacce:

Protocollo di comunicazione	Connessione	Modem/interfacce
HART	>	Commubox FXA195 4 20 mA
	™ .	Modem Bluetooth MACTek (4 20 mA)
		modeln Baccood variotek (1 20 mai)
	₹ _E	
	*	Memograph RSG45 (4 20 mA)
	>	Modem USB MACTek (4 20 mA)
	•• ₀	FieldPort SFP50
	** _{e0}	
	T _{To}	Fieldgate SFG250
	T _{E0}	Tank Scanner NXA820
WirelessHART	T _E	Adattatore WirelessHART SWA70
	T _{Eo}	Adattatore WirelessHART SWG70
PROFIBUS	T _{E0}	Softing PROFlusb
	T _{Eo}	Softing PBpro USB
	T _{E0}	FieldPort SFP50
	T _{E0}	Fieldgate SFG500
FOUNDATION Fieldbus	T _{To}	NI USB

Protocollo di comunicazione	Connessione	Modem/interfacce
	E _{Ea}	FieldPort SFP50
	T.	Softing FFusb
Modbus	T _{E0}	Seriale Modbus
Interfacce service Endress+Hauser	•	CDICommubox FXA291
	t _{to}	
	T _C	Commubox FXA291 IPC, ISS, PCP
	₹ _{€0}	Commubox FXA193 IPC, ISS
	T _{E0}	TXU10 V2 CDI
	•	TXU10 V2 PCP
	₹ _{₹0}	
	T _{E0}	TXU10 V1 PCP, CDI
	•	CDI USB
	€ _{€a}	
	T _{E0}	CDI TCP/IP
Bluetooth	A0041855	Dispositivi Bluetooth Endress+Hauser, anche alcuni misuratori di livello e pressione
Wi-Fi	((i°	Dispositivi Wi-Fi di Endress+Hauser
IO-Link	A0041855	FieldPort SFP20
	t _{to}	

Connessione "Automatic"



Toccare l'icona ▶.

└─ Il software per la configurazione dei dispositivi stabilisce una connessione con il dispositivo connesso.


Connessione "Assistant"






Toccare l'icona 🛂.

└ Viene visualizzata una panoramica di tutti i protocolli disponibili.




- 2. Selezionare un protocollo di comunicazione.
 - └ Viene visualizzata una panoramica di tutti i modem disponibili.




- 3. Selezionare un modem.
 - ightharpoonup È possibile configurare il dispositivo.

Connessione "Wireless"



Toccare l'icona 🛜.

Viene visualizzata la live list che mostra tutti i dispositivi Wi-Fi e Bluetooth Endress+Hauser disponibili. Questo elenco può essere filtrato per dispositivi Wi-Fi e Bluetooth.




Connessione "Bluetooth"

1. Toccare l'icona

■ per filtrare i dispositivi Bluetooth.

2. Toccare l'icona ▶ accanto al dispositivo che si desidera configurare.

► Si apre la finestra di dialogo per l'accesso.




- 3. Inserire **User Name** (admin) e **Password** e premere **Login**.
 - └ Si apre il DTM (di default) o l'MSD.
- La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo.

 Per ottenere il codice di reset, contattare il Centro vendite Endress+Hauser.

Connessione "WLAN"

1. Toccare l'icona 🛜 per filtrare i dispositivi WLAN.

- 2. Toccare l'icona accanto al dispositivo che si desidera configurare.
 - └ Si apre la finestra di dialogo "Connect to WLAN device".



- 3. Inserire la **Password** e premere **Connect**.
- 4. Non modificare l'indirizzo IP lasciarlo com'è.
- 5. Toccare l'icona ▶.
- 6. Premere **Vendor specific**.
- 7. Si apre DeviceDTM e il dispositivo può essere configurato.
- La password iniziale corrisponde al numero di serie del dispositivo.
- Premere su **Click here to connect** per stabilire la connessione direttamente tramite un indirizzo IP.


8.3 Informazioni e impostazioni del software

- ► Fare clic sull'icona

 nel menu principale.
 - 🕒 È visualizzata una panoramica di tutte le informazioni e le impostazioni disponibili.

8.3.1 Catalogo DTM


- ► Fare clic sulla scheda **DTM Catalog**.
 - ▶ Viene visualizzata una panoramica di tutti i DTM disponibili.



Visualizzazione offline del driver del dispositivo

► Fare clic sul driver desiderato.


Si apre la visualizzazione offline del driver del dispositivo.





8.3.2 Registro eventi


- ▶ Fare clic sulla scheda **Event Log** o sulla barra di stato grigia.
 - └ Viene visualizzata una panoramica di tutti gli eventi.



Se il registro eventi contiene già degli eventi, è possibile eliminarli premendo il pulsante Clear.


8.3.3 Preferiti

- ► Fare clic sulla scheda **Favorites** o sull'icona 🙀.
 - └ Viene visualizzata una panoramica di tutti i preferiti.



8.3.4 Gestione dei report


- 1. Fare clic sulla scheda Reports.
 - Si apre la panoramica con la cartella "Manage saved device reports".



- 2. Fare clic sulla cartella "Manage saved device reports".
 - └ Viene visualizzata la panoramica di tutti i report dei dispositivi salvati.

8.3.5 Firmware

- ► Fare clic sulla scheda **Firmware**.



8.3.6 Impostazioni

Lingua


- 1. Fare clic sulla scheda **Settings**.
 - Si apre la scheda **Language** con una panoramica di tutte le lingue disponibili.



- 2. Selezionare la lingua desiderata.
- 3. Fare clic sull'icona \times .
 - ► Si chiude il software per la configurazione dei dispositivi.
- 4. Riavviare il software per la configurazione dei dispositivi.
 - └ Viene salvata la lingua selezionata.


Connessione

- ► Fare clic sulla scheda Connectivity.
 - 🕒 Si apre una panoramica di tutte le connessioni.




Netilion

- ► Fare clic sulla scheda **Netilion**.
 - 🕒 Si apre una panoramica delle impostazioni per l'archiviazione dei dati.



Bluetooth

- ► Fare clic sulla scheda **Bluetooth**.
 - └ Si apre la funzione dei dati di sicurezza del dispositivo Bluetooth.




8.4 Ulteriori informazioni sul software

- ► Fare clic sull'icona ?.
 - 🕒 È visualizzata una panoramica di tutte le informazioni addizionali.

8.4.1 Licenza

- ► Fare clic sulla scheda **License**.
 - └ Viene visualizzata la finestra di dialogo con le informazioni sulla licenza.



Rinnovo della licenza

i

Se il contratto di manutenzione è scaduto, è necessario ordinare un'estensione di manutenzione "Field Xpert SMT71".

Rinnovo della licenza per versioni software a partire da 1.05

Dopo aver ordinato correttamente l'estensione di manutenzione "Field Xpert SMT71":

Si riceverà una notifica nel software Field Xpert.


Rinnovo della licenza per versioni software fino a 1.04

Dopo aver ordinato correttamente l'estensione di manutenzione "Field Xpert SMT71":

- 1. Fare clic sulla scheda **Licenza**.
- 2. Fare clic su **Aggiorna licenza**.
- 3. Accedere quindi al portale software inserendo e-mail e password.
 - ► La licenza è stata rinnovata.

8.4.2 EULA


- ► Fare clic sulla scheda **EULA**.
 - Viene visualizzata la finestra con le condizioni e i termini della licenza Endress+Hauser.



8.4.3 Info

Questa scheda contiene informazioni relative al software attualmente installato, al produttore e al testo sorgente del software.


1. Fare clic sulla scheda **About**.



Si apre una panoramica di tutte le informazioni.


2. Fare clic sull'icona ⊙ per visualizzare le informazioni.

8.5 Aggiornamento automatico DTM



Fare clic sull'icona nella barra di stato.

└ Si apre la finestra di dialogo "Sign in to Netilion Library" .



- 2. Fare clic su **Sign in**.
- 3. Scegliere il tipo di registrazione (Basic/Plus/Premium).
- 4. Accedere con i dati Netilion.
 - └ Il tablet eseque la ricerca dei DTM in background, dopodiché li scarica.
- 5. Confermare il download.

8.6 Netilion Library


8.6.1 Caricamento del report del dispositivo nella Netilion Library

Questa funzione è consentita con i dispositivi HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus e IO-Link e, anche, mediante l'interfaccia service di Endress+Hauser (CDI).



Fare clic sull'icona nella barra di stato.

└ Si apre la finestra di dialogo "Sign in to Netilion Library".



- 2. Fare clic su **Sign in**.
- 3. Scegliere il tipo di registrazione (Basic/Plus/Premium).

- 4. Connettere il dispositivo e aprire il DTM.
 - └ Il dispositivo è salvato automaticamente nella Netilion Library.
- 5. Fare clic su "Save device report".
 - └ Il report del dispositivo viene allegato al dispositivo nella Netilion Library.

8.6.2 Caricamento di una foto nella Netilion Library

- 1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
 - Fare clic sull'icona 🗈 .
 - ► Si apre la fotocamera.
- 2. Creare una foto del dispositivo.
 - → Si apre la finestra di dialogo "New image found".
- 3. Fare clic su **Yes**.
 - La foto è caricata nella Netilion Library per l'asset esistente.

Caricamento di una foto dal rullino

- 1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
 - Fare clic sull'icona .
 - ► Si apre la finestra di dialogo.
- 2. Selezionare il tipo di file.
- 3. Selezionare la foto da una directory in Field Xpert.
- 4. Fare clic su **Yes**.
 - La foto è caricata nella Netilion Library per l'asset esistente.

8.6.3 Caricamento di un PDF nella Netilion Library

- 1. Stabilire una connessione con il dispositivo e aprire il DTM.
 - Fare clic sull'icona .
 - 🕒 Si apre la finestra di dialogo.
- 2. Selezionare il tipo di file.
- 3. Selezionare il PDF da una directory in Field Xpert.
- 4. Fare clic su **Yes**.

8.6.4 Caricamento dei dati dei parametri nella Netilion Library

- 1. Fare clic sull'icona nella barra di stato e accedere.
- 2. Connettere il dispositivo e aprire il DTM.
- 3. Nel menu **Program functions**, fare clic su **Save device data**.


8.6.5 Caso d'uso offline

i

Dispositivi scansionati, nuove foto, report dei dispositivi (PDF) e dati dei parametri vengono salvati automaticamente nella cache offline. Vengono caricati automaticamente una volta stabilita una nuova connessione Internet.




Fare clic sull'icona nella barra di stato.




2. Fare clic sulla scheda **Offline**.

└ Si apre la finestra di dialogo "Offline data storage information".



- 3. Fare clic su **Show assets**.
 - ► Viene visualizzata una panoramica di tutti gli asset e i documenti.




- 4. Fare clic sull'icona per rimuovere asset e documenti.
- 5. Fare clic sulla scheda **Online** e accedere.
- 6. Fare clic su **Upload asset data**.
 - 🕒 Si apre la finestra di dialogo con tutti i dati da caricare.
- 7. Fare clic su **Upload**.

8.6.6 Collegamento alla Netilion Library


- 1. Fare clic sull'icona nella barra di stato.
 - → Si apre la finestra di dialogo della Netilion Library.
- 2. Accedere alla Netilion Library.

8.7 Caricamento di un report di verifica Heartbeat sulla Netilion Library



Fare clic sull'icona .


└ Viene stabilita una connessione con il dispositivo desiderato.



2. Avviare la procedura guidata Heartbeat.


- 3. Seguire la procedura guidata Heartbeat e avviare una verifica Heartbeat.
- 4. Al termine della verifica Heartbeat, salvare il risultato come PDF.
 - ➡ Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il percorso di archiviazione del file PDF.
- 5. Selezionare il percorso di archiviazione e fare clic su **Save**.
 - └ Si apre una finestra di dialogo per il salvataggio nella libreria Netilion.
- 6. Fare clic su **Yes**.
 - Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il tipo di documento.
- 7. Selezionare Heartbeat Verification Report e fare clic su **Yes**.
 - └ Il report di verifica Heartbeat è caricato nella libreria Netilion per l'asset esistente.

8.8 RFID



Fare clic sull'icona nella barra di stato.

└ Si apre la finestra di dialogo "RFID TAG Editor".



- 2. Connettere lo scanner RFID.
- 3. Fare clic su **Read tag**.
- 4. Collocare il tag RFID sullo scanner e fare clic su **Device Viewer**.
 - └ Il Visualizzatore dispositivi si apre in Internet Explorer.
- 5. Modificare il tag o il numero di serie e fare clic su **Write tag**.
 - └ Il tag RFID è stato modificato.


Field Xpert SMT70 Manutenzione

9 Manutenzione

9.1 Batteria

Se si utilizza la batteria, tenere presente quanto seque:

- Caricare e scaricare la batteria a temperatura ambiente
- La vita di servizio della batteria dipende da diversi fattori:
 - Numero di cicli di carica e scarica
 - Condizioni ambiente
 - Stato di carica durante l'immagazzinamento
 - Utilizzo della batteria
- L'uso predominante della batteria incide negativamente sulle prestazioni del dispositivo
- Le batterie fuori dal dispositivo possono scaricarsi



Le batterie Li-ion vengono generalmente sostituite dopo 300-500 cicli di carica (cicli completi di carica/scarica) o se la capacità della batteria ha raggiunto il 70 ... 80 %.

Il numero effettivo di cicli varia a seconda del tipo di utilizzo, della temperatura, dell'età e di altri fattori.

Per evitare il degrado permanente della capacità della batteria per autoscarica, le batterie non devono mai essere scaricate al di sotto del 5 %.

AVVERTENZA

La caduta, lo schiacciamento o qualsiasi altra manipolazione impropria della batteria può provocare un incendio o ustioni chimiche.

▶ Utilizzare sempre la batteria in modo corretto.

AVVISO

La batteria non può essere caricata se le temperature sono troppo basse o troppo alte. In questo modo si evitano potenziali danni alla batteria.

► Caricare la batteria solo a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.

AATTENZIONE

Batterie danneggiate o che perdono

possono causare lesioni personali.

Maneggiare la batteria con la massima attenzione.

AATTENZIONE

Se la batteria si surriscalda o emette un odore di bruciato durante il processo di carica, allontanarsi immediatamente dall'area.

▶ Avvisare immediatamente il personale addetto alla sicurezza.

Quando si utilizza la batteria, tenere conto di quanto seque:

- Sostituire la batteria se l'autonomia si riduce
- Non appoggiare oggetti o materiali sulla batteria
- Tenere la batteria lontana da materiali conduttivi o infiammabili

Manutenzione Field Xpert SMT70

- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini
- Utilizzare solo batterie originali
- Caricare la batteria solo con dispositivi o stazioni di ricarica originali
- Tenere la batteria lontana dall'acqua
- Non bruciare la batteria
- Non esporre la batteria a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 46 °C (115 °F)
- Se la batteria viene esposta a temperature estreme, è impossibile raggiungere una capacità del 100 %. La capacità può essere ripristinata se la batteria ritorna a una temperatura di 20 °C (68 °F) circa.
- Assicurare una libera ventilazione
- Caricare la batteria in un luogo con temperature di 20 °C (68 °F) circa
- Non inserire la batteria in un forno a microonde
- Non smontare la batteria e non toccarla con un oggetto appuntito
- Non rimuovere la batteria dal dispositivo con un oggetto affilato
- Le batterie sono certificate Ex in combinazione con il dispositivo. L'uso di batterie non elencate nel certificato rende nulla la certificazione Ex.
- Conservazione dell'energia della batteria
 - Windows 10 Creators Update
 - Miglioramento della durata della batteria
 - Controllo della perdita di carica della batteria
 - Spegnere i moduli wireless non utilizzati
 - Controllare e ottimizzare le impostazioni dei dispositivi wireless
 - Ridurre la luminosità del display
 - Spegnere tutti i moduli non utilizzati nel programma di servizio, ad es. GPS, scanner, telecamera
 - Attivare il salvaschermo
 - Creare un piano di alimentazione facendo riferimento alle linee quida Microsoft
 - Configurare le opzioni di alimentazione facendo riferimento alle linee quida Microsoft
 - Configurare le opzioni di standby facendo riferimento alle linee guida Microsoft

9.1.1 Sostituzione della batteria

⚠ PERICOLO

Sostituendo la batteria in con una di tipo errato

si possono provocare esplosioni.


- ► Si raccomanda di sostituire sempre la batteria con una batteria identica o di tipo equivalente consigliato dal produttore.
 - L'autonomia della batteria diminuisce gradualmente nel tempo, in funzione delle modalità di utilizzo. La sostituzione della batteria può rendersi necessaria in un periodo compreso tra 18 e 24 mesi.

Smaltire le batterie usate in conformità alle istruzioni del produttore.

Field Xpert SMT70 Manutenzione


Rimozione della batteria





Fare scorrere il blocco batteria portandolo in posizione di sblocco.





Aprire il vano batteria e rimuovere la batteria.



Per informazioni sull'inserimento della batteria $\rightarrow~\cong~20$

Riparazione Field Xpert SMT70

9.2 Pulizia



Durante la pulizia del dispositivo:

Spegnere correttamente il dispositivo e scollegare l'alimentatore.

Pulire il dispositivo con un panno asciutto e pulito.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

10 Riparazione

10.1 Informazioni generali

AVVISO

Riparazioni non autorizzate al dispositivo

Danno al dispositivo e/o invalidazione della garanzia legale/commerciale.

► L'intervento di riparazione può essere eseguito solo da Endress+Hauser. Per riparazioni, contattare sempre l'ufficio commerciale Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

10.2 Parti di ricambio



Per le parti di ricambio attualmente disponibili per il prodotto, vedere il sito: https://www.endress.com/deviceviewer (→ Inserire il numero di serie)

10.3 Restituzione

I requisisti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

- 1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Selezionare la regione.
- In caso di restituzione del dispositivo, imballarlo in modo da proteggerlo adeguatamente dagli urti e dalle influenze esterne. Gli imballaggi originali garantiscono una protezione ottimale.

Field Xpert SMT70 Accessori

10.4 **Smaltimento**



Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

10.4.1 Smaltimento della batteria

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio oppure a nichel-metallo idruro. Queste batterie devono essere smaltite in modo corretto. Si prega di contattare le autorità locali per informazioni sui programmi di riciclo e smaltimento in vigore nel proprio paese.

11 Accessori

Gli accessori attualmente disponibili per il prodotto possono essere selezionati su www.endress.com:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- Selezionare Parti di ricambio & accessori.

12 Dati tecnici



Per informazioni dettagliate sui "dati tecnici", consultare le Informazioni tecniche. → 🖺 7

13 **Appendice**

13.1 Protezione dei dispositivi mobili

Ogqi, la tecnologia mobile è una parte importante delle aziende moderne, dato che un sempre maggior numero di dati viene memorizzato su dispositivi mobili. Inoltre, questi dispositivi sono ormai potenti quanto i computer tradizionali. Uscendo spesso dalla sede aziendale, questi dispositivi mobili hanno bisogno di una protezione ancora maggiore rispetto ai

Appendice Field Xpert SMT70

dispositivi desktop. Di seguito sono riportati quattro consigli per aiutarvi a proteggere i dispositivi mobili e le informazioni che contengono.

Attivare la protezione con password

Utilizzare una password o un PIN sufficientemente complessi.

🚹 Installare gli aggiornamenti di sicurezza

Tutti i produttori rilasciano regolarmente aggiornamenti di sicurezza per proteggere il dispositivo. Questo processo è rapido, semplice e gratuito. Nelle impostazioni, verificare che gli aggiornamenti vengano installati automaticamente. Se il produttore non prevede di rilasciare altri aggiornamenti per il dispositivo, questo deve essere sostituito con una versione aggiornata.

Aggiornare le applicazioni e il sistema operativo

Aggiornare regolarmente tutte le applicazioni installate e il sistema operativo con le patch rilasciate dagli sviluppatori del software. Questi aggiornamenti, oltre ad aggiungere nuove funzioni, risolvono tutte le vulnerabilità di sicurezza eventualmente rilevate. La funzione di aggiornamento software di Endress+Hauser assicura la notifica automatica dei nuovi aggiornamenti. Ciò richiede l'accesso a Internet. È importante che il personale sappia quando sono disponibili gli aggiornamenti, come si installano e che ciò deve avvenire il più rapidamente possibile.

Non connettersi a hotspot WLAN sconosciuti

La precauzione più semplice da adottare è quella di non connettersi mai a Internet attraverso hotspot sconosciuti ma di utilizzare la rete di comunicazione mobile 3G o 4G. Tramite le reti private virtuali (VPN), i dati vengono crittografati prima di essere trasmessi su Internet.

13.2 Federal Communications Commission (FCC)

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti assicurano una protezione adeguata dalle interferenze elettromagnetiche in caso di utilizzo in un ambiente abitativo. Il presente dispositivo genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e impiegato come specificato nelle Istruzioni di funzionamento, può interferire con le comunicazioni wireless. Non si garantisce, tuttavia, che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica. Se il dispositivo interferisce con la ricezione di radio e televisione - cosa che può essere appurata spegnendo e riaccendendo il dispositivo - è responsabilità dell'utente correggere il problema .

13.3 Avvertenze di Industry Canada (IC) / Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Il presente dispositivo digitale di Classe B è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 e RSS-210. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve essere causa di interferenze e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze, comprese le interferenze che possono provocare malfunzionamenti del dispositivo medesimo.

Field Xpert SMT70 Appendice

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES- 003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

13.3.1 Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze (RF)

La potenza irradiata da questo dispositivo wireless è inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti da Industry Canada (IC). In ogni caso, il dispositivo wireless deve essere usato in modo da ridurre al minimo il contatto delle persone con l'antenna in condizioni di utilizzo normale. Questo dispositivo è stato valutato ed è risultato essere conforme ai limiti di esposizione SAR (Specific Absorption Rate) previsti da IC, qualora sia integrato all'interno di prodotti specifici che comportano le condizioni di esposizione tipiche degli apparecchi portatili.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

13.4 Avvertenza sul pericolo di esplosioni

Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D, Codice T T5

Modello R11XXXXXX, robusto tablet PC alimentato a batteria (batteria codice R11AH o batteria ricaricabile agli ioni di litio R11AH2XXXXXX), intervallo di temperatura ambiente: 0° C ... $+40^{\circ}$ C. Nota: la "X" nell'indicazione del modello può essere un carattere alfanumerico o uno spazio indicante opzioni meccaniche minori, opzioni relative alle configurazioni di sistema e/o opzioni relative al circuito secondario SELV (safety extra low voltage).

Condizioni per un uso sicuro:

I collegamenti da e verso il dispositivo passanti attraverso la custodia del sistema devono essere assolutamente limitati in ambienti pericolosi di Classe I, Divisione 2.

Questo tablet PC robusto deve essere ricaricato utilizzando l'apposito alimentatore, modello FSP065-RAB, prodotto da FSP Group, solo in ambienti sicuri.

Questo dispositivo è idoneo esclusivamente all'impiego in aree pericolose di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure in aree sicure;

"AVVERTENZA - PERICOLO DI ESPLOSIONE - LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI PUÒ COMPROMETTERE L'IDONEITÀ PER LA CLASSE I, DIVISIONE 2."

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE I. DIVISION 2.

"AVVERTENZA: PER PREVENIRE L'IGNIZIONE DI ATMOSFERE PERICOLOSE, LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICARICATE SOLO IN AREE NOTORIAMENTE SICURE."

"AVERTISSEMENT- RISQUE D'EXPLOSION- AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'EXPLOSION, S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX AVANT DE CHANGER LA BATTERIE."

" AVVERTENZA - PERICOLO DI ESPLOSIONE - NON CONNETTERE O DISCONNETTERE CON IL CIRCUITO IN TENSIONE, A MENO CHE L'AREA NON SIA NOTORIAMENTE SICURA."

"AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION. NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER TANT QUE LE CIRCUIT EST SOUS TENSION, À MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX."

Appendice Field Xpert SMT70

13.5 Prodotto laser di classe 1

Prodotto laser di classe 1 in conformità a EN 60825

Il presente dispositivo contiene un sistema laser classificato come "prodotto laser di classe 1". Per utilizzare correttamente il dispositivo, è necessario leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro per poterlo utilizzare per riferimenti futuri. In caso di problemi relativi a questo modello, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino. Per evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non cercare di aprire la custodia del dispositivo.





www.addresses.endress.com