



Einbauanleitung Feldgehäuse RV15

Installation instructions RV15 field housing


Abmessungen Dimensions



Einbau Installation



- | | |
|---|--|
| 1. Gehäusedeckel öffnen | 1. Open casing cover |
| 2. Kabeleinführung öffnen | 2. Open cable entry |
| 3. Kabel durch Kabeleinführung schieben und nach vorn durchziehen | 3. Push cable through cable entry and pull through front opening |
| 4. Gerät gemäß Betriebsanleitung anschließen | 4. Connect the device as described in the Operating Instructions |
| 5. Kabeleinführung schließen | 5. Close cable entry |



- | | |
|--|---|
| 6. Gerät von vorn in den Ausschnitt schieben bis die im Gehäuse integrierte Schnappbefestigung (1) einrastet | 6. Push the device into the cutout from the front until the snap-on fastener (1) which is integrated in the housing locks into place. |
|--|---|