

















Technische Information

Stamoclean CAT221

Probenaufbereitungseinheit Selbstreinigender Rückspülfilter für Abwässer im Zu- bzw. Ablauf von Kläranlagen



Anwendungsbereich

Der Rückspülfilter ist ein spezieller Crossflow-Filter für Wässer und Abwässer.

Er liefert Filtrat zur kontinuierlichen Online-Überwachung. Der Selbstreinigungseffekt des Filters entsteht einerseits durch die Strömung am Spaltsieb und andererseits durch Rückspülen mit Druckluft oder Spülwasser.

Anwendungsbereiche sind:

- Kommunale und industrielle Kläranlagen
 - Zulauf
 - Ablauf
- Prozesswässer mit niedrigem Feststoffgehalt

Ihre Vorteile

- Hohe Betriebssicherheit durch robuste Bauweise
- Reduzierte Betriebskosten durch automatische und chemikalienfreie Reinigung
- Effiziente Rückspülung mit Druckluft
- Einfacher und schneller Wechsel der Filtereinsätze
- Lange Standzeit
- Kurze Ansprechzeit eines nachgeschalteten Messgerätes durch geringes Totvolumen
- Sehr hohe Beständigkeit durch Edelstahlsieb
- Sehr geringer Energiebedarf (< 60 W)
- Einfache Installation, da komplett montiert und anschlussfertig zur Wandbefestigung



Arbeitsweise und Systemaufbau

Arbeitsweise

Über eine Probenentnahmepumpe (bei Zulaufmessung mit Schneidwerkzeug) oder eine Druckleitung wird permanent ein Probenstrom von 1 bis $2,5~\text{m}^3/\text{h}$ (4,4~bis~11~gal/min) durch den Filter geleitet. Das Filtrat passiert das Spaltsieb und wird anschließend zum Messgerät weiter transportiert.

Durch die Anströmung des Spaltsiebes werden Verstopfungen minimiert. Automatische Rückspülungen führen zu Standzeiten des Filters von mehreren Wochen.


Die automatische Rückspülung durch einen kleinen Kompressor bzw. Druckluft oder Spülwasser gewährleisten eine wartungs- und energiearme Betriebsweise.

Messeinrichtung

Eine vollständige Messeinrichtung besteht aus:

- einem Filtersystem CAT221
- einem Vorlagegefäß (optional)
- einem Analysator CA71XX
- einer Probenpumpe bzw. Probenzufuhr unter Druck
- einem Kompressor bzw. Druckluftleitung

Optional: Nitrat- oder SAK-Sensor (CNS70/CSS70) mit Durchflussarmatur




Vollständige Messeinrichtung

- 1 Rückspülbarer Filter
- 2 Kompressor oder Druckluftleitung
- 3 Probenpumpe oder Probenzufuhr unter Druck
- 4 Filtratausgang

- 5 Vorlagegefäß (optional)
- Ö Überlauf
- 7 Analysator
 - Probenleitung zum Analysator

Hilfsenergie

Elektrischer Anschluss



Klemmenblock

- Α
- Ventil (fertig konfiguriert) Netz (kundenseitig anzuschließen) В
- Netzsicherung

Versorgungsspannung

Je nach Ausführung:

- 230 V AC, 50 Hz, ca. 60 VA 115 V AC, 60 Hz
- 24 V DC

Sicherungen

Je nach Ausführung:

- 230 V AC: 0,5 A, träge
- 115 V AC: 1,0 A, träge
- 24 V DC: 2,0 A, träge

Leistungsmerkmale

Filtratmenge	min. 10,0 1/h
Trennleistung	Abscheidung von Partikeln, Kolloiden und hochmolekularen Stoffen Max. Partikelgröße, je nach eingesetztem Spaltsieb: 50 μm (für Analysatoren) 100 bzw. 200 μm (für SAK oder TOC)
Lebensdauer Spaltsieb	ca. 1-2 Jahre, bei entsprechender Pflege auch länger
Reinigungsintervall	Je nach Anwendungsbereich und Verschmutzungsgrad: Zulauf: ca. 2-4 Wochen Ablauf: ca. 2-6 Monate
Chemische Beständigkeit	pH 3 14
Spülintervall	1 90 Minuten
Spülmedium	2 4 bar

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur	0 50 °C
Schutzart	IP 54

Prozessbedingungen

Probentemperatur	5 40 °C						
Probenüberdruck	0,2 4,0 bar (bei max. 40 °C)						
Probenfördermenge	1 2,5 m ³ /h						


Konstruktiver Aufbau

Design






- Druckschlauchtülle Ø30
- Steuergerät
- Netz
- Spülwasser bzw. -luft
- Ventil



- Filtrat (zum Analysator)
- Druckschlauchtülle Ø30
- Schlauchverbinder
- Überwurfmutter

Abmessungen


Offene Ausführung, Zulauf



Offene Ausführung Zulauf

- A Frontansicht
- B Seitenansicht


Offene Ausführung, Auslauf



Offene Ausführung Auslauf

- A Frontansicht
- B Seitenansicht

Schrankausführung



Schrankausführung

Gewicht


Offene Ausführung: Schrankausführung:

7 kg 14 kg

Werkstoffe	Montageplatte, Messrohr f. Filter: Steuergehäuse, -deckel: Filterelement: Gehäuse Schrankausführung:	PVC Polystyrol/Polycarbonat nichtrostender Stahl 1.4435 GFK							
Prozessanschluss	■ Schlauchtülle Ø30 mm oder ■ PVC-Klebeverschraubung ID 32 m	■ Schlauchtülle Ø30 mm oder ■ PVC-Klebeverschraubung ID 32 mm							
Filterelemente	50 μm100 μm200 μm								
Spülanschluss	4/6 mm								
Anschluss Analysator	4/6 mm								
Kabeleinführung	M20								

Anzeige- und Bedienoberfläche

Anzeige- und Bedienelemente



Anzeige- und Bedienelemente

- 1 Display
- 2 Netzschalter
- 3 LOCK-Funktion (beide Tasten gleichzeitig drücken)
- 4 SET-Taste
- 5 RESET-Taste

Bestellinformationen

Produktstruktur

	Applikation							
	Α	Ablauf	Ablauf					
	В	Zulauf	Zulauf					
	Y	Sondera	Sonderausführung nach Kundenwunsch					
		Hilfse	Hilfsenergie					
		0	230 V AC / 50 Hz					
		1	115 V AC / 60 Hz					
		8	24 V DC (nicht Ausführung mit beheiztem Gehäuse)					
			Filterporengröße					
			A	50 μm				
			В	100 μm				
			C 200 μm					
			Ausführung					
				1	1 Offene Ausführung			
				2	Mit GFK-Gehäuse, unbeheizt			
				3	Mit GFK-Gehäuse, beheizt (nicht mit Hilfsenergie 24 V DC)			
				9	Sonderausführung nach Kundenwunsch			
					Zusatzausstattung			
					A	Qualitätszertifikat		
CAT221-						vollständiger Bestellcode		

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Probenaufbereitungseinheit
- 2 m Schlauch, ID 4 mm
- 1 Schlauchverbinder 3,2 x 3,2 mm
- 1 Wandbefestigungssatz (nur bei Gehäuseausführung)
 1 Betriebsanleitung deutsch
- 1 Qualitätszertifikat

Zubehör

Installationszubehör

- Kit 3-Wegeventil für Rückspülung 230 V Best.-Nr. 51516028
- Kit 3-Wegeventil für Rückspülung 115 V Best.-Nr. 51516029
- Kit 3-Wegeventil für Rückspülung 24 V DC Best.-Nr. 51516030
- Spaltsiebe
 - Zulauf

50 μm: Best.-Nr. 51516031 100 μm: Best.-Nr. 51516033 200 μm: Best.-Nr. 51516035

- Ablauf

50 µm: Best.-Nr. 51516032 100 µm: Best.-Nr. 51516034 200 µm: Best.-Nr. 51516036

- Set Verbinder
 - 1 Verschlussstopfen für Schnellverbinder 4 mm
 - 4 Einschraubverbinder Winkel 4 mm
 - Best.-Nr. 51516041
- Schlauchset
- ID4, AD6, PE
- Best.-Nr. 51516042
- Auslaufbögen
 - Klebeverschraubung metrisch, d32
 Rohr, PVC, d32x2,4
 Winkel d50, 90°
 T-Stück, 90°, d50
 Kugelrückschlagventil
 Best.-Nr. 51516038
 - Klebeverschraubung metrisch, d32

Rohr, PVC, d32x2,4 Winkel d50, 90° Best.-Nr. 51516039

Probennahmezubehör

- Kompressor für CAT221/CAT430/CPC300; Best.-Nr. 51511868
- Probenpumpe auf Anfrage

Deutschland		Österreich	Schweiz		
Messtechnik = B GmbH+Co. KG = In Colmarer Straße 6 = A 79576 Weil am Rhein = B Fax 0800 EHFAXEN Tel.	rtrieb Beratung Information Auftrag Bestellung 1. 0800 EHVERTRIEB 1. 0800 348 37 87	Service Help-Desk Feldservice Ersatzteile/Reparatur Kalibrierung Tel. 0800 EHSERVICE Tel. 0800 347 37 84	Technische Büros Hamburg Berlin Hannover Ratingen Frankfurt Stuttgart	Endress+Hauser Ges.m.b.H. Lehnergasse 4 1230 Wien Tel. +43 1 880 56 0 Fax +43 1 880 56 335 info@at.endress.com	Endress+Hauser Metso AG Kägenstraße 2 4153 Reinach Tel. +41 61 715 75 75 Fax +41 61 715 27 75 info@ch.endress.com
www.de.endress.com info	o@de.endress.com	service@de.endress.com	München	www.at.endress.com	www.ch.endress.com



People for Process Automation