FieldCare、DeviceCare 入门指南





People for Process Automation

1 修订历史

产品版本	文档	更改/备注
FieldCare: 2.13.xxDeviceCare: 1.05.xx	KA01303S/04/A2/04.18	新产品版本 DeviceCare:新产品版本
FieldCare: 2.14.xxDeviceCare: 1.06.xx	KA01303S/04/A2/05.19	新产品版本
FieldCare: 2.14.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A2/06.20	新设置 (新部件) DeviceCare: 新产品版本
FieldCare: 2.15.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/A2/07.20	新 FieldCare 产品版本 • 软件许可证管理 • U 盘替代 DVD
FieldCare: 2.16.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/EN/08.22-00	章节 4.3:软件更新服务说明
FieldCare: 2.17.xxDeviceCare: 1.07.xx	KA01303S/04/EN/09.22-00	新 FieldCare 产品版本 • FDI 程序包支持 • 安全升级

2 文档信息

2.1 文档功能

文档中包含安装和更新软件所需的所有信息。

2.2 信息图标

图标	说明
A	打开安装管理器的开始页面。
¢	打开语言设置。
?	有关该软件的其他信息。
\times	关闭应用。

图标	说明
<	跳回到最后打开的页面。
Ä	有关 FieldCare、调制解调器、Fieldgate、Field Xpert 的信息。
	打开键盘。
スマ	全屏。
3K 3K	退出全屏。

3 产品描述

3.1 软件功能

安装管理器引导用户完成 FieldCare 程序包中交付的所有 FieldCare 组件的安装 (Frame 应用程序、驱动程序、CommDTM 文件、DeviceDTM 文件、工具)。 执行安装操作需要管理员权限。

3.2 软件许可证管理 (SLM)

3.2.1 FieldCare SFE500 许可模式

FieldCare 提供免费的、有时间限制的试用许可证。许可证协议(EULA)用于申请许可证的使用。如果要永久使用 FieldCare,必须购买 FieldCare 并且使用提供的软件 ID 激活许可证。

FieldCare 许可模式包含一个称为"工厂资产管理" (PAM) 的基本模块和一个称为 "状态监测"的扩展模块。许可证中包括 PAM 模块和进一步扩展的组合。

 要使用当前的 FieldCare 版本,必须使用软件 ID 激活软件。以前的 FieldCare 版本 (<2.15.00) 的许可证密钥不能再用于当前的 FieldCare 版 本。更多信息,可访问 www.endress.com/sfe500 或联系您当地的 Endress+Hauser 销售伙伴。

软件许可证管理提供以下功能:

- 试用版软件可以使用 60 天
- 软件的永久激活 (有或没有互联网连接)
- 许可证的续订
- 许可证的返还

Endress+Hauser

永久激活软件

前提条件:

- 软件安装在计算机上
- 许可证协议 (EULA) 已被接受

在有互联网连接时永久激活软件

前提条件: 软件 ID 可用



软件 ID 位于 FieldCare U 盘盒的标签上,或者在产品交付时由 Endress +Hauser 发送的电子邮件中。

- 1. 启动软件。
 - ➡ 显示 Software Activation 窗口:



2. 点击 Activate 按钮。

└ 显示用于输入软件 ID 的 Software license management 窗口。



3. 输入软件 ID。

∟.

- ▶ 显示图标确认已输入了正确的软件 ID。
- 4. 点击 Continue 按钮。



- 5. 如果您已有一个 Endress+Hauser 软件门户网站的用户账户: 输入您的电子邮件地址和密码并点击 Activate。
 - ▶ 如果软件已成功激活,显示以下窗口:



- **6.** 如果您还没有 Endress+Hauser 软件门户网站的用户账户,返回步骤 4 并 点击 **Create Account** 按钮。
- 在激活后,您可以浏览许可证信息:

1.	点击	Close 按钮。			
	4	Software License M	anageme	ent - FieldCare SFE500	Endress+Hauser 🖾
		ふく			≡? <u>\$</u> ×
			Software Licen	se Management	
			Product	FieldCare SFE500	
			Version	2.17.00	
			Serial number		
			Software ID		
			Licensee		
			License usage	Perpetual	
			Usage period	This product is licensed.	
			Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 77772023 11:591	w.
				Renew License Return License	
			Software Licen	se Configuration	
				Search for remote licenses.	

该窗口显示许可证的所有相关信息,如序列号、被许可人等。

- 2. 点击右上角的 X (×) 图标以关闭窗口。
 - ▶ 片刻后, FieldCare 程序启动。



🚽 软件许可证配置

可以启用或禁用"Search for remote licenses"复选框。此选项的提供是出于性能的原因。如果启用该复选框,计算机将在网络中搜索许可服务器提供的有效软件许可证。如果禁用该复选框,则必须在计算机上本地安装有效软件许可证。该选项可阻止计算机扫描网络中的许可证。

1 如有必要, **Software License Management** 功能可以通过 FieldCare 菜单 **Help** 和 **License information** 打开。

在没有互联网连接时永久激活软件

如果计算机无法访问互联网,也可以手动激活许可证。

前提条件:

- 便携式存储设备, 例如 U 盘
- 有互联网连接的第二台计算机

手动激活过程概述

带 FieldCare 的计算机,但无互 联网连接	U盘	有互联网连接的计算机
"软件激活 - 手动"窗口		在 Endress+Hauser 软件门户网站 中
步骤 1		
执行: 在 U 盘上保存许可证申 请文件 (*.EHR) 。	=>	1. 激活申请
		执行: 从U盘上传许可证申请文件 (*.EHR)。
		2. 许可证激活/更新
步骤 2	<=	执行: 在 U 盘上保存许可证更新文件 (*.EHU)。
执行: 从 U 盘导入许可证更新文件 (*.EHU)。		
步骤 3		
执行: 在 U 盘上保存许可证确 认文件 (*.EHC) 。	=>	3. 许可证激活的确认
		执行: 从U盘上传许可证确认文件 (*.EHC)。

详细信息

- 1. 按照有互联网连接时永久激活软件章节中的描述,执行步骤1至4。
 - ➡ 显示 Software Activation 窗口并带有信息 Your client/server is not connected with the Internet。



- 2. 点击 Manual activation 按钮。
 - 显示 Software Activation Manual 窗口。



在 Step 1 下点击 Save 按钮。
 → 对话框 Save as ...打开。

- 4. 在 U 盘上保存许可证申请文件 (*.EHR)。
- 5. 将 U 盘插到一台有互联网连接的计算机上。
- 6. 在这台有互联网连接的计算机上,打开 Endress+Hauser 软件门户网站: https://software-products.endress.com
- **7.** 登录 Endress+Hauser 软件门户网站。
- 8. 选择 Activation/Update 菜单。
 - ➡ 显示下列视图:



- 9. 在 1. Activation request 下,点击 Upload 按钮。
- 10. 从U盘上传许可证申请文件 (*.EHR)。
 - 如果上传成功,显示以下信息:The license request file has been successfully processed。在 Software activation - Manual 窗口,继 续步骤 2。

11. 选择 OK 确认信息。

└ 显示激活文件"*.EHU"的名称:

			-	0
C A software-products.endress.com/u/private/activate	ß	ŵ	8.1	
Upload the activation request Tie (>5ystem Name-CHR). Tip: The Tie must be created in the Enders Hauser product. 2022-11-15_14-16-32_DESCIOP-RIX20FH_ENU				
Uplied actuation request (*200) ± Drop file here. v DESCIOP-ROLEDR #				
2. License activation/update Woran use the lotene-addation/update file (-5gstem Name-CBH) to activate your Endress+Hauser product. See the file and import in import in the your Endress+Hauser product. See The Second				
FORE AT TO_TA TO AF DEPARTOR HOMEOFICING				
Save activation file (*118.)				
Sour activation of the license activation/update				
Swe attends of the (P100) 3. Confirmation of the license activation/update Import he file to confirm the product activation. (System Tunner, EX).				
Sive animation (if (*188)) 3. Confirmation of the license activation/update Import the file is confirm the podicit ativation. (>system Name LHC). Update confirmation (if (*118)) 2. Dop file here				

- 12. 点击 Save 按钮。
- 13. 在 U 盘上保存许可证更新文件 (*.EHU)。
- 14. 将U盘放在安装 FieldCare 的计算机上(无互联网连接)。确保暂时不要 退出 Endress+Hauser 软件门户网站。在无互联网连接的计算机上,继续 显示 Software activation - manual 窗口。
- 15. 在 Step 2 下点击 Import 按钮。
- 16. 从 U 盘上传之前保存的许可证更新文件 (*.EHU)。
- **17.** 在 Step 3 下点击 Save 按钮。
 - ➡ 对话框 Save as ...打开。
- 18. 在U盘上保存许可证确认文件 (*.EHC)。
- 19. 点击右上角的 X (区) 图标以关闭窗口。
 - ▶ 片刻后, FieldCare 程序启动。
- **20.** 将U盘插到一台有互联网连接的计算机上。您仍然登录 Endress+Hauser 软件门户网站。

21. 向下滚动至 3. Confirmation of the license activation。

CO Software Portal X +	
E → C Q ▲ software-products.endress.com/u/private/activate	18
Upload the activation request file (>System Name <ehr). be="" created="" file="" in="" must="" the="" the<br="" tip:="">Endress+Hauser product.</ehr).>	
2022-11-15_14-16-32_DE5KTOP-R3K28FH.EHU	
Upload activation request (*EHR) 🗠 Drop file here	
✓ DESKTOP-R3K28FH.EHR ×	
2. License activation/update	
You can use the license-activation/-update file (>System Name<.EHU) to activate your Endress+Hauser product. Save the file and import it into your Endress+Hauser product.	
2022-11-15_14-16-32_DE5KTOP-R3K28FH.EHU	
Save activation file (*.2HU)	
3. Confirmation of the license activation/update	
Import the file to confirm the product activation.	
(Psystem Name<,EHC).	
(Psystem Name<2HQ). Upload confirmation file (*-EHC)	

- 22. 点击 Upload 按钮。
- 23. 从 U 盘上传所保存的许可证确认文件 (*.EHC)。
 - ▶ 如果上传成功,显示以下信息: The activation of the product has been confirmed successfully.
- 24. 选择 OK 确认信息。

FieldCare 现在被永久激活。可以在 Endress+Hauser 软件门户网站 Products 下 查看许可证状态和详情。

更新软件许可证

前提条件:

- 软件安装在计算机上
- 软件已获得许可

1. 通过 FieldCare 菜单 Help->License information 打开 Software License **Management** 功能。

▶ 显示下列窗口:

Software License Management - FieldCare SFE500					
命<		8	≡ ?	- Ky X	
s	Software License	Management			
P	Product	FieldCare SFE500			
V	/ersion	2.17.00			
S	serial number				
S	ioftware ID				
L	licensee				
L	license usage	Perpetual			
U	Jsage period	This product is licensed.			
Ν	Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.			
		Renew License Return License			
s	ioftware License	Configuration			
		Search for remote licenses.			
				::::::	

2. 点击 Renew license 按钮。

↳ 显示 Login to software portal 窗口。

Software License Managem	ent - FieldCare SFE500	Endress+Hauser 🖽
Software License Manager To updat Please fil E-mail address Password	ent - FieldCare SFESUU	
		f 📖 📖

- 3. 输入您的电子邮件地址和密码,然后点击 Renew License。
 - ▶ 如果软件已成功激活,显示以下窗口:



4. 如果您还没有 Endress+Hauser 软件门户网站的用户账户, 首先在 Step 2 中点击 **Create account**。

返还软件许可证

前提条件:

- 软件安装在计算机上
- 软件已获得许可

1. 通过 FieldCare 菜单 Help 和 License information 打开 Software License Management 功能。

➡ 显示下列窗口:

Software License Management - FieldCare SFE500 Endress+Hauser					
命く			≡ ?) _ £% ×		
:	Software License	Management			
1	Product	FieldCare SFE500			
1	Version	2.17.00			
5	Serial number				
5	Software ID				
1	Licensee				
1	License usage	Perpetual			
	Usage period	This product is licensed.			
1	Maintenance	FieldCare SFE500 application update service will expire on 7/7/2023 11:59 PM.			
		Renew License Return License			
1	Software License	Configuration			
		Search for remote licenses.			

2. 点击 Return license 按钮。

➡ 显示 Login to software portal 窗口。

Software License Management - FieldCare SFE500	Endress+Hauser
⋒⋌	- KX ×
To return the license you need access to the Software Portal. Please fill in your credentials or register to get a new account. E mill address Passwerd I have forgation my password Great Acress Court Court	
	/@ 100%

3. 输入您的电子邮件地址和密码,然后点击 Return License。

4 安装

一些组件的安装需要较长时间。为避免出现问题,除非程序要求,否则不要取消安装。

4.1 系统要求

在安装之前,先安装必要的软件,例如 Microsoft.NET 3.5/4.x 和 PDF Reader。

在数据库模式下,版本 2.10.xx 以下的 FieldCare 使用 SQL Server 2008 进行数据 归档。版本 2.11.xx 以上的 FieldCare 与 Windows 10 兼容,前提是数据库至少更 新到 SQL Server 2014。

安装的操作 系统	安装的 SQL Server	FieldCare 数据库 ¹⁾	FieldCare	步骤
Windows 10	否	否	未安装	 安装 FieldCare 2.17.xx, 包括 SQL Server 2014 FieldCare 数据库已安装
Windows 10	SQL Server 2014 或 SQL Server 2016	否	未安装	 安装 FieldCare 2.17.xx。 使用当前的 SQL Server。 FieldCare 数据库已安装
Windows 10	 否 SQL Server 2008 	否	未安装	 安装 SQL Server 2014。 安装 FieldCare 2.17.xx。 FieldCare 数据库已安装
Windows 10	SQL Server 2008	是	 未安装 FieldCare 的 旧版本 	 安装 FieldCare 2.17.xx。 使用当前的 SQL Server。 使用现有 FieldCare 数据 库

版本 2.17.xx 支持的安装和更新场景:

1) SQL Server 包括一个数据库, FieldCare 可利用该数据库进行数据归档。



FieldCare 设置不支持包含升级 Windows 版本的安装。

在 Windows 升级期间, 预安装的 SQL Server 不会自动更新。如果安装了 SQL Server 2012 或更老的版本, 升级后它将不再工作, 任何需要 SQL Server 的预装 应用程序也将不再工作。

- 1. 备份 SQL Server 中的 FieldCare 数据库、DB 备份和用户文件。
- 2. 升级所安装的 Windows 版本至 Windows 10。
- 3. 安装 FieldCare 及 SQL Server 2014。

4. 还原以前备份的数据。

安装软件 4.2

1. 插入 FieldCare U 盘至 USB 端口并使用 Windows 文件管理器导航到根文件 夹。

2. 启动 FieldCare 安装程序(InstallationManager.exe)。

L.	Installation Manager				Endress+Hauser 🖾
	命				🤹 (i) 🗙
		(EI)	E	(EI)	
		FieldCare SFES00 License key required	DeviceCare SFE100 Freeware, activation required	DTM Recory	
		Œ			
		FDI Packaga Library	Mara		

- 安装管理器开始页面上的选项:

 FieldCare SFE500 安装 →

 - 更多→ 🗎 24

4.2.1 安装 FieldCare SFE500

1. 点击安装管理器开始页面上的 FieldCare SFE500。

└ "EULA"选项卡打开。



2. 选择 I agree,以接受许可协议,并且点击 Next。

└ "Path"选项卡打开。

FieldCare SFE500 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Path Install Report	×
Installation path	
C\Program Files (x86)\Endress+Hauser\FieldCare SFE500	
Create shortcut on desktop?	
Back	Next

- 3. 选择安装路径并点击 Next。
 - └ "Install"选项卡打开并且安装 FieldCare。

FieldCare SFE500 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
Installing	
	Overall Progress
	SQL Server Express 2014

安装后, "Report"选项卡打开。

FieldCare SFE500 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
Finalite installation installed successfully. Fiber Verification DTM installed successfully. SFGS00 CommDTM installed successfully. NIF FC commDTM installed successfully. CO Communication DTM installed successfully. CO CommUnication DTM installed successfully. SF Fiber CommDTM installed successfully. PCP CommDTM installed successfully. Softing Profilux CommDTM (64 bit) installed successfully. Softing Profilux CommDTM (64 bit) installed successfully. Ber CommDTM installed successfully. Softing Profilux CommDTM (64 bit) installed successfully. Ber Deriver TXU10 installed successfully. EH Driver TXU10 installed successfully.	
EH Driver FXA 195 installed successfully. EH Driver CDI USB Direct installed successfully. List and Labels installed successfully.	\$
Sature installed successfully	

4. 关闭对话框。

式功安装 FieldCare 后,必须更改数据库密码。数据库的标准密码无法使用。

4.2.2 安装 DeviceCare SFE100

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖂				
EULA Path Install Report	×				
1. General	^				
1.1 These Special License Terms and Conditions for integral part of the General Terms and Conditions of E Center ("Licensor"). In case of any discrepancies to the	xr Software Products (hereinafter "Special License Terms") shall apply in addition to and form an Jelivery and Services (hereinafter referred to as "GTC") of the contracting Endress+Hauser Sales applicable GTC these Special License Terms shall prevail.				
1.2 The License Agreement constitutes a legally t and shall take precedence over any inconsistent or cor (regardless of whether registration and activation is rec	binding agreement between Licensor and the customer and/or end user (hereinafter "Licensee"), nflicting provision in any prior agreement, representation or understanding relating to software quired or not).				
BY ACCESSING, DOWINLOADING, INSTALLING OR USIN BY THEIR PROVISIONS. UNLESS A SEPARATE WRITTEI LICENSING, USE, DELIVERY, UPDATES, UPGRADES, MA	IG THE SOFTWARE, THE LICENSEE ACCEPTS ALL LICENSE TERMS AND AGREES TO BE BOUND N AGREEMENT IS SIGNED WITH THE LICENSEE. THIS DOCUMENT SOLELY SHALL GOVERN THE INTERNARCE AND REPLACEMENT OF THE SOFTWARE.				
1.3 The Special License Terms further apply to an other License Terms.	ny and all Updates or Upgrades of the Software that Licensor supplies, unless Licensor provides				
1.4 The Special License Terms do not apply to li	censing of the following software products: Software as a Service (SaaS), firmware (embedded \sim				
O I Do Not Agree I Agree					
	Next				

2. 选择 I agree,以接受许可协议,并且点击 Next。

└ "Path"选项卡打开。

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Path Install Report	×
Installation path	
C:\Program Files (x86)\Endress+Hauser	-
Create shortcut on desktop?	
Back	Next

- 3. 选择安装路径并点击 Next。
 - ▶ "Install"选项卡打开并且 DeviceCare 开始安装。

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖽
EULA Confirm Install Report	×
Installing	
Overall Progress	
License Validator (64bit)	

安装后, "Report"选项卡打开。

DeviceCare SFE100 Setup	Endress+Hauser 🖾
EULA Confirm Install Report	×
Release Notes installed successfully. DeviceCare SEE100 installed successfully.	
benecure si eroo instanco soccasiony.	
Setu	ip installed successfully

4. 关闭对话框。

4.2.3 DTM 库

予为了能够访问设备,必须选择并安装所需的 DTM 和 DTM 库。

1. 点击安装管理器开始页面上的 DTM library。

└ "Welcome"选项卡打开。



- 2. 接受许可证条件并点击 Next。
 - ▶ "System"选项卡打开。

DTM library				_ ×
DTM library			Endress	+Hauser 🖽
Welcome System	Selection	Overview	Install	Finish
System validation Pending system reboot Check for other installations running Running applications Search for earlier DTM Library versions Operating System Version				****
Refresh				
		Ba	ck Cano	el Next

3. 点击 Next。

----"Selection"选项卡打开。



4. 选择需要安装的产品并点击 Next。

└ "Overview"选项卡打开。

DTM library	Endress+Hauser 🖪					
Welcome 💙 System 💙	Selection	Overview	Inst	dl		Finish
nstallation Overview:						
ollowing products are subject to (Un)Install/Upda	te:					
PRODUCT			INSTALL	UPDATE	REMOVE	SIZE [MB]
Ecograph T / RSG35 / CDI / FW 2.01.zz				-		0.0
EngyCal / RH33 / CDI / FW 1.04.zz				~		0.0
EngyCal / RS33 / CDI / FW 1.04.zz				~		0.0
Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.01.zz / Dev.Rev.	2			~		-1.6
Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.02.zz / Dev.Rev.	3			1		-1.3
Levelflex / FMP 5x / HART / FW 1.03.zz / Dev.Rev. 4	1			1		4.2
Levelflex / FMP 5x / PA / FW 1.00.zz / Dev.Rev. 1				1		-2.3
				1		0.6
Total			12	21	0	422.7
USED DRIVE	REQUIRED SP	ACE [MB]		FREE SP	ACE [MB]	
C\\	422.7			62,7	730.9	



5. 点击 Install。

DTM 库开始安装并且显示一条信息以确认安装成功。 ⊾.

6. 点击 Close。

▶ 安装管理器的开始页面打开。

4.2.4 FDI 程序包库

1 为了能够访问将 FDI 程序包作为设备驱动程序的设备,必须首先安装所需的 FDI 程序包或 FDI 程序包库。

1. 在安装管理器开始页面上点击 FDI Package library。

2. 按照安装说明继续操作。

4.2.5 更多

- ▶ 点击安装管理器开始页面上的 More。
 - ▶ 打开包含选择选项的对话框。



DTM 库

- ▶ 点击 DTM library。
 - └ 显示所有可访问的 DTM。



通信 / 网关 DTM

- ▶ 点击 Communication / gateway DTMs。
 - ▶ 显示所有可访问的通信 / 网关 DTM。

Installation Manager Endress+Hauser 🔠							
合						🤹 (i) 🗙	
		Comm	unication / Gatewa	y DTMs			
æ	æ	æ	æ	THOTSIS	æ	æ	
HART FXA195	WindessHART DTM library	HART ET 2005P DP	HART ET 200 PN	HART SFG250	HART FXA520	HART NGA	
æ	Automatical Automatical	æ	rofting	roRing	æ	roRiog	
HART RS645	HART Rocksvell	PROFIBUS SEGS00	PROFIBUS Softing	PROFIBUS DTM library	FOUNDATION Fieldbus H1-NI	MULTI-PROTOCOL Softing MobiLink DTM library (x32)	
rofting	Settemater Officer	Subparidae Officere	æ	œ	æ	æ	
MULTI-PROTOCOL Softing MobiLink DTM Ilbrary (#64)	EtherNet/IP DTM library	Mothus DTM library	KO-Link SFP20	CDI Service	155 Flow Communication FXA193/291	IPC Level FIA193/291	
Œ							
PCP 13010/73A291							

文档

- ▶ 単击 Documentation。
 - └ 所有文档以 PDF 格式显示。



驱动程序

- ▶ 点击 Drivers。
 - ▶ 显示所有可访问的驱动程序。

Installation Manager					Endress+Hauser
f					¤ ?×
		Driv	ers		
	roRing	easter	Schreider O ^{there}	(EI)	
	Softing MobiLink driver	Softing PROFibeard driver	Modiaus Driver Suite	FXA195 modern driver	
	(37	(31)	(ET)	द्रा	
				1111101/2 modem	
	CDI modern driver	FXA291 modem driver	TXU10 modern driver	driver	

工具

- ▶ 点击 Tools。
 - └ Envelope Curve Viewer (Echo Curve Viewer) 的安装过程开始。



4.3 更新软件

<table-of-contents> Endress+Hauser 提供 FieldCare 的更新合同。

详细信息请咨询您的 Endress+Hauser 销售伙伴。

软件更新服务

包含的维护期自许可证创建之日起,一年(到期日)后自动结束。无论何时购买软件更新服务,所购买的任何其他软件更新服务都将从最后一个到期日起继续,不会中断。如果在到期日之后购买,新的维护周期会先填补到期日与所购买软件更新服务创建日之间的服务缺口。

还应注意的是,软件更新也可以在稍后的时间点激活,前提是软件版本是 在有效的激活维护期内发布的。

订阅产品信息

- 1. 在网页浏览器中输入 https://software-products.endress.com。
- 2. 登录软件门户网站。

3. 在软件门户网站中点击 My account。

└ "My account"对话框打开。

Software	Portal The complete solution for managing your software.	Endress+Hauser
Myselean points	Advaranteen (kannenaam (kannenaam)	General Physican Lagran
My account		
Gran and		
Depetrum		
ja m		
Manor ^a		
for service		
Lowes?		
low?		
Non-Lorde*		
Antima address		
Dy (2y sale"		
Datelanter		
Garage.		
UTCOWDOW .	Peerand	
Telephone number		
freed.		
ferrent		
Geteranal		
1		
formation and		
in some of		
	The proceeding of the second function of the conduction of the co	
Gallen per parcent		
0	apperte manimp mehatry communitation information linea altable quadrations find and have and an and a second appertunction of the Second Haved Second Final.	
The fields married with a	^m ex nucley his.	

- 向下滚动,选择 I agree to receiving marketing communication information like available updates from Endress+Hauser 并点击 Save。
 - ▶ 您已订阅产品信息。

4.4 更新设备目录

FieldCare 设备目录必须在安装新 DTM 或 FDI 程序包后进行更新。

前提条件:

- FieldCare 已安装
- 软件 ID 已输入并且软件已激活
- DTM 或 FDI 程序包已安装
 - 1. 在 FieldCare 中, 点击 Device catalog 和 Update。
 - └ "Update device catalog"对话框打开。左侧窗口显示不包括在设备目录中的 DTM 或 FDI 程序包。右侧窗口显示设备目录中的 DTM 或 FDI 程序包。
- 2. 点击 Update。
 - ▶ 安装的设备驱动程序被更新。
- 3. 使用鼠标右键点击左侧窗口并选择 Add all to DTM catalog。
 - ▶ DTM、iDTM 和 FDI 程序包被添加至设备目录。
- 4. 点击 OK。
 - ▶ 更改被接受且对话框关闭。



www.addresses.endress.com

