技术资料

Memosens CPS11E

数字式 pH 电极,适用于过程级测量和环境领域内的标准测量应用



采用 Memosens 2.0 数字技术

应用

- 长期监测或稳定工况下的限值监控
- 化工行业 (强酸/强碱应用)、塑料化工行业、纸浆和造纸行业
- 电厂 (例如烟气净化), 石油和天然气
- 垃圾焚烧厂
- 水和污水处理
- 锅炉给水和冷却水
- 井水和饮用水
- 所有工业和市政水处理厂

优势

- 采用大面积环状 PTFE 隔膜,低维护工作量,坚固耐用
- 最大耐压 17 bar (246.5 psi) (绝压)
- 玻璃覆膜适用标准应用 (A型)
- 玻璃覆膜适用强碱性工况 (B型)
- 玻璃覆膜适用测量含氢氟酸介质 (F型)
- 自带 NTC 30K 温度传感器,有效进行温度补偿
- 可选: 测量低电导率介质 (参比系统 (选型代号: AS 和 TS), 带盐桥)
- 可选: 抗毒性参比系统,带增强型离子阱(参比系统(选型代号: TA和TS))
- ■可选多种防爆认证

Memosens 数字技术的其他优势:

- 非接触式感应信号传输方式, 最高过程安全性
- 数字式数据传输保证了数据安全
- 传感器中储存有传感器参数,操作简便
- 传感器记录负荷数据, 支持预维护

功能与系统设计

测量原理

pH 测量

pH 是介质酸碱度测量单位。电极玻璃覆膜上产生电化学电位,电位值取决于介质的 pH 值。H⁺离子选择性聚积在外层膜上,产生电化学电位,从而在该点形成具有电位差的电化学分界层。内置 Ag/AgCl 参比系统用作参比电极。

基于能斯特方程将电压测量值转换为相应的 pH 值。

测量系统


整套测量系统包括:

- pH 电极 CPS11E
- 变送器,例如 Liquiline CM42、CM44x
- Memosens 电缆 CYK10 或 CYK20
- 安装支架
 - 浸入式安装支架,例如 Dipfit CPA111 流通式安装支架,例如 Flowfit CPA250

 - 可伸缩式安装支架,例如 Cleanfit CPA871
 - 固定式安装支架,例如 Unifit CPA842

根据实际工况可选配:

全自动清洗和标定系统,例如 Liquiline Control CDC90



A0025757

№ 1 pH 测量系统示例

- Cleanfit CPA871 可伸缩式安装支架 1
- pH 电极 CPS11E 2
- 3 Memosens 电缆 CYK10
- Liquiline M CM42 两线制防爆型变送器

通信和数据处理

与变送器通信

Memosens 数字式传感器必须连接 Memosens 数字变送器使用。模拟式传感器无法向变送器正常传输数据。

数字式传感器内存储有传感器参数,包括:

- 生产参数
 - 序列号
 - 订货号
 - 生产日期
- 标定参数
 - 标定日期
 - 25°C (77°F)时的斜率
 - 25°C (77°F)时的零点
 - 自带温度传感器的偏置量
 - 标定次数
 - 标定历史
 - 执行最近一次标定或调节的变送器的序列号
- 操作信息
 - 温度范围
 - pH 范围
 - 初始调试日期
 - 最高温度值
 - 极端工况下总工作小时数
 - 高温消毒次数
 - CIP 清洗次数计数器
 - 传感器负荷

通过 Liquiline CM42、CM44x、和 Memobase Plus CYZ71D 查询上述信息。

可靠性

可靠性

操作简单

Memosens 数字式传感器内置电子部件,储存标定参数和其他信息(例如:总运行小时数或极端工况下的累计工作小时数)。成功连接传感器后,参数自动传输至变送器中,用于计算当前测量值。由于标定参数储存在传感器中,因此,传感器标定和调节可以在非测量点处执行。因此:

- 可以在测试实验室中模拟理想工况轻松标定传感器,提高了标定质量。
- 使用预标定传感器快速便捷地替换现有传感器,显著提升了测量点的可用性。
- 基于传感器参数可以精准测定维护间隔时间, 支持预维护。
- 在外部存储单元和应用程序 ((例如 Memobase Plus CYZ71D)) 中归档保存传感器历史记录。
- 基于传感器操作信息记录主动评估传感器是否需要更换。

抗干扰能力

数字式数据传输保证了数据安全

Memosens 技术数字化处理传感器中保存的测量值,并通过非接触方式将数值传输至变送器,无干扰。优点如下:

- 出现传感器故障,或发生传感器和变送器连接中断时,系统自动发出错误信息。
- 及时快速检测错误,提高了测量点的稳定性。

安全性

最高过程安全性

Memosens 通过非接触式连接传输测量值, 保证最高过程安全性, 优点如下:

- 消除了潮湿引起的测量问题:
 - 无接头腐蚀
 - 测量值不受水汽的影响
- 变送器与介质隔离。不再需要考虑老系统中"对称系统的高阻抗"、"不对称系统"或阻抗转换器对测量的影响。
- 数字式测量值传输的屏蔽措施保证了电磁兼容安全性 (EMC) 。
- 采用本安电子部件,允许在危险区中使用。所有部件(例如电极、电缆和变送器)均通过防爆 认证,使用灵活。

输入

测量变量

pH 值

温度

测量范围

A类应用

- pH: 1...12
- 温度: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)

B类应用

- pH: 0 ... 14
- 温度: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)


F类应用

- pH: 0 ... 10
- 温度: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)

注意过程条件。

电源

电气连接



A00240

- 2 CYK10 或 CYK20 电缆
- ▶ 将 Memosens 测量电缆,例如 CYK10或 CYK20 连接至电极。
- 测量电缆 CYK10 的详细信息参见《操作手册》BA00118C。

性能参数

参比系统

- 选型代号 AA: PTFE 隔膜, 盐桥电解液: 改良型凝胶 (3 M KCl), Ag/AgCl 参比引线
- 选型代号 AS: PTFE 隔膜, 盐桥电解液: 饱和 KCl 溶液, Ag/AgCl 参比引线
- 选型代号 TA: PTFE 隔膜,不含银离子 (Ag±),离子捕捉阱,盐桥电解液:改良型凝胶 (3M KCl),Aq/AqCl 参比引线
- 选型代号 TS: PTFE 隔膜,不含银离子(Ag±),离子捕捉阱,盐桥电解液: 饱和 KCl 溶液,Ag/AgCl 参比引线


在温度剧烈变化的工况下 (例如 CIP 清洗和高压灭菌过程中), 参比系统 (选型代号: TS) 可能会显示错误测量值。建议在温度尽量恒定的应用条件下使用电极。

安装

安装方向

- 禁止倒装电极。
- 水平方向上的倾斜安装角不得小于 15°。

务必确保水平倾斜角不小于 15°; 否则, 电极内部会出现气泡。这将导致玻璃膜和参比引线接触不良。



A002803

- 図 3 水平方向上的倾斜安装角范围,不得小于 15°
- A 允许安装角度范围
- B 禁止安装角度范围

安装指南

- 参照安装支架《操作手册》中的详细说明安装安装支架。
- 新 拆除保护帽的详细信息参见 BA01988C
- 1. 旋转安装电极前,首先需要检查确保安装支架上的螺纹接头、0型圈和密封面洁净无损,功能正常。
- 2. 以 3 Nm (2.21 lbf ft)扭矩用手拧紧电极(仅适用安装在 Endress+Hauser 安装支架中的电极)。

环境条件

环境温度范围

注意

存在霜冻损坏电极的风险!

▶ 温度低于-15°C (5°F)时,禁止使用电极。

储存温度范围

0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

防护等级

IP 68 (测试条件: 10 m (33 ft)水柱, 25 °C (77 °F), 45 天, 1 M KCl)

电磁兼容性 (EMC)

干扰发射和抗干扰能力符合 EN 61326-1: 2013 标准

过程条件

过程温度范围 A 类应用: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)

B 类应用: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F) F 类应用: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)

过程压力范围

▲ 小心

在加压条件下长时间使用时, 电极内部的压力会增大

存在玻璃破裂导致人员受伤的风险!

▶ 在减压或大气压条件下使用前,避免电极在带压条件下急剧升温。

▶ 操作此类电极时,必须佩戴护目镜和防护手套。

A 类应用和 B 类应用: 0.8 ... 17 bar (11.6 ... 246.5 psi) (绝压) F 类应用: 0.8 ... 7 bar (11.6 ... 101.5 psi) (绝压)

电导率

参比系统 (选型代号: AA、


不小于 50 μS/cm (最小流量;必须保证恒温恒压条件)

TA) :

参比系统 (选型代号: AS、 不小于 0.1 μS/cm (不锈钢流通式安装支架接地; 稳定和最小流

TS): 量条件;压力和温度必须保持稳定)

温压曲线




A004531

❷ 4 温压曲线

A A 类应用

x 大气压




■ 5 温压曲线

- B B 类应用
- F F 类应用
- x 大气压

机械结构

设计及外形尺寸





120 / 225 / 360 / 425 (4.72 / 8.86 / 14.17 / 16.73) Ø 12 (0.47)

■ 6 CPS11E 的外形尺寸示意图,不带盐环 (参比系统 (选型代号: AA); 单位: mm (in)

- 1 Memosens 插接头及过程连接
- 2 0型圈及止推环
- 3 参比引线
- 4 pH 参比引线
- 5 隔膜
- 6 温度传感器
- 7 pH 玻璃膜

- 図7 CPS11E 的外形尺寸示意图,带离子捕捉阱(参比系统(选型代号: TA));单位: mm (in)
- Memosens 插接头及过程连接
- 2 0型圈及止推环
- 3 参比引线
- 4 pH 参比引线
- 5 离子捕捉肼
- 6 隔膜
- 7 温度传感器
- 8 pH 玻璃膜





- ₽8 CPS11E 的外形尺寸示意图,带盐桥 (参比 系统 (选型代号: AS)); 单位: mm (in)
- 1 Memosens 插接头及过程连接
- 0型圈及止推环 2
- 3 参比引线
- pH 参比引线 4
- 5 盐环
- 6 隔膜
- 7 温度传感器
- pH 玻璃膜

CPS11E 的外形尺寸示意图, 带离子捕捉阱和盐 ₩ 9 桥 (参比系统 (选型代号: TS)); 单位: mm

- 1 Memosens 插接头及过程连接
- 0型圈及止推环 2
- 参比引线 3
- 4 盐环
- 5 pH 参比引线
- 6 离子捕捉肼
- 隔膜 7
- 8 温度传感器
- pH 玻璃膜

重量	
----	--

	电极杆长度	120 mm (4.72 in)	225 mm (8.86 in)	360 mm (14.17 in)	425 mm (16.73 in)
	重量	40 g (1.4 oz)	60 g (2.1 oz)	90 g (3.2 oz)	100 g (3.5 oz)

材质

电极杆 过程玻璃

pH 玻璃膜 A型、B型、F型

金属引线 Ag/AgCl

环状隔膜 PTFE, 耐受高温消毒

0型圈 FKM

玻纤增强 PPS 过程接头 铭牌 金属氧化物陶瓷

传感器电解液出现黄色乳状变色不会影响传感器的测量性能和质量。

温度传感器

NTC 30K

插接头

Memosens 插接头,用于非接触式数字信号传输,耐受 16 bar (232 psi)压力

过程连接

Pg 13.5

证书与认证

产品证书与认证的最新信息进入产品主页查询 (www.endress.com):

- 1. 点击"产品筛选"按钮,或在搜索栏中直接输入基本型号,选择所需产品。
- 2. 打开产品主页。
- 3. 选择资料下载。

防爆认证

ATEX

II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

IECEx

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

NEPSI

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

CSA C/US

- IS Cl. I Div 1, GP A, B, C, D Ex ia IIC T3/T4/T6
- IS Cl. I Zone 0, AEx ia IIC T3/T4/T6

日本防爆认证

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

INMETRO

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

韩国防爆认证

Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

EAC 防爆认证

Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X

UKCA 防爆认证

II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

- 📭 防爆型 Memosens 数字式电极的插接头上带桔红色标记环。
- 📭 注意 Memosens 电缆 CYK10 和 CM72/CM82 变送器的防爆指南。

附加认证和声明

产品提供以下测试证书、证明和声明 (例如符合性证书), 具体取决于所选选型代号:压力设备 CRN 认证

船级社认证

产品已获得以下船级社颁发的型式认可证书: ABS (美国船级社)、BV (法国船级社)、DNV (挪威船级社)和 LR (德国劳氏船级社)。

饮用水指令 (EU) 2020/2184

EAC 认证

产品已通过欧亚经济联盟 (EAEU) 适用的 TP TC 012/2011 指令认证。产品上粘贴有 EAC 认证标志。

订购信息

产品主页

www.endress.com/cps11e

Configurator 产品选型软件

- 1. 进入产品主页,点击配置按钮。
- 2. 选择 Extended 选型。
 - ► Configurator 产品选型软件新窗口打开。
- 3. 在各订购选项中选择所需选型代号,根据实际需求配置设备。
 - ▶ 生成有效完整的设备订货号。

- 4. 点击接受:将配置完成的产品添加至购物车中。
- 📭 不少产品支持用户下载选定产品型号的 CAD 或 2D 图纸。
- 5. CAD: 打开此选项卡。
 - ┕ 显示图纸窗口。在不同视图中进行选择。下载选定格式的图纸文件。

供货清单

供货清单包括:

- 电极 (指定型号)
- 《操作手册》
- ■《防爆区安全指南》(适用防爆型电极)
- 可选证书补充表

附件

以下为本文档发布时可提供的重要附件。

此处列出的附件兼容文档资料介绍的产品。


- 1. 不同产品组合面临不同的应用限制。 确保测量点与应用相配,相关工作由测量点操作人员负责。
- 2. 请注意文档资料中的所有产品信息,特别是技术参数。
- 3. 未列举附件的详细信息请联系 Endress+Hauser 服务部门或当地销售中心。

设备专用附件

安装支架


Unifit CPA842

- 安装支架, 适用食品和制药行业, 以及生物技术领域
- 通过 EHEDG 测试和 3A 认证
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa842




Cleanfit CPA875

- 可伸缩式过程安装支架,适用于消毒和卫生应用
- 在线测量的标准传感器, 12 mm 直径, 例如 pH、ORP、氧气
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa875




Dipfit CPA140

- 浸入式安装支架,带法兰连接,用于在苛刻过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa140



Cleanfit CPA871

- 可伸缩式安装支架,使用灵活,适用水、污水和化工行业应用
- 安装 12 mm 直径的标准传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa871




Cleanfit CPA473

- 可伸缩式过程安装支架,不锈钢材质,带截止球阀,可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa473




Cleanfit CPA474

- 可伸缩式过程安装支架,塑料材质,带截止球阀,可以安全可靠地分离介质和环境
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa474




Dipfit CPA111

- 浸入式安装支架,塑料材质,用于在敞口罐或密闭罐中安装
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa111




Flowfit CPA240

- 流通式安装支架,用于在所需过程中安装 pH/ORP 电极
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa240




Flowfit CPA250

- 流通式安装支架,适用于 pH/ORP 测量
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa250




Ecofit CPA640

- 安装支架,包括配套转接头,适用 120 mm pH/ORP 电极和带 TOP68 接头的电极电缆
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpa640



Flexdip CYA112

- 浸入式安装支架,用于水和污水测量
- 模块化安装支架系统,用于在敞口池、明渠和敞口罐中安装传感器
- 材质: PVC 或不锈钢
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cya112



缓冲液

Endress+Hauser 的高品质标定液 CPY20


高品质 pH 缓冲液 CPY20 可确保最高 pH 标定精度。可选 ph 值为 pH 2.0、pH 4.0、pH 7.0、pH 9.0、pH 9.2、pH 10.0 和 pH 12.0。

如需了解更多信息,以及查询产品主页上 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cpy20

测量电缆

Memosens 电缆 CYK10

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的 Configurator 产品选型软件: www.endress.com/cyk10



Memosens 电缆 CYK20

- 连接 Memosens 数字式传感器
- 产品主页上的产品选型软件: www.endress.com/cyk20



www.addresses.endress.com