

Особые документы **CY80COD**

для Liquiline System CA80COD
Смешивание реагентов

1 Реагент CY80COD-CC+Sx

ВНИМАНИЕ

Химикаты могут раздражать кожу и глаза, что может привести к серьезной травме.

- ▶ При работе с химикатами надевайте защитные очки, защитные перчатки и лабораторный халат. Избегайте попадания химических веществ на кожу.
- ▶ Дополнительные указания приводятся в паспортах безопасности используемых химикатов.

 Смешивайте реагенты непосредственно перед использованием. В случае, если заказано несколько наборов реагентов, следует хранить компоненты отдельно, не смешивая их.

1.1 Срок хранения

Реагент, готовый к использованию (RB, RK, RN, RX) 12 месяцев

 Срок хранения реагентов может быть меньше заявленного в зависимости от условий окружающей среды и представляемого значения.

1.2 Использование

Реагенты RB, RK и RN готовы к применению и могут использоваться для анализа.

Реагент RX используется для детоксикации избыточного дихромата.

- ▶ Поместите в контейнер приблизительно 10 г реагента RX на каждый литр отходов реагентов. Если используется несколько контейнеров, разделите реагент RX соответствующим образом. Реагент RX используется для восстановления Cr(VI) до Cr(III).

 Нормальный цвет реагента RB: красноватый. Если он имеет синеватый или зеленоватый цвет, то реагент RB необходимо сменить.

Реагенты RK и RN бесцветны.

Хранить реагенты RB, RK и RN следует в прохладном темном месте.



71409594

www.addresses.endress.com
