

Sonderdokumentation **CY80SI für Liquiline System CA80SI**


Mischen der Reagenzien

1 Reagenz CY80SI-AH+S*

VORSICHT

Chemikalien können Haut und Augen reizen und zu ernststen Verletzungen führen.

- ▶ Während der Arbeit mit den Chemikalien Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Kittel tragen. Jeglichen Hautkontakt mit den Chemikalien vermeiden.
- ▶ Weitere Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern der verwendeten Chemikalien beachten.

 Die Reagenzien frisch mischen. Bei der Bestellung von mehreren Reagenziensets die einzelnen Komponenten des Reagenzes ungemischt lagern.

1.1 Haltbarkeit

Mischfertiges Reagenz

3 Monate

 Die Reagenzienhaltbarkeit kann je nach Umgebungsbedingungen und Anzeigewert kürzer sein als die Reichweite.

1.2 Materialien

Folgende Materialien und Arbeitsmittel bereitstellen:

1 Pulvertrichter

1.3 Lieferumfang

- Etiketten zum Beschriften der gebrauchsfertigen Reagenzien
- 1 gedruckte Sonderdokumentation
- Bestellausprägung CY80SI-AH+SH:
 - 1 × gebrauchsfertiges Reagenz RB (1000-ml (33.81 fl. oz.) -Flasche)
 - 1 × gebrauchsfertiges Reagenz RK (1000-ml (33.81 fl. oz.) -Flasche)
 - 1 × Komponente 1 RN (1000-ml (33.81 fl. oz.) -Flasche)
 - 1 × Komponente 2 RN (100-ml (3.38 fl. oz.) -Flasche)
- Bestellausprägung CY80SI-AH+SR:
 - 1 × gebrauchsfertiges Reagenz RB (2500-ml (84.53 fl. oz.) -Kanister)
 - 1 × gebrauchsfertiges Reagenz RK (2500-ml (84.53 fl. oz.) -Kanister)
 - 1 × Komponente 1 RN (2500-ml (84.53 fl. oz.) -Kanister)
 - 1 × Komponente 2 RN (250-ml (8.45 fl.oz.)-Flasche)

1.4 Mischen

1.4.1 Reagenz RB


Gebrauchsfertig

1.4.2 Reagenz RK

Gebrauchsfertig

1.4.3 Reagenz RN

Ausgangsprodukte: Komponente 1 RN (in schwarzer Sicherheitsflasche) und Komponente 2 RN

1. Die schwarze Sicherheitsflasche öffnen.
 2. Die Komponente 2 vollständig durch den Pulvertrichter zu der Komponente 1 in der schwarzen Sicherheitsflasche hinzufügen.
 3. Die Flasche wieder mit dem Deckel verschließen.
 4. Die Flasche einige Minuten kräftig schütteln.
 5. Das Reagenz für etwa 5 Minuten stehenlassen und die Flasche nochmals kräftig schütteln.
 6. Das Etikett für das gebrauchsfertige Reagenz mit dem Haltbarkeitsdatum beschriften.
 7. Das Etikett für das gebrauchsfertige Reagenz auf die schwarze Sicherheitsflasche kleben.
-  Reagenz RN kühl und lichtgeschützt aufbewahren.
Reagenz RN ist ab Mischdatum 3 Monate haltbar.



71429979

www.addresses.endress.com
