

技術仕様書

Liquiphant FTL62 Density およびデンシティコンピュー タ FML621

音叉式



液体用デンシティコンピュータ
危険場所でも使用可能

アプリケーション

この密度測定シリーズは液体測定物に使用できます。以下の目的に使用されます。

- 密度測定
- インテリジェントな測定物検出
- 基準密度計算
- 液体濃度の計算
- °Brix、°Baumé、°API などの各種単位への変換

利点

- 追加の配管工事を行う必要はなく、タンクまたはパイプ内で直接本機器を使用できます。
- 温度補正のために既存の温度計を統合できます。
- デンシティコンピュータ（密度/濃度計測用）FML621 で製品の濃度など、追加の計算を行うことが可能です。

目次

本説明書について	4	性能特性	28
シンボル	4	基準動作条件	28
		精度	28
アプリケーション	4	取付け	29
密度測定	4	Liquiphant Density の設置方法	29
		デンシティコンピュータ FML621	33
機能とシステム構成	7	環境	33
測定原理	7	Liquiphant Density	33
システム構成	7	デンシティコンピュータ FML621	33
比重アプリケーション	7		
計測システム	8	プロセス : Liquiphant Density	34
モジュール方式	9	許容プロセス温度	34
密度測定用エレクトロニックインサート	9	温度ショック	34
デンシティコンピュータ FML621	9	プロセス圧力範囲	34
		耐圧力特性	35
		固形物	35
Liquiphant Density の入力	9	構造 : Liquiphant Density	35
測定変数	9	外形寸法	35
測定範囲	9	寸法	35
		コーティング材質および層厚さ	40
		質量	41
		材質	41
Liquiphant Density の出力	9	構造 : デンシティコンピュータ FML621	42
出力および入力オプション	9	端子	42
防爆接続データ	10	寸法	42
		拡張カード付きスロット	43
		質量	43
		材質	43
デンシティコンピュータ FML621 の入力	10	操作性 : デンシティコンピュータ FML621	43
測定変数	10	表示部	43
測定範囲	10	操作部	44
電氣的絶縁性	12	遠隔操作	44
		リアルタイムクロック	44
デンシティコンピュータ FML621 の出力	12	認証と認定	45
出力信号	12	CE マーク	45
電氣的絶縁性	12	防爆認定	45
電流出力、パルス出力	12	その他の基準およびガイドライン	45
スイッチ出力	13		
伝送器電源および外部電源	13	注文情報	45
		タグ	45
		試験報告書、適合宣言書、検査証明書	45
Liquiphant Density の電源	13	Liquiphant Density 用アクセサリ	46
端子割当	13	デバイスビューワー	46
電源電圧	14	デュアル端子箱部（アルミニウム製）用日除けカバー ..	46
消費電力	14	シングル端子箱部（アルミニウム/SUS 316L 相当製、鋳	
消費電流	14	造）用の日除けカバー	46
過電圧保護	14	M12 ソケット	46
アラーム発生時のパルス信号	14	追加アクセサリ	46
調整	14		
デンシティコンピュータ FML621 の電源	15		
デンシティコンピュータの端子割当	15		
電源電圧	17		
消費電力	17		
電源接続	17		
インターフェイス接続データ	18		
スロット、拡張カード	19		
Endress+Hauser 固有の機器	19		
出力の接続	21		
Ethernet オプション	21		
拡張カード（オプション）	22		
分離型ディスプレイおよび操作ユニットの接続	27		

デンシティコンピュータ FML621 用アクセサリ . . .	47
デバイスビューワー	47
一般	47
拡張カード	47
PROFINET® インターフェイス	47
 補足資料	 48
標準資料	48
機器固有の補足資料	48

本説明書について

シンボル

安全シンボル



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。



危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。



人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

電気シンボル

⏏ 接地端子

接地システムを介して接地される接地クランプ

⊕ 保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に、接地する必要がある接地端子。接地端子は機器の内側と外側にあります。

工具シンボル

⦿ マイナスドライバ

⬡ 六角レンチ

🔧 スパナ

特定情報に関するシンボル

✅ 許可

許可された手順、プロセス、動作

❌ 禁止

禁止された手順、プロセス、動作

ℹ ヒント

追加情報を示します。

📖 資料を参照

📖 他のセクションを参照

1, 2, 3 一連のステップ

図中のシンボル

A, B, C ... 図

1, 2, 3 ... 項目番号


⚠ 危険場所

⌘ 安全区域 (非危険場所)

アプリケーション

密度測定

Liquiphant Density は、パイプやタンク内の液体測定物の密度を測定します。本機器は、あらゆるニュートン流体 (理想的な粘性) に適しています。また、本機器は、危険場所での使用にも適しています。



A0039632

図 1 デンシティコンピュータ FML621 を使用した密度測定

- 1 Liquiphant Density → パルス出力
- 2 温度センサ (例: 4~20 mA 出力)
- 3 圧力伝送器 4~20 mA 出力が必要 (圧力変化 > 0.6 MPa の場合)
- 4 Liquiphant デンシティコンピュータ FML621 (ディスプレイ/操作ユニット付き)
- 5 PLC

i 測定値は、以下の影響を受ける可能性があります。

- センサの気泡
- 測定物にユニットが完全に浸漬していない
- センサに固形分の付着
- パイプ内の流速が速い
- 上流側/下流側直管長が短いため、パイプ内の乱流が激しい
- 音叉部の腐食
- 非ニュートン流体 (非理想粘性) の挙動

アプリケーション例：基本ユニット

1 x 密度測定ライン (圧力/温度補正あり)

- 1 x Liquiphant (FEL60D 搭載)
- 1 x 温度伝送器 4~20 mA
- 1 x 圧力伝送器 4~20 mA
- 1 x 出力: 密度 4~20 mA
- 1 x 出力: 温度 4~20 mA
- 製品構成: FML621-xxxAAAxxxx
- 入力数: 4x パルス入力, 0~20 mA または 4~20 mA
- 出力数: 1x SPST リレー, 2x 0~20 mA または 4~20 mA

2 x 密度測定ライン (温度補正あり)

- 2 x Liquiphant (FEL60D 搭載)
- 2 x 温度伝送器 4~20 mA
- 1 x 出力: 密度 4~20 mA
- 1 x 出力: 温度 4~20 mA

- 製品構成：FML621-xxxAAAxxxx
- 入力数：4x パルス入力、0～20 mA または 4～20 mA
- 出力数：1x SPST リレー、2x 0～20 mA または 4～20 mA

アプリケーション例：基本ユニット + 2 x 拡張カード

3 x 密度測定ライン（2x 温度補正あり）（1x 圧力/温度補正あり）

- 3 x Liquiphant（FEL60D 搭載）
- 3 x 温度伝送器 4～20 mA
- 1 x 圧力伝送器 4～20 mA
- 3 x 出力：密度 4～20 mA
- 3 x 出力：温度 4～20 mA
- 1 x 測定物検出用リレー
- 製品構成：FML621-xxxBBxxxx
- 入力数：8x パルス入力、0～20 mA または 4～20 mA
- 出力数：5x SPST リレー、6x 0～20 mA または 4～20 mA

アプリケーション例：測定物検知

2 つの測定物の識別

- 製品構成：FML621-xxxAAAxxxx 基本ユニット
- 入力の用途：
 - 1 x FEL60D
 - 1 x 温度 4～20 mA
- 情報の内容：
 - 1 x 出力：密度 4～20 mA
 - 1 x 出力：温度 4～20 mA
 - 1 x リレー

 測定物の検出は、濃度または相の変化に基づきます。

3 つの測定物の識別

- 製品構成：FML621-xxxBAxxxx 基本ユニット、追加のリレーカード付き
- 入力の用途：
 - 1 x FEL60D
 - 1 x 温度 4～20 mA
- 情報の内容：
 - 1 x 出力：密度 4～20 mA
 - 1 x 出力：温度 4～20 mA
 - 1 x リレー：製品 1 の表示
 - 1 x リレー：製品 2 の表示
 - 1 x リレー：製品 3 の表示

 このリレーでアクチュエータをトリガすることにより、後続のプロセスを作動させることが可能です。

アプリケーション：密度

密度測定または濃度計算（ポンプ保護付き）

- 製品構成：FML621-xxxBAxxxx 基本ユニット
- 入力の用途：
 - 1 x FEL60D
 - 1 x 温度 4～20 mA
- 情報の内容：
 - 1 x 出力：密度 4～20 mA
 - 1 x 出力：温度 4～20 mA
 - 1 x リレー：ポンプのオフ用

 密度および濃度の測定に加えて、適切なスイッチング周波数の設定によりポンプ保護の実装も可能です。

機能とシステム構成

測定原理 圧電素子の駆動により、Liquiphant Density の音叉部がその共振周波数まで励振されます。液体測定物の密度が変化すると、音叉部の共振周波数も変化します。測定物の密度は、音叉部の共振周波数に直接影響を及ぼします。固有の測定物特性と数学的関係がシステムにプログラムされているため、デンシティコンピュータは測定物の正確な濃度を計算することができます。




図 2 デンシティコンピュータ FML621 モジュール構成 - 図


- 1 外部センサ
- 1.1 Liquiphant Density
- 1.2 温度センサ
- 1.3 圧力センサ
- 2 入力モジュール、デンシティコンピュータ FML621
- 3 計算モジュール、デンシティコンピュータ FML621
- 3.1 演算機能 (例: 密度)
- 3.2 2D、3D 曲線
- 3.3 演算機能 (例: 濃度、3D リニアライゼーション)
- 4 出力モジュール、デンシティコンピュータ FML621
- 5 情報処理 - 制御室
- 6 追加表示

比重アプリケーション 用意されているソフトウェアモジュールにより、周波数、温度、圧力の入力変数から密度が計算されます。

動作原理 音叉部の振動周波数は、音叉部が完全に液体に浸漬していると減少します。温度や圧力などの追加情報を使用して、対応する測定物密度を計算することができます。密度の変化量がわかる場合は、システムに保存されている関数を使用して測定物の濃度を特定することが可能です。この値は、たとえば、経験的に、または既存のテーブルを使用して特定できます。密度から濃度への変換テーブルは、ユーザー側で用意する必要があります。

追加のソフトウェアモジュールにより、基準温度での密度の計算、濃度の計算、または測定物の検出を行うことができます。

基準密度 このモジュールでは、システムは 15 °C (59 °F) または 20 °C (68 °F) などの基準温度に基づいています。異なる温度の場合に、測定物の密度がどのように変化するかを知っておく必要があります。




A0039650

- 1 入力データ：テーブル ρ [t]
- 2 液体測定物の測定値：温度および密度
- 3 出力：密度の計算値 ρ [標準]

濃度

すでに利用可能な、あるいは経験的に特定された密度曲線および濃度曲線を使用すると、測定物に物質が連続的に溶解されている場合などに濃度を特定することが可能です。




A0039651

- 1 入力データ：テーブル ρ 、 c [t]
- 2 液体測定物の測定値：温度および密度
- 3 出力：濃度の計算値

測定物の検出

2つの測定物を識別するために、複数の測定物に対して密度関数（温度に応じて）を保存できます。これにより、システムは2つの測定物を区別することが可能です。



A0039652

- 1 入力データ：2つの液体測定物のテーブル ρ [t]
- 2 液体測定物の測定値：温度および密度
- 3 出力：機器リレー出力

計測システム

デンシティコンピュータ FML621 は、接続された 2 線式伝送器に直接電源を供給します。危険場所でのアプリケーション向けに、本質安全入力および伝送器電源ユニット（電流カード用）がオプションで用意されています。機器の入力、出力、リミット値、表示、設定、メンテナンスは、バックライト付きドットマトリクスディスプレイの 8 つのソフトキー、RS232 または RS485 インターフェイス、または PC ソフトウェア ReadWin® 2000 を使用して行います。また、追加の拡張カードを使用して機器を拡張することが可能です。

背景色の変化により、アラームまたはリミット値の違反が示されます。背景色は設定できます。

遠隔警報機能を使用するためには、RS232 インターフェイスが装備された一般的な工業用モデムの使用を推奨します。測定値、ならびにイベントまたはアラームは、シリアルプロトコルに従ってコード化され、転送されます。プロトコルタイプのクエリを行うことが可能です。



基本ユニットに用意されている入力、出力、リレーおよび伝送器電源ユニットの数は、最大 3 枚のプラグインカードを使用して個別に拡張できます。

モジュール方式

- 液体測定物の密度を測定
- エレクトロニックインサート FEL60D を搭載した Liquiphant とデンシティコンピュータ FML621
- 危険場所でも使用可能
- デンシティコンピュータ FML621 を使用すると、最大 5 つの密度測定ラインを操作することができます。すべてのスロットにプラグインカードを差し込む必要があります。

デンシティコンピュータ FML621 仕様

- **入力**
 - FEL60D センサ
 - 0~20 mA または 4~20 mA アナログ入力
 - 0~18 デジタル入力
 - 4~10 パルス入力
 - 温度センサ (mA、mV、V、TC、RTD)
- **出力**
 - 2~8 アナログ出力 0~20 mA または 4~20 mA
 - 2~8 パルス出力 (アクティブまたはパッシブ)
 - 1~19 リレー SPST、AC または DC
- **通信**
 - Ethernet IP
 - PSTN または GSM モデム
 - シリアルバス RS232、RS485
 - カブラを介した PROFIBUS®
 - カブラを介した PROFINET®
 - ReadWin® 2000 PC ソフトウェア
- **電源モード**
 - 4~10 x 機器、最大消費電流 30 mA
 - 1 x 機器、最大消費電流 80 mA
- **内部メモリ**
 - 512 kB
- **演算機能**
 - 事前設定済みまたは編集可能

密度測定用エレクトロニックインサート

エレクトロニックインサート FEL60D

デンシティコンピュータ FML621

2 線式パルス出力 : 2 線ケーブル上の電源に重畳した電流パルス

Liquiphant Density の入力

測定変数

液体密度

測定範囲

密度範囲 : 0.3~2 g/cm³ (0.3~2 SGU)

Liquiphant Density の出力

出力および入力オプション

密度測定用の 2 線式密度計 (FEL60D)
デンシティコンピュータ FML621 に接続



詳細については、技術仕様書を参照してください。

防爆接続データ

安全上の注意事項 (XA) を参照：防爆に関するすべてのデータは、別冊の防爆に関するドキュメントに記載されており、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアより入手可能です。防爆に関するドキュメントは、すべての防爆機器に標準で付属します。

デンシティコンピュータ FML621 の入力

測定変数

- 電圧 (アナログ/デジタル入力)
- 電流 (アナログ入力)
- PFM
- パルス入力

以下の測定変数は、アナログ信号またはパルス信号として実装されます。

- 流量
- レベル
- 圧力
- 温度
- 密度



Endress+Hauser 製の流量計以外は、PFM 入力に接続できません。
レベル計および圧力計には適合しません。

測定範囲

電流入力

- 0~20 mA または 4~20 mA +10 % オーバーレンジ
- 最大入力電流：150 mA
- 入力インピーダンス：<10 Ω
- 精度：フルスケール値の 0.1 %
- 温度ドリフト：0.04 % / K (0.022 % / °F)
- 信号ダンピング (1 次ローパスフィルタ)、フィルタ定数調整可能 0~99 秒
- 分解能：13 bit

電流入力 (本質安全入力付き U-I-TC カード)

- 0~20 mA または 4~20 mA +10 % オーバーレンジ
- 最大入力電流：80 mA
- 入力インピーダンス：=10 Ω
- 精度：フルスケール値の 0.1 %
- 温度ドリフト：0.01 % / K 0.01 % / K (0.0056 % / °F)

PFM/パルス入力

- 周波数範囲：0.01~18 kHz
- 信号レベル (直列抵抗 約 1.3 kΩ、最大 24 V 電圧レベルの場合)：
 - 低：2~7 mA
 - 高：13~19 mA
- 測定方法：周期長または周波数測定
- 精度：読み値の 0.01 %
- 温度ドリフト：0.01 % (全温度範囲において)

電圧入力 (デジタル入力)

- 電圧レベル：
 - 低：-3~5 V
 - 高：12~30 V (IEC 61131-2 に準拠)
- 入力電流 (標準)：3 mA (過負荷、逆接保護付き)
- サンプリング周波数：
 - 4x 4 Hz
 - 2x 20 kHz または 2x 4 Hz

電圧入力 (アナログ入力)

- 電圧：0~10 V、0~5 V、±10 V、測定誤差：測定範囲の ±0.1 %、入力インピーダンス：>400 kΩ
- 電圧：0~100 mV、0~1 V、±1 V、±100 mV、測定誤差：測定範囲の ±0.1 %、入力インピーダンス：>1 MΩ
- 温度ドリフト：0.01 % / K (0.0056 % / °F)

測温抵抗体 Pt100 (ITS 90 に準拠)

- 測定範囲：-200~800 °C (-328~1472 °F)
- 精度：フルスケール値の 0.03 % (4 線式接続)
- 接続タイプ：3 線式または 4 線式

- 測定電流：500 μ A
- 分解能：16 bit
- 温度ドリフト：0.01 % / K (0.0056 % / °F)

測温抵抗体 Pt500 (ITS 90 に準拠)

- 測定範囲：-200～250 °C (-328～482 °F)
- 精度：フルスケール値の 0.1 % (4 線式接続)
- 接続タイプ：3 線式または 4 線式
- 測定電流：500 μ A
- 分解能：16 bit
- 温度ドリフト：0.01 % / K (0.0056 % / °F)

測温抵抗体 Pt1000 (ITS 90 に準拠)

- 測定範囲：-200～250 °C (-328～482 °F)
- 精度：フルスケール値の 0.08 % (4 線式接続)
- 接続タイプ：3 線式または 4 線式
- 測定電流：500 μ A
- 分解能：16 bit
- 温度ドリフト：0.01 % / K (0.0056 % / °F)

熱電対 (TC)

- J (Fe-CuNi)、IEC 584
 - 測定範囲：-210～999.9 °C (-346～1832 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-100 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-148 °F 以上
- K (NiCr-Ni)、IEC 584
 - 測定範囲：-200～1372 °C (-328～2502 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-130 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-202 °F 以上
- T (Cu-CuNi)、IEC 584
 - 測定範囲：-270～400 °C (-454～752 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-200 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-382 °F 以上
- N (NiCrSi-NiSi)、IEC 584
 - 測定範囲：-270～1300 °C (-454～1386 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-100 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-148 °F 以上
- B (Pt30Rh-Pt6Rh)、IEC 584
 - 測定範囲：0～1820 °C (32～3308 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +1.5 K)、600 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +2.7 °F)、1112 °F 以上
- D (W3Re/W25Re)、ASTME 998
 - 測定範囲：0～2315 °C (32～4199 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +1.5 K)、500 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +2.7 °F)、932 °F 以上
- C (W5Re/W26Re)、ASTME 998
 - 測定範囲：0～2315 °C (32～4199 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +1.5 K)、500 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +2.7 °F)、932 °F 以上
- L (Fe-CuNi)、DIN 43710、GOST
 - 測定範囲：-200～900 °C (-328～1652 °F)
 - 精度： $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-100 °C 以上
 $\pm$ (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-148 °F 以上

- U (Cu-CuNi)、DIN 43710
 - 測定範囲：-200～600 °C (-328～1112 °F)
 - 精度：± (測定範囲の 0.15 % +0.5 K)、-100 °C 以上
± (測定範囲の 0.15 % +0.9 °F)、-148 °F 以上
- S (Pt10Rh-Pt)、IEC 584
 - 測定範囲：0～1768 °C (32～3214 °F)
 - 精度：± (測定範囲の 0.15 % +3.5 K)、0～100 °C 以上
± (測定範囲の 0.15 % +1.5 K)、100～1768 °C 以上
± (測定範囲の 0.15 % +6.3 °F)、0～212 °F 以上
± (測定範囲の 0.15 % +2.7 °F)、212～2314 °F 以上
- R (Pt13Rh-Pt)、IEC 584
 - 測定範囲：-50～1768 °C (-58～3214 °F)
 - 精度：± (測定範囲の 0.15 % +3.5 K)、0～100 °C 以上
± (測定範囲の 0.15 % +1.5 K)、100～1768 °C 以上
± (測定範囲の 0.15 % +6.3 °F)、0～212 °F 以上
± (測定範囲の 0.15 % +2.7 °F)、212～2314 °F 以上

電氣的絶縁性

各拡張カードと基本ユニットの入力は、電氣的に絶縁されています (→ 12)。

 デジタル入力の場合、すべての端子台は、それぞれ電氣的に絶縁されています。

デンシティコンピュータ FML621 の出力

出力信号

電流、パルス、伝送器電源 (MUS)、スイッチング出力

電氣的絶縁性

- 信号の入出力は、電源から絶縁されています。
試験電圧：2.3 kV
- すべての信号の入出力は、それぞれ電氣的に絶縁されています。
試験電圧：500 V

 指定された絶縁電圧は、接続端子間に印加された AC 試験電圧 U_{eff} です。評価の基準：IEC 61010-1、保護等級 II、過電圧カテゴリ II

電流出力、パルス出力

電流出力

- 0～20 mA または 4～20 mA +10 % オーバーレンジ、可逆的
- 最大ループ電流：22 mA (短絡電流)
- 最大負荷：750 Ω (20 mA 時)
- 精度：フルスケール値の 0.1 %
- 温度ドリフト：0.1 % /10 K (0.056 % / 10 °F) 周囲温度
- 出力リップル：<10 mV (500 Ω、周波数 <50 kHz)
- 分解能：13 bit
- エラー信号：3.6 mA または 21 mA リミット値、NAMUR NE 43 に準拠 (調整可能)

パルス出力

- 基本ユニット：
 - 周波数範囲：最大 12.5 kHz
 - 電圧レベル：0～1 V 低、12～28 V 高
 - 最小負荷：1 kΩ
 - パルス幅：0.04～1000 ms
- 拡張カード (デジタルパッシブ、オープンコレクタ)：
 - 周波数範囲：最大 12.5 kHz
 - $I_{max} = 200$ mA
 - $U_{max} = 24$ V ±15 %
 - $U_{low/max} = 1.3$ V (200 mA 時)
 - パルス幅：0.04～1000 ms

出力数

- 2x 0～20 mA または 4～20 mA / パルス (基本ユニット)
- Ethernet オプション：基本ユニットには電流出力なし
- 最大数：
 - 8x 0～20 mA または 4～20 mA / パルス (拡張カードの数に応じて異なる)
 - 6x デジタルパッシブ (拡張カードの数に応じて異なる)

信号源

現在のすべての多機能入力および計算結果を、各出力に任意に割り当てることができます。

スイッチ出力**機能**

動作モードにおけるリミットリリーススイッチ：上限/下限検出、勾配、アラーム、周波数またはパルス、機器エラー

切替動作

バイナリ；リミット値に達すると切り替わります（無電圧 NO 接点）。

スイッチング能力

最大 250 V_{AC} 3 A / 30 V_{DC} 3 A



ライン電圧と拡張カードリレーの保護特別低電圧を接続しないでください。

スイッチング周波数

最大：5 Hz

しきい値

ユーザー設定可能

ヒステリシス

0～99 %

信号ソース

使用可能なすべての入力および計算された変数を、各スイッチング出力に任意に割り当てることができます。

切り替えサイクル数

> 100,000

スキャンレート

500 ms

出力点数

- 1 x リレー（基本ユニット）
- 最大数：19 x リレー（拡張カードの数とタイプに応じて異なる）

伝送器電源および外部電源

伝送器電源、端子 81/82 または 81/83（オプションの電源拡張カード 181/182 または 181/183）

- 最大出力電圧：24 V_{DC} ±15 %
- インピーダンス：<345 Ω
- 最大ループ電流：22 mA（U_{out} >16 V 時）

FML621 技術データ：

- HART® 通信は影響されない
- 個数：3 x MUS（基本ユニット）
- 最大数：10（拡張カードの数とタイプに応じて異なる）

追加の電源端子 91/92（例：外部ディスプレイ）：

- 供給電圧：24 V_{DC} ±5 %
- 最大電流：80 mA（短絡保護）
- 点数：1
- 信号源抵抗：<10 Ω

Liquiphant Density の電源**注記**

他のスイッチングユニットによる操作はできません。

電子部品の破損

- ▶ 以前にレベルリミットスイッチとして使用していた機器にエレクトロニックインサート FEL60D を設置することはできません。

端子割当

密度センサの出力信号は、パルステクノロジーに基づいています。この信号を利用して、音叉部の周波数がデンシティコンピュータ FML621 に継続的に送信されます。




図3 接続図：FEL60D エレクトロニクスインサートとデンシティコンピュータ FML621 の接続

- A 端子との接続配線
 B EN61131-2 規格に準拠するハウジングの M12 プラグとの接続配線
 1 エレクトロニクスインサート FEL60D
 2 デンシティコンピュータ FML621
 3 スロット A、E および拡張カード（基本ユニットに含まれます）
 4 スロット B、C、D および拡張カード（オプション）

電源電圧	U = 24 V _{DC} ± 15 %、デンシティコンピュータ FML621 との接続にのみ適合
消費電力	P < 160 mW
消費電流	I < 10 mA
過電圧保護	過電圧カテゴリー II
アラーム発生時のパルス信号	停電またはセンサ故障時の出力信号：0 Hz

- 調整
- 調整には以下の3つのタイプがあります。
- 標準調整（注文時の設定）：
 センサ特性を示すために2つの音叉部パラメータが工場で測定され、製品に同梱される校正レポートに記載されます。これらのパラメータは、FML621 デンシティコンピュータに転送する必要があります。
 - 高精度調整（製品コンフィギュレータで選択可能）：
 センサ特性を示すために3つの音叉部パラメータが工場で測定され、製品に同梱される校正レポートに記載されます。これらのパラメータは、FML621 デンシティコンピュータに転送する必要があります。
 このタイプの校正を行うと、より高い精度が実現します。
 - 現場調整：
 現場調整の場合、ユーザーが測定した密度がFML621 に伝送されます。
- i** Liquiphant Density に必要なパラメータはすべて、**校正レポート**および**センサ合格証**に記載されています。
- これらの資料は納入範囲に含まれます。
- i** 詳細および現在用意されている関連資料については、当社ウェブサイトを参照してください (www.endress.com → ダウンロード)。

デンシティコンピュータ FML621 の電源

デンシティコンピュータの端子割当





図 4 基本ユニットのスロット割当

- 1 スロット A I - 入力
- 2 スロット A II - 入力
- 3 スロット A III - 出力
- 4 スロット A IV - 出力
- 5 スロット E I - 入力
- 6 スロット E II - 入力
- 7 スロット E III - 出力
- 8 スロット E IV - 出力




A0039655

図 5 接続部の概要 (入力)

- 1 パッシブセンサ、例：圧力測定
- 2 追加の拡張カード用のスロット
- 3 アクティブセンサ
- 4 パッシブセンサ、例：密度測定
- 5 パッシブセンサ、例：温度伝送器 (パッシブ)

i アクティブセンサ：アクティブセンサの接続例として PLC からの温度データの入力が考えられます。



A0039656

図 6 接続概要 - 出力

- 1 拡張カード
- 2 センサ電源
- 3 リレー接点
- 4 パルスおよび電流出力 (アクティブ)
- 5 バスインターフェイス

i Ethernet オプションの場合、スロット E では電流出力またはパルス出力を使用できません。

スロット AI

入力：電流または PFM またはパルス入力 1

- 端子 10：(+)0~20 mA または 4~20 mA、PFM、パルス入力 1
- 端子 11：0~20 mA または 4~20 mA の接地、PFM、パルス入力
- 端子 81：接地、センサ電源 1
- 端子 82：24 V センサ電源 1

スロット A II

入力：電流または PFM またはパルス入力 2

- 端子 110：(+)0～20 mA または 4～20 mA、PFM、パルス入力 2
- 端子 11：0～20 mA または 4～20 mA の接地、PFM、パルス入力
- 端子 81：接地、センサ電源 2
- 端子 83：24 V センサ電源 2

スロット A III

出力：リレーまたは追加のセンサ電源

- 端子 52：コモンリレー (COM)
- 端子 53：NO 接点リレー (NO)
- 端子 91：接地、センサ電源
- 端子 93：+24 V センサ電源

スロット A IV

出力：電源

- 端子 L/L+：L (AC)、L+ (DC)
- 端子 N/L-：N (AC)、L- (DC)

スロット E I

入力：電流または PFM またはパルス入力 1

- 端子 10：(+)0～20 mA または 4～20 mA、PFM、パルス入力 3
- 端子 11：0～20 mA または 4～20 mA の接地、PFM、パルス入力
- 端子 81：接地、センサ電源 3
- 端子 82：24 V センサ電源 3

スロット E II

入力：電流または PFM またはパルス入力 2

- 端子 110：(+)0～20 mA または 4～20 mA、PFM、パルス入力 4
- 端子 11：0～20 mA または 4～20 mA の接地、PFM、パルス入力
- 端子 81：接地、センサ電源 4
- 端子 83：24 V センサ電源 4

スロット E III

出力：RS485

- 端子 101：(-) RxTx 1
- 端子 102：(+) RxTx 1

スロット E III

出力：RS485 (オプション)

- 端子 103：(-) RxTx 2
- 端子 104：(+) RxTx 2

スロット E IV

出力：電流/パルス出力 1

- 端子 131：(-) 0/4～20 mA/パルス出力 1
- 端子 132：(+) 0/4～20 mA/パルス出力 1

スロット E IV

 Ethernet (Ethernet オプションを注文した場合)

出力：電流/パルス出力 2

- 端子 133：(-) 0/4～20 mA/パルス出力 2
- 端子 134：(+) 0/4～20 mA/パルス出力 2



同じスロット内の入力は、電気的に絶縁されていません。異なるスロットの入力と出力間の絶縁電圧は 500 V です。2 桁目の番号が同じ端子は、内部でジャンパ接続されています (例：端子 11 と 81)。

電源電圧

- 低電圧電源ユニット：90～230 V_{AC} 50～60 Hz
- 超低電圧電源ユニット：20～36 V_{DC} または 20～28 V_{AC} 50～60 Hz

消費電力

8～38 VA (バージョンおよび配線に応じて異なる)

電源接続

注記

電子部品の破損

- ▶ 供給電圧が機器の銘板に記載されている仕様に適合しているか確認します。

⚠ 危険**許容範囲外の供給電圧**


作業員の負傷や電子部品の損傷の可能性があります、非常に危険です。

- ▶ 供給電圧が 90～250 V の機器バージョンでは、アクセスしやすい場所にスイッチを設置してください。このスイッチは、機器の電源回路のバリアとして認識されます。

注記**機器の電源回路の不十分な保護**

電子部品の破損

- ▶ 供給電圧が 90～250 V の機器の場合は、10 A ヒューズで電源回路を保護してください。



A0039657

図 7 電源接続

インターフェイス接続データ**RS232**

RS232 インターフェイスは、インターフェイスケーブルおよびハウジング前面のジャックソケットを介して接続されています。

- 接続：ジャックソケット 3.5 mm (0.14 in)、前面
- 伝送プロトコル：ReadWin® 2000
- 伝送速度：最大 57 600 baud

RS485

- 接続：プラグイン端子 101 および 102
- 伝送プロトコル：
 - シリアル：ReadWin® 2000
 - パラレル：オープン規格
- 伝送速度：最大 57 600 baud

PROFIBUS®、PROFINET®

デンシティコンピュータ FML621 と PROFIBUS® または PROFINET® を接続するオプションです。PROFIBUS® または PROFINET® 用外部モジュール HMS AnyBus プロトコルコンバータを使用して、シリアル RS485 インターフェイスで接続します。


対応するプロトコルコンバータがアクセサリとして用意されています（☞「アクセサリ」セクションを参照）。

オプション：追加の RS485 インターフェイス

- 接続：プラグイン端子 103 および 104
- 伝送プロトコルおよび伝送速度は、標準インターフェイス RS485 に準拠

オプション：Ethernet インターフェイス

- Ethernet インターフェイス：10/100 BaseT
- 接続タイプ：RJ45
- シールドケーブルを介した接続
- 機器の設定メニューを介した IP アドレス出力
- インターフェイスを介した機器への接続は、オフィス環境でのみ可能です。
- 安全距離：オフィス機器規格 IEC 60950-1 を考慮する必要があります。
- PC との接続には、「クロスオーバー」ケーブルを使用します。



A0039688

図 8 インターフェイス接続


スロット、拡張カード

警告

機器が電源に接続されている場合、機器は作動状態です。

作業員の負傷や電子部品の破損の可能性があります。

- ▶ 機器が非通電状態であることを確認してください。
- ▶ 電源電圧に接続されている間は、機器の取り付けや配線を行わないでください。



A0039653

図 9 デンシティコンピュータのスロットと拡張カード

- 1 スロット A (拡張カード装着済み)
- 2 スロット B、C、D (拡張カードを使用して拡張可能)
- 3 スロット E (拡張カード装着済み)



スロット A および E に取り付けられている拡張カードは、基本ユニットの付属品です。

スロット B、C、D は、追加の拡張カードを使用して拡張することが可能です。

スロット仕様

- スロット A :
 - 入力 : 2x 密度センサ、0~20 mA または 4~20 mA
 - 出力 : 2x 0~20 mA または 4~20 mA
- スロット B、C、D :
 - 入力 : 最大 10 x アナログ入力または 18 x デジタル入力
 - 出力 : 最大 8 x アナログ出力または 6 x デジタル出力または 19 x SPST リレー
- スロット E :
 - 入力 : 2x 密度センサ、0~20 mA または 4~20 mA
 - 出力 : SPST リレー

Endress+Hauser 固有の機器




デンシティコンピュータ FML621 の基本バージョンには、すでに拡張カードでスロット A および E が備えられています。

スロット B、C、D に追加の拡張カードを装着することができます。



最大ケーブル長は 1000 m (3 280.8 ft) です。ケーブルは EMC 要件に適合するよう、シールドする必要があります。各芯の最大許容電力は 25 W です。

パルス出力付き密度センサ




A0039671

図 10 パルス出力付き密度センサの接続

- 1 密度センサ
- 2 スロット A I
- 3 追加のスロット B I

ヘッド型温度伝送器を介した温度センサ

i PT100、PT500、PT1000 センサは、オプションの拡張カード（スロット B、C、D の）を介してのみ接続できます。




A0039673

図 11 ヘッド型温度伝送器を介した温度センサの接続

- 1 温度伝送器 1
- 2 温度伝送器 2
- 3 スロット A I
- 4 スロット B I (オプションの拡張カード)

パッシブ電流出力付き圧力センサ




A0039674

図 12 パッシブ電流出力付き圧力センサ

- 1 圧力伝送器
- 2 スロット AI
- 3 スロット BI (オプションの拡張カード)

出力の接続

本機器には、2つの電氣的に絶縁された出力または Ethernet 接続が備えられており、これをアナログ出力またはアクティブパルス出力として設定することが可能です。また、リレーを接続するための出力と伝送器電源のオプションが各機器に用意されています。出力数は、取り付けられた追加の拡張カードに応じて、増加します (→ 図 22)。



A0039686

図 13 出力の接続


- 1 アクティブパルスおよび電流出力
- 2 オープンコレクタ付きパッシブパルス出力
- 3 リレー出力 (NO)、例：スロット A III
- 4 伝送器電源 (MUS) 出力

Ethernet オプション

Ethernet 接続

ネットワーク接続用として、機器下側のシールドされた RJ45 コネクタに、IEEE 802.3 に準拠した接続が用意されています。これにより、ハブやスイッチを使用して、本機器をネットワーク環境の機器に接続できます。安全距離を確保するために、オフィス機器規格 EN 60950 を考慮する必要があります。配置は、規格に適合する MDI インターフェイス (AT&T258) に対応しているため、最大長 100 m (328 ft) のシールド付き 1:1 ケーブルを使用できます。Ethernet インターフェイスの仕様は 10 BASE-T および 100 BASE-T です。クロスオーバーケーブルを使用して、パソコンと直接接続できます。半二重または全二重データ転送に対応します。

i デンシティコンピュータ FML621 に Ethernet インターフェイスが備えられている場合、基本ユニットではスロット E を介したアナログ出力が使用できません。



A0039690

図 14 RJ45 ジャック


- 1 Tx+
- 2 Tx-
- 3 Rx+
- 4 接続なし
- 5 接続なし
- 6 Rx-
- 7 接続なし
- 8 接続なし

LED インジケータ

プラグインコネクタの下に、Ethernet インターフェイスの状態を示す 2 つの LED があります。

- 黄色 LED (接続信号)
 - 機器がネットワークに接続されているときに LED が点灯します。
- 緑色 LED (Tx/Rx)
 - 機器がデータを送受信しているときに LED が点滅します。
 - 機器がデータを送受信していないときは、LED が点灯したままになります。

拡張カード (オプション)



A0039691

図 15 端子付き拡張カード (スロット B、C、D)

- 1 入力：スロット I、II
- 2 出力：スロット III、IV、V

本質安全入力 (FML621A-UB) 付き「共通 (FML621A-UA)」拡張カードの端子割当

スロット B I、C I、D I

入力：電流または PFM またはパルス入力 1

- 端子 182：24 V センサ電源 1
- 端子 112：(+)0～20 mA または 4～20 mA、PFM、パルス入力 1
- 端子 111：0～20 mA または 4～20 mA の接地、PFM、パルス入力
- 端子 181：センサ電源の接地 1

スロット B II、C II、D II

入力：電流または PFM またはパルス入力 2

- 端子 183：24 V センサ電源 2
- 端子 181：センサ電源の接地 2
- 端子 113：(+)0～20 mA または 4～20 mA、PFM、パルス入力 2
- 端子 111：0～20 mA または 4～20 mA の接地、PFM、パルス入力

スロット B III、C III、D III

- 出力：リレー 1
 - 端子 142：コモンリレー (COM)
 - 端子 143：NO 接点リレー (NO)
- 出力：リレー 2
 - 端子 152：コモンリレー (COM)
 - 端子 153：NO 接点リレー (NO)

スロット B IV、C IV、D IV

出力：電流またはパルス出力 (アクティブ)

- 端子 131：+ 0～20 mA または 4～20 mA パルス出力 1
- 端子 132：- 0～20 mA または 4～20 mA パルス出力 1
- 端子 133：+ 0～20 mA または 4～20 mA パルス出力 2
- 端子 134：- 0～20 mA または 4～20 mA パルス出力 2

スロット B V、C V、D V

出力：電流またはパルス出力 (パッシブ)

- 端子 135：+ パルス出力 3 (オープンコレクタ)
- 端子 136：- パルス出力 3
- 端子 137：+ パルス出力 4 (オープンコレクタ)
- 端子 138：- パルス出力 4

本質安全入力 (FML621A-TB) 付き「温度 (FML621A-TA)」拡張カードの端子割当

温度センサ

Pt100、Pt500、Pt1000 の接続

 3 線式センサを接続する場合は、端子 116 と 117 をブリッジする必要があります。




図 16 温度センサ接続、オプションの温度拡張カード (例：スロット B (スロット B I) に挿入)

- 1 4 線式入力
- 2 3 線式入力

スロット B I、C I、D I

入力：RTD 入力 1

- 端子 117：+ RTD 電源 1
- 端子 116：+ RTD センサ 1
- 端子 115：- RTD センサ 1
- 端子 114：- RTD 電源 1

スロット B II、C II、D II

入力：RTD 入力 2

- 端子 121：+ RTD 電源 1
- 端子 120：+ RTD センサ 1
- 端子 119：- RTD センサ 1
- 端子 118：- RTD 電源 1

スロット B III、C III、D III

■ 出力：リレー 1

- 端子 142：コモンリレー 1 (COM)
- 端子 143：NO 接点リレー 1 (NO)

■ 出力：リレー 2

- 端子 152：コモンリレー 2 (COM)
- 端子 153：NO 接点リレー 21 (NO)

スロット B IV、C IV、D IV

■ 出力：電流またはパルス出力 1 (アクティブ)

- 端子 131：+ 0～20 mA または 4～20 mA
- 端子 132：- 0～20 mA または 4～20 mA

■ 出力：電流またはパルス出力 2 (アクティブ)

- 端子 133：+ 0～20 mA または 4～20 mA
- 端子 134：- 0～20 mA または 4～20 mA

スロット B V、C V、D V

■ 出力：パッシブパルス出力


- 端子 135：+ パルス出力 3 (オープンコレクタ)
- 端子 136：- パルス出力 3

■ 出力：パッシブパルス出力

- 端子 137：+ パルス出力 4 (オープンコレクタ)
- 端子 138：- パルス出力 4

本質安全入力 (FML621A-DB) 付き「デジタルカード (FML621A-DA)」拡張カードの端子割当

デジタルカードには 6 つの本質安全入力があります。端子 E1 および E4 はパルス入力として設定できます。



A0039694

図 17 デジタルカードの接続

- 1 デジタル入力機器
2 端子

i 同じスロット内の電流、PFM、パルスまたは RTD 入力、電気的に絶縁されていません。異なるスロットの上記入力と出力間の絶縁電圧は 500 V です。

2 桁目が同じ端子は、内部でブリッジされます。

スロット B I、C I、D I

デジタル入力 E1 ~ 3

- 端子 81 : E1 20 kHz または 4 Hz (パルス入力)
- 端子 83 : E2 4 Hz
- 端子 85 : E3 4 Hz
- 端子 82 : 信号接地 E1 ~ 3

スロット B II、C II、D II

デジタル入力 E4 ~ 6

- 端子 91 : E4 20 kHz または 4 Hz (パルス入力)
- 端子 93 : E5 4 Hz
- 端子 95 : E6 4 Hz
- 端子 92 : 信号接地 E4 ~ 6

スロット B III、C III、D III


- 出力 : リレー 1
 - 端子 142 : コモンリレー 1 (COM)
 - 端子 143 : NO 接点リレー 1 (NO)
- 出力 : リレー 2
 - 端子 152 : コモンリレー 2 (COM)
 - 端子 153 : NO 接点リレー 2 (NO)

スロット B IV、C IV、D IV

- 出力 : リレー 3
 - 端子 145 : コモンリレー 3 (COM)
 - 端子 146 : NO 接点リレー 3 (NO)
- 出力 : リレー 4
 - 端子 155 : コモンリレー 4 (COM)
 - 端子 156 : NO 接点リレー 4 (NO)

スロット BV、CV、DV

- 出力：リレー 5
 - 端子 242：コモンリレー 5 (COM)
 - 端子 243：NO 接点リレー 5 (NO)
- 出力：リレー 6
 - 端子 252：コモンリレー 6 (COM)
 - 端子 253：NO 接点リレー 6 (NO)

本質安全入力付き「U-I-TC カード」拡張カードの端子割当


A0039695

18 U-I-TC カード

- i** このカードは 2 つの入力チャンネルに対応します。
- 端子 122、123、125、127 はチャンネル 1 用です。
- 端子 222、223、225、227 はチャンネル 2 用です。

スロット BI、CI、DI
U-I-TC 入力 1

- 端子 127：-10～+10 V 入力
- 端子 125：-1～+1 入力、熱電対
- 端子 123：0～20 mA 入力
- 端子 122：入力、信号接地

スロット BII、CII、DII
U-I-TC 入力 2

- 端子 227：-10～+10 V 入力
- 端子 225：-1～+1 入力、熱電対
- 端子 223：0～20 mA 入力
- 端子 222：入力、信号接地

スロット BIII、CIII、DIII

- 出力：リレー 1
 - 端子 142：コモンリレー 1 (COM)
 - 端子 143：NO 接点リレー 1 (NO)
- 出力：リレー 2
 - 端子 152：コモンリレー 2 (COM)
 - 端子 153：NO 接点リレー 2 (NO)

スロット B IV、C IV、D IV

- 出力：電流またはパルス出力 1 (アクティブ)
 - 端子 131 : + 0~20 mA または 4~20 mA パルス出力 1
 - 端子 132 : - 0~20 mA または 4~20 mA パルス出力 1
- 出力：電流またはパルス出力 2 (アクティブ)
 - 端子 133 : + 0~20 mA または 4~20 mA またはパルス出力 2
 - 端子 134 : - 0~20 mA または 4~20 mA パルス出力 2

スロット B V、C V、D V

- 出力：パッシブパルス出力
 - 端子 135 : + パルス出力 3 (オープンコレクタ)
 - 端子 136 : - パルス出力 3
- 出力：パッシブパルス出力
 - 端子 137 : + パルス出力 4 (オープンコレクタ)
 - 端子 138 : - パルス出力 4

分離型ディスプレイおよび操作ユニットの接続**機能説明**

分離型ディスプレイは、高性能な FML621 DIN レール機器をさらに強化する革新的な製品です。これにより、設置条件に応じた演算ユニットの最適な設置が可能となり、ディスプレイおよび操作ユニットをアクセスしやすい場所に取り付けて、ユーザーの操作性を高めることができます。ディスプレイは、内蔵されたディスプレイまたは操作ユニットの有無にかかわらず、DIN レール機器に接続できます。分離型ディスプレイを基本ユニットに接続するための 4 ピンケーブルが付属します。その他の部品は不要です。

**以下の点に注意してください。**


- 操作ユニットのすべての機能を使用するには、分離型ディスプレイを接続する必要があります。
- ReadWin® 2000 のみでユニットを操作することはできません。
- 1 つのディスプレイまたは操作ユニットのみをデンシティコンピュータ FML621 (DIN レール機器) に接続してください。

分離型ディスプレイまたは操作ユニットの取付け

振動のない場所にディスプレイを設置してください。

動作時の許容周囲温度は -20~+60 °C (-4~+140 °F) です。

機器は、高温または熱から保護する必要があります。

ディスプレイの取付け


A0039697

図 19 ディスプレイの取付け

1. 取付け用の開口部を開けます。開口部寸法 : 138 mm (5.43 in) x 68 mm (2.68 in)、設置奥行き 43 mm (1.69 in)
2. シールリング付きの機器を前面から穴に押し込みます。
3. 固定フレームをハウジングの背面にスライドさせ、保持クリップが所定の位置にカチッと収まるまでキャビネットに押し付けます。
 - ↳ ディスプレイの取付けが完了しました。

配線

分離型ディスプレイと操作ユニットは、付属のケーブルを使用して基本ユニットに直接接続されます。



A0039699

図 20 分離型ディスプレイと基本ユニットの結線

- 1 端子 GDN - 分離型ディスプレイ
- 2 端子 24 V_{DC} - 分離型ディスプレイ
- 3 端子 + Rx Tx - 分離型ディスプレイ
- 4 端子 - Rx Tx - 分離型ディスプレイ
- 5 端子 PE - 分離型ディスプレイ
- 91 端子 GND - スロット A III - 基本ユニット
- 92 端子 24 V_{DC} - スロット A III - 基本ユニット
- 101 端子 - Rx Tx - スロット E III - 基本ユニット
- 102 端子 + Rx Tx - スロット E III - 基本ユニット

性能特性

基準動作条件

特殊校正および Liquiphant Density の基準動作条件

- 測定物：水 H₂O
- 流体温度：0～80 °C (32～176 °F) (静止状態の液体)
- 周囲温度：24 °C (75 °F) ±5 °C (±9 °F)
- 湿度：最大 90 %
- ウォームアップ時間：>30 min

デンシティコンピュータ FML621 の基準動作条件

- 電源：207～250 V_{AC} ±10 %、50 Hz、±0.5 Hz
- ウォームアップ時間：>30 min
- 周囲温度：25 °C (77 °F)、±5 °C (±9 °F)
- 湿度：39 % ±10 % rF

精度



本書に記載されている精度は、密度測定ライン全体に適用されます。

精度データの一般測定条件

- 測定範囲：0.3～2 g/cm³ (0.3～2 SGU)
- 音叉部から測定物表面までの距離 (>50 mm (1.97 in)) に注意してください (☞「取付方向」セクションを参照)。
- 測定誤差 (温度センサ)：<1 K
- 最大粘度：50 mPa·s (0.5 P)
- 最大流速：2 m/s (6.56 ft/s)
 - 層流量、気泡なし
 - 流速が速い場合は、外筒管を設置したり、パイプ直径を大きくするなどの構造的対策を講じて流速を下げる必要があります。
- プロセス温度：0～+80 °C (+32～+176 °F)、精度データの有効範囲
- 電源は FML621 仕様に準拠
- データは DIN EN 61298-2 に準拠
- プロセス圧力：-0.1～+2.5 MPa (-14.5～+362.5 psi)

最大測定誤差

1 g/cm³ = 1 SGU (比重単位)

- 標準校正：±0.02 g/cm³ (スパンの ±1.2 % (1.7 g/cm³)、一般測定条件下)
- 特殊校正：±0.005 g/cm³ (スパンの ±0.3 % (1.7 g/cm³)、標準の動作条件下)
- 現場校正：±0.002 g/cm³ (動作点)

再現性

1 g/cm³ = 1 SGU (比重単位)

- 標準校正 : ±0.002 g/cm³ (一般測定条件下)
- 特殊校正 : ±0.0007 g/cm³ (標準の動作条件下)
- 現場校正 : ±0.002 g/cm³ (動作点)

精度データの影響因子

- 最高 140 °C (284 °F) のプロセス温度が長期間続く場合は、センサの洗浄 (CIP/SIP) を行ってください。
- 液体の粘度を特定する際の精度に関する情報はすべて、ニュートン流体に基づいています。
- 次の液体で密度の測定が可能：ゲル、粘弾性ゲル、非ニュートン弾性流体、疑弾性流体、塑性粘性流体
- 長期ドリフト (標準) : ±0.02 kg/m³ (0.001 lb/ft³) / 日
- 温度係数 (標準) : ±0.2 kg/m³ (±0.01 lb/ft³) / 10 K
- パイプ内の流速 : >2 m/s (6.56 ft/s)
- 音叉部の付着物
- 真空アプリケーションにおける気泡
- 音叉部が完全に浸漬されていない
- 0.6 MPa (87 psi) を超える圧力の変化が生じる場合は、補正のための圧力測定が必要です。
- 1 K を超える温度の変化が生じる場合は、補正のための温度測定が必要です。
- 音叉部の変形などの機械的応力は、精度を損なう可能性があるため、回避しなければなりません。
- 機械的応力にさらされた機器は交換する必要があります。

必要な精度に応じて、定期的に現場校正を行うことができます。


取付け

Liquiphant Density の設置方法

 Liquiphant の追加資料 (当社ウェブサイトから入手可能 : www.endress.com → ダウンロード) で、以下の情報を参照してください。

取付方向

音叉部と隔膜が常に測定物に浸漬する取付位置を選定してください。



 21 単位 mm (in)

- A 上方からの設置
- B 下方からの設置
- C 側面からの設置

上流側/下流側直管長

上流側直管長

センサは、接続部品 (例 : バルブ、ティー、エルボ、フランジエルボなど) から、可能な限り離して取り付けてください。

精度仕様に適合するよう、上流側直管長は以下の要件を満たしている必要があります。

上流側直管長： $\geq 5x$ 呼び口径 - 750 mm (29.5 in) 以上




図 22 上流側直管長の取付け。測定単位 mm (in)

下流側直管長

精度仕様に適合するよう、下流側直管長は以下の要件を満たしている必要があります。

下流側直管長： $\geq 2x$ 呼び口径 - 250 mm (9.84 in) 以上

圧力センサおよび温度センサは、Liquiphant 密度センサの下流側（流れ方向からみて）に設置する必要があります。本機器の下流側に圧力測定点および温度測定点を設ける場合は、この測定点と本機器の間に十分な間隔を確保してください。




図 23 下流側直管長の取付け。測定単位 mm (in)

- 1 Liquiphant 密度センサ
- 2 圧力測定点
- 3 温度測定点


取付位置および補正係数

Liquiphant は、容器、タンク、パイプに取り付けることが可能です。

補正係数「r」

Liquiphant Density の音叉部には、振動するためのフリースペースが必要です。測定物は音叉部の周囲を自在に流れなければなりません。音叉部とタンクまたはパイプの壁との距離が非常に


小さい場合は、測定結果に影響を及ぼします。補正係数「r」を入力することによって、測定誤差を補正することが可能です。

	h	r
 A0039687	12 mm (0.47 in)	1.0026
	14 mm (0.55 in)	1.0016
	16 mm (0.63 in)	1.0011
	18 mm (0.71 in)	1.0008
	20 mm (0.79 in)	1.0006
	22 mm (0.87 in)	1.0005
	24 mm (0.94 in)	1.0004
	26 mm (1.02 in)	1.0004
	28 mm (1.10 in)	1.0004
	30 mm (1.18 in)	1.0003
	32 mm (1.26 in)	1.0003
	34 mm (1.34 in)	1.0002
	36 mm (1.42 in)	1.0001
	38 mm (1.50 in)	1.0001
	40 mm (1.57 in)	1.0000


i 音叉部の取付方向が不適切な場合、渦によって不正確な測定結果が出力される可能性があります。

内部固定具のあるパイプや攪拌器付きのタンクの場合は、音叉部の位置を流れ方向に合わせてください。

- プロセス接続部のマークは、音叉部の位置を示しています。
ネジ込み接続 = 六角ボルト上の点；フランジ = フランジ上の 2 本線
- 測定中は測定物の流速が 2 m/s (6.56 ft/s) を超えないようにしてください。




24 パイプへの設置（音叉部の位置とマークを考慮します）

	D	r
 A0039707	<44 mm (1.73 in)	-
	44 mm (1.73 in)	1.0225
	46 mm (1.81 in)	1.0167
	48 mm (1.89 in)	1.0125
	50 mm (1.97 in)	1.0096
	52 mm (2.05 in)	1.0075
	54 mm (2.13 in)	1.0061
	56 mm (2.20 in)	1.0051

	D	r
	58 mm (2.28 in)	1.0044
	60 mm (2.36 in)	1.0039
	62 mm (2.44 in)	1.0035
	64 mm (2.52 in)	1.0032
	66 mm (2.60 in)	1.0028
	68 mm (2.68 in)	1.0025
	70 mm (2.76 in)	1.0022
	72 mm (2.83 in)	1.0020
	74 mm (2.91 in)	1.0017
	76 mm (2.99 in)	1.0015
	78 mm (3.07 in)	1.0012
	80 mm (3.15 in)	1.0009
	82 mm (3.23 in)	1.0007
	84 mm (3.31 in)	1.0005
	86 mm (3.39 in)	1.0004
	88 mm (3.46 in)	1.0003
	90 mm (3.54 in)	1.0002
	92 mm (3.62 in)	1.0002
	94 mm (3.70 in)	1.0001
	96 mm (3.78 in)	1.0001
	98 mm (3.86 in)	1.0001
	100 mm (3.94 in)	1.0001
	>100 mm (3.94 in)	1.0000

i 内径 < 44 mm (1.73 in) のパイプ呼び口径は許容されません。

2～5 m/s (6.56～16.4 ft/s) の高流量のパイプ、または測定物表面に乱流が発生するタンクでは、センサでの乱流を減らすために構造的な対策を講じる必要があります。そのためには、Liquiphant Density を、外筒管または大径のパイプに取り付けることが可能です。

	D	r
 A0039689	<44 mm (1.73 in)	-
	44 mm (1.73 in)	1.0191
	46 mm (1.81 in)	1.0162
	48 mm (1.89 in)	1.0137
	50 mm (1.97 in)	1.0116
	52 mm (2.05 in)	1.0098
	54 mm (2.13 in)	1.0083
	56 mm (2.20 in)	1.0070
	58 mm (2.28 in)	1.0059
	60 mm (2.36 in)	1.0050
	62 mm (2.44 in)	1.0042
	64 mm (2.52 in)	1.0035
	66 mm (2.60 in)	1.0030

	D	r
	68 mm (2.68 in)	1.0025
	70 mm (2.76 in)	1.0021
	72 mm (2.83 in)	1.0017
	74 mm (2.91 in)	1.0014
	76 mm (2.99 in)	1.0012
	78 mm (3.07 in)	1.0010
	80 mm (3.15 in)	1.0008
	82 mm (3.23 in)	1.0006
	84 mm (3.31 in)	1.0005
	86 mm (3.39 in)	1.0004
	88 mm (3.46 in)	1.0003
	90 mm (3.54 in)	1.0003
	92 mm (3.62 in)	1.0002
	94 mm (3.70 in)	1.0002
	96 mm (3.78 in)	1.0001
	98 mm (3.86 in)	1.0001
	100 mm (3.94 in)	1.0001
	>100 mm (3.94 in)	1.0000

デンシティコンピュータ FML621

取付位置

機器はキャビネット内の IEC 60715 に準拠した DIN レールに取り付けます。

取付方向

制約はありません。

環境

Liquiphant Density

周囲温度範囲

−40〜70 °C (−40〜158 °F)

プラスチックハウジングの最低許容周囲温度は −20 °C (−4 °F) に制限されます。北米向けは、「屋内使用」が適用されます。

強い直射日光が当たる屋外で使用する場合：

- 機器を日陰に設置してください。
- 特に高温地域では直射日光が当たらないようにしてください。
- 日除けカバーを使用してください（アクセサリとして注文可能）。



危険場所（ATEX）で機器を使用する場合の詳細情報および現在入手可能な関連資料については、当社ウェブサイトを参照してください（www.endress.com → ダウンロード）。

保管温度

−40〜+80 °C (−40〜+176 °F)

オプション：−50 °C (−58 °F)、−60 °C (−76 °F)

デンシティコンピュータ FML621

周囲温度範囲



拡張カードにより、さらに熱が発生します。

電子部品の破損

- ▶ 気流が 0.5 m/s (1.64 ft/s) 以上のファンを追加で設置してください。

温度範囲：-20～50 °C (-4～122 °F)

保管温度

-30～70 °C (-22～158 °F)

気候クラス

IEC 60654-1 クラス B2/EN 1434 クラス「C」に準拠（結露不可）

電気安全性

IEC 61010-1 に準拠：動作環境は海拔 2 000 m (6 560 ft) 未満

保護等級

- 基本ユニット：IP20
- 分離型ディスプレイ/操作ユニット：前面 IP65

電磁適合性

干渉波の放出

IEC 61326 クラス A

干渉波の適合性

- 停電：20 ms（影響なし）
- 起動電流制限： $I_{\max}/I_n < 50\%$ ($T 50\% \leq 50$ ms)
- 電磁場：10 V/m (3.048 V/ft) IEC 61000-4-3 に準拠
- 伝導 HF：0.15～80 Hz、10 V、IEC 61000-4-3 に準拠
- 静電放電：6 kV 接点放電、間接放電、IEC 61000-4-2 に準拠
 - バーストパルス（電源）：2 kV、IEC 61000-4-4 に準拠
 - バーストパルス（信号）：1 kV/2 kV、IEC 61000-4-4 に準拠
 - ピーク電圧（AC 電源）：1 kV/2 kV、IEC 61000-4-5 に準拠
 - ピーク電圧（DC 電源）：1 kV/2 kV、IEC 61000-4-5 に準拠
 - ピーク電圧（信号）：0.5 kV/1 kV、IEC 61000-4-5 に準拠

プロセス：Liquiphant Density

許容プロセス温度 0～80 °C (32～176 °F)

温度ショック ≤ 120 K/s

プロセス圧力範囲 -0.1～+2.5 MPa (-14.5～+362.5 psi)

警告

機器の最高圧力は、選択された構成品の圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります。これは、プロセス接続部とセンサに注意する必要があることを意味します。

- ▶ 圧力仕様については、「構造」セクションを参照してください。
- ▶ 規定のリミット値を厳守して機器を使用してください。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PS」が使用されます。この略語「PS」は機器の MWP（最高動作圧力）と同じです。

高温でのフランジの許容圧力値については、以下の規格を参照してください。

- pR EN 1092-1：材質 1.4435 と 1.4404 は温度の安定性特性の点から、EN 1092-1 Tab. 18 の 13E0 に同一グループとして分類されています。この 2 つの材質の化学組成は同一とみなすことができます。
- ASME B 16.5
- JIS B 2220

それぞれの場合、機器と選択フランジのディレーティング曲線から最小値が適用されます。

 カナダの CRN 認定：最大圧力値の詳細については、製品ページのダウンロードエリアを参照してください (www.endress.com → ダウンロード)。

耐圧力特性

真空まで

 真空蒸着プラントでは、密度設定に 0.4 g/cm^3 を選択してください。

固形物

 $\varnothing \leq 5 \text{ mm}$ (0.2 in)

構造 : Liquiphant Density

 寸法については、製品コンフィギュレータを参照してください (www.endress.com)。

検索フィールドに製品名を入力して、検索結果から該当製品を選択します。

→ メニューバーで「機器仕様選定」→ 拡張選択項目を選択します。

→ 基本機能をすべて選択します。

→ メニューバーで「CAD」を選択します。

→ 必要なビューを選択します。

外形寸法


本体高さ

本体高さは以下の構成部品で構成されます。

- ハウジング (カバー付き)
- 温度セパレータおよび/またはガスタイトフィードスルー (二次隔壁)、オプション
- 伸長パイプまたはショートパイプ (オプション)
- プロセス接続

構成部品の個別の高さは、以降のセクションに記載されています。

- 本体高さを計算し、構成部品の個別の高さを加算します。
- 設置間隔を考慮してください (機器の設置に必要な間隔)。



A0042256

図 25 本体高さを計算するための構成部品


- A ハウジング (カバー付き)
- B 温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー (オプション)、詳細については製品コンフィギュレータを参照
- C プロセス接続 (フランジ)
- D 音叉部付き伸長パイプ
- E 音叉部付きショートパイプ

寸法

ハウジングおよびカバー


すべてのハウジングは、位置合わせすることができます。金属製ハウジングの場合、ロックネジを使用してハウジングの位置を固定できます。

シングル端子箱部：材質




A0035911

図 26 シングルコンパートメント：プラスチックハウジング。測定単位 mm (in)



A0039401


図 27 シングルコンパートメント；アルミニウム、コーティング；Ex d/XP 認定取得。測定単位 mm (in)



A0039402

図 28 シングルコンパートメント；アルミニウム、コーティング。測定単位 mm (in)


1 Ex ec 認定用カバー



A0035590

図 29 シングルコンパートメント；SUS 316L 相当、鋳造、Ex d/XP 認定にも対応。測定単位 mm (in)

デュアルコンパートメント、L字型ハウジング；材質



A0035591

30 デュアルコンパートメント；L字型；アルミニウム、コーティング；Ex d/XP 認定にも対応。測定単位 mm (in)

接地端子

- ハウジング内側の接地端子、導体最大断面積 2.5 mm² (14 AWG)
- ハウジング外側の接地端子、導体最大断面積 4 mm² (12 AWG)

ケーブルグランド

ケーブル径：

- プラスチック：Ø5～10 mm (0.2～0.38 in)
- ニッケルめっき真鍮：Ø7～10.5 mm (0.28～0.41 in)
- ステンレス：Ø7～12 mm (0.28～0.47 in)




製品の納入範囲は下記のとおりです。

- 1 x 取付け済みケーブルグランド
- 1 x ダミープラグで密封されたケーブルグランド

例外：Ex d/XP の場合は、ネジ込み接続口のみが可能です。

温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー（オプション）

容器の封止断熱を行い、ハウジングを標準の周囲温度に保ちます。



A0042231

測定単位 mm (in)

1 温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー

製品コンフィギュレータ、仕様コード「センサ構造」：

- 温度セパレータ
- ガスタイトフィードスルー（二次隔壁）
センサが損傷した場合に、最大 10 MPa (1450 psi) までの容器圧力からハウジングを保護します。



「ガスタイトフィードスルー」バージョンは、「温度セパレータ」バージョンと組み合わせる場合にのみ選択できます。

プローブ型式

ショートパイプ


固定長 (A)

- 基本材質 : SUS 316L 相当
- センサ長 : 115 mm (4.53 in)
- DIN/EN、ASME、JIS、呼び口径 40A / 1½" 以上に準拠するフランジ
DN25/ASME フランジの場合、半径 (R) ≤ 4 mm (0.16 in) が適用されます。

伸長パイプ

可変長 L (B)

- 基本材質 : SUS 316L 相当
- エナメルコーティングに応じたセンサ長 : 148~1200 mm (5.83~47.2 in)
- プラスチックコーティングに応じたセンサ長 : 148~3000 mm (5.83~118 in)
- 長さの許容誤差 L : < 1 m (3.3 ft) = -5 mm (-0.2 in)、1~3 m (3.3~9.8 ft) = -10 mm (-0.39 in)



A0042250

図 31 プローブ型式：ショートパイプ、伸長パイプ。測定単位 mm (in)


A ショートパイプ：固定長

B 伸長パイプ：長さ L 可変

Ø 最大径：コーティング材質に応じて異なる


R 半径：カウンタフランジに対して考慮

音叉部



A0038269

図 32 プラスチックコーティング仕様の音叉部。測定単位 mm (in)




A0041851

図 33 エナメルコーティング仕様の音叉部。測定単位 mm (in)

プロセス接続、シール面

プロセス接続の高さ



A0046797

34 プロセス接続（フランジ）

ASME B16.5 フランジ、RF

圧力定格	型名	材質	質量
Cl.150	NPS 1"	SUS 316/316L 相当	1.0 kg (2.21 lb)
Cl.150	NPS 1-½"	SUS 316/316L 相当	1.5 kg (3.31 lb)
Cl.150	NPS 2"	SUS 316/316L 相当	2.4 kg (5.29 lb)
Cl.150	NPS 2"	エナメル 1.0487	2.4 kg (5.29 lb)
Cl.150	NPS 3"	SUS 316/316L 相当	4.9 kg (10.8 lb)
Cl.150	NPS 4"	SUS 316/316L 相当	7 kg (15.44 lb)
Cl.300	NPS 2"	SUS 316/316L 相当	3.2 kg (7.06 lb)
Cl.300	NPS 2"	エナメル 1.0487	3.2 kg (7.06 lb)

EN フランジ EN 1092-1、A

圧力定格	型名	材質	質量
PN6	DN 50	SUS 316L 相当 (1.4404)	1.6 kg (3.53 lb)
PN10/16	DN 100	SUS 316L 相当 (1.4404)	5.6 kg (12.35 lb)
PN25/40	DN 25	SUS 316L 相当 (1.4404)	1.3 kg (2.87 lb)
PN25/40	DN 32	SUS 316L 相当 (1.4404)	2.0 kg (4.41 lb)
PN25/40	DN 40	SUS 316L 相当 (1.4404)	2.4 kg (5.29 lb)
PN25/40	DN 50	SUS 316L 相当 (1.4404)	3.2 kg (7.06 lb)
PN25/40	DN 80	SUS 316L 相当 (1.4404)	5.9 kg (13.01 lb)

EN フランジ EN 1092-1、B1

圧力定格	型名	材質	質量
PN25/40	DN 50	エナメル 1.0487	3.2 kg (7.06 lb)
PN25/40	DN 80	エナメル 1.0487	5.9 kg (13.01 lb)

JIS フランジ B2220 (RF)

圧力定格	型名	材質	質量
10K	10K 50 A	SUS 316L 相当 (1.4404)	1.7 kg (3.75 lb)

プロセス接続、シール面

- フランジ ASME B16.5、RF (レイズドフェイス)
- フランジ EN1092-1、Form A
- フランジ EN1092-1、Form B1
- フランジ JIS B2220、RF (レイズドフェイス)

コーティング材質および層厚さ

 最大径 Ø はコーティング材質に応じて異なります。

ECTFE

- 下限値 : 0.5 mm (0.02 in)
- 上限値 : 1.6 mm (0.06 in)
- 最大径 : Ø 24.6 mm (0.97 in)

PFA (Edlon™)、PFA (RubyRed®)、PFA (導電性)

- 下限値 : 0.45 mm (0.02 in)
- 上限値 : 1.6 mm (0.06 in)
- 最大径 : Ø 24.6 mm (0.97 in)

 PFA (Edlon™) : FDA 承認済みの材質 (21 CFR Part 177.1550/2600 に準拠)

エナメル

- 下限値 : 0.4 mm (0.02 in)
- 上限値 : 0.8 mm (0.03 in)
- 最大径 : Ø 23 mm (0.91 in)

コーティングの特性および特長**ECTFE (エチレン・クロロトリフルオロエチレン)**

- 熱可塑性フッ素樹脂コーティング
- 別名 : HALAR®
- 非常に優れた耐化学性/耐食性
- 高い摩耗性能
- 優れた非粘着性
- 化学産業での使用に最適

PFA (パーフルオロアルコキシアルカン)

- PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) および FEP (パーフルオロエチレンプロピレン) と同様の特性
- 別名 : Teflon®-PFA
- 非常に優れた耐化学性/耐食性
- 高い摩耗性能
- 優れた非粘着性および滑り特性
- 高温安定性
- 化学産業および製薬産業での使用に最適
- PFA (Edlon™)、PFA (Ruby Red®)、または PFA (導電性) として入手可能 : 爆発性雰囲気での使用のために特別に開発

 PFA (Edlon™) : FDA 承認済みの材質 (21 CFR Part 177.1550/2600 に準拠)

エナメル

- ガラス状の材質
- 非常に優れた耐化学性/耐食性
- 耐酸性
- 高温安定性
- 防汚性
- 低い耐衝撃性

 選択したコーティング材質の使用により、認証を取得した IIB/IIC 気体グループが影響を受けます。安全上の注意事項 (XA) の記載情報に注意してください。

質量

基本質量 : 0.65 kg (1.43 lb)

基本質量には、以下が含まれます。

- センサ (ショートパイプ)
- エレクトロニックインサート
- ハウジング: シングルコンパートメント、プラスチック、カバー付き

ハウジング

- シングルコンパートメント、アルミニウム、コーティング : 0.8 kg (1.76 lb)
- SUS 316L 相当、鋳造 : 2.1 kg (4.63 lb)
- デュアルコンパートメント L 字型; アルミニウム、コーティング : 1.22 kg (2.69 lb)

温度セパレータ

0.6 kg (1.32 lb)

ガスタイトフィードスルー

0.7 kg (1.54 lb)

伸長パイプ

- 1000 mm: 0.9 kg (1.98 lb)
- 100 in: 2.3 kg (5.07 lb)

プロセス接続

「プロセス接続」セクションを参照

日除けカバー、プラスチック

0.2 kg (0.44 lb)

日除けカバー、金属

0.93 kg (2.05 lb)

材質



コーティングなし : 温度セパレータ、ガスタイトフィードスルー

接液部の材質

伸長パイプ

- プラスチックコーティング仕様 : キャリア材質 : SUS 316L 相当 (1.4435 または 1.4404)
- エナメルコーティング仕様 : キャリア材質 : アロイ C4

音叉部

- プラスチックコーティング仕様 : キャリア材質 : SUS 316L 相当 (1.4435 または 1.4404)
- エナメルコーティング仕様 : キャリア材質 : アロイ C4

フランジ

- プラスチックコーティング ECTFE、PFA (Edlon™) ¹⁾、PFA (Ruby Red)、PFA (導電性) 仕様 : キャリア材質 : SUS 316L 相当 (1.4404)
- エナメルコーティング仕様 : キャリア材質 : A516 Gr.60 (1.0487)

非接液部の材質

プラスチックハウジング

- ハウジング : PBT/PC
- ダミーカバー : PBT/PC
- 透明カバー : PA12
- カバーシール : EPDM
- 等電位接地 : SUS 316L 相当
- 等電位接地の下部シール : EPDM
- プラグ : PBT-GF30-FR
- M20 ケーブルグランド : PA
- ダミープラグおよびケーブルグランドのシール : EPDM
- ネジ込み式アダプタ (ケーブルグランドの代替品) : PA66-GF30
- NPT ¾ 用のアダプタ : プラスチック
- 銘板 : プラスチック箔
- タグプレート : プラスチック箔、金属またはユーザー側で用意

1) FDA 承認済みの材質 (21 CFR Part 177.1550/2600 に準拠)

アルミニウムハウジング、コーティング

- ハウジング：アルミニウム EN AC 44300
- ダミーカバー：アルミニウム EN AC 44300
- 窓付きハウジングカバー：アルミニウム EN AC 44300、PC Lexan 943A 合成ガラス
ポリカーボネート製の窓付きハウジングカバー（オプション）。
- カバーシール材質：HNBR
- カバーシール材質：FVMQ（低温バージョンの場合のみ）
- 銘板：プラスチック箱
- タグプレート：プラスチック箱、ステンレスまたはユーザー側で用意
- M20 ケーブルグランド：材質を選択（ステンレス、ニッケルめっき真鍮、ポリアミド）

ステンレスハウジング、鋳物

- ハウジング：ステンレス SUS 316L 相当（1.4409）
- カバー：SUS 316L 相当（1.4409）
- カバーシール材質：FVMQ（低温バージョンの場合のみ）
- カバーシール材質：HNBR
- 銘板：ステンレス SUS 316L 相当
- タグプレート：プラスチック箱、ステンレス、またはユーザー側で用意
- ケーブルグランド M20：材質を選択（ステンレス、ニッケルめっき真鍮、ポリアミド）

プロセス接続

- フランジ、プラスチックコーティング：SUS 316L 相当（1.4404）
- フランジ、エナメルコーティング：1.0487（ASTMA 529）
- 追加のフランジ：
 - EN/DIN 1092-1、呼び口径 25A 以上に準拠
 - ASME B16.5、1" 以上に準拠
 - JIS B 2220（RF）、10K50 以上に準拠

構造：デンシティコンピュータ FML621

端子

差込式ネジ端子（電源端子はコード化）。端子面積 1.5 mm²（16 AWG）単線、1 mm²（18 AWG）フレキシブル、端子台接続付き（すべての接続部に適用）

寸法





図 35 IEC 60715 準拠の DIN レール用ハウジング。測定単位 mm (in)

A0039709

拡張カード付きスロット



A0039710

図 36 追加の拡張カード付きの機器

- 1 スロット A、拡張カード (すでに基本ユニットに含まれる)
- 2 スロット B、拡張カード (オプションまたはアクセサリとして入手可能)
- 3 スロット C、拡張カード (オプションまたはアクセサリとして入手可能)
- 4 スロット D、拡張カード (オプションまたはアクセサリとして入手可能)
- 5 スロット E、拡張カード (すでに基本ユニットに含まれる)

質量

基本ユニット :
500 g (17.6 oz) (追加の拡張カードすべてを含む質量)

リモート操作ユニット :
300 g (10.6 oz)

材質

ハウジング :
ポリカーボネートプラスチック、UL 94V0

操作性 : デンシティコンピュータ FML621

- ディスプレイ/操作ユニットは、デンシティコンピュータ FML621 の設定にも使用できます。
- 1つのディスプレイ/操作ユニットを、複数の機器に使用することも可能です。
- 現場校正を行うには、ディスプレイ/操作ユニットが必須です。

表示部


表示
160x80 ドットマトリクス LCD、青色バックライト付き。エラーが発生すると、バックライトの色は赤色に変わります。背景色は設定できます。

LED ステータスインジケータ

- 動作中 : 1 x 緑色 2 mm (0.08 in)
- エラー信号 : 1 x 赤色 2 mm (0.08 in)


ディスプレイ/操作ユニット（オプションまたはアクセサリ）

- また、以下の寸法のディスプレイ/操作ユニットは、パネル取付ハウジングの機器に接続できます。
- B : 144 mm (5.67 in)
- H : 72 mm (2.83 in)
- D : 43 mm (1.69 in)
- 内蔵の RS484 インターフェイスに接続するには、接続ケーブル（長さ = 3 m (9.84 ft)、アクセサリキットに同梱）を使用します。
- ディスプレイ/操作ユニットと FML621 の機器本体ディスプレイは、並列操作が可能です。



A0039711

図 37 パネル取付用のディスプレイ/操作ユニット。測定単位 mm (in)



A0039717

図 38 パネル取付ハウジングのディスプレイ/操作ユニット

- 1 ディスプレイ/操作ユニット
- 2 基本ユニット

操作部

前面の 8 つのソフトキーを使用してディスプレイを対話式に操作します。キーの機能はディスプレイに表示されます。

遠隔操作

- RS232 インターフェイス（ミニジャックプラグソケット 3.5 mm (0.14 in) 経由）、PC および ReadWin® 2000 PC ソフトウェアによる設定
- RS485 インターフェイス

リアルタイムクロック

- 偏差 : 30 min / 年
- 電源保持 : 14 日間

認証と認定

CE マーク	本計測システムは、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。 Endress+Hauser は、CE マークを添付することにより、本機器が試験に合格したことを保証します。
防爆認定	取得済みの防爆認定については、製品コンフィギュレータを参照してください。 必要に応じて、すべての防爆データが記載された別冊資料をご提供いたします。
その他の基準およびガイドライン	IEC 60529 ハウジング保護等級 (IP コード) IEC 61010 測定、制御、および実験室用途のための電気機器の安全要件 EN 61326 シリーズ 測定、制御およびラボ用電子機器に関する EMC 製品ファミリー規格 NAMUR プロセス産業におけるオートメーション技術のユーザー協会

注文情報

詳細な注文情報は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店 www.addresses.endress.com、または www.endress.com の製品コンフィギュレータから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Configuration** を選択します。



製品コンフィギュレータ - 個別の製品設定ツール

- 最新の設定データ
- 機器に応じて：測定レンジや操作言語など、測定ポイント固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- エンドレスハウザー社のオンラインショップで直接注文可能

タグ	タグ (TAG) 機器にタグ名を付けて注文できます。 タグ名の位置 追加仕様において以下から選択します。 ■ ステンレスタグプレート ■ プラスチック箔 ■ 付属プレート ■ RFID タグ ■ RFID タグ + ステンレスタグプレート ■ RFID タグ + プラスチック箔 ■ RFID タグ + 付属プレート タグ名の設定 追加仕様において、以下を指定： 3 行 (1 行に最大 18 文字) 指定したタグ名は、選択したプレートおよび/または RFID タグに表示されます。
----	--

試験報告書、適合宣言書、検査証明書	試験報告書、適合宣言書、検査証明書は、デバイスビューワーで電子媒体として入手できます。銘板に記載されているシリアル番号を入力します (www.endress.com/deviceviewer)。 書面上の製品関連資料 試験報告書、適合宣言書、検査証明書のハードコピー (オプション) をご注文の場合は、仕様コード 570「サービス」、オプション I7「書面上の製品関連資料」を選択してください。その場合、関連資料は納入時に機器に同梱されます。
-------------------	--

Liquiphant Density 用アクセサリ

デバイスビューワー

機器のすべてのスペアパーツおよびオーダーコードは、デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に表示されます。

デュアル端子箱部（アルミニウム製）用日除けカバー

- 材質：ステンレス SUS 316L 相当
- オーダー番号：71438303




図 39 デュアル端子箱部（アルミニウム製）用日除けカバー。測定単位 mm (in)

シングル端子箱部（アルミニウム/SUS 316L 相当製、鋳造）用の日除けカバー

- 材質：プラスチック
- オーダー番号：71438291




図 40 シングル端子箱部（アルミニウム/SUS 316L 相当製、鋳造）用の日除けカバー。測定単位 mm (in)

M12 ソケット

 ここに記載される M12 ソケットは、温度範囲 $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-13 \sim +158^{\circ}\text{F}$) での使用に適しています。

M12 ソケット IP69

- 片側終端
- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル（橙色）
- 溝付ナット SUS 316L 相当 (1.4435)
- 本体：PVC
- オーダー番号：52024216

M12 ソケット IP67

- アングル
- 5 m (16 ft) PVC ケーブル（灰色）
- 溝付ナット Cu Sn/Ni
- 本体：PUR
- オーダー番号：52010285

追加アクセサリ

 現在用意されている関連資料については、弊社ウェブサイトを参照してください (www.endress.com → ダウンロード)。

デンシティコンピュータ FML621 用アクセサリ

デバイスビューワー

機器のすべてのスペアパーツおよびオーダーコードは、デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に表示されます。

一般

RXU10-A1

PC またはモデムに接続するためのデンシティコンピュータ FML621 用ケーブルセット

FML621A-AA

パネル取付用の分離型ディスプレイ :

- 幅 : 144 mm (5.67 in)
- 高さ : 72 mm (2.83 in)
- 奥行き : 43 mm (1.69 in)

RMS621A-P1

PROFIBUS インターフェイス

51004148

粘着ラベル、印刷済み、最大 2 x 16 文字

51002393

TAG 番号用金属プレート

51010487

プレート、紙、TAG 3 x 16 文字

拡張カード

本機器は、最大 3 枚の拡張カード (共通、デジタル、電流、または Pt100 カード) で拡張することが可能です。

FML621A-DA

デジタル

- 6 x デジタル入力
- 6 x リレー出力
- キットには端子および固定フレームが付属

FML621A-DB

デジタル、ATEX 認定

- 6 x デジタル入力
- 6 x リレー出力
- キットには端子が付属

FML621A-CA

2x U、I、TC

- 2x 0~20 mA または 4~20 mA /パルス
- 2x デジタル
- 2x SPST リレー

FML621A-CB

多機能、2x U、I、TC ATEX

- 2x 0~20 mA または 4~20 mA /パルス
- 2x デジタル
- 2x SPST リレー

FML621A-TA

温度 (Pt100/Pt500/Pt1000)

一式、端子および固定フレームが付属

FML621A-TB

温度、ATEX 認定 (Pt100/PT500/PT1000)

一式、端子が付属

FML621A-UA

共通 (PFM、パルス、アナログ、または伝送器電源)

一式、端子および固定フレームが付属

FML621A-UB

共通 ATEX 認定 (PFM、パルス、アナログ、または伝送器電源)

一式、端子が付属

PROFINET® インターフェイス

オーダーコード RMS621A-P2

補足資料



現在用意されている認証、認定、その他の資料は、以下から確認できます。
弊社ウェブサイト：www.endress.com → ダウンロード

標準資料

資料タイプ：取扱説明書（BA）

設置および初期調整 – 通常の測定作業に必要な操作メニューのすべての機能の説明が記載されています。この範囲を超える機能は含まれません。

資料タイプ：簡易取扱説明書（KA）

測定開始までのクイックガイド – 納品内容確認から電気接続まで、必要な情報がすべて記載されています。

資料タイプ：安全上の注意事項、証明書

認証に応じて、安全上の注意事項（例：XA）も機器に付属します。この資料は取扱説明書に付随するものです。

機器に対応する安全上の注意事項（XA）の情報が銘板に明記されています。

機器固有の補足資料

個別説明書

TI00426F：アダプタおよびフランジ（概要）



71583242

www.addresses.endress.com
